

MONITOR
NXM24FHD1441

nilox

NXM24FHD1441

User's guide
Manuale utente
Guía de usuario
Guia do utilizador
Guide de l'utilisateur
Benutzerhandbuch



Read the instructions before using.
Leggere le istruzioni prima dell'uso.
Leer las instrucciones antes de usar.
Leia as instruções antes de usar.
Lisez les instructions avant de l'utiliser.
Lesen Sie vor dem Gebrauch die
Gebrauchsanweisung.

Product description

The NXM24FHD1441 is a 23.8" gaming monitor with FHD resolution, offering an unprecedented combination of an unparalleled gaming experience, with comfort for your eyes and great sharpness of images.

Its display is clocked at 165Hz through its DP input and 144Hz through its HDMI input and is optimised to reduce the emission of blue light waves and minimise flicker, protecting your eyes so you can spend more time playing games in front of the screen. Your games will come to life and offers more realistic images. If you're into high-level gaming, with a response time of 1ms you'll play more smoothly.

Package contents

- NXM24FHD1441
- User guide
- Base and screws
- Power adapter
- HDMI cable

Note: Please ensure that your packaging contains the items described above. If you find any items missing or damaged, please contact the shop where you purchased the product.

Safety and maintenance instructions

Read this guide before using the device.

Never open internal electronic parts, danger of electric shock.

Do not insert objects of any kind into the unit through the electronic openings as they may come into contact with voltage points and short-circuit parts and cause fire or electric shock. Do not spill any liquid on the unit. Never throw the product into a source of heat or fire. Always keep the product at room temperature, maximum 30°C. Do not drop the product, do not sit on it, do not bend the cable. Danger of breakage. Always place this device on a stable surface. Otherwise, it may fall and be damaged.

Do not use this product at altitudes above 2000m, please note the operating voltage indicated on the back of the monitor and on the supplied adapter (in this case 12VDC/2.5A).

Do not connect the power adaptor to a mains socket with wet hands, otherwise an electric shock may occur.

Always use the supplied power adapter. Do not use a compatible or damaged one. Failure to do so may result in electric shock or fire. When cleaning the device, be sure to disconnect the power adapter, use a soft cloth instead of industrial chemicals to clean the device, be sure not to let water enter the device.

Do not disassemble this device without permission.

In the event of a fault, be sure to contact a service person to fix it.

Unauthorised disassembly of this device may result in electric shock or fire.

In case of unusual odour or noise from this device, be sure to disconnect the power adaptor and contact authorised service personnel.

When this device is idle for a long time, be sure to turn off the power. Otherwise, electric shock or fire may occur.

Follow local ordinances for disposal of the product.

Inputs and outputs

HDMI input

If your PC has HDMI video output, connect the supplied HDMI cable between the HDMI input of the monitor and the HDMI output of the PC. This input is HDMI 1.4 version.

DP input

If your PC has a DP video output, purchase a DP cable and connect it between the DP input of the monitor and the DP output of the PC. This input is HDMI 1.2 version.

3.5mm Audio Output Jack

Connect a 3.5mm jack headphone to the audio output if you want to play the sound through this output.

USB output 5V/1A

This output is ideal for powering devices that require USB power or charging USB devices up to 5V/1A.

DC input

Connect the supplied power supply cable to the DC input of the Monitor and plug the adaptor into a household electrical outlet. 12V/2.5A power supply.

Functions of the buttons

On/Off button: If you want to turn on the monitor press the on/off button, if you want to turn off the monitor press it again.

M button: The OSD menu is displayed on the screen. Once inside, it also has the function to accept or access the interior functions.

E button: Exits the current menu or exits the OSD menu.

Up / Down direction buttons: The up and down direction button allows you to move between the different menus and modify values. If you are not in the OSD menu, down allows you to enable / disable (HDR) High Dynamic Range, up allows you to modify the contrast of the monitor.

OSD menu

The OSD menu of the monitor provides various settings for the monitor, such as colour, brightness and contrast, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Description
LUMINOSITY		SHINE		Adjusts screen brightness
		CONTRAST		Adjusts display contrast
		ECO	STANDARD	Adjusts lighting to suit normal use
			GAME	Adjusts lighting to suit gaming use
			FILM	Adjusts lighting adapted for films
			INTERNET	Adjusts lighting adapted for the internet
		DCR	ON	Enables DCR
			OFF	Disable DCR
		HDR	ON	Enable HDR
			OFF	Disable HDR
IMAGE		POSITION H		Adjusts image position horizontally
		POSITION V		Adjusts image position vertically
		WATCH		Adjusts the frame rate
		FOCUS		Adjusts the focus in the image
		IMAGE RELATIONSHIP	WIDTH	Adjusts the width in the image
			4:3	Automatically adjusts the aspect ratio to 4:3
COLOUR		COLOUR	NORMAL	Adjusts the colour in standard shades
			CALIDO	Adjusts the colour in warm tones
			FRIO	Adjusts the colour in cool tones
			USER	Enables custom colour adjustment
		RED		Adjusts redshift values
		GREEN		Adjusts green values
		BLUE		Adjusts blue values
		LOW BLUE MODE	ON	Enable low blue filter
			OFF	Disable low blue filter
OSD		LANGUAGE		Allows you to select the language displayed on the OSD menu.
		POSITION H		Adjusts OSD menu position horizontally
		POSITION V		Adjusts OSD menu position vertically
		OSD TIME		Adjusts the OSD menu time
		TRANS		Adjusts the transparency of the OSD menu
RESET		AUTO SETTING		Performs an auto adjustment of the image in all its values.
		COLOUR ADJUSTMENT		Performs an auto colour adjustment of the image colour in all its values.
		RESET		Restores the configuration to its default values.
EXTRA		ENTRANCE	HDMI	Select HDMI input
			DP	Select DisplayPort input
		SILENCE	ON	Enables sound
			OFF	Disable sound
		VOLUME		Adjusts the volume of the audio output
		FREESYNC	ON	Enable FreeSync
			OFF	Disable FreeSync

Technical support

For more information about the installation and configuration of this product, for Spain, send an e-mail to nilox.iberica@esprinet.com, for Italy, go to www.nilox.com/support.

Technical specifications

Panel: 23.8" Grade A Matte

Type: VA

Resolution: FHD 1920*1080

Frequency: 144Hz (HDMI) - 165Hz (DP)

Response time: 1ms

Backlighting: LED

Angle of vision: H:178° V:178°

Brightness: 250cd/m2

Contrast: 4000:1

Format: 16:9

Inputs: HDMI 1.4, DP 1.2

Outputs: USB (5V/1A), Audio Jack 3.5mm

Vesa: 75mm x 75mm

FreeSync and G-Sync supported

Power Adapter Specifications

Name or trademark	NILOX
Commercial register number	B-84443985
Manufacturer's address	C/ Osca, 2, Zaragoza, Spain
Model identifier	DC-865-1202500V
Description Model identifier	AC/DC adapter for NXM24FHD1441
Input voltage	100-240VAC, 0.85A
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	12VDC
Max. output current	2.5A
Max. output power	30W
Average active efficiency	87.87%
Efficiency at low load (10%)	86.46%
No load power consumption	0,07W

Descrizione del prodotto

Il NXM24FHD1441 è un monitor da gioco da 23,8" con risoluzione FHD, che offre una combinazione senza precedenti di un'esperienza di gioco impareggiabile, con comfort per i tuoi occhi e grande nitidezza delle immagini.

Il suo display ha un clock di 165Hz attraverso il suo ingresso DP e 144Hz attraverso il suo ingresso HDMI ed è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e minimizzare lo sfarfallio, proteggendo i tuoi occhi in modo da poter trascorrere più tempo a giocare davanti allo schermo.

I tuoi giochi prenderanno vita e offriranno immagini più realistiche. Se ti piacciono i giochi di alto livello, con un tempo di risposta di 1ms giocherai in modo più fluido.

Contenuto della confezione

- NXM24FHD1441
- Guida utente
- Base e viti
- Adattatore di alimentazione
- Cavo HDMI

Nota: Si prega di assicurarsi che l'imballaggio contenga gli elementi descritti sopra. Se trovate qualche elemento mancante o danneggiato, contattate il negozio dove avete acquistato il prodotto.

Istruzioni di sicurezza e manutenzione

Leggere questa guida prima di utilizzare il dispositivo.

Non aprire mai le parti elettroniche interne, pericolo di scosse elettriche.

Non inserire oggetti di qualsiasi tipo nell'apparecchio attraverso le aperture elettroniche, perché potrebbero entrare in contatto con i punti di tensione e cortocircuitare le parti e causare incendi o scosse elettriche.

Non versare alcun liquido sull'unità. Non gettare mai il prodotto in una fonte di calore o fuoco. Tenere sempre il prodotto a temperatura ambiente, massimo 30°C. Non far cadere il prodotto, non sedersi su di esso, non piegare il cavo. Pericolo di rottura.

Posizionare sempre questo dispositivo su una superficie stabile. In caso contrario, potrebbe cadere e danneggiarsi.

Non utilizzare questo prodotto ad altitudini superiori ai 2000m, osservare la tensione di funzionamento indicata sul retro del monitor e sull'adattatore in dotazione (in questo caso 12VDC/2.5A). Non collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente con le mani bagnate, altrimenti potrebbe verificarsi una scossa elettrica. Usare sempre l'adattatore di corrente in dotazione. Non usare uno compatibile o danneggiato. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Quando si pulisce il dispositivo, assicurarsi di scollegare l'adattatore di alimentazione, utilizzare un panno morbido invece di prodotti chimici industriali per pulire il dispositivo, assicurarsi di non far entrare acqua nel dispositivo.

Non smontare questo dispositivo senza autorizzazione. In caso di guasto, si assicuri di contattare una persona di servizio per ripararlo. Lo smontaggio non autorizzato di questo dispositivo può provocare scosse elettriche o incendi.

In caso di odore o rumore insolito da questo dispositivo, assicurarsi di scollegare l'adattatore di alimentazione e contattare il personale di servizio autorizzato. Quando questo dispositivo rimane inattivo per molto tempo, assicurati di spegnerlo. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi. Seguire le ordinanze locali per lo smaltimento del prodotto.

Ingressi e uscite

Ingresso HDMI

Se il tuo PC ha un'uscita video HDMI, collega il cavo HDMI in dotazione tra l'ingresso HDMI del monitor e l'uscita HDMI del PC. Questo ingresso è la versione HDMI 1.4.

Ingresso DP

Se il tuo PC ha un'uscita video DP, acquista un cavo DP e collegalo tra l'ingresso DP del monitor e l'uscita DP del PC. Questo ingresso è la versione HDMI 1.2.

Jack di uscita audio da 3.5mm

Collega una cuffia con jack da 3.5mm all'uscita audio se vuoi riprodurre il suono attraverso questa uscita.

Uscita USB 5V/1A

Questa uscita è ideale per alimentare dispositivi che richiedono alimentazione USB o caricare dispositivi USB fino a 5V/1A.

Ingresso DC

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'ingresso DC del monitor e inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica. Alimentazione 12V/2.5A.

Funzioni dei pulsanti

Touche marche/arrêt : Si vous voulez allumer le moniteur, appuyez sur le bouton marche/arrêt, si vous voulez éteindre le moniteur, appuyez à nouveau sur ce bouton.

Bouton M : Le menu OSD s'affiche à l'écran. Une fois à l'intérieur, il a également pour fonction d'accepter ou d'accéder aux fonctions intérieures.

Bouton E : Permet de quitter le menu en cours ou de quitter le menu OSD.

Boutons de direction haut / bas : Le bouton de direction haut et bas vous permet de vous déplacer entre les différents menus et de modifier les valeurs. Si vous n'êtes pas dans le menu OSD, le bas vous permet d'activer / désactiver (HDR) High Dynamic Range, le haut vous permet de modifier le contraste du moniteur.

Menu OSD

Il menu OSD del monitor fornisce varie impostazioni per il monitor, come colore, luminosità e contrasto, ecc.

Menu principale	Icona	Sottomenu	Sottomenu	Descrizione
LUMINOSITÀ		BRILLARE		Regola la luminosità dello schermo
		CONTRASTO		Regola il contrasto del display
		ECO	STANDARD	Regola l'illuminazione per adattarla al normale utilizzo
			GIOCO	Regola l'illuminazione in base all'uso di gioco
			FILM	Regola l'illuminazione adattata per i film
			INTERNET	Regola l'illuminazione adattata a Internet
		DCR ·	SU	Abilita DCR
			SPENTO	Disabilita DCR
		HDR	SU	Abilita HDR
			SPENTO	Disabilita HDR
IMMAGINE		POSIZIONE H		Regola la posizione dell'immagine orizzontalmente
		POSIZIONE V		Regola la posizione dell'immagine verticalmente
		OROLOGIO		Regola la frequenza dei fotogrammi
		FUOCO		Regola la messa a fuoco nell'immagine
		RELAZIONE IMMAGINE	LARGHEZZA	Regola la larghezza dell'immagine
			4:3	Regola automaticamente le proporzioni su 4:3
COLORE		COLORE	NORMALE	Regola il colore nelle tonalità standard
			CALIDO ·	Regola il colore in toni caldi
			FRIO ·	Regola il colore in toni freddi
			UTENTE	Consente la regolazione del colore personalizzata
		ROSSO		Regola i valori di redshift
		VERDE		Regola i valori verdi
		BLU		Regola i valori blu
		MODALITÀ BLU BASSO	SU	Abilita filtro blu basso
			SPENTO	Disabilita filtro blu basso
OSD		LINGUA		Consente di selezionare la lingua visualizzata nel menu OSD.
		POSIZIONE H		Regola orizzontalmente la posizione del menu OSD
		POSIZIONE V		Regola verticalmente la posizione del menu OSD
		TEMPO OSD		Regola l'ora del menu OSD
		TRANS		Regola la trasparenza del menu OSD
RESETTARE		IMPOSTAZIONE AUTOMATICA		Esegue una regolazione automatica dell'immagine in tutti i suoi valori.
		REGOLAZIONE DEL COLORE		Esegue una regolazione automatica del colore dell'immagine in tutti i suoi valori.
		RESETTARE		Ripristina i valori predefiniti della configurazione.
SUPPLEMENTARE		ENTRATA	HDMI	Seleziona l'ingresso HDMI
			DP	Seleziona l'ingresso DisplayPort
		SILENZIO	SU	Abilita l'audio
			SPENTO	Disabilita l'audio
		VOLUME		Regola il volume dell'uscita audio
		FREESYNC	SU	Abilita FreeSync
			SPENTO	Disabilita FreeSync

Supporto tecnico

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di questo prodotto, per la Spagna inviare un'e-mail a nilox.iberica@esprinet.com, per l'Italia visitare il sito www.nilox.com/support.

Specifiche tecniche

Pannello: 23.8" grado A opaco

Tipo: VA

Risoluzione: FHD 1920*1080

Frequenza: 144Hz (HDMI) - 165Hz (DP)

Tempo di risposta: 1ms

Retroilluminazione: LED

Angolo di visione: H:178° V:178°

Luminosità: 250cd/m2

Contrasto: 4000:1

Formato: 16:9

Ingressi: HDMI 1.4, DP 1.2

Uscite: USB (5V/1A), Jack audio 3.5mm

Vesa: 75mm x 75mm

FreeSync e G-Sync supportati

Specifiche dell'adattatore di alimentazione

Nome o marca	NILOX
Numero di registro commerciale	B-84443985
Indirizzo del produttore	C/ Osca, 2, Zaragoza, Spain
Modello ID	DC-865-1202500V
Descrizione Modello Identificativo	AC/DC adapter for NXM24FHD1441
Tensione d'ingresso	100-240VAC, 0.85A
Frequenza d'ingresso AC	50/60Hz
Tensione di uscita	12VDC
Corrente di uscita massima	2.5A
Potenza di uscita massima	30W
Efficienza attiva media	87.87%
Efficienza a basso carico (10%)	86.46%
Consumo di energia a vuoto	0,07W

Descripción del producto

El NXM24FHD1441 es un monitor Gaming de 23.8" con resolución FHD, que te ofrece una combinación de experiencia sin precedentes para disfrutar de tus mejores juegos, con comodidad para tus ojos y gran nitidez de imágenes.

Su pantalla cuenta con una frecuencia de 165Hz a través de su entrada DP y 144Hz a través de su entrada HDMI y está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, protegerá tus ojos para que puedas estar más tiempo jugando a tus juegos frente a la pantalla.

Tus Juegos cobrarán vida y ofrece imágenes más realistas. Si lo tuyo es el Gaming a gran nivel con un tiempo de respuesta de 1ms jugarás con mayor fluidez.

Contenido del embalaje

- NXM24FHD1441
- Guía de usuario
- Base y tornillos
- Adaptador de corriente
- Cable HDMI

Nota: Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con la tienda donde adquirió el producto.

Instrucciones de seguridad y mantenimiento

Lea esta guía antes de usar el dispositivo.

Nunca abra las partes internas electrónicas, peligro de descarga eléctrica.

No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios electrónicos ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión y desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas.

No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad. Nunca arroje el producto a una fuente de calor o fuego. Mantenga siempre el producto a una temperatura ambiente, máximo 30°C No deje caer el producto, no se siente sobre él, no doble el cable. Peligro de rotura. Coloque siempre este dispositivo sobre una superficie estable. De lo contrario, podría caerse y dañarse.

No use este producto en lugares con altitud superior a 2000m, tenga en cuenta el voltaje de uso indicado en la parte trasera del monitor y en el adaptador suministrado (en este caso 12VDC/2.5A)

No conecte el adaptador de alimentación a una toma de red eléctrica con las manos mojadas, en caso contrario, puede producirse una descarga eléctrica.

Utilice siempre el adaptador de alimentación suministrado. No utilice otro compatible o dañado. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio. Cuando limpie el dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación, use un paño suave en lugar de químicos industriales para limpiar el dispositivo, asegúrese de no dejar entrar agua en el dispositivo. No desmonte este dispositivo sin permiso. En caso de fallo, asegúrese de ponerse en contacto con una persona de servicio técnico para solucionarlo. El desmontaje no autorizado de este dispositivo puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de olor o ruido raro en este dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación y contactar con el servicio técnico autorizado. Cuando este dispositivo esté inactivo durante mucho tiempo, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio. Seguir las ordenanzas locales para desechar el producto.

Entradas y salidas

Entrada HDMI

Si su PC tiene salida de video HDMI, conecte el cable HDMI suministrado entre la entrada HDMI del monitor y la salida HDMI del PC. Esta entrada es versión HDMI 1.4.

Entrada DP

Si su PC tiene salida de video DP, adquiera un cable DP y conéctelo entre la entrada DP del monitor y la salida DP del PC. Esta entrada es versión HDMI 1.2.

Salida Audio Jack 3.5mm

Conecte unos auriculares Jack 3.5mm a la salida de audio si desea reproducir el sonido a través de esta salida.

Salida USB 5V/1A

Esta salida es ideal para alimentar dispositivos que requieren de alimentación USB o cargar dispositivos USB de 5V/1A máximo.

Entrada DC

Conecte el cable del alimentador suministrado a la entrada DC del Monitor y conecte el adaptador a una toma eléctrica del hogar. Alimentación 12V/2.5A.

Funciones de los botones

Botón Encender / Apagar: Si desea encender el monitor presione el botón de encendido / apagado, si desea apagar el monitor vuelva a pulsarlo.

Botón M: Se despliega el menú OSD en la pantalla. Una vez dentro tiene también la función de aceptar o acceder a las funciones interiores.

Botón E: Permite salir del menú actual o salir del menú OSD.

Botones dirección Arriba / Abajo: El botón dirección arriba y abajo te permite moverte entre los distintos menús y modificar valores. Si no estás dentro del Menú OSD, abajo permite habilitar / deshabilitar (HDR) Alto rango dinámico, arriba permite modificar el contraste del monitor.

Menu OSD

El menú OSD del monitor proporciona varios ajustes para el monitor, tales como color, brillo y contraste, etc.

Menú Principal	Icono	Submenú	Sub-Submenú	Descripción
LUMINOSIDAD		BRILLO		Ajusta brillo en pantalla
		CONTRASTE		Ajusta contraste en pantalla
		ECO	ESTANDAR	Ajusta iluminación adaptada al uso normal
			JUEGO	Ajusta iluminación adaptada al uso en juegos
			PELICULA	Ajusta iluminación adaptada para películas
			INTERNET	Ajusta iluminación adaptada para internet
		DCR	ENCENDIDO	Habilita DCR
			APAGADO	Deshabilita DCR
		HDR	ENCENDIDO	Habilita HDR
			APAGADO	Deshabilita HDR
IMAGEN		POSICIÓN H		Ajusta posición de imagen horizontalmente
		POSICIÓN V		Ajusta posición de imagen verticalmente
		RELOJ		Ajusta la frecuencia de imagen
		ENFOQUE		Ajusta el enfoque en la imagen
		RELACION IMAGEN	ANCHO	Ajusta el ancho en la imagen
			4:3	Ajusta automáticamente la relación aspecto a 4:3
COLOR		COLOR	NORMAL	Ajusta el color en tonos estándares
			CALIDO	Ajusta el color en tonos cálidos
			FRIO	Ajusta el color en tonos fríos
			USUARIO	Habilita el ajuste del color personalizado
		ROJO		Ajusta valores de rojos
		VERDE		Ajusta valores de verdes
		AZUL		Ajusta valores de azules
		MODO AZUL BAJO	ENCENDIDO	Habilita filtro bajo en azules
			APAGADO	Deshabilita filtro bajo en azules
OSD		IDIOMA		Permite seleccionar el idioma que se muestra en el menú OSD
		POSICIÓN H		Ajusta posición del menú OSD horizontalmente
		POSICIÓN V		Ajusta posición del menú OSD verticalmente
		TIEMPO OSD		Ajusta el tiempo del menú OSD
		TRANS		Ajusta la transparencia del menú OSD
REINICIAR		AJUSTE AUTO		Realiza un auto ajuste de la imagen en todos sus valores
		AJUSTE COLOR		Realiza un auto ajuste del color de imagen en todos sus valores
		REINICIAR		Restaura la configuración a sus valores por defecto
EXTRA		ENTRADA	HDMI	Selecciona la entrada HDMI
			DP	Selecciona la entrada DisplayPort
		SILENCIAR	ENCENDIDO	Habilita sonido
			APAGADO	Deshabilita sonido
		VOLUMEN		Ajusta el volumen de la salida de audio
		FREESYNC	ENCENDIDO	Habilita FreeSync
			APAGADO	Deshabilita FreeSync

Soporte técnico

Para obtener más información acerca de la instalación y configuración de este producto, para España, envíe un email a nilox.iberica@esprinet.com, para Italia, ir a www.nilox.com/support.

Especificaciones técnicas

Pantalla: 23.8" Grado A Mate

Tipo: VA

Resolución: FHD 1920*1080

Frecuencia: 144Hz (HDMI) - 165Hz (DP)

Tiempo de respuesta: 1ms

Retroiluminación: LED

Ángulo de visión: H:178° V:178°

Brillo: 250cd/m2

Contraste: 4000:1

Formato: 16:9

Entradas: HDMI 1.4, DP 1.2

Salidas: USB (5V/1A), Audio Jack 3.5mm

Vesa: 75mm x 75mm

FreeSync y G-Sync soportados

Especificaciones del adaptador de corriente

Nombre o marca	NILOX
Número del registro mercantil	B-84443985
Dirección del fabricante	C/ Osca, 2, Zaragoza, España
Identificador del modelo	DC-865-1202500V
Descripción Identificador del modelo	Adaptador AC/DC para NXM24FHD1441
Tensión de entrada	100-240VAC, 0.85A
Frecuencia de la CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	12VDC
Intensidad de salida máx.	2.5A
Potencia de salida máx.	30W
Eficiencia media en activo	87.87%
Eficiencia a baja carga (10%)	86.46%
Consumo eléctrico en vacío	0,07W

Descrição do produto

O NXM24FHD1441 é um monitor de jogo de 23,8" com resolução FHD, oferecendo uma combinação sem precedentes de uma experiência de jogo sem paralelo, com conforto para os seus olhos e grande nitidez de imagens.

O seu monitor é relógio a 165Hz através da sua entrada DP e 144Hz através da sua entrada HDMI e é otimizado para reduzir a emissão de ondas de luz azul e minimizar a cintilação, protegendo os seus olhos para que possa passar mais tempo a jogar jogos em frente ao ecrã. Os seus jogos ganharão vida e oferecerão imagens mais realistas. Se gosta de jogos de alto nível, com um tempo de resposta de 1ms, jogará mais suavemente.

Conteúdo da embalagem

- NXM24FHD1441
- Guia do utilizador
- Base e parafusos
- Adaptador de energia
- cabo HDMI

Nota: Certifique-se de que a sua embalagem contém os artigos descritos acima. Se encontrar algum artigo em falta ou danificado, contacte por favor a loja onde adquiriu o produto.

Instruções de segurança e manutenção

Leia este guia antes de utilizar o dispositivo.

Nunca abra partes electrónicas internas, perigo de choque eléctrico.

Não inserir objectos de qualquer tipo na unidade através das aberturas electrónicas, pois podem entrar em contacto com pontos de tensão e peças em curto-circuito e causar incêndio ou choque eléctrico.

Não derramar qualquer líquido sobre a unidade. Nunca atirar o produto para uma fonte de calor ou fogo.

Manter sempre o produto à temperatura ambiente, a uma temperatura máxima de 30°C.

Não deixe cair o produto, não se sente em cima dele, não dobre o cabo. Perigo de quebra.

Colocar sempre este dispositivo sobre uma superfície estável. Caso contrário, pode cair e ser danificado.

Não utilizar este produto em altitudes superiores a 2000m, por favor, note a tensão de funcionamento indicada na parte de trás do monitor e no adaptador fornecido (neste caso 12VDC/2.5A). Não ligar o adaptador de alimentação a uma tomada de rede com as mãos molhadas, caso contrário, poderá ocorrer um choque eléctrico. Utilizar sempre o adaptador de alimentação fornecido. Não utilizar um compatível ou danificado. Não o fazer pode resultar em choque eléctrico ou incêndio. Ao limpar o dispositivo, certifique-se de que desliga o adaptador de corrente, use um pano macio em vez de produtos químicos industriais para limpar o dispositivo, certifique-se de que não deixa entrar água no dispositivo.

Não desmontar este dispositivo sem autorização. Em caso de avaria, não se esqueça de contactar uma pessoa de serviço para a sua reparação. A desmontagem não autorizada deste dispositivo pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Em caso de odor ou ruído invulgar deste dispositivo, certifique-se de que desliga o adaptador de corrente e contacta o pessoal de serviço autorizado. Quando este dispositivo estiver inactivo durante muito tempo, certifique-se de que desliga a corrente.

Caso contrário, poderá ocorrer choque eléctrico ou incêndio.

Siga as normas locais para a eliminação do produto.

Entradas e saídas

Entrada HDMI

Se o seu PC tiver saída de vídeo HDMI, ligue o cabo HDMI fornecido entre a entrada HDMI do monitor e a saída HDMI do PC.

Esta entrada é a versão HDMI 1.4.

Entrada DP

Se o seu PC tem uma saída de vídeo DP, compre um cabo DP e ligue-o entre a entrada DP do monitor e a saída DP do PC. Esta entrada é a versão HDMI 1.2.

Tomada de saída de áudio de 3,5 mm

Ligue um auscultador jack de 3,5mm à saída de áudio, se quiser reproduzir o som através desta saída.

Saída USB 5V/1A

Esta saída é ideal para alimentar dispositivos que requerem alimentação USB ou carregar dispositivos USB até 5V/1A.

Entrada DC

Ligar o cabo de alimentação fornecido à entrada DC do Monitor e ligar o adaptador a uma tomada eléctrica doméstica. Fonte de alimentação 12V/2.5A.

Funções dos botões

Botão On/Off: Se quiser ligar o monitor premir o botão ligar/desligar, se quiser desligar o monitor premir novamente.

Botão M: O menu OSD é apresentado no ecrã. Uma vez dentro, também tem a função de aceitar ou aceder às funções interiores.

Botão E: Sai do menu actual ou sai do menu OSD.

Botões de direcção ascendente / descendente: O botão de direcção para cima e para baixo permite mover-se entre os diferentes menus e modificar os valores. Se não estiver no menu OSD, o botão para baixo permite activar / desactivar (HDR)

Gama dinâmica alta, o botão para cima permite modificar o contraste do monitor.

Menu OSD

O menu OSD do monitor fornece várias configurações para o monitor, tais como cor, brilho e contraste, etc.

Menu Principal	Ícone	Submenu	Sub-menu	Descrição
LUMINOSIDADE		BRILHO		Ajusta o brilho do ecrã
		CONTRASTE		Ajusta o contraste do visor
		ECO	STANDARD	Ajusta a iluminação de acordo com o uso normal
			JOGO	Ajusta a iluminação para se adequar ao uso do jogo
			FILME	Ajusta a iluminação adaptada para filmes
			INTERNET	Ajusta a iluminação adaptada para a internet
		DCR	ON	Permite DCR
			OFF	Desativar o DCR
		HDR	ON	Ativar o HDR
			OFF	Desativar o HDR
IMAGEM		POSIÇÃO H		Ajusta a posição da imagem horizontalmente
		POSIÇÃO V		Ajusta a posição da imagem verticalmente
		RELÓGIO		Ajusta a taxa de fotogramas
		FOCO		Ajusta o foco na imagem
		RELAÇÃO DE IMAGEM	LARGURA	Ajusta a largura na imagem
			4:3	Ajusta automaticamente o rácio de aspeto para 4:3
COR		COR	NORMAL	Ajusta a cor em tons padrão
			RIO CALIDO	Ajusta a cor em tons quentes
			FRIO	Ajusta a cor em tons frescos
			UTILIZADOR	Permite o ajuste personalizado da cor
		VERMELHO		Ajusta os valores de redshift
		VERDE		Ajusta os valores verdes
		AZUL		Ajusta os valores azuis
		MODO AZUL BAIXO	ON	Ativar o filtro azul baixo
			OFF	Desativar o filtro azul baixo
OSD		IDIOMA		Permite-lhe seleccionar o idioma apresentado no menu OSD.
		POSIÇÃO H		Ajusta a posição do menu OSD horizontalmente
		POSIÇÃO V		Ajusta a posição do menu OSD verticalmente
		TEMPO DE OSD		Ajusta o tempo do menu OSD
		TRANS		Ajusta a transparência do menu OSD
RESET		DEFINIÇÃO AUTOMÁTICA		Realiza um ajuste automático da imagem em todos os seus valores.
		AJUSTE DE COR		Executa um ajuste de cor automático da cor da imagem em todos os seus valores.
		RESET		Restaura a configuração para os seus valores predefinidos.
EXTRA		ENTRADA	HDMI	Selecione a entrada HDMI
			DP	Selecione a entrada DisplayPort
		SILÊNCIO	ON	Permite o som
			OFF	Desativar o som
		VOLUME		Ajusta o volume da saída de áudio
		FREESYNC	ON	Ativar o FreeSync
			OFF	Desativar FreeSync

Apoio técnico

Para mais informações sobre a instalação e configuração deste produto, para Espanha, enviar um e-mail para nilox.iberica@esprinet.com, para Itália, ir para www.nilox.com/support.

Especificações técnicas

Painel: 23.8" Grau A Matte

Tipo: VA

Resolução: FHD 1920*1080

Frequência: 144Hz (HDMI) - 165Hz (DP)

Tempo de resposta: 1ms

Retroiluminação: LED

Ângulo de visão: H:178° V:178°

Luminosidade: 250cd/m2

Contraste: 4000:1

Formato: 16:9

Entradas: HDMI 1.4, DP 1.2

Saídas: USB (5V/1A), ficha de áudio 3.5mm

Vesa: 75mm x 75mm

FreeSync e G-Sync suportados

Especificações do Adaptador de Energia

Nome ou marca registada	NILOX
Número de registo comercial	B-84443985
Endereço do fabricante	C/ Osca, 2, Zaragoza, Spain
Identificador do modelo	DC-865-1202500V
Descrição Identificador do modelo adaptador	AC/DC adapter for NXM24FHD1441
Tensão de entrada	100-240VAC, 0.85A
Frequência de entrada AC	50/60Hz
Tensão de saída	12VDC
Corrente máxima de saída	2.5A
Potência máx. de saída	30W
Eficiência média activa	87.87%
Eficiência a baixa carga (10%)	86.46%
Consumo energético sem carga	0,07W

Description du produit

Le NXM24FHD1441 est un moniteur de jeu de 23,8 pouces avec une résolution FHD, offrant une combinaison sans précédent d'une expérience de jeu inégalée, avec un confort pour vos yeux et une grande netteté des images.

Son affichage est cadencé à 165Hz via son entrée DP et 144Hz via son entrée HDMI et est optimisé pour réduire l'émission d'ondes de lumière bleue et minimiser le scintillement, protégeant ainsi vos yeux pour que vous puissiez passer plus de temps à jouer devant l'écran.

Vos jeux prendront vie et offriront des images plus réalistes. Si vous êtes adepte des jeux de haut niveau, avec un temps de réponse de 1ms, vous jouerez de manière plus fluide.

Contenu de l'emballage

- NXM24FHD1441
- Guide de l'utilisateur
- Socle et vis
- Adaptateur secteur
- Câble HDMI

Remarque : Veuillez vous assurer que votre emballage contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous trouvez des éléments manquants ou endommagés, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

Consignes de sécurité et d'entretien

Lisez ce guide avant d'utiliser l'appareil.

Ne jamais ouvrir les pièces électroniques internes, risque de choc électrique.

N'insérez pas d'objets de quelque nature que ce soit dans l'appareil par les ouvertures électroniques, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension et court-circuiter des pièces et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne renversez aucun liquide sur l'appareil. Ne jetez jamais le produit dans une source de chaleur ou de feu.

Gardez toujours le produit à température ambiante, maximum 30°C. Ne faites pas tomber le produit, ne vous asseyez pas dessus, ne pliez pas le câble. Risque de casse. Placez toujours cet appareil sur une surface stable. Sinon, il risque de tomber et d'être endommagé. N'utilisez pas ce produit à des altitudes supérieures à 2000m, veuillez tenir compte de la tension de fonctionnement indiquée au dos du moniteur et sur l'adaptateur fourni (dans ce cas 12VDC/2,5A).

Ne connectez pas l'adaptateur d'alimentation à une prise de courant avec des mains mouillées, sinon un choc électrique pourrait se produire. Utilisez toujours l'adaptateur d'alimentation fourni. N'utilisez pas un adaptateur compatible ou endommagé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à débrancher l'adaptateur d'alimentation, utilisez un chiffon doux plutôt que des produits chimiques industriels pour nettoyer l'appareil, veillez à ne pas laisser d'eau pénétrer dans l'appareil.

Ne démontez pas cet appareil sans autorisation. En cas de défaut, veillez à contacter un technicien pour le réparer.

Le démontage non autorisé de cet appareil peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

En cas d'odeur ou de bruit inhabituel provenant de cet appareil, veillez à débrancher l'adaptateur d'alimentation et à contacter le personnel de service autorisé. Lorsque cet appareil reste inutilisé pendant une longue période, veillez à le mettre hors tension. Sinon, un choc électrique ou un incendie pourrait se produire. Respectez les réglementations locales pour la mise au rebut du produit.

Entrées et sorties

Entrée HDMI

Si votre PC possède une sortie vidéo HDMI, connectez le câble HDMI fourni entre l'entrée HDMI du moniteur et la sortie HDMI du PC. Cette entrée est la version HDMI 1.4.

Entrée DP

Si votre PC possède une sortie vidéo DP, achetez un câble DP et connectez-le entre l'entrée DP du moniteur et la sortie DP du PC. Cette entrée est la version HDMI 1.2.

Prise de sortie audio 3,5 mm

Connectez un casque à jack 3,5 mm à la sortie audio si vous souhaitez lire le son via cette sortie.

Sortie USB 5V/1A

Cette sortie est idéale pour alimenter des appareils qui nécessitent une alimentation USB ou pour charger des appareils USB jusqu'à 5V/1A.

Entrée CC

Connectez le câble d'alimentation fourni à l'entrée CC du moniteur et branchez l'adaptateur sur une prise électrique domestique. Alimentation 12V/2.5A.

Fonctions des boutons

Bouton marche/arrêt : Si vous voulez allumer le moniteur, appuyez sur le bouton marche/arrêt, si vous voulez éteindre le moniteur, appuyez à nouveau sur ce bouton.

Bouton M : Le menu OSD s'affiche à l'écran. Une fois à l'intérieur, il a également pour fonction d'accepter ou d'accéder aux fonctions intérieures.

Bouton E : Permet de quitter le menu en cours ou de quitter le menu OSD.

Boutons de direction haut / bas : Le bouton de direction haut et bas vous permet de vous déplacer entre les différents menus et de modifier les valeurs. Si vous n'êtes pas dans le menu OSD, le bas vous permet d'activer / désactiver (HDR) High Dynamic Range, le haut vous permet de modifier le contraste du moniteur.

Menu OSD

Le menu OSD du moniteur fournit divers réglages pour le moniteur, tels que la couleur, la luminosité et le contraste, etc.

Menu principal	Icône	Sous-menu	Sous-sous-menu	Description
LUMINOSITÉ		BRILLER		Ajuste la luminosité de l'écran
		CONTRASTE		Ajuste le contraste d'affichage
		ÉCO	STANDARD	Ajuste l'éclairage en fonction d'une utilisation normale
			JEU	Ajuste l'éclairage en fonction de l'utilisation du jeu
			FILM	Ajuste l'éclairage adapté aux films
			INTERNET	Ajuste l'éclairage adapté à Internet
		DCR	SUR	Activer DCR
			DE	Désactiver DCR
		HDR	SUR	Activer HDR
			DE	Désactiver HDR
IMAGE		POSTE H		Ajuste la position de l'image horizontalement
		POSITION V		Ajuste la position de l'image verticalement
		MONTRE		Ajuste la fréquence d'images
		FOYER		Ajuste la mise au point dans l'image
		RELATION D'IMAGE	LARGEUR	Ajuste la largeur de l'image
			4:3	Ajuste automatiquement le format d'image à 4:3
COULEUR		COULEUR	NORMAL	Ajuste la couleur dans les nuances standard
			CALIDO	Ajuste la couleur dans des tons chauds
			FRIO	Ajuste la couleur dans des tons froids
			UTILISATEUR	Permet un réglage personnalisé des couleurs
		ROUGE		Ajuste les valeurs de décalage vers le rouge
		VERT		Ajuste les valeurs vertes
		BLEU		Ajuste les valeurs bleues
		MODE BLEU BAS	SUR	Activer le filtre bleu bas
			DE	Désactiver le filtre bleu bas
OSD		LANGUE		Permet de sélectionner la langue affichée dans le menu OSD.
		POSTE H		Ajuste horizontalement la position du menu OSD
		POSITION V		Ajuste la position verticale du menu OSD
		HEURE OSD		Ajuste l'heure du menu OSD
		TRANS		Ajuste la transparence du menu OSD
RÉINITIALISATION		RÉGLAGE AUTOMATIQUE		Effectue un réglage automatique de l'image dans toutes ses valeurs.
		RÉGLAGE DES COULEURS		Effectue un réglage automatique des couleurs de la couleur de l'image dans toutes ses valeurs.
		RÉINITIALISATION		Restaure la configuration à ses valeurs par défaut.
SUPPLÉMENTAIRE		ENTRÉE	HDMI	Sélectionnez l'entrée HDMI
			DP	Sélectionnez l'entrée DisplayPort
		SILENCE	SUR	Activer le son
			DE	Désactiver le son
		VOLUME		Ajuste le volume de la sortie audio
		FREESYNC	SUR	Activer FreeSync
			DE	Désactiver FreeSync

Assistance technique

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de ce produit, pour l'Espagne, envoyez un e-mail à nilox.iberica@esprinet.com, pour l'Italie, allez à www.nilox.com/support.

Spécifications technique

Panneau : 23.8" Grade A Matte

Type : VA

Résolution : FHD 1920*1080

Fréquence : 144Hz (HDMI) - 165Hz (DP)

Temps de réponse : 1ms

Rétro-éclairage : LED

Angle de vision : H:178° V:178°

Luminosité : 250cd/m2

Contraste : 4000:1

Format : 16:9

Entrées : HDMI 1.4, DP 1.2

Sorties : USB (5V/1A), Prise audio 3.5mm

Vesa : 75mm x 75mm

Prise en charge de FreeSync et G-Sync

Spécifications de l'adaptateur d'alimentation

Nom ou marque	NILOX
Numéro de registre du commerce	B-84443985
Adresse du fabricant	C/ Osca, 2, Zaragoza, Spain
Identifiant du modèle	DC-865-1202500V
Description Identifiant du modèle Adaptateur	AC/DC adapter for NXM24FHD1441
Tension d'entrée	100-240VAC, 0.85A
Fréquence d'entrée AC	50/60Hz
Tension de sortie	12VDC
Courant de sortie max.	2.5A
Puissance de sortie maximale	30W
Rendement actif moyen	87.87%
Efficacité à faible charge (10%)	86.46%
Consommation électrique à vide	0,07W

Produktbeschreibung

Der NXM24FHD1441 ist ein 23,8-Zoll-Gaming-Monitor mit FHD-Auflösung, der eine noch nie dagewesene Kombination aus einem unvergleichlichen Spielerlebnis, Komfort für Ihre Augen und hoher Bildschärfe bietet.

Das Display ist über den DP-Eingang mit 165 Hz und über den HDMI-Eingang mit 144 Hz getaktet und wurde optimiert, um die Emission von blauen Lichtwellen zu reduzieren und Flimmern zu minimieren, damit Sie Ihre Augen schonen und mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen können. Ihre Spiele werden zum Leben erweckt und bieten realistischere Bilder. Wenn Sie gerne auf hohem Niveau spielen, können Sie mit einer Reaktionszeit von 1 ms noch flüssiger spielen.

Packungsinhalt

- NXM24FHD1441
- Benutzerhandbuch
- Sockel und Schrauben
- Netzadapter
- HDMI-Kabel

Hinweis: Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre Verpackung die oben beschriebenen Teile enthält. Wenn Sie feststellen, dass Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Sicherheits- und Wartungshinweise

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.

Öffnen Sie niemals interne elektronische Teile, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Führen Sie keine Gegenstände jeglicher Art durch die elektronischen Öffnungen in das Gerät ein, da sie mit Spannungspunkten und kurzschließenden Teilen in Berührung kommen und einen Brand oder Stromschlag verursachen können.

Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät. Werfen Sie das Gerät niemals in eine Hitze- oder Feuerquelle.

Halten Sie das Gerät immer bei Raumtemperatur, maximal 30°C. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf, knicken Sie das Kabel nicht. Es besteht Bruchgefahr. Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile Unterlage. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden. Benutzen Sie dieses Produkt nicht in Höhen über 2000m, beachten Sie die Betriebsspannung, die auf der Rückseite des Monitors und auf dem mitgelieferten Adapter angegeben ist (in diesem Fall 12VDC/2,5A). Schließen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an eine Steckdose an, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Verwenden Sie immer den mitgelieferten Netzadapter. Verwenden Sie kein kompatibles oder beschädigtes Netzteil. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen. Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf, dass Sie den Netzadapter abziehen, verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches Tuch anstelle von Industriechemikalien und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Nehmen Sie das Gerät nicht ohne Erlaubnis auseinander.

Wenden Sie sich im Falle eines Fehlers unbedingt an den Kundendienst, um ihn zu beheben.

Eine unbefugte Demontage des Geräts kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Wenn Sie ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche von diesem Gerät wahrnehmen, ziehen Sie unbedingt den Netzadapter ab und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es unbedingt aus. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen. Befolgen Sie bei der Entsorgung des Geräts die örtlichen Vorschriften.

Eingänge und Ausgänge

HDMI-Eingang

Wenn Ihr PC über einen HDMI-Videoausgang verfügt, verbinden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang des Monitors und dem HDMI-Ausgang des PCs. Dieser Eingang entspricht der Version HDMI 1.4.

DP-Eingang

Wenn Ihr PC über einen DP-Videoausgang verfügt, kaufen Sie ein DP-Kabel und verbinden Sie es mit dem DP-Eingang des Monitors und dem DP-Ausgang des PCs. Dieser Eingang entspricht der Version HDMI 1.2.

3,5-mm-Audioausgangsbuchse

Schließen Sie einen 3,5-mm-Kopfhörer an den Audioausgang an, wenn Sie den Ton über diesen Ausgang wiedergeben möchten.

USB-Ausgang 5V/1A

Dieser Ausgang ist ideal für die Stromversorgung von Geräten, die USB-Strom benötigen, oder zum Aufladen von USB-Geräten mit bis zu 5 V/1 A.

DC-Eingang

Schließen Sie das mitgelieferte Stromversorgungskabel an den Gleichstromeingang des Monitors an und stecken Sie den Adapter in eine Haushaltssteckdose. 12V/2.5A Stromversorgung.

Funktionen der Schaltflächen

Ein/Aus-Taste: Wenn Sie den Monitor einschalten möchten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, wenn Sie den Monitor ausschalten möchten, drücken Sie sie erneut.

M-Taste: Das OSD-Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie sich darin befinden, können Sie damit auch die internen Funktionen bestätigen oder aufrufen.

Taste E: Zum Verlassen des aktuellen Menüs oder des OSD-Menüs.

Aufwärts-/Abwärts-Richtungstasten: Mit den Auf- und Abwärtstasten können Sie zwischen den verschiedenen Menüs wechseln und Werte ändern. Wenn Sie sich nicht im OSD-Menü befinden, können Sie mit der Abwärtstaste High Dynamic Range (HDR) aktivieren/deaktivieren und mit der Aufwärtstaste den Kontrast des Monitors ändern.

OSD-Menü

Das OSD-Menü des Monitors bietet verschiedene Einstellungen für den Monitor, wie Farbe, Helligkeit und Kontrast usw.

Hauptmenü	Ikone	Untermenü	Unter-Untermenü	Beschreibung
LEUCHTKRAFT		SCHEINEN		Passt die Bildschirmhelligkeit an
		KONTRAST		Passt den Anzeigekontrast an
		ÖKO	NORM	Passt die Beleuchtung an den normalen Gebrauch an
			SPIEL	Passt die Beleuchtung an den Gaming-Einsatz an
			FILM	Passt die für Filme angepasste Beleuchtung an
			INTERNET	Passt die für das Internet angepasste Beleuchtung an
		DCR	AUF	Ermöglicht DCR
			AUS	DCR deaktivieren
		HDR	AUF	HDR aktivieren
			AUS	HDR deaktivieren
BILD		POSITION H		Passt die Bildposition horizontal an
		POSITION V		Passt die Bildposition vertikal an
		UHR		Passt die Bildrate an
		BRENNPUNKT		Passt den Fokus im Bild an
		BILDBEZIEHUNG	BREITE	Passt die Breite im Bild an
			4:3	Passt das Seitenverhältnis automatisch auf 4:3 an
FARBE		FARBE	NORMAL	Passt die Farbe in Standardtönen an
			CALIDO	Passt die Farbe in warmen Tönen an
			FRIO	Passt die Farbe in kühlen Tönen an
			BENUTZER	Ermöglicht eine benutzerdefinierte Farbanpassung
		ROT		Passt Rotverschiebungswerte an
		GRÜN		Passt grüne Werte an
		BLAU		Passt Blauwerte an
		LOW BLUE MODUS	AUF	Niedrigen Blaufilter aktivieren
			AUS	Niedrigen Blaufilter deaktivieren
OSD		SPRACHE		Ermöglicht die Auswahl der Sprache, die im OSD-Menü angezeigt wird.
		POSITION H		Passt die POSITION des OSD-Menüs horizontal an
		POSITION V		Passt die OSD-Menüposition vertikal an
		OSD-ZEIT		Passt die OSD-Menüzeit an
		TRANS		Passt die Transparenz des OSD-Menüs an
ZURÜCKSETZEN		AUTOMATISCHE EINSTELLUNG		Führt eine automatische Anpassung des Bildes in allen seinen Werten durch.
		FARBANPASSUNG		Führt eine automatische Farbanpassung der Bildfarbe in allen ihren Werten durch.
		ZURÜCKSETZEN		Stellt die Standardwerte der Konfiguration wieder her.
EXTRA		EINGANG	HDMI-Verbindung	HDMI-Eingang auswählen
			DP	DisplayPort-Eingang auswählen
		STILLE	AUF	Ermöglicht Klang
			AUS	Sound deaktivieren
		VOLUMEN		Passt die Lautstärke des Audioausgangs an
		FREESYNC	AUF	FreeSync aktivieren
			AUS	FreeSync deaktivieren

Technischer Support

Weitere Informationen über die Installation und Konfiguration dieses Produkts erhalten Sie für Spanien per E-Mail an nilox.iberica@esprinet.com und für Italien unter www.nilox.com/support.

Technische Spezifikationen

Panel: 23,8" Grad A Matt

Typ: VA

Auflösung: FHD 1920*1080

Frequenz: 144Hz (HDMI) - 165Hz (DP)

Reaktionszeit: 1ms

Hintergrundbeleuchtung: LED

Blickwinkel: H:178° V:178°

Helligkeit: 250cd/m2

Kontrast: 4000:1

Format: 16:9

Eingänge: HDMI 1.4, DP 1.2

Ausgänge: USB (5V/1A), Audio-Buchse 3,5mm

Bildschirmgröße: 75mm x 75mm

FreeSync und G-Sync werden unterstützt

Spezifikationen des Netzteils

Name oder Marke	NILOX
Handelsregisternummer	B-84443985
Adresse des Herstellers	C/ Osca, 2, Zaragoza, Spain
Modellbezeichnung	DC-865-1202500V
Beschreibung Modellbezeichnung	AC/DC adapter for NXM24FHD1441
Eingangsspannung	100-240VAC, 0.85A
Eingangs-AC-Frequenz	50/60Hz
Ausgangsspannung	12VDC
Max. Ausgangsstrom	2.5A
Max. Ausgangsleistung	30W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	87.87%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%)	86.46%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,07W

Recycling: AEE REI-RAEE 5548 The crossed-out wheeled bin symbol in this manual indicates that this product is subject to the 2012/19/UE European Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic products, batteries and battery packages must be disposed of separately. At the end of the life cycle of this device, make use of recycling bins. This gesture will help reduce health risks and preserve the environment. Local authorities and distributors will provide essential details on recycling your old device. Internal batteries must be removed and disposed of separately for proper waste management. Please recycle. The packaging of this product is recyclable. Cardboard box must be recycled in the dedicated blue bin and the plastic inner protective bag must be recycled using the dedicated yellow bin. All together we can help preserving our planet.

Riciclaggio: AEE REI-RAEE 5548 Il simbolo del cassonetto barrato presente in questo manuale indica che questo prodotto è soggetto alla direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). I prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e le confezioni di batterie devono essere smaltiti separatamente. Al termine del ciclo di vita di questo dispositivo, utilizzare i contenitori per il riciclaggio. Questo gesto contribuirà a ridurre i rischi per la salute e a preservare l'ambiente. Le autorità e i distributori locali forniranno i dettagli essenziali sul riciclaggio del vecchio dispositivo. Le batterie interne devono essere rimosse e smaltite separatamente per una corretta gestione dei rifiuti. Riciclare. L'imballaggio di questo prodotto è riciclabile. La scatola di cartone deve essere riciclata nell'apposito contenitore blu e la busta protettiva interna in plastica deve essere riciclata nell'apposito contenitore giallo. Tutti insieme possiamo contribuire a preservare il nostro pianeta.


Reciclado: AEE REI-RAEE 5548. En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2012/19/UE, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva. Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión. Por favor recicla, el envase de este producto es reciclable. La caja del producto es de cartón y debe ser reciclada en el contenedor azul o destinado para cartón y las protecciones internas y bolsas son de plástico y debe ser reciclado en el contenedor amarillo o destinado para plástico. Entre todos podemos ayudar a conservar el planeta.

Reciclagem: AEE REI-RAEE 5548 O símbolo do caixote do lixo com uma cruz neste manual indica que este produto está sujeito à Directiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e pacotes de baterias devem ser eliminados separadamente. No final do ciclo de vida deste dispositivo, fazer uso de contentores de reciclagem. Este gesto ajudará a reduzir os riscos para a saúde e a preservar o ambiente. As autoridades locais e os distribuidores fornecerão detalhes essenciais sobre a reciclagem do seu dispositivo antigo. As baterias internas devem ser removidas e eliminadas separadamente para uma gestão adequada dos resíduos. É favor reciclar. A embalagem deste produto é reciclável. A caixa de cartão deve ser reciclada no contentor azul dedicado e o saco protector interno de plástico deve ser reciclado utilizando o contentor amarelo dedicado. Todos juntos podemos ajudar a preservar o nosso planeta.

Recyclage: AEE REI-RAEE 5548 Le symbole de la poubelle barrée dans ce manuel indique que ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les produits électriques et électroniques, les piles et les emballages de piles doivent être éliminés séparément. À la fin du cycle de vie de cet appareil, utilisez les bacs de recyclage. Ce geste contribuera à réduire les risques pour la santé et à préserver l'environnement. Les autorités locales et les distributeurs vous fourniront les détails essentiels sur le recyclage de votre ancien appareil. Les batteries internes doivent être retirées et éliminées séparément pour une gestion appropriée des déchets. Veuillez recycler. L'emballage de ce produit est recyclable. La boîte en carton doit être recyclée dans la poubelle bleue dédiée et le sac de protection intérieur en plastique doit être recyclé dans la poubelle jaune dédiée. Tous ensemble, nous pouvons contribuer à la préservation de notre planète.

Recycling: AEE REI-RAEE 5548 Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne in diesem Handbuch weist darauf hin, dass dieses Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/UE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) fällt. Elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Batteriepackungen müssen getrennt entsorgt werden. Nutzen Sie am Ende des Lebenszyklus dieses Geräts die Recycling-Behälter. Diese Geste trägt dazu bei, Gesundheitsrisiken zu verringern und die Umwelt zu schonen. Bei den örtlichen Behörden und Händlern finden Sie wichtige Informationen zum Recycling Ihres Altgeräts. Die internen Batterien müssen entfernt und separat entsorgt werden, um eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu gewährleisten. Bitte recyceln. Die Verpackung dieses Produkts ist recycelbar. Der Karton muss in der dafür vorgesehenen blauen Tonne recycelt werden, und der innere Schutzbeutel aus Kunststoff muss in der dafür vorgesehenen gelben Tonne entsorgt werden. Gemeinsam können wir dazu beitragen, unseren Planeten zu bewahren.





NXM24FHD1 441

Der Inhalt dieses Handbuchs unterliegt Tippfehlern
Le contenu de ce guide est sujet à des erreurs typographiques
The content of this guide is subject to typographical errors
Il contenuto di questa guida è soggetto a errori tipografici
El contenido de esta guía está sujeto a errores tipográficos
O conteúdo deste guia está sujeito a erros tipográficos



Importado por / Imported by:
APPROX IBERIA S.L.
CIF: B-91202499