ЛОС

Handleiding van Icd-monitor E2470SWHE / E2470SWDA

(LED-achtergrondverlichting)



Veiligheid	4
Nationale Conventies	4
Voeding	5
Installatie	6
Reiniging	7
Overige	8
Instelling	9
Inhoud van de doos	9
De standaard en voet installeren	10
De kijkhoek aanpassen	
De monitor aansluiten	12
De wandmontagearm bevestigen	13
Aanpassen	14
De optimale resolutie instellen	14
Windows Vista	14
Windows XP	16
Windows ME/2000	17
Windows 8	
Sneltoetsen	20
OSD-instelling	22
Helderheid	23
Beeldinstelling	24
Kleurtemp	25
Beeldversterking	
OSD-instelling	27
Extra	
Afsluiten	29
LED-indicator	29
Stuurprogramma	
Monitorstuurprogramma	
Windows 2000	
Windows ME	
Windows XP	
Windows Vista	
Windows 7	
Windows 8	
i-Menu	44
e-Saver	45
Screen+	46
Problemen oplossen	47
Specificaties	
Algemene specificaties	
Vooraf ingestelde weergavemodi	49
Pintoewijzingen	50
Plug and Play	51
Voorschriften	52

	FCC-verklaring	52
	WEEE-verklaring	53
	WEEE-verklaring voor India	53
	EPA Energy Star	54
	EPEAT-verklaring	55
	TCO DOCUMENT	56
Ser	vice	57

Veiligheid

Nationale Conventies

De volgende subsecties beschrijven de notatieconventies die in dit document worden gebruikt.

Opmerkingen en waarschuwingen

In deze gids kunnen tekstblokken vergezeld zijn door een pictogram en vet of cursief gedrukt zijn. Deze blokken zijn opmerkingen en twee niveaus van waarschuwingen. Ze worden als volgt gebruikt:



OPMERKING: Een OPMERKING geeft belangrijke informatie aan die u zal helpen uw computer beter te gebruiken.



LET OP: Een bericht LET OP waarschuwt voor potentiële schade aan de hardware of het verlies van gegevens aan en vertelt u hoe u het probleem kunt vermijden.



WAARSCHUWING: Een WAARSCHUWING waarschuwt voor potentiële lichamelijke letsels en vertelt u hoe u het probleem kunt vermijden.

Sommige waarschuwingen kunnen verschijnen in andere formaten en zijn mogelijk niet vergezeld door een pictogram. In dergelijke gevallen is de specifieke voorstelling van de waarschuwing opgelegd door de regelgevende overheidsinstanties.

Voeding

De monitor mag alleen worden gebruikt met de netspanning die op het label is aangegeven. Als u niet zeker bent van de netspanning in uw huis, kunt u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.

De monitor is uitgerust met een geaarde stekker met drie polen, waarvan de derde een aardingspin is. Als veiligheidsmaatregel is deze stekker alleen geschikt voor een geaard stopcontact. Als uw stopcontact niet is voorzien voor een stekker met drie polen, moet u een elektricien vragen een geschikt stopcontact te installeren of kunt u een adapter gebruiken om het apparaat veilig te aarden. Houd rekening met de beveiligingssdoeleinden van de gepolariseerde stekker en omzeil deze beveiliging niet.

Koppel het apparaat los tijdens een onweer of als u het gedurende langere tijd niet zult gebruiken. Dit zal de monitor beschermen tegen schade door stroompieken.

Zorg dat u geen tafelcontactdoos of verlengkabel overbelast. Een overbelasting kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Voor een bevredigende werking mag u de monitor alleen gebruiken met UL-gecertificeerde computers die over de correct geconfigureerde contactdoos beschikken met een markering 100-240V AC, min. 1.5A.

A De wandcontactdoos moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Alleen voor gebruik met het bijgeleverde voedingsapparaat (uitgangsvermogen 12V 3A gelijkspanning) met een UL,CSA gelicentieerde licentie (alleen voor monitors met voedingsapparaat).

Installatie

Plaats de monitor niet op een onstabiel wagentje, voet, statief, haak of tafel. Als de monitor valt, kunt u lichamelijk letsel oplopen of kan dit product ernstig worden beschadigd. Gebruik het toestel alleen met een karretje, standaard, statief, steun of tafel die door de fabrikant is aanbevolen of die bij dit product wordt verkocht. Volg de instructies van de fabrikant wanneer u het product installeert en gebruik montageaccessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen. Wanneer het product op een wagentje is geplaatst, moet u voorzichtig te werk gaan wanneer u deze combinatie verplaatst.

Duw nooit enige objecten in de sleuven van de monitorbehuizing. De onderdelen kunnen beschadigen wat brand of elektrische schokken kan veroorzaken. Mors nooit vloeistoffen op de monitor.

Plaats de voorzijde van het product niet op de grond.

Als u de monitor tegen de muur of op een legplank monteert, moet u een montagekit gebruiken die door de fabrikant is goedgekeurd en de instructies van de kit volgen.

Laat wat ruimte vrij rond de monitor, zoals hieronder weergegeven. Anders is de luchtcirculatie misschien onvoldoende waardoor oververhitting brand of schade aan de monitor kan veroorzaken.

Zie hieronder de aanbevolen ventilatiegebieden rond de monitor als deze is geïnstalleerd tegen de muur of op een voet:

Geïnstalleerd aan de muur



Geïnstalleerd met voet



Reiniging

Maak de behuizing regelmatig met de meegeleverde doek schoon. U kunt een zacht wasmiddel gebruiken om de vlek te verwijderen, in plaats van een krachtig wasmiddel dat de behuizing aantast.

Zorg er bij het schoonmaken op dat er geen schoonmaakmiddel in de behuizing terechtkomt. De schoonmaakdoek mag niet te ruw zijn, omdat dit het scherm kan krassen.

AMaak het voedingssnoer los voordat u het apparaat schoonmaakt.



Overige

Als het apparaat een vreemde geur, geluid of rook verspreidt, DIRECT de voedingsaansluiting losmaken en contact opnemen met een Service Center.

Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafellaken of gordijn.

Astel de lcd-monitor niet bloot aan heftige trillingen of krachtige schokken tijdens het gebruik.

All Sla niet op de monitor en laat het toestel niet vallen tijdens het gebruik of transport.

Instelling

Inhoud van de doos



* Niet alle signaalkabels (analoge, Audio, HDMI, DVI- kabels) zullen voor alle landen en regio's worden geleverd. Raadpleeg uw lokale leverancier of AOC-filiaal ter bevestiging.

De standaard en voet installeren

Monteer of verwijder de voet volgens de onderstaande stappen.

Monteren:



Verwijderen:



De kijkhoek aanpassen

Voor een optimale weergave, raden wij u aan recht voor de monitor te gaan zitten en de monitor vervolgens af te stellen in de hoek van uw voorkeur.

Houd de standaard zo vast dat de monitor niet kan kantelen wanneer u de kijkhoek van de monitor aanpast. U kunt de kijkhoek van de monitor instellen van -5° tot 25°.





Raak het lcd-scherm niet aan als u de hoek wijzigt. Hierdoor kunt u het lcd-scherm beschadigen of breken.

De monitor aansluiten

Kabelaansluitingen op de achterkant van de monitor en de computer





- 1. Voeding
- 2. HDMI 1 / HDMI 2
- 3. D-Sub
- 4. Audio in
- 5. oortelefoon



E2470Swda

- 1. Power
- 2. Audio in
- 3. DVI
- 4. D-Sub

Om de apparatuur te beschermen, moet u de pc en de lcd-monitor altijd uitschakelen voordat u ze aansluit.

- 1 Sluit de voedingskabel aan op de wisselstroomaansluiting op de achterkant van de monitor.
- 2 Sluit het ene uiteinde van de DVI-kabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de DVI-aansluiting van de computer.
- 3 Sluit het ene uiteinde van de 15-pins D-sub-kabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de D-sub-aansluiting van de computer.
- 4 Sluit het ene uiteinde van de HDMI -kabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de HDMI -aansluiting van de computer.
- 5 Sluit het ene uiteinde van de Audio -kabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de Audio -aansluiting van de computer.
- 6 Schakel uw monitor en computer in.

Als uw monitor een beeld toont, is de installatie voltooid. Als er geen beeld is, raadpleeg dan Probleemoplossing.

De wandmontagearm bevestigen

Voorbereiding om een optionele wandmontagearm te installeren.



Deze monitor kan worden bevestigd op een wandmontagearm die afzonderlijk verkrijgbaar is. Koppel de voeding los voordat u met deze procedure begint. Volg de onderstaande stappen:

- 1 Verwijder de voet.
- 2 Volg de instructies van de fabrikant om de wandmontagearm te monteren.
- 3 Monteer de wandmontagearm op de achterkant van de monitor. Lijn de gaten van de arm uit op de gaten in de achterkant van de monitor.
- 4 Steek 4 schroeven in de gaten en maakt ze vast.
- 5 Sluit de kabels opnieuw aan. Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij de optionele wandmontagearm is geleverd, voor instructies over de bevestiging aan de muur.

Opmerking: de schroefgaten voor VESA-montage zijn niet voor alle modellen beschikbaar. Raadpleeg uw dealer of de officiële afdeling van AOC.

Aanpassen

De optimale resolutie instellen

Windows Vista

Onder Windows Vista:

1 Klik op START.

2 Klik op CONFIGURATIESCHERM.



3 Klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen.



4 Klik op Persoonlijke instellingen



5 Klik op Beeldscherminstellingen.



6 Stel de **SCHUIFBALK** voor de resolutie in op 1920 x 1080.



Windows XP

Onder Windows XP:

1 Klik op **START**.



2 Klik op INSTELLINGEN.

3 Klik op CONFIGURATIESCHERM.

4 Klik op Vormgeving en thema's.



5 Dubbelklik op **BEELDSCHERM.**



6 Klik op INSTELLINGEN.

7Stel de **SCHUIFBALK** voor de resolutie in op 1920 x 1080.

Display Properties
Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings
Display: Phag and Play Manipu on 3D Prophet III
Highest (32 bit)
Iroubleshoot Advanced
OK Cancel Apply

Windows ME/2000

Onder Windows ME/2000:

- 1 Klik op START.
- 2 Klik op INSTELLINGEN.
- 3 Klik op CONFIGURATIESCHERM.
- 4 Dubbelklik op **BEELDSCHERM.**
- 5 Klik op INSTELLINGEN.
- 6 Stel de **SCHUIFBALK** voor de resolutie in op 1920 x 1080.

Windows 8

Voor Windows 8:

1. Rechtsklik en klik op **Alle apps** rechtsonder in het scherm.



o ling	U Reader		WordPad	Computer
Calendar	SkyDrive	Calculator	XPS Viewer	E Control Panel
Camera	🕎 Sports	Character Map		2 Default Programs
Desktop	Store 5	Math Input Panel	Magnifier	The Explorer
Finance	Tavel 🔟	Moteped	Narrator	Help and Support
Games	Video	🛷 Part	On-Screen Kryboard	Run
internet Explorer	Weather	Remote Desitop Connection	Windows Speech Recognition	Task Manager
🖂 Mai		Sripping Tool		Windows Defender
👪 Maps		Sound Recorder	GPUNHew	🥸 Windows Easy Transfer
Messaging		Steps Recorder	GPUNiew Help	Image Reports
n Music		Sticky Notes	Windows Performance	Windows PowerShall
Reas		Windows Fax and Scan	Windows Performance	
People		Windows Journal		
Photos		Windows Media	Command Prompt	

- 2. Stel "Weergeven op" in op "Categorie".
- 3. Klik op Vormgeving en Persoonlijke instellingen.

	C	introl Panel	
🕘 👻 🕈 🐺 🛛 Control Panel 🛛	2.)	v 🖉 Search Control Pa	nel p
	Adjust your computer's settings	View by: Category =	
	System and Security Review your computer's status Save backup copies of your files with File Histor	User Accounts and Family Safety Change account type Set up Family Safety for any user	
	Network and Internet Connect to the Internet View network status and tasks	Appearance and Personalization Change the theme Adjust screen resolution	
	Hardware and Sound View device and printers Add a device	Clock: Language, and Region Add a language Change input methods Change date time, or number formats	
	Programs Uninstall a program	Ease of Access Let Windows suggest settings Optimize visual display	

4. Klik op Beeldscherm.

🕘 👻 🕈 💺 🕨 Control P	anel → Ap	ppearance and Personalization >	~ C	Search Control Panel	J
Control Panel Home System and Security	8	Personalization Change the theme Change desktop background Change the color of your taskbar and window borders Change sound effects			
Hardware and Sound Programs	2	Display Make text and other items larger or smaller Adjust screen resolution			
User Accounts and Family Safety	\$	Taskbar Customize icons on the taskbar			
Appearance and Personalization	٢	Ease of Access Center Accommodate low vision Use screen reader Turn on easy access keys Turn High Contrast on or off			
Ease of Access	E	Folder Options Specify single- or double-click to open Show hidden files and folders			
	A	Fonts Preview, delete, or show and hide fonts Change Fort Settings Adjust ClearType test			

5. Stel de SCHUIFBALK voor de resolutie in op Optimale vooraf ingestelde resolutie.



Sneltoetsen



Voeding

Houd de Aan/uit-knop ingedrukt om de monitor uit te schakelen

Menu/Ingaan

Indrukken om het OSD-menu weer te geven of om de keuze te bevestigen.

Volume / +

wanneer er geen OSD is, drukt u op Volume + om de balk voor de volumeregeling te activeren of drukt u op - of + om het volume te regelen (alleen voor modellen met luidsprekers).

Bron / Auto / Afsluiten

Als het OSD gesloten houd de knop Auto/Bron dan ongeveer 2 seconden ingedrukt om automatisch te configureren. (dit geldt alleen voor modellen met een of meer ingangen) . Is het OSD gesloten, dan dient de knop Auto/Bron als hot-key voor de functie Bron (dit geldt alleen voor modellen met een of meer ingangen).

Clear Vision

- 1. Wanneer er geen OSD is, drukt u op de knop "-" om Clear Vision te activeren.
- 2. Gebruik de knoppen "-" en "+" om te kiezen tussen de instellingen Zwak, Gemiddeld, Sterk of Uit. De instelling is standaard altijd ingesteld op "uit.



3. Houd de knop "- " 5 seconden ingedrukt om de demo van Clear Vision te activeren. Het bericht "Demo Clear Vision: Aan" wordt gedurende 5 seconden weergegeven op het scherm. Druk op de knop Menu of Afsluiten en het bericht verdwijnt. Houd de knop "- " opnieuw ingedrukt gedurende 5 seconden en de demo van Clear Vision wordt uitgeschakeld.



De functie Clear Vision biedt de beste ervaring op het vlak van beeldweergave door beelden met lage resolutie en wazige, beeldweergave door beelden met lage resolutie en wazige beelden om te vormen tot heldere en levendige beelden.

OSD-instelling

Eenvoudige basisinstructie van de bedieningsknoppen.

- 1) Druk op de **knop MENU** om het OSD-menu te activeren.
- Druk op of op + om door de functies te navigeren. Druk nadat de gewenste functie is gemarkeerd op de MENU-knop om het submenu in te schakelen. Druk nadat de gewenste functie is gemarkeerd op de MENU-knop om deze in te schakelen.
- 3) Druk op of op + om de instellingen van de geselecteerde functie te wijzigen. Druk op of op + om een andere functie in het submenu te selecteren. Druk op AUTO om af te sluiten. Herhaal de stappen 2 en 3 als u een andere functie wilt instellen.
- 4) OSD Lock Function: Houd om het OSD te vergrendelen de knop MENU ingedrukt terwijl de monitor is uitgeschakeld en druk op de aan/uit-knop om de monitor in te schakelen. Houd om het OSD te ontgrendelen de knop MENU ingedrukt terwijl de monitor is uitgeschakeld en druk op de aan/uit-knop om de monitor in te schakelen.

Opmerkingen:

- 1) Als het product slechts één signaalingang heeft, is het onderdeel "Input Select" (Bron selecteren) uitgeschakeld.
- Als de schermverhoudingen 4:3 zijn of de resolutie van het invoersignaal is breedbeeld, is het onderdeel "Image Ratio" (Beeldverhouding) uitgeschakeld.
- Als een van de functies Clear vision, DCR, Kleurversterking of Beeldversterking actief is, zijn de andere twee functies uitgeschakeld.

Helderheid

< 🔆 >	Image Setup	Color Setup	Picture Boost	CS, OSD Setup	X Extra	Exit
Contrast	50	Gamma	Gamma 1			
Brightness	50	DCR	4 Off			
Eco mode	✓ Standard ►					

- 1. Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.
- 2. Druk op of op + om (Helderheid) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 3. Druk op of op + om het submenu te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 4. Druk op of op + om in te stellen.
- 5. Druk op **AUTO** om af te sluiten.

	Helderheid	0-100	Aanpassing achtergrondverlichting	
	Contrast	0-100	Contrast van digitaal register.	
		Standaard	Standaardmodus	
		Tekst	Tekstmodus	
	Eco modo	Internet	Internetmodus	
1	Ecomode	Internet	Spelmodus	
		Film	Filmmodus	
1		Sport	Sportmodus	
		Gamma1	Adjust to Gamma1	
	Gamma	Gamma2	Adjust to Gamma 2	
		Gamma3	Adjust to Gamma 3	
	DCP	Uit	Dynamische contrastverhouding uitschakelen	
	DUK	Aan	Dynamische contrastverhouding inschakelen	

Beeldinstelling

K Contraction (Mage Setup)	Color Setup	Picture Boost	Cy OSD Setup	X Extre	Exit	Luminance
Clock	50	H. Position	_			
Phase	50	V. Position				
Sharphess	50					

- 1. Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.
- 2. Druk op of op + om (Beeldinstelling) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 3. Druk op of op + om het submenu te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 4. Druk op of op + om in te stellen.
- 5. Druk op **AUTO** om af te sluiten.

	Klok	0-100	Pas de beeldklok aan om de ruis van de verticale lijnen te beperken.
	Scherpstelling	0-100	Pas de beeldfase aan om de ruis van de horizontale lijnen te beperken
	Scherpte	0-100	Pas de Scherpte van het beeld aan.
	H. positie:	0-100	Pas de verticale positie van het beeld aan.
	V. positie	0-100	Pas de horizontale positie van het beeld aan.

Kleurtemp

Color Setup	Picture Bo	ost	Ç, OSD Setup	X Extra	Exit	Luminance	T: Image Setup
Color Temp.			Red				
DCB Mode	Off		Green				
DCB Demo	Off						

- 1. Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.
- 2. Druk op of op + om (Kleurtemp) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 3. Druk op of op + om het submenu te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 4. Druk op of op + om in te stellen.
- 5. Druk op **AUTO** om af te sluiten.

	Color Temp.	Warm		Roep warme kleurtemperatuur op vanaf EEPROM.
		Normaal		Normale kleurtemperatuur oproepen vanaf EEPROM
		Koel		Roep koele kleurtemperatuur op vanaf EEPROM.
		sRGB		SRGB-kleurtemperatuur oproepen vanaf EEPROM.
			rood	Versterking rood van digitaal register
		Gebruiker	groen	Versterking groen van digitaal register.
			blauw	Versterking groen van digitaal register.
	DCB Mode	Compleet verbeteren	aan of uit	Modus Compleet verbeteren uitschakelen of inschakelen
		Natuurlijke huidskleur	aan of uit	Modus Natuurlijke huidskleur uitschakelen of inschakelen
		Groen veld	aan of uit	Modus Groen veld uitschakelen of inschakelen
		Groen veld	aan of uit	Modus Hemelsblauw uitschakelen of inschakelen
		Auto detectie	aan of uit	Modus Auto detectie uitschakelen of inschakelen
	DCB Demo		aan of uit	Demo uitschakelen of inschakelen

Beeldversterking

Contract Picture Boost	Cy. OSD Setup	X Extra	Exit	Luminance	Image Setup	Color Setup
Bright Frame 🔺	Off 🕨		8		H. Position	
Frame Size	14	Contrast			V. Position	

- 1. Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.
- 2. Druk op of op + om (Beeldversterking) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 3. Druk op of op + om het submenu te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 4. Druk op of op + om in te stellen.
- 5. Druk op **AUTO** om af te sluiten.

	Beeldgrootte	14-100	Beeldgrootte aanpassen
	Helderheid	0-100	Beeldhelderheid aanpassen
	Contrast	0-100	Beeldcontrast aanpassen
•	H. positie:	0-100	Horizontale beeldpositie aanpassen
	V.position	0-100	Verticale beeldpositie aanpassen
	Helder beeld	aan of uit	Helder beeld uitschakelen of inschakelen

OSD-instelling

OSD Setup		X Extra		Exit	Lumi	nance	Z: Image Setup	Color Setu	þ	Pictu	re Boost
Language Timeout	•	English	► 120		H. Position V. Position			Transparence Break Reminder	•	Off	25

- 1. Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.
- 2. Druk op of op + om (OSD-instelling) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 3. Druk op of op + om het submenu te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 4. Druk op of op + om in te stellen.
- 5. Druk op **AUTO** om af te sluiten.

6.

	H.Position	0-100	Pas de horizontal positie van het beeld OSD aan.
	V.Position	0-100	Pas de everticale positie van het OSD aan.
	Timeout	5-120	Pas de time-out van de OSD aan.
	Transparence	0-100	Stelt de transparantie van het OSD in
	Language		De OSD-taal selecteren
	Pauzeherinnering	aan of uit	Pauzeherinnering als de gebruiker langer dan 1 uur continu werkt.

Extra

< XX >	1	Exit	Luminance	Ima	ge Set	up	Color Setup	Picture Boost	Ç, OSD Setup
Input Select				Image Ratio				Resolution : 1024 (H) X	768 (V)
Auto Config.				DDC/CI				H. Frequency: 60KHz	
Off Timer				Reset				V. Frequency: 60Hz	

- 1. Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.
- 2. Druk op of op + om X (Extra) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 3. Druk op of op + om het submenu te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 4. Druk op of op + om in te stellen.
- 5. Druk op **AUTO** om af te sluiten.

	Input Select	Auto / D-SUB / HDMI1/ HDMI2	Selecteren om het ingangssignaal te detecteren (E2470Swhe)	
		Auto / D-SUB / DVI	Selecteren om het ingangssignaal te detecteren (E2470SwDA)	
	Auto Config ja of nee		Het beeld automatisch aanpassen naar standaard	
2	Uit-timer	van 0 to 24 uur	Kies een tijdsduur waarna de monitor wordt uitgeschakeld.	
	Image Ratio	Breedbeeld of 4:3	Selecteer breedbeeld- of 4:3-formaat voor de beeldschermweergave	
	DDC-CI	ja of nee	DDC-CI-ondersteuning IN/UITSCHAKELEN	
	Reset	a of nee	Menu opnieuw instellen naar standaard	
	Informatie		De informatie van de bron van het hoofdbeeld en het subbeeld weergeven	

Afsluiten

< 🚺 > 👘	Luminance	Image Setup	Color Setup	Picture Boost	CSD Setup	× Extra

- 1. Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.
- 2. Druk op of op + om (Afsluiten) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 3. Druk op **AUTO** om af te sluiten.

*	Afsluiten		Sluit het OSD af
---	-----------	--	------------------

LED-indicator

Status	LED-kleur				
Modus volledig vermogen	Groen	0			
Modus actief-uit	Oranje	0			

Stuurprogramma

Monitorstuurprogramma

Windows 2000

- 1. Start Windows® 2000.
- 2. Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'.
- 3. Klik twee keer op het pictogram 'Display'.
- 4. Kies de tab 'Settings' en klik op 'Advanced...'.
- 5. Kies 'Monitor'
- Is de knop 'Properties' niet actief, dan is uw monitor goed geconfigureerd. U kunt de installatie beëindigen.
- Is de knop 'Properties' actief, klik dan op de knop 'Properties' en volg de volgende stappen.
- 6. Klik op 'Driver', daarna op 'Update Driver...' en dan op de knop 'Next'.

7. Kies "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver", klik op 'Next' en op 'Have disk...'.

8. Klik op de knop 'Browse...' en kies het cd-station.

- 9. Klik op de knop 'Open' en op de knop 'OK'.
- 10. Kies het model van de monitor, klik op de knop 'Next' en nogmaals op 'Next'.
- 11. Klik op de knop 'Finish' en daarna op de knop 'Close'.
- Ziet u het venster "Digital Signature Not Found", klik dan op de knop 'Yes'.

Windows ME

- 1. Start Windows® Me.
- 2. Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'.
- 3. Klik twee keer op het pictogram 'Display'.
- 4. Kies de tab 'Settings' en klik op 'Advanced...'.
- 5. Kies de knop 'Monitor' en klik op de knop 'Change...'.
- 6. Kies "Specify the location of the driver(Advanced)" en klik op de knop 'Next'.
- 7. Kies "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.", klik op 'Next' en klik op 'Have Disk...'.
- 8. Klik op de knop 'Browse...', kies het cd-station en klik op de knop 'OK' button.
- 9. Klik op de knop 'OK', kies het model van de monitor, klik op de knop 'Next' en nogmaals op 'Next'
- 10. Klik op de knop 'Finish' en tenslotte op 'Close'.

Windows XP

1. Start Windows® XP .

2. Klik op de knop 'Start' en klik vervolgens op 'Configuratiescherm'.



3. Selecteer en klik op de categorie 'Vormgeving en thema's'.



4. Klik op het item 'Beeldscherm'.



5. Selecteer het tabblad 'Instellingen' en klik vervolgens op de knop 'Geavanceerd'.

isplay Propertie	>	2
Themes Desktop	Screen Saver Appearance Setting	0
Display:		
Screen resolution	More Highest (32 bit)	
1024 by 7	E9 pixels	Advanced
	OK Cancel	Apply

- 6. Selecteer het tabblad 'Beeldscherm'.
- Als de knop 'Eigenschappen' inactief is, betekent dit dat uw monitor juist is geconfigureerd. Stop de installatie.
- Als de knop 'Eigenschappen' actief is, klikt u op deze knop.

Volg de onderstaande stappen.

GeForce3	Selection	Color Correction
ieneral Adapter	Monitor Troubleshoot	Color Managemen
Monitor type Plug and Pla	y Monitor	Properties
Monitor settings		
Screen refresh rate:		
60 Hertz		~
Hide modes that t	his monitor cannot display	
Hide modes that the Clearing this check be monitor cannot displate and/or damaged hare	this monitor cannot display tox allows you to select display by correctly. This may lead to a dware.	modes that this n unusable display
Hide modes that to Clearing this check b monitor cannot displa and/or damaged han	his monitor cannot display ox allows you to select display y correctly. This may lead to a dware.	modes that this n unusable display

7. Klik op het tabblad 'Stuurprogramma' en klik vervolgens op de knop 'Stuurprogramma bijwerken...'.

Plug and Play Monitor Properties	
General Driver	Plug and Play Monitor Properties
Plug and Play Monitor	General Driver
Device type: Monitors Manufacture: (Standard monitor types) Location: on 3D Prophet III Device status This device is working property. If you are having problems with this device, click Troubleshoot to start the troubleshooter. Iroubleshoot Device usage:	Plug and Play Monitor Driver Provider: Microsoft Driver Date: 6/6/2001 Driver Version: 5.1.2001.0 Digital Signer: Microsoft Windows XP Publisher Driver Datalis To view details about the driver files. Update Driver To update the driver for this device. Boll Black Driver If the device fails after updating the driver, roll back, to the provide updating the driver, roll
Use this device (enable)	I o uninsian one univer provenced).
OK Cancel	OK Cancel

8. Selecteer het keuzerondje 'lk wil zelf kiezen (geavanceerd)' en klik daarna op de knop 'Volgende'.



9. Selecteer het keuzerondje 'Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren.' Klik daarna op de knop 'Volgende'.

Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM)
Include this location in the search:
A/\ V Bjowse
Opril search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< gack Next > Cancel

10. Klik op 'Have disk...' en daarna op 'Browse...'. Kies vervolgens de correcte drive (F: als dit de CD-ROM drive is).



11. Klik op 'Open', daarna op 'OK'.

12. Kies uw monitormodel en klik op 'Next'.

- Indien u de melding 'has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with Windows® XP' te zien krijgt, klikt u op 'Continue Anyway'.

13. Klik op 'Finish', daarna op 'Close'.

14. Klik op 'OK', en daarna nogmaals op 'OK' om het dialoogvenster Display_Properties te .

Windows Vista

1. Klik op "Start" en "Configuratiescherm". Dubbelklik vervolgens op "Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen".



2. Klik op "Persoonlijke instellingen" en vervolgens op "Beeldscherminstellingen".



3. Klik op "Geavanceerde instellingen...".



4. Klik op "Eigenschappen" op het tabblad "Beeldscherm". Als de knop "Eigenschappen" is gedeactiveerd, betekent dit dat de configuratie voor uw monitor voltooid is. De monitor kan worden gebruikt zoals deze is. Als het bericht "Windows heeft het volgende nodig..." wordt weergegeven, zoals in de onderstaande afbeelding, klikt u op "Doorgaan".



5. Klik op "Stuurprogramma bijwerken..." op het tabblad "Stuurprogramma" .

eneric PnP Monitor Properties	Generic PnP Monitor Properties
General Dever Details	General Driver Details
Genetic PvP Montor	Genesic PriP Monitor
Device type: Monitors	Driver Provider: Microsoft
Manufacture: (Standard monitor types)	Driver Date: 6/21/2006
Location: on NVIDIA GeForce 6600 LE (Morosoft Corpo	Driver Version: 6.0.6000.16386
Device status	Digital Signer: microsoft windows
This device is working properly.	Driver Details To view details about the driver files.
	Boll Back Driver fit the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
	Deable Deables the selected device.
	Uninetal To uninstal the driver (Advanced).
OK Cancel	OK Canoel

6. Schakel het selectievakje "Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken" in en klik op "Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer".

fire	wse for driver so	ftware on your comput	er.		
Seat	N for driver softmare i	n this location:			
12			•	Browns	
12.b	Oute subfolders				
	Let me pick from	m a list of device driver	s on my comp ble with the device	suter 1, and all driver	

7. Klik op de knop 'Schijf...', klik vervolgens op de knop "Bladeren..." en selecteer het geschikte station F:\Driver (cd-romstation).

8. Selecteer uw monitormodel en klik op de knop "Volgende".

9. Klik op "Sluiten" \rightarrow "Sluiten" \rightarrow "OK" \rightarrow "OK" op de volgende schermen die achtereenvolgens worden weergegeven.

Windows 7

1.Start Windows® 7

2.Klik op de knop 'Start' en daarna op 'Configuratiescherm'.



3. Klik op het pictogram 'Beeld'.

Adjust your computer's setting:	🕞 - 📴 + Control Panel + All Control	ol Panel Items +			Search Control Panel
Action Center Centerstial Manager Administrative Tools Administrative Tools Administrative Tools Administrative Tools Administrative Tools Backup and Restore Color Management © Centerstial Manager © Data and Time © Data/t Rograms Data Color Colors © Centerstial Manager © Data/t Rograms © Data/t Rograms Data control © Totolor Colors ▲ Totols © Centerstial Manager © Data/t Rograms Location and Other Sensors © Mouse © Internet Option — Keyboard © Notice Colors Location and Other Sensors © Mouse © Network and Sharing Center Information and Tools © Personalization © Rome and Modern © Network and Tools © Network and Tools Information and Tools © Sensord © Sound © Sensord © Sensord © Sensord © InternotApp and Destop Connections © Sound © Sensord Start Menu © Toolschencting © InternotApp and Destop Connections © Sensord Centers © InternotApp and Destop Connections © Sound © Sensord Centers	Adjust your computer's settings				View by: Small icons •
Clock Management © Crelettal Management © Crelettal Management © Default Programm Dechtor Goldgesto © Deck Management © Deck Management © Deck Management © Decktor Goldgesto © Deck Management © Deck Management © Deck Management © Decktor Goldgesto © Deck Management © Decktor Goldgesto © Deck Management © Location and Dorfer Sensors © Monce © Menteral Goldgesto © Deck and Staring Center © Nonce Internet Optimation Area Tooch © MDDIA Concol Paxel © Monce Management © Rescheid Dack Management © Rescheid Dack Management © Rescheid Dack Management © Monde Amagement © Sensch 10 Juack Management © Rescheid Dack Management ©	* Action Center	C Administrative Tools	E AutoPlay	😕 Backup and Restore	
Destrop Goodgets Device Manager Devices and Pieters Destrop Bestrop Goodgets General Access Center General Concess General Concess General Concess Bestrop Goodgets General Concess General Concess General Concess Keyboard Bestrop Goodgets Mode Second Concess Ferromatic Conc	🔀 Color Management	Credential Manager	Date and Time	🕐 Default Programs	
Base Af Kassa Center If Index Options In Index Index Index Base Af Kassa Center If Index Options Index Index Index Base Af Kassa Center Index Index Index Index Index Base Af Kassa Center Index Index Index Index Index Base Af Kassa Index Index Index Index Index MVDA Control Panet Index Index Index Index Index MVDA Control Panet Index Index Index Index Index Informance Shoremain and Features Index Index Index Index Informance Shoremain Index Index Index Index Informaint Index <td>Desktop Gadgets</td> <td>Device Manager</td> <td>Ma Devices and Printers</td> <td>💐 Display</td> <td></td>	Desktop Gadgets	Device Manager	Ma Devices and Printers	💐 Display	
Bendricity All Indexity Options All Indexity Option	Ease of Access Center	Folder Options	K Fonts	Getting Started	
Costion and Others Services If Mouse If Network and Shiming Center In Netification Area Looms With/Otto Costion Break WITML Physick If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions With/Otto Costion Break If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions If Sections If Teathart and Start Menu If Teathart Costings If Teathart and Start Menu If Teathart Costings If User Accounts If Windows Update Windows Carificace If Windows Defended Windows Defended	HomeGroup	Indexing Options	Contract Options	🗢 Keyboard	
WDBLA Krotovis A MDDLA Krytok Brenetal Contols Penand Touch Reformance Information and Tools Resonalization Resonalization Resonalization Reformance Information and Tools Resonalization Resonalization Resonalization Reformance Information and Tools Search Recognition Resonalization Resonalization Remote Report and Control Language Search Recognition Sync Center System Search Recognition Sync Center System Statelet Settings Tatabar and Start Menu Totobletocoting Rut Accounts Windows Andrine Upgade Windows CardSpace Windows Defender Windows Firewall Windows Update Windows CardSpace Windows Defender	Location and Other Sensors	Mouse	Network and Sharing Center	Notification Area Icons	
	NVIDIA Control Panel	4 NVIDIA PhysX	🌉 Parental Controls	/ Pen and Touch	
IP incoma mar Frentures IP isolatek IID Audio Manager IP Recovery IP Region and Language IP incoma para AD Destrop Connections IP South IP isolatek IID Audio Manager IP isolatek IID Audio Manager IP isolatek IID Audio Manager IP incoma isolation IP isolatek IID Audio Manager IP isolate isolation IP isolatek IID Audio Manager IP isolate isolation IP isolatek IID Audio Manager IP isolate isolation IP isolatek IID Manager IP isolatek IID Manager IP isolatek IID Manager IP isolatek IID Manager	Performance Information and Tools	Personalization	A Phone and Modem	Power Options	
ty termschapp and Desktop Connections	Programs and Features	Realtek HD Audio Manager	Recovery	Region and Language	
K system I Tablet RC Settings II Tablet AC Start Menu II Troubleshooting B User Accounts II Windows Antime Upgrade II Windows CarlSpace III Windows Defender III Windows Frewall IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	RemoteApp and Desktop Connections	Sound	Ø Speech Recognition	(Sync Center	
월, User Accounts 4월, Windows Anytime Upgrade 🧃 Windows CardSpace Na Windows Defender @ Windows Firewall - 한 Windows Update	System	Tablet PC Settings	Taskbar and Start Menu	Troubleshooting	
📽 Windows Fierwall 💦 Windows Update	& User Accounts	Standows Anytime Upgrade	Windows CardSpace	Windows Defender	
	P Windows Firewall	a Windows Update			
	Windows Firewall	45 Windows Anytime Upgrade ∂ Windows Update	Windows CardSpace	職 Windows Defender	

4.Klik op de knop "Beeldinstellingen veranderen".

Control Panel >	All Control Panel Items Display		• Search Control Panel 👂
Control Panel Home Adjust resolution Calibrate color	Make it easier to read what's or You can change the size of text and oth temporarily enlarge just part of the scree	IN YOUR SCREEN er items on your screen by choosing one of these options. To en, use the <u>Magnifier</u> tool.	Ø
Change display settings Adjust ClearType text	Smaller - 100%	Preview	
Set custom text size (DPI)	Medium - 125% (default)		
	Earger - 150%		
		Apply	
See also			
Personalization			
Devices and Printers			

5.Klik op de knop "Geavanceerde instellingen".

Control Panel + All Control Panel Items +	Display > Screen Resolution	 Search Control Panel
Ch	ange the appearance of your display	
	Detect detecting	
Dis	I. Nvidia Default Flat Panel •	
Nes	sunton: 1920 × 1080 (recommended) ·	
-	Advanced settings	
Ma Wh	e text and other items larger or smaller at display settings should I choose?	
	OK Cancel Apply	

6.Klik op de tab "Monitor" en daarna op de knop "Eigenschappen".

Monito	Type	general and a consistent	
Tome	лтуре		
-	Gene	ric PnP Monitor	
		Properties	
Monito	or Settings	5	
Scree	n refresh	rate:	
60 H	ertz	•	1
Hi	de mode:	s that this monitor cannot display	
Cleari canno dama	de mode: ing this ch it display iged hard	s that this monitor cannot display neck box allows you to select display modes that this moni "correctly. This may lead to an unusable display and/or lware.	tor
Cleari canno dama	de mode: ing this ch t display ged hard s:	s that this monitor cannot display neck box allows you to select display modes that this moni correctly. This may lead to an unusable display and/or hware.	tor
Clearing canno dama Colors True	de mode: ing this ch ot display iged hard s: Color (32	s that this monitor cannot display neck box allows you to select display modes that this moni correctly. This may lead to an unusable display and/or tware.	tor
Cleari canno dama Colors True	de mode: ing this ch ot display iged hard s: Color (32	s that this monitor cannot display neck box allows you to select display modes that this moni correctly. This may lead to an unusable display and/or iware.	tor
Cleari canno dama Colors True	de mode: ing this ch ot display ged hard s: Color (32	s that this monitor cannot display neck box allows you to select display modes that this moni correctly. This may lead to an unusable display and/or ware.	tor
Cleari canno dama Color: True	de mode: ing this ch ti display gged hard s: Color (32	s that this monitor cannot display neck box allows you to select display modes that this moni rcorrectly. This may lead to an unusable display and/or ware.	itor

7.Klik op de tab "Stuurprogramma".

General	Driver D	etails			
	Generic	PnP Monit	or		
	Driver P	rovider	Microsoft		
	Driver D	ate:	6/21/2006		
	Driver V	ersion:	6.1.7600.16385		
	Digital S	igner:	Microsoft Wind	ows	
Dri	ver Details		To view details at	out the driver files	L
Upd	late Driver		To update the driv	er software for this	s device.
Roll	Back Driv	er	f the device fails a o the previously in	after updating the onstalled driver.	driver, roll back
	Disable		Disables the sele	cted device.	
[(Jninstall		To uninstall the dri	ver (Advanced).	

8. Open het venster "Update Driver Software-Generic PnP Monitor" door te klikken op "**Stuurprogramma bijwerken...** "en klik daarna op de knop "**Op mijn computer zoeken naar stuurprogramma**".



9. Selecteer "Laat mij kiezen uit een lijst van stuurprogramma's op mijn computer".



10. Klik op de knop "Diskette". Klik op de knop "Bladeren" en navigeer naar de volgende map:

X:\Driver\modulenaam (waarin X de letter is van het cd-station).



11. Selecteer het bestand "xxx.inf" en klik op de knop "Openen". Klik op de knop "OK".

12. Selecteer het model van de monitor en klik op de knop "**Volgende**". De bestanden worden van de cd naar de harde schijf gekopieerd.

13. Sluit alle open vensters en verwijder de cd.

14. Herstart het systeem. Het systeem zal automatisch de maximale vernieuwingsfrequentie kiezen en de bijbehorende profielen voor de kleurovereenkomst.

Windows 8

- 1. Start Windows® 8.
- 2. Rechtsklik en klik op Alle apps rechtsonder in het scherm.



- 3. Klik op de knop " Configuratiescherm ".
- 4. Stel "Weergeven op" in op "Grote pictogrammen" of op "Kleine pictogrammen".

Image:	G Search Control Fand View by Lengtions Grappy Color Management Devices and Printers
djust your computer's settings Action Center @ Credential Manager @ Credential Manager @ Default Programs @ Default Programs @ Default	Vew by: Large cost • Category Color Management Devices and Printers
Action Center	Color Management
 Credential Manager ²⁰ ²⁰	Devices and Printers
🔮 Display 🚱 Ease of Access Center 🚯 Family Safety 🕌 File History 💋	
	Flash Player (32-bit)
Folder Options A Fonts K HomeGroup A Indexing Options K	Internet Options
🗢 Keyboard 🛛 🦞 Language 🔯 Location Settings 🕜 Mouse 👪	Network and Sharing Center
🔜 Notification Area Icons 🛛 🔮 NVIDIA Control Panel 🛛 🔳 Performance Information 💐 Personalization 🥔	Phone and Modem
🌶 Power Options 🛛 🔞 Programs and Features 🙀 Recovery 🔗 Region 📑	RemoteApp and Desktop Connections
🦻 Sound 🛛 🖟 Speech Recognition 👔 Storage Spaces 💿 Sync Center 🌉	System
📜 Taskbar 🛛 🙀 Troubleshooting 🎎 User Accounts 🛛 🔆 Windows 7 File Recovery 🕍	Windows Defender
9	

e		11:16 PM 10 🗩 🕼 17/25/2012
5.	Klik op het pictogram	"Beeldscherm".

				then by: shake north
Action Center	C Administrative Tools	AutoPlay	Backup and Restore	
Color Management	Credential Manager	🔐 Date and Time	Default Programs	
Desktop Gadgets	Jevice Manager	aia Devices and Printers	Sisplay Display	
Ease of Access Center	Folder Options	Fonts	Getting Started	
HomeGroup	- Indexing Options	Internet Options	- Keyboard	
Location and Other Sensors	J Mouse	Setwork and Sharing Center	Notification Area Icons	
NVIDIA Control Panel	MVIDIA PhysX	🍓 Parental Controls	/ Pen and Touch	
Performance Information and Tools	Personalization	Phone and Modern	Power Options	
Programs and Features	The Realtek HD Audio Manager	Recovery	Region and Language	
RemoteApp and Desktop Connections	Sound	Ø Speech Recognition	Sync Center	
System	Tablet PC Settings	Taskbar and Start Menu	Troubleshooting	
User Accounts	Sundows Anytime Upgrade	Windows CardSpace	Windows Defender	
Windows Firewall	Twindows Update			

6. Klik op de knop "Weergaveinstellingen wijzigen".

G G - Control Panel >	All Control Panel Items + Display		 Search Cantrol Panel
Control Panel Home Adjust resolution	Make it easier to read what's or You can change the size of text and othe temporarily enlarge just part of the scree	n your screen i fitems on your screen by choosing one of these options. To n, use the <u>Magnifier</u> tool.	0
Change display settings Adjust ClearType text	🕐 Smaller - 100%	Preview	
Set custom text size (DPI)	Medium - 125% (default)		
	Carger - 150%		
		Apply	
See also Personalization			
Devices and Printers			

7. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.

🕒 💭 - 🧖 + Control Panel + All Control Panel Items + Display + :	Screen Resolution	Search Control Panel P
Change the a	ppearance of your display Petert Identity	
Display: Resolution: Orientation; Make text and of Vite		5
	OK Geneel Accely	

8. Klik op de tab "Beeldscherm" en klik op de knop "Eigenschappen".

	1 mont	or and NVID	IA GeFord	e 9100	M G Pr	operties	
lapter	Monitor	Troubleshoe	ot Color M	/lanager	nent 🧐	GeForce	9100M G
Monit	or Type –						
Δ.	Gene	ric PnP Monit	or				
0					_		
						😽 Proper	rties
Monit	or Setting						
0		-					
Scree	en retresn	rate.					
60 H	ertz						•
H	do modo	e that this mor	aitor canno	t dien law			
Clear	de mode	s that this mor	nitor canno	t display	nlav mo	des that thi	s monitor
Clear canni	de mode ing this ch ot display	s that this mor leck box allow correctly. Thi	n itor canno ws you to s is may lear	t display elect dis d to an u	play mo nusable	des that thi display ani	s monitor d/or
Clear canno dama	de mode ing this ch ot display aged hard	s that this mor leck box allov correctly. Thi lware.	nitor canno ws you to s is may lear	t display elect dis d to an u	play mo nusable	des that thi display ani	s monitor d/or
Clear canno dama	de mode ing this ch ot display aged hard	s that this mor leck box allow correctly. Thi ware.	nitor canno ws you to s is may lear	t display elect dis d to an u	play moi nusable	des that thi display ani	s monitor d/or
Clear canno dama	de mode ing this ch ot display aged hard s:	s that this mor leck box allow correctly. Thi lware.	nitor canno ws you to s is may lear	t display elect dis d to an u	play mo nusable	des that thi display ani	s monitor d/or
Clear canno dama Color True	de mode ing this ch ot display aged hard s: Color (32	s that this mor leck box allow correctly. Thi ware.	nitor canno ws you to s is may lear	t display elect dis d to an u	play mor nusable	des that thi: display ani	s monitor d/or
Clear canno dama Color True	de mode ing this ch ot display aged hard s: Color (32	s that this mor leck box allow correctly. Thi lware.	nitor canno ws you to s is may lear	t display elect dis d to an u	play mo nusable	des that this display ani	s monitor d/or
Clear canno damo Color True	de mode ing this ch ot display aged hard s: Color (32	s that this mor leck box allow correctly. Thi ware.	nitor canno ws you to s s may lear	t display elect dis d to an u	play moi nusable i	des that this	s monitor d/or
Clear canni dama Color True	de mode ing this ch ot display uged hard s: Color (32	s that this mor leck box allow correctly. Thi ware.	nitor canno ws you to s is may lear	t display elect dis d to an u	play moi nusable i	des that thi: display ann	s monitor d/or
Clear canni dama Color True	de mode ing this ch ot display gged hard s: Color (32	s that this mor leck box allow correctly. Thi ware.	nitor canno ws you to s is may lear	t display elect dis d to an u	, play mo nusable (des that thi: display ani	s monitor d/or

9. Klik op de tab "Stuurprogramma".

General Driver Details	
Generic PnP Mo	initor
Driver Provider.	Microsoft
Driver Date:	6/21/2006
Driver Version:	6.1.7600.16385
Digital Signer:	Microsoft Windows
Driver Details	To view details about the driver files.
Update Driver	To update the driver software for this device.
Roll Back Driver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Disable	Disables the selected device.
Uninstall	To uninstall the driver (Advanced).
	OV Const

 Open het venster "Stuurprogramma bijwerken - Algemeen PnP-beeldscherm" door op "Stuurprogramma bijwerken..." te klikken en klik vervolgens op de knop "Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken".



11. Selecteer "Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer".



12. Klik op de knop **"Bladeren"**. Klik op de knop **"Bladeren"** en ga naar de volgende map: X:\Driver\modulenaam (waarbij X de stationsletter is die aan het cd-romstation is toegewezen).



- 13. Selecteer het bestand "xxx.inf" en klik op de knop "Openen". Klik op de knop OK.
- 14. Kies het model van de monitor en klik op de knop "**Volgende**". De bestanden worden van de cd naar de harde schijf gekopieerd.
- 15. Sluit alle open vensters en verwijder de cd.
- 16. Start het systeem opnieuw op. Het systeem selecteert automatisch de maximale vernieuwingssnelheid en de bijbehorende Color Matching Profiles.

i-Menu



Welkom bij de "i-Menu"-software van AOC. i-Menu maakt het makkelijk om de instellingen van de monitor te veranderen met menu's op het scherm in plaats van met de OSD-knoppen op de monitor. Klik hier om de software in te stellen. Om de installatie te voltooien volgt u de installatiegids .

i-Me	nu		umina	nce	(9 😣
)
				×)
0	Contrast =	<u> </u>	50	🔆 Brightness		- 50
γ (Gamma 🛛 🕯	Gamma 1	•	💝 Eco Mode	∢ 🔽	Þ
28 (DCR	2				
						۲
10			/100	3		

e-Saver



Welkom bij AOC e-Saver, de energiebeheersoftware voor monitors! De e-Saver van AOC biedt intelligentie uitschakelfuncties (Smart Shutdown) voor uw monitoren en zorgt ervoor dat uw monitor tijdig kan uitschakelen wanneer uw pc in een bepaalde status is (aan, uit, slaapstand of schermbeveiliging). De werkelijke tijd voor het uitschakelen is afhankelijk van uw voorkeuren (zie onderstaand voorbeeld). Klik op "driver/e-Saver/setup.exe" om het installeren van de e-Saver-software te starten. Volg de installatiewizard om de installatie van de software te voltooien.

In elk van de vier pc-statussen kunt u de gewenste tijd (in minuten) kiezen tot uw monitor automatisch wordt uitgeschakeld. Het bovenstaande voorbeeld geeft het volgende aan:

- 1) De monitor wordt nooit uitgeschakeld wanneer de pc wordt ingeschakeld.
- 2) 5 minuten nadat de pc wordt uitgeschakeld, wordt de monitor automatisch uitgeschakeld.
- 3) 10 minuten nadat de pc naar de slaapstand of stand-by is gegaan, wordt de monitor automatisch uitgeschakeld.
- 4) 20 minuten nadat de schermbeveiliging is verschenen, wordt de monitor automatisch uitgeschakeld.



U kunt op "RESET" klikken om e-Saver in te stellen naar de standaardinstellingen zoals hieronder weergegeven.



Screen+



Welkom bij de "Scherm+"-software van AOC. Scherm+ software is een hulpmiddel om het bureaublad te splitsen. Het splitst het bureaublad in verscheidene vakken, elk met een ander venster. U hoeft alleen maar het venster naar het corresponderende vak te slepen om het te kunnen benaderen. Het ondersteunt weergave op meerdere schermen om uw werk te vergemakkelijken. Volg de installatiesoftware om het te installeren.



Problemen oplossen

Probleem & vraag	Mogelijke oplossingen
De voedings-led is niet aan	Controleer of de voedingsknop op ON (AAN) staat en of de voedingskabel goed is aangesloten op een geaarde wandcontactdoos en de monitor.
Geen beelden op het scherm	 Is het voedingssnoer correct aangesloten? Controleer de aansluiting van de voeding en het snoer. Is de kabel correct aangesloten? (Verbonden met de D-sub kabel) Controleer de DB-15 aansluiting. (Aangesloten met de DVI-kabel) Controleer de aansluiting van de DVI-kabel. * DVI-ingang is niet op elk model aanwezig. (Aangesloten met de HDMI -kabel) Controleer de aansluiting van de HDMI -kabel. * HDMI -ingang is niet op elk model aanwezig. • Als de voeding is ingeschakeld, herstart u de computer zodat het beginscherm verschijnt. Als het eerste scherm (aanmeldingsscherm) verschijnt, start u de computer op in de toepasselijke modus (de veilige modus voor Windows ME/XP/2000) en wijzigt u vervolgens de frequentie van de videokaart. (Raadpleeg De optimale resolutie instellen) Als het eerste scherm (aanmeldingsscherm) niet verschijnt, neem dan contact op met het Servicecentrum of uw dealer. Verschijnt "Invoer niet ondersteund"op het scherm? U kunt dit bericht zien wanneer het signaal van de videokaart de maximale resolutie en frequentie waarmee de monitor kan omgaan, overschrijdt. Stel de maximale resolutie en frequentie in waarmee de monitor goed kan omgaan. Controleer of de stuurprogramma's voor AOC-monitor zijn geïnstalleerd (stuurprogramma's voor AOC-monitors zijn beschikbaar op: hier)
Het beeld is wazig en er is een probleem met beeldschaduw	Pas de instellingen voor het contrast en de helderheid aan. Indrukken voor automatisch instellen. Zorg ervoor dat u geen verlengkabel of switchbox gebruikt. Wij raden u aan de monitor rechtstreeks aan te sluiten op de uitgang van de videokaart op de achterkant.
Het beeld springt op en neer, flikkert of er zijn golfpatronen zichtbaar	Verplaats elektrische apparaten die elektrische storingen kunnen veroorzaken zo ver mogelijk van de monitor vandaan. Gebruik de maximale vernieuwingsfrequentie die uw monitor ondersteunt met de resolutie die u gebruikt.
De monitor is vastgelopen in de "modus Actief-uit"	De voedingsschakelaar van de computer moet ingeschakeld zijn. De videokaart van de computer moet stevig in de sleuf zijn geplaatst. Controleer of de videokabel van de monitor correct is aangesloten op de computer. Inspecteer de videokabel van de monitor en kijk of er geen pinnetjes gebogen zijn. Controleer of uw computer operationeel is door op de toets CAPS LOCK op het toetsenbord te drukken terwijl u de LED van de CAPS LOCK in het oog houdt. De LED moet OPLICHTEN of DOVEN nadat u op de toets CAPS LOCK hebt gedrukt.
Een van de primaire kleuren (rood, groen of blauw) ontbreekt	Inspecteer de videokabel van de monitor en kijk of er geen pinnetjes gebogen zijn. Controleer of de videokabel van de monitor correct is aangesloten op de computer.
Het beeld op het scherm is niet correct gecentreerd of heeft niet het correcte formaat	Pas de horizontale en verticale positie aan of druk op de sneltoets (AUTO).
Het beeld vertoont afwijkende kleuren (het wit ziet er niet wit uit)	Pas de RGB-kleuren aan of selecteer de gewenste kleurtemperatuur.
Horizontale of verticale storingen op het scherm	Gebruik de atsluitmodus van Windows 95/98/2000/ME/XP Stel CLOCK en FOCUS in. Indrukken voor automatisch instellen.

Specificaties

Algemene specificaties

	Modelnummer	E2470SWHE / E2470SWDA				
	Aandrijfsysteem	TFT kleuren-LCD				
	Weergeefbaar beeldformaat	59.8 cm diagonaal				
	Pixelpitch	0. 2715 mm(H) x 0. 2715 ı	mm(V)			
LCD-scherm	Video (E2470Swhe)	R, G, B analoge interface,	HDMI1, HDMI2			
	Video (E2470Swda)	R, G, B analoge interface,	DVI			
	Afzonderlijk synchroniseren	H/V TTL				
	Weergavekleuren	16.7M kleuren				
	Dotklok	165 MHz (DVI: 330MHz)				
	Horizontaal scanbereik	30 kHz - 83 kHz(DVI:30k⊦	lz~160kHz)			
	Horizontaal scanformaat (maximum)	521.28 mm				
	Verticaal scanbereik	50 Hz - 76 Hz (DVI:50Hz~	146Hz)			
	Verticaal scanformaat (maximum)	293.22 mm				
	Optimale vooraf ingestelde resolutie	1920 x 1080 (60 Hz)				
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI				
	Ingangsaansluiting (E2470Ѕwнɛ)	D-sub 15-pins, HDMI1, HDMI2				
Resolutie	Ingangsaansluiting (E2470SwDA)	D-sub 15-pins, DVI-D				
	Ingang videosignaal	Analoog: 0,7Vp-p (standaard), 75 OHM, TMDS				
	Voedingsbron	100-240V~, 50/60Hz				
		Actief 26W (E2470Swhe)				
	Stroomverbruik	Actief 27W (E2470SwDa)				
		Stand-by< 0.5 W				
	l lit_timor					
	Speakers(E2470SwDA)	2W x 2				
Fusieke	Aansluitingstype (E2470Swhe)	15-pins mini D-Sub, HDMI1, HDMI2, Audio in, Earphone out				
Kenmerken	Aansluitingstype (E2470Swda)	15-pins mini D-Sub, DVI-D, Audio in				
	Type signaalkabel	Afneembaar				
Omgeving		In werking	0° tot 40°			
	remperatuur	Niet in werking	-25°tot 55°			
		In werking	10% tot 85% (niet-condenserend)			
	Vochtigheid	Niet in werking	5% tot 93% (niet-condenserend)			
		In werking	$0 \sim 3658 \text{m} (0 \sim 12000 \text{ ft})$			
	Hoogte	Niot in working	0.12102 m (0.40000 ft)			
			0~ 12 192 III (0~ 40000 II)			

Vooraf ingestelde weergavemodi

VOET	RESOLUTIE	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)
	640×480 @60Hz	31.469	59.94
VGA	640×480 @72Hz	37.861	72.809
	640×480 @75Hz	37.5	75
MAC MODE VGA	640 × 480@67Hz	35	66.667
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
	800×600 @56Hz	35.156	56.25
SVGA	800×600 @60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600 @72Hz	48.077	72.188
	800×600 @75Hz	46.875	75
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.5
	1024×768 @60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768 @70Hz	56.476	70.069
	1024×768 @75Hz	60.023	75.029
SYCA	1280×1024@60Hz	63.981	60.02
3704	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
	1280×720@60Hz	45	60
WAGA	1280×960@60Hz	60	60
WXGA+	1440×900 @60Hz	55.935	59.887
WSXGA+	1680×1050 @60Hz	65.29	59.954
FHD	1920 × 1080@60Hz	67.5	60
	1920×1080@100Hz	113.3	100
	1920×1080@110Hz	125.1	110
עווע) איט)ערי 	1920×1080@120Hz	137.2	120
	1920×1080@144Hz	158.1	144

Pintoewijzingen



Pinnummer	15-pins-zijde van de signaalkabel
1	Video-Rood
2	Video-Groen
3	Video-Blauw
4	N.C.
5	Detectiekabel
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	+5V
10	Aarding
11	N.C.
12	DDC-seriële gegevens
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC-seriële klok



Pinnr.	Signaalnaam	Pinnr.	Signaalnaam	Pinnr.	Signaalnaam
1.	TMDS-data 2-	9.	TMDS-data 1-	17.	TMDS-data 0-
2.	TMDS-data 2+	10.	TMDS-data 1+	18.	TMDS-data 0+
3.	TMDS-data 2/4 afgeschermd	11.	TMDS-data 1/3 afgeschermd	19.	TMDS-data 0/5 afgeschermd
4.	TMDS-data 4- / N.C.	12.	TMDS-data 3- / N.C.	20.	TMDS-data 5- / N.C.
5.	TMDS-data 4+ / N.C.	13.	TMDS-data 3- / N.C.	21.	TMDS-data 5- / N.C.
6.	DDC-klok	14.	+5V vermogen	22.	TMDS -klokafscherming
7.	DDC-data	15.	Aarding (+5V)	23.	TMDS -klok +
8.	N.C.	16.	Hot-plug detectie	24.	TMDS -klok -



Pin No.	Signal Name	Pin No.	Signal Name	Pin No.	Signal Name
1.	TMDS-data 2+	9.	TMDS-data 0-	17.	DDC/CEC-aarding
2.	TMDS-data 2 afgeschermd	10.	TMDS-klok +	18.	+5V vermogen
3.	TMDS-data 2-	11.	TMDS-klok afgeschermd	19.	Hot-plug detectie
4.	TMDS-data 1+	12.	TMDS-klok -		
5.	TMDS-data 1 afgeschermd	13.	CEC		
6.	TMDS-data 1-	14.	voorbehouden (N.V. op apparaat)		
7.	TMDS-data 0+	15.	SCL		
8.	TMDS-data 0 afgeschermd	16.	SDA		

Plug and Play

Deze monitor is uitgerust met VESA DDC2B-capaciteiten volgens de VESA DDC-STANDAARD. Hiermee kan de monitor het hostsysteem op de hoogte brengen van zijn identiteit en, afhankelijk van het gebruikte DDC-niveau, extra informatie doorgeven met betrekking tot zijn weergavecapaciteiten.

DDC2B is een bidirectioneel gegevenskanaal op basis van het I2C-protocol. De host kan EDID-gegevens aanvragen via het DDC2B-kanaal.

Voorschriften

FCC-verklaring

FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen WAARSCHUWING: (VOOR FCC-GECERTIFICEERDE MODELLEN)

OPMERKING:Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een particuliere installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

Wijzig de oriëntatie of verplaats de ontvangstantenne.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

OPMERKING:

De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren. Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermde interfacekabels en een wisselstroomkabel.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige radio- of tv-storing die wordt veroorzaakt door onbevoegde wijziging van dit apparaat. Het oplossen van dergelijke storingen valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het oplossen van dergelijke storingen valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

WEEE-verklaring

Verwijderen van afval van apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie.



Dit symbool op het product of zijn verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Het verwijderen van afval van apparatuur is uw verantwoordelijkheid en u dient dit af te geven bij een aangegeven inzamelpunt voor de recycling van afval van elektrische en elektronische apparatuur. Dankzij de afzonderlijke inzameling en recyclage van afvalmaterialen worden de natuurlijke bronnen bewaard en wordt het apparaat gerecycleerd op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u het afvalmateriaal kunt afgeven voor het recyclen, kunt u contact opnemen met uw lokaal stadsbestuur, het afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

WEEE-verklaring voor India



Dit symbool op het product of o de verpakking geeft aan dat het product niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen, Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het product wordt weggebracht naar het darvoor bedoelde inzamelingspunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, Door gescheiden inzameling en recycling van afgedankte apparatuur helpt u met het sparen van natuurlijke bronnen en zorgt u ervoor dat de apparatuur wordt hergebruikt op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu spaart,

Volg de koppeling hieronder als u meer wilt weten over waar u uw afval-apparatuur kunt achterlaten voor recycling in India,

www,aocindia,com/ewaste,php

EPA Energy Star



.

ENERGY STAR® is een in de V.S geregistreerd merk. Als partner van ENERGY STAR® heeft, AOC International (Europe) BV en Envision randapparatuur, hebben Inc vastgesteld dat dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR® met betrekking tot efficiënt energiebeheer.

EPEAT-verklaring



EPEAT is een systeem dat kopers in de privé en openbare sectoren helpt bij het evauleren, vergelijken en selecteren van computers, notebooks en monitoren gebaseerd op de eigenschappen van hun omgeving, EPEAT levert ook een duidelijke en consistentte reeks prestatiecriteria voor het ontwerp van producten, en biedt fabrikanten een mogelijkheid om voor markterkenning te zorgen voor pogingen tot het beperken van de milieuinvloed van hun producten,

AOC gelooft in de bescherming van het milieu,

Met grote zorg voor het behoud van natuurlijke bronnen en voor bescherming tegen vuilstort kondigt AOC de start aan van het recycleprogramma voor monitorverpakkingen van AOC, Dit programma is ontwikkeld om u te helpen bij het op de juiste wijze wegwerpen van uw monitorverpakking en vulmateriaal, Als geen plaatselijk recyclecentrum beschikbaar is, zal AOC het verpakkingsmateriaal voor u recyclen, inclusief schuimopvulling en karton, AOC Display solution recycledt alleen monitorverpakking van AOC, Zie de volgende website-adressen:

Alleen voor Noord- en Zuid-Amerika, met uitzondering van Brazilië:

http://us,aoc,com/about/environmental_impact

Voor Duitsland: http://www.aoc-europe.com/en/service/tco.php

Voor Brazilië:

http://www,aoc,com,br/2007/php/index,php?req=pagina&pgn_id=134

TCO DOCUMENT

Congratulations!

This product is designed for both you and the planet!



TCO Development works for sustainable IT manufacture, use and recycling of IT products reflecting environmental, social and economic responsibility.

TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO

Certified represents one of the toughest certifications for ICT products worldwide.

Some of the Usability features of TCO Certified Displays:

- Visual Ergonomics for image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are Resolution, Luminance, Contrast, Reflection and Colour characteristics
- Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories
- Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
- Workload ergonomics to ensure a good physical environment

Some of the Environmental features of TCO Certified Displays:

- Production facilities have an Environmental Management System (EMAS or ISO 14001)
- Low energy consumption to minimize climate impact
- Restrictions on Chlorinated and Brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
- Both product and product packaging is prepared for recycling
- The brand owner offers take-back options

Corporate Social Responsibility

 The brand owner demonstrates the product is manufactured under working practices that promote good labour relations and working conditions.

The Criteria Document can be downloaded from our web site. The criteria included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user and environmentally friendly direction. Our ICT product labeling system began in 1992 and is now requested by users and ICT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit www.tcodevelopment.com

TCO Certified Document for Displays version. 2.3



Service

BEPERKTE GARANTIE 3 JAAR*

AOC-kleurenmonitor die binnen Europa zijn verkocht

AOC International (Europe) BV garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door de klant. Tijdens deze periode zal AOC International (Europe) BV, volgens haar voorkeur, het defecte product repareren met nieuwe of aangepaste onderdelen of het product vervangen door een nieuw of aangepast product. Dit gebeurt gratis, behalve in de onderstaande gevallen die met een * zijn aangeduid. De defecte producten die zijn vervangen, worden eigendom van AOC International (Europe) BV.

Als het product defect lijkt, moet u contact opnemen met uw lokale leverancier of de garantiekaart die bij het product is geleverd, raadplegen.

Bezorg het product franco, samen met het gedateerde bewijs van aankoop, aan een erkend AOC-onderhoudscentrum. Als u het product niet persoonlijk kunt bezorgen:

- Verpak het in zijn originele verpakking (of gelijkwaardig)
- Vermeld het RMA-nummer op het adresetiket
- Vermeld het RMA-nummer op de kartonnen verpakking
- Sluit een verzekering af (of neem het risico op u voor verlies/schade tijdens het transport)
- Betaal alle verzendkosten

AOC International (Europa) BV is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies tijdens het transport naar AOC of schade die is veroorzaakt door een verpakking die niet geschikt is voor het transport.

AOC International (Europa) BV zal de kosten voor de retourzending dragen als het gaat over een van de landen die in deze garantieverklaring zijn vermeld. AOC International (Europe) BV is niet verantwoordelijk voor enige kosten met betrekking tot het transport van producten over internationale grenzen. Dit omvat de internationale grenzen binnen de Europese Unie.

- * Deze beperkte garantie dekt geen verlies of schade die veroorzaakt is door
- Verzending of een verkeerde installatie of verkeerd onderhoud
- Misbruik
- Nalatigheid
- * Elke andere oorzaak behalve gewoon commercieel of industrieel gebruik
- Aanpassing door een onbevoegde persoon

• Reparaties, wijzigingen of de installatie van opties of onderdelen door een andere entiteit dan het erkende AOC-servicecentrum

Ongeschikte omgeving

• Overmatige of onvoldoende verwarming of airconditioning of elektrische stroomstoringen, stroompieken of andere onregelmatigheden.

Deze beperkte garantie dekt geen productfirmware- of hardware die door u of een derde werd gewijzigd of aangepast; u draagt de exclusieve verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor dergelijke wijzigingen of aanpassingen.

ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VOOR DIT PRODUCT (INCLUSIEF DE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) ZIJN BEPERKT IN DUUR TOT EEN PERIODE VAN DRIE (3) JAAR VOOR ONDERDELEN EN WERK VANAF DE DATUM VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKOOP DOOR DE CONSUMENT; NA DEZE PERIODE ZIJN GEEN GARANTIES (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET) MEER VAN KRACHT.

DE VERPLICHTINGEN VAN AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV EN UW RECHT VAN VERHAAL VOLGENS DEZE OVEREENKOMST, ZIJN ALLEEN GELDIG ZOALS ZE HIER ZIJN VERMELD. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV, HETZIJ GEBASEERD OP EEN CONTRACT, BENADELING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIEËN, ZAL NIET HOGER ZIJN DAN DE PRIJS VAN DE INDIVIDUELE EENHEID WAARVAN HET DEFECT OF SCHADE DE BASIS VORMT VAN DE EIS. IN GEEN GEVAL ZAL AOC INTERNATIONAL (EUROPA) BV AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HET GEBRUIK OF FACILITEITEN OF UITRUSTING, OF ANDERE INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. SOMMIGE LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS VOOR U. HOEWEL DEZE BEPERKTE GARANTIE U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN VERLEENT, KUNT U ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE KUNNEN VARIËREN AFHANKELIJK VAN HET LAND WAAR U ZICH BEVINDT. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG VOOR PRODUCTEN DIE ZIJN AANGEKOCHT IN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE.

Informatie in dit document kan worden veranderd zonder kennisgeving. Voor meer details gaat u naar: http://www.aoc-europe.com/en/service/index.php