

Punto de acceso

APAC1200



Información del producto

Contenido del paquete



- **1.** Punto de acceso
- **2.** Soporte de montaje en techo
- **3.** Kit de montaje

- 4. Guía de instalación rápida
- 5. Adaptador de corriente



Visión general del hardware



Estado del LED

Color del LED	Estado del LED	Descripción
Azul	Encendido	El punto de acceso se está iniciando.
Púrpura	Encendido	El punto de acceso está encendido.
Ámbar	Parpadeando	Error.
Apagado	Apagado	El punto de acceso está apagado.



Guía de instalación rápida

1. Conecte un router o un conmutador PoE al puerto **LAN** del punto de acceso con un cable Ethernet.



- Si está utilizando un router, conecte el adaptador de corriente al puerto CC de 12 V del punto de acceso y, a continuación, conecte el adaptador de corriente a una fuente de alimentación.
- 3. Si está utilizando un conmutador PoE (Power over Ethernet), no es necesario utilizar el adaptador de corriente incluido. El punto de acceso recibirá la alimentación del conmutador PoE.





PUNTO DE ACCESO



- Establezca la dirección IP del equipo en 192.168.2.x, donde x es un número en el intervalo 2 – 254.
- 5. Introduzca la dirección IP predeterminada del punto de acceso **192.168.2.1** en la barra de URL de un navegador web.



- Se le pedirán un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario predeterminado es "admin", y la contraseña predeterminada es "admin"; se recomienda que cambie la contraseña.
- 7. Para cambiar el SSID de las redes inalámbricas del punto de acceso, diríjase a "Wireless Setting" (Configuración inalámbrica) > "2.4GHz or 5GHz" (2,4 GHz o 5 GHz) > "Basic" (Básica). Introduzca el nuevo SSID de la red inalámbrica en el campo "SSID" (SSID) y haga clic en "Apply" (Aplicar).



2.4GHz Basic Settings	
Wireless	Enable Oisable
Band	11b/g/n 💌
Enable SSID number	1 💌
SSID1	CAP1200-CCDD10_G VLAN ID 1
Auto Channel	Enable Disable
Auto Channel Range	Ch 1 - 11 💌
Auto Channel Interval	One day 💌
Auto channel interval	Change channel even if clients are connected
Channel Bandwidth	Auto 💌
BSS BasicRateSet	1,2,5.5,11 Mbps

 Para configurar la seguridad de las redes inalámbricas del punto de acceso, diríjase a "Wireless Setting" (Configuración inalámbrica) > "2.4GHz or 5GHz" (2,4 GHz o 5 GHz) > "Security" (Seguridad).

Seleccione un valor en "Authentication Method" (Método de autenticación) e introduzca valores en "Pre-shared Key" (Clave previamente compartida) o "Encryption Key" (Clave de cifrado), según su elección, y haga clic en "Apply" (Aplicar).

SSID	CAP1200-CCDD10_G
Broadcast SSID	Enable -
Wireless Client Isolation	Disable 💌
Load Balancing	50 /50
Authentication Method	No Authentication



Montaje del punto de acceso en un techo





PUNTO DE ACCESO















Interfaz de configuración basada en navegador

- 1. Introduzca la dirección IP de su punto de acceso en la barra de URL de un navegador web. La dirección IP predeterminada del punto de acceso es **192.168.2.1**.
- Se le pedirán un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario predeterminado es "admin", y la contraseña predeterminada es "admin"; se recomienda que cambie la contraseña durante la configuración.

Información del sistema

La página "System Information" (Información del sistema) contiene información básica sobre el punto de acceso.

System		
Model	CAP1200	
Product Name	AP801F0275EA6E	
Uptime	0 day 00:12:57	
Boot from	Internal memory	
Version	0.0.5	
MAC Address	80:1F:02:75:EA:6E	
Management VLAN ID	1	
IP Address	192.168.2.2	
Default Gateway		
DNS		
DHCP Server		



PUNTO DE ACCESO

Wired LAN Port Settings			
Wired LAN Port	Status	VLAN Mode/ID	
Wired Port (#1)	Connected (100 Mbps Full-Duplex)	Untagged Port / 1	

Wireless 2.4GHz

Status	Enabled	
MAC Address	00:AA:BB:CC:DD:10	
Channel	Ch 4 + 8 (Auto)	
Transmit Power	100%	

Wireless 2.4GHz /SSID						
	SSID	Authentication Method	Encryption Type	VLAN ID	Additional Authentication	Wireless Client Isolation
	CAP1200-CCDD10_G	No Authentication	No Encryption	1	No additional authentication	Disabled

Wireless 2.4GHz /WDS Disabled		
MAC Address	Encryption Type	VLAN Mode/ID
	No WDS entries.	



PUNTO DE ACCESO

Wireless 5GHz

Status	Enabled
MAC Address	00:AA:BB:CC:DD:11
Channel	Ch 36 + 40 + 44 + 48 (Auto)
Transmit Power	100%

Wireless 5GHz /SSID						
	SSID	Authentication Method	Encryption Type	VLAN ID	Additional Authentication	Wireless Client Isolation
	CAP1200-CCDD10_A	No Authentication	No Encryption	1	No additional authentication	Disabled

Wireless 5GHz /WDS Disabled		
MAC Address	Encryption Type	VLAN Mode/ID
	No WDS entries.	

Refresh

Sistema			
Model (Modelo)	Muestra el número de modelo del punto de		
	acceso.		
Product Name	Muestra el nombre del producto a modo de		
(Nombre del	referencia, compuesto por "AP" más la		
producto)	dirección MAC.		
Uptime (Tiempo de	Muestra el tiempo total desde que el		
actividad)	dispositivo se encendió.		
Boot From	Muestra información del hardware arrancado.		
(Arrancar desde)			
Version (Versión)	Muestra la versión del firmware.		
MAC Address	Muestra la dirección MAC del punto de		
(Dirección MAC)	acceso.		
Management VLAN	Muestra el ID de la VLAN de administración.		
ID (ID de VLAN de			
administración)			



IP Address	Muestra la dirección IP de este dispositivo.
(Dirección IP)	Haga clic en "Refresh" (Actualizar) para
	actualizar este valor.
Default Gateway	Muestra la dirección IP de la puerta de enlace
(Puerta de enlace	predeterminada.
predeterminada)	
DNS	Dirección IP del DNS (Servidor de nombres de
	dominio).
DHCP Server	Dirección IP del servidor DHCP.
(Servidor DHCP)	

Configuración del puerto LAN con cable			
Wired LAN Port	Especifica el puerto LAN.		
(Puerto LAN con			
cable)			
Status (Estado)	Muestra el estado del puerto LAN (conectado		
	o desconectado).		
VLAN Mode/ID	Muestra el modo de VLAN (etiquetada o no		
(Modo/ID de VLAN)	etiquetada) y el ID de la VLAN del puerto LAN.		

Conexión inalámbrica de 2,4 GHz (5 GHz)				
Status (Estado)	Muestra el estado de la conexión inalámbrica			
	de 2,4 GHz o 5 GHz (habilitada o			
	deshabilitada).			
MAC Address	Muestra la dirección MAC del punto de			
(Dirección MAC)	acceso.			
Channel (Canal)	Muestra el número de canal que está			
	utilizando para la difusión la frecuencia			
	inalámbrica especificada.			
Transmit Power	Muestra el nivel de potencia de transmisión			
(Potencia de	de la señal de radio inalámbrica en forma de			
transmisión)	porcentaje.			



Conexión inalámbrica de 2,4 GHz (5 GHz)/SSID			
SSID	Muestra los nombres de SSID de la frecuencia		
	especificada.		
Authentication	Muestra el método de autenticación del SSID		
Method (Método de	especificado.		
autenticación)			
Encryption Type	Muestra el tipo de cifrado del SSID		
(Tipo de cifrado)	especificado. Consulte		
VLAN ID	Muestra el ID de VLAN del SSID especificado.		
(ID de VLAN)			
Additional	Muestra el tipo de autenticación adicional del		
Authentication	SSID especificado.		
(Autenticación			
adicional)			
Wireless Client	Muestra si el SSID especificado está utilizando		
Isolation	el aislamiento de clientes inalámbricos.		
(Aislamiento de			
clientes			
inalámbricos)			

Conexión inalámbrica de 2,4 GHz (5 GHz)/Estado de WDS				
MAC Address	Muestra la dirección MAC del punto de acceso			
(Dirección MAC)	del interlocutor.			
Encryption Type	Muestra el tipo de cifrado del WDS			
(Tipo de cifrado)	especificado.			
VLAN Mode/ID	Muestra el ID de VLAN del WDS especificado.			
(Modo/ID de VLAN)				

Refresh (Actualizar) Haga clic para actualizar toda la información.



Wireless Clients (Clientes inalámbricos)

La página "Wireless Clients" (Clientes inalámbricos) muestra información de todos los clientes inalámbricos conectados al punto de acceso en la frecuencia de 2,4 GHz o 5 GHz.

Refresh time							
Au	to Refresh time	9 5 seconds 1 seconds	cond 🔘 I	Disable			
Ma	nual Refresh	Refresh					
2.40	2.4GHz WLAN Client Table						
#	SSID	MAC Address	Тх	Rx	Signal (%)	Connected Time	Idle Time
1	CAP1200-CCDD10_G	F8:A9:D0:0B:7D:A8	0 Bytes	1.8 KBytes	100	25 secs	3

5GHz WLAN Client Table							
#	SSID	MAC Address	Тх	Rx	Signal (%)	Connected Time	Idle Time
		No wireless clier	nt				

Tiempo de actualización			
Auto Refresh Time	Seleccione un intervalo de tiempo para que la		
(Tiempo de	lista de la tablas de cliente se actualice		
actualización	automáticamente.		
automática)			
Manual Refresh	Haga clic para actualizar manualmente la		
(Actualización	tabla de clientes.		
manual)			

Conexión inalámbrica de 2,4 GHz (5 GHz)/Tabla de clientes WLAN		
SSID	Muestra el SSID al que está conectado el	
	cliente.	
MAC Address Muestra la dirección MAC del cliente.		



(Dirección MAC)	
Tx (Transmisión)	Muestra el total de paquetes de datos
	transmitidos por el cliente especificado.
Rx (Recepción)	Muestra el total de paquetes de datos
	recibidos por el cliente especificado.
Signal (%)	Muestra la potencia de la señal inalámbrica
(Señal [%])	del cliente especificado.
Connected Time	Muestra el tiempo total que lleva conectado
(Tiempo de	el cliente inalámbrico al punto de acceso.
conexión)	
Idle Time (Tiempo	El tiempo de inactividad del cliente es el
de inactividad)	tiempo durante el cual este no ha transmitido
	paquetes de datos, es decir, ha estado
	inactivo.
Vendor (Proveedor)	Aquí se muestra el proveedor del adaptador
	inalámbrico del cliente.



Wireless Monitor (Monitor inalámbrico)

Wireless Monitor es una herramienta integrada en el punto de acceso que permite escanear y supervisar el entorno inalámbrico que le rodea. Seleccione una frecuencia y haga clic en "Scan" (Escanear) para mostrar una lista de todos los SSID que se encuentran dentro de su alcance, junto con detalles relevantes de cada SSID.

Wire	Wireless Monitor					
Cita	Current				200	
ane	Survey		Wireless 2.4G/ 5G	i ⊖ 2.4G ⊖ 5G	56	
Cha	nnel Su	irvey result	Export			
Wi	reles	s 2.4GHz				
Ch	SSID	MAC Address	Security	Signal (%)	Туре	Vendor
1	Matt	00:E0:4C:81:96:C1	WPA2PSK/AES	100	11b/g/n	REALTEK SEMICONDUCTOR
						CORP.
Win	Wireless 5GHz					
Ch	SSI	D MAC Addr	ess Security	Signal (%) T	ype Vendor
	You can click Scan button to start.					

Monitor inalámbrico				
Site Survey	Seleccione qué frecuencia desea escanear (o			
(Sondeo de sitios)	ambas frecuencias), y haga clic en "Scan"			
	(Escanear) para comenzar.			
Channel Survey	Una vez completado un escaneo, haga clic en			
Result (Resultado	"Export" (Exportar) para guardar los			
del sondeo de	resultados en el almacenamiento local.			
canales)				



Resultado del sondeo de sitios		
Ch (Canal)	Muestra el número de canal utilizado por el	
	SSID especificado.	
SSID	Muestra el SSID identificado por el escaneado.	
MAC Address	Muestra la dirección MAC del router o punto	
(Dirección MAC)	de acceso inalámbricos para el SSID	
	especificado.	
Security (Seguridad)	Muestra el tipo de autenticación o cifrado del	
	SSID especificado.	
Signal (%)	Muestra la potencia de señal actual del SSID.	
(Señal [%])		
Type (Tipo)	Muestra los estándares de red inalámbrica	
	802.11 del SSID especificado.	
Vendor (Proveedor)	Muestra el proveedor del router o punto de	
	acceso inalámbrico para el SSID especificado.	



Log (Registro)

El registro del sistema muestra información de funcionamiento del sistema, como el tiempo de actividad y los procesos de conexión. Esta información resulta útil para los administradores de la red.



Save

Refresh

Clear

Save (Guardar)	Haga clic para guardar el archivo de registro
	como archivo en el equipo local.
Clear (Borrar)	Borra todas las entradas del registro.
Refresh (Actualizar)	Actualiza el registro actual.



En el registro se almacenan la siguiente información y los siguientes eventos:

- Wireless Client (Cliente inalámbrico) Conectado y desconectado Éxito y error al intercambiar las claves
- Authentication (Autenticación) Éxito o error de autenticación.
- Association (Asociación)
 Éxito o error
- WPS Mensajes M1 - M8 Éxito de WPS
- Change Settings (Cambio de configuración)
- System Boot (Arranque del sistema) Muestra el nombre de modelo actual
- NTP Client (Cliente NTP)
- Wired Link (Enlace de conexión con cable) Estado del enlace del puerto LAN y estado de la velocidad
- **Proxy ARP (ARP de proxy)** Inicio y parada del módulo del ARP de proxy
- Bridge (Puente) Inicio y parada del puente.
- SNMP Inicio y parada del servidor SNMP.
- **HTTP** Inicio y parada de HTTP.
- HTTPS

Inicio y parada de HTTPS.

• SSH

Inicio y parada del servidor de clientes SSH.

• Telnet

Inicio o parada del servidor de clientes Telnet.

- WLAN (2,4 GHz) Estado del canal WLAN (2,4 GHz) y estado de país/región.
- WLAN (5 GHz) Estado del canal WLAN (5 GHz) y estado de país/región.
- ADT



Network Settings (Configuración de red)

LAN-Side IP Address (Dirección IP de la LAN)

La página "LAN-side IP address" (Dirección IP de la LAN) le permite configurar el punto de acceso en la red de área local (LAN). Puede habilitar el punto de acceso para que reciba de forma dinámica una dirección IP del servidor DHCP del router, o también especificar una dirección IP estática para el punto de acceso, así como configurar servidores de DNS.

PAddress Assignment	DHCP Client 💌
IP Address	192.168.2.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	From DHCP -

Primary Address	From DHCP 💌	
Secondary Address	From DHCP	

Dirección IP de la LAN		
IP Address	Seleccione "DHCP Client" (Cliente DHCP) para	
Assignment	que se asigne al punto de acceso una	
(Asignación de la	dirección IP dinámica desde el servidor DHCP	
dirección IP)	del router, o seleccione "Static IP" (IP	
	estática) para especificar manualmente una	
	dirección IP estática o fija para el punto de	
	acceso (a continuación).	
IP Address	Especifique aquí la dirección IP. Esta dirección	
(Dirección IP)	IP se le asignará al punto de acceso, y	
	sustituirá a la dirección IP predeterminada.	
Subnet Mask	Especifique una máscara de subred. El valor	
(Máscara de	predeterminado es 255.255.255.0	
subred)		



Default Gateway	Para los servidores de DHCP, seleccione
(Puerta de enlace predeterminada)	"From DHCP" (Desde DHCP) para obtener una puerta de enlace predeterminada para el servidor DHCP o "User-Defined" (Definido por el usuario) para introducir una puerta de enlace manualmente. En el caso de los usuarios de IP estática, el valor predeterminado es en blanco.

Los usuarios de DHCP pueden optar por recibir la dirección IP de los servidores de DNS a través de DHCP o introducir un valor manualmente. En el caso de los usuarios de IP estática, el valor predeterminado es en blanco.

Primary Address (Dirección principal)	Los usuarios de DHCP pueden seleccionar "From DHCP" (Desde DHCP) para obtener la dirección IP del servidor de DNS principal a través de DHCP, o "User-Defined" (Definido por el usuario) para introducir un valor
	manualmente. En el caso de los usuarios de IP estática, el valor predeterminado es en blanco.
Secondary Address (Dirección secundaria)	Los usuarios pueden introducir un valor manualmente cuando la dirección principal del servidor de DNS está configurada como "User-Defined" (Definido por el usuario).



LAN Port (Puerto LAN)

La página "LAN Port" (Puerto LAN) le permite configurar los ajustes de los puertos de la LAN con cable (Ethernet) de su punto de acceso.

Wired LAN Port	Settings				
Wired LAN Port	Enable	Speed & Duplex		Flow Control	802.3az
Wired Port (#1)	Enabled 💌	Auto	•	Enabled -	Enabled 💌

Wired LAN Port	Identifica el puerto LAN 1.
(Puerto LAN con	
cable)	
Enable (Habilitar)	Habilita o deshabilita el puerto LAN.
Speed & Duplex	Seleccione una velocidad y un tipo de dúplex
(Velocidad y	para el puerto LAN, o utilice el valor "Auto"
dúplex)	(Automático). Los puertos LAN pueden
	funcionar a una velocidad de hasta 1000 Mbps,
	y el dúplex completo permite la transferencia y
	recepción simultáneas de paquetes de datos.
Flow Control	Habilita o deshabilita el control de flujo. El
(Control de flujo)	control de flujo puede pausar las solicitudes de
	sesiones nuevas hasta que concluya el
	procesamiento de los datos actuales, con el fin
	de evitar sobrecargas del dispositivo en
	situaciones de tráfico muy intenso.
802.3az	Habilita o deshabilita 802.3az. 802.3az es una
	función de Ethernet de eficiencia energética
	que deshabilita las interfaces no utilizadas para
	reducir el consumo eléctrico.



VLAN

La "VLAN" (red de área local virtual) le permite configurar los ajustes de la VLAN. Una VLAN es una red de área local que asigna las estaciones de trabajo de forma virtual, en lugar de física, y que le permite agrupar o aislar usuarios.

Wired LAN Port	VLAN Mode	VLAN ID
Wired Port (#1)	Untagged Port 💌	1
Wireless 2.4GHz	VLAN Mode	VLAN ID
SID [CAP1200-CCDD10_G]	Untagged Port	1
Wireless 5GHz	VLAN Mode	VLAN ID
SSID [CAP1200-CCDD10_A]	Untagged Port	1

Nota: se admiten los ID de VLAN del 1 al 4094.

Management VLAN			
VLAN ID	1		

Interfaz VLAN	
Wired LAN	Identifica el puerto LAN 1 y los SSID
Port/Wireless	inalámbricos (2,4 GHz o 5 GHz).
(Puerto LAN con	
cable/conexión	
inalámbrica)	
VLAN Mode	Seleccione "Tagged Port" (Puerto con etiqueta)
(Modo de VLAN)	o "Untagged Port" (Puerto sin etiqueta) para la
	interfaz LAN.
VLAN ID	Configure un ID de VLAN para la interfaz
(ID de VLAN)	especificada si selecciona "Untagged Port"
	(Puerto sin etiqueta).



VLAN de administrac	ión
VLAN ID	Especifique el ID de VLAN de la VLAN de
(ID de VLAN)	administración. Solo pueden gestionar el
	dispositivo aquellos hosts que pertenezcan a la
	misma VLAN.



Wireless Settings (Configuración inalámbrica)

2,4 GHz (5 GHz)

Basic (Ajustes básicos)

2.4GHz Basic Settings	
Wireless	Enable Disable
Band	11b/g/n 💌
Enable SSID number	1 💌
SSID1	CAP1200-CCDD10_G VLAN ID 1
Auto Channel	Enable Obisable
Auto Channel Range	Ch 1 - 11 💌
Auto Channel Interval	One day Change channel even if clients are connected
Channel Bandwidth	Auto 💌
BSS BasicRateSet	1,2,5.5,11 Mbps



Conexión	Habilita o deshabilita la radio inalámbrica
inalámbrica	2,4 GHz (5 GHz) del punto de acceso. Cuando
	esté deshabilitada, no habrá ningún SSID
	activo.
Band (Banda)	Seleccione el estándar inalámbrico utilizado
	para el punto de acceso. Se pueden
	seleccionar combinaciones de 802.11b,
	802.11g y 802.11n.
Enable SSID Number	Seleccione en el menú desplegable cuántos
(Habilitar número	SSID desea habilitar. Se puede habilitar un
de SSID)	máximo de 16.
SSID#	Introduzca el nombre del SSID especificado
	(hasta 16). El SSID puede estar compuesto por
	cualquier combinación de hasta 32 caracteres
	alfanuméricos.
VLAN ID	Especifique un ID de VLAN para cada SSID.
(ID de VLAN)	
Auto Channel	Habilita o deshabilita la selección de canal
(Canal automático)	automática. La selección de canal automática
	establecerá automáticamente el canal
	automático de la frecuencia de 2,4 GHz del
	punto de acceso en función de la
	disponibilidad y de la posibilidad de
	interferencias. Cuando esté deshabilitada,
	seleccione un canal manualmente como se
	muestra en la siguiente tabla.
Auto Channel Range	Seleccione un intervalo del que el ajuste de
(Intervalo de canal	canal automático (anterior) elegirá un canal.
automático)	
Auto Channel	Especifique la frecuencia con la que el ajuste
Interval (Intervalo	de canal automático comprobará o reasignará
de canal	el canal inalámbrico. Marque o desmarque la
automático)	casilla "Change channel even if clients are
	connected" (Cambiar canal incluso si hay
	clientes conectados) según sus preferencias.



Cuando el canal automático esté habilitado, seleccione un canal inalámbrico de forma manual:

Channel (Canal)	Seleccione un canal inalámbrico.
Channel Bandwidth	Configure el ancho de banda del canal:
(Ancho de banda del	Seleccione el ancho de banda manualmente y
canal)	configúrelo como Auto (Automático).
BSS Basic Rate Set	Defina un conjunto de velocidades básicas
(Conjunto de	BSS: se trata de una serie de velocidades con
velocidades básicas	las que controlar las tramas de comunicación
BSS)	de los clientes inalámbricos.

Advanced (Avanzado)

Estos ajustes están destinados exclusivamente a usuarios con experiencia. No modifique ningún valor de esta página si no está familiarizado con estas funciones.

2.4GHz Advanced Settings		
Contention Slot	Short V	
Preamble Type	Short 🗸	
Guard Interval	Short GI 🗸	
802.11g Protection	● Enable 0	Disable
802.11n Protection	● Enable ○	Disable
DTIM Period	1	(1-255)
RTS Threshold	2347	(1-2347)
Fragment Threshold	2346	(256–2346)
Multicast Rate	Auto 🗸	
Tx Power	100% 🗸	
Beacon Interval	100	(40-1000 ms)
Station idle timeout	60	(30-65535 seconds)



Contention Slot	Seleccione "Short" (Corto) o "Long" (Largo);
(Ranura de	este valor se utiliza para las ventanas de
contención)	contención en WMM.
Preamble Type	Configure el tipo de preámbulo de la radio
(Tipo de	inalámbrica. El tipo de preámbulo de la
preámbulo)	comunicación inalámbrica basada en 802.11
	define la longitud del bloque de CRC
	(comprobación de redundancia cíclica) para la
	comunicación entre el punto de acceso y los
	adaptadores inalámbricos que están en
	itinerancia. El valor predeterminado es "Short
	Preamble" (Preámbulo corto).
Guard Interval	Defina el intervalo de protección. Un intervalo
(Intervalo de	más corto puede mejorar el rendimiento.
protección)	
802.11g Protection	Permite habilitar o deshabilitar la protección
(Protección de	de 802.11g, lo que aumenta la fiabilidad pero
802.11g)	reduce el ancho de banda (los clientes
	enviarán solicitudes para enviar (RTS) al punto
	de acceso, y el punto de acceso emitirá una
	señal borrar para enviar (CTS) antes de que el
	punto de acceso envíe un paquete desde el
	cliente).
802.11n Protection	Permite habilitar o deshabilitar la protección
(Protección de	de 802.11n, lo que aumenta la fiabilidad pero
802.11n)	reduce el ancho de banda (los clientes
	enviarán solicitudes para enviar (RTS) al punto
	de acceso, y el punto de acceso emitirá una
	señal borrar para enviar (CTS) antes de que el
	punto de acceso envíe un paquete desde el
	cliente).
DTIM Period	Configure el valor del periodo DTIM (mensaje
(Periodo de DTIM)	de indicación de tráfico de entrega) de la radio
	inalámbrica. El valor predeterminado es 1.
RTS Threshold	Configure el umbral de RTS de la radio
(Umbral de RTS)	inalámbrica. El valor predeterminado es 2347.



Fragment	Configure el umbral de fragmento de la radio
de fragmento)	inalambrica. El valor predeterminado es 2346.
Multicast Rate	Configure la velocidad de transferencia de los
(Velocidad de	paquetes de multidifusión o utilice el ajuste
multidifusión)	"Auto" (Automático).
Tx Power (Potencia	Configure la potencia de salida de la radio
de transmisión)	inalámbrica. Puede que no necesite el 100 %
	de la potencia de salida. Ajustar una potencia
	de salida más baja puede mejorar la seguridad,
	ya que los usuarios potencialmente maliciosos
	o desconocidos que se encuentren en áreas
	lejanas no podrán acceder a su señal.
Beacon Interval	Configure el intervalo de baliza de la radio
(Intervalo de	inalámbrica. El valor predeterminado es 100.
baliza)	
Station Idle	Configure el intervalo de los mensajes de
Timeout (Tiempo	keepalive desde el punto de acceso a un
de espera de	cliente inalámbrico para verificar si la estación
inactividad de la	sigue encendida o activa.
estación)	



Security (Seguridad)

2.4GHz Wireless Security Settings		
COD		
Broadcast SSID		
Wireless Client Indiation		
Wireless Client Isolation		
Load Balancing	50 /50	
Authentication Method	No Authentication -	
Additional Authentication	No additional authentication	

SSID Selection (Selección de SSID)	Seleccione para qué SSID desde configurar los ajustes de seguridad.
Broadcast SSID (Difundir SSID)	Permite habilitar o deshabilitar la difusión del SSID. Cuando esté habilitado, el SSID estará visible para los clientes como una red Wi-Fi disponible. Cuando esté deshabilitado, el SSID no estará visible como una red Wi-Fi disponible para los clientes, sino que tendrán que introducir el SSID manualmente para conectarse. Normalmente, un SSID oculto (deshabilitado) es más seguro que un SSID visible (habilitado).
Wireless Client Isolation (Aislamiento de clientes inalámbricos)	Permite habilitar o deshabilitar el aislamiento de clientes inalámbricos. El aislamiento de clientes inalámbricos impide que los clientes conectados al punto de acceso se comuniquen entre sí, y mejora la seguridad. Normalmente, esta función resulta práctica para los entornos corporativos o las zonas activas públicas, y puede evitar ataques de fuerza bruta en los nombres de usuario y las contraseñas de los clientes.



Load Balancing (Equilibrio de carga)	El equilibrio de carga limita el número de clientes inalámbricos conectados a un SSID. Defina un valor de equilibrio de carga (máximo
	50).
Authentication Method (Método de autenticación)	Seleccione un método de autenticación en el menú desplegable y consulte la información a continuación que sea más adecuada para su método.
Additional Authentication (Autenticación adicional)	Seleccione un método de autenticación adicional en el menú desplegable correspondiente a su método.

Sin autenticación

La autenticación se deshabilita y no se exige contraseña o clave para conectarse al punto de acceso.

Nota: no se recomienda deshabilitar la autenticación inalámbrica. Cuando se deshabilite, cualquiera que esté dentro del alcance inalámbrico podrá conectarse a la red de su dispositivo.



WEP

Key Length (Longitud de la	Seleccione 64 o 128 bits. 128 bits es una opción más segura que 64 bit y, por lo tanto, es la
clavej	
Кеу Туре	Elija entre "ASCII" (cualquier carácter
(Tipo de clave)	alfanumérico, de 0-9, a-z y A-Z) o "Hex"
	(cualquier carácter de 0-9, a-f y A-F).
Default Key (Clave	Seleccione qué clave de cifrado (1 – 4, a
predeterminada)	continuación) es la clave predeterminada. Por
	motivos de seguridad puede configurar hasta
	cuatro claves (a continuación) y cambiar la
	clave predeterminada.
Encryption Key 1 –	Introduzca su clave o contraseña de cifrado,
4 (Clave de cifrado	según el formato seleccionado anteriormente.
1-4)	

IEEE802.1x/EAP

Key Length	Seleccione 64 o 128 bits. 128 bits es una opción
(Longitud de la	más segura que 64 bit y, por lo tanto, es la
clave)	opción recomendada.

WPA-PSK

WPA Type (Tipo de WPA)	Seleccione entre WPA/WPA2 Mixed Mode-PSK (WPA/WPA2 modo mixto-PSK) WPA2 o WPA only (Solo WPA). WPA2 es más seguro que WPA only (Solo WPA), pero no es una opción compatible con todos los clientes inalámbricos. Asegúrese de que el cliente inalámbrico sea compatible con la selección realizada.
Encryption	Seleccione el tipo de cifrado "TKIP/AES Mixed
(Cifrado)	Mode" (Modo TKIP/AES mixto) o "AES".



Key Renewal Interval (Intervalo de renovación de la clave)	Especifique la frecuencia de renovación de la clave en minutos.
Pre-Shared Key Type (Tipo de clave previamente compartida)	Elija entre "Passphrase" (Frase de contraseña) (8 – 63 caracteres alfanuméricos) o "Hex" (hasta 64 caracteres, de 0-9, a-f y A-F).
Pre-Shared Key (Clave previamente compartida)	Introduzca una clave o contraseña de seguridad, según el formato seleccionado anteriormente.

WPA-EAP

WPA Type (Tipo de WPA)	Seleccione entre WPA/WPA2 Mixed Mode-EAP (WPA/WPA2 modo mixto-EAP), WPA2-EAP o WPA-EAP.
Encryption (Cifrado)	Seleccione el tipo de cifrado "TKIP/AES Mixed Mode" (Modo TKIP/AES mixto) o "AES".
Key Renewal Interval (Intervalo de renovación de la clave)	Especifique la frecuencia de renovación de la clave en minutos.

Nota: WPA-EAP debe deshabilitarse para utilizar la autenticación MAC-RADIUS.

Autenticación adicional

También se pueden utilizar métodos de autenticación inalámbrica adicionales:

Filtros de dirección MAC

Restringe el acceso de los clientes inalámbricos según la dirección MAC especificada en la tabla de filtrado de MAC.



Filtro de MAC y autenticación de MAC RADIUS

Restringe el acceso de los clientes inalámbricos utilizando los métodos de autenticación de filtrado de MAC y RADIUS descritos anteriormente.

Autenticación por correo electrónico

Restringe el acceso de los clientes inalámbricos según la dirección MAC a través de un servidor RADIUS, o la autenticación mediante contraseña a través de un servidor RADIUS.

MAC RADIUS Password

Use MAC address
Use the following password

MAC RADIUS	Permite seleccionar si desea utilizar
Password	autenticación mediante dirección MAC o
(Contraseña de	contraseña a través del servidor RADIUS. Si
MAC RADIUS)	selecciona la opción "Use the following
	password" (Utilizar la siguiente contraseña),
	introduzca la contraseña en el campo
	correspondiente. La contraseña debe coincidir
	con el valor de "Shared Secret" (Secreto
	compartido).


WDS

El Sistema de distribución inalámbrica (WDS) puede establecer los puntos de acceso de una red ampliada como puentes o repetidores. Los ajustes de WDS se pueden configurar de la siguiente forma.

Nota: cuando utilice WDS, configure la dirección IP de cada punto de acceso para que esté en la misma subred, y asegúrese de que solo haya un servidor DHCP activo entre los puntos de acceso conectados, preferiblemente en el lado de la WAN.

WDS se debe configurar en cada punto de acceso utilizando las direcciones MAC correctas. Todos los puntos de acceso deben utilizar el mismo canal inalámbrico y método de cifrado.

2.4GHz	
WDS Functionality Local MAC Address	Disabled Uisabled WDS with AP Dedicated WDS
WDS Peer Settings	
WDS #1	MAC Address
WDS #2	MAC Address
WDS #3	MAC Address
WDS #4	MAC Address
WDS VLAN	
VLAN Mode	Untagged Port (Enter at least one MAC address.)
VLAN ID	1

WDS Encryption method	
Encryption	None (Enter at least one MAC address.)



2,4 GHz/5 GHz	
WDS Functionality	Seleccione "WDS with AP" (WDS con punto de
(Funcionalidad de	acceso) para utilizar WDS con punto de acceso
WDS)	o "Dedicated WDS" (WDS dedicado) para
	utilizar WDS y también bloquear la
	comunicación con los clientes inalámbricos
	regulares. Cuando se utiliza WDS, cada punto
	de acceso se debe configurar con las
	direcciones MAC, el canal inalámbrico y el
	método de cifrado inalámbrico
	correspondientes.
Local MAC Address	Muestra la dirección MAC del punto de acceso.
(Dirección MAC	
local)	

Configuración del interlocutor WDS	
WDS # Introduzca la dirección MAC de hasta cuatro	
(N.º de WDS)	dispositivos WDS más que desee conectar.

VLAN WDS	
VLAN Mode	Especifique el modo de VLAN WDS como
(Modo de VLAN)	"Tagged Port" (Puerto con etiqueta) o
	"Untagged Port" (Puerto sin etiqueta).
VLAN ID	Especifique el ID de VLAN WDS cuando
(ID de VLAN)	seleccione "Untagged Port" (Puerto sin
	etiqueta) en la opción anterior.

Método de cifrado WDS	
Encryption	Seleccione la opción de cifrado "None"
(Cifrado)	(Ninguno) o "AES" (AES) e introduzca una clave
	de AES previamente compartida compuesta
	por 8 a 63 caracteres alfanuméricos.



WPS

Wi-Fi Protected Setup es una sencilla forma de establecer conexiones entre dispositivos compatibles con WPS. WPS puede activarse en los dispositivos compatibles pulsando el botón de WPS del dispositivo (opción conocida como PBC o "Push Button Configuration" (Configuración de botón de comando)) o desde la interfaz de configuración del dispositivo.

WPS	Enable
Apply	
WPS	
Product PIN	58327142 Generate PIN
Push-button WPS	Start
WPS by PIN	Start

WPS Security		
WPS Status	Not Configured Release	



WPS	Marque o desmarque esta casilla para habilitar
	o deshabilitar la función de WPS. WPS debe
	deshabilitarse cuando se utilice la
	autenticación MAC-RADIUS.

Product PIN (PIN del producto)	Muestra el código PIN WPS del dispositivo, utilizado para WPS con código PIN. Se le pedirá que introduzca este código PIN en otro dispositivo WPS para WPS con código PIN. Haga clic en "Generate PIN" (Generar PIN) para generar un nuevo código PIN WPS.
Push-Button WPS	Haga clic en "Start" (Inicio) para activar WPS en
(WPS mediante	el punto de acceso durante unos dos minutos.
botón)	Esto tiene el mismo efecto que pulsar
	físicamente el botón WPS del punto de acceso.
WPS by PIN (WPS	Introduzca el código PIN de otro dispositivo
mediante PIN)	WPS, y haga clic en "Start" (Inicio) para
	intentar establecer una conexión WPS durante
	unos dos minutos.

WPS Status	Aquí se muestra el estado de seguridad de
(Estado de WPS)	WPS Haga clic en "Release" (Liberar) para
	borrar el estado existente.



RADIUS

El submenú RADIUS le permite configurar los ajustes del servidor RADIUS del punto de acceso, clasificados en tres submenús: RADIUS settings (Configuración de RADIUS), Internal Server (Servidor interno) y RADIUS accounts (Cuentas de RADIUS).

El servidor RADIUS ofrece autenticación de usuarios para mejorar la seguridad y ofrecer control de los clientes inalámbricos, ya que los usuarios pueden autenticarse antes de obtener acceso a la red.

El punto de acceso puede utilizar un servidor RADIUS principal y secundario (de respaldo) para cada una de sus frecuencias inalámbricas (2,4 GHz y 5 GHz). Se pueden utilizar servidores RADIUS externos, y también el servidor RADIUS interno del punto de acceso.



RADIUS Settings (Configuración de RADIUS)

Configure los ajustes del servidor RADIUS para 2,4 GHz y 5 GHz. Cada frecuencia puede utilizar un servidor RADIUS interno o externo.

RADIUS Server (RADIUS Server (2.4GHz)	
	Primary RADIUS Server	
RADIUS Type	Internal External	
RADIUS Server		
Authentication Port	1812	
Shared Secret		
Session Timeout	3600 second(s)	
Accounting	Enable Disable	
Accounting Port	1813	
	Secondary DADIUS Server	
DADIUS Turn	Secondary RADIOS Server	
RADIUS Type	Internal External	
RADIUS Server		
Authentication Port	1812	
Shared Secret		
Session Timeout	3600 second(s)	
Accounting	Enable Disable	
Accounting Port	1813	



PUNTO DE ACCESO

RADIUS Server (5GHz

	F	rimary RADIU	Server
RADIUS Type	Internal @	External	
RADIUS Server			
Authentication Port	1812		
Shared Secret			
Session Timeout	3600	second(s)	
Accounting	Enable C	Disable	
Accounting Port	1813		
	_		
	Se	condary RADI	JS Server
RADIUS Type	🔘 Internal 🤇	External	
RADIUS Server			
Authentication Port	1812		
Shared Secret]
	3600	second(s)	
Session Timeout			
Session Timeout Accounting	Enable C	Disable	

RADIUS Type (Tipo de RADIUS)	Seleccione "Internal" (Interno) para utilizar el servidor RADIUS integrado en el punto de acceso, o "External" (Externo) para utilizar un servidor RADIUS externo.
RADIUS Server	Introduzca la dirección IP host del servidor
(Servidor RADIUS)	RADIUS.
Authentication	Configure el puerto UDP utilizado en el
Port (Puerto de	protocolo de autenticación del servidor
autenticación)	RADIUS. El valor debe oscilar entre 1 y 65535.
Shared Secret (Secreto compartido)	Introduzca un secreto compartido o una contraseña que tengan entre 1 y 99 caracteres de longitud. Debe coincidir con la contraseña "MAC-RADIUS" utilizada.



Session Timeout (Tiempo de espera de la sesión)	Defina un tiempo de espera de la sesión que oscile entre 0 y 86400 segundos.
Accounting (Contabilidad)	Permite habilitar o deshabilitar la contabilidad de RADIUS.
Accounting Port (Puerto de contabilidad)	Cuando la opción de contabilidad anterior se encuentre habilitada, configure el puerto USB utilizado en el protocolo de contabilidad del servidor RADIUS. El valor debe oscilar entre 1 y 65535.

Internal Server (Servidor interno)

El punto de acceso está dotado de un servidor RADIUS integrado que se puede configurar como se muestra a continuación cuando se selecciona "Internal" (Interno) en la opción "RADIUS Type" (Tipo de RADIUS) del menú "Wireless Settings" (Configuración inalámbrica) → "RADIUS" (RADIUS) → "RADIUS Settings" (Configuración de RADIUS).

Internal Server		
Internal Server	Enable	
EAP Internal Authentication	PEAP(MS-PEAP)	•
EAP Certificate File Format	PKCS#12(*.pfx/*.p12)	
EAP Certificate File	Upload	
Shared Secret		
Session-Timeout	3600	second(s)
	Reauthenication (RA)	DIUS-Request)
Termination-Action	Not-Reauthenication	(Default)
	Not-Send	

Internal Server (Servidor interno)	Marque o desmarque esta opción para habilitar o deshabilitar el servidor RADIUS
	interno del punto de acceso.



EAP Internal	Seleccione el tipo de autenticación interna de
Authentication	EAP en el menú desplegable.
(Autenticación	
interna de EAP)	
EAP Certificate File	Muestra el formato de archivo del certificado
Format (Formato	de EAP: PCK#12(*.pfx/*.p12)
del archivo de	
certificado EAP)	
EAP Certificate File	Haga clic en "Upload" (Cargar) para abrir una
(Archivo de	ventana nueva y seleccionar la ubicación del
certificado EAP)	archivo de certificado de EAP que desea
	utilizar. Si no se carga ningún archivo de
	certificado, el servidor RADIUS interno utilizará
	un certificado autocreado.
Shared Secret	Introduzca el secreto compartido o la
(Secreto	contraseña que desee utilizar entre el servidor
compartido)	RADIUS interno y el cliente RADIUS. El secreto
	compartido debe tener entre 1 y 99 caracteres
	de longitud. Debe coincidir con la contraseña
	"MAC-RADIUS" utilizada.
Session Timeout	Defina un tiempo de espera de la sesión que
(Tiempo de espera	oscile entre 0 y 86400 segundos.
de la sesión)	
Termination Action	Seleccione un atributo de acción de
(Acción de	finalización: "Reauthentication"
finalización)	(Reautenticación) envía una solicitud RADIUS al
	punto de acceso, "Not-Reathentication" (Sin
	reautenticación) envía un atributo de acción de
	finalización predeterminado al punto de
	acceso, "Not-Send" (No enviar) no envía
	ningún atributo de acción de finalización al
	punto de acceso.



RADIUS Accounts (Cuentas de RADIUS)

El servidor RADIUS interno puede autenticar hasta 256 cuentas de usuario. La página "RADIUS Accounts" (Cuentas de RADIUS) le permite configurar y gestionar usuarios.

RADIUS Accounts	
User Name	
Example: USER1, USER2, USER3, USER4	
	~
	~
Add Reset	

User Registration List				
	Select	Lieer Name	Deseword	Customize
	JEIEEL	User Mallie	Fasawoiu	Customize
		EDIMAX	Not Configured	Edit
			Delete S	elected Delete All
			00000	

Edit User Registration List			
User Name	EDIMAX	(4-16characters)	
Password		(6-32characters)	



User Name (Nombre de usuario)	Introduzca aquí los nombres de usuario separados por comas.
Add (Agregar)	Haga clic en "Add" (Agregar) para agregar el usuario a la lista de registro de usuarios.
Reset (Restablecer)	Borra el texto del cuadro del nombre de usuario.

Select (Seleccionar)	Marque la casilla para seleccionar un usuario.
User Name (Nombre de usuario)	Muestra el nombre de usuario.
Password (Contraseña)	Muestra si el nombre de usuario especificado tiene contraseña (configurada) o no (no configurada).
Customize (Personalizar)	Haga clic en "Edit" (Editar) para abrir un nuevo campo con el fin de establecer o editar la contraseña del nombre de usuario especificado (a continuación).

Delete Selected	Elimina el usuario seleccionado de la lista de
(Eliminar selección)	registro de usuarios.
Delete All	Elimina todos los usuarios de la lista de registro
(Eliminar todo)	de usuarios.

Edit User Registration List (Editar lista de registros de usuario)

User Name (Nombre de usuario)	El nombre de usuario existente se muestra aquí, y puede editarse según sus preferencias.
Password (Contraseña)	Introduzca o edite la contraseña del usuario especificado.



MAC Filter (Filtro de MAC)

El filtrado de MAC es una función de seguridad que puede ayudarle a evitar que usuarios no autorizados se conecten a su punto de acceso.

Esta función le permite definir una lista de los dispositivos de red que están autorizados a conectarse al punto de acceso. Los dispositivos se identifican por su dirección MAC exclusiva. Si un dispositivo que no está en la lista de direcciones MAC permitidas intenta conectarse al punto de acceso, la conexión se denegará.

		\sim
		\sim
Add Reset		
IAC Address Filtering Table		
Select	MAC Address	
	FC:F8:AE:43:43:7	'E

A continuación se muestra la tabla de filtrado de direcciones MAC:

Delete Selected	Delete All	Export
-----------------	------------	--------



Add MAC Address	Introduzca manualmente la dirección MAC de			
(Agregar dirección	un equipo o dispositivo de red, por ejemplo			
MAC)	"aa-bb-cc-dd-ee-ff", o introduzca varias			
	direcciones MAC separadas por comas, por			
	ejemplo "aa-bb-cc-dd-ee-ff,aa-bb-cc-dd-ee-			
	gg"·			
Add (Agregar)	Haga clic en "Add" (Agregar) para agregar la			
	dirección MAC a la tabla de filtrado de			
	direcciones MAC.			
Reset (Restablecer)	Borra todos los campos.			

Las entradas de direcciones MAC se mostrarán en la "MAC Address Filtering Table" (Tabla de filtrado de direcciones MAC). Seleccione una entrada con la casilla "Select" (Seleccionar).

Select	Elimina todas las entradas de la tabla, o las		
(Seleccionar)	entradas seleccionadas.		
MAC Address	Aquí se indica la dirección MAC.		
(Dirección MAC)			
Delete Selected	Elimina de la lista la dirección MAC		
(Eliminar	seleccionada.		
selección)			
Delete All	Elimina todas las entradas de la tabla de		
(Eliminar todo)	filtrado de direcciones MAC.		
Export (Exportar)	Haga clic en "Export" (Exportar) para guardar		
	una copia de la tabla de filtrado de		
	direcciones MAC. Aparecerá una nueva		
	ventana emergente para que seleccione el		
	lugar en el que desea guardar el archivo.		



WMM

Wi-Fi Multimedia (WMM) es una certificación de interoperabilidad de la Wi-Fi Alliance basada en el estándar IEEE 802.11e, que proporciona funciones de Calidad del servicio (QoS) a las redes IEEE 802.11. WMM asigna la prioridad al tráfico según cuatro categorías: contexto, mejor esfuerzo, vídeo y voz.

WMM-EDCA Setting	gs			
	WMM Dorou	motors of Access	a Doint	
	CWMin	CWMax	AIFSN	TxOP
Back Ground	4	10	7	0
Best Effort	4	6	3	0
Video	3	4	1	94
Voice	2	3	1	47
	WMM Pa	arameters of Stat	tion	
	CWMin	CWMax	AIFSN	TxOP
Back Ground	4	10	7	0
Best Effort	4	10	3	0
Video	3	4	2	94
Voice	2	3	2	47

La configuración de WMM consiste en modificar los parámetros de las colas de distintas categorías de tráfico inalámbrico. El tráfico se envía a las siguientes colas:

Background	Baja	Datos masivos con alto rendimiento y para
(Contexto)	prioridad	los que el tiempo no es un factor decisivo,
		como por ejemplo FTP.
Best Effort	Prioridad	Datos IP tradicionales, rendimiento medio y
(Mejor	media	retrasos.
esfuerzo)		
Video	Alta	Datos de vídeo para los que el tiempo es un
(Vídeo)	prioridad	factor decisivo con retraso de tiempo
		mínimo.
Voice (Voz)	Alta	Datos para los que el tiempo es un factor
	prioridad	decisivo, como VoIP y streaming multimedia,
		con un retraso de tiempo mínimo.



Las colas proporcionan automáticamente retrasos de transmisión mínimos para vídeo, voz, multimedia y aplicaciones esenciales. Estos valores pueden ajustarse manualmente:

CWMin (VCmín)	Ventana de contención mínima (en milisegundos): este valor se introduce en el algoritmo de tiempo de espera de interrupción aleatoria inicial para el reintento de la transmisión de una trama de datos. El tiempo de espera de interrupción se generará entre 0 y este valor. Si la trama no se envía, el valor de interrupción aleatoria se duplica, hasta que el valor alcanza el número definido por CWMax (a continuación). El valor de CWMin debe ser menor que el valor de CWMax. El esquema de la ventana de contención ayuda a evitar colisiones entre tramas y a determinar la prioridad de la transmisión de las tramas. Una ventana más corta tiene una mayor probabilidad (prioridad) de
CWMax (VCmáx)	transmisión. Ventana de contención máxima (en milisegundos):
	este valor es el límite superior para la duplicación del valor de interrupción aleatoria (ver arriba).
AIFSN	Espacio entre tramas de arbitraje (en milisegundos): especifica el tiempo adicional desde que un canal pasa a estado de inactividad hasta que el punto de acceso o el cliente envía tramas de datos. El tráfico con un valor de AIFSN más bajo tiene una prioridad más alta.
TxOP (OpTr)	Oportunidad de transmisión (en milisegundos): es el intervalo máximo de tiempo durante el que un punto de acceso o un cliente pueden transmitir. Esto mejora la eficiencia de la prioridad de acceso a los canales. Un valor de 0 equivale a solo una trama por transmisión. Cuanto más alto es el valor, mayor es la prioridad.



Administración

Administrador

Account to Manage This Device		
Administrator Name	admin	
Administrator Password	••••	(4-32 Characters)
	••••	(Confirm)
Apply		

Advanced Settings		
Product Name	AP801F02F1968A	
	✓ HTTP	
	✓ HTTPS	
Management Protocol	✓ TELNET	
	SSH	
	SNMP	
SNMP Version	v1/v2c 🗸	
SNMP Get Community	public	
SNMP Set Community	private	
SNMP Trap	Disabled V	
SNMP Trap Community	public	
SNMP Trap Manager		
Apply		

Cuenta para administrar este dispositivo		
Administrator	Defina el nombre del administrador del punto	
Name (Nombre	de acceso. Este dato se utiliza para iniciar	
del administrador)	sesión en la interfaz de configuración basada	
	en navegador, y debe tener entre 4 y 16	



	caracteres alfanuméricos (distingue entre	
	mayúsculas y minúsculas).	
Administrator	Defina la contraseña del administrador del	
Password	punto de acceso. Este dato se utiliza para	
(Contraseña del	iniciar sesión en la interfaz de configuración	
administrador)	basada en navegador, y debe tener entre 4 y	
	32 caracteres alfanuméricos (distingue entre	
	mayúsculas y minúsculas).	

Configuración avanzada		
Product Name	Cambie el nombre del producto, según su	
(Nombre del	preferencia, utilizando entre 1 y 32 caracteres	
producto)	alfanuméricos. Este nombre se utiliza a modo	
	de referencia.	
Management	Marque o desmarque las casillas para habilitar	
Protocol	o deshabilitar las interfaces de administración	
(Protocolo de	especificadas (ver a continuación). Cuando el	
administración)	SNMP esté habilitado, complete los campos	
	de SNMP indicados a continuación.	
SNMP Version	Seleccione la versión de SNMP	
(Versión de	correspondiente a su administrador de SNMP.	
SNMP)		
SNMP Get	Introduzca un nombre de comunidad de	
Community	obtención de SNMP para la verificación de	
(Comunidad de	solicitudes SNMP-GET con el administrador de	
obtención de	SNMP.	
SNMP)		
SNMP Set	Introduzca un nombre de comunidad de	
Community	definición de SNMP para la verificación de	
(Establecer	solicitudes SNMP-SET con el administrador de	
comunidad SNMP)	SNMP.	
SNMP Trap	Habilite o deshabilite las trampas SNMP para	
(Trampa SNMP)	notificar al administrador de SNMP de los	
	errores de red.	
SNMP Trap	Introduzca un nombre de comunidad de	
Community	trampa de SNMP para la verificación de	
(Comunidad de	solicitudes SNMP-TRAP con el administrador	



trampa SNMP)	de SNMP.
SNMP Trap	Especifique la dirección IP o el nombre del
Manager	servidor (2-128 caracteres alfanuméricos) del
(Administrador de	administrador de SNMP.
trampas SNMP)	

HTTP

Interfaz de administración del protocolo HTTP del navegador.

HTTPS

Interfaz de administración del protocolo HTTPS del navegador.

TELNET

Terminal de cliente con interfaz de administración del protocolo Telnet.

SSH

Terminal del cliente con interfaz de administración del protocolo SSH versión 1 o 2.

SNMP

Protocolo simple de administración de redes. Compatible con SNMPv1, v2 y v3. Se puede utilizar SNMPv2 con la autenticación basada en comunidad. SNMPv3 utiliza el modelo de seguridad basado en usuario (USM).



Date and Time (Fecha y hora)

Desde aquí puede configurar los ajustes de zona horaria del punto de acceso. La fecha y hora del dispositivo se pueden configurar manualmente o sincronizarse con un servidor de hora.

Date and Time Settings		
Local Time	2012 - Year Jan - Month 1 - Day	
	0 - Hours 00 - Minutes 00 - Seconds	
Acquire Current Time from Your PC		
NTP Time Server		
Use NTP	Enable	
Server Name		
Update Interval	24 (Hours)	

Time Zone	
Time Zone	(GMT) Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
	(,,,

Configuración de fecha y hora		
Local Time	Defina manualmente la fecha y la hora del	
(Hora local)	punto de acceso utilizando los menús	
	desplegables.	
Acquire Current	Haga clic en "Acquire Current Time from Your	
Time from your PC	PC" (Obtener hora actual desde su PC) para	
(Obtener hora	introducir los valores necesarios	
actual desde su	automáticamente según la fecha y hora actuales	
PC)	del equipo.	



Servidor de hora NTP		
Use NTP (Utilizar	El punto de acceso es compatible también con	
NTP)	NTP (Protocolo de hora de red) para la	
	configuración automática de la hora y la fecha.	
Server Name	Introduzca el nombre de host o la dirección IP	
(Nombre del	del servidor que desee.	
servidor)		
Update Interval	Especifique una frecuencia (en horas) para que	
(Intervalo de	el punto de acceso se actualice o sincronice con	
actualización)	el servidor NTP.	

Zona horaria	
Time Zone	Seleccione la zona horaria de su país o región. Si
(Zona horaria)	su país o región no aparecen en la lista, seleccione otro país o región cuya zona horaria
	sea la misma que la suya.



Syslog Server (Servidor de registros del sistema)

El registro del sistema se puede enviar a un servidor.

Syslog Server Settings		
Transfer Logs	Enable Syslog Server	

Transfer Logs	Marque o desmarque esta casilla para	
(Registros de	habilitar o deshabilitar el uso de un servidor	
transferencia)	de registros del sistema, e introduzca el	
	nombre de host, el dominio o la dirección IP	
	del servidor, utilizando un máximo de 128	
	caracteres alfanuméricos.	
	·	



Find Me (Encuéntrame)

El punto de acceso incluye un avisador acústico integrado que puede activarse desde la página "Find Me" (Encuéntrame). Esta función resulta útil para que aquellos administradores de red e ingenieros que trabajan en entornos de red complejos puedan encontrar el punto de acceso fácilmente.

Duration of Sound		
Duration of Sound	10	(1-300 seconds)
		Sound Buzze

Duration of Sound (Duración del sonido)	Defina el tiempo durante el que sonará el aviso acústico cuando se haga clic en el botón "Sound Buzzer" (Aviso acústico).
Sound Buzzer	Activa el aviso acústico durante el tiempo
(Aviso acústico)	indicado anteriormente.



Advanced (Avanzado)

LED Settings (Configuración de LED)

Los LED del punto de acceso se pueden habilitar o deshabilitar manualmente según sus preferencias.

LED Settings		
Power LED	On Off	
Diag LED	🖲 On 🔘 Off	

Power LED (LED de	Seleccione on (encendido) u off (apagado).
alimentación)	
Diag LED (LED de	Seleccione on (encendido) u off (apagado).
diagnóstico)	



Update Firmware (Actualizar firmware)

La página "Firmware" le permite actualizar el firmware del sistema a una versión más reciente. Las versiones actualizadas del firmware suelen ofrecer más rendimiento y seguridad, además de correcciones de errores. Puede descargar el firmware más reciente del sitio web.

Firmware Location	
Update firmware from	a file on your PC
Update firmware from PC	
Firmware Update File	Browse
Update	

Nota: no apague ni desconecte el punto de acceso durante una actualización de firmware, ya que hacerlo podría dañar el dispositivo.

Update Firmware	Seleccione "a file on your PC" (un archivo de	
From (Actualizar	su PC) para cargar el firmware desde su	
firmware desde)	equipo local.	
Firmware Update File	Haga clic en "Browse" (Examinar) para abrir	
(Archivo de	una ventana nueva desde la que localizar y	
actualización de	seleccionar el archivo de firmware en su	
firmware)	equipo.	
Update (Actualizar)	Haga clic en "Update" (Actualizar) para	
	cargar el archivo de firmware especificado en	
	su punto de acceso.	



Save/Restore Settings (Guardar o restaurar configuración)

La página "Save/Restore Settings" (Guardar o restaurar configuración) le permite guardar o realizar una copia de seguridad de la configuración actual del punto de acceso en forma de archivo en el equipo local, y restaurar el punto de acceso a la configuración anteriormente guardada.

Save/Restore Method	
Using Device	Using your PC
Save Settings to PC	
Save Settings	Encrypt the configuration file with a password.
Save	
Restore Settings from PC	
Restore Settings	Browse Open file with password.
Restore	



Guardar o restaurar configuración		
Using Device	Seleccione "Using your PC" (Utilizando el PC)	
(Utilizando	para guardar la configuración del punto de	
dispositivo)	acceso en el equipo local.	

Guardar configuración	en el PC	
Save Settings	Haga clic en "Save" (Guardar) para guardar la	
(Guardar	configuración, y se abrirá una ventana nueva	
configuración)	desde la que especificar una ubicación para	
	guardar el archivo de configuración. Si lo	
	desea, también puede marcar la casilla	
	"Encrypt the configuration file with a	
	password" (Cifre el archivo de configuración	
	con una contraseña) e introducir una	
	contraseña para proteger el archivo en el	
	campo que aparece a continuación.	

Restaurar configuración desde el PC		
Restore Settings	Haga clic en el botón "Browse" (Examinar)	
(Restaurar	para encontrar un archivo de configuración	
configuración)	anteriormente guardado en el equipo y, a	
	continuación, haga clic en "Restore"	
	(Restaurar) para sustituir la configuración	
	actual. Si el archivo de configuración está	
	cifrado con contraseña, marque la casilla	
	"Open file with password" (Abra el archivo	
	con la contraseña) e introduzca la contraseña	
	en el campo que aparece debajo.	



Factory Default (Predeterminado de fábrica)

Si el punto de acceso falla o no responde, se recomienda reiniciarlo o restablecer la configuración predeterminada de fábrica. Puede restablecer la configuración predeterminada de fábrica del punto de acceso utilizando esta función si la ubicación del mismo hace que resulte complicado acceder al botón de restablecimiento.

This will restore all settings to factory defaults.

Factory Default

Factory Default	Haga clic en "Factory Default"	
(Predeterminado de	(Predeterminado de fábrica) para restaurar	
fábrica)	la configuración a los valores	
	predeterminados de fábrica. Aparecerá una	
	ventana emergente y le pedirá que confirme.	



Reboot (Reiniciar)

This will reboot the product. Your settings will not be changed. Click "Reboot" to reboot the product now.

Reboot

Reboot (Reiniciar)	Haga clic en "Reboot" (Reiniciar) para
	reiniciar el dispositivo. Una cuenta atrás
	indicará el avance del reinicio.

Restablecer

1. Mantenga pulsado el botón de restablecimiento del punto de acceso durante un mínimo de diez segundos y suelte el botón.



2. Espere a que el punto de acceso se reinicie. El punto de acceso estará listo para configurarse cuando el LED esté de color púrpura.



Anexo

Configuración de la dirección IP

Este punto de acceso utiliza la dirección IP predeterminada **192.168.1.1**. Para poder acceder a la interfaz de configuración basada en navegador, tendrá que modificar la dirección IP del equipo para que esté en la misma subred de direcciones IP, por ejemplo, **192.168.1.x** (x = 2 - 254).

El procedimiento de modificación de la dirección IP varía en función del sistema operativo. Siga la guía correspondiente a su sistema operativo.

En los siguientes ejemplos utilizamos la dirección IP **192.168.2.10**, aunque puede utilizar cualquier dirección IP que esté en el intervalo de **192.168.1.x** (x = 2 – 254).



Windows XP

1.Haga clic en el botón "Start" (Inicio) (debe estar en la esquina inferior izquierda de la pantalla) y, a continuación, haga clic en "Control Panel" (Panel de control). Haga doble clic en el icono "Network and Internet Connections" (Conexiones de red e Internet), haga clic en "Internet Connections" (Conexiones de red) y, a continuación, haga doble clic en "Local Area Connection" (Conexión de área local). Aparecerá la ventana "Local Area Connection Status" (Estado de la conexión de área local), haga clic en "Properties" (Propiedades).

🕹 Local Area Connection Properties 🛛 🔹 💽		
General Authentication Advanced		
Connect using:		
AMD PCNET Family PCI Ethernet Ad		
This connection uses the following items:		
 Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks Gos Packet Scheduler Internet Protocol (TCP/IP) 		
Install Uninstal Properties		
Install Uninstal Properties Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.		
Install Uninstall Properties Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks. Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity		



2.Seleccione "Use the following IP address" (Utilizar la siguiente dirección IP) e introduzca los siguientes valores:

Dirección IP: 192.168.2.10 Máscara de subred: 255.255.255.0

Haga clic en "OK" (Aceptar) cuando haya terminado.

Internet Protocol (TCP/IP) Prope	rties 🛛 🛛 🔀	
General		
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.		
O Obtain an IP address automatical Use the following IP address: -	ų į	
IP address:	192.168.2.10	
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
<u>D</u> efault gateway:		
○ O <u>b</u> tain DNS server address autor	natically	
• Use the following DNS server add		
Preferred DNS server:		
<u>A</u> lternate DNS server:		
	Ad <u>v</u> anced	
	OK Cancel	



Windows Vista

1. Haga clic en el botón "Start" (Inicio) (debe estar en la esquina inferior izquierda de la pantalla) y, a continuación, haga clic en "Control Panel" (Panel de control). Haga clic en "View Network Status and Tasks" (Ver el estado y las tareas de red) y, a continuación, haga clic en "Manage Network Connections" (Administrar conexiones de red). Haga clic con el botón derecho del ratón en "Local Area Network" (Red de área local) y seleccione "Properties" (Propiedades). Aparecerá la ventana "Local Area Connection Properties" (Propiedades de la conexión de área local), seleccione "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)" (Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)), y haga clic en "Properties" (Propiedades).

📱 Local Area Connection Properties 🛛 🗶				
Networking				
Connect using:				
Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection				
Configure				
This connection uses the following items:				
 Gos Packet Scheduler Gos Packet Scheduler File and Printer Sharing for Microsoft Networks Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv4) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Internet Protocol Version 5 (TCP/IPv4) Internet Protocol Version 9 (TCP/IPv4) Internet Protocol Versin 9 (TCP/IPv4) Internet Protocol Version 9 (TCP/				
Install Uninstall Properties				
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.				
OK Cancel				



2. Seleccione "Use the following IP address" (Utilizar la siguiente dirección IP) e introduzca los siguientes valores:

Dirección IP: 192.168.2.10 Máscara de subred: 255.255.255.0

Haga clic en "OK" (Aceptar) cuando haya terminado.

ieneral	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne	automatically if your network supports eed to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.	nen der staten die eine Kennen eine Bernen von der Kennen eine Bernen eine Bernen von der Kennen von der Bernen
Chain and address outon	natically
• Use the following IP addres	s:
IF address	192.168.2.10
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	1 4 (A) (A
Obtain DNS server address	automatically
Ose the following DNS serve	er addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	Grab selected Region
	Advanced



Windows 7

 Haga clic en el botón "Start" (Inicio) (debe estar en la esquina inferior izquierda de la pantalla) y, a continuación, haga clic en "Control Panel" (Panel de control).



2. Haga clic en "Network and Internet" (Redes e Internet) y, a continuación, haga clic en "View network status and tasks" (Ver el estado y las tareas de red).



PUNTO DE ACCESO



3. Haga clic en "Local Area Connection" (Conexión de área local).



4. Haga clic en "Properties" (Propiedades).



PUNTO DE ACCESO

🎚 Local Area Connecti	on Status		x
General	nip		
Connection			
IPv4 Connectivity:		No Internet acce	ss
IPv6 Connectivity:		No network acce	ss
Media State:		Enable	ed
Duration:		02:08:	52
Speed:		100.0 Mb	ps
Details			
Activity		_	_
	Sent —	Receive	ed
Bytes:	951,332	4,398,1	84
Properties	Disable	Diagnose	
		Ck	ose


5.Seleccione "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)), y haga clic en "Properties" (Propiedades).

Local Area Connection Properties	23
Networking	
Connect using:	
Proadcom 440x 10/100 Integrated Controller	
Configure.	
This connection uses the following items:	
Client for Microsoft Networks QoS Packet Scheduler Set the set of the	
Install Uninstall Properties	
Description TCP/IP version 6. The latest version of the internet protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
ОК Саг	ncel



6. Seleccione "Use the following IP address" (Utilizar la siguiente dirección IP) e introduzca los siguientes valores:

Dirección IP: 192.168.2.10 Máscara de subred: 255.255.255.0

Haga clic en "OK" (Aceptar) cuando haya terminado.

You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator
Use the following IP address	a deality
IP address:	192.168.2.10
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	· · ·
 Obtain DNS server address a Obtain DNS server Obtain DNS server: Preferred DNS server: Alternate DNS server: 	automatically r addresses: Grab selected Region
	Advanced



Windows 8

1.Desde la pantalla Inicio de Windows 8 tendrá que cambiar al modo Escritorio. Mueva el cursor a la esquina inferior izquierda de la pantalla y haga clic.





2. En el modo Escritorio, haga clic en el icono del Explorador de archivos de la esquina inferior izquierda de la pantalla, como se muestra a continuación.





3. Haga clic con el botón derecho en "Network" (Red) y, a continuación, seleccione "Properties" (Propiedades).

🖗 l 🔂 🔟 = l	Network	- 0 ×
File Network View		v 🕐
	✓ C Search Network	م
Network discovery and file sharing are turned off. Network	computers and devices are not visible. Click to change	x
★★ Favorites Desktop Downloads Recent places Douments Music P Douments Videos Ketwork Repand Open in new window Pin to Start Map network drive Disconnect network drive Delete Properties	This folder is empty.	
0 items		:== 🔊
e 📄	- R 🛛 🗠	2:53 PM 12/3/2012



4. En la ventana que aparece, seleccione "Change adapter settings" (Cambiar configuración del adaptador) en el lateral izquierdo.





5. Haga clic con el botón derecho en su conexión y, a continuación, seleccione "Properties" (Propiedades).





6. Seleccione "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)), y haga clic en "Properties" (Propiedades).



7. Seleccione "Use the following IP address" (Utilizar la siguiente dirección IP) e introduzca los siguientes valores:

Dirección IP: 192.168.2.10 Máscara de subred: 255.255.255.0

Haga clic en "OK" (Aceptar) cuando haya terminado.



Mac

1. Encienda su equipo Macintosh de la forma habitual y haga clic en "System Preferences" (Preferencias del Sistema)



2. En Preferencias del Sistema, haga clic en "Network" (Red).



3. Haga clic en "Ethernet" en el panel izquierdo.

0 0	Network		
Show All			Q
	Location: Location (5/2/13	2:54 PM) :	•
Ethernet Connected FireWire	Status:	Connected Ethernet is currently act address 169.254.75.4.	ive and has the IP
• Wi-Fi 📀	Configure IPv4:	Using DHCP	\$
	Subnet Mask:	255.255.0.0	
	Router: DNS Server:		
	Search Domains:		
+ - * -			Advanced ?
Click the lock to prev	ent further changes.	Assist me	Revert Apply



4. Abra el menú desplegable "Configure IPv4" (Configurar IPv4) y seleccione "Manually" (Manualmente).

● ○ ○	Net	work	
Show All			٩
	Location: Location (5/2	2/13 2:54 PM)	÷
 Ethernet Connected FireWire Not Connected Wi-Fi Off 	Sta Sta Configure I IP Adda Subnet M Roi DNS Search Doma	ttus: Connected Ethernet is currently act address 169.254.75.4. Pv4 ✓ Using D CP Using DHCP with m Hong D otp Manually ask Off Create PPPoE Service	ive and has the IP nanual address :e
+ - * -			Advanced ?
Elick the lock to	prevent further changes.	Assist me	Revert Apply

5.Introduzca la dirección IP 192.168.2.10 y la máscara de subred 255.255.255.0. Haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar los cambios.





Especificaciones de hardware

Memoria	DDR2 64 MB
Flash	8 MB
Interfaz física	-LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet con compatibilidad con PoE 802.3af (entrada PD) -Botón de restablecimiento -Conector de alimentación CC
Requisitos de energía	Power over Ethernet, IEEE 802.3af CC: 12 V/1 A
Antena	Antena PIFA interna (3 dBi 2,4 GHz × 2, 4 dBi 5 GHz × 2)

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES Y FÍSICAS

Intervalo de temperatura	Funcionamiento: de 0 a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Almacenamiento: de -20 a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)		
Humedad	Operativa: 90 % o menos; almacenamiento: 90 % o menos		
Certificaciones	es FCC, CE		
Dimensiones	176 mm (largo) × 30 mm (alto)		
Peso	306 g		





Información de seguridad

Para garantizar el funcionamiento seguro del dispositivo y sus usuarios, lea las siguientes instrucciones de seguridad y actúe conforme a ellas.

- 1. El punto de acceso está diseñado para uso exclusivamente en interiores, no lo coloque en exteriores.
- 2. No coloque el punto de acceso en lugares cálidos o húmedos, como cocinas o baños, ni cerca de ellos.
- 3. No tire de ningún cable conectado por la fuerza, desconéctelo con cuidado del punto de acceso.
- 4. Manipule el punto de acceso con cuidado. Los daños accidentales anularán la garantía del punto de acceso.
- 5. El dispositivo contiene piezas pequeñas que suponen un peligro para niños menores de tres años. Mantenga el punto de acceso fuera del alcance de los niños.
- 6. No coloque el punto de acceso sobre papeles, telas u otros materiales inflamables. El punto de acceso puede alcanzar temperaturas elevadas mientras se usa.
- 7. El punto de acceso no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Si tiene algún problema con el dispositivo, póngase en contacto con su distribuidor y pídale ayuda.
- 8. El punto de acceso es un dispositivo eléctrico y, como tal, si se moja por cualquier motivo, no debe intentar tocarlo sin desconectar el suministro eléctrico. Póngase en contacto con un electricista cualificado para solicitarle ayuda.



Declaración de interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo se ha sometido a pruebas y ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, en virtud de la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no existe garantía de que dichas interferencias no se producirán en una instalación concreta. Si este equipo genera interferencias perjudiciales para la recepción de la señal de radio o televisión, extremo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, se anima al usuario a que intente corregir la interferencia adoptando una o más de las medidas siguientes:

- 1. Cambie de orientación o de ubicación la antena receptora.
- 2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- 3. Conecte el equipo a una toma corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- 4. Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio experimentado para solicitarle ayuda.

Advertencia de la FCC

Este dispositivo y su antena no deben colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor. Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo deberá aceptar las interferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones no aprobados de forma explícita por la entidad responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad para utilizar el equipo.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC impuestos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y colocarse a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo de radiación y su cuerpo.

Este dispositivo está restringido a uso en interiores.

Declaración de conformidad con la directiva equipos sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación

Este equipo cumple con todos los requisitos de la DIRECTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO del 9 de marzo de 1999 sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad. Esta directiva revoca y sustituye la directiva 98/13/CE (relativa a los equipos terminales de telecomunicaciones y a los equipos de estaciones terrenas de comunicaciones por satélite) a partir del 8 de abril del 2000.

Seguridad

Este equipo se ha diseñado con la máxima atención a la seguridad de aquellos que lo instalan y lo utilizan. No obstante, se debe prestar especial atención a los peligros de las descargas eléctricas y la electricidad estática al trabajar con equipos eléctricos. Se deben seguir todas las directrices del fabricante de este equipo y del equipo para garantizar un uso seguro del dispositivo.



Países de la UE en los que está previsto el uso del equipo

La versión ETSI de este dispositivo está destinada a usuarios domésticos y de oficina de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Reino Unido, República Checa y Turquía. La versión ETSI de este dispositivo también está autorizada para su uso en los estados miembros de EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Países de la UE en los que no está previsto el uso del equipo

Ninguno