Dell Peripheral Manager Guide de l'utilisateur



Remarque, attention et avertissement





ATTENTION : ATTENTION signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de décès.

Copyright © 2021-2022 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

2022- 05 Rév. A06

Sommaire

Présentation générale	5
Téléchargement et installation	6
Interface utilisateur	7
Caractéristiques générales	8
État du périphérique	8
Mises à jour logicielles	9
Fonctionnalités du clavier et de la souris	10
Paramètres de la souris Paramètre PPP Bouton principal de la souris	<i>10</i> 10 10
Actions attribuables	11
Couplage d'un périphérique	
Découplage d'un périphérique	13
Fonctionnalités de la webcam	14
Didacticiel pour la première utilisation	
Flux de la webcam/préréglages	15
Configuration de votre webcam	
Contrôle de la webcam	
Cadrage automatique basé sur l'IA	17
Couleurs et images	17
Détection de présence	
Capture	20
-	Dell

Audio	21
Questions fréquentes relatives à la webcam	22
Fonctionnalités du haut-parleur et de la barre de son	25
Préréglage du haut-parleur	25
Paramètres audio	25
Sons et notifications	26
Informations supplémentaires	27
Fonctionnalités du stylet	
Couplage	28
Sensibilité à la pointe/à l'inclinaison	29
Boutons du stylet	30
Menu radial	

Présentation générale

L'application Dell Peripheral Manager prend en charge les fonctionnalités suivantes :

- Coupler/découpler les périphériques via RF ou le Bluetooth.
- Attribuer des raccourcis aux boutons d'action personnalisables.
- Afficher les informations d'un périphérique, telles que la version du firmware et l'état de la batterie.
- Configurer la webcam et utiliser ses fonctionnalités.
- Configurer les haut-parleurs et le stylet
- Mettre à niveau le logiciel et le(s) périphérique(s) avec les dernières mises à jour.



REMARQUE : le guide d'utilisation **Dell Peripheral Manager** est commun à tous les périphériques Dell pris en charge. Pour connaître les fonctionnalités spécifiques du périphérique, reportez-vous au guide de l'utilisateur du produit.

Téléchargement et installation

Lorsque vous connectez le périphérique à votre ordinateur pour la première fois, Windows Update télécharge et installe automatiquement l'application Dell Peripheral Manager.





REMARQUE : si Dell Peripheral Manager ne s'affiche pas en quelques minutes, vous pouvez :

• rechercher des mises à jour et installer manuellement le logiciel ou



 télécharger l'application Dell Peripheral Manager à partir de https://www.dell.com/support/dpem.



Interface utilisateur

Dell Peripheral Manager s'ouvre automatiquement lorsque le périphérique est connecté à un port USB actif sur votre ordinateur pour la première fois. Vous pouvez également cliquer sur **Menu Démarrer > Dell > Dell Peripheral Manager** pour ouvrir l'interface utilisateur.

Le récepteur USB Dell Universal qui est livré avec le périphérique sans fil est pré-couplé pour une utilisation avec celui-ci. Vous pouvez accéder au périphérique dans la fenêtre Dell Peripheral Manager après avoir connecté le récepteur USB à un port USB actif de votre ordinateur.



Panneau d'état du périphérique

- Affichage du panneau
- 1 État du périphérique
- 2 Découplage d'un périphérique
- 3 Attribuer une action (touche en surbrillance)
- 4 Notification de mise à jour logicielle
- 5 Version du firmware
- 6 Couplage d'un périphérique



Caractéristiques générales

État du périphérique

Vous pouvez afficher les informations suivantes sur l'**État du périphérique** :



- 1 Indicateur d'autonomie de la batterie
- 2 Voyants de connectivité
- 3 Historique d'appairage Bluetooth
- 4 Découpler le périphérique



REMARQUE : vous pouvez placer le pointeur de la souris sur le voyant de connectivité RF pour afficher la version du récepteur USB.



Mises à jour logicielles

La fonction de mise à jour logicielle permet de mettre à niveau les éléments suivants :

- Le logiciel s'exécutant sur le périphérique.
- L'application Dell Peripheral Manager.

Cliquez sur **Mise à jour disponible** dans la fenêtre principale pour afficher la liste des mises à jour disponibles.





REMARQUE : la mise à jour logicielle des périphériques RF nécessite la participation de l'utilisateur

😴 Dell Peripheral Mana	ager Updates	
Firmware Update - Dell M Version 2.2.5.4 Please press the "u" key twice firmware update process	lulti-device Wireless Keyboard KB7120W	
Status	wn system until updates are complete.	0%
	Suivez l'invite.	

Fonctionnalités du clavier et de la souris

Paramètres de la souris

Paramètre PPP

Vous pouvez développer les paramètres de la souris dans le panneau du périphérique pour modifier ou afficher les paramètres PPP et pour les ajuster. Sélectionnez le paramètre obligatoire dans la liste déroulante.



Bouton principal de la souris

Vous pouvez développer les paramètres de la souris dans le panneau du périphérique pour modifier ou afficher le bouton principal de la souris. Sélectionnez le paramètre obligatoire dans la liste déroulante.



Actions attribuables

Les actions programmables peuvent être attribuées à des boutons ou des touches mis en surbrillance.



L'interface utilisateur est simple et intuitive.

- Les boutons entourés en orange représentent ceux pour lesquels il est possible d'attribuer des actions programmables.
- Une « balise » orange dans le coin inférieur droit d'un bouton indique qu'une action personnalisée est attribuée.

Pour attribuer une action, cliquez sur un bouton ou une touche en surbrillance. La zone « Actions attribuables » fournit une liste d'actions sélectionnables. Après avoir choisi une action, appuyer sur le bouton ou la touche correspondant déclenche l'action.

Couplage d'un périphérique

À l'aide de Dell Peripheral Manager, vous pouvez coupler des périphériques supplémentaires via Bluetooth ou RF.



Cliquez sur le signe + sur le panneau d'affichage. Une boîte de dialogue s'affiche pour connecter un nouveau périphérique.

۶		Update Available	0	٢	-	×
	Add an additional wireless/RF device	e ()				
	Add Now					
	Add an additional Bluetooth device					
	Add a Bluetooth device by pairing it through Windows s					
	Add Now					
		Cancel				

Suivez les instructions à l'écran pour coupler un nouveau périphérique à l'aide des options RF et Bluetooth.

Pairing your device			Pairing your de	Pairing your device				
				*	*			
1. Slide power switch slider to OFF.	2. Press and hold any key/button and slide power to ON.	3. Pairing will begin after a few seconds. If not, repeat steps 1 and 2 to try again.	1. Silde power switch slider to ON.	 Navigate to any bluetooth channel, then press and hold for 3 seconds to make the device discoverable. 	 Launch windows settings and select the respective device once it has been discovered. 			
	Cancel	Learn More		Cancel				

Découplage d'un périphérique

La boîte de dialogue **Découpler le périphérique** s'affiche lorsque vous cliquez sur **Découpler.**



ATTENTION : le périphérique ne peut plus être utilisé après le découplage. Vous aurez besoin d'un autre périphérique pour associer à nouveau un périphérique d'entrée. Par exemple, assurez-vous qu'une souris de secours ou qu'un autre périphérique d'entrée est disponible.

Lorsqu'aucun périphérique Dell n'est connecté, la fenêtre Dell Peripheral Manager s'affiche, comme illustré sur l'image suivante :



Fonctionnalités de la webcam

Didacticiel pour la première utilisation

Lorsque votre webcam est connectée pour la première fois, l'application Dell Peripheral Manager s'ouvre automatiquement. L'application fournit des instructions à l'écran et un didacticiel pour personnaliser l'expérience de la webcam en cours de route.



À la fin du didacticiel, vous serez dirigé vers l'écran principal, où une liste complète d'éléments configurables sera disponible.

DEL

Flux de la webcam/préréglages

Le flux en direct de la webcam s'affiche sur le panneau de visualisation à chaque fois que la webcam Dell est connectée à l'ordinateur.



Vous pouvez sélectionner un préréglage adapté à votre utilisation en fonction de la façon dont vous souhaitez que l'image apparaisse sur la webcam.



Vous pouvez aussi créer un préréglage personnalisé.



Configuration de votre webcam

Il existe différents modèles de webcam Dell, chacun avec son propre ensemble de fonctionnalités. Pour déterminer si votre webcam prend en charge une fonctionnalité, recherchez l'icône indiquant votre modèle de caméra en regard du nom de la fonctionnalité :



Contrôle de la webcam

Dans cette section de l'interface utilisateur, vous pouvez ajuster le cadrage automatique basé sur l'IA, le champ de vision, le zoom, l'autofocus ainsi que les paramètres de priorité de la webcam externe.



- 1 Cadrage automatique basé sur l'IA
- 2 Champ de vision (FOV, Field of Vision)
- 3 Zoom

- 4 Autofocus
- 5 Priorité (exposition/fréquence d'image)
- 6 Donner la priorité à la webcam externe



Cadrage automatique basé sur l'IA

Le cadrage automatique basé sur l'IA comporte 3 personnalisations différentes. Les utilisateurs peuvent ajuster la transition de la webcam, la sensibilité au suivi et la taille du cadre à partir de cette section de l'interface utilisateur.

1. Transition de la webcam : contrôle la façon dont la webcam suit la personne

- 2. Sensibilité au suivi : permet à l'utilisateur d'ajuster le délai (sur un curseur) pour régler la vitesse à laquelle il souhaite effectuer le suivi
- 3. Taille du cadre : permet à l'utilisateur de définir la position et la taille du visage par rapport au cadre

Couleurs et images

Il est possible de régler la correction automatique pour une qualité d'image optimale sous différentes conditions d'éclairage à l'aide d'une plage dynamique élevée (High Dynamic Range, HDR). D'autres paramètres tels







que la balance automatique des blancs, la luminosité, la netteté, le contraste, la saturation et les paramètres anti-scintillement de la webcam Dell vous permettent d'obtenir plus facilement l'image que vous souhaitez.

🔶 Camera Control	© ∨
🎢 Color and Image	^
HDR ①	
Auto White Balance	
Brightness	
Sharpness	_
Contrast	
Saturation	
Anti Flicker ①	
50Hz 60Hz	



Détection de présence



La webcam est équipée d'un capteur de proximité qui détecte votre présence lorsque vous vous trouvez dans son champ de vision.

- Il peut réagir à votre présence en allumant votre écran lorsque vous vous trouvez dans le champ de vision (Éveil à l'approche).
- Il peut également verrouiller l'écran lorsque vous sortez du champ de vision (Verrouillage pour absence). Vous pouvez configurer le délai du Verrouillage pour absence à l'aide de la liste déroulante située sous le paramètre Verrouillage pour absence.
- Ces paramètres sont activés lorsque le capteur de proximité est activé dans l'interface utilisateur.
- Le paramètre Verrouillage pour absence peut être temporairement désactivé pendant une période donnée en utilisant l'option « Reporter » dans l'interface utilisateur.



- 1 Capteurs de proximité
- 2 Verrouillage pour absence
- 3 Option Reporter pour le paramètre Verrouillage pour absence
- 4 Minuteur pour le paramètre Verrouillage pour absence
- 5 Éveil à l'approche
- 6 Windows Hello





Capture

Vous pouvez modifier les paramètres de capture de la webcam Dell pour obtenir l'expérience d'enregistrement idéale en ajustant les images par seconde (IPS) et les propriétés de résolution. L'emplacement des fichiers multimédias est également configurable.

[•] Capture	2	^	
Resolution			
4K UHD	Full HD	HD —	1
FPS i)			
24	30	60 —	2
🗹 3-2-1 Cou	ntdown		3
Framing (Grid ———		4
Media Files Lo	ocation		5
C:\Users\adm	in\Videos		
Open	Chan	ige	

- 1 Résolution
- 2 Images par seconde
- 3 Compte à rebours pour la capture
- 4 Grille de cadrage
- 5 Emplacement des fichiers de média



Audio



Certains modèles de webcam Dell disposent d'un microphone intégré, offrant une qualité audio plus fine lors de l'enregistrement vidéo ou des sessions VoIP.

Pour activer le microphone intégré, faites basculer l'option correspondante.





REMARQUE : vous pouvez vérifier l'activation audio sous Paramètres Windows. Accédez à *Ordinateur -> Son ->* Entrée.





Questions fréquentes relatives à la webcam

 Pourquoi DPM n'affiche-t-il pas l'option UHD 4K dans l'interface utilisateur ?

Pour que la webcam génère une résolution 4K, une connexion USB 3.0 est nécessaire. Vous pouvez rencontrer ce problème si aucune connexion USB 3.0 n'est détectée. Vérifiez si votre ordinateur, l'écran ou le hub dispose d'un port USB 3.0 et connectez-y la webcam.

 Pourquoi DPM ne parvient-il pas à détecter la webcam lorsqu'elle est connectée via une station d'accueil ?

Il est possible que la station d'accueil ne fournisse pas suffisamment d'énergie via USB, ou que le firmware de la station d'accueil soit obsolète. Assurez-vous que le firmware de la station d'accueil est mis à jour vers la version la plus récente et que le port USB de la station peut prendre en charge la pleine puissance de la connexion USB 3.0.

 Pourquoi DPM n'affiche-t-il pas les fonctionnalités de Détection de présence ?

Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge sur les ordinateurs Dell. Si ce problème se produit sur un ordinateur Dell, vérifiez que le BIOS et les pilotes de votre ordinateur sont mis à jour vers les dernières versions à partir du site de support Dell.

 Pourquoi la webcam interne ou une autre webcam connectée à mon ordinateur est-elle désactivée ?

Pour prendre en charge la reconnaissance faciale Hello Windows à l'aide de la webcam externe, le logiciel Dell Peripheral Manager a peut-être désactivé la webcam interne ou d'autres webcams d'autres marques que Dell. Pour utiliser d'autres webcams, désélectionnez l'option « Prioriser la webcam externe » sous la section « Contrôle de la webcam » dans DPM.



 Pourquoi mon ordinateur se verrouille-t-il peu après le lancement d'un compte à rebours ?

Votre webcam est équipée d'un capteur de détection de présence. Si le capteur ne détecte pas de présence humaine dans son champ de vision pendant une période de temps donnée, il peut verrouiller l'ordinateur. Il s'agit de la fonctionnalité « Verrouillage par éloignement » qui peut être activée/désactivée sous « Détection de proximité » dans Dell Peripheral Manager.

Remarque : certains modèles d'ordinateur Dell sont équipés d'un capteur de proximité intégré. Dans ce cas, il est recommandé de désactiver la fonctionnalité de détection de proximité sous Dell Peripheral Manager afin d'éviter tout comportement conflictuel.

Si la fonctionnalité « Détection de proximité » est activée, ne recouvrez pas l'objectif de la webcam, sinon cette dernière ne sera pas en mesure de détecter la présence humaine.

 Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à installer l'application Dell Peripheral Manager sur mon ordinateur ?

L'application Dell Peripheral Manager est uniquement prise en charge sur le système d'exploitation Windows 10 (ou version ultérieure) 64 bits. Elle n'est pas prise en charge sur les PC (par ex : Microsoft Surface Pro) avec processeur ARM, car leur technologie sous-jacente utilise des pilotes Windows.

 Pourquoi mon ordinateur n'active t-il pas « Éveil à l'approche » (WOA) y compris lorsque j'entre dans le champ de vision (FOV) du capteur de proximité ?

Si l'utilisateur n'a pas quitté le champ de vision pendant plus de 20 secondes avant d'apparaître dans le champ de vision à nouveau, alors la fonctionnalité « Éveil à l'approche » n'est pas déclenchée. Éveil à l'approche ne fonctionnera pas non plus :

Fonctionnalités de la webcam | 23

- sur les ordinateurs S3 en mode batterie
- si la sortie de veille USB n'est pas activée dans le BIOS
- si l'ordinateur est en mode veille prolongée ou arrêt
- Pourquoi je ne parviens pas à voir le flux de la webcam après une installation rapide de la caméra ?

Lorsque la webcam est retirée puis connectée trop rapidement, le serveur de trame Microsoft utilise les ressources de la webcam et verrouille le périphérique. Dans cet état, aucune autre application n'est en mesure d'accéder à la webcam pendant 5 à 10 minutes. Veuillez patienter au moins 10 secondes après avoir débranché la webcam avant de la rebrancher sur l'ordinateur.



Fonctionnalités du haut-parleur et de la barre de son

Préréglage du haut-parleur

Vous pouvez sélectionner les modes du haut-parleur prédéfinis par défaut, de la voix, du boost des basses/aigus, en fonction de l'amélioration sonore désirée sur votre barre de son ou haut-parleur pris en charge par Dell Peripheral Manager.

Speaker Preset: Treble Boost	
Default	
Speech ()	
Bass Boost ①	
Treble Boost ①	
Enhance treble in music or a movie	

Paramètres audio

Vous pouvez afficher ou modifier les paramètres du haut-parleur ou de la barre de son sous la section **Paramètres audio**. Vous pouvez modifier les niveaux de basses, de milieu de gamme et d'aigus en déplaçant le curseur pour atteindre la plage audio désirée dans Égaliseur audio. Activez la fonction intelligente d'annulation de bruit du microphone pour supprimer tout bruit de fond afin de permettre à votre voix d'être clairement audible.

Le son peut être émis lorsque le volume est ajusté pour chaque niveau ou uniquement pour les niveaux minimum et maximum sous le paramètre de ton d'ajustement du volume.

山》 Audio Settings	^
Audio Equalizer (1) Bass Mid Range Treble	1
Intelligent Mic Noise Cancellation 🕕	2
Volume Adjustment Tone 🕕	3
Every Level Min & Max	Only

- 1 Égaliseur audio
- 2 Annulation intelligente de bruit du microphone
- 3 Ton d'ajustement du volume

Sons et notifications

Activez les notifications de désactivation du son du microphone sous « Sons et notifications » pour lire un son lorsque le microphone est mis en sourdine ou réactivé.





Informations supplémentaires

En sélectionnant « Rétablir les paramètres par défaut » dans l'interface utilisateur du périphérique audio, il est possible de restaurer les paramètres par défaut liés à l'égaliseur audio, à la suppression intelligente de bruit du microphone et au niveau du volume.

Votre périphérique audio Dell est également équipé de boutons matériels. Déplacez le pointeur de la souris au-dessus de chaque application de l'interface utilisateur du périphérique pour voir quelles applications peuvent être utilisées avec chaque bouton. Certaines applications courantes qui peuvent être disponibles sont Microsoft Teams, Zoom et Google Meet.



- 1 Rétablir les valeurs par défaut
- 2 Applications compatibles avec les boutons matériels (pointeur activé)

DEL

Fonctionnalités du stylet

Couplage

Le processus de couplage du stylet actif Dell est différent des autres périphériques sans fil.



Après avoir sélectionné l'icône appropriée, appuyez sur la pointe du stylet sur l'écran pour activer une fenêtre contextuelle spéciale pour permettre le couplage du périphérique.





Sensibilité à la pointe/à l'inclinaison

Le stylet actif Dell possède des capacités de détection de pression (pointe) et d'angle (inclinaison). Ces paramètres peuvent être ajustés via des barres coulissantes dans le panneau Dell Peripheral Manager respectif.



Pour les applications prises en charge telles que Microsoft Whiteboard, les paramètres de sensibilité varient la largeur du brossage en fonction de la pression et de l'angle de la pointe du stylet appliquée à l'écran.





Boutons du stylet

Les boutons situés le long du cœur cylindrique du stylet actif Dell sont appelés « boutons du stylet ». Les actions peuvent être attribuées à ces boutons en cliquant sur les régions respectives de l'aperçu du stylet (décrites en orange).



REMARQUE : une action attribuée est indiquée par un point orange dans la liste déroulante.

Notez tout particulièrement que l'option « Clic en survol » permet à l'utilisateur d'exécuter l'action attribuée en pointant la pointe du stylet près de l'écran.





Menu radial

Le menu radial est une action spéciale qui peut être attribuée à l'un des boutons du stylet. Elle permet de configurer plusieurs actions à la fois.

۲					0	© –	D	×
			E-mailer for a lowed and bit					
	Play/Pause		Play/Pause					
Volume Down		Volume Up	Label for selected radial					
Previous Track	Å	Next Track	Play/Pause					
			Use center for emulating right	click 💿				
E-mail		Web Browser	Restore To Default					
	Mute		Close					

Maintenant, si vous appuyez sur le bouton du stylet, la roue de sélection s'affiche tel qu'elle a été personnalisée. Toute région sélectionnée exécutera l'action comme indiqué.



