Dell Display and Peripheral Manager no Mac

Guia do Utilizador





NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam a melhor utilizar o seu computador.

Copyright © 2022 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC, e outras marcas registadas são marcas registadas de Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas registadas podem ser marcas registadas dos respetivos donos.

2022 - 06

Rev. A00

Conteúdo

Visão geral
Transferir e configurar o Dell Display and
Peripheral Manager
Transferir o Dell Display and Peripheral Manager6
Ligue o seu monitor e webcam ao seu Mac6
Antes de abrir o Dell Display and Peripheral
Manager
Usar a Janela de Definições Rápidas
Abrir o Dell Display and Peripheral Manager11
Ajustar a luminosidade e contraste
Configurar o modo de exibição do monitor 14
Organizar janelas com Ordenação Fácil 16
Usar a Colagem de Janela de Aplicação 19
Utilizar a Webcam 20
Configurar a Webcam 20
Camera Control (Controlo da Câmara) 21
Color and Image (Cor e Imagem)
Atualização de firmware da câmara
Gerir múltiplas entradas de vídeo
Selecionar o modo PIP/PBP25
Configurar KVM

| 3

(Dell

Aplicar funcionalidades de conservação de
energia
Outras teclas de atalho 30
Restaurar posições de aplicação
Resolução de Problemas 33
Monitores e webcams Dell não suportados por Dell
Display and Peripheral Manager
Não é possível detetar monitor ou webcam Dell
compatível
Atualizar o software Dell Display and Peripheral
Manager

Visão geral

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) é uma aplicação Apple macOS usada para gerir um monitor ou grupo de monitores ou webcams.

Dell Display and Peripheral Manager permite o ajuste manual da imagem exibida, atribuição de definições automáticas, gestão de energia, organização de janelas, rotação de imagem e outras funcionalidades em certos monitores Dell e webcams.

Depois de instalar o Dell Display and Peripheral Manager, é sempre executado quando o sistema inicia. Está disponível um ícone de acesso rápido no menu de estado, com informações sobre os monitores ligados disponíveis quando passa o cursor sobre o ícone.



- NOTA: Algumas funcionalidades dependentes de hardware estão apenas disponíveis em monitores ou webcams compatíveis com essas funcionalidades. Consulte o guia de utilizador do monitor ou webcams para informações sobre quais funcionalidades estão disponíveis.
- NOTA: As imagens de ecrã neste documento servem apenas para ilustração. Algumas funcionalidades podem não ser compatíveis com o seu monitor ou webcam.

Déi

Transferir e configurar o Dell Display and Peripheral Manager

Transferir o Dell Display and Peripheral Manager

Encontre o seu monitor ou webcam, ou digite-o em https://www.dell.com/ support. Transfira Dell Display and Peripheral Manager para Mac da lista de transferências e instale-o no seu Mac.

Pode também visitar **https://www.dell.com/support/ddpm** e transferir o software do site. O site de suporte Dell deteta o SO do dispositivo, e a ligação para transferir Dell Display and Peripheral Manager aparecerá caso esteja a usar um dispositivo Mac.

Como alternativa, pode selecionar Mac OS da lista de seleção de Sistemas Operativos.

Ligue o seu monitor e webcam ao seu Mac

1. Ligue o seu Mac ao monitor ou webcam como descrito no guia de utilizador do seu monitor ou webcam.



- NOTA: Os diagramas de conectividade são apenas para ilustração. Consulte o guia de utilizador do seu monitor ou webcam para informações completas sobre como ligar o seu monitor.
- NOTA: Certifique-se que o cabo USB Tipo-C ou cabo de envio USB (USB Tipo-B) estão ligados entre o seu Mac e o seu monitor ou webcam.
- NOTA: Para Apple Silicon Mac, certifique-se que o cabo de envio USB está ligado entre o seu Mac e o seu monitor.

DELI

Antes de abrir o Dell Display and Peripheral Manager

Antes de abrir o Dell Display and Peripheral Manager, aceda a **Others (Outros)** no menu OSD do seu monitor e certifique-se que a funcionalidade **DDC/CI** está ativada.

8			
0	Brightness/Contrast		
Ð	Input Source		
٩	Color		
Ţ	Display		
	PIP/PBP		
Ò	USB	Off	
¢.	Audio		
	Menu		
☆	Personalize		
ΞŦ			
			< Exit
			() () () () () () () () () () () () () (

Quando abre o Dell Display and Peripheral Manager pela primeira vez, a aplicação solicitará acesso aos privilégios **Screen Recording and Accessibility (Gravação de Ecra e Acessibilidade)** no seu Mac.

Clique em **Open System Preferences (Abrir Preferências do Sistema)** e siga as instruções no ecrã para ativar **Screen Recording (Gravação de Ecrã)** e **Accessibility (Acessibilidade)**.



DEL

NOTA: Os privilégios de Screen Recording (Gravação de Ecrã) e Accessibility (Acessibilidade) têm de ser concedidos para que Dell Display and Peripheral Manager seja aberto no seu Mac.

Usar a Janela de Definições Rápidas

Clicar no ícone Dell Display and Peripheral Manager na barra de estado abre a janela **Definições Rápidas**. Quando múltiplos monitores Dell são ligados ao computador, pode selecionar qualquer monitor do menu de contexto.

A janela **Definições Rápidas** fornece acesso rápido às funcionalidades mais frequentemente usadas, como configurar no monitor:

- Resolution (Resolução)
- Brightness (Luminosidade) e Contrast (Contraste)
- · Predefinições (modo auto ou manual)

Está disponível uma lista das disposições mais recentemente usadas para seleção rápida. Clique em **More Options (Mais Opções)** para aceder a outras disposições do menu **Easy Arrange (Ordenação Fácil)** na interface do Dell Display and Peripheral Manager.

Display	Dell		
Resolution	3840 x 2160		Change
Auto Mode			Configure
O Manual Mode		Standard	0
Brightness	0		50%
Contrast		-0	85%
Recently used			More options
×			

NOTA: Dell Display and Peripheral Manager faz corresponder as Preferências do Sistema personalizadas aplicadas no seu Mac.

DEL

Funcionalidade	Função	Descrição
Acesso Rápido DDPM	Tecla de atalho para abrir a janela Definições Rápidas	• Ctrl+Shift+D
	Selecione o monitor quando múltiplos monitores estão ligados	 Quando mais do que um monitor é ligado ao computador, selecione o monitor da lista de seleção de modelos para configurar o monitor. Quando o monitor é selecionado da IU, o ecrã do monitor selecionado será momentaneamente escurecido, apresentando um ícone de monitor com o nome de modelo no ecrã a indicar o ecrã físico selecionado. Prima Ctrl + Shift + D para abrir a janela Definições Rápidas do monitor onde o ponteiro do rato está localizado no momento.
	Selecione a webcam quando mais do que uma webcam estiver ligada	 Quando mais do que uma webcam é ligada ao computador, selecione a webcam da lista de seleção de modelos para configurar a webcam. Quando a webcam é selecionada da IU, a janela de pré-visualização da webcam será momentaneamente DESLIGADA, apresentando um ícone de webcam com o nome de modelo no ecrã a indicar a webcam selecionada. Prima Ctrl + Shift + D para abrir a janela Definições Rápidas da webcam onde o ponteiro do rato está localizado no momento.

(Dell

-

Abrir o Dell Display and Peripheral Manager

Abra o Dell Display and Peripheral Manager através de um dos seguintes métodos:

 Clique com o botão direito no ícone DDPM na barra de estado e selecione
 Open Dell Display and Peripheral Manager... (Abrir Dell Display and Peripheral Manager...).

Save current window layout Restore saved window layout Auto-restore window layout	
 Application Window Snap Easy Arrange shortcut key 	
Left	~7~ <
Right	~~~
Up	~~~
Down	~7~
Top left	~~C L
Top right	171
Bottom left	~7.
Bottom right	~ Z K
Online documentation	
Check for new version	

· Clique no ícone DDPM a partir da janela **Definições Rápidas**.

Display	Dell		
Resolution	3840 x 2160		Change
Auto Mode			Configure
Manual Mode		Standard	0
Brightness			50%
Contrast	C)—	85%
Recently used			More options
×			

DEL

Ajustar a luminosidade e contraste

No menu Dell Display and Peripheral Manager, aceda ao menu **Brightness/ Contrast (Luminosidade/Contraste)** para alterar os níveis de luminosidade e contraste.

Funcionalidade	Função	Descrição
Brightness/ Contrast (Luminosidade/ Contraste)	Brightness (Luminosidade) / Contrast (Contraste)	 Ajusta a luminosidade e contraste do monitor.
	Enable display matrix control (Ativar controlo de matriz de ecrã)	 Ative esta funcionalidade para que possa aplicar os controlos predefinidos de luminosidade, contraste e cor a todos os monitores compatíveis.

NOTA: "Enable display matrix control" (Ativar controlo de matriz de ecrã) está ativado quando múltiplos monitores sao ligados.



Interface de utilizador em ligação individual a monitor



Ligação multi-monitor - Enable display matrix control (Ativar controlo de matriz de ecrã)

Configurar o modo de exibição do monitor

O menu **Color (Cor)** permite associar qualquer **Preset Mode (Modo Predefinido)** a uma aplicação. Quando o **Auto Mode (Modo Auto)** está ativado, Dell Display and Peripheral Manager muda automaticamente para o **Preset Mode (Modo Predefinido)** automaticamente sempre que a aplicação associada é ativada. O **Preset Mode (Modo Predefinido)** atribuído a uma aplicação em concreto pode ser o mesmo em cada monitor ligado, ou pode variar de um monitor para o outro.

Para adicionar uma nova aplicação à lista de atribuições, aceda ao Finder para procurar a aplicação, arraste-a do Finder e largue-o na lista atual. Escolha a predefinição a partir da lista **Preset Mode (Modo Predefinido)** para associar a predefinição à aplicação.

Funcionalidade	Função	Descrição
Color (Cor)	Resolution (Resolução)	Altere a resolução do ecrã.
	Auto Mode (Modo Auto)	 Clique no botão Configure (Configurar) para aceder ao menu Auto Mode (Modo Auto) para atribuir um modo predefinido a uma aplicação.
		 Ative esta funcionalidade para ativar automaticamente o modo predefinido quando a aplicação associada é selecionada como janela ativa.
	Manual Mode (Modo Manual)	 Selecione manualmente o modo predefinido a partir da interface do utilizador.

NOTA: As atribuições de Preset Mode (Modo Predefinido) para ficheiros em lote, scripts, atalhos e ficheiros não executaveis como arquivos zip ou ficheiros embalados não são suportados.

• • •	Dell				00
ှဲစိုင် Brightness / Contrast	Resolution	3440 x 1440		Change	•
🔂 Color	Manual Mode Choose a preset mod	le		Standard	0
📧 Easy Arrange	 Auto Mode Use preset mode assi 	ignments for active applicat	ions. Drag an applic	ation from Finder to the	list.
 Input Source 	Application		Preset Mode		1 1
11 Others	Safari		Standard	٥	X
	Terminal		Standard	٥	



Organizar janelas com Ordenação Fácil

O menu **Easy Arrange (Ordenação Fácil)** simplifica a organização da janela de aplicações no monitor. Para a usar:

- **1.** Selecione qualquer das disposições predefinidas para dividir virtualmente o ecrã em múltiplas zonas.
- Arraste a aplicação até a zona selecionada para posicionar a aplicação na zona. A aplicação cola-se à zona selecionada.

Clique no ícone > para explorar mais disposições. Para criar uma disposição predefinida, ordene o posicionamento da zona de aplicação redimensionando a zona para as janelas abertas e depois clique em **Save (Guardar)** para guardar a disposição como uma personalizada.





Funcionalidade	Função	Descrição
Easy Arrange (Ordenação Fácil)	Overlap transparent borders (Sobrepor margens transparentes)	 Ative a funcionalidade para permitir que as aplicações se colem lado a lado sem intervalo.
	Hold down the SHIFT key to enable zone positioning (Mantenha premida a tecla SHIFT para ativar o posicionamento de zona)	 Ative a funcionalidade para solicitar que prima a tecla Shift para ativar o posicionamento Easy Arrange (Ordenação Fácil).
	Application Window Snap (Colagem de Janela de Aplicação)	 Acesso rápido à janela da aplicação colada para disposição recentemente usada.
	Span multiple monitors (Abranger múltiplos monitores)	 Caso esteja a usar múltiplos monitores num array ou matriz, a disposição Easy Arrange (Ordenação Fácil) pode ser aplicada a todos os monitores como um ambiente de trabalho. Tem de alinhar corretamente os seu monitores para o tornar efetivo.

Enhanced Easy Arrange (Ordenação Fácil Melhorada)	Custom layouts (Disposições personalizadas)	•	Guarde e atribua um nome a cinco padrões personalizados de Easy Arrange (Ordenação Fácil) . Configurar padrões x*y.
	Recently-used layouts (Disposições recentemente utilizadas)	•	Prima Ctrl+Shift+7 para percorrer as disposições recentemente usadas.
	On-the-fly partition resizing (Redimensionamento de partição sem interrupção)	•	Desloque o cursor do rato até ao padrão da disposição, clique com o botão direito no rato e selecione Customize Layout (Personalizar Disposição).
		•	Mantenha premido o botão esquerdo do rato para deslocar a margem. A nova disposição será guardada após cinco segundos, quando largar o botão esquerdo do rato.
	Disposições Easy Arrange (Ordenação Fácil) para modo vertical	•	Os ícones do modo vertical Easy Arrange (Ordenação Fácil) são apresentados quando o monitor está rodado.

- NOTA: Caso uma janela de aplicação não caiba na zona definida por Easy Arrange (Ordenação Fácil), a aplicação pode não ser exibida corretamente.
- NOTA: Desative "Display have separate spaces" (Ecrã tem espaços separados) no Mac antes de usar a função Easy Arrange (Ordenação Fácil).

Usar a Colagem de Janela de Aplicação

A Application Window Snap (Colagem de Janela de Aplicação) está concebida para permitir o posicionamento rápido da aplicação a qualquer ecrã. Quando esta função está ativada no Dell Display and Peripheral Manager, arrastar a aplicação aciona um menu flutuante que contém as disposições **Easy Arrange** (Ordenação Fácil) recentemente usadas. Largue a aplicação sobre qualquer das disposições listadas para realizar o posicionamento da janela.

Pode ativar esta funcionalidade usando um dos seguintes métodos:

 Abra Dell Display and Peripheral Manager, aceda ao menu Easy Arrange (Ordenação Fácil), e selecione Application Window Snap (Colagem de Janela de Aplicação) para ativar a função.



 Clique com o botão direito no ícone DDPM na barra de estado e selecione Application Window Snap (Colagem de Janela de Aplicação) para ativar a função.

Save current window layout Restore saved window layout Auto-restore window layout			
Application Window Snap			
Easy Arrange shortcut key			
Left	-7~		
Right	~~~		
Up	~~~		
Down	~7~		
Top left	~~~ เ		
Top right	1.71		
Bottom left	~7~		
Bottom right	~77 K		
Online documentation			
Check for new version			

DELI

Utilizar a Webcam

Configurar a Webcam

Funcionalidade	Função	Descrição
Seleção e pré-	Seleção de câmara	• Selecione as câmaras ligadas.
visualização de câmara	Janela de pré-visualização	 Ver imagens da câmara em tempo real.
	Zoom	 Ampliar e afastar a pré-visualização da câmara.
Camera control (Controlo da Câmara)	Camera Preset (Predefinição da Câmara)	 Pode selecionar uma predefinição que se adeque ao seu estilo dependendo da forma como deseja que a imagem apareça na câmara a partir das opções fornecidas. Pode também criar uma predefinição personalizada.
	Al Auto Framing (Enquadramento Auto por IA)	 Mantenha-se sempre focado. Al Auto Framing (Enquadramento Auto por IA) mantém-no sempre no centro da imagem independentemente do sítio para onde se mova.
	Field of View (Campo de Visão)	 Pode configurar o ângulo devisualização ajustando o campo de visão entre 65°, 78° ou 90°, se disponível.
Microfone	Microfone da Câmara	 Pode ligar ou desligar o microfone integrado para comunicação clara, otimizada para o seu espaço de trabalho pessoal.
		NOTA: O Microfone da Câmara está disponível no modelo seguinte:Webcam: WB5023

(D&LL

•••	Dell	00
ှဲ့စုံ- Brightness / Contrast	Preset	Webcam Control Color and Image
🔂 Color	Dell Webcam	Preset Default $\mathfrak{S} \mathfrak{C} + \mathbb{R}$
💽 Easy Arrange		Default 🚯
📑 Webcam		Smooth
Input Source		Vibrant 🚯
11 Others	e ()	© Warm 🖲
		Add new preset

Camera Control (Controlo da Câmara)

Pode ajustar o Al Auto Framing (Enquadramento Auto por IA), Field of View (Campo de Visão), Zoom, Autofocus (Focagem automática), Priority (Prioridade), e Câmara a partir da secção Camera Control (Controlo da Câmara) da interface do utilizador.



Color and Image (Cor e Imagem)

É possível ajustar a correção automática para qualidade ideal de imagem sob diversas condições de iluminação usando HDR (High Dynamic Range). Outras definições como Auto White Balance (Equilíbrio de Brancos Auto), Brightness (Luminosidade), Sharpness (Nitidez), Contrast (Contraste), Saturation (Saturação), e Anti Flicker (Anti-Cintilação) para a Dell Webcam (Webcam Dell) facilita a obtenção de uma imagem à sua escolha. A interface do utilizador é uma forma simples e intuitiva de o alcançar.



•••	Dell		0 0
- of Brightness/Contrast	Preset	Webcam Control	Color and Image
🔂 Color	@ Dell Webcam	HDR 🚯	● 0n ○ 0ff
📧 Easy Arrange		Auto White Bal	ance on off
📑 Webcam		Brightness	
Input Source		Sharpness	
IT Others	e ()	€ Contrast	
		Saturation	

- NOTA: As funcionalidades Al Auto Framing (Enquadramento Auto por IA) e HDR estão disponíveis em todos os Ecrãs Dell e Webcams Dell ligadas ao Mac com qualquer tipo de cabo USB exceto os seguintes modelos, que têm de ser ligados ao Mac com o cabo USB 3.0:
 - Webcam: WB7022

Atualização de firmware da câmara

Pode encontrar a versão do firmware da câmara na janela **Help (Ajuda)**. O firmware da câmara pode ser atualizado na janela **Settings (Definições)**. Pode clicar em **Update (Atualizar)** para transferir e atualizar de imediato o firmware a Dell Webcam (Webcam Dell).









Gerir múltiplas entradas de vídeo

O menu **Input Source (Fonte de entrada)** oferece formas práticas de gerir múltiplas entradas vídeo ligadas ao seu monitor Dell. Isto torna fácil a comutação entre entradas enquanto trabalha com múltiplos computadores.

São listadas todas as portas de entrada vídeo disponíveis para o seu monitor. Pode dar um nome a cada entrada. Guarde as suas alterações depois de editar.

•	••	Dell							0	0
÷.	Brightness / Contrast	Input port	Input n	ame	USB upstr	eam port				
a	Color	DP	(Click t	to edit)	O US8-8	0.	ISB-82			
0		HDMI	(Click t	to edit)	USB-B	0.	ISB-B2			
œ	Easy Arrange	PIP/PBP mode		este e	VM wizard			Save		
D.	Webcam	Favorite input shortcut key							_	
		None	>>	USB-C	٢		Cha	ange active input		
Ð	Input Source	None	>>	USB-C	A	<<>>>	DP		A	
Ш	Others									

NOTA: Consulte o guia do utilizador do seu monitor para saber quais as entradas disponíveis.

Atribua teclas de atalho para acesso rápido à sua entrada favorita e mudar entre duas entradas. Como alternativa, mude a fonte de entrada da lista do menu de contexto.

٠	••	Dell							00
	Brightness / Contrast	Input port	Input na	ame	USB upstre	am por			
a	0-1	DP	(Click t	o edit)	O USB-81	0	ISB-B2		
•	Color	HDMI	(Click t	o edit)	USB-B1	0	ISB-B2		
œ	Easy Arrange	PIP/PBP mode		KV	/M wizard			Save	
□ ²	Webcam	Favorite input shortcut key							
	Input Source	None Input switch shortcut key	>>	USB-C	٢		USB-C DP HDMI	ctive input	
ΙŦ	Others	None	>>	USB-C	0	<<>>	DP		٢



Selecionar o modo PIP/PBP

 Clique no ícone PIP/PBP mode... (Modo PIP/PBP...) (Picture-in-Picture/ Picture-by-Picture) para ativar a função de ecrã dividido em modelos suportados.



2. Selecione um tamanho de janela pretendido para dividir o ecrã de acordo com as suas necessidades.

•	••	Dell						00
÷¢:	Brightness / Contrast	Input port	Input name	USB upstre	am port			
		USB-C (Active)		 USB-81 USB-81 	0.0	58-62 58-82		
6	Color	HDMI	(Click to edit)	USB-81	0.0	SB-B2		
œ	Easy Arrange						Save	
₽	Webcam	Favorite input shortcut ke	V >> USB-C	Θ	[Change	active input	
Ð	Input Source	Input switch shortcut key	>> USB_C	0	~~>>	DP		0
Ш	Others	TUTE						

DELI

Configurar KVM

Para monitores compatíveis com a função KVM, clique no ícone **KVM wizard** (Assistente KVM) e siga as instruções no ecrã para configurar os dispositivos a ligar ao monitor.

	•	Dell							0
b'- в	Brightness / Contrast	Input port	Input na	ame	USB upstr	am port			
		USB-C (Active)	(Click t	o edit)	USB-8		SB-B2		
ι,	Polor	DP	(Click t	o edit)	O USB-B	Ou	SB-B2		
, .	20101	HDMI	(Click t	o edit)	USB-B	0.0	SB-B2		
3 E	asy Arrange	PIP/PBP mode		•	KVM wizard			Save	
h v	Vebcam	Favorite input shortcut key							
		None	>>	USB-C	٢		Ch	ange active input	
Ir	nput Source	Input switch shortcut key							
		None	>>	USB-C	٢	<<>>	DP		٢
) (Dthers								

O assistente no ecrã é ilustrado nas seguintes imagens de ecrã.

1. Selecione o número de fontes às quais o seu monitor está ligado.

• • •	Dell	0 0
- Þ- Brightness/Contrast	PCI	Your monitor can be connected to multiple sources, including PCs, game consoles and set-top boxes. How many source devices will you be connecting?
Color		2
📧 Easy Arrange		<u> </u>
🗖 Webcam	and the second division of the second divisio	
Input Source	Video USB	
IT Others		< Back Next > Cancel

2. Emparelhe as fontes de entrada com as ligações USB e atribua nomes preferidos.

•••	Dell			00
ှဲစုံး Brightness / Contrast		Select the video inp	ut port connected to PC#1	
🔂 Color		DP USB-C		
Easy Arrange		Assign a friendly na	me to PC#1	
☐1 Webcam	and the second s	(Click to edit)	ream port connected to PC#1	
Input Source	Video USB	O USB-B1	USB-B2	
IT Others				
		< Back	Next > Cance	

DELI



3. Selecione uma partição preferida.



 Clique em Finish (Concluir) para guardar e sair do KVM wizard (Assistente KVM).



NOTA: Dell Display and Peripheral Manager comunica com o seu monitor mesmo quando o monitor está a exibir vídeo de outro computador. Pode instalar o Dell Display and Peripheral Manager no computador que usa frequentemente e controlar a comutação de entrada a partir do mesmo. Pode também instalar o Dell Display and Peripheral Manager noutros computadores ligados ao monitor.

Aplicar funcionalidades de conservação de energia

Em modelos Dell compatíveis, as opções de conservação de energia PowerNap estão disponíveis no menu **Others (Outros)**. Pode optar por definir a luminosidade do monitor ao nível mínimo, ou colocar o monitor em suspensão quando a protecção do ecrã estiver activa.

•	• •	Dell		Ø	0
÷	Brightness / Contrast	PowerNap options Reduce brightness when screensa	ver activates	Configure	
ß	Color	 Put the display to sleep when screep 	ensaver activates		
		Program shortcut key	Application Window Sn	ap shortcut key	
	Easy Arrange	Ctrl + Shift + D	Ctrl + Shift + 0		
		Easy Arrange MRU shortcut key			
	Webcam	Ctrl + Shift + 7			
		PIP position shortcut key			
Ð	Input Source	None			
	Others	Auto-switch USB upstream ports in PB	P side-by-side mode		

Outras teclas de atalho

Atribua teclas de atalho para acesso rápido às funcionalidades mais usadas.



Funcionalidade	Função	Descrição
Shortcut Keys (Teclas de atalho)	Program shortcut key (Tecla de atalho de programa)	 Acesso rápido para abrir a janela Definições Rápidas.
	Easy Arrange MRU shortcut key (Tecla de atalho Ordenação Fácil MRU)	 Percorra as 6 disposições de janela mais recentemente usadas.
	PIP position shortcut key (Tecla de atalho de posição PIP)	 Acesso rápido para aplicar a sub posição PIP da posição da janela para o Topo-Esquerdo, Topo-Direito, Baixo-Direito ou Baixo-Esquerdo.
	Application Window Snap shortcut key (Tecla de atalho de Colagem de Janela de Aplicação)	 Acesso rápido à janela da aplicação colada para disposição recentemente usada.



Restaurar posições de aplicação

Dell Display and Peripheral Manager pode ajudar a restaurar janelas de aplicações às suas posições quando volta a ligar o seu PC ao(s) monitor(es). Aceda a esta funcionalidade clicando com o botão direito no ícone Dell Display and Peripheral Manager no tabuleiro de notificações.

Save current window layout	
Restore saved window layout	
Auto-restore window layout	
Application Window Snap	
Easy Arrange shortcut key	
Left	~77~
Right	~7~ ►
Up	~~~ A
Down	~~~ 🔻
Top left	~720
Top right	~77
Bottom left	~~ J
Bottom right	^\7. K
Online documentation	
Check for new version	
Evit	

Caso escolha Auto-restore window layout (Restaurar disposição de janelas automaticamente), as posições das suas janelas de aplicações são monitorizadas e recordadas por Dell Display and Peripheral Manager. Dell Display and Peripheral Manager coloca automaticamente as janelas de aplicações nas suas posições quando volta a ligar o seu PC ao(s) monitor(es).

Save current window layout Restore saved window layout Auto-restore window layout	
Application Window Snap Easy Arrange shortcut key	
Left	~7~
Right	~77
Up	~77
Down	~75
Top left	~72
Top right	~72
Bottom left	~72
Bottom right	~7
Online documentation	
Check for new version	



DEL

Para recuar a uma disposição favorita, primeiro **Save current window layout** (Guarde a disposição de janela atual) e depois **Restore saved window layout** (Restaurar disposição de janela guardada).

Save current window layout Restore saved window layout	
Auto-restore window layout	
Application Window Snap Easy Arrange shortcut key	
Left	~~~
Right	~~~
Up	~~~
Down	~7~
Top left	~~~
Top right	~77
Bottom left	~7.
Bottom right	~ / k
Online documentation	
Check for new version	

Pode usar monitores com diferentes modelos ou resoluções na sua rotina diária, e aplicar aos mesmos diferentes disposições de janelas. Dell Display and Peripheral Manager regista o monitor que voltou a ligar e repõe a posiçao das aplicações em conformidade.

Caso tenha de substituir um monitor numa configuração de matriz de monitores, pode guardar a disposição de janelas antes da substituição, e restaurar a disposição após a ligação de um novo monitor.

NOTA: Deverá manter as suas aplicações em funcionamento para beneficiar desta funcionalidade. Dell Display and Peripheral Manager não abre aplicações.

Resolução de Problemas

Caso o Dell Display and Peripheral Manager não funcione com o seu monitor ou webcam, apresentará o seguinte ícone e mensagem no menu de estado.



Clique no ícone, Dell Display and Peripheral Manager mostra uma mensagem de erro mais detalhada.



Tenha em conta que Dell Display and Peripheral Manager apenas funciona com monitores ou webcams de marca Dell. Caso esteja a usar monitores ou webcams de outros fabricantes, Dell Display and Peripheral Manager não é compatível com os mesmos.

Monitores e webcams Dell não suportados por Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager pode não funcionar com os seguintes monitores ou webcams:

- Modelos de monitores ou webcams Dell não incluídos na lista suportada Dell Display and Peripheral Manager para Mac. Para mais informações, consulte https://www.dell.com/support/ddpm
- Monitores, webcams e acessórios não incluídos na lista suportada Dell Display and Peripheral Manager para Mac. Monitores virtuais e sem fios não são compatíveis com DDC/Cl
- Modelos Mac anteriores a 2018
- macOS anterior a 10.14

Não é possível detetar monitor ou webcam Dell compatível

Caso Dell Display and Peripheral Manager não consiga detetar e/ou comunicar com um monitor ou webcam Dell suportado, execute as ações que se seguem para solucionar problemas:

 Certifique-se que o cabo vídeo ou USB de envio estão devidamente ligados ao seu monitor ou webcam e computador. Certifique-se que todos os conectores estão bem inseridos nos portos.



- 2. Caso o cabo HDMI de ligação não esteja a funcionar, mude para o cabo de envio HDMI e USB. Abra novamente o DDPM.
- 3. Verifique o OSD do monitor para garantir que DDC/CI está ativado.
- 4. Remova bases de acoplagem ou extensões de cabo ou conversores entre o monitor e a porta gráfica. Algumas extensões, hubs ou conversores baratos podem não suportar corretamente DDC/CI e podem provocar falhas no Dell Display and Peripheral Manager. Atualize o controlador de tal dispositivo caso esteja disponível a versão mais recente.
- 5. Verifique se a webcam é detetada na secção USB em Informações de Sistema.
- 6. Aguarade uns segundos depois de desligar a webcam antes de voltar a ligar ao computador.
- 7. Reinicie o seu sistema.



Atualizar o software Dell Display and Peripheral Manager

Caso o seu PC esteja ligado à Internet, aparecerá uma mensagem para atualizar, sempre que estiver disponível uma nova versao de aplicação Dell Display and Peripheral Manager. Recomenda-se que transfira e instale a aplicação Dell Display and Peripheral Manager mais recente.

Poderá também verificar novas versões clicando com o botão direito no ícone Dell Display and Peripheral Manager.

	Save current window layout		
	Restore saved window layout		
	Auto-restore window layout		
	Application Window Spap		
	Easy Arrange shortcut key		
	Left	► <u>-</u> 7 ~	
	Right	< 7~ ►	
	Up	A 77 ~	
	Down	~~~ V	
	Top left	->_C U	
	Top right	1 - 7 ~ 1	
	Bottom left	L 7~	
	Bottom right	~ J_ K	
	Online documentation		
	Check for new version		
	Exit		
•••	Settings		0
- Brightness / Contrast	Preset Webc	an control color and intrage	
- Brightness / Contrast	General	Updates Analytics	
Brightness / Contrast Color	General @ @ Dell V https://www.wissoza	Analytics Preset Default	~
 Brightness / Contrast Color Easy Arrange 	General Control of the second	Ipdates Analytics Preser Default date is available Conor O	^
 Prightness / Contrast Color Easy Arrange Webcam 	General C @ Dell V Commission @ Automatically notify when up Check For Updates	Ipdates Analytics Prove Calculate Caterio	^
 Brightness / Contrast Color Easy Arrange Webcam 	General C C Dell V Committees C Dell V Committees C Dell C Automatically notify when up C Deck For Updates Software	Igdates Analytics	^
 Brightness / Contrast Color Easy Arrange Webcam Input Source 	General C Check For Updates Software Dell Display & Peripheral Manage	Indetes Analytics	^
Brightness / Contrast Color Easy Arrange Webcam Imput Source Others	General C Check For Updates Software Dell Display & Peripheral Manag 1.0.00006 Version Update Availd	Igdates Analytics	
 Brightness / Contrast Color Easy Arrange Webcam Input Source Others 	General C Call of the constraints of the constrain	Indetes Analytics	^

DEL