Multi-dispositivo compacto Dell Teclado sem fio

KB740

Guia do usuário



Modelo do teclado: KB740 Modelo regulamentar: KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216

Notas, Precauções e Avisos



NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu computador.

∧ PRECAUÇÃO: Uma PRECAUÇÃO indica dano em potencial ao hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.

AVISO: Um AVISO indica um potencial de danos materiais, ferimentos pessoais ou morte.

Copyright © 2022 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas registradas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

2022 - 03

Rev A00

Conteúdo

O que está na caixa	4
Características	5
Teclado	5
Visão superior	5
Visão Inferior	5
Dell Peripheral Manager	6
Configurando seu teclado sem fio	7
Emparelhando seu teclado sem fio	9
Emparelhando com um receptor USB	9
Emparelhando seu teclado sem fio usando Bluetooth	10
Emparelhando seu dispositivo usando Bluetooth	12
Especificações	14
Solução de problemas	15
Informação estatutária	18

O que está na caixa







- 1 Teclado sem fio
- 2 Documentos
- 4 Receptor USB
- 5 Baterias tipo AA (3)



Características

Teclado

Visão superior



Visão Inferior





1 Botão Ligar

4 Tampa da bateria

2 Luzes do modo de conexão

- 5 Etiqueta PPID
- LED branco intermitente: O dispositivo não está conectado ao computador
- · Luz de LED branca: O dispositivo está conectado ao computador
- LED âmbar intermitente: A bateria do dispositivo está baixa
- 3 Botão de alternância do modo de conexão

Dell Peripheral Manager

O software Dell Peripheral Manager permite que você realize o seguinte:

- Atribua atalhos de programa para botões ou teclas programáveis do dispositivo por meio da guia Ação.
- Veja informações do dispositivo como versão do firmware e estado da bateria por meio da guia Info.
- Atualize com as atualizações mais recentes do firmware os seus dispositivos.
- Emparelhe os dispositivos adicionais por meio do receptor USB RF ou diretamente no seu computador com o Bluetooth.

Para obter mais informações, veja o *o Guia do Usuário do Dell Peripheral Manager* na página do produto em **www.dell.com/support**.



Configurando seu teclado sem fio

1. Remova a tampa da bateria.



2. Instale as baterias AA no compartimento de bateria.



3. Recoloque a tampa da bateria.





4. Deslize o botão de ligar para a direita para ligar o teclado.



NOTA: Certifique-se de que a distância entre o computador e o teclado está dentro de dez metros.

DØLI

Emparelhando seu teclado sem fio

Seu teclado sem fio Dell pode ser emparelhado com dispositivos usando USB e Bluetooth. Você pode emparelhar e alternar entre um laptop, desktop e um dispositivo móvel compatível.

Emparelhando com um receptor USB



NOTA: Você pode conectar um dispositivo no seu teclado sem fio usando o emparelhamento Universal Dell

1. Instale o receptor USB Universal Dell na porta USB no seu computador.

C NOTA: o dispositivo RF já está pré-emparelhado de fábrica.



2. A luz do modo de conexão no teclado é definida para o Emparelhamento Universal Dell por padrão.



3. O teclado está emparelhado com o seu dispositivo USB.



Emparelhando seu teclado sem fio usando Bluetooth

Você pode conectar até dois dispositivos ao seu teclado sem fio usando o Bluetooth.

 Pressione o botão de modo de conexão duas vezes no seu teclado (por 3 segundos) até que a luz do modo de conexão (2^{*}) acenda, indicando que a conexão do segundo Bluetooth foi selecionada.



- 2. Emparelhe o seu teclado com o computador habilitado para Bluetooth.
 - a. Na Pesquisa do Windows, digite Bluetooth.
 - b. Clique em **Configurações do Bluetooth e outros dispositivos**. A janela **Configurações** aparece.
 - c. Clique em **Bluetooth & outros dispositivos**. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado.
 - d. A partir da lista de dispositivos, clique em Dell Keybd.

10 Emparelhando seu teclado sem fio

DEL

NOTA: Se o Mouse sem fio móvel Dell MS3320W não estiver listado, verifique se o modo de emparelhamento está habilitado no mouse

3. Confirme o processo de emparelhamento no teclado e no dispositivo.

A luz de conexão do segundo Bluetooth fica branca por 3 segundos para confirmar que a conexão foi estabelecida e, em seguida, apaga. Depois que o teclado e um dispositivo são pareados, eles se conectam automaticamente quando o Bluetooth está ativado e estão dentro do alcance do Bluetooth.



Emparelhando seu dispositivo usando Bluetooth

- **NOTA:** Você pode conectar um terceiro dispositivo com o teclado sem fio usando o Bluetooth.
- Pressione o botão de modo de conexão duas vezes no seu teclado (por 3 segundos) até que a luz do modo de conexão (3巻) acenda, indicando que a conexão do terceiro Bluetooth foi selecionada.



- 2. Emparelhe o seu teclado com o computador habilitado para Bluetooth.
 - a. Na Pesquisa do Windows, digite Bluetooth.
 - b. Clique em **Configurações do Bluetooth e outros dispositivos**. A janela **Configurações** aparece.
 - c. Clique em **Bluetooth & outros dispositivos**. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado.
 - d. A partir da lista de dispositivos, clique em Dell Keybd.
- NOTA: Se o teclado KB740 não está listado, pressione o botão de emparelhamento Bluetooth no teclado para garantir que o modo de emparelhamento está ativado.

Dial

3. Confirme o processo de emparelhamento no teclado e no dispositivo.

A lu de conexão do terceiro Bluetooth fica branca por 3 segundos para confirmar que a conexão foi estabelecida e, em seguida, apaga. Depois que o teclado e um dispositivo são pareados, eles se conectam automaticamente quando o Bluetooth está ativado e estão dentro do alcance do Bluetooth.





Especificações

Geral

Número do modelo do mouse

Tipo de conexão

Sistemas Operacionais Suportados (2.4 GHz)

Sistemas Operacionais Suportados (Bluetooth) KB740

Tecnologia Dual Mode sem fio e Bluetooth 2.4 GHz

- Windows 11/10/8/7/XP/Vista Server 2003/Server 2008/Server 2012
- Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin, Red Hat
- Chrome e Android
- MAC OS
- Windows 11/10/8
- Chrome e Android
- MAC OS
- Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat

Elétrico

Tensão operacional	2,2 V – 3,0 V
Bateria necessária	Duas pilhas alcalinas AA
Transmissão de rádio	Comunicação bi-direcional
Alcance da bateria necessária	Até 10 m

Características físicas

Peso (sem a bateria)	500,90 g
Dimensões:	
Comprimento	122 mm (4,80 pol.)
Largura	363,40 mm (14,31 pol.)
Altura	35.52 mm (1.40 pol.)

Ambiental

Temperatura:

 Operação 	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Armazenamento	-40°C ถึง 65°C (-40°F ถึง 149°F)
Umidade de armazenamento	95% de umidade relativa máxima; sem
Dell	condensação



Solução de problemas

Problemas	Possíveis causas	Ро	ssíveis soluções
Incapaz de usar o teclado	O indicador LED branco na parte superior do teclado não acende quando o teclado stá ligado	1.	Verifique se a bateria está inserida corretamente. As extremidades "+" e "-" da bateria devem seguir as indicadas na etiqueta do compartimento da bateria.
		2.	 Verifique o nível da bateria. Se o teclado usa uma bateria recarregável, garanta que a bateria está completamente carregada. Se a bateria estiver descarregada, substitua-a por uma nova.
		3.	Desligue o teclado e, em seguida, ligue novamente. Verifique se a luz de status da bateria pisca em âmbar, indicando que a carga da bateria está baixa. Se a bateria estiver totalmente descarregada, a luz de status da bateria não ligará.
		4.	Certifique-se de que o receptor USB está conectado diretamente ao seu computador. Evite usar os replicadores de porta, hubs UBS, etc.
		5.	Troque a porta USB. Insira o receptor USB em outra porta USB no seu computador.
			Dell

Problemas	Possíveis causas	Possíveis soluções
Não foi possível emparelhar o teclado ao computador usando Bluetooth.	O ícone de Bluetooth no computador não acende quando conecta o teclado ao computador.	 Verifique o nível da bateria. Se o teclado usa uma bateria recarregável, garanta que a bateria está completamente carregada Se a bateria estiver descarregada, substitua-a por uma nova.
		2. Desligue o teclado e, em seguida, ligue novamente. Verifique se a luz de status da bateria pisca em âmbar, indicando que a carga da bateria está baixa. Se a bateria estiver totalmente descarregada, a luz de status da bateria não ligará.
		3. Reinicie seu computador.
		 Verifique se o sistema operacional é Windows 11/10/Windows 8/ Chrome/Android.
		 Verifique se o teclado está definido no modo Bluetooth Low Energy (BLE) no seu computador. Para obter mais informações, consulte a documentação de vem com seu computador.
		 Desligue e, em seguida, ligue o Bluetooth. Modo Low Energy (BLE) no seu computador. Para obter mais informações, consulte a documentação de vem com seu computador.
(D&LL)		

16 | Solução de problemas

Problemas	Possíveis causas	Possíveis soluções
Não foi possível emparelhar o teclado com o computador	Mensagem de erro sobre emparelhamento sem fio é recebida ao emparelhar o teclado com o computador	 Desligue o teclado e, em seguida, ligue novamente. Verifique se a luz de status da bateria pisca em âmbar 10 vezes, indicando que a carga da bateria está baixa. Se a bateria estiver totalmente descarregada a luz de status da bateria não ligará
		2. Reinicie seu computador.
A conexão sem fio foi perdida	O teclado anteriormente emparelhado não funciona mais no computador	 Certifique-se de que o receptor USB está conectado diretamente ao seu computador. Evite usar os replicadores de porta, hubs UBS, etc.

2. Troque a porta USB. Insira o receptor USB em outra porta USB no seu computador.

Deli

Garantia

Garantia limitada e políticas de devolução

Os produtos da marca Dell possuem garantia de hardware limitada a três anos. Se adquirido em conjunto com um sistema Dell, ele seguirá a garantia do sistema.

Para clientes dos EUA:

Esta compra e seu uso deste produto estão sujeitos ao contrato de usuário final da Dell, que você pode encontrar em <u>Dell.com/terms</u>. Este documento contém uma cláusula de arbitragem vinculativa.

Para os clientes da Europa, Oriente Médio e África:

Os produtos da marca Dell que são vendidos e usados estão sujeitos aos direitos legais nacionais do consumidor aplicáveis, aos termos de qualquer contrato de venda a varejo celebrado (que será aplicado entre você e o varejista) e aos termos de garantia da Dell.

A Dell também pode fornecer uma garantia adicional de hardware - detalhes completos do contrato de usuário final e termos de garantia da Dell podem ser encontrados em <u>Dell.com</u>, selecionando seu país na lista na parte inferior da página "inicial" e clicando em o link "termos e condições" para os termos do usuário final ou o link "suporte" para os termos da garantia.

Para clientes fora dos EUA:

Os produtos da marca Dell que são vendidos e usados estão sujeitos aos direitos legais nacionais do consumidor aplicáveis, aos termos de qualquer contrato de venda a varejo celebrado (que será aplicado entre você e o varejista) e aos termos de garantia da Dell. A Dell também pode fornecer uma garantia adicional de hardware - detalhes completos dos termos de garantia da Dell podem ser encontrados em <u>Dell.com</u>, selecionando seu país na lista na parte inferior da página "inicial" e clicando nos "termos". e condições "link ou o link" suporte "para os termos da garantia.