Dell C5519QA

Guide de l'utilisateur



Modèle de moniteur : C5519QA Modèle réglementaire : C5519Qc REMARQUE : Une REMARQUE indique une information importante pour vous aider à utiliser correctement votre ordinateur.

- △ AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommage à l'appareil ou de perte de données si les instructions ne sont pas suivies.
- ▲ MISE EN GARDE : Un signe MISE EN GARDE indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Copyright © 2022 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

2022 - 11

Rev. A00

Table des matières

À propos de votre moniteur
Contenu de l'emballage
Caractéristiques du Produit
Identifier les pièces et les commandes
Vue de devant
Vue de derrière
Vue latérale
Vue de dessous
Spécifications du moniteur
Spécifications de la résolution
Mode vidéo pris en charge
Modes d'affichage prédéfinis
Spécifications électriques
Caractéristiques physiques
Caractéristiques environnementales
Capacité Plug and Play
Politique de la qualité et des pixels des moniteurs LCD . 18
Installation du moniteur
Connecter votre moniteur
Branchement du câble VGA
Branchement du câble HDMI
Branchement du câble DP
Branchement du câble USB

Connexion du câble audio (achat en option)	21
Montage mural	21
Télécommande	3
Insérez les piles dans la télécommande	24
Manipulation de la télécommande	25
Portée de la télécommande	25
Utilisation du moniteur 2	6
Allumer le moniteur	6
Utilisation des boutons de commande 2	27
Contrôles OSD	28
Utilisation du menu à l'écran (OSD) 2	9
Accéder au menu OSD	29
Messages d'avertissement de l'OSD 4	11
Gestion Ethernet/Web Dell pour les moniteurs 4	4
Verrouillage de l'OSD et du bouton d'alimentation 5	0
Guide de dépannage 5	2
Test auto	2
Diagnostiques intégrés	4
Problèmes spécifiques au produit 5	8
Annexe	9
Instructions de sécurité	9
Contacter Dell	9
Installation de votre moniteur 6	0
Installation de votre moniteur	0

Ordinateur non-Dell	•	•		•	•	•		•	•	•	•		•	•	• •	62
Instructions d'entretien				-												63
Nettoyage de votre écran	•	•				•			•	•	-		•	•		63
Affectation des broches																64

À propos de votre moniteur

Contenu de l'emballage

Votre moniteur vient avec tous les éléments énumérés ci-dessous. Assurez-vous d'avoir tous les éléments et utilisez Contacter Dell s'il manque quelque chose.



REMARQUE : Certains éléments sont en option et peuvent ne pas être fournis avec votre moniteur. Certaines fonctionnalités ou accessoires peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

Moniteur
Télécommande et piles (2 x AAA)
Cordon d'alimentation (varie en fonction du pays)
Câble VGA
Câble HDMI



C	Câble DP (DP à DP)
0	Câble USB 3.0 montant (pour activer les ports USB du moniteur)
111	Serre-câbles : 3 pcs
	 Guide d'installation rapide Informations de sécurité, de l'environnement et règlementaires (SERI)

Caractéristiques du Produit

Le moniteur à écran plat **Dell C5519QA** possède une matrice active, un transistor à couches minces (TFT), un écran à cristaux liquides (LCD) et un rétroéclairage DEL. Les principales caractéristiques du moniteur sont les suivantes :

- **C5519GA**: Affichage de la zone visible 1386,84 mm (54,6 pouces) (mesure en diagonale), résolution 3840 x 2160, plus prise en charge du plein écran pour les résolutions inférieures.
- Trous de montage 400 mm x 400 mm VESA (Video Electronics Standards Association) pour des solutions de montage flexibles.
- Fonctionnalité Plug and Play si votre système la prend en charge.
- Connectivité numérique avec DisplayPort et HDMI.
- Menu de réglage affichage à l'écran (OSD) pour une facilité de configuration et d'optimisation de l'écran.
- Fente de verrouillage de sécurité
- Capacité de gestion des biens.
- ≤0,5 W en mode Veille.
- Optimise le confort oculaire avec un écran sans scintillement.

MISE EN GARDE : Les effets possibles à long terme de l'émission de lumière bleue du moniteur comprennent des dommages aux yeux, notamment la fatigue oculaire, la tension oculaire numérique, etc. La fonction ComfortView est conçue pour réduire la quantité de lumière bleue émise par le moniteur afin d'optimiser le confort oculaire.



Identifier les pièces et les commandes

Vue de devant





Vue de derrière



Nom	Description	Utilisation
1	Trous de montage VESA (400 mm x 400 mm)	Pour installer le moniteur.
2	Étiquette réglementaire	Liste des labels réglementaires approuvés.
3	Connecteur d'alimentation CA	Pour brancher le cordon d'alimentation du moniteur.
4	Boutons de fonction (pour plus d'informations, voir Utilisation du moniteur)	Utilisez les touches à l'arrière du moniteur pour ajuster les réglages de l'image.
5	Fente de verrouillage de sécurité	Attache le moniteur avec un verrou de sécurité.
6	Trou pour vis	Pour le montage d'accessoires.
7	Position des serre-câbles	Collez les serre-câbles dans ces positions pour ranger les câbles.

Vue latérale



Nom	Description	Utilisation
1	Port de sortie audio	Effectuez la connexion aux périphériques audio
		externes.
		Ne prend en charge que l'audio bicanal.
		REMARQUE : Le port de sortie audio ne
		prend pas en charge les écouteurs.
2	Port d'entrée de	Entrée audio analogique (deux canaux).
	ligne audio	
3	Connecteur VGA	Pour connecter votre ordinateur avec un câble VGA.
4	Connecteur DP	Pour connecter votre ordinateur avec un câble DP.
5	Connecteur HDMI 1	Utilisez le câble HDMI pour connecter votre
6	Connecteur HDMI 2	ordinateur.
7	Port de chargement	USB 3.0 avec alimentation électrique 10 W
	dédié USB	(5 V/2,0 A)



8	Port USB 3.0	Pour brancher votre appareil USB.
	descendant	Vous pouvez seulement utiliser ce connecteur une fois que vous avez branché le câble USB sur l'ordinateur et le connecteur USB montant connecté au moniteur.
9	Port USB 3.0	Pour brancher votre appareil USB.
	descendant	Vous pouvez seulement utiliser ce connecteur une fois que vous avez branché le câble USB sur l'ordinateur et le connecteur USB montant connecté au moniteur.
10	Port USB 3.0 ascendant	Branchez le câble USB livré avec votre moniteur sur l'ordinateur. Une fois ce câble branché, vous pouvez utiliser les ports USB descendants de votre moniteur.
11	Connecteur RS232	Gestion à distance et contrôle du moniteur via RS232
12	Port RJ-45	Gestion du réseau à distance et contrôle du moniteur via R.I-45

Vue de dessous



1	Haut-parleurs
---	---------------

(Dell

Spécifications du moniteur

Modèle	C5519QA
Type d'écran	Matrice active - LCD TFT
Type de panneau	Alignement vertical
Proportions	16:9
Image visible	
Diagonale	1 386,8 mm (54,6 pouces)
Horizontale, zone active	1 209,6 mm (47,6 pouces)
Verticale, zone active	680,4 mm (26,8 pouces)
Zone	823011,8 mm² (1275,7 pouces²)
Taille des pixels	0,315 mm (L) * 0,315 mm (H)
Pixel par pouce (PPP)	80
Angle de vue	
Horizontale	178° (typique)
Verticale	178° (typique)
Sortie Luminance	350 cd/m² (typique)
Rapport de contraste	4000:1 (typique)
Revêtement de la surface	Antireflet avec revêtement dur 3H, Flou 2 %
Rétroéclairage	Système à barre d'éclairage LED
Temps de réponse	8 ms typique (gris à gris)
Profondeur des couleurs	1,07 milliard de couleurs (typique)
Gamme de couleurs	 NTSC (National Television Standards Committee) 72 % (Commission Internationale de L'Eclairage (CIE) 1931) REMARQUE : La gamme de couleurs (typique) se base sur les normes des tests CIE1976 (82%) et CIE1931 (72%).
Périphériques intégrés	 Concentrateur USB 3.0 super-speed (avec 1 x Port USB 3.0 ascendant) 3 x Ports USB 3.0 descendants (dont 1 x Port de chargement USB 3.0 BC1.2, prend en charge 2,0 A)

(DELL)

Ports et connecteurs	 1 x Port de sortie de ligne audio 1 x Port d'entrée de ligne audio 1 x Port VGA 1 x DisplayPort version 1.2 2 x Ports HDMI version 2.0 1 x Port de chargement dédié USB 2 x Ports USB 3.0 descendants 1 x Port USB 3.0 ascendant 1 x RS232 1 x RJ-45 			
Largeur des bords (bords de la surface active du moniteur)				
Haut/Gauche/Droite	15,7 mm (0,61 po.)			
Bas	25,55 mm (1,01 po.)			
Compatibilité Dell display manager	Oui			
Sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)			
Gestion des câbles	Oui			

(Dell

Spécifications de la résolution

Modèle	C5519QA
Limites de balayage horizontal	30 kHz à 160 kHz (automatique)
Limites de balayage vertical	23 Hz à 80 Hz (automatique)
Résolution optimale préréglée	3840 x 2160 à 60 Hz

Mode vidéo pris en charge

Modèle	C5519QA
Fonctions d'affichage vidéo	480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i, 2160p
(lecture HDMI&DP)	

Modes d'affichage prédéfinis

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge pixel (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale/ Verticale)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	55,5	60,0	97,8	+/-
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 3840 x 2160	67,5	30,0	297,0	+/+
VESA, 3840 x 2160	135,0	60,0	594,0	+/+



Spécifications électriques

Modèle	C5519QA
Signaux d'entrée vidéo	 RVB analogique, 0,7 V +/- 5 %, polarité positive avec une impédance d'entrée de 75 ohms HDMI 2,0, 600 mV pour chaque ligne différentielle, impédance d'entrée de 100 ohms par paire différentielle DisplayPort 1.2, 600 mV pour chaque ligne différentielle, impédance d'entrée de 100 ohms par paire différentielle
Voltage d'entrée CA /	100 V CA à 240 V CA / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz /
fréquence / courant	2,5 A (typique)
Courant d'appel	120 V : 30 A (Max.) à 0°C (démarrage à froid)
	240 V : 60 A (Max.) à 0°C (démarrage à froid)
Consommation électrique	0,3 W (mode Éteint) ¹
	0,4 W (mode Veille) ¹
	84.4 W (mode Allumé) ¹
	200 W (Max) ²
	85 W (Pon) ³
	Non applicable (TEC) ³

1. Selon la définition de l'UE 2019/2021 et de l'UE 2019/2013.

- 2. Réglage maximal de la luminosité et du contraste avec une charge de puissance maximale sur tous les ports USB.
- Pon : Consommation électrique du mode Allumé telle que définie dans Energy Star 8.0. TEC : Consommation d'énergie totale en kWh telle que définie dans Energy Star version 8.0.

Ce document est uniquement fourni à titre informatif et reflète les performances en laboratoire. Votre produit peut fonctionner différemment en fonction du logiciel, des composants et des périphériques que vous avez commandés, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces informations. Ainsi, le client ne doit pas se baser sur ces informations lors de la prise de décisions concernant les tolérances électriques ou autres. Aucune garantie expresse ou implicite d'exactitude ou d'exhaustivité n'est formulée.

Dell



REMARQUE : Ce moniteur est certifié ENERGY STAR.

Ce produit est homologué ENERGY STAR dans les réglages d'usine par défaut qui peuvent être restaurés avec la fonction «Réinitialisation d'usine» dans le menu OSD. La modification des réglages par défaut de l'usine ou l'activation d'autres fonctions augmentera la consommation électrique et pourrait dépasser les limites spécifiées par ENERGY STAR.

Caractéristiques physiques

Modèle	C5519QA
Type du câble de signal	 Numérique : DisplayPort, 20 broches Numérique : HDMI, 19 broches Analogique : D-Sub, 15 broches Bus universel en série (USB) : USB, 9 broches
Dimensions	
Hauteur	721,5 mm (28,41 pouces)
Largeur	1 241,0 mm (48,86 pouces)
Profondeur	64,8 mm (2,55 pouces)
Poids	
Poids avec l'emballage	27,57 kg (60,78 lb)
Poids avec câbles	21,38 kg (47,13 lb)
Poids sans câbles (pour montage mural ou montage VESA - aucun câble)	20,50 kg (45,19 lb)

Caractéristiques environnementales

Modèle	C5519QA			
Normes compatibles				
 Moniteur certifié ENERGY \$ Conforme RoHS TCO Certified Moniteur sans BFR/PVC (h Verre sans arsenic et sans r 	STAR Iors câbles externes) nercure pour le panneau uniquement			
Température				
Fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)			
A l'arrêt	 Stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) Transport : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) 			
Humidité				
Fonctionnement	10 % à 80 % (sans condensation)			
A l'arrêt	 Stockage : 10 % à 90 % (sans condensation) Transport : 10 % à 90 % (sans condensation) 			
Altitude	•			
Fonctionnement (maximum)	5 000 m (16 400 pieds) max			
Non fonctionnement (maximum)	12 192 m (40 000 pieds) max			
Dissipation thermique	684,00 BTU/heure (maximum)307,80 BTU/heure (typique)			

Capacité Plug and Play

Vous pouvez installer ce moniteur avec n'importe système compatible Plug & Play. Ce moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses Données d'identification d'affichage étendues (Extended Display Identification Data : EDID) en utilisant les protocoles DDC (Display Data Channel) de manière à ce que le système puisse effectuer automatiquement la configuration et optimiser les paramètres du moniteur. La plupart des installations de moniteur sont automatique ; vous pouvez changer des réglages, si désiré. Pour plus d'informations sur les réglages du moniteur, voir Utilisation du moniteur.

Politique de la qualité et des pixels des moniteurs LCD

Pendant le processus de fabrication de ce moniteur LCD, il n'est pas anormal que un ou plusieurs pixels deviennent fixe et difficile à voir mais cela n'affecte pas la qualité ou l'utilisation de l'affichage. Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des moniteurs Dell, visitez le site de support de Dell **www.dell.com/support/monitors**.



Installation du moniteur

Connecter votre moniteur

MISE EN GARDE : Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les Instructions de sécurité.

Pour connecter votre moniteur à l'ordinateur :

- 1. Éteignez votre ordinateur.
- 2. Connectez le câble HDMI/DP/VGA/USB de votre moniteur à l'ordinateur.
- 3. Allumez votre moniteur.
- **4.** Sélectionnez la source d'entrée correcte dans le menu OSD du moniteur et allumez votre ordinateur.

Branchement du câble VGA



Branchement du câble HDMI



Branchement du câble DP

(E)

E



Branchement du câble USB





Ð

Connexion du câble audio (achat en option)



Montage mural



Dimensions des trous de vis VESA M6 x 30 mm.

Consultez les instructions d'installation fournies avec le montage mural tiers acheté par le client. Kit de montage de base compatible Vesa (400 x 400) mm.

- 1. Installez la plaque murale sur le mur.
- 2. Placez l'écran du moniteur sur un chiffon doux ou un coussin sur une table plane stable.
- 3. Attachez les supports de fixation du kit de montage mural au moniteur.
- **4.** Installez le moniteur sur la plaque murale.
- 5. Assurez-vous que l'écran est monté verticalement sans inclinaison vers l'avant ou vers l'arrière et qu'un niveau est utilisé pour aider au montage de l'écran.





REMARQUE : N'essayez pas de monter le moniteur au mur vousmême. Il doit être installé par des installateurs qualifiés. Le montage mural recommandé pour ce moniteur peut être trouvé sur le site Web de support Dell à l'adresse www.dell.com/support.

REMARQUE : À utiliser uniquement avec un support de montage mural agréé UL, CSA ou GS avec une capacité de support de poids/charge minimum de 82 kg (180,78 lb).



Télécommande



1. Marche/Arrêt

Mettre en marche ou éteindre ce moniteur.

2. Source entrée

3. Haut

Appuyez pour déplacer la sélection vers le haut dans le menu OSD.

4. Gauche

Appuyez pour déplacer la sélection vers la gauche dans le menu OSD.

5. Bas

Appuyez pour déplacer la sélection vers le bas dans le menu OSD.

6. Menu

Appuyez pour afficher le menu OSD.

7. Luminosité -

Appuyez pour diminuer la luminosité.

8. Volume -

Appuyez pour diminuer le volume.

9. Muet

Appuyez pour activer/désactiver la fonction Muet.

10. Modes de préréglage

Informations du moniteur sur les Modes de préréglage.

11. Droite

Appuyez pour déplacer la sélection vers la droite dans le menu OSD.

12. OK

Confirmer une saisie ou une sélection.

13. Quitter

Appuyez pour quitter le Menu.

14. Luminosité +

Appuyez pour augmenter la luminosité.

15. Volume +

Appuyez pour augmenter le volume.



Insérez les piles dans la télécommande.

La télécommande est alimentée par 2 piles de 1,5 V de type AAA.

Pour installer ou remplacer les piles :

- 1. Appuyez sur le couvercle et faites-le glisser pour ouvrir.
- 2. Installez les piles en respectant les indications (+) et (-) figurant dans le compartiment des piles.
- **3.** Remettez le couvercle en place.



AVERTISSEMENT : Une utilisation incorrecte des piles peut provoquer des fuites ou un éclatement. Assurez-vous de suivre ces instructions :

- Installez les piles "AAA" en mettant les indications (+) et (-) de chaque pile en face des signes (+) et (-) correspondants dans le logement des piles.
- Ne mélangez pas des piles de types différents.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. Cela provoque des fuites ou une réduction de la durée de vie des piles.
- Enlevez les piles usagées immédiatement pour les empêcher de couler dans le logement des piles. Ne touchez pas à de l'acide de pile exposé, car il pourrait endommager votre peau.

REMARQUE : Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, enlevez les piles.



Manipulation de la télécommande

- Ne pas lui faire subir de choc important.
- Ne permettez pas à de l'eau ou un autre liquide d'éclabousser la télécommande. Si la télécommande est mouillée, essuyez-la immédiatement.
- Evitez toute exposition à la chaleur et à la vapeur.
- Sauf si vous installez des piles, vous ne devez pas ouvrir la télécommande.

Portée de la télécommande

Dirigez le haut de la télécommande vers le capteur de télécommande du moniteur LCD lorsque vous appuyez sur des boutons.

Utilisez la télécommande à une distance maximale d'environ 8 m du capteur de télécommande ou avec un angle horizontal et vertical de 15° maximum avec une distance d'environ 5.6 m.



REMARQUE : La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement si le capteur de la télécommande sur le moniteur est exposé aux rayons solaires directs ou à un fort éclairage, ou lorsqu'il y a un obstacle sur le chemin de transmission du signal.





Utilisation du moniteur

Allumer le moniteur

Appuyez sur le bouton () pour allumer le moniteur.







Utilisation des boutons de commande

Utilisez les touches à l'arrière du moniteur pour ajuster les réglages de l'image.



Le tableau suivant décrit les boutons de commande :

	Boutons de commande	Description
1	A Haut	Utilisez la touche Haut pour ajuster (augmenter la valeur) des éléments du menu OSD.
2	Bas	Utilisez la touche Bas pour ajuster (baisser la valeur) des éléments du menu OSD.
3	Menu	Utilisez le bouton Menu pour afficher le menu OSD (affichage à l'écran) et sélectionner le menu OSD. Voir Accéder au menu OSD.
4	Quitter	Utilisez la touche Guitter pour fermer le menu de l'écran (OSD) dans n'importe quel menu ou sous- menu. Appuyez pendant 10 secondes pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage de l'OSD.
5	C	Appuyez sur le bouton Alimentation pour allumer/ éteindre le moniteur.
	Alimentation	Une couleur blanche fixe indique que le moniteur est allumé et fonctionne normalement. Une couleur blanche clignotante indique que le moniteur est en mode veille.



Contrôles OSD



	Boutons de commande	Description
1	Haut	Utilisez la touche Haut pour ajuster (augmenter la valeur) des éléments du menu OSD.
2	Bas	Utilisez la touche Bas pour ajuster (baisser la valeur) des éléments du menu OSD.
3	OK	Utilisez la touche OK pour confirmer votre sélection.
4	Quitter	Utilisez la touche Guitter pour fermer le menu de l'écran (OSD) dans n'importe quel menu ou sous- menu. Appuyez pendant 10 secondes pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage de l'OSD.



Utilisation du menu à l'écran (OSD)

Accéder au menu OSD

- REMARQUE : Toute modification apportée en utilisant le menu OSD est automatiquement enregistrée lorsque vous accédez à une autre section du menu OSD, lorsque vous quittez le menu OSD ou lorsque vous patientez le temps que le menu OSD disparaisse de l'écran.
 - 1. Appuyez sur le bouton 🗏 pour ouvrir le menu OSD principal.

Menu principal

Deell	Dell 55 Monitor					
Ņ.						
ţ)	Auto Adjust	-`Ò́-		_	75%	
(\mathbf{t})	Input Source				10,10	
\$	Color				75%	
Ţ	Display					^
Д	Audio					
	Menu					
☆	Personalize					>
<u>+†</u>	Others					×

- 3. Appuyez une fois sur le bouton S pour activer l'option mise en surbrillance.
- 4. Appuyez sur les boutons 🔊 et 💿 pour sélectionner le paramètre désiré.
- 5. Appuyez sur S puis utilisez les boutons S ou S pour effectuer vos modifications en fonction des indicateurs dans le menu.
- 6. Sélectionnez le bouton 🔊 pour retourner au menu principal.

DEL

lcône	Menu et	Description		
	sous-menus			
	Luminosité/	Utilisez ce menu pour activer le réglage Luminosité/		
Ч.	Contraste	Contraste.		
		Dell 55 Monitor		
		Auto Adjust		
		(;) Color 75%		
		Display		
		Personalize		
		L1 Others		
	Luminosité	Luminosité permet de régler la luminosité du rétroéclairage.		
		Appuyez sur la touche 📀 pour augmenter la luminosité et appuyez sur la touche 🛛 pour baisser la luminosité (min 0 ~		
		max 100).		
		REMARQUE : L'aiustement manuel de la		
		luminosité est désactivé lorsque le contraste		
		dynamique est activé.		
	Contraste	Réglez d'abord la Luminosité, ensuite réglez le Contraste seulement si un réglage supplémentaire est nécessaire.		
		Appuyez sur la touche S pour augmenter le contraste et		
		max 100).		
		Contraste permet de régler le degré de différence entre les		
		points sombres et les points lumineux sur le moniteur.		

tt	Réglage auto	Utilisez cette touche pour utiliser la fonction de réglage et d'ajustement automatique. Image: Dell 55 Monitor Image: Dell
		Le message suivant s'affichera sur un écran noir lorsque le moniteur est en train de se régler automatiquement sur le signal vidéo reçu : Auto Adjustment in Progress
		 Réglage auto permet au moniteur de se régler automatiquement sur le signal vidéo reçu. Après avoir utilisé la fonction Réglage auto, vous pouvez régler votre moniteur plus précisément en utilisant les contrôles Horloge pixel (gros réglage) et Phase (Réglage précis) dans Réglages de l'affichage. REMARQUE : La fonction Réglage auto n'est pas active lorsque vous appuyez sur le bouton alors qu'il n'y a aucun signal d'entrée vidéo actif ou de câbles branchés.
		Cette option n'est disponible que lorsque vous utilisez le connecteur analogique (VGA).



	Source entrée	Utilisez le menu Source entrée pour choisir entre les différents signaux vidéo qui peuvent être connectés à votre moniteur.		
	VGA	Sélectionnez l'entrée VGA lors de l'utilisation du connecteur analogique (VGA). Appuyez sur S pour sélectionner la source d'entrée VGA.		
	DP	Sélectionnez l'entrée DisplayPort lors de l'utilisation du connecteur DisplayPort (DP). Appuyez sur 🔊 pour sélectionner la source d'entrée Port d'affichage.		
	HDMI 1	Sélectionnez l'entrée HDMI 1 lorsque vous utilisez les connecteurs HDMI 1. Appuyez sur S pour sélectionner la source d'entrée HDMI 1.		
	HDMI 2	Sélectionnez l'entrée HDMI 2 lorsque vous utilisez les connecteurs HDMI 2. Appuyez sur		
	Sélection auto	Appuyez sur Sélection auto pour rechercher les signaux d'entrée disponibles.		
	Réinit. source	Réinitialise la source en entrée de votre moniteur aux		
1	entrée Couleur	valeurs d'usine par detaut. Utilisez le menu Couleur pour aiuster les réglages des		
	Coulou	Couleurs du moniteur. Image: Dell 55 Monitor Image: Dell 55 Monitor <t< th=""></t<>		



Modes de préréglage	 Lorsque vous sélectionnez Modes de préréglage, vous pouvez choisir Standard, ComfortView, Temp. couleur ou Couleur Perso depuis la liste. Standard : Charge les réglages de couleur par défaut du moniteur. Ce mode est le mode préréglé par défaut. ComfortView : Diminue le niveau de lumière bleue émise par l'écran pour rendre la visualisation plus confortable pour vos yeux. Temp. de couleur : Ajuster la Température de couleur à 5000K, 5700K, 6500K, 7500K, 9300K, 10000K. L'écran apparaît plus chaud avec une teinte rouge/jaune lorsque la barre est réglée sur 5000K ou plus froid avec une teinte bleue lorsque la barre est réglée sur 10 000K. Couleur Perso : Pour régler manuellement la température des couleurs. Appuyez sur les touches et evorte propre mode de couleur personnalisé. MISE EN GARDE : Les effets possibles à long terme de l'émission de lumière bleue du moniteur incluent des blessures corporelles comme la fatigue oculaire numérique, la fatigue des yeux ou des dommages aux yeux. L'utilisation du moniteur pendant une période prolongée peut également causer des douleurs dans certaines parties du corps comme le cou, les bras, le dos et les épaules. Pour réduire le risque de tension oculaire et de douleur au cou/aux bras/au dos/aux épaules du fait de l'utilisation du moniteur pendant une période prolongée peut également causer des douleurs dans certaines parties du corps comme le cou, les bras, le dos et les épaules. Pour réduire le risque de tension oculaire et de douleur au cou/aux bras/au dos/aux épaules du fait de l'utilisation du moniteur pendant une période prolongée, nous vous suggérons de : Réglez la distance de l'écran entre 40 et 197 pouces (100 - 500 cm) par rapport à vos yeux.
	 pendant une période prolongée peut également causer des douleurs dans certaines parties du corps comme le cou, les bras, le dos et les épaules. Pour réduire le risque de tension oculaire et de douleur au cou/aux bras/au dos/aux épaules du fait de l'utilisation du moniteur pendant une période prolongée, nous vous suggérons de : 1. Réglez la distance de l'écran entre 40 et 197 pouces (100 - 500 cm) par rapport à vos yeux. 2. Cligner fréquemment pour hydrater vos yeux ou humidifier vos yeux avec de l'eau après une utilisation prolongée du moniteur. 3. Faites des pauses réquilières et fréquentes de 20
	 Faites des pauses regulieres et frequentes de 20 minutes toutes les deux heures. Détournez le regard au loin et regardez fixement un objet à 20 pieds (6 mètres) pendant au moins 20 secondes durant les pauses. Faites des étirements pour libérer la tension dans le cou, les bras, le dos et les épaules durant les pauses.

Format entrée	Permet de régler le mode d'entrée vidéo sur :	
couleurs	 RGB : Sélectionnez cette option si votre moniteur est 	
	connecté à un ordinateur ou un lecteur de DVD via un	
	câble HDMI (ou câble DisplayPort).	
	 YPbPr : Sélectionnez cette option si votre lecteur de DVD 	
	supporte seulement la sortie YPbPr.	
Réinit. couleur	Réinitialise les réglages de couleur de votre moniteur aux	
	valeurs d'usine par défaut.	



Image: Dell S5 Monitor Image: Dell S5 Moni	0000
image: Non-Serie Contrast Aspect Ratio > Wide 16:9 image: Non-Serie Contrast Horizontal Position image: Non-Serie Contrast Horizontal Position image: Non-Serie Contrast Vertical Position image: Non-Serie Contrast Horizontal Position image: Non-Serie Contrast Solution image: Non-Serie Contrast Solution image: Non-Serie Contrast Solution image: Non-Serie Contrast Solution image: Non-Serie Contrast Pixel Clock image: Non-Serie Contrast Non-Serie Contrast image: Non-Serie Contrent Non-Serie Contrast	0
Input Source Vertical Position Color Sharpness > 50 Licelary Pixel Clock ↓ Audio Phase ↓ Menu Reset Display ☆ Personalize	0000
Color Sharpness > 50 □< Directory Pixel Clock □< Audio Phase □ Menu Reset Display ☆ Personalize	
Image: Constraint of the sector of the s	♥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<
는 Mento Reset Display 숫 Personalize	0
LT Others	
Proportions Ajuste le rapport d'aspect de l'image sur Large 16:9, 4	:3 ou
5:4. REMARQUE : Le réglage Large 16:9 n'est pa	S
requis à la résolution personnalisée maxima	le
3840 × 2160.	
Position Utilisez les boutons O et O pour déplacer l'image ver	s la
gauche ou la droite. Le minimum est '0' (-). Le maximu 100' (+).	ım est
Position Utilisez les boutons S et S pour déplacer l'image ver	s le
haut ou le bas. Le minimum est '0' (-). Le maximum est (+).	st '100'
Finesse Cette fonction peut rendre l'image plus nette ou douc	e.
Utilisez les boutons 🔍 ou 🔍 pour règler la netteté de	'0' á
REMARQUE : La valeur 100 est plus nette.	
Horloge pixel Les paramètres Phase et Horloge pixel permettent de	;
régler plus précisément votre moniteur en fonction de))
la meilleure qualité d'image. Le minimum est '0' (-). Le	jier
maximum est '100' (+).	
Phase Si vous n'avez pas obtenu un résultat satisfaisant en	
utilisant le reglage de la phase, effectuez le reglage de l'Horloge pixel (grossier) puis réglez de pouveau la Pr) Jase
(fin). Le minimum est '0' (-). Le maximum est '100' (+)).
Réinit. affichage Sélectionnez cette option pour restaurer les réglages	
d'affichage par défaut.	
KEMARQUE : Les reglages Position horizontale, Position verticale, Horloge pixel et Phase ne sont disponibles que pour l'entrée VGA	



Audio	DEEL	Dell 55 Monitor					
	Ð.	Brightness/Contrast	Volume				
		Auto Adjust	Audio Source		> PC Audio		
	Ð	Input Source	Speaker				
	6	Color	Reset Audio				
	L_	Display					\sim
		Audio					
		Menu					
	ы Ш	Personalize					
	41	Others					
Volume	Util	Utilisez les boutons pour régler le volume. Le minimum est					
	'0' (-). Le maxir	num est '100) (+).			
Source audio	νοι	is permet d	e définir le m	ode d	e source	audio sur :	
	• A						
	н						
	• •				1 6 .		
Haut-parleur	Per	met d'active	er ou de desa	active	r la fonct	tion des haut	-
	par	eurs.					
Réinit. audio	Séle	ectionnez c	ette option p	our re	staurer l	es réglages	
	d'af	fichage par	défaut.				



Ξ	Menu	Sélectionnez cette option pour ajuster les réglages de l'OSD, tels que la langue du menu OSD, la durée d'affichage du menu sur l'écran, et ainsi de suite.			
		Dell 55 Monitor			
	Langue	Vous permet de régler l'affichage de l'OSD dans l'une des huit langues disponibles (English, Español, Français, Deutsch, Português (Brasil), Русский, 简体中文, 日本語).			
	Transparence	Sélectionnez cette option pour modifier la transparence du menu en appuyant sur les boutons ⊗ et ⊗ de 0 à 100.			
	Minuterie	Permet de régler la durée d'affichage du menu OSD après le dernier appui sur une touche du moniteur. Utilisez les touches de t e pour ajuster le curseur en incrément de 1 seconde, de 5 à 60 secondes.			
	Réinit. menu	Sélectionnez cette option pour restaurer les réglages de menu par défaut.			

☆	Personnaliser	es utilisateurs peuvent choisir une fonction parmi ED bouton d'alimentation, USB, Veille moniteur ou Personnaliser la réinitialisation.			
		Dell 55 Monitor	Power Button LED	> On in On Mode	
		Auto Adjust	USB Monitor Sleep	 > Off in Standby Mode Ø > On 	
		Color	Reset Personalization		
		Display			^
		Audio			
		Personalize			\triangleright
		Lt Others			\times
	LED bouton	Permet de régler	le voyant LED	d'alimentation sur	
	d'alimentation	Allumé en mode A	Allumé ou Étein	t en mode Allumé pour	
		économiser de l'é	nergie.		
	USB	Permet de régler Éteint en mode ve	'ermet de régler le l'USB sur Allumé en mode veille ou teint en mode veille pour économiser de l'énergie.		
	Veille moniteur	Choisissez Éteint	Choisissez Éteint pour désactiver cette fonction.		
	Personnaliser la	Permet de restaur	rer les réglages	par défaut des bouton	is de
	réinitialisation	raccourci.			

	Divers	Dall 55 Manitar			
œIJ		Delle Dell'55 Mollicol			
		-O- Brightness/Contrast	Display Info		
		Auto Adjust	DDC/CI	> On	
		Color	LCD Conditioning	> Off	
		Display	Firmware	> 12C105	
		Audio	IP Address	> 10.0.50.100	
		E Menu	Service Tag	> ABCDEFG	
		Personalize	Reset Others		$\mathbf{\mathbf{S}}$
		Uthers	Factory Reset	ENERGY STAR®	
	Infoc		äobor log infor	mationa aur l'affiahaga	
	Dieffichere			mations sur ramenage.	
	Daffichage	Dell 55 Monitor			
		Brightness/Contrast		Model: Dell C5519QA	
		Auto Adjust		Input Source: VGA	
		Input Source		Current: 1920x1080, 60Hz	
		Color		DP Capability: DP 1.2	
				HDMI: 2.0	\bigcirc
					\bigcirc
					9
	DDC/CI	DDC/CI (Canal d commande) vous (luminosité, équili votre ordinateur.	affichage des s permet de ré ibre des coule	donnees/Interface de gler les réglages du mc urs, etc.) via un logiciel	niteur sur
		Vous pouvez dés Éteint.	activer cette ⁻	fonction en choisissant	
		Activez cette for l'utilisation et am	nction en chois éliorer les perf	sissant Marche pour fac formances de votre mo	ciliter niteur.
		Dell 55 Monitor			
		-∅: Brightness/Contrast ← Auto Adjust ← Input Source ← Color		> On Off	
		Display			
		Menu			
		Personalize Others			
	HDMI CEC	Vous permet d'ac CEC.	ctiver ou de dé	ésactiver la fonction HE	IM

(D&LL)

Condtionnement LCD	Aide à réduire le le degré de réte du temps à se n	Aide à réduire les cas mineurs de rétention d'image. Selon le degré de rétention d'image, le programme peut prendre du temps à se mettre en opération. Pour commencer le				
	conditionnemen	t LCD. sélectio	onnez Marche.			
Firmware	Affiche la versio	n du firmware	du moniteur.			
Adresse IP	Sélectionnez ce Monitor Web M Gestion Etherne	tte option pou anagement. (F et/Web Dell po	r accéder à l'outil De Pour plus d'informati pur les moniteurs)	ell ons, voir		
	Dell 55 Monitor Brightness/Contrast Auto Adjust Input Source Color Display Auto Adjust Menu Personalize Iteraction		> On > Off > Off > 12C105 > 10.0.50.100 > ABCDEFG	© ©		
Étiquette de service	Affiche le numé	ro de l'étiquett	e de service du mor	niteur.		
Réinit. autres	Réinitialise tous aux valeurs préc	les paramètres léfinies en usir	s du menu de réglag ne.	e Divers		
Réinitialisation	Restaure toutes les valeurs préréglées aux réglages d'usine par défaut. Ce sont également les réglages des tests ENERGY STAR [®] .					
	 ↓ ↔ ↔ Auto Adjust ↔ ↔ ↔ Color ↓ ↓					
	Audio					
	Personalize					
	TI Others		ENERGY STAR*	9		



Messages d'avertissement de l'OSD

Lorsque le moniteur n'est pas compatible avec un certain mode de résolution, vous verrez le message suivant s'afficher :

Deel	Dell 55 Monitor	
	The current input timing is not supported by the monitor display	y.
	Please change your input timing to 3840x2160, 60Hz or any	
	other monitor listed timing as per the monitor specifications.	
	@	C5519QA

Cela signifie que l'écran ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Voir <u>Spécifications du moniteur</u> pour connaître les limites des fréquences Horizontales et Verticales acceptables par ce moniteur. Le mode recommandé est 3840 X 2160.

Vous verrez le message suivant avant que la fonction DDC/CI ne soit désactivée :

Dell 5	5 Monitor			
The fu will be Do you	nction of adjusting di disabled. u wish to disable DDC	splay setti C/CI functio	ng using PC applica n?	tion
	Yes		No	

Lorsque le moniteur passe en **Standby Mode (Mode veille)**, le message suivant apparaît :



Activer l'ordinateur et réveiller le moniteur pour avoir accès à l'Utilisation du menu à l'écran (OSD).

Si vous appuyez sur n'importe quel bouton autre que le bouton d'alimentation, un des messages suivants s'affichera, en fonction de l'entrée sélectionnée :





Si le câble VGA n'est pas branché, une boîte de dialogue flottante, indiquée ci-dessous, apparaît. Le moniteur entrera en Standby Mode (Mode veille) après 4 minutes s'il n'est pas utilisé.

Dell 55 Monitor	
No VGA Cable The display will go into Standby Mode in 4 minutes.	
www.dell.com/C5519QA	C5519QA

Si le câble HDMI n'est pas branché, une boîte de dialogue flottante, indiquée ci-dessous, apparaît. Le moniteur entrera en Standby Mode (Mode veille) après 4 minutes s'il n'est pas utilisé.







Si le câble DP n'est pas branché, une boîte de dialogue flottante, indiquée cidessous, apparaît. Le moniteur entrera en Standby Mode (Mode veille) après 4 minutes s'il n'est pas utilisé.

Dell 55 Monitor	
• No DP Cable The display will go into Standby Mode in 4 minutes.	
www.dell.com/C5519QA	

Lorsque USB est réglé sur Allumé en mode Veille pour la première fois, le message suivant apparaît :



REMARQUE : Si vous sélectionnez Oui, ce message n'apparaîtra pas la prochaine fois que vous modifierez le paramètre USB.

Lorsque vous ajustez le niveau de Luminosité pour la première fois, le message suivant apparaît :



REMARQUE : Si vous sélectionnez Oui, ce message n'apparaîtra pas la prochaine fois que vous modifierez le paramètre Luminosité.

Voir Guide de dépannage pour plus d'informations.

Gestion Ethernet/Web Dell pour les moniteurs

Avant d'accéder à la fonction Dell Display Web Management, assurez-vous qu'Ethernet fonctionne normalement.



Activation Ethernet : Maintenez la touche Haut (bouton 1) enfoncée pendant 4 secondes pour activer Ethernet (lorsque Ethernet est désactivé), une icône réseau apparaît et est affichée au centre de l'écran pendant 4 secondes.

REMARQUE : RS232 reste activé, qu'Ethernet soit activé ou désactivé.



Ce moniteur dispose d'une capacité de mise en réseau qui vous permet d'accéder et de modifier à distance des réglages tels que Sélection de la source d'entrée, Luminosité et Volume.

Pour accéder à l'outil Dell Display Web Management, vous devez définir les adresses IP de votre ordinateur et du moniteur.

 Appuyez sur la touche Menu de la télécommande pour afficher l'adresse IP du moniteur ou en navigant dans le menu OSD > Autres. Par défaut, l'adresse IP est 10.0.50.100



 Dans l'onglet Propriétés IP de l'ordinateur, spécifiez une adresse IP en sélectionnant Utiliser l'adresse IP suivante et saisissez les valeurs suivantes : Pour l'adresse IP : 10.0.50.101 et pour le masque de sous-réseau : 255.255.0.0 (laissez toutes les autres entrées vides).

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties ? X
General	
You can get IP settings assigned auton this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator
Obtain an IP address automatical	у
Use the following IP address:	
IP address:	10 . 0 . 50 . 101
Subnet mask:	255.255.0.0
Default gateway:	· · ·
Obtain DNS server address autom	atically
• Use the following DNS server add	resses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Validate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

3. La configuration de l'adresse IP doit à présent ressembler à ce qui suit :

Déi



Pour accéder et utiliser l'outil de gestion Web, suivez ces étapes :

- **1.** Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP du moniteur (10.0.50.100) dans la barre d'adresse.
- **2.** La page de connexion s'ouvre. Saisissez le mot de passe administrateur pour continuer.



3. La page Home (Accueil) s'ouvre.





 Cliquez sur l'onglet Network Settings (Paramètres réseau) pour visualiser les paramètres réseau.

	A Network Se	ttings						
Home	Network Adapter P	monties						
Network Settings								
former the former	Model Name	Dell C	5519QA					
renerate opeane	Monitor Name							
security	Location							
Crestron	Contact							
					VOARA			
	IP Settings O Obtain IP address IP Address	automatically	.0	Use the fo	lowing IP a	ódress		
	IP Settings Otheals IP address IP Address Subret Mack Gateway ENS Server	automatically 10 255 10 168	. 0 . 255 . 0	Use the fo	lowing IP a . [100 . [0 . [254 . [1	ddress]]]		
	IP Settings Otstaln IP address IP Address Subvect Mack Gateway DNS Server	automatically 10 255 10 168	. 0 . 255 . 0 . 95	Use the fo	- 100 - 254 - 1 Apply	60ress]]]]		
	IP Settings O Obtain P address IP Address Subret Nack Gateway DHS Server Reset Network Setting	automatically 10 255 10 168	.0 .255 .0 .95	Use the fo	lowing IP a . (00 . 254 . 1 Apply Apply	ódress]]]		
	IP Settings O Obtain P address IP Address Subret Nack Gateway DHS Server Reset Network Setting	eutomatically 10 255 10 168 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5	.0 .255 .0 .95	Use the fo	loving IP a . 100 . 254 . 1 Apply Apply	660ress]]]]		
	IP Settings O Obtain P address P Address Subset Risck Gateway DHS Server Reset Network Setting	externatically 255 10 144	. 0 . 255 . 0 . 95	Use the fo	lowing IP a - 100 - 0 - 254 - 1 Appb Appb	660ress]]]]		
	IP Settings O Obala P address Subret Rick Gateway EHS Server Reset Network Setting	automatically 10 10 148 05	.0 .255 .0	Use the fo	lowing IP a - 100 - 0 - 254 - 1 Apply Apply	ddress]]]		

5. Cliquez sur Contrôle de l'écran pour consulter l'état de l'affichage.

Mor	nitor Web Management			Englist
🛉 Ноте	Monitor •	Control		
A Network	Settings Monitor Status			
n Monitor	Control			
🔶 Firmwar	e Update Monitor Status	O Pawer OFF		
Security	Image Control			
Crestron	Source Select	(DP	~	
	Preset Mode	Standard	~	
	Color Temp	Select	~	
	Aspect Ratio	16:9	~	
	Brightness	(0-100) 25	Apply	
	Contrast	(0-100) 25	Apply	
	Sharpness	(0-100) 50	Apply	
	Audio Control			
	Volume	(0-100) 50	Apply	
	Speaker	Enable	O Disable	
	Keypad Contro	i .		
	Keypad	O Lock	Unlock	

 Cliquez sur Mise à jour du firmware pour mettre à jour le firmware. Vous pouvez télécharger les plus récents pilotes à partir du site Web Dell Support à www.dell.com/support.

Monitor We	b Management			English 💆 🚱
 Home Network Settings Manitor Control 	Firmware Upde Firmware updete will take has began Keep the connect setwork system will auto reb	ife about a minute. Do not on established until com oot and you can re-login	Interrupt the process once it plation of process. The after update is complete.	
🗶 Firmware Update	Network FW Version	0.24		
🔒 Security 💽 Creatron			Update Cased	



7. Mettez à niveau la page du firmware et attendez 60 secondes.

Upgrade Firmware

	Please select a file (~.dld) to upgrade	:	1	ES5	58_	_dell_	_c551	9q_().24_	_2022	20302	E	rowse	.	
	Upgra	de				Cano	cel								
	(Upgrading firm	wai	are	e ma	ay t	take	60 s	eco	nds)						
Une	fois terminé, cliquez sur le b	ou	ute	ton	po	our	cor	ntir	iuei	r ap	orès	8 :	seco	ond	es

Device Reboot	
please wait 40	

9. Cliquez sur Security (Sécurité) pour définir un mot de passe





8.

10. Cliquez sur Crestron pour contrôler l'interface.





Verrouillage de l'OSD et du bouton d'alimentation

Permet de contrôler l'accès utilisateur aux réglages.

Par défaut, le verrouillage de l'OSD est réglé sur déverrouillé.



Pour accéder au menu de verrouillage de l'OSD : Maintenez la touche Quitter (bouton 4) enfoncée pendant 4 secondes pour afficher le menu de verrouillage de l'OSD (lorsque l'OSD est déverrouillé). Un menu de verrouillage de l'OSD apparaît et est affiché au centre de l'écran pendant 4 secondes.

Dell 55 M	lonitor	
Select Option		
		C5519QA

Pour accéder au menu de déverrouillage de l'OSD : Maintenez la touche Quitter (bouton 4) enfoncée pendant 4 secondes pour afficher le menu de verrouillage de l'OSD (lorsque l'OSD est verrouillé). Un menu de déverrouillage de l'OSD apparaît et est affiché au centre de l'écran pendant 4 secondes.



DEL

Trois niveaux de verrouillage sont disponibles.

	Menu	Description
1	Verrouillage du menu OSD E	Lorsque "Verrouillage du menu OSD" est sélectionné, aucun réglage utilisateur n'est autorisé. Tous les boutons sont verrouillés à l'exception de la touche Alimentation.
2	Verrouillage du bouton Arrêt	Lorsque "Verrouillage du bouton Arrêt" est sélectionné, l'utilisateur ne peut pas éteindre l'écran via la touche Alimentation.
3	Verrouillage du menu OSD + Verrouillage du bouton Arrêt = =+()	Lorsque "Verrouillage du menu OSD + Verrouillage du bouton Arrêt" est sélectionné, aucun réglage utilisateur n'est autorisé et le bouton Arrêt est verrouillé.
4	Diagnostiques intégrés	Voir Diagnostiques intégrés pour plus d'informations.

REMARQUE : Pour accéder au menu Verrouillage ou Déverrouillage OSD – Appuyez et maintenez la touche Quitter (bouton 4) enfoncée pendant 4 secondes.

L'icône 🖻 apparaît au centre de l'écran dans les conditions suivantes, ce qui signifie que l'OSD est à l'état verrouillé.

- 1. Appuyez sur la touche Haut (bouton 1), Bas (bouton 2), Menu (bouton 3) ou Quitter (bouton 4) dans l'état "Verrouillage du menu OSD".
- 2. Appuyez sur la touche Alimentation (bouton 5) dans l'état "Verrouillage du bouton Arrêt".
- **3.** Appuyez sur n'importe quel bouton du moniteur dans l'état "Verrouillage du menu OSD + Verrouillage du bouton Arrêt".

Lorsque l'OSD est à l'état verrouillé, maintenez la touche Quitter (bouton 4) enfoncée pendant 4 secondes pour accéder au menu de déverrouillage de l'OSD.

Puis choisissez et appliquez l'icône de déverrouillage 🔁 pour désactiver le verrouillage OSD.



Guide de dépannage

MISE EN GARDE : Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les Instructions de sécurité.

Test auto

Votre écran dispose d'une fonction de test automatique qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, utilisez la fonction de test automatique du moniteur en suivant ces étapes :

- 1. Éteignez votre ordinateur et votre moniteur.
- 2. Déconnectez tous les câbles vidéo reliés au moniteur. De cette façon, l'ordinateur n'a pas à être impliqué.
- 3. Allumez le moniteur.

Si le moniteur fonctionne correctement, il détecte qu'il n'y a pas de signal et un des messages suivants s'affiche. En mode de test automatique, le témoin d'alimentation DEL reste en blanc.

Dell 55 Monitor
No HDMI 1 Cable The display will go into Standby Mode in 4 minutes
www.dell.com/C5519QA
Dell 55 Monitor
No HDMI 2 Cable
The display will go into Standby Mode in 4 minutes.
www.dell.com/C5519QA

Dell 55 Monitor
📼 🕐 No VGA Cable
The display will go into Standby Mode in 4 minutes.
www.dell.com/C5519QA
Dell 55 Monitor
eme ? No DP Cable
The display will go into Standby Mode in 4 minutes.
www.dell.com/C5519QA

REMARQUE : Cette boîte de dialogue apparaîtra également lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages au câble vidéo.

4. Éteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo, puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre moniteur.

Si votre moniteur reste sombre après avoir rebranché les câbles, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur.

DEL

Diagnostiques intégrés

Votre moniteur a un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si l'anomalie d'écran que vous avez est un problème inhérent avec votre moniteur, ou avec votre ordinateur et carte graphique.



REMARQUE : Vous pouvez effectuer le diagnostic intégré quand le câble vidéo est débranché et le moniteur est en mode de test automatique.



Pour exécuter le diagnostic intégré :

- 1. Assurez-vous que l'écran est propre (pas de particules de poussière sur la surface de l'écran).
- 2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur ou du moniteur. Le moniteur alors va dans le mode de test automatique.
- 3. Appuyez et maintenez la touche Quitter (bouton 4) enfoncée pendant 4 secondes pour accéder au menu de verrouillage/déverrouillage de l'OSD.

) Dell 55 N	lonitor				
	S	elect Option					
				 ≣+⊕			
						C55 [,]	19QA
4.	Sélectionne	z l'icône 🏹	pour activ	ver les diagno	ostics ii	ntégrés.	



- 5. Examinez soigneusement l'écran pour des anomalies.
- 6. Appuyez à nouveau sur la touche Haut (bouton 1) sur le couvercle arrière. La couleur de l'écran devient grise.
- 7. Examinez l'écran pour détecter la présence d'anomalies.
- 8. Répétez les étapes 6 et 7 pour examiner l'affichage dans les écrans de couleur rouge, verte, bleue, noire, blanche et de motifs de texte.

Le test est terminé quand l'écran de motifs de texte apparaît. Pour quitter, appuyez à nouveau sur la touche Haut (bouton 1).

Si vous ne détectez pas d'anomalies à l'écran lors de l'utilisation de l'outil de diagnostic intégré, le moniteur fonctionne correctement. Vérifiez la carte vidéo et l'ordinateur.

DELL

Problèmes courants

Le tableau suivant contient des informations générales sur les problèmes les plus courants avec le moniteur et des solutions.

Symptômes courants	Solutions possibles
Pas de vidéo/Voyant DEL d'alimentation éteint	 Vérifiez l'intégrité de la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur et qu'elle est correctement faite. Vérifiez que la prise électrique utilisée fonctionne correctement en branchant un autre appareil électrique dessus. Vérifiez que le bouton d'alimentation est enfoncé. Vérifiez que la bonne source a été sélectionnée via le menu Source entrée.
Pas de vidéo/Voyant DEL d'alimentation allumé	 Augmentez les contrôles de luminosité et de contraste depuis le menu OSD. Utilisez la fonction de test automatique du moniteur. Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. Exécutez le diagnostic intégré. Vérifiez que la bonne source a été sélectionnée via le menu Source entrée.
Mauvaise mise au point	 Enlevez les câbles de rallonge vidéo. Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (Réinitialisation). Changez la résolution vidéo sur le rapport d'aspect correct.
Vidéo tremblante/ vacillante	 Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine (Réinitialisation). Vérifiez les facteurs environnementaux. Déplacez le moniteur et testez-le dans une autre pièce.
Pixels manquants	 Éteignez et rallumez l'écran. Les pixels qui sont éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD. Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des moniteurs Dell, visitez le site de support de Dell : www.dell.com/pixelguidelines.
Pixels allumés en permanence	 Éteignez et rallumez l'écran. Les pixels qui sont éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD. Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des moniteurs Dell, visitez le site de support de Dell : www.dell.com/pixelguidelines.



Problèmes de luminosité	Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (Réinitialisation).Ajustez la luminosité et le contraste via l'OSD.
Déformation géométrique	Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (Réinitialisation).Ajustez les contrôles horizontaux et verticaux via l'OSD.
Lignes horizontales/ verticales	 Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (Réinitialisation). Utilisez la fonction de test automatique du moniteur pour déterminer si de telles lignes apparaissent également dans le mode de test automatique. Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. Exécutez le diagnostic intégré.
Problèmes de synchronisation	 Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (Réinitialisation). Utilisez la fonction de test automatique du moniteur pour déterminer si l'écran brouillé apparaît également dans le mode de test automatique. Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. Redémarrez l'ordinateur en mode de sécurité.
Problèmes liés à la sécurité	N'effectuez aucun dépannage.Contactez immédiatement Dell.
Problèmes intermittents	 Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite. Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (Réinitialisation). Utilisez la fonction de test automatique du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit dans le mode de test automatique.
Couleur absente	 Utilisez la fonction de test automatique du moniteur. Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite. Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.
Mauvaise couleur	 Passez le mode de réglage de la couleur dans l'OSD Réglages de couleur sur Graphiques ou Vidéo en fonction de l'application. Essayez des Modes de préréglage différents dans l'OSD Réglages de couleur. Ajustez la valeur R/V/B dans Couleur Perso dans Réglages de couleur. Passez le Format entrée couleurs sur RGB ou YPbPr dans l'OSD Réglages de couleur. Exécutez le diagnostic intégré.

Rétention d'image à partir d'une image statique qui a été affichée pendant une longue période sur le moniteur	 Réglez l'écran pour qu'il s'éteigne après quelques minutes d'inactivité. Ces paramètres peuvent être réglés dans Options d'alimentation de Windows ou dans Économie d'énergie de Mac. Vous pouvez également utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement.
Effet d'image fantôme ou dépassement	Passez le Temps de réponse dans le menu OSD Affichage sur Rapide ou Normal en fonction de votre application et de votre utilisation.

Problèmes spécifiques au produit

Symptômes spécifiques	Solutions possibles
L'image de l'écran est trop petite	Vérifiez le réglage Proportions dans l'OSD Réglages d'affichage.Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (Réinitialisation).
Impossible de régler le moniteur avec les boutons à l'arrière du panneau	 Éteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le et rallumez le moniteur. Vérifiez si le menu OSD est verrouillé. Si oui, appuyez pendant 10 secondes sur le bouton de menu pour déverrouiller.
Pas de signal d'entrée lorsque les contrôles de l'utilisateur sont utilisés	 Vérifiez la source de signal. Vérifiez que l'ordinateur n'est pas en mode veille ou veille prolongée en déplaçant la souris ou en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier. Vérifiez que le câble vidéo est correctement branché. Débranchez et rebranchez le câble vidéo si nécessaire. Redémarrez l'ordinateur ou le lecteur vidéo.
L'image ne remplit pas l'écran entier	 A cause des différents formats vidéo (rapport d'aspect) des DVD, le moniteur peut afficher l'image en plein écran. Exécutez le diagnostic intégré.



Annexe

Instructions de sécurité

MISE EN GARDE : L'utilisation de contrôles, des réglages ou des procédures autres que ceux spécifiés dans la présente documentation risquent de vous exposer à des chocs, des électrocutions et/ou des dangers mécaniques.

Pour plus d'informations sur les consignes de sécurité, consultez Informations relatives à la sécurité, à l'environnement et à la réglementation (SERI).

Veuillez suivre ces instructions de sécurité pour de meilleures performances et prolonger la durée de vie de votre moniteur :

- 1. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- 2. L'appareil peut être installé sur un mur ou au plafond en position horizontale.
- 3. Le moniteur est équipé d'une fiche à trois broches mise à la terre, une fiche avec une troisième broche (mise à la terre).
- 4. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
- 5. Lisez attentivement ces instructions. Conservez ce document pour référence ultérieure. Respectez tous les avertissements et toutes les instructions marqués sur le produit.
- 6. Un volume sonore excessif des écouteurs ou du casque peut entraîner une perte auditive. Le réglage de l'égaliseur au maximum augmente la tension de sortie des écouteurs et du casque et donc le niveau de pression acoustique.

Contacter Dell

Pour les clients aux États-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).



REMARQUE : Si vous n'avez pas une connexion Internet, vous pouvez aussi trouver les informations de contact dans la boîte, sur le ticket, la facture ou le catalogue des produits Dell.

Dell offre plusieurs options de services et d'assistance téléphonique et en ligne. Leur disponibilité est différente suivant les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre région.

Pour accéder au support en ligne pour le moniteur :

1. Visitez www.dell.com/support/monitors.

Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle :

- 1. Allez sur www.dell.com/support.
- 2. Vérifiez votre pays ou votre région dans le menu déroulant Choisir un pays/ région dans la partie inférieure de la page.
- 3. Cliquez sur Contact Us (Contactez-nous) sur le côté gauche de la page.
- 4. Sélectionnez le lien du service ou de l'assistance requise.
- 5. Choisissez la méthode pour contacter Dell qui vous convient le mieux.

Base de données des produits de l'UE pour l'étiquetage énergétique et la fiche d'information sur le produit

C5519QA : https://eprel.ec.europa.eu/qr/1323865

Installation de votre moniteur

Réglage de la résolution d'affichage sur 3840 x 2160 (maximum)

Pour les meilleures performances, réglez la résolution d'affichage sur 3840 x 2160 pixels en effectuant les étapes suivantes :



Dans Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1 :

- 1. Pour Windows 8 et Windows 8.1 uniquement, sélectionnez Bureau pour passer au bureau standard.
- Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et cliquez sur Screen Resolution (Résolution d'écran).
- 3. Cliquez sur la liste déroulante de la résolution d'écran et sélectionnez 3840 × 2160.
- 4. Cliquez sur OK.

Dans Windows 10 :

- 1. Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et cliquez sur **Display Settings** (Réglages d'affichage).
- 2. Cliquez sur Advanced display settings (Réglages d'affichage avancés).
- Cliquez sur la liste déroulante de la Resolution (Résolution) et sélectionnez 3840 × 2160.
- 4. Cliquez sur Apply (Appliquer).

Si vous ne voyez pas la résolution recommandée comme une option, vous avez peut-être besoin de mettre à jour votre pilote graphique. Veuillez choisir le scénario ci-dessous qui décrit le mieux le système d'ordinateur que vous utilisez, et suivez les instructions fournies :

DEL

Ordinateur Dell

- 1. Allez sur le site www.dell.com/support, saisissez l'Étiquette de service, et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.
- 2. Après avoir installé les pilotes pour votre carte graphique, essayez de re-régler la résolution sur 3840 x 2160.



REMARQUE : Si vous ne pouvez régler sur la résolution recommandée. veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur ou considérez d'acheter un adaptateur graphique qui prend en charge la résolution vidéo.

Ordinateur non-Dell

Dans Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1:

- 1. Pour Windows 8 et Windows 8.1 uniquement, sélectionnez Bureau pour passer au bureau standard.
- 2. Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et cliquez sur **Personalization** (Personnalisation).
- 3. Cliquez sur Change Display Settings (Modifier les réglages d'affichage).
- Cliquez sur Advanced Settings (Réglages avancés).
- 5. Identifiez le fournisseur de votre carte graphique à partir de la description en haut de la fenêtre (par exemple NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
- 6. Consultez le site Web du fournisseur de la carte graphique pour obtenir un pilote mis à jour (par exemple, www.ATI.com ou www.AMD.com).
- 7. Après avoir installé les pilotes pour votre carte graphique, essayez de re-régler la résolution sur 3840 x 2160.

Dans Windows 10 :

- 1. Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et cliquez sur **Display Settings** (Réglages d'affichage).
- 2. Cliquez sur Advanced display settings (Réglages d'affichage avancés).
- 3. Cliquez sur Display adapter properties (Propriétés de l'adaptateur d'affichage).
- 4. Identifiez le fournisseur de votre carte graphique à partir de la description en haut de la fenêtre (par exemple NVIDIA, ATI, Intel etc.).
- 5. Consultez le site Web du fournisseur de la carte graphique pour obtenir un pilote mis à jour (par exemple, www.ATI.com ou www.NVIDIA.com).
- 6. Après avoir installé les pilotes pour votre carte graphique, essayez de re-régler la résolution sur 3840 x 2160.
- **REMARQUE :** Si vous ne pouvez régler sur la résolution recommandée, veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur ou considérez d'acheter un adaptateur graphique qui prend en charge la résolution vidéo. DELL

Instructions d'entretien

Nettoyage de votre écran

MISE EN GARDE : Avant de nettoyer l'écran, débranchez son cordon d'alimentation de la prise murale.

△ AVERTISSEMENT : Lisez et suivez les Instructions de sécurité avant de nettoyer l'écran.

Pour les meilleures pratiques, suivez ces instructions dans la liste ci-dessous pendant le déballage, le nettoyage ou la manipulation de votre écran :

- Pour nettoyer votre écran anti-statique, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau. Si possible, utilisez un tissu de nettoyage spécial écran ou une solution adaptée au revêtement anti-statique. Ne pas utiliser de produits à base de benzène, un diluant, de l'ammoniaque, des nettoyants abrasifs ou des produits à base d'air comprimé.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer l'écran. Évitez d'utiliser toutes sortes de détergents car certains peuvent laisser un film trouble sur l'écran.
- Si vous remarquez la présence de poudres blanches lors du déballage de votre écran, essuyez-les à l'aide d'un chiffon.
- Manipulez votre écran avec soin car un écran de couleur foncée peut se rayer et laisser des marques de rayures blanches plus facilement qu'un écran de couleur claire.
- Pour conserver une qualité d'image optimale sur votre écran, utilisez un économiseur d'écran qui change dynamiquement et éteignez votre écran quand vous ne l'utilisez pas.

DEL

Affectation des broches

Connecteur VGA



Numéro de	Câté Monitour du câble de signal latéral 15 braches	
broche	Core moniteur du cable de signal lateral 15 DIOCHES	
1	Vidéo-Rouge	
2	Vidéo-Vert	
3	Vidéo-Bleu	
4	GND	
5	Test auto	
6	GND-R	
7	GND-G	
8	GND-B	
9	DDC +5 V	
10	GND-sync	
11	GND	
12	DDC data	
13	H-sync	
14	V-sync	
15	DDC clock	



Connecteur HDMI



Numéro de	Côtá Monitour du côble de signal latéral 19 breches
broche	cote Monitedi du cable de signal lateral 19 bioches
1	TMDS Data2+
2	TMDS Data2 Shield
3	TMDS Data2-
4	TMDS Data1+
5	TMDS Data1 Shield
6	TMDS Data1-
7	TMDS Data0+
8	TMDS Data0 Shield
9	TMDS Data0-
10	TMDS Clock+
11	TMDS Clock Shield
12	TMDS Clock-
13	CEC
14	Réservé (pas connecté sur appareil)
15	SCL
16	SDA
17	DDC/CEC terre
18	Alim +5 V
19	Détection connexion à chaud

Connecteur DP



Numéro de	Côté à 20 broches du câble de signal connecté	
broche		
1	MLO (p)	
2	GND	
3	MLO (n)	
4	ML1 (p)	
5	GND	
6	ML1 (n)	
7	ML2 (p)	
8	GND	
9	ML2 (n)	
10	ML3 (p)	
11	GND	
12	ML3 (n)	
13	GND	
14	GND	
15	AUX (p)	
16	GND	
17	AUX (n)	
18	GND	
19	Re-PWR	
20	+3,3 V DP_PWR	

(D&LI

Universal serial bus (USB)

Cette section vous apporte des informations sur les ports USB disponibles sur le moniteur.

Le moniteur dispose des ports USB suivants :

- 1 x USB 3.0 ascendant
- 2 x USB 3.0 descendants
- 1 x port de chargement dédié USB
- Port de chargement d'alimentation le port avec l'icône set ; prend en charge la fonctionnalité de chargement rapide si l'appareil est compatible avec BC 1.2.

REMARQUE : La fonction USB 3.0 nécessitent un ordinateur compatible avec USB 3.0.

REMARQUE : Les ports USB du moniteur fonctionnent uniquement lorsque le moniteur est allumé ou en Standby Mode (Mode veille). Si vous éteignez le moniteur puis le rallumez, les appareils branchés peuvent mettre quelques secondes avant de pouvoir fonctionner normalement.

Vitesse de transfert	Débit de données	Consommation électrique*
2 Super vitesse	5 Gbps	4,5 W (Max., chaque port)
Haute vitesse	480 Mbps	4,5 W (Max., chaque port)
Pleine vitesse	12 Mbps	4,5 W (Max., chaque port)

* Jusqu'à 2 A sur le port USB descendant (port avec l'icône SSC) pour les appareils conformes à BC 1.2 ou les appareils USB normaux.

DEL

Port USB 3.0 ascendant			Port USB 3.0 descendant	
Numéro de	Nom du signal		Numéro de	Nom du signal
1	VBUS		1	VBUS
2	D-	1	2	D-
3	D+	1	3	D+
4	GND	1	4	GND
5	StdB_SSTX-	1	5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+	1	6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN		7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-		8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+	1	9	StdB_SSRX+
Shell	Shield]	Shell	Shield

Connecteur RS232

Affectation des broches du moniteur RS232 (face au moniteur)



Affectation des broches du câble de communication série RS232 (face au câble)





DEL

Affectation des broches

RS232	Description des broches	RS232
1		
2	TXD	2
3	RXD	3
4		
5	MASSE	5
6		
7	Non utilisée	7
8	Non utilisée	8
9		

Paramètres de communication du protocole RS232

Réglages de la connexion	Valeur
Débit en bauds	9600 bps
Bits de données	8 bits
Parité	Aucune
Bits d'arrêt	1 bit
Contrôle des flux	Aucune

(D&LL

Connecteur RJ-45





Affectation des broches

Numéro de broche	Côté à 12 broches du connecteur
1	D+
2	D-
3	RCT
4	GND
5	GND
6	RCT
7	D+
8	D-
9	LED2_Y+
10	LED2_Y-
11	LED1_G+
12	LED1_G-

