Monitor para videoconferência Dell P2424HEB

Guia do Utilizador



Modelo: P2424HEB Modelo regulamentar: P2424HEBt

- NOTA: NOTA indica informação importante que o ajuda a utilizar da melhor forma o computador.
- △ ATENÇÃO: ATENÇÃO indica potenciais danos ao hardware ou perda de dados, se as instruções não forem seguidas.
- \bigtriangleup AVISO: AVISO indica o potencial para danos materiais, lesões pessoais, ou morte.

Copyright © 2023 Dell Inc. ou as suas filiais Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais de Dell Inc. ou das filiais. As outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais dos seus respetivos proprietários.

2023-10

Rev. A00

Índice

Instruções de Segurança6
Acerca do seu monitor
Conteúdo da embalagem
Características do Produto
Sistemas operativos compatíveis
Identificar as peças e controlos
Vista frontal
Vista posterior
Vista inferior
Especificações do monitor
Especificações da resolução
Modos de visualização predefinidos
Modos de Transporte Multifluxo (MST) DP
Modos de Transporte Multifluxo (MST) USB-C
Lista de Compatibilidade da Plataforma Unified Communications (UC) 21
Especificações elétricas
Especificações do Câmara Web
Especificações dos altifalantes
Especificações dos microfone
Características físicas
Características ambientais
Atribuição de Pinos
Plug-and-Play
Política de qualidade e pixels do monitor LCD
Ergonomia
Manusear e mover o seu monitor
Directrizes de menutenção do

(Dell

Instalar o monitor
Acoplar a base
Utilizar a inclinação, rotação e extensão vertical 44
Inclinação, rotação e extensão vertical
Rodar o monitor
Configurar as definições do monitor no seu computador após a
rotação
Rotação da imagem da câmara
Ligar o monitor
Sincronização do Botão de Ligar Dell (DPBS) 52
Ligar o monitor para DPBS pela primeira vez
Utilizar a função DPBS
Ligar o monitor para função USB-C Multi-Stream Transport (MST) no
modo DPBS
Ligar o monitor para USB-C em modo DPBS
Organizar os cabos 60
Utilizar a câmara Web do monitor 61
Dell Peripheral Manager
Proteger o seu monitor com a trava Kensington (opcional) 62
Retirar a base do monitor
Montagem em parede (opcional)
Utilizar o monitor
Ligar o monitor
Utilizar o controlo do joystick
Utilizar o Iniciador de Menus
Botão do painel frontal
Utilizar o menu principal
Utilizar a função de bloqueio de OSD
Configuração inicial
Mensagens de aviso OSD
Definir a resolução máxima
Sincronização Multimonitores (MMS)

Dell

Definir a Sincronização Multimonitores (MMS)
Configurar o Windows Hello
Configurar a câmara web do monitor como predefinição no
sistema operativo
Configurar o altifalante do monitor como predefinição no
sistema operativo
Caso de utilização do altifalante e do microfone do monitor104
Resolução de problemas
Teste automático
Diagnóstico Integrado
Problemas comuns
Problemas específicos do produto
Problemas específicos do Microsoft® Teams® / Skype for
Business [®]
Problemas específicos do Universal Serial Bus (USB) 124
Informações regulamentares
Avisos da FCC (só nos EUA) e outra informação regulamentar 125
Base de dados de produtos da UE para etiquetas energéticas e fichas de informação de produtos
Contactar a Dell

DEL

Instruções de Segurança

Utilize as orientações de segurança seguintes para proteger o monitor contra potenciais danos e para garantir a sua segurança pessoal. Salvo indicação em contrário, cada procedimento descrito neste documento pressupõe a leitura prévia das informações de segurança fornecidas com o monitor.

💋 NOTA: Antes de utilizar o monitor, leia as informações de segurança fornecidas com o monitor e impressas no produto. Guarde a documentação num local seguro para consulta futura.

- 🗥 AVISO: A utilização de outros controlos, ajustes ou procedimentos que não os especificados nesta documentação podem resultar numa exposição ao choque, a riscos elétricos e/ou mecânicos.
- 🗥 AVISO: A utilização de auscultadores (num monitor que o suporte) com volume elevado poderá causar danos na sua capacidade auditiva a longo prazo.
 - Coloque o monitor numa superfície sólida e manuseie-o com cuidado. O ecrã é frágil e pode sofrer danos se for sujeito a quedas ou impactos de objetos afiados.
 - Certifique-se de que a classificação elétrica do seu monitor é adequada à corrente AC disponível na sua região.
 - Mantenha o monitor à temperatura ambiente. Condições de calor ou frio excessivo podem ter efeitos adversos nos cristais líquidos do monitor.
 - · Ligue o cabo de alimentação do monitor a uma tomada elétrica próxima e acessível. Ver Ligação do monitor.
 - Não coloque nem utilize o monitor numa superfície molhada ou próximo de água.
 - Não sujeite o monitor a condições de forte vibração ou impactos fortes. Por exemplo, não coloque o monitor dentro da mala de um carro.
 - Desligue o cabo de alimentação do monitor se pretende utilizá-lo durante um período prolongado.
 - Para evitar o risco de choque elétrico, não tente retirar qualquer tampa, nem toque no interior do monitor.
 - Leia atentamente estas instruções. Guarde este documento para consulta futura. Siga todos os avisos e instruções assinalados no produto.
 - Alguns monitores podem ser instalados na parede utilizando um suporte VESA vendido separadamente. Utilize as especificações VESA corretas, como indicado na secção de montagem na parede do Manual do utilizador.

Para mais informações sobre instruções de segurança, consulte o documento de Informações de segurança, ambientais e regulamentares (SERI), fornecido com o seu monitor.



Acerca do seu monitor

Conteúdo da embalagem

A tabela seguinte apresenta os componentes fornecidos com o seu monitor, Se houver algum componente em falta, contacte a Dell. Para mais informações, consulte Contactar a Dell.



🌠 NOTA: Alguns itens podem ser opcionais e não ser incluídos junto com o monitor. Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em alguns países.

Imagem do componente	Descrição do componente
	Monitor
	Base de elevação
	Base de apoio
	Cabo de alimentação (varia consoante o país)

DEL

Cabo DisplayPort de 1,8 m(DisplayPort para DisplayPort)
Cabo USB 3.2 Gen1 Type-A para Type-B de 1,8 m a montante
Cabo USB-C® Gen1 de 1,8 m (C para C)
 Guia de Iniciação Rápida Informação de Segurança, Ambiental e Regulamentar

Características do Produto

O Monitor **Dell P2424HEB** tem uma matriz ativa, transístorde Película Fina (TFT), ecrã de cristais líquidos(LCD) e retroiluminação por LED. As características do monitor incluem:

- Monitor com área visível de 60,47 cm (medida na diagonal), resolução de 1920 x 1080 (16:9), mais visualização em ecrã inteiro para resoluções inferiores.
- · Ângulos de visualização amplos, com gama de cores 99% sRGB.
- · Capacidade de ajuste da inclinação, rotação, articulação e extensão vertical.
- Altifalantes integrados (2 x 5 W).
- Suporte tipo pedestal amovível e orifícios de montagem de 100 mm da Video Electronics Standards Association (VESA™), para soluções de montagem flexível.
- A moldura ultrafina minimiza o espaço entre molduras durante a utilização multimonitores, permitindo uma configuração mais fácil, com uma experiência de visualização elegante.
- A conetividade digital abrangente com DP ajuda a proteger o seu monitor a longo prazo.
- Cabo único USB Type-C[®] para alimentar um portátil compatível, enquanto recebe o sinal de vídeo.
- As portas USB-C e RJ45 permitem uma experiência com um só cabo em ligação à rede.
- · Capacidade plug-and-play, se compatível com o seu computador.

- Ajustes de On-Screen Display (OSD), para mais fácil configuração e otimização do ecrã.
- · Bloqueio dos botões de ligar e OSD.
- · Ranhura para trava de segurança.
- Bloqueio da base
- O monitor é concebido com a funcionalidade de Sincronização do Botão de Ligar Dell (DPBS) para controlar o estado de energia do sistema informático a partir do botão de ligar do monitor. *
- O monitor permite vários monitores ligados em cadeia através do cabo DisplayPort para sincronizar um grupo predefinido de funções de OSD em segundo plano, através da Sincronização Multimonitores (MMS).
- Garantia de Troca de Painel Premium, para maior tranquilidade.
- Otimize o conforto ocular com um ecrã sem cintilação e a funcionalidade ComfortView Plus.
- Este monitor utiliza um ecrã com baixa emissão de luz azul. Quando o monitor é utilizado com as definições de fábrica ou predefinições (Modo predefinido: Padrão), funcionar em conformidade com a norma TUV Rheinland (fornecedor de soluções de hardware).
- Diminui o nível de risco de luz azul emitida pelo ecrã para tornar a visualização mais confortável para os seus olhos.
- O monitor adota a tecnologia Flicker-Free, que elimina a cintilação visível, oferece uma experiência de visualização confortável e evita que os utilizadores sofram de tensão e fadiga ocular.
- · Certificado para Microsoft Teams® e Zoom®.
- Certificado para Windows Hello[®] (autenticação facial) e compatível com Microsoft Cortana[®].
- Personalização adicional utilizando o Dell Peripheral Manager/Dell Display Manager (DDM) para o sistema operativo Windows e o Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) para o sistema operativo Mac.
- * Os sistemas de Dell que suportam DPBS são apresentados no website da Dell. A função DPBS pode ser ativada no menu Monitor do OSD.
- ▲ AVISO: Os possíveis efeitos a longo prazo da emissão de luz azul pelo monitor poderão provocar danos oculares, incluindo, entre outros, fadiga ocular, tensão ocular digital. A funcionalidade ComfortView Plus destinase a reduzir a quantidade de luz azul emitida pelo monitor para otimizar o conforto ocular.

Acerca do seu monitor 9

DG

Sistemas operativos compatíveis

- Windows 10 Versão 21H2 e Windows 11 Versão 21H2*
- macOS 12.4*

*A compatibilidade do sistema operativo com os monitores das marcas Dell e Alienware pode diferir com base em fatores como:

- Data(s) de lançamento específica(s) em que estão disponíveis versões, correções ou atualizações do sistema operativo.
- Data(s) de lançamento específica(s) de atualizações de firmware, software ou controladores dos monitores das marcas Dell e Alienware estão disponíveis no website de suporte da Dell.



Identificar as peças e controlos

Vista frontal



Etiqueta	Descrição	Uso
1,7	Microfones	Microfones do monitor (Mic).
2	LED IV	Indicador de infravermelhos (IV).
3	Câmara RGB	Transmite a sua imagem numa videoconferência.
4	Sensor de proximidade	Suporta a funcionalidade de ativação e bloqueio com presença humana.
5	Indicador LED da câmara Web	Indicador da câmara Web. Acenderá em branco quando a câmara Web estiver a ser utilizada.
6	Câmara de infravermelhos	Suporta a funcionalidade de reconhecimento facial.
8	Altifalantes integrados	Para reproduzir o som da entrada de áudio.

9	Botão Teams e LED	O LED irá acender em branco fixo quando tiver sessão iniciada e em curso no Microsoft Teams [®] . O LED ficará intermitente quando receber uma notificação do Teams. Pressione o botão brevemente para aceder ao Teams e abrir a notificação. Certifique-se de que tem sessão iniciada na aplicação Teams e que já está a ser executada em segundo plano. NOTA: Para o botão Teams funcionar, certifique-se de que a conta Teams está configurada como modo "Apenas Teams". O administrador deverá ativar a conta em modo "Apenas Teams". NOTA: O botão Teams funcionará apenas com a aplicação Teams em modo "Apenas Teams". A definição pode variar consoante o ambiente empresarial, fazendo com que o botão Teams não funcione no monitor. Verifique com o administrador do seu sistema.
10	Parâmetro de rotina e LED	O LED irá acender em verde intermitente quando está a ser recebida uma chamada de Teams/Skype for Business (SfB). O LED irá acender em verde fixo durante uma chamada de Teams/Skype for Business (SfB) Prima brevemente para atender/desligar a chamada. Prima prolongadamente para rejeitar a chamada recebida.
11	Diminuir o volume e LED	Prima brevemente para diminuir 2 unidades de volume. Prima prolongadamente para diminuir continuamente o volume.
12	Aumentar o volume e LED	Prima brevemente para aumentar 2 unidades de volume. Prima prolongadamente para aumentar continuamente o volume.

(Dell

13	Desativar som do microfone e LED	Prima para ativar e desativar o som do microfone. O LED acenderá em vermelho quando o microfone estiver silenciado. O LED ficará escuro quando o som do microfone for ligado/ativado.
14	Indicador de energia LED	A luz branca fixa indica que o monitor está ligado e a funcionar normalmente. A luz branca pulsátil indica que o monitor está no Modo de Suspensão.
15	Fecho/abertura do obturador da câmara	Rode para a direita para fechar o obturador da câmara. Quando fechada, a câmara substitui a imagem por um padrão preto. Rode para a esquerda para abrir o obturador da câmara. Quando aberta, as aplicações UC podem executar a função de câmara para utilizar a câmara quando necessário.
		NOTA: O fecho do obturador da câmara é diferente da desativação da função "Sensor de presença e câmara web" no menu OSD. Se desativar a função "Sensor de presença e câmara web" desativará todo o módulo da câmara web, pelo que a câmara web e o sensor não serão exibidos no sistema.

(Dell

Vista posterior





Etiqueta	Descrição	Uso
1	Orifícios de montagem VESA (100 mm x 100 mm - atrás da tampa VESA fixa)	Monitor para montagem em parede, utilizando o kit de montagem em parede compatível com VESA (100 mm x 100 mm).
2	Etiqueta regulamentar	Enuncia as aprovações regulamentares.
3	Botão de libertação da base	Liberta a base do monitor.
4	Botão de ligar/desligar	Para ligar ou desligar o monitor.
5	Joystick	Utilize-o para controlar o menu OSD.
		Para mais informações, consulte Utilizar o monitor .
6	Endereço MAC, código de barras, número de série e etiqueta de serviço	Consulte esta etiqueta, caso precise de contactar a Dell para obter assistência técnica. A etiqueta de serviço é um identificador alfanumérico único que permite aos técnicos de assistência da Dell identificar os componentes de hardware do seu computador e aceder à informação da garantia.
7	Ranhura para gestão de cabos	Utilize-a para organizar os cabos, fazendo- os passar pela ranhura.

Vista inferior



Etiqueta	Descrição	Uso
1	Ranhura para trava de segurança (baseado na ranhura Kensington Security Slot TM)	Protege o monitor com uma trava do cabo de segurança (vendido em separado).
2	Conetor de alimentação	Ligar o cabo de alimentação.
3	HƏMI Porta HDMI	Ligue o seu computador com o cabo HDMI.
4	D DisplayPort (entrada)	Ligue o seu computador com o cabo DisplayPort.
5	Cabo USB Type-C upstream/DisplayPort (Vídeo + Dados)	Ligue o seu computador com o cabo USB Type-C. A porta USB Type-C oferece a velocidade de transferência mais rápida (USB 3.2 Gen1) e o modo alternativo com DP 1.2 suporta uma resolução máxima de 1920 x 1080 a 60 Hz, PD 20 V/4.5 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A. NOTA: O cabo USB Type-C não é suportado nas versões de Windows anteriores ao Windows 10.
6	DPport (saída)	Saída DP para um monitor compatível com MST (transporte multifluxo). Para ativar o MST, consulte as instruções na secção " Ligar o monitor para a função DP MST ". NOTA: Retire a ficha de borracha quando utilizar o conetor de saída DP.



7	●← Porta USB-B upstream	Ligue o seu computador com o cabo USB. Assim que o cabo USB estiver ligado, pode utilizar os conetores USB downstream no monitor.
8,9,11	 ✓→ Porta USB de alta velocidade a 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) (3) 	Ligue o seu dispositivo USB. Apenas pode utilizar estas portas depois de ter ligado o cabo USB (Type-A para Type-B ou Type-C para Type-C) do computador ao monitor. A porta com o ícone de bateria •<
10	ය Conetor RJ45	Ligue a Internet. Apenas pode navegar na Internet através do conetor RJ45 depois de ter ligado o cabo USB (Type-A para Type-B, ou Type-C para Type-C) do computador ao monitor.
12	O Tomada combinada de auscultadores com microfone de 3.5 mm	Ligue auscultadores ou auriculares através dos canais de áudio de HDMI ou DisplayPort ou USB Type-C. Para utilizar a função de microfone, certifique-se de que está ligado um cabo USB a montante e selecione o caminho de áudio do altifalante com cancelamento de eco na interface de configuração de som. A tomada de auscultadores suporta auriculares com microfone. NOTA: A pressão sonora excessiva proveniente de auriculares ou auscultadores pode provocar danos auditivos ou surdez. O ajuste do equalizador para o máximo aumenta a voltagem de saída dos auriculares e auscultadores e, por conseguinte, o nível de pressão sonora.
13	erta USB Type-C downstream (Apenas dados)	A porta com o ícone 🚓 suporta 5V/3 A. Ligue o seu dispositivo USB. Apenas pode utilizar esta porta depois de ter ligado o cabo USB (A para B ou C para C) do computador ao monitor. NOTA: Esta porta destina-se apenas a receção e não pode transmitir vídeo ou som para o monitor ou altifalantes.
14	Bloqueio da base	Fixa a base ao monitor através de um parafuso M3 de 6 mm (parafuso não incluído).



Especificações do monitor

Modelo	P2424HEB	
Tipo de ecrã	Matriz ativa - TFT LCD	
Tipo de painel	Tecnologia de comutação em plano	
Rácio de imagem	16:9	
Dimensões da imagem visi	ível	
Diagonal	60,47cm	
Área ativa		
Horizontal	527,04 mm	
Vertical	296,46 mm	
Área	156246,28 mm ²	
Distância entre pixels	0,2745 mm x 0,2745 mm	
Pixel por polegada (PPI)	92.56	
Ângulo de visualização		
Horizontal	178º (normal)	
Vertical	178° (normal)	
Brilho	250 cd/m² (normal)	
Rácio de contraste	1000 para 1 (normal)	
Revestimento do ecrã do monitor	Tratamento antibrilho do revestimento duro do polarizador frontal (3H)	
Retroiluminação	LED	
Tempo de resposta (cinzento a cinzento)	5 ms (Modo rápido) 8 ms (Modo normal)	
Profundidade da cor	16,78 milhões de cores	
Gama de cores ¹	99% sRGB	

DELL

Conetividade	 1 x DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)² 1 x USB Type-B (porta USB 3.2 Gen1 a montante) 1 x USB Type-C (Modo alternativo com DisplayPort 1.2, porta USB 3.2 Gen1 upstream e fornecimento de energia (PD) até 90 W) 1 x USB Type-C downstream (15 W), USB 3.2 Gen1 (5
	Gbps) • 1 x DP (saída) com MST
	 2 X USB de alta velocidade a 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1 x USB de alta velocidade a 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) com capacidade de carregamento BC 1.2 a 2 A (máx.) 1 x Capatar de guagultadaros de 3.5 mm
	 1 x Conetor de adscultadores de 5,5 mm 1 x RJ45
Largura da margem (da ex	tremidade do monitor até à área ativa)
Superior Esquerda/Direita Inferior	36,30 mm 5,50 mm 17,20 mm
Ajustabilidade	
Base de altura ajustável	150 mm
Inclinação	-5° a 21°
Articulação giratória	-45° a 45°
Rotação	-90° a 90°
Ajuste biselado	NA
Gestão de cabos	Sim
Compatível com Dell Display Manager (DDM)	Easy Arrange e outras funcionalidades essenciais
Segurança	Ranhura para trava de segurança (bloqueio de cabo vendido em separado)

¹ Só no painel original, na predefinição de Modo Personalizado.

² Suporta até FHD 1920 x 1080 a 60 Hz, como especificado na norma HDMI 1.4.

Especificações da resolução

Modelo	P2424HEB
Alcance de leitura horizontal	30 kHz a 83 kHz
Alcance de leitura vertical	56 Hz a 76 Hz
Resolução predefinida	1920 x 1080 a 60Hz
Capacidades do monitor de vídeo (modo alternativo HDMI, DP e USB Type-C)	480p, 560p, 720p, 1080p 1080i(HDMI only)

Modos de visualização predefinidos

Modo de visualização	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (Horizontal/ Vertical)
VESA, 720 x 400	31,47	70	28,32	-/+
VESA, 640 x 480	31,47	60	25,17	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,88	60	40	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60	65	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60	108	+/+
VESA,1280 x 1024	80,0	75	135	+/+
VESA, 1600 x 900	55,99	60	118,25	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+

Modos de Transporte Multifluxo (MST) DP

Monitor fonte MST	Número máximo de monitores externos suportados
	1920 x 1080 a 60 Hz
1920 x 1080 a 60 Hz	3



🜠 NOTA: A resolução máxima dos monitores externos suportada é apenas de 1920 x 1080 a 60 Hz.

MOTA: É suportada saída DP para MST.

Modos de Transporte Multifluxo (MST) USB-C

Monitor fonte MST	Número máximo de monitores externos suportados	
	1920 x 1080 a 60 Hz	
1920 x 1080 a 60 Hz	1	



Lista de Compatibilidade da Plataforma Unified Communications (UC)

A tabela abaixo destaca as funções de chamada que funcionam nos Monitores de Videoconferência Dell – P2424HEB, ao utilizar as plataformas UC seguintes.

Euroãos do		UC seguintes			
chamada	Botão	Microsoft Teams	Skype for Business	Zoom	
Abrir Microsoft Teams	Teams	Suportado	Não suportado	Não suportado	
Atender chamada	Parâmetro de rotina	Suportado	Suportado	Não suportado	
Terminar chamada	Parâmetro de rotina	Suportado	Suportado	Não suportado	
Rejeitar chamada	Parâmetro de rotina	Suportado	Suportado	Não suportado	
Diminuir o volume de som do altifalante	Parâmetro de rotina	Suportado	Suportado**	Suportado	
Aumentar o volume de som do altifalante	Diminuir volume	Suportado	Suportado**	Suportado	
Ativar/desativar som do microfone	Desativar som	Suportado	Suportado	Suportado*	

* A função de Silêncio no monitor Dell P2424HEB funciona pressionando o botão de Silêncio. No entanto, o ícone de Silêncio na plataforma UC não está sincronizado (o ícone mostra o som ativado).

**A função de volume no monitor Dell P2424HEB não funciona no macOS.

NOTA: Para obter mais informações sobre os sistemas operativos suportados, consulte Sistemas operativos compatíveis.

Especificações elétricas

Modelo	P2424HEB
Sinais de entrada de vídeo	 Sinal de vídeo digital para cada linha diferencial Por linha diferencial a 100 ohm de impedância DP/HDMI/USB Type-C suporte para entrada de sinal
Voltagem/frequência/ corrente de entrada	100-240 VAC / 50 ou 60Hz ± 3Hz / 2,3 A (máximo)
Corrente de arranque	120V: 42A (Máx.) 240V: 80A (Máx.)
Consumo de energia	0,3 W (Modo Desligado) ¹ 0,3 W (Modo de Suspensão) ¹ 0,8 W (Modo de suspensão em rede) ¹ 15,5 W (Modo Ligado) ¹ 195 W (Máx.) ² 15,38 W (P _{on}) ³ 50.46 kWb (TEC) ³

¹ Conforme definido nos regulamentos EU 2019/2021 e EU 2019/2013 .

- ² Definição de brilho e contraste máximos com carga de potência máxima em todas as portas USB.
- ³ P_{on}: Consumo de energia do modo ligado conforme definido na versão Energy Star 8.0.

TEC (Consumo total de energia): Consumo total de energia em kWh conforme definido na versão Energy Star 8.0.

Este documento é apenas informativo e reflete o desempenho em laboratório. O seu produto pode ter um desempenho diferente, dependendo do software, componentes e periféricos utilizados e não existe qualquer obrigação de atualizar estas informações.

Por conseguinte, o cliente não deve confiar nestas informações para tomar decisões sobre tolerâncias elétricas ou outras. Não é oferecida qualquer garantia expressa ou implícita relativamente à exatidão ou integridade do conteúdo deste documento.

💋 NOTA: Este monitor tem certificação ENERGY STAR. ⊿



Este produto é elegível para a certificação ENERGY STAR nas predefinições de fábrica que podem ser restauradas através da função "Reposição de fábrica" no menu OSD. Alterar as predefinições de fábrica ou ativar outras funcionalidades pode aumentar o consumo de energia que pode exceder o limite especificado pelo padrão ENERGY STAR.



Especificações do Câmara Web

Resolução de vídeo e velocidade de fotogramas	 • 2K (2560 x 1440) @ 30 fps, USB 3.0 • FHD (1920 x 1080) @ 30/60 fps, USB 2.0 • HD (1280 x 720) @ 30/60 fps, USB 2.0
Interface USB	USB 3.0
Campo de visão	78 graus
Obturador	Obturador manual
Windows Hello	Sim
Enquadramento	Sim
automático com IA	
Focagem automática	Sim
Zoom	Zoom digital 4x
Abertura	f2.0

Especificações dos altifalantes

Potência nominal dos altifalantes	2 x 5 W
Resposta de frequência	100 Hz - 20 kHz
Impedância	8 ohm

Especificações dos microfone

Tipo de microfone 2 Microfones digitais

Características físicas

Modelo	P2424HEB
Tipo de conetor	· Conetor DP (entrada)
	· Conetor DP (saída)
	Conetor HDMI
	Conetor de áudio
	Conetor RJ45
	Conetores USB Type-B upstream
	Conetores USB Type-C upstream
	· 3 Conetores USB 3.2 Gen1 downstream
	Conetor USB Type-C downstream

DELI

Tipo de cabo de sinal	Cabo DP para DP de 1,8 m Cabo USB 3.2 Gen1 (A para B) de 18 m
	• Cabo USB 3.2 Gen1 (C para C) de 1,8 m
Dimensões (incluindo a base	9)
Altura (esticada)	551,62 mm
Altura (compactada)	401,62 mm
Largura	538,04 mm
Profundidade	185,00 mm
Dimensões (sem a base)	
Altura	374,55 mm
Largura	538,04 mm
Profundidade	60,53 mm
Dimensões da base	
Altura (esticada)	410,80 mm
Altura (compactada)	364,00 mm
Largura	268,00 mm
Profundidade	185,00 mm
Peso:	
Peso com embalagem	8,43 kg
Peso com a unidade da base e cabos	6,46 kg
Peso sem a unidade da base (Para montagem em parede ou considerações de montagem VESA - sem cabos)	4,44 kg
Peso da unidade da base	1,64 kg



Características ambientais

Conformidade com as normas				
Monitor com a certificação ENERGY STAR.				
• Registado na EPEAT quando ap	\cdot Registado na EPEAT quando aplicável. O registo na EPEAT varia consoante o país.			
Consulte https://www.epeat.	net para ver o estado do registo por país.			
• TCO Certified & TCO Certified I	Edge.			
· Conforme à norma RoHS.				
 Monitor sem BFR/PVC (excluindo os cabos externos). 				
• Cumpre os requisitos de fuga de corrente da norma 99 da NFPA.				
· Vidro sem arsénio e mercúrio, a	penas no painel.			
Temperatura				
Em funcionamento	Em funcionamento 0 °C a 40 °C			
Fora de funcionamento –20 °C a 60 °C				
Humidade				
Em funcionamento	10% a 80% (sem condensação)			
Fora de funcionamento 5% a 90% (sem condensação)				
Altitude				
Em funcionamento 5000 m (máximo)				
Fora de funcionamento 12 192 m (máximo)				
Dissipação térmica	665,37 BTU/hora (máximo)			
52,89 BTU/hora (modo ligado)				

Largura de banda de vídeo

Porta de vídeo de anfitrião	Cabo de vídeo	Profundidade da cor	Resolução
USB-C (Modo Alt DP 1.2)	Cabo USB-C Gen1	8 bits	1920 x 1080 @ 60Hz
USB-C (Modo Alt DP 1.4)	Cabo USB-C Gen1	8 bits	1920 x 1080 @ 60Hz
HDMI 1.4		8 bits	1920 x 1080 @ 60Hz
HDMI 2.0	Cabo HDIVII 2.0	8 bits	1920 x 1080 @ 60Hz
DP 1.2		8 bits	1920 x 1080 @ 60Hz
DP 1.4		8 bits	1920 x 1080 @ 60Hz

Caminho de áudio

Porta de vídeo de anfitrião	Cabo USB a montante	Caminho de áudio
		Alta-voz com cancelamento de eco
USB-C (Alt Mode DP 1.2)	Cabo USB-C Gen1	(DELL P2424HEB USB)
		DELL P2424HEB (Áudio do monitor)
		Alta-voz com cancelamento de eco
USB-C (Alt Mode DP 1.4)	Cabo USB-C Gen1	(DELL P2424HEB USB)
		DELL P2424HEB (Áudio do monitor)
		Alta-voz com cancelamento de eco
	Cabo USB-A para USB-B ligado	(DELL P2424HEB USB)
DP		DELL P2424HEB (Áudio do monitor)
	Cabo USB-A para USB-B não ligado	DELL P2424HEB (Áudio do monitor)
	Cabo USB-A para	Alta-voz com cancelamento de eco (DELL P2424HEB USB)
HDMI	USB-B ligado	DELL P2424HEB (Áudio do monitor)
	Cabo USB-A para USB-B não ligado	DELL P2424HEB (Áudio do monitor)

Largura de banda de velocidade USB

Anfitrião	Cabo USB a montante	Dispositivo USB ligado à porta USB-A ou USB-C a jusante
USB-C (Modo Alt DP 1.2)	USB-C Gen1 cable	suportado, USB 2.0/3.2 Gen1
USB-C (Modo Alt DP 1.4)	USB-C Gen1 cable	suportado, USB 2.0/3.2 Gen1
USB-A 2.0	Cabo USB-A para USB-B	suportado, USB 2.0
USB-A 3.2 Gen1	Cabo USB-A para USB-B	suportado, USB 2.0/3.2 Gen1
USB-C 3.2 Gen1 (Apenas dados)	USB-C Gen1 cable	suportado, USB 2.0/3.2 Gen1
USB-C 3.2 Gen2 (Apenas dados)	USB-C Gen1 cable	suportado, USB 2.0/3.2 Gen1



Atribuição de Pinos

Porta DP (entrada)



Número de pino	Lado de 20 pinos do cabo de sinal ligado
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	MLO(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Deteção Hot Plug
19	Retroceder
20	DP_PWR

Acerca do seu monitor | 27

DELL

Porta DP (saída)



Número de pino	Lado de 20 pinos do cabo de sinal ligado
1	MLO(p)
2	GND
3	MLO(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH(p)
16	GND
17	AUX CH(n)
18	Deteção Hot Plug
19	Retroceder
20	DP_PWR



Porta HDMI



Número de pino	Lado de 19 pinos do cabo de sinal ligado	
1	TMDS DATA 2+	
2	TMDS DATA 2 SHIELD	
3	TMDS DATA 2-	
4	TMDS DATA 1+	
5	TMDS DATA 1 SHIELD	
6	TMDS DATA 1-	
7	TMDS DATA 0+	
8	TMDS DATA 0 SHIELD	
9	TMDS DATA 0-	
10	TMDS CLOCK+	
11	TMDS CLOCK SHIELD	
12	TMDS CLOCK-	
13	CEC	
14	Reservado (N.C. no dispositivo)	
15	DDC CLOCK (SCL)	
16	DDC DATA (SDA)	
17	DDC/CEC TERRA	
18	POTÊNCIA +5 V	
19	DETEÇÃO HOT PLUG	



Acerca do seu monitor | 29

Porta USB Type-C



Pino	Sinal	Pino	Sinal
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn1
A7	Dn1	B6	Dp1
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

Universal Serial Bus (USB)

Esta secção dá-lhe informação sobre as portas USB disponíveis no seu monitor.

NOTA: Até 2A na porta USB descendente (porta com o ícone de bateria com) em dispositivos compatíveis com BC 1.2; até 0,9A nas outras portas USB descendentes; Até 3A na porta USB Type-C descendente (porta com o ícon com) em dispositivos compatíveis com 5V/3A.

O seu monitor tem as portas USB seguintes:

- · 2 ascendente na parte traseira.
- 4 descendentes 2 na parte inferior, 2 na parte traseira.
 Porta de carregamento de energia as portas com o ícone de bateria esta suportam a capacidade de carregamento rápido de energia, se o dispositivo for compatível com BC 1.2. A porta USB-C descendente com o símbolo esta suporta a capacidade de carregamento rápido de energia, se o dispositivo for compatível com 5V/3A.
- NOTA: As portas USB do monitor funcionam apenas quando o monitor está ligado ou em modo de espera. Se o cabo USB (Type-C ou Type-C) estiver ligado, as portas USB funcionam normalmente. Caso contrário, siga a definição do menu OSD Outros tipos de carregamento USB. Se a definição for "Ligado em Modo de Espera", as portas USB funcionam normalmente, caso contrário o USB estará desativado. Se desligar o monitor e voltar a ligá-lo, os periféricos ligados poderão demorar alguns segundos a retomar o funcionamento normal.

Velocidade de transferência	Taxa de dados	Consumo de energia máximo (por porta)
Alta velocidade	5 Gbps	4,5W
Alta velocidade	480 Mbps	2,5W
Máxima velocidade	12 Mbps	2 ,5W

Porta USB upstream



Número de pino	Nome do sinal
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSRX-
6	StdB_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSTX-
9	StdB_SSTX+
Shell	Escudo

Porta USB descendente



Número de pino	Nome do sinal
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Escudo

Porta RJ45 (lado do conetor)



N.º do	10BASE-T	1000BASE-T
pino	100BASE-T	
1	Transmissão+	BI_DA+
2	Transmissão-	BI_DA-
3	Receção+	BI_DB+
4	Não utilizado	BI_DC+
5	Não utilizado	BI_DC-
6	Receção-	BI_DB-
7	Não utilizado	BI_DD+
8	Não utilizado	BI_DD-



Instalação de controladores

Instale o controlador Realtek USB GBE Ethernet disponível para o seu sistema. Isto está disponível para transferência em **https://www.dell.com/support** na secção "Controladores e transferências".

A velocidade máxima da taxa de dados de rede (RJ45) por USB-C é de 1000 Mbps.

Comportamento Wake-on-LAN

Estado de poupança de energia do computador	Comportamento do sistema após a receção do comando Wake-on-LAN (WOL)
Modo de Espera Moderno (S0ix)	O computador e o monitor permanecem em modo de espera, mas a comunicação de rede está ativada.
Espera/Suspensão (S3)	O computador e o monitor estão ligados.
HibernaçãoS4)	O computador e o monitor estão ligados.
Desligado/Encerrado (S5)	O computador e o monitor estão ligados.

- NOTA: O BIOS do computador deve ser previamente configurado para ativar a função WOL.
- NOTA: Esta porta LAN cumpre a norma 1000Base-T IEEE 802.3az e suporta endereço Mac (impresso na etiqueta do modelo) Pass-thru (MAPT), Wake-on-LAN (WOL) a partir do modo de suspensão (S3 apenas) e função UEFI* PXE Boot [a função UEFI PXE Boot não é suportada em computadores de secretária Dell (exceto no computador OptiPlex 7090/3090 Ultra)]. Estas três funcionalidades dependem das definições do BIOS e da versão do sistema operativo. As funcionalidades podem variar nos computadores não Dell.

*UEFI significa Unified Extensible Firmware Interface.

- NOTA: WOL S4 e WOL S5 são compatíveis apenas com sistemas Dell que suportam DPBS e apenas com ligação USB-C. Certifique-se de que a função DPBS está ativada no computador e no monitor.
- NOTA: Os utilizadores devem depurar o computador sem monitor caso ocorra qualquer problema relacionado com WOL. Após a resolução do problema, ligue ao monitor.

DG

Estado do LED do conetor RJ45:



LED	Cor	Descrição
LED direito	Âmbar ou verde	Indicador de velocidade: • Âmbar ligado - 1000 Mbps • Verde ligado - 100 Mbps • Desligado - 10 Mbps
LED esquerdo	Verde	 Indicador de ligação/atividade: Intermitente - Atividade na porta. Verde ligado - A estabelecer ligação. Desligado - Ligação não estabelecida.

MOTA: O cabo RJ45 não é um acessório padrão incluído.



Plug-and-Play

É possível ligar o monitor a qualquer sistema compatível com Plug and Play. O monitor fornece automaticamente ao sistema informático os seus dados de identificação de visualização expandida (EDID) através dos protocolos do canal de dados de exibição (DDC), para que o computador se possa configurar e otimizar as definições do monitor. A maior das instalações de monitores são automáticas. Se pretender, pode selecionar definições diferentes. Para mais informações sobre alterar as definições do monitor, consulte **Utilizar o monitor**.

Política de qualidade e pixels do monitor LCD

Durante o processo de fabrico do monitor LCD acontece, por vezes, que um ou mais pixels se tornem fixos de forma permanente, algo que é difícil de visualizar, mas não afeta a qualidade ou usabilidade do monitor. Para mais informações sobre a Qualidade do Monitor e a Política de Pixéis da Dell, visite o website de

https://www.dell.com/pixelguidelines

Dell

Ergonomia

- \bigtriangleup ATENÇÃO: A utilização indevida ou prolongada do teclado pode provocar lesões.
- △ ATENÇÃO: Visualizar o ecrã do monitor durante longos períodos de tempo pode provocar tensão ocular.

Para maior conforto e eficácia, cumpra as diretrizes seguintes ao configurar e utilizar o seu computador:

- Posicione o seu computador de forma a que o monitor e o teclado fiquem diretamente à sua frente, enquanto trabalha. Existem prateleiras especiais disponíveis no mercado para ajudá-lo a posicionar corretamente o teclado.
- Para reduzir o risco de tensão ocular e dor no pescoço/braços/costas/ombros resultante de utilizar o monitor durante longos períodos de tempo, sugerimos que:
 - 1. Posicione o ecrã a cerca de 50-70 cm dos seus olhos.
 - 2. Pisque frequentemente os olhos para humedecê-los, ou molhe os mesmos com água após uma utilização prolongada do monitor.
 - 3. Faça pausas regulares e frequentes de 20 minutos, a cada duas horas.
 - 4. Desvie o olhar do monitor e observe um objeto que esteja a cerca de 6 m de distância durante, pelo menos, 20 segundos durante as pausas.
 - 5. Faça alongamentos para aliviar a tensão no pescoço, braços, costas e ombros durante as pausas.
- Certifique-se de que o ecrã do monitor está ao nível dos olhos ou ligeiramente abaixo, quando está sentado em frente ao monitor.
- · Ajuste a inclinação do monitor, as definições de contraste e de brilho.
- Ajuste a iluminação ambiente em seu redor (tal como iluminação vertical, candeeiros de secretária e cortinas ou persianas nas janelas próximas) para minimizar os reflexos e o brilho no ecrã do monitor.
- · Utilize uma cadeira que assegure um bom apoio da coluna lombar.
- Mantenha os antebraços na horizontal, com os pulsos numa posição neutra e confortável, enquanto utiliza o teclado ou rato.
- · Deixe sempre espaço para descansar as mãos, enquanto utiliza o teclado ou rato.
- · Deixe que os antebraços se apoiem naturalmente de ambos os lados.
- · Certifique-se de que mantém os pés bem assentes no chão.
- Na posição sentada, certifique-se de que o peso das suas pernas recai sobre os pés e não na parte frontal do assento. Ajuste a altura da sua cadeira, ou utilize um apoio para pés, se necessário, para manter uma postura correta.
- Varie as suas atividades laborais. Tente organizar o seu trabalho, para não ter de estar sentado a trabalhar durante longos períodos de tempo. Tente ficar de pé, levantar-se ou caminhar regularmente.
- Mantenha a área sob a sua secretária livre de obstruções e cabos ou fichas elétricas que possam interferir com o conforto ao sentar, ou constituam um potencial risco de tropeçar.



DEL

Manusear e mover o seu monitor

Para se certificar de que o monitor é manuseado em segurança ao levantá-lo ou movêlo, siga as diretrizes indicadas abaixo:

- · Antes de mover ou levantar o monitor, desligue o computador e o monitor.
- · Desligue todos os cabos do monitor.
- · Coloque o monitor na caixa original com os materiais de embalagem originais.
- Segure firmemente a extremidade inferior e a parte lateral do monitor sem aplicar pressão excessiva, ao levantar ou mover o monitor.



• Ao levantar ou mover o monitor, certifique-se de que o ecrã está de costas para si e não pressione a área do ecrã para evitar quaisquer riscos ou danos.



· Ao transportar o monitor, evite sujeitá-lo a qualquer impacto ou vibração súbitos.



 Ao levantar ou mover o monitor, não vire o monitor ao contrário enquanto segura na base de apoio ou base de elevação. Isto poderá provocar danos acidentais ao monitor, ou causar uma lesão pessoal.





Diretrizes de manutenção

Limpar o seu monitor

- ATENÇÃO: Leia e siga as Instruções de Segurança, antes de limpar o monitor.
- AVISO: Antes de limpar o monitor, desligue o cablo de alimentação da tomada elétrica.

Para boas práticas, siga as instruções da lista abaixo para desembalar, limpar ou manusear o monitor:

- Utilize um pano limpo ligeiramente humedecido com água para limpar a base de suporte, o ecrã e a estrutura do monitor Dell. Se disponível, utilize um toalhete para limpeza de ecrãs ou uma solução adequada para limpar monitores Dell.
- Depois de limpar a superfície da mesa, certifique-se de que está bem seca e livre de humidade ou agentes de limpeza antes de colocar o monitor Dell.
- ATENÇÃO: Não utilize detergentes ou outros produtos químicos, como benzeno, diluente, amoníaco, produtos de limpeza abrasivos, álcool ou ar comprimido.
- △ ATENÇÃO: Não utilize qualquer tipo de detergentes ou outros produtos químicos, como benzeno, diluente, amoníaco, produtos de limpeza abrasivos, álcool ou ar comprimido.
- AVISO: Não pulverize diretamente o produto de limpeza ou mesmo água sobre a superfície do monitor. Se os líquidos forem pulverizados diretamente sobre o ecrã, os mesmos irão deslizar para o fundo do ecrã e corroer os componentes eletrónicos, originando danos permanentes. Em vez disso, aplique o produto de limpeza ou a água num pano macio.
- NOTA: Os danos no monitor provocados por métodos de limpeza inadequados e utilização de benzeno, diluente, amoníaco, produtos de limpeza abrasivos, álcool, ar comprimido, detergente de qualquer tipo, darão origem a Danos Induzidos pelo Cliente (DIC). Os DIC não estão cobertos pela garantia padrão da Dell.
 - · Se detetar pó branco ao desembalar o monitor, limpe-o com um pano.
 - Manuseie cuidadosamente o seu monitor, pois um monitor de cor mais escura pode mais facilmente ficar riscado e apresentar marcas brancas de desgaste, do que um monitor de cor mais clara.
 - Para ajudar a manter a melhor qualidade de imagem no monitor, utilize uma proteção de ecrã dinâmica e desligue o monitor quando não estiver a ser utilizado.



Instalar o monitor

Acoplar a base

MOTA: O monitor não é fornecido com o suporte pré-instalado.

NOTA: As instruções seguintes são apenas aplicáveis à base que foi enviada juntamente com o seu monitor. Se está a acoplar uma base que comprou em qualquer outro fornecedor, siga as instruções de instalação incluídas com essa base.

Para acoplar a base do monitor:

1. Abra a aba frontal da caixa para retirar a base de elevação e a base de apoio.



- 2. Alinhe e coloque a base de elevação sobre a base de apoio.
- **3.** Abra a pega roscada na parte inferior da base de apoio e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio para fixar a unidade da base.

Dél

4. Feche a pega roscada.



5. Abra a tampa de proteção no monitor para aceder à ranhura VESA no mesmo.



6. Deslize os separadores da base de elevação para as ranhuras na tampa traseira do monitor, descendo a unidade da base até a encaixar.





7. Segure na base de elevação e levante com cuidado o monitor, colocando-o depois numa superfície plana.



- NOTA: Segure firmemente na base de elevação ao levantar o monitor para evitar quaisquer danos acidentais.
 - 8. Levante a tampa de proteção do monitor.



Utilizar a inclinação, rotação e extensão vertical

NOTA: As instruções seguintes são apenas aplicáveis à base que foi enviada juntamente com o seu monitor. Se está a acoplar uma base que comprou em qualquer outro fornecedor, siga as instruções de instalação incluídas com essa base.

Inclinação, rotação e extensão vertical

Com a base acoplada ao monitor pode incliná-lo para obter o ângulo de visualização mais confortável.



💋 NOTA: A base é retirada quando o monitor é enviado da fábrica.



Rodar o monitor

Antes de rodar o monitor, estenda-o na vertical até à parte superior da base de elevação e, em seguida, incline o monitor para trás o máximo possível para evitar que este toque na extremidade inferior do monitor.



- NOTA: Para alternar entre a definição horizontal e vertical do seu computador Dell ao rodar o monitor, transfira e instale o controlador da placa gráfica mais recente. Para transferir, vá a https://www.dell.com/support/drivers e procure o controlador adequado.
- NOTA: Quando o monitor está no modo vertical pode notar uma diminuição no desempenho ao utilizar aplicações com utilização intensiva de gráficos, como jogos em 3D.

DEL

Configurar as definições do monitor no seu computador após a rotação

Após ter rodado o monitor, siga o procedimento abaixo para configurar as definições do monitor no seu computador.



NOTA: Se estiver a utilizar o monitor com um computador que não é Dell, vá ao website do fabricante da sua placa gráfica, ou ao website do fabricante do seu computador para obter informações sobre como rodar o conteúdo do seu monitor.

Para configurar as definições do monitor:

- 1. Clique com o lado direito do rato em Desktop (Ambiente de trabalho) e clique em Properties (Propriedades).
- 2. Selecione o separador Settings (Definições) e clique em Advanced (Avançado).
- 3. Se tem uma placa gráfica AMD, selecione o separador Rotation (Rotação) e defina a rotação que prefere.
- 4. Se tem uma placa gráfica nVidia (nVidia), clique no separador nVidia (nVidia) e na coluna à esquerda selecione NVRotate (NVRotate) e. em seguida, selecione a rotação que prefere.
- 5. Se tem uma placa gráfica Intel[®], selecione o separador da placa gráfica Intel, clique em Graphic Properties (Propriedades da placa gráfica), selecione o separador Rotation (Rotação) e depois defina a rotação que prefere.
- **NOTA:** Se não vir a opcão de rotação ou esta não estiver a funcionar corretamente, vá a https://www.dell.com/support e transfira o controlador mais recente para a sua placa gráfica.

Rotação da imagem da câmara

	Windows 10	Windows 11
Microsoft Teams	×	×
Zoom	V	V

√ Suporta rotação da imagem da câmara.

× Não suporta rotação da imagem da câmara.

DEL

Ligar o monitor

- AVISO: Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos indicados nesta secção, siga as Instruções de Segurança.
- NOTA: Os monitores Dell foram concebidos para funcionar de forma ideal com os cabos fornecidos pela Dell. A Dell não garante a qualidade e o desempenho de vídeo caso sejam utilizados cabos não fornecidos pela Dell.
- NOTA: Passe os cabos através da ranhura de gestão de cabos antes de os ligar.
 - NOTA: Não ligue todos os cabos ao monitor em simultâneo.
 - NOTA: As imagens servem apenas para fins ilustrativos. O aspeto do computador pode diferir.

Para ligar o seu monitor ao computador:

- **1.** Desligue o computador.
- **2.** Ligue o cabo DisplayPort ou USB, e o cabo USB Type-C do monitor ao computador.
- 3. Ligue o monitor.
- **4.** Selecione a fonte de entrada correta no Menu OSD do monitor e ligue o computador.
- NOTA: A predefinição do P2424HEB é DisplayPort 1.2. Uma placa gráfica com DisplayPort 1.1 pode não ter uma visualização normal. Consulte "Problemas específicos do produto – Sem imagem ao utilizar a ligação DP ao PC" para alterar a predefinição.

Ligar o cabo HDMI (Opcional)





DEL

Ligar o cabo DP



Ligar o monitor para a função de Transporte Multifluxo (MST) DP



NOTA: Compatível com a funcionalidade MST DP. Para utilizar esta funcionalidade, a placa gráfica do seu PC deve ser certificada, no mínimo, para DP1.2 com opção MST.

MOTA: Retire a ficha de borracha quando utilizar o conetor de saída DP.

DEL

Ligar o cabo USB



Ligar o cabo USB-C (A para C)(Opcional)



- NOTA: Nesta ligação apenas estão disponíveis dados e não vídeo. É necessário outra ligação de vídeo para a visualização.
- NOTA: O cabo USB Type-A para Type-C não é um acessório fornecido de série.

DELL

Ligar o cabo USB Type-C (C para C)



A porta USB Type-C no seu monitor:

- Pode ser utilizada alternativamente como USB Type-C ou DisplayPort 1.2.
- · Compatível com USB Power Delivery (PD), com perfis até 90W.

NOTA: Independentemente dos requisitos de energia/consumo energético real do seu computador portátil, ou da duração de energia restante na sua bateria, o monitor Dell foi concebido para fornecer ao seu computador portátil até 90W de energia.

Potência nominal (em computadores portáteis que tenham USB Type-C com fornecimento de energia)	Potência de carregamento máxima
45W	45W
65W	65W
90W	90W
130W	Não suportado



Ligar o monitor para a função de Transporte Multifluxo (MST) USB-C



NOTA: O número máximo de monitores P2424HEB suportador por MST depende da largura de banda da fonte USB-C. Consulte Problemas específicos do produto – Sem imagem ao utilizar USB-C MST.

MOTA: Retire a ficha de borracha quando utilizar o conetor de saída DP.

Ligar o monitor para o cabo RJ45 (Opcional)



DELL

Sincronização do Botão de Ligar Dell (DPBS)

O monitor é concebido com a funcionalidade de Sincronização do Botão de Ligar Dell (DPBS) para lhe permitir controlar o estado de energia do sistema informático a partir do botão de ligar do monitor. Esta funcionalidade é compatível com plataformas Dell que suportam DPBS, e é suportada apenas através da interface USB-C.



Para se certificar de que a função DPBS funciona, deve primeiro seguir os passos abaixo para plataformas Dell que suportam DPBS no **Painel de controlo**.

🜠 NOTA: A função DPBS apenas suporta a porta com o ícone 🔑 .

- NOTA: Por predefinição, a função DPBS está desativada. Para a ativar, aceda ao submenu Sincronização do Botão de Energia Dell no menu Monitor no OSD.
- 1. Vá a Control Panel (Painel de controlo).



2. Selecione Hardware and Sound (Hardware e som), seguido de Power Options (Opções de energia).





🗧 🗉 👻 🛧 😻 > Centrol Panel > Hantware and Sound > Power Options > System Settings	v ð	, Q
Define power buttons and turn on password protection		
Choose the power settings that you want for your computer. The changes you make to the settings on this page apply to all of your power plans.		
Change settings that are currently unavailable		
Power and sleep button settings		
When I press the power buttors Steep ~		
🔇 When I press the sleep buttore Steep 🗸		
Shutdown settings		
Turn on fast startup (recommended)		
⊘ Sleep		
show in rower menu.		
Show in Power menu.		
Boar in Rover moru. Hotomer moru. Boar in Rover moru. Lock		

4. No menu pendente de When I press the power button (Quando primo o botão para ligar/desligar) existem algumas opções de seleção, nomeadamente Do nothing/Sleep/Hibernate/Shut down (Não fazer nada/Suspender/Hibernar/Encerrar) e pode selecionar Sleep/Hibernate/Shut down (Suspender/Hibernar/Encerrar).

Save changes Cancel

	Define power buttons and turn on password protection				
	Choose the power settings that you want for your computer. The changes you make to the settings on the	s			
	Change settings that are currently unavailable				
	Prover and sleen botton settions				
	-				
	When I press the power buttors Steep ~				
	Do nothing				
	When I press the sleep buttore Hibernate				
	Shutdown settings				
	Turn on fast startup (recommended)				
	This helps start your PC faster after shutdown. Restart isn't affected. Learn More				
	Sheep Showin Power menu				
	Hibernate				
	Show in Power menu.				
	Clock				
	provent account protected				
	Sun channel Course				
	Save changes. Cance	ł			
System Settings	Sine changes Cance	H		-	0 ×
Ø System Settings ← → < ↑ <p>Ø > Central Panel :</p>	Sive charges Cance	,	0	- Search Control Panel	0 ×
System Settings ← ⇒ ~ ↑ → Control Panel :	Severcharges Conce - Hondware and Sound + ProverOptions + System Settings	~ Н	ô	Search Control Panel	с ×
⊉ System Settings ←> -> -^ - ∱ ⊉ > Control Panel ।	Severages Core Hodese and Sound > Peer Options > System Settings Define power buttons and turn on password protection	el V	ô	Search Control Panel	× ۵ م
Ø System Settings ← 一 → 「 个 資子 Centrol Panel	Sea charge: Con Interaction + System Setting Define power bottom and turn on password protection Concert, prover and turn on password protection Concert, prover and turn on password protection	el V	ð	Search Control Panel	× ۵ م
Ø System Settings ← → ~ ↑ 🌘 > Control Panel 1	Searcharge Cont Industriand Sound + Pour Options + System Settings. Define power building and power options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/options/optio	is V	٥	Search Control Panel	× ت
ing System Settings (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (ing in the Section Panel of (← −) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩) = ↑ (← ∩)	Sectory Con Hoters estioned + Power Options + System Setting Define power bootnome and fairs on powerood particulation One provide bootnome and fairs on powerood particulation Powerood free bootnome and fairs on powerood particulation Powerood fine bootnome particulation Powerood fine bootnom	el V	٥	Search Control Panel	د ۵ ×
Ø System Settings ← → × ↑ ¥> Control Panel :	Searchange: Cont I blackner ext Sound + Prove Options + System Setting: Define power buffors and sum on source compare. The design row make the setting on its compare the setting on its compare the setting on its compare. The design row make the setting on its compare. The compare setting the setting on its compare. The compare setting the setting on its compare. The compare setting the set	el V	٥	Search Control Panel	D ×
∰ System Settings ← → ← ∱ ∰ → Control Panel →		e K	٥	Search Control Panel	× ۵ م
∰ fysten Settings ←	Searchange: Searchange: Industre est Sound + Prover Options + System Setting: Define power bottoms and sum on source compare. The charges nor makes the scaling on its compare source compare. The charges nor makes the scaling on its compare. The charges nor makes the scaling on its compare. The charges normalise the scaling on its compares normalise th	el V	٥	– Search Control Panel	x م م
 g System Settings ← → → → Control Fixed 1 	Exclusion	el V	٥	Search Control Panel	x ם م
∰ fyten Settings ←	Industry and Sound 1 - Round Options 1 - System Setting: Industry and Sound 2 - Round Options and Sound 2 - Round Options Colon Concept setimation for the one concerning on the Options and Sound 2 - So	el V	٥	Search Control Panel	D X
∰ System Settings ← □ = ← ↑ ∰ > Canhol Panel =	Extraction E	el V	٥	Search Control Panel	o × م
∰ System Settings Cr		el v	٥	Search, Control Panel	x ۵ م
∰ System Settings ← − → − ↑ ∰ → Control Panel 1	Statutes est Good + Pour Options + System Setting Hoffmanner Ho	el v	٥	Search Cantrol Panel	ο × ρ
¥ fater lange e − − + γ (¥) + Contribut :		el V	٥	Search Control Panel	ο × ρ
∰ form temp		el V	0	Search Control Panel	D ×
∰ fatur lettig c = = + + ∰ + Catal Part -		el V	õ	- Search Castrol Pared	x ם م
Ø fotoe langs (el V	0	Seath Cathol Preed	× ۵ م
∰ Inter Seny c = = + + ∰ + ConstRuet =		v k	0	Teach Cathol Parel	ο × ρ
Ø foto-lang () γ (Ø) - Construct :	Induced and a frame of plane and series of the series	v k	0	See Carbol Parel	< ۵





Ligar o monitor para DPBS pela primeira vez



Da primeira vez que configurar a função DPBS, siga os passos abaixo:

- 1. Aceda ao submenu Sincronização do Botão de Energia Dell no menu Monitor e ative a função.
- 2. Certifique-se de que tanto o PC, como o monitor, estão DESLIGADOS.
- 3. Ligue o cabo USB-C do PC ao monitor.
- 4. Prima o botão de ligar do monitor para ligar o mesmo.
- **5.** Tanto o monitor, como o PC, ligarão por momentos. Aguarde um pouco (cerca de 6 segundos) e tanto o PC, como o monitor, se desligarão.
- 6. Prima o botão de ligar do monitor ou do PC e tanto o PC, como o monitor, se ligarão. O estado de energia do sistema informático está sincronizado com o botão de ligar do monitor.
- NOTA: Quando o monitor e o PC estão ambos desligados da primeira vez, recomenda-se que ligue primeiro o monitor e, em seguida, ligue o cabo USB-C do PC ao monitor.

* Certifique-se de que verifica se o PC Dell suporta DPBS.

DEL

Utilizar a função DPBS

Ativar com cabo USB-C

Quando ligar o cabo USB-C, o estado do Monitor/PC será o seguinte:



Quando prime o botão de ligar do monitor ou do PC, o estado do monitor/PC é o seguinte:



DELL

Quando o estado de energia do monitor e do PC é para ambos LIGADO, enquanto **mantém premido 4 segundos o botão de ligar do monitor**, o ecrã exibirá uma mensagem a perguntar-lhe se pretende encerrar o PC.



Quando o estado de energia do monitor e do PC é para ambos LIGADO, enquanto **mantém premido 10 segundos o botão de ligar do monitor**, o PC irá encerrar.

Save changes Cancel



DØLI

Ligar o monitor para função USB-C Multi-Stream Transport (MST) no modo DPBS

Um PC está ligado a dois monitores num estado de energia inicialmente DESLIGADO, e o estado de energia do sistema informático está sincronizado com o botão de ligar do Monitor 1. Quando prime o botão de ligar do Monitor 1 ou do PC, tanto o Monitor 1, como o PC, se ligam. Entretanto, o Monitor 2 permanece desligado. Terá de premir manualmente o botão de ligar do Monitor 2 para ligá-lo.



De igual forma, um PC está ligado a dois monitores num estado de energia inicialmente LIGADO, e o estado de energia do sistema informático está sincronizado com o botão de ligar do Monitor 1. Quando prime o botão de ligar do Monitor 1 ou do PC, tanto o Monitor 1, como o PC, se desligam. Entretanto, o Monitor 2 estará em modo de Suspensão. Terá de premir manualmente o botão de ligar do Monitor 2 para desligá-lo.



DEL

Ligar o monitor para USB-C em modo DPBS

A plataforma Dell PC* possui duas portas USB-C, que permitem sincronizar o estado de energia do Monitor 1 e do Monitor 2 com o PC.

Quando o PC e os dois monitores estão num estado de energia inicialmente LIGADO, premir o botão de ligar no Monitor 1 ou Monitor 2 irá desligar o PC, o Monitor 1 e o Monitor 2.

* Certifique-se de que verifica se o PC Dell suporta DPBS.



Dell

Certifique-se de que define **USB-C Charging** > 90W (Carregamento por USB-C > 90W) para Ligado no Modo Desligado. Quando o PC e os dois monitores estão num estado de energia inicialmente DESLIGADO, premir o botão de ligar no Monitor 1 ou Monitor 2 irá ligar o PC, o Monitor 1 e o Monitor 2.



DELL

Organizar os cabos



Depois de ligar todos os cabos necessários ao monitor e ao computer, (consulte **Ligar** o monitor para instruções de ligação de cabos) organize todos os cabos conforme é mostrado acima.

Se o seu cabo não alcança o PC, pode ligar diretamente ao mesmo sem passar pela ranhura da base do monitor.



Utilizar a câmara Web do monitor



Características da câmara web:

- · Possibilidade de ajuste de inclinação em 0-20 graus
- Vídeo 2K a 30 fps e vídeo Full HD a 60 fps
- Enquadramento automático com IA
- Zoom digital 4x
- · Campo de visão ajustável com focagem automática
- · Suporte para HDR (High Dynamic Range) e redução de ruído de vídeo
- · Suporte para bloqueio e ativação através de deteção corporal
- · Suporte para Windows Hello
- · Personalização adicional utilizando o Dell Peripheral Manager

Enquadramento automático (Enquadramento de utilizador individual):

- Se o utilizador estiver a menos de 2 metros da câmara web, esta ativará a função de Enquadramento automático
- (enquadramento de utilizador individual) e ajustará o enquadramento para se focar no utilizador. Pode ativar o Enquadramento automático para garantir que a câmara o mantém sempre no centro da moldura.

HDR e redução de ruído de vídeo:

 A sobreposição digital HDR da câmara web garante uma qualidade de imagem superior em ambientes com iluminação extrema, e a redução do ruído de vídeo elimina automaticamente as imagens granuladas em condições de pouca luz.

Dell Peripheral Manager

O que é o Dell Peripheral Manager?

A aplicação Dell Peripheral Manager ajuda a gerir e configurar vários periféricos Dell ligados ao seu computador. Permite ao utilizador alterar as definições da câmara web do dispositivo e oferece personalização adicional.

Para mais informações sobre a aplicação e as personalizações disponíveis para o Dell P2424HEB, consulte o manual do utilizador do Dell Peripheral Manager em

https://www.dell.com/support.

Proteger o seu monitor com a trava Kensington (opcional)

A ranhura para trava de segurança está localizada na parte inferior do monitor. (Consulte **Ranhura para trava de segurança**).Fixe o monitor a uma mesa com a trava de segurança Kensington.

Para mais informações sobre como utilizar a trava Kensington (vendida em separado), consulte a documentação que acompanha a trava.



NOTA: A imagem serve apenas fins de ilustração. O aspeto da trava pode variar.

Retirar a base do monitor



MOTA: Para evitar riscar o ecrã LCD ao retirar o suporte, coloque o monitor numa superfície macia e manuseie-o com cuidado.

🜠 NOTA: Os passos indicados em seguida destinam-se especificamente à remoção do suporte fornecido com o seu monitor. Se estiver a remover um suporte adquirido a terceiros, siga as instruções de instalação fornecidas com o suporte.

Para retirar a base:

ATENÇÃO: Coloque o ecrã do monitor sobre a mesa. Tenha em atenção que a câmara web está ligeiramente saliente em relação ao ecrã do monitor, proteja a superfície da câmara web para evitar fricção na mesa.

- 1. Coloque o monitor sobre um pano ou almofada suaves.
- 2. Mantenha premido o botão de libertação da base.
- **3.** Levante a base para cima, afastando-a do monitor.



Dél

Montagem em parede (opcional)



NOTA: Utilize parafusos M4 de 10 mm para fixar o monitor ao kit de montagem em parede.

Siga as instruções fornecidas com o kit de montagem em parede compatível com VESA.

- 1. Coloque o monitor sobre um pano ou almofada suaves assente numa superfície estável e plana.
- Retire a base. Para obter mais informações, consulte a secção Remover o suporte do monitor.
- **3.** Utilize uma chave de fendas de cabeça cruzada Phillips para retirar os quatro parafusos que fixam a tampa em plástico.
- 4. Acople o suporte de montagem do kit de montagem em parede ao monitor.
- Monte o monitor na parede. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o kit de montagem em parede.

NOTA: Apenas para utilização com suportes de montagem em parede com certificação UL, CSA ou GS, com uma capacidade de carga mínima de 17,76kg.

DEL

Utilizar o monitor

Ligar o monitor

Prima o botão 🔵 para ligar o monitor.



Utilizar o controlo do joystick



Para alterar os ajustes OSD através do controlo do joystick situado na extremidade traseira do

monitor, faça o seguinte:

- 1. Prima o joystick para abrir o iniciador do menu OSD.
- 2. Mova o Joystick para cima/baixo/centro/esquerda/direita para alternar entre as opções do menu OSD.

DEL

Funções do joystick

Função Descrição



Prima o joystick para abrir o iniciador do menu OSD.



Para navegar para a direita e para a esquerda.



Para navegar para cima e para baixo.

Utilizar o Iniciador de Menus

Prima o joystick para abrir o iniciador do menu OSD.



Iniciador de Menus

- Empurre o joystick para Up (Cima) para abrir o Main Menu (Menu principal).
- Empurre o joystick para Left (Esquerda) ou Right (Direita) para selecionar as Shortcut Keys (Teclas de atalho)pretendidas.
- Empurre o joystick para **Down (Baixo)** para **Exit (Sair)**.

Detalhes do Iniciador de Menus

A tabela seguinte descreve os ícones do Iniciador de Menus :

Opções	Descrição
Tecla de atalho: Menu (Menu)	Utilize este botão de menu (menu) para abrir a apresentação no ecrã (OSD) e selecione o menu OSD.
Tecla de atalho: Modos Predefinidos	Utilize este botão para escolher numa lista de preset color modes (modos de cor predefinidos) .
Tecla de atalho: Brilho/Contraste	Para aceder diretamente aos cursores de ajuste de Brightness/Contrast (Brilho/Contraste) .
Tecla de atalho: Display Info (Informação do Monitor)	Utilize este botão para escolher numa lista de Display Info (Informação do Monitor).
Tecla de atalho: Aspect Ratio (Rácio de Imagem)	Utilize este botão para escolher numa lista de Aspect Ratio (Rácio de Imagem) .
Tecla de atalho: Input Source (Fonte de entrada)	Utilize este botão para escolher numa lista de Input Source (Fontes de entrada) .
Sair	Utilize este botão para voltar ao menu principal ou exit (sair) do menu OSD principal.

DELL

Botão do painel frontal

Utilize os botões situados na parte frontal do monitor para ajustar as definições de imagem.



Pa	inel frontal	Descrição
1	Up Down (Cima) (Baixo)	Utilize os botões Up (Cima) (aumentar) e Down (Baixo) (diminuir) para ajustar itens no menu OSD.
2	\checkmark	Utilize o botão Previous (Anterior) para voltar ao menu anterior.
	Previous (Anterior)	
3	$\mathbf{>}$	Utilize o botão Next (Seguinte) para confirmar a sua seleção.
	Next (Seguinte)	
4	\bigtriangledown	Utilize o botão Tick (Assinalar) para confirmar a sua seleção.
	Tick (Assinalar)	

Utilizar o menu principal

Ícone	Menu e Submenus	Descrição	
	Brightness / Contrast (Brilho/ Contraste)	Ativa o ajuste de Brightness /Contrast (Brilho/ Contraste).	
		24 Manitor 21 Manitor 21 Manitor Populational Contract Populational Contract Population Populatio	
	Brightness (Brilho)	Ajusta a luminosidade da retroiluminação (Limite: 0-100).	
		Mova o joystick para Up (Cima) para aumentar o brilho.	
		Mova o joystick para Down (Baixo) para diminuir o brilho.	
	Contrast (Contraste)	Ajuste primeiro a função Brightness (Brilho) e depois ajuste a função Contrast (Contraste), apenas se for necessário mais ajuste.	
		Mova o joystick para Up (Cima) para aumentar o contraste e mova o joystick para Down (Baixo) para diminuir o contraste (Limite: 0-100).	
		A função Contrast (Contraste) ajusta o grau de diferença entre a escuridão a claridade no ecrã do monitor.	

ne	Menu e Submenus	Descrição		
	Input Source (Fonte de Entrada)	Seleciona entre as várias entradas de vídeo que estão lgadas ao monitor.		
	USB-C 😓 90W	Selecione a entrada USB-C (USB-C) 90W quando está a utilizar o conetor USB-C 90W . Prima o botão do joystick para confirmar a seleção.		
	DP	Selecione a entrada DP (DP) quando está a utilizar o conetor DP (DisplayPort). Prima o botão do joystick para confirmar a seleção.		
	HDMI	Selecione a entrada HDMI quando está a utilizar o conetor HDMI . Prima o botão do joystick para confirmar a seleção.		
	Auto Select (Seleção Automática)	Permite-lhe procurar fontes de entrada disponíveis. Prima ⊘ para selecionar esta função.		
	Auto Select for USB-C (Seleção Automática para USB-C)	 Prima para selecionar estas funções: Prompt for Multiple Inputs (Solicitar várias entradas): permite a exibição da mensagem "Trocar para a Entrada de Vídeo USB-C", para o utilizador escolher se quer ou não trocar. Yes (Sim): O monitor troca sempre para a entrada de vídeo USB-C sem perguntar, se estiver ligado a USB-C. No (Não): The monitor NÃO trocará automaticamente para a entrada de vídeo USB-C a partir de outra fonte disponível. 		

70 | Utilizar o monitor

(Dell

ne	Menu e Submenus	Descrição			
	Rename Inputs (Renomear entradas)	Permite-lhe Rer	name Inputs (Renomear entra	adas).
	Reset Input Source (Repor a Fonte de Entrada)	Repõe todas as predefinições do menu Input Source (Fonte de entrada). Prima 🖉 para selecionar esta função.			Source r esta
)	Color (Cor)	Ajusta o modo d	le definição de	cor.	
		Image: Second	Preat Modes Irput Color Format Reast Color	 > Standard > RGB (○) ○ (○) ○ 	< Esit
	Dreast Madea	Quanda aalasist	Andre Dired	lafinidaa nada a	aaalbar

Preset Modes (Modos predefinidos) Quando seleciona Modos Predefinidos pode escolher Standard (Normal), Movie (Filme), Game (Jogo), Color Temp. (Temp. da Cor) ou Custom Color (Cor Personalizada) na lista.



DEL

Ícone	Menu e Submenus	Descrição
		• Standard (Normal): Cor predefinida. Este monitor utiliza um painel com baixas emissões de luz azul que está certificado pela TÜV para reduzir a emissão de luz azul, criando uma imagem mais relaxante e menos estimulante durante a leitura de conteúdo no ecrã.
		Movie (Filme): Ideal para filmes.
		Game (Jogo): Ideal para a maioria das aplicações de jogo.
		• Warm (Quente): Apresenta cores com temperaturas de cor mais baixas. O ecrã parece mais quente com uma tonalidade vermelha/amarela.
		• Cool (Frio): Apresenta cores com temperaturas de cor mais altas. O ecrã parece mais frio com uma tonalidade azul.
		• Custom Color (Cor Personalizada): Permite-lhe ajustar manualmente as definições de cor. Prima os botões esquerdo e direito do joystick para ajustar os valores de Vermelho, Verde e Azul e criar o seu próprio modo de cor predefinido.
	Input Color	Permite-lhe definir o modo de entrada de vídeo para:
	Format (Formato de Cor de Entrada)	 RGB: Selecione esta opção se o monitor estiver ligado a um computador ou leitor de multimédia compatível com a saída RGB.
		• YCbCr: Selecione esta opção se o seu leitor multimédia for apenas compatível com a saída YCbCr.
		(m) 24 Marchar



(Dell
1						
Icone	Menu e Submenus	Descrição				
	Hue (Tonalidade)	Utilize os botões Up (Cima) ou Down (Baixo) do joystick para ajustar a Hue (Tonalidade) de 0 a 100.				
		 NOTA: O ajuste da tonalidade apenas está disponível nos modos Movie (Filme) e Game (Jogo). Utilize os botões Up (Cima) ou Down (Baixo) do joystick para ajustar a Saturation (Saturação) de 0 a 100. 				
	Saturation (Saturação)					
		NOTA: O ajuste da saturação apenas está disponível nos modos Movie (Filme) e Game (Jogo).				
	Reset Color	Restaura as predefinições de cor do monitor.				
	(Repor Predefinições de Cor)	Prima <i> para selecionar esta função.</i>				
Ţ	Display (Monitor)	Utilize o menu Display (Monitor) para ajustar a imagem.				
		Important Appendication > 10.9 Important Appendication > 10.9 Important Bragmans > 0.0 Important Bragmans Bragmans 0.0 Important Bragmans Bragmans 0.0 Important Bragmans Bragmans 0.0 Important Bragmans Bragmans 0.0 <t< th=""></t<>				
	Aspect Ratio (Rácio de	Ajuste o rácio de imagem para 16:9, 4:3, 5:4.				
	Sharppess	Faz a imagam paracar mais pítida ou suava				
	(Nitidez)	Mova o joystick para cima e para baixo para ajustar a nitidez de '0' a '100'.				
	Response Time (Tempo de Resposta)	Permite-lhe definir Response Time (Tempo de Resposta) para Normal ou Fast (Rápido) .				

е	Menu e Submenus	Descrição				
	MST	Transporte multifluxo DP. Definir para ON (Ligado) ativa a função MST (saída DP). Definir para OFF (Desligado) desativa a função MST.				
		NOTA: Quando o cabo upstream DP/USB-C e o cabo downstream DP estão ligados, o monitor irá definir MST = ON automaticamente, sendo que esta ação apenas será realizada uma vez após a reposição de fábrica ou a reposição do monitor. Consulte Ligar o monitor para a função de Transporte Multifluxo (MST) DP.				
-	Multi- Monitor Sync (Sincronização Multimonitores)	A Sincronização Multimonitores permite vários monitores ligados em cadeia através do cabo DisplayPort para sincronizar um grupo predefinido de funções de OSD em segundo plano. Será criada uma opção OSD Multi-Monitor Sync (Sincronização Multimonitores) no Menu Monitor para permitir ao utilizador ativar/desativar a sincronização.				
_		େଚ୍ଚିତ				
	Sincronização do Botão de Ligar Dell	Para lhe permitir controlar o estado de energia do sistema do PC utilizando o botão de energia do monitor Permite ativar ou desativar a função de Sincronização do Botão de Energia Dell. NOTA: Esta funcionalidade é suportada apenas com a plataforma Dell que possui função DPBS integrada, e é apenas suportada através de interface USB-C.				
_	Reset Display (Repor Monitor)	Repõe todas as predefinições do menu Display (Monitor).				
_		rnma 🖤 para selecionar esta função.				

Ícone Menu e Submenus Descrição

n

USB

Permite-lhe definir a porta USB upstream para os sinais de entrada DP/HDMI e, como tal, a porta USB downstream do monitor (por exemplo, o teclado e o rato) pode ser utilizada pelos sinais de entrada de corrente quando liga um computador a qualquer uma das portas upstream. Quando utiliza apenas uma porta upstream, a porta upstream ligada está ativa.





NOTA: Para evitar a perda ou danos de dados, antes de trocar as portas USB upstream, certifique-se de que não há dispositivos de armazenamento USB em uso pelo computador ligado à porta USB upstream do monitor.
 Show KVM Setup
 Selecione esta opção e siga os passos indicados se

Guide	desejar ligar vários computadores ao monitor e utilizar
(Mostrar Guia	um teclado e rato.
de configuração	
KVM)	

Ícone	Menu e Submenus	Desc	crição				
۳)،	Áudio e Câmara web	Utilize o menu de Definições de Som para ajustar a definições de som.					
			24 Monitor				
		-i¢:	Brightness/Contrast				
		Ð	Input Source				
		¢	Color				
		Ģ	Display				
		Ō					
		⊄)•					
			Menu				
			Personalize				
		III	Others				
	Volume	Permite-lhe aumentar o volume do altifalante.					

	Mova o joystick para cima e para baixo para ajustar o volume de '0' a '100'.
Speaker (Altifalante)	Selecione para On (Ligar) ou Off (Desligar) a função de altifalante.
Microfone	Selecione para Ativar ou Desativar o microfone.
Sensor de presença e	Selecione para ativar ou desativar a função de sensor de presença câmara web.
câmara web	NOTA: Se desativar a definição "Sensor de presença e câmara web" irá desativar todo o módulo da câmara web, e a câmara web e o sensor não serão exibidos no sistema.
	Rode a câmara para bloquear e desbloquear o obturador da câmara.

Ícone	Menu e Submenus	Descrição			
	Perfis de áudio	 Expanda para mostrar os vários perfis de áudio. Modo de voz, realça a voz, ideal para chamadas o voz e vídeo. Modo Filme, realça a voz e o som de baixa frequência, para oferecer uma experiência de visualização de vídeo mais envolvente. Modo de Jogo, aumenta as frequências baixas e altas, para proporcionar uma melhor sensação de espaço e orientação nos jogos. Modo de Música, proporciona um perfil de equalização plano, para uma reprodução fiel da música. 			
	Repor as definições de Áudio e Câmara web	Repõe todos os valores predefinidos das definições do menu Áudio e Câmara web.			
Ξ	Menu	Selecione esta opção para ajustar as definições do OSD, tais como os idiomas do OSD, a quantidade de tempo que o menu permanece no ecrã, e por aí adiante			
	Language (Idioma)	Defina o monitor OSD para um de oito idiomas. (inglês, espanhol, francês, alemão, português, russo, chinês simplificado ou iaponês)			
	Rotation	Roda o OSD em 0/90/270 graus.			
	(Rotação)	Pode ajustar o menu de acordo com a rotação do monitor			

εN	lenu e Submenus	Descrição		
Т (ransparency Transparência)	Selecione esta opção para alterar a transparência do menu, movendo o joystick para cima ou para baixo (Limite: 0-100).		
Т (⁻ imer Temporizador)	OSD Hold Time (Tempo de Espera do OSD): Define o período de tempo em que o OSD se mantém ativo após premir um botão.		
		Mova o joystick para ajustar o cursor em incrementos de 1 segundo, de 5 a 60 segundos.		
Lock (Bloquear) Bloquear os botões de cont as pessoas acedam aos cor ativação involuntária em vá lado a lado.		Bloquear os botões de controlo do monitor evita que as pessoas acedam aos controlos. Também evita a ativação involuntária em vários monitores dispostos lado a lado.		
		Weinstein Langungt Weinstein/Contrast Langungt Weinstein/Contrast Ratastant Menus Menus Power Buttonts To Others Disabstant		
		Menu Buttons (Botões de Menu): Através de OSD para bloquear os botões de menu		
		 Power Button (Botão de Ligar): Através de OSD para bloquear o botão de ligar. 		
		 Menu + Power Buttons (Botões de menu e de ligar): Através de OSD para bloquear os botões de menu e o botão de ligar. 		
		 Disable (Desativar): Mova o joystick para a esquerda e aguarde 4 segundos. 		
F (Reset Menu Repor Menu)	Repõe todas as predefinições de Reset Menu (Repor Menu).		
		Prima 🕑 para selecionar esta função.		

Dell

í	N 01	
Icone	Menu e Submenus	Descriçao
$\hat{\mathbf{x}}$	Personalize (Personalizar)	im 24 Monitor
M	(F 61 3011a112 a)	★ Brightness/Contrast Branctas Key 1 > Aquect Ratio Image Source Branctas Key 2 > Input Source Image Source Branctas Key 3 > Preset Modes Image Source Branctas Key 5 > Display Medic Image Source Branctas Key 5 > Display Medic Image Source Branctas Key 5 > Display Medic Image Source USB Branctas Key 5 > Display Medic Image Materia Preser Burton LED > Cris in On Modes Image Materia Other USB Charging & 900V > Off in Off Modes Ø* Image Materia Other USB Charging & 900V > Off in Strandby Modes Ø* Image Materia Other USB Charging & 900V > Off in Strandby Modes Ø* Image Materia Other USB Charging & > Off in Strandby Modes Ø* Image Materia Reset Perturbalization Image Materia Reset Perturbalization Image Materia Distribut Strandby Strandb
	Shortcut key 1 (Tecla de atalho 1)	
	Shortcut key 2 (Tecla de atalho 2)	
	Shortcut key 3 (Tecla de atalho 3)	Selecione entre Proporçao, Fonte de entrada, Modos predefinidos, Brilho/Contraste, Exibir - informações para definir como botão de atalho
	Shortcut key 4 (Tecla de atalho 4)	
	Shortcut key 5 (Tecla de atalho 5)	
	LED do Botão de	Permite-lhe definir o estado da luz de ligado para

Ligar	poupar energia.
USB-C Charging 90W (Carregamento por USB-C 😓 90W)	Permite-lhe ativar ou desativar a função de carregamento USB-C Charging 😓 90W (Carregamento por USB-C 😓 90W) durante o modo desligado do monitor.
	NOTA: Quando esta função está ativada poderá carregar o seu computador portátil ou dispositivos móveis através do cabo USB-C, mesmo que o monitor

esteja desligado.

Ícone	Menu e Submenus	Descrição				
	Other USB Charging (Outros tipos de carregamento	Permite-lhe ativar ou desativar a função Other USB Charging (Outros tipos de carregamento USB) durante o modo de suspensão do monitor.				
	USB)	carregar o seu telemóvel através do cabo USB- A, mesmo que o monitor esteja em modo de suspensão.				
	Fast Wakeup (Ativação rápida)	Acelerar o tempo de recuperação a partir do modo de hibernação.				
	Reset Personalization (Repor Personalização)	Repõe todas as pre (Personalizar). Prima ⊘ para selec	nenu Personalize ão.			
<u>1</u> †	Others (Outras)	Selecione esta opção para ajustar definições OSD, tais como DDC/CI , LCD Conditionin (Condicionamento de LCD), e por aí adiar				
		# Brightness/Contrast input Source four four	Display Into Display Into DCC/Cl > LCD Conditioning > Fermieure Service Tag Service Tag Se	Belear V On OF MOTION AUCODERG Belear V EINERGY STAR ⁴ C East		



Ícone	Menu e Submenus	Desci	Descrição	
Display Info (Informação do		Exibe Prima	as definições atuais do 🔗 para selecionar esta	monitor. a função.
	monitor)	Deal	24 Monitor	
			Input Source:	USB-C
				DP 1.2 HDMI 1.4
			USB Upstream:	USB C
			Service Tag:	CN073K0

DDC/CI

DDC/CI (Canal de Dados de Exibição/Interface de Comando) permite-lhe ajustar os parâmetros do monitor (brilho, equilíbrio da cor, etc) através de software no seu computador. Pode desativar esta função, selecionando **Off (Desligado)**. Ative esta função para melhor experiência de utilizador e desempenho otimizado do seu monitor.



DEL

Ícone Menu e Submenus Descrição

LCD Conditioning de LCD)

Ajuda a reduzir casos ligeiros de retenção de imagem. (Condicionamento Dependendo do grau de retenção de imagem, o programa pode levar algum tempo a funcionar. Pode desativar esta função, selecionando On (Ligado).



Firmware	Exibe a versão de Firmware do monitor.
Service Tag (Etiqueta de Serviço)	Exibe a Service Tag (Etiqueta de Serviço) . A Etiqueta de Serviço é um identificador alfanumérico único que permite à Dell identificar as especificações do produto e aceder à informação da garantia.
	NOTA: A Etiqueta de Serviço também está impressa num rótulo situado na parte traseira da tampa.
Self-Diagnostic (Autodiagnóstico)	Utilize esta opção para executar o diagnóstico integrado, consulte Diagnóstico integrado .
Reset Others (Repor Outras)	Repõe todas as predefinições do menu Others (Outras) . Prima 🖉 para selecionar esta função.
Factory Reset (Repor Predefinições)	Restaura as predefinições de todos os valores. Estas também são as definições para os testes ENERGY STAR [®] .



Utilizar a função de bloqueio de OSD

Pode bloquear os botões de controlo do painel frontal para evitar o acesso ao menu OSD e/ou ao botão de ligar.

Utilize o menu de Bloqueio para bloquear o(s) botão(ões).

1. Selecione uma das opções seguintes.



2. É exibida a mensagem seguinte.



3. Selecione **Yes (Sim)** para bloquear os botões. Se estiverem bloqueados e for premido qualquer botão de controlo, será exibido o ícone de cadeado **1**.

DEL

Utilize o joystick para bloquear o(s) botão(ões).

Prima o botão de navegação direcional esquerdo do joystick durante quatro segundos, até ser exibido um menu no ecrã.



Selecione uma das opções seguintes:

Opções		Descrição		
1		Selecione esta opção para bloquear a função de menu OSD.		
	Bloqueio dos Botões de Menu			
2	⊖ o Bloqueio do Botão de Ligar	Utilize esta opção para bloquear o botão de ligar. Isto evita que o utilizador desligue o monitor ao tocar no botão de ligar.		
3		Utilize esta opção para bloquear o menu OSD e o botão de ligar para desligar o monitor.		
	Bloqueio dos Botões de Menu e de Ligar			



Para desbloquear o(s) botão(ões).

Prima o botão de navegação direcional esquerdo do joystick durante quatro segundos, até ser exibido um menu no ecrã. A tabela seguinte descreve as opções para desbloquear os botões de controlo do painel frontal.



Opções		Descrição		
1		Utilize esta opção para desbloquear a função de menu OSD.		
	Desbloqueio dos Botões de Menu			
2	Ê	Utilize esta opção para desbloquear o botão de ligar e desligar o computador.		
	Desbloqueio do Botão de Ligar			
3	∂ ≣ ©	Utilize esta opção para desbloquear o menu OSD e o botão de ligar para desligar o monitor.		
	Desbloqueio dos Botões de Menu e de Ligar			

Configuração inicial

Quando seleciona itens OSD na função **Factory Reset (Repor Predefinições)** em Outras funções, a mensagem seguinte é exibida:



Quando seleciona "**Yes (Sim)**" para repor as predefinições, é exibida a mensagem seguinte:



Dell

Mensagens de aviso OSD

Quando o monitor não é compatível com determinado modo de resolução, a mensagem seguinte é exibida:



Isto significa que o monitor não consegue sincronizar com o sinal que está a receber do computador. Consulte **Especificações do monitor** para saber quais as gamas de frequência horizontal e vertical endereçáveis por este monitor. O modo recomendado é de **1920 × 1080**.

Pode ver a mensagem seguinte antes da função DDC/Cl ser desativada:



Quando o monitor entra no **Standby Mode (Modo de Suspensão)**, a mensagem seguinte é exibida:



Ative o computador e retire o monitor do modo de suspensão para obter acesso ao **OSD**.

Se premir qualquer outro botão que não o botão de ligar, as mensagens seguintes serão exibidas consoante a entrada selecionada:





É exibida uma mensagem enquanto o cabo compatível com o modo alternativo DP está ligado ao monitor nas condições seguintes:

- Quando Seleção Automática para USB-C está definido para Prompt for Multiple Inputs (Solicitar várias entradas).
- · Quando o cabo USB-C está ligado ao monitor.



Se o monitor estiver ligado a duas ou mais portas, quando **Auto (Automático)** em fonte de entrada for selecionado irá direcionar o sinal para a porta seguinte.



Selecione os itens OSD de **On in Standby Mode (Ligado em Modo de Suspensão)** na função Personalizar e será exibida a mensagem seguinte:



Se o nível de Brilho for ajustado acima do nível predefinido em mais de 75% será exibida a mensagem seguinte:

- Quando o utilizador seleciona "Sim", a mensagem sobre o consumo de energia é exibida apenas uma vez.
- Quando o utilizador seleciona "Não", a mensagem de aviso sobre o consumo de energia será exibida novamente.
- A mensagem de aviso sobre o consumo de energia apenas voltará a ser exibida quando o utilizador selecionar Repor Predefinições no menu OSD.

(n/	a I)
5	
\sim	/

Se for selecionada a entrada USB Type-C, DP ou HDMI e o cabo correspondente não estiver ligado, é exibida uma caixa de diálogo flutuante, conforme mostrado abaixo.

NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente de acordo com o sinal de entrada ligado.



Quando o cabo USB upstream não está ligado e prime o botão **Teams/ Parâmetro de rotina/Desativar som**, será exibida a mensagem seguinte:



NOTA: Para que os botões de Teams / Parâmetro de rotina / Diminuir volume do som / Aumentar volume do som / Desativar som, tem de ligar o cabo USB upstream (Type-A para Type-B, ou Type-C para Type-C) do PC ao.

Consulte **Resolução de problemas** para mais informações.

Definir a resolução máxima

NOTA: Os passos poderão diferir ligeiramente de acordo com a versão do Windows utilizada.

Para definir a resolução máxima no monitor:

No Windows 8.1:

- **1.** No Windows 8.1, selecione o mosaico Ambiente de Trabalho para mudar para o ambiente de trabalho clássico.
- 2. Clique com o lado direito do rato no ambiente de trabalho e clique em Screen Resolution (Resolução do ecrã).
- **3.** Caso tenha mais do que um monitor ligado, certifique-se de que seleciona **P2424HEB**.
- Clique na lista pendente de Screen Resolution (Resolução do ecrã) e selecione 1920 x 1080.
- 5. Clique em OK (OK).

No Windows 10 ou Windows 11:

- 1. Clique com o lado direito do rato no ambiente de trabalho e clique em **Display** Settings (Definições do Monitor).
- 2. Caso tenha mais do que um monitor ligado, certifique-se de que seleciona P2424HEB.
- 3. Clique na lista pendente de Resolução do ecrã e selecione 1920 × 1080.
- 4. Clique em Manter alterações.

Se a opção **1920 × 1080** não for apresentada, deverá atualizar o controlador da placa gráfica para a versão mais recente. Dependendo do computador, siga um dos procedimentos seguintes:

Se tem um computador de secretária ou portátil Dell:

• Vá a https://www.dell.com/support, introduza a sua etiqueta de serviço e transfira o controlador mais recente disponível para a sua placa gráfica.

Se está a utilizar um computador que não é Dell (computador de secretária ou portátil):

- Visite o website de suporte do seu computador não Dell e transfira os controladores mais recentes para a sua placa gráfica.
- Visite o website da placa gráfica e transfira os controladores mais recentes para a mesma.

Sincronização Multimonitores (MMS)

A Sincronização Multimonitores permite vários monitores ligados em cadeia através do cabo DisplayPort para sincronizar um grupo predefinido de funções de OSD em segundo plano.

Está disponível uma opção OSD de Sincronização Multimonitores no Menu Monitor para permitir ao utilizador ativar/desativar a sincronização.



💋 NOTA: O MMS não é suportado na interface HDMI.

Se o Monitor 2 suportar a Sincronização Multimonitores, a sua opção MMS será automaticamente definida para **On (Ligado)** também para a sincronização.

Se a sincronização de definições da OSD em vários monitores não é o pretendido, esta funcionalidade pode ser desativada, definindo a opção MMS de qualquer um dos monitores para **Off (Desligado)**.

	24 Monitor		
-itic	Brinhtness/Contrast		
÷	Input Source		
6			
	Audio & Webcam		
	Menu		
	Personalize		
	Others		

Definições OSD a sincronizar

- Brilho
- Contraste
- Modos predefinidos
- Temperatura da cor
- · Cor personalizada (ganho RGB)
- Tonalidade (modos Filme e Jogo)
- · Saturação (modos Filme e Jogo)
- · Tempo de Resposta
- Nitidez

Definir a Sincronização Multimonitores (MMS)

Durante a operação de ligar inicial ou a ligação de um novo monitor, a sincronização das definições do utilizador é apenas iniciada se MMS estiver definido para **On (Ligado)**. Todos os monitores devem sincronizar as definições a partir do Monitor 1.

	24 Monitor		
10	Brightness/Contrast		
	- Input Source		
	Audio & Webcam		
	Menu		
	Personalize		
	Others		

Após a primeira sincronização, a sincronização subsequente será efetuada através de alterações no grupo predefinido de definições do menu OSD de qualquer monitor na ligação em cadeia. Qualquer monitor pode iniciar as alterações a jusante e a montante.



NOTA: É possível utilizar um dispositivo USB no monitor 1 ou monitor 2 apenas depois de ligar o cabo USB (C para A ou B para A ou C para C) do computador ao monitor.

Deell

Configurar o Windows Hello

No Windows® 10 ou Windows® 11:

Clique no menu iniciar do Windows e depois clique em Settings (Definições).

		8 🔼	Photos	5				
		<u>}</u> R						
	E	S	Remot	e Desktop				
	Ę	ऽ ऄॖऀ <mark>२२</mark>	Catting					
		<u> </u>	setung	js				
	C	り 📘	Skype			~		
Clique em Acc	ounts (Con	tas).						
			W	indows Settings				
		Ε	Find a setting		Q			
Syn Dia por	stem splay, sound, notifications, wet	Devices Bluetooth, printers, mouse	۵	Phone Link your Android, iPhone		Network & Internet WI-FI, aliplane mode, VPN	ø	Personalization Background, lock screen, colors
Lin fea	Apps Install, defaults, optional Atures	Accounts Your accounts, email, sync, work, family	 A₽	Time & Language Speech, region, date	8	Gaming Game bar, captures, broadcasting, Game Mode	ሁ	Ease of Access Narrator, magnifier, high contrast
Se Fin	arch O	Cortana Cortana language, permissions,	۵	Privacy Location, camera, microphone	C	Update & Security Windows Update, recovery, backup		

Clique em **Sign-in options (Opções de início de sessão)**. Deve definir um código PIN antes de poder registar-se no Windows Hello.



Dell

Clique em Add (Adicionar) em PIN (Código PIN) e clique em Enter para Set up a PIN (Definir um código PIN). Introduza o novo código PIN e confirme o mesmo, clicando depois em OK.

Create a pa	ssword	
New password	I	
Confirm password		
Password hint		
		Next Cancel

Assim que tiver concluído esta parte, as opções de configuração do Windows Hello ficarão ativas. Clique em **Set up (Configurar)** em **Windows Hello (Windows Hello)** e entre em **Windows Hello setup (Configuração do Windows Hello)**.

· marge		- 5	~
C Home	Sign-in options		
Find a setting	Manage how you sign in to your device	Ralated settings	1
Accounts	Select a sign-in option to add, dhange, or remove it.	Look screen	
RE Your info	Sign in with your camera (Recommended)	Get help	
Email & accounts	tou can sign in to Windows, apps, and services by feaching Windows Hello to recognize your face.		
Q. Sign-in options	Learn more Set up		
tRt Access work or school	Mindows Helio Engerprint		
R Family & other users	W This option is currently unavailable—click to learn more		
C Sync your settings	Windows Helle VN This option is currently unavailable—click to learn more		
	Sign in writh a physical security key		
	Sign in with your account's password		
	Single and top your favorite photo to unlock your device.		
	Require sign-in		
	If you've been away, when should Windows require you to sign in again?		
	Every Time 🗸		
	*A Dynamic lock		
	Windows can use devices that are paired to your IPC to know when you're away and lock your PC when those devices go out of range.		
	Allow Windows to automatically lock your device when you're away		
	Burtoch & other devices		



É exibida a mensagem seguinte, clique em Get started (Começar).

Continue a olhar diretamente para o seu ecrã e posicione-se de forma a que o seu rosto esteja no centro da moldura que aparece no ecrã. A câmara Web registará o seu rosto.

Windows Hello setup	×
Keep looking directly at your camera	L.
	Cancel

Quando a mensagem seguinte for exibida, clique em **Close (Fechar)** para sair de **Windows Hello setup (Configuração do Windows Hello)**.

Assim que tiver efetuado a configuração, tem outra opção para melhorar o reconhecimento. Clique em **Improve recognition (Melhorar o reconhecimento)** se necessário.

Configurar a câmara web do monitor como predefinição no sistema operativo

Quando utilizar um computador portátil com câmara Web integrada para ligar este monitor, na interface do gestor de dispositivos pode encontrar a câmara Web integrada do computador portátil e a câmara Web do monitor. Normalmente, estão no estado ativado e a predefinição é utilizar a câmara Web integrada do computador portátil.

DELL

Se pretende configurar a câmara Web do monitor como predefinição, tem de desativar a câmara Web integrada do computador portátil. Para identificar a câmara Web integrada do computador portátil e desativá-la, siga as instruções abaixo:

Clique com o botão direito do rato em **DELL Display with 4MP WebCam**, e clique em **Propriedades** para abrir as **Propriedades de DELL Display with 4MP WebCam**.

Dell

Clique em Details (Detalhes) > Property (Propriedades) e selecione Hardware Ids (ID de hardware).

O Value (Valor) mostrará as ID de hardware detalhadas da DELL Display with 4MP WebCam. As ID de hardware da câmara Web integrada do computador portátil e da câmara Web do monitor são diferentes. Para os modelos P2424HEB, as ID de hardware da câmara Web do monitor terão o aspeto seguinte:

DELL

Clique com o lado direito do rato em **PC/Notebook webcam (câmara Web do PC/ Computador portátil)** que tem ID de hardware diferentes e depois clique em **Disable** (**Desativar**).

É exibida a mensagem seguinte:

Clique em **Yes (Sim)**. A câmara Web do computador portátil está agora desativada e a câmara Web do monitor será utilizada como predefinição. Reinicie o computador portátil.

DELL

Configurar o altifalante do monitor como predefinição no sistema operativo

Quando o seu computador liga vários altifalantes, se pretende configurar o altifalante do monitor como predefinição, siga as instruções abaixo:

Clique com o lado direito do rato em **Volume (Volume)** na área de notificações da barra de tarefas do Windows.

Clique em **Playback devices (Dispositivos de reprodução)** e entre na interface de configuração de **Sound (Som)**.

Se apenas o cabo HDMI ou DP estiverem ligados do seu monitor ao computador, apenas será mostrado um altifalante designado por **DELL P2424HEB** do monitor na interface de configuração de **Sound (Som)**.

Clique em DELL P2424HEB e depois clique em Set Default (Configurar

predefinição) e o altifalante do monitor será utilizado como predefinição.

Clique em OK para sair da configuração de Sound (Som).

Sound ×								
Playback	Recording	Sounds	Commu	inication	IS			
Select a	Select a playback device below to modify its settings:							
6	Echo Cancelling Speakerphone 2-DELL P2424HEB USB Ready							
	DELL Intel(R) Defaul	2424HE Display t Device	B Audio					
	Speakers Realtek High Definition Audio(SST) Ready							
Confi	gure			Set D	efault 🔽	Prope	rties	
			OK		Cancel	,	Apply	

Se o cabo USB e o cabo HDMI ou DP estiverem ligados do monitor ao computador, serão exibidos dois caminhos de áudio do monitor, com os nomes **DELL P2424HEB** e **Echo Cancelling Speakerphone (Alta-voz com cancelamento de eco)** na interface de definição de sim. O monitor **P2424HEB** mostra opções para dois caminhos de áudio suportados no monitor.

- No caminho de áudio Echo Cancelling Speakerphone (Alta-voz com cancelamento de eco) o áudio é transmitido através de USB. Isso é executado através do cabo USB-C para USB-C ou do cabo USB-A para USB-B. Visto que o caminho do microfone é transmitido do monitor para o PC através de USB, esta seleção é necessária para aplicações de conferência VoIP/UC. Esta seleção suporta gravação e reprodução de áudio.
- No caminho de áudio DELL P2424HEB, o áudio é transmitido através do modo HDMI/DP alternativo. Esta seleção não suporta microfone. Esta seleção é adequada apenas para reprodução de áudio.

O desempenho da reprodução de áudio é o mesmo em qualquer dos caminhos de áudio. Para aplicações de conferência UC, a Dell recomenda selecionar o caminho de áudio predefinido do alta-voz com cancelamento de eco.

NOTA: Se selecionar o caminho de áudio do Dell P2424HEB, certifiquese de que o volume do alta-voz com cancelamento de eco está definido para médio ou alto, caso contrário, o volume máximo do Dell P2424HEB pode ser baixo, uma vez que está limitado pelo volume do alta-voz com cancelamento de eco. Por exemplo, quando o volume do alta-voz com cancelamento de eco está a 50% e o volume de DELL P2424HEB está definido para 100%, terá o mesmo nível de som que o primeiro.

Caso de utilização do altifalante e do microfone do monitor

	Caso de utilização suportado				
Seleção do caminho de áudio	Participar numa chamada de videoconferência e falar para o microfone do monitor	Ouvir a reprodução de áudio/música/vídeo			
Alta-voz com cancelamento de eco	V	V			
DELL P2424HEB		V			

O caminho de áudio do alta-voz com cancelamento de eco que utiliza USB é adequado quando o utilizador pretende falar para o microfone do monitor.

O caminho de áudio do alta-voz com cancelamento de eco ajuda a eliminar ou reduzir a ocorrência de eco durante uma chamada em conferência. O eco é o reflexo não intencional da voz do utilizador, o que pode originar distração e criar uma experiência desagradável. Também pode gravar a sua voz utilizando o microfone disponível no seu monitor. O caminho de áudio do alta-voz com cancelamento de eco é ideal para chamadas de videoconferência utilizando a aplicação Microsoft Teams ou Zoom.

DEL

O áudio do Dell P2424HEB que utiliza o caminho I2S é adequado quando o utilizador pretende apenas ouvir a reprodução de áudio/música/vídeo e não é necessário falar ou gravar a voz do utilizador.

DELL

Resolução de problemas

AVISO: Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos indicados nesta secção, siga as Instruções de Segurança.

Teste automático

O seu monitor possui uma função de teste automático que lhe permite verificar se o monitor está a funcionar devidamente. Se o monitor e o computador estão devidamente ligados, mas o ecrã do monitor continua escuro, faça o teste automático do monitor, executando os passos seguintes:

- 1. Desligue tanto o computador, como o monitor.
- Desligue o cabo de vídeo da parte traseira do computador. Para assegurar a realização correta do teste automático, retire todos os cabos digitais e analógicos da parte traseira do computador.
- 3. Ligue o monitor.

A caixa de diálogo flutuante deverá ser exibida no ecrã (sobre um fundo preto), se o monitor não consegue detetar um sinal de vídeo e está a funcionar corretamente. No modo de teste automático, o indicador de energia LED mantém-se branco. De igual forma, dependendo da entrada selecionada, uma das caixas de diálogo exibidas abaixo continuará a percorrer o ecrã.

- **4.** Esta caixa também é exibida durante o funcionamento normal do sistema, se o cabo de vídeo se desligar ou estiver danificado.
- **5.** Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo. Em seguida, ligue o computador e o monitor.

Se o ecrã do monitor se mantiver branco após utilizar o procedimento anterior, verifique o seu controlador de vídeo e o computador, porque o monitor está a funcionar corretamente.

Diagnóstico Integrado

O seu monitor tem uma ferramenta de diagnóstico integrado que o ajuda a determinar se a anomalia de ecrã que está a ter é um problema associado ao monitor, ou ao computador e à placa de vídeo.

~	24 Monitor		
÷ö	Brightness/Contrast		
	Input Source		
	Display		
	Audio & Webcam		
	Menu		
	Personalize		

Para executar o diagnóstico integrado:

- 1. Certifique-se de que o ecrã está limpo (sem partículas de pó na superfície do ecrã).
- 2. Selecione itens do menu OSD de Autodiagnóstico na função Outros.
- **3.** Pressione o botão para iniciar o diagnóstico. É exibido um ecrã cinzento.
- 4. Observe se o ecrã apresenta quaisquer defeitos ou anomalias.
- 5. Alterne novamente pelas opções do joystick, até ser exibido um ecrã vermelho.
- 6. Observe se o ecrã apresenta quaisquer defeitos ou anomalias.
- 7. Repita os passos 5 e 6, até o ecrã exibir as cores verde, azul, preto e branco. Tome nota de quaisquer anomalias ou defeitos.

O teste está concluído quando é exibido um ecrã de texto. Para sair, utilize novamente o controlo do joystick.

Se não detetar quaisquer anomalias no ecrã após utilizar a ferramenta de diagnóstico integrado, o monitor está a funcionar corretamente. Verifique a placa de vídeo e o computador.

Problemas comuns

A tabela seguinte contém informação geral sobre problemas comuns do monitor que pode encontrar e as soluções possíveis:

Sintomas	Problema	Soluções possíveis
comuns	encontrado	
Sem vídeo/ Indicador de energia LED desligado	Sem imagem	 Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está devidamente inserido e ligado. Verifique se a tomada elétrica está a funcionar devidamente, usando outro equipamento elétrico. Certifique-se de que o botão de ligar é totalmente premido. Certifique-se de que a fonte de entrada correta é selecionada no menu Fonte de entrada.
Sem vídeo/ Indicador de energia LED ligado	Sem imagem ou sem brilho	 Aumente os controlos de brilho e contraste por OSD. Faça a verificação da funcionalidade de teste automático do monitor. Verifique se há pinos dobrados ou partidos no conetor do cabo de vídeo. Execute o diagnóstico integrado. Certifique-se de que a fonte de entrada correta é selecionada no menu Fonte de entrada.
Pixels ausentes	Ecrã LCD com manchas	 Ligue e desligue a energia. Um pixel que fique permanentemente apagado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD. Para mais informações sobre a Política de Qualidade e Pixels do Monitor Dell, consulte o website de assistência da Dell em: https://www.dell.com/pixelguidelines.
Pixels Presos	Ecrã LCD com manchas brilhantes	 Ligue e desligue a energia. Um pixel que fique permanentemente apagado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD. Para mais informações sobre a Política de Qualidade e Pixels do Monitor Dell, consulte o website de assistência da Dell em: https://www.dell.com/pixelguidelines.

Dell
Sintomas	Problema	Soluções possíveis
comuns	encontrado	
Problemas de Brilho	lmagem muito baça ou muito brilhante	 Restaure as predefinições do monitor. Ajuste os controlos de brilho e contraste por OSD.
Problemas de Segurança	Sinais visíveis de fumo ou faíscas	 Não siga quaisquer passos de resolução de problemas. Contacte de imediato a Dell.
Problemas Intermitentes	Mau funcionamento ao ligar e desligar o monitor	 Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está devidamente inserido e ligado. Restaure as predefinições do monitor. Faça a verificação da funcionalidade de teste automático do monitor para determinar se o problema intermitente ocorre no modo de teste automático.
Cor em falta	Imagem sem cor	 Faça o teste automático do monitor. Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está devidamente inserido e ligado. Verifique se há pinos dobrados ou partidos no conetor do cabo de vídeo.
Cor errada	Cor da imagem não é boa	 Altere as definições dos Modos Predefinidos no menu de cores OSD, dependendo da aplicação. Ajuste o valor R/G/B em Cor Personalizada, no menu de cores OSD. Altere o Formato de Cor de Entrada para PC RGB ou YPbPr no menu de cores OSD. Execute o diagnóstico integrado.
Retenção de imagem de uma imagem estática deixada no monitor durante um longo período de tempo.	Tom desvanecido da imagem estática exibida aparece no ecrã	 Configure o ecrã para se desligar após alguns minutos de tempo de inatividade do ecrã. Este valor pode ser ajustado nas Opções de Energia do Windows, ou na definição de Poupança de Energia do Mac. Em alternativa, utilize uma proteção de ecrã dinâmica.

Sintomas comuns	Problema encontrado	Soluções possíveis
O microfone/a câmara Web não funcionam	 Cabo USB não ligado ou não está selecionada a fonte USB correta O microfone/ câmara web do monitor não está definido como dispositivo predefinido 	 Inroduza o cabo USB (Type-A para Type-B, ou Type-C para Type-C) e, se ligar tanto a porta USB-B como a USB-C, mude a fonte USB no menu OSD. Selecione o microfone/câmara Web do monitor como predefinição no lado do PC. Toque no botão do microfone e certifiquese de que o LED de microfone desativado está apagado.

Problemas específicos do produto

Problema	Problema encontrado	Soluções possíveis
Imagem do ecrã é muito pequena	A imagem está centrada no ecrã, mas não preenche toda a área de visualização	 Verifique a definição de Rácio de Imagem no menu OSD do monitor. Restaure as predefinições do monitor.
Não é possível ajustar o monitor com o controlo do joystick na traseira do monitor	OSD não é exibido no ecrã	 Desligue o monitor, retire o cabo de alimentação respetivo, volte a ligá-lo e depois ligue novamente o monitor.
Sem Sinal de Entrada quando são premidos os controlos do utilizador	Sem imagem, a luz do indicador de energia LED é branca	 Verifique a fonte do sinal. Certifique-se de que o computador não está no modo de poupança de energia, movendo o rato ou premindo qualquer tecla no teclado. Verifique se o cabo de sinal está devidamente inserido. Ligue novamente o cabo de sinal, se necessário. Reinicie o computador ou leitor de vídeo.

DELL

Problema	Problema encontrado	Soluções possíveis
A imagem não preenche todo o ecrã	A imagem não preenche toda a altura ou largura do ecrã	 Devido aos formatos de vídeo diferentes (rácio de imagem) dos leitores de DVD, o monitor poderá reproduzir em modo de ecrã inteiro. Execute o diagnóstico integrado.
Sem imagem ao utilizar a ligação DP ao PC	Ecrã preto	 Verifique para que padrão a sua placa gráfica é certificada. Transfira e instale o controlador recente da placa gráfica. Algumas placas gráficas DP 1.1a não suportam monitores DP 1.2 / DP1.4.
Sem imagem ao utilizar a ligação USB Type-C para o computador, portátil, e por aí adiante	Ecrã preto	 Verifique se a interface USB Type-C do dispositivo suporta o modo alternativo DP. Verifique se o dispositivo requer mais de 90 W de carregamento de energia. A interface USB Type-C do dispositivo não suporta o modo alternativo DP. Defina o Windows para o modo Projeção. Certifique-se de que o cabo USB Type-C não está danificado.

Problema	Problema encontrado	Soluções possíveis
Não há carregamento ao utilizar a ligação USB Type-C para o computador, portátil, e por aí adiante	Não há carregamento	 Verifique se o dispositivo suporta um dos perfis de carregamento de 5 V/9 V/15 V/20 V. Verifique se o computador portátil requer um adaptador de corrente superior a 90 W. Se o computador portátil requer um adaptador de corrente superior a 90 W, poderá não carregar com a ligação USB Type-C. Certifique-se de que utiliza um adaptador Dell aprovado, ou o adaptador que veio com o produto. Certifique-se de que o cabo USB Type-C não está danificado.
Carregamento intermitente ao utilizar a ligação USB Type-C para o computador, portátil, e por aí adiante	Carregamento intermitente	 Verifique se o consumo de energia máximo do dispositivo é superior a 90 W. Certifique-se de que utiliza um adaptador Dell aprovado, ou o adaptador que veio com o produto. Certifique-se de que o cabo USB Type-C não está danificado.
Sem imagem ao utilizar USB tipo C MST	Ecrã a branco ou segundo DUT não está no modo principal	 Entrada USB tipo C, vá ao menu OSD, em Informação do monitor e verifique se a taxa de transferência é HBR2 ou HBR3, se for HBR2 sugere-se que utilize o cabo USB-C para DP para ativar o MST.
Sem ligação à rede.	A rede caiu ou está intermitente.	 Não alterne entre o ligar/desligar do botão de ligar quando a rede está ligada, mantenha o botão de ligar no modo ligado.

Problema	Problema encontrado	Soluções possíveis
A porta LAN não está a funcionar	Problema de definição do sistema operativo ou na ligação de cabos	 Certifique-se de que estão instalados a BIOS e os controladores mais recentes para o seu computador. Certifique-se de que o controlador RealTek Gigabit Ethernet está instalado no Gestor de Dispositivos do Windows. Se a configuração da sua BIOS tiver uma opção de LAN/GBE ativada/desativada, certifique- se de que está definido para Ativada. Certifique-se de que o cabo Ethernet está devidamente ligado ao monitor e ao hub/router/ firewall. Verifique o estado LED do cabo Ethernet para confirmar a conetividade. Volte a ligar ambas as extremidades do cabo Ethernet se o LED não estiver aceso. Primeiro desligue o computador, retire o cabo Type-C e o cabo de alimentação do monitor. Depois, ligue o computador, insira o cabo de alimentação do monitor e o cabo Type-C.
Os botões do monitor (Desativar som / Diminuir o volume do som / Aumentar o volume do som / Parâmetro de rotina) não funcionam com a app Microsoft Teams®	Os botões do monitor (Desativar som / Diminuir o volume do som / Aumentar o volume do som / Parâmetro de rotina) não funcionam na app Microsoft Teams® com Chrome OS / Ubuntu	Utilize a app Microsoft Teams® para efetuar as tarefas abaixo: • Ícone de chamada para atender/ terminar uma chamada • Ativar/desativar o som do microfone • Ligar/desligar a câmara • Vídeo ativado/desativado

Problema	Problema encontrado	Soluções possíveis
Os auscultadores com microfone (conetor combinado de 3,5 mm) não funcionam com o botão de ativar/ desativar o som do monitor	Os auscultadores com microfone (conetor combinado de 3,5 mm) não funcionam com o botão de ativar/ desativar o som	 Utilize o ícone de microfone da app UC (ex.: Microsoft Teams, Skype for Business, Zoom, etc.) para ativar/desativar o som Selecione o caminho de áudio "Alta-voz com cancelamento de eco" nas "Definições de som" na aplicação UC. Ligue o cabo USB-C para C ou o cabo USB-A to B.
Quando prime o botão de aumentar ou diminuir o volume de som, ou o botão de desativar o som, o LED não pisca	Quando prime o botão de aumentar ou diminuir o volume de som, ou o botão de desativar o som, o LED não pisca apenas quando ligado a HDMI ou DP	Ligue um cabo USB-A para USB-B
A câmara web ou o microfone não funcionam	A câmara web ou o microfone não funcionam apenas quando ligados a HDMI ou DP	Ligue um cabo USB-A para USB-B
A porta Ethernet (RJ45) não consegue ligar à Internet	A porta Ethernet (RJ45) não consegue ligar à Internet no Windows 10 ou Windows 11	Mude a poupança de energia do controlador LAN de Ativar para Desativar
Os altifalantes não emitem som	Os altifalantes não emitem som durante a reprodução de áudio/ vídeo no sistema	 Certifique-se de que configurou o alta-voz com cancelamento de eco ou o DELL P2424HEB como dispositivo de reprodução predefinido no seu sistema. Desligue o monitor, desligue o cabo de alimentação do monitor, volte a ligá-lo e, em seguida, volte a ligar o monitor. Restaure as predefinições do monitor.

Problema	Problema encontrado	Soluções possíveis
O volume do altifalante é baixo	O volume do altifalante é baixo quando a opção de altifalante é DELL P2424HEB na interface de configuração de Som	 Aumente o volume do altifalante do DELL P2424HEB até ao máximo na interface de definição de Som Pressione o botão para aumentar o volume do altifalante do DELL P2424HEB Se selecionar o caminho de áudio DELL P2424HEB, certifique-se de que o nível de volume de Echo Cancelling Speakerphone (Alta-voz com cancelamento de eco) está definido para médio ou alto. Caso contrário, o volume máximo de DELL P2424HEB pode ser baixo, pois é limitado pelo volume de Echo Cancelling Speakerphone (Alta-voz com cancelamento de eco) . Por exemplo, quando o volume de Echo Cancelling Speakerphone (Alta-voz com cancelamento de eco) está a 50% e o volume de DELL P2424HEB está definido para 100%, terá o mesmo nível de som que o primeiro.
O altifalante não emite som	O altifalante do monitor não emite som durante uma chamada do Teams/Zoom.	 Selecione o mesmo caminho de áudio na aplicação Teams/ Zoom que foi configurado nas Definições de som do sistema operativo.

Problema	Problema encontrado	Soluções possíveis
Os botões para aumentar/diminuir o volume do monitor não estão sincronizados com o sistema operativo	O volume no sistema operativo não aumenta nem diminui ao premir os botões para aumentar/diminuir o volume no monitor.	 Selecione o caminho de áudio "Alta-voz com cancelamento de eco" nas Definições de som do sistema operativo do seu computador. Selecione o caminho de áudio "Alta-voz com cancelamento de eco" na aplicação UC. Ligue o cabo USB-C para C ou o cabo USB-A para B.
A câmara web não é detetada	A câmara web não é detetada no Gestor de dispositivos do Windows	 Certifique-se de que o cabo USB está ligado ao monitor e ao computador ou portátil. Certifique-se de que a opção Sensor de presença e câmara web no menu OSD está definida para Ativar. Volte a ligar o cabo USB ao computador ou portátil.
	A câmara web não foi detetada no software Dell Peripheral Manager para Windows	 Para suportar o monitor P2424HEB monitor, utilize o Dell Peripheral Manager versão 1.7.0 ou mais recente.
Não é possível ligar a câmara web/Câmara web desligada	Não é possível detetar a câmara do monitor/ Não é possível mudar de voltar para a câmara do PC	 Restaure as predefinições do monitor. Desligue o monitor, desligue o cabo de alimentação do monitor, volte a ligá-lo e, em seguida, volte a ligar o monitor. Selecione novamente a câmara do monitor na definição de câmara/vídeo da sua aplicação de conferência UC.

DELL

Problema	Problema encontrado	Soluções possíveis
O microfone está desativado	O microfone está desativado no Gestor de dispositivos do Windows	 Certifique-se de que o cabo USB está ligado ao monitor e ao computador ou portátil. Certifique-se de que o "Microfone" no menu OSD está definido como Som ativado. Volte a ligar o cabo USB ao computador ou portátil. Certifique-se de que o microfone está ativado no monitor. Se o LED de desativação do microfone acender em vermelho estático (indica que o microfone está desativado), pressione o botão de microfone para ativar o microfone. Certifique-se de que o microfone do monitor está selecionado e ativado nas definições da aplicação UC
O volume do microfone é baixo	O volume do microfone é baixo para o outro participante na chamada de áudio/vídeo	 Certifique-se de que o módulo da câmara web está aberto. O LED do botão de Silêncio apaga (indica que o microfone está ativado). Ajuste a distância entre o utilizador e o microfone. O utilizador deve evitar sentar- se demasiado afastado do microfone. A distância ótima entre o utilizador e o microfone é 70 cm. Certifique-se de que o microfone do monitor está selecionado e ativado nas definições da aplicação UC. Aumente o volume do microfone na interface de definição de Som na lateral do PC/na aplicação UC.



Problema	Problema encontrado	Soluções possíveis
Os botões frontais não funcionam	Nenhuma resposta na aplicação UC ao pressionar os botões localizados no altifalante	 Certifique-se de que o cabo USB (Type-A para Type-B ou Type-C para Type-C) está ligado do PC ao monitor. Para algumas plataformas/ aplicações UC, a função de Silêncio funciona pressionando o botão de Silêncio, mas o ícone de Silêncio na plataforma UC não será sincronizado (o ícone mostra o microfone ativado). Para obter mais informações,
A imagem da câmara web parece sobre- exposta	A imagem da câmara web exibe um fundo sobre-exposto	 Ajuste as condições de iluminação do ambiente. Certifique-se de que o monitor está instalado num ambiente bem iluminado, de preferência sob luzes de teto. O utilizador deve evitar fundos escuros. O utilizador deve evitar voltar-se diretamente para uma janela com luz solar intensa. Em alternativa, pode utilizar o Dell Peripheral Manager para ajustar as definições de cor da câmara web.
A imagem da câmara web está granulada/ escura	A imagem da câmara web está granulada/ escura	 Ajuste as condições de iluminação do ambiente. Certifique-se de que o monitor está instalado num ambiente bem iluminado, de preferência sob luzes de teto. O utilizador deve evitar ambientes escuros.

Problema	Problema encontrado	Soluções possíveis
A imagem da câmara web está desfocada	A imagem da câmara web está desfocada/ pouco nítida.	 Utilize um pano limpo e ligeiramente humedecido para limpar a superfície frontal da câmara web. Ajuste a distância entre o utilizador e a câmara. O utilizador deve evitar sentar-se demasiado afastado da câmara. A distância ótima entre o utilizador e a câmara é 70 cm.
Volume do microfone do Teams	O volume do microfone do Teams é inferior ao do Zoom	 Este é um comportamento normal, pois as especificações de volume do Teams e do Zoom são diferentes.
Janela pequena do Teams/Zoom distorcida	Imagem da janela pequena do Teams/ Zoom distorcida	 Este é um comportamento normal. A resolução das imagens pequenas é comprimida quando a imagem principal está a ser exibida em alta resolução (2K). Se selecionar uma resolução inferior (720P e 1080P), não haverá diferenças entre as imagens.
Qualidade de imagem fraca	A qualidade da imagem do monitor é fraca	 Sempre fraca: Verifique se o computador suporta USB 3.0. Alguns computadores têm portas USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1. Certifique-se de que é utilizada a porta certa. Por vezes fraca: A rede afeta a qualidade da imagem, certifique-se de que não existem problemas na ligação de rede.
O sensor de proximidade não funciona	A deteção/ativação de presença não funciona	 É normal que a função de ativação não funcione durante uma chamada no Teams/Zoom. Funciona quando o utilizador não está a utilizar o Teams/Zoom.

Problema	Problema encontrado	Soluções possíveis
A gravação de vídeo está desfocada.	Altere a resolução da câmara do monitor para 480p. Grave com a aplicação da câmara, guarde e reproduza a gravação. O vídeo apresenta mosaicos.	 Altere a resolução da câmara do monitor para 720p ou mais alta.
O dispositivo USB não funciona no segundo monitor (MST)	A plataforma liga à estação de ancoragem com o cabo USB-C.	 Topologia do hub USB excedida Solução alternativa: Opção 1: Sem a estação
	Ligue o primeiro monitor com um cabo DP e um cabo USB-A para USB-C à estação de ancoragem. Ligue o cabo DP do primeiro monitor (saída DP) ao segundo monitor (porta DP). Ligue o cabo USB A-C do primeiro monitor (USB-A) ao segundo monitor (USB-C). O dispositivo USB não	de ancoragem, basta ligar diretamente o computador e os dois monitores. Opção 2: Se for necessária uma estação de ancoragem, não utilize o hub USB do segundo monitor.
	funciona no segundo monitor.	
O computador portátil não carrega através de USB-C	Computador portátil ≥ 180W não carrega quando ligado à porta USB-C do monitor P2424HEB	 Ligue o computador portátil ao adaptador de corrente
O computador portátil não liga	Se a bateria do computador portátil estiver a 0%, não será possível ligar o computador portátil ligando um cabo USB-C ao monitor	 Ligue o computador portátil ao adaptador de corrente

(Dell

Problema	Problema encontrado	Soluções possíveis
O rato sem fios não funciona corretamente e ocorrem pausas.	Ligue o cabo USB a montante ao DUT. O rato de 2.4Ghz não funciona se estiver a uma distância superior a um metro.	 Solução alternativa: a) Ligar à porta de acesso rápido b) Ligar o adaptador USB 2.4Ghz através de um cabo USB-A macho para fêmea (0.5M)
É apresentado um ecrã preto no monitor depois de reiniciar o sistema do MacBook ao fechar a tampa.	Quando fechar a tampa do MacBook e reiniciar o MacBook, o monitor apresentará um ecrã preto.	 Desloque o rato ou pressione qualquer tecla para ativar o MacBook. Ative a definição do monitor para arranque rápido, Personalizar -> Arranque rápido -> ativado.

Problemas específicos do Microsoft[®] Teams[®] / Skype for Business[®]

Sintomas específicos	Problema encontrado	Soluções possíveis
O botão Teams não está a funcionar	Pressionar brevemente o botão Teams não abre a aplicação Teams em primeiro plano	 Certifique-se de que o cabo USB (Type-A para Type-B ou Type-C para Type-C) está ligado do PC ao monitor. Certifique-se de que tem sessão iniciada na aplicação Teams e que já está a ser executada em segundo plano. O LED do botão Teams acende em branco estático. Certifique-se de que a conta Teams foi disponibilizada/ configurada como modo "Apenas Teams". O administrador deverá ativar a conta em modo "Apenas Teams". O botão Teams funcionará apenas com a aplicação Teams em modo "Apenas Teams". A definição pode variar consoante o ambiente empresarial, fazendo com que o botão Teams não funcione no monitor. Verifique com o administrador do seu sistema.
O botão de Descanso não está a funcionar	Pressionar brevemente o botão de Descanso não permite atender a chamada	 Certifique-se de que o cabo USB (Type-A para Type-B ou Type-C para Type-C) está ligado do PC ao monitor. Certifique-se de que a conta Teams foi disponibilizada/ configurada como modo "Apenas Teams". O administrador deverá ativar a conta em modo "Apenas Teams".

(D&LL

O botão de Silêncio não está a funcionar	O botão de Silêncio não ativa e desativa o microfone	 Certifique-se de que o cabo USB (Type-A para Type-B ou Type-C para Type-C) está ligado do PC ao monitor. Certifique-se de que o módulo da câmara web está aberto. O LED do botão de Silêncio apaga (indica que o microfone está ativado). Certifique-se de que a conta Teams foi disponibilizada/ configurada como modo "Apenas Teams". O administrador deverá ativar a conta em modo "Apenas Teams".
Câmara web sem imagem	Câmara web sem imagem ao utilizar o Skype for Business (SfB)	 Certifique-se de que o cabo de transmissão USB (Type-A para Type-B ou Type-C para Type-C) está ligado do PC ao monitor. Selecione "DELL Monitor RGB Webcam" como câmara na definição Dispositivo de vídeo Skype.
A câmara web está ocupada	A câmara web está ocupada e não pode ser utilizada	 Evite executar vários softwares de chamada em conferência em simultâneo. Quando utilizar o "software de chamada em conferência A", feche o outro "software de chamada em conferência B".

Sintomas específicos Problema encontrado Soluções possíveis A interface USB não Os periféricos USB não · Verifique se o seu monitor está está a funcionar estão a funcionar ligado. · Volte a ligar o cabo upstream ao computador. · Volte a ligar os periféricos USB (conetor downstream). · Desligue e volte a ligar o monitor. · Reinicie o computador. Alguns dispositivos USB como os discos rígidos portáteis requerem uma fonte de energia superior. Lique a unidade diretamente ao computador. A interface de alta Os periféricos de Verifique se o computador velocidade USB 3.2 alta velocidade USB suporta USB 3.0. Gen1 é lenta. 3.2 Gen1 funcionam Alguns computadores têm portas USB 3.0. USB 2.0 e USB 1.1. lentamente ou não funcionam Certifique-se de que é utilizada a porta certa. · Volte a ligar o cabo upstream ao computador. Volte a ligar os periféricos USB (conetor downstream). · Reinicie o computador. Os periféricos USB Os periféricos USB Aumente a distância entre os sem fios deixam de sem fios respondem periféricos USB 3.0 e o recetor funcionar quando é lentamente ou não USB sem fios. inserido um dispositivo funcionam à medida Posicione o seu recetor USB sem **USB 3.0** que diminui a distância fios o mais próximo possível dos entre eles e o respetivo periféricos USB sem fios.

· Utilize um cabo USB extensor

porta USB 3.0.

para posicionar o recetor USB sem fios o mais longe possível da

Problemas específicos do Universal Serial Bus (USB)

Dell

recetor

Informações regulamentares

Avisos da FCC (só nos EUA) e outra informação regulamentar

Para avisos da FCC e outra informação regulamentar, consulte o website de conformidade regulamentar em https://www.dell.com/regulatory_compliance

Base de dados de produtos da UE para etiquetas energéticas e fichas de informação de produtos

P2424HEB: https://eprel.ec.europa.eu/qr/1378986



Contactar a Dell

Para clientes nos Estados Unidos da América, ligar 800-WWW-DELL (800-999-3355).



NOTA: Se não tem uma ligação à Internet ativa pode encontrar a informação de contacto na sua fatura de compra, guia de remessa, recibo ou catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece várias opções de assistência e manutenção online e por via telefónica. A disponibilidade varia consoante o país e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área.

- Para obter conteúdo online de apoio ao monitor, Consulte https://www.dell.com/support/monitors.
- Para contactar a Dell para questões de vendas, assistência técnica ou apoio ao cliente, visite https://www.dell.com/contactdell.

