Prémiová nabíjecí bezdrátová myš Dell

MS7421W

Uživatelská příručka



Model pro účely předpisů: MS7421Wc/RG-1216

Poznámky, upozornění a varování

- POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou lépe využít počítač.
- △ UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ označuje riziko poškození hardwaru nebo ztráty dat v případě, že nebudou dodržovány pokyny.
- VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ označuje riziko poškození majetku, zranění nebo smrti.

Copyright © 2020 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Dell, EMC a ostatní ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. nebo jejích poboček. Ostatní ochranné známky mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.

2020 - 12

Rev. A00

Obsah

Obsah balení 4
Vlastnosti
Pohled shora
Pohled zespodu
Zkratková gesta7
Dell Peripheral Manager 8
Příprava bezdrátové myši k použití
Spárování bezdrátové myši11
Spárování s univerzálním modulem Dell 11
Spárování bezdrátové myši pomocí rozhraní Bluetooth . 12
Spárování třetího zařízení pomocí rozhraní Bluetooth 14
Nabíjení bezdrátové myši16
Technické údaje17
Řešení problémů18
Právní informace 22

Obsah balení



- 1. Bezdrátová myš
- 2. Dokumenty

- 3. Univerzální modul Dell
- 4. Kabel USB-C pro nabíjení

DELL

Vlastnosti

Pohled shora



- 1. Levé tlačítko
- 2. Pravé tlačítko
- 3. Posunovací kolečko
- 4. Tlačítko vpřed
- 5. Tlačítko zpět

- 6. Kontrolky režimu připojení
 - · Bliká bílá kontrolka: zařízení není připojeno k počítači
 - · Svítí bílá kontrolka: zařízení je připojeno k počítači
- 7. Tlačítko režimu připojení
- 8. Kontrolky nabíjení / nízkého napětí baterie
 - · Pulzující bílá kontrolka: baterie se nabíjí
 - Pulzující oranžová kontrolka: napětí baterie zařízení je nízké, je nutné dobití
- Identifikační štítek / štítek s informacemi k předpisům



Pohled zespodu



- 1. Optický snímač
- 2. Vypínač



Dell



Posun a náklon Čtyřsměrný posun



Funkce vpřed Stiskněte přední tlačítko na boku.



Funkce zpět

Stiskněte zadní tlačítko na boku.

Dell Peripheral Manager

Software Dell Peripheral Manager umožňuje provádět následující:

- Přiřadit zástupce programů programovatelným tlačítkům nebo klávesám zařízení na kartě Action (Akce).
- Zobrazit informace o zařízení, jako jsou verze firmwaru a stav baterie, na kartě Info.
- · Nainstalovat do zařízení nejnovější aktualizace firmwaru.
- Spárovat dodatečná zařízení přes univerzální modul Dell nebo přímo s počítačem přes Bluetooth.
- Změnit nastavení DPI zařízení vybráním možností Nastavení zařízení > Nastavení DPI v pravém dolním rohu okna.
- Zaměnit tlačítka myši vybráním možností Nastavení Windows > Primární tlačítko myši v pravém dolním rohu okna.

Další informace naleznete v *uživatelské příručce k softwaru Dell Peripheral Manager* na stránce výrobku na adrese **www.dell.com/support**.



Příprava bezdrátové myši k použití

1. Najděte otvor na boku krytu myši. Prstem kryt otevřete.



2. Vyjměte univerzální modul Dell z přihrádky.



3. Vraťte kryt myši zpět na místo.



DELL

4. Zapněte bezdrátovou myš posunutím vypínače dolů.



POZNÁMKA: Vzdálenost mezi počítačem a myší by neměla přesahovat deset metrů.



Spárování bezdrátové myši

Tuto bezdrátovou myš Dell lze spárovat přes univerzální modul Dell nebo přímo přes rozhraní Bluetooth. Můžete ji spárovat s přenosným nebo stolním počítačem a jakýmkoli kompatibilním mobilním zařízením a poté mezi zařízeními přepínat.

Spárování s univerzálním modulem Dell



POZNÁMKA: Zařízení můžete k bezdrátové myši připojit pomocí softwaru Dell Peripheral Manager.

1. Připojte univerzální modul Dell k portu USB na počítači.

POZNÁMKA: Univerzální modul Dell je z výroby předem spárován s bezdrátovou mvší.



Stolní počítač



2. Kontrolka režimu připojení (1) na bezdrátové myši se rozsvítí, čímž oznámí spárování Dell Universal, a potom zhasne.



3. Bezdrátová myš je spárována s univerzálním modulem Dell.



Spárování bezdrátové myši pomocí rozhraní Bluetooth

K bezdrátové myši lze přes rozhraní Bluetooth připojit maximálně dvě zařízení.



 Stiskněte dvakrát tlačítko režimu připojení na bezdrátové myši (během 3 sekund), dokud se nerozsvítí kontrolka režimu připojení (2^{*}). Ta oznámí, že je vybráno druhé připojení Bluetooth.



2. Kontrolka režimu připojení (2*) bliká po dobu 3 minut a oznamuje, že bezdrátová myš je v režimu párování.



3. Spárujte bezdrátovou myš s počítačem s rozhraním Bluetooth.

Rychlé párování:

- a. Ve službě Windows Search zadejte **Bluetooth**.
- b. Klikněte na Nastavení Bluetooth a dalších zařízení. Zobrazí se okno Nastavení.
- c. Zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko "Zobrazovat oznámení k připojení pomocí Rychlého párování".



- d. Zkontrolujte, že je zapnuté rozhraní Bluetooth.
- e. Položte bezdrátovou myš do blízkosti počítače. Zobrazí se okno informující o nalezení nové myši Dell.
- f. Klikněte na **Připojit** a potvrďte spárování na bezdrátové myši a v počítači.

\bigcirc	New Dell Mouse found If this is your device, connect to it. ^{Bluetooth}	
	Connect	Dismiss

Přidat zařízení:

- a. Ve službě Windows Search zadejte Bluetooth.
- b. Klikněte na Nastavení Bluetooth a dalších zařízení. Zobrazí se okno Nastavení.
- c. Zkontrolujte, že je zapnuté rozhraní Bluetooth.
- d. Klikněte na Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné > Bluetooth.
- e. V seznamu dostupných zařízení klikněte na myš Dell.



POZNÁMKA: Pokud není myš MS7421W v seznamu, zkontrolujte, zda je na bezdrátové myši aktivní režim párování.

4. Zkontrolujte, že je spárována bezdrátová myš i zařízení.

Kontrolka druhého připojení Bluetooth se na 3 sekundy rozsvítí bíle, čímž potvrdí navázání připojení, a potom zhasne. Po spárování bezdrátové myši a zařízení se automaticky připojí vždy, když bude zapnuto rozhraní Bluetooth a obě zařízení budou v dosahu rozhraní Bluetooth.

Mouse, keyboard, & pen	Zařízení 2		
Dell Keybd KB7221W Sonnected 98%	8	((*))	4 5 1 1 0
	Mys Dell MS/421W		\square
		<u>></u>	\setminus

Spárování třetího zařízení pomocí rozhraní Bluetooth



POZNÁMKA: Pomocí rozhraní Bluetooth můžete k bezdrátové myši připojit třetí zařízení.

- POZNÁMKA: Před spárováním bezdrátové myši pomocí rozhraní Bluetooth v počítači nejdříve zrušte spárování s neaktivními zařízeními a aktualizujte ovladač Bluetooth na nejnovější verzi. Další informace naleznete v části Drivers & Downloads (Ovladače a stahování) na adrese https://www.dell.com/support
- 1. Stiskněte dvakrát tlačítko režimu připojení na bezdrátové myši (během 3 sekund), dokud se nerozsvítí kontrolka režimu připojení (3*). Ta oznámí, že je vybráno třetí připojení Bluetooth.



2. Kontrolka třetího připojení Bluetooth (3%) začne blikat, čímž potvrdí, že je aktivní režim párování.



3. Spárujte bezdrátovou myš s počítačem s rozhraním Bluetooth.

Rychlé párování:

DEL

- a. Ve službě Windows Search zadejte Bluetooth.
- b. Klikněte na Nastavení Bluetooth a dalších zařízení. Zobrazí se okno Nastavení.
- c. Zkontroluite, že je zaškrtnuté políčko "Zobrazovat oznámení k připojení pomocí Rychlého párování".
- d. Zkontrolujte, že je zapnuté rozhraní Bluetooth.

Show notifications to connect using Swift Pair

When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.

Spárování bezdrátové myši

- e. Položte bezdrátovou myš do blízkosti počítače. Zobrazí se okno informující o nalezení **nové myši Dell**.
- f. Klikněte na **Připojit** a potvrďte spárování na bezdrátové myši a v počítači.



Přidat zařízení:

- a. Ve službě Windows Search zadejte **Bluetooth**.
- b. Klikněte na Nastavení Bluetooth a dalších zařízení. Zobrazí se okno Nastavení.
- c. Zkontrolujte, že je zapnuté rozhraní Bluetooth.
- d. Klikněte na **Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné > Bluetooth**.
- e. V seznamu dostupných zařízení klikněte na myš Dell.

Add a device	\times
Add a device	
Make sure your device is turned on and discoverable. Select a device below to connect.	
Dell Mouse	

POZNÁMKA: Pokud není myš MS7421W v seznamu, zkontrolujte, zda je na bezdrátové myši aktivní režim párování.

4. Kontrolka třetího připojení Bluetooth se na 3 sekundy rozsvítí bíle, čímž potvrdí navázání připojení, a potom zhasne. Po spárování bezdrátové myši a zařízení se automaticky připojí vždy, když bude zapnuto rozhraní Bluetooth a obě zařízení budou v dosahu rozhraní Bluetooth.



Nabíjení bezdrátové myši

1. Když bliká oranžová kontrolka myši, je nutné bezdrátovou myš nabít.



2. Připojte kabel USB-C k bezdrátové myši.



3. Připojte kabel USB-C k přenosnému nebo stolnímu počítači.

Přenosný počítač

Stolní počítač









4. Nabíjení baterie

Kontrolka baterie bude bílým pulzováním oznamovat nabíjení a rozsvícením na 10 sekund bílou barvou oznámí dokončení nabíjení.







Technické údaje

Obecné

Modelové číslo myši Typ připojení

Podporované operační systémy (2,4 GHz)

Podporované operační systémy (Bluetooth)

MS7421W

2,4GHz duální technologie pro bezdrátové připojení a připojení přes Bluetooth

- · Windows 10/8/7/XP
- Server 2008 / Server 2012
- · Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS,
- Chrome a Android
- · MAC OS
- · Windows 10/8
- · Chrome a Android
- · MAC OS

Elektřina

Z USB hostitele (provozní) Napětí baterie (provozní) Výdrž baterie Požadavky na baterii 5 V 3,6 V až 4,2 V Přibližně 6 měsíců Li-ion polymerová baterie

Fyzické vlastnosti

Hmotnost Rozměry: 80,20 g +/-3 g (s modulem)

 Délka 	101,76 mm (4,0 in)
 Šířka 	61,88 mm (2,44 in)
 Výška 	35,44 mm (1,40 in)

Prostředí

Teplota:

 Provoz 	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
 Skladování 	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Vlhkost pro skladování	Maximálně 95% relativní vlhkost; nekondenzující

2,4 GHz / bezdrátová technologie BLE

Rádiový přenos Dosah Obousměrná komunikace (vysílač/přijímač) Až 10 metrů



Řešení problémů

Problémy	Možné příčiny	Možná řešení
Bezdrátovou myš nelze použít	Bílý indikátor na horní straně bezdrátové myši se při jejím zapnutí nerozsvítí.	 Zkontrolujte napětí baterie. Tato myš využívá nabíjecí baterii. Ujistěte se, že je baterie zcela nabitá.
		2. Vypněte bezdrátovou myš a znovu ji zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie 5 sekund oranžově pulzuje a potom zhasne. Blikání oranžovou barvou znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud je baterie zcela vybitá, kontrolka stavu baterie se vůbec nerozsvítí.
		 Zkontrolujte, že je univerzální modul Dell připojen přímo k počítači. Nepoužívejte replikátory portů, rozbočovače USB apod.
		 Použijte jiný port USB. Připojte univerzální modul Dell k jinému portu USB na počítači.

Problémy	Možné příčiny	Možná řešení
Bezdrátovou myš nelze spárovat s počítačem přes Bluetooth	Při připojování bezdrátové myši se nerozsvítí ikona Bluetooth na počítači.	 Zkontrolujte napětí baterie. Tato bezdrátová myš využívá nabíjecí baterii. Ujistěte se, že je baterie zcela nabitá.
		 Vypněte bezdrátovou myš a znovu ji zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie bliká oranžově. To znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud je baterie zcela vybitá, kontrolka stavu baterie se vůbec nerozsvítí.
		3. Restartujte počítač.
		 Je nutné použít operační systém Windows 10, Windows 8, Chrome nebo Android.
		 5. Zkontrolujte, že je bezdrátová myš v počítači nastavena na režim Bluetooth Low Energy (BLE). Další informace naleznete v dokumentaci dodané s vaším počítačem.
		 6. Vypněte a znovu zapněte počítač a potom v něm zapněte Režim Bluetooth Low Energy (BLE). Další informace naleznete v dokumentaci dodané s vaším počítačem.

Problémy	Možné příčiny	Možná řešení	
Ukazatel myši se nehýbe	Ukazatel bezdrátové myši nereaguje	 Zkontrolujte napětí baterie Tato bezdrátová myš využívá nabíjecí baterii. Ujistěte se, že 	
Levé/pravé tlačítko nefunguje	Žádná reakce při stisknutí levého nebo pravého tlačítka myši	je baterie zcela nabita.	
		 Vypněte bezdrátovou myš a znovu ji zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie bliká desetkrát oranžově. To znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud je baterie zcela vybitá, kontrolka stavu baterie se vůbec nerozsvítí. Restartujte počítač. 	
Bezdrátovou myš nelze spárovat s počítačem	Při párování bezdrátové myši s počítačem se zobrazuje zpráva o chybě bezdrátového párování	 Zkontrolujte napětí baterie. Tato bezdrátová myš využívá nabíjecí baterii. Ujistěte se, že je baterie zcela nabitá. 	

Dell

Problémy	Možné příčiny	Možná řešení
Bezdrátovou myš nelze spárovat s počítačem	Při párování bezdrátové myši s počítačem se zobrazuje zpráva o chybě bezdrátového párování	 Vypněte bezdrátovou myš a znovu ji zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie bliká desetkrát oranžově. To znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud je baterie zcela vybitá, kontrolka stavu baterie se vůbec nerozsvítí.
		3. Restartujte počítač.
Je ztraceno bezdrátové připojení	Dříve spárovaná myš už s počítačem nefunguje	 Zkontrolujte, že je univerzální modul Dell připojen přímo k počítači. Nepoužívejte replikátory portů, rozbočovače USB apod.
		 Použijte jiný port USB. Připojte univerzální modul Dell k jinému portu USB na počítači.

Dell

Právní informace

Záruka

Omezená záruka a zásady pro reklamace

Na výrobky značky Dell je poskytována tříletá omezená záruka na hardware. V případě zakoupení spolu se systémem Dell platí záruka na systém.

Pro zákazníky v USA:

Tento nákup a vaše používání tohoto výrobku podléhá smlouvě s koncovým uživatelem společnosti Dell, kterou můžete nalézt na adrese **Dell.com/terms**. Tento dokument obsahuje závazné ujednání o arbitráži.

Pro zákazníky v Evropě, Africe a na Středním východě:

Prodávané a používané výrobky značky Dell podléhají platným národním spotřebitelským právům, podmínkám prodejní smlouvy (která platí mezi vámi a prodejcem) a podmínkám smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Dell.

Společnost Dell může také poskytovat dodatečnou záruku na hardware – všechny podrobnosti smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Dell a záruční podmínky lze nalézt na adrese **Dell.com**. Zde ve spodní části domovské stránky vyberte ze seznamu svou zemi a potom kliknutím na odkaz "Smluvní podmínky" zobrazte podmínky pro koncového uživatele nebo kliknutím na odkaz "Podpora" zobrazte záruční podmínky.

Pro zákazníky mimo USA:

Prodávané a používané výrobky značky Dell podléhají platným národním spotřebitelským právům, podmínkám prodejní smlouvy (která platí mezi vámi a prodejcem) a záručním podmínkám společnosti Dell. Společnost Dell může také poskytovat dodatečnou záruku na hardware – všechny záruční podmínky společnosti Dell Ize nalézt na adrese **Dell.com**. Zde ve spodní části domovské stránky vyberte ze seznamu svou zemi a potom klikněte na odkaz "Smluvní podmínky" nebo kliknutím na odkaz "Podpora" zobrazte záruční podmínky.

