## Dell S2425H/S2725H Moniteur Guide de l'utilisateur



Modèle: S2425H/S2725H Modèle réglementaire: S2425Ht/S2725Ht

- **REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.**
- △ ATTENTION : Une MISE EN GARDE indique soit un dommage potentiel au matériel, soit une perte de données et vous indique comment éviter le problème.
- AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommages matériels, de blessures corporelles ou de mort.

**Copyright © 2024 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés.** Dell, EMC et d'autres marques commerciales sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

2024 – 03

Rév. A00

## Contenu

Consignes de sécurité5
À propos de votre moniteur7
Contenu de l'emballage
Fonctions du produit
Systèmes d'exploitation compatibles
Pièces et commandes
Vue de devant
Vue de derrière
Vue latérale
Vue de dessous
Spécifications du moniteur
Spécifications de la résolution
Modes vidéo pris en charge
Modes d'affichage préréglés
Spécifications électriques
Caractéristiques physiques
Caractéristiques environnementales
Assignations des broches
Fonctionnalité Plug and Play
Qualité du moniteur LCD et politique de pixel
Ergonomie
Manipuler et déplacer votre écran
Consignes de maintenance
Nettoyage de votre moniteur
Configuration de votre moniteur

(D&LL

Attacher le socle
Utilisation de l'inclinaison
Connexion de votre moniteur
Fixation du couvercle des E/S latérales
Gestion de vos câbles
Sécurisation de votre moniteur à l'aide d'un antivol Kensington (en option)
36
Démonter le socle du moniteur
Montage mural (optionnel)
Utilisation du moniteur
Mettre le moniteur sous tension
Utilisation de la commande joystick
Utilisation du Lanceur de menu
Bouton- du panneau frontal
Utiliser le menu principal
Utilisation de la fonction de verrou du menu à l'écran
Messages d'avertissement de l'OSD
Réglage de la résolution maximale
Dépannage
Autotest
Diagnostiques intégrés
Problèmes courants
Informations relatives à la réglementation
Avis de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations
réglementaires
Base de données des produits de l'UE pour l'étiquetage énergétique et la
fiche d'information sur le produit
Contacter Dell



## Consignes de sécurité

Utilisez les consignes de sécurité suivantes pour protéger votre moniteur contre les dommages potentiels et pour garantir votre sécurité personnelle. Sauf indication contraire, chaque procédure incluse dans ce document suppose que vous avez lu les informations relatives à la sécurité qui ont été fournies avec votre moniteur.

- **REMARQUE** :Avant d'utiliser le moniteur, lisez les informations relatives à la sécurité qui sont fournies avec votre moniteur et imprimées sur le produit. Conservez la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir la consulter ultérieurement.
- AVERTISSEMENT :L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans la présente documentation peut entraîner une exposition à des chocs et des risques électriques et / ou mécaniques.
- AVERTISSEMENT :L'effet à long terme possible de l'écoute audio au casque (sur le moniteur qui le prend en charge) à volume élevé peut être d'endommager votre capacité auditive.
  - Placez le moniteur sur une surface solide et manipulez-le avec précaution. L'écran est fragile et peut être endommagé en cas de chute ou de choc avec un objet pointu.
  - Assurez-vous que les valeurs électriques nominales de votre moniteur permettent son fonctionnement avec l'alimentation secteur disponible dans votre pays.
  - Maintenez le moniteur à température ambiante. Les conditions excessivement froides ou chaudes peuvent avoir un effet néfaste sur les cristaux liquides de l'écran.
  - Reliez le câble d'alimentation du moniteur à une prise de courant murale à proximité et accessible. Consultez Connexion de votre moniteur.
  - Ne placez pas et n'utilisez pas le moniteur sur une surface humide ou à proximité d'eau.
  - Ne soumettez pas le moniteur à de fortes vibrations ou à des chocs importants. Par exemple, ne placez pas le moniteur dans un coffre de voiture.
  - Débranchez le moniteur lorsqu'il n'est pas prévu qu'il soit utilisé pendant une période prolongée.
  - Pour éviter les chocs électriques, n'essayez pas de retirer un quelconque capot ou de toucher l'intérieur du moniteur.
  - Lisez attentivement ces instructions. Conservez ce document pour toute référence ultérieure. Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.



• Certains moniteurs peuvent être fixés au mur à l'aide du support VESA vendu séparément. Veillez à utiliser les spécifications VESA correctes, comme indiqué dans la section sur le montage mural du Guide d'utilisation.

Pour plus d'informations sur les instructions de sécurité, veuillez consulter le document d'informations sur la sécurité, l'environnement et la réglementation (SERI) qui est livré avec votre moniteur.

## À propos de votre moniteur

## Contenu de l'emballage

Le tableau suivant donne la liste des composants qui sont livrés avec votre moniteur, Si un composant venait à manquer, contactez Dell. Pour plus d'informations, consultez Contacter Dell.



REMARQUE : Certains éléments peuvent être en option et ne pas être livrés avec votre moniteur. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

Image du composant	Description du composant
<b>T</b> AL	Écran
	Colonne de support
	Base
	Couvercle des E/S latérales

DEL

Couvercle Vesa
Cordon d'alimentation (varie en fonction du pays)
Câble HDMI 1,80 m
<ul> <li>Guide de démarrage rapide</li> <li>Informations de sécurité et réglementaires</li> </ul>

Dell

## Fonctions du produit

Le moniteur à écran plat **Dell S2425H/S2725H** a une matrice active, un transistor à couches minces (TFT), un écran à cristaux liquides (LCD) et un rétroéclairage DEL. Les fonctions du moniteur sont les suivantes :

- · Supporte le taux de rafraîchissement de 100 Hz.
- Gamme de couleurs de 99 % sRGB (typique).
- · Connectivité numérique avec 2 ports HDMI.
- · Capacité Plug and Play si votre ordinateur la prend en charge.
- Haut-parleurs intégrés (2 x 5 W).
- Menu de réglage affichage à l'écran (OSD) pour faciliter la configuration et l'optimisation de l'écran.
- Une gamme de solutions de montage avec des orifices de fixation à écartement VESA (Video Electronics Standards Association) de 100 mm et pied amovible.
- · Inclinaison seule.
- · Fente de verrouillage de sécurité pour les verrous Kensington (vendu séparément).
- · Offre un échange de panneaux Premium pendant la période de garantie.
- Prend en charge la fonction Dell ComfortView Plus.
- Dell ComfortView Plus est une fonction d'écran intégrée de faible lumière bleue qui améliore le confort des yeux en réduisant les émissions de lumière bleue potentiellement nocives sans compromettre les couleurs. Grâce à la technologie ComfortView Plus, Dell réduit l'exposition à la lumière bleue nocive de ≤50 % à ≤35 %. Ce moniteur est certifié TUV Rheinland Eye Comfort 3.0 avec une classement 4 étoiles. Il intègre des technologies clés qui offrent également un écran sans scintillement, un taux de rafraîchissement de jusqu'à 100 Hz et une gamme de couleurs d'au moins 95 % sRGB. La fonction Dell ComfortView Plus est activée par défaut sur votre moniteur.
- Ce moniteur utilise un panneau à faible lumière bleue. Lorsque le moniteur est réinitialisé aux réglages d'usine ou aux réglages par défaut, il est conforme à la certification TÜV Rheinland pour les équipements à faible lumière bleue.\*

#### Rapport de lumière bleue :

Le rapport de lumière dans la gamme de 415nm-455nm par rapport à 400nm-500nm doit être inférieur à 50%.

Catégorie	Rapport de lumière bleue
1	≤20%
2	20% < R ≤ 35%
3	35% < R ≤ 50%

 Diminue le niveau de la lumière bleue émise par l'écran afin de rendre la visualisation plus confortable pour vos yeux sans distorsion de la précision des couleurs.

- Le moniteur adopte la technologie Flicker-Free, qui supprime le scintillement visible à l'œil nu, apporte un confort de visionnement visuel et aide à protéger les utilisateurs contre la fatigue oculaire et générale.
- \* Ce moniteur est conforme à la catégorie 2 de la certification TÜV Rheinland pour les équipements à faible lumière bleue.

#### À propos de TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Le programme de certification TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 présente un système de notation par étoiles convivial pour l'industrie de l'affichage, et qui promeut le bien-être des yeux, de la sécurité aux soins oculaires. Par rapport aux certifications existantes, le programme de notation 5 étoiles ajoute des exigences de test rigoureuses sur les attributs globaux des soins oculaires comme la faible lumière bleue, l'absence de scintillement, le taux de rafraîchissement, la gamme de couleurs, la précision des couleurs et les performances du capteur de lumière ambiante. Il définit les paramètres des exigences et évalue les performances du produit sur cinq niveaux. Et le processus d'évaluation technique sophistiqué fournit aux consommateurs et aux acheteurs des indicateurs plus faciles à juger.

Les facteurs de bien-être des yeux pris en compte restent constants, mais les normes pour les différentes évaluations par étoiles sont différentes. Plus le nombre d'étoiles est élevé, plus les normes sont strictes. Le tableau ci-dessous indique les principales exigences en matière de confort des yeux qui s'appliquent en plus des exigences de base en matière de confort oculaire (comme la densité de pixels, l'uniformité de la luminance et de la couleur et la liberté de mouvement).

Pour plus d'informations concernant la **TÜV Eye Comfort certification** veuillez vous référer à : https://www.tuv.com/world/en/eye-comfort.html





Exigences Eye Comfort 3.0 et système de notation par étoiles pour les moniteurs				
Ostémente	Élément de test	Principe de classement par étoiles		
Categorie	Element de test	3 étoiles	4 étoiles	5 étoiles
Soin des yeux	Faible lumière bleue	TÜV Hardware LBL Catégorie III (≤50%) ou solution Software LBL <sup>1</sup>	TÜV Hardware LBL Catégorie II (≤35%) ou Catégorie I (≤20%)	TÜV Hardware LBL Catégorie II (≤35%) ou Catégorie I (≤20%)
	Sans scintillement	TÜV Scintillement réduit ou TÜV Sans scintillement	TÜV Scintillement réduit ou TÜV Sans scintillement	Sans scintillement
Gestion de	Performance du capteur de lumière ambiante	Aucun capteur	Aucun capteur	Capteur de lumière ambiante
la lumière ambiante	Contrôle CCT intelligent	Non	Non	Oui
	Contrôle intelligent de la luminance	Non	Non	Oui
	Fréquence de rafraîchissement	≥60Hz	≥75Hz	≥120Hz
	Uniformité de la Iuminance	Uniformité de la luminance ≥ 75%		
	Uniformité des couleurs	Uniformité des couleurs $\Delta u'v' \leq 0,02$		
Qualitá dlimaga	Liberté de mouvement	Les changements de luminance doivent diminuer à moins de 50 % ; Le décalage des couleurs doit être inférieur à 0,01		
Qualite d image	Différence gamma	Différence gamma ≤ ±0,2	Différence gamma ≤ ±0,2	Différence gamma ≤ ±0,2
	Large gamme de couleurs <sup>2</sup>	NTSC <sup>3</sup> Min.72% (CIE 1931) ou sRGB <sup>4</sup> Min 95% (CIE 1931)	sRGB <sup>4</sup> Min.95% (CIE 1931)	DCI-P3 <sup>5</sup> Min. 95% (CIE 1976) & sRGB <sup>4</sup> Min.95% (CIE 1931) ou Adobe RGB <sup>6</sup> Min.95% (CIE 1931) & sRGB <sup>4</sup> Min.95% (CIE 1931)
Guide d'utilisation pour le confort oculaire	Guide d'utilisation	Oui	Oui	Oui

	<sup>1</sup> Le logiciel contrôle l'émission de lumière bleue en réduisant l'excès de lumière bleue, ce qui
	donne un ton plus jaune.
	<sup>2</sup> La gamme de couleurs décrit la disponibilité des couleurs à l'écran. Diverses normes ont
	été développées à des fins spécifiques. 100 % correspond à l'espace colorimétrique complet
	tel que défini dans la norme.
	<sup>3</sup> NTSC signifie National Television Standards Committee, qui a développé un espace
	colorimétrique pour le système de télévision utilisé aux États-Unis.
Remarque	<sup>4</sup> sRGB est un espace colorimétrique standard rouge, vert et bleu utilisé sur les moniteurs,
	les imprimantes et sur le World Wide Web.
	<sup>b</sup> DCI-P3, abréviation de Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, est un espace colorimétrique
	utilisé dans le cinéma numérique et qui englobe une gamme de couleurs plus large que
	l'espace colorimétrique RVB standard.
	<sup>6</sup> Adobe RGB est un espace colorimétrique créé par Adobe Systems qui englobe une gamme
	de couleurs plus large que le modèle de couleur RVB standard, en particulier dans les cyans
	et les verts.

## Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 10 et version ultérieures\*

\* La compatibilité des systèmes d'exploitation avec les moniteurs Dell et Alienware peut varier en fonction de facteurs tels que :

- Date(s) spécifique(s) de sortie des versions du système d'exploitation, des patchs ou des mises à jour.
- Date(s) spécifique(s) de sortie des mises à jour du firmware, de l'application logicielle ou du pilote des moniteurs Dell et Alienware disponibles sur le site Web d'assistance Dell.

DEL

## Pièces et commandes

### Vue de devant



Etiquette	Description	Utilisation
1	Voyant DEL d'alimentation	Une couleur blanche fixe indique que le moniteur est allumé et qu'il fonctionne normalement. Une couleur blanche pulsée indique que le moniteur est en mode veille.



### Vue de derrière



Etiquette	Description	Utilisation
1	Trous de montage VESA 100 mm x 100 mm (sous le couvercle VESA)	Support de montage mural en utilisant un kit de montage mural compatible VESA. REMARQUE :Le kit de montage mural n'est pas livré avec votre moniteur et est vendu séparément.
2	Étiquette d'informations réglementaires	Liste les certifications réglementaires.
3	Étiquette réglementaire (y compris le numéro de série par codes à barres et l'étiquette de service)	Reportez-vous à cette étiquette si vous devez contacter Dell afin d'obtenir une assistance technique. Le numéro de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance de Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie.
4	Joystick	Utilisez-le pour contrôler le menu OSD. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du moniteur.
5	Interrupteur d'alimentation marche/arrêt	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre le moniteur.
6	Bouton d'ouverture du socle	Attache le moniteur à l'aide d'un câble de protection anti-vol.
7	Couvercle des E/S latérales	Utilisé pour couvrir les entrées/sorties latérales.
8	Fente de gestion des câbles	Pour organiser les câbles en les acheminant dans le guide.



(DELL

## Vue latérale



## Vue de dessous



Etiquette	Description	Utilisation
1	ports HDMI 2	Pour connecter votre ordinateur ou un périphérique externe à l'aide d'un câble HDMI (livré avec votre moniteur).
2	Haut-parleurs intégrés (2)	Fournit la sortie audio.
3	ports HDMI 1	Pour connecter votre ordinateur ou un périphérique externe à l'aide d'un câble HDMI (livré avec votre moniteur).
4	Fente de verrouillage de sécurité (basé sur Kensington Security Slot)	Fixez votre moniteur avec un verrou de sécurité (vendu séparément) pour empêcher les mouvements non autorisés de votre moniteur.

(DØLL)

REMARQUE :Afin d'éviter tout dommage accidentel, tenez l'extrémité du connecteur du câble lors de l'insertion et du retrait du câble HDMI.





## Spécifications du moniteur

Modèle	S2425H	S2725H	
Type d'écran	Matrice active - LCD TFT		
Type de panneau	Technologie IPS (Commutation dans le plan)		
Rapport d'aspect	16:9		
Dimensions d'images vi	sualisables:		
Diagonale	604,70 mm (23,8 pouces)	685,99 mm (27,0 pouces)	
Zone active:			
Horizontale	527,04 mm (20,75 pouces)	597,89 mm (23,54 pouces)	
Verticale	296,46 mm (11,67 pouces)	336,31 mm (13,24 pouces)	
Zone	156246,28 mm <sup>2</sup> (242,15 pouces <sup>2</sup> )	201076,91 mm <sup>2</sup> (311,67 pouces <sup>2</sup> )	
Taille des pixels	0,2745 mm x 0,2745 mm	0,3114 mm x 0,3114 mm	
Pixel par pouce (PPP)	93	82	
Angle de vue:			
Horizontale	178 degrés typique		
Verticale	178 degrés typique		
Luminosité	250 cd/m² (typique)	300 cd/m² (typique)	
Rapport de contraste	1500:1 (typique)		
Revêtement de l'écran de visualisation	Traitement antireflet du polariseur frontal (3H) revêtement rigide		
Rétro-éclairage	Système d'éclairage des bords à LED		
Temps de réponse	8 ms (Mode Normal)		
	5 ms (Mode Fast (Rapide))		
	4 ms (mode Extreme (Extrê	• <b>me)</b> *)	
	*Réduit le flou de mouvement visible et augmente la sensibilité de l'image		
	REMARQUE :L'utilisatio	on du mode Extrême	
	peut introduire des artefacts visuels mineurs et		
	perceptibles dans l'image. Vous pouvez choisir le		
	mode Normal ou Rapide pour atténuer ces artefacts		
Profondeur des couleurs	16,78 millions de couleurs		

Gamme de couleurs	sRGB Typ. 99%(CIE 1931)		
Connectivité	2 x HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)		
Largeur de bordure (bo	Largeur de bordure (bord du moniteur jusqu'à zone active)		
Haut	5,30 mm	5,89 mm	
Gauche/Droite	5,30 mm	5,90 mm	
Bas	12,00 mm	12,00 mm	
Réglage			
Réglage de la hauteur Inclinaison Pivotement Pivot	NA -5 degrés à 21 degrés NA NA		
Gestion des câbles	oui		
Compatibilité Dell Display Manager (DDM)*	Organisation facile et autres principales fonctionnalités		
Sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble antivol vendu séparément)		
Haut-parleurs intégrés	2 x 5W		

#### \*Dell Display Manager

Dell Display Manager est un logiciel d'application qui améliore votre expérience avec votre moniteur Dell - assurant une plus grande productivité et une facilité de personnalisation.

Avec cette application, vous pouvez :

- 1. Régler facilement les paramètres d'affichage de l'écran (OSD) du moniteur, tels que la luminosité, le contraste, le réglage de la source entrée, etc. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le joystick du moniteur ; vous pouvez simplement utiliser le logiciel DDM.
- 2. Organiser plusieurs applications sur votre écran, en les insérant dans un modèle de votre choix grâce à la fonction Easy Arrange.
- 3. Attribuer des applications ou même des fichiers aux partitions d'Easy Arrange, enregistrer la disposition en tant que profil, puis restaurer le profil automatiquement avec Easy Arrange Memory.
- 4. Connecter votre moniteur Dell à plusieurs sources d'entrée et gérer ces entrées vidéo multiples avec la Source entrée.
- 5. Personnaliser chaque application avec un mode de couleur différent avec Couleur prédéfinie.
- 6. Reproduire les paramètres de l'application Dell Display Manager d'un moniteur sur un autre moniteur du même modèle avec Importation/exportation des paramètres de l'application.

En outre, ce modèle est doté de fonctions de gestion à distance avancées pour les administrateurs informatiques.

Pour plus d'informations à propos de Dell Display Manager, consultez https://www.dell.com/support/ddm.

Vous pouvez télécharger le logiciel à partir de ce lien et trouver un guide d'utilisation détaillé du logiciel et un article de la base de connaissances sous l'onglet documentation.

#### Interface de l'utilisateur de Dell Display Manager



Dél

## Spécifications de la résolution

Description	Valeur
Fréquence horizontale	30 kHz à 110 kHz
Fréquence de rafraîchissement vertical	48 Hz à 100 Hz
Résolution maximale préréglée	1920 x 1080 à 100 Hz

### Modes vidéo pris en charge

Description	Valeur
Capacités d'affichage vidéo	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
(lecture HDMI)	

### Modes d'affichage préréglés

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale/ Verticale)
VGA 720 x 400	31,50	70,00	28,30	-/+
VGA 640 x 480	31,50	60,00	25,20	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA 800 x 600	37,90	60,00	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,90	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,40	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,00	75,00	78,80	+/+
MAC 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	64,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	80,00	75,00	135,00	+/+
VESA 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
CVT 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
CVT 1920 x 1080	110,00	100,00	228,80	+/-



## Spécifications électriques

Description	Valeur	
Signaux d'entrée vidéo	• Signal vidéo numérique pour chaque ligne différentielle.	
	Par ligne différ	entielle à une impédance de 100 ohms.
	<ul> <li>Prise en charc</li> </ul>	e d'entrée de signal HDMI.
Voltage d'entrée /	100-240 VCA /	7 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (maximum)
fréquence / courant		
Courant d'appel	40 A à 120 VCA	(maximum)
	80 A à 240 VCA	A (maximum)
Consommation électrique:		
S2425H		S2725H
0,3 W (Mode arrêt) <sup>1</sup>		0,3 W (Mode arrêt) <sup>1</sup>
0,4 W (Mode veille)1		0,4 W (Mode veille) <sup>1</sup>
14,5 W (Mode allumé) <sup>1</sup>		17,0 W (Mode allumé) <sup>1</sup>
42 W (Max.) <sup>2</sup>		45 W (Max.) <sup>2</sup>
13,0 W (P <sub>on</sub> ) <sup>3</sup>		15,0 W (P <sub>on</sub> ) <sup>3</sup>
41,1 kWh (TEC) <sup>3</sup>		47,0 kWh (TEC) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Selon la définition de l'UE 2019/2021 et de l'UE 2019/2013.

- <sup>2</sup> Réglage maximal de la luminosité et du contraste avec une charge de puissance maximale sur tous les ports USB.
- <sup>3</sup> P<sub>on</sub>: Consommation électrique du mode marche telle que définie dans Energy Star version 8.0.

CET: Consommation énergétique totale en kWh telle que définie dans Energy Star version 8.0.

Ce document est fourni à titre indicatif et reflète les performances en laboratoire. Votre produit est susceptible de fonctionner différemment selon le logiciel, les composants et les périphériques commandés, et ces informations ne font l'objet d'aucune obligation de mise à jour. Ainsi, le client ne doit pas se fier entièrement à ces informations dans ses prises de décisions en matière de tolérances électriques ou autres. Aucune garantie expresse ou implicite n'existe en termes d'exactitude ou d'exhaustivité.

## REMARQUE : Ce moniteur est certifié ENERGY STAR.



d'autres fonctions pourrait augmenter la consommation énergétique et entraîner un dépassement des limitations spécifiques liées à ENERGY STAR.

### Caractéristiques physiques

Modèle	S2425H	S2725H	
Dimensions (avec le socle):			
Hauteur	411,73 mm (16,21 pouces)	452,21 mm (17,80 pouces)	
Largeur	537,64 mm (21,17 pouces)	609,69 mm (24,00 pouces)	
Profondeur	163,00 mm (6,42 pouces)	176,50 mm (6,95 pouces)	
Dimensions (sans le socle)	•	·	
Hauteur	313,73 mm (12,35 pouces)	354,21 mm (13,95 pouces)	
Largeur	537,64 mm (21,17 pouces)	609,69 mm (24,00 pouces)	
Profondeur	58,89 mm (2,32 pouces)	59,04 mm (2,32 pouces)	
Dimensions de la base:			
Hauteur	173,82 mm (6,84 pouces)	193,75 mm (7,63 pouces)	
Largeur	195,00 mm (7,68 pouces)	211,20 mm (8,32 pouces)	
Profondeur	163,00 mm (6,42 pouces)	176,50 mm (6,95 pouces)	
Base	195,00 mm x 163,00 mm (7,68 pouces x 6,42 pouces)	211,20 mm x 176,50 mm (8,32 pouces x 6,95 pouces)	
Poids:			
Avec l'emballage	5,92 kg (13,05 lb)	7,31 kg (16,11 lb)	
Avec l'ensemble du socle et câbles	4,04 kg (8,91 lb)	5,19 kg (11,44 lb)	
Sans ensemble du socle (pour montage mural ou montage VESA - sans câbles)	3,29 kg (7,25 lb)	4,30 kg (9,48 lb)	
De l'ensemble du socle	0,56 kg (1,23 lb)	0,64 kg (1,41 lb)	

DØLL

## Caractéristiques environnementales

Description	Valeur	
Conformité aux normes		
<ul> <li>Moniteur certifié ENERGY STAR</li> <li>Conformité avec RoHS</li> <li>Moniteur BFR/PVC réduit (les circuits imprimés sont fabriqués à partir de laminés sans BFR/PVC)</li> <li>Verre sans arsenic et sans mercure pour l'écran uniquement</li> </ul>		
Température		
En fonctionnement	de 0°C à 40°C (de 32°F a 104°F)	
À l'arrêt	de -20°C à 60°C (de –4°F a 140°F)	
Humidité		
En fonctionnement	De 10% à 80% (sans condensation)	
À l'arrêt	De 5% à 90% (sans condensation)	
Altitude		
En fonctionnement (max)	5 000 m (16 404 ft)	
À l'arrêt (max)	12 192 m (40 000 ft) max	
Dissipation thermique		
S2425H	143,3 BTU/heure (maximum)	
	49,5 BTU/heure (Mode allumé)	
S2725H	153,5 BTU/heure (maximum)	
	58,0 BTU/heure (Mode allumé)	

DELL

### Assignations des broches

**Connecteur HDMI** 



Numéro de broche	Coté à 19 broches du câble de signal connecté
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT

Døll

## Fonctionnalité Plug and Play

Vous pouvez installer ce moniteur avec n'importe ordinateur compatible Plug and Play. Ce moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses données d'identification d'affichage étendues (Extended Display Identification Data : EDID) en utilisant les protocoles DDC (Display Data Channel) de manière à ce que l'ordinateur puisse effectuer automatiquement la configuration et optimiser les paramètres du moniteur. La plupart des installations de moniteur sont automatique ; vous pouvez si nécessaire, y choisir différents réglages. Pour consulter les informations relatives à l'installation et aux modifications de réglage du moniteur, voir la section Utilisation du moniteur.

## Qualité du moniteur LCD et politique de pixel

Pendant le processus de fabrication de ce moniteur LCD, il n'est pas anormal que un ou plusieurs pixels deviennent fixe et ne puissent plus changer. Il est difficile de les voir et n'affecte en rien la qualité ou l'utilisation de l'écran. Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des moniteurs Dell, visitez le site de support de Dell :

https://www.dell.com/pixelguidelines.

## Ergonomie

- △ ATTENTION : Une utilisation incorrecte ou prolongée du clavier peut entraîner des blessures.
- △ ATTENTION : La visualisation de l'écran du moniteur pendant des périodes prolongées peut entraîner une fatigue oculaire.

Pour plus de confort et d'efficacité, respectez les consignes suivantes lors de la configuration et de l'utilisation de votre poste de travail informatique :

- Placez votre ordinateur de sorte que le moniteur et le clavier soient directement devant vous lorsque vous travaillez. Des étagères spéciales sont disponibles dans le commerce afin de vous aider à positionner correctement votre clavier.
- Pour réduire le risque de fatigue oculaire et de douleur au niveau du cou / des bras / du dos / des épaules lors de l'utilisation du moniteur pendant de longues périodes, nous vous suggérons de :
  - 1. Placer l'écran à environ 20 à 28 pouces (50 à 70 cm) de vos yeux.
  - 2. Cligner fréquemment pour humidifier ou remouiller vos yeux lorsque vous travaillez avec le moniteur.
  - 3. Faire des pauses régulières et fréquentes de 20 minutes toutes les deux heures.
  - 4. Regarder loin de votre moniteur et fixer un objet éloigné à 20 pieds de distance pendant au moins 20 secondes pendant les pauses.
  - 5. Faire des étirements pour soulager la tension du cou / des bras / du dos / des épaules pendant les pauses.



- Assurez-vous que l'écran du moniteur est au niveau des yeux ou légèrement plus bas quand vous êtes assis devant le moniteur.
- · Ajustez l'inclinaison du moniteur, son contraste et les paramètres de luminosité.
- Réglez l'éclairage ambiant autour de vous (par exemple les plafonniers, les lampes de bureau et les rideaux ou stores sur les fenêtres alentours) afin de minimiser les reflets sur l'écran du moniteur.
- · Utilisez une chaise qui offre un bon soutien dans le bas du dos.
- Maintenez vos avant-bras horizontaux avec vos poignets en position neutre et confortable lorsque vous utilisez le clavier ou la souris.
- Laissez toujours de la place pour reposer vos mains lorsque vous utilisez le clavier ou la souris.
- · Laissez vos bras reposer naturellement des deux côtés.
- · Assurez-vous que vos pieds sont posés à plat sur le sol.
- Lorsque vous êtes assis, assurez-vous que le poids de vos jambes repose sur vos pieds et non sur la partie avant de votre siège. Réglez la hauteur de votre chaise ou utilisez un repose-pieds si besoin afin de maintenir une bonne posture.
- Variez vos activités de travail. Essayez d'organiser votre travail de manière à ne pas avoir à rester assis pour travailler pendant de longues périodes. Essayez de vous tenir debout ou de vous lever pour vous promener à intervalles réguliers.
- Évitez que la zone sous votre bureau soit obstruée ou que des câbles ou cordons d'alimentation entravent le confort de votre assise ou présentent un risque de chute potentielle.



DEL

## Manipuler et déplacer votre écran

Pour vous assurer de manipuler le moniteur en sécurité lorsque vous le soulevez ou le déplacez, suivez les instructions ci-dessous :

- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, éteignez votre ordinateur et le moniteur.
- · Débranchez tous les câbles du moniteur.
- · Placez le moniteur dans la boîte d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine.
- Tenez fermement le bord inférieur et la tranche du moniteur sans appliquer de pression excessive en soulevant ou en déplaçant le moniteur.



 Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, assurez-vous que l'écran est face à vous et n'appuyez pas sur la zone d'affichage afin d'éviter les rayures ou les dommages.



Lorsque vous transportez le moniteur, évitez tout choc ou vibration brusque.

D&L

• Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne le retournez pas en le tenant par le socle ou la colonne. Cela peut endommager accidentellement le moniteur ou provoquer des blessures personnelles.





## Consignes de maintenance

## Nettoyage de votre moniteur

- AVERTISSEMENT : Avant de nettoyer le moniteur, débranchez le câble d'alimentation du moniteur de la prise de courant.
- △ ATTENTION : Lisez et respectez les Consignes de sécurité avant de nettoyer le moniteur.

Pour les meilleures pratiques, suivez les instructions de la liste ci-dessous lors du déballage, du nettoyage ou de la manipulation de votre moniteur:

- Utilisez un chiffon propre légèrement humidifié d'eau pour nettoyer le support, l'écran et le châssis de votre moniteur Dell. Si disponible, utilisez un chiffon ou une solution de nettoyage d'écran adaptée au nettoyage des moniteurs Dell.
- Après avoir nettoyé la surface de la table, assurez-vous qu'elle est parfaitement sèche et exempte de toute humidité ou de tout produit de nettoyage avant d'y placer votre moniteur Dell.
- △ ATTENTION : N'utilisez ni détergents ni autres produits chimiques tels que le benzène, les diluants, l'ammoniac, les nettoyants abrasifs, l'alcool ou l'air comprimé.
- AVERTISSEMENT : Ne vaporisez pas directement la solution de nettoyage ou même de l'eau sur la surface de l'écran. La vaporisation directe d'un liquide sur l'écran coulera vers le bas et endommagera les composants électroniques, avec des dommages permanents. Appliquez plutôt la solution ou l'eau directement sur un chiffon doux.
- ▲ ATTENTION : L'utilisation d'un produit de nettoyage peut entraîner des changements dans l'apparence du moniteur, tels que la décoloration des couleurs, l'apparition d'un film laiteux sur le moniteur, une déformation, une teinte foncée inégale et un décollement de la surface de l'écran.
- **REMARQUE :** Les dommages au moniteur causés par des méthodes de nettoyage incorrectes et le Utilisation de benzène, de diluant, d'ammoniac, de nettoyants abrasifs, d'alcool, d'air comprimé ou de détergent de toute sorte causeront des dommages induits par le client (DIC). Les DIC ne sont pas couverts par la garantie Dell standard.»
  - Si vous remarquez une poudre résiduelle blanche au déballage de votre moniteur, essuyez-la avec un chiffon.
  - Manipulez votre moniteur avec précaution car un moniteur de couleur foncée peut se rayer et présenter des marques blanches plus qu'un moniteur de couleur claire.
  - Pour aider à maintenir la meilleure qualité d'image sur votre moniteur, utilisez un économiseur d'écran dynamique et éteignez votre moniteur en l'absence d'utilisation.



## Configuration de votre moniteur

### Attacher le socle



DEL

**KEMARQUE : Le socle n'est pas installé d'usine lors de l'expédition.** 

**REMARQUE :** Les instructions suivantes s'appliquent uniquement au socle fourni avec votre moniteur. Si vous raccordez un socle que vous avez acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions d'installation fournies avec le socle.

#### Pour fixer le socle du moniteur :

- 1. Alignez les languettes de la base du socle avec les trous de la colonne de support.
- 2. Insérez fermement la colonne de support sur la base du socle.
- 3. Ouvrez la poignée à vis au bas de la base du socle et tournez-la dans le sens horaire pour serrer la vis fermement. Ensuite, fermez la poignée à vis.



4. Ouvrez le couvercle de protection du moniteur pour accéder à l'emplacement VESA du moniteur.



- 5. Alignez les languettes du support de la colonne avec les rainures à l'arrière du moniteur.
- 6. Insérez le support de la colonne dans la rainure du moniteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.





DEL

## △ ATTENTION :Tenez fermement la colonne lorsque vous soulevez le moniteur afin d'éviter tout dommage accidentel.

7. Tenez fermement la colonne montante avec deux mains et soulevez le moniteur avec précaution, puis posez-le sur une surface plane.



8. Retrait du couvercle du moniteur.



DELL

## Utilisation de l'inclinaison

REMARQUE : Les instructions suivantes s'appliquent uniquement au socle fourni avec votre moniteur. Si vous raccordez un socle que vous avez acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions d'installation fournies avec le socle.

Avec la base fixée au moniteur, vous pouvez incliner le moniteur pour obtenir l'angle de vue le plus confortable.



REMARQUE : Le socle est détaché lorsque le moniteur est livré depuis l'usine.



### Connexion de votre moniteur



AVERTISSEMENT: Avant de commencer l'une des procédures de cette section, suivez les Consignes de sécurité.

**REMARQUE:** Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec les câbles fournis par Dell dans l'emballage. Dell ne garantit ni la gualité ni les performances vidéo si des câbles autres que Dell sont utilisés.



DEL

**REMARQUE:** Faites passer les câbles par la fente de gestion des câbles avant de les brancher.

**REMARQUE:** Ne branchez pas tous les câbles à l'ordinateur en même temps.

**REMARQUE:** Les images sont uniquement à des fins d'illustration. L'aspect de l'ordinateur peut varier.

#### Pour connecter votre moniteur à un ordinateur :

- 1. Éteignez votre ordinateur et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2. Connectez le câble HDMI de votre moniteur à l'ordinateur.
- 3. Branchez le câble d'alimentation sur le moniteur et sur une prise murale.
- 4. Allumez votre moniteur.
- 5. Sélectionnez la bonne source d'entrée dans le menu OSD de votre moniteur et allumez ensuite votre ordinateur.

#### Branchement du câble HDMI



## Fixation du couvercle des E/S latérales



Pour fixer le couvercle des E/S latérales :

- Alignez et placez les onglets du couvercle des E/S latérales sur les fentes du capot arrière de l'écran.
- · Appuyez sur le couvercle des E/S latérales pour le fixer.

## Gestion de vos câbles



Après avoir branché tous les câbles nécessaires à votre moniteur et à votre ordinateur, (consultez Connexion de votre moniteur pour le branchement des câbles) organisez tous les câbles comme indiqué ci-dessus.

Si votre câble ne peut pas atteindre votre PC, vous pouvez vous connecter directement au PC sans passer par la fente du socle du moniteur.

DEL

# Sécurisation de votre moniteur à l'aide d'un antivol Kensington (en option)

La fente de verrouillage de sécurité est située au bas du moniteur. (Reportez-vous à Fente de verrouillage de sécurité)

Attachez votre moniteur à une table à l'aide de l'antivol Kensington.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un antivol Kensington (vendu séparément), consultez la documentation fournie avec l'antivol.



**REMARQUE : L'image est uniquement à des fins d'illustration.** L'aspect de l'antivol peut varier.



## Démonter le socle du moniteur

REMARQUE : Pour éviter les rayures sur l'écran LCD lors du démontage du socle, assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface douce et manipulez-le avec précaution.

**REMARQUE :** Les instructions suivantes s'appliquent uniquement au socle fourni avec votre moniteur. Si vous raccordez un socle que vous avez acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions d'installation fournies avec le socle.

#### Pour retirer le socle :

- 1. Posez un coussin plat ou une couverture près du bord d'une table puis posez le moniteur dessus, avec l'écran vers le bas.
- 2. Poussez le support vers le bas pour pouvoir accéder au bouton d'ouverture.
- 3. Appuyez sur le loquet de dégagement.
- 4. Tout en appuyant sur le bouton d'ouverture, faites glisser le support pour le séparer du moniteur.



#### Pour retirer le cache VESA et le cache E/S latéral:

Soulevez le cache VESA et le cache E/S latéral pour les dégager de l'arrière de l'écran.





## Montage mural (optionnel)



## REMARQUE : Utilisez des vis M4 x 10 mm pour relier le moniteur au kit de montage mural.

Référez-vous à la documentation fournie avec le kit de montage mural compatible VESA.

- 1. Posez un coussin plat ou une couverture près du bord d'une table puis posez le moniteur dessus, avec l'écran vers le bas.
- 2. Retirez le socle.

DEL

- 3. Utilisez un tournevis cruciforme Phillips pour retirer les quatre vis retenant le panneau arrière.
- 4. Connectez le support de montage du kit de montage mural au moniteur.
- 5. Suivez les instructions fournies avec le kit de montage mural pour fixer le moniteur sur un mur.
- REMARQUE :Destiné uniquement à une utilisation avec un support de montage mural aux normes UL, CSA ou GS avec une capacité portante de poids/charge minimale de 13,08 kg (S2425H)/17,2 kg (S2725H).

## Utilisation du moniteur

## Mettre le moniteur sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer votre moniteur.



## Utilisation de la commande joystick



Pour modifier les paramètres de l'OSD avec la commande joystick située à l'arrière du moniteur, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur le bouton du joystick pour lancer le menu OSD.
- 2. Déplacez le joystick vers le haut/le bas/la gauche/la droite pour basculer entre les options.



#### Fonctions du joystick

#### Fonctions Description



Appuyez sur le joystick pour ouvrir le Lanceur de menu OSD.



Pour la navigation vers la droite et vers la gauche.



Pour la navigation vers le haut et vers le bas.

## Utilisation du Lanceur de menu

Appuyez sur le joystick pour ouvrir le Lanceur de menu OSD.



Lanceur de menu

- Déplacez le joystick vers le haut pour ouvrir dans le **Main Menu (Menu principal)**.
- Déplacez le joystick vers la gauche ou la droite pour sélectionner les **Shortcut Keys (Touches de raccourcis)**.
- · Déplacez le joystick vers le bas pour quitter.



#### Détails sur le Lanceur de menu

Le tableau suivant décrit les icônes du Lanceur de menu:

Bouton de la face arrière	Description
	Utilisez ce bouton de <b>Menu</b> pour lancer l'affichage à l'écran (OSD) et sélectionner le menu OSD.
Touche de raccourci: Menu	
<b>&amp;</b>	Utilisez ce bouton pour choisir dans une liste de modes de couleurs prédéfinis.
Touche de raccourci: Preset Modes (Modes prédéfinis)	
Touche de raccourci: Brightness/Contrast (Luminosité / Contraste)	Utilisez ce bouton pour accéder directement au curseur de réglage de <b>Brightness/Contrast</b> (Luminosité/Contraste).
	Utilisez ce bouton pour choisir parmi une liste <b>Display Info (Info sur l'écran)</b> .
Touche de raccourci: Display Info (Info sur l'écran)	
	Utilisez ce bouton pour régler le volume des haut- parleurs intégrés.
Touche de raccourci: Volume	
	Utilisez ce bouton pour choisir dans la liste des <b>Audio Profile (Profils audio)</b> .
Touche de raccourci:	
Audio Profile (Profils audio)	

DELL

Bouton de la face arrière	Description
Ð	Utilisez ce bouton pour choisir dans une liste de <b>Input Source (sources d'entrée)</b> .
Touche de raccourci:	
Input Source (Source entrée)	
	Utilisez ce bouton pour choisir parmi une liste <b>Aspect Ratio (Proportions)</b> .
Touche de raccourci:	
Aspect Ratio (Proportions)	
$\overline{\mathbf{x}}$	Utilisez ce bouton pour revenir au menu principal ou <b>Exit (quitter)</b> le menu principal de l'OSD.
Exit (Quitter)	

## Bouton- du panneau frontal

Utilisez les boutons à l'avant du moniteur pour régler les paramètres de l'image.



Fonctions	Description
1 Haut	Utilisez opur ajuster (augmenter les plages) des éléments du menu OSD.
2 Bas	Utilisez opur ajuster (réduire les plages) des éléments du menu OSD.
3 ( Précédent	Dans tous les premiers niveaux des listes des menus,
4 > Suivant	Dans tous les autres niveaux, à l'exception du premier niveau de la liste des menus, >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
5	Utilisez 🕢 pour confirmer votre sélection.
Cocher	

DELL

## Utiliser le menu principal

lcône	Menu et Sous-Menus	Description	
- <b>.</b>	Luminosité / Contraste	Utilisez ce menu pour activer le réglage <b>Luminosité/</b> Contraste.	
		🛞 24/27 Monitor	
		* turnnostik/Contexte     *     0       • Source entrée     •     •       • Couleur     •     •       • Affichage     •     •       • Affichage     •     •       • Audo     •     •       • Menu     •     •       • Personnatiser     •     •       • Pus d'informations     •     •	
	Luminosité	La <b>luminosité</b> permet d'ajuster la luminance du rétro- éclairage (minimum 0 ; maximum 100).	
		Déplacez le joystick 📀 pour augmenter la luminosité.	
		Déplacez le joystick 它 pour diminuer la luminosité.	
	Contraste	Commencez par ajuster la <b>luminosité</b> , puis le <b>contraste</b> si celui-ci est nécessaire.	
		Déplacez le joystick $\bigcirc$ pour augmenter le contraste, et $\bigcirc$ pour le diminuer (plage : 0 - 100).	
		Le contraste permet d'ajuster la différence entre les points sombres et les points lumineux du moniteur.	

lcône	Menu et Sous-Menus	Description	
Ð	Source Utilisez le menu Source d'entrée pour choisir entre les différents signaux vidéo qui peuvent être connectés à v moniteur.		
		Image: Add Contracts       Image: Add Contracts         Image: Add Co	
	HDMI 1	Sélectionnez l'entrée <b>HDMI 1</b> lorsque vous utilisez le connecteur HDMI 1. Appuyez sur le bouton du joystick pour confirmer le sélection.	
	HDMI 2	Sélectionnez l'entrée <b>HDMI 2</b> lorsque vous utilisez le connecteur HDMI 2. Appuyez sur le bouton du joystick pour confirmer le sélection.	
	Rename Inputs (Renommer Ies entrées)	Permet de renommer les entrées.	
	Auto Select (Sélection autom- atique)	Permet de rechercher les sources d'entrée disponibles. Appuyez sur 🕑 pour sélectionner cette fonction.	
	Options pour HDMI	<ul> <li>Appuyez sur   <ul> <li>pour sélectionner ces fonctions:</li> </ul> </li> <li>Demande d'entrées multiples : Toujours afficher le message Passer à l'entrée vidéo HDMI pour que l'utilisateur puisse choisir s'il veut le changement ou non.</li> <li>Always Switch (Toujours basculer) : Bascule toujours vers la vidéo HDMI par défaut lorsque HDMI est connecté.</li> <li>Off (Désactivé) : Le moniteur ne commute pas automatiquement vers la vidéo HDMI depuis une autre entrée disponible.</li> </ul>	

lcône	Menu et Sous-Menus	Description
	Reset Input Source (Réinitialiser la source d'entrée)	Réinitialise tous les réglages du menu <b>Input Source</b> (Source d'entrée) aux valeurs d'usine par défaut. Appuyez sur $\bigcirc$ pour sélectionner cette fonction.
$\bigcirc$	couleur	Permet de régler le mode de réglage des couleurs.
		Variable Contrast       Printing de conteur       > Standard         Source entrée       Format entrée conteurs       > RGS         Conteur       Parait       > RGS         Conteur       > RGS       > RGS         Autorage       Saturation       > So         Autorage       Saturation       > So         Manait       Resonantiare       Resonantiare         In trais       Saturation       > So         Manaitice       Resonantiare       Source         In trais       Source       Source         Source       Source       Source     <
	Couleurs préréglées	Lorsque vous sélectionnez <b>Color Presets (Couleurs</b> <b>préréglées)</b> , vous pouvez choisir entre le mode <b>Standard,</b> <b>Movie (Film), FPS, RTS, RPG, Warm (Chaud), Cool</b> <b>(Froid)</b> ou <b>Custom Color (Couleur personnalisée)</b> dans la liste.
		Burninocaté/Contraste     Printing de couleur     Standard             Source entrée             Source entrée             Source entrée             Conteur             Adfichage             Menu             Menu             Menu             Personnaliser             Puers             Puers             Pau d'enformatione
		<ul> <li>Standard: Paramètre des couleurs par défaut. Ce moniteur est certifié TÜV HW LBL en mode prédéfini de couleurs Standard.</li> </ul>
		<ul> <li>Movie (Film) : Charge le réglage de couleur idéal pour les films.</li> </ul>

46 | Utilisation du moniteur

lcône	Menu et Sous-Menus	Description
		<ul> <li>FPS : Charge le réglage de couleur idéal pour les jeux de tir à la première personne (FPS).</li> <li>RTS : Charge le réglage de couleur idéal pour les jeux de stratégie en temps réel (RTS).</li> <li>RPG : Charge le réglage de couleur idéal pour les jeux de rôle (RPG).</li> <li>Warm (Chaude) : Augmente la température des couleurs. L'écran apparaîtra plus 'chaud' avec une teinte rougeâtre/jaunâtre.</li> <li>Cool (Froide) : Diminue la température des couleurs. L'écran apparaîtra plus 'froid' avec une teinte bleuâtre.</li> <li>Custom Color (Couleur personnalisée) : Pour régler manuellement la température des couleurs. Appuyez sur les boutons ( et ) du joystick pour régler les valeurs de rouge, vert et bleu, et créer votre mode de couleurs prédéfini.</li> </ul>

lcône	Menu et Sous-Menus	Description
	Format couleur d'entrée	<ul> <li>Permet de régler le mode d'entrée vidéo sur :</li> <li><b>RGB</b>: Sélectionnez cette option si votre moniteur est connecté à un ordinateur ou à un lecteur multimédia qui prend en charge la sortie RVB.</li> <li><b>YCbPr</b>: Sélectionnez cette option si votre lecteur multimédia supporte seulement la sortie YCbCr.</li> </ul>
		Within Constraints       Parking, de condurt         Main care entrée       Format entrée condurt         Main care entrée       Format entrée condurt         Main care entrée       Main         Main care       Valor         Main care       Neit         Main care
	Teinte	<ul> <li>Utilisez les boutons   ou  ou  ou  pour ajuster la teinte de '0' à '100'.</li> <li>✓ REMARQUE : Le réglage de la teinte n'est disponible que pour les modes Film, FPS, RTS et RPG.</li> </ul>
	Saturation	Utilisez les boutons <sup>(</sup> ) ou <sup>(</sup> ) pour ajuster la saturation de '0' à '100'. ✓ REMARQUE :Le réglage de la saturation n'est disponible que pour les modes Film, FPS, RTS et RPG.
	Réinitialiser les Réglages de couleur	Réinitialise les réglages de couleur de votre moniteur aux valeurs d'usine par défaut. Appuyez sur 🕑 pour sélectionner cette fonction.

lcône	Menu et Sous-Menus	Description		
Ţ	Affichage Utilisez le menu Paramètres d'affichage pour ajust			
		************************************		
	Rapport d'aspect	Ajuste les proportions de l'image sur <b>16:9, 4:3,</b> et <b>5:4</b> .		
	Netteté	Rend l'image plus net ou plus douce. Utiliser $\bigcirc$ ou $\bigcirc$ pour régler la netteté de « 0 » à « 100 ».		
	Temps de réponse	Permet de régler <b>Temps de réponse</b> sur <b>Normal</b> , <b>Rapide</b> ou <b>Extrême</b> .		
	Réinitialiser les	Réinitialise tous les réglages du menu <b>Display (Affichage)</b> aux valeurs d'usine par défaut.		
	réglages de l'affichage	Appuyez sur $\oslash$ pour sélectionner cette fonction.		
<b>(</b> )	Audio	Utilisez le menu Paramètres audio pour ajuster les paramètres audio.		

(D&LL

lcône	Menu et Sous-Menus	Description	
	Volume	Vous permet de régler le niveau de volume de la source audio.	
		Déplacez le joystick $\odot$ et $\odot$ pour ajuster le volume de 0 à 100.	
	Haut-parleur	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Haut-parleur.	
	Profils audio	Développez pour afficher les différents profils audio.	
		(mi) 24/27 Monitor	
		* turinosté/Contaste          * utrinosté/Contaste       Volume         • ource entrée       Hudraphene         • ource entrée       Poula audo         • Affordage       René audo         • Affordage       René audo         • Midraphene       Jeac         • Mene       Mudraphene         • Presonnaitée       • audo         • Presonnaitée       • ource         • Presonnaitée       • ource         • Read dividementions       • ource         • Standard : Réglage audio par défaut.         • Desure les visquellingations d'impergence entrépérient	
		Game ( Jou) : Pour los joux	
		Music (Musicus) : Pour écoutor de la musicus	
		<ul> <li>Music (Musique). Four los discours</li> <li>Voice (Voix) : Pour los discours</li> </ul>	
		<ul> <li>Custom Audio (Audio personnalisé) : Permet de régler manuellement le son. Déplacez le joystick  € et  &gt; pour ajuster le réglage.</li> </ul>	
	Réinitialiser audio	Réinitialise tous les paramètres du menu <b>Audio</b> aux valeurs prédéfinies en usine.	

lcône	Menu et Sous-Menus	Description			
	Menu	Sélectionnez cette option pour ajuster les réglages de l'OSD, tels que la langue du menu OSD, la durée d'affichage du menu sur l'écran, et ainsi de suite.			
		**     Luminosité/Contraste     Largue     >     English       **     Source entrée     Rotation     Sélection 4       **     Couleur     Transpersona     >     20       **     Alchauge     Maruterile     >     20s       **     Adois     Verrou     >     Désactivé       **     Personnaisser       **     Plus d'informations			
	Langue	Définissez la langue d'affichage OSD parmi les huit langues proposées. (Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Portugais (Brésil), Russe, Chinois simplifié ou Japonais).			
	Rotation	Pivote l'OSD de 0/90/270 degrés.			
		Vous pouvez appuyer sur le joystick pour effectuer une rotation à chaque fois.			
	Transp -arence	Sélectionnez cette option pour modifier la transparence des menus, en déplaçant le joystick $\odot$ ou $\odot$ (plage : 0 - 100).			
	Minuterie	Durée d'affichage OSD : Permet de définir la durée d'affichage du menu OSD après avoir appuyé sur un bouton. Déplacez le joystick pour ajuster le curseur par incréments de 1 seconde, de 5 à 60 secondes.			

lcône	Menu et Sous-Menus	Description
	Verrou	Avec le verrouillage des boutons de commande du moniteur, vous pouvez empêcher les utilisateurs d'accéder aux commandes. Cela évite également l'activation accidentelle dans la configuration côte-à-côte de plusieurs moniteurs.
		*     Luminosité/Contraste     Lungue       Source ettrée     Rataion       ©     Couleur     Transparence       Image: Autic monostration     Monostration       Image: Autic monostration     Boutone Manuel alimentation       Image: Mense     Relificit, mense     Boutone Manuel alimentation       Image: Mense     Boutone Mense Alimentation       Image: Mense     Boutone Mense Alimentation       Image: Mense     Detective       Image: Mense     Detective
		<ul> <li>Boutons de Menu : via le menu à l'écran pour verrouiller les boutons de menu.</li> <li>Bouton d'alimentation : via le menu à l'écran pour verrouiller le bouton d'alimentation.</li> <li>Boutons de menu et d'alim : via le menu à l'écran pour verrouiller tous les boutons de menu et d'alim.</li> <li>Désactiver : Poussez le joystick vers la gauche pendant</li> </ul>
	Réinitialiser les Réglages du menu	A secondes. Réinitialise tous les réglages du menu <b>Reset (Réinitialiser)</b> aux valeurs d'usine par défaut.
	Personnaliser	Import of Large Control

Deell

lcône	Menu et Sous-Menus	Description	
	Touche de raccourci 1		
	Touche de raccourci 2	Sélectionnez parmi <b>Preset Modes (Modes prédéfinis),</b> Brightness/Contrast (Luminosité/Contraste),	
	Touche de raccourci 3	Input Source (Source d'entrée), Display Info (Infos affichage), Aspect Ratio (Proportions), Volume, Audio	
	Touche de raccourci 4	<b>Profiles (Profils audio)</b> et <b>Rotation,</b> pour en faire une touche de raccourci.	
	Touche de raccourci 5		
	Touche directe	Permet d'accéder directement aux fonctions les plus fréquemment utilisées en appuyant sur une touche du joystick. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en sélectionnant <b>Off (Désactivé)</b> .	
	Voyant DEL du bouton 'alimentation	Vous permet de définir l'état du voyant d'alimentation pour économiser de l'énergie.	
	Réinitialis -ation personnalis -ation	Réinitialise tous les paramètres du menu <b>Personalize</b> ( <b>Personnaliser</b> ) aux valeurs prédéfinies en usine. Appuyez sur $\bigcirc$ pour sélectionner cette fonction.	
<b>∔†</b>	Autres réglages	Choisissez cette option pour ajuster les paramètres OSD, comme le conditionnement DDC/CI, LCD, etc.	

lcône	Menu et Sous-Menus	Description	
	DDC/CI	<b>DDC/CI</b> (Display Data Channel/Command Interface) permet de rendre les paramètres de votre moniteur (luminosité, la balance des couleurs, etc.) réglables via le logiciel de votre ordinateur. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en sélectionnant <b>Off (Désactivé)</b> .	
		Activez cette fonctionnalité pour une meilleure expérience utilisateur et des performances optimales de votre moniteur.	
		24/27 Monitor       *     Luminosite/Contraste       ©     Source entrée       ©     Source entrée       ©     Codear       ©     Codear       Quécape     Rest       Quécape     Rest	
	Self- Dia- gnostic (Auto dia- gnostics)	Utilisez cette option pour exécuter les diagnostics intégrés, consultez Diagnostics intégrés.	
	Reset Others (Réinitialiser autres)	Réinitialise tous les réglages du menu <b>Others (Autres)</b> aux valeurs d'usine par défaut. Appuyez sur $\bigcirc$ pour sélectionner cette fonction.	
	Réinitialis- ation d'usine	Restaurer toutes les valeurs prédéfénies aux réglages d'usine. Ce sont également les réglages conformes aux tests d'ENERGY STAR <sup>®</sup> .	
	Plus d'infor- mation	••••       24/27 Monitor           *       Liminoaki/Contrast	

lcône	Menu et Sous-Menus	Description	
	Display Info	Affiche les paramètres actuels c	du moniteur.
	(Afficher les infos)	Appuyez sur 🕑 pour sélectionne s2425н	er cette fonction. s2725н
		Infos D'affichage	Infos D'affichage
		Source entrée: HDMI1 Résolution: 1920/1080, 60Hz 24-bit Capacité du moniteur: HDMI14 TMDS	Source entrée: HDM11 Résolution: 1920x1080, 60Hz 24-bit Capacité du moniteur: HDM11.4 TMDS
		Modèle: S2425H Firmware: M3T101 Étiquette de service: XXXXXXX	Modèle: S2725H Firmware: M3T101 Étiquette de service: XXXXXXXX
	Support de moniteur	Vous pouvez scanner le code Q moniteur Dell.	R pour le Support de
	Dell	S2425H	S2725H
		Support de moniteur Dell	Support de moniteur Dell
		Scannez le code QR ci-dessous pour le support des moniteurs.	Scannez le code GR ci-dessous pour le support des moniteurs.

# Utilisation de la fonction de verrou du menu à l'écran

Vous pouvez verrouiller les boutons de commande du panneau frontal afin d'empêcher l'accès au menu OSD et/ou au bouton d'alimentation.

#### Pour verrouiller les boutons à l'aide du menu Verrouiller:

1. Sélectionnez l'option à verrouiller.

85	24/27 Monitor		
	Affichage		
4	Audio		Boutons du Menu
			Bouton d'alimentation
	Personnaliser		Boutons Menu + Alim
Ξ			
Ō	Plus d'informations		

2. Le message suivant apparaît.

Êtes-vous sûr de vo Pour débloquer le bout	ouloir bloquer les boutons du Menu ? ton, veuillez consulter le mode d'emploi.
	Oui

3. Sélectionnez **Oui** pour verrouiller les boutons. Une fois qu'ils sont verrouillés, l'icône de verrouillage s'affiche lorsque les boutons de commande sont appuyés



DELL

#### Utilisez le joystick pour verrouiller le(s) bouton(s).

Appuyez sur le joystick de navigation gauche, un menu apparaîtra sur l'écran.



Sélectionnez l'une des options suivantes:



DEL

#### Pour déverrouiller le(s) bouton(s) :

Appuyez sur le joystick de navigation gauche pendant quatre secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse sur l'écran. Le tableau suivant décrit les options de déverrouillage des boutons de commande du panneau frontal.





DEL

## Messages d'avertissement de l'OSD

Lorsque le moniteur n'est pas compatible avec un certain mode de résolution, vous verrez le message suivant s'afficher:



Cela signifie que l'écran ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Voir Spécifications de la résolution pour connaître les limites des fréquences Horizontales et Verticales acceptables par ce moniteur. Le mode recommandé est 1920 x 1080.

Vous verrez le message suivant avant que la fonction DDC/Cl ne soit désactivée.



Lorsque le moniteur passe en mode veille, le message suivant apparaît :



Activez l'ordinateur et réveillez le moniteur pour avoir accès à l'OSD.

Si vous réglez le niveau de luminosité au-dessus du niveau par défaut à plus de 75 %, le message suivant apparaîtra :





- Lorsque l'utilisateur sélectionne **Oui**, le message d'alimentation n'est affiché qu'une seule fois.
- Lorsque l'utilisateur sélectionne **Non**, le message d'avertissement d'alimentation s'affichera à nouveau.
- Le message d'avertissement s'affichera à nouveau si l'utilisateur effectue une réinitialisation d'usine à partir du menu OSD.

Si vous appuyez sur un bouton autre que le bouton d'alimentation, en fonction de l'entrée sélectionnée:



Si l'entrée HDMI1, HDMI2 sélectionnée et si les câbles correspondants ne sont pas branchés, une boîte de dialogue flottante comme illustrée ci-dessous apparaît.



Voir Dépannage pour plus d'informations.



### Réglage de la résolution maximale

## REMARQUE: Les étapes peuvent varier légèrement en fonction de la version de Windows dont vous disposez.

Pour régler la résolution maximale du moniteur :

Sous Windows 10, Windows 11 :

- 1. Cliquez droit sur le bureau et cliquez sur **Display Settings (Paramètres** d'affichage).
- 2. Si plusieurs moniteurs sont connectés, veuillez sélectionner S2425H/S2725H.
- 3. Cliquez sur la liste déroulante de **Resolution (Résolution)** et sélectionnez **1920** x **1080**.
- 4. Cliquez sur Apply (Appliquer).

Si vous ne voyez pas le choix de résolution **1920 × 1080**, vous devrez peut-être mettre à jour votre pilote de carte graphique. Selon votre ordinateur, effectuez l'une des procédures suivantes :

Si vous avez un ordinateur de bureau ou portable Dell :

• Rendez-vous sur http://www.dell.com/support, entrez votre numéro de service et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.

Si vous avez un ordinateur de bureau ou portable Dell :

- Rendez-vous sur le site d'assistance pour votre ordinateur et téléchargez les derniers pilotes graphiques.
- Rendez-vous sur le site Web de votre carte graphique et téléchargez les derniers pilotes graphiques.

D&L

## Dépannage

AVERTISSEMENT : Avant de commencer l'une des procédures de cette section, suivez les Consignes de sécurité.

## Autotest

Votre moniteur fournit une fonction d'autotest qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont correctement connectés mais que l'écran du moniteur reste sombre, exécutez l'autotest du moniteur à l'aide des étapes suivantes :

- 1. Éteignez votre ordinateur et le moniteur.
- 2. Débranchez le câble vidéo de l'arrière de l'ordinateur. Pour garantir le bon fonctionnement du test automatique, débranchez tous les câbles vidéo connectés à l'arrière de l'ordinateur.
- 3. Mettez sous tension le moniteur.

La boîte de dialogue flottante doit apparaître à l'écran (sur un fond noir) si le moniteur ne parvient pas à détecter un signal vidéo et fonctionne correctement. En mode d'autotest, le voyant d'alimentation reste blanc. De plus, selon l'entrée sélectionnée, l'une des boîtes de dialogue ci-dessous défile en continu sur l'écran.



- 4. Cette boîte apparaît également pendant le fonctionnement normal du système si le câble vidéo est déconnecté ou endommagé.
- 5. Éteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo; ensuite allumez votre ordinateur et le moniteur.



Si l'écran de votre moniteur reste vide après avoir déroulé la procédure précédente, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur, car votre moniteur fonctionne correctement.

## Diagnostiques intégrés

Votre moniteur dispose d'un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si l'anomalie de l'écran que vous rencontrez est un problème inhérent à votre moniteur ou à votre ordinateur et à votre carte graphique.

	24/27 Monitor		
-ŵ-	Luminosité/Contraste		
	Source entrée		
	Couleur		
Ţ	Affichage		
¢	Audio		
	Menu		
	Personnaliser		
	Plus d'informations		

Pour exécuter les diagnostics intégrés :

- **1.** Assurez-vous que l'écran est propre (aucune particule de poussière à la surface de l'écran).
- 2. Sélectionnez les éléments du menu OSD Auto diagnostics dans la fonction Autres.
- **3.** Appuyez sur le bouton du joystick pour commencer les diagnostics. Un écran gris s'affiche.
- 4. Observez si l'écran présente des défauts ou des anomalies.
- 5. Basculez à nouveau le joystick jusqu'à ce qu'un écran rouge s'affiche.
- 6. Observez si l'écran présente des défauts ou des anomalies.
- 7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que l'écran affiche les couleurs vert, bleu, noir et blanc. Notez toute anomalie ou tout défaut.

Le test est terminé lorsqu'un écran de texte apparaît. Pour quitter, basculez à nouveau la commande du joystick.

Si vous ne détectez aucune anomalie de l'écran lors de l'utilisation de l'outil de diagnostic intégré, le moniteur fonctionne correctement. Contrôlez la carte graphique et l'ordinateur.



## Problèmes courants

Le tableau suivant contient des informations générales sur les problèmes courants de moniteur que vous pouvez rencontrer et les solutions possibles :

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Pas de vidéo / Voyant DEL d'alimentation	Pas d'image	<ul> <li>Vérifiez l'intégrité de la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur et qu'elle est correctement faite.</li> </ul>
éteint		Vérifiez que la prise électrique utilisée fonctionne correctement en branchant un autre appareil électrique dessus.
		<ul> <li>Vérifiez que le bouton d'alimentation a bien été appuyé.</li> </ul>
		<ul> <li>Vérifiez que la bonne source a été sélectionnée via le menu Sélection de la source d'entrée.</li> </ul>
Pas de vidéo / Voyant DEL	Pas d'image ou pas de	<ul> <li>Augmentez la luminosité et le contraste avec le menu OSD.</li> </ul>
d'alimentation	luminosité	Utilisez la fonction de test automatique du moniteur.
		<ul> <li>Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.</li> </ul>
		Exécutez le diagnostic intégré.
		<ul> <li>Vérifiez que la bonne source a été sélectionnée via le menu Sélection de la source d'entrée.</li> </ul>
Pixels	L'écran LCD possède des points.	• Éteignez et rallumez l'écran.
manquants		<ul> <li>Les pixels qui sont éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD.</li> </ul>
		<ul> <li>Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des moniteurs Dell, visitez le site de support de Dell : https://www.dell.com/ support/monitors.</li> </ul>

DELL

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Pixels allumés	L'écran LCD possède des points lumineux.	• Éteignez et rallumez l'écran.
en permanence		<ul> <li>Les pixels qui sont éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD.</li> </ul>
		Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des moniteurs Dell, visitez le site de support de Dell : https://www.dell.com/ support/monitors.
Problèmes de luminosité	Image trop terne ou trop Iumineuse	<ul> <li>Réinitialisez le moniteur pour restaurer les Réglages d'usine.</li> </ul>
		• Ajustez la luminosité et le contraste avec le menu OSD.
Problèmes liés à	Signes visibles de fumée ou d'étincelles	<ul> <li>N'effectuez aucun dépannage.</li> </ul>
la sécurité		· Contactez immédiatement Dell.
Problèmes intermittents	Le moniteur s'allume et s'éteint	• Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite.
		<ul> <li>Réinitialisez le moniteur pour restaurer les Réglages d'usine.</li> </ul>
		<ul> <li>Utilisez la fonction de test automatique du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit dans le mode de test automatique.</li> </ul>
Couleur absente	Couleur absente de l'image	• Utilisez la fonction de test automatique du moniteur.
		<ul> <li>Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite.</li> </ul>
		<ul> <li>Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.</li> </ul>

(D&LL)

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Mauvaise couleur	La couleur de l'image est incorrecte	<ul> <li>Modifiez les paramètres des Modes préréglés dans le menu OSD Couleur en fonction de l'application.</li> </ul>
		<ul> <li>Ajustez les valeurs R/V/B sous Personnalisé.</li> <li>Couleur dans le menu OSD Couleur.</li> </ul>
		Changez le Format de couleur d'entrée sur RVB     PC ou YCbCr dans l'OSD Réglages avancés.
		<ul> <li>Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>
Rétention d'image à partir d'une image statique qui a	Une ombre faible à partir d'une image statique apparaît sur l'écran	<ul> <li>Réglez l'écran pour qu'il s'éteigne après quelques minutes d'inactivité. Ces paramètres peuvent être réglés dans Options d'alimentation de Windows ou dans Économie d'énergie de Mac.</li> </ul>
été affichée pendant une longue période sur le moniteur		<ul> <li>Vous pouvez également utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement.</li> </ul>
L'image de l'écran est trop	L'image est centrée sur l'écran mais ne remplie pas la surface entière visible	<ul> <li>Vérifiez le réglage du Proportions dans l'OSD</li> <li>Paramètres affichage.</li> </ul>
petite		<ul> <li>Réinitialisez le moniteur pour restaurer les réglages d'usine.</li> </ul>
Impossible de régler le moniteur avec les boutons du panneau frontal	L'OSD n'apparaît pas à l'écran	<ul> <li>Éteignez le moniteur, débranchez et rebranchez le câble d'alimentation, puis allumez le moniteur.</li> </ul>
Pas de signal d'entrée lorsque les commandes sont utilisées	Pas d'image, le voyant est blanc	<ul> <li>Vérifiez la source du signal. Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie en déplaçant la souris ou en appuyant sur une touche du clavier.</li> <li>Vérifiez que le câble de signal est branché correctement. Rebranchez le câble de signal si nécessaire.</li> <li>Réinitialisez l'ordinateur ou le lecteur vidéo.</li> </ul>

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
L'image ne remplit pas l'écran entier	L'image n'est pas aussi longue ou aussi large que l'écran	<ul> <li>En raison des différents formats vidéo (proportions) des DVD, le moniteur peut ne pas s'afficher en plein écran.</li> <li>Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>

DELL

## Informations relatives à la réglementation

## Avis de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires

Pour les avis de la FCC et les autres informations réglementaires, consultez le site Web de conformité réglementaire situé à l'adresse www.dell.com/regulatory\_compliance

## Base de données des produits de l'UE pour l'étiquetage énergétique et la fiche d'information sur le produit

S2425H: https://eprel.ec.europa.eu/qr/1856260 S2725H: https://eprel.ec.europa.eu/qr/1856262



## **Contacter Dell**

Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle, consultez www.dell.com/contactdell.



**REMARQUE : Leur disponibilité est différente suivant les pays et les** produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre pays.



REMARQUE :Si vous n'avez pas une connexion Internet, vous pourrez aussi trouver les coordonnées de contact dans la boîte, sur le ticket, la facture ou le catalogue des produits Dell.