Dell Pro Kompakte Leise Tastatur und Maus

Benutzerhandbuch

Maus: MS355 Tastatur: KB555 Behördliche Modellnummer: KB555t, MS3320Wt, UD2301 Behördliche Modellnummer: KB555d, MS355d, UD2301 Januar 2025 Rev. A02



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

- (i) HINWEIS: EIN HINWEIS beschreibt wichtige Informationen, damit Sie Ihr Produkt besser nutzen können.
- △ VORSICHT: Ein VORSICHT Hinweis weist entweder auf mögliche Schäden an der Hardware oder auf einen Verlust von Daten hin und zeigt Ihnen, wie das Problem vermieden werden kann.
- MARNUNG: Eine WARNUNG beschreibt die Möglichkeit von Eigentumsschäden, Verletzungen oder Tod.

© 2024-2025 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell und andere Warenzeichen sind Warenzeichen der Dell Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Andere Marken könnten Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Inhalt

Lieferumfang	4
Leistungsmerkmale	5
Drahtlose Maus	5
Drahtlose Tastatur	6
Dell Display and Peripheral Manager	7
Einrichtung Ihrer drahtlosen Maus	7
Kopplung Ihrer drahtlosen Maus	9
Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit dem Dell Secure Link USB-Empfänger	9
Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Bluetooth	10
Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Dell Pair	11
Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Schnelle Kopplung	11
Gerät hinzufügen	
Einrichtung Ihrer drahtlosen Tastatur	13
Kopplung Ihrer drahtlosen Tastatur	14
Kopplung Ihrer drahtlosen Tastatur mit dem Dell Secure Link USB-Empfänger	14
Kopplung Ihrer drahtlosen Tastatur mit Bluetooth	16
Kopplung Ihrer drahtlosen Tastatur mit Dell Pair	
Kopplung Ihrer Tastatur mit Schnelle Kopplung	
Gerät hinzufügen	
Spezifikationen	19
Fehlerbehebung	
Oman Behördliche Bestimmungen	
Rechtliche Informationen	
Garantie	24
Eingeschränkte Garantie und Rückgabebestimmungen	
Für U.SKunden:	
Für Kunden aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika:	
Für Kunden außerhalb der USA:	24

Lieferumfang

 Tabelle 1.
 Paketkomponenten und Beschreibungen.



Leistungsmerkmale

Drahtlose Maus





Tabelle 2.Maus Funktionen.

Bezeichnung	Beschreibung
1	Linke Taste
2	Rechte Taste
3	Mittlere Taste und Scrollrad
4	LED-Anzeige bei schwacher Batterie
5	Optischer Sensor
6	LED-Anzeigen für Verbindungsmodus
7	Verbindungsmodus Taste
8	Ein/Aus-Schalter

Drahtlose Tastatur



Abbildung 2. Tastatur Eigenschaften

Tabelle 3. Tastatur Eigenschaften.

Bezeichnung	Beschreibung
1	Ein/Aus-Schalter
2	LED-Anzeige bei schwacher Batterie
3	LED-Anzeigen für Verbindungsmodus
4	Verbindungsmodus Taste
5	Copilot Taste
6	Verstellbare Kippfüße
7	Batterieabdeckung
8	Dongle Aufbewahrung

(i) HINWEIS: Die LEDs für die Num-Lock- und Feststelltaste leuchten nach dem Drücken der jeweiligen Taste 5 Sekunden lang auf. Danach erlöschen sie, selbst wenn Sie im jeweiligen Status weiter tippen. Beim Drücken der Tasten leuchten die LEDs wieder auf. Der Sperrstatus wird auf Computern mit Dell Display and Peripheral Manager im On-Screen-Display (OSD) angezeigt.

Copilot in Windows starten

- (i) HINWEIS: Verwenden Sie die 🕼 Taste auf unterstützten Windows 11 Geräten; Verfügbarkeit variiert je nach Gerät und Markt, siehe aka.ms/KeySupport
- (i) HINWEIS: Copilot in Windows ist nur in autorisierten Märkten verfügbar.

Dell Display and Peripheral Manager

Der Dell Display and Peripheral Manager ist eine App, die Ihnen bei der Einrichtung und Konfiguration Ihrer Dell Monitore und Peripheriegeräte hilft. Mit dieser App erhalten Sie folgende Möglichkeiten:

- Zuweisung von Programmverknüpfungen zu programmierbaren Maustasten oder Tastaturtasten über die Registerkarte Maustaste Anpassung oder die Registerkarte Tastaturtaste Anpassung verwenden. Sie können sogar App-spezifische Verknüpfungen über Appspezifische Einstellungen (nur für die Maus) einrichten.
- Geräteinformationen wie Firmware-Version und Batteriestatus für drahtlose Geräte anzeigen.
- DPI Einstellung konfigurieren und die primäre Maustaste festlegen.
- Aktualisierung auf die neueste Firmware für Ihr Gerät.
- Kopplung oder Trennung Ihrer Maus mit dem Dell Secure Link USB-Empfänger.

Dell Display and Peripheral Manager installieren

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an Ihren Computer anschließen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Anwendung herunterzuladen und zu installieren.

(i) **HINWEIS:** Wenn die Aufforderung zum Herunterladen nicht innerhalb weniger Minuten erscheint, können Sie die Software manuell über Treiber & Downloads unter www.dell.com/support/KM555 installieren.

Weitere Informationen finden Sie im Dell Display and Peripheral Manager Benutzerhandbuch auf der Registerkarte Dokumentation.

Einrichtung Ihrer drahtlosen Maus

1. Suchen Sie den Schlitz an der Seite der Mausabdeckung. Heben Sie die Mausabdeckung mit der Fingerspitze an.





2. Entfernen Sie den Dell Secure Link USB-Empfänger aus dem Fach.



Abbildung 4. Entfernen des Dell Secure Link USB-Empfängers

3. Setzen Sie die AA-Batterie in das Batteriefach ein.





4. Bringen Sie die Mausabdeckung wieder an.



Abbildung 6. Wiederanbringen der Mausabdeckung

- 5. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter, um die Maus einzuschalten.
- (i) HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb von zehn Metern liegt.



Abbildung 7. Einschalten der Maus

Kopplung Ihrer drahtlosen Maus

Ihre drahtlose Dell Maus kann mit Geräten kombiniert werden, die über einen Dell Secure Link USB-Empfänger oder Bluetooth verfügen. Sie können zwischen kompatiblen Notebooks, Desktop-Computern und Mobilgeräten hin- und herschalten.

Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit dem Dell Secure Link USB-Empfänger

Um Ihre Maus mit dem Dell Secure Link USB-Empfänger zu koppeln, schließen Sie den Dell Secure Link USB-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Computers an.



Abbildung 8. Anschluss des Dell Secure Link USB-Empfängers

Die Verbindungsmodus LED-Anzeige (18) an der Maus leuchtet 30 Sekunden lang auf, um anzuzeigen, dass der Kopplungsvorgang läuft, und erlischt dann. Die Maus ist mit dem Computer gekoppelt.



Abbildung 9. Mauskopplung wird durchgeführt

Abbildung 10. Der Kopplungsvorgang der Maus ist abgeschlossen

- (i) HINWEIS: Ein USB-C auf USB-A Adapter (separat erhältlich) ist erforderlich, wenn Ihr Computer keinen USB-A Anschluss unterstützt.
- (i) HINWEIS: Das HF-Gerät ist werkseitig gekoppelt.

Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Bluetooth

- (i) HINWEIS: Stellen Sie vor der Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Bluetooth sicher, dass der Bluetooth-Treiber auf Ihrem Dell Computer auf die neueste Version aktualisiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Treiber & Downloads auf https://www.dell.com/support.
- 1. Drücken Sie die Verbindungsmodus Taste, um in den Bluetooth Kopplungsmodus (2^{*}) zu wechseln.
- 2. Halten Sie die Verbindungsmodus Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth LED (2*) weiß blinkt, um anzuzeigen, dass der Bluetooth Kopplungsvorgang gestartet wurde.



Abbildung 11. Starten des Bluetooth Kopplungsvorgangs

Die Verbindungsmodus LED-Anzeige (2^{*}) blinkt 3 Minuten lang, um anzuzeigen, dass sich die Maus im Kopplungsmodus befindet.





3. Koppeln Sie Ihre drahtlose Maus mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer.

Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Dell Pair

- (i) HINWEIS: Dell Pair ist mit ausgewähltem Zubehör, sowie gewerblichen & privaten Computern verfügbar. Die Verfügbarkeit und Funktionen variieren je nach Modell. Weitere Informationen finden Sie unter Dell.com/support/kbdoc/000201693.
- 1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth am Computer aktiviert ist.
- Platzieren Sie die drahtlose Maus in der N\u00e4he des Computers. Dr\u00fccken Sie anschlie\u00dfend die Verbindungsmodus Taste, um in den Bluetooth Kopplungsmodus (2¥) zu wechseln.
- 3. Halten Sie die Verbindungsmodus Taste drei Sekunden lang gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Kanal LED (2^{*}) weiß blinkt, um anzuzeigen, dass der Bluetooth Kopplungsvorgang gestartet wurde.
- 4. Das Lassen Sie uns Ihre Dell Maus einrichten Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf Koppeln.







Abbildung 13-2. Die drahtlose Maus ist erfolgreich verbunden

Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Schnelle Kopplung

- 1. Geben Sie in der Windows Suche Bluetooth ein.
- 2. Klicken Sie auf Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen. Das Einstellungen Fenster wird angezeigt.
- 3. Aktivieren Sie das Benachrichtigungen anzeigen, wenn eine schnelle Kopplung möglich ist Kästchen.

Show notifications to connect using Swift Pair When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.



- **4.** Schalten Sie Bluetooth ein.
- Platzieren Sie die drahtlose Maus in der N\u00e4he des Computers. Dr\u00fccken Sie anschlie\u00dfend die Verbindungsmodus Taste, um in den Bluetooth Kopplungsmodus (2\$) zu wechseln.
- 6. Halten Sie die Verbindungsmodus Taste drei Sekunden lang gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Kanal LED (2≯) weiß blinkt, um anzuzeigen, dass der Bluetooth Kopplungsvorgang gestartet wurde.

Das Neue Dell MS355 gefunden Fenster wird angezeigt.



Abbildung 15. Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Schnelle Kopplung

7. Klicken Sie auf Verbinden, um die Kopplung der drahtlosen Maus und Ihrem Computer zu bestätigen.

Gerät hinzufügen

- 1. Wählen Sie Start > Einstellungen > Geräte > Bluetooth- und andere Geräte > Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen > Bluetooth.
- 2. Wählen Sie Dell MS355 und klicken Sie anschließend auf Fertig.
- (i) HINWEIS: Wenn Dell MS355 nicht auf Ihrem Computer aufgelistet ist, überprüfen Sie, ob der Kopplungsmodus der Maus aktiviert ist.
- 3. Überprüfen Sie den Kopplungsvorgang sowohl an der drahtlosen Maus als auch am Computer. Die Bluetooth LED (2*) leuchtet zur Bestätigung der Kopplung einige Sekunden lang weiß und erlischt dann. Nach der Kopplung von Maus und Computer verbindet sich die Maus automatisch mit dem Computer, wenn Bluetooth aktiviert ist und sich beide Geräte in Bluetooth Reichweite befinden.
 - Dell Mouse MS355 • Connected 100%
 • ···





Abbildung 17. Der Kopplungsvorgang der Maus ist abgeschlossen (2 von 2)

Einrichtung Ihrer drahtlosen Tastatur

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.



Abbildung 18. Entfernen der Batterieabdeckung

2. Setzen Sie die AAA-Batterien in das Batteriefach ein.



Abbildung 19. Einsetzen der Batterien

3. Bringen Sie das Batteriefach wieder an.



Abbildung 20. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an

4. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach rechts, um die drahtlose Tastatur einzuschalten.





(i) HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der drahtlosen Tastatur innerhalb von zehn Metern liegt.

Kopplung Ihrer drahtlosen Tastatur

Ihre drahtlose Dell Tastatur kann mit Geräten kombiniert werden, die über einen Dell Secure Link USB-Empfänger oder Bluetooth verfügen. Sie können zwischen kompatiblen Notebooks, Desktop-Computern und Mobilgeräten hin- und herschalten.

Kopplung Ihrer drahtlosen Tastatur mit dem Dell Secure Link USB-Empfänger

Um Ihre drahtlose Tastatur mit dem Dell Secure Link USB-Empfänger zu koppeln, schließen Sie den Dell Secure Link USB-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Computers an.





Abbildung 22. Anschluss des Dell Secure Link USB-Empfängers

Die Verbindungsmodus LED-Anzeige (18) an der Tastatur leuchtet 30 Sekunden lang auf, um anzuzeigen, dass der Kopplungsvorgang läuft, und erlischt dann. Die Tastatur ist mit dem Computer gekoppelt.



Abbildung 23. Dell Secure Link USB-Empfänger Verbindung ausgewählt



<u></u>
<u></u>

Abbildung 24. Der Kopplungsvorgang der Tastatur ist abgeschlossen

- (i) HINWEIS: Ein USB-C auf USB-A Adapter (separat erhältlich) ist erforderlich, wenn Ihr Computer keinen USB-A Anschluss unterstützt.
- (i) HINWEIS: Das HF-Gerät ist werkseitig gekoppelt.

Kopplung Ihrer drahtlosen Tastatur mit Bluetooth

- (i) HINWEIS: Stellen Sie vor der Kopplung Ihrer drahtlosen Tastatur mit Bluetooth sicher, dass der Bluetooth-Treiber auf Ihrem Dell Computer auf die neueste Version aktualisiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Treiber & Downloads auf https://www.dell.com/support.
- 1. Halten Sie die Verbindungsmodus Taste an Ihrer Tastatur solange gedrückt, bis die Verbindungsmodus LED-Anzeige (2) aufleuchtet, um anzuzeigen, dass die Bluetooth Verbindung ausgewählt ist.



Abbildung 25. Der Bluetooth Modus ist ausgewählt

2. Halten Sie die Verbindungsmodus Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth LED (2*) weiß blinkt, um anzuzeigen, dass die Kopplung gestartet wurde.

Die Verbindungsmodus LED-Anzeige (2) blinkt 3 Minuten lang, um anzuzeigen, dass sich die drahtlose Tastatur im Kopplungsmodus befindet.





3. Koppeln Sie Ihre drahtlose Tastatur mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer.

Kopplung Ihrer drahtlosen Tastatur mit Dell Pair

- (i) **HINWEIS:** Dell Pair ist mit ausgewähltem Zubehör, sowie gewerblichen & privaten Computern verfügbar. Die Verfügbarkeit und Funktionen variieren je nach Modell. Weitere Informationen finden Sie unter Dell.com/support/kbdoc/000201693.
- 1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth am Computer aktiviert ist.
- Platzieren Sie die drahtlose Tastatur in der N\u00e4he des Computers. Dr\u00fccken Sie anschlie\u00dfend die Verbindungsmodus Taste, um in den Bluetooth Kopplungsmodus (2\u00e4) zu wechseln.
- 3. Halten Sie die Verbindungsmodus Taste drei Sekunden lang gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Kanal LED (2*) weiß blinkt, um anzuzeigen, dass der Bluetooth Kopplungsvorgang gestartet wurde.
- 4. Das Lassen Sie uns Ihre Dell Tastatur einrichten Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf Koppeln.





Abbildung 27-1. Kopplung Ihrer drahtlosen Tastatur mit Dell Pair

Abbildung 27-2. Dies wird angezeigt, wenn die Kopplung erfolgreich war.

Kopplung Ihrer Tastatur mit Schnelle Kopplung

- 1. Geben Sie in der Windows Suche Bluetooth ein.
- 2. Klicken Sie auf Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen. Das Einstellungen Fenster wird angezeigt.
- 3. Aktivieren Sie das Benachrichtigungen anzeigen, wenn eine schnelle Kopplung möglich ist Kästchen.

Show notifications to connect using Swift Pair When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.



- **4.** Schalten Sie Bluetooth ein.
- Platzieren Sie die drahtlose Tastatur in der N\u00e4he des Computers. Dr\u00fccken Sie anschlie\u00dfend die Verbindungsmodus Taste, um in den Kopplungsmodus (2\$) zu wechseln.
- 6. Halten Sie die Verbindungsmodus Taste drei Sekunden lang gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Kanal LED (2*) weiß blinkt, um anzuzeigen, dass der Bluetooth Kopplungsvorgang gestartet wurde

Das Neue Dell KB555 gefunden Fenster wird angezeigt.



Abbildung 29. Kopplung Ihrer drahtlosen Tastatur mit Schnelle Kopplung

7. Klicken Sie auf Verbinden, um die Kopplung der drahtlosen Tastatur und Ihrem Computer zu bestätigen.

Gerät hinzufügen

- 1. Wählen Sie Start > Einstellungen > Geräte > Bluetooth- und andere Geräte > Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen > Bluetooth.
- 2. Wählen Sie Dell KB555.
- 3. Geben Sie den Kopplungscode auf der drahtlosen Tastatur ein und drücken Sie anschließend auf Enter.

Add	a device	×
Ac	dd a device	
Mak conr	e sure your device is turned on and discoverable. Select a device below to nect.	
<u></u>	Dell KB555 Connecting	
	Enter this PIN on Dell KB555 and press Enter if needed.	
	785127	
	Cancel	

Abbildung 30. Bluetooth Kopplung wird durchgeführt

4. Klicken Sie auf Fertig.

Die Bluetooth LED (2) leuchtet zur Bestätigung der Kopplung einige Sekunden lang weiß und erlischt dann. Nach der Kopplung von Tastatur und Computer verbindet sich die Tastatur automatisch mit dem Computer, wenn Bluetooth aktiviert ist und sich beide Geräte in Bluetooth Reichweite befinden.







•(i • (i

Abbildung 32. Der Kopplungsvorgang der Tastatur ist abgeschlossen (2 von 2)

Spezifikationen

Spezifikationen	Wert
Modellnummer	MS355
Anschlusstyp	Dual Drahtlos (Bluetooth 5.1 und 2,4 GHz mit Dell Secure Link USB-Empfänger)
Systemvoraussetzungen	 Windows XP (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) Windows Vista (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) Windows 7, 32/64-Bit (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) Windows Server 2003 (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) Windows Server 2008; 2008 R2 (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) Windows 8, Windows 8.1, 32/64 Bit Windows 10, 32/64-Bit Windows 11 Android Chrome iOS, MacOS, iPadOS Linux (Ubuntu v18.04 LTS, Redhat 8.0+) Free-DOS (nur Dell Secure Link USB-Empfänger)
Betriebsspannung	1,6V bis 0,9V
Batterietyp	Eine AA Alkali
Gewicht (mit Batterie)	89 g (0,196 lb)
Gewicht (ohne Batterie)	67 g (0,148 lb)
Länge	104,46 mm (4,113 Zoll)
Breite	60,28 mm (2,373 Zoll)
Höhe	38 mm (1,496 Zoll)
Betrieb	-0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagerung	-40°C bis 65°C (-40°F bis 149°F)
Lagerungsluftfeuchtigkeit	95% maximale relative Luftfeuchtigkeit; nicht kondensierend
HF-Protokoll	Bluetooth 5.12,4 GHz HF
Reichweite	Bis zu 10 m Funkreichweite.Keine Leistungsverschlechterung bis zur maximalen Funkreichweite (10 m).

Tabelle 5. Drahtlose Tastatur Spezifikationen.

Spezifikationen	Wert	
Modellnummer	KB555	
Anschlusstyp	Dual Drahtlos (Bluetooth 5.1 und 2,4 GHz mit Dell Secure Link USB-Empfänger)	
Systemvoraussetzungen	 Windows XP (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) Windows Vista (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) Windows 7, 32/64-Bit (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) Windows Server 2003 (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) Windows Server 2008; 2008 R2 (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) Windows 8, Windows 8.1, 32/64 Bit Windows 10, 32/64-Bit Windows 11 Android Chrome iOS, MacOS, iPadOS Linux (Ubuntu v18.04 LTS, Redhat 8.0+) Free-DOS (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) 	
Betriebsspannung	2,0 V ~ 3,2 V	
Batterietyp	Zwei AAA-Alkalibatterien	
Gewicht (mit Batterie)	428 g	
Gewicht (ohne Batterie)	406 g	
Länge	398,60 mm (15,69 Zoll)	
Breite	126,86 mm (4,99 Zoll)	
Höhe	26,27 mm (1,03 Zoll)	
Betrieb	-0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)	
Lagerung	-40°C bis 65°C (-40°F bis 149°F)	
Lagerungsluftfeuchtigkeit	95% maximale relative Luftfeuchtigkeit; nicht kondensierend	
HF-Protokoll	Bluetooth 5.12,4 GHz HF	
Reichweite	Bis zu 10 m Funkreichweite.Keine Leistungsverschlechterung bis zur maximalen Funkreichweite (10 m).	

Fehlerbehebung

Tabelle 6.Fehlerbehebung.

Probleme	Mögliche Lösungen
Die drahtlose Maus/Tastatur kann nicht verwendet werden.	 Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind. Die Batteriepole "+" und "-" müssen wie auf dem Batteriefach angegeben ausgerichtet sein.
	2. Überprüfen Sie den Batteriestatus.
	 Wenn die drahtlose Maus/Tastatur wiederaufladbare Batterien verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind.
	• Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie sie durch neue.
	3. Schalten Sie die drahtlose Maus/Tastatur aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige bei schwacher Batterie blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet die LED-Anzeige bei schwacher Batterie nicht auf.
	4. Stellen Sie sicher, dass der Dell Secure Link USB-Empfänger direkt an den Computer angeschlossen ist.
	 Wechseln Sie den USB-Anschluss. Schließen Sie den Dell Secure Link USB-Empfänger an einen anderen USB-Anschluss Ihres Computers an.
	6. Aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber Ihres Computers:
	 Öffnen Sie Ihren Webbrowser und laden Sie die neuesten Bluetooth-Treiber von https://www.dell.com/support herunter.
	2. Starten Sie Ihren Computer neu.
Tastatur oder Maus funktionieren nicht.	1. Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.
	2. Schalten Sie die Tastatur oder Maus aus und wieder ein.
	3. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Computer aus und wieder ein.
	4. Starten Sie Ihren Computer neu.
	 Überprüfen Sie, ob es Interferenzen gibt, welche die Bluetooth- Verbindung beeinträchtigen könnten, z.B. in der Nähe von WLAN und USB 3.0 Geräten.
	 Überprüfen Sie, ob sich drahtlose Geräte in der Nähe befinden, z.B. drahtlose Netzwerkgeräte (Bluetooth Drucker und USB 3.0 Dongle), drahtlose Zeigegeräte und Mikrowellengeräte.
	Entfernen Sie sich von diesen Geräten.

Probleme	Mögliche Lösungen
Die drahtlose Maus/Tastatur kann nicht über Bluetooth mit dem Computer verbunden werden.	 Überprüfen Sie den Batteriestatus. Wenn die drahtlose Maus/Tastatur wiederaufladbare Batterien verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind.
	Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie sie durch neue.
	 Schalten Sie die drahtlose Maus/Tastatur aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige bei schwacher Batterie blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet die LED-Anzeige bei schwacher Batterie nicht auf.
	3. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Computer aus und wieder ein.
	 Starten Sie Ihren Computer neu. Überprüfen Sie, ob Sie den neuesten Bluetooth-Treiber auf Ihrem Computer installiert haben. Rufen Sie www.dell.com/support auf und aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber. Weitere Informationen finden Sie unter Herunterladen und Installieren des Bluetooth-Treibers.
	 Überprüfen Sie, dass das Betriebssystem Windows 11/Windows 10/Windows 8/ Chrome/Android ist.
	 Stellen Sie sicher, dass sich das Bluetooth Gerät im Kopplungsmodus befindet. Siehe Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Bluetooth oder Kopplung Ihrer drahtlosen Tastatur mit Bluetooth in diesem Benutzerhandbuch.
	 Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Maus/Tastatur auf Ihrem Computer auf Bluetooth Low Energy (BLE) eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
Der Zeiger der drahtlosen Maus bewegt sich nicht oder die	1. Überprüfen Sie den Batteriestatus.
linke/rechte Maustaste funktioniert nicht.	 Wenn die drahtlose Maus eine wiederaufladbare Batterie verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.
	• Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie durch eine neue.
	 Schalten Sie die drahtlose Maus aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige bei schwacher Batterie zehnmal orange blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet der Batteriestatus nicht auf.
	3. Starten Sie Ihren Computer neu.
Die drahtlose Maus/Tastatur kann nicht mit dem Computer	1. Überprüfen Sie den Batteriestatus.
verbunden werden.	 Wenn die drahtlose Maus/Tastatur wiederaufladbare Batterien verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind.
	• Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie sie durch neue.
	 Schalten Sie die drahtlose Maus/Tastatur aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige bei schwacher Batterie blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet die LED-Anzeige bei schwacher Batterie nicht auf.
	3. Stellen Sie sicher, dass Ihre drahtlose Maus/Tastatur im richtigen Verbindungsmodus (HF oder Bluetooth) arbeitet.
	4. Starten Sie Ihren Computer neu.

Probleme	Mögliche Lösungen
Die drahtlose Verbindung ist unterbrochen.	 Stellen Sie sicher, dass der Dell Secure Link USB-Empfänger direkt an Ihren Computer angeschlossen ist.
	2. Überprüfen Sie den Batteriestatus.
	 Wenn die drahtlose Maus/Tastatur wiederaufladbare Batterier verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind.
	• Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie sie durch neue.
	3. Schalten Sie die drahtlose Maus/Tastatur aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige bei schwacher Batterie zehnmal orange blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet die LED- Anzeige bei schwacher Batterie nicht auf.
	4. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Computer aus und wieder ein.
	 Starten Sie Ihren Computer neu. Überprüfen Sie, ob Sie den neuesten Bluetooth-Treiber auf Ihrem Computer installiert haben. Rufen Sie www.dell.com/support auf und aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber. Weitere Informationen finden Sie unter Herunterladen und Installieren des Bluetooth-Treibers.
	 Überprüfen Sie, ob es Interferenzen gibt, welche die Bluetooth oder WLAN Verbindung beeinträchtigen könnten, z.B. in der Nähe von WLAN und USB 3.0 Geräten.
	 Überprüfen Sie, ob sich drahtlose Geräte in der Nähe befinden z.B. drahtlose Netzwerkgeräte (Bluetooth Drucker und USB 3.0 Dongle), drahtlose Zeigegeräte und Mikrowellengeräte.
	Entfernen Sie sich von diesen Geräten.
	 Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Laptop, Desktop-Computer oder kompatiblen Mobilgerät, an dem der Dell Secure Link USB-Empfänger angeschlossen ist, weniger als 1 m beträgt.
	 Stellen Sie sicher, dass sich der USB-A Anschluss, an dem der Dell Secure Link USB-Empfänger angeschlossen ist, nicht in der Nähe eines USB-A Anschlusses befindet, an dem andere Geräte angeschlossen sind.
	 Schließen Sie ggf. den Dell Secure Link USB-Empfänger an den Dongle Extender an und überprüfen Sie die drahtlose Verbindung erneut.
Tastatureingaben sind verzögert, wiederholen sich automatisch oder sind unberechenbar. Mausbewegungen und Mausklicks sind verzögert und unberechenbar.	 Überprüfen Sie, ob es Interferenzen gibt, welche die Bluetooth oder HF Verbindung beeinträchtigen könnten, z.B. in der Nähe von WLAN und USB 3.0 Geräten.
	 Überprüfen Sie, ob sich drahtlose Geräte in der Nähe befinden z.B. drahtlose Netzwerkgeräte (Bluetooth Drucker und USB 3.0 Dongle), drahtlose Zeigegeräte und Mikrowellengeräte.
	Entfernen Sie sich von diesen Geräten.
	 Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Laptop, Desktop-Computer oder kompatiblen Mobilgerät, an dem der Dell Secure Link USB-Empfänger angeschlossen ist, weniger als 1 m beträgt.
	 Stellen Sie sicher, dass sich der USB-A Anschluss, an dem der Dell Secure Link USB-Empfänger angeschlossen ist, nicht in der Nähe eines USB-A Anschlusses befindet, an dem andere Geräte angeschlossen sind.
	 Schließen Sie ggf. den Dell Secure Link USB-Empfänger an den Dongle Extender an und überprüfen Sie die drahtlose Verbindung erneut.
Die Softwarefunktionen von Dell Display and Peripheral Manager funktionieren nicht wie erwartet.	Die von Dell Display and Peripheral Manager unterstützten Funktionen hängen vom Betriebssystem und dem Prozessor Ihres Computers ab. Weitere Informationen zu Dell Display and Peripheral Manager erhalten Sie in der Dokumentation unter www.dell.com/support/ddpm.

Oman Behördliche Bestimmungen

Behördliche Modellnummer: KB555t, MS3320Wt, UD2301



Rechtliche Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebestimmungen

Für Produkte der Marke Dell gilt eine dreijährige eingeschränkte Hardwaregarantie. Beim Erwerb mit einem Dell System gilt die Systemgarantie.

Für U.S.-Kunden:

Dieser Kauf und Ihre Verwendung dieses Produkts unterliegen der Endbenutzervereinbarung von Dell, die Sie unter Dell.com/terms finden. Dieses Dokument enthält eine verbindliche Schiedsgerichtsklausel.

Für Kunden aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika:

Produkte der Marke Dell, die verkauft und verwendet werden, unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen eines von Ihnen abgeschlossenen Händlerverkaufsvertrags (der zwischen Ihnen und dem Händler gilt) und den Vertragsbedingungen für Endbenutzer von Dell.

Dell bietet möglicherweise auch eine zusätzliche Hardwaregarantie an. Die vollständigen Details des Dell Endbenutzervertrags und der Garantiebedingungen finden Sie unter Dell.com/terms, indem Sie Ihr Land aus der Liste unten auf der "Start" Seite auswählen und dann auf den Link "Bedingungen und Konditionen" für die Endbenutzerbedingungen oder den Link "Support" für die Garantiebedingungen klicken.

Für Kunden außerhalb der USA:

Produkte der Marke Dell, die verkauft und verwendet werden, unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen eines von Ihnen abgeschlossenen Händlerverkaufsvertrags (der zwischen Ihnen und dem Händler gilt) und den Garantiebedingungen von Dell. Dell bietet möglicherweise auch eine zusätzliche Hardwaregarantie an – die vollständigen Details der Dell Garantiebedingungen finden Sie unter Dell.com, indem Sie Ihr Land aus der Liste unten auf der "Start" Seite auswählen und dann auf den Link "Bedingungen und Konditionen" oder den Link "Support" für die Garantiebedingungen klicken.