# Monitor Alienware para Jogos 34 AW3425DWM

Manual de serviço simplificado



### Notas, advertências e avisos

- (i) NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a utilizar melhor o produto.
- △ ATENÇÃO: ATENÇÃO, indica danos potenciais no equipamento ou perda de dados e explica como evitar o problema.
- ▲ AVISO: Um AVISO indica risco potencial de danos materiais, ferimentos ou morte.

Copyright © 2025 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell e outras marcas comerciais, são marcas comerciais da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais poderão ser marcas comerciais dos respetivos proprietários.

# Índice

Instruções de segurança	ļ
Antes de executar trabalhos no interior do monitor	1
Depois de executar trabalhos no interior do monitor	1
Vistas do monitor AW3425DWM	5
Vista frontal	5
Vista posterior	5
Vista lateral	5
Vista inferior	7
Componentes principais do monitor AW3425DWM	3
Diagrama de cablagem	)
Ligação dos cabos	<u>)</u>
Desmontagem e remontagem	ļ
Ferramentas recomendadas	1
Lista de parafusos	1
Suporte	5
۰ Remover o suporte۱۵	5
Instalar o suporte	5
Tampa traseira	5
Remover a tampa traseira	5
Instalar a tampa traseira	7
Blindagem metálica	)
Remover a blindagem metálica	)
Instalar a blindagem metálica	3
Placa do sistema e placa de alimentação	5
Remover a placa do sistema e a placa de alimentação20	5
Instalar a placa do sistema e a placa de alimentação28	3
Estrutura intermédia	)
Remover a estrutura intermédia	)
Instalar a estrutura intermédia	)
Placa do botão de energia	2
Remover a placa do botão de energia	2
Instalar a placa do botão de energia	3
Placa de E/S e placa do botão do joystick 34	ŧ
Remover a placa de E/S e a placa do botão do joystick34	1
Instalar a placa de E/S e a placa do botão do joystick	5
Resolução de problemas	/
Autoteste	7
Diagnóstico integrado	3
Problemas comuns	)
Problemas específicos de USB (Universal Serial Bus) 42	2
Informações regulamentares	3
Avisos da FCC (Apenas EUA) e outras informações regulamentares	3
Base de dados de produtos da UE para etiqueta energética e ficha de informação de produtos	3
Contactar a Dell	ł

# Instruções de segurança

Utilize as orientações de segurança seguintes para proteger o monitor contra potenciais danos e para garantir a sua segurança pessoal. Salvo indicação em contrário, cada procedimento descrito neste documento pressupõe que leu as informações de segurança fornecidas com o monitor.

- (i) NOTA: Antes de utilizar o monitor, leia as informações de segurança fornecidas com o monitor e impressas no produto. Guarde a documentação num local seguro para referência futura.
- ▲ AVISO: A utilização de controlos, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles especificados nesta documentação podem originar a exposição a choques, perigos elétricos e/ou mecânicos.
- △ ATENÇÃO: A utilização de auscultadores (num monitor que o suporte) com volume elevado poderá causar danos na sua capacidade auditiva a longo prazo.
- Coloque o monitor numa superfície sólida e manuseie-o cuidadosamente.
  - O ecrã é frágil e pode sofrer danos se for sujeito a quedas ou impactos de objetos afiados.
  - Certifique-se de que o seu monitor cumpre as especificações elétricas para funcionar com a corrente elétrica da sua região.
  - Mantenha o monitor à temperatura ambiente. Condições excessivamente frias ou quentes podem ter um efeito adverso nos cristais líquidos do ecrã.
  - Ligue o cabo de alimentação do monitor a uma tomada elétrica próxima e acessível.
- Não coloque e utilize o monitor numa superfície molhada ou próximo de água.
- Não sujeite o monitor a vibrações intensas ou situações de impactos fortes. Por exemplo, não coloque o monitor no interior do porta-bagagens de um automóvel.
- Desligue o monitor se não pretende utilizá-lo durante um período prolongado.
- Para evitar choques elétricos, não tente remover quaisquer tampas nem toque no interior do monitor.
- Leia atentamente estas instruções. Guarde este documento para consulta futura. Siga todos os avisos e instruções existentes no produto.
- Alguns monitores podem ser instalados na parede utilizando um suporte VESA vendido separadamente. Utilize as especificações VESA corretas, como indicado na secção de montagem na parede do Manual do Utilizador.

Para mais informações sobre instruções de segurança, consulte o documento Informações de segurança, ambientais e regulamentares (SERI) fornecido com o seu monitor.

### Antes de executar trabalhos no interior do monitor

#### Passos

- 1. Guarde e feche todos os ficheiros abertos e feche todas as aplicações abertas.
- 2. Desligue o monitor.
- 3. Desligue o monitor e todos os dispositivos ligados das respetivas tomadas elétricas.
- 4. Desligue do monitor todos os dispositivos de rede e periféricos ligados, como o teclado, rato e base de ancoragem.
   △ ATENÇÃO: Para desligar um cabo de rede, desligue primeiro o cabo do monitor e, em seguida, desligue o cabo do dispositivo de rede.
- 5. Remova quaisquer cartões multimédia e discos óticos do seu monitor, se aplicável.

### Depois de executar trabalhos no interior do monitor

#### riangle ATENÇÃO: Qualquer parafuso solto ou perdido no interior do monitor pode causar danos graves no mesmo.

#### Passos

- 1. Volte a colocar todos os parafusos e certifique-se de que não ficam parafusos soltos no interior do monitor.
- 2. Ligue todos os dispositivos externos, periféricos ou cabos que tenham sido desligados antes de iniciar o trabalho no monitor.
- 3. Volte a instalar os cartões multimédia, discos ou quaisquer componentes que tenham sido removidos antes de iniciar o trabalho no interior do monitor.
- 4. Ligue o monitor e todos os dispositivos ligados ao mesmo às respetivas tomadas elétricas.
- 5. Ligue o monitor.

# Vistas do monitor AW3425DWM Vista frontal



Figura 1. Vista frontal do monitor

#### Tabela 1. Componentes e descrições.

Identificação	Descrição	Utilização
1	Botão de energia (com indicador LED)	Para ligar ou desligar o monitor.
		O indicador branco estático indica que o monitor está ligado e a funcionar. Um indicador branco intermitente indica que o monitor se encontra em Modo de Suspensão.

### Vista posterior



Figura 2. Vista traseira do monitor

Tabela 2. Componentes e descrições.

Identificação	Descrição	Utilização
1	Orifícios de montagem do suporte VESA (4) (100 x 100 mm) - na tampa VESA posterior	Monte o monitor na parede utilizando um kit de montagem na parede compatível com a norma VESA.
2	Etiqueta regulamentar	Lista de aprovações regulamentares.
3	Botão de desengate do suporte	Desencaixa o suporte do monitor.
4	Botão do joystick	Utilize para controlar o menu apresentado no ecrã (OSD). Para obter mais informações, consulte a secção <i>Utilizar o monitor</i> no <i>Manual do</i> <i>Utilizador</i> do AW3425DWM.
5	Ranhura para gestão de cabos	Utilize para organizar cabos direcionando-os através da ranhura.

### Vista lateral



Figura 3. Vista lateral do monitor

### Vista inferior



Figura 4. Vista Inferior do monitor

#### Tabela 3. Componentes e descrições.

Identificação	Descrição	Utilização
1	Código QR My Alienware, número de série e etiqueta de serviço	Consulte esta etiqueta se precisar de contactar o apoio técnico da Dell. A etiqueta de serviço é um identificador alfanumérico exclusivo que permite aos técnicos de assistência da Dell identificar os componentes de hardware do seu monitor e aceder às informações de garantia.
2	∼ Conector de alimentação	Ligue o cabo de alimentação (fornecido com o monitor).
3	Ranhura para cadeado de segurança (baseada na ranhura de segurança Kensington)	Proteja o seu monitor utilizando um cadeado (adquirido separadamente) para impedir o deslocamento não autorizado do monitor.
4	Orifício de fixação do suporte	Fixar o suporte ao monitor utilizando um parafuso M3x6 mm (parafuso não incluído).
5	Həmi Porta HDMI 1	Ligue o seu computador a esta porta com o cabo HDMI 2.1 (fornecido com o seu monitor).
6	Porta HDMI 2	Ligue o seu computador a esta porta com o cabo HDMI 2.1 (fornecido com o seu monitor).
7	<b>D</b> DisplayPort	Ligue o seu computador a esta porta com o cabo DisplayPort- DisplayPort (fornecido com o seu monitor).
8	Porta USB Tipo B a montante	Ligue o cabo USB (fornecido com o seu monitor) desta porta ao seu computador para ativar as portas USB do monitor.
9	Porta USB Tipo A a jusante	<ul> <li>Ligue um cabo para carregar o seu dispositivo USB.</li> <li><b>NOTA:</b> Para utilizar esta porta, deverá ligar o cabo USB (fornecido com o monitor) à porta USB a montante do monitor e do computador.</li> <li><b>NOTA:</b> Para evitar interferências de sinal, evite ligar outros dispositivos USB à porta adjacente quando utilizar um dispositivo USB sem fios numa porta USB a jusante.</li> </ul>
10	Porta USB Tipo A a jusante	<ul> <li>Ligar os seus dispositivos USB Tipo A.</li> <li><b>NOTA:</b> Para utilizar esta porta, deverá ligar o cabo USB (fornecido com o monitor) à porta USB a montante do monitor e do computador.</li> <li><b>NOTA:</b> Para evitar interferências de sinal, evite ligar outros dispositivos USB à porta adjacente quando utilizar um dispositivo USB sem fios numa porta USB a jusante.</li> </ul>

# Componentes principais do monitor AW3425DWM



#### Tabela 4. Componentes principais do AW3425DWM.

ltem	Descrição	
1	Braço de elevação	
2	Base de suporte	
3	Tampa traseira	
4	Placa de E/S	
5	Placa do botão do joystick	
6	3lindagem metálica	
7	Placa conversora	
8	Placa do sistema	
9	Placa de alimentação	
10	Estrutura intermédia	
11	Painel do ecrã	
12	Remate frontal	

#### NOTA:

Para substituir o cabo de alimentação, o cabo de conetividade e a fonte de alimentação externa (se aplicável), contacte a Dell:

- 1. Visite o site de suporte da Dell.
- 2. Verifique o seu país ou região no menu pendente Choose A Country (Escolher um país)/Region (Região) no canto inferior direito da página.
- 3. Clique em Contact Us (Contacte-nos) junto ao menu pendente do país.
- 4. Selecione um serviço apropriado ou link de apoio com base nas suas necessidades.
- 5. Escolha o método para contactar a Dell que lhe seja mais conveniente.

# Diagrama de cablagem



Figura 6. Diagrama de cablagem



Figura 7. Diagrama de cablagem

#### Tabela 5. Descrição da cablagem.

ltem	Descrição
1	Cabo da barra de luz
2	Cabo do botão de energia
3	Cabo de sinalização diferencial de baixa tensão (LVDS)
4	Cabo do botão do joystick

# Ligação dos cabos

- AVISO: Antes de iniciar quaisquer dos seguintes procedimentos, siga as Instruções de segurança.
- AVISO: Para sua segurança, certifique-se de que a tomada elétrica à qual o cabo de alimentação está ligado está acessível e situada o mais próximo possível do equipamento. Para desligar o equipamento, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica segurando firmemente na ficha. Nunca puxe pelo cabo.
- AVISO: Este equipamento deve ser utilizado com um cabo de alimentação certificado. Devem ser cumpridas as regulamentações nacionais relativas a instalações e/ou equipamentos elétricos. Deve ser utilizado um cabo de alimentação certificado com um peso não inferior ao de um cabo flexível comum de policloreto de vinilo de acordo com a norma IEC 60227 (designação H05VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup> ou H05VVH2-F2 3G 0,75 mm<sup>2</sup>).
- (i) NOTA: Não ligue todos os cabos ao computador em simultâneo. Recomendamos que passe os cabos pela ranhura de gestão de cabos antes de os ligar ao monitor.
- (i) NOTA: Os monitores Alienware foram concebidos para funcionar de forma ideal com os cabos fornecidos pela Alienware. A Dell não garante a qualidade e o desempenho de vídeo caso sejam utilizados cabos não fornecidos pela Alienware.

#### Para ligar o monitor ao computador:

- 1. Desligue o computador e o cabo de alimentação.
- 2. Ligue o cabo DisplayPort para DisplayPort ou o cabo HDMI do monitor ao computador.
- 3. Ligue a extremidade USB Tipo B do cabo a montante ao monitor e a extremidade USB Tipo A do cabo ao computador.
- 4. Ligue os periféricos USB às portas USB 5Gbps a jusante no monitor.
- 5. Ligue os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma tomada elétrica.
- 6. Ligue o monitor e o computador.
- 7. Se o ecrã do monitor apresentar uma imagem, significa que a instalação estará concluída. Se o ecrã não apresentar uma imagem, consulte Problemas comuns.

#### Ligar o cabo DisplayPort (DP para DP)





#### Ligar o cabo HDMI



Figura 9. Ligar o cabo HDMI

#### Ligar o cabo USB Tipo B (Tipo B para Tipo A)



Figura 10. Ligar o cabo USB Tipo B (Tipo B para Tipo A)

## Desmontagem e remontagem

△ ATENÇÃO: As informações contidas nesta secção destinam-se a técnicos de assistência autorizados na região EMEA. A Dell proíbe a desmontagem do monitor pelos utilizadores e quaisquer danos causados por assistência técnica não autorizada não serão cobertos pela garantia.

### Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento podem exigir as seguintes ferramentas:

- 1. Chave de fendas (cabeça Phillips, cabeça sextavada)
- 2. Lâmina de plástico

### Lista de parafusos

- (i) NOTA: Ao retirar os parafusos de um componente, recomenda-se que anote o tipo de parafuso, a quantidade de parafusos e, em seguida, guarde-os numa caixa. Este procedimento destina-se a assegurar que o número e o tipo correto de parafusos são repostos quando o componente voltar a ser instalado.
- (i) NOTA: Alguns computadores têm superfícies magnéticas. Certifique-se de que os parafusos não ficam presos a essas superfícies quando substituir um componente.
- (i) NOTA: A cor dos parafusos pode variar de acordo com a configuração adquirida.

#### Tabela 6. Lista de parafusos.

Componente	Tipos de parafusos	Quantidade	Imagens do parafuso
Tampa traseira	M4X10	4	1
Blindagem metálica	M3X4	4	
Placa do sistema e placa de alimentação	M3X6	9	Ŷ
Placa de alimentação	M4X6	1	Ŧ
Estrutura intermédia	M3X4	10	Ŷ
Remate frontal	Q2X3.2	9	Same and the second sec
Placa do botão de energia	Q2X2	2	×
Placa de E/S e placa do botão do joystick	Q3X6	3	T

### Suporte

#### Remover o suporte

#### Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em Antes de executar trabalhos no interior do monitor.

#### Passos

- 1. Coloque o monitor numa superfície limpa ou uma almofada curva.
- 2. Pressione o botão de desengate e retire o suporte do monitor.
- 3. Abra a pega do parafuso na parte inferior da base do suporte. Rode- a para a esquerda para retirar o suporte da base.



Figura 11. Remover o suporte

#### Instalar o suporte

#### Passos

- 1. Alinhe e coloque o braço de elevação na base do suporte.
- 2. Abra a pega do parafuso na parte inferior da base do suporte. Rode- a para a direita para fixar o suporte na base.
- 3. Alinhe a coluna do suporte com as ranhuras existentes na traseira do monitor.
- 4. Deslize e pressione suavemente o suporte até que este encaixe.



Figura 12. Instalar o suporte

#### Passos seguintes

1. Siga o procedimento indicado em Depois de executar trabalhos no interior do monitor.

### Tampa traseira

#### Remover a tampa traseira

#### Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de executar trabalhos no interior do monitor.
- 2. Remover o suporte.

#### Passos

1. Retire os quatro parafusos (M4x10) que fixam a tampa traseira ao chassis do monitor.







Figura 13. Remover a tampa traseira

2. Utilizando uma lâmina de plástico, levante a tampa traseira começando pela extremidade inferior do monitor.



Figura 14. Remover a tampa traseira

3. Levante ligeiramente a tampa traseira a partir da extremidade inferior e desligue o cabo LVDS do conetor na placa de sistema.



Figura 15. Remover a tampa traseira



Figura 16. Remover a tampa traseira

4. Levante e remova a tampa traseira do monitor.

#### Instalar a tampa traseira

#### Passos

- 1. Ligue o cabo LVDS ao conector da placa do sistema.
- 2. Alinhe os orifícios dos parafusos na tampa traseira com os orifícios dos parafusos do monitor, e pressione cuidadosamente ao longo dos lados para encaixar a tampa traseira.



Figura 17. Instalar a tampa traseira



Figura 18. Instalar a tampa traseira

3. Volte a colocar os quatro parafusos (M4x10) para fixar a tampa traseira ao chassis do monitor.







Figura 19. Instalar a tampa traseira

#### Passos seguintes

- 1. Instalar o suporte.
- 2. Siga o procedimento indicado em Depois de executar trabalhos no interior do monitor.

### Blindagem metálica

#### Remover a blindagem metálica

#### Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de executar trabalhos no interior do monitor.
- 2. Remover o suporte.
- 3. Remover a tampa traseira.

#### Passos

1. Descole as fitas que fixam os cabos e a blindagem metálica ao painel do ecrã.





Figura 20. Remover a blindagem metálica

- 2. Desligue os cabos da barra de luz do conetor no painel do ecrã e da placa de sistema.
- 3. Desligue o cabo dos botões do conetor no painel do ecrã e da placa de sistema.









Figura 21. Remover a blindagem metálica

4. Retire os quatro parafusos (M3X4) que fixam a blindagem metálica ao painel do ecrã.



Figura 22. Remover a blindagem metálica



Figura 23. Remover a blindagem metálica

5. Desligue o cabo do monitor do conector da placa do ecrã.





Figura 24. Remover a blindagem metálica

#### Instalar a blindagem metálica

#### Passos

1. Ligue o cabo do monitor ao conector da placa do ecrã.





Figura 25. Instalar a blindagem metálica

- 2. Alinhe os orifícios dos parafusos da blindagem metálica com os orifícios dos parafusos do painel do ecrã.
- 3. Volte a colocar os quatro parafusos (M3x4) para fixar a blindagem metálica ao painel do ecrã.



Figura 26. Instalar a blindagem metálica



#### Figura 27. Instalar a blindagem metálica

- 4. Ligue os cabos da barra de luz ao conetor no painel do ecrã e da placa de sistema.
- 5. Ligue o cabo dos botões ao conetor do painel do ecrã e da placa de sistema.









#### Figura 28. Instalar a blindagem metálica

6. Cole as fitas para fixar os cabos e a blindagem metálica ao painel do ecrã.





Figura 29. Instalar a blindagem metálica

#### Passos seguintes

- 1. Instalar a tampa traseira.
- 2. Instalar o suporte.
- 3. Siga o procedimento indicado em Depois de executar trabalhos no interior do monitor.

### Placa do sistema e placa de alimentação

### Remover a placa do sistema e a placa de alimentação

#### Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de executar trabalhos no interior do monitor.
- 2. Remover o suporte.
- 3. Remover a tampa traseira.
- 4. Remover a blindagem metálica.

#### Passos

1. Retire a película de proteção mylar da placa de alimentação.





Figura 30. Remover a placa do sistema e a placa de alimentação

2. Retire os nove parafusos (M3x6) e o parafuso (M4X6) que fixam a placa de sistema, a placa de alimentação e a placa conversora à blindagem metálica.



Figura 31. Remover a placa do sistema e a placa de alimentação

3. Desligue os cabos dos conectores da placa do sistema, da placa de alimentação e da placa conversora.





Figura 32. Remover a placa do sistema e a placa de alimentação

#### Instalar a placa do sistema e a placa de alimentação

#### Passos

1. Desligue os cabos dos conectores da placa do sistema, da placa de alimentação e da placa conversora.





Figura 33. Instalar a placa do sistema e a placa de alimentação

2. Volte a colocar os nove parafusos (M3x6) e o parafuso (M4X6) para fixar a placa de sistema, a placa de alimentação e a placa conversora à blindagem metálica.



Figura 34. Instalar a placa do sistema e a placa de alimentação

3. Coloque a película de proteção mylar na placa de alimentação.





Figura 35. Instalar a placa do sistema e a placa de alimentação

#### Passos seguintes

- 1. Instalar a blindagem metálica.
- 2. Instalar a tampa traseira.
- 3. Instalar o suporte.
- 4. Siga o procedimento indicado em Depois de executar trabalhos no interior do monitor.

### Estrutura intermédia

#### Remover a estrutura intermédia

#### Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de executar trabalhos no interior do monitor.
- 2. Remover o suporte.
- 3. Remover a tampa traseira.
- 4. Remover a blindagem metálica.

#### Passos

1. Retire os dez parafusos (M3X4) e os nove parafusos (Q2X3.2) que fixam a estrutura intermédia ao painel do ecrã.





Figura 36. Remover a estrutura intermédia

2. Levante e remova a estrutura intermédia do painel do ecrã.

#### Instalar a estrutura intermédia

#### Passos

1. Volte a colocar os dez parafusos (M3X4) e os nove parafusos (Q2X3.2) para fixar a estrutura intermédia ao painel do ecrã.





Figura 37. Instalar a estrutura intermédia

#### **Passos seguintes**

- 1. Instalar a blindagem metálica.
- 2. Instalar a tampa traseira.
- 3. Instalar o suporte.
- 4. Siga o procedimento indicado em Depois de executar trabalhos no interior do monitor.

### Placa do botão de energia

### Remover a placa do botão de energia

#### Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de executar trabalhos no interior do monitor.
- 2. Remover o suporte.
- 3. Remover a tampa traseira.
- 4. Remover a blindagem metálica.
- 5. Remover a estrutura intermédia

#### Passos

- 1. Retire os dois parafusos (Q2x2) que fixam a placa do botão de energia à estrutura intermédia.
- 2. Levante a placa do botão de energia para a afastar da estrutura intermédia.





Figura 38. Remover a placa do botão de energia



Figura 39. Remover a placa do botão de energia

#### Instalar a placa do botão de energia

#### Passos

- 1. Alinhe e coloque a placa do botão de energia na respetiva ranhura na estrutura intermédia.
- 2. Volte a colocar os dois parafusos (Q2x2) para fixar a placa do botão de energia à estrutura intermédia.





Figura 40. Instalar a placa do botão de energia

#### Passos seguintes

- 1. Instalar a estrutura intermédia.
- 2. Instalar a blindagem metálica.
- 3. Instalar a tampa traseira.
- 4. Instalar o suporte.
- 5. Siga o procedimento indicado em Depois de executar trabalhos no interior do monitor.

### Placa de E/S e placa do botão do joystick

### Remover a placa de E/S e a placa do botão do joystick

#### Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de executar trabalhos no interior do monitor.
- 2. Remover o suporte.
- 3. Remover a tampa traseira.

#### Passos

- 1. Retire o parafuso (Q3x6) que fixa a placa de E/S à tampa traseira.
- 2. Retire os dois parafusos (Q3x6) que fixam a placa do botão do joystick à tampa traseira.



Figura 41. Remover a placa de E/S e a placa do botão do joystick

3. Desligue os cabos dos conectores da placa de E/S e da placa do botão do joystick.



Figura 42. Remover a placa de E/S e a placa do botão do joystick Instalar a placa de E/S e a placa do botão do joystick

#### Passos

1. Ligue os cabos aos conectores da placa de E/S e da placa do botão do joystick.



#### Figura 43. Instalar a placa de E/S e a placa do botão do joystick

- 2. Volte a colocar o parafuso (Q3x6) para fixar a placa de E/S à tampa traseira.
- 3. Volte a colocar os dois parafusos (Q3x6) para fixar a placa do botão do joystick à tampa traseira.



Figura 44. Instalar a placa de E/S e a placa do botão do joystick

#### Passos seguintes

- 1. Instalar a tampa traseira.
- 2. Instalar o suporte.
- 3. Siga o procedimento indicado em Depois de executar trabalhos no interior do monitor.

# Resolução de problemas

AVISO: Antes de iniciar quaisquer dos procedimentos descritos nesta secção, siga as Instruções de segurança.

### Autoteste

O seu monitor disponibiliza uma funcionalidade de autoteste que lhe permite verificar se o monitor está a funcionar corretamente. Se o monitor e computador estiverem devidamente ligados mas o ecrã não apresentar quaisquer imagens, realize o autoteste do monitor executando os seguintes passos:

- 1. Desligue o computador e o monitor.
- 2. Desligue o cabo de vídeo do computador.
- 3. Para garantir o funcionamento correto do autoteste, desligue todos os cabos digitais e analógicos do computador.
- 4. Ligue o monitor.

Deverá ser exibida uma caixa de diálogo no ecrã, indicando que o monitor está a funcionar corretamente e que não está a receber um sinal de vídeo. Durante o modo de autoteste, o LED de energia permanecerá aceso em branco (cor predefinida).



Figura 45. Mensagem de aviso de cabo DP não ligado



#### Figura 46. Mensagem de aviso de cabo HDMI 1 não ligado



#### Figura 47. Mensagem de aviso de cabo HDMI 2 não ligado

- (i) NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente, dependendo do sinal de entrada ligado.
- (i) NOTA: Esta caixa de diálogo será apresentada também durante a utilização normal, se o cabo de vídeo for desligado ou estiver danificado.

5. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo e, em seguida, ligue o computador e o monitor.

Depois de executar os passos acima indicados, se o monitor não apresentar qualquer saída de vídeo, o problema pode estar

relacionado com a placa gráfica ou com o computador.

### Diagnóstico integrado

O monitor possui uma ferramenta de diagnóstico integrada que ajuda a determinar se a anomalia no ecrã ou ruído que está a ocorrer é um problema inerente ao monitor.



Figura 48. Mensagem do diagnóstico integrado

#### Para executar o diagnóstico integrado:

- 1. Certifique-se de que o ecrã está limpo (não existem partículas de pó na superfície do ecrã).
- 2. Desloque ou pressione o botão do joystick para abrir o Iniciador do Menu.
- 3. Desloque o botão do joystick para cima para selecionar e abrir o menu principal.
- 4. Desloque o botão do joystick para aceder e selecionar Others (Outros) > Self-Diagnostic (Autodiagnóstico) no menu OSD.
- 5. Pressione o botão do joystick para iniciar o diagnóstico integrado. Será exibido um ecrã cinzento.
- 6. Verifique se o ecrã apresenta defeitos ou anomalias.
- 7. Pressione novamente o botão do joystick até que seja exibido um ecrã vermelho.
- 8. Verifique se o ecrã apresenta defeitos ou anomalias.

Repita os passos 7 e 8 até que o ecrã apresente as cores verde, azul, preto e branco. Verifique se existem anomalias ou defeitos.

O teste estará concluído quando for exibido um ecrã de texto. Para sair, pressione novamente o botão do joystick.

Se nenhuma anomalia for deteta durante a utilização da ferramenta de diagnóstico integrada, significa que o monitor está a funcionar corretamente. Verifique a placa gráfica e o computador.

### **Problemas comuns**

A tabela seguinte contém informações gerais sobre problemas comuns do monitor que poderão ocorrer, assim como as possíveis soluções:

Tabela 7.	Descrição	de prob	lemas	comuns.
-----------	-----------	---------	-------	---------

Sintomas comuns	Descrição do problema	Possíveis soluções		
Sem imagem de vídeo/LED de Energia apagado	Nenhuma imagem exibida	<ul> <li>Verifique se a tomada elétrica está a funcionar corretamente, utilizando outro equipamento elétrico.</li> <li>Certifique-se de que o botão de energia foi corretamente pressionado.</li> </ul>		
Sem imagem de vídeo/LED de Energia aceso	Sem imagem ou sem brilho	<ul> <li>Aumente o brilho e o contraste no menu <i>BRILHO/CONTRASTE</i>.</li> <li>Execute a função Autoteste do monitor.</li> <li>Verifique se existem pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de vídeo.</li> <li>Execute o diagnóstico integrado. Para obter mais informações, consulte o menu OSD <i>AUTODIAGNÓSTICO</i> no <i>Manual do Utilizador</i> do AW3425DWM.</li> <li>Verifique se está selecionada a fonte de entrada correta. Para obter mais informações, consulte o menu OSD <i>FONTE DE ENTRADA</i> no Manual do Utilizador do AW3425DWM.</li> </ul>		
Focagem fraca	A imagem está desfocada, esbatida ou sobreposta	<ul> <li>Desligue cabos de extensão de vídeo.</li> <li>Reponha as predefinições do monitor. Para obter mais informações, consulte o menu OSD <i>REPOSIÇÃO DE FÁBRICA</i> no <i>Manual do Utilizador</i> do AW3425DWM.</li> <li>Altere a resolução de vídeo para corrigir a proporção.</li> </ul>		
Vídeo tremido/ agitado	lmagem instável ou com ligeiras oscilações	<ul> <li>Reponha as predefinições do monitor. Para obter mais informações, consulte o menu OSD <i>REPOSIÇÃO DE FÁBRICA</i> no <i>Manual do Utilizador</i> do AW3425DWM.</li> <li>Verifique fatores ambientais.</li> <li>Experimente utilizar o monitor noutra divisão.</li> </ul>		
Pixéis em falta	O ecrã LCD apresenta pontos pretos	<ul> <li>Desligue e volte a ligar o monitor.</li> <li>Um pixel permanentemente apagado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD.</li> <li>Para mais informações sobre a Qualidade do Monitor e a Política de Pixéis da Dell, consulte as Orientações sobre pixéis para monitores Dell.</li> </ul>		
Pixéis permanentemente acesos	O ecrã LCD apresenta pontos brilhantes	<ul> <li>Desligue e volte a ligar o monitor.</li> <li>Um pixel permanentemente apagado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD.</li> <li>Para mais informações sobre a Qualidade do Monitor e a Política de Pixéis da Dell, consulte as Orientações sobre pixéis para monitores Dell.</li> </ul>		
Problemas de brilho	A imagem encontra- se demasiado escura ou demasiado brilhante	<ul> <li>Reponha as predefinições do monitor. Para obter mais informações, consulte o menu <i>REPOSIÇÃO DE FÁBRICA</i> no <i>Manual do Utilizador</i> do AW3425DWM.</li> <li>Ajuste os controlos de brilho e contraste. Para obter mais informações, consulte o menu OSD <i>BRILHO/CONTRASTE</i> no <i>Manual do Utilizador</i> do AW3425DWM.</li> </ul>		
Distorção geométrica	O ecrã não se encontra centrado corretamente	Reponha as predefinições do monitor. Para obter mais informações, consulte o menu <i>REPOSIÇÃO DE FÁBRICA</i> no <i>Manual do Utilizador</i> do AW3425DWM.		
Linhas horizontais/ verticais	O ecrã apresenta uma ou mais linhas	<ul> <li>Reponha as predefinições do monitor. Para obter mais informações, consulte o menu <i>REPOSIÇÃO DE FÁBRICA</i> no <i>Manual do Utilizador</i> do AW3425DWM.</li> <li>Execute a função <i>Autoteste</i> do monitor e verifique se as linhas são também apresentadas no modo de autoteste.</li> <li>Verifique se existem pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de vídeo.</li> <li>Execute o diagnóstico integrado. Para obter mais informações, consulte o menu OSD <i>AUTODIAGNÓSTICO</i> no <i>Manual do Utilizador</i> do AW3425DWM.</li> </ul>		

Sintomas comuns	Descrição do problema	Possíveis soluções		
Problemas relacionados com segurança	Sinais visíveis de fumo ou faíscas	<ul> <li>Não execute quaisquer passos de resolução de problemas.</li> <li>Contactar a Dell Contactar a Dell imediatamente.</li> </ul>		
Problemas intermitentes	O monitor liga e desliga inadvertidamente	<ul> <li>Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está corretamente ligado.</li> </ul>		
		<ul> <li>Reponha as predefinições do monitor. Para obter mais informações, consulte o menu OSD <i>REPOSIÇÃO DE FÁBRICA</i> no <i>Manual do Utilizador</i> do AW3425DWM.</li> </ul>		
		• Execute a função Autoteste do monitor e verifique se o problema intermitente ocorre no modo de autoteste.		
Cores em falta	A imagem não tem cor	Execute a função Autoteste do monitor.		
		<ul> <li>Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está corretamente ligado.</li> </ul>		
		<ul> <li>Verifique se existem pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de vídeo.</li> </ul>		
Cores incorretas	A cor da imagem não é a correta	<ul> <li>Repõe todas as predefinições do menu Game (Jogo) utilizando RESET GAME. Para obter mais informações, consulte o menu OSD Reset Game (Repor jogo) no Manual do Utilizador do AW3425DWM.</li> </ul>		
		<ul> <li>Altere Input Color Format (Formato de cor da entrada) para RGB ou YCbCr/YPbPr nas definições do menu OSD Display (Ecrã).</li> </ul>		
		<ul> <li>Execute o diagnóstico integrado. Para obter mais informações, consulte o menu OSD AUTODIAGNÓSTICO no Manual do Utilizador do AW3425DWM.</li> </ul>		
Cor incorreta no modo HDR	Faixas de cor nas imagens	Experimente reduzir a frequência (DP: 3440 x 1440 a 60 Hz, HDMI: 3440 x 1440 a 60 Hz).		
Imagem demasiado pequena no ecrã	A imagem é exibida no centro do ecrã, mas não preenche a totalidade da área de visualização	<ul> <li>Verifique as definições de Aspect Ratio (Proporção) no menu OSD Display (Ecrã).</li> </ul>		
		<ul> <li>Reponha as predefinições do monitor. Para obter mais informações, consulte o menu OSD REPOSIÇÃO DE FÁBRICA NO Manual do Utilizador do AW3425DWM.</li> </ul>		
Não é possível ajustar o monitor	O menu OSD não é exibido no ecrã	<ul> <li>Desligue o monitor, desligue o cabo de alimentação, volte a ligá-lo e, em seguida, ligue o monitor.</li> </ul>		
com o botão do joystick		<ul> <li>Verifique se o menu OSD está bloqueado. Caso esteja, desloque e mantenha o joystick para cima/baixo/esquerda/direita durante 4 segundos para desbloquear. Para obter mais informações, consulte o menu Locking the control buttons no Manual do Utilizador do AW3425DWM.</li> </ul>		
Sem sinal quando os controlos de utilizador são	Sem imagem, a luz LED está acesa	<ul> <li>Verifique a fonte de sinal. Certifique-se de que o computador não se encontra em modo de poupança de energia ou pressione qualquer tecla no teclado.</li> </ul>		
pressionados		• Verifique se o cabo de sinal está corretamente ligado. Volte a ligar o cabo de sinal, se necessário.		
		Reinicie o computador ou o leitor de vídeo.		
A imagem não preenche todo o ecrã	A imagem não ocupa a totalidade da altura ou da largura do ecrã	• Devido aos diferentes formatos de vídeo (proporção), o monitor poderá não exibir a imagem em ecrã inteiro.		
		<ul> <li>Execute o diagnóstico integrado. Para obter mais informações, consulte o menu OSD AUTODIAGNÓSTICO no Manual do Utilizador do AW3425DWM.</li> </ul>		

Sintomas comuns	Descrição do problema	Possíveis soluções
As imagens apresentadas não são corretamente exibidas quando o cabo DP/HDMI está ligado através de um adaptador USB Tipo-C ou de uma base de ancoragem ao seu computador portátil ou de secretária	O monitor bloqueia, apresenta um ecrã preto ou um ecrã anormal	Não utilize um adaptador USB Tipo-C ou uma base de ancoragem. Ligue o cabo DP/HDMI diretamente ao seu computador portátil ou de secretária.
Cintilação do ecrã	As imagens apresentam alguma cintilação visível	<ul> <li>Utilize a resolução nativa do seu monitor (3440 x 1440 a 60 Hz) ou uma frequência de atualização mais elevada.</li> </ul>
		<ul> <li>Se a frequência de atualização variável (VRR) do seu dispositivo estiver ativada, desative a frequência de atualização variável (VRR).</li> </ul>
		<ul> <li>Se estiver a utilizar uma placa gráfica NVIDIA e a função G-Sync estiver ativada, desative a função G-Sync.</li> </ul>
		<ul> <li>Se estiver a utilizar uma placa gráfica AMD e a função Free-Sync estiver ativada, desative a função Free-Sync.</li> </ul>
		<ul> <li>Atualize o controlador e o firmware da placa gráfica para a versão mais recente.</li> </ul>
		<ul> <li>Troque o cabo que liga o monitor ao computador. Um cabo defeituoso pode provocar a interrupção do sinal durante a transmissão.</li> </ul>
		<ul> <li>Verifique o ambiente próximo do equipamento. Os campos eletromagnéticos podem causar cintilação do ecrã. Se existir outro dispositivo ligado à mesma extensão elétrica do monitor, experimente desligá-lo.</li> </ul>
Retenção de imagem devido à exibição de uma imagem estática durante um período prolongado	<ul> <li>Configure as definições para desligar o ecrã após alguns minutos de inatividade. As mesmas podem ser ajustadas nas Opções de Energia no Windows ou na definição de Poupança de Energia no Mac.</li> <li>Em alternativa, utiliza uma proteção de perío dinâmico.</li> </ul>	
	<ul> <li>Para obter mais informações, consulte a secção de Orientações de manutenção no Manual do Utilizador do AW3425DWM.</li> </ul>	
Irregularidade na luminosidade ou na cor das imagens do ecrã	São visíveis pontos (claros ou escuros), linhas ou Mura no ecrã	
Ocorre deslocamento de pixéis	Por vezes, a imagem no ecrã desloca-se ligeiramente.	O deslocamento de pixéis é uma função que desloca os pixéis do ecrã para evitar a retenção de imagens nos ecrãs VA. Não influencia a sua experiência de visualização.
Não é possível selecionar cor de 10 bits	Não é possível selecionar a cor de 10 bits no computador ligado	<ul> <li>Se o computador estiver equipado com uma placa gráfica NVIDIA, aceda a NVIDIA control panel (Painel de controlo NVIDIA) &gt; Resolutions (Resoluções) &gt; Output Color Depth (Profundidade da cor de saída), selecione 10 bpc (bits por cor) no Color Depth (Profundidade da cor) menu pendente, e clique em Apply (Aplicar).</li> <li>No caso de um computador equipado com uma placa gráfica AMD, aceda a AMD Radeon Pro and Amd Firepro Settings (Definições AMD Radeon Pro e AMD Firepro) &gt; Display (Ecrã) &gt; Color Depth (Profundidade da</li> </ul>
Não é possível ajustar as	O painel Setting (Definição) não é avibido	<ul> <li>cor), e selecione 10 bpc na lista pendente.</li> <li>Verifique se o cabo de DP/HDMI está corretamente ligado. Volte a ligar o cabo de DP/HDMI, se necessário.</li> </ul>
jogo utilizando o AWCC		Keinicie o computador.

### Problemas específicos de USB (Universal Serial Bus)

#### Tabela 8. Problemas específicos de USB (Universal Serial Bus).

Sintomas comuns	Descrição do problema	Possíveis soluções		
A interface USB não	Os periféricos USB não	Certifique-se de que o monitor está ligado.		
está a funcionar	estão a funcionar	• Volte a ligar o cabo de ligação a montante ao seu computador.		
		• Volte a ligar os periféricos USB (conector a jusante).		
		Desligue o monitor e volte a ligá-lo.		
		Reinicie o computador.		
		• Alguns dispositivos USB, tais como discos rígidos portáteis, requerem mais energia. Ligue o disco diretamente ao computador.		
A interface USB 5Gbps Tipo B está lenta de forma simplesm	Os periféricos USB 5Gbps Tipo B funcionam	<ul> <li>Certifique-se de que o seu computador tem capacidades USB 5Gbps Tipo B.</li> </ul>		
	de forma lenta ou simplesmente não funcionam	<ul> <li>Alguns computadores possuem portas USB 5Gbps, USB 2.0 e USB 1.1. Certifique-se de que está a utilizar a porta USB correta.</li> </ul>		
		• Volte a ligar o cabo de ligação a montante ao seu computador.		
		• Volte a ligar os periféricos USB (conector a jusante).		
		Reinicie o computador.		
Os periféricos USB sem fios deixam de	Os periféricos USB sem fios respondem	• Aumente a distância entre os periféricos USB Tipo B e o recetor USB sem fios.		
funcionar quando é ligado um dispositivo USB Tipo B	lentamente ou funcionam apenas quando se reduz a distância entre eles e o recetor	<ul> <li>Coloque o seu recetor USB sem fios o mais próximo possível dos periféricos USB.</li> </ul>		
		<ul> <li>Utilize um cabo de extensão USB para colocar o recetor USB sem fios o mais afastado possível da porta USB Tipo B.</li> </ul>		

## **Informações regulamentares** Avisos da FCC (Apenas EUA) e outras informações regulamentares

Consulte os avisos da FCC e outras informações regulamentares, no website de conformidade regulamentar na Página inicial de conformidade regulamentar da Dell.

# Base de dados de produtos da UE para etiqueta energética e ficha de informação de produtos

AW3425DWM: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2167431

# **Contactar a Dell**

Para contactar a Dell para questões relacionadas com vendas, apoio técnico ou serviço de apoio ao cliente, visite o Site de Suporte da Dell.

- (i) NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país, região ou produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis no seu país.
- (i) NOTA: Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar informações de contacto na sua fatura de compra, guia de transporte, recibo ou catálogo de produtos da Dell.