Monitor Dell 27 Plus 4K USB-C S2725QC

Uproszczona instrukcja serwisowa

Model: S2725QC Numer identyfikacyjny modelu: S2725QCb Marzec 2025 Rev. A00



Uwagi, ostrzeżenia i przestrogi

- (i) UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu produktu.
- △ OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE wskazuje na możliwość uszkodzenia urządzenia lub utratę danych i informuje, jak uniknąć problemu.
- ▶ PRZESTROGA: PRZESTROGA oznacza potencjalną możliwość uszkodzenia majątku, obrażeń osobistych lub śmierci.

Copyright © 2025 Dell Inc. lub jej podmioty zależne. Wszystkie prawa zastrzeżone. Dell Technologies, Dell i inne znaki towarowe to znaki towarowe firmy Dell Inc. lub jej podmiotów zależnych. Inne znaki towarowe mogą stanowić znaki towarowe ich właścicieli.

Opis

Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora 4 Po zakończeniu pracy wewnątrz monitora 4 Widoki monitora S2725QC. 5 Widok z boku. 5 Widok z przodu 6 Widok z tyłu. 7 Widok z dołu 8 Główne elementy monitora 9 Schemat połączeń kablowych 11 Podłączanie kabli 12 Demontaż i ponowny montaż 13 Zalecane narzędzia 13 Stojak. 14 Demontaż stojaka 15 Tylna pokrywa 16
Po zakończeniu pracy wewnątrz monitora 4 Widoki monitora S2725QC. 5 Widok z boku. 5 Widok z produ 6 Widok z tyłu. 7 Widok z dołu 8 Główne elementy monitora 9 Schemat połączeń kablowych 11 Podłączanie kabli 12 Demontaż i ponowny montaż 13 Zalecane narzędzia 13 Lista śrub. 13 Stojak. 14 Demontaż stojaka 15 Tylna pokrywa. 16
Widoki monitora S2725QC. 5 Widok z boku. 5 Widok z przodu 6 Widok z tyłu. 7 Widok z dołu 8 Główne elementy monitora 9 Schemat połączeń kablowych 11 Podłączanie kabli 12 Demontaż i ponowny montaż 13 Zalecane narzędzia 13 Lista śrub 13 Stojak. 14 Demontaż stojaka 15 Tylna pokrywa 16
Widok z boku.5Widok z przodu6Widok z tyłu.7Widok z dołu8Główne elementy monitora9Schemat połączeń kablowych.11Podłączanie kabli12Demontaż i ponowny montaż13Zalecane narzędzia.13Lista śrub.13Stojak.14Montaż stojaka15Tylna pokrywa.16
Widok z przodu6Widok z tyłu.7Widok z dołu8Główne elementy monitora9Schemat połączeń kablowych11Podłączanie kabli12Demontaż i ponowny montaż13Zalecane narzędzia13Lista śrub13Stojak14Demontaż stojaka15Tylna pokrywa16
Widok z tyłu.7Widok z dołu8Główne elementy monitora9Schemat połączeń kablowych.11Podłączanie kabli12Demontaż i ponowny montaż13Zalecane narzędzia.13Lista śrub.13Stojak.14Demontaż stojaka14Tylna pokrywa.16
Widok z dołu8Główne elementy monitora9Schemat połączeń kablowych11Podłączanie kabli12Demontaż i ponowny montaż13Zalecane narzędzia13Lista śrub13Stojak14Demontaż stojaka15Tylna pokrywa16
Główne elementy monitora 9 Schemat połączeń kablowych 11 Podłączanie kabli 12 Demontaż i ponowny montaż 13 Zalecane narzędzia 13 Lista śrub 13 Stojak 14 Demontaż stojaka 15 Tylna pokrywa 16
Schemat połączeń kablowych11Podłączanie kabli12Demontaż i ponowny montaż13Zalecane narzędzia13Lista śrub13Stojak14Demontaż stojaka15Tylna pokrywa16
Podłączanie kabli 12 Demontaż i ponowny montaż 13 Zalecane narzędzia 13 Lista śrub 13 Stojak 14 Demontaż stojaka 15 Tylna pokrywa 16
Demontaż i ponowny montaż 13 Zalecane narzędzia. 13 Lista śrub. 13 Stojak. 14 Demontaż stojaka. 14 Montaż stojaka. 15 Tylna pokrywa. 16
Zalecane narzędzia. 13 Lista śrub. 13 Stojak. 14 Demontaż stojaka 14 Montaż stojaka 15 Tylna pokrywa. 16
Lista śrub. 13 Stojak. 14 Demontaż stojaka 14 Montaż stojaka 15 Tylna pokrywa. 16
Stojak. 14 Demontaż stojaka. 14 Montaż stojaka 15 Tylna pokrywa. 16
Demontaż stojaka 14 Montaż stojaka 15 Tylna pokrywa 16
Montaż stojaka
Tylna pokrywa 16
Demontaz tylnej pokrywy
Montaż tylnej pokrywy
Zespół płytki interfejsu
Demontaż zespołu płytki interfejsu
Montaż zespołu płytki interfejsu
Płytka interfejsu
Demontaz płytki interfejsu
Prytka zasilania
Montaż płytki zasilania
Autorest
Tynowe nrohlemy
Problemy specyficzne dla produktu 34
Problemy dotyczące USB (Universal Serial Bus)
Problemy specyficzne dla głośników
Kontakt z firma Dell

Instrukcje bezpieczeństwa

Poniższe instrukcje bezpieczeństwa mają na celu ochronę monitora przed potencjalnymi uszkodzeniami oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli nie zaznaczono inaczej, każda procedura opisana w niniejszym dokumencie zakłada, że użytkownik przeczytał informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone wraz z monitorem.

- (j) UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania monitora należy przeczytać dołączone do niego i umieszczone na nim informacje o bezpieczeństwie. Dokumentację należy zachować w bezpiecznym miejscu do użytku w przyszłości.
- ▲ PRZESTROGA: Używanie elementów sterowania bądź wykonywanie regulacji lub procedur innych niż określone w dokumentacji może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.
- OSTRZEŻENIE: Długotrwałe słuchanie dźwięku o dużej głośności przez słuchawki (w przypadku obsługującego je monitora) może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Postaw monitor na wytrzymałej powierzchni i obchodź się z nim ostrożnie.
 - Ekran jest delikatny, więc upuszczenie go lub uderzenie ostrym przedmiotem może doprowadzić do jego uszkodzenia.
 - Należy się upewnić, że napięcie znamionowe monitora jest odpowiednie do pracy przy zasilaniu prądem zmiennym dostępnym w danej lokalizacji.
 - Monitor należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nadmierne ciepło lub chłód mogą mieć negatywny efekt na ciekły kryształ wyświetlacza.
 - Kabel zasilania należy podłączyć do monitora oraz do znajdującego się w pobliżu i łatwo dostępnego gniazda ściennego. Patrz Podłączanie kabli.
- Nie należy umieszczać ani użytkować monitora na mokrej powierzchni lub w pobliżu wody.
- Nie należy monitora narażać na mocne wstrząsy lub uderzenia. Na przykład: nie należy monitora umieszczać w bagażniku samochodu.
- Monitor należy odłączyć, jeśli ma być nieużywany przez dłuższy czas.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy próbować zdejmować żadnej pokrywy ani dotykać wnętrza monitora.
- Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych instrukcji. Niniejszy dokument należy zachować do użytku w przyszłości. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- Niektóre monitory można zamontować na ścianie za pomocą uchwytu montażowego VESA, który należy nabyć oddzielnie. Należy przy tym przestrzegać prawidłowej specyfikacji montażu VESA podanej w rozdziale dotyczącym montażu ściennego w Przewodniku użytkownika.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Informacje dotyczące bezpieczeństwa, środowiska i regulacji prawnych (SERI) dostarczonym wraz z monitorem.

Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora

Kroki

- 1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
- 2. Wyłącz monitor.
- 3. Odłącz monitor oraz wszystkie podłączone do niego urządzenia od gniazd elektrycznych.
- 4. Odłącz od monitora wszystkie podłączone urządzenia sieciowe i peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz czy stacja dokująca.

△ OSTRZEŻENIE: W celu odłączenia kabla sieciowego najpierw odłącz go od monitora, a następnie od urządzenia sieciowego.

5. Usuń z monitora kartę multimedialną i dysk optyczny, jeśli dotyczy.

Po zakończeniu pracy wewnątrz monitora

△ OSTRZEŻENIE: Pozostawienie we wnętrzu monitora jakichkolwiek luźnych lub niewłaściwie umieszczonych śrub może skutkować jego poważnym uszkodzeniem.

- 1. Wkręć wszystkie śruby z powrotem i upewnij się, że we wnętrzu monitora nie zostały żadne luźne śruby.
- 2. Podłącz wszelkie urządzenia zewnętrze, peryferyjne lub kable, które zostały odłączone przed przystąpieniem do pracy na monitorze.
- 3. Włóż wszelkie wcześniej karty multimedialne, dyski lub części usunięte przed przystąpieniem do pracy na monitorze.
- 4. Podłącz monitor oraz wszystkie podłączone urządzenia do gniazd elektrycznych.
- 5. Włącz monitor.

Widoki monitora S2725QC

Widok z boku





Widok z przodu



Rysunek 2. Widok monitora z przodu ze stojakiem





Tabela 1. Elementy i opis

Etykieta	Opis	Działanie	
1	Wskaźnik LED zasilania	Ciągłe białe światło oznacza, że monitor jest włączony i działa normalnie. Migające białe światło oznacza, że monitor jest w trybie gotowości.	
2	Port szybkiego dostępu: port pobierania danych USB-C 5 Gb/s (dostarczanie zasilania do 15 W)	 Podłącz urządzenie USB* lub naładuj urządzenie. UWAGA: Aby użyć tego portu, należy podłączyć kabel USB-C (dostarczony z monitorem) do portu przesyłania danych USB-C w monitorze oraz do komputera. 	
3	Port szybkiego dostępu: port pobierania danych USB 5 Gb/s typu A z ładowaniem akumulatora Battery Charging 1.2	 Podłącz urządzenie USB* lub naładuj urządzenie. UWAGA: Aby użyć tego portu, należy podłączyć kabel USB-C (dostarczony z monitorem) do portu przesyłania danych USB-C w monitorze oraz do komputera. 	

*Aby uniknąć interferencji sygnału, w przypadku podłączenia urządzenia USB do portu USB pobierania danych, NIE zaleca się podłączania innych urządzeń USB do przylegających portów.

Widok z tyłu



Rysunek 4. Widok z tyłu

Tabela 2. Elementy i opis

Etykieta	Opis	Działanie
1	Boczna pokrywa wejścia/wyjścia	Użyj, aby zakryć boczne wejścia/wyjścia.
2	Dżojstik	Do obsługi menu wyświetlanego na ekranie (OSD). (Więcej informacji zawiera rozdział Obsługa monitora w Przewodniku użytkownika.)
3	Przycisk zasilania	Włącza lub wyłącza monitor.
4	Prowadnica kabli	Pomaga w uporządkowaniu przebiegu kabli przez przeciągnięcie ich przez prowadnicę.
5	Otwory montażowe VESA (100 mm x 100 mm – za pokrywą podstawy)	Montaż ścienny monitora przy użyciu zestawu do montażu ściennego zgodnego ze standardem VESA (100 mm x 100 mm).
		(i) UWAGA: Zestaw do montażu na ścianie nie jest dostarczany z monitorem i jest sprzedawany oddzielnie.
6	Etykieta z oznaczeniami prawnymi	Zawiera certyfikaty.
7	Kod QR MyDell, numer seryjny i etykieta serwisowa	Do kontaktowania się z firmą Dell w sprawach pomocy technicznej. Etykieta serwisowa to unikalny identyfikator alfanumeryczny, dzięki któremu serwisanci firmy Dell mogą zidentyfikować komponenty osprzętu w monitorze i uzyskać dostęp do informacji o gwarancji.
8	Przycisk odłączania stojaka	Umożliwia odłączenie stojaka od monitora.

Widok z dołu



Rysunek 5. Widok monitora od dołu bez stojaka

Tabela 3. Elementy i opis

Etykieta	Opis	Działanie
1	Głośniki	Zapewnia wyjście audio.
2	€ <u></u>	Podłącz urządzenia USB.
	Port pobierania danych USB typu A 5 Gb/s	(i) UWAGA: Aby użyć tego portu, należy podłączyć kabel USB-C (dostarczony z monitorem) do portu przesyłania danych USB-C w monitorze oraz do komputera.
3		Podłącz komputer przy użyciu kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie).
	Port HDMI (HDMI 2)	
4	HƏMI	Podłącz komputer przy użyciu kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie).
	Port HDMI (HDMI 1)	
5	Port przesyłania danych USB-C 5 Gb/s (tryb alternatywny DisplayPort 1.4, dostarczanie zasilania do 65 W)	 Podłącz dostarczony kabel USB-C-do-C 10 Gb/s 100W do monitora i komputera. Ten port obsługuje dostarczanie zasilania przez USB, dane i sygnał wideo DisplayPort. Port ten obsługuje tryb alternatywny DisplayPort 1.4 o maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 przy 120 Hz, PD 20 V/3,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A. Po podłączeniu tego kabla można użyć złączy USB na monitorze. UWAGA: Interfejs USB-C nie jest obsługiwany w wersjach systemu Windows wcześniejszych niż Windows 10.
6	Funkcja blokady stojaka	Aby zablokować stojak monitora przy użyciu śruby M3 x 6 mm (do nabycia oddzielnie).
7	Gniazdo blokady zabezpieczenia (którego działanie jest oparte na gnieździe Kensington Security Slot)	Przymocuj monitor za pomocą blokady zabezpieczającej (zakupionej osobno), aby zapobiec nieautoryzowanemu przenoszeniu monitora.
8	≁ Port zasilania	Podłącz kabel zasilający (dostarczony z monitorem).

Główne elementy monitora





Tabela 4. Elementy

Element	Opis
1	Ramię stojaka
2	Pokrywa VESA
3	Boczna pokrywa wejścia/wyjścia
4	Tylna pokrywa
5	Obudowa
6	Płytka sterująca
7	Płytka interfejsu
8	Głośniki (2)
9	Rama środkowa
10	Panel
11	Płytka USB
12	Pokrywa szybkiego dostępu do portów
13	Płytka zasilania
14	Podstawa stojaka

(i) UWAGA: W celu wymiany kabla zasilania, kabla łączącego i zasilacza zewnętrznego (jeśli dotyczy), skontaktuj się z firmą Dell:

- 1. Przejdź do Witryny pomocy technicznej firmy Dell.
- 2. Sprawdź swój kraj lub region w rozwijalnym menu Wybierz kraj/region w prawym dolnym rogu strony.
- 3. Kliknij Kontakt obok listy rozwijanej krajów.
- 4. Wybierz łącze do odpowiedniej usługi lub wsparcia zależnie od potrzeby.
- 5. Wybierz sposób kontaktu z Dell, który jest dla Ciebie wygodny.

Schemat połączeń kablowych



Rysunek 7.	Schemat	połączeń	kablowyc	h
------------	---------	----------	----------	---

Tabela 5. Kable

Element	Opis
1	Kabel w standardzie LVDS (ang. Low-Voltage Differential Signaling)
2	Kabel głośnika
3	Kabel płytki USB
4	Kabel oświetlenia tylnego

Podłączanie kabli

- ⚠ PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem wykonywania poniższych procedur należy zastosować się do Instrukcje bezpieczeństwa.
- ▲ PRZESTROGA: Należy upewnić się, że uziemione gniazdo zasilania kabla zasilającego jest dostępne dla osoby obsługującej urządzenie i znajduje się w pobliżu urządzenia. Aby odłączyć zasilanie od urządzenia, należy odłączyć kabel zasilający od gniazda zasilania, chwytając mocno wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć za kabel.
- ▲ PRZESTROGA: Z tym urządzeniem należy używać certyfikowanego kabla zasilającego. Należy uwzględnić odpowiednie krajowe przepisy dotyczące instalacji i/lub sprzętu. Należy używać certyfikowanego kabla zasilającego, spełniającego normy IEC 60227 (H05VV-F 3G 0,75 mm² lub H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²). Alternatywnie można zastosować elastyczny przewód z gumy syntetycznej.
- (i) UWAGA: Nie podłączaj wszystkich kabli do tego samego komputera. Zaleca się przeprowadzenie kabli przez szczelinę do kabli przed ich podłączeniem.
- (i) UWAGA: Monitory Dell są zaprojektowane do optymalnej współpracy z dostarczonymi przez firmę Dell kablami. Firma Dell nie gwarantuje jakości ani wydajności wideo w przypadku użycia kabli innych niż Dell.

W celu podłączenia monitora do komputera:

- 1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający.
- 2. Podłącz kabel USB-C (dostarczony z monitorem) lub kabel HDMI (zakupionej osobno) do monitora i do komputera.
- 3. Podłącz kable zasilania komputera i monitora do gniazda zasilania.
- 4. Włącz monitor.
- 5. Wybierz odpowiednie źródło sygnału wejściowego w menu ekranowym monitora i włącz komputer.

Podłączanie kabla USB-C i kabli zasilających



Rysunek 8. Połączenie USB-C



Podłączanie kabla HDMI i kabla zasilającego (opcjonalny)



Demontaż i ponowny montaż

△ OSTRZEŻENIE: Informacje zawarte w tej sekcji są przeznaczone dla autoryzowanych techników serwisowych w regionie EMEA. Firma Dell zabrania użytkownikom demontażu monitora, a wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym serwisowaniem nie będą objęte gwarancją.

Zalecane narzędzia

- Śrubokręt krzyżakowy #0
- Śrubokręt krzyżakowy #2
- Plastikowy patyczek do podważania

Lista śrub

- (i) UWAGA: Przy wykręcaniu śrub z podzespołu zaleca się zanotowanie typu i liczby śrub, a następnie umieszczenie ich w pudełku do przechowywania śrub. Ma to na celu zapewnienie, że prawidłowa liczba śrub i prawidłowy typ śrub zostaną przywrócone po wymianie komponentu.
- (i) UWAGA: Niektóre komputery mają magnetyczne powierzchnie. Podczas wymiany podzespołu upewnij się, że żadne śruby nie przywarły do takich powierzchni.
- (j) UWAGA: Kolor śrub może się różnić w zależności od zamówionej konfiguracji.

Podzespół	Typ śruby	llość	Wygląd śruby
Tylna pokrywa	M4x10	4	
Obudowa	M2x4	3	Ŷ
Głośnik	МЗхб	6	Ť
Płytka interfejsu	МЗх9	3	Ŷ
Płytka zasilania	M3x9	4	

Tabela 6. Lista śrub

Stojak

Demontaż stojaka

Wymagania wstępne

- 1. Wykonaj procedurę opisaną w punkcie Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
- (i) UWAGA: Aby zapobiec porysowaniu ekranu LCD w czasie demontażu stojaka, należy położyć monitor na miękkiej powierzchni i zachować ostrożność.
- (i) UWAGA: Poniższe czynności dotyczą konkretnie demontażu stojaka dostarczonego wraz z monitorem. W przypadku demontowania stojaka zakupionego z innego źródła postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do tego stojaka.

- 1. Umieść monitor na miękkiej szmatce lub poduszce.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania stojaka z tyłu monitora.
- 3. Podnieś zespół stojaka i odsuń od monitora.



Rysunek 10. Demontaż stojaka

Montaż stojaka

Kroki

1. Ostrożnie wsuń wypustki w ramieniu stojaka w szczeliny w tylnej pokrywie ekranu i wciśnij zespół stojaka, aby zaskoczył we właściwym miejscu.





Kolejne kroki

1. Wykonaj procedurę opisaną w punkcie Po zakończeniu pracy wewnątrz monitora.

Tylna pokrywa

Demontaż tylnej pokrywy

Wymagania wstępne

- 1. Wykonaj procedurę opisaną w punkcie Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
- 2. Demontaż stojak.

- 1. Wykręć cztery śruby (M4x10) mocujące tylną pokrywę do zespołu wyświetlacza.
- 2. Za pomocą plastikowego patyczka do podważania podważ tylną pokrywę, zaczynając od krawędzi monitora.
- 3. Ostrożnie podnieś tylną pokrywę wyświetlacza i obróć ją.
- 4. Odłącz kabel płytki sterującej od złącza na płytce interfejsu.







Rysunek 13. Demontaż tylnej pokrywy

Montaż tylnej pokrywy

- 1. Podłącz kabel płytki sterującej do złącza na płytce interfejsu.
- 2. Wyrównaj tylną pokrywę z zespołem wyświetlacza i zatrzaśnij ją na miejscu.
- (i) UWAGA: Wyrównaj otwory na śruby w pokrywie tylnej z otworami na śruby w zespole wyświetlacza, a następnie lekko dociśnij pokrywę tylną.
- 3. Wkręć cztery śruby (M4x10) mocujące tylną pokrywę do zespołu wyświetlacza.



Rysunek 14. Montaż tylnej pokrywy





Kolejne kroki

- 1. Montaż stojak.
- 2. Wykonaj procedurę opisaną w punkcie Po zakończeniu pracy wewnątrz monitora.

Zespół płytki interfejsu

Demontaż zespołu płytki interfejsu

Wymagania wstępne

- 1. Wykonaj procedurę opisaną w punkcie Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
- 2. Demontaż stojak.
- **3.** Demontaż tylną pokrywę.

- 1. Odłącz kabel głośnika od płytki interfejsu.
- 2. Odklej taśmę mocującą kabel głośnika do panelu monitora.
- 3. Wykręć sześć śrub (M3x6) mocujących zespół głośnika do ramy środkowej.
- 4. Unieś zespół głośnika i odłóż go na bok.
- 5. Odklej taśmę od płytki USB i odłącz kabel płytki USB od płytki USB.
- 6. Odklej taśmę od kabla oświetlenia tylnego i odłącz kabel oświetlenia tylnego od płytki zasilania.
- 7. Zwolnij kabel oświetlenia tylnego z prowadnicy na ramie środkowej.
- 8. Odklej taśmę mocującą złącze kabla LVDS do panelu monitora.
- 9. Otwórz zatrzask i odłącz kabel LVDS od złącza na panelu monitora.
- 10. Wykręć trzy śruby (M2x4) mocujące zespół płytki interfejsu do panelu monitora.
- 11. Unieś i zdejmij zespół płytki interfejsu z panelu monitora.







Rysunek 16. Demontaż zespołu płytki interfejsu



Rysunek 17. Demontaż zespołu płytki interfejsu

Montaż zespołu płytki interfejsu

- 1. Wsuń kabel LVDS do złącza na panelu monitora i zamknij zatrzask, aby zabezpieczyć go w miejscu.
- 2. Przyklej taśmę mocującą złącze kabla LVDS do panelu monitora.
- 3. Dopasuj i umieść zespół płytki interfejsu na panelu monitora.
- 4. Wkręć trzy śruby (M2x4) mocujące zespół płytki interfejsu do panelu monitora.
- 5. Podłącz kabel oświetlenia tylnego do złącza na płytce zasilania.
- 6. Przeprowadź kabel oświetlenia tylnego przez prowadnicę na ramie środkowej.
- 7. Przyklej taśmę mocującą kabel oświetlenia tylnego do panelu monitora.
- 8. Podłącz kabel płytki USB do płytki USB.
- 9. Przyklej taśmę mocującą złącze płytki USB.
- 10. Umieść zespół głośnika na ramie środkowej.
- 11. Wkręć sześć śrub (M3x6) mocujących zespół głośnika do ramy środkowej.
- 12. Podłącz kabel głośnika do złącza na płytce interfejsu.
- 13. Przyklej taśmę mocującą kabel głośnika do panelu monitora.







Rysunek 18. Montaż zespołu płytki interfejsu



Rysunek 19. Montaż zespołu płytki interfejsu

Kolejne kroki

- 1. Montaż tylną pokrywę.
- 2. Montaż stojak.
- **3.** Wykonaj procedurę opisaną w punkcie Po zakończeniu pracy wewnątrz monitora.

Płytka interfejsu

Demontaż płytki interfejsu

Wymagania wstępne

- 1. Wykonaj procedurę opisaną w punkcie Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
- 2. Demontaż stojak.
- 3. Demontaż tylną pokrywę.
- 4. Demontaż zespół płytki interfejsu.

- 1. Zdejmij folię mylar z zespołu płytki interfejsu.
- 2. Wyjmij siedem śrub (M3x9) mocujących płytkę interfejsu i płytkę zasilania do uchwytu.
- **3.** Wyjmij płytkę interfejsu i płytkę zasilania z uchwytu.
- 4. Odłącz kabel zasilania, kabel LVDS i kabel płytki USB od złączy na płytce interfejsu.



Rysunek 20. Demontaż płytki interfejsu





Montaż płytki interfejsu

- 1. Podłącz kabel zasilania, kabel LVDS i kabel płytki USB do złączy na płytce interfejsu.
- 2. Dopasuj i umieść płytkę zasilania i płytkę interfejsu w uchwycie.
- **3.** Wkręć siedem śrub (M3x9) mocujących płytkę zasilania i płytkę interfejsu do uchwytu.
- 4. Przyklej folię mylar do zespołu płytki interfejsu.



Rysunek 22. Montaż płytki interfejsu



Rysunek 23. Montaż płytki interfejsu

Kolejne kroki

- 1. Montaż zespołu płytki interfejsu.
- 2. Montaż tylną pokrywę.
- 3. Montaż stojak.
- 4. Wykonaj procedurę opisaną w punkcie Po zakończeniu pracy wewnątrz monitora.

Płytka zasilania

Demontaż płytki zasilania

Wymagania wstępne

- 1. Wykonaj procedurę opisaną w punkcie Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
- 2. Demontaż stojak.
- **3.** Demontaż tylną pokrywę.
- 4. Demontaż zespół płytki interfejsu.
- 5. Demontaż płytki interfejsu.

Kroki

1. Odłącz kabel gniazda AC od złącza na płytce zasilania.



Rysunek 24. Demontaż płytki zasilania

Montaż płytki zasilania

Kroki

1. Podłącz kabel gniazda AC do złącza na płytce zasilania.





Kolejne kroki

- 2. Montaż płytki interfejsu.
- 3. Montaż zespołu płytki interfejsu.
- 4. Montaż tylną pokrywę.
- 5. Montaż stojak.
- 6. Wykonaj procedurę opisaną w punkcie Po zakończeniu pracy wewnątrz monitora.

Instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów

▲ PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej części procedur należy zastosować się do Instrukcje bezpieczeństwa.

Autotest

Monitor oferuje narzędzie automatycznego testu funkcji, umożliwiającej sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli monitor i komputer są prawidłowo połączone, ale ekran monitora pozostaje ciemny, należy uruchomić automatyczny test monitora, wykonując następujące czynności:

- 1. Wyłącz komputer i monitor.
- 2. Odłącz kabel wideo od komputera.
- 3. Włącz monitor.

Jeśli monitor nie może wykryć sygnału wideo, a działa poprawnie, zostanie wyświetlony następujący komunikat:



Rysunek 26. Komunikat ostrzegawczy o rozłączeniu kabla sygnałowego

- (i) UWAGA: Komunikat może być nieznacznie inny w zależności od podłączonego sygnału źródłowego.
- (i) UWAGA: W trybie autotestu dioda zasilania LED ma biały kolor.
- 4. To okno jest również wyświetlane podczas normalnego działania systemu, jeżeli zostanie odłączony lub uszkodzony kabel wideo.
- 5. Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel video; następnie włącz komputer i monitor.

Jeżeli po zastosowaniu poprzedniej procedury na ekranie monitora nadal nie ma obrazu, sprawdź kontroler wideo i komputer; ponieważ monitor działa prawidłowo.

Wbudowana diagnostyka

Monitor posiada wbudowane narzędzie diagnostyczne pomagające w określeniu, czy występujący nietypowy wygląd ekranu jest wewnętrznym problemem monitora lub komputera i karty graficznej.

- Brightness/Contrast			
Input Source			
🔂 Color	Self-Diagnostic		
🖵 Display			
⊈] ∉ Audio			
🗐 Menu			
☆ Personalize			
More Information			

Rysunek 27. Menu Self-Diagnostic (Samodiagnostyka)

Aby uruchomić wbudowaną diagnostykę:

- 1. Upewnij się, że ekran jest czysty (brak drobinek kurzu na powierzchni ekranu).
- 2. Przesuń lub naciśnij dżojstik, aby uruchomić Moduł uruchamiający menu.
- 3. Przesuń dżojstik w górę, aby wybrać 📃 i otworzyć główne menu.
- 4. Używając joysticka, przejdź do menu ekranowego i wybierz Others (Inne) > Self-Diagnostic (Samodiagnostyka).
- 5. Naciśnij przycisk na dżojstiku, aby rozpocząć diagnostykę. Zostanie wyświetlony szary ekran.
- 6. Sprawdź, czy ekran nie jest uszkodzony lub czy nie działa nieprawidłowo.
- 7. Przełączaj dżojstik, aż zostanie wyświetlony czerwony ekran.
- 8. Sprawdź, czy ekran nie jest uszkodzony lub czy nie działa nieprawidłowo.
- 9. Powtórz czynności 7 i 8, aż ekran zacznie wyświetlać kolory: zielony, niebieski, czarny i biały. Zwróć uwagę na wszelkie nietypowe działanie lub uszkodzenia.

Test jest zakończony po wyświetleniu ekranu tekstowego. Aby wyjść, przełącz ponownie na sterowanie dżojstikiem.

Jeśli nie wykryto żadnych nieprawidłowości ekranu z użyciem wbudowanego narzędzia diagnostycznego, oznacza to, że monitor działa prawidłowo. Sprawdź kartę graficzną i komputer.

Typowe problemy

Następująca tabela zawiera ogólne informacje dotyczące powszechnych problemów z monitorem, które mogą wystąpić i możliwe rozwiązania tych problemów:

Tabela 7. Typowe problemy i rozwiązania.

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania	
Brak video/wyłączona dioda LED zasilania	Brak obrazu	 Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor i komputer jest prawidłowo podłączony i zabezpieczony. Sprawdź, czy gniazdo zasilania działa prawidłowo, używając dowolnego innego urządzenia elektrycznego. Upewnij się, że przycisk zasilania został prawidłowo wciśnięty. Upewnij się, że w menu Input Source (Źródło wejścia) wybrane zostało prawidłowe źródło sygnału wejściowego. 	
Brak video/włączona dioda LED zasilania	Brak obrazu lub brak jasności	 Zwiększ poziom jasności i kontrastu w menu Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast). Wykonaj funkcję autotestu w celu sprawdzenia działania monitora. Sprawdź, czy w złączu kabla wideo nie ma wygiętych lub połamanych szpilek. Uruchom wbudowaną diagnostykę. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Wbudowana diagnostyka. Upewnij się, że w menu Input Source (Źródło wejścia) wybrane zostało prawidłowe źródło sygnału wejściowego. 	
Słaba ostrość	Obraz niewyraźny lub nieostry	 Wyeliminuj przedłużacze wideo. Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Więcej informacji zawiera rozdział Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych) w Przewodniku użytkownika. Ustaw rozdzielczość wideo na prawidłowy format obrazu. 	
Drżący/niestabilny obraz video	Falujący obraz lub drobne ruchy	 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Więcej informacji zawiera rozdział Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych) w Przewodniku użytkownika. Sprawdź czynniki środowiskowe. Zmień usytuowanie monitora i wykonaj test w innym pomieszczeniu. 	
Brakujące piksele	Na ekranie LCD pojawiają się plamy	 Klika razy włącz i wyłącz zasilanie. Trwale wyłączone piksele to naturalna wada technologii LCD. Więcej informacji na temat jakości i zasad dotyczących pikseli monitora Dell można uzyskać pod adresem www.dell.com/pixelguidelines. 	
Wypalone piksele	Na ekranie LCD pojawiają się jasne plamy	 Klika razy włącz i wyłącz zasilanie. Trwale wyłączone piksele to naturalna wada technologii LCD. Więcej informacji na temat jakości i zasad dotyczących pikseli monitora Dell można uzyskać pod adresem www.dell.com/pixelguidelines. 	
Problemy z jasnością	Obraz za ciemny lub za jasny	 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Więcej informacji zawiera rozdział Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych) w Przewodniku użytkownika. Wyreguluj elementy sterowania jasnością i kontrastem poprzez menu OSD. 	
Zniekształcenia geometryczne	Ekran nie jest prawidłowo wyśrodkowany	Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Więcej informacji zawiera rozdział Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych) w Przewodniku użytkownika.	
Poziome/pionowe linie	Na ekranie wyświetla się jedna lub więcej linii	 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Więcej informacji zawiera rozdział Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych) w Przewodniku użytkownika. Wykonaj autotest funkcji monitora i sprawdź, czy linie te występują również w trybie autotestu. Sprawdź, czy w złączu kabla wideo nie ma wygiętych lub połamanych szpilek. Uruchom wbudowaną diagnostykę. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Wbudowana diagnostyka. 	

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Problemy dotyczące synchronizacji	Obraz na ekranie jest pomieszany lub pourywany	 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Więcej informacji zawiera rozdział Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych) w Przewodniku użytkownika.
		 Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy obraz jest pomieszany również w trybie autotestu.
		• Sprawdź, czy w złączu kabla wideo nie ma wygiętych lub połamanych szpilek.
		Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym.
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem	Widoczny dym lub iskry	Nie należy podejmować żadnych czynności w celu usunięcia usterek.Natychmiast Skontaktuj się z firmą Dell.
Okresowe problemy	Wadliwe działanie monitora pojawia się i	Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor i komputer jest prawidłowo podłączony i zamocowany.
	zanika	 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Więcej informacji zawiera rozdział Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych) w Przewodniku użytkownika.
		 Wykonaj autotest funkcji monitora i sprawdź, czy również w trybie autotestu pojawiają się okresowe problemy.
Brakujące kolory	Brak kolorów obrazu	• Wykonaj funkcję autotestu w celu sprawdzenia działania monitora.
		Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor i komputer jest prawidłowo podłączony i zamocowany.
		• Sprawdź, czy w złączu kabla wideo nie ma wygiętych lub połamanych szpilek.
Nieprawidłowe kolory	Niewłaściwe kolory obrazu	• Zresetowanie wszystkich ustawień menu Color (Kolor) do wartości fabrycznych za pomocą opcji Reset Color (Resetuj kolor) .
		• Zmień ustawienie Input Color Format (Format wejścia kolorów) na RGB lub YCbCr/YPbPr w menu ekranowym ustawień Color (Kolor).
		Uruchom wbudowaną diagnostykę. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Wbudowana diagnostyka.
Utrzymywanie się stałego obrazu na monitorze po	Na ekranie pojawia się słaby cień z obrazu statycznego	 Ustaw ekran tak, aby wyłączał się po kilku minutach bezczynności. Można to dostosować w Opcjach zasilania systemu Windows lub w ustawieniach oszczędzania energii komputera Mac.
pozostawieniu go przez dłuższy czas		• Alternatywnie, użyj dynamicznie zmieniającego się wygaszacza ekranu.
Nieostry obraz	Szybko poruszające się obrazy pozostawiają ślad cieni	Zmień Response Time (Czas reakcji) w menu ekranowym Display (Wyświetlacz).
Jakość obrazu (częstotliwość	Problemy z nieprawidłową	 Ustaw USB-C Prioritization (Ustawienie USB-C jako priorytetu) na High Resolution (Wysoka rozdzielczość).
standardowej rozdzielczości zmienia się z 60 Hz do 30 Hz; lub głębia koloru spada do 18 bitów)	odświeżania lub brakującymi kolorami	 Sprawdź ustawienia rozdzielczości karty graficznej.

Problemy specyficzne dla produktu

Tabela 8. Problemy specyficzne dla produktu i ich rozwiązania.

Typowe symptomy Co się dzieje		Możliwe rozwiązania	
Za mały obraz na ekranie	Obraz jest wyśrodkowany na ekranie, ale nie wypełnia całego obszaru widzenia	 Sprawdź ustawienia Aspect Ratio (Współczynnik proporcji) w menu OSD Display (Wyświetlacz). Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Więcej informacji zawiera 	
		rozdział Factory Reset (Przywracanie ustawien fabrycznych) w Przewodniku użytkownika.	
Nie można ustawić monitora za pomocą	Menu ekranowe nie wyświetla się na ekranie	 Wyłącz monitor, odłącz kabel zasilający, a następnie podłącz go z powrotem i włącz monitor. 	
dżojstika		 Sprawdź, czy menu ekranowe jest zablokowane. Jeśli tak, przesuń dżojstik w górę/dół/lewo/prawo i przytrzymaj przez 4 sekundy, aby je odblokować (patrz Lock (Blokada) oraz Blokowanie przycisków sterowania w Przewodniku użytkownika). 	
Brak sygnału wejściowego po naciśnięciu elementów	Brak obrazu, światło LED jest białe ka	 Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie oszczędzania energii, poprzez przesunięcie myszy lub naciśnięcie dowolnego przycisku na klawiaturze. 	
sterowania użytkownika		 Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. W razie potrzeby podłącz go ponownie. 	
		Zresetuj komputer lub odtwarzacz video.	
Obraz nie wypełnia całego ekranu	Obraz nie wypełnia wysokości lub	 Jest to spowodowane różnymi formatami video (współczynnik proporcji), monitor może wyświetlać na całym ekranie. 	
	szerokości ekranu	• Uruchom wbudowaną diagnostykę. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Wbudowana diagnostyka.	
Brak wideo po podłączeniu przez port HDMI/USB-C	W przypadku podłączenia do klucza sprzętowego/urządzenia dokującego przez port nie ma obrazu wideo po odłączeniu/podłączeniu kabla z notebooka	Odłącz kabel HDMI/USB-C od klucza sprzętowego/urządzenia dokującego, a następnie podłącz kabel dokujący HDMI/USB-C do notebooka.	

Problemy dotyczące USB (Universal Serial Bus)

Tabela 9. Problemy i rozwiązania specyficzne dla USB.

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Nie działa interfejs USB	Nie działają urządzenia peryferyjne USB	 Sprawdź, czy monitor jest włączony. Podłącz ponownie do komputera kabel przesyłania danych. Podłącz ponownie urządzenia peryferyjne USB (złącze pobierania danych). Wyłącz, a następnie włącz ponownie monitor. Uruchom ponownie komputer. Niektóre urządzenia USB, takie jak zewnętrzny przenośny dysk twardy, wymagają zasilania prądem o wyższej mocy; podłącz urządzenie bezpośrednio do systemu komputerowego.
Port USB-C nie dostarcza zasilania	Urządzenia peryferyjne USB nie są ładowane	 Sprawdź, czy podłączone urządzenie jest zgodne ze specyfikacją USB-C. Port USB-C obsługuje interfejs USB 5 Gb/s oraz moc wyjściową 65 W. Upewnij się, że używasz kabla USB-C dostarczonego wraz z monitorem.
Wolne działanie interfejsu USB 5 Gb/s	Wolne działanie lub brak działania urządzeń peryferyjnych interfejsu USB 5 Gb/s	 Sprawdź, czy komputer obsługuje USB 5 Gb/s. Niektóre komputery posiadają porty USB 3.2, USB 2.0 i USB 1.1. Sprawdź, czy używany jest prawidłowy port USB. Podłącz ponownie do komputera kabel przesyłania danych. Podłącz ponownie urządzenia peryferyjne USB (złącze pobierania danych). Ustaw USB-C Prioritization (Ustawienie USB-C jako priorytetu) na High Data Speed (Wysoka szybkość przesyłu danych). Uruchom ponownie komputer.
Bezprzewodowe urządzenia peryferyjne USB zostaną wyłączone, jeśli podłączone jest urządzenie USB 5 Gb/s	Czas reakcji bezprzewodowych urządzeń peryferyjnych USB jest wolny lub urządzenia te działają tylko wtedy, gdy zmniejsza się odległość pomiędzy urządzeniami a ich odbiornikami	 Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi USB 5 Gb/s a bezprzewodowym odbiornikiem USB. Ustaw bezprzewodowy odbiornik USB możliwie jak najbliżej bezprzewodowych urządzeń peryferyjnych USB. Użyj przedłużacza kabla USB, aby ustawić bezprzewodowy odbiornik USB jak najdalej od portu USB 5 Gb/s.
Bezprzewodowa mysz USB nie działa poprawnie	Po podłączeniu do jednego z portów USB z tyłu monitora, bezprzewodowa mysz USB ma opóźnienia lub zawiesza się podczas użytkowania	Odłącz bezprzewodowy odbiornik myszy USB i podłącz go ponownie do portu szybkiego dostępu USB u dołu monitora.

Problemy specyficzne dla głośników

Tabela 10. Problemy specyficzne dla głośników i ich rozwiązania.

Typowe symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Z głośników nie dobiega żaden dźwięk	Nie słychać żadnego dźwięku	Wyłącz monitor, odłącz kabel zasilania monitora i podłącz go ponownie, a następnie włącz monitor.
		 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Więcej informacji zawiera rozdział Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych) w Przewodniku użytkownika.

Kontakt z firmą Dell

Aby skontaktować się z firmą Dell w sprawie sprzedaży, wsparcia technicznego lub problemów związanych z obsługą klienta, patrz www.dell.com/contactdell.

- (j) UWAGA: Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre z usług mogą być w danym kraju niedostępne.
- (i) UWAGA: Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, informacje kontaktowe możesz znaleźć na fakturze, dokumencie zakupu, w liście przewozowym, na rachunku lub w katalogu produktów Dell.