Dell Pro 14 Plus

PB14250/PB14250 2-en-1 Manuel du propriétaire



Remarques, précautions et avertissements

(i) **REMARQUE**: Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2025 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell et les autres marques citées sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. D'autres marques commerciales éventuellement citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Chapitre 1: Vues de l'ordinateur Dell Pro 14 Plus	7
Droite	7
Gauche	7
Haut	8
Avant	9
Partie inférieure	10
Modes	10
Voyant d'état du niveau de charge de la batterie	12
Chapitre 2: Configuration de votre Dell Pro 14 Plus	13
Chapitre 3: Caractéristiques de l'ordinateur Dell Pro 14 Plus	15
Dimensions et poids	15
Processeur	15
Chipset	16
Système d'exploitation	16
Mémoire	16
Ports et logements externes	17
Logements internes	17
Module sans fil	
Module WWAN	18
Audio	19
Stockage	20
Clavier	20
Raccourcis clavier du modèle Dell Pro 14 Plus	21
Caméra	22
Pavé tactile	23
Lecteur d'empreintes digitales (en option)	23
Adaptateur secteur	23
Configuration requise pour l'adaptateur secteur (pour les ordinateurs livrés avec une batterie à 3 cellules de 45 Wh)	3 24
Configuration requise pour l'adaptateur secteur (pour les ordinateurs livrés avec une batterie à 3 cellules	3
de 55 Wh)	25
Batterie	26
Alimentation électrique requise (pour les ordinateurs livrés avec une batterie à 3 cellules de 45 Wh)	27
Alimentation électrique requise (pour les ordinateurs livrés avec une batterie à 3 cellules de 55 Wh)	28
Écran	28
Processeur graphique - intégré	29
Sécurité du matériel	29
Environnement de stockage et de fonctionnement	30
Dell Optimizer	30
Chapitre 4: Intervention à l'intérieur de votre ordinateur	31
Consignes de sécurité	31

Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur	
Instructions relatives à la sécurité	
Protection contre les décharges électrostatiques	
Kit d'entretien sur le terrain contre les décharges électrostatiques	
Transport des composants sensibles	
Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur	
BitLocker	
Outils recommandés	
Liste des vis	
Principaux composants de l'ordinateur Dell Pro 14 Plus	
Chapitre 5: Retrait et installation de composants remplaçables par le client (CRU)	41
Plateau de carte SIM	41
Retrait du plateau de carte SIM	41
Installation du plateau de la carte SIM	
Cache de fond	43
Retrait du cache de fond	
Installation du cache de fond	
Batterie	
Précautions relatives à la batterie lithium-ion rechargeable	49
Retrait de la batterie	
Installation de la batterie	
Carte WWAN (Wireless Wide Area Network)	
Retrait de la carte WWAN	
Installation de la carte WWAN	
SSD (Solid State Drive)	
Retrait du disque SSD M.2 2230	
Installation du disque SSD M.2 2230	
Retrait du disque SSD M.2.2280.	
Installation du disque SSD M.2 2280.	
Haut-parleurs	
Retrait des baut-parleurs	59
Installation des haut-parleurs	60
Ventilateur	61
Retrait du ventilateur	61
Installation du ventilateur	62
Chapitre 6: Retrait et installation des unités remplaçables sur site (FRU)	64
Assemblage d'écran	
Retrait de l'assemblage d'écran	64
Installation de l'assemblage d'écran	
Bordure d'écran	
Retrait de la bordure d'écran	
Installation de la bordure d'écran	
Panneau d'écran	
Retrait du panneau d'écran	
Installation du panneau d'écran	
Charnières de l'écran	
Retrait du cache de charnière d'écran et de l'assemblage de charnière	8.3

Installation du cache de charnière d'écran et de l'assemblage de charnière	
Caméra MIPI	
Retrait de la caméra MIPI	
Installation de la caméra MIPI	
Caméra	
Retrait du câble de la caméra et de l'écran	
Installation du câble de la caméra et de l'écran	
Capot arrière de l'écran	
Retrait du capot arrière d'écran	
Installation du capot arrière de l'écran	
Lecteur de carte à puce	
Retrait du lecteur de carte à puce	
Installation du lecteur de carte à puce	95
Carte fille USH	
Retrait de la carte fille USH	
Installation de la carte fille USH	
Dissipateur de chaleur	
Retrait du dissipateur de chaleur	
Installation du dissipateur de chaleur	
Carte système	
Retrait de la carte système	
Installation de la carte système	
Module de connecteur USB-C	
Retrait du module de connecteur USB-C	
Installation du module de connecteur USB-C	106
Carte d'E/S	107
Retrait de la carte d'E/S	107
Installation de la carte d'E/S	109
Bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales	
Retrait du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales	
Installation du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales	111
Assemblage du clavier	
Retrait du clavier	
Installation du clavier	115
Assemblage du repose-poignets	
Retrait de l'assemblage du repose-poignets	117
Installation du repose-poignets	118
napitre 7: Logiciel	
Système d'exploitation	
Pilotes et téléchargements	
napitre 8: Technologies et composants	121
napitre 9: configuration du BIOS	122
Accès au programme de configuration BIOS	
Touches de navigation	
Menu Démarrage ponctuel (F12)	
Afficher les options de configuration avancée	

Afficher les options de service	123
Options de configuration du BIOS	123
Mise à jour du BIOS	
Mise à jour du BIOS dans Windows	141
Mise à jour du BIOS dans Linux et Ubuntu	141
Mise à jour du BIOS à l'aide d'une clé USB dans Windows	
Mise à jour du BIOS depuis le menu de démarrage ponctuel	142
Mot de passe système et de configuration	143
Attribution d'un mot de passe système ou de configuration	143
Suppression ou modification d'un mot de passe du système ou de configuration existant	
Effacement des mots de passe système et de configuration	144
Chapitre 10: Dépannage	145
Manipulation des batteries lithium-ion rechargeables gonflées	145
Diagnostics Dell SupportAssist de vérification des performances système avant démarrage	
Exécution de la vérification des performances système avant démarrage SupportAssist	146
Auto-test intégré (BIST)	146
M-BIST (autotest intégré de la carte mère)	146
Autotest intégré logique (L-BIST)	147
Autotest intégré de l'écran LCD (LCD-BIST)	147
Voyants de diagnostic du système	147
Récupération du système d'exploitation	149
Réinitialisation de l'horloge temps réel (RTC)	149
Options de support de sauvegarde et de récupération	149
Cycle d'alimentation du réseau	149
Élimination de l'électricité résiduelle (exécution d'une réinitialisation matérielle)	150
Chapitre 11: Obtenir de l'aide et contacter Dell	151

Vues de l'ordinateur Dell Pro 14 Plus

Droite



Figure 1. Vue de droite

1. Logement de carte nano-SIM (en option)

Insérez une carte SIM pour vous connecter à un réseau haut débit mobile.

(i) REMARQUE : La disponibilité du logement de carte SIM dépend de la région et de la configuration commandée.

2. Prise jack universelle pour casque

Permet de connecter des écouteurs ou un casque (combiné écouteurs/microphone).

3. Port USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s. PowerShare permet de charger les appareils USB même lorsque l'ordinateur est éteint.

vos appareils à l'aide du port PowerShare. Vous devez activer cette fonctionnalité dans le programme de configuration du BIOS.

4. Logement antivol Wedge

Permet d'attacher un câble de sécurité pour empêcher les déplacements non autorisés de votre ordinateur.

Gauche



Figure 2. Vue de gauche

1. Port TMDS HDMI 2.1

Connectez un téléviseur, un écran externe ou un autre périphérique avec un port d'entrée HDMI. Fournit une sortie vidéo et audio.

2. Port USB 3.2 Gen 1

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Fournit un taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

3. Thunderbolt 4.0 avec DisplayPort mode alternatif/USB-C/USB4/Power Delivery

Prend en charge les ports USB 4, DisplayPort 2.1 et Thunderbolt 4, et vous permet aussi de vous connecter à un écran externe à l'aide d'une carte vidéo. Fournit des débits de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s pour les ports USB 4 et Thunderbolt 4.

REMARQUE : Vous pouvez connecter une station d'accueil Dell aux ports Thunderbolt 4. Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances sur le site du support Dell.

REMARQUE : Un adaptateur USB-C pour DisplayPort (vendu séparément) est obligatoire pour connecter un appareil DisplayPort.

(i) REMARQUE : USB 4 présente une compatibilité descendante avec USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3.

(i) **REMARQUE** : Thunderbolt 4 prend en charge deux écrans 4K ou un écran 8K.

4. Voyant d'état de la batterie

Indique l'état de charge de la batterie.

- Blanc : la batterie est en train de se recharger.
- Jaune fixe : le niveau de charge de la batterie est faible.
- Jaune clignotant : le niveau de charge de la batterie est critique.
- Éteint : la batterie est complètement chargée.
- 5. Logement pour lecteur de carte à puce (en option)

L'utilisation d'une carte à puce permet l'authentification au sein des réseaux d'entreprise.

Haut



Figure 3. Première vue

1. Bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option)

Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur s'il est éteint, en veille ou en veille prolongée.

- **REMARQUE :** Lorsque l'ordinateur est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour le faire passer en mode veille ; appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour le forcer à s'éteindre.
- () **REMARQUE :** Le voyant d'état de l'alimentation sur le bouton d'alimentation est uniquement disponible sur les ordinateurs sans lecteur d'empreintes digitales. Les ordinateurs livrés avec un lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation ne disposent pas d'un voyant d'état de l'alimentation sur le bouton d'alimentation.

(i) **REMARQUE** : Vous pouvez personnaliser le comportement du bouton d'alimentation dans Windows.

2. Pavé tactile

Pour déplacer le pointeur de la souris, faites glisser le doigt sur le pavé tactile. Tapez pour simuler un clic gauche et tapez avec deux doigts pour simuler un clic droit.

Avant



Figure 4. Vue avant

1. Microphone gauche

Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

2. Webcam infrarouge (en option)

Renforce la sécurité en cas de couplage avec Windows Hello pour l'authentification par reconnaissance faciale.

3. Émetteur infrarouge (en option)

Émet des rayons infrarouges, permettant à la webcam infrarouge de percevoir et suivre les mouvements.

4. Caméra

Permet d'organiser des visioconférences, de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.

5. Voyant d'état de la webcam

S'allume lorsque la webcam est en cours d'utilisation.

6. Microphone droit

Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

Partie inférieure



Figure 5. Vue de dessous

1. Haut-parleurs

Sortie audio disponible.

2. Étiquette de service

L'étiquette de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie.

Modes

Les modes suivants sont pris en charge uniquement sur la configuration 2-en-1 de l'ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Ordinateur portable



Figure 6. Mode ordinateur portable

Tablette



Figure 7. Mode tablette

Socle



Figure 8. Mode Socle inclinable

Tente



Figure 9. Mode Tente

Voyant d'état du niveau de charge de la batterie

Le tableau suivant répertorie les voyants d'état du niveau de charge de la batterie de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 1. Comportemen	t du voyant d'état et	de niveau de cl	harge de la batterie
------------------------	-----------------------	-----------------	----------------------

Source d'alimentation	Comportement du voyant	État d'alimentation du système	Niveau de charge de la batterie
Adaptateur secteur	Éteint	S0 ou S5	Complètement chargée
Adaptateur secteur	Blanc fixe	S0 ou S5	< Complètement chargée
Batterie	Éteint	S0 ou S5	11-100 %
Batterie	Orange fixe (590 +/-3 nm)	S0 ou S5	< 10 %

• S0 (Allumé) : l'ordinateur est allumé.

 S4 (Veille prolongée) : l'ordinateur consomme moins d'énergie en mode Veille prolongée que lorsqu'il est à l'état Allumé ou Éteint. L'ordinateur est presque à l'état Éteint. Les données contextuelles sont écrites sur un périphérique de stockage afin que vous puissiez reprendre là où vous en étiez lorsque l'ordinateur est mis sous tension.

• S5 (éteint) : l'ordinateur est à l'état Éteint.

Configuration de votre Dell Pro 14 Plus

À propos de cette tâche

() **REMARQUE :** En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

Étapes

1. Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation.



REMARQUE : La batterie peut passer en mode d'économie d'énergie pendant l'expédition afin de préserver sa charge. Assurezvous que l'adaptateur secteur est branché sur l'ordinateur lorsque vous le mettez sous tension pour la première fois.

2. Terminez la configuration du système d'exploitation.

Pour Ubuntu :

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Pour plus d'informations concernant l'installation et l'utilisation de Ubuntu, consultez l'article de la base de connaissances sur le site du support Dell.

Pour Windows :

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Lors de la configuration, il est recommandé d'effectuer les étapes suivantes :

• Connectez-vous à un réseau pour obtenir les mises à jour Windows.

REMARQUE : Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

- Si vous êtes connecté à Internet, connectez-vous avec un compte Microsoft existant ou créez-en un. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, créez un compte hors ligne.
- Dans l'écran **Support et protection**, entrez vos coordonnées.
- 3. Repérez et utilisez les applications Dell depuis le menu Démarrer de Windows (recommandé).

Tableau 2. Localisez les applications Dell

Ressources	Description
	Dell Product Registration Enregistrez votre ordinateur auprès de Dell.
i	Dell Help & Support Accédez à l'aide et au support pour votre ordinateur.
~	SupportAssist SupportAssist perfectionne le fonctionnement de votre ordinateur en optimisant les paramètres, en détectant les problèmes et en supprimant les virus. Il vous avertit également lorsque des mises à jour sont disponibles pour votre ordinateur. SupportAssist vérifie proactivement l'état de fonctionnement du matériel et des logiciels de l'ordinateur. Lorsqu'un problème est détecté, les informations sur l'état du système nécessaires sont envoyées à Dell pour commencer le dépannage. SupportAssist est préinstallé sur la plupart des appareils Dell exécutant le système d'exploitation Windows. Pour plus d'informations, voir la documentation SupportAssist sur le site de support Dell. (i) REMARQUE : Dans SupportAssist, cliquez sur la date d'expiration de la garantie pour renouveler ou mettre à niveau votre garantie.
	Dell Command Update Mettez à jour votre ordinateur avec les correctifs critiques et les pilotes de périphériques les plus récents, dès qu'ils sont disponibles. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Dell Update, consultez les guides produit et les documents de licence tiers sur le site de support Dell.

3

Caractéristiques de l'ordinateur Dell Pro 14 Plus

Dimensions et poids

Le tableau suivant répertorie la hauteur, la largeur, la profondeur et le poids de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 3. Dimensions et poids

Description	Clapet 400 cd/m² non tactiles	Clapet 300 cd/m² non tactiles et 300 cd/m² tactiles	300 cd/m² tactiles 2-en-1
Hauteur :			
Hauteur à l'avant	19,78 mm (0,78 po)	19,5 mm (0,77 pouces)	19,92 mm (0,78 pouces)
Hauteur arrière	19,77 mm (0,78 po)	19,98 mm (0,79 pouces)	20,17 mm (0,79 pouces)
Hauteur maximale	19,95 mm (0,79 pouces)	21,2 mm (0,83 pouces)	20,25 mm (0,80 pouces)
Largeur	224 mm (8,82 pouces)	224 mm (8,82 po)	224 mm (8,82 po)
Profondeur	313,50 mm (12,34 pouces)	313,50 mm (12,34 po)	313,50 mm (12,34 po)
Poids () REMARQUE : Le poids de votre ordinateur dépend de la configuration commandée et de divers facteurs liés à la fabrication.	1,40 kg (3,09 lb)	1,53 kg (3,37 lb)	1,55 kg (3,43 lb)

Processeur

Le tableau suivant répertorie les détails des processeurs pris en charge par votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 4. Processeur

Description	Option un	Option deux	Option trois	Option quatre	Option cinq
Type de processeur	Processeur Intel Core Ultra 5 226V	Processeur Intel Core Ultra 5 236V	Processeur Intel Core Ultra 5 238V	Processeur Intel Core Ultra 7 266V	Processeur Intel Core Ultra 7 268V
Puissance du processeur	24 W				
Nombre de cœurs du processeur	8	8	8	8	8
Nombre de threads du processeur	8	8	8	8	8
Vitesse du processeur	jusqu'à 4,50 GHz	jusqu'à 4,70 GHz	jusqu'à 4,70 GHz	jusqu'à 5 GHz	jusqu'à 5 GHz

Tableau 4. Processeur (suite)

Description	Option un	Option deux	Option trois	Option quatre	Option cinq
Mémoire cache de processeur	8 MB	8 MB	8 MB	12 MB	12 MB
Carte graphique intégrée	Graphiques Intel® Arc™				

Chipset

Le tableau suivant répertorie les détails du chipset pris en charge par votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 5. Chipset

Description	Valeurs
Chipset	Intégré au processeur
Processeur	Intel Core Ultra 5/7
Largeur de bus DRAM	64 bits
EPROM Flash	64 MB
Bus PCle	Jusqu'à Gen 5

Système d'exploitation

Votre ordinateur Dell Pro 14 Plus prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 11 Professionnel
- Windows 11 Famille
- Ubuntu Linux 24.04
- (i) **REMARQUE :** Windows 10 22H2 est uniquement destiné aux ordinateurs de configuration personnalisée rétrogradés par les utilisateurs finaux à partir de Windows 11. Sa prise en charge par Dell Technologies est soumise au plan de fin de support de Microsoft Windows 10.

Mémoire

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de la mémoire de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 6. Caractéristiques de la mémoire

Description	Valeurs
Logements de mémoire	Mémoire sur le package () REMARQUE : La mémoire est intégrée au processeur et n'est pas évolutive.
Type de mémoire	LPDDR5x
Vitesse de la mémoire	8533 MT/s
Configuration mémoire maximale	32 Go
Configuration mémoire minimale	16 Go

Tableau 6. Caractéristiques de la mémoire (suite)

Description	Valeurs
Configurations de mémoire reconnues	 16 Go : LPDDR5X, 8 533 MT/s 32 Go : LPDDR5X, 8 533 MT/s

Ports et logements externes

Le tableau suivant répertorie les ports et logements externes de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 7. Ports et logements externes

Description	Valeurs
Port réseau	Non applicable
Ports USB	Deux ports Thunderbolt 4 avec mode alternatif DisplayPort/ USB-C/USB4/Power Delivery
	(i) REMARGUE : Vous pouvez connecter une station d'accueil Dell à ces ports. Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances sur le site de support Dell.
	Un port USB 3.2 Gen 1 avec PowerShareUn port USB 3.2 Gen 1
Port audio	Une prise jack universelle pour casque
Port(s) vidéo	Un port TMDS HDMI 2.1
Lecteur de carte multimédia	Un logement pour lecteur de carte à puce (en option)
Port de l'adaptateur d'alimentation	Pris en charge sur port USB-C
Logement pour câble de sécurité	Un emplacement antivol Wedge
Logement de la carte SIM	Logement de carte nano-SIM (en option)

Logements internes

Le tableau suivant répertorie les logements internes de votre Dell Pro 14 Plus.

Tableau 8. Logements internes

Description	Valeurs
M.2	 Un logement M.2 2230 pour WWAN ou disque SSD M.2 2280 Un logement M.2 3052 pour logement de carte WWAN (en option) (i) REMARQUE : Pour en savoir plus sur les caractéristiques des différents types de cartes M.2, consultez l'article de la base de connaissances sur le site de support Dell.

Module sans fil

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du module WLAN (réseau local sans fil) pris en charge par l'ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 9. Caractéristiques du module sans fil

Description	Valeurs
Numéro de modèle	Intel Wi-Fi 7 BE201
Taux de transfert	Jusqu'à 5760 Mbit/s
Bandes de fréquence prises en charge	2,40 GHz/5 GHz/6 GHz
Normes de la technologie sans fil	 Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax) Wi-Fi 7 (WiFi 802.11be)
Chiffrement	 WEP 64 bits/128 bits AES-CCMP TKIP
Carte sans fil Bluetooth	Bluetooth 5,4

Module WWAN

Le tableau suivant répertorie le module WWAN (réseau étendu sans fil) pris en charge sur votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

(i) **REMARQUE :** Le module WWAN est disponible uniquement sur certaines configurations et dans certaines régions.

(i) **REMARQUE :** La disponibilité de la fonction eSIM sur ce module dépend de votre région.

REMARQUE : Pour obtenir des instructions sur la configuration des connexions SIM ou eSIM sur votre ordinateur, reportez-vous au document SIM/eSIM Setup Guide for Windows (Guide de configuration SIM/eSIM pour Windows), disponible avec la documentation de votre produit sur le site de support Dell.

Tableau 10. Caractéristiques du module WWAN

Description	Valeurs
Numéro de modèle	Modem Qualcomm Snapdragon X72 Global 5G DW5934e
Format	Key-B M.2 3052
Interface hôte	PCle Gen 3
Norme réseau	NR FR1(Sub6) FDD/TDD, LTE FDD/TDD, WCDMA/HSPA+, GPS/ GLONASS/Galileo/Beidou
Taux de transfert de données	 5G NR : débit descendant 4,14 Gbit/s, débit ascendant 900 Mbit/s LTE : débit descendant 2,0 Gbit/s (CAT20)/débit ascendant 211 Mbit/s (CAT18) UMTS : débit descendant DC-HSPA+ Rel8 : 42 Mbit/s / débit ascendant 5,76 Mbit/s

Tableau 10. Caractéristiques du module WWAN (suite)

Description	Valeurs
Bandes de fréquence de fonctionnement	 NR (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, 18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n67, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n91, n92, n93, n94) LTE (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B67, B68, B70, B71) WCDMA/HSPA+ (1, 2, 4, 5, 8)
Alimentation	CC 3,135 V à 3,63 V, standard 3,3 V
Carte SIM	Prise en charge via un logement SIM externe
eSIM avec carte SIM double (DSSA)	Prise en charge (la disponibilité de la fonctionnalité eSIM intégrée sur le module dépend de la région et des exigences des opérateurs)
Diversité d'antennes	Pris en charge
Activation/désactivation de la radio	Pris en charge
Éveil à la connexion au réseau sans fil	Pris en charge
Température	 Température de fonctionnement normale : de -30 °C à +70 °C Température de fonctionnement étendue : -40 °C à +85 °C Température de stockage : de -40 °C à 85 °C
Connecteur d'antenne	 1 antenne principale WWAN 1 antenne de diversité WWAN 2 antennes MIMO 4 x 4
REMARQUE : Pour savoir comment localiser le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) de votre ordinateur, voir l'article de la base de connaissances sur le site de support Dell.	

Audio

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques audio de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 11. Caractéristiques audio

Description		Valeurs
Contrôleur audio		Cirrus CS42L43
Conversion stéréo		Pris en charge
Interface audio interne		Interface SoundWire
Interface audio externe		Prise universelle pour casque
Nombre de haut-parleurs		Deux
Amplificateur de haut-parleur interne		Non pris en charge
Commandes de volume externes		Contrôles de raccourci clavier
Sortie haut-parleurs :		
	Moyenne	2 W

Tableau 11. Caractéristiques audio (suite)

Description		Valeurs
	Maximale	2,5 W
Microphone		Microphones numériques dans l'assemblage de webcam

Stockage

Cette section répertorie les options de stockage sur votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Votre ordinateur prend en charge l'un des disques SSD suivants

Tableau 12. Caractéristiques du stockage

Type de stockage	Type d'interface	Capacité
Disque SSD M.2 2280, à autochiffrement, TLC	PCle Gen 4 NVMe, jusqu'à 64 Gbit/s	2 То, 1 То
Disque SSD M.2 2230, TLC	PCle Gen 4 NVMe, jusqu'à 64 Gbit/s	1 To, 512 Go, 256 Go
Disque SSD M.2 2230, QLC	PCle Gen 4 NVMe, jusqu'à 64 Gbit/s	512 GB

Clavier

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du clavier de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 13. Caractéristiques du clavier

Description	Valeurs	
Type de clavier	 Clavier standard non rétroéclairé Clavier standard rétroéclairé 	
Disposition du clavier	QWERTY	
Nombre de touches	 États-Unis et Canada : 79 touches Royaume-Uni : 80 touches Japon : 83 touches Français canadien, Québec (ACNOR) : 81 touches 	
Taille du clavier	X = écartement de touche de 19,05 mm Y = écartement de touche de 18,05 mm	
Raccourcis clavier	 Certaines touches de votre clavier comportent deux symboles. Ces touches peuvent être utilisées pour saisir des caractères spéciaux ou pour exécuter des fonctions secondaires. Pour saisir un caractère spécial, maintenez la touche Maj enfoncée et appuyez sur la touche souhaitée. Pour exécuter des fonctions secondaires, appuyez sur Fn et sur la touche souhaitée. (i) REMARQUE : Vous pouvez définir le comportement principal des touches de fonction (F1-F12) en modifiant Comportement des touches de fonction dans le programme de configuration du BIOS. (i) REMARQUE : Si Copilot dans Windows n'est pas disponible sur votre ordinateur, la touche Copilot lance Windows, 	

Tableau 13. Caractéristiques du clavier (suite)

Description	Valeurs
	recherchez dans les ressources de la base de connaissances sur le site de support Dell.

Raccourcis clavier du modèle Dell Pro 14 Plus

() **REMARQUE :** Les caractères du clavier peuvent varier en fonction de la configuration de langue du clavier. Les touches utilisées pour les raccourcis restent les mêmes dans toutes les configurations de langue.

Certaines touches de votre clavier comportent deux symboles. Ces touches peuvent être utilisées pour saisir des caractères spéciaux ou pour exécuter des fonctions secondaires. Le symbole figurant sur la partie inférieure de la touche fait référence au caractère qui est saisi lorsque la touche est enfoncée. Si vous appuyez sur la touche Maj et que vous la maintenez enfoncée, c'est le symbole figurant en haut de la touche qui est saisi. Par exemple, si vous appuyez sur **2**, 2 est saisi ; si vous appuyez sur **Maj+2**, @ est saisi.

Les touches F1-F12 sur la rangée du haut du clavier sont des touches de fonction pour le contrôle multimédia, comme indiqué par l'icône située sur la touche. Appuyez sur la touche de fonction pour activer la tâche représentée par l'icône. Par exemple, lorsque vous appuyez sur F1, cela désactive l'audio (voir le tableau ci-dessous).

Cependant, si les touches de fonction F1-F12 sont nécessaires pour des applications logicielles spécifiques, vous pouvez désactiver la fonctionnalité multimédia en appuyant sur **Fn** + **Échap**. Ensuite, les commandes multimédias peuvent être appelées en appuyant sur **Fn** et sur la touche de fonction respective. Par exemple, vous pouvez désactiver l'audio en appuyant sur **Fn** + **F1**.

() REMARQUE : Vous pouvez définir le comportement principal des touches de fonction (F1-F12) en modifiant l'option

Comportement des touches de fonction dans le programme de configuration du BIOS.

Tableau 14. Comportement principal des touches de fonction

Touche de fonction	Comportement principal
F1	Désactive ou réactive le son
F2	Diminuer le volume
F3	Augmenter le volume
F4	Désactiver ou réactiver le microphone
F5	Modifier la luminosité du clavier rétroéclairé (clavier rétroéclairé uniquement)
F6	Diminue la luminosité de l'écran
F7	Bouton d'augmentation de la luminosité de l'écran
F8	Basculer vers un écran externe
F9	Sans objet
F10	Impression écran
F11	Home
F12	Fin

La touche Fn est également utilisée avec certaines touches du clavier pour appeler des fonctions secondaires.

Tableau 15. Comportement secondaire

Touche de fonction	Comportement secondaire		
Fn + F1	Comportement F1 spécifique au système d'exploitation et à l'application		
Fn + F2	Comportement F2 spécifique au système d'exploitation et à l'application		
Fn + F3	Comportement F3 spécifique au système d'exploitation et à l'application		

Tableau 15. Comportement secondaire (suite)

Touche de fonction	Comportement secondaire		
Fn + F4	Comportement F4 spécifique au système d'exploitation et à l'application		
Fn + F5	Comportement F5 spécifique au système d'exploitation et à l'application		
Fn + F6	Comportement F6 spécifique au système d'exploitation et à l'application		
Fn + F7	Comportement F7 spécifique au système d'exploitation et à l'application		
Fn + F8	Comportement F8 spécifique au système d'exploitation et à l'application		
Fn + F9	Comportement F9 spécifique au système d'exploitation et à l'application		
Fn + F10	Comportement F10 spécifique au système d'exploitation et à l'application		
Fn + F11	Comportement F11 spécifique au système d'exploitation et à l'application		
Fn + F12	Comportement F12 spécifique au système d'exploitation et à l'application		
Fn + Copilot	Comportement du menu contextuel du système d'exploitation.		
Fn + Échap	Verrouiller/déverrouiller la touche Fonction		
Fn + PgUp (curseur vers le haut)	Faire défiler le document ou la page vers le haut		
Fn + PgDn (curseur vers le bas)	Faire défiler le document ou la page vers le bas		

Caméra

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de la webcam de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 16. Caractéristiques de la caméra

Description	Valeurs	
Nombre de caméras	un	
Type de caméra	Trois options de caméra sont disponibles : • Caméra RGB • RVB + Webcam IR • Caméra MIPI + IR	
Emplacement de la caméra	Caméra avant	
Type de capteur de la caméra	Technologie de capteur CMOS	
Résolution de la caméra :		
Image fixe	 2,07 mégapixel 5,2 mégapixel 	
Vidéo	 1920 x 1080 à 30 ips 2560 x 1440 à 30 ips 	
Résolution de la caméra infrarouge :		

Tableau 16. Caractéristiques de la caméra (suite)

Description		Valeurs	
	Image fixe	0,23 mégapixel	
	Vidéo	640 x 360 à 15 ips	
Angle de vue diagonale :			
	Caméra	80,2 degrés91,2 degrés	
	Caméra infrarouge	86,6 degrés	

Pavé tactile

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du pavé tactile de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 17. Caractéristiques du pavé tactile

Description		Valeurs	
Résolution du	u pavé tactile :	>=300 ppi	
Dimensions o	lu pavé tactile :		
	Horizontale	125 mm (4,92 pouces)	
Verticale		88 mm (3,46 pouces)	
Gestes du pavé tactile		 Pour plus d'informations sur les gestes du pavé tactile disponibles sur : Windows, voir l'article de la base de connaissances Microsoft sur le site de support Microsoft. Ubuntu, voir le site de support Ubuntu. 	

Lecteur d'empreintes digitales (en option)

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du lecteur d'empreintes digitales optionnel de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 18. Caractéristiques du lecteur d'empreintes digitales

Description	Valeurs	
Technologie de capteur	Détection trans-capacitive	
Résolution du capteur	500/363 ppp	
Taille en pixels du capteur	 X : 108/76 Y : 88/100 	

Adaptateur secteur

Le tableau suivant répertorie les spécifications de l'adaptateur secteur de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 19. Caractéristiques de l'adaptateur secteur

Description		Option un	Option deux	Option trois	
Тур	Э	Adaptateur de 60 W, USB-C	Adaptateur de 65 W, USB-C	Adaptateur de 100 W, USB-C	
Dim	ensions de l'adaptateur d'ali	mentation :			
	Hauteur	22 mm (0,87 po)	28 mm (1,1 po)	26,5 mm (1,04 po)	
	Largeur	55 mm (2,16 po)	51 mm (2,01 po)	60 mm (2,36 po)	
	Profondeur	66 mm (2,60 po)	112 mm (4,41 po)	122 mm (4,80 po)	
Ten	sion d'entrée	De 100 V CA à 240 V CA	De 100 V CA à 240 V CA	De 100 V CA à 240 V CA	
Fréd	quence d'entrée	50 Hz à 60 Hz	De 50 à 60 Hz	De 50 à 60 Hz	
Cou	rant d'entrée (maximal)	1,70 A	1,70 A	1,70 A	
Cou	rant de sortie (en continu)	 20 V/3 A (continu) 15 V/3 A (continu) 9 V/3 A (continu) 5 V/3 A (continu) 	 20 V/3,25 A (continu) 15 V/3 A (continu) 9 V/3 A (continu) 5 V/3 A (continu) 	 20 V/5 A (continu) 15 V/3 A (continu) 9 V/3 A (continu) 5 V/3 A (continu) 	
Ten	sion de sortie nominale	20 VCC/15 VCC/9 VCC/5 VCC	20 VCC/15 VCC/9 VCC/5 VCC	20 VCC/15 VCC/9 VCC/ 5 VCC	
Plag	e de températures :				
En fonctionnement De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à D 104 °F)		De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)		
	Stockage	De -20 °C à 70 °C (de -4 °F à 158 °F)	De -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)	De -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)	

performances de composants spécifiques.

Configuration requise pour l'adaptateur secteur (pour les ordinateurs livrés avec une batterie à 3 cellules de 45 Wh)

Cette section décrit la configuration requise pour l'adaptateur secteur pour l'ordinateur Dell Pro 14 Plus.

() **REMARQUE :** Si vous n'avez pas acheté l'adaptateur secteur Dell recommandé pour votre ordinateur, assurez-vous que celui que vous utilisez répond aux exigences suivantes :

Tableau 20. Configuration requise pour l'adaptateur secteur pour l'ordinateur Dell Pro 14 Plus

Description	Valeur	
Puissance de l'adaptateur secteur requise pour atteindre une performance optimale.	65 W	
 Alimentation requise pour charger l'ordinateur à une vitesse plus lente. REMARGUE : Un message d'avertissement peut s'afficher pour vous informer de l'utilisation d'un adaptateur moins puissant et d'une vitesse de charge plus lente. 	Moins de 60 W.	

Tableau 20. Configuration requise pour l'adaptateur secteur pour l'ordinateur Dell Pro 14 Plus (suite)

Description	Valeur		
 Puissance minimale de l'adaptateur secteur requise pour faire fonctionner l'ordinateur et charger la batterie. (i) REMARGUE : Un message d'avertissement peut s'afficher pour vous informer de l'utilisation d'un adaptateur moins puissant et d'une vitesse de charge plus lente. 	27 W		
Charge rapide par USB Power Delivery (PD)	Pris en charge		
Mode ExpressCharge	(i) REMARQUE : Assurez-vous que l'ordinateur doté d'une batterie 45 Wh est connecté à un adaptateur secteur 65 W pour que cette fonctionnalité soit prise en charge.		
	(i) REMARQUE : Le mode ExpressCharge doit également être activé sur l'écran de configuration du BIOS en sélectionnant Alimentation > Configuration de la batterie > ExpressCharge , puis en appuyant sur Entrée.		

Configuration requise pour l'adaptateur secteur (pour les ordinateurs livrés avec une batterie à 3 cellules de 55 Wh)

Cette section décrit la configuration requise pour l'adaptateur secteur pour l'ordinateur Dell Pro 14 Plus.

() **REMARQUE :** Si vous n'avez pas acheté l'adaptateur secteur Dell recommandé pour votre ordinateur, assurez-vous que celui que vous utilisez répond aux exigences suivantes :

Tableau 21. Configuration requise pour l'adaptateur secteur pour l'ordinateur Dell Pro 14 Plus

Description	Valeur		
Puissance de l'adaptateur secteur requise pour atteindre une performance optimale.	100 W		
 Alimentation requise pour charger l'ordinateur à une vitesse plus lente. REMARQUE : Un message d'avertissement peut s'afficher pour vous informer de l'utilisation d'un adaptateur moins puissant et d'une vitesse de charge plus lente. 	Moins de 60 W.		
 Puissance minimale de l'adaptateur secteur requise pour faire fonctionner l'ordinateur et charger la batterie. (i) REMARGUE : Un message d'avertissement peut s'afficher pour vous informer de l'utilisation d'un adaptateur moins puissant et d'une vitesse de charge plus lente. 	27 W		
Charge rapide par USB Power Delivery (PD)	Pris en charge		
Mode ExpressCharge	 REMARQUE : Assurez-vous que l'ordinateur doté d'une batterie 55 Wh est connecté à un adaptateur secteur 100 W pour que cette fonctionnalité soit prise en charge. REMARQUE : Le mode ExpressCharge doit également être activé sur l'écran de configuration du BIOS en sélectionnant Alimentation > Configuration de la batterie > ExpressCharge, puis en appuyant sur Entrée. 		

Batterie

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de la batterie de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 22. Caractéristiques de la batterie

Description		Option un	Option deux	Option trois	Option quatre
Type de batterie		3 cellules, 45 Wh, ExpressCharge, ExpressCharge Boost	3 cellules, 55 Wh, ExpressCharge, ExpressCharge Boost	3 cellules, 45 Wh, longue durée, ExpressCharge	3 cellules, 55 Wh, longue durée, ExpressCharge
Tension de la batterie		11,25 V	11,70 VCC	11,25 VCC	11,70 VCC
Poids de la batterie (n	ninimum)	0,20 kg (0,44 lb)	0,22 kg (0,48 lb)	0,20 kg (0,44 lb)	0,22 kg (0,48 lb)
Dimensions de la batte	erie :	•			
	Hauteur	72,80 mm (2,83 po)			
	Largeur	254,80 mm (10,03 po)			
	Profonde ur	6,3 mm (0,25 po)			
Plage de température	s :	^			
	En fonctionn ement	De 0 °C à 45 °C (de 32 °F à 113 °F)	De 0 °C à 45 °C (de 32 °F à 113 °F)	De 0 °C à 60 °C (de 32 °F à 140 °F)	De 0 °C à 60 °C (de 32 °F à 140 °F)
	Stockage	De -20 °C à 65 °C (de -4 °F à 149 °F)	De -20 °C à 65 °C (de -4 °F à 149 °F)	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Temps de fonctionner batterie	ment de la	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.
Durée de chargement de la batterie (approximative) (i) REMARQUE : Contrôlez le temps de chargement, la durée, les heures de début et de fin, et ainsi de suite, à l'aide de l'application Dell Power Manager. Pour plus d'informations concernant Dell Power Manager, consultez l'article de la base de connaissances sur le site de support Dell.		 Méthode de charge standard/utilisateur utilisant de façon prédominante le CA : O à 15 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 100 % du RSOC est de 4 heures 16 à 45 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 100 % du RSOC est de 3 heures Méthode ExpressCharge : 16 à 45 °C : le 	 Méthode de charge standard/utilisateur utilisant de façon prédominante le CA : O à 15 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 100 % du RSOC est de 4 heures 16 à 45 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 100 % du RSOC est de 3 heures Méthode ExpressCharge : 16 à 45 °C : le 	 Méthode de charge standard/utilisateur utilisant de façon prédominante le CA : 0 à 15 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 100 % du RSOC est de 4 heures 16 à 45 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 100 % du RSOC est de 3 heures Méthode ExpressCharge : 16 à 45 °C : le 	 Méthode de charge standard/utilisateur utilisant de façon prédominante le CA : O à 15 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 100 % du RSOC est de 4 heures 16 à 45 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 100 % du RSOC est de 3 heures Méthode ExpressCharge : 16 à 45 °C : le
		temps de charge maximum autorisé			

Tableau 22. Caractéristiques de la batterie (suite)

Description	Option un	Option deux	Option trois	Option quatre
	de 0 à 60 % du RSOC est de 1 heures • 16 à 45 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 100 % du RSOC est de 2 heures Méthode de charge ExpressCharge Boost : • 16 à 45 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 35 % du RSOC est de 20 min	 de 0 à 60 % du RSOC est de 1 heures 16 à 45 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 100 % du RSOC est de 2 heures Méthode de charge ExpressCharge Boost : 16 à 45 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 35 % du RSOC est de 20 min 	de 0 à 60 % du RSOC est de 1 heures • 16 à 45 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 100 % du RSOC est de 2 heures	de 0 à 60 % du RSOC est de 1 heures • 16 à 45 °C : le temps de charge maximum autorisé de 0 à 100 % du RSOC est de 2 heures
Pile bouton	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

PRÉCAUTION : Les plages de température de fonctionnement et de stockage peuvent différer d'un composant à l'autre. Le fonctionnement ou le stockage de l'appareil en dehors de ces plages pourrait avoir un impact sur les performances de composants spécifiques.

PRÉCAUTION : Dell vous recommande de charger régulièrement la batterie pour une consommation électrique optimale. Si le niveau de charge de la batterie est complètement déchargé, branchez l'adaptateur secteur et allumez puis redémarrez votre ordinateur afin de réduire la consommation électrique.

Alimentation électrique requise (pour les ordinateurs livrés avec une batterie à 3 cellules de 45 Wh)

(i) **REMARQUE** : Les informations contenues dans cette section s'appliquent aux pays de l'Union européenne (UE).



Figure 10. Pictogramme pour la batterie de 45 Wh

L'alimentation fournie par le chargeur doit être comprise entre la puissance minimale de 27 watts requise par l'équipement radio et la puissance maximale autorisée de 59 watts, afin d'atteindre la vitesse maximale de charge.

Cet ordinateur prend en charge la charge rapide par USB Power Delivery (PD).

Alimentation électrique requise (pour les ordinateurs livrés avec une batterie à 3 cellules de 55 Wh)

(i) **REMARQUE** : Les informations contenues dans cette section s'appliquent aux pays de l'Union européenne (UE).



Figure 11. Pictogramme pour la batterie de 55 Wh

L'alimentation fournie par le chargeur doit être comprise entre la puissance minimale de 27 watts requise par l'équipement radio et la puissance maximale autorisée de 72 watts, afin d'atteindre la vitesse maximale de charge.

Cet ordinateur prend en charge la charge rapide par USB Power Delivery (PD).

Écran

Le tableau suivant répertorie les spécifications de l'écran de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 23. Caractéristiques de l'écran

Description		Option un	Option deux	Option trois	Option quatre	Option cinq
Type d'écran		Full HD (FHD+) 14 pouces	Full HD (FHD+) 14 pouces	QHD+ 14 pouces	Full HD 2-en-1 (FHD) 14 pouces	Full HD (FHD+) 14 pouces
Technologie du panneau d'écran		IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
Dimensions du panneau d'écran (zone active) :						
	Hauteur	188,5 mm (7,42 pouces)	188,5 mm (7,42 pouces)	188,5 mm (7,42 pouces)	188,5 mm (7,42 pouces)	188,5 mm (7,42 pouces)
	Largeur	301,59 mm (11,87 po)	301,59 mm (11,87 po)	301,59 mm (11,87 po)	301,59 mm (11,87 po)	301,59 mm (11,87 po)
	Diagonale	355,6 mm (14 po)	355,6 mm (14 po)	355,6 mm (14 po)	355,6 mm (14 po)	355,6 mm (14 po)
Résolution native du panneau d'écran		1920 x 1200	1920 x 1200	2560 x 1600	1920 x 1200	1920 x 1200
Luminance (standard)		300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	400 cd/m²
Mégapixels		2,3	2,3	4,1	2,3	2,3
Gamme de couleurs		45 % NTSC	100 % sRVB	100 % sRVB	100 % sRVB	100 % sRVB
Pixels par pouce (PPP)		162 PPP	162 ppi	215,6 ppi	162	162

Description	Option un	Option deux	Option trois	Option quatre	Option cinq
Taux de contraste (typique)	600:1	600:01	1000:1	1000:1	1000:1
Temps de réponse (maximal)	35 ms				
Fréquence d'actualisation	60 Hz	60 Hz	90 Hz	60 Hz	60 Hz
Angle de vue horizontal	+/- 80 degrés (minimum)	+/- 80 degrés (minimum)	+/- 80 degrés (minimum)	+/- 88 degrés (minimum)	+/- 88 degrés (minimum)
Angle de vue vertical	+/- 80 degrés (minimum)	+/- 80 degrés (minimum)	+/- 80 degrés (minimum)	+/- 88 degrés (minimum)	+/- 88 degrés (minimum)
Pas de pixel	0,157 mm	0,157 mm	0,157 mm	0,157 mm	0,157
Consommation électrique (maximale)	3,68 W	4,4 W	4,4 W	3,1 W	2,5 W
Finition antiéblouissement et finition brillante	Antiéblouissement	Antiéblouissement	Antiéblouissement	Antireflet	Antiéblouissement
Options tactiles	Non	Oui	Non	Oui	Non

Tableau 23. Caractéristiques de l'écran (suite)

Processeur graphique - intégré

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du processeur graphique intégré pris en charge par votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 24. Processeur graphique - intégré

Contrôleur	Taille de mémoire	Processeur	
Graphiques Intel® Arc™	Mémoire système partagée	Intel Core Ultra 5/Ultra 7	

Sécurité du matériel

Le tableau suivant répertorie la sécurité du matériel de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Tableau 25. Sécurité du matériel

Sécurité du matériel			
Verrou Noble			
Module TPM (Trusted Platform Module) 2.0 séparé			
Certification FIPS 140-2 pour le module TPM			
Certification TCG (Trusted Computing Group) pour TPM			
Lecteur d'empreintes digitales tactile dans le bouton d'alimentation disponible avec ControlVault 3+			
Carte à puce avec contact et ControlVault 3+			
Carte à puce sans contact et NFC avec ControlVault 3+			
Disque SSD SED NVMe, disque SSD et disque dur (Opal et non Opal) par SDL			
Détection d'une intrusion dans le châssis			

Sécurité du matériel

BIOS : effacement du module TPM et/ou verrouillage du démarrage du système après la détection d'intrusion dans le boîtier

Environnement de stockage et de fonctionnement

Ce tableau répertorie les spécifications du stockage et du fonctionnement pour votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Niveau de contaminants atmosphériques : G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Tableau 26. Environnement de l'ordinateur

Description	En fonctionnement	Stockage	
Plage de températures	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)	De -40°C à 65 °C (-40°F à 149 °F)	
Humidité relative (maximale)	De 10 % à 90 % (sans condensation)	De 0 % à 95 % (sans condensation)	
Vibrations (maximales)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS	
Choc (maximal)	110 G†	160 G†	
Plage d'altitudes	-15,2 m à 3 048 m (-4,64 pieds à 5 518,4 pieds)	-15,2 m à 10 668 m (-4,64 pieds à 19 234,4 pieds)	

PRÉCAUTION : Les plages de température de fonctionnement et de stockage peuvent différer d'un composant à l'autre. Le fonctionnement ou le stockage de l'appareil en dehors de ces plages pourrait avoir un impact sur les performances de composants spécifiques.

* Mesurées à l'aide d'un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur.

† Mesuré à l'aide d'une impulsion semi-sinusoïdale de 2 ms

Dell Optimizer

Dell Optimizer est une application logicielle basée sur l'IA qui vous permet de personnaliser les paramètres de votre ordinateur pour l'alimentation, la batterie et bien plus encore.

Pour Dell Pro 14 Plus avec Dell Optimizer, vous pouvez :

- Prolonger l'autonomie de la batterie de votre ordinateur avec l'unité d'extension intelligente de la batterie et la charge dynamique.
- Réglez les performances, la consommation électrique, le refroidissement et le bruit du ventilateur avec des modes thermiques sélectionnables.
- Accéder à votre ordinateur et le sécuriser en fonction de votre présence physique.
- Télécharger et utiliser les applications achetées avec votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de ces fonctionnalités, recherchez Dell Optimizer sur le site de support Dell.

Intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Consignes de sécurité

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour protéger votre ordinateur des dégâts potentiels et pour assurer votre sécurité personnelle. Sauf indication contraire, chaque procédure figurant dans ce document suppose que vous avez lu les consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur.

- AVERTISSEMENT : avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation de Dell.
- AVERTISSEMENT : Déconnectez toutes les sources d'alimentation avant d'ouvrir le capot ou les panneaux de l'ordinateur. À la fin de l'intervention à l'intérieur de votre ordinateur, remettez en place l'ensemble des capots, panneaux et vis avant de brancher l'ordinateur sur une prise électrique.
- PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager l'ordinateur, assurez-vous que la surface de travail est plane, propre et sèche.
- PRÉCAUTION : N'effectuez que les opérations de dépannage et réparations autorisées ou formulées par l'équipe de support Dell. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez les consignes de sécurité fournies avec le produit ou sur la page d'accueil de la politique de conformité aux normes Dell.
- PRÉCAUTION : Avant de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'ordinateur, raccordez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte, par exemple la partie métallique à l'arrière de l'ordinateur. Pendant votre intervention, touchez régulièrement une surface métallique non peinte de l'ordinateur pour dissiper toute électricité statique qui pourrait endommager les composants internes.
- PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager les composants et les cartes, tenez-les par les bords en évitant de toucher les broches et les éléments de contact.
- PRÉCAUTION : Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur la languette de retrait, mais jamais sur le câble lui-même. Certains câbles sont équipés de connecteurs à languettes de verrouillage ou à vis moletées que vous devez libérer avant de débrancher le câble. Lorsque vous débranchez des câbles, gardez-les alignés pour éviter de tordre les broches des connecteurs. Lors du branchement des câbles, assurez-vous que le connecteur du câble est correctement orienté et aligné sur le port.
- PRÉCAUTION : Appuyez pour éjecter toute carte insérée dans le lecteur de carte mémoire.
- PRÉCAUTION : Soyez prudent lors de la manipulation des batteries lithium-ion rechargeables des ordinateurs portables. Les batteries gonflées ne doivent pas être utilisées. Elles doivent être remplacées et mises au rebut de façon adaptée.

Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur

Étapes

- 1. Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes ouverts.
- 2. Arrêtez l'ordinateur. Pour le système d'exploitation Windows, cliquez sur Démarrer > 😃 Alimentation > Arrêter.
 - **REMARQUE :** Si vous utilisez un autre système d'exploitation, consultez la documentation correspondante pour connaître les instructions.
- 3. Mettez tous les périphériques connectés hors tension.
- 4. Débranchez l'ordinateur des prises électriques.

- 5. Déconnectez de votre ordinateur tous les appareils et périphériques réseau qui y sont raccordés (clavier, souris et écran).
- 6. Retirez toute carte multimédia et tout lecteur optique de votre ordinateur, le cas échéant.
- 7. Pour nettoyer les entrées d'air, utilisez une brosse douce et déplacez-la verticalement.

(i) **REMARQUE** : Ne retirez pas le cache de fond et n'utilisez pas de ventilateur pour nettoyer les entrées d'air.

8. Passez en mode maintenance.

Mode maintenance

Le mode maintenance est utilisé pour couper l'alimentation sans débrancher le câble de la batterie de la carte système avant d'effectuer des réparations sur l'ordinateur.

PRÉCAUTION : Si vous ne parvenez pas à mettre l'ordinateur sous tension pour le passer en mode maintenance, débranchez le câble de la batterie. Pour débrancher le câble de la batterie, suivez les étapes décrites dans la section Retrait de la batterie.

(i) REMARQUE : Assurez-vous que votre ordinateur est arrêté et que l'adaptateur secteur est débranché.

- a. Maintenez la touche B et le bouton d'alimentation enfoncés pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que le logo Dell s'affiche à l'écran.
- **b.** Appuyez sur une touche pour continuer.
- c. Si l'adaptateur secteur n'est pas déconnecté, un message vous invitant à le faire s'affiche à l'écran. Déconnectez l'adaptateur secteur, puis appuyez sur une touche pour passer en mode maintenance. Le processus du Mode maintenance ignore automatiquement l'étape suivante si le numéro de propriété de l'ordinateur n'est pas configuré à l'avance par l'utilisateur.
- d. Lorsque le message **suivant** s'affiche à l'écran, appuyez sur une touche pour continuer. L'ordinateur émet trois bips courts et s'arrête immédiatement.

L'ordinateur s'éteint et passe en mode maintenance.

Mode maintenance

Le mode maintenance permet aux utilisateurs de couper immédiatement l'alimentation de l'ordinateur et de procéder à des réparations sans débrancher le câble de la batterie de la carte système :

- 1. Éteignez l'ordinateur et débranchez l'adaptateur secteur.
- 2. Maintenez la touche **** du clavier enfoncée, puis appuyez sur le bouton d'alimentation. L'ordinateur démarre.



Figure 12. Écran du logo

3. Lorsque les informations de l'étiquette de propriétaire s'affichent à l'écran pour les modèles configurés avec l'étiquette de propriétaire, appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer.

REMARQUE : La procédure du mode maintenance ignorera automatiquement l'étape suivante si le numéro de propriété du système n'est pas configuré à l'avance par l'utilisateur.



Figure 13. Écran de démarrage

4. Assurez-vous que l'adaptateur secteur a été débranché et appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer.



Figure 14. Écran de démarrage

5. Lorsque le message suivant s'affiche à l'écran, appuyez sur une touche pour continuer. L'ordinateur émet trois bips courts et s'arrête immédiatement.



Figure 15. Écran de démarrage

Une fois que l'ordinateur est hors tension, vous pouvez effectuer les procédures de remplacement.

Pour quitter le **mode maintenance**, branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'ordinateur sous tension. L'ordinateur démarre et revient en mode de fonctionnement normal.

Instructions relatives à la sécurité

Cette section détaille les principales mesures à adopter avant d'exécuter une instruction de démontage.

Appliquez les consignes de sécurité ci-dessous avant toute procédure d'installation, de dépannage ou de réparation impliquant une opération de démontage/remontage :

- Éteignez l'ordinateur et tous les périphériques connectés.
- Débranchez l'ordinateur de l'alimentation secteur.
- Déconnectez tous les câbles réseau et périphériques de l'ordinateur.
- Utilisez un kit d'entretien sur le terrain contre les décharges électrostatiques pour travailler à l'intérieur de votre afin d'éviter les décharges électrostatiques.
- Placez le composant déposé sur un tapis antistatique après l'avoir retiré de l'ordinateur.
- Portez des chaussures avec semelles en caoutchouc non conductrices afin de réduire les risques d'électrocution.
- Débranchez le système, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes pour décharger l'électricité résiduelle dans la carte système.

Alimentation de secours

Les produits Dell dotés d'une alimentation de secours doivent être débranchés avant d'en ouvrir le capot arrière. Les systèmes dotés d'une alimentation de secours restent alimentés lorsqu'ils sont éteints. L'alimentation interne permet de mettre l'ordinateur sous tension (Wake-on-LAN) et de le basculer en mode veille à distance ; elle offre différentes fonctions de gestion avancée de l'alimentation.

Liaison

La liaison permet de connecter plusieurs conducteurs de terre à un même potentiel électrique. L'opération s'effectue à l'aide d'un kit de protection antistatique portable. Lorsque vous connectez un fil de liaison, vérifiez que celui-ci est en contact avec du matériel vierge (et non avec une surface peinte ou non métallique). Assurez-vous que la dragonne est bien fixée et en contact direct avec votre peau. Retirez vos bijoux, montres, bracelets ou bagues avant de mettre l'équipement et vous-même à la terre.

Protection contre les décharges électrostatiques

Les décharges électrostatiques constituent une préoccupation majeure lorsque vous manipulez des composants électroniques, en particulier des composants sensibles tels que les cartes d'extension, les processeurs, les modules de mémoire et les cartes système. Une légère charge peut endommager les circuits d'une manière qui n'est pas toujours évidente, menant par exemple à des problèmes intermittents ou une durée de vie plus courte du produit. Alors que le secteur s'efforce de réduire les besoins en énergie et de renforcer la densité, la protection contre les décharges électrostatiques est une préoccupation croissante.

Deux types de dommages liés aux décharges électrostatiques sont reconnus : les défaillances catastrophiques et les pannes intermittentes.

- Catastrophiques Les défaillances catastrophiques représentent environ 20 % des pannes liées aux décharges électrostatiques. Les dommages provoquent un arrêt immédiat et complet des fonctionnalités de l'appareil. Comme exemple de panne catastrophique, citons le cas d'un module DIMM de mémoire qui a précédemment reçu un choc statique et qui génère immédiatement un symptôme de type « Pas de POST/Pas de vidéo » et émet un code sonore indiguant une mémoire manguante défaillante.
- Intermittentes Les pannes intermittentes représentent environ 80 % des pannes liées aux décharges électrostatiques. Le taux élevé de pannes intermittentes signifie que la plupart du temps, lorsque des dommages se produisent, ils ne sont pas immédiatement reconnaissables. Le module de mémoire reçoit un choc statique dont la trace est faible et dont les dommages ne s'accompagnent d'aucun symptôme immédiat. La trace affaiblie peut prendre des semaines ou des mois à disparaître et, dans l'intervalle, peut entraîner une dégradation de l'intégrité de la mémoire, des erreurs intermittentes de mémoire, etc.

Les pannes intermittentes ou latentes (en quelque sorte les « blessés légers ») sont difficiles à détecter et à dépanner.

Procédez comme suit pour éviter tout dommage causé par les décharges électrostatiques :

- Portez un bracelet antistatique filaire correctement mis à la terre. Les bracelets antistatiques sans fil n'offrent pas une protection adéquate. Toucher le châssis avant de manipuler les pièces ne garantit pas une protection adéquate contre les décharges électrostatiques sur les pièces présentant une sensibilité accrue aux dommages électrostatiques.
- Manipulez tous les composants sensibles dans une zone antistatique. Si possible, utilisez des tapis de sol et de plan de travail antistatiques.
- Lorsque vous déballez un composant sensible à l'électricité statique de son carton, ne le retirez pas de son emballage antistatique avant d'être prêt à l'installer dans votre appareil. Avant de retirer l'emballage antistatique, utilisez le bracelet antistatique pour décharger l'électricité statique de votre corps. Pour plus d'informations sur le bracelet antistatique et le testeur de bracelet antistatique, voir Composants d'un Service Kit sur le terrain contre les décharges électrostatiques.
- Avant de transporter un composant sensible à l'électricité statique, placez-le dans un emballage ou une boîte antistatique.

Kit d'entretien sur le terrain contre les décharges électrostatiques

Le Service Kit sur le terrain non surveillé est le plus utilisé. Chaque kit d'entretien comprend trois composants principaux : un tapis antistatique, une dragonne et un fil de connexion.

PRÉCAUTION : Il est essentiel de tenir les appareils sensibles aux décharges électrostatiques à l'écart des pièces internes qui sont des isolants et souvent hautement chargés, notamment les boîtiers en plastique des dissipateurs de chaleur.

Environnement de travail

Avant de déployer le Service Kit ESD sur site, évaluer la situation chez le client. Par exemple, le déploiement du kit pour un environnement serveur est différent de celui d'un environnement de bureau ou portable. Les serveurs sont généralement installés dans un rack à l'intérieur d'un datacenter ; les ordinateurs de bureau ou portables sont généralement placés sur des bureaux ou des armoires. Prévoyez toujours un grand espace de travail plat et ouvert, sans encombrement et suffisamment grand pour déployer le kit ESD avec un espace supplémentaire pour accueillir le type d'ordinateur à réparer. L'espace de travail doit également être exempt d'isolants susceptibles de provoquer un événement ESD. Sur la zone de travail, les isolants tels que le polystyrène expansé et autres plastiques doivent toujours être éloignés d'au moins 12 pouces ou 30 centimètres des pièces sensibles avant de manipuler physiquement tout composant matériel.

Emballage résistant à l'électricité statique

Tous les appareils sensibles aux décharges électrostatiques doivent être expédiés et reçus dans un emballage antistatique. Les sacs métalliques blindés contre l'électricité statique sont préférables. Cependant, vous devez toujours retourner le composant endommagé en utilisant le sac antistatique et l'emballage dans lesquels la nouvelle pièce est arrivée. Le sac ESD doit être plié et fermé avec du ruban adhésif et le même matériau d'emballage en mousse doit être utilisé dans la boîte d'origine dans laquelle la nouvelle pièce est arrivée. Les appareils sensibles aux décharges électrostatiques ne doivent être retirés de l'emballage que sur une surface de travail protégée contre les

décharges électrostatiques, et les pièces ne doivent jamais être placées sur le dessus du sac ESD, car seul l'intérieur du sac est protégé. Placez toujours les pièces dans votre main, sur le tapis antistatique, dans l'ordinateur ou dans un sac antistatique.

Composants d'un Service Kit de terrain contre les décharges électrostatiques

Les composants d'un Service Kit de terrain contre les décharges électrostatiques sont les suivants :

- Tapis antistatique : ce tapis dissipatif vous permet de poser vos pièces lors des procédures d'entretien. Lorsque vous utilisez un tapis antistatique, votre bracelet antistatique doit être bien ajusté et le fil de connexion doit être raccordé au tapis et au matériel vierge de l'ordinateur sur lequel vous travaillez. Une fois le tapis déployé correctement, les pièces de rechange peuvent être retirées du sac ESD et placées directement sur le tapis. Les composants sensibles aux décharges électrostatiques sont protégés dans votre main, sur le tapis antistatique, dans l'ordinateur ou à l'intérieur d'un sac ESD.
- Bracelet antistatique et fil de liaison : ces deux éléments peuvent être directement connectés à votre poignet et au matériel vierge de l'équipement lorsque l'utilisation du tapis antistatique n'est pas requise. Dans le cas contraire, ils peuvent être connectés au tapis antistatique afin de protéger les composants qui sont temporairement placés sur ce dernier. La connexion physique du bracelet et du fil de connexion entre votre peau, le tapis antistatique et le matériel est connue sous le nom de liaison. N'utilisez que des Service Kits de terrain avec un bracelet antistatique sont sujets à des dommages liés à l'usure normale et doivent être vérifiés régulièrement avec un testeur de bracelet antistatique afin d'éviter les dommages accidentels du matériel liés à l'électricité statique. Il est recommandé de tester le bracelet et le fil de liaison au moins une fois par semaine.
- Testeur pour bracelet antistatique : les fils à l'intérieur du bracelet antistatique sont sujets à l'usure. Lorsque vous utilisez un kit non surveillé, il est recommandé de tester régulièrement le bracelet avant chaque intervention et, au minimum, une fois par semaine. Un testeur de bracelet est la meilleure méthode pour effectuer ce test. Pour effectuer le test, branchez le fil de connexion du bracelet antistatique sur le testeur lorsque vous le portez au poignet et appuyez sur le bouton. Une LED verte s'allume si le test est réussi ; une LED rouge s'allume et une alarme retentit si le test échoue.
- **REMARQUE :** Il est conseillé de toujours utiliser la dragonne de mise à la terre ESD traditionnelle et le tapis de protection antistatique lors de l'entretien des produits Dell. En outre, il est essentiel de séparer les pièces sensibles de toutes les pièces isolantes lors de l'entretien de l'ordinateur.

Transport des composants sensibles

Afin de garantir le transport sécurisé des composants sensibles à l'électricité statique (remplacement ou retour de pièces à Dell, par exemple), il est essentiel d'insérer ces derniers dans des sachets antistatiques.

Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur

À propos de cette tâche

PRÉCAUTION : Laisser des vis mal installées à l'intérieur de votre ordinateur peut l'endommager gravement.

Étapes

- 1. Remettez en place toutes les vis et assurez-vous qu'elles sont toutes bien fixées à l'intérieur de l'ordinateur.
- 2. Branchez les dispositifs externes, les périphériques et les câbles que vous avez retirés avant d'intervenir sur votre ordinateur.
- 3. Remettez en place les cartes mémoire, les disques et tout autre composant que vous avez retiré avant d'intervenir sur votre ordinateur.
- 4. Branchez l'ordinateur sur les prises électriques correspondantes.

(i) **REMARQUE** : Pour quitter le mode maintenance, veillez à brancher l'adaptateur secteur au port correspondant sur l'ordinateur.

5. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur.

BitLocker

PRÉCAUTION : Si BitLocker n'est pas suspendu avant la mise à jour du BIOS, la clé BitLocker ne sera pas reconnue lors du prochain redémarrage de l'ordinateur. Vous êtes alors invité à saisir la clé de récupération pour continuer, et le système affiche une invite vous la demandant à chaque redémarrage. Si la clé de récupération n'est pas connue,
cela peut provoquer une perte de données ou une réinstallation du système d'exploitation. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article de la base de connaissances : Mise à jour du BIOS sur les systèmes Dell avec BitLocker activé.

L'installation des composants suivants déclenche BitLocker :

- Disque dur ou disque SSD
- Carte système

Outils recommandés

Les procédures dans ce document peuvent nécessiter les outils suivants :

- Tournevis cruciforme nº 0
- Tournevis cruciforme nº 1
- Tournevis à tête plate pour écrous à fente (<4 mm)
- Pointe en plastique

Liste des vis

- () **REMARQUE :** Lors du retrait des vis d'un composant, il est recommandé de noter leur type et leur nombre, puis de les placer dans une boîte. Cela permet de vous assurer que le nombre et le type corrects de vis spécifiques sont réutilisés lors de la remise en place du composant.
- **REMARQUE :** Certains ordinateurs sont dotés de surfaces magnétiques. Assurez-vous que les vis n'y restent pas collées lors de la remise en place du composant.

(i) **REMARQUE** : La couleur des vis peut varier en fonction de la configuration commandée.

Tableau 27. Liste des vis

Composant	Type de vis	Quantité	Image de vis
Cache de fond	Imperdable	8	\odot
Batterie	Imperdable	4	
Cache de protection WWAN	M2x4	3	Ŷ
Cache de protection du disque SSD	M2x4	2	Ŷ
Haut-parleurs	M1.6x1.5	6	ę
Ventilateur	M2x4	2	Ŷ
Dissipateur de chaleur	Imperdable	4	
Support de câble d'écran	M2x3	2	•
Assemblage d'écran	M2.5x4	4	?
	M2x3	1	9

Tableau 27. Liste des vis (suite)

Composant	Type de vis	Quantité	Image de vis
Panneau d'écran	M1.6x1.4	4	•
Cache de charnière d'écran et assemblage de charnière	M2x3	2	P
	M2.5x3.5	4	\$
Caméra MIPI	M1.6x1.4	2	e
Bouton d'alimentation	M1.6x1.7	2	ę
Lecteur de carte à puce	M2x2	4	ę
Carte fille USH	M1.6x1.5	2	ę
Support WLAN	M2x3	1	T
Carte système	M2 x 3	4	*
	M2x4	 3 REMARQUE : Applicable aux ordinateurs livrés avec une carte WWAN. 2 REMARQUE : Applicable aux ordinateurs livrés sans carte WWAN. 	
Carte d'E/S	M2 x 3	5	P
Module de connecteur USB-C	M2x5	3	1
Assemblage du clavier	M1.6x1.7	20	ę

Principaux composants de l'ordinateur Dell Pro 14 Plus

L'image suivante illustre les principaux composants de l'ordinateur Dell Pro 14 Plus.



Figure 16. Vue éclatée

- 1. Cache de fond
- 2. Dissipateur de chaleur
- 3. Ventilateur
- 4. Carte système
- 5. Batterie
- 6. Haut-parleurs
- 7. Assemblage du clavier

- 8. Lecteur de carte à puce
- 9. Assemblage du repose-poignets
- **10.** Écran
- 11. Carte USH
- 12. Bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option)
- 13. Carte fille d'E/S
- 14. carte WWAN
- 15. Cache de protection de la carte WWAN
- 16. Disque SSD
- 17. Cache de protection du disque SSD
- () **REMARQUE :** Dell fournit la liste des composants et leurs numéros de référence pour la configuration d'origine achetée. Ces pièces sont disponibles en fonction des garanties achetées par le client. Contactez votre agent commercial Dell pour connaître les options d'achat.

Retrait et installation de composants remplaçables par le client (CRU)

5

Les composants remplaçables dans ce chapitre sont des composants remplaçables par le client (CRU).

PRÉCAUTION : Les clients ne peuvent remplacer que les composants remplaçables par l'utilisateur (CRU), en respectant les consignes de sécurité et les procédures de remplacement.

REMARQUE : En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

Plateau de carte SIM

Retrait du plateau de carte SIM

Prérequis

() **REMARQUE :** Si vous retirez la carte SIM lorsque l'ordinateur est sous tension, vous risquez de perdre des données ou d'endommager la carte. Assurez-vous que l'ordinateur est hors tension ou que les connexions réseau sont désactivées.

1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.

PRÉCAUTION : Si vous retirez la carte SIM lorsque l'ordinateur est sous tension, vous risquez de perdre des données ou d'endommager la carte. Assurez-vous que l'ordinateur est hors tension ou que les connexions réseau sont désactivées.

À propos de cette tâche

L'images suivante indique l'emplacement du plateau de carte SIM et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 17. Retrait du plateau de carte SIM

Étapes

- 1. Insérez une broche dans la fente de dégagement pour libérer le plateau de la carte SIM.
- 2. Enfoncez la broche pour dégager le verrou et éjectez le plateau de la carte SIM.
- 3. Faites glisser le plateau de carte SIM hors du logement sur l'ordinateur.
- 4. Retirez la carte SIM de son plateau.
- 5. Faites glisser et repoussez le plateau de la carte SIM dans le logement.

Installation du plateau de la carte SIM

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du plateau de la carte SIM et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 18. Installation du plateau de la carte SIM

Étapes

- 1. Insérez une broche dans la fente de dégagement pour libérer le plateau de la carte SIM.
- 2. Enfoncez la broche pour dégager le verrou et éjectez le plateau de la carte SIM.
- **3.** Faites glisser le plateau de carte SIM hors du logement sur l'ordinateur.
- 4. Alignez et placez la carte SIM dans le logement dédié situé sur le plateau de carte SIM, avec le contact métallique de la carte SIM vers le haut.
- 5. Alignez le plateau de la carte SIM avec le logement de l'ordinateur et faites-le glisser avec précaution dedans.
- 6. Faites glisser le plateau de carte SIM dans le logement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Cache de fond

Retrait du cache de fond

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.

REMARQUE : Assurez-vous que l'ordinateur est en mode maintenance. Pour plus d'informations, voir Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.

PRÉCAUTION : Si l'ordinateur ne s'allume pas, ne passe pas en mode maintenance ou ne prend pas en charge le mode maintenance, débranchez le câble de la batterie.

2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.



Figure 19. Retrait du cache de fond



Figure 20. Retrait du cache de fond

Étapes

- 1. Desserrez les huit vis imperdables qui fixent le cache de fond.
- 2. À l'aide d'une pointe en plastique, faites levier pour ouvrir le cache de fond en commençant par les encoches situées dans les retraits en forme de U sur le bord supérieur du cache de fond près des charnières.

- 3. Soulevez le cache de fond pour le retirer de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
 - () **REMARQUE :** Assurez-vous que l'ordinateur est en mode maintenance. Si votre ordinateur ne parvient pas à passer en mode maintenance, débranchez le câble de la batterie de la carte système. Pour débrancher le câble de la batterie, suivez les étapes ci-dessous.
- 4. Déconnectez le câble de la batterie de la carte système à l'aide de la languette de retrait.
- 5. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant cinq secondes pour mettre l'ordinateur à la terre et drainer l'électricité résiduelle.

REMARQUE : Pour retirer le cache de fond, soulevez-le des encoches en U situées sur son bord supérieur, près des charnières d'écran.



Figure 21. Déconnexion du câble de la batterie

Installation du cache de fond

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du cache de fond et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 22. Installation du cache de fond

8x		
۲	Image: Constraint of the second sec	۲

Figure 23. Installation du cache de fond

(i) **REMARQUE :** Si vous avez déconnecté le câble de la batterie, assurez-vous de le brancher. Pour brancher le câble de la batterie, suivez les étapes 1 et 2 de la procédure.

Étapes

- 1. Connectez le câble de la batterie au connecteur du câble de batterie (BATT1) sur la carte système si l'ordinateur n'est pas en mode maintenance.
- 2. Alignez les trous de vis du cache de fond avec ceux du châssis de l'assemblage de clavier, puis enclenchez le cache de fond.
- 3. Serrez les huit vis imperdables qui fixent le cache de fond.

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

(i) **REMARQUE :** Assurez-vous que l'ordinateur est en mode maintenance. Pour plus d'informations, voir Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.

2. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.

Batterie

Précautions relatives à la batterie lithium-ion rechargeable

∧ PRÉCAUTION :

- Soyez prudent lors de la manipulation des batteries lithium-ion rechargeables.
- Déchargez complètement la batterie avant de la retirer. Débranchez l'adaptateur secteur de l'ordinateur et faites fonctionner l'ordinateur uniquement sur batterie : la batterie est complètement déchargée lorsque l'ordinateur ne s'allume plus quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation.
- La batterie ne doit pas être écrasée, abîmée, transpercée avec des objets étrangers ou laissée tomber.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées. Ne désassemblez pas les modules de batterie et les cellules.
- N'appuyez pas sur la batterie.
- Ne pliez pas la batterie.
- N'utilisez pas d'outils, quels qu'ils soient, pour faire levier sur la batterie.
- Pour éviter d'endommager ou de perforer accidentellement la batterie et d'autres composants, assurez-vous qu'aucune vis n'est perdue ou mal placée pendant la maintenance de ce produit.
- Si la batterie reste coincée dans votre ordinateur à la suite d'un gonflement, n'essayez pas de la libérer. En effet, perforer, plier ou écraser une batterie lithium-ion rechargeable peut être dangereux. Dans ce cas, contactez le support technique Dell pour obtenir de l'aide. Reportez-vous à la section Contacter le support technique sur le site de support Dell.
- Achetez toujours des batteries authentiques sur le site Dell ou auprès de revendeurs ou partenaires Dell agréés.
- Les batteries gonflées ne doivent pas être utilisées. Elles doivent être remplacées et mises au rebut de façon adaptée. Pour obtenir des instructions sur la manipulation et le remplacement des batteries lithium-ion rechargeables gonflées, consultez la section Manipulation des batteries lithium-ion rechargeables gonflées.

Retrait de la batterie

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Retirez le cache de fond.

À propos de cette tâche

PRÉCAUTION : Le retrait de la batterie réinitialise les paramètres de configuration du BIOS par défaut. Avant de retirer la batterie, il est recommandé de noter les paramètres de configuration du BIOS.

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la batterie et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 24. Retrait de la batterie



Figure 25. Retrait du câble de la batterie

Étapes

- 1. Déconnectez le câble de la batterie de son connecteur (BATT1) sur la carte système (s'il n'a pas déjà été débranché).
- 2. Desserrez les quatre vis imperdables qui fixent la batterie.
- **3.** Soulevez la batterie pour le retirer de l'assemblage de repose-poignets.
- 4. Retirez le câble de la batterie des guides de routage situés sur la batterie.

- 5. Retournez la batterie et déconnectez le câble de batterie de cette dernière.
- 6. Retirez le câble de la batterie de celle-ci.

Installation de la batterie

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la batterie et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 26. Remplacement du câble de la batterie



Figure 27. Installation de la batterie

Étapes

- 1. Connectez le câble de batterie au connecteur situé sur la batterie.
- 2. Faites passer le câble de la batterie le long des guides d'acheminement situés sur la batterie.
 - (i) **REMARQUE :** Lors de la réinstallation du câble de batterie, assurez-vous qu'il est correctement acheminé sous les languettes de fixation.
- 3. À l'aide des embouts d'alignement, placez la batterie sur l'assemblage du repose-mains.
- 4. Resserrez les quatre vis imperdables qui fixent la batterie.
- 5. Connectez le câble de la batterie au connecteur situé sur la carte système.

Étapes suivantes

- 1. Installez le cache de fond.
- 2. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Carte WWAN (Wireless Wide Area Network)

Retrait de la carte WWAN

- PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.
- (i) **REMARQUE :** La carte WWAN 5G est disponible uniquement sur certaines configurations. Elle est connectée à l'ordinateur à l'aide de quatre câbles d'antenne.

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.

- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Retirez le cache de fond.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte WWAN et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 28. Retrait de la carte WWAN

Étapes

- 1. Retirez les trois vis (M2x3) qui fixent le cache de protection WWAN.
- 2. Retirez le cache de protection WWAN de l'ordinateur.
- 3. Déconnectez les câbles gris, bleu, orange et blanc des connecteurs correspondants de la carte WWAN.
- 4. Retirez la carte WWAN de son logement.

(i) **REMARQUE :** Si vous remplacez la carte WWAN 5G, assurez-vous que le tampon thermique est en place.

REMARQUE : Si vous remplacez la carte système, veillez à coller le tampon thermique de l'ancienne carte système sur la nouvelle carte système.

Installation de la carte WWAN

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte WWAN et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 29. Installation de la carte WWAN

Étapes

- 1. Insérez la carte 5G WWAN en l'inclinant dans son logement situé sur la carte d'E/S.
 - (i) **REMARQUE** : Si vous remplacez la carte WWAN 5G, assurez-vous que le tampon thermique est en place.
 - **REMARQUE :** Si vous remplacez la carte système, veillez à coller le tampon thermique de l'ancienne carte système sur la nouvelle carte système.
 - **REMARQUE :** Si le tampon thermique est endommagé, décollez-le de la carte système et remplacez-le par un nouveau tampon. Vous devez acheter le tampon thermique séparément.
- 2. Connectez les câbles d'antenne à la carte WWAN.

Le tableau suivant présente les couleurs des câbles d'antenne correspondant à la carte WWAN 5G prise en charge sur votre ordinateur.

Tableau 28. Code couleur des câbles d'antenne de la carte WWAN 5G

Connecteurs de la carte WWAN	Couleur des câbles de l'antenne	Marquage sérigraphie	
D/G	Noir avec une fine bande blanche	ANT3 D/G	△ (triangle blanc)
M2	Bleu	ANT2 M2	△ (triangle blanc)
M1	Orange	ANT1 M1	△ (triangle blanc)
М	Blanc avec une fine bande grise	ANTO M	△ (triangle blanc)

- 3. Placez le capot de protection WWAN sur la carte WWAN et alignez les trous de vis.
- 4. Remettez en place les trois vis (M2x3) qui fixent le cache de protection WWAN.

Étapes suivantes

- 1. Installez le cache de fond.
- 2. Installez le plateau de la carte SIM, si nécessaire.
- 3. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

SSD (Solid State Drive)

Retrait du disque SSD M.2 2230

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, si nécessaire.
- 3. Retirez le cache de fond.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 30. Retrait du disque SSD M.2 2230

Étapes

- 1. Retirez les trois vis (M2x3) qui fixent le capot de protection du disque SSD.
- 2. Retirez le cache de protection SSD de l'ordinateur.
 - **REMARQUE :** Si le tampon thermique est séparé du capot de protection ou est collé sur le disque SSD pendant le remplacement du disque SSD, les techniciens doivent recoller le tampon thermique sur le cache SSD avant de le réinstaller dans l'ordinateur.
- 3. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le disque SSD M.2 2230.
- 4. Retirez le disque SSD M.2 de l'ordinateur.
- 5. Retirez le support de montage du disque SSD M.2 2230 de l'ordinateur.
 - REMARGUE : Pour les modèles livrés avec un disque SSD M.2 2230, assurez-vous que le support de vis du disque SSD est transféré lors du remplacement de la carte système.

Installation du disque SSD M.2 2230

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 31. Installation du disque SSD M.2 2230

Étapes

1. Placez le support de montage du disque SSD M.2 2230 dans l'espace.

REMARQUE : Pour les modèles livrés avec un disque SSD M.2 2230, assurez-vous que le support de vis du disque SSD est transféré lors du remplacement de la carte système.

- 2. Alignez l'encoche du disque SSD M.2 2230 avec la languette située sur le logement SSD M.2 2230.
- 3. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le disque SSD M.2 2230.
- 4. Placez le capot de protection du disque SSD sur le disque SSD M.2 2230 et remettez en place les deux vis (M2x3) qui le fixent.

Étapes suivantes

- 1. Installez le cache de fond.
- 2. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Retrait du disque SSD M.2 2280

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Retirez le cache de fond.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 32. Retrait du disque SSD M.2 2280

Étapes

- 1. Retirez les trois vis (M2x3) qui fixent le capot de protection du disque SSD.
- 2. Retirez le capot de protection du disque SSD de l'assemblage du repose-poignets.
 - **REMARQUE :** Si le tampon thermique est séparé du capot de protection ou est collé sur le disque SSD pendant le remplacement du disque SSD, les techniciens doivent recoller le tampon thermique sur le cache SSD avant de le réinstaller dans l'ordinateur.
- **3.** Retirez la vis (M2x4) qui fixe le disque SSD M.2 2280.
- 4. Retirez le disque SSD M.2 de l'ordinateur.

Installation du disque SSD M.2 2280

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 33. Installation du disque SSD M.2 2280

Étapes

- 1. Alignez l'encoche du disque SSD M.2 2280 avec la languette située sur le logement SSD M.2 2280.
- 2. Placez le capot de protection du disque SSD sur le disque SSD M.2 2280 et remettez en place les deux vis (M2x3) qui le fixent.

Étapes suivantes

- 1. Installez le cache de fond.
- 2. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Haut-parleurs

Retrait des haut-parleurs

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Retirez le cache de fond.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement des haut-parleurs principaux et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 34. Retrait des haut-parleurs

Étapes

- 1. Débranchez de la carte d'E/S le câble des haut-parleurs.
- 2. Retirez les câbles des haut-parleurs des guides d'acheminement, sur la partie inférieure du repose-poignets.
- **3.** Retirez les six vis (M1,6x1,5) qui fixent les haut-parleurs.
- 4. Dégagez les haut-parleurs des œillets en caoutchouc et soulevez les haut-parleurs pour les retirer de l'ordinateur.

Installation des haut-parleurs

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

La figure suivante indique l'emplacement des haut-parleurs et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 35. Installation des haut-parleurs

Étapes

1. À l'aide des embouts d'alignement et des passe-câbles en caoutchouc, placez les haut-parleurs dans les logements situés sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

(i) **REMARQUE :** Pour positionner correctement les haut-parleurs, fixez les passe-câbles en caoutchouc dans les crochets.

- 2. Retirez les six vis (M1,6x1,5) qui fixent les haut-parleurs.
- **3.** Acheminez le câble des haut-parleurs le long de la partie inférieure de l'assemblage repose-poignets et clavier et fixez-le dans les guides d'acheminement de l'assemblage repose-poignets et clavier.
- 4. Branchez le câble des haut-parleurs au connecteur situé sur la carte d'E/S.

Étapes suivantes

- 1. Installez le cache de fond.
- 2. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Ventilateur

Retrait du ventilateur

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Retirez le cache de fond.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du ventilateur et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 36. Retrait du ventilateur

Étapes

- 1. Décollez le ruban adhésif qui fixe le connecteur du câble du ventilateur à la carte d'E/S.
- 2. Débranchez le câble du ventilateur de la carte d'E/S.
- 3. Retirez les deux vis (M2x3) qui fixent le ventilateur à l'assemblage du repose-poignets.
- 4. Soulevez le ventilateur pour le retirer de l'assemblage du repose-poignets.

Installation du ventilateur

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du ventilateur et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 37. Installation du ventilateur

Étapes

- 1. Placez le ventilateur sur l'assemblage du repose-poignets.
- 2. Alignez les trous de vis du ventilateur avec ceux de l'assemblage du repose-poignets.
- 3. Remettez en place les deux vis (M2x3) qui fixent le ventilateur à l'assemblage repose-mains.
- 4. Branchez le câble du ventilateur à son connecteur sur la carte d'E/S.

Étapes suivantes

- 1. Installez le cache de fond.
- 2. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Retrait et installation des unités remplaçables sur site (FRU)

6

Les composants remplaçables dans ce chapitre sont des unités remplaçables sur site (FRU).

- PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.
- PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager le composant ou de perdre des données, assurez-vous que le remplacement des composants remplaçables sur site (FRU) est assuré par un technicien de maintenance agréé.
- PRÉCAUTION : Dell Technologies recommande que cet ensemble de réparations, si nécessaire, soit effectué par des experts techniques formés en réparation.
- PRÉCAUTION : Pour rappel, votre garantie ne couvre pas les dommages susceptibles de se produire lors de réparations de composants FRU qui ne sont pas autorisées par Dell Technologies.
- **REMARQUE :** En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

Assemblage d'écran

Retrait de l'assemblage d'écran

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez la carte WWAN.

(i) REMARQUE : Cette procédure s'applique aux modèles livrés sans caméra ou aux modèles livrés avec une caméra RVB ou IR.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage d'écran et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.







Figure 38. Retrait de l'assemblage d'écran



Figure 39. Inclinaison de l'ordinateur portable

Étapes

- 1. Sortez les câbles d'antenne WWAN du support de câble.
- 2. Retirez la vis (M2x3) qui fixe le support du bouton d'alimentation.
- 3. Soulevez le support du bouton d'alimentation pour le retirer de l'ordinateur et débranchez le câble du bouton d'alimentation de la carte système.
- 4. Retirez les deux vis (M2x3) qui fixent la caméra et le support du câble d'écran.
- 5. Ouvrez le rabat et déconnectez le câble de la caméra et le câble d'écran des connecteurs situés sur la carte système.
- 6. Ouvrez l'assemblage d'écran à un angle de 90 degrés, puis basculez l'ordinateur. Placez l'ordinateur sur le bord d'une surface propre et plane de sorte que l'assemblage d'écran dépasse sous le bord de la surface.
- 7. Retirez les quatre vis (M2,5x4) qui fixent l'assemblage d'écran à l'ordinateur.
- 8. Soulevez délicatement l'assemblage d'écran depuis l'assemblage du repose-poignets.
- 9. Placez l'assemblage d'écran sur une surface propre et plane.

Installation de l'assemblage d'écran

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage d'écran et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 40. Alignement de l'assemblage d'écran avec l'assemblage du repose-poignets



Figure 41. Alignement de l'assemblage d'écran avec l'assemblage du repose-poignets (2-en-1)



Figure 42. Alignement de l'assemblage d'écran avec l'assemblage du repose-poignets (2-en-1)

Étapes

- 1. Positionnez l'assemblage du repose-poignets orienté vers le haut sur une table plane et placez l'assemblage d'écran à un angle de 90 degrés.
- 2. Alignez les trous des charnières avec les trous de vis de l'assemblage du repose-poignets et remettez en place les quatre vis (M2,5x4) qui le fixent.
- 3. Branchez le câble de l'écran et le câble de la caméra au connecteur sur la carte système.
- 4. Placez la caméra et le support du câble d'écran sur les câbles et remettez en place les deux vis (M2x3) pour le fixer.
- 5. Branchez le câble du bouton d'alimentation au connecteur situé sur la carte fille d'E/S.
- 6. Placez le support du bouton d'alimentation sur le bouton d'alimentation et remettez en place la vis (M2x3) pour le fixer.
- 7. Acheminez le câble du bouton d'alimentation et les câbles d'antenne WWAN dans le support de câble.

Étapes suivantes

1. Installez la carte WWAN.

(i) **REMARQUE :** Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

- 2. Installez le cache de fond.
- 3. Installez le plateau de la carte SIM, si nécessaire.
- 4. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Bordure d'écran

Retrait de la bordure d'écran

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez la carte WWAN.

(i) **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

5. Retirez l'assemblage d'écran.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau d'écran et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.





Figure 43. Levier sur la bordure en plastique



Figure 44. Levier sur la bordure le long des charnières


Figure 45. Levier sur la bordure le long des charnières



Figure 46. Levier sur la bordure le long des côtés



Figure 47. Retrait de la bordure d'écran

Étapes

- 1. Insérez un tournevis à tête plate pour écrous à fente (largeur maximale : 4 mm) dans les logements de la bordure d'écran, près des charnières, puis appuyez doucement pour libérer la bordure aux deux extrémités, ce qui crée un espace.
 - (i) **REMARQUE :** N'utilisez pas le tournevis à tête plate pour faire levier sur le reste de la bordure. À la place, utilisez l'extrémité plate d'une pointe en plastique pour continuer à faire levier le long de la bordure.

PRÉCAUTION : Lors de l'insertion de la pointe dans la bordure, maintenez-la parallèle à l'écran. L'appuyer vers le bas peut endommager l'écran.

- 2. Insérez l'extrémité plate de la pointe dans l'espace créé sous la bordure d'écran.
- 3. En maintenant la pointe parallèle à l'écran, faites-la glisser délicatement le long du bord inférieur de la bordure pour détacher les loquets sur le côté inférieur.
- 4. Insérez la pointe en diagonale dans la section de la charnière pour faire levier sur la partie de la bordure située au-dessus de la charnière et la soulever délicatement.

PRÉCAUTION : Ne soulevez pas la pointe verticalement, car cela endommagerait l'écran. Faites glisser la pointe horizontalement pour détacher l'adhésif et faire levier sur la bordure pour la soulever.

- Insérez la pointe dans le coin de la bordure d'écran, près de la charnière. En maintenant la pointe parallèle à l'écran, faites-la glisser délicatement le long des bords d'un coin à l'autre (de droite à gauche ou de gauche à droite).
- 6. Soulevez la bordure d'écran hors de l'assemblage d'écran.

Installation de la bordure d'écran

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la bordure d'écran et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.





Figure 48. Installation de la bordure d'écran

Étapes

- 1. Alignez et placez la bordure d'écran sur l'assemblage d'écran.
- 2. Appuyez délicatement sur les bords de la bordure d'écran pour la fixer à l'aide des clips situés sur l'assemblage d'écran.

Étapes suivantes

- 1. Installez l'assemblage d'écran.
- 2. Installez la carte WWAN.

(i) **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

- **3.** Installez le cache de fond.
- 4. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.

5. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Panneau d'écran

Retrait du panneau d'écran

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, si nécessaire.
- **3.** Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez l'assemblage d'écran.
- **5.** Retirez la bordure d'écran.

À propos de cette tâche

(i) **REMARQUE** : Cette procédure s'applique uniquement aux modèles livrés avec une caméra RVB ou IR.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du câble d'écran et de l'assemblage de la caméra et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 49. Retrait du panneau d'écran



Figure 50. Retrait du câble d'écran du capot arrière

Étapes

- 1. Retirez les quatre vis (M1,6x1,4) qui fixent le cache de charnière gauche de l'écran et l'assemblage de charnière.
- 2. Retournez délicatement le panneau d'écran, puis décollez le ruban qui fixe le câble d'écran au capot arrière de l'assemblage d'écran.
- 3. Débranchez le câble d'écran du connecteur situé sur le capot arrière.



Figure 51. Panneau d'écran avec supports

() **REMARQUE :** Sur les modèles à clapet, le panneau et ses supports sont définis comme étant une seule pièce de rechange. Ne tirez pas sur les deux parties de ruban adhésif extensible et ne séparez pas les supports du panneau.

Installation du panneau d'écran

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau d'écran et du câble de l'écran et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

(i) **REMARQUE** : Cette procédure s'applique uniquement aux modèles livrés avec une caméra RVB ou IR.



Figure 52. Installation du câble d'écran



Figure 53. Installation du panneau d'écran

Étapes

- 1. Branchez le câble d'écran au connecteur sur le capot arrière de l'assemblage d'écran.
- 2. Détachez le ruban adhésif sur le câble de l'écran pour le fixer au capot arrière.
- **3.** Retournez le panneau d'écran et remettez en place les quatre vis (M1,6x1,4) qui le fixent.

Étapes suivantes

- 1. Installez la bordure d'écran.
- 2. Installez l'assemblage d'écran.
- **3.** Installez le cache de fond.
- 4. Installez le plateau de la carte SIM, si nécessaire.
- 5. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Charnières de l'écran

Retrait du cache de charnière d'écran et de l'assemblage de charnière

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez la carte WWAN.

(i) **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

- 5. Retirez l'assemblage d'écran.
- 6. Retirez la bordure d'écran.
- 7. Retirez le panneau d'écran.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement des charnières d'écran et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 54. Retrait des charnières d'écran

Étapes

- 1. Utilisez une pointe en plastique pour retirer le caoutchouc de la charnière des caches de charnière gauche et droite.
 - (i) **REMARQUE :** Ne tirez pas directement le câble d'écran, le câble Darwin ou les câbles d'antenne WWAN pour les retirer des caches de charnière.
- 2. Retirez les deux vis (M2x3) et les quatre vis (M2,5x3,5) qui fixent le cache de charnière de l'écran et l'assemblage de charnière.
- 3. Appuyez sur les caches de charnière pour les retirer du capot arrière de l'écran.

Installation du cache de charnière d'écran et de l'assemblage de charnière

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

() **REMARQUE :** Assurez-vous que les charnières soient ouvertes au maximum avant de remplacer l'assemblage d'écran sur l'ensemble repose-poignets et clavier.

Les images suivantes indiquent l'emplacement des charnières d'écran et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 55. Installation des caches de charnière

Étapes

- 1. Remettez en place les caches de charnière sur le câble d'écran et les câbles WLAN de chaque côté du capot arrière.
- 2. Acheminez le câble de l'écran/de la caméra et le câble WWAN/le câble de l'antenne Darwin à travers les caches de charnière respectifs.
- **3.** Remettez en place les deux vis (M2x3) et les quatre vis (M2,5x3,5) qui fixent le cache de charnière d'écran et l'assemblage de charnière.
- 4. Remettez en place le caoutchouc dans les caches de charnières gauche et droit.

Étapes suivantes

- 1. Installez le panneau d'écran.
- 2. Installez la bordure d'écran.
- 3. Installez l'assemblage d'écran.

4. Installez la carte WWAN.

(i) REMARQUE : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

- 5. Installez le cache de fond.
- 6. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 7. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Caméra MIPI

Retrait de la caméra MIPI

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez la carte WWAN.

(i) **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

- 5. Retirez l'assemblage d'écran.
- 6. Retirez la bordure d'écran.
- 7. Retirez le panneau d'écran.

À propos de cette tâche

(i) **REMARQUE** : Cette procédure s'applique uniquement aux modèles livrés avec une caméra MIPI.

La figure suivante indique l'emplacement de la caméra MIPI et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.





Figure 56. Retrait de la caméra MIPI







Figure 57. Retrait du câble de la webcam de la carte d'E/S centrale

Étapes

- 1. Faites levier sur le module de caméra pour le retirer du capot arrière de l'écran à partir du point de levier situé sur le bord inférieur du module de caméra.
- 2. Retirez le clip qui fixe la caméra MIPI sur le câble de la carte fille.
- 3. Retirez les deux vis (M1,6x1,4) qui fixent le câble de la caméra sur la carte d'E/S centrale.
- 4. Faites levier sur le câble de la caméra pour le retirer de la carte d'E/S.

Installation de la caméra MIPI

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

À propos de cette tâche

La figure suivante indique l'emplacement de la caméra MIPI et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

(i) **REMARQUE** : Cette procédure s'applique uniquement aux modèles livrés avec une caméra MIPI.







Figure 58. Installation du câble de la caméra sur la carte d'E/S centrale





Figure 59. Installation de la caméra MIPI

Étapes

- 1. Remettez en place les deux vis (M1,6x1,4) qui fixent le câble de la caméra à la carte d'E/S centrale.
- 2. Fixez le clip qui connecte la caméra MIPI au câble de la carte fille.
- 3. Remettez en place le module de caméra sur le capot arrière de l'écran en commençant par le point de levier situé sur le bord inférieur du module de caméra.

(i) **REMARQUE :** Lors de l'installation du clip qui connecte la caméra MIPI au câble de la carte fille centrale, assurez-vous que le côté supérieur (avec « **TOP** » gravé dessus) est orienté vers le haut.

Étapes suivantes

- 1. Installez le panneau d'écran.
- 2. Installez la bordure d'écran.
- 3. Installez l'assemblage d'écran.
- **4.** Installez la carte WWAN.

(i) **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

- 5. Installez le cache de fond.
- 6. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 7. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Caméra

Retrait du câble de la caméra et de l'écran

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- **3.** Retirez le cache de fond.
- **4.** Retirez la carte WWAN.
- 5. Retirez l'assemblage d'écran.
- 6. Retirez la bordure d'écran.
- 7. Retirez le panneau d'écran.

À propos de cette tâche

(i) **REMARQUE**: Cette procédure s'applique uniquement aux modèles livrés avec une caméra RVB ou IR.

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la caméra et du câble de l'écran et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 60. Retrait du câble de la caméra et de l'écran

Étapes

- 1. Déconnectez le câble d'écran du module de la caméra.
- 2. Faites levier sur la caméra en commençant par le point de levier situé sur le bord inférieur de son module.
 - (i) **REMARQUE :** Pour retirer le module de caméra IR/RVB, soulevez-le pour le retirer de son renfoncement situé sur la partie inférieure indiquée par une flèche, puis faites-le glisser le long de la partie inférieure pour le détacher du capot arrière de l'écran.
- 3. Décollez le câble de l'écran de la partie inférieure et retirez ce dernier du cache ainsi que la caméra de la gaine du câble de l'écran.

Installation du câble de la caméra et de l'écran

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la caméra et du câble de l'écran et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

(i) **REMARQUE** : Cette procédure s'applique uniquement aux modèles livrés avec une caméra RVB ou IR.







Figure 61. Installation du câble de la caméra et de l'écran

Étapes

- 1. Alignez la caméra sur le capot arrière de l'écran.
- 2. Connectez le câble d'écran à la caméra.
- 3. Recollez le câble d'écran sur le capot arrière de l'écran.

Étapes suivantes

- 1. Installez le panneau d'écran.
- 2. Installez la bordure d'écran.
- 3. Installez l'assemblage d'écran.
- 4. Installez la carte WWAN.

(i) **REMARQUE :** Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

- 5. Installez le cache de fond.
- 6. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 7. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Capot arrière de l'écran

Retrait du capot arrière d'écran

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, si nécessaire.
- 3. Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez la carte WWAN.

(i) **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

- 5. Retirez l'assemblage d'écran.
- 6. Retirez la bordure d'écran.
- 7. Retirez le panneau d'écran.
- 8. Retirez le câble de la caméra (pour les modèles livrés sans caméra ou avec caméra RVB ou IR).
- 9. Installez le câble de la caméra MIPI (pour les modèles livrés avec une caméra MIPI).
- 10. Retirez le cache de charnière d'écran et l'assemblage de charnière.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du lecteur de carte à puce et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 62. Retrait du capot arrière de l'assemblage d'écran

Installation du capot arrière de l'écran

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage d'écran et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

Étapes suivantes

- 1. Installez le cache de charnière d'écran et l'assemblage de charnière.
- 2. Installez le câble de la caméra MIPI (pour les modèles livrés avec une caméra MIPI).
- 3. Installez le câble de la caméra (pour les modèles livrés sans caméra ou avec caméra RVB ou IR).
- 4. Installez le panneau d'écran.
- 5. Installez la bordure d'écran.
- 6. Installez l'assemblage d'écran.
- 7. Installez la carte WWAN.

(i) **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

- 8. Installez le cache de fond.
- 9. Installez le plateau de la carte SIM, si nécessaire.

10. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Lecteur de carte à puce

Retrait du lecteur de carte à puce

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- **3.** Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez la batterie.
- 5. Retirez les haut-parleurs.

À propos de cette tâche

(i) REMARQUE : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un lecteur de carte à puce installé.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du lecteur de carte à puce et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 63. Retrait du lecteur de carte à puce

Étapes

- 1. Ouvrez le loquet, puis débranchez le câble plat flexible du lecteur de carte à puce de la carte fille USH.
- 2. Décollez le câble plat flexible du lecteur de carte à puce.
- 3. Retirez les quatre vis (M2x2) qui fixent le lecteur de carte à puce.
- 4. Retirez le lecteur de carte à puce de l'assemblage du repose-poignets.

Installation du lecteur de carte à puce

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

(i) **REMARQUE :** Si les passe-câbles en caoutchouc sont poussés vers l'extérieur lors du retrait du haut-parleur gauche, rentrez-les à nouveau vers l'intérieur avant de remettre en place le haut-parleur gauche.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du lecteur de carte à puce et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 64. Installation du lecteur de carte à puce

Étapes

- 1. Alignez et positionnez le lecteur de carte à puce sur l'assemblage de repose-poignets.
- 2. Remettez en place les quatre vis (M2x2) qui fixent le lecteur de carte à puce à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
- 3. Connectez le câble plat flexible du lecteur de carte à puce à la carte système.

Étapes suivantes

- 1. Installez les haut-parleurs.
- 2. Installez la batterie.
- 3. Installez le cache de fond.
- 4. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 5. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Carte fille USH

Retrait de la carte fille USH

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez la batterie.



Figure 65. Retrait de la carte fille USH

Étapes

- 1. Soulevez le loquet et débranchez le câble plat flexible du lecteur de carte à puce du connecteur situé sur la carte fille USH.
- 2. Relevez le loquet et débranchez le câble plat flexible de la carte fille USH de la carte système.
- 3. Décollez le câble plat flexible de la carte fille USH de la carte fille d'E/S.
- **4.** Retirez les deux vis (M1,6x1,5) qui fixent la carte fille USH.
- 5. Soulevez la carte fille USH pour la dégager du châssis.

Installation de la carte fille USH

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.



Figure 66. Installation de la carte fille USH

Étapes

- 1. Mettez en place la carte fille USH sur le châssis.
- 2. Remettez en place les deux vis (M1,6x1,5) qui fixent la carte fille USH.
- Branchez le câble plat flexible de la carte fille USH au connecteur situé sur cette dernière. Collez le câble plat flexible de la carte fille USH à la carte fille d'E/S.
- 4. Branchez le câble plat flexible du lecteur de carte à puce sur le connecteur situé sur la carte fille USH.

Étapes suivantes

- 1. Installez la batterie.
- 2. Installez le cache de fond.
- 3. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 4. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Dissipateur de chaleur

Retrait du dissipateur de chaleur

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- **3.** Retirez le cache de fond.

À propos de cette tâche

(i) **REMARQUE :** Le dissipateur de chaleur se met à chauffer au cours d'un fonctionnement normal. Laissez-le refroidir avant de le manipuler.

(i) **REMARQUE :** Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du dissipateur de chaleur. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la graisse thermoconductible.

L'image suivante indique l'emplacement du dissipateur de chaleur et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.







Figure 67. Retrait du dissipateur de chaleur

Étapes

- 1. Desserrez dans l'ordre décroissant (4>3>2>1) les quatre vis imperdables qui fixent le dissipateur de chaleur.
- 2. Soulevez le dissipateur de chaleur et retirez-le de la carte système.

Installation du dissipateur de chaleur

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Si vous remplacez la carte système ou le dissipateur de chaleur, utilisez la graisse thermique fournie dans le kit pour garantir la conductivité thermique.

PRÉCAUTION : Un alignement incorrect du dissipateur de chaleur risque d'endommager la carte système et le processeur.

L'image suivante indique l'emplacement du dissipateur de chaleur et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 68. Installation du dissipateur de chaleur

Étapes

- 1. Placez le dissipateur de chaleur sur la carte système.
- 2. Alignez les trous de vis du dissipateur de chaleur avec ceux de la carte système.
- 3. Serrez les quatre vis imperdables (4>3>2>1) qui fixent le dissipateur de chaleur sur la carte système.

Étapes suivantes

- 1. Installez le cache de fond.
- 2. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Carte système

Retrait de la carte système

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.



Figure 69. Légendes de la carte système

- 1. carte WLAN
- 2. Connecteur du câble de la webcam
- **3.** Connecteur du câble d'écran
- **4.** Emplacement pour disque SSD
- 5. Connecteur du câble de la batterie
- 6. Connecteur du câble USH

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- **3.** Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez le disque SSD M.2 2230 ou le disque SSD M.2 2280, selon le cas.
- 5. Retirez la carte WWAN.
- 6. Retirez le dissipateur de chaleur.



Figure 70. Retrait de la carte système

Étapes

- 1. Retirez la vis (M2x3) qui fixe le support WLAN.
- 2. Retirez le support WLAN de l'ordinateur.
- 3. Déconnectez les câbles de l'antenne WLAN du module WLAN de la carte système.
- 4. Retirez les deux vis (M2x3) qui fixent le support de l'écran.
- 5. Retirez le support de l'écran de l'ordinateur.
- 6. Déconnectez le connecteur de l'écran, le connecteur de la caméra, le câble de la batterie et le câble plat flexible de la carte USH (pour les modèles livrés avec une carte fille USH) de la carte système.
- 7. Retirez les deux vis (M2x3) et les trois vis (M2x4) qui fixent la carte système.
- 8. Retirez la carte système de l'ordinateur.
 - **REMARQUE :** Le module de connecteur USB-C fait partie de la carte système de rechange, mais est également une pièce de rechange qui peut être remplacée indépendamment. Pour plus d'informations, voir la section Module de connecteur USB-C.

Installation de la carte système

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.



Figure 71. Légendes de la carte système

- 1. carte WLAN
- 2. Connecteur du câble de la webcam
- **3.** Connecteur du câble d'écran
- 4. Emplacement pour disque SSD
- 5. Connecteur du câble de la batterie
- 6. Connecteur du câble USH







Figure 72. Installation de la carte système

Étapes

- 1. Positionnez la carte système et alignez ses trous de vis sur ceux du châssis.
 - (i) **REMARQUE :** Lors de l'installation de la carte système, suivez les numéros indiqués sur le support du connecteur carte à carte pour installer les deux vis (M2x4) dans l'ordre 1 > 2 > 3.
- 2. Remettez en place les quatre vis (M2x3) et les deux vis (M2x4) qui fixent la carte système.
- Connectez le connecteur d'écran, le connecteur de caméra, le câble de batterie et le câble plat flexible de la carte fille USH (pour les modèles livrés avec une carte fille USH) à la carte système.
- 4. Positionnez le support d'écran et remettez en place les deux vis (M2x3) qui fixent le support d'écran.
- 5. Connectez le câble de l'antenne WLAN au module WLAN sur la carte système.
- 6. Placez le support WLAN sur le câbles d'antenne WLAN et remettez en place la vis (M2x2,5) pour le fixer.

Étapes suivantes

- 1. Installez le dissipateur de chaleur.
- 2. Installez la carte WWAN.
- 3. Installez le disque SSD M.2 2230 ou le disque SSD M.2 2280, selon le cas.
- 4. Installez le cache de fond.
- 5. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.

6. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Module de connecteur USB-C

Retrait du module de connecteur USB-C

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez le disque SSD M.2 2230 ou le disque SSD M.2 2280, selon le cas.
- 5. Retirez la carte WWAN.
- 6. Retirez le dissipateur de chaleur.
- 7. Retirez la carte système.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du module de connecteur USB-C et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 73. Retrait du module de connecteur USB-C

Étapes

- 1. Retirez les trois vis (M2x5) qui fixent le module de connecteur USB-C sur le côté inférieur de la carte système.
- 2. Retirez le module de connecteur USB-C de la carte système.

(i) **REMARQUE** : Le support USB-C fait partie de l'assemblage de la carte système. Ne retirez pas le support de la carte système.

Installation du module de connecteur USB-C

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du module de connecteur USB-C et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 74. Installation du module de connecteur USB-C

Étapes

- 1. Placez le module USB-C dans le logement situé sur la partie inférieure de la carte système.
- 2. Remettez en place les trois vis (M2x5) qui fixent le module de connecteur USB-C.

Étapes suivantes

- 1. Installez la carte système.
- 2. Installez le dissipateur de chaleur.
- 3. Installez la carte WWAN.
- 4. Installez le disque SSD M.2 2230 ou le disque SSD M.2 2280, selon le cas.
- 5. Installez le cache de fond.
- 6. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 7. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Carte d'E/S

Retrait de la carte d'E/S

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- **3.** Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez la batterie.
- 5. Retirez le disque SSD M.2 2230 ou le disque SSD M.2 2280, selon le cas.
- 6. Retirez la carte WWAN.
- 7. Retirez le dissipateur de chaleur.
- 8. Retirez la carte système.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du lecteur de carte à puce et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 75. Retrait de la carte fille

Étapes

1. Décollez le câble plat flexible de la carte fille USH de la carte d'E/S.

(i) **REMARQUE** : Cette étape s'applique aux modèles livrés avec une carte fille USH.

- 2. Dégagez les câbles d'antenne WWAN des guides d'acheminement sur la carte d'E/S et éloignez-les de la carte d'E/S.
- Retirez la vis (M2x3) qui fixe le support de lecteur d'empreintes digitales et retirez le support du lecteur d'empreintes digitales.
 REMARQUE : Le support du lecteur d'empreintes digitales recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales et le connecteur du câble Darwin. Les modèles livrés sans lecteur d'empreintes digitales disposent toujours d'un support de lecteur d'empreintes digitales pour couvrir la connexion du câble Darwin.
- 4. Débranchez le câble plat flexible du lecteur d'empreintes digitales (pour les modèles livrés avec un lecteur d'empreintes digitales), le câble Darwin, le câble du ventilateur, le câble plat flexible du pavé tactile et le câble des haut-parleurs de la carte d'E/S.
- 5. Retirez les quatre vis (M2x3) qui fixent la carte d'E/S.
- 6. Avec la main gauche, soulevez le côté gauche de la carte d'E/S. Avec la main droite, soulevez le coin inférieur droit de la carte d'E/S. () REMARQUE : Lors du remplacement de la carte d'E/S, l'autocollant en mylar de la mousse thermique de la carte WWAN située sur le dessus de la carte d'E/S doit être remplacé par la carte d'E/S de remplacement.
- 7. Faites glisser la carte d'E/S hors de l'assemblage du repose-poignets en utilisant les deux mains.
Installation de la carte d'E/S

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte d'E/S et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 76. Installation de la carte d'E/S

Étapes

- 1. Alignez et installez la carte d'E/S (y compris l'emplacement) sur l'assemblage du repose-poignets.
- 2. Remettez en place les quatre vis (M2x3) qui fixent la carte d'E/S.
- Branchez le câble plat flexible du lecteur d'empreintes digitales (pour les modèles livrés avec un lecteur d'empreintes digitales), le câble Darwin, le câble du ventilateur, le câble plat flexible du pavé tactile et le câble des haut-parleurs sur la carte d'E/S.
- 4. Placez le support du lecteur d'empreintes digitales sur le câble plat flexible du lecteur d'empreintes digitales et remettez en place la vis (M2x3) qui fixe le support du lecteur d'empreintes digitales.

- () REMARQUE : Le support du lecteur d'empreintes digitales recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales et le connecteur du câble Darwin. Les modèles livrés sans lecteur d'empreintes digitales disposent toujours d'un support de lecteur d'empreintes digitales pour couvrir la connexion du câble Darwin.
- 5. Faites passer les câbles d'antenne WWAN le long des guides d'acheminement situés sur la carte d'E/S.
- 6. Collez le câble plat flexible de la carte fille USH sur la carte d'E/S (pour les modèles livrés avec une carte fille USH).

Étapes suivantes

- **1.** Installez la carte système.
- 2. Installez le dissipateur de chaleur.
- **3.** Installez la carte WWAN.

(i) **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

- 4. Installez le disque SSD M.2 2230 ou le disque SSD M.2 2280, selon le cas.
- 5. Installez la batterie.
- 6. Installez le cache de fond.
- 7. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 8. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales

Retrait du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, si nécessaire.
- 3. Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez la batterie.
- 5. Retirez la carte WWAN.
- 6. Retirez le disque SSD M.2 2230 ou le disque SSD M.2 2280, selon le cas.
- 7. Retirez le ventilateur.
- 8. Retirez le dissipateur de chaleur.
- 9. Retirez la carte système.
- 10. Retirez la carte d'E/S.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.







Figure 77. Retrait du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales

Étapes

- 1. Retirez les deux vis (M1,6x1,7) qui fixent le support du bouton d'alimentation.
- 2. Soulevez le support du bouton d'alimentation pour le retirer de l'ordinateur.
- 3. Débranchez le câble du bouton d'alimentation du connecteur situé sur le châssis.

Installation du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.







Figure 78. Installation du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales

Étapes

- 1. Connectez le bouton d'alimentation au câble du lecteur d'empreintes digitales situé sur l'ordinateur.
- 2. Remettez en place le support du bouton d'alimentation.
- 3. Remettez en place les deux vis (M1,6x1,7) qui fixent le support du bouton d'alimentation.

Étapes suivantes

- 1. Installez la carte d'E/S.
- 2. Installez la carte système.
- 3. Installez le dissipateur de chaleur.
- 4. Installez le ventilateur.
- 5. Installez le disque SSD M.2 2230 ou le disque SSD M.2 2280, selon le cas.
- 6. Installez la carte WWAN.

(i) REMARQUE : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

- 7. Installez la batterie.
- 8. Installez le cache de fond.
- 9. Installez le plateau de la carte SIM, si nécessaire.
- 10. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Assemblage du clavier

Retrait du clavier

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.

- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez la batterie.
- 5. Retirez la carte WWAN.
- 6. Retirez le disque SSD M.2 2230 ou le disque SSD M.2 2280, selon le cas.
- 7. Retirez les haut-parleurs.
- 8. Retirez le ventilateur.
- 9. Retirez l'assemblage d'écran.
- **10.** Retirez le lecteur de carte à puce.
- **11.** Retirez la carte fille USH.
- 12. Retirez le dissipateur de chaleur.

() **REMARQUE :** La carte système peut être retirée et installée avec le dissipateur de chaleur inclus afin de simplifier la procédure tout en préservant la liaison thermique entre la carte système et le dissipateur de chaleur.

- 13. Retirez la carte système.
- 14. Retirez le module de connecteur USB-C.
- **15.** Retirez la carte d'E/S.
- 16. Retirez le bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage du clavier et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 79. Retrait du clavier



Figure 80. Retrait du clavier

Étapes

- 1. Débranchez les câbles d'antenne WLAN des guides d'acheminement situés sur le support du clavier.
- 2. Débranchez le circuit imprimé flexible du clavier et le circuit imprimé flexible de rétroéclairage du clavier (pour les modèles livrés avec le rétroéclairage du clavier) du pavé tactile.
- **3.** Retirez les dix-huit vis (M1,6x1,7) qui fixent l'assemblage du clavier.
- **4.** Retirez l'assemblage du clavier du repose-poignets.
- 5. Retirez les deux vis (M2x2) qui fixent le clavier à son support depuis le côté supérieur.
- 6. Retirez le clavier de son support.

Installation du clavier

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage du clavier et illustrent la procédure d'installation.



Figure 81. Installation du clavier



Figure 82. Installation du clavier

Étapes

- 1. Remettez en place le support du clavier sur celui-ci.
- 2. Remettez en place les deux vis (M2x2) qui fixent le clavier à son support depuis le côté supérieur.
- 3. Remettez en place l'assemblage du clavier sur le repose-poignets.
- 4. Remettez en place les dix-huit vis (M1,6x1,7) qui fixent l'assemblage du clavier.
- 5. Connectez le circuit imprimé flexible du clavier et le circuit imprimé flexible du rétroéclairage du clavier (pour les modèles livrés avec le rétroéclairage du clavier) au pavé tactile.
- 6. Faites passer les câbles d'antenne WLAN le long des guides d'acheminement situés sur le support du clavier.

Étapes suivantes

- 1. Installez le bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales.
- 2. Installez la carte d'E/S.
- 3. Installez le module de connecteur USB-C.
- 4. Installez la carte système.
- 5. Installez le dissipateur de chaleur.
- 6. Installez la carte fille USH.
- 7. Installez le lecteur de carte à puce
- 8. Installez l'assemblage d'écran
- 9. Installez le ventilateur.
- **10.** Installation des haut-parleurs
- 11. Installez le disque SSD M.2 2230 ou le disque SSD M.2 2280, selon le cas.
- 12. Installez la carte WWAN.

(i) **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

13. Installez la batterie.

- 14. Installez le cache de fond.
- 15. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.

16. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Assemblage du repose-poignets

Retrait de l'assemblage du repose-poignets

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 3. Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez la batterie.
- 5. Retirez la carte WWAN.
- 6. Retirez le disque SSD M.2 2230 ou le disque SSD M.2 2280, selon le cas.
- 7. Retirez les haut-parleurs.
- 8. Retirez le ventilateur.
- 9. Retirez l'assemblage d'écran.
- 10. Retirez le lecteur de carte à puce.
- **11.** Retirez la carte fille USH.
- 12. Retirez le dissipateur de chaleur.

REMARQUE : La carte système peut être retirée et installée avec le dissipateur de chaleur inclus afin de simplifier la procédure tout en préservant la liaison thermique entre la carte système et le dissipateur de chaleur.

- 13. Retirez la carte système.
- 14. Retirez le module de connecteur USB-C.
- 15. Retirez la carte d'E/S.
- 16. Retirez le bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales
- 17. Retirez l'assemblage du clavier.

À propos de cette tâche

L'image ci-dessous montre le repose-poignets après les procédures de pré-retrait des pièces pour tout remplacement d'un reposepoignets.



Figure 83. Repose-poignets

REMARQUE : Lors du remplacement du repose-poignets pour les modèles livrés avec une carte WLAN, utilisez une pointe en
plastique pour retirer la plaque de recouvrement du logement de carte SIM du repose-poignets, puis transférez-la sur le reposepoignets de rechange.

Installation du repose-poignets

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section installation sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

REMARQUE : Lors du remplacement du repose-poignets pour les modèles livrés avec une carte WLAN, veillez à transférer la plaque de recouvrement du logement de carte SIM sur le repose-poignets de rechange.

Étapes suivantes

- 1. Installez le clavier.
- 2. Installez le bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales.
- **3.** Installez la carte d'E/S.
- 4. Installez le module de connecteur USB-C.
- 5. Installez la carte système.
- 6. Installez le dissipateur de chaleur.
- 7. Installez la carte fille USH.

- 8. Installez le lecteur de carte à puce
- 9. Installez l'assemblage d'écran
- **10.** Installez le ventilateur.
- **11.** Installation des haut-parleurs
- 12. Installez le disque SSD M.2 2230 ou le disque SSD M.2 2280, selon le cas.
- **13.** Installez la carte WWAN.

(i) **REMARQUE**: Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

- 14. Installez la batterie.
- **15.** Installez le cache de fond.
- 16. Installez le plateau de la carte SIM, le cas échéant.
- 17. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

Logiciel

Ce chapitre répertorie les systèmes d'exploitation pris en charge, ainsi que les instructions pour installer les pilotes.

Système d'exploitation

Votre ordinateur Dell Pro 14 Plus prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 11 Professionnel
- Windows 11 Famille
- Ubuntu Linux 24.04
- () **REMARQUE :** Windows 10 22H2 est uniquement destiné aux ordinateurs de configuration personnalisée rétrogradés par les utilisateurs finaux à partir de Windows 11. Sa prise en charge par Dell Technologies est soumise au plan de fin de support de Microsoft Windows 10.

Pilotes et téléchargements

Pour dépanner, télécharger ou installer des pilotes, il est recommandé de lire l'article de la base de connaissances Dell 000123347 intitulé « Forum aux questions Pilotes et téléchargements ».

Technologies et composants

(i) **REMARQUE :** Les instructions fournies dans la section suivante sont applicables aux ordinateurs livrés avec le système d'exploitation Windows. Windows est installé en usine sur cet ordinateur.

configuration du BIOS

() **REMARQUE :** Selon votre ordinateur et les appareils installés, les options répertoriées dans cette section ne s'afficheront pas forcément dans votre configuration.

PRÉCAUTION : Certaines modifications peuvent empêcher l'ordinateur de fonctionner correctement. Avant d'effectuer des modifications dans la configuration du BIOS, notez les paramètres d'origine afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Vous pouvez modifier la configuration du BIOS pour les objectifs suivants :

- Obtenir des informations sur le matériel installé sur votre ordinateur, par exemple la quantité de RAM et la capacité du périphérique de stockage.
- Modifier les informations de configuration du système.
- Définir ou modifier une option sélectionnable par l'utilisateur, par exemple le mot de passe utilisateur ou le type de périphérique de stockage installé, ainsi qu'activer ou désactiver les périphériques de base.

Accès au programme de configuration BIOS

Allumez ou redémarrez votre ordinateur, puis appuyez immédiatement sur la touche F2.

Touches de navigation

(i) **REMARQUE :** Pour la plupart des options de Configuration du BIOS, les modifications que vous apportez sont enregistrées, mais ne sont appliquées qu'au redémarrage de l'ordinateur.

Tableau 29. Touches de navigation

Touches	Navigation
Flèche du haut	Permet de revenir au champ précédent.
Flèche du bas	Permet de passer au champ suivant.
Entrée	Choisit une valeur dans le champ sélectionné (si applicable) ou permet de suivre le lien affiché dans le champ.
Barre d'espacement	Permet d'étendre ou de réduire la liste déroulante, le cas échéant.
Onglet	Passe au champ suivant.
Échap	Permet de revenir à la page précédente jusqu'à ce que l'écran principal s'affiche. Si vous appuyez sur « Echap » dans l'écran principal, un message vous invitant à enregistrer les modifications non enregistrées et à redémarrer l'ordinateur s'affiche.

Menu Démarrage ponctuel (F12)

Pour entrer dans le menu Démarrage ponctuel, allumez ou redémarrez votre ordinateur, puis appuyez immédiatement sur la touche F12.

Le menu d'amorçage ponctuel affiche les appareils à partir desquels vous pouvez démarrer, ainsi que les options permettant de lancer des diagnostics. Les options du menu de démarrage sont les suivantes :

• Disque amovible (si disponible)

• Unité STXXXX (si disponible)

(i) **REMARQUE** : XXX correspond au numéro de disque SATA.

- Lecteur optique (si disponible)
- Disque dur SATA (si disponible)
- Diagnostics

L'écran du menu d'amorçage ponctuel affiche également l'option d'accès à l'écran Configuration du BIOS.

Afficher les options de configuration avancée

À propos de cette tâche

Certaines options de configuration du BIOS ne sont visibles qu'en activant le mode Configuration avancée, qui est désactivé par défaut.

(i) **REMARQUE :** Les options de configuration du BIOS, y compris les options **Configuration avancée**, sont décrites dans Options de configuration du BIOS.

Pour activer Configuration avancée :

Étapes

- 1. Accédez à la configuration du BIOS. Le menu Présentation apparaît.
- 2. Cliquez sur l'option **Configuration avancée** pour le faire basculer en mode **ON**. Les options de configuration avancée du BIOS sont affichées.

Afficher les options de service

À propos de cette tâche

Les options de service sont masquées par défaut et ne sont visibles qu'en saisissant une commande de raccourci.

(i) **REMARQUE** : Les options de service sont décrites dans Options de configuration du BIOS.

Pour afficher les options de service :

Étapes

- 1. Accédez à la configuration du BIOS. Le menu Présentation apparaît.
- Saisissez la combinaison de touches de raccourci Ctrl+Alt+S pour afficher les options Service. Les options Service sont affichées.

Options de configuration du BIOS

REMARQUE : Selon votre ordinateur et les périphériques installés, les éléments répertoriés dans la présente section n'apparaîtront pas forcément tels quels dans votre configuration.

Tableau 30. Options de configuration du BIOS : menu Présentation

Présentation	
Dell Pro 14 Plus PB14250	
Version du BIOS	Affiche le numéro de version du BIOS.
Nº de service	Affiche l'étiquette de service de l'ordinateur.
Numéro d'inventaire	Affiche le numéro d'inventaire de l'ordinateur.

Tableau 30. Options de configuration du BIOS : menu Présentation (suite)

Présentation	
Date de fabrication	Affiche la date de fabrication de l'ordinateur.
Date de propriété	Affiche la date de propriété de l'ordinateur.
Code de service express	Affiche le code de service Express de l'ordinateur.
Étiquette de propriété	Affiche l'étiquette de propriété de l'ordinateur.
Mise à jour de firmware signée	Indique si la mise à jour de firmware signée est activée sur votre ordinateur.
	Par défaut, l'option Mise à jour de firmware signée est activée.
Information sur la batterie	
Principal	Affiche la batterie principale de l'ordinateur.
Niveau de la batterie	Affiche le niveau de la batterie de l'ordinateur.
État de la batterie	Affiche l'état de la batterie de l'ordinateur.
Intégrité	Affiche l'intégrité de la batterie de l'ordinateur.
Adaptateur secteur	Indique si l'adaptateur secteur est connecté. Si elle est connectée, affiche le type d'adaptateur secteur connecté.
Type de durée de vie de la batterie	Affiche le type d'autonomie de la batterie.
Informations concernant le processeur	
Type de processeur	Affiche le type du processeur.
Vitesse d'horloge maximale	Affiche la vitesse d'horloge maximale du processeur.
Vitesse d'horloge minimale	Affiche la vitesse d'horloge minimale du processeur.
Vitesse d'horloge actuelle	Affiche la vitesse d'horloge actuelle du processeur.
Nombre de cœurs	Affiche le nombre de cœurs du processeur.
ID du processeur	Affiche le code d'identification du processeur.
Version du microcode	Affiche la version du microcode.
Compatible Intel Hyper-Threading	Indique si le processeur est compatible avec la technologie Hyper-Threading (HT).
Technologie Intel vPro	Affiche la technologie Intel vPro.
Processor L2 cache (Mémoire cache du processeur L2)	Affiche le cache L2.
Mémoire cache de niveau 3 du processeur	Affiche le cache L3.
Informations sur la mémoire	
Mémoire installée	Affiche la mémoire totale installée sur l'ordinateur.
Mémoire disponible	Affiche la mémoire totale disponible sur l'ordinateur.
Vitesse de la mémoire	Affiche la vitesse de la mémoire.
Mode canal de la mémoire	Affiche le mode monocanal ou bicanal.
Technologie de mémoire	Affiche la technologie utilisée pour la mémoire.
Informations sur les appareils	
Type de panneau	Affiche le type de panneau d'écran disponible sur l'ordinateur.
Révision du panneau	Affiche la révision du panneau de l'ordinateur.
Contrôleur vidéo	Affiche le type de contrôleur vidéo disponible sur l'ordinateur.
Mémoire vidéo	Affiche les informations de mémoire vidéo de l'ordinateur.

Tableau 30. Options de configuration du BIOS : menu Présentation (suite)

Présentation	
Appareil Wi-Fi	Affiche les informations des appareils sans fil de l'ordinateur.
Résolution native	Affiche la résolution native de l'ordinateur.
Version du BIOS vidéo	Affiche la version du BIOS vidéo de l'ordinateur.
Contrôleur audio	Affiche les informations sur le contrôleur audio de l'ordinateur.
Appareil Bluetooth	Affiche les informations de périphérique Bluetooth de l'ordinateur.
Adresse MAC de transfert	Affiche l'adresse MAC du transfert vidéo.
Périphérique cellulaire	Affiche les informations de l'appareil cellulaire de l'ordinateur.

Tableau 31. Options de configuration du BIOS : menu Configuration du démarrage

Boot Configuration (Configuration du démarrage)	
Séquence de démarrage	
Mode de démarrage : UEFI uniquement	Affiche le mode de démarrage de l'ordinateur.
Séquence de démarrage	Affiche la séquence de démarrage.
Secure Boot	Le Secure Boot est une méthode qui garantit l'intégrité du chemin de démarrage en effectuant une validation supplémentaire du système d'exploitation et des cartes d'extension PCI. L'ordinateur cesse de démarrer sur le système d'exploitation lorsqu'un composant n'est pas authentifié au cours du processus de démarrage. Secure Boot peut être activé dans la configuration du BIOS ou à l'aide d'interfaces de gestion telles que Dell Command Configure, mais ne peut être désactivé qu'à partir de la configuration du BIOS.
Activer le démarrage sécurisé	Permet à l'ordinateur de démarrer uniquement en utilisant des logiciels d'amorçage validés.
	Par défaut, l'option Activer Secure Boot est désactivée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Secure Boot activée pour s'assurer que le firmware UEFI valide le système d'exploitation au cours du processus de démarrage.
	(i) REMARQUE : Pour que l'option Secure Boot soit activée, l'ordinateur doit être en mode d'amorçage UEFI et l'option Activer les ROM en option héritée doit être désactivée.
Mode Secure Boot	Permet d'activer ou de désactiver le mode de fonctionnement Secure Boot.
	Par défaut, le Mode déployé est sélectionné. (i) REMARQUE : Le Mode déployé devrait être sélectionné pour le fonctionnement normal de Secure Boot.
Active Microsoft UEFI CA	Lorsque cette option est désactivée, l'autorité de certification UEFI est supprimée de la base de données Secure Boot UEFI du BIOS. PRÉCAUTION : Lorsque cette option est désactivée, l'autorité de certification UEFI de Microsoft peut empêcher votre système de démarrer, la carte graphique de l'ordinateur peut ne pas fonctionner, certains appareils peuvent ne pas fonctionner correctement et l'ordinateur peut devenir irrécupérable.
	Par défaut, l'option Activer Microsoft UEFI CA est désactivée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Activer Microsoft UEFI CA activée pour garantir la compatibilité la plus étendue avec les appareils et les systèmes d'exploitation.
Gestion des clés experte	

Tableau 31. Options de configuration du BIOS : menu Configuration du démarrage (suite)

Boot Configuration (Configuration du démarrage)	
Activer le mode personnalisé	Active ou désactive la modification des clés dans les bases de données de clés de sécurité PK, KEK, db et dbx.
	Par défaut, l'option Activer le mode personnalisé est désactivée.
Gestion des clés en mode personnalisé	Permet de sélectionner les valeurs personnalisées de la gestion experte des clés.
	Par défaut, l'option PK est sélectionnée.

Tableau 32. Options de configuration du BIOS : menu Périphériques intégrés

Périphériques intégrés	
Date/Time	
Date	Indique la date de l'ordinateur au format MM/JJ/AAAA. Les changements de format de date prennent effet immédiatement.
Heure	Indique l'heure de l'ordinateur au format HH/MM/SS sur 24 heures. Vous pouvez basculer entre 12 heures et 24 heures. Les changements de format d'heure prennent effet immédiatement.
Caméra	
Activer la webcam	Active la webcam.
	Par défaut, l'option Activer la webcam est activée. (i) REMARQUE : Selon la configuration commandée, l'option de configuration de la webcam peut ne pas être disponible.
Audio	
Activer l'audio	Active tout contrôleur audio intégré.
	Par défaut : toutes les options sont activées.
Activer le microphone	Active le microphone.
	Par défaut, l'option Activer le microphone est activée. (j) REMARQUE : Selon la configuration commandée, l'option de configuration du microphone peut ne pas être disponible.
Activer le haut-parleur interne	Active le haut-parleur interne.
	Par défaut, l'option Activer le haut-parleur interne est activée.
Configuration USB/Thunderbolt	
Activer la prise en charge du démarrage USB	Active l'amorçage à partir d'appareils de stockage de masse USB connectés au port USB externe.
	Par défaut, l'option Activer le support de démarrage USB est activée.
Activer les ports USB externes	Active les ports USB externes
	Par défaut, l'option Activer les ports USB arrière est activée.
Activer la prise en charge de la technologie Thunderbolt	
Activer la prise en charge de la technologie Thunderbolt	Active les ports et adaptateurs associés pour la prise en charge de la technologie Thunderbolt.
	Par défaut, l'option Activer la prise en charge de la technologie Thunderbolt est activée.
Activer la prise en charge du démarrage Thunderbolt	

Tableau 32. Options de configuration du BIOS : menu Périphériques intégrés (suite)

Périphériques intégrés	
Activer la prise en charge du démarrage Thunderbolt	Active le périphérique de l'adaptateur Thunderbolt et les appareils USB connectés à l'adaptateur Thunderbolt pour les utiliser lors du prédémarrage du BIOS.
	Par défaut, l'option Activer la prise en charge du démarrage Thunderbolt est activée.
Activer les modules de prédémarrage Thunderbolt (et PCle derrière TBT)	Active les périphériques PCIe connectés via un adaptateur Thunderbolt pour exécuter l'option ROM UEFI des périphériques PCIe (le cas échéant) lors du prédémarrage.
	Par défaut, l'option Activer les modules de prédémarrage Thunderbolt (et PCIe derrière TBT) est désactivée.
Désactivation du tunneling PCIE USB4	Désactive l'option de tunneling PCIE USB4.
	Par défaut, l'option Désactiver le tunneling PCIE USB4 est désactivée.
Vidéo/alimentation uniquement sur les ports USB-C	Active ou désactive la fonctionnalité du port USB-C pour la vidéo ou l'alimentation seulement.
	Par défaut, l'option Vidéo/alimentation uniquement sur les ports USB-C est désactivée.
Stations d'accueil Type-C	
Remplacement par la station d'accueil Type-C	Active ou désactive l'utilisation d'une station d'accueil Dell Dock USB-C pour fournir un flux de données quand les ports USB externes sont désactivés. Lorsque le remplacement par la station d'accueil USB-C est activé, le sous-menu Vidéo/ Audio/LAN est activé.
	Par défaut, l'option Remplacement par la station d'accueil Type-C est activée.
Audio de station d'accueil Type-C	Active ou désactive l'utilisation des entrées et sorties audio à partir de la station d'accueil Dell USB-C connectée.
	Par défaut, l'option Audio de station d'accueil Type-C est activée.
Réseau LAN de station d'accueil Type-C	Active ou désactive l'utilisation du réseau LAN sur les ports externes de la station d'accueil Dell USB-C connectée.
	Par défaut, l'option Réseau LAN de station d'accueil Type-C est activée.
Périphériques divers	
Activer le lecteur d'empreintes digitales	Active l'option Lecteur d'empreintes digitales.
	Par défaut, l'option Activer le lecteur d'empreintes digitales est activée.
Mode discret	Permet d'activer ou de désactiver le mode discret. Lorsque cette option est activée, tous les voyants du système, le rétroéclairage de l'écran LCD et les périphériques audio de l'ordinateur sont désactivés.
	Par défaut, l'option Mode discret est désactivée.
	() REMARQUE : Sur les ordinateurs équipés d'un pavé tactile de collaboration, celui- ci est désactivé lorsque l'option Mode discret est activée.
	() REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.

Tableau 33. Options de configuration du BIOS : menu Stockage

Stockage	
Opération SATA/NVMe	
Opération SATA/NVMe	Définit le mode d'exploitation du contrôleur de disque dur SATA intégré.
	Par défaut, l'option AHCI/NVMe est sélectionnée. L'appareil de stockage est configuré pour le mode AHCI/NVMe.

Tableau 33. Options de configuration du BIOS : menu Stockage (suite)

Stockage	
Interface de stockage	Affiche les informations des divers disques intégrés.
Activation des ports	Active ou désactive le disque SSD PCIe M.2.
	Par défaut, l'option Disque SSD PCIe M.2 est activée.
Création de rapports SMART	Active ou désactive l'option de création de rapports SMART. Par défaut, l'option Création de rapports SMART est désactivée. (i) REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.
Informations sur les disques	Affiche les informations des disques intégrés.

Tableau 34. Options de configuration du BIOS : menu Écran

Écran	
Luminosité de l'affichage	
Luminosité lors du fonctionnement sur batterie	Permet de définir la luminosité de l'écran lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie.
	Par défaut, la luminosité de l'écran est définie sur 50 lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie.
Luminosité lors de l'alimentation secteur	Permet de définir la luminosité de l'écran lorsque l'ordinateur fonctionne sur secteur.
	Par défaut, la luminosité de l'écran est définie sur 100 lorsque l'ordinateur fonctionne sur l'alimentation secteur.
Écran tactile	Permet d'activer ou de désactiver l'option d'écran tactile.
	Par défaut, l'option Écran tactile est activée.
Logo plein écran	Active ou désactive l'affichage du logo en mode plein écran sur l'ordinateur, si l'image correspond à la résolution de l'écran.
	Par défaut, l'option Logo en plein écran est désactivée.

Tableau 35. Options de configuration du BIOS : menu Connexion

Connexion	
Activer les appareils sans fil	
WLAN	Active ou désactive l'appareil WLAN interne.
	Par défaut, l'option WLAN est activée.
WWAN/GPS	Active ou désactive l'appareil WWAN interne. Par défaut, l'option WWAN/GPS est activée.
Bluetooth	Active ou désactive le périphérique Bluetooth interne.
	Par défaut, l'option Bluetooth est activée.
Carte à puce sans contact/NFC	Active ou désactive l'appareil à carte à puce.
	Par défaut, l'option Carte à puce sans contact/NFC est activée.
	() REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.
Activer la pile réseau UEFI	Active ou désactive la pile réseau UEFI et commande le contrôleur LAN intégré.
	Par défaut, l'option Activer la pile réseau UEFI est activée.
Contrôle de l'émetteur sans fil	

Tableau 35. Options de configuration du BIOS : menu Connexion (suite)

Connexion	
Control WLAN Radio (contrôle émetteur WWAN)	Active la détection de la connexion de l'ordinateur à un réseau filaire, puis désactive la communication sans fil (WLAN et/ou WWAN). Lors de la déconnexion du réseau câblé, la communication sans fil sélectionnée est réactivée.
	Par défaut, l'option Contrôle émetteur WLAN est désactivée.
Control WWAN Radio (contrôle émetteur WWAN)	Active la détection de la connexion de l'ordinateur à un réseau filaire, puis désactive les émetteurs WWAN sélectionnés.
	Par défaut, l'option Contrôle émetteur WWAN est désactivée.
	() REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.
Mode de bus WWAN	
Activer la pile Bluetooth UEFI	Active ou désactive la pile Bluetooth UEFI et commande le contrôleur LAN intégré.
	Par défaut, l'option Activer la pile Bluetooth UEFI est activée.
	() REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.
Fonctionnalité de démarrage HTTP(s)	
Démarrage HTTP(s)	Lorsque cette option est activée, elle prend en charge le démarrage HTTP(s) sur le BIOS client, qui offre des options de connexion filaire ou sans fil et HTTP/HTTPS. () REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le démarrage HTTP(s) comme décrit dans la section Afficher les options de configuration avancée.
Modes de démarrage HTTP(s)	En mode automatique, l'URL de démarrage est obtenue à partir de la réponse DHCP. L'URL de démarrage spécifie le serveur de démarrage HTTP et l'emplacement du fichier NBP (Network Boot Program). En mode manuel, l'utilisateur entre dans la zone de texte l'URL qui doit commencer par http://ouhttps://etseterminer par le nom du fichier NBP.
	Par défaut, l'option Contrôle émetteur WWAN est désactivée.
	Par défaut, le mode automatique est sélectionné. (i) REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.

Tableau 36. Options de configuration du BIOS : menu Alimentation

Alimentation	
Configuration de la batterie	Active ou désactive le fonctionnement de la batterie de l'ordinateur pendant les heures pleines. Utilisez le tableau Début de charge personnalisé et Arrêt de charge personnalisé personnalisée pour empêcher l'utilisation de l'alimentation secteur entre certaines périodes de chaque jour.
	Par défaut, l'option Adaptatif est sélectionnée. Les paramètres de la batterie sont optimisés de manière évolutive en fonction de votre séquence d'utilisation typique de la batterie.
Configuration avancée	
Activer la configuration avancée du niveau de charge de la batterie	Permet d'activer la configuration avancée du niveau de charge de la batterie depuis le début de la journée à une période de travail spécifiée. Lorsque l'option est activée, elle permet de réduire l'état de fonctionnement de la batterie, tout en prenant en charge l'utilisation intensive de la batterie au cours de la journée.
	Par défaut, l'option Activer la configuration avancée du niveau de charge de la batterie est désactivée.
Basculement en heures pleines	

٦

Tableau 36. Options de configuration du BIOS : menu Alimentation (suite)

Alimentation	
Activer le basculement en heures pleines	Permet à l'ordinateur de fonctionner sur batterie pendant les heures d'utilisation maximale de l'alimentation.
	Par défaut, l'option Activer le basculement en heures pleines est désactivée.
Puissance du connecteur Type-C	
USB PowerShare	Active ou désactive la fonction USB PowerShare sur l'ordinateur.
	Par défaut, l'option USB PowerShare est désactivée.
Gestion thermique	Active ou désactive le refroidissement des ventilateurs et la gestion de la chaleur du processeur pour ajuster les performances, le bruit et la température de l'ordinateur.
	Par défaut, l'option Optimisée est sélectionnée. Paramètre standard pour l'équilibrage des performances, du bruit et de la température.
Prise en charge de l'éveil par USB	
Éveil système lors de la connexion à une station d'accueil Dell USB-C	Lorsque l'option est activée, la connexion d'une station d'accueil Dell USB-C sort l'ordinateur de l'état de veille, de veille prolongée ou hors tension.
	Par défaut, l'option Éveil système lors de la connexion à une station d'accueil Dell USB-C est activée.
Bloquer la mise en veille	Permet ou empêche l'ordinateur de passer en mode veille (S3) dans le système d'exploitation.
	 Par défaut, l'option Bloquer la mise en veille est désactivée. (i) REMARQUE : Lorsque l'option est activée, l'ordinateur ne va pas se mettre en veille, Intel Rapid Start est désactivé automatiquement, et l'option d'alimentation du système d'exploitation est vide si elle a été définie sur Mise en veille.
Interrupteur du capot	
Activer l'interrupteur du capot	Active ou désactive l'interrupteur du capot.
	Par défaut, l'option Activer l'interrupteur du capot est activée.
Sous tension Capot ouvert	Lorsque l'option est activée, permet de mettre l'ordinateur sous tension lorsqu'il est éteint, à l'ouverture du capot.
	Par défaut, l'option Sous tension Capot ouvert est activée.
Technologie Intel Speed Shift	Active ou désactive la prise en charge de la technologie Intel Speed Shift. Lorsque l'option est activée, permet au système d'exploitation de sélectionner automatiquement les performances de processeur appropriées.
	Par défaut, l'option Technologie Intel Speed Shift est activée.

Tableau 37. Options de configuration du BIOS : menu Sécurité

Sécurité	
Module TPM (Trusted Platform Module)	Le module TPM (Trusted Platform Module) fournit divers services cryptographiques qui constituent la pierre angulaire de nombreuses technologies de sécurité de plateforme. Le module TPM (Trusted Platform Module) est un périphérique de sécurité qui stocke les clés générées par ordinateur pour le chiffrement et les fonctionnalités telles que BitLocker, le mode sécurisé virtuel et l'attestation à distance.
	Par défaut, l'option Trusted Platform Module (TPM) est activée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir le module TPM (Trusted Platform Module) activé pour permettre à ces technologies de sécurité de fonctionner pleinement.
	() REMARQUE : Les options répertoriées s'appliquent aux ordinateurs dotés d'une puce de module TPM (Trusted Platform Module) séparée.

Sécurité	
TPM activé	Vous permet d'activer ou de désactiver le module TPM.
	Par défaut, l'option TPM activé est activée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir le module TPM activé pour permettre à ces technologies de sécurité de fonctionner pleinement.
Dérivation de l'interface de présence physique (PPI) pour les commandes d'activation	Les options de dérivation de l'interface de présence physique (PPI) peuvent être utilisées pour permettre au système d'exploitation de gérer certains aspects du module TPM. Si ces options sont activées, vous n'êtes pas invité à confirmer certaines modifications apportées à la configuration du module TPM.
	Par défaut, l'option Dérivation PPI pour les commandes d'activation est désactivée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Dérivation PPI pour les commandes d'activation activée.
Dérivation de l'interface de présence physique (PPI) pour les commandes de désactivation	Par défaut, l'option Dérivation PPI pour les commandes de désactivation est désactivée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Dérivation PPI pour les commandes d'activation désactivée.
Dérivation de l'interface de présence physique	Par défaut, l'option Dérivation PPI pour commandes d'effacement est désactivée.
(PPI) pour les commandes d'effacement	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Dérivation PPI pour commandes d'effacement désactivée.
Activer Attestation	L'option Activer l'attestation contrôle la hiérarchie de validation du module TPM. La désactivation de l'option Activer l'attestation empêche le module TPM d'être utilisé pour signer numériquement les certificats.
	Par défaut, l'option Activer l'attestation est activée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Activer l'attestation activée.
	(i) REMARQUE : Lorsqu'elle est désactivée, cette fonctionnalité peut entraîner des problèmes de compatibilité ou une perte de fonctionnalité dans certains systèmes d'exploitation.
Activer le stockage des clés	L'option Activer le stockage des clés contrôle la hiérarchie de stockage du module TPM, qui est utilisée pour stocker les clés numériques. La désactivation de l'option Activer le stockage des clés limite la capacité du module TPM à stocker les données du propriétaire.
	Par défaut, l'option Activer le stockage des clés est activée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Activer le stockage des clés activée.
	() REMARQUE : Lorsqu'elle est désactivée, cette fonctionnalité peut entraîner des problèmes de compatibilité ou une perte de fonctionnalité dans certains systèmes d'exploitation.
Effacer	Lorsque cette option est activée, l'option Effacer efface les informations stockées dans le module TPM après avoir quitté le BIOS de l'ordinateur. Cette option revient à l'état désactivé lorsque l'ordinateur redémarre.
	Par défaut, l'option Effacer est désactivée.
	Dell Technologies recommande d'activer l'option Effacer uniquement lorsque les données TPM doivent être effacées.
Chiffrement de la mémoire totale Intel	Active ou désactive la fonction de chiffrement de la mémoire du processeur.
	Par défaut, l'option Chiffrement de la mémoire totale Intel est désactivée.

Sécurité	
	() REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.
Intrusion dans le boîtier	
Intrusion dans le boîtier	La détection des intrusions dans le boîtier permet d'activer un commutateur physique qui déclenche un événement lorsque le capot de l'ordinateur est ouvert.
	Lorsqu'elle est définie sur Activé , une notification s'affiche au prochain démarrage et l'événement est consigné dans le journal des événements du BIOS.
	Lorsqu'il est défini sur Activé en mode silencieux , l'événement est consigné dans le journal des événements du BIOS, mais aucune notification ne s'affiche.
	Lorsqu'ils sont définis sur Désactivé , aucune notification ne s'affiche et aucun événement n'est consigné dans le journal des événements du BIOS.
	Par défaut, l'option Détection d'intrusion dans le boîtier est activée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Détection d'intrusion dans le boîtier activée.
Blocage du démarrage jusqu'à l'effacement	Active ou désactive l'option Blocage du démarrage jusqu'à l'effacement.
	 Par défaut, l'option Blocage du démarrage jusqu'à l'effacement est activée. (i) REMARQUE : Lorsque cette option est activée, l'ordinateur ne démarre pas tant que l'intrusion dans le boîtier n'est pas nettoyée. Si le mot de passe administrateur est défini, le programme de configuration doit être déverrouillé avant que l'avertissement puisse être effacé.
Migration de la sécurité SMM	Active ou désactive les protections de réduction des risques de sécurité SMM UEFI supplémentaires. Cette option utilise le tableau WSMT (Windows SMM Security Mitigations Table) pour confirmer au système d'exploitation que les pratiques d'excellence de sécurité ont été mises en œuvre par le firmware UEFI.
	Par défaut, l'option Réduction des risques de sécurité SMM est activée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Réduction des risques de sécurité SMM activée, sauf si vous disposez d'une application spécifique qui n'est pas compatible.
	() REMARQUE : Cette fonction peut entraîner une perte de fonctionnalité ou des problèmes de compatibilité avec certains outils hérités et applications.
Suppression des données au prochain démarrage	
Commencer la suppression des données	Le nettoyage des données est une opération de nettoyage sécurisée qui supprime les informations d'un appareil de stockage. PRÉCAUTION : L'opération de nettoyage sécurisé des données supprime les informations de façon à ce qu'elles ne puissent pas être reconstruites.
	Les commandes telles que la suppression et le format dans le système d'exploitation peuvent empêcher l'affichage des fichiers dans le système de fichiers. Toutefois, ils peuvent être reconstruits par des moyens d'analyse approfondie, car ils sont toujours représentés sur le support physique. La suppression des données empêche cette reconstruction, et les données ne peuvent plus être restaurées.
	Lorsque cette option est activée, elle vous invite à supprimer les données de tous les appareils de stockage connectés à l'ordinateur lors du prochain démarrage.
	Par défaut, l'option Commencer la suppression des données est désactivée.
Absolute	Le logiciel Absolute fournit diverses solutions de cybersécurité, certaines nécessitant des logiciels préchargés sur les ordinateurs Dell et intégrés dans le BIOS. Pour utiliser ces fonctionnalités, vous devez activer le paramètre Absolute du BIOS et contacter Absolute pour la configuration et l'activation.

Sécurité	
	Par défaut, l'option Absolute est activée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Absolute activée.
	() REMARQUE : Lorsque les fonctionnalités Absolute sont activées, l'intégration Absolute ne peut pas être désactivée à partir de l'écran de configuration du BIOS.
Sécurité du chemin de démarrage UEFI	Cette option détermine si l'ordinateur doit inviter ou non l'utilisateur à saisir le mot de passe administrateur (si défini) lors du lancement sur un périphérique d'un chemin de démarrage UEFI à partir du menu de démarrage F12.
	L'option Toujours, sauf disque dur interne est activée par défaut.
Interface BIOS authentifiée	
Activer l'interface BIOS authentifiée	Permet à l'administrateur de contrôler l'accès à la configuration du BIOS via l'interface authentifiée. Lorsqu'elle est activée, cette option garantit que les modifications de configuration du BIOS sont sécurisées par authentification.
	Par défaut, l'option Activer l'interface BIOS authentifiée est désactivée.
Effacer le magasin de certificats	Permet à l'administrateur de supprimer tous les certificats stockés dans le système de gestion des clés (KMS). Lorsqu'elle est activée, cette option supprime tous les certificats, ce qui peut être nécessaire pour des raisons de sécurité ou si les certificats ont expiré ou ne sont plus valides.
	Par défaut, l'option Effacer le magasin de certificats est désactivée.
Accès à l'interface de facilité de gestion existante	Permet à l'administrateur de contrôler l'accès à la configuration du BIOS via l'option Interface de facilité de gestion existante. Lorsque cette option est activée, cela empêche l'exécution des outils de gestion par mot de passe de l'administrateur du BIOS, empêche certaines applications logicielles Dell de lire les paramètres de configuration et/ou empêche les modifications apportées aux paramètres de configuration du BIOS.
	Lorsque cette option est activée, cette option prend uniquement en charge l'interface ABI (Authenticated BIOS Manageability Interface) pour gérer les modifications de configuration du BIOS. Pour prendre en charge cette fonctionnalité, l'interface ABI doit être activée et provisionnée.
	Lorsqu'elle est définie sur Activé , l'interface de facilité de gestion existante peut être utilisée pour lire et modifier les paramètres de configuration du BIOS.
	Lorsqu'ils sont définis sur Lecture seule , les paramètres de configuration du BIOS peuvent être lus, mais ne peuvent pas être modifiés via l'interface de facilité de gestion existante.
	Lorsqu'elle est définie sur Désactivé , l'interface de facilité de gestion existante est désactivée. Les lectures et écritures de configuration du BIOS sont bloquées.
Détection d'altération des périphériques du firmware	Vous permet de contrôler la détection d'altération des périphériques du firmware. Cette fonctionnalité avertit l'utilisateur lorsque le périphérique du firmware est altéré. Lorsque cette option est activée, un message d'avertissement s'affiche sur l'ordinateur et un événement de détection d'altération est consigné dans le journal des événements du BIOS. L'ordinateur ne redémarre pas tant que l'événement n'est pas effacé.
	Par défaut, l'option Détection des altérations du périphérique du firmware est activée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande d'activer l'option Détection des altérations du périphérique du firmware activée.
Effacer la détection d'altération des périphériques du firmware	Permet d'effacer les événements consignés lorsqu'une altération des périphériques du firmware est détectée.

Sécurité	
	Par défaut, l'option Effacer la détection d'altération des périphériques du firmware est désactivée.
	() REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.
Processeur de sécurité Pluton	Le processeur de sécurité Pluton est utilisé par le système d'exploitation pour fournir des services de sécurité tels que la fonctionnalité Key Storage Provider. Lorsque cette option est activée, les services du processeur de sécurité Pluton sont disponibles pour le système d'exploitation. La désactivation du processeur de sécurité Pluton peut limiter certains services de sécurité du système d'exploitation et affecter les fonctionnalités.
	Par défaut, l'option Processeur de sécurité Pluton est activée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Processeur de sécurité Pluton activée.

Tableau 38. Options de configuration du BIOS : menu Mots de passe

Mots de passe	
Administrator Password	Le mot de passe administrateur empêche l'accès non autorisé aux options de configuration du BIOS. Une fois le mot de passe administrateur défini, les options de configuration du BIOS ne peuvent être modifiées qu'après avoir fourni le mot de passe correct.
	 Les règles et dépendances suivantes s'appliquent au mot de passe administrateur : Le mot de passe administrateur ne peut pas être défini si les mots de passe de l'ordinateur et/ou du stockage interne sont précédemment définis. Le mot de passe administrateur peut être utilisé à la place des mots de passe de l'ordinateur et/ou du stockage interne. Lorsque cette option est définie, le mot de passe administrateur doit être fourni lors d'une mise à jour de firmware. L'effacement du mot de passe administrateur efface également le mot de passe de l'ordinateur (s'il est défini).
	Dell Technologies recommande d'utiliser un mot de passe administrateur pour empêcher toute modification non autorisée des options de configuration du BIOS.
Mot de passe système	Le mot de passe du système empêche l'ordinateur de démarrer sur un système d'exploitation sans saisir le mot de passe correct.
	 Les règles et dépendances suivantes s'appliquent lorsque le mot de passe du système est utilisé : L'ordinateur s'arrête lorsqu'il est inactif pendant environ 10 minutes à l'invite de mot de passe de l'ordinateur. L'ordinateur s'arrête après trois tentatives incorrectes de saisie du mot de passe de l'ordinateur. L'ordinateur s'arrête lorsque la touche Échap est enfoncée à l'invite du mot de passe du système. Vous n'êtes pas invité à saisir le mot de passe de l'ordinateur lorsque l'ordinateur sort du mode veille. Dell Technologies recommande d'utiliser le mot de passe de l'ordinateur dans les situations où il est probable qu'un ordinateur soit perdu ou volé.
M.2 PCIe SSD-0	Le mot de passe de disque dur défini permet d'empêcher l'accès non autorisé aux données stockées sur le disque SSD. L'ordinateur vous invite à saisir le mot de passe du disque dur lors du démarrage afin de déverrouiller le disque. Un disque dur sécurisé par mot de passe reste verrouillé, même lorsqu'il est retiré de l'ordinateur ou placé sur un autre ordinateur. Il empêche un attaquant d'accéder aux données sur le disque sans autorisation.

Tableau 38. Options de configuration du BIOS : menu Mots de passe (suite)

Mots de passe	
	Les règles et dépendances suivantes s'appliquent lorsque l'option Mot de passe de disque dur ou Mot de passe SSD-0 M.2 PCIe est utilisée.
	• L'option de mot de passe du disque dur n'est pas accessible lorsque le disque dur est désactivé dans la configuration du BIOS.
	• L'ordinateur s'arrête lorsqu'il est inactif pendant environ 10 minutes à l'invite de mot de passe du disque dur.
	• L'ordinateur s'arrête après trois tentatives incorrectes de saisie du mot de passe du disque dur et traite le disque dur comme étant indisponible.
	 Le disque dur n'accepte pas les tentatives de déverrouillage de mot de passe après cinq tentatives incorrectes de saisie du mot de passe du disque dur dans la configuration du BIOS. Le mot de passe du disque dur doit être réinitialisé pour les nouvelles tentatives de déverrouillage de mot de passe.
	 L'ordinateur traite le disque dur comme étant indisponible lorsque la touche Échap est enfoncée à l'invite du mot de passe du disque dur.
	 Vous n'êtes pas invité à saisir le mot de passe du disque dur lorsque l'ordinateur sort du mode veille. Lorsque le disque dur est déverrouillé par l'utilisateur avant que l'ordinateur passe en mode veille, il reste déverrouillé une fois que l'ordinateur sort du mode veille.
	• Si les mots de passe du système et du disque dur sont définis sur la même valeur, le disque dur se déverrouille une fois le mot de passe du système correct saisi.
	Dell Technologies recommande d'utiliser un mot de passe de disque dur pour protéger les accès non autorisés aux données.
Configuration du mot de passe	La page Configuration du mot de passe comprend plusieurs options pour modifier les exigences des mots de passe du BIOS. Vous pouvez modifier la longueur minimale et maximale des mots de passe et exiger des mots de passe pour contenir certaines classes de caractères (majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux).
	Dell Technologies recommande de définir la longueur minimale du mot de passe sur au moins huit caractères.
Ignorer le mot de passe	L'option Ignorer le mot de passe permet à l'ordinateur de redémarrer à partir du système d'exploitation sans saisir le mot de passe de l'ordinateur ou du disque dur. Si l'ordinateur a déjà démarré sur le système d'exploitation, il est supposé que l'utilisateur a déjà saisi le mot de passe correct de l'ordinateur ou du disque dur. (i) REMARGUE : Cette option ne supprime pas la nécessité de saisir le mot de passe après l'arrêt.
	Par défaut, l'option Ignorer le mot de passe est désactivée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Ignorer le mot de passe activée.
Modifications de mot de passe	
Verrouillage de la configuration par l'administrateur	L'option Verrouillage de la configuration admin empêche même un utilisateur final d'afficher la configuration du BIOS sans avoir à saisir au préalable le mot de passe administrateur (si défini).
	Par défaut, l'option Verrouillage de la configuration admin est désactivée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de conserver l'option Verrouillage de la configuration admin désactivée.
Verrouillage du mot de passe maître	
Activer le verrouillage du mot de passe maître	Le paramètre Verrouillage du mot de passe maître vous permet de désactiver la fonctionnalité Mot de passe de récupération. En cas d'oubli du mot de passe de l'ordinateur, administrateur ou du disque dur, l'ordinateur devient inutilisable. (i) REMARQUE : Lorsque le mot de passe du propriétaire est défini, l'option Verrouillage du mot de passe maître n'est pas disponible.

Tableau 38. Options de configuration du BIOS : menu Mots de passe (suite)

Mots de passe	
	() REMARQUE : Lorsqu'un mot de passe de disque dur interne est défini, il doit d'abord être effacé avant que le verrouillage du mot de passe maître puisse être modifié.
	Par défaut, l'option Activer le verrouillage du mot de passe maître est désactivée.
	Dell ne recommande pas d'activer le Verrouillage du mot de passe maître , sauf si vous avez implémenté votre propre ordinateur de récupération de mot de passe.
Autoriser le rétablissement des PSID non admin	L'option Autoriser le rétablissement des PSID non admin permet à un utilisateur d'effacer le mot de passe du disque dur sans saisir le mot de passe administrateur du BIOS. Lorsqu'un mot de passe administrateur est défini, la possibilité de saisir les PSID est protégée en exigeant une authentification avec le mot de passe administrateur. Si cette option est activée, un utilisateur quelconque peut effacer le disque sans entrer le mot de passe administrateur.
	Par défaut, l'option Activer le rétablissement des PSID non admin est désactivée.
	(i) REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.

Tableau 39. Options de configuration du BIOS : menu Restauration de mise à jour

Mise à jour, récupération	
Mises à jour du firmware des capsules UEFI	
Activer les mises à jour des capsules UEFI	 Permet d'activer ou de désactiver les mises à jour du BIOS au moyen des packages de mises à jour des capsules UEFI. (i) REMARGUE : La désactivation de cette option empêche les mises à jour du BIOS provenant de services comme Microsoft Windows Update et Linux Vendor Firmware Service (LVFS).
	Par défaut, l'option Activer les mises à jour de firmware de capsule UEFI est activée.
Restauration du BIOS à partir du disque dur	Cette option permet ou non à l'utilisateur, dans certains cas où le BIOS est endommagé, de récupérer à partir d'un fichier de restauration situé sur son disque dur principal ou sur une clé USB externe.
	Par défaut, l'option Récupération du BIOS à partir du disque dur est activée. (i) REMARQUE : La récupération du BIOS à partir du disque dur n'est pas disponible pour les disques à autochiffrement (SED).
	() REMARQUE : La récupération du BIOS est conçue pour corriger le bloc du BIOS principal et ne peut pas fonctionner si le bloc d'amorçage est endommagé. De plus, cette option ne fonctionne pas en cas de corruption EC, de corruption ME ou de problème lié au matériel. L'image de récupération doit exister sur une partition non cryptée sur le disque.
Mise à niveau du BIOS vers une version antérieure	
Autoriser la mise à niveau vers une version	Contrôle le flashage du firmware de l'ordinateur vers des versions précédentes.
antérieure du BIOS	Par défaut, l'option Autoriser la mise à niveau vers une version antérieure du BIOS est activée.
SupportAssist OS Recovery	Active ou désactive le flux d'amorçage pour l'outil SupportAssist OS Recovery dans le cas de certaines erreurs de l'ordinateur.
	Par défaut, l'option SupportAssist OS Recovery est activée.

Tableau 39. Options de configuration du BIOS : menu Restauration de mise à jour (suite)

Mise à jour, récupération	
BIOSConnect	Active ou désactive la récupération du système d'exploitation du service Cloud si le système d'exploitation principal ne parvient pas à démarrer avec un nombre de défaillances égal ou supérieur à la valeur spécifiée par l'option de configuration du seuil de récupération automatique du système d'exploitation, et que le système d'exploitation du service local ne parvient pas à démarrer ou n'est pas installé.
	Par défaut, l'option BIOSConnect est activée.
Seuil de restauration automatique du système d'exploitation Dell	Cette option permet de contrôler le flux de démarrage automatique pour la console SupportAssist System Resolution, ainsi que pour l'outil de récupération du système d'exploitation Dell OS Recovery.
	Par défaut, la valeur Seuil de restauration automatique du système d'exploitation Dell est définie sur 2.

Tableau 40. Options de configuration du BIOS : menu Gestion des systèmes

Gestion du système	
Numéro de série	Affiche l'étiquette de service de l'ordinateur.
Numéro d'inventaire	Crée un numéro d'inventaire pour l'ordinateur qui peut être utilisé par un administrateur informatique pour identifier de manière unique un ordinateur spécifique. (j) REMARQUE : Une fois défini dans le BIOS, le numéro d'inventaire ne peut pas être modifié.
Comportement sur secteur	
Éveil sur secteur	Permet ou non à l'ordinateur de se mettre sous tension et de démarrer lorsque l'ordinateur est alimenté sur secteur.
	Par défaut, l'option Activation du réseau AC est désactivée.
Wake-on-LAN	Active ou désactive l'allumage de l'ordinateur à l'aide d'un signal LAN spécial.
	Par défaut, l'option Activation du réseau LAN est désactivée.
Heure du démarrage automatique	Permet de mettre sous tension automatiquement l'ordinateur chaque jour ou à une date ou une heure prédéfinie. Cette option ne peut être configurée que si le mode Auto On Time (heure de démarrage automatique) est défini sur Everyday (tous les jours), Weekdays (jours ouvrables) ou Selected Days (jour défini).
	Par défaut, l'option Heure du démarrage automatique est désactivée.
Fonctionnalité Intel AMT	Configurez les options Intel AMT (Active Management Technology), qui peuvent être activées, désactivées ou restreintes. () REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.
Première date de mise sous tension définie	
Diagnostics	Permet d'activer ou de désactiver l'option permettant aux applications s'exécutant dans le système d'exploitation de s'exécuter avec des diagnostics avant démarrage lors des démarrages ultérieurs. () REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.
Restauration automatique de l'autotest de démarrage	Permet d'activer ou de désactiver la récupération automatique de l'ordinateur en cas de panne d'alimentation ou d'échec non lié à l'autotest de démarrage en appliquant des mesures d'atténuation.
	Par défaut, l'option Restauration automatique de l'autotest de démarrage est activée.
	() REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.

Tableau 41. Options de configuration du BIOS : menu Clavier

Clavier	
Options de verrouillage des touches de fonction	Active ou désactive l'option de verrouillage des touches Fn.
	Par défaut, l'option Fn Lock (Verrouillage Fn) est activée.
Mode de verrouillage	Par défaut, l'option Mode de verrouillage secondaire est activée. Avec cette option, les touches F1-F12 analysent le code selon leurs fonctions secondaires.
Luminosité du clavier	Configure le mode de fonctionnement de la fonctionnalité d'éclairage du clavier.
	Par défaut, l'option Faible est sélectionnée. Active la fonctionnalité d'éclairage du clavier à 100 % de luminosité.
Délai d'expiration du rétroéclairage du clavier en secteur	Permet de définir la valeur du délai d'expiration pour le clavier lorsqu'un adaptateur secteur est branché sur l'ordinateur.
	Par défaut, l'option 10 secondes est sélectionnée.
Délai d'expiration du rétroéclairage du clavier sur batterie	Permet de définir la valeur du délai d'expiration pour le rétroéclairage du clavier lorsque l'ordinateur fonctionne uniquement sur l'alimentation de la batterie. La valeur du délai d'expiration pour le rétroéclairage du clavier ne prend effet que lorsque le rétroéclairage est activé.
	Par défaut, l'option 10 secondes est sélectionnée.
Accès aux raccourcis clavier de configuration d'appareil	Vous permet de déterminer si vous pouvez accéder aux écrans de configuration d'appareil via les raccourcis lors du démarrage de l'ordinateur.
	 Par défaut, l'option Accès aux raccourcis clavier de configuration d'appareil est activée. REMARQUE : Ce paramètre contrôle uniquement les ROM d'option RAID Intel (CTRL+I), MEBX (CTRL+P) et LSI RAID (CTRL+C). Les autres ROM d'option de prédémarrage, qui prennent en charge l'entrée à l'aide d'une séquence de touches, ne sont pas affectées par ce paramètre.

Tableau 42. Options de configuration du BIOS : menu Comportement préalable au démarrage

Comportement de prédémarrage	
Avertissements de l'adaptateur	
Activer les messages d'avertissement de la station d'accueil	Permet d'activer les messages d'avertissement lors du démarrage lorsque des adaptateurs dotés d'une capacité d'alimentation moindre sont détectés.
	Par défaut, l'option Activer les messages d'avertissement de la station d'accueil est activée.
Avertissements et erreurs	Active ou désactive l'action à effectuer lorsqu'un avertissement ou une erreur survient.
	Par défaut, l'option Invite en cas d'avertissements et d'erreurs est sélectionnée. () REMARGUE : En cas d'erreur estimée critique pour le fonctionnement du matériel de l'ordinateur, arrêtez le fonctionnement de l'ordinateur.
Prolonger le délai de POST du BIOS	Définit le temps de chargement du POST (Power-On Self-Test) du BIOS.
	Par défaut, l'option 0 seconde est sélectionnée.
Transfert d'adresse MAC	Remplace l'adresse MAC NIC externe (dans une station d'accueil ou un dongle pris en charge) par l'adresse MAC du système sélectionnée.
	Par défaut, l'option Adresse MAC unique du système est sélectionnée.
Signe de vie	
Étiquette de propriété avec logo	Afficher l'étiquette de propriété avec le logo.
	Par défaut, l'option Propriété avec logo est activée.
Rétroéclairage du clavier anticipé	Affiche le signe de vie du rétroéclairage du clavier.

Tableau 42. Options de configuration du BIOS : menu Comportement préalable au démarrage (suite)

Comportement de prédémarrage

Par défaut, l'option **Rétroéclairage du clavier anticipé** est activée.

Tableau 43. Options de configuration du BIOS : menu Virtualisation

Prise en charge de la virtualisation	
Intel Virtualization Technology	
Activer la technologie de virtualisation Intel	Lorsque cette option est activée, l'ordinateur peut exécuter un moniteur de machine virtuelle (VMM).
	Par défaut, l'option Activer la technologie de virtualisation Intel est activée.
Virtualisation pour les E/S directes	
Activer la technologie de virtualisation Intel pour les E/S directes	Lorsque cette option est activée, l'ordinateur peut activer la technologie de virtualisation pour les E/S directes (VT-d). VT-d est une méthode Intel qui assure la virtualisation pour les E/S de mappage de mémoire.
	Par défaut, l'option Activer la technologie de virtualisation Intel pour les E/S directes est activée.
Intel Trusted Execution Technology (TXT)	 Intel Trusted Execution Technology (TXT) est un ensemble d'extensions matérielles pour les processeurs et les chipsets Intel. Elle fournit une racine de confiance basée sur le matériel pour s'assurer qu'une plateforme démarre avec une configuration de firmware, de BIOS, de moniteur de machine virtuelle et de système d'exploitation dont le fonctionnement a été vérifié. Les options suivantes doivent être activées afin d'activer Intel TXT : Intel Virtualization Technology - X Intel Virtualization Technology - Direct
	Par défaut, l'option Intel Trusted Execution Technology (TXT) est activée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Intel Trusted Execution Technology (TXT) activée.
Protection DMA	
Active le support DMA avant démarrage	Vous permet de contrôler la protection DMA avant démarrage à la fois pour les ports internes et externes. Cette option n'active pas directement la protection DMA dans le système d'exploitation. () REMARGUE : Cette option n'est pas disponible lorsque le paramètre de virtualisation pour IOMMU est désactivé (VT-d/AMD Vi).
	Par défaut, l'option Activer le support DMA avant démarrage est activée.
	Pour plus de sécurité, Dell Technologies recommande de maintenir l'option Activer le support DMA avant démarrage activée.
	() REMARQUE : Cette option est fournie uniquement à des fins de compatibilité, car certains matériels plus anciens ne sont pas compatibles avec DMA.
Active le support DMA du noyau du système d'exploitation	Vous permet de contrôler la protection DMA du noyau à la fois pour les ports internes et externes. Cette option n'active pas directement la protection DMA dans le système d'exploitation. Pour les systèmes d'exploitation qui prennent en charge la protection DMA, ce paramètre indique au système d'exploitation que le BIOS prend en charge cette fonctionnalité. (i) REMARQUE : Cette option n'est pas disponible lorsque le paramètre de virtualisation pour IOMMU est désactivé (VT-d/AMD Vi). Par défaut, l'option Activer le support DMA du noyau du système d'exploitation
	 REMARQUE : Cette option est fournie uniquement à des fins de compatibilité, car certains matériels plus anciens ne sont pas compatibles avec DMA.

Tableau 43. Options de configuration du BIOS : menu Virtualisation (suite)

Prise en charge de la virtualisation	
Mode de compatibilité DMA de port interne	Permet de contrôler la compatibilité DMA du port interne pour les ports internes et externes.
	Par défaut, l'option Mode de compatibilité DMA de port interne est désactivée.
	() REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.

Tableau 44. Options de configuration du BIOS : menu Performances

Performances	
Prise en charge multicœur	
Sélection des multi-cœurs de performances actifs (P-Cores)	Permet de modifier le nombre de cœurs Atom disponibles pour le système d'exploitation. La valeur par défaut est définie sur le nombre maximal de cœurs.
	Par défaut, l'option Tous les cœurs est sélectionnée.
	(i) REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.
Intel SpeedStep	
Activer la technologie Intel SpeedStep	Permet à l'ordinateur d'ajuster dynamiquement la fréquence de cœur et la tension du processeur, diminuant ainsi la production de chaleur et la consommation électrique moyennes.
	Par défaut, l'option Activer la technologie Intel SpeedStep est activée.
	() REMARQUE : Pour afficher cette option, activez les options de service comme décrit dans Affichage des options de service.
Contrôle des états C	
Activer le contrôle des états C	Active ou désactive la capacité du processeur à basculer en mode d'économie d'énergie. Lorsque cette option est désactivée, elle désactive tous les états C. Lorsque cette option est activée, elle active tous les états C que le chipset ou la plateforme autorise.
	Par défaut, l'option Activer le contrôle des états C est activée.
	(i) REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.
Technologie Intel Turbo Boost	
Activer la technologie Intel Turbo Boost	Active ou désactive le mode Intel TurboBoost du processeur. Lorsque ce mode est activé, le pilote Intel TurboBoost augmente les performances du processeur ou du processeur graphique.
	Par défaut, l'option Activer la technologie Intel Turbo Boost est activée.
	() REMARQUE : Pour afficher cette option, activez le mode Configuration avancée comme décrit dans Affichage des options de configuration avancée.

Tableau 45. Options de configuration du BIOS : menu Journaux système

Journaux système	
Journal des événements du BIOS	
Effacer le journal des événements du BIOS	Vous permet de sélectionner l'option permettant de conserver ou d'effacer les journaux d'événements du BIOS.
	Par défaut, l'option Conserver le journal est sélectionnée.
Journal des événements thermiques	

Tableau 45. Options de configuration du BIOS : menu Journaux système (suite)

Journaux système	
Effacer le contenu du journal des événements thermiques	Vous permet de sélectionner l'option permettant de conserver ou d'effacer les journaux d'événements thermiques.
	Par défaut, l'option Conserver le journal est sélectionnée.
Journal des événements d'alimentation	
Effacer le contenu du journal des événements d'alimentation	Vous permet de sélectionner l'option permettant de conserver ou d'effacer les journaux d'événements d'alimentation.
	Par défaut, l'option Conserver le journal est sélectionnée.

Mise à jour du BIOS

Mise à jour du BIOS dans Windows

À propos de cette tâche

PRÉCAUTION : Si BitLocker n'est pas suspendu avant la mise à jour du BIOS, la clé BitLocker ne sera pas reconnue lors du prochain redémarrage de l'ordinateur. Vous êtes alors invité à saisir la clé de récupération pour continuer, et l'ordinateur affiche une invite vous la demandant à chaque redémarrage. Si vous ne fournissez pas la clé de récupération, vous risquez de perdre des données ou de devoir réinstaller le système d'exploitation. Pour plus d'informations, voir l'article de la base de connaissances Mise à jour du BIOS sur les systèmes Dell avec BitLocker activé.

Étapes

- 1. Accédez au site de support Dell.
- 2. Accédez à la section Identifiez votre produit ou recherchez du support. Dans la zone, saisissez l'identifiant du produit, le modèle ou la demande de service, ou bien décrivez ce que vous recherchez, puis cliquez sur **Rechercher**.

() **REMARQUE :** Si vous ne connaissez pas l'étiquette de service, utilisez SupportAssist pour identifier automatiquement votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser l'ID de produit ou rechercher manuellement le modèle de votre ordinateur.

- 3. Cliquez sur Pilotes et téléchargements. Développez Rechercher des pilotes.
- **4.** Sélectionnez le système d'exploitation installé sur votre ordinateur.
- 5. Dans la liste déroulante Catégorie , sélectionnez BIOS.
- 6. Sélectionnez la version BIOS la plus récente et cliquez sur Télécharger pour télécharger le fichier BIOS de votre ordinateur.
- 7. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier de mise à jour du BIOS.
- 8. Double-cliquez sur l'icône du fichier de mise à jour du BIOS et laissez-vous guider par les instructions affichées à l'écran. Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances sur le site de support Dell.

Mise à jour du BIOS dans Linux et Ubuntu

Pour mettre à jour le BIOS du système sur un ordinateur équipé de Linux ou Ubuntu, consultez l'article de la base de connaissances 000131486 sur le site de support Dell.

Mise à jour du BIOS à l'aide d'une clé USB dans Windows

À propos de cette tâche

PRÉCAUTION : Si BitLocker n'est pas suspendu avant la mise à jour du BIOS, la clé BitLocker ne sera pas reconnue lors du prochain redémarrage de l'ordinateur. Vous êtes alors invité à saisir la clé de récupération pour continuer,

et l'ordinateur affiche une invite vous la demandant à chaque redémarrage. Si vous ne fournissez pas la clé de récupération, vous risquez de perdre des données ou de devoir réinstaller le système d'exploitation. Pour plus d'informations, voir l'article de la base de connaissances Mise à jour du BIOS sur les systèmes Dell avec BitLocker activé.

Étapes

- 1. Accédez au site de support Dell.
- 2. Accédez à la section Identifiez votre produit ou recherchez du support. Dans la zone, saisissez l'identifiant du produit, le modèle ou la demande de service, ou bien décrivez ce que vous recherchez, puis cliquez sur **Rechercher**.

REMARQUE : Si vous ne connaissez pas l'étiquette de service, utilisez SupportAssist pour identifier automatiquement votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser l'ID de produit ou rechercher manuellement le modèle de votre ordinateur.

- 3. Cliquez sur Pilotes et téléchargements. Développez Rechercher des pilotes.
- 4. Sélectionnez le système d'exploitation installé sur votre ordinateur.
- 5. Dans la liste déroulante Catégorie , sélectionnez BIOS.
- 6. Sélectionnez la version BIOS la plus récente et cliquez sur Télécharger pour télécharger le fichier BIOS de votre ordinateur.
- 7. Créez une clé USB de démarrage. Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances sur le site de support Dell.
- 8. Copiez le fichier d'installation du BIOS sur la clé USB de démarrage.
- 9. Connectez la clé USB de démarrage à l'ordinateur qui nécessite une mise à jour du BIOS.
- 10. Redémarrez l'ordinateur et appuyez sur la touche F12.
- 11. Sélectionnez la clé USB à partir du menu Démarrage unique.
- 12. Saisissez le nom du fichier d'installation du BIOS, puis appuyez sur Entrée.
- L'**utilitaire de mise à jour du BIOS** s'affiche.
- 13. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la mise à jour du BIOS.

Mise à jour du BIOS depuis le menu de démarrage ponctuel

Vous pouvez exécuter le fichier de mise à jour flash du BIOS à partir de Windows avec une clé USB amorçable ou depuis le menu de démarrage ponctuel de l'ordinateur. Pour mettre à jour le BIOS de votre ordinateur, copiez le fichier BIOS XXXX.exe sur une clé USB formatée avec le système de fichiers FAT32. Redémarrez ensuite votre ordinateur et démarrez à partir de la clé USB à l'aide du menu d'amorçage ponctuel.

À propos de cette tâche

PRÉCAUTION : Si vous n'interrompez pas BitLocker avant la mise à jour du BIOS, la prochaine fois que vous redémarrerez l'ordinateur, celui-ci ne reconnaîtra pas la clé BitLocker. Vous serez alors invité à saisir la clé de récupération pour continuer, et l'ordinateur vous la redemandera à chaque redémarrage. Si la clé de récupération n'est pas connue, cela peut provoquer une perte de données ou une réinstallation du système d'exploitation non nécessaire. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez l'article de la base de connaissances sur le site de support Dell.

Mise à jour du BIOS

Pour vérifier si la mise à jour Flash du BIOS est répertoriée comme option de démarrage, vous pouvez démarrer votre ordinateur à partir du menu de **démarrage ponctuel**. Si l'option est répertoriée, le BIOS peut être mis à jour à l'aide de cette méthode.

Pour mettre à jour le BIOS à partir du menu de démarrage ponctuel, vous devez disposer des éléments suivants :

- Une clé USB utilisant le système de fichiers FAT32 (il est inutile que la clé soit amorçable).
- Le fichier exécutable du BIOS que vous avez téléchargé à partir du site Web de support Dell et copié à la racine de la clé USB.
- Un adaptateur secteur, qui doit être branché sur l'ordinateur.
- Une batterie d'ordinateur fonctionnelle pour flasher le BIOS

Effectuez les étapes suivantes pour mettre à jour le BIOS à partir du menu de démarrage ponctuel :

PRÉCAUTION : Ne mettez pas l'ordinateur hors tension pendant la procédure de mise à jour flash du BIOS. L'ordinateur ne démarre pas si vous le mettez hors tension.

Étapes

- 1. Mettez l'ordinateur hors tension, insérez la clé USB contenant le fichier de mise à jour flash du BIOS.
- Mettez l'ordinateur sous tension et appuyez sur F12 pour accéder au menu Démarrage ponctuel. Sélectionnez Mise à jour du BIOS à l'aide de la souris ou des touches fléchées, puis appuyez sur Entrée. L'écran de mise à jour du BIOS s'affiche.
- 3. Cliquez sur Flasher à partir d'un fichier.
- 4. Sélectionnez l'appareil USB externe.
- 5. Sélectionnez le fichier et double-cliquez sur le fichier cible du flashage, puis cliquez sur Envoyer.
- 6. Cliquez sur Mise à jour du BIOS. L'ordinateur redémarre pour flasher le BIOS.
- 7. L'ordinateur redémarrera une fois la mise à jour flash du BIOS terminée.

Mot de passe système et de configuration

PRÉCAUTION : Les fonctionnalités de mot de passe fournissent un niveau de sécurité de base pour les données de l'ordinateur.

PRÉCAUTION : Assurez-vous de verrouiller votre ordinateur lorsqu'il n'est pas utilisé. N'importe quel utilisateur peut accéder aux données de l'ordinateur s'il est laissé sans surveillance.

Tableau 46. Mot de passe système et de configuration

Type de mot de passe	Description
Mot de passe système	Mot de passe que vous devez saisir pour démarrer sur votre système d'exploitation.
Mot de passe de configuration	Mot de passe que vous devez saisir pour accéder aux paramètres du BIOS de l'ordinateur et les modifier.

Vous pouvez définir un mot de passe système et un mot de passe de configuration pour protéger l'ordinateur.

(i) **REMARQUE** : La fonctionnalité de mot de passe système et de configuration est désactivée par défaut.

Attribution d'un mot de passe système ou de configuration

Prérequis

Vous pouvez attribuer un nouveau mot de passe système ou admin uniquement lorsque l'état est configuré sur **Non défini**. Pour entrer dans la configuration du BIOS, appuyez sur F2 immédiatement après la mise sous tension ou le redémarrage.

Étapes

- 1. Dans l'écran BIOS du système ou Configuration du système, sélectionnez Sécurité et appuyez sur Entrée. L'écran Sécurité s'affiche.
- Sélectionnez Mot de passe système/admin et créez un mot de passe dans le champ Entrer le nouveau mot de passe.
 Suivez les instructions pour créer le mot de passe système :
 - Un mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.
 - Un mot de passe peut comporter au moins un caractère spécial : "(! " # \$ % & ' * + , . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | })"
 - Un mot de passe peut comporter des chiffres de 0 à 9.
 - Un mot de passe peut contenir des lettres majuscules allant de A à Z.
 - Un mot de passe peut comporter des lettres minuscules comprises entre a et z.
- 3. Saisissez le mot de passe système que vous avez saisi précédemment dans le champ **Confirmer le nouveau mot de passe** et cliquez sur **OK**.
- **4.** Appuyez sur Y pour les enregistrer. L'ordinateur redémarre.

Suppression ou modification d'un mot de passe du système ou de configuration existant

Prérequis

Vérifiez que l'**état du mot de passe** est défini sur Déverrouillé dans la configuration du système avant de tenter de supprimer ou modifier le mot de passe système et/ou le mot de passe de configuration existant. Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un mot de passe système ou de configuration si l'**état du mot de passe** est défini sur Verrouillé. Pour entrer dans la configuration du système, appuyez sur F2 immédiatement après la mise sous tension ou un redémarrage.

Étapes

- 1. Dans l'écran BIOS du système ou Configuration du système, sélectionnez Sécurité du système et appuyez sur Entrée. L'écran Sécurité du système s'affiche.
- 2. Dans l'écran Sécurité du système, vérifiez que l'état du mot de passe est Déverrouillé.
- 3. Sélectionnez Mot de passe système. Mettez à jour ou supprimez le mot de passe système existant et appuyez sur Entrée ou la touche Tab.
- Sélectionnez Mot de passe de configuration. Mettez à jour ou supprimez le mot de passe de configuration existant et appuyez sur Entrée ou la touche Tab.

() **REMARQUE :** Si vous modifiez le mot de passe système et/ou de configuration, un message vous invite à ressaisir le nouveau mot de passe. Si vous supprimez le mot de passe système et/ou de configuration, confirmez la suppression quand vous y êtes invité.

- 5. Appuyez sur Echap. Un message vous invite à enregistrer les modifications.
- 6. Appuyez sur Y pour les enregistrer et quitter l'écran **Configuration du système**. L'ordinateur redémarre.

Effacement des mots de passe système et de configuration

À propos de cette tâche

Pour effacer les mots de passe système et de configuration, contactez le support technique Dell comme indiqué sur la page Contacter le support.

(i) **REMARQUE :** Pour en savoir plus sur la réinitialisation des mots de passe Windows ou d'application, consultez la documentation fournie avec votre système Windows ou votre application.
Dépannage

Manipulation des batteries lithium-ion rechargeables gonflées

Comme la plupart des ordinateurs portables, les ordinateurs portables Dell utilisent des batteries lithium-ion. Il s'agit d'un type de batterie lithium-lon rechargeable parmi d'autres. Les batteries lithium-ion rechargeables ont gagné en popularité ces dernières années et elles sont devenues chose courante dans l'industrie électronique en raison de la préférence des clients pour un format plat (en particulier avec les nouveaux ordinateurs portables ultra-fins) et une batterie longue durée. La technologie de la batterie lithium-ion rechargeable va de pair avec la possibilité que les cellules de la batterie gonflent.

Une batterie gonflée peut avoir un impact sur les performances de l'ordinateur portable. Afin de prévenir d'éventuels dommages au boîtier ou aux composants internes du périphérique pouvant amener au dysfonctionnement de l'appareil, cessez d'utiliser l'ordinateur portable et déchargez-le en débranchant l'adaptateur secteur et en laissant la batterie se vider.

Les batteries gonflées ne doivent pas être utilisées. Elles doivent être remplacées et mises au rebut de la manière qui convient. Nous vous recommandons de contacter le support Dell pour découvrir les options de remplacement d'une batterie gonflée selon les modalités de la garantie applicable ou du contrat de service, y compris les options de remplacement par un technicien de service agrée par Dell.

Les consignes de manipulation et de remplacement des batteries lithium-ion rechargeables sont les suivantes :

- Soyez prudent lors de la manipulation des batteries lithium-ion rechargeables.
- Déchargez la batterie avant de la retirer de l'ordinateur portable. Pour décharger la batterie, débranchez l'adaptateur secteur de l'ordinateur et utilisez-le uniquement sur batterie. La batterie est complètement déchargée si l'ordinateur ne s'allume plus lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.
- La batterie ne doit pas être écrasée, abîmée, transpercée avec des objets étrangers ou laissée tomber.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées. Ne désassemblez pas les modules de batterie et les cellules.
- N'appuyez pas sur la batterie.
- Ne pliez pas la batterie.
- N'utilisez pas d'outil, quels qu'ils soient, pour faire levier sur la batterie.
- Si une batterie reste coincée dans un périphérique à la suite d'un gonflement, n'essayez pas de la libérer. En effet, perforer, plier ou écraser une batterie peut être dangereux.
- Ne tentez pas de remonter une pile endommagée ou gonflée dans un ordinateur portable.
- Les batteries gonflées couvertes par la garantie doivent être retournées à Dell dans un conteneur d'expédition approuvé (fourni par Dell). cela doit être conforme aux réglementations en matière de transport. Les batteries gonflée qui ne sont pas couvertes par la garantie doivent être mises au rebut dans un centre de recyclage approuvé. Contactez le support Dell sur le site de support Dell afin d'obtenir de l'aide et des informations supplémentaires.
- L'utilisation d'une batterie d'une autre marque ou qui n'est pas compatible avec Dell peut accroître le risque d'incendie ou d'explosion. Remplacez la batterie uniquement par une batterie compatible achetée auprès de Dell, conçue pour fonctionner avec votre ordinateur Dell. N'utilisez pas de batterie provenant d'un autre ordinateur. Achetez toujours des batteries authentiques sur le site Dell ou directement auprès de Dell.

Les batteries lithium-ion rechargeables peuvent gonfler pour diverses raisons comme l'âge, le nombre de cycles de charge ou l'exposition à des températures élevées. Pour plus d'informations sur la façon d'améliorer les performances et la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable et d'éviter que le problème ne se reproduise, consultez l'article relatif à la batterie de l'ordinateur portable Dell dans la base de connaissances sur le site de support Dell.

Diagnostics Dell SupportAssist de vérification des performances système avant démarrage

À propos de cette tâche

Les diagnostics SupportAssist (également appelés diagnostics système) vérifient entièrement le matériel. Les diagnostics Dell SupportAssist de vérification des performances système avant démarrage sont intégrés au BIOS et démarrés par le BIOS en interne. Les diagnostics du système intégrés offrent des options pour des appareils ou groupes de d'appareils particuliers, vous permettant de :

- Exécuter des tests automatiquement ou dans un mode interactif
- Répéter les tests
- Afficher ou enregistrer les résultats des tests
- Exécuter des tests approfondis pour ajouter plus d'options et obtenir des détails sur les appareils défaillants
- Afficher des messages d'état qui indiquent lorsque les tests ont abouti.
- Visualiser des messages d'erreur qui vous informent des problèmes rencontrés pendant l'exécution d'un test.
- (i) **REMARQUE :** Le test de certains périphériques nécessite l'intervention de l'utilisateur. Assurez-vous toujours d'être présent devant l'ordinateur lorsque les tests de diagnostic sont effectués.

Pour plus d'informations, voir l'article 000181163 de la base de connaissances.

Exécution de la vérification des performances système avant démarrage SupportAssist

Étapes

- 1. Allumez votre ordinateur.
- 2. Pendant le démarrage de l'ordinateur, appuyez sur la touche F12.
- Dans l'écran du menu de démarrage, sélectionnez Diagnostics.
 Le test rapide de diagnostic commence.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'exécution de la vérification des performances système avant démarrage SupportAssist sur un appareil spécifique, voir le site de support Dell.

4. En cas de problèmes, des codes d'erreur s'affichent. Notez le code d'erreur et le numéro de validation et contactez Dell.

Auto-test intégré (BIST)

M-BIST (autotest intégré de la carte mère)

M-BIST est l'outil de diagnostic d'autotest intégré de la carte système qui améliore l'exactitude des diagnostics en cas d'échec du contrôleur intégré (EC) de la carte système.

(i) REMARQUE : Cet outil peut être démarré manuellement avant le POST (Power On Self-Test).

Comment réaliser un test M-BIST

(i) **REMARQUE** : Avant de lancer M-BIST, assurez-vous que l'ordinateur est hors tension.

- 1. Maintenez la touche M et le bouton d'alimentation enfoncés pour lancer M-BIST.
- 2. Le voyant de la batterie peut présenter deux états :
 - Éteint : aucune panne n'a été détectée.
 - Orange et blanc : indique un problème au niveau de la carte système.
- 3. En cas de défaillance de la carte système, le voyant d'état de la batterie clignote pendant 30 secondes pour signaler l'un des codes d'erreur suivants :

Tableau 47. Codes d'erreur LED

Séquence de clignotement		Problème possible
Orange	Blanc	
2	1	Panne de processeur
1	1	Échec de la détection du module TPM
2	4	Mémoire/défaillance de RAM

4. En l'absence de problème au niveau de la carte système, les écrans de couleur unie (décrits dans le LCD-BIST) défilent sur l'écran LCD pendant 30 secondes, après quoi l'écran LCD s'éteint.

Autotest intégré logique (L-BIST)

L-BIST est une amélioration de l'outil de diagnostic des codes d'erreur LED et est lancé automatiquement pendant l'auto-test de démarrage. L-BIST vérifie le rail d'alimentation de l'écran LCD. Si aucune alimentation n'est fournie à l'écran LCD (par exemple, défaillance du circuit L-BIST), le voyant LED d'état de la batterie signale un code d'erreur [2,7].

 REMARQUE : En cas d'échec du test L-BIST, LCD-BIST ne peut pas fonctionner, car aucune alimentation n'est fournie à l'écran LCD.

Comment appeler L-BIST

- 1. Allumez votre ordinateur.
- 2. Si l'ordinateur ne démarre pas normalement, vérifiez le voyant LED d'état de la batterie :
 - Si le voyant LED d'état de la batterie signale un code d'erreur [2,7], il se peut que le câble d'écran ne soit pas branché correctement.
- 3. Si le code d'erreur [2,7] s'affiche, vérifiez que le câble de l'écran est correctement branché.

Autotest intégré de l'écran LCD (LCD-BIST)

Les ordinateurs portables Dell disposent d'un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si l'anomalie d'écran que vous rencontrez est un problème inhérent à l'écran LCD de l'ordinateur portable Dell ou à la carte vidéo (processeur graphique) et aux paramètres de l'ordinateur.

Lorsque vous remarquez des anomalies de l'écran comme des clignotements, des distorsions, des problèmes de clarté, des images floues, des lignes horizontales/verticales ou des décolorations, il est toujours recommandé d'isoler l'écran LCD en exécutant la procédure LCD-BIST.

Comment appeler la procédure LCD-BIST

- 1. Éteignez l'ordinateur.
- 2. Déconnectez tous les périphériques connectés à l'ordinateur. Ne branchez que l'adaptateur secteur (chargeur) à l'ordinateur.
- 3. Assurez-vous que l'écran LCD est propre (pas de particules de poussière sur la surface de l'écran).
- 4. Maintenez la touche **D** enfoncée et appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer en mode LCD-BIST. Maintenez la touche **D** enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur démarre.
- 5. L'écran affiche des couleurs unies et change deux fois les couleurs sur tout l'écran en blanc, noir, rouge, vert et bleu.
- 6. L'écran affiche ensuite les couleurs blanc, noir et rouge.
- 7. Examinez avec précaution l'écran pour détecter des anomalies (lignes, couleurs floues ou distorsion à l'écran).
- 8. À la fin de la dernière couleur unie (rouge), l'ordinateur s'arrête.
- **REMARQUE :** Les diagnostics avant démarrage de Dell SupportAssist commencent par le lancement d'un test LCD-BIST ; l'utilisateur doit alors intervenir pour confirmer le bon fonctionnement de l'écran LCD.

Voyants de diagnostic du système

Cette section répertorie les voyants de diagnostic du système de votre ordinateur Dell Pro 14 Plus.

Le tableau suivant indique les séquences de clignotement du voyant de service, ainsi que les problèmes associés à ces codes. Les codes du voyant de diagnostic se composent d'un nombre à deux chiffres, et les chiffres sont séparés par une virgule. Le nombre correspond à une séquence de clignotement. Le premier chiffre indique le nombre de clignotements en orange, tandis que le deuxième correspond au nombre de clignotements en blanc. Le voyant de service clignote de la manière suivante :

- Le voyant LED de service clignote le nombre de fois correspondant à la valeur du premier chiffre et s'éteint après une courte pause.
- Le voyant de service clignote ensuite le nombre de fois correspondant à la valeur du deuxième chiffre.
- Le voyant de service s'éteint à nouveau, avec une pause plus longue.
- Après la deuxième pause, la séquence de clignotement se répète.

Tableau 48. Codes lumineux des diagnostics

Codes des voyants de diagnostic (orange, blanc)	Description du problème	Solutions recommandées
1,1	Échec de la détection du module TPM	Remettez en place la carte système.
1,2	Défaillance du périphérique Flash SPI irrécupérable	Remettez en place la carte système.
1,4	Câble de charnière OCP	Remplacer le LCM (câble et panneau)
1,5	Contrôleur intégré (EC) incapable de programmer i-Fuse	Remettez en place la carte système.
1,6	Collecte générique des erreurs subites de flux de code EC	Déconnectez toutes les sources d'alimentation (secteur, pile bouton) et déchargez l'électricité résiduelle en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé.
1,7	Flash non RPMC sur le système fusionné Boot Guard	Mise à jour vers la dernière version du BIOS. Si le problème persiste, remplacez la carte système.
1,8	Le signal « Erreur catastrophique » du chipset s'est déclenché	Remplacez le processeur.
2,1	Défaut de la configuration du processeur ou du processeur proprement dit	Remplacez le processeur.
2,2	Carte système : défaillance BIOS ou ROM (Read- Only Memory)	Mise à jour vers la dernière version du BIOS. Si le problème persiste, remplacez la carte système.
2,3	Aucune barrette de mémoire/RAM (Random- Access Memory) détectée	Repositionnez et échangez les modules de mémoire entre les logements. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire.
2,4	Défaillance de la mémoire/RAM (Random-Access Memory)	Repositionnez et échangez les modules de mémoire entre les logements. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire.
2,5	Mémoire non valide installée	Repositionnez et échangez les modules de mémoire entre les logements. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire.
2,6	Erreur de la carte système ou du chipset	Remettez en place la carte système.
2,7	Message SBIOS de défaillance de l'écran LCD	Remplacez l'écran.
3,1	Défaillance de la batterie CMOS	Réinitialisez la connexion de la pile CMOS Si le problème persiste, remplacez la batterie RTC.
3,2	Défaillance d'interface PCI de carte vidéo/ Défaillance de puce	Remettez en place la carte système.
3,3	Image de récupération non trouvée	Remettez en place la carte système.
3,4	Image de récupération trouvée mais non valide	Remettez en place la carte système.
3,5	Erreur du rail d'alimentation EC	Remettez en place la carte système.
3,6	Détection d'une altération Flash par SBIOS	L'altération de la mémoire Flash est détectée par le SBIOS. Si le problème persiste, remplacez la carte système.
3,7	Délai d'expiration de ME pour répondre au message HECI	Remettez en place la carte système.

Tableau 48. Codes lumineux des diagnostics (suite)

Codes des voyants de diagnostic (orange, blanc)	Description du problème	Solutions recommandées
4,1	Panne du rail d'alimentation de la mémoire DIMM	Remettez en place la carte système.
4,2	Problème de connexion du câble d'alimentation du processeur	 Effectuez le test PSU BIST et replacez le câble. Si cela ne fonctionne pas, remplacez la carte système, le bloc d'alimentation ou le câblage.
4,4	Panne du rail d'alimentation LCD	Remplacer la carte mère

Récupération du système d'exploitation

Lorsque l'ordinateur ne parvient pas à démarrer sur le système d'exploitation même après plusieurs tentatives, il lance automatiquement l'outil de récupération du système d'exploitation Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery est un outil autonome préinstallé sur les ordinateurs Dell exécutant le système d'exploitation Windows. Il se compose d'outils pour diagnostiquer et résoudre les problèmes qui peuvent se produire avant que votre ordinateur démarre à partir du système d'exploitation. Il vous permet de diagnostiquer les problèmes matériels, réparer votre ordinateur, sauvegarder vos fichiers et restaurer votre ordinateur à son état d'origine.

Vous pouvez également le télécharger à partir du site Web de support Dell pour dépanner et corriger votre ordinateur s'il ne parvient pas à démarrer à partir du système d'exploitation principal à cause de défaillances logicielles ou matérielles.

Pour plus d'informations sur l'outil Dell SupportAssist OS Recovery, consultez le guide de l'utilisateur *Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide* sur la page Serviceability Tools sur le site de support Dell.. Cliquez sur **SupportAssist**, puis sur **SupportAssist OS Recovery**.

Réinitialisation de l'horloge temps réel (RTC)

Avec la fonction de réinitialisation de l'horloge temps réel (RTC), le technicien de maintenance ou vous-même pouvez restaurer les ordinateurs Dell en cas d'absence de POST/démarrage/alimentation.

Démarrez la réinitialisation RTC avec l'ordinateur hors tension et connecté à l'alimentation secteur. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 25 secondes. La réinitialisation de l'horloge en temps réel (RTC) de l'ordinateur a lieu dès que vous relâchez ce bouton.

Options de support de sauvegarde et de récupération

Il est recommandé de créer un lecteur de récupération pour dépanner et résoudre les problèmes qui peuvent se produire avec Windows. Dell offre plusieurs options de restauration du système d'exploitation Windows sur votre ordinateur Dell. Pour en savoir plus, consultez la page Options de récupération et de support de sauvegarde Dell pour Windows.

Cycle d'alimentation du réseau

À propos de cette tâche

Si votre ordinateur ne parvient pas à accéder à Internet en raison de problèmes de connectivité réseau, réinitialisez vos appareils réseau en procédant comme suit :

Étapes

- 1. Éteignez l'ordinateur.
- 2. Mettez le modem hors tension.

(i) **REMARQUE** : Certains fournisseurs d'accès à Internet proposent un appareil combinant modem et routeur.

3. Mettez le routeur sans fil hors tension.

- **4.** Patientez 30 secondes.
- 5. Mettez le routeur sans fil sous tension.
- 6. Mettez le modem sous tension.
- 7. Allumez l'ordinateur.

Élimination de l'électricité résiduelle (exécution d'une réinitialisation matérielle)

À propos de cette tâche

L'électricité résiduelle est l'électricité statique résiduelle qui reste sur l'ordinateur même une fois qu'il a été mis hors tension et que la batterie a été retirée.

Pour votre sécurité et pour protéger les composants électroniques sensibles de votre ordinateur, vous devez éliminer l'électricité résiduelle avant de retirer ou de remplacer des composants de votre ordinateur.

L'élimination de l'électricité résiduelle, également connue sous le nom de « réinitialisation matérielle », est aussi une étape de dépannage courante si votre ordinateur ne s'allume pas ou ne démarre pas dans le système d'exploitation.

Procédez comme suit pour éliminer l'électricité résiduelle :

Étapes

- 1. Éteignez l'ordinateur.
- 2. Débranchez l'adaptateur secteur de l'ordinateur.
- **3.** Retirez le cache de fond.
- 4. Retirez la batterie.

PRÉCAUTION : La batterie est un composant remplaçable sur site (FRU) dont les procédures de retrait et d'installation sont réservées aux techniciens de maintenance agréés.

- 5. Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant 20 secondes pour éliminer l'électricité résiduelle.
- 6. Installez la batterie.
- 7. Installez le cache de fond.
- 8. Branchez l'adaptateur secteur à l'ordinateur.
- 9. Allumez l'ordinateur.
 - () **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'exécution d'une réinitialisation matérielle, rendez-vous sur le site de support Dell. Dans la barre de menus située en haut de la page Support, sélectionnez Support > Bibliothèque d'assistance. Dans le champ Rechercher de la bibliothèque d'assistance, entrez un mot-clé, un sujet ou un numéro de modèle, puis cliquez ou appuyez sur l'icône de recherche pour afficher les articles associés.

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 49. Ressources d'aide en libre-service

Ressources d'aide en libre-service	Emplacement de la ressource
Informations sur les produits et services Dell	Site Dell
Conseils	·••
Contactez le support	Dans la recherche Windows, saisissez Contact Support, puis appuyez sur Entrée.
Aide en ligne concernant le système d'exploitation	Site de support Windows
	Site de support Linux
Accédez aux principaux diagnostics, pilotes, solutions et téléchargements et apprenez-en davantage sur votre ordinateur par le biais de vidéos, manuels et documents.	Votre ordinateur Dell est identifié de façon unique par une étiquette de service ou un code de service express. Pour afficher les ressources de support pertinentes pour votre ordinateur Dell, saisissez l'étiquette de service ou le code de service express sur le site de support Dell. Pour plus d'informations sur l'étiquette de service de votre ordinateur, reportez-vous à la section Localiser l'étiquette de service de votre ordinateur.
Articles de la base de connaissances Dell	 Accédez au site de support Dell. Dans la barre de menus située en haut de la page Support, sélectionnez Support > Bibliothèque d'assistance. Dans le champ Rechercher de la bibliothèque d'assistance, entrez un mot-clé, un sujet ou un numéro de modèle, puis cliquez ou appuyez sur l'icône de recherche pour afficher les articles associés.

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service à la clientèle, consultez le site de support Dell.

() **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la preuve d'achat, le bordereau d'expédition, la facture ou le catalogue des produits Dell.