

E-MANUAL



Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Model ______ Serial No._____

Contenuti

Impostazione canale

- Uso del tasto INFO (Guida Oggi e domani)
- Memorizzazione dei canali
- Uso del menu Canale
- Blocco dei programmi
- Altre funzioni

Funzioni base

- Cambiare la modalità Immagine preimpo- 32 stata
- Regolazione delle impostazioni delle imma- 33
 gini
- Modifica delle Opzioni immagine
- Cambiare la Modalità audio preimpostata
- Regolazione delle impostazioni audio
- Selezione della modalità audio

Funzioni preferite

1

2

6

19

21

40

46

47

54

•	Esecuzione dell'impostazione iniziale	55
•	Impostazione dell'orario	56
•	Impostazione Timer stand-by	58
•	Impostazione del Timer di accensione / spegnimento	59
•	Soluzioni economiche	64
•	Altre funzioni	66

Funzioni avanzate

•	Uso dell'Elenco sorgenti	70
•	Collegamento di un dispositivo USB	71
•	Uso di Contenuti multimediali	77
•	Riproduzione di Foto / Video / Musica	79

Altre informazioni

 Visualizzazione dell'e-Manual 	87
Uso della funzione Auto diagnosi	88
Aggiornamento del software	90
 Modifica della Modalità d'uso 	92
Visualizzazione dei contatti Samsung	93
 Uso della modalità Sport 	94
Uso del sistema satellitare	95
Uso della rete cablata	103

□ Uso del tasto INFO (Guida Oggi e domani)

Il display identifica il canale corrente e lo stato di determinate impostazioni audiovideo.

La Guida Oggi e domani mostra le informazioni relative alla programmazione giornaliera di ogni canale TV in base all'orario di trasmissione.

- Premendo il tasto **INFO**, nella parte superiore della schermata vengono visualizzate le informazioni relative al canale. Premendo **ENTER** è possibile vedere le informazioni relative al programma.
 - Scorrere con i tasti ◀, ► per visualizzare le informazioni di un determinato programma durante la visione del canale corrente.
 - Scorrere ▲, ▼ per visualizzare le informazioni di altri canali.

Memorizzazione dei canali

Antenna

$\textcircled{MENU} \longrightarrow Trasmissione \rightarrow Antenna \rightarrow ENTER \textcircled{}$

Prima che il televisore inizi la memorizzazione dei canali disponibili, è necessario specificare il tipo di sorgente del segnale collegata al televisore.

Italiano

Sintonizzazione automatica

(in base alla nazione)

$\textcircled{MENU} \longrightarrow Trasmissione \rightarrow Sintonizzazione automatica \rightarrow ENTER$

- I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati. Se un canale è bloccato, viene visualizzata la finestra di immissione del PIN.
- Sintonizzazione automatica

Antenna (Antenna / Cavo): Selezionare la sorgente antenna da memorizzare.
 Matenna ricerca i canali automaticamente e li memorizza sul televisore.
 Tipo canale (Digitale e Analogico / Digitale / Analogico): Selezionare la

sorgente del canale da memorizzare.

Selezionando Cavo \rightarrow Digitale e Analogico, Digitale o Analogico

- Selezione operatore (in base alla nazione): Seleziona un fornitore di servizi via cavo.
- Mod ricerca: Ricerca tutti i canali con stazioni emittenti attive e li memorizza sul televisore.
 - Selezionando Rapida, è possibile configurare Rete, ID di rete, Frequenza, Modulazione e Symbol Rate manualmente premendo i tasti numerici sul telecomando.
- Rete: Seleziona la modalità di impostazione ID di rete tra Auto o Manuale.
 - ID di rete: Quando Rete è impostata su Manuale, è possibile impostare ID di rete usando i tasti numerici.

- Frequenza: Visualizza la frequenza del canale (diversa per ogni nazione).
- Modulazione: Visualizza i valori di modulazione disponibili.
- **Symbol Rate**: Visualizza i valori di symbol rate disponibili.
- Opzione ricerca via cavo

(in base alla nazione e solo per canali via cavo)

Imposta ulteriori opzioni di ricerca quali frequenza e symbol rate per ricerche rete via cavo.

Freq inizio / Frequenza finale.: Impostare la frequenza iniziale o finale (diversa per ogni nazione).

Symbol Rate: Visualizza i valori di symbol rate disponibili.

Modulazione: Visualizza i valori di modulazione disponibili.

Uso del menu Canale

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textsf{Trasmissione} \rightarrow \textsf{Elenco canali} \rightarrow \textsf{ENTER}$

Elenco canali

Elenco canali include i canali che il televisore visualizza premendo il tasto canale. E' possibile visualizzare le informazioni relative ai canali, Tutto, TV, Radio, Dati/ Altro, Analogico o Preferiti 1-5.

Premere ► (Modalità) per modificare la modalità canale, oppure premere ◄ (Ordinamento) per ordinare i canali in base al numero o al nome in elenco.

Premendo il tasto **CH LIST** sul telecomando, verrà visualizzata la schermata **Elenco canali**.

Ordinamento dei canali

• Numero / Nome: ordina i canali in base al numero o al nome in elenco.

Modalità canale

- Antenna / Cavo: passa a Antenna o Cavo.
- Modifica pref.: Per impostare come preferiti i canali che si guardano più di frequente.



- Per saperne di più sull'uso del menu Modifica pref., vedere "Modifica pref.".
- Preferiti 1-5: mostra tutti i canali preferiti in gruppi di cinque. Ogni gruppo è incluso in una propria schermata.



) Il televisore visualizza il gruppo **Preferiti 1-5** solo se i canali preferiti sono stati aggiunti mediante il menu **Modifica pref.**.

- Tutto: Mostra tutti i canali attualmente disponibili.
- TV: Mostra tutti i canali TV attualmente disponibili.
- Radio: Mostra tutti i canali radio attualmente disponibili.
- Dati/Altro: Mostra tutti i canali MHP o altri canali attualmente disponibili.
- Analogico: Mostra tutti i canali analogici attualmente disponibili.



$\textcircled{MENU} \longrightarrow Trasmissione \rightarrow Guida \rightarrow ENTER \textcircled{H}$

Le informazioni EPG (Electronic Programme Guide) sono fornite dall'emittente. Usando la programmazione fornita dalle emittenti, è possibile specificare in anticipo i programmi da visualizzare in modo da passare automaticamente al canale desiderato all'orario impostato. In base allo stato del canale, le voci dei programmi potrebbero non essere disponibili o aggiornate.

- ▲ Rosso (Nav. rapida): è possibile visualizzare rapidamente i programmi TV in elenco usando i tasti ▲/▼/◀/►.
- **B** Verde (Categoria canale): selezionare il tipo di canale da visualizzare.
- C Giallo (Gest. pianificazione): Passa ai programmi prenotati in Gest. pianificazione.

Gest. pianificazione

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \mathsf{Trasmissione} \rightarrow \mathsf{Gest.} \ \mathsf{pianificatione} \rightarrow \mathsf{ENTER} \textcircled{}$

E' possibile impostare la visualizzazione automatica del canale desiderato all'ora prestabilita. Inoltre, è possibile visualizzare, modificare o eliminare un programma prenotato.

- Per utilizzare questa funzione è necessario impostare l'orario corrente utilizzando le opzioni $Ora \rightarrow Orologio$ del menu Sistema.
- **1.** Premere **Programmazione** sulla schermata **Gest. pianificazione**. Verrà visualizzato il menu **Pianifica visione**.
- **2.** Premere $\blacktriangle/ \checkmark / \checkmark / \checkmark$ per impostare ogni menu opzione.
 - Antenna: Selezionare il segnale trasmesso.
 - **Canale**: Selezionare il canale desiderato.

 Ripetizione: Selezionare 1 volta, Manuale, Sab~Dom, Lun~Ven o Ogni gg in base alle preferenze. Selezionando Manuale, è possibile impostare il giorno desiderato.

 \swarrow II simbolo (\checkmark) indica che è stato selezionato il giorno.

- Data: E' possibile impostare la data desiderata.
 - Questa opzione è disponibile selezionando 1 volta in modalità Ripetizione.
- Ora inizio: E' possibile impostare l'ora di inizio desiderata.
- Per modificare o annullare un programma prenotato, selezionare la programmazione in Gest. pianificazione. Quindi premere ENTER re selezionare Modifica o Elimina.

Modifica canale



E' possibile modificare o eliminare i canali desiderati.

- 1. Accedere alla schermata Modifica canale.
- Premere ▲/▼ per selezionare il canale desiderato, quindi premere ENTER .
 Il simbolo (✓) indica il canale selezionato.



- E' possibile selezionare più di un canale.
- Premere nuovamente ENTER 🗗 per deselezionare il canale.



- A Rosso (Modifica numero): modifica l'ordinamento dei canali in elenco.
 - (Fatto): completa la modifica apportata all'ordinamento dei canali.
- B Verde (Blocco / Sblocco): E' possibile bloccare un canale in modo che non possa essere selezionato e visualizzato. / sblocca il canale bloccato.
 - Questa funzione è disponibile solo quando la funzione Blocco canali è impostata su On.
- Ø
 - Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN. Digitare il PIN a 4 cifre. Cambiare il PIN usando l'opzione Cambia PIN.
- Giallo (Elimina): elimina un canale dall'elenco.

- D Blu (Seleziona tutto / Deseleziona tutto): seleziona/deseleziona tutti i canali contemporaneamente.
- <u>0~9</u> (Vai a): per accedere direttamente ai canali premendo i tasti numerici (0~9).
- 🗘 (Pagina): Passa alla pagina precedente o successiva.
- 💭 (Strumenti): Visualizza il menu delle opzioni. Le voci del menu opzioni visualizzate possono variare a seconda del tipo e dello stato del canale.
 - Ordinamento (solo canali digitali): Modifica l'elenco ordinato per numero o nome di canale.
 - Antenna: Selezionare il segnale trasmesso.

- Categoria: modifica la modalità canale in Tutto, TV, Radio, Dati/ Altro, Analogico, Visti di recente, Più visti. Viene visualizzata la modalità canale selezionata.
- Modifica pref.: Accedere direttamente alla schermata Modifica pref..
- Rinomina canale (solo canali analogici): questo menu consente di assegnare un nome al canale utilizzando al massimo cinque caratteri. Per esempio, Cibo, Golf, ecc. Ciò consente di trovare e selezionare più facilmente il canale desiderato.
- Info canale: visualizza i dettagli del canale selezionato.
- Informazioni: Visualizza i dettagli del programma selezionato.

Modifica pref. TOOLS

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textsf{Trasmissione} \rightarrow \textsf{Modifica pref.} \rightarrow \textsf{ENTER} \clubsuit$

E' possibile aggiungere, modificare o eliminare i canali preferiti.

- 1. Accedere alla schermata Modifica pref.
- 2. Premere \blacktriangle/∇ per selezionare il canale desiderato, quindi premere ENTER \bigcirc .
- - E' possibile aggiungere un canale in diversi gruppi di canali preferiti tra Preferiti 1-5.

Uso dei tasti funzione e colorati con Modifica pref.

- A Rosso (Categoria / Cambia ordine)
 - Categoria: modifica la modalità canale in Tutto, TV, Radio,
 Analogico, Dati/Altro, Visti di recente, Più visti. Viene visualizzata la modalità canale selezionata.
 - Cambia ordine: modifica l'ordinamento dei canali preferiti.
 - (Fatto): completa la modifica apportata all'ordinamento dei canali.
- B Verde (Mod. Prefer.): Modifica l'elenco dei canali preferiti nel gruppo Preferiti 1-5.
- **G** Giallo (**Aggiungi / Elimina**)
 - Aggiungi: aggiunge i canali selezionati nel gruppo Preferiti 1-5.
 - Elimina: elimina uno dei canali preferiti dal gruppo Preferiti 1-5.
- D Blu (Seleziona tutto / Deseleziona tutto): seleziona/deseleziona tutti i canali contemporaneamente.

- <u>0~9</u> (Vai a): per accedere direttamente ai canali premendo i tasti numerici (0~9).
- 🗘 (Pagina): Passa alla pagina precedente o successiva.
- 💭 (Strumenti): Visualizza il menu delle opzioni. Le voci del menu opzioni visualizzate possono variare a seconda del tipo e dello stato del canale.
 - Copia in Preferiti: assegna il canale preferito selezionato al gruppo Preferiti 1-5.
 - Rinomina preferiti: per assegnare il nome preferito al canale.
 - Antenna: Selezionare il segnale trasmesso.
 - Modifica canale: Accedere direttamente alla schermata Modifica canale.
 - Informazioni: Visualizza i dettagli del programma selezionato.

Blocco dei programmi

Blocco programma

(in base alla nazione)

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textsf{Trasmissione} \rightarrow \textsf{Blocco programma} \rightarrow \textsf{ENTER} \blacksquare$

Mediante l'inserimento di un PIN a 4 cifre, questa funzione impedisce a utenti non autorizzati, per esempio i bambini, di guardare programmi non adatti. Se il canale selezionato è bloccato, comparirà il simbolo "^Ω".

Le voci della funzione **Blocco programma** possono essere diverse in base alla nazione.

Blocco canali

$\textcircled{\begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular}} \begin{tabular}{ll} MENU \end{tabular} \rightarrow \end{tabular} \begin{tabular}{ll} \end{tabular} \rightarrow \end{tabular} Blocco \ canali \end{tabular} \rightarrow \end{tabular} ENTER \end{tabular}$

Bloccare i canali nel menu Canale per impedire a utenti non autorizzati, per esempio i bambini, di guardare programmi non adatti.

Disponibile solo quando la **Sorgente** è impostata su **TV**.

□ Altre funzioni

Impostazioni canale

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow Trasmissione \rightarrow Impostazioni \ canale \rightarrow ENTER \textcircled{}$

• Paese (area)

(in base alla nazione)

Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN. Digitare il PIN a 4 cifre.

Canale digitale: Cambiare la nazione per i canali digitali.

Canale analogico: Cambiare la nazione per i canali analogici.

• Sintonia Manuale

Ricerca i canali manualmente e li memorizza sul televisore.

- Se un canale è bloccato, viene visualizzata la finestra di immissione del PIN.
- In base alla sorgente del canale, potrebbe essere supportata la funzione Sintonia Manuale.
- Sintonizzazione canale digitale: Ricerca i canali digitali manualmente e li memorizza sul televisore. Premere Nuovo per iniziare la ricerca dei canali digitali. Al termine della ricerca, il canale viene aggiornato nell'elenco canali.
 - Selezionando Antenna → Antenna: Canale, Frequenza, Larg. di banda
 - Selezionando Antenna \rightarrow Cavo: Frequenza, Modulazione, Symbol Rate

 Sintonizzazione canale analogico: Esegue la ricerca di un canale analogico. Premere Nuovo per ricercare i canali impostando le opzioni Programma, Sistema colore, Sistema audio, Canale, Ricerca.

Modalità Canale

- P (modalità programma): Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero compreso tra P0 e P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitandone il numero corrispondente.
- C (modalità canale antenna) / S (modalità canale cavo): Queste due modalità permettono di selezionare un canale digitando il numero assegnato per ogni stazione via etere o canale via cavo.

• Sintonia fine

(solo canali analogici)

Se tuttavia il segnale risulta debole o distorto, sintonizzare il canale manualmente.

- I canali sintonizzati sono evidenziati da un asterisco "*".
- Per reimpostare la sintonia, selezionare Reset.
- Trasferimento elenco canali

(in base alla nazione)

Importa o esporta la mappatura dei canali. Collegare un dispositivo di memoria USB per utilizzare questa funzione.



-) Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN. Digitare il PIN a 4 cifre.
- \swarrow I file system supportati sono FAT e NTFS.
- Elimina profilo operatore CAM: seleziona l'operatore CAM da eliminare.

Sottotitoli TOOLS



Utilizzare questo menu per impostare la modalità Sottotitoli.

- **Sottotitoli**: Attiva e disattiva i sottotitoli.
- Modalità sottotitoli: Imposta la modalità dei sottotitoli.
- Lingua Sottotitoli: Imposta la lingua dei sottotitoli.
 - Se il programma che si sta guardando non supporta la funzione Non udenti, si attiva automaticamente l'opzione Normale anche se è selezionata la modalità Non udenti.
 - La lingua predefinita è l'inglese, nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.
- Sottotitoli principali: imposta i sottotitoli principali.
- Sottotitoli secondari: imposta i sottotitoli secondari.

Opzioni audio

(solo canali digitali)

$\textcircled{MENU} \longrightarrow Trasmissione \rightarrow Opzioni audio \rightarrow ENTER \textcircled{H}$

• Lingua audio TOOLS

Cambia la lingua predefinita per le lingue audio.

Audio principale / Audio secondario: per impostare l'audio principale o secondario.

 \swarrow Le lingue disponibili possono variare in base alla trasmissione.

• Formato audio

Quando l'audio è generato sia dall'altoparlante principale sia dal ricevitore audio, potrebbe prodursi un effetto di eco a causa della diversa velocità di decodifica dei due dispositivi. In questo caso, attivare la funzione Altoparlante TV.

- L'opzione Formato audio può essere diversa in base alla trasmissione. L'audio Dolby digitale 5.1ch è disponibile solo quando viene collegato un altoparlante esterno mediante un cavo ottico.
- **Descrizione audio** (non disponibile in tutti i paesi)

Questa funzione gestisce il flusso audio per l'opzione AD (Audio Description), quando è trasmesso insieme all'Audio principale dall'emittente.

Descrizione audio: Attiva e disattiva la funzione Descrizione audio.

Volume: Regola il volume della descrizione audio.

Lingua Teletext

(in base alla nazione)

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow Trasmissione \rightarrow Lingua Teletext \rightarrow ENTER \textcircled{}$

• Lingua Teletext

- La lingua predefinita è l'inglese, nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.
- Teletext principale / Teletext secondario
 - Æ
- **Teletext principale** e **Teletext secondario** potrebbero non essere supportate in alcune località.

Testo digitale

(solo UK)

$\textcircled{\begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular}} \begin{tabular}{ll} MENU \end{tabular} \end{tabular} \rightarrow \end{tabular} \end$

Se il programma è trasmesso con testo digitale, questa funzione è attivata.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Standard internazionale per i sistemi di codifica dei dati usati in multimedia e hypermedia. E' un sistema più complesso rispetto al formato MPEG in quanto include collegamenti a dati ipermediali come immagini fisse, caratteri, animazione, grafica e video, oltre ai dati multimediali. E' una tecnologia interattiva con vari campi d'applicazione quali sistemi VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleformazione, teleconferenze, librerie digitali e giochi in rete.

Interfaccia comune

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \mathsf{Trasmissione} \rightarrow \mathsf{Interfaccia\ comune} \rightarrow \mathsf{ENTER}$

- Menu CI: Permette all'utente di accedere al menu del modulo CAM. Selezionare il Menu CI in base alla scheda PC.
- Transcodifica video fotocamera: E' possibile configurare le impostazioni per la transcodifica dei codec video automaticamente dalla CAM. Impostare l'opzione su Off per non utilizzare tale funzione.
 - E' necessario utilizzare una CAM in grado di supportare la transcodifica dei codec video.

- Info sull'applicazione: Visualizza le informazioni relative al modulo CAM inserito nell'alloggiamento CI e nella "SCHEDA CI o CI+"inserita nel modulo CAM. È possibile installare il modulo CAM in qualsiasi momento, a televisore acceso o spento.
 - 1. Acquistare il modulo CI CAM presso il rivenditore locale o via telefono.
 - 2. Inserire saldamente la "SCHEDA CI o CI+"nel modulo CAM nella direzione indicata dalla freccia.
 - **3.** Inserire il modulo CAM con la "SCHEDA CI o CI+" nell'alloggiamento common interface, nella direzione indicata dalla freccia, in modo che sia parallela.
 - 4. Verificare la visione dell'immagine su un canale a segnale criptato.

□ Cambiare la modalità Immagine preimpostata

Modalità immagine TOOLS

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow Immagine \rightarrow Modalità immagine \rightarrow ENTER \textcircled{H}$

Selezionare il tipo di immagine preferita.

- Quando si collega un PC, è possibile modificare solo i valori delle opzioni Entertainment e Standard.
- Dinamica: Adatta per un ambiente illuminato.
- Standard: Adatta per condizioni di luce normali.
- Naturale per LED Serie 5 : Adatta per ridurre l'affaticamento della vista.
- Film: Adatta per la visione di film in un ambiente poco illuminato.
- Entertainment: Adatta per la visione di film e giochi.



) Disponibile solo quando si collega un PC.

□ Regolazione delle impostazioni delle immagini

Retroilluminazione / Contrasto / Luminosità / Nitidezza / Colore / Tinta (V/R)

La televisione ha diverse opzioni di impostazione per il controllo della qualità delle immagini.

🖉 NOTA

- Nelle modalità analogiche TV, Est., AV del sistema PAL, non è possibile utilizzare la funzione Tinta (V/R).
- Quando si collega un PC, è possibile modificare i valori
 Retroilluminazione, Contrasto, Luminosità e Nitidezza.
- Le impostazioni possono essere modificate e memorizzate per ogni dispositivo esterno collegato al televisore.
- Riducendo la luminosità delle immagini si riduce anche il consumo energetico.

Dimensione immagine

$\textcircled{MENU} \longrightarrow Immagine \rightarrow Dimensione immagine \rightarrow ENTER \textcircled{H}$

Per impostare varie opzioni immagine quali Formato immagine e Aspect ratio.

- \checkmark Le voci disponibili variano in base alla modalità selezionata.
- A seconda del tipo di sorgente di ingresso, le opzioni relative alla dimensione dell'immagine possono variare.
- Dimensione immagine TOLSE: Il ricevitore via cavo/satellitare potrebbe anch'esso avere la propria serie di dimensioni preimpostate. Tuttavia, si consiglia vivamente di utilizzare la modalità 16:9 nella maggior parte dei casi.
 Auto Wide: Regola automaticamente la dimensione dell'immagine su un formato 16:9.

16:9: Imposta l'immagine sul formato wide 16:9.

Wide Zoom: Ingrandisce l'immagine a oltre 4:3.

 \mathbb{Z} Regola la **Posizione** mediante i tasti freccia \blacktriangle , \triangledown .
Zoom: Ingrandisce il formato 16:9 per adattarlo alle dimensioni verticali dello schermo.

Regola la Posizione o le Zoom usando i tasti ▲, ▼.

4:3: Imposta l'immagine sul formato wide 4:3.

Non visualizzare a lungo trasmissioni in formato 4:3. Le bande nere sulla sinistra e sula desta dell'immagine potrebbero causare immagini residue (bruciatura dello schermo), un fenomeno non coperto dalla garanzia.

Adatta a schermo: Utilizzare questa funzione per visualizzare l'immagine completa senza ritagli con segnali HDMI (720p / 1080i / 1080p) o Comp. (1080i / 1080p).

Vista adattata 1 (per LED Serie 5): Riduce la schermata originale del 50%.
Vista adattata 2 (per LED Serie 5): Riduce la schermata originale del 25%.
Ø NOTA

- L'opzione Vista adattata 1 è abilitata solo in modalità HDMI.
- L'opzione Vista adattata 2 è abilitata solo in modalità DTV e HDMI.
- Il formato delle immagini può variare in base alla risoluzione di ingresso quando il contenuto viene riprodotto usando Video in Media Play.
- **Zoom/Posizione**: Regola la dimensione e la posizione dell'immagine. Disponibile solo in modalità **Zoom**.
- Posizione: Regola la posizione dell'immagine. Disponibile solo in modalità Adatta a schermo o Wide Zoom.



- selezionato Adatta a schermo in HDMI (1080i / 1080p) o Comp. (1080i / 1080p) può essere necessario centrare l'immagine sullo schermo:
 - 1. Selezionare Posizione. Premere il tasto ENTER -
 - 2. Premere il tasto ▲, ▼, ◀ o ► per spostare l'immagine.
- Per annullare la regolazione, selezionare **Reset** nella schermata **Posizione**. La posizione predefinita dell'immagine verrà ripristinata.
- Usando la funzione Adatta a schermo con un ingresso HDMI 720p, 1 riga verrà tagliata in alto, in basso, a sinistra e a destra come nella funzione di overscan.
- **Dimens schermo 4:3**: Disponibile solo quando il formato immagine è impostato su **Auto Wide**. E' possibile impostare la dimensione delle immagini desiderata al formato 4:3 WSS (Wide Screen Service) o alla dimensione originale. Ogni paese europeo ha le proprie dimensioni delle immagini.



$\textcircled{MENU} \longrightarrow Immagine \rightarrow \mathsf{PIP} \rightarrow \mathsf{ENTER}$

Permette la visualizzazione contemporanea di un canale TV e di una sorgente video esterna. Per esempio, se il ricevitore via cavo è collegato alla porta 'Cavo', è possibile utilizzare la funzione **PIP** per guardare contemporaneamente un programma trasmesso dal ricevitore via cavo e un film riprodotto dal lettore Bluray collegato alla presa di ingresso HDMI.



- Spegnendo il televisore durante la visione in modalità PIP, la finestra PIP scomparirà.
- L'immagine nella finestra PIP potrebbe apparire leggermente innaturale quando si usa la schermata principale per visualizzare un videogame o il karaoke.

Impostazioni PIP

Immagine principale	Immagine secondaria
Component, HDMI	TV

- **PIP**: Attiva o disattiva la funzione PIP.
- Antenna: selezionare Antenna o Cavo come sorgente di ingresso per lo schermo secondario.
- **Canale**: Selezionare il canale per lo schermo secondario.
- **Dimensione**: Per selezionare la dimensione della immagine secondaria.
- **Posizione**: selezionare la posizione dell'immagine secondaria.
- Selezione audio: E' possibile scegliere l'audio desiderato in modalità PIP.

Modifica delle Opzioni immagine

Impostazioni avanzate

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow \textsf{Immagine} \rightarrow \textsf{Impostazioni} \textsf{ avanzate} \rightarrow \textsf{ENTER} \clubsuit$

(Disponibile in modalità Standard / Film)

E' possibile regolare le impostazioni avanzate dello schermo compresi il colore e il contrasto.

- Quando si collega un PC, è possibile modificare solo i valori delle opzioni Bilan bianco e Gamma.
- Contrasto dinamico: Per regolare il contrasto dello schermo.
- Tonalità nero: Selezionare il livello di nero per regolare la profondità dello schermo.
- Incarnato: Per regolare la tonalità dell'incarnato.

- Solo modalità RGB: Visualizza i toni Rosso, Verde e Blu per regolare in modo preciso la sfumatura e la saturazione.
- **Spazio colore**: Regolare l'intervallo dei colori disponibili per creare l'immagine.
- **Bilan bianco**: Regolare la temperatura dei colori al fine di ottenere una immagine più naturale.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: Regolare l'intensità dei toni scuri di ogni colore (rosso, verde, blu).

R-Gain / G-Gain / B-Gain: Regolare l'intensità dei toni chiari di ogni colore (rosso, verde, blu).

Reset: Ripristina il valore Bilan bianco alle impostazioni predefinite.

- Gamma: Per regolare l'intensità dei colori primari.
- Illuminazione moto: Consente di ridurre il consumo di energia regolando la luminosità sulla base del moto dello schermo.



) Disponibile solo in modalità **Standard**.



Quando si modifica il valore **Retroilluminazione**, **Luminosità** o **Contrasto**, **Illuminazione moto** viene impostata su **Off**.

Opzioni immagine

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow Immagine \rightarrow Opzioni \ immagine \rightarrow ENTER \textcircled{H}$
- Quando si collega un PC, è possibile modificare solo i valori delle opzioni Toni colore.
- Toni colore
 - Le opzioni Caldo1 o Caldo2 verranno disattivate se la modalità immagine è impostata su Dinamica.
 - ß
- Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno collegato al televisore.

- Vista pulita digitale: Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare la funzione Vista pulita digitale per ridurre i disturbi statici e l'effetto 'ghosting' sullo schermo.
 - Se il segnale è debole, selezionare una delle altre opzioni disponibili fino a ottenere la migliore qualità visiva.

Visualiz automatica: Al cambio dei canali analogici, visualizza l'intensità del segnale.



) Disponibile solo per i canali analogici.



Premendo il tasto **INFO**, viene visualizzata la barra che indica la forza del segnale.



- 2 La barra di colore verde indica che si sta ricevendo il miglior segnale possibile.
- Filtro disturbo MPEG: Riduce il disturbo MPEG per una migliore qualità delle immagini.

• Livello di nero HDMI: Consente di selezionare il livello di nero dello schermo per regolare la profondità dell'immagine.

Disponibile solo in modalità HDMI (segnali RGB).

- Modalità Film: Il televisore può essere impostato automaticamente per rilevare ed elaborare i segnali dei film provenienti da tutte le sorgenti e per regolare l'immagine in modo da ottenere una visualizzazione ottimale.
 - Disponibile in modalità TV e in modalità ingresso esterno che supporta le risoluzioni SD (480i / 576i) e HD (1080i), tranne in modalità PC.
 - Se la schermata non appare naturale, modificare le opzioni Off / Auto1 / Auto2 in Modalità Film.
- Movimento nitido LED: Elimina l'effetto "trascinamento" dalle scene in rapido movimento per offrire una visione più nitida delle immagini.



Viene disattivata quando la modalità immagine è impostata su Naturale.



La luminosità dello schermo potrebbe leggermente diminuire quando la funzione **Movimento nitido LED** è attiva.

Immagine off TOOLS

$\textcircled{MENU} \longrightarrow Immagine \rightarrow Immagine \text{ off} \rightarrow \text{ENTER} \textcircled{}$

Lo schermo viene disattivato ma l'audio rimane attivo. Per attivare lo schermo premere un tasto qualsiasi, eccetto il tasto di regolazione del volume.

Reimposta immagine

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow \textsf{Immagine} \rightarrow \textsf{Reimposta immagine} \rightarrow \textsf{ENTER} \checkmark$

Ripristina la modalità corrente delle immagini ai valori predefiniti.

□ Cambiare la Modalità audio preimpostata

Modalità audio

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Suono} \rightarrow \textbf{Modalità} \text{ audio} \rightarrow \textbf{ENTER} \blacksquare$
- Standard: Seleziona la modalità audio normale.
- Musica: Enfatizza la musica rispetto alle voci.
- Film: Offre la migliore qualità audio per la visione di film.
- Voce cristallina: Enfatizza le voci rispetto ad altri suoni.
- Amplificazione: Aumenta l'intensità delle alte frequenze per offrire alle persone con deficit uditivo un ascolto migliore.
- Se l'opzione Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante esterno, la funzione Modalità audio è disabilitata.

Regolazione delle impostazioni audio

Effetto audio

(solo modalità audio standard)

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Suono} \rightarrow \texttt{Effetto audio} \rightarrow \texttt{ENTER}$

• DTS TruSurround

Questa funzione produce un audio virtuale a 5.1 canali surround attraverso una coppia di altoparlanti con tecnologia HRTF (Head Related Transfer Function).

• DTS TruDialog

Questa funzione permette di incrementare l'intensità della voce rispetto alla musica di fondo o agli effetti sonori in modo che sia possibile udire meglio i dialoghi durante la visione di un programma.

• Equalizzatore

Consente di utilizzare l'Equalizzatore per personalizzare la configurazione audio di ciascun altoparlante.

Bilanciam.: Controlla il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro.

100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Regolazione larghezza di banda): Regola il livello delle frequenze di larghezza di banda.

Reset: Ripristina l'equalizzatore alle impostazioni predefinite.

Se l'opzione Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante esterno, la funzione Effetto audio è disabilitata.

Impostazioni altoparlanti

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Suono} \rightarrow \texttt{Impostazioni altoparlanti} \rightarrow \texttt{ENTER}$

• Seleziona altoparlante TOOLS

A causa delle differenze di velocità nella decodifica tra l'altoparlante principale e il ricevitore audio, è possibile avvertire una eco del suono. In questo caso, attivare la funzione **Altoparlante esterno** del televisore.

- Quando Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante esterno, i tasti volume e MUTE non sono attivi e le impostazioni audio sono limitate.
- Quando l'opzione Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante esterno.
 - Altoparlante TV: Off, Altoparlante esterno: On
- Quando l'opzione Seleziona altoparlante è impostata su Altoparlante TV.
 - Altoparlante TV: On, Altoparlante esterno: On



In mancanza di segnale video, entrambi gli altoparlanti saranno disattivi.

• Volume auto

Per equalizzare il volume di ogni canale, impostare su Normale.

Notte: Questa modalità fornisce una migliore esperienza audio rispetto alla modalità **Normale**, escludendo quasi ogni rumore. Questa modalità è utile durante la notte.

Per poter regolare il volume del dispositivo sorgente collegato all'apparecchio TV, sul televisore impostare Volume auto su Off. In caso contrario, non sarà possibile regolare il volume del dispositivo sorgente.

Impostazioni supplementari

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Suono} \rightarrow \texttt{Impostazioni supplementari} \rightarrow \texttt{ENTER}$
- Livello audio DTV(solo canali digitali): Questa funzione permette di ridurre la disparità di un segnale vocale (uno dei segnali ricevuti durante una trasmissione TV digitale) a un determinato livello.
-) In base al tipo di segnale della trasmissione, MPEG / HE-AAC può essere regolato tra -10dB e 0dB.

Per aumentare o diminuire il volume, regolare rispettivamente tra 0 e -10.

- Uscita audio digit.: fornisce un audio digitale riducendo le interferenze agli altoparlanti e ai vari dispositivi digitali, come ad esempio un lettore DVD.
 Formato audio: E' possibile selezionare il formato di uscita audio digitale (Digital Audio). Il formato di uscita audio digitale disponibile può differire in base alla sorgente di ingresso.
 - Collegando altoparlanti a 5.1ch in una impostazione Dolby Digital, massimizza l'esperienza audio in 3D.

Ritardo audio: Usata per correggere la mancata corrispondenza audiovideo durante la visione del televisore o di un video e ascoltando una uscita da un canale digitale mediante un dispositivo esterno come per esempio un ricevitore AV (0ms ~ 250ms).

- **Comp Dolby Digital**: Questa funzione minimizza la disparità dei segnali tra un segnale dolby digital e un segnale vocale (per es. audio MPEG, HE-AAC, audio ATV).
 - Selezionare Line per ottenere un audio dinamico, e RF per ridurre la differenza tra i suoni alti e bassi durante la notte.

Line: Impostare il livello di uscita dei segnali maggiori o minori di -31dB (riferimento) su -20dB o -31dB.

RF: Ilmpostare il livello di uscita dei segnali maggiori o minori di -20dB (riferimento) su -10dB o -20dB.

Reset audio

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Suono} \rightarrow \texttt{Reset audio} \rightarrow \texttt{ENTER}$

Ripristina tutte le impostazione dell'immagine ai valoripredefiniti.

Quando si imposta la modalità **Dual I-II**, la modalità audio corrente viene visualizzata sullo schermo.

	Tipo di audio	Dual I-II	Predefinito
A2 Stereo	Mono	Mono	Commutazione automatica
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Commutazione automatica
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Dual	Mono \rightarrow Dual I	Dual I
		∿ Dual II ∠	

- Se il segnale stereo è debole e si verifica una commutazione automatica, passare alla modalità Mono.
- \swarrow Attiva solo con un segnale audio stereo.
- Disponibile solo quando la **Sorgente** è impostata su **TV**.

□ Esecuzione dell'impostazione iniziale

Impostazione

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sistema} \rightarrow \textbf{Impostazione} \rightarrow \textbf{ENTER} \textcircled{}$

Configurare i canali e l'ora durante la prima impostazione del televisore o in caso di reset.

Eseguire l'impostazione iniziale seguendo le istruzioni fornite dal televisore.

Impostazione dell'orario

Ora

L'ora corrente appare ogni volta che si preme il tasto INFO.

- **Orologio**: L'impostazione dell'ora serve per utilizzare le funzioni timer del televisore.
 - - Se il cavo di alimentazione viene scollegato, è necessario impostare nuovamente l'orologio.
 - Modalità orologio: E' possibile impostare manualmente o automaticamente l'orario corrente.
 - Auto: Impostare automaticamente l'ora corrente utilizzando l'orario inviato dalla trasmissione digitale.
 - Per l'impostazione automatica dell'orario è necessario collegare l'antenna o il cavo.
 - Manuale: Impostare manualmente l'ora corrente.
 - In base all'emittente e al segnale trasmesso, l'impostazione automatica dell'orario potrebbe non essere corretta. In questo caso, impostare l'orario manualmente.

Imposta Ora: Imposta la Data e l'Ora.



Disponibile solo quando Modalità orologio è impostata su Manuale.

E' possibile impostare la Data e l'Ora anche premendo i tasti numerici del telecomando.

Fuso orario (in base alla nazione): Selezionare il fuso orario della propria zona.



) Questa funzione è disponibile solo quando **Modalità orologio** è impostata su **Auto**.



) Selezionando Manuale in Fuso orario, le opzioni GMT e DST verranno attivate.

Offset orario (solo UK): Règle l'heure lorsque votre téléviseur reçoit les informations relatives à l'heure via Internet. Impostare l'orario corretto selezionando la differenza nel fuso orario.



L'orario corrente verrà impostato attraverso un network, se il televisore non riesce a ricevere le informazioni orarie incluse nel segnale trasmesso dalle stazioni TV. (Per es. guardando i programmi TV trasmessi via set-top box (STB), ricevitore satellitare o altro)

□ Impostazione Timer stand-by

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sistema} \rightarrow \textbf{Ora} \rightarrow \textbf{Timer stand-by} \rightarrow \textbf{ENTER}$
- Timer stand-by TOOLSE: Spegne automaticamente il televisore dopo il periodo di tempo preimpostato. (30, 60, 90, 120, 150 e 180 minuti)

 Utilizzare i tasti ▲/▼ per selezionare un intervallo di tempo, quindi premere ENTER . Per annullare la funzione Timer stand-by, selezionare Off.

□ Impostazione del Timer di accensione / spegnimento

- $\textcircled{MENU} \rightarrow Sistema \rightarrow Ora \rightarrow Timer \ accensione \ <o> Timer \ spegnimento \rightarrow ENTER \ \ref{main}$
- Timer accensione: è possibile impostare tre diverse configurazioni per la funzione Timer accensione. (Timer accensione 1, Timer accensione 2, Timer accensione 3)
 Impostazione: selezionare Off, 1 volta, Ogni gg, Lun~Ven, Lun~Sab, Sab~Dom o Manuale in base alle preferenze. Selezionando Manuale, è possibile impostare il giorno che si desidera attivare il timer.

 \square II simbolo \checkmark indica che è stato selezionato il giorno.

Ora: Impostare l'ora e i minuti.

Volume: Impostare il livello del volume desiderato.

Sorgente: per selezionare la sorgente del contenuto da riprodurre all'accensione del televisore. E' possibile:

- Selezionare TV perché il televisore visualizzi all'accensione uno specifico canale trasmesso via cavo o antenna.
- Selezionare USB perché il televisore riproduca all'accensione foto o file audio memorizzati su un dispositivo USB.
- Selezionare come sorgente il ricevitore STB collegato al televisore in modo che all'accensione il televisore visualizzi un canale proveniente dal ricevitore STB.
- Il dispositivo USB deve essere collegato al televisore prima di selezionare la sorgente USB.

Selezionando una sorgente diversa da TV o USB, è necessario:

- disporre di un ricevitore via cavo o satellitare (STB) collegato a quella sorgente
- Impostare il ricevitore STB sul canale che si desidera visualizzare all'accensione del televisore
- Lasciare acceso l'STB.
- Selezionando una sorgente diversa da TV o USB, le opzioni Antenna e Canale non saranno più disponibili.

Antenna (quando la Sorgente è impostata su TV): Selezionare ATV o DTV. Canale (quando la Sorgente è impostata su TV): Selezionare il canale desiderato. Musica / Foto (quando la Sorgente è impostata su USB): Selezionare una cartella ne I dispositivo USB contenente i file musicali o le immagini da riprodurre quando il televisore si accende automaticamente.

- Se sul dispositivo USB non sono presenti file musicali, oppure la cartella contenente file musicali non è selezionata, l'opzione Timer non funziona correttamente.
- Nel caso ci sia una sola foto memorizzata sul dispositivo USB, la funzione Slide Show non è disponibile.
- Se il nome della cartella è troppo lungo, la cartella non è selezionabile.
- A ogni dispositivo USB utilizzato viene assegnata una cartella. In caso di più dispositivi USB, verificare che le cartelle assegnate a ogni USB abbiano nomi diversi.

- Si consiglia di utilizzare una chiavetta USB e un lettore di schede in caso d'uso della funzione Timer accensione.
- La funzione Timer accensione potrebbe non essere utilizzabile con dispositivi USB dotati di batteria interna, lettori MP3 o PMP prodotti da alcuni costruttori poiché tali dispositivi impiegano molto tempo per essere riconosciuti.
- Timer spegnimento: è possibile impostare tre diverse configurazioni per la funzione Timer spegnimento. (Timer spegnimento 1, Timer spegnimento 2, Timer spegnimento 3)
 Impostazione: selezionare Off, 1 volta, Ogni gg, Lun~Ven, Lun~Sab, Sab~Dom o Manuale in base alle preferenze. Selezionando Manuale, è possibile impostare il giorno che si desidera attivare il timer.
 - \swarrow II simbolo \checkmark indica che è stato selezionato il giorno.
 - Ora: Impostare l'ora e i minuti.

Soluzioni eco

Soluzione Eco

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sistema} \rightarrow \textbf{Soluzione Eco} \rightarrow \textbf{ENTER} \clubsuit$
- **Risparmio energia**: Questa funzione regola la luminosità del televisore in modo da ridurre il consumo di energia.
- Sensore Eco per LED Serie 5 : Per migliorare le impostazioni di risparmio energetico; le impostazioni delle immagini vengono automaticamente adattate all'illuminazione ambientale.
 - Regolando il valore Retroilluminazione, l'opzione Sensore Eco viene impostata su Off.

Retroilluminazione min: quando l'opzione **Sensore Eco** è impostata su **On**, l'illuminazione minima dello schermo può essere regolata manualmente.

Se Sensore Eco è impostato su On, la luminosità del display potrebbe cambiare (diventando leggermente più scura o più chiara) a seconda dell'intensità della luce del locale.

- No segnale std-by: Per ridurre il consumo energetico, impostare il periodo di tempo in cui il televisore rimarrà acceso senza ricevere segnali.
 Disabilitata quando il PC à in modalità risparmio energetico.
 - \swarrow Disabilitata quando il PC è in modalità risparmio energetico.
- **Spegnimento automatico**: Il televisore si spegne automaticamente se non riceve alcun comando dall'utente per 4 ore consecutive.
- Se l'opzione **Spegnimento automatico** è impostata su **Off**, il televisore rimarrà acceso anche in mancanza di attività da parte dell'utente.

Altre funzioni

Lingua menu

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sistema} \rightarrow \textbf{Lingua menu} \rightarrow \textbf{ENTER}$

Imposta la lingua dei menu.

Prot. Auto. dopo.

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sistema} \rightarrow \textbf{Prot. Auto. dopo.} \rightarrow \textbf{ENTER}$

• Se lo schermo rimane inattivo visualizzando una immagine fissa per un certo periodo di tempo definito dall'utente, lo screen saver si attiva per evitare la formazione di immagini residue.



$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sistema} \rightarrow \textbf{Generale} \rightarrow \textbf{ENTER}$

- Modalità gioco: Durante la connessione a una console per videogiochi come PlayStation™ o Xbox™, il gioco sarà più realistico selezionando la modalità gioco.
 - Ø NOTA
 - Precauzioni e limitazioni per la modalità gioco
 - Per scollegare una console per videogiochi e collegare un altro dispositivo esterno, impostare Modalità gioco su Off nel menu di impostazione.
 - Visualizzando il menu TV in Modalità gioco si potrebbe verificare un leggero sfarfallio.
 - La funzione Modalità gioco non è disponibile in modalità TV.
 - Dopo il collegamento della console di gioco, impostare Modalità gioco su On. Purtroppo potrebbe verificarsi una riduzione nella qualità delle immagini.

- Se la Modalità gioco è impostata su On:
 - La Modalità immagine è impostata su Standard e la Modalità audio è impostata su Film.
- Blocco pannello: Blocca o sblocca tutti i tasti sul pannello.
- Logo di avvio: Visualizza il logo Samsung all'accensione del televisore.

Cambia PIN

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sistema} \rightarrow \textbf{Cambia PIN} \rightarrow \textbf{ENTER} \clubsuit$

Modificare la password richiesta per l'impostazione del televisore.

- Prima della schermata di impostazione compare la schermata di inserimento del PIN.
- Digitare il PIN a 4 cifre. Cambiare il PIN usando l'opzione Cambia PIN.

DivX® Video On Demand

$\textcircled{MENU} \longrightarrow Sistema \rightarrow DivX \textcircled{R} Video On Demand \rightarrow ENTER \textcircled{H}$

Mostra il codice di registrazione autorizzato per il televisore. Collegandosi al sito web DivX e registrandosi con il codice di registrazione a 10 cifre, è possibile scaricare il file di attivazione VOD.

Riproducendolo mediante Video, la registrazione risulterà completata.

Per ulteriori informazioni su VOD DivX®, visitare il sito http://vod.divx.com.

Uso dell'Elenco sorgenti

Elenco sorgenti

- $\textcircled{MENU} \rightarrow \textbf{Applicationi} \rightarrow \textbf{Elenco sorgenti} \rightarrow \textbf{ENTER} \clubsuit$
- Premendo il tasto **SOURCE**, viene visualizzata la schermata **Sorgente**.
- E' possibile scegliere solo i dispositivi esterni collegati al televisore. In Sorgente, gli ingressi collegati sono evidenziati.
- Per informazioni dettagliate, vedere sul Manuale dell'utente la sezione "Modifica della sorgente di ingresso".
□ Collegamento di un dispositivo USB

- 1. Accendere il televisore.
- **2.** Collegare un dispositivo USB contenente foto, musica e film alla porta USB sul pannello laterale del televisore.
- **3.** Quando un dispositivo USB viene collegato al televisore, sullo schermo compare una finestra. In questa schermata è possibile selezionare direttamente ciò che si desidera vedere o ascoltare tra Foto, Video e Musica.

- Utilizzando file multimediali senza licenza, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Alcune cose da sapere prima di utilizzare Contenuti multimediali
 - MTP (Media Transfer Protocol) non è supportato.
 - I file system supportati sono FAT e NTFS.
 - Alcuni dispositivi audio e videocamere digitali USB possono non essere compatibili con questo televisore.
 - Contenuti multimediali supporta solo il formato jpeg sequenziale.
 - Contenuti multimediali supporta solo dispositivi USB MSC (Mass Storage Class). MSC (Mass Storage Class) è un dispositivo Bulk-Only Transport. Esempi di MSC sono le unità Thumb e i lettori di schede Flash (le unità HUB USB non sono supportate.) I dispositivi devono essere collegati direttamente alla porta USB del televisore.

- Prima di collegare il dispositivo al televisore, eseguire il backup dei file per prevenire una perdita accidentale o eventuali danni. SAMSUNG non è responsabile di eventuali danni ai file dati o perdite di dati.
- L'unità HDD (Hard Disk Drive) collegata via USB non è supportata.
- Non scollegare il dispositivo USB durante il caricamento.
- Maggiore è la risoluzione dell'immagine, maggiore è il tempo necessario per visualizzarla sullo schermo.
- La risoluzione massima supportata in JPEG è 15360 x 8640 pixel.
- In caso di file non supportati o danneggiati, comparirà il messaggio "Formato file non supportato".
- Le funzioni di ricerca scene e miniature non sono supportate per i Video.

- I file MP3 con DRM precedentemente scaricati da un sito a pagamento non potranno essere riprodotti. Digital Rights Management (DRM) è una tecnologia che supporta la creazione, la distribuzione e la gestione di contenuti in modo completo e integrato, compresa la protezione dei diritti e degli interessi dei fornitori dei contenuti, la prevenzione dalla copia illegale, così come la gestione degli addebiti e dei pagamenti.
- La modalità di connessione PTP è totalmente disponibile solo con le videocamere digitali. Se si utilizza la modalità PTP per collegare al televisore uno smartphone o un tablet, questi potrebbero non essere riconosciuti.
- Se un dispositivo USB richiede molta potenza (più di 500mA o 5V), potrebbe non essere supportato.
- Se il televisore non ha ricevuto segnali nel tempo prefissato in **Prot. Auto. dopo.**, si attiverà lo screensaver.

- Le modalità di risparmio energetico di alcuni dischi rigidi possono azzerarsi automaticamente quando queste unità vengono collegate al televisore.
- Se si usa un cavo di prolunga USB, il dispositivo USB potrebbe non essere riconosciuto o i file sul dispositivo potrebbero non essere letti.
- Se il dispositivo USB collegato al televisore non viene riconosciuto, l'elenco dei file sul dispositivo è corrotto o uno dei file in elenco non viene riprodotto, collegare il dispositivo USB al PC, formattare il dispositivo e controllare il collegamento.
- Se un file cancellato dal PC compare nuovamente quando si esegue Contenuti multimediali, utilizzare la funzione "Svuota cestino" sul PC per eliminare in modo permanente il file.
- Se il numero di file e cartelle salvati su un dispositivo di memoria USB supera i 4000, questi potrebbero non essere visualizzati e potrebbe non essere possibile aprire alcune cartelle.

Scollegamento di un dispositivo USB

- **1.** Premere il tasto **SOURCE**.
- 2. Selezionare il dispositivo USB desiderato, quindi premere **TOOLS**. Verrà visualizzato il menu **Strumenti**.
- **3.** Selezionare **Rimuovi USB**, quindi attendere la disconnessione del dispositivo USB selezionato. E' possibile rimuovere in modo sicuro un dispositivo USB dal televisore.
- Per rimuovere un dispositivo USB dal televisore, si consiglia l'uso della funzione **Rimuovi USB**.

Uso di Contenuti multimediali

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textsf{Applicationi} \rightarrow \textsf{Media} \textsf{Play} \rightarrow \textsf{ENTER} \textcircled{Play}$

Godetevi le fotografie, la musica e i film salvati su un dispositivo USB Mass Storage Class (MSC).

- 1. Premere il tasto MEDIA.P.
- Premere
 Premere
 per selezionare il menu desiderato (Foto, Video, Musica), quindi premere ENTER
- **3.** Premere **◄**/**▶** per selezionare il dispositivo desiderato, quindi premere nuovamente **ENTER**.
- Premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare il file desiderato dall'elenco visualizzato, quindi premere ENTER ♀ o ▶ (Riproduci).

Riproduzione dei file selezionati

- Premere ▲ per selezionare Opzioni in cima a ogni schermata principale, quindi selezionare Ripr. selezione.
- 2. Selezionare i file desiderati.
 - \swarrow A sinistra dei file selezionati compare il simbolo di spunta.
 - Premere nuovamente **ENTER** per deselezionare il file.
- **3.** Premere ▲ per selezionare **Riproduci**.
 - E' possibile selezionare o deselezionare tutti i file premendo Seleziona

tutto / Deseleziona tutto.

Riproduzione di Foto / Video / Musica

Durante la riproduzione di un file, premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare il menu desiderato.

- Se il menu opzione non viene visualizzato, premere **TOOLS** o **ENTER**.
- Durante la riproduzione è inoltre possibile usare i tasti <a>/m/m/m///
- Premendo **INFO** durante la riproduzione, verranno visualizzate le informazioni relative.

Menu Riproduzione

Tasto	Funzionamento	Foto	Video	Musica
	Precedente / Succ.	•		
	Avvia proiezione diapositive / Arresta proiezione diapositive	•		
	Riproduci / Pausa	Mini lettore*	•	•
	Precedente / Succ.	Mini lettore*	•	•
/ >>	Riavvolgi / Avanzamento rapido		•	•

* Impostando Musica di sottofondo su Mini lettore in Foto, vengono visualizzati questi pulsanti.

Menu Impostazioni

• Foto

Tasto	Funzionamento		
	Imp. presentazione	E' possibile impostare le opzioni Velocità e Effetti durante lo slide show.	
Ð	Zoom	E' possibile ingrandire le immagini a pieno schermo.	
0	Ruota	E' possibile ruotare le immagini a pieno schermo.	
	Musica di sottofondo / Mini lettore	E' possibile impostare la musica di sottofondo che si desidera riprodurre durante lo slide show. / E' possibile regolare semplici menu di riproduzione.	
\$	Impostazioni	Modalità immagine / Modalità audio: è possibile regolare le impostazioni dell'immagine e dell'audio.	
		Informazioni: E' possibile visualizzare le informazioni dettagliate sul file riprodotto.	

- Durante lo slide show, tutti i file in elenco verranno visualizzati nell'ordine impostato.
- Premendo \blacktriangleright (Riproduci) (o $\blacktriangle \rightarrow Opzioni \rightarrow Slide show$) nell'elenco dei file, lo slide show si avvierà immediatamente.
- Durante una proiezione di diapositive, è possibile regolare la velocità di proiezione mediante i tasti </
- Formati fotografici supportati
 - Per informazioni dettagliate, vedere sul Manuale dell'utente la sezione "Specifiche".



	Tasto	Funzionamento		
	Q	Ricerca	Cerca titoli: E' possibile spostare l'altro file direttamente.	
			Cerca barra tempo: E' possibile ricercare il video mediante i tasti ◄ e ► a intervalli di un minuto o immettendo il numero direttamente.	
			Potrebbe non essere supportata a seconda della sorgente di ingresso in uso.	
	¢	Modalità Ripeti	E' possibile riprodurre ripetutamente i file selezionati.	
-		Dimensione immagine	E' possibile regolare la dimensione dell'immagine in base alle proprie preferenze.	
	\$	Impostazioni	Impost. sottotitoli: Consente di riprodurre video con i sottotitoli. La funzione è attiva solo quando vengono riprodotti file stream che supportano formati audio multipli.	
			Modalità immagine / Modalità audio: è possibile regolare le impostazioni dell'immagine e dell'audio.	
			Lingua audio: Se il video dispone di più tracce tra le quali scegliere, è possibile modificare la lingua audio.	
			Informazioni: E' possibile visualizzare le informazioni dettagliate sul file riprodotto.	

- Se le informazioni sulla durata del video non sono disponibili, il tempo di riproduzione e la barra di avanzamento non vengono visualizzati.
- In questa modalità, è possibile visualizzare clip video contenute in un gioco, tuttavia non è possibile riprodurre il gioco stesso.
- Formati video / sottotitoli supportati
 - Per informazioni dettagliate, vedere sul Manuale dell'utente la sezione "Specifiche".

Musica

Tasto	Funzionamento		
4	Ripetizione	E' possibile riprodurre ripetutamente i brani musicali.	
\>≭	Casuale	E' possibile riprodurre la musica in modo casuale.	
	Modalità audio	E' possibile regolare l'impostazione dell'audio.	

- Visualizza solo i file musicali con estensione supportata. I file con altre estensioni non vengono visualizzati, nemmeno se sono stati salvati sul medesimo dispositivo USB.
- Se il suono risulta anomalo durante la riproduzione di file musicali, regolare l'Equalizzatore nel menu Suono. (Un file musicale sovramodulato può causare problemi audio.)
- Formati audio supportati



) Per informazioni dettagliate, vedere sul Manuale dell'utente la sezione "Specifiche".

Impostazione della lingua di codifica

Impostare la lingua di codifica se il testo non è supportato.

- Premere ▲ per selezionare Opzioni in alto nella schermata principale del menu Musica, quindi selezionare Codifica.
- 2. Selezionare la lingua di codifica desiderata.

Visualizzazione dell'e-Manual

e-Manual

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Supporto} \rightarrow \texttt{e-Manual} \rightarrow \texttt{ENTER}$

E' possibile leggere l'introduzione e le istruzioni riguardanti le funzioni memorizzate nel televisore.

Per informazioni più dettagliate sulla schermata e-Manual, vedere "Come visualizzare il manuale elettronico" nel Manuale utente.

Uso della funzione Auto diagnosi

Auto diagnosi

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Supporto} \rightarrow \texttt{Auto diagnosi} \rightarrow \texttt{ENTER}$
- La funzione Auto diagnosi potrebbe richiedere alcuni secondi; questa operazione rientra nel normale funzionamento del televisore.
- Test immagine: Per controllare eventuali problemi di visualizzazione delle immagini.
- Test audio: Usare la melodia predefinita per verificare eventuali problemi audio.
 - Se non c'è ritorno audio dagli altoparlanti del televisore, prima di eseguire il test audio verificare che Seleziona altoparlante sia impostato su Altoparlante TV nel menu Suono.
 - - () E' possibile ascoltare la melodia durante il test anche se Seleziona altoparlante è impostato su Altoparlante esterno oppure quando l'audio è stato disattivato premendo il tasto MUTE.

- Informazioni sul segnale (solo canali digitali): La qualità di ricezione dei canali HDTV è perfetta o i canali non sono disponibili. Regolare l'antenna per aumentare la forza del segnale.
- **Reset**: Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti tranne le impostazioni di rete.



- Prima della schermata di impostazione compare la schermata di inserimento del PIN.
- Digitare il PIN a 4 cifre. Cambiare il PIN usando l'opzione Cambia PIN.

□ Aggiornamento del software

Aggiornamento software

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Supporto} \rightarrow \texttt{Aggiornamento software} \rightarrow \texttt{ENTER}$

Il menu **Aggiornamento software** consente di aggiornare il software del televisore all'ultima versione disponibile.

Versione corrente: questa è la versione software già installata sul televisore.

Al termine dell'aggiornamento del software, le impostazioni video e audio modificate torneranno alle impostazioni predefinite. Si consiglia di scrivere le impostazioni in modo da poterle facilmente ripristinare dopo l'aggiornamento.

- Aggiorna ora
 - <u>Tramite USB</u>: Inserire un'unità USB contenente il file di aggiornamento del firmware scaricato dal sito "www.samsung.com" nel televisore.
 - Fare attenzione a non scollegare l'alimentazione o rimuovere l'unità USB mentre l'aggiornamento è in corso. Al termine dell'aggiornamento del firmware, il televisore si spegnerà e riaccenderà automaticamente.
 - <u>Tramite canale</u>: Aggiorna il software mediante il segnale trasmesso.
 - Se la funzione viene selezionata durante il periodo di trasmissione del software, il software verrà automaticamente ricercato e scaricato.



- Il tempo necessario per scaricare il software è determinato dallo stato del segnale.
- Aggiorn. automatico: L'aggiornamento automatico verrà eseguito all'ora selezionata. Poiché l'alimentazione dell'unità si attiva internamente, lo schermo potrebbe attivarsi per breve tempo. Questo fenomeno può continuare per più di 1 ora, fino al termine dell'aggiornamento software.

Modifica della Modalità d'uso

Modalità d'uso

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textsf{Supporto} \rightarrow \textsf{Modalità} d'uso \rightarrow \textsf{ENTER}$

Selezionare la Modalità d'uso più idonea. Si consiglia vivamente di selezionare l'opzione Uso domestico.

- Uso domestico: Uso domestico è l'impostazione predefinita.
- Demo Negozio: Demo Negozio è dedicata a un uso commerciale.
 Selezionando Demo Negozio, alcune funzioni non sono più disponibili e le impostazioni dell'immagine vengono ripristinate ogni 30 minuti.

Visualizzazione dei contatti Samsung

Contattare Samsung

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Supporto} \rightarrow \texttt{Contattare Samsung} \rightarrow \texttt{ENTER}$

Fare riferimento a queste informazioni in caso di funzionamento anomalo del televisore o se si desidera aggiornare il software. E' possibile reperire le informazioni riguardanti i nostri call centre, e come scaricare prodotti e software.

Uso della modalità Sport

Mod. Sport TOOLS

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textsf{Applicationi} \rightarrow \textsf{Mod. Sport} \rightarrow \textsf{ENTER} \textcircled{P}$

Questa modalità è ottimale per la visione di eventi sportivi.

- Quando la modalità Sport è impostata su On, le modalità audio e immagine sono impostate automaticamente su Stadio.
- Description Specification Content of the second sec

Uso del sistema satellitare

per LED Serie 5070

- Per ulteriori informazioni, scaricare il manuale elettronico dal nostro sito web "www.samsung.com".
- Sintonizzazione automatica

Quando la sorgente antenna è impostata su Satellite

- Tipo canale: Seleziona il tipo di canale da memorizzare.
- Satellite: Seleziona il satellite da ricercare. L'opzione può differire a seconda del paese.
- Mod Scansione: Seleziona una modalità di scansione per il satellite selezionato.
- Reinizializzare: Seleziona la modalità di scansione del satellite selezionato.
 - E' possibile utilizzare questa funzione dopo aver collegato l'antenna satellitare e impostato i canali.
- Mod ricerca: Imposta la modalità di ricerca utilizzando i tasti su/giù.

Italiano

• Sintonia Manuale

Scansione satellite

Transponder: Seleziona il transponder utilizzando i tasti su/giù. Mod Scansione: Seleziona i canali gratuiti oppure tutti i canali da memorizzare.

Ricerca rete: Selezionare questa funzione per impostare o meno la ricerca della rete.

Qualità del segnale: Visualizza lo stato corrente del segnale trasmesso.

- Le informazioni su satelliti e transponder sono soggette a modifica in base alle condizioni di trasmissione.



Al termine dell'impostazione, spostarsi su Ricerca e premere ENTER .
 Viene avviata la ricerca del canale.

• Sistema satellit.

$\textcircled{MENU} \rightarrow \texttt{Trasmissione} \rightarrow \texttt{Impostazioni canale} \rightarrow \texttt{Sistema satellit.} \\ \rightarrow \texttt{ENTER}$

Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN. Digitare il PIN a 4 cifre. La funzione **Sistema satellit.** è disponibile quando l'opzione **Antenna** è impostata su **Satellite**. Prima di eseguire la funzione **Sintonizzazione automatica**, avviare **Sistema satellit.** La ricerca del canale verrà eseguita normalmente.

- Selezione satellite: E' possibile scegliere i satelliti da cui questo televisore può ricevere.
- Alimentazione LNB: Attiva o disattiva l'alimentazione per l'LNB.

- Impostazioni LNB: Configura il dispositivo esterno.
 - Questa funzione è disponibile quando l'opzione Alimentazione LNB è impostata su On.

Satellite: Seleziona il satellite per ricevere le trasmissioni digitali.

Transponder: Seleziona un transponder dall'elenco o aggiunge un nuovo transponder.

Modalità DiSEqC: Seleziona la modalità DiSEqC per il dispositivo LNB selezionato.

Oscillatori LNB Inf: Imposta gli oscillatori LNB su una frequenza inferiore. Oscillatori LNB Sup: Imposta gli oscillatori LNB su una frequenza superiore.

Tono 22 kHz: Seleziona il Tono 22 kHz in base al tipo di LNB. Per LNB universali selezionare Auto.

Qualità del segnale: Visualizza lo stato corrente del segnale trasmesso.

• Impost. SatCR/Unicable: per configurare l'installazione a cavo singolo.



In base alla nazione, questa funzione potrebbe non essere supportata.

SatCR/Unicable: attiva o disattiva il supporto per l'installazione a cavo singolo.

• Impostazioni posizionatore: Configura il dispositivo di posizionamento dell'antenna.



Questa funzione è disponibile quando l'opzione Alimentazione LNB è impostata su On.

Posizionatore: Attiva o disattiva il controllo del dispositivo di posizionamento.

Tipo posizionatore: Imposta il tipo di dispositivo di posizionamento tra DiSEqC 1.2 e USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

- Longitudine: Imposta la longitudine della propria posizione.
- Latitudine: Imposta la latitudine della propria posizione.
- Impostazioni longit satellite: Imposta la longitudine dei satelliti definiti dall'utente.

Italiano

Modalità Utente: Imposta la posizione dell'antenna satellitare in base a ogni satellite. Memorizzando la posizione corrente dell'antenna satellitare su un determinato satellite, quando viene utilizzato quel particolare segnale l'antenna può essere spostata su una posizione già occupata.

- Satellite: Seleziona il satellite per impostarne la posizione.
- Transponder: Seleziona un transponder dall'elenco per ricevere il segnale.
- Modalità Movimento: Seleziona la modalità di movimento tra discreta e continua.
- Dimensione passo: Regola la dimensione del passo in gradi per la rotazione dell'antenna. Questa funzione è disponibile quando l'opzione Modalità Movimento è impostata su Passo.

- Vai alla posizione memorizzata: Ruota l'antenna sulla posizione memorizzata del satellite.
- Posizione antenna: Regola e memorizza la posizione dell'antenna per il satellite selezionato.
- Memorizza posizione corrente: Memorizza la posizione corrente come il Limite posizionatore selezionato.
- Qualità del segnale: Visualizza lo stato corrente del segnale trasmesso.

Modalità Installatore: Imposta i limiti per il raggio d'azione dell'antenna satellitare, oppure reimposta la posizione. Generalmente, la guida all'installazione utilizza questa funzione.

- Posizione limite: Seleziona la direzione del Limite posizionatore.
- Posizione antenna: Regola e memorizza la posizione dell'antenna per il satellite selezionato.
- Memorizza posizione corrente: Memorizza la posizione corrente come il limite posizionatore selezionato.
- Azzera posizione: Sposta l'antenna sulla posizione di riferimento.
- Azzera limite posizionatore: Consente all'antenna di ruotare per l'intero arco.
- Azzera tutte le impostazioni: Tutte le impostazioni satellitari verranno reimpostate ai valori predefiniti.



per LED Serie 5 (solo UK)

Connessione di rete via cavo

Vi sono tre modi per collegare il televisore alla LAN via cavo:

- Collegando la porta LAN del televisore a un modem esterno
- Collegando la porta LAN del televisore a un router IP collegato a un modem
 esterno
- Collegando la porta LAN del televisore direttamente alla presa di rete a parete
 - Per utilizzare questa modalità, alla presa a parete deve essere collegato un modem o un router che potrebbe essere installato in qualsiasi punto dell'abitazione.
- Per informazioni dettagliate sulla connessione di rete cablata, vedere il Manuale dell'utente.

- Se la rete richiede un indirizzo IP dinamico, è necessario utilizzare un modem ADSL o un router in grado di supportare il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem e router che supportano il protocollo DHCP forniscono automaticamente indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS necessari al televisore per accedere a Internet, in modo da non costringere l'utente a immetterli manualmente. La maggior parte delle reti domestiche utilizza un indirizzo IP dinamico. Alcune reti richiedono un indirizzo IP statico. Se la rete richiede un indirizzo IP statico, immettere manualmente indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS nella schermata Impostazioni cavo del televisore durante la configurazione della connessione di rete. Per ottenere indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e DNS contattare il proprio Internet Service Provider (ISP). Se si usa un computer basato su Windows, è possibile ottenere tali valori anche via computer. E' possibile utilizzare modem ADSL in grado di supportare il protocollo DHCP se la rete richiede un indirizzo IP statico. I modem ADSL che supportano il protocollo DHCP permettono inoltre di usare indirizzi IP
 - statici.

Impostazione della rete

Utilizzare l'opzione Automatic Network Setup per collegare il televisore a una rete che supporti DHCP. Per impostare automaticamente la connessione di rete via cavo del televisore, seguire questi passaggi:

1. Accedere alla schermata Stato rete.

(Rete \rightarrow Stato rete)

- 2. E' possibile controllare a schermo lo stato di connessione.
- Se la procedura di impostazione automatica non è andata a buon fine, verificare la connessione della porta LAN.

- Se non si riesce a reperire le impostazioni per la connessione di rete o si desidera eseguire una connessione manuale:
 - 1. Selezionare Impost. IP nella schermata Stato rete.
 - Se la connessione automatica alla rete non riesce, selezionare **Impost. IP**.
 - 2. Impostare Impostaz. IP su Immetti manualmente.
 - Accedere ai vari campi utilizzando i tasti ▲/▼/◀/►. Inserire le impostazioni di rete, quindi selezionare OK.
 - **4.** Comparirà la schermata di connessione della rete, dopo la quale l'impostazione di rete sarà completata.
Lista di controllo per la mancata connessione di rete via cavo

Nel caso la connessione di rete via cavo non sia riuscita, applicare le seguenti informazioni ad ogni problema riscontrato.

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Cavo di rete non trovato.	 Verificare che il cavo di rete sia inserito.
	 In caso affermativo, verificare che il router sia acceso e, in questo caso, provare a spegnerlo e a riaccenderlo.
Impostazione automatica IP non riuscita.	Eseguire la seguente procedura per impostare automaticamente l'indirizzo IP, oppure impostarlo manualmente selezionando Impost. IP .
	 Verificare che il server DHCP sia attivato sul router, quindi collegare e ricollegare il router.
	Contattare l'Internet Service Provider per ulteriori informazioni.

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Impossibile collegarsi alla rete.	• Verificare che l'indirizzo IP sia impostato correttamente in Impost. IP.
	Contattare l'Internet Service Provider per ulteriori informazioni.
La connessione alla rete locale è riuscita ma manca il collegamento a Internet.	 Verificare che il cavo LAN Internet sia correttamente collegato alla porta LAN del router.
	Verificare le impostazioni DNS in Impost. IP.
	 Se il problema persiste, contattare l'Internet Service Provider per accedere a Internet.
Impostazione di rete completata, ma impossibile connettersi a Internet.	 Verificare che il router sia connesso a Internet.
	 Se il problema persiste, contattare l'Internet Service Provider per accedere a Internet.

Se il televisore non riesce a stabilire una connessione a Internet

Il televisore potrebbe non essere in grado di collegarsi a Internet perché l'ISP ha registrato in modo permanente l'indirizzo MAC (un numero di identificazione univoco) del PC o del modem in uso; ciò consente l'autenticazione dell'utente a ogni accesso a Internet in modo da evitare l'accesso non autorizzato. Poiché il televisore ha un indirizzo MAC diverso, l'ISP non è in grado di autenticare il relativo indirizzo MAC, perciò il televisore non sarà in grado di connettersi.

In questo caso, chiedere all'ISP le procedure per collegare dispositivi diversi dal PC (per esempio il televisore) a Internet.

Se l'Internet Service Provider richiede un ID o una password per il collegamento a Internet, il televisore potrebbe non essere in grado di collegarsi. In questo caso, digitare l'ID o la password durante l'accesso a Internet.

La connessione Internet potrebbe interrompersi a causa di un problema di firewall. In questo caso, contattare l'Internet Service Provider.

Se non è possibile collegarsi a Internet anche dopo avere seguito le procedure descritte dall'Internet Service Provider, contattare Samsung Electronics.