ЛОС

Handleiding van Icd-monitor

E2070Swn/E2070 SwnL

(LED-achtergrondverlichting)



Veiligheid	3
Nationale Conventies	3
Voeding	4
Installatie	5
Reiniging	7
Overige	8
Instelling	9
Inhoud van de doos	9
De standaard installeren	10
De kijkhoek aanpassen	11
De monitor aansluiten	12
De wandmontagearm bevestigen	13
Aanpassen	14
De optimale resolutie instellen	14
Windows 8	14
Windows Vista	16
Windows XP	
Windows ME/2000	19
Sneltoetsen	20
LED-indicator	21
Stuurprogramma	22
Monitorstuurprogramma	22
Windows 8	
Windows 2000	26
Windows ME	26
Windows XP	27
Windows Vista	
Windows 7	32
i-Menu	
e-Saver	37
Screen+	
Problemen oplossen	
Specificaties	41
Algemene specificaties	41
Vooraf ingestelde weergavemodi	42
Pintoewijzingen	43
Plug and Play	44
Voorschriften	45
FCC-verklaring	45
WEEE-verklaring (Optional)	46
WEEE Declaration for India (Optional)	46
Service	47

Veiligheid

Nationale Conventies

De volgende subsecties beschrijven de notatieconventies die in dit document worden gebruikt.

Opmerkingen en waarschuwingen

In deze gids kunnen tekstblokken vergezeld zijn door een pictogram en vet of cursief gedrukt zijn. Deze blokken zijn opmerkingen en twee niveaus van waarschuwingen. Ze worden als volgt gebruikt:



OPMERKING: Een OPMERKING geeft belangrijke informatie aan die u zal helpen uw computer beter te gebruiken.



LET OP: Een bericht LET OP waarschuwt voor potentiële schade aan de hardware of het verlies van gegevens aan en vertelt u hoe u het probleem kunt vermijden.



WAARSCHUWING: Een WAARSCHUWING waarschuwt voor potentiële lichamelijke letsels en vertelt u hoe u het probleem kunt vermijden.

Sommige waarschuwingen kunnen verschijnen in andere formaten en zijn mogelijk niet vergezeld door een pictogram. In dergelijke gevallen is de specifieke voorstelling van de waarschuwing opgelegd door de regelgevende overheidsinstanties.

Voeding

De monitor mag alleen worden gebruikt met de netspanning die op het label is aangegeven. Als u niet zeker bent van de netspanning in uw huis, kunt u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.

De monitor is uitgerust met een geaarde stekker met drie polen, waarvan de derde een aardingspin is. Als veiligheidsmaatregel is deze stekker alleen geschikt voor een geaard stopcontact. Als uw stopcontact niet is voorzien voor een stekker met drie polen, moet u een elektricien vragen een geschikt stopcontact te installeren of kunt u een adapter gebruiken om het apparaat veilig te aarden. Houd rekening met de beveiligingssdoeleinden van de gepolariseerde stekker en omzeil deze beveiliging niet.

Koppel het apparaat los tijdens een onweer of als u het gedurende langere tijd niet zult gebruiken. Dit zal de monitor beschermen tegen schade door stroompieken.

Zorg dat u geen tafelcontactdoos of verlengkabel overbelast. Een overbelasting kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Voor een bevredigende werking mag u de monitor alleen gebruiken met UL-gecertificeerde computers die over de correct geconfigureerde contactdoos beschikken met een markering 100-240V AC, min. 5A.

🗥 De wandcontactdoos moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Alleen voor gebruik met het bijgeleverde voedingsapparaat (uitgangsvermogen 12V 3A gelijkspanning) met een UL,CSA gelicentieerde licentie (alleen voor monitors met voedingsapparaat).

Installatie

Plaats de monitor niet op een onstabiel wagentje, voet, statief, haak of tafel. Als de monitor valt, kunt u lichamelijk letsel oplopen of kan dit product ernstig worden beschadigd. Gebruik het toestel alleen met een karretje, standaard, statief, steun of tafel die door de fabrikant is aanbevolen of die bij dit product wordt verkocht. Volg de instructies van de fabrikant wanneer u het product installeert en gebruik montageaccessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen. Wanneer het product op een wagentje is geplaatst, moet u voorzichtig te werk gaan wanneer u deze combinatie verplaatst.

Duw nooit enige objecten in de sleuven van de monitorbehuizing. De onderdelen kunnen beschadigen wat brand of elektrische schokken kan veroorzaken. Mors nooit vloeistoffen op de monitor.

Plaats de voorzijde van het product niet op de grond.

Als u de monitor tegen de muur of op een legplank monteert, moet u een montagekit gebruiken die door de fabrikant is goedgekeurd en de instructies van de kit volgen.

Laat wat ruimte vrij rond de monitor, zoals hieronder weergegeven. Anders is de luchtcirculatie misschien onvoldoende waardoor oververhitting brand of schade aan de monitor kan veroorzaken.

Zie hieronder de aanbevolen ventilatiegebieden rond de monitor als deze is geïnstalleerd tegen de muur of op een voet:

Geïnstalleerd aan de muur



Geïnstalleerd met voet



Reiniging

Maak de behuizing regelmatig met de meegeleverde doek schoon. U kunt een zacht wasmiddel gebruiken om de vlek te verwijderen, in plaats van een krachtig wasmiddel dat de behuizing aantast.

Zorg er bij het schoonmaken op dat er geen schoonmaakmiddel in de behuizing terechtkomt. De schoonmaakdoek mag niet te ruw zijn, omdat dit het scherm kan krassen.

Amaak het voedingssnoer los voordat u het apparaat schoonmaakt.



Overige

Als het apparaat een vreemde geur, geluid of rook verspreidt, DIRECT de voedingsaansluiting losmaken en contact opnemen met een Service Center.

Lorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafellaken of gordijn.

All Stel de lcd-monitor niet bloot aan heftige trillingen of krachtige schokken tijdens het gebruik.

All Sla niet op de monitor en laat het toestel niet vallen tijdens het gebruik of transport.

Instelling

Inhoud van de doos



De standaard installeren

Monteer of verwijder de standaard volgens de onderstaande stappen. Monteren:



Verwijderen:



De kijkhoek aanpassen

Voor een optimale weergave, raden wij u aan recht voor de monitor te gaan zitten en de monitor vervolgens af te stellen in de hoek van uw voorkeur.

Houd de standaard zo vast dat de monitor niet kan kantelen wanneer u de kijkhoek van de monitor aanpast. 1>U kunt de kijkhoek van de monitor instellen van -5° tot 15°.





OPMERKING:

Raak het lcd-scherm niet aan als u de hoek wijzigt. Hierdoor kunt u het lcd-scherm beschadigen of breken.

De monitor aansluiten

Kabelaansluitingen op de achterkant van de monitor en de computer



1. Voeding

2 . Analoog (DB-15 VGA-kabel)

Om de apparatuur te beschermen, moet u de pc en de lcd-monitor altijd uitschakelen voordat u ze aansluit.

1 Sluit de voedingskabel aan op de wisselstroomaansluiting op de achterkant van de monitor.

2 Sluit het ene uiteinde van de 15-pins D-subkabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de D-sub-aansluiting van de computer.

3 Schakel uw monitor en computer in.

Als uw monitor een beeld toont, is de installatie voltooid. Als er geen beeld is, raadpleeg dan Probleemoplossing.

De wandmontagearm bevestigen

Voorbereiding om een optionele wandmontagearm te installeren.

E2070Swn



Deze monitor kan worden bevestigd op een wandmontagearm die afzonderlijk verkrijgbaar is. Koppel de voeding los voordat u met deze procedure begint. Volg de onderstaande stappen:

- 1 Verwijder de voet.
- 2 Volg de instructies van de fabrikant om de wandmontagearm te monteren.
- 3 Monteer de wandmontagearm op de achterkant van de monitor. Lijn de gaten van de arm uit op de gaten in de achterkant van de monitor.
- 4 Steek 4 schroeven in de gaten en maakt ze vast.
- 5 Sluit de kabels opnieuw aan. Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij de optionele wandmontagearm is geleverd, voor instructies over de bevestiging aan de muur.

Opmerking: de schroefgaten voor VESA-montage zijn niet voor alle modellen beschikbaar. Raadpleeg uw dealer of de officiële afdeling van AOC.

Aanpassen

De optimale resolutie instellen

Windows 8

Voor Windows 8:

1. Rechtsklik en klik op Alle apps rechtsonder in het scherm.





- 2. Stel "Weergeven op" in op "Categorie".
- 3. Klik op Vormgeving en Persoonlijke instellingen.



4. Klik op Beeldscherm.



5. Verplaats de **schuifbalk**voor de resolutie naar 1600 x 900.



.

Windows Vista

Onder Windows Vista:

1 Klik op START.

2 Klik op CONFIGURATIESCHERM.

CONTRACTOR OF THE OWNER	-
Conterest Dates	215
and the local	within solar
a Walcome Cartier	Descent
Wittehan Mada Paper	Antonia
Window Photo Lefter	-
Windows Live Messenger Deventuel	Seech
A Minimo Matery Space	ferent laws +
1 Mindow Lighter	Computer
Adadas Photophoge CS2	Name of Concession, Name o
Namelin .	Convert To
Command Prompt	Constituted.
1921	Orlina Requires
 Al Programs 	Help and Support
Burliout P	The second se

3 Klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen.



4 Klik op **Persoonlijke instellingen**



5 Klik op Beeldscherminstellingen.



6 Stel de **SCHUIFBALK** voor de resolutie in op 1600 x 900.

Second se	
Monitor	
Drag the icons to match your monitors.	jdentily Monitors
1	Î
1. (Multiple Manitory) on NVINA GeForce MIX	11F Microsoft Computing .
1. (Multiple Monitors) on NVIDIA GeForce 660 [2] This is my main monitor	DLE (Microsoft Corporation - •
Multiple Monitors) on NVIDIA GeForce 800 Jos a my main monitor Jos a my main monitor Jos and the Selatop and the monitor	I LE (Microsoft Corporation - •
Ohubiple Monitors) on NVIDIA Geforce 660 Of this is my main monitor Sector the Sector and the monitor Besch	LE (Microsoft Corporation Colors ph Highest (32 bit) -
I. (Multiple Monitori) on NVIDIA Geferce 6600 I. (Multiple Monitori) on NVIDIA Geferce 6600 I. (Multiple array main mendles Esclared the decistop onto the monitor Besolared Low	DLE (Microsoft Corporation
E. (Muhipie Menten) on NVEXA Gef erce 660 Dis a my main menitor Ecologian de destropients the monitor Ecologian Ecologian Ecologian Ecologian Ecologian Ecologian	B LE (Microsoft Corporation - <u>Colour</u> Igh [Highest (32 bit) • Adgenced Settings.

Windows XP

Onder Windows XP:

1 Klik op START.



2 Klik op INSTELLINGEN.

3 Klik op CONFIGURATIESCHERM.

4 Klik op Vormgeving en thema's.



5 Dubbelklik op **BEELDSCHERM.**



6 Klik op INSTELLINGEN.

7Stel de SCHUIFBALK voor de resolutie in op 1600 x 900.

Display Properties
Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings
Display: Plug and Play <u>Monitor on</u> 3D Prophet III
Less resolution Highest (32 bit) 1024 by 769 pixels
Iroubleshoot Adyanced
OK Cancel Apply

Windows ME/2000

Onder Windows ME/2000:

1 Klik op **START**.

- 2 Klik op INSTELLINGEN.
- 3 Klik op CONFIGURATIESCHERM.
- 4 Dubbelklik op **BEELDSCHERM**.
- 5 Klik op INSTELLINGEN.
- 1 Stel de **SCHUIFBALK** voor de resolutie in op 1600 x 900.

Sneltoetsen



Energie/AUTO

Als Energie aan is, druk op $\boldsymbol{\mho}$ voor automatische configuratie.

Als Energie uit is, druk op ${\boldsymbol U}$ om de monitor in te schakelen.

Als Energie aan is, druk ${f U}$ 2 sec. in om de monitor uit te schakelen.

LED-indicator

Status

LED-kleur

Groen

Modus volledig vermogen

Modus actief-uit

Knipperend groen



Stuurprogramma

Monitorstuurprogramma

Windows 8

- 1. Start Windows® 8.
- 2. Rechtsklik en klik op Alle apps rechtsonder in het scherm.



- 3. Klik op het pictogram "Configuratiescherm"
- 4. Stel "Weergeven op" in op "Grote pictogrammen" of op "Kleine pictogrammen".

8			All Control Pane	(Items		- 0 ×
00	- 🕆 🧐 + Control Panel +	All Control Panel Items			~ C	Search Control Panel ,0
Adjus	t your computer's settings					New by: Large icons *
p	Action Center	Administrative Tools	AutoPlay	RitLocker Drive Encryption	🛐 Color Management	Large icons Small icons
3	Credential Manager	Date and Time	Default Programs	Device Manager	Devices and Printers	
	Display	Ease of Access Center	Family Safety	File History	Flash Player (32-bit)	
P	Folder Options	A Fonts	HomeGroup	lindexing Options	Internet Options	
	Keyboard	Kanguage	Location Settings	Thouse	Network and Sharing Center	
	Notification Area Icons	NVIDIA Control Panel	Performance Information and Tools	Sersonalization	Phone and Modern	
1	Power Options	Programs and Features	Recovery	Region	RemoteApp and Desktop Connections	P
•	Sound	General Speech Recognition	Storage Spaces	Sync Center	System	
5	Taskbar	Troubleshooting	User Accounts	Windows 7 File Recovery	Windows Defender	
1	Windows Firewall	Windows Update				



5. Klik op het pictogram "Beeldscherm".

Action Center	Administrative Tools	AutoPlay	He Backup and Restore	
Color Management	Credential Manager	Date and Time	Default Programs	
Desktop Gadgets	J Device Manager	wa Devices and Printers	Display	
Ease of Access Center	Folder Options	K Fonts	Getting Started	
- HomeGroup	A Indexing Options	C Internet Options	 Keyboard 	
Location and Other Sensors	I Mouse	St Network and Sharing Center	Real Cons	
NVIDIA Control Panel	MVIDIA PhysX	A Parental Controls	/ Pen and Touch	
Performance Information and Tools	Personalization	S Phone and Modern	Power Options	
Programs and Features	Realtek HD Audio Manager	Recovery	Region and Language	
RemoteApp and Desktop Connections	Sound	Ø Speech Recognition	Sync Center	
System	Tablet PC Settings	Taskbar and Start Menu	Troubleshooting	
& User Accounts	Sundows Anytime Upgrade	Windows CardSpace	Windows Defender	
P Windows Firewall	R Windows Update			

6. Klik op de knop "Weergaveinstellingen wijzigen".

Control Panel	All Control Panel Items Display		Search Control Panel
Control Panel Home Adjust resolution Calibrate color <u>Charger display tettings</u> Adjust Clearlype text Set custom text size (DPI)	Make it easier to read what's or You can change the size of test and othe temporarily enlarge just part of the scee © sealer- 30% @ Medium - 125% (default) © Larger - 150%	n your screen r krews on your screen by choosing one of these options. To n, use the <u>Magnifier</u> tool. Preview	
		Apply	
See also Personalization Devices and Printers			

7. Klik op de knop Geavanceerde instellingen.

Change the appearance of your display	
Display: [1.Noidia Default Flat Panel • Resolution: [1520 + 1080 (recommended) •	k. Y
Orientation: Landscape Advanced.s Advanced.s Make text and other items targer or smaller What display settings should choose?	ettinus
OK. Cancel Ap	ply

8. Klik op de tab "Beeldscherm" en klik op de knop "Eigenschappen".



9. Klik op de tab "Stuurprogramma".

General Driver Details	
Generic PnP Mo	nitor
Driver Provider.	Microsoft
Driver Date:	6/21/2006
Driver Version:	6.1.7600.16385
Digital Signer.	Microsoft Windows
Driver Details	To view details about the driver files.
Update Driver	To update the driver software for this device.
Roll Back Driver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Disable	Disables the selected device.
Uninstall	To uninstall the driver (Advanced).
	OV Const

 Open het venster "Stuurprogramma bijwerken - Algemeen PnP-beeldscherm" door op "Stuurprogramma bijwerken..." te klikken en klik vervolgens op de knop "Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken".

•	Search automatically for updated driver software Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
•	Browse my computer for driver software Locate and install driver software manually.

11. Selecteer "Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer".



12. Klik op de knop **"Bladeren"**. Klik op de knop **"Bladeren"** en ga naar de volgende map: X:\Driver\modulenaam (waarbij X de stationsletter is die aan het cd-romstation is toegewezen).



- 13. Selecteer het bestand "xxx.inf" en klik op de knop "Openen". Klik op de knop OK.
- 14. Kies het model van de monitor en klik op de knop "**Volgende**". De bestanden worden van de cd naar de harde schijf gekopieerd.
- 15. Sluit alle open vensters en verwijder de cd.
- 16. Start het systeem opnieuw op. Het systeem selecteert automatisch de maximale vernieuwingssnelheid en de bijbehorende Color Matching Profiles.

Windows 2000

- 1. Start Windows® 2000.
- 2. Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'.
- 3. Klik twee keer op het pictogram 'Display'.
- 4. Kies de tab 'Settings' en klik op 'Advanced...'.
- 5. Kies 'Monitor'
- Is de knop 'Properties' niet actief, dan is uw monitor goed geconfigureerd. U kunt de installatie beëindigen.
- Is de knop 'Properties' actief, klik dan op de knop 'Properties' en volg de volgende stappen.
- 6. Klik op 'Driver', daarna op 'Update Driver...' en dan op de knop 'Next'.
- 7. Kies "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver", klik op 'Next' en op 'Have disk...'.
- 8. Klik op de knop 'Browse...' en kies het cd-station.
- 9. Klik op de knop 'Open' en op de knop 'OK'.
- 10. Kies het model van de monitor, klik op de knop 'Next' en nogmaals op 'Next'.
- 11. Klik op de knop 'Finish' en daarna op de knop 'Close'.
- Ziet u het venster "Digital Signature Not Found", klik dan op de knop 'Yes'.

Windows ME

- 1. Start Windows® Me.
- 2. Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'.
- 3. Klik twee keer op het pictogram 'Display'.
- 4. Kies de tab 'Settings' en klik op 'Advanced...'.
- 5. Kies de knop 'Monitor' en klik op de knop 'Change...'.
- 6. Kies "Specify the location of the driver(Advanced)" en klik op de knop 'Next'.
- 7. Kies "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.", klik op 'Next' en klik op 'Have Disk...'.
- 8. Klik op de knop 'Browse...', kies het cd-station en klik op de knop 'OK' button.
- 9. Klik op de knop 'OK', kies het model van de monitor, klik op de knop 'Next' en nogmaals op 'Next'
- 10. Klik op de knop 'Finish' en tenslotte op 'Close'.

Windows XP

1. Start Windows® XP .

2. Klik op de knop 'Start' en klik vervolgens op 'Configuratiescherm'.



3. Selecteer en klik op de categorie 'Vormgeving en thema's'.



4. Klik op het item 'Beeldscherm'.



5. Selecteer het tabblad 'Instellingen' en klik vervolgens op de knop 'Geavanceerd'.

isplay Propertie	Ð	22
Themes Desktop	Screen Saver Appearance Sottings	
Display:		
Less -0 1024 by 7	More Color quality Highest (32 bit)	
	Iroubleshoot Ac	tyanced
	OK Cancel	Apply

- 6. Selecteer het tabblad 'Beeldscherm'.
- Als de knop 'Eigenschappen' inactief is, betekent dit dat uw monitor juist is geconfigureerd. Stop de installatie.
- Als de knop 'Eigenschappen' actief is, klikt u op deze knop.

Volg de onderstaande stappen.

💁 GeForce3	Selection	Solor Correction
ieneral Adapter	Monitor Troubleshoot	Color Managemen
Monitor type Plug and Ple	sy Monitor	Properties
Monitor settings		
Screen refresh rate:		
60 Hertz		~
Hide modes that I	his monitor cannot display	
Hide modes that the Clearing this check be monitor cannot displate and/or damaged har	this monitor cannot display ox allows you to select display sy correctly. This may lead to a dware.	v modes that this an unusable display
Hide modes that I Clearing this check b monitor cannot displa and/or damaged har	this monitor cannot display www.allows.you to select display gromecity. This may lead to a dware.	v modes that this in unusable display
Hide modes that I Clearing this check b monitor cannot disple and/or damaged har	this monitor cannot display nor allows you to select display sy correctly. This may lead to a dware.	y modes that this in unusable display
Hide modes that I Clearing this check b monitor cannot disple and/or damaged har	this monitor cannot display nor allows you to select display sy correctly. This may lead to a dware.	y modes that this en unusable display
Hide modes that I Clearing this check b monitor cannot disple and/or damaged har	this monitor cannot display tox allows you to select display sy correctly. This may lead to a dware.	y modes that this an unusable display

7. Klik op het tabblad 'Stuurprogramma' en klik vervolgens op de knop 'Stuurprogramma bijwerken...'.

Plug and Play Monitor Properties 🛛 😨 🔯	
General Driver	Plug and Play Monitor Properties
Plug and Play Monitor	General Driver
Device type: Monitors Manufacturer: (Standard monitor types) Location: on 3D Prophet III	Plug and Play Monitor Driver Provider: Microsoft Driver Date: 6/6/2001
This device is working property.	Digital Signer: Microsoft Windows XP Publisher
If you are having problems with this device, click Troubleshoot to start the troubleshooter.	Driver Details To view details about the driver files.
Iroubleshoot	Boll Back Driver If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Device usage: Use this device (enable)	Uninstall To uninstall the driver (Advanced).
OK. Cancel	OK Cancel

8. Selecteer het keuzerondje 'lk wil zelf kiezen (geavanceerd)' en klik daarna op de knop 'Volgende'.

Hardware Update Wizard	
	Welcome to the Hardware Update Wizard
	This wizard helps you install software for:
	Plug and Play Monitor
	If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
	What do you want the wizard to do?
	 Install the software automatically (Recommended) Install from a list or gpecific location (Advanced)
	Click Next to continue.
	Cancel

9. Selecteer het keuzerondje 'Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren.' Klik daarna op de knop 'Volgende'.

Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
 Search removable media (floppy, CD-ROM)
Include this location in the search:
A:\ V Bjowse
On't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back Next > Cancel

10. Klik op 'Have disk...' en daarna op 'Browse...'. Kies vervolgens de correcte drive (F: als dit de CD-ROM drive is).



11. Klik op 'Open', daarna op 'OK'.

12. Kies uw monitormodel en klik op 'Next'.

- Indien u de melding 'has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with Windows® XP' te zien krijgt, klikt u op 'Continue Anyway'.

13. Klik op 'Finish', daarna op 'Close'.

14. Klik op 'OK', en daarna nogmaals op 'OK' om het dialoogvenster Display_Properties te .

Windows Vista

1. Klik op "Start" en "Configuratiescherm". Dubbelklik vervolgens op "Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen".



2. Klik op "Persoonlijke instellingen" en vervolgens op "Beeldscherminstellingen".



3. Klik op "Geavanceerde instellingen...".



4. Klik op "Eigenschappen" op het tabblad "Beeldscherm". Als de knop "Eigenschappen" is gedeactiveerd, betekent dit dat de configuratie voor uw monitor voltooid is. De monitor kan worden gebruikt zoals deze is. Als het bericht "Windows heeft het volgende nodig..." wordt weergegeven, zoals in de onderstaande afbeelding, klikt u op "Doorgaan".



5. Klik op "Stuurprogramma bijwerken..." op het tabblad "Stuurprogramma" .

Generic PnP Monitor Properties	Generic PnP Monitor Properties
General Driver Details	General Driver Details
Servenc PriP Monitor	Generic Pri/P Monitor
Device type: Monitors	Driver Provider: Microsoft
Manufacturer: (Standard monitor types)	Driver Date: 6/21/2006
Location: on NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Corpo	Driver Version: 6.0.6000.16386
Device status	Ligital Signer. microsoft windows
This device is working property. +	Driver Details To view details about the driver files.
	Update Driver To update the driver software for this device.
	Boll Back Driver back to the previously installed driver, roll
	Deable Deables the selected device
	Uninitial To uninitial the driver (Advanced)
OK	OK Cancel

6. Schakel het selectievakje "Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken" in en klik op "Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer".

Browse for driver software on	your computer			
Search for driver software in this location	w.			
BEARD		•	Browts	
If include subfolders				
 Let me pick from a list of This fat will show installed driver software in the same category as 	device drivers on r situer competitie wit the device.	tty comp It the devic	sufer a, and all driver	

7. Klik op de knop 'Schijf...', klik vervolgens op de knop "Bladeren..." en selecteer het geschikte station F:\Driver (cd-romstation).

8. Selecteer uw monitormodel en klik op de knop "Volgende".

9. Klik op "Sluiten" \rightarrow "Sluiten" \rightarrow "OK" \rightarrow "OK" op de volgende schermen die achtereenvolgens worden weergegeven.

Windows 7

1.Start Windows® 7

2.Klik op de knop 'Start' en daarna op 'Configuratiescherm'.



3. Klik op het pictogram 'Beeld'.

Adjust your computer's setting:	🕞 - 📴 + Control Panel + All Control	ol Panel Items +			Search Control Panel
Action Center Centerstial Manager Administrative Tools Administrative Tools Administrative Tools Administrative Tools Administrative Tools Backup and Restore Color Management © Centerstial Manager © Data and Time © Data/t Rograms Data Color Colors © Centerstial Manager © Data/t Rograms © Data/t Rograms Data control © Totolor Colors ▲ Totols © Centerstial Manager © Data/t Rograms Location and Other Sensors © Mouse © Internet Option — Keyboard © Notice Colors Location and Other Sensors © Mouse © Network and Sharing Center Information and Tools © Personalizanon © Rome and Modern © Network and Tools © Network and Tools © Network and Tools © InternotApp and Dektop Connections © Sound © Speech Recognition © Speech Recognition © Sprecenter © InternotApp and Dektop Connections © Sound © Speech Recognition © Sprecenter © Internot Application Windows Defender Windows Firewall © Windows Update Windows	Adjust your computer's settings				View by: Small icons •
Clock Management © Crelettal Management © Crelettal Management © Default Programm Dechtor Goldgesto © Deck Management © Deck Management © Deck Management © Decktor Goldgesto © Deck Management © Deck Management © Deck Management © Decktor Goldgesto © Deck Management © Decktor Goldgesto © Deck Management © Location and Dorfer Sensors © Monce © Menteral Goldgesto © Deck and Staring Center © Nonce Internet Optimation Area Tooch © MDDIA Concol Paxel © MNDDIA Management © Roome and Monce © Nonce and Monce © Nonce and Monce © MDDIA Concol Paxel © Monce Amagement © Roome and Monce © Nonce and Monce © Nonce and Monce © Monce Amagement © Roome and Monce © Nonce and Monce © Nonce and Monce © Nonce and Monce © Instructure Stormation and Took © Sound © Speech Recognition © Sync Center © Sync Center © Synch © Mondow Amagement Upgoate © Windows Cartificace @ Windows Defender @ Windows Firewall © Windows Cartificace @ Windows Cartificace @ Windows Cartificace @ Windows Firewall	* Action Center	C Administrative Tools	E AutoPlay	😕 Backup and Restore	
Destrop Goodgets Device Manager Devices and Pieters Destrop Bestrop Goodgets General Access Center General Concess General Concess General Concess Bestrop Goodgets General Concess General Concess General Concess Keyboard Bestrop Goodgets Mode Second Concess Ferromatic Conc	🔀 Color Management	Credential Manager	Date and Time	🕐 Default Programs	
Base Af Kassa Center If Index Options In Index Index Index Base Af Kassa Center If Index Options Index Index Index Base Af Kassa Center Index Index Index Index Index Base Af Kassa Center Index Index Index Index Index Base Af Kassa Index Index Index Index Index MVDA Control Panet Index Index Index Index Index MVDA Control Panet Index Index Index Index Index Informance Shoremain and Features Index Index Index Index Informance Shoremain Index Index Index Index Informain Index <td>Desktop Gadgets</td> <td>Device Manager</td> <td>Ma Devices and Printers</td> <td>💐 Display</td> <td></td>	Desktop Gadgets	Device Manager	Ma Devices and Printers	💐 Display	
Bendricity All Indexity Options All Indexity Option	Ease of Access Center	Folder Options	K Fonts	Getting Started	
Costion and Others Services If Mouse If Network and Shiming Center In Netification Area Looms With/Otto Costion Break WITML Physick If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions With/Otto Costion Break If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions If Percental Costions If Sections If Teathart and Start Menu If Teathart Costings If Teathart and Start Menu If Teathart Costings If User Accounts If Windows Update Windows Carificace If Windows Carificace If Windows Defender	HomeGroup	Indexing Options	Contract Options	🗢 Keyboard	
WDBLA Krotovis A MDDLA Krytok Brenetal Contols Penand Touch Reformance Information and Tools Resonalization Resonalization Resonalization Reformance Information and Tools Resonalization Resonalization Resonalization Reformance Information and Tools Search Recognition Resonalization Resonalization Remote Report and Control Language Search Recognition Sync Center System Search Recognition Sync Center System Statelet Settings Tatabar and Start Menu Totobletocoting Rut Accounts Windows Andrine Upgade Windows CardSpace Windows Defender Windows Firewall Windows Update Windows CardSpace Windows Defender	Location and Other Sensors	Mouse	Network and Sharing Center	Notification Area Icons	
	NVIDIA Control Panel	4 NVIDIA PhysX	🌉 Parental Controls	/ Pen and Touch	
IP rogram and Features IP Realistic HD Audio Manager IP Recovery IP Region and Language IP InterviteApp AD Delatop Connections IP South IP South IP South IP South IP InterviteApp AD Delatop Connections IP South IP South IP South IP South IP InterviteApp AD Delatop Connections IP South IP Totabet And Start Menu IP Totabetonting IP Undows Firewall IP Totabeton Support IP Windows CardSpace IP Windows Defender	Performance Information and Tools	Personalization	A Phone and Modem	Power Options	
ty termschapp and Desktop Connections	Programs and Features	Realtek HD Audio Manager	Recovery	Region and Language	
K system I Tablet RC Settings II Tablet AC Start Menu II Troubleshooting B User Accounts II Windows Antime Upgrade II Windows CarlSpace Kit Windows Defender II Windows Frewall IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	RemoteApp and Desktop Connections	Sound	Ø Speech Recognition	(Sync Center	
월, User Accounts 4월, Windows Anytime Upgrade 🧃 Windows CardSpace Na Windows Defender @ Windows Firewall - 한 Windows Update	System	Tablet PC Settings	Taskbar and Start Menu	Troubleshooting	
📽 Windows Fierwall 💦 Windows Update	& User Accounts	Standows Anytime Upgrade	Windows CardSpace	Windows Defender	
	P Windows Firewall	a Windows Update			
	Windows Firewall	45 Windows Anytime Upgrade ∂ Windows Update	Windows CardSpace	職 Windows Defender	

4.Klik op de knop "Beeldinstellingen veranderen".

	All Control Recoil Second & Disclore		
Control Panel Home Adjust resolution Control Against resolution Change display settings Adjust ClearType text Set custom text size (DPb)	Make it easier to read what's or you can change their set or test and what's on you can change the size of test and other temporarily enlarge just part of the scree Smatter J30% Medium - 125% (default) Clarger - 150%	n your screen r rems on you screen by choosing one of these options. To m, use the <u>Magnific</u> tool. Preview	nin kanadaan €
		λορίν	
See also Personalization Devices and Printers			

5.Klik op de knop "Geavanceerde instellingen".

Control Panel + All Control Panel It	ms > Display > Screen Resolution	Search Control Parsel
	Change the appearance of your display	
	Display: I. Neida Default Flat Parel • Resolution: IS20 = 1080 (ecommended) • Orientation: Landicape •	
	Advances settings Make text and other items larger or smaller What display settings should I choose?	
	OK Cancel Apply	

6.Klik op de tab "Monitor" en daarna op de knop "Eigenschappen".

Monitor Type Generic Pn	P Monitor
~	Properties
Monitor Settings	
Screen refresh rate:	
60 Hertz	
Clearing this check b cannot display corre damaged hardware.	oox allows you to select display modes that this monitor ctly. This may lead to an unusable display and/or
Colors:	
	*
True Color (32 bit)	
True Color (32 bit)	

7.Klik op de tab "Stuurprogramma".

General Driver Details			
Generic PnP Mo	nitor		
Driver Provider.	Microsoft		
Driver Date:	6/21/2006		
Driver Version:	6.1.7600.16385		
Digital Signer:	Microsoft Windows		
Driver Details	To view details about the driver files.		
Update Driver	To update the driver software for this device.		
Roll Back Driver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.		
Disable	Disables the selected device.		
Uninstall	To uninstall the driver (Advanced).		

8. Open het venster "Update Driver Software-Generic PnP Monitor" door te klikken op "**Stuurprogramma bijwerken...** "en klik daarna op de knop **"Op mijn computer zoeken naar stuurprogramma"**.



9. Selecteer "Laat mij kiezen uit een lijst van stuurprogramma's op mijn computer".



10. Klik op de knop "Diskette". Klik op de knop "Bladeren" en navigeer naar de volgende map:

X:\Driver\modulenaam (waarin X de letter is van het cd-station).



11. Selecteer het bestand "xxx.inf" en klik op de knop "Openen". Klik op de knop "OK".

12. Selecteer het model van de monitor en klik op de knop "**Volgende**". De bestanden worden van de cd naar de harde schijf gekopieerd.

13. Sluit alle open vensters en verwijder de cd.

14. Herstart het systeem. Het systeem zal automatisch de maximale vernieuwingsfrequentie kiezen en de bijbehorende profielen voor de kleurovereenkomst.

i-Menu



Welkom bij de "i-Menu"-software van AOC. i-Menu maakt het makkelijk om de instellingen van de monitor te veranderen met menu's op het scherm in plaats van met de OSD-knoppen op de monitor. Klik hier om de software in te stellen. Om de installatie te voltooien volgt u de installatiegids .

i-Mer	าบ		umina	ince	(9 😣
)
(×)
0 0	ontrast =	<u> </u>	50	🌞 Brightness		- 50
γg	amma 🛛 🖣	Gamma 1	•	🔯 Eco Mode	∢ 🗹	Þ
E D	CR	3				
						۲
10			/100			

e-Saver



Welkom bij AOC e-Saver, de energiebeheersoftware voor monitors! De e-Saver van AOC biedt intelligentie uitschakelfuncties (Smart Shutdown) voor uw monitoren en zorgt ervoor dat uw monitor tijdig kan uitschakelen wanneer uw pc in een bepaalde status is (aan, uit, slaapstand of schermbeveiliging). De werkelijke tijd voor het uitschakelen is afhankelijk van uw voorkeuren (zie onderstaand voorbeeld). Klik op "driver/e-Saver/setup.exe" om het installeren van de e-Saver-software te starten. Volg de installatiewizard om de installatie van de software te voltooien.

In elk van de vier pc-statussen kunt u de gewenste tijd (in minuten) kiezen tot uw monitor automatisch wordt uitgeschakeld. Het bovenstaande voorbeeld geeft het volgende aan:

- 1) De monitor wordt nooit uitgeschakeld wanneer de pc wordt ingeschakeld.
- 2) 5 minuten nadat de pc wordt uitgeschakeld, wordt de monitor automatisch uitgeschakeld.
- 3) 10 minuten nadat de pc naar de slaapstand of stand-by is gegaan, wordt de monitor automatisch uitgeschakeld.
- 4) 20 minuten nadat de schermbeveiliging is verschenen, wordt de monitor automatisch uitgeschakeld.



U kunt op "RESET" klikken om e-Saver in te stellen naar de standaardinstellingen zoals hieronder weergegeven.



Screen+



Welkom bij de "Scherm+"-software van AOC. Scherm+ software is een hulpmiddel om het bureaublad te splitsen. Het splitst het bureaublad in verscheidene vakken, elk met een ander venster. U hoeft alleen maar het venster naar het corresponderende vak te slepen om het te kunnen benaderen. Het ondersteunt weergave op meerdere schermen om uw werk te vergemakkelijken. Volg de installatiesoftware om het te installeren.



Problemen oplossen

Probleem & vraag	Mogelijke oplossingen
De voedings-led is niet aan	Controleer of de voedingsknop op ON (AAN) staat en of de voedingskabel goed is aangesloten op een geaarde wandcontactdoos en de monitor.
Geen beelden op het scherm	 Is het voedingssnoer correct aangesloten? Controleer de aansluiting van de voeding en het snoer. Is de kabel correct aangesloten? (Verbonden met de D-sub kabel) Controleer de DB-15 aansluiting. Als de voeding is ingeschakeld, herstart u de computer zodat het beginscherm verschijnt. Als het eerste scherm (aanmeldingsscherm) verschijnt, start u de computer op in de toepasselijke modus (de veilige modus voor Windows ME/XP/2000) en wijzigt u vervolgens de frequentie van de videokaart. (Raadpleeg De optimale resolutie instellen) Als het eerste scherm (aanmeldingsscherm) niet verschijnt, neem dan contact op met het Servicecentrum of uw dealer. Verschijnt "Invoer niet ondersteund"op het scherm? U kunt dit bericht zien wanneer het signaal van de videokaart de maximale resolutie en frequentie waarmee de monitor kan omgaan, overschrijdt. Stel de maximale resolutie en frequentie in waarmee de monitor goed kan omgaan. Controleer of de stuurprogramma's van de AOC-monitor zijn geïnstalleerd (stuurprogramma's voor AOC-monitors zijn beschikbaar op: hier)
Het beeld is wazig en er is een probleem met beeldschaduw	Pas de instellingen voor het contrast en de helderheid aan. Indrukken voor automatisch instellen. Zorg ervoor dat u geen verlengkabel of switchbox gebruikt. Wij raden u aan de monitor rechtstreeks aan te sluiten op de uitgang van de videokaart op de achterkant.
Het beeld springt op en neer, flikkert of er zijn golfpatronen zichtbaar	Verplaats elektrische apparaten die elektrische storingen kunnen veroorzaken zo ver mogelijk van de monitor vandaan. Gebruik de maximale vernieuwingsfrequentie die uw monitor ondersteunt met de resolutie die u gebruikt.

De monitor is vastgelopen in de "modus Actief-uit"	De voedingsschakelaar van de computer moet ingeschakeld zijn. De videokaart van de computer moet stevig in de sleuf zijn geplaatst. Controleer of de videokabel van de monitor correct is aangesloten op de computer. Inspecteer de videokabel van de monitor en kijk of er geen pinnetjes gebogen zijn. Controleer of uw computer operationeel is door op de toets CAPS LOCK op het toetsenbord te drukken terwijl u de LED van de CAPS LOCK in het oog	
	houdt. De LED moet OPLICHTEN of DOVEN nadat u op de toets CAPS LOCK hebt gedrukt.	
Een van de primaire kleuren (rood, groen of blauw) ontbreekt	Inspecteer de videokabel van de monitor en kijk of er geen pinnetjes gebogen zijn. Controleer of de videokabel van de monitor correct is aangesloten op de computer.	
Het beeld op het scherm is niet correct gecentreerd of heeft niet het correcte formaat	Pas de horizontale en verticale positie aan of druk op de sneltoets (Voeding /AUTO).	
Het beeld vertoont afwijkende kleuren (het wit ziet er niet wit uit)	Pas de RGB-kleuren aan of selecteer de gewenste kleurtemperatuur.	
Horizontale of verticale storingen op het scherm	Gebruik de afsluitmodus van Windows 95/98/2000/ME/XP Stel CLOCK en FOCUS in. Indrukken voor automatisch instellen.	

Specificaties

Algemene specificaties

	Modelnummer	E2070Swn/E2070SwnL	
	Aandrijfsysteem	TFT kleuren-LCD	
	Weergeefbaar beeldformaat	49.41cm diagonaal	
	Pixelpitch	0.2712*RGBmm(H) x 0.2626mm(V)	
LOD-SCHEITH	Video	R, G, B analoge interface	
	Afzonderlijk synchroniseren	H/V TTL	
	Weergavekleuren	16.7M kleuren	
	Dotklok	170MHz	
Resolutie	Horizontaal scanbereik	30 kHz - 83 kHz	
	Horizontaal scanformaat (maximum)	433.92mm	
	Verticaal scanbereik	50 Hz - 76 Hz	
	Verticaal scanformaat (maximum)	236.34mm	
	Optimale vooraf ingestelde resolutie	1600 x 900@60Hz	
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI	
	Ingangsaansluiting	D-sub 15-pins	
	Ingang videosignaal	Analoog: 0,7Vp-p (standaard), 7	5 OHM
	Voedingsbron	100-240V~, 50/60Hz	
	Straamvorbruik	Actief 18 W	
	Stroomverbruik	Stand-by < 0.5 W	
Fysieke	Aansluitingstype	15-pins mini D-Sub	
Kenmerken	Type signaalkabel	Afneembaar	
Omgeving	Tomporatium	In werking	0° tot 40°
	remperatuur:	Niet in werking	-25°tot 55°
	Vochtigheid:	In werking	10% tot 85% (niet-condenserend)
		Niet in werking	5% tot 93% (niet-condenserend)
		In werking	0~ 3658m (0~ 12000 ft)
	Hoogte:	Niet in werking	0~ 12192m (0~ 40000 ft)

Vooraf ingestelde weergavemodi

VOET		Horizontale	Verticale
	RESOLUTIE	frequentie	frequentie
		(kHz)	(Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.940
	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.500	75.00
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.250
	800x600@60Hz	37.879	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
WSXGA	1280x720@60Hz	45.000	60.000
	1600x900@60Hz	60.000	60.000
IBM MODE	720x400@70HZ	31.469	70.087
	1024×768@72Hz	57 515	72 100
	1024x700@72112	37.313	72.100
XGA	1024x768@60Hz	48.780	60.001
MAC MODE VGA	640x480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.551
MAC MODE XGA	1024x768@75Hz	60.241	74.927

Pintoewijzingen



Pinnummer	15-pins-zijde van de signaalkabel
1	Video-Rood
2	Video-Groen
3	Video-Blauw
4	N.C.
5	Detectiekabel
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	+5V
10	Aarding
11	N.C.
12	DDC-seriële gegevens
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC-seriële klok

Plug and Play

Deze monitor is uitgerust met VESA DDC2B-capaciteiten volgens de VESA DDC-STANDAARD. Hiermee kan de monitor het hostsysteem op de hoogte brengen van zijn identiteit en, afhankelijk van het gebruikte DDC-niveau, extra informatie doorgeven met betrekking tot zijn weergavecapaciteiten.

DDC2B is een bidirectioneel gegevenskanaal op basis van het I2C-protocol. De host kan EDID-gegevens aanvragen via het DDC2B-kanaal.

Voorschriften

FCC-verklaring

FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen WAARSCHUWING: (VOOR FCC-GECERTIFICEERDE MODELLEN)

OPMERKING:Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een particuliere installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

Wijzig de oriëntatie of verplaats de ontvangstantenne.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

OPMERKING:

De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren. Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermde interfacekabels en een wisselstroomkabel.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige radio- of tv-storing die wordt veroorzaakt door onbevoegde wijziging van dit apparaat. Het oplossen van dergelijke storingen valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het oplossen van dergelijke storingen valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

WEEE-verklaring (Optional)

Verwijderen van afval van apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie.



Dit symbool op het product of zijn verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Het verwijderen van afval van apparatuur is uw verantwoordelijkheid en u dient dit af te geven bij een aangegeven inzamelpunt voor de recycling van afval van elektrische en elektronische apparatuur. Dankzij de afzonderlijke inzameling en recyclage van afvalmaterialen worden de natuurlijke bronnen bewaard en wordt het apparaat gerecycleerd op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u het afvalmateriaal kunt afgeven voor het recyclen, kunt u contact opnemen met uw lokaal stadsbestuur, het afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

WEEE Declaration for India (Optional)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling in India please visit the below web link.

www.aocindia.com/ewaste.php.

Service

BEPERKTE GARANTIE 3 JAAR*

AOC-kleurenmonitor die binnen Europa zijn verkocht

AOC International (Europe) BV garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door de klant. Tijdens deze periode zal AOC International (Europe) BV, volgens haar voorkeur, het defecte product repareren met nieuwe of aangepaste onderdelen of het product vervangen door een nieuw of aangepast product. Dit gebeurt gratis, behalve in de onderstaande gevallen die met een * zijn aangeduid. De defecte producten die zijn vervangen, worden eigendom van AOC International (Europe) BV.

Als het product defect lijkt, moet u contact opnemen met uw lokale leverancier of de garantiekaart die bij het product is geleverd, raadplegen.

Bezorg het product franco, samen met het gedateerde bewijs van aankoop, aan een erkend AOC-onderhoudscentrum. Als u het product niet persoonlijk kunt bezorgen:

- Verpak het in zijn originele verpakking (of gelijkwaardig)
- Vermeld het RMA-nummer op het adresetiket
- Vermeld het RMA-nummer op de kartonnen verpakking
- Sluit een verzekering af (of neem het risico op u voor verlies/schade tijdens het transport)
- Betaal alle verzendkosten

AOC International (Europa) BV is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies tijdens het transport naar AOC of schade die is veroorzaakt door een verpakking die niet geschikt is voor het transport.

AOC International (Europa) BV zal de kosten voor de retourzending dragen als het gaat over een van de landen die in deze garantieverklaring zijn vermeld. AOC International (Europe) BV is niet verantwoordelijk voor enige kosten met betrekking tot het transport van producten over internationale grenzen. Dit omvat de internationale grenzen binnen de Europese Unie.

- * Deze beperkte garantie dekt geen verlies of schade die veroorzaakt is door
- Verzending of een verkeerde installatie of verkeerd onderhoud
- Misbruik
- Nalatigheid
- * Elke andere oorzaak behalve gewoon commercieel of industrieel gebruik
- Aanpassing door een onbevoegde persoon

• Reparaties, wijzigingen of de installatie van opties of onderdelen door een andere entiteit dan het erkende AOC-servicecentrum

Ongeschikte omgeving

• Overmatige of onvoldoende verwarming of airconditioning of elektrische stroomstoringen, stroompieken of andere onregelmatigheden.

Deze beperkte garantie dekt geen productfirmware- of hardware die door u of een derde werd gewijzigd of aangepast; u draagt de exclusieve verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor dergelijke wijzigingen of

aanpassingen.

ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VOOR DIT PRODUCT (INCLUSIEF DE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) ZIJN BEPERKT IN DUUR TOT EEN PERIODE VAN DRIE (3) JAAR VOOR ONDERDELEN EN WERK VANAF DE DATUM VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKOOP DOOR DE CONSUMENT; NA DEZE PERIODE ZIJN GEEN GARANTIES (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET) MEER VAN KRACHT.

DE VERPLICHTINGEN VAN AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV EN UW RECHT VAN VERHAAL VOLGENS DEZE OVEREENKOMST, ZIJN ALLEEN GELDIG ZOALS ZE HIER ZIJN VERMELD. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV, HETZIJ GEBASEERD OP EEN CONTRACT, BENADELING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIEËN, ZAL NIET HOGER ZIJN DAN DE PRIJS VAN DE INDIVIDUELE EENHEID WAARVAN HET DEFECT OF SCHADE DE BASIS VORMT VAN DE EIS. IN GEEN GEVAL ZAL AOC INTERNATIONAL (EUROPA) BV AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HET GEBRUIK OF FACILITEITEN OF UITRUSTING, OF ANDERE INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. SOMMIGE LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS VOOR U. HOEWEL DEZE BEPERKTE GARANTIE U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN VERLEENT, KUNT U ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE KUNNEN VARIËREN AFHANKELIJK VAN HET LAND WAAR U ZICH BEVINDT. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG VOOR PRODUCTEN DIE ZIJN AANGEKOCHT IN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE.

Informatie in dit document kan worden veranderd zonder kennisgeving. Voor meer details gaat u naar: <u>http://www.aoc-europe.com/en/service/index.php</u>