

# Käyttöopas

# MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.

Versio 0

FIN

Jos sinulla on tarve ottaa yhteyttä asiakaspalveluun
Täytä seuraavat tiedot myöhempää tarvetta varten:
Mallin numero: MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW (Ympyröi mallisi numero)
Sarjanumero: <sup>1</sup>
Ostopäivämäärä:
Ostopaikka:
<sup>1</sup> Sarjanumero on laitteen takaosassa. Säilytä tämä Käyttöopas ja ostokuitti todistuksena ostosta varkauden tai tulipalon varalta tai takuuhuoltoa varten.

Rekisteröi tuote Internetissä osoitteessa

http://www.brother.com/registration/

© 2014 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

# Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Opas	Sisältö	Sijainti
Tuotteen turvaohjeet	Lue ensin tämä opas. Lue turvaohjeet ennen laitteen asentamista. Katso tästä ohjeesta tietoja tavaramerkeistä ja laillisista rajoituksista.	Painettu/paketissa
Pika-asennusopas	Noudata siinä olevia ohjeita, jotka koskevat laitteen asetusten määrittämistä sekä käyttämäsi käyttöjärjestelmän ja yhteystyypin mukaisten ohjaimien sekä ohjelmistojen asentamista.	Painettu/paketissa
Käyttöopas	Tutustu faksauksen, kopioinnin, skannauksen ja suoratulostuksen perustoimintoihin sekä tarvikkeiden vaihtamiseen. Tutustu myös vianetsintävinkkeihin.	Painettu/paketissa Tšekin tasavalta, Unkari, Bulgaria, Puola, Romania, Slovakia: (Windows <sup>®</sup> ) PDF-tiedosto/ CD-ROM/paketissa (Macintosh) PDF-tiedosto/Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Laajempi käyttöopas	Tutustu lisätoimintoihin: faksaukseen, kopiointiin, suojausominaisuuksiin, raporttien tulostamiseen sekä rutiinihuollon tekemiseen.	(Windows <sup>®</sup> ) PDF-tiedosto/ CD-ROM/paketissa (Macintosh) PDF-tiedosto/Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas	Tämä opas sisältää ohjeita skannauksesta, tulostuksesta, PC-FAX-ohjelmistosta ja muista toimenpiteistä, jotka voidaan suorittaa liittämällä Brother-laite tietokoneeseen. Se sisältää myös hyödyllisiä tietoja Brother ControlCenter -apuohjelman käyttämisestä, laitteen käyttämisestä verkkoympäristössä ja usein käytettyjä termejä.	(Windows <sup>®</sup> ) HTML-tiedosto/ CD-ROM/paketissa (Macintosh) HTML-tiedosto/Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Google Cloud Print -opas	Tässä oppaassa on tietoja Brother-laitteen määrittämisestä Google-tilille ja Google Cloud Print™ -palvelujen käyttämisestä tulostamiseen Internetin välityksellä.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Mobiilitulostus-/ -skannausopas Brother iPrint&Scanille	Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja tulostamisesta mobiililaitteesta ja Brother- laitteesta mobiililaitteeseen skannaamisesta Wi-Fi <sup>®</sup> -verkon kautta.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

Opas	Sisältö	Sijainti
Web Connect -opas	Tässä oppaassa kerrotaan, miten Brother- laitteen asetukset määritetään ja miten laitetta käytetään skannattaessa, ladattaessa ja katseltaessa kuvia ja tiedostoja kyseisiä palveluja tarjoavissa WWW-sivustoissa.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Käy osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u>.

# Sisällysluettelo (Käyttöopas)

1	Yleisia tietoia	

eisiä tietoja	1
Tämän oppaan käyttäminen	1
Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet	1
Brother-apuohjelmien käyttö (Windows®)	2
Laajemman käyttöoppaan ja Ohjelmisto- ja verkkokäyttäjän oppaan käyttäminen	3
Ohjeiden tarkasteleminen	3
Lisäominaisuuksien käyttöoppaiden käyttäminen	4
Brother-tuen käyttö (Windows <sup>®</sup> )	5
Brother-tuen käyttö (Macintosh)	5
Ohjauspaneelin esittely	6
LCD-kosketusnäyttö	8
Valmis-ruudun asetukset	12
Perustoiminnot	12
Oikopolkuasetukset	13
Kopiointioikopolkujen lisääminen	13
Faksausoikopolkujen lisääminen	14
Skannausoikopolkujen lisääminen	15
Web Connect -oikopolkujen lisääminen	17
Sovellusoikopolkujen lisääminen	17
Oikopolkujen muuttaminen	18
	19
Oikopolkujen poistaminen	19
	19
Aseta palvamaara ja alka.	20
	20
	21
Sulluaanen aanenvoimakkuus	∠ I 22
Adhimetkin adhenvoimakkuus.	22
	22

#### Paperin asettaminen 2

## 23

Paperin ja tulostusmateriaalin asettaminen Paperin asettaminen vakiopaperikasettiin ja lisäpaperikasettiin Paperin lisääminen monitoimialustaan	23 23 25
Skannaus- ja tulostusalueen ulkopuolinen alue	
Paperin asetukset	31
Paperikoko	31
Paperityyppi	31
Kasetin käyttö kopiointitilassa	32
Kasetin käyttö faksitilassa	32
Kasetin käyttö tulostustilassa	
Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit	34
Suositellut paperit ja muut tulostusmateriaalit	34
Paperikoko ja -tyyppi	
Erikoispaperilaatujen käsittely ja käyttö	

3	Asiakirjojen asettaminen	39
	Asiakirjojen asettaminen	39
	Automaattisen dokumenttien syöttölaitteen (ADS) käyttäminen	39
	Valotustason käyttäminen	40
4	Faksin lähettäminen	41
	Faksin lähettäminen	41
	Faksauksen lopettaminen	42
	Letter/Legal/Folio-kokoisten asiakirjojen faksaaminen valotustasolta	42
	Peruuttaminen faksauksen aikana	42
	Lähetyksen vahvistusraportti	43
5	Faksin vastaanottaminen	44
	Vastaanottotilat	44
	Vastaanottotilan valitseminen	44
	Vastaanottotilojen käyttäminen	45
	Vain faksi	45
	Faksi/Puhelin	45
	Manuaalinen	45
	Ulkoinen puhelinvastaaja	45
	Vastaanottotilan asetukset	
	Soittoviive	
	F/P-solttoalka (Vain Faksi/Punelin-tila)	40
	Taksin esikatselu (vain mustavalkoinen)	47 78
	Vastaanotetun faksin esikatselu	48
	Faksin esikatselun käytöstä poistaminen	
6	PC-FAX-toiminnon käyttäminen	51
	PC-FAX-toiminnon käyttäminen	51
	PC-FAX-vastaanotto (vain Windows <sup>®</sup> )	51
	PC-FAX-lähetys	52
7	Puhelin ia ulkoiset laitteet	53
	Pubolinianalvolut	53
	Pubelinlinjapaivelut	53
	l likoisen nuhelinvastaaian kytkeminen	55 54
	Kvtkennät	
	Viestin nauhoittaminen	
	Vaihdeliitännät	55
	Ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet	55
	Ulkoisen tai rinnakkaispuhelimen kytkeminen	55
	Ulkoisen tai rinnakkaispuhelimen käyttäminen	56
	Vain Faksi/Puhelin-tila	56
	Muun kuin Brotherin valmistaman langattoman ulkoisen puhelinkuulokk	een
	Kayttaminen	

8	Numeroiden valitseminen ja tallentaminen	58
	Numeron valitseminen	58
	Manuaalinen valinta	58
	Valinta osoitteistosta	58
	LDAP-haku	58
	Faksin uudelleenvalinta	58
	Numeroiden tallentaminen	59
	Tauon tallentaminen	59
	Osoitteiston numeroiden tallentaminen	59
	Osoitteiston nimien tai numeroiden muuttaminen	60
9	Kopiointi	61
	Kopioiden ottaminen	61
	Kopioinnin lopettaminen	61
	Kopioinnin esiasetukset	61
	Kopiointiasetukset ja -vaihtoehdot	62
10	Tulostaminen USB-muistitikulta tai massamuistia tukevasta digitaalikamerasta	63
	PRN-tiedoston luominen suoratulostusta varten	63
	Tulostaminen suoraan USB-muistitikulta tai massamuistia tukevasta	05
	digitaalikamerasta	64
	Suoratulostuksen oletusasetusten muuttaminen	66
11		
	Tulostaminen tietokoneesta	67
	Tulostaminen tietokoneesta Asiakirjan tulostaminen	<b>67</b> 67
	Tulostaminen tietokoneesta         Asiakirjan tulostaminen	<b>67</b> 67
12	Tulostaminen tietokoneesta         Asiakirjan tulostaminen         Skannaaminen tietokoneeseen	67 67 68
12	Tulostaminen tietokoneesta         Asiakirjan tulostaminen         Skannaaminen tietokoneeseen         Ennen skannaamista	67 67 68 68
12	Tulostaminen tietokoneesta         Asiakirjan tulostaminen         Skannaaminen tietokoneeseen         Ennen skannaamista         Asiakirjan skannaaminen PDF-tiedostoksi ControlCenter4-ohjelman avulla         (Windowr®)	67 67 68 68
12	Tulostaminen tietokoneesta         Asiakirjan tulostaminen         Skannaaminen tietokoneeseen         Ennen skannaamista         Asiakirjan skannaaminen PDF-tiedostoksi ControlCenter4-ohjelman avulla (Windows®)         Asiakirjan skannaaminen PDE tiedostoksi koskotusnäytän avulla	67 67 68 68 68

# A Säännöllinen kunnossapito

Tarvikkeiden vaihtaminen	74
Värikasetin vaihtaminen	78
Rumpuyksikön vaihtaminen	84
Hihnayksikön vaihtaminen	90
Hukkavärisäiliön vaihtaminen	
Laitteen puhdistaminen ja tarkistaminen	
Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta	
Valotustason puhdistaminen	
Laserskannerin ikkunoiden puhdistaminen	
Koronalankojen puhdistaminen	
Rumpuyksikön puhdistaminen	
Paperin syöttötelojen puhdistaminen	
Värien kalibrointi	
Värien rekisteröinti	
Automaattinen koriaus	
,	

# B Vianetsintä

## 122

165

74

Ongelman ma	äärittäminen	
Virhe- ja huol	toviestit	
Faksien t	ai yhteysraportin siirtäminen	
Asiakirjatukol	set	
Asiakirja	on juuttunut ADS:n yläosaan	134
Asiakirja	on juuttunut valotustason kannen alle	134
ADS:ään	juuttuneiden pienten asiakirjojen poistaminen	
Asiakirja	on juuttunut luovutusalustalle	
Paperitukos	•	
Paperi on	juuttunut monitoimialustaan	
Paperi on	juuttunut paperikasettiin 1 tai 2	
Paperi on	juuttunut laitteen takaosaan	
Paperi on	juuttunut laitteen sisään	140
Paperi on	juuttunut paperikasetin alle	143
Ongelmia lait	teen toiminnassa	
Valintaää	nen tunnistuksen asettaminen	
Puhelinlir	ijan häiriöt / VoIP	
Tulostuslaad	un parantaminen	
Laitetiedot	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Sarjanum	eron tarkistaminen	
Laiteohje	mistoversion tarkistaminen	
Toimenpi	teiden nollaus	
Laitteen r	ollaaminen	

# C Asetus- ja ominaisuustaulukot

Asetustaulukoiden käyttäminen	
Asetustaulukot	
Ominaisuustaulukot	
Tekstin svöttäminen	

# D Tekniset tiedot

Yleistä	
Asiakirjan koko	
Tulostusmateriaali	
Faksaus	
Kopiointi	
Śkanneri	
Tulostin	
Liitännät	
Verkko	
Suoratulostusominaisuus	
Tietokonevaatimukset	
Tarvikkeet	
Tärkeitä tietoja värikasetin käyttöiästä	
. ,	
• • · · ·	

# E Hakemisto

# 222

# Sisällysluettelo (Laajempi käyttöopas)

Voit tarkastella Laajempaa käyttöopasta.

 Windows®:
 PDF-tiedosto / CD-ROM / paketissa

 Macintosh:
 PDF-tiedosto / Brother Solutions Center osoitteessa

 http://solutions.brother.com/

Laajempi käyttöopas sisältää kuvaukset seuraavista ominaisuuksista ja toiminnoista.

## 1 Yleiset asetukset

Muistiin tallentaminen Automaattinen kesä- ja talviaika Aikavyöhykkeen asettaminen Ekologiset toiminnot Hiljainen tila -ominaisuus Kosketusnäyttö

# 2 Suojaustoiminnot

Secure Function Lock 3.0 Active Directory -todennus IPSec Asetuslukko Valintarajoitus (vain MFC-mallit)

## 3 Faksin lähettäminen (vain MFC-mallit)

Muut lähetysasetukset Lähetyksen lisätoiminnot

# 4 Faksin vastaanottaminen (vain MFC-mallit)

Muistiin vastaanottotoiminnot Kaukonouto Vastaanoton lisäasetukset

# 5 Numeroiden valitseminen ja tallentaminen (vain MFC-mallit)

Numerovalinnan lisätoimet Muita numerontallennustapoja

# 6 Raporttien tulostaminen

Faksiraportit (vain MFC-mallit) Raportit

## 7 Kopiointi

Kopiointiasetukset

# A Säännöllinen kunnossapito

Laitteen tarkistaminen Säännöllisesti huollettavien osien vaihtaminen Laitteen pakkaaminen ja kuljetus

# B Lisävarusteet

Lisävarusteet Lisäpaperikasetti (DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, MFC-L8650CDW ja MFC-L8850CDW (LT-320CL)) (MFC-L9550CDW (LT-325CL)) Muistikortti

# C Sanasto

# D Hakemisto

1

# Yleisiä tietoja

# Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että olet hankkinut Brother-laitteen. Lukemalla ohjeet saat parhaan hyödyn laitteestasi.

# Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet

Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

# 

VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

# TÄRKEÄÄ

<u>TÄRKEÄÄ</u> ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai heikentää laitteen toimintakykyä.

# VINKKI

Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa täytyy toimia tai miten nykyistä toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.



Vaarallinen jännite-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta.



Tulipalon vaara -kuvake varoittaa tulipalon mahdollisuudesta.



Kuuma pinta -kuvakkeella merkitään laitteen osia, joihin ei pidä koskea.



Kieltokuvake osoittaa, että kyseistä toimea ei saa tehdä.

Lihavoitu	Lihavoitu teksti viittaa kosketuspaneelin tai tietokoneen ruudun valintanäppäimistön numeroihin.
Kursivoitu	Kursivoidulla tekstillä on merkitty tärkeät kohdat, tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.
Courier	Laitteen kosketusnäytön

New viesteissä käytetään Courier New Fonttia.

Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

# VINKKI

Useimmissa tämän käyttöoppaan kuvissa näkyy MFC-L8850CDW.

Luku 1

# Brother-apuohjelmien käyttö (Windows<sup>®</sup>)

Brother Utilities an sovellusten käynnistysohjelma, jonka avulla voit käyttää helposti kaikkia laitteeseen asennettuja Brother-sovelluksia.



(Windows<sup>®</sup> 8.1)

Siirrä hiiri Aloitus-näytön vasempaan alakulmaan ja napsauta (jos käytössä on kosketukseen perustuva laite, sipaise ylöspäin Aloitus-näytön alareunasta, niin Sovellukset-näyttö tulee esiin). Kun Sovellukset-näyttö on esillä, napauta tai napsauta **Restriction** (Brother Utilities).

Valitse laitteesi.



Valitse haluamasi toimenpide.

# Laajemman käyttöoppaan ja Ohjelmisto- ja verkkokäyttäjän oppaan käyttäminen

Tämä Käyttöopas ei sisällä kaikkia laitetta koskevia tietoja, esimerkiksi tietoja faksiin, kopiointiin, tulostimeen, skanneriin, PC-FAXiin ja verkkoon liittyvistä lisäominaisuuksista. Kun haluat lisätietoja näistä ominaisuuksista, lue CD-ROM-levyllä olevat Laajempi käyttöopas ja Ohjelmistoja Verkkokäyttäjän opas.

#### VINKKI

Macintosh: Laajempi käyttöopas ja Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas ovat Brother Solutions Center -sivustolla osoitteessa http://solutions.brother.com/.

# Ohjeiden tarkasteleminen

#### Ohjeiden lukeminen (Windows<sup>®</sup>)

(Windows<sup>®</sup> 7 / Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> XP)

Kun haluat tarkastella ohjeita, valitse (%) (Käynnistä) -valikosta Kaikki ohjelmat >

Brother > Rother Utilities. Napsauta pudotusluetteloa ja valitse mallisi nimi (jos se ei ole vielä valittuna). Napsauta **Tuki** vasemmassa navigointipalkissa ja napsauta sitten **Käyttöoppaat**.

# (Windows<sup>®</sup> 8)

Napsauta **Brother Utilities**), napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallisi nimi (jos se ei vielä ole valittuna). Napsauta **Tuki** vasemmassa navigointipalkissa ja napsauta sitten **Käyttöoppaat**.

Jos et ole asentanut ohjelmistoa, löydät oppaat CD-ROM-levyltä noudattamalla seuraavia vaiheita:

1

Kytke tietokoneeseen virta. Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

#### VINKKI

Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin, siirry kohtaan **Tietokone** (**Oma tietokone**).

(Windows<sup>®</sup> 8: Napsauta

(Resurssienhallinta) -kuvaketta tehtäväpalkissa ja siirry kohtaan **Tietokone (Tämä tietokone**).) Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

- Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi.
- 3 Jos näyttöön tulee kieli-ikkuna, valitse Suomi. CD-ROM-levyn ylävalikko tulee näyttöön.



- Valitse Käyttöoppaat.
- 5 Valitse Käyttöoppaat CD-levyllä. Jos näyttöön tulee maaikkuna, valitse Suomi. Kun näkyvissä on käyttöoppaiden luettelo, valitse haluamasi opas.

# Ohjeiden lukeminen (Macintosh)

Voit katsella ja ladata käyttöoppaita Brother Solutions Center -palvelusta osoitteessa: <u>http://solutions.brother.com/</u>. Lataa dokumentaatio valitsemalla mallisi sivulla **Käyttöohjeet**.

## Skannausohjeiden etsiminen

Voit skannata asiakirjoja monella eri tavalla. Ohjeet sijaitsevat seuraavissa kohdissa:

#### Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas

- Skannaus
- ControlCenter
- Verkkoskannaus

## Nuance™ PaperPort™ 12SE -käyttöoppaat

#### (Windows<sup>®</sup>)

■ Nuance<sup>™</sup> PaperPort<sup>™</sup> 12SE -sovelluksen täydelliset käyttöoppaat löytyvät Nuance<sup>™</sup> PaperPort<sup>™</sup> 12SE -sovelluksen Ohje-välilehdeltä.

#### Presto! PageManager -käyttöopas

#### (Macintosh)

#### VINKKI

Presto! PageManager on ladattava ja asennettava ennen käyttöä (saadaksesi lisätietoja, katso *Brother-tuen käyttö (Macintosh)* sivulla 5).

 Täydellinen Presto! PageManager käyttöopas löytyy Presto! PageManager sovelluksen ohjeistosta.

#### Verkkoasetusohjeiden sijainti

Laite voidaan liittää langattomaan tai kiinteään verkkoon.

- Perusasennusohjeet:
   (>> Pika-asennusopas.)
- Langaton tukiasema tai reititin tukee Wi-Fi Protected Setup™- tai AOSS™ järjestelmää:
  - (►► Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.)
- Lisätietoja verkkoasetuksista:
   (>> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.)

# Lisäominaisuuksien käyttöoppaiden käyttäminen

Voit lukea ja ladata näitä oppaita Brother Solutions Center -palvelussa:

#### http://solutions.brother.com/

Lataa dokumentaatio valitsemalla mallisi sivulla **Käyttöohjeet**.

### **Google Cloud Print -opas**

Tässä oppaassa on tietoja Brother-laitteen määrittämisestä Google-tilille ja Google Cloud Print™ -palvelujen käyttämisestä tulostamiseen Internetin välityksellä.

#### Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iPrint&Scanille

Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja tulostamisesta mobiililaitteesta ja Brotherlaitteesta mobiililaitteeseen skannaamisesta Wi-Fi-verkon kautta.

### Web Connect -opas

Tässä oppaassa kerrotaan, miten Brotherlaitteen asetukset määritetään ja miten laitetta käytetään skannattaessa, ladattaessa ja katseltaessa kuvia ja tiedostoja kyseisiä palveluja tarjoavissa WWW-sivustoissa.

# Brother-tuen käyttö (Windows<sup>®</sup>)

Kaikki tarpeelliset yhteystiedot, kuten verkkotuen (Brother Solutions Center) tiedot, ovat CD-ROM-levyllä.

Valitse Brotherin tekninen tuki sivulla Ylin valikko. Brother-tukinäyttö ilmestyy ruutuun.

Multi-Function Center	brother
Ylin valikko Ҟ	
Brotherin tekninen tuki	
Brotherin kotisivu	
Brother Solutions Center	
Tarviketietoja	
Brother CreativeCenter	

- Pääset Internet-sivustollemme (<u>http://www.brother.com/</u>) napsauttamalla
   Brotherin kotisivu -kohtaa.
- Tuoreimmat uutiset ja tuotetukitiedot (<u>http://solutions.brother.com/</u>) näet napsauttamalla Brother Solutions Center -kohtaa.
- Tutustu Brotherin alkuperäisiin tarvikkeisiin sivustollamme (<u>http://www.brother.com/original/</u>) napsauttamalla Tarviketietoja -kohtaa.
- Siirry Brother CreativeCenteriin (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>), josta saat valokuvaprojekteja ja tulostettavia ladattavia tiedostoja ILMAISEKSI, napsauttamalla Brother CreativeCenter -kohtaa.
- Voit palata kohtaan Ylin valikko napsauttamalla Edellinen. Jos olet valmis, napsauta Lopeta.

# Brother-tuen käyttö (Macintosh)

Löydät kaikki tarvitsemasi yhteystiedot, kuten verkkotuen.

Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u>.

# **Ohjauspaneelin esittely**

Mallissa MFC-L8650CDW on 3,7 tuuman (93,4 mm) nestekidekosketusnäyttö ja kosketuspaneeli. Malleissa

MFC-L8850CDW ja MFC-L9550CDW on 4,85 tuuman (123,2 mm) nestekidekosketusnäyttö ja kosketuspaneeli.



## VINKKI

Ohjauspaneelin kuvat ovat mallista MFC-L9550CDW.

1 **NFC (Near Field Communication) -Iukija** (MFC-L9550CDW)

Voit käyttää korttitodennusta koskettamalla IC-kortilla NFC-lukijaa ohjauspaneelissa.

#### 2 Nestekidekosketusnäyttö

Tämä on LCD-kosketusnäyttö. Voit käyttää valikoita ja vaihtoehtoja painamalla niitä niiden näkyessä tällä näytöllä.



#### 3 Kosketuspaneeli:

#### Takaisin

Painamalla palaat takaisin edelliselle valikkotasolle.

# Home

Painamalla palaat pääruutuun. Tehdasasetuksena pääruudulla näkyy päivämäärä ja aika, mutta voit halutessasi muuttaa oletusasetusta (katso *Valmis-ruudun asetukset* sivulla 12).

# Peruuta

Peruuta toiminto painamalla.

#### Valintanäppäimet

Voit valita puhelin- ja faksinumeroita tai syöttää kopioiden määrän painamalla kosketuspaneelin numeroita.

# 4 (U) Virtapainike

Kytke laitteeseen virta päälle painamalla



Sammuta laite painamalla ()-painiketta pitkään. Nestekidekosketusnäyttöön ilmestyy Sammutetaan muutamaksi sekunniksi ennen sammumista.

# 5 💮

Wi-Fi-valo palaa, kun Brother-laite on yhdistetty langattomaan tukiasemaan.

# LCD-kosketusnäyttö

Voit valita kolmesta eri pääruutuvaihdoehdosta. Voit muuttaa ruutua pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ►.

Seuraavat ruudut ilmaisevat laitteen tilaa, kun laite on käyttämättömänä.



## VINKKI

Pyyhkäisy on käyttäjän suorittama toimenpide, jossa käyttäjä pyyhkäisee näyttöä sormella seuraavan sivun tai kohteen näyttämiseksi.



#### 1 Tilat:

📕 Faksaus

Voit siirtyä faksaustilaan.

🔳 Коріоі

Voit siirtyä kopiointitilaan.

Skannaus

Voit siirtyä skannaustilaan.

## 2 wiFi (Wi-Fi-määritykset)

Nelitasoinen ilmaisin Valmis-tilan näytössä näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden, jos käytössä on langaton yhteys.



Voit määrittää langattomat asetukset

helposti painamalla wiFi (lisätietoja:

>> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.)

3

## (Väriaine)

Tarkista väriaineen jäljellä oleva käyttöikä tästä.

Pääset Väriaine-valikkoon painamalla tästä.

#### VINKKI

Jäljellä olevan väriaineen määrä vaihtelee tulostettujen asiakirjojen ja käytön mukaan.

# 4 (Asetukset)

Pääasetuksiin pääset painamalla tästä (lisätietoja löytyy kohdasta *Asetusruutu* sivulla 11).

#### 5 Päivämäärä ja aika

Tarkista laitteen päivämäärä- ja aikaasetus tästä.

# 6 🗗 Pikakuv. (Pikakuv.)

Määritä oikopolut painamalla tästä.

Voit käyttää oikopoluiksi tallennettuja asetuksia nopeuttaaksesi faksin lähettämistä, kopioimista, skannaamista ja WWW-palveluun yhdistämistä.

## VINKKI

Đ Pikakuvakkeet									
1	2	3	4	5	5	6	7	8	Ĩł
Pikakuvake01							+		
+							+	I	
+							+		

Käytettävissä on kahdeksan oikopolkuvälilehteä. Voit määrittää enintään kuusi oikopolkua jokaiseen oikopolkuvälilehteen. Käytettävissä on yhteensä 48 oikopolkua.

#### 7 Suojattu Tulosta

Tämän avulla voit käyttää suojatun tulostuksen valikkoa.

#### 8 **WWW**

Yhdistä Brother-laite Internet-palveluun painamalla tästä (lisätietoja löytyy kohdasta ➤➤ Web Connect -opas).

### 9 Sovell.

Palveluntarjoaja on saattanut lisätä sovelluksia ja/tai sovellusten nimiä on saatettu muuttaa tämän asiakirjan julkaisun jälkeen (lisätietoja: ➤➤ Web Connect -opas).

### 10 **USB**

Pääset suoratulostus- ja skannaa USB:lle -valikoihin tästä.

#### 11 Uusi faksi

Kun Faksin esikats. on asetettu Kyllä-tilaan näet muistiin vastaanotettujen uusien faksien määrän.







Varoituskuvake !! tulee näkyviin virheen tai ylläpitoviestin esiintyessä. Voit tarkastella sitä painamalla Tiedotpainiketta, minkä jälkeen voit palata

Valmis-tilaan painamalla 🗙

Katso lisätietoja kohdasta Virhe- ja huoltoviestit sivulla 124.

## VINKKI

- Tämä tuote käyttää ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD:n kehittämää fonttia.
- Tuote käyttää HI CORPORATIONin kehittämiä MascotCapsulekäyttöliittymäkehystä ja MascotCapsule Tangible -väliohjelmistoa. MascotCapsule on Japanissa rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa HI CORPORATION.



## Asetusruutu

Voit tarkistaa laitteen asetukset painamalla

kosketusnäytössä



Voit tarkistaa ja muokata kaikkia laitteen asetuksia seuraavasta ruudusta.



#### 1 Väriaine

Tarkista väriaineen jäljellä oleva käyttöikä tästä.

Pääset Väriaine-valikkoon painamalla tästä.

### 2 Vastaanottotila

Ilmaisee sen hetkisen vastaanottotilan.

- 🔳 Faksi
- Faksi/puhelin
- VAS
- Manuaalinen

#### 3 Verkko

Verkkoyhteyden määrityksiin pääsee painamalla tästä.

Nelitasoinen ilmaisin näytössä näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden, jos käytössä on langaton yhteys.

# 4 (Päivämäärä ja aika)

Ilmaisee päivämäärän ja ajan.

Pääset Päivämäärä ja aika-valikkoon painamalla tästä.

#### 5 Faksin esikats.

Ilmaisee faksin esikatselun tilan.

Pääset faksin esikatselutilaan painamalla tästä.

#### 6 Kaikki aset.

Pääset kaikkien asetusten valikkoon painamalla tästä.

#### 7 Kasetin asetus

Ilmaisee valitun paperikoon. Voit muuttaa paperikoko- ja paperityyppiasetuksia tarvittaessa painamalla tästä.

#### 8 Wi-Fi Direct

Määritä Wi-Fi Direct™ -verkkoyhteys painamalla tästä.

# Valmis-ruudun asetukset

Aseta Valmis-ruutu joko Alkuun-, Lisää1tai Lisää2 -tilaan.

Laitteen ollessa joutilaana tai jos painat kosketusnäyttö palaa asettamaasi ruutuun.



- Paina Kaikki aset..
- Näytä Yleiset aset. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V.
- 4 Paina Yleiset aset..
- 5 Näytä Painikeasetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V.
- **6** Paina Painikeasetukset.
- Paina Aloituspainikkeen asetukset.
- 8 Paina Alkuun, Lisääl tai Lisää2.
- 🧿 Paina 🏹

Laite avaa valitsemasi pääruudun.

# Perustoiminnot

Voit käyttää kosketusnäyttöä painamalla sormesi sitä vasten. Voit avata ja siirtyä kaikkiin näyttövalikoihin tai vaihtoehtoihin selaamalla niitä pyyhkäisemällä vasemmalle, oikealle, ylös tai alas tai painamalla ◀► tai ▲ ▼ -painikkeita.

# TÄRKEÄÄ

ÄLÄ paina kosketusnäyttöä terävällä esineellä, esimerkiksi lyijykynällä tai piirrinneulalla. Se saattaa vahingoittaa laitetta.

Seuraavissa vaiheissa selitetään, kuinka laitteen asetus muutetaan. Tässä esimerkissä kosketusnäytön taustavalon asetus muutetaan asetuksesta Vaalea asetukseksi Keski.





Paina Kaikki aset..

Näytä Yleiset aset. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V.



Paina Yleiset aset..



5 Näytä Näytön asetus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V.

Yleiset aset.	
Kasettiasetukset	
Äänen voimakk.	ب د
Näytön asetus	I
Painikeasetukset 💌	



Paina Taustavalo.

Taustavalo	
Vaalea	
Himm.ajastin	
Ei	<b>N</b> •
	T 🚽
	× ×

# Paina Keski.



#### VINKKI

Palaa takaisin edelliselle valikkotasolle painamalla 🕤 .

9 Paina 🏹

# Oikopolkuasetukset

Voit lisätä useimmin käyttämäsi faksaus-, kopiointi-, skannaus- ja Web Connect asetukset asettamalla ne oikopoluiksi. Voit myöhemmin hakea ja käyttää toimintoja nopeasti ja helposti. Voit lisätä enintään 48 oikopolkua.

# Kopiointioikopolkujen lisääminen

#### Seuraavat asetukset voidaan lisätä kopiointioikopolkuun:

- Laatu
- Suurenna/pienennä
- Tummuus
- Kontrasti
- Pinoa/Lajitt.
- Sivun asettelu
- Värin säätö
- 2-puolinen kopiointi
- 2-puolisen kopiosivun asettelu
- Kasetti
- Taustavärin poisto
- Paina 📊 Pikakuv.
- Paina välilehteä 1-8.
- 3 Paina 🕂 kohdassa, missä ei ole oikopolkua.
- 4 Paina Kopioi.
- 5 Lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja vahvista ne painamalla OK.
- 🌀 Pyyhkäise ylös tai alas tai paina ▲ tai ▼ tuodaksesi näkyviin kopioinnin esiasetukset ja paina haluamaasi esiasetusta.

#### Luku 1

- 7 Näet käytettävissä olevat asetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi asetusta.
- 8 Näet asetukselle käytettävissä olevat valinnat pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi asetusta. Toista vaiheet ⑦ ja ⑧, kunnes olet tehnyt kaikki valinnat oikopolulle.
- 9 Paina Tallenna pikakuvak., kun olet tehnyt haluamasi muutokset.
- Tarkista ja vahvista ruudulla näkyvä, valitsemiesi asetusten lista ja paina sitten OK.
- Syötä oikopolulle nimi laitteen kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua merkkien syöttämisessä, katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 221.) Paina OK.
- **12** Tallenna oikopolkusi painamalla OK.

# Faksausoikopolkujen lisääminen

Seuraavat asetukset voidaan lisätä faksausoikopolkuun:

- Osoite
- Faksin tarkkuus
- 2-puolinen faksi
- 📕 Kontrasti
- Ryhmälähetys
- Suora lähetys
- Kansilehden asetukset
- Ulkomaantila
- Valotustason skannauskoko
- 1 Paina 🗊 Pikakuv.
- 2 Paina välilehteä 1–8.

- 3 Paina + kohdassa, missä ei ole oikopolkua.
- 4 Paina Faksaus.
- Lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja vahvista ne painamalla OK.
- Syötä faksinumero osoitteiston, kosketusnäytön numeronäppäinten tai lähtevien puheluiden historian avulla. Kun olet valmis, siirry vaiheeseen 7.

## VINKKI

- Voit syöttää enintään 20 numeroa faksinumeroon.
- Jos oikopolkua käytetään sarjalähetykseen, paina Asetukset ja valitse Ryhmälähetys vaiheessa (3) ennen faksi- tai puhelinnumeron syöttämistä vaiheessa (5).
- Voit määrittää enintään 20 faksinumeroa, jos oikopolku on tarkoitettu sarjalähetykseen. Faksinumerot voidaan syöttää millä tahansa osoitteiston ryhmänumeroiden, yksittäisten faksinumeroiden yhdistelmällä osoitteistosta tai syöttämällä numerot manuaalisesti (>> Laajempi käyttöopas).
- Kun syötät faksinumeron oikopolussa, se lisätään automaattisesti osoitteistoon. Oikopolun nimi koostuu osoitteistossa olevasta nimestä sekä järjestysnumerosta.

**7** Paina Asetukset.

- 8 Näet käytettävissä olevat asetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi asetusta.
- 9 Paina haluamaasi vaihtoehtoa. Toista vaiheet (3) ja (9), kunnes olet tehnyt kaikki valinnat oikopolulle. Paina OK.
- Paina Tallenna pikakuvak., kun olet tehnyt haluamasi muutokset.

- Tarkista ja vahvista ruudulla näkyvä, valitsemiesi asetusten lista ja paina sitten OK.
- 12 Syötä oikopolulle nimi laitteen kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso Tekstin syöttäminen sivulla 221.) Paina OK.



**13** Tallenna oikopolkusi painamalla OK.

# Skannausoikopolkujen lisääminen

Seuraavat asetukset voidaan lisätä skannausoikopolkuun:

#### USB:lle

- 2-puol. skannaus
- Skannaustyyppi
- Tarkkuus
- Tiedostotyyppi
- Valotustason skannauskoko
- Tiedostonimi
- Tiedostokoko
- Taustavärin poisto

s.postipalvelim. (MFC-L8650CDW on tuettu vain IFAX-toiminnon latauksen jälkeen)

- Osoite
- 2-puol. skannaus
- Skannaustyyppi
- Tarkkuus
- Tiedostotyyppi
- Valotustason skannauskoko
- Tiedostokoko

tekstintunnistu./tiedostoon/ kuvaksi/sähköpostiin

PC-valinta

FTP:hen/SFTP:hen/verkkoon

Profiilin nimi

- Paina Pikakuv.
- Paina välilehteä 1-8.
- Paina 🕂 kohdassa, missä ei ole oikopolkua.
- Paina Skannaus.
- Näet haluamasi skannaustyypin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valintaa.
- 6 Tee jokin seuraavista:
  - Jos painoit USB:lle, lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja vahvista ne painamalla OK. Siirry vaiheeseen ().
  - Jos painoit s.postipalvelim., lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja vahvista ne painamalla OK. Siirry vaiheeseen 7.
  - Jos painoit tekstintunnistu., tiedostoon, kuvaksi tai sähköpostiin, lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja vahvista ne painamalla OK. Siirry vaiheeseen 8.
  - Jos painoit FTP:hen/SFTP:hen tai verkkoon, lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja vahvista ne painamalla OK.

Näet profiilin nimen pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valintaa.

Vahvista valitsemasi profiilinimi painamalla OK. Siirry vaiheeseen ().

## VINKKI

Sinun on lisättävä profiilin nimi, ennen kuin voit lisätä oikopolkuja toiminnoille FTP:hen/SFTP:hen **ja** verkkoon.

- Tee jokin seuraavista:
  - Syötä sähköpostiosoite manuaalisesti painamalla Manuaalinen. Syötä sähköpostiosoite laitteen kosketusnäytön näppäimistön avulla. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso Tekstin syöttäminen sivulla 221.)

Paina OK.

Voit syöttää sähköpostiosoitteen Osoite- kirja sta painamalla Osoite- kirja. Näet haluamasi sähköpostiosoitteen pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V ja paina sitten osoitetta.

Paina OK.

Kun olet vahvistanut syöttämäsi sähköpostiosoitteen, paina OK. Siirry vaiheeseen (9).

## VINKKI

Voit avata syöttämiesi osoitteiden luettelon painamalla Tiedot.

8 Tee jokin seuraavista:

Jos laite on kytketty tietokoneeseen USB-yhteyden avulla:

Vahvista että käytät USB-liitäntäistä tietokonetta painamalla OK. Siirry vaiheeseen (

Jos laite on yhdistetty verkkoon:

Näet tietokoneen nimen pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina valintaa. Vahvista valitsemasi tietokoneen nimi painamalla OK. Siirry vaiheeseen ().

9 Paina Asetukset.

10 Näet käytettävissä olevat asetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi asetusta.

- 1 Näet asetukselle käytettävissä olevat valinnat pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi asetusta. Toista vaiheet (1) ja (1), kunnes olet tehnyt kaikki valinnat oikopolulle. Paina OK.
- 12 Määritettyjen asetusten tarkastelu:
  - Jos sinun täytyy tehdä lisää muutoksia, palaa vaiheeseen (9).
  - Jos olet tehnyt riittävästi muutoksia, paina Tallenna pikakuvak..
- **1**3 Tarkista asetuksesi kosketusnäytöllä ja paina OK.
- 14 Syötä oikopolulle nimi laitteen kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso Tekstin syöttäminen sivulla 221.) Paina OK.
- 15 Lue kosketusnäytöllä näkyvät tiedot ja tallenna oikopolku painamalla OK.

# Web Connect -oikopolkujen lisääminen

Näiden palvelujen asetukset voidaan lisätä Web Connect -oikopolkuun:

- Skydrive<sup>®</sup>
- Box
- Picasa Web Albums<sup>™</sup>
- Google Drive<sup>™</sup>
- Flickr<sup>®</sup>
- Facebook
- Evernote<sup>®</sup>
- Dropbox

#### VINKKI

- Palveluntarjoaja on saattanut lisätä verkkopalveluja ja/tai palvelujen nimiä on saatettu muuttaa tämän asiakirjan julkaisun jälkeen.
- Sinulla on oltava tili palvelussa, jonka haluat lisätä Web Connect -oikopoluksi (lisätietoja löytyy kohdasta >> Web Connect -opas).
- 1 Paina 🗊 Pikakuv.
- 2 Paina välilehteä 1–8.
- Paina + kohdassa, missä ei ole oikopolkua.
- 4 Paina www.
- Jos Internet-yhteydestä näytetään tietoja näytöllä, lue tiedot ja vahvista ne painamalla OK.

#### VINKKI

Laitteen kosketusnäytössä näytetään toisinaan laitteen ominaisuuksien päivityksiä tai ilmoituksia.

Lue tiedot ja paina sitten OK.

- 6 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ► tuodaksesi näkyviin käytettävissä olevat palvelut ja paina haluamaasi palvelua.
  - Paina omaa tiliäsi. Jos tili vaatii PIN-koodin, syötä PINkoodi laitteen kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina OK.
- 8 Paina haluamaasi toimintoa.

### VINKKI

Määritettävät toiminnot vaihtelevat valitun palvelun mukaan.

- 9 Tarkista ja vahvista ruudulla näkyvä, valitsemiesi toimintojen lista ja paina sitten ok.
- Syötä oikopolulle nimi kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso *Tekstin* syöttäminen sivulla 221.) Paina OK.
- **1** Tallenna oikopolkusi painamalla OK.

# Sovellusoikopolkujen lisääminen

Näiden palvelujen asetukset voidaan lisätä Sovellukset-oikopolkuun:

- Muistiinpanojen skannaus
- Rajaa ja skannaa
- Rajaa ja kopioi

### VINKKI

Palveluntarjoaja on saattanut lisätä verkkopalveluja ja/tai palvelujen nimiä on saatettu muuttaa tämän asiakirjan julkaisun jälkeen.

1) Paina 🗊 Pikakuv.

Paina välilehteä 1–8.

- Paina + kohdassa, missä ei ole oikopolkua.
- 4 Paina Sovellukset.
- Jos Internet-yhteydestä näytetään tietoja näytöllä, lue tiedot ja vahvista ne painamalla OK.

### VINKKI

Kosketusnäytössä näytetään toisinaan laitteen ominaisuuksien päivityksiä tai ilmoituksia.

Lue tiedot ja paina sitten OK.

- 6 Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ► tuodaksesi näkyviin käytettävissä olevat sovellukset ja paina sitten haluamaasi sovellusta.
- Paina omaa tiliäsi. Jos tili vaatii PIN-koodin, syötä PINkoodi laitteen kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina ok.
- 8 Paina haluamaasi sovellusta.
- 9 Tarkista ja vahvista ruudulla näkyvä valitsemiesi sovellusten lista ja paina sitten OK.
- Syötä oikopolulle nimi laitteen kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 221.) Paina OK.
- **1** Tallenna oikopolkusi painamalla OK.

# Oikopolkujen muuttaminen

Voit muuttaa oikopolun sisältämiä asetuksia.

#### VINKKI

Web Connect -oikopolkuja ei voi muuttaa. Jos haluat muuttaa oikopolkua, poista se ja lisää uusi oikopolku.

(Jos haluat lisätietoja, katso Oikopolkujen poistaminen sivulla 19 ja Web Connect - oikopolkujen lisääminen sivulla 17.)

## 1 Paina 🖬 Pikakuv.

- Näytä muutettava oikopolku painamalla välilehteä 1–8.
- 3 Paina haluamaasi oikopolkua. Valitun oikopolun asetukset ilmestyvät ruudulle.
- 4 Muuta valitsemasi oikopolun asetuksia vaiheessa ③ (katso lisätietoja kohdasta Oikopolkuasetukset sivulla 13).
- 5 Paina Tallenna pikakuvak., kun olet tehnyt haluamasi muutokset.
- 6 Vahvista painamalla OK.
- 7 Tee jokin seuraavista:
  - Voit tallentaa oikopolun päälle painamalla Kyllä. Siirry vaiheeseen ③.
  - Jos et halua tallentaa oikopolun päälle, paina Ei ja syötä oikopolulle uusi nimi. Siirry vaiheeseen 3.

Voit luoda uuden oikopolun poistamalla ensin nykyisen nimen pitämällä painiketta painettuna ja syöttämällä sitten uuden nimen laitteen kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 221.) Paina OK.

Vahvista painamalla OK.

# Oikopolkujen nimien muokkaaminen

Oikopolkujen nimiä voidaan muokata.



Paina 🗊 Pikakuv.





## VINKKI

Voit myös painaa , Kaikki aset. ja

Pikakuvakeasetukset.

- 4 Paina oikopolkua.
- 5 Paina Muokkaa pikakuvakkeen nimeä.
- 6 Voit muokata nimeä poistamalla

nykyisen nimen pitämällä —painiketta painettuna ja syöttämällä sitten uuden nimen laitteen kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso *Tekstin syöttäminen* sivulla 221.) Paina OK.

# Oikopolkujen poistaminen

Oikopolkuja voidaan poistaa.

1 Paina 🗗 Pikakuv.
Näytä haluamasi oikopolku painamalla välilehteä 1–8.
3 Paina 🚻.
VINKKI
<b>Voit myös painaa 111</b> , Kaikki aset. <b>ja</b> Pikakuvakeasetukset.
4 Paina oikopolkua.
5 Poista vaiheessa (4) valitsemasi oikopolku painamalla Poista.
6 Vahvista painamalla Kyllä.
Oikopolkujen hakeminen

Oikopolun asetukset näkyvät oikopolkuruudussa. Hakeaksesi tietyn oikopolun, paina oikopolun nimeä.

# Aseta päivämäärä ja aika.

Kosketusnäyttö näyttää päivämäärän ja ajan. Voit myös lisätä nykyisen päivämäärän ja ajan jokaiseen lähetettävään faksiin määrittämällä nimitunnuksen (katso *Syötä henkilökohtaiset tiedot (nimitunnus)* sivulla 20).

1 Paina III.





Paina Päivämäärä.

Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa käyttämällä kosketusnäytön numeroita ja paina sitten OK.



(esim. syötä vuodeksi 2014 1, 4.)

- 5 Syötä kuukauden kaksi numeroa käyttämällä kosketusnäytön numeroita ja paina sitten OK.
- Syötä päivän kaksi numeroa käyttämällä kosketusnäytön numeroita ja paina sitten OK.
- 7 Paina Aika.
- 8 Syötä aika 24 tunnin muodossa käyttämällä kosketusnäytön numeroita ja paina sitten OK.
- 🧿 Paina 🏹

# Syötä henkilökohtaiset tiedot (nimitunnus)

Aseta laitteen nimitunnus, jos haluat, että päivämäärä ja aika näkyvät jokaisessa lähetettävässä faksissa.

# 1 Paina 🃊



Paina Kaikki aset..

- 3 Näytä Perusasetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Paina Perusasetukset.
- 4 Näytä Nimitunnus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Paina Nimitunnus.



Syötä faksinumero (enintään 20 numeromerkkiä) käyttämällä kosketusnäytön numeroita ja paina sitten OK.



Syötä puhelinnumero (enintään 20 numeromerkkiä) käyttämällä kosketusnäytön numeroita ja paina sitten OK. Jos puhelin- ja faksinumero ovat samat, syötä sama numero uudelleen.



Syötä nimesi (enintään 20 merkkiä) käyttämällä kosketusnäyttöä ja paina sitten OK.

#### VINKKI

- Kun haluat syöttää numeroita tai erikoismerkkejä, painele <u>A 1 @</u>näppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin, ja paina sitten haluamaasi merkkiä.
- Jos syötit väärän merkin ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän merkin kohdalle painamalla < tai ► ja paina sitten</li>
   .
- Voit syöttää välilyönnin painamalla Tila.
- Katso lisätietoja kohdasta Tekstin syöttäminen sivulla 221.

🚺 Paina 🏹.

# Äänenvoimakkuusasetukset

# Soittoäänen äänenvoimakkuus

Voit valita soiton äänenvoimakkuuden useista eri vaihtoehdoista.

1	Paina	II.

- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Yleiset aset. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Yleiset aset..
- 5 Näytä Äänen voimakk. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Äänen voimakk..
- 7 Paina Soittoääni.
- 8 Paina Ei, Hiljaa, Keski tai Kovaa.

9 Paina 🌄.

# Äänimerkin äänenvoimakkuus

Kun äänimerkki on otettu käyttöön, laite antaa äänimerkin painikkeen painamisen, faksin lähetyksen ja vastaanoton sekä virheiden yhteydessä. Voit valita äänenvoimakkuuden useista eri vaihtoehdoista.

- 1 Paina 🝴
- 2 Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Yleiset aset. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Yleiset aset..
- 5 Näytä Äänen voimakk. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Äänen voimakk..
- **7** Paina Äänimerkki.
- 8 Paina Ei, Hiljaa, Keski tai Kovaa.
- 🧐 🛛 Paina 🏹.

# Kaiuttimen äänenvoimakkuus

Voit valita kaiuttimen äänenvoimakkuuden useista eri vaihtoehdoista.

1	Paina
2	<b>Paina</b> Kaikki aset
3	Näytä Yleiset aset <b>. pyyhkäisemällä</b> ylös tai alas tai painamalla <b>▲</b> tai ▼.
4	Paina Yleiset aset
5	Näytä Äänen voimakk. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla
6	Paina Äänen voimakk
7	Paina Kaiutin.
8	<b>Paina</b> Ei, Hiljaa, Keski <b>tai</b> Kovaa.
9	Paina 🚹.

2

# Paperin asettaminen

# Paperin ja tulostusmateriaalin asettaminen

Laite voi syöttää paperia vakiopaperikasetista, monitoimialustasta tai valinnaisesta alakasetista.

## VINKKI

Jos ohjelmasi tukee paperin koon asettamista tulostusvalikosta, voit valita sen ohjelmasta käsin. Jos ohjelmisto ei tue tätä toimintoa, voit asettaa paperin koon tulostinohjaimessa tai painamalla kosketusnäytön painikkeita.

# Paperin asettaminen vakiopaperikasettiin ja lisäpaperikasettiin

Vakiopaperikasettiin (kasetti 1) voidaan asettaa enintään 250 arkkia. Lisäksi lisäpaperikasettiin (kasetti 2) voidaan asettaa enintään 500 arkkia. Paperia voidaan lisätä kasettiin, jos pino ei peitä paperikasetin oikeassa reunassa näkyvää paperin yläreunan merkkiä (▼ ▼ ▼) (katso paperisuositukset kohdasta *Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit* sivulla 34). Tavallisen paperin, ohuen paperin tai kierrätyspaperin tulostus paperikasetista 1 ja kasetista 2

Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.



Paina sinisiä paperiohjaimen vapautusvipuja (1) ja siirrä samalla paperiohjaimia niin, että ne vastaavat kasettiin lisättävää paperia. Tarkista, että ohjaimet ovat tukevasti kasetin aukoissa.



3 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.



- 4 Aseta paperi kasettiin ja varmista seuraavat seikat:
  - Paperi on paperikasetin yläreunan (▼ ▼ ▼) (1) alapuolella. Jos paperikasetissa on liikaa paperia, tämä voi aiheuttaa paperitukoksia.
  - Tulostettava puoli on alaspäin.
  - Paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja, jotta laite syöttää paperin oikein.



5 Työnnä paperikasetti *kunnolla* takaisin laitteeseen. Varmista, että kasetti on kokonaan laitteen sisällä.

2

6 Nosta tukiläppä (1), jotta paperi ei liu'u pois luovutusalustalta (tulostepuoli alaspäin), tai poimi kukin sivu sitä mukaa, kun sivut tulevat laitteesta.





# Paperin lisääminen monitoimialustaan

Monitoimialustaan voi lisätä enintään kolme kirjekuorta, yhden arkin kiiltävää paperia tai muuta erikoistulostusmateriaalia tai 50 arkkia tavallista paperia. Käytä tätä alustaa tulostamiseen tai kopiointiin paksulle paperille, vesileimapaperille, tarroille, kirjekuorille tai kiiltävälle paperille. (Paperisuositukset: katso *Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit* sivulla 34).

## Tavallisen paperin, ohuen paperin, kierrätyspaperin, vesileimapaperin tai kiiltävän paperin syöttäminen monitoimialustasta



Avaa monitoimialusta ja laske se varovasti alas.



2

Vedä monitoimialustan tuki (1) ulos ja avaa läppä (2).



#### Luku 2

- 3 Lisää paperi monitoimialustaan ja varmista seuraavat seikat:
  - Paperi pysyy paperin maksimimääräkielekkeen (1) alapuolella.
  - Paperin yläreuna asettuu kohtien
    - ja ▼nuolten väliin (2).
  - Tulostuspuoli on ylöspäin ja paperi menee tulostimeen etureuna (yläreuna) edellä.
  - Paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja, jotta laite syöttää paperin oikein.

4 Nosta tukiläppä ylös, jotta paperi ei liu'u pois luovutusalustalta (tulostepuoli alaspäin), tai poimi kukin sivu sitä



mukaa, kun sivut tulevat laitteesta.



5 Lähetä tulostustyö laitteeseen.



## VINKKI

Kiiltävää paperia käytettäessä aseta monitoimialustaan vain yksi arkki kerrallaan paperitukosten välttämiseksi.
#### Paksulle paperille, tarroille ja kirjekuorille tulostaminen monitoimialustalta

Kun takakansi (luovutusalusta, tulostepuoli ylöspäin) on vedetty alas, paperin kulkurata on suora monisyöttötasolta koneen takaosaan asti. Käytä tätä paperinsyöttö- ja tulostusmenetelmää, kun haluat tulostaa paksulle paperille, tarroille tai kirjekuorille. (Paperisuositukset: katso *Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit* sivulla 34 ja *Kirjekuoret* sivulla 37).

Ennen kirjekuorien lisäämistä paina niiden kulmat ja sivut mahdollisimman litteiksi.



 Avaa luovutusalustan (tulostepuoli ylöspäin) takakansi.



2 (Ainoastaan kirjekuorten tulostukseen) Vedä oikean- ja vasemmanpuoleiset kaksi harmaata vipua alas alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.



Avaa monitoimialusta ja laske se varovasti alas.







- 5 Lisää paperia, tarroja tai kirjekuoria monitoimialustalle. Varmista:
  - Monitoimialustalla on enintään kolme kirjekuorta.
  - Paperi, tarrat tai kirjekuoret pysyvät paperin maksimimääräkielekkeen (1) alapuolella.
  - Paperin yläreuna asettuu kohtien ja ▼nuolten väliin (2).
  - Tulostettava puoli on ylöspäin.





#### VINKKI

- Poista jokainen kirjekuori heti, kun se on tulostettu. Kirjekuorien pinoaminen voi aiheuttaa tukoksen tai kirjekuorien käpristymisen.
- Jos kirjekuoret tai paksu paperi tahriintuvat tulostettaessa, valitse Tulostusmateriaali-asetukseksi Kuori, paksu tai Paksumpi paperi kiinnityslämpötilan nostamiseksi.
- Jos kirjekuoret rypistyvät tulostamisen jälkeen, katso *Tulostuslaadun* parantaminen sivulla 155.
- Jos paksu paperi käpristyy tulostuksen aikana, lisää vain yksi arkki kerrallaan monitoimialustalle.
- Valmistajan sulkemien kirjekuorien liitosten pitäisi olla turvallisia.
- Kirjekuoren kaikkien sivujen täytyy olla oikein taitettuja ilman ryppyjä tai taitteita.
- (Ainoastaan kirjekuorten tulostukseen)
  Kun tulostus on valmis, palauta
  vaiheessa ② painamasi kaksi harmaata
  vipua takaisin alkuperäiseen asentoon.
- 8 Sulje luovutusalustan (tulostepuoli ylöspäin) takakansi.

#### VINKKI

- Kopioiden ja vastaanotettujen faksien kaksipuolinen tulostus: katso Laajempi käyttöopas.
- Kaksipuolinen tulostus tietokonetta käytettäessä: katso Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.

# Skannaus- ja tulostusalueen ulkopuolinen alue

Seuraavassa taulukossa on kuvattu skannaus- ja tulostusalueen ulkopuoliset alueet. Nämä alueet saattavat vaihdella paperikoon ja käyttämäsi sovelluksen asetusten mukaan.

Käyttö	Asiakirjan	Yläreuna (1)	Vasen reuna (2)
	koko	Alareuna (3)	Oikea reuna (4)
Faksi (lähettäminen)	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(ADS) 1 mm (valotustaso) 3 mm
	Legal	3 mm	4 mm
Kopiointi <sup>*</sup>	Letter	4 mm	4 mm
*yksi kopio tai 1 in 1 -kopiointi Skannaus Tulostus	A4	4 mm	3 mm
	Legal	4 mm	4 mm
	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal (ADS)	Noin 3 mm	Noin 3 mm
	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm



# Paperin asetukset

# Paperikoko

Kun kasetin paperikokoa muutetaan, on muutettava myös paperikoon asetusta, jotta laite voi sovittaa asiakirjan tai saapuvan faksin paperille oikein.

Voit käyttää seuraavia paperikokoja.

#### Kopioiden tulostus:

A4, Letter, Legal, Executive, B5(JIS), A5, A5 L (Long Edge), A6 ja Folio (215,9 mm × 330,2 mm)

#### Faksien tulostus:

A4, Letter, Legal tai Folio (215,9 mm  $\times$  330,2 mm)



2

Paina Kasetin asetus.

- 3) Paina Paperikoko.
- Paina MT-alusta, Kasetti 1 tai Kasetti 2<sup>1</sup>.
- 5 Näytä A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO)<sup>2</sup>, A5, A5 (pitkä sivu)<sup>3</sup>, A6<sup>3</sup>, Executive, Legal, Folio, 3"x5"<sup>2</sup>, Com-10<sup>2</sup>, Monarch<sup>2</sup>, C5<sup>2</sup>, DL<sup>2</sup> sipaisemalla ylös tai palas tai painamalla ▲ tai V ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.

# 6 Paina 🏠.

- 1 Kasetti 2 näkyy vain, jos lisäpaperikasetti on asennettu.
- <sup>2</sup> vain MT-alusta
- <sup>3</sup> vain MT-alusta ja Kasetti 1

#### VINKKI

- Jos kasetissa ei ole sopivan kokoista paperia, vastaanotetut faksit tallentuvat laitteen muistiin ja kosketusnäytössä näkyy Sopimaton koko (katso lisätietoja kohdasta Virhe- ja huoltoviestit sivulla 124).
- Jos kasetista loppuu paperi ja vastaanotetut faksit ovat laitteen muistissa, kosketusnäytössä näkyy Ei paperia. Aseta tyhjään kasettiin paperia.

### Paperityyppi

Aseta laite käyttämään haluamaasi paperityyppiä saavuttaaksesi parhaan tulostuslaadun.



- 2) Paina Kasetin asetus.
- **3 Paina** Paperityyppi.
- Paina MT-alusta, Kasetti 1 tai Kasetti 2<sup>1</sup>.
- 5 Näytä Ohut, Tav. paperi, Paksu<sup>2</sup>, Paksumpi<sup>2</sup>, Uusiopaperi, Vesileimapaperi<sup>2</sup>, Tarra<sup>2</sup>, Kirjekuori<sup>2</sup>, Ohut kirjek.<sup>2</sup>, Paksu kirjek.<sup>2</sup>, Kiiltävä paperi<sup>2</sup> sipaisemalla ylös tai palas tai painamalla ▲ tai V ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.

# 6 Paina 🏠

- <sup>1</sup> Kasetti 2 näkyy vain, jos lisäpaperikasetti on asennettu.
- 2 vain MT-alusta

### Kasetin käyttö kopiointitilassa

Voit muuttaa ensisijaista kasettia, jota laite käyttää kopioiden tulostamisessa.

Kun valitaan Vain kasetti 1, Vain MT tai Vain kasetti 2<sup>1</sup>, laite ottaa paperia vain kyseisestä kasetista. Jos paperi on loppunut valitusta kasetista, kosketusnäytössä näkyy Ei paperia. Aseta tyhjään kasettiin paperia.

Voit muuttaa kasetin asetusta noudattamalla alla olevia ohjeita:



- Paina Kasetin asetus.
- **3 Paina** Kasetti: kopiointi.
- Valitse Vain kasetti 1, Vain kasetti 2<sup>1</sup>, Vain MT, MT>K1>K2<sup>1</sup>, MT>K2>K1<sup>1</sup>, K1>K2>MT<sup>1</sup> tai K2>K1>MT<sup>1</sup> sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina haluamaasi vaihtoehtoa.

# 5 Paina 🊺.

Vain kasetti 2 **ja** K2 **näkyvät vain, jos** lisäpaperikasetti on asennettu.

#### VINKKI

- Kun lisätään asiakirjoja ADS:ään ja MT>K1>K2, K1>K2>MT tai K2>K1>MT on valittu, laite etsii kasetin, jossa on sopivinta paperia, ja ottaa paperia siitä kasetista. Jos missään kasetissa ei ole sopivaa paperia, laite ottaa paperia kasetista, jolla on korkeampi ensisijaisuus.
- Valotustasoa käytettäessä asiakirja kopioidaan korkeamman ensisijaisuuden kasetista, vaikka toisessa kasetissa olisi sopivampaa paperia.

# Kasetin käyttö faksitilassa

Voit muuttaa oletuskasettia, jota laite käyttää vastaanotettujen faksien tulostamisessa.

Kun valitaan Vain kasetti 1, Vain MT tai Vain kasetti 2<sup>1</sup>, laite ottaa paperia vain kyseisestä kasetista. Jos paperi on loppunut valitusta kasetista, kosketusnäytössä näkyy Ei paperia. Aseta tyhjään kasettiin paperia.

Jos valitaan MT>K1>K2<sup>1</sup>, laite ottaa paperia monikäyttöalustalta, kunnes se on tyhjä, sitten kasetista 1 ja sitten kasetista 2.

Jos valitaan MT>K2>K1<sup>1</sup>, laite ottaa paperia monikäyttöalustalta, kunnes se on tyhjä, sitten kasetista 2 ja sitten kasetista 1.

Jos valitaan K1>K2>MT<sup>1</sup>, laite ottaa paperia kasetista 1, kunnes se on tyhjä, sitten kasetista 2 ja sitten monitoimialustalta.

Jos valitaan K2>K1>MT<sup>1</sup>, laite ottaa paperia kasetista 2, kunnes se on tyhjä, sitten kasetista 1 ja sitten monitoimialustalta.

#### VINKKI

 Faksien tulostukseen voidaan käyttää neljää paperikokoa: A4, Letter, Legal tai Folio (215,9 mm × 330,2 mm).

Jos missään kasetissa ei ole sopivan kokoista paperia, vastaanotetut faksit tallentuvat laitteen muistiin ja kosketusnäytössä näkyy Sopimaton koko. (Katso lisätietoja kohdasta Virhe-ja huoltoviestit sivulla 124.)

 Jos kasetista loppuu paperi ja vastaanotetut faksit ovat laitteen muistissa, kosketusnäytössä näkyy Ei paperia. Aseta tyhjään kasettiin paperia.

1) Paina 🎁

Paina Kasetin asetus.

- 3) Näytä Kasetti: faksi pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V.

4) Paina Kasetti: faksi.

- 5 Valitse Vain kasetti 1, Vain kasetti 2<sup>1</sup>, Vain MT, MT>K1>K2<sup>1</sup>, MT>K2>K1<sup>1</sup>, K1>K2>MT<sup>1</sup> tai K2>K1>MT<sup>1</sup> sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina haluamaasi vaihtoehtoa.
- 🜔 Paina 🏹
- 1 Vain kasetti 2 ja K2 näkyvät vain, jos lisäpaperikasetti on asennettu.

# Kasetin käyttö tulostustilassa

Voit vaihtaa oletuskasetin, jota laite käyttää tulostamiseen tietokoneelta ja suoratulostukseen.

1 Paina



Paina Kasetin asetus.

Näytä Kasetin käyttö: Tulosta pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V.

**4** Paina Kasetin käyttö: Tulosta.

5 Valitse Vain kasetti 1, Vain kasetti 2<sup>1</sup>, Vain MT, MT>K1>K2<sup>1</sup>, MT>K2>K1<sup>1</sup>, K1>K2>MT<sup>1</sup> tai K2>K1>MT <sup>1</sup> sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina haluamaasi vaihtoehtoa.



Vain kasetti 2 ja K2 näkyvät vain, jos lisäpaperikasetti on asennettu.

# Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit

Tulostuslaatu voi vaihdella käytettävän paperin mukaan.

Voit käyttää seuraavia tulostusmateriaaleja: tavallinen paperi, ohut paperi, paksu paperi, paksumpi paperi, vesileimapaperi, kierrätyspaperi tarrat ja kirjekuoret (katso *Tulostusmateriaali* sivulla 226).

Parhaat tulokset saat noudattamalla seuraavia ohjeita:

- ÄLÄ aseta paperikasettiin samalla kerralla erityyppisiä papereita, koska se voi aiheuttaa paperitukoksia tai virhesyöttöjä.
- Tulostuksen onnistumisen varmistamiseksi valitse ohjelmasovelluksesta paperikasetissa olevaa paperia vastaava paperikoko.
- Älä koske paperin tulostuspuolta heti tulostuksen jälkeen.
- Ennen kuin ostat suuria paperimääriä, testaa paperin sopivuus laitteeseen pienellä määrällä.
- Käytä tarroja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi lasertulostimissa.

# Suositellut paperit ja muut tulostusmateriaalit

Paperityyppi	Nimike
Tavallinen	Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup>
paperi	Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup>
Kierrätyspaperi	Xerox Recycled Supreme
	80 g/m <sup>2</sup>
Tarrat	Avery laser label L7163
Kirjekuoret	Antalis River -sarja (DL)
Kiiltävä paperi	Xerox Colotech+ Gloss
	Coated 120 g/m <sup>2</sup>

# Paperikoko ja -tyyppi

Laite syöttää paperia asennetusta vakiopaperikasetista, monitoimialustasta tai valinnaisesta alakasetista.

#### Paperikasetteja kutsutaan tulostinohjaimessa ja tässä oppaassa seuraavilla nimillä:

Kasetti ja lisävaruste	Nimi
Monitoimialusta	MT-alusta
Vakiopaperikasetti	Kasetti 1
Lisäpaperikasetti	Kasetti 2

#### Paperikasetin kapasiteetti

	Paperikoko	Paperityypit	Arkkeja
Monitoimialusta (MT-alusta)	Leveys: 76,2–215,9 mm Pituus: 127–355,6 mm	Tavallinen paperi, ohut paperi, paksu paperi, paksumpi paperi, kierrätyspaperi, bond- paperi, tarrat, kirjekuoret, kirjek. ohut, kirjek. paksu ja kiiltävä paperi <sup>2</sup>	enintään 50 arkkia (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 kirjekuorta 1 kiiltävä paperi
Vakiopaperikasetti (kasetti 1)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 (Long Edge), A6, Folio <sup>1</sup>	Tavallinen paperi, ohut paperi ja kierrätyspaperi	enintään 250 arkkia (80 g/m <sup>2</sup> )
Lisäpaperikasetti (kasetti 2)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, Folio <sup>1</sup>	Tavallinen paperi, ohut paperi ja kierrätyspaperi	enintään 500 arkkia (80 g/m <sup>2</sup> )

<sup>1</sup> Folio-koko on 215,9 mm  $\times$  330,2 mm.

<sup>2</sup> Lisää vain yksi arkki kiiltävää paperia monitoimialustalle.

#### Suositellun paperin vaatimukset

Seuraavat vaatimukset täyttävät paperit sopivat tämän laitteen kanssa käytettäviksi.

Peruspaino	75–90 g/m <sup>2</sup>
Paksuus	80-110 μm
Karkeus	yli 20 s
Jäykkyys	90–150 cm <sup>3</sup> /100
Kuitujen suunta	pitkäkuituinen
Tilavuusresistiivisyys	10e <sup>9</sup> -10e <sup>11</sup> ohm
Pintaresistiivisyys	10e <sup>9</sup> -10e <sup>12</sup> ohm-cm
Täyteaine	CaCO <sub>3</sub> (neutraali)
Tuhkapitoisuus	Alle 23 p-%
Kirkkaus	Yli 80 %
Peittävyys	Yli 85 %

Käytä laser-/LED-tulostimilla kopiointiin sopivaa tavallista paperia.

- Käytä paperia, jonka paino on 75–90 g/m<sup>2</sup>.
- Käytä pitkäkuituista paperia, jonka pH-arvo on neutraali ja kosteusprosentti noin 5 %.
- Tässä laitteessa voi käyttää DIN 19309 -standardin mukaista kierrätyspaperia.

# Erikoispaperilaatujen käsittely ja käyttö

Laite on suunniteltu toimimaan useimpien lasertulostuspaperien ja vesileimapaperien kanssa. Jotkin paperin ominaisuudet voivat kuitenkin vaikuttaa tulostuslaatuun tai käsittelyn luotettavuuteen. Kokeile paperia aina ennen sen ostamista, niin voit varmistaa sen sopivuuden. Säilytä paperi alkuperäispakkauksessa ja pidä pakkaus suljettuna. Pidä paperi tasaisena ja kuivana ja vältä sen altistamista suoralle auringonvalolle ja kuumuudelle.

Nouda seuraavia tärkeitä ohjeita, kun valitset paperin:

- ÄLÄ käytä mustesuihkupaperia, sillä se saattaa aiheuttaa paperitukoksen ja vaurioittaa laitetta.
- Esipainettujen lomakkeiden musteen on kestettävä laitteen kiinnitysprosessin aikainen lämpötila (200 °C).
- Jos käytät vesileimapaperia, karheapintaista paperia tai ryppyistä tai taitettua paperia, paperi ei ehkä toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

#### Vältettävät paperityypit

#### TÄRKEÄÄ

Jotkin paperityypit eivät sovellu hyvin laitteessa käytettäväksi ja voivat vahingoittaa laitetta.

ÄLÄ käytä seuraavanlaisia papereita:

- paperi, jossa on runsaasti kuvioita
- erittäin sileä ja kiiltävä paperi
- · käyristynyt tai poimuttunut paperi



- 1 2 mm:n tai sitä suurempi käyristymä voi aiheuttaa paperitukoksia.
- paperi, joka on päällystetty tai pintakäsitelty kemikaalien avulla
- vahingoittunut, rypistynyt tai taitettu paperi
- paperi, jonka paino ylittää tämän oppaan painosuositukset
- · paperi, jossa on kiinnikkeitä tai niittejä
- esipainettu paperi, jossa on käytetty matalan lämpötilan väriaineita tai termografiaa
- moniosainen tai itsejäljentävä paperi
- mustesuihkupaperi

Yllä luetellut paperit voivat vaurioittaa laitetta. Brotherin takuut tai huoltosopimukset eivät kata tällaisia vaurioita.

#### Kirjekuoret

Laite on suunniteltu toimimaan useimpien kirjekuorten kanssa. Joidenkin kirjekuorien syötössä ja tulostusjäljessä saattaa olla ongelmia niiden valmistustavasta johtuen. Kirjekuorien reunojen tulee olla suorat ja taitosten terävät. Kirjekuorten on oltava tasaisia, eivätkä ne saa olla pussimaisia tai heikkotekoisia. Hanki laadukkaita kirjekuoria jälleenmyyjältä, joka tietää, että niitä on tarkoitus käyttää lasertulostimessa.

Kirjekuoria voi syöttää vain monitoimialustalta.

Suosittelemme, että varmistat lopputuloksen tulostamalla kokeeksi yhden kirjekuoren.

#### Vältettävät kirjekuorityypit

#### TÄRKEÄÄ

ÄLÄ KÄYTÄ seuraavanlaisia kirjekuoria:

- vahingoittuneet, käyristyneet, rypistyneet tai erikoisen muotoiset kirjekuoret
- erittäin kiiltävät tai kuvioidut kirjekuoret.
- kirjekuoret, joissa on sulkimia, niittejä tai nyörejä
- · itseliimautuvat kirjekuoret.
- pussimaiset kirjekuoret
- kirjekuoret, joiden taitokset eivät ole terävät
- kohokuvioiset kirjekuoret
- kirjekuoret, joille on jo tulostettu lasertai LED-tulostimella
- kirjekuoret, joissa on esipainatus sisäpuolella
- kirjekuoret, joita ei voi asettaa siistiin pinoon
- kirjekuoret, jotka on valmistettu paperista, jonka paino on suurempi kuin laitteen suositeltu enimmäispaperipaino.

- kirjekuoret, joiden reunat eivät ole suoria tai nelikulmaisia
- kirjekuoret, joissa on ikkunoita, reikiä tai aukkoja
- kirjekuoret, joiden pinnalla on liimaa, kuten alla olevassa kuvassa



 kirjekuoret, joissa on kaksinkertaiset läpät, kuten alla olevassa kuvassa



- kirjekuoret, joiden läppiä ei ole taitettu valmiiksi alas
- kirjekuoret, joiden molemmat sivut on taitettu seuraavasti



Edellä mainittujen kirjekuorityyppien käyttö voi vahingoittaa laitetta. Brotherin takuut tai huoltosopimukset eivät välttämättä kata tällaisia vaurioita.

Toisinaan syöttöhäiriöitä voivat aiheuttaa myös käyttämiesi kuorten paksuus, koko tai läpän muoto.

#### Tarrat

Laite pystyy tulostamaan useimmille tarroille, jotka on suunniteltu lasertulostimissa käytettäviksi. Tarrojen liiman on oltava akryylipohjaista, sillä se kestää kiinnitysyksikön korkean lämpötilan parhaiten. Liima ei saa koskea mitään laitteen osaa, koska tarra saattaa kiinnittyä hihnayksikköön tai rulliin, mikä voi aiheuttaa paperitukoksia ja heikentää tulostuslaatua. Liimakerros ei saa näkyä tarrojen välistä. Tarrat on järjestettävä siten, että ne peittävät arkin kokonaan sekä pysty- että vaakasuunnassa. Jos tarrojen välissä on tilaa, tarrat voivat irrota ja aiheuttaa vakavia tukoksia ja tulostusongelmia.

Kaikkien tässä laitteessa käytettävien tarrojen on kestettävä 200 °C:n lämpötila 0,1 sekunnin ajan.

Tarroja voi syöttää vain monitoimialustalta.

#### Vältettävät tarratyypit

Älä käytä tarroja, jotka ovat vahingoittuneita, käyristyneitä, rypistyneitä tai erikoisen muotoisia.



#### TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ käytä osittain käytettyjä tarra-arkkeja. Paljas taustapaperi vahingoittaa laitetta.
- ÄLÄ käytä uudelleen tai aseta laitteeseen aiemmin käytettyjä tarroja tai arkkeja, joista puuttuu tarroja.
- Tarra-arkit eivät saa ylittää tässä käyttöoppaassa annettuja paperin painorajoituksia. Liian painavat tarrat saattavat aiheuttaa syöttö- tai tulostusongelmia sekä vahingoittaa laitetta.

3

# Asiakirjojen asettaminen

# Asiakirjojen asettaminen

Voit lähettää faksin, ottaa kopioita ja skannata asiakirjoja käyttämällä ADS-laitetta (automaattista dokumenttien syöttölaitetta) ja valotustasoa.

# Automaattisen dokumenttien syöttölaitteen (ADS) käyttäminen

Automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen mahtuu enintään 35 sivua (MFC-L8650CDW) tai 50 sivua (MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW), jotka syötetään yksi kerrallaan. On suositeltavaa käyttää tavallista 80 g/m<sup>2</sup> -paperia ja leyhytellä aina paperit, ennen kuin ne asetetaan syöttölaitteeseen.

#### Tuetut asiakirjakoot

Pituus:	147,3–355,6 mm
Leveys:	147,3–215,9 mm
Paino:	64–90 g/m <sup>2</sup>

#### Asiakirjojen asettaminen

# TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ JÄTÄ paksuja asiakirjoja valotustasolle. Se voi tukkia ADS:n.
- ÄLÄ KÄYTÄ käpristyneitä, rypistyneitä, taittuneita tai repeytyneitä arkkeja tai paperia, jossa on niittejä, paperiliittimiä, liimaa tai teippiä.
- ÄLÄ KÄYTÄ pahvia, sanomalehtipaperia tai kangasta.
- Kun käytät ADS:ää, ÄLÄ vedä syötettävää asiakirjaa, sillä se saattaa vahingoittaa laitetta.

#### VINKKI

- Lisätietoja ADS:ään sopimattomien asiakirjojen skannauksesta on kohdassa *Valotustason käyttäminen* sivulla 40.
- Jos asiakirjassa on useita sivuja, on helpompi käyttää ADS:ää.
- Varmista, että korjausnestettä tai mustetta sisältävät asiakirjat ovat täysin kuivia.
- Taita ADS:n dokumenttituki auki (1). Nosta ADS:n dokumenttien tukiläppä (2) ylös ja taita se auki.





Leyhytä paperit.

Asettele asiakirjan sivut ADS:ään tekstipuoli ylöspäin, yläreuna edellä, kunnes tunnet ylimmän sivun koskettavan syöttöteloja ja kosketusnäytössä näkyy viesti ADS valmis.

- 4
- Säädä paperiohjaimet (1) asiakirjan leveyden mukaan.



#### VINKKI

Tietoja muiden kuin vakiokokoisten dokumenttien skannaamisesta on kohdassa *Valotustason käyttäminen* sivulla 40.

# Valotustason käyttäminen

Voit faksata, kopioida tai skannata valotustasolta kirjan sivuja yksi kerrallaan.

#### Tuetut asiakirjakoot

Pituus:	(MFC-L8650CDW) enintään 297,0mm (MFC-L8850CDW ja MFC-L9550CDW) enintään 355,6mm
Leveys:	enintään 215,9 mm
Paino:	enintään 2,0 kg

#### Asiakirjojen asettaminen

#### VINKKI

Kun valotustasoa käytetään, ADS:ssä ei saa olla paperia.



Nosta valotustason kansi ylös.

Aseta asiakirja valotustason vasempaan yläkulmaan *tekstipuoli alaspäin* vasemmalla puolella ja yläreunassa olevien merkkien mukaan.





3 Laske valotustason kansi alas.

### TÄRKEÄÄ

Jos valotustasolla on kirja tai paksu asiakirja, älä iske kantta kiinni tai paina sitä. 

# Faksin lähettäminen

# Faksin lähettäminen

Seuraavissa vaiheissa kerrotaan, miten faksi lähetetään. Jos haluat lähettää useita sivuja, käytä ADS:ää.

- Aseta asiakirja jollakin seuraavista tavoista:
- Aseta asiakirja ADS:ään tekstipuoli ylöspäin (katso Automaattisen dokumenttien syöttölaitteen (ADS) käyttäminen sivulla 39).
- Aseta asiakirja valotustasolle tekstipuoli alaspäin (katso Valotustason käyttäminen sivulla 40).



- Kun faksin esikatselu on asetettu tilaan Ei, paina Faksaus.
- Kun faksin esikatselu on asetettu tilaan Kyllä, paina Faksaus ja Faksien lähetys.



Kosketusnäytössä näkyy:



- Jos haluat muuttaa faksin lähetysasetuksia, paina Asetukset. Selaa faksiasetuksia sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Kun näet
  - haluamasi asetuksen, paina sitä ja tee uusi valinta. Paina OK, kun olet tehnyt haluamasi valinnat.

#### (Laajempi käyttöopas)

Jos haluat tietoja seuraavista faksin lisälähetystoiminnoista ja -asetuksista, Laajempi käyttöopas:

- 2-puolinen faksi
- Kontrasti
- Faksin tarkkuus
- Ryhmälähetys
- Suora lähetys
- Ulkomaantila
- Ajast. lähetys
- Keräyslähetys
- Kansilehtivie.
- Kansilehden asetukset
- Valitse yksi seuraavista asetuksista:
  - Jos lähetät yksipuolisen asiakirjan, siirry vaiheeseen 6.
  - Jos lähetät kaksipuolisen asiakirjan, valitse kaksipuoliselle asiakirjallesi kaksipuolinen skannaus seuraavasti:

#### Paina Asetukset.

Näytä 2-puolinen faksi sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten 2-puolinen faksi.

Paina 2-puol. skannaus: pitkä reuna tai 2-puol. skannaus: lyhyt reuna. Paina OK.

#### VINKKI

Kaksipuolisia asiakirjoja voi lähettää ADS:stä.

5 Anna faksinumero.

#### Valintanäppäinten käyttäminen Osoitteiston käyttäminen

Osoite- kirja

#### Puheluhistorian käyttäminen

Puheluhist.

(Katso lisätietoja kohdasta Numeron valitseminen sivulla 58.)

6 Paina Faksin käynnis..

#### Faksaaminen ADS:stä

Laite aloittaa asiakirian skannauksen.

#### Faksaaminen valotustasolta

Jos Suora lähetys on Kyllä, laite lähettää asiakirjan kysymättä, onko skannattavia sivuja lisää.

Kun Suora lähetys on Ei -tilassa:

Jos painat Faksin käynnis., laite aloittaa ensimmäisen sivun skannaamisen.

Suorita jokin seuraavista toimenpiteistä, kun kosketusnäytössä näkyy Seuraava sivu?:

- Lähetä yksi sivu painamalla Ei. Laite aloittaa asiakirjan lähettämisen.
- Jos haluat lähettää useita sivuja, paina Kyllä ja aseta seuraava sivu valotustasolle. Paina OK. Laite aloittaa sivun skannauksen. (Toista tämä vaihe jokaisen sivun kohdalla.)

# Faksauksen lopettaminen

Lopeta faksaaminen painamalla X.

### Letter/Legal/Folio-kokoisten asiakirjojen faksaaminen valotustasolta

Letter-, Legal-<sup>1</sup> tai Folio<sup>1</sup>-kokoisia asiakirjoja faksattaessa on valotustason kooksi

asetettava Letter tai Legal/Folio<sup>1</sup>. Muussa tapauksessa fakseista puuttuu osa.

- Tee jokin seuraavista:
  - Kun faksin esikatselu on asetettu

tilaan Ei, paina 📶 (Faksaus).

Kun faksin esikatselu on asetettu

tilaan Kyllä, paina 📠



(Faksaus) ja Faksien lähetys.

Paina Asetukset.

3) Näytä Valotustason skannauskoko pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V.

- Paina Valotustason skannauskoko.
- **5** Paina Letter tai Legal/Folio<sup>1</sup>.
- Paina OK.

Paina

MFC-L8850CDW ja MFC-L9550CDW

# Peruuttaminen faksauksen aikana

Peruuta faksi painamalla 🔀. Jos painat 🔀, kun laite on valitsemassa numeroa tai lähettämässä faksia, kosketusnäytössä näkyy viesti Peruuta työ?.

Peruuta faksi painamalla Kyllä.

# Lähetyksen vahvistusraportti

Voit käyttää lähetyksen vahvistusraporttia vahvistuksena siitä, että olet lähettänyt faksin. Raportissa näkyvät vastaanottajan nimi tai faksinumero, lähetyksen aika, päivämäärä ja kesto, lähetettyjen sivujen lukumäärä sekä ilmoitus siitä, onnistuiko lähetvs.

Lähetyksen vahvistusraportti voidaan tulostaa usealla eri tavalla valitun asetuksen mukaan:

- Kyllä: Tulostaa raportin jokaisen lähetetyn faksin jälkeen.
- Kyllä+Kuva: Tulostaa raportin jokaisen lähetetyn faksin jälkeen. Osa faksin ensimmäisestä sivusta näkyy raportissa.
- Ei: Tulostaa raportin, jos faksin lähetys epäonnistui. Ei on tehdasasetus.
- Ei+Kuva: Tulostaa raportin, jos faksin lähetys epäonnistui. Osa faksin ensimmäisestä sivusta näkyy raportissa.
- Ei raporttia: **Raporttia ei tulosteta**.
- Paina
- Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V.
- Paina Faksaus.
- 5 Näytä Raporttiaset. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V.



- 6 Paina Raporttiaset..
- Paina Lähetysraport..
- 👌 Paina Kyllä, Kyllä+Kuva, Ei, Ei+Kuva tai Ei raporttia.

# 🥑 Paina 🏹

#### VINKKI

- Jos valitset Kyllä+Kuva tai Ei+Kuva, kuva ei näy lähetyksen vahvistusraportissa, jos suoran lähetyksen asetuksena on Kyllä.
- · Jos lähetys onnistui, lähetyksen vahvistusraportin kohdan TULOS vieressä näkyy OK. Jos lähetys epäonnistui, kohdan TULOS vieressä näkyy VIRHE.

5

# Faksin vastaanottaminen

# Vastaanottotilat

Vastaanottotila on valittava ulkoisten laitteiden ja puhelinlinjan palveluiden mukaan.

# Vastaanottotilan valitseminen

Oletusasetuksena on, että laite vastaanottaa automaattisesti kaikki siihen lähetetyt faksit. Seuraavien kaavioiden avulla voit valita oikean tilan. (Jos haluat lisätietoja vastaanottotiloista, katso *Vastaanottotilojen käyttäminen* sivulla 45.)



Aseta vastaanottotila noudattamalla seuraavia ohjeita.

Paina Paina Kaikki aset.. 3 Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. 4 Paina Faksaus. 5 Näytä Vastaanottoas. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Paina Vastaanottoas.. 6 Näytä Vastaustila pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. 8 Paina Vastaustila. Paina Faksi, Faksi/Puhelin, Ulk.puh/Puh.vas. tai Manuaalinen. 10 Paina

# Vastaanottotilojen käyttäminen

Jotkut vastaanottotilat vastaavat automaattisesti (Faksi ja Faksi/Puhelin). Haluat ehkä muuttaa soittoviiveasetuksen ennen näiden tilojen käyttöä (katso *Soittoviive* sivulla 46).

# Vain faksi

Faksi -tila ottaa kaikki puhelut automaattisesti vastaan fakseina.

# Faksi/Puhelin

Faksi/Puhelin-tila auttaa hallitsemaan tulevia puheluja tunnistamalla, ovatko ne faksipuheluja vai tavallisia puheluja, ja käsittelemällä niitä jollain seuraavista tavoista:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Jos puhelu on tavallinen, kuulet F/Psoiton ja voit vastata puheluun. F/P-soitto on laitteen nopea kaksoissoittoääni.

(Katso myös *F/P-soittoaika (vain Faksi/Puhelin-tila)* sivulla 46 ja *Soittoviive* sivulla 46.)

### Manuaalinen

Manuaalinen-tila kytkee pois päältä kaikki automaattiset vastaustoiminnot.

Vastaanota faksi manuaalisessa tilassa nostamalla ulkoisen puhelimen kuuloke. Kun kuulet faksiäänen (lyhyitä toistuvia äänimerkkejä), paina Faksin käynnistys ja vastaanota sitten faksi painamalla Vastaanota. Voit vastaanottaa fakseja myös Faksin tunnistus -toiminnon avulla vastaamalla puhelimeen, joka käyttää samaa linjaa kuin laite.

(Katso myös faksin tunnistus sivulla 47.)

# Ulkoinen puhelinvastaaja

Ulk.puh/Puh.vas.-tilassa ulkoinen puhelinvastaaja ohjaa tulevia puheluja. Tulevat puhelut käsitellään jollakin seuraavista tavoista:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Soittajat voivat tallentaa viestin ulkoiseen puhelinvastaajaan.

(Katso lisätietoja kohdasta Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen sivulla 54.)

# Vastaanottotilan asetukset

# Soittoviive

Soittoviiveasetuksella määritetään, montako kertaa laite soi, ennen kuin se vastaa Faksija Faksi/Puhelin-tiloissa.

Jos samaan linjaan laitteen kanssa on kytketty ulkoisia tai rinnakkaispuhelimia, valitse suurin soittoien lukumäärä (katso faksin tunnistus sivulla 47 ja Ulkoisen tai rinnakkaispuhelimen käyttäminen sivulla 56).



- Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V.
- Paina Faksaus.
- 5 Näytä Vastaanottoas. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V.
- 6 Paina Vastaanottoas..
- 7 Näytä Soittokerrat pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V.
- 8 Paina Soittokerrat.
- 9 Paina valitaksesi, kuinka monta kertaa linja soi, ennen kuin laite vastaa.
- 🔟 Paina 🏹.

# F/P-soittoaika (vain Faksi/Puhelin-tila)

Kun joku soittaa laitteeseesi, sinä ja soittaja kuulette normaalin puhelimen soittoäänen. Soittoviiveasetuksella määritetään soittojen lukumäärä.

Jos puhelu on faksi, laite vastaanottaa sen. Jos se on tavallinen puhelu, laite antaa F/Psoiton (kaksoissoittoäänen), jonka kesto määräytyy F/P-soittoaika-asetuksen mukaan. Jos kuulet F/P-soiton, linjalla on tavallinen soittaja.

Laite tuottaa F/P-soiton, joten rinnakkaispuhelimet ja ulkoiset puhelimet eivät soi. Voit silti vastata puheluun millä tahansa puhelimella (katso lisätietoja kohdasta Kaukokäyttötunnusten käyttäminen sivulla 56).



- Paina Kaikki aset..
- Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V.
- Δ Paina Faksaus.
- 5 Näytä Vastaanottoas. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
  - - Paina Vastaanottoas..
- 7 Näytä F/P soit. pit. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina F/P soit. pit..
- 9 Valitse painamalla, kuinka pitkään (20, 30, 40 tai 70 sekuntia) laite toistaa tavallisesta puhelusta ilmoittavaa äänimerkkiä.

# 1 Paina 🏠

#### VINKKI

Laite jatkaa soittoa asetetun ajan verran, vaikka soittaja lopettaisi puhelun kaksoissoiton aikana.

# faksin tunnistus

# Jos Faksitunnist.-asetuksena on Kyllä:

Laite vastaanottaa faksin automaattisesti, vaikka puheluun vastattaisiinkin. Jos kosketusnäyttöön tulee viesti Vastaanotto tai puhelinlinjasta kuuluu naksahdus, aseta kuuloke paikalleen. Laite pitää huolen lopusta.

#### Jos Faksitunnist.-asetuksena on Ei:

Jos olet laitteen äärellä ja vastaat faksipuheluun nostamalla ulkoisen puhelinkuulokkeen, paina Faksin käynnistys ja vastaanota faksi painamalla Vastaanota.

Jos vastasit puheluun rinnakkaispuhelimesta, paina **\*51** (katso *Ulkoisen tai rinnakkaispuhelimen käyttäminen* sivulla 56).

#### VINKKI

- Jos tämän toiminnon asetuksena on Kyllä, mutta laite ei yhdistä faksipuhelua, kun rinnakkaispuhelimen kuuloke nostetaan, näppäile faksin vastaanottotunnus \*51.
- Jos lähetät fakseja samaan linjaan kytketystä tietokoneesta ja laite katkaisee ne, valitse Faksitunnist.-asetukseksi Ei.

- 1 Paina 👔
  - Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Näytä vastaanottoas. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Vastaanottoas..
- 7 Näytä Faksitunnist. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Faksitunnist..
- 9 Paina Kyllä (tai Ei).
- 🕕 Paina 🊺

# Faksin esikatselu (vain mustavalkoinen)

### Vastaanotetun faksin esikatselu

Voit tarkastella vastaanotettuja fakseja

kosketusnäytöllä painamalla 📶

(Faksaus) ja sitten

(Vast.otetut

faksit). Laitteen ollessa Valmis-tilassa kosketusnäytölle ilmestyy ponnahdusviesti, joka ilmoittaa uusista fakseista.

#### Faksin esikatselun määrittäminen

- 1 Paina 👔
  - Paina 🔊 📑

🚮 (Faksin esikats.).

- 3 Paina Kyllä (tai Ei).
- 4 Paina Kyllä.
- 5 Kosketusnäyttö ilmaisee, että tulevia fakseja ei tulosteta vastaanotettaessa. Paina Kyllä.
- 🌀 Paina 🏹.

#### VINKKI

Kun faksin esikatselu on käytössä, vastaanotettujen faksien varmuuskopioita ei tulosteta faksin edelleenlähetys- ja PC-FAX-vastaanottotoiminnoissa, vaikka varmuuskopiotulostus asetettaisiin Kyllä-tilaan.

#### Faksin esikatselun käyttäminen

Kun vastaanotat faksin, kosketusnäytölle ilmestyy ponnahdusviesti. (Esimerkki: Uudet faksit:01 [Esikats.])

Paina Esikats.. Kosketusnäytössä näkyy faksiluettelo.

#### VINKKI

- Vaikka tulostetuissa fakseissa näkyy vastaanottopäivämäärä ja -aika faksin vastaanottoleiman ollessa käytössä, faksin esikatselunäyttö ei näytä vastaanottopäivämäärää ja -aikaa.
- Faksiluettelo sisältää sekä vanhat että uudet faksit. Uusi faksi on ilmaistu faksin vieressä olevalla sinisellä merkillä.
- Jo esikatseltu faksi voidaan avata painamalla Faksaus tai Vast.otetut faksit.
- Näytä haluamasi faksin faksinumero pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 3 Paina haluamaasi faksia.

#### VINKKI

- Jos faksi on suurikokoinen, sen avaamisessa voi kestää hetki.
- Kosketusnäytöllä näkyy faksin senhetkinen sivunumero ja sivujen kokonaismäärä. Jos faksi sisältää yli 99 sivua, kokonaismäärä ilmaistaan viestillä "xx."

Suorita seuraavat toimenpiteet painamalla kosketusnäyttöä tai kosketuspaneelia.

	Kuvaus
÷	Suurenna faksia.
<u> </u>	Pienennä faksia.
🔺 tai 💌	Selaa pystysuunnassa.
🖪 tai 🕨	Selaa vaakasuunnassa.
Image: Second se	Kierrä myötäpäivään.
	Poista faksi.
	<b>Vahvista painamalla</b> Kyllä.
	Palaa takaisin edelliselle sivulle.
	Siirry seuraavalle sivulle.
ſ	Palaa takaisin faksiluetteloon.
Aloita	Tulosta faksi.

4 Paina 🌅

#### Faksin tulostaminen

Paina 🚛 (Faksaus).

- Paina Vast.otetut faksit.
- 3 Paina haluamaasi faksia.
- 4 Vahvista tulostettava faksi painamalla Aloita.

5 Tee jokin seuraavista:

- Tulosta kaikki sivut painamalla Tul. kaik. sivut.
- Tulosta vain näkyvä sivu painamalla Tulost.vain tämä sivu.
- Tulosta näkyvältä sivulta viimeiselle sivulla painamalla Tul.tältä sivult.alk..

3	Suorita jokin seuraavista toimenpiteistä, kun kosketusnäytössä näkyy		
	Poistetaanko	kaikki	sivut?:

- Paina Kyllä, kun haluat poistaa kaikki tulostetun faksin sivut.
- Paina Ei, kun haluat tallentaa tulostetun faksin.
- 7 Paina 🏹.

#### Kaikkien luettelossa olevien faksien tulostaminen tai poistaminen

- Paina (Faksaus).
- 2 Paina Vast.otetut faksit.
- 3 Paina Tulosta/poista.

#### 4 Tee jokin seuraavista:

- Paina Tulosta kaikki (uudet faksit) tulostaaksesi kaikki avaamattomat faksit.
- Paina Tulosta kaikki (vanhat) faksit) tulostaaksesi kaikki avatut faksit.
- **Paina** Poista kaikki (uudet faksit) poistaaksesi kaikki avaamattomat faksit.

Vahvista painamalla Kyllä.

Paina Poista kaikki (vanhat faksit) poistaaksesi kaikki avatut faksit.

Vahvista painamalla Kyllä.



# Faksin esikatselun käytöstä poistaminen

1 Paina 2 Paina (Faksin esikats.). 3 Paina Ei. 4 Vahvista painamalla κ<sub>y</sub>11ä. 5 Jos muistiin on tallennettu fakseja, toimi seuraavasti: Paina Jatka, jos et halua tulostaa tallennettuja fakseja. Vahvista painamalla Kyllä. Faksit poistetaan. Voit tulostaa kaikki tallennetut faksit painamalla Tulosta kaikki faksit ennen poistoa. ■ Paina Peruuta, jos et poistaa faksien esikatselua käytöstä.



6

# PC-FAX-toiminnon käyttäminen

# PC-FAX-toiminnon käyttäminen

# PC-FAX-vastaanotto (vain Windows<sup>®</sup>)

PC-FAX-vastaanottotoiminnon avulla vastaanotetut faksit tallentuvat MFC-laitteen muistiin ja siirtyvät automaattisesti tietokoneeseen. Voit sen jälkeen katsoa fakseja tietokoneessa ja tallentaa ne.

Vaikka katkaiset tietokoneen virran (esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin), MFC-laite vastaanottaa ja tallentaa faksit muistiin. Kosketusnäytöstä näkyy, kuinka monta vastaanotettua faksia on tallennettu muistiin.

Kun käynnistät tietokoneen ja PC-FAXvastaanotto-ohjelmisto on käynnissä, MFC-laite siirtää faksit automaattisesti tietokoneeseen.

Tietokoneessa on oltava PC-FAXvastaanotto-ohjelmisto toiminnassa, jotta voit siirtää vastaanotetut faksit tietokoneeseesi.

Noudata käyttöjärjestelmäsi ohjeita.

(Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup> ja Windows<sup>®</sup> 7)

#### Valitse 🚱 (Käynnistä) -valikosta Kaikki

#### ohjelmat > Brother > 🙀 Brother Utilities.

Napsauta avattavaa luetteloa ja valitse mallin nimi (jos sitä ei ole vielä valittu). Napsauta **PC-FAX-vastaanottaminen** vasemmassa navigointipalkissa ja napsauta sitten **Vastaanota**. ■ (Windows<sup>®</sup> 8)

Napsauta (Brother Utilities), napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallisi nimi (jos se ei vielä ole valittuna). Napsauta PC-FAX-vastaanottaminen vasemmassa navigointipalkissa ja napsauta sitten Vastaanota.

Suorita seuraavat vaiheet laitteessa:

# Paina III. Paina Kaikki aset..

- Faila Kaikki aset.
- 3 Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Näytä Vastaanottoas. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Vastaanottoas..
- 7 Näytä PC-Fax vas.ot. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina PC-Fax vas.ot..
- 9 Aloita PC-FAX-vastaanotto painamalla Kyllä.
- Kosketusnäyttö muistuttaa, että tietokoneessa on käynnistettävä PC-FAX-vastaanotto-ohjelma. Jos olet käynnistänyt PC-FAX-vastaanottoohjelman, paina OK. Lisätietoja PC-FAX-vastaanottoohjelman käynnistämisestä:
   ➤ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.

1 Pyyhkäise ylös tai alas tai paina ▲ tai ▼, kunnes näkyvissä on <∪SB> tai tietokoneen nimi, jos laite on kytketty verkkoon.

Paina <USB>-kohtaa tai tietokoneesi nimeä. Paina OK.

Paina OF

Paina Varm.kopio: Kyllä tai Varm.kopio: Ei.

### TÄRKEÄÄ

Jos valitset Varm.kopio: Kyllä, laite tulostaa myös kopion faksista laitteellasi.

🔞 Paina 🊺

#### VINKKI

- Ennen kuin voit ottaa PC-FAXvastaanoton käyttöön, sinun on asennettava tietokoneeseen MFL-Pro Suite -ohjelmisto. Varmista, että tietokoneesi on kytketty ja että siinä on virta päällä (➤➤ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas).
- Jos saat virheilmoituksen, jonka mukaan laite ei voi tulostaa muistissa olevia fakseja, voit siirtää faksit tietokoneeseen tämän asetuksen avulla (katso Faksien tai yhteysraportin siirtäminen sivulla 132).
- Mac OS -käyttöjärjestelmä ei tue PC-FAXvastaanottoa.

# **PC-FAX-lähetys**

Brotherin PC-FAX-toiminnolla voit lähettää asiakirjan faksina tietokoneesi sovellusohjelmasta. Voit lähettää PC-FAXtoiminnolla millä tahansa sovellusohjelmalla luodun tiedoston. Voit jopa liittää faksiin kansilehden (katso lisätietoja kohdasta >> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas).

#### Faksin lähettäminen PC-FAXtoiminnolla:

Ota yhteys sovellusohjelman myyjään, jos tarvitset lisätukea.

 Valitse sovellusohjelmasta Tiedosto ja sitten Tulosta. Näkyviin tulee tulostusikkuna. (Vaiheissa voi olla sovellusohjelmakohtaisia eroja.)

2

- Valitse Brother PC-FAX v.3.
- 3 Valitse OK. Näkyviin tulee Brother PC-FAX käyttöliittymä.
- 4 Anna vastaanottajan faksinumero tietokoneen näppäimistöllä tai Brother PC-FAX -käyttöliittymän numeronäppäimistöllä. Voit myös valita tallennetun numeron (Osoitekirja).

#### Valitse 📄 📄

Valitse **Käynnistä**. Tietokone lähettää asiakirjan Brotherlaitteeseen, joka faksaa sen vastaanottajalle. Puhelin ja ulkoiset laitteet

# Puhelinlinjapalvelut

# Puhelinlinjatyypin asettaminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on puhelinvaihde (keskus) tai joka on ISDN-linja, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, sinun on vaihdettava puhelinlinjatyyppi sopivaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on puhelinvaihde (keskus), voit määrittää, käyttääkö laite ulkolinjaa aina (antamasi etuliitteen avulla) vai vain silloin, kun painetaan R.

- 1 Paina 👔
  - Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Perusasetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Perusasetukset.
- 5 Näytä Linjavalinta pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Linjavalinta.
  - / Paina Keskus, ISDN (tai Normaali).
- 8 Tee jokin seuraavista:
  - Jos valitsit ISDN tai Normaali, siirry vaiheeseen 12.
  - Jos valitsit Keskus, siirry vaiheeseen 9.

9 Paina Kyllä tai Aina.

#### VINKKI

- Jos valitset Kyllä, voit käyttää ulkolinjaa painamalla R.
- Jos valitset Aina, voit käyttää ulkolinjaa painamatta R.
- 10 Tee jokin seuraavista:
  - Jos haluat vaihtaa nykyistä etuliitenumeroa, paina Etuliite ja siirry vaiheeseen 1.
  - Jos et halua vaihtaa nykyistä etuliitenumeroa, siirry vaiheeseen <sup>(2)</sup>.
- Näppäile etuliitenumero (enintään viisi numeroa) valintanäppäimillä.
   Paina OK.

#### VINKKI

Voit käyttää numeroita 0–9 sekä #-, \*- ja !merkkejä. (Et voi käyttää !-merkkiä minkään muun numeron tai symbolin kanssa.)

# 12 Paina 🌄.

#### Puhelinvaihde ja puhelun siirto

Tämän laitteen oletusasetus on Normaali, jonka avulla laite toimii tavallisessa puhelinverkossa (PSTN). Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan liittää useimpiin puhelinvaihteisiin. Laitteen Tel/Rnäppäin on katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Sen avulla voi käyttää ulkolinjaa tai siirtää puheluita toiseen alanumeroon. Ominaisuus toimii, kun näppäintä R painetaan.

# Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen

Voit kytkeä ulkoisen puhelinvastaajan samaan linjaan laitteen kanssa. Kun puhelinvastaaja vastaa puheluun, laite kuulostelee, kuuluuko lähettävän faksilaitteen lähettämiä CNG-merkkiääniä (faksin soittoääniä). Jos laite kuulee merkkiäänen, se vastaa puheluun ja vastaanottaa faksin. Jos laite ei kuule merkkiääniä, se antaa puhelinvastaajan ottaa viestin ja kosketusnäyttöön tulee ilmoitus Puheyhteys.

Ulkoisen puhelinvastaajan täytyy vastata neljän soittokerran aikana (suositus on kaksi soittoa). Tämä johtuu siitä, ettei faksilaite voi kuulla CNG-merkkiääniä, ennen kuin ulkoinen puhelinvastaaja on vastannut puheluun. Lähettävä faksilaite lähettää CNGmerkkiääniä sen jälkeen vain 8–10 sekunnin ajan. Emme suosittele soitonsäästöasetuksen käyttämistä ulkoisessa vastaajassa, jos se otetaan käyttöön vasta yli neljän soittokerran jälkeen.

#### VINKKI

Jos et saa kaikkia lähetettyjä fakseja, pienennä ulkoisen puhelinvastaajan soittoviiveasetusta.

# Kytkennät

Ulkoinen puhelinvastaaja on kytkettävä seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.



- 1 Puhelinvastaaja
- Aseta ulkoinen puhelinvastaaja soimaan kerran tai kaksi kertaa. (Brotherin soittoviiveasetuksella ei ole merkitystä.)
- Nauhoita ulkoisen puhelinvastaajan vastausviesti.
- 3 Aseta puhelinvastaaja ottamaan puhelut vastaan.
- 4 Aseta laitteesi vastaanottotilaksi Ulk.puh/Puh.vas. (katso Vastaanottotilan valitseminen sivulla 44).

# Viestin nauhoittaminen

- Jätä viestin alkuun viisi sekuntia hiljaisuutta. Näin faksilaite voi kuulostella, kuuluuko faksin merkkiääniä.
- Viestin pituudeksi suositellaan korkeintaan 20 sekuntia.

Ilmoita enintään 20 sekuntia kestävän viestisi lopuksi kaukokäynnistystunnus manuaalisesti fakseja lähettäviä henkilöitä varten. Esimerkki: "Jätä viesti äänimerkin jälkeen tai lähetä faksi painamalla \*51 ja Käynnistä."

#### VINKKI

- Kaukokäyttötunnukset on asetettava tilaan Kyllä, jotta faksin käynnistystunnusta \*51 (voidaan käyttää Kaukokäyttötunnusten käyttäminen sivulla 56).
- Puhelinvastaajan viestin alkuun kannattaa jättää viisi sekuntia hiljaisuutta, sillä puheääni voi estää laitetta kuulemasta faksin merkkiääntä. Voit ensin kokeilla, vastaanottaako laite fakseja ilman taukoa viestin alussa.

# Vaihdeliitännät

Suosittelemme, että faksilaitteen kytkee yritys, joka asensi puhelinvaihteen. Jos käytössä on sarjapuhelinjärjestelmä, pyydä asentajaa liittämään yksikkö järjestelmän viimeiseen linjaan. Muuten laite voi aktivoitua joka kerta, kun järjestelmä vastaanottaa puhelun. Jos keskus vastaa kaikkiin puheluihin, vastaustilan suositeltu asetus on Manuaalinen.

Laitteen asianmukaista toimintaa kaikissa tilanteissa ei voida taata, kun laite on kytketty puhelinvaihteeseen. Mahdollisista ongelmista on ilmoitettava ensimmäisenä puhelinvaihdetta ylläpitävälle yritykselle.

# Ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet

#### VINKKI

Kaukokäyttötunnukset on otettava käyttöön, jotta kaukokäynnistystunnusta \*51 ja kaukopysäytystunnusta #51 voidaan käyttää (katso *Kaukokäyttötunnusten käyttäminen* sivulla 56).

### Ulkoisen tai rinnakkaispuhelimen kytkeminen

Voit kytkeä laitteeseesi erillisen puhelimen seuraavassa kaaviossa esitetyllä tavalla.



- 1 Rinnakkaispuhelin
- 2 Ulkoinen puhelin

### Ulkoisen tai rinnakkaispuhelimen käyttäminen

Jos vastaat faksipuheluun rinnakkaispuhelimesta tai laitteeseen asianmukaisesti T-liittimen avulla kytketystä ulkoisesta puhelimesta, voit asettaa laitteen vastaamaan puheluun käyttämällä kaukokäynnistystunnusta. Kun näppäilet kaukokäynnistystunnuksen \***51**, laite aloittaa faksin vastaanoton.

Jos vastaat puheluun eikä linjalla ole ketään:

Sinulle lähetetään todennäköisesti manuaalista faksia.

Paina **\*51** ja odota, kunnes kuulet vastaanottoäänet tai laitteen kosketusnäytössä näkyy viesti Vastaanotto. Laske sitten kuuloke.

#### VINKKI

Voit käyttää myös faksintunnistustoimintoa, jolloin laite vastaa puheluun automaattisesti (katso *faksin tunnistus* sivulla 47).

#### Vain Faksi/Puhelin-tila

Kun laite on Faksi/Puhelin-tilassa, se ilmoittaa puheluista F/P-soittoajan kuluessa merkkiäänellä (nopea kaksoissoittoääni).

Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja vastaa painamalla Nosta.

Jos käytät rinnakkaispuhelinta, nosta puhelinkuuloke F/P-soittoajan kuluessa ja näppäile **#51** kaksoissoittojen välillä. Jos linjalla ei ole ketään tai puhelu on faksi, lähetä puhelu takaisin laitteeseen painamalla **\*51**.

#### Muun kuin Brotherin valmistaman langattoman ulkoisen puhelinkuulokkeen käyttäminen

Jos muun kuin Brotherin valmistama langaton puhelin on kytketty puhelinjohtoon (katso sivu 55) ja kannat langatonta puhelinkuuloketta tavallisesti mukanasi, puheluihin on helpompi vastata soittoviiveen aikana.

Jos annat laitteen vastata ensin, sinun on mentävä laitteen luo ja siirrettävä puhelu langattomaan puhelimeen painamalla Nosta.

# Kaukokäyttötunnusten käyttäminen

#### Kaukokäynnistystunnus

Jos vastaat faksipuheluun ulkoisesta tai rinnakkaispuhelimesta, voit asettaa laitteen vastaanottamaan faksin näppäilemällä kaukokäynnistystunnuksen \***51**. Odota vastaanoton äänimerkkiä, ennen kuin lasket kuulokkeen (katso *faksin tunnistus* sivulla 47). Soittajan on aloitettava faksilähetys painamalla Start.

Jos vastaat faksipuheluun ulkoisella puhelimella, voit siirtää faksin vastaanotettavaksi laitteeseen painamalla Faksin käynnistys ja sitten Vastaanota.

#### Kaukopysäytyskoodi

Kun vastaanotat puhelua ja laite on F/Ptilassa, laite ilmoittaa puhelusta F/P-soitolla (nopealla kaksoissoitolla) soittoviiveen jälkeen. Jos vastaat puheluun rinnakkaispuhelimessa, voit kytkeä F/P-soiton pois päältä näppäilemällä **#51**. (Varmista, että painat näppäimiä soittojen *välillä*.)

Jos laite vastaa puheluun ja ilmoittaa siitä nopealla kaksoissoitolla, voit ottaa puhelun vastaan ulkoisessa puhelimessa painamalla Nosta.

# Kaukokäyttötunnusten käyttöön ottaminen

Kaukokäyttötunnukset on otettava käyttöön, jotta kaukokäynnistystunnusta Kyllä ja kaukopysäytystunnusta voidaan käyttää.

- 1 Paina 🎁
  - Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Faksaus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Faksaus.
- 5 Näytä Vastaanottoas. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Vastaanottoas..
- 7 Näytä Kaukokäy.tunn. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Kaukokäy.tunn..
- 9 Paina Kaukokäy.tunn..
- 10 Paina Kyllä.
- Jos et halua vaihtaa kaukokäynnistystunnusta, paina kosketusnäytössä <a>.</a>
- 1 Paina 🏹.

#### Kaukokäyttötunnusten muuttaminen

Esiasetettu kaukokäynnistystunnus on **\*51**. Esiasetettu kaukopysäytystunnus on **#51**. Jos puhelu katkeaa aina, kun yrität käyttää ulkoista puhelinvastaajaa, vaihda kolminumeroiset kaukokäyttötunnukset. Uudet tunnukset voivat olla vaikka **###** ja 555.

# 1 Paina 👔



- Paina Kaikki aset..
- Paina Faksaus.
- 5 Näytä Vastaanottoas. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Vastaanottoas..
- 7 Näytä Kaukokäy.tunn. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 8 Paina Kaukokäy.tunn..
  - Tee jokin seuraavista:
    - Jos haluat vaihtaa kaukokäynnistystunnusta, paina Aktivointikoodi. Kirjoita uusi tunnus ja paina OK.
    - Jos haluat vaihtaa kaukopysäytystunnusta, paina Pysäytyskoodi. Kirjoita uusi tunnus ja paina OK.
    - Jos et halua vaihtaa tunnuksia, siirry vaiheeseen ①.
    - Jos haluat vaihtaa kaukokäynnistystunnuksen tilaan Kyllä tai Ei, paina Kaukokäy.tunn.. Paina Kyllä tai Ei.

🚺 Paina 🏹.

# 8

# Numeroiden valitseminen ja tallentaminen

# Numeron valitseminen

Voit valita numeron seuraavilla tavoilla.

# Manuaalinen valinta

- Aseta asiakirja.
- Tee jokin seuraavista:
  - Kun faksin esikatselu on asetettu tilaan Ei, paina (Faksaus).
  - Kun faksin esikatselu on asetettu tilaan Kyllä, paina

(Faksaus) ja Faksien lähetys.

Valitse faksinumeron kaikki numerot.





Paina Faksin käynnis..

# Valinta osoitteistosta

Aseta asiakirja. Paina (Faksaus). Paina Osoite- kirja. Tee jokin seuraavista: Näytä haluamasi numero pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Paina , syötä sitten nimen alkukirjain ja paina sitten OK. 5 Paina haluamaasi numeroa tai nimeä. 6 Lähetä faksi painamalla Käytä. Paina Faksin käynnis.. Laite skannaa ja lähettää faksin. LDAP-haku

Jos laite on yhdistetty LDAP-palvelimeen, voit etsiä palvelimelta tietoja, kuten faksinumeroita ja sähköpostiosoitteita. (➤ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas)

# Faksin uudelleenvalinta

Jos faksia lähetetään automaattisesti ja linja on varattu, laite valitsee numeron automaattisesti uudelleen korkeintaan kolme kertaa viiden minuutin välein.

Automaattinen uudelleenvalinta toimii vain, kun Automaattinen

uudelleenvalinta**-asetuksena on** Kyllä. **Oletusasetus on** Kyllä.

Uud.val toimii vain siinä tapauksessa, että valitsit numerot laitteesta.

# Numeroiden tallentaminen

Voit asettaa laitteeseen seuraavia valintatoimintoja: osoitteisto ja faksien ryhmälähetyksen ryhmät. Kun valitset osoitteiston numeron, numero näkyy kosketusnäytössä.

#### VINKKI

Muistiin tallennetut osoitteiston numerot säilyvät myös sähkökatkoksen sattuessa.

# Tauon tallentaminen

Lisää 3,5 sekunnin tauko numeroiden välille painamalla Tauko. Voit lisätä tauon pituutta painamalla Tauko niin monta kertaa kuin haluat.

# Osoitteiston numeroiden tallentaminen

Voit tallentaa osoitteistoon enintään 300 osoitetta ja nimeä.





Paina Osoite.

8 Syötä numero laitteen kosketusnäytön näppäimistöllä (enintään 20 merkkiä). Paina OK.

#### VINKKI

#### Jos olet ladannut Internet-faksin:

Jos haluat tallentaa sähköpostiosoitteen käyttääksesi sitä Internet-faksaukseen tai Skannaa sähköpostipalvelimelle -

toiminnossa, paina

iina 🔛, syötä

sähköpostiosoite (katso *Tekstin* syöttäminen sivulla 221) ja paina OK.

9 Paina ок.

10 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat tallentaa toisen osoitteiston numeron, toista vaiheet
   O.
- Kun haluat lopettaa numeroiden tallentamisen, paina .

### Osoitteiston nimien tai numeroiden muuttaminen

Voit muuttaa tai poistaa jo tallennetun osoitteistossa olevan nimen tai numeron.

Jos tallennetulla numerolla on ajastettu työ, kuten viivästetty faksi tai faksin edelleenlähetysnumero, se näkyy himmennettynä kosketusnäytössä. Et voi valita numeroa muutettavaksi tai poistettavaksi, ellet ensin peruuta ajastettua työtä (➤➤ Laajempi käyttöopas).



- 2 Paina Osoite- kirja.
- 3 Paina Muokkaa.
- 4 Tee jokin seuraavista:
  - Voit muokata nimiä tai numeroita painamalla Muuta. Siirry vaiheeseen 6.
  - Tuo Poista näkyviin painamalla Poista. Numero poistetaan painamalla sitä niin että punainen valintamerkki näkyy.

Paina OK.

Vahvista painamalla Kyllä. Siirry vaiheeseen ().

5 Näytä haluamasi numero pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.

Paina haluamaasi numeroa.

#### Toimi seuraavasti:

Voit muuttaa nimeä painamalla Nimi. Anna uusi nimi (enintään 15 merkkiä) laitteen kosketusnäytön näppäimistöllä. (Jos tarvitset apua kirjainten syöttämisessä, katso Tekstin syöttäminen sivulla 221.)

Paina OK.

Muokkaa faksi- tai puhelinnumeroa painamalla Osoite. Syötä uusi faksi- tai puhelinnumero laitteen kosketusnäytön näppäimistöllä (enintään 20 merkkiä).

Paina OK.

#### VINKKI

*Tallennetun nimen tai numeron muuttaminen:* 

Voit muuttaa merkkejä painamalla ∢ tai siirtääksesi osoitinta väärän merkin korostamiseksi ja painamalla <u></u>. Syötä uusi merkki tai numero.

8 Kun olet valmis, paina OK. Jos haluat muokata toista osoitteiston numeroa, toista vaiheet ❸–❸.



9

# Kopiointi

# Kopioiden ottaminen

Seuraavissa vaiheissa selitetään, miten peruskopiointi toimii.

- Aseta asiakirja jollakin seuraavista tavoista:
  - Aseta asiakirja ADS:ään tekstipuoli ylöspäin (katso Automaattisen dokumenttien syöttölaitteen (ADS) käyttäminen sivulla 39).
  - Aseta asiakirja valotustasolle tekstipuoli alaspäin (katso Valotustason käyttäminen sivulla 40).
- Paina kosketusnäytössä Kopioipainiketta.



Kosketusnäytössä näkyy:



1 Kopioiden määrä Näppäile kopioiden määrä valintanäppäimillä.

Jos haluat useita kopioita, syötä kaksinumeroinen määrä (enintään 99).

Paina Väri Start tai M/v Start.

#### Kopioinnin lopettaminen



### Kopioinnin esiasetukset

Voit kopioida laitteeseesi esimääritettyjen kopiointiasetusten avulla painamalla niitä.

Käytettävissä ovat seuraavat esiasetukset.

- 📕 Kuitti
- 🔳 Normaali
- 2in1(ID)
- 2in1
- 2-puol.(1⇒2)
- 2-puol.(2⇒2)
- Paperinsäästö
- Aseta asiakirja.
- 2 Paina 📑 (Kopioi).
- Sipaise vasemmalle tai oikealle tuodaksesi Kuitti, Normaali, 2in1(ID), 2in1, 2-puol. (1⇒2), 2-puol. (2⇒2) tai Paperinsäästövalinnan näkyviin ja paina haluamaasi esiasetusta.
- Anna haluamasi kopioiden määrä.
- Tee jokin seuraavista:
  - Voit muuttaa lisää asetuksia siirtymällä vaiheeseen 6.
  - Kun olet valmis, siirry vaiheeseen ().
- Paina Asetukset.

#### Luku 9

8 Näet käytettävissä olevat vaihtoehdot pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten uutta vaihtoehtoa. Toista vaiheet ⑦ ja ⑧ jokaiselle haluamallesi asetukselle.

#### VINKKI

Jos haluat tallentaa asetukset oikopoluksi, paina Tallenna pikakuvak..

9 Paina OK.

**Paina** Väri Start **tai** M/v Start.

#### Kopiointiasetukset ja vaihtoehdot

Voit muuttaa seuraavia kopiointiasetuksia.

#### (Käyttöopas)

Lisätietoja seuraavien asetusten muuttamisesta on kohdassa *Paperin asetukset* sivulla 31.

- Kasetin asetus (paperikoko ja -tyyppi)
- Kasetti: kopiointi

Paina Kopioi ja paina sitten Asetukset. Selaa kopiointiasetuksia pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Kun näet haluamasi asetuksen, paina sitä ja tee haluamasi valinta. Paina OK, kun olet tehnyt haluamasi valinnat.

#### (Laajempi käyttöopas)

Lisätietoja seuraavien asetusten vaihtamisesta: ➤➤ Laajempi käyttöopas:

- 📕 Laatu
- Suurenna/pienennä
- 2-puolinen kopiointi
- 📕 Kasetti
- Tummuus
- 📕 Kontrasti
- Pinoa/Lajitt.
- Sivun asettelu
- 2in1(ID)
- Värin säätö
- 2-puolisen kopiosivun asettelu
- Taustavärin poisto
- Tallenna pikakuvak.
# 10 Tulostaminen USB-muistitikulta tai massamuistia tukevasta digitaalikamerasta

Suoratulostusominaisuus mahdollistaa tulostamisen ilman tietokonetta. Voit tulostaa helposti liittämällä USB-muistitikun laitteen USB-suoraliitäntään. Voit myös kytkeä laitteeseen kameran, joka on USBtallennustilassa, ja tulostaa tiedot siitä.

Voit käyttää USB-muistitikkua, joka täyttää seuraavat määritykset:

USB-protokolla	USB Mass Storage Class
USB Mass Storage Sub Class-protokolla	SCSI tai SFF-8070i
Siirtotila	Vain Bulk-tila
Tiedostojärjestelmä <sup>1</sup>	FAT12/FAT16/FAT32
Sektorin koko	Enintään 4 096 tavua
Salaus	Salatut laitteet eivät ole tuettuja.

<sup>1</sup> NTFS-tiedostojärjestelmää ei tueta.

#### VINKKI

- Eräät USB-muistitikut eivät välttämättä toimi laitteen kanssa.
- Jos kamera on PictBridge-tilassa, et voi tulostaa siitä. Katso kameran mukana toimitetuista oppaista, kuinka PictBridgetilasta siirrytään massamuistitilaan.

## PRN-tiedoston luominen suoratulostusta varten

#### VINKKI

Tämän osion näyttökuvat saattavat vaihdella käytettävän sovelluksen ja käyttöjärjestelmän mukaan.

- Napsauta sovelluksen valikkoriviltä Tiedosto ja sitten Tulosta.
- Valitse Brother MFC-XXXX Printer (1) ja valitse Tulosta tiedostoon valintaruutu (2).
   Valitse Tulosta.



Valitse kansio, johon haluat tallentaa tiedoston, ja kirjoita tiedoston nimi, jos sitä pyydetään.

Jos sinua pyydetään antamaan vain tiedoston nimi, voit määrittää myös kohdekansion kirjoittamalla hakemiston nimen. Esimerkki:

C:\Temp\Tiedostonimi.prn Jos tietokoneeseen on liitetty USBmuistitikku, voit tallentaa tiedoston suoraan USB-muistitikulle.

# Tulostaminen suoraan USB-muistitikulta tai massamuistia tukevasta digitaalikamerasta

#### VINKKI

- Varmista, että digitaalinen kamera on kytketty päälle.
- Digitaalikamera on siirrettävä PictBridgetilasta massamuistitilaan.

1 Yhdistä USB-muistitikku tai digitaalikamera laitteen etuosassa olevaan USB-suoraliitäntään (1). Kosketusnäyttö näyttää automaattisesti USB-muistivalikon vahvistaakseen, että USB-laite on liitetty oikein.





#### VINKKI

- Virhetilanteessa kosketusnäyttöön ei tule USB-valikkoa.
- Kun laite on syvässä lepotilassa, kosketusnäytössä ei näytetä tietoja, vaikka USB-muistitikku asetettaisiin USB Direct -liitäntään. Herätä laite painamalla kosketusnäyttöä.
- Laitteen vahingoittumisen välttämiseksi ÄLÄ liitä USB-suoraliitäntään mitään muuta laitetta kuin digitaalikamera tai USB-muistitikku.



Paina Suoratulostus.

#### VINKKI

Jos laitteen Secure Function Lock toiminto on päällä, et voi ehkä käyttää suoratulostusta (➤➤ Laajempi käyttöopas).

3 Valitse haluamasi kansion nimi ja tiedostonimi pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Valittuasi kansion nimen valitse haluamasi tiedostonimi pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.

#### VINKKI

Jos haluat tulostaa tiedostohakemiston, paina kosketusnäytössä Indeksitulostus. Aloita tulostus painamalla Väri Start tai M/v Start.

4 Tee jokin seuraavista:

- Paina Tul. asetuks., jos haluat
- muuttaa niitä. Siirry vaiheeseen 6.
- Jos et halua muuttaa nykyisiä asetuksia, siirry vaiheeseen (3).
- Näytä haluamasi asetus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.

6 Paina haluamaasi vaihtoehtoa.

#### VINKKI

- Voit valita seuraavat asetukset:
  - Paperityyppi
  - Paperikoko
  - Monta sivua
  - Suunta
  - 2-puolinen
  - Lajittele
  - Kasetti
  - Tulostuslaatu

#### PDF-asetus

- Näkyvissä olevat asetukset vaihtelevat tiedostotyypin mukaan.
- 7 Tee jokin seuraavista:
  - Voit muuttaa toista asetusta toistamalla vaiheen (3).
  - Jos et halua tehdä muita muutoksia, paina OK ja siirry vaiheeseen 3.
- 8 Syötä haluamasi kopioiden määrä kosketuspaneelin avulla.
- 9 Aloita tulostus painamalla Väri Start tai M/v Start.

#### TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota USB-muistitikkua tai digitaalikameraa USB-suoraliitännästä, ennen kuin laite on lopettanut tulostuksen.



10

# Suoratulostuksen oletusasetusten muuttaminen

Voit muuttaa suoratulostuksen oletusasetuksia.





- **3** Paina Oletusasetus.
- 4 Näytä haluamasi asetus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼. Paina asetusta.
- 5 Paina uutta vaihtoehtoa, jota haluat käyttää.
- 6 Toista vaiheet **4** ja **5** kullekin muutettavalle asetukselle.
- 7 Paina OK.



# **11** Tulostaminen tietokoneesta

# Asiakirjan tulostaminen

Laite voi vastaanottaa asiakirjan tietokoneesta ja tulostaa sen. Jos haluat tulostaa tietokoneesta, asenna tulostinohjain.

(Lisätietoja tulostinohjaimen asetuksista: ➤➤ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas)

- Asenna Brother-tulostinohjain CD-ROM-levyltä tai Brother Solutions Centeristä osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/,</u>
   (>> Pika-asennusopas).
- 2 Valitse sovelluksessa tulostuskomento.
- Valitse laitteen nimi Tulostavalintaikkunassa ja valitse Ominaisuudet (tai Asetukset, jos toimintoa käytettävässä sovelluksessa näin kutsutaan).
- 4 Valitse haluamasi asetukset Ominaisuudet-valintaikkunassa ja valitse sitten OK.
  - Paperikoko
  - Suunta
  - Kopiot
  - Tulostusmateriaali
  - Tulostuslaatu
  - Väri / mustavalko
  - Asiakirjan tyyppi
  - Monta sivua
  - Kaksipuolinen / Vihko
  - Paperilähde
- 5 Aloita tulostaminen valitsemalla Tulosta.

# **12** Skannaaminen tietokoneeseen

# Ennen skannaamista

Jos haluat käyttää tätä laitetta skannerina, asenna skanneriohjain. Jos laite on kytketty verkkoon, määritä sille TCP/IP-osoite.

- Asenna skanneriohjaimet CD-ROM-levyltä tai Brother Solutions Centeristä osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>, (>> Pika-asennusopas).
- Jos verkkoskannaus ei toimi, määritä laitteen TCP/IP-osoite (>> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas).

# Asiakirjan skannaaminen PDF-tiedostoksi ControlCenter4-ohjelman avulla (Windows<sup>®</sup>)

(Macintosh: >> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.)

#### VINKKI

Tietokoneessa näkyviin tulevat ikkunat saattavat vaihdella mallin mukaan.

ControlCenter4 on apuohjelma, jonka avulla voit nopeasti ja helposti käyttää useimmin tarvitsemiasi sovelluksia. ControlCenter4-ohjelman avulla sinun ei tarvitse käynnistää sovelluksia manuaalisesti erikseen.



Aseta asiakirja (katso Asiakirjojen asettaminen sivulla 39).

2 Noudata käyttöjärjestelmäsi ohjeita.

■ (Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup> ja Windows<sup>®</sup> 7)

Avaa ControlCenter4 napsauttamalla 🚱 (Käynnistä) > Kaikki ohjelmat > Brother >

Brother Utilities. Napsauta pudotusluetteloa ja valitse mallisi nimi (jos se ei ole vielä valittuna). Napsauta SKANNAA vasemmassa navigointipalkissa ja napsauta sitten ControlCenter4. ControlCenter4-sovellus avautuu.

■ (Windows<sup>®</sup> 8)

Napsauta 🚉 (Brother Utilities), napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallisi nimi (jos se ei vielä ole valittuna). Napsauta SKANNAA vasemmassa navigointipalkissa ja napsauta sitten ControlCenter4. ControlCenter4-sovellus avautuu.

```
Luku 12
```

3 Jos ControlCenter4:n tilaruutu avautuu, valitse Edistynyt tila ja napsauta sitten OK.



4 Varmista, että laite, jota haluat käyttää, on valittu Malli-pudotusluettelosta.

#### Valitse **Tiedosto**.

5



#### 6 Paina Skannaus.

Laite aloittaa skannauksen. Kansio, johon skannatut tiedot tallennetaan, avautuu automaattisesti.

Tiedosto - ControlCenter4		
Tiedostotyyppi		Tiedostokoko
PDF (*.pdf)	•	Pieni Suuri
Tiedostonimi		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CCF	(Paivamaara) (Numero 11132013 xxxx.pdf	) Näytä Tallenna nimellä -ikkuna
Skannaussijainti		
Kansio     SharePoint		Lisää päiväys tiedostonimeen
C: \Users \User \Pictures \ControlCenter4 \Scan		📝 Näytä kansio
Esiskannaus		
Tarkkuus	Kirkka	us
300 x 300 dpi	<b>_</b>	
Skannaustyyppi		0
24-bittinen väri	<ul> <li>Kontra</li> </ul>	asti
Asiakirjan koko		
Letter 8 1/2 x 11 in (215.9 x 279.4 mm)	▼	0
	🔲 Jai	tkuva skannaus
Kaksinuolinen skannaus		
O Pitkän reunan sidonta		
Ushyen reunan sidonta		
	D ID	Card Scan
🔲 Älä näytä uudelleen.		
Oletus Lisäasetukse	t	s Peruuta Ohje

12

```
Luku 12
```

# Asiakirjan skannaaminen PDF-tiedostoksi kosketusnäytön avulla

1 Aseta asiakirja (katso Asiakirjojen asettaminen sivulla 39).

Paina Skannaus.



3 Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle näyttääksesi tiedostoon.

näkyy korostettuna sinisellä kosketusnäytön keskellä.

4 Paina ок.

Paina tietokoneen nimeä laitteen ollessa yhdistettynä verkkoon. Tee jokin seuraavista:

■ Jos haluat käyttää oletusasetuksia, siirry kohtaan ⑧.

- Jos haluat muuttaa oletusasetuksia, siirry kohtaan 6.
- 5 Paina Asetukset. Skannausasetukset vaihtuu vaihtoehdoksi Aseta laitteessa.
- 6 Valitse 2-puol. skannaus, Skannaustyyppi, Tarkkuus, Tiedostotyyppi, Skannauskoko ja Taustavärin poisto -asetukset tarpeen mukaan.
- **7** Раіпа ок.
  - Paina Aloita. Laite aloittaa skannauksen.

Skannaaminen tietokoneeseen

#### VINKKI

Seuraavat skannaustilat ovat käytössä:

- USB:lle
- verkkoon (Windows<sup>®</sup>)
- FTP:hen/SFTP:hen
- s.postipalvelim.
- sähköpostiin
- kuvaksi
- tekstintunnistu.
- tiedostoon
- WS-skannaus<sup>1</sup> (Verkkopalveluskannaus)
- <sup>1</sup> Vain Windows<sup>®</sup> (Windows Vista<sup>®</sup> SP2 tai uudempi, Windows<sup>®</sup> 7 ja Windows<sup>®</sup> 8
   (➤> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.)



# Säännöllinen kunnossapito

# Tarvikkeiden vaihtaminen

Tarvikkeita täytyy vaihtaa, kun laite ilmoittaa, että tarvikkeen käyttöikä on lopussa. Voit vaihtaa seuraavat tarvikkeet itse:

Muiden kuin Brotherin valmistamien tarvikkeiden käyttö voi heikentää tulostusjälkeä, laitteiston suorituskykyä ja laitteen luotettavuutta.

#### VINKKI

Rumpuyksikkö ja värikasetti ovat kaksi eri tarviketta. Varmista, että kumpikin asennetaan. Jos värikasetti on asetettu laitteeseen ilman rumpuyksikköä, näkyviin voi tulla viesti Rumpu !.

Värikasetti	Rumpuyksikkö
Katso Värikasetin vaihtaminen sivulla 78.	Katso Rumpuyksikön vaihtaminen sivulla 84.
Mallin nimi: TN-321BK <sup>1</sup> , TN-321C <sup>1</sup> , TN-321M <sup>1</sup> , TN-321Y <sup>1</sup> , TN-326BK <sup>1</sup> , TN-326C <sup>1</sup> , TN-326M <sup>1</sup> , TN-326Y <sup>1</sup> , TN-329BK <sup>2</sup> , TN-329C <sup>2</sup> , TN-329M <sup>2</sup> , TN-329Y <sup>2</sup> , TN-900BK <sup>3</sup> , TN-900C <sup>3</sup> , TN-900M <sup>3</sup> , TN-900Y <sup>3</sup>	Mallin nimi: DR-321CL
<sup>1</sup> Saatavana malleille MFC-L8650CDW ja MFC-L8850CDW	
<sup>2</sup> Saatavana mallille MFC-L8850CDW	
<sup>3</sup> Saatavana mallille MFC-L9550CDW	
Hihnayksikkö	Hukkavärisäiliö
Katso Hihnayksikön vaihtaminen sivulla 90.	Katso Hukkavärisäiliön vaihtaminen sivulla 95.
Mallin nimi: BU-320CL	Mallin nimi: WT-320CL
Contraction of the second seco	

Taulukon viestit näkyvät kosketusnäytössä. Niillä annetaan ennakkovaroituksia, kun tarvikkeita on vaihdettava, ennen kuin ne saavuttavat käyttöikänsä lopun. Laitteen sujuvamman käytön varmistamiseksi ja tulostuksen lakkaamisen estämiseksi sinun kannattaa hankkia varatarvikkeita.

Kosketusnäytön viestit	Valmisteltava tarvike	Keskimääräinen käyttöikä	Vaihto-ohjeet	Mallin nimi
Väriaine	Värikasetti	<musta></musta>	Katso sivu 78.	Mallin nimi:
vähissä: X	Х = ВК, С, М, Ү	2 500 sivua <sup>1 2 5</sup> 4 000 sivua <sup>1 2 6</sup>		TN-321BK <sup>5</sup> ,
	BK = Musta C = Syaani M = Magenta Y = Keltainen			TN-321C <sup>5</sup> ,
				TN-321M <sup>5</sup> ,
		6 000 sivua <sup>1 2 7</sup>		TN-321Y <sup>5</sup> ,
		<syaani,< td=""><td></td><td>TN-326BK <sup>6</sup>,</td></syaani,<>		TN-326BK <sup>6</sup> ,
		magenta,		TN-326C <sup>6</sup> ,
		keltainen>		TN-326M <sup>o</sup> ,
		1 500 sivua <sup>1 2 5</sup>		TN-326Y <sup>o</sup> ,
		3 500 sivua <sup>126</sup>		TN-329BK ',
		107		TN-329C ',
		6 000 sivua 127		TN-329M ',
				IN-329Y ',
				TN-900BK ',
				TN-900C <sup>7</sup> ,
				$1N-900M^{-7}$ ,
	<b>D</b>			
Rumpuyksikkö on kohta tyhjä	Rumpuyksikko	25 000 sivua <sup>1 3 4</sup>	Katso sivu 84.	DR-321CL
Hihna on kohta lopussa	Hihnayksikkö	50 000 sivua <sup>1 8</sup>	Katso sivu 90.	BU-320CL
		20 000 sivua <sup>1 3</sup>		
Hv.säiliö päätt.	Hukkavärisäiliö	50 000 sivua <sup>1</sup>	Katso sivu 95.	WT-320CL

<sup>1</sup> A4- tai Letter-koon yksipuolista sivua.

<sup>2</sup> Värikasettien likimääräinen kesto ilmoitetaan ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.

<sup>3</sup> 1 sivu/työ

<sup>4</sup> Rumpuyksikön käyttöikä on arvioitu ja saattaa vaihdella käytön mukaan.

<sup>5</sup> Vakiovärikasetti

6 Suurvärikasetti

7 Supervärikasetti

<sup>8</sup> 5 sivua/työ

Laite on puhdistettava säännöllisesti ja tarvikkeet on vaihdettava, kun kosketusnäytössä näkyvät taulukossa kuvatut viestit.

Kosketusnäytön viestit	Vaihdettava tarvike	Keskimääräinen käyttöikä	Vaihto-ohjeet	Mallin nimi
Vaihda värikasetti	Värikasetti	<musta></musta>	Katso sivu 78.	Mallin nimi:
	Kosketusnäyttö näyttää värikasetin värin, joka on vaihdettava. BK = Musta C = Syaani M = Magenta	2 500 sivua <sup>1 2 5</sup>		TN-321BK <sup>5</sup> ,
		4 000 siyua <sup>1 2 6</sup>		TN-321C <sup>°</sup> ,
		0.000 strue 127		$1N-321M^{-5}$
		6 000 sivua · - ·		TN-326BK <sup>6</sup>
		<syaani, magenta, keltainen&gt;</syaani, 		TN-326C <sup>6</sup> .
				TN-326M <sup>6</sup> ,
		1 500 siyua <sup>1 2 5</sup>		TN-326Y <sup>6</sup> ,
		2500  sinus 126		TN-329BK <sup>7</sup> ,
		3 500 Sivua		TN-329C <sup>7</sup> ,
		6 000 sivua <sup>1 2 7</sup>		TN-329M <sup>7</sup> ,
				TN-329Y ',
				TN-900BK <sup>7</sup> ,
				TN-900C,
				TN-900Y <sup>7</sup>
Vaihda rumpu	Rumpuvksikkö	25 000 sixua <sup>134</sup>	Katso siyu 84.	DR-321CL
Dummun nucăutuc	Pumpuyksikkö	25 000 Sivua		
Kullinun pysaytys	Hibpoykoikkö		Katao ainu 00	
vainda ninna	ПППАУКЫККО	50 000 sivua 1 °	Raiso sivu 90.	BU-320CL
		20 000 sivua <sup>1 3</sup>		
Vaihda	Hukkavärisäiliö	50 000 sivua <sup>1</sup>	Katso sivu 95.	WT-320CL
hukkavärisäiliö				
Vaihda kiinnitysyksikkö	Kiinnitysyksikkö	100 000 sivua <sup>1</sup>	Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen	
			Brother-jälleenm	yyjään
			kiinnitysyksikön vaihtamista varten.	
Vaihda PF-sarja MT	Paperinsyöttöpakkaus	50 000 sivua <sup>1</sup>	Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään paperinsyöttöpakkauksen vaihtamista varten. Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään laseryksikön vaihtamista varten.	
Vaihda PF-sarjal	Paperinsyöttöpakkaus	100 000 sivua <sup>1</sup>		
Vaihda PF-sarja2	Paperinsyöttöpakkaus	100 000 sivua <sup>1</sup>		
Vaihda laser	Laseryksikkö	100 000 sivua <sup>1</sup>		

- <sup>1</sup> A4- tai Letter-koon yksipuolista sivua.
- <sup>2</sup> Värikasettien likimääräinen kesto ilmoitetaan ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.
- <sup>3</sup> 1 sivu/työ
- <sup>4</sup> Rumpuyksikön käyttöikä on arvioitu ja saattaa vaihdella käytön mukaan.
- <sup>5</sup> Vakiovärikasetti
- 6 Suurvärikasetti
- 7 Supervärikasetti
- <sup>8</sup> 5 sivua/työ

#### VINKKI

- Osoitteesta <u>http://www.brother.com/original/index.html</u> saat tietoja käytettyjen tarvikkeiden palauttamisesta Brotherin kierrätysohjelmaan. Jos päätät olla palauttamatta käytettyä tarviketta, hävitä se paikallisten säännösten mukaisesti ja erillään kotitalousjätteestä. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen jäteviranomaiseen (➤> Tuotteen turvaohjeet).
- Tarvikkeet kannattaa asettaa paperiarkin päälle, jotta sisällä olevaa ainetta ei valu tai varise vahingossa.
- Jos käytät paperia, joka ei täysin vastaa suositeltua paperia, tarvikkeiden ja laitteen osien käyttöikä saattaa lyhentyä.
- Värikasettien arvioitu käyttöikä perustuu ISO/ICE 19798 -standardiin. Vaihtotiheys vaihtelee tulostettujen sivujen määrän, peittoprosentin, tulostusmateriaalin ja laitteen virran kytkemisen päälle/sammuttamisen mukaan.
- Tarvikkeiden, pois lukien värikasetit, vaihtotiheys vaihtelee tulostettujen sivujen määrän, tulostusmateriaalin ja laitteen virran kytkemisen/katkaisemisen mukaan.

#### Värikasetin vaihtaminen

Mallin nimi: TN-321BK <sup>1</sup>, TN-321C <sup>1</sup>, TN-321M <sup>1</sup>, TN-321Y <sup>1</sup>, TN-326BK <sup>2</sup>, TN-326C <sup>2</sup>, TN-326M <sup>2</sup>, TN-326Y <sup>2</sup>, TN-329BK <sup>3</sup>, TN-329C <sup>3</sup>, TN-329M <sup>3</sup>, TN-329Y <sup>3</sup>, TN-900BK <sup>3</sup>, TN-900C <sup>3</sup>, TN-900M <sup>3</sup>, TN-900Y <sup>3</sup>

Tavallisella värikasetilla voidaan tulostaa noin 2 500<sup>4</sup> (mustavalkoinen) tai noin 1 500<sup>4</sup> (syaani, magenta, keltainen) sivua. Suurvärikasetilla voidaan tulostaa noin 4 000<sup>4</sup> (mustavalkoinen) tai noin 3 500<sup>4</sup> (syaani, magenta, keltainen) sivua. Supervärikasetilla voi tulostaa noin 6 000 sivua<sup>4</sup> (musta, syaani, magenta, keltainen). Todellinen sivumäärä vaihtelee tulostettavien asiakirjojen tyypin mukaan.

Kun värikasetti on vähissä, kosketusnäytössä näkyy Väriaine vähissä.

Laitteen mukana tulevat värikasetit on

vaihdettava noin 2 500 sivun 4 (musta) tai

noin 1 500 sivun jälkeen <sup>4</sup> (syaani, magenta, keltainen) malleissa MFC-L8650CDW ja MFC-L8850CDW ja noin 6 000 sivun

jälkeen <sup>4</sup> (musta, syaani, magenta, keltainen) mallissa MFC-L9550CDW.

- <sup>1</sup> Vakiovärikasetti
- <sup>2</sup> Suurvärikasetti
- <sup>3</sup> Supervärikasetti
- <sup>4</sup> Värikasettien likimääräinen kesto ilmoitetaan ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.

#### VINKKI

- Jäljellä olevan väriaineen määrä vaihtelee tulostettujen asiakirjojen ja käytön mukaan.
- Uusia värikasetteja kannattaa olla varalla, kun näytössä näkyy varoitus Väriaine vähissä.
- Suosittelemme ainoastaan alkuperäisten Brother-värikasettien käyttämistä laadukkaan tulostusjäljen varmistamiseksi. Jos haluat ostaa värikasetteja, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brotherjälleenmyyjään.
- Suosittelemme, että puhdistat laitteen värikasetin vaihdon yhteydessä (katso *Laitteen puhdistaminen ja tarkistaminen* sivulla 102).
- ÄLÄ poista uutta värikasettia pakkauksesta ennen kuin olet valmis asentamaan sen.

#### Väriaine vähissä: X

Jos kosketusnäytöllä näkyy ilmoitus Väriaine vähissä: X, hanki kosketusnäytöllä ilmoitetun värinen uusi värikasetti ja varmista, että se on valmiina, ennen kuin näyttöön tulee ilmoitus Vaihda värikasetti.

#### Vaihda värikasetti

Kun kosketusnäytössä näkyy Vaihda värikasetti, laite lakkaa tulostamasta, kunnes värikasetti vaihdetaan.

Kosketusnäyttö näyttää värikasetin värin, joka on vaihdettava. (BK=musta, C=syaani, M=magenta, Y=keltainen).

Kun laitteeseen asetetaan uusi alkuperäinen Brother-värikasetti, värikasetin vaihtoilmoitus poistuu näytöstä.

#### VINKKI

Lisätietoja värikasetin käyttöiän laskemisesta on kohdassa *Tärkeitä tietoja värikasetin käyttöiästä* sivulla 236.

#### Värikasetin vaihtaminen

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Paina etukannen vapautusvipua ja vedä etukansi auki.



3 Tartu rumpuyksikön siniseen kahvaan. Vedä rumpuyksikköä ulos, kunnes se pysähtyy.



Α

Pidä värikasetin kahvasta kiinni ja vapauta sen lukitus työntämällä sitä varovasti kohti laitetta. Vedä sitten rumpuyksikkö ulos. Tee tämä kaikille värikaseteille.



## ▲ VAROITUS



- ÄLÄ laita värikasetteja tuleen. Ne voivat räjähtää ja aiheuttaa vammoja.
- ÄLÄ puhdista laitteen sisä- tai ulkopuolta herkästi syttyvillä aineilla, suihkeilla tai orgaanisilla liuotteilla/nesteillä, joissa on alkoholia tai ammoniakkia. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käytä sen sijaan kuivaa nukkaamatonta liinaa.

(►► Tuotteen turvaohjeet)



#### TÄRKEÄÄ

- Käsittele värikasettia varovasti. Jos väriainetta roiskuu käsille tai vaatteille, pyyhi ne välittömästi tai huuhtele ne kylmällä vedellä.
- ÄLÄ koske kuvissa merkittyjä osia, koska se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.

#### <Väriainekasetti>



 Värikasetti kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle esimerkiksi talouspaperin tai kertakäyttöliinan päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.

#### VINKKI

- Sulje käytetty värikasetti huolellisesti pussiin, jotta värijauhetta ei pääse ulos kasetista.
- Osoitteesta <u>http://www.brother.com/original/</u> <u>index.html</u> saat tietoja käytettyjen tarvikkeiden palauttamisesta Brotherin kierrätysohjelmaan. Jos päätät olla palauttamatta käytettyä tarviketta, hävitä se paikallisten säännösten mukaisesti ja erillään kotitalousjätteestä. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen jäteviranomaiseen
  - (►► Tuotteen turvaohjeet).

5 Puhdista rumpuyksikössä oleva koronalanka liu'uttamalla sinistä kielekettä kevyesti vasemmalta oikealle ja takaisin useita kertoja.

#### TÄRKEÄÄ

Muista palauttaa kieleke alkuasentoon (1). Muuten tulosteissa voi näkyä pystysuuntainen raita.



toistamalla vaihetta (5).

7 Ota uusi värikasetti pakkauksestaan ja irrota suojus.



#### TÄRKEÄÄ

- Pura värikasetti pakkauksestaan juuri ennen sen asentamista laitteeseen. Jos värikasettia pidetään pitkään pakkauksesta purettuna, väriaineen käyttöikä lyhenee.
- Jos pakkauksesta purettu rumpuyksikkö altistetaan suoralle auringonvalolle (tai huoneenvalolle pitkän aikaa), se voi vaurioitua.
- Brother-laitteet on suunniteltu käytettäviksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän väriaineen kanssa, ja niiden suorituskyky on paras käytettäessä aitoja Brother-värikasetteja. Brother ei voi taata parasta suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien väriainetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brothervärikasettien käyttämistä laitteessa eikä tyhjien värikasettien täyttämistä muiden valmistajien väriaineella. Jos rumpuyksikkö tai muu laitteen osa vaurioituu laitteelle sopimattomien, muiden kuin Brotherin valmistamien alkuperäisten tuotteiden käytön vuoksi, takuu ei välttämättä kata korjauskustannuksia.
- Aseta uusi värikasetti rumpuyksikköön heti, kun olet poistanut sen suojuksen. ÄLÄ koske kuvissa merkittyihin osiin, sillä tulostuslaatu saattaa heikentyä.



8 Tartu värikasetin kahvaan, paina värikasetti rumpuyksikköön ja vedä sitä sitten varovasti eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että värikasetin väri vastaa rumpuyksikössä olevan tarran väriä. Tee tämä kaikille värikaseteille.





BK = Musta, C = Syaani, M = Magenta, Y= Keltainen

#### VINKKI

Varmista, että värikasetti asennettiin oikein, sillä muutoin se saattaa irrota rumpuyksiköstä. 9 Paina rumpuyksikköä sisään, kunnes se pysähtyy.





#### VINKKI

ÄLÄ sammuta laitteen virtakytkintä tai avaa etukantta värikasetin vaihdon jälkeen, ennen kuin Odota hetki. viesti poistuu kosketusnäytöstä ja laite palaa valmiustilaan.

#### A

## Rumpuyksikön vaihtaminen

Mallin nimi: DR-321CL

Uudella rumpuyksiköllä voidaan tulostaa noin 25 000 A4- tai Letter-kokoista yksipuolista sivua. <sup>1</sup>

Rumpuyksikön käyttöikä on arvioitu ja saattaa vaihdella käytön mukaan.

#### TÄRKEÄÄ

Paras tulos saadaan, kun käytetään vain alkuperäisiä Brother-rumpuyksiköitä ja värikasetteja. Tulostus muiden valmistajien rumpu- tai väriaineyksiköillä saattaa heikentää tulostuslaatua sekä itse laitteen laatua ja käyttöikää. Takuu ei kata muiden valmistajien rumpuyksiköiden tai värikasettien käytöstä aiheutuneita ongelmia.

#### Rumpu !

Koronalangat ovat paperipölyn tai väriaineen peitossa. Puhdista neljän rummun koronalangat (katso *Koronalankojen puhdistaminen* sivulla 109).

Jos olet puhdistanut koronalangat, mutta Rumpu !-virheviesti ei poistu kosketusnäytöltä, rumpuyksikön käyttöikä on lopussa. Vaihda rumpuyksikkö uuteen.

#### Rumpuyksikkö on kohta tyhjä

Rumpuyksikön käyttöikä on päättymässä, ja yksikkö täytyy vaihtaa. Suosittelemme, että hankit aidon Brother-rumpuyksikön valmiiksi vaihtoa varten. Osa uusi rumpuyksikkö (DR-321CL) ja pidä se valmiina, ennen kuin saat rummun vaihtoilmoituksen.

#### Vaihda rumpu

Rumpuyksikön käyttöikä on päättynyt. Vaihda rumpuyksikkö uuteen. Suosittelemme alkuperäistä Brother-rumpuyksikköä.

Kun vaihdat rumpuyksikön uuteen, nollaa rummun laskuri. Ohjeet löytyvät laatikosta, jossa rumpuyksikkö toimitettiin.

#### Rummun pysäytys

Tulostuslaatua ei voida taata. Vaihda rumpuyksikkö uuteen. Suosittelemme alkuperäistä Brother-rumpuyksikköä.

Kun vaihdat rumpuyksikön uuteen, nollaa rummun laskuri. Ohjeet löytyvät laatikosta, jossa rumpuyksikkö toimitettiin.

#### Rumpuyksikön vaihtaminen

#### TÄRKEÄÄ

- Rumpuyksikkö saattaa sisältää väriainetta, joten käsittele sitä varoen, kun irrotat sen. Jos väriainetta roiskuu käsille tai vaatteille, pyyhi ne välittömästi tai huuhtele ne kylmällä vedellä.
- Puhdista tulostin sisältä aina rumpuyksikön vaihdon yhteydessä (katso Laitteen puhdistaminen ja tarkistaminen sivulla 102).
- ÄLÄ poista uutta rumpuyksikköä pakkauksesta ennen kuin olet valmis asentamaan sen. Suoralle auringonvalolle (tai huoneenvalolle pitkän aikaa) altistuminen saattaa vaurioittaa rumpuyksikköä.

 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta. 2 Paina etukannen vapautusvipua ja vedä etukansi auki.



3 Tartu rumpuyksikön siniseen kahvaan. Vedä rumpuyksikköä ulos, kunnes se pysähtyy.



Käännä laitteen vasemmalla puolella olevaa sinistä lukitusvipua (1) vastapäivään vapautusasentoon. Pidä kiinni rumpuyksikön sinisistä kahvoista, nosta rumpuyksikön etuosaa ja vedä yksikkö pois laitteesta.



#### TÄRKEÄÄ

- Rumpuyksikkö kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.
- ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyihin elektrodeihin, jotta staattinen sähkö ei vahingoita laitetta.



5 Tartu värikasetin kahvaan ja paina värikasettia varovasti eteenpäin sen lukituksen vapauttamiseksi. Vedä se sitten ulos rumpuyksiköstä. Tee tämä kaikille värikaseteille.



# ▲ VAROITUS



- ÄLÄ laita värikasetteja tuleen. Ne voivat räjähtää ja aiheuttaa vammoja.
- ÄLÄ puhdista laitteen sisä- tai ulkopuolta herkästi syttyvillä aineilla, suihkeilla tai orgaanisilla liuotteilla/nesteillä, joissa on alkoholia tai ammoniakkia. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käytä sen sijaan kuivaa nukkaamatonta liinaa.
  - (➤➤ Tuotteen turvaohjeet)



#### TÄRKEÄÄ

- Käsittele värikasettia varovasti. Jos väriainetta roiskuu käsille tai vaatteille, pyyhi ne välittömästi tai huuhtele ne kylmällä vedellä.
- ÄLÄ koske kuvissa merkittyjä osia, koska se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.
- <Väriainekasetti>



#### <Rumpuyksikkö>





 Värikasetti kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle esimerkiksi talouspaperin tai kertakäyttöliinan päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.

#### VINKKI

- Sulje rumpuyksikkö huolellisesti sopivaan pussiin, jotta värijauhetta ei pääse ulos rumpuyksiköstä.
- Osoitteesta

http://www.brother.com/original/ index.html saat tietoja käytettyjen tarvikkeiden palauttamisesta Brotherin kierrätysohjelmaan. Jos päätät olla palauttamatta käytettyä tarviketta, hävitä se paikallisten säännösten mukaisesti ja erillään kotitalousjätteestä. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen jäteviranomaiseen

(➤➤ Tuotteen turvaohjeet).

6 Poista uusi rumpuyksikkö pakkauksestaan ja irrota suojus.





7 Tartu värikasetin kahvaan ja paina sitä rumpuyksikön vastaavan värin osaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.





BK = Musta, C = Syaani, M = Magenta, Y= Keltainen

#### VINKKI

Varmista, että värikasetti asennettiin oikein, sillä muutoin se saattaa irrota rumpuyksiköstä. 8 Varmista, että sininen lukitusvipu (1) on kuvan mukaisessa vapautusasennossa.



9 Työnnä rumpuyksikköä varovasti laitteeseen, kunnes se pysähtyy siniseen lukitusvipuun.



(1) Käännä sinistä lukitusvipua (1) myötäpäivään lukitusasentoon.



 Paina rumpuyksikköä sisään, kunnes se pysähtyy.



- 12 Sulje laitteen etukansi.
- Κun vaihdat rumpuyksikön uuteen, nollaa rummun laskuri. Ohjeet löytyvät laatikosta, jossa rumpuyksikkö toimitettiin.

#### Hihnayksikön vaihtaminen

Mallin nimi: BU-320CL

Uudella hihnayksiköllä voidaan tulostaa noin 50 000 (5 sivua/työ) tai 20 000 (1 sivu/työ) A4- tai Letter-kokoisia yksipuolisia sivuja.<sup>1</sup>

1 Hihnayksikön käyttöikä on arvioitu ja saattaa vaihdella käytön mukaan.

#### Hihna on kohta lopussa

Jos kosketusnäytössä näkyy Hihna on kohta lopussa, hihnayksikön käyttöikä on vähissä. Osta uusi hihnayksikkö, jotta voit vaihtaa sen heti, kun näyttöön tulee Vaihda hihna -viesti. Kun hihnayksikkö täytyy vaihtaa, katso Hihnayksikön vaihtaminen sivulla 90.

#### Vaihda hihna

Hihnayksikkö on vaihdettava, kun kosketusnäytössä näkyy viesti Vaihda hihna.

Kun vaihdat hihnayksikön uuteen, nollaa hihnayksikön laskuri. Ohjeet löytyvät laatikosta, jossa hihnayksikkö toimitettiin.

#### TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ koske hihnayksikön pintaa. Muussa tapauksessa tulostuslaatu saattaa heikentyä.
- Virheellisestä hihnan käsittelystä aiheutuneet vahingot saattavat mitätöidä takuun.

#### Hihnayksikön vaihtaminen

Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

2 Paina etukannen vapautusvipua ja vedä etukansi auki.



3 Tartu rumpuyksikön siniseen kahvaan. Vedä rumpuyksikköä ulos, kunnes se pysähtyy.



Käännä laitteen vasemmalla puolella olevaa sinistä lukitusvipua (1) vastapäivään vapautusasentoon. Pidä kiinni rumpuyksikön sinisistä kahvoista, nosta rumpuyksikön etuosaa ja vedä yksikkö pois laitteesta.



#### TÄRKEÄÄ

- Rumpuyksikkö kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.
- ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyihin elektrodeihin, jotta staattinen sähkö ei vahingoita laitetta.



- 5 Pidä kiinni hihnayksikön sinisestä kahvasta molemmin käsin ja nosta hihnayksikkö ylös ja sitten ulos.



#### TÄRKEÄÄ

ÄLÄ koske kuvissa merkittyjä osia, koska se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.





6 Pura uusi hihnayksikkö pakkauksesta ja asenna se laitteeseen. Varmista, että hihnayksikkö on suorassa ja tukevasti paikoillaan.



7 Varmista, että sininen lukitusvipu (1) on kuvan mukaisessa vapautusasennossa.



8 Työnnä rumpuyksikköä varovasti laitteeseen, kunnes se pysähtyy siniseen lukitusvipuun.



9 Käännä sinistä lukitusvipua (1) myötäpäivään lukitusasentoon.



Paina rumpuyksikköä sisään, kunnes se pysähtyy.



#### Sulje laitteen etukansi.

12 Kun vaihdat hihnayksikön uuteen, nollaa hihnayksikön laskuri. Ohjeet löytyvät laatikosta, jossa hihnayksikkö toimitettiin.

### Hukkavärisäiliön vaihtaminen

Mallin nimi: WT-320CL

Hukkavärisäiliön käyttöikä on noin 50 000 A4tai Letter-kokoista yksipuolista arkkia.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hukkavärisäiliön käyttöikä on arvioitu ja saattaa vaihdella käytön mukaan.

#### Hv.säiliö päätt.

Jos kosketusnäytössä näkyy ilmoitus Hv.säiliö päätt., hukkavärisäiliö lähestyy käyttöikänsä loppua. Hanki uusi hukkavärisäiliö, jotta se on valmiina, ennen kuin näyttöön tulee Vaihda hukkavärisäiliö.

#### Vaihda hukkavärisäiliö

Hukkavärisäiliö on vaihdettava, kun kosketusnäytössä näkyy viesti Vaihda hukkavärisäiliö.

#### Hukkavärisäiliön vaihtaminen



2 Paina etukannen vapautusvipua ja vedä etukansi auki.



3 Tartu rumpuyksikön siniseen kahvaan. Vedä rumpuyksikköä ulos, kunnes se



Käännä laitteen vasemmalla puolella olevaa sinistä lukitusvipua (1) vastapäivään vapautusasentoon. Pidä kiinni rumpuyksikön sinisistä kahvoista, nosta rumpuyksikön etuosaa ja vedä yksikkö pois laitteesta.



#### TÄRKEÄÄ

- Rumpuyksikkö kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.
- ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyihin elektrodeihin, jotta staattinen sähkö ei vahingoita laitetta.



5 Pidä kiinni hihnayksikön sinisestä kahvasta molemmin käsin ja nosta hihnayksikkö ylös ja sitten ulos.



#### TÄRKEÄÄ

ÄLÄ koske kuvissa merkittyjä osia, koska se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.





6 Irrota kaksi oranssia pakkausmateriaalin osat ja heitä ne pois.



#### VINKKI

Tämä vaihe on tarpeen vain, kun vaihdat hukkavärisäiliötä ensimmäistä kertaa, eikä sitä ei tarvitse suorittaa, kun hukkavärisäiliö vaihdetaan uuteen. Oranssit pakkausmateriaalin osat asennetaan tehtaalla suojaamaan laitetta kuljetuksen aikana.
7 Pidä kiinni hukkavärisäiliön sinisestä kahvasta ja poista hukkavärisäiliö laitteesta.



# TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä hukkavärisäiliötä uudelleen.

# ▲ VAROITUS

# 

- ÄLÄ heitä hukkavärisäiliötä tuleen. Se voi räjähtää ja aiheuttaa vammoja.
- ÄLÄ puhdista laitteen sisä- tai ulkopuolta herkästi syttyvillä aineilla, suihkeilla tai orgaanisilla liuotteilla/nesteillä, joissa on alkoholia tai ammoniakkia. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käytä sen sijaan kuivaa nukkaamatonta liinaa.

(►► Tuotteen turvaohjeet)



#### VINKKI

- Sulje käytetty hukkavärisäiliö huolellisesti asianmukaiseen pussiin, jotta värijauhetta ei pääse ulos hukkavärisäiliöstä.
- Hävitä käytetty hukkavärisäiliö paikallisten säännösten mukaisesti ja erillään kotitalousjätteestä. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen jäteviranomaiseen.

8 Ota uusi hukkavärisäiliö pakkauksesta ja asenna se laitteeseen sinisen kahvan avulla. Varmista, että hukkavärisäiliö on suorassa ja tukevasti paikoillaan.



9 Aseta hihnayksikkö takaisin laitteeseen. Varmista, että hihnayksikkö on suorassa ja tukevasti paikoillaan.



10 Varmista, että sininen lukitusvipu (1) on kuvan mukaisessa vapautusasennossa.



1 Työnnä rumpuyksikköä varovasti laitteeseen, kunnes se pysähtyy siniseen lukitusvipuun.



Käännä sinistä lukitusvipua (1) myötäpäivään lukitusasentoon.









Sulje laitteen etukansi.

# Laitteen puhdistaminen ja tarkistaminen

Puhdista laitteen sisä- ja ulkopuoli säännöllisesti kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. Kun vaihdat värikasetin tai rumpuyksikön, muista puhdistaa laitteen sisäpuoli. Jos tulostetuissa sivuissa on mustetahroja, puhdista laitteen sisäpuoli kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

# **VAROITUS**



- ÄLÄ laita värikasetteja tuleen. Ne voivat räjähtää ja aiheuttaa vammoja.
- ÄLÄ puhdista laitteen sisä- tai ulkopuolta herkästi syttyvillä aineilla, suihkeilla tai orgaanisilla liuotteilla/nesteillä, joissa on alkoholia tai ammoniakkia. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käytä sen sijaan kuivaa nukkaamatonta liinaa.

(➤➤ Tuotteen turvaohjeet)



# TÄRKEÄÄ

- Käytä mietoja puhdistusaineita. Puhdistaminen haihtuvilla liuottimilla, kuten tinnerillä tai bensiinillä, voi vahingoittaa laitteen pintaa.
- ÄLÄ käytä ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita.
- ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia ohjauspaneelin puhdistamiseen. Muussa tapauksessa paneeli voi haljeta.

# Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta

# TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä minkäänlaisia nestemäisiä puhdistusaineita (mukaan lukien etanoli).

#### Kosketusnäytön puhdistaminen

 Sammuta laite painamalla (0) painiketta pitkään.

2 Puhdista kosketusnäyttö kuivalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.



Käynnistä laite.

#### Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta

**()** 

Sammuta laite painamalla painiketta pitkään.

Pyyhi pöly laitteen ulkopinnalta kuivalla, 2 nukkaamattomalla liinalla.



Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.





Jos paperikasetissa on paperia, poista se.

- 5 Poista paperikasetista mahdolliset vieraat esineet.
- 6 Pyyhi pöly paperikasetin sisä- ja ulkopinnalta kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.



- Aseta paperi paikoilleen ja työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.
- 8 Käynnistä laite.

# Valotustason puhdistaminen

- Sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
- Nosta ADS:n asiakirjatuki (1) ja avaa ADS:n kansi (2). Puhdista valkoinen tanko (3) ja sen alla oleva skannerin lasikaistale (4) pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla, jota on hieman kostutettu vedellä. Sulje ADS:n kansi (2) ja taita ADS:n asiakirjatuki (1).



Nosta asiakirjakansi ylös (1). Puhdista valkoinen muovipinta (2) ja valotustason lasi (3) nukkaamattomalla liinalla, jota on hieman kostutettu vedellä.



Puhdista ADS-yksikön valkoinen tanko (1) ja sen alla oleva skannerin lasikaistale (2) pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla, jota on hieman kostutettu vedellä.



#### VINKKI

Kun olet puhdistanut valotustason ja lasikaistaleen hieman vedellä kostutetulla pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla, sivele sormenpäällä lasia ja tunnustele mahdollisia epäpuhtauksia. Jos tuntuu likaa tai epäpuhtauksia, puhdista lasi uudelleen keskittyen tähän alueeseen. Puhdistuskertoja saatetaan tarvita kolme tai neljä. Testaa puhdistuksen onnistuminen ottamalla kopio jokaisen puhdistuskerran jälkeen.

- 5 Laske valotustason kansi alas.
- 6 Käynnistä laite.

# Laserskannerin ikkunoiden puhdistaminen

- Sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
- 2 Paina etukannen vapautusvipua ja vedä etukansi auki.



3 Tartu rumpuyksikön siniseen kahvaan. Vedä rumpuyksikköä ulos, kunnes se pysähtyy.



Käännä laitteen vasemmalla puolella olevaa sinistä lukitusvipua (1) vastapäivään vapautusasentoon. Pidä kiinni rumpuyksikön sinisistä kahvoista, nosta rumpuyksikön etuosaa ja vedä yksikkö pois laitteesta.



#### TÄRKEÄÄ

- Rumpuyksikkö kannattaa asettaa puhtaalle, tasaiselle pinnalle esimerkiksi talouspaperin päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.
- ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyihin elektrodeihin, jotta staattinen sähkö ei vahingoita laitetta.



 Pidä rumpuyksikön sinisistä kahvoista kiinni, kun kannat sitä. ÄLÄ pidä kiinni rumpuyksikön sivuista.

#### A

5 Pyyhi neljä skannerin ikkunaa (1) kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.



6 Varmista, että sininen lukitusvipu (1) on kuvan mukaisessa vapautusasennossa.



7 Työnnä rumpuyksikköä varovasti laitteeseen, kunnes se pysähtyy siniseen lukitusvipuun.



8 Käännä sinistä lukitusvipua (1) myötäpäivään lukitusasentoon.



9 Paina rumpuyksikköä sisään, kunnes se pysähtyy.



10 Sulje laitteen etukansi.



## Koronalankojen puhdistaminen

Jos tulostuslaadussa esiintyy ongelmia tai kosketusnäytöllä näkyy Rumpu !, puhdista koronalangat seuraavasti:

- - Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Paina etukannen vapautusvipua ja vedä etukansi auki.



3 Tartu rumpuyksikön siniseen kahvaan. Vedä rumpuyksikköä ulos, kunnes se pysähtyy.



Pidä värikasetin kahvasta kiinni ja vapauta sen lukitus työntämällä sitä varovasti kohti laitetta. Vedä sitten rumpuyksikkö ulos. Tee tämä kaikille värikaseteille.



## TÄRKEÄÄ

- Värikasetti kannattaa asettaa talouspaperin tai kertakäyttöliinan päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.
- Käsittele värikasettia varovasti. Jos väriainetta roiskuu käsille tai vaatteille, pyyhi ne välittömästi tai huuhtele ne kylmällä vedellä.

5 Puhdista rumpuyksikössä oleva koronalanka liu'uttamalla sinistä kielekettä kevyesti vasemmalta oikealle ja takaisin useita kertoja.



#### VINKKI

Muista palauttaa kieleke alkuasentoon (1). Muuten tulosteissa voi näkyä pystysuuntainen raita.

6 Puhdista kolme muuta koronalankaa toistamalla vaihetta 6.

Tartu värikasetin kahvaan, paina värikasetti rumpuyksikköön ja vedä sitä sitten varovasti eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että värikasetin väri vastaa rumpuyksikössä olevan tarran väriä. Tee tämä kaikille värikaseteille.





BK = Musta, C = Syaani, M = Magenta, Y= Keltainen

8 Paina rumpuyksikköä sisään, kunnes se pysähtyy.



9 Sulje laitteen etukansi.

# Rumpuyksikön puhdistaminen

Jos tulosteessa on pisteitä 94 mm:n välein, korjaa ongelma alla kuvatulla tavalla.

Tarkista, että laite on käyttövalmiudessa. Paina Paina Kaikki aset.. 4 Näytä Tulosta rap. pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V. 5 Paina Tulosta rap.. 6 Näytä Rumputestitulostus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V. **7** Paina Rumputestitulostus. 8 Laitteen näyttöön tulee Paina [OK]. Paina OK. 9 Laite tulostaa rumpuyksikön pistetestitulosteen. Paina sitten 10 Sammuta laite painamalla 🕐 painiketta pitkään.

1 Paina etukannen vapautusvipua ja vedä etukansi auki.



12 Tartu rumpuyksikön siniseen kahvaan. Vedä rumpuyksikköä ulos, kunnes se pysähtyy.



13 Käännä laitteen vasemmalla puolella olevaa sinistä lukitusvipua (1) vastapäivään vapautusasentoon. Pidä kiinni rumpuyksikön sinisistä kahvoista, nosta rumpuyksikön etuosaa ja vedä yksikkö pois laitteesta.



#### TÄRKEÄÄ

- Rumpuyksikkö kannattaa asettaa talouspaperin tai kertakäyttöliinan päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.
- ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyihin elektrodeihin, jotta staattinen sähkö ei vahingoita laitetta.



 Pidä rumpuyksikön sinisistä kahvoista kiinni, kun kannat sitä. ÄLÄ pidä kiinni rumpuyksikön sivuista. 14 Pidä värikasetin kahvasta kiinni ja vapauta sen lukitus työntämällä sitä varovasti eteenpäin. Vedä sitten rumpuyksikkö ulos. Tee tämä kaikille värikaseteille.



# TÄRKEÄÄ

- Käsittele värikasetteja varovasti. Jos väriainetta roiskuu käsille tai vaatteille, pyyhi ne välittömästi tai huuhtele ne kylmällä vedellä.
- ÄLÄ koske kuvissa merkittyjä osia, koska se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.

#### <Rumpuyksikkö>



15 Pidä kiinni sinisistä kahvoista ja käännä rumpuyksikkö ylösalaisin. Varmista, että rumpuyksikön hammaspyörät (1) ovat vasemmalla puolella.



- 16 Tarkista, onko rummun pistetestitulosteessa seuraavia ongelmia:
  - Pisteen väriongelma: Tulostettujen pisteiden väri ilmaisee sen rummun värin, joka vaatii puhdistamista.
  - Pisteen sijainti: Arkissa on kahdeksan numeroitua saraketta. Tulostetun pisteen sisältävän sarakkeen numeron avulla piste voidaan paikantaa rumpuyksikössä.

17 Etsi tahra rummun telan vieressä olevien numeroitujen merkitsimien perusteella. Jos esimerkiksi testitulosteen sarakkeessa 2 on syaani piste, tahra löytyy syaanin rummun alueelta 2.



18 Kun rumpu on valittu, aseta toinen käsi rummun hammaspyörälle ja toinen käsi rummun toisen pään reunalle ja kierrä sitten rumpua hitaasti itseäsi kohti samalla, kun tarkkailet ongelma-alueen pintaa.



## TÄRKEÄÄ

- Tulostusongelmien välttämiseksi ÄLÄ kosketa rumpuyksikön pintaa paljain käsin.
- ÄLÄ puhdista valonherkän rummun pintaa terävällä esineellä tai millään nesteellä.

19 Kun löydät rummulta pistetestitulostetta vastaavan tahran, pyyhi rummun pintaa kuivalla vanupuikolla, kunnes pinnalla ollut tahra irtoaa.



TÄRKEÄÄ

ÄLÄ puhdista valonherkän rummun pintaa terävällä esineellä tai millään nesteellä.

20 Tartu värikasetin kahvaan, paina värikasetti rumpuyksikköön ja vedä sitä sitten varovasti eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että värikasetin väri vastaa rumpuyksikössä olevan tarran väriä. Tee tämä kaikille värikaseteille.





BK = Musta, C = Syaani, M = Magenta, Y= Keltainen

Α

21 Varmista, että sininen lukitusvipu (1) on kuvan mukaisessa vapautusasennossa.



22 Työnnä rumpuyksikköä varovasti laitteeseen, kunnes se pysähtyy siniseen lukitusvipuun.



Käännä sinistä lukitusvipua (1) myötäpäivään lukitusasentoon.









25 Sulje laitteen etukansi.

26 Käynnistä laite ja kokeile testitulostusta.

## Paperin syöttötelojen puhdistaminen

Paperin syöttötelojen säännöllinen puhdistaminen voi estää paperitukoksia, kun paperi syöttyy oikein.

Jos paperin syötössä esiintyy ongelmia, puhdista paperin syöttötelat seuraavasti:

1

Sammuta laite painamalla painiketta pitkään.

2) Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.



- Jos paperikasetissa on paperia, poista se.
- 4 Poista paperikasetista mahdolliset vieraat esineet.

5 Kastele nukkaamaton liina haalealla vedellä ja väännä se mahdollisimman kuivaksi. Pyyhi sitten pöly paperikasetin paperinerottimesta (1).



6 Pyyhi pöly kahdesta laitteen sisällä olevasta syöttötelasta (1).





Aseta paperi paikoilleen ja työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.



Käynnistä laite.

# Värien kalibrointi

Värien tulostustummuus saattaa vaihdella laitteen käyttöympäristön, kuten lämpötilan ja kosteuden, mukaan. Kalibrointi parantaa värien tulostustummuutta.



5 Laitteen näyttöön tulee Valmis.



#### VINKKI

• Jos näyttöön tulee virheviesti, paina OK ja yritä uudelleen.

(Katso lisätietoja kohdasta Virhe- ja huoltoviestit sivulla 124.)

- Jos tulostat Windows<sup>®</sup>-tulostinohjaimella, ohjain hakee kalibrointitiedot automaattisesti, jos sekä Käytä kalibrointitietoja- että Hae laitteen tiedot automaattisesti -asetus on käytössä. Nämä asetukset ovat oletusarvoisesti käytössä.
   (>> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas).
- Macintosh-tulostinohjainta käytettäessä kalibrointi täytyy suorittaa käyttämällä Status Monitor . Avaa Status Monitor ja valitse sitten Ohjaus-valikosta Värin kalibrointi (>> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas).

### Värien rekisteröinti

Jos tasaisilla väri- tai kuva-alueilla on syaanin, magentan tai keltaisen väriset reunat, voit korjata ongelman automaattisella rekisteröintitoiminnolla.



- **2** Paina Rekisteröinti.
- 3 Vahvista painamalla Kyllä.
- 4 Laitteen näyttöön tulee Valmis.

5 Paina 🏹.

#### Automaattinen korjaus

Voit valita, suoritetaanko värien korjaus (värien kalibrointi ja automaattinen rekisteröinti) automaattisesti. Oletusasetus on Kyllä. Värinkorjaus kuluttaa jonkin verran väriainetta.







B

# Vianetsintä

Jos laitteessa tuntuu olevan vikaa, tarkista seuraavat seikat ja noudata vianetsintäohjeita.

Voit korjata useimmat ongelmat itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

Käy osoitteessa http://solutions.brother.com/.

# Ongelman määrittäminen

Tarkista ensin, että:

- Laitteen virtajohto on kytketty oikein ja laitteen virta on päällä. Jos laite ei käynnisty virtajohdon kytkemisen jälkeen, katso Muut ongelmat sivulla 153.
- Kaikki pakkausmateriaalit on poistettu.
- Paperi on asetettu oikein paperikasettiin.
- Liitäntäkaapelit on kiinnitetty hyvin laitteeseen ja tietokoneeseen, tai langaton yhteys on otettu käyttöön sekä laitteessa että tietokoneessa.
- Kosketusnäytön viestit

(Katso Virhe- ja huoltoviestit sivulla 124.)

Jos edellä kuvatut vaihtoehdot eivät ratkaisseet ongelmaa, määritä ongelma ja siirry sitten alla mainitulle sivulle.

Paperin käsittelyongelmat ja tulostusongelmat:

- Tulostusongelmat sivulla 145
- Paperin käsittelyongelmat sivulla 146
- Vastaanotettujen faksien tulostus sivulla 147

Puhelin- ja faksiongelmat:

- Puhelinlinja tai kytkennät sivulla 147
- Saapuvien puheluiden käsittely sivulla 150
- Faksien vastaanottaminen sivulla 148
- Faksien lähettäminen sivulla 149

Kopiointiongelmat:

Kopiointiongelmat sivulla 150

Vianetsintä

Skannausongelmat:

Skannausongelmat sivulla 151

Ohjelmisto- ja verkko-ongelmat:

- Ohjelmisto-ongelmat sivulla 151
- Verkko-ongelmat sivulla 152

# Virhe- ja huoltoviestit

Pitkälle kehitetyissä toimistolaitteissakin esiintyy virheitä, ja kulutustarvikkeita täytyy vaihtaa. Jos niin käy, laitteesi tunnistaa virheen tai tarvitun rutiinihuoltoon kuuluvan toimenpiteen ja näyttää asiaankuuluvan viestin. Useimmin esiintyvät virhe- ja huoltoviestit on kuvattu taulukossa.

Voit poistaa useimmat virheet ja tehdä tavallisimmat kunnossapitotoimet itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

Käy osoitteessa http://solutions.brother.com/.

#### VINKKI

Kosketusnäytön nimet ovat seuraavat.

- Monitoimialusta: MT-al.
- Vakiopaperikasetti: kasetti1
- Lisäpaperikasetti: kasetti2

Virheviesti	Ѕуу	Toimenpide
2-puolinen poistettu käytöstä	Laitteen takakantta ei ole suljettu kunnolla.	Sulje laitteen takakansi siten, että lukittuu paikalleen.
2-puolinen poistettu käytöstä Lataa paperi uudelleen ja paina sitten [Yritä uudelleen].	Vaikka paperikasetissa olevan paperin koko vastaa ohjauspaneelista tai tulostinohjaimesta valittua paperikokoa, laite lopetti tulostamisen, koska paperikasetissa oli myös muun kokoista paperia.	Varmista, että paperikasetissa on vain ohjauspaneelista tai tulostinohjaimesta valittua paperikokoa ja paina sitten Väri Start tai M/v Start.
	Paperikasetti vedettiin ulos, ennen kuin laite oli tulostanut paperin molemmille puolille.	Asenna paperikasetti uudelleen ja paina Väri Start tai M/v Start.
Asiakirja juutt.	Asiakirja on asetettu tai syötetty väärin, tai ADS:stä skannattu faksiasiakirja on liian pitkä.	Katso Asiakirja on juuttunut ADS:n yläosaan sivulla 134 tai Automaattisen dokumenttien syöttölaitteen (ADS) käyttäminen sivulla 39.
Autodiagnostiikka	Kiinnitysyksikön lämpötila ei nouse määrättyyn lämpötilaan määritetyssä ajassa.	Sammuta laite painamalla O-painiketta pitkään. Odota muutama sekunti ja käynnistä
	Kiinnitysyksikkö on liian kuuma.	kytkettynä 15 minuuttia.

Virheviesti	Ѕуу	Toimenpide
DIMM Error	<ul> <li>DIMM-korttia ei ole asennettu oikein.</li> <li>DIMM on rikki.</li> </ul>	<ul> <li>Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto.</li> <li>Irrota DIMM-kortti. (&gt;&gt; Laajempi käyttöopas)</li> </ul>
	<ul> <li>DIMM-kortti ei vastaa vaadittuja teknisiä ominaisuuksia</li> </ul>	<ul> <li>Tarkista, että DIMM-kortti vastaa vaadittuja teknisiä ominaisuuksia. (&gt;&gt; Laajempi käyttöopas)</li> </ul>
		<ul> <li>Asenna DIMM-kortti uudelleen oikein. Odota muutama sekunti, kytke virtajohto ja käynnistä laite uudelleen.</li> </ul>
		<ul> <li>Jos virheilmoitus näkyy uudelleen, vaihda tilalle uusi DIMM-kortti. (&gt;&gt; Laajempi käyttöopas)</li> </ul>
Ei hihnayksikköä	Hihnayksikköä ei ole asennettu oikein.	Asenna hihnayksikkö uudelleen (katso kohdan Hihnayksikön vaihtaminen sivulla 90 vaiheet).
Ei hukkavärisäiliötä	Hukkavärisäiliötä ei ole asennettu oikein.	Asenna hukkavärisäiliö uudelleen (katso kohdan <i>Hukkavärisäiliön vaihtaminen</i> sivulla 95 vaiheet).
Ei kasettia	Kosketusnäytössä ilmoitettua paperikasettia ei ole asennettu, tai se on asennettu väärin.	Asenna kosketusnäytössä ilmoitettu paperikasetti uudelleen.
Ei mustetta	Kosketusnäytössä ilmoitetun värin värikasettia ei ole asennettu oikein.	Irrota rumpuyksikkö, irrota kosketusnäytössä ilmoitetun värin värikasetti rumpuyksiköstä ja asenna värikasetti takaisin rumpuyksikköön. Asenna rumpuyksikkö takaisin laitteeseen. Jos ongelma ei korjaannu, vaihda värikasetti (katso Värikasetin vaihtaminen sivulla 78).
Ei oikeuksia	Secure Function Lock rajoittaa väriasiakirjojen tulostusta. Tulostustyö peruutetaan.	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.
Ei paperia	Laitteen paperikasetista on loppunut paperi tai paperia ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	Tee jokin seuraavista:
		Aseta tyhjään kasettiin paperia. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti.
		<ul> <li>Poista paperi ja aseta se takaisin. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti.</li> </ul>
		Jos ongelma ei häviä, paperin syöttötela on ehkä puhdistettava. Puhdista paperin syöttötela. (Katso Paperin syöttötelojen puhdistaminen sivulla 119)
Ei rumpuyksikköä	Rumpuyksikköä ei ole asennettu oikein.	Asenna rumpuyksikkö uudelleen (katso kohdan <i>Rumpuyksikön vaihtaminen</i> sivulla 84 vaiheet).
Ei tukea keskittimelle	USB-suoraliitännässä on USB- keskitin.	Irrota USB-keskitin USB-suoraliitännästä.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Ei vastaa/varat.	Valitsemaasi numeroon ei vastata tai se on varattu.	Tarkista numero ja yritä uudelleen.
Hihna on kohta lopussa	Hihnayksikkö lähestyy käyttöikänsä loppua.	Osta uusi hihnayksikkö, ennen kuin näyttöön tulee Vaihda hihna -viesti.
Hv.säiliö päätt.	Hukkavärisäiliö lähestyy käyttöikänsä loppua.	Hanki uusi hukkavärisäiliö, ennen kuin näyttöön tulee Vaihda hukkavärisäiliö.
Jäähtyy Odota hetki.	Rumpuyksikön tai värikasetin lämpötila on liian korkea. Laite keskeyttää senhetkisen tulostustyön ja siirtyy jäähdytystilaan. Jäähdytystilan aikana laitteen sisältä kuuluu jäähdytystuulettimen ääni ja kosketusnäytössä näkyy Jäähtyy ja Odota hetki	Varmista, että kuulet laitteen tuulettimen pyörivän ja ettei ulostuloaukkoa ole tukittu. Jos tuuletin pyörii, poista esteet ilman ulostuloaukon ympäriltä ja anna laitteen jäähtyä useita minuutteja, ennen kuin käytät sitä. Jos tuuletin ei pyöri, irrota laitteen virtajohto useiksi minuuteiksi ja kytke se sitten uudelleen.
Kalibrointi ei onnistu.	Kalibrointi epäonnistui.	<ul> <li>Paina OK ja yritä uudelleen.</li> <li>Sammuta laite painamalla D-painiketta pitkään.</li> <li>Odota muutama sekunti ja käynnistä laite uudelleen.</li> <li>Suorita värien kalibrointi uudelleen kosketusnäytön tai tulostinohjaimen avulla (katso Värien kalibrointi sivulla 120).</li> <li>Asenna uusi hihnayksikkö (katso Hihnayksikön vaihtaminen sivulla 90).</li> <li>Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brotherjälleenmyyjään.</li> </ul>
Kansi on auki	Etukantta ei ole suljettu kunnolla. Kiinnitysyksikön kantta ei ole suljettu kunnolla tai paperia oli juuttunut laitteen takaosaan, kun virta kytkettiin.	<ul> <li>Sulje laitteen etukansi.</li> <li>Sulje laitteen takakannen sisäpuolella sijaitseva kiinnitysyksikön kansi.</li> <li>Varmista, että kiinnitysyksikön kannen taakse laitteen takaosaan ei ole juuttunut papaia, oulia kiipaituaukaikön kannei ja</li> </ul>
	ADS:n kantta ei ole suljettu	paina Aloita (katso Paperi on juuttunut laitteen takaosaan sivulla 138). Sulje laitteen ADS:n kansi.
	kunnolla.	
	siihen asetetaan asiakirja.	Sulje ADS:n kansi ja paina sitten 🗙.

Virheviesti	Ѕуу	Toimenpide
Kokovirhe	Määritetty kasetti ei tue tulostinohjaimessa määritettyä paperikokoa.	Valitse paperikoko, jota kasetti tukee (katso <i>Paperikoko ja -tyyppi</i> sivulla 34.)
Kokovirhe 2-puolinen	Tulostinohjaimessa ja kosketusnäytön valikossa määritettyä paperikokoa ei voi käyttää automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa.	Paina 🗙. Valitse kaksipuolisen tulostuksen tukema paperikoko.
		Automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa voidaan käyttää A4- paperikokoa.
	Kasetissa olevan paperin koko on väärä, eikä sitä voi käyttää automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa.	Aseta kasettiin oikean kokoista paperia ja määritä kasetin paperikoko (katso <i>Paperikoko</i> sivulla 31).
		Automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa voidaan käyttää A4- paperikokoa.
Kondensaatio	Tämä ongelma saattaa johtua esimerkiksi kosteudesta, joka tiivistyy laitteen sisään huonelämpötilan muuttuessa.	Jätä laitteen virta päälle. Odota 30 minuuttia etukansi kokonaan auki. Sammuta sitten laite ja sulje kansi. Käynnistä laite uudelleen.
Kosketusnäytön alustus epäonnistui	Kosketusnäyttöä on painettu ennen kuin laite on täysin käynnistynyt.	Varmista, ettei mikään koske tai nojaa kosketusnäyttöön.
	Kosketusnäytön alaosan ja sen kehyksen väliin on voinut jäädä jumiin roskia.	Asenna jäykkä paperin pala kosketusnäytön alaosan ja sen kehyksen väliin ja liu'uta paperin palaa edestakaisin poistaaksesi roskan.
Käyt.kelv. laite	USB-suoraliitäntään on kytketty USB-laite tai USB- muistitikku, jota ei tueta tai joka on salattu.	Irrota laite USB-suoraliitännästä (katso tuettujen USB-muistitikkujen tekniset vaatimukset kohdasta <i>Tulostaminen USB-</i> <i>muistitikulta tai massamuistia tukevasta</i> <i>digitaalikamerasta</i> sivulla 63).
Käyt.kelv. laite	USB-suoraliitäntään on	Irrota laite USB-suoraliitännästä. Sammuta
Irrota laite. Katkaise virta ja kytke se	kytketty viallinen tai paljon virtaa kuluttava USB-laite.	laite painamalla 🕐 -painiketta pitkään ja käynnistä laite uudelleen.
uudelleen.		
Käyttövirhe	Laite poistettiin USB- suoraliitännästä, kun tietoja käsiteltiin.	Paina 🗙. Kytke USB-laite uudelleen ja yritä tulostaa suoratulostuksella.
Liikaa tiedost.	USB-muistitikulle on tallennettu liian monta tiedostoa.	Vähennä USB-muistitikulle tallennettujen tiedostojen määrää.
Lokin käyttövirhe	Laite ei pääse käsiksi palvelimen tulostuslokitiedostoon	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan tulostuslokin verkkotallennuksen asetukset.
tuiostusiokitiedostoon.	Lisätietoja: ➤➤ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.	

Virheviesti	Ѕуу	Toimenpide
Lyhyt paperi	Paperikasetissa oleva paperi on liian lyhyttä, joten laite ei voi siirtää sitä luovutusalustalle (tulostepuoli alaspäin).	Avaa luovutusalustan (tulostepuoli ylöspäin) takakansi, jotta tuloste pääsee luovutusalustalle (tulostepuoli ylöspäin). Poista tulostuneet sivut ja paina Yritä uudelleen.
MT-alustatukos	Paperi on juuttunut laitteen monitoimialustaan.	Katso <i>Paperi on juuttunut monitoimialustaan</i> sivulla 136.
Muisti täynnä	Laitteen muisti on täynnä.	Faksin lähetys tai kopiointi käynnissä
		Tee jokin seuraavista:
		<ul> <li>Lähetä tai kopioi skannatut sivut painamalla Lähetä heti, Osatulostus tai Lopeta.</li> </ul>
		Paina X ja odota, kunnes muut käynnissä olevat toiminnot ovat päättyneet. Yritä sitten uudelleen.
		Poista faksit muistista.
		Tulosta muistiin tallennetut faksit muistin palauttamiseksi 100 % arvoon. Poista sitten faksien tallennus käytöstä, jotta muistiin ei tallennu enempiä fakseja (▶▶ Laajempi käyttöopas).
		Lisää lisämuistia (>> Laajempi käyttöopas).
		Tulostus käynnissä
		Tee jokin seuraavista:
		Pienennä tulostuksen erottelutarkkuutta
		(➤➤ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas).
		Poista faksit muistista (katso edellä oleva kuvaus).
		<ul> <li>Lisää lisämuistia (&gt;&gt; Laajempi käyttöopas).</li> </ul>
Muuta tied.nimeä	USB-muistitikku sisältää tiedoston, jonka nimi on sama kuin tiedoston, jota yrität tallentaa.	Muuta USB-muistitikulla olevan tiedoston nimeä tai tallenna tiedosto toisella nimellä.
Pieni paperi	Paperiohjaimessa määritetty paperikoko on liian pieni, joten laite ei voi siirtää paperia luovutusalustalle (tulostepuoli alaspäin).	Avaa takakansi (takaluovutusalusta), jotta tuloste pääsee ulos luovutusalustalle (tulostepuoli alaspäin), ja paina sitten Yritä uudelleen.
Pääsy estetty	Haluamasi toiminto on rajoitettu Secure Function Lock -toiminnolla.	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.

Virheviesti	Ѕуу	Toimenpide
Raja ylitetty	Tulostettavien sivujen sallittu lukumäärä on ylitetty. Tulostustyö peruutetaan.	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.
Rekisteröinti ei	Rekisteröinti epäonnistui.	Paina oĸ ja yritä uudelleen.
onnistu.		<ul> <li>Sammuta laite painamalla</li></ul>
		Odota muutama sekunti ja käynnistä laite uudelleen.
		Suorita automaattinen värien rekisteröinti kosketusnäytön avulla (katso <i>Värien</i> <i>rekisteröinti</i> sivulla 121).
		Asenna uusi hihnayksikkö (katso Hihnayksikön vaihtaminen sivulla 90).
		Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun.
Rummun pysäytys	Rumpuyksikkö on vaihdettava uuteen.	Vaihda rumpuyksikkö (katso <i>Rumpuyksikön vaihtaminen</i> sivulla 84).
Rumpu !	Rumpuyksikön koronalangat on puhdistettava.	Puhdista kaikki rumpuyksikön sisällä olevat neljä koronalankaa liu'uttamalla sinistä kielekettä (katso <i>Koronalankojen</i> <i>puhdistaminen</i> sivulla 109).
	Rumpuyksikköä ei ole asennettu oikein.	Irrota rumpuyksikkö, irrota värikasetit rumpuyksiköstä ja asenna värikasetit takaisin rumpuyksikköön. Asenna rumpuyksikkö takaisin laitteeseen.
Rumpuyksikkö on kohta tyhjä	Rumpuyksikkö lähestyy käyttöikänsä loppua.	Tilaa uusi rumpuyksikkö, ennen kuin saat ilmoituksen Vaihda rumpu.
Skannaus ei onnistu	Asiakirja on liian pitkä kaksipuoliseen skannaukseen.	Paina X. Käytä kaksipuoliseen skannaukseen sopivaa paperikokoa (katso <i>Tulostusmateriaali</i> sivulla 226).
	Laitteessa on mekaaninen vika.	<ul> <li>Sammuta laite painamalla pitkään ja käynnistä laite uudelleen (katso Faksien tai yhteysraportin siirtäminen sivulla 132).</li> </ul>
		<ul> <li>Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun saadaksesi apua.</li> </ul>

Virheviesti	Ѕуу	Toimenpide
Sopimaton koko	Lokerossa on väärän kokoinen	Tee jokin seuraavista:
	paperi.	Aseta paperikasettiin tulostinohjaimessa valittua paperikokoa ja paina sitten Aloita.
		<ul> <li>Valitse tulostinohjaimessa paperikoko, jota olet lisännyt ilmoitettuun paperikasettiin.</li> </ul>
Tukos 2-puolinen	Paperi on juuttunut paperikasetin tai kiinnitysyksikön alle.	Katso <i>Paperi on juuttunut paperikasetin alle</i> sivulla 143.
Tukos kasetissa 1 Kasetin2 tukos	Paperi on juuttunut laitteen paperikasettiin.	Katso <i>Paperi on juuttunut paperikasettiin 1 tai</i> 2 sivulla 137.
Tukos, sisäosa	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	Katso <i>Paperi on juuttunut laitteen sisään</i> sivulla 140.
Tukos, takaosa	Paperi on juuttunut laitteen takaosaan.	Katso <i>Paperi on juuttunut laitteen takaosaan</i> sivulla 138.
Tulostus ei	Laitteessa on mekaaninen	Tee jokin seuraavista:
onnistu XX		Sammuta laite painamalla Op-painiketta
		pitkään. Odota muutama sekunti ja käynnistä laite uudelleen (katso <i>Faksien</i> <i>tai yhteysraportin siirtäminen</i> sivulla 132).
		Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun saadaksesi apua.
Tulostustiedot täynnä.	Laitteen muisti on täynnä.	Paina X ja poista aiemmin tallennetut suojatut tulostustyöt.
		<ul> <li>Lisää lisämuistia (&gt;&gt; Laajempi käyttöopas).</li> </ul>
USB-laite on kirjoitussuojattu	USB-muistitikun suojauskytkin on käytössä.	Poista USB-muistitikun suojauskytkin käytöstä.
Vaihda hihna	Hihnayksikkö on vaihdettava.	Vaihda hihnayksikkö (katso <i>Hihnayksikön vaihtaminen</i> sivulla 90).
Vaihda hukkavärisäiliö	Hukkavärisäiliö on vaihdettava uuteen.	Vaihda hukkavärisäiliö (katso <i>Hukkavärisäiliön vaihtaminen</i> sivulla 95).
Vaihda kiinnitysyksikkö	Kiinnitysyksikkö on vaihdettava.	Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään kiinnitysyksikön vaihtamista varten.
Vaihda laser	Laseryksikkö on vaihdettava.	Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään laseryksikön vaihtamista varten.
Vaihda PF-sarja MT	Paperinsyöttöpakkaus on	Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai
Vaihda PF-sarjal		paikailiseen brother-jaileenmyyjaan paperinsyöttöpakkauksen vaihtamista varten.
Vaihda PF-sarja2		

Virheviesti	Ѕуу	Toimenpide
Vaihda rumpu	Rumpuyksikkö on vaihdettava uuteen.	Vaihda rumpuyksikkö (katso <i>Rumpuyksikön vaihtaminen</i> sivulla 84).
	Rumpuyksikön laskuria ei nollattu uuden rummun asennuksen yhteydessä.	Nollaa rumpuyksikön laskuri noudattamalla uuden rumpuyksikön mukana tulleita ohjeita.
Vaihda värikasetti <sup>1</sup> <sup>1</sup> Kosketusnäyttö näyttää värikasetin värin, joka on vaihdettava. BK=Musta, c=Syaani, M=Magenta, y=Keltainen	Värikasetin käyttöikä on lopussa. Laite keskeyttää kaikki tulostustoiminnot. Faksit tallentuvat muistiin niin kauan kuin muistia riittää.	Vaihda kosketusnäytössä ilmaistun värinen värikasetti (katso <i>Värikasetin vaihtaminen</i> sivulla 78).
Virhe kasetissa 2	Valinnaista alakasettia ei ole asennettu oikein.	Asenna valinnainen alakasetti uudelleen.
Väriaine vähissä:X <sup>1</sup> <sup>1</sup> (X) osoittaa sen värikasetin värin, jonka käyttöikä on loppumassa. BK=Musta, c=Syaani, M=Magenta, Y=Keltainen	Jos kosketusnäytössä näkyy Väriaine vähissä, tulostusta voi jatkaa, mutta värikasetti lähestyy käyttöikänsä loppua.	Tilaa kosketusnäytössä ilmaistun värinen uusi värikasetti heti, jotta käytettävissä on vaihtokasetti, kun kosketusnäytössä näkyy Vaihda värikasetti.
Värikasettivirhe	Värikasettia ei ole asennettu oikein.	Vedä rumpuyksikkö ulos, irrota kosketusnäytössä ilmoitetun värin värikasetti ja laita se takaisin rumpuyksikköön. Aseta rumpuyksikkö takaisin laitteeseen.
		Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother- jälleenmyyjään.
Värivirhe	Vähintään yksi värikasetti on asennettu väärin.	Vedä rumpuyksikkö ulos. Ota kaikki värikasetit ulos ja aseta ne sitten takaisin rumpuyksikköön.
Yhteys katkesi	Yhteys on katkaistu linjan toisesta päästä.	Kokeile uudelleen lähettämistä tai vastaanottamista.
Yhteysvika	Häiriö puhelinlinjalla aiheutti tiedonsiirtovirheen.	Yritä lähettää faksi uudelleen tai yritä liittää laite toiseen puhelinlinjaan. Jos ongelma ei ratkea, pyydä puhelinyhtiötä tarkastamaan puhelinlinja.

# Faksien tai yhteysraportin siirtäminen

Jos kosketusnäytössä näkyy:

- Tulostus ei onnistu XX
- Skannaus ei onnistu

Suosittelemme siirtämään faksit toiseen faksiin tai tietokoneellesi (katso *Faksien siirtäminen toiseen faksilaitteeseen* sivulla 132 tai *Faksien siirtäminen tietokoneeseen* sivulla 133).

Voit myös siirtää yhteysraportin ja tarkistaa, onko yhtään faksia siirrettävänä (katso *Yhteysraportin siirtäminen toiseen faksilaitteeseen* sivulla 133).

#### VINKKI

Jos laitteen kosketusnäytössä näkyy virheilmoitus, kun faksit on lähetetty, irrota laite verkkovirrasta useiksi minuuteiksi ja kytke se sen jälkeen uudelleen.

#### Faksien siirtäminen toiseen faksilaitteeseen

Jos et ole asettanut laitteellesi nimitunnusta, et voi siirtyä faksien siirtotilaan (katso *Syötä henkilökohtaiset tiedot (nimitunnus)* sivulla 20).

- Paina -painiketta keskeyttääksesi virheen väliaikaisesti.
- 2 Paina
  - **3** Paina Kaikki aset..
- 4 Näytä Huolto pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- **5** Paina Huolto.
- 6 Paina Tiedonsiirto.
- 7 Paina Faksinsiirto.
- 8 Tee jokin seuraavista:
  - Jos kosketusnäytössä näkyy Ei fakseja, laitteen muistissa ei ole fakseja jäljellä. Paina Sulje.
  - Näppäile faksinumero, johon faksit edelleenlähetetään.
- 9 Paina Faksin käynnis..

#### Faksien siirtäminen tietokoneeseen

Voit siirtää faksit laitteen muistista tietokoneeseesi.

- Paina -painiketta keskeyttääksesi virheen väliaikaisesti.
- 2 Varmista, että tietokoneeseen on asennettu MFL-Pro Suite, ja ota sitten PC-FAX-vastaanottaminen käyttöön tietokoneessa.

Noudata käyttöjärjestelmäsi ohjeita.

 (Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup> ja Windows<sup>®</sup> 7)

Valitse 👩 (Käynnistä) -valikosta

Kaikki ohjelmat > Brother >

#### Brother Utilities.

Napsauta avattavaa luetteloa ja valitse mallin nimi (jos sitä ei ole vielä valittu).

#### Napsauta

PC-FAX-vastaanottaminen vasemmassa navigointipalkissa ja napsauta sitten Vastaanota.

■ (Windows<sup>®</sup> 8)

Napsauta (Brother Utilities), napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallisi nimi (jos se ei vielä ole valittuna). Napsauta

#### PC-FAX-vastaanottaminen vasemmassa navigointipalkissa ja napsauta sitten Vastaanota.

3 Varmista, että PC-Fax vas.ot. on asetettu laitteessa (katso *PC-FAX-vastaanotto (vain Windows*<sup>®</sup>) sivulla 51).

> Jos laitteen muistissa on fakseja, kun määrität PC-Fax vas.ot.-toiminnon, kosketusnäytössä kysytään, haluatko siirtää faksit tietokoneeseen.



- 4 Tee jokin seuraavista:
  - Jos haluat siirtää kaikki faksit tietokoneeseesi, paina Kyllä. Jos Faksin esikats. -asetuksena on Ei, laite kysyy, haluatko tulostaa varmuuskopioita.
  - Jos haluat poistua ja jättää faksit muistiin, paina Ei.

# 5 Paina 🏠

#### Yhteysraportin siirtäminen toiseen faksilaitteeseen

Jos et ole asettanut laitteellesi nimitunnusta, et voi siirtyä faksien siirtotilaan (katso *Syötä henkilökohtaiset tiedot (nimitunnus)* sivulla 20).

- Paina -painiketta keskeyttääksesi virheen väliaikaisesti.
- 2 Paina
  - **Paina** Kaikki aset..
  - 4 Näytä Huolto pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 5 Paina Huolto.
- 6 Paina Tiedonsiirto.
- **7** Paina Raportin siirto.
- 8 Näppäile faksinumero, johon yhteysraportti edelleenlähetetään.
- 9 Paina Faksin käynnis.

# Asiakirjatukokset

## Asiakirja on juuttunut ADS:n yläosaan





- Avaa ADS:n kansi.
- 3 Vedä juuttunut asiakirja ulos vasemmalle.



Jos asiakirja repeää, poista kaikki paperinpalaset, jotta paperitukoksia ei tule vastaisuudessa.



Sulje ADS:n kansi.



## Asiakirja on juuttunut valotustason kannen alle

Poista ADS:stä paperit, jotka eivät ole juuttuneet kiinni.



- Nosta valotustason kansi ylös.
- 3

Vedä juuttunut asiakirja ulos oikealle.



Jos asiakirja repeää, poista kaikki paperinpalaset, jotta paperitukoksia ei tule vastaisuudessa.

Laske valotustason kansi alas.


#### ADS:ään juuttuneiden pienten asiakirjojen poistaminen



Nosta valotustason kansi ylös.

2 Työnnä pienet paperinpalat ADS:n läpi jäykän paperin palalla, esimerkiksi kartongin kappaleella.





3 Laske valotustason kansi alas.



#### Asiakirja on juuttunut luovutusalustalle

- 1
  - Poista ADS:stä paperit, jotka eivät ole juuttuneet kiinni.
- Vedä juuttunut asiakirja ulos oikealle. 2





## **Paperitukos**

Kun lisäät paperia, poista paperikasetista aina kaikki paperiarkit ja suorista paperipino. Tämä estää useiden paperiarkkien syöttymisen laitteen läpi, jolloin laitteeseen ei tule paperitukosta.

#### Paperi on juuttunut monitoimialustaan

Jos kosketusnäytössä näkyy MT-alustatukos, noudata näitä vaiheita:



Poista paperi monitoimialustasta.

Poista juuttuneet paperit monitoimialustasta ja sen ympäriltä.



3) Leyhytä paperipinoa ja aseta se takaisin monitoimialustalle.



4 Kun asetat paperia MT-alustalle, varmista, että paperi jää alustan molemmilla puolilla olevien paperin yläreunan merkkien (1) alapuolelle.





Jatka tulostusta painamalla Yritä uudelleen.

## Paperi on juuttunut paperikasettiin 1 tai 2

Jos kosketusnäytössä näkyy Tukos kasetissa 1 tai Kasetin2 tukos, noudata näitä vaiheita:



Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

Tukos kasetissa 1:



Kasetin2 tukos:



Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos molemmin käsin.



#### VINKKI

Juuttunut paperi on helpompi saada ulos, kun vedät sitä alaspäin.

- 3 Varmista, että paperinippu jää paperikasetin yläreunan merkkien (▼▼▼) alapuolelle. Paina sinistä paperinohjaimen vapautusvipua ja siirrä paperiohjaimia samalla siten, että ne vastaavat paperikokoa. Tarkista, että ohjaimet ovat tukevasti kasetin aukoissa.
- Työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.

## Paperi on juuttunut laitteen takaosaan

Jos kosketusnäytössä näkyy Tukos, takaosa, noudata näitä vaiheita:

- Anna laitteen olla virta päällä käyttämättä 10 minuuttia, jotta sen sisällä oleva tuuletin jäähdyttää laitteen erittäin kuumat sisäosat.
- 2 Avaa takakansi.



### **VAROITUS**

#### KUUMA PINTA

Heti laitteen käytön jälkeen eräät sen sisällä olevat osat ovat äärimmäisen kuumia. Odota laitteen jäähtymistä, ennen kuin kosketat laitteen sisäosia.



Vedä oikealla ja vasemmalla olevia sinisiä kielekkeitä (1) alas vapauttaaksesi kiinnitysyksikön kannen (2).



#### VINKKI

Jos takakannen sisäpuolella olevat kirjekuorivivut (3) on vedetty alas kirjekuoriasentoon, nosta vivut alkuperäiseen asentoon, ennen kuin vedät siniset kielekkeet (1) alas.  Vedä juuttunut paperi varoen pois kiinnitysyksiköstä molemmin käsin.





Sulje kiinnitysyksikön kansi (2).



#### VINKKI

6

Jos tulostat kirjekuorille, vedä kirjekuorivivut (3) takaisin alas kirjekuoriasentoon, ennen kuin suljet takakannen.

Sulje takakansi.

## Paperi on juuttunut laitteen sisään

Jos kosketusnäytössä näkyy Tukos, sisäosa, noudata näitä vaiheita:

 Paina etukannen vapautusvipua ja vedä etukansi auki.



2 Tartu rumpuyksikön siniseen kahvaan. Vedä rumpuyksikköä ulos, kunnes se pysähtyy.



Käännä laitteen vasemmalla puolella olevaa sinistä lukitusvipua (1) vastapäivään vapautusasentoon. Pidä kiinni rumpuyksikön sinisistä kahvoista, nosta rumpuyksikön etuosaa ja vedä yksikkö pois laitteesta.



#### TÄRKEÄÄ

- Rumpuyksikkö kannattaa asettaa talouspaperin tai kertakäyttöliinan päälle, koska siitä voi valua ulos väriä.
- ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyihin elektrodeihin, jotta staattinen sähkö ei vahingoita laitetta.



4 Vedä tukkeutunut paperi ulos varovasti.



5 Varmista, että sininen lukitusvipu (1) on kuvan mukaisessa vapautusasennossa.



6 Työnnä rumpuyksikköä varovasti laitteeseen, kunnes se pysähtyy siniseen lukitusvipuun.



7 Käännä sinistä lukitusvipua (1) myötäpäivään lukitusasentoon.



#### 8 Paina rumpuyksikköä sisään, kunnes se pysähtyy.



#### 9 Sulje laitteen etukansi.

#### VINKKI

Jos sammutat laitteen, kun kosketusnäytössä näkyy Tukos, sisäosa, laite tulostaa sotkua käynnistyksen jälkeen. Ennen kuin sammutat laitteen, peruuta tulostustyö tietokoneessa.

#### Paperi on juuttunut paperikasetin alle

Jos kosketusnäytössä näkyy Tukos 2-puolinen, noudata näitä vaiheita:

- Anna laitteen olla virta päällä käyttämättä 10 minuuttia, jotta sen sisällä oleva tuuletin jäähdyttää laitteen erittäin kuumat sisäosat.

Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.





Varmista, että tukkeutunut paperi ei jää laitteen sisään.



4 Jos paperi ei ole juuttunut laitteen sisälle, tarkista paperikasetin alta.



5 Jos paperi ei ole juuttunut paperikasettiin, avaa takakansi.



### **VAROITUS**

#### \land KUUMA PINTA

Heti laitteen käytön jälkeen eräät sen sisällä olevat osat ovat äärimmäisen kuumia. Odota laitteen jäähtymistä, ennen kuin kosketat laitteen sisäosia.



6 Vedä juuttunut paperi varovasti ulos laitteen takaosasta pitämällä paperista kiinni molemmin käsin.



7 Avaa takakansi siten, että se lukittuu paikalleen.

8 Työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.

## Ongelmia laitteen toiminnassa

#### TÄRKEÄÄ

- Teknistä tukea varten on otettava yhteyttä Brother-asiakaspalveluun tai paikalliseen Brotherjälleenmyyjään.
- Jos laitteessa tuntuu olevan vikaa, tarkista seuraavat seikat ja seuraa vianetsintäohjeita. Voit korjata useimmat ongelmat itse.
- Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

Käy osoitteessa http://solutions.brother.com/.

#### Tulostusongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Ei tulostetta.	Tarkista, että oikea tulostinohjain on asennettu ja valittu.
	Tarkista, näkyykö kosketusnäytöllä virheviesti (katso Virhe- ja huoltoviestit sivulla 124).
	Tarkista, että laite on online-tilassa: (Windows <sup>®</sup> 7 ja Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2)
	Napsauta 🚱 (Käynnistä) -painiketta > Laitteet ja tulostimet. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Brother MFC-XXXX Printer ja valitse Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan. Napsauta valikkopalkista Tulostin. Varmista, että Käytä tulostina offline-tilassa ei ole valittuna.
	(Windows Vista <sup>®</sup> ja Windows Server <sup>®</sup> 2008)
	Napsauta (Käynnistä) -painiketta > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Tulostimet. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Brother MFC-XXXX Printer. Varmista, että Käytä tulostinta online-tilassa ei näy luettelossa. Muussa tapauksessa napsauta valintaa asettaaksesi tulostimen Online-tilaan.
	(Windows <sup>®</sup> XP ja Windows Server <sup>®</sup> 2003) Napsauta <b>Käynnistä</b> -painiketta > <b>Tulostimet ja faksit</b> . Napsauta hiiren kakkospainikkeella <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> . Varmista, että <b>Käytä tulostinta</b> <b>online-tilassa</b> ei näy luettelossa. Muussa tapauksessa napsauta valintaa asettaaksesi tulostimen Online-tilaan.
	(Windows <sup>®</sup> 8 ja Windows Server <sup>®</sup> 2012) Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkopalkki avautuu, napsauta <b>Asetukset &gt; Ohjauspaneeli</b> . Valitse <b>Laitteisto ja äänet</b> (Laitteisto) - ryhmässä <b>Näytä laitteet ja tulostimet</b> . Napsauta <b>Brother MFC-XXXX</b> ja <b>Näytä</b> , <b>mitä tulostetaan parhaillaan</b> hiiren kakkospainikkeella. Jos tulostinvalinnat avautuvat, valitse tulostimesi. Napsauta <b>Tulostin</b> valikkopalkissa ja varmista, ettei <b>Käytä tulostina offline-tilassa</b> ole valittuna.
	(Windows Server <sup>®</sup> 2012 R2) Napsauta <b>Ohjauspaneeli Aloitus</b> -näytössä. Valitse <b>Laitteisto</b> -ryhmässä <b>Näytä</b> <b>laitteet ja tulostimet</b> . Napsauta <b>Brother MFC-XXXX</b> ja <b>Näytä, mitä tulostetaan</b> <b>parhaillaan</b> hiiren kakkospainikkeella. Jos tulostinvalinnat avautuvat, valitse tulostimesi. Napsauta <b>Tulostin</b> valikkopalkissa ja varmista, ettei <b>Käytä tulostina offline-tilassa</b> ole valittuna.
	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.

#### Tulostusongelmat (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Laite ei tulosta tai on lopettanut tulostuksen.	Paina 🗙.
	Laite peruuttaa tulostustyön ja poistaa sen muistista. Tuloste voi jäädä epätäydelliseksi.
Asiakirjan ylä- ja alatunnisteet näkyvät näytössä, mutta eivät tulostu paperille.	Sivun ylä- ja alareunassa on tulostumaton alue. Säädä asiakirjan ylä- ja alamarginaaleja (katso <i>Skannaus- ja tulostusalueen ulkopuolinen alue</i> sivulla 30).
Laite tulostaa odottamatta tai tulostaa sattumanvaraisia	Peruuta tulostustyöt painamalla 🗙.
merkkejä.	Tarkista sovellusohjelman asetukset ja varmista, että ne on asetettu toimimaan laitteen kanssa.
Laite tulostaa ensimmäiset sivut oikein, mutta niiden jälkeen tulostetuilta sivuilta puuttuu tekstiä.	Tarkista, että sovelluksen tulostusasetukset ovat käytettävissä laitteen tulostinohjaimessa.
	Tietokone ei tunnista laitteen tulopuskurin täyttymisestä ilmoittavaa signaalia. Tarkista, että liitäntäkaapeli on kytketty oikein (➤> Pika-asennusopas).
Laite ei tulosta paperin molemmille puolille, vaikka tulostinohjaimen asetuksena on kaksipuolinen tulostus.	Tarkista tulostinohjaimen paperikokoasetus. Valinnan on oltava A4 (60– 105 g/m <sup>2</sup> ).
Laite ei näytä USB-valikkoa, kun USB-muistitikku asetetaan USB- suoraliitäntään.	Kun laite on syvässä lepotilassa, se ei herää, vaikka asettaisit USB-muistitikun USB-suoraliitäntään. Herätä laite painamalla kosketusnäyttöä.
Sivun asettelun mukainen tulostus ei onnistu.	Tarkista, että sovelluksessa ja tulostinohjaimessa on sama paperin kokoasetus.
Tulostusnopeus on liian hidas.	Kokeile tulostinohjaimen asetuksen muuttamista. Korkein erottelutarkkuus tarvitsee muita enemmän aikaa tietojen käsittelemiseen, lähettämiseen ja tulostamiseen.
	Jos laite on hiljaisessa tilassa, tulostusnopeus on alhaisempi. Tarkista hiljaisen tilan asetus (➤➤ Laajempi käyttöopas).
Laite ei tulosta Adobe <sup>®</sup> Illustrator <sup>®</sup> - ohjelmasta.	Kokeile tulostuksen erottelutarkkuuden pienentämistä (➤➤ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas).
Huono tulostuslaatu	Katso Tulostuslaadun parantaminen sivulla 155.

#### Paperin käsittelyongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Laite ei syötä paperia.	Jos kosketusnäytössä näkyy paperitukosviesti ja ongelmia ilmenee edelleen, katso Virhe- ja huoltoviestit sivulla 124.
	Jos paperikasetti on tyhjä, aseta uusi paperipino paperikasettiin.
	Jos paperikasetissa on paperia, varmista, että se on suorassa. Suorista paperi, jos se on käpristynyt. Joissakin tapauksissa auttaa, jos paperit otetaan pois kasetista ja pino käännetään ylösalaisin ja laitetaan sitten takaisin paperikasettiin.
	Vähennä paperikasetissa olevan paperin määrää ja yritä sitten uudelleen.
	Varmista, että <b>MT-alusta</b> ei ole valittuna <b>Paperilähde</b> -asetukselle tulostinohjaimesta.
	Puhdista paperin syöttötelat (katso <i>Paperin syöttötelojen puhdistaminen</i> sivulla 119).

#### Paperin käsittelyongelmat (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Laite ei syötä paperia monitoimialustalta.	Varmista, että tulostinohjaimessa on valittu MT-alusta.
	Leyhytä paperi kunnolla ja aseta se kunnolla takaisin kasettiin.
Kuinka tulostetaan kirjekuorille?	Aseta kolme kirjekuorta kerrallaan monitoimialustalle. Käytettävä sovellusohjelma on asetettava tulostamaan käytössä olevaa kirjekuorikokoa. Asetus tehdään yleensä ohjelman Sivun asetukset- tai Asiakirjan asetukset -valikosta (katso lisätietoja käyttämäsi sovelluksen käyttöohjeesta).

#### Vastaanotettujen faksien tulostus

Ongelma	Toimenpiteet
<ul> <li>Tiivistynyt teksti</li> </ul>	Yleensä tämän aiheuttaa huono puhelinyhteys. Ota kopio; jos kopiointijälki näyttää hyvältä, vika on luultavasti huonossa puhelinlinjassa. Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen.
Vaakasuuntaiset raidat	
Ylä- ja alarivit puuttuvat	
Rivejä puuttuu	
Pystysuuntaisia mustia raitoja vastaanotettavassa arkissa	Tulostukseen käytettävät koronalangat saattavat olla likaisia. Puhdista rumpuyksiköiden koronalangat (katso Koronalankojen puhdistaminen sivulla 109).
	Lähettäjän skanneri voi olla likainen. Pyydä lähettäjää ottamaan arkista kopio ja tarkistamaan, onko vika hänen laitteessaan. Pyydä toista faksilaitetta lähettämään faksi ja tarkista tulos.
Vastaanotetuissa fakseissa on jaettuja tai tyhjiä sivuja.	Vasen ja oikea reunus jäävät pois, tai yksi sivu tulostuu kahdelle arkille (katso <i>Paperikoko</i> sivulla 31).
	Kytke päälle automaattinen pienennys (➤➤ Laajempi käyttöopas).

#### Puhelinlinja tai kytkennät

Ongelma	Toimenpiteet
Valinta ei toimi. (Ei valintaääntä)	Tarkista kaikki kytkennät. Varmista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistorasiaan ja laitteen LINE (LINJA) -liitäntään.
	Jos laitteeseen on kytketty ulkoinen puhelin, lähetä manuaalinen faksi nostamalla ulkoinen puhelinkuuloke ja valitsemalla numero ulkoisella puhelimella. Odota, että kuulet faksin vastaanottoäänet, ja paina sitten Faksin käynnistys.
	Jos valintaääntä ei kuulu, kytke toimivaksi tietämäsi puhelin ja puhelinjohto suoraan ensisijaiseen puhelinpistorasiaan. Nosta sitten ulkoinen puhelinkuuloke ja kuuntele valintaääntä. Jos valintaääntä ei vieläkään kuulu, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan linja ja pistorasia.
Laite ei vastaa, kun siihen soitetaan.	Varmista, että laitteen vastaanottotila vastaa asetuksia (katso Vastaanottotilan asetukset sivulla 46).
	Tarkista, kuuluuko valintaääntä. Jos mahdollista, soita laitteeseen ja tarkista, vastaako se. Jos laite ei vieläkään vastaa, tarkista, että puhelinjohto on kunnolla kiinni. Jos laite ei soi, kun yrität soittaa siihen, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan linja.

#### Faksien vastaanottaminen

Ongelma	Toimenpiteet
Faksin vastaanottaminen ei onnistu.	Tarkista kaikki kytkennät. Varmista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistorasiaan ja laitteen LINE (LINJA) -liitäntään. Jos olet tilannut DSL- tai VoIP-palveluja, pyydä kytkentäohjeet palveluntarjoajalta.
	Varmista, että laite on oikeassa vastaanottotilassa. Tämä riippuu Brother-laitteen kanssa samaan linjaan kytketyistä ulkoisista laitteista ja tilatuista puhelinlinjan palveluista (katso Vastaanottotilan asetukset sivulla 46).
	Jos käytössä on erillinen faksilinja ja haluat Brother-laitteen vastaavan automaattisesti kaikkiin saapuviin faksipuheluihin, valitse Faksi -tila.
	Jos Brother-laite jakaa linjan ulkoisen puhelinvastaajan kanssa, valitse Ulk.puh/Puh.vastila.Ulk.puh/Puh.vastilassa Brother-laite vastaanottaa automaattisesti saapuvat faksit ja tavalliset soittajat voivat jättää viestin puhelinvastaajaan.
	Jos Brother-laite jakaa linjan muiden puhelinten kanssa ja haluat sen vastaavan automaattisesti kaikkiin saapuviin faksipuheluihin, valitse Faksi/Puhelin-tila. Faksi/Puhelin-tilassa Brother-laite vastaanottaa faksit automaattisesti ja pyytää vastaamaan tavallisiin puheluihin nopean kaksoissoittoäänen avulla.
	Jos et halua Brother-laitteen vastaavaan automaattisesti faksipuheluihin, valitse Manuaalinen-tila. Manuaalinen-tilassa sinun on vastattava kaikkiin saapuviin puheluihin ja aktivoitava laite vastaanottamaan faksit.
	Jokin toinen toimipisteesi laite tai palvelu saattaa vastata puheluun ennen Brother-laitetta. Varmistu asiasta pienentämällä soittoviiveasetusta:
	Jos vastaustilan asetuksena on Faksi tai Faksi/Puhelin, pienennä soittoviive 1 soittoon (katso Soittoviive sivulla 46).
	Jos vastaustilan asetuksena on Ulk.puh/Puh.vas., pienennä puhelinvastaajan soittoviive kahteen soittoon.
	Jos vastaustilan asetuksena on Manuaalinen, ÄLÄ säädä soittoviiveasetusta.
	Pyydä jotakuta lähettämään testifaksi:
	Jos testifaksin vastaanottaminen onnistui, laite toimii oikein. Muista palauttaa laitteen tai puhelinvastaajan soittoviiveasetus takaisin alkuperäiseen asetukseensa. Jos vastaanotto-ongelmat jatkuvat soittoviiveasetuksen palauttamisen jälkeen, joku henkilö tai jokin laite tai tilaamasi palvelu vastaa faksipuheluun ennen laitetta.
	Jos faksin vastaanottaminen ei onnistunut, jokin muu laite tai tilaamasi palvelu saattaa häiritä faksin vastaanottoa tai faksilinja saattaa olla viallinen.

#### Faksien vastaanottaminen (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Faksin vastaanottaminen ei onnistu.	Jos Brother-laitteen kanssa samaan linjaan on kytketty puhelinvastaaja (Ulk.puh/Puh.vastila), varmista, että puhelinvastaaja on otettu käyttöön oikein (katso <i>Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen</i> sivulla 54).
(ounda)	1 Kytke ulkoinen puhelinvastaaja kuvan mukaisesti. Katso sivu 54.
	2 Aseta puhelinvastaaja vastaamaan yhden tai kahden soiton jälkeen.
	3 Nauhoita puhelinvastaajan vastausviesti.
	Jätä viestin alkuun viisi sekuntia hiljaisuutta.
	Viestin pituudeksi suositellaan korkeintaan 20 sekuntia.
	<ul> <li>Kerro viestin lopussa kaukokäynnistystunnus manuaalisten faksien lähettäjiä varten. Esimerkki: "Jätä viesti äänimerkin jälkeen tai lähetä faksi painamalla *51 ja Käynnistä."</li> </ul>
	4 Aseta puhelinvastaaja vastaamaan puheluihin.
	5 Aseta Brother-laitteen vastaanottotilaksi Ulk.puh/Puh.vas. (katso Vastaanottotilan valitseminen sivulla 44).
	Varmista, että Brother-laitteen faksintunnistustoiminto on päällä. Faksintunnistustoiminnon avulla voit vastaanottaa faksin, vaikka vastasit puheluun ulkoisesta tai rinnakkaispuhelimesta (katso <i>faksin tunnistus</i> sivulla 47).
	Jos saat usein lähetysvirheen puhelinlinjassa olevien mahdollisten häiriöiden vuoksi, muuta yhteensopivuuden asetukseksi Perus (VoIP) (katso <i>Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i> sivulla 154).
	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.

#### Faksien lähettäminen

Ongelma	Toimenpiteet
Faksin lähettäminen ei onnistu.	Tarkista kaikki kytkennät. Varmista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistorasiaan ja laitteen LINE (LINJA) -liitäntään.
	Varmista, että painoit Faksaus ja että laite on faksaustilassa (katso <i>Faksin lähettäminen</i> sivulla 41).
	Tulosta lähetyksen vahvistusraportti ja katso, löytyykö siitä virhettä (≻≻ Laajempi käyttöopas).
	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.
	Pyydä toista osapuolta tarkistamaan, että vastaanottavassa laitteessa on paperia.
Huono lähetyslaatu.	Vaihda erottelutarkkuudeksi Hieno tai Erit. hieno. Tarkista laitteen skannerin toiminta ottamalla kopio. Jos kopion laatu ei ole hyvä, puhdista skanneri (katso <i>Valotustason puhdistaminen</i> sivulla 104).
Lähetyksen vahvistusraportissa lukee TULOS:VIRHE.	Puhelinlinjalla voi olla väliaikaisia häiriöitä. Yritä lähettää faksi uudestaan. Jos lähetät PC-FAX-viestiä ja lähetyksen vahvistusraporttiin tulostuu TULOS:VIRHE, laitteen muisti saattaa olla täynnä. Voit vapauttaa muistia poistamalla faksitallennuksen käytöstä (>> Laajempi käyttöopas), tulostamalla muistissa olevat faksiviestit (>> Laajempi käyttöopas) tai peruuttamalla ajastetun faksin (>> Laajempi käyttöopas). Jos ongelma ei ratkea, pyydä puhelinyhtiötä tarkastamaan puhelinlinja.
	Jos saat usein lähetysvirheen puhelinlinjassa olevien mahdollisten häiriöiden vuoksi, muuta yhteensopivuuden asetukseksi Perus (VoIP) (katso <i>Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i> sivulla 154).

#### Faksien lähettäminen (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Lähetetyt faksit ovat tyhjiä.	Varmista, että asetat asiakirjat laitteeseen oikein. Kun käytössä on ADS, asiakirjan on oltava <i>tulostepuoli ylöspäin.</i> Kun käytössä on valotustaso, asiakirjan on oltava <i>tulostepuoli alaspäin</i> (katso <i>Asiakirjojen asettaminen</i> sivulla 39).
Pystysuoria mustia raitoja lähetettävässä arkissa.	Lähetettävissä fakseissa näkyvät pystysuorat mustat viivat johtuvat yleensä siitä, että lasisuikaleella on korjausnestettä tai likaa (katso <i>Valotustason puhdistaminen</i> sivulla 104).

#### Saapuvien puheluiden käsittely

Ongelma	Toimenpiteet
Laite tulkitsee puheen faksin merkkiääneksi (CNG-merkkiääni).	Jos Faksin tunnistus on otettu käyttöön, laite reagoi herkemmin ääniin. Se saattaa vahingossa tulkita tietyt linjalla kuuluvat äänet tai musiikin soiton faksin ääniksi ja vastata niihin faksin vastaanottomerkkiäänillä. Lopeta vastaanotto painamalla X. Voit välttää tämän ongelman kytkemällä Faksin tunnistuksen pois päältä (katso <i>faksin tunnistus</i> sivulla 47).
Faksipuhelun siirtäminen laitteeseen.	Jos vastasit puheluun ulkoisella puhelimella tai rinnakkaispuhelimella, valitse kaukokäynnistystunnus (Oletusasetus on ×51).
	Kun laite vastaa, sulje puhelin.
Tavallisen puhelinlinjan mukautetut toiminnot.	Jos laitteen puhelinlinjassa on koputus-, koputus/soittajan tunnistus-, soittajan tunnistus-, vastaajapalvelu-, puhelinvastaaja- tai hälytysjärjestelmätoiminto tai muu mukautettu toiminto, faksien lähetyksessä tai vastaanotossa voi ilmetä ongelmia.
	<b>Esimerkki:</b> Jos linjassa on koputustoiminto tai jokin muu mukautettu toiminto ja linja lähettää mukautetun toiminnon merkkiäänen samalla kun faksia lähetetään tai vastaanotetaan, merkkiääni voi väliaikaisesti häiritä faksin lähetystä tai vastaanottoa tai katkaista sen. Brotherin virheenkorjaustilatoiminnon pitäisi ratkaista tämä ongelma. Tämä ongelma johtuu puhelinjärjestelmien toiminnasta, ja se vaikuttaa kaikkiin laitteisiin, jotka lähettävät ja vastaanottavat tietoa tavallisella jaetulla puhelinlinjalla, johon on liitetty mukautettuja toimintoja. Erillisen linjan käyttämistä ilman mukautettuja toimintoja suositellaan, jos vähäisten häiriöiden välttäminen on erittäin tärkeää.

#### Kopiointiongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Kopiointi ei onnistu.	Varmista, että painoit Kopioi ja että laite on kopiointitilassa (katso Kopioiden ottaminen sivulla 61).
	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.
Kopioissa on musta pystyviiva.	Kopioissa näkyvät mustat pystyviivat johtuvat yleensä siitä, että valotustasossa on korjausnestettä tai likaa tai että koronalangat ovat likaisia. Puhdista lasisuikale ja valotustaso sekä niiden yläpuolella oleva valkoinen tanko ja valkoinen muovipinta (katso <i>Valotustason puhdistaminen</i> sivulla 104 ja <i>Koronalankojen puhdistaminen</i> sivulla 109).
Kopiot tulostuvat tyhjinä papereina.	Varmista, että asetat asiakirjat laitteeseen oikein (katso Automaattisen dokumenttien syöttölaitteen (ADS) käyttäminen sivulla 39 tai Valotustason käyttäminen sivulla 40).

#### Skannausongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
TWAIN- tai WIA-virheitä ilmenee skannausta aloitettaessa. (Windows <sup>®</sup> )	Varmista, että Brother TWAIN- tai WIA-ohjain on valittu ensisijaiseksi lähteeksi skannaussovelluksessa. Jos käytössä on esimerkiksi Nuance™ PaperPort™ 12SE, valitse Brother TWAIN/WIA -ohjain napsauttamalla <b>Desktop (Työpöytä)</b> , <b>Scan Settings (Skannausasetukset)</b> ja <b>Select (Valitse)</b> .
TWAIN- tai ICA-virheitä ilmenee skannausta aloitettaessa. (Macintosh)	Varmista, että Brother TWAIN -ohjain on valittu ensisijaiseksi lähteeksi. Valitse PageManagerissa File (Tiedosto), Select Source (Valitse lähde) ja valitse Brother TWAIN -ohjain.
	Macintosh voi skannata asiakirjoja myös ICA-skanneriohjaimella (➤➤ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas).
Tekstintunnistus ei toimi.	Kokeile skannauksen erottelutarkkuutta lisäämistä. (Macintosh) Presto! PageManager on ladattava ja asennettava ennen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa <i>Brother-tuen käyttö (Macintosh)</i> sivulla 5.
Verkkoskannaus ei toimi.	katso Verkko-ongelmat sivulla 152.
Skannaus ei onnistu.	Pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan Secure Function Lock -asetukset.

#### Ohjelmisto-ongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Ohjelmiston asentaminen tai tulostaminen ei onnistu.	(vain Windows <sup>®</sup> ) Suorita Korjaa MFL-Pro Suite -ohjelma CD-ROM-levyltä. Ohjelma korjaa ohjelmiston ja asentaa sen uudelleen.

#### Verkko-ongelmat

Ongelma	Toimenpiteet					
Verkon kautta tulostus ja skannaus ei onnistu ohjelmiston asennuksen	Jos Cannot print to the networked printer. (Tulostus verkkoon yhdistetyllä tulostimella ei onnistu.) -ruutu aukeaa, noudata ruudulla näkyviä ohjeita.					
jälkeen.	Jos ongelma ei korjaannu, >> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.					
Verkkoskannaustoiminto ei toimi.	(Windows <sup>®</sup> ja Macintosh)					
	Verkkoskannaus-toiminto ei ehkä toimi palomuurin asetusten vuoksi. Muuta palomuurin asetuksia tai poista palomuuri käytöstä. Muiden valmistajien suojaus-/palomuuriohjelmisto on asetettava sallimaan verkkoskannaus. Lisää portti 54925 verkkoskannausta varten antamalla seuraavat tiedot:					
	Nimi: kirjoita mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi Brother-verkkoskannaus.					
	Portin numero: kirjoita 54925.					
	Protokolla: Varmista, että UDP on valittu.					
	Katso lisätietoja muun valmistajan suojaus-/palomuuriohjelmiston mukana toimitetusta oppaasta tai ota yhteyttä ohjelmiston valmistajaan.					
	Saat lisätietoja myös lukemalla usein kysyttyihin kysymyksiin annettuja vastauksia sekä vianetsintäehdotuksia osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u> .					
	(Macintosh)					
	Valitse laitteesi uudestaan ControlCenter2-pääruudussa mallin ponnahdusvalikon Laitteen valitsin -ikkunassa.					
Verkon PC-FAX- vastaanottotoiminto ei toimi.	(Vain Windows <sup>®</sup> ) Muiden valmistajien suojaus-/palomuuriohjelmisto on asetettava sallimaan PC-FAX-vastaanotto. Lisää portti 54926 verkon PC-FAX-vastaanottoa varten antamalla seuraavat tiedot:					
	<ul> <li>Nimi: Kirjoita mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi Brother PC-FAX- vastaanotto.</li> </ul>					
	Portin numero: kirjoita 54926.					
	Protokolla: Varmista, että UDP on valittu.					
	Katso lisätietoja muun valmistajan suojaus-/palomuuriohjelmiston mukana toimitetusta oppaasta tai ota yhteyttä ohjelmiston valmistajaan.					
	Saat lisätietoja myös lukemalla usein kysyttyihin kysymyksiin annettuja vastauksia sekä vianetsintäehdotuksia osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u> .					
Brother-ohjelmistoa ei voi asentaa.	(Windows <sup>®</sup> ) Jos tietokoneen näytössä näkyy suojausohjelmiston varoitus asennuksen aikana, muuta suojausohjelmiston asetuksia niin, että ne sallivat Brother- tuotteen asennusohjelman tai muun ohjelman suorittamisen.					
	(Macintosh) Jos käytössä on vakoiluohjelmien tai virusten torjuntaohjelmiston palomuuritoiminto, poista se tilapäisesti käytöstä ja asenna Brother-ohjelmisto.					
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon ei onnistu.	Tutki ongelmaa WLAN-raportti -toiminnon avulla. Paina 📊, Kaikki					
	aset., Tulosta rap., WLAN-raportti <b>ja paina sitten</b> OK (≯> Ohjelmisto-ja Verkkokäyttäjän opas).					

#### Muut ongelmat

Ongelma	Toimenpiteet					
Laite ei käynnisty.	Sähköverkon kautta tulleet häiriöt (kuten salamat tai virtapiikit) ovat ehkä käynnistäneet laitteen sisäiset turvamekanismit. Katkaise laitteen virta painamalla					
	ja pitämällä painettuna 🕐-painiketta ja irrota virtapistoke. Odota 10 minuuttia,					
	aseta virtajohto pistorasiaan ja kytke laitteen virta päälle 🚳-painikkeella.					
	Jos vika ei korjaannu ja käytössä on ylivirtasuoja, irrota se, jotta voit olla varma, että vika ei johdu siitä. Kytke laitteen virtajohto suoraan toiseen toimivaan seinäpistorasiaan. Jos laite ei vieläkään käynnisty, kokeile käyttää toista virtajohtoa.					
Laite ei voi tulostaa binaaritietoja sisältäviä EPS-tiedostoja BR-Script3-tulostinohjaimella.	(Windows <sup>®</sup> ) Suorita seuraavat toimenpiteet tulostaaksesi EPS-tiedostoja.					
	1 Windows <sup>®</sup> 7 ja Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2:					
	Napsauta 🚱 (Käynnistä) -painiketta > Laitteet ja tulostimet.					
	Windows Vista <sup>®</sup> ja Windows Server <sup>®</sup> 2008:					
	Napsauta 🚱 (Käynnistä) -painiketta > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja					
	äänet > Tulostimet. Windows <sup>®</sup> XD is Windows Server <sup>®</sup> 2002:					
	Windows <sup>®</sup> XP ja Windows Server <sup>®</sup> 2003: Napsauta <b>Käynnistä</b> -painiketta > <b>Tulostimet ja faksit</b> . Windows <sup>®</sup> 8 ja Windows Server <sup>®</sup> 2012:					
	Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkopalkki avautuu, napsauta <b>Asetukset &gt; Ohjauspaneeli</b> . Valitse <b>Laitteisto ja</b>					
	äänet <sup>1</sup> -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet.					
	Windows Server <sup>®</sup> 2012 R2:					
	Näytä laitteet ja tulostimet.					
	2 Napsauta Brother MFC-XXXX BR-Script3 -kuvaketta hiiren					
	kakkospainikkeella ja valitse <b>Tulostimen ominaisuudet</b> . <sup>2</sup>					
	3 Valitse Laitteen asetukset-välilehdestä TBCP (Tagged Binary					
	Communication Protocol) kohdassa Tulostusprotokolla.					
	(Macintosh) Jos laite on kytketty tietokoneeseen USB-liitännän kautta, et voi tulostaa binaaritietoja sisältäviä EPS-tiedostoja. Voit tulostaa EPS-tiedostoja laitteella verkon kautta. Jos haluat asentaa BR-Script3-tulostinohjaimen verkosta, käy Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/.					

<sup>1</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2012 ja Windows Server<sup>®</sup> 2012 R2: Laitteisto.

<sup>2</sup> Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows Server<sup>®</sup> 2003 ja Windows Server<sup>®</sup> 2008: **Ominaisuudet**.

## Valintaäänen tunnistuksen asettaminen

Kun faksi lähetetään automaattisesti, oletusasetuksena on, että laite odottaa ennalta määrätyn ajan, ennen kuin numeron valitseminen alkaa. Kun valintaäänen asetukseksi muutetaan Tunnistus, laite valitsee numeron heti, kun se tunnistaa valintaäänen. Asetuksella voit säästää hieman aikaa lähettäessäsi faksin useaan eri numeroon. Jos numeron valinnassa ilmenee ongelmia asetuksen muuttamisen jälkeen, asetus pitää muuttaa takaisin oletusasetukseksi Ei tunnistusta.



- 2) Paina Kaikki aset..
- O Näytä Perusasetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Perusasetukset.
- 5 Näytä Valintaääni pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Valintaääni.
- 7 Paina Tunnistus tai Ei tunnistusta.

8 Paina 🏹.

#### Puhelinlinjan häiriöt / VoIP

Jos faksin lähetyksessä tai vastaanotossa on vaikeuksia puhelinlinjan mahdollisten häiriöiden vuoksi, suositamme rajoittamaan signaalin suurinta taajuutta, jolloin faksimodeemin nopeus laskee.

### 1 Paina 👔



- Näytä Perusasetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai
- Paina I
  - Paina Perusasetukset.
- 5 Näytä Yhteensopivuus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
  - Paina Yhteensopivuus.

painamalla ▲ tai ▼.

- Paina Korkea, Normaali tai Perus (VoIP).
  - Perus (VoIP) rajoittaa modeemin nopeuden 9 600 bittiin sekunnissa ja poistaa virheenkorjaustilan käytöstä. Jollei puhelinlinjalla ole toistuvasti häiriöitä, tätä vaihtoehtoa kannattaa ehkä käyttää vain tarvittaessa.

Useimpia VoIP-palveluja varten Brother suosittelee Perus (VoIP) yhteensopivuusasetusta.

- Normaali rajoittaa modeemin nopeuden 14 400 bittiin sekunnissa.
- Korkea rajoittaa modeemin nopeuden 33 600 bittiin sekunnissa.

#### 8 Paina 🎧

#### VINKKI

VoIP (Voice over IP) viittaa puhelinjärjestelmään, joka käyttää Internet-yhteyttä eikä perinteistä puhelinlinjaa.

### Tulostuslaadun parantaminen

Jos tulostuslaadussa esiintyy ongelmia, tulosta ensin testisivu (

, Kaikki aset.,

Tulostin, Tulostusasetukset, Testitulostus). Jos tuloste näyttää hyvältä, vika ei todennäköisesti ole laitteessa. Tarkista liitäntäkaapelin liitäntä ja yritä tulostaa toinen asiakirja. Jos tulosteen tai laitteesta tulostetun testisivun laadussa on ongelmia, tarkista ensin seuraavat seikat. Jos tulostuslaadussa esiintyy ongelmia vielä sen jälkeenkin, tarkasta alla oleva taulukko ja noudata suosituksia.

#### VINKKI

Brother ei suosittele muiden kuin alkuperäisten Brother-värikasettien käyttämistä eikä käytettyjen värikasettien täyttämistä muiden valmistajien väriaineella.

Ehdotamme, että käytät suositeltuja papereita, jotta saat parhaan tulostuslaadun. Varmista, että käyttämäsi paperi täyttää laitteen vaatimukset (katso Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit sivulla 34).



Tarkista, että rumpuyksikkö ja värikasetit on asennettu oikein.

Esimerkkejä heikosta	Suositus		
tulostuslaadusta			
BCDEFGH bcdefghijk ABCD ibcde 11724	Säädä tulostusmarginaaleja sovelluksessa ja tulosta asiakirja uudelleen.		
Sivut ovat pakkaantuneita, niissä näkyy vaakasuoria juovia tai ylä- ja alaosan sekä vasemman ja oikean reunan merkit jäävät pois			
	<ul> <li>Valitse kopiolaadun asetuksissa Teksti tai Kuitti</li> <li>(&gt;&gt; Laajempi käyttöopas).</li> </ul>		
01234567801234567801         9876543210         012345678         987654321         0123456         0123456         987654321         012345         98765435         98765435         98765435         98765435         98765435         98765435         98765435         98765435         9876544	Säädä kopion tummuutta ja kontrastia (>> Laajempi käyttöopas).		
Alkuperäisen asiakirjan värilliset ja ohuet kirjaimet eivät näy selkeästi kopiossa			

B

Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus		
	Suorita kalibrointi uudelleen kosketusnäytön tai tulostinohjaimen avulla (katso Värien kalibrointi sivulla 120).		
	<ul> <li>Säädä kopion tummuutta ja kontrastia, jos olet kopioimassa</li> <li>Laajempi käyttöopas).</li> </ul>		
K	<ul> <li>Varmista, että väriaineen säästötila on poistettu käytöstä laitteen kosketusnäytöstä tai tulostinohjaimesta.</li> </ul>		
	<ul> <li>Varmista, että ohjaimen tulostusmateriaaliasetus vastaa käytettävää paperia (katso Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit sivulla 34).</li> </ul>		
Värit ovat vaaleita tai epäselviä koko	Ravista varovasti kaikkia neljää värikasettia.		
sivulla	Pyyhi laserskannerin ikkunat kuivalla, nukkaamattomalla ja pehmeällä liinalla (katso Laserskannerin ikkunoiden puhdistaminen sivulla 106).		
	Pyyhi laserskannerin ikkunat kuivalla, nukkaamattomalla ja pehmeällä liinalla (katso Laserskannerin ikkunoiden puhdistaminen sivulla 106).		
BB	Pyyhi skannerin lasikaistale kuivalla, nukkaamattomalla ja pehmeällä kankaalla (katso Valotustason puhdistaminen sivulla 104).		
B	Varmista, että laitteen sisällä tai rumpuyksikön ja värikasetin ympäristössä ei ole vieraita aineita, kuten revenneitä paperinpalasia, liimapintaisia muistilappuja tai pölyä.		
Valkoisia pystysuoria juovia tai raitoja			

#### Vianetsintä

### Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta



Värillisiä pystysuoria juovia tai raitoja

#### Suositus

- Pyyhi skannerin lasikaistale kuivalla, nukkaamattomalla ja pehmeällä kankaalla (katso Valotustason puhdistaminen sivulla 104).
- Puhdista rumpuyksikön kaikki neljä koronalankaa (yksi kutakin väriä kohti) liu'uttamalla sinistä kielekettä (katso Koronalankojen puhdistaminen sivulla 109).
- Varmista, että koronalangan sininen kieleke on perusasennossaan (1).



kysymyksiin osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Asenna uusi rumpuyksikkö (katso Rumpuyksikön vaihtaminen sivulla 84).

Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus				
BB	Jos värillisiä viivoja näkyy 30 mm:n välein, määritä ongelman aiheuttava väri ja vaihda viivan väriä vastaava värikasetti (katso Värikasetin vaihtaminen sivulla 79).				
	Saat lisätietoja värikasetin värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u> .				
Värillisiä vaakasuoria viivoja	<ul> <li>Jos värillisiä viivoja näkyy 94 mm:n välein, asenna uusi rumpuyksikkö (katso Rumpuyksikön vaihtaminen sivulla 84).</li> </ul>				
	Varmista, että ohjaimen tulostusmateriaaliasetus vastaa käytettävää paperia (katso Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit sivulla 34).				
	<ul> <li>Tarkista laitteen toimintaympäristö. Valkoiset laikut saattavat johtua kosteudesta</li> <li>(&gt;&gt; Tuotteen turvaohjeet).</li> </ul>				
	Jos ongelma ei häviä muutaman sivun tulostuksen jälkeen, rumpuyksikössä saattaa olla vieraita aineita, kuten tarrasta rummun pinnalle tarttunutta liimaa (katso Rumpuyksikön puhdistaminen sivulla 112).				
Valkoisia pilkkuja tai laikkuja	Asenna uusi rumpuyksikkö (katso Rumpuyksikön vaihtaminen sivulla 84).				
	<ul> <li>Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi värikasetti (katso Värikasetin vaihtaminen sivulla 79).</li> <li>Saat lisätietoja värikasetin värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u>.</li> <li>Asenna uusi rumpuyksikkö (katso <i>Rumpuyksikön vaihtaminen</i> sivulla 84).</li> </ul>				
Tyhjä sivu, tai joitakin värejä puuttuu					
94 mm	<ul> <li>Jos ongelma ei häviä muutaman tyhjän sivun tulostuksen jälkeen, rumpuyksikössä saattaa olla vieraita aineita, kuten tarrasta rummun pinnalle tarttunutta liimaa. Puhdista rumpuyksikkö (katso <i>Rumpuyksikön puhdistaminen</i> sivulla 112).</li> <li>Asenna uusi rumpuyksikkö (katso <i>Rumpuyksikön vaihtaminen</i> sivulla 84).</li> </ul>				
Värillisiä pilkkuja 94 mm:n välein					

#### Vianetsintä

Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus
30 mm 30 mm 30 mm	<ul> <li>Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi värikasetti (katso Värikasetin vaihtaminen sivulla 79).</li> <li>Saat lisätietoja värikasetin värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u>.</li> </ul>
Värillisiä pilkkuja 30 mm:n välein	
	<ul> <li>Tarkista laitteen toimintaympäristö. Tämä vika voi johtua esimerkiksi kosteudesta tai kuumuudesta.</li> <li>Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi värikasetti</li> </ul>
	<ul> <li>(katso Värikasetin vaihtaminen sivulla 79).</li> <li>Saat lisätietoja värikasetin värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u>.</li> <li>Asenna uusi rumpuyksikkö (katso <i>Rumpuyksikön vaihtaminen</i> sivulla 84).</li> </ul>
Väriaineen leviäminen tai väritahra	
Tulosteen väri ei ole odotettu	<ul> <li>Voit parantaa värin tummuutta kalibroimalla värit ensin kosketusnäytön ja sitten tulostinohjaimen avulla (katso Värien kalibrointi sivulla 120).</li> </ul>
	Voit säätää värien tulostuksen sijaintia terävämpien reunojen tuottamiseksi suorittamalla värien rekisteröinnin kosketusnäytön avulla (katso Värien rekisteröinti sivulla 121).
	<ul> <li>Säädä kopion tummuutta ja kontrastia, jos olet kopioimassa</li> <li>(&gt;&gt; Laajempi käyttöopas).</li> </ul>
	<ul> <li>Varmista, että väriaineen säästötila on poistettu käytöstä laitteen kosketusnäytöstä tai tulostinohjaimesta</li> <li>(&gt;&gt; Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas).</li> </ul>
	<ul> <li>Jos tulostuslaatu on heikko, poista tulostinohjaimessa</li> <li>Paranna harmaasävyä -valintaruudun valinta</li> <li>(&gt;&gt; Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas).</li> </ul>
	<ul> <li>Jos mustien värien tulostuslaatu ei ole riittävän hyvä, valitse tulostinohjaimessa Paranna mustan tulostusta -valintaruutu (&gt;&gt; Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas).</li> </ul>
	<ul> <li>Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi värikasetti (katso Värikasetin vaihtaminen sivulla 79).</li> </ul>
	Saat lisätietoja värikasetin värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u> .
	Asenna uusi rumpuyksikkö (katso Rumpuyksikön vaihtaminen sivulla 84).

Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus
	Varmista, että laite on tukevalla, tasaisella ninnalla
BB	<ul> <li>Suorita värien rekisteröinti kosketusnäytön avulla (katso Värien rekisteröinti sivulla 121).</li> </ul>
	Asenna uusi rumpuyksikkö (katso Rumpuyksikön vaihtaminen sivulla 84).
Värin virheellinen rekisteröinti	Asenna uusi hihnayksikkö (katso Hihnayksikön vaihtaminen sivulla 90).
Varin Virneenmen rekisterointi	
	tulostinohjaimen avulla (katso Värien kalibrointi sivulla 120).
	<ul> <li>Säädä kopion tummuutta ja kontrastia, jos olet kopioimassa</li> <li>(&gt;&gt; Laajempi käyttöopas).</li> </ul>
В	<ul> <li>Poista tulostinohjaimessa Paranna harmaasävyä - valintaruudun valinta. (&gt;&gt; Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.)</li> </ul>
	<ul> <li>Selvitä ongelman aiheuttava väri ja asenna uusi värikasetti (katso Värikasetin vaihtaminen sivulla 79).</li> </ul>
Tulostustummuus on toisinaan epätasainen.	Saat lisätietoja värikasetin värin tunnistuksesta lukemalla vianetsintäohjeita sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u> .
	Asenna uusi rumpuyksikkö (katso Rumpuyksikön vaihtaminen sivulla 84).
	<ul> <li>Varmista, että väriaineen säästötila on poistettu käytöstä laitteen kosketusnäytöstä tai tulostinohjaimesta</li> <li>Obelmisto, ja Verkkokäyttäjän opas)</li> </ul>
WXYZ	Muuta tulostuksen erottelutarkkuutta
Kuvista puuttuu ohuita viivoja	
	Varmista, että takakansi on suljettu oikein.
	Varmista, että kaksi harmaata vipua takakannen sisällä on
ACCEPTION AND ACCEPTION AND ACCEPTION AND ACCEPTION AND ACCEPTION AND ACCEPTION AND ACCEPTION AC	yläasennossa.
B	Varmista, että ohjaimen tulostusmateriaaliasetus vastaa käytettävää paperia (katso Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit sivulla 34).
Rypistynyt	

#### Vianetsintä

Esimerkkejä heikosta	Suositus				
B B B	<ul> <li>Tarkista laitteen toimintaympäristö. Tämä vika voi johtua esimerkiksi vähäisestä kosteudesta tai alhaisista lämpötiloista (&gt;&gt; Tuotteen turvaohjeet).</li> </ul>				
	<ul> <li>Varmista, että ohjaimen tulostusmateriaaliasetus vastaa käytettävää paperia (katso Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit sivulla 34).</li> </ul>				
	<ul> <li>Varmista, että kaksi harmaata vipua takakannen sisällä on yläasennossa.</li> </ul>				
Haamukuva	<ul> <li>Asenna uusi rumpuyksikkö (katso Rumpuyksikön vaihtaminen sivulla 84).</li> </ul>				
	Varmista, että kaksi harmaata vipua takakannen sisällä on yläasennossa.				
	<ul> <li>Varmista, että ohjaimen tulostusmateriaaliasetus vastaa käytettävää paperia (katso Hyväksytyt paperit ja muut tulostusmateriaalit sivulla 34).</li> </ul>				
	<ul> <li>Valitse tulostinohjaimesta Paranna värin kiinnitystä -tila</li> <li>(&gt;&gt; Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas).</li> </ul>				
Huono kiinnittyminen	Jos valinta ei paranna tulostuslaatua riittävästi, muuta tulostinohjaimen asetus paksummaksi <b>Tulostusmateriaali</b> - kohdassa. Jos tulostat kirjekuorta, valitse tulostusmateriaaliasetukseksi <b>Kuori, paksu</b> .				
B       Image: Constraint of the second	<ul> <li>Valitse tulostinohjaimesta Vähennä paperin käyristymistä - tila (&gt;&gt; Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas).</li> </ul>				
	Jos ongelma ei korjaannu, valitse tulostusmateriaaliasetukseksi <b>Tavallinen paperi</b> .				
	Jos tulostat kirjekuorta, valitse tulostusmateriaaliasetukseksi <b>Kuori, ohut</b> .				
	Jos laitetta ei käytetä kovin usein, paperi saattaa olla ollut paperikasetissa liian pitkään. Käännä paperipino ylösalaisin kasetissa. Voit myös leyhytellä paperipinoa tai kääntää paperia 180° paperikasetissa.				
	<ul> <li>Vältä paperin säilyttämistä paikoissa, joissa se altistuu korkeille lämpötiloille ja kosteudelle.</li> </ul>				
	Avaa luovutusalustan (tulostepuoli ylöspäin) takakansi, jotta tulostettu paperi pääsee luovutusalustalle (tulostepuoli ylöspäin).				

Esimerkkejä heikosta tulostuslaadusta	Suositus
NIMITALITY         Stripekuori rypistys	<ul> <li>Varmista, että takakannen sisäpuolella sijaitsevat kirjekuorivivut on vedetty alas kirjekuoriasentoon tulostaessasi kirjekuoria (katso Paperin lisääminen monitoimialustaan sivulla 25).</li> <li>VINKKI</li> <li>Kun tulostus on valmis, avaa takakansi ja palauta kaksi harmaata vipua takaisin alkuperäisiin asentoihinsa (1) nostamalla niitä ylös, kunnes ne pysähtyvät.</li> <li>Image: The second seco</li></ul>

## Laitetiedot

#### Sarjanumeron tarkistaminen

Laitteen sarjanumero voidaan näyttää kosketusnäytössä.



- Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Laitetiedot pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Laitetiedot.



- 6 Kosketusnäytössä näkyy laitteen sarjanumero.
- 7) Paina 🏠

## Laiteohjelmistoversion tarkistaminen

Laiteohjelmistoversio voidaan tarkistaa kosketusnäytössä.

- 1 Paina
  - Paina Kaikki aset..

3 Näytä Laitetiedot pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.

Paina Laitetiedot.



6 Kosketusnäytössä näkyy laitteen laiteohjelmistoversio.

7 Paina 🏹.

#### Toimenpiteiden nollaus

## Seuraavat nollaustoiminnot ovat käytettävissä:

1 Koneen nollaus

Laitteen tehdasasetukset voidaan palauttaa osittain. Asetukset, joita *ei* nollata, ovat nimitunnus, osoitekirja, raportit, asetuslukko, Secure Function Lock ja verkkoasetukset.

2 Verkko

Voit palauttaa sisäisen tulostuspalvelimen tehdasasetukset nollaamalla vain verkon tiedot (kuten salasana ja IP-osoite).

**3** Osoitekirja ja faksi

Tämä toimenpide nollaa seuraavat asetukset:

Osoitekirja

(Osoitteet ja ryhmät)

Ohjelmoidut faksitehtävät muistissa

(Ajastettu faksi, erälähetys)

Nimitunnus

(nimi ja numero)

Kansilehden viesti

(kommentit)

Kaukofaksitoiminnot

(Kauko-ohjaustunnus, faksitallennus, faksin edelleenlähetys, PC-Faxlähetys ja PC-Fax-vastaanotto (vain Windows<sup>®</sup>))

Puheluhistoria

(saapuvat ja lähtevät puhelut)

Raportti

(Lähetyksen vahvistusraportti/ Yhteysraportti)

Asetuslukon salasana

4 Kaikki aset.

Voit palauttaa kaikki laitteen asetukset nopeasti takaisin tehtaan oletusasetuksiksi.

5 Tehdasasetukset

Tämä toimenpide palauttaa laitteen kaikkien asetusten tehdasasetukset. Tehdasasetukset kestää kauemmin kuin Kaikki aset..

Brother suosittelee tämän tekemistä, kun laite hävitetään.

#### VINKKI

Irrota liitäntäkaapeli, ennen kuin valitset Verkko, Kaikki aset. tai Tehdasasetukset.

#### Laitteen nollaaminen

- 1 Paina 👔
- 2 Paina K
  - Paina Kaikki aset..
- 3 Näytä Perusasetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 4 Paina Perusasetukset.
- 5 Näytä Tehdasasetus pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.
- 6 Paina Tehdasasetus.
- 7 Näytä Koneen nollaus, Verkko, Osoitekirja ja faksi, Kaikki aset. tai Tehdasasetukset pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai V ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.

- 8
  - 8 Tee jokin seuraavista:
    - Nollaa asetukset painamalla Kyllä ja siirry vaiheeseen ③.
    - Jos haluat poistua tekemättä muutoksia, paina Ei ja siirry vaiheeseen ().
  - 9 Saat kehotuksen käynnistää laitteen uudelleen. Tee jokin seuraavista:
    - Jos haluat käynnistää laitteen uudelleen, paina Kyllä 2 sekunnin ajan. Laite aloittaa uudelleen käynnistymisen.
    - Jos haluat poistua käynnistämättä laitetta uudelleen, paina Ei. Siirry vaiheeseen ().

#### VINKKI

Jos et käynnistä tietokonetta uudelleen, palauttamista ei viimeistellä ja asetukset pysyvät muuttumattomina.

10 Paina 🏠.

painamalla

#### VINKKI

Voit myös nollata verkkoasetukset

, Kaikki aset.,

Verkko, Verkon nollaus.

Asetus- ja ominaisuustaulukot

# Asetustaulukoiden käyttäminen

C

Valitse haluamasi kosketusnäytössä näkyvät asetukset ja vaihtoehdot painamalla kosketusnäyttöä ja sen painikkeita.

Katso kunkin asetuksen ja ominaisuuden käytettävissä olevat vaihtoehdot vaiheittaisten asetustaulukoiden ja ominaisuustaulukoiden avulla. Taulukoiden avulla voit määrittää haluamasi asetukset laitteeseen nopeasti.

С

## Asetustaulukot

Asetustaulukon avulla voit helpommin ymmärtää laitteen ohjelmissa olevat valikkoasetukset ja vaihtoehdot. Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.



## (Asetukset)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
(Päivämäärä ja aika)	Päivämäärä Aika	_	_	Lisää päivämäärän ja kellonajan kosketusnäyttöön ja lähetettävien faksien faksitunnisteisiin.	20
	Automaatt. kesäaik. siirtyminen	—	<b>Kyllä*</b> Ei	Vaihtaa kesä- /talviaikaan automaattisesti.	Katso ♦.
	Aikavyöhyke	—	UTCXXX:XX	Aseta paikallinen aikavyöhyke.	
	Katso Väriaine sivulla 212.			Siirry Väriaine - valikoihin.	212
(Variaine)		1			
Verkko	Kiinteä verkko	Katso <i>Kiinteä verkko</i> sivulla 180.		Siirry kaapeliverkon asetusvalikoihin.	180
	WLAN	Katso WLAN sivulla 182.		Siirry langattoman verkon asetusvalikoihin.	182
Faksin esikats.	_	_	Kyllä Ei*	Tarkastele vastaanotettuja fakseja kosketusnäytöllä.	48
Wi-Fi Direct	Katso <i>Wi-Fi Direct</i> sivulla 184.			Siirry Wi-Fi Direct - asetusvalikoihin.	184
♦ Laajempi käyttöopas					
Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
Kasetin asetus	Paperityyppi	MT-alusta	Ohut	Aseta paperikasetin paperityyppi.	31	
			Tav. paperi*			
			Paksu			
			Paksumpi			
			Uusiopaperi			
			Vesileimapaperi			
			Tarra			
			Kirjekuori			
			Ohut kirjek.			
			Paksu kirjek.			
			Kiiltävä paperi			
		Kasetti 1	Ohut			
			Tav. paperi*			
			Uusiopaperi			
		Kasetti 2	Ohut			
		(Tämä valikko	Tav. paperi*			
		kasetti 2 on	Uusiopaperi			
		asennettu.)				
	Paperikoko	MT-alusta	A4*	Aseta paperikasetin	31	
			Letter	раренкоко.		
			B5(JIS)			
			B5(ISO)			
			A5			
			A5(pitkä sivu)			
			A6			
			Executive			
			Legal			
			Folio			
			3"x5"			
			Com-10			
			Monarch			
			C5			
			DL			
♦ Laajempi käyttöopas						
Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
Kasetin asetus (Jatkuu)	Paperikoko	Kasetti 1	A4*	Aseta paperikasetin paperikoko.	31	
	(Jatkuu)		Letter			
			B5(JIS)			
			A5			
			A5(pitkä sivu)			
			A6			
			Executive			
			Legal			
			Folio			
		Kasetti 2	A4*	Aseta paperikasetin	31	
		(Tämä valikko näkyy vain, jos kasetti 2 on asennettu.)	Letter	paperikoko.		
			B5(JIS)			
			A5			
			Executive			
			Legal			
			Folio			
	Tarkista koko	_	Kyllä*	Valitse, näytetäänkö ilmoitus, joka pyytää tarkistamaan, että laitteessa olevan paperin koko ja laitteen Paperikoko-asetus vastaavat toisiaan.		
			Ei			
◆ Laajempi käyttöopas						
Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Kasetin asetus	Kasetti: kopiointi	_	Vain kasetti 1 Vain kasetti 2	Valitse kasetti, jota käytetään kopiointi-, faksi- tai	32
(Jatkuu)			Vain MT	tulostustilassa.	
			MT>K1>K2*		
			MT>K2>K1		
			K1>K2>MT		
			K2>K1>MT		
			(Vain kasetti 2 ja K2 näkyvät vain, jos kasetti 2 on asennettu.)		
	Kasetti: faksi	—	Vain kasetti 1		32
			Vain kasetti 2		
			Vain MT		
			MT>K1>K2		
			MT>K2>K1		
			K1>K2>MT*		
			K2>K1>MT		
			(Vain kasetti 2 ja K2 näkyvät vain, jos kasetti 2 on asennettu.)		
	Kasetin	—	Vain kasetti 1		33
	käyttö: Tulosta		Vain kasetti 2		
			Vain MT		
			MT>K1>K2*		
			MT>K2>K1		
			K1>K2>MT		
			K2>K1>MT		
			(Vain kasetti 2 ja K2 näkyvät vain, jos kasetti 2 on asennettu.)		
Kaikki aset.	Katso <i>Kaikki aset.</i> sivulla 170.			Valitse oletusasetukset.	170
♦ Laajempi käyttöopas					
Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					



## Kaikki aset.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Yleiset aset.	Kasettiasetukset	Paperityyppi	MT-alusta	Ohut	Aseta paperikasetin paperityyppi.	31
				Tav. paperi*		
				Paksu		
				Paksumpi		
				Uusiopaperi		
				Vesileimapaperi		
				Tarra		
				Kirjekuori		
				Ohut kirjek.		
				Paksu kirjek.		
				Kiiltävä paperi		
			Kasetti 1	Ohut		
				Tav. paperi*		
				Uusiopaperi		
			Kasetti 2	Ohut		
				Tav. paperi*		
				Uusiopaperi		
◆ Laajempi käyttöopas						
Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						
Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------
Yleiset	Kasettiasetukset	Paperikoko	MT-alusta	A4*	Aseta paperikasetin	31
aset.	(Jatkuu)			Letter	paperikoko.	
(Jatkuu)				B5(JIS)		
				B5(ISO)		
				А5		
				A5(pitkä sivu)		
				A6		
				Executive		
				Legal		
				Folio		
				3"x5"		
				Com-10		
				Monarch		
				С5		
				DL		
			Kasetti 1	A4*		
				Letter		
				B5(JIS)		
				A5		
				A5(pitkä sivu)		
				A6		
				Executive		
				Legal		
				Folio		
			Kasetti 2	A4*		
				Letter		
				B5(JIS)		
				А5		
				Executive		
				Legal		
				Folio		
	Laajempi käy	rttöopas				
	Tehdasasetuks	et näkyvät lihavo	oituna ja tähdellä	merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu		
Yleiset aset.	Kasettiase tukset	Tarkista koko	_	Kyllä*	Valitse, näytetäänkö	31		
(Jatkuu)	(Jatkuu)			Ei	ilmoitus, joka			
()	()				pyytää tarkistamaan että			
					laitteessa olevan			
					paperin koko ja			
					Paperikoko-			
					asetus vastaavat			
					toisiaan.			
		Kasetti: kopiointi	—	Vain kasetti 1	Valitse kasetti, jota käytetään kopiointi-	32		
				Vain kasetti 2	faksi- tai			
				Vain MT	tulostustilassa.			
				MT>K1>K2*				
				MT>K2>K1				
				K1>K2>MT				
				K2>K1>MT				
				(Vain kasetti				
				vain, jos kasetti 2				
				on asennettu.)				
		Kasetti:	—	Vain kasetti 1		32		
		Taksi		Vain kasetti 2				
				Vain MT				
				MT>K1>K2				
				MT>K2>K1				
				К1>К2>МТ*				
				K2>K1>MT				
				(Vain kasetti				
				2 ja K2 nakyvat vain jos kasetti 2				
				on asennettu.)				
		Kasetin	-	Vain kasetti 1		33		
		kayttö: Tulosta		Vain kasetti 2				
				Vain MT				
				MT>K1>K2*				
				MT>K2>K1				
				K1>K2>MT				
				K2>K1>MT				
				(Vain kasetti				
				2 ja K2 näkyvät				
				on asennettu.)				
	◆ Laajempi käyttöopas							
	Tehdasasetuks	et näkyvät lihavo	ituna ja tähdellä	merkittynä.				

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Yleiset	Äänen	Soittoääni	—	Ei	Säädä soittoäänen	21
aset.	voimakk.			Hiljaa	äänenvoimakkuus.	
(Jatkuu)				Keski*		
				Kovaa		
		Äänimerkki	—	Ei	Säädä äänimerkin	22
				Hiljaa*	äänenvoimakkuus.	
				Keski		
				Kovaa		
		Kaiutin	_	Ei	Säädä kaiuttimen	22
				Hiljaa	äänenvoimakkuus.	
				Keski*		
				Kovaa		
	Näytön	Taustavalo	—	Vaalea*	Säädä	Katso ♦.
	asetus			Keski	kosketusnäytön taustavalon	
				Tumma	kirkkaus.	
		Himm.ajastin	—	Ei*	Voit määrittää,	
				10sek	kuinka kauan kosketusnävtön	
				20sek	taustavalo pysyy	
				30sek	päällä viimeisen	
					painikkeen	
					jälkeen.	
	Painikeasetukset	Aloituspainikkeen	—	Alkuun*	Aseta ruutu, joka	12
		asetukset		Lisää1	näytetään painaessasi Home	
				Lisää2		
	Säästötoiminnot	Väriaineen säästö		Kyllä	Lisää värikasetin	Katso 🌢
				 Ei*	riittoisuutta.	1.0150 ♥.
					Jos laitteen	
					asetukseksi on	
					valittu Väriaineen	
					Hiljainen tila-	
					asetukseksi ei voi	
					valita Kyllä.	
		Lepotila-aika		Vaihtoehdot vaihtelevat mallin	virran säästäminen.	
				mukaan.		
				3 min*		
	Laajempi käy	/ttöopas		•	•	
	Tehdasasetuks	et näkyvät lihavo	ituna ja tähdellä	merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu		
Yleiset aset. (Jatkuu)	Säästötoiminnot (Jatkuu)	Hiljainen tila		Kyllä Ei*	Vähennä tulostusmelua. Jos laitteen asetukseksi on valittu Hiljainen tila Kyllä, Väriaineen säästö- asetukseksi ei voi valita Kyllä.	Katso ♦.		
	Asetuslukko	Aseta tunnussana Lukko Ei⇒Kyllä	_ _	Vahvista: —	Estä laitteen nykyisten asetusten luvaton muuttaminen.			
Pikakuvakeasetukset	(Valitse oikopolkupainike.)	Muokkaa pikakuvakkeen nimeä	—	—	Muuta oikopolun nimeä.	19		
		Poista	—	—	Poista oikopolku.	19		
	Laajempi käy	/ttöopas						
	Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.							

Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Vastaanottoas.	Vastaustila	_	Faksi* Faksi/Puhelin Ulk.puh/Puh. vas. Manuaalinen	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava vastaanottotila.	44
	Soittokerrat	_	(0 - 5) 2*	Aseta soittokertojen määrä, jonka täytyttyä laite vastaa Faksi- tai Faksi/puhelin-tilassa.	46
	F/P soit. pit.	_	20sek 30sek* 40sek 70sek	Aseta nopean kaksoissoittoajan pituus Faksi/puhelin- tilassa.	46
	Faksin esikats.	_	Kyllä Ei*	Tarkastele vastaanotettuja fakseja kosketusnäytöllä.	48
	Faksitunnist.	_	<b>Kyllä*</b> Ei	Vastaanota faksiviestit automaattisesti, kun vastaat puheluun ja kuulet faksin merkkiäänet.	47
Kaukokäy.tunn.	—	Kaukokäy.tunn. (Asetukset) Kyllä Ei* Aktivointikoodi (*51) Pysäytyskoodi (#51)	Voit vastata kaikkiin puheluihin rinnakkaispuhelimes sa tai ulkoisessa puhelimessa ja kytkeä laitteen päälle tai pois päältä näppäilemällä tarvittavan tunnuksen. Oletusarvoiset tunnukset voi vaihtaa.	56	
	Autom. pien.	_	<b>Kyllä*</b> Ei	Pienennä vastaanotettavien faksien kokoa.	Katso ♦.
	PC-Fax	_	Kyllä	Aseta laite	51
	Vastaanottoas.	Vastaanottoas. Vastaustila Soittokerrat F/P soit. pit. Faksin esikats. Faksitunnist. Kaukokäy.tunn. Autom. pien.	Vastaanottoas. Vastaustila Soittokerrat F/P soit pit. Faksin esikats. Faksitunnist Faksitunnist Kaukokäy.tunn Autom pien.	Vastaanottoas.VastaustilaFaksi* Faksi/Puhelin Ulk.puh/Puh. vas. ManuaalinenSoittokerrat(0 - 5) 2*F/P soit. pit20sek 30sek* 40sek 70sekFaksin esikatsKyllä Ei*FaksinunistKyllä* EiKaukokäy.tunnKaukokäy.tunn. (Asetukset) Kyllä Ei*Kaukokäy.tunnKaukokäy.tunn. (Asetukset) Kyllä Ei*Autom. pienKyllä* Ei	Vastaanottoas.       Vastaustila       -       Faksi* Faksi/Puhelin Ulk.puh/Puh. vas. Manuaalinen       Valitse käyttötarkoitusta parhälten vastaava vastaanottotila.         Soittokerrat       -       (0 - 5) 2*       Aseta soittokertojen määrä, jonka täytyttyä laite vastaa Faksi- tai Faksi/puhelin-tilassa.         F/P soit. pit.       -       20sek 30sek*       Aseta nopean kaksoissoittoajan pituus Faksi/puhelin- tilassa.         Faksin esikats.       -       Kyllä       Tarkastele vastaanotettuja fakseja kosketusnäytöllä.         Faksin esikats.       -       Kyllä*       Vastaanota faksivestit automaattisesti, kun vastaat puhelunin kuuelt faksin merkkiäänet.         Kaukokäy.tunn.       -       Kaukokäy.tunn. (Asetukset)       Voit vastata kkikin puhelimessa ja kytkeä laitteen päältä näpäilemälla tarvitavan tunuksen voi vaihtaa.         Autom. pien.       -       Kyllä*       Pienennä vastaanotettuvien faksie kokoa.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Faksaus (Jatkuu)	Vastaanottoas. (Jatkuu)	Muist.vast.ot.	_	Ei* Edelleenlähetys Faksitallennus	Aseta laite lähettämään faksit edelleen saapuvien faksien tallentamiseksi muistiin, josta ne voi noutaa, kun et ole laitteen lähellä.	Katso ♦.
			(Varm.kopio)	Kyllä <b>Ei*</b>	Jos valitaan Edelleenlähetys, voit ottaa varmuustulostuksen käyttöön.	
		Faksivastaanoton leima	_	<b>Kyllä*</b> Ei	Tulosta vastaanottoajan ja - päivän vastaanotettujen faksien yläreunaan.	
	Lähetusasetukset	2-puolinen	_	Kyllä Ei*	Tulosta vastaanotetut faksit paperin molemmille puolille.	
	Lähetysasetukset	Keräyslähetys	_	Kyllä <b>Ei*</b>	Yhdistä kaikki samaan numeroon lähetettävät ajastetut faksit ja lähetä ne samaan aikaan yhtenä lähetyksenä.	
		Kansilehden asetus	Tulostusmalli	_	Tulosta faksin kansilehden mallikappale. Voit täyttää tietoja ja faksata ne asiakirjasi kanssa.	
			Kansilehtivie.	—	Määritä omat viestit faksin kansilehdelle.	
		Automaattinen uudelleenvalinta	1	<b>Kyllä*</b> Ei	Soita uudelleen enintään kolme kertaa viiden minuutin kuluttua.	58
		Kohde	_	<b>Näyttö*</b> Piilotettu	Aseta laite näyttämään kohteen tiedot kosketusnäytössä faksin lähetyksen aikana.	Katso <b>♦</b> .
	Laajempi kä	yttöopas				
	Tehdasasetuks	set näkyvät lihav	oituna ja tähdella	ä merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu		
Faksaus	Raporttiaset.	Lähetysraport.	_	Kyllä	Valitse lähetyksen	43		
(Jatkuu)				Kyllä+Kuva	vahvistusraportin alkuasetukset.			
				Ei*				
				Ei+Kuva				
				Ei raporttia				
		Yhteysrap.	Yhteysrap.	Ei	Aseta yhteysraportin	Katso ♦.		
		väli	väli	Joka 50. faksi*	automaattisen tulostuksen aikavälin.			
				6 h välein	Jos olet valinnut Ei ja Joka 50. faksi, voit määrittää valitsemasi vaihtoehdon ajan. Jos olet valinnut 7 päivän välein,			
				12 h välein				
				24 h välein				
				2 päivän välein				
				7 päivän välein	voit myös määrittää viikonpäivän.			
			Aika	_				
			Päivä	Joka maanantai*				
				Joka tiistai				
				Joka keskiviikko				
				Joka torstai				
				Joka perjantai				
				Joka lauantai				
				Joka sunnuntai				
	Tulosta viesti		_	Tulosta muistiin tallennetut vastaanotetut faksit.				
	Kaukokäyttö	—	—	*	Tunnuksen asetus kaukonoutoa varten.			
	♦ Laajempi käyttöopas							
	Tehdasasetuks	set näkyvät lihav	oituna ja tähdella	ä merkittynä.				

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu		
Faksaus (Jatkuu)	Valintarajoitus	Valintanäpp.	_	Paina # kahdesti Kyllä <b>Ei*</b>	Aseta laite rajoittamaan numeronvalintaa valintanäppäimiä käytettäessä.	Katso ♦.		
		Osoitekirja	_	Paina # kahdesti Kyllä <b>Ei*</b>	Aseta laite rajoittamaan numeronvalintaa osoitteistoa käytettäessä.			
		Pikakuvakkeet	_	Paina # kahdesti Kyllä <b>Ei*</b>	Aseta laite rajoittamaan numeronvalintaa oikopolkua käytettäessä.			
		LDAP-palvelin	_	Paina # kahdesti Kyllä <b>Ei*</b>	Aseta laite rajoittamaan LDAP- palvelinten numeroiden numeronvalintaa.			
	Jälj.oleva työ	_	_	_	Tarkista, mitkä ajastetut tehtävät ovat muistissa ja peruuta valitut tehtävät.			
	Muut asetukset	Erillisnumero (Ainoastaan Tanskassa)		_	Katso lisätietoja CD-ROM- levyllä olevasta tanskankielisestä Käyttö oppaasta.	_		
	Laajempi kä	yttöopas						
	Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.							

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
Tulostin	Emulointi	_	_	Autom.* HP LaserJet BR-Script 3	Valitse emulointitila.	Katso +.	
	Tulostusasetukset	Sisäinen fontti	—	HP LaserJet BR-Script 3	Tulosta luettelo laitteen sisäisistä fonteista.		
		Testitulostus	—	—	Tulosta testisivu.		
	2-puolinen	_	—	<b>Ei*</b> Pitkä reuna Lyhyt reuna	Ota käyttöön tai poista käytöstä kaksipuolinen tulostus ja valitse pitkä tai lyhyt reuna.		
	Autom. jatko	_	_	<b>Kyllä*</b> Ei	Valitse tämä asetus, jos haluat laitteen poistavan paperikokovirheet ja käyttävän kasetissa olevaa paperia.		
	Tulostusväri	_	_	Autom.* Väri Mustavalkoinen	Määritä, tulostetaanko asiakirjat värillisinä vai mustavalkoisina. Jos valitset asetuksen Autom., laite valitsee asiakirjalle sopivan asetuksen (värillinen tai mustavalkoinen).		
	Palauta tulostin	_	_	Kyllä Ei	Palauta tulostimen asetukset tehdasasetuksiin.		
	Värinkorjaus	Kalibrointi	Kalibroi	Kyllä Ei	Säädä värin tummuutta.	120	
			Tehdasasetus	Kyllä Ei	Palauta värin kalibroinnin tehdasasetukset.		
		Rekisteröinti	—	Kyllä Ei	Säädä jokaisen värin tulostuksen sijaintia.	121	
		Automaattinen korjaus	_	<b>Kyllä*</b> Ei	Valitse, suoritetaanko värin kalibrointi ja rekisteröinti.	121	
	+ Ohjelmisto- j	a Verkkokäyttäjär	n opas				
	Tehdasasetuks	et näkyvät lihavo	ituna ja tähdellä i	nerkittynä.			

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset	
Verkko +	Kiinteä verkko	TCP/IP	BOOT method	_	Automaattinen* Staattinen RARP BOOTP DHCP	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT method.	
			(IP-Boot- yritykset)		3* [00000-32767]	Määritä, kuinka monta kertaa laite yrittää saada IP- osoitteen, kun BOOT method- asetuksena on jokin muu kuin Staattinen.	
			IP-osoite	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile IP-osoite.	
			Aliver.peite	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile aliverkon peite.	
			Yhdyskäytävä	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile yhdyskäytävän osoite.	
			Solmun nimi	_	BRNXXXXXXXXXX XX	Syötä solmun nimi (enintään 32 merkkiä).	
			WINS-määritykset	—	Automaattinen* Staattinen	Valitse WINS- asetustilan.	
			WINS-palvelin	Ensisijainen	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoite.	
				Toissijainen	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]		
	<ul> <li>+ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas</li> <li>● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u> ja lataa Web Connect -opas.</li> </ul>						
	Tehdasasetuk	set näkyvät lihav	voituna ja tähde	llä merkittynä.			

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
Verkko + (Jatkuu)	Kiinteä verkko (Jatkuu)	тср/тр (Jatkuu)	Nimipalvelin	Ensisijainen	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen DNS- palvelimen IP-osoite.
				Toissijainen	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			APIPA	—	<b>Kyllä*</b> Ei	Varaa automaattisesti IP-osoite Link-Local- osoitealueelta.
			IPv6	_	Kyllä Ei*	Ota käyttöön tai poista käytöstä IPv6- protokolla. Jos haluat käyttää IPv6- protokollaa, katso lisätietoja osoitteesta http://solutions. brother.com/.
		Ethernet	_	_	Automaattinen* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Valitse Ethernet- linkkitila.
		Kiinteä tila	_	_	Aktiivinen 100B-FD Aktiivinen 100B-HD Aktiivinen 10B-FD Aktiivinen 10B-HD Passiivinen Kiinteä pois käytöstä	Näet nykyisen langallisen verkon tunnuksen.
		MAC-osoite	-	-	—	Näytä laitteen MAC- osoite.
		Määritä oletukseksi	_	-	Kyllä Ei	Palauta kiinteän verkon asetukset tehdasasetuksiin.
		Kiinteä käyttöön	—	—	<b>Kyllä*</b> Ei	Ota käyttöön tai poista käytöstä kiinteä lähiverkko manuaalisesti.
	<ul> <li>+ Ohjelmisto-</li> <li>• Vieraile Brot</li> <li>-opas</li> </ul>	ja Verkkokäyttäj her Solutions Co	jän opas enterissä osoitte	eessa <u>http://solu</u>	tions.brother.com/ ja	a lataa Web Connect
	Tehdasasetuk	set näkyvät lihav	voituna ja tähde	llä merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset		
<b>Verkko +</b> (Jatkuu)	WLAN	TCP/IP	BOOT method	_	Automaattinen* Staattinen RARP BOOTP DHCP	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT method.		
			(IP-Boot- yritykset)	_	3* [00000-32767]	Määritä, kuinka monta kertaa laite yrittää saada IP- osoitteen, kun BOOT method- asetuksena on jokin muu kuin Staattinen.		
			IP-osoite	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile IP-osoite.		
			Aliver.peite	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile aliverkon peite.		
			Yhdyskäytävä	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Näppäile yhdyskäytävän osoite.		
			Solmun nimi	_	BRWXXXXXXXXXX XX	Syötä solmun nimi (enintään 32 merkkiä).		
			WINS-määritykset	—	Automaattinen* Staattinen	Valitse WINS- asetustilan.		
			WINS-palvelin	Ensisijainen	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoite.		
				Toissijainen	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]			
	<ul> <li>+ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas</li> <li>● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u> ja lataa Web Connect -opas.</li> </ul>							
	Tehdasasetuks	set näkyvät lihav	voituna ja tähde	llä merkittynä.				

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
Verkko + (Jatkuu)	wLAN (Jatkuu)	тср/тр (Jatkuu)	Nimipalvelin	Ensisijainen	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen DNS- palvelimen IP- osoite.
				Toissijainen	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			APIPA	_	<b>Kyllä*</b> Ei	Varaa automaattisesti IP- osoite Link-Local- osoitealueelta.
			IPv6	—	Kyllä Ei*	Ota käyttöön tai poista käytöstä IPv6-protokolla. Jos haluat käyttää IPv6- protokollaa, katso lisätietoja osoitteesta http://solutions. brother.com/.
		WLAN-avustaja	—	—	_	(vain Windows <sup>®</sup> ) Voit määrittää langattoman verkon asetukset Brother CD-ROM -levyn avulla.
		Ohjat. asennus	_	_	_	Voit määrittää sisäisen tulostuspalvelimen asetukset.
		WPS/AOSS	—	_	_	Langattomat verkkoasetukset voidaan määrittää yhden painalluksen menetelmällä.
		WPS ja PIN-koodi	_	_	_	Langattomat verkkoasetukset voidaan määrittää WPS:n ja PIN- koodin avulla.
	<ul> <li>Ohjelmisto</li> <li>Vieraile Bro -opas.</li> </ul>	ja Verkkokäyttä ther Solutions C	jän opas enterissä osoitte	eessa <u>http://solu</u>	itions.brother.com/ j	a lataa Web Connect
	Tehdasasetuł	kset näkyvät liha	voituna ja tähde	llä merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
Verkko +	WLAN	WLAN-tila	Tila	—	Aktiivinen(11b)	Näet langattoman
(Jatkuu)	(Jatkuu)				Aktiivinen(11g)	verkon nykyisen tilan.
					Aktiivinen(11n)	
					Kiinteä	
					lähiverkko	
					aktiivinen	
					WLAN ei	
					käytössä	
					AOSS	
					aktiivinen	
					Yhteyttä ei	
					saatu	
			Signaali	—	Vahva	Näet langattoman
					Keski	verkon signaalin voimakkuuden.
					Heik.	
					Ei	
			SSID	—	_	Näet nykyisen SSID-tunnuksen.
			Yhteystapa	—	Ad-hoc	Näet nykyisen
					Infrastruktuu	yhteystilan.
					ri	
					Ei mitään	
		MAC-osoite	—	—	—	Näytä laitteen MAC- osoite.
		Määritä	—	—	Kyllä	Palauta
		oletukseksi			Ei	langattoman verkon asetukset
						tehdasasetuksiin.
		WLAN	—	—	Kyllä	Ota langaton
		käytössä			Ei*	lähiverkko käyttöön
						tai poista se
						manuaalisesti.
	Wi-Fi	Painike	—	—	—	Wi-Fi Direct -
	Direct					verkkoasetukset voi
						helposti määrittää
						ynden painalluksen menetelmällä.
	+ Ohjelmisto-	ja Verkkokäyttä	jän opas	I	1	
	Vieraile Brot	her Solutions Co	enterissä osoitte	eessa http://solu	tions.brother.com/ ia	a lataa Web Connect
	-opas.				,	
	Tehdasasetuk	set näkyvät lihav	voituna ja tähde	llä merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
<b>Verkko +</b> (Jatkuu)	Wi-Fi Direct (Jatkuu)	PIN-koodi		_	_	Wi-Fi Direct - verkkoasetukset voi helposti määrittää WPS:n ja PIN- koodin avulla.
		Manuaalinen	_	-	-	Voit määrittää Wi-Fi Direct - verkkoasetukset manuaalisesti.
		Ryhmän omistaja	—	—	Kyllä Ei	Asettaa laitteen ryhmän omistajaksi.
		Laitetiedot	Laitteen nimi	—	—	Voit tarkistaa laitteen nimen.
			SSID	—	(Oma SSID) (Yhdistetty lähettäjän SSID:hen) Ei yhteyttä	Näytä ryhmän omistajan SSID. Kun laite ei ole yhteydessä verkkoon, kosketusnäytössä näkyy Ei yhteyttä.
	Tilatiedot	IP-osoite	—	—	Voit tarkistaa laitteen IP-osoitteen.	
		Tilatiedot	Tila	_	RO aktiivinen(**) Asiakas aktiivinen Ei yhteyttä Ei Kiinteä lähiverkko aktiivinen ** = laitteiden määrä	Näet Wi-Fi Direct - verkon nykyisen tilan.
			Signaali	_	Vahva Keski Heik. Ei	Näet Wi-Fi Direct - verkon signaalin voimakkuuden. Kun laitteesi toimii ryhmän omistajana, kosketusnäytössä näkyy aina Vahva.
		Liitäntä käytössä		_	Kyllä Ei*	Ota Wi-Fi Direct - yhteys käyttöön tai pois käytöstä.
	<ul> <li>Ohjelmisto-</li> <li>Vieraile Brot</li> </ul>	ja Verkkokäyttä her Solutions Co	jän opas enterissä osoitt	eessa <u>http://solu</u>	itions.brother.com/ j	a lataa Web Connect
	-opas.	oot näkuvät likov				
	i endasasetuk	set nakyvat lihav	voituna ja tande	ella merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
<b>verkko +</b> (Jatkuu)	NFC	_		_	<b>Kyllä*</b> Ei	Voit käyttää korttitodennusta koskettamalla IC- kortilla NFC-lukijaa ohjauspaneelissa.
	Sähköp./IFAX (MFC-L8650CDW on tuettu vain	S-postiosoite	_	_	_	Syötä postiosoite (enintään 60 merkkiä).
	IFAX-toiminnon latauksen jälkeen)	Palvelinasetukset	SMTP	Palvelin	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Nimi	Syötä SMTP- palvelimen osoite tai nimi (enintään 64 merkkiä).
				Portti	25* [1-65535]	Anna SMTP-portin numero.
				Lupa SMTP:lle	<b>Ei olemassa*</b> SMTP-LUPA	Valitse sähköposti- ilmoituksen suojausmenetelmä.
				SSL/TLS	<b>Ei olemassa*</b> SSL TLS	Lähetä tai vastaanota sähköpostiviestejä SSL/TLS-yhteyttä edellyttävän sähköpostipalvelim en kautta.
			POP3/IMAP4	Tarkista varmenne	Kyllä Ei*	Todentaa SMTP- palvelimen sertifikaatin automaattisesti.
				Protokolla	<b>POP3*</b> IMAP4	Valitse sähköpostien vastaanottoa varten POP3 tai IMAP4.
				Palvelin	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Nimi	Syötä POP3- tai IMAP4-palvelimen osoite tai nimi (enintään 64 merkkiä).
				Portti	110* [1-65535]	Syötä POP3- tai IMAP4-portin numero.
				Postil.tunnus	_	Syötä postilaatikon nimi (enintään 60 merkkiä).
	<ul> <li>+ Ohjelmisto-</li> <li>• Vieraile Brot</li> <li>-opas.</li> </ul>	ja Verkkokäyttä her Solutions Co	jän opas enterissä osoitte	eessa <u>http://solu</u>	tions.brother.com/ ja	a lataa Web Connect
	Tehdasasetuks	set näkyvät lihav	voituna ja tähde	llä merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
<b>Verkko +</b> (Jatkuu)	Sähköp./IFAX (MFC-L8650CDW on tuettu vain IFAX-toiminnon latauksen jälkeen)	Palvelinasetukset (Jatkuu)	POP3/IMAP4 (Jatkuu)	Postilaatikon salasana	_	Anna POP3- tai IMAP4-palvelimelle kirjautumisen salasana (enintään 32 merkkiä).
	(Jatkuu)			Valitse kansio	<b>Oletus(Saapuneet -kansio)*</b> Määritetty	Valitse postikansio. Jos valitset Määritetty, syötä kansion nimi (enintään 60 merkkiä).
				SSL/TLS	<b>Ei olemassa*</b> SSL TLS	Voit lähettää tai vastaanottaa sähköpostiviestejä SSL/TLS-yhteyttä edellyttävän sähköpostipalvelim en kautta.
				Tarkista varmenne	Kyllä Ei*	Todenna POP3- tai IMAP4-palvelimen sertifikaatti automaattisesti.
				APOP	Kyllä Ei*	Ota APOP- protokolla käyttöön tai poista se käytöstä.
		As.sähköp. vast	Auto pollaus	Auto pollaus	<b>Kyllä*</b> Ei	Tarkista automaattisesti, onko palvelimella uusia viestejä.
				Poll. tiheys (Kun Auto pollaus -asetuksena	1min 3min 5min <b>10min*</b>	Määritä, kuinka usein uudet viestit tarkistetaan palvelimelta.
				on Kyllä.)	30min 60min	
			Otsikko	-	Kaikki Aihe+Läh.+Vast. <b>Ei mitään*</b>	Valitse sähköpostin tulostettavat tunnistetiedot.
			Poista/lue virheviesti	—	<b>Kyllä*</b> Ei	POP3-palvelin poistaa virheviestit automaattisesti. IMAP4-palvelin poistaa virheviestit automaattisesti, kun ne on luettu.
	+ Ohjelmisto-	ja Verkkokäyttä her Solutions C	jän opas enterissä osoitte	eessa <u>http://solu</u>	tions.brother.com/ j	a lataa Web Connect
	Tehdasasetuk:	set näkyvät liha <sup>,</sup>	voituna ja tähde	llä merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Asetukset	Kuvaukset
Verkko +	Sähköp./IFAX	As.sähköp.	Vahvistus	—	Kyllä	Vastaanota
(Jatkuu)	(MFC-L8650CDW	vast			MDN	ilmoitusviestit.
	on tuettu vain	(Jatkuu)			Ei*	
	latauksen jälkeen)	As.sähköp.	Aihe	—	Internet Fax	Tuo näkyviin aihe,
	(Jatkuu)	läh.			Job*	joka on liitetty Internet-faksi- tietoihin.
			Kokorajoitus	—	Kyllä	Rajoita
					Ei*	sähkopostiasiakirjoj en kokoa.
			Vahvistus	—	Kyllä	Lähetä
					Ei*	
		Edel.lähet.	Edelleenlähetys	—	Kyllä	Välitä asiakirja
		as.			Ei*	toiselle faksilaitteelle.
			Ed.läh.domain	—	—	Tallenna domain-
			Edel.läh.rap.		Kvllä	Tulosta välitetty sarjalähetyksen
			Bucz : 2011. 2017 .		TCy 1 2 C	
					E1	raportti.
		Manuaalinen vastaanottaminen	—	—	_	Tarkista manuaalisesti, onko POP3- tai IMAP4- palvelimella uusia viesteiä.
	Web	Välitysp.	Välityspal.		Kvllä	Voit muuttaa
	Connect	aset.	yht.		Ri*	WWW-yhteyden
	-asetukset		Osoite			asetuksia.
	•		Portti		8080*	
			Käyttäjänimi		_	
			Tunnussana	_	_	
	Faksi	Faksi	—	—	Kyllä	Voit tallentaa etu-
	palvelimelle	palvelimelle			Ei*	tai jälkiliiteosoitteen
	(MFC-L8650CDW	Etuliite	—	—	_	läitteeseen ja lähettää asiakirjan
	on tuettu vain IFAX-toiminnon latauksen jälkeen)	Loppuliite	—	—	-	faksipalvelinjärjestel mästä.
	Suojaus	IPsec			Kvllä	Ota Ipsec käyttöön
					Ei*	tai pois käytöstä.
	Verkon	—	—	—	Kyllä	Palauta kaikki
	nollaus				Ei	verkkoasetukset tehdasasetuksiin.
	+ Ohjelmisto-	ja Verkkokäyttä	jän opas		•	
	<ul> <li>Vieraile Brot -opas.</li> </ul>	her Solutions C	enterissä osoitte	eessa <u>http://solu</u>	tions.brother.com/ ja	a lataa Web Connect
	Tehdasasetuk	set näkyvät lihav	voituna ja tähde	llä merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Tulosta rap.	Lähetysvahvis.	Näytä LCD-näytössä	—	Näytä ja tulosta viimeksi lähetetyn faksin lähetyksen vahvistusraportti.	Katso ♦.
		Tul. raport.			
	Osoitekirja		_	Näytä osoitteistoon tallennetut nimet ja numerot.	
	Faksiraportti	_	_	Luetteloi 200 viimeksi vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedot. (TX tarkoittaa lähetystä. RX tarkoittaa vastaanottoa.)	
	Käytt. aset.	—	_	Luettele asetukset.	
	Tulostinasetukset	_	_	Luettele tulostimen asetukset.	
	Verkkomääritykset	_	_	Luettele verkkoasetukset.	
	Rumputestitulostus	—	_	Tulosta rumpuyksikön tulostusnäyte.	112
	WLAN-raportti	_	_	Tulosta langattoman verkon yhteysdiagnoosi.	Katso +.
	<ul> <li>Laajempi käyttööj</li> </ul>	bas			
	+ Ohjelmisto- ja Ve	kkokäyttäjän opas			
	Tehdasasetukset nä	kyvät lihavoituna ja	tähdellä merkitt	ynä.	

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Laitetiedot	Sarjanumero	_	_	Tarkista laitteen sarjanumero.	163
	Laiteohjelmaver.	Main-versio	—	Tarkista laitteen	163
		Sub1-versio	—	laiteohjelmistoversio.	
		Sub2-versio	_		
		Sub4-versio	—		
	Sivulaskuri	Yhteensä	Väri	Tarkista, montako väri- tai	Katso 🔶.
			Mustavalkoinen	mustavalkosivua laitteella on kaikkiaan tulostettu sen	
		Faksi/luettelo	Väri	käyttöiän aikana.	
			Mustavalkoinen		
		Kopioi	Väri		
			Mustavalkoinen		
		Tulosta	Väri		
			Mustavalkoinen		
0	Osien käyttöikä	Rumpu	_	Tarkista laitteen osan jäljellä oleva käyttöikä.	
		Hihnayksikkö	_		
		Kiinnitysyksikkö	_		
		Laseryksikkö	_		
		PF-sarja MT	—		
		PF-sarja 1	_		
		PF-sarja 2	_		
	Nollausvalikko (Näkyy vain, kun	Rumpu	—	Nollaa rumpuyksikön käyttöikä. Tulee näkyviin, kun rumpuyksikkö vaihdetaan.	90
	hihnayksikön käyttöikä on ylittynyt.)	Hihnayksikkö	-	Nollaa hihnayksikön käyttöikä. Tulee näkyviin, kun hihnayksikkö vaihdetaan.	95
	<ul> <li>Laajempi käyttö</li> </ul>	opas			
	Tehdasasetukset r	iäkyvät lihavoituna ja	a tähdellä merkittyr	ıä.	

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Perusasetukset	Päivämäärä ja aika	Päivämäärä Aika	_	Lisää päivämäärä ja kellonaika kosketusnäyttöön ja lähetettävien faksien vlätunnisteisiin	20
		Automaatt. kesäaik. siirtyminen	<b>Kyllä*</b> Ei	Vaihtaa kesä-/talviaikaan automaattisesti.	Katso ♦.
		Aikavyöhyke	UTCXXX:XX	Aseta paikallinen aikavyöhyke.	
	Nimitunnus	Faksaus	—	Määritä nimi ja faksinumero	20
		Puhelin	—	nakymaan faksattavilla sivuilla.	
		Nimi	—		
	Valintaääni	_	Tunnistus Ei tunnistusta*	Voit lyhentää valintaäänen tunnistuksen taukoa.	154
	Linjavalinta	_	<b>Normaali*</b> Keskus ISDN	Valitse puhelinlinjatyyppi.	53
	Yhteensopivuus	_	<b>Korkea*</b> Normaali Perus (VoIP)	Säädä tiedonsiirtonopeutta lähetysongelmia varten. VoIP-palveluntarjoajat tukevat fakseja useiden standardien mukaisesti. Jos	154
				faksien lähetyksessä on usein ongelmia, valitse Perus (VoIP).	
	Tehdasasetus	Koneen nollaus	Kyllä Ei	Palauta laitteen tehdasasetukset lukuun ottamatta verkkoasetuksia, nimitunnusta ja osoitekirjaa.	163
		Verkko	Kyllä Ei	Palauta kaikki verkkoasetukset tehdasasetuksiin.	
		Osoitekirja ja faksi	Kyllä Ei	Poistaa kaikki tallennetut puhelinnumerot ja faksiasetukset.	
		Kaikki aset.	Kyllä Ei	Palauta kaikki laitteen asetukset nopeasti tehdasasetuksiin.	
		Tehdasasetukset	Kyllä Ei	Palauta <i>kaikki</i> laitteen asetukset tehdasasetuksiin. Suorita tämä toimenpide, kun laite hävitetään.	
	Kielivalinta	_	(Valitse kieli.)	Voit vaihtaa kosketusnäytön kielen omaksi kieleksesi.	Katso ‡.
	<ul> <li>Laajempi käyttöö</li> <li>Pika-asennusopa</li> </ul>	pas			

Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.

### Ominaisuustaulukot



## Faksaus (Kun faksin esikatselu on pois käytöstä)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Uud.val/Tauko				Valitse uudelleen viimeksi valittu numero. Kun syötät faksi- tai puhelinnumeroa kosketuspaneelissa, uudelleenvalinta vaihtuu taukotilaan kosketusnäytöllä. Paina Tauko- painiketta, jos haluat viiveen valitessasi numeroita, kuten käyttökoodeja ja luottokorttinumeroita. Voit myös tallentaa tauon määrittäessäsi osoitteita.	_
Puhelin/R	_	_	_	Puhelin vaihtuu tilaan R, kun puhelinlinjan tyypiksi on valittu puhelinvaihde. Kun laite on kytketty puhelinvaihteeseen, R-näppäimen avulla voidaan ottaa yhteys ulkolinjaan tai siirtää puhelu toiseen alanumeroon.	_
	Laajempi käyttö	opas			
	Tehdasasetukset r	näkyvät lihavoituna j	a tähdellä merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Osoite- kirja	Q (Etsi:)	—	_	Hae osoitteistosta.	58
	Muokkaa	_	Lisää uusi osoite	Tallenna osoitteistoon numeroita, jotta voit valita numeroita painamalla osoitteistoa kosketusnäytöllä (ja Faksin käynnis.).	59
		—	Luo ryhmiä	Aseta ryhmänumeroita ryhmälähetystä varten.	Katso ♦.
			Muuta	Muuta osoitteistoon tallennettuja numeroita.	60 ja katso <b>♦</b> .
			Poista	Poista osoitteiston numeroita.	
	_	Käytä	—	Käynnistä faksin lähetys osoitteiston avulla.	58 ja katso ♦.
Puheluhist.	Lähtevä puhelu	Muokkaa	Lisää osoitekirjaan Poista 	Valitse numero lähtevien puheluiden historiasta ja lähetä numeroon faksi, lisää numero osoitteistoon	Katso <b>♦</b> .
		hay ca		tai poista se.	
Faksin käynnis.	—	—	—	Lähetä faksi.	—
Asetukset	Faksin tarkkuus	_	<b>Normaali*</b> Hieno Erit. hieno Valokuva	Aseta lähetettävien faksien erottelutarkkuus.	Katso <b>♦</b> .
	2-puolinen faksi	_	Ei* 2-puol. skannaus: pitkä reuna 2-puol. skannaus: lyhyt reuna	Aseta kaksipuolinen skannausmuoto.	
	Kontrasti	_	Autom.* Vaalea Tumma	Vaalenna tai tummenna lähetettävää faksia.	
		opas			
	Tehdasasetukset r	näkyvät lihavoituna	ja tähdellä merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset (Jatkuu)	Ryhmälähetys	Lisää numero	Lisää numero Lisää osoitekirjasta Hae	Lähetä sama faksiviesti useaan kohteeseen.	Katso ♦.
	Ajast. lähetys	Ajast. lähetys	osoltekirjasta Kyllä Ei*	Aseta ajastettujen faksien lähetysaika.	
		Aseta aika	_		
	Suora lähetys	_	Kyllä <b>Ei*</b>	Lähetä faksi ilman muistia.	
	Kansilehden	Kansilehden	Kyllä	Lähetä ohjelmoitu	
	asetukset	asetukset	Ei*	kansilehti automaattisesti	
		Kansilehtivie.	1.Ei viestiä	uutomuutioooti.	
			2.Soittopyyntö		
			3.Kiireellinen		
			4.Luottamuksell.		
			5.		
			6.		
		Sivuja yhteensä	_		
	Ulkomaantila	_	Kyllä <b>Ei*</b>	Jos faksien lähettäminen ulkomaille ei onnistu, valitse	
				asetukseksi Kyllä.	
	Valotustason	_	Letter	Jos haluat faksata	42
	skannauskoko		A4*	Letter-, Legal- tai Folio-kokoisen	
			Legal/Folio	asiakirjan, sinun on	
			(MFC-L8850CDW ja MFC-L9550CDW)	tasoskannausalueen koon asetusta.	
	<ul> <li>Laajempi käyttö</li> </ul>	opas			
	Tehdasasetukset r	näkyvät lihavoituna j	a tähdellä merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset	Aseta uusi	—	Faxerot.kyky	Tallenna	Katso ♦.
(Jatkuu)	olet.		Kontrasti	faksiasetuksesi	
			Valotustason skannauskoko		
			Lähetä heti		
			Kansilehden asetukset		
			Ulkomaanlinja		
			(Asetukset)		
			Kyllä		
			Ei		
	Tehdasasetukset	—	Kyllä	Palauta kaikki	
			Ei	muuttamasi faksiasetukset	
				takaisin	
				tendasasetuksiksi.	
Tallenna pikakuvak.	—	—	Usoite	asetukset oikopoluksi.	Katso ◆.
			Faksin tarkkuus		
			2-puolinen		
			faksi		
			Kontrasti		
			Ryhmälähetys		
			Suora lähetys		
			Kansilehden asetukset		
			Ulkomaantila		
			Valotustason skannauskoko		
	Laajempi käyttö	opas			
	Tehdasasetukset r	näkyvät lihavoituna	ja tähdellä merkittynä.		



# Faksaus (Kun faksin esikatselu on käytössä)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Faksien lähetys	Katso Faksaus (Kun	faksin esikatselu on j	oois käytöstä) sivull	a 192.	
Vast.otetut faksit	Tulosta/poista	Tulosta kaikki (uudet faksit)	—	Tulosta viimeksi vastaanotetut faksit.	49
		Tulosta kaikki (vanhat faksit)	—	Tulosta aiemmin vastaanotetut faksit.	
		Poista kaikki (uudet faksit)	—	Poista viimeksi vastaanotetut faksit.	
		Poista kaikki (vanhat faksit)	—	Poista aiemmin vastaanotetut faksit.	
Osoite- kirja	Katso Faksaus (Kun	faksin esikatselu on j	oois käytöstä) sivull	a 192.	
Puheluhist.	Katso Faksaus (Kun	faksin esikatselu on j	oois käytöstä) sivull	a 192.	
	♦ Laajempi käyttöopas				
	Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.				

Kopioi

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
M/v Start	—	_	—	Tee mustavalkokopio.	—	
Väri Start	—	—	—	Tee värikopio.		
Kuitti	—	—	—	Valitse haluamasi	61	
Normaali				asetukset esiasetuskohteista.		
2in1(ID)						
2in1						
2-puol.(1⇒2)						
2-puol.(2⇒2)						
Paperinsäästö						
Asetukset	Laatu	—	Autom.*	Valitse asiakirjan	Katso ♦.	
			Teksti	kopion		
			Valokuva	erottelutarkkuus.		
			Kuitti			
			(Kun valitset			
			kohdassa Sivun			
			asettelu)			
			Autom.*			
			Vaaleampi			
	Suurenna/pienennä	100%*	—	—		
		Suurenna	200%	Valitse seuraavan		
			141% A5⇒A4	kopion suurennussuhde.		
			104% EXE⇒LTR			
		Pienennä	97% LTR⇒A4	Valitse seuraavan		
			94% A4⇒LTR	pienennyssuhde.		
			91% koko sivu			
			85% LTR⇒EXE			
			83% LGL⇒A4			
			78% LGL⇒LTR			
			70% A4⇒A5			
			50%			
	Laajempi käyttöö	opas				
Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						



Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu		
Asetukset (Jatkuu)	Suurenna/pienennä (Jatkuu)	Mukautettu (25-400%)	_	Voit valita seuraavan kopion suurennus- tai pienennyssuhteen.	Katso ♦.		
	Tummuus	_		Säädä kopioiden tummuutta. Kun esiasetuskohteista valitaan 2in1 (ID), oletusasetus on +1.			
	Kontrasti	_		Säädä kopioiden kontrastia.			
	Pinoa/Lajitt.	_	<b>Pinoa*</b> Lajittele	Valitse useiden kopioiden pinoaminen tai lajitteleminen.			
	Sivun asettelu		Ei (linl)* 2inl(P) 2inl(V) 2inl(ID) 4inl(P) 4inl(V)	Tee Useita sivuja arkille ja 2 in 1 ID - kopioita.			
	Värin säätö	Punainen		Säädä kopioiden punaista väriä.			
	◆ Laajempi käyttöo	opas					
	Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
Asetukset (Jatkuu)	Värin säätö (Jatkuu)	Vihreä		Säädä kopioiden vihreää väriä.	Katso ♦.	
		Sininen		Säädä kopioiden sinistä väriä.		
	2-puolinen kopiointi	_	Ei* 2-pu.⇒2-pu. 1-pu.⇒2-pu., pitkän reunan kääntö 2-pu.⇒1-pu., pitkän reunan kääntö 1-pu.⇒2-pu., lyhyen reunan kääntö 2-pu.⇒1-pu., lyhyen reunan kääntö	Ota käyttöön tai poista käytöstä kaksipuolinen kopiointi ja valitse pitkä tai lyhyt reuna.		
	2-puolisen kopiosivun asettelu	_	<pre>(P) reuna⇒ (P) reuna* (L) reuna⇒ (L) reuna⇒ (P) reuna (L) reuna⇒ (L) reuna⇒</pre>	Valitse sivun asetteluvalinta, kun teet kaksipuolisten useita sivuja arkille - kopioinnin kaksipuolisesta asiakirjasta.		
	<ul> <li>Laajempi käyttöö</li> </ul>	opas				
Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset	Kasetti	—	Vain kasetti 1	Valitse kasetti, jota	Katso ♦.
(Jatkuu)			Vain kasetti 2	kaytetaan kopiointitilassa.	
			Vain MT		
			MT>K1>K2*		
			MT>K2>K1		
			K1>K2>MT		
			K2>K1>MT		
			(Vain kasetti 2 ja K2 näkyvät vain, jos kasetti 2 on asennettu.)		
	Taustavärin	—	Ei*	Muuta poistettavan	
	poisto		Pieni	taustavärin määrää.	
			Normaali		
			Korkea		
	Tallenna pikakuvak.	_	Laatu	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.	
			Suurenna/pien ennä		
			Tummuus		
			Kontrasti		
			Pinoa/Lajitt.		
			Sivun asettelu		
			Punainen		
			Vihreä		
			Sininen		
			2-puolinen kopiointi		
			2-puolisen kopiosivun asettelu		
			Kasetti		
			Taustavärin poisto		
	<ul> <li>Laajempi käyttöö</li> </ul>	opas			
Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					



Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
tekstintunnistu.	(PC-valinta)	Asetukset	Katso Vaihtoehdot (OCR)	sivulla 203.	Katso +.
		Tallenna pikakuvak.	(Tietokoneen nimi)	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.	
		Aloita	—	Aloita skannaus.	
tiedostoon	(PC-valinta)	Asetukset Katso Vaihtoehdot (tiedostoor, kuvaksi ja sähköpostiin) sivulla 204.		oor, kuvaksi ja	
		Tallenna pikakuvak.	(Tietokoneen nimi)	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.	
		Aloita	—	Aloita skannaus.	1
kuvaksi	(PC-valinta)	Asetukset	Katso Vaihtoehdot (tiedost sähköpostiin) sivulla 204.	oor, kuvaksi ja	
		Tallenna pikakuvak.	(Tietokoneen nimi)	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.	
		Aloita	—	Aloita skannaus.	
USB:lle	Asetukset	Katso Vaihtoehdot (USB) sivulla 205.			1
	Tallenna pikakuvak.	-	2-puol. skannaus	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.	
			Skannaustyyppi		
			Tarkkuus		
			Tiedostotyyppi		
			Valotustason		
			skannauskoko		
			Tiedostonimi		
			Tiedostokoko		
			Taustavärin poisto		
	Aloita	—	_	Aloita skannaus.	
sähköpostiin	(PC-valinta)	Asetukset	Katso Vaihtoehdot (tiedost sähköpostiin) sivulla 204.	oor, kuvaksi ja	
		Tallenna pikakuvak.	(Tietokoneen nimi)	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.	
		Aloita	—	Aloita skannaus.	
+ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas					
	Tehdasasetuks	set näkyvät lihavo	pituna ja tähdellä merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
s.postipalvelim. (MEC-18650CDW	Osoite- kirja	—	_	Valitse vastaanottajan osoite osoitteistosta.	Katso +.
on tuettu vain IFAX- toiminnon	Manuaalinen	—	_	Syötä vastaanottajan osoite manuaalisesti.	
latauksen jälkeen)	OK	Asetukset	Katso Vaihtoehdot (sähköpostipalvelimelle) sivulla 208.		
		Tallenna pikakuvak.	Osoite 2-puol. skannaus Skannaustyyppi Tarkkuus Tiedostotyyppi Valotustason skannauskoko	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.	
		Aloita		Aloita skannaus	
FTP:hen/SFTP:hen	(Profiilin nimi) Asetukset		Katso Vaihtoehdot (FTP/S sivulla 210.		
		Tallenna pikakuvak.	(Profiilin nimi)	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.	
		Aloita	—	Aloita skannaus.	
verkkoon	(Profiilin nimi)	Asetukset	Katso Vaihtoehdot (FTP/S sivulla 210.	FTP:lle ja verkkoon)	
		Tallenna pikakuvak.	(Profiilin nimi)	Lisää nykyiset asetukset oikopoluksi.	
		Aloita	—	Aloita skannaus.	
WS-skannaus	Skannaus	—	—	Skannaa tietoja WWW-	
(Näkyy, jos verkkoon	Skannaa s-postiin	—	_	palveluprotokollan avulla.	
liitetyn laitteen skanneriohjain on asennettu WWW- palveluiden kautta.)	Skannaa faksiin	—	—		
	Skan. tulostuk.	_	—		
	+ Ohjelmisto-	ja Verkkokäyttäjä	in opas		
	Tehdasasetuks	set näkyvät lihavo	pituna ja tähdellä merkittynä.		

#### Vaihtoehdot (OCR)

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset	2-puol. skannaus	Ei* 2-puol. skannaus: pitkä reuna 2-puol. skannaus: lyhyt reuna	Valitse kaksipuolinen skannaustila.	Katso +.
	Skannausasetukset	Aseta laitteessa Aseta tietokoneelta*	Voit muuttaa asetuksia kosketusnäytön avulla valitsemalla Aseta laitteessa.	
	Skannaustyyppi	Väri	Valitse asiakirjalle	
	(Näkyy, kun	Harmaa	skannaustyyppi.	
	Skannausasetukset- <b>asetuksena on</b> Aseta laitteessa.)	Mustavalkoinen*		
	Tarkkuus	100 dpi	Valitse asiakirjalle	
	(Näkyy, kun Skannausasetukset- asetuksena on Aseta	200 dpi*	skannauksen erottelutarkkuus.	
		300 dpi		
	laitteessa.)	600 dpi		
	Tiedostotyyppi	Teksti*	Valitse asiakirjalle	
	(Näkyy, kun	HTML	tiedostomuoto.	
	Skannausasetukset- <b>asetuksena on</b> Aseta laitteessa.)	RTF		
	Skannauskoko	A4*	Valitse asiakirjalle	
	(Näkyy, kun	Letter	skannauskoko.	
	Skannausasetukset- <b>asetuksena on</b> Aseta laitteessa.)	Legal		
	+Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäj	än opas		
	Tehdasasetukset näkyvät liha	voituna ja tähdellä merkittynä.		

#### Vaihtoehdot (tiedostoor, kuvaksi ja sähköpostiin)

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset	2-puol. skannaus	Ei* 2-puol. skannaus: pitkä reuna	Valitse kaksipuolinen skannaustila.	Katso +.
		2-puol. skannaus: lyhyt reuna		
	Skannausasetukset	Aseta laitteessa	Voit muuttaa asetuksia	
		Aseta tietokoneelta*	kosketusnäytön avulla valitsemalla Aseta laitteessa.	
	Skannaustyyppi	Väri*	Valitse asiakirjalle	-
	(Näkyy, kun	Harmaa	skannaustyyppi.	
	Skannausasetukset- <b>asetuksena on</b> Aseta laitteessa.)	Mustavalkoinen		
	Tarkkuus	100 dpi	Valitse asiakirjalle	-
	(Näkyy, kun	200 dpi*	skannauksen erottelutarkkuus	
	Skannausasetukset- asetuksena on Aseta	300 dpi		
	laitteessa.)	600 dpi		
	Tiedostotyyppi (Näkyy, kun Skannausasetukset- asetuksena on Aseta	(Kun valitset Väri tai Harmaa kohdassa Skannaustyyppi.) PDF*	Valitse asiakirjalle tiedostomuoto.	
	laitteessa.)	JPEG		
		<b>(Kun valitset</b> Mustavalkoinen <b>kohdassa</b> Skannaustyyppi <b>)</b>		
		PDF*		
		TIFF		
	Skannauskoko	A4*	Valitse asiakirjalle	
	(Näkyy, kun	Letter	SKAIIIIAUSKOKO.	
	asetuksena on Aseta laitteessa.)	Legal		
	Taustavärin poisto	Ei*	Muuta poistettavan	
	(Näkyy, kun	Pieni	taustavärin määrää.	
	Skannausasetukset- asetuksena on Aseta laitteessa.)	Normaali Korkea	Tätä toimintoa ei voi käyttää mustavalkoskannaukseen.	
	+Ohjelmisto- ja Verkkokäyttä	jän opas	1	<u>ı</u>
	Tehdasasetukset näkyvät liha	avoituna ja tähdellä merkittynä.		

#### Vaihtoehdot (USB)

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset	2-puol. skannaus	Ei* 2-puol. skannaus: pitkä reuna	Valitse kaksipuolinen skannaustila.	Katso +.
		2-puol. skannaus: lyhyt reuna		
	Skannaustyyppi	Väri*	Valitse asiakirjalle	
		Harmaa	skannaustyyppi.	
		Mustavalkoinen		
	Tarkkuus	(Kun valitset Väri kohdassa Skannaustyyppi)	Valitse asiakirjalle skannauksen	
		100 dpi	erottelutarkkuus.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Autom.		
		<b>(Kun valitset</b> Harmaa <b>kohdassa</b> Skannaustyyppi)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Autom.		
		<b>(Kun valitset</b> Mustavalkoinen <b>kohdassa</b> Skannaustyyppi)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		
	+ Ohjelmisto- ja Verkkokäytt	ajan opas		
	Tehdasasetukset näkyvät lih	avoituna ja tähdellä merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
Asetukset (Jatkuu)	Tiedostotyyppi	<b>(Kun valitset</b> Väri <b>tai</b> Harmaa <b>kohdassa</b> Skannaustyyppi.)	Valitse asiakirjalle tiedostomuoto.	Katso +.	
		PDF*			
		JPEG			
		PDF/A			
		Suojattu PDF			
		Allekirj. PDF			
		XPS			
		<b>(Kun valitset</b> Mustavalkoinen <b>kohdassa</b> Skannaustyyppi <b>)</b>			
		PDF*			
		PDF/A			
		Suojattu PDF			
		Allekirj. PDF			
		TIFF			
	Valotustason skannauskoko	A4* Letter Legal/Folio (MFC-L8850CDW ja MFC-L9550CDW)	Jos haluat skannata Letter-, Legal- tai Folio- kokoisen asiakirjan, sinun on muutettava tasoskannausalueen koon asetusta.		
	Tiedostonimi	xxxxxx (päivämäärä ja vuosi)	Määritä tiedostonimi skannatuille tiedoille.		
	Tiedostokoko	Pieni Keskisuuri*	Valitse tiedostokoko väri- tai harmaasävy- skannaukselle.		
	Tauetawärin noieto	ISO Fi*	Muuta poistettavan	-	
	Tadstavarrn porsto	Pieni	taustavärin määrää.		
		Normaali			
		Korkea			
	+ Ohjelmisto- ja Verkkokäyt	täjän opas			
	Tehdasasetukset näkyvät lih	avoituna ja tähdellä merkittynä.			
Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
-----------	---	------------------------------	---	------------	--
Asetukset	Aseta uusi olet.	2-puol. skannaus	Tallenna	Katso +.	
(Jatkuu)		Skannaustyyppi	skannausasetuksesi oletusasetuksina.		
		Tarkkuus			
		Tiedostotyyppi			
		Valotustason skannauskoko			
		Tiedostokoko			
		Taustavärin poisto			
	Tehdasasetukset	Kyllä	Palauta kaikki muuttamasi skannausasetukset takaisin		
		Ei			
			tehdasasetuksiksi.		
	+ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas				
	Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.				

## Vaihtoehdot (sähköpostipalvelimelle)

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu			
Asetukset	2-puol. skannaus	Ei* 2-puol. skannaus: pitkä reuna	Valitse kaksipuolinen skannaustila.	Katso +.			
		2-puol. skannaus: lyhyt reuna					
	Skannaustyyppi	Väri*	Valitse asiakirjalle				
		Harmaa	skannaustyyppi.				
		Mustavalkoinen					
	Tarkkuus	<b>(Kun valitset</b> Väri kohdassa Skannaustyyppi)	Valitse asiakirjalle skannauksen				
		100 dpi	erottelutarkkuus.				
		200 dpi*					
		300 dpi					
		600 dpi					
		Autom.					
		(Kun valitset Harmaa kohdassa Skannaustyyppi)					
		100 dpi					
		200 dpi*					
		300 dpi					
		Autom.					
		<b>(Kun valitset</b> Mustavalkoinen <b>kohdassa</b> Skannaustyyppi)					
		200 dpi*					
		300 dpi					
		200x100					
	+ Ohjelmisto- ja Verkkokäytt	äjän opas		•			
	Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset (Jatkuu)	Tiedostotyyppi	(Kun valitset Väri tai Harmaa kohdassa Skannaustyyppi.)	Valitse asiakirjalle tiedostomuoto.	Katso +.
		PDF*		
		JPEG		
		PDF/A		
		Suojattu PDF		
		Allekirj. PDF		
		XPS		
		<b>(Kun valitset</b> Mustavalkoinen <b>kohdassa</b> Skannaustyyppi <b>)</b>		
		PDF*		
		PDF/A		
		Suojattu PDF		
		Allekirj. PDF		
		TIFF		_
	Valotustason skannauskoko	A4*	Jos haluat skannata Letter-, Legal- tai Folio- kokoisen asiakirjan, sinun on muutettava tasoskannausalueen koon asetusta.	
		Letter		
		Legal/Folio		
		(MFC-L8850CDW ja MFC-L9550CDW)		
	Tiedostokoko	Pieni	Valitse tiedostokoko väri-	
		Keskisuuri*	skannaukselle.	
		Iso		
	Aseta uusi olet.	2-puol. skannaus	Tallenna skannausasetuksesi	
		Skannaustyyppi	oletusasetuksina.	
		Tarkkuus		
		Tiedostotyyppi		
		skannauskoko		
		Tiedostokoko		-
	Tehdasasetukset	Kyllä	Palauta kaikki	
		Ei	skannausasetukset	
			takaisin tehdasasetuksiksi	
	+ Ohielmisto- ia Verkkokävti	l äiän opas		<u>I</u>
	Tehdasasetukset näkyvät lih	avoituna ja tähdellä merkittynä.		

## Vaihtoehdot (FTP/SFTP:lle ja verkkoon)

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu			
Asetukset	2-puol. skannaus	Ei* 2-puol.skannaus:pitkä reuna	Valitse kaksipuolinen skannaustila.	Katso +.			
		2-puol.skannaus:lyhyt reuna					
	Skannaustyyppi	<b>Väri*</b> Harmaa	Valitse asiakirjalle skannaustyyppi.				
		Mustavalkoinen					
	Tarkkuus	<b>(Kun valitset</b> Väri <b>kohdassa</b> Skannaustyyppi <b>)</b> 100 dpi	Valitse asiakirjasi skannauksen erottelutarkkuus ja				
		200 dpi*	tiedostomuoto.				
		300 dpi					
		600 dpi					
		Autom.					
		(Kun valitset Harmaa kohdassa Skannaustyyppi)					
		100 dpi					
		200 dpi*					
		300 dpi					
		Autom.					
		<b>(Kun valitset</b> Mustavalkoinen <b>kohdassa</b> Skannaustyyppi)					
		200 dpi*					
		300 dpi					
		200x100					
	+ Ohjelmisto- ja Verkkokä	yttäjän opas					
	Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Asetukset (Jatkuu)	Tiedostotyyppi	(Kun valitset Väri tai Harmaa kohdassa Skannaustyyppi.) PDF* JPEG PDF/A Suojattu PDF	Valitse asiakirjasi skannauksen erottelutarkkuus ja tiedostomuoto.	Katso +.
		Allekirj. PDF XPS (Kun valitset Mustavalkoinen kohdassa Skannaustyyppi)		
		PDF* PDF/A Suojattu PDF Allekirj. PDF TIFF		
	Valotustason skannauskoko	A4* Letter Legal/Folio (MFC-L8850CDW ja MFC-L9550CDW)	Jos haluat skannata Letter-, Legal- tai Folio- kokoisen asiakirjan, sinun on muutettava tasoskannausalueen koon asetusta.	
	Tiedostonimi	BRNXXXXXXXXXXX* Estimate Report Order sheet Contract sheet Check Receipt <manuaalinen></manuaalinen>	Valitse esimääritetyt tiedostonimet. Jos valitset <manuaalinen>, voit nimetä tiedoston haluamallasi tavalla. "XXXXXXXXXXXXXX" on laitteen MAC-/Ethernet- osoite.</manuaalinen>	
	Tiedostokoko	Pieni <b>Keskisuuri*</b> Iso	Valitse tiedostokoko väri- tai harmaasävy- skannaukselle.	
	Taustavärin poisto	<b>Ei*</b> Pieni Normaali Korkea	Muuta poistettavan taustavärin määrää.	
	Käyttäjänimi	—	Syötä käyttäjänimi.	
	+ Ohjelmisto- ja Verkkokäy	/ttäjän opas		
	Tehdasasetukset näkyvät li	havoituna ja tähdellä merkittynä.		



Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
Väriaineen kesto	—	—	Tarkista jokaisen värin väriaineen arvioidun jäljellä oleva käyttöikä.	Katso ♦.	
Testitulostus	—	—	Tulosta testitulostussivu.		
Kalibrointi	Kalibroi	Kyllä Ei	Säädä värin tummuutta tai palauta kalibroinnin tehdasasetukset.	120	
	Tehdasasetus	Kyllä Ei			
Rekisteröinti	_	Kyllä Ei	Säätää jokaisen värin tulostuksen sijaintia automaattisesti.	121	
♦ Laajempi käyttöopas					
Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					

# wiFi Wi-Fi-määritykset

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu		
Ohjat. asennus	—	—	Määritä sisäinen tulostuspalvelin.	Katso +.		
WPS/AOSS	_	_	Voit helposti määrittää langattomat verkkoasetukset yhden painalluksen menetelmällä.			
WLAN-avustaja	_	_	(vain Windows <sup>®</sup> ) Voit määrittää langattoman verkon asetukset Brother CD-ROM -levyn avulla.			
	+ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas					
Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

#### Pikakuvakkeet 🗊 Pikakuv.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu		
Lisää	Kopioi	Kuitti	Katso Kopioi	Valitse haluamasi asetukset	13		
pikakuvake		Normaali	sivulla 197.	esiasetuskohteista.			
		2in1(ID)					
		2in1	]				
		2-puol.(1⇒2)					
		2-puol.(2⇒2)					
		Paperinsäästö					
	Faksaus	Osoite	—	Tallenna faksinumerot, jotta voit valita painamalla tätä pikavalintaa.	14		
		Faksin tarkkuus	Normaali	Aseta lähetettävien faksien	14		
			Hieno	erottelutarkkuus.			
			Erit. hieno				
			Valokuva				
		2-puolinen faksi	Ei	Valitse kaksipuolinen faksin	14		
			2-puol.	skannaustila.			
			skannaus: pitkä				
			2-puol. skannaus: lyhyt				
			reuna				
		Kontrasti	Autom.	Vaalenna tai tummenna	14		
			Vaalea	lähetettävää faksia.			
			Tumma				
		Ryhmälähetys	Lisää numero	Voit lähettää saman	14		
			(Asetukset)	faksiviestin useaan faksinumeroon.			
			Lisää numero				
			Lisää				
			osoitekirjasta				
			Нае				
			osoitekirjasta				
		Suora lähetys	Kyllä	Lähetä faksi ilman muistia.	14		
			Ei				
		Kansilehden	Kansilehden	Lähetä ohjelmoitu kansilehti	14		
		asetukset	aselukset	ลนเปทาสสแเรษรแ.			
			Kansilehtivie.				
			Sivuja yhteensä				
		Ulkomaantila	Kyllä	Jos faksien lähettäminen	14		
			Ei	asetukseksi Kyllä.			
	Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Lisää pikakuvake	Faksaus (Jatkuu)	Valotustason skannauskoko	Letter A4	Säädä valotustason skannausalue asiakirjan koon mukaiseksi	14
(Jatkuu)			Legal/Folio		
			(MFC-L8850CDW ja MFC-L9550CDW)		
	Skannaus	tiedostoon	(PC-valinta)	Skannaa mustavalkoinen tai värillinen asiakirja tietokoneellesi.	15
		tekstintunnistu.	(PC-valinta)	Muunna tekstiasiakirja muokattavaksi tekstitiedostoksi.	15
		kuvaksi	(PC-valinta)	Skannaa värillinen kuva grafiikkasovellukseesi.	15
		USB:lle	2-puol.	Skannaa asiakirjoja USB-	15
			skannaus	muistitikulle.	
			Skannaustyyppi		
			Tarkkuus		
			Tiedostotyyppi		
			Valotustason skannauskoko		
			Tiedostonimi		
			Tiedostokoko		
			Taustavärin		
			poisto		
		sähköpostiin	(PC-valinta)	Skannaa mustavalkoinen tai värillinen asiakirja sähköpostisovellukseesi.	15
		s.postipalvelim.	Osoite	Skannaa mustavalkoinen tai	15
	(MFC-L86 tuettu vain toiminnon jälkeen)	(MFC-L8650CDW on tuettu vain IFAX- toiminnon latauksen jälkeen)	2-puol. skannaus Skannaustyyppi	värillinen asiakirja sähköpostipalvelimeesi.	
			Tarkkuus		
			Tiedostotyyppi		
			Valotustason skannauskoko		
			Tiedostokoko		
		verkkoon	(Profiilin nimi)	Lähetä skannattuja tietoja paikallisverkossasi tai Internetissä sijaitsevalle CIFS-palvelimelle.	15
		FTP:hen/SFTP:hen	(Profiilin nimi)	Lähetä skannattu data FTP- tai SFTP-palvelimen kautta.	15
	Tehdasase	tukset näkyvät lihavoitun	a ja tähdellä merkittyna	ä.	

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
Lisää	WWW	Skydrive <sup>®</sup>	—	Yhdistä Brother-laite Internet-	17	
pikakuvake		Box	—	palveluun.		
(Jatkuu)		Picasa Web Albums™	_	Palveluntarjoaja on saattanut		
		Google Drive™	—	lisata verkkopalveluja ja/tai palvelujen nimiä on saatettu		
		Flickr <sup>®</sup>	—	muuttaa tämän asiakirjan julkaisun jälkeen.		
		Facebook	—			
		Evernote®	—	Vieraile Brother Solutions		
Sove		Dropbox	_	http://solutions.brother.com/ ja lataa Web Connect -opas.		
	Sovellukset Mu sk Ra Ra	Muistiinpanojen skannaus		Palveluntarjoaja on saattanut lisätä sovelluksia ja/tai sovellusten nimiä on saatettu muuttaa tämän asiakirjan julkaisun jälkeen. Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/ ja lataa Web Connect -opas.	17	
		Rajaa ja skannaa	—			
		Rajaa ja kopioi	—			
(Valitse	(Valitse oikopolkupainike.)	Muokkaa pikakuvakkeen nimeä	—	Muuta oikopolun nimeä.	19	
pikaval., jonka haluat nimetä uud. tai poist.)		Poista		Poista oikopolku.	19	
	Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					

## Verkko (Lisää 1 -ruutu)

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
Skydrive <sup>®</sup>	—	_	Yhdistä Brother-laite Internet-	Katso   .	
Box	—	—	paiveiuun.		
Picasa Web Albums™	—	—	1		
Google Drive™	—	—			
Flickr <sup>®</sup>	—	_			
Facebook	—	—			
Evernote®	—	—			
Dropbox	—	—			
	● Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u> ja lataa Web Connect -opas.				
	Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.				

## Sovell. (Lisää 1 -ruutu)

Taso 1	Taso 2	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu		
Muistiinpanojen skannaus	—	_	Yhdistä Brother-laite Brother- sovelluksiin Internetin kautta.	Katso ●.		
Rajaa ja skannaa	—	—				
Rajaa ja kopioi	—	—				
	<ul> <li>Vieraile Broth</li> <li>Web Connect -c</li> </ul>	<ul> <li>Vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa <u>http://solutions.brother.com/</u> ja lataa Web Connect -opas.</li> </ul>				
	Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.					

### USB (Lisää 2 -ruutu)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
Skan. USB:lle	Katso USB:lle siv	/ulla 201				Katso +.	
Suoratulostus	(Valitse tiedosto)	Tul. asetuks. (Tulosteita (001-999))	Paperityyppi	Ohut <b>Tav. paperi*</b> Paksu Paksumpi Uusiopaperi Vesileimapaperi Tarra Kirjekuori Ohut kirjek. Paksu kirjek. Kiiltävä paperi	Aseta tulostusmateriaalin tyyppi, kun tulostetaan suoraan USB-muistitikulta.	64	
			Paperikoko	A4* Letter B5(JIS) B5(ISO) A5 A5(pitkä sivu) A6 Executive Legal Folio 3"x5" Com-10 Monarch C5 DL	Aseta paperikoko, kun tulostetaan suoraan USB- muistitikulta.	64	
	+ Ohjelmisto- ja	Verkkokäyttäjä	n opas				
	Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Suoratulostus	(Valitse	Tul.	Monta	1in1*	Aseta sivun asettelu,	64
(Jatkuu)	tiedosto)	asetuks.	sivua	2in1	kun tulostetaan useita	
	(Jatkuu)	(Tulosteita		4in1	muistitikulta.	
		(001–999))		9in1		
		(Jatkuu)		16in1		
				25in1		
				1 sivu / 2x2		
				arkk.		
				arkk.		
				1 sivu / 4x4		
				arkk.		
				1 sivu / 5x5		
			<b>a</b>	arkk.		64
			Suunta	Pysty"	kun tulostetaan	04
				Vaaka	suoraan USB-	
					muistitikulta.	
			2-puolinen	Ei*	Aseta kaksipuolinen	64
				Pitkä reuna	tulostetaan suoraan	
				Lyhyt reuna	USB-muistitikulta.	
			Lajittele	Kyllä*	Ota sivujen lajittelu	64
				Ei	käyttöön tai poista se	
					tulostetaan suoraan	
					USB-muistitikulta.	
			Kasetti	Autom.*	Valitse käytettävä	64
				Vain MT	tulostetaan suoraan	
				Vain kasetti 1	USB-muistitikulta.	
				Vain kasetti 2		
				(Vain kasetti 2 <b>näkvy vain. ios</b>		
				kasetti 2 on		
				asennettu.)		
			Tulostuslaatu	Normaali*	Aseta	64
				Hieno	o, kun tulostetaan	
					suoraan USB-	
			·		muistitikulta.	
			PDF-asetus	Asıakırja*	Aseta USB- suoratulostuksen	64
				Asiakirja&merkinn.	asetus, joka määrittää,	
				ASTAKITJAØIEIMAL	lisätäänkö PDF-	
					tekstin lisäksi	
					merkinnät tai leimat.	
	+ Ohjelmisto- ja	Verkkokäyttäjä	n opas	•		
	Tehdasasetukse	t näkyvät lihavo	ituna ja tähdell	ä merkittynä.		

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu
Suoratulostus	Indeksitulostus	_	_	—	Tulosta pikkukuvasivu.	64
(Jaikuu)	Oletusasetus	Paperityyppi	_	Ohut	Aseta	66
				Tav. paperi*	oletusmateriaalityyppi , kun tulostetaan	
				Paksu	suoraan USB-	
				Paksumpi	muistitikulta.	
				Uusiopaperi		
				Vesileimapaperi		
				Tarra		
				Kirjekuori		
				Ohut kirjek.		
				Paksu kirjek.		
				Kiiltävä		
				paperi		
		Paperikoko	—	A4*	Aseta	66
				Letter	tulostetaan suoraan	
				B5(JIS)	USB-muistitikulta.	
				B5(ISO)		
				A5		
				A5(pitkä		
				sivu)		
				A6		
				Executive		
				Legal		
				Folio		
				3"x5"		
				Com-10		
				Monarch		
				C5		
DL						
	+ Ohjelmisto- ja	Verkkokäyttäjä	n opas			
Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja tähdellä merkittynä.						

С

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Asetukset	Kuvaukset	Katso sivu	
Suoratulostus	Oletusasetus	Monta	—	lin1*	Aseta oletussivutyyli	66	
(Jatkuu)	(Jatkuu)	sivua		2in1	useiden sivujen tulostamista varten		
				4in1	suoraan USB-		
				9in1	muistitikulta.		
				16in1			
				25in1			
				1 sivu / 2x2 arkk.			
				1 sivu / 3x3 arkk.			
				1 sivu / 4x4 arkk.			
				1 sivu / 5x5			
		Suunta	_	Pysty*	Aseta sivun	66	
				Vaaka	oletussuunta, kun		
					USB-muistitikulta.		
		Lajittele	—	Kyllä*	Ota sivujen	66	
				Ei	oletuslajittelu käyttöön tai poista se		
					käytöstä, kun USB-		
					muistitikulta tulostetaan suoraan.		
		Tulostuslaatu	—	Normaali*	Aseta	66	
				Hieno	oletustulostuslaatuvai		
					tulostetaan suoraan		
					USB-muistitikulta.		
		PDF-asetus	—	Asiakirja*	Aseta USB- suoratulostuksen	66	
				Asiakirja&mer kinn.	oletusasetus, joka		
				Asiakirja&lei	PDF-tiedostojen		
				mat	tulosteisiin tekstin		
					leimat.		
		Sis.luett	—	Yksinkertainen*	Määritä, onko	66	
		tulostus		Yksityiskohdat	oletusarvon mukaan tulostettu		
					tiedostohakemisto		
					yksinkertainen vai sisältääkö se		
					tarkempia tietoja.		
	+ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas						
	Tehdasasetukse	t näkyvät lihavo	ituna ja tähdell	ä merkittynä.			

# Tekstin syöttäminen

Kosketusnäytölle ilmestyy näppäimistö aina, kun laitteeseen on syötettävä tekstiä.

Voit selata numeroita, kirjaimia tai erikoismerkkejä painamalla 🖪 1 @

Voit valita isot tai pienet kirjaimet painamalla 1 aA



#### Välilyöntien lisääminen

Voit syöttää välilyönnin painamalla Tila tai ►.

#### Korjausten tekeminen

Jos olet näppäillyt väärän merkin ja haluat muuttaa sen, siirrä kohdistin nuolipainikkeilla virheellisen merkin alle. Paina 💽 ja syötä oikea merkki. Voit myös lisätä kirjaimia siirtämällä kohdistinta ja näppäilemällä merkin.

Jos ◀ ei näy näytössä, painele <a>
 </a>

 Jos ◀ ei näy näytössä, painele
 Image: second seco

#### VINKKI

- · Käytettävissä olevat merkistöt saattavat erota maakohtaisesti.
- Näppäimistöasettelu saattaa vaihdella syötettävien asetusten mukaan.

D

# **Tekniset tiedot**

# Yleistä

Malli		MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDW	
Tulostintyyppi		Laser			
Tulostusmenetelmä		Elektrofotografinen lasertulostin (single pass)			
Muistikapasiteetti	Normaali	256 Mt			
	Valinnainen	1 paikka: DDR2 SO-	DIMM (144-nastainer	n) enintään 256 Mt	
LCD (nestekidenäyttö)		3,7 tuuman (93,4 mm:n) nestekidekosketusnäyttö <sup>1</sup> ja kosketuspaneeli	3,7 tuuman (93,4 mm:n)4,85 tuuman (123,2 mm:n)nestekidekosketusnäyttönestekidekosketusvärinäyttö <sup>1</sup> jai ja kosketuspaneelikosketuspaneeli		
Virtalähde		220-240 V AC, 50/6	0 Hz		
Tehonkulutus <sup>2</sup>	Huippu	Noin 1200 W			
(keskimäärin)	Tulostaminen	Noin 565 W, 25 °C			
	Tulostaminen	Noin 355 W, 25 °C			
	(hiljainen tila)				
	Kopiointi	Noin 565 W, 25 °C			
	Kopiointi	Noin 355 W, 25 °C			
	(hiljainen tila)				
	Valmis	Noin 65 W, 25 °C			
	Lepotila	Noin 9,5 W Noin 10,5 W			
	Syvä lepotila	Noin 1,7 W	Noin 1,9 W		
	Virta pois päältä <sup>34</sup>	Noin 0,04 W			
Mitat		MFC-L8650CDW			
		← 410 mm →	492 mm	503 mm	



<sup>1</sup> Mitattuna viistosti

<sup>2</sup> USB-liitännät tietokoneeseen

<sup>3</sup> Mitattu IEC 62301 -standardin version 2.0 mukaisesti

<sup>4</sup> Virrankulutus voi vaihdella jonkin verran käyttöympäristöstä tai osien kulumisesta riippuen.

Malli			MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDW
Melutaso	Äänipaine	Tulostaminen	LpAm = 55 dB (A)	LpAm = 56 dB (A)	
		Tulostus (hiljainen tila)	LpAm = 52 dB (A)	LpAm = 53 dB (A)	
		Valmis	LpAm = 28 dB (A)		
	Ääniteho	Kopiointi <sup>1 2</sup>	Lwad = 6,73 B (A)	Lwad = 6,71 B (A)	
		(Värillinen)			
		Kopiointi <sup>12</sup>	Lwad = 6,70 B (A)	Lwad = 6,71 B (A)	
		(Mustavalkoinen)			
		Tulostus (hiljainen tila)	Lwad = 6,40 B (A)	Lwad = 6,36 B (A)	
		Valmis <sup>1 2</sup>	Lwad = 4,05 B (A)		
Lämpötila		Käyttö	10–32 °C		
		Varastointi	0–40 °C		
Kosteus		Käyttö	20–80 % (ilman tiivistymistä)		
		Varastointi	10–90 % (ilman tiiv	ristymistä)	
ADS (autom	aattinen dok	umenttien	Enintään 35 sivua	Enintään 50 sivua	
syöttölaite)			Käyttösuositus:		
			Lämpötila: 20–30 °	С	
		Kosteus: 50 %–70 %			
			Paperi: 80 g/m <sup>2</sup>		

<sup>1</sup> Mitattu RAL-UZ171-standardissa kuvatun menetelmän mukaisesti.

<sup>2</sup> Toimistolaitteita, joiden LwAd on suurempi kuin 6,30 B (A), ei voi käyttää tiloissa, joissa tehdään tarkkaa keskittymistä vaativaa työtä. Tällaiset laitteet on sijoitettava erillisiin tiloihin niiden meluhaitan takia.

# Asiakirjan koko

Malli		MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDW
Asiakirjan koko	Leveys ADS:ssä	147,3–215,9 mm		•
(yksipuolinen)	Pituus ADS:ssä	147,3–355,6 mm		
	Leveys valotustasolla	Enint. 215,9 mm		
	Pituus valotustasolla	Enint. 297,0 mm	Enint. 355,6 mm	
Asiakirjan koko	Leveys ADS:ssä	147,3–215,9 mm		
(kaksipuolinen)	Pituus ADS:ssä	147,3–355,6 mm		

D

# Tulostusmateriaali

Malli			MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW			
Paperin	Paperikasetti 1	Paperityyppi	Tavallinen paperi, ohut paperi, kierrätyspaperi			
syöttö	(vakio)	Paperikoko	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio			
		Paperin paino	60–105 g/m <sup>2</sup>			
		Paperikapasiteetti	Enintään 250 arkkia 80 g/m <sup>2</sup> tavallista paperia			
	Monitoimialusta (MT-alusta)	Paperityyppi	Tavallinen paperi, ohut paperi, paksu paperi, paksumpi paperi, kierrätyspaperi, vesileimapaperi, tarrat, kirjekuoret, ohuet kirjekuoret, paksut kirjekuoret, kiiltävä paperi			
		Paperikoko	Leveys: 76,2–215,9 mm			
			Pituus: 127,0–355,6 mm			
		Paperin paino	60–163 g/m <sup>2</sup>			
		Paperikapasiteetti	Enintään 50 arkkia tavallista 80 g/m <sup>2</sup> paperia			
	Paperikasetti 2 (valinnainen)	Paperityyppi	Tavallinen paperi, ohut paperi, kierrätyspaperi			
		Paperikoko	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio			
		Paperin paino	60–105 g/m <sup>2</sup>			
		Paperikapasiteetti	Enintään 500 arkkia 80 g/m <sup>2</sup> tavallista paperia			
Paperin tulostus <sup>1</sup>	Luovutusalusta (tulostepuoli al	a aspäin)	Enintään 150 arkkia tavallista 80 g/m <sup>2</sup> -paperia (tulostepuoli alaspäin)			
Luovutusalust (tulostepuoli y		a öspäin)	Yksi arkki (luovutusalustalle tulostepuoli ylöspäin)			
Kaksipuolinen	Automaattinen kaksipuolinen	Paperityyppi	Tavallinen paperi, ohut paperi, kierrätyspaperi, kiiltävä paperi			
	tulostus	Paperikoko	A4			
		Paperin paino	60–105 g/m <sup>2</sup>			

Käytettäessä tarroja suosittelemme arkkien poistamista luovutusalustalta heti tulostuksen jälkeen, jotta teksti ei tahraannu.

# Faksaus

Malli	MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDW		
Yhteensopivuus	ITU-T Super Group	3			
Koodausjärjestelmä	MH/MR/MMR/JBIG	3			
Modeemin nopeus	33 600 bps (automaattinen siirtonopeuden lasku tarvittaessa)				
Vastaanotettujen faksien kaksipuolinen tulostus	Kyllä				
Automaattinen kaksipuolinen lähetys	Kyllä (ADS:stä)				
Skannausleveys	Enint. 208 mm				
Tulostusleveys	Enint. 208 mm				
Harmaasävy	8 bittiä / 256 tasoa				
Erottelutarkkuus	Normaali				
	203  imes 98 dpi				
	Hieno				
	203 × 196 dpi				
	Erittäin hieno				
	203 × 392 dpi				
	Valokuva				
	203 × 196 dpi				
Osoitekirja	300 syötettä				
Ryhmät	Enintään 20				
Ryhmälähetys	350 (300 osoitteist	o/50 manuaalista va	lintaa)		
Automaattinen uudelleenvalinta	3 kertaa 5 minuutir	n välein			
Lähetys muistista	Enintään 500 <sup>1</sup> sivi	la			
Paperi loppu -vastaanotto	Enintään 500 <sup>1</sup> sivi	Ja			

Sivuilla tarkoitetaan ITU-T Test Chart #1 -testisivun kaltaisia sivuja (tyypillinen liikekirje, normaali erottelutarkkuus, JBIG-koodaus). Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja painettua aineistoa ilman ennakkoilmoitusta.

D

# Kopiointi

Malli		MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDW	
Kopiointileveys		Enint. 210 mm			
Automaattinen kaksipuol	inen kopiointi	Kyllä (ADS:stä)			
Useita kopioita		Pinoaa tai lajittelee korkeintaan 99 sivua			
Pienennys/suurennus		25 % – 400 % (1 %:n välein)			
Erottelutarkkuus		Enintään 1200 × 600 dpi			
Ensimmäisen kopion	Mustavalkoinen	Alle 18 sekuntia, 23 °C / 230 V			
tulostusaika <sup>1</sup> Värillinen		Alle 20 sekuntia, 23 °C / 230 V			

<sup>1</sup> Valmis-tilasta ja vakiokasetista.

# Skanneri

				r		
Malli		MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDW		
Väri/mustavalko		Kyllä/Kyllä	Kyllä/Kyllä			
TWAIN-yhteensopiva		Kyllä (Windows <sup>®</sup> X Windows <sup>®</sup> 8 / Mac OS X v10.7.5	Kyllä (Windows <sup>®</sup> XP / Windows Vista <sup>®</sup> / Windows <sup>®</sup> 7 / Windows <sup>®</sup> 8 / Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x $^{1}$ )			
WIA-yhteensopiva		Kyllä (Windows <sup>®</sup> XP / Windows Vista <sup>®</sup> / Windows <sup>®</sup> 7 / Windows <sup>®</sup> 8)				
ICA-yhteensopiva		Kyllä (Mac OS X v	Kyllä (Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x)			
Värien määrä	Värillinen	48-bittinen värinkäsittely (Tulo)				
		24-bittinen värinkäsittely (Lähtö)				
	Harmaasävy	16-bittinen värinkä	sittely (Tulo)			
		8-bittinen värinkäsi	8-bittinen värinkäsittely (Lähtö)			
Erottelutarkkuus	·	Enintään 19 200 ×	Enintään 19 200 × 19 200 dpi (interpoloitu) <sup>2</sup>			
		Enintään 1200 × 2400 dpi (optinen) <sup>2</sup> (valotustasolta)				
		Enintään 1 200 × 600 dpi (optinen) <sup>2</sup> (ADS:stä)				
Skannausleveys		Enint. 210 mm	Enint. 210 mm			
Automaattinen kaksipu	olinen skannaus	Kyllä (ADS:stä)				

<sup>1</sup> Saat käyttämäsi OS X -version uusimmat ohjainpäivitykset osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>.

<sup>2</sup> Enintään 1200 × 1200 dpi skannattaessa WIA-ohjaimella Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> 7 ja Windows<sup>®</sup> 8 -käyttöjärjestelmässä (enintään 19 200 × 19 200 dpi:n erottelutarkkuus voidaan valita skannerin apuohjelman avulla).

# Tulostin

Malli		MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDW	
Automaattinen kaksipuoli	inen tulostus	Kyllä			
Emuloinnit		PCL6, BR-Script3	(PostScript <sup>®</sup> 3™)		
Erottelutarkkuus		600 × 600 dpi 2400 dpi (2400 × 600) -laatu			
Tulostusnopeus (kaksipuolinen)	Mustavalkoinen	Enintään 14 sivua minuutissa (enintään 7 sivua minuutissa) (A4-koko) <sup>1</sup>			
	Värillinen	Enintään 14 sivua minuutissa (enintään 7 sivua minuutissa) (A4-koko) <sup>1</sup>			
Tulostusnopeus	Mustavalkoinen	Enintään 28 sivua Enintään 30 sivua minuutiss minuutissa (A4-koko) <sup>1</sup>		minuutissa	
	Värillinen	Enintään 28 sivua Enintään 30 sivua minuutiss minuutissa (A4-koko) <sup>1</sup>			
Ensimmäisen tulosteen	Mustavalkoinen	Alle 15 sekuntia, 23 °C / 230 V			
tulostusaika <sup>2</sup>	Värillinen	Alle 15 sekuntia, 23 °C / 230 V			

<sup>1</sup> Tulostusnopeus voi vaihdella tulostettavan asiakirjan tyypin mukaan.

<sup>2</sup> Valmis-tilasta ja vakiokasetista.

# Liitännät

Malli	MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDW			
USB	Hi-Speed USB 2.0 <sup>12</sup>					
	On suositeltavaa käyttää en	intään 2,0 metrin pituista US	B 2.0 -kaapelia (A/B-tyyppi).			
Ethernet <sup>3</sup>	10BASE-T / 100BASE-TX					
	Käytä suoraa luokan 5 (tai korkeamman) kierrettyä parikaapelia.					
Langaton	IEEE 802.11b/g/n (Infrastru	ktuuritila / Ad-hoc-tila)				
lähiverkko <sup>3</sup>	IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)	)				

<sup>1</sup> Laitteessa on Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä. Laite voidaan kytkeä myös tietokoneeseen, jossa on USB 1.1 -liitäntä.

<sup>2</sup> Kolmansien osapuolien USB-portteja ei tueta.

<sup>3</sup> Katso verkon tekniset tiedot kohdasta *Verkko* sivulla 232 ja julkaisusta Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.

D

# Verkko

## VINKKI

Lisätietoja verkon määrityksestä ➤> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.

Malli		MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDW		
Lähiverkko		Voit liittää laitteen verkkoon verkkotulostusta, verkkoskannausta, PC-Fax-lähetystä, PC-Fax-vastaanottoa (vain Windows <sup>®</sup> ) sekä etäasetusta varten <sup>1</sup> . Mukana myös Brother BRAdmin Light <sup>2 3</sup> -verkonhallintaohielmisto				
Protokollat	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS-nimenselvitys, DNS-selvitys, mDNS, LLMNR- vastaaja, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP-asiakas, IPP/IPPS, FTP-asiakas ja -palvelin, CIFS-asiakas, TELNET-palvelin, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-palvelin, TFTP-asiakas ja -palvelin, ICMP, WWW-palvelut (tulostus/skannaus), SNTP-asiakas, LDAP <sup>4</sup> , IMAP4				
	IPv6	NDP, RA, DNS-selvitys, mDNS, LLMNR-vastaaja, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, IPP/IPPS, FTP-asiakas ja -palvelin, CIFS-asiakas, TELNET-palvelin, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-palvelin, TFTP-asiakas ja -palvelin, SMTP-asiakas, ICMPv6, SNTP-asiakas, WWW-palvelut (tulostus/skannaus), LDAP <sup>4</sup> , IMAP4				
Suojausprotokollat	Langallinen	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TI EAP-TTLS), Kerberos, IPSec				
	Langaton	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec				
Langattoman verkon suojaus		WEP 64/128-bittinen, V	NPA-PSK (TKIP/AES),	WPA2-PSK (AES)		
Langattoman	AOSS™	Kyllä				
verkon asetusten tukiohjelma	WPS	Kyllä				

<sup>1</sup> Katso *Tietokonevaatimukset* sivulla 234.

<sup>2</sup> (Windows<sup>®</sup>) Brother BRAdmin Light on saatavana laitteen mukana tulevalta CD-ROM-levyltä. (Macintosh) Brother BRAdmin Lightin voi ladata osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>.

<sup>3</sup> (Windows<sup>®</sup>-) Jos tarvitset enemmän hallintatoimintoja, käytä uusinta Brother BRAdmin Professional apuohjelmaversiota, jonka voi ladata osoitteesta <u>http://solutions.brother.com/</u>.

<sup>4</sup> MFC-L8650CDW on tuettu vain IFAX-toiminnon latauksen jälkeen.

D

# Suoratulostusominaisuus

Malli	MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDW
Yhteensopivuus	PDF-versio 1.7 <sup>1</sup> , JPEG, Exif + JPEG, PRN (luotu Brother tulostinohjaimella), TIFF (skannattu kaikilla Brotherin MFC DCP-malleilla), XPS-versio 1.0		N (luotu Brother- a Brotherin MFC- ja
Liitäntä	USB-suoraliitäntä		

<sup>1</sup> PDF-tietoja, jotka sisältävät JBIG2-kuvatiedostoja, JPEG2000-kuvatiedostoja tai piirtoheitinkalvotiedostoja, ei tueta.

# Tietokonevaatimukset

Tietokoneen laiteympäristö ja käyttöjärjestelmän versio		PC-liitäntä		Suoritin	Asennukseen tarvittava kiintolevytila		
		USB <sup>2</sup>	10/100Base-TX (Ethernet)	Langaton 802.11b/g/n		Ohjaimet	Sovellukset
	Windows <sup>®</sup> XP Home <sup>1 4</sup> Windows <sup>®</sup> XP Professional <sup>1 4</sup>				32- (x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin	150 Mt	500 Mt
Windows <sup>®</sup> - käyttöjärjestelmä	Windows <sup>®</sup> XP Professional x64 Edition <sup>1 4</sup>	Tulostar PC-FAX Skannar	ninen 3		64-bittinen (x64) suoritin	100 Mit	
	Windows Vista <sup>® 1 4</sup>	Chaima			32- (x86) tai	500 Mt	1,2 Gt
	Windows <sup>®</sup> 7 <sup>14</sup>				64-bittinen	650 Mt	1 2 Gt
	Windows <sup>®</sup> 8 <sup>14</sup>				(X64) SUORITIN	000 101	1,2 00
	Windows Server <sup>®</sup> 2003		Tulostaminen		32- (x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin	50 Mt	_
	Windows Server <sup>®</sup> 2003 x64 Edition				64-bittinen (x64) suoritin		
	Windows Server <sup>®</sup> 2008	-			32- (x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin		
	Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2						
	Windows Server <sup>®</sup> 2012				64-bittinen (x64) suoritin		
	Windows Server <sup>®</sup> 2012 R2						
	Mac OS X v10.7.5	Tulostar	minen				
Macintosh- käyttöjärjestelmä	OS X v10.8.x	PC-FAX	(lähetys) <sup>3</sup>		Intel <sup>®</sup> -	80 Mt	400 Mt
	OS X v10.9.x	Skannaus			50011011		

<sup>1</sup> WIA-erottelutarkkuus on 1 200 x 1 200. Brother-skannerin apuohjelma mahdollistaa jopa 19 200 x 19 200 dpi:n erottelutarkkuuden.

<sup>2</sup> Kolmansien osapuolien USB-portteja ei tueta.

<sup>3</sup> PC-FAX tukee vain mustavalkoisia fakseja.

<sup>4</sup> Nuance<sup>™</sup> PaperPort<sup>™</sup> 12SE tukee vain käyttöjärjestelmiä Windows<sup>®</sup> XP Home (SP3 tai uudempi), Windows<sup>®</sup> XP Professional (SP3 tai uudempi), Windows<sup>®</sup> XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista<sup>®</sup> (SP2 tai uudempi), Windows<sup>®</sup> 7 ja Windows<sup>®</sup> 8.

Saat uusimmat ohjainpäivitykset osoitteesta http://solutions.brother.com/.

Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja tuotenimet ovat kyseisten yhtiöiden omaisuutta.

D

# Tarvikkeet

Malli			MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDW	Mallin nimi
Värikasetti	Paketissa	Musta	Noin 2 500 sivua,	A4 tai Letter <sup>1</sup>	Noin 6 000 sivua,	—
					A4 tai Letter <sup>1</sup>	
		Syaani	Noin 1 500 sivua,	A4 tai Letter <sup>1</sup>	Noin 6 000 sivua,	_
		Magenta			A4 tai Letter <sup>1</sup>	
		Keltainen				
	Normaali	Musta	Noin 2 500 sivua,	A4 tai Letter <sup>1</sup>	—	TN-321BK
		Syaani	Noin 1 500 sivua,	A4 tai Letter <sup>1</sup>	—	TN-321C
		Magenta				TN-321M
		Keltainen				TN-321Y
	Suurkasetti	Musta	Noin 4 000 sivua,	A4 tai Letter <sup>1</sup>	—	TN-326BK
		Syaani	Noin 3 500 sivua,	A4 tai Letter <sup>1</sup>	—	TN-326C
		Magenta				TN-326M
		Keltainen				TN-326Y
	Supervärikasetti	Musta	—	Noin 6 000 sivua,	—	TN-329BK
		Syaani		A4 tai Letter <sup>1</sup>		TN-329C
		Magenta				TN-329M
		Keltainen				TN-329Y
		Musta	—		Noin 6 000 sivua,	TN-900BK
		Syaani			A4 tai Letter <sup>1</sup>	TN-900C
		Magenta				TN-900M
		Keltainen				TN-900Y
Rumpuyk	sikkö		Noin 25 000 A4- tai Letter-sivua			DR-321CL
		(1 sivu / työ) <sup>2</sup>				
Hihnayksikkö		Noin 50 000 A4- tai Letter-sivua			BU-320CL	
		(5 sivua/työ) <sup>3</sup>				
		Noin 20 000 A4- tai Letter-sivua				
		(1 sivu / työ) <sup>3</sup>				
Hukkavärisäiliö			Noin 50 000 sivua, A4 tai Letter <sup>4</sup>			WT-320CL

<sup>1</sup> Värikasettien likimääräinen kesto ilmoitetaan ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.

<sup>2</sup> Rumpuyksikön käyttöikä on arvioitu ja saattaa vaihdella käytön mukaan.

<sup>3</sup> Hihnan käyttöikä on arvioitu ja saattaa vaihdella käytön mukaan.

<sup>4</sup> Hukkavärisäiliön käyttöikä on arvioitu ja saattaa vaihdella käytön mukaan.

# Tärkeitä tietoja värikasetin käyttöiästä

#### Tulostinohjaimen Väri/Mustavalko-asetus

Käyttäjät voivat muuttaa Väri/Mustavalko-asetuksia tulostinohjaimessa seuraavasti:

#### Autom.

Laite tarkistaa, onko asiakirjassa värejä. Jos asiakirjassa havaitaan värillistä sisältöä, koko asiakirja tulostetaan käyttäen värikasetteja. Toisin sanoen laite sekoittaa väriaineita tuottaakseen jokaisen asiakirjassa havaitun sävyn, mikä nostaa sivulla käytetyn väriaineen tiheyttä. Jos värillistä sisältöä ei havaita, asiakirja tulostetaan mustavalkoisena.

Laitteen oletusasetus on Autom.

#### VINKKI

Laitteen värianturi on hyvin herkkä ja voi tunnistaa haalistuneen mustan tekstin tai taitetun valkoisen taustan värinä. Jos tiedät, että asiakirja on mustavalkoinen, ja haluat säästää väriainetta, valitse **Mustavalko**-tila.

#### Väri

Jos asiakirja sisältää värejä tai on mustavalkoinen, laite tulostaa sen käyttämällä kaikkia värikasetteja.

#### Mustavalko

Valitse tämä tila, jos asiakirjassa on vain mustaa ja harmaasävyistä tekstiä ja/tai kohteita. Jos asiakirja on värillinen, tämä tila tulostaa sen 256-tasoisilla harmaan sävyillä käyttäen vain mustaa väriainetta.

#### VINKKI

Jos syaani, magenta tai keltainen väriaine loppuu värikasetista värillistä asiakirjaa tulostettaessa, tulostustyötä ei voi suorittaa loppuun. Voit peruuttaa tulostustyön ja aloittaa sen uudelleen **Mustavalko**-tilassa, jos mustaa väriainetta on jäljellä.

Lisätietoja tulostinohjaimen asetuksista: ➤➤ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.

#### Värikasetin käyttöikä

Tämä laite tunnistaa värikasettien käyttöiän käyttämällä kahta seuraavaa tapaa:

#### Tunnistus laskemalla kunkin kuvan luomiseen tarvittavan värin pisteiden määrä

#### Tunnistus laskemalla kehitystelan kierrosten määrä

Laitteessa on toiminto, joka laskee jokaisen asiakirjan tulostamiseen käytetyn kunkin värin pisteet ja kunkin värikasetin kehitystelan kierrokset. Tulostus pysäytetään, kun jompikumpi yläraja saavutetaan. Yläraja asetetaan sen pisteiden tai kierrosten määrän yläpuolelle, joka tarvittaisiin kasetin toimimiseen yhdenmukaisesti sen ilmoitetun sivumäärän kanssa. Tämän toiminnon tarkoituksena on vähentää heikon tulostuslaadun ja laitteen vahingoittumisen vaaraa.

Väriainekasetin käyttöiän päättymisen lähestyminen tai sen päättyminen ilmoitetaan kahdella viestillä: Väriaine vähissä ja Vaihda värikasetti.

Väriaine vähissä näkyy nestekidenäytössä, kun pisteiden tai kehitystelan kierrosten määrä lähestyy maksimimäärää. Vaihda värikasetti näkyy nestekidenäytössä, kun pisteiden tai kehitystelan kierrosten määrä saavuttaa maksimimäärän.

#### Värin korjaus

Kehitystelan kierroksien määrää ei välttämättä lasketa vain normaaleista toimenpiteistä, kuten tulostamisesta, vaan myös laitteen säädöistä, kuten värien kalibrointi ja värien rekisteröinti.

#### Värien kalibrointi (värin tummuuden säätö)

Tasaisen tulostuslaadun saavuttamiseksi jokaisen väriaineen tummuus tulee säilyttää kiinteässä arvossa. Jos värien välistä tummuustasapainoa ei säilytetä, sävystä tulee epätasainen ja tarkka väritoisto ei ole mahdollista. Väriaineen tummuus voi muuttua väriaineen sähköiseen varaukseen vaikuttavien kemiallisten muutosten, kehitysyksikön kulumisen sekä laitteen lämpötila- ja kosteustasojen mukaan. Kalibroinnin aikana tummuustason säädön testikuviot tulostetaan hihnayksikölle.

Kalibrointi suoritetaan etupäässä seuraavina aikoina:

- Kun kalibrointi valitaan manuaalisesti käyttöpaneelista tai tulostinohjaimesta. (Suorita kalibrointi, jos värin tummuutta täytyy parantaa.)
- · Kun käytetty värikasetti vaihdetaan uuteen.
- · Kun tulostin havaitsee, että ympäristön lämpötila ja kosteus ovat muuttuneet.
- Kun määritetty tulostettujen sivujen määrä saavutetaan.

#### Värien rekisteröinti (värien sijainnin korjaus)

Tässä laitteessa rumpuyksikkö ja kehitysyksikkö on valmisteltu erikseen värejä musta (K), keltainen (Y), magenta (M) ja syaani (C) varten. Neljä värikuvaa yhdistetään yhdeksi kuvaksi, minkä takia voi esiintyä värien rekisteröintivirheitä (ts. miten nämä neljä värikuvaa kohdistetaan). Kun rekisteröintivirheitä esiintyy, rekisteröinnin korjauksen testikuviot tulostetaan hihnayksikölle.

Rekisteröinti suoritetaan etupäässä seuraavina aikoina:

- Kun rekisteröinti valitaan manuaalisesti käyttöpaneelista. (Suorita rekisteröinti, jos värin rekisteröintivirhe täytyy korjata.)
- Kun määritetty tulostettujen sivujen määrä saavutetaan.

# Е

# Hakemisto

## Α

ADS	
(automaattinen dokumenttien syöttölaite)	
käyttäminen	39
Apple Macintosh	
>> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.	
Asetustaulukot1	66
Asiakirja	
asettaminen	40
Asiakirjan skannaaminen	
tietokoneeseen	68
Automaattinen	
Faksin uudelleenvalinta	58
faksin vastaanotto	45
faksin tunnistus	47

## В

Brother		
sovellukset	 17,	216

## С

ControlCenter2 (Macintosh)

➤ Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas. ControlCenter4 (Windows<sup>®</sup>)

>> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.

## Е

#### Erottelutarkkuus

faksi (normaali, hieno, erittäin hieno,	
valokuva)	.227
kopiointi	.228
skannaus	.229
tulostaminen	.230
Etäasetus	

>> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.

## F

	41
1	54
	47
1	54
	56
	46
	46
	56
	47
	56
	56
	16
•••••	70 56
••••	50
	F.C.
•••••	50
• • • • •	56
	57
31,	35
	· 1 · 1 · 1 · ·

## Н

Harmaasävy	
Hihnayksikkö	
vaihtaminen	
Home	7
Hukkavärisäiliö	
vaihtaminen	

## Κ

Kirjekuoret	37
Kunnossapito, säännöllinen 1	02
vaihtaminen	
hihnayksikkö	90
hukkavärisäiliö	95
rumpuyksikkö	84
värikasetit	78
Kytkeminen	
ulkoinen puhelin	55
ulkoinen puhelinvastaaja	54

# L\_\_\_\_\_

Laatu	
tulostaminen	155
Laitetiedot	
laiteohjelmistoversio	163
laitteen nollaaminen	164
sarjanumero	163
Laitteen ohjelmointi	165
Laitteen tiedot	
Toimenpiteiden nollaus	163
Langaton puhelin (ei Brotherin)	56
Langaton verkko	
>> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän o	pas.
Liitännät	
Ulkoinen	
Puhelinvastaaja	54
ulkoinen puhelin	55

## Μ

>> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän o	pas.
Manuaalinen	
numeron valinta	58
vastaanotto	45
Mitat	222
Muisti	222
Muisti täynnä -viesti	128

# Ν

Nestekidekosketusnäyttö
Nuance™ PaperPort™ 12SE
Tietoja käyttöoppaiden käytöstä:
>> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas ja
PaperPort™ 12SE -sovelluksen Ohje.
Numeron valinta
automaattinen faksin
uudelleenvalinta58
manuaalinen58
Osoitekirja58
tauko59

# 0

Ohjauspaneelin esittely .	6
Ohje	
Asetustaulukot	166
Kosketusnäytön viestit	165
Osoitekirja	
asettaminen	59
käyttäminen	
muuttaminen	60

## Ρ

Paino	222
Paneri	223 34
asottaminon	
asellariinen	20 ລາ
kapatin kanapitaatti	ZJ 25
	30 مر مرد
isaaminen	25
suositeitu	
PU-FAX	
Provide Dervide	ijan opas.
Presto! PageManager	
Prostal DavaManager accualtul	ijan opas ja
Presto! Pageivianager -sovelluk	ksen Onje.
Pundistaminen	100
rumpuyksikko	
skanneri	
Punelinlinja	
hairiot	
kytkennät	
ongelmat	
puhelinvaihde	
Puhelinvastaaja	
kytkeminen	
Puhelinvastaaja, ulkoinen	
kytkeminen	54
viestin nauhoittaminen	55

# R

## Raportit

	43
	56
109,	112
	84
	109,

# S

Sarjanumero	
etsiminen	
Katso etukannen sisäpuolelta	
Skannaus	
>> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän	opas.
Soittoviive, asettaminen	46
Suoratulostus	. 63, 64
tekniset tiedot	233

## Т

Taajuuskorjaus	154
Takaisin	7
Tarrat	, 34, 35, 38
Tarvikkeet	74, 75, 76
Tauko	59
Teksti, näppäileminen	221
Tel/R	56
Tila, asettaminen	
faksi	41
kopiointi	61
Tila, siirtyminen	
skannaus	72
Tulostus	
asiakirja tietokoneesta	67
erottelutarkkuus	230
laatu	155
ongelmat	145, 147
tekniset tiedot	230
tulostinohjaimet	230
>> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttä	äjän opas.

# U

Ulkoinen puhelin,	kytkeminen	55
Uudelleenvalinta		58

## V

Vaihdeliitännät Vaihtaminen	55
hihnavksikkö	
hukkavärisäiliö	95
rumpuvksikkö	00
värikasetit	07
Valatuataaa	70
Valuusiasu	40
	40
Verkko	
taksaus	
Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oli	pas.
skannaus	
Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän olu	pas.
tulostus	
Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oluona	pas.
Verkkoyhteys	. 231
Vianetsintä	. 145
asiakirjatukos134,	135
kunnossapitoviestit	
kosketusnävtössä	. 124
ongelmia laitteen toiminnassa	
faksien lähettäminen	149
faksien vastaanottaminen	148
koniolaatu	150
ohielmisto	151
paporin käsittoly	1/6
	140
	104
skannaus	
tulostaminen145,	147
	. 155
verkko	. 152
paperitukos136, 137, 138, 140,	143
virheviestit kosketusnäytössä	. 124
Virheviestit kosketusnäytössä	. 124
Ei paperia	. 125
Muisti täynnä	. 128
Skannaus ei onnistu	. 129
Tul. ei onn. XX	. 130
Yht. Virhe	. 131
VoIP	. 154
Värikasetin käyttöikä	. 236
Värikasetit	
vaihtaminen	78

# W

Wi-Fi Direct™	11
Windows <sup>®</sup>	
➤> Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas	-

# Ä

Äänenvoimakkuus, asetus	
kaiutin	22
soittoääni	21
äänimerkki	22

E



# Käy Internet-sivullamme http://www.brother.com/

Tämän laitteen käyttö on sallittua vain siinä maassa, jossa se on ostettu.



www.brotherearth.com