HL-L2300D / HL-L2320D / HL-L2321D

Guía de configuración rápida •

No todos los modelos están disponibles en todos los países.

Los manuales más recientes están disponibles en 6 Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals

Vea nuestros vídeos de preguntas más frecuentes para obtener ayuda sobre la configuración de su equipo Brother: solutions.brother.com/videos



Desembale el equipo y compruebe los componentes

brother





Extraiga la pieza naranja.

Extraiga la pieza naranja

Cargue el papel en la bandeja de papel



Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo



Π.	_	-	-	-	_	_	-	-	-	_	-	_	-	_	-	_	-	-	-	-	
L.	In	di	Ca	ici	or	าคร	s (de		F	D	d	e l	а	im	n	e	so	ra		

Parpadeo: \bigcirc Activado: \bigcirc o \bigcirc Desactivado: \bigcirc

	Tóner	Sustituir	Fin tmbor	Cambiar	:Tambor! ²	Atasco de papel /	Sin papel	
	bajo ¹	tóner	pronto ¹	tambor	1	cubierta abierta ²		
Toner (Tóner)	- ``	0	0	0	0	0	0	
Drum (Tambor)	0	0	.	•	``	0	0	
Paper (Papel)	0	0	0	0	0	₩.	•	
			1	Î				

Configuración utilizando el CD-ROM (Windows®)



Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que aparezca la pantalla Conecte el equipo.

NOTA:

Si la pantalla Brother no aparece automáticamente, vaya a Equipo (Mi PC). (Para Windows[®] 8: haga clic en el icono 🧱 (Explorador de archivos) de la barra de tareas y, a continuación, vaya a Equipo.) Haga doble clic en el icono de CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en start.exe.



Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para continuar con la instalación.



NOTA: Si la conexión no tiene éxito, repita este paso.



Configuración sin utilizar el CD-ROM (Windows® sin unidad de CD-ROM o Macintosh)

Descargue el paquete de software o controlador completo del Brother Solutions Center. (Para Windows®) solutions.brother.com/windows (Para Macintosh) solutions.brother.com/mac