D-Link

4G/LTE MOBILE ROUTER DWR-932

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG GUIDE D'INSTALLATION GUÍA DE INSTALACIÓN **GUIDA DI INSTALLAZIONE** INSTALLATIEHANDI EIDING INSTRUKCJA INSTALACJI INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA TELEPÍTÉSI SEGÉDLET **INSTALLASJONSVEILEDNING** INSTALLATIONSVEJLEDNING ASENNUSOPAS INSTALLATIONSGUIDE GUIA DE INSTALAÇÃO ΟΛΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU KRATKA NAVODILA ZA UPORABO GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



SYSTEM REQUIREMENTS

- A 4G SIM/UICC card.
- · Computer with:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7, or Mac with OS X 10.5 or higher
 - 500 MHz processor or above and at least 128 MB RAM
 - · Internet Explorer 9 or Chrome 25 or higher with JavaScript installed and enabled

ENGLISH

HARDWARE SETUP

QUICK INSTALLATION



 Remove the battery cover on the back of the device by gently prying it up from the case using the corner notch, then remove the battery.



Note the SSID (network name) and password on the label on the battery cover. If you want to connect to the DWR-932 wirelessly, you will need to enter this SSID and password.



 Slide the SIM card frame to the right and lift up. Insert the SIM/UICC card into the SIM/UICC card slot as shown, ensuring the gold contacts are facing down. Replace the frame and slide it left to lock it in position.

Note: Install a MicroSD card at this time (optional)

4. Reinsert the battery and replace the battery cover.



- Connect the Micro USB end of the USB cable to the Micro USB port on the bottom of the DWR-932 and plug the USB end into the USB port of a power adapter (not included) or a PC to charge the battery.



Press and hold the power button for three seconds to turn on the device. Once the power LED changes from green to solid blue or amber, you may proceed with configuration.

ROUTER MODE

QUICK INSTALLATION



 Use your PC's wireless adapter to connect to the dlink_DWR-932_xxxx wireless network. The wireless network name (SSID) and password are printed on the label on the battery cover.



 Use a web browser to go to 192.168.0.1 to log in to the router's configuration interface. The default username is admin, and the password should be left blank.

4G USB MODEM MODE

QUICK INSTALLATION

|--|

1. Connect the DWR-932 to your PC using the USB cable. Follow any on-screen driver prompts.



 Use a web browser to 192.168.0.1 to log in to DWR-932's configuration interface. The default username is admin, and the default password should be left blank.

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. WHY AM I UNABLE TO CONNECT TO MY MOBILE INTERNET SERVICE?

- Check to make sure the SIM card is installed properly, and that your SIM card has 4G/3G data service. Also, make sure that antivirus software is not blocking your connection and you are not connected to other Internet sources.
- Open Windows Explorer and double click on the storage drive for the DWR-932.

2. HOW DO I CONFIGURE MY DWR-932 ROUTER OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Power on the DWR-932 and connect it to your PC using the supplied Micro-USB cable.
- Open a web browser and enter the router's IP address: http://192.168.0.1
- Log into the router using the default username **admin**, leave the password field blank.
- Once logged in, you can use the wizard to view the wireless network name and password of your router or make changes manually.

Note: If you have changed the password and cannot remember it, you will need to reset the router to factory defaults.

3. HOW DO I RESET MY DWR-932 TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

 If you cannot remember your router's administrator password or wireless network settings, you may reset the DWR-932 to default settings by removing the battery cover and using an implement such as a straightened paperclip to press and hold the reset button on the router for 5 seconds.

Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings.



For the product manual please visit http://www.dlink.com/support

TECHNICAL SUPPORT

PACKUNGSINHALT

LIEFERUMFANG



SYSTEMANFORDERUNGEN

- · Eine 4G SIM/UICC-Karte.
- · Computer mit:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7 oder Mac mit OS X 10.5 oder höher

HARDWARE-EINRICHTUNG

INBETRIEBNAHME



 Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Gerätes, indem Sie diese mit den Aussparungen in der Ecke nach oben aus dem Gehäuse drücken. Entnehmen Sie dann die Batterie.



 Beachten Sie, dass der WLAN-Netzwerkname (SSID) und das Kennwort auf dem Etikett auf der Batterieabdeckung aufgedruckt sind. Wenn Sie sich mit dem DWR-932 drahtlos verbinden möchten, müssen Sie SSID und Kennwort eingeben.



 Schieben Sie den SIM-Kartenrahmen nach rechts und heben Sie ihn an. Legen Sie, wie gezeigt, die SIM/UICC-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in den SIM/UICC-Karteneinschub ein. Setzen Sie den Rahmen wieder ein und schieben Sie ihn nach links in seine Position.

Hinweis: Setzen Sie zu diesem Zeitpunkt eine MicroSD-Karte ein (optional)

4. Legen Sie die Batterie wieder ein und bringen Sie die Abdeckung wieder an.





 Schließen Sie den Micro-USB Stecker des USB-Kabels am Micro USB-Port unten am DWR-932 an und stecken Sie den USB Typ A Stecker in den USB-Port des Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten) oder in einen PC, um die Batterie aufzuladen.



6. Drücken Sie auf die Netztaste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Sobald die Power-LED von grün zu dauerhaft blau oder gelb wechselt, können Sie mit der Konfiguration fortfahren.



6

ROUTER-MODUS

KONFIGURATION



 Verwenden Sie den Drahtlosadapter Ihres PCs, um sich mit dem dlink_DWR-932_xxxxWLAN-Netzwerk zu verbinden. Der WLAN-Netzwerkname (SSID) und das Kennwort sind auf dem Elikett auf der Batterieabdeckung aufgedruckt.



 Gehen Sie in einem Webbrowser zu 192.168.0.1, um sich an der Konfigurations-Benutzeroberfläche des Routers anzumelden. Der Standardbenutzername ist admin. Lassen Sie das Kennwort leer.

DER 4G-MODEMMODUS

KONFIGURATION

 Schließen Sie den DWR-932 mithilfe des USB-Kabels an Ihren PC an. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



 Gehen Sie mit einem Webbrowser zu 192.168.0.1, um sich an der Konfigurations-Benutzeroberfläche des DWR-932 anzumelden. Der Standardbenutzername ist admin. Lassen Sie das Kennwort leer.

FEHLERBEHEBUNG

EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WARUM KANN ICH KEINE VERBINDUNG ZU MEINEM MOBILEN INTERNETDIENST HERSTELLEN?

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß installiert ist und dass sie einen 4G/3G-Datendienst bietet. Vergewissern Sie sich auch, dass keine Antivirenschutz-Software Ihre Verbindung sperrt und Sie nicht mit anderen Internetquellen verbunden sind.
- Öffnen Sie den Windows Explorer und doppelklicken Sie auf das Speicherlaufwerk f
 ür den DWR-932.

WIE KANN ICH MEINEN DWR-932 ROUTER KONFIGURIEREN ODER DEN NAMEN UND DEN VERSCHLÜSSELUNGS-CODE DES WLANS PRÜFEN?

- Schalten Sie den DWR-932 ein und verbinden Sie ihn mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem PC.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die folgende IP-Adresse des Routers ein: http://192.168.0.1
- Melden Sie sich auf dem Router mit dem Standardbenutzernamen admin an. Lassen Sie das Kennwortfeld leer.
- Nach der Anmeldung können Sie den Assistenten zur Anzeige des WLAN-Netzwerknamens und des- Kennwortes Ihres Routers verwenden oder die Änderungen manuell vornehmen.

Hinweis: Wenn Sie das Kennwort geändert und dann vergessen haben, müssen Sie das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.

3. WIE SETZE ICH MEINEN DWR-932 AUF DIE WERKSEITIGEN STANDARDEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

 Wenn Sie das Administratorkennwort f
ür Ihren Router vergessen haben, k
önnen Sie einen spitzen Gegenstand, wie z. B. eine entsprechend gerade gebogene B
üroklammer verwenden, und damit auf die R
ücksetztaste des Routers dr
ücken und 5 Sekunden lang gedr
ückt halten, um die werkseitigen Einstellungen des DWR-932wiederherzustellen.

Hinweis: Durch das Rücksetzen des Routers auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht.



Das Produkthandbuch finden Sie unter http://www.dlink.com/support

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

CONTENU DE LA BOÎTE

TABLE DES MATIÈRES



CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- · Une carte SIM 4G SIM/UICC.
- · Ordinateur avec :
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7 ou Mac avec OS X 10.5 ou une version ultérieure
 - · Processeur de 500 MHz ou plus et au moins 128 Mo de RAM
 - · Internet Explorer 9 ou Chrome 25 ou supérieur avec JavaScript installé et activé

INSTALLATION DU MATÉRIEL

INSTALLATION RAPIDE



 Retirez le couvercle de la batterie situé à l'arrière du périphérique en le faisant doucement glisser vers le haut en utilisant l'encoche située dans le coin, puis ôtez la batterie.



 Notez le SSID (nom du réseau) et le mot de passe figurant sur l'étiquette du couvercle de la batterie. Si vous souhaitez connecter le DWR-932 sans fil, vous devez saisir ce SSID et le mot de passe.



 Faites glisser le cadre de la carte SIM vers la droite et soulevez-le. Insérez la carte SIM/UICC dans la fente correspondante, comme illustré, en veillant à ce que les contacts dorés pointent vers le bas. Remettez le cadre en place et faites-le glisser vers la gauche pour le verrouiller en position.

Remarque : Installez une carte MicroSD à ce stade (facultatif)

4. Réinsérez la batterie et remettez en place son couvercle.





 Connectez l'extrémité micro USB du câble USB sur le port micro USB, en bas du DWR-932 et branchez l'extrémité USB sur le port USB d'un adaptateur d'alimentation (non fournie) ou sur un PC pour recharger la batterie.



6. Appuyez de manière prolongée sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour allumer le périphérique. Une fois que le voyant d'alimentation passe du vert au bleu ou ambre, vous pouvez continuer la configuration.

MODE ROUTEUR

INSTALLATION RAPIDE



 Utilisez l'adaptateur sans fil de votre PC pour vous connecter au réseau sans fil dlink_DWR-932_xxxx. Le nom de ce réseau sans fil (SSID) et le mot de passe sont imprimés sur l'étiquette sur le couvercle de la batterie.



 Utilisez un navigateur Web pour accéder à 192.168.0.1 pour vous connecter à l'interface de configuration du routeur. Le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe doit rester vierge.

MODE MODEM USB 4G

INSTALLATION RAPIDE

\sim

 Connectez le DWR-932 à votre PC à l'aide du câble USB. Suivez les messages du pilote affichés à l'écran.



 Utilisez un navigateur Web et l'adresse 192.168.0.1 pour vous connecter à l'interface de configuration du DWR-932. Le nom d'utilisateur par défaut est admin, et le mot de passe par défaut doit être laissé vierge.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. POURQUOI NE PUIS-JE ME CONNECTER À MON SERVICE INTERNET MOBILE ?

- Vérifiez que la carte SIM est correctement installée et qu'elle possède un service de données 4G/3G. Assurez-vous également que le logiciel antivirus ne bloque pas votre connexion et que vous n'êtes pas connecté à d'autres sources Internet.
- Ouvrez votre Explorateur Windows et double-cliquez sur le disque de stockage du DWR-932.
- 2. COMMENT PUIS-JE CONFIGURER MON DWR-932 OU VÉRIFIER LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) ET LA CLÉ DE CHIFFREMENT ?
 - Allumez le DWR-932 et connectez-le à votre ordinateur à l'aide du câble micro-USB fourni.
 - Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP du routeur : http://192.168.0.1
 - Connectez-vous au routeur à l'aide du nom d'utilisateur par défaut admin, laissez le champ du mot de passe vierge.
 - Une fois connecté, vous pouvez utiliser l'assistant pour afficher le nom du réseau sans fil et le mot de passe de votre routeur ou effectuer manuellement des modifications.

Remarque : Si vous avez modifié le mot de passe et que vous l'avez oublié, vous devez réinitialiser le routeur.

3. COMMENT RÉINITIALISER MON DWR-932 AUX PARAMÈTRES D'USINE ?

 Si vous avez oublié le mot de passe administrateur de votre routeur ou les paramètres de votre réseau sans fil, vous pouvez réinitialiser le DWR-932 à ses paramètres par défaut. Pour ce faire, retirez le couvercle de la batterie, puis utilisez un outil de type trombone déplié pour appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de réinitialisation du routeur.

Remarque : Le fait de rétablir les paramètres d'usine du routeur efface l'ensemble des paramètres de la configuration actuelle.



Pour le manuel du produit, accédez à http://www.dlink.com/support

ASSISTANCE TECHNIQUE

CONTENIDO DEL PAQUETE

CONTENIDO



REQUISITOS DEL SISTEMA

- · Una tarjeta SIM/UICC 4G.
- · Un equipo con:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7 o Mac con OS X 10.5 o superior
 - · Procesador a 500 MHz o más y un mínimo de 128 MB de RAM
 - · Internet Explorer 9 o Chrome 25 o superior con JavaScript instalado y activado

PREPARACIÓN DEL HARDWARE

introducir este SSID v contraseña.

ΙΝΙSΤΔΙ ΔΟΙΌΝ ΒΑΡΙΠΑ

- 1. Retire la cubierta de la batería en la parte posterior del dispositivo haciendo palanca hacia arriba desde la carcasa utilizando la muesca de la esquina y, a continuación. extraiga la batería.

2. Anote el nombre de la red (SSID) y la contraseña de la etiqueta ubicada en la cubierta de la batería. Si desea conectarse al DWR-932 de forma inalámbrica, deberá

- posición.
- Deslice el marco de la tarieta SIM a la derecha y levántelo. Introduzca la tarieta SIM/UICC en la bahía para tarietas SIM/UICC como se muestra, asegurándose de que los contactos dorados están hacia abaio. Vuelva a colocar el marco y deslícelo hacia la izquierda para bloquearlo en su

Nota: Instale una tarieta MicroSD en este momento (opcional)

 Introduzca de nuevo la batería v vuelva a colocar la cubierta de la batería



5. Conecte el extremo Micro USB del cable USB al puerto Micro USB de la parte inferior del DWR-932 y enchufe el extremo USB en el puerto USB de un adaptador de alimentación (no incluido) o de un PC para cargar la batería



6. Pulse y mantenga presionado el botón de alimentación durante tres segundos para encender el dispositivo. Una vez que el LED de alimentación cambie de verde a azul o ámbar continuo, podrá pasar a la configuración.



MODO DE ROUTER

INSTALACIÓN RÁPIDA



 Utilice el adaptador inalámbrico del PC para conectarse a la red inalámbrica de dlink_DWR-932_xxxx. El nombre (SSID) y la contraseña de la red inalámbrica están impresos en la etiqueta ubicada en la cubierta de la batería.



 Utilice un explorador de web para ir a 192.168.0.1 e iniciar sesión en la interfaz de configuración del router. El nombre de usuario predeterminado es admin y la contraseña debe dejarse en blanco.

MODO MÓDEM USB 4G

INSTALACIÓN RÁPIDA

1. Conecte el DWR-932 al PC con el cable USB. Siga las instrucciones en pantalla del controlador.

Asistente de Install5	seld	×
Biervenido al Askderte para el rebden USB De	o de Tructatóliniek VR-632	
100 60		

 Utilice un explorador de web en 192.168.0.1 para iniciar sesión en la interfaz de configuración del DWR-932. El nombre de usuario predeterminado es admin y, de forma predeterminada, la contraseña se debe dejar en blanco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿POR QUÉ NO PUEDO CONECTAR CON MI SERVICIO INTERNET MÓVIL?

- Confirme que la tarjeta SIM está instalada correctamente y que la tarjeta SIM tiene servicio de datos 4G/3G. Asimismo, asegúrese de que el software antivirus no bloquee su conexión y que no esté conectado a otras fuentes de Internet.
- Abra el Explorador de Windows y haga doble clic en la unidad de almacenamiento para el DWR-932.

2. ¿CÓMO DEBO CONFIGURAR MI ROUTER DWR-932 O COMPROBAR EL NOMBRE DE MI RED INALÁMBRICA (SSID) Y LA CLAVE DE CIFRADO DE RED INALÁMBRICA?

- Encienda el DWR-932 y conéctelo al PC utilizando el cable Micro-USB suministrado.
- Abra un explorador de web e introduzca la dirección IP del router: http://192.168.0.1
- Inicie sesión en el router utilizando el nombre de usuario predeterminado admin, deje el campo de contraseña en blanco.
- Una vez que ha iniciado sesión, puede utilizar el asistente para ver el nombre de la red inalámbrica y la contraseña del router o realizar cambios de forma manual.

Nota: si ha cambiado la contraseña y no puede recordarla, deberá reiniciar el router en los valores predeterminados de fábrica.

3. ¿CÓMO PUEDO REINICIAR MI DWR-932 EN LOS PARÁMETROS PREDETERMINADOS DE FÁBRICA?

 Si no puede recordar la contraseña de administrador del router o los parámetros de la red inalámbrica, puede reiniciar el DWR-932 en los parámetros predeterminados retirando la cubierta de la batería y utilizando un clip enderezado para presionar y mantener pulsado el botón de reinicio del router durante 5 segundos.

Nota: al restablecer la configuración predeterminada, se borrarán los ajustes de configuración actuales.



Puede consultar el manual del producto en http://www.dlink.com/support

ASISTENCIA TÉCNICA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

INDICE



REQUISITI DI SISTEMA

- Una scheda SIM/UICC 4G
- · Computer con:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7 o Mac con OS X 10.5 o successivo
 - Processore 500 MHz o superiore e almeno 128 MB RAM
 - · Internet Explorer 9 o Chrome 25 o successivo con JavaScript installato e attivato

IMPOSTAZIONE HARDWARE

INSTALLAZIONE RAPIDA



- Rimuovere il coperchio sul retro del dispositivo facendo leva delicatamente sulla tacca angolare per sollevarlo, quindi rimuovere la batteria.
- Si osservi che il nome della rete wireless (SSID) e la password sono stampati sull'etichetta posta sul coperchio della batteria. Se si desidera collegarsi al DWR-932 tramite rete wireless, sarà necessario immettere questo nome SSID e la password.
 - Far scorrere il telaio della SIM verso destra e sollevarlo. Inserire la scheda SIM/UICC nell'apposito alloggiamento come indicato, accertandosi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso. Far scorrere il telaio verso sinistra per ricollocarlo in posizione.

Nota: Installare in questa fase una scheda MicroSD (facoltativo)

4. Reinserire la batteria e ricollocare il coperchio batteria.







6. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondo per accendere il dispositivo. Quando il colore del LED cambia da verde a blu fisso o ambra, è possibile procedere con la configurazione.

MODALITÀ ROUTER

INSTALLAZIONE RAPIDA



 Utilizzare l'adattatore di rete wireless del PC per collegarsi alla rete wireless dlink_DWR-932_xxxx. Il nome della rete wireless (SSID) e la password sono stampati sull'etichetta posta sul coperchio della batteria.



 Utilizzare un browser web per accedere a 192.168.0.1 e accedere all'interfaccia di configurazione del router. Il nome utente predefinito è admin, mentre la password deve essere lasciata vuota.

MODALITÀ MODEM USB 4G

INSTALLAZIONE RAPIDA

 Collegare il DWR-932 al PC mediante il cavo USB. Attenersi a tutte le istruzioni visualizzate sullo schermo.



 Utilizzare un browser web per accedere a 192.168.0.1 e accedere all'interfaccia di configurazione di DWR-932. Il nome utente predefinito è admin, mentre la password deve essere lasciata vuota.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI DI IMPOSTAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. PERCHÉ NON RIESCO A COLLEGARMI AL MIO SERVIZIO INTERNET MOBILE?

- Verificare che la scheda SIM sia installata correttamente e che disponga di un servizio 4G/3G. Inoltre, accertarsi che il software antivirus non blocchi la connessione e di non essere collegati ad altre sorgenti Internet.
- Aprire Windows Explorer e fare doppio clic sull'unità di archiviazione di DWR-932.

COME POSSO CONFIGURARE IL MIO ROUTER DWR-932 O CONTROLLARE IL NOME DELLA MIA RETE WIRELESS (SSID) E CHIAVE DI CRITTOGRAFIA WIRELESS?

- Accendere il DWR-932 e collegarsi al PC mediante il cavo Micro-USB in dotazione.
- Aprire il browser web e immettere l'indirizzo IP del router: http://192.168.0.1
- Accedere al router mediante il nome utente predefinito admin, lasciare vuoto il campo password.
- Una volta connessi, è possibile avvalersi della configurazione guidata per visualizzare il nome e la password della rete wireless del router o apportare le modifiche manualmente.

Nota: Se la password è stata modificata ed è stata dimenticata, sarà necessario ripristinare il router ai valori predefiniti di fabbrica.

3. COME FACCIO A RIPRISTINARE IL MIO DWR-932 ALLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DI FABBRICA?

 Se ci si è dimenticati la password di amministratore del router o le impostazioni di rete wireless, è possibile ripristinare il DWR-932 ai valori predefiniti rimuovendo il coperchio della batteria e, mediante una graffetta, premendo il pulsante di ripristino del router per 5 secondi.

Nota: il ripristino del router ai valori predefiniti di fabbrica cancellerà le impostazioni di configurazione attuali.



Per il manuale del prodotto visitare http://www.dlink.com/support

SUPPORTO TECNICO

INHOUD VAN DE VERPAKKING

INHOUD



SYSTEEMEISEN

- · Een 4G-simkaart/UICC-kaart.
- · Computer met:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7 of Mac met minimaal OS X 10.5
 - Minimaal 500 MHz-processor en minimaal 128 MB RAM
 - Internet Explorer 9 of Chrome 25 of een nieuwere versie met JavaScript geïnstalleerd en ingeschakeld

HARDWARE CONFIGUREREN

SNELLE INSTALLATIE



 Verwijder het klepje van de accuhouder aan de achterkant van het apparaat door voorzichtig in de inkeping in het hoekje te prikken. Verwijder vervolgens de accu;



 Let op de SSID (netwerknaam) en het wachtwoord op het etiket op het klepje van de accuhouder. Als u draadloos verbinding met de DWR-932 wilt maken, hebt u deze SSID en dit wachtwoord nodig;



- Schuif het frame voor de simkaart naar rechts en til het op. Steek de simkaart/UICC-kaart in de sleuf voor de simkaart/ UICC-kaart (zie afbeelding). Zorg dat de goudkleurige contacten omlaag zijn gericht. Plaats het frame terug en schuif het naar links om het vast te zetten; NB: Plaats op dit moment een eventuele microSD-kaart (optioneel).
- 4. Plaats de accu terug en sluit het klepje van de accuhouder;



 Sluit het microUSB-uiteinde van de USB-kabel aan op de microUSB-poort aan de onderkant van de DWR-932. Sluit het USB-uiteinde aan op de USB-poort van de adapter (niet inbegrepen) of op een pc om de accu op te laden;



 Houd de aan-uitknop drie seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. U kunt verdergaan met de configuratie als het ledlampje voor de voeding van groen blauw of oranje wordt.

ROUTERMODUS

SNELLE INSTALLATIE



 Maak via de draadloze adapter van uw pc verbinding met het draadloze dlink_DWR-932_xxxx-netwerk. De naam (SSID) van het draadloze netwerk en het wachtwoord staan afgedrukt op het eliket op het klepje van de accuhouder,



 Ga in een webbrowser naar 192.168.0.1 om u aan te melden bij het configuratiescherm van de router. De standaardgebruikersnaam is admin. Het wachtwoordveld moet leeg worden gelaten.

4G USB-MODEMMODUS

SNELLE INSTALLATIE

~

 Sluit de DWR-932 met behulp van de USB-kabel aan op uw pc. Volg alle meldingen op het scherm met betrekking tot het stuurprogramma;



 Ga in een webbrowser naar 192.168.0.1 om u aan te melden bij het configuratiescherm van de DWR-932. De standaardgebruikersnaam is admin. Het veld voor het standaardwachtwoord moet leeg worden gelaten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

INSTALLATIE- EN CONFIGURATPROBLEMEN

1. WAAROM KAN IK GEEN VERBINDING MAKEN MET MOBIEL INTERNET?

- Controleer of de simkaart goed is geplaatst en of uw simkaart over 4G/3G beschikt. Controleer ook of uw antivirussoftware uw verbinding niet blokkeert en of niet bent verbonden met andere internetbronnen.
- Open Windows Explorer en dubbelklik op het opslagstation voor de DWR-932.

HOE KAN IK MIJN DWR-932-ROUTER CONFIGUREREN OF DE NAAM (SSID) VAN MIJN DRAADLOZE NETWERK EN MIJN CODE VOOR DRAADLOZE ENCRYPTIE CONTROLEREN?

- Schakel de DWR-932 in en maak verbinding met uw pc via de meegeleverde microUSB-kabel;
- Open een webbrowser en vul het IP-adres van de router in: http://192.168.0.1;
- Meld u bij de router aan met de standaardgebruikersnaam admin. Laat het wachtwoordveld leeg;
- Als u bent aangemeld, kunt u de wizard gebruiken om de naam en het wachtwoord van het draadloze netwerk van uw router te bekijken of om handmatig wijzigingen door te voeren.

NB: Als u het wachtwoord hebt gewijzigd en bent vergeten, moet u de fabrieksinstellingen van de router opnieuw instellen.

3. HOE KAN IK DE FABRIEKSINSTELLINGEN VAN MIJN DWR-932 OPNIEUW INSTELLEN?

 Als u het beheerderswachtwoord of de draadloze netwerkinstellingen van uw router niet meer weet, kunt u standaardinstellingen van de DWR-932 opnieuw instellen door het klepje van de accuhouder te verwijderen en met een rechte paperclip 5 seconden op de resetknop van de router te drukken.

NB: Als u de fabrieksinstellingen van de router opnieuw instelt, worden de huidige configuratieinstellingen gewist.



U vindt de producthandleiding op http://www.dlink.com/support

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

7ΔW/ΔΒΤΩŚĆ



Jeśli któregoś z tych elementów brakuje lub jest uszkodzony, skontaktuj sie ze sprzedawca,

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Karta SIM/UICC 4G

- Komputer z systemem:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7 lub OS X 10.5 lub nowszy
 - · Procesor 500 MHz lub szybszy z co najmniej 128 MB pamięci RAM
 - Internet Explorer 9 lub Chrome 25 lub nowsza wersja z zainstalowana i włączona obsługa JavaScript

KONFIGURACJA SPRZĘTOWA

SZYBKA INSTALACJA



 Zdejmij pokrywę baterii z tyłu urządzenia, delikatnie podważając ją za występ na rogu, a następnie wyjmij baterię.



 Zapisz identyfikator SSID (nazwę sieci) i hasło z etykiety na pokrywie baterii. Aby nawiązać bezprzewodowe połączenie z routerem DWR-932, należy podać tę nazwę i hasło.



 Przesuń ramkę karty SIM w prawo i podnieś. Włóż kartę SIM/UICC do gniazda zgodnie z ilustracją — pamiętaj, aby złocone styki były skierowane w dół. Załóż ramkę i przesuń ją w lewo, aby zablokować kartę.

Uwaga: Opcjonalnie można zainstalować kartę MicroSD

4. Włóż baterię i załóż pokrywę baterii.



 Podłącz wtyczkę mikro USB do portu mikro USB u dołu routera DWR-932; podłącz wtyczkę USB do portu USB zasilacza (do nabycia osobno) lub komputera, aby naladować baterie.



6. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aby włączyć urządzenie. Kiedy dioda LED zasilania zmieni kolor światła z zielonego na ciągłe niebieskie lub bursztynowe, można przystąpić do konfiguracji.

TRYB ROUTERA

SZYBKA INSTALACJA



 Za pomocą karty sieci bezprzewodowej w komputerze połącz się z bezprzewodową siecią dlink_DWR-932_xxxx. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) i hasło są wydrukowane na etykiecie na pokrywie baterii.



 W przeglądarce internetowej wpisz adres 192.168.0.1, aby załogować się do interfejsu konfiguracji routera. Domyślna nazwa użytkownika to admin, a pole hasła powinno pozostać puste.

TRYB USB MODEMU 4G

SZYBKA INSTALACJA

 Podłącz router DWR-932 do komputera za pomocą kabla USB. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



 W przeglądarce internetowej wpisz adres 192.168.0.1, aby załogować się do interfejsu konfiguracji routera DWR-932. Domyślna nazwa użytkownika to admin, pole hasła domyślnego powinno pozostać puste.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z INSTALACJI I KONFIGURACJĄ

1. DLACZEGO NIE MOGĘ SIĘ POŁĄCZYĆ Z USŁUGĄ INTERNETU MOBILNEGO?

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz że obsługuje usługę transferu danych w sieci 4G/3G. Ponadto sprawdź, czy program antywirusowy nie blokuje połączenia oraz czy nie korzystasz z innego połączenia z Internetem.
- Uruchom Eksplorator Windows i kliknij dwukrotnie urządzenie pamięci odpowiadające routerowi DWR-932.
- JAK SKONFIGUROWAĆ ROUTER DWR-932 LUB SPRAWDZIĆ NAZWĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) I KLUCZ SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?
 - Włącz zasilanie routera DWR-932 i podłącz go do komputera przy użyciu dostarczonego kabla mikro USB.
 - Otwórz przeglądarkę sieci Web i wprowadź adres routera: http://192.168.0.1
 - Zaloguj się do routera, używając domyślnej nazwy użytkownika admin; pole hasła pozostaw puste.
 - Po zalogowaniu się możesz skorzystać z kreatora, aby wyświetlić nazwę i hasło do sieci bezprzewodowej, lub wprowadzić zmiany ręcznie.

Uwaga: Jeśli hasło zostało zmienione i nie pamiętasz go, musisz zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych.

3. JAK ZRESETOWAĆ ROUTER DWR-932 DO DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH?

 Gdy zapomnisz hasło administratora routera lub ustawienia sieci bezprzewodowej, możesz zresetować router DWR-932 do ustawień domyślnych. W tym celu zdejmij pokrywę baterii i używając np. wyprostowanego spinacza do papieru, naciśnij przycisk resetowania routera i przytrzymaj go przez 5 sekund.

Uwaga: Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych skasuje obecną konfigurację ustawień.



Instrukcję obsługi produktu można pobrać ze strony http://www.dlink.com/support

POMOC TECHNICZNA

OBSAH BALENÍ

OBSAH



POŽADAVKY NA SYSTÉM

Karta 4G SIM/UICC.

- Počítač:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7, nebo Mac s OS X 10.5 nebo novějším
 - Procesor 500 MHz nebo vyšší a nejméně 128 MB RAM
 - Internet Explorer 9 nebo Chrome 25 nebo vyšší verze s nainstalovanou a povolenou funkcí JavaScript

NASTAVENÍ HARDWARU

RYCHLÁ INSTALACE



 Sejměte kryt baterie ze zadní strany zařízení jemným vyloupnutím z pláště pomocí drážky v rohu. Poté vyjměte baterii.



- Název bezdrátové sítě (SSID) a heslo jsou vytištěné na štítku pod krytem baterie. Pokud chcete připojit zařízení DWR-932 bezdrátově, budete muset zadat tento název SSID a heslo.

- Posuňte rámec karty SIM doprava a zvedněte. Vložte kartu SIM/UICC do slotu pro kartu SIM/UICC tak, jak je uvedeno na obrázku. Ujistěte se, zda zlaté kontaktní plochy míří směrem dolů. Rámeček vyměňte a posunutím doleva jej uzamkněte v poloze.

Poznámka: V této chvíli nainstalujte MicroSD kartu (volitelné)

4. Vložte baterii zpět a nahraďte kryt baterie.



 Připojte konec Micro USB kabelu USB k portu Micro USB na spodní straně zařízení DWR-932 a zapojte konec USB do portu USB napájecího adaptéru (není součástí balení) nebo počítače, čírnž baterii dobijete.



 Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu čtyř sekund zařízení zapnete. Jakmile se LED kontrolka změní ze zelené na modrou nebo oranžovou, můžete pokračovat v konfiguraci.

REŽIM SMĚROVAČE

RYCHLÁ INSTALACE



 Pomocí bezdrátového adaptéru počítače se připojte k bezdrátové stiti dlink_DWR-932_xxxx. Název bezdrátové sítě (SSID) a heslo jsou vytištěné na štítku pod krytem baterie.



 Ve webovém prohlížeči otevřete adresu 192.168.0.1 a přihlaste se ke konfiguračnímu rozhraní směrovače. Výchozí uživatelské jméno je admin, heslo nechejte prázdné.

REŽIM USB MODEMU 4G

RYCHLÁ INSTALACE

 Připojte zařízení DWR-932 k počítači pomocí USB kabelu. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



 Do webového prohlížeče zadejte adresu 192.168.0.1 a přihlaste se ke konfiguračnímu rozhraní DWR-932. Výchozí uživatelské jméno je admin, heslo nechejte prázdné.

řešení problémů

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

1. PROČ SE NEMŮŽU PŘIPOJIT K INTERNETU PŘES MOBILNÍ PŘIPOJENÍ?

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně nainstalovaná a zda jsou aktivní datové služby 4G/3G. Zkontrolujte také, zda připojení není blokováno antivirovým softwarem a zda nejste připojeni k jiným internetovým zdrojům.
- Otevřete program Průzkumník Windows a klikněte dvakrát na disk úložiště zařízení DWR-932.
- JAK NAKONFIGURUJI SMĚROVAČ DWR-932 NEBO ZKONTROLUJI NÁZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) A BEZDRÁTOVÝ ŠIFROVACÍ KLÍČ?
 - Zapněte zařízení DWR-932 a připojte ho k počítači pomocí dodaného kabelu Micro-USB.
 - Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu směrovače: http://192.168.0.1
 - Přihlaste se ke směrovači pomocí výchozího uživatelského jména admin, pole s heslem ponechte prázdné.
 - Po přihlášení můžete nakonfigurovat název bezdrátové sítě a heslo pomocí průvodce, nebo provést změny ručně.

Poznámka: Jestliže jste heslo změnili a nepamatujete si ho, musíte obnovit výchozí nastavení směrovače.

3. JAK OBNOVÍM VÝCHOZÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ DWR-932?

 Pokud si nepamatujete heslo správce nebo bezdrátová nastavení směrovače, můžete obnovit výchozí nastavení zařížení DWR-932 sejmutím krytu baterie a pomocí vložky, jako je natažená kancelářská spojka. Poté stiskněte a podržte tlačítko nastavení na směrovačí po dobu 5 sekund.

Poznámka: Obnovením výchozího nastavení směrovače vymažete aktuální nastavení konfigurace.



Příručku k produktu najdete na stránkách http://www.dlink.com/support

TECHNICKÁ PODPORA

MAGYAR

A CSOMAG TARTALMA

TARTALOM



RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- · Egy 4G SIM/UICC-kártya.
- Számítógép a következőkkel:
 - Microsoft Windows® 10/8/7 vagy Mac OS X 10.5 vagy újabb rendszerrel
 - 500 MHz vagy gyorsabb processzor és legalább 128 MB RAM
 - Internet Explorer 9 vagy Chrome 25 vagy újabb verzió telepített és engedélyezett JavaScripttel

HARDVERBEÁLLÍTÁS

GYORS BEÜZEMELÉS



 A sarokban lévő vájatot használva, óvatosan feszítve vegye le az akkumulátorfedelet a készülék hátoldaláról, majd vegye ki az akkumulátort.



- 2. Az SSID-t (a hálózat nevét) és jelszavát megtalálja az akkumulátor fedelén lévő címkére nyomtatva. Ha vezeték nélkül szerethe csatlakozni a DWR-932-höz, meg kell adnia ezt az SSID-t és jelszót.
- Csúsztassa a SIM-kártya keretét jobbra, majd emelje fel. Helyezze be a SIM/UICC-kártyát a SIM/UICC-kártya nyílásába az ábra szerint – ügyeljen, hogy az arany érintkezők lefelé nézzenek. Tegye vissza a keretet, és balra csúsztatva rögzítse a helyén.

Megjegyzés: Ugyanekkor microSD-kártyát is behelyezhet (opcionális)

4. Helyezze vissza az akkumulátort, és tegye vissza a fedelet.



 Dugja az USB-kábel mikro-USB végét az DWR-932 alján található mikro-USB-portba, majd dugja a normál USBvégét a (külön beszerezhető) tápadapter vagy számítógép USB-portjába az akkumulátor töltéséhez.



 Nyomja meg és tartsa három másodpercig lenyomva a bekapcsológombot az eszköz bekapcsolásához. Miután a tápjelzőfény zöldről folyamatos kékre vagy sárgára vált, folytathatja a konfigurálást.
ROUTER MÓD

GYORS BEÜZEMELÉS



 Használja a számítógép vezeték nélküli adapterét, és csatlakozzon a dlink_DWR-932_xxxx nevű vezeték nélküli hálózathoz. A vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) és jelszavát megtalálja az akkumulátor fedelén lévő címkére nyomtatva.



2. A router konfigurációs felületére történő belépéséhez egy webböngészővel lépjen a 192.168.0.1 oldaira. Az alapértelmezett felhasználónév az admin, a jelszó mezőt pedig hagyja űresen.

4G USB MODEM MÓD

GYORS BEÜZEMELÉS

-	
	\sim

 Csatlakoztassa az DWR-932-t a számítógépéhez USBkábel segítségével. Kövesse az illesztőprogram a képernyőn megjelenő utasításait.



 Webböngészőjével lépjen a 192.168.0.1 címre, és jelentkezzen be az DWR-932 konfigurációs felületére. Az alapértelmezett felhasználónév az admin, az alapértelmezett jelszót pedig hagyja űresen.

HIBAELHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

1. MIÉRT NEM TUDOK KAPCSOLÓDNI A MOBILINTERNET-SZOLGÁLTATÁSHOZ?

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya helyesen van-e behelyezve, és a SIM-kártyán van-e 4G-/3G-adatszolgáltatás. Emellett győződjön meg róla, hogy nem blokkolja-e a kapcsolatot víruskereső program, és hogy nem működik-e egyidejüleg más internetkapcsolat.
- Nyissa meg a Windows Intézőt, és kattintson duplán az DWR-932 tárhelyének meghajtójára.
- HOGYAN KONFIGURÁLHATOM AZ DWR-932 ROUTERT, ILLETVE HONNAN TUDHATOM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOM NEVÉT (SSID) ÉS A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT JELSZAVÁT?
 - Kapcsolja be az DWR-932-t, és csatlakoztassa számítógépéhez a tartozék mikro-USB-kábel segítségével.
 - Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a router IP-címét: http://192.168.0.1
 - Jelentkezzen be a routerbe az admin alapértelmezett felhasználónévvel, a jelszó mezőt pedig hagyja üresen.
 - Bejelentkezés után használhatja a varázslót a router vezeték nélküli hálózatnevének és jelszavának megtekintésére, illetve végezhet változtatásokat manuálisan.

Megjegyzés: Ha módosította a jelszót, és nem emlékszik rá, vissza kell állítania a routert az alapértelmezett gyári beállításokra.

3. HOGYAN ÁLLÍTHATÓ VISSZA AZ DWR-932 AZ ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA?

 Ha nem emlékszik a router adminisztrátori jelszavára vagy vezeték nélküli hálózati beállításaira, visszaállíthatja az DWR-932-t az alapértelmezett beállításokra. Ehhez távolítsa el az akkumulátortartó rekesz fedelét, és egy kiegyenesített iratkapoccsal vagy hasonló eszközzel nyomja meg és tartsa lenyomva a Reset gombot a routeren 5 másodpercig.

Megjegyzés: A router alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli a jelenlegi konfigurációs beállításokat.



A termék felhasználói kézikönyvét a http://www.dlink.com/support

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

eu.dlink.com/support

DWR-932

PAKKEINNHOLD

INNHOLD



SYSTEMKRAV

- Et 4G SIM/UICC-kort.
- Datamaskin med:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7 eller Mac med OS X 10.5 eller nyere
 - 500 MHz-prosessor eller høyere og minst 128 MB RAM
 - Internet Explorer 9 eller Chrome 25 eller nyere med JavaScript installert og aktivert

MASKINVAREOPPSETT

HURTIGINSTALLASJON



1. Fiern batteridekselet på baksiden av enheten ved å lirke det opp av fatningen med hakket i hiørnet og fiern batteriet.



2. SSID (nettverksnavnet) og passord finner du på etiketten på batteridekselet. Hvis du vil koble til DWR-932 trådløst, må du angi SSID og passordet.

ORSK



3. Skyv SIM-kortrammen til høyre og løft det opp. Sett inn SIM/UICC-kortet i SIM/UICC-kortsporet som vist, med de gullfargede kontaktene vendt nedover. Sett på plass rammen og skyv det til venstre til den er i riktig posision.

Merk: Nå kan du installere et MicroSD-kort (valgfritt)

4. Sett inn batteriet igjen og sett på plass batteridekselet.



5 Koble Micro USB-enden av USB-kabelen til Micro USBporten nederst på DWR-932 og sett USB-enden inn i USBporten på en strømadapter (ikke inkludert) eller en PC for å lade batteriet.



Trykk og hold inne av/på-knappen i tre sekunder for å slå på enheten. Når LED-lampen for av/på lyser blått eller gult i stedet for grønt, kan du fortsette konfigureringen.

RUTERMODUS

HURTIGINSTALLASJON



 Bruk PC-ens trådløse adapter til å koble til det trådløse nettverket dlink_DWR-932_xxxx. Navn (SSID) og passord for det trådløse nettverket finner du på etiketten på batteridekselet.



 Åpne en nettleser og gå til 192.168.0.1 for å logge deg på ruterens konfigurasjonsgrensesnitt. Standard brukernavn er admin, og passordfeltet skal stå tomt.

4G USB-MODEMMODUS

HURTIGINSTALLASJON

 Koble DWR-932 til PC-en med USB-kabelen. Følg driverinstruksjonene på skjermen.



 Gå til 192.168.0.1 i en nettleser for å logge deg på DWR-932s konfigurasjonsgrensesnitt. Standard brukernavn er admin, og standard passord skal stå tomt.

FEILSØKING

OPPSETT- OG KONFIGURASJONSPROBLEMER

1. HVORFOR KAN JEG IKKE KOBLE TIL MIN MOBILE INTERNETT-TJENESTE?

- Kontroller at SIM-kortet er riktig satt inn, og at SIM-kortet har 4G-/3Gdatatjeneste. Du må også sørge for at tilkoblingen ikke blokkeres av antivirusprogrammer, samt at du ikke er tilkoblet andre Internett-kilder.
- Åpne Windows Explorer og dobbeltklikk på lagringsdriveren for DWR-932.

HVORDAN KONFIGURERER JEG DWR-932-RUTEREN MIN, OG HVOR FINNER JEG DET TRÅDLØSE NETTVERKSNAVNET (SSID) OG DEN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKELEN?

- Slå på DWR-932 og koble den til PC-en ved hjelp av den vedlagte Micro-USBkabelen.
- Åpne en nettleser og tast inn ruterens IP-adresse: http://192.168.0.1
- Logg inn på ruteren ved hjelp av det standard brukernavnet admin og la passordfeltet stå tomt.
- Når du er logget på, kan du bruke veiviseren til å vise ruterens trådløse nettverksnavn og passord eller utføre endringer manuelt.

Merk: Hvis du har endret passordet og ikke husker det, må du tilbakestille ruteren til fabrikkinnstillinger.

3. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG DWR-932 TIL FABRIKKSINNSTILLINGENE?

 Hvis du ikke husker ruterens administratorpassord eller de trådløse nettverksinnstillingene, kan du nullstille DWR-932 til standardinnstillingene ved å fjerne batteridekselet og bruke en utrettet binders eller lignende til å trykke og holde inne reset-knappen på ruteren i 5 sekunder.

Merk: Ved å nullstille ruteren til fabrikksinnstillinger, slettes de gjeldende konfigurasjonene.



For å lese produktveiledningen, kan du gå til http://www.dlink.com/support

TEKNISK STØTTE

eu.dlink.com/support

DWR-932

ÆSKENS INDHOLD

INDHOLD



DANSK

SYSTEMKRAV

- · Et 4G SIM/UICC-kort.
- · Computer med:
 - Microsoft Windows® 10/8/7 eller Mac med OS X 10.5 eller senere
 - 500 MHz processor eller højere og mindst 128 MB RAM
 - Internet Explorer 9 eller Chrome 25 eller højere med JavaScript installeret og aktiveret

HARDWAREKONFIGURATION

HURTIG INSTALLATION



 Fjern batteridækslet bag på enheden ved forsigtigt at skubbe det op fra boksen med hjørnefligen og så fjerne batteriet.



- Bemærk SSID'en (netværksnavnet) og adgangskoden på etiketten på batteridækslet. Hvis du vil oprette forbindelse til DWR-932 trådløst, skal du indtaste denne SSID og adgangskoden.

- Skub SIM-kortrammen til højre, og løft op. Indsæt SIM/ UICC-kortet i SIM/UICC-kort\u00e4bningen som vist og sikre, at guldkontakterne vender nedad. Genp\u00e5sæt rammen, og skub den til venstre for at l\u00e5se den p\u00e5 pads.

Bemærk: Installer et MicroSD-kort ad gangen (valgfrit)

4. Genindsæt batteriet, og påsæt batteridækslet.



 Tilslut Mikro USB-enden på USB-kablet ind i Mikro USBporten nederst på DWR-932, og sæt USB-enden i USBporten på en strømadapter (medfølger ikke) eller en PC for at oplade batteriet.



 Tryk og hold på strømknappen i tre sekunder for at tænde for enheden. Når spændings-LED-ikonet ændrer sig fra grønt til fast blåt eller gult, kan du fortsætte med konfigurationen.

ROUTERTILSTAND

HURTIG INSTALLATION



 Anvend din PC's tràdløse adapter for at tilslutte til dlink_DWR-932_xxxx tràdløse netværk. Navnet på det trådløse netværk (SSID) og adgangskode er trykt på etiketten på batteridækslet.



 Anvend en web-browser til at gå til 192.168.0.1 for at logge ind til routerens konfigurationsinterface. Standardbrugernavnet er admin, og kodeordet efterlades tomt.

4G USB MODEMTILSTAND

HURTIG INSTALLATION

 Tilslut DWR-932 til din PC med USB-kablet. Følg alle skærmdriverprompterne.



 Brug en webbrowser til 192.168.0.1 for at logge ind på DWR-932's konfigurationsinterface. Standard-brugernavnet er admin, og standard kodeordet efterlades tomt.

FEJLFINDING

INDSTILLINGS- OG KONFIGURATIONSPROBLEMER

1. HVORFOR KAN JEG IKKE FORBINDE TIL MIN MOBILE INTERNETTJENESTE?

- Kontrollér, at SIM-kortet er korrekt installeret, og at SIM-kortet har 4G/3G dataservice. Kontrollér også, at antivirus-software blokerer ikke din forbindelse, og du ikke har forbindelse til andre internetkilder.
- Åbn Windows Explorer, og dobbeltklik på lagerdisken til DWR-932.
- HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN DWR-932-ROUTER ELLER KONTROLLERER MIT TRÅDLØSE NETVÆRKS NAVN (SSID) OG MIN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØGLE?
 - Tænd for DWR-932, og tilslut din PC vha. det medfølgende Mikro USB-kabel.
 - Åbn en web-browser, og indtast routerens IP-adresse: http://192.168.0.1
 - Log ind til routeren ved hjælp af standard-brugernavnet admin. Lad adgangskodefeltet stå tomt.
 - Så snart du har logget ind, kan du anvende guiden til at se navnet på det trådløs netværk og adgangskoden for din router, eller foretag ændringer manuelt.

Bemærk:Hvis du har ændret kodeordet og har glemt det, er det nødvendigt at nulstille routeren til fabriksindstillingerne.

3. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN DWR-932 TIL FABRIKKENS STANDARDINDSTILLINGER?

 Hvis du ikke kan huske routerens administratoradgangskode eller trådløse netværksindstillinger, kan du nulstille DWR-932 til standardindstillinger ved at fjerne batteridækslet og med en papirklip kan du trykke og holde på nulstillingsknappen på routeren i 5 sekunder.

Bemærk: Ved at nulstille routeren til fabriksindstillingen slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger.



Se produktvejledningen på http://www.dlink.com/support

TEKNISK SUPPORT

```
eu.dlink.com/support
```

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SISÄLTÖ



JÄRJESTELMÄVAATIMUS

- · 4G SIM/UICC-kortti.
- Tietokone:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7 tai Mac-tietokone OS X 10.5 -käyttöjärjestelmällä tai uudemmalla
 - Vähintään 500 MHz:n suoritin ja vähintään 128 Mt RAM
 - Internet Explorer 9 tai Chrome 25 tai uudempi. JavaScript asennettuna ja käytössä

LAITTEISTON ASENNUS

PIKA-ASENINI IS



1. Irrota laitteen takana oleva akun kansi painamalla sitä varoen vlöspäin kulman lovesta ja irrota sitten akku.



- 2. Huomaa, että SSID (verkon nimi) ja salasana ovat akun kannen tarrassa. Jos haluat yhdistää DWR-932-yksikköön langattomasti, sinun on kirioitettava tämä SSID ja salasana.
- 3. Liu'uta SIM-kortin kehvs oikealle ja nosta se vlös. Aseta SIM/UICC-kortti SIM/UICC-korttipaikkaan kuten kuvassa varmistaen, että kultakontaktit ovat alaspäin. Vaihda kehvs ia lukitse se paikoilleen liu'uttamalla sitä vasemmalle.

Huom: Asenna tässä vaiheessa MicroSD-kortti (valinnainen)

4. Asenna akku takaisin ja laita akun kansi paikalleen.



5. Kytke USB-kaapelin Micro USB -pää Micro USB -porttiin DWR-932:n pohiassa ja kytke USB-pää virtasovittimen tai tietokoneen USB-porttiin akun lataamiseksi.



6. Kytke laitteeseen virta painamalla virtapainiketta kolme sekuntia. Kun virran LED-merkkivalo vaihtuu vihreästä tasaiseksi siniseksi tai kellanruskeaksi, voit jatkaa asetusten määritykseen.

REITITINTILA

PIKA-ASENNUS



 Kytke tietokone sen langattoman sovittimen avulla langattomaan dlink_DWR-932_xxxx -verkkoon. Langattoman verkon nimi (SSID) ja salasana on tulostettu akun kannen tarraan.



 Siirry selaimella osoitteeseen 192.168.0.1 ja kirjaudu sisään reitittimen asetusliittymään. Oletuksena käyttäjätunnus on admin ja salasanakenttä jätetään tyhjäksi.

4G USB -MODEEMITILA

PIKA-ASENNUS

~

 Kytke DWR-932 tietokoneeseesi USB-kaapelin avulla. Noudata näytöllä näkyviä ohjaimen kehotteita.



 Anna selaimen osoitteeksi 192.168.0.1 kirjautuaksesi DWR-932:n asetusliittymään. Oletuksena käyttäjätunnus on admin ja oletussalasana jätetään tyhjäksi.

ONGELMATILANTEET

ASENNUS- JA ASETUSONGELMAT

1. MIKSI EN PYSTY KYTKEYTYMÄÄN MOBIILIIN INTERNET-PALVELUUNI?

- Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein ja että SIM-kortilla on 4G/3Gdatapalvelu. Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei estä yhteyttäsi ja että sinua ei ole yhdistetty muihin internet-lähteisiin.
- Avaa resurssienhallinta ja kaksoisnapsauta DWR-932:n tallennusasemaa.
- 2. KUINKA ASENNAN DWR-932-REITITTIMENI TAI TARKISTAN LANGATTOMAN VERKKONIMENI (SSID) JA LANGATTOMAN SALAUSAVAIMENI?
 - Kytke DWR-932:hen virta ja kytke se tietokoneeseen toimitetulla Micro-USBkaapelilla.
 - Avaa Internet-selain ja syötä reitittimen IP-osoitteeksi http://192.168.0.1
 - Kirjaudu reitittimeen käyttämällä oletuskäyttäjätunnusta admin. Jätä salasanakenttä tyhjäksi.
 - Kun olet kirjautunut sisään, voit käyttää ohjattua toimintoa näyttääksesi reitittimesi langattoman verkon nimen ja salasanan tai tehdäksesi muutoksia manuaalisesti.

Huom: Jos olet vaihtanut salasanan etkä muista sitä, sinun on palautettava reititin tehdasasetuksiin.

3. MITEN PALAUTAN DWR-932-REITITTIMEN TEHDASASETUKSIIN?

 Jos et muista reitittimen pääkäyttäjän salasanaa tai langattoman verkon asetuksia, voit palauttaa DWR-932:n oletusasetuksiin poistamalla akun kannen ja painamalla nollauspainiketta 5 sekuntia esimerkiksi oikaistulla paperipidikkeellä.

Huom: Reitittimen nollaaminen takaisin tehdasasetuksiin pyyhkii kaikki käyttäjän määrittelemät asetukset.



Tuotteen käyttöopas on osoitteessa http://www.dlink.com/support

TEKNINEN TUKI

eu.dlink.com/support

DWR-932

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

INNEHÅLL



SYSTEMKRAV

· A 4G SIM/UICC-kort.

- · Dator med:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7 eller Mac med OS X 10.5 eller senare
 - 500 MHz processor eller högre och minst 128 MB RAM
 - Internet Explorer 9 eller Chrome 25 eller senare med JavaScript installerat och aktiverat

MASKINVARUINSTÄLLNING

SNABBINSTALLATION



 Ta bort batteriluckan på baksidan av enheten genom att varsamt bända loss den från höljet med inskärningen i hörnet, ta sedan ut batteriet.



 Observera SSID (nätverksnamnet) och lösenordet på etiketten på batteriluckan. Om du vill ansluta till DWR-932 trådlöst måste ange detta SSID och lösenord.



1

 Skjut SIM-kortets ram till höger och lyft uppåt. Sätt i SIM/ UICC-kortet i SIM/UICC-kortfacket enligt hur det visas och var noga med att guldkontakterna är nedåt. Sätt tillbaka ramen och skjut den till vänster för att låsa den på plats.

Obs: Installera i det här skedet ett MicroSD-kort (valfritt)

4. Sätt tillbaka batteriet och batteriluckan.



 Anslut Micro USB-änden på USB-kabeln till Micro USBporten på undersidan av DWR-932 och anslut USB-änden till USB-porten på en strömadapter (medföljer inte) eller en dator för att ladda batteriet.



 Tryck och håll kvar på strömknappen i fyra sekunder för att slå på enheten. När lysdioden för ström ändras från grönt till fast blått eller orange sken kan du fortsätta med konfigurationen.

ROUTERLÄGE

SNABBINSTALLATION



 Använd din dators trådlösa adapter för att ansluta till det trådlösa nätverket dlink_ DWR-932__xxxx. Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) och lösenordet finns tryckta på etiketten på batteriluckan.



 Använd en webbläsare för att gå till 192.168.0.1 för att logga in på routerns konfigurationsgränssnitt. Standardanvändarnamnet är admin och lösenordet lämnas tomt.

4G USB-MODEMLÄGE

SNABBINSTALLATION

 Anslut DWR-932 till din dator med USB-kabeln. Följ alla uppmaningar för drivrutinen på skärmen.



 Använd en webbläsare för att gå till 192.168.0.1 för att logga in på DWR-932:s konfigurationsgränssnitt. Standardanvändarnamnet är admin och standardlösenordet lämnas tomt.

FELSÖKNING

PROBLEM MED INSTÄLLNING OCH KONFIGURATION

1. VARFÖR KAN JAG INTE ANSLUTA TILL MIN MOBILA INTERNETTJÄNST?

- Kontrollera att SIM-kortet är riktigt isatt och att ditt SIM-kort har 4G/3Gdatatjänst. Kontrollera även att antivirusprogram inte blockerar din anslutning och att du är inte ansluten till andra Internet-källor.
- Öppna Utforskaren i Windows och dubbelklicka på lagringsenheten för DWR-932.

HUR KONFIGURERAR JAG MIN DWR-932-ROUTER ELLER KONTROLLERAR NÄTVERKSNAMNET (SSID) OCH KRYPTERINGSNYCKELN FÖR MITT TRÅDLÖSA NÄTVERK?

 Sätt på DWR-932 och anslut den till din dator med den medföljande Micro-USBkabeln.

Öppna en webbläsare och skriv in routerns IP-adress: http://192.168.0.1

- Logga in på routern med standardanvändarnamnet admin, lämna lösenordsfältet tomt.
- När du är inloggad kan du använda guiden för att visa det trådlösa nätverksnamnet och lösenordet för din router, alternativt göra ändringar manuellt.

Obs: Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det måste du återställa routern till fabriksinställningarna.

3. HUR ÅTERSTÄLLER JAG MIN DWR-932 TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA?

 Om du inte kommer ihåg routerns administratörslösenord eller de trådlösa nätverksinställningarna, kan du återställa DWR-992 till standardinställningarna genom att ta bort batterilocket och använda ett hjälpmedel som ett uträtat gem för att trycka på återställningsknappen på routern i 5 sekunder.

Obs: Vid återställning av routern till fabriksinställningar försvinner befintliga konfigurationsinställningar.



För produktens bruksanvisning, var god besök http://www.dlink.com/support

TEKNISK SUPPORT

eu.dlink.com/support

DWR-932

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CONTEÚDO



REQUISITOS DO SISTEMA

- · Um cartão 4G SIM/UICC.
- · Computador com:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7 ou Mac com OS X 10.5 ou superior
 - · Processador de 500 MHz ou superior e pelo menos 128 MB de RAM
 - · Internet Explorer 9 ou Chrome 25 ou superior com JavaScript instalado e ativado

CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE

INSTALAÇÃO RÁPIDA



 Retire a tampa da bateria na parte traseira do dispositivo levantando-a ligeiramente da estrutura, usando a aba no canto. Depois, retire a bateria.



 Note que o SSID (nome da rede sem fios) e a palavrapasse estão impressos na etiqueta na tampa da bateria. Se pretende ligar ao DWR-932 através de uma rede sem fios, é necessário que introduza este SSID e a palavra-passe.



 Deslize a estrutura do cartão SIM para a direita e levante-a. Insira o cartão SIM//UICC na ranhura do cartão SIM// UICC conforme mostrado, assegurando que os contactos dourados ficam virados para baixo. Reposicione a estrutura e deslize-a para a esquerda, para a bloquear na devida posição.

Nota: Instale um cartão MicroSD neste momento (opcional)

4. Volte a inserir a bateria e recoloque a respetiva tampa.



PORTUGUÊS

5. Ligue a extremidade Micro USB do cabo USB à porta Micro USB no fundo do DWR-932 e ligue a extremidade com a ficha USB na porta USB de um adaptador de corrente (não incluído) ou a um PC para carregar a bateria.



 Mantenha premido o botão de alimentação durante três segundos para ligar o dispositivo. Quando o LED da corrente mudar de verde para âmbar ou azul fixo, pode prosseguir com a configuração.

MODO ROUTER

INSTALAÇÃO RÁPIDA



 Utilize o adaptador sem fios do seu computador para ligar à rede sem fios dlink_DWR-932_xxxx. O nome da rede sem fios (SSID) e a palavra-passe estão impressos na etiqueta na tampa da bateria.



 Utilize um navegador da Web para aceder ao endereço 192.168.0.1 e entrar na interface de configuração do router. O nome de utilizador predefinido é admin e o campo da palavra-passe deve ficar em branco.

MODO MODEM 4G USB

INSTALAÇÃO RÁPIDA

 Ligue o DWR-932 ao seu computador através do cabo USB. Siga todos os comandos do controlador no ecrã.



 Utilize um navegador de Internet para aceder ao endereço 192.168.0.1 e entrar na interface de configuração do DWR-932. O nome de utilizador predefinido é admin e a palavra-passe definida deve ficar em branco.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE DEFINIÇÃO E CONFIGURAÇÃO

- 1. PORQUE É QUE NÃO CONSIGO LIGAR AO MEU SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL?
 - Confirme se o cartão SIM está corretamente instalado e se o seu cartão SIM tem um serviço de dados 4G/3G. Verifique também se o seu software antivírus não está a bloquear a sua ligação e se está ligado a outros recursos de Internet.
 - Abra o Windows Explorer e clique duas vezes na unidade de armazenamento para o DWR-932.
- COMO CONFIGURO O MEU ROUTER DWR-932 OU VERIFICO O NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) E A CHAVE DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?
 - Ligue a alimentação do DWR-932 ligue-o ao seu PC utilizando o cabo Micro-USB fornecido.
 - Abra o navegador da Internet e introduza o endereço IP do router: http://192.168.0.1
 - Aceda ao router utilizando o nome de utilizador predefinido admin, deixando o campo da palavra-passe em branco.
 - Depois de aceder, pode utilizar o assistente para ver o nome da rede sem fios e a palavra-passe do seu router ou para alterar manualmente.

Nota: Se alterou a palavra-passe e não se consegue recordar de qual é, terá de restaurar o router para as predefinições de origem.

- 3. COMO REPONHO AS PREDEFINIÇÕES DE ORIGEM DO MEU DWR-932?
 - Se não consegue recordar qual a palavra-passe de administrador do seu router ou das definições da rede sem fios, pode repor o DWR-932 para as predefinições de origem, retirando a tampa da bateria e utilizando um acessório, um clipe esticado por exemplo, para manter pressionado o botão de reposição no router durante 5 segundos.

Nota: Ao restabelecer o router para as predefinições de origem, elimina as definições de configuração atuais.



Para consultar o manual do produto, visite http://www.dlink.com/support

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

eu.dlink.com/support

DWR-932

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Κάρτα 4G SIM/UICC.
- Υπολογιστής με:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7 ή Mac με OS X 10.5 ή ανώτερη έκδοση
 - Επεξεργαστής 500 MHz ή ανώτερος και RAM τουλάχιστον 128 MB
 - Internet Explorer 9 ή Chrome 25 ή ανώτερη έκδοση με εγκατεστημένη και ενεργοποιημένη την JavaScript

ΛΙΑΜΟΡΦΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος της συσκευής απασφαλίζοντάς το προσεκτικά από το περίβλημα χρησιμοποιώντας την εγκοπή στη γωνία και κατόπιν αφαιρέστε την μπαταρία.



2. Σημειώστε το SSID (όνομα δικτύου) και τον κωδικό πρόσβασης που αναφέρονται στην ετικέτα του καλύμματος μπαταρίας. Εάν θέλετε να συνδεθείτε ασύρματα στο DWR-932. θα πρέπει να εισάνετε αυτό το SSID και τον κωδικό πρόσβασης.



Σύρετε το πλαίσιο κάρτας SIM προς τα δεξιά και σηκώστε το επάνω. Εισάνετε την κάρτα SIM/UICC στην υποδοχή κάρτας SIM/UICC όπως υποδεικνύεται, διασφαλίζοντας ότι οι χρυσές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Επανατοποθετήστε το πλαίσιο και σύρετέ το αριστερά για να το ασφαλίσετε στη θέση του.

Σημείωση: Ενκαταστήστε τώρα μια κάρτα MicroSD (προαιρετικά)

4. Εισάγετε ξανά την μπαταρία και επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.





1

Συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB με βύσμα Micro USB στη θύρα Micro USB στο κάτω μέρος του DWR-932 και το άκρο με βύσμα USB στη θύρα USB ενός τροφοδοτικού (δεν περιλαμβάνεται) ή υπολογιστή για να φορτίσετε την μπαταρία.



6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για τρία δευτερόλεπτα για γα ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μόλις n ένδειξη LED αλλάξει από πράσινη σε σταθερή μπλε ή πορτοκαλί, μπορείτε να προχωρήσετε στη διαμόρφωση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



 Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα ασύρματης επικοινωνίας του υπολογιστή σας για να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο dlink_DWR-932_xxxx. Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) και ο κωδικός πρόσβασης αναγράφονται στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάλυμμα της μπαταρίας.



 Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web για να μεταβείτε στη διεύθυνση 192.168.0.1 και να συνδεθείτε στο περιβάλλον διαμόρφωσης του δρομολογητή. Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι admin και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να μείνει κενός.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MONTEM USB 4G

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



 Συνδέστε το DWR-932 στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. Ακολουθήστε οποιεσδήποτε προτροπές του προγράμματος οδήγησης εμφανιστούν στην οθόνη.



2. Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να μεταβείτε στη διεύθυνση 192.168.0.1 και να συνδεθείτε στο περιβάλλον διαμόρφωσης του DWR-932. Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι admin και ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης πρέπει να μείνει κενός.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΩ ΣΤΟ ΙΝΤΕRΝΕΤ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ;

 Ελέγξτε εάν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη και εάν υποστηρίζει υπηρεσία δεδομένων 4G/3G. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε δεν παρεμποδίζει τη σύνδεση και ότι δεν είστε συνδεδεμένοι σε άλλες πηγές παροχής Internet.

- Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows και κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου για το DWR-932.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DWR-932 Η ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ (SSID) ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΥ;

- Ενεργοποιήστε το DWR-932 και συνδέστε το στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο Micro USB.
- Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δρομολογητή: http://192.168.0.1
- Συνδεθείτε στον δρομολογητή χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη admin και αφήστε το πεδίο κωδικού πρόσβασης κενό.
- Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για να δείτε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή ή να κάνετε αλλαγές μη αυτόματα.

Σημείωση: Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και δεν τον θυμάστε, θα πρέπει να επαναφέρετε τον δρομολογητή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ DWR-932 ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ;

-Αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή ή τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου του δρομολογητή, μπορείτε επαναφέρετε το DWR-932 στις προεπλεγμένες ρυθμίσεις αφαρώντας το κάλυμμα της μπαταρίας και χρησιμοποιώντας κάποιο εργαλείο, όπως έναν ισιωμένο συνδετήρα, για να πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στον δρομολογητή για 5 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Με την επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης του δρομολογητή διαγράφονται.



Για το εγχειρίδιο του προϊόντος, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.dlink.com/support

SADRŽAJ PAKIRANJA

SADRŽAJ



ZAHTJEVI SUSTAVA

- 4G SIM/UICC kartica.
- · Računalo sa sljedećim značajkama:
 - Microsoft Windows® 10/8/7, ili Mac s OS X 10.5 ili novijim
 - 500 MHz ili brži procesor i najmanje 128 MB RAM-a
 - Internet Explorer 9 ili Chrome 25 ili noviji na kojem je instaliran i omogućen JavaScript

POSTAVI JANJE HARDVERA

BRZA INISTALACI, IA



1. Skinite poklopac baterije na pozadini uređaja tako što ćete ga niežno izvući iz kućišta koristeći urez u kutu, zatim izvadite bateriju.



- želite bežično povezati s uređajem DWR-932, trebate unijeti tai SSID i tu zaporku.

2. Obratite pozornost na naziv bežične mreže (SSID) i zaporku koji su ispisani na naljepnici na poklopcu baterije. Ako se

Kliznite okvir SIM kartice udesno i podignite ga. Umetnite SIM/UICC karticu u utor za SIM/UICC karticu na prikazani način, pazeći da zlatni kontakti budu okrenuti prema dolie. Vratite okvir u donji položaj i kliznite ga ulijevo kako biste ga zakliučali.

Napomena: Nakon ovoga, instaliraite MicroSD karticu (opcionalno)

4. Ponovno umetnite bateriju i vratite poklopac baterije na njegovo mjesto.





5. Prikliučite Micro USB kraj USB kabela u Micro USB prikliučak na dnu uređaja DWR-932 i prikliučite USB kraj kabela u USB priključak na adapteru napajanja (ne isporučuje se sa proizvodom) ili na računalu kako biste napunili bateriju.



Pritisnite gumb za uključivanje i držite ga pritisnutim tri sekunde kako biste ukliučili uređaj. Kada se boja LED lampice napajanja promijeni iz zelene u postojanu plavu ili narandžastu, možete nastaviti s konfiguracijom.

NAČIN RADA USMJERNIKA

BRZA INSTALACIJA



 Upotrijebite bežični adapter svog računala kako biste se povezali na bežičnu mrežu dlink_DWR-932_xxxx. Naziv bežične mreže (SSID) i zaporka su ispisani na naljepnici na poklopcu baterije.



 U web preglednik upišite 192.168.0.1 kako biste se prijavili u konfiguracijsko sučelje usmjernika. Zadano korisničko ime je admin, a polje za zaporku ostavite prazno.

NAČIN RADA 4G USB MODEMA

BRZA INSTALACIJA

 Priključite DWR-932 na računalo pomoću USB kabela. Pratite sve upute koje upravljački program prikaže na zaslonu.



 U web-preglednik upišite 192.168.0.1 kako biste se prijavili u konfiguracijsko sučelje uređajaDWR-932. Zadano korisničko ime je admin, a polje za zadanu zaporku ostavite prazno.

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

PROBLEMI S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

1. ZAŠTO SE NE MOGU POVEZATI S USLUGOM MOBILNOG INTERNETA?

- Provjerite je li SIM kartica pravilno instalirana i podržava li vaša SIM kartica 4G/3G podatkovnu uslugu. Također, uvjerite se da antivirusni softver ne blokira vašu vezu i da niste povezani na druge internetske izvore.
- Otvorite Windows Explorer i dva puta kliknite na pogon za pohranu za DWR-932.
- KAKO MOGU KONFIGURIRATI USMJERNIK DWR-932 ILI PROVJERITI NAZIV MOJE BEŽIČNE MREŽE (SSID) I KLJUČ ZA ENKRIPCIJU BEŽIČNE MREŽE?
 - Uključite usmjernik DWR-932 i povežite ga na računalo pomoću isporučenog Micro-USB kabela.
 - Otvorite web-preglednik i unesite IP adresu usmjernika: http://192.168.0.1
 - Prijavite se u usmjernik koristeći zadano korisničko ime admin, a polje zaporke ostavite praznim.
 - Kada se prijavite, možete upotrijebiti čarobnjak kako biste vidjeli naziv bežične mreže i zaporku za vaš usmjernik ili kako biste ručno napravili izmjene.
 Napomena: Ako ste promijenili zaporku i ne možete je se prisjetiti, morat ćete resetirati usmjernik na zadane tvorničke postavke.

3. KAKO RESETIRATI USMJERNIK DWR-932 NA ZADANE TVORNIČKE POSTAVKE?

 - Ako ste zaboravili zaporku administratora svog usmjernika ili postavke bežične mreže, možete resetirati usmjernik DWR-932 na zadane postavke tako što ćete ukloniti poklopac baterije i upotrijebiti neki tanak alat, kao što je ispravljena spajalica za papir, kako biste pritisnuli i držali pritisnutim gumb za resetiranje usmjernika tijekom 5 sekundi.

Napomena: Resetiranjem usmjernika na zadane tvorničke postavke brišu se trenutačne postavke konfiguracije.



Za priručnik za proizvod posjetite http://www.dlink.com/support

TEHNIČKA PODRŠKA

eu.dlink.com/support

VSEBINA PAKETA

VSEBINA



SISTEMSKE ZAHTEVE

- · Kartica 4G SIM/UICC.
- Računalnik z:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7 ali Mac z OS X 10.5 ali novejši
 - Procesor 500 MHz GHz ali hitrejši in najmanj 128 MB RAM
 - Internet Explorer 9 ali Chrome 25 ali novejše različice z nameščenim in omogočenim programom JavaScript

SLOVENSK

NAMESTITEV STROJNE OPREME

HITRA NAMESTITEV



 Odstranite pokrov baterije na zadnjem delu naprave tako, da ga snamete s pomočjo reže na robu, nato odstranite baterijo.



 Ime brezžičnega omrežja (SSID) in gesla sta natisnjeni na nalepki pod baterijo. Če se želite povezati z DWR-932 brezžično, morate vnesti SSID in geslo.



 Potisnite okvir kartice SIM v desno in ga dvignite. Vstavite kartico SIM/UICC v režo za kartico SIM/UICC, kot je prikazano. Ob tem pazite, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol. Ponovno namestite okvir in ga potisnite v levo, da ga zaklenete v položaj.

Opomba: Hkrati namestite kartico MicroSD (opcija)

4. Znova vstavite baterijo in zaprite pokrov baterije.



- Micro USB konec kabla USB priključite v vrata Micro USB na dnu DVR-932, USB konec pa priključite v vrata USB na napajalnem adapterju (ni priložen) ali računalniku, da napolnite baterijo.



 Pritisnite in štiri sekund držite gumb za vklop/izklop, da vklopite napravo. Ko LED napajanja preneha svetiti z zeleno in zasveti z modro ali škrlatno, lahko nadaljujete s konfiguracijo.

<u>SLOVENSK</u>

NAČIN USMERJEVALNIKA

HITRA NAMESTITEV



 S pomočjo brezžičnega adapterja vašega računalnika se povežite z brezžičnim omrežjem dlink_DWR-932_xxxx. Ime brezžičnega omrežja (SSID) in gesla sta natisnjeni na nalepki pod baterijo.



 V spletni brskalnik vpišite 192.168.0.1, da se prijavite v namestitveni vmesnik usmerjevalnika. Privzeto uporabniško geslo je admin, polje za geslo pa pustite prazno.

NAČIN MODEMA 4G USB

HITRA NAMESTITEV

~

 Priključite DWR-932 v vaš računalnik s pomočjo kabla USB. Sledite vsem zaslonskim povzivom za gonilnik.



 Uporabite spletni brskalnik in vpišite 192.168.0.1, da se prijavite v namestitveni vmesnik naprave DWR-932. Privzeto uporabniško geslo je admin, polje za geslo pa pustite prazno.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

1. ZAKAJ SE NE MOREM POVEZATI Z MOJO STORITVIJO MOBILNEGA INTERNETA?

- Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena in, ali vaša kartica SIM podpira podatkovno storitev 4G/3G. Prav tako poskrbite, da protivirusna programska oprema ne blokira povezave in da niste povezani z drugimi internetnimi viri.
- Odprite Windows Explorer in dvakrat kliknite na pogon shrambe za DWR-932.
- KAKO NAMESTIM SVOJ USMERJEVALNIK DWR-932 ALI PREVERIM IME BREZŽIČNEGA OMREŽJA (SSID) IN BREZŽIČNI ŠIFRIRNI KLJUČ?
 - Vklopite DWR-932 in ga priključita na računalnik s pomočjo priloženega kabla Micro-USB.
 - Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov IP usmerjevalnika: http://192.168.0.1
 - Prijavite se v usmerjevalnik s privzetim uporabniškim imenom admin, polje za geslo pa pustite prazno.
 - Potem ko se prijavite, lahko uporabite čarovnika, da prikažete ime brezžičnega omrežja in geslo vašega usmerjevalnika ali opravite ročne spremembe.

Opomba: Če spremite geslo in ga pozabite, boste morali ponastaviti usmerjevalnik na privzete tovarniške nastavitve.

KAKO NAJ PONASTAVIM DWR-932 NA PRIVZETE TOVARNIŠKE NASTAVITVE?

 Če se ne morete spomniti skrbniškega gesla usmerjevalnika ali nastavitev brezžičnega omrežja, lahko DWR-932 ponastavite na privzete nastavitve, tako da odstranite pokrov baterije in s pomočjo npr. odprte sponke za papir pritisnete in 5 sekund držite gumb za ponastavitev usmerjevalnika.

Opomba: Ponastavljanje usmerjevalnika na privzete tovarniške nastavitve bo izbrisalo trenutne konfiguracijske nastavitve.



Za priročnik izdelka obiščite http://www.dlink.com/support

TEHNIČNA PODPORA

eu.dlink.com/support

DWR-932

CONȚINUTUL PACHETULUI

CONŢINUT



CERINȚE DE SISTEM

- · O cartelă SIM/UICC 4G.
- · Computer cu:
 - Microsoft Windows[®] 10/8/7 sau Mac cu OS X 10.5 sau ulterior
 - Procesor 500 MHz sau mai mult și cel puțin 128 MB RAM
 - Internet Explorer 9 sau Chrome 25 sau versiuni ulterioare cu Java instalat şi activat

CONFIGURARE HARDWARE

INSTALARE RAPIDĂ



 Îndepărtaţi capacul bateriei din spatele dispozitivului prin tragere uşoară în sus folosind spaţiul din colţ, apoi scoateţi bateria.



 Notați SSID-ul (numele reţelei) şi parola de pe eticheta de pe capacul bateriei. Dacă doriți să vă conectați la DWR-932 wireless, va fi necesar să introduceți acest SSID şi parola.



 Glisați cadrul pentru cartela SIM la dreapta şi ridicați. Introduceți cartela SIM/UICC în slotul cartelei SIM/UICC în modul indicat, astfel încât contactele aurii să fie îndreptate în jos. Repoziționați cadrul şi glisați-l la locul său.

Notă: Instalați o cartelă microSD în acest moment (opțional)

4. Reintroduceți bateria și puneți la loc capacul bateriei.



 Pentru a încărca bateria, conectaţi capătul Micro USB al cablului Micro USB în portul de Micro USB din partea de jos a DWR-932 şi introduceţi capătul USB în portul USB al încărcătorului (nu este inclus) sau la un PC.



6. Pentru a porni dispozitivul, ţineţi apăsat pe butonul de pornire timp de trei secunde. Puteţi începe configurarea atunci când LED-ul de alimentare se face albastru sau portocaliu constant.

ROMÂNĂ
MOD ROUTER

INSTALARE RAPIDĂ



 Utilizaţi adaptorul wireless al PC-ului pentru conectarea la reţeaua wireless dlink_DWR-932_xxxx. Numele reţelei wireless (SSID) şi parola sunt imprimate pe eticheta aflată pe capacul bateriei.



 Într-un browser web mergeți la 192.168.0.1 pentru a vă conecta la interfața de configurare a routerului. Numele de utilizator implicit este admin, iar parola nu trebuie completată.

MOD MODEM 4G USB

INSTALARE RAPIDĂ

 Conectați DWR-932 la PC-ul dvs. folosind cablul USB. Respectati instructiunile care apar pe ecran.



 Într-un browser web mergeţi la 192.168.0.1 pentru a vă conecta la interfaţa de configurare DWR-932. Numele de utilizator implicit este admin, iar parola implicită nu trebuie completată.

ROMÂNJ

DEPANARE

PROBLEME DE CONFIGURARE

1. DE CE NU MĂ POT CONECTA LA SERVICIUL DE INTERNET MOBIL?

- Asigurați-vă că cartela SIM este instalată corespunzător și că aceasta are conexiune de date 4G/3G. De asemenea, asigurați-vă că software-ul antivirus nu blochează conexiunea și că nu aveți active alte conexiuni la Internet.
- Deschideți Windows Explorer şi faceți dublu clic pe unitatea de stocare a DWR-932.

2. CUM ÎMI CONFIGUREZ ROUTERUL DWR-932 SAU ÎMI VERIFIC NUMELE REȚELEI WIRELESS (SSID) ȘI CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?

- Porniți DWR-932 și conectați-l la PC folosind cablul Micro-USB furnizat.
- Deschideți un browser Web și introduceți adresa IP a routerului: http://192.168.0.1
- Conectați-vă la router folosind numele de utilizator implicit admin, și lăsați câmpul de parolă necompletat.
- Odată conectat, puteți utiliza expertul pentru a vizualiza numele reţelei wireless şi parola routerului sau pentru a face modificări manual.

Notă: Dacă ați schimbat parola și nu o mai țineți minte, trebuie să resetați routerul la setările din fabrică.

3. CUM RESETEZ DWR-932 -UL LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ?

 Dacă nu vă aduceți aminte parola de administrator a routerului sau setările reţelei wireless, puteți reseta DWR-932 la setările implicite prin îndepărtarea capacului bateriei şi utilizarea unui obiect sau a unei agrafe îndreptate pentru a apăsa pe butonul de resetare a routerului timp de 5 secunde.

Notă: Resetarea routerului la valorile implicite din fabrică va şterge setările configurației curente.



Pentru manualul produsului, vizitați http://www.dlink.com/support

SUPORT TEHNIC

ROMÂNĂ

Maximun radio-frequency power transmitted in the frequency bands Maximale Funkfrequencielismi, die in den frequencbandbreiten übertragen wird Puissance de radiofrequencie maximale transmise dans les bandes de fréquence Potencia máxima de radiofrecuencia transmitide an las bandas de frequencia Potencia máxima de radiofrequencia transmitide an las bandas de frequencia Maximaal radiofrequentievermogen in frequentiebanden Maximaal radiofrequentievermogen in frequentiebanden Afrekvenciasivokon leadott maximalis radiofrekvencias teljesitmény Maximalin viykon knitočtu vysilače přenášený ve frekvencinch pásmech A frekvenciasivokon leadott maximalis radiofrekvenciás teljesitmény Maksimum radiofrekvenseffekt overfort i frekvensbåndene Maximal radiofrekvenseffekt overfort i frekvensbåndene Maximal radiofrekvenseffekt overfort i frekvensbåndene Maximal radiofrekvenseffekt overfort i frekvensbåndene Maximal radiofrekvenseffekt av orskoft i frekvensbåndene Maximal radiofrekvenseffekt som sinds på frekvensbåndene Maximal radiofrekvensetiftekt som sinds på frekvensbåndene Navina de radiofrekvensetiftekt som sinds på frekvensbåndene Navina de radiofrekvensetiftekt som sinds på frekvensbåndene Navinet andiofrekvensetiftekt som sinds på frekvensbåndene Navinet ja diofrekvensetiftekt som sinds på frekvensbåndene Navinet ja diofrekvensiftekt som sinds på frekvensbånden Potěncia máxima de radiofrequencia transmitida nas bandas da frequência Návjeca radiofrekvencijska sanga koja se prenosi u frekvencijskim pojasima Najveci ja mod radijske frekvenci, ki se prensåa v frekvencija de tercevenjä		
	Frequency band/ Frequentbandbreite Bande de fréquence/ Banda de frequentia Banda di frequence/ Banda de frequentiaband Pasmo catestoliwości / Frekvenshand Frekvenshand/ Tanjauskaista Frekvenshand/ Banda de frequiencia Zión qozyorn; nuw / Frekvencijski pojas Frekvencijski Banda de frequiencia	Maximum transmit power/ Maximale Übertragungsleistung Puissance d ^a tensisoin maximale / Potencia mäxima Potenza di trasmissione massima/ Maximali zipotengen Maksymala moc nadawania ¹ / Maximälur iyökon pierosu Maximälis adöteljesitmény/ Maksimum overforingseffekt Maximal sändningseffekt/ Potencia mäxima de transmissão Méyorŋ rugxiç partóSong/ Najveća snaga koja se penosi Maksimala moc dodajanja ¹ / Puterea maximă emisă
Wi-Fi 2.4 GHz	TX/RX 2412MHz-2472MHz	11b 16 dBm 11g 13 dBm 11n 13 dBm
GSM	TX 880.2 MHz - 914.8 MHz RX 925.2 MHz - 959.8 MHz	33 dBm (Power class 4)
DCS	TX 1710.2 MHz -1784.8 MHz RX 1805.2 MHz-1879.8 MHz	30 dBm (Power class 1)
WCDMA FDD I	TX 1922.4 MHz - 1977.6 MHz RX 2112.4 MHz - 2167.6 MHz	23 dBm (Power class 3)
WCDMA FDD VIII	TX 882.4 MHz - 912.6 MHz RX 927.4 MHz - 957.6 MHz	23 dBm (Power class 3)
LTE Band 1	TX 1922.4 MHz - 1977.6 MHz RX 2112.4 MHz - 2167.6 MHz	23 dBm (Power class 3)
LTE Band 3	TX 1710.7 MHz - 1784.3 MHz RX 1805.7 MHz - 1879.3 MHz	23 dBm (Power class 3)
LTE Band 7	TX 2502.5 MHz - 2567.5 MHz RX 2622.5 MHz - 2687.5 MHz	23 dBm (Power class 3)
LTE Band 8	TX 882.4 MHz - 912.6 MHz RX 927.4 MHz - 957.6 MHz	23 dBm (Power class 3)
LTE Band 20	TX 834.5 MHz - 859.5 MHz RX 793.5 MHz - 818.5 MHz	23 dBm (Power class 3)
LTE Band 38	TX/RX 2570 MHz – 2620 MHz	21.93 dBm (Power class 3)
LTE Band 40	TX/RX 2300 MHz - 2400 MHz	22.37 dBm (Power class 3)

Ver. 1.02(EU)_90x130 2019/11/15