Dell Latitude 3550 Manuel du propriétaire



Modèle réglementaire: P38F Type réglementaire: P38F001

Remarques, précautions et avertissements

REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.

Δ

PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Copyright © **2015 Dell Inc. Tous droits réservés.** Ce produit est protégé par les lois américaines et internationales sur le copyright et la propriété intellectuelle. Dell[™] et le logo Dell sont des marques commerciales de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et noms mentionnés sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

2014 - 08

Rév. A00

Table des matières

1 Intervention à l'intérieur de votre ordinateur	5
Avant d'intervenir dans l'ordinateur	5
Mise hors tension de l'ordinateur	6
Après intervention à l'intérieur de votre ordinateur	7
2 Retrait et installation des composants	8
Outils recommandés	8
Retrait du cache de fond de l'ordinateur	8
Installation du cache de fond de l'ordinateur	9
Retrait de la batterie	
Installation de la batterie	11
Retrait du disque dur	11
Installation du disque dur	
Retrait de la carte WLAN	13
Installation de la carte de réseau sans fil WLAN	13
Retrait du ventilateur système	14
Installation du ventilateur système	15
Retrait du clavier	16
Installation du clavier	
Retrait du cadre de la base	21
Installation du cadre de la base	22
Retrait du dissipateur de chaleur	23
Installation du dissipateur de chaleur	24
Retrait de la carte d'E/S	24
Installation de la carte d'E/S	25
Retrait de la pile bouton	25
Installation de la pile bouton	26
Retrait de l'ensemble écran	26
Installation de l'ensemble écran	28
Retrait du cadre d'écran	28
Installation du cadre d'écran	
Retrait du panneau d'écran	29
Installation du panneau d'écran	
Retrait de la charnière d'écran	
Installation de la charnière d'écran	32
Retrait de la caméra	32
Installation de la caméra	33
Retrait de la carte système	33

Installation de la carte système	35
Retrait des haut-parleurs	35
Installation des haut-parleurs	
Retrait du connecteur d'alimentation	
Installation du connecteur d'alimentation	
3 Configuration du système	39
Séquence de démarrage	
Touches de navigation	
Options du programme de configuration du système	40
Mise à jour du BIOS	50
Mot de passe système et de configuration	50
Attribution d'un mot de passe système et de configuration	51
Suppression ou modification d'un mot de passe système et/ou de configuration	52
4 Diagnostics	53
Diagnostisc ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)	53
Voyants d'état de l'appareil	54
Voyants d'état de la batterie	54
5 Spécifications	55
6 Contacter Dell	61

1

Intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Avant d'intervenir dans l'ordinateur

Suivez les recommandations de sécurité ci-dessous pour protéger votre ordinateur et vos données personnelles de toute détérioration. Sauf indication contraire, chaque procédure mentionnée dans ce document suppose que les conditions suivantes sont réunies :

- Vous avez pris connaissance des consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur.
- Un composant peut être remplacé ou, si acheté séparément, installé en exécutant la procédure de retrait dans l'ordre inverse.



AVERTISSEMENT : Déconnectez toutes les sources d'alimentation avant d'ouvrir le capot ou les panneaux de l'ordinateur. Lorsque vous avez fini de travailler à l'intérieur de l'ordinateur, remettez en place tous les capots, panneaux et vis avant de connecter l'ordinateur à une source d'alimentation.

AVERTISSEMENT : Avant d'intervenir dans l'ordinateur, lisez les informations de sécurité fournies avec l'ordinateur. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, raccordez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte, par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur.

PRÉCAUTION : Manipulez avec précaution les composants et les cartes. Ne touchez pas les composants ni les contacts des cartes. Saisissez les cartes par les bords ou par le support de montage métallique. Saisissez les composants, processeur par exemple, par les bords et non par les broches.

PRÉCAUTION : Lorsque vous déconnectez un câble, tirez sur le connecteur ou sa languette, mais pas sur le câble lui-même. Certains câbles sont dotés de connecteurs avec dispositif de verrouillage. Si vous déconnectez un câble de ce type, appuyez d'abord sur le verrou. Lorsque vous démontez les connecteurs, maintenez-les alignés uniformément pour éviter de tordre les broches. Enfin, avant de connecter un câble, vérifiez que les deux connecteurs sont correctement orientés et alignés.



REMARQUE : La couleur de votre ordinateur et de certains composants peut différer de celle de l'ordinateur et des composants illustrés dans ce document.

Pour ne pas endommager l'ordinateur, procédez comme suit avant d'intervenir dans l'ordinateur.

- **1.** Assurez-vous que la surface de travail est plane et propre afin d'éviter de rayer le capot de l'ordinateur.
- 2. Mettez l'ordinateur hors tension (voir la section Mise hors tension de l'ordinateur).
- 3. Si l'ordinateur est connecté à une station d'accueil, déconnectez-le.

PRÉCAUTION : Pour déconnectez un câble réseau, débranchez-le d'abord de l'ordinateur, puis du périphérique réseau.

- 4. Déconnectez tous les câbles externes du système.
- 5. Débranchez du secteur l'ordinateur et tous les périphériques qui y sont connectés.
- 6. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur sur une surface plane.

REMARQUE : Pour éviter d'endommager la carte système, vous devez retirer la batterie principale avant de dépanner l'ordinateur.

- 7. Retirez la batterie principale.
- 8. Remettez l'ordinateur à l'endroit.
- 9. Ouvrez l'écran.
- **10.** Appuyez sur le bouton d'alimentation pour raccorder la carte système à la terre.

 Δ PRÉCAUTION : Pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant d'ouvrir l'écran.

PRÉCAUTION : Avant de toucher un élément dans l'ordinateur, raccordez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte, telle que le métal à l'arrière de l'ordinateur. Pendant l'intervention, touchez régulièrement une surface métallique non peinte pour éliminer l'électricité statique qui pourrait endommager les composants.

11. Retirez de leurs logements les éventuelles ExpressCards ou cartes à puce installées.

Mise hors tension de l'ordinateur

PRÉCAUTION : Pour éviter de perdre de données, enregistrez et refermez tous les fichiers ouverts, puis quittez tous les programmes ouverts avant de mettre hors tension l'ordinateur.

- 1. Arrêtez le système d'exploitation :
 - Dans Windows 8.1 :
 - À l'aide d'un périphérique tactile :
 - a. Balayez à partir du bord droit de l'écran pour ouvrir le menu Charms et sélectionnez **Paramètres**.
 - b. Sélectionnez ${}^{\circ}$ puis sélectionnez **Éteindre**

ou

- * Sur l'écran d'accueil, touchez ${}^{\bullet}$ puis sélectionnez **Éteindre**
- À l'aide d'une souris :
 - a. Pointez sur l'angle supérieur droit de l'écran et cliquez sur Paramètres.

- b. Cliquez sur ${}^{\circ}$ puis sélectionnez **Éteindre**.
- ou
- * Sur l'écran d'accueil, cliquez sur ${}^{\bullet}$ puis sélectionnez **Éteindre**
- Dans Windows 7:
 - 1. Cliquez sur Démarrer
 - 2. Cliquez sur Arrêter.

ou

- 1. Cliquez sur Démarrer
- 2. Cliquez sur la flèche dans l'angle inférieur droit du menu Démarrer comme indiqué ci-

dessous, puis cliquez sur Arrêter.



2. Vérifiez que l'ordinateur et tous les périphériques connectés sont hors tension. Si l'ordinateur et les périphériques ne sont pas mis hors tension automatiquement lorsque vous arrêtez le système d'exploitation, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes environ pour les mettre hors tension.

Après intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Après avoir exécuté une procédure de remplacement ou de remise en place, ne mettez l'ordinateur sous tension qu'après avoir connecté les périphériques externes, les cartes et les câbles.



- **1.** Branchez les périphériques externes (réplicateur de port ou périphérique d'accueil, par exemple), et remettez en place les cartes de type ExpressCard.
- 2. Connectez à l'ordinateur le câble téléphonique ou les câbles réseau.

PRÉCAUTION : Pour connecter un câble réseau, commencez par brancher le câble sur le périphérique réseau, et seulement ensuite sur l'ordinateur.

- 3. Remettez en place la batterie.
- 4. Branchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés sur leurs prises secteur respectives.
- 5. Mettez sous tension l'ordinateur.

Retrait et installation des composants

Cette section fournit des informations détaillées sur le retrait ou l'installation des composants de l'ordinateur.

Outils recommandés

Les procédures dans ce document peuvent nécessiter les outils suivants :

- petit tournevis à tête plate
- un tournevis cruciforme n°0
- un tournevis cruciforme n°1
- petite pointe en plastique

Retrait du cache de fond de l'ordinateur

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Desserrez les vis imperdables qui fixent le cache de fond à l'ordinateur [1].
 - b. Faites levier sur les bords du cache de fond pour le desserrer [2].





- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Soulevez partiellement le cache de fond selon un angle de 45 degrés [1].
 - b. Retirez le cache de fond de l'ordinateur [2].



Installation du cache de fond de l'ordinateur

- 1. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Alignez le cache de fond sur l'ordinateur [1].
 - b. Abaissez le cache de fond vers l'ordinateur dans la direction indiquée [2].



2. En commençant par les côtés, appuyez sur les emplacements indiqués par les flèches. Cela permettra d'enclencher le cache de fond dans l'ordinateur.



- 3. Serrez les vis qui fixent le cache de fond à l'ordinateur.
- 4. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait de la batterie

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Desserrez la vis qui fixe la batterie à l'ordinateur [1].
 - b. Soulevez la batterie [2].





Installation de la batterie

- 1. Placez la batterie dans son emplacement.
- 2. Appuyez sur l'emplacement indiqué dans l'image afin d'assurer une bonne connexion après l'installation.



- 3. Vissez la vis pour fixer la batterie à l'ordinateur.
- 4. Installez le <u>cache de fond de l'ordinateur</u>.
- 5. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait du disque dur

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond
 - b. <u>Pile</u>
- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Desserrez la vis qui fixe le disque dur à l'ordinateur [1].
 - b. Soulevez partiellement le disque dur selon un angle de 45 degrés [2].
 - c. Faites glisser le disque dur [3].



- 4. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Débranchez le câble du disque dur [1].
 - b. Soulevez le disque dur pour le retirer de l'ordinateur [2].



Installation du disque dur

- **1.** Branchez le câble du disque dur.
- 2. Placez le disque dur dans l'ordinateur.
- 3. Vissez la vis qui fixe le disque dur à l'ordinateur.
- 4. Installez :
 - a. <u>Pile</u>
 - b. <u>Cache de fond</u>
- 5. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait de la carte WLAN

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond
 - b. <u>Pile</u>
- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Desserrez la vis qui fixe la carte WLAN à l'ordinateur [1].
 - b. Relevez la languette dans la direction indiquée [2].
 - c. Débranchez les câbles qui relient la carte WLAN à l'ordinateur [3].



4. Retirez la carte WLAN de l'ordinateur.



Installation de la carte de réseau sans fil WLAN

- 1. Placez la carte WLAN dans son emplacement dans l'ordinateur.
- 2. Branchez les câbles d'antenne WLAN sur leurs connecteurs respectifs sur la carte WLAN.

- **3.** Appuyez sur la languette de fixation.
- 4. Vissez la vis qui fixe la carte WLAN à l'ordinateur.
- 5. Installez :
 - a. <u>Pile</u>
 - b. Cache de fond
- 6. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait du ventilateur système

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond
 - b. <u>Pile</u>
- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Relevez la languette de fixation [1].
 - b. Débranchez le câble du port d'E/S qui fixe le ventilateur du système [2].
 - c. Soulevez le câble du port d'E/S qui fixe le ventilateur du système [3].



- 4. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Débranchez de la carte système le câble du ventilateur [1].
 - b. Dégagez le câble de son logement [2].



- 5. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Desserrez la vis qui fixe le ventilateur système à l'ordinateur [1].
 - b. Soulevez le ventilateur système pour le retirer de l'ordinateur [2].



Installation du ventilateur système

- 1. Placez le ventilateur système dans son emplacement dans l'ordinateur.
- 2. Serrez la vis pour fixer le ventilateur du système à l'ordinateur.
- 3. Acheminez le câble jusqu'à l'emplacement.
- 4. Branchez le câble du ventilateur sur l'ordinateur.
- 5. Branchez le câble de la carte d'E/S.
- 6. Appuyez sur la languette de fixation.
- 7. Installer
 - a. <u>Pile</u>
 - b. <u>Cache de fond</u>
- 8. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait du clavier

- 1. Appliquez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond
 - b. <u>Pile</u>
- 3. Libérez le clavier en faisant levier sur les languettes de l'assemblage du repose-mains.



- 4. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Soulevez le clavier pour le retirer l'ordinateur [1].
 - b. Retournez le clavier pour accéder au câble du clavier [2].



- 5. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Relevez la languette de fixation [1].
 - b. Débranchez le câble de la languette de fixation [2].
 - c. Débranchez le câble du clavier de l'ordinateur [3].



Installation du clavier

Procédure



REMARQUE : Si vous installez un nouveau clavier, pliez les câble de la manière dont ils étaient pliés sur l'ancien clavier.

- 1. Faites glisser dans leurs connecteurs respectifs les câbles du clavier et du rétro-éclairage du clavier, puis appuyez sur les loquets pour fixer les câbles.
- 2. Retournez le clavier, faites glisser les languettes du clavier dans les fentes situées sur l'ensemble de repose-mains et enfoncez le clavier jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

PRÉCAUTION : N'appliquez pas une pression excessive lorsque vous pliez les câbles.

Les câbles du clavier ne sont pas pliés lorsque vous recevez un clavier de remplacement. Suivez ces instructions pour plier les câbles du clavier de remplacement de la même manière dont ils étaient pliés sur l'ancien clavier.

1. Placez le clavier sur une surface propre et plane.



- 1) clavier
- 2) câble de rétroéclairage du clavier
- 3) câble du clavier

△ PRÉCAUTION : N'appliquez pas une pression excessive lorsque vous pliez les câbles.

2. Soulevez le câble du clavier.



3. Pliez délicatement le câble de rétroéclairage du clavier au niveau de la ligne de pliage.



4. Placez le câble de rétroéclairage du clavier sous le câble du connecteur du clavier comme indiqué.



- 5. Branchez le câble du clavier à son connecteur sur la carte système.
- 6. Alignez le clavier sur le repose-mains comme indiqué et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



7. Appuyez sur les côtés du clavier, puis sur les emplacements marqués dans l'image pour le fixer fermement.



8. Appuyez sur les emplacements indiqués dans l'image pour terminer l'installation du clavier.



- 9. Installez :
 - a. <u>Pile</u>
 - b. Cache de fond

Retrait du cadre de la base

- 1. Appliquez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond
 - b. <u>Pile</u>
 - c. <u>Disque dur</u>
 - d. <u>Ventilateur système</u>
 - e. <u>Clavier</u>
- 3. Retournez l'ordinateur et retirez la vis qui fixe l'assemblage du repose-mains à la carte système.



- 4. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Retirez la vis qui fixe le câble d'écran à l'ordinateur [1].
 - b. Relevez la languette qui fixe le câble d'écran à l'ordinateur [2].
 - c. Décollez le ruban adhésif qui fixe le connecteur du disque dur [3].
 - d. Déconnectez le connecteur du disque dur [4].



- 5. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Débranchez le câble d'écran [1].
 - b. Dégagez le câble de son logement [2].



- 6. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Retirez la vis qui fixe le cache de fond à l'ordinateur [1].
 - b. Faites levier sur le cadre de la base [2].
 - c. Soulevez le cadre de la base [3].





Installation du cadre de la base

- **1.** Placez le cadre de la base sur l'ordinateur.
- 2. Vissez la vis pour fixer le cadre de la base sur l'ordinateur.
- 3. Acheminez le câble de l'écran jusqu'à l'emplacement.
- 4. Connectez le câble de l'écran.
- 5. Appuyez sur la languette jusqu'à ce que le câble de l'écran soit fixé.

- 6. Vissez la vis.
- 7. Retournez l'ordinateur et vissez les vis qui fixent l'assemblage du repose-mains.
- 8. Installez :
 - a. <u>Clavier</u>
 - b. <u>Ventilateur système</u>
 - c. <u>Disque dur</u>
 - d. <u>Pile</u>
 - e. <u>Cache de fond</u>
- 9. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait du dissipateur de chaleur

- 1. Appliquez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond
 - b. <u>Pile</u>
 - c. <u>Disque dur</u>
 - d. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - e. Ventilateur système
 - f. <u>Clavier</u>
 - g. <u>le cadre de la base</u>
- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Desserrez les vis qui fixent le dissipateur de chaleur à l'ordinateur [1].
 - b.



4. Soulevez le dissipateur de chaleur pour le retirer de l'ordinateur.



Installation du dissipateur de chaleur

- 1. Placez le dissipateur de chaleur dans son emplacement dans l'ordinateur.
- 2. Serrez les vis pour fixer le dissipateur de chaleur à l'ordinateur.
- 3. Installez :
 - a. <u>le cadre de la base</u>
 - b. <u>Clavier</u>
 - c. Ventilateur système
 - d. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - e. Disque dur
 - f. <u>Pile</u>
 - g. Cache de fond
- 4. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait de la carte d'E/S

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond
 - b. <u>Pile</u>
 - c. Disque dur
 - d. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - e. Ventilateur système
 - f. <u>Clavier</u>
 - g. <u>le cadre de la base</u>
- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Retirez la vis qui fixe la carte d'E/S à la carte système [1].
 - b. Soulevez la carte d'E/S pour la retirer de la carte système [2].



Installation de la carte d'E/S

- **1.** Placez la carte d'E/S sur l'ordinateur.
- 2. Serrez la vis pour fixer la carte d'E/S à l'ordinateur.
- 3. Installez :
 - a. <u>le cadre de la base</u>
 - b. <u>Clavier</u>
 - c. Ventilateur système
 - d. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - e. Disque dur
 - f. <u>Pile</u>
 - g. Cache de fond
- 4. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait de la pile bouton

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond
 - b. <u>Pile</u>
 - c. <u>Disque dur</u>
 - d. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - e. Ventilateur système
 - f. <u>Clavier</u>
 - g. <u>le cadre de la base</u>
- **3.** Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Débranchez de l'ordinateur le câble de la pile bouton [1].
 - b. Soulevez la pile bouton pour la retirer de l'ordinateur [2].



Installation de la pile bouton

- **1.** Placez la pile bouton sur l'ordinateur.
- 2. Branchez le câble de la pile bouton sur l'ordinateur.
- 3. Installez :
 - a. <u>le cadre de la base</u>
 - b. <u>Clavier</u>
 - c. Ventilateur système
 - d. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - e. Disque dur
 - f. <u>Pile</u>
 - g. Cache de fond
- 4. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait de l'ensemble écran

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond
 - b. <u>Pile</u>
 - c. Disque dur
 - d. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - e. Ventilateur système
 - f. <u>Clavier</u>
 - g. <u>le cadre de la base</u>
- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Débranchez de l'ordinateur le câble de l'assemblage de l'écran [1].
 - b. Desserrez la vis qui fixe l'assemblage de l'écran [2].
 - c. Soulevez l'assemblage de l'écran pour le retirer de l'ordinateur [3].



4. Soulevez l'unité de base, puis faites-la glisser pour la retirer.



5. Retirez l'ensemble écran.



Installation de l'ensemble écran

- 1. Mettez en place l'ensemble écran dans l'ordinateur.
- 2. Vissez les vis pour fixer l'assemblage de l'écran à l'ordinateur.
- 3. Collez le ruban adhésif qui fixe le câble WLAN à l'ordinateur.
- 4. Installez :
 - a. <u>le cadre de la base</u>
 - b. <u>Clavier</u>
 - c. Ventilateur système
 - d. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - e. <u>Disque dur</u>
 - f. <u>Pile</u>
 - g. Cache de fond
- 5. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait du cadre d'écran

- 1. Appliquez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez :
 - a. <u>Cache de fond</u>
 - b. <u>Pile</u>
 - c. Disque dur
 - d. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - e. Ventilateur système
 - f. <u>Clavier</u>
 - g. Ensemble écran
- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Faites levier sur le cadre de l'écran [1].

b. Retirez le cadre d'écran [2].



Installation du cadre d'écran

- 1. Alignez le cadre d'écran et enclenchez-le.
- 2. Branchez le câble de l'assemblage de l'écran.
- 3. Installez :
 - a. Ensemble écran
 - b. <u>le cadre de la base</u>
 - c. <u>Clavier</u>
 - d. <u>Ventilateur système</u>
 - e. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - f. Disque dur
 - g. <u>Pile</u>
 - h. Cache de fond
- 4. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait du panneau d'écran

- 1. Appliquez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond
 - b. <u>Pile</u>
 - c. <u>Disque dur</u>
 - d. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - e. Ventilateur système
 - f. <u>Clavier</u>
 - g. Ensemble écran
 - h. Cadre de l'écran
- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :

- a. Desserrez les vis qui fixent le panneau d'écran [1].
- b. Soulevez le panneau d'écran [2].



- 4. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Retirez la bande qui fixe le panneau d'écran [1].
 - b. Relevez la languette [2].



- 5. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Débranchez le câble du panneau d'écran [1].
 - b. Soulevez le panneau d'écran [2].



Installation du panneau d'écran

- **1.** Connectez le câble à l'écran.
- 2. Collez la bande adhésive pour fixer le câble d'écran.
- 3. Placez l'écran sur l'ensemble de l'écran.
- 4. Serrez les vis pour fixer le panneau d'écran à l'ensemble écran.
- 5. Installez :
 - a. Cadre de l'écran
 - b. Ensemble écran
 - c. <u>le cadre de la base</u>
 - d. <u>Clavier</u>
 - e. Ventilateur système
 - f. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - g. Disque dur
 - h. <u>Pile</u>
 - i. <u>Cache de fond</u>
- 6. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait de la charnière d'écran

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond
 - b. <u>Pile</u>
 - c. <u>Disque dur</u>
 - d. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - e. Ventilateur système
 - f. <u>Clavier</u>
 - g. <u>le cadre de la base</u>

- h. Ensemble écran
- i. <u>Cadre de l'écran</u>
- j. <u>Panneau d'écran</u>
- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Desserrez les vis qui fixent la charnière d'écran [1].
 - b. Soulevez la charnière d'écran [2].



Installation de la charnière d'écran

- 1. Placez les charnières d'écran dans leur emplacement.
- 2. Serrez les vis pour fixer les charnières d'écran à l'ensemble de l'écran.
- 3. Installez :
 - a. Panneau d'écran
 - b. Cadre de l'écran
 - c. Ensemble écran
 - d. <u>le cadre de la base</u>
 - e. <u>Clavier</u>
 - f. <u>Ventilateur système</u>
 - g. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - h. Disque dur
 - i. <u>Pile</u>
 - j. <u>Cache de fond</u>
- 4. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait de la caméra

- 1. Appliquez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond

- b. <u>Pile</u>
- c. <u>Cadre de l'écran</u>
- **3.** Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Débranchez le câble de la caméra de son connecteur sur le module de caméra [1].
 - b. Soulevez la caméra pour la retirer de l'assemblage de l'écran [2].



Installation de la caméra

- 1. Connectez le câble de la caméra au connecteur sur le module de caméra.
- 2. Alignez le module de caméra en place sur l'ordinateur.
- 3. Installez :
 - a. <u>Cadre de l'écran</u>
 - b. <u>Pile</u>
 - c. Cache de fond
- 4. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait de la carte système

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond
 - b. <u>Pile</u>
 - c. Disque dur
 - d. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - e. Ventilateur système
 - f. <u>Clavier</u>
 - g. <u>le cadre de la base</u>
 - h. <u>le dissipateur de chaleur</u>
- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Relevez la languette de fixation [1].
 - b. Débranchez les câbles des voyants et du pavé tactile [2].



- 4. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Déconnectez le câble du haut-parleur [1].
 - b. Déconnectez le connecteur d'alimentation [2].



- 5. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Retirez la vis qui fixe la carte système à l'ordinateur [1].
 - b. Soulevez la carte système [2].



Installation de la carte système

- **1.** Installez le connecteur d'alimentation.
- 2. Placez la carte système dans l'ordinateur.
- 3. Serrez les vis qui fixent la carte système à l'ordinateur.
- 4. Connectez le haut-parleur.
- 5. Branchez les câbles des voyants et du pavé tactile.
- 6. Appuyez sur la languette de fixation.
- 7. Installez :
 - a. le dissipateur de chaleur
 - b. <u>le cadre de la base</u>
 - c. <u>Clavier</u>
 - d. Ventilateur système
 - e. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - f. <u>Disque dur</u>
 - g. <u>Pile</u>
 - h. Cache de fond
- 8. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait des haut-parleurs

- 1. Appliquez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez :
 - a. Cache de fond
 - b. <u>Pile</u>
 - c. <u>Disque dur</u>
 - d. Ventilateur système
 - e. <u>Clavier</u>
 - f. <u>le cadre de la base</u>
- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Débranchez les câbles des haut-parleurs [1].

b. Retirez les câbles des haut-parleurs [2].



4. Retirez les haut-parleurs de l'ordinateur.



Installation des haut-parleurs

- **1.** Placez le haut-parleur dans l'ordinateur.
- 2. Acheminez les câbles du haut-parleur.
- 3. Branchez les câbles du haut-parleur.
- 4. Installez :
 - a. <u>le cadre de la base</u>
 - b. <u>Clavier</u>
 - c. Ventilateur système
 - d. Disque dur
 - e. <u>Pile</u>
 - f. Cache de fond
- 5. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Retrait du connecteur d'alimentation

- 1. Appliquez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez :
 - a. <u>Cache de fond</u>
 - b. <u>Pile</u>
 - c. <u>Disque dur</u>
 - d. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - e. <u>Ventilateur système</u>
 - f. <u>Clavier</u>
 - g. <u>le cadre de la base</u>
 - h. Ensemble écran
- 3. Suivez les étapes suivantes telles qu'indiquées dans l'illustration :
 - a. Débranchez le câble du connecteur d'alimentation [1].
 - b. Retirez le câble [2].



4. Retirez de l'ordinateur le connecteur d'alimentation.



Installation du connecteur d'alimentation

- **1.** Placez le connecteur d'alimentation dans l'ordinateur.
- 2. Acheminez le câble d'alimentation.
- **3.** Débranchez le câble du connecteur d'alimentation.
- 4. Installez :
 - a. Ensemble écran
 - b. <u>le cadre de la base</u>
 - c. <u>Clavier</u>
 - d. Ventilateur système
 - e. Carte réseau sans fil (WLAN)
 - f. <u>Disque dur</u>
 - g. <u>Pile</u>
 - h. Cache de fond
- 5. Suivez les procédures de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>.

Configuration du système

La configuration du système permet de gérer le matériel de l'ordinateur et de définir les options du BIOS. Dans la configuration du système, vous pouvez :

- Changer les paramètres NVRAM après avoir ajouté ou supprimé des matériels.
- Afficher la configuration matérielle du système
- Activer ou désactiver les périphériques intégrés
- Définir les seuils de performance et de gestion de l'alimentation
- Gérer la sécurité de l'ordinateur

Séquence de démarrage

La séquence de démarrage permet d'ignorer l'ordre des périphériques d'amorçage définis par la configuration du système et de démarrer directement depuis un périphérique donné (lecteur optique ou disque dur, par exemple). Lors du test à la mise sous tension (POST), lorsque le logo Dell s'affiche, vous pouvez :

- Accéder à la configuration du système en appuyant sur la touche <F2>
- Afficher le menu de démarrage à affichage unique en appuyant sur la touche <F12>

Ce menu contient les périphériques depuis lesquels vous pouvez démarrer, y compris l'option des diagnostics. Les options du menu de démarrage sont les suivantes :

- Removable Drive (Unité amovible (si disponible))
- STXXXX Drive (Unité STXXXX)

REMARQUE : XXX correspond au numéro d'unité SATA.

- Optical Drive (Lecteur optique)
- Diagnostics

REMARQUE : Si vous choisissez Diagnostics, l'écran **ePSA diagnostics** (Diagnostics ePSA) s'affiche.

L'écran de séquence de démarrage affiche également l'option d'accès à l'écran System Setup (Configuration du système).

Touches de navigation

Le tableau suivant répertorie les touches de navigation dans la configuration du système.



REMARQUE : Pour la plupart des options de configuration du système, les modifications que vous apportez sont enregistrées, mais elles ne sont appliquées qu'au redémarrage de l'ordinateur.

Tableau 1. Touches de navigation

Navigation	
Permet de revenir au champ précédent.	
Permet de passer au champ suivant.	
Permet de sélectionner une valeur dans le champ sélectionné (si applicable) ou de suivre le lien dans le champ.	
Développe ou réduit une liste déroulante, si applicable.	
Passe à l'objectif suivant.	
REMARQUE : Seulement pour le navigateur de graphiques standard.	
Passe à la page précédente jusqu'à ce que l'écran principal s'affiche. Si vous appuyez sur <Échap> dans l'écran principal, un message vous invite à enregistrer les modifications non enregistrées et le système redémarre.	
Affiche le fichier d'aide de System Setup (Configuration du système).	

Options du programme de configuration du système

REMARQUE : selon l'ordinateur et les périphériques installés, les éléments répertoriés dans la présente section n'apparaîtront pas forcément tels quels dans votre configuration.

Tableau 2. Généralités

Option	Description
System	Cette section liste les fonctions matérielles principales de votre ordinateur.
Information	 System Information (Informations système) : affiche BIOS Version, Service Tag, Asset Tag, Ownership Tag, Ownership Date, Manufacture Date et Express Service Code (Version BIOS, Numéro de série, Numéro d'inventaire, Numéro du propriétaire, Date d'achat, Date de fabrication et Code de service express).
	 Memory Information (Informations mémoire) : affiche Memory Installed, Memory Available, Memory Speed, Memory Channels Mode, Memory Technology, DIMM A Size et DIMM B Size (Mémoire installée, Mémoire disponible,Vitesse mémoire, Mode canal de la mémoire, Technologie utilisée pour la mémoire, Capacité DIMM A et Capacité DIMM B).
	 Processor Information (Informations processeur) : affiche Processor Type, Core Count, Processor ID, Current Clock Speed, Minimum Clock Speed, Maximum Clock Speed, Processor L2 Cache, Processor L3 Cache, HT Capable et 64-Bit Technology (Type de processeur, Nombre de cœurs, ID du processeur, Vitesse actuelle de l'horloge, Vitesse minimale de l'horloge, Vitesse maximale de l'horloge, Cache L2 processeur, Cache L3 processeur, Compatibilité HT et Technologie 64 bits).
	 Device Information (Informations sur les périphériques) : affiche Primary Hard Drive, LOM MAC Address, Video Controller, Video BIOS Version, Video Memory, Panel Type, Native Resolution, Audio Controller, Wi-Fi Device, WiGig Device, Cellular Device et Bluetooth Device (Disque dur principal, Adresse MAC LOM, Contrôleur vidéo, Version BIOS vidéo, Mémoire vidéo, Type d'écran, Résolution

Option	Description	
	native, Contrôleur audio, Périphérique cellulaire et Périphérique Bluetooth).	Wi-Fi, Périphérique WiGig, Périphérique
Battery Information	Affiche l'état de la batterie et le type d'ada	otateur secteur raccordé à l'ordinateur.
Boot Sequence	Boot Sequence	Permet de changer l'ordre dans lequel l'ordinateur tente de rechercher un système d'exploitation. Options disponibles :
		• Diskette Drive (Lecteur de disquette)
		Internal HDD (Disque dur interne)
		 USB Storage Device (Périphérique de stockage USB)
		 CD/DVD/CD-RW Drive (Lecteur de CD/DVD/CD-RW)
		Onboard NIC (Carte réseau intégrée)
		Par défaut, toutes les options sont activées. Vous pouvez également désactiver les options ou modifier la séquence d'amorçage.
	Boot List Option	Permet de modifier l'ordre d'amorçage.
		Legacy (Hérité)
		• UEFI
	Demost la share and des DOM as a sti	la fuit fa i Dan al ffact. Manufact F rankla, La manag

Advanced Boot	Permet le chargement des ROM en option héritée. Par défaut, l'option Enable Legacy
Options	Option ROMs (Activer les ROM en option héritée) est activée.

Date/Time Permet de modifier la date et l'heure.

Tableau 3	Configuration	du système

Option	Description
Integrated NIC	 Permet de configurer le contrôleur réseau intégré. Options disponibles : Disabled (Désactivé) Enabled (Activé) Enabled w/PXE (Activé avec PXE) : option activée par défaut
SATA Operation	Permet de configurer le contrôleur du disque dur SATA interne. Options disponibles : • Disabled (Désactivé) • AHCI : option activée par défaut
Drives	Permet de configurer les lecteurs SATA intégrés. Tous les lecteurs sont activés par défaut. Options disponibles : • SATA-0 : option activée par défaut

Option	Description	
SMART Reporting	Ce champ indique si les erreurs de disque dur des lecteurs intégrés sont signalées lors du démarrage du système. Cette technologie fait partie de la spécification SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Cette option est désactivée par défaut.	
	Enable SMART Reporting (Activer les rapports SMART)	
USB Configuration	Ce champ configure le contrôleur USB intégré. Si Boot Support (Support d'amorçage) est activé, le système peut démarrer depuis n'importe quel périphérique de stockage de masse USB (disque dur, clé de mémoire, disquette).	
	Si le port USB est activé, le périphérique qui y est connecté est activé et disponible pour le système d'exploitation.	
	S'il ne l'est pas, le système d'exploitation ne peut pas détecter le périphérique connecté au port.	
	 Enable Boot Support (Activer le support d'amorçage) Enable External USB Port (Activer le port USB externe) Enable USB3.0 Controller (Activer le contrôleur USB 3.0) 	
	REMARQUE : le clavier et la souris USB fonctionnent dans la configuration BIOS indépendamment de ces paramètres.	
Audio	Ce champ permet d'activer ou de désactiver le contrôleur audio intégré. Par défaut, l'option Enable Audio (Activer audio) est activée.	
Keyboard Illumination	Ce champ permet de choisir le mode de fonctionnement de la fonction d'éclairage du clavier. Le niveau de luminosité du clavier s'étend de 0 % à 100 %.	
	 Disabled (Désactivé) Dim (Faible) Bright (Élevé) 	
	Cette option est désactivée par défaut.	
Rétroéclairage du clavier en CA	L'option Rétroéclairage du clavier en CA (Rétroéclairage du clavier en CA) n'a pas d'incidence sur la fonction d'éclairage clavier. Keyboard Illumination (Éclairage du clavier) va donc continuer à prendre en charge les différents niveaux d'illumination. Ce champ n'a d'effet que si le rétroéclairage est activé.	
	Keyboard Backlight with AC	
	Cette option est désactivée par défaut.	
Unobtrusive Mode	Cette option, lorsqu'elle est activée, permet de désactiver les lumières et le son du système en appuyant sur Fn+F7. Pour rétablir le fonctionnement normal, appuyez à nouveau sur Fn+F7. Cette option est désactivée par défaut.	
Miscellaneous Devices	Permet d'activer ou de désactiver les périphériques suivants :	

Option	Description		
	 Enable Microphone (Activer le microphone) Enable Camera (Activer la caméra) Enable Media Card (Activer le lecteur de carte mémoire) 		
	 Disable Media Card (Désactiver le lecteur de carte mémoire) REMARQUE : tous les périphériques sont activés par défaut. Vous pouvez également activer ou désactiver Media Card (Carte mémoire) 		

Tableau 4. Vidéo

Option	Description
LCD Brightness	Permet de configurer la luminosité de l'écran selon la source d'alimentation (sur batterie et sur courant).

REMARQUE : le paramètre Vidéo est visible uniquement lorsqu'une carte vidéo est installée dans le système.

Tableau 5. Sécurité

Option	Description	
Admin Password	Pern l'adn	net de définir, modifier, ou supprimer le mot de passe de ninistrateur (admin).
	Ű	REMARQUE : vous devez définir le mot de passe admin avant de configurer le mot de passe système ou de disque dur. La suppression du mot de passe admin supprime automatiquement le mot de passe système et le mot de passe du disque dur.
	U	REMARQUE : les changements de mot de passe prennent effet immédiatement.
	Para	mètre par défaut : Not set (Non configuré)
System Password	Pern	net de définir, modifier ou supprimer le mot de passe système.
	U	REMARQUE : les changements de mot de passe prennent effet immédiatement.
	Para	mètre par défaut : Not set (Non configuré)
Internal HDD-0 Password	Pern disqı	net de définir, de modifier ou de supprimer le mot de passe du ue dur interne du système.
	U	REMARQUE : les changements de mot de passe prennent effet immédiatement.
	Para	mètre par défaut : Not set (Non configuré)

Option	Description
Strong Password	Permet d'appliquer l'option de toujours définir des mots de passe renforcés.
	Enable Strong Password (Activer les mots de passe sécurisés) : option désactivée par défaut
	REMARQUE : si l'option Strong Password (Mot de passe fort) est activée, les mots de passe admin et système doivent contenir au moins 8 caractères dont un caractère en majuscules et un caractère en minuscules.
Password Configuration	Permet de déterminer la longueur minimale et maximale des mots de passe de l'administrateur et du système.
Password Bypass	Permet d'activer ou de désactiver l'autorisation d'ignorer les mots de passe du système et du disque dur interne quand ceux-ci sont configurés. Options disponibles :
	Disabled (Désactivé)
	Reboot bypass (Ignorer au redémarrage)
	Paramètre par défaut : Disabled (Désactivé)
Password Change	Permet d'activer l'autorisation de désactivation des mots de passe système et du disque dur quand le mot de passe administrateur est défini.
	Paramètre par défaut : Allow Non-Admin Password Changes (Autoriser les changements de mot de passe non-admin) activé
Non-Admin Setup Changes	Permet de déterminer si des modifications des options de configuration sont autorisées lorsqu'un mot de passe de l'administrateur est défini. En cas de désactivation, les options de configuration sont verrouillées par le mot de passe de l'administrateur.
Computrace	Permet d'activer ou de désactiver le logiciel optionnel Computrace. Options disponibles :
	Deactivate (Désactiver)
	Disable (Désactiver de manière permanente)Activate (Activer)
	REMARQUE : Les options Activate (Activer) et Disable (Désactiver or manière permanente) activent ou désactivent respectivement la fonctionnalité de manière permanente et aucune autre modification n'est autorisée.
	Paramètre par défaut : Deactivate (Désactiver)
CPU XD Support	Permet d'activer le mode Execute Disable (Désactivation de l'exécution) du processeur.
	Paramètre par défaut : Enable CPU XD Support (Activer la prise en charge XD de l'UC)

Option	Description
Admin Setup Lockout	Permet d'empêcher les utilisateurs d'entrer dans le programme de configuration lorsqu'un mot de passe administrateur est défini.
	Paramètre par défaut : Enable Admin Setup Lockout (Activer le verrouillage de la configuration admin) non activé

Tableau 6. Amorçage sécurisé

Option	Description
Secure Boot Enable	Permet d'activer ou de désactiver l'option Secure Boot (Amorçage sécurisé). • Disabled (Désactivé) • Enabled (Activé)
	Paramètre par défaut : option activée
Expert Key Management	 Permet de manipuler les bases de données des clés de sécurité uniquement si le système est en Custom Mode (Mode personnalisé). L'option Enable Custom Mode (Activer le mode personnalisé) est désactivée par défaut. Options disponibles : PK KEK db dbx
	Si vous activez le Custom Mode (Mode personnalisé) , les options applicables à PK, KEK, db et dbx apparaissent. Options disponibles :
	 Save to File (Enregistrer sous un fichier) : enregistre la clé dans un fichier utilisateur sélectionné.
	 Replace from File (Remplacer à partir d'un fichier) : remplace la clé actuelle par une clé obtenue à partir d'un fichier utilisateur sélectionné.
	 Append from File (Ajouter à partir d'un fichier) : ajoute une clé à la base de données actuelle à partir d'un fichier utilisateur sélectionné.
	Delete (Supprimer) : supprime la clé sélectionnée.
	 Reset All Keys (Réinitialiser toutes les clés) : réinitialise les clés selon les paramètres par défaut.
	• Delete All Keys (Supprimer toutes les clés) : supprime toutes les clés.
	REMARQUE : si vous désactivez le Custom Mode (Mode personnalisé), toutes les modifications effectuées seront effacées et les clés seront restaurées selon les paramètres par défaut.

Tableau 7. Performances

Option	Description
Multi Core Support	Ce champ détermine si un seul cœur ou tous les cœurs du processeur seront activés. Les performances de certaines applications seront améliorées à l'aide des cœurs supplémentaires. Cette option est activée

Description
 par défaut. Elle permet d'activer ou de désactiver la prise en charge multicœur du processeur. Le processeur installé prend en charge deux cœurs. Si vous activez Multi Core Support (Prise en charge multicœur), deux cœurs seront activés. Si vous désactivez Multi Core Support (Prise en charge multicœur), un seul cœur sera activé. Enable Multi Core Support (Activer la prise en charge multicœur)
Paramètre par défaut : option activée
Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité Intel SpeedStep. Enable Intel SpeedStep (Activer Intel SpeedStep)
Paramètre par défaut : option activée
Permet d'activer ou de désactiver les états de veille supplémentaires du processeur. • C States (États C)
Paramètre par défaut : option activée
Permet d'activer ou de désactiver le mode Intel TurboBoost du processeur. • Enable Intel TurboBoost (Activer Intel TurboBoost)
Paramètre par défaut : option activée
Permet d'activer ou de désactiver le mode HyperThreading du processeur. • Disabled (Désactivé) • Enabled (Activé)

Tableau 8. Gestion de l'alimentation

Option	Description
AC Behavior	Permet d'activer ou de désactiver l'option de mise sous tension automatique de l'ordinateur lorsque celui-ci est connecté à un adaptateur secteur.
	Paramètre par défaut : Wake on AC (Éveil sur CA) non activé
Auto On Time	Permet de configurer l'heure à laquelle l'ordinateur doit s'allumer automatiquement. Options disponibles :
	Disabled (Désactivé) : valeur par défaut
	Every Day (Tous les jours)
	Weekdays (Jours de semaine)
	 Select Days (Sélectionner des jours)

Option	Description
USB Wake Support	Permet d'autoriser les périphériques USB à sortir le système de l'état de veille.
	REMARQUE : ce champ n'est fonctionnel que lorsque l'adaptateur secteur est raccordé. Si cet adaptateur est retiré pendant la veille, la configuration du système supprime le courant à tous les ports USB afin de préserver l'alimentation de la batterie.
	Enable USB Wake Support (Activer la prise en charge de l'éveil USB)
	Paramètre par défaut : option désactivée
Wireless Radio Control	Permet d'activer ou de désactiver la fonction qui commute automatiquement entre les réseaux filaires et sans fil sans dépendre de la connexion physique.
	Control WLAN Radio (Contrôler la radio WLAN)
	Paramètre par défaut : option désactivée
Wake on LAN/WLAN	 Permet d'activer ou de désactiver la fonction qui allume l'ordinateur hors tension quand cette fonction est déclenchée par un signal LAN. Disabled (Désactivé) : option activée par défaut LAN Only (LAN uniquement) WLAN Only (WLAN uniquement) LAN or WLAN (LAN ou WLAN) LAN with PXE Boot (LAN avec amorcage PXE)
Block Sleep	Permet de bloquer la mise en veille (État S3) dans l'environnement du système d'exploitation.
	Block Sleep (S3 state) (Bloquer la veille [état S3]) : option désactivée par défaut
Peak Shift	Permet de réduire la consommation en courant alternatif aux heures de pointe de consommation de courant. Une fois l'option activée, le système fonctionne uniquement sur batterie même si l'alimentation en CA est branchée.
Advanced Battery Charge Configuration	Permet d'optimiser la durée de vie de la batterie. Une fois l'option activée, le système utilise l'algorithme standard de chargement et d'autres techniques, en dehors des heures de fonctionnement afin d'optimiser la durée de vie de la batterie. Disabled (Désactivé) : valeur par défaut
Primary Battery Charge Configuration	Permet de sélectionner le mode de charge de la batterie. Options disponibles :
	Adaptive (Evolutif, Latitude E5250) Standard Charge (Charge standard) - sharge complètement
	 standard Charge (Charge standard) : charge completement votre batterie selon un temps de charge standard
	 ExpressCharge (Charge rapide) : la batterie se charge sur une plus courte période à l'aide de la technologie de charge rapide de Dell. Cette option est activée par défaut.

Option	Description
	 Primarily AC Use (Utiliser CA principalement, Latitude E5250) Custom (Personnalisé, Latitude E5250)
	Si l'option Custom Charge (Charge personnalisée) est sélectionnée, il vous est possible de configurer le début et la fin de la charge.

U

REMARQUE : les mode de chargement ne sont pas tous disponibles pour toutes les batteries. Pour activer l'option, désactivez l'option Advanced Battery Charge Configuration (Configuration avancée de la charge de la batterie).

Tableau 9. Comportement du POST

Option	Description
Adapter Warnings	Permet d'activer ou de désactiver les messages d'avertissement de configuration du système (BIOS) lorsqu'on utilise certains adaptateurs d'alimentation.
	Paramètre par défaut : Enable Adapter Warnings (Activer avertissements adaptateur)
Keypad (Embedded)	Permet de choisir une ou deux méthodes pour activer le pavé numérique intégré dans le clavier interne.
	Fn Key Only (Touche Fn uniquement) : option activée par défautBy Numlock (Verr num.)
Numlock Enable	Permet d'activer le verrouillage numérique au démarrage de l'ordinateur. Enable Network (Activer réseau)
	Cette option est activée par défaut.
Fn Key Emulation	Permet de configurer l'option dans laquelle la touche <verr. défilement=""> est utilisée pour simuler le fonctionnement de la touche <fn>.</fn></verr.>
	Paramètre par défaut : Enable Fn Key Emulation (Activer l'émulation de la touche Fn)
Fn Lock Hot Key	Permet aux combinaisons de touches de raccourci <fn> + <Échap> de faire basculer le comportement principal des touches <f1> à <f12> entre leurs fonctions standard et secondaire.</f12></f1></fn>
	 Lock Mode Disable/Standard (Mode Verrouiller désactivé – standard) : option activée par défaut
	 Lock Mode Enable/Secondary (Mode Verrouiller désactivé – secondaire)
Fastboot	Permet d'accélérer le processus d'amorçage en ignorant certaines
	Thorough (Complet) : valeur par défaut
	• Auto

Option	Description	
Extended BIOS POST Time	Permet de créer un délai supplémentaire avant le démarrage. Options disponibles :	
	0 seconds (0 seconde) : option activée par défaut	
	5 seconds (5 secondes)	
	10 seconds (10 secondes)	

Tableau 10. Prise en charge de la virtualisation

Option	Description
Virtualization	Permet d'activer ou de désactiver la technologie Intel Virtualization.
	 Enable Intel Virtualization Technology (Activer la technologie de virtualisation Intel) : valeur par défaut

Tableau 11. Sans fil

Option	Description
Wireless Switch	 Permet de configurer les périphériques sans fil pouvant être contrôlés par le commutateur sans fil. Options disponibles : WLAN Bluetooth
	Toutes les options sont activées par défaut.
Wireless Device Enable	Permet d'activer ou de désactiver les périphériques internes sans fil. • WLAN • Bluetooth
	Toutes les options sont activées par défaut.

Tableau 12. Maintenance

Option	Description
Service Tag	Affiche le numéro de série de l'ordinateur.
Asset Tag	Permet de créer un numéro d'inventaire système si aucun numéro d'inventaire n'a été défini. Cette option n'est pas définie par défaut.

Tableau 13. Journaux système

Option	Description
BIOS Events	Permet d'afficher et d'effacer le journal des événements POST de la configuration du système (BIOS).
Thermal Events	Permet d'afficher et d'effacer le journal des événements thermiques de la configuration du système.

Option	Description
Power Events	Permet d'afficher et d'affacer le journal des événements d'alimentation

Power Events

Permet d'afficher et d'effacer le journal des événements d'alimentation de la configuration du système.

Mise à jour du BIOS

Il est recommandé de mettre à jour le BIOS (configuration du système) lors du remplacement de la carte système ou lorsqu'une mise à jour est disponible. Pour les ordinateurs portables, vérifiez que la batterie est complètement chargée et que l'ordinateur est connecté au secteur.

- 1. Redémarrez l'ordinateur.
- 2. Rendez-vous sur dell.com/support.
- Entrez le Service Tag (Numéro de service) ou le Express Service Code (Code de service express), puis 3 cliquez sur Submit (Envoyer).



REMARQUE : Pour localiser votre numéro de service, cliquez sur Where is my Service Tag? (Où se trouve mon numéro de service ?).

REMARQUE : Si vous ne disposez pas de ce numéro, cliquez sur **Identifier mon produit**. Suivez les instructions à l'écran.

- 4. Si vous n'êtes pas en mesure de localiser votre numéro de service, sélectionnez la catégorie de produit correspondant à votre ordinateur.
- 5. Choisissez la catégorie de produit dans la liste.
- 6. Sélectionnez le modèle de votre ordinateur afin d'afficher la page du support produit de votre ordinateur.
- 7. Cliquez sur Obtenir des pilotes et cliquez sur Afficher tous les pilotes. La page Pilotes et téléchargements s'affiche.
- 8. Dans l'écran Drivers and Downloads (Pilotes et téléchargements), sous la liste déroulante Operating System (Système d'exploiration), sélectionnez BIOS.
- 9. Identifiez le dernier fichier BIOS et cliquez sur Download File (Télécharger le fichier).

Vous pouvez également analyser les pilotes qui ont besoin d'une mise à jour. Pour ce faire, pour votre produit, cliquez sur Recherche de mises à jour pour ce système et suivez les instructions à l'écran.

10. Dans la fenêtre Please select your download method below (Sélectionnez ci-dessous votre méthode de téléchargement), sélectionnez votre méthode de téléchargement préférée, cliquez sur Download File (Télécharger fichier).

La fenêtre File Download (Téléchargement de fichier) s'affiche.

- 11. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le fichier sur l'ordinateur.
- 12. Cliquez sur Run (Exécuter) pour installer les paramètres BIOS actualisés sur l'ordinateur. Suivez les instructions qui s'affichent.

Mot de passe système et de configuration

Vous pouvez définir un mot de passe système et un mot de passe de configuration pour protéger l'ordinateur.

Type de mot de passe	Description
Mot de passe système	Mot de passe que vous devez entrer pour ouvrir un session sur le système.
Mot de passe de	Mot de passe que vous devez entrer pour accéder aux paramètres du BIOS de

Mot de passe de
configurationMot de passe que vous devez entrer pour accéder aux paramètres du BIOS de
l'ordinateur et les changer.



PRÉCAUTION : Les fonctions de mot de passe fournissent un niveau de sécurité de base pour les données de l'ordinateur.



PRÉCAUTION : N'importe quel utilisateur peut accéder aux données de l'ordinateur s'il n'est pas verrouillé et qu'il est laissé sans surveillance.



REMARQUE : L'ordinateur est fourni avec la fonction de mot de passe système et de configuration désactivée.

Attribution d'un mot de passe système et de configuration

Vous pouvez définir un nouveau **mot de passe système** et/ou **mot de passe de configuration** ou changer un **mot de passe système** et/ou **mot de passe de configuration** uniquement lorsque l'**état de mot de passe** est **Déverrouillé**. Si l'état de mot de passe est **Verrouillé**, vous ne pouvez pas changer le mot de passe système.



REMARQUE : si le cavalier des mots de passe est désactivé, le mot de passe système et le mot de passe de configuration existants sont supprimés et vous n'avez pas besoin de fournir un mot de passe système pour ouvrir une session sur l'ordinateur.

Pour entrer dans une configuration système, appuyez sur <F2> immédiatement après avoir mis sous tension ou redémarré votre appareil.

 Dans l'écran System BIOS (BIOS du système) ou System Setup (Configuration du système), sélectionnez System Security (Sécurité du système) et appuyez sur <Entrée>.

L'écran System Security s'affiche.

- 2. Dans l'écran System Security, vérifiez que Password Status (Etat du mot de passe) est Unlocked (Déverrouillé).
- **3.** Sélectionnez **System Password**, entrez le mot de passe du système et appuyez sur <Entrée> ou la touche <Tab>.

Suivez les instructions pour définir le mot de passe système :

- Un mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.
- Le mot de passe peut contenir des nombres de 0 à 9.
- Seules les minuscules sont acceptées.
- Seuls les caractères spéciaux suivants sont valides : espace, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

Entrez de nouveau le mot de passe lorsqu'un message le demande.

- 4. Tapez le mot de passe système que vous avez entré précédemment et cliquez sur OK.
- 5. Sélectionnez Setup Password, tapez le mot de passe système et appuyez sur <Entrée> ou la touche <Tab>.

Un message demande de retaper le mot de passe de configuration.

- 6. Tapez le mot de passe de configuration que vous avez entré précédemment et cliquez sur OK.
- 7. Appuyez sur <Echap> ; un message demande d'enregistrer les modifications.

8. Appuyez sur <Y> pour les enregistrer. L'ordinateur redémarrage.

Suppression ou modification d'un mot de passe système et/ou de configuration

Vérifiez que l'état de mot de passe est Déverrouillé (dans la configuration du système) avant de supprimer ou de changer un mot de passe système et/ou de configuration. Vous ne pouvez pas supprimer ou changer un mot de passe système et/ou de configuration si l'état de mot de passe est Déverrouillé. Pour entrer dans la configuration du système, appuyez sur <F2> immédiatement après la mise sous tension ou un redémarrage.

Dans l'écran System BIOS (BIOS du système) ou System Setup (Configuration du système). 1. sélectionnez System Security (Sécurité du système) et appuyez sur <Entrée>.

L'écran System Security s'affiche.

- 2. Dans l'écran System Security, vérifiez que l'état de mot de passe est Déverrouillé.
- 3. Sélectionnez System Password, modifiez ou supprimez le mot de passe système existant et appuvez sur <Entrée> ou la touche <Tab>.
- 4. Sélectionnez Setup Password, modifiez ou supprimez le mot de passe de configuration existant et appuyez sur <Entrée> ou la touche <Tab>.



REMARQUE : Si vous changez le mot de passe système et/ou le mot de passe de configuration, entrez de nouveau le nouveau mot de passe lorsqu'un message le demande. Si vous supprimez l'un ou l'autre des mots de passe ou les deux, confirmez la suppression quand un message le demande.

- 5. Appuyez sur < Echap> ; un message demande d'enregistrer les modifications.
- 6. Appuyez sur <Y> pour les enregistrer et quitter la configuration du système.

L'ordinateur redémarrage.

4

Diagnostics

En cas de problème avec l'ordinateur, exécutez les diagnostics ePSA avant de contacter l'assistance technique de Dell. Les diagnostics visent à tester le matériel de l'ordinateur sans équipement supplémentaire ou risque de perte de données. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème vousmême, le personnel de maintenance et d'assistance peut utiliser les résultats des diagnostics pour vous aider à le résoudre.

Diagnostisc ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)

Les diagnostics ePSA (également appelés diagnostics système) vérifient complètement le matériel. ePSA est intégré au BIOS et il est démarré par le BIOS en interne. Les diagnostics système intégrés fournissent des options pour des périphériques ou des groupes de périphériques spécifiques pour :

- Exécuter des tests automatiquement ou dans un mode interactif
- Répéter les tests

IJ

- Afficher ou enregistrer les résultats des tests
- Exécuter des tests rigoureux pour présentent des options de tests supplémentaires pour fournir des informations complémentaires sur un ou des périphériques défaillants
- Afficher des messages d'état qui indiquent si les tests ont abouti
- Afficher des messages d'erreur qui indiquent les problèmes détectés au cours des tests

PRÉCAUTION : Utilisez les diagnostics système pour tester l'ordinateur. L'utilisation de ce programme avec d'autres ordinateurs peut générer des résultats non valides ou des messages d'erreur.

REMARQUE : Certains tests de périphériques nécessitent l'interaction de l'utilsateur. Veillez à toujours être à côté de l'ordinateur lorsque vous exécutez les tests de diagnostic.

- 1. Mettez sous tension l'ordinateur.
- 2. Lorsque l'ordinateur démarre, appuyez sur la touche <F12> lorsque le logo Dell apparaît.
- Dans l'écran du menu de démarrage, sélectionnez l'option Diagnostics.
 La fenêtre Enhanced Pre-boot System Assessment s'affiche avec la liste de tous les périphériques détectés sur l'ordinateur. Le programme de diagnostics lance les tests sur tous les périphériques détectés.
- **4.** Si vous voulez lancer un test de diagnostic sur un périphérique donné, appuyez sur <Echap> ; cliquez sur **Yes** (Oui) pour arrêter le test de diagnostic.
- 5. Sélectionnez le périphérique dans le panneau de gauche et cliquez sur Run Tests (Exécuter les tests).
- 6. En cas de problèmes, des codes d'erreur s'affichent. Notez les codes d'erreur et contactez Dell.

Voyants d'état de l'appareil

lcon	Description
Ċ	S'allume lorsque vous allumez l'ordinateur et clignote lorsque l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie.
1	S'allume ou clignote pour indiquer l'état de charge de la batterie.

Voyants d'état de la batterie

Si l'ordinateur est branché à une prise secteur, le voyant d'état de la batterie fonctionne de la manière suivante :

Alternativemen t un voyant ambre clignotant et un voyant blanc	Un adaptateur secteur non pris en charge par Dell est fixé sur votre portable.
Alternativemen t un voyant ambre clignotant avec voyant blanc fixe .	Défaillance de batterie temporaire lorsqu'il existe un adaptateur secteur.
Voyant ambre clignotant constamment	Défaillance de batterie irrémédiable avec adaptateur CA présent.
Voyant éteint	La batterie est en mode de chargement complet lorsqu'il existe un adaptateur secteur.
Voyant blanc allumé	La batterie est charge avec adaptateur secteur CA.

Spécifications

REMARQUE : les offres peuvent varier en fonction de la région. Pour plus d'informations sur la

configuration de l'ordinateur, cliquez sur Démarrer 0 (icône Démarrer) \rightarrow Aide et support, puis sélectionnez l'option permettant d'afficher les informations sur l'ordinateur.

Tableau 14. Informations sur le système

Caractéristique	Description
Largeur de bus DRAM	64 bits
Flash EPROM	8 Mo
Tableau 15. Processeur	
Caractéristique	Description
Туре	Intel Core i3 et i5
Mémoire cache L1	64 Ko
Mémoire cache L2	256 Ко
Mémoire cache L3	Jusqu'à 4 Mo
Tableau 16. Mémoire	
Caractéristique	Description
Connecteur mémoire	Deux connecteurs DDR3L accessibles de l'intérieur
Capacité mémoire	2 Go, 4 Go et 8 Go
Type de mémoire	1600 MHz (configuration DDR3L à deux canaux)
Mémoire minimale	2 Go
Mémoire maximale	16 Go (8 x 2)
Tableau 17. Audio	
Caractéristique	Description
Туре	Audio haute définition à quatre canaux
Contrôleur	Realtek ALC3234
Conversion stéréo	24 bits (analogique-numérique et numérique-analogique)
Interface	Bus Intel HDA
Haut-parleurs	2 W x 2 W

Caractéristique	Description
Réglages du volume	Menus de programme et touches de commande multimédia du clavier
Tableau 18. Vidéo	

Caractéristique	Description
Type de vidéo	Intégré sur la carte système/dédié
Contrôleur vidéo :	
UMA	Intel HD Graphics 4400 (mémoire partagée)
Dédié	
Latitude 3450	NVIDIA GeForce Nvidia GeForce 830M (DDR3 de 2 Go)
Latitude 3550	NVIDIA GeForce Nvidia GeForce 830M (DDR3 de 2 Go)
Bus de données :	
Latitude 3450	64 bits
Latitude 3550	64 bits

Tableau 19. Caméra

Caractéristique	Description
Résolution de la caméra	0,92 mégapixel
Résolution vidéo (maximale)	1280 x 720 (HD) à 30 ips (maximum)
Angle de vue diagonal	66°

Tableau 20. Communication

Caractéristique	Description
Carte réseau	Contrôleur Ethernet LOM Intel avec débit à 10/100/1000 Mbit/s
Sans fil	Wi-Fi 802.11 b/g/n et 802.11 a/b/g/n/acBluetooth 4.0

Tableau 21. Ports et connecteurs

Caractéristique	Description
Audio	Un port combiné écouteurs/microphone (casque)
Vidéo	Un port VGA à 15 broches Un port HDMI à 19 broches
Carte réseau	Un port RJ-45
USB :	
Latitude 3450	 Deux ports USB 3.0 ports (port arrière avec débogage de Windows)

Caractéristique	Description
	Un port USB 2.0
Latitude 3550	 Deux ports USB 3.0 ports (port arrière avec débogage de Windows)
	Deux ports USB 2.0

REMARQUE : Le connecteur d'alimentation USB 3.0 prend également en charge le débogage du noyau de Microsoft. Les ports sont identifiés dans la documentation fournie avec l'ordinateur.

Lecteur de carte mémoire	Un logement 3-en-1
Lecteur de carte mémoire	Un (SD, SDHC, SDXC, MS, MS Pro)
Lecteur d'empreintes digitales	Un (en option)

Tableau 22. Écran

Caractéristique	Latitude 3450	Latitude 3550
Туре	WLED HD 14,0 pouces	WLED HD 15,6 pouces
Hauteur	205,60 mm	360 mm
Largeur	320,90 mm	224,3 mm
Diagonale	14 pouces	15,6 pouces
Zone active (X/Y)	309,40 mm x 173,95 mm (12,18 pouces x 6,85 pouces)	344,23 mm x 193,54 mm (13,55 pouces x 7,61 pouces)
Résolution maximale	1366 x 768 pixels	1366 x 768 pixels
Luminosité maximale	200 nits	200 nits
Angle d'utilisation	0 degré (fermé) à 135 degrés minimum	0 degré (fermé) à 135 degrés minimum
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	60 Hz
Angles minimaux de visualisation :		
Horizontal	40°/40°	40°/40°
Vertical	10°/30°	10°/30°
Pas de pixel	0,265 mm x 0,265 mm	0,252 mm x 0,252 mm
Affichage externe		VGA
Tableau 23. Clavier		
Caractéristique	Description	
Nombre de touches :		
Latitude 3450	États-Unis : 80 ; Brésil : 82	; Royaume-Uni : 81 ; Japon : 84

Caractéristique	Description
Latitude 3550	États-Unis : 101 ; Brésil : 104 ; Royaume-Uni : 102 ; Japon : 105
Tableau 24. Pavé tactile	
Caractéristique	Description
Axe des X	102,4 mm (4,03 pouces)
Axe des Y	7,4 mm (3,04 pouces)
Tableau 25. Batterie	
Caractéristique	Description
Туре	Smart lithium-ion 3 cellules (43 Wh)Smart lithium-ion 4 cellules (58 Wh)
Dimensions :	
Hauteur	 3 cellules : 7,8 mm 4 cellules : 7,8 mm
Largeur	 3 cellules : 124,7 mm 4 cellules : 124,7 mm
Profondeur	 3 cellules : 208,25 mm 4 cellules : 208,25 mm
Poids	 3 cellules : 283 g 4 cellules : 350 g
Durée de vie	300 cycles de décharge/charge
Tension	 3 cellules : 11,1 VCC 4 cellules : 7,4 VCC
Plage de températures :	
En fonctionnement	De 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)
Hors fonctionnement	De −20 °C à 65 °C (de −4 °F à 149 °F)
Pile bouton	Lithium-ion 3 V CR2032

Tableau 26. Adaptateur de CA

Caractéristique	Description
Туре	65 W et 90 W
Tension d'entrée	De 100 VCA à 240 VCA
Courant d'entrée (maximal)	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Fréquence d'entrée	50 Hz-60 Hz

Caractéristique	Description
Puissance de sortie	65 W/90 W
Courant de sortie	3,34 A/4,62 A
Tension de sortie nominale	19,50 VCC
Plage de températures :	
En fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
Hors fonctionnement	De –40 °C à 70 °C (de –40 °F à 158 °F)

Tableau 27. Spécifications physiques

Spécifications physiques	Latitude 3450	Latitude 3550
Hauteur :		
Écran non tactile	22,2 mm (0,87 pouce)	22,3 mm (0,88 pouce)
Écran tactile	23,0 mm (0,90 pouce)	23,2 mm (0,91 pouce)
Largeur :		
Écran non tactile	245,9 mm (9,68 pouces)	258,95 mm (10,19 pouces)
Écran tactile	246,1 mm (9,69 pouces)	259,2 mm (10,20 pouces)
Profondeur :		
Écran non tactile	342 mm (13,46 pouces)	380,4 mm (14,98 pouces)
Écran tactile	342 mm (13,46 pouces)	380,4 mm (14,98 pouces)
Poids (minimal) :		
Écran non tactile	1,89 kg (4,18 livres)	2,15 kg (4,75 livres)
Écran tactile	2,04 kg (4,51 livres)	2,36 kg (5,21 livres)

Tableau 28. Spécifications environnementales

Caractéristique	Description
Température :	
En fonctionnement	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)
Hors fonctionnement	De –40 °C à 65 °C (de –40 °F à 149 °F)
Humidité relative (maximale) :	
En fonctionnement	De 10 % à 90 % (sans condensation)
Hors fonctionnement	De 10 % à 95 % (sans condensation)
Altitude (maximale) :	
En fonctionnement	De –15,2 m à 3048 m (de –50 pieds à 10 000 pieds)
	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)

Caractéristique	Description
Hors fonctionnement	De –15,2 m à 10 668 m (de –50 pieds à 35 000 pieds)
Niveau de contaminants atmosphériques	G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Contacter Dell



REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la facture d'achat, le borderau de colisage, la facture le catalogue des produits Dell.

Dell propose diverses options d'assistance et de maintenance en ligne et téléphonique. Ces options varient en fonction du pays et du produit et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région Pour contacter le service commercial, technique ou client de Dell :

- 1. Rendez-vous sur dell.com/support.
- 2. Sélectionnez la catégorie d'assistance.
- **3.** Rechercher votre pays ou région dans le menu déroulant **Choisissez un pays ou une région** situé au bas de la page.
- 4. Sélectionnez le lien de service ou d'assistance approprié.