Bitte vor der Installation und Benutzung dieses Produkts lesen.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstanden sind, lassen Ihre Garantieansprüche erlöschen. Wir übernehmen keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Behandlung und Nichtbeachten der Sicherheitshinweise entstanden sind. In diesen Fällen werden alle Garantieansprüche null und nichtig.

- 1. Die Kamera oder den Empfänger nicht fallen lassen, durchbohren oder auseinanderbauen, andernfalls erlischt die Garantie.
- 2. Jeden Kontakt mit Wasser vermeiden und nur mit trockenen Händen benutzen.
- 3. Niemals am Netzkabel ziehen. Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose.
- 4. Den DVR nicht hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Andernfalls kann der DVR beschädigt werden oder es kann zu einer vorübergehenden Störung kommen.
- 5. Handhaben Sie das Gerät mit Vorsicht. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Gehäuse des DVR aus.
- 6. Den DVR bei einem Sturm oder Gewitter zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht verwenden oder schalten Sie ihn aus.
- 7. Bei längerer Nichtbenutzung bitte den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
- 8. Bitte nur Zubehörteile und Netzadapter verwenden, die vom Hersteller mitgeliefert wurden.
- 9. Um den elterlichen Pflichten nachzukommen, Kinder von den Geräten fernhalten.
- 10. Überprüfen Sie die Netzkabel, ob sie nicht eingequetscht oder von scharfen Kanten beschädigt werden.





FCC Entsprechenserklärung: Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Einschränkungen: (1) Das Gerät sendet keine schädlichen Interferenzen aus, und (2) das Gerät funktioniert störungsfrei, auch wenn es Einstreuungen ausgesetzt wird, inklusive Interferenzen, die Fehlfunktionen auslösen. Produkte mit CE-Zeichen entsprechen der EMV-Richtlinie (2004/108/EG), Niederspannungs-Richtlinie (73/23/EEC); R & TTE-Richtlinie (1999/5/EG), die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft herausgegeben wurden. Die Einhaltung dieser Richtlinien schließt die Konformität mit den folgenden europäischen Normen ein: EMV: EN 301 489 EN 55 022 EN 55 024 LVD: EN 60065 Funk: EN 300 328

FCC/CE-BESTIMMUNG

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht einem Digitalgerät der Grenzwertklasse B, gemäß Teil 15 der FCC – Vorschriften und (EN) 300328. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie annehmbaren Schutz gegen störende Interferenzen im Heimbereich bieten. Dieses Gerät verursacht und verwendet Energie im Radiofrequenzbereich und kann auf solchen Frequenzen ausstrahlen. Falls es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und verwendet wird, so kann es störende Interferenzen bei Funkkommunikation hervorrufen. Allerdings gibt es keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten werden. Falls dieses Gerät abträgliche Interferenzen beim Funk- oder Fernsehempfang verursacht, was ermittelt werden kann, indem man das Gerät ein- und ausschaltet, so sollte der Benutzer die Interferenz auf eine oder mehrere der folgenden Arten beheben: Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern. -Das Gerät mit einer Steckdose verbinden, die Teil eines anderen Schaltkreises ist als der Empfänger. -Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten. Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die FCC-Übereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt sind, können dazu führen, dass die Betriebsgenehmigung des Benutzers ungültig wird.

Entsorgung

Falls das Gerätesystem nicht mehr funktioniert oder nicht mehr repariert werden kann, muss es entsprechend zu den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Entsorgung von Batterien / Akkus:



Sie sind gesetzlich verpflichtet (Batterie-Entsorgungsverordnung) alle verbrauchten Batterien und Akkus in einen Sammelbehälter zu werfen. Das Entsorgen verbrauchter Batterien/Akkus zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll ist verboten. Batterien/Akkus, die gefährliche Substanzen enthalten, besitzen auf der Seite entsprechende Symbole. Diese Symbole weisen darauf hin, dass es verboten ist, diese Batterien/Akkus mit dem Hausmüll zu entsorgen. Die Abkürzungen für die jeweiligen Schwermetalle lauten: Cd= Kadmium, Hg= Quecksilber. Pb= Blei. Sie können verbrauchte Batterien und Akkus, die nicht mehr aufgeladen werden können, in gekennzeichnete Sammelbehälter in Ihrer Gemeinde werfen oder sie bei einem Händler abgeben, der Batterien oder Akkus verkauft. Mit dem Befolgen dieser Anweisungen erfüllen Sie die gesetzlichen Vorschriften und tragen somit zum Umweltschutz bei.

INHALT

KAPITEL 1 EINLEITUNG	4 -
1.1 HAUPTFUNKTION	4 -
1.2 Produktmerkmale	4 -
KAPITEL 2 ANPASSUNG AN DIE UMGEBUNG	5 -
KAPITEL 3 BEDIENUNGSANLEITUNG DES GERÄTS	5 -
3.1 ANWEISUNGEN ZU DEN FERNBEDIENUNGSTASTEN	5 -
3.1.1 Fernbedienung	5 -
3.1.2 Mausbedienung	6 -
3.1.3 Menükonfiguration	7 -
3.2 Systembedienung	8 -
3.2.1 INBETRIEBNAHME	8 -
3.2.2 SYSTEMANMELDUNG	8 -
3.2.3 GUI-BEDIENUNG	8 -
KAPITEL 4 IE-BEDIENUNG	26 -
4.1 MERKMALE	-26 -
4.2 EINSCHRÄNKUNGEN	-26 -
4.3 Benutzeranmeldung	-26 -
4.4 FUNKTIONS-FENSTER	-27 -
4.4.1 LIVE	-27 -
4.4.2 PTZ-KAMERASTEUERUNG	-28 -
4.4.3 ZOOM	-28 -
4.4.4 Fokus	-28 -
4.4.5 Blende	-28 -
4.4.6 PTZ-VOREINSTELLUNG	-28 -
4.4.7 WIEDERGABE	-29 -
4.4.8 WEITERE FUNKTIONEN	-29 -
4.4.9 WIEDERHOLUNG	-29 -
4.4.10 SETUP	-32 -
4.4.11 AUFNAHME	-32 -
4.4.12 ALARMEINSTELLUNG	-32 -
4.4.13 PTZ	-33 -
4.4.14 NETZWERK	-33 -
4.4.15 Systemeinstellung	-34 -
4.4.16 HOST-INFO	-34 -
KAPITEL 5 DVR INSTALLATIONS-ANLEITUNG	-35 -
5.1 Produktübersicht	-35 -
5.1.1 Produktabbildung	-35 -
5.1.2 Die Definition des Bedienelemente und Anschlüsse auf dem vorderen Bedienfeld	-36 -
5.1.3 Beschreibung der Bedienelemente und Anschlüsse auf dem hinteren Bedienfeld	38 -
5.1.4 Anschlüsse für Alarme	39 -

X8104XX Digitaler Videorecorder Bedienungsanleitung	v1.0
5.1.5 Alarm-Ein- und Ausgang	40 -
5.2 DVR BESCHREIBUNG DER FESTPLATTENINSTALLATION	40 -
5.2.1 Festplatteninstallation	40 -
5.3 WIRELESS-EINSTELLUNGEN	42 -
KAPITEL 6 AUFBAU DES GERÄTS	43 -
6.1 KOMPONENTEN DES GERÄTS ÜBERPRÜFEN	43 -
KAPITEL 7 FAQ	44 -
GARANTIE	49 -

Kapitel 1 EINLEITUNG

1.1 Hauptfunktion

Der 8104 ist digitaler 4-Kanal-Videorekorderl mit CF-Auflösung. Er unterstützt lokale Aufnahmen und Wiedergabe, Problemcode Remote-Netzwerküberwachung, Datensicherung, Parametereinstellung, Bewegungserkennung, I/O-Alarmeinstellung, PTZ-Kamera und USB-Maus.

1.2 Produktmerkmale

X8104XX Produktmerkmale:

- ♦ Erweitertes Linux.
- ♦ H.264-Kompression, unterstützt D1.
- ♦ USB IE zum Aktualisieren der-Software.
- ♦ USB-Maussteuerung.
- ♦ PTZ- und Netzwerk-Funktionen.
- ♦ Englisch und Chinesisch, mehrere Sprachen wählbar.
- ♦ 8004TP mit integriertem, versteckten 7 Zoll TFT Monitor.
- ♦ 8004AP/W8004AP mit fest eingebautem 7-Zoll TFT-Monitor.
- ♦ Unterstützt digitale, drahtlose Kamera mit 2 Kanälen (Option).
- ♦ Unterstützt die Überwachung per Handy.
- ♦ Unterstützt Netzwerk Center-Management-System (CMS).
- Fern-Stromversorgung f
 ür 4-Kanalkameras (Option).
 Anwendung in großen Überwachungsbereichen wie Supermärkten, Tankstellen, Fabriken usw.

Modell-Nr.	8104 8104V	8104VF	P H8104	H8104V	8104TP810	4AP/DPW8104AP/DP8104EPW8	8104EP 8104FF	W8104FP S8	104 S8104V S8104R
Betriebssystem	Eingebettete	s Linux							
Kompression	H.264								
Video-Eingang/-Ausgang	4 Kanäle BN	C-Eingang/1	Kanal BNC-	Ausgang					
Audio-Eingang/-Ausgang	4 Kanäle BN	C-Eingang/1	Kanal BNC-	-Ausgang	2	Kanäle BNC-Eingang/1 Kanal BNC-Ausgang	4 Kanäle E	BNC-Eingang/1	Kanal BNC-Ausgang
Rildrata das Displays	NTSC: 120 F	ps (4x30 Fps	s)						
bildrate des Displays	PAL: 100 Fps	s (4x25 Fps)							
Aufaahma Bildrata	NTSC: 120 F	ps (4x30 Fps	s)						
Aumanme-bilurale	PAL: 100 Fps	s (4x25 Fps)							
Aufnahmemodus	Manuell, Zeit	plan, Alarma	uslösung be	i Bewegun	gserkennung (0	Option)			
Bildqualität	CIF/HD1/D1	auswählbar							
Aufnahmeauflösung	NTSC: 704 x PAL: 704 x 5	480(D1), 704 76(D1), 704 :	4 x 240(HD1) x 288(HD1),), 352 x 24 352 x 288	0 (CIF) (CIF)				
Wiedergabemodus	1 Kanal oder	4 Kanäle			. ,				
Suchmodus	Nach Zeitpur	nkt / Nach Er	eignis / Nacł	h Kanal					
Festplatte	Unterstützt S	ATA-Festplat	tte mit große	er Kapazitä	t				
Alarm-Eingang/-Ausgang	4 Kanaleinga	ing/1 Kanala	usgang (Opt	tion, nur mi	t Alarmplatine i	st diese Funktion vorhanden.)			
Internet	IE/PPP0E/DI	DNS			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Fernbedienung	Ja								
USB-Maussteuerung	Ja								
USB-Port	Unterstützt U	ISB 2.0							
PTZ-Steuerung	Ja (Option)								
Sprachunterstützung	Chinesisch, B	Englisch, Spa	anisch, Franz	zösisch, Po	olnisch, Portugie	esisch, Deutsch. Russisch, Türkisc	ch, Thailändisch		
TFT-Monitor		Nein	I	`	Verborgener 7" TFT	Festeingebauter 7" TFT/Digitaler 7" TFT	Digitaler	8" TFT	Nein
VGA	Nein VGA-	Ausgang	Vein VGA-	Ausgang		Nein		VGA-Ausg	ang Nein
Softwareaktualisierung	USB/IE								
Überwachung per Handy	Unterstützt S	ymbian s60 y	v3.0, Mobile	Pocket PC	Betriebssyster	m, Apple Iphone MAC-System			
Drahtlose digitale Kamera	Nein				Nein	2 Kanal Nein	2 Ka	nal Nein	
Stromversorgung	DC 12V/3A	DC 12V/5A	DC 12V/3A	4		DC 12V/5A		DC 12	//3A DC DC 12V/5A 12V/3A
Fern-Notstromversorgung		Nein	1			Ja		Nein	
Betriebstemperatur	-10°- +50 ℃								
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% - 90%								
Ges.Gew./Net.Gew.	3,5 kg/2	2,1 kg	4,4 kg/3,	,0 kg	5,3 kg/4,5 kg	3,4 kg/2,8 kg		4,5 kg/3,8 kg	2,42/1,37 kg
Abmess. (L*B*H)	326x230	x60mm	405x325x	55mm 3	26x360x60mm	200x130x230mm	21	0x200x200mm	260x230x50mm

Kapitel 2 ANPASSUNG AN DIE UMGEBUNG

Hinweis

2

Zur sicherem Benutzung des DVR und zur Verlängerung der Lebensdauer des Geräts, achten Sie bitte auf die folgenden Details:

- 1 Beachten Sie bitte bei der Installation des Geräts alle Kriterien zur elektrischen Produktsicherheit.
 - Stromversorgung und Erdung:
 - Berühren Sie den Netzadapter und den DVR nicht mit nassen Händen.
 - Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem DVR.
 - Legen Sie keine Gegenstände auf den DVR.
 - Bitte verwenden zur Reinigung des DVR ein weiches und trockenes Tuch. Keine chemischen Reiniger verwenden.

Wenn das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist und auch das Gerät ausgeschaltet wurde, liegt immer noch Spannung an.

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte die Netzkabel aus der ٠ Steckdose.

Anforderungen an die Luftfeuchtigkeit 3

Bitte installieren Sie das Gerät unter guten Bedingungen und halten Sie Feuchtigkeit, Wassertropfen usw. fern.

Kapitel 3 Bedienungsanleitung des Geräts

Beim Betrieb des Geräts hat die Enter-Taste auf der Fernbedienung die gleiche Funktion wie ein Klick mit der linken Maustaste.

Anweisungen zu den Fernbedienungstasten 3.1

3.1.1 Fernbedienung



Tastenfunktionen der IR-Fernbedienung:

Tasten [0-9]: Während des Setups werden die Zifferntasten zur Eingabe der Werte verwendet. Verwenden Sie zur Anzeige der Kanäle 1, 2, 3 und 4 die entsprechenden Tasten 1, 2, 3 und 4 auf der numerischen Tastatur.

Tasten [+], [-]: Wählen Sie während des Setups mit Plus und Minus den nächsten oder vorherigen Wert.

▲, ▼: Richtungstasten Aufwärts, Abwärts: Bewegt im Setup-Menü den Cursor aufwärts und abwärts.

◄, ►: Richtungstasten links, rechts: Bewegt im Setup-Menü den Cursor nach links oder rechts.

[] : Wechselt zur 4-Kanalansicht.

[< <] : Lässt das Video während der Wiedergabe schnell vorlaufen. Drücken Sie **[**], um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.

【▶▶】: Lässt das Video während der Wiedergabe rückwärts laufen. Drücken Sie REW zum Umschalten, drücken Sie **[>]**, um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.

[STANDBY] : Schaltet den DVR in den Ruhezustand und wieder ein. (Standby und Betrieb).

[LOGIN/LOCK] : Wenn die Sicherheitsoption im Setup aktiviert ist, rufen Sie mit LOGIN/LOCK den Benutzer-Setup auf. Vergessen Sie nicht das Passwort, da sonst keine Wiederherstellungsfunktion möglich ist. Melden Sie sich an (Aufruf des "Anwender-ID wählen"- und "Passworteingabe"-Fensters) und der Sperrfunktionen (Zum Verlassen des Setups und zur Inbetriebnahme).

[MENU] : Aufrufen des OSD des Hauptmenüs.

[PTZ]: PTZ-Steuerung. Wenn Sie sich in einer einzelnen Liveansicht befinden, rufen Sie mit dieser Taste das PTZ-Steuerungsfenster auf.

[EXIT] : Zur Vorschau oder Rückkehr zum letzten Menü.

[RECORD] : Manuelle Aufnahme starten.

[STOP] : Manuelle Aufnahme beenden.

[ASISTANT] Für zukünftige Verwendung

3.1.2 Mausbedienung

Sie können das Menü außer mit der IR-Fernbedienung auch mit der Maus bedienen. (Die Bedienung ist die gleiche wie bei einem Windows PC). Bitte schließen Sie am USB-Port eine Maus an.

Rechte	Ruf	it da	s Hauptmenü auf. Klicken Sie in der Liveansicht auf die rechte Maustaste.
Maustaste			
klicken.			
	Klic	ker	n Sie auf die linke Maustaste, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
	Klic	ker	Sie auf die linke Maustaste, um in das Fenster der Liveansicht und Videowiedergabe
	einz	zuz	oomen. Durch Doppelklicken der linken Maustaste kann zur Liveansicht und Wiedergabe
	Mu	lti-F	enstermenü zurückgekehrt werden.
	1.	La	utstärkeregelung, Farbanpassung, PTZ-Einstellung und VGA border-Funktion. Dient zur
		Ei	nstellung der einzelnen Kanäle, PTZ-Steuerung und Farbanpassung. Wenn es sich um ein
		M	ehrfach-Fenster handelt, benutzen Sie bitte die linke Maustaste, um die einzelnen Fenster
		zu	wählen.
	2.	Di	e Anmerkung, wenn Sie auf die linke Maustaste klicken, erfolgen Farbanpassung und VGA
		bc	rder-Funktionwie folgt:
Linke Maustaste		a.	Bei der PTZ-Einstellung werden mit den Tasten 💿 und 団 die Parameter eingestellt.
klicken.			Klicken Sie sie zum Anpassen der Einstellungen für die PTZ-Kamera an.
		b.	Es gibt ein Hinweisfeld, das die Lautstärke im Lautstärkeregelungsfenster anzeigt.
			Bewegen Sie die Maus in die entsprechende Position und drücken Sie die linke
			Maustaste. Die rechte Seite des Hinweisfelds zeigt die Lautstärke an. Klicken Sie zum
			Verlassen auf "x".
		c.	Die Anpassung der Farbe erfolgt bei der Bedienung des Lautstärkeregelungsfensters.
	We	nn	sich viele Optionen im Optionsfenster befinden, klicken Sie auf die linke Taste, um das
	Pul	١do	vn-Menü anzuzeigen.
	Dur	rch	Klicken mit der linken Maustaste auf das Wiedergabemenü erfolgt die Wiedergabe mit >>
	vor	wär	ts, mit << rückwärts, mit >>I in Zeitlupe, mit I> wird sie angehalten, mit > fortgesetzt und mit
	Хb	eer	udet.

	1.	Aktivieren Sie im Eingabefenster durch Anklicken mit der linken Maustaste die Tastatur.
		Mittels Mausklick können Zahlen, Symbole, Text eingegeben werden.
	2.	Mittels der Bildschirm-Tastatur kann die Eingabe von Chinesisch auch mittels Pinyin
Linko		erfolgen. Die Methode ist identisch wie bei der Fernbedienung. Sie können zum
Moustasto		Umblättern der Seite die linke/rechte Taste verwenden, wenn Sie ein Wort in
klickon		Pinyin/Chinesisch überprüfen.
KIICKEII.	3.	Bei der Eingabe einer Zahl klicken Sie die rechte Maustaste, die numerische
		Bildschirm-Tastatur öffnet sich zuerst und anschließend wählen Sie mit der linken
		Maustaste den entsprechenden numerischen Wert aus. Klicken Sie auch auf die linke
		Maustaste, um die Tastatur zu verlassen.
	1.	Drücken Sie die linke Maustaste und bewegen Sie die Maus zum Anpassen der
		Parameter von Lautstärke, Farbe und VGA border, der entsprechende Parameter wird
Mausbewegung		gleichzeitig angezeigt.
	2.	In dem Bewegungserkennungs-Einstellungsenster können Sie mit der linken Maustaste
		einen Rahmen ziehen, um den Bewegungserkennungsbereich festzulegen.

3.1.3 Menükonfiguration

Sie können den DVR mittels einer Anzahl von Menüfunktionen steuern. Dieser Baum zeigt Ihnen die Menüstruktur und diese wird im Detail in den folgenden Kapiteln beschrieben.



3.2 Systembedienung

3.2.1 INBETRIEBNAHME

Schließen Sie den Netzadapter an den DVR an. Bei Inbetriebnahme des DVR leuchtet die 【POWER】-LED auf und es werden 4 Bilder auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Aufnahme vor dem Ausschalten des Geräts eingerichtet wurde, wird das System nach dem Neustart automatisch aufzeichnen und die entsprechende LED leuchtet auf. Das System funktioniert normal.

Anmerkung:

- 1. Wenn im Gerät noch keine Festplatte installiert ist, das Gerät die Festplatte nicht lesen kann oder eine neue Festplatte noch nicht formatiert wurde, wird im Video-Vorschaumenü das Symbol 【H】 angezeigt.
- Sie müssen vor der ersten Verwendung zuerst die Festplatte im DVR formatieren. Führen Sie folgende Schritte aus: Menü > Festplatten-Verwaltung > Formatieren. Nach der Formatierung wird das System neu gestartet.

3.2.2 SYSTEMANMELDUNG

Hinweis: Die standardmäßige Geräte-ID lautet: 000000 und es ist kein Passwort eingestellt. Ändern Sie zur Sicherheit Sie bitte das Benutzerpasswort und ändern Sie die Geräte-ID im grundlegenden Setup. Sie können ein Benutzer- und Admin-Passwort einrichten. Der Admin hat alle Rechte, während der Benutzer begrenzte Rechte zur Anzeige der Bilder, Suchen und Wiedergabe von Videos hat. Wenn Sie ein Kennwort eingeben, wird das System sich automatisch anpassen und ein anderes Passwort mit unterschiedlichen Rechten anbieten.

Wenn der DVR gestartet wurde, klicken Sie mit der rechten Maustaste. Wenn Sie das Passwort-Untermenü wählen, öffnet sich das Benutzer-Anmeldefenster. Siehe folgende Abbildung:



Ddvice ID: Sie müssen die die Geräte-ID wie im rechts dargestellt eingeben. **Password:** Geben Sie das Admin-Passwort oder das Benutzer-Passwort ein.

3.2.3 GUI-BEDIENUNG

Das Hauptmenü umfasst "SEARCH", "RECORD", "HDD", "BASIC", "ADVANCE" und "Exit".



Anmerkung: Sie müssen die "APPLY" drücken, um die Einstellungen für das Untermenü zu übernehmen. Es macht keinen Sinn, EXIT direkt zu drücken. Es gibt eine Besonderheit dieses DVR: Wenn Sie die Maus zu einer Option bewegen, wird automatisch erklärende Informationen angezeigt.

AUFNAHME SUCHEN 1

Bewegen Sie den Cursor auf 【RECORD SEARCH】 (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde). Drücken Sie 【Enter】, um das Einstellungsfenster zu öffnen. Es gibt drei Methoden, um nach Aufnahmen zu suchen.

Methode 1: Suche mittels Datum

Dateneingabe: Sie können das Datum und die Uhrzeit anpassen. Drücken Sie 【Enter】, um Jahr, Monat, Tag direkt einzustellen. Geben Sie anschließend im nächsten Feld die Zeit ein. Klicken Sie auf "Wiedergabe" und anschließend können Sie das aufgenommene Video anzeigen.

Methode 2: Suche mittels Aufnahmestatus:

Geben Sie das Datum ein, klicken Sie auf [suchen] und es wird der Aufnahmestatus für dieses Datum angezeigt.

				AU	IFN/	٩HN	/EN	SU	CHI	ΞN						
D	ATE	8			200	8-1	2-	1 81	AR	CH)9:	35		PL	١Y
RECO	RS	TAT	E													
FBB	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	18	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
26Th	0	0	0	1	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7
	0	8	0	9	1	0	1	1	1	2	1	3	1	4	1	5
	1	6	1	7	1	8	1	9	2	0	2	1	2	2	2	3
ø	Ple	188	8 8	ele	BCL	th	le o	ha	nne	il.						
						FIL	EI	IS	1	.0G	SEA	RCE	n r	E	XIT	P

Anweisung:

MONAT: Zeigt den gesamten Aufnahmestatus für diesen Monat an. Grün steht für normale Aufnahmen, 1. Rot für Alarmaufnahmen und die Standardfarbe zeigt an, dass keine Videoaufnahmen vorhanden sind. Durch Klicken auf ein beliebiges Datum in diesem Fenster können Sie den Aufnahmestatus an diesem Tag suchen. Das Suchergebnis wird unter dem Datumfenster gezeigt.

2. DATE: Es werden alle Aufnahme an diesem Tag angezeigt. Sie können die Aufnahmedateien in diesem Zeitraum wiedergeben, in dem Sie auf den entsprechenden Zeitraum klicken. Jedes Rasterfeld steht für eine Stunde.

Methode 3: Suche mittels Dateiliste:

Geben Sie das Suchdatum ein und klicken Sie auf "SEARCH", um den Aufnahmestatus anzuzeigen. Klicken Sie auf den genauen Tag und klicken Sie anschließend auf "Dateidetails". Danach wird das "Dateidetails"-Fenster angezeigt.

KANAL: Es gibt insgesamt 5 Optionen: CH1, CH2, CH3, CH4 und QUAD. Drücken Sie [Enter], um den anzuzeigenden Kanal zu wechseln.

TYPE: Es gibt insgesamt 3 Optionen: Alle, Normal und Alarm. Drücken Sie 【Enter】, um den Inhalt in einer Liste anzuzeigen.

TYP	B ABL -	PTDCT
CH	TIME SIZE TYPE BAK	FIRST
1	00:00:00-00:30:00 303. 4M Normal	PRE
2	00:00:00-00:30:00 303.6M Normal	NEXT
		LAST
		ALL
		OTHER
		BACKU
	Select the type of record	EXIT

Anweisung:

- 【Dateidetailliste】: Die "Kanal"-Nummer zeigt die Aufnahmedatei an, die zur Nummer gehört, die in der Kanalaufnahme angezeigt wird. "Aufnahmezeit" ist die Aufnahme-Startzeit bis zur Endzeit. "SIZE" ist die Größe der Datei (Einheit: MByte), "TYPE ist der Typ der Datei. Es gibt zwei Typen: Normal und Alarm. Mit "Backup" in der rechten unteren Ecke des Menüs können die ausgewählten Dateien auf dem USB-Speichermedium gesichert werden.
- 2. Wählen Sie mit dem Cursor die Dateien aus und drücken Sie 【OK】, um das Wiedergabefenster aufzurufen. Wenn während des ausgewählten Zeitraums für mehr als einen Kanal Aufnahmedateien vorhanden sindt, werden diese alle gleichzeitig wiedergegeben.
- 3. Wenn 【RECORD TIME】 unter 【BASIC SETUP】 angezeigt wird, werden Datum/Zeit bei der Wiedergabe einer aufgenommenen Datei angezeigt. Wenn 【RECORD TIME】 nicht angezeigt wird, wird die Zeit nicht angezeigt.
- 4. Rufen Sie während der Wiedergabe die Zeitlupe mit [SLOW] auf. Drücken Sie für den schnellen Vorlauf oder Rücklauf die Taste [FORWARD] oder [REVERSE]. Unterbrechen Sie mit [PAUSE/STEP] vorübergehend die Wiedergabe oder geben Sie die Bilder schrittweise wieder. Beenden Sie mit [Exit] die Wiedergabe und kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
- Wenn die Wiedergabe der ausgewählten Aufnahmedatei beendet ist, wird die Wiedergabe mit den nachfolgenden Dateien fortgesetzt. Wenn keine weitere Aufnahmedatei vorhanden ist, wird automatisch zur [File Detail List] zurückgekehrt.

2. BACKUP

Um die Dateien auf einem USB-Speichermedium zu sichern, schließen Sie das USB-Gerät vor der Sicherung am USB 2.0-Port an.

Wählen Sie mit den Richtungstasten die Aufnahmedatei und drücken Sie [Enter]. Wenn die Auswahl in Ordnung ist, wird ein " $\sqrt{4}$ -Zeichen angezeigt. Drücken Sie [BACKUP], um die Sicherung zu starten:

	ACHTUNG	
Processing	't cull out thumh drivel	50%
vygrounia, ool		

Anweisungen:

1. Wenn auf dem USB-Gerät für die Aufnahmedatei nicht genug Platz vorhanden ist, zeigt das System "Nicht genug Platz" an.

2. Stecken Sie das USB-Gerät direkt nach dem Backup ab.

3 AUFNAHMEMODUS

Bewegen Sie den Cursor auf 【RECORD】 (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde) und drücken Sie 【Enter】, um das Einstellungsfenster aufzurufen (wie nachstehend dargestellt). Benutzen Sie die Richtungstasten und den Cursor, um die Optionen zu ändern.

RESOLUTION	OHIGHEST	OHIGH	• N0	RMAL
QUALITY	OBEST	OFINE	💿 NO	RMAL
AUDIO	• ENABLE	ODISAB	LE	
REC. MODE	POWER UP	SCHEDU	JLB	
REC. SIZE	30Min-			
REC. SIZE	30Min			
nesoluti	Wiselect (D1, ED	1. CIP for re	cording qu	ality
	522	ATTE	DDIV	PVTT

KANAL: ON (Ein): Aktiviert den Kanal für Aufnahmen.

AUFLÖSUNG: Es gibt drei Optionen: HIGHEST, HIGH, NORMAL. HIGHEST ist die beste Auflösung, entsprechend zur D1 HD1 CIF-Auflösung.

QUALITÄT: Es gibt drei Optionen: BEST, FINE und NORMAL. Sie entsprechen dem Datenstromstandard HIGHEST, HIGH und NORMAL.

AUDIO: ON (Ein): Aktiviert die Audioaufnahme-für alle Kanäle, OFF: Deaktiviert die Audioaufnahme. **REC.MODE**

POWER UP: Startet die Aufnahme, wenn der DVR eingeschaltet wird.

TIME: Geplante Aufnahmen. Wenn die Zeitaufnahme gewählt wurde, wird 【Aufnahmedauereinstellung】 auf der rechten Seite angezeigt. Bewegen Sie den Cursor dorthin und drücken Sie 【Enter】, um das folgende Fenster anzuzeigen:



CHANNEL: Sie können alle Kanäle oder nur einen Kanal wählen.

TÄGLICH: Es sind drei Modi vorhanden: ALARM, NORMAL, NO REC. Wenn eine genaue Zeit eingestellt wurde, stellen Sie bitte 【Aufnahmedauereinstellung】 ein und drücken Sie anschließend 【Enter】. Blau bedeutet, dass keine Aufnahme während dieser Zeit vorhanden ist. Verschiedene Farben kennzeichnen unterschiedliche Aufnahme-Modi: Rot bedeutet Alarm-Aufnahme, Grün bedeutet normale Aufnahme und Blau bedeutet keine Aufnahme. RECORD SIZE: Wählen Sie mit 【Enter】 oder 【+】/【-】 die festgelegte Aufnahmedauer.

Es gibt vier Optionen: 15Min., 30Min., 45Min., 60Min. Das heißt, die Aufnahmedauer wird auf die von Ihnen gewählte Option eingeschränkt.

4 Festplattenverwaltung.

Bewegen Sie den Cursor auf 【FESTPLATTE】 (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde) und drücken Sie 【Enter】, um das Einstellungsfenster aufzurufen. Benutzen Sie die Navigationstasten und den Cursor, um die Optionen zu ändern.

	-ESTPLATTENVE	RWALTUNG	
HDD STATUS	OK		
SIZE	250G		
FREE SPACE	8G		
AVAILABLE TIME	13Hour		
OVERWRITE	ENABLE -		
HDD FORMAT	USB FORMAT		
🐢 Auto delete	e the oldest	record fil	es
	DEFAULT	APPLY	EXIT

FESTPLATTENSTATUS: Es sind drei Zustände verfügbar: Normal, Unformatiert, Keine Festplatte. Wenn die Festplatte nicht normal läuft (einschließlich Unformatiert und Keine Festplatte), wird ein 【H】 im Videovorschaufenster angezeigt.

OVERWRITE: ENABLE: bedeutet, dass wenn der Speicherplatz auf der Festplatte weniger als 4G beträgt, die ältesten Aufnahmedateien gelöscht werden, bis der mindestens 10G frei sind. DISABLE: bedeutet, dass wenn der Speicherplatz auf der Festplatte weniger als 500 M beträgt, die Aufnahme beendet und die Eingabeaufforderung "Bitte herunterfahren und die Festplatte wechseln" angezeigt wird.

FORMATIEREN: Wählen Sie mit dem Cursor das Gerät und drücken Sie zum Formatieren **[ANWENDEN]**. **Flashdisk FORMATIEREN:** Wählen Sie mit dem Cursor das Gerät und drücken Sie zum Formatieren **[ANWENDEN]**.

Hinweis: Nachdem die Festplatte formatiert wurde, wird das DVR-System neu gestartet. Beim Formatieren einer U-Flashdisk erfolgt kein Neustart.

5 BASIC SETUP

Bewegen Sie den Cursor auf "BASIC SETUP" (ein großes Symbol zeigt eine korrekte Auswahl an) und drücken Sie 【Enter】, um das Setupfenster für die Systemsprache aufzurufen.



Der grundlegende Setup umfasst sechs Optionen: Sprache, Datum/Uhrzeit, Passwort, Anzeige und Video/Audio und Verlassen.

6 SYSTEMSPRACHE EINRICHTEN

Bewegen Sie den Cursor auf "system language" (ein großes Symbol zeigt eine korrekte Auswahl an) und drücken Sie 【Enter】, um das Fenster für das Einrichten der Systemsprache aufzurufen.



Die Systemsprache umfasst Chinesisch, Englisch und weitere Sprachen. Drücken Sie zur Auswahl [ENTER] oder [+] / [-].

Anmerkung: Das System wird nach dem Ändern der Sprache neu gestartet.

7 DATUM/ZEIT EINSTELLEN

Bewegen Sie den Cursor auf "Datum/Zeit" (ein großes Symbol zeigt eine korrekte Auswahl an) und drücken Sie **[**ENTER**]**, um das Fenster für das Einrichten von Datum/Zeit aufzurufen.

	Z	EITEIN	STELLU	ING				
DATE	2008-1	2-11	DATE	FORM/	١T	YY-M	M-DD	-
TIME	09:38:	07	TIME	FORM	١T	24H0	URS	-
MODIFY D	ATE AND TI	ME						
DST	DN 😑		DST M	ODE	CU	STON	-	
START FIN	E:AM 2:00	1ST	WEEK	SUNDA	Y	JAN	-	
ENG TIME	:PM 2:00	1ST	WEEK	SUNDA	Y	JAN	-	
		DEFA	ULT	APPI	Y		SXIT	٦į

DATE: Wählen Sie mit 【Enter】, 【+】/【-】 oder einer Zifferntaste das Datum.

DATE FORMAT: Ändern Sie mit ENTER das Datumformat. Es gibt zwei Möglichkeiten: JJ-MM-TT und MM/TT/JJ. Bei der Wahl des Datumformats wird links das Datum in dem entsprechenden Format angezeigt. **TIME:** Wählen Sie mit 【Enter】, 【+】/【-】 oder einer Zifferntaste die Zeit.

TIME FORMAT: Wechseln Sie mit ENTER das Format der Zeit. Es gibt zwei Möglichkeiten: 12 Stunden und 24 Stunden. Die Zeit wird links in dem entsprechenden Format angezeigt.

Sommerzeit: Öffnen und eingeben der Sommerzeitdaten: Standard und Definition.

Die Standard-Sommerzeit beginnt um 02:00 am zweiten Sonntag im März und endet um 02:00 am ersten Sonntag im November. Darüber hinaus können Sie den Beginn und das Ende der Sommerzeit entsprechend zu unterschiedlichen Anforderungen wählen. Wenn die Systemzeit den Beginn der Sommerzeit erreicht, liegt sie im Bereich der Sommerzeit. Dann tritt die Sommerzeit in Kraft und es wird 1 Stunde zur Systemzeit addiert. Wenn Sommerzeit beendet ist, wird von der Sommerzeit 1 Stunde subtrahiert, um wieder zur Systemzeit zurückzukehren.

Anmerkung: Bewegen Sie den Cursor auf 【MODIFY TIME AND DATE】 und drücken Sie zum Speichern 【APPLY】. Andernfalls wird die Änderung nicht gespeichert, wenn Sie dieses Fenster verlassen.

8 SECURITY

Bewegen Sie den Cursor auf 【SECURITY】 (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde). Drücken Sie 【Enter】, um das Einstellungsfenster zu öffnen.

	SICI	HERHEIT	
DEVICE ID	000010		
PASSWORD	ENABLE	-	
USER PASSWORD	******	RE-BNIER	*****
ADMIN PASSWORD		PR-RNTRR	

DEVICE ID: Stellen Sie die ID mit [+]/[-] oder einer Zifferntaste ein.

PASSWORD: Wählen Sie mit [Enter], ob das Passwort aktiviert oder deaktiviert werden soll.

"enable" bedeutet, dass Sie zum Anmelden das Passwort eingeben müssen. "disable" bedeutet, dass Sie das Hauptmenü ohne Passwort direkt aufrufen können.

USER PASSWORD: Zum Einstellen die Zifferntasten drücken.

ADMIN PASSWORD: Zum Einstellen die Zifferntasten drücken.

9 **DISPLAY SETUP**

Bewegen Sie den Cursor auf 【GRUNDLEGENDER SETUP】 (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde). Drücken Sie 【Enter】, um das Einstellungsfenster zu öffnen.

NAME POSITION COLOR PREVIEW 1 CH1 TOPLEFT SETUP ON 2 CH2 TOPLEFT SETUP ON 3 CH3 TOPLEFT SETUP ON 4 CH4 TOPLEFT SETUP ON			DISPLATILINK		
1 CH1 TOPLEFT - SETUP ON - 2 CH2 TOPLEFT - SETUP ON - 3 CH3 TOPLEFT - SETUP ON - 4 CH4 TOPLEFT - SETUP ON -		NAME	POSITION	COLOR	PREVIEW
2 CH2 TOPLEFT SETUP ON 3 CH3 TOPLEFT SETUP ON 4 CH4 TOPLEFT SETUP ON	CH1	CH1	TOPLEFT -	SETUP	ON
3 CH3 TOPLEFT SETUP ON 4 CH4 TOPLEFT SETUP ON	CH2	CH2	TOPLEFT -	SETUP	ON
4 CH4 TOPLEFT SETUP ON	снз	CH3	TOPLEFT -	SETUP	ON -
	CH4	CH4	TOPLEFT -	SETUP	ON -
	CH4	CH4	TOPLEFT	SETUP	ON

NAME: Drücken Sie [Enter], um das Einstellungsfenster aufzurufen.

POSITION: Wechseln Sie mit [Enter] die Position des Namens. Es gibt 5 Möglichkeiten: unten links, oben links, unten rechts, oben rechts und AUS.

COLOR: Drücken Sie [Enter], um folgendes Einstellungsfenster aufzurufen:

		FARBEINSTELL	UNG	
CHROMTICIT	¥:			0
LUMINOSITY	÷			31
CONTRAST				31
SATURATION				31

Drücken Sie [Enter] oder ziehen Sie direkt den Cursor, um die Farben einzustellen, einschließlich Farbton, Helligkeit, Kontrast und Sättigung. Drücken Sie 【APPLY】, um die Parameter zu speichern. PREVIEW: ON (Ein): Der Kanal kann im Livemodus angezeigt werden.

PREVIEW TIME: ON (Ein): Anzeige von Systemdatum und der Uhrzeit oberhalb des Videos.

RECORD TIME: ON (Ein): Die Uhr wird während der Wiedergabe der aktuellen Datei angezeigt.

10 VIDEO/AUDIO SETUP

Bewegen Sie den Cursor auf 【VIDEO/AUDIO SETUP】 (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde). Drücken Sie 【Enter】, um das Einstellungsfenster zu öffnen.



VGA-Auflösung: Stellen Sie die Auflösung mit [Enter] ein. Es gibt zwei Möglichkeiten: 1024*768 und 800*600.

Kamerasystem: Schalten Sie die Kamera mit [Enter] zwischen PAL und NTSC um.

Lautstärkeeinstellung: Bewegen Sie den Cursor auf [Lautstärkeeinstellung], rufen Sie mit [Enter] das Lautstärkeeinstellungsfenster auf und stellen Sie die Lautstärke mit den Zifferntasten ein oder ziehen Sie den Cursor.

Anmerkung: Das Gerät wird neu gestartet, wenn das Kamerasystem modifiziert wurde.

11 ADVANCE SETUP

Bewegen Sie den Cursor auf 【ADVANCE SETUP】 (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde). Drücken Sie [Enter], um das folgende Einstellungsfenster zu öffnen:



Zu den erweiterten Funktionen gehören Alarmeinstellungen, Systeminformationen, Bewegungserkennung, Überwachung mittels Handy, Systemwartung, PTZ und Netzwerkeinstellungen.

12 ALARM SETUP

Bewegen Sie den Cursor auf 【ALARM SETUP】 (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde). Drücken Sie 【Enter】, um das Einstellungsfenster zu öffnen. Siehe Abbildung unten:

	AL	ARM SETU	P	
I/O CHANNEL	CH1	CH2	CH3	CH4
I/O ALARM	OFF -	NO 🚽	OFF -	NO -
HDD LOSS	ON 🝷	HDD	SPACE	OFF -
WIDEO LOSS	OFF -			
ALARM MANAGE	OUTPUT POST REC	10S - 1MIN -	BUZZER	0S -
EMAIL SETUP	duration	n time : III T	setup	RYTT

I/O ALARM: Jeder Kanal entspricht einem I/O-Status, das heißt, wenn ein Alarm ausgelöst wurde, wird der entsprechenden Kanal aktiviert, um die Alarmaufnahme zu starten.

> N.O: Zeigt an, dass der Alarm stets OFF ist. Wenn ein Alarm ausgelöst wird ON angezeigt. N.C: Zeigt an, dass der Alarm stets ON ist. Wenn ein Alarm ausgelöst ist, wird OFF angezeigt.

HDD LOSS: Eingeschaltet: Es wird ein Alarm ausgelöst, wenn keine Festplatte vorhanden ist und in der Liveansicht von Kanal 1 wird unten ein 【H】 angezeigt.

HDD SPACE: Eingeschaltet: Wenn weniger als 500 MB frei sind, wird in der Liveansicht ein Hinweis angezeigt: Kein Platz mehr vorhanden ist, wechseln Sie nach dem Herunterfahren bitte die Festplatte.

VIDEO LOSS: Eingeschaltet: Wenn an einem Kanal kein Videoeingangssignal anliegt, wird in der Liveansicht "video loss" angezeigt.

ALARM MANAGE: Es gibt die Optionen: Alarmausgabe, Summer und POST REC.

OUTPUT: Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, dauert der Alarm:

0 Sekunden, 10 Sekunden, 20 Sekunden, 40 Sekunden oder 60 Sekunden.

BUZZER: Einstellen der Dauer des Summers, wenn der Alarm ausgelöst wurde: 0 Sekunden, 10 Sekunden, 20 Sekunden, 40 Sekunden oder 60 Sekunden.

POST REC: Einstellung der Aufnahmezeit nach dem Ende der Aufnahme: 30 Sekunden,1 Minute,2 Minuten oder 5 Minuten

13 SYSTEM INFO

Bewegen Sie den Cursor auf [SYSTEM INFO] (wenn aktiviert, wird der Rahmen rot). Drücken Sie [Enter], um das Systeminfofenster aufzurufen. In diesem Fenster werden in erster Linie die Funktionen der Display-Systemhardware und die Firmwareversion angezeigt, einschließlich: Softwareversion, MAC-Adresse, Seriennummer. Siehe Abbildung unten:

	SYSTEMINFO	
SOFT VERSOON	T011902	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
MAC ADDRESS	00-11-22-33-44-55	
SERIAL NO.	1234567890	
		DVT
		DATI

14 MOTION DETECTION

Bewegen Sie den Cursor auf 【MOTION DETECT】 (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde). Drücken Sie 【Enter】, um das Bewegungserkennungsfenster zu öffnen. Siehe Abbildung unten:

1 mil
-
-
UP
U

CHANNEL SWITCH: Jeder Kanal verfügt über den entsprechende Kanalumschalter. Drücken Sie zum Einbzw. Ausschalten der Bewegungserkennung, für jeden Kanal die Taste **[**Enter**]**.

SENSITIVITY: Jeder Kanal verfügt über entsprechende Einstellung der Empfindlichkeit, einschließlich der vier Standards: hoch, relativ hoch, mittel und niedrig. Drücken Sie zum Wechseln die Taste [Enter].

MD AREA: Jeder Kanal verfügt über den entsprechenden Bewegungserkennungs-Einstellungsbereich. Bewegen Sie den Cursor auf die entsprechende 【setting】. Drücken Sie 【Enter】, um das Fenster des Einstellungsbereichs aufzurufen, d.h. der rote Bereich wurde zur Bewegungserkennung aktiviert, der transparente Block wurde nicht zur Bewegungserkennung aktiviert. Siehe Abbildung unten:



Erstellen Sie mit den Richtungstasten auf der Fernbedienung oder mit dem Cursor den gewünschten Bereich. Ein grüner Rahmen bedeutet, dass der Cursor in diesen Bereich bewegt wurde. Drücken Sie [Enter], um die Bewegungserkennung in diesem kleinen Bereich zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn der Setup abgeschlossen wurde, drücken Sie [exit], um zur MD-Setupfenster zurückzukehren. Die Speicherung erfolgt automatisch.

Anmerkung:

IR-Bedienung: Drücken Sie [Menu], um das Vollbild zu aktivieren oder deaktivieren. Maus-Bedienung: Klicken Sie auf die linke Maustaste und ziehen Sie den Rahmen, um den Bereich für die Bewegungserkennung einzurichten.

15 Überwachung mittels Handy

Bewegen Sie den Cursor auf [MOBLE] (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde). Drücken Sie [Enter], um das Einstellungsfenster zu öffnen. Siehe Abbildung unten:



NETWORK CHANNEL: Wählen Sie den Kanal für Netzwerkübertragung und drücken Sie [Enter], um zu anderen Kanälen zu wechseln.

WIRELESS NETWORK: Wählen Sie aus den Optionen 3G, 2.5G und 2.75G ein Mobilfunknetzwerk und drücken Sie [Enter], um zu einem anderen Mobilfunknetzwerk zu wechseln.

HINWEIS: Für Details zur Einrichtung wenden Sie sich bitte Ihren Mobifunkanbieter.

16 SYSTEMSCHUTZ

Bewegen Sie den Cursor auf [SYSTEM PROTECT] (der Rahmen wird rot, wenn er ausgewählt wurde). Drücken Sie [Enter], um das Systemschutz-Einstellungsfenster aufzurufen. Siehe Abbildung unten:



AUTO RESET: Wenn diese Option eingeschaltet wurde, können Sie die Zeit einstellen, zu der das Gerät erneut startet.

SYSTEM UPDATE: Kopieren Sie die Update-Datei in das Wurzel-Verzeichnis auf der Flash-Disk und stecken Sie diese in den USB-Port. Anschließend drücken Sie 【Enter】, um die Firmware zu aktualisieren. Der Fortschritt des Aktualisierungsvorgangs des Systems wird angezeigt, siehe Abbildung unten:

0%

DEFAULT SETTINGS: Setze alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass das USB-Laufwerk und die Stromversorgung während der Aktualisierung nicht entfernt werden.

17 PTZ SETUP

Bewegen Sie den Cursor auf 【PTZ SETUP】 (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde). Drücken Sie [Enter], um das Einstellungsfenster zu öffnen. Sie können die Parameter für jeden Kanal einzeln einrichten. Bewegen Sie den Cursor mit den Richtungstasten zu der Option und drücken Sie [Enter], um zu anderen Kanälen zu wechseln.

CHANNEL: Der Kanal, an die PTZ-Kamera angeschlossen ist.

PROTOCOL: Wählen Sie das Protokoll für die verschiedenen PTZ-Kameras. Es sind zwei Protokolle zum Umschalten vorhanden und das Standardprotokoll ist Pelco-D.

BAUDRATE: Wählt andere Baudrate für die PTZ-Kamera. Es stehen folgende Baudraten zur Verfügung: 1200, 2400, 4800 und 9600.

DATA BIT: Es stehen die Optionen 5,6,7,8 zur Auswahl. Die Voreinstellung ist 8.

STOPBIT: Die Stoppbits 1 und 2 sind optional, die Voreinstellung ist 1.

VERIFY: Es stehen die Optionen None/Odd/Even/Mark/Space zur Auswahl. Die Voreinstellung ist None.

ADDRESS: Geben Sie den Code der jeweiligen PTZ-Kamera für den entsprechenden Kanal ein.

	PTZ-EINSTELLUNG							
CHANNEL	CH1		CH2	CH2		CH3		
PROTOCOL	Pelco-I	•	Pelco-	D	Pelco-	D×	Pelco-	D 🕶
BAUD RATE	9600	-	9600	٠	9600	-	9600	-
DATA BIT	8	-	8	-	8	-	8	-
STOP BIT	1	٠	1	•	1	٠	1	-
VERIFY	ODD	-	ODD	-	ODD	•	ODD	-
ADDRESS	001		001		001		001	
			DEFAUL	T	APPL		EXII	

18 NETWORK SETUP

Bewegen Sie den Cursor auf [NETWORK SETUP] (das Symbol wird hervorgehoben, wenn es ausgewählt wurde). Drücken Sie 【Enter】, um folgendes Einstellungsfenster zu öffnen:

турв	DHCP	-	
MEDIA PORT	09000		
WEB PORT	00080		
DNS	202. 09	6. 134. 133	
DNS DDNS SETTIN	202. 09	5. 134. 133	

NETZWERK-VERBINDUNGSTYP: Es sind die drei Optionen PPPOE, DHCP und STATIC verfügbar.

1 Static ٠

Wählen Sie unter CONNECT NETWORK TYPE die Option [Static]. Drücken Sie [Enter], um folgendes Einstellungsfenster aufzurufen:

MEDIA PORT 090 WEB PORT 000 IP ADDRESS 192	000 080	
WEB PORT 000 IP ADDRESS 192	180	
IP ADDRESS 192		
The second s	. 168. 015. 141	
NETMASK 255	. 255. 255. 000	
GATEWAY 192	2. 168. 015. 001	
DNS 202	. 096. 134. 133	

MEDIA PORT: Überträgt Videodaten zwischen Client und Gerät.

WEB PORT: Richtet den Port des IE (Internet Explorer) über HTTP ein.

IP ADDRESS: Richtet die IP-Adresse ein. Drücken Sie [Enter] [+]/[-] oder geben Sie mit den Zifferntasten die IP-Adresse ein.

NETMASK: Drücken Sie [Enter] [+] / [-] oder geben Sie mit den Zifferntasten die Netzmaske ein. GATEWAY: Drücken Sie [Enter] [+] / [-] oder geben Sie mit den Zifferntasten den Standard-Gateway ein.

٠ 2 DHCP

Wählen Sie DHCP und rufen Sie folgendes Fenster auf.

	NETZWERK-SE	TUP	
ТҮРЕ	DHCP -		
MEDIA PORT	09000		
WEB PORT	00080		
DNS	202 006 194 199		
DINO	202.030.104.100		
DDNS SETTIN	IGS		

MEDIA PORT: Identisch wie bei der statischen Einrichtung.

WEB PORT: Identisch wie bei der statischen Einrichtung.

NOTE: Wenn Sie DHCP gewählt haben, starten Sie das System neu. Es wird sich automatisch mit dem DHCP-Server verbinden. Wenn die Verbindung in Ordnung ist, wird eine IP-Adresse zugeteilt und im Fenster angezeigt.

3 PPPoE ٠

Wählen Sie PPPOE und rufen Sie folgendes Fenster auf.

	NETZWERK-SE	TUP	
TYPE	PPPOE -		
MEDIA PORT	09000		
WEB PORT	08000		
PPPOC NAME			
PASSWORD			
DNS	202.096.134.133		
DONS SETTIN	IGS		
	DEFAULT	APPLY	BXIT

MEDIA PORT: Port für das eigene Protokoll des DVR und des PCs, Standardwert: 9000. Wenn dieser Port des Computers von anderen Servern verwendet wird, wählen Sie bitte einen anderen freien Port.

WEB PORT: HTTP-Port Standard: 80. Wenn der Admin den WEB-Port geändert hat: z.B. 8088, muss die Port-Nr. hinter der IP hinzugefügt werden. Es muss http://192.168.15.145:8088 in der Adresszeile des Internet Explorers eingeben werden.

IP address: Geben Sie die IP-Adresse entsprechend zum Netz des DVR ein.

Net mask: Geben Sie die Netzmaske entsprechend zum Netz des DVR ein.

Gateway: Geben Sie den Gatway entsprechend zum Netz des DVR ein. Wenn sich im Netzwerk kein Router befindet, verwenden Sie bitte IP-Adresse des gleichen Websegments. Der entsprechende Gateway muss eingestellt werden.

19 DDNS-Anwendung

Sie müssen einen Host-Namen, Benutzernamen und ein Passwort beim DDNS-Anbieter registrieren. Wir nehmen jetzt zum Beispiel DynDns, um den Registrierungsvorgang zu erläutern.

Bitte geben Sie die folgende Adresse im Internet Explorer ein: http://members.dyndns.org/, um einen neuen Benutzer registrieren.

U Dyn	DNS.com			(Jakr)	Las Francis - Contrato	ILVING I
	About	Services	Account	Support	liews	
Hy Account	Create your D	vnDNS.	com acco	unt		
Oreate Account	the before the			Contract of the second s		
Login	User Information					
Lost Pessviord?	Usemame	ř.	1			
1970 C 1 C	Email	é f	1.4	ctivition instructions	vill be sent here.	
Search	Retype Email	6				
Search	Pesoward	-	1			
	Ratype Password	E. [
	Mailing Lists (optional)					
	Newsletters	- IE				
	Press-releboes	11				
	Formet	⊕ HTML	O Floin Text			
	Acceptable Use & Priv	асу Ройсу				
	Privacy Policy: We do not set your a	ecount informati	ion to anyone, ind ites (AUP), and m	uding your email add y mailing list subscrip	rass.	

- 1. Geben Sie alle Informationen ein und schicken Sie diese ab.
- 2. Wenige Minuten später erhalten Sie eine Mail von DynDns, die das Erstpasswort für den Benutzer enthält, den Sie gerade registriert haben.
- 3. Anschließend melden Sie sich bitte mittels http://members.dyndns.org/ mit dem neuen Benutzernamen und dem Passwort an und klicken Sie auf "domain name management", um das Bedienfenster aufzurufen. Anschließend wählen Sie unter dem Dynamic DDNS die Option "new".
- 4. Erstellen Sie den gewünschten Domainnamen und drücken Sie dann "Anwenden". Sie haben jetzt erfolgreich einen Hostnamen registriert.

20 DVR Gruppennetzwerk

Dieses Kapitel informiert vor allem über einige Netzwerk-Einstellungsmethoden:

1). Verwendung von ADSL. Es muss sich nur ein DVR mit dem Internet verbinden

1. Stellen Sie sicher, dass der DVR erfolgreich an das ADSL-Modem angeschlossen wurde. Die blinkende LED zeigt die erfolgreiche Verbindung an.

2. Netzwerktyp: PPPoE

3. Geben Sie den Medien- und Web-Port ein. Bitte schlagen Sie unter "Setupanweisungen" unter Netzwerkeinrichtung nach.

4. Geben Sie den PPPoE-Benutzernamen und das Passwort ein.

5. Geben Sie die DNS-IP ein, wie zum Beispiel: 202.96.128.166 oder 10.95.0.3. Sie können im DNS-Setup auf dem lokalen Computer nachschauen (mittels DOS-Eingabeaufforderung: ipconfig /all).

LIVE	REPLAY	SETUP			
RECORD	ALARM	PTZ	NETWORK	SETTING	HOST NFO
TYP	E	STATIC 💌			
IP.A	DDRESS	192.168.3.97	MEDIA PORT	9002	
NET	MASK	255 .255 .255 . 0	WEB PORT	80	
PPF	DE NAME		PASSWORD		-
DNS	ŧ (255 .255 .255 . 0	GATEWAY	192 . 168 .	3 , 2
DDI	NS	ON 💌			
HOS	ST NAME		USER NAME		
SEF	WICE	3322 💌	PASSWORD		

- 6. Da sich die öffentliche IP nach dem Neustart ändern wird, benutzen Sie bitte die DDNS-Funktion und ordnen die öffentliche IP einem festen Domainnamen zu.
- 7. Speichern Sie und starten Sie das Gerät neu. Es wird sich via PPPoE-Modus automatisch mit dem Internet verbinden. Wenn der Vorgang erfolgreich war, erhält es eine dynamische öffentliche IP.
- 8. Pingen Sie xxx.xxx.xxx.xxx (die öffentliche IP des DVR) an, um zu überprüfen, ob das Netzwerk in Ordnung ist und pingen Sie xxx.xxx.xxx (der Domainname des DVR) an, um zu überprüfen, ob die DDNS-Einstellungen in Ordnung sind.
- 9. Öffnen Sie den IE und geben Sie in den Domainnamen des DDNS ein (wenn der WEB-Port nicht 80 lautet, müssen Sie einen Port hinzufügen. Schlagen Sie bitte unter dem Setup des IE nach).
- 10. Bitte laden Sie das IE-Steuerelement herunter und rufen Sie dann das Anmeldefenster auf. Die Standardeinstellung besitzt kein Passwort. Drücken Sie Enter und wählen Sie im Vorschaufenster die gewünschte Funktion.

2). Verwendung von ADSL. Viele unterschiedliche Geräte teilen sich die Internet-Verbindung

- 1. Der Internetanbieter muss erlauben, dass Sie mittels ADSL das Internet auf mehrere Geräte verteilen.
- 2. Sie müssen einen Router erwerben. Derzeit gibt es viele kleine Router mit einem 4-Porthub auf dem Markt oder Ihr ADSL-Modem verfügt über eine Router-Funktion.
- 3. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Routers nach, um sicherzustellen, dass das Gerät richtig angeschlossen wurde.
- 4. Starten Sie mit PPPOE die PPPOE-Funktion und verwenden Sie den Router für die ADSL-Verbindung.
- 5. Es ist ratsam, die DHCP-Funktion des Routers zu beenden. Der DVR und der Computer übernehmen alle die IP. Hinweis: Die IP des DVR, Computers und Routers und die Submaske und der Gateway müssen sich im gleichen Subnetz befinden.

Internet-Einstellungen des DVR:

INTE:	SCPLAY	SERVE			
RECORD	ALARM	812	HENVORK	SETTINO	H057340
194	Æ	STATIC	R		
(PA	DERESS	192.165.3.97	HEDIA PORT	9002	
NE	MASIK	255 .255 .255 . 0	WERPORT	80	
10000	OE NAME		PASSWORD		
EN	1 1	258 . 255 . 255 . 0	GATEWAY	192 - 168 -	32
(OD)	4 5	00	N.		
HO	ET NAME		USERINAME	1	
SHEE	AVICE	3122	PASSWORD	1	

Internet-Einstellungen des Computers:

Local Area Connection Properties 🛛 🛛 🦹	Internet Protocol (TCP/IP) Properties	2	
eneral Authentication Advanced	General		
Connect using:	You can get IP settings assigned automatically if you this capability. Bitherwise, you need to ask your network the appropriate IP settings.	ur network supports work administrator for	
Configure	Obtain an IP address automatically		
This connection uses the following items:	🕢 💿 Use the following IP address:		
Clent for Microsoft Networks	IP eddress: 192 188	8 0 103	
B File and Pinter Sharing for Microsoft Networks Scheduler	Subnet mask: 255 . 255	5 255 0	
Internet Protocol (TCP/IP)	Default gateway 192 168	B B 1	
Instal Uninstal Properties	O Obtein DNS activer address automatically		
Description	• Use the following DNS server addresses:		
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default	Preferred DNS server. 202 96	128 158	
across diverse interconnected networks.	Alternate DNS server: 202 96	134 133	
Show icon in notification area when connected		Advanced	
OK Earcel		0K Cance	

- 6. Bearbeiten Sie die normalen Daten über einen Computer. Damit können Sie überprüfen, ob die obigen Einstellungen richtig sind.
- 7. Geben Sie die IP-Adresse ein, um zu überprüfen, ob Sie den DVR aufrufen können.
- 8. Fügen Sie die Port-Übertragungsfunktion des DVR hinzu. Fügen Sie den Medien- und WEB-Port des DVR hinzu.
- 9. Verwenden Sie den Internet Remote-PC. Prüfen Sie, ob Sie den DDNS über xxx.xxx.xxx (Domainname des DVR) anpingen können.
- 10. Geben Sie den DDNS in der Adressleiste des IE ein. Wenn der WEB-Port nicht auf 80 eingestellt ist, müssen Sie die Portnummer hinzuzufügen. Bitte schlagen Sie im Kapitel Inbetriebnahme des IE nach.
- 11. Nach dem erfolgreichen Download des ActiveX-Tools für den IE, melden Sie sich mit dem Anmeldefenster an. Standardmäßig ist kein Passwort erforderlich. Drücken Sie OK, um das Vorschaufenster aufzurufen und Sie haben folgende Möglichkeiten.
- 3) Nach Eingabe der Adresszeile sollte der DVR sich via IP und Router mit dem Internet verbinden.
- 1. Achten Sie darauf, dass der DVR richtig mit dem Internet verbunden ist.
- 2. Verwenden Sie den Konfigurationsmodus.
- 3. Bitte schlagen Sie im Kapitel Internet-Einstellungen im "Installationsleitfaden" nach. Es kann beim Einstellen der Port-Nummer, IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway usw. hilfreich sein.

- 4. Melden Sie sich als Netzwerkadmin an Ihrem Router an und fügen Sie den DVR-Port zur Portweiterleitungsliste hinzu.
- 5. Verwenden Sie einen Netzwerk-Computer, um die IP des Netzwerks und die Portnummer in die Adressleiste des IE einzugeben und den DVR aufzurufen.
- 6. Verwenden Sie einen Internet-Remote-Computer, um die IP und die Portnummer des Routers in die Adressleiste des IE einzugeben und den DVR aufzurufen. Sie können die DDNS-Funktion starten. Nach Abschluss der DDNS-Registrierung und der Einstellungen, können Sie den DVR via DDNS und Portnummer aufrufen. Damit wird vermieden, dass Sie sich komplexe IPs merken müssen.

Kapitel 4 IE-BEDIENUNG

4.1 MERKMALE

Installieren Sie über den IE des BS die Software. Sie können jetzt die Netzwerkbedienung aus der Ferne erledigen, was viel bequemer ist. Der DVR unterstützt C/S, B/S und das Aufrufen über ein LAN und WAN. Er unterstützt auch das Aufrufen der IP und des Domainnames.

Er unterstützt die Änderung des Serverports. Er unterstützt gleichzeitig PPPOE, DHCP und Audio/Video auf vier Kanälen.

4.2 Einschränkungen

Um ein stabiles Aufrufen des DVR mittels PC zu gewährleisten, empfehlen wir die Betriebssysteme Windows XP oder Windows Vista und einen Browser wie IE 6.0 oder IE 7.0.

4.3 Benutzeranmeldung

Geben Sie im IE die lokale IP des DVR ein. Wenn die Web-Portnummer auf 80 eingestellt ist, können Sie die IP Adresse direkt in die IE-Adressleiste eingeben. Falls sie nicht auf 80 eingestellt ist, muss die Portnummer hinter der IP hinzugefügt werden. Z. B., wenn die IP 192.168.0.102 und die eingestellte Portnummer 8088 lautet, müssen Sie http://192.168.0.102:8088 eingeben.

Nach der Verbindung mit dem Internet wird der IE die Datei automatisch zum PC herunterladen.

1 Manager - N	licrosoft Interne	t Explorer	
avorites Tools	Help		
. 💌 🔊	🏠 🔎 Search	😽 Favorites) 🖉 - 😓 🔜 🦓
92.168.0.102/			
security, Internet	t Explorer stopped this	s site from installing softw	vale on your computer. Click here for options
100 Copposite			
	Manager - M avorites Tools 22, 166, 0, 102/ security, Interne not support t	Manager - Microsoft Interne avoites Tools Help	Manager - Microsoft Internet Explorer avoites Tools Help Image: Tools Help<

Dieser Vorgang dauert 1 - 2 Minuten.

Bitte klicken Sie auf "Falls Ihr Browser ActiveX zum Herunterladen nicht unterstützt, klicken Sie bitte hier", falls der Herunterladen nicht erfolgreich war.

Das System wird die GUI automatisch wie folgt aufrufen:

2 Web Application Hanager - Nicrosoft Interne	t Explorer	
Els Eck Den Fguardes Back Help		27
🔇 test. • 🔘 · 💽 🗟 🐔 🔎 search	📩 Pavorites 🙆 🔗 💺 🖂 🕯 🛱	
Address 🛃 http://192.168.3.97)		💽 🛅 Go Davin 🥙 🌒 -
Bounuse		
e chinese		
Senglish:		
	USER LOGIN	
	PASSWORD	
	NETWORK INTERNET	
	LOGIN	
		- 18 J
		×
Dore		Triemet

Chinesisch/Englisch sind auswählbar.

PASSWORD: Der Administrator hat alle, der Bediener hat beschränkte Rechte, die Ihm nur die Anzeige erlauben. Ändern Sie zur Sicherheit des Systems rechtzeitig Nummer des Geräts und das Standard-Passwort. **NETWORK:** LAN/WAN, je nach Netzwerktyp Ihres Computers und des DVR.

Klicken Sie im IE-Fenster auf "Login". Wenn die Eingabe falsch war, löschen Sie sie mit "Reset" und geben Sie sie erneut ein.

4.4 FUNKTIONS-FENSTER

Im Hauptfenster gibt es die Optionen: Liveansicht, Wiedergabe und Setup. Drücken Sie sie bitte, um sie aufzurufen.

4.4.1 LIVE

Klicken Sie auf **WE**, um folgendes Fenster aufzurufen:



4.4.2 **PTZ-KAMERASTEUERUNG**

Ändert den Fokus und die voreingestellte Blende, um die PTZ-Kamera zu steuern.



Klicken Sie auf , um die Bewegung der PTZ-Kamera nach oben/unten/links/rechts steuern. Beim Halten einer Richtungstaste wird sich die PTZ-Kamera sich in dieser Richtung drehen, bis Sie die Stopptaste in der Mitte des Rads drücken.

4.4.3 ZOOM

Klicken Sie auf **O** zoom **O**, um ein- oder auszuzoomen. 4.4.4 Fokus Klicken Sie zum Scharfstellen auf 🧧 Focus 🕀 4.4.5 Blende Klicken Sie auf 📴 IRIS 🕒, um die Größe der Blende zu ändern. 4.4.6 PTZ-VOREINSTELLUNG Einrichten des eingestellten Punkts. PAN&TILE POS:

Sie können ihn über die drei folgenden Tasten steuern:

4.4.7 WIEDERGABE

Bewegen Sie den Cursor auf die Symbole. Sie werden hervorgehoben, wenn sie ausgewählt wurden.

Alle Videos öffnen.

Bild aufnehmen, auf der lokalen Festplatte speichern. Der Standard-Systempfad zum Speichern lautet C:/DVR.

SETTING HANSFE

CLEAR

Startet schnell die Videoaufnahme aller Kanäle. Hier wird bei jedem Kanal links oben das normale Videoaufnahmesymbol angezeigt 【R】. Klicken Sie auf das Symbol, um den Signalbildschirm zu wechseln





Taste zum Erhöhen der Lautstärke.

4.4.8 WEITERE FUNKTIONEN

- 1. Wählen Sie auf dem Vorschaubildschirm einen Kanal (der Rahmen des gewählten Kanals wird rot dargestellt). Doppelklicken auf die linke Maustaste, um den gewählten Kanal als Vollbild anzuzeigen.
- Klicken Sie mittels der linken Maustaste auf dem Vorschaubildschirm auf einen Kanal und anschließend mit der rechten Maustaste. Es öffnet sich ein Fenster mit einem Schnelltastenmenü, siehe folgende Abbildung:



Sie können die Kanalaufnahme über das Schnelltastenmenü öffnen, schließen oder starten.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Liveansicht-Bildschirm. Anklicken von "Alle Fenster öffnen" oder "Alle Fenster schließen" wird alle Fenster schnell öffnen/schließen.

4.4.9 WIEDERHOLUNG

Klicken Sie auf "REPLAY", um das Wiedergabefenster aufzurufen.

Tob Application Manag	er - Microsoft Enternet Explorer	
COL YER FOUNDS	iuos neu	
Det 7 💟 - 💌	📓 🐔 🔎 Seath 👷 Pavorbas 🧑 🎧 - 🍓 🖼 🖓	
ere 🗃 Helip () 110.1 57.113	. 167/	
1 -	Search Web 🔒 🥼 Upgrade your Tealbor Now 🕒 🔚 Mail + 🛛 Heip 🔸	
15.00 0000	AVA SPERI	
MAR DATE		
-		K Hay, some 💽
20	09-05-18 09:30:02	Sun Non Tue Wed Thu Fri Se
		3 1 0 3 1 1 2
	OH2	10 11 12 13 14 15 15
		17 10 20 21 22 23
		24 25 26 27 28 29 30
	The second second	HERA
	Para Inc. In Contractor	ALL CHAVAVEL 💌 ALL TYPE 🔜 SEAR
		FILE LIST
		TIME CHANNEL SIZE
		309:00:00:09:29:59 3 210.2M
		Option 00-09-29(99 + 207.8M
		@09:30:00-09:59:59 1 211.5M
		P09:30:00-09:59:39 2 210.6M
		@ 09130.00-09.59.59.3 210.1M
		(207.6M
		@10:00:00-10:29:59 1 210.8M
		10100-10129/99-2 210.3M
		10:00:00-10:29:39 3 209.39
		C 10:00 00-10:20:59 4 208.19
Colorado and	Contraction of the local division of the loc	C 10/30/00/10/30/40 1 5/14
	Contraction of the local division of the loc	A10/20 00-10/20/41 2 5 79
	MALE AND A	0 (0:30 (0:10 (3) 4) 4 4 4 MM
		0 10:30:47-10:26:54 1 43.6M
		0 10130147-10136194 2 48.6M
		210-30-47-10-36-54 3 43 494
		1010010010100101010101010101010101010101
		(10:30:47-10:36:54 + 43.39)
		01030-47-1030-54 4 43.2M

Klicken Sie oben rechts im Kalenderfenster auf oder *im den Monat für die Suche einzurichten.*

Klicken Sie im Kalenderfenster auf "refurbish", um die aufgezeichneten Informationen des aktuellen Monats anzuzeigen.

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
26	27	28	29	30	1	2	
З	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	
31	1	2	З	4	5	6	
						R	FFI

Das hervorgehobene Datum zeigt an, dass an diesem Tag ein Video aufgenommen wurde. Der ROTE RAHMEN ist der Tag des Systemdatums. Durch Klicken auf den Tag wird die Aufnahmedateiliste dieses Tags gesucht. Zum Beispiel zeigt das obige Bild an, dass 2009 am 15., 16., 17., 18. Mai Videoaufnahmen vorhanden sind und das Systemdatum der 18. Mai, 2009 ist. Das aktuelle Suchdatum ist der 18. Mai. Wählen Sie unten auf dem Kalender den Kanal und den Typ. Klicken Sie auf SEARCH. Das Ergebnis wird wie

folgt angezeigt:

TIME	CHANNEL	SIZE	1
08:04:36-08:05:36	2	7.7M	
08:04:36-08:05:36	3	7.714	
4 08:05:36-09:05:36	2	452.4M	
4 08:05:36-09:05:36	3	455.6M	
08:22:58-08:26:54	4	26.2M	
4 08:26:54-09:18:59	4	357.6M	
09:01:26-09:18:59	1	129.6M	
4 09:05:36-09:18:59	2	101.4M	
4 09:05:36-09:18:59	3	102.4M	
09:19:39-09:26:52	1	53.1M	
09:19:39-09:26:52	2	54.9M	
4 09:19:39-09:26:52	3	54.9M	
09:19:40-09:20:41	4	7.2M	
409:20:41-09:26:52	4	43.1M	
09:27:30-09:40:55	1	97.8M	
409:27:30-09:40:55	2	101.4M	
4 09:27:30-09:40:55	3	102.3M	
4 09:27:30-09:40:55	4	92.3M	

Doppelklicken Sie auf ein Element in der Liste der Videoaufnahmen. Das aufgenommene Video wird wiedergegeben. Inzwischen ändert sich das Dateisymbol zu 🕨 und zeigt die Wiedergabetasten wie in der Abbildung unten an.

Pause STOP F.F. SL	.OW NEXTFRAME 264 TO AVI	1x	0

Der lilafarbene Fortschrittsbalken oben zeigt den Fortschritt des Downloads und der grüne Fortschrittsbalken den Fortschritt der Wiedergabe an.

 Pause
 Wechselt zwischen Pause und Wiedergabe

 STOP
 Beendet die Wiedergabe

 F.F.
 Erhöhte Wiedergabegeschwindigkeit

 SLOW
 Zeitlupe

NEXTFRAME Pause beim nächsten Bild

264 TO AVI Konvertiert eine H.264-Datei in eine H.avi-Datei. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das folgende Konvertierungs-Einstellungsfenster der Datei aufzurufen:

OURCEFILE	D:\MINI vehicle record\streaming\aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
DESTINATIONFILE	D:MINI vehicle record/ERER.avi
	Convert

QUELLDATEI: Klicken Sie auf , um die H.264-Datei zum Konvertieren einzurichten.

ZIELDATEI: Klicken Sie auf , um das Verzeichnis zum Speichern der Avi-Datei einzurichten.

Klicken Sie nach der Einstellung auf Convert, um die Konvertierung der Datei zu starten. Der Konvertierungs-Fortschrittsbalken (siehe Abbildung unten) zeigt den Fortschritt der Konvertierung an.



4.4.10 SETUP

Klicken Sie auf "SETUP", um das Setupfenster aufzurufen. Zu diesem Fenster gehören die sechs Menüs: Aufnahme, Alarm, PTZ, Netzwerk, Einstellung und Systeminformationen.

4.4.11 AUFNAHME

Klicken Sie auf "RECORD", um das Setupfenster aufzurufen. Sie können die Parameter-Einstellungen wie in der GUI des DVR überprüfen.

4.4.12 ALARMEINSTELLUNG

Klicken Sie auf "ALARM", um das Setupfenster aufzurufen. Sie können die Parameter-Einstellungen wie in der GUI des DVR überprüfen.

the second se
12
60 Uris * 📆 •
~
1

PTZ 4.4.13

Klicken Sie auf "PTZ", um das Setupfenster aufzurufen. Sie können die Parameter-Einstellungen wie in der GUI des DVR überprüfen.



4.4.14 **NETZWERK**

Klicken Sie auf "NETWORK", um das Setupfenster aufzurufen. Sie können die Parameter-Einstellungen wie in der GUI des DVR überprüfen.

Back • 🔘 🔡 📓	👔 🎧 🔎 Search 🤺	🖁 Favaites 🚱 🕻	日・今 回・1 2		
🗤 🍓 10021/1 92-168-3.97)				8	🖸 90 (1846 🤊 👘
IME REALINY	carta.				
MECORE ALARM	Př2	HETVICING	S27000 10511/0		
1992E	PEATE: N				
IP ADDRESS	192 140 . 1 . 47	NEDIA PORT	and .		
NETWASC	202 .202 .208 . 0	WEE PORT	0		
PPROE NAME	-	PASSWORD			
DINES	255 .255 .255 .0	GATEWAY	192 . 168 . 3 . 2		
	And the second		Sec		
EXEMPLES		i.			
HOST NAME		USERMAME			
SERVICE	3802	PASSWORD	-		

4.4.15 Systemeinstellungen

Klicken Sie auf "SETUP", um folgendes System-Einstellungsfenster aufzurufen:

Ntp://192.146.3.37/				9 2 G Ling *
UNE PERAV	1972 Victoria	e seran	HOSTOPS .	
INTERNET BANAMOT	H 193K 💌			
FILE SMME PATH	CDVA			
IE PASSWORD ENABL	E on 💌			
OBIER PAGEWORD		BEIGNTEB		
ADMIN PASSWOPD	*****	REENTER		
OST	on 💌			
DEEMODE	SUSTRA -			
STATT. AM 2.00	1STWEEK	SUNDAY	JARJANEY 💌	
END AM 2'88	ISTWEEN W	NUMBER	VANUARY 🖂	

BANDWIDTH: Stellen Sie die Bandbreite in kbps (128k 192k 256k 384k 512k 1024k) ein, die Sie für den Datenverkehr freigeben möchten, der zum Internet passt. Diese Bandbreite hängt vom Ort ab, in der Regel sind dies rund 256 oder 384 kbps.

FILE SAVE PATH: Speicherpfad für aufgenommene Bild- und Videoaufnahmen.

Das Anmeldepasswort des IE und die DST-Einstellungen können Sie wie in den DVR-Einstellungen überprüfen.

4.4.16 HOST-INFO

Klicken Sie im Systeminformationenfenster auf "HOST INFO" (siehe Bild unten). Dieses Fenster zeigt Festplattenstatus, verbleibende Aufnahmezeit, Firmwareversion, MAC-Adresse an. Alle diese Informationen können nicht geändert werden.

	(1) 1- 2000 ALL LANDER (3) (3) (3) (3) (4) (4)	
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		······································
11/ - A	and state 7	
NO. NO.	ALC ADDRESS ADDRESS ADDRESS	_
MOD STATUE	sarthy say	
AVAILABLE OF	aros a	
ILOUT MERSIO	12/30	
Main addition of	10 13 3 3 4 13	
MACOUNTRY	033345	
MACADORI	8 0-138-0-0-11	
MACADORED	U U 33 - 3 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	
MACADINED	1 (163334394495	
Har Anthen	(163334394495	
MACANNES	E 16333433449	
Macanner	(1633-8-39-49) (
Macanner	(US33439449	
Macanisett	1 1533-33-449	
Maranisen	(US33433449	
Maranizett	(15:33-33-44)	
MAC ACTION I	1	
Maranisen	E 1533-33-449	

Kapitel 5 DVR Installations-Anleitung

Produktübersicht 5.1

5.1.1 Produktabbildung





8104FP

W8104FP.



8104EP



W8104EP



8104AP/8104DP

W8104AP/DP





S8104/S8104V/S8104R

H8104/H8104V

5.1.2 Die Definition des Bedienelemente und Anschlüsse auf dem vorderen Bedienfeld

8104A/8104AP/8104D/8104DP

H264 DIGITAL V	/IDEO REC	DRDER	 		 	 		 ·Ô
Libower O	Dues.	D2	0.8	03			0 ⁸	

8104A/8104AP/8104D/8104DP Tasten auf dem vorderen Bedienfeld

Тур	Name	Funktionen					
Steuertasten	Richtungstasten	Richtungstasten, dazu gehören: Die vier Tasten Aufwärts 【 🔺 🕽					
		Abwärts 【 💙 】 Links 【 ◀ 】 Rechts 【 🏲 】, die den Cursor					
		bewegen und die PTZ-Kamera steuern.					
	OK/PTZ (OK/PTZ)	Bestätigt eine Funktion oder ruft die PTZ-Steuerleiste unter der Liveansicht auf.					
	Stopptaste	Stopptaste					
	Geschwindigkeitsauswahl	Taste Schneller Vorlauf>					
		Rücklauf					
	Pausetaste	V Pausetaste					
	Einzelbild	Einzelbildauswahl CH1>CH2>CH3>CH4					
	Wiedergabe	【▶】 WIEDERGABE Aufnahme/Wiedergabe-Taste					
	CH1-CH4	Kanalstatus					
	REC	Aufnahmestatus					
	LINK	Netzwerkstatus					
	100M	Netzwerkverbindung					
	MENU/EXIT	Ruft in der Liveansicht das Hauptmenü auf oder verlässt ein Untermenü.					

	Festplatte	Festplattenstatus
	POWER	Betriebsbereit
IR-Empfänger	IR	Fernbedienungsempfänger

8104/8104TP

DIGITAL VIDEO RECORDER	DIGITAL APPENDE SELFECT	

8104/8104T Tasten auf dem vorderen Bedienfeld

Тур	Name	Funktionen					
	Richtungstasten	Richtungstasten, dazu gehören: Die vier Tasten Aufwärts [🄺] Abwärts [🗸] Links [<] Rechts [►] die den Cursor					
		bewegen und die PTZ-Kamera steuern.					
	OK/PTZ (OK/PTZ)	Bestätigt eine Funktion oder ruft die PTZ-Steuerleiste unter der Liveansicht auf.					
	Stopptaste	【■】 Stopptaste					
	Geschwindigkeitsauswahl	Taste Schneller Vorlauf>					
Steuertasten		Rücklauf					
	Pausetaste	V Pausetaste					
	Einzelbild	Einzelbildauswahl CH1, CH2, CH3, CH4					
	Wiedergabe	【 ► 】 WIEDERGABE Aufnahme/Wiedergabe-Taste					
	MENU/EXIT	Ruft in der Liveansicht das Hauptmenü auf oder verlässt ein Untermenü.					
	Festplatte	Festplattenstatus					
	POWER	Betriebsbereit					
IR-Empfänger	IR	Fernbedienungsempfänger					

H8104



Тур	Name	Funktionen
	ON/OFF	Stromversorgung ein-/ausschalten
	USB-Port	Anschluss für eine USB-Maus
	HDD1, 2	Wenn die Festplatten-Kontrolllampe leuchtet, wird auf der Festplatte aufgenommen. Wenn die Anzeigelampe erlischt, hört die Festplatte auf zu arbeiten.
	REC	Anzeigelampe: Festplatte voll
Steuertasten	ALARM	Anzeigelampe: Alarm
	Einzelner Kanal	Auswahl eines einzelnen Kanals: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8
	HDD FAIL	Anzeigelampe: Festplatte voll
	100ML	Anzeigelampe: Netzwerkaktivität
	LINK	Anzeigelampe: Netzwerkverbindung
	POWER	Betriebsanzeigelampe
Fernbedienungsempfänger	IR	IR-Fernbedienungsempfänger

H8104 Tasten auf dem vorderen Bedienfeld

5.1.3 Beschreibung der Bedienelemente und Anschlüsse auf dem hinteren

Bedienfeld



8104 Verkabelung der Rückseite

Element	Physikalischer Anschluss	Anschlussbeschreibung			
1	POWER-Eingang	DC 19V			
2	Ein-/Ausschalter	Ein-/Ausschalter für Host			
3	Videoausgang	Zwei Videoausgänge für den Anschluss von Fernseher oder Monitor (BNC).			
4	Videoeingang	Anschluss eines analogen Videoeingangssignals (BNC)			
5	Audioeingang	Anschluss eines Audiosignals			
	Alarmeingang	I/O Alarmeingang, 4 für 4-Kanal-DVR und 8 für 8-Kanal DVR			
	Alarmausgang	I/O-Ausgang für Alarm			
6	RS485	RS 485 zum Anschluss einer PTZ-Kamera			
	RS232	Zum Anschluss eines PC			
	+ 12V	Stromversorgung für DC-Relais, der Strom beträgt 100 mA (stellen Sie sicher, dass kein Kurzschluss möglich ist)			
7	Netzwerk	Ethernet-Anschluss			
8	VGA-Ausgang	Zum Anschluss eines VGA-Monitors			
9	USB 2.0	Kopieren von Videoaufnahmen via USB2.0			
10	USB-MAUS	Maus zu Bedienung des Geräts			
11	Audioausgang	Anschluss des Audioausgangs			
12	Lüfter	Bitte überprüfen Sie bei der täglichen Pflege die Lüfterfunktion und tauschen Sie den Lüfter aus, wenn er Probleme macht.			

5.1.4 Anschlüsse für Alarme

Ziehen Sie die farbige Isolierung des Kabels ab und stecken Sie es in den Schlitz auf der Rückseite DVR.



5.1.5 Alarm-Ein- und Ausgang

Dieser DVR besitzt 8 Alarmeingänge und 1 Alarmausgang. Der Alarmeingang dient für den Anschluss eines IR- und passiven IR-Bewegungsmelders. Der Schaltplan des DC-Alarmeingangs:



Der Schaltplan des AC-Alarmeingangs:



Der Schaltplan des DC-Alarmausgangs:



5.2 DVR Beschreibung der Festplatteninstallation

5.2.1 Festplatteninstallation

Achtung: Zur Vermeidung von Beschädigungen des DVR und der Festplatte lassen Sie die Festplatte besser von einem Experten installieren.

1) Bauen Sie den DVR auseinander und anschließend sehen Sie die Befestigungsvorrichtung für die Festplatte, siehe Abbildung.



2) Schließen Sie die Festplattenleitung wie folgt an:



3) Setzen Sie die Festplatte auf die Befestigungsvorrichtung, wie in der folgenden Abbildung dargestellt und schrauben Sie sie anschließend fest.



4) Befestigen Sie die Befestigungsvorrichtung im DVR, schließen anschließend den Deckel und schrauben Sie ihn fest.



Hinweis: Eine neu installierte Festplatte muss vor der Aufnahme formatiert werden.

5.3 Wireless-Einstellungen

Schritt 1: Installation einer drahtlosen Digitalkamera



Besonderer Hinweis: Sie müssen die Kamera mit dem Gerät koppeln, um einen gemeinsamen Code zu erstellen. Das System hat dazu 30 Sekunden Zeit!

Schritt 2: Systembetrieb

- A. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen richtig hergestellt wurden, wie oben Diagramm dargestellt. Drücken Sie die Power-Taste auf Rückseite des DVR. um das LCD-Display einzuschalten. CH1 und CH2 zeigt die Bilder von 2 drahtlosen Digitalkameras an.
- Die drahtlose Digitalkamera und der Empfänger wurden vom Hersteller gekoppelt. Befolgen Sie die В. Schritte unten, um die drahtlose Digitalkamera ggf. zu koppeln!
- Es wird dringend empfohlen, die Kamera vor Installation der Hardware zu koppeln.
- Stellen Sie vor dem Koppeln der Kamera sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist und die Kamera-Statusanzeige wie dargestellt aussieht.











Kopplungstaste





- Drücken Sie (PAIR1 oder PAIR2) am Empfänger. a.
- Das System wird startet einen Countdown von 60 b. Sekunden. Folgende Systemnachricht wird angezeigt:
- c. Drücken Sie innerhalb des 60-Sekunden-Countdowns die Kopplungstaste auf der Rückseite der Kamera.
- d. Nachdem das Koppeln abgeschlossen ist, werden die Statusanzeigen von Kamera und Empfänger wie oben dargestellt angezeigt.



Kapitel 6 Aufbau des Geräts

Komponenten des Geräts überprüfen 6.1

1. Digitaler Videorecorder 1 Stk .:



2. Standard-Komponenten



3. Optionale Komponenten



Kapitel 7 FAQ

Wenn Ihr Problem unten nicht aufgeführt wird, rufen Sie unsere Hotline an und wir werden alle Ihre Fragen oder Probleme lösen.

1. Frage: Warum funktioniert der DVR nach dem Einschalten nicht?

Antwort:

- ♦ Überprüfen Sie den Netzadapter-Eingang.
- Überprüfen Sie das Netzkabel, ist es richtig angeschlossen?
- Öberprüfen Sie die Netzspannung.
- ♦ Überprüfen Sie, ob der Upgradevorgang fehlschlug.
- ♦ Überprüfen Sie die Hauptplatine des DVR, ob sie in Ordnung ist.

2. Frage: Warum führt der DVR einen automatischen Neustart aus oder beendet seinen Betrieb mehrere Minuten nach dem Einschalten?

Antwort:

- ♦ Instabile oder niedrige Eingangsspannung.
- ♦ Fehlerhafte Track auf der Festplatte oder ein Kabel der Festplatte ist defekt.
- ♦ Die Leistung der Stromversorgung reicht nicht aus.
- ♦ Das Videosignal der Signalquelle ist instabil.
- Zu hohe Temperaturen und zu viel Staub sind eine ungeeignete Umgebung zum Betrieb des DVR.
- ♦ Die Hauptplatine hat keine gute Verbindung mit den anderen Platinen.
- ♦ Die Hardware des DVR ist defekt.

3. **Frage: Warum erfolgt auf einem Kanal, mehreren oder allen Kanälen keine Videoausgabe?** Antwort:

- ♦ Bitte überprüfen Sie, ob der Kamera-Netzadapter gut angeschlossen wurde.
- Bitte pr
 üfen Sie die Verbindungskabel zum Videoeingang und Videoausgang auf der R
 ückseite des DVR.
- Bitte direkt schließen Sie die Videoquelle direkt an das Wiedergabegerät an und pr
 üfen Sie, ob die Videoquelle und das Anzeigeger
 ät Ursache des Problems sind.
- Überprüfen Sie, ob die Bildhelligkeit auf "0" eingestellt ist. Stellen Sie die ursprüngliche Standardeinstellung wieder her.
- ♦ Kein Videoeingangssignal oder es ist zu schwach.
- ♦ Die Display-Einstellungen in der Vorschau wurden ausgeschaltet.
- ♦ Die Hardware des DVR ist defekt.

4. Frage: Warum kann der DVR nach dem Einschalten nicht Aufnehmen und warum zeigt das Fenster "H" an?

Antwort:

- ♦ Überprüfen Sie, ob der DVR den DC 19V Netzadapter verwendet.
- ♦ Überprüfen Sie, ob die Festplatte des DVR formatiert wurde.
- Überprüfen Sie, ob das Versorgungskabel der Festplatte und das Datenkabel richtig angeschlossen wurden.
- ♦ Die Festplatte hat ein Problem.
- ♦ Der SATA-Anschluss hat ein Problem.

5. Frage: Was beutet "R" "M" "I" "H" in einem Fenster?

Antwort:

- ♦ "R" zeigt an, das der Kanal aufnimmt.

6. Frage: Warum hat der DVR ein Problem mit Bildern in Echtzeit, wie den Farben des Videobilds oder ernsthaften Störungen der Helligkeit?

Antwort:

- BNC-Ausgang: Wählen Sie PAL oder NTSC. Bei falscher Einstellung wird das Bild schwarz und weiß angezeigt.
- ♦ Der DVR ist f
 ür den Monitor nicht geeignet.
- ♦ Die Entfernung ist f
 ür die Video
 übertragung zu groß.
- ♦ Die Einstellung der Farb und Helligkeit usw. des DVR ist falsch.

7. Frage: Warum gibt es bei der Überwachung keinen Ton?

Antwort:

- Prüfen Sie, ob eine aktive Soundbox oder Aktiv-Lautsprecher angeschlossen sind. Überprüfen Sie auf einen Kurzschluss.
- ♦ Wurde die Audioquelle aktiviert, die an den Videokanal angeschlossen ist? Sie können im Vollbildmodus klicken, um das festzustellen.
- ♦ Die Hardware des DVR ist defekt.

8. Frage: Warum gibt es bei der Wiedergabe keinen Ton?

Antwort:

- ♦ Einstellungsproblem: Öffnen Sie das Audio/Video-Element.
- ♦ Überprüfen Sie, ob im Wiedergabefenster Audio ausgeschaltet wurde.
- 9. Frage: Warum ist die Systemzeit nicht richtig?

X8104XX Digitaler Videorecorder Bedienungsanleitungv1.0

Antwort:

- ♦ Falsche Einstellung oder sie wurde nicht durch Klicken auf "Bearbeiten" korrigiert.
- ♦ Die Batterie ist nicht gut angeschlossen.
- ♦ Die Batterie ist leer. Bitte durch eine neue Batterie ersetzen.

10. Frage: Warum kann der DVR die PTZ-Kamera nicht steuern?

Antwort:

- ♦ Die PTZ-Kamera ist defekt.
- ♦ Die PTZ-Decoder-Einstellung, der Anschluss und die Installation sind nicht richtig.
- ♦ Der Anschluss ist nicht korrekt.
- ♦ Die PTZ-Einstellung des DVR ist nicht korrekt.
- ♦ Der PTZ-Decoder passt nicht zum DVR.
- Beim Anschluss von mehreren Decodern müssen elektrische 120 Ω Widerstände am Ende der PTZ-Decoder AB-Leitung hinzugefügt werden oder die PTZ-Kamera wird nicht stabil funktionieren.
- ♦ Die Entfernung ist zu groß.

11. Frage: Warum Funktioniert "Aufnahme beenden" mit der rechten Maustaste nicht, wie kann man die Aufnahme beenden?

Antwort:

- Das Anklicken von "Aufnahme beenden" mit der rechten Maustaste ist nur bei manuellen Aufnahmen sinnvoll. Die Aufnahme kann nicht beendet werden, wenn sie sich im Modus "Aufnahme starten" befindet oder die Aufnahme geplant wurde.
- ♦ Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, stellen Sie bitte eine Zeit ein, in der keine Aufnahme erfolgt.

12. Frage: Wie viel Speicherplatz der Festplatte wird die Aufnahme pro Stunde verwendet?

Antwort:

- ♦ Jeder Kanal benötigt etwa 14 Mbyte für eine Audioaufnahme.
- Der benötigt Festplattenspeicherplatz hängt von der Einstellung "Beste, Gut, Mittel" unter "Aufnahmemodus>Bitrate"und der Videogröße während der Aufnahme ab. Wenn das Video ohne Bewegung erfolgt, ist der Festplattenplatzbedarf gering, wenn das Video mit Bewegungen erfolgt, ist der Festplattenplatzbedarf groß. "Beste" benötigt für jeden Kanal 320Mbyte pro Stunde. "Gut": 50 - 100 MByte pro Kanal und Stunde, wenn das Video keine oder nur wenige Bewegungen, 100 - 200 Mbyte pro Kanal und Stunde, wenn das Video hat viele oder sehr viele Bewegungen enthält. "Mittel": 50 - 100 MByte pro Kanal und Stunde, wenn das Video hat viele oder sehr viele Bewegungen enthält. "Dittel": 50 - 100 MByte pro Kanal und Stunde, wenn das Video viele oder nur wenige Bewegungen, 100 - 150 Mbyte pro Kanal und Stunde, wenn das Video viele oder sehr viele Bewegungen enthält.

13. Frage: Warum werden keine Bewegungen erkannt?

Antwort:

- ♦ Die Einstellung des Bewegungserkennungsbereich zur ist nicht korrekt.
- ♦ Geringe Empfindlichkeit

14. Frage: CD-Brenner/USB-Backup-Fehler

Antwort:

- ♦ Die Daten überschreiten die Kapazität des Backupgeräts.
- ♦ Das Backupgerät ist nicht kompatibel.
- ♦ Das Backupgerät wurde beschädigt.

15. Frage: Warum funktioniert der I/O-Alarm nicht?

Antwort:

- ♦ Die Alarm-Einstellungen des DVR sind nicht korrekt.
- ♦ Die Alarm-Leitungsverbindung ist nicht korrekt.
- ♦ Das Alarm-Eingangssignal ist nicht korrekt.
- ♦ Ein Alarmgerät verbindet gleichzeitig zwei Schleifen.

16. Frage: Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?

Antwort:

- ♦ Die Adresse der Fernbedienung ist nicht korrekt.
- ♦ Die Entfernung der Fernbedienung oder der Winkel ist zu groß.
- ♦ Die Batterien der Fernbedienung sind erschöpft.
- ♦ Die Fernbedienung oder das vordere Bedienfeld des DVR wurden beschädigt.

17. Frage: Warum kann man sich über das WEB nicht anmelden?

Antwort:

- Überprüfen Sie bitte, ob das Netzwerk angeschlossen wurde und überprüfen Sie, ob die LED-Anzeigen LINK oder 100M normal funktionieren. Benutzen Sie ping xxx.xxx.xxx (DVR IP), um zu überprüfen, ob Sie richtig mit dem Internet verbunden sind.
- ♦ Es werden die Betriebssysteme Windows XP oder Vista und der IE 6.0 oder IE 7.0 empfohlen.
- ♦ Das ActiveX-Steuerelement wird blockiert. Bitte installieren Sie das ActiveX-Steuerelement manuell.
- ♦ Bitte installieren Sie DX8.1 und aktualisieren Sie Ihren Grafikkartentreiber.

18. Frage: Kein Bild oder es ist bei der Vorschau der Aufnahme oder Wiedergabe der Aufnahme im IE nicht klar. Woran liegt das?

Antwort:

♦ Wenn Sie den DVR über den IE aufrufen, wählen Sie in der "Web-Umgebung" bitte "Wan".

♦ Bitte klicken Sie mit der rechen Maustaste auf "Fenster schließen" und auf "Fenster öffnen".

19. Frage: Warum wird "Andere Mitglieder nehmen Einstellungen vor....." während der Einstellung des DVR über den IE angezeigt?

Antwort:

Bitte überprüfen Sie das Konfigurationsfenster des DVR, ob es geöffnet ist. Bitte verlassen Sie den DVR.

Bewahren Sie die Garantiekarte für den Fall einer Reparatur auf.

Garantie

Garantie

- 1. 3 Monate nach Kaufdatum: Wenn das Produkt richtig funktioniert, tauschen Artikel mit einem neu verpackten Artikel aus.
- 1 Jahr nach Kaufdatum: Wir gewährleisten eine kostenfreie Reparatur des Artikels (ohne 2. Zubehör).
- 3. Die Garantie gilt für normale Benutzung
- 4. Alle Schäden, die durch Öffnen des Gehäuses, Abreißen des Aufklebers, unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind oder der Verlust dieser Karte, fallen nicht unter die Garantie.

Anwenderangaben:

Anwendername:	Geschlecht	Alter	
Adresse			
Telefon		PLZ	
Einkauf Adresse			
Verkaufspreis		Bestell-Nr.	
Name des Artikels und Spezifikationen		Modell-Nr.	
Händler Unterschrift		Anwender Unterschrift	