SAMSUNG

Manuel d'utilisation

NC221-S NC221-TS NC221-TW NC221W NC221W NC241 NC241-TS NC241-TW NC241W

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

AVANT UTILISATION DU	7	Copyright
PRODUIT	7	lcônes utilisées dans ce guide
	8	Nettoyage
	9	Sécurisation de l'espace d'installation
	9	Précautions de stockage
	10 10 11 12 14	Consignes de sécurité Symboles Électricité et sécurité Installation Fonctionnement
	18	Position appropriée lors de l'utilisation du produit
PRÉPARATIFS	19 19	Vérification du contenu Vérification des composants
	20 20 22	Pièces Boutons frontaux Face arrière
	 23 24 24 25 27 	Installation Fixation au support Ajustement de l'inclinaison et de la hauteur du produit Rotation de l'écran Installation d'un support mural ou de bureau
UTILISATION DE "PCOIP"	27 28	Qu'est-ce qu'un système "PC over IP" ?

29

71

72 73

75

75

"PCoIP"

29 **Connexion LAN** 29 Connexion de périphériques USB 30 Connexion d'un microphone 30 Connexion à un casque ou à des enceintes 31 Connexion à un moniteur secondaire Branchement de l'alimentation 31 32 Connexion au PC hôte à l'aide d'un câble LAN 33 "PCoIP" 33 Affichage à l'écran (OSD) 33 Ecran de connexion Menu Options de l'OSD 34 35 Fenêtre Configuration 51 Fenêtre **Diagnostics** Fenêtre Information 55 57 Fenêtre User Settings 64 Fenêtre Password Wake On LAN 66 67 Wake on USB 68 **OSD** Logo Upload **Firmware Update** 69 70 Avant toute connexion Points à vérifier avant la connexion 70 71 Connexion et utilisation d'un ordinateur

Branchement requis pour utiliser

Connexion à un PC Installation de "Windows Driver" Définition de la résolution optimale

Luminosité Configuration de la Luminosité

Contraste Configuration du Contraste

CONNEXION ET UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE SOURCE

CONFIGURATION 74 D'ÉCRAN 74

	76 76	Netteté Configuration de la Netteté
	77 77	SAMSUNG MAGIC Bright Configuration de SAMSUNG MAGIC Bright
	78 78	Régl. de base Ajustement de Régl. de base
	79 79	Régl. précis Ajustement de Régl. précis
CONFIGURATION DE LA TEINTE	80 80	SAMSUNG MAGIC Color Configuration de SAMSUNG MAGIC Color
	81 81	Rouge Configuration du Rouge
	82 82	Vert Configuration du Vert
	83 83	Bleu Configuration du Bleu
	84 84	Nuance coul. Configuration des paramètres Nuance Coul.
	85 85	Gamma Configuration du Gamma
REDIMENSIONNEMENT OU DÉPLACEMENT DE	86 86	Position H et Position V Configuration des fonctions Position H et Position V
LUNAN	87 87	Menu Position H et Menu Position V Configuration des fonctions Menu Position H et Menu Position V
CONFIGURATION ET RÉINITIALISATION	88 88	Réinitialiser Initialisation des paramètres (Réinitialiser)

	89 89	Changement de Langue
	90 90	Aff. heure Configuration d'Aff. heure
	91 91	Transp. des menus Modification de la Transp. des menus
	92 92	Marche/Arrêt Activation de Marche/Arrêt
MENU INFORMATIONS ET AUTRES	93 93	INFORMATIONS Affichage des INFORMATIONS
	93	Configuration de Volume dans l'écran de démarrage
INSTALLATION DU LOGICIEL	94 94	Natural Color Qu'est-ce qu' Natural Color ?
	95 95 96	MultiScreen Installation du logiciel Désinstallation du logiciel
GUIDE DE DÉPANNAGE	97 97 97 97 100	Exigences préalables à tout contact avec le service clientèle de Samsung Test du produit Vérification de la résolution et de la fréquence Vérifiez les éléments suivants : Questions-réponses
CARACTÉRISTIQUES	102	Généralités
TECHNIQUES	103	Tableau des modes de signal standard
ANNEXE	105	Comment contacter Samsung dans le monde

111	Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)
111	Produit non défectueux
111	Dommage provoqué par le client
112	Autres cas
113	Comment éliminer ce produit
113	Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
113	Elimination des batteries de ce produit
114	Terminologie

INDEX

Copyright

Le contenu du présent guide est sujet à modification sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics détient les droits d'auteur du présent guide.

Toute utilisation ou reproduction du présent guide, en partie ou intégralement, est interdite sans l'autorisation de Samsung Electronics.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

VESA, DPM et DDC sont des marques déposées du groupe Video Electronics Standards Association.

- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
 - (a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut.
 (c.-à-d., si vous n'avez pas correctement lu le présent manuel d'utilisation).
 - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut.
 (c.-à-d., si vous n'avez pas correctement lu le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.

Icônes utilisées dans ce guide



Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.

Nettoyage

Procédez avec soin lors du nettoyage, car il est facile de rayer l'écran et l'extérieur des LCD perfectionnés.

Respectez la procédure suivante lors du nettoyage.



- 1. Mettez hors tension le moniteur et l'ordinateur.
- 2. Débranchez le câble d'alimentation du moniteur.

Yenez le câble d'alimentation par la fiche et ne touchez pas le câble si vous avez les mains humides. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.



3. Essuyez l'écran du moniteur à l'aide d'un chiffon propre, doux et sec.



N'appliquez aucun agent de nettoyage contenant de l'alcool, des solvants ou des tensioactifs sur le moniteur.



Ne pulvérisez pas d'eau ou de détergent directement sur le produit.



4. Humidifiez un chiffon doux et sec avec de l'eau et essorez-le autant que possible avant de nettoyer l'extérieur du moniteur.



- 5. Branchez le câble d'alimentation au produit après avoir nettoyé ce dernier.
- 6. Mettez sous tension le moniteur et l'ordinateur.

Sécurisation de l'espace d'installation

 Veillez à conserver de l'espace autour du produit pour garantir une bonne ventilation. Une augmentation de la température interne peut provoquer un incendie et endommager le produit. Lors de l'installation du produit, veillez à conserver un espace équivalent ou supérieur à celui indiqué cidessous.



L'aspect extérieur peut varier en fonction du produit.



Précautions de stockage

K

Si l'intérieur du moniteur doit être nettoyé, contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 105). (Des frais de service seront facturés.)

Consignes de sécurité

Attention	
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR	
Attention : POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIR CACHE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE GÉR/ L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUT ENTRETIEN AU PERSONNEL QUA	EZ PAS LE ABLE PAR LIFIÉ.

Í	Ce symbole indique la présence d'une tension élevée à l'intérieur. Il est dangereux d'établir un quelconque contact avec des pièces internes de ce produit.
Â	Ce symbole vous avertit qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à la maintenance de ce produit a été fournie avec ce dernier.

Symboles

Avertissement	Des dommages corporels graves ou mortels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.			
Attention	Des dommages corporels ou matériels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.			
\otimes	Les activités marquées de ce symbole sont interdites.			
	Les instructions marquées de ce symbole doivent être suivies.			

Électricité et sécurité



Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.

🔔 Avertissement



N'utilisez pas de câble d'alimentation ou de fiche endommagé(e), ni de prise lâche.

• Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne branchez pas trop de produits à la même prise de courant.La prise risquerait de surchauffer et de provoquer un incendie.



Ne touchez pas la fiche si vous avez les mains humides.

Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.



Insérez complètement la fiche pour qu'elle soit bien bloquée.

Tout branchement instable peut provoquer un incendie.



Branchez la fiche du câble d'alimentation à une prise à la terre. (Appareils isolés de type 1 uniquement.)

Un choc électrique ou des dommages corporels pourrai(en)t survenir.



Ne pliez ni ne tirez le câble d'alimentation trop fortement. N'exercez pas de poids sur le câble d'alimentation à l'aide d'un objet lourd.

 Un câble d'alimentation endommagé peut provoquer un choc électrique ou un incendie.



Ne placez pas le câble d'alimentation ou le produit à proximité de sources de chaleur.

• Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Retirez toute substance étrangère, telle que de la poussière, autour des broches et de la prise de courant à l'aide d'un chiffon sec.

Ces substances pourraient provoquer un incendie.

Attention



Ne débranchez pas le câble d'alimentation quand le produit est en cours d'utilisation.

Le produit pourrait être endommagé par un choc électrique.



N'utilisez pas le câble d'alimentation pour des produits autres que les produits autorisés fournis par Samsung.

Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Maintenez dégagée la prise à laquelle le câble d'alimentation est branché.

En cas de problème dans le produit, débranchez le câble d'alimentation pour couper complètement l'alimentation du produit. Le bouton marche/arrêt ne permet pas de couper totalement l'alimentation du produit.

Tenez la fiche quand vous débranchez le câble d'alimentation de la prise.



Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Installation





Ne placez pas de bougies, d'insectifuges ou de cigarettes sur le produit. N'installez pas le produit près de sources de chaleur.

Ces substances pourraient provoquer un incendie.



Évitez d'installer le produit dans un espace étroit à mauvaise aération, comme une étagère ou un placard.

De tels emplacements peuvent provoquer un incendie en raison d'une hausse de la température interne.



Conservez le sac d'emballage plastique du produit hors de portée des enfants.

Ces sacs présentent un risque d'étouffement.



N'installez pas le produit sur une surface instable ou sujette aux vibrations (étagère mal fixée, surface en pente, etc.).

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.
- L'utilisation du produit dans une zone à vibrations excessives peut endommager le produit ou provoquer un incendie.



N'installez pas le produit dans un véhicule ou un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (gouttes d'eau, etc.), à l'huile ou à la fumée.

Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



N'exposez pas le produit directement au soleil, à la chaleur ou à un objet chaud comme un four.

La durée de vie du produit pourrait s'en trouver réduite, ou un incendie pourrait se déclencher.



N'installez pas le produit à portée de jeunes enfants.

Le produit pourrait tomber et blesser des enfants.



Les huiles comestibles, telles que l'huile de soja, peuvent endommager ou déformer le produit. N'installez pas le produit dans une cuisine ou à proximité d'un comptoir de cuisine.

Attention

Faites attention à ne pas faire tomber le produit quand vous le déplacez.



Toute chute pourrait provoquer une défaillance du produit ou des blessures.



Ne posez pas le produit sur sa face avant.

L'écran pourrait être endommagé.



Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère, assurez-vous que le bord inférieur de la face avant du produit ne dépasse pas.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.
- N'installez le produit que sur des meubles ou étagères de taille adéquate.



Posez le produit avec soin.

• Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.



Toute installation du produit dans un endroit inhabituel (tel qu'un lieu exposé à de grandes quantités de poussière fine, à des substances chimiques, à des températures extrêmes ou à beaucoup d'humidité où le produit fonctionnerait en continu sur une longue période) pourrait considérablement réduire ses performances.

Assurez-vous de bien consulter le Centre de service clientèle Samsung (page 105) avant installation si vous voulez installer le produit dans ce type d'endroit.

Fonctionnement





Une tension élevée circule dans le produit. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier le produit par vous-même.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 105) pour toute réparation.



Avant de déplacer le produit, éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation et tous les autres câbles branchés.

Dans le cas contraire, le câble d'alimentation pourrait être endommagé et un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.



Si le produit génère un son étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 105).

Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Ne laissez pas les enfants se pendre au produit ou grimper dessus.



 Le produit pourrait tomber et vos enfants se blesser superficiellement ou gravement.



En cas de chute du produit ou d'endommagement de l'extérieur, mettez le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 105).

• Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne posez pas d'objet lourd, de jouet ou de bonbons sur le produit.

d'atteindre le jouet ou les bonbons, pouvant provoquer de graves blessures.

En cas d'orage ou d'éclairs, mettez le bouton marche/arrêt en position arrêt et débranchez le câble d'alimentation.

Le produit ou l'objet lourd pourrait tomber si des enfants tentaient

Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Ne faites pas tomber d'objets sur le produit et ne générez aucun impact.

Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne tentez pas de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

Le câble d'alimentation pourrait être endommagé et une défaillance du produit, un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.



En cas de détection d'une fuite de gaz, ne touchez ni le produit, ni la fiche du câble d'alimentation. De plus, aérez immédiatement la zone.

Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.



Ne tentez pas de soulever ou de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

Le câble d'alimentation pourrait être endommagé et une défaillance du produit, un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.



N'utilisez ni ne conservez de pulvérisateur combustible ou de substance inflammable à proximité du produit.

Une explosion ou un incendie pourrait en résulter.



Assurez-vous que les aérations ne sont pas bloquées par une nappe ou des rideaux.

Cela pourrait provoquer un incendie en raison d'une hausse de la température interne.



N'insérez pas d'objet métallique (baguette, pièce de monnaie, épingle à cheveux, etc.) ou d'objet inflammable (papier, allumette, etc.) dans la ventilation ou les ports du produit.

- Si de l'eau ou toute autre substance étrangère pénètre dans le produit, mettez bien le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 105).
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.) ou d'objets métalliques sur le produit.

- Si de l'eau ou toute autre substance étrangère pénètre dans le produit, mettez bien le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 105).
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Attention



Si vous laissez une image fixe affichée à l'écran pendant une longue période, un phénomène de rémanence risque de se produire ou cela peut donner lieu à des pixels défectueux.

Si vous ne pensez pas utiliser le produit pendant une longue période, activez le mode d'économie d'énergie ou un économiseur d'écran à image mobile.



Débranchez le câble d'alimentation de la prise si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une durée prolongée (vacances, etc.).

 Un incendie pourrait être provoqué par de la poussière accumulée, une surchauffe, un choc électrique ou une fuite électrique.

Appliquez la résolution et la fréquence conseillées au produit.



Dans le cas contraire, votre vue pourrait être altérée.



Regarder l'écran de trop près pendant une longue période peut altérer votre vue.



Ne tenez pas le moniteur à l'envers et ne le déplacez pas en le tenant par le support.

Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.



N'utilisez pas d'humidificateurs ou de fours à proximité du produit.

• Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Reposez vos yeux pendant plus de 5 minutes après 1 heure d'utilisation du produit.

Votre fatigue oculaire en sera atténuée.



Ne touchez pas l'écran quand le produit est sous tension depuis longtemps, car il pourrait être chaud.



Stockez les petits accessoires utilisés avec le produit hors de portée des enfants.



Faites preuve de prudence lorsque vous réglez l'angle du produit ou la hauteur du support.

- Les enfants pourraient en effet se coincer les doigts ou les mains et se blesser.
- Si vous penchez trop fortement le produit, il pourrait tomber et blesser quelqu'un.



Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des blessures.



N'augmentez pas trop le volume lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs.

Un niveau sonore trop élevé pourrait affecter votre audition sur le long terme.

Position appropriée lors de l'utilisation du produit



Utilisez le produit en adoptant la position suivante :

- Redressez votre dos.
- Gardez une distance de 45-50 cm entre vos yeux et l'écran, et regardez légèrement vers le bas en direction de l'écran.

Gardez vos yeux directement en face de l'écran.

- Ajustez l'angle pour que la lumière ne se reflète pas sur l'écran.
- Gardez vos avant-bras perpendiculaires à la partie supérieure de vos bras et au même niveau que le dos de vos mains.
- Gardez vos épaules à un angle à peu près droit.
- Réglez la hauteur du produit pour pouvoir garder vos genoux pliés à 90 degrés ou plus, vos talons posés au sol et vos bras plus bas que votre cœur.

Préparatifs

1.1 Vérification du contenu

1.1.1 Vérification des composants

- En cas d'élément manquant, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
 - Les composants peuvent être différents de ceux illustrés ici.

Composants

K

K



Guide d'installation rapide



Carte de garantie (Non disponible dans certains pays)







Guide réglementaire



Support de base



Manuel d'utilisation



Les composants peuvent être différents suivant la région.

1.2 Pièces

K

1.2.1 Boutons frontaux

La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.



Icônes	Description		
	Ouvrez ou fermez le menu d'affichage à l'écran (OSD), ou revenez au dernier menu.		
	 Verrouillage des menus à l'écran : conservez les paramètres actuels, ou verrouillez le contrôle de l'OSD pour empêcher toute modification involontaire des paramètres. 		
MENU	Activer : Pour verrouiller le contrôle de l'OSD, appuyez sur le bouton		
	du MENU [MENU] pendant cinq secondes.		
	Désactiver : Pour déverrouiller le contrôle de l'OSD, appuyez sur le		
	bouton du MENU [MENU] pendant plus de cinq secondes.		
ſ <u>↑</u>	Connectez-vous à un serveur.		
▲/▼	Passez au menu supérieur ou inférieur ou réglez la valeur d'une option sur le menu OSD.		
	Réglez le Volume.		
۲	Quand le Guide OSD est affiché, le bouton [•] active la fonction attribuée au Volume .		

Icônes	Description			
	Permet de confirmer une sélection de menu.			
	Si vous appuyez sur le bouton [,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	Mode Analogique : réglez automatiquement les paramètres de l'écran.			
AUTO	Mode Client : déconnectez-vous du serveur.			
	 Met l'appareil sous ou hors tension. Allez dans CONF. ET REINIT. → Marche/Arrêt et sélectionnez Eteindre ou Ecran off. (Reportez-vous à "7.5 Marche/Arrêt"pour en savoir plus sur Marche/Arrêt). Pour mettre le produit sous ou hors tension lorsque Eteindre est 			
	 Le paramètre par défaut est Eteindre. 			
	Quand vous appuyez sur un bouton de contrôle sur le produit, le guide OSD s'affiche avant que le menu à l'écran s'ouvre. (Le guide présente la fonction du bouton utilisé.)			
A Guide OSD	Pour accéder au menu à l'écran alors que le guide est affiché, appuyez de nouveau sur le bouton correspondant.			
	Le guide OSD peut varier selon la fonction ou le modèle du produit. Référez-vous au produit utilisé.			

Préparatifs

1.2.2 Face arrière

Ľ

La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.



Port	Description		
	Permet le branchement à un périphérique de sortie audio tel qu'un casque.		
MIC O	Connexion à un microphone.		
	Permet le branchement à une source d'entrée audio via un câble audio.		
	Connexion à un périphérique USB.		
RGB IN	Permet le branchement à un PC via le câble D-SUB.		
DVI OUT ©	Connexion à un second moniteur à l'aide du câble DVI.		
	Permet le branchement à un réseau via le câble LAN.		
POWER IN	Connexion au câble d'alimentation.		

1.3 Installation

1.3.1 Fixation au support



Etalez un chiffon ou un coussin

produit face vers le bas.

sur une surface plane. Posez-y le



Insérez le support de base sur le socle dans la direction de la flèche.



Ne retirez pas la tige tant que la fixation du socle est en cours.



Une fois le socle installé, placez le produit en position verticale.



Vous pouvez désormais retirer la tige et régler le socle.

Fixez fermement la vis (à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie) au bas de la base.



- Attention

Ne soulevez pas le produit à l'envers en le tenant par le socle.

K

- Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse du montage.
- La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

Préparatifs

K

1.3.2 Ajustement de l'inclinaison et de la hauteur du produit

La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.





- Pour régler la hauteur, supprimez l'épingle.
- L'inclinaison et la hauteur de l'écran peuvent être ajustées.
- Tenez la partie centrale supérieure du produit et ajustez doucement la hauteur.

1.3.3 Rotation de l'écran

Vous pouvez faire pivoter le moniteur comme suit.



- R
- Veillez à allonger complètement le socle avant de faire pivoter le moniteur.
- Sinon, le coin du moniteur risque de heurter le sol et d'être endommagé.
- Ne faites pas pivoter le moniteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela risque d'endommager le moniteur.

Préparatifs

1.3.4 Installation d'un support mural ou de bureau

Avant de commencer l'installation



Eteignez le produit et retirez le câble d'alimentation de la prise.







Etalez un chiffon ou un coussin Retirez I sur une surface plane. Posez-y le produit. produit face vers le bas.

Retirez la vis à l'arrière du produit.

Soulevez et détachez le socle.

Installation d'un support mural ou de bureau





A Fixez le support mural ou de bureau ici

B Fixation (vendue séparément).

Alignez les logements, puis à l'aide des vis, fixez solidement la fixation du produit avec les pièces correspondantes du support mural ou de bureau.



Remarques

- L'utilisation de vis d'une longueur supérieure à la longueur standard risque d'endommager les composants internes du produit.
- La longueur des vis requises pour un support mural non conforme aux normes VESA peut varier selon les spécifications.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux normes VESA. Ne fixez pas le support mural ou de bureau en exerçant une pression trop forte. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. La société décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages matériels ou corporels résultant de l'utilisation de vis inadaptées ou de la fixation d'un support mural/de bureau en exerçant une pression trop forte.
- La société décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages matériels ou corporels résultant de l'utilisation d'un kit de montage mural différent de celui spécifié ou d'une installation sans assistance.
- Pour fixer le produit à un mur, veillez à acheter un kit de montage mural pouvant être installé à 10 cm minimum du mur.
- Veillez à utiliser un kit de montage mural conforme aux normes.
- Pour installer le moniteur à l'aide d'un support mural, détachez le support de base du moniteur.

1.3.5 Verrou antivol

Un verrou antivol vous permet d'utiliser le produit en toute sécurité, même dans les lieux publics. La forme du dispositif de verrouillage et la méthode utilisée dépendent du fabricant. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol. Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.



Pour verrouiller un dispositif antivol :

- 1 Fixez les câbles de votre dispositif antivol à un objet lourd, tel qu'un bureau.
- 2 Faites passer une extrémité du câble dans la boucle à l'autre extrémité.
- 3 Insérez le dispositif antivol dans l'emplacement antivol situé à l'arrière du produit.
- 4 Verrouillez le dispositif antivol.
- Vous pouvez acheter un dispositif antivol séparément.
 - Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol.
 - Les dispositifs antivol sont disponibles chez les revendeurs de matériel électronique ou en ligne.



2.1 Qu'est-ce qu'un système "PC over IP" ?



- Ce moniteur peut décoder et afficher l'écran du PC serveur encodé et transmis via le réseau (LAN), ainsi qu'afficher l'écran de l'ordinateur à la manière d'un moniteur traditionnel. Ce moniteur présente des performances nettement meilleures que celles d'un RDP classique et a été conçu pour prendre en charge une résolution de 1920*1080 pixels, pour une qualité graphique élevée.
- Il dispose, en outre, d'une sécurité accrue puisqu'il faut le connecter à un serveur PC. Il vous permet d'accéder à Internet, de créer des documents et de modifier des figures. Par ailleurs, ce nouveau concept de moniteur vous permet de lire de la musique, des vidéos et des jeux grâce au raccordement d'un appareil source d'entrée externe (DSC, MP3, périphérique de stockage externe, etc.) au port USB.
- Ce moniteur peut être utilisé à diverses fins, comme la vidéoconférence ou le travail en équipe. Il suffit, pour ce faire, de relier l'écran d'affichage réseau à un autre périphérique d'affichage en connectant celui-ci au port DVI OUT.

2.2 Branchement requis pour utiliser "PCoIP"

Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles.
 Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.

2.2.1 Connexion LAN

K



- 1 Connectez le câble LAN au port [LAN] situé à l'arrière du produit.
 - Elle n'est pas prise en charge lorsque la vitesse du réseau est égale ou inférieure à 10 Mbit/s.
 - Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion.
 *STP: Câble blindé à paire torsadée

2.2.2 Connexion de périphériques USB

- Le port [ψ] prend en charge les connexions USB 2.0.
 - Une version VMware View 4.6 ou supérieure est nécessaire. Le débit de transfert de données est susceptible de baisser en fonction du trafic réseau.



Branchez un périphérique USB (clavier, souris ou haut-parleur, par exemple) à la prise [¹/₂] qui se trouve à l'arrière du produit.



2.2.3 Connexion d'un microphone



1 Connectez le microphone à la prise [MIC] située à l'arrière du produit.

2.2.4 Connexion à un casque ou à des enceintes



1 Branchez un périphérique de sortie audio (comme un casque ou des écouteurs) au port [,] situé à l'arrière du produit.

2.2.5 Connexion à un moniteur secondaire



- 1 Connectez le port [DVI OUT] sur le produit au port [DVI IN] ou [RGB IN] d'un autre moniteur à l'aide d'un câble DVI ou d'un câble DIV-D-SUB.
 - Le port [DVI OUT] ne peut être branché qu'à un moniteur double écran.
 - Etablissez une connexion au port [DVI OUT] pour afficher la même image sur un autre moniteur. (par exemple un projecteur, afin d'effectuer une présentation)
 - La résolution maximale est de 1920 x 1200 lorsqu'un double moniteur est connecté.

2.2.6 Branchement de l'alimentation



1 Connectez le câble d'alimentation au produit et à la prise de courant, puis appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre sous tension.

(La tension d'entrée est adaptée automatiquement).

2.3 Connexion au PC hôte à l'aide d'un câble LAN



Utilisez le port USB pour vous connecter à un périphérique de stockage externe (p.ex. DSC, MP3, stockage externe, etc.).

La connexion d'un PC hôte à plusieurs périphériques clients n'est possible que si une solution de virtualisation telle que vmware est installée sur celui-ci.

2.4 "PCoIP"

2.4.1 Affichage à l'écran (OSD)

L'interface utilisateur graphique locale de l'OSD (menu à l'écran) s'affiche lorsque le dispositif est sous tension et qu'aucune session PCoIP n'est en cours. L'OSD permet à l'utilisateur de connecter un dispositif hôte dans la fenêtre **Connect**.

La fenêtre **Connect** donne accès à la page **Options**, qui propose certaines fonctions de l'interface Web d'administration.

Pour accéder à la page Options, cliquez sur le menu Options de la fenêtre Connect.

2.4.2 Ecran de connexion

La fenêtre **Connect** s'affiche au démarrage, sauf si le client est configuré pour un démarrage géré ou une reconnexion automatique.

Vous pouvez modifier le logo apparaissant au-dessus du bouton **Connect**. Pour ce faire, téléchargez la nouvelle image à utiliser à l'aide du menu **Upload** de l'interface Web d'administration.

Bouton Connecter

Cliquez sur le bouton **Connect** pour démarrer une session PCoIP. Lorsque la connexion PCoIP est en attente, l'interface utilisateur graphique locale de l'OSD affiche le message "Connection Pending". Une fois la connexion établie, l'interface utilisateur graphique locale de l'OSD disparaît et l'image de la session s'affiche.

Figure 2-1 : OSD de l'écran de connexion (Connexion en cours)

TERADICI
Contacting 192.168.110.100, please wait
Cancel
تُ P C olP



2.4.3 Menu Options de l'OSD

La sélection du menu **Options** fait apparaître une liste d'options. Le menu **Options** de l'OSD contient les éléments suivants :

Configuration

Cette option vous permet de configurer différents paramètres du périphérique, tels que les paramètres réseau, le type de session, la langue, etc.

Diagnostics

Cette option vous permet de résoudre les problèmes liés au périphérique.

Information

Cette option vous permet d'afficher certains détails relatifs au périphérique.

User Settings

Cette option permet à l'utilisateur de définir le mode de vérification des certificats, **Mouse**, **Keyboard**, **Display Topology**, ainsi que la qualité d'image du protocole PCoIP.

Password

Cette option vous permet de mettre à jour le mot de passe d'administration du périphérique.

Pour les versions de microprogramme 4.6.0 et ultérieures, le mot de passe par défaut est vide. Pour déverrouiller le produit, cliquez sur le bouton Unlock puis appuyez sur la touche Entrée.

La sélection d'une option fait apparaître une fenêtre de paramètres.

Figure 2-2 : Menu Options de l'OSD

Options Configuration Diagnostics Information User Settings Password



2.4.4 Fenêtre Configuration

L'option **Configuration** de l'interface Web d'administration et de l'OSD vous permet de configurer plusieurs paramètres du périphérique.

Les onglets de la fenêtre Configuration sont les suivants :

•	Network	•	IPv6	•	SCEP
•	Label	•	Discovery	•	Session
•	Language	•	Power	•	Display
•	Access	•	Audio	•	Reset

Chaque onglet présente les boutons suivants : **OK**, **Cancel** et **Apply**. Ces boutons permettent à l'administrateur d'accepter ou d'annuler les modifications apportées.

- Les options de configuration de l'OSD constituent un sous-ensemble d'options de l'interface Web d'administration.
 - Consultez le Teradici Support Site : http://techsupport.teradici.com pour plus d'informations sur les onglets SCEP, Label et Access.
 - Pour des performances optimales, installez Teradici Audio Driver sur la machine virtuelle et sélectionnez-le comme lecteur par défaut.
 - Pour plus de détails, consultez la page Teradici Support Site sur http://techsupport.teradici.com et connectez-vous.
 Cliquez sur Download Center → Teradici Virtual Audio Driver.



Onglet Network

Vous pouvez configurer les paramètres réseau de l'hôte et du client dans la page **Initial Setup** ou la page **Network**. Suite à la mise à jour des paramètres dans cette page, cliquez sur **Apply** pour enregistrer vos modifications.



Les paramètres de réseau peuvent également être configurés à l'aide de l'interface Web d'administration.

Figure 2-3 : Configuration Network

Configuration	
Network IPv6 SCEP Label Disco-	ery Session Language Power Display Access Audio Reset
Change the network settings for t	ne device
Enable DHCP:	V
IP Address:	192.168.63.11
Subnet Mask:	255.255.0
Gateway:	192.168.63.1
Primary DNS Server:	192.168.1.52
Secondary DNS Server:	192.168.1.50
Domain Name:	teradici.local
FQDN:	pcoip-portal-emu001-0250569777c4.teradici.local
Ethernet Mode:	Auto
Enable 802.1X Security:	
Identity:	
Client Certificate:	-
Unlock	OK Cancel Apply

Enable DHCP

Lorsque l'option **Enable DHCP** est activée, le dispositif contacte un serveur DHCP afin qu'une adresse IP, un masque de sous-réseau, une adresse IP de passerelle et des serveurs DNS lui soient attribués. Lorsque cette option est désactivée, le dispositif nécessite le paramétrage manuel de ces paramètres.

IP Address

L'adresse IP du périphérique. Si le serveur DHCP est désactivé, vous devez saisir une adresse IP valide dans ce champ. Si le serveur DHCP est activé, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Subnet Mask

Le masque de sous-réseau du périphérique. Si le serveur DHCP est désactivé, vous devez saisir un masque de sous-réseau valide dans ce champ. Si le serveur DHCP est activé, vous ne pouvez pas modifier ce champ.



Vous pouvez configurer un ensemble incorrect adresse IP/masque de sous-réseau (par exemple, un masque non valide) pour empêcher tout accès au périphérique. Veillez à définir correctement le masque de sous-réseau.


Gateway

L'adresse IP de passerelle du périphérique. En cas de désactivation du DHCP, ce champ est obligatoire. Si le serveur DHCP est activé, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Primary DNS Server

L'adresse IP du DNS principal du périphérique. Ce champ est facultatif. Si l'adresse IP du serveur DNS est configurée à l'aide du gestionnaire de connexions, l'adresse doit être définie comme un nom de domaine complet (FQDN) et non pas comme une adresse IP.

Secondary DNS Server

L'adresse IP du DNS secondaire du périphérique. Ce champ est facultatif. Si l'adresse IP du serveur DNS est configurée à l'aide du gestionnaire de connexions, l'adresse doit être définie comme un nom de domaine complet (FQDN) et non pas comme une adresse IP.

Domain Name

Le nom de domaine utilisé (par exemple, « domain.local »). Ce champ est facultatif. Ce champ indique l'hôte ou le domaine du client.

• FQDN

Le nom de domaine complet (FQDN) de l'hôte ou du client. La valeur par défaut est pcoip-host-<MAC> ou pcoipportal-<MAC>, où <MAC> correspond à l'adresse MAC de l'hôte ou du client. S'il est utilisé, le nom de domaine est ajouté (par exemple, pcoip-host-<MAC>.domain.local). Sur cette page, ce champ est en lecture seule.

Ethernet Mode

Vous permet de définir le Ethernet mode de l'hôte ou du client sur les choix suivants :

- Auto
- 100 Mbps Full-Duplex

10 Mbps Full-Duplex

Lorsque vous choisissez **10 Mbps Full-Duplex** ou **100 Mbps Full-Duplex**, puis que vous cliquez sur **Apply**, un message d'avertissement s'affiche.

« Avertissement : Lorsque la négociation automatique est désactivée sur le périphérique PCoIP, elle doit l'être également sur le commutateur. De plus, le commutateur et le périphérique PCoIP doivent être configurés de sorte à utiliser les mêmes paramètres de débit et duplex. Une divergence dans les paramètres pourrait provoquer la perte de la connexion réseau. Voulez-vous vraiment continuer ? » Cliquez sur **OK** pour modifier le paramètre.

- Vous devez toujours définir Ethernet Mode sur Auto et utiliser uniquement 10 Mbps Full-Duplex ou 100 Mbps Full-duplex lorsque l'autre équipement réseau (commutateur) est également configuré pour fonctionner sur 10 Mbps Full-Duplex ou 100 Mbps Full-duplex. Un Ethernet Mode configuré de manière incorrecte peut obliger le réseau à fonctionner en semi-duplex, que le protocole PCoIP ne prend pas en charge. La session serait alors détériorée, puis abandonnée.
- Enable 802.1X Security: Si le réseau connecté prend en charge 802.1x, Enable 802.1X Security doit être activé et les appareils authentifiés comme sécurisés peuvent uniquement être utilisés. Si Enable 802.1X Security est activé, configurez les paramètres Authentication, Identity et



Client Certificate. TLS (Transport Layer Security) est uniquement pris en charge comme protocole d'authentification actuellement.

- Identity: saisir l'ID du produit qui sera utilisée sur le réseau.
- Client Certificate: sélectionner un certificat téléchargé depuis la page Certificate Upload.



Onglet IPv6

La page IPv6 vous permet d'activer le protocole IPv6 pour les périphériques PCoIP connectés à votre réseau IPv6.



Lorsque vous modifiez l'un des paramètres de cette page, vous devez redémarrer votre périphérique pour que le changement prenne effet.

Figure 2-4 : Configuration IPv6

Configuration							
Network IPv6 SCEP Label Discove	y Session	Language	Power	Display	Access	Audio	Reset
Change the IPv6 network settings f	or the device	Э					
Enable IPv6:							
Link Local Address:							
Gateway:							
Enable DHCPv6:	≠ /64						-
Primary DNS:							
Secondary DNS:							
Domain Name:							
FQDN:							
Enable SLAAC:	⊻ /64						•
Enable Manual Address:							
Manual Address:							
Unlock			O	<	Cano	el	Apply

• Enable IPv6

Cochez cette case afin d'activer le protocole IPv6 pour vos périphériques PCoIP.

Link Local Address

Ce champ est renseigné automatiquement.

Gateway

Saisissez l'adresse de passerelle.

Enable DHCPv6

Cochez cette case pour utiliser le protocole DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol version 6) avec votre périphérique.

Primary DNS

L'adresse IP du DNS principal du périphérique. Si l'option DHCPv6 est activée, le serveur DHCPv6 apparaît automatiquement dans ce champ.

Secondary DNS

L'adresse IP du DNS secondaire du périphérique. Si l'option DHCPv6 est activée, le serveur DHCPv6 apparaît automatiquement dans ce champ.

Domain Name

Le nom de domaine utilisé (par exemple, « domain.local ») de l'hôte ou du client. Si l'option DHCPv6 est activée, le serveur DHCPv6 apparaît automatiquement dans ce champ.



• FQDN

Le nom de domaine complet de l'hôte ou du client. Si l'option DHCPv6 est activée, le serveur DHCPv6 apparaît automatiquement dans ce champ.

Enable SLAAC

Cochez cette case pour utiliser la configuration automatique des adresses sans état (SLAAC) avec vos périphériques.

Enable Manual Address

Cochez cette case pour définir une adresse (statique) manuelle pour le périphérique.

Manual Address

Saisissez l'adresse IP du périphérique.



Onglet Label

La page **Label** est disponible sur l'hôte ou sur le client. La page **Label** vous permet d'ajouter des informations concernant le périphérique.



Les paramètres d'étiquette de portail peuvent également être configurés à l'aide de l'interface Web d'administration.

Figure 2-5 : Configuration Label

Configuration								×
Network IPv6 SCEP Label Discover	/ Session	Language	Power	Display	Access	Audio	Reset	
Configure the device identification		•						
PCoIP Device Name:	pcoip-port	al-emu001-	0250569	777c4				
	Note: Whe the DHCP	en DHCP is server as t	enabled he reque	the PCol ested hos	P Device stname.	Name	is sent to	
PCoIP Device Description:								
Generic Tag:								
Unlock		(Oł	<]	Cano	el	Apply	

PCoIP Device Name

Le **PCoIP Device Name** permet à l'administrateur d'attribuer un nom logique à l'hôte ou au portail. La valeur par défaut est pcoip-host-MAC ou pcoip-portal-MAC, où MAC correspond à l'adresse MAC de l'hôte ou du portail.

PCoIP Device Description

Une description et des informations supplémentaires, telles que l'emplacement du point de terminaison, relatives au périphérique. Le micrologiciel n'utilise pas ce champ. Il sert uniquement aux administrateurs.

Generic Tag

Informations de balise générique relatives au périphérique. Le micrologiciel n'utilise pas ce champ. Il sert uniquement aux administrateurs.



Onglet Discovery

Utilisez les paramètres de la page **Discovery** pour effacer la détection des hôtes et des clients dans votre système PCoIP et réduire considérablement les tâches de configuration et de maintenance des systèmes complexes. Ce mécanisme de détection est indépendant de la détection DNS SRV.

Ľ

Pour que la détection SLP fonctionne, les routeurs doivent être configurés de sorte à transférer le trafic multidiffusion sur les différents sous-réseaux. La détection DNS-SRV est le mécanisme conseillé car la plupart des déploiements ne permettent pas cette configuration.

Figure 2-6 : Configuration **Discovery**



Enable Discovery

K

Si l'option **Enable Discovery** est activée, le dispositif détecte dynamiquement les dispositifs à l'aide d'une détection SLP, sans qu'une connaissance préalable de leur emplacement dans le réseau ne soit nécessaire. Cela peut considérablement réduire la configuration et la maintenance des systèmes complexes.

La détection SLP exige que les routeurs soient configurés pour autoriser la multidiffusion. La détection DNS-SRV constitue la méthode recommandée.



Onglet Session

La page **Session** vous permet de configurer la façon dont le périphérique hôte ou client se connecte aux périphériques homologues ou en accepte les connexions.



Les paramètres de session peuvent également être configurés à l'aide de l'interface Web d'administration.

Figure 2-7 : Configuration Session

Configure the connection to a peer device Connection Type: Direct to Host + SLP Host Discovery • Note: this connection type will enable SLP discovery on this Zero Client.	Network	IPv6	SCEP	Lahel	Discovery	Session	Language	Power	Display	Access	Audio	Reset
Configure the connection to a peer device Connection Type: Direct to Host + SLP Host Discovery Note: this connection type will enable SLP discovery on this Zero Client. Advanced				1		J			1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	1		
Connection Type: Direct to Host + SLP Host Discovery Note: this connection type will enable SLP discovery on this Zero Client. Advanced	Config	gure the	e conne	ection t	o a peer de	vice						
Note: this connection type will enable SLP discovery on this Zero Client. Advanced			Cor	nnectior	п Туре: 🛛 🛛	Direct to H	lost + SLP	Host Dis	scovery	•		
Advanced					c	liscovery	on this Zero	o Client.		L		
												Advanced

Connection Type

Sélectionnez **Direct to Host** dans la page Session pour afficher les éléments de paramètres suivants :

- Direct to Host: effectuer la connexion à un ordinateur ou à un poste de travail qui a une Host Card installé.
- DNS Name or IP Address: saisir le nom DNS ou l'adresse IP du serveur auquel se connecter.

Figure 2-8 : Configuration Connection Type



Lorsque vous sélectionnez le type View Connection Server dans la page Session, les options de configuration spécifiques apparaissent.

- View Connection Server: effectuer la connexion au serveur
 VMware VDI (Virtual Desktop Infrastructure). VMware VDI est une solution de bureau virtuelle.
- DNS Name or IP Address: saisir l'adresse IP ou le nom DNS du serveur VMware View Connection.

Configuration					×
Network IPv6 SCEP Label Discovery S	ession Language	Power Display	Access Au	idio Reset	
wnware Horizon View [®] Clien	t	-	-		
Configure the connection to a peer device	ə				
Connection Type: View	w Connection Serv	er	•		
DNS Name or IP Address:					
				Advance	d
Unlock	[OK	Cancel	Ар	oly

Figure 2-9 : Configuration Connection Type

Advanced

Consultez le **Teradici Support Site** : http://techsupport.teradici.com pour plus d'informations.



Onglet Language

La page Language vous permet de modifier la langue de l'interface utilisateur.

- Ce paramètre a une incidence sur l'interface utilisateur graphique de l'OSD. Il est uniquement disponible sur le client.
 - Les paramètres de langue peuvent également être configurés à l'aide de l'interface Web d'administration.

Figure 2-10 : Configuration Language

Configuration							×
Network IPv6 SCEP Label Discovery Ses	on Language	Power Di	isplay /	Access	Audio	Reset	
Select a language for the user interface							
Language: Englis	•		_				
Keyboard Layout: US							
Unlock		OK		Canc	el	Ap	ply

Language

Configurez la langue de l'OSD. Ce paramètre détermine uniquement la langue de l'OSD. Il n'a aucune incidence sur le paramètre de langue choisie pour la session utilisateur en cours.



Langues prises en charge : English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese, Korean, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Keyboard Layout

Modifiez la disposition du clavier. Lorsque l'utilisateur démarre une session, ce paramètre est contrôlé via la machine virtuelle. Si l'objet de stratégie de groupe Windows (GPO) permet de définir la disposition du clavier, ce paramètre est appliqué pendant la session de l'utilisateur. Si le GPO Windows n'est pas défini à cet effet, le paramètre n'est pas appliqué.



Onglet Power

Figure 2-11 : Configuration **Power**

Configuration				×
Network IPv6 SCEP Label Disco	very Session La	nguage Power	Display Access Au	udio Reset
Change the power settings			I I	
OSD Screen-Sa Display Suspe	ver Timeout: 30 nd Timeout: 0	Second:	s (0 = disabled) s (0 = disabled)	
Unlock		OK	Cancel	Apply

- OSD Screen-Saver Timeout (lorsqu'aucune session n'est connectée) : les moniteurs connectés passeront en mode veille si ces derniers sont inactifs pendant une certaine période de temps spécifiée (en secondes). Saisissez « 0 » si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction en mode veille.
- **Display Suspend Timeout** (lorsqu'une session est connectée) : les moniteurs connectés passeront en mode veille si ces derniers sont inactifs pendant une certaine période de temps spécifiée (en secondes). Saisissez « 0 » si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction en mode veille.



Onglet Display

La page **Display** vous permet d'activer le mode de remplacement **Extended Display Identification Data(EDID)**.



Cette fonction est uniquement disponible via l'OSD.

Dans des conditions d'exploitation normales, le GPU de l'ordinateur hôte interroge le moniteur connecté au zéro client pour déterminer sa capacité. Dans certains cas, le moniteur peut être connecté à un client et empêcher ce dernier de lire les informations EDID (par exemple, lors de la connexion via certains périphériques KVM). Les options de cette page permettent de configurer le client pour qu'il annonce les informations EDID par défaut au GPU.

!

L'activation du remplacement d'affichage oblige le moniteur par défaut à afficher les informations à utiliser susceptibles d'incompatibilité avec le moniteur connecté et empêchant le fonctionnement du moniteur. N'activez le remplacement d'affichage que s'il n'existe aucune information EDID valide et que les caractéristiques d'affichage du moniteur sont connues.

Figure 2-12 : Configuration Display



Enable Attached Display Override

Cette option concerne les systèmes hérités. Elle permet de configurer le client pour envoyer les informations **EDID** par défaut à l'hôte lorsqu'aucun moniteur n'a été détecté ou n'est connecté au client. Dans les versions de Windows antérieures à Windows 7, si l'hôte ne dispose d'aucune information **EDID**, il estime qu'aucun moniteur n'est connecté et n'effectue pas de nouvelle vérification. Cette option garantit à l'hôte qu'il dispose toujours d'informations **EDID** lorsqu'une session est ouverte sur le client.

Les résolutions par défaut suivantes sont annoncées lorsque cette option est activée :

- 800x600 à 60 Hz
- 1024x768 à 60 Hz (résolution native annoncée)



- 1280x800 à 60 Hz
- 1280x960 à 60Hz
- 1280x1024 à 60 Hz
- 1600x1200 à 60 Hz
- 1680x1050 à 60 Hz
- 1920x1080 à 60 Hz
- 1920x1200 à 60 Hz

Si Enable Attached Display Override est activé, tous les écrans connectés au client sont définis à leur résolution par défaut de 1024 x 768.

Enable Display Cloning

Cette fonctionnalité vous permet d'afficher simultanément le même contenu sur deux écrans lorsque vous êtes en mode moniteur double.



Onglet Audio

Configurez les paramètres audio (par exemple, le micro et les écouteurs).

Figure 2-13 : Configuration Audio

Configuration							×
Network IPv6 SCEP Label Discovery Sessio	n Language	Power	Display	Access	Audio	Reset	
Select audio input and output devices							
Enable Local USB Audio Driver	V						
Audio Input							
Device Type:	USB -						
Preferred USB Device Vendor ID	0000						
Preferred USB Device Product ID	0000						
Audio Output							
Device Type:	USB 🔻						
Preferred USB Device Vendor ID	0000						
Preferred USB Device Product ID	0000						
	(01	(Cano		Â	anlu

• Enable Local USB Audio Driver

La musique trouvée sur le serveur sera lue via les haut-parleurs internes.

Sortie son et appareils connectés

Appareils connectés	Enable Local USB Audio Driver	Device Type	Sortie son
Casque USB + écouteurs	Sélectionnez (✔)	USB	Casque USB
Casque USB + écouteurs	Sélectionnez (✔)	Analogique	écouteurs
Écouteurs uniquement	Désélectionnez ()	-	écouteurs
-	Désélectionnez ()	-	Haut-parleurs internes



Onglet Reset

La page **Reset** vous permet de réinitialiser la configuration et les autorisations sur leurs valeurs d'usine par défaut (stockées dans la mémoire flash intégrée).

K

La réinitialisation peut également être lancée à l'aide de l'interface Web d'administration.

• Réinitialiser les paramètres sur les valeurs d'usine par défaut ne rétablit pas le micrologiciel et n'efface pas le logo personnalisé de l'OSD.

Figure 2-14 : Configuration Reset



• Reset Parameters

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, un message s'affiche pour vous inviter à confirmer. Ce mécanisme évite toute réinitialisation accidentelle.



2.4.5 Fenêtre Diagnostics

Le menu **Diagnostic** propose des liens vers des pages avec des fonctions et des informations de temps d'exécution, potentiellement utiles pour résoudre les problèmes.

- Les options **Diagnostic** présentes dans l'OSD sont un sous-ensemble des options disponibles dans l'interface Web d'administration.
- Event Log
 Session Statistics
 PCoIP Processor
 Ping

Chaque onglet contient un bouton permettant de Close la fenêtre.

Onglet Event Log

La page **Event Log** vous permet d'afficher et d'effacer les messages du journal des événements sur l'hôte ou le client.

L'interface Web d'administration vous permet de modifier le paramètre de filtre du journal, qui contrôle le niveau de détail des messages du journal. Lorsque vous définissez le filtre sur « terse », le périphérique consigne des messages concis dans le journal.

La page **Event Log** vous permet d'activer et de définir le journal système (syslog) pour qu'il collecte et transmette les événements satisfaisant à la norme IETF concernant la consignation des messages de programme.

La page **Event Log** peut également être lancée à l'aide de l'interface Web d'administration.

Figure 2-15 : Configuration Event Log

Session Statistics	PCoIP Processor	Ping			
event log message	s				
12,006. Teradici Co 12,066. Normal reb 12,006. Firmware bu 12,006. Firmware bu 12,006. Firmware bu 12,006. Firmware bu 12,006. Firmware bu 12,006. Firmware bu 13,006. Firmware bu 14,006. Fi	rporation (c)2007 of rion: 0.18 rid 10: V200 22 sion 20: V2100, re prer Intel(R) PRO/U prer Intel(R) PRO/U rid of rest PASSED dfo test PASSED dfo test PASSED dfo test PASSED A) Adapter (192.16 Hiscovery prefix: nnect with Nost	07 23:01:0 vision: 0. 000 PL Net -83-64-cl1 duplex: F 8.0.142, 0	ork Connection (H nt-2 LL _15-87-9C-83-64)	icrosoft's	•
	Session Statistics	Session Statistics PCoIP Processor event log messages 52,006+ Teradic1 Corporation (<)2007 52,006+ Normal rebot 52,006+ Firmware version: 0.18 52,006+ Firmware version: 0.18 53,006+ Firmware version: 0.20 53,006+ PCOIP processor IO: 0.4100, re 53,435+ Network adapter Intel(8) PROJ 53,435+ Network adapter Intel(8) PROJ 53,535+ Network adapter Intel(8) PROJ 53,535+ Network adapter Intel(8) PROJ 53,535+ Network Inter rest PASSED 53,535+ Network Inter rest IOM MIC/S, 53,535+ Network Inter rest IOM MIC/S, 53,535+ Network Inter rest IOM MIC/S, 53,535+ Repared Intervery prefix: 502,755> Ready to connect with host	Session Statistics PCoIP Processor Ping event log messages	Session Statistics PCoIP Processor Ping event log messages 152,006+ Ternadic1 Corporation (c)2007 152,006+ Normal rebot 152,006+ Firmware UVI all 02: VADW 22 2007 33:01:02 152,006+ PCOIP processor ID: 0X100, revision: 0.0 153,435+ Network adapter Intel(6) PPA/COD PL. Network Connection (M 153,435+ Not Kaldpater Intel(6) PPA/COD PL. Network Connection (M 153,455+ Network Intel rates I 00 MD(Y,6, duplex: FULL 153,555+ Network Intel rates I 00 MD(Y,6, duplex: FULL 153,555+ Network Intel rates (0) PA/C Not Not Network Connect With host 162,765+ Ready to connect With host	Session Statistics PCoIP Processor Ping event log messages 122.006> Termare version: 0.18 123.006> Firmare version: 0.18 1

View event log messages

Le champ **View event log messages** affiche les messages du journal avec des informations d'horodatage. Deux boutons sont disponibles.

Refresh

La sélection du bouton **Refresh** permet d'actualiser les messages du journal des événements affichés.

Clear

Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les messages du journal des événements stockés sur le périphérique.

Onglet Session Statistics

La page **Session Statistics** vous permet de consulter les statistiques en cours lorsqu'une session est active. Si aucune session n'est active, vous pouvez consulter les statistiques de la dernière session.

La page Session Statistics peut également être consultée à l'aide de l'interface Web d'administration.

Figure 2-16 : Configuration Session Statistics

Diagnostics	×
Event Log Session Statistics PCoIP Processor Ping	
View statistics from the last session	
PCoIP Packets Sent: 0	
PCoIP Packets Received: 0	
PCoIP Packets Lost: 0	
Bytes Sent: 0	
Bytes Received: 0	
Round Trip Latency: 0 ms	
	Close

- Statistiques des paquets PCoIP
 - PCoIP Packets Sent

Le nombre total de paquets PCoIP envoyés pendant la session en cours/la dernière session.

PCoIP Packets Received

Le nombre total de paquets PCoIP reçus pendant la session en cours/la dernière session.

PCoIP Packets Lost

Le nombre total de paquets PCoIP perdus pendant la session en cours/la dernière session.

- Statistiques sur les octets
 - Bytes Sent

Le nombre total d'octets envoyés pendant la session en cours/la dernière session.

Bytes Received

Le nombre total d'octets reçus pendant la session en cours/la dernière session.



Round Trip Latency

La latence minimum, moyenne et maximum du système PCoIP d'allers-retours (par exemple, de l'hôte vers le client, puis de nouveau vers l'hôte) et la latence du réseau en millisecondes (+/- 1 ms).

Onglet PCoIP Processor

La page **PCoIP Processor** vous permet de réinitialiser l'hôte ou le client, et d'afficher le temps d'activité du processeur PCoIP client depuis le dernier démarrage.



Le temps d'activité indiqué dans **PCoIP Processor** peut également être affiché dans l'interface Web d'administration.

Figure 2-17 : Configuration PCoIP Processor

Diagnostics					×
Event Log	Session Statistics	PCoIP Processor	Ping		
View t	he time since boot				
		Uptime: 0 D	ays 8	Hours 15 Minutes 1 Seconds	
					Close



Onglet Ping

La page **Ping** vous permet d'envoyer une commande ping à un dispositif pour déterminer si celui-ci est accessible sur le réseau IP. Cette opération vous aide à déterminer l'accessibilité d'un hôte. Suite à la version du micrologiciel 3.2.0 et au forçage ultérieur de la commande ping « do not fragment flag », vous pouvez utiliser cette fonction pour déterminer la taille MTU maximum.

Diagnostics)				×
Event Log	Session Statistics	PCoIP Proce	ssor Pin	ing	
Deterr	nine if a host is rea	chable acros	s the net	itwork	
	ſ	Destination:			
		Interval:	1	seconds	
	P	acket Size:	32	bytes	
		Packets:			
		Sent:	0		
		Received:	0		
			Ctart	+ Chap	
			Start	u swp	
					lose

Paramètres ping

Destination

Adresse IP ou FQDN vers lequel (laquelle) envoyer une commande ping

Interval

Intervalle entre des paquets ping

Packet Size

Taille du paquet ping

- Packets
 - Sent

Nombre de paquets ping transmis

Received

Nombre de paquets ping reçus



2.4.6 Fenêtre Information

La page Information vous permet de consulter des informations sur le périphérique. L'interface Web d'administration présente la version, les données VPD et des informations sur le périphérique connecté. L'OSD vous permet de consulter des informations sur la version du périphérique.



La page Version vous permet de consulter des détails sur la version logicielle et matérielle d'un périphérique.

Figure 2-19 : Configuration Version



Informations VPD

Les données vitales du produit (Vital Product Data, VPD) sont des informations définies en usine pour identifier de manière unique chaque portail ou hôte.

MAC Address

Adresse MAC unique de l'hôte/du client

Unique Identifier

Identifiant unique de l'hôte/du client

Serial Number

Numéro de série unique de l'hôte/du client

Firmware Part Number

Numéro de référence du micrologiciel actuel

Hardware Version

Numéro de version matérielle de l'hôte/du client

• Informations sur le micrologiciel

La section Informations sur le micrologiciel affiche les détails du micrologiciel PCoIP actuel.

Firmware Version

Version du micrologiciel actuel

Firmware Build ID

Code de révision du micrologiciel actuel

Firmware Build Date

Date de génération du micrologiciel actuel

PCoIP Processor Family

Le nom de famille Tera s'affiche. Tera est un processeur hôte de **Teradici**. Ce produit utilise un TERA2321 de la famille de processeurs hôte Tera2 de nouvelle génération qui s'affiche sous la forme Tera2.

PCoIP Processor Revision

La version en silicium du processeur PCoIP. La version B (révision) du silicium est identifiée par un 1.0.

Informations sur le chargeur d'amorçage

Les informations sur le chargeur d'amorçage fournissent les détails actuels du chargeur d'amorçage PCoIP.

Bootloader Version

Version du chargeur d'amorçage actuel

Bootloader Build ID

Code de révision du chargeur d'amorçage actuel

Bootloader Build Date

Date de génération du chargeur d'amorçage actuel

2.4.7 Fenêtre User Settings

La page **User Settings** vous permet d'accéder à différents onglets pour définir les paramètres Certificate Checking Mode, Mouse, Keyboard, PCoIP protocol image quality et Display topology.

Les onglets du menu User Settings sont les suivants :

- Certificate
 Mouse
 Keyboard
- Image
 Display Topology
 Touch Screen

Onglet Certificate

Dans cet onglet, sélectionnez les prochaines étapes à effectuer lorsque la sécurité pour la connexion à un serveur ne peut pas être vérifiée. Il est recommandé de modifier ce paramètre uniquement avec l'approbation du gestionnaire du système.

Figure 2-20 : Configuration Certificate

- Never connect to untrusted servers: sélectionner cette option si vous ne souhaitez pas vous connecter à un serveur qui n'a pas de certificat ou qui a un certificat non approuvé.
- Warn before connecting to untrusted servers: sélectionner cette option si vous souhaitez afficher une invite d'avertissement avant la connexion à un serveur non approuvé.
- Do not verify server identity certificates: sélectionner cette option si vous souhaitez autoriser des connexions avec un serveur sans vérifier le certificat de l'ID du serveur.

Onglet Mouse

La page **Mouse** vous permet de modifier les paramètres de vitesse du curseur de la souris, pour les sessions de l'OSD.

K

Le paramètre de vitesse du curseur de la souris de l'OSD n'a aucune incidence sur les paramètres du curseur de la souris lorsqu'une session PCoIP est active, sauf si la fonction Local Keyboard Host Driver est utilisée. Consultez le manuel "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" pour plus d'informations. Cette fonction est uniquement disponible via l'OSD. Elle ne l'est pas dans l'interface Web d'administration.

Figure 2-21 : Configuration Mouse

I	User Setting	s											×
	Certificate	Mouse	Keyboard	Image	Displa	у Тор	ology	Touc	h Scr	een			
	Adjust t	he mous	se cursor sp	beed									
			Mouse spee	ed:	Blow	1		 	1	1	1 1	Fast	:
						ΟK		C	ancel			Apply	

Mouse Speed

Configure la vitesse du curseur de votre souris.

Vous pouvez également configurer la vitesse de la souris via le logiciel PCoIP sur l'hôte. Consultez le manuel "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" pour plus d'informations.

Onglet Keyboard

La page **Keyboard** vous permet de modifier les paramètres de répétition du clavier, pour les sessions de l'OSD.

- Les paramètres du clavier n'ont aucune incidence sur ces mêmes paramètres lorsqu'une session PCoIP est active, sauf si la fonction Local Keyboard Host Driver est utilisée. Consultez le manuel "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" pour plus d'informations. Ce paramètre est uniquement disponible via l'OSD. Il ne figure pas dans l'interface Web d'administration.
 - Vous pouvez également configurer les paramètres de répétition du clavier via le logiciel PCoIP sur l'hôte. Consultez le manuel "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" pour plus d'informations.

Figure 2-22 : Configuration Keyboard

User Settings	×
Certificate Mouse Keyboard Ima	ge Display Topology Touch Screen
Adjust the keyboard character i	repeat settings
Keyboard Depart Delay	Long Short
Keyboaru Repeat Delay.	Slow Fast
Keyboard Repeat Rate:	
Repeat Settings Test Box:	
	OK Cancel Apply

Keyboard Repeat Delay

Permet aux utilisateurs de configurer le délai de répétition du clavier.

• Keyboard Repeat Rate

Permet aux utilisateurs de configurer le taux de répétition du clavier.

• Repeat Settings Test Box

Permet aux utilisateurs de tester les paramètres de clavier choisis.

Onglet Image

La page Image vous permet de modifier la qualité d'image de la session PCoIP.

Figure 2-23 : Configuration Image

User Setting	IS								×
Certificate	Mouse	Keyboard	Image	Display ⁻	Topology	Touch Scr	een		
Adjust 1 smooth	the Image motion of	e Quality Pr during a PC	eferenc oIP ses	e slider to sion whe	o favor im n network	age sharpr bandwidth	iess vei i is limite	rsus ed.	
Ima	ige Quali	ty Preferen	sce:	moother	Motion	. .	Sharpe	r Image	50
				C	K	Cance		App	bly

Image Quality Preference

Utilisez le bouton coulissant pour ajuster l'équilibre entre la netteté d'image et la fluidité des déplacements dans une session PCoIP lorsque la bande passante est limitée.

Ľ

Ce champ figure également sur l'hôte sur le logiciel hôte PCoIP est installé. Le bouton coulissant se trouve dans l'onglet **Image** du logiciel hôte.

Onglet Display Topology

Pour appliquer la fonction de topologie d'affichage à une session PCoIP entre un zéro client et un hôte PCoIP, le logiciel hôte PCoIP doit être installé sur l'hôte. Consultez le manuel "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" pour plus d'informations.

L'onglet **Display Topology** ne dispose d'aucun menu équivalent dans l'interface Web d'administration.

Pour plus d'informations sur la fonction **Display Topology** pour une session PCoIP entre une carte d'hôte et un zéro client, consultez le manuel "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".

Modifiez toujours les paramètres de topologie d'affichage à l'aide de l'onglet **Display Topology** sur le zéro client (OSD \rightarrow **Options** \rightarrow **User Settings interface**).

Figure 2-24 : Configuration **Display Topology**

User Settings									×
Certificate Mo	ouse	Keyboard	Image	Display	Topology	Touch	n Screen		
Configure th	e displ	ay position	, rotatio	on and re	solution				
🖉 Enable C	Configu	ration:							
Display Layo	out:	Horizon	tal	© Ver	tical				
		A	В	A					
				B					
Alignment:	Тор	-							
Primary:	Port:	Position:	Rot	ation:			Resolutio	on:	
۲	1	A	No	rotation		•	Native	•	
0	2	B 🔹	No	rotation		-	Native	•	
Revert									
					рк	C	ancel	Apply	

Enable Configuration

Le périphérique peut être configuré à l'aide des paramètres de position d'affichage, de rotation et de résolution, si possible. Les paramètres sont enregistrés lorsque vous cliquez sur **Apply** ou sur **OK**, et appliqués suite au redémarrage du périphérique.

Display Layout

Faites votre choix entre une disposition horizontale ou une disposition verticale pour vos écrans (A etB). Ce paramètre doit tenir compte de la disposition physique des écrans sur votre bureau.

- Horizontal : sélectionnez cette option pour disposer A et B à l'horizontale et placer A à gauche de B.
- Vertical : sélectionnez cette option pour disposer A et B à la verticale et placer A au-dessus de B.

🔏 Il n'est pas possible d'activer plus de deux écrans à la fois.

Alignment

Choisissez l'alignement des écrans A et B lorsqu'ils sont de tailles différentes.

Ľ

Ce paramètre détermine la zone de l'écran qui sera utilisée lorsque vous déplacez le curseur d'un écran à l'autre. Les options d'alignement qui figurent dans la liste déroulante dépendent de la disposition de l'écran que vous avez sélectionnée, à savoir verticale ou horizontale.

Primary

Configurez le port DVI sur le zéro client que vous souhaitez utiliser comme port principal.

- L'affichage connecté au port principal devient l'affichage principal (c'est-à-dire l'affichage qui contient les menus de l'OSD avant de commencer une session PCoIP et qui est sollicité par la barre des tâches Windows suite au lancement de la session).
- Port 1: Sélectionnez cette option pour configurer le port DVI-1 sur le zéro client comme port principal.
- Port 2: Sélectionnez cette option pour configurer le port DVI-2 sur le zéro client comme port principal.

• Position

Indiquez l'écran physiquement connecté au Port 1 et au Port 2.

Rotation

Configurez la rotation de l'écran dans Port 1 et Port 2 :

- No rotation
- 90° clockwise
- 180° rotation
- 90° counter-clockwise

Resolution

La résolution d'affichage peut être configurée pour une session PCoIP entre une machine virtuelle ou un hôte et un zéro client. Le zéro client détecte les résolutions d'affichage prises en charge du moniteur et les insère dans le menu déroulant. Par défaut, la résolution native de l'affichage est utilisée.

Revert

Rétablit les derniers paramètres enregistrés pour les configurations sur cette page.

Onglet Touch Screen

La page **Touch Screen** vous permet de configurer et d'étalonner certains paramètres d'un écran tactile **Elo TouchSystems**.

La page **Touch Screen** figure uniquement dans l'OSD. Elle ne l'est pas dans l'interface Web d'administration.

Figure 2-25 : Configuration Touch Screen

User Settings
Certificate Mouse Keyboard Image Display Topology Touch Screen
Configure the touch screen settings NOTE: The settings in this tab are applicable only when a compatible touch- capable display has been detected.
Enable right click on hold:
Right click delay:
Touch screen calibration: Start
OK Cancel Apply

• Enable right click on hold

Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'émuler un clic droit lorsqu'ils touchent l'écran de manière continue pendant quelques secondes. Si la case n'est pas cochée, le clic droit n'est pas pris en charge.

Right click delay

Déplacez le bouton vers la valeur Long ou Short pour déterminer la durée pendant laquelle un utilisateur doit appuyer sur l'écran de manière continue pour simuler un clic droit.

Touch screen calibration

Lors de la première connexion de l'écran tactile au zéro client, le programme d'étalonnage démarre. Sur l'écran tactile, appuyez sur chacune des trois cibles lorsqu'elles apparaissent.

Pour tester l'étalonnage, faites glisser votre doigt sur le moniteur et assurez-vous que le curseur suit votre mouvement. Si ce n'est pas le cas, le programme d'étalonnage redémarre.

Une fois étalonnées, les coordonnées sont stockées en mémoire flash.

Pour démarrer manuellement le programme d'étalonnage, cliquez sur **Start** dans la page **Touch Screen** de l'OSD. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

2.4.8 Fenêtre Password

K

Cette option est disponible dans le Management Console Program. Consultez le Teradici Support Site : http://techsupport.teradici.com pour plus d'informations.

La page **Password** vous permet de mettre à jour le mot de passe d'administration locale du périphérique. Il peut contenir 20 caractères au maximum.

- Ce paramètre a une incidence sur l'interface Web d'administration et l'interface utilisateur graphique de l'**OSD**.
 - Si vous décidez de mettre à jour le mot de passe du client, ne l'oubliez pas car le client deviendrait inutilisable.

Figure 2-26 : Configuration Change Password

Change Password	×
Old Password:	
Confirm New Password:	
Reset	OK Cancel

Old Password

Vous devez saisir dans ce champ le mot de passe d'administration actuel avant de pouvoir mettre à jour le mot de passe.

New Password

Il s'agit du nouveau mot de passe d'administration de l'interface Web d'administration et de l'interface utilisateur graphique de l'OSD.

Confirm New Password

Pour permettre la mise à jour du mot de passe, la valeur saisie dans ce champ doit être identique à celle du champ **New Password**.

Reset

En cas de perte du mot de passe du client, vous pouvez cliquez sur le bouton **Reset** pour solliciter un code de réponse auprès du fournisseur du client. Le code challenge est envoyé au fournisseur. Le fournisseur évalue la demande et renvoie un code de réponse, si autorisé par **Teradici**.

Suite à la saisie correcte du code de réponse, le mot de passe du client est défini sur une valeur vide. Vous devez alors saisir un nouveau mot de passe.

Ľ

Pour plus d'informations sur la réinitialisation d'un mot de passe autorisé, contactez le fournisseur du client. Cette option n'est pas disponible dans l'interface Web d'administration, mais uniquement via l'OSD.

Figure 2-27 : Configuration Authorized Password Reset

ntact your hard	vare vend	or to reset a	lost passwo	rd.			
Challenge:	KPPC	- G5K6	- LURP	- GURP	- FA5M	- B4KK	
Response:		-	-	-	-	-	

Les instructions d'utilisation de PCoIP sont sujettes à modification sans préavis. Pour consulter les dernières informations, visitez le site Web Teradici (http://www.teradici.com).

2.4.9 Wake On LAN

Cette fonction vous permet de mettre le produit sous tension en envoyant, via un réseau, une commande prédéfinie depuis un système externe vers le produit.

Vérifiez que le réseau est apte à communiquer des données avec l'ordinateur qui envoie la commande au produit. Assurez-vous de disposer d'un programme capable de générer des signaux **Wake on LAN**.

- Assurez-vous qu'un bloc d'alimentation est toujours connecté afin de garantir le fonctionnement de cette fonction lorsque le produit est hors tension.
 - La fonction est destinée à mettre le produit sous tension. (Elle ne permet pas la mise hors tension du produit.)

Configuration des paramètres

- 1 Configurez les adresses IP du produit et de l'ordinateur pour activer le produit afin de connecter l'ordinateur à un réseau.
- 2 Saisissez l'adresse IP configurée pour le produit dans la barre d'adresses du navigateur Internet sur l'ordinateur pour accéder à la page Web d'administration du produit.
- 3 Pour modifier les paramètres d'alimentation, connectez-vous (Log In) et sélectionnez Configuration → Power.
- 4 Configurez les paramètres pour les adapter à l'environnement dans lequel le produit est utilisé. (Reportez-vous à l'image ci-dessous.)

⊡PC ⊚IP)™ *		¢	
Power				
Change the power settings				
OSD Screen-Saver Timeout:	300	Seconds (0 = disabled)		
Display Suspend Timeout:	0	Seconds (0 = disabled)		
Auto Power-Off Timeout:	0	Seconds (0 = disabled)		
		,		
Remote Host Power Control:	Hard	Power-off only •	1	
COLUMN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN				
Power On After Power Loss:				
Enable Wake-on-USB:				
Enable Wake-on-LAN:	V			
	Appl	y Cancel		

2.4.10 Wake on USB

Si vous coupez l'alimentation après avoir activé **Wake On USB** sur la page Web d'administration du produit, le système passe en mode veille.

La fonction **Wake on USB** fait passer le système du mode veille au mode normal lorsqu'un changement relatif à l'entrée par le clavier ou la souris est détecté.

Exemples de modification : cliquer sur un bouton de la souris ou appuyer sur une touche du clavier.

Configuration des paramètres

- 1 Configurez les adresses IP du produit et de l'ordinateur pour activer le produit afin de connecter l'ordinateur à un réseau.
- 2 Saisissez l'adresse IP configurée pour le produit dans la barre d'adresses du navigateur Internet sur l'ordinateur pour accéder à la page Web d'administration du produit.
- 3 Pour modifier les paramètres d'alimentation, connectez-vous (Log In) et sélectionnez Configuration → Power.
- 4 Configurez les paramètres pour les adapter à l'environnement dans lequel le produit est utilisé. (Reportez-vous à l'image ci-dessous.)

Ċ PC⊚IP [™]	★ # # # #
Power	
Change the power settings	
OSD Screen-Saver Timeout: 0 Seconds (0 = disabled)
Display Suspend Timeout: 0 Seconds (0 = disabled)
Auto Power-Off Timeout: 0 Seconds (0 = disabled)
Remote Host Power Control: Hard Power-of:	f only 🔻
Power On After Power Loss: 🔽	
Enable Wake-on-USB: 🔽	
Enable Wake-on-LAN:	
Apply Cance	1

2.4.11 OSD Logo Upload

À l'aide de la page OSD Logo Upload, modifiez le logo qui s'affiche sur Teradici OSD.

Configuration des paramètres

K

- 1 Configurez les adresses IP du produit et de l'ordinateur pour activer le produit afin de connecter l'ordinateur à un réseau.
- 2 Saisissez l'adresse IP configurée pour le produit dans la barre d'adresses du navigateur Internet sur l'ordinateur pour accéder à la page Web d'administration du produit.
- 3 Connectez-vous (Log In) et sélectionnez Upload → OSD Logo. La page OSD Logo Upload s'affiche. (Reportez-vous à l'image ci-dessous.)
- 4 Sélectionnez un nouveau fichier pour remplacer le logo et appuyez sur **Upload**.
 - Assurez-vous que le ficher logo OSD est un fichier Bitmap de 24 bpp dont la résolution ne dépasse pas 256 x 64 pixels.

OSD Logo Upload
Upload an OSD logo to be displayed on the local GUI (client only)
The OSD logo must be a 24bpp bitmap that does not exceed 256 pixels by 64 pixels. Any other images will be displayed incorrectly, or not at all.
OSD logo filename: Browse
Upload

2.4.12 Firmware Update

En utilisant la page Firmware Update, modifiez le Teradici Firmware.

Configuration des paramètres

- 1 Configurez les adresses IP du produit et de l'ordinateur pour activer le produit afin de connecter l'ordinateur à un réseau.
- 2 Saisissez l'adresse IP configurée pour le produit dans la barre d'adresses du navigateur Internet sur l'ordinateur pour accéder à la page Web d'administration du produit.
- 3 Connectez-vous (Log In) et sélectionnez Upload → Firmware. La page Firmware Upload s'affiche. (Reportez-vous à l'image ci-dessous.)
- 4 Sélectionnez un **Firmware** pour remplacer le logo et appuyez sur **Upload**.
- 5 Une fois le téléchargement terminé, le bouton **Reset** apparaît. Cliquez sur le bouton **Reset** pour redémarrer le client.

Allez dans Options \rightarrow Information et affichez les informations relatives à la Firmware Version.

ÉPC olP	
Firmware Upload Upload a new firmware build	
Firmware build filename: Browse	
Upload	

Connexion et utilisation d'un périphérique source

3.1 Avant toute connexion

3.1.1 Points à vérifier avant la connexion

- Avant de connecter un périphérique source, lisez le mode d'emploi qui l'accompagne.
 Le nombre et la position des ports peuvent varier en fonction du type de périphérique.
- Ne branchez pas le câble d'alimentation avant que tous les branchements n'aient été établis.
 Si vous branchez le câble d'alimentation en cours de connexion, vous risquez d'endommager le produit.
- Vérifiez les types de ports auxquels vous souhaitez vous connecter à l'arrière du produit.

Connexion et utilisation d'un périphérique source

3.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur

3.2.1 Connexion à un PC

- Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles.
 Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.
- Sélectionnez la méthode de connexion adaptée à votre ordinateur.
- Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.

Connexion via le câble D-SUB (type analogique)

- 1 Connectez le câble D-SUB au port [RGB IN] à l'arrière du produit et au port RGB de l'ordinateur.
- 2 Connectez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant. Appuyez ensuite sur l'interrupteur d'alimentation du PC.

(Pour plus d'informations, reportez-vous à "2.2.6 Branchement de l'alimentation".)

Appuyez sur []/] pour définir Analogique en tant que source d'entrée.

Connexion d'un câble stéréo

• Connectez le port [AUDIO IN] situé à l'arrière du moniteur à la carte son du PC.

Connexion et utilisation d'un périphérique source

3.2.2 Installation de "Windows Driver"

- Vous pouvez définir la résolution et la fréquence optimales pour ce produit en installant les pilotes correspondants.
 - Vous trouverez un pilote d'installation sur le CD fourni avec le produit.
- 1 Insérez le CD du manuel utilisateur fourni avec le produit dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Cliquez sur "Windows Driver".
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
- 4 Sélectionnez le modèle dans la liste.

PADEON	9550 . Plug	and Play N	lonitor			
	Selec	d the monit	or which	you want ti	install	
msung ····	•					

5 Accédez aux Propriétés d'affichage et assurez-vous que la résolution et la fréquence de rafraîchissement sont appropriées au système.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel du système d'exploitation Windows.
Connexion et utilisation d'un périphérique source

3.2.3 Définition de la résolution optimale

Un message d'information relatif à la définition de la résolution optimale apparaîtra lors de votre première mise sous tension du produit après l'achat.

Sélectionnez une langue et modifiez la résolution en lui attribuant la valeur optimale.



- 1 Appuyez sur $[\blacktriangle/]$ pour passer à la langue voulue, puis sur $[\Box/]$.
- 2 Pour masquer le message d'information, appuyez sur [MENU].
 - Si vous n'avez pas choisi la résolution optimale, le message apparaîtra jusqu'à trois fois pendant une période donnée, même si le produit est mis hors tension, puis remis sous tension.
 - Si vous utilisez le produit en tant que moniteur standard, vous pouvez configurer la résolution optimale à partir du Panneau de configuration d'un ordinateur.
 - Pour configurer la résolution lorsque vous utilisez le produit en tant que moniteur réseau, reportezvous à "2.4 "PCoIP"".

Configuration d'écran

Configurez les paramètres d'écran tels que la luminosité et la nuance des couleurs.

4.1 Luminosité

Permet de régler la luminosité globale de l'image. (Plage : 0~100)

Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse.



Ce menu n'est pas disponible si **MAGIC**Bright est défini sur le mode Contraste Dynam.

4.1.1 Configuration de la Luminosité

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à Image, puis sur [□/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à la Luminosité, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

IMAGE		
	Luminosité Contraste Netteté ^{SAMSUNG} Bright Régl. de base Régl. précis	: 100 : 75 : 60 : Personnalisé : 1936 : 0

- 4 Réglez la Luminosité à l'aide du bouton $[\blacktriangle/]$.
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

4.2 Contraste

Permet de régler le contraste entre les objets et l'arrière-plan. (Plage : 0~100)

Une valeur plus élevée augmente le contraste ; l'objet apparaît alors plus clair.

- Ce menu n'est pas disponible si MAGICBright est défini sur le mode Cinéma ou Contraste Dynam..
 - Ce menu n'est pas disponible si MAGICColor est défini sur le mode Complet ou Intelligent.

4.2.1 Configuration du Contraste

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à Image, puis sur [つ/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer au Contraste, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

IMAG	Ξ	
١	Luminosité Contraste	: 100 : 75
	Netteté ^{SAMSUNG} Bright	: ersonnalisé
	Régl. de base Régl. précis	: 1936 : 0
'		🖪 🖃 🕂 🖸 AUTO 🕑

- 4 Réglez le **Contraste** à l'aide du bouton [▲/▼].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.



4.3 Netteté

Rend le contour des objets plus net ou plus flou. (Plage : 0~100)

Une valeur élevée accentue la netteté du contour des objets.

- Ce menu n'est pas disponible si MAGICBright est défini sur le mode Cinéma ou Contraste Dynam..
 - Ce menu n'est pas disponible si MAGICColor est défini sur le mode Complet ou Intelligent.

4.3.1 Configuration de la Netteté

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à Image, puis sur [つ/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à la Netteté, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

IMAGE		
	Luminosité Contraste Netteté SAMSUNG MÁGIC Bright Régl. de base Régl. précis	: 100 : 75 : 60 : Personnalisé : 1936 : 0
		🔍 🗕 🕂 🖿 AUTO 🕛

- 4 Réglez la Netteté à l'aide du bouton [▲/▼].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Ce menu permet d'obtenir une qualité d'image optimale pour l'environnement dans lequel le produit sera utilisé.

Vous pouvez personnaliser la luminosité selon vos préférences.

4.4.1 Configuration de SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à Image, puis sur [つ/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à ^{SAMSUNG}Bright, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- Personnalisé : Personnalisez le contraste et la luminosité selon vos besoins.
- **Standard** : Obtenez une qualité d'image adaptée à la modification de documents ou à l'utilisation d'Internet.
- Jeu : Obtenez une qualité d'image adaptée aux jeux qui comprennent des effets graphiques et des mouvements dynamiques.
- **Cinéma** : Obtenez la luminosité et la netteté des télévisions qui conviennent à la lecture de contenu vidéo et DVD.
- **Contraste Dynam.** : Obtenez une luminosité équilibrée grâce à un ajustement automatique du contraste.
- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [MENU].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

4.5 Régl. de base

Réglez la fréquence de l'écran.



Uniquement disponible en mode Analogique.

4.5.1 Ajustement de Régl. de base

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à Image, puis sur [□/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à Régl. de base, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

IMAGE		
	Luminosité Contraste Netteté MAGIC Bright Régl. de base Régl. précis	: 100 : 75 : 60 : Personnalisé : 1936 : 0

- 4 Ajustez les **Régl. de base** à l'aide du bouton [▲/▼].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.



4.6 Régl. précis

Réglez précisément l'écran pour obtenir une image expressive.



Uniquement disponible en mode Analogique.

4.6.1 Ajustement de Régl. précis

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à Image, puis sur [□/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à **Régl. précis**, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Ajustez les **Régl. précis** à l'aide du bouton [▲/▼].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

5

Configuration de la teinte

Réglez la teinte de l'écran. Ce menu n'est pas disponible si MAGICBright est défini sur le mode Cinéma ou Contraste Dynam.

5.1 SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNGColor est une technologie d'optimisation de la qualité d'image développée indépendamment par Samsung. Elle offre des couleurs naturelles expressives sans dégradation de la qualité de l'image.

5.1.1 Configuration de SAMSUNG MAGIC Color

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à COULEUR, puis sur [□/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à MAGICColor, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- Arr. : Désactivez MAGICColor.
- **Démo** : Comparez le mode d'affichage normal au mode **SAMSUNGCOLOR**.
- **Complet** : Obtenez une qualité d'image expressive sur toutes les zones, dont les couleurs de chair de l'image.
- Intelligent : Optimisez le chroma de toutes les zones, à l'exception des couleurs de chair de l'image.
- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [MENU].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

5.2 Rouge

Réglez la valeur de la couleur rouge dans l'image. (Plage : 0~100)

Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.



Ce menu n'est pas disponible si MAGICColor est défini sur le mode Complet ou Intelligent.

5.2.1 Configuration du Rouge

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à COULEUR, puis sur [つ/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer au Rouge, puis sur [□/□] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

COUL	EUR	
١	SAMSUNG MAGIC Color	: Arr.
	Rouge	: 50
	Vert	: 50
	Bleu	: 50
	Nuance coul.	: Normal
	Gamma	: Mode 1
		■ = + D AUTO ()

- 4 Réglez le **Rouge** à l'aide du bouton [▲/▼].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

5.3 Vert

Réglez la valeur de la couleur verte dans l'image. (Plage : 0~100)

Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.



Ce menu n'est pas disponible si MAGICColor est défini sur le mode Complet ou Intelligent.

5.3.1 Configuration du Vert

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à COULEUR, puis sur [□/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer au Vert, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Réglez le Vert à l'aide du bouton [▲/▼].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

5.4 Bleu

Réglez la valeur de la couleur bleue dans l'image. (Plage : 0~100)

Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.



Ce menu n'est pas disponible si MAGICColor est défini sur le mode Complet ou Intelligent.

5.4.1 Configuration du Bleu

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à COULEUR, puis sur [□/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer au Bleu, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Réglez le Bleu à l'aide du bouton [▲/▼].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

5.5 Nuance coul.

Permet de régler la nuance des couleurs globale de l'image.

K

Ce menu n'est pas disponible si MAGICColor est défini sur le mode Complet ou Intelligent.

5.5.1 Configuration des paramètres Nuance Coul.

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à COULEUR, puis sur [□/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à Nuance coul., puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

COUL	EUR				
Ģ	MAGIC Color Rouge Vert Bleu Nuance coul. Gamma	: : : :	Arr. Froide 2 Froide 1 Normal Chaude 1 Chaude 2 Personnalisé	50 50	
		Ľ		ло 🖑	

- Froide 2: Définissez une température de couleur plus froide que Froide 1.
- Froide 1: Définissez une température de couleur plus froide qu'en mode Normal.
- Normal : Affichez la nuance des couleurs standard.
- Chaude 1: Définissez une température de couleur plus chaude qu'en mode Normal.
- Chaude 2: Définissez une température de couleur plus froide que Chaude 1.
- **Personnalisé** : Personnalisez la nuance des couleurs.
- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [MENU].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

5.6 Gamma

Permet de régler la luminosité moyenne (Gamma) de l'image.

5.6.1 Configuration du Gamma

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à COULEUR, puis sur [□/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer au Gamma, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

COULE	EUR				
e	MAGIC Color Rouge Vert	: Ar : •	т. ————————————————————————————————————	50 50 50	
(a)	Nuance coul.	: N	ormal		
	Camina	M M	ode 2 ode 3		
		▼		AUTO 🙂	

- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [MENU].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

6

Redimensionnement ou déplacement de l'écran

6.1 Position H et Position V

Position H: Déplacez l'écran vers la gauche ou la droite.

Position V: Déplacez l'écran vers le haut ou le bas.



Uniquement disponible en mode Analogique.

6.1.1 Configuration des fonctions Position H et Position V

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à TAILLE ET POS., puis sur [つ/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à **Position H** ou **Position V**, puis appuyez sur [☐/⊡]. L'écran suivant s'affiche.

TAILLE	ET POS.					TAILLE	ET POS.					
1	Position H	:			50	,		: 🔳	_			
		:				\	Position V	: 🗖				50
		:					Menu Position H	: 💼	_			
							Menu Position V					
,												
			+	D AU	то ()				-	+	► AL	ло 😃
		v v	•	*	v			•	v	•	v	v v

- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour configurer Position H ou Position V.
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

Redimensionnement ou déplacement de l'écran

6.2 Menu Position H et Menu Position V

Menu Position H: Déplacez le menu vers la gauche ou la droite.

Menu Position V: Déplacez le menu vers le haut ou le bas.

6.2.1 Configuration des fonctions Menu Position H et Menu Position V

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- Appuyez sur $[\blacktriangle/]$ pour passer à TAILLE ET POS., puis sur $[\square/]$ sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à Menu Position H ou Menu Position V, puis appuyez sur [□,/⊡]. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour configurer Menu Position H ou Menu Position V.
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

7.1 Réinitialiser

Restaurez tous les paramètres d'usine par défaut du produit.

7.1.1 Initialisation des paramètres (Réinitialiser)

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à CONF. ET REINIT., puis sur [□/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à Réinitialiser, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [MENU].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

7.2 Langue

Vous pouvez définir la langue des menus.

- Une modification du paramètre linguistique est appliquée uniquement au menu à l'écran.
 - Elle ne concerne pas les autres fonctions de votre ordinateur.

7.2.1 Changement de Langue

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à CONF. ET REINIT., puis sur [□/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à la Langue, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à la langue voulue, puis sur [MENU].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

7.3 Aff. heure

Définissez la disparition automatique du menu d'affichage à l'écran (OSD) s'il n'est pas utilisé pendant une durée donnée.

La fonction Aff. heure peut être utilisée pour indiquer le délai au terme duquel vous voulez que le menu OSD disparaisse.

7.3.1 Configuration d'Aff. heure

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à CONF. ET REINIT., puis sur [□/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à Aff. heure, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [MENU].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

7.4 Transp. des menus

Vous pouvez définir la transparence des fenêtres de menus :

7.4.1 Modification de la Transp. des menus

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à CONF. ET REINIT., puis sur [□/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à la Transp. des menus, puis sur [□/⊡] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

CONF. ET REINIT.	
Réinitialiser Langue Aff. heure Transp. des menus Marche/Arrêt	: Français : 20 sec. : Arr. : Mar.
	AUTO

- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [MENU].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

7.5 Marche/Arrêt

Le bouton d'alimentation du produit est utilisé pour effectuer deux différentes fonctions.



Le paramètre par défaut est Eteindre.

7.5.1 Activation de Marche/Arrêt

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à CONF. ET REINIT., puis sur [□/⊡] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à Marche/Arrêt et appuyez ensuite sur [□/⊡]. L'écran suivant s'affiche.

CONF.	ET REINIT.	
•	Réinitialiser Langue Aff. heure Transp. des menus Marche/Arrêt	 Français 20 sec. Mar. Ecran off Eteindre

- Si l'option Ecran off est sélectionnée, utilisez le bouton d'alimentation de la manière suivante :
 - Extinction de l'écran : appuyez sur le bouton d'alimentation. Un message s'affiche : "The screen will turn off in 5 seconds. Power Off: Press & hold (b) for 2 seconds." Passé 5 secondes, l'écran s'éteint. Le voyant d'alimentation situé sur la partie avant du produit alterne entre une phase d'extinction de 3 secondes et une phase d'allumage d'une seconde.
 - Allumer l'écran/Mettre sous tension : appuyez sur le bouton d'alimentation.
 - Mettre hors tension : appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de 2 secondes.
- Pour mettre le produit sous ou hors tension lorsque Eteindre est sélectionné, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [MENU].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

8.1 INFORMATIONS

Affichez la source d'entrée, la fréquence et la résolution actuelles.

8.1.1 Affichage des INFORMATIONS

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton à l'avant du produit pour afficher le guide OSD. Ensuite, appuyez sur [MENU] pour afficher l'écran de menu correspondant.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder aux INFORMATIONS. La source d'entrée, la fréquence et la résolution actuelles apparaîtront.





Les options de menu affichées peuvent varier en fonction du modèle.

8.2 Configuration de Volume dans l'écran de démarrage

Réglez le Volume en appuyant sur le bouton [•] quand le guide OSD est affiché.

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton situé à l'avant du produit (quand aucun écran de menu n'apparaît) pour afficher le Guide OSD. Ensuite, appuyez sur [●].
- 2 L'écran suivant s'affiche.



3 Réglez le Volume à l'aide du bouton [▲/▼].

9.1.1 Qu'est-ce qu'Natural Color ?

L'un des problèmes que rencontrent les utilisateurs de PC est que les couleurs qu'ils voient sur l'appareil sont différentes des couleurs des images imprimées ou des images source importées depuis un scanner ou un appareil photo numérique. Natural Color est un système de gestion des couleurs que Samsung Electronics a mis au point pour résoudre ce problème. Ce logiciel, qui ne fonctionne qu'avec des appareils Samsung, permet d'ajuster les couleurs affichées sur l'écran et de les adapter aux couleurs des images imprimées. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne du logiciel (F1).

Le Natural Color est fourni en ligne. Vous pouvez le télécharger à partir du site Internet ci-dessous et l'installer ;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

9.2 MultiScreen

K

Le programme **MultiScreen** peut être installé sur la machine virtuelle du serveur VDI ou sur un ordinateur hôte avec un système d'exploitation compatible Windows.

Infrastructure de poste de travail virtuel : un ordinateur équipé de VMware View et de Teradici Hostcard



MultiScreen permet à l'utilisateur de partager le moniteur en plusieurs sections.

9.2.1 Installation du logiciel

- 1 Insérez le CD d'installation dans le lecteur de [CD-ROM].
- 2 Choisissez le programme d'installation de "MultiScreen".

Si la fenêtre d'installation du logiciel ne s'affiche pas sur l'écran principal, recherchez le fichier d'installation de "MultiScreen" sur le [CD-ROM] et double-cliquez dessus.

- 3 Lorsque l'assistant d'installation s'affiche, cliquez sur "Next".
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
 - Il se peut que le logiciel ne fonctionne pas correctement si vous ne redémarrez pas l'ordinateur après l'installation.
 - Il se peut que l'icône "MultiScreen" ne soit pas visible, en fonction des caractéristiques du système informatique et de l'appareil.
 - Si l'icône de raccourci ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur la touche "F5".

Restrictions et problèmes relatifs à l'installation (MultiScreen)

L'installation de "MultiScreen" peut être influencée par la carte graphique, la carte mère et l'environnement réseau.

Système d'exploitation

"Système d'exploitation"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"



Installation du logiciel

• "Windows 8 32bit"



Pour l'utilisation de "MultiScreen", il est conseillé d'utiliser le système d'exploitation "Windows 2000" ou une version ultérieure.

"Matériel"

- Au moins 32 Mo de mémoire
- Au moins 60 Mo d'espace disque libre sur le disque dur

9.2.2 Désinstallation du logiciel

Cliquez sur [Démarrer], choisissez [Paramètres]/[Panneau de configuration], puis double-cliquez sur [Ajout ou suppression de programmes].

Sélectionnez "MultiScreen" dans la liste des programmes, puis cliquez sur le bouton [Ajouter/ Supprimer].

10.1 Exigences préalables à tout contact avec le service clientèle de Samsung

10.1.1 Test du produit



Avant de contacter le service clientèle de Samsung, nous vous invitons à tester votre produit en suivant la procédure décrite ci-après. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

Vérifiez que votre produit fonctionne normalement en utilisant la fonction de test appropriée.

Si l'écran est hors tension et que le voyant d'alimentation clignote alors que le produit est correctement branché à un PC, procédez à un test d'auto-diagnostic.

- 1 Mettez hors tension l'ordinateur et l'appareil.
- 2 Débranchez le câble du produit.
- 3 Met l'appareil sous tension.
- 4 Si le message Vérif. câble signal apparaît, le produit fonctionne normalement.



Si l'écran reste noir, vérifiez l'ordinateur, le contrôleur vidéo et le câble.

10.1.2 Vérification de la résolution et de la fréquence

Si un mode dépassant la résolution prise en charge est utilisé (consultez la section "11.2 Tableau des modes de signal standard"), le message **Mode non optimal** apparaîtra pendant un court moment.

10.1.3 Vérifiez les éléments suivants :

Problème d'installation (mode PC)

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble est correctement branché entre le produit et le PC et que les connecteurs sont bien verrouillés. (Consultez la section "3.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".)



Problème d'écran

Problèmes	Solutions
Le voyant d'alimentation est éteint. L'écran ne s'allume pas.	Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché. (Consultez la section "3.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".)
Le message Vérif. câble signal apparaît.	Vérifiez que le câble est correctement branché au produit. (Consultez la section "3.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".)
	Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.
Mode non optimal est affiché.	Ce message apparaît si le signal de la carte graphique dépasse la résolution ou la fréquence maximale acceptée pour le produit.
	Modifiez la résolution et la fréquence maximales pour qu'elles correspondent aux performances du produit, en vous référant au Tableau des modes de signal standard (page 103).
Les images affichées à l'écran sont déformées.	Vérifiez le branchement des câbles au produit (consultez la section "3.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur").
L'image n'est pas nette.	Ajustez les Régl. de base (page 78) et Régl. précis (page 79).
	Retirez tous les accessoires (câble d'extension vidéo, etc.), puis réessayez.
	Réglez la résolution et la fréquence selon le niveau recommandé. (Consultez la section "11.1 Généralités".)
L'image à l'écran est instable et tremble.	Vérifiez que la résolution et la fréquence du PC
Des ombres ou des images fantômes restent affichées sur l'écran.	sont définies sur des valeurs compatibles avec l'appareil. Le cas échéant, vous pourrez ensuite modifier les paramètres en vous reportant au tableau des modes de signal standard (page 103) dans ce manuel et au menu INFORMATIONS sur l'appareil.
L'écran est trop lumineux. L'écran est trop sombre.	Réglez la Luminosité (page 74) et le Contraste (page 75).
Les couleurs sont inadéquates.	Modifiez les paramètres de COULEUR . (Consultez la section " Configuration de la teinte".)
Les couleurs affichées ne sont pas nettes ou une	Modifiez les paramètres de COULEUR.
distorsion des couleurs est perceptible.	(Consultez la section " Configuration de la teinte".)

Problèmes	Solutions
Le blanc ne l'est pas vraiment.	Modifiez les paramètres de COULEUR.
	(Consultez la section " Configuration de la teinte".)
Aucune image n'est visible sur l'écran et le voyant	L'appareil est en mode d'économie d'énergie.
d'alimentation clignote toutes les 0,5 à 1 seconde.	Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris pour revenir à l'écran précédent.

Problème de son

Ú

Problèmes	Solutions
ll n'y a pas de son.	Vérifiez le branchement du câble audio ou réglez le volume.
	Vérifiez le volume.
Le volume est trop faible.	Permet de régler le volume.
	Si le problème subsiste après avoir réglé le volume sur le niveau maximum, réglez le volume de la carte son de l'ordinateur ou de votre logiciel.

Problème de périphérique source

Problèmes	Solutions
Un bip est émis au démarrage de mon ordinateur.	Si un signal sonore (bip) est émis pendant le démarrage de l'ordinateur, faites-le réparer.

10.2 Questions-réponses

Question	Réponse	
Comment puis-je modifier la fréquence ?	Pour définir la fréquence de votre carte graphique, procédez comme suit :	
	 Windows XP : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et thèmes → Affichage → Paramètres → Avancé → Écran, puis réglez la Fréquence d'actualisation sous Paramètres du moniteur. 	
	 Windows ME/2000 : Sélectionnez Panneau de configuration → Affichage → Paramètres → Avancé → Écran, puis réglez la Fréquence de rafraîchissement sous Paramètres du moniteur. 	
	 Windows Vista : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres d'affichage → Paramètres avancés → Écran, puis réglez la Fréquence de rafraîchissement sous Paramètres du moniteur. 	
	 Windows 7 : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Affichage → Résolution d'écran → Paramètres avancés → Écran, puis réglez la Fréquence d'actualisation sous Paramètres du moniteur. 	
	 Windows 8 : Sélectionnez Paramètres → Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Affichage → Résolution d'écran → Paramètres avancés → Écran, puis réglez la Fréquence d'actualisation sous Paramètres du moniteur. 	

Guide de dépannage

Question	Réponse
Comment puis-je modifier la résolution ?	 Windows XP : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et thèmes → Affichage → Paramètres, puis réglez la résolution.
	 Windows ME/2000 : Sélectionnez Panneau de configuration → Affichage → Paramètres, puis réglez la résolution.
	 Windows Vista : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres d'affichage, puis réglez la résolution.
	 Windows 7 : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Affichage → Ajuster la résolution, puis réglez la résolution.
	 Windows 8 : Sélectionnez Paramètres → Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Affichage → Ajuster la résolution, puis réglez la résolution.
Comment puis-je définir le mode d'économie d'énergie ?	 Windows XP : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Apparence et thèmes → Affichage → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.
	 Windows ME/2000 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Affichage → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.
	 Windows Vista : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.
	 Windows 7 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.
	 Windows 8 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Paramètres → Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.

K

Consultez le guide d'utilisateur relatif à votre PC ou à votre carte graphique pour obtenir des instructions plus précises sur les réglages.

11.1 Généralités

Nom du modèle		NC221 / NC221-S / NC221-TS / NC221-TW / NC221W	NC241 / NC241-TS / NC241-TW / NC241W	
	Taille d'image	Classe 22 (21,5 pouces / 54,6 cm)	Classe 24 (23,5 pouces / 59,8 cm)	
Panneau	Surface	476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)	
	d'affichage	18,8 pouces (H) x 10,6 pouces (V)	20,5 pouces (H) x 11,5 pouces (V)	
Couleurs d'affichage		16,7 M		
Fréquence d'horloge maximale		148,50 MHz (Analogique/Numérique)		
Connecteur de serveur		Port Gigabit Ethernet (port LAN)		
		Ce produit utilise une tension comprise entre 100 et 240V.		
Alimentation		Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.		
Connecteurs de signal		RGB IN, DVI OUT		
Haut-parleurs		1 W x 2 (Stéréo)		
VESA		100 mm x 100 mm (3,9 pouces x 3,9 pouces)		
USB		USB 2.0 x 6 (descendant)		
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température : 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) Humidité : 10 % à 80 %, sans condensation		
	Stockage	Température : -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) Humidité : 5 % à 95 %, sans condensation		

🥳 🛛 Plug & Play

Ce moniteur peut être installé et utilisé avec n'importe quel système compatible Plug & Play. L'échange de données bidirectionnel entre le moniteur et l'ordinateur optimise les paramètres du moniteur. L'installation du moniteur s'effectue automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser les paramètres d'installation si vous le souhaitez.

Pixels

En raison de la conception même de ce produit, il se peut que 1 pixel par million (ppm) apparaisse plus clair ou plus sombre sur l'écran LCD. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.



Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans avis préalable dans le but d'améliorer la qualité.



Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.

K

Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung Electronics.

11.2 Tableau des modes de signal standard

- En raison de la nature même de l'écran, cet appareil ne peut être réglé que sur une seule résolution pour chaque taille d'écran afin de garantir une qualité d'image optimale. Par conséquent, une résolution autre que celle indiquée peut nuire à la qualité de l'image. Pour éviter que cela se produise, il est conseillé de sélectionner la résolution optimale indiquée pour la taille d'écran de votre produit.
 - Vérifiez la fréquence lorsque vous remplacez un moniteur à tube cathodique (connecté à un ordinateur) par un modèle LCD. Si le moniteur LCD ne prend pas en charge une fréquence verticale de 85 Hz, réglez-la sur 60 Hz à l'aide du moniteur à tube cathodique avant d'utiliser le moniteur LCD.

Synchronisation	Fréquence horizontale	31 à 80 kHz
Synchronisation	Fréquence verticale	56 à 75 Hz
Récolution	Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
NESOIULION	Résolution maximale	1920 x 1080 à 60 Hz

Si un signal appartenant aux modes de signal standard suivants est transmis depuis votre PC, l'écran s'ajustera automatiquement. Dans le cas d'un signal différent, il se peut que l'écran n'affiche aucune image alors que le voyant d'alimentation est allumé. Dans ce cas, modifiez les paramètres conformément au tableau suivant, en vous reportant au mode d'emploi de la carte graphique.

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
MAC,640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA,640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA,640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA,640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
IBM,720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA,800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA,800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA,800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA,800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC,832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA,1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA,1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA,1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA,1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+

Caractéristiques techniques

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
MAC,1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA,1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA,1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA,1600 x 900 RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA,1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA,1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

🔏 🔹 Fréquence horizontale

Un cycle horizontal désigne la durée nécessaire pour balayer une seule ligne de la gauche vers la droite de l'écran. Le nombre réciproque d'un cycle horizontal est désigné sous le nom de fréquence horizontale. La fréquence horizontale est mesurée en kHz.

• Fréquence verticale

La répétition de la même image des dizaines de fois par seconde permet de visualiser des images naturelles. Cette fréquence de répétition s'appelle la « fréquence verticale » ou « fréquence de rafraîchissement » et est mesurée en Hz.

Comment contacter Samsung dans le monde

Site Web: http://www.samsung.com



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG	
	(0800-555-7267)	
BOLIVIA	800-10-7260	
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	
ECUADOR	1-800-10-7267	
	1-800-SAMSUNG (72-6786)	
EL SALVADOR	800-6225	
	800-0726-7864	
GUATEMALA	1-800-299-0013	
	1-800-299-0033	
HONDURAS	800-2791-9267	
	800-2791-9111	
JAMAICA	1-800-234-7267	
	1-800-SAMSUNG (726-7864)	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	
NICARAGUA	001-800-5077267	

LATIN AMERICA		
PANAMA	800-7267	
	800-0101	
PARAGUAY	009-800-542-0001	
PERU	0800-777-08	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	
URUGUAY	000-405-437-33	
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	

	EUROPE
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG
	(800-726786)
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK	70 70 19 70
EIRE	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/ Anruf)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)

EUROPE		
LATVIA	8000-7267	
LITHUANIA	8-800-77777	
LUXEMBURG	261 03 710	
MONTENEGRO	020 405 888	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815 56480	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	
PORTUGAL	808 20 7267	
ROMANIA	08008 726 78 64	
	(08008 SAMSUNG)	
	Apel GRATUIT	
SERBIA	011 321 6899	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG	
	(0800-726 786)	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
	090 726 786 (0,39 EUR/min)	
	klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	
SPAIN	0034902172678	
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	0-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	

CIS		
MOLDOVA	0-800-614-40	
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
RUSSIA	8-800-555-55-55	
	(VIP care 8-800-555-55-88)	
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	0-800-502-000	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	(GSM: 7799)	

CHINA		
CHINA	400-810-5858	
HONG KONG	(852) 3698 4698	
MACAU	0800 333	

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	
INDONESIA	021-56997777 08001128888	
JAPAN	0120-363-905	
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	
MYANMAR	+95-01-2399-888	
NEW ZEALAND	0800 726 786	
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	
TAIWAN	0800-329999	
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	
VIETNAM	1800 588 889	
S.W.A		
------------	---	--
BANGLADESH	09612300300	
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	
SRI LANKA	94117540540	

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
EGYPT	08000-7267864	
	16580	
IRAN	021-8255 [CE]	
JORDAN	0800-22273	
	06 5777444	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
MOROCCO	080 100 22 55	
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
SAUDI ARABIA	8002474357	
SYRIA	18252273	
TUNISIA	80-1000-12	
TURKEY	444 77 11	
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	
BURUNDI	200	
CAMEROON	7095-0077	
COTE D' IVOIRE	8000 0077	
DRC	499999	
GHANA	0800-10077 0302-200077	
KENYA	0800 545 545	
MAURITIUS	23052574020	

Annexe

AFRICA		
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
NAMIBIA	08 197 267 864	
NIGERIA	0800-726-7864	
REUNION	262508869	
RWANDA	9999	
SENEGAL	800-00-0077	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
SUDAN	1969	
TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
UGANDA	0800 300 300	
ZAMBIA	0211 350370	

Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)



Même si une demande d'intervention est effectuée pendant la période de garantie, la visite d'un technicien peut vous être facturée dans les cas suivants :

Produit non défectueux

La demande porte sur le nettoyage du produit, un réglage, des explications, la réinstallation, etc.

- Si un technicien fournit des instructions sur l'utilisation du produit ou procède simplement à des réglages d'options sans démonter le produit.
- Le défaut résulte de facteurs environnementaux externes (Internet, antenne, signal du réseau filaire, etc.)
- Le produit est réinstallé ou d'autres appareils ont été connectés après la première installation du produit.
- Le produit est réinstallé suite à un déplacement dans un autre endroit ou dans un autre bâtiment.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil de façon à coexister avec un autre produit de l'entreprise.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser le réseau ou un autre programme de l'entreprise.
- Le client demande l'installation du logiciel et la configuration du produit.
- Le technicien de maintenance est chargé d'éliminer / de nettoyer la poussière ou d'autres matières étrangères à l'intérieur du produit.
- Le client demande une autre installation après l'achat d'un produit en ligne ou via le télé-achat.

Dommage provoqué par le client

Cas où le dommage du produit est provoqué par une mauvaise manipulation ou réparation imputable au client.

Si un dommage causé au produit est dû à l'un des facteurs suivants :

- Impact ou chute externe.
- Utilisation de matériaux ou d'un produit vendu séparément non recommandé(s) par Samsung.
- Réparation effectuée par une personne qui ne représente pas un prestataire de services externe ou un partenaire agréé par Samsung Electronics Co., Ltd.
- Refonte ou réparation du produit effectuée par le client.
- Utilisation d'une tension inappropriée ou de connexions électriques non autorisées.
- Précautions ou avertissements indiqués dans le manuel d'utilisation non suivis.

Annexe

Autres cas

- La défaillance du produit résulte d'une catastrophe naturelle. (foudre, incendie, tremblement de terre, inondation, etc.)
- Tous les composants consommables sont épuisés. (batterie, encre, lumières fluorescentes, tête, vibrateur, lampe, filtre, ruban, etc.)
- Si le client demande une intervention alors que le produit ne présente aucun défaut, des frais de service pourront lui être facturés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation au préalable.

Comment éliminer ce produit

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Terminologie

OSD (Affichage à l'écran)

L'affichage à l'écran (OSD) vous permet de configurer des paramètres à l'écran pour optimiser la qualité d'image selon vos besoins. Vous pouvez modifier la luminosité, la teinte, la taille et bien d'autres paramètres de l'écran grâce aux menus qui s'affichent à l'écran.

Régl. de base

Les réglages de base renvoient à la fréquence de vibrations radioélectriques par seconde. Une fréquence supérieure transmet un volume de données plus important et est plus facilement reflétée. Une fréquence inférieure traverse plus facilement les obstacles et peut voyager plus loin, mais elle transmet moins de données. Le menu Régl. de base vous permet de régler manuellement la fréquence de manière à obtenir une qualité d'image optimale. Ajustez ces réglages de base en vous référant au Tableau des modes de signal standard (page 103) en fonction des performances de votre produit, et profitez alors d'une qualité d'image supérieure.

Gamma

Le menu Gamma permet de régler l'échelle de gris qui représente les tons moyens de l'écran. Le réglage de la luminosité affecte la luminosité de tout l'écran, tandis que celui du Gamma affecte uniquement la luminosité moyenne.

Échelle de gris

L'échelle renvoie aux niveaux d'intensité de couleur qui présentent des variations de changement de couleur, depuis les zones plus sombres jusqu'aux zones plus claires de l'écran. Les modifications de luminosité d'écran sont exprimées par variation du blanc et du noir, et l'échelle de gris renvoie à la zone moyenne entre le noir et le blanc. Tout changement de l'échelle de gris par ajustement du gamma modifiera la luminosité moyenne de l'écran.

Fréquence de balayage

La fréquence de balayage, ou fréquence de rafraîchissement, renvoie à la fréquence à laquelle l'écran est actualisé. Les données de l'écran sont transmises pendant le rafraîchissement de l'écran pour afficher une image, sans que cela soit visible à l'œil nu. Le nombre de rafraîchissements de l'écran s'appelle la fréquence de balayage et se mesure en Hz. Si cette fréquence est de 60 Hz, cela signifie que l'écran est rafraîchi 60 fois par seconde. La fréquence de balayage de l'écran dépend des performances des cartes graphiques de votre PC et de votre moniteur.

Annexe

Fréquence horizontale

Les caractères ou images qui s'affichent sur l'écran du moniteur se composent de points (pixels). Les pixels sont transmis en lignes horizontales, qui sont ensuite organisées verticalement pour créer une image. La fréquence horizontale est mesurée en kHz et représente le nombre de transmissions et d'affichages par seconde des lignes horizontales sur l'écran du moniteur. Si la valeur de la fréquence horizontale est de 85, cela signifie que les lignes horizontales qui composent une image sont transmises 85 000 fois par seconde. La fréquence horizontale est indiquée sous la forme suivante : 85 kHz.

Fréquence verticale

Une image se compose de nombreuses lignes horizontales. La fréquence verticale se mesure en Hz et représente le nombre d'images pouvant être créées par seconde par ces lignes horizontales. Si la fréquence verticale est de 60, cela signifie qu'une image est transmise 60 fois par seconde. Cette fréquence est aussi appelée « fréquence de rafraîchissement » et a un impact sur le scintillement de l'écran.

Résolution

La résolution représente le nombre de pixels horizontaux et verticaux qui forment un écran. Elle représente le niveau de détail de l'écran.

Plus la résolution est élevée, plus le volume d'informations à l'écran est élevé ; une résolution élevée est préférable pour effectuer plusieurs tâches simultanément.

Ex. : une résolution de 1920 x 1080 implique l'utilisation de 1920 pixels horizontaux (résolution horizontale) et 1080 lignes verticales (résolution verticale).

Ex. : une résolution de 1920 x 1200 implique l'utilisation de 1920 pixels horizontaux (résolution horizontale) et 1200 lignes verticales (résolution verticale).

Plug & Play

La fonctionnalité Plug & Play permet un échange d'informations automatique entre un moniteur et un PC pour produire un affichage optimal.

Le moniteur utilise la norme VESA DDC (norme internationale) pour exécuter la fonction Plug & Play.

Index

Symbols

"PCoIP" 33

Α

Aff heure 90 Avant toute connexion 70

В

Bleu 83 Branchement requis pour utiliser « PCoIP » 29

С

Comment contacter Samsung dans le monde 105

Configuration de Volume dans l'cran de dmarrage 93

Connexion au PC hôte à l'aide d'un câble LAN 32

Connexion et utilisation d'un ordinateur 71

Consignes de scurit 10

Contraste 75

Copyright 7

E

Exigences pralables à tout contact avec le service clientèle de Samsung 97

G

Gamma 85 Gnralits 102

I

INFORMATIONS 93 Installation 23

L

Langue 89 Luminosit 74

M MarcheArrêt 92 MultiScreen 95

Ν

Natural Color 94 Nettet 76 Nettoyage 8 Nuance Couleur 84

Ρ

Pièces 20 Position approprie lors de l'utilisation du produit 18

Q

Qu'estce qu'un système PC over IP 28 Questionsrponses 100

R

Rgl de base 78 Rgl prcis 79 Rinitialiser 88 Rouge 81

S

SAMSUNG MAGIC Bright 77 SAMSUNG MAGIC Color 80

Index

т

Tableau des modes de signal standard 103 Terminologie 114 Transp des menus 91

V

Vert 82 Vrification du contenu 19