Canon

PROJECTEUR MULTIMÉDIA 4K500ST Mode d'emploi









Instructions relatives à la sécurité



Comment utiliser ce manuel

Nous vous remercions d'avoir choisi un projecteur Canon. Le projecteur multimédia 4K500ST (ci-après « le projecteur ») est un projecteur haute performance, capable de projeter un écran d'ordinateur haute résolution et une image numérique de qualité élevée sur un grand écran.

Ce manuel

Il s'agit du mode d'emploi pour le projecteur multimédia 4K500ST. Cette section « Guide élémentaire » décrit l'installation et l'utilisation de base du projecteur. Les descriptions des menus et les méthodes de connexion du projecteur à un réseau sont indiquées dans la section « Guide avancé ». Lisez attentivement ce manuel afin d'optimiser l'utilisation de votre projecteur. Si possible, l'installation du projecteur doit être effectuée par un technicien qualifié. Pour plus d'informations, contactez le Canon Call Center.

Symboles des touches

Le projecteur peut être commandé à l'aide des touches de la télécommande ou sur le côté du projecteur. La télécommande vous permet d'utiliser toutes les fonctions du projecteur.

Dans ce document, le fonctionnement des touches est illustré comme suit.



Symboles utilisés dans ce manuel

Les sections marquées de ces symboles donnent les types d'information suivants.

- Indique une précaution lors de l'utilisation ou une restriction.
 - Indique des informations supplémentaires dont il faut tenir compte pendant l'utilisation.

Table des matières

Comment utiliser ce manuel 2
Principales caractéristiques du
projecteur5
Instructions relatives à la
sécurité6
Précautions d'emploi 13
Précautions d'installation et de
Prócautions rolativos à la Jampo 15
Précautions relatives aux niles de la
télécommande16
Pour une utilisation en toute
sécurité18
Avant l'installation19
Précautions à prendre lorsque vous
transportez ou expédiez le projecteur
Précautions relatives à
l'installation19
Open Source Software24
Avant utilisation25
Accessoires fournis25
Noms des composants 26
Préparation de la télécommande 33
Guide élémentaire35
Procédure d'installation
Installation du projecteur
Montage au plafond 38
Répertoire des pièces 39
Position de montage 40
Assemblage et installation 42
Ajustement de l'angle de projection
Relation entre la distance de projection
et la taille d'image 50
Fonction de décalage de l'objectif 51
Procédure de connexion 53
Branchement d'un ordinateur 53
Branchement d'un équipement
audiovisuel
Branchement du projecteur 59

Procédure de projection60
Étape 1 Allumer le projecteur 60
Étape 2 Sélectionner un signal d'entrée63
Étape 3 Régler l'image65
Étape 4 Sélectionner un format d'image (Aspect écran) adapté à l'écran72
Étape 5 Corriger la distorsion trapézoïdale73
Étape 6 Sélectionner la qualité d'image (Mode image)76
Étape 7 Éteindre le projecteur
Fonctions pratiques80
Guide avancé83
Utilisation des menus84
Configuration du menu 84
Fonctionnement basique du menu 85
Paramètres du menu87
Réglages de l'entrée
Réglage de l'image90
Paramètres d'installation
Réglages système108
Réglage réseau122
Configuration des réglages d'ordinateur pour une connexion réseau
Vérification des informations relatives
Projection avancéo
Projection avancee
à la fois (Fusion des bords)
Enregistrement avancé pour régler les images projetées154
Réglage de la mise au point périphérique158
Autres informations161
Entretien162
Nettoyage du projecteur162
Nettoyage du filtre à air
Remplacement du filtre à air
Remplacement de la lampe 166
Remplacement de la lampe 168

Procédure de remplacement de la lampe......169

Table des matières

Spécifications du produit 171
Schémas de test affichés 171
Types de signaux pris en charge 172
Spécifications177
Dépannage 183
Détails des témoins LED 183
Symptômes et solutions 184
Index 189
Option 191

Principales caractéristiques du projecteur

Projection 4K au moyen de panneaux LCOS 4096 x 2400

Une résolution de projection remarquable allant jusqu'à 4096 x 2400 est obtenue grâce à trois panneaux à cristaux liquides sur silicium (LCOS) de 0,76 pouce associés à des doubles processeurs d'image haute performance et à un nouvel objectif à zoom grand angle compatible 4K.

Lumineux et compact à la fois

Capable de projeter des images lumineuses de 5 000 lumens, il est tout aussi compact avec des dimensions de 470 x 533,5 x 175 mm (L x P x H). (P177)

Prise en charge de l'entrée entièrement numérique

Capable de projeter plusieurs sources d'entrée en 4K, avec deux bornes pour les signaux HDMI et quatre pour les signaux DVI. Une seule borne HDMI peut être utilisée pour les signaux vidéo 3840 x 2160 (30 Hz). (P55)

Réglage de la mise au point périphérique

La mise au point de l'image peut être ajustée sur les bords de l'écran, permettant ainsi l'utilisation de la projection en dôme. (P102, P158)

Fusion des bords

Fusionnez le chevauchement des bords des images de plusieurs projecteurs, pour rendre l'ensemble de l'image plus uni. (P103)



Enregistrement d'image ultra-précis

Une correction précise du mauvais alignement du rouge, vert ou bleu sur différentes zones de l'écran est possible par couleur et zone. (P101)

Expérience vidéo supérieure

Les améliorations de la réduction du flou de mouvement rendent la projection vidéo encore plus agréable. (P115)

Instructions relatives à la sécurité

Avant d'installer et d'utiliser le projecteur, veuillez lire entièrement le présent manuel.

Ce projecteur possède un grand nombre de caractéristiques et de fonctions très commodes. En suivant correctement les instructions d'utilisation du projecteur, vous pourrez utiliser au mieux ses possibilités, et le conserver en bon état de marche pendant de longues années.

Si vous n'utilisez pas correctement l'appareil, non seulement vous réduirez la durée de vie du projecteur, mais vous risquerez de causer des anomalies de fonctionnement, un incendie ou d'autres accidents.

Si votre projecteur semble fonctionner incorrectement, lisez à nouveau ce manuel, vérifiez les opérations et les branchements des câbles, et essayez d'appliquer les solutions proposées dans la section « Dépannage » à la fin de ce manuel. Si l'anomalie persiste, contactez le Canon Call Center.



ATTENTION

Ne peut être utilisé dans une salle d'ordinateurs telle que définie dans la norme ANSI / NFPA 75 Standard for Protection of Electronic Computer / Data Processing Equipment.

A Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT :

- CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA MASSE.
- POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DECHARGE ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.
- La lentille de projection du projecteur produit une lumière intense. Ne regardez pas directement dans la lentille de projection, ceci pourrait entraîner des blessures aux yeux. Veillez particulièrement à ce que des enfants ne regardent pas directement le rayon lumineux.
- Installez le projecteur à une position adéquate. Sinon, il y aurait risque d'incendie.
- Pour assurer une bonne circulation de l'air et un bon refroidissement de l'appareil, il est essentiel de laisser un espace suffisant au-dessus, sur les côtés et à l'arrière du coffret du projecteur. Les dimensions mentionnées ici indiquent l'espace minimum requis. Si le projecteur doit être placé dans un meuble ou dans une installation fermée, il faut maintenir ces distances minimum.



- Ne recouvrez pas les fentes d'aération du projecteur. Si le projecteur s'échauffe excessivement, ceci risquera de réduire sa durée de service et de causer des accidents graves.
- Si le projecteur ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, débranchezle de la prise courant.
- Ne projetez pas la même image trop longtemps.

L'image rémanente risquerait de persister sur les panneaux LCD en raison des caractéristiques des panneaux du projecteur.

A PRECAUTION POUR SUSPENDRE LE PROJECTEUR AU PLAFOND

Lorsque vous suspendez le projecteur au plafond, nettoyez les ouvertures d'entrée d'air et le haut du projecteur périodiquement avec un aspirateur. Si vous n'effectuez pas le nettoyage du projecteur pendant une longue période, la poussière risquera de s'accumuler sur les ventilateurs de refroidissement ; ceci pourrait causer une panne ou un accident.

NE PLACEZ PAS LE PROJECTEUR DANS UN ENDROIT COMPORTANT DES CORPS GRAS, DE L'HUMIDITE OU DE LA FUMEE, DANS UNE CUISINE PAR EXEMPLE, POUR EVITER DE CAUSER UNE PANNE OU UN DESASTRE. SI LE PROJECTEUR ENTRE EN CONTACT AVEC DE L'HUILE OU DES PRODUITS CHIMIQUES, IL RISQUERA D'ETRE ENDOMMAGE.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MODE D'EMPLOI POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Lisez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant la mise en service du projecteur.

Lisez toutes les instructions données ici et conservez-les pour référence ultérieure. Débranchez le projecteur de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide.

Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le projecteur.

Pour plus de protection lors d'un orage, ou si l'appareil est laissé sans surveillance ou non utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise secteur. Ceci évitera des dommages dus aux éclairs et aux sautes de tension.

N'exposez pas cet appareil à la pluie ou ne l'utilisez pas près de l'eau... par exemple dans un sous-sol humide, près d'une piscine, etc.

N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant, car ils peuvent être dangereux.

Ne placez pas le projecteur sur un chariot, un support ou une table instables. Le projecteur risque de tomber et de causer de graves blessures à un enfant ou un adulte, et d'être gravement endommagé. N'utilisez qu'un chariot ou un support recommandé par le fabricant, ou vendu avec le projecteur. L'installation au mur ou sur une étagère doit être conforme aux instructions du fabricant, et doit être faite en utilisant un nécessaire d'installation approuvé par le fabricant.

L'ensemble projecteur / chariot doit être manipulé avec soin. Des arrêts brusques, une force excessive ou des surfaces irrégulières peuvent faire se renverser le chariot.



Des fentes et des ouvertures dans le coffret, à l'arrière et a l'avant, sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable et pour éviter la surchauffe de l'appareil.

Les ouvertures ne doivent jamais être couvertes avec un tissu ou d'autres objets, et les ouvertures inférieures ne doivent pas être bloquées si le projecteur est placé sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface du même type. Ce projecteur ne doit jamais être placé sur ou à proximité d'un radiateur ou d'une sortie de chauffage.

Ce projecteur ne doit pas être placé dans une installation encastrée telle qu'un meuble-bibliothèque, sans qu'une ventilation adéquate ne soit prévue.

Instructions relatives à la sécurité

N'introduisez pas d'objets d'aucune sorte dans le projecteur par les fentes du coffret car ils risqueraient de toucher des composants placés sous haute tension dangereuse, ou de court-circuiter des pièces, ce qui pourrait causer un incendie ou une décharge électrique. Ne renversez jamais de liquide sur le projecteur.

N'installez pas le projecteur à proximité des conduits de ventilation d'un climatiseur.

Ce projecteur ne doit fonctionner que sur une source d'alimentation conforme aux normes indiquées sur l'étiquette. En cas de doute, contactez le Canon Call Center.

Ne surchargez ni les prises de courant ni les rallonges car cela peut entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne placez aucun poids sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas ce projecteur à un endroit où le câble d'alimentation risquera d'être piétiné et endommagé.

N'essayez jamais de réparer ce projecteur vous-même car l'ouverture ou le retrait de couvercles peut vous exposer à des tensions élevées dangereuses ou à d'autres dangers. Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié.

Débranchez le projecteur de la prise secteur et confiez la réparation à un personnel qualifié dans les cas suivants :

- a. Lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation sont endommagés ou effilochés.
- b. Si du liquide a été renversé sur le projecteur.
- c. Si le projecteur a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- d. Si le projecteur ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez correctement les instructions. Réglez uniquement les commandes indiquées dans le mode d'emploi car un réglage incorrect d'autres commandes peut causer des dommages exigeant l'intervention d'un technicien qualifié pour effectuer de gros travaux de réparation pour remettre le projecteur en état de marche.
- e. Si le projecteur est tombé ou si le coffret est endommagé.
- f. Lorsque les performances du projecteur se dégradent, il faut faire réparer l'appareil.

Lorsque des pièces de rechange sont requises, assurez-vous que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant, dont les caractéristiques sont identiques à celles de la pièce originale. Les substitutions de pièces non autorisées peuvent causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.

Après tout travail de réparation ou d'entretien, demandez au technicien de faire les vérifications de sécurité habituelles pour confirmer que le projecteur est en parfait état de fonctionnement.

NORMES DU CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR

Le cordon d'alimentation secteur fourni avec ce projecteur est conforme aux normes d'utilisation du pays où vous l'avez acheté.

Cordon d'alimentation secteur pour les États-Unis et le Canada :

Le cordon d'alimentation secteur utilisé aux Etats-Unis et au Canada figure dans la liste des Underwriters Laboratories (UL) et est certifié par la Canadian Standard Association (CSA). Le cordon d'alimentation secteur possède une fiche de ligne secteur avec mise à la masse. Ceci est un dispositif de sécurité qui garantit que la fiche est bien adaptée à la prise de courant. N'essayez pas de modifier ce dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas introduire la fiche dans la prise, adressez-vous à votre électricien.



LA PRISE DE COURANT DOIT ÊTRE INSTALLÉE À PROXIMITÉ DE L'APPAREIL, ET ÊTRE FACILEMENT ACCESSIBLE.

Aux États-Unis et au Canada, LES LAMPES À L'INTÉRIEUR DE CE PRODUIT CONTIENNENT DU MERCURE ET DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CONFORMÉMENT AUX LOIS LOCALES, MUNICIPALES, DE L'ÉTAT, PROVINCIALES OU FÉDÉRALES.

Pour obtenir les informations relatives au recyclage et à la mise au rebut des lampes aux États-Unis et au Canada, veuillez composer le 1 800 OK-CANON.

^r Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives. Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indigue la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site

www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

Modèle : 4K500ST

Avertissement :

Produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra prendre les mesures adéquates.

Le câble au noyau de ferrite accompagnant le projecteur doit être utilisé avec cet appareil pour se conformer à la classe A.

L'utilisation d'un câble blindé est nécessaire pour se conformer à la classe A.

Symboles de sécurité dans ce manuel

Cette section décrit les symboles de sécurité utilisés dans ce manuel. Les informations de sécurité importantes du projecteur sont identifiées par les symboles suivants. Respectez toujours les informations de sécurité indiquées par ces symboles.

Avertissement	Indique un risque de décès ou de blessure grave par manipulation inadéquate si les informations sont ignorées. Pour assurer une utilisation sans danger, respectez toujours ces informations.
Attention	Indique un risque de blessure par manipulation inadéquate si les informations sont ignorées. Pour assurer une utilisation sans danger, respectez toujours ces informations.
Interdiction	Indique des actions interdites.
Attention	Indique des actions requises ou des informations à respecter.

Précautions d'emploi

Cette section contient des informations importantes, relatives à la sécurité. Lisez attentivement ce qui suit, afin d'utiliser votre projecteur correctement et en toute sécurité.

Avertissement

Pendant l'installation, assurez-vous que la fiche du projecteur est facilement accessible afin de pouvoir le débrancher immédiatement au besoin, ou ayez à portée de main un disjoncteur.

Si une des situations suivantes se produit, désactivez l'appareil, retirez le câble d'alimentation de la prise et contactez le Canon Call Center. Ne pas suivre cette recommandation pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique.

- Si de la fumée est produite
- En cas d'odeur ou de bruit inhabituel(le)
- Si de l'eau ou un autre liquide est entré(e) dans le projecteur
- Si une pièce en métal ou un autre corps étranger est entré(e) dans le projecteur
- Si le projecteur est renversé ou qu'il tombe et que le boîtier est endommagé

Soyez attentif aux points suivants pour la manipulation du cordon d'alimentation. Ne pas suivre ces recommandations pourrait entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures.

- Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation et veillez à ce qu'il ne se coince pas sous le projecteur.
- Ne recouvrez pas le cordon d'alimentation par un tapis.
- Évitez de modifier ou de plier, tordre, tirer, enrouler ou ficeler excessivement le cordon d'alimentation.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des dispositifs de chauffage et de toute autre source de chaleur.

Interdiction

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, procurez-vous-en un autre auprès de votre revendeur.
- Le cordon d'alimentation fourni avec ce projecteur est destiné exclusivement pour ce produit. N'utilisez pas ce cordon avec d'autres produits.
- Assurez-vous de brancher le câble de masse du cordon d'alimentation sur la masse.
- Assurez-vous de brancher le câble de masse avant de brancher le câble d'alimentation sur la prise. Lorsque vous débranchez le câble de masse, assurez-vous d'abord de retirer le câble d'alimentation de la prise.



Soyez attentif aux points suivants, concernant la source d'alimentation, le câble d'alimentation et la manipulation du connecteur. Ne pas suivre ces recommandations pourrait entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures.

• N'utilisez aucune source d'alimentation dont la tension est différente de celle indiquée (100–240 V c.a.).



- Ne tirez pas le cordon d'alimentation et veillez à maintenir la prise ou le connecteur lors du retrait. Une manipulation incorrecte peut endommager le cordon d'alimentation.
- N'insérez aucun objet métallique dans les zones de contact de la prise ou du connecteur.
- Ne retirez pas la prise ou le connecteur avec les mains mouillées.



• Lorsque vous utilisez une rallonge, ne dépassez pas la capacité nominale du cordon.



Attention

• Inspectez périodiquement le câble d'alimentation et la prise et nettoyez toute trace de poussière ou de saleté située entre le câble et la prise.

Précautions d'installation et de manipulation

Soyez attentif aux points suivants, concernant l'installation et la manipulation du projecteur. Ne pas suivre ces recommandations pourrait entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures.

- N'utilisez pas le projecteur dans un endroit où il pourrait être mouillé, à l'extérieur ou près d'une baignoire ou d'une douche par exemple.
- Ne placez aucun récipient contenant un liquide sur le projecteur.
- Ne touchez pas le projecteur, le cordon d'alimentation ou le câble en cas de présence d'étincelles.
- Ne déplacez pas le projecteur avant d'avoir désactivé l'appareil, retiré le câble d'alimentation de la prise et débranché tous les autres câbles.
- Débranchez le projecteur avant d'effectuer le nettoyage ou l'entretien.

Instructions relatives à la sécurité

\Lambda Avertissement

Soyez attentif aux points suivants, concernant l'installation et la manipulation du projecteur. Ne pas suivre ces recommandations pourrait entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures.

- Ne retirez pas le boîtier du projecteur et ne le démontez pas. La partie interne du projecteur contient des composants haute tension, ainsi que des pièces très chaudes. Si une inspection, un entretien ou une réparation est requis(e), contactez le Canon Call Center.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le projecteur (y compris les pièces remplaçables) ou la télécommande.
- Ne regardez pas directement dans les sorties d'air pendant l'utilisation du projecteur.
- N'insérez aucun objet dans les bouches d'aération du projecteur, comme l'entrée ou les sorties d'air.
- Ne placez aucun récipient sous pression devant les sorties d'air. La pression contenue dans le récipient risque d'augmenter à cause de la chaleur s'échappant des sorties d'air, et cela pourrait entraîner une explosion.
- Pendant le nettoyage de la poussière ou de la saleté de l'objectif du projecteur etc., n'utilisez aucun spray inflammable. La température de la lampe à l'intérieur du projecteur étant élevée, il pourrait s'enflammer et provoquer un incendie.
- Des faisceaux lumineux puissants sont émis lorsque le projecteur est en
- Des faisceaux fumilieux puissants sont emis forsque le projecteur est en cours d'utilisation. Ne regardez pas directement dans l'objectif du projecteur.
 Vous pourriez abîmer vos yeux. Soyez particulièrement attentif aux jeunes enfants et veillez à ce qu'ils respectent cette consigne.
- Si vous mettez le projecteur sur une surface élevée pour la projection, assurez-vous que la surface est plane et stable.
- Consultez le manuel d'installation accompagnant la fixation pour plafond (vendue séparément) pour les précautions relatives au montage au plafond.

Précautions relatives à la lampe

Ce projecteur utilise une lampe au mercure haute pression qui doit être manipulée avec précaution et correctement comme mentionné ci-après. La lampe au mercure a les caractéristiques suivantes.

- Une lampe devient plus sombre dans le temps.
- Un choc, une abrasion ou l'utilisation d'une lampe usée peut briser la lampe (avec un bruit sourd) ou la griller.
- La lampe est plus susceptible de se briser lorsque le message de remplacement de la lampe apparaît (voir « Remplacement de la lampe » (P166)). Remplacez la lampe par une neuve dès que possible.
- La durée de vie utile d'une lampe varie considérablement d'une lampe à l'autre et selon les conditions d'utilisation. Certaines lampes peuvent mal fonctionner ou se briser juste après leur première utilisation.
- Préparez-vous en conservant une lampe de rechange.



Interdiction

Avertissement Veuillez considérer les précautions suivantes lorsque vous remplacez la lampe ou si elle se brise. Ne pas se conformer à ces recommandations pourrait entraîner une décharge électrique ou des blessures. Avant de remplacer la lampe, débranchez toujours le projecteur et patientez au moins une heure. Si une lampe se brise, des morceaux de verre peuvent être éparpillés à l'intérieur du projecteur. Contactez le Canon Call Center pour le nettoyage et l'inspection de l'intérieur du projecteur, et le remplacement de la lampe. Précautions à prendre pour remplacer les lampes qui ne fonctionnent plus Si l'éclairage s'arrête brusquement, soit lorsque vous allumez le projecteur. soit lorsqu'il est allumé depuis un moment, il se peut que la lampe soit brisée. Dans ce cas, n'essayez jamais de remplacer la lampe vous-même. Pour le service après-vente, adressez-vous toujours au Canon Call Center. Avec les projecteurs montés au plafond, la lampe peut tomber lorsque vous ouvrez le couvercle de la lampe ou au cours du remplacement. Pendant le remplacement, placez-vous à côté du couvercle de la lampe, et non directement dessous. Attention • Si la lampe se brise, de la poussière et du gaz (contenant de la vapeur de mercure) peuvent s'échapper des sorties d'air. Dans ce cas, ouvrez immédiatement les portes et les fenêtres afin d'aérer la pièce.

 Si vous inhalez accidentellement du gaz provenant de la lampe ou si des morceaux entrent en contact avec vos yeux ou votre bouche, consultez immédiatement un médecin.

Précautions relatives aux piles de la télécommande

Soyez attentif aux points suivants, concernant la manipulation des piles. Ne pas suivre ces recommandations pourrait entraîner un incendie ou des blessures.



- Ne chauffez pas les piles, ne les placez pas en court-circuit, ne les démontez pas et ne les brûlez pas.
- N'essayez pas de recharger les piles fournies avec la télécommande.
- Retirez les piles lorsqu'elles sont complètement déchargées ou lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.



- Remplacez toujours les deux piles en même temps. Utilisez toujours deux piles du même type en même temps.
- Insérez les piles en respectant les positions des bornes + et -.
 - Si du liquide s'écoule des piles et entre en contact avec votre peau, lavez soigneusement avec de l'eau.



Pour une utilisation en toute sécurité



Avant l'installation

Précautions à prendre lorsque vous transportez ou expédiez le projecteur

Préparez le projecteur de la manière décrite ci-dessous avant de le transporter.



- Débranchez les câbles branchés au projecteur. Transporter le projecteur en laissant les câbles branchés peut causer un accident.
- Rentrez le pied réglable avant de déplacer le projecteur. Laisser le pied sorti peut provoquer des dégâts.
- Ne transportez ni ne déplacez le projecteur seul. Faites-vous aider par au moins une personne.

Précautions relatives à l'installation

Vous devez lire « Instructions relatives à la sécurité » et « Pour une utilisation en toute sécurité » (P6 – P18). Veuillez prendre aussi les précautions suivantes pendant l'installation.

- Ne tapez pas sur le projecteur et ne lui faites subir aucun choc. Ceci risquerait de causer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Attention
- N'installez pas le projecteur en position inclinée ou verticale. Le projecteur peut être endommagé s'il se renverse.



 Ne bloquez pas les bouches d'entrée et de sortie d'air du ventilateur de refroidissement. L'obstruction des sorties d'air peut emprisonner la chaleur à l'intérieur du projecteur, ce qui peut réduire la durée de vie utile de la lampe ou endommager le projecteur.

■ N'utilisez pas le projecteur dans les environnements suivants

 En présence d'humidité, poussière, vapeur d'huile ou fumée de tabac excessive

S'ils adhèrent à la lentille, aux miroirs ou à d'autres pièces optiques, la qualité d'image peut être réduite.

• À proximité de lignes électriques à haute tension ou de sources d'alimentation électrique

Ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement.

- Sur les surfaces molles comme les moquettes ou les tapis matelassés La chaleur peut s'accumuler dans le projecteur et l'endommager.
- Emplacements avec une température ou une humidité excessive Cela peut endommager le projecteur. Les plages acceptables pour la température et l'humidité de fonctionnement et de stockage sont les suivantes.

Température de fonctionnement	Fonctionnement - Taux d'humidité	Température de stockage
0 °C – 40 °C	Jusqu'à 85 %	-20 °C – 60 °C

Ne touchez pas l'objectif à mains nues

Ne touchez pas l'objectif à mains nues. Ceci risque d'altérer la qualité des images.

Si possible, laissez réchauffer le projecteur pendant 30 minutes avant de régler la mise au point (P67)

Il se peut que la position de mise au point ne se stabilise pas immédiatement après le démarrage, en raison de la chaleur de la lampe. Il est aussi pratique d'utiliser le schéma test (10) (P107, P171) pour régler la mise au point.

Installez l'appareil à une distance suffisante des murs et autres obstacles



Si la bouche d'entrée et de sortie d'air est obstruée, de la chaleur risque de s'accumuler à l'intérieur du projecteur, pouvant raccourcir la durée de vie du projecteur ou causer un dysfonctionnement. N'installez pas l'appareil dans un placard, sur une étagère ou dans tout autre espace étroit mal



Sortie d'air

ventilé. Installez l'appareil dans un endroit bien ventilé. (Prévoyez un espace libre minimal de 50 cm au-dessus, des deux côtés et derrière le projecteur, comme illustré ci-dessous.)



Prenez garde à la condensation

Si la température de la pièce augmente brusquement, l'humidité présente dans l'air risque de se condenser sur l'objectif et le miroir du projecteur, et l'image devient alors floue. Attendez que la condensation se soit évaporée pour que l'image projetée redevienne normale.

■ Aux altitudes supérieures à 2 300 mètres, ajustez les réglages

Les paramètres du projecteur doivent être réglés lorsque l'on utilise le projecteur à une altitude de 2 300 m ou plus. Spécifiquement, reportez-vous aux instructions de [Altitude élevée] (P102) dans le menu [Paramètres d'installation].

Utilisation d'un projecteur fixé au plafond



Lors de l'utilisation d'un projecteur fixé au plafond ou installé en hauteur, il est nécessaire de nettoyer régulièrement l'entrée et la sortie d'air, et la zone autour du filtre à air. La poussière accumulée sur les entrées et sorties d'air peut affecter la ventilation, entraînant une hausse interne de la température et présentant un risque de dommage ou d'incendie. Utilisez un aspirateur ou un appareil similaire pour retirer la poussière au niveau de l'entrée et de la sortie d'air.



Installez l'appareil en l'orientant dans le bon sens



- Le projecteur peut être orienté dans n'importe quel sens*¹, tel qu'indiqué ci-dessous. La projection vers le haut ou vers le bas peut toutefois raccourcir la durée de service de la lampe. Les [Paramètres d'installation] du projecteur doivent également être réglés. Spécifiquement, pour la projection vers le haut ou le bas, reportez-vous aux instructions de [Projection verticale] (P102) dans le menu [Paramètres d'installation].
- N'essayez pas d'installer vous-même le projecteur pour une projection vers le haut ou le bas. Demandez toujours à un technicien qualifié ou au Canon Call Center d'effectuer l'installation.



- *1 Aucun accessoire en option n'est disponible pour installer le projecteur autrement qu'au plafond (P37, P191).
- *2 Autrement, la lampe risquerait d'être endommagée.

- Lorsque vous installez le projecteur vers le haut ou le bas, spécifiez dans quel sens il est orienté sous [Paramètres d'installation] > [Réglages professionnels] > [Projection verticale]. (P102)
 - Lors de l'installation du projecteur au plafond, il est plus pratique de l'installer le bon côté vers le haut avec les pieds réglables tournés vers le bas.

Mention des droits d'auteur

Veuillez noter que l'agrandissement ou la réduction de la taille d'une image dans un but commercial ou pour une présentation publique est susceptible de constituer une violation des droits de copyright protégés par la loi ou des droits de l'auteur de matériel original.

Garantir la sécurité du réseau

Prenez des mesures pour garantir la sécurité du réseau. Veuillez noter que Canon n'est aucunement responsable des pertes directes ou indirectes découlant d'incidents de sécurité du réseau, comme un accès non autorisé.

Exemples de mesure de sécurité

- Utilisez un environnement intranet.
- Attribuez une adresse IP privée.
- Protégez le réseau avec un pare-feu.
- Changez régulièrement les mots de passe.

À propos des marques

- Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS et Macintosh sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et / ou dans d'autres pays.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC.
- PJLink est une marque déposée de JBMIA et une marque commerciale en cours d'homologation dans certains pays.
- PJLink est une marque déposée, ou une application a été soumise à une demande d'enregistrement de marque au Japon, aux États-Unis et / ou dans d'autres pays ou régions.
- AMX est une marque d'AMX Corporation.
- Crestron®, Crestron RoomView® et Crestron Connected™ sont des marques déposées de Crestron Electronics, Inc.
- Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Open Source Software

Le produit contient des modules logiciels Open Source. Pour davantage de détails, veuillez consulter le document « ThirdPartySoftware.pdf » (Licence de logiciel tiers) dans le dossier OpenSourceSoftware situé dans le dossier LICENSE du CD-ROM d'installation. Les conditions de licence de chaque module sont également disponibles dans ce même dossier.

■ Logiciel sous Licence publique générale GNU, Version 2

Ces programmes sont des logiciels libres ; vous pouvez les redistribuer et/ou les modifier conformément aux conditions de la Licence publique générale GNU qui accompagne chaque copie du programme.

Chacun des programmes est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE, et sans garantie implicite de QUALITÉ MARCHANDE ou d'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE. Veuillez lire les sections « SANS GARANTIE » et « SANS SUPPORT » ci-dessous. Pour plus de détails, reportezvous au texte complet de la Licence publique générale GNU.

SANS GARANTIE

LA LICENCE DU PROGRAMME ÉTANT CONCÉDÉE À TITRE GRATUIT, AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUE AU PROGRAMME, DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT APPLICABLE. SAUF MENTION CONTRAIRE ÉCRITE, LES DÉTENTEURS DE DROIT D'AUTEUR ET/OU AUTRES PARTIES FOURNISSENT LE PROGRAMME « TEL QUEL », SANS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE. VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES QUANT À LA QUALITÉ ET AU RENDEMENT DU PROGRAMME. SI LE PROGRAMME S'AVÈRE DÉFECTUEUX, VOUS ASSUMEREZ LES COÛTS D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION OU DE CORRECTION.

SAUF EXIGENCE PAR UNE LOI APPLICABLE OU À MOINS D'UN CONSENTEMENT ÉCRIT, AUCUN DÉTENTEUR DE DROIT D'AUTEUR OU TIERS POUVANT MODIFIER ET/OU REDISTRIBUER LE PROGRAMME TEL QU'AUTORISÉ CI-DESSUS NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE ENVERS VOUS DES DOMMAGES, Y COMPRIS TOUS DOMMAGES GÉNÉRAUX, SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PROGRAMME (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, DES DONNÉES RENDUES INEXACTES, DES PERTES SUBIES PAR VOUS OU DES TIERS, OU L'INCAPACITÉ DU PROGRAMME À FONCTIONNER AVEC TOUT AUTRE PROGRAMME), ET CE MÊME SI LE DÉTENTEUR OU LE TIERS A ÉTÉ PRÉVENU DE LA POSSIBILITÉ DE TEL DOMMAGES.

SANS SUPPORT

Canon Inc., et toutes ses filiales ou ses revendeurs n'offrent aucun service de support concernant le code source. Canon Inc., et toutes ses filiales ou ses revendeurs ne répondront à aucune question ou demande de renseignement, de votre part ou de tout autre client, concernant le code source.

Accessoires fournis

Avant d'utiliser le projecteur, assurez-vous que les éléments suivants sont inclus dans l'emballage.



Retirez toujours le couvercle de lentille avant la projection.



Noms des composants

Projecteur

Vue de face



Commandes sur le côté



- (1) Touche POWER (P60, P79) Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.
- (2) Touche INPUT (P63) Permet de passer au signal d'entrée.

(3) Touche LENS (P67)

À chaque pression sur la touche, la fenêtre de réglage passe de la mise au point (P67) au zoom (taille de l'image) (P68) au décalage d'objectif (position de l'image) (P70).

Pour ajuster l'image, utilisez les touches $[\blacktriangle] / [\heartsuit]$ ou $[\triangleleft] / [\blacktriangleright]$. Après la fenêtre de réglage de la mise au point, la fenêtre de réglage de la mise au point périphérique s'affiche également permettant de régler la mise au point des bords de l'image (P158), selon le réglage [Mise au point périphérique] (P102).

- (4) Touche KEYSTONE (P73) Permet de corriger la distorsion trapézoïdale.
- (5) Touches pointeur / VOL (P85) Haut, bas, gauche ou droite pour la navigation du menu ou d'autres opérations. Permettent de régler le volume sonore. Touche [◀] VOL – : Baisse le volume. Touche [▶] VOL + : Augmente le volume.
- (6) Touche OK (P86) Détermine l'élément sélectionné dans le menu.
- (7) Touche MENU (P84) Permet d'afficher un menu à l'écran.

Avant utilisation

Témoins LED



Les témoins LED indiquent l'état du projecteur (désactivé / allumé / clignote).

POWER (vert)	 S'allume ou clignote en temps normal lorsque le projecteur est allumé.
STAND BY (rouge)	: S'allume ou clignote lorsque le projecteur est en veille ou s'éteint.
WARNING (rouge)	: S'allume ou clignote en cas d'erreur.
LAMP (orange)	: S'allume ou clignote lorsqu'un problème survient avec la lampe ou le couvercle de lampe.
TEMP (rouge)	: S'allume ou clignote en cas de hausse de la température interne.

Affichages des témoins LED

Les témoins LED clignotent ou s'allument pour indiquer le statut de fonctionnement du projecteur.

Pour en savoir plus sur les avertissements, voir « Détails des témoins LED » (P183).

Légende : Exemple lorsque le témoin POWER est allumé ; : Éteint : Allumé Témoin LED Etat de fonctionnement STANDBY WARNING LAMP TEMP POWER (vert) (rouge) (rouge) (orange) (rouge) Le projecteur n'est pas branché. Π En mode de veille. Reprise du fonctionnement (projection) après la veille (clignote -une fois). Refroidissement au cours de la mise en veille ou de l'accès au mode \square -Gestion alimentation depuis le statut sous tension. Le projecteur est sous tension. П (Projection en cours.) En mode Gestion alimentation, avec Ē -la lampe éteinte. La lampe doit bientôt être remplacée. \square \square É (En mode de veille.) La lampe doit bientôt être remplacée. É (Pendant la projection) La température interne est élevée. \square Π -(En mode de veille.) La température interne est élevée. É (Pendant la projection) Une erreur s'est produite au niveau de la lampe. Une erreur s'est produite au niveau de la température. Le couvercle de lampe est ouvert. É • Une erreur du filtre à air s'est produite (clignote trois fois). • Une erreur du ventilateur s'est Π produite (cliqnote quatre fois). Une erreur d'alimentation s'est produite (clignote cing fois).



- Si le témoin LAMP clignote, cela indique que la lampe doit bientôt être remplacée. Préparez une lampe de rechange.
- Si vous continuez à utiliser la lampe après qu'elle doit être remplacée, elle risque de se briser. Remplacez la lampe par une neuve dès que possible.

Borne d'entrée

	(1)		(2)
	2 2 2			
Control (3)	(4) (5	AUDIO IN AUDIO (DUT REMOTE (8)	CRESTRON

- (1) Borne PC numérique / DVI-D (DVI-D) (P53) Permet de connecter la sortie du moniteur externe à partir d'un ordinateur. Permet de recevoir un signal d'ordinateur numérique (PC numérique).
- (2) Borne HDMI (HDMI) (P53, P54) Permet de recevoir les signaux vidéo numériques (HDMI). Transporte les deux signaux audio et vidéo par un seul et même câble.
- (3) Port de service (CONTROL) (P180)
 Utilisé pour exécuter les commandes d'utilisateur (P181 P182).
- (4) Port LAN (P122)

Permet de connecter le câble LAN (paire torsadée blindée). Sert au branchement du projecteur sur un réseau.

(5) Port USB (P119)

Permet de connecter une clé USB. Utilisé pour les mises à jour du micrologiciel.

- (6) Borne d'entrée audio (AUDIO IN) (P53, P54) Reçoit l'entrée audio. Le son reçu par cette borne est lu via le haut-parleur interne lorsque vous sélectionnez la borne [Entrée audio] comme source audio pour la vidéo source sélectionnée.
- (7) Borne de sortie audio (AUDIO OUT) (P53, P54) Permet d'envoyer le signal audio à l'équipement audiovisuel externe. Ceci permet d'envoyer le signal audio correspondant au signal de l'image projetée.
- (8) Borne pour télécommande câblée (REMOTE) (P34) Cette borne permet de connecter la télécommande à l'aide d'un câble.

Télécommande

La télécommande vous permet d'utiliser toutes les fonctions du projecteur.



(1) Touche POWER (P60, P79)

Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.

(2) Touche ASPECT (P72, P88) Permet de modifier le mode de format.

(3) Touches de pointeur (P85)

Permettent de sélectionner l'élément supérieur, inférieur, gauche ou droit dans le menu. Servent aussi à assigner un canal à la télécommande.

(4) Touche OK (P86)

Détermine l'élément sélectionné dans le menu.

(5) Touche ZOOM (P68)

Permet de régler la taille de l'image. Touches $[\blacktriangle] / [\blacktriangleright]$:

Permettent d'augmenter la taille de l'image.

Touches [▼] / [◀] :

Permettent de réduire la taille de l'image.

(6) Touche FOCUS (P67)

Permet de régler la mise au point. Touches [▲] / [▶] :

Permettent d'éloigner la position de la mise au point.

Touches [▼] / [◀] :

Permettent de rapprocher la position de la mise au point.

Si vous appuyez deux fois sur la touche **FOCUS**, vous pouvez également régler la mise au point sur les bords de l'image (P158), selon le réglage [Mise au point périphérique] (P102).

(7) Touche TEST PATTERN (P107) Permet d'afficher le schéma de test.

(8) Touche D.ZOOM

Pas utilisée avec ce produit.

(9) Touche Ch (P113)

Permet de modifier les canaux de la télécommande lorsque la télécommande est utilisée avec l'émetteur à infrarouge.

(10) Touche IMAGE (P76)

Permet de changer le mode d'image (qualité de l'image).

(11) Touche AUTO PC

Pas utilisée avec ce produit.

(12) Touche INPUT (P63)

Permet de passer au signal d'entrée.

Avant utilisation

(13) Touches de changement d'entrée

Permettent de changer le signal d'entrée entre PC numérique et HDMI.

ANALOG 1, ANALOG 2 et

COMPONENT ne sont pas utilisés avec ce produit.

(14) Touche MENU (P84)

Permet d'afficher un menu à l'écran.

(15) Touche EXIT (P86)

Permet de désactiver les fonctions telles que l'affichage du menu ou le schéma de test pendant le fonctionnement et de revenir à l'affichage de l'image.

(16) Touche SHIFT (P70)

Permet de déplacer l'objectif vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Touches $[\blacktriangle] / [\heartsuit] / [\blacktriangle] / [\blacktriangleright]$: Permettent de déplacer l'objectif.

(17) Touche KEYSTONE (P73)

Permet de corriger la distorsion trapézoïdale.

Le réglage [Distorsion trapézoïdale] permet d'effectuer la correction horizontale/verticale de trapèze (en réglant la longueur haut/bas/gauche/ droite) et la correction de coins.

(18) Touche VOL

Permet de régler le volume sonore. Touche [▶], touche [3] : Augmente le volume. Touche [◀], touche [6] : Baisse le volume.

(19) Touche MUTE

Permet de couper le son.

(20) Touches numériques (P118, P124, P126)

Permettent d'entrer le mot de passe et les valeurs de réglage TCP/IP.

(21) Touche Fn

Pas utilisée avec ce produit.

(22) Touche BLANK (P80)

L'image apparaît temporairement noire.

(23) Touche FREEZE (P80)

Permet de figer l'image projetée.

(24) Borne pour télécommande câblée (P34)

Permet de brancher un câble au projecteur pour l'utilisation de la télécommande.



Préparation de la télécommande

Installation des piles de la télécommande

1 Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.

Soulevez la patte du couvercle de piles tout en la poussant.

2 Mettez les piles en place.

Introduisez deux piles neuves de format AA dans le compartiment en positionnant correctement les bornes + et –.



3 Fermez le couvercle du compartiment à piles.

Insérez la patte dans l'encoche de la télécommande (1) et appuyez sur le couvercle de piles (2).



- Si les touches de la télécommande ne fonctionnent pas lorsque vous essayez d'utiliser le projecteur, remplacez les piles par des neuves.
 - Ne faites pas tomber la télécommande et ne lui faites subir aucun choc.
 - Ne renversez pas de liquide sur la télécommande. Ceci risquerait de causer un dysfonctionnement de l'appareil.



Soyez attentif aux points suivants lors de la manipulation des piles. Ne pas suivre ces recommandations pourrait entraîner un incendie ou des blessures.



- Ne chauffez pas les piles, ne les placez pas en court-circuit, ne les démontez pas et ne les brûlez pas.
- N'essayez pas de recharger les piles fournies avec la télécommande.



- Retirez les piles lorsqu'elles sont complètement déchargées ou lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Remplacez toujours les deux piles en même temps. Utilisez toujours deux piles du même type en même temps.
- Insérez les piles en respectant les positions des bornes + et -.
- Si du liquide s'écoule des piles et entre en contact avec votre peau, lavez soigneusement avec de l'eau.

7

Plage de fonctionnement de la télécommande

La télécommande est de type à infrarouge. Pour l'utiliser, pointez-la vers le récepteur de télécommande infrarouge à l'avant ou à l'arrière du projecteur.



- Utilisez la télécommande selon un angle de 25° dans n'importe quelle direction, directement à partir de l'avant du récepteur de télécommande infrarouge.
- Il se peut que la télécommande ne fonctionne pas s'il y a un obstacle entre la télécommande et le projecteur ou si le récepteur de télécommande infrarouge sur le projecteur est exposé à la lumière directe du soleil ou à une lumière forte émise par un dispositif d'éclairage.
- Lorsque vous utilisez deux projecteurs ou plus en même temps, vous pouvez modifier les réglages des canaux afin d'empêcher toute interférence entre les deux télécommandes. (P113)

Utilisation de la télécommande (RS-RC05) dans une connexion câblée

La télécommande peut également être utilisée dans une connexion câblée avec le projecteur.

Utilisez un câble mini jack stéréo de 3,5 mm de diamètre (non compris).



- Une utilisation infrarouge est impossible si un câble est branché au projecteur ou à la télécommande.
 - Utilisez un câble mini jack stéréo de 3,5 mm de diamètre (non compris) d'une longueur de 30 m ou moins.

Guide élémentaire

Instructions relatives à la sécurité

Avant utilisation



Procédure d'installation

Avant d'installer le projecteur, veuillez impérativement lire « Avant l'installation » (P19).

Installation du projecteur

Positionnement du projecteur devant l'écran

Placez le projecteur devant l'écran.

- Pour éviter la distorsion trapézoïdale, installez le projecteur à angle droit par rapport à l'écran.
 - L'écran ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ou à la lumière émise par un dispositif d'éclairage. Dans une pièce éclairée, il est recommandé d'éteindre les lumières, de tirer les rideaux et de prendre les mesures nécessaires afin de faciliter la visibilité de l'écran.



Installation sur le plancher

Pour régler la position de projection lorsque le projecteur est installé sur le sol, utilisez la fonction de décalage de l'objectif (P51, P70) pour l'ajuster vers le haut / le bas / la gauche / la droite.

Pour en savoir plus sur le rapport entre la taille de l'écran et la distance de projection, reportez-vous à la page 50.



Décalage de l'objectif
Installation en hauteur

La fonction de décalage d'objectif (P51) vous permet de projeter des images vers un niveau inférieur. Lorsque vous placez le projecteur sur une surface élevée pour la projection, assurez-vous que la surface est plane et stable, et installez le projecteur le bon côté vers le haut avec les pieds réglables tournés vers le bas.



Montage au plafond ou projection arrière

Ce projecteur peut être suspendu au plafond (montage au plafond) ou placé derrière l'écran (projection arrière) si un écran translucide est utilisé.



Projection arrière Retirez les couvre-orifices sur le dessus du projecteur avant d'installer une fixation pour

Lors de l'installation du projecteur au plafond, il est plus pratique de l'installer le bon côté vers le haut avec les pieds réglables tournés vers le bas.





plafond.

Montage au plafond

Fixation pour plafond Numéro de pièce : RS-CL15 (Option)

Avertissement				
Veillez à observer les de fixation au plafond. subir un choc électriqu	Veillez à observer les mesures suivantes lorsque vous installez et manipulez l'accessoire de fixation au plafond. Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un incendie ou de subir un choc électrique ou des blessures.			
Attention	 Veillez à préparer un échafaudage stable lors de l'installation de l'accessoire de fixation au plafond. Veillez à insérer entièrement la prise d'alimentation et les connecteurs lorsque vous connectez le projecteur. N'utilisez jamais de fiche endommagée ou de prise desserrée. 			
Interdiction	 Veillez à serrer fermement les vis pour l'accessoire de fixation au plafond et ne les desserrez ou les retirez jamais. Ne regardez jamais à l'intérieur d'un objectif lorsque vous ajustez la projection, car une lumière de grande intensité est projetée à partir du projecteur. Ceci peut entraîner des dommages oculaires. Durant la projection, ne placez jamais d'objets devant l'objectif du projecteur. 			
	Attention			
Veillez à observer les de fixation au plafond.	mesures suivantes lorsque vous installez et manipulez l'accessoire			
Attention	 Veillez à demander au Canon Call Center lorsque vous souhaitez installer l'accessoire de fixation au plafond. Une installation inappropriée peut entraîner un accident. 			

Répertoire des pièces

Pièces incluses avec RS-CL15

Poids : RS-CL15 (6,9 kg)

Monture et ferrure d'assemblage



La monture doit être séparée de la ferrure d'assemblage avant l'installation.

• Feuille modèle pour trous de montage au plafond : 2 feuilles



- Vis M6 (25 mm) : 4 pièces
- Câble anti-chute : 2 pièces



B 4K500ST

· Support de base

Utilisez la feuille modèle (B) pour le projecteur.

B10118-#527408

- Vis M4 (15 mm) : 10 pièces
- Rondelle (Rondelle à dents chevauchantes) :
 1 pièce



Vis M5 (12 mm) avec rondelle : 4 pièces

Ş

Assembly/Installation Manual (ce manuel) : 1

■ Tuyau d'extension RS-CL08 / RS-CL09 (option)

Poids : RS-CL08 (2,2 kg)/RS-CL09 (3,4 kg)

Utilisez un tuyau d'extension (RS-CL08 / RS-CL09) en fonction de la hauteur du plafond. En ce qui concerne les détails, contactez notre distributeur local.

RS-CL08

Tuyaux extérieur/intérieur et couvercles de tuyaux extérieur/intérieur Vis M5 (12 mm) : 4 pièces Vis M3 (10 mm) : 1 pièce

* La longueur est réglable entre 35 cm et 55 cm par palier de 5 cm.



RS-CL09

Tuyaux extérieur/intérieur et couvercles de tuyaux extérieur/intérieur Vis M5 (12 mm) : 4 pièces Vis M3 (10 mm) : 1 pièce

* La longueur est réglable entre 55 cm et 95 cm par palier de 5 cm.



Position de montage

Installez le projecteur tout droit en face de l'écran. Vous pouvez ajuster la position de l'écran à l'aide de la fonction de décalage de l'objectif.

• Avant de monter l'accessoire de fixation au plafond, veillez à vous assurer de la résistance du plafond. Le plafond doit être suffisamment résistant pour supporter le projecteur et l'accessoire de fixation au plafond (et le tube d'extension en option). Si le plafond n'est pas suffisamment résistant, veillez à le renforcer. Le projecteur risque de tomber et vous pourriez vous blesser.



- Assurez-vous que l'opération d'installation soit effectuée par au moins deux personnes. Faites attention de ne pas laisser tomber des pièces ou de vous pincer un doigt pendant l'opération d'installation.
- Afin d'éviter la chute due au tremblement de terre ou aux vibrations, prenez des mesures antichute en utilisant des fils de tension ou similaires lors de l'installation. Le projecteur risque de tomber et vous pourriez vous blesser.



• Au moins 50 cm autour de la prise et 50 cm autour de la ventilation doivent être dégagés. Autrement, cela peut endommager le projecteur à cause d'une mauvaise ventilation par inspiration.

Dimensions d'installation



Distance entre le plafond et le centre de lentille (ℓ)

RS-CL15	Lorsque RS-CL08 est utilisé	Lorsque RS-CL09 est utilisé
22,9 cm	57,9 cm à 77,9 cm	77,9 cm à 117,9 cm

Monture



Préparation : Séparez provisoirement la ferrure d'assemblage de la monture

Assemblage et installation

Installation sur un plafond plat et horizontal

r la

Enlevez quatre vis M5 pour séparer la ferrure d'assemblage de la monture.

1 Percez le plafond d'un trou

 Utilisez la feuille modèle (B) pour percer des trous dans le plafond afin de fixer en place le support de montage au plafond.



• Percez des trous pour faire passer les câbles.



- Utilisez toujours la feuille modèle (B) fournie pour déterminer où percer les trous.
- La feuille modèle (B) indique la direction vers l'écran ainsi que l'axe optique (centre de l'objectif).

2 Fixez la monture au plafond

Utilisez quatre vis M13 pour fixer la monture au plafond en orientant la flèche vers l'écran.

- Avant de fixer la monture, n'oubliez pas d'enlever la feuille modèle (B).
- Les vis M13 ne sont pas fournies. Préparez donc des vis M13 appropriées à la structure du plafond.



Procédure d'installation

3 Attachez le support de base au projecteur

- 1 Déposez les quatre vis à chaque coin sur le dessus du projecteur.
- 2 Installez les vis M6 fournies aux quatre positions de fixation des vis sur le support de base. Fixez la rondelle à dents chevauchantes fournie sur la position arrière-gauche, comme illustré à droite.
- **4** Fixez le câble anti-chute Fixez fermement la borne de raccordement avec la vis M4 fournie au point (A) sur le support de base.
 - Veillez à fixer et à serrer fermement la vis.
- 5 Retirez les câbles par le trou de câble dans le plafond
 - Comme illustré dans le schéma, faites passer les câbles par le trou sur la borne de montage au plafond.
 - Si les câbles sont trop épais, percez un trou à un endroit différent du trou sur la borne de montage au plafond, puis faitesles passer à travers le nouveau trou.
- 6 Attachez la ferrure d'assemblage à la monture

Fixez la monture en utilisant les quatre vis M5 enlevées lors de la préparation.



Procédure d'installation

- 7 Accrochez le support de base aux bossages de la ferrure d'assemblage et fixez-le provisoirement Accrochez le support de base au bossage (A) de la ferrure d'assemblage et fixez-le provisoirement avec les quatre vis M5 fournies (B).
 - Retirez les câbles.
 - Serrez fermement les vis (B) après avoir effectué l'ajustement décrit au paragraphe
 « Ajustement de l'angle de projection » (P48).



8 Connectez les câbles Raccordez les câbles au projecteur.

A la fin de l'installation, ajustez l'angle de projection (P48).



Installation sur un plafond haut

Utilisez le tuyau d'extension RS-CL08 ou RS-CL09 pour un plafond élevé.

Préparation : Ajustez la longueur de tuyau suivant la hauteur du plafond

- 1 Otez les couvercles de tuyaux extérieur et intérieur en les faisant glisser légèrement et soulevez-les comme l'indique le dessin.
- 2 Enlevez quatre vis M5 des glissières du tuyau extérieur, ajustez la longueur du tuyau intérieur en fonction de la hauteur d'installation du projecteur et fixez ensuite avec les quatre vis M5.
- Lors de la mise en place des vis à l'étape 2 cidessus, introduisez les vis et laissez un trou de vis non utilisé entre elles. Lorsque le tuyau d'extension est allongé à sa longueur maximum, introduisez les vis dans les deux trous de vis adjacents.



Longueur totale lorsque le tuyau d'extension est raccordé (en cas de décalage de l'objectif de 0 %)

Position de trou de	Distance (ℓ) entre lent	e plafond et axe de tille	
montage	RS-CL08	RS-CL09	
а	57,9 cm	77,9 cm	
b	62,9 cm	82,9 cm	
С	67,9 cm	87,9 cm	hg
d	72,9 cm	92,9 cm	
е	77,9 cm	97,9 cm	e
f		102,9 cm	
g		107,9 cm	
h		112,9 cm	+
i		117,9 cm	

- **1** Séparez provisoirement la ferrure d'assemblage de la monture (Préparation dans la page 42)
- 2 Faites un trou dans le plafond (Etape 1 dans la page 42)
- **3** Fixez la monture au plafond (Etape 2 dans la page 42)
- **4** Attachez le support de base au projecteur (Etape 3 dans la page **43**)
- 5 Fixez le câble anti-chute (Etape 4 dans la page 43)

Procédure d'installation

- 6 Attachez le sommet du tuyau d'extension à la monture Fixez le tuyau d'extension avec les quatre vis M5 fournies.
 - L'extrémité ouverte du tuyau d'extension et celle de la monture doivent être affrontées comme l'indique le dessin.





7 Attachez la ferrure d'assemblage au fond du tuyau d'extension Utilisez les quatre vis M5 enlevées de la monture lors de la préparation.



Procédure d'installation

8 Accrochez le support de base aux bossages de la ferrure d'assemblage et fixez-le provisoirement

Accrochez le support de base au bossage (A) de la ferrure d'assemblage et fixez-le provisoirement avec les quatre vis M5 fournies (B).

- Retirez les câbles.
- Serrez fermement les vis (B) après avoir effectué l'ajustement décrit au paragraphe
 « Ajustement de l'angle de projection » (P48).
- **9** Posez les câbles dans le tuyau et attachez les couvercles

Faites passer les câbles trop gros pour l'orifice du support de montage au plafond par un orifice distinct que vous aurez percé.

- 1 Retirez les câbles par le trou de câble dans le plafond.
- 2 Posez les câbles dans le tuyau.
- 3 Remettez en place le couvercle intérieur de tuyau, puis le couvercle de tuyau extérieur. Fixez-les au tuyau d'extension en utilisant la vis M3 fournie.
- 4 Connectez les câbles au projecteur.





Ajustement de l'angle de projection

Allumez le projecteur, projetez une image, puis ajustez l'angle de projection et l'angle d'inclinaison de l'écran.



■ Ajustement de l'angle de projection horizontal

- Desserrez deux vis à oreilles (A).
 Déplacez le projecteur horizontalement pour ajuster l'angle de projection horizontal.
- Lorsque le projecteur est positionné correctement, serrez les vis à oreilles.



Ajustement de l'angle de projection vertical

- Desserrez premièrement quatre vis (B), puis deux vis à oreilles (C).
 Déplacez le projecteur verticalement pour ajuster l'angle de projection vertical.
- 2 Lorsque le projecteur est positionné correctement, serrez premièrement les vis à oreilles (C) et ensuite les quatre vis (B).



Ajustement de l'inclinaison de l'écran

- 1 Desserrez quatre vis (D), puis ajustez l'angle d'inclinaison du projecteur.
- Lorsque le projecteur est positionné correctement, serrez les quatre vis (D).



Précautions à prendre pour remplacer les lampes qui ne fonctionnent plus

- Si l'éclairage s'arrête brusquement, soit lorsque vous allumez le projecteur, soit lorsqu'il est allumé depuis un moment, il se peut que la lampe soit brisée. Dans ce cas, n'essayez jamais de remplacer la lampe vous-même. Pour le service après-vente, adressez-vous toujours au Canon Call Center.
- Avertissement
- Avec les projecteurs montés au plafond, la lampe peut tomber lorsque vous ouvrez le couvercle de la lampe ou au cours du remplacement. Pendant le remplacement, placez-vous à côté du couvercle de la lampe, et non directement dessous.
 - Si la lampe se brise, de la poussière et du gaz (contenant de la vapeur de mercure) peuvent s'échapper des sorties d'air. Dans ce cas, ouvrez immédiatement les portes et les fenêtres afin d'aérer la pièce.
 - Si vous inhalez accidentellement du gaz provenant de la lampe ou si des morceaux entrent en contact avec vos yeux ou votre bouche, consultez immédiatement un médecin.

Relation entre la distance de projection et la taille d'image

La taille de l'image projetée est déterminée par la distance jusqu'à l'écran (distance de projection), la taille de l'image (P68) et le niveau de la mise au point (P67). Reportez-vous au tableau suivant et choisissez la distance entre le projecteur et l'écran.



4K500ST

Taille d'image	Taille 4096 x 2160		4096 x 2400		Distance de projection [m]	
(Diag.)	Largeur [cm]	Hauteur [cm]	Largeur [cm]	Hauteur [cm]	Limite large	Limite télé
40	90	47	88	51	0,9	1,1
60	135	71	131	77	1,3	1,7
80	180	95	175	103	1,8	2,3
100	225	118	219	128	2,2	2,9
120	270	142	263	154	2,7	3,5
140	315	166	307	180	3,1	4,1
160	359	190	351	205	3,6	4,7
180	404	213	394	231	4,0	5,3
200	449	237	438	257	4,5	5,8
220	494	261	482	282	4,9	6,4
240	539	284	526	308	5,4	7,0
260	584	308	570	334	5,9	7,6
280	629	332	614	360	6,3	8,2
300	674	355	657	385	6,8	8,8
350	786	415	767	449	7,9	10,3
400	899	474	877	514	9,0	11,8
450	1011	533	986	578	10,2	13,2
500	1123	592	1096	642	11,3	14,7
550	1236	652	1205	706	12,4	16,2
600	1348	711	1315	770	13,6	17,7

Fonction de décalage de l'objectif

Vous pouvez repositionner l'image dans tous les sens en appuyant sur la touche **SHIFT** de la télécommande, ce qui permet de déplacer l'objectif vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Pour des instructions, reportez-vous à « Réglage de la position de l'image » (P70).

Valeur du décalage de l'objectif

La valeur du décalage de l'objectif est indiquée à l'aide d'un pourcentage relatif à la hauteur et à la largeur de l'image. Les plages de décalage de l'objectif pour le projecteur sont les suivantes.

A (Valeur du décalage vertical)	±60 %
B (Valeur du décalage horizontal)	±10 %

L'objectif peut être décalé vers le haut ou le bas et à gauche ou à droite. Les performances avec le décalage d'objectif sont garanties dans la plage recommandée décrite ci-dessous. Toutefois, un flou de contour peut se produire dans les coins en dehors des derniers 10 % de la plage de décalage d'objectif horizontal et en dehors des derniers 15 % de la plage de décalage d'objectif vertical. Dans ce cas, réglez le décalage d'objectif dans la plage recommandée.



Procédure d'installation

4K500ST

Déplacement maximal verticalement (A) et horizontalement (B) à l'aide du décalage d'objectif (valeurs de référence [cm])

Tailla d'imaga (Diag.)	4096 x 2400		4096 x 2160	
Tallie u Illiage (Diag.)	Α	В	Α	В
40	31	9	28	9
60	46	13	43	13
80	62	18	57	18
100	77	22	71	22
120	92	26	85	27
140	108	31	100	31
160	123	35	114	36
180	139	39	128	40
200	154	44	142	45
220	169	48	156	49
240	185	53	171	54
260	200	57	185	58
280	216	61	199	63
300	231	66	213	67
350	269	77	249	79
400	308	88	284	90
450	347	99	320	101
500	385	110	355	112
550	424	121	391	124
600	462	132	427	135

• Les valeurs (A) représentent la distance approximative de décalage d'objectif vertical depuis la position d'image centrale dans la plage acceptée pour le décalage d'objectif.

 Les valeurs (B) représentent la distance approximative de décalage d'objectif horizontal depuis la position d'image centrale dans la plage acceptée pour le décalage d'objectif.

• Réglez le décalage d'objectif tout en regardant l'image projetée.

• Lorsque l'image ne se déplace plus, vous avez atteint la limite de la plage de décalage de l'objectif.



Avant de connecter le projecteur à un autre appareil, éteignez le projecteur et l'autre appareil.

Pour des instructions sur la connexion de plusieurs sources d'entrée pour la projection -7 4K, consultez « Projection 4K Entrée multiple » (P55).

Branchement d'un ordinateur



Branchement d'un équipement audiovisuel



Projection 4K Entrée multiple

Définition de la 4K

4K fait référence à la vidéo haute résolution affichant une résolution horizontale d'environ 4 000 pixels, ce qui représente quatre fois la résolution du Full HD (1920 x 1080).

Bien que 4K soit une description pratique, le terme englobe plusieurs résolutions différentes, comme 3840 x 2160, 3840 x 2400, 4096 x 2160 et 4096 x 2400. (4096 x 2160 est également appelé Ultra HD tandis que 3840 x 2400 est appelé WQUXGA.) Le projecteur prend en charge les résolutions allant jusqu'à 4096 x 2400. Pour en savoir plus, consultez le tableau des signaux compatibles. (P172)



Compatibilité 4K au moyen des signaux numériques et des entrées multiples

Le projecteur est pourvu d'entrées DVI-D et HDMI (1.4) pour les signaux numériques. Toutefois, ces signaux ne peuvent pas être utilisés tels quels pour la projection 4K. DVI-D est classé en « Single-link » ou « Dual-link » selon la fréquence de base. La projection de résolutions dont la fréquence de base est supérieure à 165 MHz nécessite une fiche et un câble Dual-link.

Les résolutions suivantes sont prises en charge.

- 1920 x 1200 (Single-link ; fréquence verticale : 60 Hz)
- 2560 x 1600 (Dual-link ; fréquence verticale : 60 Hz)
- 4096 x 2160 (Dual-link ; fréquence verticale : 24 Hz)

Toutefois, la plupart des ordinateurs actuels sont limités à une résolution de sortie DVI-D maximale de 2560 x 1600. Pour HDMI 1.4, les résolutions suivantes sont prises en charge.



0

Fiche Dual-link

- 1920 x 1080 (fréquence verticale : 60 Hz)
- 3840 x 2160 (fréquence verticale : 24 Hz / 25 Hz / 30 Hz)
- 4096 x 2160 (fréquence verticale : 24 Hz)

Pour éviter la limitation avec DVI-D faisant qu'une ligne unique de signaux ne peut pas transporter la vidéo avec une résolution de 4096 x 2400 (fréquence verticale : 60 Hz) même avec un câble Dual-link, le projecteur vous permet de projeter plusieurs lignes d'entrée à la fois. Cette fonction est appelée Mode entrée multiple.

Nombre de câbles Dual-link	1	4	
Signaux vidéo compatibles	4096 x 2160 (fréquence verticale: 24 Hz)	4096 x 2400 (fréquence verticale: 60 Hz)	

Connexions pour le Mode entrée multiple

Le Mode entrée multiple nécessite que la sortie vidéo de l'ordinateur (DVI-D ou HDMI compatible Dual-link) prenne en charge l'affichage d'écran partagé ou l'affichage sur quatre quadrants. Pour raccorder le projecteur aux ordinateurs, vous pouvez utiliser jusqu'à quatre câbles DVI et deux câbles HDMI.

Reportez-vous à la figure suivante.

-



Connecter des stations de travail au moyen de quatre câbles DVI



Connecter des ordinateurs de bureau au moyen de deux câbles HDMI



Connecter des ordinateurs portables au moyen d'un câble HDMI

Vous ne pouvez pas projeter sur deux ou quatre écrans si le projecteur est connecté à plusieurs ordinateurs ou appareils audiovisuels.

Réglages pour le Mode entrée multiple

Sélectionnez comment combiner quatre entrées DVI ou deux entrées HDMI pour former une image. Vérifiez au préalable les réglages de la sortie vidéo de l'ordinateur, car elle doit correspondre à la disposition de l'affichage (que ce soit l'affichage d'écran partagé ou l'affichage sur quatre quadrants).

Mode entrée multiple -7

Spécifiez le type d'image (y compris la résolution) reçu par les bornes. Utilisez [Normal] pour la plupart des signaux. Pour des signaux spécifiques, utilisez [Unique], [1x2], [2x2] ou [1x4] selon vos besoins. Pour en savoir plus, consultez le tableau des signaux compatibles. (P172)

- Réglage [Normal] Accepte de nombreuses images ordinaires, dont [Unique], [1x2], [2x2] et [1x4].
- Réglage [Unique] Accepte de nombreux signaux spécialisés en provenance d'un appareil connecté.
- Réglage [1x2] Accepte de nombreux signaux spécialisés si deux signaux sont reçus.
- Réglage [2x2] Accepte de nombreux signaux spécialisés si guatre signaux sont recus pour la projection dans une disposition 2x2.
- Réglage [1x4]

Accepte de nombreux signaux spécialisés si guatre signaux sont recus pour la projection côte à côte.

1 Dans le menu [Paramètres d'installation] sélectionnez [Réglages professionnels] > [Sélection mode entrée multiple].

Réglages professionnels	
Mode entraînement panneau	4096×2160
Sélection mode entrée multiple	
Optimiseur DVI	
Alignement RGB	
Altitude élevée	Désactivé
Projection verticale	Désactivé
Réglage vitesse ventilateur	Normal
Mise au point périphérique	Désactivé
Fusion des bords	Désactivé
Retour	

2 Sélectionnez le mode d'entrée à utiliser.

Sélection mode entrée multiple	
Sélectionnez les les réglages d'éc	éléments suivants pour obtenir ran appropriés sur l'ordinateur.
Mode d'entrée DVI	Normal
Mode d'entrée HDMI	Normal
Retour	

Mode d'entrée DVI

Spécifiez la combinaison de l'entrée DVI. Choisissez entre [Normal], [Unique] ou [1x2], [2x2] ou [1x4].

- Normal
- Unique
- DVI 1x2
- DVI 2x2
- DVI 1x4

Mode d'entrée HDMI

Spécifiez la combinaison de l'entrée HDMI. Choisissez entre [Normal], [Unique] ou [1x2].

- Normal
- Unique
- HDMI 1x2

Ces exemples illustrent la projection dans le cas de [1x2], [2x2] et [1x4].



Lorsque ce réglage est sur [Normal], l'EDID (identification unique transmettant aux ordinateurs le nom de modèle et les valeurs de réglage des dispositifs d'affichage connectés) est une liste constituée des signaux vidéo utilisés avec une ou plusieurs bornes du projecteur. Sur l'appareil de sortie vidéo, vous pouvez spécifier les signaux vidéo à utiliser avec un nombre différent de bornes.

La fenêtre [Sélection mode entrée multiple] s'affiche automatiquement si les bornes d'entrée ne correspondent pas aux réglages configurés avec la touche **INPUT**.

Sélectionnez les é les réglages d'écr	eléments suivants pour obtenir ran appropriés sur l'ordinateur.	
Mode d'entrée DVI	Normal	
Mode d'entrée HDMI Normal		
Retour		

Remarques sur la projection 4K

Les couleurs peuvent sembler déformées si les images sont visionnées depuis le côté sur certains écrans, mais ceci n'est pas le signe d'une anomalie du projecteur. Pour des résultats optimaux, utilisez un écran mat dont l'angle de vue est ample.

Branchement du projecteur

Connectez le cordon d'alimentation au projecteur et branchez-le.



• Assurez-vous de brancher le câble de masse du cordon d'alimentation sur la masse.



- Assurez-vous de brancher le câble de masse avant de brancher le cordon d'alimentation sur la prise. En outre, lorsque vous débranchez le câble de masse, assurez-vous d'abord de retirer le cordon d'alimentation de la prise.
- Introduisez complètement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise.
 - Après avoir désactivé le projecteur, attendez au moins 5 minutes avant de l'activer à nouveau. Si vous allumez le projecteur immédiatement après l'avoir éteint, la durée de vie de la lampe peut être réduite.
 - Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le projecteur.

Procédure de projection

Étape 1 Allumer le projecteur

1 Vérifiez la connexion entre le projecteur et l'ordinateur ou l'équipement audiovisuel. (P53, P54)

Pour les instructions sur le branchement du cordon d'alimentation, reportezvous à « Branchement du projecteur » (P59).

2 Appuyez sur la touche POWER.

L'indicateur [POWER] clignote d'abord en vert, puis il reste allumé sans clignoter.





La fenêtre de compte à rebours s'affiche pendant environ 20 secondes, puis la projection démarre. Appuyez sur la touche **OK** ou **EXIT** pour masquer la fenêtre de compte à rebours.

- Les fonctions réseau ne sont pas disponibles jusqu'à environ 40 secondes après avoir branché le projecteur.
 - Du bruit peut affecter l'image projetée au cours des quelques premières minutes, le temps que l'image se stabilise.
 - Une fenêtre apparaît lorsque le projecteur est allumé pour la première fois. Vous pouvez sélectionner une langue utilisée par le projecteur pour afficher les menus et les messages dans la fenêtre. Sélectionnez la langue souhaitée avec les touches de pointeur et appuyez sur la touche **OK**. (P61)
 Vous pouvez modifier ultérieurement la langue dans le menu. (P116)

3 Allumez l'ordinateur ou l'équipement audiovisuel.

Les images de l'ordinateur ou de l'appareil audiovisuel sont à présent projetées.

Changement d'opération lorsque le projecteur est allumé

Vous pouvez modifier les opérations lorsque le projecteur est allumé, de la manière suivante.

- Vous pouvez allumer le projecteur en branchant le cordon d'alimentation, sans appuyer sur la touche POWER. (P115)
- Vous pouvez modifier la fenêtre de compte à rebours. (P109)
- Vous pouvez ignorer la fenêtre de compte à rebours. (P109)

Lorsque le projecteur est inutilisé

Si aucun signal n'est reçu, la fonction de gestion de l'alimentation éteint automatiquement le projecteur au bout d'une certaine période d'inactivité (15 minutes par défaut). (P114)

Lorsque l'écran de sélection de langue apparaît

Une fenêtre apparaît lorsque le projecteur est allumé pour la première fois. Vous pouvez sélectionner une langue utilisée par le projecteur pour afficher les menus et les messages dans la fenêtre. Sélectionnez la langue souhaitée avec les touches de pointeur et appuyez sur la touche **OK**.

Vous pouvez modifier ultérieurement la langue dans le menu. (P116) Si l'écran de sélection de langue est flou, réglez la mise au point. (P67)





Langue		
English	Русский	Čeština
Deutsch	Nederlands	Dansk
 Français 	Suomi	إنجليزي
Ital ano	Norsk	中文简体
Español	Türkçe	中文繁體
Português	Polski	한국어
Svenska	Magyar	日本語

Un élément mis en évidence en orange est sélectionné.

Lorsque la fenêtre Entrez mot de passe apparaît

Si vous avez défini un mot de passe, la fenêtre de saisie du mot de passe apparaît. Saisissez le mot de passe. (P117)

Lorsque « Aucun signal » apparaît

Lors de l'utilisation d'un ordinateur portable, l'utilisateur doit activer la sortie moniteur externe. (P62)

Appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner le signal d'entrée. (P63)

Lorsque la fenêtre Ordinateur portable n'apparaît pas

Configurez l'ordinateur portable pour qu'il sorte des signaux vers un moniteur externe. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section « Changement de la sortie d'écran d'un ordinateur portable » (P62).

Réglage de l'image

- Réglez la résolution de l'affichage de l'ordinateur sur le niveau le plus élevé ou sur le niveau le plus proche de ce réglage. (P65)
- Utilisez la touche ZOOM de la télécommande pour redimensionner l'image projetée. (P68)
- Si l'image est floue, utilisez la touche **FOCUS** de la télécommande pour régler la mise au point. (P67)
- En présence de distorsion trapézoïdale, corrigez-la en appuyant sur la touche KEYSTONE. (P73)
- Sélectionnez un mode d'écran (aspect) selon le format de l'écran, le type de signal de l'image reçue, etc. (P72)
- Sélectionnez un mode image en fonction de l'image projetée. (P76)

L'image peut également être ajustée en projetant un schéma de test (P171).

Changement de la sortie d'écran d'un ordinateur portable

Pour la projection depuis un ordinateur portable, les réglages de l'ordinateur doivent être configurés pour basculer la sortie d'affichage. Cette opération n'est pas requise pour un ordinateur de bureau.

Activation de la sortie du moniteur externe

Vous pouvez activer la sortie de moniteur externe par l'intermédiaire du clavier. Pour activer la sortie du moniteur externe sur la plupart des ordinateurs, appuyez sur la touche de fonction (de [F1] à [F12]) portant l'icône du moniteur externe tout en maintenant enfoncée la touche [Fn].



- La touche de fonction que vous utilisez et la méthode utilisée pour activer la sortie de moniteur externe varient selon le modèle. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre ordinateur portable.
 - Avec Windows 8.1, Windows 8 ou Windows 7, vous pouvez activer la sortie image en maintenant le logo Windows et en appuyant sur la touche [P].

Étape 2 Sélectionner un signal d'entrée

Sélectionnez le signal d'entrée dans le menu [Entrée] lorsque vous souhaitez projeter un signal PC numérique ou d'équipement audiovisuel ou basculer entre les entrées lorsque plusieurs ordinateurs ou équipements audiovisuels sont connectés.

Ignorez cette étape si vous n'avez pas modifié le signal d'entrée depuis la dernière projection.

1 Appuyez sur la touche INPUT pour afficher la fenêtre illustrée ci-dessous.





Entrée	
Entrée unique	
🔵 ¹🞜 DVI–1	
²₽ DVI−2	
³₽ DVI-3	
⁴₽ DVI-4	
1 HDMI-1	
DMI-2	
Entrée multiple	
'捉 DVI 1×2	
¹²³⁴ ∕ DVI 2×2	
¹²³⁴ ∕ DVI 1×4	
HDMI 1×2	

Le signal d'entrée actuellement actif est indiqué par un cercle vert et entouré d'une bordure orange.

Les noms des signaux d'entrée disponibles pour la projection s'affichent en blanc, tandis que les noms des signaux non disponibles sont estompés en gris.

- 2 Appuyez sur les touches [▲] / [▼] pour sélectionner le signal d'entrée. Vous pouvez également passer d'une source d'entrée DVI-D à la suivante en appuyant sur la touche DIGITAL ou d'une source d'entrée HDMI à la suivante en appuyant sur la touche HDMI.
- **3** Appuyez sur la touche OK pour confirmer le type de signal d'entrée.

Procédure de projection

- Vous pouvez également basculer sur votre signal d'entrée de prédilection pour la projection en appuyant sur les touches de la télécommande pour changer de signal d'entrée (spécifiquement, la touche DIGITAL ou HDMI).
 - En Mode entrée multiple, le projecteur combine ensemble deux ou quatre sources d'entrée pour la projection. Choisissez entre [DVI 1x2], [DVI 2x2], [DVI 1x4] ou [HDMI 1x2] comme sources d'entrée pour la projection 4K ou à d'autres résolutions. (P55)
 - Les signaux fournis pour le Mode entrée multiple doivent satisfaire certaines conditions. Si les signaux ne répondent pas à ces critères, une icône [!] s'affiche.

Entrée	
Entrée unique	
¹₽ DVI−1	
²₽ DVI−2	
³ <i>⊒</i> DVI−3	
⁴₽ DVI-4	
1 HDMI-1	
₽ HDMI-2	
Entrée multiple	
🔵 🦆 DVI 1×2	
¹²³⁴ ∕ DVI 2×2	
¹²³⁴ ∕ DVI 1×4	
HDMI 1×2	

Étape 3 Régler l'image

Configuration de la résolution d'affichage de l'ordinateur

En fonction de la résolution maximale du projecteur, réglez la résolution de l'affichage de l'ordinateur sur le niveau le plus proche de celui de la résolution du signal de sortie du projecteur. (P172)

Résolution maximale

- 4096 x 2160 : Lorsque [Mode entraînement panneau] est réglé sur [4096x2160].
- 4096 x 2400 : Lorsque [Mode entraînement panneau] est réglé sur [4096x2400].

Windows 8.1 / Windows 8

- 1 Déplacez le curseur vers le coin droit supérieur ou inférieur pour accéder au menu.
- **2** Cliquez sur [Paramètres], puis sur [Panneau de configuration].
- 3 Sous [Page d'accueil du panneau de configuration] - [Apparence et personnalisation], sélectionnez [Ajuster la résolution de l'écran].
- 4 Cliquez sur l'onglet [Résolution], et déplacez le curseur de défilement pour sélectionner la résolution la plus proche de la résolution maximale du signal de sortie du projecteur.
- **5** Cliquez sur la touche [OK].

Windows 7

- **1** Ouvrez le [Panneau de configuration] à partir du menu Démarrer, puis sélectionnez [Apparence et personnalisation] - [Ajuster la résolution de l'écran] dans [Page d'accueil du panneau de configuration].
- 2 Cliquez sur l'onglet [Résolution], et déplacez le curseur de défilement pour sélectionner la résolution la plus proche de la résolution maximale du signal de sortie du projecteur.
- **3** Cliquez sur la touche [OK].

Windows Vista

- **1** Ouvrez le [Panneau de configuration] à partir du menu Démarrer, puis sélectionnez [Apparence et personnalisation] [Ajuster la résolution de l'écran] dans [Page d'accueil du panneau de configuration].
- 2 Sélectionnez la résolution la plus proche de la résolution maximale du signal de sortie du projecteur dans la liste [Résolution].
- **3** Cliquez sur la touche [OK].

Mac OS X

- **1** Ouvrez le menu Apple et sélectionnez [Préférences système].
- **2** Dans la fenêtre [Préférences Système], cliquez sur l'icône [Moniteurs] pour ouvrir la fenêtre Moniteurs.
- **3** Sélectionnez l'onglet [Moniteur] puis sélectionnez la résolution la plus proche de la résolution maximale du signal de sortie du projecteur, dans la liste [Résolution].
- **4** Refermez la fenêtre [Préférences Système].

Mise au point, redimensionnement ou déplacement de l'image

Réglage de la mise au point de l'image

Pour régler la mise au point, appuyez sur la touche FOCUS de la télécommande ou sur la touche LENS du projecteur.

1 Appuyez sur la touche FOCUS de la télécommande ou sur la touche LENS du projecteur pour afficher la fenêtre de réglage de la mise au point.







2 Appuyez sur les touches du pointeur pour régler la mise au point.



Pour régler la mise au point, utilisez les touches [▲] / [▼] de la télécommande ou du projecteur.

3 Lorsque la mise au point est réglée de manière optimale, appuyez sur la touche OK ou sur la touche FOCUS.

Si l'écran est bombé, vous pouvez régler la mise au point des bords de l'image. Consultez « Mise au point périphérique » (P102) et « Réglage de la mise au point périphérique » (P158).

Réglage de la taille d'image

La taille de l'image projetée peut être ajustée en appuyant sur la touche **ZOOM** de la télécommande ou sur la touche **LENS** du projecteur. Modifiez la position d'installation du projecteur si l'image souhaitée est trop grande ou trop petite pour être réglée avec la fonction zoom. (P36)

1 Appuyez sur la touche ZOOM de la télécommande pour afficher la fenêtre de réglage du zoom.





Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **LENS** du projecteur pour permuter entre les fenêtres des paramètres réglés en commandant l'objectif. Pour accéder à la fenêtre de réglage du zoom, appuyez deux fois sur la touche **LENS** (ou trois fois si vous avez réglé [Mise au point périphérique] sur [Activé]).





2 Appuyez sur les touches du pointeur pour régler la taille de l'image.









Pour agrandir l'image, utilisez les touches [**A**] de la télécommande ou du projecteur.

Pour réduire l'image, utilisez les touches [▼] de la télécommande ou du projecteur.

3 Lorsque la taille d'image souhaitée est sélectionnée, appuyez sur la touche OK ou sur la touche ZOOM.

Réglage de la position de l'image

Pour régler la position de l'écran en haut, en bas, à gauche ou à droite, appuyez sur la touche **SHIFT** de la télécommande ou sur la touche **LENS** du projecteur. L'écran projeté peut être modifié selon la position la plus appropriée en déplaçant l'objectif vers le haut/bas/la gauche/droite. (P51)

1 Appuyez sur la touche SHIFT de la télécommande pour afficher la fenêtre de réglage du décalage de l'objectif.





Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **LENS** du projecteur pour permuter entre les fenêtres des paramètres réglés en commandant l'objectif. Pour accéder à la fenêtre de réglage du décalage de l'objectif, appuyez trois fois sur la touche **LENS** (ou quatre fois si vous avez réglé [Mise au point périphérique] sur [Activé]).



2 Appuyez sur les touches du pointeur pour régler.







Pour élever ou abaisser l'image, utilisez les touches [▲] / [▼] de la télécommande ou du projecteur.

Pour déplacer l'image à gauche ou à droite, utilisez les touches [4] / [] de la télécommande ou du projecteur.

Pour continuer à déplacer l'image dans un sens spécifique, maintenez enfoncée la touche correspondante.

3 Lorsque la position souhaitée est atteinte, appuyez sur la touche OK.

Réinitialisation de la position

La position de l'objectif après déplacement à l'aide de la fonction de décalage de l'objectif n'est pas restituée après la mise hors tension. Pour revenir à la position initiale, effectuez une réinitialisation.

Pendant le réglage de la position de l'écran, maintenez enfoncée la touche SHIFT de la télécommande ou la touche **LENS** du projecteur pour afficher la fenêtre [Réinit. décal. obj.].

Deux options sont disponibles : 50 % (position initiale) ou 0 %. Utilisez les touches du pointeur pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche **OK**.





 Pour un positionnement précis, utilisez la fonction de décalage d'objectif pour régler avec précision la position.

Étape 4 Sélectionner un format d'image (Aspect écran) adapté à l'écran

Sélectionnez un mode d'écran optimal (aspect) en fonction du format de l'écran, du type de signal d'image reçu, etc. de sorte à utiliser la taille de l'écran de manière optimale lors de la projection.

[Aspect] : En général, sélectionnez [Auto].

Il est possible que vous ayez besoin de changer le paramètre en fonction de la résolution de l'ordinateur ou des autres équipements audiovisuels connectés.

Sélectionner l'aspect

Sélectionnez [Aspect] en fonction du type de signal d'entrée, du format de l'écran et de la résolution.

Types de formats d'image

■ Auto

Une image est projetée au format du signal d'entrée. Sélectionnez ce mode pour une projection d'image normale.

Format réel

L'image est projetée avec la résolution initiale du signal d'entrée. Les écrans d'ordinateurs ayant une résolution d'affichage inférieure à celle du projecteur sont affichés dans un format plus petit, mais plus clair que pour les autres formats d'image.

Dans certains cas, cette option ne peut pas être sélectionnée, en fonction du signal d'entrée et/ou de la résolution.

Sélection du format de l'image

Appuyez sur la touche **ASPECT** de la télécommande pour sélectionner un format d'image approprié. Appuyez sur la touche **ASPECT** pour modifier le type de format d'image.



Vous pouvez également sélectionner n'importe quel format à partir de [Aspect] dans le menu. (P88)
Étape 5 Corriger la distorsion trapézoïdale

Pour corriger la distorsion trapézoïdale, appuyez sur la touche **KEYSTONE**. Deux types de correction sont disponibles : la correction horizontale/verticale et la correction de coins.

Utilisez la correction horizontale/verticale de trapèze pour corriger la distorsion de la largeur et de la hauteur de l'image séparément, et utilisez la correction de coins pour corriger la position de chaque coin de l'image.

Pour des instructions sur le changement de correction de trapèze, reportez-vous à « Distorsion trapézoïdale » (P98).

- Il se peut que la correction de trapèze soit sans effet dans certaines positions de décalage d'objectif.
 - Si la distorsion trapézoïdale est excessive et ne peut être complètement corrigée, redressez le projecteur de sorte qu'il soit placé directement face à l'écran.
 - Les signaux sont traités numériquement lorsque la distorsion trapézoïdale est corrigée. L'image peut paraître différente de l'originale. De plus, le format de l'image peut changer.

I Correction horizontale/verticale de trapèze

1 Appuyez sur la touche KEYSTONE de la télécommande ou du projecteur pour afficher la fenêtre d'ajustement du trapèze horizontal-vertical. (Avec [Distorsion trapézoïdale] réglé sur [Distorsion horiz-verti].)





Ajustement du	trapèze	hori	zonta	l-ve	rtical
A					
+0		◄	+0	٨	
▼					

2 Appuyez sur les touches de pointeur pour régler les dimensions.



Pour corriger la distorsion vers le haut, appuyez sur la touche [▲].

Pour corriger la distorsion vers le bas, appuyez sur la touche $[\mathbf{\nabla}]$.



3 Lorsque la distorsion trapézoïdale est corrigée, appuyez sur la touche OK.

Réglage des coins

1 Appuyez sur la touche KEYSTONE de la télécommande ou du projecteur pour afficher la fenêtre de réglage des coins. (Avec [Distorsion trapézoïdale] réglé sur [Réglage coins].)





Réglage coins	
	Choisir le coin à régler.

2 Appuyez sur la touche de pointeur du coin à corriger, puis appuyez sur la touche OK.







3 Appuyez sur les touches de pointeur pour régler le coin.





Réglage coins
Utiliser les flèches pour ajuster.

4 Lorsque la correction est achevée, appuyez sur la touche OK.

Réinitialisation de l'ajustement du trapèze

Réinitialisez les réglages comme suit.

Appuyez d'abord deux fois sur la touche **KEYSTONE** de la télécommande pour afficher la fenêtre [Réinitialisation du trapèze].

Sélectionnez ensuite [OK] avec la touche [**4**], puis appuyez sur la touche **OK**. La valeur d'ajustement du trapèze que vous avez spécifiée est à présent réinitialisée.

Réinitialisation du trapèze horizontal-vertical	Réinitialisation du réglage coins
L'ajustement du trapèze horizontal–vertical sera réinitialisé. OK ?	Le réglage coins sera réinitialisé. OK ?
OK Annuler	OK Annuler

Étape 6 Sélectionner la qualité d'image (Mode image)

Vous pouvez sélectionner un mode d'image approprié à l'image projetée. Dans chaque mode d'image, vous pouvez régler davantage la luminosité (P92), le contraste, la netteté, le gamma, le réglage des couleurs (P93), les réglages avancés (P93) et le mode de lampe. (P96)

Modes d'image

Les modes d'image disponibles varient en fonction du signal d'entrée sélectionné. \bigcirc : Compatible —: Non compatible

	Signaux d'entrée	e compatibles	Fonctions
Mode image	PC numérique	HDMI	(1) Lumière ambiante dans la pièce(2) Types d'images(3) Convient à
Standard	0	0	 (1) Lumineux (2) Écrans d'ordinateur ou média lu avec un logiciel vidéo (3) Couleurs naturelles et blanches
Présentation	0	0	(1) Lumineux(2) Images comprenant principalement du texte(3) Maintien de l'écran lumineux
Dynamique	_	0	(1) Lumineux(2) Média lu avec un logiciel vidéo(3) Maintien de l'écran lumineux
Vidéo		0	 (1) Quelque peu sombre (2) Vidéo de caméscope (3) Reproduction fidèle de l'espace colorimétrique des téléviseurs
Photo/sRGB	0	0	 (1) Quelque peu sombre (2) Photos numériques d'appareils photo compatibles sRVB (3) Conforme à la norme sRVB
DICOM SIM	0	0	 Régler le gamma selon la luminosité ambiante. Monochrome (images médicales, par exemple) Ajusté à la courbe GSDF spécifiée dans la norme DICOM partie 14
Utilisateur 1 – 3	0	0	Un maximum de 3 combinaisons de réglages, relatifs à la qualité de l'image et sélectionnés par les utilisateurs, peuvent être enregistrées dans la mémoire (P92). Les réglages mémorisés peuvent être sélectionnés en tant que mode d'image.

Sélection d'un mode image

Appuyez sur la touche **IMAGE** de la télécommande pour sélectionner. Le mode d'image change chaque fois que vous appuyez sur la touche **IMAGE**. (Les modes image affichés varient en fonction du signal d'entrée sélectionné.)



Vous pouvez également sélectionner n'importe quel mode d'image à partir du menu [Mode image]. (P91)

 Les réglages Utilisateur 1 - 3 sont affichés lorsque les réglages d'image souhaités ont été créés et enregistrés à l'aide de la fonction de mémoire d'utilisateur dans le menu de réglage de l'image. (P91)

Projection d'une image en mode DICOM SIM

En mode de simulation DICOM (désigné ci-après sous le nom "DICOM SIM"), ce projecteur peut projeter une image médicale monochrome telle qu'une radiographie, une image TDM, une image IRM, etc. dans le ton similaire à la norme DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine ou imagerie numérique et communications en médecine). En général, pour projeter l'image conformément à la norme DICOM, le projecteur nécessite la correction de ton de l'échelle des gris à l'aide d'un luminancemètre, en fonction de l'environnement. Dans ce projecteur, il existe 21 types de paramètres de ton pour diverses lumières ambiantes. Vous pouvez corriger le ton facilement en sélectionnant le schéma de test DICOM (P171).

Ceci convient pour projeter une image au cours d'un exposé médical, d'une conférence académique, d'une conférence intra-hospitalière, etc.

Ce projecteur n'est pas le moniteur d'affichage pour une image médicale. Il ne peut pas être utilisé pour la lecture d'une image radiologique ou un examen médical.



- Il est recommandé de vérifier le ton chaque fois que ce projecteur est utilisé, car il ne possède pas les fonctions de correction et d'étalonnage de ton par rapport à la variation séculaire.
- Il peut s'écouler environ 30 minutes avant que la luminosité de projection de ce projecteur soit stabilisée.

Procédure de projection

- Basculement du mode en mode DICOM SIM
- 1 Appuyez sur la touche IMAGE sur la télécommande jusqu'à ce que [DICOM SIM] apparaisse ou sélectionnez [DICOM SIM] à partir de [Mode image] dans le menu [Réglage image].

DICOM SIM	PHDMI-1	👜 🚺 Réglage image
	Mode image	Standard
	Créer profil	Présentation
	Luminosité	Dynamique
	Contraste	Vidéo
	Netteté	Photo/sRGB
	Gamma	► DICOM SIM
	Réglage couleur	Utilisateur 1
	Réglage avancé	Utilisateur 2
	Mode lampe	Utilisateur 3
	Réinit.	

2 Appuyez sur la touche TEST PATTERN sur la télécommande jusqu'à ce que [DICOM] apparaisse ou sélectionnez [Activé] à partir de [Schéma test] dans le menu [Paramètres d'installation].

🔷 13/13	■ DICOM	

- **3** Tout en regardant le schéma de test, réglez les éléments des menus suivants.
 - Luminosité
 - Contraste
 - Netteté
 - Gamma

4 Appuyez sur la touche OK après le réglage.

Exécutez l'une des actions suivantes pour obtenir une projection appropriée :

- Assombrissez la lumière ambiante
- Réduisez la taille d'image
- Réduisez la distance de projection

Étape 7 Éteindre le projecteur

1 Appuyez sur la touche POWER pour afficher la fenêtre indiquée cidessous.



Hors tension Appuyez encore sur touche POWER pour éteindre appareil.

Lorsque cette fenêtre s'affiche, appuyez à nouveau sur la touche POWER pour éteindre le projecteur.

Après que vous éteignez le projecteur, la lampe s'éteint, le témoin [STAND BY] clignote en rouge et le projecteur se met à refroidir. Après le refroidissement, le projecteur entre en mode de veille. En mode de veille, le témoin [STAND BY] reste allumé au lieu de clignoter.

Si vous souhaitez poursuivre la projection sans éteindre le projecteur, appuyez sur une touche autre que **POWER** ou attendez que le message de confirmation disparaisse.

- · Le projecteur ne peut pas être allumé pendant que la lampe refroidit.
- Après avoir désactivé le projecteur, attendez au moins 5 minutes avant de l'activer à nouveau. Le fait d'allumer le projecteur juste après l'avoir éteint peut réduire la durée de vie de la lampe.
- L'utilisation du projecteur pendant des périodes prolongées peut réduire la durée de vie de la lampe et des composants optiques internes.
- · Si le projecteur doit rester inutilisé pendant une longue période, débranchez-le.

Fonctions pratiques

Cette section décrit des fonctions pratiques pendant les présentations et dans d'autres situations.

Apparition temporaire d'une image noire

La projection peut être provisoirement masquée après une présentation ou pour détourner l'attention du public de l'écran.



Appuyez sur la touche **BLANK** pour faire apparaître une image noire.

Appuyez à nouveau sur la touche **BLANK** pour faire apparaître l'image.

- Vous pouvez définir l'état de l'écran tout en faisant apparaître une image noire sur le menu. (P109)
- · La lampe reste allumée lorsque l'image noire apparaît.

Arrêt sur image

La projection peut être provisoirement figée pendant des opérations de l'ordinateur qui pourraient être source de distraction ou pour suspendre la lecture de la vidéo ou de l'animation.

Télécommande

Appuyez sur la touche **FREEZE** pour figer l'image animée. Le projecteur affiche l'icône suivante.

Appuyez à nouveau sur la touche **FREEZE** pour revenir à l'affichage original.



Écran

• Elle est également annulée une fois que le signal d'entrée est interrompu.

Projection d'un schéma test depuis le menu



Même sans signaux d'entrée, le projecteur peut projeter un schéma de test. Les schémas de test peuvent être projetés pendant l'installation pour vérifier comment le projecteur est installé. Pour projeter un schéma de test, appuyez sur la touche **TEST PATTERN** de la télécommande.

Pour arrêter la projection du schéma de test, appuyez à nouveau sur la touche **TEST PATTERN**.

Pour en savoir plus sur la projection de schémas de test, voir « Paramètres d'installation » (P97) ou « Schémas de test affichés » (P171).

Spécification des réglages d'économie d'énergie

Définissez les réglages d'économie d'énergie au besoin. Les quatre réglages suivants sont disponibles. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la page de description de chaque fonction.

Mode lampe (P96)

Règle la consommation d'énergie de la lampe et du ventilateur dans le mode d'image.

Mode Gestion alimentation (P114)

Éteint automatiquement la lampe ou le projecteur au bout d'un certain temps, si le projecteur est inactif sans signal d'entrée.

Durée de la Gestion alimentation (P114)

Spécifiez la période au bout de laquelle la lampe ou le projecteur s'éteindront automatiquement si le projecteur n'est pas utilisé et en l'absence de signal d'entrée lorsque [Mode Gestion alimentation] est réglé sur [Extinction de la lampe] ou [Veille].

Réglages de veille réseau (P125)

Conserve l'énergie en mode de veille.

	Avant utilisation
0	Procédure d'installation
uide élér	Procédure de connexion
nentaire	Procédure de projection
	Fonctions pratiques
GL	Utilisation des menus
ide avance	Paramètres du menu
iide avancé	Paramètres du menu Projection avancée
iide avancé Autres	Paramètres du menu Projection avancée Entretien
ide avancé Autres informati	Paramètres du menu Projection avancée Entretien Spécifications du produit
ide avancé Autres informations	Paramètres du menu Projection avancée Entretien Spécifications du produit Dépannage

sécurité

Instructions relatives à la

Guide avancé

Utilisez les menus pour régler le fonctionnement du projecteur en détail.

Configuration du menu

La fenêtre du menu est divisée en 6 onglets, tel qu'indiqué ci-dessous.



Fonctionnement basique du menu

1 Appuyez sur la touche MENU pour afficher la fenêtre Menu.







	🛛 💮 🚯 Réglages de l'entrée
Aspect	Auto
Niveau d'entrée	Auto
	Désactivé
Espace couleur	Auto

2 Appuyez sur les touches [◀] / [▶] pour sélectionner un onglet.





^{위패} HDMI-1	
	Réglage image
Mode image	Standard
Créer profil	
Luminosité	* * +0
Contraste	• — • +0
Netteté	• —— • +2
Gamma	<u>∭</u> ——
Réglage couleur	
Réglage avancé	
Mode lampe	Pleine puissance
Réinit.	

- Si la position de l'onglet n'est pas en surbrillance orange, utilisez les touches [▲] / [▼] pour déplacer la sélection actuelle vers le haut.
- **3** Appuyez sur les touches [▲] / [▼] pour sélectionner un élément.





PHDMI-1	🛚 🌐 🚺 Réglage image
Mode image	Standard
Créer profil	
Luminosité	* * +0
Contraste	+0
wettere	
Gamma	1 1 1 1
Réglage couleur	
Réglage avancé	
Mode lampe	Pleine puissance
Páinit	

4 Sélectionnez le contenu.

La manière de sélectionner le contenu varie selon l'élément.

^{pm} HDMI−1

Mode image

Sélection à partir d'une liste Exemple : Aspect (P88)



🔲 💌 🚚 🌐 🚺 Réglage image

- 1. Sélectionnez [Aspect].
- 2. Appuyez sur la touche **OK** ou [▶] pour afficher une liste des contenus.
- Utilisez les touches [▲] / [▼] pour sélectionner les contenus souhaités.
- Lorsque vous avez trouvé les contenus souhaités, appuyez sur la touche OK ou [▶].

Réglage à l'aide des touches [◀] / [▶] Exemple : Contraste (P92)

- 1. Sélectionnez [Contraste].
 - Utilisez les touches [◀] / [▶] pour effectuer le réglage.

ontraste	
letteté	• • +2
Gamma	2
téglage couleur	
téglage avancé	
Aode lampe	Pleine puissance
téinit.	

Standard

Sélection depuis un écran différent (1) Exemple : Enregistrez mdp réseau (P124)



1. Sélectionnez [Enregistrez mdp réseau]. Un écran différent s'affiche.

Utilisez les touches [▲] / [▶] / [▼] /
 [◀] ou les touches numériques de la télécommande pour saisir le mot de passe réseau du projecteur.

Sélection depuis un écran différent (2) Exemple : Réduction du bruit aléatoire (P94)

léglage avancé		
Réduction du bruit aléatoire	Désactivé	
Réduction bruit MPEG	Désactivé	
Gamma dynamique	Désactivé	
Mém couleur correcte		
Régl couleur axe 6	Désactivé	
Gamma précis		
Retour		

- 1. Sélectionnez [Réglage avancé].
- 2. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher un autre écran.
- 3. Sélectionnez [Réduction du bruit aléatoire].
- Utilisez les touches [▲] / [▼] pour sélectionner le réglage.
- 5. Lorsque les réglages sont terminés, appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Appuyer sur la touche MENU fait disparaître l'écran de menu. L'écran de menu disparaît également si vous appuyez sur la touche EXIT.

Réglages de l'entrée

Cette section décrit les réglages pour le format, etc.

HDMI-1	
	🜐 🚺 Réglages de l'entrée
Aspect	Auto
Niveau d'entrée	Auto
	Désactivé
Espace couleur	Auto
Progressif	

(Lorsque le signal d'entrée est HDMI-1)

Menu	Fonction	Détails
Aspect	Sélectionner un format d'image.	
Niveau d'entrée	Sélectionner le niveau d'entrée pour le signal HDMI.	P88
Ultra-blanc	Sélectionner la compatibilité du mode Ultra-blanc pour les signaux HDMI.	P88
Espace couleur	Sélectionner l'espace couleur pour le signal HDMI.	P89
Progressif	Sélectionner le traitement progressif pour les images fixes d'un contenu cinématique ou pour les images animées d'une vidéo.	P89

Les menus non disponibles sont estompés en gris ou masqués.

Aspect

[Réglages de l'entrée] > [Aspect]

Sélectionnez un format de projection pour les images.

Option	Fonction
Auto	Une image est projetée au format du signal d'entrée.
Format réel	L'image est projetée avec la résolution initiale du signal d'entrée.

Les menus non disponibles sont masqués.



La touche **ASPECT** de la télécommande peut aussi être utilisée pour sélectionner les réglages de [Aspect].

Niveau d'entrée

[Réglages de l'entrée] > [Niveau d'entrée]

Réglez le niveau d'entrée pour le contenu projeté via HDMI.

Option	Fonction
Auto	Change automatiquement le niveau d'entrée d'après le signal d'entrée.
Normal	Limite le niveau d'entrée à 16 - 235.
Étendu	Permet un niveau d'entrée complet de 0 - 255.

- Ce réglage est uniquement disponible avec les signaux RVB HDMI.
 - En mode [Auto], le niveau du signal est automatiquement sélectionné. (Certains équipements peuvent ne pas le prendre en charge.)
 - Si la sortie HDMI peut être réglée sur [Normal] ou [Étendu], [Étendu] est recommandé. Le contraste des images sera amélioré et les scènes sombres auront un rendu plus réaliste. Dans ce cas, réglez [Niveau d'entrée] sur [Auto] ou [Étendu]. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'équipement audiovisuel connecté au projecteur.

Ultra-blanc

[Réglages de l'entrée] > [Ultra-blanc]

Sélectionnez cette option pour projeter des signaux blancs avec l'entrée HDMI dans une plage de 16 à 235 à une luminosité de 100 % à 109 % (235-255).

Option	Fonction
Désactivé	Désactiver l'ultra-blanc. Projeter des signaux blancs avec un niveau d'entrée de 235 à une luminosité de 100 %. Tous les signaux blancs avec une valeur d'entrée dépassant 235 sont également projetés à une luminosité de 100 %.
Activé	Convertir les signaux d'entrée dans une plage de 16 à 235 de sorte qu'un niveau d'entrée de 255 soit projeté comme blanc 109 % à une luminosité de 100 %.

- L'ultra-blanc reste sans effet lorsque [Niveau d'entrée] est réglé sur [Étendu].
 Placez ce réglage sur [Désactivé] si la projection semble déformée ou peu na
 - Placez ce réglage sur [Désactivé] si la projection semble déformée ou peu naturelle lorsqu'il est sur [Activé].
 - Si vous réglez cette option sur [Activé], l'ensemble de l'image sera assombri.

Espace couleur

[Réglages de l'entrée] > [Espace couleur]

Sélectionnez l'espace couleur pour le signal HDMI.

Option	Fonction
Auto	Le format de couleur optimal pour les signaux d'entrée est sélectionné.
RGB	Le projecteur doit alors utiliser le signal d'entrée en tant que signal RVB.
YCbCr	Le projecteur doit alors utiliser le signal d'entrée en tant que signal de différence de couleur.

Progressif

[Réglages de l'entrée] > [Progressif]

Exécute un traitement progressif optimisé pour les images fixes dans un contenu cinématique ou pour les images animées d'une vidéo lorsque des signaux HDMI entrelacés (1080i, 1035i, 576i ou 480i) sont reçus.

Option	Fonction
Désactivé	N'exécute pas le traitement progressif.
Film/auto	Approprié à la projection d'images fixes ou d'images animées ordinaires. Exécute le traitement progressif pour une vidéo ou pour un contenu cinématique.
Vidéo 1	Approprié pour projeter une vidéo à qualité d'image élevée et à mouvement relativement lent. Exécute un traitement progressif optimisé pour la vidéo HD.
Vidéo 2	Approprié pour projeter une vidéo à mouvement plus rapide. Exécute un traitement progressif optimisé pour la vidéo à mouvement rapide.
25p/30p (PsF)	Exécute un traitement progressif optimisé pour la vidéo 1080 Psf/25 ou 1080 Psf/30 (respectivement 25 et 30 images par seconde).

Sélectionnez [Désactivé] lorsque vous observez des scintillements et des lignes 7 horizontales sur des fichiers multimédias contenant de nombreuses images d'action rapides.

Réglage de l'image

Cette section décrit les réglages de qualité d'image comme la luminosité, le contraste et la netteté.

HDMI-1	
	🖚 🌐 🗊 Réglage image
Mode image	Standard
Créer profil	
Luminosité	* 🗕 * +0
Contraste	• — +0
Netteté	• —— • +2
Gamma	🗾 💳 🔽 +0
Réglage couleur	
Réglage avancé	
Mode lampe	Pleine puissance
Réinit.	

(Lorsque le signal d'entrée est HDMI-1)

Menu	Fonction	Détails
Mode Image *	Sélectionner une qualité d'image globale appropriée à l'image projetée.	P91
Créer profil	Enregistrer les réglages de qualité d'image souhaités comme profils.	P92
Mode d'image de base	Affiche le mode d'image à la base du profil.	
Luminosité *	Régler la luminosité de l'image.	
Contraste *	Régler le contraste de l'image.	P92
Netteté *	Régler la netteté de l'image.	P92
Gamma *	Corriger la perte des détails dans les ombres ou les hautes lumières.	P92
Réglage couleur *	Régler avec précision les couleurs de l'image.	P93
Réglage avancé *	Régler avec précision la réduction du bruit et la teinte de couleur.	
Mode lampe *	Sélectionner la luminosité de la lampe.	P96
Réinit.	Ramenez les réglages de qualité d'image actuels à leurs valeurs par défaut.	P96

Les menus non disponibles sont estompés en gris ou masqués.

* Les réglages sont mémorisés en tant que réglages modifiés pour le signal d'entrée et le mode d'image actuels.

Mode image

[Réglage image] > [Mode image]

Sélectionnez la qualité d'image globale pour les images projetées. Peut également être sélectionné en appuyant sur la touche IMAGE de la télécommande.

	Fonction		
Option	Luminosité de la pièce	Types d'images	Convient à
Standard	Lumineux	Écrans d'ordinateur ou média lu avec un logiciel vidéo	Couleurs naturelles et blanches
Présentation	Lumineux	Images comprenant principalement du texte	Maintien de l'écran lumineux
Dynamique	Lumineux	Contenu vidéo	Maintien de l'écran Iumineux
Vidéo	Quelque peu sombre	Vidéo de caméscope	Reproduction fidèle de l'espace colorimétrique des téléviseurs
Photo/sRGB	Quelque peu sombre	Photos numériques d'appareils photo compatibles sRVB	Conforme à la norme sRVB
DICOM SIM	Régler le gamma selon la luminosité ambiante.	Images médicales ou autres images monochromes	Conforme aux valeurs de gamma utilisées pour les images médicales * Conforme à la norme DICOM partie 14. Toutefois, le projecteur ne peut pas être utilisé pour des diagnostics ou applications similaires.
Utilisateur 1 à 3	Un maximum de trois profils d'utilisateur peuvent être mémorisés pour les réglages de qualité d'image sélectionnés (P92). Les profils mémorisés sont disponibles dans ce réglage comme mode d'image.		

Les menus non disponibles sont estompés en gris ou masqués.

- · Vous pouvez régler la qualité d'image en ajustant les éléments suivants dans chaque mode d'image : [Luminosité], [Contraste], [Netteté], [Gamma], [Réglage couleur], [Réglage avancé] et [Mode lampe]
 - En présence d'un scintillement en mode Présentation, essayez de basculer sur le mode sRVB ou Standard.

Créer profil

[Réglage image] > [Créer profil]

Enregistrez les réglages de qualité d'image souhaités dans trois profils d'utilisateur maximum.

- Les réglages sauvegardés comprennent la luminosité, le contraste, la netteté, le gamma, le réglage de la couleur, le réglage avancé et le mode de lampe.
 - Bien que seuls trois profils d'utilisateur soient affichés, des profils séparés s'appliquent selon que des signaux DVI-D ou HDMI sont reçus. Par conséquent, il est possible de sauvegarder jusqu'à 6 réglages.
 - Le nom du mode d'image qui était la base pour le changement des réglages est également sauvegardé dans la mémoire de l'utilisateur. Lorsqu'une mémoire d'utilisateur est sélectionnée en tant que mode d'image, le mode d'image qui était la base dans cette mémoire d'utilisateur est affiché dans le menu en tant que [Mode d'image de base].

Luminosité

> [Réglage image] > [Luminosité] Régler la luminosité de l'image.

Contraste

> [Réglage image] > [Contraste]
Accentuez ou atténuez le contraste.

Netteté

> [Réglage image] > [Netteté] Régler la netteté de l'image.

Gamma

[Réglage image] > [Gamma]

Corrigez les zones d'image trop sombres ou trop claires pour voir clairement.



Réglage couleur

[Réglage image] > [Réglage couleur]

Ajustez les paramètres liés aux couleurs comme le niveau de chrominance, l'équilibre des couleurs et la température de couleur.

Réglage couleur	
Niv de chrominance	
Équilibre couleurs	<mark>-)</mark> +0
Température couleur	🔴 💶 🔵 +0
Gain R	() —— () +0
Gain G	• • +0
Gain B	• +0
Offset R	* * +0
Offset G	* * +0
Offset B	* * +0
Retour	

(En modes d'image autres que DICOM SIM.)

Sous-menu	Fonction
Niv de chrominance	Permet de régler l'intensité des couleurs.
Équilibre couleurs	Permet de régler l'équilibre des couleurs d'une image violacée ou verdâtre.
Température couleur	Permet de régler la température de couleur du blanc.
Gain R / G / B	Permet de régler le gain de chacune des couleurs.
Offset R / G / B	Permet de régler l'offset de chacune des couleurs.

En mode d'image [DICOM SIM], [Température couleur] n'est pas réglé avec des valeurs numériques, mais réglé sur l'un des cinq préréglages suivants. Préréglage 1 : Régler la luminosité selon la norme DICOM partie 14. Préréglage 2 : Régler la tonalité de couleur selon la norme DICOM partie 14. Préréglage 3 : Régler la couleur selon la norme DICOM partie 14. Préréglage 4 (base claire) : Régler la couleur en fonction de la couleur d'un film radiographique. Préréglage 5 (base bleue) : Régler la couleur en fonction de la couleur d'un film radiographique.

Réglage avancé

[Réglage image] > [Réglage avancé]

Régler avec précision la réduction du bruit et la teinte de couleur.

Réglage avancé		
Lumière ambiante	Désactivé	
Réduction du bruit aléatoire	Désactivé	
Réduction bruit MPEG	Désactivé	
Gamma dynamique	Désactivé	
Mém couleur correcte		
Régl couleur axe 6	Désactivé	
Gamma précis		
Retour		

Puissant

Lumière ambiante Minimisez l'effet de la lumière ambiante sur l'écran. Sous-menu Fonction Désactivé Permet de projeter une image sans aucune correction. Pour une lumière ambiante provenant d'une ampoule d'éclairage conventionnelle ou une Tungsten lumière fluorescente de cette couleur. Type Pour une lumière ambiante provenant d'un Fluorescent Régler éclairage fluorescent « blanc jour ». Pour une luminosité normale de la lumière В ambiante. Niveau н Pour une lumière ambiante claire. Exemples de réglages du niveau de lumière ambiante Niveau Exemple d'emplacement В Salle de projection, bar sportif, etc. н Salle de conférence, salle de lecture, etc. Le réglage [Lumière ambiante] est disponible en mode d'image [Photo/sRGB]. Réduction du bruit aléatoire Réduisez le bruit d'image aléatoire*. * Efficace pour un bruit ayant une fréquence ou une amplitude irrégulière. Option Fonction Désactivé Désactive la Réduction du bruit aléatoire. Faible Spécifier l'un des trois niveaux d'intensité de la réduction du bruit aléatoire. Moyen Puissant Sélectionnez [Faible] pour les images à vitesse rapide ou [Puissant] pour les images à vitesse lente. **Réduction bruit MPEG** Réduisez le bruit d'image MPEG. Fonction Option Désactivé Désactive la Réduction du bruit MPEG. Faible Spécifier l'un des trois niveaux d'intensité de la réduction du bruit MPEG. Moyen

Gamma dynamique

Vous pouvez régler automatiquement la représentation de la gradation des parties claires et foncées d'une image.

Option	Fonction
Désactivé	Désactiver le réglage gamma dynamique.
Faible	
Moyen	Spécifier l'un des trois niveaux de réglage gamma dynamique.
Puissant	

Mém couleur correcte (Chair/Ciel/Vert)

Rehausse les teintes de peau, les ciels bleus et les verts, de sorte que ces couleurs soient plus fidèles au souvenir des gens.

Option	Fonction
Désactivé	Désactiver la correction.
Faible	
Moyen	Spécifier le degré de correction.
Puissant	

Régl couleur axe 6

Réglez avec précision les teintes RVB (rouge, vert, bleu) et CMJ (cyan, magenta, jaune) dans les images.

Sous-menu	Fonction
Désactivé	Permet de désactiver le réglage des couleurs sur 6 axes.
Régler	Régl couleur axe 6 +0 * Teinte Saturation * Luminosité Utilisez les touches [▲] / [▼] pour sélectionner [○ Teinte], [□ Saturation] ou [※ Luminosité] et utilisez les touches [▲] / [▶] pour le réglage.
Réinit.	Permet de remettre à zéro toutes les valeurs de réglage.

Gamma précis

Réglez les courbes gamma blanches, rouges, vertes et bleues. Le rouge, le vert et le bleu peuvent être ajustés séparément. Les ajustements effectués sur le blanc sont aussi appliqués aux trois autres couleurs. Veuillez noter que le réglage des couleurs écrasera les réglages précédents.



- [Gamma précis] est disponible dans les modes d'image autres que [DICOM SIM] (Mode d'image optimal : [Photo/sRGB].).
 - Pour en savoir plus sur la correction gamma, voir page 92.
 - Utilisez les signaux d'entrée ou un schéma de test pour le réglage.

La résolution de l'image peut sembler plus faible si [Réduction du bruit aléatoire] ou [Réduction bruit MPEG] est appliqué.

Mode Lampe

[Réglage image] > [Mode lampe]

La réduction de la luminosité de la lampe réduit la consommation d'énergie et atténue le bruit du ventilateur de refroidissement.

Option	Fonction
Pleine puissance	Projette les images avec une pleine luminosité.
Économie d'énergie	Réduit la luminosité de la lampe pour économiser l'énergie.

Réinitialisation

[Réglage image] > [Réinit.]

Ramenez les réglages de qualité d'image actuels à leurs valeurs par défaut.

Option	Fonction
OK	Les réglages d'image sont réinitialisés.
Annuler	La réinitialisation des réglages d'image est annulée.

 Si vous effectuez la réinitialisation alors que [Mode image] est réglé sur un profil compris entre [Utilisateur 1] et [Utilisateur 3], les réglages initialement enregistrés pour ce profil d'utilisateur seront rétablis.

• Seul le réglage de la combinaison du signal d'entrée et du mode d'image pour la projection en cours est réinitialisé.

Paramètres d'installation

Réglez la projection selon l'écran ou le type d'images ou en fonction de la méthode d'installation du projecteur.

HDMI-1	
	Paramètres d'installation
Verrou de position	Désactivé
Invers H/V image	Aucun
Distorsion trapézoïdale	Distorsion horiz-verti
Réglages professionnels	
Objectif – Position	
Couleur écran	Normal
Iris	Ouvrir
Schéma test	Désactivé

(Lorsque le signal d'entrée est HDMI-1)

Menu	Fonction	Détails
Verrou de position	L'utilisation des fonctions relatives à l'installation peut être impossible.	P98
Invers H/V image	Spécifier les réglages pour la projection depuis l'arrière de l'écran, depuis le plafond ou les deux.	P98
Distorsion trapézoïdale	Régler le type de correction de trapèze.	P98
Réglages professionnels	Spécifier les réglages pour l'installation avancée.	P99
Objectif - Position	Enregistrer les informations sur la position de l'objectif (notamment la mise au point, le zoom et les réglages de décalage d'objectif), qui peuvent être utilisées pour ramener l'objectif sur ces positions.	P106
Couleur écran	Régler les couleurs de projection en fonction de la couleur d'écran.	P106
Iris	Réduire les différences de luminosité entre les modèles lorsque plusieurs projecteurs sont utilisés ensemble en ajustant l'ouverture de l'objectif.	P107
Schéma test	Projeter un schéma de test pour vérifier la résolution et la couleur de projection pendant l'installation.	P107

Verrouillage de position

> [Paramètres d'installation] > [Verrou de position]

L'utilisation des fonctions relatives à l'installation peut être impossible.

- Invers H/V image Distorsion trapézoïdale Réglages professionnels
- Objectif Position (Sauvegarder position, Réinit. décal. obj.)

Option	Fonction
Désactivé	Le verrou de position n'est pas utilisé.
Activé	Empêche le réglage des fonctions liées à l'installation.

Invers H/V image

> [Paramètres d'installation] > [Invers H/V image]

Spécifiez l'orientation pour l'installation du projecteur.

Option	Fonction
Aucun	Sélectionner cette option pour la projection normale sans inversion.
Monté au plafond	Sélectionnez ceci lorsque le projecteur est installé à l'envers au plafond. L'image projetée est inversée en position verticale.
Arrière	Sélectionnez ceci pour projeter une image depuis l'arrière de l'écran. L'image projetée est inversée en position horizontale.
Arrière/plafond	Sélectionnez ceci lorsque le projecteur est installé à l'envers au plafond et derrière l'écran. L'image projetée est inversée en position verticale et horizontale.

- Pour suspendre le projecteur au plafond, utilisez le support en option. Contactez le Canon Call Center pour obtenir de plus amples informations.
 - L'inversion de l'image réinitialisera tout réglage de distorsion trapézoïdale. Dans ce cas, refaites le réglage.
 - Le réglage du paramètre [Invers H/V image] ne change pas les attributions des touches dans les commandes sur le côté du projecteur.

Distorsion trapézoïdale

Paramètres d'installation] > [Distorsion trapézoïdale]

Deux types de correction de trapèze sont disponibles : la correction de trapèze horizontal/vertical et le réglage des coins. La correction de trapèze peut aussi être réinitialisée. La correction de trapèze peut également être appliquée en appuyant sur la touche **KEYSTONE**.

Option	Fonction
Distorsion horiz-verti	Appliquer une correction de trapèze horizontal-vertical. La hauteur et la longueur de l'image sont ajustées.
Réglage coins	Appliquer le réglage des coins. Chaque coin de l'image peut être repositionné.
Réinit.	Réinitialise la valeur de distorsion trapézoïdale spécifiée.

Réglages professionnels

> [Paramètres d'installation] > [Réglages professionnels]

Spécifiez les réglages pour l'installation avancée.

Réglages professionnels	
Mode entraînement panneau	4096×2160
Sélection mode entrée multiple	
Optimiseur DVI	
Alignement RGB	
Altitude élevée	Désactivé
Projection verticale	Désactivé
Réglage vitesse ventilateur	Normal
Mise au point périphérique	Désactivé
Fusion des bords	Désactivé
Retour	

Mode entraînement panneau

Sélectionnez la résolution verticale du panneau LCD à utiliser.

Option	Fonction
4096x2160	Utiliser une résolution de 4096 x 2160 lignes.
4096x2400	Utiliser une résolution de 4096 x 2400 lignes. Sélectionnez cette option uniquement si un signal avec une résolution de 4096 x 2400 est reçu.

 Le changement du mode d'entraînement du panneau réinitialise les valeurs suivantes.

- Distorsion horizontale-verticale
- Réglage des coins
- · Les valeurs de réglage stockées pour la fusion des bords dépendent du mode d'entraînement du panneau.

Sélection mode entrée multiple

Sélectionnez comment combiner quatre entrées DVI ou deux entrées HDMI pour former une image.

Sous-menu	Fonction		
	Normal	À utiliser avec l'entrée DVI [Unique], [DVI 1x2], [DVI 2x2] ou [DVI 1x4].	
	Unique	À utiliser avec un signal d'entrée DVI (une connexion).	
Mode d'entrée DVI	DVI 1x2	À utiliser avec deux signaux d'entrée DVI.	
	DVI 2x2	À utiliser avec quatre signaux d'entrée DVI projetés en une disposition 2x2.	
	DVI 1x4	À utiliser avec quatre signaux d'entrée DVI projetés côte à côte.	
Mode d'entrée HDMI	Normal	À utiliser avec l'entrée HDMI [Unique] ou [HDMI 1x2].	
	Unique	À utiliser avec un signal d'entrée HDMI (une connexion).	
	HDMI 1x2	À utiliser avec deux signaux d'entrée HDMI.	

Les couleurs peuvent sembler déformées si les images sont visionnées depuis le côté sur certains écrans avec [DVI 1x4] ou [HDMI 1x2]. Pour des résultats optimaux, utilisez un écran mat dont l'angle de vue est ample.

Optimiseur DVI

Optimise les images des signaux DVI.

Sous-menu		Fonction	
Réglage auto DVI	Activé Détermine automatiquement si les bornes DVI sont utilisées en mode Single-link ou Dual-link et permute les réglages conformément.		
Dual Link	Désactivé	Désactive automatiquement la détermination du mode Single-link ou Dual-link des bornes DVI, et projette des images en mode Single-link.	
Réglage égaliseur DVI-1	Régler la valeu Choisir des val	r de l'égaliseur pour les bornes DVI. eurs inférieures pour une amplification supérieure ou des	
Réglage égaliseur DVI-2	 valeurs superieures pour une amplification inferieure. Exemple de réglages d'égaliseur Diminuez les valeurs pour amplifier les signaux atténués par un câble long. Les signaux peuvent être trop forts s'il y a du bruit avec un câble court 		
Réglage égaliseur DVI-3			
Réglage égaliseur DVI-4	ou avec un câble actif, un correcteur de signal ou un répétiteur. Le cas échéant, augmentez les valeurs pour atténuer et corriger les signaux.		
 Lorsqu'un câble Dual-link est utilisé, tout bruit sur la ligne du signal peut empêcher une projection normale. Le cas échéant, réglez [Réglage auto DVI Dual Link] sur [Désactivé]. Dans certains cas lorsque les bornes DVI sont utilisées, le câble peut ne pas convenir pour le projecteur, ce qui peut provoquer du bruit vidéo ou empêcher le signal d'être détecté. Le cas échéant, réglez les valeurs dans chaque réglage de [Réglage égaliseur DVI-1] à [Réglage égaliseur DVI-4]. 			

Alignement F	RGB		
Corrigez le mauvais alignement des couleurs.			
Sous-menu	Fonction		
Enregistrement	Le mauvais alignement des couleurs affectant l'ensemble de l'image peut être corrigé en mettant en position les composantes rouge, verte ou bleue par incréments d'un pixel.		
	 Une correction précise du mauvais alignement du rouge, vert ou bleu sur différentes zones de l'écran est possible par couleur et zone. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à « Enregistrement avancé pour régler les images projetées » (P154). [Désactivé] Désactiver la correction locale du mauvais alignement des couleurs. [Régler] Afficher un menu pour la correction locale du mauvais alignement des couleurs. 		
Enregistrement	Enregistrement av. Réglage 5 points Réglage manuel Réinit. Retour	ancé	Désactivé
avance	Sous-menu Fonction		
		Désactivé	Désactiver le réglage.
	points	Régler	Accéder au mode de réglage 5 points (dans les coins de l'écran et au centre).
	Réglage manuel	Réglage précis d'après 54 points (dans une grille 6 x 9).	
	Réinit.	Rétablir la position initiale, avant le réglage.	
Avec l'enregistrement avancé, les zones d'image à motif en damier ou en demi-teinte peuvent être affectées par des couleurs irrégulières ou des artefacts d'image.			
 Les réglage vous modifie Le réglage s couleurs su chaque coir essayez le r Toute valeur suite au rég procédez au Toute valeur effacée. 	s [Enregistremen ez le mode d'entr 5 points permet u r tout l'écran, en d réglage manuel. r réglée dans le r lage manuel. Pou u réglage manuel r de réglage man	t] et [Enregis aînement du ne correctior déplaçant les enregistreme églage 5 poir ir une correc uel réglée av	etrement avancé] sont conservés même si panneau. A de base du mauvais alignement des s points de réglage au centre et dans nt uniquement dans certaines zones, Ants est conservée si vous procédez par la tion plus précise après le réglage 5 points, ant de basculer sur le réglage 5 points est

Altitude élevée

Changez le mode de ventilateur selon que l'installation est à une altitude basse ou élevée (audessus de 2 300 m).

Option	Fonction
Désactivé	Réglage pour les altitudes inférieures à 2 300 m.
Activé	Réglage pour les altitudes de 2 300 m ou plus.

Des réglages incorrects peuvent raccourcir la durée de service de la lampe et d'autres pièces.

Projection verticale

Vous pouvez assurer un refroidissement adéquat en basculant le mode de ventilateur en fonction d'une installation orientée vers le haut ou vers le bas.

Option	Fonction	
Désactivé	Ne modifie pas le mode de ventilateur.	
Vers le haut	Réglage pour l'utilisation lorsque le projecteur est orienté vers le haut.	
Vers le bas	Réglage pour la projection vers le bas.	

• Veillez à exécuter ce réglage pour utiliser la projection verticale.

- Si vous projetez à la verticale sans utiliser ce réglage, la durée de vie utile de la lampe et d'autres pièces sera raccourcie.
- Même si vous effectuez ce réglage, la projection verticale entraînera une plus courte durée de service de la lampe et d'autres pièces que la projection horizontale.

Réglage vitesse ventilateur

Pour garantir que les pièces optiques durent aussi longtemps que possible, vous pouvez augmenter la vitesse du ventilateur.

Option	Fonction
Normal	Règle le ventilateur à une faible vitesse. À utiliser quand un fonctionnement silencieux est nécessaire.
Vitesse élevée	Augmente la vitesse du ventilateur pour une durée de service relativement longue des pièces optiques. Bien que le ventilateur devienne plus bruyant, mieux vaut utiliser ce réglage si la durée de service des pièces optiques est des plus importantes.

Mise au point périphérique

Avec la projection en dôme, la mise au point des images peut être ajustée sur les bords de l'écran, et la télécommande peut être utilisée pour activer ou désactiver ce réglage de mise au point. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à « Réglage de la mise au point périphérique » (P158).

Option	Fonction
Désactivé	Désactiver la mise au point à distance des bords de l'image.
Activé	Activer la mise au point à distance des bords de l'image. Pour accéder à la fenêtre de réglage, appuyez plusieurs fois sur la touche LENS du projecteur ou appuyez sur la touche FOCUS de la télécommande.
Réinit.	Ramener la mise au point des bords à la position standard.

Régler cette fonction sur [Désactivé] empêche seulement l'affichage de la fenêtre de réglage. Les valeurs de réglage sont toujours conservées. Utilisez ce réglage pour empêcher la mise au point à distance des bords de l'image.

Fusion des bords

La luminosité et les couleurs des images en chevauchement de plusieurs projecteurs, formant une zone de fusion, peuvent être ajustées pour un aspect plus uni. Pour des instructions détaillées, voir « Projection depuis plusieurs projecteurs à la fois (Fusion des bords) » (P150). [Désactivé] Désactiver la fusion.

[Régler] Afficher le menu permettant de régler la zone de fusion.

fusion des couleurs eau de noir églage peut ne usion.	Largeur 0 0 0 Désactivé Désactivé Désactivé	Position de départ 0 0 0 0	Marqueur d Lors du ré d ou luminosités	de début Zo églage de l epuis le cô	Marqueur de one de fusion l'image projetée ôté droit
fusion des couleurs eau de noir églage peut ne usion.	Largeur 0 0 0 Désactivé Désactivé Désactivé	Position de départ 0 0 0 0 0	Marqueur d Lors du ré d ou luminosités	de début Zo églage de l epuis le cô	Marqueur de Done de fusion l'image projetée ôté droit
fusion des couleurs eau de noir églage peut ne usion.	0 0 0 Désactivé Désactivé Désactivé	o o o o	Lors du ré d	Zo églage de l lepuis le cô	one de fusion l'image projetée ôté droit
fusion des couleurs eau de noir églage peut ne usion.	0 0 Désactivé Désactivé Désactivé	o o o	Lors du ré d	Zo églage de l lepuis le cô	one de fusion l'image projetée ôté droit
fusion des couleurs eau de noir églage peut ne usion.	0 0 Désactivé Désactivé Désactivé	0 0 ler des couleurs	Lors du ré d	Zo églage de l lepuis le cô	one de fusion l'image projetée ôté droit
fusion des couleurs eau de noir églage peut ne usion.	0 Désactivé Désactivé Désactivé	0 ner des couleurs	Lors du ré d	Zo églage de l lepuis le cô	one de fusion l'image projetée ôté droit
fusion des couleurs eau de noir églage peut ne usion.	Désactivé Désactivé Désactivé pas élimin	er des couleurs	Lors du ré d	Zo églage de l lepuis le cô	one de fusion l'image projetée ôté droit
fusion des couleurs eau de noir églage peut ne usion.	Désactivé Désactivé Désactivé pas élimin	er des couleurs	Lors du ré d	Zo églage de l lepuis le cô	one de fusion l'image projetée ôté droit
eau de noir églage peut ne j usion.	Désactivé Désactivé pas élimin	er des couleurs	Lors du ré d	Zc églage de l lepuis le cô	one de fusion l'image projetée ôté droit
églage peut ne usion.	Désactivé pas élimin	er des couleurs	Lors du ré d	églage de l lepuis le cô	'image projetée ôté droit
églage peut ne usion.	pas élimin	er des couleurs	Lors du ré	églage de l lepuis le cô	'image projetée ôté droit
églage peut ne usion.	pas élimin	er des couleurs	d d	lepuis le cé	ôté droit
églage peut ne j usion.	pas élimin	er des couleurs	ou luminosités	différente	
		la fuciana da a bas			
r des resultats d	optimaux c	ae tusion des boi	ds, utilisez tol	us les proj	ecteurs dans le
ne mode d imag	je (mode c	a image optimal :	[Photo/SRGB	J.) et proc	edez aux
ages suivants.					
(1) Luminosité, contraste, gain R/G/B, offset R/G/B, niveau de noir, fusion des couleurs					
empérature de	couleur, r	niveau de chron	ninance, équili	bre des d	couleurs, nette
gamma					
(2) Réglage couleur avec le réglage des couleurs sur 6 axes					
Réalage Gamma	nar réalao	ne précis du gam	na		
	parregiag				
		correction de tran			
	r des résultats o ne mode d'imag ages suivants. Luminosité, conti empérature de gamma Réglage couleur Réglage Gamma	r des résultats optimaux o ne mode d'image (mode d ages suivants. Luminosité, contraste, gain empérature de couleur, n gamma Réglage couleur avec le rég Réglage Gamma par réglage	r des résultats optimaux de fusion des bor ne mode d'image (mode d'image optimal : ages suivants. Luminosité, contraste, gain R/G/B, offset R/ empérature de couleur, niveau de chron gamma Réglage couleur avec le réglage des couleur Réglage Gamma par réglage précis du gamr	r des résultats optimaux de fusion des bords, utilisez tou ne mode d'image (mode d'image optimal : [Photo/sRGB ages suivants. Luminosité, contraste, gain R/G/B, offset R/G/B, niveau d empérature de couleur, niveau de chrominance, équili gamma Réglage couleur avec le réglage des couleurs sur 6 axes Réglage Gamma par réglage précis du gamma	r des résultats optimaux de fusion des bords, utilisez tous les proj ne mode d'image (mode d'image optimal : [Photo/sRGB].) et proc ages suivants. Luminosité, contraste, gain R/G/B, offset R/G/B, niveau de noir, fus empérature de couleur, niveau de chrominance, équilibre des gamma Réglage couleur avec le réglage des couleurs sur 6 axes Réglage Gamma par réglage précis du gamma

Sous-menu	Fonction		
	Sous-menu		Fonction
	Gauche		
	Droite	Sélectionner le sens	s dans lequel régler la zone de
	Haut	fusion.	
	Bas		
	Largeur	Spécifier la largeur de fin.	entre les marqueurs de départ et
		Modifier la position	du marqueur de début.
Côté	 De grandes zones de fusion peuv recouvrir les boîtes de dialogue de d'entrée et d'autres éléments de l'Dans ce cas, réglez momentaném fusion des bords sur [Désactivé] et l'affichage. Bien que le marqueur de début so normalement aligné sur le bord de est également possible de l'aligne centre de l'image. Dans ce cas, la fusion noire se trouvera à l'extérier marqueur de départ. 		s zones de fusion peuvent es boîtes de dialogue de signal d'autres éléments de l'interface. as, réglez momentanément la bords sur [Désactivé] et vérifiez e marqueur de début soit ent aligné sur le bord de l'image, il ient possible de l'aligner vers le l'image. Dans ce cas, la zone de e se trouvera à l'extérieur du de départ.
Ajuster les couleurs indésirables ou les écarts de couleur dans la de fusion.		es écarts de couleur dans la zone	
	Sous-menu		Fonction
	Désactivé	Désactiver le réglage des couleurs des images fusionnées.	
		Ajuster les couleurs indésirables ou les écarts de couleur dans la zone de fusion.	
Réglage de fusion		Option	Fonction
des couleurs	Régler	Blanc	Ajuster simultanément le rouge, le vert et le bleu pour corriger les couleurs indésirables ou les écarts dans la zone de fusion.
		Rouge/Vert/Bleu	Ajuster séparément le rouge, le vert et le bleu pour corriger les couleurs indésirables ou les écarts dans la zone de fusion.

Paramètres du menu

Sous-menu	Fonction		
	Étant donné que le n autres zones, vous p de fusion pour rendre Positi	oir est plus clair dans la zone de fusion que dans les ouvez ajuster le niveau de noir en dehors de la zone e cette différence de luminosité moins visible. on du marqueur	
	de fin Image gauche	(caché)	
	Zone D Zone Zones C - A (réglage	Zone A : Il n'est pas possible de régler le niveau de noir. Zone B : Régler sur un niveau de noir différent de celui de la zone D. Zone C : Régler pour obtenir une transition douce par rapport au niveau de noir des zones B et D.	
	Désactivé		
	Désactiver le réglage	e du niveau de noir.	
Réglage niveau de	Zone Régler les zones C -	A pour adoucir les contours de la zone de fusion.	
	Sous-menu	Fonction	
	Côté	Sélectionner le sens du réglage entre Gauche/ Droite/Haut/Bas.	
	Largeur-A/ Largeur-B/ Largeur-C	Régler les largeurs des zones A - C.	
	Niveau de noir Régler la luminosité du niveau de noir et la couleur des zones B et D.		
	Sous-menu	Fonction	
	Zone-B/D base	Régler la luminosité du niveau de noir des zones B/D.	
	Zone-B/D rouge/ verte/bleue	Régler les composantes rouge, verte et bleue des niveaux de noir de la zone B/D individuellement.	
	Les valeurs de réglage sont rétablies si la boîte de dialogue n'est plus affichée après que vous sélectionnez [Régler] à nouveau après le réglage de [Réglage niveau de noir] sur [Désactivé].		
	Afficher les marqueu	irs de la zone de fusion.	
	Option	Fonction	
Marqueur	Désactivé	Cacher les marqueurs de la zone de fusion.	
	Activé	Afficher les marqueurs de la zone de fusion. Le marqueur de début est rouge et le marqueur de fin est vert.	
Réinit.	Réinitialiser les réglages du marqueur.		

Objectif - Position

Paramètres d'installation] > [Objectif - Position]

Le projecteur peut mémoriser des informations sur la position de l'objectif. Jusqu'à trois groupes d'informations sur l'objectif (notamment les réglages de mise au point, de zoom et de décalage de l'objectif) peuvent être sauvegardés, et l'objectif peut être ramené à ces positions au besoin.

Sous-menu	Fonction
Charger position 1-3	Ramène l'objectif aux positions sauvegardées au moyen de [Sauvegarder position 1] à [Sauvegarder position 3].
Sauvegarder position 1-3	Sauvegarde la position de l'objectif sous l'une des positions disponibles (1 à 3).
Réinit. décal. obj.	Ramène l'objectif à sa position initiale.



 Lorsque les positions d'objectif sauvegardées sont rétablies, les images peuvent être légèrement mal alignées par rapport à la position sauvegardée.

- Si vous spécifiez une taille d'image légèrement plus petite que la taille d'écran (zone d'image), vous pouvez permuter entre plusieurs positions d'objectif sans que l'image sorte de l'écran.
- Lorsqu'un positionnement précis est nécessaire, utilisez les fonctions de décalage de l'objectif, de zoom et de mise au point pour régler avec précision la position.
- · [Sauvegarder position] et [Réinit. décal. obj.] ne sont pas disponibles si [Verrou de position] est réglé sur [Activé] (P98).
 - [Charger position] est estompé en gris et n'est pas disponible tant que les positions ne sont pas mémorisées sur une option de [Sauvegarder position].
 - Les valeurs de réglage suivantes sont mémorisées : mise au point, zoom, décalage d'objectif, distorsion trapézoïdale, réglage des coins et couleur de l'écran.

Couleur écran

> [Paramètres d'installation] > [Couleur écran]

Vous pouvez ajuster la qualité des couleurs des images projetées en fonction des couleurs de l'écran de projection.

Sous-menu	Fonction
Normal	Sélectionner ce paramètre si vous utilisez un type d'écran de projection standard. Les images sont projetées dans une qualité de lumière similaire à la lumière naturelle.
Tableau vert	Sélectionner cette option si une surface vert foncé comme un tableau noir est utilisée comme écran. Une qualité de couleur similaire à celle de l'option [Normal] est obtenue sur le tableau vert.
Régler	Sélectionner cette option pour régler avec précision le rouge, le vert et le bleu.

Iris

> [Paramètres d'installation] > [Iris]

Les différences de luminosité entre les modèles peuvent être réduites en ajustant l'ouverture de l'objectif lorsque plusieurs projecteurs sont utilisés ensemble.

Sous-menu	Fonction
Ouvrir	Désactive le réglage de l'ouverture.
Fermer 1-3	Spécifier la valeur d'ouverture dans une plage comprise entre 1 et 3.

R Le réglage [Iris] n'affecte pas la consommation électrique.

Schéma test

> [Paramètres d'installation] > [Schéma test]

Vous pouvez projeter un schéma de test (P171) pour vérifier la résolution, la couleur et autres détails sans même fournir un signal d'entrée. Également disponible en appuyant sur la touche **TEST PATTERN** de la télécommande.

Option	Fonction
Désactivé	Désactiver l'affichage du schéma de test.
Activé	Activer l'affichage du schéma de test.

- Pendant l'affichage du schéma de test, vous pouvez utiliser les touches [▲] / [▼] pour changer de schémas. De plus, les options de schéma de test, le cas échéant, peuvent être modifiées avec les touches [] / [].
 - · Le menu du schéma de test ne s'affiche plus au bout d'un court moment, mais vous pouvez l'afficher de nouveau en appuyant sur les touches $[\blacktriangle] / [\nabla]$.

Réglages système

Personnalisez le fonctionnement du projecteur et de la télécommande, les bips et d'autres détails après le démarrage, en veille et dans d'autres situations.

	Ð	Régl système		
Réglages écran utilisateur				
À l'écran				
Télécommande/Commande côté				
Sél. de la prise entrée audio	Sél. de la prise entrée audio			
Communication série				
Mode Gestion alimentation	Veille			
Durée de la Gestion alimentation	15 min			
Activé direct	Activé			
Réduction flou de mouvement	Désactivé			
Langue词	Français			
Autres paramètres				

(Lorsque le signal d'entrée est HDMI-1)

Menu	Fonction	Détails
Réglages écran utilisateur	Personnaliser les écrans d'utilisateur affichés au démarrage, lorsqu'aucun signal n'est détecté et dans d'autres situations.	P109
À l'écran	Régler la position d'affichage et l'affichage ou non des menus, des informations d'aide et des icônes d'avertissement ou de précaution.	P110
Télécommande/ Commande côté	Spécifier le fonctionnement avec les touches de la télécommande ou du projecteur.	P112
Sél. de la prise entrée audio	Sélectionner la borne pour l'entrée audio.	P113
Communication série	Afficher les valeurs de réglage de la communication série.	P114
Mode Gestion alimentation	Vous pouvez spécifier d'éteindre automatiquement la lampe ou le projecteur au bout d'un certain temps si le projecteur et la télécommande ne sont pas utilisés et en l'absence de signal d'entrée.	P114
Durée de la Gestion alimentation	Spécifier la durée avant l'extinction de la lampe ou la mise en veille du projecteur, selon le réglage [Mode Gestion alimentation].	P114
Activé direct	Vous pouvez allumer le projecteur en branchant le cordon d'alimentation sans appuyer sur la touche POWER .	P115
Réduction flou de mouvement	Le flou de mouvement est un flou qui se produit pendant la lecture vidéo. La réduction du flou de mouvement peut rendre ce flou moins perceptible.	P115
Langue	Vous pouvez sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent.	P116
Autres paramètres	Régler un mot de passe, réinitialiser les compteurs pour le remplacement de la lampe ou du filtre à air et accéder à d'autres réglages et informations.	P117
Réglages écran utilisateur

[Régl système] > [Réglages écran utilisateur]

Capturez un logo et spécifiez les réglages d'affichage du logo.

Réglages écran utilisateur	
Capture logo	
Position logo	Centre
Aucun signal écran	Bleu
Écran lorsque blanc	Noir
Projecteur allumé	Logo Canon
Retour	

Capture logo

Enregistre l'image actuelle en tant que logo d'utilisateur. Les logos d'utilisateur enregistrés peuvent s'afficher lorsqu'aucun signal n'est reçu, lorsque vous appuyez sur la touche BLANK, ou en tant qu'image de démarrage.

Option	Fonction
ОК	Affichez l'image pour l'enregistrement du logo. Alignez l'image sur les lignes rouges de délimitation qui indiquent la partie qui sera sauvegardée, puis appuyez sur la touche OK . La partie de l'image à l'intérieur des lignes de délimitation est enregistrée.
Annuler	Annule l'enregistrement du logo.

Position logo

Spécifiez comme suit la position des logos d'utilisateur enregistrés.

Vous pouvez spécifier la position après qu'un logo a été enregistré. Choisissez entre le coin supérieur gauche, le coin supérieur droit, le centre, le coin inférieur gauche ou le coin inférieur droit.

Aucun signal écran

Personnalisez l'écran affiché quand aucun signal d'entrée n'est reçu.

Option	Fonction
Noir	L'écran est totalement noir.
Bleu	L'écran est totalement bleu.
Logo utilisat	Le logo d'utilisateur est projeté.

Écran lorsque blanc

Sélectionnez l'écran affiché lorsque la projection est provisoirement masquée en appuyant sur la touche BLANK de la télécommande.

Option	Fonction
Noir	L'écran est totalement noir.
Bleu	L'écran est totalement bleu.
Logo utilisat	Le logo d'utilisateur est projeté.

Projecteur allumé

Sélectionnez un logo à projeter après le démarrage jusqu'à ce que les signaux d'entrée puissent être projetés.

Option	Fonction
Sauter	Un écran noir est projeté.
Logo Canon	Permet d'afficher le logo Canon préalablement enregistré en usine.
Logo utilisat	Le logo d'utilisateur est projeté.

À l'écran

[Régl système] > [À l'écran]

Spécifiez les détails de l'affichage pour les menus à l'écran, l'aide et les icônes d'avertissement ou de précaution.

À l'écran		
Position menu	Centre	
Temps d'affichage menu	Normal	
Guide	Activé	
Afficher statut d'entrée	Activé	
Affichage avertiss. lampe	Activé	
Affichage avertiss. filtre air	Activé	
Aff. alerte surchauffe	Désactivé	
Retour		

Position menu

 $\overline{\mathbf{A}}$

Repositionnez l'affichage du menu.

Choisissez entre le coin supérieur gauche, le coin supérieur droit, le centre, le coin inférieur gauche ou le coin inférieur droit.

Seul [Centre] est disponible lorsque la fusion des bords est utilisée. D'autres positions d'affichage sont estompées en gris et ne sont pas disponibles.

Temps d'affichage menu

Prolongez l'affichage du menu des 10 ou 30 secondes standard à 3 minutes.

0 0				
Option		Fonction		
Normal	Le menu est affiché penda	int 10 ou 30 seco	ndes.	
Étendu	Le menu est affiché penda	int 3 minutes.		
Les durées d'afficha	ge suivantes sont égalemer	nt modifiées.		
Élément [Normal] [Étendu]]		
Écran MENU		30 secondes	3 minutes	
 Entrée (P63) Ajustement du tra Réinitialisation du Mise au point (P6 d'objectif (P70), ra Mise au point pér Aspect (P72) Mode image (P76) Gamma (P92) 	pèze (P73) trapèze (P75) 7), zoom (P68), décalage éinit. décal. obj. (P71) iphérique (P102)	10 secondes	3 minutes	

- Gamma (P92)

- Réglage du volume (P27, P32)

L'alignement RVB s'affiche pendant 3 minutes, indépendamment de l'option [Normal] ou [Étendu].

Guide

Permet d'afficher la fenêtre Guide.

Option	Fonction
Désactivé	Permet de masquer la fenêtre Guide.
Activé	Permet d'afficher la fenêtre Guide.

La fenêtre Guide s'affiche dans les cas suivants. -

- Aucun signal d'entrée n'est détecté.
- Une touche non valide est enfoncée en mode [BLANK] ou [FREEZE]. (P32)
- Lorsque le verrou de position (P98) est réglé sur [Activé] et que les touches verrouillées par cette fonction sont enfoncées.

Afficher statut d'entrée

Spécifiez si le statut du signal est affiché en l'absence de signal ou une fois les réglages du signal terminés.

Option	Fonction
Désactivé	Le statut d'entrée n'est pas affiché.
Activé	Le statut d'entrée est affiché.

Affichage avertiss. lampe

Spécifiez d'afficher ou non un message de remplacement de la lampe après que la lampe a été utilisée pendant une période donnée.

Option	Fonction
Désactivé	Le message de préparation de la lampe et l'avertissement de la lampe ne s'affichent pas.
Activé	Le message de préparation de la lampe et l'avertissement de la lampe s'affichent.

- Lorsque la lampe doit bientôt être remplacée, le témoin [LAMP] du projecteur clignote. Pour en savoir plus, voir « Affichages des témoins LED » (P29).
 - Si l'affichage est réglé sur [Désactivé], le message pour préparer une lampe de remplacement et l'avertissement pour remplacer la lampe seront tous deux désactivés. Pour consulter le moment du remplacement, vérifiez le compteur de lampe (P118).
 - Si vous continuez à utiliser la lampe après qu'elle doit être remplacée, elle risque de se briser. Remplacez la lampe par une neuve dès que possible.

Affichage avertiss. filtre air

Un message vous conseillant d'effectuer un nettoyage peut être réglé pour s'afficher lorsque le filtre doit être nettoyé.

Option	Fonction
Désactivé	L'avertissement de filtre à air n'est pas affiché.
Activé	L'avertissement de filtre à air est affiché.

Si vous réglez [Affichage avertiss. filtre air] sur [Désactivé], l'affichage de l'avertissement de nettoyage du filtre à air sera désactivé. Nous vous recommandons de vérifier le compteur de filtre à air (P119) de temps à autre pour savoir quand remplacer le filtre.

Aff. alerte surchauffe

Spécifiez si l'icône d'avertissement de température élevée s'affiche lorsque la température interne est élevée et que le projecteur peut surchauffer.

Option	Fonction
Désactivé	Désactiver l'affichage de l'icône d'avertissement de température élevée.
Activé	Activer l'affichage de l'icône d'avertissement de température élevée.

Télécommande/Commande côté

[Régl système] > [Télécommande/Commande côté]

Spécifiez les opérations disponibles au moyen des touches sur la télécommande ou des commandes sur le côté du projecteur.

Télécommande/Commande cô	té
Вір	Activé
Répétition touche	Activé
Verrouillage	Désactivé
Canal à distance	Autonome
Retour	

Bip

Vous pouvez indiquer si un bip doit retentir ou non lorsque vous utilisez le projecteur.

Option	Fonction
Désactivé	Le bip est désactivé.
Activé	Le bip est activé.

Aucun bip n'est émis si vous coupez le son du projecteur à l'aide de la touche **MUTE** de la télécommande.

Répétition touche

La Répétition touche permet de maintenir enfoncées les touches du projecteur ou de la télécommande au lieu d'appuyer dessus à plusieurs reprises.

Option	Fonction
Désactivé	La répétition touche n'est pas activée.
Activé	La répétition touche est activée.

Verrouillage

Verrouillez le projecteur pour empêcher le fonctionnement direct ou par télécommande.

Option	Fonction	
Désactivé	Le verrouillage est désactivé.	
Unité centrale	L'utilisation est impossible à l'aide de l'unité principale. Utilisez la télécommande.	
Télécomm. (sans fil)	Permet de désactiver l'utilisation infrarouge de la télécommande (P34). Utilisez les touches de l'unité principale. La commande est également possible avec une télécommande câblée.	

Pour débloquer la fonction de verrouillage

Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation. Enfoncez la touche **OK** de l'unité centrale et branchez le cordon d'alimentation tout en maintenant la touche **OK** enfoncée. Un bout d'un moment, un bip retentira et les commandes seront déverrouillées.

Lorsque vous accédez à ce réglage depuis les commandes sur le côté du projecteur, [Unité centrale] n'est pas disponible. De même, lorsque vous accédez au réglage depuis la télécommande, [Télécomm. (sans fil)] n'est pas disponible.

Canal à distance

Des canaux distincts peuvent être attribués à un maximum de quatre projecteurs afin qu'une seule télécommande puisse être utilisée avec chaque projecteur.

Sélection du canal de projecteur

Si une télécommande câblée est utilisée, il n'est pas nécessaire de régler le canal de la télécommande.

Option	Fonction		
Ch1			
Ch2	Sélectionnez le canal de la télécommande que vous souhaitez utiliser		
Ch3	avec ce projecteur.		
Ch4			
Autonome	Peut être commandé depuis une télécommande réglée sur n'importe quel canal.		
Sélection d'un canal sur la télécommande			
Après avoir changé le canal sur le projecteur dans le menu, changez toujours le canal sur la			
télécommande en conséquence.			
Ch1 M	aintenez enfoncées la touche Ch et la touche [1] pendant 3 secondes.		
Ch2 M	Maintenez enfoncées la touche Ch et la touche [2] pendant 3 secondes.		
Ch3 M	Maintenez enfoncées la touche Ch et la touche [3] pendant 3 secondes.		
Ch4 M	Maintenez enfoncées la touche Ch et la touche [4] pendant 3 secondes.		
Autonome M	aintenez enfoncées la touche Ch et la touche [0] pendant 3 secondes.		

Sél. de la prise entrée audio

> [Régl système] > [Sél. de la prise entrée audio]

Sélectionnez la borne pour l'entrée audio.

Option	Fonction	
Désactivé	Aucun son n'est émis.	
Entrée audio	Utilisez les signaux audio de Entrée audio pour la sortie audio.	
HDMI-1	Uniquement disponible lorsque le signal d'entrée est réglé sur [HDMI-1] ou [HDMI 1x2]. Les signaux audio depuis HDMI 1 sont émis.	
HDMI-2	Uniquement disponible lorsque le signal d'entrée est réglé sur [HDMI-2] ou [HDMI 1x2]. Les signaux audio depuis HDMI 2 sont émis.	

Communication série

[Régl système] > [Communication série]

Vous pouvez vérifier les valeurs de réglage pour le port de service (CONTROL) utilisé pour la communication série.

Option	Fonction	
Bit d'arrêt	Longueur du symbole représentant la fin des bits de données.	
Débit en baud	Taux de modulation, en bits par seconde.	
Bits de données	Nombre de bits de données.	
Parité	Nombre de bits de parité.	

Mode Gestion alimentation

> [Régl système] > [Mode Gestion alimentation]

Vous pouvez spécifier d'éteindre automatiquement la lampe ou le projecteur au bout d'un certain temps si le projecteur et la télécommande ne sont pas utilisés et en l'absence de signal d'entrée.

Option	Fonction	
Désactivée	Désactiver le Mode Gestion alimentation.	
Extinction de la lampe	Éteint uniquement la lampe.	
Veille	Éteint le projecteur et le met en veille.	

- Après que la lampe est éteinte, la projection reprend lorsque :
 - le même signal d'entrée est rétabli.
 - la télécommande ou le projecteur est utilisé.
 - le projecteur est mis sous tension.
 - Après que le projecteur entre en veille, pour reprendre la projection, il est nécessaire de procéder aux mêmes étapes que lorsque vous allumez normalement le projecteur.
 - Avec [Désactivée] sélectionné, [Activé direct] (P115) n'est pas disponible.

Durée de la Gestion alimentation

Frégl système] > [Durée de la Gestion alimentation]

Spécifiez la durée avant l'extinction de la lampe ou la mise en veille du projecteur, selon le réglage [Mode Gestion alimentation].

Option	Fonction	
5 min à 60 min	Au bout de 30 secondes sans signal d'entrée, lorsque le projecteur est inactif, celui-ci se met à afficher un compte à rebours de la durée sélectionnée.	

 Si les conditions de démarrage du compte à rebours sont remplies alors que vous masquez la projection, le masquage est annulé.

• Lorsque le compte à rebours commence, la sortie audio s'arrête.

Activé direct

-7

[Régl système] > [Activé direct]

Vous pouvez allumer le projecteur en branchant le cordon d'alimentation sans appuyer sur la touche POWER.

Option	Fonction	
Désactivé	La touche POWER doit être enfoncée pour allumer le projecteur.	
Activé	Vous pouvez allumer le projecteur uniquement en branchant le câble d'alimentation.	

· Avant d'activer l'activation directe, pensez à régler [Mode Gestion alimentation] sur une autre option que [Désactivée]. Avec [Désactivée] sélectionné, [Activé direct] n'est pas disponible.

 Après avoir désactivé le projecteur, attendez au moins 5 minutes avant de l'activer à nouveau. Le fait d'allumer le projecteur juste après l'avoir éteint peut réduire la durée de vie de la lampe.

Réduction flou de mouvement

[Régl système] > [Réduction flou de mouvement]

Le flou de mouvement est un flou qui se produit pendant la lecture vidéo. La réduction du flou de mouvement peut rendre ce flou moins perceptible.

Option	Fonction	
Désactivé	La réduction du flou de mouvement n'est pas effectuée.	
Faible	Le flou de mouvement est réduit pour les images à vitesse rapide. Il est à noter que les images peuvent être légèrement plus sombres et qu'un scintillement peut se produire.	
Puissant	Le flou de mouvement est réduit pour les images à vitesse plus rapide que [Faible]. Il est à noter que les images peuvent être plus sombres et qu'un scintillement peut se produire.	

· Si le réglage du projecteur sur [Puissant] ou [Faible] produit un scintillement gênant, réglez-le sur [Désactivé].

• [Réduction flou de mouvement] n'est pas disponible en mode d'image [DICOM SIM]. Le menu est estompé en gris.

Langue

> [Régl système] > [Langue]

Sélectionnez la langue d'affichage du menu.

Langue		
English	Русский	Čeština
Anglais	Russe	Tchèque
Deutsch	Nederlands	Dansk
Allemand	Hollandais	Danois
Français	Suomi	انجليزي
Français	Finlandais	Arabe
Italiano	NOľSK	中文简体
Italien	Norvégien	Chinois (simplifié)
Español	Türkçe	中文繁體
Espagnol	^{Turc}	Chinois (traditionnel)
Português	Polski	한국어
Portugais	Polonais	Coréen
Svenska	Magyar	日本語
_{Suédois}	Hongrois	Japonais

Autres paramètres

[Régl système] > [Autres paramètres]

Verrouillez le fonctionnement avec un mot de passe, réglez un mot de passe, réinitialisez les compteurs pour le remplacement de la lampe ou du filtre à air et accédez à d'autres réglages et informations.

Autres paramètres			
Paramètres de mot de passe	Désactivé		
Enregistrez mot de passe			
Régler caractéristiques panneau			
Compteur de lampe			
Compteur de filtre à air			
Compteur puissance	3		
Micrologiciel	01.000000		
Réglages usine			
Retour			

Paramètres de mot de passe

Met le projecteur hors d'usage jusqu'à ce que le mot de passe correct soit saisi.

Option	Fonction
Désactivé	Le projecteur peut être utilisé même si aucun mot de passe n'est saisi.
Activé	Le projecteur ne peut pas être utilisé si vous ne saisissez pas votre mot de passe.

Pour annuler le mot de passe

Annulation sur le projecteur	Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation. Maintenez enfoncée la touche MENU sur la commande sur le côté et branchez le cordon d'alimentation. Assurez-vous de maintenir enfoncée la touche MENU jusqu'à ce qu'un bip soit émis. Lorsque le projecteur émet un bip, le mot de passe est annulé. (Le mot de passe entré est également réinitialisé.)
Annulation sur la télécommande	Pour forcer l'annulation du mot de passe à l'aide de la télécommande, appuyez sur la touche MENU 3 fois, en mode de veille, puis appuyez sur la touche POWER .

 Vous pouvez définir [Activé] uniquement lorsque vous avez complété [Enregistrez mot de passe].

Une fois le mot de passe défini, l'écran de saisie du mot de passe apparaît lorsque le projecteur est allumé.

Entrez un mot de passe à 4 chiffres.

Saisissez le mot de passe à l'aide des touches [▲] / [▶] / [▼] / [◀] ou des touches numériques de la télécommande.

Si le mot de passe est valide, la projection commence. Si vous saisissez trois fois un mot de passe incorrect, le projecteur s'éteint.

• Le projecteur s'éteint également au bout de 3 minutes d'inactivité sur l'écran de saisie du mot de passe.

Enregistrez mot de passe

Vous pouvez définir un mot de passe pour mettre le projecteur en route.

Entrez un mot de passe à 4 chiffres.

Saisissez le mot de passe à l'aide des touches du pointeur $[\blacktriangle] (1) / [\blacktriangleright] (2) / [\nabla] (3) / [\triangleleft] (4)$ ou des touches numériques de la télécommande.

Pour entrer le mot de passe à 4 chiffres, saisissez les chiffres de gauche à droite. Lorsque le dernier chiffre est entré, le mot de passe est automatiquement enregistré.

Appuyez sur la touche **MENU** pour interrompre l'enregistrement.

Régler caractéristiques panneau

Réglez la projection pour compenser la durée d'utilisation du projecteur, l'environnement du projecteur et d'autres facteurs.

Sous-menu	Fonction		
	Rétablissez le gamma d'origine si, après l'utilisation du projecteur pendant une période prolongée, vous remarquez que les courbes de teinte ont changé ou si des couleurs neutres ont pris une coloration teintée. L'option Rétablir gamma peut être utilisée uniquement lorsque la lampe est allumée depuis 30 minutes ou plus.		
	Sous-menu	Fonction	
	Désactivé	Les réglages usine sont rétablis sans effectuer Rétablir gamma.	
Rétablir gamma	Régler	Rétablir le gamma d'origine et appliquer le résultat.	
	 La restauration du réglage gamma ramènera les courbes de tonalité et les couleurs neutres aussi près que possible de leurs valeurs par défaut, mais la projection originale ne pourra pas être exactement restituée. Si Rétablir gamma est exécuté, l'écran de réglage sera projeté pendant environ 8 minutes. Pour arrêter Rétablir gamma, appuyez sur la touche POWER ou EXIT. L'annulation ramènera le réglage sur [Désactivé]. 		
Régler la	Utilisé lorsque le gamma a changé en réponse à d'autres modifications, comme des variations de la température ambiante. Compense pour les changements de gradation provoqués par une variation de la température du panneau LCOS.		
panneau	Sous-menu	Fonction	
•	Désactivé	Ne pas régler les panneaux selon la température.	
	Régler	Régler les panneaux selon la température.	

Compteur de lampe

Il est possible de réinitialiser le compteur de lampe indiquant l'intervalle de temps jusqu'au prochain remplacement.

Pour en savoir plus sur l'affichage du compteur de lampe, voir « Remplacement de la lampe » (P166).

- Remettez à zéro le compteur de lampe uniquement lorsque vous avez remplacé la lampe. Le compteur de lampe ne peut pas indiquer le moment correct auquel la lampe doit être remplacée, le cas échéant.
 - La lampe est plus susceptible de se briser après que le message de remplacement de la lampe s'affiche (P166). Remplacez la lampe par une neuve dès que possible.



Réglages usine

Vous pouvez réinitialiser les réglages des éléments de menu et restaurer les réglages usine.

Option Fonction	
OK	Les paramètres sont réinitialisés sur leur valeur par défaut.
Annuler	Les paramètres ne sont pas réinitialisés sur leur valeur par défaut.

Principaux réglages par défaut Réglages de l'entrée

Paramètres d'installation

Sous-menu	Valeur par défaut
Aspect	Auto
Niveau d'entrée	Auto
Ultra-blanc	Activé
Espace couleur	Auto
Progressif	Film/auto

Réglage image

	Sous-menu	Valeur par défaut
M	ode Image	Standard
R	églage avancé	
	Lumière ambiante	Désactivé
	Réduction du bruit aléatoire	Désactivé
	Réduction bruit MPEG	Désactivé
	Gamma dynamique	*
	Mém couleur correcte	*
	Régl couleur axe 6	Désactivé
Mode Lampe		Pleine puissance

Sous-menu		Sous-menu	Valeur par défaut
Verrou de position		ou de position	Désactivé
In	ve	rs H/V image	Aucun
Di	sto	orsion trapézoïdale	Distorsion horiz-verti
R	égl	ages professionnels	
	M pa	ode entraînement anneau	4096x2160
	Se m	élection mode entrée ultiple	Normal
	0	ptimiseur DVI	
		Réglage auto DVI Dual Link	Activé
		Réglage égaliseur DVI	12
	A	ignement RGB	
Enregistrement		Enregistrement	0
		Enregistrement avancé	Désactivé
	A	titude élevée	Désactivé
	Ρı	rojection verticale	Désactivé
	R ve	églage vitesse entilateur	Normal
	M pe	ise au point ériphérique	Désactivé
	Fι	usion des bords	Désactivé
Couleur écran		eur écran	Normal
Iri	s		Ouvrir
Schéma test		éma test	Désactivé

* [Faible] dans [Dynamique] ou mode d'image [Vidéo] avec l'entrée HDMI.

Principaux réglages par défaut Réglages système

	Sous-menu	Valeur par défaut
R	églages écran utilisateur	
	Capture logo	Annuler
	Position logo	Centre
	Aucun signal écran	Bleu
	Ecran lorsque blanc	Noir
	Projecteur allumé	Logo Canon
À	l'écran	
	Position menu	Centre
	Temps d'affichage	Normal
	menu	Norman
	Guide	Activé
	Afficher statut d'entrée	Activé
	Affichage avertiss.	Activé
	lampe	7101170
	Affichage avertiss.	Activé
	filtre air	, 101110
	Aff. alerte surchauffe	Désactivé
Te	élécommande/Command	le côté
	Bip	Activé
	Répétition touche	Activé
	Verrouillage	Désactivé
	Canal à distance	Autonome
Se	él. de la prise entrée aud	io
	DVI-1	Entrée audio
	DVI-2	Entrée audio
	DVI-3	Entrée audio
	DVI-4	Entrée audio
	DVI 1x2	Entrée audio
	DVI 2x2	Entrée audio

	Sous-menu	Valeur par défaut
	DVI 1x4	Entrée audio
	HDMI-1	HDMI-1
	HDMI-2	HDMI-2
	HDMI 1x2	HDMI-1
Μ	ode Gestion alimentation	Veille
Durée de la Gestion alimentation		15 min
A	ctivé direct	Désactivé
Réduction flou de mouvement		Désactivé
A	utres paramètres	
	Paramètres de mot de passe	Désactivé
	Régler caractéristiques	panneau
	Rétablir gamma	Désactivé
	Régler la température du panneau	Désactivé

Réglage réseau

Sous-menu	Valeur par défaut
Verrouillage réglage	Verrouiller
Réglage du mot de passe	
réseau	Activé
Réglages de veille	Faible
réseau	puissance
Fonction réseau	Désactivé
Réglages détaillés	
DHCP	Désactivé
PJLink	Activé
AMX Device Discovery	Désactivé
Crestron RoomView	Désactivé

Cette fonction ne réinitialise pas les valeurs suivantes.

μ	 Signal d'entrée sélectionné 	- Compteur de lampe	- Langue
	- Canal à distance	 Réglage réseau 	- Compteur de filtre à air
	- Objectif - Position	 Réglages professionne Enregistrement avancé verticale) 	els (Enregistrement, é, Altitude élevée, Projection
	- Profil d'utilisateur	 Valeur de réglage de la mise au point périphérique 	- Rétablir gamma
	 Régler la température du panneau 	- Compteur puissance	

Réglage réseau

Vue d'ensemble de la connexion réseau

Le branchement du projecteur sur un réseau permet de commander le projecteur depuis un ordinateur et de recevoir des notifications d'erreur de projecteur par email.

En fonction de la méthode de connexion au réseau, il peut être nécessaire de préparer l'ordinateur. Une explication relative à la préparation de l'ordinateur est présentée ci-après.

Méthodes de connexion

Pour connecter le projecteur à un réseau informatique, utilisez un câble LAN.



- Lorsque le réglage [Fonction réseau] du projecteur est placé sur [Désactivé] (la connexion réseau est désactivée), placez-le sur [Activé] afin de l'activer (P125).
- En vous reportant à la « Vérification des informations relatives au projecteur » (P149), vérifiez que l'adresse IP du projecteur ne chevauche pas avec celle d'autres ordinateurs branchés sur le même câble LAN. Pour configurer une adresse IP de projecteur, suivez les instructions sous « Configuration des réglages d'ordinateur pour une connexion réseau » (P130) et utilisez l'écran Web, ou utilisez les réglages TCP/IP du projecteur (P126).
- Lorsque vous branchez l'ordinateur au réseau pour la première fois, il est également nécessaire d'effectuer les réglages sur l'ordinateur. Dans ce cas, consultez l'administrateur de réseau concernant les réglages nécessaires.
 - Dans un environnement réseau dans lequel un serveur DHCP est utilisé, choisissez [Activé] sur l'écran [DHCP] du projecteur pour activer la fonction DHCP et connectez-le (P126).

Configuration des paramètres de projecteur

Les réglages décrits dans cette section concernent les connexions réseau, la configuration d'un mot de passe pour le réseau et d'autres aspects de la projection en réseau.

HDMI-1	
	Réglage réseau
Verrouillage réglage réseau	Déverrouillé
Réglage mdp réseau	Activé
Enregistrez mdp réseau	
Réglages de veille réseau	Faible puissance
Fonction réseau	Activé
Réglages détaillés	
PJLink	Activé
AMX Device Discovery	Désactivé
Crestron RoomView	Désactivé

(Lorsque le signal d'entrée est HDMI-1)

Menu	Fonction	Détails
Verrouillage réglage réseau	Verrouiller les réglages réseau pour prévenir les modifications.	P124
Réglage mdp réseau	Spécifier si les réglages réseau sont protégés par un mot de passe.	P124
Enregistrez mdp réseau	Définir un mot de passe réseau.	P124
Réglages de veille réseau	Spécifier l'étendue de la fonctionnalité de réseau en mode de veille.	P125
Fonction réseau	Activer ou désactiver les fonctions réseau.	P125
Réglages détaillés	Afficher et régler les détails de la connexion réseau.	P126
PJLink	Activer ou désactiver PJLink.	P128
AMX Device Discovery	Activer ou désactiver AMX Device Discovery.	P129
Crestron RoomView	Activer ou désactiver Crestron RoomView.	P129

Verrouillage réglage réseau

> [Réglage réseau] > [Verrouillage réglage réseau]

Vous pouvez verrouiller/déverrouiller les réglages réseau afin qu'ils ne puissent pas être modifiés.

Option	Fonction
Déverrouiller	Permet de désactiver le verrouillage et d'autoriser la modification des autres réglages réseau. Le mot de passe doit être entré pour désactiver le verrouillage. Utilisez les touches [▲]/[▶]/[▼]/[◀] ou les touches numériques de la télécommande pour saisir le mot de passe réseau à quatre chiffres.
Verrouiller	Permet de verrouiller les réglages.

Désactivation forcée du verrouillage réseau

Appuyez sur ces touches dans l'ordre suivant pour annuler le verrouillage : $[\triangle]$ [OK] $[\blacktriangleright]$ [OK] $[\nabla]$ [OK]. Cette opération ramène le mot de passe réseau à $[\triangle]$ $[\triangle]$ $[\triangle]$ $[\triangle]$ ([1] [1] [1] [1].



Si vous réglez [Réglage mdp réseau] sur [Désactivé], les réglages réseau restent déverrouillés.

Réglage mdp réseau

[Réglage réseau] > [Réglage mdp réseau]

Vous pouvez régler si un mot de passe est nécessaire ou pas pour modifier les réglages réseau du projecteur.

Option	Fonction
Désactivé	Aucun mot de passe réseau n'est utilisé.
Activé	Un mot de passe réseau est utilisé.

Enregistrez mdp réseau

[Réglage réseau] > [Enregistrez mdp réseau]

Utilisez les touches [▲] / [▶] / [▼] / [◀] ou les touches numériques de la télécommande pour saisir le mot de passe réseau du projecteur.



Réglages de veille réseau

> [Réglage réseau] > [Réglages de veille réseau]

Spécifiez l'état d'utilisation de la fonction réseau en mode de veille comme suit.

Option	Fonction
Normal	Toutes les fonctions réseau sont disponibles même en mode de veille, y compris l'écran Web, la commande via le réseau et PJLink.
Faible puissance	Même en mode de veille, toutes les fonctions réseau sont disponibles. Le projecteur peut toutefois être moins réactif que d'ordinaire au début de l'utilisation de certaines fonctions.

· [Faible puissance] peut retarder l'accès au réseau de certaines fonctions. Pour un accès plus rapide, sélectionnez [Normal].

· La consommation électrique lorsque la Fonction réseau est [Activé] varie selon que les Réglages de veille réseau sont réglés sur Normal ou Faible puissance.

Fonction réseau

[Réglage réseau] > [Fonction réseau]

Activez ou désactivez la fonction réseau. Spécifier [Désactivé] permet d'économiser de l'énergie.

Option	Fonction
Arrêt	Permet de désactiver la fonction de réseau.
Marche	Permet d'activer la fonction de réseau.

Réglages détaillés

> [Réglage réseau] > [Réglages détaillés]

Consultez ou modifiez manuellement l'adresse IP, l'adresse de passerelle et d'autres réglages de connexion réseau. Uniquement disponible si la fonction réseau est [Activé].

Réglages détaillés	
Adresse IP	192. 168. 254. 254
Adresse de passerelle	0. 0. 0. 0
Adresse MAC	00:00:00:00:00
DHCP	Désactivé
Réglages TCP/IP	
Initialisation réseau	
Retour	

Menu		Fonction
Adresse IP	Adresse IP du projecteur.	
Adresse de passerelle	Adresse de pas	sserelle du projecteur.
Adresse MAC	Adresse MAC of	du projecteur.
	Sous-menu	Fonction
DHCP	Désactivé	Permet de désactiver la fonction DHCP. Les réglages TCP/IP doivent être configurés manuellement.
	Activé	Permet d'activer la fonction DHCP. Permet de rechercher le serveur DHCP. Les réglages TCP/IP ne peuvent pas être configurés (adresse IP, masque sous-réseau et adresse de passerelle), car l'adresse IP est obtenue du serveur DHCP.
Réglages TCP/IP	sous-réseau et adresse de passerelle), car l'adresse IP est obtenue du serveur DHCP. Modifiez ou spécifiez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle utilisés pour les connexions. Réglages TCP/IP Entrez adresse réseau. Adresse IP 192. 168. 254. 254 Masque sous-réseau 255. 255. 255. 0 Adresse de passerelle 0. 0. 0 Appliquer Image: Annuler Image: Ce menu n'est pas disponible (estompé en gris) lorsque [DHCP] (P126) est [Activé]. • Si une valeur incorrecte est saisie, le message « Saisie invalide » s'affiche. Si cela se produit, entrez une valeur	

Menu	Fonction
Initialisation réseau	Les réglages réseau suivants sont réinitialisés. Réglages configurés depuis le menu du projecteur • Verrouillage réglage réseau (P124) • Réglage du mot de passe réseau (P124) • Enregistrez du mot de passe réseau (P124) • Réglages de veille réseau (P125) • Fonction réseau (P125) • Réglages détaillés (P126) • PJLink (P128) • AMX Device Discovery (P129) • Crestron RoomView (P129) Réglages configurés depuis l'écran Internet • [Password] (P136) • [Network] (P137) • [Mail] (P138) • [Mail auth] (P139) • [SNMP] (P140) • [Projector info.] (P141) • [PJLink] (P142)

PJLink

[Réglage réseau] > [PJLink]

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction réseau PJLink du projecteur. Lorsque la fonction est activée, la commande peut être effectuée via le réseau à l'aide des commandes répondant aux normes PJLink.

Option	Fonction
Désactivé	Permet de désactiver la fonction PJLink.
Activé	Permet d'activer la fonction PJLink.

• Le projecteur est conforme à la Classe 1 telle que définie dans les normes PJLink établies par la JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association). Ce projecteur supporte toutes les commandes définies par la Classe 1 PJLink, et répond également à la définition de la Classe 1 de la norme PJLink.

• Pour en savoir plus sur l'utilisation de PJLink, voir « Réglage PJLink [PJLink] » (P142).

Qu'est-ce que PJLink ?

En septembre 2003, le PJLink Working Group a été créé au sein du Data Projector Committee. Pendant la première année, ce PJLink Working Group a standardisé PJLink comme une nouvelle spécification d'interface pour projecteurs.

PJLink est une norme unifiée pour l'utilisation et le contrôle de projecteurs.

Elle permet un contrôle centralisé de projecteurs et une utilisation à partir d'une télécommande de tous les projecteurs quel que soit le fabricant. L'objectif de JBMIA est d'améliorer le confort des utilisateurs et d'étendre l'utilisation des projecteurs par une systématisation anticipée de la vérification de réseau et du contrôle des projecteurs, qui va devenir la tendance à l'avenir.

Classe 1 : Standardisation des spécifications relatives au contrôle et à la vérification des fonctions de base du projecteur

Contrôle de base du projecteur : commande de l'alimentation, sélection d'entrées, etc. Acquisition des informations et du statut du projecteur : Statut de la tension, statut de sélection d'entrée, statut d'erreur, durée d'utilisation de la lampe, etc.

JBMIA : Japan Business Machine and Information System Industries Association. La JBMIA est une organisation qui a été lancée en 1960 et dont le nom a été modifié le 1er avril 2002.

Site Web de PJLink :http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

PJLink[®]

PJLink est une marque déposée de JBMIA et une marque commerciale en cours d'homologation dans certains pays.

PJLink est une marque déposée, ou une application a été soumise à une demande d'enregistrement de marque au Japon, aux États-Unis et / ou dans d'autres pays ou régions.

AMX Device Discovery

> [Réglage réseau] > [AMX Device Discovery]

Ce réglage permet à d'autres appareils compatibles avec AMX Device Discovery de détecter le projecteur sur un réseau. Pour les réseaux sans AMX Device Discovery, sélectionnez [Désactivé].

Option	Fonction
Désactivé	Désactive AMX Device Discovery.
Activé	Active AMX Device Discovery. Le projecteur enverra régulièrement des paquets balise AMX sur le réseau.

Pour en savoir plus sur AMX Device Discovery, visitez le site Web AMX. http://www.amx.com/

Crestron RoomView

[Réglage réseau] > [Crestron RoomView]

Crestron RoomView permet une gestion centralisée de plusieurs projecteurs sur un réseau. Les projecteurs en réseau peuvent être commandés à distance pour résoudre des problèmes, vérifier la durée de vie utile des lampes ou allumer ou éteindre les projecteurs. Spécifiez d'utiliser ou non Crestron RoomView.

Option	Fonction
Désactivé	Désactiver Crestron RoomView.
Activé	Active Crestron RoomView. Un port sera ouvert pour RoomView, et le projecteur répondra aux paquets CIP. La communication est possible via l'application RoomView Express/Server ou via Crestron Controller. (P142)

Pour de plus amples détails sur Crestron RoomView, visitez le site Web de Crestron[®]. http://www.crestron.com/

Configuration des réglages d'ordinateur pour une connexion réseau

Spécification d'une adresse IP

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour configurer les adresses IP d'un ordinateur pour chaque système d'exploitation.

■ Windows 8.1 / Windows 8

- 1 Cliquez sur le bouton droit de la souris sur l'arrière-plan de l'écran de démarrage et cliquez sur [Toutes les applications] dans le coin inférieur droit.
 - Utilisateurs Windows 8.1 :

Cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin inférieur gauche de l'écran de démarrage.

2 Cliquez sur [Panneau de configuration].

• Depuis le bureau :

Appuyez sur Win+X.

Dans le menu des raccourcis affiché dans le coin inférieur gauche, cliquez sur [Panneau de configuration].

3 Cliquez sur [Afficher l'état et la gestion du réseau].

- Dans l'affichage des icônes : Cliquez sur [Centre Réseau et partage].
- **4** Cliquez sur [Modifier les paramètres de la carte].
- **5** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Ethernet], puis sur [Propriétés].
- 6 Dans la liste [Cette connexion utilise les éléments suivants], sélectionnez [Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)] et cliquez sur le bouton [Propriétés]. Notez les paramètres réseau initiaux (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, etc).
- Sélectionnez [Utiliser l'adresse IP suivante] et paramétrez l'adresse IP et le masque de sous-réseau.
 L'adresse IP par défaut du projecteur est « 192.168.254.254 ». Paramétrez une adresse IP différente de celle-ci.
- 8 Une fois les réglages effectués, cliquez sur le bouton [OK], puis cliquez sur le bouton [Fermer] de la fenêtre [Propriétés de Ethernet] pour la fermer.

Windows 7

- **1** A partir du menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration].
- 2 Cliquez sur [Réseau et Internet], puis sur [Afficher l'état et la gestion du réseau].
- **3** A partir du menu situé à gauche de la fenêtre, cliquez sur [Modifier les paramètres de la carte].
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur [Connexion au réseau local] et ouvrez la fenêtre [Propriétés].
- 5 Sélectionnez [Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)] et cliquez sur la touche [Propriétés]. Notez les paramètres réseau initiaux (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, etc).
- 6 Sélectionnez [Utiliser l'adresse IP suivante] et paramétrez l'adresse IP et le masque de sous-réseau. L'adresse IP par défaut du projecteur est « 192.168.254.254 ». Paramétrez une adresse IP différente de celle-ci.
- 7 Une fois les réglages effectués, cliquez sur la touche [OK], puis cliquez sur la touche [OK] de la fenêtre [Propriétés de la connexion au réseau local] pour la fermer.

Windows Vista

- **1** A partir du menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration].
- 2 Cliquez sur [Afficher l'état et la gestion du réseau].
- **3** A partir du menu situé à gauche de la fenêtre, cliquez sur [Gérer les connexions réseau].
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur [Connexion au réseau local] et ouvrez la fenêtre [Propriétés].
- 5 Sélectionnez [Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)] et cliquez sur la touche [Propriétés]. Notez les paramètres réseau initiaux (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, etc).
- 6 Sélectionnez [Utiliser l'adresse IP suivante] et paramétrez l'adresse IP et le masque de sous-réseau.
 L'adresse IP par défaut du projecteur est « 192.168.254.254 ». Paramétrez une adresse IP différente de celle-ci.
- 7 Une fois les réglages effectués, cliquez sur la touche [OK], puis cliquez sur la touche [OK] de la fenêtre [Propriétés de la connexion au réseau local] pour la fermer.

Mac OS X

- **1** Ouvrez le menu Apple et sélectionnez [Préférences système].
- 2 Dans la fenêtre Préférences système, cliquez sur [Réseau] pour afficher la fenêtre de réseau.
- **3** Sélectionnez [Ethernet intégré] et cliquez sur l'onglet [TCP/IP]. Notez les paramètres réseau initiaux (adresse IP, masque de sous-réseau, routeur, serveur DNS, etc.).
- 4 Créez un nouvel environnement réseau et paramétrez l'adresse IP et le masque de sous-réseau.

L'adresse IP par défaut du projecteur est « 192.168.254.254 ». Paramétrez une adresse IP différente de celle-ci.

5 Cliquez sur [Appliquer] pour fermer la fenêtre de préférence de réseau.

■ Reconfigurer l'adresse IP de l'ordinateur

Suivez la même procédure que lors du changement d'adresse IP et réinitialisez les valeurs avec les valeurs par défaut à partir des paramètres notés avant le changement.

Configuration du réseau

Affichage de l'écran de configuration du réseau

1 Allumez l'ordinateur et le projecteur.

- Les fonctions réseau ne sont pas disponibles pendant les 40 premières secondes qui suivent le démarrage du projecteur.
- 2 Lancez un navigateur Web, saisissez « http://(adresse IP du projecteur) » dans la barre d'adresse et cliquez sur la touche Entrée. L'écran Web du projecteur apparaît.



Les informations suivantes s'affichent.

Projector control	Affiche l'écran de commande du projecteur.
Settings	Affiche l'écran de réglages.
Projector name	Le nom du projecteur du réseau
Comment	Notes pertinentes, comme l'emplacement d'installation du projecteur
MAC address	L'adresse MAC du projecteur
IP address	L'adresse IP du projecteur
Power status	Le statut de l'alimentation du projecteur
Lamp time full power	Durée d'utilisation de la lampe en mode lampe [Pleine puissance]
Lamp time power saver	Durée d'utilisation de la lampe en mode lampe [Économie d'énergie]
Lamp time converted	Durée d'utilisation de la lampe (valeur convertie)
Filter time	Durée d'utilisation du filtre à air
Alert	Message d'erreur (si une erreur s'est produite) Temperature abnormality (Température anormale) Faulty lamp (Lampe défectueuse) Faulty cooling fan (Ventilateur de refroidissement défectueux) Faulty power supply (Alimentation électrique défectueuse) Faulty air filter unit (Unité de filtre à air défectueuse) Faulty lens connector (Connecteur de lentille défectueux)



L'adresse IP par défaut est « 192.168.254.254 ». Si les réglages DHCP sont utilisés, demandez l'adresse IP à l'administrateur du réseau. Il est possible de vérifier l'adresse IP à partir du menu du projecteur. (P126)

3 Cliquez sur [Settings] sur l'écran Web.

La fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche.

4 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la fenêtre de saisie du mot de passe, puis cliquez sur [OK].

Le nom d'utilisateur par défaut est « root » et le mot de passe est « system ». L'écran des réglages s'affiche. Effectuez les réglages réseau sur cet écran.

assword	Password		
Network	User name	root	4-15 characters
Mail	New password		 4-15 characters
Mail auth	Confirm new password		 4-15 characters
Send test mail	3		
SNMP			
Projector info.			
Crestron			

Pour commander le projecteur depuis l'ordinateur, cliquez sur [Projector control]. (P147)

Réglage réseau

1 Sélectionnez une fonction à configurer depuis le menu de l'écran des réglages.

	4K500ST Canon Projector001	Projector control Back to top
Password	Wired network status	
Network	MAC address	DE:AD:DE:AD:BE:EF
Mail	DHCP	OFF
Mail auth	IP address	192.168.254.254
and test mail	Subnet mask	255.255.255.0
send test man	Default gateway	0.0.0
NMP		OK Cancel
rojector info.		1
JLink		
irestron		
Initialize		

2 Renseignez les détails du réglage dans les champs indiqués (1), puis cliquez sur [OK] (2).



3 Une fenêtre de confirmation apparaît. Vérifiez le contenu et son exactitude, cliquez sur [Apply].

		Save and apply settings. OK7
assword	To:	Test@aksoftware.jp
letwork	Cc:	TestCc@akbottware.jp
Mail	From:	Projector@canon.co.jp
tail auth	SMTP server IP address	192.168.50.18
	SMTP server port number	25
end test mail	SNTP server IP address	192.168.50.18
NMP	Time zone	(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
rojector info.	Mail resend interval	10
	Mail resend times	3
restron	Error report	OFF

Les réglages sont appliqués au projecteur.

Si vous sélectionnez [Network] ou [Password] dans le menu, ce message s'affichera : « Save completed. Please change setting and reconnect. » Si vous sélectionnez des fonctions autres que celles ci-dessus, « Save completed » s'affiche. Cliquez sur [Back to top] pour revenir à la page supérieure de l'écran Web.



Configuration d'un mot de passe [Password]

Depuis [Password] dans l'écran des réglages, vous pouvez régler un nom d'utilisateur et un mot de passe pour la connexion à l'écran Web. Pour plus de détails concernant la procédure de réglage, reportez-vous à « Réglage réseau » (P134).



Élément	Explication	Réglage d'usine par défaut
User name	Lors de la connexion à l'écran Web, entrez le nom d'utilisateur à l'aide de caractères alphanumériques de 1 octet et de symboles (4 - 15 caractères).	root
New password	Lors de la connexion à l'écran Web, entrez le mot de passe à l'aide de caractères alphanumériques de 1 octet et de symboles (4 - 15 caractères).	system
Confirm new password	Pour confirmer, entrez le même mot de passe que vous avez entré dans [New password].	system

Réglage des informations de base [Network]

À partir de [Network] dans l'écran de réglages, vous pouvez vous connecter à l'écran Web et paramétrer les informations de base du réseau. Pour plus de détails concernant la procédure de réglage, reportez-vous à « Réglage réseau » (P134).

assword	Wred network status	
letwork	MAC address	DEAD:DEAD:BEIEF
Nail	DHCP	OFF
fail auth	IP address	192.168.254.254
	Subnet mask	255.255.255.0
NMP	Default gateway	0.0.0
rojector info.		OK Cancel
ILink		
restron		

Élément	Explication	Réglage d'usine par défaut
MAC address	Montre l'adresse MAC du projecteur.	L'adresse MAC du projecteur
DHCP	Sélectionnez l'activation ou la désactivation de la fonction DHCP. Si la fonction est activée, étant donné que l'adresse IP est obtenue à partir du serveur DHCP, il n'est pas possible d'entrer les éléments suivants. [IP address] [Subnet mask] [Default gateway]	OFF
IP address	Entrez l'adresse IP du projecteur à l'aide de chiffres de 1 octet.	192.168.254.254
Subnet mask	Entrez le masque sousréseau à l'aide de chiffres de 1 octet.	255.255.255.0
Default gateway	Entrez l'adresse IP de la passerelle par défaut à l'aide de chiffres de 1 octet.	0.0.0.0

Si les réglages relatifs au TCP/IP ont été modifiés, il est nécessaire de se déconnecter et de se reconnecter au réseau.

Si le masque de sous-réseau du réseau a été modifié, sélectionnez [Subnet mask] dans l'écran ci-dessus et paramétrez le nouveau masque de sous-réseau.

Configuration de l'E-mail [Mail]

À partir de [Mail] dans l'écran de réglages, vous pouvez régler les éléments nécessaires pour l'envoi de mails d'erreur et de mails test. Pour plus de détails concernant la procédure de réglage, reportez-vous à « Réglage réseau » (P134).

assword	Τα:	Test@akto/bure.jp
etwork	œ	TestCo@aksoftware.jp
ail	From:	Projector@canon.co.jp
ail auth	SMTP server IP address	192.168.50.18
and test mail	SMTP server port number	8
end test mail	SNTP server IP address	192.168.50.18
NMP	Time zone	(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo •
ojector info.	Mail resend interval	10
	Mail resend times	3
restron	Error report	OFF

Élément	Explication	Réglage d'usine par défaut
To:	Entrez l'adresse du destinataire des mails d'erreur à l'aide de caractères alphanumériques de 1 octet et de symboles (1 - 63 caractères).	MailUserAccount
Cc:	Entrez l'adresse CC (en copie) des mails d'erreur à l'aide de caractères alphanumériques de 1 octet et de symboles (1 - 63 caractères).	<vide></vide>
From:	Entrez l'adresse de l'expéditeur des mails d'erreur à l'aide de caractères alphanumériques de 1 octet et de symboles (1 - 63 caractères).	Projector@canon.co.jp
SMTP server IP address	Entrez l'adresse IP du serveur SMTP à l'aide de chiffres de 1 octet.	0.0.0.0
SMTP server port number	Entrez le numéro de port du serveur SMTP à l'aide de chiffres de 1 octet (1 - 65535).	25
SNTP server IP address	Entrez l'adresse IP du serveur SNTP à l'aide de chiffres de 1 octet.	0.0.0.0
Time zone	Sélectionnez la zone horaire dans laquelle le projecteur est utilisé.	(GMT) Dublin, Lisbon, London
Mail resend interval*	Entrez l'intervalle de renvoi du mail lorsqu'une erreur se produit (unité : secondes) dans une plage comprise entre 0 - 59 secondes à l'aide de chiffres de 1 octet.	10
Mail resend times	Entrez le nombre de fois que le mail doit être renvoyé lorsqu'une erreur se produit dans une plage comprise entre 0 - 255 à l'aide de chiffres de 1 octet.	3

Élément	Explication	Réglage d'usine par défaut
Error report	Sélectionnez l'activation ou la désactivation de la fonction d'envoi de mail d'erreur.	OFF

* Lorsque l'intervalle est réglé sur 0 seconde, des tentatives répétées d'envoi de mails sont faites (comme défini dans [Mail resend times]) sans pause entre les tentatives.

Réglages de l'authentification du mail [Mail auth]

À partir de [Mail auth] dans l'écran de réglages, vous pouvez configurer les réglages pour l'authentification du mail envoyé lorsqu'une erreur se produit. Pour plus de détails concernant la procédure de réglage, reportez-vous à « Réglage réseau » (P134).

	•	Save and apply set	ttings. 047	
assword	Mal authentication	OFF		
etwork	User name			
tait	Password			
fail auth	POP3 server IP address	0.0.0.0		
and test mail	POP3 server port number			
NMD	POP before SMTP response time	300		
			Apply	Cancel
rojector info.				
Link				
estron				
Initial as				

Élément	Explication	Réglage d'usine par défaut
Mail authentication	Sélectionnez la méthode d'authentification du mail. Si OFF est sélectionné, les autres réglages d'authentification du mail ne peuvent pas être modifiés.	OFF
User name	Entrez le nom d'utilisateur à utiliser pour l'authentification du mail à l'aide de caractères alphanumériques de 1 octet et de symboles (1 - 63 caractères).	<vide></vide>
Password	Entrez le mot de passe pour l'authentification du mail à l'aide de caractères alphanumériques de 1 octet et de symboles (1 - 63 caractères).	<vide></vide>
Confirm password	Pour confirmer, entrez le même mot de passe que vous avez entré dans [Password].	<vide></vide>
POP3 server IP address	Entrez l'adresse IP du serveur POP3 à l'aide de chiffres de 1 octet.	0.0.0.0
POP3 server port number	Entrez le numéro de port du serveur POP3 à l'aide de chiffres de 1 octet (1 - 65535).	110
POP before SMTP response time	Entrer la période d'expiration de l'authentification SMTP après l'authentification POP3 (unité : millisecondes) avec des chiffres de 1 octet (0 à 9999 millisecondes).	300

Envoi d'un mail test [Send test mail]

À partir de [Send test mail] dans l'écran de réglages, vous pouvez envoyer un mail test à l'adresse définie dans [Mail]. Les réglages ne peuvent pas être modifiés à partir de cet écran.



Élément	Explication
To:	L'adresse de destinataire spécifiée à partir de [Mail] dans l'écran de réglages (P138) s'affiche.
Cc:	L'adresse CC spécifiée à partir de [Mail] dans l'écran de réglages (P138) s'affiche.
From:	L'adresse d'expéditeur spécifiée à partir de [Mail] dans l'écran de réglages (P138) s'affiche.
Subject:	Le titre prédéfini de mail « Canon Projector test » s'affiche.

Réglages SNMP [SNMP]

À partir de [SNMP] dans l'écran de réglages, vous pouvez configurer les réglages relatifs au contrôle des projecteurs qui utilisent SNMP (Simple Network Management Protocol). Pour plus de détails concernant la procédure de réglage, reportez-vous à « Réglage réseau » (P134).



Élément	Explication	Réglage d'usine par défaut
SNMP	Sélectionnez la version de la fonction SNMP. Si OFF est sélectionné, la fonction SNMP est désactivée et les autres réglages de cet écran ne peuvent pas être modifiés.	OFF
Receive community	Entrez le nom de la communauté devant recevoir les informations relatives au projecteur à l'aide de caractères alphanumériques de 1 octet et de symboles (1 - 15 caractères).	<vide></vide>
Password	Entrez le mot de passe pour les réglages de la communauté à l'aide de caractères alphanumériques de 1 octet et de symboles (8 - 15 caractères). Il peut être défini uniquement lorsqu'il s'agit de la version SNMP V3.	<vide></vide>
Confirm password	Pour confirmer, entrez le même mot de passe que vous avez entré dans [Password].	<vide></vide>

Réglage des informations relatives au projecteur [Projector info.]

Depuis [Projector info.] dans l'écran des réglages, vous pouvez saisir les commentaires pertinents comme les noms de projecteur et les emplacements où les projecteurs sont installés, de sorte que ces informations puissent être utilisées pour identifier les projecteurs lorsque plusieurs projecteurs sont installés sur le réseau. Pour plus de détails concernant la procédure de réglage, reportez-vous à « Réglage réseau » (P134).



Élément	Explication	Réglage d'usine par défaut
Projector name	Entrez le nom du projecteur à l'aide de caractères alphanumériques de 1 octet et de symboles (1 - 63 caractères).	Canon Projector001
Comment	Saisissez des notes pertinentes, comme l'emplacement d'installation du projecteur.	<vide></vide>



Certains caractères, tels que #, ne peuvent pas être utilisés pour [Projector name] et [Comment].

Réglage PJLink [PJLink]

À partir de [PJLink] dans l'écran de réglage, vous pouvez paramétrer les fonctions PJLink qui sont la norme pour la gestion du projecteur sur un réseau. Pour plus de détails concernant la procédure de réglage, reportez-vous à « Réglage réseau » (P134). Pour plus d'informations concernant PJLink, reportez-vous à « Qu'est-ce que PJLink ? » (P128).



Élément	Explication	Réglage d'usine par défaut
PJLink	Activez ou désactivez la fonction PJLink. Si OFF est sélectionné, la fonction PJLink est désactivée et les autres réglages de cet écran ne peuvent pas être modifiés.	ON
PJLink authentication	Sélectionnez l'activation ou la désactivation de la fonction d'authentification PJLink. Si OFF est sélectionné, il n'est pas possible de modifier les éléments suivants. [Password] [Confirm password]	ON
Password	Entrez le mot de passe d'authentification PJLink à l'aide de caractères alphanumériques de 1 octet (1 - 32 caractères).	system
Confirm password	Pour confirmer, entrez le même mot de passe que vous avez entré dans [Password].	system

Configuration d'une télécommande fabriquée par Crestron Electronics [Crestron Controller]

L'écran [Crestron e-Control] s'ouvrira. Pour en savoir plus sur Crestron Controller, visitez le site Web de Crestron.

http://www.crestron.com/

Erreurs de réglage

Lorsqu'une erreur relative au réglage se produit, le nom de l'erreur s'affiche sur l'écran, et un symbole « ! » s'affiche à côté du champ de saisie ayant provoqué l'erreur.

		0.000	of antition many	
		- Farther	ru secary error	
Password	Password			
letwork	User name	root		4-15 characters
Aail	New password	0		4-15 characters
fail auth	Confirm new password			4-15 characters
end test mail	124) 			Parcel
NMP				Carte
Trestron				

La signification des erreurs est indiquée ci-dessous.

Erreur	Signification
Input error	Un réglage se trouvant hors de la plage correcte a été effectué sur l'écran de réglages.
Password setting error	Le mot de passe défini et le mot de passe de confirmation ne correspondent pas.
Invalid SMTP	L'adresse IP du serveur SMTP n'a pas été réglée.
System failed to connect SMTP server.	Échec de connexion au serveur SMTP lors de l'envoi d'un mail test.
System failed to connect POP3 server.	Échec de connexion au serveur POP3 lors de la tentative d'envoi d'un mail test.
System doesn't support this auth type.	Le type d'authentification réglé n'est pas supporté par le serveur.
System failed to authenticate.	Échec d'authentification lors d'une tentative d'envoi d'un mail test.
The system failed to send the test mail.	L'envoi d'un mail test a échoué en raison d'un échec de connexion au serveur SMTP ou d'une erreur qui ne se produit pas normalement.

Paramètres du menu

Rétablir les réglages d'usine par défaut de réglages réseau

- **1** Suivez les étapes 1 3 de « Affichage de l'écran de configuration du réseau » (P132) pour afficher l'écran de réglages.
- **2** Cliquez sur [Initialize].

assword	Wired network status	
letwork	MAC address	DEAD:DEAD:BEEF
1ail	DHCP	OLA .
fail auth	IP address	192.168.254.254
end test mail	Subnet mask Default gateway	255.255.255.0
NMP		0.0.0.0
rojector info.		OK Cancel
ILink		
restron		
Restaut (Cold	`	

3 Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur [OK].
Mails de notification d'erreur

Les messages indiqués dans la liste d'erreurs suivante sont envoyés lorsqu'une erreur se produit au niveau du projecteur.

Rapport d'erreur

Erreurs liées à la température	Nom d'erreur	Temperature abnormality (Température anormale)
	Texte	The temperature inside the projector is too high for some reason or the outside air temperature is higher than the specified one. If the problem is inside the projector, check whether the projector is installed and operated normally, turn off the projector to cool its inside, and retry projection. If the same warning occurs again, the projector may be defective. Contact your dealer.
	Signification	Pour diverses raisons, la température à l'intérieur du projecteur est trop élevée ou la température extérieure est plus élevée que la température spécifiée. Si le problème se situe à l'intérieur du projecteur, assurez- vous que le projecteur est correctement installé et qu'il fonctionne normalement, désactivez le projecteur pour qu'il refroidisse, puis réessayez d'effectuer la projection. Si le même avertissement apparaît à nouveau, le projecteur peut être défectueux. Contactez votre revendeur.
Erreurs liées à la lampe	Nom d'erreur	Faulty lamp (Lampe défectueuse)
	Texte	The lamp has burnt out. Replace the lamp with a new one. If the same warning occurs again, the lamp drive circuit may be defective. Contact your dealer.
	Signification	La lampe a grillé. Remplacez la lampe par une neuve. Si le même avertissement apparaît à nouveau, le circuit de la lampe peut être défectueux. Contactez votre revendeur.
Erreurs liées au ventilateur	Nom d'erreur	Faulty cooling fan (Ventilateur de refroidissement défectueux)
	Texte	The cooling fan or another component may be defective. Contact your dealer.
	Signification	Le ventilateur de refroidissement ou un autre composant peut être défectueux. Contactez votre revendeur.

Paramètres du menu

Erreurs liées au filtre à air	Nom d'erreur	Faulty air filter unit (Unité de filtre à air défectueuse)
	Texte	The air filter unit is not installed properly. Check whether the air filter unit is installed properly. If it is installed properly, the air filter unit detection switch may be defective. Contact your dealer.
	Signification	L'unité de filtre à air n'est pas correctement installée. Assurez-vous que l'unité de filtre à air est correctement installée. Si elle est correctement installée, le détecteur d'unité de filtre à air peut être défectueux. Contactez votre revendeur.
Erreurs liées à l'alimentation	Nom d'erreur	Faulty power supply (Alimentation électrique défectueuse)
	Texte	The voltage of part of the power supply is abnormally high or any other problem has occurred in the power supply. Contact your dealer.
	Signification	La tension de l'alimentation électrique est anormalement élevée ou d'autres problèmes se sont produits au niveau de l'alimentation. Contactez votre revendeur.

Commande du projecteur depuis un ordinateur

Lorsque le projecteur est connecté à un réseau, il est possible de contrôler le projecteur à partir d'un ordinateur via le réseau.

- **1** Allumez l'ordinateur et le projecteur.
- 2 Lancez un navigateur Web, saisissez « http://(adresse IP du projecteur) » dans la barre d'adresse et cliquez sur la touche Entrée. L'écran Web du projecteur apparaît.

•

L'adresse IP par défaut est « 192.168.254.254 ». Si les réglages DHCP sont utilisés, demandez l'adresse IP à l'administrateur du réseau. Il est possible de vérifier l'adresse IP à partir du menu du projecteur.

- **3** Cliquez sur [Projector control] sur l'écran Web. La fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche.
- **4** Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la fenêtre de saisie du mot de passe, puis cliquez sur [OK].

Le nom d'utilisateur par défaut est « root » et le mot de passe est « system ». L'écran de commande du projecteur apparaît.

Projector name	Canon Projector001	
Comment		
		fresh
Power		
	HDMI-1 • Acce	
Aspect	Auto - Red	
Image mode	Standard • Kco	
Bark		
Hute	On Of	

Le projecteur peut être contrôlé à partir de cet écran.

Élément	Explication
Projector name	Le nom du projecteur connecté s'affiche. (P141)
Comment	Affiche les notes, comme l'emplacement d'installation du projecteur. (P141)
Refresh	Permet d'actualiser le contenu affiché avec les informations les plus récentes.
Power	Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation du projecteur.
Input	Sélectionnez un signal d'entrée et cliquez sur [Apply] pour activer ce signal d'entrée. (P63)
Aspect	Sélectionnez un aspect et cliquez sur [Apply] pour activer cet aspect. (P72)
Image mode	Sélectionnez un mode image et cliquez sur [Apply] pour activer ce mode image. (P76)
Blank	Permet d'activer ou de désactiver le réglage vide. (P80)
Mute	Permet d'activer ou de désactiver le mode muet. (P32)

5 Lorsque les opérations sont terminées, cliquez sur [Back to top] pour revenir au premier écran Web.



Vérification des informations relatives au projecteur

Vous pouvez vérifier les informations sur les types de signal des images projetées, et autres informations.

HDMI HDMI-1			
	i Information		
Nom de modèle	4K500ST		
Signal d'entrée	4096 × 2400		
Micrologiciel	01.00000		
N° de série	0123456		
Adresse IP	192. 168. 254. 254		
Adresse d'expéditeur	Projector@canon.co.jp		
Adresse de destinataire	Non réglé		
Nom du projecteur	Canon Projector001		
Commentaires			
ID d'infos système			

Menu	Fonction
Nom de modèle	Indique le nom du modèle.
Signal d'entrée	Détails sur le signal d'entrée sélectionné actuellement. Des informations telles que le type, la résolution, la fréquence et le format de couleur du signal s'affichent.
Micrologiciel	Version du micrologiciel actif
N° de série	Numéro de série unique de ce projecteur
Adresse IP	Adresse IP utilisée lors de la connexion réseau.
Adresse d'expéditeur*	L'adresse de l'expéditeur est utilisée pour l'envoi de mails d'erreur (P138)
Adresse de destinataire*	Affiche [Déjà réglé] ou [Non réglé] pour montrer si l'adresse du destinataire est utilisée pour recevoir des mails d'erreur. (P138)
Nom du projecteur*	Nom permettant d'identifier le projecteur sur le réseau
Commentaires*	Les commentaires comme l'emplacement dans lequel le projecteur est installé s'affichent. (P141)
ID d'infos système	Informations relatives au système. Normalement, ne s'affiche pas.

* Les valeurs ne s'affichent pas lorsque les fonctions réseau sont réglées sur [Désactivé].

Projection avancée

Projection depuis plusieurs projecteurs à la fois (Fusion des bords)

Les images en chevauchement de plusieurs projecteurs utilisées ensemble peuvent être fusionnées pour rendre l'image d'ensemble plus unie.

Instructions de base

Suivez ces étapes lorsque vous utilisez deux projecteurs côte à côte.

1 Dans le menu [Paramètres d'installation], sélectionnez [Réglages professionnels] > [Fusion des bords] > [Régler].

- Si vous avez déjà achevé les réglages de fusion des bords, la sélection de [Régler] les appliquera.
 - Pour rétablir les réglages d'usine par défaut, sélectionnez [Réinit.].

2 Réglez [Marqueur] sur [Activé].

Les lignes de marqueur sont projetées sur les images. Le marqueur rouge indique la position de départ pour le réglage, et le marqueur vert la position de fin.

Fusion des bords		
Côté	Largeur	Position de départ
Gauche	0	0
Droite	0	0
Haut	0	0
Bas	0	0
Réglage de fusion des couleurs	Désactivé	
Réglage niveau de noir	Désactivé	
Marqueur	Désactivé	
Réinit.		
Retour		

Par défaut, seul le marqueur rouge est visible, car les marqueurs vert et rouge s'affichent à la même position.

- **3** Réglez [Position de départ] pour le côté où les images se chevauchent. Déplacez le marqueur de début sur le bord externe de la zone de chevauchement ou appuyez sur une touche numérique de la télécommande pour spécifier la position de départ.
- 4 Réglez [Largeur]. Déplacez le marqueur de fin sur le bord interne de la zone de chevauchement ou appuyez sur une touche numérique de la télécommande pour spécifier la largeur de la zone à corriger. La zone qui se trouve entre les marqueurs de départ et de fin est appelée zone de fusion. Les valeurs indiquées pour cette zone de fusion sont réglées pour correspondre aux valeurs de zone de fusion saisies manuellement. Un ombrage est appliqué à cette zone et la luminosité est réglée pour correspondre aux portions chevauchant d'autres zones. Une fois terminés les réglages pour une image, procédez de la même façon pour l'autre image pour spécifier la zone de fusion. Ajustez le réglage pour que la zone de fusion soit la même pour chaque image.
- **5** Réglez [Marqueur] sur [Désactivé].

Réglage couleur

En projection superposée, les portions des images dans la zone de chevauchement qui captent d'autres couleurs ou sont décolorées peuvent être plus visibles. Vous pouvez rendre cette zone de chevauchement moins gênante en exécutant le réglage de fusion des couleurs.

- 1 Dans le menu [Paramètres d'installation], sélectionnez [Réglages professionnels] > [Fusion des bords] > [Régler] > [Réglage de fusion des couleurs] > [Régler].
- 2 Tout en regardant l'image, ajustez la valeur pour éliminer les couleurs indésirables dans la zone de chevauchement.



Réglez d'abord le rouge, le vert et le bleu ensemble en changeant la valeur [Blanc], puis réglez séparément les valeurs [Rouge], [Vert] et [Bleu].

3 Répétez ce réglage sur tous les projecteurs.

Réglage niveau de noir

En projection superposée, les couleurs sombres sont projetées avec moins d'intensité que les autres couleurs dans la zone de chevauchement. Vous pouvez rendre cette zone de chevauchement moins gênante en ajustant le niveau de noir des zones d'image qui ne se chevauchent pas.

Image gauche Image droite



Zone-D Zone de fusion

Ici, la zone d'image qui ne se chevauche pas (du marqueur de fin au centre de l'image) est appelée zone « D ».

Normalement, trois zones sont identifiées dans le contexte des marqueurs de fin : A, B et C.

Dans les instructions qui suivent, seule la zone D est réglée ; la largeur de A, B et C est laissée sur la valeur par défaut de 0.

Pour préparer le réglage, réglez [Aucun signal écran] sur [Noir], lancez la projection sans signal d'entrée et éteignez l'éclairage de la pièce de façon à pouvoir vérifier les zones d'image sombres. (P109)

- 1 Dans le menu [Paramètres d'installation], sélectionnez [Réglages professionnels] > [Fusion des bords] > [Régler] > [Réglage niveau de noir] > [Régler].
- 2 Sélectionnez [Type de réglage] > [Niveau de noir].
- **3** Après avoir sélectionné [Zone-D base], tout en regardant l'image, réglez les valeurs pour que la luminosité et les couleurs de la zone de fusion et de la zone D correspondent.

Réglage niveau de noir		
Type de réglage	Niveau de noir	
Zone-B base	0	
Zone-B rouge	+0	
Zone-B verte	+0	
Zone-B bleue	+0	
Zone-D base	0	
Zone-D rouge	+0	
Zone-D verte	+0	
Zone-D bleue	+0	
Retour		

Réglez [Zone-D base] pour réduire le niveau de noir, et réglez [Rouge], [Vert] et [Bleu] pour obtenir la tonalité de couleur optimale désirée pour le niveau de noir.

4 Répétez ce réglage sur tous les projecteurs.

Atténuer les zones de chevauchement le niveau de pair le lang du bord drait de la zone D. (le la

Le niveau de noir le long du bord droit de la zone D (le long de la zone de fusion) peut être plus visible que celui des zones environnantes.

En ajustant le niveau de noir de la zone B, vous pouvez rendre la transition plus douce.

Pour compenser, réglez chaque zone comme suit.



Źones C-A (valeur par défaut : 0)

Lorsque l'image projetée comporte plusieurs zones de fusion (en haut, en bas et de chaque côté), la largeur des zones A, B et C doit être ajustée pour correspondre à ces zones de fusion.

Dans cet exemple, les instructions concernent le réglage de la zone B.

- 1 Dans le menu [Paramètres d'installation], sélectionnez [Réglages professionnels] > [Fusion des bords] > [Régler] > [Réglage niveau de noir] > [Régler].
- 2 Sélectionnez [Type de réglage] > [Zone] > [Côté] > [Droite].

3 Sélectionnez [Largeur-B] puis spécifiez la largeur de la zone B.

Réglez la largeur de la zone B de sorte qu'elle corresponde grossièrement à la zone où le niveau de noir de la zone B ressort. Cela rendra la largeur de la zone D plus étroite.

Réglage niveau de noir		
Type de réglage	Zone	
Côté	Droite	
Largeur-A	0	
Largeur-B	0	
Largeur-C	0	
Retour		

4 Sélectionnez [Type de réglage] > [Niveau de noir]. Réglez [Zone-B base] tout en regardant l'image.

- Les résultats du réglage du niveau de noir de la zone B sont appliqués à tous les côtés.
- · La fusion peut être réglée avec précision en ajustant [Type de réglage] > [Niveau de noir] > [Rouge], [Vert] et [Bleu].
- **5** Tout en regardant l'image, réglez la largeur des zones A, B et C.

6 Si nécessaire, réglez de nouveau le niveau de noir de la zone B.

Pour réduire les couleurs gênantes et les couleurs non alignées dans les zones où les images se chevauchent, procédez au [Réglage de fusion des couleurs] en ciblant le ton principal dans l'image projetée envisagée.



Si vous procédez aux réglages avec [Réglage de fusion des couleurs] ou d'autres menus, cela peut ne pas éliminer les couleurs gênantes et les différences de luminosité dans les zones où les images se chevauchent.

Enregistrement avancé pour régler les images projetées

Toute valeur réglée dans le réglage 5 points est conservée si vous procédez par la suite au réglage manuel. Pour une correction plus précise après le réglage 5 points, procédez au réglage manuel.

Cette fonction permet une correction précise du mauvais alignement du rouge, vert ou bleu sur différentes zones de l'écran par couleur et zone.

Deux méthodes d'enregistrement sont disponibles : le réglage 5 points (à l'aide des points dans les coins et au centre de l'écran) et un réglage manuel plus précis d'après 54 points (dans une grille 6 x 9).

- Réglez le zoom et le décalage d'objectif au besoin avant d'utiliser [Enregistrement avancé].
 - Si vous procédez à l'ajustement du trapèze, [Enregistrement avancé] ne sera pas réglé avec précision. Si l'ajustement du trapèze est nécessaire, commencez par régler [Enregistrement avancé].

Enregistrement à l'aide du réglage 5 points

Le réglage 5 points permet une correction de base du mauvais alignement des couleurs sur tout l'écran, en déplaçant les points de réglage dans chaque coin et au centre.

1 Dans le menu [Paramètres d'installation], sélectionnez [Réglages professionnels] > [Alignement RGB] > [Enregistrement avancé] > [Régler] > [Réglage 5 points] > [Régler].

Le projecteur accède au mode de réglage 5 points, et une fenêtre de sélection de points s'affiche.

Enregistrement avancé		
Réglage 5 points	Désactivé	
Réglage manuel	▶ Régler	
Réinit.		
Retour		

Deux tailles de fenêtre de sélection de points sont utilisées selon [Mode entraînement panneau].

 Avec l'enregistrement avancé, les zones d'image à motif en damier ou en demi-teinte peuvent être affectées par des couleurs irrégulières ou des artefacts d'image. 2 Utilisez les touches [▲] / [▼] / [◀] / [▶] pour sélectionner le point pour la correction, puis appuyez sur la touche OK.

Le projecteur accède au mode de sélection des couleurs.



3 Sélectionnez [Rouge] ou [Bleu] comme couleur, puis appuyez sur la touche OK.

- Sélectionnez [Tableau] pour basculer entre l'affichage de la fenêtre de sélection des points et le signal source.
 - Si vous accédez à la fenêtre de réglage 5 points pendant la projection du schéma de test, le schéma de test apparaîtra à la place du signal reçu.

4 Utilisez les touches [A] / [V] / [A] / [b] pour aligner les points de réglage.



- **5** Appuyez sur la touche OK pour revenir à la fenêtre pour le mode de sélection des couleurs.
- 6 Répétez ce processus pour aligner les couleurs restantes et les points de réglage.

Enregistrement manuel

Utilisez le réglage manuel pour corriger l'enregistrement uniquement dans certaines zones.



Toute valeur de réglage manuel réglée avant de basculer sur le réglage 5 points est effacée.

 Dans le menu [Paramètres d'installation], sélectionnez [Réglages professionnels] > [Alignement RGB] > [Enregistrement avancé] > [Régler] > [Réglage manuel].

Le projecteur accède au mode de réglage manuel, et une fenêtre de sélection de points s'affiche.

Enregistrement avancé	
Réglage 5 points	Désactivé
Réglage manuel	
Réinit.	
Retour	

- Deux tailles de fenêtre de sélection de points sont utilisées selon [Mode entraînement panneau].
 - Avec l'enregistrement avancé, les zones d'image à motif en damier ou en demi-teinte peuvent être affectées par des couleurs irrégulières ou des artefacts d'image.
- 2 Utilisez les touches [▲] / [▼] / [◀] / [▶] pour sélectionner le point pour la correction, puis appuyez sur la touche OK.

Le projecteur accède au mode de sélection des couleurs.



3 Sélectionnez [Rouge], [Vert] ou [Bleu] comme couleur, puis appuyez sur la touche OK.

- Sélectionnez [Tableau] pour basculer entre l'affichage de la fenêtre de sélection des 7 points et le signal source.
 - · Si vous accédez à la fenêtre de réglage manuel pendant la projection du schéma de test, le schéma de test apparaîtra à la place du signal reçu.

4 Utilisez les touches [▲] / [▼] / [◀] / [▶] pour aligner les points de réglage.

Réglage manuel			
Rouge Vert Bleu Tableau Retour	 []	+0	

- **5** Appuyez sur la touche OK pour revenir à la fenêtre pour le mode de sélection des couleurs.
- **6** Répétez ce processus pour aligner les couleurs restantes et les points de réglage.

Réinitialisation de l'enregistrement d'image

Efface les valeurs réglées dans le réglage 5 points ou le réglage manuel.

1 Dans le menu [Paramètres d'installation], sélectionnez [Réglages professionnels] > [Alignement RGB] > [Enregistrement avancé] > [Régler] > [Réinit.].

Un message de confirmation pour la réinitialisation s'affiche.

Réinitialis	ation enregistreme	nt avancé	
Réglag	ges enregistrement	avancé sont réinitialisés.	
	0	K?	
	ОК	Annuler	

2 Sélectionnez [OK] pour réinitialiser le réglage.

Les tâches suivantes sont exécutées.

- Les valeurs réglées dans le réglage 5 points sont effacées.
- Le réglage 5 points est désactivé.
- Les valeurs réglées dans le réglage manuel sont effacées.

Réglage de la mise au point périphérique

Cette fonction permet de régler la mise au point autour des bords de l'écran.

- Utilisez le réglage de la mise au point périphérique pour les écrans bombés, comme les dômes.
- Utilisez le réglage de la mise au point périphérique pour rendre nettes les images sur des écrans plats si les bords d'image restent déformés après avoir réglé l'ensemble de la mise au point.

[Mise au point périphérique] doit être réglé au préalable sur [Activé]. (P102)

Rendre nets les bords de l'image

Pour régler la mise au point périphérique, appuyez sur la touche **FOCUS** de la télécommande ou sur la touche **LENS** du projecteur.

1 Appuyez deux fois sur la touche FOCUS de la télécommande pour afficher la fenêtre de réglage de la mise au point périphérique.





Si vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche **LENS** du projecteur, les fenêtres pour les paramètres liés à l'objectif changent.

Appuyez deux fois sur la touche **LENS** pour afficher la fenêtre de réglage de la mise au point périphérique.



2 Appuyez sur les touches du pointeur pour régler la mise au point sur les bords de l'image.



Appuyez sur les touches [▲] / [▶] pour éloigner davantage la mise au point périphérique.

Appuyez sur les touches [] / [] pour rapprocher la mise au point périphérique.

3 Une fois que les bords de l'image sont nets, appuyez sur la touche OK ou FOCUS.

Réinitialisation du réglage

Efface les valeurs réglées dans le réglage de la mise au point périphérique. Dans le menu [Paramètres d'installation], sélectionnez [Réglages professionnels] > [Mise au point périphérique] > [Réinit.] pour réinitialiser le réglage.

() Réglage de la mise au point périphérique	
Réinitialisation de la mise au point périphériqu Cela peut prendre un certain temps.	e.

Les tâches suivantes sont exécutées.

- Les valeurs réglées dans le réglage de la mise au point périphérique sont effacées.
- [Mise au point périphérique] est réglé sur [Désactivé].

Régler [Mise au point périphérique] sur [Désactivé] ne réinitialisera pas la valeur de réglage pour la mise au point périphérique.

Autres informations

Instructions relatives à la sécurité

Avant utilisation



Nettoyage du projecteur

Nettoyez le projecteur fréquemment afin d'empêcher la poussière de s'accumuler à la surface.

Un objectif sale peut altérer la qualité de l'image projetée.



Avant de nettoyer le projecteur, éteignez-le impérativement, débranchez-le une fois que le ventilateur de refroidissement s'arrête et patientez au moins une heure. Vous risqueriez de vous brûler le cas échéant, car l'unité principale est très chaude juste après avoir éteint le projecteur.

Essuyez doucement l'unité principale du projecteur avec un chiffon doux. Si le projecteur est très sale, trempez un chiffon dans l'eau avec une faible quantité de détergent dilué, essorez-le bien, puis utilisez-le pour essuyer le projecteur. Une fois le nettoyage terminé, essuyez le projecteur avec un chiffon sec.



- N'utilisez jamais de liquide de nettoyage volatile ou de benzine, car ceci pourrait endommager la surface du projecteur.
 - Si vous utilisez un chiffon de nettoyage chimique, lisez attentivement les instructions.
 - Pour nettoyer l'objectif du projecteur, utilisez un séchoir disponible sur le marché ou un papier de nettoyage pour objectif. La surface de l'objectif est sensible aux dommages, n'utilisez pas de chiffon ou de tissu dur.

Solliciter régulièrement le nettoyage interne

La poussière accumulée depuis longtemps sans être nettoyée peut provoquer un incendie ou une électrocution. Une fois par an, sollicitez le nettoyage interne auprès de Canon Call Center. (Ce nettoyage vous sera facturé.) Procéder au nettoyage avant la saison humide ou la saison des pluies est particulièrement efficace.

Nettoyage du filtre à air

Le filtre à air protège l'objectif et le miroir de la poussière et des saletés à l'intérieur du projecteur. Si le filtre à air est obstrué par la poussière, ceci peut endommager le projecteur en bloquant la circulation de l'air dans le projecteur et en élevant la température interne du projecteur. L'écran suivant est affiché lors de la mise sous tension du projecteur si le filtre à air a besoin d'être nettoyé. Nettoyez le filtre à air si cela est affiché.



- Seules les touches [], [], OK, POWER, EXIT,
 FOCUS, ZOOM et SHIFT sont disponibles lorsque cet écran est affiché. (Lorsque vous appuyez sur la touche POWER, le message « Appuyez encore sur la touche POWER pour éteindre l'appareil. » s'affiche.)
- Une fois que cet écran s'est affiché pendant 10 secondes et a disparu, toutes les touches fonctionnent à nouveau.

Suivez la procédure ci-dessous lors du nettoyage du filtre à air.

- 1 Désactivez le projecteur et débranchez la fiche d'alimentation.
- 2 Placez le doigt autour de la poignée du filtre à air à l'avant du projecteur, et retirez le filtre à air. Utilisez un aspirateur pour enlever les poussières.



- Ne rincez pas le filtre à air dans l'eau, sous peine d'endommager le filtre à air et le projecteur.
- Si l'écran de nettoyage du filtre à air s'affiche lors de la mise sous tension du projecteur -7 après le nettoyage du filtre à air, sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche OK. Le compteur de filtre à air est réinitialisé et le message ne s'affiche plus.

νειτογαί	je du filtre a alf	
	Nettoyer le Après le nettoyage, Ce message ne s	filtre à air. sélectionnez "Oui". s'affichera plus.
	,	

· Cet écran ne s'affiche pas lorsque [Affichage avertiss. filtre air] est réglé sur [Désactivé]. (P111) Réinitialisez manuellement le compteur de filtre à air. (P119)

Remplacement du filtre à air

Suivez la procédure ci-dessous lors du remplacement du filtre à air.

1 Désactivez l'alimentation du projecteur et retirez la fiche d'alimentation.

Entretien

2 Tirez sur la languette du couvercle du filtre en bas tout en la soulevant.

3 Ouvrez le couvercle de filtre et retirez-le.

4 Retirez le filtre à air.

5 En tenant le nouveau filtre à air par sa languette, insérez-le dans le projecteur.



Entretien

6 Alignez la languette du couvercle du filtre sur la rainure et fermez le couvercle du filtre.



- Manipulez le filtre à air avec soin. Si le filtre à air est endommagé, il ne peut pas ₹ fonctionner correctement.
 - Nous vous recommandons de nettoyer ou remplacer le filtre à air (numéro de pièce : RS-FL03) lorsque vous remplacez la lampe.
 - Pour plus d'informations, contactez le Canon Call Center.
 - Numéro de pièce du filtre à air de rechange : RS-FL03
 - L'achat est aussi possible sur le site Web de Canon.

Remplacement de la lampe

Lorsque la durée d'utilisation de la lampe dépasse une certaine durée, le message suivant (deux types) s'affiche pendant 10 secondes chaque fois que le projecteur est allumé.

De 2 700 heures à moins de 3 000 heures



Préparez une nouvelle lampe lorsque cet écran s'affiche.

- Seules les touches [◀], [▶], OK, POWER, EXIT, FOCUS, ZOOM et SHIFT sont disponibles lorsque cet écran est affiché.
- Lorsque vous appuyez sur la touche POWER, le message « Appuyez encore sur la touche POWER pour éteindre l'appareil. » s'affiche.
- Une fois que cet écran s'est affiché pendant 10 secondes et a disparu, toutes les touches fonctionnent de nouveau.
- Ce message ne réapparaît pas si vous sélectionnez [Non] en réponse au message « Voulez-vous afficher à nouveau ce message ? ».

3 000 heures ou plus



Si un message de remplacement de la lampe s'affiche, reportez-vous à

- « Procédure de remplacement de la lampe » (P169).
- Seules les touches POWER, OK, EXIT, FOCUS, ZOOM et SHIFT sont disponibles lorsque cet écran est affiché.
- Lorsque vous appuyez sur la touche **POWER**, le message « Appuyez encore sur la touche POWER pour éteindre l'appareil. » s'affiche.
- Une fois que cet écran s'est affiché pendant 10 secondes et a disparu, toutes les touches fonctionnent à nouveau.
- Vous pouvez vérifier la durée d'utilisation de la lampe dans [Compteur de lampe] dans le menu [Régl système]. (P118)
- Cet écran n'est pas affiché lorsque [Affichage avertiss. lampe] est réglé sur [Désactivé]. (P111)

- La lampe est plus susceptible de se briser après que le message de remplacement de la lampe s'affiche. Remplacez la lampe par une neuve dès que possible.
- La lampe doit être remplacée toutes les 3 000 heures environ. Veuillez noter que la durée de la lampe n'est aucunement garantie.



- La durée de vie utile d'une lampe varie considérablement d'une lampe à l'autre et selon les conditions d'utilisation. Certaines lampes peuvent mal fonctionner ou se briser juste après leur première utilisation.
- Les lampes usagées doivent être mises au rebut en respectant la législation locale.

Remplacement de la lampe

Ce projecteur utilise les lampes suivantes.

Numéro de pièce de la lampe : RS-LP10

Contactez le Canon Call Center lors de l'achat d'une lampe de remplacement.

Précautions à prendre pour remplacer les lampes qui ne fonctionnent plus

Si l'éclairage cesse brusquement pendant l'utilisation du projecteur ou après sa mise sous tension, il se peut que la lampe soit brisée. Dans ce cas, n'essayez jamais de remplacer la lampe vous-même. Pour le service après-vente, adressez-vous toujours au Canon Call Center. De plus, avec les projecteurs fixés au plafond, la lampe risque de tomber lorsque vous ouvrirez le couvercle de lampe ou pendant que vous essaierez de la remplacer. Pendant le remplacement, placez-vous à côté du couvercle de la lampe, et non directement dessous. Si la lampe se brise et que des morceaux de verre ou autres éléments entrent en contact avec vos yeux ou votre bouche, consultez immédiatement un médecin.



Avertissement

Avant de remplacer la lampe, éteignez impérativement le projecteur, débranchez-le une fois que le ventilateur de refroidissement s'arrête et patientez au moins une heure. Ne touchez pas la lampe immédiatement après avoir éteint le projecteur. Elle est alors très chaude et présente un risque de brûlure.

- N'utilisez que la lampe spécifiée.
- Pour plus d'informations, contactez le Canon Call Center. L'achat est aussi possible sur le site Web de Canon.
- Ne touchez pas la surface de la vitre intérieure lorsque vous remplacez la lampe. Ceci risque d'altérer les performances du projecteur.



- Manipulez la lampe avec soin. Un choc ou une abrasion peut briser la lampe pendant son utilisation. Si la lampe se brise, contactez le Canon Call Center et suivez les instructions de « Précautions à prendre pour remplacer les lampes qui ne fonctionnent plus » (P16).
- Lors du remplacement de la lampe, ne retirez aucune autre vis que celles spécifiées.

Procédure de remplacement de la lampe

Remplacez la lampe comme suit.

- 1 Désactivez l'alimentation du projecteur et retirez la fiche d'alimentation.
- 2 Desserrez la vis du couvercle de lampe.



3 Accrochez vos doigts autour de la poignée du couvercle de lampe et ouvrez le couvercle dans le sens de la flèche.

La vis du couvercle de lampe est fixée au couvercle de la lampe pour l'empêcher de tomber.



4 Desserrez les 3 vis se trouvant à l'intérieur du boîtier de lampe, puis retirez le boîtier de lampe lentement dans le sens de la flèche. Même une fois desserrées, les vis restent fixées au boîtier de lampe.





- **5** Insérez le nouveau boîtier de lampe à fond et maintenez-le en place avec les 3 vis.
- 6 Fermez le couvercle de la lampe et serrez la vis.
- 7 Activez l'alimentation. Accédez au menu et sélectionnez [Régl système] > [Autres paramètres] > [Compteur de lampe].

'# DVI-1		Autres paramètres	
	Régl système	Paramètres de mot de passe	Désactivé
Réglages égran utilisateur		Enregistrez mot de passe	
A liéeren		Régler caractéristiques panneau	
A l'ecidii		Compteur de lampe	
Telecommande/Commande cote		Compteur de filtre à air	
Sel. de la prise entree audio		Compteur puissance	3
Reglages de communication		Micrologiciel	01.00000
Mode Gestion alimentation	Désactivée	Réglages usine	
Durée de la Gestion alimentation		Petour	
		netour	
Réduction flou de mouvement	Désactivé		
Languer	Français		
Autres paramètres			

8 Sélectionnez [Réinit.] - [Oui] pour remettre à zéro le compteur de lampe.



- Nous vous recommandons de nettoyer ou remplacer le filtre à air (numéro de pièce : RS-FL03) lorsque vous remplacez la lampe.
 - Pour commander des filtres à air, contactez le Canon Call Center.

Schémas de test affichés

Pour accéder au menu du schéma de test, dans le menu [Paramètres d'installation], sélectionnez [Schéma test] (P107) > [Activé] ou appuyez sur la touche TEST PATTERN de la télécommande.

Pendant l'affichage du schéma de test, vous pouvez utiliser les touches [] / [] pour changer de schémas. En outre, si un schéma optionnel est disponible, vous pouvez utiliser les touches [◀] / [▶] pour changer de schéma. Les schémas de test suivants peuvent être affichés.



Types de signaux pris en charge

Ce projecteur prend en charge les types de signaux suivants.

Si votre ordinateur ou appareil audiovisuel est compatible avec l'un de ces signaux, le projecteur déterminera automatiquement le type de signal d'entrée pour projeter correctement l'image.

HDMI (unique)



Résolution du signal	Fréquence horizontale [kHz]	Fréquence verticale [Hz]	Fréquence de base [MHz]	Mode entrée multiple HDMI	Intervalle de masquage horizontal FP* ¹ , SW* ² , BP* ³	Intervalle de masquage vertical FP* ¹ , SW* ² , BP* ³
640x480	31,469	59,940	25,175	Normal, Unique	16, 96, 48	10, 2, 33
720x480	31,469	59,940	27,000	Normal, Unique	16, 62, 60	9, 6, 30
720x576	31,250	50,000	27,000	Normal, Unique 12, 64, 68		5, 5, 39
800x600	37,879	60,317	40,000	Normal, Unique	40, 128, 88	1, 4, 23
	18,000	24,000	59,400	Normal, Unique	1760, 40, 220	5, 5, 20
1280x720	37,500	50,000	74,250	Normal, Unique	440, 40, 220	5, 5, 20
	45,000	60,000	74,250	Normal, Unique	110, 40, 220	5, 5, 20
1024x768	48,363	60,004	65,000	Normal, Unique	24, 136, 160	3, 6, 29
1266,769	47,712	59,790	85,500	Unique	70, 143, 213	3, 3, 24
1300X/00	48,000	60,000	72,000		14, 56, 64	1, 3, 28
1440,000	55,469	59,901	88,750	Normal, Unique	48, 32, 80	3, 6, 17
1440x900	55,935	59,887	106,500	Normal, Unique	80, 152, 232	3, 6, 25
1280x1024	63,981	60,020	108,000	Normal, Unique	48, 112, 248	1, 3, 38
	28,125	50,000	74,250	Normal, Unique	528, 44, 148	4,5, 10, 30,5
1920x1080(I)	31,250	50,000	72,000		32, 168, 184	45,5, 10, 114,5
	33,750	60,000	74,250	Normal, Unique	88, 44, 148	4,5, 10, 30,5
1920x1080	27,000	24,000	74,250	Normal, Unique	638, 44, 148	4, 5, 36
	56,250	50,000	148,500	Normal, Unique	528, 44, 148	4, 5, 36
	67,500	60,000	148,500	Normal, Unique	88, 44, 148	4, 5, 36
2049, 1090	66,576	59,924	147,000	Normal, Unique	48, 32, 80	3, 10, 18
2040X1000	67,500	60,000	148,500	Normal, Unique	44, 44, 64	4, 5, 36
	26,400	24,000	99,000	Normal, Unique	998, 44, 148	4, 5, 11
0500-4000	56,250	50,000	185,625	Normal, Unique	548, 44, 148	4, 5, 36
200001000	66,636	59,978	181,250		48, 32, 80	3, 10, 18
	66,000	60,000	198,000	Normal, Unique	248, 44, 148	4, 5, 11
1020×1200	74,038	59,950	154,000	Normal, Unique	48, 32, 80	3, 6, 26
192021200	74,556	59,885	193,250	Normal, Unique	136, 200, 336	3, 6, 36
2048x1200	74,049	59,959	163,500	Normal, Unique	48, 32, 80	3, 10, 22
2560x1440	88,787	59,951	241,500	Unique	48, 32, 80	3, 5, 33
2560x1600	98,713	59,972	268,500	Normal, Unique	48, 32, 80	3, 6, 37
	52,593	23,993	266,750		216, 400, 616	3, 5, 24
	52,438	23,999	209,750		48, 32, 80	3, 5, 17
3840x2160	54,000	24,000	297,000	Normal, Unique	1276, 88, 296	8, 10, 72
	56,250	25,000	297,000	Normal, Unique	1056, 88, 296	8, 10, 72
	67,500	30,000	297,000	Normal, Unique	176, 88, 296	8, 10, 72
	52,561	23,979	284,250		224, 432, 656	3, 10, 19
4096x2160	52,397	23,980	223,000		48, 32, 80	3, 10, 12
	54,000	24,000	297,000	Normal, Unique	1020, 88, 296	8, 10, 72

Lorsque vous appliquez les réglages dans la colonne du mode entrée multiple HDMI, les formats dans les rangées correspondantes sont identifiés dans le EDID. Aucune information n'étant fournie dans l'EDID pour les champs vides, le format de sortie de l'ordinateur doit être configuré manuellement.

HDMI 1x2



Û

Résolution des entrées multiples combinées	Résolution à chaque borne d'entrée	Fréquence horizontale [kHz]	Fréquence verticale [Hz]	Fréquence de base [MHz]	Mode entrée multiple HDMI	Intervalle de masquage horizontal FP ^{*1} , SW ^{*2} , BP ^{*3}	Intervalle de masquage vertical FP ^{*1} , SW ^{*2} , BP ^{*3}
1280x480	640x480	31,469	59,940	25,175	Normal, 1x2	16, 96, 48	10, 2, 33
1440x480	720x480	31,469	59,940	27,000	Normal, 1x2	16, 62, 60	9, 6, 30
1440x576	720x576	31,250	50,000	27,000	Normal, 1x2	12, 64, 68	5, 5, 39
2560x720	1280×720	37,500	50,000	74,250	Normal, 1x2	440, 40, 220	5, 5, 20
2000/120	12002120	45,000	60,000	74,250	Normal, 1x2	110, 40, 220	5, 5, 20
3840v1080	1020v1080(I)	28,125	50,000	74,250	Normal, 1x2	528, 44, 148	4,5, 10, 30,5
304021000	1920X1000(1)	33,750	60,000	74,250	Normal, 1x2	88, 44, 148	4,5, 10, 30,5
3840x1080	1920x1080	67,500	60,000	148,500	Normal, 1x2	88, 44, 148	4, 5, 36
2560x1600	1280x1600	98,611	59,910	142,000	1x2	48, 32, 80	3, 10, 33
	1920x2160	52,512	23,956	132,750		104, 200, 304	3, 10, 19
		52,404	23,983	109,000		48, 32, 80	3, 10, 12
		54,000	24,000	148,500	1x2* ⁵	638, 44, 148	8, 10, 72
3840x2160		112,500	50,000	297,000	1x2	528, 44, 148	8, 10, 72
		133,293	59,988	277,250		48, 32, 80	3, 10, 49
		135,000	60,000	297,000	Normal, 1x2	88, 44, 148	8, 10, 72
		133,320	60,000	266,640		8, 32, 40	48, 8, 6
		52,515	23,957	142,000		112, 216, 328	3, 10, 19
		52,423	23,992	115,750		48, 32, 80	3, 10, 12
		54,000	24,000	148,500	1x2	510, 44, 148	8, 10, 72
4096x2160	2048x2160	112,500	50,000	297,000	1x2	484, 44, 64	8, 10, 72
		133,265	59,975	294,250		48, 32, 80	3, 10, 49
		133,320	60,000	283,704		8, 32, 40	48, 8, 6
		135,000	60,000	297,000	Normal, 1x2	44, 44, 64	8, 10, 72
3200x2400	1600x2400	148,011	59,948	260,500	1x2* ⁴	48, 32, 80	3, 10, 56
3840x2400	1920x2400	148,140	60,000	296,280		8, 32, 40	55, 8, 6

Lorsque vous appliquez les réglages dans la colonne du mode entrée multiple HDMI, les formats dans les rangées correspondantes sont identifiés dans le EDID. Aucune information n'étant fournie dans l'EDID pour les champs vides, le format de sortie de l'ordinateur doit être configuré manuellement.

Les couleurs peuvent sembler déformées si les images sont visionnées depuis le côté sur certains écrans, mais ceci n'est pas le signe d'une anomalie du projecteur. Pour des résultats optimaux, utilisez un écran mat dont l'angle de vue est ample.

DVI (unique)



Résolution du signal	Fréquence horizontale [kHz]	Fréquence verticale [Hz]	Fréquence de base [MHz]	Mode entrée multiple DVI	Intervalle de masquage horizontal FP* ¹ , SW* ² , BP* ³	Intervalle de masquage vertical FP* ¹ , SW* ² , BP* ³
640x480	31,469	59,940	25,175	Normal, Unique	16, 96, 48	10, 2, 33
800x600	37,879	60,317	40,000	Normal, Unique	40, 128, 88	1, 4, 23
1280x720	45,000	60,000	74,250	Normal, Unique	110, 40, 220	5, 5, 20
1024x768	48,363	60,004	65,000	Normal, Unique	24, 136, 160	3, 6, 29
1366×768	47,712	59,790	85,500	Unique	70, 143, 213	3, 3, 24
13002700	48,000	60,000	72,000		14, 56, 64	1, 3, 28
1440×000	55,469	59,901	88,750	Normal, Unique	48, 32, 80	3, 6, 17
14407900	55,935	59,887	106,500	Normal, Unique	80, 152, 232	3, 6, 25
1280x1024	63,981	60,020	108,000	Normal, Unique	48, 112, 248	1, 3, 38
1020×1080	27,000	24,000	74,250	Normal, Unique	638, 44, 148	4, 5, 36
192021000	67,500	60,000	148,500	Normal, Unique	88, 44, 148	4, 5, 36
2048×1080	66,576	59,924	147,000		48, 32, 80	3, 10, 18
204021000	67,500	60,000	148,500	Normal, Unique	44, 44, 64	4, 5, 36
2560v1080	66,636	59,978	181,250		48, 32, 80	3, 10, 18
2300×1000	66,000	60,000	198,000	Unique	248, 44, 148	4, 5, 11
1020-1200	74,038	59,950	154,000	Normal, Unique	48, 32, 80	3, 6, 26
192021200	74,556	59,885	193,250	Normal, Unique	136, 200, 336	3, 6, 36
2048x1200	74,049	59,959	163,500	Normal, Unique	48, 32, 80	3, 10, 22
2560x1440	88,787	59,951	241,500	Unique	48, 32, 80	3, 5, 33
3840x2160	52,438	23,999	209,750	Unique	48, 32, 80	3, 5, 17
4096x2160	52,397	23,980	223,000		48, 32, 80	3, 10, 12

Lorsque vous appliquez les réglages dans la colonne du mode entrée multiple DVI, les formats dans les rangées correspondantes sont identifiés dans le EDID. Aucune information n'étant fournie dans l'EDID pour les champs vides, le format de sortie de l'ordinateur doit être configuré manuellement.

DVI 1x2



Résolution des entrées multiples combinées	Résolution à chaque borne d'entrée	Fréquence horizontale [kHz]	Fréquence verticale [Hz]	Fréquence de base [MHz]	Mode entrée multiple DVI	Intervalle de masquage horizontal FP ^{*1} , SW ^{*2} , BP ^{*3}	Intervalle de masquage vertical FP ^{*1} , SW ^{*2} , BP ^{*3}
2560x1080	1280x1080	66,493	59,850	95,750	1x2	48, 32, 80	3, 10, 18
2560x1440	1280x1440	88,715	59,902	127,750	1x2	48, 32, 80	3, 10, 28
2560x1600	1280x1600	98,611	59,910	142,000	Normal, 1x2	48, 32, 80	3, 10, 33
		52,512	23,956	132,750		104, 200, 304	3, 10, 19
3840x2160	1920x2160	52,404	23,983	109,000		48, 32, 80	3, 10, 12
		54,000	24,000	148,500	Normal*5, 1x2	638, 44, 148	8, 10, 72
		52,515	23,957	142,000		112, 216, 328	3, 10, 19
4096x2160	2048x2160	52,423	23,992	115,750		48, 32, 80	3, 10, 12
		54,000	24,000	148,500	Normal*5, 1x2	510, 44, 148	8, 10, 72

Lorsque vous appliquez les réglages dans la colonne du mode entrée multiple DVI, les formats dans les rangées correspondantes sont identifiés dans le EDID. Aucune information n'étant fournie dans l'EDID pour les champs vides, le format de sortie de l'ordinateur doit être configuré manuellement.

DVI 2x2

1	3
2	4

Résolution des entrées multiples combinées	Résolution à chaque borne d'entrée	Fréquence horizontale [kHz]	Fréquence verticale [Hz]	Fréquence de base [MHz]	Mode entrée multiple DVI	Intervalle de masquage horizontal FP ^{*1} , SW ^{*2} , BP ^{*3}	Intervalle de masquage vertical FP ^{*1} , SW ^{*2} , BP ^{*3}
		27,000	24,000	74,250	Normal, 2x2	638, 44, 148	4, 5, 36
3840v2160	1020v1080	66,587	59,934	138,500	Normal, 2x2	48, 32, 80	3, 5, 23
304072100	132021000	67,158	59,963	173,000	Normal, 2x2	128, 200, 328	3, 5, 32
		67,500	60,000	148,500	Normal, 2x2	88, 44, 148	4, 5, 36
		66,576	59,924	147,000	2x2	48, 32, 80	3, 10, 18
4096x2160	2048x1080	67,160	59,964	183,750		128, 216, 344	3, 10, 27
		67,500	60,000	148,500	Normal, 2x2	44, 44, 64	4, 5, 36
	2048x1152	70,992	59,909	156,750	Normal*4, 2x2*4	48, 32, 80	3, 5, 25
4096x2304		71,584	59,903	197,000	Normal*4, 2x2*4	136, 216, 352	3, 5, 35
		72,000	60,000	162,000	Normal*4, 2x2*4	26, 80, 96	1, 3, 44
3200-2400	1600×1200	74,006	59,924	130,250	2x2*4	48, 32, 80	3, 4, 28
320082400	1000x1200	75,000	60,000	162,000	2x2*4	64, 192, 304	1, 3, 46
3840-2400	1020×1200	74,556	59,885	193,250	Normal*4, 2x2*4	136, 200, 336	3, 6, 36
304072400	192021200	74,038	59,950	154,000	Normal*4, 2x2*4	48, 32, 80	3, 6, 26
4006-2400	2049-1200	74,582	59,905	205,250		136, 216, 352	3, 10, 32
409082400	2048x1200	74,049	59,959	163,500	Normal*4, 2x2*4	48, 32, 80	3, 10, 22

Lorsque vous appliquez les réglages dans la colonne du mode entrée multiple DVI, les formats dans les rangées correspondantes sont identifiés dans le EDID. Aucune information n'étant fournie dans l'EDID pour les champs vides, le format de sortie de l'ordinateur doit être configuré manuellement.

DVI 1x4

1 2	3	4
-----	---	---

Résolution des entrées multiples combinées	Résolution à chaque borne d'entrée	Fréquence horizontale [kHz]	Fréquence verticale [Hz]	Fréquence de base [MHz]	Mode entrée multiple DVI	Intervalle de masquage horizontal FP ^{*1} , SW ^{*2} , BP ^{*3}	Intervalle de masquage vertical FP ^{*1} , SW ^{*2} , BP ^{*3}
		134,036	59,918	178,000		80, 104, 184	3, 10, 64
3840v2160	960v2160	133,259	59,973	149,250	1x4* ⁵	48, 32, 80	3, 10, 49
304072100	90072100	133,319	60,000	138,652		8, 32, 40	48, 8, 6
		135,000	60,000	148,500	Normal, 1x4	44, 22, 74	8, 10, 72
	1024x2160	134,055	59,926	188,750		80, 112, 192	3, 10, 64
4006v2160		133,235	59,962	157,750	1x4* ⁵	48, 32, 80	3, 10, 49
409082100		133,320	60,000	147,185		8, 32, 40	48, 8, 6
		135,000	60,000	148,500	Normal, 1x4	22, 22, 32	8, 10, 72
	1024x2304	142,103	59,959	168,250	1x4* ⁴	48, 32, 80	3, 10, 53
4096x2304		143,111	59,979	201,500		80, 112, 192	3, 10, 69
		142,199	60,000	156,988	1x4* ⁴	8, 32, 40	52, 8, 6
		147,991	59,940	165,750	1x4* ⁴	48, 32, 80	3, 10, 56
3840x2400	960x2400	149,096	59,974	198,000		80, 104, 184	3, 10, 73
		148,139	60,000	154,065	Normal*4, 1x4*4	8, 32, 40	55, 8, 6
		148,970	59,924	209,750		80, 112, 192	3, 10, 73
4096x2400	1024x2400	148,015	59,949	175,250	1x4*4	48, 32, 80	3, 10, 56
		148,139	60,000	163,546	Normal*4, 1x4*4	8, 32, 40	55, 8, 6

Lorsque vous appliquez les réglages dans la colonne du mode entrée multiple DVI, les formats dans les rangées correspondantes sont identifiés dans le EDID. Aucune information n'étant fournie dans l'EDID pour les champs vides, le format de sortie de l'ordinateur doit être configuré manuellement.

Les couleurs peuvent sembler déformées si les images sont visionnées depuis le côté sur certains écrans, mais ceci n'est pas le signe d'une anomalie du projecteur. Pour des résultats optimaux, utilisez un écran mat dont l'angle de vue est ample.



*1 FP : palier avant

*2 SW : largeur de synchro

*3 BP : palier arrière

*4 Uniquement lorsque [Mode entraînement panneau] est réglé sur [4096x2400].

*5 Uniquement lorsque [Mode entraînement panneau] est réglé sur [4096x2160].

Spécifications

Projecteur

Nom de modèle		4K500ST		
Système d'affichage		Système à cristaux liquides RVB : réfléchissant (LCOS) : 3 panneaux		
Système optique		Séparation des couleurs par miroir dichroïque / séparateur de faisceau polarisant et composition de couleurs par prisme		
nage	Type / Nb de panneaux	Panneau à cristaux liquides réfléchissant (LCOS) / 3 panneaux		
ffic	Taille / Format	0,76" / 15,36:9		
ďa	Système d'entraînement	Système de matrice active		
Dispositif	Nombre de points / Nombre total de points	9 830 400 (4096 x 2400) x 3 panneaux / 29 491 200		
Lentille de projection	Taux d'agrandissement- réduction / Longueur focale / Valeur F	1,3x / 17,2 – 22,3 mm / f2,6		
	Zoom / Réglage de la mise au point	Motorisé / Motorisé		
	Décalage de l'objectif	V : ±60 % (motorisé) H : ±10 % (motorisé)		
Source d'éclairage, consommation électrique		250-NSHA 400 W / 300 W (Mode lampe Pleine puissance / Économie d'énergie)		
Taille de l'image (distance de projection)		40" à 600" (0,9 à 17,7 m)		
Nombre de couleurs		16 770 000 couleurs (tout en couleur)		
Luminosité ^{*1*2} (en mode de présentation)		5000 lumen		
Taux de contraste* ²		2500:1 (complètement blanc : complètement noir, mode de présentation)		
Taux de luminosité de la périphérie par rapport au centre* ²		88 %		
Sortie audio		mono		
Haut-parleur		5 W x 1		
Résolution d'entrée maximale		4096 x 2400		

Spécifications du produit

Nom de modèle		dèle	4K500ST		
	Entrée HDMI		HDMI (unique)	640 x 480, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600, 1280 x 720, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 2048 x 1080, 2560 x 1080, 1920 x 1200, 2048 x 1200, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 3840 x 2160* ³ , 4096 x 2160* ³	
Signaux vidéo			HDMI 1 x 2	1280 x 480, 1440 x 480, 1440 x 576, 2560 x 720, 3840 x 1080, 2560 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 3200 x 2400* ⁴ , 3840 x 2400* ⁵	
			DVI (unique)	640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 2048 x 1080, 2560 x 1080, 1920 x 1200, 2048 x 1200, 2560 x 1440, 3840 x 2160 ^{*3} , 4096 x 2160 ^{*3*5}	
	Entrée PC numérique	DVI 1 x 2	2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 3840 x 2160 ^{*3} , 4096 x 2160 ^{*3}		
			DVI 2 x 2	3840 x 2160, 4096 x 2160, 4096 x 2304* ⁴ , 3200 x 2400* ⁴ , 3840 x 2400* ⁴ , 4096 x 2400* ⁴	
			DVI 1 x 4	3840 x 2160, 4096 x 2160, 4096 x 2304* ⁴ , 3840 x 2400* ⁴ , 4096 x 2400* ⁴	
	Bor	ne DVI-D		PC numérique (connecteur DVI 29 broches)	
e	Bor	ne HDMI		PC numérique, Vidéo numérique	
entré	Borne LAN			Connexion réseau (RJ-45) 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T	
еd	Por	t USB		Type USB A	
un o	Bor	ne CONTRO	ЭL	RS-232C (D-sub 9 broches)	
ă	Bor	ne REMOTI	E	Télécommande câblée (mini jack stéréo 3,5ø)	
	Borne AUDIO IN		N	Signal audio (mini jack stéréo 3,5ø)	
Bor	orne AUDIO OUT			Signal audio (mini jack stéréo 3,5ø)	
d'entrée	PC numérique TM			TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)	
Signal o				Impédance = 47 kΩ ou plus	
Bruit			39 / 34 dB (mode de lampe : pleine puissance/économie d'énergie)		
Température de fonctionnement				0 °C - 40 °C	
Alir	Alimentation électrique			100 V - 240 V CA 50 / 60 Hz	
Puissance consommée	Pleine puissance		ce	600 W	
	Économie d'énergie		ergie	470 W	
	₽ Réseau désactivé		sactivé	0,4 W	
	Réseau faible puissance activé		ble activé	0,8 W	
Dimensions			470 mm (L) x 175 mm (H) x 533,5 mm (P) (y compris la partie saillante)		
Poids				17,6 kg	

Nom de modèle	4K500ST
Accessoires	Télécommande, piles sèches de la télécommande, cordon d'alimentation, couvercle de lentille, informations importantes, mode d'emploi (CD-ROM) et certificat de garantie

- *¹ En mode lampe pleine puissance
- *² Conforme à ISO21118-2012
- *³ Seules les basses fréquences (24-30 Hz) sont prises en charge
- *⁴ Uniquement pris en charge lorsque [Mode entraînement panneau] est réglé sur [4096x2400]
- *⁵ EDID non pris en charge
- * 99,99 % ou plus des pixels du panneau LCD sont efficaces. Pendant la projection, 0,01 % ou moins des pixels peuvent rester allumés ou éteints en raison des caractéristiques du panneau LCD.
- * L'utilisation continue du projecteur pendant une période de temps étendue peut accélérer la détérioration des pièces optiques.
- * Les spécifications et l'aspect du produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Télécommande

Numéro du modèle	RS-RC05
Alimentation électrique	3,0 V CC, en utilisant deux piles AA
Plage de fonctionnement	Environ 8 m ±25° à l'horizontale et à la verticale (par rapport au récepteur de télécommande infrarouge)
Dimensions	51 mm (L) x 28 mm (H) x 176 mm (P)
Poids	100 g

Vue externe



■ Port de service (CONTROL)

Affectation des broches



Nº de broche	Signal
1	OUVERT
2	RxD
3	TxD
4	OUVERT
5	GND
6	OUVERT
7	Rappel interne
8	OUVERT
9	OUVERT

Format de communication

Mode de communication: RS-232C, communication asynchrone, en semi-duplexVitesse de communication: 19 200 bpsLongueur de caractère: 8 bitsBits d'arrêt: 2 bits

Parité			: Aucune
-		-	

Commande de flux : Aucune
Comn	nandes	Représentation ASCII	Représentation binaire
Alimentation	Alimentation activée	POWER=ON <cr></cr>	50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
électrique	Alimentation désactivée	POWER=OFF <cr></cr>	50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Acquisition de l'état de l'alimentation		GET=POWER <cr></cr>	47h 45h 54h 3Dh 50h 4Fh 57h 45h 52h 0Dh
	HDMI-1	INPUT=HDMI1 <cr></cr>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 31h 0Dh
	HDMI-2	INPUT=HDMI2 <cr></cr>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 32h 0Dh
	HDMI 1x2	INPUT=HDMI1X2 <cr></cr>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 31h 58h 32h 0Dh
	DVI-1	INPUT=D-RGB1 <cr></cr>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 2Dh 52h 47h 42h 31h 0Dh
Source	DVI-2	INPUT=D-RGB2 <cr></cr>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 2Dh 52h 47h 42h 32h 0Dh
d'entrée	DVI-3	INPUT=D-RGB3 <cr></cr>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 2Dh 52h 47h 42h 33h 0Dh
	DVI-4	INPUT=D-RGB4 <cr></cr>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 2Dh 52h 47h 42h 34h 0Dh
	DVI 1x2	INPUT=D-RGB1X2 <cr></cr>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 2Dh 52h 47h 42h 31h 58h 32h 0Dh
	DVI 2x2	INPUT=D-RGB2X2 <cr></cr>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 2Dh 52h 47h 42h 32h 58h 32h 0Dh
	DVI 1x4	INPUT=D-RGB1X4 <cr></cr>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 2Dh 52h 47h 42h 31h 58h 34h 0Dh
Acquisition de la source d'entrée		GET=INPUT <cr></cr>	47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 0Dh
	Standard	IMAGE=STANDARD <cr></cr>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h 4Eh 44h 41h 52h 44h 0Dh
	Présentation	IMAGE=PRESENTATION <cr></cr>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h 53h 45h 4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh 0Dh
	Photo/sRGB	IMAGE=PHOTO_SRGB <cr></cr>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 48h 4Fh 54h 4Fh 5Fh 53h 52h 47h 42h 0Dh
Mode Image	DICOM SIM	IMAGE=DCM_SIM <cr></cr>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 43h 4Dh 5Fh 53h 49h 4Dh 0Dh
	Dynamique	IMAGE=DYNAMIC <cr></cr>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 59h 4Eh 41h 4Dh 49h 43h 0Dh
	Vidéo	IMAGE=VIDEO <cr></cr>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 56h 49h 44h 45h 4Fh 0Dh
	Utilisateur 1	IMAGE=USER_1 <cr></cr>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h 52h 5Fh 31h 0Dh
	Utilisateur 2	IMAGE=USER_2 <cr></cr>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h 52h 5Fh 32h 0Dh
	Utilisateur 3	IMAGE=USER_3 <cr></cr>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h 52h 5Fh 33h 0Dh
Acquisition du mode image		GET=IMAGE <cr></cr>	47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h 0Dh

Principales commandes utilisateur

Spécifications du produit

Commandes		Représentation ASCII	Représentation binaire
Luminosité	Réglage de la valeur de luminosité	BRI= <valeur>CR</valeur>	42h 52h 49h 3Dh <code numérique=""> 0Dh</code>
Acquisition de la luminosité		GET=BRI <cr></cr>	47h 45h 54h 3Dh 42h 52h 49h 0Dh
Netteté	Réglage de la valeur de netteté	SHARP= <valeur><cr></cr></valeur>	53h 48h 41h 52h 50h 3Dh <code numérique> 0Dh</code
Acquisition de la netteté		GET=SHARP <cr></cr>	47h 45h 54h 3Dh 53h 48h 41h 52h 50h 0Dh
Contraste	Réglage de la valeur de contraste	CONT= <valeur><cr></cr></valeur>	43h 4Fh 4Eh 54h 3Dh <code numérique=""> 0Dh</code>
Acquisition du contraste		GET=CONT <cr></cr>	47h 45h 54h 3Dh 43h 4Fh 4Eh 54h 0Dh
Aspect	Auto	ASPECT=AUTO <cr></cr>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h 54h 4Fh 0Dh
	Format réel	ASPECT=TRUE <cr></cr>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 54h 52h 55h 45h 0Dh
Acquisition de la valeur d'aspect		GET=ASPECT <cr></cr>	47h 45h 54h 3Dh 41h 53h 50h 45h 43h 54h 0Dh
Mode Jampe	Pleine puissance	LAMP=FULL <cr></cr>	4Ch 41h 4Dh 50h 3Dh 46h 55h 4Ch 4Ch 0Dh
	Économie d'énergie	LAMP=ECO <cr></cr>	4Ch 41h 4Dh 50h 3Dh 45h 43h 4Fh 0Dh
Acquisition de la valeur du mode lampe		GET=LAMP <cr></cr>	47h 45h 54h 3Dh 4Ch 41h 4Dh 50h 0Dh
Vide	Blanc activé	BLANK=ON <cr></cr>	42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
	Blanc désactivé	BLANK=OFF <cr></cr>	42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Acquisition du blanc		GET=BLANK <cr></cr>	47h 45h 54h 3Dh 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 0Dh

Dépannage

Détails des témoins LED

Lorsqu'un problème se produit au niveau du projecteur, le témoin LED situé sur le côté du projecteur s'allume ou clignote de manière continue une fois que le projecteur est éteint.

• Attendez que le ventilateur de refroidissement s'arrête et débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique avant de traiter le problème.

État du témoin LED	Signification	Cause et solution
WARNING et TEMP sont allumés.	Température anormale	La température à l'intérieur du projecteur est trop élevée pour une raison ou une autre ou la température de l'air extérieur est plus élevée que la plage de fonctionnement. Si le problème se situe à l'intérieur du projecteur, vérifiez si le projecteur est correctement installé et s'il fonctionne normalement, débranchez le projecteur de la prise de courant pour laisser refroidir l'intérieur du projecteur, puis redémarrez la projection. Si l'entrée ou la sortie d'air est obstruée, enlevez l'obstruction. Si le filtre à air est obstrué, nettoyez ou remplacez-le. (P162, P163) Si le même avertissement apparaît à nouveau, il est possible que le projecteur soit défectueux. Contactez le Canon Call Center.
WARNING et LAMP sont allumés.	Lampe défectueuse	La lampe ne s'allume pas. Si la lampe ne s'allume pas, remplacez-la. Si le même avertissement se produit à nouveau, il est possible que le circuit d'entraînement de la lampe soit défectueux. Contactez le Canon Call Center.
WARNING (uniquement) clignote 3 fois à plusieurs reprises.	Erreur au niveau du filtre	Le filtre à air n'est pas installé. Vérifiez si le filtre est installé correctement. Si le même avertissement apparaît à nouveau, contactez le Canon Call Center.
WARNING clignote 3 fois, LAMP est allumé.	Couvercle de lampe défectueux	Le couvercle de lampe est ouvert. Débranchez le projecteur de la prise de courant, puis installez le couvercle de lampe correctement et mettez le projecteur à nouveau sous tension. Si le couvercle de lampe a été installé correctement, il se peut que le détecteur de couvercle de lampe soit défectueux. Contactez le Canon Call Center.

Dépannage

État du témoin LED	Signification	Cause et solution
WARNING (uniquement) clignote 4 fois à plusieurs reprises.	Ventilateur de refroidissement défectueux	Il est possible que le ventilateur de refroidissement ou un autre composant soit défectueux. Débranchez le projecteur de la prise électrique, puis rebranchez-le et mettez-le à nouveau sous tension. Si le même avertissement apparaît à nouveau, contactez le Canon Call Center.
WARNING (uniquement) clignote 5 fois à plusieurs reprises.	Alimentation électrique défectueuse	Une tension anormale s'applique à certains éléments de l'alimentation électrique ou tout autre panne a pu se produire. Débranchez le projecteur de la prise électrique, puis rebranchez-le et mettez-le à nouveau sous tension. Si le même avertissement apparaît à nouveau, contactez le Canon Call Center.

Symptômes et solutions

■ Vous ne pouvez pas allumer le projecteur

Cause	Solution
Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché. (P59)
Le cordon d'alimentation vient d'être branché.	Patientez au moins une seconde après avoir branché le projecteur avant d'appuyer sur la touche POWER . Il n'est pas possible d'allumer le projecteur immédiatement après l'avoir branché. (P60)
Le couvercle de lampe est ouvert.	Débranchez le projecteur de la prise de courant, puis installez le couvercle de lampe correctement et mettez le projecteur à nouveau sous tension.
Le dispositif de sécurité est activé car l'entrée ou la sortie d'air est obstruée et la température à l'intérieur du projecteur a augmenté.	Quand le dispositif de sécurité est activé, le témoin [POWER] ne s'allume pas quand vous branchez le cordon d'alimentation. Vous ne pouvez pas désactiver ce dispositif de sécurité. Enlevez toute obstruction éventuelle au niveau de l'entrée ou de la sortie d'air et contactez le Canon Call Center.
Le filtre à air n'est pas installé correctement.	Vérifiez si le filtre à air est installé correctement. (P163)
Le verrouillage est activé.	Vérifiez que le verrouillage (P112) n'est pas activé pour le projecteur ou la télécommande.

■ Vous ne pouvez pas projeter une image à partir du projecteur

Cause	Solution
Un câble n'est pas correctement branché.	Vérifiez si le projecteur est correctement branché sur l'ordinateur ou l'équipement audiovisuel. (P53 - P54)
20 secondes ne se sont pas écoulées depuis que le projecteur a été allumé.	Lorsque vous allumez le projecteur, la fenêtre d'ouverture s'affiche pendant environ 20 secondes. Pour projeter une image immédiatement, appuyez sur la touche OK de la télécommande ou sur la commande sur le côté. (P27, P31)
Aucune image n'est transmise par l'équipement audiovisuel.	Vérifiez si une image est lue sur le caméscope relié, le lecteur DVD, etc.
Le branchement avec la borne d'entrée n'a pas été effectué correctement.	Vérifiez si l'équipement audiovisuel est correctement branché à la borne d'entrée du projecteur. (P30)
Aucun signal d'entrée n'a été sélectionné pour l'équipement audiovisuel branché.	Vérifiez que le même signal d'entrée a été correctement sélectionné pour l'équipement audiovisuel branché, à partir du menu [Entrée]. (P63)
Le type du signal d'entrée est incorrect.	Vérifiez si le type du signal d'entrée sélectionné est correct. (P63, P172)
La fonction BLANK est sélectionnée.	Appuyez sur la touche BLANK de la télécommande. (P80)
Aucune image n'est projetée en raison d'un problème au niveau de l'ordinateur.	Éteignez tout d'abord le projecteur, puis l'ordinateur et allumez-les à nouveau.
La sortie de moniteur externe n'est pas configurée correctement sur l'ordinateur portable.	Allumez la sortie du moniteur externe située sur l'ordinateur portable. Pour allumer la sortie du moniteur externe, appuyez sur la touche de fonction [LCD] ou [VGA] ou une touche portant une icône du moniteur externe tout en appuyant sur la touche [Fn] du clavier de l'ordinateur portable. Avec Windows 8.1/Windows 8/Windows 7, vous pouvez activer la sortie image en maintenant enfoncée la touche du logo Windows et en appuyant sur la touche [P]. (P62) La combinaison de touches utilisée pour effectuer cette opération varie en fonction du modèle d'ordinateur portable. Pour de plus amples informations, consultez le manuel fourni avec votre ordinateur.

Cause	Solution
L'image affichée n'est pas la même que celle qui est affichée sur l'ordinateur.	Vérifiez si le mode écran double (multi-affichage) est sélectionné sur l'ordinateur. Si le mode d'écran double est sélectionné, mettez la sortie d'affichage de l'ordinateur en mode de mise en miroir. La méthode de réglage de la sortie varie parmi les fabricants d'ordinateur. Pour de plus amples informations, consultez le manuel fourni avec votre ordinateur.

■ II n'y a pas de son

Cause	Solution
Le câble audio n'est pas correctement branché.	Vérifiez le branchement du câble audio. (P53, P54)
La fonction MUTE est activée.	Appuyez sur la touche MUTE de la télécommande. (P32)
Le niveau sonore est réglé au minimum.	Appuyez sur la touche VOL de la télécommande ou sur la touche VOL+ sur la commande sur le côté pour régler le niveau sonore. (P27, P32)
Un câble audio avec une résistance intégrée est utilisé.	Utilisez un câble audio sans résistance intégrée.
La borne d'entrée audio sélectionnée est réglée sur [Désactivé].	Placez la borne d'entrée audio sur le réglage approprié. (P113)

L'image projetée est floue

Cause	Solution
L'image n'est pas au point.	Réglez la mise au point. (P67)
La distance par rapport à l'écran est trop courte.	Vérifiez si la distance par rapport à l'écran est appropriée. (P50)
Le projecteur n'est pas placé directement devant l'écran.	Vérifiez si le projecteur est placé à l'oblique de l'écran. Une erreur faible dans l'angle de projection peut être corrigée à l'aide de la fonction de réglage en trapèze. (P73)
Le projecteur a été déplacé dans un endroit où la température varie beaucoup.	Lorsque le projecteur est déplacé d'un endroit où la température est basse vers un endroit où la température est élevée, de la condensation peut se former sur l'objectif. La condensation s'évapore après un court instant et le projecteur peut alors projeter une image normale.
L'objectif est sale.	Nettoyez l'objectif. (P162)

Cause	Solution
La vidéo est floue.	Activez la réduction du flou de mouvement. (P115)
La réduction du flou de mouvement n'est pas disponible.	La réduction du flou de mouvement n'est pas disponible en mode d'image DICOM SIM.

■ Vous ne pouvez pas projeter correctement une image

Cause	Solution
L'image projetée est inversée en position horizontale ou verticale.	Le réglage de montage au plafond / projection arrière est incorrect. Vérifiez le réglage [Invers H/V image] dans le menu [Paramètres d'installation]. (P98)
Un câble d'ordinateur est utilisé et certaines broches ne sont pas connectées.	Utilisez un câble d'ordinateur dont toutes les broches sont connectées.

■ Le projecteur est mis hors tension

Cause	Solution
L'entrée ou la sortie d'air est obstruée.	Vérifiez si l'entrée ou la sortie d'air est obstruée. Si l'entrée ou la sortie d'air est obstruée, la température à l'intérieur du projecteur augmente et le projecteur est automatiquement éteint pour le protéger. (Le témoin [WARNING] et le témoin [TEMP] sont allumés.) Attendez que la température du projecteur baisse, puis assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas obstruées et allumez le projecteur. (P26, P60)
Le filtre à air est sale.	Vérifiez si le filtre à air est obstrué par de la poussière. Si le filtre à air est obstrué, nettoyez ou remplacez le filtre à air. (P162, P163)
La lampe s'est brisée (ou elle présente un dysfonctionnement).	Si la lampe s'est brisée, suivez les instructions données dans « Précautions à prendre pour remplacer les lampes qui ne fonctionnent plus » (P16).
La température de fonctionnement est inappropriée.	Vérifiez si la température de fonctionnement est comprise entre 0 °C et 40 °C. (P19) Les paramètres du projecteur doivent être réglés lorsque l'on utilise le projecteur à une altitude de 2 300 m ou plus. Dans le menu [Paramètres d'installation], réglez [Altitude élevée] de [Réglages professionnels] sur [Activé]. (P102)

■ Le projecteur ne peut pas se connecter au réseau.

Cause	Solution
Le câble LAN (paire torsadée blindée) n'est pas bien connecté.	Vérifiez si le câble LAN (paire torsadée blindée) est branché correctement au projecteur. (P122)
Le projecteur n'est pas allumé depuis assez longtemps (moins de 40 secondes environ).	Les connexions réseau ne sont disponibles qu'environ 40 secondes après le démarrage Attendez au moins 40 secondes, puis essayez de nouveau. (P132)

■ Vous ne pouvez pas actionner la télécommande

Cause	Solution
Les piles n'ont pas été correctement installées ou elles sont usées.	Vérifiez si les piles sont correctement installées. Si les piles sont correctement installées, remplacez-les par des piles neuves. (P33)
Vous utilisez la télécommande en dehors de la plage de fonctionnement de la télécommande.	Vérifiez si vous utilisez la télécommande dans la plage de fonctionnement de l'unité principale du projecteur. (P34)
Il y a un obstacle entre le projecteur et la télécommande.	Enlevez l'obstacle qui se trouve entre le récepteur de télécommande infrarouge de l'unité principale du projecteur et la télécommande, ou dirigez la télécommande sur le projecteur par un autre chemin, sans obstacles.
Vous utilisez la télécommande dans un environnement de fonctionnement inapproprié.	Vérifiez si le récepteur de télécommande infrarouge de l'unité principale du projecteur est exposé à la lumière directe du soleil ou à une forte lumière de l'appareil d'éclairage. (P34)
Le réglage des canaux de la télécommande ne correspond pas à celui du projecteur.	Vérifiez si le réglage des canaux de la télécommande a été modifié. Vous pouvez vérifier le réglage [Canal à distance] dans le menu [Régl système]. (P113)
La fonction de verrouillage des touches empêche toute utilisation de la télécommande.	Vérifiez si la fonction [Verrouillage] est activée pour désactiver le fonctionnement de la télécommande. Dans le menu [Régl système], réglez [Verrouillage] sur [Désactivé]. (P112)

Index

Α

Activation de la sortie du moniteur	
externe (préparation de l'ordinateur	
portable)6	62
Activé direct 11	5
Affichage du logo 10)9
AMX Device Discovery 12	29
ASPECT7	'2
Aspect7	'2
Auto (Aspect)7	'2

В

BLANK	80
Borne AUDIO IN	30
Borne AUDIO OUT	30
Borne d'entrée	30
Branchement sur un équipement	
audiovisuel	54
Borne HDMI 30, 53,	54
Borne PC numérique/DVI-D	30

С

Commandes sur le côté 2	7
Configuration de l'état d'affichage 8	7
Contraste9	2
Correction de la couleur de la	
mémoire9	5
Correction de la distorsion	
trapézoïdal7	3
Couleur écran 10	6
Crestron RoomView 12	9

D

Décalage de	l'objectif	51,	70
-------------	------------	-----	----

Ε

Effet de la lumière ambiante	94
Entrée multiple 55,	99

F

Filtre à air	
Format réel (Aspect)	72
FREEZE	80
Fusion des bords	5, 103, 150

G

Gamma	92
Gamma dynamique	95

I

IMAGE	77
Information	84, 149
INPUT	63

Κ

KEYSTONE73

L

Langue	. 116
Lumière ambiante	94
Luminosité	92

Μ

MENU	84
Menu	84
Mode Image (Qualité d'image)	76
Mode Lampe	96
Monté au plafond	37, 98
Mot de passe1	17, 118
Mot de passe du réseau	124

Ν

Netteté92)
-----------	---

0

ОК.....27, 31

Ρ

PJLink	128, 142
Port LAN	30
Port USB	30
POWER	60, 79
Projecteur allumé	109
Projection arrière	37, 98
Projection depuis plusieurs	projecteurs
à la fois (Fusion des bords	s) 150

R

Réduction du bruit94
Régl couleur axe 6 95
Réglage de l'image
Réglage des coins74
Réglage réseau
Réglages d'économie d'énergie 81
Réglages système 84, 108
Réinitialisation75, 96, 120
Remplacement de la lampe 166, 169
Résolution de l'affichage (Préparation
de l'ordinateur) 65

S

Schéma test	171
Sélection d'un signal d'entrée	63
Sélection d'une langue6	51, 116

Т

Télécommande	. 31, 32, 33,	113
Témoin LED		183
Témoin WARNING		183
Trapèze		73
Type de signal		172

U

Ultra-blanc	88
-------------	----

V

Verrouillage1	12
---------------	----

Ζ

Zoom optique68

Option

- Fixation pour plafond
 Numéro de pièce : RS-CL15
- Tube de fixation pour plafond (400 - 600 mm) Numéro de pièce : RS-CL08*
- Tube de fixation pour plafond (600 - 1000 mm) Numéro de pièce : RS-CL09*
- Filtre à air Numéro de pièce : RS-FL03
- Ensemble de lampe avec filtre à air de rechange Numéro de pièce : RS-LP10F
- Télécommande
 Numéro de pièce : RS-RC05
- Télécommande
 Numéro de pièce : RS-RC04

* Utilisez le matériel ci-dessus pour suspendre le projecteur au plafond.



CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON U.S.A. INC. One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A. For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON

CANON EUROPE LTD. 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands