REV. NO. 기호

SEC.	가	나	다	PRINTING	DEGREE				
WORK	BRAND	MODEL	P/NO.	EXTERIER	INTERIER	MATERIAL AND FRINTING DESURIFITON	LG MODEL 3	LANGUAGE	FAGE
1	LG	VR648*****.**** GSF	MFL67680056	1	1	모조지 80g OFFSET 인쇄	-	프랑스어	72



<< 주기 >>

- 1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
- 2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
- 3. 외곽치수는 절단후 치수임.
- 4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
- 5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세 내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것.

<< NOTES >>

- 1. Material, printing and exterier size are refer to work tables.
- 2. Printing, text size and line are based on LG design film.
- 3. Exterier size on the drawing is cutting line.
- 4. Before product controlled by criteria sample.
- 5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34.

TF	RIG.	UNIT	mm	SC/	ALE	1 1	
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED		APPROVED		
\nearrow	김상목 16.04.06	\times	전재영 16.04.06		김환 16.0	봉주 04.06	
	·)		RELA	TED	DWG.	D\ No	
LG	INC.	ſ					



REMARK

RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION LG Electronics SHOULD BE ACCUSED ACCORDING TO THE LAWS AND COMPANY RULES. 이 도면은 LG전자의 자산으로 불법 유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.



GUIDE D'UTILISATION

Avant toute utilisation, lisez attentivement la rubrique "Précautions relatives à la sécurité" pour le bon fonctionnement du produit. Après avoir lu le manuel d'utilisation, conservez-le dans un endroit facilement accessible à tout moment.

VR9647PS



www.lg.com

FONCTIONNALITES DE L'ASPIRATEUR ROBOT









Nettoyage des angles

Grâce à sa conception adaptée aux angles et coins, l'aspirateur robot affiche des performances de nettoyage incroyables.

Mémorisation de l'espace

L'aspirateur robot peut mémoriser son environnement de nettoyage grâce à son système intelligent qui lui permet d'optimiser le nettoyage.

Fonction Turbo

En mode « Turbo », l'aspirateur robot est encore plus puissant et efficace. Le mode « Smart Turbo » s'active automatiquement sur les tapis pour une plus grande efficacité de l'aspirateur robot.

Support pour lingette microfibre

Le support s'enlève facilement pour accéder à la lingette microfibre : plus besoin de retourner l'appareil !



Mode "My Space"

Lorsqu'il est programmé pour nettoyer une zone particulière, l'aspirateur robot nettoie rapidement la zone désignée.







Reprise du nettoyage

Lorsque l'aspirateur robot est déplacé pendant le nettoyage, il recherche automatiquement sa position dans la pièce, retourne à l'endroit qu'il vient de quitter et poursuit le nettoyage.

Pilotage à distance via l'application mobile Smart ThinQ Vous pouvez contrôler et piloter l'aspirateur robot en temps réel à partir de votre Smartphone.

Répétition du nettoyage

L'aspirateur robot poursuit le nettoyage jusqu'à épuisement de la batterie.

TABLE DES MATIERES

1 AVANT UTILISATION

2~6	Précautions relatives à la sécurité
7	Composition du produit
8	Vue descriptive du produit
9	Descriptif des pièces périphériques
10~11	Fonction associée à chaque bouton
12	Informations d'indication d'état
13	Mise en service de l'aspirateur robot
14	Principales étapes de fonctionnement

2 MODE D'UTILISATION

15	Méthode d'installation de la base de
	chargement

- 16 Mise sous/hors tension
- 17 Démarrage et arrêt du nettoyage
- 18~19 Méthode de chargement de la batterie
- 20~21 Mode de nettoyage
- 22~23 Mode de nettoyage manuel
- 24 Réglage de l'heure
- 25 Programmation du nettoyage
- 26 Utilisation de la lingette microfibre
- 27 Fonction de reprise de nettoyage
- 28~29 Fonction auto-diagnostic
- 30~51 Utilisation de l'application Smart ThinQ
- 52 Réinitialisation du produit

3 MANIPULATIONS APRÈS USAGE

53 Nettoyage du bac à poussière
54 Nettoyage du filtre du réceptacle à poussière
55 Nettoyage des brosses
56 Entretien des capteurs / de la borne de chargement
57 Entretien des brosses latérales
58 Nettoyage de la lingette microfibre

4

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- 59~61 Mesures correctives face à des anomalies de l'aspirateur robot
- 62 Vérification des éléments avant de signaler une panne

5 ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE

- 63 Caractéristiques du produit
- 64 Note sur les logiciels Open source

Les précautions suivantes visent à prévenir tout danger ou dommage imprévisible grâce à un usage sécurisé et approprié du produit.

Contenu des avertissements

Après avoir lu ce manuel, conservez-le dans un endroit facilement accessible à tout moment.

Ce symbole a pour objet d'éveiller votre attention sur certains éléments et manipulations et le danger que cela pourrait causer. Pour éviter tout risque, lisez ce qui suit soigneusement et suivez les instructions.

AVERTISSEMENT Le non respect des instructions peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION Le non respect des instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

/!\

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants de plus de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables.
- 2. Il est important de surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé uniquement pas un agent de service de LG Electronics pour éviter tout risque.
- 4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus. Les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ne peuvent utiliser l'appareil que sous surveillance, ou si elles ont reçu des instructions préalables pour une utilisation sécurisée de l'appareil, en ayant bien compris les risques.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants non surveillés.

AVERTISSEMENT



Pour votre sécurité, ne démontez pas l'aspirateur robot ni sa batterie. En cas de problème, confiez l'appareil à une Station Technique Agréée. Ceci pourrait être à l'origine d'un incendie ou d'une panne.



N'utilisez jamais la batterie et la base de chargement pour un autre produit que l'aspirateur robot.

Ceci pourrait être à l'origine d'un incendie ou d'une panne.



Veillez à ce que le cordon d'alimentation de la base de chargement ne soit pas compressé par un objet lourd ou en contact avec un matériau aiguisé ou pointu.

Ceci pourrait être à l'origine d'un incendie ou d'une panne. Si le cordon d'alimentation est abîmé ou cassé, faites-le changer au SAV.



N'utilisez pas l'aspirateur robot si des bougies ou des objets fragiles ont été disposés au sol.

Ceci pourrait être à l'origine d'un incendie ou d'une panne.



Ne placez pas la base de chargement et l'aspirateur robot à proximité d'un élément de chauffage.

Vous risqueriez de voir une déformation de la coque extérieure ou de provoquer un incendie ou une défaillance suite à une collision.





Ceci pourrait être à l'origine d'un incendie ou d'une panne.



Utilisez toujours une prise murale de plus de 5 ${\bf A}$ et indépendante.

Si plusieurs appareils sont branchés en même temps sur une même prise, vous vous exposez à un risque d'incendie dû à la chaleur générée sur la prise.

Lorsque vous débranchez l'appareil du secteur, faites-le en tirant sur la fiche située au bout du cordon. Lorsque vous débranchez la fiche, veillez à ne pas toucher les broches avec vos doigts.

Ceci pourrait être à l'origine d'une décharge électrique (électrocution).

N'utilisez pas l'aspirateur robot alors qu'un enfant ou un objet est dessus. N'utilisez pas l'aspirateur robot alors qu'un objet est accroché dessus.

Ceci pourrait être à l'origine de blessures et de dommages à l'appareil.



Ne touchez pas la fiche du cordon d'alimentation si vos mains sont mouillées. Ceci pourrait être à l'origine d'une décharge électrique (électrocution).



AVERTISSEMENT



NO

Ne vaporisez ni répandez de produit inflammable, de détergent ou de l'eau autour de l'aspirateur robot.

Ceci pourrait être à l'origine d'un incendie ou d'une panne.

- * Matériau inflammable : essence, diluant, etc.
- * Détergent : détergent, articles de bain, etc.

Éloignez vos mains, vos pieds ou toute autre partie du corps des brosses et roues pendant le fonctionnement de l'aspirateur robot.

Ceci pourrait être à l'origine de blessures et de dommages de l'appareil.



Ne faites pas fonctionner l'aspirateur robot sur du mobilier étroit et élevé comme une armoire, un réfrigérateur, un bureau, une table, etc. Ceci pourrait être à l'origine de blessures et de défaillances de l'appareil.

Ne pas activer l'appareil sur un

Cela risque d'entraver le



Coupez immédiatement l'alimentation en cas de son anormal, d'odeur de fumée provenant de l'aspirateur robot. Ceci pourrait être à l'origine d'un incendie ou d'une panne.



Ne faites pas fonctionner l'aspirateur robot dans une pièce où un bébé dort.



Ne laissez pas les enfants s'accrocher à l'aspirateur robot. Ceci pourrait être à l'origine de blessures et de dommages à l'appareil.



sol incliné à plus de 10 %.

fonctionnement de l'appareil.

ATTENTION



Videz fréquemment le réceptacle à poussière et maintenez-le propre.

La poussière collectée dans le réceptacle à poussière peut provoquer des allergies aux personnes sensibles et des insectes nuisibles peuvent s'y être logés.



Ne laissez pas tomber l'appareil ou ne lui infligez pas de coups violents.

Ceci pourrait être à l'origine de blessures et de défaillances de l'appareil.



Utilisez l'aspirateur robot à l'intérieur des maisons et appartements uniquement.

À défaut, cela pourrait être à l'origine de défaillances de l'appareil.

Fermez le couvercle du bac à poussière sur l'unité principale avant de commencer le nettoyage.

Si le couvercle n'est pas fermé, il peut occasionner des





Ne pas utiliser l'aspirateur robot près d'une barrière, d'un escalier, ou de n'importe quel autre endroit dangereux. Cela peut exposer l'utilisateur à des risques de blessures ou le produit peut être endommagé.



Dans certains cas exceptionnels, la brosse de l'aspirateur robot peut endommager la moquette. Si c'est le cas, arrêtez l'appareil. Si les fils à l'extrémité des tapis sont longs, ceux-ci peuvent être endommagés.



Ne laissez jamais le corps de l'aspirateur ni la base de chargement entrer en contact avec un objet métallique. Ceci pourrait être à l'origine d'une panne de l'appareil.





Ne laissez pas le produit dans des lieux à température basse (inférieure à -5 °C) pendant un long moment.

Ceci pourrait être à l'origine d'une panne de l'appareil.

Retirez tous les câbles et les longs fils du sol.

Les câbles et les longs fils peuvent se coincer dans les roues de l'aspirateur robot et ainsi entraîner un dysfonctionnement ou débrancher le cordon.

Veillez à ce que l'appareil ne soit pas posé sur une table ou un bureau alors quil est allumé.

Cela peut entraîner des blessures ou détériorer l'appareil.



Évitez que l'aspirateur robot n'aspire des liquides, des lames, des punaises, du petit bois, etc.

Ceci pourrait être à l'origine d'une panne de l'appareil.



N'introduisez aucune bague, ni tige, dans les capteurs et détecteurs de l'aspirateur robot.

Ceci pourrait être à l'origine d'une panne de l'appareil.

5

ATTENTION



Si le sol est mouillé ou humide, essuvez le sol avant d'utiliser le produit.

Ceci pourrait être à l'origine d'une panne de l'appareil.



Pendant son fonctionnement, l'aspirateur robot risque de percuter des meubles tels que les pieds de chaises, de tables et autres meubles fins et longs. Pour un nettoyage plus rapide et un meilleur résultat, otez les chaises et placez-les en hauteur sur la table.



En fixant la lingette, n'obstruez pas le capteur de la caméra situé en bas de l'appareil. Cela empêcherait le produit de fonctionner correctement.



Pour économiser de l'énergie, éteignez le commutateur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et allumez-le pour le nettoyage et le chargement.



Votre aspirateur robot est concu pour une utilisation en intérieur uniquement, assurezvous que les accès à l'extérieur (ex: portes-fenêtres) soient au moins à 3 cm de hauteur du sol pour éviter que le robot s'échappe dehors.

Si les seuils de porte sont suffisamment bas, l'aspirateur robot peut se déplacer seul sur la totalité de la surface à nettoyer.

A savoir Vérifiez les éléments suivants avant usage.

- Videz le bac à poussière lorsqu'il est plein.
- Retirez câbles et long fils situés au sol.
- Retirez toute humidité du sol avant le nettoyage.
- Fermez le couvercle du bac à poussière avant de nettoyer.
- Retirez les objets fragiles et inutiles de la pièce à nettoyer. Notamment, retirez systématiquement tous les objets fragiles et autres objets situés sur le sol.
- Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante, sinon effectuez le chargement.
- Fermez la porte des pièces que vous ne souhaitez pas nettoyer. Durant le nettoyage, l'aspirateur robot se déplacera partout où il lui sera possible de se déplacer.
- N'utilisez pas ce produit dans une pièce où un bébé dort seul. Le bébé risquerait d'être blessé.
- Retirez du sol les serviettes, torchons, tapis et tout tissu peu épais qui risqueraient d'être pris par la brosse.
- Un nettoyage sur un tapis de plus de 20 mm d'épaisseur ou avec franges n'est pas conseillé. Le tapis pourrait être abîmé.
- Veillez à fermer les portes d'accès aux balcons. Les roues risquent de se bloquer pendant le nettoyage.
- L'aspirateur robot peut endommager certains meubles bas guand il peut grimper dessus (ex : pied de ventilateur électrique). L'installation de la lingette microfibre permet de diminuer ce risque.
- Si la connexion à la box ou à un routeur sans fil est non sécurisée, cela peut provoquer des problèmes de sécurité.
- En fonction du système de sécurité utilisé, la connexion peut être affectée.

COMPOSITION DU PRODUIT



Les dessins peuvent être différents des objets réels.



VUE DESCRIPTIVE DU PRODUIT





► Les dessins peuvent être différents des objets réels.

DESCRIPTIF DES PIÈCES PÉRIPHÉRIQUES



Les dessins peuvent être différents des objets réels.

FONCTION ASSOCIÉE À CHAQUE BOUTON



TURBO	 En appuyant sur la touche « Turbo » de l'aspirateur robot, le mode Turbo s'enclenchera et sera signalé par un message vocal. En appuyant de nouveau sur la touche « Turbo », le mode Turbo s'annulera.
START/STOP (Démarrer/ Arrêter)	 Utilisé pour mettre l'aspirateur robot sous tension, commencer ou terminer le nettoyage. Si le bouton est enclenché et que l'appareil est sous tension, celui-ci démarrera. Si le bouton est enclenché pendant le nettoyage, il arrêtera le nettoyage. Si le bouton est maintenu appuyé pendant environ 2 secondes et que l'aspirateur robot est sous tension, l'alimentation se coupera. Si le bouton est enclenché en position "Smart Diagnosis(Mode Intelligent)" le diagnostic s'arrêtera.
MODE	 Utilisé pour modifier le paramétrage du mode "nettoyage". Si l'aspirateur robot est sur la base de chargement, la fonction Spirale n'est pas disponible. Le mode « My space » (nettoyage de mon espace) peut uniquement être sélectionné avec la télécommande (sous réserve que l'appareil ne soit pas en charge).
HOME	 Utilisée pour recharger le Robot en le faisant retourner sur sa base. Si le nettoyage est terminé ou que la batterie n'est plus suffisamment chargée, le robot reviendra de lui-même sur sa base afin de se recharger.
VERROUILLAGE activé / désactivé	 Appuyer sur les boutons 'TURBO' et 'MODE' pendant 3 secondes minimum pour activer ou désactiver le verrouillage. Si le verrouillage est activé, le symbole clignotera, et vous aurez le message vocal : "Les touches sont verrouillées."
Enregistrement du produit (Wi-Fi)	 Maintenir enfoncé le bouton TURBO pendant 3 secondes pour activer le mode d'enregistrement de l'aspirateur robot. Ce mode sert à enregistrer le produit sur votre Smartphone via le Wi-Fi.
Enregistrement du produit (NFC)	 Pour l'enregistrement, activez Tag On sur votre smartphone. Vous pouvez également enregistrer votre robot via NFC de votre smartphone sans passer par la procédure d'enregistrement WI-FI.
Caméra avant ON/OFF	 Maintenez enfoncés les boutons MODE et HOME pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la caméra avant. Home Guard et Home View ne seront pas utilisables si la caméra avant est désactivée.

FONCTION ASSOCIÉE À CHAQUE BOUTON



🗸 A s

A savoir • La télécommande ne permet pas d'allumer l'appareil.

- Lorsque l'aspirateur robot est hors tension, la télécommande ne fonctionnera pas.
- Pour mettre l'aspirateur robot sur / hors tension, utilisez le bouton START/STOP situé sur la partie supérieure du robot.
- Utiliser le Sélecteur de Mode, 'My Space(Nettoyage de mon espace)' ou 'Clock(Réglage de l'horloge)' après avoir immobilisé l'appareil.

INFORMATIONS D'INDICATION D'ÉTAT

Pictogramme du bouton de verrouillage Indiaue si le verrouillage est activé ou désactivé.

Icône de connexion à distance Affichée lorsque le smartphone est

connecté au robot. Pictogramme

programmation Indique si l'appareil est sur nettoyage programmé pour un jour ou quotidien.

Repeat (Répéter le nettoyage) Affiché si la machine est en mode Répétition.

ZIGZAG (Nettoyage Zigzag)

Ce pictogramme s'affiche pour indiquer que le Robot fonctionnne en mode "Nettoyage en Zigzag".

Cell by Cell (Zone par Zone) Ce pictogramme s'affiche pour indiquer que le Robot fonctionnne en mode "Nettoyage zone par zone".

Affichage de l'heure

Indique l'heure actuelle et l'heure de programmation. 1

Pictogramme silencieux

Indique si le son est activé ou désactivé.

Batterie

Indique le niveau de charge de la batterie. Cliqnote si celle-ci a besoin d'être rechargée.

Pictogramme AM/PM Indique si l'heure est a.m. (matin) ou p.m. (après-midi).

Pictogramme Turbo Indique si le mode Turbo est activé ou désactivé.

Pictogramme base Indique si le Robot est en mode Recherche de la Base.

My Space (Nettoyage de Mon espace) Indique que le robot fonctionne en mode "Nettoyer mon

espace". SPOT (Spirale)

Ce pictogramme s'affiche lorsque le robot commence le nettoyage en mode Spirale.

- A savoir Une fois le mode de nettoyage (Zone par Zone ou en zigzag) sélectionné, il peut rester sélectionné même si l'appareil est éteint.
 - Pour annuler la programmation d'un nettoyage, appuyer au minimum pendant 3 secondes sur le bouton "schedule" (Programmation) de la télécommande.

MISE EN SERVICE DE L'ASPIRATEUR ROBOT

Précautions à prendre avant le nettoyage

- Ne pas utiliser cet appareil dans une pièce où un enfant est laissé seul. L'enfant pourrait être blessé.
- Retirez les objets fragiles et inutiles de la pièce à nettoyer.
- Retirez tout particulièrement les objets de valeur posés au sol, comme les vases en céramique.
- Fermez le couvercle du bac à poussière avant de nettoyer.
- Enlevez toute trace d'humidité qui pourrait se trouver sur le plancher.
- Enlevez les câbles, bandes, serviettes, tapis, etc posés au sol de sorte qu'ils ne seront pas pris par la brosse.
- Vérifiez que le niveau de batterie soit suffisant et s'il est bas, rechargez-la.
- Videz le bac à poussière s'il est plein.
- Fermez les portes de toutes les pièces où vous ne voulez pas que l'aspirateur robot se rende.
 Pendant le nettoyage, l'aspirateur robot peut entrer dans une autre pièce et poursuivre le nettoyage.
- Lorsque la lingette microfibre est fixée, l'aspirateur robot ne sera pas en mesure d'aller sur les seuils de 5 mm ou plus. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la lingette microfibre pour le nettoyage, ôtez la lingette microfibre du support avant d'utiliser l'aspirateur robot.
- Lors d'un nettoyage sur un tapis de plus de 20 mm d' épaisseur ou avec franges, il est conseillé de bien le ranger pour éviter qu'il ne s'abîme.
- Veiller à fermer les portes d'accès aux balcons. Les roues risquent de se bloquer pendant le nettoyage.

Mise en place des piles dans la télécommande

- 1. Ouvrez le capot de la télécommande en appuyant sur le verrouillage à l'arrière de la télécommande.
- 2. Insérez 2 piles de type AAA en vérifiant les polarités (+/-).
- 3. Refermez le capot de la télécommande pour maintenir les piles en place.



Utilisation de la télécommande

- Appuyez sur les touches de la télécommande les unes après les autres.
- Évitez de heurter l'appareil avec le pied ou autre.
- Ne la rangez pas à proximité d'une source de chaleur.
- Un éclairage fluorescent ou une lampe fluorescente spécifique située à proximité de l'appareil peut interférer sur le fonctionnement de la télécommande, il est donc recommandé de l'éloigner le plus possible de ces lampes.
- Si l'appareil et la télécommande sont trop éloignés, le fonctionnement normal peut en être affecté, en conséquence veillez à respecter dans la mesure du possible une distance de 3 m maximum.

PRINCIPALES ÉTAPES DE FONCTIONNEMENT



Installation de la base de chargement. (p15)

Installez la base de chargement et branchez-la sur le secteur. Si la base de chargement n'est pas sous tension, l'aspirateur robot n'est pas automatiquement chargé.



Mettez l'aspirateur robot sous tension. (p16)

Enclenchez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière gauche du robot et appuyer sur la touche 'START/ STOP' (Démarrer/Arrêter) au dessus de l'aspirateur robot.

Si l'appareil n'est pas sous tension, reportezvous à la page 16.



Vérifiez le bac à poussière.

Vérifiez l'état de propreté du bac à poussière avant de commencer le nettoyage et fermez le couvercle du bac à poussière sur l'unité principale.



Début du nettoyage. (p17)

Appuyez sur le bouton 'START/STOP' une fois supplémentaire après la mise en tension de l'aspirateur robot. Le démarrage du nettoyage est accompagné d'un son indiquant le début du nettoyage.



Si la charge de la batterie est insuffisante, l'aspirateur robot revient à la base automatiquement. (p18~19)

L'aspirateur robot diagnostiquera de lui-même l'état de la batterie et se rechargera automatiquement avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Le chargement de la batterie dure environ 3 heures.



Utilisation des modes de nettoyage et des fonctions auxiliaires. (p20~26)

Utilisez les touches sur l'aspirateur robot et la télécommande pour activer chaque mode de nettoyage et autres caractéristiques.

Les modes de nettoyage comprennent le nettoyage en zizag, zone par zone, mode spirale, Mon Espace, et le mode Répétition ; l'appareil est livré avec son manuel.













MÉTHODE D'INSTALLATION DE LA BASE DE CHARGEMENT

Méthode d'installation de la base de chargement

 Positionnez la base contre un mur pour la stabiliser. Retirez les objets à environ 1.5 m sur le côté droit et gauche et à envron 2 m à l'avant.



2. Raccordez le cordon d'alimentation à une prise.

Enroulez le cordon d'alimentation autour du crochet situé à l'arrière de la base de chargement ou le long du mur afin de ne pas obstruer le chemin de l'aspirateur robot.



- 3. Fixez la base de chargement en la plaçant le plus proche possible de la surface du mur afin qu'elle ne bouge pas. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.
- Lorsque la télécommande n'est pas utilisée, rangez-la sur son support placé sur la base de chargement.





Crochet de fixation du cordon d'alimentation







- A savoir Branchez toujours le cordon d'alimentation de la base de chargement. Si la base de chargement n'est pas sous tension, l'aspirateur robot n'est pas automatiquement chargé.
- < Attention > Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout problème, vous devez le faire remplacer par LG Electronics, un réparateur agréé ou des personnes équivalentes qualifiées.

MISE SOUS/HORS TENSION

Mise sous tension par l'interrupteur

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal situé à l'arrière gauche du robot soit enclenché. Si l'alimentation est coupée, enclenchez l'interrupteur.

- * Lorsque vous mettez l'interrupteur sur marche, n'appuyez pas sur le bouton situé sur la section supérieure de l'aspirateur robot. L'action du bouton peut être retardée.
- Si vous n'utilisez pas l'aspirateur robot pendant une longue période, mettez l'interrupteur sur arrêt afin de protéger la batterie.



Mise sous tension

Lorsque l'interrupteur principal du robot est sur ON, appuyez sur 'START/STOP' une seconde jusqu'à ce qu'un 'Ting' retentisse. En quelques secondes, l'aspirateur robot se mettra en marche et vous informera de son statut.

Si pendant 10 minutes vous n'activez pas le robot, et que la batterie n'est pas complètement chargée, alors l'aspirateur robot s'éteindra automatiquement.



Mise hors tension

Appuyez sur le bouton 'START/STOP' pendant 2 secondes alors que l'aspirateur robot est à l'état de marche. La mise hors tension est accompagnée d'un son mélodieux.



A savoir • Si l'aspirateur robot ne répond pas :

- Actionnez le bouton d'alimentation et attendez au moins trois secondes.
- Appuyez sur le bouton "START/STOP" une fois l'appareil en marche.
- Si l'appareil ne se met pas en marche ou si l'afficheur est vide mais que vous entendez un signal sonore, placez l'aspirateur robot sur sa base de chargement.

DÉMARRAGE ET ARRÊT DU NETTOYAGE

Utilisation des boutons de l'aspirateur robot

Lorsque vous appuyez sur le bouton 'START/STOP' alors que l'aspirateur robot est en marche, le nettoyage démarre en faisant entendre une mélodie.

Si vous appuyez de nouveau sur le bouton 'START/STOP' durant le nettoyage, le nettoyage s'arrête.

Si vous appuyez sur le bouton 'START/STOP' alors que l'aspirateur robot est hors tension, celui-ci passe sous tension. Pour lancer le nettoyage, appuyez sur le bouton 'START/STOP' de nouveau.



Utilisation de la télécommande

Lorsque vous appuyez sur la touche 'Start' de la télécommande alors que l'aspirateur robot est en marche, le nettoyage démarre en faisant entendre une mélodie.

Si vous appuyez sur la touche 'Stop/OK' durant le nettoyage, le nettoyage s'arrête.

* Lorsque l'alimentation de l'aspirateur robot est hors tension, il n'est pas possible d'activer l'appareil avec la télécommande. Si l'appareil est hors tension, mettez-le sous tension en appuyant sur le bouton 'START/STOP' situé sur le dessus de l'aspirateur robot.



- * Durant le nettoyage, il peut se produire des collisions car le capteur peut ne pas détecter certains obstacles en raison de leur forme. A ce stade, les obstacles sont évités grâce à un déplacement vers l'arrière par le biais de l'activation d'un capteur de détection d'impact interne.
- * Lorsque le nettoyage débute sur un emplacement éloigné de la base de recharge, pour prévenir un dysfonctionnement du capteur de détection des obstacles, placez l'appareil sur un sol plat. En outre, démarrez le nettoyage à partir d'un emplacement dépourvu d'obstacles comme un rideau ou un mur dans un environnement de 30 cm.



Pour de meilleurs résultats

- Scanner brièvement la zone à nettoyer pour que l'aspirateur robot détecte les petits et grands objets qui peuvent poser des difficultés lors du nettoyage.
- Si le nettoyage est lancé lorsque l'aspirateur robot est relié à la base de chargement, l'aspirateur revient plus rapidement sur sa base une fois le nettoyage terminé.
- Dès lors que la lingette microfibre est utilisée, les obstacles ou barres de seuil ne doivent pas dépasser 5 mm.

MÉTHODE DE CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Chargement automatique

Lorsque le nettoyage est terminé ou si la charge de la batterie est insuffisante, l'aspirateur robot regagne automatiquement la base de chargement pour un rechargement de la batterie.

- * Si l'aspirateur robot ne bouge pas pendant 10 minutes et que la batterie est déchargée, l'aspirateur robot s'éteindra automatiquement.
- * Ne pas désenclencher l'interrupteur d'alimentation principal puisque la batterie ne sera pas rechargée. Si la machine est rechargée alors que l'interrupteur principal est désenclenché, il affiche un message d'erreur, "Le bouton marche/arrêt à l'arrière de l'aspirateur robot est en position arrêt. Placez-le en position marche."



- * Dans le cas où l'aspirateur robot retourne à la station de chargement car le niveau de batterie est insuffisant, le nettoyage reprendra, une fois la charge effectuée, de manière à terminer le nettoyage. (p19)
- * Il peut y avoir plusieurs tentatives de rechargement selon les conditions de fonctionnement de l'aspirateur robot.
- * Même si la charge restante de la batterie est suffisante, si le nettoyage de la zone est terminé, l'appareil passe en mode chargement de batterie dès le retour à la base de chargement.

Chargement manuel

Dans le cas d'une première utilisation de l'aspirateur robot ou du chargement de la batterie pendant un nettoyage, il est toujours possible d'effectuer un chargement manuel.



- Méthode 1. Fixez l'aspirateur robot sur la base de rechargement en l'alignant sur la face avant de celle-ci. Vous entendrez une mélodie et un message audio pour signaler que le chargement commence.
 - * Si l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière est éteint, un message vocal apparaîtra alors. "Le bouton marche/arrêt à l'arrière de l'aspirateur robot est en position arrêt. Placez-le en position marche."
- Méthode 2. Lorsque le bouton HOME de la télécommande ou de l'aspirateur robot est actionné, le chargement démarre automatiquement avec un son de recherche et l'aspirateur robot retourne vers la base de chargement.
- * Si l'aspirateur robot ne commence pas le nettoyage à partir de la base de chargement ou si l'aspirateur robot est chargé manuellement à l'aide du bouton de recharge, il peut mettre un peu plus de temps à retrouver la base de recharge.

* Si l'aspirateur robot est mis en attente à moins de 10 cm en face de la base de recharge avec passage à l'état de mise sous tension, le chargement démarrera par un retour automatique à la base de chargement.

- A savoir Veillez à suivre les recommandations suivantes en utilisant la base de chargement.
 - Le chargement peut être problématique si un corps étranger bloqué sur la base gêne la recharge.(p56)
 - Au risque de voir se produire une décharge électrique, veillez à ne pas toucher la base de recharge avec un objet métallique.
 - Au risque de voir se produire un incendie ou une décharge électrique, ne démontez jamais ni ne modifiez la base de chargement.
 - Veillez à ne pas placer la base de recharge ni la fiche secteur à proximité d'un appareil de chauffage.

MÉTHODE DE CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Indication de la charge de batterie restante

Le niveau de la batterie est indiqué sur l'affichage du statut comme suit.

- Si la recharge est en cours, le pictogramme indique le niveau de batterie.
- Si la recharge est terminée seuls les pictogrammes "Batterie" et Changer de Mode" s'afficheront pour économiser l'énergie.
- Selon le besoin de recharge, un ou plusieurs niveaux sur le pictogramme sont affichés. Lorsque le dernier niveau clignote, la batterie doit obligatoirement être rechargée.



- Si l'aspirateur robot retourne à la base avec un niveau de batterie faible, le pictogramme du mode nettoyage commencera à clignoter.
- Une fois la recharge terminée, le pictogramme "nettoyage" se met de nouveau à clignoter. L'aspirateur robot reprendra alors le nettoyage des zones non traitées.
- Appuyer sur la touche 'Start' (Démarrer) de la télécommande ou la touche 'START/STOP' (Démarrer/Arrêter) sur la base ordonne à l'aspirateur robot de continuer le nettoyage des zones non traitées.
- Pour reprendre le nettoyage depuis le début, appuyer sur le bouton 'Start' (Démarrer) de la télécommande ou le bouton 'START/STOP' (Démarrer/Arrêter) sur la base après avoir préalablement modifié le mode de nettoyage.

Cas où il existe une zone à nettoyer

Contrôle :

Lorsque la batterie n'est pas chargée bien que l'aspirateur robot soit attaché à la base, vérifiez les éléments suivants.

- Enclenchez l'interrupteur d'alimentation en bas de l'aspirateur robot, désenclenchez-le une fois, puis réenclenchez-le.
- Vérifiez le témoin d'alimentation de la base. Si le témoin est éteint, veuillez activer l'interrupteur sur le côté gauche de la station d'accueil ou vérifiez le cordon d'alimentation.
- Essuyez la borne de la base avec un chiffon sec. (p56)

Les pictogrammes indiquent l'état de batterie, ainsi que le mode séléctionné (ici, mode nettoyage en zigzag).



Cas où il n'existe pas de zone à nettoyer



Cas où il existe une zone à nettoyer



MODE DE NETTOYAGE

Mode ZIGZAG

En mode 'nettoyage en zigzag', l'aspirateur robot répète une opération en zigzag pour nettoyer chaque recoin de la maison.

Si vous avez besoin de terminer rapidement le nettoyage, choisissez le mode 'nettoyage en zigzag'.

Appuyez sur la touche 'Mode' de la télécommande ou de l'unité principale pour sélectionner le mode «Nettoyage en zigzag» et appuyez sur le bouton 'Start' (Démarrer).

* Le paramètre par défaut du communiqué d'usine est 'le nettoyage en zigzag"



En mode "zone par zone", l'aspirateur robot nettoie la maison en la divisant en espaces rectangulaires. Pour un nettoyage méticuleux, sélectionnez ce mode.

Appuyez sur la touche 'Mode' de la télécommande pour choisir le mode "zone par zone" et appuyez sur le bouton 'Start' (Démarrer).

La 1ère étape:

Une zone de nettoyage de 3 m x 3 m de contour maximum sera nettoyée (la taille du contour évolue en fonction de la forme intérieure de la maison.)

La 2ème étape:

L'intérieur du contour sera nettoyé par un trajet en zigzag.

Lorsque les 1ère et 2ème étapes sont terminées, l'intérieur de la maison est nettoyé par la répétition de la méthode de nettoyage ci-dessus puis par passage de l'appareil sur la zone suivante de nettoyage.









- A savoir Une fois le mode de nettoyage programmé, celui-ci sera maintenu même après une mise hors tension.
 - Durant le fonctionnement, si un changement de mode est nécessaire, sélectionnez le mode après avoir appuyé sur le bouton 'Stop/OK'.

MODE DE NETTOYAGE

My Space (Mon espace)

Appuyez sur "My space" de la télécommande peut définir le mode de nettoyage à choisir. Pour le nettoyage des endroits particuliers, sélectionnez ce mode

1ère étape

Utilisez la télécommande pour définir manuellement la zone que vous souhaitez nettoyer.



* Pour que la zone soit correctement définie, la distance entre le point de départ et le point d'arrivée, que vous aurez vous-même définie, doit être inférieure à 1 mètre.



2ème étape

Appuyer sur la touche 'Start' (Démarrer) permettra à l'aspirateur robot de nettoyer à fond les zones sélectionnées.

- * En cas d'échec pour sélectionner une zone, un message vocal apparaîtra, annonçant: «La zone ne remplit pas les conditions nécessaires. Veuillez définir une zone à nettoyer». Utiliser à nouveau la télécommande pour désigner une zone.
- * À l'issue du nettoyage de toutes les zones sélectionnées, le robot sera placé en mode "Nettoyage automatique" (Zigzag ou zone par zone) qui a été exécuté juste avant.





A savoir • Lors du rechargement, il est impossible d'activer le mode 'My Space' (Mon espace).
• Pour modifier le mode de nettoyage alors que le robot est en marche, appuyez d'abord sur le bouton 'Stop/OK' pour sélectionner un mode.

MODE DE NETTOYAGE MANUEL

Nettoyage manuel

En appuyant sur une touche de direction de la télécommande, vous pourrez faire passer le robot en mode manuel.

Le robot va nettoyer la maison, en se déplacant vers l'avant / arrière / gauche / droite, selon l'entrée d'une touche de direction. En mode «manuel», le robot peut revenir en arrière, en cours d'éxecution pour éviter un obstacle.



Mode SPIRALE

Cette fonction est utilisée pour nettoyer une certaine partie de la maison. Appuyez sur la touche "Changer le mode' de la télécommande jusqu'à l'affichage du mode "nettoyage en spirale" puis appuyez sur la touche "Start". L'aspirateur robot commence alors le nettoyage en spirale sur un espace d'environ 1.5 m de diamètre.

* Pendant la recharge, le nettoyage en spirale peut ne pas fonctionner.



MODE DE NETTOYAGE MANUEL

Mode turbo

On sélectionne cette fonction en appuyant sur le bouton "Turbo" de la télécommande ou depuis l'unité principale. L'activation sera signalée par un message vocal.

En mode "turbo", appuyer sur le même bouton annulera le mode "turbo", signalé par un message vocal.

En mode turbo, le robot fonctionne avec plus de puissance.

* <Mode Smart Turbo>

Le mode turbo fonctionnera automatiquement lorsque le robot nettoiera les tapis.

Mode Répétition

Appuyer sur la touche "Repeat" de la télécommande activera le mode 'Répétition' par un message vocal.

En mode "répétition", appuyer sur le même bouton annulera le mode "répétition" par un message vocal.

En mode "répétition", le robot répète le nettoyage jusqu'à ce que la batterie soit déchargée.







Mémorisation de l'espace

Le robot est capable de mémoriser l'environnement à nettoyer grâce à sa fonction nettoyage intelligent.

Le nettoyage intelligent est uniquement possible lorsque la machine lance le nettoyage depuis la base.





A savoir • Précautions à prendre avec la mémorisation intelligente

- Cette fonctionnalité de nettoyage intelligent permet de mémoriser les emplacements des obstacles à contourner. L'aspirateur robot mémorise tous les aspects de l'environnement durant le nettoyage puis sauvegarde les données lorsqu'il retourne sur sa base de recharge.
- L'aspirateur robot réinitialise et mémorise les nouvelles conditions si l'emplacement de la base a été modifié.
- Si la reconnaissance de l'environnement est terminée, le message vocal suivant dira "La mémorisation de l'espace est terminée."

RÉGLAGE DE L'HEURE

Vous pouvez régler l'heure de l'aspirateur robot.

Appuyer sur la touche 'Clock' (Horloge) de la télécommande, lorsque le robot est en charge, peut lancer le réglage de l'heure.



		Définir l'unité d'heure en utilisant les touches ▲▼ de la télécommande.
Sélectionnez un niveau en utilisant les touches ◀ ► de la télécommande.	Clignotement	Définir l'unité de minute en utilisant les touches ▲▼ de la télécommande.
La fonction est disponible via le guide vocal.	Clignotement MP AM PM	Définir le matin/l'après-midi en utilisant les touches ▲▼ de la télécommande.
		Si vous appuyez sur le bouton 'Clock' ou 'Stop/OK' de la la télécommande, le réglage de l'heure s'accomplit.

A savoir • Le nettoyage est programmé sur la base de l'heure de l'aspirateur robot. • S'il n'y a pas d'entrée pendant les 10 secondes, le réglage est annulé.

PROGRAMMATION DU NETTOYAGE

Vous pouvez programmer le nettoyage de telle sorte que l'aspirateur robot commence le nettoyage à une heure programmée.

Appuyer sur le bouton 'Schedule' (Programmation) sur la télécommande, lorsque la batterie est rechargée, peut démarrer le nettoyage programmé.



* L'option de paramétrage/annulation de la restriction est uniquement disponible lorsque l'appareil est en charge.

	Clignotement	Sélectionner l'option 'Programmation ponctuelle' ou 'Programmation quotidienne ' en utilisant les touches '▲▼' de la télécommande. Un message vocal confirmera la programmation.
Sélectionnez un niveau en utilisant les touches ◀ ► de la télécommande.	Clignotement	Définir les unités de temps en utilisant les touches '▲▼' de la télécommande.
Programmation ponctuelle Programmation quotidienne	Clignotement	Définir l'unité de minute en utilisant les touches '▲▼' de la télécommande.
	Clignotement AM AM M	Définir le matin/l'après-midi en utilisant les touches '▲▼' de la télécommande.
		Appuyer sur la touche 'Schedule' ou 'Stop/OK' de la télécommande pour terminer le processus de programmation.

A savoir • Si l'heure programmée approche, le robot commencera le nettoyage de lui-même.

- Le nettoyage programmé est uniquement disponible lorsque l'aspirateur se recharge sur la base. • Lors du rechargement appuyer pendant 3 secondes sur la touche 'Schedule(Programmation)' de la télécommande annulera la programmation
- L'option "One Time" (une seule fois) vous permet de programmer l'aspirateur robot afin qu'il effectue un nettoyage à heure fixe. Toutefois, cette option ne peut pas fonctionner si l'aspirateur robot n'est pas placé sur sa base d'accueil à l'heure prévue du programme.

UTILISATION DE LA LINGETTE MICROFIBRE

L'utilisation de la lingette microfibre permet d'obtenir une élimination efficace de la poussière.

Lorsque le support de la lingette microfibre est fixé. l'aspirateur robot ne franchit pas les tapis ou les seuils afin d'éviter une pollution secondaire due à une lingette contaminée.



Ne pas couvrir le capteur de la caméra en bas.

Pour un nettoyage avec la lingette microfibre, fixez celle-ci et son support sur l'aspirateur robot en respectant les étapes suivantes :

1. Fixez la lingette microfibre sur la bande Velcro du support comme indiqué sur la figure.





2. Pousser doucement le support dans les sillons jusqu'à ce que vous entendiez un «clic».

* Notez que, si le support est mal fixé, il peut se détacher lors du nettoyage.

3. Ce mode nécessite la bonne mise en place des crochets dans les sillons prévus pour recevoir le support sous l'aspirateur robot.





A savoir • En cas d'odeurs désagréables, nettoyez la lingette microfibre.

- Si le sol est tâché, ou si du liquide est étalé sur votre sol, n'utilisez pas la lingette microfibre.
- N'utilisez pas l'aspirateur robot avec la lingette microfibre sur vos tapis.
- N'utilisez la lingette microfibre que sur des surfaces sèches.
 - Un sol trop humide peut déranger le fonctionnement de l'aspirateur robot.
- La fonction diagnostic intelligent n'est pas disponible lors de la mise en place de la lingette microfibre.

FONCTION DE REPRISE DU NETTOYAGE

L'aspirateur robot mémorise la zone pendant le nettovage.

Si l'utilisateur déplace l'aspirateur robot pendant son fonctionnement, ce dernier recherchera sa zone à l'aide de la fonction de recherche afin de continuer le nettovage à partir de son emplacement précédent.

Lorsque l'utilisateur change de zone de façon arbitraire l'aspirateur robot, la fonction de recherche de zone s'active.

* La fonction navigation sera enclenchée après que le robot ait reconnu correctement les conditions de nettoyage.

1. Localiser l'aspirateur robot à proximité de l'endroit où le robot ménager a été déplacé.

lorsque le Robot est proche de l'emplacement où il a été déplacé. * S'il dépasse le diamètre d'1 m de la

rechercher l'emplacement.

* La recherche de zone est plus efficace

Changement de zone



Lorsque la fonction de recherche de zone est activée, le mode de nettoyage de l'indicateur d'état clignote.

1 m 1 m position d'occurrence, il devient difficile de

Zone d'incident

- 2. Appuyez sur la touche 'START/STOP' (Démarrer/Arrêter) sur le robot ou la touche 'Start' (Démarrer) sur la télécommande. Le robot débutera la fonction recherche d'emplacement avec un guide audio.
 - * Lorsque la recherche d'emplacement est terminée avec succès, il continuera le nettoyage à l'endroit où il a été déplacé.

Si la recherche d'emplacement échoue, il recommencera depuis le début.



- A savoir Lorsque l'alimentation est coupée après le réglage de la fonction de recherche de zone, cette dernière est annulée.
 - La recherche de zone est plus efficace lorsque l'aspirateur robot est proche de l'emplacement où il a été déplacé.

FONCTION AUTO-DIAGNOSTIC

Le robot utilise cette fonctionnalité d'auto-diagnostic pour exécuter un diagnostic automatique.

Si une irrégularité est constatée à partir du diagnostic, veuillez contacter le centre de service LG Electronics.

- * Durant l'auto-diagnostic, le robot peut se déplacer dans un rayon de 50 cm. Assurez-vous donc qu'aucun objet ne se trouve en chemin dans un rayon de 1 m autour de la base de chargement, avant de commencer le diagnostic.
- 1. Mettez l'interrupteur d'alimentation principal à l'arrière et reliez le robot à sa base.
 - * L'auto-diagnostic est uniquement disponible lorsque le robot est relié à la base de chargement.
- 2. Appuyer sur la touche 'Diagnosis' (auto-diagnostic) de la télécommande lance le processus annoncé par un message vocal : "Démarrage du diagnostic de l'aspirateur robot. Éloignez-vous et retirez les objets se trouvant à moins d'un mètre."
 - * Si la lingette microfibre est placée sous le robot, le processus peut ne pas être activé.
- 3. Si l'auto-diagnostic se termine normalement, le robot reviendra à la base et communiquera le résultat via un message vocal. Après le message vocal, appuyer sur la touche 'Home' (base) de la télécommande ou du robot peut à nouveau faire apparaître le message. Pour terminer le processus de diagnostic, appuyer sur la touche 'Stop/OK' de la télécommande ou du robot.
 - * Aucun fonctionnement pendant 1 min après que le message vocal place le robot en mode recharge.
 - * En cas d'erreur dans le détecteur d'obstacle, capteur d'ultrasons ou le capteur anti-chute, le robot peut ne pas retourner à la station d'accueil mais termine toutefois le diagnostic par l'émission d'un message vocal.



- A savoir Veillez à ne pas toucher le robot ou perturber son fonctionnement avant que l'auto-diagnostic ne soit fini. Autrement, vous devrez désenclencher puis enclencher l'interrupteur d'alimentation principale pour reprendre le diagnostic.
 - L'auto-diagnostic ne peut pas être activé dans un des cas suivants. Dans chaque cas, vérifier le problème et réessayez.
 - Le robot est séparé de la base
 - Batterie insuffisante
 - Aucun filtre du bac à poussière disponible
 - Lingette microfibre placée sous l'aspirateur robot

FONCTION AUTO-DIAGNOSTIC

Si un message vocal apparaît après l'auto-diagnostic reportez-vous au tableau suivant pour prendre les mesures appropriées.

Message vocal	Mesures (de référence)
Démarrage du diagnostic de l'aspirateur robot. Éloignez-vous et retirez les objets se trouvant à moins d'un mètre.	Retirer tout objet dans un rayon de 1 ${\rm m}$ autour de la station et rester en retrait jusqu'à ce que le diagnostic soit terminé.
L'aspirateur robot doit être chargé pour activer le diagnostic. Placez l'aspirateur robot sur sa base de chargement.	Déplacer le robot vers la base pour le recharger.
Aucun défaut trouvé pendant le diagnostic.	
Impossible de lancer le diagnostic, la batterie est trop faible. Réessayez après avoir chargé la batterie.	Réessayez l'auto-diagnostic après avoir rechargé la batterie.
Vérifiez que le bac à poussière et le filtre sont correctement installés.	Ouvrir le couvercle du bac à poussière et examiner le bac.
L'aspirateur robot ne se chargera pas en raison d'un problème au niveau du capteur infrarouge.	Rééxecuter l'auto-diagnostic et contacter le centre de service local LG Electronics si le même message réapparaît.
L'aspirateur robot ne se chargera pas en raison d'un problème au niveau du capteur à ultrasons.	Rééxecuter l'auto-diagnostic et contacter le centre de service local LG Electronics si le même message réapparaît.
L'aspirateur robot ne se chargera pas en raison d'un problème au niveau des capteurs de vide. Veuillez Nettoyez les capteurs.	Nettoyez les trois capteurs d'anti-chute sur la partie inférieure.
Nettoyez le capteur de la caméra sur le côté inférieur droit.	Nettoyer les lentilles du détecteur de la caméra en bas à droite
Nettoyez les capteurs de détection d'obstacles sur les côtés droit et gauche de l'aspirateur robot.	Nettoyer les lentilles du détecteur d'obstacle à gauche-droite
Un problème a été détecté au niveau du capteur d'angle.	Rééxecuter l'auto-diagnostic et contacter le centre de service LG Electronics si le même message réapparaît.
Vérifiez s'il n'y a pas des corps étrangers sur la roue gauche.	Contrôler les matières étrangères sur la roue gauche.
Vérifiez s'il n'y a pas des corps étrangers sur la roue droite.	Contrôler les matières étrangères sur la roue droite.
Un problème a été détecté sur le capteur de la roue gauche.	Rééxecuter l'auto-diagnostic et contacter le centre de service local LG Electronics si le même message réapparaît.
Un problème a été détecté sur le capteur de la roue droite.	Rééxecuter l'auto-diagnostic et contacter le centre de service local LG Electronics si le même message réapparaît.
Un problème a été détecté au niveau de la brosse. Vérifiez s'il n'y a pas des corps étrangers.	Contrôler toute matière étrangère coincée dans le balai.
Un problème a été détecté au niveau de l'aspiration.	Rééxecuter l'auto-diagnostic et contacter le centre de service local LG Electronics si le même messagel réapparaît.
Un problème a été détecté au niveau de l'accélèromètre.	Rééxecuter l'auto-diagnostic et contacter le centre de service local LG Electronics si le même messagel réapparaît.
Pour réécouter les résultats du diagnostic, appuyez sur le bouton de chargement. Pour arrêter, appuyez sur le bouton d'arrêt.	Si vous avez besoin de vérifier à nouveau le résultat du diagnostic, appuyer sur la touche 'recharger' ou la touche 'Stop/OK' pour terminer le diagnostic.
Relancez le diagnostic après avoir permuté le bouton marche/ arrêt à l'arrière de l'aspirateur robot en position arrêt, puis marche. Si le problème persiste, contactez le service après-vente de LG Electronics.	Eteignez et allumez l'interrupteur d'alimentation principal pour reprendre le diagnostic. Si le problème persiste contacter le centre de service LG.
Le mode diagnostic sera désactivé.	
Le mode diagnostic ne fonctionne pas lorsque la lingette microfibre est insérée. Retirez-la et refaites une tentative.	Exécutez le diagnostic intelligent une nouvelle fois après avoir retiré le support de la lingette microfibre.
Le diagnostic n'a pas pu être terminé. Refaites une tentative après avoir permuté le bouton marche/arrêt à l'arrière de l'aspirateur robot en position arrêt, puis marche.	Eteignez et allumez l'interrupteur d'alimentation principal pour reprendre le diagnostic. Ne touchez pas le robot ou perturbez son fonctionnement jusqu'à ce que le diagnostic soit terminé.

Vous pouvez contrôler l'aspirateur robot à partir de votre smartphone. L'application LG Smart ThinQ offre les fonctions suivantes :

• Home View, Home Guard, Historique, Programmation à distance, Smart Diagnosis



Vérifications à effectuer avant d'utiliser le produit

Certains modèles et certaines versions de l'OS peuvent limiter l'utilisation de l'application ou même l'empêcher de fonctionner à partir du smartphone.

La présence de caractères spéciaux dans l'ID du routeur peuvent gêner la connexion ou l'enregistrement du produit.

Spécifications recommandées

- Android : version supérieure à la 4.1.2 (Jelly Bean)
- iOS : version supérieure à la iOS 8 (iPhone5)
- Résolution d'écran : 1920x1080
- * La connexion à un point d'accès sans fil sans configuration appropriée de la sécurité peut provoquer des problèmes de sécurité.
- * En fonction du système de sécurité utilisé, la connexion peut être affectée.

Installer l'application de l'aspirateur robot

- 1. Recherchez Smart ThinQ sur le Google Play Store ou sur l'Apple Store.
- 2. Téléchargez et installez l'application Smart ThinQ.



A savoir • L'application "Smart ThinQ" est inutilisable sur tablette, sur PC ou sur ordinateur portable.

S'inscrire pour en faire partie

Vous devez enregistrer votre ID de connexion personnelle sur le serveur pour pouvoir contrôler l'aspirateur robot à partir de votre smartphone.

- 1. L'écran de démarrage s'affiche lorsque vous ouvrez l'application Smart ThinQ. Cliquez sur Sign in (S'identifier).
- 2. Vous pouvez vous inscrire à l'aide du bouton [Créer un compte] de l'écran d'inscription. Remplissez les champs dans la page [Créer un compte] pour créer votre compte.
- Si vous avez pu créer un compte, essayez de vous connecter dans la page Sign in (S'identifier) après avoir reçu un e-mail de confirmation.
- * Ne modifiez pas « France/French » dans la page de l'écran de démarrage. Si vous modifiez cette mention, vous ne pourrez pas enregistrer votre robot acheté en France. Si un autre pays apparaît, indiquez « France/French ».
- Vous pouvez également vous identifier à l'aide de Google et de Facebook sur la page d'accueil de connexion.



Comment enregistrer le produit (Android)

Vous devrez enregistrer le produit dans l'application pour pouvoir contrôler l'aspirateur robot à partir de votre smartphone. Ajoutez le robot à l'app avec Tag On pour pouvoir profiter des fonctionnalités.

- 1. [L'écran de démarrage] s'affiche lorsque vous identifiez dans l'application Smart ThinQ. Cliquez sur le bouton Register product (Enregistrer le produit)
- Si la fonction NFC de votre smartphone est désactivée, commencez par l'activer sur votre smartphone.
- 3. Ajoutez votre aspirateur robot sur votre smartphone via Tag On.

 A savoir
 Si votre smartphone est équipé du NFC, Tag On est le moyen le plus facile d'ajouter votre robot.



- \checkmark
 - A savoir Le robot ne doit pas être éloigné du routeur de plus de 5 m. Aucun obstacle ne doit s'interposer entre le routeur et le robot afin d'éviter les problèmes pendant l'enregistrement.
 - En cas de remplacement du routeur, de modification de ses paramètres de sécurité ou de celle de ses paramètres dans l'app, l'aspirateur robot devra être enregistré à nouveau. Vous pouvez modifier les informations du routeur dans la section Product network (Réseau du produit) de la page des paramètres.
 - Après avoir remplacé le routeur ou modifié ses paramètres de sécurité, attendez 5 minutes environ, le temps que les nouveaux paramètres soient reconnus.

Tag On/Enregistrer le produit (Android)

La fonction Tag On permet d'ajouter facilement le robot à l'app.

1. Vérifiez l'emplacement de Tag On sur le robot et du NFC sur votre smartphone.



[Emplacement de Tag On sur le robot de nettoyage]



A savoir · L'enregistrement du produit n'est requis que pour la première connexion. Vous pourrez ensuite vous connecter au robot sans avoir à répéter toute cette procédure.
Product network (Réseau du produit)/Register product (Enregistrer le produit) (Android)

- 1. Une fois que la connexion au produit a réussi, l'écran [Server connection (Connexion au réseau)] s'affiche.
- 2. Sélectionnez le point d'accès dans la liste des réseaux. Le mode de connexion automatique sera activé pour la connexion au serveur.
- 3. Une fois l'enregistrement terminé, l'écran [Dashboard (Tableau de bord)] s'affiche.
- L'aspirateur robot étant maintenant connecté au réseau, appuyez sur l'image du produit en question sur le tableau de bord pour vous connecter au robot.



- La bande passante de 5 GHz n'est pas prise en charge. Utilisez une bande passante de 2,4 Ghz.
- La présence de caractères spéciaux dans l'ID du routeur peut gêner la connexion ou l'enregistrement du produit.

Comment enregistrer le produit (iOS)

Vous devrez enregistrer le produit dans l'application pour pouvoir contrôler le robot de nettoyage à partir de votre smartphone. Ajoutez le robot à l'app avec la fonctionnalité Wi-Fi pour pouvoir utiliser la fonction Smart.

- 1. L'écran de démarrage s'affiche lorsque vous exécutez l'application Smart ThinQ. Cliquez sur le bouton Register product.
- 2. Ajoutez votre robot de nettoyage sur votre smartphone via l'enregistrement Wi-Fi.
- 3. Please press the "Yes" button after verifying that the "Tag On" mark is printed on the product.



[Emplacement de Tag On sur le robot de nettoyage]



A savoir • Le robot ne doit pas être éloigné du routeur de plus de 5 m. Aucun obstacle ne doit s'interposer entre le routeur et le robot afin d'éviter les problèmes pendant l'enregistrement.

- En cas de remplacement du routeur, de modification de ses parametres de sécurité ou de celle de ses paramètres dans l'app, l'aspirateur robot devra être enregistre a nouveau. Vous pouvez modifier les informations du routeur dans la section Product network (Réseau du produit) de la page des paramètres.
- Apres avoir remplace le routeur ou modifie ses parametres de securite, attendez 5 minutes environ, le temps que les nouveaux parametres soient reconnus.

Product network (Réseau du produit)/Register product (Enregistrer le produit) (iOS)

- 1. Après avoir vérifié le réseau, entrez son ID et son mot de passe pour pouvoir vous connecter au produit.
- 2. Appuyez sur le bouton TURBO pendant trois secondes pendant que le robot s'allume.
- 3. Activez la connexion Wi-Fi dans les paramètres de l'iPhone.
- 4. Appuyez sur le bouton Check connection dans l'écran de l'app après vous être connecté au LG_ HOMBOT REG dans la liste Wi-Fi.



de connexion disponible]

- - A savoir Une fois le robot connecté, appuyez sur Access (Accéder) pour vous connecter au robot. Si l'icône Wi-Fi à droite de l'image du robot n'est pas active (verte), cliquez sur le bouton Refresh (Actualiser) dans l'angle supérieur droit.
 - La bande passante de 5 GHz n'est pas prise en charge. Utilisez une bande passante de 2.4 Ghz.
 - La présence de caractères spéciaux dans l'ID du routeur peut gêner la connexion ou l'enregistrement du produit.)

Écran de démarrage de l'application

L'écran suivant va s'afficher lorsque vous vous connecterez pour la première fois au robot à partir de l'application Smart ThinQ :



Écran de démarrage de l'application



Home View (configuration de l'interface)

Ouvrez Home View. Les icônes de contrôle suivantes s'affichent :

Menu principal de Home View

Chaque bouton correspond à une fonction.



lcônes de statut

Wi-Fi, batterie, Programmation nettoyage, Mode de nettoyage, Mode Turbo, Mode répétition, mode éclairage + et durée du nettoyage.



Choix du mode

Cliquez sur chaque icône pour alterner entre les modes : différents modes de nettoyage (Zigzag, Zone par zone, Spirale), répétition, turbo et éclairage +

ATTENTION, veuillez vérifier si l'utilisation du robot peut être destiné à des fins professionnelles. Ainsi, si vous utilisez le robot aspirateur aux fins de surveiller du personnel (ex : garde d'enfant), nous vous invitons à vous conformer à toutes les obligations découlant de la règlementation sur les données personnelles (Loi du 6 janvier 1978) et le respect de la vie privée.

✓ Vous devrez notamment procéder à une déclaration auprès de la CNIL et vous assurez que le robot aspirateur ne puisse filmer le(s) salarié(s) en permanence pendant l'exercice de son/leur activité professionnelle.

⚠ Nous attirons également votre ATTENTION sur le fait que la captation de l'image d'une personne et son enregistrement sans avoir obtenu son consentement préalable ou sans que ces opérations aient été réalisées au vu et au su des intéressés sans opposition de leur part, sont INTERDITS.

✓ Vous devez informer toute personne dont l'image pourrait être captée, faute de quoi l'usage de la caméra pourrait être constitutif d'une atteinte à la vie privée de ces personnes au sens de l'Article 9 du code civil et de l'Article 226-1 du code pénal lequel prévoit une sanction maximum d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende en cas de captation, enregistrement ou transmission, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou de fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.

Home View (nettoyage)

Vous pouvez passer en mode nettoyage pendant Home View et lancer le nettoyage en temps réel en cliquant sur Start cleaning (Démarrer nettoyage).



[En attente du nettoyage]

Cliquez sur Start cleaning (Démarrer nettoyage) pour lancer le nettoyage. Vous pouvez sélectionner un autre mode de nettoyage en cliquant sur le bouton Mode setting (Choix du mode) avant d'appuyer sur le bouton Start cleaning (Démarrer nettoyage).

A savoir • Le mode Spiral Spot (Spirale) n'est pas utilisable pendant que le robot se trouve sur la base de chargement.

- Il n'est possible de sélectionner le mode Nettoyage My Space qu'avec la télécommande.
- Cliquez sur n'importe quelle zone vide pour faire disparaître les boutons. Cliquez à nouveau pour les faire réapparaître.



[Pendant un nettoyage]

Lorsque le robot est en train d'effectuer un nettoyage, le bouton 'Arrêter le nettoyage' s'affiche. Cliquez dessus pour arrêter le robot.

Cliquez sur Mode setting (Choix du mode) pour activer ou désactiver les modes Repeat (Répétition), Turbo ou Lighting (Eclairage +) Ce dernier mode est actif en puissance maximale lorsqu'il est activé et à faible puissance lorsqu'il est désactivé.

Home View (retour à la base pour un rechargement)

Cliquez sur Start Charging (Retour à la base de chargement) pour que le robot commence à rechercher sa base (il faut évidemment qu'il ne soit pas déjà en train de se recharger). Cliquez sur Stop (Arrêter) pour arrêter le retour à la base.



[Déplacement vers la base de chargement]



[Rechargement]

Home View (contrôle manuel)

Appuyez sur le bouton Manual Control (Contrôle manuel) pour faire fonctionner manuellement le robot.

Pour faire se déplacer le robot, utilisez le bouton de rotation dans l'angle inférieur gauche et le bouton d'avancée dans l'angle inférieur droit. À la différence de la télécommande ou du contrôle simple, vous pouvez appuyer simultanément sur les deux boutons.



[Contrôle manuel]



A savoir • Il peut y avoir un décalage entre la vidéo affichée sur l'écran du contrôle manuel et la réactivité du robot lorsqu'on utilise le contrôle manuel. Cela est dû à l'état du réseau Wi-Fi et du routeur.

Menu – Home Guard (écran principal)

Home Guard vous permet de surveiller le domicile en votre absence via la caméra du robot à l'emplacement désigné à cet effet. Le robot prendra des photos de toutes les activités qu'il détectera et il vous les enverra à titre d'alertes (vous pouvez choisir dans les paramètres de ne pas recevoir ce type de photos).

← Home Guard	?	← Home Guard 🧃
En charge	►	La fonction Home Guard es 00:00:22
Position de surveillance	Définir	Position de surveillance Défin
Programmation	OFF	Programmation OF
Voir les photos	>	Voir les photos
26 avril 2016 21:59		26 avril 2016 21:59



[Home Guard est inactif]

[Home Guard est actif]

- 🗸 🗛 savoir 🔹 Lorsque l'éclairage ambiant est inférieur à 20 lux, Home Guard peut être inefficace et la détection risque de ne pas bien fonctionner.
 - Des mouvements peuvent être détectés en permanence dans les intérieurs où évoluent des animaux domestiques et où l'éclairage change brusquement.
 - Si vous ne souhaitez pas recevoir d'alertes et de notifications, vous pouvez changer les réglages d'alertes dans les paramètres.

Menu – Home Guard (programmation de Home Guard)

Si vous partez travailler régulièrement ou que vous devez quitter votre domicile régulièrement, la fonction de programmation de Home Guard permet d'activer celui-ci à des moments choisis.

← Programmation Surveilla ?	← Programmation Surveilla ?
Programmation	Programmation
	Heure 10:15 PM $ \lor $
	Fréquence
	Une fois Quotidien
	La fonction Home Guard s'activera à l'heure prévue, sauf a l'aspirateur robot est en train de nettoyer ou s'il n'est pas connecté au réseau.
Sauvegarder	Sauvegarder
[Home Guard non planifié]	[Home Guard planifié]

 \checkmark A savoir \cdot La planification ou activation de Home Guard ne peut se faire que lorsque le robot est en cours de rechargement.

Menu – Home Guard (choisir l'emplacement)

Pour pouvoir utiliser Home Guard, vous devez d'abord définir l'emplacement où se tiendra le robot pendant le mode Home Guard. Sélectionnez cet emplacement sur la carte virtuelle.

 Cliquez dans la carte sur l'emplacement cible ou faites glisser le robot de nettoyage à l'emplacement désiré dans la zone désignée. Il est possible de changer de position de surveillance avant de l'enregistrer.



- A savoir · La position de surveillance doit se trouver à moins d'1,5 m à gauche et à droite de la base de rechargement et à moins de 3 m de l'avant de celle-ci. La position Home Guard utilisera toujours la base comme point de départ, ce qui fait que la position de Home Guard devra être redéfinie si la base est déplacée.
- 2. Les deux flèches sur les deux côtés de la vidéo vous permettent de définir la direction souhaitée.



[Définir l'emplacement]

A savoir • Si le mode Home Guard a pris fin ou s'il est arrêté à cause du faible niveau de la batterie, le robot de nettoyage quitte le mode Home Guard et retourne à la base où il se recharge en attendant la prochaine utilisation.

Menu – Home Guard (choisir l'emplacement)

3. Après avoir vérifié dans la vidéo que l'emplacement est satisfaisant, cliquez sur Save (Enregistrer) pour finir de configurer l'emplacement.



[Enregistrer un emplacement]

A savoir • Le robot recherche l'emplacement enregistré en partant de la base de rechargement. Vous devrez donc redéfinir l'emplacement si la base a été déplacée.

Menu – Home Guard (vérifier les photos)

Vous pouvez visualiser les photos prises en mode Home Guard que vous a envoyées le robot et vous pouvez les enregistrer sur votre smartphone.

Un maximum de 20 photos sont stockées sur le robot. Cliquez sur Save in Gallery (Enregistrer dans la Galerie) si vous voulez enregistrer les photos sur votre smartphone. Si elles ne sont pas enregistrées sur votre smartphone, elles seront supprimées et écrasées par les nouvelles photos prises par la suite.



[Photos Home Guard]

A savoir • Lorsqu'il détecte un mouvement, le robot prend 5 photos à la suite.

Menu – Home Guard (alerte)

Lorsqu'il détecte un mouvement alors qu'il est en mode Home Guard, le robot prend des photos et envoie une alerte à votre smartphone. Appuyez sur Confirm (Confirmer) dans la fenêtre d'alerte pour visualiser la photo ou utiliser Call (Appel), View home (Voir maison). Call (Appel) bascule l'écran vers l'interface du téléphone ; View home (Voir maison) ouvre le mode Home View.

Vous pouvez modifier les paramètres d'alertes.



[écran Home Guard de vérification des photos]

Menu – Schedule Cleaning (Programmation du nettoyage)

Vous pouvez planifier à quel moment le robot doit commencer à nettoyer.

Pour configurer la planification du nettoyage, dans le menu Schedule Cleaning (Programmation du nettoyage), utilisez alternativement la touche Schedule Cleaning (Programmation du nettoyage) pour activer ou désactiver la planification. Après avoir activé la planification du nettoyage, définissez l'heure et la répétition, puis cliquez sur Save (Enregistrer) pour finaliser la programmation.

🗸 A s

- A savoir Le menu Schedule Cleaning (Programmation du nettoyage) a la même fonction dans l'application que sur la télécommande. Reportez-vous à Schedule Cleaning (Programmation du nettoyage) page 25.
 - La configuration ou le démarrage de la programmation du nettoyage ne peuvent se faire que pendant que le robot est en cours de rechargement.



[Planifier le nettoyage activé]



[Planifier le nettoyage désactivé]

Menu – Cleaning Diary (Historique des nettoyages)

Vous pouvez visualiser le journal des nettoyages pour savoir quand le robot a effectué des nettoyages.

Le journal enregistre des informations comme la date, le mode et les heures de début et de fin de chaque nettoyage.

Cliquez sur le bouton Play à droite de la liste des nettoyages terminés. Une carte active de cet événement de nettoyage s'affichera.



[Cleaning Diary (Historique des nettoyages)]

La carte affiche une carte animée du robot en mode Cleaning (Nettoyage). Vous pouvez contrôler la vitesse de lecture de la carte ou faire pivoter celle-ci.

Carte

Carte dessinée par le robot pendant qu'il nettoie la zone. Les couleurs indiquent les zones qu'il n'a pas pu atteindre en raison d'obstacles ou de murs ainsi que celles où il a pu effectuer le nettoyage.

Bouton Playback (Lecture)/ Stop (Arrêt) de l'animation

Ce bouton démarre ou arrête l'animation du robot en mode Cleaning (Nettoyage). Il se transforme en bouton Stop (Arrêt) pendant la lecture d'une animation.

[Carte d'un nettovage]



Contrôle de la vitesse de lecture

Vous pouvez contrôler la vitesse de lecture de l'animation. Chaque clic sur le triangle accélère la vitesse de lecture de X1 à 2X, 4X, 8X et 16X. 16X.

L'emplacement où se trouvait le robot lorsqu'il a commencé le nettoyage.

A savoir • La liste du journal des nettoyages affiche les 20 dernières sessions de nettoyage. • Si le robot a dû se recharger pendant une session, la durée de ce rechargement est incluse dans la durée du nettoyage effectué. Le message affiché indiguera la séquence qui s'est produite.

(P.ex.) Après s'être rechargé, Zigzag a terminé

- Si le nettoyage a été interrompu parce qu'on a appuyé sur le bouton Home, la carte qui sera dessinée s'arrêtera à ce point exact. (P.ex.) Zigzag s'est arrêté
- Une entrée du journal des nettoyages peut indiquer « arrêté » si le nettoyage a été interrompu et que le robot n'est pas retourné à sa base dans les 10 minutes ou si l'alimentation a été coupée suite à une erreur.
- Si l'alimentation est coupée manuellement ou si un bouton guelcongue du robot est enfoncé pendant le nettoyage, la session risque de ne pas être consignée dans la liste 47



Menu – Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)

La fonction Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent) permet au robot de s'auto-diagnostiquer.

Cliquez sur Start Smart Diagnosis (Démarrer le diagnostic intelligent) pendant que le robot est en cours de rechargement.

Veillez à résoudre tous les problèmes identifiés dans le diagnostic en prenant les mesures qui s'imposent. Si le symptôme persiste, contactez le service clientèle de LG Electronics.



A savoir • Le menu Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent) a la même fonction dans l'application que sur la télécommande. Reportez-vous aux pages 28 et 29 pour plus de détails concernant le diagnostic intelligent.

• Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent) ne peut être activé que pendant que le robot est en cours de rechargement.



[Smart Diagnosis]



[Résultat du diagnostic intelligent]

Menu – Paramètres

Permet de visualiser ou de modifier les réglages actuellement définis sur le robot.

Cliquez sur Voice Gender (Choix de la voix) pour changer la voix (homme ou femme) du robot.

Cliquez sur Product nickname (Surnom du produit) pour modifier le nom actuel du robot. Une fenêtre s'affiche où vous pouvez entrer le nouveau nom (10 caractères maximum en lettres et chiffres).

Permet de connaître la version actuelle du logiciel du robot ainsi que la dernière version. Si la version actuelle n'est pas la plus récente, mettez-la à jour. Pour savoir comment faire, reportez-vous à Mise à jour du logiciel. Les informations de base indiquent la version actuelle de l'application et des informations sur la licence open source.

HOM-BOT2

uLGE_rnd

ON

Le logiciel est à jour.

Paramètres



[Paramètre 1]

[Paramètre 2]

-[Modifier le surnom]

Sym 🦌 🛱

Sauvegarder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

qwertyuiop

asdfghjkl 🕇 z x c v b n m 🕶

Modifier le nom

х

8/16

4

HOM-BOT2

0

Divers 1 – Mise à jour du logiciel

L'aspirateur robot peut automatiquement mettre à jour son logiciel via l'application.

- 1. Assurez-vous sur le Store que l'application Smart ThinQ est à jour (la mise à jour du logiciel du robot ne sera disponible que si vous mettez l'app à jour à sa dernière version).
- 2. Si une nouvelle version est disponible lors de la connexion à Smart ThinQ, une mise à jour démarrera.



- A savoir La mise à jour du logiciel ne peut s'effectuer que pendant un rechargement de l'aspirateur robot.
 - Les mises à jour du logiciel ne peuvent s'effectuer que si le niveau de la batterie est suffisant. Avant de lancer une mise à jour, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.



- 3. Lorsque la mise à jour commence, un nouveau fichier du logiciel est téléchargé vers le robot.
- 4. Une fois le téléchargement terminé, la mise à jour démarre après la transmission des fichiers vers l'aspirateur robot.
- 5. Le robot s'éteindra et se rallumera automatiquement et la mise à jour reprendra.
- 6. Un message vocal annoncera que la mise à jour est terminée. Le robot s'éteindra et se rallumera pour appliquer le logiciel mis à jour.

← Roboking updates
25%
Cancel

[Fenêtre de téléchargement du fichier du logiciel]



[Mise à jour de l'aspirateur robot]

Divers 2 – Statut

La fonction Statut vous permet de commander le robot simplement sans lui être connecté. La fonction Statut comporte 4 fonctions. Si vous choisissez un statut, le robot se comportera selon les paramètres indiqués pour ce mode.

Mode Home (Home) : retourne à la base de chargement Mode Holiday (Vacances) : démarrer Home Guard Mode Away (Absence) : démarrer le nettoyage Mode Sleeping (Nuit) : commencer à rechercher la base de rechargement



[Statut]

[Mode Away (Absence)]

[Mode Edit (Modifier)]

* Si plusieurs robots sont enregistrés, la fonction Statut ne peut paramétrer qu'un seul d'entre eux. Dans le cas où il y aurait deux robots enregistrés, c'est le premier de la liste qui sera paramétré par la fonction.

Vous pouvez choisir le robot qui sera paramétré par la fonction Statut en les modifiant (mode Edit [Modifier]) (pour passer dans ce mode, appuyez sur le crayon).

RÉINITIALISATION DU PRODUIT

Initialisation des informations produit

Si vous vendez un aspirateur robot d'occasion ou si vous voulez réinitialiser les informations configurées sur le produit, exécutez Initialization (Réinitialisation).

1. L'appareil étant sous tension, maintenez enfoncés les boutons Turbo et Home pendant 3 secondes ; tous les écrans vont s'éclairer et une sonnette se fera entendre.

- 2. Appuyez sur Start/Stop pour réinitialiser le produit. L'alimentation sera coupée.
- 3. Appuyez à nouveau sur Start/Stop. L'aspirateur robot va s'allumer avec une mélodie.



URBC

HOME

* Tout litige entre le vendeur et l'acheteur ne concerne que les deux parties. LG Electronics fournit une fonction de réinitialisation pour faciliter les transactions.

A savoir • La réinitialisation restaure les valeurs par défaut en sortie d'usine des informations suivantes.

- Image Home Guard
- Emplacement Home Guard
- Caméra avant (réactivée)
- Journal des nettoyages
- Enregistrements de diagnostic intelligent
- Informations de nettoyage apprises
- Surnom

NETTOYAGE DU BAC À POUSSIÈRE

Si le bac est plein de poussière, la puissance d'aspiration peut s'affaiblir et il est donc recommandé de nettoyer le bac à poussière avant et après le nettoyage. Nettoyez le réceptacle à poussière en respectant la séquence suivante.

- Ouvrez le capot du bac à poussière en appuyant sur le bouton 'push' de l'aspirateur robot.
- 2. Attrapez la poignée du bac à poussière et tirez-la vers le haut.
- Tirez le crochet sur la gauche du filtre EPA situé sur l'arrière du bac à poussière pour séparer le filtre et l'éponge.
 - * La séparation du filtre et de l'éponge est susceptible d'entraîner la libération de poussière.
 - * Référez-vous à la p54 pour nettoyer le filtre du bac à poussière.
- Ouvrez le capot vers le haut en appuyant sur le bouton de séparation du réceptacle à poussière.
- Videz le bac à poussière et nettoyez-le complètement en vous aidant de la brosse de nettoyage ou à l'eau courante.
- Après avoir nettoyé le filtre, séchez complètement le bac à poussière dans un endroit aéré sans l'exposer directement aux rayons du soleil.
- 7. Lorsque vous avez terminé de nettoyer le bac à poussière, replacez le filtre éponge et le filtre EPA puis refermez le couvercle.
 - * Référez-vous à la p54 pour les guides d'assemblage détaillés.
- 8. Placez le bac à poussière dans l'aspirateur robot et refermez le capot du bac à poussière.





- Si vous fermez le couvercle du filtre sur le bac à poussière sans filtres disponibles, il peut causer une défaillance technique.
 - Après avoir nettoyé le bac à poussière, assurez-vous de replacer le fitre dans le bac à poussière.

Si vous faites fonctionner le robot sans aucun filtre disponible ou si le couvercle du filtre n'est pas fermé, un message vocal annonçant

- "Vérifiez que le bac à poussière et le filtre sont correctement installés."
- Si le cache de l'appareil se détache pendant le nettoyage, insérez le verticalement dans la rainure du bac à poussière.



NETTOYAGE DU FILTRE DU RÉCEPTACLE À POUSSIÈRE

Le filtre du bac à poussière comprend un filtre EPA et un filtre éponge. Nettoyer ces deux filtres de la manière suivante

 Tirez le crochet sur la gauche du filtre EPA sur la face arrière du bac à poussière pour séparer le filtre EPA et l'éponge.

- Nettoyez soigneusement les fines particules de poussière sur le filtre EPA avec un aspirateur ou une brosse.
 - * Ne pas laver le filtre EPA avec de l'eau. Sa puissance d'aspiration peut s'affaiblir.
- Utilisez une brosse pour nettoyer le filtre éponge. Si vous avez utilisé de l'eau pour le nettoyer, séchez le complètement à l'ombre.
- 4. Assemblez les filtres EPA et éponge sur le couvercle de la manière suivante.
 - * Montez la figure rectangulaire à côté du filtre EPA dans des sillons du couvercle.
 - * Veillez à ne pas mal assembler les filtres EPA et éponge sur le couvercle.





- A savoir Pour préserver les performances du robot nettoyez le filtre EPA au moins une fois par semaine avec une brosse ou un aspirateur.
 - Si vous faites fonctionner l'aspirateur robot avec le filtre mal enclenché ou sans filtre, cela peut entraîner une défaillance technique.

NETTOYAGE DES BROSSES

La brosse située en-dessous du robot permet d'absorber les poussières. Nettoyez la brosse de la manière suivante.

* Avant de retourner l'unité principale, posez un tissu lisse sur le sol et retirez le bac à poussière.

- Désenclenchez l'interrupteur d'alimentation principal avant de commencer le nettoyage. Placez le robot à l'envers sur un tissu lisse.
- 2 Après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de matières étrangères, appuyez sur le crochet de fixation et tirez le vers le haut pour séparer le couvercle.
- 3 En utilisant un outil de nettoyage, nettoyez les cheveux et autres matières étrangères sur la brosse.



4 Mettez des gants et poussez la brosse tout le long de la rainure jaune



5 Tout en appuyant sur la brosse, soulevez la partie saillante jaune pour le séparer de l'unité principale.



6 Nettoyez la brosse avec un aspirateur ou des ciseaux.



7 Montez le crochet de fixation (de forme rectangulaire) sur la brosse latérale dans les sillons avec les couleurs correspondantes.





8 Poussez la brosse vers le côté de la flèche, montez le crochet de fixation (de forme rectangulaire) sur le côté opposé dans les sillons.





- Appuyez vers le bas et refermez le couvercle jusqu'à ce qu'un clic soit audible des deux côtés du crochet de fixation.
 - Veillez à ce que la brosse latérale ne soit pas coincée dans le couvercle.



ENTRETIEN DES CAPTEURS / DE LA BORNE DE CHARGEMENT

L'aspirateur robot est équipé de capteurs pour la détection des obstacles et des marches d'escalier et d'une borne pour le chargement de la batterie. Pour maintenir les performances de l'aspirateur robot à un bon niveau, nettoyez régulièrement les capteurs et la base de chargement de la manière suivante.

- Mettez l'interrupteur de l'aspirateur robot sur arrêt. À défaut, vous vous exposez à des risques de blessures durant le nettoyage.
- 2. Étalez un chiffon doux sur le sol et placez l'aspirateur robot dessus après avoir retourné l'aspirateur robot.
- * Veillez à bien retirer le bac à poussière avant de retourner l'unité principale. Sinon, la poussière présente dans le bac risque de tomber.



3. Essuyez la poussière accumulée sur chaque capteur et sur la base de chargement comme décrit ci-dessous, en vous aidant d'un chiffon doux et d'une brosse de nettoyage.



- Si les capteurs ou la centrale de chargement sont endommagés, appelez le SAV car il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Pour nettoyer le filtre et capteur, utilisez la brosse de nettoyage.

ENTRETIEN DES BROSSES LATÉRALES

Les corps étrangers comme les cheveux peuvent facilement être attrapés par les brosses latérales, il faut donc veiller à retirer les corps étrangers plusieurs fois par semaine.

Un excès de corps étrangers sur les brosses expose à un risque de casse.

Si le sol est rugueux, la brosse latérale peut se courber ou se clairsemer. Si tel est le cas, redressez les poils de la brosse en procédant comme suit :

- 1. Vérifiez que les brosses latérales ont bien été endommagées.
- 2. Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur le bouton 'START/STOP' de l'aspirateur robot pendant 2 secondes.
- Placez l'aspirateur robot au bord d'une table pour pouvoir nettoyer facilement les brosses latérales. Veillez à ce que l'aspirateur robot ne tombe pas.
- 4. Trempez les brosses latérales dans de l'eau chaude.
- 5. Baignez complètement chaque brosse pendant 10 secondes.
- 6. Essuyez lentement la brosse latérale à la main.
- 7. Faites tourner la brosse latérale, répétez les opérations 4 à 6 pour l'autre brosse.
- 8. Utilisez la brosse latérale après l'avoir suffisamment séchée.

Gestion de la brosse latérale

- 1. Retirez les vis en utilisant un tournevis et séparez la brosse latérale de l'unité principale.
- 2. Retiez tous les cheveux bloqués après la séparation.
- 3. Replacez la brosse latérale sur le dessous du robot avec le "R" et le "L" ajusté au marquage sur le robot.



NETTOYAGE DE LA LINGETTE MICROFIBRE

Après le nettoyage, si de la saleté ou de la poussière s'est accumulée sur la lingette microfibre, de mauvaises odeurs peuvent apparaître. Lavez la lingette microfibre en procédant comme suit.

1. Détachez le la lingette microfibre de son support.





2. Nettoyez-la complètement à l'eau.

- 3. Faites sécher la lingette microfibre au soleil dans un endroit ventilé.
 - * Si la lingette microfibre est utilisée à l'état humide, cela peut provoquer un dysfonctionnement du robot.





- A savoir Pour éviter tout risque de dysfonctionnement de l'aspirateur robot, n'utilisez que la lingette microfibre d'origine fournie avec l'appareil.
 - Il est possible d'acheter des lingettes microfibres auprès de votre revendeur LG.

MESURES CORRECTIVES FACE À DES ANOMALIES DE L'ASPIRATEUR ROBOT

Par un message vocal "Les roues ne touchent pas le sol. Placez l'aspirateur robot sur un sol plat."

Un message d'avertissement sera donné si une roue ne touche pas la surface du sol ou cesse de fonctionner pour une raison quelconque.

- Vérifiez si les roues ne sont pas bloquées par une porte, au niveau d'un balcon, des marches d'escalier, etc.
 - ▶ Déplacez l'aspirateur robot sur un sol plat.



Par un message vocal "Retirez les corps étrangers sur la roue gauche / droite."

- Vérifiez si un corps étranger ne bloque pas les roues
 - Posez un tissu lisse sur le sol, retournez le robot et posez le sur le tissu. Enlevez les matières étrangères en vérifiant la roue.
 - * Veillez à bien retirer le bac à poussière avant de retourner l'unité principale. Sinon, la poussière présente dans le bac risque de tomber.



Par un message vocal "L'aspirateur robot ne peut pas continuer son nettoyage. Vérifiez la zone autour."

Un message d'avertissement apparaîtra si le robot ménager ne peut pas poursuivre le nettoyage en raison d'une défaillance.

- L'aspirateur robot est-il bloqué ?
 - Après avoir retiré la pièce coincée, placez le robot sur un sol plat.



MESURES CORRECTIVES FACE À DES ANOMALIES DE L'ASPIRATEUR ROBOT

Par un message vocal "Vérifiez que le bac à poussière et le filtre sont correctement installés."

Un message d'avertissement sera donné si il n'y a pas de bac à poussière ou de filtre correctement placé.

- Y-a-t-il un bac à poussière sur le robot?
 - ▶ Ouvrir le couvercle du bac à poussière et s'il n'y a aucun bac à poussière placez-en un.
 - ▶ Ne laissez pas la poussière recouvrir le bac à poussière.



• Assurez-vous que le couvercle du filtre soit monté dans le bac à poussière.



Lorsqu'un message vocal est émis "La batterie est faible. Placez l'aspirateur robot sur sa base de chargement."

Lorsque la quantité restante de la batterie est presque nulle le message "La batterie est faible." est généré.

- Procédez au chargement de l'aspirateur robot en le replaçant sur la base de chargement.
 - ▶ Si l'aspirateur est fixé sur la base de recharge, il démarre le chargement avec une mélodie.





MESURES CORRECTIVES FACE À DES ANOMALIES DE L'ASPIRATEUR ROBOT

Sur un message vocal "Retirez les corps étrangers de la brosse sous l'aspirateur robot."

Un message d'avertissement s'affichera si un matériau étranger se trouve sur la brosse.

Poser un chiffon doux sur le sol et poser sur le chiffon l'aspirateur robot à l'envers.

* Avant de revenir à l'unité principale, enlever obligatoirement le bac à poussière. Autrement, il peut entrainer le dépôt de poussière à partir du bac à poussière.

- Son anormalement bruyant venant des brosses?
 - ▶ Vérifiez le montage au niveau de la rainure de séparation des brosses.
 - ▶ Retirez la brosse du robot et enlever toute matière étrangère de la brosse.



- La brosse principale ou la brosse latérale sont coincées.
- Retirez tous les matériaux étrangers tels que câbles, touffes de cheveux pris dans la brosse latérale ou la brosse.



* Pour plus d'informations, voir la procédure de nettoyage des brosses à la page 55, 57.

VÉRIFICATION DES ÉLÉMENTS AVANT DE SIGNALER UNE PANNE

Vérifications des éléments	Corrections à effectuer (page de référence)
Impossible de mettre l'appareil sous tension.	Vérifiez que l'interrupteur est sur ON (marche). (Page 16)
Le bloc d'alimentation s'éteint automatiquement.	Ce n'est pas un échec. Le robot a sa propre fonction d'économie d'énergie. Une fois l'alimentation électrique enclenchée, s'il n'est pas utilisé pendant dix minutes, l'appareil se mettra automatiquement hors tension. (Page 18)
Impossible d'effectuer le chargement.	 Retirez les obstacles autour de la base de chargement. (Page 16) Vérifier que la base de chargement est branchée sur l'alimentation. (Page 15) Essuyez la base de chargement avec un chiffon doux. (Page 56)
Puissance d'aspiration faible.	 Vérifiez si des corps étrangers ne sont pas présents au niveau du port d'aspiration. (Page 55) Videz le réceptacle à poussière. (Page 53) Nettoyez le filtre du réceptacle à poussière. (Page 54)
Bruit de plus en plus fort.	 Vérifiez que le réceptacle à poussière a été correctement monté. Vérifiez que le filtre du réceptacle à poussière a été correctement monté. (Page 54) Vérifiez qu'aucun corps étranger n'est présent au niveau du port d'aspiration. (Page 55)
L'appareil n'est pas activé.	 Vérifiez que l'interrupteur est sur ON (marche). (Page 16) Vérifiée que la batterie est chargée. (Page 19)
Pas de rotation des brosses.	 Nettoyez les brosses. (Page 55) Vérifiez que les brosses ont été correctement montées. (Page 55)
Parcours anormal.	 Nettoyez complètement les capteurs avec un chiffon doux. (Page 56) En cas de montage de la lingette microfibre, vérifiez l'état du montage. (Page 26) Éteignez, puis rallumez l'appareil.
L'appareil ne peut pas être activé à partir de la télécommande.	 Changez la batterie. (Page 13) Vérifiez que la zone de couverture de l'unité principale est inférieure à 3 m. (Page 13) Vérifiez que l'interrupteur principale est sur ON. (Page 16)

Vérifications à effectuer avant de signaler une panne de l'aspirateur robot.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Article/modèle	Aspirateur robot LG VR9647PS
Dimensions extérieures	340 mm × 340 mm × 89 mm
Poids	3 kg
Consommation en courant	58 W
Batterie (pleine charge)	DC 14.4 V
Vitesse de déplacement	350 mm/s (Maximum)
Temps d'utilisation	Environ 100 minutes (Basé sur plancher de bois général)
Temps de chargement	3 Heures
Fonctions principales	Mode turbo / Mode d'apprentissage Détection d'obstacles / Nettoyage programmé Erreur d'affichage / Navigation Rechargement manuel/automatique Lingette microfibre (nettoyage) Nettoyage des coins / Message vocal Cartographie / SPOT (Spirale) Répétition (Répéter le nettoyage) My Space (Mon espace nettoyage) Cell by Cell (Zone par Zone) ZIGZAG (Nettoyage Zigzag)
Article/Modèle	Périphérique sans fil terrestre/ TWFM- L302D
Fréquence utilisée	2400 MHz ~ 2483 MHz
Sortie appliquée	100 mW
Méthode de modulation	BPSK, QPSK, QAM
Type d'onde	F9DF
Méthode d'oscillation/	í l
communication	X-Taloscillation / OFDM, DSSS, CCK
communication Article/modèle	X-Taloscillation / OFDM, DSSS, CCK Home Station (VR651F) EPS : ADS-30FSA-17 17030EPG
communication Article/modèle Dimensions extérieures	X-Taloscillation / OFDM, DSSS, CCK Home Station (VR651F) EPS : ADS-30FSA-17 17030EPG 236 mm × 181 mm × 128 mm
communication Article/modèle Dimensions extérieures Spécifications	X-Taloscillation / OFDM, DSSS, CCK Home Station (VR651F) EPS : ADS-30FSA-17 17030EPG 236 mm × 181 mm × 128 mm 230 V~ 50 Hz
communication Article/modèle Dimensions extérieures Spécifications Tension/ courant de sortie	X-Taloscillation / OFDM, DSSS, CCK Home Station (VR651F) EPS : ADS-30FSA-17 17030EPG 236 mm × 181 mm × 128 mm 230 V~ 50 Hz DC 17.1 V / 1.7 A
communication Article/modèle Dimensions extérieures Spécifications Tension/ courant de sortie Consommation en courant	X-Taloscillation / OFDM, DSSS, CCK Home Station (VR651F) EPS : ADS-30FSA-17 17030EPG 236 mm × 181 mm × 128 mm 230 V~ 50 Hz DC 17.1 V / 1.7 A 30 W
communication Article/modèle Dimensions extérieures Spécifications Tension/ courant de sortie Consommation en courant	X-Taloscillation / OFDM, DSSS, CCK Home Station (VR651F) EPS : ADS-30FSA-17 17030EPG 236 mm × 181 mm × 128 mm 230 V~ 50 Hz DC 17.1 V / 1.7 A 30 W
communication Article/modèle Dimensions extérieures Spécifications Tension/ courant de sortie Consommation en courant Article Type	X-Taloscillation / OFDM, DSSS, CCK Home Station (VR651F) EPS : ADS-30FSA-17 17030EPG 236 mm × 181 mm × 128 mm 230 V~ 50 Hz DC 17.1 V / 1.7 A 30 W Batterie Batterie
communication Article/modèle Dimensions extérieures Spécifications Tension/ courant de sortie Consommation en courant Article Type Spécifications	X-Taloscillation / OFDM, DSSS, CCK Home Station (VR651F) EPS : ADS-30FSA-17 17030EPG 236 mm × 181 mm × 128 mm 230 V~ 50 Hz DC 17.1 V / 1.7 A 30 W Batterie Batterie Iithium DC 14.4 V / 2330 mAh / 4 cellules



NOTICE DE CONFORMITÉ UE

C€ 0197

Par la présente, LG Electronics European Shared Service Center B.V. déclare que cet aspirateur robot est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE. Il est possible de se procurer la déclaration de conformité complète auprès de l'adresse postale suivante :

LG Electronics European Shared Service Center B.V. European Standard Team. Krijgsman 1. 1186 DM Amstelveen (Pays-Bas) ou sur notre site web DoC dédié : http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

NOTE SUR LES LOGICIELS OPEN SOURCE

Note sur les logiciels Open source

Pour obtenir le code source sous GPL, LGPL, MPL ainsi que d'autres licences open source contenues dans ce produit, veuillez consulter le site http://opensource.lge.com.

En plus du code source, tous les termes de licence référencés, l'exclusion de garantie et les informations sur les droits d'auteur sont disponibles pour le téléchargement.

Montage/démontage de la batterie



Couper l'alimentation au commutateur principal, du côté arrière gauche de l'aspirateur robot.



Procéder dans l'ordre inverse pour remonter la batterie.



Placer un chiffon doux sur le sol, retirer le bac à poussière et retourner l'aspirateur robot.



Utiliser un tournevis pour ôter la vis et retirer la batterie de l'appareil.



Appuyer sur le clip du connecteur pour séparer le câble de la batterie.



Attention aux risques d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de panne.

- Ne pas les changer avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec le chargeur.
- Ne pas endommager les batteries. Éviter qu'elles ne tombent, soient écrasées, trouées ou en court-circuit.
- En aucun cas, n'essayer de les démonter. Lorsqu'elles sont endommagées ou ne fonctionnent pas correctement, rendez-vous dans un service après-ventes muni des batteries.
- Ne pas les placer près d'une source de chaleur et ne pas les jeter dans un feu ou de l'eau.
- Ne pas les placer dans un environnement humide ou mouillé lorsqu'elles sont chargées.
- Conserver hors de la portée des enfants, nourrissons ou animaux.




Mise au rebut des piles ou batteries usagées

- Le pictogramme d'une poubelle barrée sur les piles ou batteries accompagnant votre produit indique qu'elles sont conformes à la Directive européenne 2006/66/CE.
- Ce symbole peut étre associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3. Toutes les piles et batteries doivent être collectées séparément et transportées par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, indentifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
- Le traitement correct de vos piles ou batteries usagées contribue protéger l'environnement et la santé des personnes et des animaux.
- 5. Pour plus d'informations sur le traitement de vos piles ou batteries usagées, merci de bien vouloir vous adresser votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Mise au rebut des produits

- Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
- Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
 Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Made in Korea