Dell Latitude 3470 Příručka majitele



Regulační model: P63G Regulační typ: P63G001

Poznámky, upozornění a varování

POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.

VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti.

Copyright © **2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.** Tento produkt je chráněn autorskými právy a právy na duševní vlastnictví Spojených států a mezinárodními právy. Dell[™] a logo Dell jsou obchodní známky společnosti Dell Inc. ve Spojených státech a/nebo v jiných jurisdikcích. Všechny ostatní značky a názvy uvedené v tomto dokumentu mohou být obchodní známky příslušných společností.

2016 - 01

Rev. A00

Obsah

1	Manipulace uvnitř počítače	6
	Bezpečnostní pokyny	6
	Před manipulací uvnitř počítače	7
	Vypnutí počítače	7
	Po manipulaci uvnitř počítače	8
2	Demontáž a instalace součástí	9
_	Doporučené nástroje	9
	Vvimutí baterie	9
	Vložení baterie	9
	Sejmutí spodního krytu	.10
	Nasazení spodního krytu	. 10
	Demontáž klávesnice	. 10
	Instalace klávesnice	.11
	Demontáž sestavy pevného disku	11
	Montáž sestavy pevného disku	.12
	Postup vyimutí držáku pevného disku	12
	Montáž držáku pevného disku	.12
	Demontáž karty WLAN	. 13
	Montáž karty sítě WLAN	. 13
	Vyjmutí paměťového modulu	.13
	Vložení paměťového modulu	.14
	Demontáž opěrky rukou	.14
	Montáž opěrky rukou	.15
	Demontáž knoflíkové baterie	.15
	Montáž knoflíkové baterie	. 16
	Demontáž desky USB	. 16
	Montáž panelu USB	. 17
	Vyjmutí desky VGA	. 17
	Vložení desky VGA	. 17
	Vyjmutí reproduktorů	.18
	Instalace reproduktorů	.18
	Demontáž systémového ventilátoru	19
	Montáž systémového ventilátoru	19
	Vyjmutí kabelu displeje	.20
	Vložení kabelu displeje	.20
	Demontáž portu konektoru napájení	20
	Montáž portu napájecího konektoru	.21

Demontáž základní desky	21
Montáž základní desky	
Demontáž chladiče	22
Montáž chladiče	23
Demontáž sestavy displeje	23
Instalace sestavy displeje	24
Demontáž čelního krytu displeje	25
Montáž sestavy displeje	25
Demontáž kamery	26
Montáž kamery	27
Demontáž panelu displeje	27
Montáž panelu displeje	
3 Nastavení systému	29
Spouštěcí sekvence	
Navigační klávesy	29
Přehled nástroje System Setup (Nastavení systému)	
Přístup do nastavení systému	30
Možnosti obrazovky obecné	
Možnosti obrazovky System Configuration (Konfigurace systému)	31
Možnosti obrazovky Video (Grafická karta)	
Možnosti obrazovky Security (Zabezpečení)	
Možnosti obrazovky Secure Boot	35
Možnosti obrazovky Performance (Výkon)	
Možnost obrazovky Power Management (Správa napájení)	37
Možnosti obrazovky POST Behavior (Chování POST)	
Možnost obrazovky Virtualization support (Podpora virtualizace)	39
Možnosti obrazovky Wireless (Bezdrátové připojení)	39
Možnosti obrazovky Maintenance (Údržba)	40
Možnosti obrazovky System Log (Systémové protokoly)	
Aktualizace systému BIOS	40
Systémové heslo a heslo pro nastavení	41
Nastavení systémového hesla a hesla pro nastavení	41
Odstranění nebo změna stávajícího hesla k systému nebo nastavení	42
4 Diagnostika	43
Rozšířená diagnostika vyhodnocení systému před jeho spuštěním (ePSA)	43
Indikátory stavu zařízení	
Indikátory stavu baterie	44
5 Technické specifikace	45
Specifikace systému	45

Specifikace procesoru	45
Specifikace paměti	
Specifikace audia	46
Specifikace grafické karty	
Specifikace kamery	46
Specifikace komunikace	
Specifikace portů a konektorů	
Specifikace obrazovky	47
Specifikace klávesnice	
Specifikace dotykové podložky	48
Specifikace baterie	48
Specifikace adaptéru napájení	
Specifikace rozměrů	50
Specifikace prostředí	50
6 Kontaktování společnosti Dell	52

1

Manipulace uvnitř počítače

Bezpečnostní pokyny

Řiďte se těmito bezpečnostními pokyny, které pomohou ochránit počítač před případným poškozením a zajistí vaši bezpečnost. Pokud není uvedeno jinak, u každého postupu v tomto dokumentu se předpokládá splnění následujících podmínek:

- Přečetli jste si bezpečnostní informace dodané s počítačem.
- Součást je možné nahradit nebo (v případě zakoupení samostatně) nainstalovat pomocí postupu pro odebrání provedeném v obráceném pořadí.

VAROVÁNÍ: Před otevřením panelů nebo krytu počítače odpojte všechny zdroje napájení. Po dokončení práce uvnitř počítače nainstalujte zpět všechny kryty, panely a šrouby předtím, než připojíte zdroje napájení.

VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní pokyny dodané s počítačem. Další informace o vzorových bezpečnostních postupech naleznete na stránkách www.dell.com/regulatory_compliance

VÝSTRAHA: Mnohé z oprav smí provádět pouze certifikovaný servisní technik. Sami byste měli odstraňovat pouze menší problémy a provádět jednoduché opravy, k nimž vás opravňuje dokumentace k produktu nebo k nimž vás prostřednictvím internetu či telefonicky vyzve tým služeb a podpory. Na škody způsobené neoprávněným servisním zásahem se nevztahuje záruka. Přečtěte si bezpečnostní pokyny dodané s produktem a dodržujte je.

Δ

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k elektrostatickému výboji, použijte uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu (například konektoru na zadní straně počítače).

VÝSTRAHA: Zacházejte se součástmi a kartami opatrně. Nedotýkejte se součástí ani kontaktů na kartě. Držte kartu za okraje nebo za montážní svorku. Součásti, jako je například procesor, držte za okraje, ne za kolíky.

VÝSTRAHA: Při odpojování kabelu vytahujte kabel za konektor nebo za vytahovací poutko, ne za vlastní kabel. Konektory některých kabelů mají upevňovací západku. Pokud odpojujete tento typ kabelu, před jeho vytažením západku zmáčkněte. Když oddělujete konektory od sebe, zarovnejte je tak, aby nedošlo k ohnutí kolíků. Také před připojením kabelu se ujistěte, že jsou oba konektory správně zarovnané.

IJ

POZNÁMKA: Barva počítače a některých součástí se může lišit od barev uvedených v tomto dokumentu.

Před manipulací uvnitř počítače

Aby nedošlo k poškození počítače, před manipulací s vnitřními součástmi počítače proveďte následující kroky.

- 1. Postupujte podle kroků uvedených v části Bezpečnostní pokyny.
- 2. Ujistěte se, že je pracovní povrch rovný a čistý, aby nedošlo k poškrábání krytu počítače.
- 3. Vypněte počítač (viz část Vypnutí počítače).

Δ VÝSTRAHA: Při odpojování síťového kabelu nejprve odpojte kabel od počítače a potom jej odpojte od síťového zařízení.

- 4. Odpojte všechny síťové kabely od počítače.
- 5. Odpojte počítač a všechna připojená zařízení z elektrických zásuvek.
- 6. U odpojeného počítače stiskněte a podržte tlačítko napájení a uzemněte tak základní desku.
- 7. Sejměte kryt.

VÝSTRAHA: Před manipulací s vnitřními součástmi počítače proveďte uzemnění tím, že se dotknete nenatřené kovové plochy, jako například kovové části na zadní straně počítače. Během práce se opětovně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu, abyste vybili statickou elektřinu, která by mohla interní součásti počítače poškodit.

Vypnutí počítače

VÝSTRAHA: Aby nedošlo ke ztrátě dat, před vypnutím počítače uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné aplikace.

- 1. Vypnutí počítače:
 - · V systému Windows 10 (pomocí dotykového zařízení nebo myši):
 - 1. Klikněte nebo klepněte na



- 2. Klikněte nebo klepněte na \bigcirc a poté klikněte nebo klepněte na možnost **Vypnout**.
- V systému Windows 8 (pomocí dotykového zařízení):
 - 1. Přejetím prstem od středu k pravému okraji obrazovky otevřete nabídku **Ovládací tlačítka**, kde vyberete tlačítko **Nastavení**.
 - 2. Klepnutím ⁽⁾ a pak klepněte na možnost **Vypnout**.
- Windows 8 (pomocí myši)
 - 1. Umístěte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky a klikněte na tlačítko Nastavení.
 - 2. Klikněte na ⁽¹⁾ a poté na možnost **Vypnout**.
- Windows 7:
 - 1. Klikněte na tlačítko Start.
 - 2. Klikněte na tlačítko Vypnout.
- Ujistěte se, že je vypnutý počítač i veškerá další připojená zařízení. Pokud se počítač a připojená zařízení při ukončení operačního systému automaticky nevypnou, vypněte je stiskem tlačítka napájení po dobu 6 vteřin.

Po manipulaci uvnitř počítače

Po dokončení montáže se ujistěte, že jsou připojena všechna externí zařízení, karty a kabely. Učiňte tak dříve, než zapnete počítač.

✓ VÝSTRAHA: Aby nedošlo k poškození počítače, používejte pouze baterie určené pro tento počítač Dell. Nepoužívejte baterie určené pro jiné počítače Dell.

- 1. Připojte veškerá externí zařízení, například replikátor portů nebo multimediální základnu, a nainstalujte všechny karty, například kartu ExpressCard.
- 2. Připojte k počítači všechny telefonní nebo síťové kabely.

VÝSTRAHA: Chcete-li připojit síťový kabel, nejprve připojte kabel do síťového zařízení a teprve poté do počítače.

- 3. Vložte baterii.
- 4. Nasaďte spodní kryt.
- 5. Připojte počítač a všechna připojená zařízení do elektrických zásuvek.
- 6. Zapněte počítač.

Demontáž a instalace součástí

V této části naleznete podrobné informace o postupu demontáže a montáže součástí z počítače.

Doporučené nástroje

Postupy uvedené v tomto dokumentu vyžadují použití následujících nástrojů:

- malý plochý šroubovák,
- křížový šroubovák č. 0,
- křížový šroubovák č. 1,
- malá plastová jehla.

Vyjmutí baterie

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Vyjmutí baterie:
 - a. Posunutím zajišťovací západky uvolněte baterii [1].
 - b. Vytáhněte baterii nahoru a vyjměte ji z počítače [2].



Vložení baterie

- 1. Umístěte baterii do slotu, dokud nezaklapne na svém místě.
- 2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Sejmutí spodního krytu

- 1. Postupujte podle pokynů v části <u>Před manipulací uvnitř počítače</u>.
- 2. Vyjměte <u>baterii</u>.
- 3. Postup při sejmutí spodního krytu:
 - a. Uvolněte šrouby, které upevňují spodní kryt k počítači [1].
 - b. Pomocí plastového rydla vypáčete spodní kryt a sejměte jej z počítače [2].



Nasazení spodního krytu

- 1. Na počítač vraťte spodní kryt, dokud nezaklapne na místo.
- 2. Připevněte spodní kryt k počítači dotažením pojistných šroubů.
- 3. Vložte <u>baterii</u>.
- 4. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž klávesnice

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Vyjměte baterii.
- 3. Otočte počítač a otevřete displej pro přístup ke klávesnici.
- 4. Demontáž klávesnice:
 - a. Pomocí plastového rydla uvolněte klávesnici z okrajů [1] a vyzdvihněte ji z počítače [2].
 - b. Uvolněte západku a odpojte kabely klávesnice od konektorů na systémové desce [3, 4].



Instalace klávesnice

- 1. Připojte kabely klávesnice ke konektorům na základní desce.
- 2. Umístěte klávesnici na počítač a zatlačte podél okrajů tak, aby zaklapla na místo.
- 3. Vložte <u>baterii</u>.
- 4. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž sestavy pevného disku

- 1. Postupujte podle pokynů v části <u>Před manipulací uvnitř počítače</u>.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. <u>baterie</u>
 - b. spodní kryt
- 3. Postup vyjmutí sestavy pevného disku:
 - a. Vyjměte šrouby, kterými je sestava pevného disku připevněna k počítači [1].
 - b. Odpojte kabel sestavy pevného disku z konektoru na základní desce [2].
 - c. Vyzdvihněte a vyjměte z počítače sestavu pevného disku [3].



Montáž sestavy pevného disku

- 1. Vraťte zpět sestavu pevného disku do pozice v počítači.
- 2. Připojte kabel sestavy pevného disku ke konektoru na základní desce.
- 3. Přišroubujte sestavu pevného disku k počítači.
- 4. Namontujte následující součásti:
 - a. <u>baterie</u>
 - b. spodní kryt
- 5. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Postup vyjmutí držáku pevného disku

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. baterie
 - b. spodní kryt
 - c. sestava pevného disku
- 3. Postup vyjmutí držáku pevného disku:
 - a. Vyjměte šrouby, aby se uvolnil držák pevného disku od sestavy pevného disku [1].
 - b. Vyjměte pevný disk z držáku pevného disku [2].
 - c. Odpojte kabel pevného disku od pevného disku [3].





Montáž držáku pevného disku

- 1. Připojte kabel pevného disku ke konektoru na pevném disku.
- 2. Umístěte držáky pevného disku na pevný disk, aby byly vyrovnány s držáky šroubu na obou stranách pevného disku.
- 3. Utáhněte šrouby upevňující držák pevného disku k disku.
- 4. Namontujte následující součásti:
 - a. sestava pevného disku
 - b. spodní kryt
 - c. <u>baterie</u>
- 5. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž karty WLAN

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. <u>baterie</u>
 - b. spodní kryt
- 3. Postup demontáže karty WLAN:
 - a. Uvolněním pojistného šroubu [1] odstraníte z karty WLAN [2] kovovou visačku.
 - b. Odpojte kabely WLAN z karty WLAN [3].
 - c. Plastový rdlem uvolněte kartu WLAN z počítače [4].
 - d. Odpojte kartu WLAN a od konektoru, abyste ji vyjmuli [5].



Montáž karty sítě WLAN

- 1. Zarovnejte kartu sítě WLAN s konektorem na základní desce.
- 2. Připojte anténní kabely WLAN ke konektorům na kartě WLAN.
- Umístěte kovovou visačku, aby byla zarovnána s držákem šroubu na kartě WLAN, aby byly zajištěný kabely WLAN.
- 4. Zašroubujte pojistný šroub, který připevňuje kartu WLAN k počítači.
- 5. Namontujte tyto součásti:
 - a. spodní kryt
 - b. <u>baterie</u>
- 6. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Vyjmutí paměťového modulu

- 1. Postupujte podle pokynů v části <u>Před manipulací uvnitř počítače</u>.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. <u>baterie</u>
 - b. spodní kryt
- 3. Postup vyjmutí paměťového modulu:

- a. Vytáhněte upevňovací svorky směrem od paměťového modulu tak, aby se modul uvolnil [1].
- b. Odpojte paměťový modul od konektoru, abyste ji vyjmuli z počítače [2].



Vložení paměťového modulu

- 1. Do konektoru vložte paměťový modul a stlačte, dokud paměťový modul nezaklapne na svém místě.
- 2. Namontujte následující součásti:
 - a. spodní kryt
 - b. <u>baterie</u>
- 3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž opěrky rukou

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. baterie
 - b. spodní kryt
 - c. sestava pevného disku
 - d. <u>klávesnice</u>
- 3. Odstraňte šrouby, které připevňují opěrku rukou k počítači.



- 4. Demontáž opěrky rukou:
 - a. Uvolněte západku a odpojte napájecí tlačítko, čtečku otisků prstů, dotykovou podložku a kabely LED z konektorů na základní desce [1, 2].
 - b. Odstraňte šrouby, které připevňují opěrku rukou k počítači [3].
 - c. Pomocí plastového rydla uvolněte opěrku rukou z okrajů a vyzdvihněte ji z počítače [4].



Montáž opěrky rukou

- 1. Umístěte čelní opěrky rukou na počítač a zatlačte podél okrajů tak, aby zaklapl na místo.
- Připojte tlačítko napájení, čtečku otisků prstů, touchpad a kabely LED de konektorům na systémové desce.
- 3. Otočte počítač a namontováním šroubů připevněte opěrku pro dlaň k počítači.
- 4. Namontujte následující součásti:
 - a. klávesnice
 - b. sestava pevného disku
 - c. spodní kryt
 - d. <u>baterie</u>
- 5. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž knoflíkové baterie

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. baterie
 - b. spodní kryt
 - c. sestava pevného disku
 - d. <u>klávesnice</u>
 - e. opěrka rukou
 - f. základní deska
- 3. Postup vyjmutí knoflíkové baterie:
 - a. Odpojte kabel knoflíkové baterie od konektoru na základní desce.
 - b. Zdvihněte a vytlačte knoflíkovou baterii z patice na základní desce.



Montáž knoflíkové baterie

- 1. Vložte knoflíkovou baterii do slotu na základní desce.
- 2. Připojte knoflíkovou baterii do konektoru na základní desce.
- 3. Namontujte následující součásti:
 - a. základní deska
 - b. opěrka rukou
 - c. <u>klávesnice</u>
 - d. sestava pevného disku
 - e. <u>spodní kryt</u>
 - f. <u>baterie</u>
- 4. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž desky USB

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. <u>baterie</u>
 - b. spodní kryt
 - c. sestava pevného disku
 - d. <u>klávesnice</u>
 - e. opěrka rukou
- 3. Postup demontáže desky USB:
 - a. Zvedněte západku konektoru a odpojte kabel panelu USB od konektoru na panelu USB [1, 2].
 - b. Odstraňte šroub, který připevňuje panel USB k počítači [3].
 - c. Zvedněte desku USB a vyjměte ji z počítače [4].



Montáž panelu USB

- 1. Vložte panel USB do slotu v počítači.
- 2. Utáhněte šroub, který připevňuje desku USB k počítači.
- 3. Připojte kabel desky USB do konektoru na desce USB.
- 4. Namontujte následující součásti:
 - a. opěrka rukou
 - b. klávesnice
 - c. sestava pevného disku
 - d. spodní kryt
 - e. <u>baterie</u>
- 5. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Vyjmutí desky VGA

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. <u>baterie</u>
 - b. spodní kryt
 - c. sestava pevného disku
 - d. klávesnice
 - e. <u>opěrka rukou</u>
- 3. Postup demontáže desky VGA:
 - a. Sloupněte lepicí pásku a tím získáte přístup ke kabelu klávesnice desky VGA [1].
 - b. Zvedněte západku konektoru a odpojte kabel desky VGA od konektoru na desce VGA [2, 3].
 - c. Vyšroubujte šroubek, který připevňuje desku VGA k počítači.
 - d. Zvedněte desku VGA a vyjměte ji z počítače [4].



Vložení desky VGA

- 1. Vložte desku VGA do slotu v počítači.
- 2. Utáhněte šroub, který připevňuje desku VGA k počítači.
- 3. Připojte kabel desky VGA do konektoru na desce VGA.
- 4. Připevněte lepicí pásku a desku VGA jím zajistěte.

- 5. Namontujte následující součásti:
 - a. opěrka rukou
 - b. klávesnice
 - c. sestava pevného disku
 - d. spodní kryt
 - e. <u>baterie</u>
- 6. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Vyjmutí reproduktorů

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. <u>baterie</u>
 - b. spodní kryt
 - c. sestava pevného disku
 - d. <u>klávesnice</u>
 - e. opěrka rukou
- 3. Postup vyjmutí reproduktorů:
 - a. Odpojte kabel reproduktoru od konektoru na základní desce [1].
 - b. Zvedněte kryt levého reproduktoru a vyjměte ho z počítače [2].
 - c. Vyjměte kabel reproduktoru z vodicích kanálků.
 - d. Zvedněte kryt pravého reproduktoru a vyjměte ho z počítače [2].



Instalace reproduktorů

- 1. Umístěte reproduktory do obou slotů v počítači.
- 2. Veďte kabel reproduktoru, aby procházel v vodicími kanálky.
- 3. Připojte kabel reproduktoru ke konektoru na základní desce.
- 4. Namontujte následující součásti:
 - a. opěrka rukou
 - b. <u>klávesnice</u>
 - c. sestava pevného disku

- d. spodní kryt
- e. <u>baterie</u>
- 5. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž systémového ventilátoru

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. <u>baterie</u>
 - b. spodní kryt
 - c. sestava pevného disku
 - d. klávesnice
 - e. opěrka rukou
- 3. Postup vyjmutí systémového ventilátoru:
 - a. Odpojte kabel ventilátoru systému z konektoru na základní desce [1].
 - b. Vyšroubujte šrouby připevňující systémový ventilátor k počítači [2].
 - c. Zvedněte systémový ventilátor a vyjměte jej z počítače [3].



Montáž systémového ventilátoru

- 1. Umístěte systémový ventilátor do slotu v počítači.
- 2. Utáhněte šrouby, které systémový ventilátor připevňují k počítači.
- 3. Připojte kabel systémového ventilátoru ke konektoru na základní desce.
- 4. Namontujte následující součásti:
 - a. opěrka rukou
 - b. klávesnice
 - c. sestava pevného disku
 - d. spodní kryt
 - e. <u>baterie</u>
- 5. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Vyjmutí kabelu displeje

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. <u>baterie</u>
 - b. <u>spodní kryt</u>
 - c. sestava pevného disku
 - d. klávesnice
 - e. opěrka rukou
- 3. Vyjmutí kabelu displeje:
 - a. Vyjměte šroub pro uvolnění kovového poutka, které zajišťuje kabel displeje [1].
 - b. Zvedněte kovové poutko, abyste se dostali ke kabelu displeje [2].
 - c. Sloupněte lepicí pásku upevňující kabel displeje [3].
 - d. Odpojte kabel displeje od konektoru na základní desce [4].



Vložení kabelu displeje

- 1. Připojte kabel displeje ke konektoru na základní desce.
- 2. Připevněte lepicí pásku. Zabezpečíte tak kabel displeje.
- 3. Na kabel displeje dejte kovovou visačku.
- 4. Kovovou visačku zajistěte dotažením šroubu.
- 5. Namontujte následující součásti:
 - a. opěrka rukou
 - b. klávesnice
 - c. sestava pevného disku
 - d. spodní kryt
 - e. <u>baterie</u>
- 6. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž portu konektoru napájení

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. <u>baterie</u>
 - b. spodní kryt

- c. sestava pevného disku
- d. klávesnice
- e. opěrka rukou
- f. kabel displeje
- 3. Postup vyjmutí portu konektoru napájení:
 - a. Odpojte kabel portu napájecího konektoru od konektoru na základní desce [1].
 - b. Uvolněte kabel portu napájecího konektoru z vyhrazeného místa.
 - c. Vyjměte šroubek, kterým je port konektoru napájení připevněn k počítači [2].
 - d. Zdvihněte a vyjměte port konektoru napájení z počítače [3].



Montáž portu napájecího konektoru

- 1. Vložte port napájecího konektoru do slotu v počítači.
- 2. Protáhněte kabel portu napájecího konektoru vodicí drážkou.
- 3. Připojte kabel portu napájecího adaptéru ke konektoru na základní desce.
- 4. Utáhněte šroubek, kterým je port konektoru napájení připojen k počítači.
- 5. Namontujte následující součásti:
 - a. kabel displeje
 - b. opěrka rukou
 - c. klávesnice
 - d. sestava pevného disku
 - e. spodní kryt
 - f. <u>baterie</u>
- 6. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž základní desky

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. baterie
 - b. spodní kryt
 - c. sestava pevného disku
 - d. karta WLAN
 - e. paměť,

- f. klávesnice
- g. opěrka rukou
- h. kabel displeje
- i. systémový ventilátor
- 3. Postup demontáže základní desky:
 - a. Odpojte všechny kabely od konektorů na základní desce.
 - b. Vyšroubujte šroub, který připevňuje základní desku k počítači [1].
 - c. Zvedněte a vyjměte základní desku z počítače [2].



Montáž základní desky

- 1. Umístěte systémovou desku do slotu v počítači.
- 2. Připojte všechny kabely ke konektorům na základní desce.
- 3. Utáhněte šroub upevňující systémovou desku k počítači.
- 4. Namontujte následující součásti:
 - a. systémový ventilátor
 - b. kabel displeje
 - c. opěrka rukou
 - d. klávesnice
 - e. paměť,
 - f. karta WLAN
 - g. sestava pevného disku
 - h. spodní kryt
 - i. <u>baterie</u>
- 5. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž chladiče

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. <u>baterie</u>
 - b. spodní kryt

- c. sestava pevného disku
- d. karta WLAN
- e. paměť,
- f. <u>klávesnice</u>
- g. opěrka rukou
- h. kabel displeje
- i. systémový ventilátor
- j. základní deska
- Demontáž chladiče:
 - a. Odstraňte šrouby, které připevňují chladič k základní desce [1, 2, 3].
 - b. Zvedněte chladič a vyjměte jej z počítače [4].



Montáž chladiče

- 1. Umístěte chladič tak, aby byly držáky šroubů zarovnány na základní desce.
- 2. Upevněte chladič k základní desce pomocí šroubů.
- 3. Namontujte následující součásti:
 - a. základní deska
 - b. systémový ventilátor
 - c. kabel displeje
 - d. opěrka rukou
 - e. <u>klávesnice</u>
 - f. paměť,
 - g. karta WLAN
 - h. sestava pevného disku
 - i. spodní kryt
 - j. <u>baterie</u>
- 4. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž sestavy displeje

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:

- a. <u>baterie</u>
- b. spodní kryt
- c. sestava pevného disku
- d. karta WLAN
- e. <u>paměť,</u>
- f. <u>klávesnice</u>
- g. opěrka rukou
- h. kabel displeje
- i. port konektoru napájení
- j. systémový ventilátor
- k. základní deska
- 3. Demontáž sestavy displeje:
 - a. Odstraňte gumu na obou stranách počítače [1].
 - b. Vyšroubujte šrouby, které připevňují sestavu displeje k šasi [2].
 - c. Zvedněte a vyjměte sestavu displeje ze šasi [3].



Instalace sestavy displeje

- 1. Umístěte sestavu displeje tak, aby otvory pro šroubky správně přiléhaly k otvorům v šasi.
- 2. Umístěte gumu po obou stranách počítače.
- 3. Namontujte šrouby upevňující sestavu displeje k šasi.
- 4. Namontujte následující součásti:
 - a. základní deska
 - b. systémový ventilátor
 - c. kabel displeje
 - d. port konektoru napájení
 - e. opěrka rukou
 - f. klávesnice
 - g. <u>paměť,</u>
 - h. karta WLAN
 - i. sestava pevného disku
 - j. spodní kryt
 - k. <u>baterie</u>

5. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž čelního krytu displeje

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. <u>baterie</u>
 - b. spodní kryt
 - c. sestava pevného disku
 - d. karta WLAN
 - e. <u>paměť,</u>
 - f. klávesnice
 - g. opěrka rukou
 - h. kabel displeje
 - i. systémový ventilátor
 - j. základní deska
 - k. port konektoru napájení
 - I. sestava displeje
- 3. Postup demontáže čelního krytu displeje:
 - a. Pomocí plastového rydla uvolněte sestavu čelního krytu displeje ze spodní části sestavy displeje [1].
 - b. Uvolněte čelní kryt displeje z okrajů a vyjměte čelní kryt displeje ze sestavy displeje [2, 3, 4].



Montáž sestavy displeje

- 1. Umístěte čelní kryt displeje na počítač a zatlačte podél okrajů tak, aby zaklapl na místo.
- 2. Namontujte následující součásti:
 - a. sestava displeje
 - b. port konektoru napájení
 - c. základní deska
 - d. systémový ventilátor
 - e. kabel displeje

- f. opěrka rukou
- g. klávesnice
- h. paměť,
- i. <u>karta WLAN</u>
- j. sestava pevného disku
- k. spodní kryt
- I. <u>baterie</u>
- 3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž kamery

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. <u>baterie</u>
 - b. spodní kryt
 - c. sestava pevného disku
 - d. karta WLAN
 - e. <u>paměť,</u>
 - f. <u>klávesnice</u>
 - g. opěrka rukou
 - h. kabel displeje
 - i. systémový ventilátor
 - j. základní deska
 - k. port konektoru napájení
 - I. <u>sestava displeje</u>
 - m. čelní kryt displeje
- 3. Vyjmutí kamery:
 - a. Odpojte kabel kamery od konektoru na sestavě displeje [1].
 - b. Zdvihněte a vyjměte kameru ze sestavy displeje [2].



Montáž kamery

- 1. Připojte kameru do slotu na sestavě displeje.
- 2. Připojte kabel kamery ke konektoru na sestavě displeje.
- 3. Namontujte následující součásti:
 - a. čelní kryt displeje
 - b. sestava displeje
 - c. port konektoru napájení
 - d. základní deska
 - e. systémový ventilátor
 - f. kabel displeje
 - g. opěrka rukou
 - h. <u>klávesnice</u>
 - i. <u>paměť,</u>
 - j. karta WLAN
 - k. sestava pevného disku
 - I. <u>spodní kryt</u>
 - m. baterie
- 4. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Demontáž panelu displeje

- 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
- 2. Demontujte následující součásti:
 - a. baterie
 - b. spodní kryt
 - c. sestava pevného disku
 - d. karta WLAN
 - e. <u>paměť,</u>
 - f. klávesnice
 - g. opěrka rukou
 - h. kabel displeje
 - i. systémový ventilátor
 - j. základní deska
 - k. port konektoru napájení
 - I. sestava displeje
 - m. čelní kryt displeje
- 3. Postup demontáže panelu displeje:
 - a. Vyšroubujte šrouby, které připevňují panel displeje k sestavě displeje [1].
 - b. Vyjměte panel displeje ze sestavy displeje [2].
 - c. Odloupněte lepicí pásku [3] a odpojte kabel LVDS od konektoru na panelu displeje [4].



Montáž panelu displeje

- 1. Připojte kabel LVDS ke konektoru na panelu displeje.
- 2. Připevněte lepicí pásku. Zabezpečíte tak kabel LVDS.
- 3. Umístěte panel displeje tak, aby byly držáky šroubů zarovnány se sestavou displeje.
- 4. Utažením šroubů připevněte displej k sestavě displeje.
- 5. Namontujte následující součásti:
 - a. čelní kryt displeje
 - b. <u>sestava displeje</u>
 - c. port konektoru napájení
 - d. základní deska
 - e. systémový ventilátor
 - f. kabel displeje
 - g. opěrka rukou
 - h. <u>klávesnice</u>
 - i. <u>paměť,</u>
 - j. karta WLAN
 - k. sestava pevného disku
 - I. spodní kryt
 - m. <u>baterie</u>
- 6. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Nastavení systému

Nástroj Nastavení systému umožňuje spravovat hardware počítače a měnit možnosti na úrovni systému BIOS. V nástroji Nastavení systému můžete provádět následující:

- Měnit nastavení NVRAM po přidání nebo odebrání hardwaru
- Prohlížet konfiguraci hardwaru počítače
- · Povolit nebo zakázat integrovaná zařízení
- · Měnit mezní limity výkonu a napájení
- Spravovat zabezpečení počítače

Spouštěcí sekvence

Sekvence spouštění umožňuje obejít pořadí spouštěcích zařízení nastavené v nástroji Nastavení systému a spouštět počítač přímo z vybraného zařízení (například optické jednotky nebo pevného disku). Během testu POST (Power-on Self Test) po zobrazení loga Dell máte k dispozici následující možnosti:

- Otevřete nabídku System Setup (Nastavení systému) stisknutím klávesy F2.
- · Otevřete jednorázovou nabídku zavádění systému stisknutím klávesy F12.

Jednorázová nabídka zavádění systému obsahuje zařízení, ze kterých můžete spustit počítač a možnost diagnostiky. Možnosti nabídky zavádění jsou následující:

- · Removable Drive (Vyjímatelný disk) (je-li k dispozici)
- STXXXX Drive (Jednotka STXXXX)

POZNÁMKA: XXX představuje číslo jednotky SATA.

- Optická mechanika
- Diagnostika

POZNÁMKA: Po výběru možnosti Diagnostics (Diagnostika) se zobrazí obrazovka ePSA diagnostics (Diagnostika ePSA).

Na obrazovce s pořadím zavádění jsou k dispozici také možnosti přístupu na obrazovku nástroje Nastavení systému.

Navigační klávesy

V následující tabulce naleznete klávesy pro navigaci nastavením systému.



POZNÁMKA: V případě většiny možností nastavení systému se provedené změny zaznamenají, ale použijí se až po restartu počítače.

Tabulka 1. Navigační klávesy

Klávesy	Navigace
Šipka nahoru	Přechod na předchozí pole.
Šipka dolů	Přechod na další pole.
Enter	Výběr hodnoty ve vybraném poli (je-li to možné) nebo přechod na odkaz v poli.
Mezerník	Rozbalení a sbalení rozevírací nabídky (je-li to možné).
Tab	Přechod na další specifickou oblast.
	POZNÁMKA: Pouze u standardního grafického prohlížeče.
Esc	Přechod na předchozí stránku až do dosažení hlavní obrazovky. Stiskem klávesy Esc na hlavní obrazovce zobrazíte výzvu k uložení všech neuložených změn a restartu systému.
F1	Zobrazení souboru s nápovědou k nástroji Nastavení systému.

Přehled nástroje System Setup (Nastavení systému)

Nástroj System Setup umožňuje provádět tyto činnosti:

- změnit informace o konfiguraci systému po přidání, změně nebo odebrání hardwaru v počítači; •
- nastavit nebo změnit uživatelem volitelné možnosti, například heslo;
- zjistit aktuální velikost paměti nebo nastavit typ nainstalovaného pevného disku.

Než začnete nástroj System Setup používat, doporučujeme zapsat si informace z obrazovek tohoto nástroje pro pozdější potřebu.

VÝSTRAHA: Pokud nejste pokročilý uživatel počítačových technologií, nastavení tohoto nástroje neměňte. Některé změny by mohly způsobit nesprávné fungování počítače.

Přístup do nastavení systému

- 1. Zapněte (nebo restartujte) počítač.
- 2. Po zobrazení bílého loga Dell ihned stiskněte klávesu F2. Otevře se stránka System Setup (Nastavení systému).



POZNÁMKA: Pokud budete čekat příliš dlouho a objeví se logo operačního systému, počkejte, dokud se nezobrazí plocha. Poté vypněte počítač a zkuste postup provést znovu.



POZNÁMKA: Po zobrazení loga Dell můžete také stisknout klávesu F12 a poté vybrat možnost BIOS setup (Nastavení systému BIOS).

Možnosti obrazovky obecné

V této sekci jsou uvedeny primární funkce hardwaru počítače.

Možnost	Popis	
Systémové informace	 System Information výrobní číslo, invervýroby a kód okar 	on (Informace o systému) – Zobrazí se verze systému BIOS, entární číslo, štítek majitele, datum převzetí do vlastnictví, datum nžité obsluhy.
	 Memory Informati dostupná paměť, velikost paměti Dl 	on (Informace o paměti): Zobrazí se nainstalovaná paměť, rychlost paměti, režim kanálů paměti, technologie paměti, MM A a velikost paměti DIMM B.
	 Processor Informa jader, ID procesor procesoru, mezipa 	ation (Informace o procesoru): Zobrazí se typ procesoru, počet ^r u, aktuální takt, minimální takt, maximální takt, mezipaměť L2 aměť L3 procesoru, možnost HT a 64bitovou technologii.
	 Device Informatio SATA-0, M.2PCIe videa, verze systé rozlišení, řadič zv Bluetooth. 	n (Informace o zařízení): Zobrazí se primární pevný disk, SSD-0, dokové zařízení eSATA, adresa LOM MAC, řadič mu Video BIOS, paměť grafické karty, typ panelu, nativní uku, zařízení WiFi, zařízení WiGig, mobilní zařízení, zařízení
Battery Information	Zobrazuje stav bateri	e a typ napájecího adaptéru připojeného k počítači.
Boot Sequence	Boot Sequence	Umožňuje změnit pořadí, v jakém se počítač pokusí vyhledat operační systém. Možnosti jsou následující:
		Windows Boot Manager
		UEFI: Hard drive details (UEFI Údaje o pevném disku)
	Boot List Options	Slouží ke změně možností spouštěcího seznamu:
		Legacy (Zpětná kompatibilita)
		UEFI (povoleno ve výchozím nastavení)
Advanced Boot Options	Tato volba umožňuje je možnost Enable L zakázána.	načítat starší alternativní paměti ROM. Ve výchozím nastavení egacy Option ROMs (Povolit starší alternativní paměti ROM)

Date/Time Slouží ke změně data a času.

Možnosti obrazovky System Configuration (Konfigurace systému)

Možnost	Popis
Integrated NIC	Slouží ke konfiguraci integrované síťové karty. Možnosti jsou následující:
	 Disabled (Neaktivní) Enabled (Aktivní) Enabled w/PXE (Aktivní s PXE) – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
SATA Operation	Slouží ke konfiguraci interního řadiče pevného disku SATA. Možnosti jsou následující:

Možnost	 Popis Disabled (Neaktivní) AHCI Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. 			
Drives	Umožňuje konfiguraci SATA disků na základní desce. Všechny jednotky jsou ve výchozím nastavení povoleny. Možnosti jsou následující:			
	• SATA-0			
SMART Reporting	Toto pole slouží ke kontrole, zda jsou během spouštění systému oznámeny chyby pro integrované jednotky. Tato technologie je součástí specifikace SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.			
	Enable SMART Reporting (Povolit hlášení SMART)			
USB Configuration	Toto pole slouží ke konfiguraci integrovaného řadiče USB. Jestliže je pole Boot Support (Podpora spouštění) povoleno, systém umožní spouštění z libovolného úložiště USB (pevné disky, paměťová jednotka, disketa).			
	Pokud je port USB povolen, zařízení, které k němu připojíte, je povoleno a k dispozici pro operační systém.			
	Pokud je port USB zakázán, operační systém nerozpozná žádné zařízení, které k němu připojíte.			
	Možnosti jsou následující:			
	 Enable USB Boot Support (Povolit podporu spouštění z jednotky USB, ve výchozím nastavení povoleno) 			
	 Enable External USB Port (Povolit externí port USB, ve výchozím nastavení povoleno) 			
Audio	Tímto nastavením povolíte nebo zakážete integrovaný řadič zvuku. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Enable Audio (Povolit zvuk) . Možnosti jsou následující:			
	Enable Microphone (Povolit mikrofon, ve výchozím nastavení povoleno)			
	 Enable Internal Speaker (Povolit interní mikrofon, ve výchozím nastavení povoleno) 			
Keyboard Illumination	V tomto poli můžete nastavit provozní režim funkce podsvícení klávesnice. Úroveň jasu klávesnice lze nastavovat v rozmezí od 0 % do 100 %. Možnosti jsou tyto:			
	Disabled (Neaktivní)			
	• Dim (Tlumené)			
	Bright (Jasné, ve výchozím nastavení povoleno)			

Možnost	Popis		
Keyboard Backlight with AC	Tato možnost nemá vliv na hlavní funkci podsvícení klávesnice. Podsvícení klávesnice bude i nadále podporovat různé úrovně podsvícení. Toto pole má efekt, když je vybráno podsvícení.		
Unobtrusive Mode	Pokud je tato možnost povolena, přestane po stisknutí kombinace kláves Fn+F7 systém vydávat veškeré světlo a zvuk. K normálnímu provozu se vrátíte opětovným stisknutím kláves Fn+F7. Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.		
Miscellaneous	Slouží k povolení či zakázání následujících zařízení:		
Devices	Enable Microphone (Povolit mikrofon)		
	Enable Camera (Povolit kameru)		
	 Enable Hard Drive Free Fall Protection (Povolit ochranu proti následkům pádu pevného disku) 		
	Enable Media Card (Povolit paměťové karty)		
	 Disable Media Card (Zakázat paměťovou kartu) 		
	POZNÁMKA: Všechna zařízení jsou ve výchozím nastavení povolena.		

Možnosti obrazovky Video (Grafická karta)

Možnost	Popis
LCD Brightness	Slouží k nastavení jasu displeje v závislosti na zdroji napájení (z baterie nebo ze sítě).
Switchable Graphics	Slouží k povolení nebo zakázání přepínatelných grafických technologií, jako jsou NVIDIA, Optimus a AMD PowerExpress\X99.

POZNÁMKA: Nastavení grafické karty se zobrazí, pouze pokud je v systému nainstalována grafická karta.

Možnosti obrazovky Security (Zabezpečení)

Možnost	Pop	bis	
Admin Password	Slouží k nastavení, změně a smazání hesla správce.		
	U	POZNÁMKA: Heslo správce musíte nastavit před nastavením systémového hesla nebo hesla pro pevný disk. Odstraněním hesla správce se automaticky odstraní systémové heslo a heslo pro pevný disk.	
	U	POZNÁMKA: Úspěšná změna hesla se projeví okamžitě.	
	Výcł	lozí nastavení: Not set (Nenastaveno)	
System Password	Slou	ží k nastavení, změně a smazání hesla systému.	
	IJ	POZNÁMKA: Úspěšná změna hesla se projeví okamžitě.	
	Výcł	lozí nastavení: Not set (Nenastaveno)	

Možnost	Popis			
Internal HDD-0 Password	Slouží k nastavení, změně a odstranění hesla systémového interního pevného disku.			
	vychozi nastaveni. Not set (nenastaveno)			
Strong Password	Umožní vynutit, aby byly vždy nastavena silná hesla.			
	Výchozí nastavení: Možnost Enable Strong Password (Povolit silné heslo) není vybrána.			
	POZNÁMKA: Pokud je zapnuta možnost Strong Password (Silné heslo), musí heslo správce a systémové heslo obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a mít alespoň 8 znaků.			
Password Configuration	Slouží k určení minimální a maximální délky hesla správce a systémového hesla.			
Password Bypass	Slouží k povolení či zakázání oprávnění k obejití hesla systému a hesla interního pevného disku, pokud jsou nastavena. Možnosti jsou následující:			
	Disabled (Neaktivní)Reboot bypass (Obejití při restartu)			
	Výchozí nastavení: Disabled (Neaktivní)			
Password Change	Slouží k povolení či zakázání oprávnění k heslům systému a pevného disku, pokud je nastaveno heslo správce.			
	Výchozí nastavení: Je vybrána možnost Allow Non-Admin Password Changes (Povolit změny hesla jiného typu než správce)			
Non-Admin Setup Changes	Slouží k určení, zda jsou změny možností nastavení povoleny, pokud je nastaveno heslo správce. Pokud tato možnost není aktivní, jsou možnosti nastavení uzamčeny heslem správce.			
TPM Security	Slouží k povolení modulu TPM (Trusted Platform Module) po spuštění počítače (POST). Možnosti jsou následující:			
	 TPM Security Clear (Vymazat) TPM ACPI Support (Podpora režimu TPM ACPI) TPM PPI Provision Override (Přepis režimu poskytování TPM PPI) TPM PPI Deprovision Override (Přepis ukončení režimu poskytování TPM PPI) Deactivate (Deaktivovat) Activate (Aktivovat) 			
	POZNÁMKA: TPM verze 1.2 je podporována pro celý operační systém Windows.			
	POZNÁMKA: TPM verze 1.2 je pouze pro operační systém Windows 7/8.1. TPM verze 1.2/2.0 je pro operační systém Windows 10. Můžete provést upgrade/ downgrade pro operační systém Windows 10.			

Možnost	Popis			
	VÝSTRAHA: Pro proces upgrade/downgrade TMP se doporučuje dokončení procesu střídavého napájení adaptérem střídavého napájení zapojeného do počítače. Proces upgrade/downgrade bez připojeného adaptéru střídavého napájení by mohl poškodit počítač nebo pevný disk.			
	POZNÁMKA: Doporučuje se používat adaptér střídavého napájení Dell, který se dodává s počítačem.			
Computrace	Slouží k povolení či zakázání volitelného softwaru Computrace. Možnosti jsou následující:			
	 Deactivate (Deaktivovat) Disable (Zakázat) Activate (Aktivovat) 			
	POZNÁMKA: Možnosti Activate (Aktivovat) a Disable (Zakázat) tuto funkci trvale aktivují či zakážou bez možnosti toto nastavení v budoucnu změnit.			
	Výchozí nastavení: Deactivate (Deaktivovat)			
CPU XD Support	Slouží k povolení režimu Execute Disable u procesoru. Enable CPU XD Support (Povolit podporu funkce CPU XD Support – výchozí)			
Admin Setup Lockout	Brání uživatelům v přístupu k nastavením, pokud je nastaveno heslo správce. Výchozí nastavení: Možnost Enable Admin Setup Lockout (Povolit zámek nastavení správce) není vybrána.			

Možnosti obrazovky Secure Boot

Možnost	Popis
Secure Boot Enable	Tato možnost povolí nebo zakáže funkci Secure Boot.
	Disabled (Neaktivní)Enabled (Aktivní)
	Výchozí nastavení: Enabled (Povoleno)
Expert Key Management	Umožňuje manipulaci s databázemi bezpečnostních klíčů pouze v případě, že je systém v režimu Custom Mode (Vlastní režim). Možnost Enable Custom Mode (Povolit vlastní režim) je ve výchozím nastavení zakázána. Možnosti jsou následující:
	• PK • KEK
	 db dbx

Možnost Popis

Pokud povolíte režim **Custom Mode (Vlastní režim)**, zobrazí se odpovídající možnosti pro klíče **PK, KEK, db a dbx**. Možnosti jsou následující:

- Save to File (Uložit do souboru) Uloží klíč do uživatelem zvoleného souboru.
- Replace from File (Nahradit ze souboru) Nahradí aktuální klíč klíčem z uživatelem zvoleného souboru.
- Append from File (Připojit ze souboru) Přidá klíč do aktuální databáze z uživatelem zvoleného souboru.
- Delete (Odstranit) Odstraní vybraný klíč.
- Reset All Keys (Obnovit všechny klíče) Obnoví klíče na výchozí nastavení.
- Delete All Keys (Odstranit všechny klíče) Odstraní všechny klíče.



Možnosti obrazovky Performance (Výkon)

Možnost	Popis
Multi Core Support	Toto pole udává, zda má proces povoleno jedno nebo všechna jádra. Výkon některých aplikací se s více jádry zlepší. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. Slouží k povolení a zakázání podpory více jader pro procesor. Nainstalovaný procesor podporuje dvě jádra. Pokud povolíte možnost podpory více jader, budou povolena dvě jádra. Pokud ji zakážete, bude povoleno jedno jádro.
	Enable Multi Core Support (Povolit podporu více jader)
	Výchozí nastavení: Možnost je povolena.
Intel SpeedStep	Slouží k povolení či zakázání funkce Intel SpeedStep.
	Enable Intel SpeedStep (Povolit technologii Intel SpeedStep)
	Výchozí nastavení: Možnost je povolena.
C-States Control	Slouží k povolení či zakázání dalších režimů spánku procesoru.
	C states (Stavy C)
	Výchozí nastavení: Možnost je povolena.
Hyper-Thread Control	Slouží k povolení či zakázání funkce Hyper-Threading v procesoru.
	Disabled (Neaktivní)Enabled (Aktivní)
	Výchozí nastavení: Enabled (Povoleno)

Možnost obrazovky Power Management (Správa napájení)

Možnost	Popis
AC Behavior	Slouží k povolení či zakázání funkce automatického zapnutí počítače, pokud je připojen napájecí adaptér.
	Výchozí nastavení: Možnost Wake on AC (Zapnout při připojení napájecího adaptéru) není vybrána.
Auto On Time	Slouží k nastavení času, kdy se počítač automaticky zapne. Možnosti jsou následující:
	 Disabled (Neaktivní) Every Day (Každý den) Weekdays (V pracovní dny) Select Days (Vybrané dny)
	Výchozí nastavení: Disabled (Neaktivní)
USB Wake Support	Slouží k povolení funkce, kdy se po vložení zařízení USB počítač probudí z režimu spánku.
	POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze tehdy, je-li připojen napájecí adaptér. Pokud adaptér během pohotovostního režimu odpojíte, systém zakáže napájení všech portů USB, aby se nevybíjela baterie.
	Enable USB Wake Support (Povolit podporu probuzení pomocí USB)
	Výchozí nastavení: Možnost je zakázána.
Wireless Radio Control	Umožňuje povolení či zakázání funkce, která automaticky přepíná mezi kabelovou a bezdrátovou sítí nezávisle na fyzickém připojení.
	Control WLAN Radio (Ovládání rozhraní WLAN)
	Výchozí nastavení: Možnost je zakázána.
Wake on LAN/ WLAN	Slouží k povolení či zakázání funkce, která zapne počítač, pokud je spuštěn pomocí signálu sítě LAN.
	 Disabled (Neaktivní) LAN Only (Pouze LAN) WLAN Only (Pouze WLAN) LAN or WLAN (LAN nebo WLAN)
	Výchozí nastavení: Disabled (Neaktivní)

Možnost	Popis
Block Sleep	Tato možnost slouží k povolení přechodu bloků do režimu spánku (stav S3) v prostředí operačního systému.
	Block Sleep (S3 state) (Režim spánky bloků, stav S3)
	Výchozí nastavení: Tato možnost je zakázána.
Advanced Battery Charge Configuration	Na základě této možnosti dokážete dosáhnout maximálního stavu baterie. Pokud povolíte tuto možnost, používá systém standardní algoritmy nabíjení a další metody ke zlepšení stavu baterie mimo pracovní dobu. Disabled (Neaktivní)
	Výchozí nastavení: Disabled (Neaktivní)
Primary Battery Charge Configuration	 Slouží k výběru režimu nabíjení baterie. Možnosti jsou následující: Adaptive (Adaptivní) Standard (Standardní) – úplné nabití baterie v běžném režimu. ExpressCharge – Baterie se nabíjí kratší dobu pomocí technologie rychlého nabíjení společnosti Dell. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. Primarily AC use (Primárně používat napájení ze sítě) Custom (Vlastní)
	Pokud je zvoleno Custom Charge (Vlastní nabíjení), lze také nakonfigurovat možnosti Custom Charge Start (Spuštění vlastního nabíjení) a Custom Charge Stop (Konec vlastního nabíjení).
	POZNÁMKA: Všechny režimy nabíjení nemusí být k dispozici u všech baterií. Chcete-li tuto možnost povolit, zakažte možnost Advanced Battery Charge Configuration (Pokročilá konfigurace nabíjení baterie).

Možnosti obrazovky POST Behavior (Chování POST)

Možnost	Popis
Adapter Warnings	Slouží k povolení či zakázání nastavení výstražných zpráv systému (BIOS), pokud používáte určité typy napájecích adaptérů.
	Výchozí nastavení: Enable Adapter Warnings (Povolit výstrahy adaptéru)
Fn Key Emulation	Slouží k nastavení možnosti, kdy je klávesa Scroll Lock použita k simulaci funkce klávesy Fn.
	Enable Fn Key Emulation (Povolit emulaci klávesy Fn – výchozí)
Fn Lock Options	Umožňuje, aby kombinace kláves Fn + Esc přepínala primární chování kláves F1– F12 mezi standardními a sekundárními funkcemi. Pokud tuto funkci zakážete, nemůžete primární chování těchto kláves dynamicky přepínat.

Možnost	 Popis Fn Lock (Zámek klávesy Fn) – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. Lock Mode Disable/Standard (Režim zámku zakázán / standardní) Lock Mode Enable/Secondary (Povolit režim zamčení / sekundární)
Fastboot	Umožňuje urychlit proces spouštění vynecháním některých kroků kontroly kompatibility. Možnosti jsou následující:
	Minimal (Minimální)
	 Thorough (Důkladná – výchozí)
	Auto (Automaticky)
Extended BIOS	Umožňuje prodloužit dobu před spouštěním. Možnosti jsou následující:
	 0 seconds (0 sekund). Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
	5 seconds (5 sekund)
	10 seconds (10 sekund)

Možnost obrazovky Virtualization support (Podpora virtualizace)

Možnost	Popis
Virtualization	Slouží k povolení či zakázání virtualizační technologie Intel. Enable Intel Virtualization Technology (Povolit technologii Intel Virtualization) (výchozí)
VT for Direct I/O	Povolí nebo zakáže nástroji VMM (Virtual Machine Monitor) využívat další možnosti hardwaru poskytované technologií Intel® Virtualization pro přímý vstup a výstup. Enable VT for Direct I/O (Povolit technologii VT pro přímý vstup/výstup) – ve výchozím nastavení povoleno.

Možnosti obrazovky Wireless (Bezdrátové připojení)

Možnost	Popis
Wireless Switch	Slouží k nastavení bezdrátových zařízení, která lze spravovat pomocí přepínače bezdrátové komunikace. Možnosti jsou následující:
	 WWAN GPS (on WWAN Module) (GPS, na modulu WWAN) WLAN/WiGig Bluetooth Všechny možnosti jsou ve výchozím nastavení povoleny.

Možnost	Popis	
	POZNÁMKA: U možností WLAN a WiGig je ovládání povolení a zakázání spojeno dohromady a nelze je povolit nebo zakázat nezávisle.	
Wireless Device Enable	Slouží k povolení či zakázání vnitřních bezdrátových zařízení:	
	• WLAN	
	Bluetooth	
	Všechny možnosti jsou ve výchozím nastavení povoleny.	

Možnosti obrazovky Maintenance (Údržba)

Možnost	Popis
Service Tag	Slouží k zobrazení servisního čísla počítače.
Asset Tag	Slouží k vytvoření systémového inventárního čísla, pokud dosud nebylo nastaveno. Tato možnost není ve výchozím nastavení nastavena.
BIOS Downgrade	V tomto poli lze obnovit předchozí verzi firmwaru systému.

Možnosti obrazovky System Log (Systémové protokoly)

Možnost	Popis
BIOS Events	Slouží k zobrazení a vymazání událostí po spuštění v rámci volby System Setup
	(Nastavení systému) (BIOS).

Aktualizace systému BIOS

Aktualizaci systému BIOS (nastavení systému) doporučujeme provádět při výměně základní desky, nebo jeli k dispozici nová verze. V případě notebooku se ujistěte, že je baterie plně nabitá, a připojte jej k elektrické zásuvce

- 1. Restartujte počítač.
- 2. Přejděte na web Dell.com/support.
- 3. Zadejte servisní označení nebo kód expresní služby a klepněte na tlačítko Submit (Odeslat).



POZNÁMKA: Chcete-li najít servisní označení, klepněte na odkaz Where is my Service Tag? (Kde je moje servisní označení?)

POZNÁMKA: Pokud nemůžete najít své výrobní číslo, klepněte na možnost **Detect Service Tag** (Zjistit výrobní číslo). Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- 4. Pokud nemůžete nelézt servisní označení, klepněte na produktovou kategorii vašeho počítače.
- 5. Vyberte ze seznamu Product Type (Produktový typ).
- 6. Vyberte model svého počítače. Zobrazí se stránka produktové podpory pro váš počítač.
- 7. Klepněte na možnost Get drivers (Získat ovladače) a poté na možnost View All Drivers (Zobrazit všechny ovladače).

Zobrazí se stránka ovladačů a souborů ke stažení.

- 8. Na obrazovce Drivers & Downloads (Ovladače a soubory ke stažení) vyberte v rozevíracím seznamu Operating System (Operační systém) možnost BIOS.
- 9. Vyhledejte nejnovější soubor se systémem BIOS a klepněte na tlačítko Download File (Stáhnout soubor).

Můžete také analyzovat, které ovladače je třeba aktualizovat. Pokud tento krok chcete provést u svého produktu, klikněte na možnost **Analyze System for Updates (Analyzovat systém a zjistit aktualizace)** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

10. V okně Please select your download method below (Zvolte metodu stažení) klikněte na tlačítko Download File (Stáhnout soubor).

Zobrazí se okno File Download (Stažení souboru).

- 11. Klepnutím na tlačítko Save (Uložit) uložíte soubor do počítače.
- Klepnutím na tlačítko Run (Spustit) v počítači nainstalujete aktualizované nastavení systému BIOS. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



POZNÁMKA: Doporučuje se neprovádět aktualizaci systému BIOS o více než 3 revize. Příklad: Chcete-li aktualizovat systém BIOS z verze 1.0 na verzi 7.0, nejprve nainstalujte verzi 4.0 a poté verzi 7.0.

Systémové heslo a heslo pro nastavení

Můžete vytvořit systémové heslo a zabezpečit počítač heslem.

Typ hesla	Popis
Heslo systému	Heslo, které je třeba zadat před přihlášením se k počítači.
Heslo nastavení	Heslo, které je třeba zadat před získáním přístupu a možností provádění změn v nastavení systému BIOS v počítači.
Α γνάςτραμα. μ	Joelo pahízí základní úrovoň zaboznočoní dat v počítoči

VÝSTRAHA: Heslo nabízí základní úroveň zabezpečení dat v počítači.



Ø

VÝSTRAHA: Pokud počítač nebude uzamčen nebo zůstane bez dozoru, k uloženým datům může získat přístup kdokoli.

POZNÁMKA: Počítač, který vám zašleme, má funkci hesla systému a hesla nastavení vypnutou.

Nastavení systémového hesla a hesla pro nastavení

Přiřadit nové heslo systému nebo heslo nastavení či změnit stávající heslo systému nebo heslo nastavení můžete pouze v případě, že v nastavení Password Status (Stav hesla) je vybrána možnost Unlocked (Odemčeno). Jestliže je u stavu hesla vybrána možnost Locked (Zamčeno), heslo systému nelze měnit.



POZNÁMKA: Pokud propojku pro heslo nepoužijete, stávající heslo systému a heslo nastavení odstraníte a k přihlášení k počítači není třeba heslo systému používat.

Do nastavení systému přejdete stisknutím tlačítka F2 ihned po spuštění či restartu počítače.

1. Na obrazovce System BIOS (Systém BIOS) nebo System Setup (Nastavení systému) vyberte možnost System Security (Zabezpečení systému) a stiskněte klávesu Enter.

Otevře se obrazovka System Security (Zabezpečení systému).

- Na obrazovce System Security (Zabezpečení systému) ověřte, zda je v nastavení Password Status (Stav hesla) vybrána možnost Unlocked (Odemčeno).
- 3. Vyberte možnost System Password (Heslo systému), zadejte heslo systému a stiskněte klávesu Enter nebo Tab.

Nové heslo systému přiřaďte podle následujících pokynů:

- Heslo smí obsahovat nejvýše 32 znaků.
- Heslo smí obsahovat čísla od 0 do 9.
- Povolena jsou pouze malá písmena (velká písmena jsou zakázána).
- Povoleny jsou pouze následující zvláštní znaky: mezera, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

Po zobrazení výzvy znovu zadejte heslo systému.

- 4. Zadejte dříve zadané heslo systému a klepněte na tlačítko OK.
- 5. Vyberte možnost Setup Password (Heslo nastavení), zadejte heslo systému a stiskněte klávesu Enter nebo Tab.

Zobrazí se zpráva s požadavkem o opětovné zadání hesla nastavení.

- 6. Zadejte dříve zadané heslo nastavení a klepněte na tlačítko OK.
- 7. Po stisku klávesy Esc se zobrazí zpráva s požadavkem o uložení změn.
- Stiskem klávesy Y změny uložíte. Počítač se restartuje.

Odstranění nebo změna stávajícího hesla k systému nebo nastavení

Před pokusem o odstranění nebo změnu stávajícího hesla systému nebo nastavení se ujistěte, že je v nabídce **Password Status (Stav hesla)** vybrána možnost Unlocked (Odemknuto). Pokud je v nabídce **Password Status (Stav hesla)** vybrána možnost Locked (Zamčeno), stávající heslo systému nebo nastavení odstranit ani změnit nelze.

Nástroj Nastavení systému otevřete stiskem tlačítka F2 ihned po spuštění či restartu počítače.

1. Na obrazovce System BIOS (Systém BIOS) nebo System Setup (Nastavení systému) vyberte možnost System Security (Zabezpečení systému) a stiskněte klávesu Enter

Otevře se obrazovka System Security (Zabezpečení systému).

- 2. Na obrazovce System Security (Zabezpečení systému) ověřte, zda je v nastavení Password Status (Stav hesla) vybrána možnost Unlocked (Odemčeno).
- 3. Po odstranění stávajícího hesla systému vyberte možnost System Password (Heslo systému) a stiskněte klávesu Enter nebo Tab.
- 4. Po odstranění stávajícího hesla nastavení vyberte možnost Setup Password (Heslo nastavení) a stiskněte klávesu Enter nebo Tab.

POZNÁMKA: Po změně hesla systému nebo nastavení zadejte po zobrazení výzvy nové heslo. Jestliže heslo systému nebo nastavení odstraníte, potvrďte po zobrazení výzvy své rozhodnutí.

- 5. Po stisku klávesy Esc se zobrazí zpráva s požadavkem o uložení změn.
- Stiskem klávesy Y uložíte změny a nástroj Nastavení systému ukončíte. Počítač se restartuje.

4

Diagnostika

Vyskytnou-li se potíže s počítačem, spusťte před kontaktováním společnosti Dell a vyhledáním technické podpory diagnostiku ePSA. Cílem diagnostiky je vyzkoušet hardware počítače bez nutnosti použít dodatečné zařízení nebo rizika ztráty dat. Pokud nedokážete problém sami napravit, výsledky diagnostiky mohou zaměstnancům podpory pomoci ve vyřešení problému za vás.

Rozšířená diagnostika vyhodnocení systému před jeho spuštěním (ePSA)

Diagnostika ePSA (známá také jako diagnostika systému) slouží k provedení kompletní kontroly hardwaru. Diagnostika ePSA je součástí systému BIOS a lze ji spustit pouze v systému BIOS. Vestavěná diagnostika systému nabízí řadu možností, se kterými můžete u konkrétních zařízení nebo jejich skupin provádět následující:

- · Spouštět testy automaticky nebo v interaktivním režimu
- Opakovat testy
- · Zobrazit nebo ukládat výsledky testů
- Procházet testy a využitím dalších možností testu získat dodatečné informace o zařízeních, u kterých test selhal
- · Prohlížet stavové zprávy s informacemi o úspěšném dokončení testu
- · Prohlížet chybové zprávy s informacemi o problémech, ke kterým během testu došlo

VÝSTRAHA: Systémovou diagnostiku používejte pouze k testování vlastního počítače. Použití u jiných počítačů může mít za následek neplatné výsledky nebo zobrazení chybových zpráv.

POZNÁMKA: Některé testy u konkrétních zařízení vyžadují zásah uživatele. Během provádění diagnostických testů se proto nevzdalujte od počítače.

1. Zapněte počítač.

U

- 2. Během spouštění počítače vyčkejte na zobrazení loga Dell a stiskněte klávesu F12.
- Na obrazovce se spouštěcí nabídkou vyberte možnost Diagnostics (Diagnostika).
 Zobrazí se okno Enhanced Pre-boot System Assessment (Rozšířené vyhodnocení systému před ieho spuštěním) se všemi zařízeními v počítači. Diagnostické testv proběhnou u všech uvedených
 - **jeho spuštěním)** se všemi zařízeními v počítači. Diagnostické testy proběhnou u všech uvedených zařízení.
- Chcete-li spustit diagnostický test u konkrétního zařízení, stiskněte klávesu Esc a klepnutím na tlačítko Yes (Ano) ukončete diagnostický test.
- 5. V levém podokně vyberte požadované zařízení a klepněte na tlačítko Run Tests (Spustit testy).
- V případě jakéhokoli problému se zobrazí chybové kódy. Chybový kód si poznamenejte a obraťte se na společnost Dell.

Indikátory stavu zařízení

Tabulka 2. Indikátory stavu zařízení

Ikona	Popis
Ċ	Svítí po zapnutí počítače. Bliká, když je počítač v režimu řízení spotřeby.
7	Svítí nebo bliká podle stavu nabití baterie.

Indikátory stavu baterie

Když je počítač připojen k elektrické zásuvce, svítí indikátor stavu baterie následujícím způsobem:

Střídavě bliká žlutý a bílý indikátor	K notebooku je připojen neověřený či nepodporovaný napájecí adaptér jiného výrobce než společnosti Dell.
Střídavě bliká žlutý a trvale svítí bílý indikátor	Dočasné selhání baterie s připojeným napájecím adaptérem.
Trvale bliká žlutá kontrolka	Závažné selhání baterie s připojeným napájecím adaptérem.
Kontrolka nesvítí	Baterie je v režimu plného nabití s připojeným napájecím adaptérem.
Svítí bílý indikátor	Baterie je v režimu nabíjení s připojeným napájecím adaptérem.

Technické specifikace



POZNÁMKA: Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Chcete-li získat více informací o konfiguraci počítače:

- V systému Windows 10 klikněte nebo klepněte na ikonu Start → Nastavení → Systém → O systému.
- V systému Windows 8.1 a Windows 8 klikněte nebo klepněte na ikonu Start → Nastavení počítače → Počítač a zařízení → Informace o počítači.
- V systému Windows 7 klikněte na ikonu Start ⁽¹⁾, pravým tlačítkem klikněte na možnost Tento počítač a poté vyberte možnost Vlastnosti.

Specifikace systému

Funkce	Specifikace
Šířka sběrnice DRAM	64 bitů
Paměť Flash EPROM	16 MB

Specifikace procesoru

Funkce	Specifikace 6. generace procesoru Intel Core i3, i5 a i7	
Тур		
Vyrovnávací paměť L1	64 kB	
Vyrovnávací paměť L2	256 KB	
Vyrovnávací paměť L3	Až 4 MB	

Specifikace paměti

Funkce	Specifikace	
Konektor paměti	dva interně přístupné konektory DDR3L	
Kapacita paměti	4 GB a 8 GB	
Typ paměti	1600 MHz (dvoukanálová konfigurace DDR3L)	
Minimální velikost paměti	4 GB	
Maximální velikost paměti	16 GB (8 × 2 GB)	

Specifikace audia

Funkce	Specifikace
Туру	4kanálový zvuk High Definition
Řadič	Realtek ALC3246
Převod stereofonního signálu	24bitový (analogový signál na digitální a digitální na analogový)
Rozhraní	Sběrnice Intel HDA
Reproduktory	2 × 2 W
Ovládání hlasitosti	Programová nabídka a klávesy pro ovládání médií na klávesnici

Specifikace grafické karty

Funkce	Specifikace
Typ grafické karty Integrovaná na systémové desce/samostatná	
Řadič karty UMA	Intel HD 520 Graphics 6. generace Core i3, i5 a i7
Samostatný řadič	GT920M
Datová sběrnice	64 bitů

Specifikace kamery

Funkce	Specifikace
Rozlišení kamery	0,92 megapixelů

Funkce	Specifikace	
Rozlišení videa	1280 x 720 při 30 snímcích za sekundu (maximum)	
Diagonální	74°	
zobrazovací úhel	POZNÁMKA: Kamera RBG + IR je pouze pro aplikaci Windows Hello a jiné aplikace ji používat nemohou.	

Specifikace komunikace

Funkce	Specifikace
Síťový adaptér	10/100/1000 Mb/s Ethernet LAN na systémové desce (LOM)
Bezdrátové připojení	Wi-Fi 802.11 b/g/n a 802.11 a/b/g/n/ac

Specifikace portů a konektorů

Funkce	Specifikace	
Zvuk	jeden kombinovaný port pro sluchátka/mikrofon (náhlavní sada)	
Grafika	 jeden 15kolíkový port VGA jeden 19kolíkový konektor HDMI 	
Síťový adaptér	jeden port RJ-45	
USB	 dva porty standardu USB 3.0 (levý port s funkcí ladění) jeden port standardu USB 2.0 	
	POZNÁMKA: Napájený konektor USB 3.0 také podporuje ladění jádra od společnosti Microsoft. Porty jsou vyznačeny v dokumentaci dodané s počítačem.	
Čtečka paměťových karet	karta SD	
Čtečka paměťových karet	jedna jednotka (SD, SDHC, SDXC) •t	

Čtečka otisků jeden (volitelný) prstů

Specifikace obrazovky

Funkce	Specifikace
Тур	WLED, HD, 14,0 palců
Výška	205,60 mm

Funkce	Specifikace
Šířka	320,90 mm
Úhlopříčka	14,0 palců
Aktivní oblast (X/Y)	309,40 mm × 173,95 mm (12,18 palce x 6,85 palce)
Maximální rozlišení	1920 x 1080 pixelů (FHD)1920 x 1080 pixelů (FHD)
Obvyklý jas	200 nitů
Provozní úhel	0° (zavřeno) – min 135 °
Obnovovací frekvence	60 Hz
Minimální horizontální zobrazovací úhel	40° / 40°
Minimální vertikální zobrazovací úhel	10° / 30°
Rozteč pixelů	0,265 mm × 0,265 mm
Externí displej	VGA

Specifikace klávesnice

Funkce	Specifikace
Počet kláves	USA 80, Brazílie 82, Velká Británie 81 a Japonsko 84

Specifikace dotykové podložky

Specifikace
104,00 mm (4,09 palce)
64,00 mm (2,52 palce)

Specifikace baterie

Funkce Specifikace	Funkce	Specifikace
--------------------	--------	-------------

Тур

- 4článková baterie "smart" Li-Ion (40 W)
- 6článková baterie "smart" Li-Ion (65 W)

Funkce	Specifikace
Výška	 4článková — 7,8 mm 6článková — 7,8 mm
Šířka	 4článková — 124,7 mm 6článková — 124,7 mm
Hloubka	 4článková — 208,25 mm 6článková — 208,25 mm
Hmotnost	 4článková — 283 g 6článková — 350 g
Napětí	 4článková — 7,4 V 6článková – 11,1 V
Životnost	300 cyklů vybití/nabití
Teplotní rozsah:	
Provozní	0–50 °C (32–122 °F)
Neprovozní	-20 °C až 65 °C (-4 °F až 149 °F)
Knoflíková baterie	3V lithiová CR2032

Specifikace adaptéru napájení

Funkce	Specifikace
Тур	65 W nebo 90 W
Vstupní napětí	100 V AC až 240 V AC
Vstupní proud (max.)	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Výstupní proud	3,34 A/4,62 A
Jmenovité výstupní napětí	19,5 V stejn.
Teplotní rozsah (provozní)	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Teplotní rozsah (neprovozní)	-40°C až 70°C (-40°F až 158°F)

Specifikace rozměrů

Funkce	Specifikace
Výška (bez dotykového ovládání)	23,15 mm (0,91 palce)
Výška (dotykové ovládání)	23,15 mm (0,91 palce)
Šířka (bez dotykového ovládání)	243,30 mm (9,58 palce)
Šířka (dotykové ovládání)	243,30 mm (9,58 palce)
Hloubka (bez dotykového ovládání)	342,0 mm (13,46 palců)
Hloubka (dotykové ovládání)	342,0 mm (13,46 palců)
Minimální hmotnost (bez dotykového ovládání)	1,81 kg (4,00 liber)
Minimální hmotnost (dotykové ovládání)	1,81 kg (4,00 liber)

Specifikace prostředí

Teplota	Technické údaje
Provozní	0 až 35 °C (32 až 95 °F)
Skladovací	−40–65 °C (−40–149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)	Technické údaje
Provozní	10–90 % (bez kondenzace)
Skladovací	10–95 % (bez kondenzace)

Nadmořská výška (maximální)	Technické údaje
Provozní	-15,2 až 3 048 m (-50 až 10 000 stop)
Neprovozní	−15,2 až 10 668 m (−50 až 35 000 stop)
Úroveň uvolňování znečišťujících látek do ovzduší	G1 dle normy ISA-S71.04–1985

6

Kontaktování společnosti Dell



POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.

Společnost Dell nabízí několik možností online a telefonické podpory a služeb. Jejich dostupnost závisí na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat společnost Dell se záležitostmi týkajícími se prodejů, technické podpory nebo zákaznického servisu:

- 1. Přejděte na web Dell.com/support.
- 2. Vyberte si kategorii podpory.
- Ověřte svou zemi nebo region v rozbalovací nabídce Choose a Country/Region (Vyberte zemi/ region) ve spodní části stránky.
- 4. Podle potřeby vyberte příslušné servisní služby nebo linku podpory.