□ Korištenje gumba INFO (Vodič kroz emisije)

Prikaz sadrži podatke o trenutnom kanalu i statusu određenih postavki za zvuk i video.

Vodič kroz emisije prikazuje informacije o dnevnom televizijskom programu za sve kanale, ovisno o vremenu emitiranja.

- Kada pritisnete gumb INFO, na vrhu zaslona prikazat će se traka s informacijama o kanalu. Ako tada pritisnete gumb ENTER , prikazat će se pojedinosti programa.
 - Tijekom gledanja trenutačnog kanala pritišćite gumbe ◀, ► za prikaz informacija o željenim programima.
 - Za prikaz informacija o drugim kanalima pritišćite gumbe \blacktriangle , \triangledown .

Pohranjivanje kanala

Antena

(Ovisno o državi i modelu)

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Antena} \rightarrow \texttt{ENTER} \boxdot$

Kako bi televizor mogao započeti s pohranjivanjem dostupnih kanala, označite vrstu izvora signala koji je priključen na televizor.

Automatsko podešavanje

(Ovisno o državi i modelu)

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Automatsko podešavanje} \rightarrow \texttt{ENTER} \rightleftarrows$

- Automatski dodijeljeni brojevi programa ne moraju se poklapati sa stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako je kanal zaključan, prikazat će se prozor za unos PIN koda.
- Automatsko podešavanje
 - Antena (Antenska / Kabelska TV / Satelitski) (Ovisno o državi i modelu): odabir antenskog izvora koji želite pohraniti.
 - Ako odaberete opciju Antenska, pokrenut će se automatsko pretraživanje kanala i njihovo pohranjivanje u televizor.

Vrsta kanala (Digitalni i Analogni / Digitalno / Analogno): odabir izvora kanala koji želite pohraniti.

Redoslijed kanala (Ovisno o državi i modelu): odabir redoslijeda kanala.

Ako ste odabrali Kabelska TV \rightarrow Digitalni i Analogni, Digitalno iliAnalogno

- Odabir operatera (Ovisno o državi i modelu): služi za odabir davatelja kabelskih usluga.
- Način pretraž.: služi za pretraživanje svih kanala s aktivnim postajama koje emitiraju program i njihovo pohranjivanje u memoriju televizora.
 - Ako odaberete Brzo, pritiskom na gumb na daljinskom upravljaču moći ćete ručno postaviti opcije Mreža, ID mreže, Frekvencija, Modulacija i Brzina simbola.
- Mreža: služi za odabir načina postavljanja opcije ID mreže (Autom. ili Ručni).
 - ID mreže: kada je opcija Mreža postavljena na Ručni, pomoću numeričkih gumba možete postaviti vrijednost ID mreže.

- Frekvencija: prikaz frekvencije kanala (drukčija u svakoj državi).
- Modulacija: prikaz dostupnih vrijednosti modulacije.
- Brzina simbola: prikaz dostupnih brzina simbola.

• Opcije pretraž.kab. mreže

(ovisno o državi i modelu te samo za kabelske kanale)

Postavlja dodatne opcije pretraživanja, poput frekvencije i brzine simbola kod pretraživanja u kabelskim mrežama.

Poč. frekven. / Završna frekv.: postavljanje početne ili završne frekvencije (razlikuje se u svakoj državi).

Brzina simbola: prikaz dostupnih brzina simbola.

Modulacija: prikaz dostupnih vrijednosti modulacije.

• Satelitski

Ovisno o državi i modelu i samo za satelitski uređaj)

Ako odaberete opciju **Satelitski**, pokrenut će se automatsko pretraživanje kanala i njihovo pohranjivanje u televizor.

Vrsta kanala (Svi / TV / Radio): Odaberite vrstu kanala koju želite pohraniti.

Satelitski: Odaberite satelitske kanale koje želite pretražiti.

Način rada sken. (Svi kanali / Samo besp. kan.): Odaberite način pretraživanja odabranih satelitskih kanala.

Način pretraž.: Postavlja Način pretraž. pomoću gumba ▲ / ▼.

- Automat. podešavanje u stanju mirovanja (Ovisno o državi i modelu): Automatsko ugađanje programa dok je TV u stanju čekanja.
- Vrem.br. za buđen. (Ovisno o državi i modelu): Postavite vremensko brojilo tako da uključi TV i automatski potraži programe.

Korištenje izbornika Kanal

Popis kanala

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Popis kanala} \rightarrow \texttt{ENTER} \xleftarrow{}$

Popis kanala sadrži kanale koje vaš televizor prikazuje kad pritisnete gumb kanala. Možete pregledati informacije o kanalu, Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogno ili Omiljeni 1 – 5.

Pritisnite gumb
(Način rada) kako biste promijenili način rada kanala ili gumb

- (Razvrstavanje) kako biste promijenili redoslijed kanala na popisu prema broju ili nazivu kanala.
- Kad na daljinskom upravljaču pritisnete gumb CH LIST, odmah će se prikazati zaslon Popis kanala.

Sortiranje kanala

• Po broju / Ime: Uređivanje redoslijeda kanala prema broju ili nazivu kanala na popisu.

Način rada kanala

- Antena: odabir opcije Antenska, Kabelska TV ili Satelitski. (Ovisno o državi i modelu)
- Uredi omiljene: Kanale koje često gledate možete postaviti kao omiljene.
 Podrobne informacije o korištenju opcije Uredi omiljene potražite u odjeljku "Uredi omiljene".
- Omiljeni 1-5: Prikaz svih omiljenih kanala razvrstanih u maksimalno 5 grupa. Svaka grupa ima zaseban zaslon.



J Televizor će popis Omiljeni 1 – 5 prikazati samo ako ste kanale favorite dodali pomoću opcije Uredi omiljene.

- Svi: Prikazuje sve trenutačno dostupne kanale.
- TV: Prikazuje sve trenutno dostupne televizijske kanale.
- Radio: Prikazuje sve trenutno dostupne radijske kanale.
- **Podaci/ostalo**: : prikaz svih trenutačno dostupnih MHP (Multimedia Home Platform) ili ostalih kanala.
- Analogno: Prikazuje sve trenutno dostupne analogne kanale.



$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Vodi} \check{\mathsf{C}} \rightarrow \texttt{ENTER} \boxdot$

Informacije u elektroničkom vodiču kroz programe daju televizijske kuće. Koristeći rasporede programa koje daju televizijske kuće možete unaprijed odrediti koje programe želite gledati kako biste omogućili automatsku promjenu kanala na odabrani program u određeno vrijeme. Ovisno o statusu kanala, programski unosi mogu biti prazni ili zastarjeli.

- ▲ Crveni (Brza navig.): brz prikaz televizijskih programa pomoću gumba
 ▲/▼/◀/▶.
- **B** Zeleni (Kategorija kanala): odabir vrste kanala koje želite prikazati.
- Č Žuti (Upravitelj rasporeda): prelazak na rezervirane programe u značajci Upravitelj rasporeda.

Upravitelj rasporeda

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Upravitelj rasporeda} \rightarrow \texttt{ENTER} \boxdot$

Možete postaviti automatsko prikazivanje željenog kanala u određeno vrijeme. Usto možete pregledati, izmijeniti ili izbrisati kanal koji ste rezervirali za gledanje.

- ✓ Kako biste mogli koristiti ovu funkciju, najprije morate postaviti trenutačno vrijeme pomoću funkcije Vrijeme → Sat u izborniku Sustav.
- Pritisnite Raspored na zaslonu Upravitelj rasporeda. Prikazat će se izbornik Raspored gledanja.
- 2. Za postavljanje svakog izbornika s opcijama pritisnite gumbe / V / < /.
 - Kanal: Odaberite željeni kanal.

 Ponovi: Odabir opcije Jednom, Ručni, Sub~Ned, Pon~Pet ili Svakodn. za postavljanje prema vlastitim potrebama. Ako odaberete opciju Ručni, moći ćete postaviti željeni dan.

 \bigcirc Oznaka (\checkmark) označava dan koji ste odabrali.

• **Datum**: Možete postaviti željeni datum.

Ova je funkcija dostupna kad odaberete **Jednom** u opciji **Ponovi**.

- Vrijeme početka: Možete postaviti željeno vrijeme početka.
- Ako želite urediti ili poništiti rezervirani raspored, odaberite rezervirani raspored u izborniku Upravitelj rasporeda. Zatim pritisnite gumb ENTER i odaberite Uredi ili Izbriši.

Uredi kanal

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Uredi kanal} \rightarrow \texttt{ENTER} \boxdot$

Možete uređivati ili brisati kanale.

- 1. Otvorite zaslon Uredi kanal.
- Za odabir željenog kanala poslužite se gumbima ▲/▼, a zatim pritisnite gumb
 ENTER <a>Classical Content. Oznaka (
 Označava kanal koji ste odabrali.
 - Možete odabrati više od jednog kanala.
 - Ponovo pritisnite gumb **ENTER** R kako biste poništili odabir kanala.

Korištenje gumba u bojama i funkcijskih gumba s opcijom Uredi kanal.

- A Crveni (Promjena broja): promjena redoslijeda kanala na popisu kanala.
 - − ← (Dovršeno): dovršavanje promjene redoslijeda kanala.
 - Digitalni kanal ne podržava ovu funkciju kada je opcija Uredi broj kanala postavljena na vrijednost Onemogući. (Ovisno o državi i modelu)
- **B** Zeleni (**Izbriši**): brisanje kanala s popisa kanala.
- Žuti (Zaključaj / Otključaj): Zaključavanje kanala tako da se ne može odabrati niti gledati. / otključavanje kanala koji ste zaključali.
 - Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Zaključav. kanala postavljena na Uključeno.



) Prikazat će se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću opcije **Promjena PIN-a**.

- Plavi (Odabir svih / Poništi odabir za sve): odabir ili poništavanje odabira svih kanala odjednom.
- 0~9 (Idi na) : izravan prelazak na kanal pritiskanjem brojeva (0~9).
- 🗘 (Stranica): prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.
- 🗊 (Alati): prikaz izbornika s opcijama. Prikazane stavke izbornika s opcijama mogu se razlikovati ovisno o statusu i vrsti kanala.
 - Razvrstavanje (samo digitalni kanali): promjena redoslijeda prema broju ili nazivu kanala.
 - Antena: odabir željenog signala emitiranja. (Ovisno o državi i modelu)

- Kategorija: promjena načina rada kanala na vrijednosti Svi,
 TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogno, Nedavno prikazano,
 Najgledanije. Prikazat će se odabrani način rada kanala.
- Uredi omiljene: izravan prelazak na zaslon Uredi omiljene.
- Preimenuj kanal (samo analogni kanali): Kanalu dodijelite naziv od najviše pet znakova. Primjerice, Hrana, Golf itd. Time olakšavate traženje i odabir kanala.
- Informacije o kanalu: Prikaz pojedinosti odabranog kanala.
- Informacija: Prikaz pojedinosti o odabranom programu.

Uredi omiljene TOOLS I

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Uredi omiljene} \rightarrow \texttt{ENTER} \rightleftarrows$

Možete dodavati, uređivati ili brisati omiljene kanale.

- 1. Otvorite zaslon Uredi omiljene.
- Pritisnite gumb ▲/▼ kako biste odabrali željeni kanal, a zatim pritisnite gumb
 ENTER
- Odaberite određeni popis favorite pomoću opcija Omiljeni 1 5 pomoću gumba

 (Prom. favor.), a zatim pritisnite gumb
 (Dodaj). Odabrani će se kanal dodati na popis Omiljeni 1 5.
 - Jedan omiljeni kanal možete dodati u više grupa favorita u opcijama Omiljeni 1 – 5.

Korištenje gumba u bojama i funkcijskih gumba s opcijom Uredi omiljene.

- A Crveni (Kategorija / Pr. redoslijeda)
 - Kategorija: promjena načina rada kanala na vrijednosti Svi,
 TV, Radio, Analogno, Podaci/ostalo, Nedavno prikazano,
 Najgledanije. Prikazat će se odabrani način rada kanala.
 - Pr. redoslijeda: Promjena redoslijeda omiljenih kanala.

- E Zeleni (Prom. favor.): promjena popisa favorita iz popisa Omiljeni 1 5.
- Žuti (Odabir svih / Poništi odabir za sve): odabir ili poništavanje odabira svih kanala odjednom.
- D Plavi (Dodaj / Izbriši)
 - Dodaj: dodavanje odabranog kanala na popis Omiljeni 1 5.
 - Izbriši: brisanje kanala favorita s popisa Omiljeni 1 5.

- 0~9 (Idi na) : izravan prelazak na kanal pritiskanjem brojeva (0~9).
- 🗘 (Stranica): prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.
- (Alati): prikaz izbornika s opcijama. Prikazane stavke izbornika s opcijama mogu se razlikovati ovisno o statusu i vrsti kanala.
 - Kopiraj u favorite: brisanje odabranog kanala favorita s popisa
 Omiljeni 1 5.
 - Preimenuj favorite: Dodjeljivanje vlastitog naziva za omiljeni kanal.
 - Razvrstavanje (samo digitalni kanali): Promjena redoslijeda popisa prema nazivu ili broju kanala.
 - Antena: odabir željenog signala emitiranja. (Ovisno o državi i modelu)
 - Uredi kanal: izravan prelazak na zaslon Uredi kanal.
 - Informacija: Prikaz pojedinosti o odabranom programu.

Zaključavanje programa

Zaklj. nepr. progr.

(Ovisno o državi)

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Zaklj. nepr. progr.} \rightarrow \texttt{ENTER} \rightleftarrows$

Pomoću korisnički definiranog 4-znamenkastog PIN koda onemogućuje neovlaštenim korisnicima, primjerice djeci, gledanje neprikladnih programa. Ako je odabrani kanal zaključan, prikazuje se simbol "⁽

Stavke u značajci Zaklj. nepr. progr. razlikuju se ovisno o državi i modelu.

Hrvatski

Zaključav. kanala



$) MENU \square \rightarrow Emitiranje \rightarrow Zaključav. kanala \rightarrow ENTER \square$

Zaključavanje kanala u izborniku Channel (Kanal) radi sprečavanja neovlaštenih korisnika, primjerice djece, u gledanju neprikladnih programa.

Dostupno samo kad je opcija Izvor postavljena na TV.





Ostale značajke

Postavke kanala

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Postavke kanala} \rightarrow \texttt{ENTER} \boxminus$

• Država (područje)

(Ovisno o državi i modelu)

Odaberite državu kako bi televizor mogao ispravno automatski podesiti emitirane kanale.





Ručno podešavanje

Služi za ručno traženje kanala i njihovo pohranjivanje u televizor.

- \swarrow Ako je kanal zaključan, prikazat će se prozor za unos PIN koda.
- Ovisno o ulaznom signalu kanala, možda će biti podržana opcija Ručno podešavanje.
- Traženje digitalnog kanala: Služi za ručno traženje digitalnih kanala i njihovo pohranjivanje u televizor. Za pretraživanje digitalnih kanala pritisnite gumb Novi. Nakon dovršetka pretraživanja, kanal će biti ažuriran na popisu kanala.
 - Ako je odabrano Antena → Antenska: Kanal, Frekvencija, Širina pojasa
 - Ako je odabrano Antena → Kabelska TV: Frekvencija, Modulacija, Brzina simbola

- Traženje analognog kanala: Traži analogni kanal. Pritisnite gumb Novi za traženje kanala podešavanjem opcija Program, Sustav boja, Sustav zvuka, Kanal, Pretraži.
 - 🖉 Način rada kanala
 - P (programski način rada): po završetku podešavanja postajama koje emitiraju programe na vašem području dodjeljuju se brojevi od P0 do P99. Kanal u ovom načinu rada možete odabrati unosom broja koji je dodijeljen kanalu.
 - C (antenski način rada) / S (kabelski način rada): Ova dva načina rada omogućavaju odabir kanala unosom broja koji je dodijeljen svakoj televizijskoj postaji ili kanalu kabelske televizije.
- Satelitski (Ovisno o državi i modelu): Traženje satelitskog kanala. Pritisnite gumb Skeniraj za traženje kanala podešavanjem opcija Transponder, Način rada sken., Traženje mreže.

• Fino ugađanje

(samo analogni kanali).

Ako je signal slab ili izobličen, kanal trebate ručno ugoditi.



- Fino podešeni kanali označeni su zvjezdicom "*".
- X Kako biste ponovo postavili fino podešavanje, odaberite **Reset**.

• Prenesi popis progr.

(Ovisno o državi i modelu)

Uvoz ili izvoz karte kanala. Kako biste mogli koristiti ovu funkciju, morate priključiti USB memoriju.



) Prikazat će se zaslon za unos PIN koda. Unesite PIN broj od 4 znamenke.



-) Podržani su datotečni sustavi FAT i exFAT.
- Izbriši profil CAM operatora: Odabir CAM operatera koji želite izbrisati. (Ovisno o državi i modelu)

- Satelitski sustav (Ovisno o državi i modelu)
 Konfigurirajte postavke za svoju satelitsku opremu

Prikazat će se zaslon za unos PIN koda. Unesite PIN broj od 4 znamenke.

Za ponovno postavljanje opcije **Satelitski sustav**, odaberite **Ponovno postavi sve postavke**.

Podnaslov TOOLS

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Podnaslov} \rightarrow \texttt{ENTER} \bigcirc$

U ovom izborniku možete postaviti način rada Podnaslov.

- **Podnaslov**: Uključivanje i isključivanje titlova.
 - Način titla: Postavljanje načina rada titlova.
 - Ako program koji gledate ne podržava funkciju Osobe ošt. Sluha, automatski će se aktivirati postavka Normalan, čak i ako je odabran način rada Osobe ošt. Sluha.
 - Jezik titlova: Odaberite jezik titlova.
-) Dostupni jezik može se razlikovati ovisno o emisiji.
 - - ⑦ Engleski je zadani jezik u slučajevima kad prilikom emitiranja nije dostupan odabrani jezik.

- Primarni podnaslovi: Postavljanje primarnih titlova.
- Sekundarni podnaslovi: Postavljanje sekundarnih titlova.

Uredi broj kanala (Ovisno o državi i modelu)

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Uredi broj kanala} \rightarrow \texttt{ENTER} \bigcirc$

Koristite ovaj broj za promjenu kanala. Nakon promjene broja kanala informacije o kanalu neće se automatski ažurirati.

Hrvatski

Mogućnosti zvuka

(Ovisno o državi i modelu)

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Mogućnosti zvuka} \rightarrow \texttt{ENTER} \boxminus$
- Audio jezik TOOLS 🗊

Promjena zadane vrijednosti jezika za reprodukciju zvuka.

Audio jezik / Primarni zvuk / Sekundarni zvuk: Možete postaviti primarni ili sekundarni zvuk.

Dostupni jezik može se razlikovati ovisno o emisiji.

• Audio format

(Ovisno o državi i modelu)

Ako se zvuk emitira iz glavnog zvučnika i iz audio prijemnika, može doći do jeke zbog razlike u brzini dekodiranja između glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom slučaju koristite funkciju zvučnika na televizoru.

- Opcija Audio format može se razlikovati ovisno o emisiji. 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk dostupan je samo ako je vanjski zvučnik povezan pomoću optičkog kabela.
- Audio opis (Ovisno o državi i modelu)

Ova funkcija upravlja emitiranjem zvuka za AD (Audio opis) kada ga TV postaja emitira uz glavni zvučni signal.

Audio - opis: Uključivanje ili isključivanje funkcije audio opisa.

Glasnoća: Podešava glasnoću audio opisa.

Jezik teleteksta

(Ovisno o državi i modelu)

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Jezik teleteksta} \rightarrow \texttt{ENTER} \longleftrightarrow$

• Jezik teleteksta



- 2 Engleski je zadani jezik u slučajevima kad prilikom emitiranja nije dostupan odabrani jezik.
- Primarni teletekst / Sekundarni teletekst



Opcije Primarni teletekst i Sekundarni teletekst možda nisu podržane na nekim lokacijama.

Digitalni tekst

(samo UK)

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Digitalnitekst} \rightarrow \texttt{ENTER} \end{tabular}$

- Ova će značajka biti omogućena ako se emisija emitira s digitalnim tekstom.
- MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Međunarodni standard za sustave za kodiranje podataka koji se koriste u multimediji i hipermediji. Ovo je viša razina od sustava MPEG koja obuhvaća hipermedije s povezivanjem podataka kao što su fotografije, informacije o znakovima, animacije, grafike i videodatoteke, kao i multimedijske podatke. MHEG je interakcijska tehnologija koju pokreće korisnik i primjenjuje se na različita područja, uključujući VOD (video na zahtjev), ITV (interaktivna televizija), EC (elektronička trgovina), obrazovanje na daljinu, telekonferencije, digitalne knjižnice i mrežne igre.

Uobičajeno sučelje

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow \texttt{Emitiranje} \rightarrow \texttt{Uobičajeno sučelje} \rightarrow \texttt{ENTER} \rightleftarrows$

(Ovisno o državi i modelu)

- **Cl izbornik**: Ovim putem korisnik može birati s izbornika CAM uređaja. Odaberite Cl izbornik na temelju izbornika Cl kartice.
- Pretvorba CAM videozapisa: Postavku možete konfigurirati tako da se prekodiranje video kodeka s CAM uređaja izvršava automatski. Ako je ne želite koristiti, isključite je pomoću opcije Isključeno.
 - Morate koristiti CAM uređaj koji podržava prekodiranje video kodeka.

- Informacije aplikacije: Prikaz informacija o CAM uređaju umetnutom u Cl utor te o kartici "Cl ili Cl+ CARD" umetnutoj u CAM uređaj. CAM uređaj možete instalirati u bilo kojem trenutku, bez obzira je li televizor uključen ili isključen.
 - **1.** Modul CI CAM nabavite kod najbližeg distributera ili putem telefona.
 - **2.** Čvrsto umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" u CAM uređaj u smjeru strelice.
 - **3.** CAM uređaj s karticom "CI ili CI+ CARD" umetnite u utor uobičajenog sučelja u smjeru strelice, tako da bude paralelan s utorom.
 - 4. Provjerite vidite li sliku na kanalu s kodiranim signalom.

D Promjena unaprijed postavljenog načina rada slike

Način prik. Slike TOOLS

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow Slika \rightarrow Način prik. Slike \rightarrow ENTER \bigcirc$

Odaberite željenu vrstu slike.

Kada je uređaj povezan s računalom, mogu se mijenjati samo postavke Zabavi i Standardan.

- Dinamičan: Prikladno za dobro osvijetljenu prostoriju.
- Standardan: Prikladno za normalno okruženje.
- Prirodno (ovisno o modelu): prikladno za smanjivanje naprezanja očiju.
- Film: Prikladno za gledanje filmova u zatamnjenoj prostoriji.
- Zabavi: Prikladno za gledanje filmova i igre.


Podešavanje postavki slike

Poz. osvjet. / Kontrast / Svjetlina / Oštrina / Boja / Nijansa (Z/C)

Televizor ima nekoliko opcija postavki za upravljanje kvalitetom slike.

🖉 NAPOMENA

- U analognim načinima rada TV, Vanjski, AV u sustavu PAL funkcija Nijansa (Z/C) nije dostupna. (Ovisno o državi i modelu)
- U slučaju povezivanja s računalom može se mijenjati samo postavka Poz.
 osvjet., Kontrast, Svjetlina i Oštrina.
- Postavke se mogu podesiti i spremiti za svaki vanjski uređaj povezan s televizorom.
- Niža svjetlina slike rezultira manjom potrošnjom energije.

Veličina slike

$\textcircled{MENU} \longrightarrow Slika \rightarrow Veličina slike \rightarrow ENTER \bigcirc$

Služi za postavljanje raznih opcija za sliku, kao što su veličina i omjer slike.

- Dostupne stavke mogu se razlikovati, ovisno o odabranom načinu rada.
- Dpcije za veličinu slike mogu se mijenjati, ovisno o izvoru signala.
- Veličina slike TOOLSE: Kabelski ili satelitski prijemnik mogu imati i vlastite postavke za veličinu zaslona. Međutim, u većini slučajeva preporučujemo korištenje omjera stranica 16:9.
 - Automatska širina: Automatski podešava veličinu slike na omjer slike 16:9.
 - **16:9**: postavljanje slike na širokokutni format 16:9.

Zum.-široko: Povećava veličinu slike na više od 4:3.

✓ Služi za podešavanje postavke Pozicija pomoću gumba ▲, ▼.
 Zoom: Povećavanje slike formata 16:9 (u okomitom smjeru) kako bi odgovarala veličini zaslona.



4:3: Postavljanje slike na osnovni format (4:3).

Izbjegavajte gledanje slike u formatu 4:3 tijekom dužeg vremena. Tragovi obruba na lijevoj i desnoj strani te u sredini zaslona mogu uzrokovati zadržavanje slike (efekt "screen burn") koje nije pokriveno jamstvom.
 Pod.zaslona: prikaz cijele slike bez izrezivanja ako je ulazni signal HDMI (720p / 1080i / 1080p) ili Komponenta (1080i / 1080p) (Ovisno o državi i modelu).
 prilagođen: Povećava i smanjuje slike formata 16:9 okomito i/ili vodoravno.
 Uvećana ili smanjena slika može se pomicati ulijevo, udesno, gore i dolje.

- Zum/Položaj: Služi za podešavanje veličine i položaja slike. Ova je funkcija dostupna samo u opcijama Zoom i prilagođen.
- Pozicija: Služi za podešavanje položaja slike. Ova je funkcija dostupna samo u opcijama Pod.zaslona i Zum.-široko.



NAPOMENA

- Ako ste u načinu rada HDMI (1080i/1080p) ili Komponenta (1080i/1080p) odabrali opciju Pod.zaslona, možda ćete morati centrirati sliku (Ovisno o državi i modelu):
 - 1. Odaberite opciju Pozicija. Pritisnite gumb ENTER .
 - **2.** Pritisnite gumb \blacktriangle , \blacktriangledown , \triangleleft ili \triangleright za pomicanje slike.
- Za ponovno postavljanje položaja koji ste već podesili odaberite opciju Reset na zaslonu Pozicija. Slika će se postaviti na zadani položaj.
- Ako koristite funkciju **Pod.zaslona** s ulazom HDMI 720p, po 1 linija odrezat će se s gornje, donje, desne i lijeve strane kao i kod funkcije za predskeniranje.
- 4:3 velič. zaslona: Dostupno samo ako je veličina slike postavljena na Automatska širina. Za željenu veličinu slike možete odabrati 4:3 WSS ili originalnu veličinu. Svaka europska država zahtijeva drukčiju veličinu slike.



$\textcircled{\ } MENU \boxplus \rightarrow Slika \rightarrow PIP \rightarrow ENTER \textcircled{\ }$

Istovremeno možete gledati sadržaj s prijemnika televizora i jednog vanjskog videoizvora. Na primjer, ako imate kabelski prijemnik povezan s utičnicom antenskog ulaza, možete koristiti funkciju slike u slici **PIP** za gledanje programa iz kabelskog prijemnika i film s Blu-ray uređaja priključenog na utičnicu HDMI ulaza. **PIP** ne radi u istom načinu rada.

🖉 NAPOMENA

- Ako isključite televizor za vrijeme gledanja u načinu rada PIP, prozor PIP će se zatvoriti.
- Možda ćete primijetiti kako slika u prozoru PIP (Slika u slici) postaje pomalo neprirodna kada glavni zaslon koristite za igranje ili za karaoke.

Postavke slike u slici

Glavna slika	Podslika	
Komponenta, HDMI1, HDMI2/DVI	Televizor	

- **PIP**: Uključuje ili isključuje funkciju PIP.
- Antena (Ovisno o državi i modelu): Odabire prostor za podzaslon.
- Kanal: Odabir kanala za podzaslon.
- Vel. (): odabir veličine podslike.
- Pozicija (/ / / /): odabir položaja podslike.
- Odabir zvuka: željeni zvuk možete odabrati u načinu rada PIP.

Promjena opcija slike

Napredne postavke

 $\textcircled{MENU} \longrightarrow Slika \rightarrow Napredne \ postavke \rightarrow ENTER \end{tabular}$

(dostupno u načinu rada Standardan / Film)

Mogu se podesiti detaljne postavke zaslona, uključujući boju i kontrast.

- Kada je uređaj povezan s računalom, mogu se mijenjati samo postavke Balans bijele boje i Gama.
- Dinam. kontrast: Podešavanje kontrasta zaslona.
- Crni ton: Odaberite razinu crne kako biste podesili dubinu zaslona.
- Pod. prema boji kože: Postavljanje boje prema boji kože.

- **RGB Only Mode**: Prikazuje boje Crveno, Zelena i Plava za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.
- Područje boje: Podešavanje raspona dostupnih boja za stvaranje slike.
- Balans bijele boje: Možete podesiti toplinu boje na slici kako bi bijeli predmeti bili bijeli te kako bi cijela slika izgledala prirodnije.

Odst. crvene / Odst. zelene / Odst. plave: Adjust each colour's (red, green, blue) darkness.

Jark. crven. / Jark. zelen. / Jark. plave: Adjust each colour's (red, green, blue) brightness.

Reset: ponovno postavljanje opcije Balans bijele boje na zadane vrijednosti.

- Gama: Podešavanje intenziteta primarnih boja.
- Osv. pokr. objekta: Smanjivanje potrošnje energije kroz kontrolu svjetline pokretnog objekta.
 - Dostupno samo u načinu rada Standardan.
 - Prilikom mijenjanja vrijednosti postavke Poz. osvjet., Svjetlina ili Kontrast opcija Osv. pokr. objekta postavit će se na vrijednost Isključeno.



Mogućnosti slike

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow Slika \rightarrow Mogućnosti slike \rightarrow ENTER \bigcirc$
- Kada je uređaj povezan s računalom, može se mijenjati samo postavka Kontr. Boje.
- Kontr. Boje
 - Opcija Topla1 ili Topla2 deaktivirat će se kad je način prikaza slike postavljen na Dinamičan.
 - Postavke se mogu podesiti i spremiti za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na televizoru.
- Čist dig. prikaz: Ako je signal koji vaš proizvod prima slab, možete aktivirati značajku Čist dig. prikaz kako biste smanjili pojavljivanje šumova i dvostrukih slika na zaslonu.
 - \mathbb{Z}
 - Ako je signal slab, odaberite neku od drugih mogućnosti dok se ne prikaže najbolja slika.

Autom. vizualizacija: Prikazuje jakost signala prilikom promjene analognih kanala.



-) Dostupno samo za analogne kanale.
- -) Pritiskom na gumb **INFO** prikazat će se traka jačine signala.
 - \swarrow Kad je traka zelena, primate najbolji mogući signal.
- MPEG fil. za noise: Smanjenje razine šuma u MPEG zapisima kako bi se postigla bolja kvaliteta slike.
- HDMI crna: Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.



) Dostupno samo u načinu rada HDMI (RGB signali).

- Film način rada: Postavlja televizor tako da automatski detektira i obrađuje signale filmske slike sa svih izvora i prilagođuje sliku za optimalnu kvalitetu.
-) Dostupno u načinu rada TV i načinima rada s vanjskim izvorom ulaznih signala koji podržavaju formate SD (480i / 576i) i HD (1080i), osim u načinu rada PC.
 - Ako slika na zaslonu ne izgleda prirodno, promijenite opciju u Isključeno / Auto1 / Auto2 pod opcijom Film način rada.

- Motion Plus (Ovisno o državi i modelu): Uklanjanje zamućenosti i podrhtavanja iz scena s brzim pokretima. Ako odaberete opciju prilagođen, možete ručno konfigurirati opcije Smanj. zamućenosti i Smanj. podrhtav. i postaviti opciju LED za čiste pokrete na Uključeno za oštriju LED sliku. Za povratak na zadane postavke odaberite Reset.
 - Ta funkcija nije dostupna na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
 - Kada je opcija LED za čiste pokrete postavljena na Uključeno, zaslon se prikazuje tamnijim nego kad je postavljena na Isključeno.
 - Ako je značajka LED za čiste pokrete postavljena na Uključeno uz videosignal od 60 Hz, zaslon bi mogao treperiti.
- Čisti analogni prikaz: Smanjivanje šuma u obliku vodoravne linije do kojeg dolazi zbog interferencije između signala.



Ova funkcija podržana je samo za analogno emitiranje.

• LED za čiste pokrete (ovisno o modelu): Uklanjanje zapinjanja iz brzih scena s mnogo pokreta radi postizanja jasne slike.



Deaktivira se ako kao Način prik. Slike postavite Prirodno.



Zaslon može postati malo tamniji prilikom reprodukcije uz **LED za čiste pokrete**.

Slika isklj. TOOLS

Zaslon će se isključiti, ali zvuk će ostati uključen. Kako biste uključili zaslon, pritisnite bilo koji gumb osim gumba za podešavanje glasnoće i gumba za napajanje.



Poč. post. slike

$\textcircled{MENU} \longrightarrow Slika \rightarrow Poč. post. slike \rightarrow ENTER \boxdot$

Ponovno postavljanje trenutnog načina rada slike na zadane postavke.

Hrvatski

Promjena zadanog načina rada zvuka

Opcije zvuka

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow \mathsf{Zvuk} \rightarrow \mathsf{Opcije} \ \mathsf{zvuka} \rightarrow \mathsf{ENTER} \ end{tabular}$
- Standardan: Odabir normalnog načina rada zvuka.
- Glazba: Naglašavanje glazbe nauštrb glasova.
- Film: Najbolji zvuk za reprodukciju filmova.
- Jasan glas: Naglašava glas, a ne druge zvukove.
- **Pojačati**: Povećavanje intenziteta zvuka visokih frekvencija kako bi se omogućio bolji doživljaj slušanja za osobe s oštećenjem sluha.
- Ako je značajka Odabir zvučnika postavljena na Vanjski zvučnik, opcija Opcije zvuka bit će onemogućena.

Podešavanje postavki zvuka

Zvučni efekt

(samo standardni način reprodukcije zvuka)

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \mathsf{Zvuk} \to \mathsf{Zvučni} \text{ efekt} \to \mathsf{ENTER} \boxdot$

• Equalizer

Pomoću ekvilizatora podesite postavke zvuka za svaki zvučnik.

Balans: Podešava odnos lijevog i desnog zvučnika.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (podešavanje širine pojasa): podešavanje razine različitih pojasnih frekvencija.

Reset: Ponovno postavljanje postavki ekvilizatora na zadane vrijednosti.

Postavke zvučnika

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \mathsf{Zvuk} \rightarrow \mathsf{Postavke} \ \mathsf{zvučnika} \rightarrow \mathsf{ENTER} \ end{tabular}$

• Odabir zvučnika TOOLS 🗊

Može doći do jeke zbog razlike u brzini dekodiranja između glavnog zvučnika i audioprijemnika. U tom slučaju postavite televizor na Vanjski zvučnik.

Ako je za značajku Odabir zvučnika odabrana opcija Vanjski zvučnik, gumbi za glasnoću i MUTE neće funkcionirati, a postavke zvuka bit će ograničene.

Ako je značajka Odabir zvučnika postavljena na Vanjski zvučnik.

- Zvuč. telev.: isključeno, Vanjski zvučnik: uključeno
- Ako je značajka Odabir zvučnika postavljena na Zvuč. telev.
 - Zvuč. telev.: Uključeno, Vanjski zvučnik: Uključeno
- 🖉 Ako nema videosignala, zvuk je isključen na oba zvučnika.



Auto jačina zvuka

Kako biste izjednačili razinu glasnoće na svim kanalima, odaberite Normalan.

Noćni: u usporedbi s načinom rada **Normalan**, ovaj način rada pruža poboljšani zvuk, gotovo bez ikakvih šumova. Pogodan je za korištenje noću.

Kako biste mogli upravljati glasnoćom na uređaju koji je povezan s televizorom, a služi kao izvor signala, za vrijednost opcije Auto jačina zvuka na televizoru odaberite Isključeno. U protivnom se prenošenje upravljanja glasnoćom na uređaj koji je izvor signala možda neće primijeniti.

Način postav. televizora

Određivanje vrste instalacije za televizor. Odaberite opciju **Montaža na zid** ili **Postolje** za automatsko optimiziranje zvuka televizora.

Dodatne postavke

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \mathsf{Zvuk} \rightarrow \mathsf{Dodatne} \ \mathsf{postavke} \rightarrow \mathsf{ENTER} \boxdot$

- **DTV razina zvuka** (samo digitalni kanali): Ova funkcija omogućava smanjenje nejednakosti signala glasa (jedan od signala koji se primaju tijekom emitiranja digitalnog TV programa) i željene razine tog signala.
 - - Ovisno o vrsti emitiranog signala, opciju MPEG / HE-AAC možete podesiti između -10 dB i 0 dB.
 - - ⑦ Radi povećavanja ili smanjivanja glasnoće vrijednost možete podesiti u rasponu između 0 i -10.
- HDMI audio format: Postavljanje formata ulaznog zvučnog signala koji je prikladan za vanjski uređaj koji je povezan s HDMI priključkom na televizoru.

- Digital. izlaz zvuka: Digitalni audio izlaz koristi se za digitalni zvuk, smanjuje smetnje prema zvučnicima i drugim digitalnim uređajima poput DVD uređaja.
 Audio format: Možete odabrati digitalni izlazni format zvuka. Dostupni digitalni izlazni format zvuka može se razlikovati ovisno o ulaznom signalu.
 - Priključivanjem 5.1-kanalnih zvučnika u sklopu formata Dolby Digital moći ćete uživati u vrhunskom interaktivnom 3D zvuku.

Odgoda zvuka: Ispravljanje problema u zvuku i slici prilikom gledanja televizijskog programa ili videozapisa te prilikom slušanja digitalnog zvuka preko vanjskog uređaja poput AV prijemnika (0 ms ~ 250 ms). Dolby Digital Comp: Ova funkcija smanjuje neujednačenost između signala
 Dolby Digital i signala glasa (npr. MPEG zvučni zapis, HE-AAC, ATV zvuk).



) Odaberite Line kako biste dobili dinamičan zvuk, a RF kako biste smanjili razliku između glasnih i tihih zvukova noću.

Line: Postavite razinu izlaza za signale veće ili manje od -31 dB (referenca) na -20 dB ili -31 dB.

RF: Postavite razinu izlaza za signale veće ili manje od -20 dB (referenca) na -10 dB ili -20 dB.

Reset. zvuka

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \mathsf{Zvuk} \rightarrow \mathsf{Reset.} \ \mathsf{zvuka} \rightarrow \mathsf{ENTER} \ equation \ equation \ \mathsf{ENTER} \ equation \$

Sve postavke zvuka vratit će se na tvornički zadane vrijednosti.

□ Odabir načina reprodukcije zvuka TOOLS I

Kada vrijednost postavite na **Dvostruki I-II**, na zaslonu će se prikazati trenutačni način rada zvuka.

	Vrsta zvuka	Dvostruki I-II	Zadano	
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatska promjena	
	Stereo	Stereo ↔ Mono		
	Dvostruki	Dual I ↔ Dual II	Dual I	
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatska promjena	
	Stereo	Mono ↔ Stereo		
	Dvostruki	Mono → Dual I ^{<} Dual II ∠	Dual I	

- Ako je stereo signal slab i dođe do automatskog prebacivanja, prijeđite na mono.
- Aktivira se samo za signal stereo zvuka.
- Dostupno samo kad je opcija Izvor postavljena na TV.

Početno postavljanje

Postavljanje

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sustav} \rightarrow \textbf{Postavljanje} \rightarrow \textbf{ENTER} \bigcirc$

Služi za postavljanje kanala i vremena prilikom prvog ili ponovnog postavljanja televizora.

Provedite početno postavljanje slijedeći upute na televizoru.

Postavljanje vremena

Vrijeme

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sustav} \rightarrow \textbf{Vrijeme} \rightarrow \textbf{ENTER} \bigcirc$

Trenutačno vrijeme prikazat će se kad pritisnete gumb **INFO**.

- Sat: Svrha postavljanja sata je korištenje različitih funkcija s mjeračem vremena koje televizor nudi.
 - 🖉 Ako iskopčate kabel za napajanje, morat ćete ponovno podesiti sat.
 - Način sata: Ručno ili automatsko postavljanje trenutnog vremena.
 - Autom.: Automatsko postavljanje vremena na temelju vremena na digitalnom kanalu.

- Za automatsko postavljanje vremena antena mora biti priključena.
- Ručni: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- Ovisno o odašiljaču i signalu, automatski postavljeno vrijeme možda neće biti točno. U takvom slučaju vrijeme postavite ručno.

Podešen. sat: postavite Datum i Vrijeme.

- Dostupno samo kad je opcija Način sata postavljena na Ručni.
- Datum i Vrijeme možete izravno podesiti pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.

Vrem. zona (Ovisno o državi i modelu): odabir vremenske zone.

- Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Način sata postavljena na Autom..
- Ako odaberete Ručni u izborniku Vrem. zona, aktivirat će se opcije GMT i DST.

Vremenski pomak (Ovisno o državi i modelu): podešavanje vremena prilikom primanja informacija o vremenu putem interneta. Odaberite pravo vrijeme tako da odaberete pomak.

Ako televizor ne primi podatke o vremenu uključene u emitirani signal televizijskih postaja, trenutno će se vrijeme postaviti putem mreže. (npr. gledanje televizije putem set-top box uređaja, satelitskog prijemnika itd.)

□ Korištenje funkcije samoisključivanja

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sustav} \rightarrow \textbf{Vrijeme} \rightarrow \textbf{Samoisklj.} \rightarrow \textbf{ENTER} \bigcirc$

D Postavljanje brojača vremena za uključivanje/isključivanje

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow Sustav \rightarrow Vrijeme \rightarrow Uklj. br. vremena < ili> lsklj. br. vremena < ili> lsklj. br. vremena < ili> hvremena < ili</ li>$
- Uklj. br. vremena: Možete postaviti tri različite konfiguracije funkcije Uklj. br. vremena. (Uklj. br. vrem. 1, Uklj. br. vrem. 2, Uklj. br. vrem. 3)
 Postavljanje: Odabir opcije Isključeno, Jednom, Svakodn., Pon~Pet,
 Pon.~Sub., Sub~Ned ili Ručni za postavljanje prema vlastitim potrebama.
 Ako odaberete Ručni, moći ćete odabrati dan na koji želite aktivirati mjerač vremena.

🖉 Oznaka 🗸 označava dan koji ste odabrali.

Vrijeme: Postavite sate i minute.

Glasnoća: Odaberite željenu jačinu zvuka.

Izvor: Za odabir izvora s kojeg će se sadržaj reproducirati na televizoru kada se televizor uključi. Možete napraviti sljedeće:

- Odaberite opciju TV i televizor će prikazati određeni antenski ili kabelski kanal.
- Odaberite USB i televizor će reproducirati fotografije ili zvukovne datoteke s USB uređaja.
- Odaberite izvor na televizoru koji ste povezali sa set-top box uređajem i televizor će prikazivati kanal iz set-top box uređaja.
- Prije nego odaberete USB, u televizor morate priključiti USB uređaj.



- Priključite kabelski ili satelitski set-top box uređaj na taj izvor.
- Postavite set-top box uređaj na kanal koji želite gledati kad se televizor uključi.
- Ostavite set-top box uređaj uključenim.
- Kada odaberete izvor drukčiji od TV ili USB, opcije za antenu i kanal će nestati.

Antena (kad je opcija Izvor postavljena na TV): Odaberite ATV ili DTV.

Kanal (kad je opcija Izvor postavljena na TV): Odaberite željeni kanal.

Glazba / Foto (kad je opcija lzvor postavljena na USB): odabir mape na USB uređaju u kojoj se nalaze datoteke s glazbom i fotografijama koje će se reproducirati prilikom automatskog uključivanja televizora.

- Ako na USB uređaju nema datoteke s glazbom ili mapa s glazbenom datotekom nije odabrana, funkcija mjerača vremena neće ispravno raditi.
- Ako se na USB uređaju nalazi samo jedna datoteka s fotografijom, prikaz slajdova neće se reproducirati.
- Ako je naziv mape predugačak, nećete je moći odabrati.
- Svakom USB uređaju koji koristite dodjeljuje se posebna mapa. U slučaju korištenja nekoliko USB uređaja iste vrste, provjerite imaju li mape dodijeljene svakom USB uređaju različite nazive.
- Kada koristite Uklj. br. vremena, preporučuje se upotreba USB memorije i višenamjenskog čitača kartica.
- Funkcija Uklj. br. vremena možda neće raditi s USB uređajima s ugrađenom baterijom, mp3 uređajima ili PMP uređajima nekih proizvođača jer prepoznavanje tih uređaja dugo traje.
- Isklj. br.vremena: Možete postaviti tri različite konfiguracije funkcije Isklj. br.vremena. (Isklj. br. vrem. 1, Isklj. br. vrem. 2, Isklj. br. vrem. 3)
 Postavljanje: Odabir opcije Isključeno, Jednom, Svakodn., Pon~Pet, Pon.~Sub., Sub~Ned ili Ručni za postavljanje prema vlastitim potrebama. Ako odaberete Ručni, moći ćete odabrati dan na koji želite aktivirati mjerač vremena.
 - 🖉 Oznaka 🗸 označava dan koji ste odabrali.

Vrijeme: Postavite sate i minute.

Ekonomična rješenja

Ekološko rješenje

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sustav} \rightarrow \textbf{Ekološko rješenje} \rightarrow \textbf{ENTER} \boxminus$
- **Ušteda energije**: Ova značajka služi za podešavanje svjetline kako bi se smanjila potrošnja energije.
- Ekološki senzor (ovisno o modelu): Kako bi se poboljšala ušteda energije; postavke slike automatski se prilagođavaju razini osvjetljenja prostorije.
 Ø Ako postavite opciju Poz. osvjet.., opcija Ekološki senzor postavit će se na Isključeno.

Min. pozad. svjet.: Kada je opcija Ekološki senzor postavljena na Uključeno, minimalna svjetlina zaslona može se podesiti ručno.

- Ako je opcija Ekološki senzor postavljena na Uključeno, svjetlina prikaza može se mijenjati (postati malo tamnija ili svjetlija) ovisno o jačini svjetla u okruženju.
- Nema sig. st. ček.: kako biste izbjegli nepotrebno rasipanje energije, odaberite nakon kojeg će se vremena televizor isključiti ako nema ulaznog signala.

🖉 Onemogućeno kada je računalo u načinu rada za uštedu energije.

 Auto. isključ.: Ako televizor ostane uključen četiri sata bez ikakvog korisničkog unosa, televizor će se automatski isključiti kako bi se spriječilo pregrijavanje.

Ostale značajke

Jezik izbornika

Postavljanje jezika izbornika.





Vrijeme aut. zaštite

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sustav} \rightarrow \textbf{Vrijeme aut. zaštite} \rightarrow \textbf{ENTER} \boxdot$

• Vrijeme aut. zaštite (Isključeno / 2 sata / 4 sata / 8 sati / 10 sati):

Ako se tijekom razdoblja koje određuje korisnik na neaktivnom zaslonu prikazuje statična slika, aktivirat će se čuvar zaslona kako bi se spriječilo stvaranje sjena na zaslonu.





$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sustav} \rightarrow \textbf{Općenito} \rightarrow \textbf{ENTER} \bigcirc$

 Nač. igr.: Kada uređaj priključujete na igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, odabirom načina rada za igranje možete postići realističnije iskustvo igranja.

NAPOMENA

- Mjere opreza i ograničenja za način igranja
 - Za isključivanje igraće konzole i priključivanje nekog drugog vanjskog uređaja opciju Nač. igr. u izborniku za postavljanje postavite na Isključeno.
 - Ako se u načinu rada Nač. igr. prikazuje izbornik televizora, slika na zaslonu blago će podrhtavati.

- Funkcija Nač. igr. nije dostupna u načinu rada TV.
- Nakon priključivanja igraće konzole opciju Nač. igr. postavite na Uključeno. Nažalost, možda će doći do smanjivanja kvalitete slike.
- Ako je opcija **Nač. igr.** postavljena na **Uključeno**:
 - opcija Način prik. Slike bit će postavljena na Igra, a opcija
 Opcije zvuka na Igra.
- Zaključ. ploče: Istovremeno zaključavanje ili otključavanje svih tipki na ploči.
 Kad je opcija Zaključ. ploče uključena, nijedna tipka na ploči ne funkcionira.
- **Početni logotip**: Prikazuje logotip tvrtke Samsung prilikom uključivanja televizora.

Promjena PIN-a

$\textcircled{\begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular}} \begin{tabular}{ll} MENU \end{tabular} \longrightarrow \begin{tabular}{ll} Sustav \end{tabular} \rightarrow \begin{tabular}{ll} Promjena \end{tabular} PIN-a \end{tabular} \rightarrow \begin{tabular}{ll} ENTER \end{tabular} \end{tabular}$

Promijenite lozinku potrebnu za postavljanje televizora.

- Prije zaslona za postavljanje prikazat će se zaslon za unos PIN koda.
- Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću opcije Promjena PIN-a.



DivX® video na zahtjev

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Sustav} \rightarrow \textbf{DivX} \textcircled{R} \text{ video na zahtjev} \rightarrow \textbf{ENTER} \textcircled{C}$

Prikazivanje ovlaštene registracijske šifre za televizor. Ako se povežete s webmjestom DivX i registrirate se pomoću šifre od 10 znamenki, moći ćete preuzeti aktivacijsku datoteku videozapisa na zahtjev.

Registracija je dovršena nakon reprodukcije pomoću značajke Videozapisi.

Više informacija o DivX® videozapisima na zahtjev potražite na adresi http:// vod.divx.com.

Korištenje popisa izvora

Popis izvora

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Programi} \rightarrow \textbf{Popis izvora} \rightarrow \textbf{ENTER} \bigcirc$
- Ako pritisnete gumb **SOURCE**, odmah će se prikazati zaslon **Izvor**.
- Moguće je odabrati samo vanjske uređaje koji su povezani s televizorom. Na zaslonu **Izvor** istaknuti su povezani izvori ulaznog signala.
- Detaljne informacije potražite u odjeljku "Promjena izvora ulaznog signala" u korisničkom priručniku.

Priključivanje USB uređaja

- **1.** Uključite televizor.
- 2. Priključite USB uređaj na kojem se nalaze datoteke s fotografijama, glazbom i filmovima na USB priključak na bočnoj strani televizora.
- **3.** Nakon priključivanja USB uređaja u televizor pojavljuje se skočni prozor. Izravno možete odabrati opcije **Fotografije**, **Videozapisi** ili **Glazba**.

- Prilikom reprodukcije nelicenciranih multimedijskih datoteka uređaj možda neće pravilno raditi.
- Popis stvari koje morate znati prije korištenja multimedijskih sadržaja
 - MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.
 - Podržani su datotečni sustavi FAT i exFAT.
 - Neki USB digitalni fotoaparati i audiouređaji možda nisu kompatibilni s ovim televizorom.
 - Multimedijski sadržaji podržavaju samo sekvencijalni JPEG format.
 - Media Play podržava samo USB uređaje za masovno spremanje (MSC).
 MSC je uređaj iz klase uređaja za prijenos masovno spremljenih datoteka.
 Primjeri MSC uređaja su male prijenosne memorije i čitači Flash kartica (USB razdjelnici nisu podržani). Uređaje treba priključivati izravno u USB priključak televizora.

- Prije priključivanja uređaja u televizor izvršite sigurnosno kopiranje svojih datoteka kako biste spriječili oštećenje ili gubitak podataka. Tvrtka SAMSUNG nije odgovorna za oštećenje datoteka ili gubitak podataka.
- Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se učitava.
- Što je veća rezolucije slike, više će vremena biti potrebno za njen prikaz na zaslonu.
- Najveća podržana JPEG rezolucija je 15360 x 8640 piksela.
- Kod nepodržane ili oštećene datoteke pojavit će se poruka "Format datoteke nije podržan".
- Funkcija pretraživanja scena i funkcija sličica nisu podržane u opciji Videozapisi.

- MP3 datoteke koje sadrže DRM, a preuzete su s web-mjesta koje nije besplatno, ne mogu se reproducirati. Digital Rights Management (DRM - Upravljanje digitalnim pravima) je tehnologija koja podržava stvaranje sadržaja te distribuciju i upravljanje sadržajima na integriran i sveobuhvatan način, uključujući zaštitu prava i interesa davatelja sadržaja, sprečavanje nedopuštenog kopiranja sadržaja te upravljanje naplatama i nagodbama.
- USB uređaj za koji je potrebna jaka struja (jača od 500 mA ili 5 V) možda neće biti podržan. Tvrdi disk povezan putem USB priključka nije podržan.
- Ako se na televizoru ništa nije događalo tijekom razdoblja određenog postavkom Vrijeme aut. zaštite, pokrenut će se čuvar zaslona.
- Način uštede energije pojedinih pogona tvrdog diska možda će se automatski pokrenuti kada je uređaj povezan s televizorom.

- U slučaju korištenja produžnog USB kabela, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili se datoteke na uređaju neće moći pročitati.
- Ako USB uređaj povezan s televizorom nije prepoznat, popis datoteka na uređaju je oštećen ili se datoteka na popisu ne reproducira, povežite USB uređaj s računalom, formatirajte uređaj i provjerite vezu.
- Ako se datoteka koja je izbrisana iz računala još uvijek očitava pri pokretanju funkcije multimedijskih sadržaja, koristite funkciju pražnjenja koša za smeće kako biste datoteku trajno izbrisali.
- Ako je na USB uređaju za pohranu spremljeno približno više od 4000 datoteka i mapa, datoteke i mape se možda neće prikazati, a neke se mape možda neće otvoriti.

Isključivanje USB uređaja

- 1. Pritisnite gumb **SOURCE**.
- 2. Odaberite željeni USB uređaj, a zatim pritisnite gumb **TOOLS**. Prikazat će se izbornik **Alati**.
- **3.** Odaberite **Ukloni USB**, a zatim pričekajte da se odabrani USB uređaj isključi. Možete izvaditi USB uređaj iz televizora.
- Za uklanjanje USB uređaja iz televizora preporučujemo korištenje funkcije Ukloni USB.

□ Korištenje multimedijskih sadržaja

$\textcircled{\begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular}} \begin{tabular}{ll} MENU \end{tabular} \end{tabular} \rightarrow \begin{tabular}{ll} Media \end{tabular} \end{tabular} \rightarrow \begin{tabular}{ll} Media \end{tabular} \end{tabular} \rightarrow \begin{tabular}{ll} Media \end{tabular} \end{tabular} \end{tabular} \rightarrow \begin{tabular}{ll} Media \end{t$

Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i filmovima spremljenih na USB uređaju za masovnu pohranu (MSC).

- **1.** Pritisnite gumb **MEDIA.P**.
- Pritisnite gumb
 kako biste odabrali željeni izbornik (Fotografije, Videozapisi, Glazba), a zatim pritisnite gumb ENTER
- **3.** Pritisnite gumb **◄/**► kako biste odabrali željeni uređaj, a zatim ponovo pritisnite gumb **ENTER ∈**.
- 4. Pritisnite gumb ▲/▼/◀/▶ kako biste odabrali željenu datoteku s popisa, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ▶ (reprodukcija).

Reprodukcija odabranih datoteka

- Pritisnite gumb ▲ za odabir izbornika Opcije na vrhu bilo kojeg glavnog zaslona i odaberite Reprodukcija.
- 2. Odaberite željene datoteke.
 - S lijeve strane odabranih datoteka pojavljuje se potvrdni okvir.
 - Ponovno pritisnite gumb **ENTER** R kako biste poništili odabir datoteke.
- **3.** Pritisnite gumb ▲ kako biste odabrali Reprod.
 - Možete odabrati ili poništiti odabir svih datoteka pritiskom na opcije Odabir svih / Poništi odabir za sve.

□ Reprodukcija fotografija / videozapisa / glazbe

Tijekom reprodukcije datoteke pritisnite gumb ▲/▼/◀/► za odabir željenog izbornika.

- 🖉 Kada izbornik s opcijama nije prikazan, odaberite gumb **TOOLS** ili **ENTER** 🖂 .
- Ako tijekom reprodukcije pritisnete gumb **INFO**, prikazat će se informacije o reprodukciji.

Izbornik reprodukcije

Gumb	Radnja	Fotografije	Videozapisi	Music (Glazba)
	Preth. / Sljedeće	•		
▶ / Ⅲ / ■	Pokreni prikaz slajdova / Zaustavi prikaz slajdova	•		
	Reprod. / Pauza	Mini reproduktor*	•	•
₩ / ₩	Preth. / Sljedeće	Mini reproduktor*	•	•
(Premotaj unatrag / Premotaj unaprijed	•	•	•

* Ovi gumbi prikazat će se nakon postavljanja opcije Pozadinska glazba na Mini reproduktor u izborniku Fotografije.

Izbornik za postavljanje

• Fotografije

Gumb	Radnja		
- B	Postavke dijaprojekcije	Tijekom prikaza slajdova možete postaviti opcije Brzina i Efekti.	
Ð	Zoom	Možete povećati sliku.	
0	Okreni	Slike prikazane preko cijelog zaslona možete rotirati.	
	Pozadinska glazba / Mini reproduktor	Možete postaviti pozadinsku glazbu prilikom prikaza slajdova. / Možete upravljati jednostavnim izbornicima reprodukcije.	
\$	Postavke	Način prik. Slike / Opcije zvuka: Možete podesiti postavke slike ili zvuka.	
		Informacija: Možete pregledati detaljne informacije o datoteci koja se reproducira.	

- U prikazu slajdova redom će se prikazati sve datoteke koje se nalaze na popisu.
- Kada na popisu datoteka pritisnete gumb \blacktriangleright (reprodukcija) (ili gumb $\blacktriangle \rightarrow$ **Opcije** \rightarrow **Prik. prez.**), prikaz slajdova odmah će se pokrenuti.
- Tijekom prikaza slajdova možete prilagoditi brzinu prikaza slajdova, pomoću gumba
- Podržani formati fotografija

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku pod "Specifikacije".

• Videozapisi

Gumb	Radnja	
Q	Pretraži	Pretraga naslova: Možete izravno premjestiti drugu datoteku.
		Traka pretrage vremena: Videozapise možete pretraživati pomoću gumba ◀ i ▶ u intervalima od jedne minute ili neposrednim unosom broja.
		🖉 Možda nije podržano, ovisno o izvoru ulaznog signala.
4	Način ponavljanja	Filmske datoteke možete reproducirati više puta zaredom.
	Veličina slike	Veličinu slike možete podešavati prema preferencijama.

Gumb	Radnja	
\$	Postavke	Postavke podnaslova : Može reproducirati videozapis s titlovima. Funkcionira samo ako titlovi imaju isti naziv kao datoteka videozapisa.
		Način prik. Slike / Opcije zvuka: Možete podesiti postavke slike ili zvuka.
		Audio jezik: Možete promijeniti audiojezik ako videozapis ima više od jednog jezika.
		Informacija: Možete pregledati detaljne informacije o datoteci koja se reproducira.

- Ako informacija o trajanju videozapisa nije poznata, ne prikazuje se vrijeme reprodukcije niti indikator napredovanja.
- 🖉 Ovaj način rada omogućava uživanje u isječcima iz igre, ali ne i igranje.
- Podržani formati podnaslova i videozapisa

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku pod "Specifikacije".



Glazba

Gumb	Radnja	
4	Ponovi	Glazbene datoteke možete reproducirati više puta zaredom.
7	Nasumično	Glazbu možete reproducirati nasumičnim redoslijedom.
()	Opcije zvuka	Možete podesiti postavku zvuka.

- Prikazuje samo datoteke s podržanom ekstenzijom glazbene datoteke. Datoteke s drugim ekstenzijama neće se prikazivati, čak ni ako su spremljene na istom USB uređaju.
- Ako je prilikom reprodukcije zvukovnih datoteka zvuk neobičan, podesite **Equalizer** u izborniku **Zvuk**. (Datoteka s glazbom s previše modulacije može uzrokovati probleme u zvuku.)
- Podržani formati glazbe
 - Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku pod "Specifikacije".

Postavljanje jezika za kodiranje

Jezik za kodiranje možete postaviti ako tekst nije podržan.

- Pritisnite gumb ▲ za odabir izbornika Opcije na vrhu glavnog zaslona za glazbu i odaberite Kodiranje.
- 2. Odaberite željeni jezik za kodiranje.



Komponentni i DTV

(Ovisno o državi i modelu)

Izvor	Rezolucija	Frekvencija (Hz)
Komponentni	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
DTV	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	25 Hz

Videozapisi / fotografije (u izborniku Media Play)

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku pod "Specifikacije".

Pregled vodiča e-Manual

e-Manual

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \mathsf{Podr}\check{\mathsf{s}}\mathsf{ka} \to \mathsf{e}\text{-}\mathsf{Manual} \to \mathsf{ENTER} \boxminus$

Ovdje možete pročitati uvod i upute o značajkama televizora koje su pohranjene u vašem televizoru.

Detaljnije informacije o zaslonu uputa u elektronskom obliku potražite u odjeljku korisničkog priručnika "Korištenje uputa u elektronskom obliku".

□ Korištenje samodijagnoze

Samodijagnoza

- $\textcircled{MENU} \longrightarrow \mathsf{Podr}\check{\mathsf{s}}\mathsf{ka} \to \mathsf{Samodijagnoza} \to \mathsf{ENTER} \boxdot$
- Samodijagnoza može potrajati nekoliko sekundi, što predstavlja normalan rad televizora.
- Testiranje slike: Koristi se za rješavanje problema sa slikom.
- Testiranje zvuka: Koristi ugrađenu melodiju za provjeru problema sa zvukom.
 - Ako ne čujete zvuk iz zvučnika televizora, prije provođenja testiranja zvuka provjerite je li opcija Odabir zvučnika postavljena na Zvuč. telev. u izborniku Zvuk.



- Informacije o signalu (samo digitalni kanali): HDTV kanali imaju savršenu kvalitetu prijema ili ih uopće ne možete primati. Podesite antenu kako biste pojačali snagu signala.
- **Reset**: Vraćanje svih postavki na tvorničke postavke, osim postavki mreže.
 - \swarrow Prije zaslona za postavljanje prikazat će se zaslon za unos PIN koda.
 - Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću opcije Promjena PIN-a.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \mathsf{Podr}\check{\mathsf{s}}\mathsf{ka} \to \mathsf{A}\check{\mathsf{z}}\mathsf{uriranje} \ \mathsf{softvera} \to \mathsf{ENTER} \boxdot$

Izbornik Ažuriranje softvera omogućuje nadogradnju softvera televizora na najnoviju verziju.

Nakon nadogradnje softvera postavke za video i zvuk vraćaju se na tvornički zadane vrijednosti. Preporučujemo zapisivanje postojećih postavki kako biste ih lakše ponovo postavili nakon nadogradnje.

• Ažuriraj sada

Programske datoteke televizora možete ažurirati putem USB veze ili signala za emitiranje.

- <u>Putem USB kartice</u>: u televizor umetnite USB memoriju koja sadrži datoteku za nadogradnju programskih datoteka koju ste preuzeli s webmjesta "www.samsung.com".
 - Prije dovršetka nadogradnje nemojte prekinuti napajanje ili isključiti USB uređaj. Nakon dovršetka nadogradnje programskih datoteka televizor će se automatski isključiti i zatim uključiti.

- Putem kanala: Nadogradnja softvera putem emitiranog signala.
 - Ako tijekom prijenosa softvera odaberete ovu funkciju, izvršit će se automatsko pretraživanje i preuzimanje.



- Vrijeme koje je potrebno za preuzimanje softvera ovisi o statusu signala.
- Autom. ažuriranje: Ova opcija nadograđuje televizor dok je u stanju pripravnosti. To znači da se nadogradnja televizora vrši automatski i to kada se televizor ne koristi. Budući da se izvode interni procesi u televizoru, zaslon bi mogao lagano svijetliti i to bi moglo potrajati više od jednog sata dok se ne dovrši preuzimanje softvera.
- Upravljanje satelitskim kanalima (Ovisno o državi i modelu):

upravljanje preuzimanjem softvera putem satelitskog kanala. Ova će opcija biti dostupna ako ste kao antenu postavili Satelitski.

Promjena načina korištenja

Način korištenja

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \mathsf{Podr}\check{\mathsf{s}}\mathsf{ka} \to \mathsf{Na}\check{\mathsf{c}}\mathsf{in} \mathsf{ kori}\check{\mathsf{s}}\mathsf{tenja} \to \mathsf{ENTER} \boxminus$

Odaberite opciju **Način korištenja** koja je prikladna vašem mjestu. Preporučujemo da odaberete **Kućna upotreba**.

- Kućna upotreba: Kućna upotreba je zadana postavka.
- Demo u trgovini: Način rada Demo u trgovini namijenjen je samo za korištenje u prodavaonicama. Ako odaberete Demo u trgovini, neke funkcije neće raditi, a postavke slike ponovno će se postavljati svakih 5 minuta.

Pregled opcije Contact Samsung (Kontakt. Samsung)

Kontakt. Samsung

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \mathsf{Podr}\check{\mathsf{s}}\mathsf{ka} \to \mathsf{Kontakt.} \ \mathsf{Samsung} \to \mathsf{ENTER} \boxdot$

Pročitajte ove informacije ako vaš televizor ne radi pravilno ili želite nadograditi softver. Možete pronaći informacije o našim centrima za korisničku podršku te načinu preuzimanja proizvoda i softvera.
Upotreba funkcije Sportski nač.

Sportski nač. тооья

$\textcircled{MENU} \longrightarrow \textbf{Programi} \rightarrow \textbf{Sportski nač.} \rightarrow \textbf{ENTER} \end{tabular}$

Ovaj način rada pruža optimizirane uvjete za gledanje sportova.

- A (Zoom): Pauzirajte reprodukciju i podijelite sliku na 9 dijelova. Odaberite dio koji želite povećati. Pritisnite ovaj gumb još jedanput kako biste nastavili reprodukciju.
- Kada je opcija **Sportski nač.** postavljena na **Uključeno** (Uključeno), načini rada slike i zvuka automatski se postavljaju na **Stadion**.
- Ako je prilikom isključivanja televizora uključena značajka Sportski nač., Sportski nač. će se onemogućiti.
- Kad je pokrenuta značajka Podatkovna usluga, značajka Zoom nije dostupna.



- Uključen PIP
- Videozapisi značajke Media play
- Digitalni tekst (samo UK)

□ Korištenje bežične mreže

(ovisno o modelu - samo UK)



Pojedinosti potražite u dodatnom web-priručniku na našoj internetskoj stranici "www.samsung.com".

□ All care protection (Cjelovita zaštita)

(Ovisno o državi i modelu)

- 1. All care protection (Cjelovita zaštita) ažurira kvalitetu slike svakih 5000 sati.
- 2. Skočni izbornik All care protection (Cjelovita zaštita) prikazuje se svakih 5000 sati, najviše 3 puta. (5000/10 000/15 000 sati)
- **3.** Obavijest ili skočni izbornik zatvara se nakon isteka vremena (30 sekundi) ili pritiskom bilo kojeg gumba na daljinskom upravljaču, osim gumba za uključivanje/isključivanje.
- Kada korisnik isključi, a zatim ponovno uključi uređaj, skočni prozor sa zahtjevom za ažuriranje ponovno se prikazuje.
- Skočni izbornik prikazuje se samo 3 puta uključujući i početni skočni izbornik.
- Skočni izbornik prikazuje se pravovremeno samo na televizoru.