

SL490/SL550 Manuel d'utilisation



Limitation de responsabilité

BenQ Corporation n'accorde aucune représentation ni garantie, qu'elle soit explicite ou implicite, quant au contenu du présent document. BenQ Corporation se réserve le droit de réviser le contenu de la présente publication et d'y apporter des modifications de temps à autre, sans pour autant être tenue d'informer qui que ce soit de ces révisions ou modifications.

Droits d'auteur

Copyright 2016 BenQ Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée sur un système d'archivage ou traduite dans une langue ou un langage informatique, sous aucune forme ou par aucun moyen électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de BenQ Corporation.

i

Sommaire

Avertissements et précautions de sécurité	I
Instructions de sécurité importantes	3
Notes sur le panneau LCD de cet écran	3
Avis de sécurité pour la télécommande	4
Avis sur la sécurité des piles	4
BenQ ecoFACTS	5
Déballage et installation	6
Déballage	6
Contenu de l'emballage	6
Notes d'installation	6
Montage sur un mur	7
Monter en position portrait	8
Pièces et fonctions	9
Panneau de commande	9
Prises d'entrée/sortie	11
Télécommande	12
Connecter un équipement externe	20
Connecter un équipement externe (DVD/VCR/VCD)	20
Connecter un PC	20
Connecter un équipement audio	21
Connecter plusieurs écrans dans une configuration de	22
	۲۲ دد
	22 ۸ ۲
Foncuonnement	24
Regarder la source video connectee	24
Changer le format de l'image	24
Page de rappel Android	24
Introduction au Media Player :	25
Manuel du Browser	30
Lecture du Lecteur PDF	36

Réglage	42
Wi-Fi	42
Ethernet	43
Écran de signalisation	44
Outils système	52
Stockage	54
Applis	55
Date et heure	56
Options de développeur	57
À propos de	57
Supplémentaire	58
Menu OSD	.60
Naviguer dans le menu OSD	60
Présentation du menu OSD	61
Compatibilité des périphériques USB	.83
Mode d'entrée	.85
Politique des pixels défectueux	87
Pixels et sous-pixels	87
Types de pixels défectueux + Définition du point	87
Points défectueux lumineux	88
Points défectueux sombres	88
Proximité de pixels défectueux	89
Tolérances des pixels défectueux	90
MURA	90
Nettoyage et dépannage	.91
Nettoyage	91
Dépannage	92
Spécifications techniques	.94

Avertissements et précautions de sécurité



NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



L'éclair fléché dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit pouvant être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

CET ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE

Pour assurer une utilisation en toute sécurité, la prise à trois broches ne doit être insérée que dans une prise secteur standard correspondante qui est effectivement mise à la terre via le câblage domestique normal. Les rallonges utilisées avec l'équipement doivent avoir trois fils et être correctement câblées pour offrir une connexion à la terre. Des rallonges mal câblées sont une cause majeure de décès.

Le fait que l'équipement fonctionne correctement ne signifie pas que la prise d'alimentation est mise à la terre ou que l'installation est complètement sûre. Pour votre sécurité, si vous avez le moindre doute au sujet de la mise à la terre effective de la prise secteur, veuillez consulter un électricien qualifié.

- La prise du cordon d'alimentation doit rester facilement accessible. La prise secteur (prise murale) doit être installée à proximité de l'équipement et doit être accessible facilement. Pour déconnecter totalement cet appareil du secteur, déconnectez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Ne placez pas cet écran sur une surface inclinée ou instable (comme un chariot) où il pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un.
- Ne placez pas cet écran à proximité d'eau comme un spa ou une piscine ou dans une position qui permettrait des éclaboussures ou des pulvérisations d'eau sur l'écran, comme devant une fenêtre ouverte par laquelle la pluie pourrait rentrer.
- N'installez pas cet écran dans un espace confiné sans une ventilation et une circulation d'air adéquates, comme dans une armoire fermée. Laissez un espace adéquat autour de l'écran pour dissiper la chaleur à l'intérieur. Ne bloquez aucune des fentes de ventilation et ouvertures sur l'écran. Une surchauffe peut entraîner des dangers et des chocs électriques.
- L'installation de cet écran ne doit être effectuée que par un technicien qualifié. Ne pas installer cet écran correctement peut causer des blessures et des dommages au personnel et l'écran lui-même. Vérifiez régulièrement l'installation et entretenez l'écran régulièrement pour assurer les meilleures conditions de travail.
- Utilisez uniquement les accessoires agréés ou recommandés par le fabricant pour monter cet écran. Utiliser des accessoires erronés ou inadaptés peut provoquer la chute de l'écran et entraîner des blessures graves. Assurez-vous que la surface et les points de fixation sont suffisamment solides pour supporter le poids de l'écran.

- Pour réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas les panneaux. Aucun composant à l'intérieur susceptible d'être manipulé par l'utilisateur. Confiez les opérations d'entretien et de réparation à un technicien qualifié.
- Pour éviter les blessures, monter l'écran ou installer les pieds de bureau est nécessaire avant l'utilisation.

Instructions de sécurité importantes

- I. Lisez ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions.
- 3. Respectez tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 7. N'obstruez aucune des fentes de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- 8. N'installez pas près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9. Ne supprimez pas la sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise secteur, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- 10. Protégez le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement au niveau des prises électriques, et du point d'où ils sortent de l'appareil.
- 11. Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12. Utilisez uniquement avec le chariot, pied, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/appareil pour éviter les blessures en cas de chute.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou si inutilisé pendant de longues périodes de temps.
- 14. Confiez toutes les opérations d'entretien et de réparation à un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière, par exemple la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, l'appareil ne fonctionne pas normalement, ou il est tombé.

Notes sur le panneau LCD de cet écran

- Le panneau LCD (affichage à cristaux liquides) de cet écran a une couche de verre de protection très fine qui peut être marquée, rayée ou fêlée si elle est heurtée ou comprimée. Le substrat à cristaux liquides peut également être endommagé si une force excessive est appliquée sur l'écran, ou en cas de températures extrêmes. Veuillez en prendre soin.
- Le temps de réponse et la luminosité du panneau LCD peut varier avec la température ambiante.
- Évitez de placer l'écran sous la lumière directe du soleil ou là où le soleil ou un spot éclairerait directement le panneau LCD, car la chaleur peut endommager le panneau et le boîtier externe de l'écran et la forte lumière rendrait le visionnage de l'affichage plus difficile que nécessaire.



4

- Le panneau LCD se compose de pixels individuels pour afficher des images et est fabriqué selon les spécifications de conception. Bien que 99,9% de ces pixels fonctionnent normalement, 0,01% des pixels peuvent rester constamment allumés (en rouge, bleu ou vert) ou éteints. Ceci est une limitation technique de la technologie LCD et n'est pas un défaut.
- Les écrans LCD, comme les écrans plasma (PDP) et à tube cathodique conventionnel, sont également sensibles aux 'images rémanentes définitives', ou 'rétention des images', qui créent sur l'écran des ombres et lignes fixes visibles. Pour éviter de tels dommages à l'écran, évitez d'afficher des images fixes (comme les menus à l'écran, logos de chaînes de télévision, icônes ou textes fixes/inactifs) pendant plus de deux heures. Changez le format de l'image de temps en temps. Remplissez tout l'écran avec l'image, et éliminez les barres noires lorsque cela est possible. Évitez d'afficher des images au format 4:3 pendant une longue période de temps, sinon il peut y avoir des traces de rétention des images visibles sur l'écran comme deux lignes verticales.

Remarque : Dans certaines circonstances, de la condensation peut se produire sur la face intérieure du verre de protection, c'est un phénomène naturel et n'affectera pas le fonctionnement de l'écran. Cette condensation disparaît habituellement après environ 2 heures de fonctionnement normal.

Avis de sécurité pour la télécommande

- Ne placez pas la télécommande dans la chaleur directe, l'humidité et évitez le feu.
- Ne laissez pas tomber la télécommande.
- N'exposez pas la télécommande à l'eau ou l'humidité, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Confirmez qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le capteur du produit.
- Lorsque la télécommande ne sera pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles.

Avis sur la sécurité des piles

L'utilisation du mauvais type de piles peut causer des fuites chimiques ou des explosions. Veuillez noter ce qui suit :

- Assurez-vous toujours que les piles sont insérées avec les bornes positives et négatives dans la direction correcte comme indiqué dans le compartiment des piles.
- Des types différents de piles ont des caractéristiques différentes. Ne mélangez pas de types différents.
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. Le mélange de piles anciennes et neuves raccourcirait la durée de vie des piles ou causerait des fuites chimiques des anciennes piles.
- · Lorsque les piles semblent mal fonctionner, remplacez-les immédiatement.
- Les produits chimiques qui fuient des piles peuvent causer une irritation de la peau. Si une matière chimique suinte des piles, essuyez-la immédiatement en utilisant un chiffon propre, et remplacez les piles dès que possible.
- Du fait de conditions de stockage variables, la durée de vie des piles incluses avec votre produit peut être réduite. Remplacez-les dans les 3 mois ou dès que vous pouvez après leur utilisation.
- Il peut y avoir des restrictions locales concernant l'élimination ou le recyclage des piles. Consultez vos réglementations locales ou l'entreprise d'élimination des déchets.

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



Déballage et installation

Déballage

- Ce produit est emballé dans un carton avec les accessoires standard.
- Tous les autres accessoires optionnels seront emballés séparément.
- En raison de la taille et du poids de cet écran, il est recommandé de le déplacer à deux personnes.
- Après l'ouverture du carton, assurez-vous que le contenu est complet et en bon état.

Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier que vous avez reçu les éléments suivants avec le contenu de votre emballage :

- Écran LCD
- Télécommande
- Guide de démarrage rapide
- Cordon d'alimentation (1,8 m)
- Câble HDMI (1,8 m)
- Câble DVI à VGA (1,8 m)







Télécommande

Guide de démarrage rapide







- * Le cordon d'alimentation fourni varie selon la destination.
- * Différences selon les régions.
- La conception de l'écran et ses accessoires peuvent différer de ceux illustrés ci-dessus.
 - Pour toutes les autres régions, appliquez un cordon d'alimentation conforme à la tension alternative de la prise de courant et qui a été approuvé et est conforme aux règlements en matière de sécurité du pays concerné (type H05VV-F, 2G ou 3G, 0,75 ou Imm² doit être utilisé).
 - Vous pourriez envisager de conserver la boîte d'emballage et les matériaux d'emballage pour l'expédition de l'affichage.

Notes d'installation

- Du fait de la forte consommation électrique, utilisez toujours la prise conçue exclusivement pour ce produit. Si une ligne d'extension est nécessaire, veuillez consulter votre agent de service.
- Le produit doit être installé sur une surface plane pour éviter le basculement. La distance entre l'arrière du produit et le mur doit être maintenue pour une bonne

ventilation. Évitez d'installer le produit dans la cuisine, salle de bains ou tout autre endroit avec une humidité élevée afin de ne pas raccourcir la durée de vie des composants électroniques.

- Le produit peut normalement fonctionner uniquement sous 3000 m d'altitude. Dans les installations à des altitudes supérieures à 3000 m, certaines anomalies peuvent être ressenties.
- Les écrans LCD, comme les écrans plasma (PDP) et à tube cathodique conventionnel, sont également sensibles aux 'images rémanentes définitives', ou 'rétention des images', qui créent sur l'écran des ombres et lignes fixes visibles. Pour éviter de tels dommages à l'écran, évitez d'afficher des images fixes (comme les menus à l'écran, logos de chaînes de télé vision, icônes ou textes fixes/inactifs) pendant plus de 30 minutes. Changez le format de l'image de temps en temps. Remplissez tout l'écran avec l'image, et éliminez les barres noires lorsque cela est possible. Évitez d'afficher des images au format 4:3 pendant une longue période de temps, sinon il peut y avoir des traces de rétention des images visibles sur l'écran comme deux lignes verticales.



Dans certaines circonstances, de la condensation peut se produire sur la face intérieure du verre de protection, c'est un phénomène naturel et n'affectera pas le fonctionnement de l'écran. Cette condensation disparaît habituellement après environ 2 heures de fonctionnement normal.

Montage sur un mur

Pour monter cet écran sur un mur, vous devrez obtenir un kit de montage mural standard (disponible dans le commerce). Nous vous recommandons d'utiliser une interface de montage conforme à la norme TUV-GS et/ou UL1678.



- 1. Étendez sur une table une feuille de protection, qui était enroulée autour de l'écran quand il était emballé, sous la surface de l'écran afin de ne pas la rayer.
- 2. Assurez-vous que vous avez tous les accessoires pour le montage de cet écran (montage mural, montage au plafond, support de table, etc.).
- 3. Suivez les instructions fournies avec le kit de montage de la base. Le non-respect des procédures de montage correctes pourrait entraîner des dommages à l'équipement ou des blessures à l'utilisateur ou l'installateur. La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation.
- 4. Pour le kit de montage mural, utilisez des vis de montage M6 (ayant une longueur de 10 mm de plus que l'épaisseur du support de montage) et serrez-les solidement.

Grille VESA

Pour empêcher à l'écran de tomber :

- Pour le montage mural ou au plafond, nous recommandons d'installer l'écran avec des supports métalliques qui sont disponibles dans le commerce. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, consultez le guide reçu avec le support respectif.
- Pour réduire la probabilité de blessures et de dommages résultant d'une chute de l'écran en cas de tremblement de terre ou autre catastrophe naturelle, assurez-vous de consulter le fabricant du support pour l'emplacement d'installation.

Exigences de ventilation pour un placement en boîtier

Pour permettre la dispersion de la chaleur, laissez de l'espace entre les objets environnants comme le montre le schéma ci-dessous.



Monter en position portrait

Cet écran peut être installé en position portrait.

- I. Retirez le support de table, s'il est monté.
- 2. Faites pivoter de 90 degrés dans le sens horaire depuis l'arrière de l'écran. Les prises seront sur le côté gauche et inférieur de l'utilisateur depuis l'arrière de l'écran.



Pièces et fonctions

Panneau de commande



		Description
0	Bouton $$	Utilisez ce bouton pour allumer l'écran ou mettre l'écran en veille.
2	Bouton MUET	Activez ou désactivez l'audio.
3	Bouton INPUT	Choisissez la source d'entrée.
4	Bouton +	Augmentez l'ajustement lorsque le menu OSD est activé, ou augmentez le niveau de sortie audio lorsque le menu OSD est désactivé.
		• Utilisé comme bouton OK dans le menu à l'écran (OSD).
5	Bouton —	Diminuez l'ajustement lorsque le menu OSD est activé, ou diminuez le niveau de sortie audio lorsque le menu OSD est désactivé.
6	Bouton 🔺	Déplacez la barre de sélection vers le haut pour ajuster l'élément sélectionné lorsque le menu OSD est activé.
7	Bouton V	Déplacez la barre de sélection vers le bas pour ajuster l'élément sélectionné lorsque le menu OSD est activé.
8	Bouton MENU	Retournez au menu précédent lorsque le menu OSD est activé, ou activez le menu OSD lorsque le menu OSD est désactivé.

- Reçoit les signaux des commandes de la télécommande.
- Indique l'état de fonctionnement de l'affichage :
 - S'allume en vert lorsque l'écran est allumé
 - S'allume en rouge lorsque l'écran est en mode de veille
 - S'allume en orange lorsque l'écran entre en mode de veille
 - Lorsque **PROGRAMME** est activé, le voyant clignote en vert et rouge
 - Si le voyant clignote en rouge, cela indique qu'une défaillance a été détectée
 - S'éteint lorsque l'alimentation principale de l'écran est éteinte

Capteur de la télécommande et indicateur d'état de l'alimentation

9

- Tirez la lentille vers le bas pour avoir une meilleure performance de la télécommande et observer facilement les informations lumineuses d'état de l'alimentation.
- Poussez la lentille avant de monter l'écran pour l'application de mur vidéo.
- Tirez/Pousser la lentille jusqu'à entendre le déclic.



Prises d'entrée/sortie

SL490



No.	Nom	Description				
1	INTERRUPTEUR CA	Allumez ou éteignez l'alimentation secteur.				
2	AC IN	Entrée d'alimentation C.A. de la prise murale.				
3	HDMI1 IN					
4	HDMI2 IN	Entree video/audio HDMI.				
5	IR IN	Entrés/Cartie du signal ID acur la fonction de house				
6	IR OUT	Entree/sortie du signal in pour la lonculon de boucle.				
7	RJ-45	Fonction de contrôle du réseau local pour l'utilisation du signal de commande à distance depuis le centre de contrôle.				
8	RS232 IN	Entrés/Cartia du réssou PS222 pour la fonstion de bousle				
9	RS232 OUT	- Entree/Sortie du reseau KS232 pour la fonction de boucle.				
1	Audio OUT	Sortie audio d'appareil AV externe.				
0	USB PORT B	Utilisé pour le service uniquement.				
	USB PORT A	I. Pour la lecture multimédia				
		2. 5V2A pour courant additionnel, p.ex. disque dur				
13	PC LINE IN	Entrée audio pour source VGA (téléphone stéréo 3,5 mm).				
14	DVIIN	Entrée vidéo DVI-I.				
15	DVIOUT	Sortie vidéo DVI ou VGA.				
16	DisplayPort IN					
Ð	DisplayPort OUT	Entree/Sortie video DisplayFort.				
18	MICRO USB	Pour la lecture multimédia, le transfert de données entre la signalisation et l'ordinateur via un câble Micro-USB (acheté séparément).				
19	MICRO SD CARD	Connectez votre carte micro SD.				
20	VERROU DE SÉCURITÉ	Utilisé pour la sécurité et la protection contre le vol.				

Télécommande

Fonctions générales



Bouton ALIMENTATION

Allumez/Éteignez.

2 Bouton LECTURE

Source de lecteur multimédia seulement. Veuillez consulter Télécommande pour utilisation sous Android à la page 15.

Fonctionnalité Figer

Pause : Fige la touche spéciale pour tout le contenu en entrée.

Lecture : Défige la touche spéciale pour tout le contenu en entrée.

3 - Bouton SOURCE

Faites apparaître l'OSD du menu source.

Bouton ACCUEIL

Faites apparaître l'OSD du menu réglage.

$5 \equiv$ Bouton LIST

Fonctionne comme menu X-Sign quand sur la page X-Sign.

6 Boutons de NAVIGATION

Sur la source VGA, HDMII, HDMI2, DVI-D et DisplayPort : Faites apparaître l'OSD de la source du mode d'image.

Autres : Déplacez la barre de sélection vers le haut.

Sur la source VGA, HDMII, HDMI2, DVI-D et DisplayPort : Faites apparaître l'OSD de la source audio.

Autres : Déplacez la barre de sélection vers le bas.

٨

V

OSD du menu source : Quittez l'OSD du menu source.

OSD du menu volume : Diminuez le volume audio.

Autres : Déplacez la barre de sélection vers la gauche.

OSD du menu source : Allez à la source

sélectionnée.

OSD du menu volume : Augmentez le volume audio.

Autres : Déplacez la barre de sélection vers la droite.

7 Bouton OK

Confirmez, envoyez ou sélectionnez.

8 ## Bouton ADJUST

Allez à l'OSD Réglage auto pour VGA seulement.

9 K Bouton MUET

Activez ou désactivez l'audio.

(1) / / Boutons de COULEUR

Choisissez des tâches ou des options. (Pour l'entrée multimédia seulement)

Sélection de la fenêtre pour la fonction PIP.

11 Boutons Chiffres / ID SET / ENTER

Entrez du texte pour le réglage du réseau.

Appuyez pour définir l'ID de l'écran. Voir ID de la télécommande à la page 14 pour plus de détails.

12 Bouton FORMAT

Changez le mode de zoom de l'image entre Plein, 4:3, 1:1, 16:9, 21:9, Personnalisé.

13 Souton RETOUR

Retournez à la page précédente du menu ou quittez la fonction précédente.



Affichez l'OSD Informations.

15 Bouton OPTIONS

Sans fonction.



Ajustez le volume.

ID de la télécommande

Vous pouvez définir l'ID de la télécommande lorsque vous souhaitez utiliser cette télécommande sur d'autres écrans.



Appuyez le bouton **ID**. La diode rouge clignote deux fois.

 Appuyez le bouton ID SET pendant plus de l seconde pour accéder au mode ID. La diode rouge s'allume. Appuyez à nouveau le bouton ID SET pour quitter le mode ID. La diode rouge s'éteint.

Appuyez les chiffres ${\bf 0}$ à ${\bf 9}$ pour sélectionner l'affichage que vous souhaitez contrôler.

Par exemple : appuyez 0 et 1 pour l'écran n° 1, appuyez sur 1 et 1 pour l'écran n° 11.

Les chiffres disponibles vont de 01 à 98.

- 2. Ne pas appuyer un bouton dans les 10 secondes fera quitter le mode ID.
- 3. En cas d'erreur d'appui sur des boutons autres que les chiffres, attendez I seconde après que la diode rouge s'éteint et s'allume à nouveau, puis appuyez à nouveau les chiffres corrects.
- 4. Appuyez le bouton **ENTER** pour confirmer. La diode rouge clignote deux fois, puis s'éteint.

- Appuyez le bouton **NORMAL**. La diode verte clignote deux fois, ce qui indique que l'écran est en mode de fonctionnement normal.
- Il est nécessaire de définir le numéro ID pour chaque écran avant de sélectionner son numéro ID.

Télécommande pour utilisation sous Android



1 U Bouton ALIMENTATION

Allumez/Éteignez.

2 Bouton LECTURE

 Lecture multimédia (vidéo/audio/ image).

Il y a 3 façons de lire les fichiers multimédias.

- Media Player > Composer > modifiez ou ajoutez une nouvelle liste de lecture > choisissez des fichiers multimédias > appuyez pour lire le fichier multimédia directement.
- 2) Media Player > Lecture > choisissez une liste de lecture non vide > appuyez pour lire tous les fichiers multimédias dans la liste de lecture.

- Définissez la liste de lecture multimédia dans Démarrage sur source ou Programme par le menu OSD.
- 2. Lecture de fichiers PDF
- Il y a 3 façons de lire les fichiers PDF.
 - I) File Manager Sélectionnez et lisez le fichier PDF dans le File Manager.
 - 2) PDF Player > Lecture > choisissez une liste de lecture non vide > appuyez 💿 pour lire tous les fichiers PDFdans la liste de lecture.
 - 3) Définissez la liste de lecture PDF dans Démarrage sur source ou Programme par le menu OSD.
- Lors de la lecture de fichier PDF, vidéo ou musique, appuyez pour arrêter la lecture. Ensuite, si vous appuyez à nouveau, la lecture commencera depuis le début du fichier.
- Lors de la lecture de fichier PDF, vidéo ou musique, appuyez
 pour une pause de la lecture.
- 5. Tous les fichiers multimédias ou PDF doivent être placé dans un dossier nommé « benq » avec sous-dossier, sous le répertoire racine du stockage spécifié (interne/USB/carte SD). Tous les sous-dossiers (video/photo/music/ pdf) sont nommés par les types de médias et ne doivent pas être modifiés.
 - vidéos : {répertoire racine du stockage}/ benq/video/
 - photos : {répertoire racine du stockage}/ benq/photo/
 - musique : {répertoire racine du stockage}/ benq/music/
 - pdf : {répertoire racine du stockage}/benq/ pdf/

Notez que les répertoires racines de trois stockages sont

- Stockage interne : /sdcard
- Stockage USB : /mnt/usb_storage
- Carte SD : /mnt/external_sd

- edia Player : Rembobinez de 20 secondes.
 PDF Player : Allez à la page précédente.
- Media Player : Avancez de 20 secondes.
 PDF Player : Allez à la page suivante.

3 - Bouton SOURCE

Menu racine : Allez à l'OSD Source vidéo.

4 🛖 Bouton ACCUEIL

Menu racine : Allez à l'OSD Menu principal.

Autres : Quitte le menu OSD.

5 Bouton LIST

Dans le PDF Player, faites un zoom avant sur votre contenu PDF.

Quand vous appuyez le bouton (), le contenu PDF retournera à la taille originale.

6 ↓/ ↓/ → / → Boutons de NAVIGATION

- 1. Naviguez dans les menus et choisissez des éléments.
- Dans le contenu de la page Web, ces boutons sont pour contrôler la barre de défilement de l'écran. Appuyez doug pour déplacer la barre de défilement verticale vers le haut ou le bas. Appuyez o ou pour déplacer la barre de défilement horizontale vers la gauche ou la droite.
- 3. Pour les fichiers PDF :
 - Quand un zoom avant/arrière a été effectué :

- Quand un zoom avant/arrière a été effectué :

Appuyez - pour aller à la page suivante. Appuyez - pour aller à la page précédente.

7 # Bouton OK

Confirmez, envoyez ou sélectionnez.

8 ## Bouton ADJUST

Dans le PDF Player, faites un zoom arrière de votre contenu PDF.

Quand vous appuyez le bouton (), le contenu du fichier PDF retournera à la taille originale.

9 K Bouton MUET

Activez ou désactivez l'audio.

de COULEUR

- I. O C : Aucune fonction dans Android.
- 2.
 - Dans le contenu de la page Web, déplacez le focus vers le haut jusqu'aux prochains éléments cliquables.
 - Déplacez le focus vers le haut jusqu'au contrôle ou widget suivant comme des boutons.



- Dans le contenu de la page Web, déplacez le focus vers le bas jusqu'aux prochains éléments cliquables.
- Déplacez le focus vers le bas jusqu'au contrôle ou widget suivant comme des boutons.

1 Bouton Chiffres / ID SET / ENTER

- 1. Aucunes fonctions pour ID SET Q et ENTER Sur la source Android.
- Pour fichier PDF, entrez le numéro de page en appuyant les boutons numériques, puis appuyez le bouton opour accéder à la page spécifique.

12 EB Bouton FORMAT

Changez le mode de zoom de l'image entre Plein4:3, 1:1, 16:9, 21:9, Personnalisé.

Bouton RETOUR

Retournez à la page précédente ou quittez la fonction précédente.

14 i Bouton INFO

- I. Affichez l'OSD Informations.
- 2. Media Player > Composer > modifiez ou ajoutez une nouvelle liste de lecture > choisissez des fichiers multimédias > appuyez

Dour afficher les informations du fichier multimédia choisi.



Bouton OPTIONS

Ouvrez la boîte à outils dans Media Player ou PDF Player.

- I. Media Player > Composer > modifiez ou ajoutez une nouvelle liste de lecture > appuyez 🕞 pour ouvrir la boîte à outils. La boîte à outils glissera depuis le côté gauche de l'écran.
- 2. PDF Player > Composer > modifiez ou ajoutez une nouvelle liste de lecture > appuyez 🕞 pour ouvrir la boîte à outils. La boîte à outils glissera depuis le côté gauche de l'écran.



16 — / + Bouton VOLUME

Ajustez le volume.

Insérer les piles dans la télécommande

La télécommande est alimentée par deux piles AAA/LR3 1,5V.

Pour installer ou remplacer les piles :



- I. Achetez deux piles AAA/LR3 I,5V.
- 2. Appuyez, puis faites glisser le couvercle pour l'ouvrir.



 Alignez les piles selon les indications (+) et (-) à l'intérieur du compartiment des piles.



4. Réinstallez le couvercle.

L'utilisation incorrecte des piles peut provoquer des fuites ou éclatement.Assurez-vous de suivre ces instruction :

- Placez les piles « AAA » en faisant correspondre les signes (+) et (-) sur chaque pile aux signes (+) et (-) du compartiment des piles.
- Ne mélangez pas les types de piles.
- Ne combinez pas des piles neuves avec des piles déjà utilisées. Cela provoque une autonomie plus courte ou la fuite de piles.
- Retirez les piles mortes immédiatement pour empêcher une fuite de liquide dans le compartiment des piles. Ne touchez pas l'acide sorti de la pile, car cela peut endommager votre peau.



Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.

Manipuler la télécommande

- Évitez tout choc violent.
- Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide éclabousser la télécommande. Si la télécommande est mouillée, essuyez-la immédiatement.
- Évitez l'exposition à la chaleur et la vapeur.
- Autre que pour installer les piles, n'ouvrez pas la télécommande.

Distance d'utilisation de la télécommande

Pointez le haut de la télécommande vers le capteur de la télécommande de l'écran quand vous appuyez sur un bouton.

Utilisez la télécommande à une distance de moins de 5m/16pi du capteur de l'écran, et à un angle horizontal et vertical de moins de 30 degrés.





La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si le capteur de la télécommande sur l'écran est sous lumière directe du soleil ou une forte illumination, ou quand il y a un obstacle dans le chemin de transmission du signal.

Connecter un équipement externe

Connecter un équipement externe (DVD/VCR/VCD)

Utiliser l'entrée vidéo HDMI



Connecter un PC

Utiliser l'entrée DVI-I



Utiliser l'entrée DVI



Utiliser l'entrée HDMI



Utiliser l'entrée DisplayPort



Connecter un équipement audio

Connecter un périphérique audio externe





Connecter plusieurs écrans dans une configuration de connexion en série

Vous pouvez interconnecter plusieurs écrans pour créer une configuration de connexion en série pour des applications comme un mur vidéo.



Au maximum 25 écrans (5x5) peuvent être utilisés dans une configuration de connexion en série DVI. Pour un connexion en série VGA, au maximum 9 écrans peuvent être utilisés.

Connexion du contrôle des écrans

Connectez le connecteur RS232 OUT de ÉCRAN I au connecteur RS232 IN de ÉCRAN 2.



Connexion de la vidéo numérique

Connectez le connecteur DVI OUT / DVI-I OUT de ÉCRAN I au connecteur DVI IN de ÉCRAN 2.



Connectez le connecteur DP OUT de ÉCRAN I au connecteur DP IN de ÉCRAN 2.



Connexion en série DP à 15*10 sans séparateur. DP 1.2 jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz. DP avec HDCP jusqu'au 7e.

Connectez le connecteur HDMI OUT de ÉCRAN I au connecteur DVI IN de ÉCRAN 2.



Connexion de la vidéo analogique

Connectez le connecteur DVI OUT / DVI-I OUT de ÉCRAN I au connecteur DVI-I IN de ÉCRAN 2.



Fonctionnement



Le bouton de contrôle décrit dans cette section est principalement sur la télécommande, sauf indication contraire.

Regarder la source vidéo connectée

Voir page 20 pour la connexion des équipements externes.

- I. Appuyez le bouton SOURCE.
- 2. Appuyez le bouton ou pour choisir un appareil, puis appuyez le bouton OK.

Changer le format de l'image

Vous pouvez changer le format de l'image en fonction de la source vidéo. Chaque source vidéo a ses formats d'image disponibles.

Les formats d'image disponibles dépendent de la source vidéo :

- I. Appuyez le bouton **FORMAT**.
- Appuyez le bouton | ou | pour choisir un format d'image, puis appuyez le bouton OK.
 Mode PC : Plein/4:3/1:1/16:9/21:9/Personnalisé.
 - Mode vidéo : Plein/4:3/1:1/16:9/21:9/Personnalisé.

Page de rappel Android

- I. Page de rappel Android :
 - Quittez chaque application en appuyant sur la touche retour. L'écran ira à la page de rappel Android.
 - Quand vous revenez à la page de rappel Android, l'écran affichera l'image d'indication comme ci-dessous.
 - L'image d'indication vous informera que vous pouvez appuyer la touche source pour changer la source.



Introduction au Media Player :

 Page d'accueil du Media Player, cette page a trois éléments : « Lecture », « Composer » et « Paramètres ».

Lecture : sélectionnez une liste de lecture à lire.

Composer : modifiez la liste de lecture.

Paramètres : définissez les propriétés de lecture.



2. Sélectionnez « Lecture » sur la page d'accueil. Vous devez d'abord choisir une liste de lecture à lire entre FICHIER I et FICHIER 7.

L'icône crayon signifie la liste de lecture n'est pas vide.



3. Sélectionnez « Composer » sur la page d'accueil. Vous devez d'abord choisir une liste de lecture à lire entre FICHIER I et FICHIER 7.

L'icône crayon signifie la liste de lecture n'est pas vide.



4. Si une liste de lecture vide est choisie, l'appli vous guidera pour sélectionner la source du contenu multimédia.

Tous les fichiers multimédias doivent être placés dans /benq/ du répertoire racine. Par exemple :

- vidéos dans /root/benq/video/
- photos dans /root/benq/photo/



• musique dans /root/beng/music/



 Vous pouvez modifier ou supprimer une liste de lecture non-vide. Il suffit de choisir la liste de lecture souhaitée qui a l'icône crayon.



6. Lorsque vous commencez à modifier une liste de lecture, vous verrez l'écran cidessous.

Source - fichiers en stockage.

Liste de lecture – fichiers en liste de lecture.

4 icônes mappent les touches de la télécommande.

Touche Option - lancez la barre coulissante.

Touche Lecture - lisez le fichier multimédia.

Touche Info - afficher les infos du contenu multimédia.

Touche Ok - sélectionnez/désélectionnez le fichier.

- 6-1 Dans la barre coulissante, elle vous aide à faire ce qui suit :
- sélectionner tout : sélectionnez tous les fichiers du stockage.
- supprimer tout : supprimez tous les fichiers de liste de lecture.
- ajouter/supprimer : mettez à jour la liste de lecture depuis la source.
- trier : triez la liste de lecture.
- enregistrer/abandonner : enregistrez ou abandonnez la liste de lecture.
- retour : retournez.



7. si vous choisissez « Trier » dans la barre coulissante, vous pouvez modifier l'ordre des fichiers un par un.



8. Appuyez la touche infos après avoir choisi le fichier désiré, vous obtiendrez les informations détaillées.



9. Appuyez la touche lecture après avoir choisi le fichier désiré, vous lirez le fichier multimédia directement.



10. Si vous créez une liste de lecture avec tous les fichiers image, avant d'enregistrer, l'appli vous demandera si vous voulez avoir une musique de fond lors de la lecture du diaporama.



II. Sélectionnez « Paramètres » sur la page d'accueil, cette page comporte trois parties, « Mode de répétition », « Effet du diaporama » et « Durée de l'effet ».

Mode de répétition : mode de lecture.

Effet du diaporama : effet du diaporama de photos.

Durée de l'effet : durée de l'effet des photos.

Repeat Mode Slideshow Effect Right to left Fold Corner
Slideshow Effect Right to left Fold Corner
Right to left Fold Corner
Fold Corner
Corner
None
Vinone

12. Touche spéciale multimédia

Lecture : lisez le fichier.

Pause : faites une pause du fichier.

Avance rapide : avance de 20 secondes. (photo ne prend pas en charge).

Rembobiner : recul de 20 secondes. (photo ne prend pas en charge).

Arrêter : arrêtez le fichier et revenez au début. Pour le format GIF, il sera mis en pause.

Manuel du Browser

 Page d'accueil de l'appli Browser, cette page a un élément : « Paramètres ». Appuyez sur Paramètres puis accédez à la page suivante.



 Les utilisateurs peuvent choisir de l à 7. Appuyez un d'eux pour affiche une boîte de dialogue.

2	Enter Url			
3				
4	Enter Url			
5	Enter Url			
6				
7	Enter Url			
		Option	ок	Cancel



3. Entrez l'URL et appuyez OK, alors les données seront enregistrées sur Liste.



 Appuyez « Option », et le côté gauche fera apparaître une liste. Importer : Importez le fichier de liste d'URL. Exporter : Exportez le fichier de liste d'URL. Supprimer tout : Supprimez tout enregistrement d'URL sur le côté droit. Retour : La liste du côté gauche sera fermée.

	1	www.bbc.com			
	2				
] Import	3				
	4	Enter Url			
Export	5	Enter Url			
	6				
Delete all	7	Enter Url			
Pack					
Back					
			Option	ОК	Cancel

- 4.1 Importer
- Cliquez sur importer

	1	Enter Url			
	2				
Import	3				
	4	Enter Url			
Export	5	Enter Url			
	6	Enter Url			
Delete all	7	Enter Url			
Back					
			Option	ок	Cancel

• Choisissez le stockage

A lowest					
e inport					
(1) Export		Imp	ort filo from		
		mp	ort me non		
Delete all	Ente	Internal	LICP storage	SD card	
Back		internal	Constraige	SD Calu	
			Op		

• Choisissez un fichier qui contient des URL

Please choose file
browser
Cancel
• Importez le fichier et les URL apparaîtront sur la liste



Format de fichier pour l'importation
 Format devrait être comme ci-dessous avec l'extension de fichier « txt »



- 4.2 Exporter
- Cliquez sur exporter

	1	Enter Url			
	2	Enter Url			
Import	3	www.google.com			
mport	4	Enter Url			
Export	5	Enter Url			
	6	Enter Url			
Delete all	7	Enter Url			
Back					
			Option	ок	Cancel

• Choisissez le stockage

Import	www.ç Ente					
			Export file to			
Delete all	Ente	Internal	USB storage	SD card		
Back						
			0	ption	OK	Cancel

• La boîte de dialogue indique le chemin du fichier et le nom. Appuyez le bouton «enregistrer », puis les URL sur la liste seront enregistrées.

Import				
- mport				
1 Export		Storage path : /stora	ge/emulated/0/benq/browser/	
	Ente			
Delete all	Ente	File name : 20150101	022137_url.txt	
O Back		Save	Cancel	
			Option	Cancel

5. Appuyez OK puis les enregistrements d'URL seront enregistrés.



6. Sur la page de la liste d'URL, si vous sélectionnez un élément non vide, il affichera une boîte de dialogue pour demander de modifier ou de lire l'URL. Si vous appuyez sur « Modifier », cela affichera le dialogue de modification de l'URL. Si vous appuyez sur « Lecture », cela affichera la page web de l'URL de l'élément.

	Pater Hal			-
2	Enter Url			
3	www.google.com			
4	Enter Url			
5	Enter Url			
6	Enter Url			
1	Enter Uri			-
		Option	ок	Cancel

	1000	oogle com	
		oogle.com	
	Edit	Play	
		Option	Cancel

- 7. Interaction du menu OSD avec le Browser
- 7.1 Démonstration : Démarrage sur source
- Définir menu OSD > Configuration I > Démarrage sur source > Si Entrée est BROWSER et Liste de lecture est 0.
 Alors PD affichera le Browser après le redémarrage.
- Définir menu OSD > Configuration I > Démarrage sur source > Si Entrée est BROWSER et Liste de lecture est I. Alors PD affichera la page Web avec la lère URL dans l'appli Browser.
- 7.2 Démonstration : Programmation

Définir menu OSD > Option avancée > Programme > Heure1 d'activation, Heure2 de désactivation, Entrée est BROWSER, n'importe quel jour souhaité de la semaine, et Liste de lecture.

Alors PD affichera la page Web avec l'URL dans l'appli Browser à Heure I et terminera à Heure2.

Lecture du Lecteur PDF

 Page d'accueil du Lecteur PDF, cette page a trois éléments : « Lecture », « Composer » et « Paramètres ».

Lecture : sélectionnez une liste de lecture à lire.

Composer : modifiez la liste de lecture.

Paramètres : définissez les propriétés de lecture.



2. Sélectionnez « Lecture » sur la page d'accueil. Vous devez d'abord choisir une liste de lecture à lire entre FICHIER I et FICHIER 7.

L'icône crayon signifie la liste de lecture n'est pas vide.

layList
2
3
4
5
6
7

3. Sélectionnez « Composer » sur la page d'accueil. Vous devez d'abord choisir une liste de lecture à lire entre FICHIER I et FICHIER 7.

L'icône crayon signifie la liste de lecture n'est pas vide.



4. Si une liste de lecture vide est choisie, l'appli vous guidera pour sélectionner la source du contenu multimédia.

Tous les fichiers multimédias doivent être placés dans /benq/ du répertoire racine. Par exemple :

• fichiers pdf dans /root/benq/pdf/



5. Vous pouvez modifier ou supprimer une liste de lecture non-vide. Il suffit de choisir la liste de lecture souhaitée avec l'icône crayon.



6. Lorsque vous commencez à modifier une liste de lecture, vous verrez l'écran cidessous.

Source - fichiers en stockage. Liste de lecture – fichiers en liste de lecture. 4 icônes mappent les touches de la télécommande. Touche Option - lancez la barre coulissante. Touche Lecture - lisez le fichier multimédia. Touche Info - afficher les infos du contenu multimédia. Touche Ok - sélectionnez/désélectionnez le fichier.

- 6-1 Dans la barre coulissante, elle vous aide à faire ce qui suit :
 - sélectionner tout : sélectionnez tous les fichiers du stockage.
 - supprimer tout : supprimez tous les fichiers de liste de lecture.
 - ajouter/supprimer : mettez à jour la liste de lecture depuis la source.
 - trier : triez la liste de lecture.
 - enregistrer/abandonner : enregistrez ou abandonnez la liste de lecture.
 - retour : retournez.



7. Si vous choisissez « Trier » dans la barre coulissante, vous pouvez modifier l'ordre des fichiers un par un.



8. Sélectionnez « Paramètres » sur la page d'accueil, cette page comporte deux parties, « Mode de répétition » et « Durée de l'effet ».

Mode de répétition : mode de lecture.

Durée de l'effet : durée de l'effet des photos.



Touche spéciale multimédia :

Lecture : Lisez le fichier.

Pause : Faites une pause de la page.

Avance rapide : Allez à la page suivante, si la page est la fin du fichier, cela ira au fichier suivant.

Rembobiner : Allez à la page précédente, si la page est la première du fichier, cela ira au fichier précédent.

Arrêter : Retournez à la première page du fichier.

Touche spéciale de couleur :

LIST : Zoom avant. (+10%) ADJUST : Zoom arrière. (-10%) OK : Restaurer le zoom

Touches fléchées :

Haut/Bas/Gauche/Droite : Ajustez la page. (Quand la page est en zoom avant/arrière) Gauche : Page précédente. (Quand la page n'est pas en zoom avant/arrière) Droite : Page suivante. (Quand la page n'est pas en zoom avant/arrière)

Combinaison de touches :

Touche numérique + touche OK : sélectionnez une page spécifique, et appuyez la touche ok pour changer la page.

• Appuyez la touche numérique.



• Appuyez la touche OK, le bas de la page affiche le numéro de la page, si le numéro de la page est supérieur au nombre total de pages, cela ne changera pas la page et affichera numéro de la page actuelle en bas de la page.



écran de signalisation

Réglage

Définition des éléments principaux :

- I. Wi-Fi
- 2. Ethernet
- 3. Écran de signalisation
- 4. Outils système
- 5. Stockage
- 6. Applis
- 7. Sécurité
- 8. Date et heure
- 9. Options de développeur
- 10. À propos de

🛱 м-п			69 + i
WIRELE	SS& NETWORKS	MAIN SWITCH	
() T	Wi-Fi	Disable	•
	Ethernet	Enable	
DEVICE		To see available networks, turn Wi-Fi on.	
	Signage Display		
- 0	System Tools		
	Storage		
	Apps		
	Security		
SYSTEM	1		
Ē	Date & time		
20	Developer options		
0	About		

Wi-Fi

Via Activer/Désactiver pour contrôler l'activation/désactivation du Wi-Fi. Après l'activation, l'écran affichera la liste des points d'accès WiFi disponibles.



Veuillez vous assurer que votre dongle Wi-Fi est approuvé par BenQ.
 Ethernet sera désactivé automatiquement si Wifi est activé et se connecte à un réseau.

wi-Fi		69	+
WIRELESS & NETWORKS	MAIN SWITCH		
🛜 Wi-Fi	Disable		
Ethernet	Enable		
DEVICE			
Signage Display	Wi-FI		
🛱 System Tools	TPVLSS-6801 Secured with WPM2		ø
Storage	Xiaomi_5966 Secured with WPA/WPA2 (WPS available)		ø
in .	SW_Architecture_HC Secured with WPP42 (WP5 available)		0
Apps	TPV Secured with 802.1x		
SYSTEM	TPVSWA_2.4G Secured with WPA/WPA2		0
Date & time	Not_TPV Secured with WPA/WPA2 (WPS available)		0
Developer options	TPV_Guest		
About	TPV_Mobile Secured with 802.1x		e,
	SEMILAB TAIWAN Secured with WPM2		-
	EZCastar-BDC6724A Secured with WPM2		-
	SEMCT Secured with WPA (WPS available)		

Ethernet

Via Activer/Désactiver pour contrôler l'activation/désactivation d'Ethernet. Après l'activation d'Ethernet, cela affichera :

- I. Type de connexion (le type disponible est DHCP/IP statique)
 - A. DHCP
 - B. IP statique
 - C. Adresse IP
 - D. Masq. rés.
 - E. Adresse DNS
 - F. Adresse passerelle
- 2. Adresse MAC

WiFi sera désactivé automatiquement si Ethernet est activé et se connecte à un réseau.

WIRELESS & NETWORKS	MAIN SWITCH				
💮 Wi-Fi	Disable				
() Ethernet	Enable				
DEVICE	To see available networks, turn Ethernet on.				
Signage Display	ETHERNET CONFIGURATION				
System Tools	Connection Type DHCP				
Storage	Mac Address 60:e0.4c:36.00/b1				
Apps					
Security					
SYSTEM					
Date & time					
Developer options					
About					

DHCP

Mode DHCP :

- I. Impossible de modifier Adresse IP, Masq. rés., Adresse DNS et Passerelle.
- 2. Si connexion réussie, cela affiche la configuration actuelle du réseau.

WIRELES	SS & NETWORKS	MAIN	SWITCH			
	Wi-Fi		Disable			
	Ethernet		Enable			
DEVICE					_	
	Signage Display	Ethernet Configuration	n			
	System Tools	Onnection Type DHCP Static IP				
	Storage	IP Address 172.17.2.7				
	Apps	Netmask				
	Security	255.255.255.0				
SYSTEM		DNS Address 172.16.0.178				
首	Date & time	Gateway				
*	Developer options	172.17.2.254 Discard		Save		
0	About					

IP statique

Sous IP statique L'utilisateur peut manuellement entrer Adresse IP, Masq. rés., Adresse DNS et Passerelle.



- I. Format:
 - I. chiffre 0 à 9
 - II. point décimal « . »

D Ettern	a					
WIRELE	IS & NETWORKS	MAIN	SWITCH			
((:-	Wi-Fi		Disable			
۲			Enable			
DEVICE						
E	Signage Display	Ethernet Configuration	n			
-	System Tools	Connection Type DHCP Static IP				
	Storage	IP Address			- 1	
Ш	Apps	Netmask			- 1	
SYSTEM	Security	DNS Address			- 1	
Ē	Date & time	Gateway			- 1	
ano.	Developer options	Discard		Save		
0	About					

Écran de signalisation

Divisé en 2 groupes : Paramètres généraux / Paramètres de source

I. Paramètres généraux

- A. Nom de l'écran de signalisation
- B. Logo de démarrage
- 2. Paramètres de source
 - A. Media Player
 - B. Browser
 - C. PDF Player

WIRELESS & NETWORKS	GENERAL SETTINGS
💮 Wi-Fi	Signage Display Name PD_00e04c3600b1
Ethernet	Boot Logo
DEVICE	SOURCESETTINGS
Signage Display	Media Player
System Tools	Browser
Storage	PDF Player
Apps	
Security	
SYSTEM	
Date & time	
Developer options	
About	

Paramètres généraux

I. Nom de l'écran de signalisation

Définissez le nom du PD « PD_ » + Adresse Mac Ethernet.

	Limite d'entrée : 1. longueur : Max 36 caractères
	2. format : aucune limite

WALE adexAL strated WA Fi Signage Oblaive Name PL, Book Loop A Bharnet Signage Oblaive Name PL, Book Loop A Signage Oblaive Name PL, Book Loop A Medica Player Date & Stime About About			leplay	§ Signage
WiTi Signade Dicability Name Bitemet Boot Logo Signade Dicability Boot Logo Signade Dicability Macha Player Signade Dicability Booteser Signade Dicability Dicability Booteser Please enter Signade Dicability Signade Dicability Cocor Dicability Cocor Dicability Cocor Dicability Cocor Bootese Cocor Bootese Cocor		GENERAL SETTINGS	L NETWORKS	WIRELESS
Balance Book Logo DOCK DOCK Signage Dinglay Browser Strange PDF Player Strange PLease entrer Signage Display Name PLO Dock AddStOob1 Dock & Strine Dock AddStOob1	me	Signage Display Nan PD_00e04c3600b1	M-Fi	
Book Book System Tools Browser Storage PCF Player Storage PLesse enter Signage Display Name PL, Oue4Act600b1 Oc Storage PLesse enter Signage Display Name PD, Oue4Act600b1 Oc Browner Oc Browner Oc Browner Date & time About About		Boot Logo	Ithernet	
Biospace Display Modia Player Image: Space Tools Browser Image: Space Tools PCI Player Image: Space Tools PCI Player Image: Space Tools PCI Player Image: Space Tools Image: Space Tools		SOURCE SETTINGS		DEVICE
Bower Bower PDF Player Storage Please enter Signage Display Name Please enter Signage Display Name Bower Bower <td></td> <td>Media Player</td> <td>signage Display</td> <td></td>		Media Player	signage Display	
Storage PPERsee Storage Plase enter Signage Display Name Plase enter Signage Display Name Plase Plase enter Signage Display Name Plase Storage Storage Storage Const		Browser	System Tools	
Bitange Please enter Signáge Display Name Image: Apps PD_00e4c30001 Image: Society Canot Image: Society Canot Image: Display Name Oc Image: Display Name		PDF Player		
Apps PD_00e04c3600b1 Security Cenerl Date & time Developer options Image: About		r Signage Display Name	storage	
Security Cutoff OK partal Diale & time		0b1	Apps PD_00e04	
eventua Date & time Control Date of time About	ОК	Cancel	Security	ê
Date & Unie Dot & Unie Account of the second of the sec				SYSTEM
▲ O Developer options About			Date & time	Ē
About			Developer options	
			About	0

- 2. Logo de démarrage
 - Activation/Désactivation du menu OSD scalaire pour contrôler le logo de démarrage Android.

Opération du menu OSD scalaire :

RCU : Accueil > Configuration2 > Logo > Activé/Désactivé/Utilisateur

En mode utilisateur, l'utilisateur peut choisir son propre fichier d'animation logo de démarrage.



I. Le nom du fichier d'animation de démarrage doit être : bootanimation.zip

 Une fenêtre apparaîtra pour que l'utilisateur sélectionne USB et carte SD. Pas de question de priorité.

WIRELES	S & NETWORKS	Choose Boot Animation
(î;	Wi-Fi	
•	Ethernet	
EVICE		
	Signage Display	
\$	System Tools	
	Storage	
	Apps	
ê	Security	
YSTEM		
Ē	Date & time	
	Developer options	
0	About	

2) Lors de la sélection du logo de démarrage, PD vérifiera la présence de bootanimation. zip sous USB et carte SD.

Signap	r Display			
WIRELES	IS & NETWORKS	Choose Boot Animation		
	Wi-Fi			
	Ethernet			
DEVICE				
El				
	System Tools	Choose Boot Animation		
	Storage	/data/local/bootanimation.zip	•	
	Apps	/mnt/external_sd/bootanimation.zip	0	
SYSTEM	Security	t‡ /mnt/usb_storage/bootanimation.zip	0	
Ē	Date & time	Cancel Forget	Save	
***	Developer options			
0	About			

Présentation de la fonction :

a. Description de l'option

/data/local

Utilisez le fichier d'animation de démarrage personnalisé qui est copié depuis la carte SD ou USB

/mnt/external_sd

Utilisez le fichier d'animation de démarrage la carte SD

/mnt/usb_storage

Utilisez le fichier d'animation de démarrage USB

b. Enregistrer

Appuyez la touche Enregistrer pour enregistrer bootanimation.zip de la carte SD ou USB à /data/local et le définir comme le logo de démarrage.

c. Oublier

Appuyez la touche Oublier pour effacer /data/local bootanimation.zip et ne pas afficher le logo de démarrage.

d. Annuler

Fermez le dialogue sans changements.

Présentation de lu scénario :

Cas I

Les utilisateurs ne définissent pas le logo de démarrage personnalisé. PD ne trouve aucun fichier bootanimation.zip sous SD et USB. La Liste sera vide. Le bouton Enregistrer et Oublier sera grisé et inutile.

🗘 Signage	Display				
WIRELES	IS & NETWORKS	Choo	ose Boot Animation		
	Wi-Fi				
	Ethernet				
DEVICE					
B					
	System Tools				
	Storage	Choose Boot Animation			
	Apps	Choose Door Animation			
Ô	Security	Cancel	Forget	Save	
SYSTEM					
首	Date & time				
20	Developer options				
0	About				

Cas 2

Les utilisateurs ne définissent pas le logo de démarrage personnalisé, PD trouve un bootanimation.zip sous SD et USB. L'écran affichera bootanimation.zip et sélectionnera le premier fichier automatiquement.



Cas 3

L'utilisateur définit le logo de démarrage personnalisé, l'écran affichera /data/local/ bootanimation.zip

Signaps	Display				
WIRELES	IS & NETWORKS	Cho	oose Boot Animation		
	Wi-Fi				
	Ethernet				
DEVICE					
60					
	System Tools	Choose Boot Animation			
	Storage	/data/local/bootani	mation.zip		
	Apps	/mnt/external_sd/b	ootanimation.zip		
Ô	Security	ψ /mnt/usb_storage/l	bootanimation.zip		
SYSTEM	Date & time	Cancel	Forget	Save	
-	Developer options				
0	About				

3) Si l'élément Logo du menu OSD est Activé ou Désactivé, les utilisateurs ne peuvent pas choisir l'animation de démarrage dans les paramètres Android.

🛱 Signag	Signage Display		
WIRELESS & NETWORKS Choose Boot Animation			
((:	Wi-Fi		
	Ethernet		
DEVICE			
	Signage Display		
- \$	System Tools		
	Storage		
	Apps		
Ô	Security		
SYSTEM			
Ē	Date & time		
	Developer options		
0	About		

Paramètres de source

I. Media Player

Vous pouvez modifier les paramètres de liste de lecture et d'effet du Media Player.

-9	Signage	Display	
	WIRELES	IS & NETWORKS	Edit Play List
	((;	Wi-Fi	Edit Effect Settings
	\oplus	Ethernet	
	DEVICE		
	Ð	Signage Display	
	\mathbf{r}	System Tools	
		Storage	
		Apps	
	Ĥ	Security	
	SYSTEM		
	Ē	Date & time	
		Developer options	
	0	About	

I) Ouvrez la page d'édition de la liste de lecture du Media Player.

PlayList
File 1
File 2
File 3
File 4
File 5
File 6
File 7

2) Ouvrez la page d'édition de l'effet du diaporama du Media Player.



2. Browser

Vous pouvez modifier la configuration des favoris.

🕻 Signag	e Display	
WIRELES	SS& NETWORKS	Edit Bookmark
((i)	Wi-Fi	
	Ethernet	
DEVICE		
Ξ	Signage Display	
\$	System Tools	
	Storage	
	Apps	
ê	Security	
SYSTEM		
Ē	Date & time	
	Developer options	
0	About	

I) Ouvrez la page des paramètres du Browser.



3. PDF Player

Vous pouvez modifier les paramètres de liste de lecture et d'effet du PDF Player.

🛱 Signag	e Display	
WIRELES	SS& NETWORKS	Edit Play List
((t·	Wi-Fi	Edit Effect Settings
	Ethernet	
DEVICE		
	Signage Display	
- \$	System Tools	
	Storage	
	Apps	
	Security	
SYSTEM		
Ē	Date & time	
	Developer options	
0	About	



I) Ouvrez la page d'édition de la liste de lecture du PDF Player.

2) Ouvrez la page d'édition de l'effet du diaporama du PDF Player.



Outils système

Les Outils système ont 3 fonctions principales :

- I. Effacer le stockage
- 2. Réinitialisation d'usine
- 3. Importer et exporter

WIRELES	SS& NETWORKS	CLEAR STORAGE
((;	Wi-Fi	ALL
	Ethernet	Internal storage
DEVICE		USB storage
	Signage Display	SD card
	System Tools	RESET
200	Storage	Factory Reset
Commit	otorage	IMPORT & EXPORT
	Apps	Export Signage Display Settings
ô.	Security	Import Signage Display Settings
SYSTEM		
Ē	Date & time	
20	Developer options	
0	About	

Effacer le stockage

Le but est d'effacer toutes les données dans les dossiers Benq.

Divisé en 4 modes :

- I. Effacez tous les dossiers benq.
- 2. Effacez seulement le dossier benq sous la mémoire interne.
- 3. Effacez seulement le dossier benq sous le stockage USB.
- 4. Effacez seulement le dossier benq sous la carte SD.

Faites apparaître la fenêtre pour afficher tous les dossiers qui peuvent être effacés.

System	Tools			
WIRELES	IS & NETWORKS	Clear Storage		
	Wi-Fi	Gical Storage		
	Ethernet	This will erase all data , including:		
DEVICE		/storage/emulated/0/beng/		
E	Signage Display	/mnt/usb_storage/beng/		
	Storage	/mnvexteina_soveng/		
	Apps			
â	Security			
SYSTEM				
首	Date & time			
20	Developer options			
0	About			
		Reset		

Réinitialisation d'usine

La réinitialisation d'usine peut récupérer les paramètres par défaut de l'usine.

🛱 System	Tools	
WIRELES	IS & NETWORKS	This will erase all data from your Signage Display's internal storage, including:
((;;	Wi-Fi	System and ann data and settings
DEVICE	Ethernet	• Drawnloaded apps • Music • Photos
	Signage Display	 Other user data Erase all your personal information and downloaded apps?
\$	System Tools	You can't reverse this action! The system will reboot later!
	Storage	
	Apps	
Ô	Security	
SYSTEM		
Ē	Date & time	
	Developer options	
0	About	
		Factory Reset

Appuyez OK pour exécuter automatiquement la fonction de réinitialisation.

System	Tools					
	NRLISE & LATWOOKS WI FI Definition Definitio		This will ense all data from your Signage Driplay's internal storage, including: • System and app data and settings • Downloaded apps. • Anatic • Motion • Motions • Motions and approximation and downloaded apps? You can't reverse this action! The system will reboot lated			
=	Storage	Reset?				
111	Apps	Erase all your personal infor	mation and downloaded apps?			
0	Security	You can't reverse this action	! The system will reboot later!			
SYSTEM		Cancel		ок		
首	Date & time					
	Developer options					
0	About					
				Factory Reset		

Importer et exporter

La fonction d'importation et d'exportation des paramètres PD.

Nom de fichier enregistré : settings.db
 Sera enregistré dans le dossier benq dans le stockage.

I. Exporter

Exportera settings.db dans le dossier benq sous USB ou carte SD.



Si aucun dossier benq n'existe dans USB ou carte SD, il sera créé automatiquement.

🛱 System	Tools	
WIRELES	IS & NETWORKS	Export to USB Export Signage Display Settings to USB storage.
÷	Wi-Fi	Export to SD Export Signage Display Settings to SD storage.
DEVICE	Ethernet	
	Signage Display	
\$	System Tools	
	Storage	
	Apps	
Ô	Security	
SYSTEM		
Ē	Date & time	
20	Developer options	
0	About	

2. Importer

Importera settings.db depuis le dossier benq sous USB ou carte SD.

WIRELES	SS& NETWORKS	Import from USB
((;	Wi-Fi	Import Signage Display Settings from USB Import from SD
٢	Ethernet	Import Signage Display Settings from SD
DEVICE		
\square	Signage Display	
	System Tools	
	Storage	_
	Apps	
8	Security	
SYSTEM		
Ē	Date & time	
	Developer options	
0	About	

Stockage

Affichez les informations actuelles du stockage Android PD.

🛱 Storag	99		1
WIRELE	ESS & NETWORKS	INTERNAL STORAGE	
((;	Wi-Fi		
	Ethernet	Total space 13.0808	
DEVICE		Available	
	Signage Display	SD CARD	
\$	System Tools	USB STORAGE	
≡	Storage		
	Apps		
Ĥ	Security		
SYSTEM	и		
Ē	Date & time		
20	Developer options		
0	About		

CARTE SD et STOCKAGE USB :

Vous devez insérer carte SD ou USB, les informations indiquent l'espace total et disponible de la carte SD ou du stockage USB.

WIRELESS &	NETWORKS	INTERNAL STORAGE	
🔶 V	Vi-Fi		
() е	thernet	Total space 13.0908	
DEVICE		Available	
🖽 s	lignage Display	SD CARD	
¢ s	ystem Tools		
) () ()	itorage	Total space 1.8308	
	kpps	Available	
A s	ecurity	USB STORAGE	
SYSTEM		Total space	
Ē	late & time	7.4908	
	Neveloper options	5.9808	
	bout		
20 C	leveloper options		

Applis

Afficez les informations des applications.

Apps				1
WIRELE	SS& NETWORKS		DOWNLOADED	RUNNIN
((:	Wi-Fi	Zoom 39.33MB		
DEVICE	Ethernet			
	Signage Display			
- 42	System Tools			
1	Storage			
353	Apps			
SYSTEM	Security			
Ē	Date & time			
	Developer options			
0	About			
		-	Silvard Stores	

Date et heure

Ajustez la date, l'heure et le fuseau horaire via NTP.

WIRELESS & NETWORKS	Automatic date & time	
💮 Wi-Fi	Use network provided time	
	5/27/2016	
ethernet .	Set time 1258	
Signage Display	Select time zone GMT+01.00, British Summer Time	
System Tools	NTP Server 2.antroid.pool.ntp.org	
Storage		
Apps		
Security		
SYSTEM		
📄 Date & time		
Developer options		
About		

Définissez la date et l'heure par vous-même lorsque vous désactivez le paramètre Date et heure automatique.

WIRELES	SS& NETWORKS	Automatic date & time	
(Wi-Fi	Use network-provided time	
A	Ethernet	Set date 5/27/2016	
DEVICE	Ethernet	Set time 13:58	
	Signage Display	Select time zone GMT+01:00, British Summer Time	
\$	System Tools	NTP Server 2. android.pool.ntp.org	
	Storage		
	Apps		
Ĥ	Security		
SYSTEM			
	Date & time		
20	Developer options		
0	About		

Définir la date

Date &	ime								
WIRELES	SS & NETWORKS		Automatic date	& time					
(((-	Wi-Fi		Set date						
A	Ethernet		5/27/2016						
DEVICE			Set time 13:58						
ED	Signage Display		Select time zon GMT+01:00, British	e Summer 1	lime				
\$	System Tools	Set date	NTP Server						
Commit Commit Commit	Storage		Anr	26	2016				
Ш	Apps		Мау	27	2015				
ê	Security		Jun	28	2017				
SYSTEM				Doos					
8	Date & time		_	Done	_	_	_		
20	Developer options								
0	About								

Définir l'heure

Date & t	lime						
WIRELES	SS & NETWORKS		Automatic dat	e & time ded time			
((r-	Wi-Fi		Set date				
DEVICE	Ethernet		Set time 13:59				
E	Signage Display		Select time zo GMT+01:00, Britist	ne h Summer Time			
\$	System Tools	Set time	NTP Server				
=	Storage			12 57			
	Apps			13 : 58			
â	Security			14 59			
SYSTEM							
e	Date & time		_	Done	_	_	
20	Developer options						
0	About						

Options de développeur

Options de développeur Android.

> Developer options		ON
WIRELESS & NETWORKS	Take bug report	
🤶 Wi-Fi	Desktop backup password	
Ethernet	Stay awake Screen will never sleep	
Signage Display	Select runtime Use Dalvik	
System Tools	Process Stats Geeky stats about running processes	
Storage	Dtsugang USB debugging Debug mode when USB is connected	*
Apps	Power menu bug reports Include option in power menu for taking a bug report	
Security	Allow mock locations Allow mock locations	2
SYSTEM	Select debug app No debug application set	
A Developer options	Wait for debugger Debugged application waits for debugger to attach before executing	
About	Verify apps over USB Check apps installed via ADB/ADT for harmful behavior.	×
	Wireless display certification Show options for wireless display certification	
	DRAWING	
	Show surface updates Flash entire window surfaces when they update	
	Show layout bounds	

À propos de

Infos principales dans À propos de :

- I. Mise à jour logicielle BenQ
- 2. Version Android
- 3. Version du kernel

4. Numéro de build

Wi-Fi Addred version Constraint Addred version Addred version 2000 Sprage Daplay Daild number Sprage Daplay Build number Sprage Daplay Sprage Daplay	Wi-Fi Ethernet Revoce Signage Display	Android version 4.4.4 Kernel version 2.0.34	
Bhenet A44 Kenel Version 3.034 Signago Daplay Build number Build number Build number Sorage Sorage	Ethernet Ethernet Signage Display	4.44 Kernel version 1.0.36+	
Kannel version Kannel version Signage Daplay Build number s.cet.mer.plott So Sprage Sprage Sprage Sprage Sprage Sprage Sprage Sprage Developer options Sprage Developer options Sprage	Elternate	Kernel version 3.0.34	
Baild number Build nu	Signage Display	0.21	
Signage Daplay Signage Daplay Signage Daplay Signage Daplay Storage Social Apps Social Social Social Data & time Social Developer options Social Social Social	Signage Display	NUMA DURDAN	
		SL490_WW_FB01.00	
Storage Aps Scurity VITUR Date & time 2 Developer options About	System Tools		
Apps Security VYTEM Date & time Developer options About	Storage		
Security VYETU Date & time Compositions About	Apps		
WITEJ Image: Set and Set	Security		
Date & time Developer options About	SYSTEM		
	📄 Date & time		
About	Developer options		
	About		

Mise à jour logicielle BenQ

Mise à niveau logicielle via Internet ou périphérique USB.



Après avoir sélectionné fichier update.zip, PD redémarrera et commencera à mettre à jour.

Supplémentaire

Rotation

Via le menu OSD scalaire pour utiliser la Rotation : Accueil > Configuration2 > Rotation > Rotation OSD

I. Paysage

Après avoir défini le mode paysage, l'écran de réglage se divisera en 2 parties. Sélectionnez l'élément de gauche, le côté droit affichera le sous-menu.

🛱 м-п			67 + 1
WIRELE	SS & NETWORKS	MAIN SWITCH	
÷	Wi-Fi	Disable	•
	Ethernet	Enable	
DEVICE		To see available networks, turn Wi-Fi on.	
\square	Signage Display		
- 42	System Tools		
	Storage		
	Apps		
Ô	Security		
SYSTEM			
Ē	Date & time		
20	Developer options		
0	About		

2. Portrait

Après avoir défini le mode portrait, l'écran de réglage affichera seulement une couche.

69 +		69	+
	S & NETWORKS		
	Wi-Fi		
	Ethernet		
	Signage Display		
	System Tools		
	Storage		
	Apps		
	Security		
	Date & time		
	Developer options		
	About		
	About		

Menu OSD

Une vue globale de la structure du menu à l'écran (OSD) est présentée ci-dessous. Vous pouvez l'utiliser comme référence pour ajuster encore votre écran.

Naviguer dans le menu OSD

Naviguer dans le menu OSD à l'aide de la télécommande



- 1. Appuyez le bouton 🖬 de la télécommande pour afficher le menu OSD.
- 2. Appuyez le bouton lou pour choisir l'élément que vous souhaitez ajuster.
- 3. Appuyez le bouton OK ou pour accéder au sous-menu.
- 4. Dans le sous-menu, appuyez le bouton lou pour basculer entre les éléments, appuyez le bouton ou pour ajuster les paramètres. S'il y a un sous-menu, appuyez le bouton OK ou pour accéder au sous-menu.
- 5. Appuyez le bouton Dour retourner au menu précédent, ou appuyez le bouton frour quitter le menu OSD.

Quand il n'y a pas de menu OSD à l'écran, appuyez pour afficher le menu du mode d'image.
Quand il n'y a pas de menu OSD à l'écran, appuyez pour afficher le menu de Source audio.

Naviguer dans le menu OSD à l'aide des boutons de contrôle de l'écran

- I. Appuyez le bouton MENU pour afficher le menu OSD.
- 2. Appuyez le bouton + ou pour choisir l'élément que vous souhaitez ajuster.
- 3. Appuyez le bouton + pour accéder au sous-menu.
- 4. Dans le sous-menu, appuyez le bouton ▲ ou ▼ pour basculer entre les éléments, appuyez le bouton + ou − pour ajuster les paramètres. S'il y a un sous-menu, appuyez le bouton ou + pour accéder au sous-menu.
- 5. Appuyez le bouton MENU pour retourner au menu précédent, ou appuyez le bouton MENU plusieurs fois pour quitter le menu OSD.



Présentation du menu OSD

Menu Image



	Description
Luminosité (Image)	Ajustez la luminosité globale de l'image et de l'arrière-plan (rétro-éclairage).
Contraste	Ajustez le taux de contraste de l'image pour le signal d'entrée.
	Cette fonction est permet de conserver numériquement une image nette dans toutes les résolutions.
Contour	Elle est ajustable pour obtenir une image nette ou une image douce selon ce que vous préférez et vous pouvez définir indépendamment pour chaque mode d'image.

	Ajustez la luminosité de l'image pour l'arrière-plan.
Niveau de noir	🔗 Le mode d'image sRVB est standard et ne peut pas être changé.
	Ajustez la teinte de l'écran.
l'einte (Nuance)	🔗 Signal YUV uniquement.
Couleur	Ajustez la couleur de l'écran.
(Saturation)	🔗 Signal YUV uniquement.
Réduction du	Ajustez le niveau de réduction du bruit.
bruit	🔗 Signal YUV uniquement.
Sélection gamma	Sélectionnez un gamma d'affichage. Cela fait référence à la courbe de performance de la luminosité de l'entrée du signal. Choisissez parmi Natif / 2,2 / 2,4.
	Le mode d'image sRVB est standard et ne peut pas être changé.
	C'est utilisé pour ajuster la température de couleur.
Température de couleur	L'image devient rougeâtre lorsque la température de couleur diminue, et devient bleuâtre lorsque la température de couleur augmente.
	Les niveaux de rouge, vert et bleu couleur sont ajustés par les barres de couleur.
Contrôle des	R : gain du rouge, V : gain du vert, B : gain du bleu.
couleurs	Disponible seulement lorsque Temp. couleur = Utilisateur I ou Utilisateur2.
Mode d'image	Réglage PQ
	Mode PC : Standard / Highbright / sRVB.
	Mode vidéo : Standard / Highbright / Cinéma.
	Changez la zone d'affichage de l'image.
Surbalayage	ACT : Définissez la zone d'affichage à environ 95%.
	DÉSACT : Définissez la zone d'affichage à environ 100%.
	Réinitialisez tous les paramètres dans le menu Image.
Réinitialiser Image	Sélectionnez « Oui » et appuyez le bouton « SET » pour restaurer les données prédéfinies en usine.
	Appuyez le bouton « EXIT » pour annuler et retourner au menu précédent.

Menu Écran

	Position H	50
Image	Position V	50
	Horloge	50
Ecran	Phase d'horloge	50
	Mode zoom	Plein
	Réglage auto	Action
	Réinitialiser Écran	Action
Configuration 1		

Nom	Description
Position H	Contrôlez la position horizontale de l'image dans la zone d'affichage de l'écran LCD.
Position V	Contrôlez la position verticale de l'image dans la zone d'affichage de l'écran LCD.
Horloge	Entrée VGA seulement.
Phase d'horloge	Améliorez la mise au point, la clarté et la stabilité de l'image en augmentant ou en diminuant ce paramètre.

Mode PC : Plein / 4:3 / 1:1 / 16:9 / 21:9 / Personnalisé.

Mode vidéo : Plein / 4:3 / 1:1 / 16:9 / 21:9 / Personnalisé.

* Le réglage du mode Zoom est par entrée. Si l'entrée est en fenêtres multiples, le réglage sera applicable pour les fenêtres avec la même entrée.

Et l'INFO OSD affichera le dernier réglage.

		Plein
		Ce mode restaure les bonnes proportions des images transmises en 16:9 en utilisant l'affichage en plein écran.
		4:3
		L'image est reproduite au format 4:3, une bande noire apparaît de chaque côté de l'image.
Mode zoom		1:1
		Ce mode affiche l'image pixel par pixel sur l'écran sans redimensionner la taille d'image originale.
	$0 \bigcirc 0$	16:9
	$\circ \bigcirc \circ$	L'image est reproduite au format 16:9, une bande noire apparaît en haut et en bas.
	\circ \circ \circ	21:9
	\circ \circ \circ	L'image est reproduite au format 21:9, une bande noire apparaît en haut et en bas.
		Personnalisé
		Choisissez d'appliquer les réglages de zoom personnalisé dans le sous-menu Zoom personnalisé.

	Vous pouvez utiliser cette fonction pour personnaliser davantage les réglages de zoom en fonction de l'image que vous souhaitez afficher.	
	Cet élément est fon réglé sur Personn a	ctionnel uniquement lorsque le Mode zoom est alisé.
		Zoom Élargit les dimensions horizontales et verticales de l'image simultanément.
Zoom		Zoom H Élargit la dimension horizontale de l'image seulement.
personnalise		Zoom V Élargit la dimension verticale de l'image seulement.
	\longleftrightarrow	Position H Déplace la position horizontale de l'image à gauche ou à droite.
		Position V Déplace la position verticale de l'image en haut ou en bas.
Réglage auto	Appuyez « Set » pour détecter et ajuster Position H, Position V, Horloge, Phase automatiquement.	
	Réinitialisez tous les p prédéfinies en usine.	paramètres dans le menu lmage aux valeurs
Réinitialiser Écran	Sélectionnez « Oui » et appuyez le bouton « SET » pour restaurer les données prédéfinies en usine.	
	Appuyez le bouton « précédent.	EXIT » pour annuler et retourner au menu

Menu Son Balance 日 Image 50 Aigu 50 Grave ¢ Écran 30 Volume 30 Sortie audio (sortie de ligne) Volume maximum 100 Volume minimum PIP Р Muet Désactivé Source audio Numérique 鐙 **Configuration 1** Synchro Volume Désactivé Action 日 Image 🔅 Écran \leq Audio PIP P) 錣 **Configuration 1** $\overline{}$

Nom	Description
Balance	Ajuster pour accentuer la balance de sortie audio gauche ou droite.
Aigu	Ajustez pour augmenter ou diminuer le niveau des sons aigus.
Grave	Ajustez pour augmenter ou diminuer le niveau des sons graves.
Volume	Ajustez pour augmenter ou diminuer le niveau de sortie audio.
Sortie audio (sortie de ligne)	Ajustez pour augmenter ou diminuer le niveau de sortie de la sortie de ligne.
Volume maximum	Ajustez votre propre limite pour le réglage maximum du volume. Cela empêche au volume d'être trop fort.
Volume minimum	Ajustez votre propre limite pour le réglage minimum du volume.
Muet	Activez ou désactivez la fonction muette.

	Sélectionnez la source d'entrée audio.
.	Analogique : audio de l'entrée audio
Source audio	Numérique : audio de HDMI/DVI.
	DisplayPort : audio de DP.
Synchro volume Activez/désactivez l'ajustabilité du volume de sortie audio (so de ligne) pour synchroniser avec les haut-parleurs internes.	
Réinitialiser Son	Réinitialisez tous les paramètres dans le menu Son aux valeurs prédéfinies en usine.

Menu PIP

Image	Mode Sec	Désactivé
	Taille PIP	Petit
Écran	Position PIP	Bas-droite
	Changer PIP	Action
	Source PIP	VGA
	Audio PIP	Principale
PIP	Réinitialiser PIP	Action
Configuration 1		

	Description							
	Sélectionnez le mode secondaire.							
	Choisissez entre : Désactivé / PIP / POP / Échange rapide / PBP.							
Mode Sec	Désactivé	PIP	PBP 2Fen					
			Fen I sec.					
		B						
	Échange rapide							
			Basculez la fenêtre principale au- dessus ou la fenêtre					
		→ H						
			dessus.					

Taille PIP	Sélectionnez la taille de l'image secondaire en mode PIP (image incrustée).										
	Choisissez entre : Petite / Moyenne / Grande.										
Position PIP	Sélectionnez la position de l'image secondaire en mode PIP (image incrustée).										
	Choisissez entre : Bas-droite / Bas-gauche / Haut-droite / Haut-gauche .										
Changer PIP	Échangez le signal d'entrée de Principale et PIP / PBP / Échange rapide.										
Source PIP	Sélectionnez la source d'entrée pour l'image secondaire.										
	Sélectionnez la source audio en mode Secondaire.										
Audio PIP	 Principale - Sélectionnez l'audio de l'image principale. 										
	 Secondaire - Sélectionnez l'audio de l'image secondaire. 										
	Réinitialisez tous les paramètres dans le menu PIP aux valeurs										
	prédéfinies en usine.										
	• La fonction PIP est disponible seulement pour certaines combinaisons										
	de sources de signaux, comme indique dans le tableau ci-dessous.										
		HDMI I	HDMI 2	DVI	DisplayPort	VGA	Media Player	Browser	X-Sign	Lecteur PDF	Android
	HDMI I	0	х	х	0	0	х	х	x	х	x
Réinitialiser PIP	HDMI 2	x	0	x	0	0	x	x	×	x	x
	DVI	х	х	0	0	O*	x	x	x	x	x
	DisplayPort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VGA	0	0	O*	0	0	0	0	0	0	0
	Media Player	х	х	x	0	0	0	x	x	x	х
	Browser	х	х	x	0	0	х	0	x	х	x
	X-Sign	х	х	×	0	0	х	х	0	x	x
	Lecteur PDF	х	x	x	0	0	х	x	x	0	x
	Android	х	х	x	0	0	х	X	x	x	0
	(O : fonction PIP disponible, X : fonction PIP indisponible)										
La disponibilité de la fonction PIP dépendra aussi de la résolution du							du				
	signal d'entrée utilisé.										
Menu Configuration I

	État Allumer	Dernier statut
Image	Économie du panneau	Action
Éaran	Routage RS232	RS232
	Démarrage sur source	Action
Audio	WOL	Désactivé
Audio	Diode d'alimentation	Activé
	Réinitialiser Configuration1	Action
	Réinitialisation d'usine	Action
Configuration 1		
كنة		
~		

	Description		
	Sélectionnez l'état de l'écran utilisé la prochaine fois que vous connectez le cordon d'alimentation.		
	• Mise hors tension - L'écran restera éteint lorsque le cordon d'alimentation est connecté à une prise murale.		
État Allumer	 Sous tension forcé - L'écran s'allumera lorsque le cordon d'alimentation est connecté à une prise murale. 		
	• Dernier statut - L'affichage revient à l'état d'alimentation précédent (marche/arrêt/veille) lors du retrait et de la remise en place du cordon d'alimentation.		
	Choisissez pour activer les fonctions d'économie du panneau et ainsi de réduire le risque de « persistance de l'image » ou « image fantôme ».		
Économie du panneau	 Luminosité - Sélectionnez Activé et la luminosité de l'image sera réduite à un niveau approprié. Le réglage Luminosité dans le menu Image sera pas indisponible lors de cette sélection. 		
	• Décalage de pixel - Sélectionnez l'intervalle de temps (Auto / 10 à 900 secondes / Désactivé) pour que l'écran élargisse légèrement la taille d'image et déplace la position des pixels dans quatre directions (haut, bas, gauche et droite).		
Routage RS737	Sélectionnez le port de contrôle du réseau.		
Noulage NJ2J2	Choisissez entre : RS232 / Réseau > RS232 .		
	Choisissez pour sélectionner la source lors du démarrage.		
	Entrée : sélectionnez la source d'entrée lors du démarrage.		
Démarrage sur source	Liste de lecture : sélectionnez l'index de la liste de lecture pour Media player, Browser, PDF player.		
	0 : aucune liste de lecture. Identique à la source de basculement de l'OSD. I à 7 : numéro de liste de lecture.		

WOL	Choisissez d'activer ou de désactiver la fonction de réveil sur réseau.			
	Choisissez entre : Désactivé / Activé			
Diode	Choisissez d'activer ou de désactiver la diode d'alimentation.			
d'alimentation	Choisissez Activé pour une utilisation normale.			
Réinitialiser Configuration I	Réinitialisez tous les paramètres dans le menu Configuration1 aux valeurs prédéfinies en usine.			
	Réinitialiser tous les paramètres dans les menus OSD de Image , Écran, Son, PIP, Configuration1, Configuration2 et Option avancée aux valeurs prédéfinies en usine.			
	Les paramètres Android seront également réinitialisés lors de la réinitialisation.			
	Appuyez le bouton — ou — pour sélectionner Réinitialiser , puis appuyez le bouton OK pour faire la réinitialisation.			
Réinitialisation	Réinitialisation d'usine			
d'usine	Annuier Réinitialiser			

Menu Configuration2

£73	OSD désactivé	45
Configuration 2	Position H OSD	50
	Position V OSD	50
	Transparence OSD	40
	Informations OSD	10 s
	Logo	Activé
	ID moniteur	
	Statut de chaleur	Action
	Informations du moniteur	Action
	Version DP	DP1.1
_		

Configuration 2	Sélection fenêtre Rotation	Principale Action
	Langue	Français
Option avancee	Réinitialiser Configuration2	Action

	Description			
	Définissez la période de temps pendant laquelle le menu à l'écran (OSD) reste à l'écran.			
OSD désactivé	Les options sont : 0 à 120 secondes.			
	* 0 ne disparaît pas automatiquement.			
Position H OSD	Ajustez la position horizontale du menu OSD.			
Position V OSD	Ajustez la position verticale du menu OSD.			
-	Ajustez la transparence de l'OSD.			
I ransparence	 Désactivé - Transparence désactivé. 			
030	 I-100 - Niveau de transparence I-100. 			
Informations	Définissez la période de temps pendant laquelle les informations de l'OSD sont affichées dans le coin supérieur droit de l'écran. Les informations de l'OSD seront affichées quand le signal d'entrée est changé.			
OSD	Les informations de l'OSD restent à l'écran avec la sélection de Désactivé .			
	Les options sont : 1 à 60 secondes.			
	Choisissez d'activer ou désactiver l'image du logo lorsque vous allumez votre écran.			
	Les options sont :			
	Désactivé (par défaut)			
Logo	• Activé*			
	• Utilisateur**			
	** Si Logo défini sur Utilisateur.			
	Le logo utilisateur ne prend pas en charge la fonction de rotation.			

Définissez le numéro ID pour contrôler l'écran via la connexion RS232C.

Chaque écran doit avoir un numéro ID unique lorsque plusieurs écrans sont connectés. La plage de numéros d'ID moniteur est comprise entre I et 98.

Veuillez définir ID moniteur sur « I » si MDA est contrôlé via un réseau local.

ID moniteur	Configuration 2	OSD désactivé Position H OSD Position V OSD Transparence OSD Informations OSD Logo ID moniteur Statut de chaleur Informations du mo Version DP	niteur	1 •
Statut de chaleur	 Cette fonction vous permet de vérifier le statut thermique à tout moment. Un message d'avertissement de température sera affiché sur l'écran si la température atteint 97°C (207°F). Toutes les fonctions de touche, sauf la touche de seront alors désactivées. Une fois que la température atteint 98°C (208°F), l'alimentation de l'écran sera arrêtée automatiquement. 			
Informations du moniteur	Andrie des mormations sur vou e ecran, y compris numero de modèle, numéro de série, heures de fonctionnement et version logicielle. Nom de modèle SL550 No. série xxxxxxxxxx Heures d'opération 8H 33M Version LG V0.302			
Version DP	Mode DP pris en cl Les options sont : • DP 1.1 (par défau • DP 1.2 SST : DP • DP 1.2 MST : DP	harge. ut) : DP 1.1 flux u ' 1.2 flux unique (P 1.2 flux multiple vit être le même pou	nique (mode clone) mode clone) e r tous les écrans connec	tés en série.

	Sélectionnez la fenêtre pour ajuster le paramètre. La fenêtre sélectionnée sera avec une bordure en surbrillance verte.				
Sélection fenêtre	Sélection fenêtre sera définie sur principale après la mise sous tension.				
	Les options sont :				
	• Principale (par	[·] défaut), PIP			
	• — Touche spé	éciale pour la fo	onction Sélectio	on fenêtre.	
	Définissez la rotat	ion de Principa	ale/Secondaire/	OSD	
	Rotation auto :	Désactivé/ Activé	Par défaut :	Désactivé	
	Rotation OSD :	Paysage/ Portrait	Par défaut :	Paysage	
	Rotation Image :				
	Tous:	Désactivé/ Activé	Par défaut :	Désactivé	
	Principale :	Désactivé/ Activé	Par défaut :	Désactivé	
	Secondaire :	Désactivé/ Activé	Désactivé/ Par défaut : l Activé		
Rotation	Rotation auto : Désactivé, Activé lorsque la valeur est Activé, détecte automatiquement la rotation du PD, Désactivé est défini par OSD.				
	Rotation OSD : Désactivé, Activé lorsque la valeur est Activé, OSD pivote de 90°, Désactivé est restauré.				
	Tous : Désactivé, Activé lorsque la valeur est Activé, toutes les fenêtres pivotent de 90°, Désactivé la référence est définie par la fenêtre individuelle.				
	Principale : Désactivé, Activé lorsque la valeur est Activé, la fenêtre principale pivote de 90°, Désactivé est restauré.				
	Secondaire : Désactivé, Activé lorsque la valeur est Activé, la fenêtre secondaire l pivote de 90°, Désactivé est restauré.				
	* Quand la source de Principale / Secondaire est la même, la priorité de la rotation est donné à Secondaire.				
	La fonction de dés mode rotation.	entrelacement	t n'est pas prise	e en charge en	
	Sélectionnez la lan	igue utilisée da	ns le menu OSI	D.	
Langue Les options sont : English, Français, Español, 繁中 Nederlands, Polski, Русский, Čeština, Dansk, Sv Română, Norsk. Suomi. Ελληνικά. العربية. 日本語			中, 简中, Deutsch, Svenska, Italiano, 語, ไทย, 한국어.		
Réinitialiser	Réinitialisez tous l	es paramètres	dans le menu C	Configuration2	
Configuration2	aux valeurs prédéfinies en usine.				

Menu Option avancée

	Résolution d'entrée	Auto
Configuration 2	Contrôle IR	Action
	Contrôle clavier	Action
	Empilage	Action
	Minuteur de désactivation	Désactivé
	Date et heure	Action
	Programme	Action
	HDMI avec un fil	Désactivé
	Détection auto du signal	Action
	Économie d'énergie	Mode1
_		

Nom	Description		
	Définissez la résolution de l'entrée VGA. Cela n'est nécessaire que lorsque l'écran ne peut pas détecter la résolution de l'entrée VGA correctement.		
	Cet élément est fonctionnel pour l'entrée VGA seulement.		
Résolution	Les options sont :		
d'entrée	• 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768		
	• 1400x1050 / 1680x1050		
	• 1600x1200 / 1920x1200		
	• Auto : Détermine la résolution automatiquement.		
	Les paramètres sélectionnés entreront en vigueur après avoir éteint puis rallumé l'écran.		

	Sélectionnez le mode de fonctionnement de la télécommande lorsque plusieurs écrans sont connectés via une connexion RS232C.					
	• Normal - Toutes les unités peuvent être contrôlées normalement par la télécommande.					
Contrôle IR	• Principal - Désignez cet écran comme unité principale de fonctionnement de la télécommande. Seul cet écran peut être contrôlé par la télécommande. (En mode principal, la touche IR sera toujours traitée indépendamment des paramètres id moniteur/groupe).					
	Cet écran ne peut pas être contrôlé par la télécommande, et recevra uniquement le signal de commande de l'écran principal via la connexion RS232C.					
	Verrouiller tout / Verrouiller tout sauf volume / Verrouiller tout sauf alim / Verrouiller tout sauf ALIM et VOL - Verrouillez la fonction télécommande de cet écran. Pour déverrouiller, appuyez et maintenez le bouton i INFO					
	Choisissez d'activer ou désactiver la fonction clavier (houtons de					
	commande) de l'écran.					
	• Déverrouiller - Activez la fonction clavier					
	Verrouiller tout / Verrouiller tout sauf volume /					
	Verrouiller tout sauf alim / Verrouiller tout sauf ALIM et					
Contrôle clavier	VOL - Désactivez la fonction du clavier.					
	🔊 . Mada da usumu illara da Castuâla alcuismu Catta fasation dás stira					
	complètement l'accès à toutes les fonctions de Contrôle clavier. Pour					
	activer ou désactiver le verrouillage du contrôle du clavier, appuyez à la					
	fois sur les boutons 🕂 et 🛔 de la télécommande et maintenez pendant plus de 3 secondes.					
	Avec cette fonction, vous pouvez créer une matrice de grand					
	écran unique (mur vidéo) qui se compose d'un maximum de 100					
	15 unités sur le côté horizontal). Cette fonction nécessite					
	une connexion en série.					
	Empilage					
	Moniteurs H 1					
Empilage	Moniteurs V 🔹 1 🕨					
	Position ◀ 1 ▶					
	Com. Cadre ◀ Oui ▶					
	Activer ◀ Non ▶					
	Délai d'allumage 🚽 Désactivé 🕨					



					1	
	1	2	3	4	5	 Position
>	6	7	8	9	10	
oniteurs	11	12	13	14	15	
Σ	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	

Empilage

- Moniteurs H Sélectionnez le nombre d'écrans sur le côté horizontal.
- Moniteurs V Sélectionnez le nombre d'écrans sur le côté vertical.
- **Position** Sélectionnez la position de cet écran dans la matrice des écrans.
- **Com. Cadre** Choisissez pour activer ou désactiver la fonction de compensation du cadre. Si **Oui** est sélectionné, l'écran ajustera l'image pour compenser la largeur des cadres des écrans afin d'afficher correctement l'image.
- Activer Choisissez d'activer ou de désactiver la fonction Empilage. Si activée, l'écran appliquera les paramètres dans Moniteurs H, Moniteurs V, Position et Com. Cadre.
- Délai d'allumage Définissez le temps du délai de mise sous tension (en secondes)
 L'option par défaut Auto permet une mise sous tension séquentielle pour chaque écran par leur numéro ID lorsque plusieurs écrans sont connectés.
 Les options sont : Désactivé/Auto/2-255

Minuteur de désactivation	Définissez automatiquement l'heure de désactivation (en heures).							
Date et heure	Definissez aut Ajustez la dat	tomatiquement l'heure e et l'heure de l'horloge heure Synchro auto Année Mois Jour Heure Minute Heure avancée Date heure actuelles 2015.01.0 Appu	 de désact interne 2015 1 1 22 40 01 22. uyez [OK] po 	tivation (en heures).				
	I. Appuyez le bouton OK pour accéder au sous-menu.							
	2. Appuyez le bouton lou pour basculer entre Année, Mois, Jour, Heure, Minute et Heure avancée.							
	 Appuyez l à l'except 	le bouton – ou – pou ion de Heure avancé	r ajuster e .	tous les paramètres				
	 Appuyez l avancée 	le bouton OK pour acc e.	éder au s	sous-menu Heure				
	5. Appuyez l appuyez le	le bouton — ou — pour e bouton I ou I pour aju	r sélectic Ister.	onner un élément,				

Date et heure

Définition et com	portement de l'Heure avancée :
-------------------	--------------------------------

L'implémentation actuelle de l'heure d'été est un outil de rappel pour le client qui ne sait pas comment ajuster l'horloge pour activer et désactiver l'heure d'été. Il ne règle pas l'horloge temps réel automatiquement. Le problème est qu'il n'y a pas de règles stables par région ou pays sur quand pour ajuster l'horloge. Pour résoudre ceci, l'utilisateur doit pouvoir ajuster la date de début et de fin de l'heure d'été. Lorsque la correction de l'heure d'été est activée (sélectionnable par l'utilisateur), l'horloge temps réel doit être ajustée au moment défini dans la date de début et de fin de l'heure d'été. À la date de début de l'heure d'été, l'horloge doit être avancée d'une heure à 2 heures du matin. À la date de fin de l'heure d'été, l'horloge doit être reculée d'une heure à 3 heures du matin.

L'élément existant de début et de fin de l'heure d'été du menu doit être remplacé par la structure de menu suivante :

- L'élément du menu <Configuration heure d'été> ouvre le sous-menu contenant les éléments suivants :
 - Élément du menu <Date de début heure d'été> Élément de sélection <I er, 2ème, 3ème, 4ème, dernier> dimanche de élément de sélection <mois I-12>
 - Élément du menu <Date de fin heure d'été> Élément de sélection < I er, 2ème, 3ème, 4ème, dernier> Dimanche de élément de sélection <mois I-12>
 - optionnel
 - Élément du menu < heure de correction > Élément de sélection <0,5, 1,0, 1,5, 2,0> heure
 - Élément du menu <Correction de l'heure d'été> Élément de sélection <activé, désactivé>

Lorsque « heure d'été » est « activé », l'horloge temps réel sera ajustée automatiquement pour l'heure l'hiver et d'été en passant le moment critique dans le temps (p.ex., le 29 mars 2009, à 02:00 : l'horloge sera avancée d'une heure, ou le 25 octobre 2009, à 02:00 : l'horloge sera reculée d'une heure) Cette fonction vous permet de programmer jusqu'à 7 (sept) différents intervalles de temps planifiés pour que l'écran s'active.

Vous pouvez sélectionner :

- L'heure pour que l'écran s'allume et s'éteigne.
- Les jours dans une semaine pour que l'écran s'active.
- Quelle source d'entrée l'écran utilisera pour chaque période d'activation programmée.
- Nous vous recommandons de définir la date et l'heure actuels dans le menu **Date et heure** avant d'utiliser cette fonction.
- 1. Appuyez le bouton **OK** ou **>** pour accéder au sous-menu.

Programme			
Aujouro	d'hui 2018	5.01.04 D	IM 04 : 14 : 01
□2	Activé	Désactivé	Entrée
□3	:	:	
□4			
□5		OLUN	OMAR
□6	○ MER	OJEU	OVEN
⁰ 7	○ SAM	ODIM	O Chaque semaine
			Tout effacer

 Appuyez le bouton l ou l pour sélectionner un élément programmé (numéro d'élément l à 7), puis appuyez le bouton OK pour le marguer comme numéro de l'élément.



Programme

	 Appuyez le bouton OK ou pour sélectionner le programme : 					
	 Programme de Sous tension : Appuyez le bouton l ou pour définir l'heure et la minute pour que l'écran s'allume. 					
	2) Programme de Hors tension : Appuyez le bouton ou pour définir l'heure et la minute pour que l'écran s'éteigne. Sélectionnez ou laisser un « » vide à la fois l'espace heure et minute si vous ne voulez pas utiliser ce programme de mise sous tension ou mise hors tension.					
	3) Sélection de la Source d'entrée : Appuyez le bouton OK d ou pour sélectionner une source d'entrée : Si aucune source d'entrée n'est sélectionnée, la source d'entrée restera la même que la dernière sélectionnée.					
Programme	4) Programme de la Date : Appuyez le bouton — pour sélectionner quel jour dans une semaine cet élément du programme sera effectif, puis appuyez le bouton OK.					
	 Quand Source d'entrée est sélectionnée sur USB, cela permet d'accéder au paramètre liste de lecture. 					
	4. Pour des paramètres de programme supplémentaires, appuyez , puis répétez les étapes ci-dessus. Une coche dans la case à côté du numéro de l'élément du programme indique que le programme sélectionné est effectif.					
	Si des programmes se chevauchent, l'heure programmée de mise sous tension à la priorité sur l'heure programmée de mise hors tension					
	 Si deux éléments de programme sont planifiés pour la même heure, le programme au numéro le plus élevé est prioritaire. Par exemple, si les éléments de programme n° 1 et n° 2 sont tous les deux définis pour que l'écran s'allume à 07h00 et s'éteigne à 17h00, alors l'élément de programme n° 2 prendra effet. 					
	Contrôle CEC					
HDMI avec un fil	• Désactivé - Désactivez CEC. (par défaut)					
	Choisissez de laisser l'écran détecter et afficher les sources de					
	signal disponibles automatiquement.					
Détection oute	 Désactivé - Une fois un signal connecté, il ne peut être sélectionné que manuellement. 					
du signal	Si l'entrée sélectionnée n'a pas de signal, définissez l'écran pour afficher l'image automatiquement en fonction de l'ordre de recherche de chaque option.					
	 Tous : DP -> HDMI1 -> HDMI2 -> DVI -> VGA -> Media Player -> Browser -> X-Sign. 					

	Mode d'économie d'énergie					
	Mode I : C.C éteint -> Alimentat	ion éteinte. Diode : Rouge.				
	Économie d'énergie -> Alimentation éteinte, Diode : Rouge					
	Mode 2 : C.C éteint -> Alimentat	ion éteinte, Diode : Rouge.				
	Économie d'énergie -> En écono Peut être réveillé.	nie d'énergie. Diode : Orange.				
	Mode 3 : C.C éteint -> Rétroécla	irage éteint, Diode : Rouge				
	Économie d'énergie -> Rétroéclairage éteint, Diode : Orange. Peut être réveillé.					
	Mode 4 : C.C éteint -> Rétroécla	irage éteint, Diode : Rouge				
	Économie d'énergie -> N'entrera pas en mode d'économie d'énergie Affichera seulement « aucun signal »					
Économie d'énergie	 Lorsque la Mise à jour LG auto n'est pas Désactivé, l'écran fonctionnera en Mode 3 pour la mise à jour logicielle, mais l'élément OSD ne changera pas. Veuillez définir en mode 3/4 pour réveiller l'écran via le contrôle réseau MDA si cette fonction est souhaitée. 					
	Mode 3	Mode I (par défaut)				
	C.C. ÉTEINT :	C.C. ÉTEINT :				
	Rétroéclairage éteint	Alimentation éteinte				
	seulement	Économie d'énergie :				
	Économie d'énergie :	Alimentation éteinte				
	 Rétroéclairage éteint seulement 					
	Mode 4	Mode 2				
	C.C. ÉTEINT :	C.C. ÉTEINT :				
	Rétroéclairage éteint	 Alimentation éteinte 				
	seulement	Économie d'énergie :				
	Economie d'énergie :	 En économie d'énergie 				
	• Aucun signal (Rétroèclairage					

	Le tableau suivant est l'action pour la carte Android avec mode d'alimentation différent. C.C. éteint/allumé : appuyez le bouton d'alimentation par télécommande						
Économie d'énergie	Mode Mode I/2 d'alimentation en OSD		Mode 3/4				
	C.C. éteint arrêt		 L'APK source actuel (comme MediaPlayer, Browser, PDF, X-Sign ou Personnalisé) sera fermé. 				
			 Le système Android ira au lanceur noir par défaut. 				
	C.C. allumé	Démarrage	Le système Android redémarre				
Mise à jour LG scalaire	Mettez à jour le logiciel scalaire par USB.						
	Copiez les paramètres PD d'un écran à un autre.						
	Importer : Copiez les paramètres d'un fichier à un écran.						
Clonage USB	Exporter : Copiez les paramètres PD dans un fichier.						
	* Les données clonées sont stockées dans le stockage interne Android. L'utilisateur doit utiliser APK pour copier des données clonées à un autre écran.						
	Réinitialisez tous les paramètres, à l'exception de Date et heure , dans le menu Option avancée aux valeurs prédéfinies en usine.						
	I. Appuyez le bouton OK ou – pour accéder au sous-menu.						
Réinitialiser Option avancée	2. Appuyez le be puis appuyez aux valeurs d	outon — ou — le bouton OK 'usine par défau	pour sélectionner Réinitialiser , pour restaurer les paramètres ^{Jt.}				
	 Appuyez le bouton sélectionnez Annuler et appuyez le bouton OK pour annuler puis retourner au menu précédent. 						

Compatibilité des périphériques USB

Formats de codec multimédia USB

Décodage vidéo

Туре	Codec vidéo	Conteneur	Décoder	Coder	Canal	Remarque	
						Taille d'image prise en charge :48x48pixels à 1920x1080pixels	
MPEG1/2	MPEG1/2	Format de fichier : DAT,	v			Fréquence d'image maximum : 30i/s	
		THE G, VOB, 13				Débit maximum : 80Mb/s	
						Codec audio : MP2, MP3	
						Taille d'image prise en charge :48x48pixels à 1920x1080pixels	
						Fréquence d'image maximum : 30i/s	
						Débit maximum : 38,4Mb/s	
MPEG-4	MPEG4	Format de fichier :AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP	v			Codec audio : MP2, MP3, AAC, PCM,	
						(1) Ne prend pas en charge MPEG4 v1/v2/ v3	
						(2) Ne prend pas en charge GMC (compensation de mouvement global)	
						Taille d'image prise en charge :SQCIF (128x96), QCIF (176x144), CIF (352x288),4CIF (704x576)	
		Format de fichier : 3GP, MOV, MP4	V			Fréquence d'image maximum : 30i/s	
H.263	H.263					Débit maximum : 38,4Mb/s	
						Codec audio : MP3	
						(I) Ne prend pas en charge H.263+	
						Taille d'image prise en charge :48x48pixels à 1920x1080pixels	
		Format de fichier :AVI.				Fréquence d'image maximum : 30i/s	
H.264	H.264	MKV, MP4, MOV, 3GP, TS,	V			Débit maximum : 57,2Mb/s	
		FLV				Codec audio : MP2, MP3, AAC, PCM	
						(1) Ne prend pas en charge MBAFF	
						Taille d'image prise en charge :48x48pixels à 1920x1080pixels	
GOOGLE	VP8	Format de fichier :WEBM	v			Fréquence d'image maximum : 30i/s	
VFO						Débit maximum : 38,4Mb/s	
						Codec audio : OggVorbis	
						Taille d'image prise en charge :48x48pixels à 1920x1080pixels	
VC-I	VCI	Format de fichier :ASF, IS, MKV AVI	V			Fréquence d'image maximum : 30i/s	
		1 11 (3/34)				Débit maximum : 45Mb/s	
						Codec audio : MP2, MP3, AAC, WMA	
						Taille d'image prise en charge :48x48pixels à 1920x1080pixels	
In Motion	MJPEG	Format de fichier :AVI, MOV	V			Fréquence d'image maximum : 30i/s	
J. 20						Débit maximum : 38,4Mb/s	
							Codec audio : MP2, MP3, AAC, PCM

Décodage audio

Туре	Codec audio	Conteneur	Décoder	Coder	Canal	Remarque
						Débit : 8kb/s à 320Kb/s, CBR etVBR
MPEG Audio	Couche audio	Décoder : MP2, MP3	v		2	Fréquence d'échantillonnage : 8KHZ~48KHz
						Débit : 8kb/s à 320Kb/s
Windows Media Audio	WMA Version 4,4.1,7,8,9, wmapro	Décoder :WMA	v		2	Fréquence d'échantillonnage : 8KHZ~48KHz
,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					Ne prend pas en charge WMA Pro, sans perte et MBR
	MAIN, ADIF,					Débit : N/D
AAC Audio	ATDS Header AAC-LC et AAC-HE	Format de fichier :AAC, M4A	v		5,1	Fréquence d'échantillonnage : 8KHZ~48KHz

Décodage d'image

Туре	Codec image	Photo	Décoder	Coder	Canal	Remarque
						Décoder : Résolution 48X48 à 8176X8176
JPEG	JFIF format de fichier 1.02	Format de fichier :JPG, JPEG	v			 Ne prend pas en charge recherche non-entrelacée
						(2) Logiciel prend en charge SRVB JPEG
						(3) Logiciel prend en charge Adobe RVB JPEG
BMP	BMP	Format de fichier : BMP	V			Taille d'image maximum prise en charge : 4096x4096 pixels
GIF	GIF	Format de fichier : GIF	V			Résolution sans restriction
PNG	PNG	Format de fichier : PNG	V			Résolution sans restriction



• Le son ou la vidéo peut ne pas fonctionner si le contenu à un débit ou une fréquence d'image standard au-dessus de ce qui est listé dans le tableau ci-dessus.

• Un contenu vidéo avec un débit ou une fréquence d'image supérieur à ce qui est spécifié dans le tableau ci-dessus peut causer une vidéo saccadée pendant la lecture.

Mode d'entrée

Résolution VGA :

Résolution	Résolution active		Enér vofucîak	Taux de	Format	Factor and a
standard	Pixels H	LignesV	Freq. ratraich.	pixels	d'affichage	Est le mode
			60 Hz	25,175 MHz		
VGA	640	480	72 Hz	31,5 MHz	4:3	Video Graphic Arrav
			75 Hz	31,5 MHz		
WVGA	720	400	70 Hz	33,75 MHz	16:9	WideVideo Graphic Array
SVCA	900	(00	60 Hz	40 MHz	4.2	SuperVGA
SVGA	800	600	75 Hz	49,5 MHz	4:5	
XCA	1024	7/ 0	60 Hz	65 MHz	4.2	Extended
AGA	1024	/00	75 Hz	78,75 MHz	- 4:3	Graphic Array
WXGA	1280	768	60 Hz	79,5 MHz	5:3	Wide XGA
WXGA	1280	800	60 Hz	79,5 MHz	16:10	Wide XGA
SXGA	1280	960	60 Hz	108 MHz	4:3	Super XGA
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz	5:4	Super XGA
WXGA	1360	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
WXGA	1366	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
UXGA	1600	1200	60 Hz	162 MHz	4:3	Ultra XGA
HD1080	1920	1080	60 Hz	148,5 MHz	16:9	HD1080

Résolution SDTV :

Résolution	Résolution active		Enér, nofusîsh	Taux de	Format	Factoria da
standard	Pixels H	LignesV	rreq.rairaich.	pixels	d'affichage	Est le mode
480i	720	400	29,97 Hz	13,5 MHz	4:3	Standard NTSC modifié
480p	720	400	59,94 Hz	27 MHz		
576i	6i 720	480	25 Hz	13,5 MHz	()	Standard PAL
576p			480	480	50 Hz	27 MHz

Résolution HDTV :

Résolution	Résolution active		Erág rafraîch	Taux de	Format	Est la mada	
standard	Pixels H	LignesV	rieq.rairaich.	pixels	d'affichage	Est le mode	
720- 1200		720	50 Hz	74,25 MHz	16:9	Normalement mode DVB	
720p 1280	720	60 Hz					
1000	1920	1080	25 Hz	74,25 MHz	16:9	Normalement mode ATSC	
10001	1920		30 Hz				
1080p	1920	1080	50 Hz	148,5 MHz	16:9	Normalement mode ATSC	
	1920		60 Hz				

• La qualité du texte sur PC est optimale en mode HD 1080 (1920 x 1080, 60 Hz).

• L'affichage de l'écran de votre PC peut apparaître différent selon le fabricant (et votre version de Windows).

- Vérifiez le manuel d'instructions de votre PC pour obtenir des informations sur la connexion de votre PC à un écran.
- Si un mode de sélection de fréquence verticale et horizontale existe, sélectionnez 60 Hz (vertical) et 31,5 KHz (horizontal). Dans certains cas, des signaux anormaux (comme des rayures) peuvent apparaître sur l'écran lorsque l'alimentation du PC est éteinte (ou si le PC est déconnecté). Si c'est le cas, appuyez le bouton **INPUT** pour accéder au mode vidéo. Assurez-vous également que le PC est connecté.
- Lorsque des signaux synchrones horizontaux semblent irréguliers en mode RVB, vérifiez le mode d'économie d'énergie du PC ou les connexions de câble.
- Le tableau des paramètres d'affichage est conforme aux normes IBM/VESA, et basé sur l'entrée analogique.
- Le mode de prise en charge DVI est considéré comme identique au mode de prise en charge PC.
- Le meilleur cadencement pour la fréquence verticale de chaque mode est 60 Hz.

Politique des pixels défectueux

Nous nous efforçons de livrer des produits de haute qualité et utilisons certains des procédés de fabrication les plus avancées de l'industrie tout en pratiquant un contrôle de qualité rigoureux. Cependant, des pixels ou sous-pixels défectueux sur les panneaux PDP/ TFT utilisés dans écrans Plasma et LCD sont parfois inévitables. Aucun fabricant ne peut garantir que tous les panneaux seront exempts de pixels défectueux, mais Benq garantie que tout écran Plasma et LCD avec un nombre inacceptable de défauts sera réparé au cours de la période de garantie en ligne avec vos conditions de garantie locales.

Cet avis explique les différents types de pixels défectueux et définit le niveau de défauts acceptable pour l'écran LCD. Afin d'être éligible pour la réparation sous garantie, le nombre de pixels défectueux doit dépasser un certain niveau, comme indiqué dans le tableau de référence. Si l'écran LCD est conforme aux spécifications, un échange ou une demande de garantie sera refusé. De plus, parce que certains types ou combinaisons de pixels défectueux sont plus visibles que d'autres, Benq établit des normes de qualité encore plus élevés pour ceux-ci.

Pixels et sous-pixels



Un pixel, ou élément d'image, est composé de trois sous-pixels dans les couleurs primaires rouge, vert et bleu. De nombreux pixels forment ensemble une image. Lorsque tous les souspixels d'un pixel sont allumés, les trois souspixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel blanc. Lorsque tous sont sombres, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel noir. D'autres combinaisons de sous-pixels allumés et sombres apparaissent comme des pixels individuels d'autres couleurs.

Types de pixels défectueux + Définition du point

Les pixels et de sous-pixels défectueux apparaissent sur l'écran de différentes façons. Il existe trois catégories de pixels défectueux et plusieurs types de sous-pixels défectueux dans chaque catégorie.

Définition du point = qu'est-ce qu'un « point » défectueux ? :

Un ou plusieurs sous-pixels adjacents défectueux sont définis comme un « point ». Le nombre des sous-pixels défectueux n'est pas pertinent pour définir un point défectueux. Cela signifie qu'un point défectueux peut être constitué d'un, deux ou trois sous-pixels défectueux qui peuvent être allumés ou sombre.



Un point = un pixel, composé de trois sous-pixels rouge, vert et bleu.

Points défectueux lumineux

Les points lumineux défectueux apparaissent sous forme de pixels ou sous-pixels qui sont toujours allumés. Voici des exemples de points défectueux lumineux :



Points défectueux sombres

Les points défectueux noirs apparaissent sous forme de pixels ou sous-pixels qui sont toujours sombres ou éteints. Voici des exemples de points défectueux noirs :





Deux points sombres, les spécifications définissent la distance minimale entre les points sombres

Proximité de pixels défectueux

Comme les pixels et sous-pixels défectueux du même type qui sont à proximité les uns des autres peuvent être plus visibles, Benq spécifie aussi des tolérances pour la proximité des pixels défectueux. Dans le tableau ci-dessous vous pouvez trouver les spécifications sur :

- Quantité autorisée de points sombres adjacents = (points sombres adjacents = I paire de points sombres)
- Distance minimale entre les points sombres
- Nombre total de tous les points défectueux

Tolérances des pixels défectueux

Afin d'être éligible pour la réparation en raison de pixels défectueux au cours de la période de garantie, un panneau PDP/TFT dans un écran Plasma/LCD Benq doit avoir des pixels ou sous-pixels défectueux qui dépassent les tolérances indiquées dans le tableau suivant.

EFFET DE POINT LUMINEUX	NIVEAU ACCEPTABLE
l sous-pixel allumé	2
EFFET DE POINT NOIR	NIVEAU ACCEPTABLE
I sous-pixel sombre	10
TOTAL DES POINTS DÉFECTUEUX DE TOUS TYPES	12



* I ou 2 sous-pixels adjacents défectueux = I point défectueux

MURA

Des taches sombres peuvent parfois apparaître sur certains écrans à cristaux liquides (LCD). Ceci est connu dans l'industrie comme Mura, qui est un terme japonais pour « irrégularités ». Il est utilisé pour décrire une zone ou un motif irrégulier dans lequel une uniformité inégale de l'écran apparaît sous certaines conditions. Mura est le résultat de la détérioration de la couche d'alignement du cristal liquide et est le plus souvent causé par le fonctionnement à long terme à des températures ambiantes élevées. C'est un phénomène répandu dans l'industrie et Mura n'est pas réparable. Il n'est également pas couvert par nos conditions de garantie.

Mura existe depuis l'introduction de la technologie LCD et avec des écrans qui deviennent plus grands en fonctionnement 24/7, de nombreuses écrans sont utilisés dans des conditions de faible luminosité. Tout cela augmente la possibilité que Mura affectent les écrans.

COMMENT DÉCELER MURA

Il existe de nombreux symptômes de Mura et aussi de multiples causes. Plusieurs d'entre eux sont énumérés ci-dessous :

- Impuretés ou particules étrangères dans la matrice cristalline
- Répartition inégale de la matrice LCD lors de la fabrication
- Distribution de luminance non uniforme du rétroéclairage
- Stress dû à l'assemblage du panneau
- Défauts dans les cellules LCD
- Stress dû à la température fonctionnement à haute température sur de longues périodes de temps

COMMENT ÉVITER MURA

Bien que nous ne pouvons pas garantir l'éradication complète de Mura à chaque fois, en général, l'apparition de Mura peut être minimisée par ces méthodes :

- Abaissez la luminosité du rétroéclairage
- Utilisez un écran de veille
- Réduisez la température ambiante autour de l'appareil

Nettoyage et dépannage

Nettoyage

Avertissement lors de l'utilisation de l'écran

- Ne placez pas vos mains, votre visage ou des objets à proximité des orifices de ventilation de l'écran. Le haut de l'écran est généralement très chaud en raison de la température élevée de l'air d'échappement qui est libérée au travers des orifices de ventilation. Des brûlures ou des blessures peuvent survenir si des parties du corps sont trop proches. Placer un objet à proximité du haut de l'écran pourrait également entraîner des dommages liée la chaleur à l'objet, ainsi qu'à l'écran lui-même.
- Veillez à débrancher tous les câbles avant de déplacer l'écran. Déplacer l'écran avec ses câbles attachés peut endommager les câbles et ainsi provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Déconnectez le cordon d'alimentation de la prise murale comme une mesure de sécurité avant d'effectuer tout type de procédure de nettoyage ou d'entretien.

Instructions de nettoyage du panneau avant

- La face avant de l'écran a été spécialement traitée. Essuyez la surface doucement à l'aide d'un chiffon de nettoyage ou un chiffon doux et non pelucheux.
- Si la surface est sale, trempez un chiffon doux et non pelucheux dans une solution de détergent doux. Essorez le chiffon pour enlever l'excès de liquide. Essuyez la surface de l'écran pour enlever la saleté. Ensuite, utilisez un chiffon sec du même type pour sécher.
- Ne rayez pas et ne frappez pas la surface du panneau avec les doigts ou des objets durs de toute nature.
- N'utilisez pas substances volatiles comme des vaporisateurs, des solvants et des diluants.

Instructions de nettoyage du boîtier

- Si le boîtier est sale, essuyez le boîtier avec un chiffon doux et sec.
- Si le boîtier est extrêmement sale, trempez un chiffon non pelucheux dans une solution de détergent doux. Essorez le chiffon pour enlever le plus d'humidité que possible. Essuyez le boîtier. Utilisez un autre chiffon sec pour essuyer jusqu'à ce que la surface soit sèche.
- Ne laisser pas de l'eau ou du détergent entrer en contact avec la surface de l'écran. Si de l'eau ou de l'humidité pénètre dans l'unité, des problèmes d'exploitation, des risques de chocs électriques peuvent en résulter.
- Ne rayez pas et ne frappez pas le boîtier avec les doigts ou des objets durs de toute nature.
- N'utilisez pas substances volatiles comme des vaporisateurs, des solvants et des diluants sur le boîtier.
- Ne placez rien en caoutchouc ou en PVC près du boîtier pour des périodes de temps prolongées.

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution		
Aucune image ne s'affiche.	 Le cordon d'alimentation est débranché. L'interrupteur principal d'alimentation à l'arrière de l'écran n'est pas allumé. L'entrée sélectionnée n'est pas connectée. L'écran est en mode veille. 	 Branchez le cordon d'alimentation Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé. Branchez une connexion de signal à l'écran. 		
Une interférence est affichée sur l'écran ou un bruit se fait entendre.	Causé par les appareils électriques ou lampes fluorescentes environnants	Déplacez l'écran vers un autre emplacement pour voir si l'interférence est réduite.		
La couleur est anormale.	Le câble de signal n'est pas connecté correctement.	Assurez-vous que le câble de signal est correctement fixé à la prise sur l'écran.		
L'image est déformée avec des motifs anormaux L'image affichée ne remplit pas la pleine taille de l'écran	 Le câble de signal n'est pas connecté correctement. Le signal d'entrée est au-delà des capacités de l'écran. Le mode de zoom n'est pas défini correctement. Le mode de balayage peut être défini de façon incorrecte sur 	 Assurez-vous que le câble de signal est correctement fixé. Vérifiez la source du signal vidéo pour voir si elle est au-delà de la plage de l'écran. Veuillez vérifier ses spécifications avec la section de spécification de cet écran. Utilisez le mode zoom ou la fonction de zoom personnalisée dans le menu Écran pour affiner la géométrie d'affichage et le paramètre de 		
	 sous-balayage. Si l'image est supérieure à la taille de l'écran, il peut être nécessaire de définir le mode de balayage sur sous-balayage. 	frequence de temps.		
Peut entendre le son, mais pas d'image	Mauvaise connexion du câble de signal source.	Assurez-vous que les deux entrées vidéo et audio sont correctement connectées.		
Peut voir l'image mais pas le son n'est entendu	 Mauvaise connexion du câble de signal source. Le volume est complètement en bas. Muet est activé. Aucun haut-parleur externe connecté. 	 Assurez-vous que les deux entrées vidéo et audio sont correctement connectées. Appuyez le bouton + ou - pour entendre le son. Désactivez MUET en utilisant le bouton • ¢x. Connectez des haut-parleurs externes et réglez le volume à un niveau approprié. 		

Certains éléments de l'image ne s'allument pas	Certains pixels de l'écran peuvent ne pas s'allumer.	Cet affichage est fabriqué en utilisant un niveau extrêmement élevé de technologie de précision : cependant, parfois, certains pixels de l'écran peuvent ne pas afficher. Ce n'est pas un dysfonctionnement.
Des images fantômes peuvent encore être vues sur l'écran après que l'écran est éteint. (Par exemple des images fixes comme logos, jeux vidéo, images de synthèse, et images affichées en mode 4:3 normal)	Une image fixe est affichée pendant une période de temps trop prolongée.	Ne laissez pas une image fixe affichée pendant une période de temps prolongée car cela peut causer une image fantôme restant sur l'écran.

Spécifications techniques

Élément		Spécifications		
		SL490	SL550	
Affichage	Taille de l'écran (zone active)		Diagonale du LCD de 48,5" (123,2 cm)	Diagonale du LCD de 54,64 pouces (1387,80 mm)
	Format d'affich	age	16:9	
	Nombre de pixels		1920 (H) x 1080 (V)	
	Taille des pixels		0,55926 (H) x 0,55926 (V) mm	0,630 (H) x 0,630 (V) mm
	Couleurs affichables		8 bits (D), 16,7 millions de couleurs	
	Luminosité (typique)		450 cd/m ² (typ)	
	Rapport de cor	ntraste (typique)	1100:1	
	Angle de visior	1	178 d	egrés
			10 W (G) + 10 W (D) RMS/8 Ω	
	Sortie haut-parleur	Haut parleur	Système 1 voie, 1 haut-parleur	
			82 dB / W / M / ŕ	160 Hz ~ 13 KHz
	Sortie audio	Prise téléphone x 1	0,5 V rms (Normal) / 2 canaux (G+D)	
	Entrée audio	Stéréo 3,5 mm x 1	0,5 V rms (Normal) / 2 canaux (G+D)	
	RS232C	Prise téléphone 2,5 mm x 2	Entrée RS232 / sortie RS232	
	RJ-45	Prise RJ-45 x 1 (8 broches)	Port réseau 10/100	
		Prise HDMI x 2 (type A) (19 broches)	RVB numérique : TMDS (Vidéo + Audio)	
			MAX : Vidéo - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)	
Prises d'entrée/			Audio - 48 KHz / 2 canaux (G+D)	
sortie			Prend en charge LPCM uniquement	
		Prise DVI-I	RVB numérique : TMDS (Vidéo)	
	Entrée DVI-I (DVI-D & VGA)		RVB analogique : 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V : TTL (2,2 kΩ) SOG : 1 V [p-p] (75 Ω)	
			MAX : 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)	
			RVB numérique : TMDS (Vidéo)	
	Sortie DVI-I (DVI-D & VGA)	Prise DVI-I x 1 (29 broches)	RVB analogique : 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V : TTL (2,2 kΩ) SOG : 1 V [p-p] (75 Ω)	
			MAX : 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)	
	Entrée/Sortie DisplayPort	Prise DisplayPort x 2 (20 broches)	RVB numérique : T	MDS (Vidéo + Audio)
			MAX : Vidéo - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)	
			Audio - 48 KHz / 2 canaux (G+D)	
			Prend en charge LPCM uniquement	

	1				
Fiche du produit	Classe d'efficacité énergétique		A+		
	Taille visible de l'écran		123,2 cm / 48,5 pouces	1387,80 cm / 54,64 pouces	
	Consommation électrique en mode allumé (W)		65 W	77 W	
	Consommation annuelle (kWh)	d'énergie	94 kWh	112 kWh	
	Consommation veille (W)	électrique en	0,5 W	0,5 W	
	Consommation électrique en mode éteint (W)		0,5 W	0,5 W	
	Résolution d'affichage (pixels)		1920 x 1080p		
	Veille du réseau	u (W)	3 W		
	Mémoire interne		16Go eMMC (12Go utilisables)		
	Alimentation		C.A. 100 - 240 V, 50 - 60 Hz		
	Consommation électrique (max.)		121 W	139 W	
	Consommation	électrique (typ.)	67 W	76 W	
Généralités	Consommation électrique (veille et éteint)		< 0,5 W (RS232 en actif)		
	Dimensions (sans le support) L x H x P		1097,6 x 633,9 x 45,5 mm	1233,4 x 710,3 x 45,5 mm	
	Poids (sans le support)		14,70 kg	18,0 kg	
	Poids brut (sans le support)		19,90 kg	24,4 kg	
	Température	Fonctionne- ment	0~40°C		
		Stockage	-20 ~ 60°C		
Conditions	Humidité	Fonctionne- ment	20 - 80% RH (sans condensation)		
tales		Stockage	5 - 95% RH (sans condensation)		
		Fonctionne- ment	0 à 3000 m		
	Altitude	Stockage / Expédition	0 à 9000 m		
Haut parleur interne	Туре		1 voie, 1 haut-parleur		
	Entrée		10 W (RMS)		
	Impédance		8 Ω		
	Pression de sortie son		82 dB/W/M		
	Réponse de la fréquence		160 Hz à 13 KHz		