OptiPlex 3030 todo en uno Manual del propietario





Notas, precauciones y avisos

NOTA: Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.

PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

Copyright © **2014 Dell Inc. Todos los derechos reservados.** Este producto está protegido por leyes internacionales y de los Estados Unidos sobre los derechos de autor y la protección intelectual. Dell[™] y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones. El resto de marcas y nombres que se mencionan en este documento, puede ser marcas comerciales de las compañías respectivas.

2014 - 06

Rev. A00

Tabla de contenido

Antes de trabajar en el interior de su equipo. 5 Herramientas recomendadas. 6 Apagado del equipo. 6 Después de manipular el interior del equipo. 7 2 Descripción general del sistema. 8 Diseño de la placa base. 9 3 Extracción e instalación de componentes. 11 Extracción de la base. 11 Instalación de la base. 11 Instalación de la cubierta posterior. 11 Instalación de la unidad óptica. 12 Instalación de la unidad de disco duro. 13 Instalación de la unidad de disco duro. 15 Extracción de la placa del convertidor. 15 Instalación de la unidad de disco duro. 15 Instalación de la unidad de disco duro. 15 Instalación de la placa del convertidor. 16 Extracción de la memoria. 16 Instalación de la memoria. 17 Instalación de la memoria. 17 Instalación de la indaje de laplaca base. 17 Instalación de la indaje de laplaca base. 17 Instalación del dispador de calor. 18 Instalación del dispador	1 Manipulación del equipo	5
Herramientas recomendadas. 6 Apagado del equipo. 6 Después de manipular el interior del equipo. 7 2 Descripción general del sistema. 8 Diseño de la placa base. 9 3 Extracción e instalación de componentes. 11 Instalación de la base. 11 Extracción de la base. 11 Instalación de la cubierta posterior. 11 Instalación de la cubierta posterior. 12 Extracción de la unidad óptica. 12 Instalación de la unidad óptica. 13 Instalación de la unidad de disco duro. 15 Extracción de la unidad de disco duro. 15 Extracción de la unidad de disco duro. 15 Instalación de la unidad de disco duro. 15 Extracción de la memoria 16 Instalación de la placa del convertidor. 16 Instalación de la memoria 17 Extracción de la memoria 17 Instalación de la bindaje de la placa base. 17 Instalación del bindaje de la placa base. 18 Instalación del bindaje de la placa base. 19 Instalación del soporte VESA.	Antes de trabajar en el interior de su equipo	5
Apagado del equipo. 6 Después de manipular el interior del equipo. 7 2 Descripción general del sistema. 8 Diseño de la placa base. 9 3 Extracción e instalación de componentes. 11 Extracción de la base. 11 Instalación de la base. 11 Instalación de la cubierta posterior. 11 Instalación de la cubierta posterior. 12 Extracción de la unidad óptica. 12 Instalación de la unidad óptica. 13 Instalación de la unidad de disco duro. 13 Instalación de la unidad de disco duro. 15 Extracción de la unidad de disco duro. 15 Extracción de la placa del convertidor. 16 Instalación de la placa del convertidor. 16 Instalación de la placa del convertidor. 17 Extracción del bindaje de la placa base. 17 Instalación de la bindaje de la placa base. 17 Instalación del dispador de calor. 18 Instalación del bindaje de la placa base. 17 Instalación del bindaje de la placa base. 17 Instalación del disipador de calor. 18 <	Herramientas recomendadas	6
Después de manipular el interior del equipo	Apagado del equipo	6
2 Descripción general del sistema. 8 Diseño de la placa base. 9 3 Extracción e instalación de componentes. 11 Extracción de la base. 11 Instalación de la base. 11 Instalación de la cubierta posterior. 11 Instalación de la cubierta posterior. 11 Instalación de la unidad óptica. 12 Extracción de la unidad óptica. 13 Instalación de la unidad de disco duro. 13 Instalación de la unidad de disco duro. 15 Extracción de la placa del convertidor. 15 Instalación de la placa del convertidor. 16 Instalación de la memoria. 17 Instalación de la memoria. 17 Instalación de la placa base. 17 Instalación del bindaje de la placa base. 18 Extracción del bindaje de la placa base. 19 Instalación del signador de calor. 19 Instalación del soporte VESA. 22	Después de manipular el interior del equipo	7
Diseño de la placa base 9 3 Extracción e instalación de componentes 11 Extracción de la base 11 Instalación de la base 11 Instalación de la cubierta posterior 11 Instalación de la cubierta posterior 12 Extracción de la unidad óptica 12 Instalación de la unidad óptica 13 Extracción de la unidad de disco duro 13 Instalación de la unidad de disco duro 15 Extracción de la placa del convertidor 16 Instalación de la placa del convertidor 16 Instalación de la memoria 17 Extracción de la memoria 17 Instalación de la placa base 17 Instalación de la blindaje de la placa base 18 Extracción del disipador de calor. 19 Instalación del disipador de calor. 19 Instalación del os altavoces 21 Instalación del soporte VESA. 22 Instalación del a placa base. 23	2 Descripción general del sistema	8
3 Extracción e instalación de componentes. 11 Extracción de la base. 11 Instalación de la base. 11 Instalación de la cubierta posterior. 12 Extracción de la cubierta posterior. 12 Extracción de la unidad óptica. 12 Instalación de la unidad óptica. 13 Instalación de la unidad óptica. 13 Instalación de la unidad de disco duro. 13 Instalación de la placa del convertidor. 16 Extracción de la placa del convertidor. 16 Instalación de la memoria. 17 Extracción de la blindaje de la placa base. 17 Instalación de la blindaje de la placa base. 19 Instalación del disipador de calor. 18 Instalación del signador de calor. 19 Extracción del saltavoces. 19 Instalación de los altavoces. 22 Instalación del soporte VESA. 22 Instalación del ventilador del sistema. 23 Instalación del placa base. 24 Instalación del placa base. 24 Instalación del aplaca del interruptor de alimentación. 23 Extracció	Diseño de la placa base	9
Extracción de la base.11Instalación de la base.11Extracción de la cubierta posterior.11Instalación de la cubierta posterior.12Extracción de la unidad óptica.12Instalación de la unidad óptica.13Instalación de la unidad de disco duro.13Instalación de la unidad de disco duro.15Extracción de la placa del convertidor.15Instalación de la unidad de disco duro.15Instalación de la placa del convertidor.16Extracción de la placa del convertidor.16Instalación de la memoria.17Instalación de la blaca del convertidor.16Instalación de la bidage de la placa base.17Instalación de la bidage de la placa base.17Instalación de la bidage de la placa base.18Instalación de loisipador de calor.18Instalación de los altavoces.19Instalación de los altavoces.22Instalación del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación de la soporte VESA.22Instalación del soporte VESA.22Instalación del soporte VESA.23Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.24 </td <td>3 Extracción e instalación de componentes</td> <td></td>	3 Extracción e instalación de componentes	
Instalación de la base.11Extracción de la cubierta posterior.12Instalación de la unidad óptica.12Instalación de la unidad óptica.13Instalación de la unidad óptica.13Instalación de la unidad óptica.13Instalación de la unidad de disco duro.13Instalación de la unidad de disco duro.15Extracción de la placa del convertidor.15Instalación de la placa del convertidor.16Extracción de la memoria.16Instalación de la memoria.17Instalación de la inidaje de la placa base.17Instalación del blindaje de la placa base.17Instalación del dispador de calor.18Instalación de lo saltavoces.19Instalación del soporte VESA.22Instalación del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.23Instalación de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.23Instalación del soporte VESA.22Instalación del soporte VESA.23Instalación de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base. </td <td>Extracción de la base</td> <td></td>	Extracción de la base	
Extracción de la cubierta posterior11Instalación de la cubierta posterior12Extracción de la unidad óptica13Instalación de la unidad óptica13Extracción de la unidad de disco duro13Instalación de la unidad de disco duro15Extracción de la unidad de disco duro15Extracción de la placa del convertidor15Instalación de la placa del convertidor16Extracción de la memoria16Instalación de la memoria17Extracción del blindaje de la placa base17Instalación del blindaje de la placa base18Extracción del dispador de calor19Instalación de los altavoces21Instalación de los porte VESA22Instalación del soporte VESA22Instalación de la placa del interruptor de alimentación23Instalación de la placa base24Instalación de la placa base23Instalación de la placa base24Instalación de los altavoces22Instalación de los porte VESA22Instalación de la porte VESA22Instalación de la placa del interruptor de alimentación23Instalación de la placa base24Instalación de la placa base24In	Instalación de la base	11
Instalación de la cubierta posterior.12Extracción de la unidad óptica.12Instalación de la unidad óptica.13Extracción de la unidad de disco duro.13Instalación de la unidad de disco duro.15Extracción de la unidad de disco duro.15Extracción de la placa del convertidor.15Instalación de la placa del convertidor.16Extracción de la placa del convertidor.16Instalación de la memoria17Instalación de la memoria17Extracción del blindaje de la placa base.18Extracción del blindaje de la placa base.18Instalación del disipador de calor.19Instalación de los altavoces.19Instalación del soporte VESA.22Instalación del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.23Instalación de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.23Instalación de la porte VESA.22Instalación de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la placa del interruptor de alimentación.24Extracción de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.26Extracción del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Extracción de la cubierta posterior	
Extracción de la unidad óptica.12Instalación de la unidad de disco duro.13Extracción de la unidad de disco duro.13Instalación de la unidad de disco duro.15Extracción de la placa del convertidor.15Instalación de la placa del convertidor.16Extracción de la memoria.16Instalación de la memoria.17Extracción de la memoria.17Extracción del blindaje de la placa base.17Instalación del disipador de calor.18Instalación de los altavoces.19Extracción del soporte VESA.22Instalación del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la placa del sistema.23Extracción de la placa del interruptor de alimentación.24Extracción de la placa base.24Instalación de la placa base.26Extracción de la placa base.27Instalación de la placa base.26Extracción del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Instalación de la cubierta posterior	
Instalación de la unidad óptica.13Extracción de la unidad de disco duro.13Instalación de la unidad de disco duro.15Extracción de la placa del convertidor.15Instalación de la placa del convertidor.16Extracción de la memoria.16Instalación de la memoria.17Extracción del blindaje de la placa base.17Instalación del blindaje de la placa base.18Extracción del disipador de calor.18Instalación del disipador de calor.19Extracción del soporte VESA.22Instalación del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción del ventilador del sistema.23Extracción del placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la placa base.24Instalación de la placa del interruptor de alimentación.24Extracción del aplaca base.24Instalación de la placa base.27Instalación del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Extracción de la unidad óptica	12
Extracción de la unidad de disco duro.13Instalación de la unidad de disco duro.15Extracción de la placa del convertidor.15Instalación de la placa del convertidor.16Extracción de la memoria.16Instalación de la memoria.17Extracción del blindaje de la placa base.17Instalación del blindaje de la placa base.17Instalación del disipador de calor.18Extracción del disipador de calor.19Instalación de los altavoces.21Extracción del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción del placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.26Extracción del aplaca base.26Extracción del aplaca base.26Extracción del aplaca base.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Instalación de la unidad óptica	13
Instalación de la unidad de disco duro.15Extracción de la placa del convertidor.15Instalación de la placa del convertidor.16Extracción de la memoria.16Instalación de la memoria.17Extracción del blindaje de la placa base.17Instalación del blindaje de la placa base.17Instalación del disipador de calor.18Instalación del disipador de calor.19Extracción del os altavoces.19Instalación del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción del placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación del a placa base.24Instalación del a placa base.24Instalación del a placa base.26Extracción del a placa base.26Extracción del a placa base.27Instalación del a placa base.28	Extracción de la unidad de disco duro	13
Extracción de la placa del convertidor.15Instalación de la placa del convertidor.16Extracción de la memoria.16Instalación de la memoria.17Extracción del blindaje de la placa base.17Instalación del blindaje de la placa base.18Extracción del disipador de calor.18Instalación del olos altavoces.19Extracción del soporte VESA.22Instalación del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción del a placa del interruptor de alimentación.23Instalación del a placa del interruptor de alimentación.24Extracción de la placa base.24Instalación del a placa base.24Instalación del a placa base.24Instalación del a placa base.24Instalación del a placa base.26Extracción del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Instalación de la unidad de disco duro	15
Instalación de la placa del convertidor.16Extracción de la memoria.16Instalación de la memoria.17Extracción del blindaje de la placa base.17Instalación del blindaje de la placa base.18Extracción del disipador de calor.18Instalación del disipador de calor.19Extracción de los altavoces.19Instalación de los altavoces.21Extracción del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la Power-Switch Board (Placa del Interruptor de Encendido).24Extracción de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Extracción de la placa del convertidor	15
Extracción de la memoria.16Instalación de la memoria.17Extracción del blindaje de la placa base.17Instalación del blindaje de la placa base.18Extracción del disipador de calor.18Instalación del disipador de calor.19Extracción de los altavoces.19Instalación del soporte VESA.21Extracción del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.26Extracción del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Instalación de la placa del convertidor	
Instalación de la memoria.17Extracción del blindaje de la placa base.17Instalación del blindaje de la placa base.18Extracción del disipador de calor.18Instalación del disipador de calor.19Extracción de los altavoces.19Instalación de los altavoces.21Extracción del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.26Extracción del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Extracción de la memoria	16
Extracción del blindaje de la placa base.17Instalación del blindaje de la placa base.18Extracción del disipador de calor.18Instalación del disipador de calor.19Extracción de los altavoces.19Instalación del soporte VESA.21Extracción del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción del a placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.24Instalación de la placa base.26Extracción del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Instalación de la memoria	
Instalación del blindaje de la placa base.18Extracción del disipador de calor.18Instalación del disipador de calor.19Extracción de los altavoces.19Instalación de los altavoces.21Extracción del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la Power-Switch Board (Placa del Interruptor de Encendido).24Extracción de la placa base.24Instalación del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Extracción del blindaje de la placa base	
Extracción del disipador de calor.18Instalación del disipador de calor.19Extracción de los altavoces.19Instalación de los altavoces.21Extracción del soporte VESA.22Instalación del soporte VESA.22Extracción del ventilador del sistema.23Instalación de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la Power-Switch Board (Placa del Interruptor de Encendido).24Extracción de la placa base.24Instalación del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Instalación del blindaje de la placa base	
Instalación del disipador de calor.19Extracción de los altavoces.19Instalación de los altavoces.21Extracción del soporte VESA.22Instalación del soporte VESA.22Instalación del ventilador del sistema.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la Power-Switch Board (Placa del Interruptor de Encendido).24Extracción de la placa base.24Instalación de la placa base.26Extracción del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Extracción del disipador de calor	
Extracción de los altavoces.19Instalación de los altavoces.21Extracción del soporte VESA.22Instalación del soporte VESA.22Extracción del ventilador del sistema.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la Power-Switch Board (Placa del Interruptor de Encendido).24Extracción de la placa base.24Instalación de la placa base.26Extracción del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Instalación del disipador de calor	19
Instalación de los altavoces.21Extracción del soporte VESA.22Instalación del soporte VESA.22Extracción del ventilador del sistema.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la Power-Switch Board (Placa del Interruptor de Encendido).24Extracción de la placa base.24Instalación de la placa base.26Extracción de la poverte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Extracción de los altavoces	
Extracción del soporte VESA.22Instalación del soporte VESA.22Extracción del ventilador del sistema.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la Power-Switch Board (Placa del Interruptor de Encendido).24Extracción de la placa base.24Instalación de la placa base.26Extracción de la poverte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Instalación de los altavoces	
Instalación del soporte VESA.22Extracción del ventilador del sistema.22Instalación del ventilador del sistema.23Extracción de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la Power-Switch Board (Placa del Interruptor de Encendido).24Extracción de la placa base.24Instalación de la placa base.26Extracción del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Extracción del soporte VESA	
Extracción del ventilador del sistema22Instalación del ventilador del sistema23Extracción de la placa del interruptor de alimentación23Instalación de la Power-Switch Board (Placa del Interruptor de Encendido)24Extracción de la placa base24Instalación de la placa base26Extracción del soporte de la pantalla27Instalación del soporte de la pantalla28	Instalación del soporte VESA	22
Instalación del ventilador del sistema.23Extracción de la placa del interruptor de alimentación.23Instalación de la Power-Switch Board (Placa del Interruptor de Encendido).24Extracción de la placa base.24Instalación de la placa base.26Extracción del soporte de la pantalla.27Instalación del soporte de la pantalla.28	Extracción del ventilador del sistema	22
Extracción de la placa del interruptor de alimentación	Instalación del ventilador del sistema	
Instalación de la Power-Switch Board (Placa del Interruptor de Encendido)	Extracción de la placa del interruptor de alimentación	23
Extracción de la placa base	Instalación de la Power-Switch Board (Placa del Interruptor de Encendido)	24
Instalación de la placa base	Extracción de la placa base	
Extracción del soporte de la pantalla	Instalación de la placa base	26
Instalación del soporte de la pantalla28	Extracción del soporte de la pantalla	27
	Instalación del soporte de la pantalla	28

Extracción de la cámara	29
Instalación de la cámara	30
Extracción del micrófono	30
Instalación del micrófono	31
4 Configuración del sistema	32
Boot Sequence (Secuencia de inicio)	32
Teclas de navegación	32
Opciones de configuración del sistema	33
Actualización de BIOS	42
Contraseña del sistema y de configuración	43
Asignación de contraseña del sistema y de configuración	44
Eliminación o modificación de una contraseña del sistema y de configuración existente	44
5 Especificaciones técnicas	. 46
6 Cómo ponerse en contacto con Dell	51
Cómo ponerse en contacto con Dell	51

1

Manipulación del equipo

Antes de trabajar en el interior de su equipo

Aplique las pautas de seguridad siguientes para ayudar a proteger el equipo contra posibles daños y para garantizar su seguridad personal. A menos que se especifique lo contrario, para cada procedimiento incluido en este documento se presuponen las condiciones siguientes:

• Ha leído la información sobre seguridad que venía con su equipo.

• Se puede cambiar un componente o, si se ha adquirido por separado, instalarlo al realizar el procedimiento de extracción en orden inverso.

AVISO: Desconecte todas las fuentes de energía antes de abrir la cubierta o los paneles del equipo. Una vez que termine de trabajar en el interior del equipo, vuelva a colocar todas las cubiertas, paneles y tornillos antes de conectarlo a la fuente de alimentación.

AVISO: Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite la página principal de la Regulación de cumplimiento en www.dell.com/regulatory_compliance.

PRECAUCIÓN: Muchas de las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado. El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en línea o telefónica. La garantía no cubre los daños ocasionados por reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se incluyen con el producto.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, toque tierra mediante el uso de un brazalete antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada como por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo.

PRECAUCIÓN: Manipule los componentes y las tarjetas con cuidado. No toque los componentes ni los contactos de las tarjetas. Sujete la tarjeta por los bordes o por el soporte de montaje metálico. Sujete un componente, como un procesador, por sus bordes y no por sus patas.

PRECAUCIÓN: Al desconectar un cable, tire del conector o de la lengüeta de tiro, no tire directamente del cable. Algunos cables tienen conectores con lengüetas de bloqueo; si va a desconectar un cable de este tipo, antes presione las lengüetas de bloqueo. Mientras tira de los conectores, manténgalos bien alineados para evitar que se doblen las patas. Además, antes de conectar un cable, asegúrese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente.



NOTA: Es posible que el color del equipo y de determinados componentes tengan un aspecto distinto al que se muestra en este documento.

Para evitar daños en el equipo, realice los pasos siguientes antes de empezar a manipular su interior.

- **1.** Asegúrese de que la superficie de trabajo sea plana y esté limpia para evitar que se raye la cubierta del equipo.
- 2. Apague el equipo (consulte Apagado del equipo).

PRECAUCIÓN: Para desenchufar un cable de red, desconéctelo primero del equipo y, a continuación, del dispositivo de red.

- 3. Desconecte todos los cables de red del equipo.
- 4. Desconecte su equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentación eléctrica.
- 5. Mantenga pulsado el botón de encendido con el equipo desenchufado para conectar a tierra la placa base.
- 6. Extraiga la cubierta.

PRECAUCIÓN: Antes de tocar los componentes del interior del equipo, descargue la electricidad estática de su cuerpo; para ello, toque una superficie metálica sin pintar, como el metal de la parte posterior del equipo. Mientras trabaja, toque periódicamente una superficie metálica sin pintar para disipar la electricidad estática y evitar que los componentes internos resulten dañados.

Herramientas recomendadas

Los procedimientos de este documento podrían requerir el uso de las siguientes herramientas:

- Un pequeño destornillador de cabeza plana
- Un destornillador Phillips
- Un objeto puntiagudo de plástico

Apagado del equipo

PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, guarde todos los archivos que tenga abiertos y ciérrelos, y salga de todos los programas antes de apagar el equipo.

- 1. Apague el sistema operativo:
 - En Windows 8:
 - si utiliza un dispositivo táctil:
 - a. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla, abra el menú charms y seleccione **Settings**.
 - b. Seleccione el \bigcirc y luego seleccione **Shut down**
 - si utiliza un ratón:
 - a. Diríjalo hacia la esquina superior derecha y haga clic en Settings.
 - b. Haga clic en el ${}^{\circlearrowright}$ y luego seleccione **Shut down**
 - En Windows 7:
 - 1. Haga clic en Iniciar ⁽⁹⁾.

- 2. Haga clic en **Shut Down.**
- 0
- 1. Haga clic en Iniciar 🗐.
- 2. Haga clic en la flecha situada en la esquina inferior derecha del menú Iniciar como se

ഗ

muestra a continuación y haga clic en **Apagar**.

2. Asegúrese de que el equipo y todos los dispositivos conectados estén apagados. Si el equipo y los dispositivos conectados no se apagan automáticamente al cerrar el sistema operativo, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 6 segundos para apagarlos.

Después de manipular el interior del equipo

Una vez finalizado el procedimiento de instalación, asegúrese de conectar los dispositivos externos, las tarjetas y los cables antes de encender el equipo.

1. Coloque la cubierta.

PRECAUCIÓN: Para conectar un cable de red, enchúfelo primero en el dispositivo de red y, después, en el equipo.

- 2. Conecte los cables telefónicos o de red al equipo.
- 3. Conecte el equipo y todos los dispositivos conectados a la toma eléctrica.
- 4. Encienda el equipo.
- 5. De ser necesario, ejecute Dell Diagnostics para comprobar que el equipo esté funcionando correctamente.

Descripción general del sistema



Ilustración 1. Vista interior - 1

- 1. Protector de la memoria
- 2. Protector de la placa base
- 3. Cubierta inferior
- 4. Placa del interruptor de alimentación
- 5. Unidad de disco duro
- 6. Soporte VESA
- 7. Unidad óptica
- 8. Placa del convertidor



Ilustración 2. Vista interior - 2

- 1. Tarjeta WLAN
- 2. Módulo de memoria
- 3. Unidad de fuente de alimentación
- 4. Placa base
- 5. Altavoz
- 6. Soporte de la pantalla
- 7. Ventilador del sistema
- 8. Disipador de calor
- 9. Cámara
- 10. Micrófono

Diseño de la placa base

La siguiente imagen muestra el diseño de la placa base del equipo.



- 1. Lector de tarjetas de memoria SD
- 2. Módulo de memoria
- 3. Conector del altavoz
- 4. Conector de contacto
- 5. Conector de la tarjeta de control
- 6. Conector HDD
- 7. Conector ODD
- 8. Conector de alimentación SATA
- 9. Conector de la tarjeta del convertidor
- 10. Conector de alimentación 2
- 11. Conector de alimentación 1
- 12. Conector del ventilador del sistema
- 13. Conector de procesador
- 14. Batería de tipo botón
- 15. Conector WLAN
- 16. Conector LVDS
- 17. Cámara

Extracción e instalación de componentes

Esta sección ofrece información detallada sobre cómo extraer o instalar los componentes de su equipo.

Extracción de la base

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- **2.** Extraiga la cubierta de la base.
- 3. Extraiga los tornillos que fijan la base al equipo y retírela.



Instalación de la base

- 1. Alinee la base en el equipo y apriete los tornillos que fijan la base al equipo.
- 2. Coloque y presione el panel en el equipo hasta que encaje en su sitio.
- **3.** Instale la cubierta de la base.
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción de la cubierta posterior

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base
 - b. la base
- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a. Utilizando una punta trazadora, haga palanca en los bordes del equipo [1].
 - b. Extracción de la cubierta posterior del equipo [2].



Instalación de la cubierta posterior

- 1. Coloque la cubierta posterior en el equipo.
- 2. Pulse en las esquinas de la cubierta posterior para fijarla al equipo.
- **3.** Coloque:
 - a. la base
 - b. la cubierta de la base
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción de la unidad óptica

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base
 - b. la base
 - c. la cubierta posterior
- 3. Extraiga el tornillo que fija la unidad óptica al equipo. Deslice la unidad óptica fuera del equipo.



Instalación de la unidad óptica

- 1. Deslice la unidad óptica hacia el equipo y apriete el tornillo para fijarla.
- 2. Coloque:
 - a. la cubierta posterior
 - b. la base
 - c. la cubierta de la base
- 3. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción de la unidad de disco duro

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base
 - b. la base
 - c. la cubierta posterior
- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a. Presione el soporte de la unidad de disco duro para liberarlo [1].
 - b. Levante la unidad de disco duro por un borde [2].



- 4. Deslícela y sáquela para tener acceso al cable de ésta.
- 5. Desconecte el cable de la unidad de disco duro y extráigala del equipo.



6. Levante el soporte de la unidad de disco duro para liberar esta. Extraiga la unidad de disco duro de su soporte.



Instalación de la unidad de disco duro

- **1.** Inserte la unidad de disco duro en el soporte.
- 2. Conecte el cable de la unidad de disco duro a ésta y alinéela con su ranura del equipo.
- 3. Coloque:
 - a. la cubierta posterior
 - b. la base
 - c. la cubierta de la base
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción de la placa del convertidor

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base
 - b. la base
 - c. la cubierta posterior
- **3.** Desconecte los cables de la placa del convertidor. Extraiga los tornillos y levante la placa del convertidor del equipo.



Instalación de la placa del convertidor

- **1.** Apriete los tornillos para fijar la placa del convertidor al equipo. Conecte los cables a la placa del convertidor.
- 2. Coloque:
 - a. la cubierta posterior
 - b. la base
 - c. la cubierta de la base
- 3. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción de la memoria

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base
 - b. la base
 - c. la cubierta posterior
- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a. Deslícela para liberar la cubierta de la memoria del equipo [1].
 - b. Extraiga la cubierta de la memoria del equipo [2].



4. Desprenda los sujetadores del módulo de memoria hasta que éste salte. Levante y retire el módulo de memoria de su conector.



Instalación de la memoria

- 1. Alinee la muesca en la tarjeta de memoria con la lengüeta en el conector de la placa base.
- 2. Presione en el módulo de memoria hasta que las lengüetas vuelvan a fijarla en su lugar.
- 3. Vuelva a colocar la parte posterior de la cubierta de la memoria en su lugar.
- 4. Coloque:
 - a. la cubierta posterior
 - b. la base
 - c. la cubierta de la base
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción del blindaje de la placa base

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base
 - b. la base
 - c. la cubierta posterior
- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a. Extraiga los tornillos que fijan el protector de la placa base a la base al equipo [1].
 - b. Levante el protector de la placa base para separarlo del equipo [2].
 - c. Extraiga el protector de la placa base del equipo [3].



Instalación del blindaje de la placa base

- 1. Alinee el protector de la placa base en la placa base. Apriete los tornillos para fijarlo al equipo.
- 2. Coloque:
 - a. la cubierta posterior
 - b. la base
 - c. la cubierta de la base
- 3. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción del disipador de calor

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base
 - b. la base
 - c. la cubierta posterior
 - d. el blindaje de la placa base
- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a. Extraiga el tornillo que fijan el disipador de calor al equipo [1].
 - b. Extraiga los tornillos que sirven de fijación a la CPU [2].
 - c. Levante el disipador de calor y retírelo del equipo [3].



Instalación del disipador de calor

- 1. Alinee el disipador de calor en la placa del sistema. Apriete los tornillos para fijarlo al equipo.
- 2. Coloque:
 - a. el blindaje de la placa base
 - b. la cubierta posterior
 - c. la base
 - d. la cubierta de la base
- 3. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción de los altavoces

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base
 - b. la base
 - c. la cubierta posterior
 - d. el protector de la placa base
- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a. Quite los tornillos que fijan la cubierta del altavoz al equipo [1].
 - b. Libere la cubierta del altavoz del equipo. [2].



4. Extraiga la cubierta del altavoz del equipo.



- 5. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a. Desconecte el cable del altavoz de la placa base [1].
 - b. Libere el cable de las lengüetas del equipo [2].



- 6. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a. Extraiga los tornillos que fijan los altavoces al equipo [1].
 - b. Extraiga los altavoces del equipo [2].



Instalación de los altavoces

- **1.** Alinee los altavoces en el equipo. Apriete los tornillos para fijarlos al equipo.
- 2. Alinee los cables del altavoz a través de las lengüetas del equipo y conecte el cable a la placa base.
- 3. Alinee la cubierta del altavoz en el equipo y apriete los tornillos para fijarla.
- 4. Coloque:
 - a. el blindaje de la placa base
 - b. la cubierta posterior

- c. la base
- d. la cubierta de la base
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción del soporte VESA

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base
 - b. la base
 - c. la cubierta posterior
- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a. Extraiga los tornillos que fijan el soporte VESA al equipo [1].
 - b. Extraiga el VESA del equipo [2].



Instalación del soporte VESA

- 1. Alinee el soporte VESA en el equipo. Apriete los tornillos para fijarlo al equipo.
- 2. Coloque:
 - a. la cubierta posterior
 - b. la base
 - c. la cubierta de la base
- 3. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción del ventilador del sistema

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base

- b. la base
- c. la cubierta posterior
- d. el protector de la placa base
- e. el soporte VESA
- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a. Desconecte el cable del ventilador del sistema de la placa base [1].
 - b. Extraiga los tornillos que fijan el ventilador del sistema [2].
 - c. Extraiga el ventilador del sistema del equipo [3].



Instalación del ventilador del sistema

- **1.** Alinee el ventilador del sistema con el disipador de calor del equipo y apriete los tornillos para fijarlo al equipo.
- 2. Conecte el cable del ventilador del sistema a la placa base.
- 3. Coloque:
 - a. el soporte VESA
 - b. el protector de la placa base
 - c. la cubierta posterior
 - d. la base
 - e. la cubierta de la base
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción de la placa del interruptor de alimentación

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base
 - b. la base
 - c. la cubierta posterior
- **3.** Despegue la cinta que fija la placa del interruptor de alimentación al equipo. Levante la placa del interruptor de alimentación para acceder al cable.



4. Desconecte el cable del interruptor de alimentación de la placa de este para extraerlo del equipo.



Instalación de la Power-Switch Board (Placa del Interruptor de Encendido)

- 1. Inserte la placa del interruptor de alimentación en su ranura del equipo y coloque la cinta para fijarlo. Conecte el cable del interruptor de alimentación en su placa.
- 2. Coloque:
 - a. la cubierta posterior
 - b. la base
 - c. la cubierta de la base
- 3. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción de la placa base

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:

- a. la cubierta de la base
- b. la base
- c. la cubierta posterior
- d. la memoria
- e. el soporte VESA
- f. el blindaje de la placa base
- g. el disipador de calor
- h. la tarjeta WLAN
- 3. Desconecte los siguientes cables de la placa base:
 - a. Cable de la cámara
 - b. Cable LVDS
 - c. Cable del ventilador del sistema
 - d. Cable de la unidad óptica
 - e. Cable de la unidad de disco duro
 - f. Cable de alimentación de la unidad de disco duro y la unidad óptica
 - g. Cable de la placa del convertidor
 - h. Cable del interruptor de alimentación
 - i. Cable táctil (si está disponible)
 - j. Cable del altavoz



- 4. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a. Retire los tornillos que fijan la placa base al equipo [1].
 - b. Deslice la placa base para sacarla del equipo [2].



5. Extraiga la placa base del equipo.



Instalación de la placa base

- **1.** Alinee la placa base en el equipo.
- 2. Ajuste los tornillos que fijan la placa base al equipo.
- **3.** Conecte los siguientes cables a la placa base:
 - a. Cable de la cámara
 - b. Cable LVDS
 - c. Cable del ventilador del sistema
 - d. Cable de la unidad óptica
 - e. Cable de la unidad de disco duro

- f. Cable de alimentación de la unidad de disco duro y la unidad óptica
- g. Cable de la placa del convertidor
- h. Cable táctil (si está disponible)
- i. Cable del interruptor de alimentación
- j. Cable del altavoz
- 4. Coloque:
 - a. la tarjeta WLAN
 - b. el disipador de calor
 - c. el blindaje de la placa base
 - d. el soporte VESA
 - e. la memoria
 - f. la cubierta posterior
 - g. la base
 - h. la cubierta de la base
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción del soporte de la pantalla

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base
 - b. la base
 - c. la cubierta posterior
 - d. la unidad óptica
 - e. la unidad de disco duro
 - f. la memoria
 - g. el soporte VESA
 - h. el blindaje de la placa base
 - i. los altavoces
 - j. el disipador de calor
 - k. el ventilador del sistema
 - l. la tarjeta WLAN
 - m. la placa del convertidor
 - n. la placa base
- **3.** Libere los cables del LVDS, la cámara y la placa del convertidor de sus lengüetas del soporte de la pantalla.



4. Quite los tornillos que fijan el soporte de la pantalla al equipo. Levante y quite el soporte de la pantalla del equipo.



Instalación del soporte de la pantalla

- **1.** Alinee el soporte de la pantalla en el equipo.
- 2. Apriete los tornillos para fijar el soporte de la pantalla al equipo.
- **3.** Alinee los cables del LVDS, la cámara y la tarjeta del convertidor a través de sus lengüetas del soporte de la pantalla.
- **4.** Coloque:
 - a. la placa base
 - b. la placa del convertidor

- c. la tarjeta WLAN
- d. el ventilador del sistema
- e. el disipador de calor
- f. los altavoces
- g. el blindaje de la placa base
- h. el soporte VESA
- i. la memoria
- j. la unidad de disco duro
- k. la unidad óptica
- l. la cubierta posterior
- m. la base
- n. la cubierta de la base
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción de la cámara

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base
 - b. la base
 - c. la cubierta posterior
 - d. la unidad óptica
 - e. la unidad de disco duro
 - f. la memoria
 - g. el soporte VESA
 - h. el blindaje de la placa base
 - i. los altavoces
 - j. el disipador de calor
 - k. el ventilador del sistema
 - l. la tarjeta WLAN
 - m. la placa del convertidor
 - n. la placa base
 - o. el soporte de la pantalla
- **3.** Extraiga los tornillos que fijan la cámara al equipo y suelte la cámara para extraerla de la ranura para acceder al cable de la cámara.



4. Desconecte el cable de la cámara y extraiga la cámara del equipo.



Instalación de la cámara

- 1. Conecte el cable de la cámara a la cámara.
- 2. Alinee la cámara en su ranura y apriete los tornillos para fijarla al equipo.
- 3. Coloque:
 - a. el soporte de la pantalla
 - b. la placa base
 - c. la placa del convertidor
 - d. la tarjeta WLAN
 - e. el ventilador del sistema
 - f. el disipador de calor
 - g. los altavoces
 - h. el blindaje de la placa base
 - i. soporte VESA
 - j. la memoria
 - k. la unidad de disco duro
 - l. la unidad óptica
 - m. la cubierta posterior
 - n. al base
 - o. la cubierta de la base
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción del micrófono

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a. la cubierta de la base
 - b. la base
 - c. la cubierta posterior
- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.

- a. Extraiga el tornillo que fija el micrófono.
- b. Desconecte el cable del micrófono de este.
- c. Extraiga el micrófono del equipo.



Instalación del micrófono

- **1.** Conecte el cable del micrófono a este.
- 2. Alinee el micrófono en la ranura correspondiente y ajuste los tornillos para fijarlo al equipo.
- 3. Coloque:
 - a. la cubierta posterior
 - b. la base
 - c. la cubierta de la base
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Configuración del sistema

La configuración del sistema le permite administrar el hardware de su equipo y especificar las opciones de niveles de BIOS. Desde la configuración del sistema podrá:

- Modificar la configuración de la NVRAM después de añadir o eliminar hardware.
- Ver la configuración de hardware del sistema.
- Habilitar o deshabilitar los dispositivos integrados.
- Definir umbrales de administración de energía y de rendimiento.
- Administrar la seguridad del equipo.

Boot Sequence (Secuencia de inicio)

La secuencia de inicio le permite omitir la configuración del sistema-definir el orden de inicio de los dispositivos y el inicio directo de un dispositivo específico (por ejemplo: unidad óptica y unidad de disco duro). Durante Power-on Self Test (POST, prueba de auto encendido), cuando el logotipo de Dell aparece, podrá:

- Acceder al programa de configuración del sistema al presionar la tecla <F2>
- Activar el menú de inicio de una vez al presionar la tecla <F12>

El menú de inicio de una vez muestra los dispositivos que puede iniciar de incluir la opción de diagnóstico. Las opciones de inicio del menú son:

- Unidad extraíble (si está disponible)
- Unidad STXXXX

NOTA: XXX denota el número de la unidad SATA.

- Unidad óptica
- Diagnósticos

NOTA: Al elegir Diagnósticos, aparecerá la pantalla **ePSA diagnostics** (Diagnósticos de ePSA).

La pantalla de secuencia de inicio también muestra la opción de acceso a la pantalla de la configuración del sistema.

Teclas de navegación

La siguiente tabla muestra las teclas de navegación de configuración del sistema.



NOTA: Para la mayoría de las opciones de configuración del sistema, se registran los cambios efectuados, pero no se aplican hasta que se reinicia el sistema.

Tabla 1. Teclas de navegación

Teclas	Navegación
Flecha hacia arriba	Se desplaza al campo anterior.
Flecha hacia abajo	Se desplaza al campo siguiente.
<intro></intro>	Permite introducir un valor en el campo seleccionado, si se puede, o seguir el vínculo del campo.
Barra espaciadora	Amplía o contrae una lista desplegable, si procede.
<tab></tab>	Se desplaza a la siguiente área de enfoque.
	NOTA: Solo para el explorador de gráficos estándar.
<esc></esc>	Se desplaza a la página anterior hasta que vea la pantalla principal. Si presiona <esc> en la pantalla principal, aparecerá un mensaje que le solicitará que guarde los cambios no guardados y reinicie el sistema.</esc>
<f1></f1>	Muestra el archivo de ayuda de System Setup (Configuración del sistema).

Opciones de configuración del sistema

NOTA: Los elementos listados en esta sección aparecerán o no en función del equipo y de los dispositivos que haya instalados en éste.

Tabla 2. General

Opción	Descripción
System Board	En esta sección se enumeran las características de hardware principales del equipo.
	Información del sistema
	Información de la memoria
	 PCI Information (Información del PCI)
	Información del procesador
	Información del dispositivo
Boot Sequence	Le permite cambiar el orden en el que el equipo busca un sistema operativo. • Boot Seguence
	 Unidad de disquete Unidad de disco duro SATA Dispositivo de almacenamiento USB Unidad de CD/DVD/CD-RW NIC incorporada
	 Boot List Option Le permite cambiar la opción de la lista de inicio.
	– Legado

Opción	Descripción
	– UEFI
Advanced Boot Options	Permite habilitar las ROM opcionales heredadas
	Opciones de ROM de legado activado (valor predeterminado: Enabled)
Date/Time	Permite modificar la fecha y la hora. Los cambios en la fecha y hora del sistema surten efecto inmediatamente.

Tabla 3. System Configuration (Configuración del sistema)

Opción	Descripción
Integrated NIC	Le permite configurar la controladora de red integrada. Las opciones son:
	Habilite la pila de red de UEFI
	Desactivado
	Activado
	 Enabled w/PXE (Habilitada con PXE) (Configuración predeterminada)
	 Enabled w/Cloud Desktop (Habilitación con equipo de escritorio en la nube)
SATA Operation	Le permite configurar la controladora de la unidad de disco duro interno SATA.
	Desactivado
	• ATA
	AHCI (valor predeterminado)
Drives	Permite habilitar o deshabilitar las diferentes unidades integradas.
	• SATA-0
	• SATA-1
	Configuración predeterminada: All drives are enabled (Todas las unidades están habilitadas).
SMART Reporting	Permite activar los informes SMART en unidades de disco duro durante el inicio del sistema.
	 Enable SMART Reporting (Activar reportes de SMART) - Esta opción está desactivada de manera predeterminada.
USB Configuration	Le permite habilitar o deshabilitar la configuración del USB interno. Las opciones son:
	Activar Compatibilidad de inicio
	Rear USB Ports (Puertos USB traseros)
	Puerto 1 (izquierda)Puerto 2 (centro a la izquierda)

Opción	Descripción
	 Puerto 3 (centro a la derecha) Puerto 4 (derecha) Side USB Ports (Puertos USB laterales)
	Puerto 1 (superior)Puerto 2 (inferior)
	Configuración predeterminada: todos los dispositivos están activados .
Audio	Permite activar o desactivar la función de audio.Enable Audio (Activar audio)
	Activar micrófonoActivar altavoz interno
	Configuración predeterminada: todos los dispositivos están activados.
OSD Button Management	Permite desactivar los botones de la visualización OSD (visualización en pantalla) del sistema. • Desactivar botones OSD
	Configuración predeterminada: no se desactivan los botones OSD
Miscellaneous Devices	Permite activar o desactivar varios dispositivos incorporados.
	 Habilitar cámara: esta opción está seleccionada de manera predeterminada.
	 Activar la tarjeta de medios: esta opción está seleccionada de manera predeterminada.
	 Desactivar tarjeta de medios

Tabla 4. Seguridad

Opción	Descripción
Admin Password	Este campo permite establecer, modificar o eliminar la contraseña del administrador (a veces llamado contraseña de configuración). La contraseña del administrador permite varias funciones de seguridad.
	La unidad no tiene una contraseña establecida de manera predeterminada.
	Escriba la contraseña anterior
	Escriba la contraseña nueva
	Confirme la contraseña nueva
System Password	Este campo le permite establecer, cambiar o eliminar la contraseña del sistema. La contraseña del sistema activa diversas funciones de seguridad.

Opción	Descripción
	La unidad no tiene una contraseña establecida de manera predeterminada.
	Escriba la contraseña anterior
	Escriba la contraseña nueva
	Confirme la contraseña nueva
Internal HDD_0 Password	Permite definir, cambiar o eliminar la contraseña en la unidad de disco duro interno del sistema (HDD) cambios realizados correctamente a esta contraseña surten efecto inmediatamente. La unidad no tiene una contraseña establecida de manera predeterminada
	Escriba la contraseña anterior
	Escriba la contraseña nueva
	Confirme la contraseña nueva
Strong Password	Enable strong password (Habilitar contraseña segura): esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.
Password Configuration	Este campo controla el número de caracteres mínimos y máximos permitidos en las contraseñas del administrador y la del sistema.
	 Mín. para la contraseña del administrador
	 Máx. para la contraseña del administrador
	 Mín. para la contraseña del sistema
	 Máx. para la contraseña del sistema
	De forma predeterminada, la opción se establece en 4 caracteres como mínimo y máximo a 32.
Password Bypass	Permite omitir la <i>System Password</i> (Contraseña del sistema) y la del HDD interno que aparece al reiniciar el sistema.
	Disabled (Desactivado): esta opción está seleccionada de manera predeterminada.
	Reboot bypass (Omisión de reinicio)
Password Change	Le permite determinar si los cambios en las contraseñas del sistema y de la unidad de disco duro están permitidos cuando se establece una contraseña de administrador.
	Allow Non-Admin Password Changes (Permitir Cambios en las contraseñas que no sean de administrador): esta opción está habilitada de forma predeterminada.
TPM Security	Permite controlar si el módulo de plataforma confiable (TPM) del sistema está activado y visible en el sistema operativo.
	TPM Security (Seguridad TPM) : esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.
Computrace	Permite activar, desactivar o deshabilitar la interfaz del módulo de BIOS del servicio opcional <i>Computrace</i> de <i>Absolute Software</i> .

Opción	Descripción
	 Deactivate (Desactivar): esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.
	Desactivar
	Activate (Activar)
CPU XD Support	Le permite activar o desactivar la ejecución desactivada del procesador.
	 Enable CPU XD Support (Habilitar compatibilidad CPU XD): esta opción está habilitada de forma predeterminada.
Admin Setup Lockout	Permite activar o desactivar la opción para ingresar a configuración cuando una contraseña de administrador esté establecida.
	 Enable Admin Setup Lockout (Habilitar configuración fija de Admin): esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Tabla 5. Secure Boot

Opción	Descripción
Secure Boot Enable	Le permite habilitar o deshabilitar la función de inicio seguro. Las opciones son:
	Desactivado (valor predeterminado)
	Activado
Expert Key Management	 Permite manipular las bases de datos de claves de seguridad solo si el sistema está en modo personalizado. La opción modo personalizado está deshabilitada de manera predeterminada.Las opciones son: PK KEK db dbx
	Si activa el modo personalizado , aparecerán las opciones relevantes para PK, KEK, db, and dbx . La: opciones son:
	 Guardar en archivo: guarda la clave en un archivo seleccionado por el usuario.
	 Reemplazar desde archivo: reemplaza la clave actual con una clave del archivo seleccionado por el usuario
	 Anexar desde archivo: añade la clave a la base de datos actual desde el archivo seleccionado por el usuario.
	• Eliminar: elimina la clave seleccionada
	Reestablecer todas las claves: reestablece a la configuración predeterminada
	 Eliminar todas las claves: elimina todas las claves

Opción	Descripción
	NOTA: Si desactiva el modo personalizado, todos los cambios hechos se eliminarán y las claves se restaurarán a la configuración predeterminada.
Tabla 6. Rendimiento	
Opción	Descripción
Multi Core Support	Especifica si el proceso tendrá uno o todos los núcleos activados. El rendimiento de algunas aplicaciones mejoraran con los núcleos adicionales.
	 All (Todo): habilitado de manera predeterminada
	• 1 • 2
Intel SpeedStep	Le permite habilitar o deshabilitar la función Intel SpeedStep.
	Configuración predeterminada: Enable Intel SpeedStep (Intel SpeedStep activado)
C States Control	Permite activar o desactivar los estados de reposo adicionales del procesador.
	Configuración predeterminada: Enabled (Activo)
Limit CPUID Value	Este campo limita el valor máximo admitido por la Función CPUID estándar del procesador.
	 Enable CPUID Limit (Desactivado de forma predeterminada)
	NOTA: Algunos sistemas operativos no podrán completar la instalación si la función CPUID máxima es mayor que 3
Intel TurboBoost	Permite habilitar o deshabilitar el modo Intel TurboBoost del procesador. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
	 Enable Intel TurboBoost: Permite al controlador de Intel TurboBoost aumentar el rendimiento de la CPU o del procesador de gráficos.

Tabla 7. Administración de energía

Opción	Descripción
AC Recovery	Especifica cómo responderá el equipo cuando se aplique una alimentación de CA después de una pérdida de alimentación de CA. Puede establecer AC Recovery (Recuperación CA) a:
	Power Off (Apagado) (valor predeterminado)

Opción	Descripción
	• Encendido
	Último estado de alimentación
Auto On Time	Le permite establecer la hora en que el equipo debe encenderse automáticamente. Las opciones son:
	Desactivado (valor predeterminado)
	Every Day (Todos los días)
	Weekdays (Días de la semana)
	Select Days (Días seleccionados)
Deep Sleep Control	Permite definir los controles cuando está activada la opción de reposo profundo.
	Desactivado
	Activado solo en S5
	Activado en S4 y S5 activado
Fan Control Override	Controla la velocidad del ventilador del sistema. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.
	 Supresión de control del ventilador Esta opción está desactivada de forma predeterminada.
USB Wake Support	Esta opción permite activar los dispositivos USB para que despierte al equipo de su estado de espera.
	 Enable USB Wake Support (Habilitar compatibilidad para activación USB): esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.
Wake on LAN/WLAN	Permite encender el equipo desde el estado de apagado cuando se activa mediante una señal especial de la LAN o WLAN.
	Desactivado
	LAN Only (Sólo LAN)
	WLAN Only (Sólo WLAN)
	LAN con inicio PXE
	Esta opción está desactivada de forma predeterminada.
Block Sleep	Le permite bloquear la entrada en el modo de reposo (estado S3) del entorno del sistema operativo.
	 Bloquear reposo (estado S3): Esta opción está desactivada de manera predeterminada.
Intel Smart Connect Technology	La opción está desactivada de manera predeterminada. Si la opción está activada, detectará periódicamente las conexiones inalámbricas cercanas mientras el sistema está en modo de suspensión. También sincronizará mensajes de correo electrónico o aplicaciones de medios sociales que estaban abiertos cuando se introdujo el estado de reposo.

Smart Connection (Conexión inteligente)

Tabla 8. POST Behavior

Opción	Descripción
Numlock LED	Permite activar el bloque numérico cuando se inicia el equipo. Esta opción está activada de forma predeterminada.
	 Enable Numlock LED (Activar LED del bloqueo numérico)
Keyboard Errors	Permite activar el informe de errores relativo al teclado cuando se inicia el equipo. Esta opción está activada de forma predeterminada.
	 Enable Keyboard Error Detection (Activar detección de errores de teclado
Fastboot	Le permite acelerar el proceso de inicio al omitir algunos pasos de compatibilidad. Las opciones son:
	• Mínimo
	 Thorough (Completo) : esta opción está seleccionada de manera predeterminada.
	Auto (Automático)

Tabla 9. Compatibilidad con virtualización

Opción	Descripción
Virtualization	Esta opción especifica si un monitor de máquina virtual (VMM) puede utilizar las capacidades de hardware adicionales proporcionadas por la tecnología Intel Virtualization.
	 Enable Intel Virtualization Technology (Habilitar tecnología de virtualización Intel): esta opción está habilitada de manera predeterminada.
Tabla 10. Inalámbrica	
Opción	Descripción

- poioii	
Wireless Device Enable	Permite activar o desactivar los dispositivos inalámbricos internos. Las opciones son WLAN/WIGIG (activado de forma predeterminada)

Tabla 11. Maintenance (Mantenimiento)

Opción	Descripción
Service Tag	Muestra la etiqueta de servicio del equipo.
Asset Tag	Le permite crear una etiqueta de inventario del sistema si todavía no hay ninguna establecida. Esta opción no está establecida de forma predeterminada.
SERR Messages	Controla el mecanismo de mensajes SERR. Esta opción está habilitada de forma predeterminada. Algunas tarjetas gráficas requieren que el mecanismo de mensajes SERR está deshabilitado.

Opción	Descripción		
		<i>(</i> 1 ,,	

• Enable SERR Messages (Activar mensajes SERR)

Tabla 12.	Equipo	de	escritorio	en	la nube
-----------	--------	----	------------	----	---------

Opción	Descripción	
Server Lookup Method	Especifica cómo ImageServer busca la dirección del servidor.	
	IP estático	
	DNS (activado de forma predeterminada)	
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de <i>Integrated NIC</i> en el grupo de configuración del sistema (<i>System Configuration</i>) está establecido para activar con ImageServer (<i>Enabled with ImageServer</i>).	
Server Name	Muestra el nombre del servidor.	
Server IP Address	Muestra la dirección primaria del IP estático de ImageServer con el cual el software del cliente se comunica. La dirección IP predeterminada es 255.255.255.255 .	
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de <i>Integrated NIC</i> en el grupo de configuración del sistema (<i>System Configuration</i>) está establecido para activar con ImageServer (<i>Enabled with ImageServer</i>) y cuando el método de busca (<i>Lookup Method</i>) está establecido a IP estático (<i>Static IP</i>).	
Server Port	Especifica el puerto IP primario de ImageServer que utiliza el cliente para comunicarse. El puerto IP predeterminado es 06910 .	
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de <i>Integrated NIC</i> en el grupo de configuración del sistema (<i>System Configuration</i>) está establecido para activar con ImageServer (<i>Enabled with ImageServer</i>).	
Client Address Method	Especifica cómo obtiene el cliente la dirección IP.	
	IP estático	
	DHCP (activado de forma predeterminada)	
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de <i>Integrated NIC</i> en el grupo de configuración del sistema (<i>System Configuration</i>) está establecido para activar con ImageServer (<i>Enabled with ImageServer</i>).	
Client IP Address	Muestra la dirección IP estática del cliente. La dirección IP predeterminada es 255.255.255.255 .	

Opción	Descripción
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de Integrated NIC en el grupo de configuración del sistema (System Configuration) está establecido para activar con ImageServer (Enabled with ImageServer) y cuando el DHCP del cliente (Client DHCP) está establecido a IP estático (Static IP).
Client SubnetMask	Muestra la máscara de subnet del cliente. La configuración predeterminada es 255.255.255.255 .
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de <i>Integrated NIC</i> en el grupo de configuración del sistema (<i>System Configuration</i>) está establecido para activar con ImageServer (<i>Enabled with ImageServer</i>) y cuando el DHCP del cliente (<i>Client DHCP</i>) está establecido a IP estático (<i>Static IP</i>).
Client Gateway	Muestra la dirección IP de gateway para el cliente. La configuración predeterminada es 255.255.255.255 .
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de Integrated NIC en el grupo de configuración del sistema (System Configuration) está establecido para activar con ImageServer (Enabled with ImageServer) y cuando el DHCP del cliente (Client DHCP) está establecido a IP estático (Static IP).
DNS IP Address	Muestra la dirección IP de DNS del cliente. La configuración predeterminada es 255.255.255.255 .
Domain Name	Muestra el nombre de dominio del cliente.
Advanced	Especifica la depuración de errores avanzada
	• Verbose Mode (Desactivado de forma predeterminada)

Tabla 13. Registros del sistema

Opción	Descripción
BIOS events	Muestra el registro de eventos del sistema y permite borrar todos los registros.
	Borrar registro

Actualización de BIOS

Se recomienda actualizar BIOS (configuración de sistema), al colocar la placa base o cuando haya una actualización disponible. Con equipos portátiles, asegúrese de que la batería del equipo esté totalmente cargada y conectada a una toma de corriente.

- **1.** Vuelva a iniciar el equipo.
- 2. Vaya a dell.com/support.
- **3.** Escriba la **Service Tag** (etiqueta de servicio) o **Express Service Code** (código de servicio rápido) y haga clic en **Submit** (enviar).

NOTA: Para ubicar la etiqueta de servicio, haga clic en Where is my Service Tag? (¿Dónde está mi etiqueta de servicio?)

NOTA: Si no puede encontrar su etiqueta de servicio, haga clic en **Detect My Product** (Detectar mi producto). Continúe con las instrucciones que figuran en pantalla.

- **4.** Si no puede ubicar o encontrar la etiqueta de servicio, haga clic en la categoría de producto de su equipo.
- 5. Elija el Product Type (Tipo de producto) de la lista.
- **6.** Seleccione el modelo del equipo y aparecerá la página **Product Support** (Soporte técnico del producto) de su equipo.
- 7. Haga clic en **Get drivers** (Obtener controladores) y haga clic en **View All Drivers (Ver todos los controladores)**.

Se abre la página de controladores y descargas.

- 8. En la pantalla de descargas y unidades, bajo la lista desplegable de **Operating System** (sistema operativo), seleccione **BIOS**.
- 9. Identifique la última versión de archivo BIOS y haga clic en Download File (descargar archivo). También puede analizar qué controladores requieren una actualización. Para hacer esto para su producto, haga clic en Analyze System for Updates (Analizar para las actualizaciones del sistema) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Seleccione su método de descarga preferido en la sección Please select your download method below window (ventana de selección de método de descarga); haga clic en Download File (descargar archivo).

Aparecerá la ventana File Download (Descarga de archivos).

- **11.** Haga clic en **Save** (Guardar) para guardar el archivo en su equipo.
- **12.** Haga clic en **Run** (ejecutar) para instalar las configuraciones del BIOS actualizado en su equipo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Contraseña del sistema y de configuración

Puede crear una contraseña del sistema y una contraseña de configuración para proteger su equipo.

Tipo de contraseña	Descripción
System Password (Contraseña del sistema)	Es la contraseña que debe introducir para iniciar sesión en el sistema.
Setup password (Contraseña de configuración)	Es la contraseña que debe introducir para acceder y realizar cambios a la configuración de BIOS del equipo.

PRECAUCIÓN: Las funciones de contraseña ofrecen un nivel básico de seguridad para los datos del equipo.

PRECAUCIÓN: Cualquier persona puede tener acceso a los datos almacenados en el equipo si no se bloquea y se deja desprotegido.



NOTA: El equipo se envía con la función de contraseña de configuración y de sistema desactivada.

Asignación de contraseña del sistema y de configuración

Puede asignar una nueva **System Password** (Contraseña del sistema) y una **Setup Password** (Contraseña de configuración), o cambiar una **System Password** (Contraseña del sistema) y una **Setup Password** (Contraseña de configuración) existente sólo cuando el **Password Status** (Estado de contraseña) sea **Unlocked** (Desbloqueado). Si Password Status (Estado de contraseña) es **Locked** (Bloqueado) no podrá cambiar la contraseña del sistema.



NOTA: Si el valor del puente de contraseña es desactivado, la contraseña del sistema y de configuración existente se elimina y necesitará proporcionar una contraseña del sistema para iniciar sesión en el equipo.

Para acceder a System Setup (Configuración del sistema), presione <F2> inmediatamente después del encendido o el reinicio.

- En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema) o System Setup (Configuración del sistema), seleccione System Security (Seguridad del sistema) y presione <Intro>.
 Aparecerá la pantalla de System Security (Seguridad del sistema).
- 2. En la pantalla System Security (Seguridad del sistema), compruebe que la opción Password Status (Estado de la contraseña) está en modo Unlocked (Desbloqueado).
- **3.** Seleccione **System Password** (Contraseña del sistema) introduzca la contraseña y presione <Intro> o <Tab>.

Utilice las siguientes pautas para asignar la contraseña del sistema:

- Una contraseña puede tener hasta 32 caracteres.
- La contraseña puede contener números del 0 al 9.
- Solo se permiten letras en minúsculas. Las mayúsculas no están permitidas.
- Solo se permiten los siguientes caracteres especiales: espacio, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

Vuelva a introducir la contraseña del sistema cuando aparezca.

- 4. Introduzca la contraseña del sistema que especificó anteriormente y haga clic en OK (Aceptar).
- 5. Seleccione Setup Password (Contraseña de configuración), introduzca la contraseña del sistema y presione <Intro> o <Tab>.

Aparecerá un mensaje para que introduzca de nuevo la contraseña de configuración.

- 6. Introduzca la contraseña de configuración que especificó anteriormente y haga clic en OK (Aceptar).
- 7. Presione <Esc> y aparecerá un mensaje para que guarde los cambios.
- Presione <Y> para guardar los cambios. El equipo se reiniciará.

Eliminación o modificación de una contraseña del sistema y de configuración existente

Asegúrese de que la opción del **Password Status** (Estado de la contraseña) esté en modo Unlocked (Desbloqueado) en la Configuración del sistema, antes de tratar de eliminar o modificar la contraseña del sistema y de configuración existente. No puede eliminar o modificar una contraseña del sistema o de configuración existente, si la opción del **Password Status** (Estado de la configuración) está en modo Locked (Bloqueado).

Para acceder a System Setup (Configuración del sistema), presione <F2> inmediatamente después del encendido o el reinicio.

1. En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema) o System Setup (Configuración del sistema), seleccione System Security (Seguridad del sistema) y presione <Intro>.

Aparecerá la ventana System Security (Seguridad del sistema).

- 2. En la pantalla System Security (Seguridad del sistema), compruebe que la opción Password Status (Estado de la contraseña) está en modo Unlocked (Desblogueado).
- 3. Seleccione System Password (Contraseña del sistema), modifigue o elimine la contraseña del sistema existente y presione <Intro> o <Tab>.
- 4. Seleccione Setup Password (Contraseña de configuración), modifique o elimine la contraseña del sistema existente y presione <Intro> o <Tab>.



NOTA: Si cambiar la contraseña del sistema y de configuración, introduzca la nueva contraseña cuando aparezca. Si elimina la contraseña del sistema y de configuración, confirme la eliminación cuando aparezca.

- 5. Presione <Esc> y aparecerá un mensaje para que guarde los cambios.
- 6. Presione <Y> para guardar los cambios y salir de la System Setup (Configuración del sistema). El equipo se reiniciará.

Especificaciones técnicas



NOTA: Las ofertas pueden variar según la región. Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en la **Ayuda y soporte técnico** de su sistema operativo de Windows y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

Tabla 14. Información del sistema

Función	Especificación
Tipo de procesador	Intel Core serie i3/i5Intel Celeron Dual CoreIntel Pentium Dual Core
Caché total	Hasta 6 MB dependiendo del tipo de procesador
Conjunto de chips	Conjunto de chips Intel H81

Tabla 15. Memoria

Función	Especificación
Тіро	hasta 1600 MHz, sin búfer y sin ECC, configuración de dos canales DDR3
Conectores	Dos zócalos DDR3 SODIMM a los que se puede acceder internamente
Capacidad	2 GB, 4 GB u 8 GB
Memoria mínima	2 GB
Memoria máxima	16 GB

Tabla 16. Vídeo

Función	Especificación
Controlador de video:	
Integrada	 Gráficos HD Intel integrados 4600 - Intel Core i5 Gráficos HD Intel integrados 4400 - Intel Core i3 Gráficos HD Intel integrados: Intel de doble núcleo Celeron/Pentium
Discreto	AMD Radeon R5 A240
Memoria de vídeo:	

Función	Especificación	
Integrada	Memoria compartida	
Discreto	DDR3 a 1 GB	

Tabla 17. Audio

Función	Especificación
Controladora	ALC3661-CG (Realtek)
Altavoz	4 ohmios individuales, altavoces AVG de 2 W con 2,5 W máximo
Amplificador de altavoz interno	hasta 6 W por canal
Compatible con micrófono interno	Micrófono digital sencillo
Controles de volumen	Botones para aumentar/disminuir volumen (solo Windows 7), menús de programas y teclas de control de medios

Tabla 18. Comunicaciones

Función	Especificación
Adaptador de red	LAN Ethernet a 10/100/1000 Mbps en la placa base
Inalámbrica	Minitarjeta de media altura
	• 7260 agn/ac Wi-Fi

Tabla 19. Tarjetas

Función	Especificación	
M.2	Uno	
Tabla 20. Pantallas		

Función	Especificación	
Тіро	WLED HD+ 19,5 pulg.	
Resolución máxima	1600 x 900	
Frecuencia de actualización	60 Hz	
Ángulo de funcionamiento	170° (horizontal) / 160° (vertical)	
Separación entre píxeles	0,27 mm	
Dimensiones:		
Altura	236,30 mm (9,30 pulg.)	
Anchura	433,90 mm (17,08 pulg.)	
Diagonal	495,30 mm (19,50 pulg.)	

Tabla 21. Drives

Función	Especificación
Unidad de disco duro	Una unidad SATA de 2,5 pulgadas
Unidad óptica (opcional)	Un DVD-ROM, DVD+/ - RW

Tabla 22. Puertos y conectores

Función	Especificación
Audio:	un puerto de salida de línea/conector de audio universal
Adaptador de red	Un conector RJ45
USB 2.0	cuatro conectores en el panel posterior
USB 3.0	dos conectores en el panel lateral
Lector de tarjetas multimedia	Una ranura 4 en 1

Tabla 23. Alimentación

Función	Especificación
Тіро	180 W
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Tensión	100 VCA – 240 VCA
Tensión nominal de salida	19,50 VCC
Intensidad de entrada	2,9 A Máximo
Intensidad de salida	Salida de +12 V (+12VA – 10A y +12VB – 14,5A)
	NOTA: +12VB especificado a 0,4 A cuando se encuentra en modo de espera.
Dimensiones:	
Altura	30 mm (1,18 pulg.)
Anchura	76,20 mm (3 pulg.)
Profundidad	155 mm (6,10 pulg.)
Peso	0,58 kg (1,28 lb)
Intervalo de temperatura:	
En funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (de 30 °F a 95 °F)
Almacenamiento	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Batería de tipo botón	Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V

Tabla 24. Cámara (opcional)

Función	Especificación
Resolución de imágenes	0,92 megapíxeles
Resolución de video	HD de 720p a 30 FPS
Ángulo de visión en diagonal	74 grados

Tabla 25. Base

Función	Especificación
Inclinación	–5 grados para los 30 grados

Tabla 26. Dimensiones físicas

Función	Sin base	Con base
Anchura	489,92 mm (19,29 pulg.)	489,92 mm (19,29 pulg.)
Altura	328,84 mm (12,95 pulg.)	385,58 mm (15,18 pulg.)
Profundidad:		
no táctil	67,62 mm (2,66 pulg.)	204,58 mm (8,05 pulg.)
táctil	66,72 mm (2,63 pulg.)	204,97 mm (8,07 pulg.)
Peso:		
no táctil	De 4,18 kg a 4,37 kg (de 9,21 lb a 9,63 lb)	De 5,68 kg a 5,87 kg (de 12,52 lb a 12,94 lb)
táctil	De 4,87 kg a 5,06 kg (de 10,74 lb a 11,15 lb)	De 6,37 kg a 6,56 kg (de 14,04 lb a 14,46 lb)

Base (Anchura x Profundidad) 200 mm (7,87 pulg.) x 200 mm (7,87 pulg.)

NOTA: El peso de su equipo puede variar según la configuración ordenada y la variabilidad de la fabricación.

Tabla 27. Controles e indicadores

Función	Especificación
Luz del botón de encendido	Luz blanca: una luz blanca fija indica que el equipo está encendido; una luz blanca intermitente indica que el equipo está en estado de espera.
Indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro	Luz blanca: una luz blanca intermitente indica que el equipo está leyendo o escribiendo datos en la unidad de disco duro.
LED de la cámara	Luz blanca: una luz blanca fija indica que la cámara está encendida.

Función	Especificación
Panel posterior:	
Indicador luminoso de integridad del enlace en un adaptador de red integrado	Luz verde: existe una conexión correcta a 10 Mbps entre la red y el equipo.
	Luz verde: existe una conexión correcta a 100 Mbps entre la red y el equipo.
	Luz naranja: existe una conexión correcta a 1000 Mbps entre la red y el equipo.
	Luz apagada: el equipo no detecta ninguna conexión física a la red.
Indicador luminoso de actividad de la red en un adaptador de red integrado	Luz amarilla: si parpadea, indica que hay actividad de la red.
Indicador luminoso de diagnóstico del suministro de energía	Luz verde: se enciende la alimentación y se encuentra operativo. Se debe conectar el cable de alimentación al conector de alimentación (situado en la parte posterior del equipo) y a la toma eléctrica.

Tabla 28. Entorno

Función	Especificación
Intervalo de temperatura:	
En funcionamiento	De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F)
Almacenamiento	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa (máxima):	
En funcionamiento	De 10% a 90% (sin condensación)
Almacenamiento	De 10% a 95% (sin condensación)
Vibración máxima:	
En funcionamiento	0,66 GRMS
Almacenamiento	1,30 GRMS
Impacto máximo:	
En funcionamiento	110 G
Almacenamiento	160 G
Altitud:	
En funcionamiento	De –15,20 a 3048 m (de –50 a 10 000 pies)
Almacenamiento	De –15,2 a 10 668 m (de –50 a 35 000 pies)
Nivel de contaminación atmosférica	G2 o menos de acuerdo con ANSI/ISA-S71.04-1985

Cómo ponerse en contacto con Dell

Cómo ponerse en contacto con Dell

NOTA: Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea o telefónica. Puesto que la disponibilidad varía en función del país y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio de atención al cliente:

- 1. Visite dell.com/support.
- 2. Seleccione la categoría de soporte.
- **3.** Verifique su país o región en el menú desplegable Elija un país/región que aparece en la parte superior de la página.
- 4. Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado en función de sus necesidades.