Inspiron 15 7000 Nastavení a technické údaje



Model počítače: Inspiron 15-7570 Regulační model: P70F Regulační typ: P70F001

Poznámky, upozornění a varování



POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití produktu.



UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout.



VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti.

Copyright © 2017 Dell Inc. nebo dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena.Dell, EMC a ostatní ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. nebo dceřiných společností. Ostatní ochranné známky mohou být ochranné známky svých vlastníků.

2017-08

Rev. A00

Obsah

(D&LL

Nastavení počítače	5
Vytvořte jednotku USB pro obnovení systému Windows	8
Reinstalace Windows pomocí disku USB pro obnovu systému	9
Pohledy	10
Vpředu	10
Vlevo	11
Vpravo	12
Základna	13
Displej (dotykový)	14
Displej (nedotykový)	15
Spodní část	16
Technické údaje	17
Systémové informace	17
Model počítače	17
Rozměry a hmotnost	17
Operační systém	18
Paměť	
Porty a konektory	19
Komunikace	20

Bezdrátové připojení	20
Paměť Intel Optane	
Audio	21
Skladovací	21
Čtečka paměťových karet	
Klávesnice	
Kamera	23
Dotyková podložka	24
Napájecí adaptér	
Baterie	25
Displej	26
Grafika	
Okolí počítače	27
Klávesové zkratky	28
Pomoc a kontakt na společnost Dell	30
Zdroje pro vyhledání nápovědy	
Kontaktování společnosti Dell	



 Identifier
 GUID-B01A69CF-218B-4645-A8F1-0594AB40BD95

 Status
 Translated

 Nastavení počítače

1 Připojte napájecí adaptér a stiskněte tlačítko napájení.

D



Dokončete nastavení operačního systému. 2

V systému Windows:

a) Připojte se k síti.

Pick a network and g	online to finish setting up this device.	
Connections		
Network Connected		
Wi-Fi		
Ma hashad		
(i.	m_3.40hz	
°C. Conscionen		
(ii. ***		
Skip this step		



POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

b) Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte nový.

Make it yours	
Your Microsoft account opens a world of benefits. Learn more	
1449344	
Email or phone	
Password	
Forgot my password No account? Create one!	
Microsoft privacy statement	
	Sign in

V systému Ubuntu:

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

3 V systému Windows vyhledejte aplikace Dell

Tabulka 1. Vyhledání aplikací Dell



Zaregistrujte počítač

Nástroj Dell Help & Support





D

SupportAssist – Zkontrolujte a aktualizujte počítač.

4 Vytvořte jednotku pro obnovení systému Windows. Doporučuje se vytvořit jednotku pro obnovení, s níž lze vyřešit potíže a problémy, které se mohou v systému Windows objevit.

Více informací naleznete v článku <u>Vytvoření jednotky USB pro obnovení systému</u> <u>Windows</u>.

GUID-2D4FD3BB-D11E-4568-9B46-51EF228459EA

Status

Translated

Vytvořte jednotku USB pro obnovení systému Windows

Společnost Dell doporučuje vytvořit jednotku pro obnovení, s níž lze vyřešit potíže a problémy, které se mohou v systému Windows objevit. K vytvoření jednotky pro obnovení je potřeba prázdný disk USB s kapacitou nejméně 16 GB.



POZNÁMKA: Následující kroky se mohou lišit podle verze nainstalovaného systému Windows. Nejnovější pokyny naleznete na stránce <u>Podpory</u> <u>společnosti Microsoft</u>.

- 1 Připojte jednotku USB k počítači.
- 2 Ve vyhledávacím poli systému Windows vložte Obnovení.
- 3 Ve výsledcích vyhledávání klikněte na Vytvořit jednotku pro obnovení systému. Zobrazí se okno Řízení uživatelských účtů.
- Pokračujte kliknutím na tlačítko Ano.
 Zobrazí se okno Jednotka pro obnovení.
- 5 Zvolte Zálohovat systémové soubory na jednotku pro obnovení a klikněte na Další.
- 6 Zvolte Jednotka USB flash a klikněte na Další. Objeví se zpráva, že všechna data na jednotce USB flash budou smazána.
- 7 Klikněte na možnost **Create** (Vytvořit).



8 Klikněte na tlačítko **Finish** (Dokončit).

Status

GUID-3E5E47A3-671E-4E01-8949-53F6F26DA1D2

Translated

Reinstalace Windows pomocí disku USB pro obnovu systému



POZNÁMKA: Před reinstalací systému Windows ověřte, že má počítač více než 2 GB paměti a více než 32 GB místa na disku.

- 1 Připojte jednotku USB pro obnovu systému k počítači.
- 2 Restartujte počítač.
- Když se zobrazí logo Dell, stisknutím klávesy F12 přejdete do nabídky spouštění.
 Zobrazí se nabídka Preparing one-time boot menu (příprava jednorázové)

nabídky pro zavedení systému).

4 Po načtení nabídky pro zavedení systému zvolte v části UEFI BOOT zařízení USB pro obnovu systému.

Systém se restartuje a zobrazí se obrazovka **Choose the keyboard layout** (zvolte rozložení klávesnice).

- 5 Zvolte rozložení klávesnice.
- 6 Na obrazovce Choose an option (zvolte vhodnou možnost) klikněte na Troubleshoot (řešení problémů).
- 7 Klikněte na Recover from a drive (obnova z disku).
- 8 Vyberte si jednu z následujících možností:
 - Just remove my files (pouze odstranit mé soubory), která provede rychlé formátování.
 - Fully clean the drive (kompletně vymazat disk), která provede kompletní formátování.
- 9 Kliknutím na **Recover (obnova)** spusťte proces obnovení.

Proces trvá několik minut a počítač se během něj restartuje.



Vpředu		
Status	Translated	
Identifier	GUID-8BC3E7EF-5E69-4AF3-9BAF-88714FD92703	
Pohledy		
Status	Translated	
Identifier	GUID-1830ED76-0D0D-4DCE-8DEE-EC5C633533F2	



1 Indikátor stavu napájení a baterie / indikátor aktivity pevného disku

Ukazuje stav nabití baterie a aktivitu pevného disku.



POZNÁMKA: Stisknutím kombinace kláves Fn+H přepnete tento indikátor mezi režimem indikátoru stavu napájení a baterie a režimem indikátoru aktivity pevného disku.

Indikátor aktivity pevného disku

Svítí, když počítač čte z pevného disku nebo na něj zapisuje.

Indikátor stavu napájení a baterie

Označuje stav napájení a nabíjení baterie.

Jasně bílá – Napájecí adaptér je připojen a baterie je nabita na více než 5 %.

Žlutá – Počítač je napájen z baterie a ta je nabita na méně než 5 %.

Nesvítí

- Napájecí adaptér je připojen a baterie je plně nabita.
- Počítač je napájen z baterie a ta je nabita na více než 5 %.
- Počítač je v režimu spánku, hibernace nebo je vypnutý.

Status

GUID-87F8E205-EF5D-40AF-B856-E3750FC8ABE5

Translated

levo



1 Port napájecího adaptéru

Slouží k připojení napájecího adaptéru jako zdroje napájení a k nabíjení baterie.

2 Port USB 3.11. generace (typ C) / DisplayPort

Připojte periferní zařízení, jako jsou externí úložiště, tiskárny a externí monitory. Poskytuje rychlost přenosu dat až 5 Gb/s.



POZNÁMKA: K připojení zařízení DisplayPort je nutný adaptér.

3 Port HDMI

Připojte TV nebo jiné zařízení s povoleným vstupem HDMI. Poskytuje video a audio výstup.

Port USB 3.1 1. generace s technologií PowerShare 4

Slouží k připojení periferních zařízení (například paměťového zařízení nebo tiskárny).

Poskytuje rychlost přenosu dat až 5 Gb/s. Technologie PowerShare umožňuje nabíjet zařízení USB i po dobu, kdy je počítač vypnutý.



POZNÁMKA: Pokud je počítač vypnutý nebo ve stavu hibernace a chcete nabíjet zařízení pomocí portu s technologií PowerShare, musíte připojit napájecí adaptér. Tuto funkci je nutno aktivovat v nastavení systému BIOS.



POZNÁMKA: Určitá zařízení USB není možné nabíjet, když je počítač vypnutý nebo ve stavu spánku. V takových případech zařízení nabíjejte po zapnutí počítače.

5 Port USB 3.11. generace

Slouží k připojení periferních zařízení (například paměťového zařízení nebo tiskárny). Poskytuje rychlost přenosu dat až 5 Gb/s.

6 Port náhlavní soupravy

Slouží k připojení sluchátek nebo náhlavní soupravy (kombinace sluchátek a mikrofonu).

Identifier	GUID-C71D2570-13CD-42EB-9964-DBE3EEFCA355
Status	Translated
Vpravo	



1 Slot bezpečnostního kabelu (pro zámky Noble)

Slouží k připojení bezpečnostního kabelu, který chrání před neoprávněným přemístěním počítače.

2 Síťový port

Slouží k připojení ethernetového kabelu (RJ45) ze směrovače nebo širokopásmového modemu pro přístup k síti nebo internetu.

3 Port USB 3.1 1. generace

Slouží k připojení periferních zařízení (například paměťového zařízení nebo tiskárny). Poskytuje rychlost přenosu dat až 5 Gb/s.

4 slot SD-card

Slouží ke čtení z karty SD a zápisu na ni.

GUID-EE04F41C-AB6E-40DE-9A73-7CCB441F9C89

Status

Translated

Základna



1 Tlačítko napájení

Stisknutím počítač zapnete, když je vypnutý nebo v režimu spánku či hibernace. Stisknutím přepnete počítač do režimu spánku, když je zapnutý.

Stisknutím a přidržením po dobu 4 sekund vynutíte vypnutí počítače.



POZNÁMKA: Chování tlačítka napájení lze upravit v části Možnosti napájení. Další informace získáte na stránce *Me and My Dell* na adrese support.dell.com/manuals.

2 Oblast kliknutí pravým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí pravým tlačítkem.

3 Oblast kliknutí levým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí levým tlačítkem.

4 Dotyková podložka



Pohybujte ukazatelem myši pomocí posouvání prstu po dotykové podložce. Klepnutí je kliknutí levým tlačítkem a klepnutí dvěma prsty je kliknutí pravým tlačítkem.



1 Pravý mikrofon

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku a hlasová volání.

2 Kontrolka stavu kamery

Rozsvítí se, když se používá fotoaparát.

3 Kamera

Umožňuje komunikovat prostřednictvím videokonverzace, pořizovat fotografie a nahrávat videa.

4 Infračervená kamera

Funkce kamery snímání hloubky zvyšuje zabezpečení při párování pomocí technologie Windows Hello.

5 Infračervený emitor

Vyzařuje infračervené světlo, které umožňuje infračervené kameře snímat hloubku a sledovat pohyb.

6 Levý mikrofon

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku a hlasová volání.



1 Pravý mikrofon

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku a hlasová volání.

2 Kontrolka stavu kamery

Rozsvítí se, když se používá fotoaparát.

3 Kamera

Umožňuje komunikovat prostřednictvím videokonverzace, pořizovat fotografie a nahrávat videa.

4 Levý mikrofon

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku a hlasová volání.



Identifier Status

GUID-82009F96-09E1-42C1-B709-E5B7FCBE356E

Translated

Spodní část



1 Levý reproduktor

Zajišťuje zvukový výstup.

2 Štítek s výrobním číslem

Výrobní číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor, díky kterému mohou servisní technici společnosti Dell identifikovat hardwarové součásti v počítači a přistupovat k informacím o záruce.

3 Pravý reproduktor

Zajišťuje zvukový výstup.

Id	е	nf	ii i	ie	٩r
14	-				· ·

GUID-E1BA77B3-C94D-4553-BF74-13EFA6C5A6A6

Status

Translated

Technické údaje

Systémové	informace
Status	Translated
Identifier	GUID-1411CBA1-A100-4F98-878D-EFBBAB63967E

Tabulka 2. Systémové informace

Procesor	8. generace procesoru Intel Core i5/i7
Čipová sada	Integrováno v procesoru

Identifier	GUID-223D0EA9-6E9A-488E-B26B-F3A9518A2519
Status	Translated
Model počí	tače

Tabulka 3. Model počítače

Model	počítače
11100001	poontaoo

Inspiron 15-7570

Identifier	GUID-1481A754-7275-4894-AADF-4D5C9A0B2ED4
Status	Translated

Rozměry a hmotnost

Tabulka 4. Rozměry a hmotnost

	Nedotykový displej	Dotykový displej
Hmotnost (maximální)	2,16 kg (4,76 libry)	2,31 kg (5,09 libry)
Hmotnost (min.)	1,995 kg (4,40 libry)	2,15 kg (4,74 lb)
Výška	18,81 mm (0,74 palce)	• FHD: 18,81 mm (0,74 palce)



	Nedotykový displej	Dotykový displej
		• UHD: 18,91 mm (0,74 palce)
Šířka	361,36 mm (14,23 palo	ce)
Hloubka	244,50 mm (9,63 palc	e)
	POZNÁMKA: H na objednané k	lmotnost počítače se liší v závislosti onfiguraci a ve variaci při výrobě.
Identifier	GUID-E7D09847-9FD3-49	A8-98CD-01C27881D04D
Status	Translated	
Operačn	í systém	
Tabulka 5. Opera	ační systém	

Podporované operační systémy

- Ubuntu
- Windows 10 Home (64bitový)
- Windows 10 Professional (64bitový)

Identifier	GUID-54D2790E	GUID-54D2790E-333F-43D6-902E-6FA2544FC4E6	
Status	Translated		
Paměť			
Tabulka 6. Specifik	ace paměti		
Sloty		Dva sloty SODIMM	
Тур		DDR4	
Rychlost		2400 MHz	
Podporované kon	figurace		
Na slot		4 GB, 8 GB a 16 GB	
Paměť celkem		4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB a 32 GB	



POZNÁMKA: Váš počítač se dodává s pamětí maximálně 16 GB. Chcete-li rozšířit celkovou paměť na 32 GB, objednejte si dodatečnou paměť samostatně.

Identifier	GUID-548FD8E7-78ED-43B1-90D3-A7572D3909A9
Status	Translated
Porty a konektory	

Tabulka 7. Porty a konektory

Externí:	
Síť	Jeden port RJ-45
USB	 Dva porty USB 3.1 1. generace Jeden port USB 3.1 1. generace s technologií PowerShare Jeden port USB 3.1 1. generace (typ C) / DisplayPort
Audio/Video	 Jeden port HDMI Jeden port náhlavní soupravy (kombinace sluchátek a mikrofonu)

Tabulka 8. Porty a konektory

Interní:		
Karta M.2	•	Jeden slot M.2 pro kartu SSD Jeden slot M.2 pro kartu WiFi/ Bluetooth

Status

GUID-023F97A1-07BA-4409-8337-53738BFE54D0

Translated

Komunikace

Tabulka 9. Podporované způsoby komunikace

Ethernet

Integrovaný ethernetový řadič 100/1000 Mb/s na základní desce

- Bezdrátové připojení
- WiFi standardu 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.2 .



POZNÁMKA: Systém Windows 10 v současnosti podporuje Bluetooth do verze 4.1.

Bezdrátové připojení	
Status	Translated
Identifier	GUID-B5F0CD0D-6372-4DD6-917B-983C07222058

Tabulka 10. Bezdrátové připojení

Přenosová rychlost

Frekvenční pásma

šifrování

Až 867 Mb/s

2,4 GHz / 5 GHz

- 64bitové/128bitové WEP
- AES-CCMP
- TKIP

Paměť Intel Optane	
Status	Translated
Identifier	GUID-C5BD4366-87ED-44E6-96D0-2AF7583652FE

Paměť Intel Optane funguje jako akcelerátor úložiště. Urychluje systém a jakýkoli typ úložného média SATA, například pevné disky a disky SSD.





POZNÁMKA: Paměť Intel Optane podporují pouze platformy s procesorem Intel Core i3/i5/i7 8. generace, s nainstalovaným 64bitovým systémem Windows 10 a vyšším.

Tabulka 11. Paměť Intel Optane

Rozhraní	PCIe NVMe 3.0 x2
Konektor	M.2
Podporované konfigurace	16 GB a 32 GB

Status	GUID-A36BD173-7E11-4C06-65F7-2175A2C5D006
Audio	Hansialeu

Tabulka 12. Specifikace audia

Řadič	Realtek ALC3254-CG s technologií Waves MaxxAudio Pro
Reproduktory	Dva
Výstup reproduktorů	2 W
Mikrofon	Digitální mikrofony
O∨ládání hlasitosti	Klávesové zkratky ovládání médií

Identifier	GUID-A1E6AC02-729D-4EC0-B0DA-7BB434097961
Status	Translated
Skladovací	

Tabulka 13. Specifikace úložiště

Rozhraní	 SATA – 6 Gb/s PCle – až 16 Gb/s
Pevný disk	Jeden 2,5palcový disk
Disk SSD	Jedna jednotka M.2



Kapacita	
Pevný disk	Až 2 TB
SSD	 Pevný disk SATA, až 512 GB Pevný disk PClex4, až 512 GB Až 32 GB paměti Intel Optane

Status	GUID-31B89C2F-6BB6-4847-ACF1-135DA04BC5AF
Čtečka par	něťových karet

Tabulka 14. Specifikace čtečky paměťových karet

Тур

Jeden slot SD-card

Podporované karty

karta SD

Identifier GUID-F70153E6-9E7D-45D0-B561-EEB98885B1DC

Status

Translated

Klávesnice

Tabulka 15. Specifikace klávesnice

Тур

Klávesové zkratky

Podsvícená klávesnice

Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Stisknutím Shift a požadované klávesy napíšete alternativní znak. Stisknutím Fn a požadované klávesy provedete sekundární funkce.



POZNÁMKA: Stisknutím kláves Fn + Esc lze přepínat primární chování funkčních kláves (F1-F12) mezi dvěma režimy – režim multimediálních kláves a režim funkčních kláves.

Klávesové zkratky

Identifier	GUID-7B80D352	GUID-7B80D352-1727-4DB8-B68E-E5DC935AFF03	
Status	Translated	Translated	
Kamera			
Tabulka 16. Spec	cifikace kamery		
Rozlišení		Kamera	
		 Statický obrázek: 0,92 megapixelů Video: 1 280 × 720 (HD) při 30 snímcích/s Infračervená kamera (dotyková obrazovka) 640 × 480 (VGA) 	
Diagonální zobr	azovací úhel	Kamera	
		 Nedotyková obrazovka: 74,6 stupňů Dotyková obrazovka: 88 stupňů 	
		Infračervená kamera (dotyková obrazovka)	
		82,9 stupně	

DEL

		GUID-71C69C8D-E373-4B4B-8B18-39E76E934	82F
--	--	--	-----

Identifier Status

Translated

Dotyková podložka

Tabulka 17. Dotyková podložka

Rozlišení	Vodorovné: 1 228Svislé: 928
Rozměry	 Výška: 80 mm (3,15 palce) Šířka: 105 mm (4,14 palce)

Identifier GUID-D252A806-50FA-4658-BA25-B228DD1E357B		
Status Translated		
Napájecí adaptér		

Tabulka 18. Specifikace napájecího adaptéru

Тур	45 W		65W
Vstupní proud (max.)	1,30 A		1,50 A
Výstupní proud (nepřerušovaný)	2,31 A		3,34 A
Vstupní napětí		100 až 240 V stř.	
Vstupní frekvence		50 až 60 Hz	
Jmenovité výstupní napětí		19,50 V stejnosm. nap.	
Teplotní rozsah: provozní		0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)	
Teplotní rozsah: skladovací		-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)	

Status

GUID-818A521B-4D4B-4BF5-8B2F-4F6BEE8460E6

Translated

Baterie

Tabulka 19. Specifikace baterie

Тур	3článková baterie "smart" Li-lon (42 Wh)	4článková baterie "smart" Li- lon (56 Wh)
Rozměry:		
Šířka	97,15 mm (3,82 palce)	98,20 mm (3,87 palce)
Hloubka	184,15 mm (7,25 palce)	233,37 mm (9,19 palce)
Výška	5,90 mm (0,23 palce)	5,90 mm (0,23 palce)
Hmotnost (maximální)	0,2 kg (0,44 lb)	0,25 kg (0,55 libry)
Napětí	11,40 V ss.	15,20 V ss.
Doba nabíjení (přibližně)	4 hodiny (když je počítač vyp	nutý)
Doba provozu	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.	
Životnost (přibližně)	300 cyklů vybití/nabití	
Teplotní rozsah	 Provoz: 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F) Skladovací: -40°C až 65 °C (-40°F až 149 °F) 	
Knoflíková baterie	CR-2032	

Status

GUID-F74A8F3F-F3E9-4200-B884-86525BE7FE2E

Translated

Displej

Tabulka 20. Specifikace obrazovky

Тур	15,6palcový dotykový displej s rozlišením FHD 15,6palcový nedotykový displej s rozlišením FHD	15,6palcový dotykový displej s rozlišením UHD	
Rozlišení (max.)	1920 x 1080	3 840 × 2 160	
Zobrazovací úhel (zleva/zprava/ shora/zdola)	80/80/80/80	80/80/80/80	
Rozteč pixelů	0,17925 mm × 0,17925 mm	0,09 mm × 0,09 mm	
Výška (bez čelního krytu)	193,59 mm (7,62 palce)	194,40 mm (7,65 palce)	
Šířka (bez čelního krytu)	344,16 mm (13,55 palce)	345,60 mm (13,60 palce)	
Úhlopříčka (bez čelního krytu (bezel))	396,24 mm (15,6 palce)	396,24 mm (15,6 palce)	
Obnovovací frekvence	60 Hz		
Provozní úhel	0 stupňů (uzavřeno) až 180 stupňů		
Ovládací prvky	Jas lze ovládat pomocí klávesových zkratek		

GUID-981E46E5-D050-4342-AC39-4864D4FD4082

Status

Translated

Grafika

Tabulka 21. Specifikace grafické karty

	Integrovaný	Samostatná
Řadič	Grafika Intel UHD 620	Grafická karta NVIDIA GeForce 940MX
Paměť	Sdílená systémová paměť	Až 4 GB GDDR5
Identifier	GUID-BC429956-FF19-4152-9FI	EA-B4725EE76EFE
Status	Translated	
Okolí počítače		

Úroveň znečištění vzduchu: G1 podle ustanovení normy ISA-S71.04-1985 Tabulka 22. Okolí počítače

	Provozní	Skladovací
Teplotní rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	–40 až 65 °C (–40 až 149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)	10 až 90 % (nekondenzující)	0 až 95 % (nekondenzující)
Vibrace (maximální)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Ráz (maximální)	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmořská výška (maximální)	-15,2 m až 3 048 m (-50 stop až 10 000 stop)	-15,2 m až 10 668 m (-50 stop až 35 000 stop)

* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřené pomocí 2ms půlsinového pulzu, když je pevný disk aktivní.

‡ Měřeno pomocí 2ms pulsu s poloviční sinusoidou v době, kdy byla hlava pevného disku v zaparkované poloze.



GUID-DE23AD14-C0CD-4561-BDE3-19994C499243

Status

Translated

Klávesové zkratky



POZNÁMKA: Znaky na klávesnici se mohou lišit v závislosti na její jazykové konfiguraci. Klávesy, které se používají pro klávesové zkratky, zůstávají stejné pro všechny jazykové konfigurace.

Tabulka 23. Seznam klávesových zkratek

Klávesy	Popis
F1 _{4x}	Ztlumit zvuk
F2 qt	Snížit hlasitost
	Zvýšit hlasitost
F4	Přehrát předchozí skladbu/kapitolu
F5 II	Přehrát/pozastavit
F6	Přehrát další skladbu/kapitolu
F ⁸ g	Přepnout na externí displej
F9 p	Hledat
F10	Zapnout/vypnout podsvícení klávesnice
F11 *	Snížit jas

Popis Klávesy F12 Zvýšit jas Vypnout/zapnout bezdrátové připojení В Klávesa Pause/Break +Spánek Fn S Přepnutí klávesy Scroll Lock Přepnutí mezi kontrolkou stavu napájení Fn a baterie / kontrolkou činnosti pevného disku POZNÁMKA: Indikátor aktivity U pevného disku je k dispozici pouze na počítačích s pevným diskem. R SysRq Otevření nabídky aplikací Zapnout/vypnout zámek klávesy Fn Klávesy Function a Page Up ↑ PgUp Fn **↓** PgDr Klávesy Function a Page Down Fn Klávesy Function a Home Klávesy Function a End End

Status

GUID-3AED3767-F038-4109-B4D4-36B06B872F7D

Translated

Pomoc a kontakt na společnost Dell

Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

Tabulka 24. Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace o produktech a službách společnosti Dell

Aplikace Dell Help & Support

Aplikace Začínáme

Přístup k nápovědě

Nápověda k operačnímu systému online

Informace o odstraňování problémů, uživatelské příručky, pokyny nastavení, technické údaje produktu, blogy technické nápovědy, ovladače, aktualizace softwaru atd. V hledání Windows zadejte text Help and Support a poté stiskněte klávesu Enter.

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

- 1 1. Přejděte na web <u>www.dell.com/</u> <u>support</u>.
- 2. V pravém horním rohu vložte do vyhledávacího pole výraz
 Knowledge Base (Znalostní báze).

Vložte příslušné klíčové slovo, na jehož základě se mají vyhledat související články.





www.dell.com



Zjistěte následující informace o svém produktu:

- · Technické údaje produktu
- · Operační systém
- · Nastavení a používání produktu
- · Zálohování dat
- · Řešení problémů a diagnostika
- · Operační systém
- Obnovení továrního a systémového nastavení
- Údaje BIOS

Viz část *Me and My Dell (Já a můj Dell)* na webu <u>www.dell.com/support/</u> <u>manuals</u>.

Chcete-li najít pasáž Me and My Dell (Já a můj Dell)

ke svému produktu, identifikujte jej pomocí následujících informací:

- Zvolte Detect Product (Detekovat produkt).
- Vyhledejte produkt z rozbalovací nabídky pod nadpisem View Products (Prohlédnout produkty).
- Do vyhledávací lišty vložte Service Tag number (Číslo servisního označení) nebo Product ID (ID produktu).

Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznických služeb naleznete na webu <u>www.dell.com/</u><u>contactdell</u>.



POZNÁMKA: Dostupnost se liší v závislosti na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší zemi k dispozici.



POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.