Inspiron Gaming-Desktop-PC Service-Handbuch



Computer-Modell: Inspiron 5675 Vorschriftenmodell: D27M Vorschriftentyp: D27M001

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen



ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.



WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Copyright © 2017 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

2017 - 05

Rev. A00

Inhaltsverzeichnis

Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers	12
Bevor Sie beginnen:	12
Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers	13
Sicherheitshinweise	14
Empfohlene Werkzeuge	16
Komponenten der Systemplatine	17
Komponenten der Systemplatine	19
Schraubenliste	21
Entfernen der rechten Abdeckung Vorgehensweise	 24 24
Anbringen der rechten Abdeckung Vorgehensweise	26 26
Entfernen der vorderen Abdeckung Voraussetzungen Vorgehensweise	27 27 27



Austauschen der vorderen Abdeckung	
Vorgehensweise	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	29
Entfernen des flachen optischen Laufwerks	30
Voraussetzungen	30
Vorgehensweise	
Austauschen des flachen optischen Laufwerks	33
Vorgehensweise	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	
Installieren des optischen Laufwerks	34
Voraussetzungen	34
Vorgehensweise	
Entfernen des optischen Laufwerks	37
Voraussetzungen	37
Vorgehensweise	37
Austauschen des optischen Laufwerks	39
Vorgehensweise	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	
Entfernen der Lichtleiste	40
Voraussetzungen	40
Vorgehensweise	40
Einbauen der Lichtleiste	42
Vorgehensweise	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	

Entfernen des Speichermoduls	43
Voraussetzungen	43
Vorgehensweise	
Austauschen des Speichermoduls	46
Vorgehensweise	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	46
Entfernen der vorderen E/A-Platte	47
Voraussetzungen	47
Vorgehensweise	47
Wiederanbringen der Front-E/A-Platte	50
Vorgehensweise	50
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	50
Entfernen der Logo-Platine	51
Voraussetzungen	51
Vorgehensweise	51
Austauschen der Logo-Platine	53
Vorgehensweise	53
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	53
Entfernen der Statusanzeigeplatine der Frontbl	ende 54
Voraussetzungen	54
Vorgehensweise	54
Austauschen der Statusanzeigeplatine der	
Frontblende	57
Vorgehensweise	57
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	57

Entfernen des SSD-Laufwerks	58
Voraussetzungen	58
Vorgehensweise	
Wiedereinbauen des SSD-Laufwerks	60
Vorgehensweise	61
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	62
Entfernen der Wireless-Karte	63
Voraussetzungen	63
Vorgehensweise	64
Wiedereinbauen der Wireless-Karte	66
Vorgehensweise	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	67
Entformen der Knonfzellenhetterie	60
Voraussetzungen	68
Vorgehensweise.	
Vorgehensweise	
Voraussetzungen Vorgehensweise Wiedereinbauen der Knopfzellenbatterie Vorgehensweise.	
Voraussetzungen Vorgehensweise Vorgehensweise Vorgehensweise Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	
Voraussetzungen Vorgehensweise Vorgehensweise Vorgehensweise Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen des 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerks	
Voraussetzungen Vorgehensweise Vorgehensweise Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen des 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerks Voraussetzungen	
Voraussetzungen	
Voraussetzungen Vorgehensweise Vorgehensweise Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen des 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerks Voraussetzungen Vorgehensweise Vorgehensweise	
Voraussetzungen Vorgehensweise Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen des 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerks Voraussetzungen Vorgehensweise Vorgehensweise Vorgehensweise	

Entfernen des 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks	75
Voraussetzungen	75
Vorgehensweise	75
Wiedereinbauen des 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks	77
Vorgehensweise	77
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	77
Entfernen des Lüfters	78
Voraussetzungen	78
Vorgehensweise	78
Wiedereinbauen des Lüfters	80
Vorgehensweise	80
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	80
Entfernen der Grafikkarte	81
Voraussetzungen	81
Vorgehensweise	81
Vorgehensweise	82
Wiedereinsetzen der Grafikkarte	85
Vorgehensweise	85
Vorgehensweise	85
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	86
Entfernen des Prozessorlüfters	87
Voraussetzungen	87
Vorgehensweise	87

Wiedereinbauen des Prozessorlüfters	90
Vorgehensweise	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	90
Entfernen des Kühlkörpers	91
Voraussetzungen	
Vorgehensweise	
Wiedereinbauen des Kühlkörpers	93
Vorgehensweise	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	93
Entfernen der Baugruppe zur Prozessorkühlung	94
Voraussetzungen	94
Vorgehensweise	94
Ersetzen der Prozessorkühlung-Baugruppe	97
Varaobanawaisa	
voi gei lei isweise	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	97 97
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen des Prozessors Voraussetzungen	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen des Prozessors Voraussetzungen Vorgehensweise	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen des Prozessors Voraussetzungen Vorgehensweise Wiedereinbauen des Prozessors	97 97 98 98 99
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen des Prozessors Voraussetzungen Vorgehensweise Wiedereinbauen des Prozessors Vorgehensweise	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen des Prozessors Voraussetzungen Vorgehensweise Wiedereinbauen des Prozessors Vorgehensweise Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen des Prozessors Voraussetzungen Vorgehensweise Wiedereinbauen des Prozessors Vorgehensweise Vorgehensweise Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen des Netzteils	
Vorgenensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen des Prozessors Vorgehensweise Vorgehensweise Vorgehensweise Vorgehensweise Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen des Netzteils Voraussetzungen	



Wiedereinbauen des Netzteils	106
Vorgehensweise	106
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	106
Entfernen der oberen Abdeckung	107
Voraussetzungen	107
Vorgehensweise	107
Auswechseln der oberen Abdeckung	109
Vorgehensweise	109
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	109
Entfernen der Frontverkleidung	110
Voraussetzungen	110
Vorgehensweise	110
Wiederanbringen der Frontverkleidung	112
Vorgehensweise	112
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	112
Entfernen der Betriebsschalterplatine	113
Entfernen der Betriebsschalterplatine	 113
Entfernen der Betriebsschalterplatine Voraussetzungen Vorgehensweise.	113 113 113
Entfernen der Betriebsschalterplatine Voraussetzungen Vorgehensweise	
Entfernen der Betriebsschalterplatine Voraussetzungen Vorgehensweise	113 113
Entfernen der Betriebsschalterplatine Voraussetzungen Vorgehensweise Wiedereinsetzen der Betriebsschalterplatine Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	
Entfernen der Betriebsschalterplatine Voraussetzungen Vorgehensweise Wiedereinsetzen der Betriebsschalterplatine Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen der Antenne	
Entfernen der Betriebsschalterplatine Voraussetzungen Vorgehensweise Wiedereinsetzen der Betriebsschalterplatine Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen der Antenne Voraussetzungen	

Auswechseln der Antenne	119
Vorgehensweise	119
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	119
Entfernen der linken Abdeckung	120
Voraussetzungen	
Vorgehensweise	121
Austauschen der linken Abdeckung	123
Vorgehensweise	123
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	123
Entfernen der unteren Abdeckung	124
Voraussetzungen	
Vorgehensweise	124
Anbringen der unteren Abdeckung	126
Anbringen der unteren Abdeckung	126
Anbringen der unteren Abdeckung Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	126 126 126
Anbringen der unteren Abdeckung Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen der hinteren Abdeckung	126 126 126
Anbringen der unteren Abdeckung Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen der hinteren Abdeckung Voraussetzungen	126
Anbringen der unteren Abdeckung Vorgehensweise Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer Entfernen der hinteren Abdeckung Voraussetzungen Vorgehensweise	126 126 126 127
Anbringen der unteren Abdeckung	126 126 126 127 127 127 127
 Anbringen der unteren Abdeckung	126 126 126 127 127 127 130 130
 Anbringen der unteren Abdeckung	126 126 126 127 127 127 127 130 130 130
 Anbringen der unteren Abdeckung	126 126 126 127 127 127 130 130 131
 Anbringen der unteren Abdeckung	126 126 126 127 127 127 130 130 131

Wiedereinbauen der Systemplatine	135
Vorgehensweise	135
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	136
BIOS-Setup-Programm	137
BIOS-Übersicht	137
Aufrufen des BIOS-Setup-Programms	
Löschen vergessener Kennwörter	
Voraussetzungen	138
Vorgehensweise	138
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	138
Löschen von CMOS-Einstellungen	139
Voraussetzungen	
Vorgehensweise	139
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer	140
Aktualisieren des BIOS	141
Diagnose	142
Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell	144
Selbsthilfe-Ressourcen	144
Kontaktaufnahme mit Dell	145

Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers



ANMERKUNG: Die Abbildungen in diesem Dokument können von Ihrem Computer abweichen, ie nach der von Ihnen bestellten Konfiguration.

Bevor Sie beginnen:

- 1 Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien und beenden Sie alle geöffneten Programme.
- Fahren Sie den Computer herunter. Klicken Sie auf Start \rightarrow D Ein/Aus \rightarrow 2 Herunterfahren.



ANMERKUNG: Wenn Sie ein anderes Betriebssystem benutzen, lesen Sie bitte in der entsprechenden Betriebssystemdokumentation nach, wie der Computer heruntergefahren wird.

- 3 Trennen Sie Ihren Computer sowie alle daran angeschlossenen Geräte vom Stromnetz.
- 4 Trennen Sie alle angeschlossenen Netzwerkgeräte und Peripheriegeräte wie z. B. Tastatur. Maus und Monitor vom Computer.
- Entfernen Sie alle Medienkarten und optische Datenträger aus dem Computer, 5 falls vorhanden.
- 6 Nachdem alle Kabel und Geräte vom Computer getrennt wurden, halten Sie den Betriebsschalter für fünf Sekunden gedrückt, um die Systemplatine zu erden.

Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers



VORSICHT: Im Inneren des Computers vergessene oder lose Schrauben können den Computer erheblich beschädigen.

- 1 Bringen Sie alle Schrauben wieder an und stellen Sie sicher, dass sich im Inneren des Computers keine losen Schrauben mehr befinden.
- 2 Schließen Sie alle externen Geräte, Peripheriegeräte oder Kabel wieder an, die Sie vor dem Arbeiten an Ihrem Computer entfernt haben.
- **3** Setzen Sie alle Medienkarten, Laufwerke oder andere Teile wieder ein, die Sie vor dem Arbeiten an Ihrem Computer entfernt haben.
- **4** Schließen Sie den Computer sowie alle daran angeschlossenen Geräte an das Stromnetz an.
- **5** Schalten Sie den Computer ein.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Sicherheitsrichtlinien, damit Ihr Computer vor möglichen Schäden geschützt und Ihre eigene Sicherheit sichergestellt ist.



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.



WARNUNG: Trennen Sie den Computer vom Netz, bevor Sie die Computerabdeckung oder Verkleidungselemente entfernen. Bringen Sie nach Abschluss der Arbeiten innerhalb des Computers wieder alle Abdeckungen, Verkleidungselemente und Schrauben an, bevor Sie das Gerät erneut an das Stromnetz anschließen.



VORSICHT: Achten Sie auf eine ebene und saubere Arbeitsfläche, um Schäden am Computer zu vermeiden.

VORSICHT: Greifen Sie Bauteile und Karten nur an den Außenkanten und berühren Sie keine Steckverbindungen oder Kontakte, um Schäden an diesen zu vermeiden.

VORSICHT: Sie dürfen nur Fehlerbehebungsmaßnahmen durchführen und Reparaturen vornehmen, wenn Sie durch das Dell Team für technische Unterstützung dazu autorisiert oder angeleitet wurden. Schäden durch nicht von Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitshinweisen, die mit dem Produkt geliefert wurden, oder unter <u>www.dell.com/</u> regulatory_compliance.

VORSICHT: Bevor Sie Komponenten im Innern des Computers berühren, müssen Sie sich erden. Berühren Sie dazu eine nicht lackierte Metalloberfläche, beispielsweise Metallteile an der Rückseite des Computers. Wiederholen Sie diese Erdung während der Arbeit am System regelmäßig, um statische Elektrizität abzuleiten, die interne Bauteile beschädigen könnte.





VORSICHT: Ziehen Sie beim Trennen des Geräts nur am Stecker oder an der Zuglasche und nicht am Kabel selbst. Einige Kabel verfügen über Anschlussstecker mit Sperrzungen oder Fingerschrauben, die vor dem Trennen des Kabels gelöst werden müssen. Ziehen Sie die Kabel beim Trennen möglichst gerade ab, um die Anschlussstifte nicht zu beschädigen bzw. zu verbiegen. Stellen Sie beim Anschließen von Kabeln sicher, dass die Anschlüsse korrekt orientiert und ausgerichtet sind.



VORSICHT: Drücken Sie auf im Medienkartenlesegerät installierte Karten, um sie auszuwerfen.



Empfohlene Werkzeuge

Für die in diesem Dokument beschriebenen Arbeitsschritte können die folgenden Werkzeuge erforderlich sein:

- · Kreuzschlitzschraubenzieher
- Kunststoffstift

Komponenten der Systemplatine



- 9 Anschluss für Lichtleiste
- 11 SATA1-Anschluss
- 13 Anschluss des vorderen Gehäuselüfters
- 15 SATA2-Anschluss

- 12 USB 3.0-Kabelanschluss
- 14 SATAO-Anschluss
- 16 M.2 SATA-Anschluss

- 17 Knopfzellenbatterie
- 19 Prozessorsockel
- 21 PCIe-Steckplatz 2
- 23 PCIe-Steckplatz 4
- 25 Audioanschluss an der Vorderseite
- 18 SATA3-Anschluss
- 20 Grafikkartensteckplatz
- 22 PCIe-Steckplatz 3
- 24 Gehäuselüfteranschluss

Komponenten der Systemplatine

Bei Computern mit AMD Ryzen 3/Ryzen 5/Ryzen 7-Prozessoren



1 Anschluss für Lichtleiste

- 3 Anschluss des Kabels der Betriebsschalterplatine
- 5 Speichermodulsteckplatz
- 7 Wireless-Kartensteckplatz
- 9 Anschluss für Lichtleiste
- 11 SATA1-Anschluss
- 13 USB 3.0-Kabelanschluss

- 2 Anschluss des Prozessorstromkabels
- 4 Anschluss des Prozessorlüfterkabels
- 6 USB 3.0-Kabelanschluss
- 8 USB 2.0-Kabelanschluss
- 10 Netzteil-Kabelanschluss
- 12 USB 3.1-Kabelanschluss (Typ C)
- 14 Anschluss des vorderen Gehäuselüfters



- 15 SATAO-Anschluss
- 17 M.2 SATA-Anschluss
- 19 SATA4-Anschluss
- 21 Prozessorsockel
- 23 PCIe-Steckplatz 2
- 25 PCIe-Steckplatz 4
- 27 Audioanschluss an der Vorderseite

- 16 SATA2-Anschluss
- 18 Knopfzellenbatterie
- 20 SATA3-Anschluss
- 22 Grafikkartensteckplatz
- 24 PCIe-Steckplatz 3
- 26 Gehäuselüfteranschluss

Schraubenliste

Die folgende Tabelle enthält die Liste der Schrauben, die zur Befestigung verschiedener Komponenten mit dem Computer verwendet werden. **Tabelle 1. Schraubenliste**

Komponente	Zur Befestigung von	Schraubentyp	Menge	Abbildung Schraube
Rechte Abdeckung	Gehäuse	6-32UNCx6,3	2	
Lichtleiste	Gehäuse	M3x5	1	E
SSD-Laufwerk	Systemplatine	M2x3.5	1	17 1
Statusanzeigep latine der Frontblende	Gehäuse	M3x5	1	N. N
Logo-Platine	Gehäuse	M3x5	2	
Wireless-Karte	Systemplatine	M2x3.5	1	12
3,5-Zoll- Festplattenlauf werk	Gehäuse	6-32UNCx3,6	2	
Festplattenlauf werkhalterung	Festplattenlauf werk	6-32UNCx3,6	4	
2,5-Zoll- Festplattenlauf werk	Gehäuse	6-32UNCx3,6	1	

Komponente	Zur Befestigung von	Schraubentyp	Menge	Abbildung Schraube
Festplattenlauf werkhalterung	Festplattenlauf werk	M3x3.5	4	
Grafikkartenhal terung (nur bei Computern mit AMD Ryzen 3/ Ryzen 5/ Ryzen 7- Prozessoren)	Gehäuse	6-32UNCx3,6	2	
Grafikkarte	Gehäuse	6-32UNCX3,6	1 (Nur bei Computern mit Quad-Core- APU- Prozessoren von AMD) 2 (nur bei Computern mit AMD Ryzen 3-/Ryzen 5-/ Ryzen 7- Prozessoren)	
Lüfter (nur bei Computern mit AMD Ryzen 3-/Ryzen 5-/ Ryzen 7- Prozessoren)	Gehäuse	6-32UNCx3,6	1	
Netzteil	Gehäuse	6-32UNCx6,3	4	
Vordere Abdeckung	Gehäuse	6-32UNCX3,6	1	
Optisches Laufwerk	Gehäuse	M3x5	1	

Komponente	Zur Befestigung von	Schraubentyp	Menge	Abbildung Schraube
Vordere E/A- Platine	Gehäuse	M3x5	2	
Obere Abdeckung	Gehäuse	M3x5	1	
Frontblende	Gehäuse	M3x5	11	
Antenne	Gehäuse	M3x5	2	
Linke Abdeckung	Gehäuse	M3x5	2	
Untere Abdeckung	Gehäuse	M3x5	3	
Obere Halterung	Gehäuse	M3x5	2	
Systemplatine	Gehäuse	6-32UNCx6,3	8	

(D&LI

Entfernen der rechten Abdeckung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

1 Entfernen Sie die zwei Schrauben (6-32UNCx6,3), mit denen die Abdeckung am Gehäuse befestigt ist.

2 Schieben Sie die Abdeckung zur Rückseite des Computers und heben Sie sie vom Gehäuse ab.



D//

Anbringen der rechten Abdeckung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Laschen an der Computerabdeckung an den Schlitzen am Gehäuse aus und schieben Sie sie in Richtung der Vorderseite des Computers.
- 2 Bringen Sie die zwei Schrauben (6-32UNCx6,3) wieder an, mit denen die Computerabdeckung am Gehäuse befestigt wird.

Entfernen der vorderen Abdeckung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers a	austunren, iesen
Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltene	ən
Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unte	r <u>Bevor Sie im</u>
Inneren Ihres Computers arbeiten. Befolgen Sie nach Arbeit	en im Inneren
des Computers die Anweisungen unter. nach Abschluss der	Arbeiten im
Inneren Ihres Computers. Weitere Informationen zur bestmö	öglichen
Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Hom	nepage zur
Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_com	pliance.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

1 Lösen Sie die Schraube (6-32UNCx3,6), mit der die vordere Abdeckung am Gehäuse befestigt wird.

2 Greifen und lösen Sie die Laschen der vorderen Abdeckung von oben angefangen der Reihe nach, indem Sie sie von der Frontverkleidung nach außen bewegen.



Austauschen der vorderen Abdeckung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Laschen der vorderen Abdeckung entsprechend aus, setzen Sie sie in die Steckplätze der Frontblende ein und lassen Sie diese einrasten.
- 2 Bringen Sie die Schraube (6-32UNCx3,6) wieder an, mit der die vordere Abdeckung am Gehäuse befestigt wird.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die rechte Abdeckung wieder an.

Entfernen des flachen optischen Laufwerks

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.
- 2 Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Vorgehensweise

- 1 Trennen Sie das Stromversorgungskabel vom optischen Laufwerk.
- 2 Trennen Sie das Datenkabel vom optischen Laufwerk.

3 Schieben Sie die Baugruppe des flachen optischen Laufwerks durch die Vorderseite aus dem Computer heraus.



4 Hebeln Sie die Halterung des flachen optischen Laufwerks mit Ihren Fingerspitzen von dem optischen Laufwerk ab.

5 Heben Sie die Baugruppe des flachen optischen Laufwerks aus der Halterung des flachen optischen Laufwerks.



6 Entfernen Sie die Blende des flachen optischen Laufwerks vom optischen Laufwerk.





Austauschen des flachen optischen Laufwerks

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Blende des flachen optischen Laufwerks auf dem optischen Laufwerk aus und lassen Sie sie einrasten.
- 2 Platzieren Sie die Baugruppe des flachen optischen Laufwerks auf der Halterung des flachen optischen Laufwerks und lassen Sie die Baugruppe des flachen optischen Laufwerks einrasten.
- 3 Schieben Sie die flache optische Laufwerksbaugruppe von der Vorderseite des Computers vorsichtig in den für das flache optische Laufwerk vorgesehenen Schacht.
- 4 Verbinden Sie das Datenkabel und das Netzkabel mit dem optischen Laufwerk.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an.
- 2 Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.



Installieren des optischen Laufwerks

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.
- 2 Entfernen Sie das <u>flache optische Laufwerk</u>.

Vorgehensweise

1 Lösen Sie mit einem Schraubenzieher die Blende, die an dem Gehäuse befestigt ist.

2 Entfernen Sie die Blende aus dem Gehäuse.



- **3** Schieben Sie das optische Laufwerk in den für dieses Laufwerk vorgesehenen Schacht an der Vorderseite des Computers ein.
- 4 Entfernen Sie die Schraube (M3) aus dem Gehäuse und bringen Sie diese wieder an, um das optische Laufwerk am Gehäuse zu befestigen.
- **5** Schließen Sie das Stromkabel an das optische Laufwerk an.

6 Schließen Sie das Datenkabel an das optische Laufwerk an.


Entfernen des optischen Laufwerks

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.
- 2 Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Vorgehensweise

- 1 Trennen Sie das Datenkabel vom optischen Laufwerk.
- 2 Trennen Sie das Stromversorgungskabel vom optischen Laufwerk.
- **3** Entfernen Sie die Schraube (M3x5), mit der das optische Laufwerk am Gehäuse befestigt ist.

4 Schieben Sie das optische Laufwerk zur Vorderseite des Computers heraus.



Austauschen des optischen Laufwerks

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Schieben Sie das optische Laufwerk in den für dieses Laufwerk vorgesehenen Schacht an der Vorderseite des Computers ein.
- 2 Bringen Sie die Schraube (M3x5) wieder an, mit der das optische Laufwerk am Gehäuse befestigt ist.
- **3** Verbinden Sie das Datenkabel und das Netzkabel mit dem optischen Laufwerk.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an.
- 2 Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen der Lichtleiste

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.

Vorgehensweise

- 1 Trennen Sie das Lichtleistenkabel von seinem Anschluss am Gehäuse.
- 2 Entfernen Sie die Schraube (M3x5), mit der die Lichtleiste am Gehäuse befestigt ist.

Schieben Sie die Lichtleiste aus dem Gehäuse.



Del

Einbauen der Lichtleiste

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Lichtleiste entsprechend aus und setzen Sie sie in den Steckplatz im Gehäuse ein.
- 2 Bringen Sie die Schraube (M3x5) wieder an, mit der die Lichtleiste am Gehäuse befestigt ist.
- **3** Schließen Sie das Lichtleistenkabel an den entsprechenden Anschluss im Gehäuse an.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die rechte Abdeckung wieder an.

Entfernen des Speichermoduls

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

1 Drehen Sie den Computer so, dass das seitliche Gehäuse nach oben weist und machen Sie den Speicherkartensteckplatz auf der Systemplatine ausfindig.



2 Drücken Sie die Sicherungsklammern auf beiden Seiten des Speichermodulsteckplatzes vorsichtig mit den Fingerspitzen auseinander, bis das Speichermodul herausspringt. **3** Schieben Sie das Speichermodul aus dem Speichermodulsteckplatz.

ANMERKUNG: Falls sich das Speichermodul nur schwer entnehmen lässt, bewegen Sie es leicht hin und her, um es aus dem Steckplatz zu lösen.

VORSICHT: Halten Sie das Speichermodul an den Kanten, um Schäden am Speichermodul zu verhindern. Berühren Sie nicht die Komponenten auf den Speichermodulen.



Austauschen des Speichermoduls

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- Richten Sie die Kerbe am Speichermodul mit der Halterung am Speichermodulsteckplatz aus und schieben Sie das Speichermodul in den Speichermodulsteckplatz.
- 2 Drücken Sie das Speichermodul nach unten, bis es mit einem Klicken einrastet.



Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die rechte Abdeckung wieder an.

Entfernen der vorderen E/A-Platte

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.
- 2 Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Vorgehensweise

- 1 Trennen Sie das vordere Audiokabel von der Systemplatine.
- 2 Trennen Sie das USB 2.0-Kabel von der Systemplatine.
- **3** Trennen Sie das Kabel des Medienkartenlesers von der Systemplatine.

4 Trennen Sie das USB 3.0-Kabel von der Systemplatine.



5 Lösen Sie die zwei Schrauben (M3x5), mit denen die vordere E/A-Leiste am Gehäuse befestigt ist.

D¢J

6 Ziehen Sie die vordere E/A-Leiste mit den Kabeln durch die Vorderseite des Computers heraus.



Wiederanbringen der Front-E/A-Platte

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Schieben Sie die vordere E/A-Leiste in den für die vordere E/A-Leiste vorgesehenen Schacht an der Vorderseite des Computers.
- 2 Bringen Sie die zwei Schrauben (M3x5) wieder an, mit denen die vordere E/A-Leiste am Gehäuse befestigt wird.
- **3** Verbinden Sie das vordere Audiokabel, das USB 2.0-Kabel, das USB 3.0-Kabel und das Kabel des Medienkartenlesegeräts mit der Systemplatine.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an.
- 2 Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen der Logo-Platine

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.
- 2 Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Vorgehensweise

- 1 Trennen Sie das Kabel der Logo-Platine von der Logo-Platine.
- 2 Lösen Sie die beiden Schrauben (M3x5), mit denen die Logo-Platine am Gehäuse befestigt ist.

3 Entfernen Sie die Logo-Platine aus dem Gehäuse.





Austauschen der Logo-Platine

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- Richten Sie die Logo-Platine am Steckplatz auf dem Gehäuse aus und bringen Sie die beiden Schrauben (M3x5) wieder an, mit denen die Logo-Platine am Gehäuse befestigt wird.
- 2 Verbinden Sie das Kabel der Logo-Platine mit der Logo-Platine.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an.
- 2 Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen der Statusanzeigeplatine der Frontblende

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.
- 2 Entfernen Sie die vordere Abdeckung.

Vorgehensweise

1 Trennen Sie das Statusanzeigeplatinenkabel der Frontblende von der Systemplatine. 2 Entfernen Sie das Statusanzeigeplatinenkabel der Frontblende aus den Kabelführungen auf dem Gehäuse.



- **3** Drücken Sie auf die Lasche und trennen Sie das Lichtleistenkabel der Frontblende von der Logo-Platine.
- **4** Entfernen Sie die Schraube (M3x5), mit der die Statusanzeigeplatine der Frontblende am Gehäuse befestigt ist.

5 Entfernen Sie die Statusanzeigeplatine der Frontblende aus dem Gehäuse.



Austauschen der Statusanzeigeplatine der Frontblende

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie das Statusanzeigeplatinenkabel der Frontblende am Schlitz auf dem Gehäuse aus.
- **2** Bringen Sie die Schraube (M3x5) wieder an, mit der die Statusanzeigeplatine der Frontblende am Gehäuse befestigt wird.
- **3** Verbinden Sie das Statusanzeigeplatinenkabel der Frontblende mit der Logo-Platine.
- 4 Führen Sie die Kabel durch die Kabelführungen am Gehäuse und verbinden Sie das Statusanzeigeplatinenkabel der Frontblende mit der Systemplatine.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an.
- 2 Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.



Entfernen des SSD-Laufwerks

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.



VORSICHT: Solid-State-Festplatten sind leicht zerbrechlich. Handhaben Sie die Solid-State-Festplatte darum mit Vorsicht.

VORSICHT: Um Datenverlust zu vermeiden, entfernen Sie das Solid-State-Laufwerk nicht, während sich der Computer im Energiesparmodus befindet oder eingeschaltet ist.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

1 Machen Sie den SSD-Steckplatz auf der Systemplatine ausfindig.



- 2 Entfernen Sie die Schraube (M2x3.5), mit der das SSD-Laufwerk an der Systemplatine befestigt ist.
- **3** Schieben und heben Sie das SSD-Laufwerk von der Systemplatine ab.



Wiedereinbauen des SSD-Laufwerks



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter Bevor Sie im Inneren Ihres Computers arbeiten. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. nach Abschluss der Arbeiten im Inneren Ihres Computers. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.



VORSICHT: Solid-State-Festplatten sind leicht zerbrechlich. Handhaben Sie die Solid-State-Festplatte darum mit Vorsicht.

Vorgehensweise

1 Befestigen Sie die Wärmefalle an der Systemplatine.



ANMERKUNG: Gilt nur für Computer mit AMD Ryzen 3/Ryzen 5/ Ryzen 7-Prozessoren.



- 2 Richten Sie die Kerbe auf dem SSD-Laufwerk an der Lasche am SSD-Steckplatz aus.
- **3** Setzen Sie das SSD-Laufwerk in einem Winkel von 45 Grad in den SSD-Steckplatz ein.

4 Drücken Sie das andere Ende des SSD-Laufwerks herunter und bringen Sie die Schraube (M2x3.5) wieder an, mit der das SSD-Laufwerk an der Systemplatine befestigt ist.



Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen der Wireless-Karte

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

1 Machen Sie die Wireless-Karte auf der Systemplatine ausfindig.



- 2 Entfernen Sie die Schraube (M2x3,5), mit der die Wireless-Karte an der Systemplatine befestigt ist.
- **3** Heben Sie die Wireless-Kartenhalterung von der Wireless-Karte.
- **4** Trennen Sie die Antennenkabel von der Wireless-Karte.

5 Ziehen Sie die Wireless-Card aus dem Mini-Card-Steckplatz heraus.

Del



Wiedereinbauen der Wireless-Karte

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Kerbe an der Wireless-Karte an der Lasche am Wireless-Kartensteckplatz aus und schieben Sie die Wireless-Karte schräg in den Wireless-Kartensteckplatz.
- 2 Verbinden Sie die Antennenkabel mit der Wireless-Karte.
- **3** Setzen Sie die Wireless-Kartenhalterung auf die Wireless-Karte.

4 Bringen Sie die Schraube (M2x3,5) wieder an, mit der die Wireless-Karte an der Systemplatine befestigt wird.



Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen der Knopfzellenbatterie



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.



VORSICHT: Durch das Entfernen der Knopfzellenbatterie wird das BIOS auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Daher sollten Sie vor dem Entfernen der Knopfzellenbatterie die BIOS-Einstellungen notieren.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

1 Machen Sie die Knopfzellenbatterie auf der Systemplatine ausfindig.



2 Hebeln Sie die Knopfzellenbatterie mit einem flachen Kunststoffstift aus ihrem Sockel.



Wiedereinbauen der Knopfzellenbatterie

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

Setzen Sie die Knopfzellenbatterie mit dem positiven Pol nach oben in den Batteriesockel ein, und drücken Sie die Batterie in Position.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen des 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerks

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

- 1 Trennen Sie das Daten-/Stromkabel vom Festplattenlaufwerk.
- 2 Trennen Sie das Datenkabel vom Festplattenlaufwerk.
- **3** Drehen Sie die zwei Schrauben (6-32UNCx3,6) heraus, mit denen die Festplattenbaugruppe am seitlichen Gehäuse befestigt ist.
4 Heben Sie die Festplatten-Baugruppe aus dem Einschub am seitlichen Gehäuse heraus.



- Entfernen Sie die vier Schrauben (6-32UNCx3,6), mit denen die Festplattenlaufwerkhalterung an dem Festplattenlaufwerk befestigt ist.
- 6 Heben Sie das Festplattenlaufwerk von der Festplattenlaufwerkhalterung ab.



D//

Wiedereinbauen des 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerks

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Setzen Sie das Festplattenlaufwerk in die Festplattenlaufwerkhalterung ein.
- 2 Richten Sie die Schraubenbohrungen der Festplatte an den Schraubenbohrungen der Festplattenlaufwerkhalterung aus.
- **3** Bringen Sie die vier Schrauben (6-32UNCx3,6) wieder an, mit denen die Festplattenlaufwerkhalterung am Festplattenlaufwerk befestigt wird.
- **4** Schieben Sie die Festplattenlaufwerksbaugruppe in den Steckplatz am seitlichen Gehäuse und bringen Sie die zwei Schrauben (6-32UNCx3,6) wieder an, mit denen die Festplattenlaufwerksbaugruppe am seitlichen Gehäuse befestigt ist.
- **5** Verbinden Sie die Datenkabel und die Stromversorgungskabel mit dem Festplattenlaufwerk.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen des 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

- 1 Trennen Sie das Stromkabel vom 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk.
- 2 Trennen Sie das Stromkabel vom 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk.
- **3** Trennen Sie das Datenkabel vom 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk.
- 4 Trennen Sie das Datenkabel vom 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk.
- **5** Drehen Sie die Schraube (6-32UNCx3,6) heraus, mit der die Festplattenbaugruppe am seitlichen Gehäuse befestigt ist.

6 Heben Sie die Festplattenbaugruppe aus dem seitlichen Gehäuse heraus.

ANMERKUNG: Notieren Sie sich die Ausrichtung des Festplattenlaufwerks, so dass Sie es korrekt wieder einsetzen können.



- 7 Entfernen Sie die vier Schrauben (M3x3.5), mit denen die Festplattenlaufwerkhalterung an der Festplatte befestigt ist.
- 8 Heben Sie das Festplattenlaufwerk von der Festplattenlaufwerkhalterung ab.



Wiedereinbauen des 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Setzen Sie das Festplattenlaufwerk in die Festplattenlaufwerkhalterung ein.
- 2 Richten Sie die Schraubenbohrungen der Festplatte an den Schraubenbohrungen der Festplattenlaufwerkhalterung aus.
- **3** Bringen Sie die vier Schrauben (M3x3.5) wieder an, mit denen die Festplattenlaufwerkhalterung am Festplattenlaufwerk befestigt wird.
- 4 Schieben Sie die Festplattenlaufwerksbaugruppe in den Steckplatz am seitlichen Gehäuse und bringen Sie die Schraube (6-32UNCx3,6) wieder an, mit der die Festplattenlaufwerksbaugruppe am seitlichen Gehäuse befestigt ist.
- **5** Verbinden Sie die Datenkabel und die Stromversorgungskabel mit dem Festplattenlaufwerk.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen des Lüfters

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise



ANMERKUNG: Merken Sie sich die Ausrichtung des Lüfters beim Entfernen, damit Sie diesen korrekt wieder einsetzen können.

1 Trennen Sie das Systemlüfterkabel von der Systemplatine.

2 Ziehen Sie am Systemlüfter und heben Sie ihn aus den Gummidichtungen auf dem Gehäuse und entfernen Sie den Lüfter aus dem Gehäuse.



Wiedereinbauen des Lüfters

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Steckplätze des Systemlüfters mit den Gummidichtungen am Gehäuse aus.
- 2 Führen Sie die Gummidichtungen durch die Steckplätze des Systemlüfters durch und ziehen Sie die Gummidichtungen, bis der Lüfter einrastet.
- **3** Schließen Sie das Systemlüfterkabel an die Systemplatine an.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die rechte Abdeckung wieder an.

Entfernen der Grafikkarte

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

- 1 Lösen Sie die Schraube (6-32UNCx3,6), mit der die Grafikkarte am Gehäuse befestigt wird.
- 2 Drücken Sie die Halterung am PCle-Steckplatz von der Grafikkarte weg, fassen Sie die Karte an der oberen Ecke an und lösen Sie sie aus dem Steckplatz.

3 Heben Sie die Grafikkarte aus dem Computer heraus.



Vorgehensweise

Nur bei Computern mit AMD Ryzen 3-/Ryzen 5-/Ryzen 7-Prozessoren

1 Entfernen Sie die zwei Schrauben (6-32UNCx3,6), mit denen die Grafikkartenhalterung am Gehäuse befestigt ist.

2 Nehmen Sie die Grafikkartenhalterung aus dem Gehäuse.



- **3** Drücken Sie auf die Halterung und trennen Sie das Grafikkartenkabel von der Grafikkarte.
- 4 Entfernen Sie die zwei Schrauben (6-32UNCx3,6), mit denen die Grafikkarte am Gehäuse befestigt wird.
- **5** Drücken Sie die Halterung am PCle-Steckplatz von der Grafikkarte weg, fassen Sie die Karte an der oberen Ecke an und lösen Sie sie aus dem Steckplatz.

6 Heben Sie die Grafikkarte aus dem Computer heraus.



Wiedereinsetzen der Grafikkarte

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Grafikkarte mit dem Steckplatz am Gehäuse aus.
- 2 Setzen Sie die Grafikkarte in den Steckplatz auf der Systemplatine ein und drücken Sie sie fest nach unten, bis die Grafikkarte einrastet.
- **3** Bringen Sie die Schraube (6-32UNCx3,6) wieder an, mit der die Grafikkarte am Gehäuse befestigt wird.

Vorgehensweise

Nur bei Computern mit AMD Ryzen 3-/Ryzen 5-/Ryzen 7-Prozessoren

- 1 Richten Sie die Grafikkarte mit dem Steckplatz am Gehäuse aus.
- 2 Setzen Sie die Grafikkarte in den Steckplatz auf der Systemplatine ein und drücken Sie sie fest nach unten, bis die Grafikkarte einrastet.
- **3** Bringen Sie die zwei Schrauben (6-32UNCx3,6) wieder an, mit denen die Grafikkarte am Gehäuse befestigt wird.
- 4 Schließen Sie das Grafikkartenkabel an der Grafikkarte an.
- **5** Richten Sie die Lasche an der Grafikkartenhalterung am Steckplatz auf dem Gehäuse aus.
- 6 Richten Sie die Schraubenbohrungen an der Grafikkartenhalterung an den Schraubenbohrungen des Gehäuses aus und bringen Sie die zwei Schrauben (6-32UNCx3,6) wieder an, mit denen die Grafikkartenhalterung am Gehäuse befestigt ist.



Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen des Prozessorlüfters

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

1 Trennen Sie das Kabel des Prozessorlüfters von der Systemplatine.

2 Heben Sie den Entriegelungshebel am Kühlkörper an.



3 Drücken Sie auf den Hebel und lösen Sie diesen aus den Sicherungslaschen auf beiden Seiten des Prozessors.

4 Heben Sie den Prozessorlüfter und die Kühlkörperbaugruppe aus der Systemplatine heraus.



- **5** Lösen Sie die vier Schrauben (M3x7,26), mit denen der Prozessorlüfter an der Kühlkörperbaugruppe befestigt ist.
- 6 Heben Sie den Prozessorlüfter vom Kühlkörper ab.



Wiedereinbauen des Prozessorlüfters

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Schraubenbohrungen des Lüfters an den Schraubenbohrungen auf dem Kühlkörper aus.
- 2 Bringen Sie die vier Schrauben (M3x7.26) wieder an, mit denen der Prozessorlüfter am Kühlkörper befestigt ist.
- **3** Richten Sie den Prozessorlüfter und die Kühlkörperbaugruppe am Steckplatz des Prozessors aus.
- **4** Richten Sie die Schlitze auf dem Entriegelungshebel an den Sicherungslaschen auf beiden Seiten des Prozessors aus.
- **5** Ziehen Sie den Entriegelungshebel zurück und befestigen Sie den Prozessorlüfter und die Kühlkörperbaugruppe am Prozessor.
- 6 Schließen Sie das Prozessorlüfterkabel an der Systemplatine an.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen des Kühlkörpers

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.



WARNUNG: Der Kühlkörper kann im normalen Betrieb heiß werden. Lassen Sie den Kühlkörper ausreichend abkühlen, bevor Sie ihn berühren.



VORSICHT: Um eine maximale Kühlleistung für den Prozessor sicherzustellen, vermeiden Sie jede Berührung der Wärmeleitbereiche auf dem Kühlkörper. Durch Hautfette kann die Wärmeleitfähigkeit der Wärmeleitpaste verringert werden.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.
- 2 Entfernen Sie den Prozessorlüfter.

Vorgehensweise

Nachdem Sie alle zuvor genannten Schritte durchgeführt haben, ist der Kühlkörper



die letzte Komponente.

Wiedereinbauen des Kühlkörpers

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.



VORSICHT: Durch eine falsche Ausrichtung des Kühlkörpers können die Systemplatine und der Prozessor beschädigt werden.



ANMERKUNG: Die ursprüngliche Wärmeleitpaste kann wiederverwendet werden, wenn die ursprüngliche Systemplatine und der ursprüngliche Kühlkörper gemeinsam wieder eingebaut werden. Wenn die Systemplatine oder der Kühlkörper ausgetauscht werden, dann verwenden Sie das im Kit enthaltene Wärmeleitpad, um die Wärmeleitfähigkeit sicherzustellen.

Vorgehensweise

Legen Sie den Kühlkörper auf eine saubere, ebene Oberfläche.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Setzen Sie den <u>Prozessorlüfter</u> ein.
- 2 Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen der Baugruppe zur Prozessorkühlung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Nur bei Computern mit AMD Ryzen 3-/Ryzen 5-/Ryzen 7-Prozessoren

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

Nur bei Computern mit AMD Ryzen 3-/Ryzen 5-/Ryzen 7-Prozessoren

- 1 Trennen Sie das Lüfterkabel von der Systemplatine.
- 2 Trennen Sie das Kabel für die Baugruppe der Prozessorkühlung von der Systemplatine.
- 3 Lösen Sie die unverlierbaren Schrauben, mit denen die Baugruppe der Prozessorkühlung auf der Systemplatine befestigt ist, in der Reihenfolge, die auf der Baugruppe der Prozessorkühlung angegeben ist.

4 Entfernen Sie die Schraube (6-32UNCx3,6), mit der der Lüfter am Gehäuse befestigt wird.



5 Heben und lösen Sie den Lüfter vom Gehäuse.

6 Heben Sie die Baugruppe der Prozessorkühlung mit dem Kabel von der Systemplatine.



Ersetzen der Prozessorkühlung-Baugruppe

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

Nur bei Computern mit AMD Ryzen 3-/Ryzen 5-/Ryzen 7-Prozessoren

- 1 Richten Sie die zwei unverlierbaren Schrauben an der Baugruppe der Prozessorkühlung an den Steckplätzen auf der Systemplatine aus.
- 2 Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben, mit denen die Baugruppe der Prozessorkühlung auf der Systemplatine befestigt ist, in der Reihenfolge fest, die auf der Baugruppe der Prozessorkühlung angegeben ist.
- **3** Richten Sie die Laschen des Lüfters an den Steckplätzen des Gehäuses aus und platzieren Sie den Lüfter entsprechend.
- **4** Bringen Sie die Schraube (6-32UNCx3,6) wieder an, mit der der Lüfter am Gehäuse befestigt wird.
- **5** Verbinden Sie das Kabel der Baugruppe der Prozessorkühlung mit der Systemplatine.
- 6 Schließen Sie das Lüfterkabel an die Systemplatine an.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.



Entfernen des Prozessors

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.
- 2 Entfernen Sie den Prozessorlüfter.

Vorgehensweise

1 Machen Sie den Prozessor auf der Systemplatine ausfindig.



- 2 Drücken Sie den Entriegelungshebel nach unten und ziehen Sie ihn vom Prozessor weg, um ihn aus der Halterung zu lösen.
- **3** Ziehen Sie den Entriegelungshebel ganz nach oben und öffnen Sie die Prozessorabdeckung.

4 Heben Sie den Prozessor aus dem Prozessorsockel.



DELL

Wiedereinbauen des Prozessors

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.



VORSICHT: Wenn eine der Prozessor oder der Kühlkörper ersetzt werden, verwenden Sie das im Kit enthaltene Wärmeleitpad, um die Wärmeleitfähigkeit sicherzustellen.



ANMERKUNG: Ein Wärmeleitpad ist im Lieferumfang eines neuen Prozessors enthalten. In manchen Fällen kann das Wärmeleitpad am Prozessor befestigt sein.

Vorgehensweise

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Entriegelungshebel am Prozessorsockel vollständig geöffnet ist.
 - VORSICHT: Die Kontaktstift-1-Ecke des Prozessors weist ein Dreiecksymbol auf, das an dem Dreiecksymbol auf der Kontaktstift-1-Ecke des Prozessorsockels ausgerichtet werden muss. Wenn der Prozessor korrekt eingesetzt ist, befinden sich alle vier Ecken auf gleicher Höhe. Wenn eine oder mehrere Ecken des Moduls höher als andere liegen, ist der Prozessor falsch eingesetzt.
- 2 Richten Sie die Kerben des Prozessors auf die Laschen am Prozessorsockel aus und setzen Sie den Prozessor in den Prozessorsockel ein.



VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass sich die Kerbe der Prozessorabdeckung unter dem Führungsstift befindet.



3 Wenn der Prozessor vollständig im Sockel eingesetzt ist, schwenken Sie den Entriegelungshebel nach unten und bewegen Sie ihn unter die Halterung der Prozessorabdeckung.



Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Setzen Sie den <u>Prozessorlüfter</u> ein.
- 2 Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen des Netzteils

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.

Vorgehensweise

ANMERKUNG: Merken Sie sich die Kabelführung, bevor Sie das Netzteil entfernen, damit Sie diese korrekt wieder einsetzen können.



ANMERKUNG: Entfernen Sie die Kabel aus den Kabelführungen auf dem Gehäuse, um mögliche Schäden an den Kabeln zu vermeiden.



ANMERKUNG: Trennen Sie die Stromkabel von der entsprechenden Erweiterungen.

- 1 Trennen Sie das Stromversorgungskabel vom optischen Laufwerk.
- 2 Drücken Sie auf die Sicherungslasche und trennen Sie das Netzteilkabel vom Prozessorstromkabel.
- **3** Drücken Sie auf die Sicherungslasche und trennen Sie das Netzteilkabel von der Systemplatine.

4 Trennen Sie die Stromkabel von den Festplattenlaufwerken.





5 Lösen Sie die vier Schrauben (6-32UNCx6,3), mit denen das Netzteil am Gehäuse befestigt wird.

6 Drücken Sie auf die Klammer und schieben Sie das Netzteil in Richtung Vorderseite des Gehäuses und heben Sie das Netzteil mit den Kabeln aus dem Gehäuse heraus.



Wiedereinbauen des Netzteils

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter Bevor Sie im Inneren Ihres Computers arbeiten. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. nach Abschluss der Arbeiten im Inneren Ihres Computers. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise

- Positionieren Sie das Netzteil am Gehäuse. 1
- 2 Schieben Sie das Netzteil in Richtung der Computerrückseite, bis es einrastet.
- 3 Richten Sie die Schraubenbohrungen am Netzteil mit den Schraubenbohrungen am Gehäuse aus.
- 4 Bringen Sie die vier Schrauben (6-32UNCx6,3) wieder an, mit denen das Netzteil am Gehäuse befestigt wird.
- 5 Führen Sie die Netzteilkabel durch die Kabelführungen im Gehäuse durch.
- 6 Verbinden Sie die Stromkabel mit den entsprechenden Erweiterungen.
- 7 Verbinden Sie das Prozessorstromkabel und das Stromkabel der Systemplatine mit der Systemplatine.
- 8 Schließen Sie die Stromkabel an die Festplattenlaufwerke und das optische Laufwerk an.



ANMERKUNG: Verbinden Sie bei Computern mit Grafikkarte das Stromkabel mit der Grafikkarte.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die rechte Abdeckung wieder an.

Entfernen der oberen Abdeckung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

1 Entfernen Sie die Schraube (M3x5), mit der die obere Abdeckung am Gehäuse befestigt ist. 2 Schieben Sie die obere Abdeckung in Richtung Rückseite des Gehäuses und entfernen Sie die obere Abdeckung vom Gehäuse.


Auswechseln der oberen Abdeckung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Laschen der oberen Abdeckung an den Steckplätzen am Gehäuse aus.
- 2 Schieben Sie die obere Abdeckung in Richtung der Gehäusevorderseite und lassen Sie sie einrasten.
- **3** Bringen Sie die Schraube (M3x5) wieder an, mit der die obere Abdeckung am Gehäuse befestigt ist.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die rechte Abdeckung wieder an.

Entfernen der Frontverkleidung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.
- 2 Entfernen Sie die vordere Abdeckung.
- 3 Entfernen Sie das <u>flache optische Laufwerk</u>.
- 4 Entfernen Sie die <u>vordere E/A-Leiste</u>.
- 5 Entfernen Sie die Logo-Platine.
- 6 Entfernen Sie die <u>Statusanzeigeplatine der Frontblende</u>.
- 7 Entfernen Sie die Lichtleiste.
- 8 Entfernen Sie die obere Abdeckung.

Vorgehensweise

1 Bringen Sie den Computer in Standposition und lösen Sie die 11 Schrauben (M3x5), mit denen die Frontverkleidung am Gehäuse befestigt ist.

2 Entfernen Sie die Frontverkleidung vom Gehäuse.

Del



Wiederanbringen der Frontverkleidung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Frontverkleidung an den Aussparungen am Gehäuse aus.
- 2 Bringen Sie die 11 Schrauben (M3x5) wieder an, mit denen die Frontverkleidung am Gehäuse befestigt ist, und legen Sie den Computer mit dem seitlichen Gehäuse nach oben ab.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- **1** Bringen Sie die <u>obere Abdeckung</u> wieder an.
- 2 Bauen Sie die Lichtleiste wieder ein.
- 3 Bauen Sie die <u>Statusanzeigeplatine der Frontblende</u> wieder ein.
- **4** Bauen Sie die <u>Logo-Platine</u> wieder ein.
- 5 Bauen Sie die vordere E/A-Platine wieder ein.
- 6 Bauen Sie das <u>flache optische Laufwerk</u> wieder ein.
- 7 Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an.
- 8 Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen der Betriebsschalterplatine

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.
- 2 Entfernen Sie die vordere Abdeckung.
- 3 Entfernen Sie das <u>flache optische Laufwerk</u>.
- 4 Entfernen Sie die obere Abdeckung.

Vorgehensweise

1 Trennen Sie das Betriebsschalterkabel von der Systemplatine.

2 Entfernen Sie das Kabel des Betriebsschalters aus den Kabelführungen auf dem Gehäuse.



3 Drücken Sie auf die Halterung auf der Betriebsschalterplatine, um das Modul aus der oberen Leiste zu lösen.

4 Entfernen Sie die Betriebsschalterplatine zusammen mit dem Kabel durch den Schlitz auf der oberen Leiste.



Wiedereinsetzen der Betriebsschalterplatine

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Führen Sie das Kabel der Betriebsschalterplatine durch den Schlitz auf der Rahmenoberseite.
- 2 Richten Sie das Betriebsschaltermodul mit den Schlitzen in der Rahmenoberseite aus und schieben Sie es hinein.
- **3** Führen Sie das Kabel der Betriebsschalterplatine durch die Kabelführungen am Gehäuse.
- 4 Verbinden Sie das Kabel der Betriebsschalterplatine mit der Systemplatine.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an.
- 2 Bauen Sie das <u>flache optische Laufwerk</u> wieder ein.
- **3** Bringen Sie die <u>vordere Abdeckung</u> wieder an.
- **4** Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen der Antenne

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.
- 2 Entfernen Sie die <u>Wireless-Karte</u>.

Vorgehensweise

- ANMERKUNG: Merken Sie sich die Kabelführung und die Farbe der Antennenkabel beim Ausbau, damit Sie sie später wieder ordnungsgemäß anbringen können.
- 1 Entfernen Sie die Schraube (M3x5), mit der die Antennenkabel am Gehäuse befestigt sind.
- 2 Lösen Sie das Klebeband, mit dem die Antennenkabel am Gehäuse befestigt sind.
- **3** Entfernen Sie die Schraube (M3x5) und das Klebeband, mit denen die Antennenkabel am Gehäuse befestigt sind.



4 Entfernen Sie die Antennenkabel aus den Kabelführungen am Gehäuse.



Auswechseln der Antenne

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Antennenkabel an den Aussparungen am Gehäuse aus und befestigen Sie die Antennenkabel am Gehäuse.
- 2 Bringen Sie die zwei Schrauben (M3x5) wieder an, mit denen die Antennenkabel am Gehäuse befestigt sind.
- **5** Führen Sie die Antennenkabel durch die Kabelführungen am Gehäuse.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Setzen Sie die <u>Wireless-Karte</u> wieder ein.
- 2 Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen der linken Abdeckung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

- ANMERKUNG: Entfernen Sie bei Computern mit AMD Ryzen 3-/Ryzen 5-/ Ryzen 7-Prozessoren die Grafikkartenhalterung, bevor Sie die Schrauben der linken Abdeckung entfernen. Befolgen Sie für das Entfernen der Grafikkartenhalterung die Vorgehensweise in Schritt 1 und 2 unter "Entfernen der Grafikkarte".
- 1 Lösen Sie die zwei Schrauben (M3x5), mit denen die linke Abdeckung am Gehäuse befestigt wird.



2 Drehen Sie den Computer vorsichtig um.

3 Schieben Sie die linke Abdeckung und heben Sie sie vom Gehäuse weg.



Austauschen der linken Abdeckung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Laschen auf der linken Abdeckung an den Schlitzen am Gehäuse aus und lassen Sie die linke Abdeckung einrasten, bis sie festsitzt.
 - ANMERKUNG: Tauschen Sie bei Computern mit AMD Ryzen 3-/Ryzen 5-/Ryzen 7-Prozessoren die Grafikkartenhalterung aus, nachdem Sie die Schrauben der linken Abdeckung wieder angebracht haben. Befolgen Sie für den Austausch der Grafikkartenhalterung die Vorgehensweise in Schritt 5 und 6 unter "<u>Austauschen der Grafikkarte</u>".
- 2 Bringen Sie die zwei Schrauben (M3x5) wieder an, mit denen die linke Abdeckung am Gehäuse befestigt wird.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die rechte Abdeckung wieder an.

Entfernen der unteren Abdeckung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

- 1 Entfernen Sie die drei Schrauben (M3x5), mit denen die untere Abdeckung am Gehäuse befestigt ist.
- 2 Drücken Sie auf die Sicherungslaschen, um die untere Abdeckung aus den Steckplätzen des Gehäuses herauszulösen, und schieben Sie die untere Abdeckung aus dem Gehäuse heraus.

3 Schieben Sie die untere Abdeckung aus dem Gehäuse.

DEL



Anbringen der unteren Abdeckung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Neigen Sie den Computer nach vorne, bis die Base nach oben zeigt.
- 2 Richten Sie die Laschen auf der unteren Abdeckung an den Schlitzen am Gehäuse aus und lassen Sie die untere Abdeckung einrasten, bis sie festsitzt.
- **3** Bringen Sie die drei Schrauben (M3x5) wieder an, mit denen die untere Abdeckung am Gehäuse befestigt ist.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen der hinteren Abdeckung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.
- 2 Entfernen Sie das <u>Netzteil</u>.
- 3 Entfernen Sie die obere Abdeckung.
- 4 Entfernen Sie die linke Abdeckung.
- 5 Entfernen Sie die <u>Abdeckung an der unteren Seite</u>.

Vorgehensweise

1 Entfernen Sie die zwei Schrauben (M3x5), mit denen die obere Halterung am Gehäuse befestigt ist.

2 Nehmen Sie die obere Halterung aus dem Gehäuse.



3 Drehen Sie den Computer so, dass die linke Seite des Gehäuses nach oben weist, und lösen Sie die Steckplätze auf der rückseitigen Abdeckung aus den Halterungen am Gehäuse und entfernen Sie die hintere Abdeckung vom Gehäuse weg.



D//

Wiederanbringung der rückseitigen Abdeckung

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Schlitze auf der Systemabdeckung an den Laschen am Gehäuse aus und lassen Sie die Abdeckung einrasten.
- 2 Richten Sie die Schraubbohrungen in der oberen Halterung an denen im Gehäuse aus.
- **3** Bringen Sie die zwei Schrauben (M3x5) wieder an, mit denen die obere Halterung am Gehäuse befestigt ist.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die <u>untere Abdeckung</u> wieder an.
- 2 Bringen Sie die linke Abdeckung wieder an.
- **3** Bringen Sie die <u>obere Abdeckung</u> wieder an.
- 4 Setzen Sie das <u>Netzteil</u> wieder ein.
- 5 Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Entfernen der Systemplatine

- WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.
- ANMERKUNG: Die Service-Tag-Nummer Ihres Computers befindet sich auf der Systemplatine. Sie müssen die Service-Tag-Nummer nach dem Wiedereinbauen der Systemplatine im System-Setup eingeben.
- ANMERKUNG: Durch das Wiedereinbauen der Systemplatine werden alle Änderungen im BIOS, die Sie über das System-Setup vorgenommen haben, entfernt. Sie müssen die entsprechenden Änderungen erneut vornehmen, nachdem Sie die Systemplatine ausgetauscht haben.
- ANMERKUNG: Bevor Sie die Kabel von der Systemplatine trennen, notieren Sie sich die Position der Anschlüsse, sodass Sie die Kabel nach dem Wiedereinbau der Systemplatine wieder korrekt anschließen können.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.
- 2 Entfernen Sie das <u>Speichermodul</u>.
- 3 Entfernen Sie das <u>Solid-State-Laufwerk</u>.
- **4** Entfernen Sie die <u>Wireless-Karte</u>.
- 5 Entfernen Sie die <u>Grafikkarte</u>.
- 6 Entfernen Sie den Prozessorlüfter.
- 7 Entfernen Sie den <u>Prozessor</u>.



Vorgehensweise

- ANMERKUNG: Notieren Sie sich die Kabelführung beim Entfernen der Systemplatine, damit Sie sie später wieder ordnungsgemäß anbringen können.
- 1 Trennen Sie das vordere Audiokabel von der Systemplatine.
- 2 Trennen Sie das Lüfterkabel von der Systemplatine.
- **3** Trennen Sie das Prozessorstromkabel von der Systemplatine.
- **4** Drücken Sie auf die Sicherungslasche und trennen Sie das Kabel der Betriebsschalterplatine von der Systemplatine.
- **5** Drücken Sie auf die Sicherungslasche und trennen Sie das Netzteilkabel von der Systemplatine.
- 6 Trennen Sie das USB 2.0-Kabel von der Systemplatine.
- 7 Trennen Sie das USB 3.0-Kabel von der Systemplatine.
- 8 Trennen Sie die Datenkabel des optischen Laufwerks von der Systemplatine.
- 9 Trennen Sie das 3,5-Zoll-Festplatten-Datenkabel von der Systemplatine.
- **10** Trennen Sie das 2,5-Zoll-Festplattenkabel von der Systemplatine.

11 Trennen Sie das USB 3.1-Anschlusskabel (Typ-C) von der Systemplatine (gilt nur für Computer mit AMD R3/R5/R7-Prozessoren).



12 Entfernen Sie die acht Schrauben (6-32UNCx6,3), mit denen die Systemplatine am Gehäuse befestigt ist.

D//

13 Heben Sie die Systemplatine an und nehmen Sie sie aus dem Gehäuse.



Wiedereinbauen der Systemplatine

 \mathbb{A}

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

ANMERKUNG: Die Service-Tag-Nummer Ihres Computers befindet sich auf der Systemplatine. Sie müssen die Service-Tag-Nummer nach dem Wiedereinbauen der Systemplatine im System-Setup eingeben.



ANMERKUNG: Durch das Wiedereinbauen der Systemplatine werden alle Änderungen im BIOS, die Sie über das System-Setup vorgenommen haben, entfernt. Sie müssen die entsprechenden Änderungen erneut vornehmen, nachdem Sie die Systemplatine ausgetauscht haben.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Anschlüsse der Systemplatine an den Steckplätzen des Gehäuses aus und schieben Sie die Systemplatine an die entsprechende Position.
- 2 Bringen Sie die acht Schrauben (6-32UNCx6,3) wieder an, mit denen die Systemplatine am Gehäuse befestigt ist.
- 3 Führen Sie das vordere Audiokabel, das Lüfterkabel, das Prozessorstromkabel, das Kabel der Betriebsschalterplatine, das Netzteilkabel, das USB 2.0-Kabel, das USB 3.0-Kabel, das Kabel des optischen Laufwerks, die Festplattenstromkabel und das USB 3.1-Anschlusskabel (Typ-C) (optional) durch die Kabelführungen und schließen Sie die Kabel an die jeweiligen Anschlüsse auf der Systemplatine an.



Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bauen Sie den <u>Prozessor</u> ein.
- 2 Setzen Sie den <u>Prozessorlüfter</u> ein.
- **3** Setzen Sie die <u>Grafikkarte</u> wieder ein.
- **4** Setzen Sie die <u>Wireless-Karte</u> wieder ein.
- **5** Bauen Sie das <u>Solid-State-Laufwerk</u> wieder ein.
- 6 Setzen Sie das <u>Speichermodul</u> wieder ein.
- 7 Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

BIOS-Setup-Programm

BIOS-Übersicht

Das BIOS verwaltet den Datenfluss zwischen dem Betriebssystem des Computers und den verbundenen Geräten, wie z. B. Festplatte, Videoadapter, Tastatur, Maus und Drucker.

Aufrufen des BIOS-Setup-Programms

- 1 Schalten Sie den Computer ein oder führen Sie einen Neustart durch.
- 2 Während des POST-Vorgangs wird das DELL Logo sowie eine Aufforderung zum Drücken der Taste F2 angezeigt. Drücken Sie dann sofort die F2-Taste.
 - ANMERKUNG: Die Aufforderung zum Drücken der Taste F2 bedeutet, dass die Tastatur initialisiert ist. Diese Eingabeaufforderung ist unter Umständen nur kurz zu sehen. Beobachten Sie daher aufmerksam den Bildschirm und drücken Sie dann die F2-Taste. Wenn Sie F2 vor der entsprechenden Aufforderung drücken, hat dieser Tastendruck keine Auswirkung. Wenn Sie zu lange warten und das Betriebssystem-Logo angezeigt wird, warten Sie weiter, bis der Desktop des Betriebssystems angezeigt wird. Fahren Sie den Computer anschließend herunter und versuchen Sie es erneut.

Löschen vergessener Kennwörter

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Vorgehensweise

- 1 Entfernen Sie den Jumper-Stecker von den Kennwort-Jumper-Stiften.
- 2 Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis das Betriebssystem vollständig geladen wurde.
- **3** Fahren Sie den Computer herunter.
- 4 Setzen Sie den Jumper-Stecker in die ursprüngliche Position.



Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die rechte Abdeckung wieder an.

Löschen von CMOS-Einstellungen

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter <u>Bevor Sie im</u> <u>Inneren Ihres Computers arbeiten</u>. Befolgen Sie nach Arbeiten im Inneren des Computers die Anweisungen unter. <u>nach Abschluss der Arbeiten im</u> <u>Inneren Ihres Computers</u>. Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter <u>www.dell.com/regulatory_compliance</u>.

Voraussetzungen

Entfernen Sie die <u>rechte Abdeckung</u>.

Vorgehensweise

1 Ziehen Sie den Jumper-Stecker von den Kennwort-Jumper-Stiften (PSWD) ab und schließen Sie ihn an die CMOS-Jumper-Stifte an. 2 Warten Sie 5 Sekunden und dann setzen Sie den Jumper-Stecker wieder an seine ursprünglichen Position.



Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie die <u>rechte Abdeckung</u> wieder an.

Aktualisieren des BIOS

Sie müssen evtl. das BIOS aktualisieren, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist oder die Systemplatine ausgetauscht wurde. So aktualisieren Sie das BIOS:

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Rufen Sie die Website www.dell.com/support auf.
- 3 Klicken Sie auf **Produktsupport**, geben Sie die Service-Tag-Nummer Ihres Computers ein und klicken Sie auf Submit (Senden).



ANMERKUNG: Wenn Sie keine Service-Tag-Nummer haben, verwenden Sie die automatische Erkennungsfunktion oder suchen Sie manuell nach Ihrem Computermodell.

- 4 Klicken Sie auf Drivers & downloads (Treiber und Downloads) -> Find it myself (Selbst suchen).
- 5 Wählen Sie das Betriebssystem aus, das auf Ihrem Computer installiert ist.
- Führen Sie auf der Seite einen Bildlauf nach unten durch und erweitern Sie BIOS. 6
- 7 Klicken Sie auf Download (Herunterladen), um die neueste BIOS-Version für Ihren Computer herunterzuladen.
- 8 Sobald der Download abgeschlossen ist, wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie die BIOS-Updatedatei gespeichert haben.
- 9 Doppelklicken Sie auf das Dateisymbol der BIOS-Aktualisierungsdatei und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Diagnose

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen LED-Zustände und was diese anzeigen. **Tabelle 2. LED-Zustände**

Status der Stromversorgungs-LED	Beschreibung	
Off (Aus)	 Ruhezustand oder Suspend to Disk (S4) Keine Stromversorgung (S5) 	
Stetig gelb leuchtend	Fehler beim Starten: Es liegt ein Systemfehler vor, der auch das Netzteil betrifft. Nur die +5 VSB-Schiene im Netzteil funktioniert richtig.	
Gelb blinkend	Fehler beim Starten: Der Computer wird mit Strom versorgt und die Stromversorgung über das Netzteil ist normal. Ein Gerät ist möglicherweise defekt oder falsch installiert. Weitere Informationen zur Diagnose und möglichen Fehlern beim Blinkmuster gelb finden Sie unten in der Tabelle.	
Stetig weiß leuchtend	Das System befindet sich im Zustand "S0", d.h. im Normalbetrieb eines voll funktionsfähigen Computers.	
Weiß blinkend	Das System befindet sich im Energiesparmodus, entweder S1 oder S3. Dies stellt keinen Fehler dar.	

Der Computer POST (Power On Self Test) stellt sicher, dass die grundlegenden Computeranforderungen erfüllt sind und die Hardware adäquat arbeitet, bevor der Bootprozess beginnt. Wenn der Computer den POST erfüllt, fährt der Computer im normalen Modus hoch. Wenn der Computer den POST hingegen nicht erfüllt, sendet der Computer eine Reihe von LED-Codes während des Systemstarts. Die System-LED ist auf den Betriebsschalter integriert.

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Anzeigemuster und was diese angeben.

Tabelle 3. Jumper-Einstellungen

Jumper	Funktion	Operation
JMP1	Dienstmodus	1-2 Kurz: Deaktivieren
		1-2 Offen: Standard
	Kennwort	3-4 Kurz: Standard
		3-4 Offen: Löschen
	CMOS	5-6 Kurz: Löschen
		5-6 Offen: Standard

Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell

Selbsthilfe-Ressourcen

Mithilfe dieser Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Dell-Produkten[.]

Tabelle 4. Selbsthilfe-Ressourcen

Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Dell

Anwendung Dell Help & Support (Dell Hilfe und Support)

Erste Schritte-Anwendung

www.dell.com





Aufrufen der Hilfe

Geben Sie in der Windows-Suche Help and Support ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Onlinehilfe für Betriebssystem

Informationen zur Behebung von Störungen, Benutzerhandbücher, Installationsanweisungen, technische Daten, Blogs für technische Hilfe, Treiber, Software-Updates usw.

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

www.dell.com/support

Frfahren Sie mehr über das Betriebssystem, die Einrichtung und Verwendung des Computers, Datensicherung, Diagnose und so weiter. Siehe Ich und mein Dell unter www.dell.com/support/manuals.
Kontaktaufnahme mit Dell

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell für den Verkauf. den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie unter www.dell.com/contactdell.



ANMERKUNG: Die Verfügbarkeit ist je nach Land und Produkt unterschiedlich, und bestimmte Dienstleistungen sind in Ihrer Region eventuell nicht verfügbar.



ANMERKUNG: Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell-Produktkatalog finden.