Scanner-Benutzerhandbuch



Markenschutz

© 2011 Plustek Inc. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren dieses Dokuments ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis gestattet.

Alle in dieser Dokumentation genannten Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Firmen.

Haftung

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, um die Korrektheit des Inhalts dieses Dokuments zu gewährleisten, übernehmen wir keine Garantie für Fehler, Unterlassungen oder Aussagen jeglicher Art in diesem Dokument, unabhängig davon, ob es sich bei dem Fehler um Unterlassung oder Aussagen die auf Fahrlässigkeit beruhen, Unfall, oder anderen Ursachen handelt. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne Vorankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine Haftungs- oder Garantieleistungen, bei Nichtbeachtung dieser Anleitung.

Urheberrecht

Das scannen von bestimmten Dokumenten, z. B. Schecks, Geldscheinen, Ausweise, Bundesanleihen oder von öffentlichen Dokumenten, ist möglicherweise gesetzlich Verboten und/oder unterliegt der strafrechtlichen Verfolgung. Wir empfehlen, dass Sie sich verantwortungsbewusst zeigen und das Sie Urheberrechte respektieren, wenn sie Bücher, Zeitschriften, Journale und anderes einscannen.

Umweltbedingte Information

Recycle bzw. Verschleiß-Informationen, bitte Fragen Sie Ihren Distributor oder Fachhändler nach Ersatzteilen und Verschleißmaterial. Das Produkt ist konzipiert und produziert, um eine umweltgerechte Nutzung zu gewährleisten. Wir legen Wert darauf, dass unsere Produkte globalen Umweltstandards gerecht werden. Nehmen Sie eine Entsorgung entsprechend der örtlichen Vorschriften vor.

Die Produktverpackung kann recyclet werden.

Hinweis zur Entsorgung

Schützen auch Sie Ihre Umwelt. Nach Nutzungsbeendigung gehört das Gerät nicht in den Hausmüll. Nutzen Sie bitte die kostenlosen Rückgabemöglichkeiten bei den Annahmestellen in Ihrer Gemeinde.

Die Screenshots in diesem Handbuch

Die Screenshots in diesem Handbuch beziehen sich auf Windows XP. Falls Sie Windows 2000 / Vista / 7 verwenden, sehen die Bildschirmoberflächen etwas anders aus, funktionieren jedoch gleich.

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG	1
Hinweise zu diesem Handbuch	1
Schreibweisen in diesem Handbuch	2
Hinweise zu den Symbolen	2
Sicherheitsvorschriften	2
Systemvoraussetzungen	3
Lieferumfang	4
Funktionen des Scanners	5
	7
Installationsversussetzungen	/
	7
Hardwarevorausseizungen	/
Scanner installieren und einrichten	8
Schrift 1. Den Scanner an Inren Computer anschlielsen	9
Schritt 2. Software installieren	10
Scnritt 3. Scanner testen	13
Installation zusätzlicher Software	14
KAPITEL II. SCANNEN	16
Die Scannerverbindung aktivieren	17
Dokumente vorbereiten	18
Überprüfung der Dokument-Eigenschaften	18
Dokumentauflockerung (für ADF Scan)	19
Dokumente platzieren	20
Benutzung des Flachbetts	20
Benutzung des ADF	20
Platzieren Sie die Visitenkarten	21
Dokumente scannen	22
Scannen mit der TWAIN Benutzeroberfläche	22 22
Scannen mit Plustek DI Canture	20 26
Scannen iller das Redienfeld oder das Programm Dochation	20 27
Scannen uber das Deuleniela oder das Flogianni Docacilon	21
KAPITEL III. WARTUNG UND PFLEGE	29
Scanner reinigen	29
Reinigungsmaterialien	29
Reinigung des Flachbetts	30
Reinigung des ADF	31
Ersetzen von Verbrauchsmaterial	32
Ersetzen des Pad-Moduls	32
Energiesparen	34
Kalibrierung des Scanners	34
Energiesparmodus	35
	24
NAFITEL IV. JIUKUNGBEREBUNG	30
Verbindung mit dem Scanner	30 20
rapieisiau veneven	30
ANHANG A: TECHNISCHE DATEN	38
ANHANG B: KUNDENDIENST	40
Service & Support Informationen	40

S	O ERREICHEN SIE PLUSTEK	44
	FCC-Erklärung	.42
	Eingeschränkte Garantieerklärung	40

EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich beim Kauf Ihres Scanners für uns entschieden haben. Mit Ihrem neuen Scanner können Sie eine Vielzahl täglicher Büroaufgaben professionell bewältigen, etwa Bilder und Texte als Dateien in Ihren Computer einlesen. Sie können ganz einfach einzel- oder doppelseitige Dokumente scannen mit Ihrem Scanner.

Wie alle unsere Produkte ist der Scanner mit Augenmerk auf einfache Bedienung und extreme Zuverlässigkeit entwickelt worden. Dafür stehen wir mit unserer guten Reputation hinsichtlich der Kundenzufriedenheit ein. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt so zufrieden sein werden wie zahlreiche andere Anwender und sich daher auch in Zukunft für uns entscheiden.

HINWEISE ZU DIESEM HANDBUCH

In diesem Benutzerhandbuch wird die Installation und Bedienung des Scanners ausführlich und leicht verständlich beschrieben. Es wird vorausgesetzt, dass Sie mit Microsoft Windows 2000 Professional/ XP/ Vista/ 7 vertraut sind. Wenn dies nicht der Fall ist, informieren Sie sich in Ihrem Handbuch zu Microsoft Windows über den Umgang mit Windows, bevor Sie den Scanner verwenden.

In den ersten Abschnitten dieses Handbuchs werden der Lieferumfang und die für den Einsatz dieses Scanners notwendigen Systemvoraussetzungen Ihres Computer beschrieben. Überprüfen Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs, bevor Sie mit der Installation des Plustek-Scanners beginnen. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie den Scanner erworben haben, oder wenden Sie sich direkt an den Kundendienst der nächstgelegenen Plustek-Niederlassung (Adressen finden Sie am Ende dieses Handbuches).

Kapitel I enthält Informationen zum Anschließen des Scanners an den Computer und zum Installieren der Scannersoftware. Hinweis: Die Datenübertragung zwischen Scanner und Computer findet über USB (Universal Serial Bus) statt. Wenn Ihr Computer den USB-Standard nicht unterstützt, müssen Sie eine USB-Schnittstellenkarte erwerben, um ihn entsprechend aufzurüsten. Falls die Hauptplatine (Motherboard) Ihres Computers bereits USB-fähig ist, benötigen Sie noch die USB-Anschlüsse. Es wird in diesem Handbuch davon ausgegangen, dass Ihr Computer USB-kompatibel ist und über einen freien USB-Anschluss verfügt.

Kapitel II beschreibt, wie man den Scanner benutzt.

Kapitel III beschreibt, wie Sie Ihren Scanner instand halten und säubern können.

Im Kapitel IV finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung und die technischen Daten, die Ihnen bei der Lösung etwaiger Probleme von Nutzen sein können.

Anhang A enthält die Spezifikationen Ihres erworbenen Scanners.

Anhang B beinhaltet unseren Kundenservice und die eingeschränkte Garantieerklärung.

SCHREIBWEISEN IN DIESEM HANDBUCH

Fett —Werden zur Darstellung von Befehlen bzw. Bildschirmmeldungen verwendet.

GROSSBUCHSTABEN —Wird zum Hervorheben wichtiger Informationen verwendet.

Kursivschrift — Repräsentiert Tasten auf Ihrem Scanner ODER wichtige Hinweise.

Hinweise zu den Symbolen

In diesem Handbuch werden zum Hervorheben besonderer Informationen die folgenden Symbole verwendet:



Zeigt auf, wie Sie genau vorgehen müssen, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.

Weist auf Informationen hin, die Sie sich merken sollten und die zur Vermeidung von Fehlern beitragen können.

Optionale Informationen und Hinweise.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



Lesen Sie vor der Nutzung des Geräts folgende wichtigen Informationen, um jegliche Gefahr einer Verletzung oder Beschädigung zu vermeiden oder zu verringern.

- Nutzung: Dieses Produkt ist nur f
 ür den Innenbereich und in trockenen Bereichen vorgesehen. Unter folgenden Bedingungen kann ein Feuchtigkeitsbeschlag im Innern des Ger
 äts erfolgen, der zu Fehlfunktion f
 ührt:
 - wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Ort gebracht wird;
 - nach Aufheizen eines kalten Raumes;
 - bei Unterbringung in einem feuchten Raum.

Um Feuchtigkeitsbeschlag zu vermeiden, gehen Sie wie beschrieben vor:

- i. Verschließen Sie das Gerät in einem Plastikbeutel, bevor Sie es in einen anderen Raum bringen.
- ii. Warten Sie 1-2 Stunden, bevor Sie das Gerät wieder aus dem Plastikbeutel herausnehmen.
- Verwenden Sie nur das Original-Netzteil und das USB-Kabel, die im Lieferumfang enthalten sind. Bei Verwendung anderer Netzteile und Kabel funktioniert der Scanner möglicherweise nicht.
- 3. Halten Sie den Platz des Stromanschlusses frei, falls Sie den Anschluss während unvorhergesehener Notfälle ausstecken müssen.
- Beschädigte Kabel können einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen. Vermeiden Sie ein Verdrehen, Knicken oder Beschädigen des Netzkabels.
- 5. Entfernen Sie das Netzkabel, falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, z. B. über Nacht oder am Wochenende, um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden.
- 6. Versuchen Sie nicht, den Scanner auseinander zu nehmen. Es besteht die Gefahr elektrischer Stromschläge. Das Öffnen des Scanners führt außerdem zum Verlust der Garantie.
- 7. Stoßen oder klopfen Sie nicht auf die Scanfläche. Sie ist sehr empfindlich und könnte zerbrechen.
- 8. Setzen Sie den Scanner nicht extremen Vibrationen aus. Interne Bauelemente können dadurch beschädigt werden.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN¹

- PC mit Intel Pentium[®]III 1G Prozessor oder gleichwertiger
- 256 MB RAM
- 2.0-Anschluss verfügbar
- CD-ROM- oder DVD-Laufwerk
- 800 MB Festplattenspeicher
- Grafikkarte mit mindestens 16 Bit Farbtiefe
- Betriebssystem: Windows 2000 Professional, Windows XP Home (Gleichwertiger), Windows XP Professional (Gleichwertiger), Windows Vista, Windows 7

¹ Für das Scannen oder Bearbeiten großer Mengen Bilddaten können die Anforderungen höher liegen. Die angegebenen Systemanforderungen stellen nur eine Richtlinie dar. Im Allgemeinen gilt: je besser der Computer (Hauptplatine, Prozessor, Festplatte, RAM, Videokarte), desto besser die Ergebnisse.



Für eine optimale Leistung werden Systeme mit Pentium[®]4 1.8G oder besserem Prozessor (oder ein gleichwertiger), 512 MB RAM und 1 GB freier Festplattenspeicherplatz empfohlen.

3

LIEFERUMFANG²

- 1. Scanner
- 2. USB-Anschlusskabel x 2
- 3. Netzteil
- 4. Wegweiser
- 5. Programm und Treiber CD-ROM
- 6. Kalibrierungs-Blatt
- 7. Reinigungstuch
- 8. Pad-Modul

² Heben Sie die Verpackungsmaterialien für eventuelle zukünftige Transporte auf.

FUNKTIONEN DES SCANNERS



- 1. ADF (Automatischer Dokumenteinzug)—Zieht automatisch einen ganzen Stapel von Dokumenten zum Einscannen ein.
- 2. Papierbreitenschieber—Justieren Sie den Papierbreitenschieber um die Papiergröße anzupassen.
- 3. PC2 Knopf— Drücken Sie diesen Knopf, um die Verbindung zwischen dem Scanner und dem Computer 2 herzustellen.
- 4. SCAN TASTE—Führen Sie ebenso eine vordefinierte Scanaufgabe auszuführen.
- 5. PDF TASTE—Drücken Sie diesen Knopf um Dokumente als PDF-Dateien zu scannen.
- 6. BETRIEBSANZEIGE—Zeigt den Scannerstatus an.

Lampe	Status
An	Der Scanner ist eingeschaltet, bereit um Bilder einzuscannen.
Aus	Der Scanner ist aus, entweder weil er nicht eingeschaltet ist oder
	weil das Stromkabel nicht richtig in die Netzteil-Steckdose gesteckt
	wurde.

- 7. CUSTOM TASTE—Führen Sie ebenso eine vordefinierte Scanaufgabe auszuführen.
- 8. PC1 Knopf— Drücken Sie diesen Knopf, um die Verbindung zwischen dem Scanner und dem Computer 1 herzustellen.



- 9. EIN/AUS-SCHALTER—Hier wird der Scanner ein- und ausgeschaltet.
- 10. PC1 USB-ANSCHLUSS—Der Scanner wird über das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss des Computers 1 angeschlossen.
- 11. PC2 USB-ANSCHLUSS—Der Scanner wird über das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss des Computers 2 angeschlossen.
- 12. NETZANSCHLUSS—Hier wird der Scanner über das mitgelieferte Netzteil an eine normale Steckdose angeschlossen.



- 13. DOCUMENT-ABDECKUNG—Dient dazu das Papier an der richtigen Stelle zu behalten und beschützt das Glas des Scanners.
- 14. DOKUMENT-POLSTER—Hält das Papier an seinem Ort und verbessert die Qualität.
- 15. PAPIERGRÖßENMAKIERUNGEN—Passen Sie Ihr Papier diesem Papiergrößenmarkierung an, sofern Sie das Flachbett-Scannen vornehmen wollen.
- 16. SCANNER-GLAS—Hier platzieren Sie die Objekte, die Sie flachbett-scannen wollen.

KAPITEL I. INSTALLATION DES SCANNERS

Bevor Sie mit der Installation des Scanners beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass alle notwendigen Komponenten vorliegen. Eine Liste der im Lieferumfang enthaltenen Komponenten finden Sie im Abschnitt "Lieferumfang" zu Beginn dieses Handbuchs.

INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN

Der Scanner wird mit der Scansoftware **Plustek DI Capture**, dem DocAction-Programm, dem OCR-Programm (ABBYY FineReader Sprint Plus), dem Visitenkarten Verwaltungsprogramm (HotCard BizCard Finder), dem Dokumenten Verwaltungsprogramm (NewSoft Presto! PageManager), DocAction und dem Scannertreiber ausgeliefert. Für eine vollständige Installation dieser Programme benötigen Sie etwa 800 MB Speicherplatz auf der Festplatte. Um genügend Platz für die Software-Installation und zum Einscannen und Speichern von Dokumenten zur Verfügung zu haben, sollten mindestens 1 GB freier Speicherplatz vorhanden sein.

Der USB-Scanner funktioniert nur unter Windows 2000 Professional/ XP/ Vista/ 7.

HARDWAREVORAUSSETZUNGEN

Dieser Scanner überträgt Daten über USB (Universal Serial Bus), wodurch *Anschließen bei Betrieb ohne Neustart (Hot Plug and Play)* möglich ist. Um die USB-Fähigkeit Ihres Computers zu ermitteln, überprüfen Sie, ob auf der Rückseite des Computers ein USB-Anschluss vorhanden ist, der der untenstehenden Abbildung entspricht. Wenn Sie Probleme haben, den USB-Anschluss Ihres Computers zu identifizieren, finden Sie Hinweise dazu in der Hardware-Dokumentation des Computers.

Der Computer sollte über einen oder zwei rechteckige USB-Anschlüsse verfügen, die normalerweise so aussehen wie in dieser Abbildung.



Wenn Ihr Computer keinen solchen USB-Anschluss aufweist, müssen Sie eine zertifizierte USB-Schnittstellenkarte erwerben, um den Computer für USB aufzurüsten.

SCANNER INSTALLIEREN UND EINRICHTEN

Befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um den USB-Scanner zu installieren.

Wählen Sie zuerst einen passenden									
Aufstellungsort aus!									
•	Platzieren Sie Ihren Scanner immer auf								
	einer ebenen, glatten und stabilen								
	Oberfläche, bevor Sie mit der								
	Scannereinrichtung oder irgendeiner Scanneranwendung beginnen.								
Attention-	Schiefe oder unebene Oberflächen								
0	könnten Papiereinzugsstörungen,								
Achtung	Scannerbeschädigung oder								
	Körperverletzung verursachen.								
•	• Der Scanner darf nicht in einer stark								
staubbelasteten Umgebung eingesetzt									
	werden. Staubpartikel und andere								
	Fremdkörper könnten das Gerät								
	beschädigen.								



Schritt 1. Den Scanner an Ihren Computer anschließen

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzanschluss am Scanner.

- 2. Schließen Sie das andere Ende des Netzteil an eine Standard-Wechselstromsteckdose.
- 4. Verbinden Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss an der Rückseite des Computers 1.
- 5. Schließen Sie den rechteckig geformten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den PC2 USB-Anschluss des Scanner.
- 6. Verbinden Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss an der Rückseite des Computers 2.
- 7. Wenn Sie den Scanner an eine USB-Konsole³ anschließen möchten, achten Sie

³ Eine USB-Konsole ist nicht im Lieferumfang enthalten.

darauf, dass die Konsole mit dem Computer verbunden ist. Schließen Sie dann den Scanner an die USB-Konsole.

Schritt 2. Software installieren

1. Schalten Sie den Scanner an seiner Rückseite ein.

•	Bitte drücken Sie den PC1 Knopf des Scanners, um die Scannerverbindung zu aktivieren, bevor Sie die Software für Computer 1 installieren.
Achtung	Bitte drücken Sie den PC2 Knopf des Scanners, um die Scannerverbindung zu aktivieren, bevor Sie die Software für Computer 2 installieren.

2. Wenn die USB-Komponenten Ihres Computers einwandfrei funktionieren, wird der Scanner automatisch erkannt und der Assistent zum Hinzufügen neuer Hardware gestartet.



- 3. Unter Windows 2000:
 - a. Klicken Sie auf **Weiter**, sobald das Dialogfeld des Hardware-Assistenten erscheint.
 - b. Wählen Sie die Option "Nach Dem Besten Treiber Für Das Gerät Suchen (Empfohlen)" und klicken Sie auf **Weiter**.
 - c. Im nächsten Dialogfeld werden Sie aufgefordert, das Ziellaufwerk zur Treibersuche anzugeben. Markieren Sie die Option **CD-ROM-Laufwerk** und deaktivieren Sie die Option **Diskettenlaufwerk** (falls markiert).



- d. Legen Sie die mit dem Scanner mitgelieferte CD-ROM zur Einrichtung des Scanners in das CD-ROM-Laufwerk und klicken Sie auf **Weiter**.
- e. Klicken Sie im folgenden Fenster auf die Schaltfläche Weiter.
- f. Während des Installationsprozesses wird die Meldung "Digital Signature required" angezeigt. Ignorieren Sie sie und klicken Sie auf Ja, um mit der Installation fortzufahren. Die korrekte Scannerfunktion ist dabei dennoch gesichert. Fahren Sie anschließend mit schritt 8 fort.

- 4. Unter Windows XP:
 - a. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk ein.
 - b. Wählen Sie Automatische Softwareinstallation [Empfohlen] und klicken Sie auf Weiter.
 - c. Klicken Sie im folgenden Fenster auf die Schaltfläche Weiter. Fahren Sie anschließend mit schritt 7 fort.
- 5. Unter Windows Vista:
 - a. Wählen Sie die Option "Software automatisch installieren [EMPFOHLEN]" (Locate and install driver software), sobald das Dialogfeld des "Neues Gerät gefunden" (Found New Hardware) erscheint.
 - b. Klicken Sie auf **Weiter**, wenn sich das "Benutzerkonto" (User Account Control) Dialogfenster öffnet.
 - c. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk ein, wenn das Fenster erscheint: "Legen Sie die CD ein, die mit Ihrem USB Scanner geliefert wurde" (Insert the disc that came with your USB Scanner), und klicken Sie auf Weiter. Fahren Sie anschließend mit schritt 8 fort.
- 6. Unter Windows 7:

Wenn die Programm- und Treiber-CD-ROM für mehrere Scannermodelle ist

- a. Legen Sie die mit ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im Automatische Wiedergabe Fenster auf install.exe ausführen.
- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja falls der Dialog Benutzerkontensteuerung auftauchen sollte. Folgen Sie den Installationsanweisungen der Pop-up Nachricht.
- c. Klicken Sie im Geräte-Manager Fenster unter Andere Geräte mit der rechten Maustaste auf den Scanner und wählen Sie Treibersoftware aktualisieren aus dem Pop-up Menü. Klicken Sie in dem erscheinenden Fenster auf Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen und klicken Sie die Durchsuchen Schaltfläche.
- d. Wählen Sie im Fenster Ordner suchen den Ordner oder das CD-ROM-Laufwerk, der den Scannertreiber enthält und klicken Sie die OK Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die Weiter Schaltfläche und Diese Treibersoftware trotzdem installieren falls das Fenster Windows-Sicherheit auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit schritt 9 fort.

Wenn die Programm- und Treiber-CD-ROM nur für ein Scannermodell ist

 Legen Sie die mit ihrem Scanner mitgelieferte Setup-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im Automatische Wiedergabe Fenster auf install.exe ausführen.

- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja falls der Dialog Benutzerkontensteuerung auftauchen sollte. Sollte der Pop-up Assistent auftauchen, klicken Sie auf Weiter und klicken Sie im Fenster Windows-Sicherheit auf Diese Treibersoftware trotzdem installieren. Klicken Sie dann im Pop-up Assistenten auf Fertig stellen. Fahren Sie anschließend mit schritt 9 fort.
- 7. Während des Installationsprozesses wird die Meldung "Windows kann den Herausgeber dieser Treibersoftware nicht überprüfen" (Windows can't verify the publisher of this driver software) angezeigt. Ignorieren Sie sie, und klicken Sie auf **Treibersoftware dennoch installieren** (Install this driver software anyway), um mit der Installation fortzufahren. Die korrekte Scannerfunktion ist dabei dennoch gesichert.
- 8. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf **Fertig stellen**, um den Hardwareassistenten zu schließen.
- 9. Folgen Sie zum Installieren der benötigten Software für Ihren neuen USB-Scanner den Anweisungen am Bildschirm.
- 10. Schließen Sie nach Installation der Software alle offenen Anwendungen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um Ihren Computer jetzt neu zu starten.
- 11. Nach dem Neustart des Computers werden Sie dazu aufgefordert, die Kalibrierung des Scanners durchzuführen.
- 12. Legen Sie das Kalibrierungs-Blatt in den Scanner.



13. Folgen Sie zum Kalibrieren des Scanners den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem die Kalibrierung beendet ist, klicken Sie **OK** und anschließend **Abbrechen**.

0	Wenn die	e Scanne	erinstallation	und	die
Hinweise	entsprecher	nden	Bildschir	mmeldu	ngen
	ausbleiben	sollten, klic	ken Sie auf S	Start, wä	ählen
	Sie die O	ption Aus	führen und	geben	Sie
	D:\Install	ein	(wobei	D:	den
	Laufwerksb	uchstaben	des CD-RO	M-Laufw	verks
	angeben m	uss).			

Schritt 3. Scanner testen

Die folgenden Anweisungen zeigen, wie Sie überprüfen können, ob der Scanner richtig mit Ihrem Computer und der Scan-Software funktioniert, indem Sie Ihren ersten Scan mit unserer gebündelten NewSoft Presto! PageManager ausführen. Bevor Sie den Scanner testen, sollten Sie noch einmal überprüfen, ob alle Kabel fest angeschlossen sind.

Flachbett-Modus testen:

1. Öffnen Sie die Dokumenten-Abdeckung des Scanners. Legen Sie ein Dokument mit der Schriftseite nach unten auf das Scanner-Glas und passen

Sie das Oberteil des Dokuments an die Papiergrößenmarkierung an 💻 .



- 2. Schließen Sie vorsichtig die Scannerabdeckung.
- 3. Wählen Sie unter Start Alle Programme das Programm NewSoft Presto! PageManager aus und starten Sie es.
- 4. (Wenn nur ein Scanner mit Ihrem Computer verbunden ist, überspringen Sie bitte den Punkt 5.)
 Wenn Sie mehr als einen Scanner oder irgendwelche anderen Bildverarbeitungsgeräte auf ihrem Computer installiert haben: Klicken Sie auf

Quelle wählen von dem Datei-Menü des Presto! PageManager-Programms und wählen Sie dann diesen Scanner als die vorgegebene Scan-Quelle.

- Klicken Sie im Programm Presto! PageManager auf Werkzeuge > Scaneinstellungen > deaktivieren "TWAIN-Benutzerschnittstelle unterdrücken" > OK. Klicken Sie im Datei > Scannt die Bilddaten.
- 6. Wählen Sie **Flachbett reflektierend** als den Scan-Typ in dem geöffneten Twain-Fenster.

- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Scannen.
- 8. Wenn auf dem Bildschirm ein Bild angezeigt wird, arbeitet Ihr Scanner ordnungsgemäß.

ADF-Modus testen:

 Legen Sie das Dokument mit dem Kopf zuerst, Gesicht nach unten und dem Text in Richtung Papierhalter, in die Papiereinführung. (Detaillierte Anweisungen für das Papiereinfügen in den ADF, finden Sie im Kapitel "Dokumente platzieren".)



- 2. Wählen Sie unter Start > Alle Programme > das Programm NewSoft Presto! PageManager aus und starten Sie es.
- (Wenn nur ein Scanner mit Ihrem Computer verbunden ist, überspringen Sie bitte den Punkt 4.)
 Wenn Sie mehr als einen Scanner oder irgendwelche anderen Bildverarbeitungsgeräte auf ihrem Computer installiert haben: Klicken Sie auf Quelle wählen von dem Datei-Menü des Presto! PageManager-Programms und wählen Sie dann diesen Scanner als die vorgegebene Scan-Quelle.
- Klicken Sie im Programm Presto! PageManager auf Werkzeuge > Scaneinstellungen > deaktivieren "TWAIN-Benutzerschnittstelle unterdrücken" > OK. Klicken Sie im Datei > Scannt die Bilddaten.
- 5. Wählen Sie ADF (Vorderseite) als Scantyp in dem TWAIN-Fenster.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Scannen.
- 7. Das Dokument in dem Papiereinzug sollte jetzt in den ADF eingezogen und gescannt werden. Nach diesem Prozess sollten Sie das gescannte Bild des Dokuments auf Ihrem Bildschirm sehen.
- 8. Klicken Sie auf **Beenden** um das TWAIN-Fenster zu schließen.

INSTALLATION ZUSÄTZLICHER SOFTWARE

Unsere Scanner sind TWAIN-kompatibel und arbeiten dadurch mit praktisch allen TWAIN-kompatiblen Programmen zusammen. Wenn Sie zusätzliche Software zur Verwendung mit dem Scanner erwerben, achten Sie darauf, dass diese dem TWAIN-Standard entspricht.

KAPITEL II. SCANNEN

Grundsätzlich muss der Scanner über ein Softwareprogramm gesteuert werden. Da alle eingescannten Dokumente (ob Texte oder Grafiken) vom Computer als Bilddateien behandelt werden, erfolgt das Einscannen in den meisten Fällen über ein Bildbearbeitungsprogramm, mit dem die Scanergebnisse betrachtet, nachbearbeitet, gespeichert und ausgedruckt werden können. Auf der im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM mit den Installations- und Anwendungsprogrammen befindet sich ein Bildbearbeitungsprogramm. Sie können damit gescannte Bilder durch den Einsatz von Filtern und Werkzeugen verändern und korrigieren.

Sie möchten Textdokumente einscannen und sie in Ihrer Textverarbeitung weiterbearbeiten? Dann benötigen Sie ein Programm zur automatischen Texterkennung (OCR). OCR-Programme konvertieren die nach dem Einscannen von Textdokumenten erstellten Grafikdateien in Textdateien. die mit Textverarbeitungsprogrammen betrachtet, bearbeitet und gespeichert werden können. Auch ein OCR-Programm befindet sich bereits auf der im Lieferumfang Ihres Scanners enthaltenen CD-ROM. Installieren sie es, wenn Sie den Scanner zum Einscannen und Weiterverarbeiten von Textdokumenten nutzen wollen.

Wie der Name schon andeutet, ist DI Capture ein spezialisiertes Dokument-Bild-Aufnahme und Verarbeitungs Programm welches Ihnen erlaubt Ihre Dokumente bequem zu digitalisieren und automatisch deren elektronische Dateien in einem vorgesehenen Order zu speichern. Wenn Sie es nicht gewohnt sind zu scannen, kein Problem : der Scan Wizard wird Sie anleiten, wie jede Scanaufgabe zu erledigen ist.

Das Programm DocAction, welches die Handhabung Ihres Scanners nahtlos in die des Computers und anderer Geräte integriert, liefert eine schnelle und bequeme Weise um verschiedene Scannfunktionen durchzuführen. Dank DocAction müssen Sie nicht jedesmal die Einstellungen neu einrichten wenn Sie etwas scannen wollen. Drücken Sie einfach auf irgendeine Taste des Frontpaneels ihres Scanners oder klicken Sie auf ein beliebiges Scan-Menüsymbol von DocAction auf Ihrem Bildschirm. Der Scanner beginnt Ihre Papierdokumente zu scannen und überträgt sie zu Ihrerm zugewiesenen Ziel. Das Ziel kann ein Drucker, Ihr E-Mail-Programm, Dateien auf Ihren Festplattenlaufwerken, ein Bildbearbeitungsprogramm, usw. sein.

Bitte wenden Sie sich an die jeweilige online Hilfe der einzelnen Programme, um Ihre Fragen zu beantworten, die evtl. während des Scannens anfallen.

Dieses Kapitel beschreibt drei wichtige Schritte der Scanner-Operationen. Lesen Sie sich die Schritte gründlich durch und folgen Sie den Anweisungen, um die richtige Benutzung und die optimale Scannerleistung zu sichern.

Schritt 1. Die Scannerverbindung aktivieren

Schritt 2. Dokumente vorbereiten

Schritt 3. Dokumente platzieren, Platzieren Sie die Visitenkarten

Schritt 4. Dokumente scannen

DIE SCANNERVERBINDUNG AKTIVIEREN

Um Nutzungsflexibilität zu ermöglichen, können Sie diesen Scanner über USB Kabel an zwei Computer anschließen. Immer wenn Sie scannen möchten, können Sie einen der Computer wählen, um die Scannerverbindung zu aktivieren und dann den Scanner zu bedienen. Dieser Scanner beinhaltet PC1 und PC2 Knöpfe die es erlauben die Scannerverbindung zwischen Computer 1 und Computer 2 umzuschalten. Sie können die Verbindung zwischen dem Scanner und jedem der beiden Computer durch das Drücken von entweder dem PC1 oder PC2 Knopf auf dem Standfuß aktivieren.

Um den Scanner von Computer 1 zu bedienen, drücken Sie bitte den PC1 Knopf auf dem Scanner. Das Symbol erscheint in der Windows-Taskleiste des Computers 1 und das Licht vom PC1 Knopf ist an. Die Scannerverbindung zwischen dem Scanner und dem Computer 1 ist aktiviert, bereit um Bilder zu scannen.

Um den Scanner von Computer 2 zu bedienen, drücken Sie bitte den PC2 Knopf auf dem Scanner. Das Symbol erscheint in der Windows-Taskleiste des Computers 2 und das Licht vom PC2 Knopf ist an. Die Scannerverbindung zwischen dem Scanner und dem Computer 2 ist aktiviert, bereit um Bilder zu scannen.

•	Versichern Sie sich, dass Sie die						
	Scannerverbindung zwischen dem						
	Scanner und dem Computer aktiviert						
	haben bevor Sie Dokumente scannen.						
•	Wechseln Sie NICHT die						
	Scannerverbindung durch Drücken des						
	PC1 oder PC2 Knopfes während der						
	Scanner Scannaufträge ausführt.						
•	Im Standardfall, wenn beide Computer 1						
Attention-	und Computer 2 mit dem Scanner						
Achtung	verbunden und angeschlossen sind, ist nur						
Auturig	die Scannerverbindung zwischen dem						
	Scanner und dem Computer 1 aktiviert und						
	das Licht des PC1 Knopfes ist an. Wenn						
	der Scanner und PC1 nicht verbunden sind						
	und das Licht des PC1 Knopfes aus ist, ist						
	automatisch die Verbindung zwischen						
	Scanner und PC2 aktiviert und das Licht						
	des PC2 Knopfes leuchtet.						

DOKUMENTE VORBEREITEN

Angemessene Dokumentvorbereitung vor dem Scannen kann Papierestau und der Beschädigung des Scanners vorbeugen.

- Überprüfung der Dokument-Eigenschaften
- Dokumentauflockerung

Überprüfung der Dokument-Eigenschaften

Vergewissern Sie sich ob das Format und Riesgewicht Ihrer Dokumente für den Scanner akzeptabel sind. Beziehen Sie sich auf "Anhang A: Technische Daten" dieses Handbuchs für ausführlichere Information.

Wenn Sie gleich einen Stapel mehrerer Dokumente mit dem ADF einscannen, erhöht dies die Effizienz und erleichtert umfangreiche Scanaufgaben. Der ADF dieses Scanners akzeptiert verschiedene Brief und Papiersorten welche Sie täglich während Ihrer Arbeit oder Privat benutzen, wie beispielsweise:

- Normales Papier mit dem Format und Riesgewicht welche den Anforderungen, die im "Anhang A: Technische Daten" dieses Handbuchs stehen, gerecht werden.
- Gekerbtes Papier
- Gestrichenes Papier (z. B. Broschüren)



von dem ADF gescannt wird, können das gleiche oder auch verschiedenes Gewicht haben. Die Hauptsache ist, dass Sie sicherstellen, dass die Länge jedes Stapels gleich ist.

Wenn Sie Dokumente einscannen möchten, die eine der folgenden Eigenschaften aufweisen, dann benutzen Sie bitte den Flachbett-Teil des Scanners:

- Das Papier ist leichter als 50 g/m²(14 lb.) oder schwerer als 120 g/m²(32 lb.).
- Das Papier ist mit Klammern oder Heftern bestückt.
- Das Papier hat eine ungleichmäßige Dicke, wie zum Beispiel Briefumschläge.
- Das Papier hat Falten, Risse, Eselsohren oder ist zerknittert.
- Das Papier hat eine ungewöhnliche Form (nicht rechteckig).
- Pauspapier.
- Kohlepapier, Durchschreibepapier und Selbstdurchschreibpapier
- Andere Materialien als Papier, zum Beispiel Stoff oder Metallfolie.

	•	Benutze	n Sie	e den	ADF	NICHT	um
		fotografi	sche	Blätter	oder	besor	nders
		wertvolle Dokumente zu scannen; im Fall					
		von Pap	iereinz	ugsstöru	ingen k	önnten F	alten
Attention-		oder a	ndere	Beschä	digunge	en verurs	sacht
Achtung		werden.					
5	•	Platziere	n Sie	auf KEI	NEN F	all Papie	r mit
		nasser Tinte oder Korrekturflüssigkeit/Tippex					
		auf das	lachb	ettglas o	der in d	en ADF.	

Dokumentauflockerung (für ADF Scan)

Bevor Sie die Dokumente in den ADF einfügen, sollten Sie sie folgendermaßen auflockern :

- 1. Fächern Sie die Dokumente, sodass keine der Seiten zusammenkleben.
- 2. Halten Sie die Dokumente umgekehrt mit beiden Händen und stoßen Sie damit sachte auf eine glatte Oberfläche um die Ecken der Seiten in eine Linie zu bringen.



Dies ermöglicht, dass eines nach dem anderen der Dokumente in den ADF gezogen wird, und verhindert Papierstau.

DOKUMENTE PLATZIEREN

Benutzung des Flachbetts

an

- 1. Öffnen Sie die Dokumentenabdeckung Ihres Scanners.
- 2. Legen Sie ein Dokument mit der Schriftseite nach unten auf das Scanner-Glas und passen Sie das Oberteil des Dokuments an die Papiergrößenmarkierung



3. Schließen Sie vorsichtig die Scannerabdeckung.

Benutzung des ADF

1. Legen Sie das Dokument mit dem Kopf zuerst, Gesicht nach unten und dem Text in Richtung Papierhalter, in die Papiereinführung.

Für einseitige Scans, legen Sie das Dokument mit dem Gesicht nach unten und dem Text in Richtung Papierhalter, in die Papiereinführung.

Für mehrseitige Scanner, legen Sie das Dokument in der gewünschten Ordnung mit dem Gesicht nach unten und dem Text in Richtung Papierhalter, in die Papiereinführung.



2. Justieren Sie den Papierbreitenschieber und passen Sie die von Ihnen benutzte Papiergröße an. Der Papierbreitenschieber sollte beide Seiten des Dokuments zart berühren.





PLATZIEREN SIE DIE VISITENKARTEN

1. Vertikal legen Sie die Visitenkarte kopfüber und mit der beschrifteten Seite nach unten auf den Scanner. Stecken Sie die Visitenkarten so weit herein, bis diese den Boden des ADF berühren.

Wenn Sie simplex scannen wollen, legen Sie die Visitenkarten mit der beschrifteten Seite nach unten in den Scanner.

Um duplex zu scannen, legen Sie die Visitenkarten in der gewünschten Reihenfolge in den Scanner.



 Stellen Sie bei dem Papierbreitenschieber genau die Breite der Visitenkarte ein. Der Papierbreitenschieber sollte nun auf beiden Seiten mit den Rändern der Visitenkarten abschließen.



DOKUMENTE SCANNEN

Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten den Scanner zu verwenden:

- 1. Indem man Bilder mit Hilfe unsere TWAIN-Oberfläche scannt, innerhalb jedes TWAIN-Konform-Anwendungsprogramms.
- 2. Durch das Scannen von Bildern innerhalb unserer DI Capture-Software.
- 3. Scannen mit Hilfe der Tasten auf dem Bedienfeld des Scanners.
- 4. Scannen über das Programm DocAction auf dem Bildschirm.

Die TWAIN-Oberfläche, DI Capture-Software, und DocAction-Software werden automatisch auf Ihrem System zusammen mit dem Scanner-Treiber installiert.

	Bevor Sie mit dem Scannen beginnen, überprüfen Sie folgendes:
SAttention-	 Ihr Scanner ist schon entriegelt worden und sowohl Ihr Computer als auch Ihr Scanner sind eingeschaltet.
Achtung	 Das Symbol
	 Das Papier ist ordnungsgemäß auf dem
	Scannerflachbettglas platziert oder in den ADF eingefügt worden.

•	Schließen Sie den ADF-Deckel indem Sie
	Ihn wieder herunterdrücken bis er zurück in
	seinen Platz rastet. Der Scanner kann nicht
	genau scannen, wenn der ADF-Deckel nicht
	geschlossen ist.

Scannen mit der TWAIN Benutzeroberfläche

Der TWAIN-Treiber ist ein sehr wichtiges Programm, das im Lieferumfang Ihres Scanners enthalten ist. Dieses Programm steuert die Kommunikation zwischen der Scanner-Hardware und der Software, mit der Sie Ihre Dokumente ansehen, bearbeiten, ausgeben oder gescannte Bilder übertragen. Über den TWAIN-Treiber können Sie den Scanvorgang steuern und den Scanner bedienen. Dabei können Sie nicht nur angeben, welche Art von Vorlage Sie einscannen möchten, sondern auch eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die die Qualität des Scanergebnisses beeinflussen.

Folgendes beschreibt wie Sie unsere mitgelieferte (NewSoft Presto! PageManager), OCR-Software (ABBYY FineReader Sprint Plus) und Visitenkarten Verwaltungsprogramm (HotCard BizCard Finder) zum Scannen mit TWAIN-Oberfläche benutzen können. Sobald Sie mit dem Scannen vertraut sind, können Sie auch andere TWAIN-kompatible Scanprogramme oder Bildbearbeitungsanwendungen für Ihre Scanprojekte verwenden.

Scann-Quelle wählen:

Falls mehr als ein Scanner oder Bildverarbeitungsgerät am Computer angeschlossen ist, müssen Sie diesen Scanner als Standardscanner einstellen, bevor die TWAIN-Programm-Erfassung erfolgt.

1. Für NewSoft Presto! PageManager: Klicken Sie auf **Quelle wählen** auf dem Datei-Menü.

Für ABBYY FineReader Sprint Plus: Klicken Sie auf **Scanner auswählen...** auf dem Datei-Menü.

Für HotCard BizCard Finder: Klicken Sie auf Einstellungen > Erwerben Sie Einstellungen > Flachbett/TWAIN Scanner auf dem Haupt Toolbar und dann klicken Sie auf Einstellungen > Erwerben Sie Einstellungen > Flachbett/TWAIN Scanner auswählen.

 Wählen Sie diesen Scanner in dem erscheinenden Fenster aus und klicken Sie auf die OK- Schaltfläche, um diesen Scanner als die Standardscanquelle festzulegen.

Scannen innerhalb des NewSoft Presto! PageManager:

1. Wählen Sie unter Start > Alle Programme > Presto! PageManager aus und starten Sie dies.

- Klicken Sie im Programm Presto! PageManager auf Werkzeuge > Scaneinstellungen > deaktivieren "TWAIN-Benutzerschnittstelle unterdrücken" > OK. Klicken Sie im Datei > Scannt die Bilddaten.
- 3. Im TWAIN-Fenster, das sich öffnet, wählen Sie bitte **Flachbett reflektierend** oder **ADF (Vorderseite)** als Scan Typ, wenn Sie einseitige Dokumente scannen wollen, oder wählen Sie **ADF (Duplex-Scan)** um doppelseitige Dokumente zu scannen.

Profil:	Speichern Bearbeiten
Basis Erweitert Einstellungen Info	
Scantyp: ADF (Duplex-Scan)	
🗖 Benutzerdefinierte Einstellungen	
🔽 Seiten zusammenführen	
C Horizontal 💿 Vertikal	
Manuelle Randeinstellung	
Papierformat: Automatische Größe 📃	
Scanmodus: 24-bit Farbe	
Auflösung: 200 🔽 200	
Helligkeit: 🖌 📄 🕨	
Kontrast: 🔳 📄 📄	
Seiteneinstellung Auto-Zuschnitt Automatische Drehung Auto-Entzerren Autom. Dichte Horizontal spiegeln: Deaktiviert, Vertikal spiegeln: Deaktiviert Rotieren: Kein, Invertieren: Deaktiviert Konfigurieren	
11.07 MB	Vorderseite Rückseite
Scannen Vorschau Beenden Hilfe	N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

4. Passen Sie die Scannereinstellungen an. Für ADF (Duplex-Scan) Scans können Sie die Einstellungen für Vorder- und Rückseite individuell einrichten. Klicken Sie die Vorderseite Taste um die Einstellungen für die Vorderseite festzulegen und klicken Sie die Rückseite Taste um die Einstellungen für die Rückseite festzulegen.

Sie können die Funktion "Seiten zusammenführen" wenn Sie wählen: ADF (Duplex) als Scan Typ und Automatische Größe als Papier Größe um die Ausgabe beider Seiten in einer Datei zu ermöglichen. Nachen die Funktion "Seiten zusammenführen" aktiviert ist können SIe wählen horizontal, um die Seiten horizontal anzuordnen (dabei wird die Rückseite rechts angeordenet) oder vertikal um die Seiten vertikal anzuorden (dabei wird die Rückseite unten angeordnet).

 Legen Sie eine Seite in den Einzug und klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau. Das gescannte Bild sollte nun in dem Vorschaufenster erscheinen. Mithilfe der Maus können Sie die genauen Abmessungen des einzuscannenden Ausschnitts festlegen oder Bereiche herausschneiden, die Sie nicht scannen möchten. Passen Sie die Scaneinstellungen nochmals an, wenn die Vorschau nicht Ihren Anforderungen entspricht.

- 6. Legen Sie alle Seiten des Dokumentes in den Einzug und klicken Sie auf die Schaltfläche **Scannen**.
- Wenn der Scan beendet ist, klicken Sie bitte auf die Beenden Schaltfläche um das TWAIN-Fenster zu schließen. Die gescannten Bilder werden im Presto! PageManager angezeigt, und Sie können jetzt mit den Bildbearbeitung beginnen.

Klicken Sie auf den Hilfe-Knopf innerhalb des Fensters TWAIN um mehr Information zu erhalten.

Scannen mit HotCard BizCard Finder:

- Klicken Sie auf den Windows Start Knopf, bewegen Sie die Maus auf Alle Programme, dann auf Business card Recognition Software und klicken Sie auf Business card Recognition Software um das Programm BizCard Finder zu starten.
- 2. Klicken Sie im Programm BizCard Finder auf **Scannen** Sauf dem haupt toolbar.
- Im TWAIN-Fenster, das sich öffnet, wählen Sie Flachbett reflektierend oder ADF (Vorderseite) als Scan Typ, wenn Sie einseitige Visitenkarten/Dokumente scannen wollen, oder wählen Sie ADF (Duplex-Scan) um doppelseitige Visitenkarten/Dokumente zu scannen.
- 4. Justieren Sie die Scaneinstellungen (Papierformat: Automatische Größe, Auflösung: 300). Für ADF (Duplex-Scan) Scans können Sie die Einstellungen für Vorder- und Rückseite individuell einrichten. Klicken Sie die Vorderseite Taste um die Einstellungen für die Vorderseite festzulegen und klicken Sie die Rückseite Taste um die Einstellungen für die Rückseite festzulegen.

Sie können die Funktion "Seiten zusammenführen" wenn Sie wählen: ADF (Duplex) als Scan Typ und Automatische Größe als Papier Größe um die Ausgabe beider Seiten in einer Datei zu ermöglichen. Nachen die Funktion "Seiten zusammenführen" aktiviert ist können SIe wählen horizontal, um die Seiten horizontal anzuordnen (dabei wird die Rückseite rechts angeordenet) oder vertikal um die Seiten vertikal anzuorden (dabei wird die Rückseite unten angeordnet).

- 5. Legen Sie eine Seite in den Einzug und klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau**. Das gescannte Bild sollte nun in dem Vorschaufenster erscheinen.
- 6. Legen Sie alle Seiten des Dokumentes in den Einzug und klicken Sie auf die Schaltfläche **Scannen**.
- 7. Die gescannten Bilder werden im BizCard Finder Hauptfenster angezeigt, und Sie können jetzt mit OCR fortfahren um die Bilder in editierbare Text-Formate zu konvertieren.

Klicken Sie auf den Hilfe-Knopf innerhalb des Fensters TWAIN um mehr Information zu erhalten.

Scannen mit Plustek DI Capture

1. Klicken Sie auf den Windows-Startknopf Alle Programme, um DI Capture zu starten.



Fenster Scaneinstellungen

- Innerhalb des DI Capture, wählen Sie diesen Scanner in der Drop-Down-Liste
 Scanner Model Name
 aus.
- Wählen Sie ein Dokument aus dem Fenster Ordner um die gescannten Bilder zu speichern, klicken Sie die Schaltfläche und/oder Neues Dokument auf der Symbolleiste.
- 4. Wählen Sie ein angemessenes Scanprofil. (Sie können das Fenster Scaneinstellungen-Schild anklicken um zu überprüfen ob die aktuellen Einstellungen des gewählten Scanprofils Ihren Erfordernissen entspricht. Wenn nicht, können Sie die Anlegen oder Bearbeiten- Schaltfläche neben dem Scanprofil anklicken um ein neues Profil zu erstellen oder ein existierendes Profil zu modifizieren.)
- 5. Klicken Sie die **Scannen + Hinzufügen** Schaltfläche auf der Symbolleiste an.
- Wenn der Scan fertig ist, werden alle gescannten Bilder in dem Fenster Browser angezeigt. Das letzte gescannte Bild erscheint in dem Fenster Ansicht (großes Fenster).

Als Alternative können Sie auch die Scan Wizard Schaltfläche auf der Symbolleiste anklicken, damit der Scan Wizard Sie durch den gesamten Scanprozess begleitet.

Sie können sich auch Ihre eigene Benutzeroberfläche des DI Capture zusammenschneidern wie zum Beispiel die Symbolleistenknöpfe, Fenster Ansicht, Fenster Browser, etc.

Beziehen Sie sich bitte auf die Online-Hilfe von DI Capture um mehr über diese Funktion herauszufinden!

Scannen über das Bedienfeld oder das Programm DocAction

Die Einstellungen für jede Taste auf dem Frontpaneel Ihres Scanners künnen mit DocAction konfiguriert werden. DocAction ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die gebräuchlichsten Scanfunktionen. Sie sind besonders nützlich, wenn Sie wiederholt mit den selben Einstellungen scannen und die Ergebnisse an das selbe Ziel senden müssen.

In dieser Anleitung werden die Frontpaneeltasten des Scanners benutzt um die Scanoperationen zu demonstrieren. Sie könnten auch DocActions Bildschirm-Ausführen-Menü benutzen um die selben Scanaufgaben auszuüben.

Konfiguration der Schaltflächeneinstellungen

Bevor Sie Ihren ersten Scan via Scannertasten ausführen, ist es zu empfehle, dass Sie die Tasteneinstellungen erst Ihren Anforderungen und Vorlieben entsprechend konfigurieren. Es gibt zwei Möglichkeiten um die Tasteneinstellungen von DocAction anzuschauen oder zu konfigurieren:

- Doppelklicken Sie das Symbol
 in der Windows Systemleiste.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Windows Systemleiste, und wählen Sie dann Konfiguration der Schaltflächen in dem erscheinenden Pop-Up-Menü aus.

Innerhalb des "Konfiguration der Schaltflächen"-Fensters können Sie eine Reihe von Symbolen im linken Ausschnitt des Fensters finden. Jedes Symbol korrespondiert mit einer Taste auf dem Frontpaneel Ihres Scanners (sowie beim DocActions Bildschirm-Ausführen-Menü). Klicken Sie auf eine beliebige Taste auf dem linken Ausschnitt und ihre derzeitigen Tasteneinstellungen werden sofort im rechten Ausschnitt angezeigt.

Klicken Sie auf den Hilfe-Knopf innerhalb des Fensters "Konfiguration der Schaltflächen" um mehr Information zu erhalten.

Scannen mit den Touch-Tasten

Das Scannen von Dokumenten oder Bildern mit diesem Scanner ist sehr einfach. Folgen Sie den beiden unten beschriebenen Schritte:

1. Platzieren Sie das Dokument oder Bild auf dem Scanner. (Beziehen Sie sich auf das "Kapitel II. Scannen" dieses Handbuchs für mehr Informationen über die richtige Platzierung von Papier in den ADF oder auf das Flachbettglas.)



- 2. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus um den Scan zu starten:
 - Drücken Sie die Taste des Frontpaneels Ihres Scanners.
 - Rechtklicken Sie auf das Symbol in der Windows Systemleiste, und wählen Sie dann Ausführen in dem sich öffnenden Pop-Up-Menü aus. Klicken Sie die gewünschten Funktionstastensymbole in dem Pop-Up-Menü an.

Der Scanner startet sofort mit dem Scannen und führt die dazugehörige Aktion entsprechend der Einstellungen welche Sie in dem "Konfiguration der Schaltflachen"-Fenster festgelegt haben.

	CR Sie
Achtung entweder 50 Blätter simplex scannen oder Si können 25 Blätter duplex scannen, da es durc die ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus Softwar begrenzt ist.	Sie ch are

KAPITEL III. WARTUNG UND PFLEGE

Ihr Scanner ist so konstruiert, um Instandhaltungsfrei zu sein. Dennoch, kann regelmäßige Pflege und Wartung die Lebensdauer Ihres Scanners erheblich erweitern und einen reibungslosen Arbeitsablauf bewirken.

SCANNER REINIGEN

Papierstaub, Staub, Tinte und Toner von dem gescannten Papier können das Scannerglas und das innere des ADF verschmutze, was zu schlechter Bildqualität oder Papierstau führen kann.

Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte durch, um die Scanneroberfläche, das Scannerglas und die ADF-Einheit zu reinigen. Wischen Sie die beschriebenen Teile sanft ab. Reiben Sie nicht zu stark.

•	Bevor Sie den Scanner saubermachen,
Marnung •	schalten Sie den Scanner aus und entfernen
	Sie das Strom- und USB-Kabel, und warten
	Sie dann ein paar Minuten damit das Glass
	und/oder das Innere des ADF auf die
	Raumtemperatur abkühlt.
	Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und
	Wasser nachdem Sie Ihren Scanner
	gesäubert haben.

Reinigungsmaterialien

Halten Sie die folgenden Reinigungsmaterialien bereit, um den Scanner zu säubern:

- ein weiches, trockenes, flusenfreies Tuch (oder ein Q-Tip)
- einen nicht aggressiven Reiniger Isopropyl Alkohol (95%) Benutzen Sie KEIN Wasser.

	•	Als Alternative können Sie Glasreiniger oder ein natürliches Reinigungsmittel für die	
0		Fensterreinigung benutzen um das	
Achtung		Scannerglas zu säubern.	
	•	Achtung, beids sollten Sie nicht benutzen	
		um die ADF-Einzugsrolle oder das	
		Modulfeld zu reinigen.	

Die Benutzung anderer Reinigungsmaterialien könnten Ihrem Scanner Schaden zufügen.

Reinigung des Flachbetts

- 1. Öffnen Sie die Dokumentabdeckung.
- 2. Wischen Sie sacht über die folgenden Oberflächen mit dem mit Reinigungsflüssigkeit befeuchteten Tuch.

Reinigung des Dokument-Polsters und Scannerglases:



Reinigung des ADF-Aufnahmeglases:



- 3. Warten Sie bis die gereinigten Flächen richtig getrocknet sind.
- 4. Schließen Sie vorsichtig die Scannerabdeckung.

Reinigung des ADF

1. Öffnen Sie den ADF-Deckel.



2. Wischen Sie sanft über die folgenden Flächen mit dem mit Reinigungsflüssigkeit (nur 95% Isopropyl Alkohol benutzen!) befeuchteten Tuch. Seien Sie vorsichtig damit Sie NICHT die Oberflächen zerkratzen.

Reinigen Sie die Einzugs-Rolle:

Wischen Sie den Einzugsroller von der einen Seite zur anderen Seite, und drehen Sie ihn dann. Wiederholen Sie dies bis die ganze Oberfläche gründlich gereinigt ist.



Reinigung des Modulfelds:

Wischen Sie das Modulfeld von dem oberen Ende bis zum unteren Ende (in der Richtung wie der Pfeil in dem unteren Bild zeigt). Achten Sie daruf, die Hakenfedern nicht zu beschädigen.



- 3. Warten Sie bis die gereinigten Flächen richtig getrocknet sind.
- 4. Schließen Sie den ADF-Deckel indem Sie Ihn wieder herunterdrücken bis er zurück in seinen Platz rastet.



ERSETZEN VON VERBRAUCHSMATERIAL

Als Richtlinie gilt, es wird empfohlen das Pad-Modul alle 25000 Scanns zu ersetzen.

Ersetzen des Pad-Moduls

1. Öffnen Sie den ADF-Deckel.



2. Entfernen Sie das Pad-Modul indem Sie beide Seiten des Pad-Moduls einklemmen und es herausziehen.



3. Installieren Sie das neue Pad-Modul indem Sie die Laschen in deren Führungen am Scanner schieben.



4. Schließen Sie den ADF-Deckel indem Sie Ihn wieder herunterdrücken bis er zurück in seinen Platz rastet.



ENERGIESPAREN

Um den Energieverbrauch gering zu halten, schaltet sich die Scannerlichtquelle immer automatisch aus, nachdem der Scannprozess beendet ist.

KALIBRIERUNG DES SCANNERS

Eine Kalibrierung des Scanners ist erforderlich, wenn weiße Flächen in der Voransicht farbig sind, oder die Farbdarstellung von den Farben des Originals stark abweicht. Durch das Kalibrieren können Abweichungen und Messfehler, die bei allen optischen Geräten nach einiger Zeit auftreten, nachjustiert und kompensiert werden.

Im Folgenden wird die Kalibrierung des Scanners beschrieben:

- 1. Das Kalibrierungsblatt wird speziell zur Kalibrierung des den Papiereinzug benötigt.
- 2. Legen Sie das Kalibrierungs-Blatt in den Scanner.





Kalibrierung fallen mit der Originalvorlage jedoch besser aus.

- Die Kalibrierungsassistent finden Sie unter Windows START Menü > Alle Programme > Dem Ordner Ihres Scanners, und dort klicken Sie bitte auf Kalibrierungsassistent.
- Klicken Sie Weiter im "Kalibrierungsassistent" der sich öffnet und anschließend klicken Sie Jetzt Kalibrieren…. Mit dem Flachbett Reflektions-Kalibrierungsprozess starten. Nachdem die Kalibrierung beendet ist, klicken Sie OK.
- 5. Klicken Sie **Jetzt Kalibrieren...** Klicken Sie auf den **Start** Knopf um den ADF Kalibrierungsprozess zu starten.
- Das Kalibrierungsblatt wird eingezogen und nach Durchlauf wieder ausgegeben. Damit ist die Kalibrierung des Scanners abgeschlossen. Nachdem die Kalibrierung beendet ist, klicken Sie OK und anschließend Abbrechen.

ENERGIESPARMODUS

Um Strom zu sparen schaltet der Scanner nach dem Scanvorgang die Beleuchtung aus und begibt sich in einen Stromsparmodus ohne Verzögerung.

KAPITEL IV. STÖRUNGSBEHEBUNG

Wenn beim Betrieb Ihres Scanners ein Problem aufgetauchen sollte, lesen Sie zuerst nochmals die Anweisungen zur Installation bzw. zur Problemanalyse in den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuchs.

Bevor Sie Kundenservice kontaktieren, lesen sie bitte erst die Information in diesem Kapitel durch und schlagen Sie in unseren FAQ (Frequently Asked Questions) nach, wo Sie nutzvolle Informationen finden können. Die FAQ's finden Sie unter Windows **START** Menü > **Alle Programme** > Dem Ordner Ihres Scanners, und dort klicken Sie bitte auf FAQ.

VERBINDUNG MIT DEM SCANNER

Wenn Verbindungsprobleme auftreten sollten, überprüfen Sie zuerst alle Kabelverbindungen. Das Symbol in der Windows-Taskleiste zeigt an, ob die Scanner-Software ordnungsgemäß gestartet wurde und der Computer und der Scanner miteinander kommunizieren.

Anzeige	Status
	Das Program wurde erfolgreich gestartet, der Scanner ist mit
	dem Computer verbunden und die Scannerverbindung ist
	aktiviert, bereit um Bilder zu scannen.
	Der Scanner ist nicht mit dem Computer verbunden, die
~	Scannerverbindung ist nicht aktiviert oder der Scanner ist nicht
	eingeschaltet.
Keine Anzeige	Sie haben die Software beendet unabhängig davon, ob der
	Scanner mit dem Computer verbunden ist oder nicht.

PAPIERSTAU BEHEBEN

Wenn ein Papierstau in dem ADF entsteht, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

- 1. Entnehmen Sie alle unangestauten Dokumente welche sich immer noch im ADF befinden. (Achtung unbedingt den Deckel dazu öffnen.)
- 2. Öffnen Sie den ADF-Deckel.



3. Ziehen Sie behutsam aber fest die sich angestauten Dokumente aus dem ADF. Versuchen Sie die Dokumente nicht zu falten oder zu knittern.





4. Schließen Sie den ADF-Deckel indem Sie Ihn wieder herunterdrücken bis er zurück in seinen Platz rastet.



ANHANG A: TECHNISCHE DATEN⁴

	Plustek PL1530	
Optische Auflösung	600 dpi	
Max. Hardwareauflösung	Flachbett: 600 x 1200 dpi ADF: 600 x 600 dpi	
Scanmodi	Eingabeformat 48-Bit-Farbe, Ausgabeformat 24 Bit Eingabeformat 16-Bit-Graustufen, Ausgabeformat 8 Bit Schwarz/Weiß: 1 Bit (Strichzeichnungen)	
Technologie	Color Contact Image Sensor (CIS)	
ADF-Kapazität	50 Seiten (A4/Letter, 70 g/m ² oder 18 lb.) Merke: Die maximale ADF Kapazität variiert, abhängig von dem Gewicht des Papiers.	
ADF Scan- Geschwindigkeit	 9 ppm/10 ipm (200 dpi, Farbe-Modus, A4 Bildnis) 15 ppm/30 ipm (200 dpi, Graustufen-Modus, A4 Bildnis) 15 ppm/30 ipm (200 dpi, Schwarz/Weiß-Modus, A4 Bildnis) Anmerkung: Die Ergebnisse können je nach Scananwendung, Computerprozessor und Systemspeicher variieren. 	
Scanbereich (B x L)	Flachbett: Maximum 216 x 297 mm Minimum 12,7 x 12,7 mm ADF: Maximum 220 x 356 mm (or 8,66" x 14") Minimum 12,7 x 12,7 mm (or 0,5" x 0,5")	
Unterstütztes Papierformat (B x L)	Flachbett: Bis zu A4/Letter size ADF: Maximum 220 x 356 mm (or 8,66" x 14") Minimum 90 x 50,8 mm (or 3,55" x 2")	
Unterstütztes Papiergewicht für ADF	Von 50 bis 120 g/m ² (or 14 to 32 lb.)	
Tächliches Arbeitspensum (Seiten)	1000	
Netzteil	DC 24V, 0,75 A	
Schnittstelle	USB 2.0 HighSpeed	
Betriebstemperatur	Von 5°C bis 40°C (Von 41°F bis 104°F)	
Relative Luftfeuchtigkeit	20% to 80% (nicht kondensierend)	

⁴ Die Hardware Spezifikationen kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Abmessungen(BxTxH)	418 x 326 x 101 mm (16,45" x 12,83" x 4")	
Gewicht	3,78 Kgs (10,1 lb.)	
Protokolle	TWAIN-kompatibel	
EMV	FCC Class B, CE	
Umweltbestimmungen	WEEE/ ROHS	

ANHANG B: KUNDENDIENST

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie unsere WWW-Homepage auf, oder wenden Sie sich an einen unserer Kundendienstbeauftragten (siehe letzte Seite dieses Handbuchs). Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen von Montag bis Freitag während den Geschäftszeiten gerne zur Verfügung.

Um Verzögerungen zu vermeiden, sollten Sie vor dem Anruf folgende Informationen bereithalten:

- Produktname und Modellnummer
- Seriennummer des Scanners (befindet sich an der Rückseite des Geräts)
- Scanner CD Version und Einzelteilnummer
- Detaillierte Beschreibung des Problems
- Herstellername und Modellbezeichnung Ihres Computers
- Geschwindigkeit der CPU
- Das eingesetzte Betriebssystem und die BIOS-Bezeichnung des Computers (optional)
- Bezeichnung der verwendeten Softwarepakete mit Versionsnummern und Hersteller der Software
- Weitere installierte USB-Geräte

SERVICE & SUPPORT INFORMATIONEN

Zum Teil sind Ersatzteile und Upgrades für Produkte verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Distributor oder Fachhändler.

Für weitere Informationen bzgl. ERP-Reglung sowie die damit gebundenen Test-Vorschriften wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Distributor oder Händler.

Bitte geben Sie keine Teile bzw. das Produkt selber in den Hausmüll. Bitte fragen Sie die richtige Entsorgung bei Ihrem Zulieferer an, so dass Umweltverschmutzung und Entsorgungsfehler vermieden werden können.

Wenn Sie dieses gerät bzw. teile des Gerätes entsorgen wollen, fragen Sie bitte bei Ihrem Zulieferer nach dem nächstliegenden Entsorgungsunternehmen nach.

Bei Wartungsbedarf fragen Sie bitte Ihren Zulieferer bzw. Ihren Fachhändler nach dem nächstgelegenen Service-Centers, um die Lebensdauer Ihres Gerätes zu verlängern.

Bei Wartungs- und Entsorgungsbedarf wenden Sie sich bitte an Ihren Distributor bzw. an Ihren Zulieferer, um weitere Informationen zu Ihrem nächsteliegende Fachhändler.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIEERKLÄRUNG

Diese Erklärung gilt ausschließlich für die Produkte, die zum eigenen Gebrauch (nicht zum Wiederverkauf) ursprünglich von einem autorisierten Händler erworben wurden.

Für das Scannen oder Bearbeiten großer Mengen Bilddaten können die Anforderungen höher liegen. Die angegebenen Systemanforderungen stellen nur eine Richtlinie dar. Im Allgemeinen gilt: je besser der Computer (Hauptplatine, Prozessor, Festplatte, RAM, Videokarte), desto besser die Ergebnisse.

Wird das Produkt an einen anderen Benutzer weitergeben, so hat dieser für den Rest der Garantiezeit Anspruch auf Garantieleistungen. Der Kaufbeleg sowie diese Erklärung sollten bei der Weitergabe in seinen Besitz übergehen.

Wir garantieren, dass dieses Programm in funktionsfähigem Zustand ist und in technischer Hinsicht mit den Beschreibungen in der beigefügten Dokumentation übereinstimmt. Die verbleibende Garantiefrist geht bei Vorlage des Kaufbelegs von Originalteilen auf die entsprechenden Ersatzteile über.

Wenn Sie dieses Produkt zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen einreichen, müssen Sie zuvor sämtliche Programme, Daten und herausnehmbaren Speichermedien entfernen. Produkte, die ohne Zubehör eingeschickt werden, werden ohne Zubehör ersetzt.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für den Fall, dass das Problem durch einen Unfall, eine Katastrophe, Vandalismus, Missbrauch, unsachgemäße Benutzung, ungeeignete Umgebung, Veränderung durch ein Programm bzw. ein anderes Gerät oder durch sonstige nicht vom Verkäufer verursachte Modifikationen verursacht wurde.

Falls es sich bei diesem Produkt um eine Erweiterung handelt, gilt die Garantie nur, wenn sie in einem Gerät eingesetzt wurde, für das sie entworfen wurde.

Falls Sie bezüglich dieser eingeschränkten Garantieerklärung Fragen haben, wenden Sie sich an den Vertragshändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder an unseren telefonischen Kundenservice, dessen Rufnummer auf der letzten Seite dieses Handbuchs verzeichnet ist.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIEERKLÄRUNG ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN AUSDRÜCKLICHER ODER IMPLIZITER NATUR: DIES SCHLIESST DIE GARANTIE DER VERKAUFBARKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK EIN; BESCHRÄNKT SICH JEDOCH NICHT DARAUF. IN EINIGEN LÄNDERN IST DER AUSSCHLUSS IMPLIZITER GARANTIEN GESETZLICH NICHT ZULÄSSIG. IN DIESEM FALL IST DIE GÜLTIGKEIT ALLER AUSDRÜCKLICHEN UND IMPLIZITEN GARANTIEN AUF DIE GARANTIEPERIODE BESCHRÄNKT. MIT ABLAUF DIESER PERIODE VERLIEREN SÄMTLICHE GARANTIEN IHRE GÜLTIGKEIT.

In einigen Ländern ist eine Begrenzung der Gültigkeitsdauer impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt.

Wir haften unter keinen Umständen für:

- 1. Von dritter Seite gegen Sie erhobene Forderungen aufgrund von Verlusten oder Beschädigungen.
- 2. Verlust oder Beschädigung Ihrer Aufzeichnungen oder Daten.
- 3. Ökonomische Folgeschäden (einschließlich verlorener Gewinne oder Einsparungen) oder Begleitschäden, auch in dem Fall, dass Plustek über die Möglichkeit solcher Schäden informiert ist.

In einigen Ländern ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschäden gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt.

Sie haben aufgrund dieser eingeschränkten Garantieerklärung spezifische Rechte. Möglicherweise haben Sie darüber hinaus weitere Rechte, die sich je nach der für Sie gültigen Gesetzgebung unterscheiden.

FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt.

Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten des Gerätes herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Das abgeschirmte Verbindungskabel und das abgeschirmte Stromkabel muss mit diesem Gerät verwendet werden, um sicherzustellen die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
- Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
- Bei Änderungen, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler genehmigt wurden verliert der Anwender die Betriebserlaubnis.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. (2)

Dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, auch die Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.

SO ERREICHEN SIE PLUSTEK

Europa:	Plustek Technology GmbH An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg Germany Tel.: +49 (0) 4102-8913-0 Fax: +49 (0) 4102-8913-500/508 E-mail: <u>support@plustek.de</u> Internet-Hompage: <u>www.plustek.de</u>
Nordamerika:	Plustek Technology Inc. 17517 Fabrica Way, Suite B Cerritos, CA 90703 U.S.A. Tel: +1 -714-670-7713 Fax: +1 -714-670-7756 E-mail: <u>supportusa@plustek.com</u>
Weltweit außer Europa & Nordamerika:	Plustek Inc. 13F-1, No.3 (Building F), Yuan Qu Street 115 Nankang, Taipei Taiwan Tel: +886-2-2655 7866 Fax: +886-2-2655 7833 Internet-Hompage: www.plustek.com

Besuchen Sie unsere Website <u>www.plustek.com</u> für weitere Kundenserviceinformationen.