# Projecteur LCD Manuel d'utilisation

La couleur et l'aspect du produit peuvent différer des illustrations de ce manuel. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES**

Avant de commencer	1-1
Conservation et entretien	1-2
Consignes de sécurité	1-3

## **INSTALLATION ET RACCORDEMENT**

Contenu de l'emballage 2-1
Installation du projecteur 2-2
Mise à niveau avec pieds réglables 2-3
Zoom et mise au point 2-4
Taille de l'écran et distance de projection       2-5
Remplacement de la lampe 2-6
Arrière 2-7
Modes d'affichage pris en charge 2-8
Branchement de l'alimentation 2-9
Connexion à un PC et configuration du PC 2-10
Connexion d'un PC à l'aide d'un câble HDMI/DVI 2-11
Connexion d'un périphérique compatible HDMI 2-12
Connexion d'un périphérique AV à l'aide d'un câble D-Sub 2-13
Connexion d'un périphérique AV à l'aide d'un composant de sortie 2-14
Connexion à l'aide d'un câble vidéo 2-15
Connexion d'un haut-parleur externe 2-16
Fente pour verrou Kensington 2-17

### UTILISATION

Caractéristiques du produit	3-1
Partie avant/ supérieure	3-2
Télécommande	3-3
Indications des LED	3-4
Utilisation du menu de réglage sur écran (OSD)	3-5

## DÉPANNAGE

Avant de contacter le service d'assistance	4-1
--	-----

## **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Caractéristiques	5-1
RS232C Tableau de commandes	5-2
Contactez SAMSUNG WORLDWIDE	5-3
Mise au rebut appropriée - Europe uniquement	5-4

## 1-1 Avant de commencer

#### Icônes utilisées dans ce manuel

ICÔNE	NOM	SIGNIFICATION
!	Attention	Indique des situations où la fonction pourrait ne pas fonctionner ou où le réglage pourrait être annulé.
	Remarque	Indique une astuce ou un conseil au sujet de l'utilisation d'une fonction.

#### Utilisation de ce manuel

- · Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser ce cet appareil.
- Si un problème survient, reportez-vous à la section "Dépannage".

### Avis de copyright

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

#### Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Le copyright de ce manuel est détenu par Samsung Electronics, Co., Ltd.

Le contenu de ce manuel ne peut être reproduit, distribué ou utilisé, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics, Co., Ltd.

## **1-2** Conservation et entretien

#### Nettoyage de la surface et de l'objectif

Nettoyez le projecteur à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- Evitez de nettoyer l'appareil au moyen d'un produit inflammable, tel que du benzène ou du solvant.
- Evitez de griffer l'objectif avec un ongle ou un objet pointu. Vous pourriez rayer ou endommager l'appareil.
- Evitez de nettoyer l'appareil au moyen d'un chiffon humide ou en projetant directement de l'eau dessus.
   La présence d'eau à l'intérieur de l'appareil présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de défaillance.
- Une tache blanche peut apparaître sur la surface du projecteur si celle-ci entre en contact avec de l'eau.
- L'aspect et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.

#### Nettoyage à l'intérieur du projecteur

Pour nettoyer l'intérieur du projecteur, contactez un centre de service Samsung agréé.

• Contactez un centre de service si de la poussière ou une autre substance a pénétré à l'intérieur du projecteur.





### 1-3 Consignes de sécurité

#### Icônes utilisées pour les consignes de sécurité

ICÔNE	NOM	SIGNIFICATION
	Avertissement	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des domma- ges corporels graves, voire mortels.
	Attention	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des domma- ges corporels ou matériels.

#### Signification des symboles



#### Alimentation électrique

Les illustrations suivantes sont fournies à titre d'illustration et peuvent varier selon les modèles et les pays. L'aspect et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.

## Avertissement



Branchez solidement le cordon d'alimentation.

Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.



Evitez de brancher plusieurs appareils électriques sur une même prise murale.

 Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison de la surchauffe de la prise murale.

Evitez de plier ou de tordre excessivement le cordon d'alimentation, ainsi que de placer des objets lourds dessus.

 Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.



Evitez d'utiliser une fiche, un cordon ou une prise d'alimentation endommagé.

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.





Evitez de brancher ou de débrancher l'alimentation électrique si vous avez les mains humides.

 Cela engendrerait un risque d'électrocution.



Pour déplacer l'appareil, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et les autres câbles reliés à l'appareil.

• Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.



Veillez à brancher le cordon d'alimentation à une prise murale avec mise à la terre (pour équipements d'isolation de classe 1 uniquement).

• Cela pourrait provoquer un choc électrique ou une blessure.





Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, veillez à le tenir par la prise et pas par le cordon.

• Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

 Le non-respect de cette instruction présente un risque d'électrocution ou d'incendie.

Y ((0)) 550
-------------

Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale aisément accessible.

 Si un problème survient sur l'appareil, vous devez débrancher le le cordon d'alimentation afin de couper totalement l'alimentation électrique. Le bouton de mise hors tension de l'appareil ne permet pas de couper totalement l'alimentation électrique.

Evitez de brancher et débrancher la prise secteur pour allumer ou éteindre l'appareil. En d'autres termes, n'utilisez pas la prise secteur comme interrupteur de mise sous tension.



Conservez le cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur.

#### Installation





Evitez d'installer l'appareil à un endroit exposé à la lumière directe du soleil, ou près d'une source de chaleur telle qu'une cheminée ou un radiateur.

 Le non-respect de cette consigne pourrait réduire la durée de vie de l'appareil ou provoquer un incendie.



Lorsque vous installez l'appareil dans un placard ou sur une étagère, veillez à ce que son avant soit totalement soutenu par le placard ou l'étagère.

- Le non-respect de cette consigne pourrait résulter en une chute de l'appareil, qui pourrait ainsi être endommagé ou causer des dommages corporels.
- Veillez à employer une armoire ou une étagère adaptée à la taille de l'appareil.



Tenez le cordon d'alimentation éloigné de tout radiateur.

 La gaine du cordon électrique pourrait fondre, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.

N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (sauna), à l'huile, à la fumée ou à l'eau (pluie, par exemple), ou encore dans un véhicule.

 Cela engendrerait un risque d'électrocution ou d'incendie.





Evitez d'obstruer les fentes d'aération avec une nappe ou un rideau.

 Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison d'une surchauffe interne.



Lorsque vous posez l'appareil, faites-le délicatement.

 Dans le as contraire, vous pourriez provoquer une défaillance de l'appareil ou vous blesser.





Evitez d'installer l'appareil dans un endroit mal ventilé, tel qu'une bibliothèque ou un placard.

 Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison d'une surchauffe interne.

Lorsque vous installez l'appareil sur une console ou une étagère, veillez à ce que l'avant de l'appareil ne dépasse pas de celle-ci.

 L'appareil risquerait de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des dommages corporels.

En cas d'orage, débranchez le cordon d'alimentation.

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

N'installez pas l'appareil dans un local très poussiéreux.



Ne laissez pas tomber l'appareil lorsque vous le déplacez.

 Vous pourriez provoquer une défaillance de l'appareil ou vous blesser.

Installez l'appareil hors de portée des enfants.

Si un enfant manipule l'appareil, celui-ci risque de tomber et de le blesser.



### Utilisation



Evitez d'insérer des objets métalliques, tels que des baguettes, des pièces de monnaie ou des épingles à cheveux, ni des objets inflammables, à l'intérieur de l'appareil (fentes d'aération, ports, etc.).

- Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une défaillance de l'appareil, un choc électrique ou un incendie.



Ne démontez jamais l'appareil et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier.

• Si l'appareil doit être réparé, contactez un centre de service.



Evitez d'utiliser ou de poser des aérosols ou objets inflammables à proximité de l'appareil.

• Cela engendrerait un risque d'explosion ou d'incendie.



Evitez de poser de récipient contenant un liquide (vase, pot de fleurs, boissons, cosmétiques, médicaments) ni d'objets métalliques au-dessus de l'appareil.

- Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une défaillance de l'appareil, un choc électrique ou un incendie.



Ne laissez pas un enfant placer des objets, tels que des jouets ou des gâteaux, sur l'appareil.

• En cherchant à les attraper, l'enfant risquerait de faire tomber l'appareil et de se blesser.





Ne fixez jamais la lumière de la lampe et ne projetez pas l'image vers les yeux de quelqu'un.

• Cela est très dangereux, surtout pour les enfants.

Lorsque vous retirez les piles de la télécommande, veillez à ce qu'elles ne soient pas ingérées par un enfant. Conservez les piles hors de portée des enfants.

• En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.





Si l'appareil produit un bruit anormal, ou s'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.

 Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Si la fiche ou le câble du cordon d'alimentation est poussiéreux(se), mouillé(e) ou sale, nettoyez-le(la).

 Le non-respect de cette instruction présente un risque d'électrocution ou d'incendie.

RIA EE 0 Lorsque vous nettoyez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage.

 Evitez d'utiliser des produits chimiques pour nettoyer l'appareil, notamment de la cire, du benzène, de l'alcool, du solvant, de l'insectifuge, de l'huile aromatique, du lubrifiant, des solutions détergentes, etc.

Vous risqueriez de déformer l'extérieur ou de faire disparaître les mentions imprimées dessus.

Lorsque l'appareil est inutilisé pendant un long moment, par exemple quand vous vous absentez, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

 Dans le cas contraire, une accumulation de poussière pourrait provoquer une surchauffe ou un court-circuit, ce qui présente un risque d'incendie ou d'électrocution.



Si l'appareil est installé à un endroit où les conditions d'utilisation varient considérablement, l'environnement risque de provoquer un grave problème de qualité. Dans ce cas, n'installez l'appareil qu'après avoir consulté notre Centre d'appel.

 Les endroits exposés à de la poussière microscopique, à des produits chimiques, à des températures trop hautes ou trop basses, à un haut degré d'humidité, comme un aéroport ou une gare, où l'appareil est constamment utilisé pendant longtemps, etc.



Si de l'eau ou une substance étrangère pénètre dans l'appareil, mettez-le hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et contactez un centre de service.

N'utilisez pas l'appareil s'il signale une défaillance, comme l'absence de son ou d'image.

Eteignez immédiatement l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis contactez un centre de service.

En cas de fuite de gaz, ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation, et ventilez immédiatement la pièce.

- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- En cas d'orage, ne touchez pas le cordon d'alimentation ni le câble d'antenne.

Ne touchez pas l'objectif de l'appareil.

Vous risqueriez d'endommager l'objectif.



Ne touchez pas l'extérieur de l'appareil avec un outil tel qu'un couteau ou un marteau.







Si vous laissez tomber l'appareil ou si son boîtier est endommagé, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez un centre de service.

 Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.



Veillez à placer votre télécommande sur une table ou un bureau.

 Si vous trébuchez sur la télécommande, vous pouvez vous blesser ou endommager l'appareil.



Pour ne pas vous brûler, ne touchez pas les fentes d'aération ni le cache de la lampe lorsque l'appareil fonctionne ou juste après l'avoir éteint.



Ne nettoyez pas l'appareil en projetant de l'eau dessus ou à l'aide d'un chiffon humide. Evitez l'emploi de produits chimiques (détergents, vernis industriel ou pour automobile, produits abrasifs, cire, benzène, alcool) sur les pièces en plastique de l'appareil, comme son boîtier, faute de quoi vous risqueriez de

N'ouvrez aucun capot de l'appareil.

 Cette situation serait dangereuse en raison des hautes tensions électriques à l'intérieur de l'appareil.



Veillez à ne pas toucher l'orifice de ventilation lorsque le projecteur est allumé car de l'air chaud en provient.



Ne placez pas d'objets craignant la chaleur à proximité du projecteur.



Le trou de ventilation reste chaud un moment après l'extinction du projecteur. Evitez de le toucher.

N'employez pas de pile non conforme.

Ne touchez pas la lampe du projecteur. Elle est chaude.

(Les enfants et les personnes ayant une peau sensible doivent être plus prudents.)



Attention à ne pas perdre le cache de protection de la lentille.

• Vous risqueriez d'endommager cette dernière.



1-3



Pour éliminer de la saleté ou des taches sur l'objectif avant, utilisez un aérosol ou un chiffon imbibé de détergent neutre et d'eau.

Demandez à un centre de service de net-

toyer l'intérieur du projecteur au moins une

fois par an.

l'endommager.

## 2-1 Contenu de l'emballage

- Déballez l'appareil et vérifiez que vous disposez des éléments répertoriés ci-dessous.
  - Entreposez l'emballage d'origine au cas où vous devriez déménager l'appareil ultérieurement.



projecteur



La suspension n'est pas incluse et doit être achetée séparément. Utilisez les vis jointes pour fixer le projecteur au support de la suspension.

## 2-2 Installation du projecteur

- Installez le projecteur de manière à ce que le faisceau soit perpendiculaire à l'écran.
  - Positionnez le projecteur de manière à ce que l'objectif soit dirigé vers le centre de l'écran. Si l'écran n'est pas positionné verticalement, il est possible que l'image ne soit pas parfaitement rectangulaire.
  - N'installez pas l'écran dans un environnement lumineux. Si l'environnement est trop lumineux, l'image projetée risque d'apparaître ternie et de ne pas s'afficher clairement.
  - · Si vous utilisez le projecteur dans un environnement lumineux, utilisez des rideaux pour bloquer la lumière.
  - Vous pouvez installer le projecteur par rapport à l'écran aux emplacements suivants : Installation sol / Plafond / Projection sol / Proj. Plaf. Pour voir les différentes positions d'installation, reportez-vous aux rubriques ci-dessous.

#### Pour ajuster l'image lors de l'installation du projecteur derrière l'écran



Installation derrière un écran semi-transparent.

Si vous installez le projecteur derrière un écran semi-transparent, vous pouvez utiliser le menu pour ajuster l'image en fonction de l'emplacement du projecteur (projection sol ou projection plafond).

- Pour la projection sol, appuyez sur : Menu > Configuration > Installer > Projection au sol
- Pour la projection plafond, appuyez sur : Menu > Configuration > Installer > Proj. plaf.

#### Pour ajuster l'image lors de l'installation du projecteur à l'avant de l'écran



Installation du projecteur face à l'écran.

Lorsque vous installez le projecteur à l'avant d'un écran, vous pouvez utiliser le menu pour ajuster l'image en fonction de l'emplacement du projecteur (installation sol ou installation plafond).

- Pour l'installation sol, appuyez sur : Menu > Configuration > Installer > Installation sol
- Pour l'installation plafond, appuyez sur : Menu > Configuration > Installer > Install. Plafond



Appuyez sur les boutons PUSH, comme indiqué, pour régler les pieds et mettre le projecteur à niveau.

Le projecteur peut être réglé à une hauteur allant jusqu'à 30 mm (environ 12 degrés) au-dessus du point de référence.
 Si <Dist. trapéz. Auto> est réglé sur <Marche>, la fonction <Keystone-V> est corrigée automatiquement.
 Si un réglage fin est nécessaire après la correction automatique, utilisez la fonction <Keystone-V>.



 Bouton de zoom : Vous pouvez régler la taille de l'image dans la plage de zoom autorisée en actionnant le bouton de zoom.

**2** Bague de mise au point : Mettez au point l'image sur l'écran en utilisant la bague de mise au point.

La taille de l'écran détermine la distance à laquelle positionner le projecteur par rapport à l'écran.

Si vous n'installez pas votre projecteur à la distance de projection spécifiée dans le tableau Taille d'écran et distance de projection sous la section 2-5, vous ne pourrez pas régler la mise au point correctement.



A. Écran/Z. Distance de portée/Y'. Distance entre le centre de la lentille et le bas de l'image

Installez le projecteur sur une surface plane et mettez-le à niveau à l'aide des pieds réglables pour obtenir une qualité d'image optimale. si les images ne sont pas nettes, réglez-les en utilisant le bouton de zoom ou la bague de mise au point, ou en déplaçant le projecteur vers l'avant et vers l'arrière.

TAILLE DE L'ÉCRAN					DI		DE PORTÉE		ÉCAF	RT	
M (DIAGO	ONALE)	X (HORIZON	NTALE)	Y (VERTI	CALE)	Z (ÉTF	ROIT)	Z (LAR	RGE)	Y'	
POUCE S	СМ	POUCE S	СМ	POUCE S	СМ	POUCE S	СМ	POUCE S	СМ	POUCE S	СМ
30	76,2	24	60,9	18	45,7	42,7	108,4	35,5	90,1	2,6	6,3
40	101,6	32	81,3	24	61,0	57,0	144,7	47,4	120,3	3,3	8,4
50	127,0	40	101,6	30	76,2	71,2	180,8	59,2	150,4	4,1	10,5
60	152,4	48	121,9	36	91,4	85,4	217,0	71,0	180,4	5,0	12,6
70	177,8	56	142,2	42	106,7	99,7	253,1	82,9	210,5	5,8	14,7
80	203,2	64	162,6	48	121,9	113,9	289,4	94,7	240,6	6,6	16,8
90	228,6	72	182,9	54	137,2	128,2	325,6	106,6	270,7	7,4	18,9
100	254,0	80	203,2	60	152,4	142,4	361,7	118,4	300,7	8,3	21,0
110	279,4	88	223,5	66	167,6	156,6	397,8	130,2	330,8	9,1	23,1
120	304,8	96	243,8	72	182,9	170,9	434,0	142,1	360,8	9,9	25,2
130	330,2	104	264,2	78	198,1	185,1	470,3	153,9	391,0	10,8	27,3
140	355,6	112	284,5	84	213,4	199,4	506,4	165,8	421,1	11,6	29,4
150	381,0	120	304,8	90	228,6	213,6	542,5	177,6	451,1	12,4	31,5
160	406,4	128	325,1	96	243,8	227,8	578,7	189,4	481,1	13,2	33,6
170	431,8	136	345,4	102	259,1	242,1	614,8	201,3	511,2	14,1	35,7
180	457,2	144	365,8	108	274,3	256,3	651,1	213,1	541,4	14,9	37,8
190	482,6	152	386,1	114	289,6	270,6	687,3	225,0	571,4	15,7	39,9
200	508,0	160	406,4	120	304,8	284,8	723,4	236,8	601,5	16,5	42,0
210	533,4	168	426,7	126	320,0	299,0	759,5	248,6	631,5	17,4	44,1
220	558,8	176	447,0	132	335,3	313,3	795,7	260,5	661,6	18,2	46,2
230	584,2	184	467,4	138	350,5	327,5	832,0	272,3	691,8	19,0	48,3

TAILLE DE L'ÉCRAN					DI	STANCE I	DE PORTÉE		ÉCAF	RT	
M (DIAGONALE)		X (HORIZONTALE)		TALE) Y (VERTICALE)		E) Z (ÉTROIT)		Z (LAR	RGE)	Y	
POUCE S	СМ	POUCE S	СМ	POUCE S	СМ	POUCE S	СМ	POUCE S	СМ	POUCE S	СМ
240	609,6	192	487,7	144	365,8	341,8	868,1	284,2	721,8	19,9	50,4
250	635,0	200	508,0	150	381,0	356,0	904,2	296,0	751,8	20,7	52,5
260	660,4	208	528,3	156	396,2	370,2	940,4	307,8	781,9	21,5	54,6
270	685,8	216	548,6	162	411,5	384,5	976,5	319,7	811,9	22,3	56,7
280	711,2	224	569,0	168	426,7	398,7	1012,8	331,5	842,1	23,2	58,8
290	736,6	232	589,3	174	442,0	413,0	1049,0	343,4	872,2	24,0	60,9
300	762,0	240	609,6	180	457,2	427,2	1085,1	355,2	902,2	24,8	63,0
310	787,4	248	629,9	186	472,4	441,4	1121,2	367,0	932,3	25,6	65,1
320	812,8	256	650,2	192	487,6	455,7	1157,4	378,9	962,3	26,5	67,2
330	838,2	264	670,5	198	502,8	469,9	1193,5	390,7	992,3	27,3	69,3
340	863,6	272	690,8	204	518,0	484,2	1229,6	402,6	1022, 4	28,1	71,4
350	889,0	280	711,1	210	533,2	498,4	1265,8	414,4	1052, 4	29,0	73,5
360	914,4	288	731,4	216	548,4	512,6	1301,9	426,2	1082, 5	29,8	75,6
370	939,8	296	751,7	222	563,6	526,9	1338,0	438,1	1112, 5	30,6	77,7
380	965,2	304	772,0	228	578,8	541,1	1374,2	449,9	1142, 6	31,4	79,8
390	990,6	312	792,3	234	594,0	555,4	1410,3	461,8	1172, 6	32,3	81,9
400	1016, 0	320	812,6	240	609,2	569,6	1446,4	473,6	1202, 6	33,1	84,0

Ce projecteur est conçu pour un écran de 80 à 120 pouces pour une qualité d'image optimale.

#### Précautions à prendre lors du remplacement de la lampe

- La lampe du projecteur peut être remplacée. Pour un meilleur fonctionnement, remplacez la lampe au terme de sa durée d'utilisation. Vous trouverez cette information sur l'écran d'informations (Bouton INFO).
- · Remplacez la lampe uniquement par celle spécifiée ci-dessous.
  - Nom du modèle de lampe : 200W NSHA200SS(SP-M250), 180W NSHA180SS(SP-M220, SP-M200)
  - Fabricant de lampes : Ushio

- Pour toute question relative à l'achat d'une lampe, reportez-vous à la section 5-3, Comment contacter SAMSUNG dans le monde.

- · Avant de remplacer la lampe, vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché.
- La lampe étant un produit haute température et haute tension, attendez au moins une heure entre le débranchement du cordon d'alimentation et le remplacement de la lampe.
- · La lampe du projecteur se trouve sur le dessus du projecteur.
- Ne placez pas l'ancienne lampe à proximité d'objets inflammables et tenez-la hors de portée des enfants. Il existe un risque d'incendie, de blessure ou de brûlure.
- · Enlevez les saletés ou les corps étrangers autour ou à l'intérieur de la lampe en utilisant un aspirateur adapté.
- Lorsque vous manipulez la lampe, évitez de la toucher, excepté par ses poignées. Si vous manipulez la lampe de manière incorrecte, vous risquez d'en réduire la durée de vie et d'affecter la qualité d'image.
- · Lors du remplacement de la lampe, placez le projecteur sur une surface plane.
- Le projecteur a été conçu pour ne pas fonctionner si le capot de la lampe n'est pas complètement remonté après le remplacement de la lampe. Si le projecteur ne fonctionne pas normalement, vérifiez l'état de fonctionnement de la LED.

#### La lampe contient du mercure. Jeter en conformité avec la législation applicable.

#### Procédure de remplacement de la lampe

La lampe étant un produit haute température et haute tension, attendez au moins une heure entre le débranchement du cordon d'alimentation et le remplacement.

La lampe du projecteur se trouve sur le dessus du projecteur.

1. Retirez la vis illustrée sur la figure ci-dessous, puis ouvrez le cache.



2. Avec le cache ouvert, ôtez les trois (3) vis au-dessus du projecteur, comme illustré ci-dessous.



3. Pour retirer la lampe, tirez la poignée de la lampe comme indiqué sur la figure ci-dessous.



Pour introduire une nouvelle lampe, suivez la procédure inverse.

#### Remplacement et nettoyage du filtre

Précautions à prendre lors du remplacement du filtre du projecteur:

- Le filtre se trouve sur le côté du projecteur.
- Coupez l'alimentation du projecteur, puis débranchez le cordon d'alimentation une fois le projecteur suffisamment refroidi.
   S'il ne l'est pas suffisamment, la chaleur interne de l'appareil pourrait en endommager les composants.
- Lorsque vous remplacez le filtre, de la poussière peut tomber.
- Pour toute question relative à l'achat d'un filtre de rechange, reportez-vous à la section «Comment contacter SAMSUNG dans le monde» du chapitre 5.

Pour remplacer ou nettoyer le filtre, procédez comme suit :

- 1. Coupez l'alimentation du projecteur, puis débranchez le cordon d'alimentation une fois le projecteur suffisamment refroidi.
- 2. Ouvrez le capot du filtre.



3. Remplacez ou nettoyez le filtre.



- Lors du nettoyage du filtre, utilisez un petit aspirateur pour ordinateurs et petits produits électroniques ou nettoyez-le sous l'eau courante.
- · Veillez alors à bien sécher le filtre. L'humidité peut en effet entraîner la corrosion du filtre.
- · Le filtre doit être remplacé si vous ne parvenez pas à en éliminer la poussière ou s'il est déchiré.
- Après le nettoyage ou le remplacement du filtre, sélectionnez <Réinitialiser> -> <Réinitialiser l'heure du filtre> dans le menu <Configuration>.

#### **Ouvertures de ventilation**

Pour connaître l'emplacement des ouvertures de ventilation, reportez-vous à l'illustration ci-dessous :

• N'obstruez pas les ouvertures de ventilation, au risque de provoquer une surchauffe, et donc une panne, de votre projecteur.



- 1 Fente de sortie d'air
- Pente d'admission d'air



1. Fente pour verrou Kensington	6. Récepteur du signal de la télécommande
2. PortPC IN	7. Port d'entrée Electricité
3. PortVIDEO IN	8. Port AUDIO OUT/ 🎧
4. Port[AUDIO IN] L-AUDIO-R	9. PortRS232C
5. PortHDMI/DVI IN	

## Synchronisation du PC (D-Sub/HDMI)

FORMAT	RÉSOLUTION		FRÉQUENCE HORIZONTALE (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE DE PIXEL (MHZ)
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175
IBM	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322
VESA	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240
VESA	640 x 480	70Hz	35,000	70,000	28,560
VESA	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500
VESA	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500
VESA	720 x 576	60Hz	35,910	59,950	32,750
VESA	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000
VESA	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000
VESA	800 x 600	70Hz	43,750	70,000	45,500
VESA	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000
VESA	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284
VESA	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000
VESA	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000
VESA	1024 x 768	72Hz	57,672	72,000	78,434
VESA	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750
VESA	1152 x 864	60Hz	53,783	59,959	81,750
VESA	1152 x 864	70Hz	63,000	70,000	96,768
VESA	1152 x 864	72Hz	64,872	72,000	99,643
VESA	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000
VESA	1280 x 720	60Hz	44,772	59,855	74,500
VESA	1280 x 720	70Hz	52,500	70,000	89,040
VESA	1280 x 720	72Hz	54,072	72,000	91,706
VESA	1280 x 720	75Hz	56,456	74,777	95,750
VESA	1280 x 768	60Hz	47,776	59,870	79,500
VESA	1280 x 768	75Hz	60,289	74,893	102,250
VESA	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500
VESA	1280 x 800	75Hz	62,795	74,934	106,500
VESA	1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000
VESA	1280 x 960	70Hz	69,930	70,000	120,839
VESA	1280 x 960	72Hz	72,072	72,000	124,540

FORMAT	RÉSOLUTION		FRÉQUENCE HORIZONTALE (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE DE PIXEL (MHZ)
VESA	1280 x 960	75Hz	75,231	74,857	130,000
VESA	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000
VESA	1280 x 1024	70Hz	74,620	70,000	128,943
VESA	1280 x 1024	72Hz	76,824	72,000	132,752
VESA	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000
VESA	1400 x 1050	60Hz	65,317	59,978	121,750
VESA	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500
VESA	1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750
VESA	1600 x 1200	60Hz	75,000	60,000	162,000

Le circuit de mise à l'échelle situé dans le projecteur convertit toutes les résolutions supérieures ou inférieures à 1024x768. Si la résolution du signal fourni en sortie par le PC correspond à la résolution réelle (1024x768) du projecteur, la qualité de l'écran est optimale.

## Synchronisation AV (D-Sub)

FORMAT	RÉSOLUTION		BALAYAGE
BT.601 SMPTE 267M	480i	59,94Hz	Entrelacé
BT.1358 SMPTE 293M	480p	59,94Hz	Progressif
BT.601	576i	50Hz	Entrelacé
BT.1358	576p	50Hz	Progressif
SMPTE 296M	720p	59.94Hz/60 Hz	Progressif
	720p	50Hz	Progressif
BT.709 SMPTE 274M	1080i	59.94Hz/60 Hz	Entrelacé
	1080i	50Hz	Entrelacé

## Synchronisation AV (HDMI)

FOR	MAT	RÉSOLUTION	BALAYAGE	FRÉQUENCE HORIZONTAL E (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE DE PIXEL (MHZ)
EIA-861	Format1	640 x 480	Progressif	59,940	31,469	25,175
EIA-861	Format1	640 x 480	Progressif	60,000	31,500	25,200
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progressif	59,940	31,469	27,000
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progressif	60,000	31,500	27,027
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progressif	59,939	44,955	74,175
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progressif	60,000	45,000	74,250
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Entrelacé	59,939	33,716	74,175
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Entrelacé	60,000	33,750	74,250

FOF	MAT	RÉSOLUTION	BALAYAGE	FRÉQUENCE HORIZONTAL E (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE DE PIXEL (MHZ)
EIA-861	Format17,18	720 x 576	Progressif	50,000	31,250	27,000
EIA-861	Format19	1280 x 720	Progressif	50,000	37,500	74,250
EIA-861	Format20	1920 x 1080	Entrelacé	50,000	28,125	74,250

## Synchronisation AV (VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Votre projecteur prend en charge les formats vidéo standard énumérés ci-dessus à ses entrées vidéo. Aucun réglage n'est nécessaire.



1. Raccordez le cordon d'alimentation à la borne d'alimentation située à l'arrière du projecteur.

#### 2-10-1. Configuration de l'environnement du PC

Contrôlez les points suivants avant de brancher un PC à votre projecteur.

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le bureau Windows, puis cliquez sur [Propriétés]. La boîte de dialogue <Propriétés d'affichage> s'affiche.

	Desktop	Screen Saver	Appearance	Settings	
A them to help Theme	e is a backs you person	ground plus a se alize your compu	t of sounds, ico iter with one cli	ns, and oth ck.	ei elemei
Winds	ws XP (Mo	d/ied)	V Save	As	Delete
Cample	2				
	Window T	ext		· Wins	lows.

 Cliquez sur l'onglet [Paramètres], puis réglez la résolution d'écran. La résolution optimale pour le projecteur est de 1024 x 768. Pour les autres résolutions prises en charge par le projecteur, reportez-vous au tableau "Synchronisation du PC" de la section 2-8.

Vous n'êtes pas obligé de modifier le réglage <Qualité couleur>.

3. Appuyez sur le bouton [Avancées]. Une autre fenêtre de propriétés s'affiche.

Themes	Desktop	Screen Saver	Appearance	Settings	
Dragth	e monitor ic	ons to match the	e physical arran	gement of yo	our monito
			-		
			<u> </u>		
			L		
Display 1. Plu	p and Play M	fonitor on NVIDI	A GeForce 620	10 TurboCaci	he(TM)
Display 1. Plu	and Play M	fonitor on NVIDI	A GeForce 620	00 TurboCaci Ry	he(TM)
Display 1. Plug - Scree Less	g and Play M	fonitor on NVIDI	A GeForce 620 Color qua Highest	00 TurboCaci Aly (32 bit)	he(TM)
Display 1. Pluj - Scree Less	g and Play M In recolution 800 by 60	fonitor on NVIDI	A GeForce 620 Color que Highest	00 TurboCaci Aly (32 bit)	he(TM)
Display 1. Plug - Scree Less	and Play M m recolution 800 by 60 This device	fonitor on NVIDI More D pixels at the primary in	A GeForce 620 Color qua Highest	00 TurboCaci Aly (32 bit)	he(TM)
Display 1. Plug Scree Less Use Less	and Play M m resolution 800 by 60 This device and my Wind	fanitor on NVIDI More ID pixels at the primary in Jowe desktop or	A GeForce 620 Color que Highest Interference to this monitor	00 TurboCaci By (32 bit)	he(TM)

4. Cliquez sur l'onglet [Ecran], puis réglez la fréquence d'actualisation de l'écran. Pour connaître la fréquence d'actualisation qui correspond à la résolution que vous avez choisie, consultez la fréquence d'actualisation (60 Hz, 70 Hz, etc.) en regard de la résolution sélectionnée dans le tableau "Synchronisation du PC" de la section 2-8.

Le réglage de la fréquence d'actualisation permet de définir les fréquences verticale et horizontale.



- 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre, puis sur le bouton [OK] de la fenêtre <Propriétés d'affichage> pour fermer cette fenêtre.
- 6. Eteignez l'ordinateur, puis connectez-le au projecteur.
  - La procédure de configuration peut varier en fonction du type d'ordinateur ou de la version de Windows.
     (Par exemple, [Propriétés] s'affiche à la place de [Propriétés (R)] comme illustré dans 1.)
    - Ce projecteur prend en charge jusqu'à 32 bits par pixel en qualité couleur lorsqu'il est utilisé comme écran d'ordinateur.
    - Les images projetées peuvent varier de celles de l'écran selon le fabricant de l'écran et la version de Windows.
    - Lors du branchement du projecteur à l'ordinateur, vérifiez que les paramètres de l'ordinateur correspondent aux paramètres d'affichage pris en charge par ce projecteur. Si ce n'est pas le cas, des problèmes de signaux peuvent survenir.



### 2-10-2. Connexion à un PC

Vérifiez que l'ordinateur et le projecteur sont hors tension.

- 1. Branchez le port [PC IN] situé à l'arrière du projecteur sur la sortie de l'écran (D-sub) du PC à l'aide du câble vidéo du PC.
- 2. Branchez les cordons d'alimentation du projecteur et de l'ordinateur.

Ce produit prend en charge la technologie Plug and Play. Si vous utilisez Windows XP, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote sur votre ordinateur.

#### Utilisation du projecteur

- Mettez le projecteur sous tension, puis appuyez sur le bouton [SOURCE] pour sélectionner <PC>.
   Si le mode <PC> n'est pas disponible, vérifiez que le câble vidéo du PC est branché correctement.
- 2. Allumez l'ordinateur, puis configurez l'environnement de l'ordinateur (résolution de l'écran, etc.), le cas échéant.
- 3. Réglez l'écran.



Vérifiez que l'ordinateur et le projecteur sont hors tension.

- 1. A l'aide d'un câble HDMI/HDMI ou HDMI/DVI (vendus séparément), connectez la borne [HDMI/DVI IN] du projecteur à la borne HDMI ou DVI du PC.
  - Lors de la connexion à la borne HDMI de l'ordinateur, utilisez un câble HDMI/HDMI (non fourni).
  - Pour plus d'informations sur les résolutions et les fréquences d'actualisation prises en charge, reportez-vous au tableau Synchronisation du PC (D-Sub/HDMI) de la section 2-8 «Modes d'affichage pris en charge».



- 1. A l'aide d'un câble HDMI/DVI ou HDMI/HDMI, connectez la borne [HDMI/DVI IN] située à l'arrière du projecteur à la borne de sortie HDMI ou HDMI/DVI du périphérique de sortie numérique.
  - Lors de la connexion à la borne de sortie HDMI sur le périphérique de sortie numérique, utilisez un câble HDMI/HDMI.

- Pour plus d'informations sur les formats de signal d'entrée, les résolutions et les fréquences pris en charge, reportez-vous au tableau Synchronisation AV (HDMI) de la section 2-8«Modes d'affichage pris en charge».

- En cas de raccordement avec un câble HDMI/DVI, connectez la borne [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] du projecteur à la borne de sortie audio de votre périphérique de sortie numérique à l'aide d'un câble audio (non fourni).
  - En cas de raccordement avec un câble HDMI/HDMI, un câble audio n'est pas nécessaire.



- A l'aide d'un câble D-Sub, connectez la borne [PC IN] située à l'arrière du projecteur à la borne D-Sub du périphérique AV.
   Pour plus d'informations sur les formats de signal d'entrée, les résolutions et les fréquences pris en charge, reportez-vous au tableau Synchronisation AV (D-Sub) de la section 2-8«Modes d'affichage pris en charge».
- 2. A l'aide d'un câble audio (non fourni), connectez la borne [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] située à l'arrière du projecteur à la borne de sortie audio du périphérique AV.



1. A l'aide d'un câble D-Sub/composant (non fourni), connectez la borne [PC IN] située à l'arrière du projecteur à la borne de composant du périphérique AV. Ce câble est muni d'un connecteur D-Sub à une extrémité et de trois fiches RCA à l'autre extrémité.

- Pour plus d'informations sur les formats de signal d'entrée, les résolutions et les fréquences pris en charge, reportez-vous au tableau Synchronisation AV (D-Sub) de la section 2-8«Modes d'affichage pris en charge».

2. A l'aide d'un câble audio (non fourni), connectez la borne [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] située à l'arrière du projecteur à la borne de sortie audio du périphérique AV.



- Permet de brancher le périphérique AV sur le port [VIDEO] à l'aide d'un câble VIDEO (non fourni).
   Pour plus d'informations sur les formats de signal d'entrée pris en charge, reportez-vous au tableau Synchronisation AV (VIDEO) de la section 2-8 «Modes d'affichage pris en charge».
- 2. A l'aide d'un câble audio (non fourni), connectez la borne [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] située à l'arrière du projecteur à la borne de sortie audio du périphérique AV.



Vous pouvez utiliser un haut-parleur externe à la place des haut-parleurs internes intégrés au projecteur.

- 1. Munissez-vous d'un câble audio (non fourni) adapté à votre haut-parleur externe.
- 2. A l'aide d'un câble audio, connectez la borne [AUDIO OUT/\_] du projecteur au haut-parleur externe.
  - Le haut-parleur interne ne fonctionne pas si vous utilisez un haut-parleur externe, mais vous pouvez régler le volume de ce dernier au moyen du bouton Volume ou de la télécommande du projecteur.
    - La borne [AUDIO OUT/ ] prend en charge tous les signaux audio.

## 2-17 Fente pour verrou Kensington

La fente pour verrou Kensington vous permet de verrouiller votre projecteur, vous offrant ainsi un sentiment de sécurité lorsque vous l'utilisez dans un lieu public. La forme et l'utilisation du verrou pouvant varier selon le modèle et le fabricant, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du dispositif pour plus d'informations.



#### Verrouillage de l'appareil

- 1. Insérez le câble du verrou Kensington autour d'une partie inamovible d'un support ou d'un objet lourd, comme indiqué dans le guide de l'utilisateur du verrou Kensington.
- 2. Insérez le verrou du dispositif de verrouillage dans le trou du verrou Kensington du projecteur.
- 3. Insérez la clé de verrouillage Kensington dans le mécanisme de verrouillage, puis tournez-la dans le sens de verrouillage.
- Source acquérir le dispositif de verrouillage dans un magasin d'électronique ou une boutique en ligne.

# 3 Utilisation

## 3-1 Caractéristiques du produit

- 1. Moteur optique doté d'une nouvelle technologie LCD
  - Résolution 1024 x 768.
  - Écran 3P-LCD.
  - SP-M200 : Écran lumineux de 2000 lumen.
  - SP-M220 : Écran lumineux de 2200 lumen.
  - SP-M250 : Écran lumineux de 2500 lumen.
- 2. Bruit du ventilateur réduit
  - Réduit le bruit généré par le ventilateur grâce à une circulation d'air interne optimisée et à la structure d'installation du ventilateur.
- 3. Plusieurs bornes d'entrée
  - Augmente la connectivité avec des périphériques tels que D-Sub 15P (prenant en charge le signal DTV), Vidéo, HDMI, etc.
- 4. Sortie audio
  - Équipé d'un haut-parleur (mono) 7W interne.
- 5. Réglages de l'utilisateur
  - Permet le réglage individuel des ports d'entrée.
  - Équipé d'un Choix de la mire (mire de réglage) interne pouvant servir à installer et à régler le projecteur.
  - Design compact et léger. Portabilité.



NOM	DESCRIPTION
1. Indicateurs	- STAND BY (LED bleue)
	- LAMP (LED bleue)
	- STATUS (voyant vert/rouge/jaune)
	Reportez-vous aux Indications des LED.
2. Bouton Move (Déplacer)	∧∨<> / ⊡ : ce bouton permet d'accéder à ou de sélectionner un élément dans un menu.
∧∨<>/ Select (Sélectionner)	<>
⊡ / Volume <sup>vỵ v</sup> ự	<sup>voi voi</sup> : ce bouton permet de régler le volume.
3. bouton MENU	Ce bouton permet d'afficher le menu à l'écran.
4. bouton SOURCE	Ce bouton permet de sélectionner le signal du périphérique externe.
5. Bouton <sup>(1)</sup> POWER	Ce bouton permet de mettre le projecteur sous et hors tension.
6. Bouton de zoom	Ce bouton permet d'agrandir ou de réduire la taille de l'image.
7. Bague de mise au point	Ce bouton permet de régler la mise au point.
8. Objectif	-
9. Récepteur du signal de la télécommande	-
10. Trou pour attacher le fil du capuchon de l'objectif	-

L'utilisation de votre projecteur avec une autre télécommande à proximité peut entraîner un mauvais fonctionnement en raison des parasites (fréquence) liés au code de la télécommande.



1. Bouton **POWER**(也)

Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre le moniteur.

- Bouton AUTO Règle automatiquement l'image. (Disponible en mode < PC> uniquement)
- Bouton MENU (□□) Ce bouton permet d'afficher le menu à l'écran.
- Boutons Move (Déplacer) (▼▲ ◀ ► ) / (⊡)
   Pour déplacer ou sélectionner les éléments de menu.
- Bouton V. KEYSTONE (+-) Utilisez ce bouton lorsque l'écran présente une forme trapézoïdale.
- 6. Bouton INSTALL

Permet de régler l'image en fonction de l'emplacement du projecteur (devant l'écran et suspendu au plafond, derrière l'écran et suspendu au plafond, etc.)

7. Bouton BLANK

Permet d'éteindre temporairement l'écran et le son. Retour de la vidéo et de l'audio lorsque tout bouton autre que le bouton [POWER] est enfoncé.

8. Bouton P.SIZE

Permet de régler la taille de l'image à l'écran.

9. Bouton QUICK

Permet de revenir rapidement au menu utilisé en dernier.

10. Bouton MUTE (<sup>IIII</sup>)

Permet de couper le son temporairement. Pour réactiver le son, appuyez à nouveau sur le bouton MUTE ou appuyez sur le bouton VOL (~~).

11. Bouton RETURN (り)

Revient au menu précédent.

12. Bouton EXIT (\*<sup>[]</sup>)

Permet de supprimer le menu à l'écran.

13. Bouton VOL (~~)

Permet de contrôler le volume.

14. Bouton INFO

Permet de contrôler les signaux de source, la configuration de l'image, le réglage de l'écran PC et la durée de vie de la lampe.

15. Bouton SOURCE

Permet de vérifier ou de sélectionner l'état de connexion des périphériques externes.

16. Bouton P.MODE

Permet de sélectionner le mode image

#### 17. Bouton STILL

Permet de voir les images figées.

Veillez à placer votre télécommande sur une table ou un bureau.

Si vous trébuchez sur la télécommande, vous pouvez vous blesser ou endommager la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande à une distance maximale du produit d'environ 10 m.

## Indications des LED

STATUS	LAMP	STAND BY	ETAT
0	0	•	Si vous appuyez sur le bouton [POWER] de la télécommande ou du projecteur, l'écran apparaît dans les 30 secondes.
0	•	•	Le projecteur fonctionne normalement.
0	D	•	Le projecteur prépare une opération après une pression sur le bouton [POWER] du projecteur ou de la télécommande.
0	D	ο	Le bouton [POWER] a été actionné pour arrêter le projecteur et le système de refroidissement fonctionne pour refroidir l'intérieur du projecteur. (fonctionne pendant 3 secondes environ)
•	0	•	Le ventilateur intégré au projecteur ne fonctionne pas normalement. Reportez- vous à la mesure 1 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin" ci- dessous.
O	0	•	Le cache de la lampe n'est pas fermé correctement. Reportez-vous à la mesure 2 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin" ci-dessous.
D	0	•	Le projecteur est passé en mode Refroidissement car sa température interne a augmenté et dépassé la limite de maintenance.
-			Reportez-vous à la mesure 4 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin" ci-dessous.
•	Ο	•	Le projecteur s'est éteint automatiquement car la température interne du pro- jecteur a augmenté et dépassé la limite de maintenance. Reportez-vous à la mesure 5 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin" ci-dessous.
٥	D	D	Un problème lié au fonctionnement de la lampe est survenu. Reportez-vous à la mesure 6 ci-dessous.

 $\bullet$  : Le témoin est allumé  $\bullet$  : Le témoin clignote  $\circ$  : Le témoin est éteint

Résolution des problèmes de témoin

CLASSIFICA TION	ETAT	MESURES
Mesure 1	Le système du ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas normalement.	Si le problème persiste après avoir débranché et rebranché le cordon d'ali- mentation et mis le projecteur sous tension, contactez votre fournisseur ou notre centre de service.
Mesure 2	Le cache de la lampe n'est pas fermé correctement ou le systè- me de capteurs ne fonctionne pas normalement.	Vérifiez que les vis situées sur le côté du projecteur sont correctement ser- rées. Si c'est le cas et que les témoins sont toujours allumés, contactez votre distributeur ou un centre de services.
Mesure 3	Le cache-objectif n'est pas complètement ouvert.	Ouvrez-le complètement.
	Le projecteur est passé en mode Refroidissement car sa température interne a augmen-	Si la température interne du projecteur augmente et dépasse la limite de maintenance, celui-ci passe en mode Refroidissement, puis s'éteint auto- matiquement.
	té et dépassé la limite de main- tenance.	En mode Refroidissement, la vitesse du ventilateur augmente et la lampe du projecteur passe en mode <eco>.</eco>
Mesure 4		Vérifiez que l'orifice de ventilation du projecteur n'est pas obstrué.
		Vérifiez le filtre à air. Nettoyez-le, le cas échéant.
		Vérifiez que la température ambiante n'est pas supérieure à la plage de températures standard du projecteur.
		Faîtes suffisamment refroidir le projecteur et faites-le fonctionner à nou- veau.
	La température interne du pro-	Vérifiez que l'orifice de ventilation du projecteur n'est pas obstrué.
	jecteur a dépassé la limite et le	Vérifiez le filtre à air. Nettoyez-le, le cas échéant.
Mesure 5	quement.	Vérifiez que la température ambiante n'est pas supérieure à la plage de températures standard du projecteur.
Webbie 0		Faîtes suffisamment refroidir le projecteur et faites-le fonctionner à nou- veau.
		Si le même problème survient en permanence, contactez votre distribu- teur ou centre de services.
Mesure 6	La lampe ne fonctionne pas normalement après une mise hors tension anormale ou après une mise sous tension du pro- jecteur immédiatement consé- cutive à sa mise hors tension.	Eteignez le projecteur, attendez pendant une durée de refroidissement suffisante et rallumez-le. Si le même problème survient en permanence, contactez votre distributeur ou centre de services.

Ce projecteur utilise un système de ventilateur de refroidissement pour prévenir toute surchauffe de l'appareil. Son fonctionnement peut être bruyant, ce qui n'affecte en rien les performances du produit. Cette situation est normale.

#### Structure du menu de réglage sur écran (OSD)

Pour accéder au menu, appuyez sur le bouton Menu de l'appareil ou de la télécommande. Pour vous déplacer dans le menu, appuyez sur les boutons fléchés. Les sélections de menu avec une flèche à droite comportent des sous-menus. Appuyez sur le bouton fléché droit pour accéder au sous-menu. Les instructions de navigation et de sélection des éléments d'un menu figurent en bas de chaque écran de menu.

MENU	SOUS-MENU				
de Entrée	Liste Source	Modif. Nom			
Image	Mode	Taille	Position	NR numérique	Niveau noir
	Overscan	Mode Film	PC	Zoom	
Configuration	Installer	Mode lampe	Dist. trapéz. Auto	Keystone-V	Arrière-plan
	Choix de la mire	Type vidéo	Sous-titre	Réinitialiser	
I Option	Langue	Option Menu	Son	Heure vér. filtre	Marche auto.
	Veille	Sécurité	Verr. clavier	Information	

## 【 3-5-1. Entrée



MENU	DESCRIPTION
Liste Source	Vous pouvez sélectionner un périphérique branché au projecteur.
	• <pc>-<av>-<hdmi></hdmi></av></pc>
Modif. Nom	Vous pouvez modifier les noms des périphériques connectés au projecteur.
	<ul> <li><magnétoscope>-<dvd>-<décodeur câble="">-<décodeur sat.="">-<décodeur pvr="">-<récepteur AV&gt;-<jeu>-<caméscope>-<pc>-<périph. dvi="">-<tv>-<iptv>-<blu-ray>-<hd dvd="">-<dma></dma></hd></blu-ray></iptv></tv></périph.></pc></caméscope></jeu></récepteur </décodeur></décodeur></décodeur></dvd></magnétoscope></li> </ul>

## 🗾 3-5-2. Image

PROJECTOR		Image	
*	Mode Taille	: Mode : Norm	al 🕨
•	Position NR numérique Niveau poir		► ►
Ø			
	PC Zoom		\$
	Déplacer	E Entrer	O Quitter

MENU	DESCRIPTION		
Mode	Sélectionnez un mode écran en fonction de l'environnement, du type d'images que vous projetez ou sélectionnez un mode personnalisé créé selon vos desiderata.		
	<mode></mode>		
	<ul> <li><dynamique> : Permet de s</dynamique></li></ul>		
	<ul> <li><standard> : Permet de s</standard></li></ul>		
	<ul> <li><présentation> : Convient aux présentations.</présentation></li> </ul>		
	<texte> : Adapté au texte.</texte>		
	<ul> <li><film> : Adapté à la visualisation d'un film.</film></li> </ul>		
	<ul> <li><jeu> : Ce mode d'image est optimal pour les jeux.</jeu></li> </ul>		
	En mode <jeu>, le texte inclus dans une image fixe s'affiche de manière non naturelle.</jeu>		
	<ul> <li><utilisateur> : Vous pouvez créer ce mode personnalisé à l'aide de la fonction</utilisateur></li> <li><mode>→<sauvegarder>.</sauvegarder></mode></li> </ul>		
	<les <présentation="" modes=""> et <texte> sont activés uniquement si le signal d'entrée est de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI).</texte></les>		
	Chaque mode inclut des commandes distinctes pour régler les options <contraste>, <luminosité>, <netteté>, <couleur>, etc.</couleur></netteté></luminosité></contraste>		
	Lorsque vous accédez à un mode et modifiez, par exemple, l'option <contraste>, vous modifiez le contraste pour ce mode uniquement.</contraste>		
	<contraste> : Pour régler le contraste entre l'objet et son arrière-plan.</contraste>		
	<luminosité> : Pour régler la luminosité de l'image entière.</luminosité>		
	<netteté> : Permet de régler la netteté de l'image.</netteté>		
	Lorsque le signal d'entrée est un signal de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI), l'option <netteté> ne peut pas être réglée.</netteté>		
	<couleur> : Permet de régler une couleur plus claire ou plus sombre.</couleur>		
	Lorsque le signal d'entrée est un signal de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI), l'option <couleur> ne peut pas être réglée.</couleur>		
	<teinte> : Permet d'obtenir une couleur plus naturelle en accentuant l'intensité du vert ou du rouge dans des images.</teinte>		
	Lorsque le signal d'entrée est un signal de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI) ou un signal PAL et SECAM en mode [AV], l'option <teinte> ne peut pas être réglée.</teinte>		
	<nuance coul.=""> : Il est possible de modifier la nuance de la couleur.</nuance>		
	<ul> <li>Réglages par défaut du fabricant : <froide2>, <froide1>, <chaude1>, <chaude2></chaude2></chaude1></froide1></froide2></li> </ul>		
	<ul> <li>Vous pouvez sélectionner la température de couleur selon vos préférences pour les éléments ci- dessous.</li> </ul>		
	<regl. rouge="">, <regl. vert="">, <regl. bleu=""> : Règle la température de couleur du niveau de blanc. <aj. rouge="">, <aj. vert="">, <aj. bleu=""> : Règle la température de couleur du niveau de noir.</aj.></aj.></aj.></regl.></regl.></regl.>		
	<ul> <li><nuance coul.="">-<regl. rouge="">-<regl. vert="">-<regl. bleu="">-<aj. rouge="">-<aj. vert="">-<aj. bleu=""></aj.></aj.></aj.></regl.></regl.></regl.></nuance></li> </ul>		
	<gamma> : Modifie les caractéristiques de luminosité pour chaque nuance de couleur d'une image.</gamma>		
	<ul> <li>Plus la valeur est grande (+), plus le contraste des zones lumineuses et sombres est important.</li> <li>Plus la valeur est faible (-), plus les zones sombres sont foncées.</li> </ul>		
	Plage de réglage : -3 à +3		
	<sauvegarder> : Vous pouvez enregistrer l'état de l'écran que vous avez réglé selon vos préférences en allant dans <mode>→<utilisateur> sur l'affichage à l'écran.</utilisateur></mode></sauvegarder>		
	<réinitialiser> : Rétablit les paramètres d'usine</réinitialiser>		

MENU	DESCRIPTION
Taille	Cette fonction vous permet de sélectionner la taille de l'écran.
	Lorsque le signal d'entrée est un signal de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI), l'option <zoom1>/<zoom2> n'est pas prise en charge.</zoom2></zoom1>
	• <normal>-<zoom1>-<zoom2>-&lt;16 : 9&gt;</zoom2></zoom1></normal>
Position	Cette fonction vous permet de régler la position de l'écran si les bords ne sont pas alignés.
	Pour effectuer le réglage, sélectionnez la direction vers laquelle vous voulez déplacer l'écran, puis appuyez sur le bouton fléché pointant dans cette direction à plusieurs reprises.
NR numérique	Lorsque des lignes pointillées s'affichent ou que l'écran tremble, il est possible d'améliorer la qualité de l'image en activant la fonction Digital NR (réduction du bruit numérique).
	Lorsque le signal d'entrée est un signal de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI), l'option <nr numérique=""> ne fonctionne pas.</nr>
Niveau noir	Si le niveau de noir n'est pas adapté au signal d'entrée, les zones sombres d'une image peuvent ne pas être affichées ou être à peine visibles. Cette fonction vous permet de sélectionner un niveau de noir capable d'améliorer la visibilité des zones sombres.
	L'option <niveau noir=""> peut être appliquée uniquement pour les signaux 480i et 576i des modes [AV] et Synchronisation AV (D-Sub).</niveau>
	Pour les modes [AV], et les signaux 480i et 576i du mode Synchronisation AV (D-Sub).
	<ul> <li>&lt;0 IRE&gt; : Règle le niveau de noir sur &lt;0 IRE&gt;.</li> </ul>
	<ul> <li>&lt;7.5 IRE&gt; : Règle le niveau de noir sur &lt;7.5 IRE&gt;.</li> </ul>
	Pour le signal RVB du mode <hdmi>.</hdmi>
	<ul> <li><normal> : pour un environnement normal</normal></li> </ul>
	<ul> <li><bas> : S'utilise lorsque les zones sombres d'une image sont trop lumineuses.</bas></li> </ul>
Overscan	A l'aide de cette fonction, vous pouvez découper le bord d'une image lorsque des informations ou des images inutiles y figurent.
	La fonction Overscan (surbalayage) n'est pas prise en charge en mode [AV].
	La fonction Overscan (surbalayage) est prise en charge uniquement lorsque le signal d'entrée est un signal Synchronisation AV (D-Sub) ou Synchronisation AV (HDMI).
	Si l'option <overscan> est désactivée, des zones supplémentaires inutiles sur les bords d'une image peuvent s'afficher.</overscan>
	Dans ce cas, activez l' <overscan>.</overscan>
Mode Film	A l'aide de cette fonction, vous pouvez optimiser le mode d'affichage pour regarder un film.
	- <arrêt>-<auto.></auto.></arrêt>
	<le <mode="" film=""> peut uniquement être pris en charge avec les signaux [AV], 480i et 576i des signaux Synchronisation AV (D-Sub).</le>

MENU	DESCRIPTION
PC	Pour les signaux PC, les quatre fonctions PC éliminent ou réduisent les parasites qui provoquent une qualité d'image non stable, comme le tremblement de l'écran. Si les interférences ne sont pas suppri- mées grâce au réglage précis (Fine), réglez la fréquence au maximum, puis procédez de nouveau au réglage précis.
	Ces fonctions ne sont activées que pour l'entrée de synchronisation du PC (D-Sub/HDMI) de la borne D-Sub.
	Reportez-vous à la rubrique «Synchronisation du PC (D-Sub/HDMI)».
	<ul> <li><réglage automatique=""> : Permet de régler automatiquement la fréquence et la phase de l'écran du PC.</réglage></li> </ul>
	<ul> <li><réglage base="" de=""> : Permet de régler la fréquence lorsque des lignes verticales apparaissent sur l'écran du PC.</réglage></li> </ul>
	<ul> <li><réglage précis=""> : Pour un réglage fin de l'écran du PC.</réglage></li> </ul>
	• <réinitialiser> : Cette fonction permet de rétablir les paramètres par défaut du menu PC.</réinitialiser>
Zoom	Vous pouvez agrandir l'écran à la taille de votre choix.
	• <x1> - <x2> - <x4> - <x8></x8></x4></x2></x1>
	Cette fonction n'est activée que lorsque le signal d'entrée est un signal de type Synchronisation du PC (D-Sub/HDMI).

## 3-5-3. Configuration



MENU	DESCRIPTION
Installer	Afin d'adapter l'image à l'emplacement d'installation (par exemple, derrière un écran semi-transpa- rent, suspendu au plafond), vous pouvez inverser les images projetées verticalement/horizontale- ment.
	<li><installation sol="">: Image normale</installation></li>
	<ul> <li><install. plafond="">: Image retournée horizontalement/ verticalement</install.></li> </ul>
	<ul> <li><projection au="" sol="">: Image retournée horizontalement</projection></li> </ul>
	<proj. plaf.=""> : Image retournée verticalement</proj.>
Mode lampe	Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'image en ajustant l'intensité lumineuse géné- rée par la lampe.
	<ul> <li><eco> : Ce mode est optimisé pour les écrans dont la taille est inférieure à 100 pouces.</eco></li> <li>Ce mode diminue la luminosité de la lampe et la consommation d'énergie afin de prolonger la durée de vie de la lampe, et de réduire les interférences et la consommation.</li> </ul>
	<ul> <li><luminosité> : Ce mode utilise au maximum la luminosité de la lampe lorsque l'éclairage ambiant est clair. La luminosité de la lampe s'intensifiant, sa durée de vie peut être réduite et les interférences et la consommation d'énergie peuvent augmenter.</luminosité></li> </ul>

MENU	DESCRIPTION					
Dist. trapéz. Auto	Vous pouvez ajuster les images déformées ou inclinées en réglant la fonction <dist. auto="" trapéz.=""> sur <marche>, de manière à ce que la fonction <keystone-v> démarre automatiquement.</keystone-v></marche></dist.>					
	<arrêt>-<marche></marche></arrêt>					
Keystone-V	Vou: zoïd	s pouvez com ale (Keystone	penser les images déformées ou inclinées ) verticale.	s grâce à la fonctior	n de correction trapé-	
	0	La sortie aud keystone (tra	dio de votre projecteur est temporairement apèze).	t arrêtée pendant la	modification du	
	0	La fonction I affichage à l	Keystone ne compense pas la déformation 'écran).	i dans le menu OSI	D (On Screen Display/	
Arrière-plan	Vou: périp	s pouvez séle phérique exter	ctionner une image ou un écran qui appar ne connecté au projecteur.	aît lorsqu'aucun sig	nal ne provient du	
	• <	<logo> -<ble< td=""><td>u &gt; -<noir></noir></td><td></td><td></td></ble<></logo>	u > - <noir></noir>			
Choix de la mire	Mire renc	de réglage pa e pour optimis	ar défaut intégrée dans le projecteur. Vous ser l'installation du projecteur et optimiser	s pouvez l'utiliser co des images.	omme image de réfé-	
	• <	Modele hach	uré> : Vous pouvez contrôler l'absence de	distorsion de l'ima	ge.	
	• <	<taille écran=""> ou 1,78 : 1.</taille>	: Vous pouvez vous reporter aux formats	d'images tels que 1	,33 et les afficher : 1	
Type vidéo	Si la qualité de l'écran est anormale parce que le projecteur n'identifie pas le type de signal d'entrée automatiquement en mode <pc> ou <hdmi>, vous pouvez définir le type de signal d'entrée manuel-</hdmi></pc>					
	<ul> <li>En mode <pc>, le menu n'est validé que pour les signaux d'entrée de type Synchronisation AV</pc></li> <li>(D-Sub) Pour une synchronisation H// distincte, il est activé uniquement pour un signal.</li> </ul>					
	1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.					
	•	<ul> <li><auto.>-<rgb(pc)>-<rgb(av)>-<ypbpr(av)></ypbpr(av)></rgb(av)></rgb(pc)></auto.></li> </ul>				
	En mode <hdmi>, le <type vidéo=""> est activé uniquement pour les signaux 640 x 480p 59,94Hz/ 60 Hz et 1280 x 720p 59.94Hz/60 Hz</type></hdmi>					
	•	<ul> <li><auto.>-<pc>-<av></av></pc></auto.></li> </ul>				
			Utilisation	Couleur, Netteté,Teinte	Menu PC et zoom	
		RGB(PC)	Lors de la connexion de la sortie RVB d'un PC à la borne D-Sub	Désactiver	Activer	
	RGB(AV) Lors de la connexion de l d'un périphérique AV (ST à la borne D-Sub		Lors de la connexion de la sortie RVB d'un périphérique AV (STB, DVD, etc.) à la borne D-Sub	Activer	Activer	
		YPbPr(AV)	Lors de la connexion de la sortie YPbPr d'un périphérique (STB, DVD, etc.) à la borne D-Sub	Activer	Désactiver	
	PC Lors de la connexion d'un PC à la Désactiver D				Désactiver	
	AVLors de la connexion d'un périphérique AV (STB, DVD, etc) àActiverDésactiverAuto.Réglages automatiques––					

MENU	DESCRIPTION
Sous-titre	La fonction <sous-titres> est prise en charge lorsque le signal analogique externe de l'entrée vidéo contient des sous-titres.</sous-titres>
	<ul> <li><sous-titres> : <arrêt>-<marche></marche></arrêt></sous-titres></li> </ul>
	<ul> <li><mode> : <sous-titres>-<texte></texte></sous-titres></mode></li> </ul>
	• <canal> : &lt;1&gt;-&lt;2&gt;</canal>
	• <champ> : &lt;1&gt;-&lt;2&gt;</champ>
	La fonction <sous-titres> n'est pas prise en charge en mode <pc> (y compris les composants) ou <hdmi>.</hdmi></pc></sous-titres>
	En fonction du signal externe, vous devrez peut-être modifier les réglages des canaux ou des <champ>.</champ>
	Chaque <canal> et <champ> contient des informations différentes. <champ>&lt;2&gt; comporte des informations supplémentaires qui complètent celles contenues dans <champ>&lt;1&gt;.</champ></champ></champ></canal>
	(Par exemple, si les sous-titres anglais sont fournis sur <canal>&lt;1&gt;, les sous-titres espagnols seront fournis sur Canal&gt;&lt;2&gt;.)</canal>
Réinitialiser	Cette fonction permet de rétablir les paramètres par défaut.
	<ul> <li><réglage défaut="" par=""> : Rétablit les réglages par défaut du fabricant.</réglage></li> </ul>
	• <réinitialiser du="" filtre="" l'heure=""> : Réinitialise la durée du filtre.</réinitialiser>

## 10 3-5-4. Option

PROJECTOR		Option	
*	Langue Option Menu	: França	is 🕨
•	Son Heure vér. filtre	: Arrêt	l l
Ø	Marche auto. Veille Sécurité	: Arret : Arrêt	
	Verr. clavier Information	: Arrêt	<b>↓</b>
	Déplacer	🗗 Entrer	🕤 Retour

MENU	DESCRIPTION				
Langue	Grâce à cette fonction, vous pouvez sélectionner la langue utilisée pour l'écran du menu.				
Option Menu	<ul> <li><position> : Vous pouvez déplacer le menu vers le haut/le bas/la gauche/la droite.</position></li> </ul>				
	<ul> <li><transparence> : Vous pouvez régler la transparence du menu.</transparence></li> </ul>				
	<ul> <li>&lt; Elevé&gt;-<moyen>-<bas>-<opaque></opaque></bas></moyen></li> </ul>				
	<ul> <li><aff. heure=""> : Vous pouvez régler la durée d'affichage du menu.</aff.></li> </ul>				
	<ul> <li>&lt;5 sec.&gt;-&lt;10 sec.&gt;-&lt;30 sec.&gt;-&lt;60 sec.&gt;-&lt;90 sec.&gt;-&lt;120 sec.&gt;-<fidélité></fidélité></li> </ul>				
Son	Le projecteur est équipé d'un haut-parleur mono 7 W interne.				
	• <100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>				

MENU	DESCRIPTION
Heure vér. filtre	<ul> <li>Définit la période de vérification du filtre. (Unité : heures)</li> <li><arrêt>-&lt;100&gt;-&lt;200&gt;-&lt;400&gt;-&lt;800&gt;</arrêt></li> <li>Si la durée d'utilisation du filtre est supérieure à la période de vérification du filtre, le message de vérification du filtre s'affiche pendant 1 minute à chaque allumage du projecteur. Message de vérification du filtre : "<vérifiez et,="" filtre="" le="" nettoyez-le="" nécessaire,="" ou="" remplacez-le.="" si="">".</vérifiez></li> </ul>
Marche auto.	Lorsque la fonction de marche automatique (Auto Power) est activée, si le projecteur est alimenté, il est automatiquement mis sous tension, sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur le bouton d'alimenta- tion. • <arrêt>-<marche></marche></arrêt>
Veille	<ul> <li>Lorsque la fonction de veille (Sleep Timer) est activée, en l'absence de signal d'entrée pendant la durée spécifiée, le projecteur est mis hors tension automatiquement</li> <li>(aucun bouton de la télécommande ou du projecteur ne doit être activé pendant cette période).</li> <li><arrêt> - &lt;10 Min.&gt; - &lt;20 Min.&gt; - &lt;30 Min.&gt;</arrêt></li> </ul>
Sécurité	<ul> <li>Pour prévenir le vol, vous pouvez définir un mot de passe que les utilisateurs doivent entrer à la mise sous tension du projecteur. Une fois un mot de passe défini, le projecteur ne fonctionnera pas sans lui.</li> <li><protec. l'allum.="" à=""> <ul> <li><arrêt> : Entrez votre mot de passe actuel et désactivez la fonction de protection.</arrêt></li> <li><marche> : Entrez un nouveau mot de passe et activez la fonction de protection.</marche></li> </ul> </protec.></li> <li><modif. de="" mot="" passe=""> : Modifiez votre mot de passe actuel.</modif.></li> </ul>
Verr. clavier	<ul> <li>Il est possible de désactiver les boutons sur le châssis du projecteur afin de pouvoir le faire fonction- ner à l'aide de la télécommande uniquement.</li> <li><arrêt>-<marche></marche></arrêt></li> </ul>
Information	Vous pouvez vérifier des signaux de source externes, la configuration de l'image ainsi que le réglage de l'image du PC.

# 4 Dépannage

## 4-1 Avant de contacter le service d'assistance

Effectuez les vérifications suivantes avant de faire appel au service après-vente. Si le problème persiste, contactez le centre de service Samsung Electronics le plus proche.

	Symptômes	Dépannage
Installa-	Absence de tension.	Vérifiez la connexion du câble d'alimentation.
tion et rac- cordement	Je souhaite installer mon projecteur au pla- fond.	Le support d'installation au plafond est vendu séparément. Contactez votre distributeur produit local.
	La source externe ne peut pas être sélection- née.	Assurez-vous que le ou les câbles vidéo sont correctement branchés sur la ou les prises correctes aux deux extrémités. Si l'appareil n'est pas connecté correctement, il est impossible de le sélectionner.
Menu et téléco-	La télécommande ne fonctionne pas.	Assurez-vous que la source externe adéquate soit sélectionn- ée.
mmande		Vérifiez la pile dans la télécommande. Si elle présente des anomalies, remplacez-la par une nouvelle pile de la taille recommandée.
		Prenez soin de diriger la télécommande vers le capteur à l'arrière de l'unité et à une distance inférieure à environ 10 m. Retirez tous les obstacles se trouvant entre la télécommande et le produit.
		Un éclairage direct par ampoule à incandescence ou tout autre type d'éclairage sur le télécapteur du projecteur peut modifier la sensibilité et entraîner un dysfonctionnement de la téléco- mmande.
		Vérifiez si le compartiment de la pile de la télécommande est vide.
		Vérifiez que l'indicateur LED situé sur la partie supérieure du projecteur est allumé.
	Je ne parviens pas à sélectionner un menu.	Vérifiez si le menu s'affiche en gris. Un menu de couleur grise est un menu non disponible.

	Symptômes	Dépannage
Ecran et source	Impossible de voir les images.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation du projecteur est bien branché.
externe		Assurez-vous que la source d'entrée adéquate est sélectionn- ée.
		Vérifiez que les connecteurs sont correctement raccordés à l'arrière du projecteur.
		Vérifiez les piles de la télécommande.
		Assurez-vous que les paramètres <couleur> et <luminosité> ne sont pas réglés au minimum.</luminosité></couleur>
	Couleur non satisfaisante.	Réglez la luminosité ( <teinte>) et le contraste (<contraste>).</contraste></teinte>
	Les images sont floues.	Réglez la mise au point.
		Vérifiez que le projecteur n'est ni trop éloigné ni trop proche de l'écran.
	Bruit étrange.	Si un son étrange persiste, contactez votre centre de service.
	Un voyant d'état de fonctionnement s'allume.	Reportez-vous aux mesures de correction en fonction des indi- cations LED.
	Des lignes apparaissent sur l'écran.	Des interférences peuvent se produire lors de l'utilisation de votre ordinateur. Réglez la fréquence (fréquence d'actualisation) de votre écran.
	L'écran du périphérique externe ne s'affiche pas.	Assurez-vous que le périphérique externe fonctionne et véri- fiez si les éléments réglables du menu tels que <luminosité> et <contraste> ont été définis correctement dans l'écran <mode> du menu du projecteur.</mode></contraste></luminosité>
	Seul un écran bleu apparaît.	Veillez à ce que les périphériques externes soient correcte- ment branchés. Vérifiez à nouveau les câbles de connexion.
	L'écran apparaît en noir et blanc ou dans une couleur étrange, ou l'écran est trop foncé ou trop clair.	Comme indiqué ci-dessus, vérifiez que les réglages tels que <luminosité>, <contraste> et <couleur> ont été définis cor- rectement dans le menu.</couleur></contraste></luminosité>
		Si vous voulez rétablir les valeurs d'usine de différents régla- ges, utilisez <réglage défaut="" par=""> dans le menu.</réglage>

# **5** Informations complémentaires

## 5-1 Caractéristiques

	MODÈLE	SP-M200	SP-M220	SP-M250		
Ecran Taille Résolution		0,63 pouces 3P LCD				
		XGA (1024 x 768)				
Rapport d'aspect		4:3				
Electricité	Consommation	240 W	240 W	260 W		
	Tension	100~240 V CA, 50/60 Hz				
Lamp	Consommation	180 W	180 W	200 W		
	Durée de vie	3.000 heures (Eco : 5.0	00 heures )			
Dimensions		279 x 229 x 79 mm / 10	),98 x 9,02 x 3,11 pouces			
Poids		2,5 Kg / 5,5 lbs				
Fonctions clés	Luminosité	2.000 ANSI	2.200 ANSI	2.500 ANSI		
	Contraste	500:1				
	Plage de projection	1 m ~ 14 m / 39,37 pouces ~ 551,18 pouces				
	Correction trapézoïdale	Vertical (±20°)				
	Réglage du zoom	Manuel				
	Réglage de la mise au point	Manuel				
	Taille de l'écran (diagonale)	Diagonale de 30 pouces ~ 400 pouces				
	Lentille	F=1,7 ~ 1,87, f=19,2 mm ~ 23 mm				
	Ratio de zoom	1:1,2				
Signal d'entrée	D-Sub 15p	RVB analogique, YpbPr analogique				
	HDMI	RVB numérique, YPbPr numérique				
	RCA x 1	Vidéo composite				
Haut-parleur		7 W (Mono)				
Environnement	Température et humidité	Fonctionnement : Temp	oérature 5 °C ~ 35 °C (41	°F ~ 95 °F),		
utilisateur		Humidité 20 % ~ 80 % (Sans condensation)				
		Stockage : Température -10 ? ~ 60 ? (14 °F ~ 140 °F),				
		Humidité 10 % ~ 90 % (Sans condensation)				
Bruit		Eco : 31dB, Lumineux : 36dB				

- Cet équipement de Classe B a été conçu pour une utilisation domestique et de bureau. Cet appareil a été enregistré en fonction des perturbations électromagnétiques pour une utilisation domestique. Il peut être utilisé dans toutes les zones. Les appareils de Classe A sont pour une utilisation de bureau. La classe A est destinée à une utilisation professionnelle tandis que la classe B émet moins d'ondes électromagnétiques que la classe A.
- L'écran LCD utilisé sur le projecteur LCD est constitué de centaines de milliers de pixels fins. Comme d'autres périphériques d'affichage vidéo, l'écran LCD peut contenir des pixels défectueux (pixels morts) qui ne fonctionnent pas. Lors de l'envoi d'un produit, les conditions d'identification des pixels morts, ainsi que le nombre de pixels de ce type

pouvant être contenus dans un écran LCD, sont strictement gérés par le fabricant de l'écran et par notre entreprise, dans le respect dans normes applicables en la matière. La qualité globale et la durée de vie d'un écran présentant quelques pixels morts ne sont pas affectées.

#### Format de communication (conforme au standard RS232C)

- Débit en bauds : 9.600 bps
- Parité : aucune
- Bits de donnée : 8, bit d'arrêt : 1
- Contrôle de flux : aucune

#### protocole de communication série

1. Structure du paquet de commandes [7 octets]

0x08	0x22	cmd1	cmd2	cmd3	valeur	CS
------	------	------	------	------	--------	----

- Un paquet de commandes comprend 7 octets au total.
- Les octets 0x08 et 0x22 indiquent que le paquet est destiné à une communication série.
- Les 4 octets suivants représentent une commande prédéfinie qui peut être définie par l'utilisateur.
- · Le dernier octet est le total de contrôle, qui vérifie la validité du paquet actif.
- En-tête [2 octets] : Valeurs prédéfinies fixées à 0x08 et 0x22.
- Cmd1 [1 octet] : Première valeur du code dont la définition figure dans la liste de commande (Hexadécimale).
- Cmd2 [1 octet] : Deuxième valeur du code dont la définition figure dans la liste de commande (Hexadécimale).
- Cmd3 [1 octet] : Troisième valeur du code dont la définition figure dans la liste de commande (Hexadécimale).
- Valeur [1 octet] : Paramètre d'entrée de la commande (Valeur par défaut : 0) (Hexadécimale).
- CS [1 octet] : total de contrôle (second complément de la somme de toutes les valeurs à l'exception de la valeur CS).
- 2. Structure des paquets de réponse [3 octets]
  - 1. Succès

0x03	0x0C	0xF1
Échec		

2. Échec

0x03	0x0C	0xFF

- Lorsque la valeur du paquet reçu d'un périphérique externe est valide, un paquet Succès est envoyé. Sinon, un paquet Échec est transmis.
- Un paquet Échec est envoyé dans les cas suivants :
  - Le paquet reçu ne comprend pas 7 octets.
  - La valeur d'en-tête du paquet de 2 octets est différente de 0x08 et 0x22.
  - Le total de contrôle est incorrect.
- Une défaillance a été identifiée par un périphérique externe.
  - Un périphérique externe classe le paquet dans la catégorie Échec s'il ne reçoit pas un paquet Succès dans les 100 ms.

### Tableau de commandes

	ÉLÉMENT DE	E CONTRÔLE		CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Général	Electricité	Electricité	Affichage OSD / Power On	0x00	0x00	0x00	0
			ОК				1
			Annuler				2
			Direct Power Off				3
	Volume	Direct Volume		0x01	0x00	0x00	(0~100)
		Continu	Haut	+		0x01	0
			Bas			0x02	0
	Muet		Marche	0x02	0x00	0x00	0
			Arrêt				1
	Blank		Marche	0x03	0x00	0x00	0
			Arrêt				1
	Arrêt sur		Marche	0x04	0x00	0x00	0
	image		Arrêt				1
	Protec. à l'allum.		(0~9)	0x05	0x00	0x00	(0~9)
Entrée	Liste Source	AV	AV	0x0A	0x00	0x01	0
		PC	PC	1		0x03	0
		HDMI	HDMI			0x04	0

	ÉLÉMENT D	E CONTRÔLE	CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Image	Mode	Dynamique	0x0B	0X00	0x00	0
		Standard				1
		Présentation				2
		Texte				3
		Film				4
		Jeu				5
		Utilisateur				6
	Contraste	0~100		0X02	0x00	(0~100)
	Luminosité	0~100		0X03	0x00	(0~100)
	Netteté	0~100		0X04	0x00	(0~100)
	Couleur	0~100		0X05	0x00	(0~100)
	Teinte (V/R)	V50 / R50		0x06	0x00	(0~100)
	Nuance	Froide2		0x0A	0x00	1
	Coul.	Froide1				2
		Chaude1				3
		Chaude2				4
	WB	Aj. Rouge		0x0B	0x00	(0~100)
		Aj. Vert			0x01	(0~100)
		Aj. Bleu			0x02	(0~100)
		Regl. Rouge			0x03	(0~100)
		Regl. vert			0x04	(0~100)
		Regl. bleu			0x05	(0~100)

	ÉLÉMENT DE	E CONTRÔLE		CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Image	Gamma	-3~3		0x0B	0x0C	0x00	(0~6)
	Sauvegarder	Affichage OSD			0x0D	0x00	0
		ОК		•			1
		Annuler		•			2
		Direct Save		+			3
	Réinitialiser			•	0x0E	0x00	0
	Taille	Normal		*	0x0F	0x00	0
		Zoom1		•			1
		Zoom2		•			2
		16:9		•			3
	NR numéri-	Arrêt		*	0x10	0x00	0
	que	Marche					1
	Niveau noir	0 IRE/NOR- MAL			0x11	0x00	0
Ov		7,5 IRE/Bas					1
	Overscan	Arrêt			0x12	0x00	0
		Marche		-			1
	Mode Film	Arrêt			0x13	0x00	0
		Auto.					1
	PC	Réglage Automatique			0x14	0x00	0
		Regl. Base	Haut		0x15	0x00	0
			Bas	-			1
		Regl. Prec	Haut		0x16	0x00	0
			Bas				1
		Réinitialiser	Affichage OSD	*	0x17	0x00	0
			ОК				1
			Annuler				2
			Direct Reset				3
	Zoom	X1		•	0x18	0x00	0
		X2		•			1
		X4		•			2
		x8		•			3
		Gauche			0x19	0x00	0
		Droite					1
		Haut					2
		Bas					3

ÉLÉMENT DE CONTRÔLE			CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR	
Image Horizontal Position	Horizontal	Continu	Gauche	0x0B	0x1A	0x00	0
	Position		Droite				1
	Vertical Posi-	Continu	Bas	*	0x1B	0x00	0
	tion		Haut				1

ÉLÉMENT DE CONTRÔLE		CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR		
Configuration	Installer	Installation sol >:		0x0C	0x00	0x00	0
		Install. Pla- fond		*			1
		Projection au sol		-			2
		Proj. plaf.		-			3
	Mode lampe	ECO		-	0x01	0x00	0
		Lumineux					2
	Keystone	Keystone-V	-50~50	*	0x02	0x00	(0~100)
		Dist. trapéz.	Arrêt	*		0x02	0
		Auto	Marche				1
	Arrière-plan	Logo		-	0x03	0x00	0
		Bleu		+			1
		Noir		*			2
	Choix de la mire	Modele hachuré			0x04	0x00	0
Туре		Taille écran					1
		Pattern Off		-			2
	Type vidéo	Auto.			0x05	0x00	0
		RGB(PC)		*			1
		RGB(AV)		-			2
		YPbPr(AV)					3
		PC					4
		AV		*			5
	Réinitialiser	Réglage par défaut	Affichage OSD		0x06	0x00	0
			ОК	-			1
			Annuler	-			2
			Direct Fac- tory Default				3
		Réinitialiser l'heure du fil-	Affichage OSD	*		0x01	0
		tre	OK				1
			Annuler				2
			Réinitialisa- tion directe de la durée du filtre	-			3
	Sous-titre	Sous-titre	Arrêt	1	0x07	0x00	0
			Marche				1
		Mode	Sous-titre	1		0x01	0
			Texte				1

ÉLÉMENT DE CONTRÔLE		CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR		
Option	Langue	English		0x0D	0x00	0x00	0
		Deutsch					1
		Nederlands					2
		Español					3
		Français					4
		Italiano					5
		Svenska					6
		Português					7
		Русский					8
		中国语					9
		한국어					10
		Türkçe					11
		ไทย					12
Option Menu	Option Menu	Position	Gauche		0x01	0x00	0
			Droite				1
			Haut				2
			Bas				3
		Transpa-	Elevé		0x02	0x00	0
		rence	Moyen				1
			Bas				2
			Opaque				3
		Aff. heure	5 sec.		0x03	0x00	0
			10 sec.				1
			30 sec.				2
			60 sec.				3
			90 sec.				4
			120 sec.				5
			Fidélité				6

	ÉLÉMENT DE CONTRÔLE		CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR	
Option	Son	100Hz	Haut	0x0D	0x04	0x01	0
			Bas				1
		300Hz	Haut			0x02	0
			Bas				1
		1KHz	Haut			0x03	0
			Bas				1
		3KHz	Haut			0x04	0
			Bas				1
		10KHz	Haut			0x05	0
			Bas				1
	Heure vér. fil-	Arrêt		-	0x05 0x00	0x00	0
	tre	100					1
		200					2
		400					3
		800					4
	Marche auto.	Arrêt			0x06	0x00	0
		Marche					1
	Veille	Arrêt			0x07	0x00	0
		10 min					1
		20 min					2
		30 min					3
	Information				0x08	0x00	0
	Verr. clavier	Arrêt			0x0A	0x00	0
		Marche					1

## 5-3 Contactez SAMSUNG WORLDWIDE

 Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

	NORTH AMERICA	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
	LATIN AMERICA	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	EUROPE	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis	: Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr

EUROPE						
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/ Min)	http://www.samsung.de				
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu				
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it				
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu				
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl				
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no				
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl				
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt				
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk				
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es				
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se				
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch				
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk				
	CIS	1				
BELARUS	810-800-500-55-500					
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee				
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv				
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt				
MOLDOVA	00-800-500-55-500					
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru				
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500					
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru				
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500					
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua				
		http://www.samsung.com/ua_ru				
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru				
	ASIA PACIFIC	1				
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au				
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn				
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk				
		http://www.samsung.com/hk_en/				
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in				
	1-800-3000-8282					

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)	
	1-800-8-SAMSUNG(726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

## Mise au rebut appropriée de ce produit (élimination des appareils électriques et électroniques) - Europe uniquement



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Cette marque sur la batterie, les accessoires ou la documentation signifie que cet appareil et ses accessoires électroniques (p.ex. chargeur, casque d'écoute, câble USB) ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers à la fin de leur cycle de vie. Pour éviter les atteintes à l'environnement ou les risques pour la santé dus à l'élimination anarchique des déchets, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets et les recycler de manière responsable, de manière à promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers doivent contacter le revendeur chez qui ils ont acheté ce produit ou leur administration locale afin de savoir où et comment ils peuvent déposer ces éléments en vue de leur recyclage dans de bonnes conditions environnementales.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Cet appareil et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec d'autres déchets de nature commerciale.

#### Elimination des batteries de ce produit - Europe uniquement



(D'application dans l'Union européenne et les autres pays d'Europe employant des systèmes de collecte de piles distincts)

Cette marque sur la batterie, le manuel ou l'emballage signifie que les batteries de ce produit ne peuvent pas être éliminées avec les déchets ménagers à la fin de leur cycle de vie. La mention des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient un niveau de mercure, de cadmium ou de plomb plus élevé que les niveaux de référence de la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, ces substances peuvent porter atteinte à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation matérielle, séparez les batteries des autres types de déchet et recyclez-les via votre système local de reprise des batteries gratuit.