# Register your product and get support at www.philips.com/welcome



SA1VBE02

SA1VBE04

SA1VBE08

SA1VBE16



DE Benutzerhandbuch



## Inhaltsangabe

1	Wichtige Sicherheitsinformationen Allgemeine Wartung Recycling des Produkts	3 3 5
2	<b>Ihr neuer GoGear Vibe</b> Lieferumfang	6 6
3	Erste Schritte Übersicht über die Bedienelemente und Anschlüsse Übersicht über das Hauptmenü Software installieren Anschließen und Aufladen Anschließen des GoGear Vibe an einen Computer Akkuladezustandsanzeige Sicheres Entfernen des GoGear Vibe Ein-/ausschalten des GoGear Vibe Automatischer Standbymodus und automatisches Ausschalten	7 7 8 9 9 9 10 10
4	Übertragen von Dateien mit dem GoGear Vibe	11
5	Windows Media Player 11 (WMP11) Installieren von Windows Media Player 11 (WMP11) Übertragen von Musik- und Bilddateien in die WMP11-Bibliothek Wechseln zwischen den Musik- und Bildbibliotheken im WMP und dem GoGear Vibe Übertragen von Titeln von einer CD Erwerben von Online-Musik Synchronisieren von Windows Media- Inhalten mit dem GoGear Vibe Einrichten des GoGear Vibe für WMP11	12 12 12 13 13 14 14 14

	Wechseln zwischen automatischer und manueller Synchronisierung Auswählen und priorisieren, was	15
	synchronisiert werden soll Auswahl von Dateien und	15
	Synchronisierung Kopieren von Dateien vom GoGear	16
	Vibe auf den Computer Wiedergabelisten in WMP11	17 18
	Wiedergabeliste Erstellen einer automatischen	18
	Wiedergabeliste Bearbeiten von Wiedergabelisten Übertragen von Wiedergabelisten	18 19
	auf den GoGear Vibe Suchen nach Musik oder Bildern mit	19
	WMPTT Löschen von Dateien und Wiedergabelisten aus der WMP11-	19
	Löschen von Dateien und Wiedergabelisten auf dem GoGear	20
	Vibe Bearbeiten von Titelinformationen mit WMP11	20 20
	Formatieren des GoGear Vibe mit WMP11	21
6	Napster Aktivieren/Deaktivieren eines PCs für	22
	Napster Übertragen von Napster To Go-Musik	22
	auf den GoGearVibe	23
7	<b>Musik</b> Musikwiedergabe Suchen und Finden Ihrer Musik Löschen von Musiktiteln	24 24 24 24
8	Audiobooks Übertragen von Hörbüchern auf den	25
	GoGear Vibe Hörbuch-Bedienelemente	25 25

Deutsch

	Auswählen eines Hörbuchs nach dem Buchtitel	25
9	Video	26
	Herunterladen, Konvertieren und	27
	Vide envire dergade	20
	Videowiedergabe	20
	Loschen von videos	26
10	Bilder	27
	Anzeige von Bildern	27
	Anzeigen der Diashow	27
	Übertragen von Bildern auf den	
	GoGearVibe	27
	Löschen von Bildern	27
11	Radio	28
	Anhören von UKW-Radiosendern	28
	Manuelles Einstellen von Radiosendern	28
	Radiosender automatisch einstellen	28
	Aufrufen voreingestellter Radiosender	28
12	Aufnahmen	29
	Aufnahmen über ein UKW-Radio	29
	Audio-/Sprachaufnahmen	29
	Wiedergeben von Radioaufnahmen Wiedergeben von Sprach-/	29
	Audioaufnahmen	30
	Übertragen der Aufnahmen auf einen	50
	Computer	30
	Löschen von Aufnahmen	30
		50
13	Einstellungen	31
14	Aktualisieren des GoGear Vibe	33
	Manuelles Überprüfen/Aktualisieren der	
	Firmware	33
15	Fehlerbehebung	34

### 16 Technische Daten

Systemanforderungen	35
Unterstützte Musikdateiformate	35
Unterstützte Videodateiformate	36
Unterstützte Bilddateiformate	36

35

#### Benötigen Sie Hilfe?

Besuchen Sie

www.philips.com/welcome

Hier finden Sie hilfreiches Material wie beispielsweise das Benutzerhandbauch, neue Software-Aktualisierungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zu.

## 1 Wichtige Sicherheitsinformationen

## Allgemeine Wartung

#### Achtung

- So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:
- Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktes Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Vermeiden Sie den Kontakt von Kopfhörerbuchse oder Akkufach mit Wasser. In das Gerät eindringendes Wasser kann schwere Schäden verursachen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können das Gerät stören.
- Sichern Sie Ihre Dateien. Bewahren Sie die Originaldateien auf, die Sie auf Ihr Gerät übertragen haben. Philips haftet nicht für den Verlust von Daten, wenn das Produkt beschädigt wird bzw. Inhalte nicht mehr lesbar sind.
- Verwalten (übertragen, löschen usw.) Sie Ihre Musikdateien ausschließlich mit der mitgelieferten Musiksoftware, um Probleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.

## Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 0 °C und 35 °C.
- Bewahren Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -20 °C und 45 °C auf.
- Bei niedrigen Temperaturen kann sich die Akkulaufzeit verkürzen.

#### Ersatzteile/Zubehör:

Nähere Informationen zum Bestellen von Ersatzteilen oder Zubehör finden Sie auf www.philips.com/support.

#### Gehörschutz



#### Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

Das Verwenden von Kopfhörern bei zu hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zu Gehörschäden führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.

Die Lautstärke kann täuschen. Die als angenehm empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie Ihre Lautstärke aus einem sicheren Bereich auswählen, bevor sich ihr Gehör daran gewöhnt, und Sie sollten diese Einstellung nicht verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel: Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.

Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit: Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.

Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in

vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien:

Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang. Achten Sie darauf, auch nach Gewöhnung an einen Lautstärkepegel, diesen nicht zu erhöhen. Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

Bei potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard usw. fahren. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

#### Modifikationen

Durch Modifikationen, die nicht durch den Hersteller autorisiert sind, erlischt die Betriebserlaubnis.

#### Copyright-Hinweis

Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen und Organisationen.

Nicht autorisiertes Kopieren einer beliebigen Aufnahme, die über das Internet geladen oder mit Hilfe einer Audio-CD erstellt wurde, stellt eine Verletzung der Urheberrechte und internationaler Verträge dar.

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. von Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für derartige Zwecke nicht verwendet werden. Windows Media und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

## Handeln Sie verantwortungsvoll! Beachten Sie Urheberrechte.



Philips respektiert das geistige Eigentum anderer, und fordert seine Kunden auf, Gleiches zu tun. Multimedia-Inhalte aus dem Internet wurden möglicherweise ohne Zustimmung des Urhebers erstellt und/oder im Umlauf gebracht. Das unerlaubte Kopieren und Weitergeben von Inhalten verletzt möglicherweise Urheberrechte in verschiedenen Ländern, einschließlich Ihres Landes.

Das Einhalten der Urheberrechte unterliegt Ihrer Verantwortung.

Übertragen Sie nur Video-Streams mit frei verfügbaren oder rechtmäßig lizenzierten Inhalten von Ihrem Computer auf Ihren tragbaren Player. Sie dürfen diese Inhalte dürfen nur für private, nicht kommerzielle Zwecke verwenden und müssen möglicherweise vorhandene Urheberhinweise des Urhebers berücksichtigen. Diese Hinweise beinhalten möglicherweise, dass keine weiteren Kopien erstellt werden dürfen. Video-Streams beinhalten möglicherweise Kopierschutztechnologien, die weiteres Kopieren unterbinden. In diesem Fall funktioniert die Aufnahmefunktion nicht, und Sie werden mit einer Meldung darauf hingewiesen.

#### Datenspeicherung

Philips möchte die Qualität Ihres Produkts und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Um das Nutzungsprofil dieses Geräts nachzuvollziehen. zeichnet das Gerät Informationen/Daten im permanenten Speicher des Geräts auf. Diese Daten dienen zur Erkennung und Aufdeckung von Fehlern oder Problemen, die Sie als Benutzer während der Verwendung des Geräts stören können. Zu den gespeicherten Daten gehören beispielsweise die Dauer der Wiedergabe im Musikmodus, die Häufigkeit eines niedrigen Batteriestands usw. Die gespeicherten Daten sagen nichts über die Inhalte, Medien oder Downloadguellen aus, die auf dem Gerät verwendet wurden. Die gespeicherten Daten werden NUR dann abgerufen und verwendet, wenn das Gerät an das Philips Service Center gesendet wird, und dienen NUR zur Vereinfachung der Fehlerfindung und -verhinderung. Die Daten

werden dem Benutzer nach dessen erster Aufforderung zur Verfügung gestellt. Center bringen, wo ein Fachmann den Akku wie unten dargestellt entfernen oder ersetzen kann.

## **Recycling des Produkts**

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt:

> Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung von Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

#### Hinweis für die Europäische Union

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über Ihren Haushaltsabfall. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Die korrekte Entsorgung des nicht mehr benötigten Produkts hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

#### Achtung

 Durch Entfernen des integrierten Akkus erlischt die Garantie und das Gerät kann ggf. beschädigt werden. Bei den folgenden Anweisungen handelt es sich um Anweisungen zur Entsorgung des Geräts nach Ende der Lebensdauer des Produkts.

Ihr Produkt enthält einen integrierten Akku, für den die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt, und der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann. Für den sicheren Betrieb und die Sicherheit Ihres Produkts ist es erforderlich, dass Sie den Akku zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Service-







## 2 Ihr neuer GoGear Vibe

Mit dem GoGearVibe können Sie

- MP3- und WMA-Dateien wiedergeben
- Videodateien anzeigen
- UKW-Radiosender hören
- Aufnahmen machen

## Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob Sie die folgenden Artikel erhalten haben: Player



#### Kopfhörer



USB-Kabel



### Schnellstartanleitung



### - Hinweis

 Die Abbildungen dienen lediglich als Referenz. Philips behält sich das Recht vor, Farbe/Design ohne Ankündigung zu ändern.

## 3 Erste Schritte

## Übersicht über die Bedienelemente und Anschlüsse



(1) RESET	Drücken: GoGear Vibe
-	zurücksetzen
(2) ▲ / ▼	Drücken: nach unten/oben
0	blättern
	Gedrückt halten: schnell nach
	unten/oben blättern
3 0	Berühren und halten:
	GoGear Vibe ein- und
	ausschalten
<b>A</b>	Berühren: alle Tasten
	außer –VOL+ sperren/
	entsperren
4	Display
5 – VOL +	Drücken: Lautstärke
-	erhöhen/verringern
	Gedrückt halten: Lautstärke
	schnell erhöhen/verringern
6 OPTIONS	Verfügbare Optionen
	anzeigen
(7) ▶Ⅱ	Drücken: Wiedergabe/Pause
8 🔶	USB-Anschluss
9 5	Drücken: eine Ebene nach
-	oben
	Gedrückt halten: schnell
	rückwärts blättern
(11) 🔒	Kopfhörerbuchse
(12) MIC	Mikrofon

#### Achtung

• Eine hohe Lautstärke kann zu Schäden beim Benutzer führen.

Sie können die Lautstärke des GoGear Vibe so einstellen, dass die maximale Lautstärke begrenzt ist.

- Wählen Sie im Hauptmenü [Einstellungen ]>[Soundeinstellungen] > [Lautstärkebegrenzung].
- 2 Drücken Sie die Lautstärkeregler / +, um den Lautstärkepegel festzulegen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►II.
  - ➡ Haben Sie eine maximale Lautstärke eingestellt, kann der GoGear Vibe diese auch dann nicht überschreiten, wenn Sie die Lautstärketaste + drücken.

So können Sie wieder die maximale Lautstärke freischalten:

- 1 Wählen Sie [Einstellungen] > [Soundeinstellungen] >[Lautstärkebegrenzung].
- 2 Setzen Sie die Lautstärkegrenze auf die maximale Stufe.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►II.

## Übersicht über das Hauptmenü

Menü	Modus	Aktion
л	Musik	Musiktitel
		wiedergeben
	Video	Videos wiedergeben
<b>U</b>	Bilder	Bilder anzeigen
$\diamond$	UKW-Radio	UKW-Radiosender
		hören
<b>U</b>	Aufnahme	Aufnahmen erstellen
		oder anhören
	Ordneransicht	Dateien in Ordnern
		anzuzeigen
*	Einstellungen	Einstellungen des
		GoGear Vibe
		anpassen
Ð	Akt. Titel	aktuellen Wiederga-
		bebildschirm anzeigen

#### Hinweis

 \* Rhapsody-Kanäle sind ausschlie
ßlich f
ür einige US-Versionen verf
ügbar und erfordern ein aktives Rhapsody-Konto.

## Software installieren

Im Lieferumfang des GoGear Vibe ist folgende Software enthalten:

- Philips Device Manager (zum Beziehen von Firmware-Updates f
  ür den GoGear Vibe)
- Media Converter for Philips (hilft Ihnen, Videodateien für den GoGear Vibe zu konvertieren und zu übertragen)
- Windows Media Player (zum Konvertieren und Übertragen von WMP-Mediendateien für den GoGear Vibe)
- Napster-Software (zum Übertragen von Napster-Musik auf Ihren GoGear Vibe)

#### Wichtig:

Denken Sie daran, die Software, die sich auf der beiliegenden CD-ROM befindet, zu installieren, um Musik- und Videodateien zu übertragen.

Wichtig: Überprüfen Sie vor dem Installieren der Software, ob Ihr Computer die Systemanforderungen erfüllt (Anweisungen finden Sie im Abschnitt **Systemanforderungen** in dieser Bedienungsanleitung).

- 1 Schließen Sie den GoGear Vibe an Ihren Computer an.
- 2 Legen Sie die im Lieferumfang des GoGear Vibe enthaltene CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der Software abzuschließen.

Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet, führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Durchsuchen Sie die Inhalte der CD mit dem Windows Explorer.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Datei mit der Endung ".exe".

## Anschließen und Aufladen

Der GoGear Vibe verfügt über einen integrierten Akku, der über den USB-Anschluss eines Computers aufgeladen werden kann (USB-Kabel im Lieferumfang enthalten).

#### Hinweis

- Laden Sie den GoGear Vibe vor der ersten Verwendung drei Stunden lang auf.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, stoppt die Ladeanimation. Das Symbol 🖾 wird angezeigt.

## Anschließen des GoGear Vibe an einen Computer

- Stecken Sie den USB-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in einen verfügbaren USB-Port an Ihrem Computer.
- 2 Stecken Sie den kleinen USB-Stecker in die kleine USB-Buchse an Ihrem GoGear Vibe.
- 3 Schalten Sie Ihren Computer ein.→ Der GoGear Vibe wird aufgeladen.

#### Akkuladezustandsanzeige

Der ungefähre Ladezustand des Akkus wird folgendermaßen auf dem Display angezeigt:

100 %	75 %	50 %	25 %	0%

 Durch Blinken der Akkuanzeige wird angezeigt, dass der Akku fast leer ist.
 Der Player speichert alle Einstellungen und schaltet sich nach 60 Sekunden aus.

#### Hinweis

- Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, stoppt die Ladeanimation. Das Symbol 🖾 wird angezeigt.

### 🔆 Тірр

 Sie können Ihren Akku schonen und die Wiedergabezeit des GoGear Vibe verlängern, indem Sie über \*>[Displayeinstellungen]> [Display abschalten] sicherstellen, dass die kürzeste Timereinstellung ausgewählt ist.

#### Sicheres Entfernen des GoGear Vibe

Um Datenverlust zu vermeiden, trennen Sie den GoGear Vibe folgendermaßen vom Computer:

- Schließen Sie auf Ihrem Computer alle Anwendungen, die zum GoGear Vibe gehören.
- 2 Klicken Sie in der Taskleiste Ihres Computers auf S.
- 3 Warten Sie auf die Bestätigung, dass der GoGear Vibe sicher entfernt werden kann, und trennen Sie dann den GoGear Vibe vom USB-Anschluss.

### Ein-/ausschalten des GoGear Vibe

 Schieben und halten Sie zum Wechseln zwischen dem Ein- und Ausschalten ① ca.
 2 Sekunden lang.

## Automatischer Standbymodus und automatisches Ausschalten

Der GoGear Vibe verfügt über eine Funktion für den automatischen Wechsel in den Standbymodus und für das automatische Ausschalten, um so Akkustrom zu sparen. Wenn der GoGear Vibe zehn Minuten lang nicht benutzt wird (keine Musikwiedergabe, keine Taste wird gedrückt), schaltet er sich aus.

1 Schieben und halten Sie () ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um den GoGear Vibe wieder einzuschalten.

Der GoGear Vibe verfügt über eine Sperre, um ein versehentliches Betätigen einer Taste zu verhindern.

- Um die Tasten während der Wiedergabe zu sperren, schieben Sie den Schieberegler auf die Position <u>β</u>.
  - Alle Tasten mit Ausnahme der Lautstärketasten werden gesperrt, und auf dem Display wird ein Sperrsymbol angezeigt.
- 2 Um die Tasten wieder zu entsperren, bewegen Sie den Schieberegler in die Mitte.

## 4 Übertragen von Dateien mit dem GoGear Vibe

Der GoGear Vibe ermöglicht das Übertragen von Dateien aus **Windows Explorer**.

- 1 Wenn Sie den GoGear Vibe an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen haben, öffnen Sie **Windows Explorer**.
- 2 Erstellen Sie auf dem GoGear Vibe Ordner.
- **3** Sortieren Sie Ihre Dateien per Drag & Drop in die Ordner.

## 5 Windows Media Player 11 (WMP11)

## Installieren von Windows Media Player 11 (WMP11)

- 1 Legen Sie die beiliegende CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation des WMP11 abzuschließen.

## Übertragen von Musik- und Bilddateien in die WMP11-Bibliothek

Standardmäßig lädt der WMP11 alle auf Ihrem Computer gespeicherten Musik- und Bilddateien automatisch herunter. Die neuen Dateien werden der WMP11-Bibliothek automatisch hinzugefügt. Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie Musik- und Bilddateien hinzufügen können, die an anderen Speicherorten auf Ihrem Computer oder Computernetzwerk gespeichert sind.

- Wählen Sie Start > Programme > Windows Media Player, um die WMP11-Software zu starten.
- 2 Klicken Sie auf den Pfeil unter der Registerkarte **Medienbibliothek**, und wählen Sie anschließend **Zur Medienbibliothek hinzufügen**.



→ Das Dialogfeld "Zur Medienbibliothek hinzufügen" wird angezeigt.



- 3 Klicken Sie zum Erweitern des Dialogfelds auf **Erweiterte Optionen**.
- 4 Klicken Sie auf Hinzufügen.
  - ➡ Das Dialogfeld "Ordner hinzufügen" wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie einen Ordner aus, der Ihre Musik- oder Bilddateien enthält, und klicken Sie anschließend auf OK.
- 6 WMP11 durchsucht die Ordner und fügt verfügbare Musik- oder Bilddateien zur Bibliothek hinzu.
- 7 Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf Schließen.

## 🔆 Тірр

 WMP11 ist so konfiguriert, dass Audiodateien mit einer Größe unter 100 KB ausgelassen werden. Um Dateien mit einer Größe unter 100 KB zu berücksichtigen, ändern Sie die Standardeinstellungen im Dialogfeld "Zur Medienbibliothek hinzufügen".

### Wechseln zwischen den Musik- und Bildbibliotheken im WMP und dem GoGear Vibe

 Klicken Sie auf den Pfeil oben links in WMP11,und wählen Sie eine Kategorie aus.



# Übertragen von Titeln von einer CD

Sie können Musik von einer CD auf den GoGear Vibe übertragen. Für die Übertragung ist zunächst das Erstellen einer digitalen Kopie der Musik auf Ihrem Computer erforderlich. Dieser Vorgang wird "Rippen" genannt.

- 1 Überprüfen Sie, ob Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- 2 Starten Sie WMP11.
- 3 Klicken Sie auf den Pfeil unter der Registerkarte Von CD kopieren, und wählen Sie Format.



- Deutsch
- 4 Klicken Sie auf den Pfeil unter der Registerkarte Von CD kopieren, und wählen Sie Bitrate.



5 Legen Sie die Audio-CD in das CD-Laufwerk des Computers ein.

<ul> <li>Kingowi Nazisi Pu</li> </ul>			
<b>3</b> 67.	mannenger vete	ina in the second s	uni Gran
in the sheet see	• Method Social Sectors	Rote         The Manual Start Should Like Like Like Like Like Like Like Like	C - C - C - C - C - C - C - C - C - C -
			() 2+1%

→ Alle Titel auf der CD werden aufgelistet.

Standardmäßig beginnt **WMP11** mit dem Kopieren aller Titel von der CD.

→ Wenn Sie diese Option ändern möchten, klicken Sie auf den Pfeil unter der Registerkarte Von CD kopieren, und wählen Sie CD nach dem Einlegen automatisch kopieren > Nie.

6 Klicken Sie zur Auswahl der Titel, die Sie kopieren möchten, auf die Kontrollkästchen.

A			6			-		
	and the state of the	(deal)		1000			Bolks Guide	
THE CHARTER	And Date of the							101-7
🚱 2002 PM - The Adu	Audio CD (P.)		EI :		1407.	Animisi .	10 <del></del>	100000
	8	Tractite from Areas Area	COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING COMPARING NUMBER OF A 1 COMPARING N	vertication and the second sec	400 145 205 205 205 205 205 205 205 205 205 20	Tapati ka dang Japati ka dang Japati ka dang Lipati ka dang Tapati ka dang	Inne, Amir Jones Arthr Steel Arthr A	
								ils garne

- 7 Klicken Sie auf Von Medium kopieren starten.
  - Die ausgewählten Titel werden konvertiert und zur WMP11-Bibliothek hinzugefügt.

## Erwerben von Online-Musik

Sie können Musik von einem Online-Musikshop erwerben.

- 1 Starten Sie WMP11.
- 2 Klicken Sie auf den Pfeil unter der Registerkarte **Medienseite**, und wählen Sie **Alle Onlineshops durchsuchen**.
- 3 Wählen Sie einen Musikshop aus, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.



➡ Die erworbenen Alben oder Titel finden Sie in der WMP11-Bibliothek.

## Synchronisieren von Windows Media-Inhalten mit dem GoGear Vibe

Sie können Musik und Bilder mithilfe von WMP11 mit dem GoGear Vibe synchronisieren. Wenn Sie den GoGear Vibe zum ersten Mal an den Computer anschließen, wählt WMP11 automatisch die Synchronisierungsmethode (automatisch oder manuell), die am besten für den GoGear Vibe geeignet ist.

Automatisch: Wenn im GoGear Vibe ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht (mindestens 4 GB Kapazität) und Ihre gesamte Medienbibliothek auf dem GoGear Vibe Platz hat, wird die gesamte Bibliothek nach dem Anschließen an den Computer automatisch auf den GoGear Vibe kopiert.

Manuell: Wenn Ihre gesamte Medienbibliothek nicht auf dem GoGear Vibe Platz hat, werden Sie aufgefordert, manuell Dateien oder Wiedergabelisten zur Übertragung auf den GoGear Vibe auszuwählen.

### Einrichten des GoGear Vibe für WMP11

#### Achtung

- Trennen Sie den GoGear Vibe während der Übertragung nicht von WMP11. Wenn Sie GoGear Vibe während der Übertragung von WMP11 trennen, ist die Übertragung unvollständig und Windows erkennt den GoGear Vibe später möglicherweise nicht.
- 1 Starten Sie WMP11.
- 2 Schalten Sie den GoGear Vibe ein.
- 3 Schließen Sie den GoGear Vibe an Ihren Computer an.
- **4** Richten Sie die Synchronisierung ein:
  - Wählen Sie bei Aufforderung die Option zur Synchronisierung zwischen WMP11 und dem GoGear Vibe aus.
  - Wenn **WMP11** eine automatische Synchronisierung mit dem GoGear Vibe vorschlägt, klicken Sie auf **Fertig** stellen.
  - Die gesamte Bibliothek wird mit dem GoGear Vibe synchronisiert.
     Danach wird bei jedem Anschließen an den Computer eine automatische Synchronisierung mit dem GoGear Vibe vorgenommen.
  - Sie können außerdem auswählen, was automatisch synchronisiert wird (Anweisungen finden Sie im Abschnitt Auswählen und priorisieren, was synchronisiert werden soll).
  - Wenn WMP11 eine manuelle Synchronisierung mit dem GoGear Vibe vorschlägt, klicken Sie auf Fertig stellen.
  - Sie müssen dann auf die Registerkarte Synchron. klicken und Dateien und Wiedergabelisten manuell auswählen (Anweisungen finden Sie im Abschnitt Auswahl von

Dateien und Wiedergabelisten zur manuellen Synchronisierung).

## Wechseln zwischen automatischer und manueller Synchronisierung

Nach dem ersten Einrichten der Synchronisierung können Sie zwischen automatischer und manueller Synchronisierung wechseln.

- Klicken Sie auf den Pfeil unter der Registerkarte Synchron., und wählen Sie PhilipsGoGear Vibe > Synchronisieren einrichten.
- 2 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Gerät automatisch synchronisieren.

## Auswählen und priorisieren, was synchronisiert werden soll

Wenn **WMP11** eine automatische Synchronisierung mit dem GoGear Vibe vorschlägt, können Sie auswählen, nicht die gesamte Medienbibliothek zu synchronisieren. Sie können bestimmen, welche Titel aus vorhandenen Wiedergabelisten synchronisiert werden sollen oder neue Wiedergabelisten erstellen. Die ausgewählten Wiedergabelisten werden bei jedem Anschließen an den Computer automatisch mit dem GoGear Vibe synchronisiert.

- Klicken Sie auf den Pfeil unter der Registerkarte Synchron., und wählen Sie PhilipsGoGear Vibe > Synchronisierung einrichten.
  - ➡ Das Dialogfeld "Geräteinstallation" wird angezeigt.



2 Wählen Sie im Bereich "Verfügbare Wiedergabelisten" die vorhandenen Wiedergabelisten aus, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie auf Hinzufügen.

	Device Setup
Miga Semantan SAItan Tono tina de-ka Automatu aki kudi dar (dashirta	Relief fig. After to Serv
Prevents - One Analis Converti Prevents - One Analis - One Prevents - One Prevers - One Prevents - One Prevents - One Prevents	Act and a set of the s
Nen-Add Malatta	🖂 Staffe what spect 🛛 Housey 💠 🥸

- 3 Klicken Sie zum Erstellen einer Wiedergabeliste auf Neue automatische Wiedergabeliste, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Kriterien anzugeben. (Anweisungen finden Sie im Abschnitt Erstellen einer automatischen Wiedergabeliste.)
- 4 Klicken Sie zum Entfernen einer Wiedergabeliste in der Liste Zu synchronisierende Wiedergabelisten auf die jeweilige Liste, und klicken Sie anschließend auf Entfernen.
- 5 Wählen Sie im Bereich Zu synchronisierende Wiedergabelisten die Pfeile für die Priorität aus, um sie in der gewünschten Reihenfolge anzuordnen.



→ Wenn der GoGear Vibe vor dem Abschluss der Synchronisierung voll ist, werden die Dateien und Wiedergabelisten mit niedriger Priorität bei der Synchronisierung nicht berücksichtigt.

## 🔆 Тірр

 Wenn Ihre Medienbibliothek zu groß für den GoGear Vibe ist, können Sie das Kontrollkästchen Mischen aktivieren, um die Dateien in den Wiedergabelisten für die Synchronisierung zu mischen. Danach werden die Dateien auf dem GoGear Vibe bei jedem Anschließen an den Computer durch neue Dateien (aus dem Bereich "Zu synchronisierende Wiedergabelisten") ersetzt.

### Auswahl von Dateien und Wiedergabelisten zur manuellen Synchronisierung

Bei einer manuellen Synchronisierung müssen Sie eine Liste von Dateien und Wiedergabelisten erstellen, die synchronisiert werden sollen. Sie können auch die Dateien, die aus den Wiedergabelisten mit dem GoGear Vibe synchronisiert werden sollen, per Zufall auswählen lassen.

- 1 Starten Sie WMP11.
- 2 Schalten Sie den GoGear Vibe ein.
- 3 Schließen Sie den GoGear Vibe an Ihren Computer an.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte Synchron..
- 5 Ziehen Sie die zu synchronisierenden Dateien und Wiedergabelisten aus dem Inhaltsbereich in den Bereich Synchronisierungsliste.
  - Sie können auch auf die Datei oder Wiedergabeliste klicken und **Zur** Synchronisierungsliste hinzufügen auswählen.



- 6 Überprüfen Sie im Bereich "Synchronisierungsliste", ob die ausgewählten zu synchronisierenden Objekte auf dem GoGear Vibe Platz haben.
  - Entfernen Sie ggf. Objekte aus der Liste.



- 7 Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste im Bereich "Synchronisierungsliste" auf das Objekt, und wählen Sie Aus Wiedergabeliste entfernen.
- 8 Klicken Sie auf die Schaltfläche Synchronisierung starten, um die Objekte in der Synchronisierungsliste auf den GoGear Vibe zu übertragen.
  - ➡ Der Fortschritt wird unten rechts in WMP11 angezeigt.
  - ➡ Klicken Sie auf Synchronisierung beenden, um die Übertragung anzuhalten.

## 🔆 Тірр

 Wenn die zu synchronisierenden Titel geschützt sind, werden Sie aufgefordert, die Sicherheitskomponenten auf dem Computer zu aktualisieren. In diesem Fall können Sie den Titel in WMP11 abspielen. Wenn Sie aufgefordert werden, die Sicherheitskomponenten zu aktualisieren, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn die Sicherheitskomponenten aktualisiert sind, können Sie die Datei mit dem GoGear Vibe synchronisieren.

## Kopieren von Dateien vom GoGear Vibe auf den Computer

GoGear Vibe unterstützt die

Rückwärtssynchronisierung, wobei mit **WMP11** Dateien vom GoGearVibe auf den Computer kopiert werden.

- 1 Starten Sie WMP11.
- 2 Schalten Sie den GoGear Vibe ein.
- 3 Schließen Sie den GoGear Vibe an Ihren Computer an.
- 4 Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Philips GoGear Vibe.
  - → Der Inhalt auf dem GoGear Vibe wird im Inhaltsbereich aufgeführt.
- 5 Navigieren Sie zu der Datei bzw. Wiedergabeliste, die Sie vom GoGear Vibe auf den Computer kopieren möchten.
- 6 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei oder Wiedergabeliste, und wählen Sie anschließend Vom Gerät kopieren.

## Wiedergabelisten in WMP11

Wiedergabelisten ermöglichen Ihnen, beliebige Titel oder Bilder zu mischen. In WMP11 können Sie herkömmliche oder automatische Wiedergabelisten erstellen. Die Wiedergabelisten können Musiktitel, Bilder oder beides enthalten.

### Erstellen einer herkömmlichen Wiedergabeliste

- Klicken Sie auf den Pfeil unter der Registerkarte Bibliothek, und wählen Sie Wiedergabeliste erstellen.
  - → Im Listenbereich wird eine unbenannte Wiedergabeliste angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf **Unbenannte Liste**, und geben Sie einen neuen Namen für die Wiedergabeliste ein.
- 3 Wenn Sie Objekte zur Wiedergabeliste hinzufügen möchten, ziehen Sie sie aus dem Inhaltsbereich in den Listenbereich. (Die Wiedergabelisten können sowohl Musiktitel als auch Bilder enthalten.)



4 Wenn Sie alle gewünschten Objekte in die Wiedergabeliste aufgenommen haben, klicken Sie auf **Wiedergabeliste speichern**.

### Erstellen einer automatischen Wiedergabeliste

WMP11 kann auf der Grundlage verschiedener Kriterien automatisch Wiedergabelisten erstellen.

- Klicken Sie auf den Pfeil unter der Registerkarte Bibliothek, und wählen Sie Automatische Wiedergabeliste erstellen.
  - ➡ Das Dialogfeld "Neue automatische Wiedergabeliste" wird angezeigt.
- 2 Geben Sie einen Namen für die automatische Wiedergabeliste ein.

3	Kow Plants (1977	Rp	dan S	ec Orbia (I	
II + Nuoc + Menny +	Sva		NAME OF A DWG	P.In.	
<ul> <li>B Pladets</li> <li>County / Survey</li> <li>Tested House</li> <li>Tested House</li> <li>State wy</li> <li>Descript Albed</li> <li>Seller</li> </ul>	Rafe's Strenged Software States Software S	Constantine of The antidate			N In Sec
2 Solution	The Composition And The Composition The Composition The Composition The Composition The Composition The Composition	Control and a set of the seto	And that excludes the following theory of the add entering one to add entering one to add entering and greater (new first name gr and grant name gr and	E	Sherificidi • 7. Projiteto, here becase e debit 
	Ind Lorense Description Description		1.14	Carsof Hole	
				-	62 proving
		a second	S		

- 3 Klicken Sie auf das erste grüne Pluszeichen, und wählen Sie das erste Kriterium aus der Pulldown-Liste aus.
- 4 Klicken Sie auf die unterstrichenen Wörter, um die Kriterien weiter anzupassen.
- 5 Klicken Sie auf das zweite und dritte grüne Pluszeichen, um weitere Kriterien für die automatische Wiedergabeliste auszuwählen und anzupassen.
- 6 Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf OK.

# Deutsch

#### Bearbeiten von Wiedergabelisten

Vorhandene Wiedergabelisten können jederzeit bearbeitet werden.

1 Klicken Sie dazu im linken Navigationsbereich auf **Wiedergabelisten**.



→ Alle Wiedergabelisten werden im Inhaltsbereich angezeigt.

> Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Wiedergabeliste, die bearbeitet werden soll, und wählen Sie im Popup-Menü die Option **Im Listenbereich bearbeiten**.

➡ Der Inhalt der Wiedergabeliste wird im Listenbereich angezeigt.

Klicken Sie zum Entfernen eines Objekts aus der Wiedergabeliste mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Objekt, und wählen Sie **Aus Wiedergabeliste entfernen**.



Wenn Sie die Reihenfolge der Objekte in der Wiedergabeliste ändern möchten, klicken und ziehen Sie die Objekte innerhalb des Listenbereichs an eine neue Position. Wenn Sie ein neues Objekt zur Wiedergabeliste hinzufügen möchten, wählen Sie es in der Bibliothek aus, und ziehen Sie es in den Listenbereich.

Wenn Sie mit der Bearbeitung der Wiedergabeliste fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Wiedergabeliste speichern**.

#### Übertragen von Wiedergabelisten auf den GoGear Vibe

Im Abschnitt **Auswahl von Dateien und Wiedergabelisten zur manuellen Synchronisierung** in dieser Bedienungsanleitung erhalten Sie Informationen zum Übertragen von Wiedergabelisten auf den GoGear Vibe.

### Suchen nach Musik oder Bildern mit WMP11

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bibliothek**.
- Klicken Sie auf den Pfeil oben links in WMP11, und wählen Sie anschließend Musik oder Bilder für die Suche aus.
- 3 Geben Sie im Suchfeld ein paar Stichwörter für die Datei ein, z. B. den Musiktitel oder den Interpreten.
  - → Die Suchergebnisse werden während der Suche im Inhaltsbereich angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Buchstabens werden die Ergebnisse aktualisiert.
- 4 Geben Sie zum Anpassen der Suchergebnisse weitere Stichwörter ein.

## Löschen von Dateien und Wiedergabelisten aus der WMP11-Bibliothek

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bibliothek**.
- 2 Klicken Sie auf den Pfeil oben links in WMP11, und wählen Sie anschließend **Musik** oder **Bilder** zum Löschen aus.
- 3 Navigieren Sie zu der Datei oder Wiedergabeliste, die gelöscht werden soll.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei bzw. Wiedergabeliste, und wählen Sie Löschen.
- 5 Wählen Sie Nur aus der Medienbibliothek löschen oder Aus der Bibliothek und vom Computer löschen, und klicken Sie auf OK.

## Löschen von Dateien und Wiedergabelisten auf dem GoGear Vibe

Mithilfe von WMP11 können Sie auf dem GoGear Vibe gespeicherte Dateien verwalten. Wenn Sie den GoGear Vibe an Ihren Computer anschließen, wird der Inhalt auf dem GoGear Vibe in WMP11 angezeigt. Sie können Dateien oder Wiedergabelisten genau wie andere in WMP11 angezeigten Dateien löschen.

- Klicken Sie dazu im linken Navigationsbereich auf Philips GoGear Vibe.
- 2 Sie können den Inhalt auf dem GoGear Vibe auf verschiedene Weise durchsuchen, z. B. anhand von "Zuletzt hinzugefügt" oder "Interpreten".
- **3** Der Inhalt auf dem GoGear Vibe wird im Inhaltsbereich aufgeführt.
- 4 Klicken Sie zum Löschen von Musik- oder Bilddateien auf den Pfeil oben links in WMP11, und wählen Sie anschließend Musik oder Bilder.

- 5 Navigieren Sie zu der Datei oder Wiedergabeliste, die gelöscht werden soll.
- 6 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei bzw. Wiedergabeliste, und wählen Sie Löschen.
- 7 Klicken Sie auf OK.



## Bearbeiten von Titelinformationen mit WMP11

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bibliothek**.
- 2 Navigieren Sie zum Musiktitel, der bearbeitet werden soll.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel, und wählen Sie anschließend im Popup-Menü die Option Erweiterter Tag-Editor.
  - ➡ Das Dialogfeld "Erweiterter Tag-Editor" wird angezeigt.



4 Wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus, und geben Sie die Informationen ein bzw. bearbeiten Sie sie.

The Barbow Property	Pro	-
Subtrite	Mood	
[		¥
Track number Ben	ds per minute: Key	2
Abum	-	
Original album:	Sec	
Subgerne:	Language:	_
Subgerre:	Language	

5 Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

### Formatieren des GoGear Vibe mit WMP11

### Achtung

- Mit diesem Verfahren wird der Speicher des GoGear Vibe neu formatiert, und alle Daten werden gelöscht.
- 1 Starten Sie WMP11.
- 2 Schalten Sie den GoGear Vibe ein.
- 3 Schließen Sie den GoGear Vibe an Ihren Computer an.

4 Klicken Sie auf den Pfeil unter der Registerkarte **Synchron.**, und wählen Sie **Philips GoGear Vibe > Format**.

## 6 Napster

Der Online-Musikservice Napster bietet Ihnen Millionen von Songs aller Genres – sowohl über den Kauf von einzelnen Titeln als auch die Music-Flatrate.

Als Music-Flatrate Napster To Go-User können Sie unbegrenzt Songs auf Ihren GoGear Vibe übertragen, ohne für jeden Song einzeln zu zahlen.

Die mit dem GoGear Vibe gelieferte Napster-Software ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Finden von Musik bei Napster
- Einzelkauf von Titeln
- Auf Ihrem PC Musik wiedergeben, verwalten und auf CD brennen
- Übertragen von Napster-Musik auf den GoGear Vibe

Um die Napster-Software zu nutzen, prüfen Sie bitte, ob Ihr Computer die Napster-Systemvoraussetzungen erfüllt. Achten Sie darauf, dass Sie den Internet Explorer 7 oder höher nutzen. Mehr Informationen dazu bekommen Sie auf www.napster.de/support.

#### So suchen Sie nach konkreten Musiktiteln:

- 1 Überprüfen Sie, ob Ihr Computer tatsächlich mit dem Internet verbunden ist.
- 2 Starten Sie die Napster-Software auf dem Computer und melden Sie sich an.
- 3 Wählen Sie im oben rechts im Dropdown-Menü die Art der Suche aus (z.B. Album, Titel,..).
- 4 Geben Sie die Suchkriterien im Suchfeld ein (z. B. den Namen des Interpreten oder den Musiktitel).
- 5 Klicken Sie auf "Suchen", um die Suche zu starten.

#### So entdecken Sie neue Musik im Napster-Katalog:

- 1 Überprüfen Sie, ob Ihr Computer tatsächlich mit dem Internet verbunden ist.
- 2 Starten Sie die Napster-Software auf dem Computer.
- 3 Klicken Sie im Navigationsbereich links unten auf die Registerkarte "Napster Music Guide".
- 4 Wählen Sie, was sie entdecken möchten. (z.B. ein Genre, Neuerscheinungen, Musik nach Stimmung im MoodManager,...).

## Aktivieren/Deaktivieren eines PCs für Napster

#### So aktivieren Sie einen PC:

Wenn Sie sich in der Napster-Software auf Ihrem PC anmelden, wird Ihr PC automatisch aktiviert. Sie können die Software auf 3 PCs nutzen. Daher muss bei dem Einloggen auf einem weiteren PC ein anderer deaktiviert werden.

#### So deaktivieren Sie einen PC:

- Wählen Sie im Hauptmenü oben links "Mein Konto", und klicken Sie darin auf "PCs/mobile Player verwalten", anschließend auf "PCs verwalten".
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen im Menü, um den PC zu deaktivieren. Deaktivieren Sie im aufgehenden Fenster den gewünschten PC.

## 🔆 Тірр

• Weitere Informationen und Hilfe finden Sie im Hauptmenü unter "Hilfe".

### Übertragen von Napster To Go-Musik auf den GoGear Vibe

Vor dem Übertragen von Musik mit Napster To Go auf den GoGear Vibe müssen Sie die Napster-Software installieren, starten und sich anmelden.

#### So übertragen Sie Musik von Napster:

- 1 Schließen Sie den GoGear Vibe an Ihren Computer an.
- 2 In der Napster-Software wird unten rechts das Fenster "Auf mobilen Player übertragen" angezeigt.
- 3 Wählen Sie Musiktitel aus, und ziehen Sie sie per drag&drop in das Fenster. Oder klicken Sie auf das "+" neben einem Titel und wählen Sie "…auf mobilen Player übertragen".
- 4 Klicken Sie im linken oberen Fenster "Mein Archiv" auf den GoGear Vibe, um zum genauen Übertragungsstatus der Titel zu gelangen.

#### Hinweis

• Weitere Informationen und Hilfe finden Sie im Hauptmenü unter "Hilfe".

© 2003-2009 Napster LLC, Napster, Napster To Go und die Napster-Logos sind Marken von Napster LLC, und können in den USA und/oder anderen Ländern registriert sein.

## 7 Musik

## Musikwiedergabe

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü **⊅** für den Musikmodus aus.
- 2 Navigieren Sie durch die Untermenüs, um Ihre Musik auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Wiedergabe auf ►II.
  - Drücken Sie **>11**, um zwischen Pause und Wiedergabe umzuschalten.

## Suchen und Finden Ihrer Musik

Wählen Sie im Hauptmenü 🎜 für den Musikmodus aus.

Der GoGear Vibe verfügt über die folgenden Menüoptionen:

#### [Alle Titel]

• Titel in alphabetischer Reihenfolge

#### [Interpreten]

- Interpreten in alphabetischer Reihenfolge
- Alben in alphabetischer Reihenfolge
- Titel in Wiedergabereihenfolge

#### [Alben]

- Alphanumerisch geordnete Alben
- Titel in Wiedergabereihenfolge

#### [Wiedergabelisten]

- [Playlist-on-the-Go]
- Titel in Wiedergabelistenreihenfolge

### Hinweis

 Wählen Sie alternativ im Hauptmenü die Option 
 *d*, um Ihre Dateien in der Ordneransicht anzuzeigen.

## Löschen von Musiktiteln

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option 🎜
- 2 Drücken Sie ▲/▼, um einen Titel zu suchen.
- **3** Drücken Sie auf **OPTIONS**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- **4** Wählen Sie die Löschoption, um den Titel zu löschen.

## 8 Audiobooks

Der GoGear Vibe unterstützt Bücher im Audioformat. Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie die Anwendung **AudibleManager** von audible.com herunterladen. Mit dem **AudibleManager** können Sie die digitalen Inhalte Ihrer Audiobooks verwalten. Besuchen Sie audible.com, und registrieren Sie sich. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um **AudibleManager** herunterzuladen.

Während Sie sich ein Audiobook anhören, können Sie genauso navigieren wie in jedem anderen Audioprofil auch.

## Übertragen von Hörbüchern auf den GoGear Vibe

- Wichtig: Der GoGear Vibe unterstützt das Hörbuch-Format 4.
- 1 Starten Sie auf dem Computer die Anwendung **AudibleManager**.
- 2 Befolgen Sie die Online-Anweisungen zum Herunterladen der Hörbücher im Format 4.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen von **AudibleManager**, um den GoGear Vibe für Ihre Hörbücher zu aktivieren.
- 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen von AudibleManager, um Ihre Hörbücher auf den GoGear Vibe zu übertragen.

#### Hinweis

- Der GoGear Vibe kann nur Hörbücher im Format 4 wiedergeben.
- Der GoGear Vibe kann nur Hörbücher wiedergeben, für die er aktiviert wurde.

## Hörbuch-Bedienelemente

Der GoGear Vibe verfügt über die folgenden Bedienelemente für Hörbücher:

Goal	Action
Wiedergeben/Anhalten	Drücken Sie 📕.
Weiter zum Beginn eines	Drücken Sie 🕨.
neuen Abschnitts/Kapitels	
Zurück zum Beginn des	Drücken Sie <
aktuellen Abschnitts/	
Kapitels	
Schneller Vorlauf im	Halten Sie
Hörbuch	die Taste 🕨
	gedrückt.
Schneller Rücklauf im	Halten Sie
Hörbuch	die Taste <
	gedrückt.
Rückkehr zum Suchmenü	Drücken Sie 🗲.
Lautstärke erhöhen/	Drücken Sie –
verringern	VOL+.

🔆 Тірр

• Sie können die Wiedergabe fortsetzen, wenn Sie die Hörbuch-Optionen verlassen haben (siehe Abschnitt **Fortsetzen der Wiedergabe** in diesem Benutzerhandbuch).

## Auswählen eines Hörbuchs nach dem Buchtitel

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **J**, um in den Musikmodus zu wechseln.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼ und dann ►II, um Hörbücher auszuwählen.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Titel auszuwählen, und anschließend ►II, um die Wiedergabe zu starten.
  - ↦ Drücken Sie zum Beenden ┶.

## 9 Video

## Herunterladen, Konvertieren und Übertragen von Videos

Mit dem **MediaConverter**™ for Philips können Sie:

- Videos mit nur einem Klick aus dem Internet auf Ihren PC herunterladen
- Videodateien auf Ihrem PC in die richtige Bildschirmgröße für den GoGear Vibe konvertieren
- Konvertierte Videodateien von Ihrem PC auf den GoGear Vibe übertragen

#### Hinweis

• Abhängig von der Konfiguration Ihres PCs kann die Konvertierung und Übertragung von Videos einige Zeit in Anspruch nehmen.

## Videowiedergabe

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option II, um in den Videomodus zu wechseln.
- 2 Navigieren Sie durch die Untermenüs, um Ihr Video auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Wiedergabe auf ►II.
  - Drücken Sie >II, um zwischen Pause und Wiedergabe umzuschalten.
- Halten Sie w\u00e4hrend der Videowiedergabe
   ✓/▲ gedr\u00fcckt, um im schnellen Vor- oder R\u00fccklauf zu scannen.
  - Drücken Sie die Taste >II, um die Wiedergabe wieder aufzunehmen.

## Löschen von Videos

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option □, um in den Videomodus zu wechseln.
- 2 Drücken Sie ▲/▼, um ein Video zu suchen.
- 3 Drücken Sie zur Wiedergabe auf ►II.
- 4 Drücken Sie auf **OPTIONS**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 5 Wählen Sie die Löschoption, um das Video zu löschen.

#### - Hinweis

 Wählen Sie alternativ im Hauptmenü die Option , um Ihre Dateien in der Ordneransicht anzuzeigen.

## 10 Bilder

## Anzeige von Bildern

Der GoGear Vibe unterstützt eine Reihe von Bildformaten (siehe Abschnitt **Unterstützte Formate** in diesem Benutzerhandbuch).

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option @, um in den Bildmodus zu wechseln.
- 2 Klicken Sie auf ▲ / ▼, um zum nächsten/ vorherigen Bild zu wechseln.

## Anzeigen der Diashow

Im Modus @ können Sie Ihre Bilder auch als Diashow anzeigen:

1 Drücken Sie auf ►II, um die Diashow zu starten.



 Das Menü für die Einstellungen bietet Ihnen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für die Diashow.

## Übertragen von Bildern auf den GoGear Vibe

- Wenn Sie den GoGear Vibe an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen haben, öffnen Sie Windows® Explorer.
- 2 Erstellen Sie auf dem GoGear Vibe Ordner.
- **3** Sortieren Sie Ihre Musik per Drag & Drop in die Ordner.

## Löschen von Bildern

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option um in den Bildmodus zu wechseln.
- 2 Drücken Sie auf ▲/▼, um ein Bild zu suchen.
- **3** Drücken Sie auf **OPTIONS**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- **4** Wählen Sie die Löschoption, um das Bild zu löschen.

#### Hinweis

 Wählen Sie alternativ im Hauptmenü die Option 
 *d*, um Ihre Dateien in der Ordneransicht anzuzeigen.

## 11 Radio

## Anhören von UKW-Radiosendern

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü ≥ für den Radiomodus aus.
  - Das Kopfhörerkabel dient als UKW-Antenne.

# Manuelles Einstellen von Radiosendern

Im Modus **b** können Sie manuell einen Radiosender auswählen:

- 1 Halten Sie ▲ / ▼ gedrückt, um nach dem nächst stärkeren Signal zu suchen.
- 2 Drücken Sie zur Feineinstellung der Frequenz kurz auf ▲ / ▼.

# Radiosender automatisch einstellen

Mit der automatischen Einstellungsfunktion des GoGear Vibe können Sie Radiosender suchen und unter den voreingestellten Nummern speichern.

- 1 Wählen Sie im Modus ≥ die Option [Auto tune] > [Ja].
  - → Das Radio sucht automatisch nach Radiosendern und speichert die Frequenzen in den voreingestellten Sendern.
  - ➡ Es sind 20 voreingestellte Sender verfügbar.
  - → Um die automatische Sendereinstellung abzubrechen, drücken Sie auf <u></u>.

## Aufrufen voreingestellter Radiosender

- Im Modus ≥ können Sie voreingestellte Radiosender wiedergeben (Voreinstellungen):
- 2 Drücken Sie auf **OPTIONS**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- **3** Wählen Sie die Option für die Voreinstellungen.
- 4 Drücken Sie auf ▲/▼, um einen anderen voreingestellten Sender auszuwählen.
- 5 Um nach dem nächst stärkeren Signal zu suchen, halten Sie die Taste ▲/▼ 2 Sekunden lang gedrückt.
  - Zum Beenden des Radios halten Sie die Taste 
     2 Sekunden lang gedrückt.

#### Hinweis

 Voreingestellte Radiosender können nur wiedergegeben werden, wenn sie zuvor unter den Voreinstellungen gespeichert wurden. (Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Einstellen der Radiosender oder Manuelles Einstellen von Radiosendern in dieser Bedienungsanleitung.)

# Deutsch

## 12 Aufnahmen

## Aufnahmen über ein UKW-Radio

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü ≥ für den Radiomodus aus.
- 2 Wählen Sie einen (voreingestellten) Radiosender.
- **3** Drücken Sie auf **OPTIONS**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 4 Wählen Sie [UKW-Radioaufnah. starten].
  - Drücken Sie auf >II, um zwischen Pause und Aufnahme zu wechseln.
- 5 Drücken Sie zum Anhalten die Taste 🛥.
  - ➡ Sie werden auf dem Bildschirm dazu aufgefordert, die Aufnahme zu speichern.
- 6 Drücken Sie auf ▲/▼, um [Ja]/[Nein] auszuwählen
- 7 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **>II**.
  - → Aufnahmen werden auf dem Player gespeichert. (Format des Dateinamens: FMRECXXX.MP3, wobei XXX die Aufnahmenummer ist, die automatisch generiert wird.)

## 🔆 Тірр

 Ihre Aufnahmen finden Sie unter [Aufnahmebibliothek] > [UKW-Radio].

## Audio-/Sprachaufnahmen

So können Sie Audio-/Sprachinhalte mit dem integrierten Mikrofon aufnehmen (zur Position des integrierten Mikrofons siehe Abschnitt **Übersicht**):

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **9**, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
- 2 Wählen Sie [Sprachaufzeichn. starten].
  - Drücken Sie auf >II, um zwischen Pause und Aufnahme zu wechseln.
- 3 Drücken Sie zum Anhalten die Taste 섴
  - ➡ Sie werden auf dem Bildschirm dazu aufgefordert, die Aufnahme zu speichern.
- 4 Drücken Sie auf ▲/▼, um [Ja]/[Nein] auszuwählen
- 5 Drücken Sie auf >II, um die Aufnahme zu speichern.
  - → Aufnahmen werden auf dem Player gespeichert. (Format des Dateinamens: VOICEXXX.MP3, wobei XXX die Aufnahmenummer ist, die automatisch generiert wird.)

### 🔆 Тірр

 Ihre Aufnahmen finden Sie unter [Aufnahmebibliothek] > [Sprachaufzeichnung].

## Wiedergeben von Radioaufnahmen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **9**, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
- 2 Wählen Sie [Aufnahmebibliothek] > [UKW-Radio].
- **3** Wählen Sie eine Aufnahme.
- 4 Drücken Sie zur Wiedergabe auf ►II.

## Wiedergeben von Sprach-/ Audioaufnahmen

- 2 Wählen Sie eine Aufnahme.
- 3 Drücken Sie auf ►II, um Ihre Aufnahmen wiederzugeben.

## Übertragen der Aufnahmen auf einen Computer

- Schließen Sie den GoGear Vibe an den Computer an (siehe Abschnitt Anschließen und Aufladen in diesem Benutzerhandbuch).
- 2 Wählen Sie auf dem Computer unter Windows® Explorer GoGear Vibe.
- 3 Wählen Sie Aufnahmen > Stimme oder UKW-Radio.
- 4 Kopieren Sie die Aufnahmen, und fügen Sie sie in einen beliebigen Speicherort auf Ihrem Computer ein.

## Löschen von Aufnahmen

So löschen Sie Aufnahmen vom GoGear Vibe über den Computer:

- Schließen Sie den GoGear Vibe an den Computer an (Anweisungen finden Sie im Abschnitt Anschließen).
- 2 Wählen Sie auf dem Computer unter Windows® Explorer GoGear Vibe.
- 3 Wählen Sie Aufnahmen > Stimme oder UKW-Radio.
- 4 Wählen Sie die Aufnahmen, die Sie löschen möchten.
- 5 Drücken Sie auf dem Computer auf Entf.
   → Die ausgewählten Aufnahmen werden gelöscht.

## 13 Einstellungen

So stellen Sie den GoGear Vibe individuell ein: Wählen Sie im Hauptmenü die Option **\***, um in den Einstellungsmodus zu wechseln. Navigieren Sie im Menü **\*** wie folgt:

- 1 Drücken Sie auf ▲ / ▼, um eine Option auszuwählen.
- 2 Bestätigen Sie die Auswahl mit ►II, und rufen Sie die nächste Ebene auf (falls verfügbar).
- 3 Drücken Sie auf ≤, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- 4 Halten Sie **≤** gedrückt, um das Menü **\*** zu verlassen.

Im Menü 🏶 sind die folgenden Optionen verfügbar:

Einstellungen	Optionsmenü	Unteroptionsmenü	
[Wiedergabemodus]	[Wiederholen]	• [Wiederholen Aus] (St	andardwert)
		• [1 Titel wiederholen]	
		<ul> <li>[Alle wiederholen]</li> </ul>	
	[Zufallswiedergabe]	• [Zufallwiedergabe Aus]	(Standardwert)
		<ul> <li>[Zufallswiedergabe]</li> </ul>	
[Soundeinstellungen]	[Equalizer]	• [Aus] (Standardwert)	• [Jazz]
		• [Rock]	<ul> <li>[Klassik]</li> </ul>
		• [Funk]	<ul> <li>[Techno]</li> </ul>
		• [Hip Hop]	<ul> <li>[Benutzerdefiniert]</li> </ul>
	[Lautstärkebegrenzung]	Anzeige als vertikale Leist	e. Drücken Sie auf <del>–</del>
		VOL+, um die Lautstärke	begrenzung anzupassen,
		und bestätigen Sie anschli	eßend mit 📕.
[Sleep Timer]	• [Aus] (Standardwert)		
	• xx [Minuten]		

[Displayeinstellungen]	[Helligkeit]	Anzeige als vertikale Leiste. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Helligkeit anzupassen, und bestätigen
		Sie anschließend mit <b>FII</b> .
	[Thema]	• [Dunkel] (Standardwert)
		• [Rot]
		• [Hell]
	[Timer f. Hintergrund- bel.]	• [[x] Sekunden]
	[Display abschalten]	• [[x] Sekunden]
		• [Immer ein]
	[Bildschirmschoner]	• [Aus] (Standardwert) • [Analoge Uhr]
		• [Titel] • [Digitaluhr]
		• [Albumcover] • [Demo-Modus]
[Datum und Uhrzeit]	[Zeiteinstellungen]	<ul> <li>[Zeitformat einstellen]</li> </ul>
		Zeit einstellen
	[Datumseinstellungen]	<ul> <li>[Datumsformat einstellen]</li> </ul>
		Datum einstellen
[Diashow-	[Zeit pro Folie]	• [[x] Sekunden]
Einstellungen]	[Wiederholen]	• [Aus] (Standardwert)
		• [Ein]
	[Zufallswiedergabe]	• [Aus] (Standardwert)
		• [Ein]
[Sprache]	<ul> <li>[English]</li> </ul>	Norwegisch     Vereinfachtes
	(Standardwert)	Polnisch     Chinesisch
	<ul> <li>Tschechisch</li> </ul>	Portugiesisch     Traditionelles
	<ul> <li>Griechisch</li> </ul>	Portugiesisch     Chinesisch
	<ul> <li>Deutsch</li> </ul>	(Brasilianisch) • Japanisch
	<ul> <li>Spanisch</li> </ul>	Russisch     Koreanisch
	<ul> <li>Französisch</li> </ul>	Slowakisch     Thai (nur Version /97)
	<ul> <li>Italienisch</li> </ul>	• Finnisch
	<ul> <li>Ungarisch</li> </ul>	• Schwedisch
	<ul> <li>Niederländisch</li> </ul>	• Türkisch
[Mit bevorzugtem PC	• [Massenspeichergerät]	
verbinden]	• [MTP] (Standardwert)	
[Informationen]	<ul> <li>[Kapazität:]</li> </ul>	
	• [Freier Speicherplatz:]	
	<ul> <li>[Firmwareversion:]</li> </ul>	
	• [Modell:]	
	<ul> <li>[Support-Website:]</li> </ul>	
[Werkseinstellungen]	[Werkseinstellungen	• [Ja]
	wiederherstellen? (Die	• [Nein]
	auf den Player übertrag.	
	Dateien werden nicht	
	verändert.)]	

## 14 Aktualisieren des GoGear Vibe

Der GoGear Vibe wird durch ein internes Programm gesteuert, das Firmware genannt wird. Es ist möglich, dass seit Ihrem Kauf des GoGear Vibe neuere Firmwareversionen veröffentlicht wurden.

Mit dem Softwareprogramm **Philips Device Manager** können Sie über Ihren Computer nach Firmwareupdates suchen, die im Internet zur Verfügung stehen.

Installieren Sie den **Philips Device Manager** vom GoGear Vibe auf Ihrem Computer, oder laden Sie die aktuelle Version von www.philips.com/ support herunter.

#### Hinweis

• Ihre Musikdateien werden durch ein Firmwareupdate nicht beeinträchtigt.

## Manuelles Überprüfen/ Aktualisieren der Firmware

- 1 Überprüfen Sie, ob Ihr Computer tatsächlich mit dem Internet verbunden ist.
- 2 Schließen Sie den GoGear Vibe an den Computer an (Anweisungen finden Sie im Abschnitt **Anschließen und Aufladen**).
- 3 Klicken Sie auf Ihrem Computer auf Start > Programme > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager, um Philips Device Manager aufzurufen.
- 4 Klicken Sie auf **Update** (Aktualisieren).
  - → Philips GoGear Vibe Device Manager sucht nach Updates und installiert neue Firmware aus dem Internet (falls verfügbar).

- 5 Wenn auf dem Display Update completed (Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt wird, klicken Sie auf OK.
- 6 Trennen Sie den GoGear Vibe vom Computer.
  - → Nach der Aktualisierung der Firmware wird der GoGear Vibe neu gestartet und kann wieder verwendet werden.

## 15 Fehlerbehebung

Wenn der GoGear Vibe nicht richtig funktioniert oder sich das Display aufhängt, können Sie das Gerät zurücksetzen, ohne dass Daten verloren gehen.

#### Wie setze ich den GoGear Vibe zurück?

- Führen Sie eine Stiftspitze oder einen anderen Gegenstand in die Vertiefung an der linken Seite des GoGear Vibe ein. Halten Sie die Stiftspitze in der Vertiefung, bis sich der Player ausschaltet.
- Wenn dieser Vorgang zum Zurücksetzen nicht erfolgreich war, befolgen Sie die Schritte zum Wiederherstellen des GoGear Vibe mit dem Philips Device Manager:
- 1 Wählen Sie auf Ihrem Computer Start > Programme > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager > Philips Device Manager, um Philips Device Manager aufzurufen.
- 2 Schalten Sie den GoGear Vibe aus, bevor Sie fortfahren.
- 3 Halten Sie die Lautstärketaste + gedrückt, während Sie den GoGear Vibe an Ihren Computer anschließen.
- 4 Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis der **Philips Device Manager** den GoGear Vibe erkennt und in den Wiederherstellungsmodus wechselt.
- 5 Klicken Sie am Computer auf die Schaltfläche Repair (Reparieren), und befolgen Sie die Anweisungen von Philips Device Manager, um den Wiederherstellungsprozess abzuschließen.
- 6 Trennen Sie nach erfolgreicher Wiederherstellung den GoGear Vibe von Ihrem Computer.
- 7 Schalten Sie den GoGear Vibe wieder ein.

## 16 Technische Daten

#### Netz

Stromversorgung: 290 mAh Lithium-Polymer-Akku (integriert) Wiedergabezeit<sup>1</sup> (Musik): 25 Stunden

#### Software auf CD-ROM

Windows Media Player Philips Device Manager Media Converter for Philips Napster-Software

#### Anschlüsse

Kopfhörer 3,5 mm USB 2.0 High Speed

#### Ton

Kanaltrennung: 45 dB Frequenzgang: 80 Hz bis 18 kHz Ausgangsleistung: 2 x 3 mW Signal-Rausch-Verhältnis: > 84 dB

#### Audiowiedergabe

Komprimierungsformat: MP3-Bitraten: 8 bis 320 Kbit/s und VBR MP3-Samplingraten: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz WMA-Bitraten: 5 bis 192 Kbit/s VBR WMA-Samplingraten: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz ID3-Tag-Unterstützung Audible Format-Unterstützung

#### Videowiedergabe

SMV-Format-Unterstützung

#### Speichermedien

Integrierter Speicherplatz<sup>2</sup>: SA1VBE02 2GB NAND Flash SA1VBE04 4GB NAND Flash SA1VBE08 8GB NAND Flash SA1VBE16 16GB NAND Flash

Musikübertragung<sup>3</sup>

Per Drag & Drop in den Windows® Explorer

#### Display

Farb-LCD, 128 x 128 Pixel



- <sup>1</sup> Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 Millionen Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer. U. U. steht nicht der gesamte Speicherplatz zur Verfügung, weil Speicherplatz für den Player reserviert ist. Speicherkapazität basiert auf 4 Minuten pro Titel und 128 Kbit/s MP3-Kodierung.
- <sup>3</sup> Übertragungsgeschwindigkeit ist vom Betriebssystem und von der Softwarekonfiguration abhängig.

## Systemanforderungen

- Windows® XP (SP2 oder höher)/Vista
- Pentium III 800 MHz-Prozessor oder höher
- 512 MB RAM
- 500 MB freier Festplattenspeicher
- Internetverbindung
- Windows® Internet Explorer 6.0 oder höher
- CD-ROM-Laufwerk
- USB-Anschluss

## Unterstützte Musikdateiformate

Der GoGear Vibe unterstützt folgende Musikformate:

- MP3
- PCM
- ADPCM
- Audible
- WMA

## Unterstützte Videodateiformate

Der GoGear Vibe unterstützt folgende Videoformate:

• SMV

## Unterstützte Bilddateiformate

Der GoGear Vibe unterstützt folgende Bildformate:

• JPEG

## 17 Glossar

## A

#### Album Art

Album Art ist eine Funktion, mit der das Cover eines Musikalbums anzeigt werden kann. Mit dieser Anzeige kann der Benutzer Musikalben schnell und einfach erkennen . Die Dateien für die Musikalben können im Internet heruntergeladen werden.

## D

#### Dezibel (dB)

Eine Hilfsmaßeinheit zur Kennzeichnung des Verhältnisses von Leistungs- bzw. Energiegrößen.

#### Digital Audio

Digitales Audio ist ein Audiosignal, das in numerische Werte umgewandelt wurde. Digitales Audio kann über mehrere Kanäle übertragen werden. Analoges Audio kann hingegen nur über zwei Kanäle übertragen werden.

## F

#### FM (Frequenzmodulation)

In der Rundfunktechnik: ein Modulationsverfahren, bei dem die Frequenz des Trägersignals mit der Frequenz des Modulationssignals schwankt.

## J

### JPEG

Ein äußerst gängiges Format für digitale, statische Bilder. Eine Komprimierungsmethode für unbewegte Bilder, die von der Joint Photographic Expert Group vorgeschlagen wurde und im Verhältnis zur hohen Komprimierungsrate nur eine geringe Verringerung der Bildqualität nach sich zieht. Die Dateien verfügen über die Erweiterung ".jpg" oder ".jpeg".

## K

#### Kbit/s

Kilobit pro Sekunde. Eine Messgröße für digitale Datenraten, die häufig für stark komprimierte Formate wie AAC, DAB, MP3 usw. verwendet wird. Je höher dieser Wert ist, desto besser ist in der Regel die Qualität.

#### Komprimierung

Im Audiobereich bezieht sich der Begriff auf ein Verfahren, in dem Audiodaten temporär oder dauerhaft für eine effizientere Speicherung oder Übertragung verringert werden. Eine temporäre Verringerung der Dateigröße wird als verlustfreie Komprimierung bezeichnet und es gehen keine Daten verloren. Eine dauerhafte Verringerung der Dateigröße (wie bei MP3-Dateien) wird als verlustbehaftete Komprimierung bezeichnet. Dabei werden überflüssige Informationen unwiderruflich gelöscht.

### L

#### Lautstärke

Dieser Begriff beschreibt, wie laut ein Ton im Verhältnis ist. Zudem beschreibt er die Funktion zahlreicher elektronischer Geräte, über die die Lautstärke geregelt werden kann.

#### LCD (Liquid Crystal Display)

Vermutlich die gängigste Methode zur Anzeige visueller Informationen auf einem elektronischen Gerät, bei dem es sich nicht um einen Computer handelt.

## Μ

#### MHz (Megahertz)

Eine Million Schwingungen pro Sekunde.

#### MP3

Ein Dateiformat für die Komprimierung von Audiodaten. MP3 steht für Motion Picture Experts Group 1 (oder MPEG-1) Audio Layer 3. Auf einer CD-R oder CD-RW können im MP3-Format bis zu zehnmal mehr Daten gespeichert werden als gewöhnlich.

## Ν

#### Napster

Der Online-Musikservice Napster bietet Ihnen Millionen von Songs aller Genres – sowohl über den Kauf von einzelnen Titeln als auch die Music-Flatrate. Als Music-Flatrate Napster To Go-User können Sie unbegrenzt Songs auf Ihr GoGear Gerät übertragen, ohne für jeden Song einzeln zu zahlen.

## Ρ

#### PCM (Pulse-Code-Modulation)

Bahnbrechende Form der digitalen Aufzeichnung.

#### PlaysForSure\*

PlaysForSure\* ist eine Philips GoGear-Funktion, die die Kompatibilität mit Windows Media Player 10 und Windows XP gewährleistet. Das PlaysForSure\*-Logo versichert dem Kunden, dass die mit diesem Logo versehene Musik, die er in einem Online-Shop kauft, mit dem Philips GoGear-Player kompatibel ist.

## S

#### Shuffle

Eine Funktion, mit der Audiodateien (Titel) in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden.

#### SMV [SigmaTel Motion Video Format]

Ein teilweise komprimiertes Videoformat von SigmaTel, das die Konvertierung gewöhnlicher Motion-Videodateien auf PCs für die Wiedergabe auf tragbaren Multimedia-Playern ermöglicht.

#### Stereo

Bedeutet im wörtlichen Sinne "fest". Bezeichnet in der Regel Zweikanalton, obwohl mithilfe digitaler Audiotechnologien bereits Mehrkanalton möglich ist.

#### SuperPlay

SuperPlay™ ist eine spezielle Funktion des Produkts, mit der Hörer alle Musikdateien unter einer Oberkategorie in einer Bibliothek (zum Beispiel Künstler oder Album) abspielen können, ohne einzelne Playlist-Elemente auswählen zu müssen.

#### SuperScroll

SuperScroll™ ist eine Navigationsfunktion der Double-Action-Suchtasten des Produkts. Mit SuperScroll™ kann der Benutzer die Geschwindigkeit beim Blättern durch große Bibliotheken sehr einfach regeln und Titel in großen Bibliotheken schnell finden. Wenn der Benutzer die Taste gedrückt hält, erhöht sich die Scrollgeschwindigkeit.

### Т

#### Thumbnail

Ein Thumbnail ist eine Miniaturansicht eines Bilds, mit der Dateien einfacher identifiziert werden können. Thumbnails sind für Bilder mit dem Inhaltsverzeichnis für Texte vergleichbar.

## W

#### WAV

Ein Audiodateiformat, das gemeinsam von Microsoft und IBM entwickelt wurde. Integriert in Windows 95 bis XP, was es zum De-facto-Standard für Audiodateien auf PCs machte. WAV-Audiodateien tragen die Erweiterung ".wav" und sind mit nahezu allen Windows-Anwendungen kompatibel, die Audiosignale unterstützen.

#### WMA (Windows Media Audio)

Ein Audioformat von Microsoft, das Bestandteil der Microsoft Windows Media-Technologie ist. Besteht aus den Microsoft Digital Rights Management-Tools, der Windows Media Video-Codierungstechnologie und der Windows Media Audio-Codierungstechnologie.

#### WMV [Windows Media Video]

Bezeichnet auf eine von der Microsoft Corporation entwickelte Videokomprimierungstechnik. WMV-Inhalt kann mithilfe des Windows Media® Encoder (Serie 9) codiert werden. Die Dateien sind anhand ihrer Dateierweiterung "wmv" erkennbar.



SA1VBE\_02\_UM\_V2.0 wk9294