Latitude 3590

Eigenaarshandleiding



Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen

- () OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.
- WAARSCHUWING: EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.
- ▲ GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

© 2018 Dell Inc. of haar dochtermaatschappijen. Alle rechten voorbehouden. Dell, EMC, en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Andere handelsmerken zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Inhoudsopgave

1 Aan de computer werken	7
Veiligheidsmaatregelen	7
Stand-byvoeding	7
Vereffening	7
Bescherming tegen elektrostatische ontlading - ESD-bescherming (Electrostatic discharge)	8
ESD-praktijkservicekit	8
Gevoelige componenten transporteren	9
Voordat u in de computer gaat werken	10
Nadat u aan de computer heeft gewerkt	10
2 Onderdelen verwijderen en plaatsen	11
Aanbevolen hulpmiddelen	11
Lijst met schroefmaten	11
SIM-lade	12
SIM-lade verwijderen - WWAN-modellen	12
SIM-lade plaatsen - WWAN-modellen	13
SD-kaart – optioneel	13
De SD-kaart verwijderen - WWAN-modellen	13
De SD-kaart plaatsen - WWAN-modellen	13
Onderplaat	13
De onderplaat verwijderen	14
De onderplaat plaatsen	16
Batterij	16
De batterij verwijderen	16
De batterij plaatsen	17
WLAN-kaart	17
De WLAN-kaart verwijderen	17
De WLAN-kaart plaatsen	18
WWAN-kaart - optioneel	18
De WWAN-kaart verwijderen	
De WWAN-kaart plaatsen	19
VGA-kaart	19
VGA-kaart verwijderen	19
VGA-kaart plaatsen	20
Geheugenmodule	21
De geheugenmodule verwijderen	21
De geheugenmodule plaatsen	21
Harde schijf	22
De harde schijf verwijderen	22
De vaste schijf plaatsen	24
SATA solid-state drive (SSD)	25
De SSD-kaart verwijderen	25
De SSD-kaart plaatsen	26

Luidsprekers	
De luidsprekers verwijderen	
De luidsprekers plaatsen	27
Knoopbatterij	
De knoopbatterij verwijderen	
De knoopbatterij plaatsen	
Warmteafleider	
De warmteafleider verwijderen	
De warmteafleider plaatsen	
Systeemventilator	
De systeemventilator verwijderen	
De systeemventilator plaatsen	
Ingangs-/uitgangskaart	
De ingangs-/uitgangskaart verwijderen	
De ingangs-/uitgangskaart plaatsen	
Vingerafdruklezer - optioneel	
De vingerafdruklezer verwijderen	
De vingerafdruklezer plaatsen	
Touchpad-paneel	35
De touchpad verwijderen	
De touchpad plaatsen	
Beeldschermassemblage	
De beeldschermeenheid verwijderen	
De beeldschermeenheid plaatsen	
Gelijkspanningsingangspoort	
De gelijkspanningsingangspoort verwijderen	40
De gelijkspanningsingangspoort plaatsen	
Aan-uitknopkaart	
Aan-uitknopkaart verwijderen	
Aan-uitknopkaart plaatsen	
LCD-rand	42
Het LCD-montagekader verwijderen	42
Het montagekader van de lcd plaatsen	43
Camera	
De camera verwijderen	43
De camera plaatsen	
Lcd-paneel	
Het LCD-paneel verwijderen	
Het Icd-paneel plaatsen	
Lcd-scharnier	46
Het LCD-scharnier verwijderen	46
Het Icd-scharnier plaatsen	
eDP- en camerakabel	47
De eDP- en camerakabel verwijderen	47
De eDP- en camerakabel installeren	
Moederbord	
Moederbord verwijderen	49

Het moederbord plaatsen	
Polssteun	
De polssteun verwijderen	55
3 Technische specificaties	57
Processor	
Geheugen	
Opslagspecificaties	
Audiospecificaties	
Videospecificaties	
Webcamspecificaties	59
Bekabelde communicatie	
Draadloze communicatie	60
Poorten en connectoren	
Beeldschermspecificaties	
Definities sneltoetsen	
Toetsenblok	67
Batterijspecificaties	67
Adapteropties	
Afmetingen systeem	69
Bedrijfsomstandigheden	69
4 Technologie en onderdelen	70
DDR4	
Details van DDR4	
Geheugenfouten	
USB-functies	71
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)	71
Snelheid	72
Toepassingen	
Compatibiliteit	73
HDMI 1.4	73
HDMI 1.4-functies	74
Voordelen van HDMI	74
USB Type-C	74
Alternatieve modus	74
USB Power Delivery	74
USB Type-C en USB 3.1	
5 Opties voor System Setup	
Opstartvolgorde	
Navigatietoetsen	77
Overzicht voor Systeeminstallatie	77
Systeeminstellingen openen	77
Opties voor het scherm Algemeen	77
Opties voor het scherm System Configuration (Systeemconfiguratie)	
Opties voor het scherm Video	

Opties voor het scherm Security (Beveiliging)	
Opties voor het scherm Secure Boot (Beveiligd opstarten)	82
Schermopties voor Intel Software Guard Extensions (Extensies van Intel Software Guard)	
Opties voor het scherm Performance (Prestaties)	
Opties voor het scherm Energiebeheer	
Opties voor het POST-gedragscherm	86
Opties voor het scherm Virtualisatie-ondersteuning	
Opties voor draadloos scherm	
Opties voor het scherm Maintenance (Onderhoud)	87
Opties voor het systeemlogscherm	88
SupportAssist-systeemresolutie	88
SupportAssist System Resolution	88
Het BIOS updaten in Windows	
Uw systeem-BIOS updaten met behulp van een USB-stick	
Systeem- en installatiewachtwoord	90
Een systeem- en installatiewachtwoord toewijzen	90
Een bestaand systeem- en/of installatiewachtwoord verwijderen of wijzigen	91
6 Software	
Besturingssysteemconfiguraties	
Stuurprogramma's downloaden	92
Stuurprogramma voor chipset	
Stuurprogramma voor chipset Stuurprogramma voor seriële IO	
Stuurprogramma voor chipset Stuurprogramma voor seriële IO Stuurprogramma grafische controller	
Stuurprogramma voor chipset Stuurprogramma voor seriële IO Stuurprogramma grafische controller USB-stuurprogramma's	
Stuurprogramma voor chipset Stuurprogramma voor seriële IO Stuurprogramma grafische controller USB-stuurprogramma's Realtek Audio	93 93 94 94
Stuurprogramma voor chipset Stuurprogramma voor seriële IO Stuurprogramma grafische controller USB-stuurprogramma's Realtek Audio Serial ATA-stuurprogramma's	
Stuurprogramma voor chipset Stuurprogramma voor seriële IO Stuurprogramma grafische controller USB-stuurprogramma's Realtek Audio Serial ATA-stuurprogramma's Beveiligingsstuurprogramma's	93 93 94 94 94 94 94 94
Stuurprogramma voor chipset Stuurprogramma voor seriële IO Stuurprogramma grafische controller USB-stuurprogramma's Realtek Audio Serial ATA-stuurprogramma's Beveiligingsstuurprogramma's 7 Problemen oplossen	93 93 94 94 94 94 94 94
Stuurprogramma voor chipset Stuurprogramma voor seriële IO Stuurprogramma grafische controller USB-stuurprogramma's Realtek Audio Serial ATA-stuurprogramma's Beveiligingsstuurprogramma's Realtimeklok resetten	93 93 94 94 94 94 94 94 94 94

Aan de computer werken

Onderwerpen:

- · Veiligheidsmaatregelen
- · Voordat u in de computer gaat werken
- · Nadat u aan de computer heeft gewerkt

Veiligheidsmaatregelen

In het hoofdstuk veiligheidsvoorschriften worden de eerste stappen beschreven die moeten worden genomen voor het uitvoeren van demontage-aanwijzingen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht voordat u een installatie of break/fix-procedure uitvoert waarbij demontage of montage is betrokken:

- · Zet het systeem uit, inclusief alle aangesloten randapparatuur.
- · Koppel het systeem en alle aangesloten randapparaten los van netvoeding.
- · Koppel alle netwerkkabels, telefoon-, en telecommunicatiesnoeren los van het systeem.
- Gebruik een ESD-servicekit wanneer u werkzaamheden aan de binnenkant van een notebook verricht om schade door elektrostatische ontlading (ESD) te voorkomen.
- · Plaats na het verwijderen van een systeemonderdeel het verwijderde onderdeel zorgvuldig op een antistatische mat.
- · Draag schoenen met niet-geleidende rubberen zolen om de kans te verminderen dat u geëlektrocuteerd wordt.

Stand-byvoeding

Dell producten met stand-byvoeding moeten worden losgekoppeld voordat u de behuizing opent. Systemen die zijn uitgerust met standbyvoeding staan in wezen aan terwijl ze uitgeschakeld zijn. Dankzij de interne voeding kan het systeem op afstand worden ingeschakeld (Wake on LAN) en opgeschort in een slaapstand. Een dergelijk systeem heeft ook andere geavanceerde functies voor energiebeheer.

Als u de computer van de stroom haalt en de aan-uitknop 15 seconden ingedrukt houdt, zou de reststroom in de systeemkaart moeten ontladen, notebooks

Vereffening

Vereffening is een methode voor het aansluiten van twee of meer aardgeleiders op hetzelfde elektrische potentiaal. Dit wordt gedaan door het gebruik van een praktijkservicekit voor elektrostatische ontlading (ESD). Bij het aansluiten van een goede hechtingdraad, dient u ervoor te zorgen dat die is verbonden met blank metaal en nooit op een geverfd of niet-metalen oppervlak. De polsband moet goed vastzitten en volledig in contact zijn met uw huid. Zorg ervoor dat u alle sieraden zoals horloges, armbanden en ringen afdoet voordat u zichzelf en de apparatuur verbindt met een vereffeningssnoer.

Bescherming tegen elektrostatische ontlading - ESDbescherming (Electrostatic discharge)

ESD is een belangrijk aandachtspunt bij het werken met elektronische onderdelen, vooral gevoelige onderdelen zoals uitbreidingskaarten, processoren, geheugen-DIMM's, en moederborden. Zeer geringe ladingen kunnen schade aan circuits veroorzaken op manieren die mogelijk niet vanzelfsprekend zijn, zoals onregelmatige problemen of een verkorte levensduur. Hoe meer de industrie lagere energievereisten en hogere dichtheid promoot, des te belangrijker wordt ESD-bescherming.

Vanwege de hogere dichtheid van halfgeleiders in recente Dell producten, is de gevoeligheid voor schade door statische elektriciteit nu hoger dan in eerdere Dell producten. Daarom zijn sommige eerder goedgekeurde methoden van het omgaan met onderdelen niet langer van toepassing.

Twee erkende soorten ESD-schade zijn fatale en onregelmatige storingen.

- Fataal: Fatale storingen vertegenwoordigen ongeveer 20 procent van de aan ESD gerelateerde storingen. De schade veroorzaakt een
 onmiddellijk en volledig verlies van functionaliteit van het apparaat. Een voorbeeld van een fatale fout is een geheugen-DIMM die een
 statische schok heeft ontvangen en onmiddellijk een 'No POST/No Video'-symptoom genereert, waarbij een pieptoon wordt
 uitgezonden voor ontbrekend of niet-functioneel geheugen.
- Onregelmatig Onregelmatige storingen vertegenwoordigen ongeveer 80 procent van de aan ESD gerelateerde storingen. De hoge
 frequentie van onregelmatige fouten betekent dat wanneer schade plaatsvindt, dit meestal niet onmiddellijk wordt herkend. De DIMM
 ontvangt een statische schok, maar hierdoor wordt de tracing alleen verzwakt en worden geen onmiddellijk externe symptomen van de
 schade veroorzaakt. Het kan weken of maanden duren voordat de verzwakte tracing smelt. In de tussentijd kan dit leiden tot
 verslechtering van geheugenintegriteit, onregelmatige geheugenstoringen, enz.

De soort schade die moeilijker te herkennen en op te lossen is, is de onregelmatige storing (ook wel latente storing of ` 'walking wounded' genoemd).

Voer de volgende stappen uit om ESD-schade te voorkomen:

- Gebruik een bedrade ESD-polsband die goed is geaard. Het gebruik van draadloze antistatische banden is niet meer toegestaan; deze bieden onvoldoende bescherming. Het aanraken van het chassis alvorens onderdelen te hanteren zorgt niet voor adequate bescherming tegen ESD op onderdelen met verhoogde gevoeligheid voor ESD-schade.
- Werk met alle elektrostatisch gevoelige onderdelen in een ruimte die vrij is van statische elektriciteit. Gebruik indien mogelijk antistatische vloer- en werkbankmatten.
- Wanneer u een voor statische elektriciteit gevoelig onderdeel uit de verzenddoos haalt, verwijdert u het onderdeel pas uit de antistatische verpakking op het moment dat u het gaat installeren. Voordat u het onderdeel uit de antistatische verpakking verwijdert, zorgt u ervoor dat u de statische elektriciteit van uw lichaam ontlaadt.
- Plaats een gevoelig onderdeel voor transport eerst in een antistatische doos of andere verpakking.

ESD-praktijkservicekit

De onbewaakte praktijkservicekit is de meest gebruikte servicekit. Elke praktijkservicekit bestaat uit drie hoofdonderdelen: antistatische mat, polsband, en vereffeningssnoer.

Onderdelen van een ESD-praktijkservicekit

De onderdelen van een ESD-praktijkservicekit zijn:

- Antistatische mat: De antistatische mat is ontladend en onderdelen kunnen erop worden geplaatst tijdens serviceprocedures. Bij
 gebruik van een antistatische mat moet uw polsband goed aansluitend passen en moet het vereffeningssnoer worden aangesloten op
 de mat en op alle blanke metalen op het systeem waaraan wordt gewerkt. Wanneer dit eenmaal goed geïmplementeerd is, kunnen
 serviceonderdelen worden verwijderd uit de ESD-zak en rechtstreeks op de mat worden gelegd. ESD-gevoelige items zijn veilig in uw
 hand, op de ESD-mat, in het systeem, of in een zakje.
- Polsband en vereffeningssnoer: De polsband en het vereffeningssnoer kunnen ofwel een directe aansluiting maken tussen uw pols en blank metaal op de hardware (als de ESD-mat niet nodig is) of aangesloten worden op de antistatische mat ter bescherming van hardware die tijdelijk op de mat wordt geplaatst. De fysieke verbinding van de polsband en het vereffeningssnoer tussen uw huid, de ESD-mat en de hardware wordt vereffening genoemd. Gebruik alleen praktijkservicekits met een polsband, mat, en vereffeningssnoer.

Gebruik nooit draadloze polsbanden. Houd er altijd rekening mee dat de interne draden van een polsband gevoelig zijn voor beschadiging als gevolg van normale slijtage. Deze moeten regelmatig worden gecontroleerd met een polsbandtester om onvoorziene schade aan ESD-hardware te voorkomen. Het wordt aanbevolen om de polsband en het vereffeningssnoer ten minste eenmaal per week te testen.

- ESD-polsbandtester: De draden aan de binnenzijde van een ESD-polsband zijn gevoelig voor beschadiging na verloop van tijd. Bij gebruik van een onbewaakte kit is het een best practice om de band regelmatig te testen voor elke serviceafspraak en minimaal eenmaal per week. Een polsbandtester is de beste methode voor het uitvoeren van deze test. Als u niet beschikt over uw eigen polsbandtester, kunt u bij uw regiokantoor navragen of zij er een hebben. Voor het uitvoeren van de test sluit u het vereffeningssnoer van de polsband aan op de tester, terwijl de band om uw pols zit, en drukt u op de knop om de test uit te voeren. Een groene LED gaat branden als de test succesvol is; een rode LED brandt en er een klinkt alarm als de test mislukt.
- **Isolerende elementen:** Het is uiterst belangrijk ESD-gevoelige apparaten, zoals plastic behuizingen van de warmteafleider, weg te houden van interne onderdelen die isolatoren zijn, aangezien deze vaak sterk geladen zijn.
- Werkomgeving: Vóór het werken met van de ESD-praktijkservicekit beoordeelt u de situatie op de locatie van de klant. Het gebruik van de kit voor een server-omgeving is bijvoorbeeld anders dan voor een desktop of draagbare omgeving. Servers zijn doorgaans geïnstalleerd in een rack binnen een datacenter; desktops of laptops staan doorgaans op kantoorbureaus of in cubicles. Zoek altijd naar een grote open vlakke werkplek zonder rommel en groot genoeg om de ESD-kit uit te leggen met extra ruimte voor het type systeem dat wordt gerepareerd. De werkruimte moet ook vrij zijn van isolatoren die kunnen leiden tot een ESD-gebeurtenis. Op de werkplek moeten isolators zoals piepschuim en andere kunststof altijd op ten minste 30 centimeter afstand worden geplaatst van gevoelige onderdelen, voordat u hardwareonderdelen fysiek vastneemt.
- ESD-verpakking: Alle ESD-gevoelige apparaten moeten worden verzonden en ontvangen in statisch-beveiligde verpakking. Metalen, statisch-afgeschermde zakken hebben de voorkeur. U moet echter altijd het beschadigde onderdeel in dezelfde ESD-zak en verpakking retourneren als waarin het nieuwe onderdeel werd ontvangen. De ESD-zak moet worden omgevouwen en dichtgeplakt. Al hetzelfde verpakkingsmateriaal van schuim moet worden gebruikt in de oorspronkelijke doos waarin het nieuwe onderdeel werd ontvangen. ESD-gevoelige apparaten mogen alleen worden verwijderd uit de verpakking op een tegen ESD beschermde ondergrond. De onderdelen mogen nooit boven op de ESD-zak worden geplaatst, aangezien alleen de binnenkant van de zak is afgeschermd. Plaats altijd onderdelen in uw hand, op de ESD-mat, in het systeem, of in een antistatische zak.
- Het transporteren van gevoelige componenten: Bij het transporteren van ESD-gevoelige componenten, zoals vervangende onderdelen of onderdelen die worden teruggestuurd naar Dell, is het zeer belangrijk om deze onderdelen in antistatische zakken te plaatsen voor veilig transport.

ESD-beschermingsoverzicht

Het wordt aanbevolen dat alle buitendienst-technici te allen tijden de traditionele bekabelde ESD-polsband en een beschermende antistatische mat gebruiken voor service-werkzaamheden aan Dell producten. Daarnaast is het van essentieel belang dat technici gevoelige onderdelen gescheiden houden van alle isolerende onderdelen tijdens service-werkzaamheden en dat zij gebruikmaken van antistatische zakken voor het vervoeren van gevoelige componenten.

Gevoelige componenten transporteren

Bij het transporteren van ESD-gevoelige componenten, zoals vervangende onderdelen of onderdelen die worden teruggestuurd naar Dell, is het zeer belangrijk om deze onderdelen in antistatische zakken te plaatsen voor veilig transport.

Apparatuur tillen

Houd u aan de volgende richtlijnen bij het tillen van zware apparatuur:

WAARSCHUWING: Til niet meer dan 22,7 kg (50 pound). Zorg altijd voor extra hulpmiddelen of gebruik een mechanische hefinrichting.

- 1 Zorg dat u stevig en in evenwicht staat. Houd uw voeten uit elkaar voor een stabiele basis en richt uw tenen naar buiten.
- 2 Span uw buikspieren aan. De buikspieren ondersteunen uw rug bij het tillen, waardoor de kracht van de last wordt gecompenseerd.
- 3 Til met uw benen, niet uw rug.
- 4 Houd de last dicht bij uw lichaam. Hoe dichter deze bij uw rug is, des te minder wordt uw rug belast.
- 5 Houd uw rug recht, zowel bij het optillen als het neerzetten van de last. Voeg het gewicht van uw lichaam niet toe aan de last. Draai uw lichaam en rug niet.
- 6 Volg dezelfde technieken in omgekeerde volgorde om de last neer te zetten.



Voordat u in de computer gaat werken

- 1 Zorg ervoor dat het werkoppervlak vlak en schoon is, om te voorkomen dat de computerkap bekrast raakt.
- 2 Zet de computer uit.
- 3 Als de computer is aangesloten op een dockingstation, koppelt u het dockingstation los.
- 4 Koppel alle netwerkkabels los van de computer (indien beschikbaar).
 - WAARSCHUWING: Als uw computer is uitgerust met een RJ45-poort, ontkoppelt u de netwerkkabel door eerst de kabel los te koppelen van uw computer.
- 5 Haal alle stekkers van de computer en daaraan gekoppelde apparaten uit het stopcontact.
- 6 Klap het beeldscherm open.
- 7 Houd de aan-uitknop een aantal seconden ingedrukt om het moederbord te aarden.
 - WAARSCHUWING: Om uzelf tegen een elektrische schok te beschermen, moet u altijd uw computer loskoppelen van het lichtnet voordat u Stap 8 uitvoert.
 - WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken, zoals een connector aan de achterkant van de computer.
- 8 Verwijder eventueel geïnstalleerde ExpressCards of smartcards uit de sleuven.

Nadat u aan de computer heeft gewerkt

Nadat u de onderdelen hebt vervangen of teruggeplaatst, moet u controleren of u alle externe apparaten, kaarten, kabels etc. hebt aangesloten voordat u de computer inschakelt.

- WAARSCHUWING: U voorkomt schade aan de computer door alleen de batterij te gebruiken die speciaal voor deze Dellcomputer is bedoeld. Gebruik geen batterijen die voor andere Dell-computers zijn bedoeld.
- 1 Plaats de batterij terug.
- 2 Plaats de onderplaat terug.
- 3 Sluit externe apparaten, zoals een poortreplicator of een mediastation aan en plaats alle kaarten, zoals een ExpressCard, terug.
- 4 Sluit alle telefoon- of netwerkkabels aan op uw computer.
 - WAARSCHUWING: Als u een netwerkkabel wilt aansluiten, sluit u de kabel eerst aan op het netwerkapparaat en sluit u de kabel vervolgens aan op de computer.
- 5 Sluit uw computer en alle aangesloten apparaten aan op het stopcontact.
- 6 Zet de computer aan.

Onderdelen verwijderen en plaatsen

2

Deze paragraaf beschrijft gedetailleerd hoe de onderdelen moeten worden verwijderd uit, of worden geïnstalleerd in uw computer.

Aanbevolen hulpmiddelen

Voor de procedures in dit document heeft u het volgende gereedschap nodig:

- Kruiskopschroevendraaier #0
- Kruiskopschroevendraaier #1
- Plastic pennetje

() OPMERKING: De #0 schroevendraaier is voor schroeven 0-1 en de #1 schroevendraaier is voor schroeven 2-4

Lijst met schroefmaten

Tabel 1. Lijst met schroefmaten

Onderdeel	M2x2	M2x2OD 5(Ni)	Mx3	M2x4	M2.5x2.5	M2.5x5	M2.0x5.5	M3x3	2,0D 0,8+2,2 L K 5D .8T UC NL
Scharnierbeugel L + R tot LCD-kap		2			8				
Scharnierbeugel L + R tot LCD-kap		2			6				
LCD-module tot LCD-kap		4							
TP DOME SUPP BRK tot palmsteun		2							
CLICKPCB_SUPP_BRK_A SSY tot palmsteun		4							
Thermische (GPU) tot moederbord (voor DSC)			3						
Type C BRK tot moederbord			1						
HDD BRK tot HDD- module								4	
Gelijkspanningsingang tot polssteun			1						
Moederbord tot polssteun				1					

Aan/uit-knop tot polssteun	1						
Voedingsplaat tot polssteun	1						
VGA-kaart tot polssteun	2				 		
WWAN-kaart tot polssteun	2						
IO-kaart tot polssteun				1			
Scharnierbeugel L + R tot polssteun					6		
HDD BRK tot polssteun						4	
VENTILATOR tot polssteun					3		
Batterij tot polssteun			5				
WLAN-module tot moederbord			1				
WWAN-module tot WWAN-kaart			1				
SSD tot polssteun							1
FP BRK tot polssteun		1					
Standaard tot scharnierplaat L+R tot polssteun							

SIM-lade

SIM-lade verwijderen - WWAN-modellen

- 1 Volg de procedure Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Open de kap van de SIM-kaartsleuf aan de rechterkant van het systeem.





SIM-lade plaatsen - WWAN-modellen

- 1 Lijn de SIM-lade uit en duw deze terug in de SIM-ladesleuf.
- 2 Sluit de kap van de SIM-kaartsleuf.
- 3 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

SD-kaart – optioneel

De SD-kaart is een optioneel onderdeel. U ziet een SD-kaart alleen in systemen met een WWAN-kaart.

De SD-kaart verwijderen - WWAN-modellen

- 1 Volg de procedure Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Duw de SD-kaart uit de sleuf en verwijder deze uit het systeem.



De SD-kaart plaatsen - WWAN-modellen

- 1 Duw de SD-kaart in de sleuf totdat deze vastklikt.
- 2 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Onderplaat

De onderplaat verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de SIM-lade (WWAN-modellen).
- 3 U verwijdert de onderplaat als volgt:
 - a Draai de 10 M2.5 -borgschroeven los waarmee de onderplaat aan de computer is bevestigd .



b Wrik de onderplaat van de rand aan rechterbovenhoek [1] en blijf tegen de klok in verder wrikken aan de buitenste randen van de onderplaat [2].

(i) OPMERKING: Mogelijk hebt u een plastic pennetje nodig om de onderplaat los te maken van de rand [1].



4 Til de onderplaat van de computer omhoog.



De onderplaat plaatsen

- 1 Lijn de onderplaat uit met de schroefgaten op de computer.
- 2 Druk op de randen van de onderplaat totdat deze vastklikt.
- 3 Draai de 10 M2,5-schroeven vast om de onderplaat aan de computer te bevestigen.
- 4 Plaats de SIM-lade (WWAN-modellen).
- 5 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Batterij

De batterij verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
- 3 U verwijdert de batterij als volgt:
 - a Koppel de batterijkabel los van de connector op het moederbord .



b Verwijder de 5 M2.0x3.0-schroeven waarmee de batterij aan de computer is bevestigd [1].

OPMERKING: Voor systemen geleverd met een 3-cels batterij, hoeft u slechts 3 schroeven te verwijderen.

c Til de batterij weg van de computer [2].



De batterij plaatsen

- 1 Steek de batterij in de sleuf op de computer.
- 2 Plaats de M2x3-schroeven terug om de batterij aan de computer te bevestigen.

(i) OPMERKING: De 3-cels batterij heeft slechts 3 schroeven.

- 3 Sluit de stekker van de luidsprekerkabel aan op de connector op het moederbord.
- 4 Plaats:
 - a onderplaat
 - b SIM-lade (WWAN-modellen)
- 5 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

WLAN-kaart

De WLAN-kaart verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
- 3 Verwijder de WLAN-kaart:
 - a Verwijder de M2x3-schroef waarmee de en kaarthouder van de WLAN aan het systeem zijn bevestigd [1].
 - b Til en verwijder de en kaarthouder uit de WLAN-kaart [2].
 - c Koppel de WLAN-antennekabels los van de connectoren op de WLAN-kaart [3].
 - d Verwijder de WLAN-kaart uit de connector op de systeemkaart [4].



De WLAN-kaart plaatsen

- 1 Plaats de WLAN-kaart in de betreffende connector op de systeemkaart.
- 2 Duw de antennekabels onder de linkerbeeldschermscharnier en sluit deze aan op de WLAN-kaart.
- 3 Plaats de WLAN-kaarthouder terug op de WLAN-kaart.
- 4 Draai de M2x3schroef vast om de WLAN-kaart en de kaarthouder te bevestigen op het moederbord.
- 5 Plaats:
 - a batterij
 - b onderplaat
- 6 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

WWAN-kaart - optioneel

De WWAN-kaart verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
- 3 De WWAN-kaart verwijderen:
 - a Verwijder de M2x3-schroef waarmee de metalen beugel van de WWAN aan het systeem is bevestigd [1] en til en verwijder de metalen beugel vervolgens uit de WWAN-kaart [2].
 - b Koppel de twee antennekabels los van de WLAN-kaart [3].

c Verwijder de WWAN-kaart uit de connector op het moederbord [4].



De WWAN-kaart plaatsen

- 1 Plaats de WWAN-kaart in de betreffende connector op het moederbord.
- 2 Sluit de twee antennekabels aan op de WWAN-kaart.
- 3 Plaats de metalen beugel terug op de WWAN.
- 4 Draai de M2xL3schroef vast om de WWAN-kaart en de beugel aan het moederbord te bevestigen.
- 5 Plaats:
 - a batterij
 - b onderplaat
- 6 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

VGA-kaart

VGA-kaart verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
- 3 U kunt de VGAkaart als volgt verwijderen:
 - a Koppel de kabel van de VGA-dochterkaart los van de VGA-dochterkaart [1].
 - b Verwijder de twee M2x3-schroeven waarmee de VGA-kaart aan het systeem is bevestigd [2].
 - c Til de VGA-kaart uit het systeem [3].



VGA-kaart plaatsen

- 1 Plaats de VGA-kaart in de sleuf op het systeem.
- 2 Plaats de twee M2x3-schroeven terug om de VGA-kaart aan de computer te bevestigen.
- 3 Sluit de kabel van de VGA-dochterkaart aan op de VGA-dochterkaart.
- 4 Plaats:
 - a batterij
 - b onderplaat
- 5 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Geheugenmodule

De geheugenmodule verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
- 3 Verwijder de geheugenmodule:
 - a Wrik de vergrendelingen van de geheugenmodule uit elkaar [1].
 - b Til de geheugenmodule op en verwijder deze van de systeemkaart [2].



De geheugenmodule plaatsen

- 1 Steek de geheugenmodule in de connector onder een hoek van 30 graden totdat de contacten volledig in de sleuf zitten. Druk de geheugenmodule daarna omlaag totdat de module vastzit in de klemmen.
- 2 Plaats:
 - a batterij
 - b onderplaat
- 3 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Harde schijf

De harde schijf verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
- 3 De harde schijf (HDD) verwijderen:
 - a Koppel de kabel van de HDD los van het moederbord .



- b Verwijder de 4 M3x3-schroeven waarmee de HDD aan de polssteun is bevestigd [1].
- c Til de HDD uit de computer [2].



4 Koppel de interposer van de HDD-kabel los.

DØLI



5 Daarna verwijdert u de M3xL3-schroeven om de beugel van de HDD los te maken.



6 Haal de beugel van de harde schijf op.



De vaste schijf plaatsen

- 1 Draai de M3x3-schroeven vast waarmee de bracket aan de HDD is bevestigd.
- 2 Koppel de interposer van de HDD-kabel aan.
- 3 Steek de HDD in de connector op de computer.
- 4 Draai de 4 M3x3-schroeven vast om de HDD aan de computer te bevestigen.
- 5 Sluit de HDD-kabel aan op het moederbord.

- 6 Plaats:
 - a batterij
 - b onderplaat

7 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

SATA solid-state drive (SSD)

De SSD-kaart verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
- 3 Verwijder de solid state drive (SSD)-kaart:
 - a Verwijder de twee schroeven waarmee de SSD-bracket aan het systeem is bevestigd [1] en til vervolgens de bracket uit het systeem [2].
 - b Schuif de SSD uit de computer [3].



De SSD-kaart plaatsen

- 1 Plaats de SSD-kaart in de daarvoor bestemde sleuf in de computer.
- 2 Plaats de SSD-bracket in de daarvoor bestemde sleuf op de computer en plaats de twee schroeven terug om deze te bevestigen aan de computer.
- 3 Plaats de:
 - a batterij
 - b onderplaat
- 4 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Luidsprekers

De luidsprekers verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
 - c SSD
- 3 De luidsprekers verwijderen:
 - a Koppel de luidsprekerkabel los van de connector op de systeemkaart [1].
 - b Verwijder de tape waarmee de luidsprekerkabel aan de computer is bevestigd [2].
 - c Maak de luidsprekerkabel los uit de geleider op het systeem [3].



4 de luidsprekers uit de computer.



De luidsprekers plaatsen

- 1 Plaats de luidsprekers langs de sleuven in de computer.
- 2 Bevestig de luidsprekerkabel aan de computer met de zelfklevende tape
- 3 Geleid de luidsprekerkabel door de routegeleiders.
- 4 Sluit de stekker van de luidsprekerkabel aan op de connector op het moederbord.
- 5 Plaats:
 - a SSD
 - b batterij
 - c onderplaat
- 6 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Knoopbatterij

De knoopbatterij verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
- 3 Verwijder de knoopbatterij als volgt:
 - a Wrik de knoopbatterij los tot hij uit de sleuf komt [1].
 - b Verwijder de knoopbatterij uit het systeem [2].



De knoopbatterij plaatsen

- 1 Plaats de knoopbatterij in de sleuf op het moederbord.
- 2 Sluit de batterijkabel aan op het moederbord.
- 3 Plaats:
 - a batterij
 - b onderplaat
- 4 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Warmteafleider

De warmteafleider verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
- 3 Verwijder de warmteafleider als volgt:
 - a Draai de 4 geborgde schroeven los in de weergegeven volgorde op de warmteafleider [1] en verwijder daarna nog 3 andere schroeven [2] om de warmteafleider los te halen..



b Til de warmteafleider uit de computer.



De warmteafleider plaatsen

1 Steek de warmteafleider in de sleuf op de computer.

DEL

2 Draai de M2,5x2,5-schroeven vast en plaats de drie M2x3-schroeven terug om de warmteafleider aan de computer te bevestigen.

(i) OPMERKING: Draai de schroeven van de warmteafleider aan in de volgorde die is aangegeven op de warmteafleider.

- 3 Plaats:
 - a batterij
 - b onderplaat
- 4 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Systeemventilator

De systeemventilator verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
- 3 Verwijder de systeemventilator als volgt:
 - a Koppel de eDP-kabel los van het routing-kanaal op de systeemventilator [1]. Maak de kabel van de systeemventilator los van de connector op het moederbord [2].



b Verwijder de 3 M2.5x5-schroeven waarmee de ventilator aan de polssteun [1] is bevestigd en til de ventilator uit de computer
 [2].



De systeemventilator plaatsen

- 1 Plaats de ventilator op de computer.
- 2 Draai de 3 M2,5x5-schroeven vast om de ventilator aan de computer te bevestigen.
- 3 Sluit de kabel van de ventilator aan op het moederbord.
- 4 Leid de eDP-kabel door de routegeleiders op de ventilator van de computer.
- 5 Plaats:
 - a batterij
 - b onderplaat
- 6 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Ingangs-/uitgangskaart

De ingangs-/uitgangskaart verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
- 3 Verwijder de ingangs-/uitgangskaart (I/O) als volgt:
 - a Leg de HDD-kabel opzij voor toegang tot de kabel van de I/O-kaart [1] en verwijder de kabel van de I/O-kaart uit de connector op het moederbord [2].



4 Verwijder de M2x4-schroef waarmee de I/O-kaart [1] aan het systeem is bevestigd en til de kaart uit het systeem [2].



De ingangs-/uitgangskaart plaatsen

- 1 Plaats de ingangs-/uitgangskaart (I/O-kaart) in de sleuf op de polssteun.
- 2 Plaats de M2x4-schroe terug om de I/O-kaart aan de polssteun te bevestigen.
- 3 Sluit de kabel van de I/O-kaart aan op de bijbehorende connector op het moederbord.
- 4 Plaats:
 - a batterij
 - b onderplaat
- 5 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Vingerafdruklezer - optioneel

De vingerafdruklezer verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
 - c I/O-kaart
- 3 U verwijdert de kaart van de vingerafdruklezer als volgt:
 - a Koppel de kabel van de vingerafdruklezer los van de connector op het moederbord [1], trek de kabel die met tape vastzit los uit de polssteun [2].
 - b Verwijder de M2x2-schroef waarmee de metalen beugel van de connector [3] is bevestigd en til deze uit de computer [4]



c Til de vingerafdruklezer uit de computer.



De vingerafdruklezer plaatsen

- 1 Plaats de vingerafdruklezer in de sleuf op de polssteun.
- 2 Plaats de metalen bracket op de vingerafdruklezer en plaats de -schroef terug om de vingerafdruklezer aan het systeem te bevestigen.
- 3 Plak de met kleefstof bedekte kabelachterzijde op de polssteun.
- 4 Sluit de kabel van vingerafdruklezer aan op de connector op het moederbord.
- 5 Plaats:
 - a I/O-kaart
 - b batterij
 - c onderplaat
- 6 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Touchpad-paneel

De touchpad verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
 - Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij

2

- 3 Verwijder de twee M2x2-schroeven waarmee de touchpadbracket op het systeem is bevestigd [1].
- 4 Til de metalen bracket uit de computer [2].



- 5 Verwijder de zelfklevende tape waarmee het touchpadpaneel is bevestigd [1].
- 6 Koppel de touchpadkabel en de kabel van de toetsenbordverlichting los van de respectievelijke connectoren op het moederbord [2,3]



7 Verwijder de M2x2-schroeven waarmee de touchpad aan het systeem is bevestigd [1] en til vervolgens de touchpad uit het systeem [2].


De touchpad plaatsen

- 1 Plaats de touchpad in de sleuf op de computer en plaats de vier M2x2-schroeven terug waarmee het touchpad aan het systeem is bevestigd.
- 2 Sluit de kabels van het touchpad en de toetsenbordverlichting aan op hun respectievelijke connectoren op het moederbord.
- 3 Bevestig de tape om het touchpad aan het systeem te bevestigen.
- 4 Lijn de metalen beugel uit en plaats die onder het plastic zodat die vastzit.
- 5 Plaats de twee M2x2-schroeven terug om de metalen beugel te bevestigen aan het touchpad.
- 6 Plaats:
 - a batterij
 - b onderplaat
- 7 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Beeldschermassemblage

De beeldschermeenheid verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
 - c De WLAN-kaart verwijderen
 - d De WWAN-kaart verwijderen
- 3 Verwijder de eDP-kabel uit de connector op het moederbord [1] en verwijder de kabel uit de geleider op de systeemventilator [2].
- 4 Verwijder de tape waarmee de eDP-kabel aan het systeem is bevestigd [3].
- 5 Verleg de eDP-kabel van de haak van de juiste LCD-scharnier en de geleidingsklemmen op het systeem [4].
- 6 Verwijder de WLAN-kabels uit de geleider [5].



7 Open vervolgens de polssteun op ten minste 90 graden en plaats het systeem op de rand van een tafel zodat de polssteun plat op tafel ligt en de beeldschermeenheid over de rand.

△ WAARSCHUWING: Houd het systeem stevig vast wanneer het systeem in deze positie wordt geplaatst.



WAARSCHUWING: Houd de beeldschermeenheid stevig vast wanneer u de beeldschermeenheid onder een hoek van 90 graden op de polssteun plaatst om schade aan de beeldschermeenheid te voorkomen.



De beeldschermeenheid plaatsen

1 Plaats de beeldschermeenheid op de polssteun onder een hoek van 90 graden en lijn die uit met de schroefhouders op de polssteun.

OPMERKING: Houd de beeldschermeenheid stevig vast wanneer u de beeldschermeenheid onder een hoek van 90 graden op de polssteun plaatst om schade aan de beeldschermeenheid te voorkomen.

- 2 Draai de 6 M2.5x2.5-schroeven vast om de beeldschermeenheid aan de computer te bevestigen.
- 3 Draai de computer om.
- 4 Plaats de WLAN-kabels in het geleidingskanaal.
- 5 Voor modellen voorzien van een WWAN-kaart, moeten de WWAN-antennes onder de rechter beeldschermscharnier door en boven de VGA-dochterkaartkabel langs worden geleid en vervolgens worden bevestigd met een zelfklevende tape op de aan/uit-knop van het dochterbord.
- 6 Leid de eDP-kabel door de haak van de juiste LCD-scharnier en de kabelklemmen op het systeem.
- 7 Bevestig de tape om de eDP-kabel aan het systeem te bevestigen.
- 8 Leid de beeldschermkabel door de geleider op de systeemventilator en sluit de kabel aan op de connector op het moederbord.
- 9 Plaats:
 - a De WWAN-kaart plaatsen
 - b De WLAN-kaart plaatsen
 - c batterij

d onderplaat

10 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Gelijkspanningsingangspoort

De gelijkspanningsingangspoort verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b De WLAN-kaart verwijderen
 - c De WWAN-kaart verwijderen
 - d beeldschermeenheid
- 3 De gelijkspanningsingangspoort verwijderen:
 - a Koppel de gelijkspanningskabel los van de connector op de systeemkaart [1].
 - b Verwijder de gelijkspanningskabel uit de geleidingsklem op het systeem[2].
 - c Verwijder de M2.5x3-schroef waarmee de gelijkspanningsingangspoort aan de polssteun is bevestigd [3].
 - d Til de gelijkspanningsingangspoort uit het systeem [4].



De gelijkspanningsingangspoort plaatsen

- 1 Plaats de gelijkspanningsingangspoort op zijn plaats op de polssteun.
- 2 Plaats de M2x3-schroef terug om de gelijkspanningsingangspoort aan de polssteun te bevestigen.
- 3 Leid de gelijkspanningsingangskabel door de klem op het systeem.

- 4 Sluit de gelijkspanningsingangskabel aan op de connector op het moederbord.
- 5 Plaats:
 - a beeldschermeenheid
 - b WLAN
 - c WWAN
 - d batterij
 - e onderplaat
- 6 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Aan-uitknopkaart

Aan-uitknopkaart verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
 - c Systeemventilator
 - d De WLAN-kaart verwijderen
 - e De WWAN-kaart verwijderen
 - f beeldschermeenheid
- 3 Verwijder de aan-/uitknopkaart als volgt:
 - a Koppel de kabel van de aan-uitknopkaart los van de connector op het moederbord [1] en trek de zelfklevende tape los om kabel te verwijderen [2].
 - b Verwijder de M2x2-schroef waarmee de aan-uitknopkaart is bevestigd aan het systeem [3].
 - c Verwijder de zelfklevende tape waarmee de kabel van de aan-uitknop aan het systeem is bevestigd [4].
 - d an-uitknopkaart voorzichtig los en haal hem uit het systeem [5].



Aan-uitknopkaart plaatsen

- 1 Plaats de aan-uitknopkaart in de daarvoor bestemde sleuf.
- 2 Draai de M2x2-schroef vast waarmee de aan-uitknopkaart aan de computer wordt bevestigd.
- 3 Plak de aan-uitknopkaart met zelfklevende tape vast aan de computer.
- 4 Plak de met kleefstof bedekte zijde van de kabel van de aan-uitknopkaart op het systeem en sluit de kabel aan op de connector op het moederbord
- 5 Plaats:
 - a beeldschermeenheid
 - b systeemventilator
 - c De WWAN-kaart plaatsen
 - d De WLAN-kaart plaatsen
 - e batterij
 - f onderplaat
- 6 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

LCD-rand

Het LCD-montagekader verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
 - Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat

2

- b De WLAN-kaart verwijderen
- c De WWAN-kaart verwijderen
- d beeldschermeenheid
- 3 Gebruik een plastic pennetje om het montagekader voorzichtig open te maken om vanaf de buitenste rand van de bovenkant van het montagekader [1] te wrikken en vervolgens de buitenste randen van het hele systeem verder los te wrikken. Til het montagekader uit het systeem [2].



Het montagekader van de lcd plaatsen

1 Plaats het montagekader terug en druk voorzichtig op de randen totdat het montagekader op zijn plaats klikt.

- 2 Plaats:
 - a beeldschermeenheid
 - b De WWAN-kaart plaatsen
 - c De WLAN-kaart plaatsen
 - d batterij
 - e onderplaat
- 3 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Camera

De camera verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b De WLAN-kaart verwijderen
 - c De WWAN-kaart verwijderen
 - d beeldschermeenheid
 - e LCD-montagekader
- 3 Haal de tape los waarmee de camera aan de achterzijde van de LCD [1] is bevestigd en koppel de camerakabel los [2].
- 4 Til de camera voorzichtig los van de lijm waarmee deze aan de achterzijde van de LCD is bevestigd [3].



De camera plaatsen

- 1 Plaats de camera op de achterplaat van de lcd.
- 2 Sluit de camerakabel aan op de connector.
- 3 Bevestig de camera met de zelfklevende tape op de achterplaat van de lcd.
- 4 Plaats:
 - a LCD-montagekader
 - b beeldschermeenheid
 - c WWAN
 - d WLAN
 - e batterij
 - f onderplaat
- 5 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Lcd-paneel

Het LCD-paneel verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:

- a onderplaat
- b WLAN-kaart
- c WWAN-kaart
- d beeldschermeenheid
- e LCD-montagekader
- 3 Haal de tape los waarmee het LCD-paneel aan de achterzijde van de LCD is bevestigd [1].
- 4 Verwijder de vier M2x2-schroeven waarmee het LCD-paneel aan de achterzijde van de LCD [2] is bevestigd en draai deze om om de connector van de eDP-kabel weer te geven [3].



5 Til de klevende sticker op om de LCD-connector [1] weer te geven en verwijder de connector uit het paneel [2,3].



Het lcd-paneel plaatsen

- 1 Sluit de lcd-kabel aan op de connector op de achterzijde van het lcd-paneel.
- 2 Breng de kleefsticker aan.
- 3 Plaats het lcd-paneel op de achterplaat van de lcd en lijn het lcd-paneel uit met de schroefgaten op de achterplaat van de lcd.
- 4 Plaats de vier M2x2-schroeven terug om het lcd-paneel op de achterplaat van de lcd te bevestigen.
- 5 Leid de eDP-kabel door de routegeleiders en bevestig de kabel aan het beeldschermpaneel met zelfklevende tape.
- 6 Plaats:
 - a LCD-montagekader
 - b beeldschermeenheid
 - c De WWAN-kaart plaatsen
 - d De WLAN-kaart plaatsen
 - e batterij
 - f onderplaat
- 7 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Lcd-scharnier

Het LCD-scharnier verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b WLAN-kaart
 - c WWAN-kaart
 - d beeldschermeenheid

- e LCD-montagekader
- f LCD-paneel
- 3 Verwijder de 8 M2.5x2.5-2 M2x2-schroeven waarmee de metalen beugels aan de achterzijde van de LCD zijn bevestigd [1].
- 4 Verwijder de LCD-scharnier uit het systeem [2].



Het lcd-scharnier plaatsen

- 1 Plaats de linker- en rechterscharnierbrackets op de achterplaat van de lcd en lijn ze uit met de vergrendelingslipjes aan de zijkant van de achterplaat van de lcd.
- 2 Draai de -schroeven aan om de linker- en rechterscharnierbrackets stevig te bevestigen aan de achterplaat van de lcd.
- 3 Plaats:
 - a Lcd-paneel
 - b LCD-montagekader
 - c beeldschermeenheid
 - d De WLAN-kaart plaatsen
 - e WWAN-kaart
 - f batterij
 - g onderplaat
- 4 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

eDP- en camerakabel

De eDP- en camerakabel verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:

- a onderplaat
- b WLAN-kaart
- c WWAN-kaart
- d beeldschermeenheid
- e LCD-montagekader
- f Lcd-paneel
- 3 Verwijder de tapes waarmee de camera en de eDP-kabel zijn bevestigd [1].
- 4 Verwijder de schroeven waarmee de rechter beugel aan de achterzijde van de LCD is bevestigd [2] en til de beugel weg van de achterzijde van de LCD [3].
- 5 Koppel de camerakabel los van de connector op de achterzijde van de LCD [4].



6 Maak de kabel los uit de klemmen op de achterzijde van de LCD en haal die los van de tapes waarmee de kabel aan de achterzijde is bevestigd.



De eDP- en camerakabel installeren

- 1 Leid de beeldschermkabel door de routegeleiders en bevestig de beeldschermkabel aan de achterplaat van de lcd met zelfklevende tape.
- 2 Sluit de camerakabel aan op de connector op de achterplaat van de lcd.
- 3 Plaats de -schroeven terug om de rechterscharnierbracket aan de achterplaat van de lcd te bevestigen.
- 4 Bevestig de eDP-kabel aan de achterplaat van de lcd met zelfklevende tape.
- 5 Plaats:
 - a Lcd-paneel
 - b LCD-montagekader
 - c beeldschermeenheid
 - d De WWAN-kaart plaatsen
 - e De WLAN-kaart plaatsen
 - f batterij
 - g onderplaat
- 6 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Moederbord

Moederbord verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
 - c WLAN-kaart

- d WWAN-kaart
- e beeldschermeenheid
- 3 Koppel de volgende kabels en connectors los:
 - a VGA-kabel [1]
 - b Verwijder de VGA-kabels uit de routegeleiders [2].
 - c vaste-schijfkabel [3]
 - d Connector luidsprekerkabel [4]
 - e Kabel gelijkspanningsingangspoort [5]



- 4 Koppel de volgende kabels los:
 - a Kabel van de aan/uitknopkaart [1]
 - b I/O-kabel [2]
 - c Touchpadkabel [3]
 - d Kabel voor toetsenbordverlichting [4]
 - e Toetsenbordkabel [5]



5 Verwijder de M2x4-schroeven waarmee het moederbord aan de computer is bevestigd.



6 Verwijder het moederbord als volgt:

DØLL

- Voor systemen geleverd met WWAN-kaart en vingerafdruksensor:
 - 1 Til de rechterkant van het moederbord op en draai het om.



2 Koppel de FPC van de WWAN-dochterkaart [1] en de kabel van de VGA-dochterkaart [2] los van de connectoren op de onderkant van het moederbord.



3 Til het moederbord van de computer af.



• Til het moederbord op voor andere configuraties.



7 Verwijder de schroef waarmee de bracket van de USB-poort type C aan het moederbord is bevestigd [1] en verwijder de bracket van de USB-poort type C van het moederbord [2].



Het moederbord plaatsen

1 Koppel de WWAN- en de vingerafdruklezerkabels los van de connectoren op de onderkant van het moederbord.

OPMERKING: Deze stap is alleen van toepassing op systemen die zijn geleverd met WWAN-kaart en vingerafdruklezer.

- 2 Lijn het moederbord uit met de schroefhouders op de computer.
- 3 Draai de M2x4-schroef vast om het moederbord aan de computer te bevestigen.
- 4 Sluit de kabels van de aan-uitknopkaart, I/O-kaart, touchpad, toetsenbordverlichting en het toetsenbord aan op hun respectievelijke aansluitingen.
- 5 Sluit de kabels van de gelijkspanningsingangspoort, de luidspreker en de vaste schijf en de VGA-kabels aan op hun respectievelijke aansluitingen.
- 6 Geleid de VGA-kabel door de routegeleiders.
- 7 Plaats:
 - a beeldschermeenheid
 - b WWAN-kaart
 - c WLAN-kaart
 - d batterij
 - e onderplaat
- 8 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Polssteun

De polssteun verwijderen

- 1 Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
- 2 Verwijder de volgende onderdelen:
 - a onderplaat
 - b batterij
 - c warmteafleider
 - d ventilator
 - e WLAN-kaart
 - f WWAN-kaart
 - g geheugenmodule
 - h HDD
 - i Gelijkspanningsingangspoort
 - j I/O-kaart
 - k knoopbatterij
 - I luidsprekers
 - m touchpad
 - n beeldschermeenheid
 - o moederbord
 - (i) OPMERKING: Het component dat u over hebt is de polssteun.



- 3 Plaats de volgende componenten op de nieuwe polssteun.
 - a moederbord
 - b beeldschermeenheid
 - c touchpad

d luidsprekers

- e knoopbatterij
- f I/O-kaart
- g Gelijkspanningsingangspoort
- h geheugenmodule
- i WWAN-kaart
- j WLAN-kaart
- k HDD
- l ventilator
- m warmteafleider
- n batterij
- o onderplaat
- 4 Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Technische specificaties

() OPMERKING: Aanbiedingen verschillen per regio. Voor meer informatie over de configuratie van uw computer doet u het volgende:

Klik of tik in Windows 10 op Start
 Instellingen > Systeem > Info.

Onderwerpen:

- · Processor
- · Geheugen
- Opslagspecificaties
- Audiospecificaties
- Videospecificaties
- · Webcamspecificaties
- · Bekabelde communicatie
- Draadloze communicatie
- Poorten en connectoren
- · Beeldschermspecificaties
- Definities sneltoetsen
- Toetsenblok
- · Batterijspecificaties
- Adapteropties
- Afmetingen systeem
- Bedrijfsomstandigheden

Processor

Het systeem is gebouwd met Intel Celeron-processors en Core i-processors.

Tabel 2. Ondersteunde processors

Lijst met ondersteunde processors	UMA grafische kaart
Intel® Celeron™ 3865U (2 MB cache, maximaal 1,8 GHz)	Intel® HD Graphics 610
Intel® Core™ i3-6006U (3 MB cache, maximaal 2,0 GHz)	Intel® HD Graphics 520
Intel® Core™ i5-7200U (3 MB cache, maximaal 3,1 GHz)	Intel® HD Graphics 620
Intel® Core™ i3-7130U (3 MB cache, maximaal 2,7 GHz)	Intel® HD Graphics 620
Intel® Core™ i5-8350U (6 MB cache, maximaal 3,6 GHz)	Intel® UHD Graphics 620
Intel® Core™ i7-8550U (8 MB cache, maximaal 4,0 GHz)	Intel® UHD Graphics 620
Intel® Core™ i5-8250U (6 MB cache, maximaal 3,4 GHz)	Intel® UHD Graphics 620

Geheugen

Deze computer biedt ondersteuning voor maximaal 32 GB geheugen wanneer u gebruikmaakt van twee 16-GB DIMM's. 32-bits besturingssystemen zoals de 32-bits versie van Microsoft Windows 10 kunnen echter slechts maximaal 4 GB aan adresruimte gebruiken. Bovendien gebruiken bepaalde onderdelen van de computer adresruimte in het 4-GB bereik. Alle geheugenruimte die is gereserveerd voor deze onderdelen, kan niet worden gebruikt door het computergeheugen. Hierdoor is de hoeveelheid geheugen die beschikbaar is voor een 32-bits besturingssysteem kleiner dan 4 GB. Voor meer dan 4 GB geheugen is een 64-bits besturingssysteem vereist.

Geheugen	Functie
SoDIMM-sleuven	2
Minimale geheugenconfigurati e	4 GB
Maximale geheugenconfigurati e	32 GB

DIMM-configuraties: (1 × 4 GB; 1 × 8 GB; 1 × 16 GB; 2 × 4 GB; 2 × 8 GB; 2 × 16 GB;) 2400 MHz DDR4

Opslagspecificaties

- · 2,5-inch 500-GB 7200 RPM (7 mm)
- · 2,5-inch 500-GB 8-GB Value Hybrid (7 mm)
- 2,5-inch1-TB 8-GB Value Hybrid (7 mm)
- · 2,5-inch 1-TB 5400-RPM SMR (7 mm)
- · 128-GB M.2 2280 SATA SSD
- · 256-GB M.2 2280 SATA SSD
- · 256-GB M.2 2280 PCIe SSD
- · 512-GB M.2 2280 PCIe SSD

Audiospecificaties

Functie	Specificaties
Types	High-definition audio
Controller	Realtek ALC3246
Stereoconversie	Stereoconversie: 16/20/24-bits (analoog-naar-digitaal en digitaal-naar-analoog)
Interne interface	High-definition audio-codec
Externe interface	microfoon-in-connector en universele stereo-hoofdtelefoon/luidsprekerconnectoren
Luidsprekers	Twee
Interne luidsprekerversterker	 2,5 W (RMS) per kanaal (piek) 2 W (RMS) per kanaal (gemiddeld)
Geluidsregelaars	Sneltoetsen

Videospecificaties

Tabel 3. Tabel met videospecificaties

Functie Type Controller

Specificaties

Ingebouwd op het moederbord, hardware versneld

UMA:

- · Sky Lake: Intel HD Graphics 520
- Kaby Lake: Intel HD Graphics 610\620, Intel Graphics UHD 620

Los:

AMD Radeon 530

Externe beeldschermondersteuning

VGA, HDMI 1.4

Webcamspecificaties

Dit onderwerp bevat de gedetailleerde specificaties van de camera.

Easy Remote Collaboration:

- · Online videovergadering met ingebouwde camera.
- Touch-configuraties omvatten infraroodcamera die is toegewezen ter ondersteuning van de Windows Hello-functie maar tevens fungeert als normale RGB-camera.

Tabel 4. Webcamspecificaties

Webcamfuncties	HD		VGA Infrarood
Modus	RGB	Infrarood	RGB
Type camera	HD vaste focus	VGA vaste focus	HD vaste focus
Type sensor	CMOS-sensor-technologie	CMOS-sensor- technologie	CMOS-sensor-technologie
Resolutie van bewegende video	Maximaal 1280 x 720 (0,92 MP)	Maximaal 640 x 480 (0,3 MP)	Maximaal 1280 x 720 (0,92 MP)
Resolutie van stilstaand beeld	Maximaal 1280 x 720 (0,92 MP)	Maximaal 640 x 480 (0.3 MP)	Maximaal 1280 x 720 (0,92 MP)
Snelheid beeldopnamen	Maximaal 30 frames per seconde	Maximaal 30 frames per seconde	Maximaal 30 frames per seconde

Bekabelde communicatie

Tabel 5. Realtek RTL8111-HSD Gigabit Ethernet-controller

Netwerkadapter (NIC)	
Realtek RTL8111-HSD Gigabit Ethernet-controller	geïntegreerd in moederbord
Externe-connectortype	RJ-45



Gegevenssnelheden	10/100/1000 Mbps
Controllerbusarchitectuur	PCI-e V1.1x1
Energieverbruik (volledig gebruik per gegevenssnelheid/	1000 Mbps: 828 mW
verbindingssneineid)	100 Mbps: 441,77 mW
	10 Mbps: 387,94 mW
Energieverbruik (stand-bymodus)	WOL uitgeschakeld: 10mW (uitgeschakeld met behulp van stuurprogramma)
	Geen Link (met WOL): 51,89 mW (kabel losgekoppeld)
	10 Mbps inactief (met WOL): 68 mW
	100 Mbps inactief (met WOL): 176 mW
Conformiteit IEEE-standaarden	802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.az
Boot ROM-ondersteuning	Ondersteuning voor opstarten vanaf PXE Option ROM
Gegevensoverdrachtssnelheid	Full duplex van 10, 100 of 1000 Mbps en
	Half duplex op 10 of 100 Mbps.
Bedrijfstemp/Opslagtemp	0 °C tot 70 °C/-55 °C tot 125 °C
Bedrijfsvochtigheid	30 °C / 60% RH (niveau 3)
Stuurprogrammaondersteuning besturingssysteem	Linux, Win 7, Win10
Beheerbaarheid	WOL, PXE

Draadloze communicatie

Tabel 6. Qualcomm QCA9377 802.11ac MU-MIMO Dual-band (1x1) Wi-Fi + Bluetooth 4.1 LE M.2 draadloze kaart

Kenmerk	Specificaties
Host-interface	M.2 2230-vormfactor (Wifi: PCle; Bluetooth: USB)
Netwerkstandaard	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n en 802.11ac
11ac Wave2-functie	MU-MIMO RX
Wi-Fi Alliance-certificeringen	802.11a, 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, 11ac, Wifi-Direct, WMM Power Save, WifiProtected Setup, Voice-Personal
Gebruikte frequentiebanden	2,4 GHz (802.11b/g/n) en 5 GHz (802.11a/n/ac)
Dual Diversity-antenne wisselen	Dual Diversity-antenne wisselen voor systemen met hoofd- en aux- antennes
Gegevenssnelheid	802.11ac: maximaal 433 Mbps; 802.11n: maximaal 150 Mbps; 802.11a/g: maximaal 54 Mbps 802.11b: maximaal 11 Mbps
Ontvangstgevoeligheid	802.11ac: -59 dBm@ 433,3 Mbps 802.11n/a: -65 dBm@ 150 Mbps ; -68 dBm @ 72,2 Mbps

Kenmerk	Specificaties
	802.11g/a: -72 dBm@ 54 Mbps
	802.11b: -85 dBm@ 11 Mbps
Security	Open, Gedeeld, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Verificatie	EAP-TLS, EAP-TTLS (MSCHAPv2), PEAPv0(EAP-MS-CHAPv2)
EAP-methoden	
Client-hulpprogramma	Native wifi- en Bluetooth Microsoft UI-ondersteuning
Radio Aan/Uit	Hardware en software aan/uit schakelt zenden en ontvangen uit om te voldoen aan beperkingen tijdens vliegen
Roaming	Naadloze roaming tussen 802.11a-, 802.11b-, 802.11b/g-, 802.11n- en 802.11ac-toegangspunten
Wake On Wireless	Ondersteund
Miracast (wifi-display)	Ondersteunt Miracast (wifi-display) op Win8.1/10
Draadloze PAN-standaard	Dual-mode-Bluetooth™ 4.1, BLE
Bluetooth-gegevenssnelheden	Maximaal 3 Mbps
Gebruikte Bluetooth-frequentiebanden	2,4 Ghz
Transmissie	FHSS (Frequentie Hopping Spread Spectrum)
Bluetooth-gegevenscodering	128-bits versleuteling
Ontvangstgevoeligheid Bluetooth	-70 dBm@BER≤0,01% (EDR)
	-100dBm@BER≤30.8% (LE nominaal)
Temperatuur	Bedrijfstemperatuur -10 tot +65 °C
	Opslagtemperatuur van -40 tot +70 °C
Luchtvochtigheid	Maximaal 90%

Tabel 7. Qualcomm QCA61x4A 802.11ac MU-MIMO Dual-band (2x2) Wi-Fi + Bluetooth 4.1 LE M.2 draadloze kaart

DØLI

Kenmerk	Specificaties
Host-interface	M.2 2230-vormfactor (Wifi: PCle; Bluetooth: USB)
Netwerkstandaard	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n en 802.11ac
11ac Wave2-functie	MU-MIMO RX
Wi-Fi Alliance-certificeringen	802.11a, 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, 11ac, Wifi-Direct, WMM Power Save, WifiProtected Setup, Voice-Personal
Gebruikte frequentiebanden	2,4 GHz (802.11b/g/n) en 5 GHz (802.11a/n/ac)

Kenmerk	Specificaties
Dual Diversity-antenne wisselen	Dual Diversity-antenne wisselen voor systemen ontworpen met hoofd- en aux-antennes: functioneert als 2x2 MIMO wanneer in de 802.11n-modus met 2x2 of hoger toegangspunt
Gegevenssnelheid	802.11ac: maximaal 867 Mbps; 802.11n: maximaal 450 Mbps; 802.11a/g: maximaal 54 Mbps
	802.11b: maximaal 11 Mbps
Ontvangstgevoeligheid	802.11ac: -59 dBm@ 400 Mbps; -57dBm @ 866,7 Mbps
	802.11n/a: -67 dBm@ 300 Mbps; -70 dBm @ 144,4 Mbps
	802.11g/a: -75 dBm@ 54 Mbps
	802.11b: -85 dBm@ 11 Mbps
Security	Open, Gedeeld, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Verificatie	EAP-TLS, EAP-TTLS (MSCHAPv2), PEAPv0(EAP-MS-CHAPv2)
EAP-methoden	
Client-hulpprogramma	Native wifi- en Bluetooth Microsoft UI-ondersteuning
Radio Aan/Uit	Hardware en software aan/uit schakelt zenden en ontvangen uit om te voldoen aan beperkingen tijdens vliegen
Roaming	Naadloze roaming tussen toegangspunten 802.11a, 802.11b, 802.11b/g,
	802.11n en 802.11ac
Wake On Wireless	Ondersteund
Miracast (wifi-display)	Ondersteunt Miracast (wifi-display) op Win8.1/10
Draadloze PAN-standaard	Dual-mode-Bluetooth™ 4.1, BLE
Bluetooth-gegevenssnelheden	Maximaal 3 Mbps
Gebruikte Bluetooth-frequentiebanden	2,4 Ghz
Transmissie	FHSS (Frequentie Hopping Spread Spectrum)
Bluetooth-gegevenscodering	128-bits versleuteling
Ontvangstgevoeligheid Bluetooth	-70 dBm@BER≤0,01% (EDR)
	-100dBm@BER≤30.8% (LE nominaal)
Temperatuur	Bedrijfstemperatuur -10 tot +65 °C
	Opslagtemperatuur van -45 °C tot +70° C
Luchtvochtigheid	Maximaal 90%

Tabel 8. Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11AC 2x2 Wi-Fi + BT 4.2 LE M.2 draadloze kaart

DØLL

Kenmerk	Specificaties
Host-interface	M.2 2230-vormfactor (Wifi: PCle; Bluetooth: USB)
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO RX
Wi-Fi Alliance-certificeringen	802.11a/b/g/n/ac, WPA, WPA2, WMM, WPS, Wi-Fi direct
Gebruikte frequentiebanden	2,4 GHz en 5 GHz
Dual Stream N	Ondersteuning voor twee zend- en ontvangstantennes maken betere draadloze verbindingen mogelijk bij gelijke afstand dan mogelijk is bij oudere 802.11a/b/g-oplossingen.
Gegevenssnelheid	Maximaal 867 Mbps
Energieverbruik	Geoptimaliseerde energiemodi (slaapstanden) reduceren stroomverbruik tijdens perioden van inactiviteit
Verificatie	WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen	PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
versieureinig	64-bits en 128-bits WEP, 128-bits AES-CCMP
Productveiligheid	UL, C-UL, CB (IEC60950-1)
Beheermogelijkheden alarmering	Ondersteuning voor Intel® AMT 11.x op KabyLake
Naleving wet-en regelgeving	FIPS, FISMA
Client-hulpprogramma	Intel PRO/Set draadloze software-v19.0 en hoger.
Radio Aan/Uit	Ondersteund
Roaming	Ondersteunt naadloze roaming tussen de respectievelijke toegangspunten (802.11b, 802.11g, 802.11a/b/g en 802.11a/b/g/n/ac)
Wake On Wireless	Ondersteund
Wireless Display	Native Miracast-ondersteuning door Windows 8.1 en 10
Draadloze PAN-standaard	Dual Mode Bluetooth 4.2, BLE (HW gereed, SW is afhankelijk van besturingssysteem, Windows 10 ondersteunt maximaal Bluetooth 4.1)
Bluetooth-gegevenssnelheden	2,4 Ghz
Gebruikte Bluetooth-frequentiebanden	128-bits versleuteling
Ondersteunde Bluetooth-profielen	Omvat voor Windows 7 DID, HID, PAN, HCRP, SPP, HFP, HSP DUN, OPP, FTP, BIP, BPP, SYNCH, A2DP (source/sink), AVRCP (doel/controller), HOGP (LE HID) Ondersteuning voor Microsoft Inbox Bluetooth-profielen in
	Windows 8.1 en toekomstige versies van het besturingssysteem.
Bluetooth-gegevenscodering	128-bits versleuteling
Bluetooth-uitgangsvermogen	Vermogenklasse 1

Kenmerk	Specificaties
Temperatuur	Bedrijfstemperatuur 0 tot +50 °C (volledige prestaties bij schildtemperaturen tot 80 °C) Opslagtemperatuur van -40 tot +70 °C
Luchtvochtigheid	Tot 90% RH, niet-condenserend (bij temperaturen van 25 °C tot 35 °C)

Tabel 9. DW5811e Snapdragon™ X7 LTE (US AT&T, Verizon, Sprint Wireless, Canada Rogers, Telus en Generic)

Drager	Verizon	AT&T	Sprint	Rogers	Telus	Generiek
Netwerk	LTE CAT6	LTE CAT6				
Snelheid (Downlink)	< 300 Mbps	< 300 Mbps				
Snelheid (Uplink)	< 50 Mbps	< 50 Mbps				
Fallback- netwerk	N.v.t.	HSPA+	N.v.t.	HSPA+	HSPA+	HSPA+
Fallback- snelheid (Downlink)	N.v.t.	HSPA+ 42 Mbps	N.v.t.	HSPA+ 42 Mbps	HSPA+ 42 Mbps	HSPA+ 42 Mbps
Frequentieband en	Band 4, 13 LTE	Band 13 LTE Band 2, 4, 5, 17 en 7	Band 25, 26, 41 LTE	Band 13 LTE Band 2, 4, 5, 17 en 7	Band 13 LTE Band 2, 4, 5, 17 en 7	Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 29, 30, 41 LTE
LTE/WWAN- antenne	Hoofd (Tx/Rx) +Aux (Rx/ GNSS)	Hoofd (Tx/Rx) +Aux (Rx/GNSS)				
Ondersteuning besturingssyste em	Windows 8.1, 32/64 bits Windows 7, 32/64 bits Windows 10, 32/64 bits	Windows 8.1, 32/64 bits Windows 7, 32/64 bits Windows 10, 32/64 bits				
Host-interface	Ondersteuning voor USB 3.1 Gen 1 en USB 2.0	Ondersteuning voor USB 33.1 Gen 1 en USB 2.0	Ondersteuning voor USB 3.1 Gen 1 en USB 2.0	Ondersteuning voor USB 3.1 Gen 1 en USB 2.0	Ondersteuning voor USB 3.1 Gen 1 en USB 2.0	Ondersteuning voor USB 3.1 Gen 1 en USB 2.0

Tabel 10. Qualcomm Snapdragon X7 HSPA+ (DW5811e) voor regio's China en Indonesië

Drager	Generiek	China / Indonesië
Netwerk	HSPA+	HSPA+
Snelheid (Downlink)	< 100 Mbps	< 100 Mbps
Snelheid (Uplink)	< 50 Mbps	< 50 Mbps

Drager	Generiek	China / Indonesië
Fallback-netwerk	HSPA+	HSPA+
Fallback-snelheid	HSPA+ 42 Mbps	HSPA+ 42 Mbps
(Downlink)		
Frequentiebanden	Band 1, 2, 3, 4, 5, 8, HSPA+	Band 1, 2, 3, 4, 5, 8, HSPA+
simkaart	Ja	Ja
LTE/WWAN-antenne	Hoofd (Tx/Rx) +Aux (Rx/GNSS)	Hoofd (Tx/Rx) +Aux (Rx/GNSS)
Ondersteuning besturingssysteem	Windows 8.1, 32/64 bits	Windows 8.1, 32/64 bits
	Windows 10, 32/64 bits	Windows 10, 32/64 bits
GNSS	Ondersteunt zowel autonoom GNSS (GPS + GLONASS) als assisted GNSS (A-GNSS)	Ondersteunt zowel autonoom GNSS (GPS + GLONASS) als assisted GNSS (A-GNSS)
Host-interface	USB 3.1 Gen 1 / USB 2.0	USB 3.1 Gen 1 / USB 2.0

Poorten en connectoren

Tabel 11. Poorten en connectoren

Functie	Specificaties
USB	USB-poort type C met beeldschermpoort en oplaadfunctie
Modem	N.v.t.
Audio	Tweekanaals high-definition audio
	Waves MaxxAudio Pro
	Stereoconversie: 24-bits (analoog-naar-digitaal en digitaal-naar- analoog)
	Interne interface: high-definition audiocodec
	Externe interface: microfoon-in-connector en universele stereohoofdtelefoon/luidsprekerconnector
	Luidsprekers: vermogen/piekvermogen: 2x2Wrms/2X2,5Wpeak, interne luidsprekerversterker: 2 watt per kanaal, interne microfoon: digitale microfoon dubbele microfoon met camera)
	Geen volumeknoppen; uitsluitend ondersteuning voor sneltoets- toetsenbordknop
Uitbreiding	SD 3.0-geheugenkaartlezer
Express-kaart	N.v.t.

Beeldschermspecificaties

D&LL

Deze onderwerpen tonen de gedetailleerde beeldschermspecificaties.

Tabel 12. 3590 Beeldschermspecificaties

	15,6 - HD geen aanraakscherm	15,6 - FHD antireflectiecoating, geen aanraakscherm	15,6 - HD Touch
Туре	HD antischittering	FHD antischittering	HD True-Life
Helderheid (gebruikelijk)	HD 220 nits	FHD 220 nits	HD 200 nits
Diagonaal	15,6 inches	15,6 inches	15,6 inches
Native Resolution	HD 1366x768	FHD 1920x1080	HD 1366x768
Megapixels (miljoenen pixels)	HD 1,05	FHD 2,07	HD 1,05
Pixels per inch (PPI)	101 voor HD	141 voor FHD	101 voor HD
Contrastverhou ding (minimum)	400:1 voor HD	400:1 voor FHD	400:1 voor HD
Vernieuwingsfr equentie	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horizontale kijkhoek	HD +40/-40 graden	FHD +40/-40 graden	HD +40/-40 graden
Verticale kijkhoek	HD +10/-30 graden	FHD +10/-30 graden	HD +10/-30 graden
Pixelpitch	HD 0,252 mm	FHD 0,179 mm	HD 0,252 mm
Stroomverbruik (maximaal)	HD 4,0 W	FHD 3,7 W	HD 4,0 W

Definities sneltoetsen

Tabel 13. Definities sneltoetsen

Fn-toetscombinaties	Functie
Fn + Esc	Fn in-/uitschakelen
Fn + F1	Luidspreker dempen
Fn + F2	Volume omlaag
Fn + F3	Volume omhoog
Fn + F4	Terugspoelen
Fn + F5	Afspelen/Pauzeren
Fn + F6	Snel vooruitspoelen
Fn + F8	Beeldscherm Wisselen (Win + P)

Fn + F9	Zoeken
Fn + F10	Vergroot helderheid toetsenbordverlichting
Fn + F11	Helderder
Fn + F12	Minder helder
Fn + Printscreen	Wireless (Draadloos)

• Primaire gedrag is toetsen F1-F12; secundaire gedrag is mediatoetsen.

- Fn Lock schakelt alleen tussen primair en secundair gedrag op F1-F12
- F7 gedraagt zich altijd op dezelfde wijze omdat er geen secundair gedrag is

Toetsenblok

Tabel 14. Toetsenblok

Afmetingen	
Breedte	104,4 mm
Hoogte	79,4 mm

Tabel 15. Ondersteunde touchpadbewegingen voor Windows 10

Ondersteunde bewegingen
De cursor verplaatsen
Klikken/tikken
Klikken en slepen
Scrollen met 2 vingers
Knijpen/zoomen met 2 vingers
Tikken met 2 vingers
Tikken met 3 vingers (Cortana aanroepen)
Omhoog vegen met 3 vingers (bekijk alle geopende vensters)
Omlaag vegen met 3 vingers (het bureaublad weergeven)
Naar rechts of links vegen met 3 vingers (tussen geopende vensters schakelen)
Tikken met 4 vingers (Actiecentrum aanroepen)
Naar rechts of links vegen met 4 vingers (tussen virtuele bureaubladen schakelen)

Batterijspecificaties

Dit onderwerp bevat de gedetailleerde specificaties van de batterij.



Tabel 16. Batterijspecificaties

	42 Wh (3-cels) prismatisch met ExpressCharge	56 Wh (4-cels) prismatisch met ExpressCharge
Туре	Li-polymeer	Li-polymeer
Lengte	184,00 mm (7,24 inch)	233,06 mm (9,170 inch)
Breedte	97,00 mm (3,82 inch)	90,73 mm (3,572 inch)
Gewicht	185 g	250,00 g
Hoogte	5,90 mm	5,90 mm
Spanning	11,4 VDC	15,2 VDC
Typische ampère-per-uurcapaciteit	3,5 Ah	3,67 Ah
Typische watt-per-uurcapaciteit	42 Wh	56 Wh
Temperatuur:		
Operationeel	 Opladen: 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F) Ontladen: 0 °C tot 70 °C (32 °F tot 158 °F) 	 Opladen: 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F) Ontladen: 0 °C tot 70 °C (32 °F tot 158 °F)
Niet in bedrijf	-20 °C tot 65 °C (4 °F tot 149 °F)	-20 °C tot 65 °C (4 °F tot 149 °F)
Oplaadtijd:		
ExpressCharge-modus	 0~15°C: 4 uur 16~45°C: 2 uur 46~60°C: 3 uur 	 0~15°C: 4 uur 16~45°C: 2 uur 46~60°C: 3 uur
Standaardmodus	 0~15°C: 4 uur 16~60°C: 3 uur 	 0~15°C: 4 uur 16~60°C: 3 uur
Geschikt voor ExpressCharge	Ja	Ja
Geschikt voor BattMan	Ja	Ja

Adapteropties

In dit onderwerp vindt u de specificaties van de adapter.

Tabel 17. Netadapteropties

Wattage	E4 65 W - 65-watt netadapter E4	EA 65 W, bevat geen gebromeerde vlamvertragers en pvc
Ondersteunbaarheid systeem	UMA/los	UMA/los
Ingangsspanning	100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom	100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom
Ingangsstroom (maximum)	1,7 A	1,7 A
Ingangsfrequentie	50 Hz tot 60 Hz	50 Hz tot 60 Hz
Uitgangsstroom	3,34 A (constant)	3,34 A (constant)
Nominale uitgangsspanning	19,5 V gelijkstroom	19,5 V gelijkstroom

Gewicht (kg)	0,23	0,29
Afmetingen (HxBxD in inches)	1,1 x 1,9 x 4,3	1,1 x 1,9 x 4,3
Afmetingen (HxBxD in mm)	28 x 47 x 108	28 x 47 x 108
Temperatuurbereik:	0 tot 40 °C	0 tot 40 °C
Operationeel	32 tot 104 °F	32 tot 104 °F
Opslag	-40 tot 70 °C	-40 tot 70 °C
	-40 tot 158 °F	-40 tot 158 °F

Afmetingen systeem

Dit onderwerp beschrijft de afmetingen van de computer in detail.

Afmeting systeem

Gewicht	Begint vanaf 2,02 kg (4,45 lb)	
(ponden/kg)		
Afmetingen in inch:		
Hoogte	22,7 mm (0,89 inch)	
Breedte	380,0 mm (14,96 inch)	
Diepte	258,0 mm (10,15 inch)	

() OPMERKING: Systeemgewicht en verzendgewicht is gebaseerd op een gebruikelijke configuratie en kan verschillen, afhankelijk van de feitelijke systeemconfiguratie.

Bedrijfsomstandigheden

Tabel 18. Bedrijfsomstandigheden

Model	Dell Latitude 3000-serie	
Temperatuurbereik	In bedrijf 0 tot 35 °C (32 tot 95 °F)	
	Bij opslag –40 tot 65 °C (–40 tor 149 °F)	
Relatieve vochtigheid (maximum)	In bedrijf 10% tot 90%	
	Bij opslag 0% tot 95%	
Hoogte (maximum)	In bedrijf 0 tot 3048 m (0 tot 10.000 voet)	
	Bij opslag 0 tot 10.668 m (0 tot 35.000 voet)	

Technologie en onderdelen

In dit hoofdstuk worden de technologie en onderdelen vermeld die beschikbaar zijn in het systeem.

Onderwerpen:

- · DDR4
- USB-functies
- HDMI 1.4
- USB Type-C

DDR4

Het DDR4-geheugen (DDR4 = double data rate fourth-generation (dubbele datasnelheid 4e generatie)) is een opvolger van de DDR2- en DDR3-technologieën die een hogere snelheid haalt en die een capaciteit van maximaal 512 GB heeft, terwijl de DDR3 een capaciteit heeft van maximaal 128 GB per DIMM. Het DDR4 Synchronous Dynamic Random Access Memory (DDR4 SDRAM) is op een andere manier gevormd dan SDRAM en DDR om te voorkomen dat de gebruiker het verkeerde soort geheugen in het systeem installeert.

Waar DDR3 1,5 volt elektrische voeding nodig heeft om te werken, heeft DDR4 slechts 1,2 volt nodig (oftewel 20 procent minder). DDR4 ondersteunt ook een nieuwe, 'deep power-down'-modus waarmee het hostapparaat in stand-by kan gaan zonder dat het geheugen hoeft te worden vernieuwd. De 'deep power-down'-modus zal naar verwachting het stroomverbruik in de stand-bystand met 40 tot 50 procent verminderen.

Details van DDR4

Er zijn subtiele verschillen tussen de DDR3- en DDR4-geheugenmodules en deze worden hieronder genoemd.

Verschil in inkeping

De inkeping op een DDR4-module bevindt zich op een andere plek dan die op een DDR3-module. Beide inkepingen bevinden zich op de insteekkant, maar de plek van de inkeping op de DDR4 verschilt enigszins van die van de DDR3, om te voorkomen dat de module wordt geïnstalleerd in een incompatibel moederbord of platform.



Afbeelding 1. Verschil in inkeping

Grotere dikte

DDR4-modules zijn iets dikker dan DDR3-modules om aan meer signaallagen ruimte te kunnen bieden.



Afbeelding 2. Verschil in dikte

Gebogen rand

DDR4-modules hebben een gebogen rand die van pas komt bij het insteken en die de druk op de printplaat tijdens de installatie van het geheugen verlicht.



Afbeelding 3. Gebogen rand

Geheugenfouten

Bij geheugenfouten in het systeem wordt de nieuwe foutcode AAN-KNIPPEREN-KNIPPEREN of AAN-KNIPPEREN-AAN weergegeven. Als het volledige geheugen uitvalt, gaat het lcd-scherm niet aan. Los mogelijke geheugenfouten op door de geheugenmodules waarvan u weet dat ze goed werken uit te proberen in de geheugenconnectoren op de onderzijde van het systeem of (in sommige draagbare systemen) onder het toetsenbord.

USB-functies

Universal Serial Bus of USB, werd in 1996 op de markt gebracht. USB heeft de verbinding tussen hostcomputers en randapparaten, zoals muizen, toetsenborden, externe schijven en printers, enorm vereenvoudigd.

Laten we even kijken naar de evolutie van USB aan de hand van de onderstaande tabel.

Tabel 19. Evolutie van USB

Туре	Gegevensoverdrachtssnelheid	Categorie	Jaar van introductie
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	Supersnel	2010
USB 2.0	480 Mbps	Hoge snelheid	2000

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

USB 2.0 staat al een aantal jaren goed bekend als de interfacestandaard in de wereld van de pc's met ongeveer 6 miljard verkochte apparaten. Toch wordt de drang naar meer snelheid steeds groter door snellere hardware en meer bandbreedte. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

voldoet met een theoretisch 10 maal hogere snelheid dan zijn voorganger eindelijk aan de vraag van de consument. Kort samengevat heeft de USB 3.1 Gen 1 de volgende functies:

- · Hogere gegevensoverdrachtsnelheden (tot 5 Gbps)
- Grotere maximale buskracht en meer stroomopname van het apparaat om beter te kunnen voldoen aan de vraag van apparaten die veel
 stroom verbruiken
- Nieuwe stroombeheerfuncties
- · Full-duplex gegevensoverdracht en ondersteuning voor nieuwe overdrachtstypen
- · Achterwaartse compatibiliteit met USB 2.0
- · Nieuwe connectoren en kabel

In de onderstaande onderwerpen behandelen we enkele van de meest gestelde vragen over USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.



Snelheid

Momenteel zijn er 3 snelheidsmodi gedefinieerd in de nieuwste USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-specificatie. Super-Speed, Hi-Speed en Full-Speed. De nieuwe SuperSpeed-modus heeft een overdrachtsnelheid van 4,8 Gbps. De tragere Hi-Speed- en Full-Speed USB-modus, ook wel bekend als USB 2.0 en 1.1, werken respectievelijk met een snelheid van 480 Mbps en 12 Mbps. Bovendien zijn beide snelheden achterwaarts compatibel.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 behaalt de veel hogere prestaties door de volgende technische wijzigingen:

- Een extra fysieke bus die parallel aan de bestaande USB 2.0-bus wordt toegevoegd (zie de afbeelding hieronder).
- USB 2.0 bevatte vier draden (voeding, aarde en een paar voor differentiële gegevens); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 voegt nog vier draden toe voor twee paar differentiële signalen (ontvangen en verzenden) voor een totaal van acht aansluitingen in de connectoren en bekabeling.
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 maakt gebruik van de bi-directionele data-interface in plaats van de half-duplex opstelling van USB 2.0. Hierdoor is de theoretische bandbreedte 10 keer hoger.



Door de steeds hogere eisen van vandaag op het gebied van de gegevensoverdracht van high-definition-videomateriaal, opslagapparaten die terabytes kunnen verslinden en digitale camera's met een hoog aantal megapixels, is USB 2.0 mogelijk niet snel genoeg meer. Bovendien kwam geen enkele USB 2.0-verbinding maar in de buurt van de theoretische maximale doorvoer van 480 Mbps. Hierdoor lag de feitelijke gegevensoverdracht rond het maximum van 320 Mbps (40 MB/s). USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-aansluitingen zullen ook nooit 4,8 Gbps bereiken. Het is waarschijnlijker dat de snelheid rond de 400 MB/s ligt. Bij deze snelheid is USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 een 10-voudige verbetering ten opzichte van USB 2.0.
Toepassingen

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ontsluit nieuw terrein en biedt meer ruimte voor apparaten voor het leveren van een betere gebruikerservaring. Waar USB-video in het verleden eigenlijk niet haalbaar was (met betrekking tot de maximumresolutie, latency en videocompressie), kunt u zich voorstellen dat de nieuwe USB-oplossingen met een bandbreedte die 5 tot 10 keer hoger ligt dit moeiteloos aankunnen. Single-link DVI vereist bijna 2 Gbps doorvoer. Terwijl 480 Mbps een beperking vormde, biedt 5 Gbps veelbelovende resultaten. Met een snelheid van 4,8 Gbps is deze standaard nu gebruikelijk voor apparaten die voorheen buiten het USB-territorium vielen, zoals externe RAID-opslagsystemen.

Hieronder staan enkele beschikbare SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-producten:

- Harde schijven met USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 voor extern bureaublad
- · Draagbare harde schijven met USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Docks en adapters voor schijven met USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- · Flashdrives en lezers met USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- SSD-schijven met USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- RAID's met USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Optische mediastations
- Multimedia-apparaten
- Netwerken
- · Adapterkaarten en hubs met USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Compatibiliteit

Het goede nieuws is dat USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 vanaf het begin zorgvuldig is gepland om te kunnen samenleven met USB 2.0. Voor USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 worden wel nieuwe fysieke verbindingen gespecificeerd, en dus nieuwe kabels om te profiteren van de mogelijkheden van het nieuwe protocol met hogere snelheid. De aansluiting zelf behoudt echter dezelfde rechthoekige vorm met de vier USB 2.0-contacten in precies dezelfde locatie als voorheen. Op nieuwe USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-kabels zitten vijf nieuwe connectoren voor het onafhankelijk doorgeven van ontvangen en verzonden gegevens. Deze komen alleen in contact wanneer ze zijn aangesloten op een correcte SuperSpeed USB-verbinding.

Windows 8/10 zal native ondersteuning voor USB 3.1 Gen 1-controllers invoeren. Dit is in tegenstelling tot eerdere versies van Windows, waarbij aparte drivers voor USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-controllers nodig blijven.

Microsoft heeft aangekondigd dat Windows 7 ondersteuning voor USB 3.1 Gen 1 krijgt, misschien niet bij de eerste release, maar in een latere servicepack of update. Het is goed mogelijk dat na een succesvolle release van ondersteuning voor USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 in Windows 7 ondersteuning voor SuperSpeed wordt doorgetrokken tot Vista. Microsoft heeft dit bevestigd met de mededeling dat de meeste van haar partners eveneens van mening zijn dat Vista ook USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 zou moeten ondersteunen.

Het is momenteel nog niet bekend of Windows XP SuperSpeed-ondersteuning gaat bieden. Gezien het feit dat XP al zeven jaar oud is, lijkt dit niet erg waarschijnlijk.

HDMI 1.4

In dit onderwerp leest u meer over de HDMI 1.4 en de functies en voordelen ervan.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een door de branche ondersteunde, niet-gecomprimeerde, volledig digitale audio/videointerface. HDMI biedt een interface tussen een compatibele digitale audio/video-bron, zoals een DVD-speler of A/V-ontvanger en een compatibel digitaal audioapparaat en/of een videomonitor, zoals een digitale tv (DTV). De beoogde toepassingen voor HDMI-tv's en dvdspelers. Het belangrijkste voordeel is minder kabels en voorzieningen voor contentbescherming. HDMI ondersteunt standaard, verbeterde, of high-definition video, plus meerkanaals digitaal geluid op één enkele kabel.

() OPMERKING: HDMI 1.4 levert 5.1-kanaals audio-ondersteuning.

HDMI 1.4-functies

- HDMI Ethernet-kanaal voegt een snelle netwerkverbinding toe aan een HDMI-koppeling, waardoor gebruikers hun IP-apparaten ten volle kunnen benutten zonder een afzonderlijke Ethernet-kabel
- Audio Return-kanaal hiermee kan een op HDMI aangesloten tv met een ingebouwde audio-gegevens "upstream" verzenden naar een surround-audio-systeem, waardoor een afzonderlijke audiokabel niet meer nodig is
- **3D** definieert ingangs-/uitgangsprotocollen voor grote 3D-video-indelingen, wat mogelijkheden biedt voor echte 3D-games en 3D home cinema-toepassingen
- **Type inhoud** real-time signalering van typen inhoud tussen het beeldscherm en de bronapparaten, waardoor een TV de beeldinstellingen kan optimaliseren op basis van het type inhoud
- Extra kleurruimten voegt ondersteuning toe voor extra kleurmodellen die worden gebruikt bij digitale fotografie en computerbeelden
- Ondersteuning voor 4K voor videoresoluties die veel groter zijn dan 1080p, ondersteuning voor next-generation beeldschermen die vergelijkbaar zijn met de Digital Cinema-systemen in veel commerciële bioscopen
- HDMI Micro-connector een nieuwe, kleinere connector voor telefoons en andere draagbare apparaten, ondersteunt videoresoluties tot 1080p
- Automotive Connection System nieuwe kabels en connectoren voor videosystemen in de auto-industrie, ontworpen om te voldoen
 aan de unieke vereisten van de auto-industrie en levert True HD-kwaliteit

Voordelen van HDMI

- HDMI van hoge kwaliteit zorgt voor overdracht van ongecomprimeerde digitale audio en video voor de hoogste, helderste beeldkwaliteit.
- Goedkope HDMI biedt de kwaliteit en functionaliteit van een digitale interface en biedt ook op een eenvoudige, rendabele manier
 ondersteuning voor ongecomprimeerde video-indelingen
- · Audio-HDMI ondersteunt meerdere audio-indelingen, van standaard stereo tot meerkanaals surround-geluid
- HDMI combineert video en meerkanaals audio in één kabel voor lagere kosten, minder complexiteit en een einde aan de wirwar van kabels die worden gebruikt in A/V-systemen
- HDMI ondersteunt communicatie tussen de videobron (zoals een dvd-speler) en de DTV, waardoor nieuwe functionaliteit mogelijk wordt

USB Type-C

USB Type-C is een nieuwe, kleine, fysieke connector. De connector zelf ondersteunt diverse interessante nieuwe USB-standaarden, zoals USB 3.1 en USB Power Delivery (USB PD).

Alternatieve modus

USB Type-C is een nieuwe, zeer kleine verbindingsstandaard. De grootte bedraagt ongeveer een derde van de oude USB Type-A-stekker. Dit is een standaard met enkele connector die elk apparaat moet kunnen gebruiken. USB Type-C-poorten bieden ondersteuning voor verschillende protocollen die 'alternatieve modi' gebruiken. Hiermee kunt u adapters gebruiken met HDMI-, VGA- en DisplayPort-uitvoer of andere typen aansluitingen via die enkele USB-poort

USB Power Delivery

De specificatie USB PD is nauw verbonden aan USB Type-C. Vandaag de dag maken smartphones, tablets en andere mobiele apparaten vaak gebruik van een USB-verbinding om op te laden. Een USB 2.0-aansluiting biedt maximaal 2,5 watt vermogen. Hierdoor wordt uw telefoon opgeladen, maar dat is het wel zo ongeveer. Een laptop heeft bijvoorbeeld tot wel 60 watt nodig. De specificatie USB Power Delivery verhoogt deze vermogenslevering tot 100 watt. Het werkt bi-directioneel, zodat een apparaat vermogen kan verzenden of ontvangen. Dit vermogen kan worden overgedragen op hetzelfde moment waarop het apparaat gegevens via de verbinding verzendt.

Dit zou het einde kunnen betekenen van alle bedrijfseigen oplaadkabels voor laptops. Alles wordt dan opgeladen via een standaard USBaansluiting. U kunt uw laptop dan opladen met zo'n draagbare accu waarmee u tegenwoordig al smartphones en andere mobiele apparaten oplaadt. Plug uw laptop in een extern beeldscherm dat is aangesloten op een stroomkabel en dat externe beeldscherm laadt uw laptop op alsof u deze gebruikt als een extern beeldscherm. En dat allemaal via die ene kleine USB Type-C-aansluiting. Om deze functie te kunnen gebruiken, moeten het apparaat en de kabel USB Power Delivery ondersteunen. Het hebben van een USB Type-C-aansluiting betekent niet noodzakelijkerwijs dat die ondersteuning wordt geboden.

USB Type-C en USB 3.1

USB 3.1 is een nieuwe USB-standaard. De theoretische bandbreedte van USB 3 is 5 Gbps, terwijl USB 3.1 Gen2 10 Gbps is. Dat is de dubbele hoeveelheid, net zo snel als een Thunderbolt-connector van de eerste generatie. USB Type-C is niet hetzelfde als USB 3.1. USB Type-C is slechts een aansluitingsvorm en de onderliggende technologie kan gewoon USB 2 of USB 3.0 zijn. De Android-tablet N1 van Nokia, bijvoorbeeld, maakt gebruik van een USB Type-C-connector, maar aan de binnenkant is alles USB 2.0 - zelfs geen USB 3.0. Deze technologieën zijn echter wel nauw gerelateerd.

Opties voor System Setup

() OPMERKING: Afhankelijk van de computer en de geïnstalleerde apparaten kunnen de onderdelen die in dit gedeelte worden vermeld wel of niet worden weergegeven.

Onderwerpen:

- Opstartvolgorde
- Navigatietoetsen
- Overzicht voor Systeeminstallatie
- Systeeminstellingen openen
- Opties voor het scherm Algemeen
- · Opties voor het scherm System Configuration (Systeemconfiguratie)
- Opties voor het scherm Video
- Opties voor het scherm Security (Beveiliging)
- · Opties voor het scherm Secure Boot (Beveiligd opstarten)
- · Schermopties voor Intel Software Guard Extensions (Extensies van Intel Software Guard)
- · Opties voor het scherm Performance (Prestaties)
- · Opties voor het scherm Energiebeheer
- Opties voor het POST-gedragscherm
- · Opties voor het scherm Virtualisatie-ondersteuning
- Opties voor draadloos scherm
- Opties voor het scherm Maintenance (Onderhoud)
- · Opties voor het systeemlogscherm
- · SupportAssist-systeemresolutie
- SupportAssist System Resolution
- Het BIOS updaten in Windows
- · Uw systeem-BIOS updaten met behulp van een USB-stick
- Systeem- en installatiewachtwoord

Opstartvolgorde

Via Boot Sequence kunnen gebruikers de door System Setup gedefinieerde volgorde van het opstartapparaat omzeilen en direct op een specifiek apparaat opstarten (bijvoorbeeld een optische schijf of harde schijf). Tijdens de Power-on Self Test (POST) zodra het Dell-logo verschijnt.

- · System Setup openen door op de F2-toets te drukken;
- het eenmalige opstartmenu openen door op de F12-toets te drukken.

In het eenmalige opstartmenu staan de apparaten waar het systeem vanaf kan opstarten en de opties voor diagnostiek. De opties van het opstartmenu zijn:

- · Verwijderbare schijf (mits beschikbaar)
- STXXXX schijf

(i) OPMERKING: XXX staat voor het nummer van de SATA-schijf.

- · Optische schijf (mits beschikbaar)
- · SATA harde schijf (indien beschikbaar)
- Diagnostiek
 - OPMERKING: Na het selecteren van Diagnostics (Diagnostiek) wordt het scherm ePSA diagnostics (ePSA-diagnostiek) geopend.

In het scherm voor de opstartvolgorde wordt ook de optie weergegeven voor het openen van het scherm systeeminstallatie.

Navigatietoetsen

() OPMERKING: Voor de meeste System Setup-opties geldt dat de door u aangebrachte wijzigingen wel worden opgeslagen, maar pas worden geëffectueerd nadat het systeem opnieuw is opgestart.

Toetsen	Navigatie
Pijl Omhoog	Gaat naar het vorige veld.
Pijl Omlaag	Gaat naar het volgende veld.
Enter	Hiermee kunt u een waarde in het geselecteerde veld invullen (mits van toepassing) of de link in het veld volgen.
Spatiebalk	Vergroot of verkleint een vervolgkeuzelijst (mits van toepassing).
Tab	Gaat naar het focusveld.
	OPMERKING: Alleen voor de standaard grafische browser.
Esc	Gaat naar de vorige pagina totdat u het hoofdscherm bekijkt. Esc te drukken in het hoofdscherm geeft een

melding om de niet opgeslagen wijzigingen op te slaan en het systeem opnieuw.

Overzicht voor Systeeminstallatie

Met Systeeminstallatie kunt u:

- · de systeemconfiguratie wijzigen nadat u hardware in uw computer hebt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd;
- een gebruikersoptie instellen of wijzigen zoals het gebruikerswachtwoord;
- · de huidige hoeveelheid geheugen lezen of het geïnstalleerde type harde schijf instellen.

Voordat u Systeeminstallatie gebruikt, wordt aanbevolen dat u de scherminformatie van Systeeminstallatie noteert voor gebruik in de toekomst.

WAARSCHUWING: Wijzig de instellingen voor dit programma alleen als u een ervaren computergebruiker bent. Door bepaalde wijzigingen kan de computer niet goed werken.

Systeeminstellingen openen

- 1 Start de computer (opnieuw) op.
- 2 Druk onmiddellijk op F2 als het witte Dell logo verschijnt.

De System Setup-pagina wordt weergegeven.

(i) OPMERKING: als u te lang hebt gewacht, en het logo van het besturingssysteem verschijnt, wacht dan tot u het bureaublad van Windows ziet. Sluit vervolgens de computer af en probeer het opnieuw.

OPMERKING: Nadat het Dell logo verschijnt, kunt u kunt ook op F12 drukken en vervolgens BIOS setup selecteren.

Opties voor het scherm Algemeen

Dit gedeelte bevat de belangrijkste hardwarefuncties van de computer.

Optie Beschriivina System Information Dit gedeelte bevat de belangrijkste hardwarefuncties van de computer. System Information (Systeeminformatie) geeft weer: BIOS Version, Service Tag, Asset Tag (Inventaristag), Ownership Tag (Eigendomstag), Ownership Date (Datum eigendom), Manufacture Date (Productiedatum), Express Service Code (Code voor express-service). Ondertekende firmware-update is standaard ingeschakeld Memory Information (Geheugengegevens) geeft weer: Memory Installed (Geïnstalleerd geheugen), Memory Available (Beschikbaar geheugen), Memory Speed (Geheugensnelheid), Memory Channels Mode (Modus voor geheugenkanalen), Memory Technology (Geheugentechnologie), DIMM A Size (DIMM A-grootte) en DIMM B Size (DIMM B-grootte) Processor Information (Processorgegevens) geeft weer: Processor Type, Core Count (Aantal kernen), Processor ID, Current Clock Speed (Huidige kloksnelheid), Minimum Clock Speed (Minimale kloksnelheid), Maximum Clock Speed (Maximale kloksnelheid), Processor L2 Cache (L2-cachegeheugen processor), Processor L3 Cache (L3-cachegeheugen processor), HT Capable (HT-capabel) en 64-Bit Technology (64-bits technologie). Device Information (Apparaatgegevens) geeft weer: Primary HDD, M.2 SATA SSD, M.2 PCIe SSD-0, LOC MAC Address, Video Controller, dGPU Video Controller, Video BIOS Version, Video Memory (Videogeheugen), Panel Type (Beeldschermtype), Native Resolution (Standaardresolutie), Audio Controller, Wi-Fi Device (WiFiapparaat), Cellular Device (Mobiel apparaat) en Bluetooth Device (Bluetooth-apparaat). Battery Information Geeft de batterijstatus weer en geeft aan of de voedingsadapter is geïnstalleerd. **Boot Sequence** Hiermee kunt u de volgorde instellen waarin de computer een besturingssysteem probeert te vinden. Windows Boot Manager (standaard) Boot List Option Legacy externe apparaten UEFI (standaardinstelling) Geavanceerde Met deze optie kunt u de verouderde optie voor ROM's laden. Standaard is de optie Enable Legacy Option ROMs (Verouderde optie voor ROM's inschakelen) uitgeschakeld. Enable Attempt Legacy Boot (Verouderde optie voor opstartinstellingen ROM's inschakelen) is standaard ingeschakeld. **UEFI** boot path Always (Altijd), behalve interne HDD (Standaard) security Always (Altijd) Never (nooit)

Date/Time

Hiermee kunt u de datum en tijd wijzigen.

Opties voor het scherm System Configuration (Systeemconfiguratie)

Optie

Beschrijving

Integrated NIC

Bestuurt de ingebouwde LAN-controller. De optie 'Enable Network Stack' (Netwerkstack inschakelen) is standaard niet geselecteerd.

opties:

- Disabled (uitgeschakeld)
- Enabled (ingeschakeld)
- Enabled w/PXE (Ingeschakeld met PXE) (standaardinstelling)

SATA Operation Hiermee kunt u de bewerkingsmodus van de geïntegreerde SATA harde schijf controller configureren.

Disabled (uitgeschakeld)

Optie	Beschrijving
	· AHCI
	RAID On: standaard ingeschakeld
Drives	Hiermee kunt u de verschillende stations in- of uitschakelen.
	• SATA-0 (standaard ingeschakeld)
	• SATA-2 (standaard ingeschakeld)
	• M.2 PCle SSD-0 (standaard ingeschakeld)
SMART Reporting	Dit veld bepaalt of hardeschijffouten voor ingebouwde schijven worden gemeld tijdens het opstarten van het systeem. De optie 'Smart Reporting inschakelen' is standaard niet geselecteerd
USB Configuration	Dit is een optionele functie.
	Met dit veld configureert u de geïntegreerde USB-controller. Als Boot Support (Opstartondersteuning) is ingeschakeld, kan het systeem vanaf elk type USB-apparaat opstarten (HDD, geheugenstick, floppy).
	Als de USB-poort is ingeschakeld, wordt het apparaat dat op deze poort is aangesloten, ingeschakeld en beschikbaar gemaakt voor het besturingssysteem.
	Als de USB-poort is uitgeschakeld, kan het besturingssysteem geen apparaten zien die op deze poort zijn aangesloten.
	De opties zijn:
	 Enable USB Boot Support (USB-opstartondersteuning inschakelen) (standaard ingeschakeld) Enable External USB Port (Externe USB-poort inschakelen) (standaard ingeschakeld)
	() OPMERKING: USB-toetsenborden en -muizen werken altijd in de BIOS-setup, ongeacht deze instellingen.
Dell Type-C Dock	De optie 'Always Allow Dell-docks' (Dell-docks altijd toestaan) is standaard geselecteerd.
Configuration (Dell type C Dock- configuratie)	Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u een verbinding met Dell-WD- en TB-docks (Type C-docks) tot stand brengen onafhankelijk van de USB- en Thunderbolt Adapter-configuratie-instellingen.
	Wanneer deze optie is uitgeschakeld, worden de docks beheerd via de USB- en Thunderbolt Adapter-configuratie- instellingen.
USB PowerShare	Met dit veld configureert u het gedrag van de functie USB PowerShare. Met deze optie kunt u externe apparaten via de USB Powershare-poort opladen met het batterijvermogen dat in het systeem is opgeslagen. De optie 'Enable USB Powershare' (USB Powershare inschakelen) is standaard uitgeschakeld.
Audio	Met dit veld kunt u de geïntegreerde audiocontroller in- of uitschakelen. De optie Enable Audio (Audio inschakelen) is standaard geselecteerd. De opties zijn:
	 Enable Microphone (Microfoon inschakelen): standaard ingeschakeld Enable Internal Speaker (Interne luidspreker inschakelen): standaard ingeschakeld
Keyboard illumination	De opties zijn:
	· Disabled (uitgeschakeld)
	 Dim (Gedimd)
	Bright (Helder) (standaard ingeschakeld)
Keyboard Backlight	De opties zijn:
Timeout on AC	• 5 seconds (5 seconden)
\frown	
(Dell)	Opties voor System Setup 79

Optie	 Beschrijving 10 seconds (10 seconden) (standaard ingeschakeld) 15 seconds (15 seconden) 30 seconds (30 seconden) 1 minute (1 minuut) 5 minuten 15 minuten Never (nooit)
Timeout on Battery	wordt uitgevoerd. De opties zijn:
	 5 seconds (5 seconden) 10 seconds (10 seconden) (standaard ingeschakeld) 15 seconds (15 seconden) 30 seconds (30 seconden) 1 minute (1 minuut) 5 minuten 15 minuten Never (nooit)
Touchscreen	Met dit veld bepaalt u of het touchscreen is in- of uitgeschakeld. De touchscreenoptie is standaard ingeschakeld.
Unobtrusive Mode	Indien ingeschakeld, kunt u door te drukken op Fn+F7 alle licht- en geluidsemissies van het systeem uitschakelen.
	Disabled (Uitgeschakeld): standaard geselecteerd
Miscellaneous Devices	 Hiermee kunt u de volgende apparaten in- of uitschakelen: Enable camera (Camera inschakelen) (standaard ingeschakeld) Enable Secure Digital (SD) Card (SD-kaart inschakelen) (standaard ingeschakeld) Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode (SD-kaart in alleen-lezen-modus)
	 Enable Hard Urive Free Fall Protection (Bescherming van de harde schijf bij vallen inschakelen) (standaard ingeschakeld)

• Secure Digital (SD) Card Boot

Opties voor het scherm Video

LCD Brightness Hiermee kunt u de helderheid van het beeldscherm instellen afhankelijk van de voeding (On Battery (op batterij) en On AC (op netvoeding)). De LCD-helderheid is onafhankelijk voor de accu en voedingsadapter. Deze kan worden ingesteld met de schuifregelaar.

Opties voor het scherm Security (Beveiliging)

Beschrijving

Beschrijving

Admin Password Hiermee kunt u het beheerderswachtwoord (admin) instellen, wijzigen of wissen.

Optie

Optie

Optie	Beschrijving
	() OPMERKING: U moet het administratorwachtwoord instellen voordat u het systeem- of hardeschijfwachtwoord instelt. Wanneer u het administratorwachtwoord wist, wist u automatisch ook het systeemwachtwoord.
	OPMERKING: Wijzigingen in wachtwoorden worden onmiddellijk effectief.
	Standaardinstelling: niet ingesteld
System Password	Hiermee kunt u het systeemwachtwoord instellen, wijzigen of verwijderen.
	OPMERKING: Wijzigingen in wachtwoorden worden onmiddellijk effectief.
	Standaardinstelling: niet ingesteld
Internal HDD-0	Hiermee kunt u het administratorwachtwoord instellen, wijzigen of verwijderen.
Password	OPMERKING: Wijzigingen in wachtwoorden worden onmiddellijk effectief.
	Standaardinstelling: niet ingesteld
Strong Password	Hiermee kunt de optie forceren om altijd veilige wachtwoorden in te stellen.
	Standaardinstelling: Enable Strong Password (Sterk wachtwoord inschakelen) is niet geselecteerd.
	OPMERKING: Als Strong Password (Sterk wachtwoord) is ingeschakeld, moeten de beheerders- en systeemwachtwoorden minimaal één hoofdletter en één kleine letter bevatten en ten minste uit acht tekens bestaan.
Password	Hiermee kunt u de minimum- en maximumlengte van de beheerders- en systeemwachtwoorden bepalen.
Configuration	• Minimaal 4 (standaard), u kunt desgewenst het aantal verhogen.
	 Maximaal 32, u kunt desgewenst het aantal verlagen.
Password Bypass	Hiermee kunt u de toestemming in- of uitschakelen voor het omzeilen van het systeem- of interne HDD- wachtwoord, wanneer deze zijn ingesteld. De opties zijn:
	Disabled (standaard ingeschakeld)
	Reboot bypass (Opnieuw opstarten omzeilen)
Password Change	Hiermee kunt u de wachtwoorden voor het systeem en de harde schijf wijzigen wanneer het administratorwachtwoord is ingesteld.
	Standaardinstelling: Allow Non-Admin Password Changes (Wijzigingen op niet-beheerderswachtwoorden toestaan) is geselecteerd
Non-Admin Setup Changes	Met deze optie bepaalt u of wijzigingen in de installatieopties zijn toegestaan wanneer er een beheerderswachtwoord is ingesteld. Als deze optie is uitgeschakeld, worden de installatieopties vergrendeld door het beheerderswachtwoord.
	'Allow Wireless Switch Changes' (Draadloze switchwijzigingen toestaan) is standaard niet geselecteerd.
UEFI Capsule Firmware Updates	Hiermee kunt u de lader in- of uitschakelen. Deze optie bepaalt of het systeem BIOS-updates via UEFI capsule updatepakketten toestaat. De opties zijn:
	Enable UEFI Capsule Firmware Updates (Updates voor UEFI-capsulefirmware inschakelen): standaard ingeschakeld
TPM 2.0 Security	Hiermee kunt u de Trusted Platform Module (TPM) tijdens POST inschakelen. De opties zijn:

Optie	Beschrijving
	• TPM On (TPM aan): standaard ingeschakeld
	Clear (Wissen)
	• PPI Bypass for Enable Commands (PPI overslaan voor ingeschakelde opdrachten): standaard ingeschakeld
	PPI Bypass for Disable Commands (PPI overslaan voor uitgeschakelde opdrachten)
	 PPI Bypass for Clear Commands (PPI overslaan voor gewiste opdracht)
	Attestation Enable (Attestatie inschakelen): standaard ingeschakeld
	Key storage enable (Opslag sleutels inschakelen):standaard ingeschakeld
	SHA-256: standaard ingeschakeld
	Disabled (uitgeschakeld)
	Enabled (Ingeschakeld): standaard ingeschakeld
	OPMERKING: Download de TPM wrapper tool (software) om TPM 2.0 te upgraden of downgraden.
Computrace	Hiermee kunt u de optionele software Computrace in- en uitschakelen. De opties zijn:
	Deactivate (Deactiveren)
	• Disable (Uitschakelen)
	Activate (Activeren), standaard ingeschakeld
	OPMERKING: Met de opties Activate (Activeren), Deactivate (Deactiveren) en Disable (Uitschakelen) wordt de functie permanent geactiveerd of uitgeschakeld en zijn er geen andere wijzigingen meer toegestaan.
CPU XD Support	Hiermee kunt u de modus Execute Disable (Uitvoeren uitschakelen) van de processor inschakelen. Enable CPU XD Support (CPU XD-ondersteuning inschakelen), standaard ingeschakeld
OROM Keyboard	opties:
Access	
	Enabled (Ingeschakeld) (standaardinstelling)
	Disabled (uitgeschakeld)
	One Time Enable (Eenmalig inschakelen)
Admin Setup	Hiermee kunt u voorkomen dat gebruikers de Setup openen wanneer er een administratorwachtwoord is ingesteld.
LOCKOUT	Standaardinstelling: de optie 'Enable Admin Setup Lockout' (Admin Setup Lockout inschakelen) is standaard uitgeschakeld.
Master Password Lockout	Deze optie is niet standaard ingeschakeld
SMM Security Mitigation	Deze optie schakelt extra UEFI SMM Security Mitigation-bescherming in of uit. Het besturingssysteem kan deze functie gebruiken om de beveiligde omgeving die wordt gemaakt door op virtualisatie gebaseerde beveiliging te helpen beschermen. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Opties voor het scherm Secure Boot (Beveiligd opstarten)

Optie

Beschrijving

Secure Boot Enable Met deze optie kunt u de functie Secure Boot (Beveiligd opstarten) inschakelen of uitschakelen.

Optie	 Beschrijving Disabled (uitgeschakeld) Enabled (Ingeschakeld) (standaardinstelling)
Expert Key Management	Hiermee kunt u de beveiligingssleuteldatabases alleen wijzigen als het systeem in de Custom Mode (Aangepaste modus) staat. De optie Enable Custom Mode (Aangepaste modus inschakelen) is standaard uitgeschakeld. De opties zijn:
	 PK: standaard ingeschakeld KEK db dbx
	Als u de Custom Mode (Aangepaste modus) inschakelt, verschijnen de relevante opties voor PK, KEK, db en dbx De opties zijn:
	• Save to File (Opslaan naar bestand): hiermee wordt de sleutel opgeslagen in een door de gebruiker

- **Replace from File (Vervangen uit bestand)**: hiermee wordt de huidige sleutel vervangen door een sleutel uit een door de gebruiker geselecteerd bestand.
- Append from File (Toevoegen vanuit een bestand): hiermee wordt een sleutel toegevoegd aan een huidige database uit een door de gebruiker geselecteerd bestand.
- · Delete (Verwijderen): verwijdert de geselecteerde sleutel.

geselecteerd bestand.

- · Reset All Keys (Alle sleutels resetten): reset naar de standaardinstelling.
- · Delete All Keys (Alle sleutels verwijderen): hiermee verwijdert u alle sleutels.
- () OPMERKING: Als u de Custom Mode (Aangepaste modus) uitschakelt, worden alle wijzigingen gewist en worden de sleutels hersteld naar de standaardinstellingen.

Schermopties voor Intel Software Guard Extensions (Extensies van Intel Software Guard)

Optie	Beschrijving
Intel SGX Enable	In dit veld geeft u een beveiligde omgeving op voor het uitvoeren van codes/opslaan van gevoelige gegevens in de context van het hoofdbesturingssysteem. De opties zijn:
	Disabled (uitgeschakeld)
	Enabled (ingeschakeld)
	Software Controlled (Softwarebestuurd) (ingeschakeld)

Enclave MemoryMet deze optie stelt u SGX Enclave Reserve Memory Size (Geheugengrootte reserveren voor Intel SGX-
enclave) in. De opties zijn:

- 32 MB
- 64 MB
- · 128 MB

Opties voor het scherm Performance (Prestaties)

Optie	Beschrijving
Multi-Core Support	Dit veld specificeert of één of alle kernen zijn ingeschakeld. Bij meerdere kernen zullen de prestaties van bepaalde programma's toenemen. Deze optie is standaard ingeschakeld. Hiermee kunt u de ondersteuning van meerdere kernen voor de processor in- of uitschakelen. De geïnstalleerde processor ondersteunt twee cores. Als u multi- core-ondersteuning hebt ingeschakeld, zijn twee kernen ingeschakeld. Als u multi-core-ondersteuning hebt uitgeschakeld, is er één kern ingeschakeld. Opties:
	 Alles (standaard geselecteerd) 1 2 3
Intel SpeedStep	Hiermee kunt u de functie Intel SpeedStep in- of uitschakelen.
	Hiermee wordt Intel SpeedStep ingeschakeld.
	Standaardinstelling: de optie is ingeschakeld.
C-States Control	Hiermee kunt u de aanvullende slaapstanden van de processor in- of uitschakelen.
	C States (C-standen)
	Standaardinstelling: de optie is ingeschakeld.
Intel TurboBoost	Hiermee kunt u de Intel TurboBoost-modus van de processor in- of uitschakelen.
	Hiermee wordt Intel TurboBoost ingeschakeld
	Standaardinstelling: de optie is ingeschakeld.
HyperThread Control	Hiermee kunt u HyperThreading in de processor in- of uitschakelen.
	Enabled (Ingeschakeld): standaard ingeschakeld
	Disabled (uitgeschakeld)

Opties voor het scherm Energiebeheer

Optie	Beschrijving
AC Behavior	Hiermee kunt u bepalen of de computer automatisch inschakelt wanneer een netvoeding wordt aangesloten. Standaardinstelling: Wake on AC (Inschakelen bij netvoeding) is niet geselecteerd.
Enable Intel Speed Shift Technology (Intel Speed Shift- technologie inschakelen)	Deze optie is standaard ingeschakeld.
Auto On Time	Hiermee kunt u de tijd instellen waarop de computer automatisch moet worden ingeschakeld. De opties zijn:
	Disabled (uitgeschakeld)

Optie	 Beschrijving Every Day (Elke dag) Weekdays (Op werkdagen) Select Days (Dagen selecteren) Standaardinstelling: Disabled (Uitgeschakeld)
USB Wake Support	 Hiermee kunt USB-apparaten inschakelen zodat het systeem in de stand-bymodus weer wordt ingeschakeld. OPMERKING: Deze functie werkt alleen als de netadapter is aangesloten. Als u de voedingsdapter verwijdert voordat de computer in de wachtstand staat, wordt de stroomtoevoer naar alle USB-poorten onderbroken om batterijvoeding te besparen. Enable USB Wake Support (Uit stand-by door USB inschakelen)
	 Wake on Dell USB-C-dock (Uit stand-by door Dell USB C-dock) Standaardinstelling: Wake on Dell USB-C dock (Uit stand-by door Dell USB C-dock) is ingeschakeld.
Wireless Radio Control	Opties: Control WLAN Radio (Bediening WLAN-radio) Control WWAN Radio (Bediening WWAN-radio) Geen van de opties is standaard ingeschakeld.
Wake on WLAN	 Hiermee kunt u de functie in- of uitschakelen waardoor de computer wordt ingeschakeld vanuit de Uit-stand bij ontvangst van een LAN-signaal. Disabled (Uitgeschakeld) (standaardinstelling) LAN Only (Alleen LAN) WLAN Only (Alleen WLAN) LAN or WLAN (LAN of WLAN) LAN with PXE Boot (Opstarten via LAN met PXE)
Block Sleep	Met deze optie kunt u blokkeren dat de computer in slaapstand gaat (S3-stand) in het besturingssysteem. Block Sleep (S3 state) Standaardinstelling: deze optie is uitgeschakeld.
Peak Shift	 Met deze optie kunt u het stroomverbruik tijdens piektijden minimaliseren. Als deze optie is ingeschakeld, werkt uw systeem alleen op batterijvoeding, zelfs als de voedingsadapter is aangesloten. Enable Peak Shift (Peak Shift inschakelen) is standaard niet geselecteerd Set battery threshold (Drempel van de batterij instellen (15% tot 100%), 15% (standaard ingeschakeld))
Advanced Battery Charge Configuration	Met deze optie kunt u de batterijstatus maximaliseren. Als deze optie is ingeschakeld, gebruikt uw systeem het standaardoplaadalgoritme en andere technieken tijdens inactieve uren om de batterijstatus te verbeteren. Enable Advanced Battery Charge Mode (Geavanceerde batterijoplaadmodus inschakelen) is standaard uitgeschakeld
Primary Battery Charge Configuration	 In dit veld kunt u de oplaadmodus voor de batterij selecteren. De opties zijn: Adaptive (Aangepast): standaard ingeschakeld Standard (Standaard): hiermee wordt uw batterij opgeladen op een standaardsnelheid.

Beschrijving

- ExpressCharge (Snel opladen): de batterij wordt sneller opgeladen met behulp van de technologie van Dell voor snelladen. Deze optie is standaard ingeschakeld.
- Primarily AC use (Hoofdgebruik van wisselstroom)
- Aangepast

Als Custom Charge (Aangepast opladen) is geselecteerd, kunt u ook Custom Charge Start (Start aangepast opladen) en Custom Charge Stop (Stop aangepast opladen) opgeven.

() OPMERKING: Niet alle oplaadmodi zijn beschikbaar voor alle typen batterijen. Als u deze optie wilt inschakelen, moet u de optie Advanced Battery Charge Configuration (Geavanceerde oplaadconfiguratie van batterij) uitschakelen.

Opties voor het POST-gedragscherm

Optie	Beschrijving
Adapter Warnings	Hiermee kunt u de waarschuwingsberichten van de System Setup (BIOS) in- of uitschakelen wanneer u bepaalde stroomadapters gebruikt.
	Standaardinstelling: Enable Adapter Warnings (Adapterwaarschuwingen inschakelen)
Numlock Enable	Deze optie geeft aan of de NumLock-functie ingeschakeld moet zijn als het systeem opstart. De optie 'Enable Numlock' (Numlock inschakelen) is standaard geselecteerd.
Fn Key Emulation	Hiermee kunt u de <scroll lock="">-toets op een extern PS/2-toetsenbord op dezelfde manier gebruiken als de <fn>- toets op het interne toetsenbord van de computer.</fn></scroll>
	• Enable Fn Key Emulation (Emulatie Fn-toets inschakelen): standaard ingeschakeld
Fn Lock Options	Hiermee kunt u met de sneltoetscombinatie Fn + Esc de primaire functie van F1–F12 wisselen tussen de standaard en secundaire functies. Als u deze optie uitschakelt, kunt u de primaire functie van deze toetsen niet dynamisch wisselen. De beschikbare opties zijn:
	 Lock Mode Disable/Standard (Vergrendelingsmodus uitschakelen/standaard): standaard ingeschakeld Lock Mode (Vergrendelingsmodus) inschakelen of secundair
Fastboot	Hiermee kunt u het opstarten versnellen door enkele compatibiliteitsstappen over te slaan. De opties zijn:
	Minimal (Minimaal)
	Thorough (Grondig): standaard ingeschakeld
	Auto (Automatisch)
Extended BIOS	Hiermee kunt u een extra vertraging voor het opstarten instellen. De opties zijn:
POST Time	• 0 seconds (0 seconden): standaard ingeschakeld.
	• 5 seconds (5 seconden)
	 10 seconds (10 seconden)
Logo op volledig scherm	Enable Full Screen Logo (Logo volledig scherm inschakelen): niet ingeschakeld
Warnings and Errors	Deze optie zorgt ervoor dat het opstartproces alleen wordt onderbroken als er waarschuwingen of fouten worden gedetecteerd, in plaats dat het wordt afgebroken, waarna er een opdrachtprompt wordt weergegeven en het systeem wacht op invoer van de gebruiker.

Beschrijving

- · Prompt on Warnings and Errors (Vragen bij waarschuwingen en foutmeldingen): standaard ingeschakeld
- Continue on warnings (Doorgaan bij waarschuwingen)
- · Doorgaan ondanks waarschuwingen en fouten

Sign of LifeDe optie 'Enable Sign of Life Keyboard Backlight Indication' (Toetsenbordverlichting aan als teken van levenIndicationinschakelen) is standaard geselecteerd

Opties voor het scherm Virtualisatie-ondersteuning

Optie	Beschrijving
Virtualization	Hiermee kunt u Intel virtualisatietechnologie in- of uitschakelen. Enable Intel Virtualization Technology (Intel-virtualisatietechnologie inschakelen): deze optie is standaard ingeschakeld.
VT for Direct I/O	Hiermee schakelt u Virtual Machine Monitor (VMM) in of uit voor het gebruik van de extra hardware- mogelijkheden van de Intel® Virtualisatietechologie voor directe I/O.

Enable VT for Direct I/O (VT voor directe I/O inschakelen): deze optie is standaard ingeschakeld.

Opties voor draadloos scherm

Optie	Beschrijving
Wireless Switch	Met deze optie wordt bepaald welke draadloze apparaten door de draadloze schakelaar kunnen worden bediend.
	WWAN: standaard ingeschakeld
	WLAN: standaard ingeschakeld
	Bluetooth: standaard ingeschakeld
	GPS (op WWAN-module): standaard ingeschakeld
Wireless Device Enable	Hiermee kunt u de interne draadloze apparaten in- of uitschakelen:
	· WLAN
	· Bluetooth
	• WWAN/GPS

Alle opties zijn standaard ingeschakeld.

Opties voor het scherm Maintenance (Onderhoud)

Optie	Beschrijving
Service Tag	Hier wordt het servicelabel van uw computer weergegeven.
Asset Tag	Hier kunt u een inventaristag voor de computer maken als er nog geen inventaristag is ingesteld. Deze optie is niet standaard ingeschakeld.
BIOS Downgrade	Dit veld beheert het terugzetten van de systeemfirmware naar vorige revisies. De optie 'Allow BIOS downgrade' (BIOS downgraden toestaan) is standaard ingeschakeld.

Optie	Beschrijving
Data Wipe	Met dit veld kunnen gebruikers veilig de gegevens wissen van alle interne opslagapparaten. De optie 'Wipe on Next boot' (Wissen bij volgende keer opstarten) is niet standaard ingeschakeld. Hieronder volgt een lijst van relevante apparaten:
	 Interne SATA HDD/SSD Interne M.2 SATA SDD Interne M.2 PCIe SSD Interne eMMC
BIOS Recovery	Met deze optie kunt u bepaalde beschadigde BIOS-condities herstellen vanaf een herstelbestand op de primaire harde schijf of een extern USB-stick van de gebruiker.

- · BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS herstellen vanaf harde schijf): standaard ingeschakeld
- · BIOS auto-herstel

Opties voor het systeemlogscherm

Optie	Beschrijving
BIOS Events	Hiermee kunt u de POST-gebeurtenissen van de System Setup (BIOS) bekijken en wissen.
Thermal Events	Hiermee kunt u de gebeurtenissen van de System Setup (Thermisch) bekijken en wissen.
Power Events	Hiermee kunt u de gebeurtenissen van de System Setup (Stroom) bekijken en wissen.

SupportAssist-systeemresolutie

Optie	Beschrijving
Auto OS Recovery Threshold	Met de optie 'Auto OS Recovery Threshold' (Drempel auto-herstel OS) kunt u de automatische opstartprocedure beheren voor de SupportAssist-systeemresolutieconsole en voor de Dell OS Recovery-tool.

- UIT
- 1
- · 2 (standaardinstelling)
- 3

SupportAssist System Resolution

Optie

Beschrijving

Auto OS Recovery voor automatisch OS-herstel)

Met de opties Auto OS Recovery Threshold wordt de automatische opstartvolgorde bepaald voor SupportAssist Threshold (Drempel System Resolution Console en voor Dell OS Recovery tool.

- UIT
- 1
- · 2 (standaard)
- 3

Het BIOS updaten in Windows

Het wordt aanbevolen om uw BIOS (Systeeminstallatie) bij te werken wanneer het moederbord wordt vervangen of als er een update beschikbaar is. Op een laptop moet u ervoor zorgen dat batterij volledig is opgeladen en dat de computer is aangesloten op een stopcontact.

() OPMERKING: Als BitLocker is ingeschakeld, moet deze worden opgeschort voordat u het systeem-BIOS updatet en vervolgens weer ingeschakeld nadat de BIOS-update is voltooid.

- 1 Start de computer opnieuw.
- 2 Ga naar **Dell.com/support**.
 - · Vul de Service Tag of Express Service Code in en klik op Submit (Verzenden).
 - · Klik of tik op Detect Product (Product detecteren) en volg de instructies op het scherm.
- 3 Als u geen product kunt detecteren of de servicetag niet kunt vinden, klikt u op **Choose from all products** (Kies uit alle producten).
- 4 Kies de categorie **Products** (Producten) in de lijst.

OPMERKING: Kies de juiste categorie om naar de productpagina te gaan.

- 5 Selecteer uw computermodel en de pagina **Product Support (Productondersteuning)** van uw computer verschijnt.
- Klik op Get drivers (Stuurprogramma's ophalen) en klik op Drivers and Downloads (Stuurprogramma's en downloads).
 Het gedeelte met de stuurprogramma's en downloads verschijnt.
- 7 Klik op **Find it myself** (Zelf zoeken).
- 8 Klik op **BIOS** om de BIOS-versies weer te geven.
- 9 Bepaal het nieuwste BIOS-bestand en klik op Download (Downloaden).
- 10 Selecteer uw voorkeursmethode voor het downloaden in het venster Please select your download method below (Selecteer hieronder uw voorkeursmethode voor downloaden); klik op Download File (Bestand downloaden). Het venster File Download (Bestand downloaden) wordt weergegeven.
- 11 Klik op **Save (Opslaan)** om het bestand op uw computer op te slaan.
- 12 Klik op **Run (Uitvoeren)** om de bijgewerkte BIOS-instellingen te installeren op uw computer. Volg de aanwijzingen op het scherm.
- (i) OPMERKING: U kunt de BIOS-versie beter niet bijwerken voor meer dan 3 revisies. Als u de BIOS-versie bijvoorbeeld wilt bijwerken van 1.0 naar 7.0, moet u eerst versie 4.0 en vervolgens versie 7.0 installeren.

Uw systeem-BIOS updaten met behulp van een USBstick

Als het systeem niet kan laden in Windows, maar het BIOS toch moet worden geüpdatet, downloadt u het BIOS-bestand met behulp van een ander systeem en slaat u dit op een opstartbare USB-stick op.

- (i) OPMERKING: U moet een opstartbare USB-stick gebruiken. Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie: http:// www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnosticdeployment-package--dddp-
- 1 Download het .exe-bestand voor de BIOS-update naar een ander systeem.
- 2 Kopieer het bestand, bijvoorbeeld O9010A12.exe naar de opstartbare USB-stick.
- 3 Steek de USB-stick in het systeem waarop de BIOS-update moet worden uitgevoerd.
- 4 Start het systeem opnieuw op en druk op F12 wanneer het Dell Splash-logo verschijnt. Er wordt een eenmalig opstartmenu weergegeven.
- 5 Gebruik de pijltoetsen, selecteer **USB Storage Device** (USB-opslagapparaat) en klik op Return.
- 6 Het systeem start op en een dialoog C:\>-prompt wordt weergegeven.
- 7 Voer het bestand uit door de volledige bestandsnaam te typen, bijv. O9010A12.exe, en op Return te drukken.
- 8 Het BIOS Update-hulpprogramma wordt geladen, volg de instructies op het scherm.



Afbeelding 4. DOS-BIOS Update-scherm

Systeem- en installatiewachtwoord

U kunt ter beveiliging van uw computer een wachtwoord voor het systeem en de installatie aanmaken.

Type wachtwoord	Beschrijving	
System Password (Systeemwachtwoor d)	Wachtwoord dat moet worden ingevuld om aan uw systeem in te loggen.	
Installatiewachtwoor d	Wachtwoord dat moet worden ingevuld voor toegang en het aanbrengen van wijzigingen aan de BIOS-instellingen van uw computer.	
🛆 🛛 WAARSCHUWING: De wachtwoordfunctie zorgt voor een basisbeveiliging van de gegevens in uw computer.		

- WAARSCHUWING: ledereen heeft toegang tot de gegevens op uw computer als deze onbeheerd en niet vergrendeld wordt achtergelaten.
- () OPMERKING: De functie voor het systeem- en installatiewachtwoord is uitgeschakeld.

Een systeem- en installatiewachtwoord toewijzen

U kunt alleen een nieuw Systeemwachtwoord instellen wanneer de status op Not Set (Niet ingesteld) staat.

Druk voor het openen van System setup na het aanzetten of opnieuw opstarten van de computer meteen op F2.

1 Selecteer in het scherm System BIOS (Systeem BIOS) of System Setup (Systeeminstallatie) de optie Security (Beveiliging) en druk op Enter.

Het scherm Security (Beveiliging) wordt geopend.

2 Selecteer Systeemwachtwoord en maak een wachtwoord aan in het veld Enter the new password (Voer het nieuwe wachtwoord in).

Hanteer de volgende richtlijnen om het systeemwachtwoord toe te kennen:

Een wachtwoord mag bestaan uit maximaal 32 tekens.

- Het wachtwoord mag de nummers 0 t/m 9 bevatten.
- Er mogen alleen kleine letters worden gebruikt.
- Alleen de volgende speciale tekens zijn toegestaan: spatie, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- Typ het wachtwoord dat u eerder hebt ingevoerd in het veld Bevestig nieuw wachtwoord en klik op OK.
- 4 Druk op Esc waarna een melding verschijnt om de wijzigingen op te slaan.
- 5 Druk op Y om de wijzigingen op te slaan.

3

Hierna wordt de computer opnieuw opgestart.

Een bestaand systeem- en/of installatiewachtwoord verwijderen of wijzigen

Zorg dat de **Password Status (Wachtwoordstatus)** ontgrendeld is (in de systeemconfiguratie) voor u probeert om het bestaande systeem- of installatiewachtwoord te verwijderen of te wijzigen. U kunt een bestaand systeem- of installatiewachtwoord niet verwijderen of wijzigen als de **Password Status (Wachtwoordstatus)** is vergrendeld.

Druk na het aanzetten of opnieuw opstarten van de computer onmiddellijk op F2 om naar de System Setup te gaan.

Selecteer System Security (Systeembeveiliging) in het scherm System BIOS (Systeem BIOS), of System Setup (Systeeminstallatie) en druk op Enter.

Het scherm System Security (Systeembeveiliging) wordt geopend.

- 2 Controleer in het scherm System Security (Systeembeveiliging) of Password Status (Wachtwoordstatus) op Unlocked (Ontgrendeld) staat.
- 3 Selecteer System Password (Systeemwachtwoord), wijzig of verwijder het bestaande systeemwachtwoord en druk op Enter of Tab.
- 4 Selecteer **Setup Password (Installatiewachtwoord)**, wijzig of verwijder het bestaande installatiewachtwoord en druk op Enter of Tab.
 - (i) OPMERKING: Als u het systeem- of installatiewachtwoord wijzigt, geeft u het nieuwe wachtwoord in wanneer de melding daarvoor verschijnt. Als u het systeem- of installatiewachtwoord verwijdert, bevestigt u de verwijdering wanneer de melding daarvoor verschijnt.
- 5 Druk op Esc waarna een melding verschijnt om de wijzigingen op te slaan.
- 6 Druk op Y om de wijzigingen op te slaan en de systeeminstallatie te verlaten. Hierna wordt de computer opnieuw opgestart.



In dit hoofdstuk worden de ondersteunde besturingssystemen aangegeven, samen met instructies voor het installeren van de stuurprogramma's.

Onderwerpen:

- · Besturingssysteemconfiguraties
- Stuurprogramma's downloaden

Besturingssysteemconfiguraties

Dit onderwerp bevat de besturingssystemen die worden ondersteund door

Tabel 20. Besturingssystemen

Windows 10

- Microsoft Windows 10 Home 64-bits
- Microsoft Windows10 Professional 64-bits
- Microsoft Windows 10 National Academic 64-bits (Bid Desk)

Overige

- · Ubuntu 16.04 LITER 64-bits
- NeoKylin 6.0 64 bits

Stuurprogramma's downloaden

- 1 Schakel uw notebook in.
- 2 Ga naar **Dell.com/support**.
- 3 Klik op Product Support (Productondersteuning), voer de servicetag van uw notebook in en klik op Submit (Verzenden).
 - (i) OPMERKING: Als u niet beschikt over de servicetag, gebruikt u de functie automatisch detecteren of handmatig bladeren voor uw notebook.
- 4 Klik op Drivers and Downloads (Drivers en downloads).
- 5 Selecteer het besturingssysteem dat op uw notebook is geïnstalleerd.
- 6 Blader naar beneden op de pagina en selecteer het stuurprogramma dat u wilt installeren.
- 7 Klik op **Download File (Bestand downloaden)** om het stuurprogramma voor uw notebook te downloaden.
- 8 Ga na het downloaden naar de map waar u het bestand met het stuurprogramma heeft opgeslagen.
- 9 Dubbelklik op het pictogram van het bestand met het stuurprogramma en volg de instructies op het scherm.

Stuurprogramma voor chipset

Het chipsetstuurprogramma helpt het systeem om de onderdelen te identificeren en de vereiste stuurprogramma's nauwkeurig te installeren. Controleer of de chipset in het systeem is geïnstalleerd door de controllers hieronder te controleren. Veel van de gangbare apparaten zijn zichtbaar onder 'Other Devices' (Andere apparaten) als er geen stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. De onbekende apparaten verdwijnen zodra u het chipsetstuurprogramma installeert.

Zorg ervoor dat u de volgende stuurprogramma's installeert. Sommige hiervan zijn mogelijk standaard aanwezig.

- Intel HID Event Filter-stuurprogramma
- · Stuurprogramma voor Intel Dynamic Platform en Thermal Framework
- Stuurprogramma voor Intel Serial IO
- · Management-engine
- · Realtek PCI-E-geheugenkaart

Stuurprogramma voor seriële IO

Controleer of de stuurprogramma's voor Touchpad, IR-camera en toetsenbord zijn geïnstalleerd.

- Human Interface Devices
 - 🛺 Converted Portable Device Control device
 - 🛺 HID-compliant consumer control device
 - 🛺 HID-compliant device
 - 🖏 HID-compliant system controller
 - 🛺 HID-compliant touch pad
 - 🖏 HID-compliant touch screen
 - 🐺 HID-compliant vendor-defined device
 - 🖏 HID-compliant vendor-defined device
 - 🛺 HID-compliant vendor-defined device
 - 🛺 HID-compliant vendor-defined device
 - 🛺 HID-compliant wireless radio controls
 - 🛺 I2C HID Device
 - 🛺 Intel(R) HID Event Filter
 - Microsoft Input Configuration Device
 - Portable Device Control device
 - 🚜 USB Input Device

🗸 🔤 Keyboards

HID Keyboard Device Standard PS/2 Keyboard

Afbeelding 5. Stuurprogramma voor seriële IO

Stuurprogramma grafische controller

Controleer of de grafische controller al op de computer is geïnstalleerd.

Tabel 21. Stuurprogramma grafische controller

Voor de installatie

Display adapters
 Radeon (TM) 530

Na de installatie

Display adapters
 Intel(R) UHD Graphics 620
 Radeon (TM) 530

USB-stuurprogramma's

Controleer of de USB-stuurprogramma's al op de computer zijn geïnstalleerd.

- 🗸 🏺 Universal Serial Bus controllers
 - Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller 1.0 (Microsoft)
 - Realtek USB 2.0 Card Reader
 - UCSI USB Connector Manager
 - USB Composite Device
 - USB Root Hub (USB 3.0)

Realtek Audio

Controleer of de audiostuurprogramma's al op de computer zijn geïnstalleerd.

Tabel 22. Realtek Audio

Voor de installatie

Sound, video and game controllers
 Intel(R) Display Audio

- Na de installatie
 - Sound, video and game controllers
 Intel(R) Display Audio
 - Dealtal Audia
 - 🌆 Realtek Audio

Serial ATA-stuurprogramma's

Installeer het nieuwste stuurprogramma voor Intel Rapid Storage voor de beste prestaties. Het gebruik van de standaard Windowsopslagstuurprogramma's wordt niet aanbevolen. Controleer of de standaard seriële ATA-stuurprogramma's zijn geïnstalleerd op de computer.

🖌 🍇 Storage controllers

- 🖢 Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
- Sa Microsoft Storage Spaces Controller

Beveiligingsstuurprogramma's

Dit gedeelte bevat de beveiligingsapparaten in Apparaatbeheer.

Stuurprogramma's van beveiligingsapparaten

Controleer of de stuurprogramma's van de beveiligingsapparaten al op de computer zijn geïnstalleerd.

✓ Y Security devices

DØLL

Trusted Platform Module 2.0

Realtimeklok resetten

Met de functie Real-time klok (RTC) reset (Realtime klok resetten) kunt u of de servicetechnicus de onlangs uitgebrachte Dell Latitude- en Precision-systemen herstellen vanuit bepaalde situaties met de melding **No POST/No Boot/No Power** (geen POST/niet opstarten/geen stroom). U kunt de RTC-reset alleen initiëren op het systeem in de stand met de stroom uitgeschakeld wanneer het systeem op de netspanning is aangesloten. Houd de aan/uit-knop 25 seconden ingedrukt. De RTC-reset van het systeem vindt plaats nadat u de aan/uit-knop loslaat.

OPMERKING: Als de netstroom wordt losgekoppeld van het systeem tijdens het proces of als de aan-uit-knop langer dan 40 seconden ingedrukt wordt gehouden, wordt het RTC-resetproces afgebroken.

De RTC-reset zal de BIOS resetten naar de standaardinstellingen, Intel vPro uitschakelen en de systeemdatum en -tijd resetten. De volgende items worden niet beïnvloed door de RTC-reset:

- · Servicelabel
- Assetlabel
- · Eigenaarlabel
- · Beheerderswachtwoord
- Systeemwachtwoord
- · HDD-wachtwoord
- · Belangrijke databases
- · Systeemlogboeken

De volgende items kunnen al dan niet worden gereset op basis van uw aangepaste selecties van BIOS-instellingen:

- De Boot List
- · Enable Legacy OROMs (Oude OROM's inschakelen)
- · Secure Boot Enable (Veilig opstarten inschakelen)
- Allow BIOS Downgrade (BIOS-downgrade toestaan)

Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment — ePSA Diagnostic 3.0

U kunt de ePSA-diagnose aanroepen door een van de volgende stappen uit te voeren:

- · Op de F12-toets te drukken wanneer het systeem opstart en de optie Diagnostics (diagnose) te kiezen.
- · Op Fn+PWR te drukken wanneer het systeem opstart.

Voor meer informatie, zie Dell EPSA Diagnostic 3.0.