

Manuel d'utilisation LG Minibeam Projecteur DLP

Veuillez lire attentivement les informations de sécurité avant d'utiliser le produit.

PA1000 PA1000W

www.lg.com

LICENCE

Les licences prises en charge peuvent varier d'un modèle à l'autre. Pour plus d'informations sur les licences, consultez le site www.lg.com.



HD.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays $\text{DivX}^{\circledast}$ video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified[®] to play DivX[®] video up to HD 1080p, including premium content.

DivX[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans d'autres pays.

Cet appareil est conforme aux normes CEM pour l'électroménager (Classe B) pour un usage domestique. Cet appareil peut être utilisé dans toutes les régions.



- L'image proposée peut différer de l'aspect réel de votre projecteur.
- L'affichage à l'écran de votre projecteur peut être légèrement différent de ce qui est indiqué sur le manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez prendre connaissance des consignes de sécurité afin d'éviter tout risque d'accident ou d'utilisation incorrecte du projecteur.

 Ces consignes vous sont présentées sous deux titres : « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION » comme expliqué ci-dessous.

AVERTISSEMENT : le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures ou la mort.

ATTENTION : le non-respect des instructions peut entraîner des blessures ou endommager votre produit.

• Lisez le manuel d'utilisation avec soin et gardez-le à portée de main.



WARNING/CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN





Le symbole de l'éclair en forme de flèche dans un triangle équilatéral signale

à l'utilisateur la présence dans la coque de l'appareil d'une tension dangereuse et non isolée pouvant être d'amplitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence

d'instructions d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT/ATTENTION

 AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. Lisez ces consignes. Conservez ces consignes. Tenez compte de tous les avertissements. Suivez toutes les instructions.

Installation en intérieur

AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas le projecteur à l'extérieur et n'exposez pas le produit à l'eau ou à l'humidité.
 - Ce produit n'est pas étanche. Le mettre en contact avec de l'eau pourrait causer un incendie ou une électrocution.
- Ne placez pas le projecteur sous la lumière directe du soleil ni près de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un feu de cheminée ou une cuisinière, etc.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.

- Ne placez pas de matières inflammables sur le projecteur ou près du projecteur.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.
- Ne laissez pas des enfants grimper sur le projecteur ou s'y agripper.
 - Le projecteur risquerait de tomber et de causer des blessures ou un décès.

 N'installez pas le produit dans un endroit dépourvu d'aération (par exemple, dans une bibliothèque ou dans un placard) ou sur un tapis ou un coussin.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer un accroissement de la température interne.

- Ne placez pas le produit près d'une source de vapeur ou de vapeurs d'huile telle qu'un humidificateur ou un plan de travail dans une cuisine.
 Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou de la corrosion
- N'installez pas le produit sur un mur ou un plafond qui se situe à proximité de sources d'huile ou de vapeurs d'huile.
 - Il pourrait être endommagé et tomber, ce qui pourrait entraîner de graves blessures.
- Ne placez pas le projecteur dans un endroit exposé à la poussière.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie.
- N'utilisez pas le projecteur dans des lieux humides, tels qu'une salle de bain ou tout autre lieu susceptible d'être soumis à l'humidité.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- Assurez-vous que les évents d'aération du projecteur ne sont pas obstrués par une nappe ou un rideau.
 Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie dû à un accroissement de la température interne.
- Assurez-vous qu'il existe une aération suffisante autour du projecteur. La distance séparant le projecteur du mur doit être d'au moins 30 cm.
 - Le respect de cette consigne permet d'éviter les incendies dus à un accroissement de la température interne.

- Si vous installez le projecteur sur une table ou une étagère, veillez à ne pas le positionner près du bord.
 - Le projecteur risquerait de tomber et de provoquer des blessures ou d'être endommagé. Veillez à utiliser un meuble ou pied adapté au projecteur.
- Avant de déplacer le projecteur, veillez à l'éteindre et à débrancher tous les câbles.
 - Le câble d'alimentation pourrait être endommagé et causer un incendie ou une électrocution.
- Ne placez pas le projecteur sur une surface instable ou soumise à des vibrations, telle qu'une étagère instable ou un plan incliné.
 - Le projecteur risquerait de tomber et de provoquer des blessures.
- Veillez à ne pas faire basculer le projecteur lors du branchement de périphériques externes.
 - Cela risquerait de provoquer des blessures ou d'endommager le projecteur.

Alimentation

AVERTISSEMENT

- Le coupleur de l'appareil est utilisé comme périphérique de déconnexion.
 - Veuillez vous assurer que le périphérique est installé près de la prise murale à laquelle il est connecté, et que cette prise est facilement accessible.

- Le câble de mise à la terre doit être branché.
 - Assurez-vous de brancher le câble de mise à la terre pour éviter tout risque d'électrocution.

S'il est impossible de relier l'appareil à la terre, faites appel à un électricien pour installer un disjoncteur distinct.

Ne tentez pas de mettre l'appareil à la terre en le connectant à des câbles de téléphone, des paratonnerres ou des tuyaux de gaz.

- La fiche d'alimentation doit être entièrement insérée dans la prise murale.
 - Une connexion instable peut provoquer un incendie.
- Ne posez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
 Le non-respect de cette consigne
 - pourrait provoquer une électrocution.
- Ne branchez pas trop d'appareils sur une multiprise.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie en raison de la surchauffe de la prise.
- Évitez de laisser la poussière s'accumuler sur les tiges de la fiche d'alimentation ou de la prise électrique.
 Le non-respect de cette consigne
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie.
- Pour couper l'alimentation principale, débranchez la prise d'alimentation.
 Celle-ci doit être positionnée de façon à être facilement accessible.

- Tenez fermement la fiche d'alimentation lorsque vous la débranchez.
 - Un câble d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés, modifiés, pliés, tordus, étirés, écrasés ou brûlants. N'utilisez pas le produit si la prise est mal fixée.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation près d'un appareil produisant de la chaleur.
 - La gaine du cordon d'alimentation pourrait fondre et provoquer un incendie ou une électrocution.
- Placez le projecteur à un endroit où il n'existe pas un risque de trébucher ou de marcher sur le cordon d'alimentation ou sur la prise pour éviter tout dommage.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne mettez pas le projecteur sous/hors tension en branchant et en débranchant le cordon d'alimentation de la prise (n'utilisez pas le cordon d'alimentation comme interrupteur).
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une électrocution ou endommager le produit.
- N'insérez pas de conducteur sur l'autre côté de la prise murale pendant que la fiche d'alimentation est branchée sur la prise murale.

En outre, ne touchez pas la fiche d'alimentation juste après l'avoir débranchée de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une électrocution.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation officiel fourni par LG Electronics Veillez à ne pas utiliser d'autres cordons d'alimentation.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

En cours d'utilisation

▲ AVERTISSEMENT

- Ne placez rien sur le projecteur qui puisse contenir un liquide : vase, pot de fleurs, tasse, cosmétiques, médicaments, ornements, bougies, etc.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures en cas de chute.
- Si le boîtier subit un impact violent ou est endommagé, éteignez-le, débranchez la prise et contactez un centre de réparation agréé.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une électrocution.
- N'insérez pas d'objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des épingles à cheveux ou des débris métalliques, ni des matières inflammables telles que du papier ou des allumettes dans le projecteur.
 Le but cette consigne est d'éviter les incendies et électrocutions.
- Si un liquide ou un corps étranger pénètre dans le projecteur, éteignez-le et débranchez la prise, puis contactez l'un de nos centres de réparation.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- Veillez à ce qu'aucun enfant n'avale les batteries de la télécommande lors de leur remplacement. Conservez les batteries hors de portée des enfants.
 - Si un enfant avale une batterie, consultez immédiatement un médecin.
- Veillez à ne jamais ouvrir les couvercles du projecteur.
 - Le risque d'électrocution encouru est élevé.
- Ne regardez pas directement dans l'objectif lorsque le projecteur est en cours d'utilisation.
 - L'intensité lumineuse risquerait d'abîmer vos yeux.

- Lorsque la lampe du projecteur est allumée ou vient d'être éteinte, évitez de toucher l'évent d'aération ou la lampe car ils sont brûlants.
- En cas de fuite de gaz dans la pièce où se trouve le projecteur, ne touchez ni au projecteur ni à la prise. Ouvrez les fenêtres pour assurer la ventilation.
 - Des étincelles pourraient provoquer un incendie ou des brûlures.
- Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une électrocution ou endommager le projecteur.
- N'utilisez pas le projecteur près d'un appareil électronique générant un fort champ magnétique.
- Ne placez pas l'emballage plastique du projecteur autour de votre tête.
 Cela pourrait provoquer une
 - asphyxie.
- Ne gardez pas les mains sur le projecteur de façon prolongée lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Lorsque vous jouez à un jeu vidéo en branchant votre console sur un projecteur, nous vous recommandons de respecter une distance supérieure à quatre fois la longueur de la diagonale de l'écran.
 - Assurez-vous que le câble de raccordement est suffisamment long. À défaut, l'appareil risque de tomber. Il pourrait alors provoquer une blessure ou être endommagé.
- Ne placez pas le projecteur ou sa télécommande et les batteries dans un environnement à très haute température.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie.
- N'utilisez pas de lunettes 3D si vous ne regardez pas des images 3D.

ATTENTION

- Ne placez pas d'objets lourds sur le projecteur.
 - Il risquerait de tomber et de provoquer des blessures.
- Veillez à ce que l'objectif ne subisse aucun impact durant le transport.
- Évitez de toucher l'objectif.
 Vous risqueriez de l'endommager.
- N'utilisez pas d'outils pointus tels qu'un couteau ou un marteau sur le projecteur car cela endommagerait le boîtier.
- Si aucune image n'apparaît à l'écran ou si aucun son n'est audible, arrêtez d'utiliser le projecteur. Éteignez le projecteur, débranchez la prise et contactez notre centre d'assistance.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe sur le projecteur ou ne vienne le heurter.
 - Cela risquerait d'endommager le projecteur ou de provoquer des blessures.
- Nous vous recommandons de respecter une distance supérieure à 5 à 7 fois la longueur de la diagonale de l'écran.
 - Le fait de regarder un écran de trop près sur une longue durée peut provoquer des troubles de la vue.
- N'obstruez pas le faisceau lumineux émis par le projecteur à l'aide d'un livre ou de tout autre objet.
 - Toute exposition prolongée au faisceau du projecteur pourrait entraîner un incendie. En outre, l'objectif pourrait surchauffer et être endommagé par la réflexion de la chaleur.
- Ne démarrez pas le projecteur alors que le volume est réglé à un niveau élevé.
 Un volume élevé peut endommager votre audition.
- Ne pas utiliser de produits électroniques à haute tension près du projecteur (par ex. : tapette à mouche électrisée). Cela pourrait endommager le produit.

Nettoyage

AVERTISSEMENT

- Ne vaporisez pas d'eau sur le projecteur lors de son nettoyage.
 Veillez à éviter toute pénétration d'eau dans le projecteur.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- Si de la fumée ou une odeur étrange s'échappe du projecteur, ou si un corps étranger pénètre dans le projecteur, éteignez-le, débranchezle de la prise électrique et contactez notre centre de services.
 - Ceci risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Utilisez un nettoyant à air comprimé, un chiffon doux ou un tampon applicateur légèrement imprégné d'un détergent chimique pour objectif ou d'alcool pour retirer la poussière ou les taches sur l'objectif avant.

ATTENTION

- Contactez votre revendeur ou notre centre de services une fois par an pour nettoyer les composants internes du projecteur.
 - Si vous ne nettoyez pas le projecteur durant une longue période, la poussière s'accumule et risque ainsi de provoquer un incendie ou d'endommager le projecteur.
- Lors du nettoyage des composants plastique tels que le boîtier du projecteur, débranchez d'abord le cordon d'alimentation et essuyez le composant à l'aide d'un chiffon doux. Ne vaporisez pas d'eau et n'utilisez pas de chiffon mouillé. N'utilisez jamais de nettoyant pour vitres, de produit lustrant pour voitures ou industriel, un abrasif ou de la cire, du benzène ou de l'alcool car ces produits risqueraient d'endommager le projecteur.

 Le non-respect de cette consigne peut provoquer un risque d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit (déformation et corrosion).

- Débranchez la fiche de la prise avant de nettoyer le produit.
 - Vous éviterez ainsi tout risque d'électrocution.

<u>Autres</u>

AVERTISSEMENT

- Lorsque vous sortez, placez le projecteur hors de portée des animaux et pensez à débrancher la fiche de la prise murale.
 - L'utilisation d'un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un court-circuit ou un incendie.
- Veillez à ne pas utiliser le projecteur près d'appareils électroniques de haute précision ou d'appareils émettant des signaux radio faibles.
 - Cela risquerait de nuire au fonctionnement du produit et de provoquer un accident.
- Seul un technicien qualifié peut démonter ou modifier le projecteur.
 Pour toute opération de diagnostic, de réglage ou de réparation, contactez votre revendeur ou le centre de service.
 - Ces opérations peuvent provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne regardez pas directement dans l'objectif lorsque le projecteur est en marche, cela pourrait entraîner des lésions aux yeux.
- Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur lui-même. Les éléments à haute tension présentent un risque de décharge électrique et même d'électrocution.

- Il faut veiller à une bonne ventilation et à ne pas empêcher l'air de circuler autour de l'appareil. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures et une surchauffe interne de l'appareil.
- Laissez l'unité branchée pendant environ 3 minutes après la mise hors tension pour permettre à la lampe de refroidir (sauf pour les modèles équipés de LED); vous risqueriez sinon de l'endommager.
- Ne touchez pas l'objectif : vous pourriez l'endommager ou vous brûler. L'objectif et l'unité peuvent CHAUFFER lorsque l'appareil est en marche et peu de temps après l'avoir éteint. Manipulez l'appareil avec une extrême prudence et laissez-le refroidir.
- Branchez-le uniquement sur une prise électrique reliée à la terre.
- N'insérez rien dans les évents d'aération, et ne les recouvrez pas.
 Le non-respect de cette consigne
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Suivez toutes les instructions liées à l'entretien de l'appareil pour une utilisation optimale ; faites uniquement appel à un centre de service agréé pour l'entretien de l'appareil.
- La lampe contient du mercure et doit donc être jetée conformément aux réglementations locales et nationales en la matière (ne s'applique pas aux modèles équipés de LED).

- Ne mélangez pas batteries neuves et usagées.
 - Des batteries ouvertes ou présentant des fuites peuvent provoquer des blessures et des dommages.

- Veillez à débrancher le projecteur s'il ne doit pas être utilisé pendant longtemps.
 - L'accumulation de poussière peut provoquer un incendie ou une électrocution en raison d'une surchauffe, d'un allumage ou d'une mauvaise isolation.
- N'utilisez que le type de batteries spécifié.
 - Des batteries ouvertes ou présentant des fuites peuvent provoquer des blessures et des dommages.
- Conformez-vous aux règles de mise au rebut applicables pour la batterie usagée
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une explosion ou un incendie. La méthode de mise au rebut peut varier selon votre pays ou votre région. Veuillez respecter les instructions relatives à la mise au rebut de la batterie.
- Ne jetez pas et n'essayez pas de démonter la batterie.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une explosion suite aux dommages causés à la batterie.
- Utilisez toujours une batterie approuvée et certifiée par LG Electronics.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un endommagement ou un incendie.
- Ne stockez pas les batteries à proximité d'objets métalliques tels que des clés ou des trombones.
 - Un excès de courant pourrait provoquer une rapide augmentation de la température et causer un incendie.
- Ne stockez pas la batterie à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou d'endommager le produit.

- Ne stockez pas la batterie à une température supérieure à 60 °C, ni dans des conditions de forte humidité.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Conservez les batteries et la télécommande hors de portée des enfants.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.
- Assurez-vous que la batterie est correctement installée.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- La batterie contient du lithiumion, veillez à la manipuler avec précaution.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Utilisez des batteries de remplacement du même type.
- L'utilisation d'une batterie de remplacement non appropriée risquerait de provoquer un incendie.

Groupe exposé 2

MISE EN GARDE Risque de rayonnement optique nocif émis par ce produit. Évitez de fixer la lampe de fonctionnement. Cela pourrait endommager vos yeux.

SOMMAIRE

LICENCE	2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
PRÉPARATION	12
Accessoires	12
Suppléments en option	13
Pièces et composants	14
Installation	16
 Précautions d'installation 	16
- Distance de projection par taille d'éc	cran
	17
- Installation du projecteur sur un trép	bied
	18
- Système de sécurité Kensington	18
TÉLÉCOMMANDE	19

UTILISATION DU PROJECTEUR

21

	21
Visionnage à l'aide du projecteur	21
 Mise sous tension du projecteur 	21
- Mise au point de l'image à l'écran	22
- Visionnage à l'aide du projecteur	22
Options supplémentaires	23
- Utilisation du format de l'image	23
- Utilisation de la fonction Keystone	23
 Changer de source d'entrée 	24
- Fonction Absence d'image	25
Utilisation des raccourcis	25

DIVERTISSEMENT	26
Utilisation du SCREEN SHARE	26
MES MÉDIAS	27
Avant l'utilisation	27
- Connexion d'un Périphérique de	
stockage USB	27
 Retirer un périphérique USB 	27
Pour utiliser Mes médias	29
 Visionnage de vidéos 	32
 Visionnage de photos 	37
- Ecoute de musique	40
- Affichage de fichiers	42
FONCTION 3D	44
Pendant le visionnage 3D	44
Conditions requises pour le visionnage	•
d'images 3D	46
- Pour utiliser des lunettes de type DLP	_
LINK (compatibles DLP)	48
Visionnage d'images 3D	48
PERSONNALISATION DES	
PARAMÈTRES	49
PARAMÈTRES	49
Paramètres IMAGE	50
Paramètres AUDIO	55
Réglage de l'HEURE	56
Paramètres SANS FIL	57
OPTION 1 Paramètres	58
OPTION 2 Paramètres	59

CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES 61

Connexion à un récepteur HD, un lecteur DVD, un magnétoscope ou un	
périphérique externe	62
- Connexion HDMI	62
- Connexion HDMI/DVI	62
- Connexion AV	63
- Connexion Composantes	63
Connexion à un ordinateur	64
- Connexion HDMI	64
- Connexion HDMI/DVI	64
- Connexion RGB	65
Connexion à l'ordinateur portable	66
- Connexion HDMI	66
Connexion au casque	67
Utilisation de la fonction Mirroring d'un	
téléphone portable	68
- Connexion MHL/Slimport	68
MAINTENANCE	69
Nettoyage	69
 Nettoyage de l'objectif 	69
- Nettoyage du boîtier du projecteur	69
SPÉCIFICATIONS	70

PRÉPARATION

Accessoires

Les accessoires livrés avec le projecteur sont répertoriés ci-dessous. Ils peuvent être légèrement différents de l'illustration. Les accessoires sont sujets à modification sans préavis. De nouveaux accessoires pourront être ajoutés et certains accessoires pourront être retirés.



 Lorsque vous branchez un câble HDMI ou USB, ou lorsque vous branchez une clé USB sur le port USB ou HDMI, utilisez un produit dont la largeur est inférieure ou égale à 18 mm et la hauteur inférieure ou égale à 10 mm. Si le câble USB ou la clé USB n'est pas compatible avec les ports USB du



- projecteur, utilisez un câble d'extension compatible avec la technologie USB 2.0.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI.
- Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir. (Types de câbles HDMI recommandés)
 - Câble HDMI[®]/TM haute vitesse
 - Câble HDMI[®]/[™] haute vitesse avec Ethernet

Suppléments en option

Pour l'achat de suppléments en option, adressez-vous à un magasin de matériel électronique, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit. Les accessoires vendus séparément sont sujets à modification sans préavis.



Pièces et composants

Ce projecteur est fabriqué selon une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que de minuscules points noirs et/ou points lumineux (rouge, bleu ou vert) s'affichent continuellement sur l'écran du projecteur. Ce phénomène est dû au processus de fabrication et n'est pas révélateur d'un défaut de fonctionnement.



Bouton	Description		
(MARCHE-ARRÊT)	Permet d'éteindre ou d'allumer le projecteur.		
(PARAMÈTRES)	Permet d'afficher ou de fermer le menu Paramètres.		
VOL -, +	Permet de régler le niveau du volume.		
$\land,\lor,<,>$	Permet de sélectionner une fonction ou de déplacer le		
	curseur.		
	Vérifie le mode actuel et enregistre les modifications		
	apportées aux fonctions.		

1 En raison de sa température élevée, ne vous approchez pas de l'aire de ventilation.

2 Ne touchez pas l'objectif lorsque vous utilisez le projecteur. Vous risqueriez de l'endommager.



Installation

Précautions d'installation

- Placez le projecteur dans un environnement bien aéré.
- Pour empêcher l'accumulation de chaleur, installez le projecteur dans un endroit bien aéré. Ne placez aucun objet près du projecteur, afin de ne pas bloquer les évents d'aération. Ce blocage provoquerait l'augmentation de la température interne.



 Ne posez pas le projecteur sur de la moquette ou un tapis. Si l'évent se trouve sur le fond du projecteur, installez le projecteur sur une surface solide et veillez à ce que l'évent ne soit pas obstrué.



 Veillez à ce qu'aucun corps étranger (bout de papier, par exemple) ne pénètre dans le projecteur.



- Laissez une distance suffisante (au moins 30 cm) autour du projecteur.



- N'utilisez pas le projecteur dans un environnement chaud ou humide.
 - Ne le placez pas dans un environnement chaud, froid ou humide.
- Ne placez pas le projecteur dans un endroit où il est susceptible d'attirer de la poussière.
 - Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.
- Veillez à ne jamais ouvrir les couvercles du projecteur. Le risque d'électrocution est élevé.
- Ce projecteur est fabriqué selon une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que de minuscules points noirs et/ou points lumineux (rouge, bleu ou vert) s'affichent continuellement sur l'écran du projecteur. Ce phénomène est dû au processus de fabrication et n'est pas révélateur pas d'un défaut de fonctionnement.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner avec une lampe à ballast électronique ou une lampe à trois longueurs d'onde. Remplacez la lampe par une lampe standard internationale pour que la télécommande fonctionne normalement.
- Pour une installation au plafond, fixez le support au projecteur à l'aide des vis M4 x 8 mm.

Distance de projection par taille d'écran

- Placez le projecteur, ainsi que le PC ou la source audio/vidéo, sur une surface stable et plate.
- 2 Placez le projecteur à une distance adéquate de l'écran. La distance entre le projecteur et l'écran détermine la taille de l'image.
- 3 Positionnez le projecteur de façon que l'objectif soit à angle droit par rapport à l'écran. Si le projecteur n'est pas placé à angle droit, l'image à l'écran est inclinée et offre une qualité médiocre. Pour corriger la distorsion, utilisez la fonction Keystone. (voir page 23)
- 4 Branchez le cordon d'alimentation du projecteur et du périphérique connecté sur la prise murale.



Écran 16:10 Taille de l'écran Largeur de l'écran Hauteur de l'écran Distance de projection (mm) (Y) (mm) (X) (mm) (D) (mm) 762 646 404 902 754 471 889 1 0 5 6 1016 861 539 1 2 1 0 1 1 4 3 969 606 1 366 1 270 1077 673 1 520 1 3 9 7 1 185 741 1 674 1 524 1 2 9 2 808 1 828 1 6 5 1 1 4 0 0 875 1 983 2 1 3 7 1778 1 508 943 1 905 1 6 1 5 1 0 1 0 2 2 9 1 2 0 3 2 1723 1 077 2 4 4 5 2 1 5 9 1 831 1 1 4 5 2 601 2 286 1 938 1 2 1 2 2 7 5 5 2 4 1 3 2 0 4 6 1 279 2 9 9 9 3 063 2 5 4 0 2 154 1 3 4 7

Taux de projection vers le haut : 100 %

Installation du projecteur sur un trépied

- Vous pouvez installer ce projecteur à l'aide d'un trépied d'appareil photo.
 Comme illustré ci-dessous, vous pouvez monter le projecteur sur le trépied à la place d'un appareil photo.
- Pour stabiliser le trépied, il est recommandé d'utiliser un boulon de verrouillage de taille standard (4,5 mm ou moins). La taille maximale autorisée pour le boulon de verrouillage est de 5,5 mm. (s'il dépasse la longueur maximale autorisée, il risque d'endommager le projecteur).



- Si vous utilisez un trépied, veillez à ne pas appliquer une force externe sur ce dernier. Vous pourriez endommager le projecteur.
- Ne posez pas le trépied sur une surface instable.
- · Veillez à utiliser un trépied pouvant supporter au minimum une charge de 3 kg.
- Pour utiliser le projecteur en toute sécurité, positionnez les pieds du trépied pour un maximum d'écartement et de stabilité et veillez à bien fixer le projecteur au trépied.

Système de sécurité Kensington

- Ce projecteur dispose d'un connecteur Kensington Security Standard. Connectez un câble doté du système de sécurité Kensington comme indiqué ci-dessous.
- Pour obtenir plus d'informations sur l'installation et l'utilisation du connecteur Kensington Security System, reportez-vous au guide de l'utilisateur qui lui est associé.
- Le connecteur Kensington Security System est un accessoire en option.
- A quoi le nom Kensington fait-il référence ? Kensington est une société qui fournit des systèmes de sécurité pour les ordinateurs portables et d'autres appareils électroniques. Site Web : http://www.kensington.com



TÉLÉCOMMANDE

Ouvrez le couvercle au dos de la télécommande et insérez les piles comme décrit dans les ⊕⊙ instructions. Utilisez de nouvelles piles et ne mélangez pas piles standard et piles rechargeables. (1,5 V AAA)



ATTENTION

• Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.





• Le bouton **MARK** est utilisé lorsqu'une mise à jour du logiciel est requise. (Les utilisateurs n'ont pas accès au bouton **MARK**.)

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez la télécommande, la plage de distance optimale est inférieure ou égale à 6 mètres (gauche/droite) et se situe dans un arc de 30 degrés du récepteur IR de la télécommande.
- Si un câble est raccordé au port arrière, la plage de distance est inférieure ou égale à 3 mètres (gauche/droite) et dans un arc de 30 degrés du récepteur IR.



- Pour un fonctionnement optimal, ne bloquez pas le récepteur IR.
- Lorsque vous transportez la télécommande dans le sac portable, assurez-vous que les touches n'appuient pas contre le projecteur, les câbles, des documents ou d'autres accessoires contenus dans le sac. Cela pourrait en effet réduire considérablement la durée de vie des batteries.

UTILISATION DU PROJECTEUR

Visionnage à l'aide du projecteur

Mise sous tension du projecteur

Ce manuel présente les menus pour aider les utilisateurs à comprendre le fonctionnement du produit mais les images d'exemple peuvent différer de l'affichage réel à l'écran.

- 1 Raccordez d'abord le cordon d'alimentation correctement.
- 2 Attendez quelques instants, puis appuyez sur la touche MARCHE-ARRÊT de la télécommande ou du panneau de commande.
- 3 Sélectionnez une langue dans l'écran Sélection de la langue.

	WELCOME! Thank you for choosing LG				
La	anguage				
	한국어	Deutsch	English		
	Español	Ελληνικά	Français		
	Italiano	Polski	Português		
	Português (Brasil)	Svenska	Русский		
	Turkçe	العربية	中文		
	繁體中文				
-	Confirm				

4 Sélectionnez un signal d'entrée à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

Liste des sources ··· Dép. • OK					
AV	Composant	SCREEN SHARE	USB	RGB	HDMI
			Labels d	es sources	Sortie

Mise au point de l'image à l'écran

Lorsqu'une image s'affiche à l'écran, vérifiez que sa mise au point est bonne et que sa taille est correctement adaptée à l'écran.

Pour régler la mise au point de l'image, tournez l'anneau de mise au point.



Visionnage à l'aide du projecteur

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche MARCHE-ARRÊT pour allumer le projecteur.
- 2 Appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner le signal d'entrée voulu.
- **3** Contrôlez le projecteur à l'aide des touches suivantes.

Bouton	Description
VOL -, +	Permet de régler le niveau du volume.
MUET	Permet de couper tous les sons.
Q.MENU	Permet d'accéder au menu rapide. (voir page 25)
RATIO	Redimensionne une image.
Key's ▲ ,▼	Permettent de régler la fonction Keystone. (voir page 23)

4 Pour éteindre le projecteur, appuyez sur la touche MARCHE-ARRÊT.

Options supplémentaires

Utilisation du format de l'image

 Redimensionnez l'image pour la voir à sa taille optimale en appuyant sur RATIO lorsque vous utilisez le projecteur.

REMARQUE

- Les tailles d'image disponibles peuvent varier selon le signal de source d'entrée.
- Vous pouvez également utiliser la touche **Q.MENU** ou **SETTINGS**.

Menu	Description			
16:9	Permet de redimensionner les images au format 16:9.			
Plein écran	Permet de passer au mode plein écran quel que soit le format de l'image.			
Signal original	Permet d'afficher les images vidéo en respectant leur taille d'origine et sans rogner les contours de l'image.			
	original, des bruits de l'image peuvent s'afficher à la limite de l'écran.			
Format original	Permet d'afficher les images dans le même format que l'image originale.			
4:3	Permet de redimensionner les images au format 4:3 (ancien format standard).			
Zoom	Permet de redimensionner l'image pour l'ajuster à la largeur de l'écran. Il est possible que les parties supérieures et inférieures de l'image soient rognées. Appuyez sur la touche < ou > pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image. Appuyez sur la touche ∧ ou ∨ pour déplacer l'image.			

Menu	Description
Zoom cinéma 1	Permet de formater l'image avec le rapport panoramique 2.35:1. Celui- ci peut être compris entre 1 et 16.
	Appuyez sur la touche < ou > pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image. Appuyez sur la touche ∧ ou ∨ pour déplacer l'image. Si vous agrandissez ou réduisez l'image, celle-ci peut être déformée.

Utilisation de la fonction Keystone

Pour éviter que l'image ne devienne trapézoïdale, la fonction **Keystone** règle la largeur du haut et du bas de l'image si le projecteur n'est pas positionné à angle droit par rapport à l'écran. Étant donné que la fonction **Keystone** peut entraîner une qualité d'image inférieure, n'utilisez cette fonction que lorsqu'il est impossible de positionner le projecteur selon un angle optimal.



- Appuyez sur la touche Key's ▲ ou Key's ▼ pour régler l'image.
- Keystone peut être réglé entre -40 et 40.
- 2 Appuyez sur la touche **OK** après avoir terminé.

Changer de source d'entrée

Pour sélectionner une source d'entrée externe

Permet de sélectionner la source d'entrée externe.

- Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande pour afficher l'écran de sélection de la source d'entrée.
 Les sources d'entrée connectées s'affichent en premier. Cependant, la source AV / Composant / SCREEN SHARE est toujours activée.
- Sélectionnez un signal d'entrée en utilisant la touche INPUT de la télécommande pour connecter le projecteur à la source souhaitée. Vous pouvez utiliser la touche ∧, ∨, <, ou > pour basculer d'un mode d'entrée à un autre.

Liste de	s source	s			↔ Dép. ⊗ OK
AV	Composant	SCREEN SHARE	USB	RGB	HDMI
			Labels de	es sources	Sortie

Ajouter un Label de source

Permet d'afficher les appareils qui sont connectés aux ports d'entrée.

Label des sources				
000	AV	•		
	Composant	•		►
	RGB	•		►
	HDMI	•		
Fermer				

- Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande pour afficher l'écran de sélection de la source d'entrée.
- 2 Appuyez sur la touche rouge.
- 3 Utilisez la touche ∧ ou ∨ pour faire défiler les sources d'entrée.
- 4 Utilisez la touche < ou > pour sélectionner un des labels des sources.

Fonction Absence d'image

Utilisation de la fonction Absence d'image

Cette fonction peut être utile lorsque vous voulez attirer l'attention de votre public lors d'une réunion ou d'une formation.

 Appuyez sur la touche **BLANK** et l'écran se remplit de la couleur d'arrière-plan.
 Vous pouvez modifier la couleur

d'arrière-plan en suivant les instructions figurant dans le paragraphe Sélection d'une absence d'image.

2 Appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver la fonction d'absence d'image.

Pour recouvrir temporairement l'écran, appuyez sur la touche **BLANK** de la télécommande. Ne bloquez pas l'objectif avec un objet pendant le fonctionnement du projecteur.

Il risquerait de surchauffer et de se déformer, voire de provoquer un incendie.

Sélection d'une absence d'image

- 1 Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
- 2 Appuyez sur la touche \land , \lor , \lt , ou > pour sélectionner **OPTION 2** puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Appuyez sur la touche ∧, ∨ pour sélectionner Absence d'image puis appuyez sur la touche OK.
- 4 Utilisez la touche ∧ ou ∨ pour naviguer vers le paramètre ou l'option choisi(e) et appuyez sur la touche OK.

Utilisation des raccourcis

Vous pouvez personnaliser les menus que vous utilisez fréquemment.

- 1 Appuyez sur la touche **Q.MENU**.
- 2 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner un menu et appuyez sur OK.

Menu	Description
For-	Redéfinit la taille de
mat de	l'image.
l'image	
Mode	Retourne l'image projetée
PJT	ou la fait basculer
	horizontalement.
Préré-	Modifie les préréglages
glages	d'image.
d'image	
Préré-	Définit les préréglages du
glages	son.
du son	
Minu-	Le projecteur s'éteint à
terie	l'heure prédéfinie.
d'arrêt	
Voix	Rend la voix provenant du
nette II	projecteur claire et nette.
Éco-	Permet de réduire la
nomie	consommation électrique
d'énergie	en réglant la luminosité
	maximale de l'écran.
Appareil	Vous permet de retirer en
USB	toute sécurité un appareil
	USB connecté.
	(Ce menu n'est affiché que
	quand un appareil USB est
	connecté.)

3 Appuyez sur la touche ∧, ∨ pour faire défiler les menus suivants.

DIVERTISSEMENT

Utilisation du SCREEN SHARE

- 1 Paramétrez la source d'entrée externe du projecteur vers SCREEN SHARE.
- 2 Activez la fonction SCREEN SHARE sur l'appareil que vous souhaitez connecter.
- 3 Connectez le Projecteur (depuis la liste de recherches) à l'appareil que vous souhaitez connecter.

(Lors de la connexion du Projecteur à votre ordinateur portable, saisissez le code Pin indiqué sur l'affichage. Le code Pin ne vous sera demandé que lors de la première connexion.)

4 Si l'appareil accepte la demande, SCREEN SHARE va débuter.

- Windows versions 7/8/8.1 sont compatibles avec la fonction SCREEN SHARE. Certains ordinateurs peuvent toutefois ne pas être compatibles avec cette fonction.
- Les appareils LG sous Android versions ICS, Jellybean ou Kitkat sont garantis compatibles.
- Lors d'une connexion via SCREEN SHARE, nous vous recommandons de placer l'appareil à proximité du projecteur.
- Le taux de réponse et la qualité de l'image peuvent varier en fonction de l'environnement de l'utilisateur.
- Pour plus d'informations sur le périphérique que vous souhaitez connecter, veuillez consulter son manuel d'utilisation.

MES MÉDIAS

Avant l'utilisation

<u>Connexion d'un</u> Périphérique de stockage USB

Branchez un périphérique USB (disque dur externe, mémoire USB) sur le port USB du projecteur pour pouvoir afficher à l'aide du projecteur les fichiers stockés sur le périphérique USB. Vous ne pouvez ni écrire ni supprimer des données sur le périphérique USB. Connectez une clé USB comme illustré ci-dessous.



Lecteur flash USB

Retirer un périphérique USB

- 1 Appuyez sur la touche **Q.MENU**.
- 2 Utilisez la touche < ou > pour naviguer jusqu'à Appareil USB, puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez le périphérique USB que vous voulez retirer. Attendez la confirmation indiquant que le périphérique USB a bien été arrêté avant de le retirer.

- Si vous le retirez trop tôt, une erreur peut survenir sur le projecteur ou le périphérique de stockage USB.
- Lorsqu'un périphérique USB a été sélectionné pour être retiré, il ne peut plus être lu. Retirez le périphérique de stockage USB, puis rebranchez-le.

Conseils pour l'utilisation de périphériques USB

- Si le périphérique de stockage USB intègre un programme de reconnaissance automatique ou utilise son propre pilote, il se peut qu'il ne fonctionne pas.
- Il est possible que certains périphériques de stockage USB ne fonctionnent pas ou présentent des dysfonctionnements.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou ne fonctionne pas correctement.
- Utilisez exclusivement des périphériques de stockage USB formatés avec le système de fichiers Windows FAT32 ou NTFS.
- Pour les disques durs USB externes, il est recommandé d'utiliser des périphériques avec une tension nominale inférieure à 5 V et un courant nominal inférieur à 500 mA.
- Il est conseillé d'utiliser un disque dur doté de sa propre alimentation. (Si l'alimentation fournie n'est pas suffisante, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être détecté correctement.) Remarque : les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.
- Il est recommandé d'utiliser des clés USB d'une capacité maximum de 32 Go et des disques durs USB d'une capacité maximum de 1 To.

- Si un disque dur USB avec une fonction d'économie d'énergie présente des dysfonctionnements, éteignez le périphérique, puis rallumez-le. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du disque dur USB.
- Les données du périphérique de stockage USB peuvent être endommagées ; par conséquent, veillez à sauvegarder les fichiers importants sur d'autres appareils. La maintenance des données est sous la responsabilité de l'utilisateur et le fabricant ne saurait être tenu responsable des pertes de données.

Pour utiliser Mes médias

- 1 Appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande.
- 2 Sélectionnez MES MÉDIAS.

Sélectionnez le fichier de votre choix dans la liste. Vous pouvez maintenant visionner le fichier choisi. Vous pouvez également définir les paramètres de lecture en cochant les options durant la lecture d'un disque.

Fichier de prise en charge Mes médias

- Vitesse maximale de transmission des données : 20 Mbits/s (Mégabits par seconde)
- Formats de sous-titres externes pris en charge :

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)

 Formats de sous-titres internes pris en charge : SRT/ASS/SSA (soustitres internes générés avec DivX6 pris en charge)

Codec vidéo pris en charge

Maximum : 1 920 x 1 080 à 30 p (Motion JPEG 640 x 480 à 30 p uniquement)

Extension	Codec		
.asf, .wmv	Video	Profil avancé VC-1, profil simple et profils principaux VC-1	
	Audio	WMA Standard, WMA 9 Professional	
.divx, .avi	Video	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC	
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital	
.mp4,	Video	H.264 / AVC, MPEG-4 Part 2	
.m4v, .mov	Audio	AAC	
.mkv	Video	H.264 / AVC	
	Audio	HE-AAC, Dolby Digital	
.ts,	Video	H.264 / AVC, MPEG-2, VC-1	
.trp, .tp, .mts, .m2ts	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC	
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2	
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM	
.mpg	Video	MPEG-1	
	Audio	MPEG-1 Layer I, II	

Fichiers de musique pris en charge

Type de fichier	Élément	Infos
MP3	Débit binaire	32 à 320 Kbits/s
	Taux d'échantillonnage	32 à 48 kHz
AC2	Débit binaire	32 à 640 Kbits/s
AC3	Taux d'échantillonnage	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
MPEG	Débit binaire	32 à 448 Kbits/s
	Taux d'échantillonnage	32 à 48 kHz
AAC,	Débit binaire	24 à 3 844 Kbits/s
HEAAC	Taux d'échantillonnage	8 à 96 kHz
CDDA	Débit binaire	1,44 Kbit/s
CDDA	Taux d'échantillonnage	44,1 kHz
LPCM	Débit binaire	1,41 à 9,6 Mbit/s
	Taux d'échantillonnage	Multicanal : 44,1 kHz, 88,2 kHz / 48 kHz, 96 kHz Stéréo : 176,4 kHz, 192 kHz

Visionnage de vidéos

La liste **Vidéo** vous permet de regarder des films enregistrés sur le périphérique USB connecté.

Permet de contrôler la lecture et de définir les options pendant le visionnage de vidéos.

Conseils pour la lecture des

fichiers vidéo

- Il est possible que certains soustitres créés par des utilisateurs ne fonctionnent pas.
- La vidéo et le fichier de sous-titres doivent être placés dans le même dossier. Pour que les sous-titres s'affichent correctement, la vidéo et le fichier de sous-titres doivent porter le même nom.
- Nous ne prenons pas en charge les flux utilisant GMC (Global Motion Compensation) ou Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
- Seul le profil H.264/AVC de niveau 4.1 (ou inférieur) est pris en charge.
- Les fichiers vidéo de plus de 50 Go (gigaoctets) ne peuvent pas être lus. La taille maximum des fichiers dépend de l'environnement d'encodage.
- Le codec audio DTS n'est pas pris en charge.

Navigation dans la liste Vidéo

Lire un fichier vidéo enregistré sur le périphérique connecté.

- 1 Connectez un périphérique de stockage USB.
- 2 Appuyez sur la touche USB.
- **3** Appuyez sur la touche <, ou > pour sélectionner Vidéo puis appuvez sur la touche OK.
- 4 Utilisez la touche $\land, \lor, \lt, ou >$ pour sélectionner le fichier de votre choix puis appuyez sur la touche OK.



Page actuelle/nombre total de 6 pages du fichier Permet d'accéder au dossier le 6 plus haut. Permet d'accéder au dossier Ø supérieur. Quitte la fonction Vidéo.

8

5 Contrôlez la lecture à l'aide des touches suivantes.



Ré-	Description
glage	•
4	Indique la position de lecture actuelle. Utilisez les touches <, > pour avancer ou reculer.
	Interrompt la lecture et revient à la liste Vidéo.
	Reprend la lecture normale.
₩ *	Met en pause le lecteur multimédia. Si aucune touche de la télécommande n'est activée dans les 10 minutes après la mise en pause, la lecture redémarre. Affiche l'image au ralenti. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la vitesse de lecture est
	modifiée.
eØ	: x2, x4, x8, x16, x32 Permet de réduire la consommation électrique en réglant la luminosité maximale de l'écran.
Option	Une fenêtre contextuelle s'affiche.
Mas- quer	Masque la barre de lecture. Appuyez sur la touche OK pour l'afficher de nouveau.
Sortie	Retourne à l'écran de la liste Vidéo.

Options de la liste Vidéo

- 1 Appuyez sur la touche **Q.MENU**.
- 2 Utilisez la touche ∧ ou ∨ pour aller à l'option souhaitée, puis appuyez sur la touche **OK**.
- **3** Utilisez la touche \land , \lor , \lt , ou > pour configurer chaque élément.

Définir les options de lecture vidéo.

Réglage	Description
Taille	Sélectionne la taille d'un
image	écran de lecture.
	Plein écran : les fichiers
	écran selon le format
	d'image de la vidéo.
	• Original : la vidéo est lue
	dans la taille d'origine.
Langue	Permet de sélectionner
audio	la langue voulue pour le
	fichier avec plusieurs pistes
	audio. Cette option n'est
	pas disponible si le fichier
	dispose d'une seule piste
	audio.

Réglage	Description
Langue	Les sous-titres peuvent être
des	activés ou désactivés.
sous-	 Vulgarité : vous pouvez
titres	sélectionner une des
	langues disponibles.
	 Page de codes : vous
	pouvez sélectionner un
	jeu de caractères utilisé
	pour des sous-titres.
	Par défaut, les sous-
	titres s'affichent dans la
	langue configurée dans
	OPTION 1 → Langue
	(Language).
	 Synchro : si les sous-
	titres ne sont pas
	synchronisés avec la
	vidéo, vous pouvez régler
	la vitesse par unités de
	0,5 secondes.
	 Position : déplace
	l'emplacement d'un sous-
	titre.
	Taille : change la taille
	de police des sous-titres.
Répéti-	Arrêt ou Marche la fonction
tion	Répéter.
	Lorsqu'elle est désactivée,
	le fichier suivant peut être
	lu séquentiellement si son
	nom de fichier est similaire.

Langue des sous-titres

Langue		
des	Langue	
sous-	Langue	
titres		
Latin1	anglais, espagnol, français,	
	allemand, italien, suédois,	
	finnois, hollandais,	
	portugais, danois, roumain,	
	norvégien, albanais,	
	gaélique, gallois, irlandais,	
	catalan, valencien	
Latin2	bosniaque, polonais, croate,	
	tchèque, slovaque, slovène,	
	serbe, hongrois	
Latin4	estonien, letton, lituanien	
Cyril-	bulgare, macédonien, russe,	
lique	ukrainien, kazakh	
Grec	grec	
Turc	turc	
Hébreu	hébreu moderne	
Chinois	chinois simplifié	
Coréen	coréen	
Arabe	arabe	

Définir les options vidéo.

Vous pouvez modifier les paramètres vidéo.

(Reportez-vous à « Paramètres IMAGE » 50)

Définir les options audio.

Vous pouvez modifier les paramètres audio. (Reportez-vous à « Paramètres AUDIO » 55)

Enregistrement du code DivX

Permet de vérifier le code d'enregistrement DivX pour lire des vidéos DivX protégées. Enregistrez-vous sur http://vod.divx.com Utilisez le code d'enregistrement pour louer ou acheter des films sur www.divx.com/vod.

1 Dans le menu Paramètres, accédez à OPTION 1 puis appuyez sur DivX(R) VOD.



2 Appuyez sur la touche ∧ ou ∨ pour naviguer jusqu'à Enregistrement et appuyez sur la touche OK.



3 Vérifiez le **Code d'enregistrement** DivX.

REMARQUE

- Les fichiers DivX loués/achetés ne peuvent pas être lus si le code d'enregistrement du DivX d'un périphérique différent est utilisé. Utilisez uniquement le code d'enregistrement du DivX attribué à ce périphérique spécifique.
- Il est possible que les fichiers non conformes aux normes du codec DivX ne puissent être lus ou produisent un son anormal.

Désenregistrement du code DivX

Utilisez le code de désactivation de DivX pour désactiver la fonction DivX DRM.

- Dans le menu Paramètres, accédez à OPTION 1 puis appuyez sur DivX(R) VOD.
- 2 Utilisez la touche ∧ ou ∨ pour naviguer jusqu'à Désenregistrement puis appuyez sur la touche OK.



3 Sélectionnez Oui.

 Qu'est-ce que DRM [Digital Rights Management] ? C'est une technologie et un service qui empêchent l'utilisation illégale de contenu numérique pour protéger les avantages et les droits du propriétaire de copyright. Une fois la licence vérifiée à l'aide d'une méthode en ligne, vous pouvez lire les fichiers.
Visionnage de photos

Vous pouvez afficher les photos enregistrées sur un périphérique connecté.

Fichiers de photo pris en charge

PHOTO (*.JPEG)

Base : 64 pixels (largeur) x 64 pixels (hauteur) - 15 360 pixels (largeur) x 8 640 pixels (hauteur) Progressive : 64 pixels (largeur) x 64 pixels (hauteur) -1 920 pixels (largeur) x 1 440 pixels (hauteur)

- Seuls les fichiers vidéo JPEG sont pris en charge.
- Les fichiers non pris en charge sont affichés sous la forme d'une icône.
- Un message d'erreur s'affiche pour les fichiers corrompus ou les formats de fichiers qui ne peuvent pas être lus.
- Les fichiers corrompus peuvent ne pas s'afficher correctement.
- L'affichage d'image haute résolution en plein écran peut prendre un certain temps.

Navigation dans la liste Photo

- 1 Connectez un périphérique de stockage USB.
- 2 Appuyez sur la touche USB.
- 3 Appuyez sur la touche <, ou > pour sélectionner Photo puis appuyez sur la touche OK.
- 4 Utilisez la touche ∧, ∨, <, ou > pour sélectionner le fichier de votre choix puis appuyez sur la touche OK.





5 Contrôlez la lecture à l'aide des touches suivantes.



Ré- glage	Description	
	Sélectionne la photo	
	précédente ou suivante.	
Diapo-	Toutes les photos s'affichent	
rama	pendant le diaporama.	
	Définissez la Vitesse	
	diapo dans le menu	
	Option → Définir les	
	options de visualisation	
	des photos.	
Mu-	Vous pouvez écouter de la	
sique	musique tout en visionnant	
	des photos en plein écran.	
	 Sélectionnez Musique 	
	dans le menu Option	
	→ Définir les options	
	de visualisation des	
	photos.	
U	Fait pivoter les photos.	
	 Fait pivoter une photo à 	
	90°, 180°, 270°, 360° dans	
	le sens des aiguilles d'une	
	montre.	
	 Les photos ne peuvent 	
	pas pivoter si leur largeur	
	dépasse la hauteur de la	
	résolution maximale prise	
	en charge.	

Ré- glage	Description	
Q	Affiche la photo en plein	
	écran ou en mode original.	
	Appuyez sur le bouton bleu	
	pour agrandir l'image.	
eø	Permet de réduire la	
	consommation électrique	
	en réglant la luminosité	
	maximale de l'écran.	
Option	Une fenêtre contextuelle	
	s'affiche.	
Mas-	Masque le menu dans	
quer	l'affichage plein écran.	
	Pour voir le menu,	
	appuyez sur la touche OK	
	de la télécommande.	
Sortie	Quitte le mode d'affichage de	
	photos plein écran.	

Options de la liste Photo

- 1 Appuyez sur la touche **Q.MENU**.
- 2 Utilisez la touche ∧ ou ∨ pour aller à l'option souhaitée, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ∧, ∨, <, ou > pour configurer chaque élément.

Définir les options de visualisation des photos.

Réglage	Description		
Vitesse	Sélectionne la vitesse du		
diapo	diaporama.		
Mu-	Permet de sélectionner un		
sique	dossier de musique pour la		
	musique de fond.		
	 Vous ne pouvez pas 		
	changer de dossier de		
	musique pendant la		
	lecture de la musique de		
	fond.		
	Pour la musique de fond,		
	sélectionner un dossier		
	présent sur le même		
	present sur le meme		
	periprierique.		
	 Répétition: Permet de 		
	sélectionner la lecture		
	répétée.		
	- Random: Permet de		
	sélectionner la lecture		
	aléatoire.		

Définir les options vidéo.

Vous pouvez modifier les paramètres vidéo.

(Reportez-vous à « Paramètres IMAGE » 50)

Définir les options audio.

Vous pouvez modifier les paramètres audio. (Reportez-vous à « Paramètres AUDIO » 55)

Écoute de musique

Vous pouvez lire des fichiers audio enregistrés sur le périphérique connecté.

Fichiers de musique pris en charge

*.MP3

Plage de débit binaire 32 Kbits/s à 320 Kbits/s

- Taux d'échantillonnage MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taux d'échantillonnage MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz

Navigation dans la liste Musique

- 1 Connectez un périphérique de stockage USB.
- **2** Appuyez sur la touche **USB**.
- 3 Appuyez sur la touche <, ou > pour sélectionner la Musique puis appuyez sur la touche OK.
- 4 Utilisez la touche ∧, ∨, <, ou > pour sélectionner le fichier de votre choix puis appuyez sur la touche OK.



5 Contrôlez la lecture à l'aide des touches suivantes.



Ré-	Description			
glage	Description			
	Change la position de			
	lecture.			
	Arrête la lecture.			
	Reprend la lecture normale.			
II	Met en pause le lecteur			
	multimédia.			
H4 PH	Lit le fichier précédent/			
	suivant.			
eØ	Permet de réduire la			
	consommation électrique			
	en réglant la luminosité			
	maximale de l'écran.			
Option	Permet de définir les options			
	de la liste Musique.			
Mas-	Masque la barre de lecture.			
quer	• Appuyez sur la touche OK			
	pour faire apparaître la			
	barre de lecture.			
Sortie	Retourne à l'écran liste			
	Musique.			

Options de la liste Musique

- 1 Appuyez sur la touche **Q.MENU**.
- 2 Utilisez la touche ∧ ou ∨ pour aller à l'option souhaitée, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ∧, ∨, <, ou > pour configurer chaque élément.

Définir les options de lecture audio.

Réglage	Description
Répétition	Permet de sélectionner la
	lecture répétée.
Aléatoire	Permet de sélectionner la
	lecture aléatoire.

Définir les options audio.

Vous pouvez modifier les paramètres audio. (Reportez-vous à « Paramètres AUDIO » 55)

Affichage de fichiers

Vous pouvez afficher les fichiers de document enregistrés sur un périphérique connecté.

Formats de fichiers pris en charge

XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, PDF Microsoft Office version 97/2000/2002/2003/2007 Adobe PDF version 1.0/1.1/1.2/1.3/ 1.4

- La visionneuse de fichiers réaligne les documents ; il est donc possible qu'ils ne présentent pas le même aspect que sur un PC.
- Pour les documents comportant des images, la résolution peut sembler plus faible lors du processus de réalignement.
- Si le document est volumineux ou comporte beaucoup de pages, son chargement peut prendre plus de temps.
- Les polices non prises en charge peuvent être remplacées par d'autres polices.
- Il est possible que la visionneuse de fichiers ne s'ouvre pas pour les documents Office contenant de nombreuses images haute résolution. Pour y remédier, réduisez la taille du fichier d'image, sauvegardez-le sur un périphérique de stockage USB puis exécutez à nouveau la visionneuse de fichiers ou connectez votre ordinateur au projecteur et ouvrez le fichier sur votre PC.

Navigation dans la liste de fichiers

- Connectez un périphérique de stockage USB.
- 2 Appuyez sur la touche USB.
- 3 Appuyez sur la touche <, ou > pour sélectionner la Liste de fichiers puis appuyez sur la touche OK.
- 4 Utilisez la touche ∧, ∨, <, ou > pour sélectionner le fichier de votre choix puis appuyez sur la touche OK.



	Description			
0	Liste de fichiers			
6	Permet d'accéder au dossier			
9	supérieur.			
6	Page actuelle/nombre total de			
0	pages du dossier			
4	Page actuelle/nombre total de			
	pages du fichier			
A	Permet d'accéder au dossier le			
Ð	plus haut.			
6	Permet d'accéder au dossier			
•	supérieur.			
0	Sortie			

- 5 Contrôlez la lecture à l'aide des touches suivantes.
- Cliquez sur Aller à la page pour que la fenêtre contextuelle s'affiche et pouvoir sélectionner le numéro de la page. Saisissez le numéro de la page à laquelle vous souhaitez accéder.
- Appuyez sur la touche VOL +, pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - 1. Appuyez sur la touche OK.
 - Appuyez sur les touches Haut/Bas/ Gauche/Droite pour accéder aux options Aller à la page ou Zoom.



Ré- glage	Description	
Aller	Permet d'aller à la page	
à la	souhaitée.	
page	Utilisez les touches Haut/	
	Bas/Gauche/Droite pour	
	sélectionner une page, puis	
	appuyez sur la touche OK .	
Zoom	Agrandit ou réduit le	
	document.	
Option	Définit les options de la	
	visionneuse de fichiers.	
Mas-	Masque le menu.	
quer	• Appuyez sur la touche OK	
	pour l'afficher de nouveau.	
Sortie	Retourne à l'écran	
	Visionneuse de fichiers.	

Options disponibles pour la Liste de fichiers

- 1 Appuyez sur la touche **Q.MENU**.
- 2 Utilisez la touche ∧, ∨, <, ou > pour configurer chaque élément.

Réglage Option Visualiseur

Réglage		Description
Char- gement Une Page	Marche	Permet de charger et d'afficher les pages une à une. Le temps de chargement initial est court mais les pages riches en contenu peuvent s'afficher lentement.
	Arrêt	Permet de charger toutes les pages d'un fichier dans la mémoire afin de les afficher. Le temps de chargement est long, mais vous pouvez naviguer rapidement entre les pages une fois le chargement terminé. Si un fichier est trop volumineux, il est possible que toutes les pages ne s'affichent pas.
Qua- lité de l'Image	Vous pouvez définir la qualité de l'image intégrée au document. La qualité de l'image peut être définie selon les trois options suivantes : Haut, Moyen, Bas. Au plus la qualité de l'image est élevée, au plus le temps nécessaire à l'affichage diminue.	
Aligne- ment Do- cument	Permet de sélectionner la méthode d'alignement de document initiale.	

Les paramètres d'affichage du fichier sont ceux par défaut. Fermez le document actuellement ouvert pour appliquer les modifications au nouveau document, le cas échéant.

FONCTION 3D

La technologie 3D utilise une image vidéo différente pour chaque œil, afin d'ajouter de la profondeur à l'image.

Pendant le visionnage 3D

AVERTISSEMENT

- Le fait de regarder des vidéos ou des images 3D de trop près de façon prolongée peut provoquer des troubles de la vue.
- Le fait de regarder le projecteur ou l'écran de jeux de façon prolongée avec des lunettes 3D peut provoquer des vertiges ou une fatigue oculaire.
- Il est recommandé aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux personnes ivres, qui ont des problèmes cardiaques ou qui souffrent facilement du mal des transports de ne pas regarder des images 3D.
- Les images 3D pouvant passer pour réelles, elles sont susceptibles de provoquer une réaction de surprise ou une surexcitation chez certains utilisateurs.
- Il est donc préférable de ne pas regarder des images 3D à proximité d'objets fragiles ou d'objets qui risquent de tomber.
- Soyez prudent pour éviter de vous blesser en essayant de reculer par réflexe devant des images 3D réalistes.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 5 ans regarder des vidéos 3D. Cela pourrait nuire au développement de leur vision.

Avertissement relatif à l'épilepsie photosensible

- Certains utilisateurs peuvent être victimes de crises d'épilepsie ou présenter des symptômes anormaux lorsqu'ils sont exposés à une lumière clignotante ou à un modèle d'image précis dans un jeu vidéo. En cas d'antécédents familiaux de crise d'épilepsie ou d'attaque épileptique, consultez votre médecin avant de visionner des images 3D.
 Si vous présentez l'un des symptômes suivants pendant le visionnage d'une vidéo 3D, cessez immédiatement de visionner les images 3D et reposez-vous.
- Vertiges, troubles de la vision, contractions oculaires ou faciales, mouvements involontaires, crampes, perte de conscience, perte du sens de l'orientation ou nausées. Si le symptôme persiste, veuillez consulter un médecin.
- Vous pouvez réduire le risque d'épilepsie photosensible en prenant les mesures préventives suivantes.
 - Faites une pause de 5 à 15 min. toutes les heures.
 - Si votre vision est différente d'un œil à l'autre, corrigez cette variation avant de regarder une vidéo 3D.
 - Pour regarder une vidéo 3D, asseyezvous bien en face de l'image et assurez-vous que l'image soit bien au niveau des yeux.
 - Interrompez le visionnage si vous ressentez maux de tête, fatigue ou vertiges.

 Ne regardez pas trop longtemps d'images 3D lorsque vous êtes fatigué ou malade.

ATTENTION

• Soyez particulièrement attentif aux enfants qui regardent des vidéos 3D.

Pendant le visionnage d'une vidéo 3D

- Regardez les images 3D avec un angle de vue et une distance optimaux.
- Si vous ne respectez pas l'angle ou la distance de vue optimal(e), vous risquez de ne pas bien voir les images 3D. Vous ne pouvez pas regarder des images 3D en position allongée.
- Les images gauche et droite peuvent se chevaucher pendant l'initialisation du projecteur, après sa mise sous tension. L'optimisation de l'image peut prendre un certain temps.
- Il est possible que l'image 3D n'apparaisse pas correctement pendant un certain temps lorsque vous détournez le regard de l'écran et le ramenez vers l'écran.
- Un scintillement de l'image peut se produire pendant le visionnage d'images 3D sous une lampe fluorescente à triple longueur d'onde (50 Hz à 60 Hz) ou près d'une fenêtre. Si c'est le cas, il est recommandé de bloquer la lumière du soleil avec un rideau ou de baisser l'éclairage.
- Les lunettes 3D doivent être de type DLP-LINK (compatibles DLP).
- Vous ne verrez peut-être pas correctement les images 3D si un obstacle est placé entre le projecteur et les lunettes 3D.
- Installez le projecteur 3D aussi loin que possible d'autres appareils.

 Si, à l'avenir, un nouveau format de diffusion 3D venait à devenir un format standard non pris en charge par ce projecteur, vous aurez peutêtre besoin d'un périphérique supplémentaire, tel qu'un décodeur.

Lorsque vous utilisez des

lunettes 3D, veillez à respecter

les consignes suivantes.

- N'utilisez pas les lunettes 3D comme des lunettes de vue, de soleil ou de protection.
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
- N'exposez pas les lunettes 3D à des températures très faibles ou très élevées. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner leur déformation. N'utilisez pas les lunettes si celles-ci sont déformées.
- Ne laissez pas tomber les lunettes 3D par terre et ne les mettez pas en contact avec d'autres objets.
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du produit.
- Le verre des lunettes 3D se raye facilement. Pour les nettoyer, utilisez un chiffon doux.
- Les éventuelles particules étrangères présentes sur le chiffon peuvent provoquer des rayures.
- Ne rayez pas la surface des verres des lunettes 3D avec des objets coupants et ne les nettoyez pas avec des produits ménagers. Si les verres sont rayés, les images n'apparaîtront plus correctement en 3D.

Conditions requises pour le visionnage d'images 3D



* Le visionnage de vidéos 3D doit s'effectuer uniquement dans des environnements sombres.

• L'intensité de la lumière reflétée par l'écran influe sur le couplage avec les lunettes DLP-LINK.

Il est donc possible que le couplage avec les lunettes DLP-LINK ne fonctionne pas correctement si la lumière reflétée par l'écran n'est pas assez claire, par exemple si l'environnement est lumineux, si l'écran est de grande taille ou si le mode Économie d'énergie maximum est activé.

- Certains menus peuvent ne pas fonctionner pendant la lecture d'une vidéo 3D.
- Pour regarder une vidéo 3D, l'option de format Vidéo 3D doit absolument être sélectionnée sur le projecteur.

1 Veuillez consulter la configuration minimale requise pour votre ordinateur. La configuration minimale requise est la suivante :

Microsoft[®] Windows[®] XP, Vista 32/64 bit ,Windows 7 32/64 bit Processeur Intel[®] Core 2 Duo, AMD Athlon[™] X2 ou plus puissant Plus d'1 Go de mémoire système (2 Go recommandés) Au moins 100 Mo d'espace disque disponible DirectX 9 ou supérieur

Carte vidéo prenant en charge une fréquence verticale de 120 (Hz). Configuration recommandée pour la carte vidéo

- Processeur graphique de 700 MHz ou plus
- Mémoire de 512 Mo ou plus
- Un ordinateur portable équipé des jeux de puces ci-dessus peut être utilisé mais risque de ne pas fonctionner correctement.
- 2 Réglez la sortie vidéo sur XGA 120 Hz et lancez un fichier vidéo à l'aide d'un lecteur prenant en charge la sortie 3D.

Les lecteurs vidéo suivants prennent en charge la sortie 3D : Stereoscopic Player, nVidia 3D Vision et TriDef 3D.

Pour plus d'informations sur les lecteurs ci-dessus, veuillez visiter les sites Web correspondants :

www.3dtv.at www.nvidia.com

www.tridef.com

Pour utiliser des lunettes de type DLP-LINK (compatibles DLP)

- 1 Pendant le visionnage d'images 3D issues du projecteur, appuyez sur les boutons situés sur les lunettes.
- 2 Lorsque vous appuyez sur la touche, les lunettes scintillent pour se synchroniser avec les images 3D. (ce scintillement est une méthode de fonctionnement spécifique aux lunettes de type DLP-LINK. Il peut varier selon le type de lunettes).
- 3 Si les lunettes scintillent ou si des problèmes surviennent pendant le visionnage 3D, éteignez d'abord les lumières pour assombrir la pièce. Contactez le revendeur du projecteur si vous avez des questions sur les lunettes.

Source	Signal	Résolution	Fréquence verticale (Hz)	Format vidéo 3D pris en charge
HDMI	XGA	1 024 x 768	120	Frame Sequential / Frame Alternative
RGB	XGA	1 024 x 768	120	Scène séquentielle / scène alternative

Formats de signal d'entrée 3D pris en charge

- La résolution prenant en charge le mode 3D est 1 024 x 768 pour les entrées HDMI et RGB.
- Certains menus peuvent ne pas fonctionner avec une entrée 120 Hz.

Visionnage d'images 3D

- 1 Regardez des vidéos 3D prises en charge.
- 2 Pour RGB, vous devez appuyer sur la touche **AUTO** de la télécommande avant de commencer le visionnage 3D.
- **3** Appuyez sur la touche **3D**.
- 4 Pendant le visionnage d'images 3D issues du projecteur, appuyez sur les boutons situés sur les lunettes.
- 5 Appuyez sur la touche L/R pour changer l'orientation d'affichage d'une image. Sélectionnez un écran avec une meilleure qualité d'affichage 3D.
- Si vous appuyez sur la touche 3D pendant le visionnage, les images s'affichent en 2D.

PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES

PARAMÈTRES

- 1 Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
- **2** Utilisez la touche \land , \lor , \leq ou > pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur **OK**.
- **3** Utilisez la touche \land , \lor , \leq ou > pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche EXIT lorsque vous avez terminé.

Menu	Description		
IMAGE	Règle la qualité de l'image pour un visionnage optimal.		
AUDIO	Règle la qualité du son et le niveau sonore.		
HEURE	Définit les paramètres liés au temps.		
SANS FIL	Fonctions sans fil.		
OPTION 1	Permet de personnaliser les paramètres généraux.		
OPTION 2	Permet de personnaliser les paramètres du projecteur.		
SOURCE	Sélectionne la source d'entrée souhaitée.		
MES MÉDIAS	Permet d'accéder aux fichiers de photo, musique, vidéo et document.		

Paramètres IMAGE

- 1 Appuyez sur la touche SETTINGS.
- 2 Appuyez sur la touche $\land, \lor, <$, ou > pour sélectionner **IMAGE** puis appuyez sur la touche **OK**.
- **3** Utilisez la touche \land , \lor , \lt , ou > pour configurer l'option souhaitée puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton . .



4 Appuyez sur la touche EXIT lorsque vous avez terminé.

Les paramètres d'image disponibles sont décrits ci-dessous.

Élément	Description			
Économie d'énergie	Permet de réduire la consommation électrique en réglant la luminosité maximale de l'écran.			
	Préréglage			
	Minimum/ Moyen/ Maximum	Applique le mode Économie d'énergie prédéfini.		
Préré-	Permet de se	électionner les préréglages d'image optimisés pour		
glages	l'environnem	ent de visionnage ou le programme. Vous pouvez		
d'image	également de	éfinir des options avancées pour chaque mode.		
	Prereglage			
	Vif	Optimise l'effet visuel de la vidéo. Renforce le contraste, la luminosité et la netteté pour des images plus vives.		
	Standard	Affiche l'image avec des taux de contraste, de luminosité et de netteté standard.		
	Éco	Affiche les images optimisées pour les scènes de nature.		
	Cinéma	Optimise l'image pour un film.		
	Sport Optimise l'image pour le visionnage de sports en acce les couleurs primaires et les actions dynamiques.			
	Jeux	Optimise l'image pour les jeux avec des mouvements rapides à l'écran.		
	Expert1/2	Menu visant à régler la qualité de l'image, permettant aux experts et aux passionnés de bénéficier d'un affichage optimal par le biais de leur projecteur. - Le mode Expert , destiné aux professionnels du réglage de l'image, permet de contrôler et de régler la qualité grâce à une image spécifique. Pour les images normales, il est possible que le résultat ne soit pas flagrant.		
Contraste	Permet de régler la différence entre les zones claires et les zones sombres de l'écran.			

Élément	Description			
Lumino- sité	Permet de régler la luminosité globale de l'écran.			
Netteté	Permet de régler la netteté des contours entre les zones claires et les zones sombres.			
	La nettete ho	brizontale et verticale n'est disponible que pour Expert1/2 .		
Couleur	Permet de ré	egler l'intensité de toutes les couleurs.		
Teinte	Permet de ré	gler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.		
Contrôle avancé	Personnalise	Personnalise les paramètres avancés.		
Option d'image	Définit des paramètres supplémentaires			
Réglage usine	Permet de rétablir les valeurs d'origine. Chaque préréglage d'image est réinitialisé. Sélectionnez le préréglage d'image à réinitialiser.			
Format de l'image	Redéfinit la taille de l'image.			
Écran	Règle la qualité d'image de la source RGB. Option			
	Résolution	Les résolutions disponibles sont de 768 (1 024 x 768/ 1 280 x 768/ 1 360 x 768, 60 Hz) et 1 050 (1 400 x 1 050/ 1 680 x 1 050, 60 Hz).		
	Config. auto.	Offre une qualité d'image optimisée en calibrant automatiquement le décalage entre la largeur horizontale et le tremblement horizontal causé par les divergences entre les paramètres internes du projecteur et divers signaux graphiques PC.		
		télécommande.		
	Position	Déplace l'image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.		
	Taille	Modifie la taille d'écran.		
	Phase	Rend l'image plus nette en supprimant le bruit horizontal.		
	Réglages usine	Rétablit tous les réglages par défaut.		

Contrôle avancé

Élément	Description
Contraste Dynamique	Permet de régler le contraste et la couleur à un niveau optimal en fonction de la luminosité de l'écran.
Couleur Dynamique	Permet de régler les couleurs pour obtenir des nuances plus naturelles.
Gamme de	Permet de choisir la plage des couleurs qui peut être obtenue.
couleurs	 Standard : affiche les couleurs originales d'un signal d'entrée, quelles que soient les fonctions d'affichage. Étendue : active l'utilisation des couleurs riches de l'affichage.
Couleur habillage	La palette des couleurs habillage peut être définie séparément afin d'appliquer la couleur habillage en fonction des paramètres choisis par l'utilisateur.
Couleur du ciel	La couleur Ciel est définie séparément.
Couleur de l'herbe	La palette des couleurs naturelles (prairies, collines, etc.) peut être définie séparément.
Gamma	Permet de définir la courbe des dégradés en fonction de la sortie du signal de l'image par rapport au signal de la source d'entrée.

* Selon le signal de la source d'entrée ou d'autres réglages de l'image, les options proposées pour le réglage peuvent varier.

Contrôle expert

Élément	Description			
Contraste	Permet de régler le contraste et la couleur à un niveau optimal en			
Dynamique	fonction de la luminosité de l'écran.			
Gamme de	Permet de choisir la plage des couleurs qui peut être obtenue.			
couleurs	 Standard : affiche les couleurs originales d'un signal d'entrée, quelles que soient les fonctions d'affichage. Étendue : active l'utilisation des couleurs riches de l'affichage. 			
Amélioration des bords	Permet aux bords de l'image d'être clairs et détaillés, tout en restant naturels.			
Filtre cou- leur	Permet de filtrer une palette de couleurs spécifique en RGB pour régler avec précision la teinte et la saturation de la couleur.			

Élément	Description				
T° couleur	En mode Expert , vous pouvez personnaliser les options de chaque mode.				
	Gamma : sélectionnez 1.9, 2.2 ou 2.4.				
	a. Méthode : 2 points				
	- Modèle: Intérieur, Extérieur				
	- Points: Bas, Haut				
	 Rouge/Vert/Bleu : plage de réglage -50 à +50. 				
	- Appliquer à toutes les sources d'entrée : les valeurs de la				
	T° couleur sont appliquées à tous les modes de sources d'entrée.				
	b. Méthode : 20 points IRE				
	- Modèle: Intérieur, Extérieur				
	 L'IRE (Institut des ingénieurs radio) est l'unité utilisée pour 				
	afficher la taille du signal vidéo et peut être réglée sur 0, 5, 10, 15,				
	100. Vous pouvez ajuster chaque réglage de façon individuelle,				
	comme indiqué ci-dessous.				
	- Luminance : la plage d'ajustement va de 50 à 500.				
	- Rouge/Vert/Bleu : la plage d'ajustement va de -50 à +50.				
	 Appliquer à toutes les sources d'entrée : les valeurs de la 				
	T° couleur sont appliquées à tous les modes de sources d'entrée.				
Système de	Permet de régler les couleurs Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/				
gestion des	Magenta. Permet à un spécialiste de régler la teinte à l'aide d'une				
couleurs	mire. Six couleurs (Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta) peuvent				
	être réglées séparément sans avoir un effet sur les autres couleurs. Il				
	se peut que vous ne perceviez pas le changement de couleur sur une				
	image normale, même après le réglage.				
	- Saturation Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta,				
	Teinte Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta,				
	Luminance Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta :				
	la plage d'ajustement va de -30 à +30.				

* Selon le signal de la source d'entrée ou d'autres réglages de l'image, les options proposées pour le réglage peuvent varier.

Option d'image

Élément	Description			
Réduction du bruit	Permet de réduire le bruit de l'écran de la vidéo.			
Réduction du Bruit MPEG	Permet d'éliminer le bruit produit pendant la création des signaux numériques de l'image.			
Niveau noir	Permet d'éclaircir ou d'assombrir l'écran en fonction du niveau noir de l'image d'entrée, à l'aide de la noirceur (niveau noir) de l'écran.			
Cinéma réel	Permet de régler l'écran de façon optimale pour regarder des films.			
T° couleur	Règle la couleur globale de l'écran selon vos préférences. Sélectionnez Chaud, Froid, Moyen ou Naturel.			

Paramètres AUDIO

- 1 Appuyez sur la touche SETTINGS.
- 2 Appuyez sur la touche $\land, \lor, <$, ou > pour sélectionner AUDIO puis appuyez sur la touche OK.
- 3 Utilisez la touche ∧, ∨, <, ou > pour configurer l'option souhaitée puis appuyez sur la touche OK.
 - Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton $\ensuremath{\mathfrak{D}}$.



4 Appuyez sur la touche EXIT lorsque vous avez terminé.

Les paramètres de son disponibles sont décrits ci-dessous.

Élément	Description		
Préréglage du	Définit les préréglages du son.		
son	Mode		
	Standard	Convient pour tous les types de vidéo.	
	Actualités/ Mu-	Définit un son optimisé pour un genre spécifique.	
	sique/ Cinéma/		
	Sport/ Jeux		
Effet sonore	L'utilisateur peut	sélectionner différents effets sonores.	
	Mode		
	Voix nette II	Rend la voix provenant du projecteur claire et nette.	
	Virtual Sur-	La technologie de traitement du son propriétaire	
	round	de LG permet de simuler un son surround	
		5 canaux à partir de deux haut-parleurs.	
		Si la fonction Voix nette II est réglée sur	
		marche, la fonction Virtual Surround ne peut	
		pas être sélectionnée.	
	Égaliseur Permet de régler le niveau de volume à		
		l'égaliseur.	
		 La bande audio (100 Hz/ 300 Hz/ 1 kHz/ 3 kHz/ 	
		10 kHz) peut être réglée entre - 10 et 10.	
		Réglages usine : réinitialise les options de la	
		voix qui ont été modifiées par l'utilisateur.	
	Balance	Règle la balance sur les haut-parleurs gauche et	
		droite.	
	Réglages usine	Vous pouvez initialiser l'effet appliqué sous le	
		menu Effets sonores.	
Volume auto.	Permet de régler automatiquement le volume.		

Réglage de l'HEURE

- 1 Appuyez sur la touche SETTINGS.
- 2 Appuyez sur la touche ∧, ∨, < ou > pour sélectionner HEURE puis appuyez sur la touche OK.
- 3 Utilisez la touche ∧, ∨, <, ou > pour configurer l'option souhaitée puis appuyez sur la touche OK.
 - Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton ₅ .
- 4 Appuyez sur la touche **EXIT** lorsque vous avez terminé.

Les paramètres d'horloge disponibles sont décrits ci-dessous.

Élément	Description	
Minuterie	Éteint le projecteur après un nombre de minutes spécifié.	
d'arrêt	Pour désactiver la Minuterie d'arrêt, sélectionnez Arrêt.	
Arrêt auto	En cas d'absence de signal et de clé, le projecteur s'éteint	
	automatiquement lorsque la période prédéfinie est écoulée.	
Veille auto-	Permet d'éteindre le projecteur automatiquement après un laps de	
matique	temps défini si aucune touche n'est appuyée.	



Paramètres SANS FIL

- 1 Appuyez sur la touche SETTINGS.
- 2 Appuyez sur la touche ∧, ∨, < ou > pour sélectionner SANS FIL puis appuyez sur la touche OK.
- 3 Utilisez la touche ∧, ∨, <, ou > pour configurer l'option souhaitée puis appuyez sur la touche OK.



- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton $\ensuremath{\mathfrak{D}}$.
- 4 Appuyez sur la touche EXIT lorsque vous avez terminé.

Les paramètres sans fil disponibles sont décrits ci-dessous.

Élément	Description		
SCREEN SHARE	SCREEN SHA	ARE affiche l'écran du périphérique connecté.	
	Vous pouvez voir le SCREEN SHARE ID. Mode		
	Groupe	Il s'agit des Paramètres du groupe pour chaque périphérique prenant en charge la fonction SCREEN SHARE. Lorsque la connexion sans fil est faible ou instable, réglez les Paramètres du groupe pour corriger le problème.	
	Canal	 Vous pouvez modifier le canal utilisé pour les connexions sans fil. Recherche de programmes: Sélectionnez les méthodes de recherche de canal. 	
		 Automatique: Le projecteur recherche des canaux disponibles et sélectionne automatiquement le canal le moins utilisé. Manuel: Vous pouvez sélectionner un canal manuellement. 	
		 Canal: Ceci s'affiche lorsque la Recherche de programmes est définie sur Manuel. Il vous permet de spécifier un numéro de canal à utiliser. 	

OPTION 1 Paramètres

- 1 Appuyez sur la touche SETTINGS.
- 2 Appuyez sur la touche ∧, ∨, < ou > pour sélectionner OPTION 1 puis appuyez sur la touche OK.
- 3 Utilisez la touche ∧, ∨, <, ou > pour configurer l'option souhaitée puis appuyez sur la touche OK.
 - Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton ⊅ .



4 Appuyez sur la touche EXIT lorsque vous avez terminé.

Les paramètres d'option 1 disponibles sont décrits ci-dessous.

Élément	Description		
Langue (Language)	Permet de sélectionner la langue des menus.		
Mode 3D	Sélectionne le mode 3D.		
Recherche Auto d'Entrée	Recherche et affiche automatiquement le type du signal d'entrée lorsqu'il est reçu. Disponible uniquement pour les entrées externes (RGB, HDMI, AV et Composant).		
Témoin de veille	Permet de régler le voyant du bouton LED. Élément		
	Marche	Le voyant du bouton LED sera blanc avec une luminosité maximum. En mode veille, le bouton LED sera rouge avec une luminosité maximum.	
	Arrêt	Le voyant du bouton LED sera éteint.	
DivX(R) VOD	Permet de définir les paramètres liés à DivX.		
Réglages usine	Restaure tous les paramètres par défaut du projecteur.		

OPTION 2 Paramètres

- 1 Appuyez sur la touche SETTINGS.
- 2 Appuyez sur la touche ∧, ∨, < ou > pour sélectionner OPTION 2 puis appuyez sur la touche OK.
- 3 Utilisez la touche ∧, ∨, <, ou > pour configurer l'option souhaitée puis appuyez sur la touche OK.





4 Appuyez sur la touche EXIT lorsque vous avez terminé.

Les paramètres d'option 2 disponibles sont décrits ci-dessous.

Élément	Description		
Keystone	Pour éviter que l'image ne devienne trapézoïdale, la fonction Keystone règle la largeur du haut et du bas de l'image si le projecteur n'est pas positionné à angle droit par rapport à l'écran.		
Déformation Auto	Déformation Auto permet d'obtenir une image rectangulaire à l'écran en réglant automatiquement la valeur Keystone lorsque l'image est trapézoïdale en raison de l'inclinaison du projecteur.		
	Élément		
	Marche Règle automatiquement la valeur Keystone.		
	Arrêt	Règle manuellement la valeur Keystone.	
Mode PJT	 Cette fonction permet de retourner l'image projetée à 90° ou 180°. Sélectionnez Rétro lorsque vous effectuez la projection depuis l'arrière de l'écran transparent à commander séparément. Sélectionnez Avant Retournée si vous installez le produit au plafond. 		
	Retournée , les sorties droite et gauche du haut-parleur sont automatiquement inversées.		
Mode Haute altitude	Si le projecteur est utilisé à une altitude supérieure à 1 200 mètres, activez cette option. Dans le cas contraire, le projecteur peut surchauffer ou sa fonction de protection peut être activée. Si cela se produit, éteignez le projecteur puis rallumez-le au bout de quelques minutes.		

Élément	Description		
Abscence d'image	Permet de sélectionner un arrière-plan pour l'absence d'image.		
Marche auto.	Met automatiquement le projecteur sous tension lorsque l'adaptateur est branché.		
	Élément		
	Marche Lorsque l'adaptateur CA/CC est branché au prejectour colui ei a'allume automotiquement		
	Arrêt	Lorsque l'adaptateur CA/CC est branché au projecteur, celui-ci se met en mode veille.	
Autodiagnostic	Répare les pannes fonctionnelles pouvant survenir lors de l'utilisation du produit.		

CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES

Vous pouvez connecter plusieurs périphériques externes au projecteur.



Téléphone portable (MHL/Slimport) - page 68

Connexion à un récepteur HD, un lecteur DVD, un magnétoscope ou un périphérique externe

Raccordez un récepteur HD, un lecteur DVD, un magnétoscope ou un périphérique externe au projecteur et sélectionnez le mode d'entrée approprié.

Connexion HDMI

Avec un câble HDMI, vous bénéficiez d'une image et d'un son de haute qualité.

A l'aide d'un câble HDMI, reliez le port HDMI/MHL du projecteur au port de sortie HDMI de l'appareil que vous voulez raccorder. Ce branchement permet de reproduire l'image et le son. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande pour sélectionner HDMI.





Connexion HDMI/DVI

Si vous utilisez un câble HDMI vers DVI, reliez le port **HDMI/MHL** du projecteur au port DVI OUT de l'appareil. Pour une sortie audio, utilisez un câble audio pour réaliser la connexion. Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **HDMI**.



Connexion AV

Reliez les ports de sortie du périphérique externe aux ports **A/V IN** du projecteur à l'aide d'un câble AV. Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **AV**. Vérifiez que les câbles soient bien branchés selon leur couleur.



Connexion Composantes

Vous pouvez regarder une vidéo en reliant le port Composant d'un périphérique externe au port **RGB IN** du projecteur. Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **Composant**.

Vérifiez que les câbles soient bien branchés selon leur couleur.



Connexion à un ordinateur

Le projecteur prend en charge la fonction Plug and Play. Votre ordinateur reconnaîtra automatiquement le projecteur et ne nécessite aucune installation de pilote.

Connexion HDMI

À l'aide d'un câble HDMI, connectez le port **HDMI/MHL** du projecteur au port de sortie HDMI de votre ordinateur. Ce branchement permet de reproduire l'image et le son.

Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **HDMI**.



Connexion HDMI/DVI

Si vous utilisez un câble HDMI vers DVI, reliez le port **HDMI/MHL** du projecteur au port DVI OUT de l'appareil. Pour une sortie audio, utilisez un câble audio pour réaliser la connexion. Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **HDMI**.



Connexion RGB

Connectez la sortie PC au port d'entrée vidéo PC du projecteur à l'aide du câble RGB.

Pour le signal audio, connectez le PC au projecteur à l'aide d'un câble audio facultatif.

Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **RGB**.





Vous pouvez connecter le câble audio sans connecteur mâle, comme illustré ci-dessus.

Connexion à l'ordinateur portable

Vous pouvez connecter le projecteur à un ordinateur portable pour utiliser différentes fonctions.

Connexion HDMI

À l'aide d'un câble HDMI, reliez le port **HDMI/MHL** du projecteur au port de sortie HDMI de votre ordinateur portable. Ce branchement permet de reproduire l'image et le son. Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **HDMI**.



Le tableau ci-dessous présente des exemples de commutation des entrées. Pour obtenir plus d'informations, consultez les sections **Sortie externe**, **Connexion à un moniteur externe** ou des sections analogues du manuel de votre ordinateur.

Marque	Entrée de commuta- tion	
NEC	Fn + F3	
Panasonic	Fn + F3	
Toshiba	Fn + F5	
IBM	Fn + F7	
Sony	Fn + F7	
Fujitsu	Fn + F10	
LG	Fn + F7	
Samsung	Fn + F4	
Macintosh	Règle le panneau de	
	commande pour activer	
	le renvoi d'image après	
	le démarrage.	

Connexion au casque

Vous pouvez utiliser un casque pour écouter le son.



Utilisation de la fonction Mirroring d'un téléphone portable

Connexion MHL/Slimport

Vous devez utiliser un adaptateur HDMI pour connecter votre téléphone mobile au projecteur et diffuser des images et des sons sur le projecteur depuis votre téléphone mobile.

Les adaptateurs HDMI compatibles peuvent varier en fonction du modèle de votre téléphone mobile. Vous devez donc disposer d'un adaptateur MHL ou Slimport compatible.

(Pour savoir si votre appareil est certifié MHL/Slimport, veuillez contacter le constructeur.)



REMARQUE

- Si vous branchez un téléphone portable sur le port **HDMI/MHL**, l'écran du téléphone portable s'affiche sur le projecteur.
 - Cette connexion est possible uniquement avec les téléphones portables qui prennent en charge l'interface MHL/Slimport.
 - Vous pouvez utiliser la télécommande pour certaines fonctions.
- Débranchez le câble MHL/Slimport du projecteur lorsque :
 - La fonction MHL/Slimport est désactivée.
 - Votre périphérique mobile est entièrement chargé et en mode veille.

MAINTENANCE

Nettoyez votre projecteur afin de le conserver dans un état optimal.

Nettoyage

Nettoyage de l'objectif

Si la surface de l'objectif présente de la poussière ou des taches, nettoyez l'objectif.

Utilisez un nettoyant à air comprimé ou un chiffon de nettoyage fourni avec le produit pour nettoyer l'objectif.

Pour nettoyer les taches ou la poussière, utilisez un nettoyant à air comprimé ou appliquez une petite quantité d'agent de nettoyage sur un tampon applicateur ou un chiffon doux et essuyez légèrement l'objectif.

Ne vaporisez pas directement sur l'objectif pour éviter que le liquide ne s'infiltre dans l'objectif.

Nettoyage du boîtier du projecteur

Pour nettoyer le boîtier du projecteur, débranchez d'abord le câble d'alimentation.

Pour nettoyer la poussière ou les taches sur l'objectif, utilisez uniquement un chiffon non pelucheux doux et sec. N'utilisez pas d'alcool, de benzène, de solvant ni d'autres détergents chimiques qui risqueraient d'endommager le boîtier.

SPÉCIFICATIONS

	PA1000 (PA1000-GL) /			
WODELES	PA1000W (PA1000W-GL)			
Résolution (Pixel)	1 28	0 (Horizontal) × 800 (Vertical)		
Format image		6:10 (Horizontal:Vertical)		
Taille du panneau		11 623		
(mm)		11,025		
Distance de pro-				
jection (Taille de la	0,90 m	à 3,06 m (76,2 cm à 254,0 cm)		
vidéo)				
Taux de projection		100 %		
vers le haut		100 //		
Portée de la		6 m		
télécommande				
Entrée vidéo	NTSC M /	PAL-B, D, G, H, I / PAL M / PAL N /		
		PAL 60 / SECAM		
	PA1000	19,0 V , 5,79 A		
Adaptateur CA-CC		(entrée adaptateur 100-240 V à 50/60 Hz)		
Aduptatour of oo	PA1000W/	19,5 V , 7,18 A		
		(entrée adaptateur 100-240 V à 50/60 Hz)		
Sortie audio		3 W + 3 W		
Hauteur (mm)	Face avant	56,5 (sans pied), 60,0 (avec pied)		
	Face arrière	44,0 (sans pied), 47,5 (avec pied)		
Largeur (mm)		230,0		
Profondeur (mm)	170,0			
Poids (g)	1 200			
Appareil USB	5 V, 0,5 A (max.)			
	T° de			
	fonctionnement	0 °C à 40 °C		
Environnement	Stockage	-20 °C à 60 °C		
de fonctionnement	Humidité relative			
	Fonctionnement	0 % à 80 %		
	Stockage	0 % à 85 %		

* Le contenu de ce manuel peut être modifié sans avis préalable en cas de mise à jour des fonctions du produit.

Résolution	Fréquence horizon- tale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 x 350	31,468	70,09
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1 024 x 768	48,363 97,551	60,00 119,99
1 152 x 864	54,348	60,053
1 280 x 800	49,68	60
1 360 x 768	47,712	60,015
1 280 x 1 024	63,981	60,020
1 400 x 1 050	65,317	59,979
1 680 x 1 050	65,3	60

Moniteurs pris en charge

Si un signal non pris en charge est entré dans le projecteur, il ne s'affiche pas correctement à l'écran ou le message Pas de signal ou Format invalide s'affiche.

- Le projecteur prend en charge le type de signal DDC1/2B comme fonction Plug & Play (reconnaissance automatique des moniteurs de PC).
- Types de signal de synchronisation ordinateur pris en charge : synchronisation séparée.
- En mode PC, une résolution de 1 280 x 800 est recommandée pour offrir la meilleure qualité d'image.

Mode HDMI/DVI-DTV pris en charge

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 480	31,469	59,94
	31,5	60
720 x 576	31,25	50
1 280 x 720	37,5	50
	44,96	59,94
	45	60
1 920 x 1 080	33,72	59,94
	33,75	60
	28,125	50
	26,97	23,97
	27	24
	33,716	29,976
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

Connexion du port composantes informations

Signal	Composant
480i/576i	0
480p/576p	0
720p/1 080i	0
1 080p	0
	(50 Hz/ 60 Hz uniquement)

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://opensource.lge.com. En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement. LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge. com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.


Le modèle et le numéro de série du projecteur figurent à l'arrière ou sur le côté du projecteur. Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

MODÈLE _____

SÉRIE _____