

# MANUALE DELL'UTENTE MONITOR LED LCD (Monitor LED\*)

\* I monitor LED LG sono monitor LCD con retroilluminazione LED. Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

24ML600M 27ML600M 24ML600S 27ML600S 27MN60T

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

# **TABELLA DEI CONTENUTI**

LICENZA	2
MONTAGGIO E PREPARAZIONE	3
UTILIZZO DEL MONITOR	8
IMPOSTAZIONI UTENTE	10
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	21
SPECIFICHE DEL PRODOTTO	

# LICENZA

Ciascun modello dispone di licenze differenti. Per ulteriori informazioni sulle licenze, visitare il sito Web all'indirizzo www.lg.com.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

# **MONTAGGIO E PREPARAZIONE**

# ATTENZIONE

- Per garantire la sicurezza e le prestazioni del prodotto, utilizzare sempre componenti originali LG.
- Danni o lesioni provocati da componenti non originali non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Si consiglia di utilizzare i componenti forniti.
- Se si utilizzano cavi generici non certificati da LG, è possibile che la schermata non venga visualizzata o che le immagini siano disturbate.
- Le illustrazioni riportate in questo documento raffigurano procedure standard che potrebbero variare rispetto a quelle per il prodotto specifico.
- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. (In caso contrario, si rischia che il prodotto venga danneggiato.)
- Non stringere eccessivamente le viti, altrimenti il monitor potrebbe riportare danni. Non coperti dalla garanzia del prodotto.
- Non capovolgere il monitor sorreggendolo dalla base. Altrimenti Il monitor potrebbe staccarsi dal supporto e provocare lesioni personali.
- Per sollevare o spostare il monitor, non toccare lo schermo. La pressione esercitata sullo schermo del monitor potrebbe danneggiarlo.

# NOTA

- I componenti possono essere diversi da quelli illustrati in questo documento.
- Allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto, tutte le informazioni e le specifiche contenute in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.
- Per acquistare accessori opzionali, recarsi in un punto vendita di prodotti elettronici, visitare un sito di vendita
  online o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
- Il cavo di alimentazione fornito può variare a seconda dell'area.

# Driver e software supportati

Puoi scaricare e installare la versione più recente dal sito web di LGE (www.lg.com).

Driver e software supportati	Priorità di installazione
Driver del monitor	Consigliata
OnScreen Control	Consigliata

# Descrizione del prodotto e dei pulsanti



#### Come usare il tasto del joystick

Per controllare facilmente le funzioni del monitor, premere il tasto del joystick o muoverlo con il dito verso destra/ sinistra/su/giù.

#### Funzioni di base

	Ś	Accensione	Premere il tasto del joystick con il dito per accendere il monitor.
		Spegnimento	Tenere premuto il tasto del joystick con il dito per più di 3 secondi per spegnere il monitor.
	►</th <th>Controllo volume</th> <td>Per controllare il volume, muovere il tasto del joystick verso sinistra/destra.</td>	Controllo volume	Per controllare il volume, muovere il tasto del joystick verso sinistra/destra.

# NOTA

• Il tasto del joystick è situato nella parte inferiore del monitor.

# Spostamento e sollevamento del monitor

Per spostare o sollevare il monitor, attenersi alla seguente procedura per evitare graffi o danni al prodotto e per trasportarlo in sicurezza, indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni.

- · Prima di spostare il monitor, inserirlo all'interno della confezione originale o di un materiale da imballaggio.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.
- Afferrare saldamente la parte inferiore e laterale della cornice del monitor. Non afferrarlo dal pannello.
- Per evitare che il monitor si graffi, mantenerlo con lo schermo rivolto all'esterno.
- Durante il trasporto, non esporre il monitor a scosse o eccessive vibrazioni.
- Quando si sposta il monitor, mantenerlo verticale senza ruotarlo o inclinarlo.





#### ATTENZIONE

- Evitare il più possibile di toccare lo schermo del monitor.
  - In caso contrario, lo schermo o alcuni pixel per la riproduzione delle immagini potrebbero danneggiarsi.



 Se si utilizza il pannello del monitor senza la base del supporto, il relativo pulsante joystick potrebbe determinare l'instabilità o la caduta del monitor, causando danni al monitor o lesioni fisiche alle persone. Inoltre, anche il pulsante joystick potrebbe non funzionare correttamente.

## Installazione su un tavolo

 Sollevare il monitor e collocarlo sul tavolo in posizione verticale. Per garantire una ventilazione sufficiente, posizionarlo ad almeno 100 mm dalla parete.



# ATTENZIONE

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il monitor, Per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Accertarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito nella confezione del prodotto e collegarlo a una presa di alimentazione con messa a terra.
- Se occorre un altro cavo di alimentazione, contattare il rivenditore locale o il negozio più vicino.

## **Regolazione dell'angolazione**

- 1 Collocare il monitor montato sulla base del supporto in posizione verticale.
- 2 Regolare l'angolazione dello schermo.

#### 24ML600M 24ML600S

L'angolazione dello schermo può essere regolata in avanti e indietro da -2° a 15° per agevolare la visualizzazione.

#### 27ML600M 27ML600S 27MN60T

L'angolazione dello schermo può essere regolata in avanti e indietro da -5° a 15° per agevolare la visualizzazione.

# AVVISO

- Per evitare lesioni alle dita durante la regolazione dello schermo, non afferrare la cornice del monitor dalla
  parte inferiore come mostrato di seguito.
- Fare attenzione a non toccare o premere l'area dello schermo durante la regolazione dell'angolazione del monitor.



### Uso del blocco Kensington

Il connettore del sistema di sicurezza Kensington è situato sul retro del monitor.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'utilizzo, fare riferimento al manuale utente del blocco Kensington o visitare il sito Web http://www.kensington.com.

Collegare il monitor a un tavolo utilizzando il cavo del sistema di sicurezza Kensington.



# NOTA

 Il sistema di sicurezza Kensington è opzionale. È possibile acquistare accessori opzionali presso la maggior parte dei punti vendita di prodotti elettronici.

## Installazione della piastra di montaggio a parete

Questo monitor è conforme alle specifiche per la piastra di montaggio a parete o altri dispositivi compatibili.

# NOTA

- La piastra di montaggio a parete è venduta separatamente.
- Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare la guida all'installazione della piastra di montaggio a
  parete.
- Fare attenzione a non esercitare una pressione eccessiva durante l'installazione della piastra di montaggio a
  parete, onde evitare danni allo schermo.
- Rimuovere il supporto prima di installare il monitor con il fissaggio a parete attaccando il supporto al contrario.

#### Installazione su una parete

Installare il monitor ad almeno 100 mm di distanza dalla parete e lasciare circa 100 mm di spazio su ogni lato per assicurare una ventilazione sufficiente. Contattare il rivenditore per ottenere istruzioni dettagliate sull'installazione. In alternativa, consultare il manuale per l'installazione e la sistemazione della staffa per montaggio a parete inclinabile.



ITALIANO

Per installare il monitor su una parete, fissare una staffa per montaggio a parete (opzionale) al retro del monitor. Assicurarsi che la staffa per montaggio a parete sia fissata saldamente al monitor e alla parete.

Montaggio a parete (mm)	24ML600M 24ML600S	27ML600M 27ML600S 27MN60T	
	75 x 75	100 x 100	
Viti standard	M4 x L10		
Numero di viti		4	

# NOTA

- Se le viti non sono conformi allo standard VESA, il prodotto potrebbe danneggiarsi e il monitor potrebbe cadere. LG Electronics non è responsabile per incidenti dovuti all'utilizzo di viti non standard.
- Il kit per il montaggio a parete include la guida all'installazione e tutti i componenti necessari.
- La staffa per montaggio a parete è un accessorio opzionale. È possibile acquistare accessori opzionali presso il rivenditore locale di fiducia.
- La lunghezza della vite potrebbe essere diversa per ciascuna staffa per montaggio a parete. Se si utilizzano viti più lunghe rispetto a quelle standard, la parte interna del prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente per la staffa per montaggio a parete.

# **ATTENZIONE**

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il monitor per evitare scosse elettriche.
- L'installazione del monitor a soffitto o pareti inclinate può causare la caduta del monitor, che potrebbe provocare lesioni personali. Utilizzare un supporto per montaggio a parete autorizzato da LG e contattare il rivenditore locale o il personale qualificato.
- Non stringere eccessivamente le viti, altrimenti il monitor potrebbe riportare danni. Non coperti dalla garanzia del prodotto.
- Utilizzare la staffa per montaggio a parete e viti conformi allo standard VESA. I danni causati dall'uso di componenti inadeguati non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- La lunghezza di ogni vite installata, misurata dalla parte posteriore del monitor, non deve essere superiore a
  8 mm.



# **UTILIZZO DEL MONITOR**

· Le illustrazioni in questo manuale possono differire dal prodotto reale.

## **ATTENZIONE**

- Non esercitare pressione sullo schermo per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, le immagini potrebbero risultare distorte.
- Non lasciare un'immagine fissa visualizzata sullo schermo per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, potrebbe verificarsi il mantenimento dell'immagine. Se possibile, utilizzare un salvaschermo per PC.
- Quando si collega il cavo di alimentazione alla presa, utilizzare una presa multipla (3 fori) con messa a terra o una presa di alimentazione con messa a terra.
- Il monitor potrebbe produrre uno sfarfallio quando viene acceso in un ambiente a basse temperature. Si tratta di un effetto normale.
- Sullo schermo potrebbero comparire puntini di colore rosso, verde o blu. Si tratta di un effetto normale.

# Collegamento a un PC

- Questo monitor supporta la funzione Plug and Play\*.
- \* Plug and Play: Funzione che consente di aggiungere un dispositivo al computer senza la necessità di eseguire alcuna riconfigurazione o installazione manuale dei driver.

### **Connessione D-SUB**

Consente la trasmissione del segnale analogico video dal PC al monitor.

# NOTA

- Quando si utilizza un connettore del cavo di ingresso del segnale D-Sub per Macintosh
- Adattatore Mac

Per utilizzare un computer Apple Macintosh, è necessario un adattatore a spina che trasformi il connettore VGA D-SUB a 15 pin e ad alta densità (su 3 righe) del cavo in dotazione in un connettore a 15 pin su 2 righe.

## **Connessione HDMI**

Trasmette i segnali audio e video digitali dal PC al monitor.

# ATTENZIONE

- L'uso di un cavo da DVI a HDMI o da DP (DisplayPort) a HDMI può causare problemi di compatibilità.
- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI. In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare
   l'immagine o esserci problemi di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
  - Cavo HDMI<sup>\*/TM</sup> ad alta velocità
  - Cavo HDMI<sup>®/TM</sup> ad alta velocità con Ethernet

# **Collegamento dispositivi AV**

## **Connessione HDMI**

Un cavo HDMI trasmette segnali audio e video digitali da un dispositivo AV al monitor.

# NOTA

- L'uso di un cavo da DVI a HDMI o da DP (DisplayPort) a HDMI può causare problemi di compatibilità.
- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI. In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare
   l'immagine o esserci problemi di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
  - Cavo  $\text{HDMI}^{*\text{/TM}}$  ad alta velocità
  - Cavo  $\text{HDMI}^{\text{\tiny e/TM}}$  ad alta velocità con Ethernet

# Collegamento di periferiche

## **Connessione cuffie**

Collegare le periferiche al monitor tramite la porta delle cuffie.

# NOTA

- I dispositivi periferici vengono venduti separatamente.
- A seconda delle impostazioni audio del PC e del dispositivo esterno, le funzioni relative alle cuffie e
   all'altoparlante possono essere limitate.
- Se si utilizzano auricolari con connettore Ad angolo retto, potrebbero verificarsi problemi di collegamento con un altro dispositivo esterno al monitor. È pertanto consigliabile utilizzare auricolari con connettore Dritto.





Ad angolo retto

Dritto (Consigliata)

# **IMPOSTAZIONI UTENTE**

# NOTA

• Il menu OSD (On Screen Display) del monitor potrebbe risultare leggermente diverso da quello mostrato in questo manuale.

# Attivazione del menu principale



Premere il tasto del joystick sul retro del monitor.

Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso e verso sinistra o destra per impostare le opzioni.

3 Premere nuovamente il tasto del joystick per uscire dal menu principale.

#### Tasto del joystick

Tasto	Stato del menu		Descrizione
	Menu principale disattivato		Consente di attivare il menu principale.
	Menu principale attivato		Consente di uscire dal menu principale. (Tenere premuto il pulsante per più di 3 secondi per spegnere il monitor. È possibile disattivare il monitor in questo modo in qualsiasi momento, anche quando l'OSD è attivato.)
	Menu principale disattivato		Consente di monitorare il livello del volume. (24ML600M/27ML600M/27MN60T: solo per HDMI)(24ML600S/27ML600S: HDMI + D-Sub)
		Menu principale attivato	Consente di accedere alle funzioni Ingresso.
	Menu principale disattivato	Consente di monitorare il livello del volume. (24ML600M/27ML600M/27MN60T: solo per HDMI)(24ML600S/27ML600S: HDMI + D-Sub)	
		Menu principale attivato	Consente di accedere alle funzioni del Impostazioni.
		Menu principale disattivato	Vengono visualizzate le informazioni sull'ingresso corrente.
		Menu principale attivato	Consente di spegnere il monitor.
	-	Menu principale disattivato	Vengono visualizzate le informazioni sull'ingresso corrente.
¥	•	Menu principale attivato	Consente di accedere alla funzione <b>Modalità Immagini</b> . (solo per HDMI)

# Funzioni del menu principale



Menu principale	Descrizione
Ingresso	Consente di impostare la modalità di ingresso.
Spegnimento	Consente di spegnere il monitor.
Impostazioni	Consente di configurare le impostazioni dello schermo.
Modalità Immagini	Imposta la modalità immagine.
Uscita	Consente di uscire dal menu principale.
Configurazione automatica	Operare la Configurazione automatica, per una visualizzazione ottimale in D-SUB.

#### Impostazioni del menu

- 1 Per visualizzare il Menù OSD, premere il tasto del joystick nella parte inferiore del monitor e quindi accedere al **Impostazioni**.
- 2 Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso e verso sinistra o destra per impostare le opzioni.
- 3 Per tornare al menù superiore o impostare altre voci, muovere il joystick verso < o premere (🕲).
- 4 Se si desidera uscire dal menù OSD, muovere il joystick verso ◄.



24ML600S

27ML600S





Immagine

\*

胀



Generale

**1**(;



Impostazioni rapide

:0

Ingresso

**\_**}

0

Immagine

Audio

Generale



# Personalizzazione delle impostazioni

# Impostazioni rapide

Impostazioni > Impostazioni rapide	Descrizione			
Luminosità	Conconto di rogolaro il contracto doi c	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Contrasto	Consente di regolare il contrasto dei colori e la luminosità dello schermo.			
Volume	Consente di regolare il livello del volume.			
Temp. Colore	Utente	Consente di personalizzarlo in rosso, verde o blu.		
	Caldo	Consente di impostare il colore dello schermo su un tono rossastro.		
	Medio	Consente di impostare il colore dello schermo su un tono tra il rosso e il blu.		
	Freddo	Consente di impostare il colore dello schermo su un tono bluastro.		
Configurazione automatica (solo per D-SUB)	Procedere con la configurazione	No	Annulla la selezione.	
	automatica?	Sì	Operare la Configurazione automatica, per una visualizzazione ottimale in D-SUB.	

## Ingresso

Impostazioni > Ingresso	Descrizione				
Elenco ingressi	Consente di selezionare la modalità d	Consente di selezionare la modalità di ingresso.			
	Consente di regolare il formato dello schermo.				
	Full Wide         Consente di visualizzare il video a schermo intero, indipendentemente dall'ingresso del segnale video.				
Formato	Originale Consente di visualizzare un video in base al formato del segnale video in ingresso.				
	<b>(</b> ) NOTA				
	• Si può disattivare le opzioni alla risoluzione raccomandata (1920 x 1080).				

## Immagine

Impostazioni > Immagine	Descrizione			
	Utente	Consente di regolare ciascun elemento. È possibile regolare la modalità colore del menu principale.		
	Lettura	Ottimizzare lo schermo per esaminare i documenti. Puoi aumentare la luminosità dello schermo nel menù d'OSD.		
	Foto	Consente di ottimizzare lo schermo per la visualizzazione delle foto.		
Modalità Immagini	Cinema	Consente di ottimizzare lo schermo per migliorare gli effetti visivi di un video.		
	Modalità Colore Verde	Questa modalità è per gli utenti che non possono distinguere tra il rosso ed il verde. Permette agli utenti con il daltonismo di distinguere tra i due colori facilmente.		
	Gioco	Consente di ottimizzare lo schermo per i giochi.		

## **I** NOTA

• Se la Modalità Immagini è cambiata, lo schermo potrebbe sfarfallare o la risoluzione del tuo PC potrebbe essere influenzata.

• Questo è per utenti con problemi di vista per i colori. Quindi se ti senti a disagio con lo schermo, si prega di disattivare questa funzione.

• Questa funzione non può distinguere alcuni colori in alcune immagini.

Impostazioni > Immagine	Descrizione			
	Luminosità	Regolare la luminosità dell	o schermo.	
	Contrasto	Regolare la contrasto dello schermo.		
	Nitidezza	Consente di regolare la nitidezza dello schermo.		
		Spento	Selezioni quest'opizione per visualizzazione di ogni giorno. SUPER RESOLUTION+ è spento in questo modo.	
		Alto	La qualità di immagini ottimizzata viene visualizzata quando un utente vuole immagini cristalline. È valida per video o giochi di alta qualità.	
		Medio	La qualità di immagini ottimizzata viene visualizzata quando un utente vuole immagini tra i modi bassi e alti per visualizzazione confortevole. È valida per UCC o SD video.	
Regolazione immagine	SUPER RESOLUTION+	Basso	La qualità di immagini ottimizzata viene visualizzata quando un utente vuole immagini regolari e naturali. È valida per le immagini lente o fisse.	
		<ul> <li>NOTA</li> <li>Poiché questa funzione consente di aumentare la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione, si consiglia di non utilizzare la funzione per tasto normale o icone desktop. In caso contrario verrebbe utilizzato un valore di nitidezza elevato non necessario.</li> </ul>		
	Livello Nero	Consente di impostare il livello di offset (solo per HDMI). • Offset: in riferimento a un segnale video, si tratta del colore più scuro che il monitor può visualizzare.		
		Alto	Mantiene il rapporto di contrasto corrente dello schermo.	
		Basso	Riduce i livelli di nero e aumenta i livelli di bianco dal rapporto di contrasto corrente dello schermo.	
	DFC	Acceso	Consente di regolare la luminosità in modo automatico in base allo schermo.	
		Spento	Disattiva la funzione DFC.	
	Tempo di risposta	Consente di impostare un tempo di risposta per le immagini visualizzate in base alla velocità della schermata. In un ambiente normale, si consiglia di utilizzare l'opzione <b>Rapido</b> . Per immagini in rapido movimento, si consiglia di utilizzare l'opzione <b>Veloce</b> . Impostare l'opzione <b>Veloce</b> potrebbe causare la persistenza della immagini.		
Regolazione Gioco		Veloce	Consente di impostare il tempo di risposta su <b>Veloce</b> .	
		Rapido	Consente di impostare il tempo di risposta su <b>Rapido</b> .	
		Normale	Consente di impostare il tempo di risposta su <b>Normale</b> .	
		Spento	Consente di disattivare la funzione.	

**FALIANO** 

		Fornisce immagini naturali e	e continue sincronizzando la frequenza verticale del segnale di ingresso con quella del segnale di uscita.	
Regolazione Gioco	FreeSync	ATTENZIONE Interfaccia supportata: HDMI Scheda grafica supportata: Occorre una scheda grafica che supporta FreeSync dell'AMD. Versione supportata: Accertarsi di aggiornare la scheda grafica al driver ultimissimo. Per maggiori informazioni, fare riferimentoal sito web di AMD all'Indirizzo http://www.amd.com/FreeSync FreeSync e Ims Motion Blur Reduction non si possono attivare contemporaneamente.		
		• Treesynce This Motion	i biti reduction non si possono attivare contemporaneamente.	
		Acceso	Funzione FreeSync attivata.	
		Spento	Funzione FreeSync disattivata.	
		Puoi controllare il contrasto	del nero per avere una migliore visibilità nelle scene scure.	
	Stabilizzatore del Nero	L'aumento del valore di Stat questo modo è possibile dis	vilizzatore del Nero comporta un aumento della luminosità dell'area di livello basso del grigio sullo schermo (in tinguere con facilità gli oggetti su schermi di gioco scuri).	
		La riduzione del valore dello Stabilizzatore del Nero comporta una riduzione della luminosità dell'area di livello basso del grigio e l'aumento del contrasto dinamico sullo schermo.		

La modalità che ridurre al minimo il mosso i video in rapida evoluzione. Per valorizzare al massimo questa funzione, seleziona 1920 x 1080 @ 75Hz prima di attivare <b>1ms Motion Blur Reduction</b> .	
	ITALIANO
Questa funzione è disponibile per le frequenze verticali seguenti: (75Hz)	
Disattivare la modalità <b>1ms Motion Blur Reduction</b> .	

Regolazione Gioco		
		() NOTA
		Per ridurre il mosso, la luminosità si è ridotta con il controllo retroilluminazione.
		Le caratteristiche 1ms Motion Blur Reduction e FreeSync non si possono attivare contemporaneamente.
		Questa funzionalità è ottimizzata per i giochi.
		<ul> <li>Si raccomanda di spegnerla quando non usi la funzionalità di gioco.</li> </ul>
		<ul> <li>Scintillio può avvenire durante l'operazione 1ms Motion Blur Reduction.</li> </ul>
Cross Hair         Cross Hair fornisce un mirino sul centro dello sch           Cross Hair         si adatta al proprio ambiente di gioco tra i quatti		Cross Hair fornisce un mirino sul centro dello schermo per i giochi azione in prima persona (FPS). Gli utenti possono scegliere il cross hair che si adatta al proprio ambiente di gioco tra i quattro cross hair.
		Quando il monitor si è spento o si entra nella modalità di risparmio energetico, la configurazione di Cross Hair è Spento automaticamente.

Acceso

Spento

**1ms Motion Blur Reduction** 

	Gamma	Modalità 1, Modalità 2, Modalità 3	Più alto è il valore gamma, più scura diventa l'immagine. Allo stesso modo, più basso è il valore gamma, più chiara diventa l'immagine.		
		Modalità 4	Se non hai bisogno di regolare le impostazioni di gamma, scegli il Modalità 4.		
Regolazione colore	Temp. Colore	Consente di selezionare il colore delle immagini predefinito. Caldo: consente di impostare il colore dello schermo su un tono rossastro. Medio: consente di impostare il colore dello schermo su un tono tra il rosso e il blu. Freddo: consente di impostare il colore dello schermo su un tono bluastro. Utente: L'utente può regolarlo su rosso, verde o blu per personalizzarlo.			
	Rosso				
	Verde	È possibile personalizzare il	colore delle immagini utilizzando i colori Rosso, Verde e Blu.		
	Blu				
	Orizzontale	Per spostare l'immagine a sinistra e a destra.			
Dogoloziono configurazioni	Verticale	Per spostare l'immagine in alto e in basso.			
(solo per D-SUB)	Clock	Per ridurre al minimo colon	ne o strisce verticali visibili sullo sfondo dello schermo. Varieranno anche le dimensioni sul lato orizzontale.		
	Fase	Per regolare il focus del dis dei caratteri.	Per regolare il focus del display. Questa funzione consente di rimuovere i difetti visivi orizzontali e di chiarire o mettere a fuoco l'immagine dei caratteri.		
	L'utente può impostare la risoluzione desiderata. Questa opzione è abilitata solo quando la risoluzione dello schermo del computer è impostato come segue (solo per D-SUB).				
Risoluzione	<ul> <li>NOTA</li> <li>La funzione è abilitata solo quando lo schermo sul proprio computer è impostato nel modo seguente, tranne che nei casi di l'errata risoluzione di output del PC.</li> </ul>				
(solo per D-SUB)	1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768, Spento				
	1280x960, 1600x900,Spento				
	1440x900, 1600x900,Spento				
Disvisting immedia	Davidari amanga la tua imu ata tarib	No	Consente di annullare la selezione.		
kipristino immagine	vesideri azzerare le tue impostazioni?	Sì	Consente il ripristino delle impostazioni predefinite.		

# 24ML600S 27ML600S

## Audio

Impostazioni > Audio	Descrizione		
Volume	Per regolare il volume della cuffia o dell'altoparlante.		
Audio principale	Per scegliere l'audio sorgente d'ingresso.		
MaxxAudio	Acceso	MaxxAudio® by Waves, vincitore di un Premio® GRAMMY per la tecnica è una gamma di strumenti sonori di qualità professionale per un'esperienza di ascolto superiore.	
	Spento	Disattiva la funzione MaxxAudio.	

## Generale

Impostazioni > Generale	Descrizione			
Lingua	Per scegliere la lingua nella quale vengono mostrati i comandi di controllo.			
SMART ENERGY SAVING	Alto	Se attivi SMART ENERGY SAVING puoi risparmiare energia con la funzione risparmio energia.		
	Basso	Se attivi SMART ENERGY SAVING puoi risparmiare energia con la funzione basso consumo energetico.		
	Spento	Consente di disattivare SMART ENERGY SAVING.		
	* SMART ENERGY SAVING : Risparmia energ	ia utilizzando un algoritm	o per la compensazione della luminanza.	
Standby automatico	Il monitor si passerà automaticamente alla modalità standby dopo un determinato periodo.			
	Evita di premere tasti non validi.			
	Acceso	Il funzionamento dei tasti è disattivato.		
Blocco OSD	<b>(</b> ) NOTA			
	Tutte le funzioni sono disattivate, a eccezione di Blocco OSD modalità Luminosità, Contrasto, Ingresso e Volume.			
	Spento	Il funzionamento dei tasti è attivato.		
Informazioni	Verranno visualizzate le seguenti informazioni: Modello, Tempo totale di accensione, Numero di serie, Risoluzione.			
Reset	Davidari amerana la tua impostazioni?	No	Consente di annullare la selezione.	
	vesideri azzerare le tue impostazioni?	Sì	Consente il ripristino delle impostazioni predefinite.	

# **NOTA**

• Il valore dei dati sul risparmio energetico può variare in base al pannello e ai fornitori del pannello.

• Se si seleziona l'opzione SMART ENERGY SAVING è Alto o Basso, la luminosità del monitore diventa più basso o più alto dipende dal fonte.

# **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

#### Verificare quanto segue prima di contattare l'assistenza.

Non vengono visualizzate immagini				
Il cavo di alimentazione del display è collegato?	Verificare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato alla presa elettrica.			
Viene visualizzato il messaggio <b>Fuori Banda</b> sullo schermo?	Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale proveniente dal PC (scheda video) si trova fuori dalla gamma di frequenza orizzontale o verticale del display.     Consultare la sezione "Specifiche tecniche" del presente manuale e configurare nuovamente il display.			
Viene visualizzato il messaggio <b>Nessun Segnale</b> sullo schermo?	<ul> <li>Dopo il monitore visualizza Nessun Segnale, si è messo nel modello di DPM.</li> <li>Questa situazione si verifica quando il cavo di segnale tra il PC e il monitor è mancante o scollegato. Controllare il cavo e ricollegarlo.</li> </ul>			
Non riuscite a controllare alcune funzioni in OSD?				
Non riuscite a selezionare alcuni menù in OSD?	Non potete sbloccare i comandi OSD in qualsiasi momento immettendo il blocco menù OSD e modificando gli oggetti in Off.			

# **ATTENZIONE**

- Selezionare Control Panel Display Settings e verificare se i valori della frequenza o della risoluzione sono stati modificati. In tal caso, modificare le impostazioni della scheda video in base alla risoluzione consigliata.
- Se la risoluzione consigliata (risoluzione ottimale) non è selezionata, le lettere potrebbero apparire sfocate e lo schermo di colore grigio, troncato o distorto. Accertarsi di selezionare la risoluzione consigliata.
- Il metodo di impostazione può variare in base al computer e al sistema operativo e la risoluzione di cui sopra potrebbe non essere supportata dalle prestazioni della scheda video. In tal caso, contattare il produttore del computer o della scheda video.

L'immagine visualizzata non è corretta			
Il colore dello schermo è anomalo o viene visualizzato un	Verificare che il cavo del segnale sia collegato correttamente e utilizzare un cacciavite per fissare le viti, se necessario.		
solo colore.	Assicurarsi che la scheda video sia inserita correttamente dello slot.		
	<ul> <li>Specificare un'impostazione superiore a 24 bit (True Color) per il colore selezionando Control Panel ► Impostazioni.</li> </ul>		
Lo schermo lampeggia.	Verificare che lo schermo sia impostato sulla modalità interlacciata e, in tal caso, modificare l'impostazione in base alla risoluzione consigliata.		
Viene visualizzato un messaggio del tipo "Schermo non riconosciuto: rilevato monitor Plug & Play (VESA DDC)"?			
È stato installato il driver del display?	Assicuratevi di installare il driver dello schermo dal nostro sito web: http://www.lg.com.		
	Verificare se la scheda video supporta la funzionalità Plug & Play.		
Appare tremolio			
Non hai selezionato il timing consigliato?	Apparirà tremolio se non si usa il timing HDMI 1080i 60/50 Hz. Quindi si prega di regolare il timing su 1080P, che è la modalità consigliata.		

ZHMEOOOM				
Intensità di colore	Colore a 8 bit supportato.			
Risoluzione	Risoluzione massima	1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-Sub)		
	Risoluzione consigliata			
	Livello di potenza	19V===1,3 A		
Alimentazione	Consumo energetico	Modalità acceso: 17,5 W Tip. (La condizione originale di fabbrica) * Modalità sospensione $\leq$ 0,3 W ** Modalità Spento $\leq$ 0,3 W		
Adattatore AC/DC	ADS-255FA-19-3 19025E, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPG-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPG-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPB-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, ADS-25FSF-19 19025EPB-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, LCAP21, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-A, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-E, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26-B, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE			
	Condizioni di funzionamento	Temperatura	Da 0 °C a 40 °C	
Condizioni ambientali		Umidità	Da Inferiore all'80 %	
	Condizioni di stoccaggio	Temperatura	Da -20 °C a 60 °C	
		Umidità	Da Inferiore all'85 %	

	Dimensioni del monitor (larghezza x altezza x profondità)		
Dimensioni	Con supporto	539,1 x 415,3 x 182,0 (mm)	
	Senza supporto	539,1 x 321,5 x 66,5 (mm)	
Peso (senza imballaggio)	Con supporto	3,1 kg	
	Senza supporto	2,8 kg	

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Il livello di consumo di energia può essere diverso da condizioni operative e di impostazione del monitor. \* La modalità di Acceso si è misurata con lo standard di prova LGE (il modello di Bianco completo, la risoluzione massima).

24ML600S

Intensità di colore	Colore a 8 bit supportato.				
Risoluzione	Risoluzione massima	1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-Sub)			
	Risoluzione consigliata	- 1920 x 1080 @ 60 Hz			
	Livello di potenza	19 V 1,6 A			
Alimentazione	Consumo energetico	Modalità acceso: 21,7 W Tip. (La condizione originale di fabbrica) * Modalità sospensione $\leq$ 0,3 W ** Modalità Spento $\leq$ 0,3 W			
Adattatore AC/DC	LCAP21A, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26A-A, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26A-E, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26A-I, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26A-B, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Uscita: 19 V = 1,7 A				
	Condizioni di funzionamento	Temperatura	Da 0 °C a 40 °C		
Condizioni ambientali		Umidità	Da Inferiore all'80 %		
	Condizioni di stoccaggio	Temperatura	Da -20 °C a 60 °C		
		Umidità	Da Inferiore all'85 %		
	Dimensioni del monitor (larghezza x altezza x profondità)				
Dimensioni	Con supporto	539,1 x 415,3 x 182,0 (mm)			
	Senza supporto	539,1 x 321,5 x 66,5 (mm)			
	Con supporto	3,2 kg			
Peso (senza impailaggio)	Senza supporto	2,8 kg			

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Il livello di consumo di energia può essere diverso da condizioni operative e di impostazione del monitor.

\* La modalità di Acceso si è misurata con lo standard di prova LGE (il modello di Bianco completo, la risoluzione massima).

27ML600M 27MN60T

Intensità di colore	Colore a 8 bit supportato.			
Risoluzione	Risoluzione massima	1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-Sub)		
	Risoluzione consigliata			
	Livello di potenza	19 V = 1,6 A		
Alimentazione	Consumo energetico	Modalità acceso: 25,5 W Tip. (La condizione originale di fabbrica) * Modalità sospensione $\leq$ 0,3 W ** Modalità Spento $\leq$ 0,3 W		
Adattatore AC/DC	LCAP21A, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26A-A, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26A-E, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26A-I, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26A-B, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Uscita: 19 V == - 1,7 A			
	Condizioni di funzionamento	Temperatura	Da 0 °C a 40 °C	
Condizioni ambiontali		Umidità	Da Inferiore all'80 %	
	Condizioni di stoccaggio	Temperatura	Da -20 °C a 60 °C	
		Umidità	Da Inferiore all'85 %	
	Dimensioni del monitor (larghezza x altezza x profondità)			
Dimensioni	Con supporto	611,2 x 453,9 x 209,4 (mm)		
	Senza supporto	611,2 x 362,6 x 72,7 (mm)		
	Con supporto	4,8 kg		
reso (senza impaliaggio)	Senza supporto	4,3 kg		

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Il livello di consumo di energia può essere diverso da condizioni operative e di impostazione del monitor.

\* La modalità di Acceso si è misurata con lo standard di prova LGE (il modello di Bianco completo, la risoluzione massima).

27ML600S

Intensità di colore	Colore a 8 bit supportato.			
Risoluzione	Risoluzione massima	1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 60 Hz (D-Sub)		
	Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 Hz		
	Livello di potenza	19V2,0A		
Alimentazione	Consumo energetico	Modalità acceso: 27,6 W Tip. (La condizione originale di fabbrica) * Modalità sospensione $\leq$ 0,3 W ** Modalità Spento $\leq$ 0,3 W		
Adattatore AC/DC	LCAP21C, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26B-E, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE, LCAP26B-A, prodotto da LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Uscita: 19 V = 2,1 A			
	DA-48F19, prodotto da Asian Power Devices Inc. Uscita: 19 V = 2,53 A			
	Condizioni di funzionamento	Temperatura	Da 0 °C a 40 °C	
		Umidità	Da Inferiore all'80 %	
Condizioni ampientali	Condizioni di stoccaggio	Temperatura	Da -20 °C a 60 °C	
		Umidità	Da Inferiore all'85 %	

	Dimensioni del monitor (larghezza x altezza x profondità)		
Dimensioni	Con supporto	611,2 x 453,9 x 209,4 (mm)	
	Senza supporto	611,2 x 362,6 x 72,7 (mm)	
Peso (senza imballaggio)	Con supporto	4,8 kg	
	Senza supporto	4,3 kg	

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Il livello di consumo di energia può essere diverso da condizioni operative e di impostazione del monitor. \* La modalità di Acceso si è misurata con lo standard di prova LGE (il modello di Bianco completo, la risoluzione massima).

# Modalità supporto predefinito (Modalità Impostazioni preconfigurate, PC)

## D-SUB

TALIA				
ALIA	i			
LIA	5	ŝ	þ	
A		-	1	
≥			1	
		7	5	
		1		
	1	2	1	

Modalità Impostazioni precon- figurate	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Polarità (Orizz./Vert.)	Note
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75,029	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,023	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,035	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Modalità consigliata

# HDMI

Modalità Impostazioni precon- figurate	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Polarità (Orizz./Vert.)	Note
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75,029	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,023	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,035	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Modalità consigliata
1920 x 1080	83,89	74,97	+/+	

# Temporizzazione HDMI (Video)

Modalità supporto predefinito (Modalità Impostazioni preconfigurate)	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	HDMI
480P	31,50	60	0
576P	31,25	50	0
720P	37,50	50	0
720P	45,00	60	0
1080P	56,25	50	0
1080P	67,50	60	0 Modalità consigliata



Il modello e il numero di serie dei prodotti si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Registrali nel caso in cui tu abbia bisogno dei servizi.

Modello \_\_\_\_\_

N. di serie