Dell Vostro 3471

Handbuch zu Setup und technischen Daten



Inhaltsverzeichnis

1 Einrichten des Computers	5
2 Gehäuseübersicht	10
Systemvorderansicht	10
Systemrückansicht	11
3 Technische Daten	12
Abmessungen und Gewicht	12
Systeminformationen	12
Prozessor	13
Betriebssystem	13
Arbeitsspeicher	13
Ports und Anschlüsse	13
Kommunikation	14
Video	15
Audio	15
Bei Lagerung	15
Technische Angaben zum Netzteil	
Sicherheitshardware	
Einhaltung der Zulassungs- und Umweltschutzvorschriften	16
4 System-Setun	18
Aufrufen des System-Setups.	
Navigationstasten	
Optionen des System-Setup	
Optionen des Bildschirms "General" (Allgemein)	
Optionen des Bildschirms "System Configuration" (Systemkonfiguration)	
Bildschirm Optionen	
Optionen des Bildschirms "Security" (Sicherheit)	
Optionen des Bildschirms "Secure Boot" (Sicherer Start)	
Optionen des Bildschirms Intel Software Guard-Erweiterungen	23
Optionen des Bildschirms "Performance" (Leistung)	
Optionen des Bildschirms "Power Management" (Energieverwaltung)	
Optionen des Bildschirms "POST Behavior" (Verhalten beim POST)	
Optionen des Bildschirms "Virtualization support" (Unterstützung der Virtualisierung)	25
Wireless-Optionen des Bildschirms	25
Optionen für die erweiterte Konfiguration	
Optionen des Bildschirms "Maintenance" (Wartung)	25
Optionen im Fenster des Systemprotokolls	
SupportAssist System Resolution (SupportAssist-Systemproblemlösung)	
Aktualisieren des BIOS unter Windows	
System- und Setup-Kennwort	27
Zuweisen eines System- oder Setup-Passworts	27
Löschen oder Ändern eines vorhandenen System- und Setup-Kennworts	28

5 Software	
Betriebssystem	
Herunterladen von -Treibern	
Intel-Chipsatztreiber	
Serieller E/A-Treiber	
USB-Treiber	
Netzwerktreiber	
Realtek-Audio	
Serial-ATA-Treiber	
6 Wie Sie Hilfe bekommen	
Kontaktaufnahme mit Dell	

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

(i) ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.

WARNUNG: Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

© 2019 – 2020 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder Tochterunternehmen. Andere Markennamen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Inhaber.

2019 - 08

Einrichten des Computers

1

1. Schließen Sie die Tastatur und die Maus an.



2. Verbinden Sie den Computer über Kabel mit dem Netzwerk.



3. Schließen Sie den Bildschirm an.



4. Schließen Sie das Stromkabel an.



5. Drücken des Betriebsschalters.



- 6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Windows-Setup abzuschließen:
 - a) Mit einem Netzwerk verbinden.



b) Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder ein neues Konto erstellen.



7. Suchen Sie Dell Apps.

Tabelle 1. Dell Apps ausfindig machen



Computer registrieren

Dell Hilfe und Support







SupportAssist — Computer überprüfen und aktualisieren

2

Gehäuseübersicht

Systemvorderansicht



- 1. Betriebsschalter/Betriebsanzeige-LED
- 2. Festplatten-Aktivitätsanzeige
- 3. Speicherkartenleser
- 4. Universelle Audio-/Mikrofon-Anschlussbuchse
- 5. USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse (2)
- 6. Optisches Laufwerk

Systemrückansicht



- 1. Line-In-Anschluss
- 2. Line-Out-Anschluss
- 3. Mikrofonanschluss
- 4. VGA-Anschluss
- 5. HDMI-Anschluss
- 6. USB-2.0-Anschlüsse (4)
- 7. Service-Tag-Nummer
- 8. Erweiterungskartensteckplätze
- 9. Netzanschluss-Port
- **10.** Diagnoseanzeige der Stromversorgung
- 11. Steckplatz für Kensington-Sicherheitsschloss
- 12. Netzwerkanschluss
- 13. Ring für das Vorhängeschloss 1
- 14. Ring für das Vorhängeschloss 2

Technische Daten

() ANMERKUNG: Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Wechseln Sie für weitere Informationen über die Konfiguration Ihres Computers zu Hilfe und Support auf Ihrem Windows-Betriebssystem und wählen Sie die Option zum Anzeigen der Informationen über Ihren Computer aus.

Themen:

- Abmessungen und Gewicht
- Systeminformationen
- Prozessor
- Betriebssystem
- Arbeitsspeicher
- Ports und Anschlüsse
- Kommunikation
- Video
- Audio
- Bei Lagerung
- Technische Angaben zum Netzteil
- Sicherheitshardware
- Einhaltung der Zulassungs- und Umweltschutzvorschriften

Abmessungen und Gewicht

Tabelle 2. Abmessungen und Gewicht

Funktion	Technische Daten
Höhe	290 mm (11,4 Zoll)
Breite	92,6 mm (3,6 Zoll)
Tiefe	293 mm (11,5 Zoll)
Gewicht	4,8 kg (19,7 lb)

Systeminformationen

Tabelle 3. Systeminformationen

Funktion	Technische Daten
Chipsatz	Intel B365
DRAM-Busbreite	64 Bit
Flash-EPROM	256 Mbit
PCIe Clock Bus	100 MHz
Externe Busfrequenz	DMI 3.0 – 8 GT/s

Prozessor

() ANMERKUNG: Die Prozessoranzahl stellt kein Maß für Leistung dar. Die Verfügbarkeit von Prozessoren kann je nach Region bzw. Land variieren und unterliegt Änderungen.

Betriebssystem

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows 10 Home (64 Bit)
- Windows 10 Professional (64 Bit)
- Ubuntu
- Windows 10 National Academy

Arbeitsspeicher

Tabelle 4. Arbeitsspeicher

Funktion	Technische Daten
Minimale Speicherkonfiguration	4 GB
Maximale Speicherkonfiguration	32 GB
Anzahl der Steckplätze	2
Maximal unterstützte Speicherkapazität pro Steckplatz	 Steckplatzkonfiguration 1: 4 GB Steckplatzkonfiguration 2: 8 GB Steckplatzkonfiguration 3: 16 GB
Arbeitsspeicheroptionen	 4 GB (4 GB x 1) 8 GB (4 GB x 2 oder 8 GB x 1) 12 GB (1 x 4 GB + 1 x 8 GB) 16 GB (8 GB x 2 oder 16 GB x1) 24 GB (8 GB x 1 + 16 GB x 1) 32 GB (16 GB x 2)
	() ANMERKUNG: Bei den Speichermodulen handelt es sich um vom Kunden austauschbare Einheiten (Customer Replaceable Units, CRUs). Sie können erweitert werden.
Тур	Dual-Channel-DDR4
Geschwindigkeit	 Geschwindigkeitskonfiguration 1: Intel i5/i7 der 9. Generation ist 2666 MHz Geschwindigkeitskonfiguration 2: Intel i3 der 9. Generation/Intel Pentium Gold/Intel Celeron ist 2400 MHz

Ports und Anschlüsse

Tabelle 5. Externe Ports und Anschlüsse

Beschreibung	Werte
Extern:	
Netzwerk	Ein RJ-45-Anschluss
USB	Zwei USB 3.1-Gen1-Ports

Beschreibung	Werte
	Vier USB 2.0-Anschlüsse
Audio	Ein Headset-Anschluss (Kopfhörer-und Mikrofon-Kombi) und eine Leitungseingangs-/Leitungsausgangs-/Mikrofonbuchse
Video	Ein HDMI 1.4b-Port und ein VGA-Port
Medienkartenlesegerät	Ein SD-Kartensteckplatz
Docking-Port	Nicht unterstützt
Netzadapteranschluss	NA
Security (Sicherheit)	NA
ExpressCard	Nicht unterstützt
Smart Card-Leser	Nicht unterstützt
Legacy-Ports	Nicht unterstützt
Micro uSIM (Subscriber Identity Module)-Karte	Nicht unterstützt
Tabelle 6. Interne Ports und Anschlüsse	
Beschreibung	Werte
Intern:	
Erweiterungskarten	Ein PClex16-Erweiterungskartensteckplatz und ein PClex1- Erweiterungskartensteckplatz.

k. A.

Ein SATA-Steckplatz für 3,5-Zoll-HDD (oder zwei SATA-Steckplätze für 2,5-Zoll-HDD) und ein SATA-Steckplatz für ODD.

 Ein M.2-2230-Steckplatz für WLAN- und Bluetooth-Kombi-Karte

· Ein M.2 2230/2280-Steckplatz für SATA-Solid-State-Laufwerk

Werte

(i) ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Funktionen der verschiedenen Arten von M.2-Karten finden Sie im Knowledge Base-Artikel SLN301626.

Kommunikation

Ethernet

mSATA-Steckplätze

SATA-Steckplätze

M.2

Tabelle 7. Ethernet – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Modellnummer	REALTEK RTL8111H PCI-e Gigabit-Ethernet-Controller
Übertragungsrate	10/100/1000

Wireless-Modul

Tabelle 8. Wireless-Modul – Technische Daten

Beschreibung

Modellnummer

Qualcomm DW1707

Beschreibung	Werte
Übertragungsrate	Bis zu 150 Mbit/s
Unterstützte Frequenzbänder	2,4 GHz
WLAN-Standards	WiFi 802.11b/g/n
Verschlüsselung	 WEP 64 Bit und 128 Bit AES-CCMP TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.0

Video

Tabelle 9. Technische Daten zu separaten Grafikkarten

Separate Grafikkarte

Controller	Unterstützung für externe Anzeigen	Speichergröße	Speichertyp
NVIDIA GT730LP	1xHDMI/1xDVI-D/1xVGA	2 GB	GDDR5

Tabelle 10. Integrierte Grafikkarte - Technische Daten

Integrierte Grafikkarte

Controller	Unterstützung für externe Anzeigen	Speichergröße	Prozessor
Intel UHD 630-Grafikkarte	Ein HDMI 1.4b-Port	Gemeinsam genutzter Systemspeicher	Intel Core i3/i5/i7 der 8./9. Generation
Intel UHD-Grafikkarte 610	Ein HDMI 1.4b-Port	Gemeinsam genutzter Systemspeicher	Intel Cel, PDC

Audio

Tabelle 11. Audio

Funktion	Technische Daten
Controller	Waves MaxxAudio Pro
Тур	Vierkanal-High-Definition-Audio
Schnittstelle	 Line-in-, Line-out- und Mikrofonanschlüsse mit Unterstützung für 5.1 Surround Sound

- Lautsprecher mit hoher Klangqualität
- Kombianschluss für Stereo-Headset/Mikrofon

Bei Lagerung

Der Computer unterstützt eine der folgenden Konfigurationen:

- Eine 3,5-Zoll-Festplatte.
- Ein M.2-2230/2280-NVMe-Solid-State-Laufwerk.
- Eine 3,5-Zoll-Festplatte und ein M.2-2230/2280-NVMe-Solid-State-Laufwerk.
- Eine (oder zwei) 2,5-Zoll-Festplatte(n) und ein M.2-2230/2280-Solid-State-Laufwerk.
- Das primäre Laufwerk Ihres Computers variiert je nach Speicherkonfiguration. Mit einem M.2-Laufwerk ist das M.2-Laufwerk das primäre Laufwerk und bei Computern ohne M.2-Laufwerk ist das 3,5-Zoll- (oder 2,5-Zoll-)Festplattenlaufwerk das primäre Laufwerk.

Tabelle 12. Speicherspezifikationen

Speichertyp	Schnittstellentyp	Kapazität
Eine 3,5-Zoll-Festplatte	SATA-AHCI, bis zu 6 Gbit/s	
Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	SATA-AHCI, bis zu 6 Gbit/s	
Ein M.2-2230/2280-SSD-Laufwerk	SATA-AHCI, bis zu 6 Gbit/s	
Ein Slimline-DVD-RW-Laufwerk (9,5 mm)	SATA AHCI, bis zu 1,5 Gbit/s	

Technische Angaben zum Netzteil

Tabelle 13. Netzteil

Funktion	Technische Daten
Eingangsspannung	100–240 V Wechselspannung, 200–240 V Wechselspannung, 50– 60 Hz
Wattleistung	 200 W APFC Hochspannung 200 W, APFC, 100–240 V gesamter Bereich

· 200 W, EPA Bronze

Sicherheitshardware

Tabelle 14. Sicherheitshardware

Funktion	Technische Daten
Sicherheitshardware	 Datenlöschung über das BIOS (Sicheres Löschen) Unterstützung für Computrace BIOS-Agent – unterstützt sowohl Computrace als auch Proactive Systems Management

- Separates TPM 2.0 (optional)
- · Deaktivierung des TPM über das BIOS (nur China)

Einhaltung der Zulassungs- und Umweltschutzvorschriften

Tabelle 15. Einhaltung der Zulassungs- und Umweltschutzvorschriften

Funktion	Technische Daten
Einhaltung der Zulassungs- und Umweltschutzvorschriften	 Energy Star 7.1 (nur bei ausgewählten Konfigurationen verfügbar) FCC, UL 1 Mio. Stunden MTBF (nur China, nach RTS)
Temperaturbereich	 Betrieb: 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) Lagerung: -40 °C bis 65 °C (-40 °F bis 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	 Betrieb: 20 % bis 80 % (*max. Taupunkttemperatur = 26 °C) (nicht kondensierend) Lagerung: 5 % bis 95 % (+max. Taupunkttemperatur = 33 °C) (nicht kondensierend)
Luftverschmutzungsklasse	G1 gemäß ISA-S71.04-1985

Funktion	Technische Daten
Erschütterung	Erschütterung (max.)*: Betrieb = 0,26 GRMS; Lagerung = 1,37 GRMS
Stoßeinwirkung	Stoßeinwirkung (max.): Betrieb = 40 G†; Lagerung = 105 G†.

System-Setup

4

Das System-Setup ermöglicht das Verwalten der -Hardware und das Festlegen von Optionen auf BIOS-Ebene. Mit dem System Setup (System-Setup) können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- · Ändern der NVRAM-Einstellungen nach dem Hinzufügen oder Entfernen von Hardware
- Anzeigen der Hardwarekonfiguration des Systems
- Aktivieren oder Deaktivieren von integrierten Geräten
- Festlegen von Schwellenwerten für die Leistungs- und Energieverwaltung
- · Verwaltung der Computersicherheit

Themen:

- Aufrufen des System-Setups
- Navigationstasten
- Optionen des System-Setup
- Aktualisieren des BIOS unter Windows
- System- und Setup-Kennwort

Aufrufen des System-Setups

- 1. Schalten Sie den Computer ein oder führen Sie einen Neustart durch.
- Drücken Sie unmittelbar nach Anzeige des weißen Dell-Logos auf F2. Die System-Setup-Seite wird angezeigt.
 - (i) ANMERKUNG: Wenn Sie zu lange gewartet haben und bereits das Betriebssystem-Logo angezeigt wird, warten Sie, bis der Desktop angezeigt wird. Fahren Sie dann den Computer herunter und versuchen Sie es erneut.
 - ANMERKUNG: Nach Anzeige des Dell-Logos können Sie auch die Taste F12 drücken und dann das BIOS-Setup
 auswählen.

Navigationstasten

Die folgende Tabelle zeigt die Navigationstasten im System-Setup.

(i) ANMERKUNG: Bei den meisten Optionen im System-Setup werden Änderungen zunächst nur gespeichert und erst beim nächsten Start des Systems wirksam.

Tabelle 16. Navigationstasten

Tasten	Navigation
Pfeil nach oben	Zurück zum vorherigen Feld
Pfeil nach unten	Weiter zum nächsten Feld
<eingabetaste></eingabetaste>	Ermöglicht die Eingabe eines Wertes im ausgewählten Feld (falls zutreffend) oder das Verfolgen des Links in dem Feld.
<leertaste></leertaste>	Öffnet oder schließt gegebenenfalls eine Dropdown-Liste.
<tabulatortaste></tabulatortaste>	Weiter zum nächsten Fokusbereich. ANMERKUNG: Nur f ür den Standard-Grafikbrowser
<esc></esc>	Wechselt zur vorherigen Seite, bis das Hauptfenster angezeigt wird. Durch Drücken der Esc-Taste im Hauptfenster wird eine Meldung angezeigt, die Sie auffordert, alle nicht gespeicherten Änderungen zu speichern. Anschließend wird das System neu gestartet.
<f1></f1>	Zeigt die Hilfedatei des System-Setups an.

Optionen des System-Setup

() ANMERKUNG: Je nach und den installierten Geräten werden manche der in diesem Abschnitt beschriebenen Elemente möglicherweise nicht angezeigt.

Optionen des Bildschirms "General" (Allgemein)

In diesem Abschnitt werden die primären Hardwarefunktionen des Computers aufgelistet.

Option	Beschreibung	
System Information	 System Information (Systeminformationen): Angezeigt werden "BIOS Version", "Service Tag", "Asset Tag", "Ownership Tag", "Ownership Date", "Manufacture Date" und "Express Service Code" (BIOS-Version, Service-Tag-Nummer, Systemkennnummer, Besitzkennnummer, Besitzdatum, Herstellungsdatum und der Express-Servicecode). Memory Information (Speicherinformationen): Angezeigt werden Memory Installed, Memory Available, Memory Speed, Memory Channels Mode, Memory Technology, DIMM 1 Size, DIMM 2 Size (Installierter Speicher, Verfügbarer Speicher, Speichergeschwindigkeit, Speicherkanalmodus, Speichertechnologie, DIMM-1-Größe und DIMM-2-Größe). Processor Information (Prozessorinformationen): Angezeigt werden Processor Type, Core Count, Processor ID Ourrent Clock Speed, Minimum Clock Speed, Maximum Clock Speed, Processor I 2 Coobe, Processor 	
	Cache, HT Capabl Minimale Taktrate, 64-Bit-Technologi	e und 64-Bit Technology (Prozessortyp, Anzahl der Kerne, Prozessor-ID, Aktuelle Taktrate, Maximale Taktrate, L2-Cache des Prozessors, L3-Cache des Prozessors, HT-Fähigkeit und e).
	 Device Information SATA-3, LOM MA Device, Video BIOS Bluetooth Device (Controller, Audio-C Videospeicher, Bild 	n (Geräteinformationen): Angezeigt werden Primary Hard Drive, SATA-0, SATA-1, SATA-2, C Address, Video Controller, Audio Controller, WiFi Device, M.2PCle SSD-0, Dock eSATA S Version, Video Memory, Panel Type, Native Resolution, WiGig Device, Cellular Device, Primäre Festplatte, SATA-0, SATA-1, SATA-2, SATA-3, LOM-MAC-Adresse, Video- Controller, Wi-Fi-Gerät, M.2-PCle SSD-0, eSATA-Docking-Gerät, Video-BIOS-Version, Ischirmtyp, native Auflösung, WiGig-Gerät, Mobiltelefon,, Bluetooth-Gerät).
Boot Sequence	Boot Sequence	Ermöglicht das Ändern der Reihenfolge, in der der Computer das Betriebssystem zu finden versucht. Die Optionen sind:
		Windows Boot ManagerPEBOOT
		Standardmäßig sind alle Optionen aktiviert. Sie können beliebige Optionen deaktivieren oder die Startreihenfolge ändern.
	Boot List Options	Hiermit können Sie die Optionen der Startliste ändern.
		LegacyUEFI (Standardeinstellung)
Advanced Boot	Mit dieser Option könr	nen Sie ROMs der Legacy-Option laden.
Options	 Standardmäßig ist Mit dieser Option I Legacy Boot (Leg 	die Option Enable Legacy Option ROMs (ROMs der Legacy-Option aktivieren) aktiviert. können Sie ROMs der Legacy-Option laden. Standardmäßig ist die Option Enable Attempt gacy-Startversuch aktivieren) deaktiviert.
UEFI Boot Path Security	Mit dieser Option könr Systemstartmenü aufo	nen Sie steuern, ob Benutzer beim Starten eines UEFI-Startpfads aus dem F12- gefordert werden, ein Administratorkennwort einzugeben.
	 Always, Except I Always (Immer) Nie 	nternal HDD (Immer, außer interne Festplatte) (Standardeinstellung)
Date/Time	Ermöglicht das Änderr	n von Datum und Uhrzeit.

Optionen des Bildschirms "System Configuration" (Systemkonfiguration)

Option	Beschreibung
Integrated NIC	Ermöglicht die Konfiguration des integrierten Netzwerk-Controllers. Die Optionen sind:
	 Deaktiviert Enabled (Aktiviert) Enabled w/PXE (mit PXE aktiviert): Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
SATA Operation	Ermöglicht die Konfiguration des integrierten SATA-Festplatten-Controllers. Die Optionen sind:
	 Deaktiviert AHCI RAID On (Standardeinstellung)
Drives	Ermöglicht die Konfiguration der integrierten SATA-Laufwerke. Alle Laufwerke sind standardmäßig aktiviert. Die Optionen sind:
	 SATA-0 SATA-1 SATA-2 SATA-3
SMART Reporting	Dieses Feld steuert, ob während des Systemstarts Fehler zu den integrierten Festplatten gemeldet werden. Diese Technologie ist Teil der SMART-Spezifikation (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
	Enable SMART Reporting (SMART-Berichte aktivieren)
USB Configuration	Mit diesem Feld wird der integrierte USB-Controller konfiguriert. Wenn "Boot Support" (Systemstartunterstützung) aktiviert ist, kann das System von jedem USB-Massenspeichergerätetyp (Festplattenlaufwerk, Speicherstick, Diskette) gestartet werden.
	Wenn der USB-Anschluss aktiviert ist, wird ein an dieser Schnittstelle angeschlossenes Gerät aktiviert und ist für das Betriebssystem verfügbar.
	Wenn der USB-Anschluss deaktiviert ist, kann das Betriebssystem kein dort angeschlossenes Gerät erkennen.
	 Enable USB Boot Support (USB-Startunterstützung aktivieren) (Standardeinstellung) Enable Front USB Ports (Vordere USB-Anschlüsse aktivieren) (Standardeinstellung) Enable Rear USB Ports (Hintere USB-Anschlüsse aktivieren) (Standardeinstellung)
	() ANMERKUNG: USB-Tastatur und -Maus funktionieren im BIOS ungeachtet dieser Einstellungen immer.
Front USB	Dieses Feld ermöglicht die USB-Konfiguration an der Vorderseite.
Configuration	 Front Port 1 (Bottom Right)* (Vorderer Port 1 (unten rechts)) (Standardeinstellung) Front Port 2 (Bottom Left)* (Vorderer Port 2 (unten links)) (Standardeinstellung)
	*Kennzeichnet einen USB-3.0-fähigen Port
Rear USB	Dieses Feld ermöglicht die USB-Konfiguration an der Vorderseite.
Configuration	 Rear Port 1 (Rückseitiger Anschluss 1) Rear Port 2 (Rückseitiger Anschluss 2) Rear Port 3 (Rückseitiger Port 3) (mit RJ-45) Rear Port 4 (mit RJ-45)
	*Kennzeichnet einen USB-3.0-fähigen Port
Audio	Dieses Feld ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren des integrierten Audio-Controllers. Standardmäßig ist die Option Enable Audio (Audio aktivieren) ausgewählt.
Miscellaneous Devices	Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung von Enabled Secure Digital (SD) Card (SD-Karte aktiviert) (Standardeinstellung).

Bildschirm Optionen

Beschreibung

Primary Display

Option

Diese Option legt fest, welcher Video-Controller zum primären Display wird, wenn mehrere Controller im System verfügbar sind.

- Auto (Automatisch): Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
- Intel HD-Grafikkarte

Optionen des Bildschirms "Security" (Sicherheit)

Option	Beschreibung
Admin Password	Ermöglicht das Einrichten, Ändern oder Löschen des Administratorkennworts (Admin). (i) ANMERKUNG: Vor dem Einrichten des System- und Festplattenkennworts müssen Sie das Administratorkennwort festlegen. Durch Löschen des Administratorkennworts werden auch das Systemkennwort und das Festplattenkennwort automatisch gelöscht.
	(i) ANMERKUNG: Erfolgreiche Kennwortänderungen werden sofort wirksam.
	Standardeinstellung: Not set (Nicht eingestellt)
System Password	Ermöglicht das Einrichten, Ändern oder Löschen des System-Kennworts.
	Standardeinstellung: Not set (Nicht eingestellt)
Internal HDD-0 Password	Ermöglicht das Einrichten, Ändern oder Löschen des Kennworts der internen Festplatte. (i) ANMERKUNG: Erfolgreiche Kennwortänderungen werden sofort wirksam.
	Standardeinstellung: Not set (Nicht eingestellt)
Internal HDD-1 Password	Ermöglicht das Einrichten, Ändern oder Löschen des Kennworts der internen Festplatte. (i) ANMERKUNG: Erfolgreiche Kennwortänderungen werden sofort wirksam.
	Standardeinstellung: Not set (Nicht eingestellt)
Password Change	Ermöglicht das Aktivieren der Deaktivierungsberechtigung bezüglich der System- und Festplattenkennwörter, wenn das Administratorkennwort festgelegt ist.
	Standardeinstellung: Allow Non-Admin Password Changes (Änderungen an anderen Kennwörtern als dem Administratorkennwort zulassen) ist ausgewählt.
UEFI-Kapsel Firmware- Aktualisierung	Diese Option steuert, ob das System BIOS-Aktualisierungen über UEFI Capsule-Aktualisierungspakete zulässt. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Non-Admin Setup Changes	Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob Änderungen an der Einrichtungsoption bei festgelegtem Administratorkennwort zulässig sind. Wenn diese Option deaktiviert ist, sind die Einrichtungsoptionen durch das Administratorkennwort gesperrt.
TPM 2.0 Security	Ermöglicht das Aktivieren des TPM (Trusted Platform Module, vertrauenswürdiges Plattformmodul) während des POST. Die Optionen sind:
	 TPM On (TPM eingeschaltet) – standardmäßig aktiviert Clear (Löschen) PPI Bypass for Enabled Commands (PPI-Kennwortumgehung für aktivierte Befehle) PPI Bypass for Disabled Commands (PPI-Kennwortumgehung für deaktivierte Befehle) PPI Bypass for Clear Command (PPI-Kennwortumgehung für Lösch-Befehl) Attestation Enable (Bestätigung aktivieren) – standardmäßig aktiviert Key Storage Enable (Schlüsselspeicher aktivieren) – standardmäßig aktiviert SHA-256 (standardmäßig aktiviert)

Option	Beschreibung	
	 Deaktiviert Enabled (Aktiviert) – standardmäßig aktiviert 	
	() ANMERKUNG: Für TPM1.2/2.0-Up- oder Downgrades laden Sie das TPM-Wrappertool (Software) herunter.	
Computrace	Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der optionalen Computrace-Software. Die Optionen sind:	
	 Deactivate (Ausschalten) Disable (Deaktivieren) Activate (Aktivieren) 	
	() ANMERKUNG: Mit den Optionen "Activate" (Aktivieren) und "Disable" (Deaktivieren) wird die Funktion dauerhaft aktiviert oder deaktiviert. Keine weiteren Änderungen sind zulässig.	
	Standardeinstellung: Deactivate (Ausschalten)	
Master Password Lockout	Die Option "Enable Master Password Lockout" (Sperrung des Masterkennworts aktivieren) ist nicht standardmäßig aktiviert.	
SIMM Security	Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der zusätzlichen UEFI-SIMM-Sicherheitsmaßnahmen.	
Mitigation	Standardeinstellung: "SIMM Security Mitigation" (SIMM-Sicherheitsmaßnahmen) ist nicht ausgewählt.	

Optionen des Bildschirms "Secure Boot" (Sicherer Start)

Option	Beschreibung
Secure Boot Enable	Diese Option aktiviert oder deaktiviert die Funktion Secure Boot (Sicherer Start).
	Standardeinstellung: Nicht aktiviert
Secure Boot Mode	 Deployed Mode (Modus "Bereitgestellt") (Standardeinstellung) Audit Mode (Auditmodus)
Expert Key Management (Erweiterte Schlüsselverwalltu ng)	Die Sicherheitsschlüssel-Datenbanken können nur bearbeitet werden, wenn sich das System im benutzerdefinierten Modus befindet. Die Option Enable Custom Mode (Benutzerdefinierten Modus aktivieren) ist standardmäßig deaktiviert. Die Optionen sind:
	 PK (Standardeinstellung) KEK db dbx
	Wenn Sie den Custom Mode (Benutzerdefinierter Modus) aktivieren, werden die relevanten Optionen für PK, KEK, db und dbx angezeigt. Die Optionen sind:
	 Save to File (In Datei speichern) – Speichert den Schlüssel in einer vom Benutzer ausgewählten Datei. Replace from File (Aus Datei ersetzen) – Ersetzt den aktuellen Schlüssel durch einen Schlüssel aus einer vom Benutzer ausgewählten Datei. Append from File (Anhängen aus Datei) – Fügt einen Schlüssel aus einer vom Benutzer ausgewählten Datei zur aktuellen Datenbank hinzu. Delete (Löschen) – Löscht den ausgewählten Schlüssel. Reset All Keys (Alle Schlüssel zurücksetzen) – Setzt auf Standardeinstellungen zurück. Delete All Keys (Alle Schlüssel löschen) – Löscht alle Schlüssel.
	() ANMERKUNG: Wenn Sie den Custom Mode (Benutzerdefinierter Modus) deaktivieren, werden sämtliche vorgenommenen Änderungen gelöscht und die Schlüssel auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Optionen des Bildschirms Intel Software Guard-Erweiterungen

Option

Beschreibung

Intel SGX Enable

Ermöglicht die Bereitstellung einer sicheren Umgebung für die Ausführung von Codes bzw. die Speicherung vertraulicher Informationen im Kontext des Hauptbetriebssystems. Die Optionen sind:

- Deaktiviert •
- Enabled (Aktiviert)
- Software Controlled (Softwaregesteuert) (Standardeinstellung)

Enclave Memory Mit dieser Option wird die Größe der Speicherreserve von SGX-Enklaven festgelegt (SGX Enclave Reserve Size Memory Size). Die Optionen sind:

- 32 MB •
- 64 MB •
- 128 MB

Optionen des Bildschirms "Performance" (Leistung)

Option	Beschreibung
Multi Core Support	In diesem Feld wird angegeben, ob einer oder alle Cores des Prozesses aktiviert sind. Die Leistung mancher Anwendungen verbessert sich mit zusätzlichen Cores. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Hiermit können Sie die Multi Core-Unterstützung für den Prozessor aktivieren oder deaktivieren. Der installierte Prozessor unterstützt zwei Cores. Wenn Sie die Multi Core-Unterstützung aktivieren, werden zwei Cores aktiviert. Bei Deaktivierung wird ein Core aktiviert.
	 All (Alle) – standardmäßig aktiviert 1 2 3
Intel SpeedStep	Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Intel SpeedStep-Funktion.
	Enable Intel SpeedStep (Intel SpeedStep aktivieren)
	Standardeinstellung: Die Option ist aktiviert.
C-States Control	Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der zusätzlichen Prozessor-Ruhezustände. C-States (C-Zustände) Standardeinstellung: Die Option ist aktiviert.
Intel TurboBoost	Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren des Intel TurboBoost-Modus für den Prozessor. Enable Intel TurboBoost (Intel TurboBoost aktivieren) (Standardeinstellung)

Optionen des Bildschirms "Power Management" (Energieverwaltung)

Option Beschreibung

AC Recovery

Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung des automatischen Einschaltens des Computers, wenn das Netzteil angeschlossen ist.

- Power Off (Ausschalten, Standardeinstellung)
- Einschalten
- Last Power State (Letzter Energiestatus)

Option	Beschreibung
Enable Intel Speed Shift Technology	Diese Option wird verwendet, um die Unterstützung für Intel Speed Shift-Technologie zu aktivieren oder zu deaktivieren. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Auto On Time	 Ermöglicht das Festlegen der Zeit zum automatischen Einschalten des Computers. Die Optionen sind: Deaktiviert Every Day (Jeden Tag) Weekdays (Wochentags) Select Days (Tage auswählen) Standardeinstellung: Disabled (Deaktiviert)
Deep Sleep Control	 Hier können Sie die Stromsparkapazität des Systems im Modus Herunterfahren (S5) oder Hybernate (S4) festlegen. Disabled (Deaktiviert) (Standardeinstellung) Enabled in S5 only (Nur in S5 aktiviert) Enabled in S4 and S5 (Nur in S5 und S4 aktiviert)
USB Wake Support	 Ermöglicht die Aktivierung von USB-Geräten, um das System aus dem Standby-Modus zu holen. ANMERKUNG: Diese Funktion kann nur dann verwendet werden, wenn ein Netzadapter angeschlossen ist. Wenn der Netzadapter im Standby-Modus entfernt wird, deaktiviert das System-Setup die Energieversorgung aller USB-Anschlüsse, um Energie zu sparen. Enable USB Wake Support (USB Wake Support aktivieren) Standardeinstellung: Die Option ist aktiviert.
Wake on LAN/ WLAN	 Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion, die den Computer aus dem Off-Zustand (Aus) hochfährt, wenn dies durch ein LAN-Signal ausgelöst wird. Disabled (Deaktiviert): diese Option ist standardmäßig aktiviert. LAN Only (Nur LAN) WLAN Only (Nur WLAN) LAN or WLAN (LAN oder WLAN) LAN with PXE Boot (LAN mit PXE-Start)
Block Sleep	Mit dieser Option kann das Eintreten in den Ruhemodus (S3-Modus) in einer Betriebssystemumgebung blockiert werden. Block Sleep (S3 state) (Ruhezustand blockieren – S3-Modus) Standardeinstellung: die Option ist deaktiviert.

Optionen des Bildschirms "POST Behavior" (Verhalten beim POST)

Option	Beschreibung
Numlock LED	Diese Option gibt an, ob die NumLockLED bei Systemstart aktiviert werden soll.
	Enable NumLock LED (NumLock-LED aktivieren): Die Option ist aktiviert.
Keyboard Errors	Diese Option legt fest, ob Tastaturfehler bei Systemstart gemeldet werden.
	Enables Keyboard Error Detection (Erkennung von Tastaturfehlern aktivieren): Die Option ist standardmäßig aktiviert.
Fastboot	Ermöglicht die Beschleunigung des Startvorgangs durch Umgehung einiger der Kompatibilitätsschritte. Die Optionen sind:
	 Minimal Thorough (Gründlich) (Standardeinstellung) Automatisch

Option	Beschreibung	
Extend BIOS	Mit dieser Option wird eine zusätzliche Verzögerung vor dem Starten erstellt.	
POST Time	 O Sekunden (Standardeinstellung) 5 seconds (5 Sekunden) 10 seconds (10 Sekunden) 	
Full Screen Logo	. Diese Option zeigt ein Vollbildschirmlogo, wenn das Bild mit der Bildschirmauflösung übereinstimmt. Die Option "Enable Full Screen Logo" (Vollbildschirmlogo aktivieren) ist nicht standardmäßig aktiviert.	
Warnings and Errors	 Prompt on Warnings and Error (Meldung bei Warnungen und Fehlern): standardmäßig aktiviert Continue on Warnings (Bei Warnungen fortfahren) Continue on Warnings and Errors (Bei Warnungen und Fehlern fortfahren) 	

Optionen des Bildschirms "Virtualization support" (Unterstützung der Virtualisierung)

Option	Beschreibung
Virtualization Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Intel Virtualization Technology (Intel-Virtualisierung	
	Enable Intel Virtualization Technology (Intel-Virtualisierungstechnologie aktivieren) (Standard).
VT for Direct I/O	Aktiviert oder deaktiviert die Nutzung der von der Intel®-Virtualisierungstechnologie für direktes E/A bereitgestellten zusätzlichen Hardwarefunktionen durch den VMM (Virtual Machine Monitor).
	Enable VT for Direct I/O (VT für direkte E/A aktivieren) – standardmäßig aktiviert.

Wireless-Optionen des Bildschirms

Option	Beschreibung
Wireless Device	Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der internen Wireless-Geräte.
Enable	• WLAN/WiGig (Standardeinstellung)
	Bluetooth (Standardeinstellung)

Optionen für die erweiterte Konfiguration

Option	Beschreibung	
ASPM	Ermöglicht das Festlegen des ASPM-Levels.	
	• Auto (Standardeinstellung)	

- Deaktiviert
- L1 Only (Nur L1)

Optionen des Bildschirms "Maintenance" (Wartung)

Option	Beschreibung
Service Tag	Zeigt die Service-Tag-Nummer des Computers an.
Asset Tag	Ermöglicht es, eine Systemkennnummer zu definieren, wenn noch keine festgelegt wurde. Diese Option ist standardmäßig nicht aktiviert.
SERR Messages	Dieses Feld steuert den SERR-Meldungsmechanismus. Für einige Grafikkarten werden SERR-Meldungen vorausgesetzt.

Option	Beschreibung
	Enable SERR Messages (SERR-Meldungen aktivieren)(Standard)
BIOS Downgrade	Dieses Feld steuert das Zurücksetzen der Systemfirmware auf frühere Versionen.
	Ermöglicht BIOS-Downgrade (standardmäßig aktiviert)
Data Wipe	Dieses Feld ermöglicht es dem Benutzer, Daten von allen internen Speichergeräten zu löschen.
BIOS Recovery	Diese Option ermöglicht die Wiederherstellung bestimmter beschädigter BIOS-Bedingungen von einer Wiederherstellungsdatei auf der primären Festplatte des Benutzers oder auf einem externen USB-Stick. Standardmäßig aktiviert.
First Power On Date	Mit dieser Option können Sie das Besitzdatum einstellen. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Optionen im Fenster des Systemprotokolls

Option Beschreibung

BIOS Events Ermöglicht das Anzeigen und Löschen von POST-Ereignissen des System-Setup-Programms (BIOS).

SupportAssist System Resolution (SupportAssist-Systemproblemlösung)

Option	Beschreibung
Auto OS Recovery Threshold	 Ermöglicht die Steuerung des automatischen Systemstartablaufs für das SupportAssist-System. Optionen sind: Aus 1 2 (Enabled by default) (Standardmäßig aktiviert)
SupportAssist OS Recovery	Ermöglicht das Wiederherstellen der SupportAssist OS Recovery (standardmäßig aktiviert)

Aktualisieren des BIOS unter Windows

Es wird empfohlen, Ihr BIOS (System-Setup) beim Austauschen der Systemplatine oder wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, zu aktualisieren.

(i) ANMERKUNG: Wenn BitLocker aktiviert ist, muss es vor dem Aktualisieren des System-BIOS vorübergehend deaktiviert und nach der BIOS-Aktualisierung wieder aktiviert werden.

- 1. Den Computer neu starten.
- 2. Rufen Sie die Website Dell.com/support auf.
 - Geben Sie die Service Tag (Service-Tag-Nummer) oder den Express Service Code (Express-Servicecode) ein und klicken Sie auf Submit (Absenden).
 - Klicken Sie auf **Detect Product** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3. Wenn Sie das Service-Tag nicht finden oder ermitteln können, klicken Sie auf Choose from all products.
- 4. Wählen Sie die Kategorie Products aus der Liste aus.

(i) ANMERKUNG: Wählen Sie die entsprechende Kategorie aus, um zur Produktseite zu gelangen.

- 5. Wählen Sie Ihr Computermodell aus. Die Seite Product Support (Produktunterstützung) wird auf Ihrem Computer angezeigt.
- 6. Klicken Sie auf **Get drivers** und klicken Sie auf **Drivers and Downloads**. Der Abschnitt "Drivers and Downloads" wird angezeigt.
- 7. Klicken Sie auf Find it myself.

- 8. Klicken Sie auf **BIOS** zur Anzeige der BIOS-Versionen.
- 9. Suchen Sie die neueste BIOS-Datei und klicken Sie auf **Download**.
- Wählen Sie im Fenster Please select your download method below (Wählen Sie unten die Download-Methode) die bevorzugte Download-Methode aus. Klicken Sie dann auf Download Now (Jetzt herunterladen). Das Fenster File Download (Dateidownload) wird angezeigt.
- 11. Klicken Sie auf **Save (Speichern)**, um die Datei auf Ihrem Computer zu speichern.
- Klicken Sie auf Run (Ausführen), um die aktualisierten BIOS-Einstellungen auf Ihrem Computer zu speichern. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

System- und Setup-Kennwort

Tabelle 17. System- und Setup-Kennwort

Kennworttyp	Beschreibung
System password (Systemkennwort)	Dies ist das Kennwort, das Sie zur Anmeldung beim System eingeben müssen.
Setup password (Setup-Kennwort)	Dies ist das Kennwort, das Sie für den Zugriff auf und Änderungen an den BIOS-Einstellungen des Computers eingeben müssen.

Sie können ein Systemkennwort und ein Setup-Kennwort zum Schutz Ihres Computers erstellen.

VORSICHT: Die Kennwortfunktionen bieten einen gewissen Schutz für die auf dem System gespeicherten Daten.

- VORSICHT: Wenn Ihr Computer nicht gesperrt und unbeaufsichtigt ist, kann jede Person auf die auf dem System gespeicherten Daten zugreifen.
- (i) ANMERKUNG: System- und Setup-Kennwortfunktionen sind deaktiviert

Zuweisen eines System- oder Setup-Passworts

Sie können ein neues System or Admin Password (System-oder Admin-Kennwort) nur zuweisen, wenn der Zustand Not Set (Nicht eingestellt) ist.

Um das System-Setup aufzurufen, drücken Sie unmittelbar nach einem Einschaltvorgang oder Neustart die Taste F2.

- Wählen Sie im Bildschirm System BIOS (System-BIOS) oder System Setup (System-Setup) die Option Security (Sicherheit) aus und drücken Sie die Eingabetaste.
 Die Bildschirm System Sie die Eingabetaste.
 - Der Bildschirm Security (Sicherheit) wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie System/Admin Password (System/Admin-Kennwort) und erstellen Sie ein Passwort im Feld Enter the new password (Geben Sie das neue Kennwort ein).

Verwenden Sie zum Zuweisen des Systemkennworts die folgenden Richtlinien:

- Kennwörter dürfen aus maximal 32 Zeichen bestehen.
- Das Kennwort darf die Zahlen 0 bis 9 enthalten.
- Lediglich Kleinbuchstaben sind zulässig, Großbuchstaben sind nicht zulässig.
- Die folgenden Sonderzeichen sind zulässig: Leerzeichen, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Geben Sie das Systemkennwort ein, das Sie zuvor im Feld Neues Kennwort bestätigen eingegeben haben, und klicken Sie auf OK.
- 4. Drücken Sie die Taste "Esc", und eine Meldung fordert Sie zum Speichern der Änderungen auf.
- Drücken Sie auf "Y", um die Änderungen zu speichern. Der Computer wird neu gestartet.

Löschen oder Ändern eines vorhandenen System- und Setup-Kennworts

Stellen Sie sicher, dass die **Option Password Status** (Kennwortstatus) (im System-Setup) auf Unlocked (Nicht gesperrt) gesetzt ist, bevorsie versuchen zu löschen oder ändern Sie das vorhandene System- und/oder Setup-Kennwort zu. Sie können ein vorhandenes System- oder Setup-Kennwort nicht löschen oder ändern, wenn **Password Status** (Kennwortstatus) auf Locked (Gesperrt) gesetzt ist.

Um das System-Setup aufzurufen, drücken Sie unmittelbar nach dem Einschaltvorgang oder Neustart die Taste F2.

- Wählen Sie im Bildschirm System BIOS (System-BIOS) oder System Setup (System-Setup) die Option System Security (Systemsicherheit) aus und drücken Sie die Eingabetaste. Der Bildschirm System Security (Systemsicherheit) wird angezeigt.
- 2. Überprüfen Sie im Bildschirm System Security (Systemsicherheit), dass die Option Password Status (Kennwortstatus) auf Unlocked (Nicht gesperrt) gesetzt ist.
- 3. Wählen Sie die Option **System Password** (Systemkennwort) aus, ändern oder löschen Sie das vorhandene Systemkennwort und drücken Sie die Eingabetaste oder Tabulatortaste.
- 4. Wählen Sie die Option **Setup Password** (Setup-Kennwort) aus, ändern oder löschen Sie das vorhandene Setup-Kennwort und drücken Sie die <Eingabetaste> oder die <Tabulatortaste>.
 - () ANMERKUNG: Wenn Sie das Systemkennwort und/oder Setup-Passwort ändern, geben Sie das neue Passwort erneut ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn Sie das Systemkennwort und/oder Setup-Passwort löschen, bestätigen Sie die Löschung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 5. Drücken Sie die Taste "Esc", und eine Meldung fordert Sie zum Speichern der Änderungen auf.
- 6. Drücken Sie auf "Y", um die Änderungen zu speichern und das System-Setup zu verlassen. Der Computer wird neu gestartet.



Betriebssystem

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows 10 Home (64 Bit)
- Windows 10 Professional (64 Bit)
- Ubuntu
- Windows 10 National Academy

Herunterladen von -Treibern

- 1. Schalten Sie das/den ein.
- 2. Rufen Sie die Website Dell.com/support auf.
- 3. Klicken Sie auf Produktsupport, geben Sie die Service-Tag-Nummer für Ihr/Ihren ein und klicken Sie auf .
 - ANMERKUNG: Wenn Sie keine Service-Tag-Nummer haben, verwenden Sie die automatische Erkennungsfunktion oder suchen Sie manuell nach Ihrem -Modell.
- 4. Klicken Sie auf Drivers and Downloads (Treiber und Downloads).
- 5. Wählen Sie das Betriebssystem aus, das auf Ihrem installiert ist.
- 6. Scrollen Sie auf der Seite nach unten und wählen Sie den zu installierenden Treiber.
- 7. Klicken Sie auf **Download File**, um den Treiber für Ihr/Ihren herunterzuladen.
- 8. Sobald der Download abgeschlossen ist, wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Treiberdatei gespeichert haben.
- 9. Doppelklicken Sie auf das Dateisymbol des Treibers und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Intel-Chipsatztreiber

Überprüfen Sie, ob die Intel-Chipsatztreiber bereits auf dem System installiert sind.

- 🗸 🛅 System devices
 - Tan ACPI Fan
 - Tan ACPI Fan
 - La ACPI Fan
 - ACPI Fan
 - ACPI Fan
 - Ta ACPI Fixed Feature Button
 - Tan ACPI Power Button
 - ACPI Processor Aggregator
 - Tanta ACPI Thermal Zone
 - Tanta ACPI Thermal Zone
 - Composite Bus Enumerator
 - to Dell Diag Control Device
 - to Dell System Analyzer Control Device
 - tigh Definition Audio Controller
 - tigh Definition Audio Controller
 - timer High precision event timer
 - to Intel(R) Management Engine Interface
 - 늘 Intel(R) Power Engine Plug-in
 - 🏣 Intel(R) Xeon(R) E3 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) Gaussian Mixture Model 1911
 - to Intel(R) Xeon(R) E3 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) 1901
 - tegacy device
 - To Microsoft ACPI-Compliant System
 - to Spriver Management BIOS Driver
 - To Microsoft UEFI-Compliant System
 - The Microsoft Virtual Drive Enumerator
 - The Microsoft Windows Management Interface for ACPI
 - The Microsoft Windows Management Interface for ACPI
 - The Microsoft Windows Management Interface for ACPI
 - to NDIS Virtual Network Adapter Enumerator
 - The Numeric data processor
 - T PCI Express Root Complex
 - to PCI standard host CPU bridge
 - PCI standard RAM Controller
 - PCI-to-PCI Bridge
 - The Plug and Play Software Device Enumerator
 - programmable interrupt controller
 - to Remote Desktop Device Redirector Bus
 - by System CMOS/real time clock
 - timer System timer
 - 🛅 UMBus Root Bus Enumerator

Serieller E/A-Treiber

Überprüfen Sie, ob die Treiber für das Touchpad, die IR-Kamera und die Tastatur installiert sind.



Abbildung 1. Serieller E/A-Treiber

USB-Treiber

Überprüfen Sie, ob die USB-Treiber bereits auf dem Computer installiert sind.

- Universal Serial Bus controllers
 - Intel(R) USB 3.1 eXtensible Host Controller 1.10 (Microsoft)
 - Realtek USB 2.0 Card Reader
 - USB Root Hub (USB 3.0)

Netzwerktreiber

Installieren Sie die WLAN- und Bluetooth-Treiber von der Dell Support-Website.

Tabelle 18. Netzwerktreiber

Vor der Installation

Bluetooth Device (Personal Area Network)
Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)

Nach der Installation

Network adapters
 Bluetooth Device (Personal Area Network)
 Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
 Qualcomm QCA9565 802.11b/g/n Wireless Adapter
 Realtek PCle GBE Family Controller
 WAN Miniport (IKEv2)
 WAN Miniport (IP)
 WAN Miniport (IPv6)
 WAN Miniport (L2TP)
 WAN Miniport (Network Monitor)
 WAN Miniport (PPPOE)
 WAN Miniport (SSTP)

Realtek-Audio

Überprüfen Sie, ob die Audiotreiber bereits auf dem Computer installiert sind.

Tabelle 19. Realtek-Audio

Vor der Installation

Nach der Installation

Sound, video and game controllers
 Intel(R) Display Audio

Audio inputs and outputs
 Speakers/Headphones (Realtek(R) Audio)

Serial-ATA-Treiber

Installieren Sie den aktuellen Intel Rapid Storage-Treiber, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Die Verwendung der standardmäßigen Windows-Speichertreiber wird nicht empfohlen. Überprüfen Sie, ob die Serial-ATA-Standardtreiber auf dem Computer installiert sind.

🗸 🍇 Storage controllers

Sa Microsoft Storage Spaces Controller

Wie Sie Hilfe bekommen

Themen:

Kontaktaufnahme mit Dell

Kontaktaufnahme mit Dell

() ANMERKUNG: Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell-Produktkatalog finden.

Dell stellt verschiedene onlinebasierte und telefonische Support- und Serviceoptionen bereit. Da die Verfügbarkeit dieser Optionen je nach Land und Produkt variiert, stehen einige Services in Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung. So erreichen Sie den Vertrieb, den Technischen Support und den Kundendienst von Dell:

- 1. Rufen Sie die Website Dell.com/support auf.
- 2. Wählen Sie Ihre Supportkategorie.
- 3. Wählen Sie das Land bzw. die Region in der Drop-Down-Liste Land oder Region auswählen am unteren Seitenrand aus.
- 4. Klicken Sie je nach Bedarf auf den entsprechenden Service- oder Support-Link.