### Mouse sem fio móvel Dell MS3320W Guia do Usuário



Modelo do mouse: MS3320W Modelo regulatório: MS3320Wp

# Notas, Cuidados e Alertas



CUIDADO: CUIDADO indica danos potenciais no hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.

ALERTA: ALERTA indica um potencial dano de propriedade, lesões pessoais ou morte.

© 2020 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas de comércio são marcas de comércio da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas de comércio podem ser marcas de comércio de seus respectivos proprietários.

2020-03

Rev. A01

# Índice

O que está na caixa	.4
Características	.5
Configuração de seu mouse sem fio	.6
Instalação da bateria	. 6
Ligação do mouse	. 8
Gerenciador Periférico Dell	.9
Emparelhe seu mouse sem fio	. 10
Emparelhamento com um dongle USB	. 10
Emparelhamento do seu mouse usando Bluetooth	. 11
Especificações	13
Geral	. 13
Tensão elétrica	. 13
Características físicas	. 13
Temperatura	. 13
Sem fio	. 14
Resolução de problemas	15
Informações estatutárias	19
Garantia	. 19
Garantia limitada e políticas de devolução	. 19
Para os clientes dos EUA:	. 19
Para clientes da Europa, Oriente Médio e África:	. 19
Para os clientes fora dos EUA:	. 19

(Dell

### O que está na caixa



# Características





o direito
s modo conexão
ruptor de força

**NOTA:** Abra a tampa do mouse primeira para acessar o local da etiqueta PPID/ Regulatória.



# Configuração de seu mouse sem fio

### Instalação da bateria

1. Localize o slot no lado da tampa do mouse. Usando a ponta do dedo, force para abrir a tampa.



2. Remova o dongle USB de seu compartimento.



DEL

3. Instale a bateria AA no compartimento da bateria.



4. Substitua a tampa do mouse.



Deli

### Ligação do mouse

Deslize o interruptor de força para baixo para ligar o mouse.





# Gerenciador Periférico Dell

O software do Gerenciador Periférico Dell o habilita a realizar o seguinte:

- Atribua atalhos do programa para as teclas ou botões programáveis do dispositivo por meio da aba Ação.
- Veja as informações do dispositivo, assim como a versão do firmware e status da bateria com a guia Info.
- Faça o upgrade das últimas atualizações do firmware nos seus dispositivos.
- Emparelhe os dispositivos adicionais com o dongle RF USB ou diretamente com o seu computador por meio do Bluetooth.

Para mais informações, veja o *Guia do Usuário do Gerenciador Periférico Dell* na página do produto em **www.dell.com/support**.

Dell

# Emparelhe seu mouse sem fio

O seu mouse sem fio Dell pode ser emparelhado com dispositivos usando USB e Bluetooth. Você pode emparelhar e comutar entre um laptop, computador de mesa e um dispositivo móvel compatível.

### Emparelhamento com um dongle USB

**NOTA:** Você pode conectar um dispositivo ao seu mouse sem fio, usando o emparelhamento Universal Dell.

1. Instale o dongle Universal Dell à porta USB no seu computador.







 A luz de modo conexão (1⊗) no mouse acende para indicar o emparelhamento Universal Dell e depois se apaga.



3. O mouse está emparelhado com seu dispositivo USB.



DEL

### Emparelhamento do seu mouse usando Bluetooth

- **NOTA:** Você pode conectar um segundo dispositivo ao seu mouse sem fio usando Bluetooth.
  - Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de modo conexão(2\*) acende, indicando que a conexão Bluetooth foi selecionada.



2. Pressione e segure o botão de modo conexão por 3 segundos para iniciar o modo de emparelhamento.



**3.** A luz do modo conexão(2<sup>3</sup>) pisca por 3 minutos, indicando que seu mouse está no modo de emparelhamento.



4. Emparelhe seu mouse com seu computador com Bluetooth habilitado.

a. Na busca Windows, digite Bluetooth.

b. Clique em **Bluetooth e outras configurações de** dispositivos. A janela **Configurações** é exibida.

c. Clique em **Bluetooth & outros dispositivos**. Certifique-se que o Bluetooth está ligado.

d. Na lista de dispositivos, clique em Mouse sem fio móvel Dell MS3320W.

**NOTA:** Se o **Mouse sem fio móvel Dell MS3320W** não está listado, certifique-se que o modo de emparelhamento está habilitado no mouse.

- 5. Confirme se o processo de emparelhamento em ambos mouse e dispositivo.
  - ✓ NOTA: A luz do modo conexão (2<sup>\*</sup>) acende em branco sólido por alguns segundos para confirmar o emparelhamento e depois se apaga. Depois que o mouse e o dispositivo são emparelhados, eles se conectam automaticamente quando o Bluetooth é habilitado e eles estão na faixa Bluetooth.



DEL

# Especificações

### Geral

Número do modelo Tipo de conexão Requisitos do sistema

#### MS3320W

Sem fio dual-mode (2,4 GHz e Bluetooth 5.0)

- Windows XP (apenas dongle RF)
- Windows Vista (apenas dongle RF)
- Windows 7, 32/64-bit (apenas dongle RF)
- Windows Server 2003 (apenas dongle RF)
- Windows Server 2008; 2008 R2 (apenas dongle RF)

### Tensão elétrica

de operação	1~1,5 V
Tipo de bateria	Uma bateria AA

### Características físicas

Peso (sem bateria)	65 g (0,14 lb)
Dimensões:	
Comprimento	104,46 mm (4,11 polegadas)
Largura	60,39 mm (2,38 polegadas)
Altura	38,30 mm (1,51 polegadas)

### Temperatura

ambiente:

Operação	-10°C a 50°C (14°F a 122°F)
Armazenagem	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Umidade de armazenagem	Umidade relativa máxima 95%;
	sem condensação

### Sem fio

Resolução RF Canal de operação

Distância de operação

Nordic nRF52832, que suporta 2,4G e BT5.0LE

- 79CH para BT5.0LE
- 5 canais para modulação GFSK com 1 Mbps
- > 10 m (saída sem qualquer interferência)



# Resolução de problemas

Problemas	Possíveis soluções
O mouse não funciona	<ol> <li>Verifique se a bateria foi inserida no sentido correto. As extremidades da bateria "+" e "-" devem ser posicionadas como indicada no compartimento da bateria.</li> </ol>
	2. Verifique o nível da bateria.
	<ul> <li>Se o mouse usa uma bateria recarregável, certifique-se que a bateria está totalmente carregada.</li> </ul>
	<ul> <li>Se a bateria está gasta, substitua com outra nova.</li> </ul>
	3. Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria está piscando em âmbar 10 vezes, indicando que a força da bateria está baixa. Se a bateria está completamente gasta, a luz de estado da bateria não acenderá.
	4. Reinicie seu computador.
	<ol> <li>Se você emparelhar o mouse com o dongle USB, certifique-se que o dongle USB está diretamente conectado ao seu computador.</li> </ol>
	• Evite usar replicadores de porta, hubs USB, etc.
	Mude a porta USB.
	<ol> <li>Se você está emparelhando o mouse usando Bluetooth pela primeira vez, consulte a "Emparelhamento do seu mouse usando Bluetooth" seção para obter mais informações.</li> </ol>
	<ul> <li>No seu computador, desligue e depois ligue o Bluetooth.</li> </ul>
	<ul> <li>Verifique se existem interferências que possam afetar a conectividade do Bluetooth, como as próximas de dispositivos de Wi-fi e USB 3.0.</li> </ul>

Problemas	Possíveis soluções
Não foi possível emparelhar	1. Verifique o nível da bateria.
o mouse com o seu computador	<ul> <li>Se o mouse usa uma bateria recarregável, certifique-se que a bateria está totalmente carregada.</li> </ul>
	<ul> <li>Se a bateria está gasta, substitua com outra nova.</li> </ul>
	2. Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria está piscando em âmbar 10 vezes, indicando que a força da bateria está baixa. Se a bateria está completamente gasta, a luz de estado da bateria não acenderá.
	3. Reinicie seu computador.
	<ol> <li>Certifique-se que o dongle USB está conectado diretamente ao seu computador. Evite usar replicadores de porta, hubs USB, etc.</li> </ol>
	<ol> <li>Mude a porta USB ou insira o dongle USB em outra porta USB no seu computador.</li> </ol>
	<ol> <li>Certifique-se que a distância entre o seu computador e mouse está dentro de 10 metros.</li> </ol>
Não foi possível emparelhar	1. Verifique o nível da bateria.
o mouse no seu computador usando Bluetooth	<ul> <li>Se o mouse usa uma bateria recarregável, certifique-se que a bateria está totalmente carregada.</li> </ul>
	<ul> <li>Se a bateria está gasta, substitua com outra nova.</li> </ul>
	<ol> <li>Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria está piscando em âmbar 10 vezes, indicando que a força da bateria está baixa. Se a bateria está completamente gasta, a luz de estado da bateria não acenderá.</li> </ol>
	<ol> <li>No seu computador, desligue e depois ligue o Bluetooth.</li> </ol>
	4. Reinicie seu computador.

16 Resolução de problemas 

(D&LL

<ul> <li>Não foi possível emparelhar o mouse no seu computador usando Bluetooth (continua)</li> <li>5. Verifique se existem interferências que possam afetar a conectividade, como as próximas de dispositivos de Wi-fi e USB 3.0.</li> <li>Verifique se existem dispositivos de rede sem fio próximos, como dispositivos de rede sem fio (impressora Bluetooth e dongle USB 3.0), dispositivos indicadores sem fio e fornos microondas.</li> <li>Afaste-se destes dispositivos.</li> <li>6. Certifique-se que a distância entre o seu computador e mouse está dentro de 10 metros.</li> <li>O apontador do mouse não se move</li> <li>O apontador do mouse não se move</li> <li>A conexão sem fio foi perdida</li> <li>A conexão sem fio foi perdida</li> <li>2. Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria está gasta, substitua com outra nova.</li> <li>2. Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria não acenderá.</li> <li>3. Reinicie seu computador.</li> <li>4. Se você está usando o mouse por meio da conexão Bluetooth, certifique-se que você emparelhou com êxito o mouse com o seu computador.</li> <li>Desligue e depois ligue o Bluetooth em seu computador.</li> <li>Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de emodo conexão (2%) acende, indicando que a conexão Bluetooth foi selecionada.</li> <li>Verifique se existem interferências que possam</li> </ul>	Problemas	Possíveis soluções
<ul> <li>(continua)</li> <li>Verifique se existem dispositivos sem fio próximos, como dispositivos de rede sem fio (impressora Bluetooth e dongle USB 3.0), dispositivos indicadores sem fio e fornos microondas.</li> <li>Afaste-se destes dispositivos.</li> <li>C ertifique-se que a distância entre o seu computador e mouse está dentro de 10 metros.</li> <li>O apontador do mouse não se move</li> <li>Os botões esquerda/direito não funcionam</li> <li>A conexão sem fio foi perdida</li> <li>Se a bateria está gasta, substitua com outra nova.</li> <li>Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria está piscando em âmbar 10 vezes indicando que a força da bateria está baixa. Se a bateria está completamente gasta, a luz de estado da bateria não acenderá.</li> <li>Reinicie seu computador.</li> <li>Se você está usando o mouse por meio da conexão Bluetooth, certifique-se que você emparelhou com êxito o mouse com o seu computador.</li> <li>Desligue e depois ligue o Bluetooth em seu computador.</li> <li>Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de modo conexão (2¾) acende, indicando que a conexão Bluetooth foi selecionada.</li> <li>Verifique se existem interferências que possam</li> </ul>	Não foi possível emparelhar o mouse no seu computador usando Bluetooth (continua)	<ol> <li>Verifique se existem interferências que possam afetar a conectividade, como as próximas de dispositivos de Wi-fi e USB 3.0.</li> </ol>
<ul> <li>Afaste-se destes dispositivos.</li> <li>Certifique-se que a distância entre o seu computador e mouse está dentro de 10 metros.</li> <li>O apontador do mouse não se move</li> <li>Verifique o nível da bateria.</li> <li>Se o mouse usa uma bateria recarregável, certifique-se que a bateria está totalmente carregada.</li> <li>Se a bateria está gasta, substitua com outra nova.</li> <li>Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria está piscando em âmbar 10 vezess indicando que a força da bateria está baixa. Se a bateria está completamente gasta, a luz de estado de bateria não acenderá.</li> <li>Reinicie seu computador.</li> <li>Se você está usando o mouse por meio da conexão Bluetooth, certifique-se que você emparelhou com êxito o mouse com o seu computador.</li> <li>Desligue e depois ligue o Bluetooth em seu computador.</li> <li>Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de modo conexão(2*) acende, indicando que a conexão Bluetooth foi selecionada.</li> <li>Verifique se existem interferências que possam</li> </ul>		<ul> <li>Verifique se existem dispositivos sem fio próximos, como dispositivos de rede sem fio (impressora Bluetooth e dongle USB 3.0), dispositivos indicadores sem fio e fornos microondas.</li> </ul>
<ul> <li>6. Certifique-se que a distância entre o seu computador e mouse está dentro de 10 metros.</li> <li>O apontador do mouse não se move</li> <li>Os botões esquerda/direito não funcionam</li> <li>A conexão sem fio foi perdida</li> <li>Se a bateria está gasta, substitua com outra nova.</li> <li>2. Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria está piscando em âmbar 10 vezes indicando que a força da bateria está baixa. Se a bateria está completamente gasta, a luz de estado da bateria não acenderá.</li> <li>3. Reinicie seu computador.</li> <li>4. Se você está usando o mouse por meio da conexão Bluetooth, certifique-se que você emparelhou com êxito o mouse com o seu computador.</li> <li>Desligue e depois ligue o Bluetooth em seu computador.</li> <li>Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de modo conexão (2<sup>3</sup>) acende, indicando que a conexão Bluetooth foi selecionada.</li> <li>Verifique se existem interferências que possam</li> </ul>		<ul> <li>Afaste-se destes dispositivos.</li> </ul>
<ul> <li>O apontador do mouse não se move</li> <li>Os botões esquerda/direito não funcionam</li> <li>A conexão sem fio foi perdida</li> <li>Se a bateria está gasta, substitua com outra nova.</li> <li>Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria está piscando em âmbar 10 vezes indicando que a força da bateria está baixa. Se a bateria está completamente gasta, a luz de estado da bateria não acenderá.</li> <li>Reinicie seu computador.</li> <li>Se você está usando o mouse por meio da conexão Bluetooth, certifique-se que você emparelhou com exito o mouse com o seu computador.</li> <li>Desligue e depois ligue o Bluetooth em seu computador.</li> <li>Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de emodo conexão Bluetooth foi selecionada.</li> <li>Verifique se existem interferências que possam</li> </ul>		<ol> <li>Certifique-se que a distância entre o seu computador e mouse está dentro de 10 metros.</li> </ol>
<ul> <li>se move</li> <li>Se o mouse usa uma bateria recarregável, certifique-se que a bateria está totalmente carregada.</li> <li>A conexão sem fio foi perdida</li> <li>Se a bateria está gasta, substitua com outra nova.</li> <li>Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria está piscando em âmbar 10 vezes indicando que a força da bateria está baixa. Se a bateria está completamente gasta, a luz de estado da bateria não acenderá.</li> <li>Reinicie seu computador.</li> <li>Se você está usando o mouse por meio da conexão Bluetooth, certifique-se que você emparelhou com êxito o mouse com o seu computador.</li> <li>Desligue e depois ligue o Bluetooth em seu computador.</li> <li>Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de modo conexão(2<sup>3</sup>) acende, indicando que a conexão Bluetooth foi selecionada.</li> <li>Verifique se existem interferências que possam</li> </ul>	O apontador do mouse não	1. Verifique o nível da bateria.
Os botões esquerda/direito       certifique-se que a bateria esta totalmente         não funcionam       A conexão sem fio foi perdida         A conexão sem fio foi perdida       Se a bateria está gasta, substitua com outra nova.         2. Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria está piscando em âmbar 10 vezes indicando que a força da bateria está baixa. Se a bateria está completamente gasta, a luz de estado da bateria não acenderá.         3. Reinicie seu computador.       Se você está usando o mouse por meio da conexão Bluetooth, certifique-se que você emparelhou com êxito o mouse com o seu computador.         • Desligue e depois ligue o Bluetooth em seu computador.       Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de modo conexão (2*) acende, indicando que a conexão Bluetooth foi selecionada.         • Verifique se existem interferências que possam	se move	• Se o mouse usa uma bateria recarregável,
<ul> <li>Se a bateria está gasta, substitua com outra nova.</li> <li>Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria está piscando em âmbar 10 vezes indicando que a força da bateria está baixa. Se a bateria está completamente gasta, a luz de estado da bateria não acenderá.</li> <li>Reinicie seu computador.</li> <li>Se você está usando o mouse por meio da conexão Bluetooth, certifique-se que você emparelhou com êxito o mouse com o seu computador.</li> <li>Desligue e depois ligue o Bluetooth em seu computador.</li> <li>Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de modo conexão Bluetooth foi selecionada.</li> <li>Verifique se existem interferências que possam</li> </ul>	Os botões esquerda/direito não funcionam	certifique-se que a bateria está totalmente carregada.
<ul> <li>2. Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria está piscando em âmbar 10 vezes indicando que a força da bateria está baixa. Se a bateria está completamente gasta, a luz de estado da bateria não acenderá.</li> <li>3. Reinicie seu computador.</li> <li>4. Se você está usando o mouse por meio da conexão Bluetooth, certifique-se que você emparelhou com êxito o mouse com o seu computador.</li> <li>Desligue e depois ligue o Bluetooth em seu computador.</li> <li>Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de modo conexão Bluetooth foi selecionada.</li> <li>Verifique se existem interferências que possam</li> </ul>	A conexão sem fio foi perdida	<ul> <li>Se a bateria está gasta, substitua com outra nova.</li> </ul>
<ul> <li>3. Reinicie seu computador.</li> <li>4. Se você está usando o mouse por meio da conexão Bluetooth, certifique-se que você emparelhou com êxito o mouse com o seu computador.</li> <li>Desligue e depois ligue o Bluetooth em seu computador.</li> <li>Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de modo conexão(2*) acende, indicando que a conexão Bluetooth foi selecionada.</li> <li>Verifique se existem interferências que possam</li> </ul>		2. Desligue e ligue o mouse. Verifique se a luz de estado de bateria está piscando em âmbar 10 vezes, indicando que a força da bateria está baixa. Se a bateria está completamente gasta, a luz de estado da bateria não acenderá.
<ul> <li>4. Se você está usando o mouse por meio da conexão Bluetooth, certifique-se que você emparelhou com êxito o mouse com o seu computador.</li> <li>Desligue e depois ligue o Bluetooth em seu computador.</li> <li>Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de modo conexão(2*) acende, indicando que a conexão Bluetooth foi selecionada.</li> <li>Verifique se existem interferências que possam</li> </ul>		3. Reinicie seu computador.
<ul> <li>Desligue e depois ligue o Bluetooth em seu computador.</li> <li>Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de modo conexão(2*) acende, indicando que a conexão Bluetooth foi selecionada.</li> <li>Verifique se existem interferências que possam</li> </ul>		<ol> <li>Se você está usando o mouse por meio da conexão Bluetooth, certifique-se que você emparelhou com êxito o mouse com o seu computador.</li> </ol>
<ul> <li>Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de modo conexão(2*) acende, indicando que a conexão Bluetooth foi selecionada.</li> <li>Verifique se existem interferências que possam</li> </ul>		<ul> <li>Desligue e depois ligue o Bluetooth em seu computador.</li> </ul>
<ul> <li>Verifique se existem interferências que possam</li> </ul>		<ul> <li>Pressione o botão modo de conexão duas vezes no seu mouse(em 3 segundos) até que a luz de modo conexão(2<sup>*</sup>) acende, indicando que a conexão Bluetooth foi selecionada.</li> </ul>
afetar a conectividade do Bluetooth, como as próximas de dispositivos de Wi-fi e USB 3.0.		<ul> <li>Verifique se existem interferências que possam afetar a conectividade do Bluetooth, como as próximas de dispositivos de Wi-fi e USB 3.0.</li> </ul>
<ol> <li>Certifique-se que a distância entre o seu computador e mouse está dentro de 10 metros.</li> </ol>		<ol> <li>Certifique-se que a distância entre o seu computador e mouse está dentro de 10 metros.</li> </ol>

(Dell

Problemas	Possíveis soluções
Resolução de problemas com um leve movimento do cursor	<ol> <li>Certifique-se que o sensor não esteja obstruído ou sujo.</li> </ol>
	<ol> <li>As superfícies de vidro ou muito brilhantes não são adequadas para o sensor do mouse capturar o movimento do mouse. O uso de um mouse pad de cor escura pode melhorar o acompanhamento.</li> </ol>
	<ol> <li>Mude as configurações do mouse para ajustar a velocidade do apontador.</li> </ol>
	Clique ou toque na guia que corresponde ao Sistema Operacional (SO_ instalado no seu laptop/ computador de mesa e realize os passos que se encontram na seção para mudar as configurações.
	<ul> <li>Na caixa Search (buscar), digite main.cpl. A caixa de diálogo Propriedades do Mouse é exibida.</li> </ul>
	<ul> <li>Clique ou toque em main.cpl na lista de programas.</li> </ul>
	<ul> <li>Clique ou toque na guia Pointer Options (opções do apontador). Na seção Movimento, mova o cursor para ajustar a velocidade do ponteiro no nível desejado.</li> </ul>
	Clique ou toque em OK.

(D&LL

# Informações estatutárias

### Garantia

### Garantia limitada e políticas de devolução

Os produtos de marca Dell têm uma garantia de hardware limitada a três anos. Se você comprou junto com o sistema Dell, ele seguirá a garantia do sistema.

### Para os clientes dos EUA:

Esta compra e o seu uso deste produto estão sujeitos ao contrato do usuário final Dell, que você pode encontrar em **Dell.com/terms**. Este documento contém uma cláusula de arbitragem legal.

### Para clientes da Europa, Oriente Médio e África:

Os produtos da marca Dell que são vendidos e usados estão sujeitos aos direitos legais do cliente nacionais aplicáveis, os termos de qualquer contrato de venda do revendedor que você firmou (os quais se aplicam entre você e o revendedor) e os termos do contrato do usuário final da Dell.

A Dell pode também fornecer uma garantia de hardware adicional - detalhes completos dos termos de garantia e contrato do usuário final da Dell podem ser encontrados indo para **Dell.com/terms**, selecionando seu país na lista na parte inferior da página inicial e depois clicando no link "termos e condições" para os termos do usuário final ou no link "suporte" para os termos de garantia.

### Para os clientes fora dos EUA:

Os produtos da marca Dell que são vendidos e usados estão sujeitos aos direitos legais do cliente nacionais aplicáveis, os termos de qualquer contrato de venda do revendedor que você firmou (os quais se aplicam entre você e o revendedor) e os termos de garantia da Dell. A Dell pode também fornecer uma garantia de hardware adicional - detalhes completos dos termos de garantia da Dell podem ser encontrados indo para **Dell.com**, selecionando seu país na lista na parte inferior da página inicial e depois clicando no link "termos e condições" ou no link "suporte" para os termos de garantia.