

# CONTENUTI

Nota sui copyright e marchi di labbrica	III
Revisione	iii
Aggiornamento e Garanzia	iv
Acquisizione delle parti di ricambio	iv
Supporto tecnico	iv
Caratteristiche del prodotto ecologico	iv
Politica ambientale	v
Informazioni sulle sostanze chimiche	v
Informazioni sulla batteria	v
Istruzioni per la sicurezza	vi
Conformità CE	viii
Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio	viii
Dichiarazione RAEE	viii
Descrizione	1-1
Contonuto della confezione	1.0
	I-Z
Descrizione del sistema	1-2
Descrizione del sistema Sostituzione dei componenti e aggiornamento	
Descrizione del sistema Sostituzione dei componenti e aggiornamento Preparazione	1-2 1-3 1-7
Descrizione del sistema Sostituzione dei componenti e aggiornamento Preparazione Suggerimenti per la sicurezza ed il comfort	1-2 1-3 1-7 <b>2-1</b> 2-2
Descrizione del sistema	
Descrizione del sistema         Sostituzione dei componenti e aggiornamento         Preparazione         Suggerimenti per la sicurezza ed il comfort         Impostazione hardware         Funzionamento del sistema	
Descrizione del sistema         Sostituzione dei componenti e aggiornamento         Preparazione         Suggerimenti per la sicurezza ed il comfort         Impostazione hardware         Funzionamento del sistema         Gestione energetica	
Descrizione del sistema Sostituzione dei componenti e aggiornamento Preparazione Suggerimenti per la sicurezza ed il comfort Impostazione hardware Gestione energetica Connessione di rete (Windows 10)	1-2 1-3 1-7 2-1 2-2 2-3 
Descrizione del sistema         Sostituzione dei componenti e aggiornamento         Preparazione         Suggerimenti per la sicurezza ed il comfort         Impostazione hardware         Funzionamento del sistema         Gestione energetica         Connessione di rete (Windows 10)         Ripristino del sistema (Windows 10)	

## Nota sul copyright e marchi di fabbrica

Copyright © Micro-Star Int'I Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. II logo MSI utilizzato è un marchio registrato di Micro-Star Int'I Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e nomi citati possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Nessuna garanzia di accuratezza o completezza è espressa o implicita. MSI si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento senza preavviso.

## Revisione

Revisione	Data
V1.0	2018/11

# Aggiornamento e Garanzia

Si prega di notare che alcuni componenti pre-installati sul prodotto possono essere aggiornati o sostituiti a richiesta dell'utente in base al modello acquistato. Per tutte le altre informazioni sul prodotto acquistato, rivolgersi al rivenditore locale. Tutti i tentativi di aggiornamento o sostituzione eseguiti da persone diverse dal rivenditore autorizzato o dal Centro assistenza, annullano la garanzia. Si raccomanda vivamente di rivolgersi al rivenditore autorizzato o al Centro assistenza per tutti gli aggiornamenti e le sostituzioni.

# Acquisizione delle parti di ricambio

Si prega di notare che l'acquisizione delle parti di ricambio (o compatibili) dei prodotti acquistati in alcuni paesi o territori può essere soddisfatta dal produttore per un massimo di 5 anni dalla fine della produzione del prodotto, in base alle normative in vigore al tempo. Rivolgersi al produttore usando il sito https://www.msi.com/support/ per informazioni dettagliate sulla richiesta delle parti di ricambio.

## Supporto tecnico

Se si verificano dei problemi col sistema e nel manuale d'uso non si trovano le istruzioni per risolverli, rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto oppure al rivenditore locale. In alternativa, controllare le seguenti risorse per altre informazioni ed assistenza. Visitare il sito MSI, all'indirizzo: https://www.msi.com/support/ per guide tecniche, aggiornamenti BIOS, aggiornamenti dei driver ed altre informazioni.

## Caratteristiche del prodotto ecologico

- Ridotto consumo energetico durante l'uso e lo standby
- Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente e la salute
- Facile smantellamento e riciclaggio
- Uso ridotto delle risorse naturali incoraggiando il riciclaggio
- Durata allungata del prodotto grazie a facili aggiornamenti
- Ridotta produzione di rifiuti solidi grazie alla politica di ritiro dell'usato

# Politica ambientale

Il prodotto è stato progettato per permettere il riutilizzo ed il riciclaggio appropriato delle parti e non deve essere buttato via.

- Gli utenti devono rivolgersi al centro autorizzato di raccolta locale per il riciclare e smaltire i prodotti usati.
- Per altre informazioni sul riciclo, visitare il sito MSI e rivolgersi ad un distributore locale.

Gli utenti possono contattarci all'indirizzo gpcontdev@msi.com per informazioni su smaltimento, ritiro, riciclaggio e smontaggio appropriato dei prodotti MSI.

# Informazioni sulle sostanze chimiche

In conformità con le normative sulle sostanze chimiche, quale la normativa EU REACH (normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo), MSI fornisce informazioni relative alle sostanze chimiche presenti nei prodotti sul sito:

https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt\_pcm.html

## Informazioni sulla batteria



Unione Europea:

Le batterie, i gruppi batteria e gli accumulatori non devono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati. Utilizzare il sistema pubblico di raccolta per restituirli, riciclarli o trattarli in conformità con le normative locali.



Taiwan:

Per la protezione dell'ambiente, le batterie scariche devono essere smaltite separatamente per il riciclaggio o lo smaltimento specifico.

廢電池請回收

California, Stati Uniti:

La batteria a cella può contenere materiale perclorato e richiede un trattamento speciale se riciclata o smaltita in California.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito:

https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Vi è pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solamente con lo stesso tipo di batteria, oppure con tipo equivalente raccomandato dal produttore.



# Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza. Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel manuale d'uso.



Conservare la Guida all'uso, fornita in dotazione, per riferimenti futuri.



Tenere questa attrezzatura lontana dall'umidità e dalle alte temperature.



Collocare questa attrezzatura su una superficie stabile prima di eseguire l'installazione.



- Assicurarsi che la tensione nominale sia nei limiti di sicurezza e che sia stata regolata in modo appropriato sul valore 100~240V prima di collegare l'attrezzatura alla presa di corrente. Non rimuovere lo spinotto protettivo di messa a terra della spina. L'attrezzatura deve essere collegata ad una presa di corrente con messa a terra.
  - Scollegare sempre il cavo di alimentazione CA prima di installare qualsiasi scheda o modulo aggiuntivo.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione CA, o togliere la corrente dalla presa a muro, quando l'attrezzatura resta inutilizzata per periodi prolungati per ridurre a zero i consumi di energia elettrica.
- Alimentazione: CA 100-240V, 50-60Hz, 4-2A



Le aperture sulle coperture servono per la convezione dell'aria e per impedire il surriscaldamento dell'attrezzatura. Non coprire queste aperture.



Non lasciare l'attrezzatura in ambienti d'immagazzinamento, non condizionati, con temperature superiori ai 60°C o inferiori ai 0°C, perché si può danneggiare l'attrezzatura.

NOTA: La temperatura operativa massima è di circa 40°C.



Non versare mai alcun liquido nelle aperture perché si possono provocare danni all'attrezzatura o subire scosse elettriche.



Collocare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo di alimentazione.



- Quando si collega il cavo coassiale al sintonizzatore TV, è necessario assicurarsi che la schermatura metallica sia collegata in modo sicuro al sistema di messa a terra della costruzione.
  - Il sistema di distribuzione dei cavi deve essere messo a terra in base alla direttiva ANSI/NFPA 70, al National Electric Code (NEC), in particolare alla Sezione 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Messa a terra di uno schermo conduttore esterno di un cavo coassiale).



Tenere sempre il dispositivo lontano da oggetti con forte campo magnetico o elettrico.

Se si verifica una qualsiasi delle seguenti situazioni, fare controllare l'attrezzatura dal personale dell'assistenza:

Il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata.



- Del liquido è penetrato nell'attrezzatura.
- L'attrezzatura è stata esposta ad umidità.
  - L'attrezzatura non funziona bene oppure non funziona come descritto nel manuale d'uso.
- L'attrezzatura è caduta e si è danneggiata.
- L'attrezzatura ha evidenti segni di rottura.
- Le unità ottiche di archiviazione sono classificate come PRODOTTI LASER DI CLASSE 1. È vietato l'uso dei controlli, delle regolazioni, oppure l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quello qui specificato.
- 2. Non toccare la lente all'interno dell'unità.

# Conformità CE

La Micro-Star International CO., LTD dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali sulla sicurezza e ad altri requisiti pertinenti della Direttiva Europea.

# Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata.



 $\mathbf{F}$ 

Questa attrezzatura genera, utilizza e può emanare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

#### Avviso 1

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.

#### Avviso 2

I cavi d'interfaccia, se usati, ed il cavo di alimentazione CA devono essere schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- 2. questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

### **Dichiarazione RAEE**

In base alla Direttiva dell'Unione Europea ("EU") sullo smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2002/96/EC che è entrata in vigore il 13 Agosto 2005, le "attrezzature elettriche ed elettroniche" non possono più essere smaltite insieme ai rifiuti urbani ed i produttori delle attrezzature previste sono obbligati a ritirare tali prodotti al termine della loro durata utile.



# 1

# Descrizione

Congratulazioni per l'acquisto del Personal Computer serie Codex. Questo sistema è la scelta ottimale per PC. Grazie al suo fantastico aspetto, può essere installato facilmente dovunque. La piattaforma PC ricca di funzioni permette di fare esperienze stimolanti.



- \* Mettersi immediatamente in contatto con il nostro Centro assistenza se qualsiasi elemento manca o è danneggiato.
- \* Le immagini sono solo per riferimento ed i contenuti della confezione potrebbero variare leggermente in base al modello acquistato.





#### Tasto di alimentazione

Premere il tasto di alimentazione per accendere e spegnere il sistema.



#### LED unità disco rigido

Questo indicatore mostra lo stato dell'attività dell'unità HDD. Lampeggia quando il sistema accede ai dati dell'unità HDD e rimane spento quando non è rilevata attività del disco.



#### **Connettore cuffie**

Questo connettore serve per le cuffie o per le casse.



#### Connettore microfono

Questo connettore serve per i microfoni.



#### Porta USB 2.0 (optional)

La porta USB (Universal Serial Bus) permette di collegare dispositivi USB come tastiera, mouse o altri dispositivi compatibili USB. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbit/s (Hi-Speed).

#### Porta USB 3.0 (optional)

La porta USB 3.0 è compatibile con i dispositivi USB 2.0. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbit/s (SuperSpeed).



#### Porta USB 2.0

La porta USB (Universal Serial Bus) permette di collegare dispositivi USB come tastiera, mouse o altri dispositivi compatibili USB. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbit/s (Hi-Speed).



#### Porta DVI-D

Il connettore DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) consente di connettere un monitor LCD. Fornisce una interconnessione digitale ad alta velocità tra il computer e il display. Per connettere un monitor LCD, collegare il cavo del monitor al connettore DVI-D e assicurarsi che l'altra estremità del cavo sia collegata correttamente al monitor (per ulteriori informazioni, consultare il manuale del monitor).



### Porta uscita HDMI

L'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video completamente digitale capace di trasmettere flussi non compressi. Il protocollo HDMI supporta in un unico cavo tutti i formati TV, includendo standard, video ad alta definizione migliorato, audio digitale multicanale.

# 9

#### Porta USB 3.1 Gen 1

USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB, offre fino a 5 Gbps di trasferimento dati ad alta velocità per vari dispositivi, tra cui dispositivi di archiviazione, dischi rigidi, videocamere, ecc.



#### Porta USB 2.0

La porta USB (Universal Serial Bus) permette di collegare dispositivi USB come tastiera, mouse o altri dispositivi compatibili USB. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbit/s (Hi-Speed).



#### Connettore microfono

Questo connettore serve per i microfoni.



#### Connettore uscita linea

Si utilizza per casse o cuffie.



#### Connettore ingresso linea

Si utilizza per connettere dispositivi di uscita audio.



#### Connettore LAN

Il connettore LAN standard RJ-45 serve per eseguire il collegamento alla LAN (Local Area Network), È possibile collegare un cavo di rete ad esso.



LED	Colore	Stato del LED	Condizione
Sinistra	Giallo	Spento	Il collegamento LAN non è stato stabilito
		Acceso (sempre)	Il collegamento LAN è stato stabilito
		Acceso (lampeggiante)	Il computer sta comunicando con un altro computer sulla LAN.
Destra	Verde	Spento	È stata selezionata la velocità dati 10 Mbit/s.
		Acceso	È stata selezionata la velocità dati 100 Mbit/s.
	Arancione	Acceso	È stata selezionata la velocità dati 1000 Mbit/s.



#### Porta VGA

La porta VGA supporta monitor e altri dispositivi con interfaccia VGA.



#### Porta mouse / tastiera PS/2®

Il connettore DIN tastiera / mouse  $\mathsf{PS}/2^{\circ}$  serve per la tastiera / il mouse  $\mathsf{PS}/2^{\circ}.$ 



#### Connettore di alimentazione

L'alimentazione erogata da questo connettore è quella che alimenta il sistema.



#### Ventilazione

Le aperture sulle coperture servono per la convezione dell'aria e per impedire il surriscaldamento dell'attrezzatura. Non coprire queste aperture.

#### Importante

Si raccomanda di collegare alle porte USB 3.1 dispositivi ad alta velocità, mentre si suggerisce di collegare alle porte USB 2.0 i dispositivi a bassa velocità, come mouse o tastiere.

# Sostituzione dei componenti e aggiornamento

Si prega di notare che alcuni componenti pre-installati sul prodotto possono essere aggiornati o sostituiti a richiesta dell'utente in base al modello acquistato.



Per tutte le altre informazioni sul prodotto acquistato, rivolgersi al rivenditore locale. Tutti i tentativi di aggiornamento o sostituzione eseguiti da persone diverse dal rivenditore autorizzato o dal Centro assistenza, annullano la garanzia. Si raccomanda vivamente di rivolgersi al rivenditore autorizzato o al Centro assistenza per tutti gli aggiornamenti e le sostituzioni.



# 2

# Preparazione

Questo capitolo fornisce le informazioni sulle procedure di installazione dell'hardware. Quando si collegano le periferiche, prestare attenzione a come si maneggiano i dispositivi ed indossare un bracciale con messa a terra per evitare l'elettricità statica.

# Suggerimenti per la sicurezza ed il comfort

Il sistema Personal Computer è una piattaforma portatile che consente di lavorare dovunque. Tuttavia, la scelta di un buon ambiente lavorativo è importante quando si lavora per molte ore al PC.

- 1. L'area di lavoro deve avere un'illuminazione sufficiente.
- Scegliere un tavolo ed una sedia appropriata e regolare la loro altezza per adattarle alla postura quando si lavora.
- 3. Quando ci si siede, stare dritti e mantenere una buona postura. Regolare lo schienale (se possibile) per sostenere comodamente la schiena.
- Appoggiare entrambi i piedi sul pavimento in modo naturale, così che le ginocchia ed i gomiti abbiano la posizione appropriata (angolo di circa 90 gradi) quando si lavora.
- 5. Appoggiare in modo naturale le mani sul tavolo così da supportare i polsi.
- 6. Evitare di usare il PC in luoghi che creano disagio (come sul letto).
- 7. Il sistema Personal Computer è un dispositivo elettrico. Trattarlo con grande attenzione per evitare lesioni personali.

## **Impostazione hardware**

#### > Collegamento dell'adattatore di corrente CA

- 1. Aprire la confezione ed estrarre il cavo di alimentazione CA. Collegare una estremità del cavo di alimentazione CA al Personal Computer.
- 2. Collegare l'estremità maschio alla presa di corrente.

#### > Scollegare l'adattatore di corrente CA

- 3. Prima scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente.
- 4. Scollegare il cavo di alimentazione CA dal sistema Personal Computer.



#### Importante

Quando si collega il cavo di alimentazione CA, afferrare sempre il connettore del cavo. Non tirare mai il cavo.

#### > Accensione del sistema

Premere il tasto di alimentazione per accendere il sistema.



# 3

# Funzionamento del sistema

Questo capitolo fornisce le informazioni sulle procedure essenziali per il funzionamento del sistema.

#### Importante

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

### **Gestione energetica**

La gestione energetica dei PC e dei monitor permette di risparmiare quantità significative di elettricità e di apportare benefici all'ambiente. Per risparmiare energia, spegnere gli schermi ed impostare i PC per accedere alla modalità di sospensione dopo un periodo d'inattività.

#### > Risparmio energetica su Windows 10

 La voce [Power Options] (Opzioni di risparmio energia) del sistema operativo Windows permette di controllare le funzioni di risparmio energetico dello schermo, del disco rigido e della batteria. Fare clic con il tasto destro su [Start]
 , selezionare [Control Panel] (Pannello di controllo) dall'elenco e poi fare

clic su [System and Security] (Sistema e protezione).

Adjust your computer's settings

System and Security Review your computer's status Save backup copies of your files with File History

Poi selezionare [Power Options] (Opzioni di risparmio energia) e scegliere il piano energetico che meglio soddisfa le esigenze personali. Le impostazioni possono anche essere configurate facendo clic su [Change plan settings] (Cambia impostazioni piano).

 Il menu Spegni computer presenta le opzioni Sospendi (S3/S4) e Arresta (S5) per una rapida e semplice gestione energetica del sistema.

#### Gestione energetica tramite monitor con certificazione ENERGY STAR (opzionale)

La funzione di gestione energetica consente al computer di avviarsi a bassa potenza o in modalità di "Sospendi" dopo un certo periodo di inattività da parte dell'utente. Se utilizzata con monitor dotato di certificazione ENERGY STAR, questa funzione supporta anche simili funzioni di gestione energetica del monitor. Per usufruire di



tali risparmi energetici potenziali, la funzione di gestione energetica ENERGY STAR è stata preimpostata per comportarsi nei seguenti modi quando il sistema è azionato tramite alimentazione CA:

- Spegnere il display dopo 10 minuti
- Avviare la modalità di Sospendi dopo 30 minuti

#### > Riattivazione del sistema

Il computer sarà in grado di riattivarsi dalla modalità di risparmio energetico in risposta agli input di:

- Tasto d'alimentazione
- sulla rete (Wake On LAN),
- Mouse
- Tastiera



#### Suggerimenti per il risparmio energetico:

- Spegnere il monitor premendo il tasto d'alimentazione dello schermo LCD quando non è utilizzato.
- Configurare le impostazioni delle Power Options (Opzioni di risparmio energia) di Windows per ottimizzare la gestione energetica del PC.
- Installare un software di risparmio energetico per gestire i consumi del PC.
- Scollegare sempre il cavo d'alimentazione CA, o togliere la corrente dalla presa a muro, quando il PC resta inutilizzato per periodi prolungati per ridurre a zero i consumi di energia elettrica.

## Connessione di rete (Windows 10)

#### > Connessione via cavo

- 1. Fare clic con il tasto destro su [Start] e selezionare [Network Connections] (Connessioni di rete) dall'elenco.
- 2. Selezionare [Ethernet], quindi [Network and Sharing Center] (Centro connessioni di rete e condivisione).

Settings		-	×
Home	Ethernet		
Find a setting	∠ Ethernet		
Network & Internet	Ethernet Not connected		
🖨 Status			
/k Wi-Fi	Related settings Change adapter options		
🔛 Ethernet	Change advanced sharing options		
ි Dial-up	Network and Sharing Center		
% VPN	HomeGroup		
42 → Airplane mode	Windows Firewall		
(p) Mobile hotspot	Have a question?		
🕒 Data usage	Get help		
Proxy	Make Windows better Give us feedback		

3. Selezionare [Set up a new connection or network] (Configura nuova connessione o rete).

> -> 🕆 💆 > Control	Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center
Control Panel Home	View your basic network information and set up connections
Change adapter settings Change advanced sharing	View your active networksYou are currently not connected to any networks.
seeings	Unange you'n retworking settings  Set up a new connection or network Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.
	Troubleshoot problems Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.

- 4. Selezionare [Connect to the Internet] (Connessione a Internet) e poi fare clic su [Next] (Avanti).
- 5. Selezionare [Broadband (PPPoE)] (Banda larga (PPPoE)) per eseguire il collegamento usando la linea DSL o il cavo inserendo un nome utente e una password.

	-		×
← ≪ Connect to the Internet			
How do you want to connect?			
Broadband (PPPoE) Connect using DSL or cable that requires a user name and password.			
	-		
☐ Show connection options that this computer is not set up to use			
		Ca	ncel

6. Inserire le informazioni fornite dal provider di servizi Internet (ISP) e fare clic su [Connect] (Connetti) per stabilire la connessione alla rete locale (LAN).

Type the informatio	on from your Internet service provider (ISP)
User name:	[Name your ISP gave you]
Password:	[Password your ISP gave you]
	Show characters
	Remember this password
Connection name:	Broadband Connection
	In the same of the sam
This seties allow	le to use this connection

#### Rete wireless

- 1. Andare su [Start] \_\_\_\_\_, fare clic su [Settings] (Impostazioni) e selezionare [Network and Internet] (Rete e Internet).
- 2. Appare un elenco di connessioni WLAN disponibili. Selezionare una connessione dall'elenco.
- 3. Per stabilire una nuova connessione, selezionare [Network and Sharing Center] (Centro connessioni di rete e condivisione).

Related settings
Change adapter options
Change advanced sharing options
Network and Sharing Center
HomeGroup
Internet options
Windows Firewall

- Selezionare [Set up a new connection or network] (Configura nuova connessione o rete).
- 5. Quindi, scegliere [Manually connect to a wireless network] (Connetti manualmente a una rete wireless) e fare clic su [Next] (Avanti) per continuare.
- 6. Inserire le informazioni della rete wireless che si vuole aggiungere e fare clic su [Next] (Avanti) per procedere.

Network	
Network name:	
Security type:	[Choose an option] V
Encryption type:	~ ~
Security Key:	Hide characters
Start this connec	tion automatically
Connect even if	the network is not broadcasting
Warning: If you	select this option, your computer's privacy might be at risk.

7. La connessione WLAN è stata creata.

# Ripristino del sistema (Windows 10)

Lo scopo d'uso della Funzione di ripristino del sistema può includere:

- Ripristino del sistema allo stato iniziale delle impostazioni predefinite originali del produttore.
- Quando si verificano degli errori del sistema operativo in uso.
- Quando il sistema operativo è infettato da virus e non è in grado di funzionare in modo normale.
- Quando si vuole installare il sistema operativo in altre lingue integrate.

Prima di usare la Funzione di ripristino del sistema, eseguire il backup di tutti i dati importanti salvati sull'unità del sistema su altri dispositivi d'archiviazione.

Se la soluzione che segue non ripristina il sistema, rivolgersi al distributore locale autorizzato o al nostro Centro assistenza per il supporto.

#### **Ripristino del PC**

- 1. Andare su [Start] , fare clic su [Settings] (Impostazioni) e selezionare [Update and security] (Aggiornamento e protezione).
- Selezionare [Recovery] (Ripristino) e fare clic su [Get started] (Inizia) sotto [Reset this PC] (Ripristino del PC) per avviare il ripristino del sistema.

← Settings	
UPDATE & SECURITY	Find a setting
Windows Update Windows Defender Backup Recovery	Reset this PC If your PC in trunning well, resetting it might help. This lets you choose to keep your files or remove them, and then reinstalls Windows.
Activation For developers	Advanced startup Start up from a device or disc (such as a USB drive or DVD), change your PC's firmware settings, change Windows startup settings, or restore Windows from a system image. This will restart your PC. Restart now

3-8

3. Appare la schermata [Choose an option] (Scegli un opzione). Scegliere tra [Keep my files] (Conserva i miei file) e [Remove everything] (Rimuovi tutto).

Choose an option	
Keep my files Removes apps and settings, but keeps your personal files.	
Remove everything Removes all of your personal files, apps, and settings.	
	Cancel

	Conserva i miei file		
Diprioting dol		Solo nel disco dove è	Rimuovi solo i miei file
PC	Dimuovi tutto	installato Windows	Rimuovi i file e pulisci il disco
	Rimuovi tutto	Tutti i diashi	Rimuovi solo i miei file
		Tutti Taischi	Rimuovi i file e pulisci il disco

#### > Conserva i miei file

1. Seleziona [Keep my files] (Conserva i miei file).

Choose an option	
Keep my files Removes apps and settings, but keeps your personal files.	
Remove everything Removes all of your personal files, apps, and settings.	
	Cancel

 La schermata [Your apps will be removed] (Le tue app saranno rimosse) mostra un elenco di app che dovranno essere reinstallate dal web o dal disco di installazione. Fare clic su [Next] (Avanti) per continuare.

€	Your apps will be removed				
	Many apps can be reinstalled from the Store, but the following apps will need to be reinstalled from the web or installation discs. This list will be saved to the desktop after you reset this PC.				
	Next Cancel				

3. Nella schermata successiva vengono visualizzate le modifiche da apportare durante la procedura. Fare clic su [Reset] (Ripristino) per avviare il ripristino del sistema.

<ul> <li>Ready to reset this PC</li> <li>Resetting will:</li> <li>Remove all apps and programs that didn't come with this PC</li> <li>Change settings back to their defaults</li> <li>Reinstall Windows without removing your personal files</li> </ul>
This will take a while and your PC will restart.
Reset

#### > Rimuovi tutto

1. Selezionare [Remove everything] (Rimuovi tutto).

Keep my files Removes apps and settin	ins but keens your personal files	
	iga, bar neeps your personar mes.	
Remove everything Removes all of your pers	onal files, apps, and settings.	

- In caso ci siano diversi dischi, apparirà una schermata per scegliere tra [Only the drive where Windows is installed] (Solo nel disco dove è installato Windows) e [All drives] (Tutti i dischi).
- 3. Poi selezionare tra [Just remove my files] (Rimuovi solo i miei file) e [Remove files and clean the drive] (Rimuovi i file e pulisci il disco).

Just remove my files This is quicker, but less secure. Use this if you're keeping the PC.
Remove files and clean the drive This might take a few hours, but will make it harder for someone to recover y
removed files. Use this if you're recycling the PC.

 Nella schermata successiva vengono visualizzate le modifiche da apportare durante la procedura. Fare clic su [Reset] (Ripristino) per avviare il ripristino del sistema.

<ul> <li>Ready to reset this PC</li> <li>Resetting will remove:         <ul> <li>All the personal files and user accounts on this PC</li> <li>Any apps and programs that didn't come with this P</li> <li>Any changes made to settings</li> </ul> </li> </ul>	×
This will take a while and your PC will restart.	
	Reset Cancel

# Ripristino del sistema (tasto di scelta rapida per il ripristino F3)

#### Precauzioni d'uso della funzione di ripristino del sistema

- 1. Se il disco rigido ed il sistema manifestano errori non risolvibili, prima usare il tasto di scelta rapida F3 per eseguire la funzione di ripristino del sistema.
- 2. Prima di usare la funzione di ripristino del sistema, eseguire il backup di tutti i dati importanti salvati sull'unità del sistema o altri dispositivi d'archiviazione.

#### Ripristino del sistema usando il tasto di scelta rapida F3

Attenersi alle istruzioni che seguono per continuare:

- 1. Riavviare il PC.
- 2. Quando sullo schermo appare il messaggio di benvenuto MSI, premere subito il tasto di scelta rapida F3 sulla tastiera.
- 3. Nella schermata "Choose an Option (Scegliere una opzione)", toccare "Troubleshoot (Soluzione dei problemi)".
- Nella schermata "Troubleshoot (Soluzione dei problemi)", toccare "Restore MSI factory (Ripristina predefiniti MSI)" per ripristinare il sistema sulle impostazioni predefinite.
- 5. Nella schermata "RECOVERY SYSTEM (RIPRISTINO DEL SISTEMA)", toccare "System Partition Recovery (Ripristino partizione del sistema)".
- 6. Seguire le istruzioni su schermo per continuare completare la funzione Recovery (Recupero).

