

ITALIANC

MANUALE RAPIDO LG Sound Bar Wi-Fi

Leggere attentamente il presente manuale prima di azionare l'unità e conservarlo per riferimenti futuri.

Per visualizzare le istruzioni delle funzioni avanzate, visitare il sito <u>http://www.lg.com</u> e quindi scaricare il Manuale Utente.

Alcuni dei contenuti del presente manuale possono differire da quelli del vostro dispositivo.

MODELLO SN8YG



www.lg.com Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

S

Pannello anteriore



LED di Assistente Google

| () (Standby)······Accende o spegne l'unità. |
|---|
| F (Funzione)····· consente di selezionare la funzione |
| -/+ (Volume)····· consentono di regolare il volume |
| NI ······Riproduzione / pausa |
| 🖎 (Microfono disattivato)·····Abilita e disabilita |
| Riconoscimento vocale. |
| • Mette in standby e interrompe il feedback di |

Assistente Google.

Ripristina l'unità

Tieni premuto sull'unità fino a quando non senti il segnale acustico una volta.

Pannello posteriore



DC IN······Connettere all'adattatore AC. HDMI IN ·····Collegamento a un dispositivo con HDMI OUT

HDMI OUT (TV eARC/ARC) ····· Collegamento a un televisore.

OPTICAL IN ··· Collegamento a un dispositivo ottico. Porta USB ······· Connessione a un dispositivo USB.

Se il cavo ottico non è connesso nella direzione giusta, può causare danni al connettore ottico.

Collegamento subwoofer

Posizionare il subwoofer wireless vicino alla soundbar e seguire i passi indicati.

- Collegare il cavo di alimentazione della soundbar e il subwoofer wireless alla presa.
- Accendere la soundbar.
 - La sound bar e il subwoofer wireless si connetteranno **automaticamente**. Il LED a luce verde del subwoofer si accende.

Collegamento Manuale del Subwoofer

Se il subwoofer non emette suoni cercare di collegarlo manualmente.

1 Premere Pairing sul retro del subwoofer wireless.

 Il LED verde sul retro del subwoofer wireless lampeggia rapidamente.
 (Se il LED verde non lampeggia, tenere premuto **Pairing**.)

2 Accendere la soundbar.

• L'accoppiamento è completo. Si è acceso il LED verde sul retro del subwoofer wireless.

Per prevenire interferenze, tenere la Soundbar e il subwoofer a una distanza superiore a 1 metro da altri dispositivi (ad es., router wireless, forno a microonde, ecc.).



Collegamento TV

Collegare la soundbar e la TV via Optical (igta) o HDMI ARC (igta).

Collegamento ottico

Collegare la soundbar e la TV utilizzando il cavo ottico.

Configurare l'[Altoparlante esterno (Optical)] sul menu di impostazione del televisore.



B Connessione HDMI (TV eARC/ARC)

Collegare la soundbar e la TV utilizzando il cavo HDMI.

Configurazione dell'[Altoparlante esterno (HDMI ARC)] dal menu di configurazione del televisore.



-(!)-

- Il collegamento HDMI non è disponibile se il televisore non supporta la funzione HDMI ARC.
- Se l'unità è collegata contemporaneamente via OPTICAL e via ARC, il segnale ARC ha la priorità assoluta.

Collegamento di un Dispositivo Aggiuntivo

 Collegare al dispositivo esterno, come mostrato di seguito.



Impostare la sorgente di ingresso premendo F ripetutamente.

Connessione di Rete



Passo 1. Installa l'app "Google Home"

Scarica l'app Google Home da Google Play o App Store.

Passo 2. Configura la connessione Wi-Fi con l'app

 Collega il tuo dispositivo intelligente alla rete Wi-Fi che utilizzerai per il tuo altoparlante.

 \bigcap

In caso di dispositivi iOS, deve essere attivata l'impostazione **Bluetooth** sul tuo dispositivo intelligente.

2 Avvia l'app "Google Home".

3 Segui i passaggi per la connessione Wi-Fi sull'app.

 Quando l'altoparlante è collegato correttamente al Wi-Fi, "CONNECTED (CONNESSO)" apparirà sulla finestra del display con suono.

- Quando si connette al Wi-Fi, questa applicazione può richiedere di creare un account Google. Avrai bisogno di un account Google per utilizzare questa app.
- L'app "Google Home" è fornita da Google.
 Potrebbe essere rivista da un cambiamento della Politica di Google.
- Per ulteriori informazioni (Configurazione, Uso, Aiuto, ecc.), cerca "Guida dell'Assistente Google" o visita il sito web. <u>https://support.google.com/assistant</u> Questo sito pubblico viene fornito per dispositivi che funzionano con l'Assistente Google.
- L'altoparlante non è disponibile per l'utilizzo di alcune funzioni del sito "Guida dell'Assistente Google".
- L'altoparlante non è compatibile con l'app "Smart ThinQ". Pertanto non è disponibile nell'impostazione e non può essere controllato utilizzando l'app "Smart ThinQ".

Connessione Bluetooth

Passo 1. Connetti il Wi-Fi

Assicurati che l'altoparlante si colleghi al Wi-Fi utilizzando l'app "Google Home".

La funzione **Bluetooth** è inattiva prima di connettersi al Wi-Fi.

Passo 2. Cambia funzione

Seleziona la funzione **Bluetooth** premendo **F** ripetutamente.

Passo 3. Trova e seleziona il nome del tuo altoparlante

Seleziona il nome dell'altoparlante che è stato impostato sull'app "Google Home" nell'elenco dei dispositivi del tuo dispositivo intelligente. Quando è collegato correttamente al **Bluetooth**, "PAIRED" apparirà sulla finestra del display.

Come utilizzare "Assistente Google"

Assicurati che l'altoparlante sia connesso al Wi-Fi.

Caso 1. Dì "Ok Google"



L'Assistente Google risponde solo ai comandi vocali quando utilizzi Wi-Fi o BT (**Bluetooth**) come input.

Se utilizzi HDMI, Optical, ARC, Optical Sound Sync o USB come input, devi utilizzare il pulsante per attivare l'Assistente Google.

Caso 2. Premi 💽.





Comando vocale

• Pianifica la tua giornata

"Come sarà la mia giornata" "Quali sono i miei impegni di oggi?" "Aggiungi il latte alla mia lista della spesa"

Meteo

"Com'è il tempo oggi?" "Che tempo farà domani?" "Com'è il tempo oggi a New York?"

• Musica

"Metti un po' di musica" "Canzone successiva" "Metti il volume al 7"

• Disponibilità

"Come si dice 'grazie' in francese?" "Cosa significa circonlocuzione?" "Dov'è nato leonardo da vinci?"

Internet

"Qual è il supermercato più vicino?" "Quand'è la prossima partita di calcio?" "Quanti abitanti ha Venezia?"

Abbonamenti

"Riproduci musica jazz su spotify" "Quali sono le ultime notizie?"

• Domotica

"Abbassa la luce della cucina" "Abbassa la temperatura di 5 gradi" "Qual e' la temperatura qui dentro?"

- Per ulteriori informazioni sui comandi vocali, consulta la schermata dell'app "Google Home" o visita il sito web. <u>https://support.google.com/assistant</u>
- Se hai problemi con il riconoscimento vocale o questo prodotto, suggerisci il tuo feedback dicendo "Ok Google, feedback". È utile per il miglioramento della qualità del servizio Google.

Addizionale

Funzione comfort

Con l'Assistente Google integrato, puoi controllare dispositivi domestici intelligenti compatibili come TV, luci, interruttori, spine, termostati e altro semplicemente usando la tua voce.

-(!

Per ulteriori informazioni, visita il sito web di seguito.

- Configurazione, utilizzo e altro: <u>https://</u> support.google.com/assistant
- Modelli di apparecchi LG compatibili: visita <u>http://www.lg.com</u> e quindi cerca le informazioni.

Scarica l'applicazione LG Wi-Fi Speaker

Puoi gestire le impostazioni dell'altoparlante e controllare l'altoparlante utilizzando "LG Wi-Fi Speaker".

Scarica "LG Wi-Fi Speaker" sull'App Store o su Google Play Store.

Calibrazione della stanza con IA

Calibrazione della stanza con IA è uno strumento di regolazione del suono, che regola le impostazioni audio della Sound Bar in base all'acustica della stanza e all'ambiente.

Per accedere a Calibrazione della stanza con IA, è necessario installare l'app "LG Wi-Fi Speaker". Nel menù [Miei altoparlanti], fai clic sull'icona di impostazione e scegli [Al Room Calibration].

Telecomando



SOUND EFFECT: Seleziona una modalità di effetto sonoro.

- Funzione Telecomando TV: premere a lungo SOUND EFFECT e premerlo nuovamente per utilizzare il telecomando TV.

Attiva l'Assistente Google per ricevere i tuoi comandi vocali. Per disattivare, premere il tasto di nuovo.

📲 : Regola il livello del suono di ciascun altoparlante.

- Funziona Suono Surround: premere a lungo 44 e premerlo nuovamente.

*): Attiva o disattiva la modalità Orario notturno.

FOLDER // Cerca una cartella.

①: Visualizza le informazioni di un file, una sorgente di ingresso, un nome di dispositivo Bluetooth connesso o un nome di applicazione.

AUTO POWER: Si accende automaticamente da una sorgente di input.

REPEAT: Ascolta i tuoi file ripetutamente o in modo casuale.

Maggiori informazioni

Specifiche Tecniche

| Consumo energetico | Vedere l'etichetta principale. |
|---|---|
| | Collegato alla rete in stand-by : 5,0 W |
| | (Se sono attivate tutte le porte di rete.) |
| Adattatore CA | Modello : DA-50F25 Produttore : Asian Power Devices Inc. Ingresso : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Uscita : 25 V 2 A |
| Dimensioni (L x A x P) | Appross. 1060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm (con piedino) |
| Alimentazione energia Bus (USB) | 5 V 500 mA |
| Amplificatore (potenza in uscita RMS totale) | 440 W RMS |

Il design e le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Ŧ

Altoparlanti posteriori predisposti

Predisposto per il suono surround con il Rear Speakers Kit venduto separatamente. (SPK8-S).

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 3 secondi.



Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare http://opensource.lge.com.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Per ulteriori informazioni sull'open source di Google, visita le impostazioni del dispositivo dell'app Google Home.

Avvertenze

- Google, Google Home, Google Play, Chromecast incorporato e altri marchi e loghi correlati sono marchi di Google LLC.
- Assistente Google richiede una connessione internet/ dati. Potrebbero essere applicate tariffe dati.
- Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e paesi.
- Potrebbero essere necessarie sottoscrizioni e potrebbero essere applicati termini, condizioni e/o costi aggiuntivi.
- Il controllo di determinati dispositivi e funzioni nella tua casa richiede un dispositivo intelligente compatibile.

Dichiarazione di Conformità

CE

Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SOUND BAR WI-FI è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

L'utilizzo della banda 5150 – 5350 MHz è limitata solamente all'utilizzo in ambienti interni. La presente restrizione comprende i paesi: Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Regno Unito (UK), Svizzera (CH), Islanda (IS), Liechtenstein (LI) e Norvegia (NO).

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

| Intervallo di frequenza | Potenza in uscita (massima) |
|----------------------------|--------------------------------|
| 2402 - 2480 MHz | 9 dBm |
| 2412 - 2472 MHz | 20 dBm |
| 5180 - 5320 MHz | 23 dBm |
| 5500 - 5700 MHz | 23 dBm |
| 5730 - 5821 MHz | 13 dBm |

