Alienware m17 R3 Guide de maintenance

### Remarques, précautions et avertissements

(i) REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2020 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales mentionnées sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

2020 - 03

# Table des matières

Consignes de sécurité	۵
Protoction contro los décharges électrostatiques	0
Kit ESD d'intervention sur site	,
Transport des composants sonsibles	/ م
Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur	8
Retrait et installation de composants	
Outils recommandés	
Liste des vis	
Cache de fond	11
Retrait du cache de fond	
Installation du cache de fond	
Disque SSD - logement M.2 n° 1	
Retrait du disque SSD 2280 du logement M.2 n° 1	15
Installation du disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 1	
Retrait du disque SSD 2230 du logement M.2 n° 1	
Installation du disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 1	
Disque SSD - logement M.2 n° 2	
, Retrait du disque SSD 2280 du logement M.2 n° 2	
Installation du disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 2	
Retrait du disque SSD 2230 du logement M.2 n° 2	
Installation du disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 2	
Disque SSD - logement M.2 n° 3	
Retrait du disque SSD 2230 du logement M.2 n° 3	
Installation du disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 3	
Batterie	
Précautions relatives à la batterie au lithium-ion	
Retrait de la batterie	
Installation de la batterie	
Haut-parleurs	
Retrait des haut-parleurs	
Installation des haut-parleurs	
Carte contrôleur du clavier	
Retrait de la carte contrôleur du clavier	
Installation de la carte contrôleur du clavier	
Pavé tactile	
Retrait du pavé tactile	
Installation du pavé tactile	
Cache des ports d'E/S arrière	
Retrait du cache d'E/S arrière	
Installation du cache d'E/S arrière	

Assemblage d'écran	38
Retrait de l'assemblage d'écran	
Installation de l'assemblage d'écran	
Carte d'E/S droite	
Retrait de la carte d'E/S droite	43
Installation de la carte d'E/S droite	
Carte système	
Retrait de la carte système	46
Installation de la carte système	
Carte d'E/S gauche	50
Retrait de la carte d'E/S gauche	50
Installation de la carte d'E/S gauche	
Assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur	52
Retrait de l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur	52
Installation de l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur	54
Port de l'adaptateur d'alimentation	56
Retrait du port de l'adaptateur secteur	56
Installation du port de l'adaptateur secteur	57
Assemblage du bouton d'alimentation	57
Retrait de l'assemblage du bouton d'alimentation	58
Installation de l'assemblage du bouton d'alimentation	58
Clavier	59
Retrait du clavier	
Installation du clavier	61
Repose-mains	
Retrait du repose-poignets	
Installation du repose-poignets	04
3 Pilotes et téléchargements	66
4 Configuration du système	67
Accès au programme de configuration du BIOS	67
Touches de navigation	67
Menu de démarrage ponctuel	67
Options de configuration du système	
Principal	
Avancé	
Sécurité	70
Secure Boot	72
Secure Boot	
Mise à jour du BIOS dans Windows	/3
Mise à jour du BIOS lorsque BitLocker est activé	/4
Mise a jour du BIOS de votre système à l'aide d'une clé USB	
Flashage du BIOS a partir du menu d'amorçage (FI2)	
iviot de passe système et de configuration	
Attribution d'un mot de passe système ou de configuration	
Suppression ou modification of un mot de passe système ou de configuration existant	7 /
Effectment des paralleties CMOS	۶/ ریم مو
Enacement des mots de passe système et de configuration du DIOS	

5 Dépannage	
Récupération du système d'exploitation	
Voyants de diagnostic du système	
Dégagement d'électricité résiduelle	
Cycle d'alimentation Wi-Fi	
6 Obtenir de l'aide	
Contacter Dell	

# Intervention à l'intérieur de votre ordinateur

# Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur

### À propos de cette tâche

REMARQUE : En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

### Étapes

- 1. Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes ouverts.
- 2. Arrêtez l'ordinateur. Cliquez sur Démarrer > U Marche/Arrêt > Arrêter.
  - REMARQUE : Si vous utilisez un autre système d'exploitation, consultez la documentation correspondante pour connaître les instructions relatives à l'arrêt de l'ordinateur.
- 3. Déconnectez l'ordinateur et tous les périphériques qui y sont reliés de leur prise électrique.
- 4. Déconnectez de votre ordinateur tous les appareils et périphériques réseau qui y sont raccordés (clavier, souris et écran).

PRÉCAUTION : Pour retirer un câble réseau, déconnectez-le d'abord de l'ordinateur, puis du périphérique réseau.

5. Retirez toute carte multimédia et tout disque optique de votre ordinateur, le cas échéant.

# Consignes de sécurité

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour protéger votre ordinateur des dégâts potentiels et pour assurer votre sécurité personnelle. Sauf indication contraire, chaque procédure mentionnée dans ce document suppose que vous avez lu les consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur.

REMARQUE : Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur. Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité aux normes), à l'adresse <u>www.dell.com/regulatory\_compliance</u>.

REMARQUE : Déconnectez toutes les sources d'alimentation avant d'ouvrir le capot ou les panneaux de l'ordinateur. À la fin de l'intervention à l'intérieur de votre ordinateur, remettez en place l'ensemble des capots, panneaux et vis avant de brancher l'ordinateur sur une prise électrique.

🛆 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager l'ordinateur, assurez-vous que la surface de travail est plane, propre et sèche.

PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager les composants et les cartes, tenez-les par les bords en évitant de toucher les broches et les éléments de contact.

PRÉCAUTION : N'effectuez que les opérations de dépannage et réparations autorisées ou formulées par l'équipe d'assistance technique Dell. Les dommages causés par une personne non autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie. Consultez les consignes de sécurité fournies avec le produit ou à l'adresse <u>www.dell.com/regulatory\_compliance</u>.

PRÉCAUTION : Avant de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'ordinateur, raccordez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte, par exemple la partie métallique à l'arrière de l'ordinateur. Pendant votre intervention, touchez régulièrement une surface métallique non peinte de l'ordinateur pour dissiper toute électricité statique qui pourrait endommager les composants internes.

PRÉCAUTION : Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur la languette de retrait, mais jamais sur le câble lui-même. Certains câbles sont équipés de connecteurs à languettes de verrouillage ou à vis moletées que vous devez libérer avant de débrancher le câble. Lorsque vous débranchez des câbles, gardez-les alignés pour éviter de tordre les broches des connecteurs. Lorsque vous branchez les câbles, vérifiez que les ports et les connecteurs sont correctement orientés et alignés.

PRÉCAUTION : Appuyez pour éjecter toute carte insérée dans le lecteur de carte mémoire.

() REMARQUE : La couleur de votre ordinateur et de certains composants peut différer de celle de l'ordinateur et des composants illustrés dans ce document.

# Protection contre les décharges électrostatiques

Les décharges électrostatiques sont un problème majeur lors de la manipulation des composants, surtout les composants sensibles comme les cartes d'extension, les processeurs, les barrettes de mémoire et les cartes mères. De très faibles charges peuvent endommager les circuits de manière insidieuse en entraînant des problèmes par intermittence, voire en écourtant la durée de vie du produit. Alors que l'industrie met les besoins plus faibles en énergie et la densité plus élevée en avant, la protection ESD est une préoccupation croissante.

Suite à la plus grande densité de semi-conducteurs dans les produits Dell les plus récents, ils sont dorénavant plus sensibles aux décharges électrostatiques que tout autre précédent produit Dell. Pour cette raison, certaines méthodes de manipulation de pièces approuvées précédemment ne sont plus applicables.

Deux types de dommages liés aux décharges électrostatiques sont reconnus : les défaillances catastrophiques et les pannes intermittentes.

- Catastrophiques Les défaillances catastrophiques représentent environ 20 % des pannes liées aux décharges électrostatiques. les dommages entraînent une perte instantanée et totale des fonctionnalités de l'appareil. Par exemple lorsqu'une barrette DIMM reçoit un choc électrostatique et génère immédiatement les symptômes « No POST/No Video » (Aucun POST, Aucune vidéo) et émet un signal sonore pour notifier d'une mémoire manquante ou non fonctionnelle.
- Intermittentes Les pannes intermittentes représentent environ 80 % des pannes liées aux décharges électrostatiques. Le taux élevé de pannes intermittentes signifie que la plupart du temps lorsqu'il survient, le dommage n'est pas immédiatement identifiable. la barrette DIMM reçoit un choc électrostatique, mais le traçage est à peine affaibli et aucun symptôme de dégâts n'est émis. Le traçage affaibli peut prendre plusieurs semaines ou mois pour fondre et peut pendant ce laps de temps dégrader l'intégrité de la mémoire, causer des erreurs de mémoire intermittentes, etc.

Le type de dommage le plus difficile à reconnaître et à dépanner est l'échec intermittent (aussi appelé latent ou blessé).

Procédez comme suit pour éviter tout dommage causé par les décharges électrostatiques :

- Utiliser un bracelet antistatique filaire correctement relié à la terre. L'utilisation de bracelets antistatiques sans fil n'est plus autorisée ; ils n'offrent pas une protection adéquate. Toucher le châssis avant de manipuler les pièces ne garantit pas une protection adéquate contre les décharges électrostatiques sur les pièces présentant une sensibilité accrue aux dommages électrostatiques.
- Manipuler l'ensemble des composants sensibles à l'électricité statique dans une zone protégée. Si possible, utilisez un tapis de sol et un revêtement pour plan de travail antistatiques.
- Lorsque vous sortez un composant sensible aux décharges électrostatiques de son carton d'emballage, ne retirez pas le composant de son emballage antistatique tant que vous n'êtes pas prêt à installer le composant. Avant d'ôter l'emballage antistatique, veillez à décharger toute l'électricité statique de votre corps.
- Avant de transporter un composant sensible à l'électricité statique, placez-le dans un contenant ou un emballage antistatique.

# Kit ESD d'intervention sur site

Le kit d'intervention sur site non surveillé est le kit d'intervention le plus souvent utilisé. Chaque kit d'intervention sur site comprend trois composants principaux : tapis antistatique, bracelet antistatique, et fil de liaison.

### Composants d'un kit d'intervention sur site ESD

Les composants d'un kit d'intervention sur site ESD sont :

- Tapis antistatique le tapis antistatique dissipe les décharges et des pièces peuvent être placées dessus pendant les opérations d'intervention. Lorsque vous utilisez un tapis antistatique, votre bracelet doit être bien fixé et le fil de liaison doit être relié au tapis et à du métal nu sur le système sur lequel vous intervenez. Une fois correctement déployées, vous pouvez retirer les pièces de service du sac de protection contre les décharges électrostatiques et les placer directement sur le tapis. Les éléments sensibles à l'électricité statique sont en sécurité dans vos mains, sur le tapis antistatique, à l'intérieur du système ou à l'intérieur d'un sac.
- Bracelet antistatique et fil de liaison Le bracelet antistatique et le fil de liaison peuvent être soit directement connectés entre votre poignet et du métal nu sur le matériel si le tapis électrostatique n'est pas nécessaire, soit être connectés au tapis antistatique pour protéger le matériel qui est temporairement placé sur le tapis. La connexion physique du bracelet antistatique et du fil de liaison entre votre peau, le tapis ESD, et le matériel est appelée liaison. N'utilisez que des kits d'intervention sur site avec un bracelet antistatique, un tapis, et un fil de liaison. N'utilisez jamais de bracelets antistatiques sans fil. N'oubliez pas que les fils internes d'un bracelet antistatique sont sujets à des dommages liés à l'usure normale et doivent être vérifiés régulièrement avec un testeur de bracelet antistatique afin d'éviter les dommages accidentels du matériel liés à l'électricité statique. Il est recommandé de tester le bracelet et le fil de liaison au moins une fois par semaine.

- Testeur de bracelet antistatique Les fils à l'intérieur d'un bracelet antistatique sont susceptibles d'être endommagés avec le temps. Si vous utilisez un kit non surveillé, il est préférable de tester le bracelet avant chaque intervention et au minimum une fois par semaine. Pour ce faire, le testeur de bracelet constitue l'outil idéal. Si vous n'avez pas de testeur de bracelet, contactez votre bureau régional pour savoir s'il peut vous en fournir un. Pour effectuer le test, raccordez le fil de liaison du bracelet au testeur fixé à votre poignet et appuyez sur le bouton. Une LED verte s'allume si le test est réussi ; une LED rouge s'allume et une alarme sonore est émise en cas d'échec du test.
- Éléments isolants Il est essentiel de tenir les appareils sensibles à l'électricité statique, tels que les boîtiers en plastique des dissipateurs de chaleur, à l'écart des pièces internes qui sont des isolants et souvent hautement chargés.
- Environnement de travail Avant de déployer le Kit ESD d'intervention sur site, évaluez la situation chez le client. Le déploiement du kit ne s'effectue pas de la même manière dans un environnement de serveurs que sur un portable ou un ordinateur de bureau. Les serveurs sont généralement installés dans un rack, au sein d'un centre de données, tandis que les ordinateurs de bureau et les portables se trouvent habituellement sur un bureau ou sur un support. Recherchez un espace de travail ouvert, plat, non encombré et suffisamment vaste pour déployer le kit ESD, avec de l'espace supplémentaire pour accueillir le type de système qui est en cours de réparation. L'espace de travail doit être exempt d'isolants susceptibles de provoquer des dommages ESD. Sur la zone de travail, avant toute manipulation physique des composants matériels, les isolants tels que les gobelets en styromousse et autres plastiques doivent impérativement être éloignés des pièces sensibles d'au moins 30 centimètres (12 pouces)
- Emballage antistatique Tous les dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques doivent être envoyés et réceptionnés dans un emballage antistatique. Les sacs antistatiques métallisés sont recommandés. Toutefois, vous devez toujours renvoyer la pièce endommagée à l'aide du même sac et emballage antistatique que celui dans lequel se trouvait la nouvelle pièce. Le sac antistatique doit être replié et fermé à l'aide de ruban adhésif et tous les matériaux d'emballage en mousse se trouvant dans la boîte d'origine dans laquelle la nouvelle pièce se trouvait, doivent être utilisés. Les appareils sensibles aux décharges électrostatiques doivent être retirés de leur emballage uniquement sur une surface de travail antistatique. Les pièces ne doivent jamais être placées au-dessus du sac antistatique, car seul l'intérieur de ce dernier est protégé. Placez toujours les pièces dans votre main, sur le tapis antistatique, dans le système ou dans un sac antistatique.
- Transport de composants sensibles Avant de transporter des composants sensibles aux décharges électrostatiques, comme des pièces de rechange ou des pièces devant être retournées à Dell, il est impératif de placer ces pièces dans des sacs antistatiques pour garantir un transport en toute sécurité.

### Résumé : protection contre les décharges électrostatiques

Il est recommandé que tous les techniciens de maintenance sur site utilisent un bracelet de mise à la terre antistatique filaire traditionnel et un tapis antistatique à tout moment lors de l'intervention sur des produits Dell. En outre, il est essentiel que les techniciens conservent les pièces sensibles séparément de toutes les pièces isolantes pendant l'intervention et qu'ils utilisent des sacs antistatiques pour le transport des composants sensibles.

## Transport des composants sensibles

Afin de garantir le transport sécurisé des composants sensibles à l'électricité statique (remplacement ou retour de pièces, par exemple), il est essentiel d'insérer ces derniers dans des sachets antistatiques.

### Levage d'équipements

Vous devez respecter les consignes suivantes lors des opérations de levage d'équipements lourds :

- PRÉCAUTION : Ne soulevez jamais de charges supérieures à 50 livres. Demandez de l'aide (ressources supplémentaires) ou utilisez un dispositif de levage mécanique.
- 1. Adoptez une posture stable. Gardez les pieds écartés pour vous équilibrer et tournez vos pointes de pied vers l'extérieur.
- 2. Contractez vos muscles abdominaux. Ils soutiennent votre colonne vertébrale lors du levage et compensent ainsi la force de la charge.
- 3. Soulevez en utilisant vos jambes, pas votre dos.
- 4. Portez la charge près du corps. Plus elle est proche de votre colonne vertébrale, moins elle exerce de contraintes sur votre dos.
- 5. Maintenez votre dos en position verticale, que ce soit pour soulever ou déposer la charge. Ne reportez pas le poids de votre corps sur la charge. Ne tordez ni votre corps ni votre dos.
- 6. Suivez les mêmes techniques en sens inverse pour reposer la charge.

## Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur

### À propos de cette tâche

A PRÉCAUTION : Laisser des vis mal installées à l'intérieur de votre ordinateur peut l'endommager gravement.

- 1. Remettez en place toutes les vis et assurez-vous qu'elles sont toutes bien fixées à l'intérieur de l'ordinateur.
- 2. Branchez les dispositifs externes, les périphériques et les câbles que vous avez retirés avant d'intervenir sur votre ordinateur.
- 3. Remettez en place les cartes mémoire, les disques et tout autre composant que vous avez retiré avant d'intervenir sur votre ordinateur.
- 4. Branchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés à leurs prises électriques respectives.
- **5.** Allumez votre ordinateur.

# Retrait et installation de composants

# Outils recommandés

Les procédures dans ce document peuvent nécessiter les outils suivants :

- Tournevis cruciforme n° 1
- Tournevis cruciforme n° 00
- Pointe en plastique

# Liste des vis

- REMARQUE : Lors du retrait des vis d'un composant, il est recommandé de noter leur type, leur nombre, puis de les placer dans une boîte de stockage. Cela permet de vous assurer que le nombre et le type corrects de vis spécifiques sont réutilisés lors de la remise en place du composant.
- i REMARQUE : Certains ordinateurs sont dotés de surfaces magnétiques. Assurez-vous que les vis n'y restent pas collées lors de la remise en place du composant.

(i) REMARQUE : La couleur des vis peut varier en fonction de la configuration commandée.

#### Tableau 1. Liste des vis

Composant	Fixée(s) à	Type de vis	Quantité	lmage de vis
Cache de fond	Assemblage du repose- poignets	M2,5x9	2	
Disque SSD M.2 2230 dans logement M.2 n° 3	Assemblage du repose- poignets	M2x3	2	
Disque SSD M.2 2230 dans logement M.2 n° 1 ou M.2 n° 2	Support de montage M.2 2230	M2x3	1 par disque SSD M.2 2230	
Support de montage M.2 2230 dans logement M.2 n° 1 ou M.2 n° 2	Assemblage du repose- poignets	M2x3	l par disque SSD M.2 2230	
Disque SSD M.2 2280	Assemblage du repose- poignets	M2x3	1 par disque SSD M.2 2280	Ŷ
Cache d'E/S arrière	Assemblage du repose- poignets	M2,5x5	2	
Cache d'E/S arrière	Assemblage du repose- poignets	M2x4,5	2	
Support de la carte sans fil	Carte d'E/S gauche	M2x3	1	ę
Assemblage d'écran	Assemblage du repose- poignets	M2,5x5	6	
Batterie	Assemblage du repose- poignets	M2x4	4	ę
Batterie	Assemblage du repose- poignets	M2x3	3	<b>*</b>

Composant	Fixée(s) à	Type de vis	Quantité	Image de vis
Connecteur de la carte d'E/S gauche	<ul> <li>Carte système</li> <li>Carte d'E/S gauche</li> </ul>	M2x4,5	4	See .
Carte d'E/S gauche	Assemblage du repose- poignets	M2x3	3	<b>*</b>
Connecteur de la carte d'E/S droite	<ul><li>Carte système</li><li>Carte d'E/S droite</li></ul>	M2x3	2	*
Carte d'E/S droite	Assemblage du repose- poignets	M2x3	3	<b>*</b>
Ventilateurs	Assemblage du repose- poignets	M2,5x5	2	
Carte système	Assemblage du repose- poignets	M2x3	5	Ŷ
Assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur	Carte système	M2x3	10	Ŷ
Support du disque SSD	Assemblage du repose- poignets	M2x4,5	3	
Pavé tactile	Assemblage du repose- poignets	M2x2,5	4	
Support du port de l'adaptateur secteur	Assemblage du repose- poignets	M2x3	2	Ŷ
Assemblage du bouton d'alimentation	Assemblage du repose- poignets	M2x1,9	2	*
Carte contrôleur du clavier	Assemblage du repose- poignets	M2x1,9	2	*
Support du clavier	Clavier	M1,2x2,1	10	Ŷ
Clavier	Assemblage du repose- poignets	M1,2x1,6	28	<b>@</b>

# Cache de fond

### Retrait du cache de fond

### Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

### À propos de cette tâche

A PRÉCAUTION : Assurez-vous que toutes les vis imperdables sont desserrées avant de faire levier sur le cache de fond.

L'image suivante indique l'emplacement du cache de fond et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.











- 1. Retirez les deux vis (M2,5x9) qui fixent le cache de fond à l'assemblage du repose-poignets.
- 2. Desserrez les six vis imperdables.
- 3. Faites levier en glissant le bout de vos doigts dans l'espace situé autour des trous de vis afin de dégager les clips du cache de fond de l'assemblage du repose-poignets.
- 4. Utilisez les côtés pour faire levier et ouvrir le cache de fond.
- 5. Soulevez le cache de fond pour le retirer de l'assemblage du repose-poignets.
- 6. Déconnectez la batterie de la carte système.

(i) REMARQUE : Débranchez le câble de la batterie uniquement si vous devez retirer d'autres composants de l'ordinateur.

7. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé durant 5 secondes pour mettre l'ordinateur à la terre et éliminer l'électricité statique résiduelle.

### Installation du cache de fond

#### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

#### À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du cache de fond et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.











- 1. Connectez le câble de la batterie à la carte système, si applicable.
- 2. Faites glisser les encoches situées sur la partie supérieure du cache de fond sous le cache d'E/S arrière et enclenchez le cache de fond sur l'assemblage du repose-poignets.
- **3.** Serrez les six vis imperdables sur le cache de fond.
- 4. Remettez en place les deux vis (M2,5x9) qui fixent le cache de fond à l'assemblage du repose-poignets.

### Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

# Disque SSD - logement M.2 n° 1

### Retrait du disque SSD 2280 du logement M.2 nº 1

### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- **2.** Retirez le <u>cache de fond</u>.

### À propos de cette tâche

 (i)
 REMARQUE : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs équipés d'un disque SSD M.2 2280 installé dans le logement M.2 n° 1.

# (i) REMARQUE : Selon la configuration commandée, votre ordinateur peut prendre en charge un disque SSD 2230 ou 2280 dans le logement M.2 n° 1.

L'image suivante indique l'emplacement du disque SSD 2280 installé dans le logement M.2 n° 1 et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



### Étapes

1. Retirez la vis (M2x3) qui fixe la protection thermique du disque SSD à l'assemblage du repose-poignets.

### (i) REMARQUE : Seuls les disques SSD de 512 Go ou plus sont accompagnés d'une protection thermique.

- 2. Soulevez et retirez la protection thermique du disque SSD M.2 2280.
- 3. Faites glisser le disque SSD M.2 2280 et retirez-le du logement de carte M.2 situé sur la carte système.

### Installation du disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 1

### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

### À propos de cette tâche

(i) REMARQUE : Cette procédure s'applique si vous installez un disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 1.

- i REMARQUE : Selon la configuration commandée, votre ordinateur peut prendre en charge un disque SSD 2230 ou 2280 dans le logement M.2 n° 1.
- (i) REMARQUE : Les disques SSD de 512 Go ou plus requièrent une protection thermique afin d'assurer une dissipation optimale de la chaleur. Si un disque SSD de configuration plus élevée est installé après l'achat de l'ordinateur, contactez le support Dell pour acheter une protection thermique.

L'image suivante indique l'emplacement du disque SSD 2280 et représente la procédure d'installation.



- 1. Alignez l'encoche du disque SSD M.2 2280 avec la languette du logement de carte M.2 sur la carte système.
- 2. Faites glisser le disque SSD M.2 2280 dans le logement de carte M.2 situé sur la carte système.

(i) REMARQUE : L'étape suivante s'applique uniquement si la capacité du disque SSD est de 512 Go ou plus.

- 3. Alignez le trou de vis de la protection thermique du disque SSD avec celui de l'assemblage du repose-poignets.
- 4. Remettez en place la vis (M2x3) qui fixe le disque SSD M.2 2280 sur l'assemblage du repose-poignets.

### Étapes suivantes

- **1.** Installez le <u>cache de fond</u>.
- 2. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

### Retrait du disque SSD 2230 du logement M.2 nº 1

### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- **2.** Retirez le <u>cache de fond</u>.

### À propos de cette tâche

- () REMARQUE : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs équipés d'un disque SSD M.2 2230 installé dans le logement M.2 n° 1.
- i REMARQUE : Selon la configuration commandée, votre ordinateur peut prendre en charge un disque SSD 2230 ou 2280 dans le logement M.2 n° 1.

L'image suivante indique l'emplacement du disque SSD 2230 installé dans le logement M.2 n° 1 et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



1. Retirez la vis (M2x3) qui fixe le disque SSD et la protection thermique au support de montage M.2 2230.

### (i) REMARQUE : Seuls les disques SSD de 512 Go ou plus sont accompagnés d'une protection thermique.

- 2. Retirez la protection thermique du disque SSD M.2 2230.
- 3. Soulevez le disque SSD M.2 2230 et retirez-le du logement de carte M.2 situé sur la carte système.
- 4. Retirez la vis (M2x3) qui fixe le support de montage M.2 2230 à l'assemblage du repose-poignets.
- 5. Soulevez et retirez le support de montage M.2 2230 de l'assemblage du repose-poignets.

### Installation du disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 1

### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

### À propos de cette tâche

(i) REMARQUE : Cette procédure s'applique si vous installez un disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 1.

- i REMARQUE : Selon la configuration commandée, votre ordinateur peut prendre en charge un disque SSD 2230 ou 2280 dans le logement M.2 n° 1.
- (i) REMARQUE : Les disques SSD de 512 Go ou plus requièrent une protection thermique afin d'assurer une dissipation optimale de la chaleur. Si un disque SSD de configuration plus élevée est installé après l'achat de l'ordinateur, contactez le support Dell pour acheter une protection thermique.

L'image suivante indique l'emplacement du disque SSD 2230 installé dans le logement M.2 n° 1 et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



### Étapes

- 1. Placez et alignez le support de montage M.2 2230 sur l'assemblage du repose-poignets.
- 2. Remettez en place la vis (M2x3) qui fixe le support de montage M.2 2230 à l'assemblage du repose-poignets.
- 3. Alignez l'encoche du disque SSD M.2 2230 avec la languette du logement de carte M.2 sur la carte système.
- 4. Faites glisser le disque SSD M.2 2230 dans le logement de carte M.2 situé sur la carte système.
- 5. Faites glisser la protection thermique sur le disque SSD M.2 2230.

### (i) REMARQUE : L'étape suivante s'applique uniquement si la capacité du disque SSD est de 512 Go ou plus.

6. Remettez en place la vis (M2x3) qui fixe le disque SSD M.2 2230 et la protection thermique au support de montage M.2 2230.

### Étapes suivantes

- 1. Installez le <u>cache de fond</u>.
- 2. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

# Disque SSD - logement M.2 n° 2

### Retrait du disque SSD 2280 du logement M.2 n° 2

### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.

### À propos de cette tâche

- Image: Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs équipés d'un disque SSD M.2 2280 installé dans le logement M.2 n° 2.
- i REMARQUE : Selon la configuration commandée, votre ordinateur peut prendre en charge un disque SSD 2230 ou 2280 dans le logement M.2 n° 2.

L'image suivante indique l'emplacement du disque SSD 2280 installé dans le logement M.2 n° 2 et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



### Étapes

1. Retirez la vis (M2x3) qui fixe la protection thermique du disque SSD à l'assemblage du repose-poignets.

### (i) REMARQUE : Seuls les disques SSD de 512 Go ou plus sont accompagnés d'une protection thermique.

- 2. Soulevez et retirez la protection thermique du disque SSD M.2 2280.
- 3. Faites glisser le disque SSD M.2 2280 et retirez-le du logement de carte M.2 situé sur la carte système.

### Installation du disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 2

### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

### À propos de cette tâche

(i) REMARQUE : Cette procédure s'applique si vous installez un disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 2.

- i REMARQUE : Selon la configuration commandée, votre ordinateur peut prendre en charge un disque SSD 2230 ou 2280 dans le logement M.2 n° 2.
- (i) REMARQUE : Les disques SSD de 512 Go ou plus requièrent une protection thermique afin d'assurer une dissipation optimale de la chaleur. Si un disque SSD de configuration plus élevée est installé après l'achat de l'ordinateur, contactez le support Dell pour acheter une protection thermique.

L'image suivante indique l'emplacement du disque SSD 2280 installé dans le logement M.2 n° 2 et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



### Étapes

- 1. Alignez l'encoche du disque SSD M.2 2280 avec la languette du logement de carte M.2 sur la carte système.
- 2. Faites glisser le disque SSD M.2 2280 dans le logement de carte M.2 situé sur la carte système.

### (i) REMARQUE : L'étape suivante s'applique uniquement si la capacité du disque SSD est de 512 Go ou plus.

- 3. Alignez le trou de vis de la protection thermique du disque SSD avec celui de l'assemblage du repose-poignets.
- 4. Remettez en place la vis (M2x3) qui fixe le disque SSD M.2 2280 sur l'assemblage du repose-poignets.

### Étapes suivantes

- **1.** Installez le <u>cache de fond</u>.
- 2. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

### Retrait du disque SSD 2230 du logement M.2 n° 2

### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.

### À propos de cette tâche

- (i) REMARQUE : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs équipés d'un disque SSD M.2 2230 installé dans le logement M.2 n° 2.
- () REMARQUE : Selon la configuration commandée, votre ordinateur peut prendre en charge un disque SSD 2230 ou 2280 dans le logement M.2 n° 2.

L'image suivante indique l'emplacement du disque SSD 2230 installé dans le logement M.2 n° 2 et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



### Étapes

1. Retirez la vis (M2x3) qui fixe le disque SSD et la protection thermique au support de montage M.2 2230.

(i) REMARQUE : Seuls les disques SSD de 512 Go ou plus sont accompagnés d'une protection thermique.

- 2. Retirez la protection thermique du disque SSD M.2 2230.
- 3. Soulevez le disque SSD M.2 2230 et retirez-le du logement de carte M.2 situé sur la carte système.
- 4. Retirez la vis (M2x3) qui fixe le support de montage M.2 2230 à l'assemblage du repose-poignets.
- 5. Soulevez et retirez le support de montage M.2 2230 de l'assemblage du repose-poignets.

### Installation du disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 2

### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

### À propos de cette tâche

(i) REMARQUE : Cette procédure s'applique si vous installez un disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 2.

- i REMARQUE : Selon la configuration commandée, votre ordinateur peut prendre en charge un disque SSD 2230 ou 2280 dans le logement M.2 n° 2.
- (i) REMARQUE : Les disques SSD de 512 Go ou plus requièrent une protection thermique afin d'assurer une dissipation optimale de la chaleur. Si un disque SSD de configuration plus élevée est installé après l'achat de l'ordinateur, contactez le support Dell pour acheter une protection thermique.

L'image suivante indique l'emplacement du disque SSD 2230 installé dans le logement M.2 n° 2 et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



- 1. Placez et alignez le support de montage M.2 2230 sur l'assemblage du repose-poignets.
- 2. Remettez en place la vis (M2x3) qui fixe le support de montage M.2 2230 à l'assemblage du repose-poignets.
- 3. Alignez l'encoche du disque SSD M.2 2230 avec la languette du logement de carte M.2 sur la carte système.
- 4. Faites glisser le disque SSD M.2 2230 dans le logement de carte M.2 situé sur la carte système.
- 5. Faites glisser la protection thermique sur le disque SSD M.2 2230.

### (i) REMARQUE : L'étape suivante s'applique uniquement si la capacité du disque SSD est de 512 Go ou plus.

6. Remettez en place les deux vis (M2x3) qui fixent le disque SSD M.2 2230 et la protection thermique au support de montage M.2 2230.

### Étapes suivantes

- **1.** Installez le <u>cache de fond</u>.
- 2. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

# Disque SSD - logement M.2 n° 3

### Retrait du disque SSD 2230 du logement M.2 n° 3

### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- **2.** Retirez le <u>cache de fond</u>.

### À propos de cette tâche

### (i) REMARQUE : Le logement M.2 n° 3 ne prend en charge que les disques SSD 2230.

L'image suivante indique l'emplacement du disque SSD 2230 installé dans le logement M.2 n° 3 et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



### Étapes

1. Retirez les deux vis (M2x3) qui fixent la protection thermique du disque SSD à la carte système.

### (i) REMARQUE : Seuls les disques SSD de 512 Go ou plus sont accompagnés d'une protection thermique.

- 2. Retirez la protection thermique du disque SSD M.2 2230.
- 3. Soulevez le disque SSD M.2 2230 et retirez-le du logement de carte M.2 situé sur la carte système.

### Installation du disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 3

### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

### À propos de cette tâche

(i) REMARQUE : Le logement M.2 n° 3 ne prend en charge que les disques SSD 2230.

# () REMARQUE : Les disques SSD de 512 Go ou plus requièrent une protection thermique afin d'assurer une dissipation optimale de la chaleur. Si un disque SSD de configuration plus élevée est installé après l'achat de l'ordinateur, contactez le support Dell pour acheter une protection thermique.

L'image suivante indique l'emplacement du disque SSD 2230 installé dans le logement M.2 n° 3 et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



### Étapes

- 1. Alignez l'encoche du disque SSD M.2 2230 avec la languette du logement de carte M.2 sur la carte système.
- 2. Faites glisser le disque SSD M.2 2230 dans le logement de carte M.2 situé sur la carte système.

### (i) REMARQUE : L'étape suivante s'applique uniquement si la capacité du disque SSD est de 512 Go ou plus.

- 3. Placez la protection thermique sur le disque SSD M.2 2230.
- 4. Remettez en place les deux vis (M2x3) qui fixent le disque SSD M.2 2230 et sa protection thermique à la carte système.

### Étapes suivantes

- **1.** Installez le <u>cache de fond</u>.
- 2. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

## Batterie

### Précautions relatives à la batterie au lithium-ion

∧ | PRÉCAUTION :

- Soyez prudent lors de la manipulation des batteries lithium-ion.
- Déchargez la batterie autant que possible avant de la retirer du système. Vous pouvez débrancher l'adaptateur CA du système pour décharger la batterie.
- La batterie ne doit pas être écrasée, abimée, transpercée avec des objets étrangers ou laissée tomber.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées. Ne désassemblez pas les modules de batterie et les cellules.
- N'appuyez pas sur la batterie.
- Ne pliez pas la batterie.
- N'utilisez pas d'outils, quels qu'ils soient, pour faire levier sur la batterie.

- Pendant la maintenance de ce produit, assurez-vous qu'aucune vis n'est perdue ou mal placée, afin d'éviter toute perforation ou tout dommage accidentel de la batterie et d'autres composants du système.
- Si la batterie reste coincée dans votre ordinateur à la suite d'un gonflement, n'essayez pas de la libérer. En effet, perforer, plier ou écraser une batterie Lithium-ion peut être dangereux. Dans ce cas, contactez le support technique Dell pour obtenir de l'aide. Rendez-vous sur <u>www.dell.com/contactdell</u>.
- Achetez systématiquement des batteries sur <u>www.dell.com</u> ou de revendeurs ou partenaires Dell agréés.

### Retrait de la batterie

#### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- **2.** Retirez le <u>cache de fond</u>.

### À propos de cette tâche

PRÉCAUTION : Cet ordinateur est conçu sans pile bouton RTC. Une fois que la batterie est déconnectée ou si la batterie est complètement déchargée, un cycle de réinitialisation de l'horloge en temps réel (RTC) se produit lors du redémarrage de l'ordinateur. L'ordinateur s'allume et s'éteint trois fois. Un message d'erreur « configuration non valide » s'affiche, vous invitant à entrer dans le BIOS et à configurer la date et l'heure. L'ordinateur refonctionne normalement après la définition de la date et l'heure.

PRÉCAUTION : La déconnexion du câble de la batterie rétablit les valeurs par défaut des paramètres de configuration du BIOS. Il est recommandé de noter les paramètres du BIOS avant de retirer/déconnecter la batterie.

L'image suivante indique l'emplacement de la batterie et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



### Étapes

- 1. Déconnectez de la carte système le câble de la batterie, le cas échéant.
- 2. Retirez les quatre vis (M2x4) qui fixent la batterie à l'assemblage du repose-poignets.
- 3. Retirez les trois vis (M2x3) qui fixent la batterie à l'assemblage du repose-poignets.
- 4. Soulevez la batterie et retirez-la de l'assemblage du repose-poignets.

### Installation de la batterie

### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

### À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la batterie et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



### Étapes

- 1. Mettez en place la batterie sur l'assemblage du repose-poignets.
- 2. Remettez en place les trois vis (M2x3) qui fixent la batterie à l'assemblage du repose-poignets.
- 3. Remettez en place les quatre vis (M2x4) qui fixent la batterie à l'assemblage du repose-poignets.
- 4. Connectez le câble de la batterie à la carte système.

### Étapes suivantes

- **1.** Installez le <u>cache de fond</u>.
- 2. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

## Haut-parleurs

### **Retrait des haut-parleurs**

### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.

### À propos de cette tâche

La figure suivante indique l'emplacement des haut-parleurs et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.





- 1. Débranchez de la carte d'E/S droite le câble des haut-parleurs.
- 2. Soulevez le haut-parleur droit pour le dégager de l'assemblage du repose-poignets.
- 3. Retirez les câbles des haut-parleurs des guides d'acheminement situés sur l'assemblage du repose-poignets.
- 4. Soulevez le haut-parleur gauche pour le dégager de l'assemblage du repose-poignets.

### Installation des haut-parleurs

### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

### À propos de cette tâche

La figure suivante indique l'emplacement des haut-parleurs et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.





- 1. À l'aide des embouts d'alignement, placez le haut-parleur gauche sur l'assemblage du repose-poignets.
  - i REMARQUE : Assurez-vous que les embouts d'alignement situés sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier sont filetés à travers les œillets en caoutchouc situés sur le haut-parleur.
  - () REMARQUE : Si les œillets en caoutchouc sont chassés des haut-parleurs lors de leur retrait, repoussez-les à leur place avant de réinstaller les haut-parleurs.
- 2. Faites passer le câble des haut-parleurs par les guides d'acheminement situés sur l'assemblage du repose-poignets.
- 3. À l'aide des embouts d'alignement, placez le haut-parleur droit sur l'assemblage du repose-poignets.
  - (i) REMARQUE : Assurez-vous que les embouts d'alignement situés sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier sont filetés à travers les œillets en caoutchouc situés sur le haut-parleur.
  - i REMARQUE : Si les œillets en caoutchouc sont chassés des haut-parleurs lors de leur retrait, repoussez-les à leur place avant de réinstaller les haut-parleurs.
- 4. Branchez le câble des haut-parleurs sur la carte d'E/S droite.

### Étapes suivantes

- 1. Installez le <u>cache de fond</u>.
- 2. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

## Carte contrôleur du clavier

### Retrait de la carte contrôleur du clavier

#### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.
- **3.** Retirez la <u>batterie</u>.

### À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte contrôleur du clavier et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



### Étapes

- 1. Ouvrez le loquet et déconnectez le câble du rétroéclairage du clavier de la carte contrôleur du clavier.
- 2. Ouvrez le loquet et déconnectez le câble de la carte contrôleur du clavier de la carte contrôleur du clavier.
- 3. Ouvrez le loquet et déconnectez le câble du clavier de la carte contrôleur du clavier.
- 4. Retirez les deux vis (M2x1,9) qui fixent la carte contrôleur du clavier à l'assemblage du repose-poignets.
- 5. Soulevez la carte contrôleur du clavier pour la dégager de l'assemblage du repose-poignets.

### Installation de la carte contrôleur du clavier

### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

### À propos de cette tâche

i REMARQUE : Après avoir remplacé la carte contrôleur du clavier, sélectionnez la langue du clavier dans le menu de configuration du système pour que le clavier fonctionne de manière optimale.

L'image suivante indique l'emplacement de la carte contrôleur du clavier et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



- 1. À l'aide des chevilles de positionnement, placez la carte contrôleur du clavier sur l'assemblage du repose-poignets.
- 2. Alignez les trous de vis de la carte contrôleur du clavier avec ceux de l'assemblage du repose-poignets.
- 3. Branchez le câble de la carte contrôleur du clavier sur celle-ci, puis fermez le loquet.
- 4. Branchez le câble du clavier sur la carte contrôleur du clavier et fermez le loquet.
- 5. Connectez le câble du rétroéclairage du clavier à la carte contrôleur du clavier et fermez le loquet.
- 6. Remettez en place les deux vis (M2x1,9) qui fixent la carte contrôleur du clavier à l'assemblage du repose-poignets.

### Étapes suivantes

- 1. Installez la <u>batterie</u>.
- 2. Installez le <u>cache de fond</u>.
- 3. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

# Pavé tactile

### Retrait du pavé tactile

### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.
- **3.** Retirez la <u>batterie</u>.

### À propos de cette tâche

La figure suivante indique l'emplacement du pavé tactile et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



- 1. Ouvrez le loquet et débranchez le câble de la carte contrôleur du clavier de celle-ci.
- 2. Ouvrez le loquet et débranchez de la carte système le câble de la carte contrôleur du clavier.
- 3. Soulevez le câble de la carte contrôleur du clavier pour le retirer de l'assemblage du repose-poignets.
- 4. Ouvrez le loquet et déconnectez le câble du clavier de la carte contrôleur du clavier.
- 5. Repliez le câble du clavier.
- 6. Ouvrez le loquet et débranchez le câble du pavé tactile de ce dernier.
- 7. Soulevez le câble du pavé tactile pour le retirer de l'assemblage du repose-poignets.
- 8. Retirez les quatre vis (M2x2,5) qui fixent le pavé tactile à l'assemblage du repose-poignets.
- 9. Décollez le ruban adhésif qui fixe le pavé tactile à l'assemblage du repose-poignets.
- 10. Soulevez le pavé tactile pour le dégager de l'assemblage du repose-poignets.

### Installation du pavé tactile

### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

### À propos de cette tâche

La figure suivante indique l'emplacement du pavé tactile et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



### Étapes

- 1. Placez le pavé tactile dans son logement situé sur l'assemblage du repose-poignets.
  - i REMARQUE : Retournez l'ordinateur et ouvrez l'écran. Assurez-vous que le pavé tactile est aligné uniformément sur les quatre côtés.
- 2. Remettez en place les quatre vis (M2x2,5) qui fixent le pavé tactile à l'assemblage du repose-poignets.
- 3. Collez le ruban adhésif qui fixe le pavé tactile à l'assemblage du repose-poignets.
- 4. Connectez le pavé tactile au câble correspondant, puis fermez le loquet.

### (i) REMARQUE : Cette étape s'applique uniquement si le câble du pavé tactile n'est pas remis en place.

- 5. Dépliez le câble du clavier.
- 6. Branchez le câble du clavier sur la carte contrôleur du clavier et fermez le loquet.
- 7. Branchez le câble de la carte contrôleur du clavier sur celle-ci, puis fermez le loquet.
- 8. Connectez le câble de la carte contrôleur du clavier à la carte système et fermez le loquet.

### Étapes suivantes

1. Installez la <u>batterie</u>.

- 2. Installez le <u>cache de fond</u>.
- 3. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

# Cache des ports d'E/S arrière

### Retrait du cache d'E/S arrière

### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.

### À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du cache d'E/S arrière et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.





- 1. Décollez et retirez le film Mylar qui recouvre la carte système.
- 2. Déconnectez et décollez le câble d'éclairage de la carte système.

PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager l'ordinateur, assurez-vous que le câble d'éclairage est déconnecté de la carte système avant de retirer le cache d'E/S arrière.

- 3. Retirez les deux vis (M2,5x5) qui fixent le cache d'E/S arrière à l'assemblage du repose-poignets.
- 4. Retirez les deux vis (M2x4.5) qui fixent le cache d'E/S arrière à l'assemblage du repose-poignets.
- 5. Saisissez fermement des deux mains les côtés de l'ordinateur, puis poussez les pieds en caoutchouc du cache d'E/S arrière vers l'extérieur avec les pouces pour le libérer de l'assemblage du repose-poignets.
- 6. Soulevez le cache d'E/S arrière pour le retirer de l'assemblage du repose-poignets.

### Installation du cache d'E/S arrière

### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

### À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du cache d'E/S arrière et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.








- 1. Collez le film Mylar sur la carte système.
- 2. Poussez le cache d'E/S arrière dans l'assemblage du repose-poignets, puis enclenchez-le.

(i) REMARQUE : Pour éviter d'endommager l'ordinateur, assurez-vous que le câble d'éclairage Tron n'est pas coincé et que le film Mylar est collé sur la carte système avant d'insérer le cache d'E/S arrière.

- 3. Remettez en place les deux vis (M2x4,5) qui fixent le cache d'E/S arrière sur l'assemblage du repose-poignets.
- 4. Remettez en place les deux vis (M2,5x5) qui fixent le cache d'E/S arrière sur l'assemblage du repose-poignets.
- 5. Connectez le câble d'éclairage Tron à la carte système.
- 6. Acheminez et fixez le câble d'éclairage Tron sur la carte système, sous le film Mylar.

# Étapes suivantes

- 1. Installez le cache de fond.
- 2. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

# Assemblage d'écran

# Retrait de l'assemblage d'écran

#### Préreguis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 3. Retirez le cache d'E/S arrière.

# À propos de cette tâche

## (i) REMARQUE : L'assemblage d'écran est de type HUD (Hinge-Up Display) et ne peut pas être démonté davantage.

La figure suivante indique l'emplacement de l'assemblage d'écran et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.











- 1. Retirez la vis (M2x3) qui fixe le support de la carte sans fil à la carte d'E/S gauche.
- 2. Soulevez le support de la carte sans fil pour le retirer de la carte d'E/S gauche.
- 3. Déconnectez de la carte sans fil les câbles des antennes.
- 4. Décollez les rubans adhésifs qui fixent les câbles d'antenne à la carte système et au ventilateur gauche.
- 5. Retirez les câbles d'antenne des guides d'acheminement situés sur le ventilateur gauche et la carte système.
- 6. Décollez les rubans adhésifs qui fixent le câble de l'écran à la carte système.
- 7. Ouvrez le loquet et déconnectez le câble de l'écran du connecteur situé sur la carte système.
- 8. Débranchez le câble des capteurs gyroscopiques du connecteur situé sur la carte système.
- 9. Débranchez le câble de l'oculomètre Tobii du connecteur de la carte système.

# (i) REMARQUE : Cette étape s'applique uniquement aux ordinateurs fournis avec un oculomètre Tobii.

**10.** Positionnez l'ordinateur, face vers le haut.

## igtriangle PRÉCAUTION : Placez l'ordinateur sur une surface douce et propre pour éviter de rayer l'écran.

- 11. Retirez les câbles suivants des guides d'acheminement situés sur l'assemblage du repose-poignets.
  - Câble d'écran
  - Câble des capteurs gyroscopiques
  - Câble de l'oculomètre Tobii
  - Câbles d'antenne

Retirez les six vis (M2,5x5) qui fixent l'assemblage d'écran à l'assemblage du repose-poignets.
 Soulevez délicatement l'assemblage d'écran de l'assemblage du repose-poignets.

# Installation de l'assemblage d'écran

# Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

# À propos de cette tâche

A PRÉCAUTION : Placez l'ordinateur sur une surface douce et propre pour éviter de rayer l'écran.

() REMARQUE : L'assemblage d'écran est de type HUD (Hinge-Up Display) et ne peut pas être démonté davantage. Si des composants de l'assemblage d'écran doivent être remplacés, l'assemblage d'écran doit être remplacé dans son intégralité.

La figure suivante indique l'emplacement de l'assemblage d'écran et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.







- 1. Assurez-vous que l'assemblage du repose-poignets est placé avec le clavier orienté vers le haut.
- 2. Placez avec précaution l'assemblage d'écran sur l'assemblage du repose-poignets, puis alignez les trous de vis du premier avec ceux du second.
- 3. Remettez en place les six vis (M2,5x5) qui fixent l'assemblage d'écran à l'assemblage du repose-poignets
- 4. Faites passer les câbles suivants par les guides d'acheminement situés sur l'assemblage du repose-poignets.
  - Câble d'écran
  - Câble des capteurs gyroscopiques
  - Câble de l'oculomètre Tobii
  - Câbles d'antenne
- 5. Retournez l'ordinateur.
- 6. Branchez le câble de l'oculomètre Tobii sur le connecteur de la carte système.

# (j) REMARQUE : Cette étape s'applique uniquement aux ordinateurs fournis avec un oculomètre Tobii.

- 7. Branchez le câble des capteurs gyroscopiques sur le connecteur situé sur la carte système.
- 8. Branchez le câble d'écran sur le connecteur de la carte système et fermez le loquet.
- 9. Acheminez les câbles d'antenne dans les guides d'acheminement situés sur le ventilateur gauche et la carte système.
- 10. Collez les rubans adhésifs qui fixent les câbles d'antenne à la carte système et au ventilateur gauche.
- 11. Connectez les câbles des antennes à la carte sans fil.

Le tableau suivant décrit les couleurs des câbles des antennes correspondant à la carte sans fil prise en charge par votre ordinateur.

## Tableau 2. Code couleur des câbles des antennes

Connecteurs sur la carte sans fil	Couleur des câbles de l'antenne
Principal (triangle blanc)	Blanc
Auxiliaire (triangle noir)	Noir

12. Placez le support de la carte sans fil sur cette dernière.

13. Remettez en place la vis (M2x3) qui fixe le support de la carte sans fil à la carte d'E/S gauche.

## Étapes suivantes

- 1. Installez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 2. Installez le <u>cache de fond</u>.

3. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

# Carte d'E/S droite

# Retrait de la carte d'E/S droite

#### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.
- **3.** Retirez la <u>batterie</u>.
- 4. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.
- 5. Retirez le disque SSD 2280 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.

#### À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte d'E/S droite et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



- 1. Soulevez le film Mylar qui recouvre la carte système et la carte d'E/S droite.
- 2. Retirez les deux vis (M2x3) qui fixent le câble de la carte d'E/S droite connectant la carte d'E/S droite et la carte système.
- 3. Soulevez le câble de la carte d'E/S droite pour le retirer de la carte d'E/S droite et de la carte système.
- 4. Débranchez de la carte d'E/S droite le câble des haut-parleurs.
- 5. Retirez les trois vis (M2x3) qui fixent la carte d'E/S droite à l'assemblage du repose-poignets.
- 6. Soulevez la carte d'E/S droite pour la dégager de l'assemblage du repose-poignets.

# Installation de la carte d'E/S droite

#### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

#### À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte d'E/S droite et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



- 1. Placez la carte d'E/S droite sur l'assemblage du repose-poignets.
- 2. Alignez les trous de vis de la carte d'E/S droite avec ceux de l'assemblage du repose-poignets.
- 3. Remettez en place les trois vis (M2x3) qui fixent la carte d'E/S droite à l'assemblage du repose-poignets.
- 4. Branchez le câble des haut-parleurs sur le connecteur situé sur la carte d'E/S droite.
- 5. À l'aide des chevilles de positionnement, branchez le câble de la carte d'E/S droite sur cette carte et sur la carte système.
  - Image: Construction of the second state of the second s
- 6. Remettez en place les deux vis (M2x3) qui fixent le câble de la carte d'E/S droite à celle-ci et à la carte système.

#### Étapes suivantes

- 1. Installez le disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 2, le cas échéant.
- 2. Installez le disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 2, le cas échéant.
- 3. Installez la <u>batterie</u>.
- **4.** Installez le <u>cache de fond</u>.
- 5. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

# Carte système

# Retrait de la carte système

# Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- **2.** Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 3. Retirez le <u>disque SSD 2230 du logement M.2 n° 1</u>, s'il est installé.
- 4. Retirez le <u>disque SSD 2280 du logement M.2 n° 1</u>, s'il est installé.
- 5. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.
- 6. Retirez le disque SSD 2280 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.
- 7. Retirez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 8. Retirez la <u>batterie</u>.

# À propos de cette tâche

La figure suivante indique l'emplacement de la carte système et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.







- 1. Retirez la vis (M2x3) qui fixe le support de la carte sans fil à la carte d'E/S gauche.
- 2. Soulevez le support de la carte sans fil pour le retirer de la carte d'E/S gauche.
- 3. Déconnectez de la carte sans fil les câbles des antennes.
- 4. Décollez les rubans adhésifs qui fixent les câbles d'antenne à la carte système et au ventilateur gauche.
- 5. Retirez les câbles d'antenne des guides d'acheminement situés sur le ventilateur gauche.
- 6. Ouvrez le loquet et débranchez le câble du bouton d'alimentation de la carte d'E/S gauche.
- 7. Ouvrez le loquet et déconnectez de la carte système le câble du pavé tactile.
- 8. Ouvrez le loquet et débranchez de la carte système le câble de la carte contrôleur du clavier.
- 9. Retirez les trois vis (M2x4,5) qui fixent le support du disque SSD à la carte système.
- **10.** Retirez le support du disque SSD de la carte système.
- 11. Retirez les deux vis (M2x3) qui fixent le câble de la carte d'E/S droite à la carte d'E/S droite et à la carte système.
- 12. Soulevez le câble de la carte d'E/S droite pour le retirer de la carte d'E/S droite et de la carte système.
- 13. Déconnectez de la carte système le câble du port de l'adaptateur secteur.
- 14. Ouvrez le loquet et déconnectez le câble de l'écran du connecteur situé sur la carte système.
- 15. Débranchez le câble des capteurs gyroscopiques du connecteur situé sur la carte système.
- 16. Débranchez le câble de l'oculomètre Tobii du connecteur de la carte système.

# (j) REMARQUE : Cette étape s'applique uniquement aux ordinateurs fournis avec un oculomètre Tobii.

- 17. Retirez les deux vis (M2,5x5) qui fixent les ventilateurs à l'assemblage du repose-poignets.
- 18. Retirez les cinq vis (M2x3) qui fixent la carte système à l'assemblage du repose-poignets.
- 19. Retirez les trois vis (M2x3) qui fixent la carte d'E/S gauche à l'assemblage du repose-poignets.
- 20. Soulevez la carte système et la carte d'E/S gauche hors de l'assemblage du repose-poignets.
- **21.** Retournez la carte système.
- **22.**Retirez la <u>carte d'E/S gauche</u>.
- 23. Retirez l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur.

# Installation de la carte système

#### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

## À propos de cette tâche

La figure suivante indique l'emplacement de la carte système et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.







- 1. Installez l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur.
- 2. Installez la <u>carte d'E/S gauche</u>.
- 3. Retournez la carte système, placez-la avec la carte d'E/S gauche sur l'assemblage du repose-poignets.
- 4. Remettez en place les deux vis (M2,5x5) qui fixent les ventilateurs à l'assemblage du repose-poignets.
- 5. Remettez en place les cinq vis (M2x3) qui fixent la carte système à l'assemblage du repose-poignets.
- 6. Remettez en place les trois vis (M2x3) qui fixent la carte d'E/S gauche à l'assemblage du repose-poignets.
- 7. Branchez le câble de l'oculomètre Tobii sur le connecteur de la carte système.

#### (i) REMARQUE : Cette étape s'applique uniquement aux ordinateurs fournis avec un oculomètre Tobii.

- 8. Branchez le câble des capteurs gyroscopiques sur le connecteur situé sur la carte système.
- 9. Branchez le câble d'écran sur le connecteur de la carte système et fermez le loquet.
- **10.** Branchez le câble du port de l'adaptateur secteur sur la carte système.
- 11. À l'aide des chevilles de positionnement, branchez le câble de la carte d'E/S droite sur cette carte et sur la carte système.
  - I REMARQUE : Le câble de la carte d'E/S respecte la polarité. Pour éviter d'endommager l'ordinateur, assurez-vous que l'extrémité UMT de la carte mère est connectée à la carte système.
- 12. Remettez en place les deux vis (M2x3) qui fixent le câble de la carte d'E/S droite à celle-ci et à la carte système.

- 13. À l'aide de la languette située sur le support du disque SSD et le logement sur la carte système, alignez le trou de vis du support du disque SSD avec celui situé sur la carte système.
- 14. Remettez en place les trois vis (M2x4,5) qui fixent le support du disque SSD à la carte système.
- 15. Branchez le câble de la carte contrôleur du clavier sur la carte système et fermez le loquet.
- 16. Connectez le câble du pavé tactile à la carte système, puis fermez le loquet.
- 17. Branchez le câble du bouton d'alimentation sur la carte système.
- 18. Acheminez les câbles d'antenne dans les guides d'acheminement situés sur le ventilateur gauche et la carte système.
- 19. Collez les rubans adhésifs qui fixent les câbles d'antenne à la carte système et au ventilateur gauche.
- 20.Connectez les câbles des antennes à la carte sans fil.

Le tableau suivant décrit les couleurs des câbles des antennes correspondant à la carte sans fil prise en charge par votre ordinateur.

#### Tableau 3. Code couleur des câbles des antennes

Connecteurs sur la carte sans fil	Couleur des câbles de l'antenne
Principal (triangle blanc)	Blanc
Auxiliaire (triangle noir)	Noir

**21.** Placez le support de la carte sans fil sur cette dernière.

22. Remettez en place la vis (M2x3) qui fixe le support de la carte sans fil à la carte d'E/S gauche.

## Étapes suivantes

- 1. Installez la <u>batterie</u>.
- 2. Installez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 3. Installez le disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 2, le cas échéant.
- 4. Installez le disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 2, le cas échéant.
- 5. Installez le <u>disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 1</u>, le cas échéant.
- 6. Installez le disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 1, le cas échéant.
- 7. Installez le <u>cache de fond</u>.
- 8. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

# Carte d'E/S gauche

# Retrait de la carte d'E/S gauche

#### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- **2.** Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 3. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 1, s'il est installé.
- 4. Retirez le disque SSD 2280 du logement M.2 n° 1, s'il est installé.
- 5. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.
- 6. Retirez le disque SSD 2280 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.
- 7. Retirez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 8. Retirez la <u>batterie</u>.
- 9. Suivez les étapes 1 à 21 de la procédure de retrait de la carte système.

#### À propos de cette tâche

PRÉCAUTION : La carte intercalaire est installée entre la carte d'E/S gauche et la carte système. Retirez la carte intercalaire immédiatement après le retrait de la carte d'E/S gauche et conservez-la dans un endroit propre et sûr. Manipulez la carte en la soulevant et en la tenant par les côtés, car les broches de la carte intercalaire sont fragiles.

L'image suivante indique l'emplacement de la carte d'E/S gauche et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



- 1. Retirez les quatre vis (M2x4,5) qui fixent la carte d'E/S gauche à la carte système.
- 2. Soulevez la carte d'E/S gauche hors de la carte système.
- 3. Soulevez la carte intercalaire hors de la carte système.

(i) REMARQUE : Il se peut que la carte d'E/S sorte en même temps que la carte intercalaire.

# Installation de la carte d'E/S gauche

#### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

#### À propos de cette tâche

PRÉCAUTION : La carte intercalaire est installée entre la carte d'E/S gauche et la carte système. Installez la carte intercalaire avant d'installer la carte d'E/S gauche. Manipulez la carte en la soulevant et en la tenant par les côtés, car les broches de la carte intercalaire sont fragiles.

L'image suivante indique l'emplacement de la carte d'E/S gauche et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



- 1. À l'aide des chevilles de positionnement, placez la carte intercalaire sur la carte système.
- 2. À l'aide des chevilles de positionnement, connectez la carte d'E/S gauche à la carte système en passant par la carte intercalaire.
- 3. Alignez les trous de vis de la carte d'E/S gauche avec ceux de la carte système et de la carte intercalaire.
- 4. Remettez en place les quatre vis (M2x4,5) qui fixent la carte d'E/S gauche à la carte système.

#### Étapes suivantes

- 1. Suivez les étapes 3 à 22 de la procédure d'installation de la <u>carte système</u>.
- **2.** Installez la <u>batterie</u>.
- **3.** Installez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 4. Installez le <u>disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 2</u>, le cas échéant.
- 5. Installez le <u>disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 2</u>, le cas échéant.
- 6. Installez le disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 1, le cas échéant.
- 7. Installez le disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 1, le cas échéant.
- 8. Installez le <u>cache de fond</u>.
- 9. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

# Assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur

# Retrait de l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur

#### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 3. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 1, s'il est installé.
- 4. Retirez le disque SSD 2280 du logement M.2 n° 1, s'il est installé.
- 5. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.
- 6. Retirez le disque SSD 2280 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.
- 7. Retirez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 8. Retirez la <u>batterie</u>.
- 9. Suivez les étapes 1 à 21 de la procédure de retrait de la <u>carte système</u>.

# À propos de cette tâche

() REMARQUE : Le dissipateur de chaleur se met à chauffer au cours d'une utilisation normale. Laissez-le refroidir avant de le manipuler.

PRÉCAUTION : Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du dissipateur de chaleur. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la graisse thermoconductible.

L'image suivante indique l'emplacement de l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.







- 1. Déconnectez les câbles des ventilateurs gauche et droit de la carte système.
- 2. Dans l'ordre séquentiel inverse (10>9>8>7>6>5>4>3>2>1), retirez les dix vis (M2x3) qui fixent l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur à la carte système.

#### (i) REMARQUE : Le nombre de vis varie en fonction de la configuration commandée.

3. À l'aide de la languette de retrait, soulevez l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur pour le dégager de la carte système.

# Installation de l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur

#### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

PRÉCAUTION : Si vous remplacez le processeur ou le dissipateur de chaleur, utilisez la pâte thermique fournie dans le kit pour garantir une conductivité thermique optimale.

#### À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.





- 1. Placez l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur sur la carte système.
- 2. Dans l'ordre séquentiel (1>2>3>4>5>6>7>8>9>10), remettez en place les dix vis (M2x3) qui fixent l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur à la carte système.

(i) REMARQUE : Le nombre de vis varie en fonction de la configuration commandée.

3. Connectez les câbles des ventilateurs gauche et droit à la carte système.

# Étapes suivantes

- 1. Suivez les étapes 3 à 22 de la procédure d'installation de la <u>carte système</u>.
- 2. Installez la <u>batterie</u>.
- **3.** Installez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 4. Installez le disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 2, le cas échéant.
- 5. Installez le disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 2, le cas échéant.
- 6. Installez le disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 1, le cas échéant.
- 7. Installez le disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 1, le cas échéant.
- 8. Installez le <u>cache de fond</u>.
- 9. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

# Port de l'adaptateur d'alimentation

# Retrait du port de l'adaptateur secteur

# Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 3. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 1, s'il est installé.
- 4. Retirez le disque SSD 2280 du logement M.2 n° 1, s'il est installé.
- 5. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.
- 6. Retirez le disque SSD 2280 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.
- 7. Retirez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 8. Retirez la <u>batterie</u>.
- 9. Suivez les étapes 1 à 21 de la procédure de retrait de la <u>carte système</u>.

# À propos de cette tâche

La figure suivante indique l'emplacement du port de l'adaptateur secteur et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



# Étapes

1. Retirez les deux vis (M2x3) qui fixent le support du port de l'adaptateur secteur à l'assemblage du repose-poignets.

- 2. Soulevez le support du port de l'adaptateur secteur pour le retirer de l'assemblage du repose-poignets.
- 3. Soulevez le port de l'adaptateur secteur, en même temps que son câble, pour les retirer de l'assemblage du repose-poignets.

# Installation du port de l'adaptateur secteur

#### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

#### À propos de cette tâche

La figure suivante indique l'emplacement du port de l'adaptateur secteur et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



#### Étapes

- 1. Placez le port de l'adaptateur secteur dans le logement correspondant situé sur l'assemblage du repose-poignets.
- 2. Soulevez le support du port de l'adaptateur secteur pour le dégager de ce port.
- 3. Remettez en place les deux vis (M2x3) qui fixent le support du port de l'adaptateur secteur à l'assemblage du repose-poignets.

#### Étapes suivantes

- 1. Suivez les étapes 3 à 22 de la procédure d'installation de la <u>carte système</u>.
- 2. Installez la batterie.
- **3.** Installez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 4. Installez le disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 2, le cas échéant.
- 5. Installez le disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 2, le cas échéant.
- 6. Installez le disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 1, le cas échéant.
- 7. Installez le disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 1, le cas échéant.
- 8. Installez le <u>cache de fond</u>.
- 9. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

# Assemblage du bouton d'alimentation

# Retrait de l'assemblage du bouton d'alimentation

#### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 3. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 1, s'il est installé.
- 4. Retirez le disque SSD 2280 du logement M.2 n° 1, s'il est installé.
- 5. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.
- 6. Retirez le disque SSD 2280 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.
- 7. Retirez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 8. Retirez la <u>batterie</u>.
- **9.** Retirez la <u>carte d'E/S droite</u>.
- 10. Suivez les étapes 1 à 21 de la procédure de retrait de la <u>carte système</u>.

## À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de l'assemblage du bouton d'alimentation et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



#### Étapes

- 1. Retirez les deux vis (M2x1,9) qui fixent le support du bouton d'alimentation à l'assemblage du repose-poignets.
- 2. Soulevez le support du bouton d'alimentation pour le dégager de l'assemblage du bouton d'alimentation.
- 3. Décollez l'assemblage du bouton d'alimentation et son câble pour les retirer de l'assemblage du repose-poignets.

# Installation de l'assemblage du bouton d'alimentation

#### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

#### À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de l'assemblage du bouton d'alimentation et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



- 1. Placez l'assemblage du bouton d'alimentation et son câble dans son emplacement situé sur l'assemblage du repose-poignets.
- 2. Placez le support du bouton d'alimentation sur l'assemblage du bouton d'alimentation.
- 3. Remettez en place les deux vis (M2x1,9) qui fixent le support du bouton d'alimentation à l'assemblage du repose-poignets.

#### Étapes suivantes

- 1. Suivez les étapes 3 à 22 de la procédure d'installation de la carte système.
- 2. Installez la <u>carte d'E/S droite</u>.
- 3. Installez la <u>batterie</u>.
- 4. Installez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 5. Installez le disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 2, le cas échéant.
- 6. Installez le disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 2, le cas échéant.
- 7. Installez le disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 1, le cas échéant.
- 8. Installez le disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 1, le cas échéant.
- 9. Installez le <u>cache de fond</u>.
- 10. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

# Clavier

# Retrait du clavier

#### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 3. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 1, s'il est installé.
- 4. Retirez le disque SSD 2280 du logement M.2 n° 1, s'il est installé.
- 5. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.
- 6. Retirez le <u>disque SSD 2280 du logement M.2 n° 2</u>, s'il est installé.
- 7. Retirez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 8. Retirez la <u>batterie</u>.
- **9.** Retirez la <u>carte d'E/S droite</u>.

**10.** Suivez les étapes 1 à 21 de la procédure de retrait de la <u>carte système</u>.

# À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du clavier et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.





- 1. Ouvrez le loquet et déconnectez le câble du rétroéclairage du clavier de la carte contrôleur du clavier.
- 2. Ouvrez le loquet et déconnectez le câble du clavier de la carte contrôleur du clavier.
- 3. Retirez les dix vis (M1,2x2,1) qui fixent le support du clavier à celui-ci.
- 4. Soulevez et dégagez le support de clavier du clavier.
- 5. Retirez les 28 vis (M1,2x1,6) qui fixent le clavier à l'assemblage du repose-poignets.
- 6. Soulevez le clavier pour le retirer de l'assemblage du repose-poignets.

# Installation du clavier

#### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

#### À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du clavier et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.









- 1. Placez le clavier sur l'assemblage du repose-poignets.
- 2. Remettez en place les 28 vis (M1,2x1,6) qui fixent le clavier à l'assemblage du repose-poignets.

#### (i) REMARQUE : Une flèche indique la position de chacun des 28 trous de vis.

- 3. Placez le support du clavier sur celui-ci.
- 4. Remettez en place les dix vis (M1,2x2,1) qui fixent le support du clavier à celui-ci.
- 5. Branchez le câble du clavier sur la carte contrôleur du clavier et fermez le loquet.
- 6. Connectez le câble du rétroéclairage du clavier au clavier et fermez le loquet.

#### Étapes suivantes

- 1. Suivez les étapes 3 à 22 de la procédure d'installation de la <u>carte système</u>.
- 2. Installez la <u>carte d'E/S droite</u>.
- **3.** Installez la <u>batterie</u>.
- 4. Installez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 5. Installez le disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 2, le cas échéant.
- 6. Installez le <u>disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 2</u>, le cas échéant.
- 7. Installez le disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 1, le cas échéant.
- 8. Installez le disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 1, le cas échéant.
- 9. Installez le <u>cache de fond</u>.
- 10. Suivez la procédure décrite dans la section <u>Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

# **Repose-mains**

# Retrait du repose-poignets

#### Prérequis

- 1. Suivez la procédure décrite dans <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 3. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 1, s'il est installé.
- 4. Retirez le disque SSD 2280 du logement M.2 n° 1, s'il est installé.
- 5. Retirez le disque SSD 2230 du logement M.2 n° 2, s'il est installé.

- 6. Retirez le <u>disque SSD 2280 du logement M.2 n° 2</u>, s'il est installé.
- 7. Retirez les haut-parleurs.
- **8.** Retirez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- 9. Retirez la <u>batterie</u>.
- **10.** Retirez l'<u>assemblage d'écran</u>.
- 11. Retirez la <u>carte contrôleur du clavier</u>.
- **12.** Retirez la <u>carte d'E/S droite</u>.
- 13. Suivez les étapes 1 à 21 de la procédure de retrait de la <u>carte système</u>.
- 14. Retirez le pavé tactile.
- **15.** Retirez le <u>port de l'adaptateur secteur</u>.
- **16.** Retirez l'<u>assemblage du bouton d'alimentation</u>.
- 17. Retirez le <u>clavier</u>.

Après avoir effectué les étapes préliminaires, il vous reste le repose-poignets.



# Installation du repose-poignets

#### Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

#### Étapes

Pour installer le repose-poignets, effectuez les opérations suivantes requises.



## Étapes suivantes

- **1.** Installez le <u>clavier</u>.
- 2. Installez l'assemblage du bouton d'alimentation.
- 3. Installez le port de l'adaptateur secteur.
- 4. Installez le <u>pavé tactile</u>.
- 5. Suivez les étapes 3 à 22 de la procédure d'installation de la <u>carte système</u>.
- **6.** Installez la <u>carte d'E/S droite</u>.
- 7. Installez la carte contrôleur du clavier.
- 8. Installez <u>l'assemblage d'écran</u>.
- 9. Installez la <u>batterie</u>.
- **10.** Installez le <u>cache d'E/S arrière</u>.
- Installez les <u>haut-parleurs</u>.
- 12. Installez le <u>disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 2</u>, le cas échéant.
- 13. Installez le disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 2, le cas échéant.
- 14. Installez le disque SSD 2280 dans le logement M.2 n° 1, le cas échéant.
- 15. Installez le disque SSD 2230 dans le logement M.2 n° 1, le cas échéant.
- **16.** Installez le <u>cache de fond</u>.
- 17. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.

# Pilotes et téléchargements

Pour dépanner, télécharger ou installer des pilotes, il est recommandé de lire l'article de la base de connaissances Dell <u>SLN128938</u> intitulé « Forum aux questions Pilotes et téléchargements ».

# Configuration du système

PRÉCAUTION : Sauf si vous êtes un utilisateur expert, ne modifiez pas les paramètres du programme de configuration du BIOS. Certaines modifications peuvent empêcher l'ordinateur de fonctionner correctement.

REMARQUE : Selon votre ordinateur et les appareils installés, les éléments répertoriés dans la présente section n'apparaîtront pas forcément.

(i) REMARQUE : Avant d'utiliser le programme de configuration du BIOS, notez les informations qui y sont affichées afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour les fins suivantes :

- Obtenir des informations sur le matériel installé sur votre ordinateur, par exemple la quantité de RAM et la taille du disque dur.
- Modifier les informations de configuration du système.
- Définir ou modifier une option sélectionnable par l'utilisateur, par exemple le mot de passe utilisateur, le type de disque dur installé, l'activation ou la désactivation de périphériques de base.

# Accès au programme de configuration du BIOS

#### Étapes

- 1. Allumez votre ordinateur.
- 2. Appuyez sur F2 pendant l'autotest de démarrage (POST) pour entrer dans le programme de configuration du BIOS.
  - i REMARQUE : Si le logo du système d'exploitation s'affiche, attendez l'affichage du bureau. Ensuite, éteignez votre ordinateur et refaites une tentative.

# Touches de navigation

() REMARQUE : Pour la plupart des options de Configuration du système, les modifications que vous apportez sont enregistrées mais ne sont appliquées qu'au redémarrage de l'ordinateur.

#### Tableau 4. Touches de navigation

Touches	Navigation
Flèche du haut	Permet de revenir au champ précédent.
Flèche du bas	Permet de passer au champ suivant.
Entrée	Sélectionne une valeur dans le champ en surbrillance (si applicable) ou permet de suivre le lien affiché dans le champ.
Barre d'espacement	Permet d'étendre ou de réduire la liste déroulante, le cas échéant.
Onglet	Passe au champ suivant. () REMARQUE : Seulement pour le navigateur graphique standard.
Échap	Permet de revenir à la page précédente jusqu'à ce que l'écran principal s'affiche. Si vous appuyez sur « Échap » dans l'écran principal, un message vous invitant à enregistrer les modifications non enregistrées et à redémarrer le système s'affiche alors.

# Menu de démarrage ponctuel

Pour entrer dans le **Menu de démarrage ponctuel**, allumez votre ordinateur, puis appuyez immédiatement sur la touche F2.

Ce menu contient les périphériques à partir desquels vous pouvez démarrer, y compris l'option de diagnostic. Les options du menu de démarrage sont les suivantes :

- Disque amovible (si disponible)
- Unité STXXXX (si disponible)

# (i) REMARQUE : XXX correspond au numéro de disque SATA.

- Lecteur optique (si disponible)
- Disque dur SATA (si disponible)
- Diagnostics

# (i) REMARQUE : Si vous choisissez Diagnostics, l'écran Diagnostics ePSA s'affiche.

L'écran de séquence de démarrage affiche également l'option d'accès à l'écran Configuration du système.

# Options de configuration du système

# Principal

#### Tableau 5. Principal

Option	Description
Heure système	Ce champ affiche l'heure actuelle au format hh:mm:ss.
Date du système	Ce champ indique la date actuelle au format jj/mm/aaaa.
Version du BIOS	Ce champ affiche la version du BIOS.
Nom du produit	Affiche le numéro de modèle de l'ordinateur.
Numéro de série	Affiche le numéro de série de l'ordinateur.
Numéro d'inventaire	Ce champ affiche le numéro d'inventaire de l'ordinateur.
Type de processeur	Affiche le type du processeur.
Vitesse du processeur	Ce champ affiche la vitesse du processeur.
ID du processeur	Affiche le code d'identification du processeur.
CPU L1 Cache	Ce champ affiche la taille du cache L1 du processeur.
CPU L2 Cache	Ce champ affiche la taille du cache L2 du processeur.
CPU L3 Cache	Ce champ affiche la taille du cache L3 du processeur.
Integrated Graphics	Ce champ affiche la carte graphique intégrée.
Discrete Graphics 1	Affiche la première carte graphique séparée installée sur votre ordinateur.
Carte graphique séparée 2	Affiche la seconde carte graphique séparée installée sur votre ordinateur.
M.2 PCIe SSD-1	Ce champ affiche le type du SSD principal installé.
AC Adapter Type	Affiche le type de l'adaptateur secteur.
Mémoire système	Affiche les informations de la mémoire système.
Vitesse de la mémoire	Affiche les informations de la vitesse de la mémoire.

# Avancé

Tableau 6. Avancé	
Option	Description
Couleur du boîtier	Définir la couleur du boîtier.
Langue du clavier	Changer la langue du clavier.
Couleur du clavier	Définir la couleur du clavier.
Intel SpeedStep	Activer ou désactiver le mode Intel SpeedStep du processeur.

•	•
	Enable Intel SpeedStep (activer Intel SpeedStep)
	Default: Enabled (Par défaut : activé).
Technologie Intel Speed Shift	Activer ou désactiver la technologie Intel Speed Shift. Cette option permet au système d'exploitation de sélectionner automatiquement les performances appropriées du processeur.
	<ul> <li>Activé</li> </ul>
	Default: Enabled (Par défaut : activé).
Contrôle Hyper-Thread	Permet d'activer ou de désactiver le mode HyperThreading du processeur.
	Désactivé
	Activé
	Default: Enabled (Par défaut : activé).
Carte NIC intégrée	Permet de configurer le contrôleur LAN intégré.
	Sélectionnez l'une des options suivantes :
	<ul> <li>Désactivé : le réseau LAN interne est désactivé et non visible par le système d'exploitation.</li> <li>Activé : le réseau LAN interne est activé.</li> <li>Activé avec PXE : le réseau LAN interne est activé (avec démarrage PXE)</li> </ul>
	Par défaut : Activé avec PXF
Capot ouvert sous tension	Active ou désactive le démarrage de l'ordinateur lors de l'ouverture du capot.
	Default: Enabled (Par défaut : activé).
USB Emulation	Active ou désactive la fonction d'émulation USB. Cette fonctionnalité définit la façon dont le BIOS, en l'absence d'un système d'exploitation reconnaissant le protocole USB, gère les périphériques USB. L'émulation USB est toujours activée lors de l'étape du POST.
	Default: Enabled (Par défaut : activé).
	<ul> <li>REMARQUE : lorsque cette option est désactivée, vous ne pouvez démarrer aucun type de périphérique USB (disquette, disque dur ou clé USB).</li> </ul>
USB PowerShare	Activer ou désactiver la fonction USB PowerShare. Cette option permet de charger des appareils externes en utilisant l'énergie de la batterie du système via le port USB PowerShare lorsque l'ordinateur est éteint ou en mode veille.
	<ul> <li>Enable USB PowerShare (Activer USB PowerShare)</li> </ul>
	Default: Enabled (Par défaut : activé).
Prise en charge de l'éveil par USB	Activer ou désactiver la capacité des appareils USB à sortir l'ordinateur de l'état de veille.
	<ul> <li>Activer la prise en charge de l'éveil par USB</li> </ul>
	Default: Disabled (Par défaut : désactivé).
	<ul> <li>REMARQUE : Si l'option USB PowerShare est activée, il se peut qu'un appareil connecté au connecteur USB PowerShare ne sorte pas l'ordinateur du mode veille.</li> </ul>

Option	Description
Opération SATA	Permet de configurer le mode de fonctionnement du contrôleur de disque dur SATA intégré.
	Sélectionnez l'une des options suivantes :
	<ul> <li>Désactivé : les contrôleurs SATA sont masqués</li> <li>AHCI : SATA est configuré pour le mode AHCI</li> <li>RAID ON : SATA est configuré pour prendre en charge le mode RAID</li> </ul>
	Par défaut : RAID activé
Avertissements sur les adaptateurs	Autoriser ou empêcher les messages d'avertissement provenant de la configuration du système (BIOS) lorsque certains adaptateurs d'alimentation sont utilisés.
	<ul> <li>Enable Adapter Warnings (Activer les avertissements de l'adaptateur)</li> </ul>
	Default: Enabled (Par défaut : activé).
Function Key Behavior	Permet de définir la touche multimédia ou de fonction comme comportement par défaut de la touche de fonction.
	Default: Function key (Par défaut : touche Fonction)
Battery Health	Affiche l'intégrité de la batterie.
Intel Software Guard Extensions	Activer ou désactiver les extensions Intel Software Guard.
	Paramètre par défaut : Software controlled (contrôlé par logiciel)
Quantité de mémoire allouée à Intel Software Guard Extensions	Affiche la quantité de mémoire allouée à Intel Software Guard Extensions.
Webcam	
Thunderbolt	Active ou désactive la prise en charge de la technologie Thunderbolt.
	Les options disponibles sont les suivantes :
	<ul> <li>Activé</li> <li>Désactivé</li> </ul>
	Default: Disabled (Par défaut : désactivé).
Prise en charge du démarrage Thunderbolt	Activer ou désactiver le démarrage à partir d'appareils de stockage connectés au port Thunderbolt.
	Default: Disabled (Par défaut : désactivé).

# Sécurité

# Tableau 7. Sécurité

Option	Description
Unlock Setup Status	Indique si l'état de la configuration est déverrouillé.
État du mot de passe administrateur	Indique si le mot de passe de l'administrateur est vide ou défini.
	Default: Not set (Par défaut : non défini)
État du mot de passe système	Ce champ indique si le mot de passe du système est vide ou défini. Default: Not set (Par défaut : non défini)
Mot de passe administrateur	Permet de définir, modifier ou supprimer le mot de passe d'administrateur (admin).

Option	Description
	Les entrées pour définir le mot de passe sont les suivantes :
	<ul> <li>Saisir l'ancien mot de passe :</li> </ul>
	Saisir le nouveau mot de passe :
	Confirmer le nouveau mot de passe :
	est marqué comme « Non défini ». C'est pourquoi vous devez définir votre mot de passe lors de votre première connexion. Vous pourrez ensuite le modifier ou le supprimer.
Mot de passe système	Permet de définir, de modifier ou de supprimer le mot de passe système.
	Les entrées pour définir le mot de passe sont les suivantes :
	<ul> <li>Saisir l'ancien mot de passe :</li> <li>Saisir le nouveau mot de passe :</li> <li>Confirmer le nouveau mot de passe :</li> </ul>
	Cliquez sur <b>OK</b> une feir que your avez défini le met de passe
	O DEMARQUE : Lars de vetre première connexien le champ « Saisir l'ancien met de passe : »
	est marqué comme « Non défini ». C'est pourquoi vous devez définir votre mot de passe lors de votre première connexion. Vous pourrez ensuite le modifier ou le supprimer.
Mot de passe sécurisé	Permet d'appliquer l'option consistant à toujours définir un mot de passe sécurisé.
	<ul> <li>Activer le mot de passe sécurisé</li> </ul>
	Par défaut, cette option n'est pas activée.
Configuration du mot de passe	Permet de définir la longueur du mot de passe. Min. = 4, max. = 32
lgnorer le mot de passe	Permet d'ignorer les invites du mot de passe du système et du mot de passe du disque dur interne, lorsqu'il est défini, lors du démarrage du système.
	Choisissez l'une des options :
	<ul> <li>Désactivé : toujours demander le mot de passe système et du disque dur interne si ces mots de passe sont définis. Cette option est activée par défaut (Par défaut).</li> </ul>
	<ul> <li>Ignorer redémarrage : ignorer les invites de mot de passe lors des redémarrages (amorçages à chaud).</li> </ul>
Modification de mot de	Permet de modifier le mot de passe du système quand le mot de passe d'administrateur est défini.
passe	<ul> <li>Autoriser les changements de mot de passe non admin</li> </ul>
	Cette option est activée par défaut.
Modifications à la configuration par un non- administrateur	Cette option vous permet de déterminer si la modification de la configuration est autorisée ou non lorsqu'un mot de passe administrateur est défini. Si cette option est désactivée, les options de configuration sont verrouillées avec le mot de passe administrateur.
	Autoriser les modifications du commutateur sans fil
	Par défaut, cette option n'est pas activée.
Mises à jour des capsules UEFI	Permet de mettre à jour le BIOS du système via la mise à jour des capsules UEFI
	<ul> <li>Activer les mises à jour des capsules UEFI</li> </ul>
	Cette option est activée par défaut.
Sécurité TPM 2.0	Permet d'activer ou de désactiver le module TPM intégré pendant le POST.
	Les options disponibles sont les suivantes :
	TPM activé (option par défaut)

Option	Description	
	<ul> <li>Effacer</li> <li>Dispositif de dérivation PPI pour commandes activées (option par défaut)</li> <li>Dispositif de dérivation PPI pour commandes désactivées</li> <li>Dispositif de dérivation PPI pour commandes effacées</li> <li>Activation de l'attestation (option par défaut)</li> <li>Activation de stockage de clé (option par défaut)</li> <li>SHA-256 (option par défaut)</li> </ul>	
	Choisissez l'une des options :	
	<ul> <li>Désactivé</li> <li>Enabled (Activé) :par défaut</li> </ul>	
TPM Security	Permet d'activer ou de désactiver le Trusted Platform Module (module de plateforme sécurisée) lors du POST.	
	Paramètre par défaut : cette option n'est pas définie par défaut.	
Dispositif de dérivation PPI pour commandes effacées	Permet de contrôler l'interface PPI (Physical Presence Interface) du module TPM. Lorsque cette option est activée, ce paramètre permet au système d'exploitation d'ignorer les invites utilisateur de la PPI du BIOS lors de l'émission de la commande d'effacement. Les changements de ce paramètre prennent effet immédiatement.	
Computrace®	Permet d'activer ou de désactiver le logiciel Computrace, fourni en option.	
	Les options disponibles sont les suivantes :	
	<ul> <li>Désactiver</li> <li>Désactivé</li> </ul>	

# Activer (option par défaut)

# Secure Boot

# Tableau 8. Secure Boot

Option	Description
Option de liste de démarrage	Affiche les options d'amorçage disponibles.
	<ul><li>Legacy (hérité)</li><li>UEFI</li></ul>
	Par défaut : UEFI
Ajout d'un chemin à l'option d'amorçage	Permet d'ajouter les options de démarrage.
Suppression d'un chemin à l'option d'amorçage	Permet de supprimer les options de démarrage.
Secure Boot	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Secure Boot.
	Choisissez l'une des options :
	<ul> <li>Activation de Secure Boot</li> <li>Désactivation de Secure Boot</li> </ul>
	Default: Enabled (Par défaut : activé).
Legacy Option ROMs	Active ou désactive les ROM en option héritées.
	Default: Disabled (Par défaut : désactivé).
Attempt Legacy Boot (Tenter un démarrage hérité)	Active ou désactive la tentative de démarrage héritée.
	Default: Disabled (Par défaut : désactivé).
Priorités des options d'amorçage	Affiche la séquence de démarrage.
Option d'amorçage n° 1	Affiche la première option de démarrage disponible.
Option	Description
------------------------	--
Option d'amorçage n° 2	Affiche la deuxième option de démarrage disponible.
Option d'amorçage n° 3	Affiche la troisième option de démarrage disponible.

# Secure Boot

Tableau 9. Secure Boot	
Option	Description
Option de liste de démarrage	Affiche les options d'amorçage disponibles.
	<ul><li>Legacy (hérité)</li><li>UEFI</li></ul>
	Par défaut : UEFI
Ajout d'un chemin à l'option d'amorçage	Permet d'ajouter les options de démarrage.
Suppression d'un chemin à l'option d'amorçage	Permet de supprimer les options de démarrage.
Secure Boot	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Secure Boot.
	Choisissez l'une des options :
	<ul> <li>Activation de Secure Boot</li> <li>Désactivation de Secure Boot</li> </ul>
	Default: Enabled (Par défaut : activé).
Legacy Option ROMs	Active ou désactive les ROM en option héritées.
	Default: Disabled (Par défaut : désactivé).
Attempt Legacy Boot (Tenter un démarrage hérité)	Active ou désactive la tentative de démarrage héritée.
	Default: Disabled (Par défaut : désactivé).
Priorités des options d'amorçage	Affiche la séquence de démarrage.
Option d'amorçage nº 1	Affiche la première option de démarrage disponible.
Option d'amorçage n° 2	Affiche la deuxième option de démarrage disponible.
Option d'amorçage n° 3	Affiche la troisième option de démarrage disponible.

# Mise à jour du BIOS dans Windows

### Prérequis

Il est recommandé de mettre à jour votre BIOS (programme de configuration du système), lors du remplacement de la carte système ou si une mise à jour est disponible. Pour les ordinateurs portables, vérifiez que la batterie est complètement chargée et que l'ordinateur est branché sur une prise électrique.

# À propos de cette tâche

() REMARQUE : Si BitLocker est activé, il doit être interrompu avant la mise à jour du BIOS du système, puis réactivé lorsque la mise à jour du BIOS est terminée.

- 1. Redémarrez l'ordinateur.
- 2. Rendez-vous sur Dell.com/support.
  - Saisissez le Numéro de série ou le Code de service express, puis cliquez sur Envoyer.
  - Cliquez sur **Détecter le produit** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 3. Si vous n'êtes pas en mesure de localiser votre numéro de série, cliquez sur Sélectionner dans tous les produits.
- 4. Dans la liste Produits, choisissez la catégorie correspondante.

#### (i) REMARQUE : Choisissez la catégorie appropriée pour atteindre la page du produit

- 5. Sélectionnez le modèle de votre ordinateur afin d'afficher la page du Support produit de votre ordinateur.
- 6. Cliquez sur Obtenir des pilotes et cliquez sur Pilotes et téléchargements. La section Pilotes et téléchargements s'affiche.
- 7. Cliquez sur Chercher moi-même.
- 8. Cliquez sur BIOS pour afficher les versions du BIOS.
- 9. Identifiez le dernier fichier BIOS et cliquez sur Télécharger.
- 10. Sélectionnez le mode de téléchargement privilégié dans Sélectionner le mode de téléchargement dans la fenêtre ci-dessous et cliquez sur Télécharger le fichier.
- La fenêtre **Téléchargement de fichier** s'affiche.
- 11. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le fichier sur l'ordinateur.
- Cliquez sur Exécuter pour installer les paramètres actualisés du BIOS sur l'ordinateur. Suivez les instructions qui s'affichent.

## Mise à jour du BIOS lorsque BitLocker est activé

PRÉCAUTION : Si BitLocker n'est pas interrompu avant la mise à jour du BIOS, la prochaine fois que vous effectuerez un redémarrage du système, celui-ci ne reconnaîtra pas la clé BitLocker. Vous êtes alors invité à saisir la clé de récupération pour avancer et le système vous la demande à chaque redémarrage. Si la clé de récupération n'est pas connue, cela peut provoquer une perte de données ou une réinstallation du système d'exploitation non nécessaire. Pour plus d'informations sur ce sujet, voir l'article : <a href="https://www.dell.com/support/article/sln153694">https://www.dell.com/support/article/sln153694</a>

# Mise à jour du BIOS de votre système à l'aide d'une clé USB

#### À propos de cette tâche

Si le système ne peut pas être chargé sous Windows mais que le BIOS doit encore être mis à jour, téléchargez le fichier BIOS en utilisant un autre système et enregistrez-le sur une clé USB amorçable.

 REMARQUE : Vous devez utiliser une clé USB amorçable. Veuillez consulter l'article suivant pour plus de détails : <a href="https://www.dell.com/support/article/sln143196/">https://www.dell.com/support/article/sln143196/</a>

- 1. Téléchargez le fichier .EXE de mise à jour du BIOS sur un autre système.
- 2. Copiez le fichier, par exemple O9010A12.EXE sur la clé USB amorçable.
- 3. Insérez la clé USB dans le système qui nécessite la mise à jour du BIOS.
- 4. Redémarrez le système et appuyez sur la touche F12 lorsque le logo de démarrage Dell s'affiche pour afficher le menu d'amorçage ponctuel.
- 5. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez Périphérique de stockage USB et cliquez sur Retour.
- 6. Le système démarrera sur une invite Diag C:\>.
- 7. Exécutez le fichier en saisissant le nom complet par ex. O9010A12.exe puis appuyez sur Retour.
- 8. L'utilitaire de mise à jour du BIOS se charge, suivez les instructions à l'écran.

BIOS Update Utility	
This utility will update the system BIOS and firmware. During the update procedure, your system will restart. Do not interrupt this procedure once it begins. Do not disconnect the AC power source are updating a mobile computer, connect the AC power adapter). Interruption of the BIOS/firmware update procedure will likely re your system unusable.	ie is (if you ender
Do you wish to continue (y/n)? y	
Converight 2009-2011 Dell Inc. All Rights Reserved.	

# Flashage du BIOS à partir du menu d'amorçage (F12)

Mise à jour du BIOS de votre système avec un fichier .exe copié sur une clé USB FAT32 depuis le menu d'amorçage F12.

#### À propos de cette tâche

#### Mise à jour du BIOS

Vous pouvez exécuter le fichier de mise à jour du BIOS à partir de Windows avec une clé USB amorçable ou depuis le menu d'amorçage F12 du système.

La plupart des systèmes Dell fabriqués après 2012 disposent de cette fonctionnalité. Vous pouvez le confirmer en démarrant votre système depuis le menu d'amorçage F12 et en vérifiant si l'option MISE À JOUR FLASH DU BIOS fait partie des options d'amorçage de votre système. Si l'option est répertoriée, alors le BIOS prend en charge cette option de mise à jour.

# () REMARQUE : Seuls les systèmes disposant de l'option Mise à jour flash du BIOS dans le menu d'amorçage F12 peuvent utiliser cette fonction.

#### Mise à jour à partir du menu d'amorçage

Pour mettre à jour votre BIOS à partir du menu d'amorçage F12, vous devez disposer des éléments suivants :

- Une clé USB utilisant le système de fichiers FAT32 (la clé n'a pas besoin d'être amorçable)
- Le fichier exécutable du BIOS que vous avez téléchargé sur le site Web de support Dell et copié à la racine de la clé USB
- Un adaptateur secteur branché sur le système
- Une batterie du système fonctionnelle pour flasher le BIOS

Effectuez les étapes suivantes pour exécuter la mise à jour du BIOS à partir du menu F12 :

# PRÉCAUTION : Ne mettez pas le système hors tension pendant la procédure de mise à jour du BIOS. Vous risqueriez de faire échouer l'amorçage du système.

- 1. Lorsque le système est hors tension, insérez la clé USB sur laquelle vous avez copié le fichier de flashage dans un port USB du système.
- 2. Mettez le système sous tension et appuyez sur la touche F12 pour accéder au menu d'amorçage, mettez en surbrillance l'option Mise à jour du BIOS à l'aide de la souris ou des touches fléchées, puis appuyez sur **Entrée**.



3. Le menu de flashage du BIOS s'ouvre. Cliquez sur Flasher depuis un fichier.



4. Sélectionnez l'appareil USB externe

File	e Explorer
1	RTFS, PCRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x1)/Sata(0x0,0x0,0x0)/HD(1,GP /E647EB30-0252-4256-800F-26D665F61218,0x800,0xF9800)
117	IO VOLUME LABEL, PCiRcot(0x0)/PCi(0x1,0x2)/PCi(0x0,0x1)/Sata(0x0,0x0,0x0)/HD(2,GP .68AD4809-79EA-4733-45F5-DA6F77061151,0xFA000,0x32000))
1	ITFS. PcRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x1)/Sata(0x0,0x0,0x0)/HD14,GP 9/D56558-C16A-40CC-9498-0F3E222CE25,0x134000,0x3A25 8001
1	2007 IDATA UFD, PcRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x0)/USB(0x8,0x0)/HD(1,MBR,0 04DD5721,0x3F,0x4787(1))
L	oad File PriRootເດັ້ນຕົ້ນ/Prillovd ດີນ2)/Prillovດ ດີນ2)/Prillovດ ດັ່ນດີ)/Prillovດ ດັ່ນດີ)/
	imit Exit

5. Une fois le fichier sélectionné, double-cliquez sur le fichier cible flash, puis sur Envoyer.

ile Explorer	
KonaRV_110.exe	
KonaRV_12GB_available_memory.jp	9
KonaRV_8GB_available_memory.jpg	
RU32.eh	
RU.efi	
DASH Auto Run_RR_M.7z	
7z920-x64.7z	
DellSbPei.c	
KonaRV_110.exe	
uboold Ent	

6. Cliquez sur Mettre à jour le BIOS ; le système redémarre pour flasher le BIOS.

Flash BIOS		? ×
System BIOS Information		
System:	OptiPlex 5055 Ryzen APU	
Revision:	110	
Vendor	Dell	
Flash from file		
BIOS update file:	\KonaRV_110.exe	Constant of the second
System:	OptiPlex 5055 Ryzen APU	
Revision:	110	
Vendor:	Dell Inc.	
Options:		
Update BKOS!		
Cancel Update		

7. Une fois le processus terminé, le système redémarre. La procédure de mise à jour du BIOS est terminée.

# Mot de passe système et de configuration

#### Tableau 10. Mot de passe système et de configuration

Type de mot de passe	Description
Mot de passe système	Mot de passe que vous devez saisir pour ouvrir une session sur le système.
Mot de passe de configuration	Mot de passe que vous devez saisir pour accéder aux paramètres du BIOS de l'ordinateur et les changer.

Vous pouvez définir un mot de passe système et un mot de passe de configuration pour protéger l'ordinateur.

PRÉCAUTION : Les fonctionnalités de mot de passe fournissent un niveau de sécurité de base pour les données de l'ordinateur.

PRÉCAUTION : N'importe quel utilisateur peut accéder aux données de l'ordinateur s'il n'est pas verrouillé et s'il est laissé sans surveillance.

(i) REMARQUE : La fonctionnalité de mot de passe système et de configuration est désactivée.

### Attribution d'un mot de passe système ou de configuration

#### Prérequis

Vous pouvez attribuer un nouveau Mot de passe système ou admin uniquement lorsque le statut est en Non défini.

#### À propos de cette tâche

Pour entrer dans la configuration du système, appuyez sur F2F12 immédiatement après avoir mis l'ordinateur sous tension ou l'avoir redémarré.

- 1. Dans l'écran BIOS du système ou Configuration du système, sélectionnez Sécurité et appuyez sur Entrée. L'écran Sécurité s'affiche.
- 2. Sélectionnez Mot de passe système/admin et créez un mot de passe dans le champ Entrer le nouveau mot de passe. Suivez les instructions pour définir le mot de passe système :

- Un mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.
- Le mot de passe peut contenir des nombres de 0 à 9.
- Seules les minuscules sont acceptées.
- Seuls les caractères spéciaux suivants sont autorisés : espace, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Saisissez le mot de passe système que vous avez saisi précédemment dans le champ **Confirmer le nouveau mot de passe** et cliquez sur **OK**.
- 4. Appuyez sur Échap. Un message vous invitera à enregistrer les modifications.
- 5. Appuyez sur Y pour les enregistrer. L'ordinateur redémarre.

## Suppression ou modification d'un mot de passe système ou de configuration existant

#### Prérequis

Vérifiez que l'**état du mot de passe** est déverrouillé (dans la configuration du système) avant de supprimer ou modifier le mot de passe du système et/ou le mot de passe de configuration existant. Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un mot de passe système ou configuration existant si l'**état du mot de passe** est verrouillé.

### À propos de cette tâche

Pour entrer dans la configuration du système, appuyez sur F2F12 immédiatement après avoir mis l'ordinateur sous tension ou l'avoir redémarré.

### Étapes

- 1. Dans l'écran BIOS du système ou Configuration du système, sélectionnez Sécurité du système et appuyez sur Entrée. L'écran Sécurité du système s'affiche.
- 2. Dans l'écran Sécurité du système, vérifiez que l'État du mot de passe est Déverrouillé.
- 3. Sélectionnez Mot de passe du système, modifiez ou supprimez le mot de passe du système existant et appuyez sur Entrée ou la touche Tab.
- 4. Sélectionnez Mot de passe de configuration, modifiez ou supprimez le mot de passe de configuration existant et appuyez sur Entrée ou la touche Tab.
  - i REMARQUE : Si vous modifiez le mot de passe du système et/ou de configuration, un message vous invite à ressaisir le nouveau mot de passe. Si vous supprimez le mot de passe système et/ou de configuration, confirmez la suppression quand vous y êtes invité.
- 5. Appuyez sur Échap. Un message vous invitera à enregistrer les modifications.
- **6.** Appuyez sur Y pour les enregistrer et quitter la configuration du système. L'ordinateur redémarre.

# Effacement des paramètres CMOS

#### À propos de cette tâche

igtriangleq PRÉCAUTION : Effacer les paramètres CMOS réinitialise les paramètres du BIOS de votre ordinateur.

- **1.** Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 2. Déconnectez de la carte système le câble de la batterie.
- 3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 15 secondes.
- 4. Patientez une minute.
- 5. Connectez le câble de la batterie à la carte système.
- **6.** Remettez en place le <u>cache de fond</u>.

# Effacement des mots de passe système et de configuration du BIOS

#### À propos de cette tâche

Pour effacer les mots de passe du système ou du BIOS, contactez le support technique Dell comme indiqué sur le site <u>www.dell.com/</u> <u>contactdell</u>.

() REMARQUE : Pour en savoir plus sur la réinitialisation des mots de passe Windows ou d'application, consultez la documentation fournie avec votre système Windows ou votre application.

# Dépannage

# Récupération du système d'exploitation

Lorsque l'ordinateur ne parvient pas à démarrer sur le système d'exploitation même après plusieurs tentatives, il lance automatiquement l'outil de récupération du système d'exploitation Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery est un outil autonome qui est préinstallé sur tous les ordinateurs Dell dotés du système d'exploitation Windows 10. Il se compose d'outils pour diagnostiquer et résoudre les problèmes qui peuvent se produire avant que votre ordinateur démarre à partir du système d'exploitation. Il vous permet de diagnostiquer les problèmes matériels, réparer votre ordinateur, sauvegarder vos fichiers, ou restaurer votre ordinateur à son état d'origine.

Vous pouvez également le télécharger à partir du site Web de support Dell pour dépanner et corriger votre ordinateur s'il ne parvient pas à démarrer à partir du système d'exploitation principal à cause de défaillances logicielles ou matérielles.

Pour plus d'informations sur l'outil Dell SupportAssist OS Recovery, consultez le guide d'utilisation *Dell SupportAssist OS Recovery* User's Guide sur www.dell.com/support.

# Voyants de diagnostic du système

i REMARQUE : Les voyants de diagnostic du système et le voyant d'état de l'alimentation se trouvent sur le bouton d'alimentation (AlienHead).

(i) REMARQUE : La couleur des voyants d'état dépend de la configuration définie dans le centre de contrôle Alienware (AWCC).

Voyant d'état de l'alimentation : indique l'état de l'alimentation.

#### Continu

- L'ordinateur est allumé
- L'adaptateur secteur est branché et la batterie est chargée à moins de 10 %.

Pause : l'ordinateur est à l'état de veille.

Arrêt : l'ordinateur est en veille prolongée ou hors tension.

Le voyant d'état de l'alimentation clignote en orange et émet des signaux sonores indiquant des défaillances.

Par exemple, le voyant d'alimentation clignote en rouge deux fois, suivi d'une pause, puis clignote en bleu trois fois, suivi d'une pause. Ce schéma « 2,3 » continue jusqu'à l'extinction de l'ordinateur et indique qu'aucune mémoire ou RAM n'est détectée.

Le tableau suivant indique les différents codes du voyant d'alimentation, ainsi que les problèmes associés à ces codes.

#### Tableau 11. Codes LED

Codes lumineux des diagnostics	Description du problème
2,1	Défaillance de processeur
2,2	Carte système : défaillance BIOS ou ROM (Read-Only Memory)
2,3	Aucune barrette de mémoire/RAM (Random-Access Memory) détectée
2,4	Défaillance de la mémoire/RAM (Random-Access Memory)
2,5	Mémoire non valide installée
2,6	Erreur de la carte système ou du chipset
2,7	Défaillance de l'écran
3,1	Défaillance de la pile bouton.
3,2	Défaillance de carte PCI, carte vidéo ou puces
3,3	Image de récupération non trouvée
3,4	Image de récupération trouvée mais non valide
3,5	Défaillance du rail d'alimentation
3,6	Flash du BIOS du système incomplet

#### Codes lumineux des diagnostics

#### Description du problème

#### 3,7

Erreur du moteur de gestion (ME)

Voyant d'état de l'appareil photo : indique si l'appareil photo est en cours d'utilisation.

- Fixe : la webcam est en cours d'utilisation.
- Désactivé : la webcam n'est pas en cours d'utilisation.

Voyant d'état Verr Maj : indique si le verrouillage des majuscules est activé ou désactivé.

- Fixe : le verrouillage des majuscules est activé.
- Désactivé : le verrouillage des majuscules est désactivé.

# Dégagement d'électricité résiduelle

#### À propos de cette tâche

L'électricité résiduelle est l'électricité statique résiduelle qui reste sur l'ordinateur même une fois qu'il a été mis hors tension et que la batterie a été retirée. La procédure suivante fournit les instructions sur la procédure de libération de l'énergie résiduelle :

#### Étapes

- 1. Éteignez l'ordinateur.
- 2. Débranchez l'adaptateur secteur de l'ordinateur.
- **3.** Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 4. Déconnectez de la carte système le câble de la batterie.
- 5. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 15 secondes pour drainer l'électricité résiduelle.
- 6. Connectez le câble de la batterie à la carte système.
- 7. Installez le <u>cache de fond</u>.
- 8. Connectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur.
- 9. Allumez votre ordinateur.

# Cycle d'alimentation Wi-Fi

#### À propos de cette tâche

Si votre ordinateur ne parvient pas à accéder à Internet en raison de problèmes de connectivité Wi-Fi, une procédure de cycle d'alimentation Wi-Fi peut être effectuée. La procédure suivante fournit des instructions sur la façon de réaliser un cycle d'alimentation Wi-Fi :

#### (i) REMARQUE : Certains fournisseurs d'accès Internet (FAI) fournissent un modem/routeur.

- 1. Éteignez l'ordinateur.
- 2. Éteignez le modem.
- 3. Mettez hors tension le routeur sans fil.
- 4. Patientez 30 secondes.
- 5. Mettez sous tension le routeur sans fil.
- 6. Mettez sous tension le modem.
- 7. Allumez votre ordinateur.

# Obtenir de l'aide

# **Contacter Dell**

## Prérequis

() REMARQUE : Si vous ne possédez pas une connexion Internet active, vous pourrez trouver les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, acte de vente ou catalogue de produits Dell.

## À propos de cette tâche

Dell offre plusieurs options de service et de support en ligne et par téléphone. La disponibilité des produits varie selon le pays et le produit. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour contacter le service commercial, technique ou client de Dell :

- 1. Rendez-vous sur **Dell.com/support**.
- 2. Sélectionnez la catégorie d'assistance.
- 3. Rechercher votre pays ou région dans le menu déroulant Choisissez un pays ou une région situé au bas de la page.
- 4. Sélectionnez le lien de service ou de support en fonction de vos besoins.