Dell PowerEdge R7525

Manuel d'installation et de maintenance



Remarques, précautions et avertissements

(i) **REMARQUE :** Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

PRÉCAUTION : ATTENTION vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de décès.

© 2020- 2023 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell et les autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Chapitre 1: À propos du présent document	7
Chapitre 2: Présentation du Système	
Vue avant du système	8
Vue du panneau de configuration gauche	
Vue du panneau de configuration droit	
Vue arrière du système	
À l'intérieur du système	
Localisation du code de service express et du numéro de série	
Étiquette d'information du système	
Matrice de compatibilité rack et de dimensionnement des rails	21
Chapitre 3: Installation et configuration initiales du système	22
Configuration du système	
Configuration iDRAC	22
Options de configuration de l'adresse IP d'iDRAC :	
Options de connexion à l'iDRAC	
Ressources d'installation du système d'exploitation	24
Options de téléchargement du micrologiciel	24
Options de téléchargement et d'installation des pilotes du système d'exploitation	24
Téléchargement des pilotes et du micrologiciel	25
Chapitre 4: Installation et retrait des composants du système	
Consignes de sécurité	
Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système	27
Après une intervention à l'intérieur de votre système	
Outils recommandés	27
Panneau avant en option	
Retrait du panneau avant	
Installation du panneau avant	
Capot du système	
Retrait du capot du système	29
Installation du capot du système	
Capot du backplane de disques	
Retrait du capot du fond de panier de disques	
Installation du capot du fond de panier de disques	
Panneau de configuration	
Retrait du panneau de configuration droit	
Installation du panneau de configuration droit	
Retrait du panneau de configuration gauche	
Installation du panneau de configuration gauche	
Carénage d'aération	
Retrait du carénage d'aération	
Installation du carénage d'aération	

Retrait du carénage d'aération du GPU	
Installation du carénage d'aération du GPU	40
Retrait du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique	41
Installation du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique	
Ventilateur de refroidissement	43
Retrait de l'assemblage du bâti du ventilateur	
Installation d'un assemblage de bâti de ventilateur	
Retrait d'un ventilateur	
Installation d'un ventilateur	
Supports de paroi latérale	47
Retrait du support de paroi latérale	
Installation du support de paroi latérale	
Disques	49
Retrait d'un cache de disque	49
Installation d'un cache de disque	50
Retrait du support de disque	50
Installation du support de disque dur	51
Retrait d'un disque installé dans un support de disque	
Installation du disque dans le support de disque	53
Fond de panier de disque	54
Fond de panier de disque	54
Retrait du fond de panier de disque	
Installation du fond de panier de disque	58
Acheminement des câbles	59
Bâti de disque dur	64
Retrait du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces	64
Installation du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces	
Retrait du bâti de disque arrière	
Installation du bâti de disque arrière	67
Module PERC avant	68
Retrait du module PERC avant à montage avant	
Installation du module PERC avant à montage avant	69
Retrait du module PERC avant de montage arrière	70
Installation du module PERC avant à montage arrière	
Mémoire système	72
Instructions relatives à la mémoire système	72
Consignes générales pour l'installation des modules de mémoire	74
Retrait d'un module de mémoire	77
Installation d'une barrette de mémoire	78
Processeur et dissipateur de chaleur	80
Retrait d'un dissipateur de chaleur	80
Retrait des modules du dissipateur de chaleur à refroidissement liquide	81
Retrait du processeur	82
Installation du processeur	
Installation du dissipateur de chaleur	
Installation du dissipateur de chaleur à refroidissement liquide	
Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension	89
Consignes d'installation des cartes d'extension	
Retrait des cartes de montage pour carte d'extension	169
Installation des cartes de montage pour carte d'extension	

Retrait de la carte d'extension hors de la carte de montage pour cartes d'extension	175
Installation d'une carte d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension	176
Retrait des cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur	178
Installation des cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur	
Retrait d'un processeur graphique	
Installation d'un processeur graphique	
Port série COM (en option)	
Retrait du port série COM	188
Installation du port série COM	
Module IDSDM (en option)	191
Retrait du module IDSDM	
Installation du module IDSDM	
Carte MicroSD	
Retrait de la carte MicroSD	
Installation de la carte MicroSD	
Module SSD M.2 sur la carte d'adaptateur BOSS-S1	
Retrait du module SSD M.2	
Installation du module SSD M.2	
Carte BOSS-S2 (en option)	
Retrait du cache de la carte BOSS	
Installation du cache de la carte BOSS	198
Retrait du module de carte contrôleur BOSS S2	
Installation du module de carte contrôleur BOSS S2	
Pile du système	
Remise en place de la pile du système	
Carte USB interne (en option)	
Retrait de la carte USB interne	
Installation de la carte USB interne	
Module du commutateur d'intrusion	
Retrait du module du commutateur d'intrusion	
Installation du module du commutateur d'intrusion	
Carte OCP (en option)	
Retrait de la carte OCP	
Installation de la carte OCP	
Bloc d'alimentation	
Object Missing	
Retrait du cache du bloc d'alimentation	
Installation du cache de bloc d'alimentation	
Retrait d'un bloc d'alimentation	
Installation d'un bloc d'alimentation	
Module TPM (Trusted Platform Module)	
Mise à niveau du module TPM (Trusted Platform Module)	
Initialisation du TPM pour utilisateurs	
Initialisation du module TPM 1.2 pour utilisateurs	216
Initialisation du TPM 2.0 pour utilisateurs	
Carte système	
Retrait de la carte système	216
Installation de la carte système	217
Restauration du numéro de série à l'aide de la fonctionnalité Easy Restore	
Carte LOM et carte d'E/S arrière	219

Retrait de la carte LOM et de la carte d'E/S arrière	
Installation de la carte LOM et de la carte d'E/S arrière	
Carte RIO	
Retrait de la carte d'entrées/sorties arrière (RIO)	
Installation de la carte d'entrées/sorties arrière (RIO)	
Chapitre 5: Kits de mise à niveau	224
Kit BOSS-S2	
Kit de processeur graphique	
Kit de module IDSDM	
Kit de carte USB interne	
Kit de port COM série	232
Chapitre 6: Cavaliers et connecteurs	233
Connecteurs de la carte système	233
Paramètres des cavaliers de la carte système	
Désactivation d'un mot de passe oublié	
Chapitre 7: Diagnostics du système et codes des voyants	237
Voyants LED d'état	
Codes des voyants d'intégrité du système et d'ID du système	
Codes indicateurs iDRAC Quick Sync 2	
Codes du voyant LED iDRAC Direct	239
Écran LCD	
Affichage de l'écran d'accueil	
Menu Configuration	
Menu View (Affichage)	
Codes des voyants de carte NIC	242
Codes du voyant du bloc d'alimentation	
Codes des voyants du disque	
Utilisation des diagnostics du système	245
Diagnostics du système intégré Dell	
Chapitre 8: Problème connu	
Chapitre 9: Obtenir de l'aide	
Informations sur le service de recyclage ou de fin de vie	248
Contacter Dell	248
Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator (QRL)	
QRL (Quick Resource Locator) pour système PowerEdge R7525	
Obtention du support automatique avec SupportAssist	249
Chapitre 10: Ressources de documentation	250

À propos du présent document

1

Ce document fournit une présentation du système, des informations sur l'installation et le remplacement des composants, les outils de diagnostic et les consignes à suivre pour installer certains composants.

Présentation du Système

Le système PowerEdge R7525 est un serveur au format rack 2U à deux sockets qui prend en charge :

- Processeurs AMD EPYCTM séries 7002 et 7003
- 32 logements DIMM
- Deux blocs d'alimentation CA ou CC redondants
- Jusqu'à 12 disques de 3,5 pouces, 8 disques de 3,5 pouces ou 24 disques de 2,5 pouces, 16 disques de 2,5 pouces, 8 disques de 2,5 pouces ou 2 disques de 2,5 pouces (arrière), SAS, SATA, ou NVMe.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'échange à chaud des disques SSD NVMe PCle U.2, voir le Guide de l'utilisateur des disques SSD Dell Express Flash NVMe PCle à l'adresse Parcourir tous les produits > Infrastructure de datacenter > Adaptateurs et contrôleurs de stockage > Disques SSD Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCle > Documentation > Manuels et documents.

REMARQUE : Toutes les instances de disques SAS, SATA, SSD PCIe et NVMe sont appelées disques dans ce document, sauf indication contraire.

AVERTISSEMENT : Aucun processeur graphique grand public ne doit être installé ou utilisé dans les produits Enterprise Server.

Pour plus d'informations sur les disques pris en charge, voir la section .

Pour plus d'informations, consultez le Guide des caractéristiques techniques du serveur Dell Technologies PowerEdge R7525 sur la page de documentation du produit.

Sujets :

- Vue avant du système
- Vue arrière du système
- À l'intérieur du système
- Localisation du code de service express et du numéro de série
- Étiquette d'information du système
- Matrice de compatibilité rack et de dimensionnement des rails

Vue avant du système



Figure 1. Vue avant d'un système de 24 disques de 2,5 pouces



Figure 2. Vue avant du système de 16 disques de 2,5 pouces



Figure 3. Vue avant d'un système de 8 disques de 2,5 pouces



Figure 4. Vue avant d'un système de 12 disques de 3,5 pouces

Tableau 1. Fonctionnalités disponibl	es à l'avant du système
--------------------------------------	-------------------------

Élément	Ports, panneaux et logements	lcône	Description
1	Panneau de configuration gauche	S.O.	Contient les voyants d'intégrité, d'identification du système, le voyant d'état et le voyant iDRAC Quick Sync 2 (sans fil). () REMARQUE : Le voyant iDRAC Quick Sync 2 est disponible uniquement avec certaines configurations.
			 Voyant LED d'état : vous permet d'identifier les composants matériels défectueux. Il peut y avoir jusqu'à cinq voyants LED d'état et une barre de voyants LED d'intégrité du système globale (intégrité du boîtier et ID du système). Pour en savoir plus, voir la section Voyants LED d'état. Quick Sync 2 (sans fil) : indique un système compatible avec la fonction Quick Sync. La fonctionnalité Quick Sync est disponible en option. Appelée OpenManage Mobile (OMM), cette fonction permet de gérer le système à l'aide d'appareils mobiles. Utiliser OpenManage Mobile (OMM) avec l'iDRAC Quick Sync 2 permet de regrouper l'inventaire matériel ou firmware ainsi que

Tableau 1. Fonctionnalités disponibles à l'avant du système (suite)

Élément	Ports, panneaux et logements	lcône	Description
			différentes informations sur le diagnostic et les erreurs du système que vous pouvez utiliser pour dépanner le système. Pour plus d'informations, consultez
2	Disque	S.O.	 Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système. (i) REMARGUE : Pour connaître les numéros des logements de disque, consultez la section Spécifications des informations système.
3	Panneau de configuration droit	S.O.	Contient le bouton d'alimentation et le port USB, le port micro iDRAC Direct, ainsi que le voyant d'état iDRAC Direct.
4	Étiquette d'informations	S.O.	Une étiquette d'informations est une étiquette amovible qui contient des informations système, telles que l'étiquette de service, la carte NIC, l'adresse MAC, etc. Si vous avez opté pour l'accès par défaut sécurité à l'iDRAC, l'étiquette d'informations contient également le mot de passe par défaut sécurisé iDRAC.
	1 2	:	3 4



5

Figure 5. Vue avant d'un système de 8 disques de 3,5 pouces

Tableau 2. Fonctionnalités disponibles à l'avant du système

Élément	Ports, panneaux et logements	Icône	Description
1	Panneau de configuration gauche	S.O.	Contient les voyants d'intégrité, d'identification du système, le voyant d'état et le voyant iDRAC Quick Sync 2 (sans fil). (i) REMARQUE : Le voyant iDRAC Quick Sync 2 est disponible uniquement avec certaines configurations.
			 Voyant LED d'état : vous permet d'identifier les composants matériels défectueux. Il peut y avoir jusqu'à cinq voyants LED d'état et une barre de voyants LED d'intégrité du système globale (intégrité du boîtier et ID du système). Pour en savoir plus, voir la section Voyants LED d'état. Quick Sync 2 (sans fil) : indique un système compatible avec la fonction Quick Sync. La fonctionnalité Quick Sync est
			disponible en option. Appelée OpenManage Mobile (OMM), cette fonction permet de gérer le système à l'aide d'appareils mobiles. Utiliser OpenManage Mobile (OMM) avec l'iDRAC Quick Sync 2 permet de regrouper l'inventaire matériel ou firmware ainsi que différentes informations sur le diagnostic et les erreurs du système que vous pouvez utiliser pour dépanner le système. Pour plus d'informations, consultez
2	Cache du lecteur optique	S.O.	Pour le système à 8 disques de 3,5 pouces, un cache de baie de disques optiques est installé.
3	Disque	S.O.	Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système.

Tableau 2. Fonctionnalités disponibles	a l'avant du système (suite)
--	------------------------------

Élément	Ports, panneaux et logements	lcône	Description
			(i) REMARQUE : Pour connaître les numéros des logements de disque, consultez la section Spécifications des informations système.
4	Panneau de configuration droit	S.O.	Contient le bouton d'alimentation et le port USB, le port micro iDRAC Direct, ainsi que le voyant d'état iDRAC Direct.
5	Étiquette d'informations	S.O.	Une étiquette d'informations est une étiquette amovible qui contient des informations système, telles que l'étiquette de service, la carte NIC, l'adresse MAC, etc. Si vous avez opté pour l'accès par défaut sécurité à l'iDRAC, l'étiquette d'informations contient également le mot de passe par défaut sécurisé iDRAC.

Pour plus d'informations sur les ports, voir la section .

Pour plus d'informations, consultez le Guide des caractéristiques techniques du serveur Dell Technologies PowerEdge R7525 sur la page de documentation du produit.

Vue du panneau de configuration gauche



Figure 6. Panneau de configuration gauche sans voyant iDRAC Quick Sync 2 (en option)



Figure 7. Panneau de configuration de gauche avec voyant iDRAC Quick Sync 2 (en option)

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	lcône	Description
1	Voyants LED d'état	S.O.	Indique l'état du système. Pour en savoir plus, voir la section Voyants LED d'état.
2	LED d'intégrité du système et ID du système	i	Indique l'intégrité du système. Pour plus d'informations, reportez- vous à la section Codes d'indicateur de l'état de santé du système et de l'ID système.
3	Voyant sans fil iDRAC Quick Sync 2 (en option)	<u></u>	Indique si l'option iDRAC Quick Sync 2 sans fil est activée. La fonction Quick Sync 2 permet de gérer le système à l'aide

Tableau 3. Panneau de configuration gauche (suite)

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	lcône	Description
			de périphériques mobiles. Elle regroupe un inventaire matériel/ micrologiciel et différentes informations de diagnostic et d'erreur au niveau du système que vous pouvez utiliser pour dépanner le système. Vous pouvez accéder à l'inventaire du système, aux journaux Dell Lifecycle Controller ou journaux système, à l'état d'intégrité du système, et également configurer l'iDRAC, le BIOS et les paramètres de mise en réseau. Vous pouvez également lancer la visionneuse virtuelle Clavier, Vidéo et Souris (KVM) et la Machine Virtuelle basée sur le noyau virtuel (KVM), sur un appareil mobile compatible. Pour en savoir plus, consultez le Guide de l'utilisateur Integrated Dell Remote Access Controller à l'adresse .

() **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur les codes des voyants, reportez-vous à la section Diagnostics du système et codes des voyants.

Vue du panneau de configuration droit



Figure 8. Vue du panneau de configuration droit

Tableau 4. Panneau de configuration droit

Élém ent	Voyant ou bouton	lcône	Description
1	Port VGA		Permet de connecter un appareil d'affichage au système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section .
2	Port iDRAC Direct (USB micro-AB)	٩.	Le port iDRAC Direct (micro USB Type AB) permet d'accéder aux fonctionnalités iDRAC Direct (micro USB Type AB). Pour plus d'informations, voir . () REMARQUE : Vous pouvez configurer l'iDRAC Direct en utilisant un câble USB-micro USB (type AB) que vous pouvez connecter à un ordinateur portable ou à une tablette. La longueur du câble ne doit pas dépasser trois pieds (0,91 mètre). La qualité des câbles peut affecter les performances.

Tableau 4. Panneau de configuration droit (suite)

Élém ent	Voyant ou bouton	lcône	Description
3	Port de type USB 2.0	•	Le port USB est de type USB 2.0 à 4 broches. Ce port permet de connecter des périphériques USB au système.
4	Bouton d'alimentation	Ċ	 Indique si le système est sous ou hors tension. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre manuellement le système sous ou hors tension. (i) REMARGUE : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter correctement le système d'exploitation compatible ACPI.

(i) **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur les ports, voir la section .

Vue arrière du système



Figure 9. Vue arrière du système

Tableau 5. Vue arrière du système

Élément	Ports, panneaux ou logements	lcône	Description
1	Carte de montage 1 pour carte d'extension PCle (logements 1 et 2)	S.O.	La carte de montage de carte d'extension vous permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations sur les cartes d'extension prises en charge sur votre système, reportez-vous aux consignes d'installation relatives aux cartes d'extension.
2	Carte BOSS S2 (en option)	S.O.	Ce logement prend en charge le module BOSS S2.
3	Poignée arrière	S.O.	Pour soulever le système.
4	Carte de montage 2 pour carte d'extension PCle (logements 3 et 6)	S.O.	La carte de montage de carte d'extension vous permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations sur les cartes d'extension prises en charge sur votre système, reportez-vous aux consignes d'installation relatives aux cartes d'extension.
5	Carte de montage 3 pour carte d'extension PCle (logements 4 et 5)	S.O.	La carte de montage de carte d'extension vous permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations sur les cartes d'extension prises en charge sur votre système, reportez-vous aux consignes d'installation relatives aux cartes d'extension.
6	Port USB 2.0 (1)	•	Le port est compatible avec la technologie USB 2.0.
7	Carte de montage 4 pour carte d'extension PCle (logements 7 et 8)	S.O.	La carte de montage de carte d'extension vous permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations sur les cartes d'extension prises en charge sur votre système, reportez-vous aux consignes d'installation relatives aux cartes d'extension.

Tableau 5. Vue arrière du système (suite)

Élément	Ports, panneaux ou logements	lcône	Description
8	Bloc d'alimentation (PSU 2)	4	Pour plus d'informations sur les configurations du bloc d'alimentation, voir la section .
9	Port VGA		Permet de connecter un appareil d'affichage au système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section .
10	Port USB 3.0 (1)	\$\$ ~~	Le port est compatible avec la technologie USB 3.0.
11	Port dédié à l'iDRAC	IDRAC	Vous permet d'accéder à distance à l'iDRAC. Pour plus d'informations, voir le Guide de l'utilisateur de l'iDRAC sur .
12	Bouton d'identification du système	٤	 Appuyez sur le bouton de l'ID du système : Pour localiser un système particulier dans un rack. Pour activer ou désactiver l'ID du système. Pour réinitialiser l'iDRAC, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 16 secondes. (i) REMARQUE : Pour réinitialiser l'iDRAC en utilisant l'ID du système, assurez-vous que le bouton d'ID du système est activé dans la configuration de l'iDRAC. En cas de blocage du système durant l'exécution de l'autotest de démarrage, appuyez sur le bouton de l'ID du système (pendant plus de 5 secondes) pour accéder au mode de progression du BIOS.
13	Port NIC OCP (en option)	S.O.	Ce port prend en charge OCP 3.0. Les ports NIC sont intégrés sur la carte OCP qui est connectée à la carte système.
14	Port de carte NIC (1,2)	금요	Les ports NIC sont intégrés sur la carte LOM qui est connectée à la carte système.
15	Bloc d'alimentation (PSU 1)	4	Pour plus d'informations sur les configurations du bloc d'alimentation, voir la section .

Pour plus d'informations sur les ports, voir la section .



Figure 10. Vue arrière du système avec 2 modules de disques arrière de 2,5 pouces

Tableau 6. Vue arrière du système avec 2 modules de disques arrière de 2,5 pouces

Élément	Ports, panneaux ou logements	lcône	Description
1	Carte de montage 1 pour carte d'extension PCle (logements 1 et 2)	S.O.	La carte de montage de carte d'extension vous permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations sur les cartes d'extension prises en charge sur votre système, reportez-vous aux consignes d'installation relatives aux cartes d'extension.
2	Carte BOSS S2 (en option)	S.O.	Ce logement prend en charge le module BOSS S2.

Élément	Ports, panneaux ou logements	lcône	Description
3	Poignée arrière	S.O.	Pour soulever le système.
4	Carte de montage 2 pour carte d'extension PCle (logements 3 et 6)	S.O.	La carte de montage de carte d'extension vous permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations sur les cartes d'extension prises en charge sur votre système, reportez-vous aux consignes d'installation relatives aux cartes d'extension.
5	Module de disque arrière	S.O.	Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système. Pour plus d'informations sur les disques, voir la section Disques. (j) REMARQUE : Pour connaître les numéros des logements de disque, consultez la section Spécifications des informations système.
6	Port USB 2.0 (1)	•	Le port est compatible avec la technologie USB 2.0.
7	Carte de montage 4 pour carte d'extension PCle (logements 7 et 8)	S.O.	La carte de montage de carte d'extension vous permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations sur les cartes d'extension prises en charge sur votre système, reportez-vous aux consignes d'installation relatives aux cartes d'extension.
8	Bloc d'alimentation (PSU 2)	4	Pour plus d'informations sur les configurations du bloc d'alimentation, voir la section .
9	Port VGA		Permet de connecter un appareil d'affichage au système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section .
10	Port USB 3.0 (1)	SS~	Le port est compatible avec la technologie USB 3.0.
11	Port dédié à l'iDRAC	iDRAC	Vous permet d'accéder à distance à l'iDRAC. Pour plus d'informations, voir le Guide de l'utilisateur de l'iDRAC sur .
12	Bouton d'identification du système	٢	 Appuyez sur le bouton de l'ID du système : Pour localiser un système particulier dans un rack. Pour activer ou désactiver l'ID du système. Pour réinitialiser l'iDRAC, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 16 secondes. (i) REMARQUE : Pour réinitialiser l'iDRAC en utilisant l'ID du système, assurez-vous que le bouton d'ID du système est activé dans la configuration de l'iDRAC. En cas de blocage du système durant l'exécution de l'autotest de démarrage, appuyez sur le bouton de l'ID du système (pendant plus de 5 secondes) pour accéder au mode de progression du BIOS.
13	Port NIC OCP (en option)	S.O.	Ce port prend en charge OCP 3.0. Les ports NIC sont intégrés sur la carte OCP qui est connectée à la carte système.
14	Port de carte NIC (1,2)	6 76	Les ports NIC sont intégrés sur la carte LOM qui est connectée à la carte système.
15	Bloc d'alimentation (PSU 1)	4	Pour plus d'informations sur les configurations du bloc d'alimentation, voir la section .

Tableau 6. Vue arrière du système avec 2 modules de disques arrière de 2,5 pouces (suite)

Pour plus d'informations sur les ports, voir la section .

Pour plus d'informations, consultez le Guide des caractéristiques techniques du serveur Dell Technologies PowerEdge R7525 sur la page de documentation du produit.

À l'intérieur du système



Figure 11. À l'intérieur du système

- 1. Poignée
- 3. Bloc d'alimentation (PSU 1)
- 5. Carte de montage 2
- 7. Socket de mémoire DIMM pour le processeur 1 (E,F,G,H)
- 9. Numéro de série
- 11. Assemblage du bâti du ventilateur
- 13. Dissipateur de chaleur pour le processeur 2
- 15. Bloc d'alimentation (PSU 2)
- 17. Cache de la carte de montage 4

- 2. Cache de la carte de montage 1
- 4. Logement de carte BOSS S2
- 6. Dissipateur de chaleur pour le processeur 1
- 8. Assemblage du ventilateur
- 10. Fond de panier de disque
- 12. Socket de mémoire DIMM pour le processeur 2 (A,B,C,D)
- 14. Carte système
- 16. Cache de la carte de montage 3



Figure 12. Vue interne du système muni de cartes de montage pleine longueur

- 1. Assemblage du bâti du ventilateur
- 3. Carénage d'aération du processeur graphique
- 5. Carte de montage 3
- 7. Poignée
- 9. Fond de panier de disque

- 2. Ventilateur de refroidissement
- 4. Capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique
- 6. Carte de montage 4
- 8. Carte de montage 1
- 10. Numéro de série

Localisation du code de service express et du numéro de série

Le code de service express et le numéro de série uniques permettent d'identifier le système. L'étiquette d'informations se trouve à l'avant du système et inclut des informations sur le système, telles que le numéro de série, le code de service express, la date de fabrication, la carte NIC, l'adresse MAC, l'étiquette QRL, etc. Si vous avez opté pour l'accès par défaut sécurité à l'iDRAC, l'étiquette

d'informations contient également le mot de passe par défaut sécurisé iDRAC. Si vous avez opté pour iDRAC Quick Sync 2, l'étiquette d'informations contient également l'étiquette OpenManage Mobile (OMM), où les administrateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner les serveurs PowerEdge.



Figure 13. Localisation du code de service express et du numéro de série

- 1. Plaquette d'information (vue avant)
- 3. Étiquette OpenManage Mobile (OMM)

- 2. Plaquette d'information (vue arrière)
- 4. Étiquette avec l'adresse MAC et le mot de passe sécurisé pour le contrôleur iDRAC
- 5. Numéro de série, code de service express, étiquette QRL

L'étiquette MEST (Mini Enterprise Service Tag) se trouve à l'arrière du système et inclut le numéro de série (ST), le code de service express (Exp Svc Code) et la date de fabrication (Mfg. Date). Le code de service express permet à Dell EMC d'orienter les appels de support vers le technicien approprié.

Par ailleurs, les informations sur le numéro de série sont situées sur une étiquette apposée sur la paroi gauche du châssis.

Étiquette d'information du système

L'étiquette d'information du système se trouve sur la face arrière du capot du système.



Figure 14. Informations de maintenance







Figure 16. Comportement, configuration et disposition des voyants, numéro de série express pour un système à disques durs 2,5 pouces



Figure 17. Comportement, configuration et disposition des voyants, numéro de série express pour un système à disques durs 3,5 pouces

Matrice de compatibilité rack et de dimensionnement des rails

Pour obtenir des informations spécifiques sur les solutions de rail compatibles avec votre système, voir la Matrice de compatibilité rack et de dimensionnement des rails des systèmes d'entreprise Dell EMC disponible sur matrice-rail-rack.

Ce document fournit les informations ci-dessous :

- Informations spécifiques sur les types de rails et leurs fonctionnalités
- Plages de réglage des rails pour différents types de brides de montage en rack
- Profondeur des rails avec et sans accessoires de gestion des câbles
- Types de racks pris en charge selon les différents types de brides de montage en rack



Installation et configuration initiales du système

Cette section décrit les tâches à effectuer lors de l'installation et de la configuration initiales du système Dell. La section suivante présente les étapes générales pour configurer le système, ainsi que les guides de référence pour obtenir des informations détaillées.

Sujets :

- Configuration du système
- Configuration iDRAC
- Ressources d'installation du système d'exploitation

Configuration du système

Procédez comme suit pour configurer le système :

Étapes

- 1. Déballez le système.
- 2. Installez le système dans le rack. Pour plus d'informations, reportez-vous aux guides d'installation des rails et de gestion des câbles associés à votre solution de gestion des rails/câbles sur .
- 3. Branchez les périphériques sur le système, puis le système sur la prise électrique.
- 4. Allumez le système en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Pour plus d'informations sur la configuration du système, voir le *Getting Started Guide (Guide de mise en route)* fourni avec votre système.

Pour plus d'informations sur la gestion des paramètres de base et des fonctionnalités du système, reportez-vous au Guide de référence de l'UEFI et du BIOS pour Dell Technologies PowerEdge R7525 sur la page de la documentation du produit.

Configuration iDRAC

Le Contrôleur d'accès à distance intégré de Dell (iDRAC) est conçu pour vous rendre plus productif en tant qu'administrateur système et améliorer la disponibilité générale des serveurs Dell EMC. iDRAC vous alerte des problèmes système, vous aide à effectuer la gestion à distance et réduit le besoin d'accéder physiquement au système.

Options de configuration de l'adresse IP d'iDRAC :

Pour activer la communication entre votre système et l'iDRAC, vous devez d'abord configurer les paramètres réseau en fonction de l'infrastructure de votre réseau. Par défaut, l'option Paramètres réseau est définie sur **DHCP**.

(i) **REMARQUE** : Pour configurer une adresse IP statique, vous devez en demander le paramétrage au moment de l'achat.

Vous pouvez configurer l'adresse IP de l'iDRAC en utilisant l'une des interfaces suivantes : Pour plus d'informations sur la configuration de l'adresse IP d'un iDRAC, voir les liens de documentation fournis dans le tableau.

Tableau 7. Interfaces de configuration de l'adresse IP de l'iDRAC

Interface	Liens de documentation
Utilitaire de configuration iDRAC	Guide de l'utilisateur de l'iDRAC sur ; pour un Guide de l'utilisateur de l'iDRAC spécifique, accédez à > page Support produit du système > Manuels et documents .

Tableau 7. Interfaces de configuration de l'adresse IP de l'iDRAC (suite)

Interface	Liens de documentation
	() REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances .
OpenManage Deployment Toolkit	OpenManage Deployment Toolkit User's Guide (Guide de l'utilisateur du kit Dell OpenManage Deployment Toolkit) sur .
Lifecycle Controller	Lifecycle Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur de Dell Lifecycle Controller) sur ; pour un document Lifecycle Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur de Dell Lifecycle Controller) propre à un système, accédez à > page Support produit du système > Manuels et documents . (i) REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances .
iDRAC direct et Quick Sync 2 (en option)	Guide de l'utilisateur de l'iDRAC sur ; pour un Guide de l'utilisateur de l'iDRAC spécifique, accédez à > page Support produit du système > Manuels et documents. (i) REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances .

REMARQUE : Pour accéder à l'iDRAC, assurez-vous de brancher le câble Ethernet sur le port réseau dédié iDRAC9 ou utilisez le port iDRAC Direct avec le câble USB. Vous pouvez également accéder à l'iDRAC via le mode LOM partagé, si vous avez opté pour un système qui dispose d'un mode LOM partagé activé.

Options de connexion à l'iDRAC

Pour vous connecter à l'interface utilisateur web de l'iDRAC, ouvrez un navigateur et saisissez l'adresse IP.

Vous pouvez vous connecter à l'iDRAC en tant que :

- Utilisateur de l'iDRAC
- Utilisateur de Microsoft Active Directory
- Utilisateur du protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Dans l'écran de connexion qui s'affiche et si vous avez opté pour l'accès sécurisé par défaut à l'iDRAC, saisissez le mot de passe sécurisé par défaut de l'iDRAC qui se trouve au verso de la plaque signalétique. Si vous n'avez pas choisi l'accès sécurisé par défaut à l'iDRAC, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut, root et calvin. Vous pouvez également ouvrir une session en utilisant votre connexion directe ou votre carte à puce.

(i) **REMARQUE** : Veillez à changer le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut après avoir configuré l'adresse IP d'iDRAC.

Pour plus d'informations concernant l'ouverture d'une session sur l'iDRAC et les licences correspondantes, consultez la version la plus récente du *Guide de l'utilisateur du contrôleur iDRAC* sur .

REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances .

Vous pouvez également accéder à iDRAC à l'aide du protocole de ligne de commande (RACADM). Pour plus d'informations, consultez le document *Guide de la CLI RACADM de l'iDRAC avec Lifecycle Controller* disponible sur .

Vous pouvez également accéder à iDRAC à l'aide de l'outil d'automatisation (API Redfish). Pour plus d'informations, consultez le document Guide de l'API Redfish de l'iDRAC9 avec Lifecycle Controller disponible sur .

Ressources d'installation du système d'exploitation

Si le système est livré sans système d'exploitation, vous pouvez installer un système d'exploitation pris en charge à l'aide de l'une des ressources indiquées dans le tableau : Pour plus d'informations sur l'installation du système d'exploitation, voir les liens de documentation fournis dans le tableau.

Tableau 8. Ressources pour installer le système d'exploitation

Ressource	Liens de documentation
iDRAC	Guide de l'utilisateur de l'iDRAC sur ; pour un Guide de l'utilisateur de l'iDRAC spécifique, accédez à > page Support produit du système > Manuels et documents. (i) REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances sur .
Lifecycle Controller	Guide de l'utilisateur du Lifecycle Controller sur ; pour un Guide de l'utilisateur du Lifecycle Controller spécifique, accédez à > page Support produit du système > Manuels et documents. Dell recommande d'utiliser Lifecycle Controller pour installer le système d'exploitation, puisque tous les pilotes requis sont installés sur le système. (1) REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances sur .
OpenManage Deploym ent Toolkit	
VMware ESXi certifié Dell	

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'installation et des didacticiels vidéo sur les systèmes d'exploitation pris en charge par les systèmes PowerEdge, voir Supported Operating Systems for Dell EMC PowerEdge systems (Systèmes d'exploitation pris en charge par les systèmes Dell EMC PowerEdge).

Options de téléchargement du micrologiciel

Vous pouvez télécharger le firmware depuis le site de support Dell. Pour plus d'informations, voir la section Téléchargement des pilotes et du micrologiciel.

Vous pouvez également utiliser l'une des options suivantes pour télécharger le micrologiciel. Pour plus d'informations sur le téléchargement du micrologiciel, voir les liens de documentation fournis dans le tableau.

Tableau 9. Options de téléchargement du micrologiciel

Option	Lien de documentation
À l'aide du contrôleur Dell Remote Access Controller Lifecycle Controller (iDRAC doté de LC)	
À l'aide de Dell Repository Manager (DRM)	
À l'aide de Dell Server Update Utility (SUU)	
À l'aide de Dell OpenManage Deployment Toolkit (DTK)	
Utilisation du support virtuel iDRAC	

Options de téléchargement et d'installation des pilotes du système d'exploitation

Vous pouvez également utiliser l'une des options suivantes pour télécharger et installer les pilotes du système d'exploitation. Pour plus d'informations sur le téléchargement ou l'installation des pilotes du système d'exploitation, voir les liens de documentation fournis dans le tableau.

Tableau 10. Options de téléchargement et d'installation des pilotes du système d'exploitation

Option	Documentation
Site de support Dell EMC	Section Téléchargement des pilotes et du micrologiciel.
Support virtuel iDRAC	Guide de l'utilisateur de l'iDRAC sur ; pour un Guide de l'utilisateur de l'iDRAC spécifique, accédez à > page Support produit du système > Manuels et documents. (i) REMARGUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez .

Téléchargement des pilotes et du micrologiciel

Il est recommandé de télécharger et d'installer la dernière version du BIOS, des pilotes et du micrologiciel de gestion des systèmes sur votre système.

Prérequis

Assurez-vous d'effacer la mémoire cache du navigateur Web avant de télécharger les pilotes et le micrologiciel.

Étapes

- 1. Rendez-vous sur .
- 2. Saisissez le numéro de série du système dans la zone Saisir un numéro de série Dell, un identifiant de produit Dell EMC ou un modèle, puis appuyez sur Entrée.

() **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas du numéro de série, sélectionnez **Détecter le PC** pour détecter automatiquement le numéro de série, ou cliquez sur **Parcourir tous les produits** et sélectionnez votre produit.

- Sur la page produit affichée, cliquez sur Pilotes et téléchargements.
 Sur la page Pilotes et téléchargements, tous les pilotes applicables au système s'affichent.
- 4. Téléchargez les pilotes sur une clé USB, un DVD ou une machine locale.

Installation et retrait des composants du système

Sujets :

- Consignes de sécurité
- Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système
- Après une intervention à l'intérieur de votre système
- Outils recommandés
- Panneau avant en option
- Capot du système
- Capot du backplane de disques
- Panneau de configuration
- Carénage d'aération
- Ventilateur de refroidissement
- Supports de paroi latérale
- Disques
- Fond de panier de disque
- Acheminement des câbles
- Bâti de disque dur
- Module PERC avant
- Mémoire système
- Processeur et dissipateur de chaleur
- Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension
- Port série COM (en option)
- Module IDSDM (en option)
- Carte MicroSD
- Module SSD M.2 sur la carte d'adaptateur BOSS-S1
- Carte BOSS-S2 (en option)
- Pile du système
- Carte USB interne (en option)
- Module du commutateur d'intrusion
- Carte OCP (en option)
- Bloc d'alimentation
- Module TPM (Trusted Platform Module)
- Carte système
- Carte LOM et carte d'E/S arrière
- Carte RIO

Consignes de sécurité

(i) **REMARQUE** : Pour éviter les blessures, ne soulevez pas le système seul. Demandez de l'aide.

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- PRÉCAUTION : Pour assurer le fonctionnement et le refroidissement adéquats, l'ensemble des ventilateurs et des baies du système doivent être occupés en permanence par un composant ou un cache.
- **REMARQUE :** L'utilisation systématique d'un tapis et d'un bracelet antistatiques est recommandée pour manipuler les composants internes du système.
- () **REMARQUE :** Remplacement d'un PSU remplaçable à chaud, après le prochain démarrage du serveur : le nouveau PSU est automatiquement mis à jour en reprenant le micrologiciel et la configuration de celui remplacé. Pour plus d'informations sur la configuration du remplacement de pièces, voir le *Lifecycle Controller User's Guide (Guide d'utilisation du Lifecycle Controller)* sur.
- () **REMARQUE**: Remplacement d'une carte de contrôleur de stockage/FC/NIC défectueuse par une carte de même type après la mise sous tension du système : la nouvelle carte est automatiquement mise à jour en reprenant le micrologiciel et la configuration de celle défectueuse. Pour plus d'informations sur la configuration du remplacement de pièces, voir le *Lifecycle Controller User's Guide* (*Guide d'utilisation du Lifecycle Controller*) sur.
- REMARQUE : Veillez à installer la dernière version d'iDRAC pour prendre en charge le bloc d'alimentation CA/CCHT Titanium
 1 100 W en mode mixte et le bloc d'alimentation CC 1 100 W (-48 V).
- PRÉCAUTION : Il faut au moins deux personnes pour soulever le système horizontalement hors du carton et la placer sur une surface plane, un système de levage pour rack ou des rails.
- **REMARQUE :** Pour obtenir des informations détaillées sur le câblage des cartes, reportez-vous au manuel du propriétaire du système dans la rubrique Manuels d'installation et de maintenance, à l'adresse .

Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système

Prérequis

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans Consignes de sécurité.

Étapes

- 1. Mettez hors tension le système et tous les périphériques qui y sont connectés.
- 2. Débranchez la prise électrique du système et déconnectez les périphériques.
- 3. Le cas échéant, retirez le système du rack.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'installation des rails associé à votre solution de rails à l'adresse .

4. Retirez le capot du système.

Après une intervention à l'intérieur de votre système

Prérequis

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans Consignes de sécurité.

Étapes

- 1. Remettez en place le capot du système.
- Le cas échéant, Installez le système dans le rack.
 Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'installation des rails associé à votre solution de rails à l'adresse.
- 3. Rebranchez les périphériques et branchez le système sur la prise électrique, puis mettez le système sous tension.

Outils recommandés

Vous avez besoin des outils suivants pour effectuer les procédures de retrait et d'installation :

- La clé du verrou du cadre. Cette clé n'est nécessaire que si votre système comprend un panneau.
- Tournevis cruciforme nº 1

- Tournevis cruciforme nº 2
- Un tournevis Torx nº T20
- Tournevis hexagonal de 5 mm
- pointe en plastique
- Un tournevis plat 1/4 de pouce
- Bracelet antistatique connecté à une prise de terre
- Tapis antistatique

Panneau avant en option

Retrait du panneau avant

La procédure de retrait du panneau avant est identique avec ou sans l'écran LCD.

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Gardez la clé du panneau à portée de main.

(i) **REMARQUE** : La clé du panneau est incluse dans le package du panneau d'écran LCD.

Étapes

- 1. Déverrouillez le panneau.
- 2. Appuyez sur le bouton d'éjection et tirez sur l'extrémité gauche du panneau.
- **3.** Décrochez l'extrémité droite et retirez le panneau.



Figure 18. Retrait du panneau avant

Étapes suivantes

1. Remettez en place le panneau avant.

Installation du panneau avant

La procédure d'installation du panneau avant est identique avec ou sans écran LCD.

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- Identifiez et retirez la clé du panneau.
 REMARQUE : La clé du panneau est incluse dans le package du panneau d'écran LCD.

Étapes

- 1. Alignez et insérez les languettes situées sur le panneau dans les encoches situées sur le système.
- 2. Appuyez sur le panneau jusqu'à ce que le bouton d'éjection s'enclenche.
- 3. Verrouillez le panneau.



Figure 19. Installation du panneau avant

Capot du système

Retrait du capot du système

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Mettez hors tension le système et les périphériques qui y sont connectés.
- 3. Débranchez le système de la prise électrique et déconnectez-le de ses périphériques.

- 1. À l'aide d'un tournevis à tête plate de 1/4 de pouce ou d'un tournevis cruciforme nº 2, tournez le verrou dans le sens antihoraire pour le déverrouiller.
- 2. Soulevez le loquet de déverrouillage jusqu'à ce que le capot du système glisse vers l'arrière.

3. Soulevez le capot pour le retirer du système.



Figure 20. Retrait du capot du système

Étapes suivantes

1. Replacez le capot du système.

Installation du capot du système

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Veillez à ce que tous les câbles internes soient correctement acheminés et connectés, et qu'aucun outil ou pièce supplémentaire ne reste à l'intérieur du système.

- 1. Alignez les languettes du capot du système sur les fentes de guidage du système et faites glisser le capot.
- 2. Fermez le loquet de déverrouillage du capot du système.
- 3. À l'aide d'un tournevis à tête plate de 1/4 de pouce ou d'un tournevis cruciforme nº 2, tournez le verrou dans le sens horaire pour le verrouiller.



Figure 21. Installation du capot du système

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Capot du backplane de disques

Retrait du capot du fond de panier de disques

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

- 1. Faites glisser le capot du fond de panier dans le sens des flèches marquées sur le capot du fond de panier de disques.
- 2. Soulevez le cache du fond de panier pour le retirer du système.



Figure 22. Retrait du capot du fond de panier de disques

Étapes suivantes

1. Réinstallez le capot du fond de panier de disques.

Installation du capot du fond de panier de disques

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.

- 1. Alignez le capot du fond de panier de disques sur les fentes de guidage du système.
- 2. Faites glisser le capot du fond de panier de disques vers l'avant du système jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Figure 23. Installation du capot du fond de panier de disques

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Panneau de configuration

Retrait du panneau de configuration droit

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez le capot du fond de panier de disques.
- 4. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.
- 5. Retirez l'assemblage du ventilateur.
- 6. Retirez le support de paroi latérale.

Étapes

- 1. À l'aide du tournevis cruciforme nº 1, retirez les vis qui fixent le panneau de configuration droit et sa gaine de câble au système, puis retirez la gaine de câbles du système.
- 2. Débranchez le câble du panneau de configuration droit et le câble VGA de leurs connecteurs sur la carte système.
- 3. Saisissez le câble et faites glisser le panneau de configuration droit hors du système.

(i) **REMARQUE** : Mémorisez l'acheminement du câble lorsque retirez le panneau de configuration droit du système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 24. Retrait du panneau de configuration droit

Étapes suivantes

1. Réinstallez le panneau de configuration droit.

Installation du panneau de configuration droit

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

Étapes

- 1. Alignez et faites glisser le panneau de configuration droit dans son logement sur le système.
- 2. Connectez le câble du panneau de configuration droit et le câble VGA aux connecteurs de la carte système.
- **3.** Acheminez le câble du panneau de configuration droit à travers la paroi latérale du système. Alignez et faites glisser la gaine de câble du panneau de configuration droit dans son logement sur le système.

(i) **REMARQUE :** Acheminez correctement le câble pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

4. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 1, serrez les vis qui fixent le panneau de configuration droit et la gaine de son câble au système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 25. Installation du panneau de configuration droit

Étapes suivantes

- 1. Installation du support de paroi latérale.
- 2. Installez l'assemblage du ventilateur.
- 3. Installez le capot du fond de panier de disques.
- 4. Le cas échéant, réinstallez le carénage d'aération.
- 5. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Retrait du panneau de configuration gauche

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez le capot du fond de panier de disques.
- 4. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.
- 5. Retirez l'assemblage du ventilateur.
- 6. Retirez le support de paroi latérale.

Étapes

- 1. Débranchez le câble du panneau de configurations du connecteur de la carte système.
- 2. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez les vis qui fixent le panneau de configuration de gauche et la gaine de câble du panneau de configuration de gauche au système.
- 3. Saisissez le câble du panneau de configuration gauche et faites glisser le panneau de configuration gauche hors du système.
 - (i) **REMARQUE** : Mémorisez l'acheminement du câble lorsque retirez le panneau de configuration droit du système.
 - **REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 26. Retrait du panneau de configuration gauche

Étapes suivantes

1. Remettez en place le panneau de configurations gauche.

Installation du panneau de configuration gauche

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

- 1. Alignez et faites glisser le panneau de configuration gauche dans son logement sur le système.
- 2. Connectez le câble du panneau de configuration gauche au connecteur de la carte système.
- **3.** Acheminez le câble du panneau de configuration à travers la paroi latérale du système. Alignez et faites glisser la gaine de câble de panneau de configuration gauche dans son logement sur le système.
(i) **REMARQUE :** Acheminez correctement le câble pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

4. À l'aide du tournevis cruciforme nº 1, serrez les vis pour fixer le panneau de configuration gauche et la gaine de câble du panneau de configuration gauche au système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 27. Installation du panneau de configuration gauche

Étapes suivantes

- 1. Installation du support de paroi latérale.
- 2. Installez l'assemblage du ventilateur.
- **3.** Installez le capot du fond de panier de disques.
- 4. Le cas échéant, réinstallez le carénage d'aération.
- 5. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Carénage d'aération

Retrait du carénage d'aération

Prérequis

PRÉCAUTION : Ne faites jamais fonctionner le système sans carénage d'aération. Le système peut surchauffer rapidement, entraînant sa mise hors tension ainsi qu'une perte de données. système

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

Étapes

Saisissez le carénage d'aération par les bords et soulevez-le pour le sortir du système.



Figure 28. Retrait du carénage d'aération

Étapes suivantes

1. Replacez le carénage d'aération.

Installation du carénage d'aération

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

Étapes

1. Alignez le logement du carénage d'aération sur les entretoises du système.

2. Abaissez le carénage d'aération dans le système jusqu'à ce qu'il soit fermement positionné.



Figure 29. Installation du carénage d'aération

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Retrait du carénage d'aération du GPU

Prérequis

PRÉCAUTION : Ne faites jamais fonctionner le système sans carénage d'aération. Le système peut surchauffer rapidement, entraînant sa mise hors tension ainsi qu'une perte de données. système

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

Étapes

Saisissez le carénage d'aération du processeur graphique par les bords et soulevez-le pour le dégager du système.



Figure 30. Retrait du carénage d'aération du GPU

Étapes suivantes

1. Replacez le carénage d'aération.

Installation du carénage d'aération du GPU

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

- 1. Alignez le logement du carénage d'aération du processeur graphique sur les entretoises du système.
- 2. Abaissez le carénage d'aération du processeur graphique dans le système jusqu'à ce qu'il soit correctement installé.



Figure 31. Installation du carénage d'aération du GPU

1. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Retrait du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique

Prérequis

PRÉCAUTION : Ne faites jamais fonctionner le système sans carénage d'aération. Le système peut surchauffer rapidement, entraînant sa mise hors tension ainsi qu'une perte de données. système

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

Étapes

Appuyez sur les languettes bleues situées de chaque côté du capot supérieur et retirez-le du carénage d'aération du processeur graphique.



Figure 32. Retrait du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique

1. Réinstallez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.

Installation du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

- 1. Alignez les languettes du capot supérieur sur les logements du carénage d'aération du processeur graphique.
- 2. Abaissez le capot supérieur dans le carénage d'aération du processeur graphique jusqu'à ce qu'il soit correctement installé.



Figure 33. Installation du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique

1. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Ventilateur de refroidissement

Retrait de l'assemblage du bâti du ventilateur

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.

- 1. Soulevez les leviers de dégagement bleus pour déverrouiller l'assemblage du bâti du ventilateur du système.
- 2. Saisissez les leviers de dégagement, puis retirez l'assemblage du bâti du ventilateur du système en le soulevant.



Figure 34. Retrait de l'assemblage du bâti du ventilateur

Étapes suivantes

1. Installez l'assemblage du bâti du ventilateur.

Installation d'un assemblage de bâti de ventilateur

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
 - PRÉCAUTION : Vérifiez que les câbles à l'intérieur du système sont correctement installés et maintenus par le support de fixation des câbles avant d'installer l'assemblage du bâti du ventilateur. Des câbles mal placés peuvent être endommagés.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.

- 1. Alignez les rails de guidage sur l'assemblage du bâti du ventilateur avec les entretoises du système.
- 2. Abaissez l'assemblage du bâti de ventilateur dans le système jusqu'à ce que les connecteurs du bâti du ventilateur s'enclenchent dans les connecteurs de la carte système.
- 3. Appuyez sur les leviers de dégagement pour verrouiller l'assemblage du bâti du ventilateur dans le système.



Figure 35. Installation d'un assemblage de bâti de ventilateur

Étapes suivantes

- 1. Le cas échéant, réinstallez le carénage d'aération.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Retrait d'un ventilateur

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.

Étapes

Appuyez sur la patte de dégagement orange et soulevez le ventilateur pour le débrancher du connecteur situé sur la carte système.

REMARQUE : La procédure de retrait d'un ventilateur standard, hautes performances (Silver) ou hautes performances (Gold) est identique.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous de ne pas incliner ni faire pivoter le ventilateur lors de son retrait du système.



Figure 36. Retrait d'un ventilateur

1. Remplacement d'un ventilateur.

Installation d'un ventilateur

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

Étapes

Alignez et faites glisser le ventilateur dans son assemblage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

(i) **REMARQUE :** La procédure d'installation d'un ventilateur standard, hautes performances (Silver) ou hautes performances (Gold) est identique.



Figure 37. Installation d'un ventilateur

Étapes suivantes

- 1. Le cas échéant, réinstallez le carénage d'aération.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Supports de paroi latérale

Retrait du support de paroi latérale

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** S'il est installé, retirez le panneau avant.
- 4. Retirez le cache du fond de panier.
- 5. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.
- 6. Retirez l'assemblage du ventilateur.
- (i) **REMARQUE :** Assurez-vous que vous prenez note du routage des câbles lorsque vous les retirez de la carte système. Acheminez correctement le câble lorsque vous le remplacez pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes

1. Appuyez sur la languette pour libérer le cache du support de paroi latérale.

(i) **REMARQUE** : Retirez les câbles pour les dégager du support de paroi latérale.

2. Dégagez le support du boîtier, puis soulevez-le pour le retirer du système.



Figure 38. Retrait du support de paroi latérale

1. Remettez en place le support de paroi latérale.

Installation du support de paroi latérale

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** S'il est installé, retirez le panneau avant.
- 4. Retirez le cache du fond de panier.
- 5. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.
- (i) **REMARQUE :** Assurez-vous que vous prenez note du routage des câbles lorsque vous les retirez de la carte système. Acheminez correctement le câble lorsque vous le remplacez pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes

- 1. Alignez le support de paroi latérale sur les languettes situées sur le boîtier.
- 2. Appuyez sur le support de paroi latérale avec vos pouces jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

(i) **REMARQUE :** Acheminez les câbles à travers le support de paroi latérale.

3. Fermez le capot du support de paroi latérale avec les pouces jusqu'à ce que le capot s'enclenche fermement.



Figure 39. Installation du support de paroi latérale

- 1. Remettez en place l'assemblage du ventilateur.
- 2. Le cas échéant, réinstallez le carénage d'aération.
- **3.** Installez le cache du fond de panier.
- 4. Le cas échéant, installez le panneau avant.
- 5. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Disques

Retrait d'un cache de disque

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. S'il est installé, retirez le panneau avant.

PRÉCAUTION : Pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer des caches de disque dans tous les logements de disque vides.

Étapes

Appuyez sur le bouton d'éjection pour extraire le cache de disque du logement du disque.



Figure 40. Retrait d'un cache de disque

Étapes suivantes

1. Remettez en place le cache de disque.

Installation d'un cache de disque

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. S'il est installé, retirez le panneau avant.

Étapes

Insérez le cache de disque dans le logement de disque jusqu'à ce que le bouton de dégagement s'enclenche.



Figure 41. Installation d'un cache de disque

Étapes suivantes

1. S'il a été retiré, installez le panneau avant.

Retrait du support de disque

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. S'il est installé, retirez le panneau avant.
- 3. Préparez le retrait du disque à l'aide du logiciel de gestion.

Si le disque est en ligne, le voyant d'activité/de panne vert clignote lors de la procédure de sa mise hors tension. Lorsque tous les voyants sont éteints, vous pouvez retirer le disque dur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du contrôleur de stockage.

PRÉCAUTION : Avant de retirer ou d'installer un disque alors que le système fonctionne, consultez la documentation de la carte du contrôleur de stockage pour vérifier que la configuration de l'adaptateur hôte lui permet de prendre en charge le retrait et l'installation à chaud de disques.

PRÉCAUTION : Pour éviter toute perte de données, assurez-vous que votre système d'exploitation prend en charge l'installation de disques. Pour plus d'informations sur les exigences à respecter l'installation ou le retrait des disques, reportez-vous au guide de l'utilisateur du système d'exploitation.

Étapes

- 1. Appuyez sur le bouton de dégagement pour ouvrir la poignée de dégagement du support de disque.
- 2. À l'aide de la poignée de dégagement du support de disque, faites glisser le support de disque pour le retirer de son logement.



Figure 42. Retrait d'un support de disque

Étapes suivantes

1. Installez un support de disque ou un cache de disque.

Installation du support de disque dur

Prérequis

PRÉCAUTION : Avant de retirer ou d'installer un disque alors que le système est en cours d'exécution, consultez la documentation de la carte du contrôleur de stockage pour vérifier que la configuration de l'adaptateur hôte lui permet de prendre en charge le retrait et l'installation de disques.

🔨 PRÉCAUTION : L'utilisation de différents disques SAS et SATA dans le même volume RAID n'est pas prise en charge.

- PRÉCAUTION : Lors de l'installation d'un disque, assurez-vous que les disques adjacents sont pleinement installés. Si vous essayez d'insérer un support de disque et de verrouiller sa poignée en regard d'un support partiellement installé, vous risquez d'endommager le ressort du carénage du support partiellement installé et de le rendre inutilisable.
- PRÉCAUTION : Pour éviter toute perte de données, veillez à ce que le remplacement de lecteurs à chaud soit pris en charge. Consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation.
- (i) **REMARQUE :** Après l'installation d'un disque de remplacement échangeable à chaud, le disque démarre automatiquement sa reconstruction lors de la mise sous tension du système. Vérifiez que le disque de remplacement est vide. Toutes les données présentes sur le disque de remplacement sont immédiatement perdues après l'installation du disque.

REMARQUE : Assurez-vous que la poignée d'éjection du support de disque est en position ouverte avant d'insérer le support dans le logement.

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. S'il est installé, retirez le panneau avant.
- 3. Retirez le support de disque ou retirez le cache de disque lorsque vous souhaitez assembler les disques au système.

Étapes

- 1. Glissez le support de disque dans le logement dédié.
- 2. Refermez la poignée de déverrouillage afin de verrouiller le disque.



Figure 43. Installation d'un support de disque

Étapes suivantes

S'il a été retiré, installez le panneau avant.

Retrait d'un disque installé dans un support de disque

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. S'il est installé, retirez le panneau avant.

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 1, retirez les vis des rails du support de disque dur.

REMARQUE : Si le support de disque dur ou SSD est doté d'une vis Torx, utilisez un tournevis Torx 6 (pour le disque 2,5 pouces) ou un tournevis Torx 8 (pour le disque 3,5 pouces) pour retirer le disque.



2. Soulevez le disque dur et retirez-le de son support.



Figure 44. Retrait d'un disque installé dans un support de disque

Étapes suivantes

Installez le disque dans le support de disque.

Installation du disque dans le support de disque

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. S'il est installé, retirez le panneau avant.
- **3.** Retirez le cache du disque.

- 1. Insérez le disque dur dans le support en plaçant le connecteur du disque vers l'arrière du support.
- 2. Alignez les trous de vis situés sur le disque dur avec ceux situés sur le support.
- 3. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 1, fixez le disque au support de disque en serrant les vis.
 - i **REMARQUE :** Lors de l'installation d'un disque dans le support de disque, assurez-vous que les vis sont serrées à un couple de 4 lbf-po.
 - **REMARQUE :** Si le support de disque dur ou SSD est doté d'une vis Torx, utilisez un tournevis Torx 6 (pour le disque 2,5 pouces) ou un tournevis Torx 8 (pour le disque 3,5 pouces) pour installer le disque.



Figure 45. Installation d'un disque dur dans un support de disque

Étapes suivantes

- 1. Installez un support de disque dur.
- 2. S'il a été retiré, installez le panneau avant.

Fond de panier de disque

Fond de panier de disque

Selon la configuration de votre système, les fonds de panier de disques pris en charge sont répertoriés ci-après :

Tableau 11. Options de fond de paniers pris en charge

Système	Options de disques durs prises en charge
PowerEdge R7525	Fond de panier SAS/SATA de 3,5 pouces (8 disques)
	Fond de panier SAS/SATA de 3,5 pouces (12 disques)
	Fond de panier SAS SATA ou NVMe de 2,5 pouces (8 disques)
	Fond de panier SAS/SATA de 2,5 pouces (16 disques)
	Fond de panier SATA de 2,5 pouces (24 disques)



Figure 46. Fond de panier de 8 disques de 2,5 pouces

- 1. BP_PWR_CTRL
- 3. DST_PA1 (connecteur PCle/NVMe)
- 5. DST_PA2 (connecteur PCle/NVMe)
- 7. DST_PB2 (connecteur PCle/NVMe)

- 2. BP_DST_SA1 (PERC au fond de panier)
- 4. DST_PB1 (connecteur PCIe/NVMe)
- 6. BP_PWR_1 (câbles d'alimentation et de transmission du fond de panier à la carte système)



Figure 47. Fond de panier de 8 disques de 3,5 pouces

1. BP_PWR_1 (câbles d'alimentation et de transmission du fond de panier à la carte système)



Figure 48. Fond de panier de 12 disques de 3,5 pouces

- 1. BP_DST_SB1
- 2. BP_PWR_1 (câbles d'alimentation et de transmission du fond de panier à la carte système)
- 3. BP_DST_SA1



Figure 49. Fond de panier de 16 disques de 2,5 pouces

- 1. BP_DST_SB1 (fond de panier au PERC avant)
- 2. BP_PWR_1 (câbles d'alimentation et de transmission du fond de panier à la carte système)
- 3. BP_PWR_CTRL (alimentation PERC avant et signal de contrôle) 4. BP_DST_SA1 (fond de panier au PERC avant)



Figure 50. Fond de panier de 24 disques de 2,5 pouces

- DST_PB6 (connecteur PCle/NVMe) 1.
- DST_PB5 (connecteur PCle/NVMe) 3.
- 5. DST_PA5 (connecteur PCIe/NVMe)
- 7. DST_PA4 (connecteur PCle/NVMe)
- 9. DST_PA3 (connecteur PCIe/NVMe)
- 11. DST_PWR_1 (câbles d'alimentation et de signal du fond de panier à la carte système)
- 13. DST_PB1 (connecteur PCle/NVMe)

- 2. DST_PA6 (connecteur PCle/NVMe)
- 4. DST_PWR_2 (câbles d'alimentation et de signal du fond de panier à la carte système)
- 6. DST_PB4 (connecteur PCIe/NVMe)
- 8. DST_PB3 (connecteur PCIe/NVMe)
- 10. DST_PB2 (connecteur PCle/NVMe)
- 12. DST_PA2 (connecteur PCIe/NVMe)
- 14. DST_PA1 (connecteur PCle/NVMe)



Figure 51. Fond de panier de 24 disques de 2,5 pouces

- 1. DST_SA1
- 3. DST_SB1
- 5. DST_PA1 (connecteur PCIe/NVMe)
- 7. DST_PB1 (connecteur PCIe/NVMe)
- 9. DST_PA2 (connecteur PCIe/NVMe)

- 2. SRC_SA1
- 4. BP_PWR_1
- 6. BP_PWR_2
- 8. BP_PWR_CTRL
- 10. DST_PB2 (connecteur PCIe/NVMe)

Retrait du fond de panier de disque

Prérequis

PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager les disques et le fond de panier, retirez les disques du système avant de retirer le fond de panier.

PRÉCAUTION : Notez le numéro d'emplacement de chaque disque et étiquetez-les temporairement avant de retirer les disques afin de les réinstaller dans le même emplacement.

(i) **REMARQUE** : La procédure de retrait du fond de panier est similaire pour toutes les configurations de fond de panier.

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Retirez le cache du fond de panier.
- 4. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.
- **5.** Retirez tous les disques.
- 6. Retirez l'assemblage du bâti du ventilateur.
- 7. Débranchez le câble du fond de panier de disques de son connecteur sur la carte système.
- 8. Débranchez les câbles du fond de panier de disques du connecteur sur la carte système.

Étapes

- 1. Appuyez sur les pattes de dégagement bleues pour dégager le fond de panier de disques des crochets situés sur le système.
- 2. Soulevez le fond de panier de disques pour le sortir du système.

(i) **REMARQUE :** Pour éviter d'endommager le fond de panier, assurez-vous que vous déplacez les câbles du panneau de configuration à partir des attaches de routage des câbles avant de retirer le fond de panier.



Figure 52. Retrait du fond de panier de disque

1. Remettez en place le fond de panier de disques.

Installation du fond de panier de disque

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez le cache du fond de panier.
- 4. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.
- 5. Retirez tous les disques.
- 6. Retirez l'assemblage du bâti du ventilateur.

REMARQUE : Pour éviter d'endommager le fond de panier, assurez-vous que vous déplacez les câbles du panneau de configuration à partir des attaches de routage des câbles avant de retirer le fond de panier.

(i) REMARQUE : Acheminez correctement le câble lorsque vous le remplacez pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes

- 1. Utilisez les guides du système comme guides pour aligner les logements sur le fond de panier.
- 2. Insérez le fond de panier dans les guides et abaissez-le jusqu'à ce que les pattes de dégagement bleues s'enclenchent.
- 3. Acheminez correctement les câbles dans les guides d'acheminement et branchez-les à leurs connecteurs sur la carte système.



Figure 53. Installation du fond de panier de disque

Étapes suivantes

- 1. Installez l'assemblage du bâti du ventilateur.
- 2. Installez tous les disques.
- 3. Le cas échéant, réinstallez le carénage d'aération.
- 4. Installez le capot du fond de panier de disques.

- 5. Branchez les câbles du fond de panier de disques sur le connecteur de la carte système.
- 6. Branchez les câbles du fond de panier de disques sur le connecteur situé sur le fond de panier.
- 7. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Acheminement des câbles



Figure 54. 12 disques de 3,5 pouces







Figure 56. 12 disques de 3,5 pouces avec disques durs arrière



Figure 57. 24 disques SAS/SATA durs de 2,5 pouces



Figure 58. 12 disques NVMe de 3,5 pouces



Figure 59. 24 disques NVMe de 2,5 pouces



Figure 60. 16 disques de 2,5 pouces



Figure 61. 8 disques NVMe de 2,5 pouces



Figure 62. 8 disques NVMe de 2,5 pouces



Figure 63. 8 disques NVMe de 2,5 pouces



Figure 64. 16 disques NVMe de 2,5 pouces et processeurs graphiques



Figure 65. 8 disques NVMe de 2,5 pouces et processeurs graphiques

Bâti de disque dur

Retrait du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Retirez tous les disques.

4. (i) **REMARQUE :** Si le module BOSS S2 est installé, assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation et le câble de transmission BOSS S2 avant de retirer le module de disque arrière de 4 disques de 2,5 pouces.



Figure 66. Retrait du câble de transmission et du câble d'alimentation du module BOSS S2

5. Débranchez les câbles connectés au module de disque arrière.
(i) REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique relative à l'acheminement des câbles.

- 1. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2, desserrez les vis imperdables qui fixent le module de disques arrière au système.
- 2. Soulevez le module de disques arrière pour le retirer du système.



Figure 67. Retrait du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

1. Remettez en place le module de disques arrière 4 x 2,5 pouces.

Installation du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Si des cartes de montage de carte d'extension sont installées, retirez-les.

Étapes

- 1. Alignez et abaissez le module de disque arrière avec le guide situé sur la carte système.
- 2. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2, serrez les vis imperdables qui fixent le module de disques arrière au système.



Figure 68. Installation du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Étapes suivantes

- 1. Connectez tous les câbles au module de disque arrière.
- 2. Installez les lecteurs.
- 3. Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Retrait du bâti de disque arrière

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Retirez tous les disques.
- 4. Débranchez tous les câbles connectés au bâti de disque arrière.

5. Retirez la carte de montage de la carte d'extensionsi elle est installée.

Étapes

- 1. Desserrez les vis imperdables qui fixent le bâti de disque arrière au système.
- 2. Poussez la languette de guidage pour libérer le bâti de disque arrière du système, puis soulevez le bâti de disque arrière pour le retirer du système.



Figure 69. Retrait du bâti de disque arrière

Étapes suivantes

1. Remise en place du bâti de disque arrière.

Installation du bâti de disque arrière

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

- 1. Alignez le guide et le logement du module de disque arrière avec le logement et le guide du système.
- 2. Insérez le module de disque arrière sur la partie supérieure de la carte de montage 2A.
- 3. Serrez les vis imperdables qui fixent le bâti de disque arrière au système.



Figure 70. Installation du bâti de disque arrière

Étapes suivantes

- 1. Remettez en place la carte de montage pour carte d'extension , le cas échéant.
- 2. Connectez tous les câbles au bâti de disque arrière.
- **3.** Installez tous les disques.
- 4. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Module PERC avant

Retrait du module PERC avant à montage avant

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Retirez le cache du fond de panier.
- 4. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.
- 5. Débranchez tous les câbles et mémorisez leur acheminement.

- 1. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2, desserrez les vis imperdables du module PERC avant.
- 2. Faites glisser le module PERC avant pour le sortir de son connecteur sur le fond de panier de disques.



Figure 71. Retrait du module PERC avant à montage avant

Étapes suivantes

1. Réinstallez le module PERC avant à montage avant.

Installation du module PERC avant à montage avant

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez le cache du fond de panier.
- 4. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.
- 5. Acheminez correctement le câble pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes

- 1. Alignez le module PERC avant en l'inclinant jusqu'à ce que le plateau touche le logement du système.
- 2. Faites glisser et enfoncez le connecteur du module PERC avant sur le connecteur situé sur le fond de panier de disques jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.
- 3. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2, serrez les vis imperdables du module PERC avant.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 72. Installation du module PERC avant à montage avant

Étapes suivantes

- 1. Rebranchez tous les câbles nécessaires.
- 2. Le cas échéant, réinstallez le carénage d'aération.
- 3. Installez le capot du fond de panier de disques.
- 4. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Retrait du module PERC avant de montage arrière

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez le cache du fond de panier.
- 4. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.
- 5. Retirez le fond de panier de disgues.
- 6. Débranchez tous les câbles et mémorisez leur acheminement.

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2, desserrez les vis imperdables du module PERC avant.

REMARQUE : Le support de montage du fond de panier de 24 disques de 2,5 pouces se trouve sur la droite du fond de panier. Le retrait du module PERC s'effectue sur le côté droit du fond de panier.

2. Faites glisser le module PERC avant pour le sortir de son connecteur sur le fond de panier de disques.



Figure 73. Retrait du module PERC avant de montage arrière

Étapes suivantes

1. Réinstallez le module PERC avant à montage arrière.

Installation du module PERC avant à montage arrière

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez le cache du fond de panier.
- 4. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.
- 5. Retirez le fond de panier de disques.
- 6. Acheminez correctement le câble pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes

1. Alignez les connecteurs et les fentes de guidage du module PERC avant sur les connecteurs et les broches de guidage situées sur le fond de panier de disques.

() **REMARQUE :** Le support de montage du fond de panier de 24 disques de 2,5 pouces se trouve sur la droite du fond de panier. L'installation du module PERC s'effectue sur le côté droit du fond de panier.

- 2. Faites glisser le module PERC avant jusqu'à ce que le module soit connecté au fond de panier de disques.
- 3. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2, serrez les vis imperdables du module PERC avant.
 - **REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 74. Installation du module PERC avant à montage arrière

Étapes suivantes

- 1. Installez le fond de panier de disque.
- 2. Le cas échéant, réinstallez le carénage d'aération.
- **3.** Installez le capot du fond de panier de disques.
- 4. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Mémoire système

Instructions relatives à la mémoire système

Le système PowerEdge R7525 prend en charge les barrettes DIMM DDR4 avec registre (RDIMM) et DIMM à charge réduite (LRDIMM). La mémoire système contient les instructions qui sont lancées par le processeur.

Votre mémoire système est organisée en huit canaux par processeur (deux sockets de mémoire par canal) pour un total de 16 sockets de mémoire par processeur et de 32 sockets de mémoire par système.


Figure 75. Canaux de mémoire

Les canaux de mémoire sont répartis comme suit :

Tableau 12. Canaux de mémoire

Processeur	Canal A	Canal B	Canal C	Canal D	Canal E	Canal F	Canal G	Canal H
Processeur 1	Logement s A6 et A12	Logements A5 et A11	Logements A2 et A10	Logements A1 et A9	Logements A8 et A16	Logements A7 et A15	Logements A4 et A14	Logements A3 et A13
Processeur 2	Logement s B6 et B12	Logements B5 et B11	Logements B2 et B10	Logements B1 et B9	Logements B8 et B16	Logements B7 et B15	Logements B4 et B14	Logements B3 et B13

Tableau 13. Tableau des mémoires prises en charge

Type de module DIMM	Rang	Capacité	Tension nominale et vitesse de la	Vitesse de fonctionnement sur le processeur AMD EPYC™		
				1 barrette DIMM par canal (DPC)	2 barrettes DIMM par canal (DPC)	
RDIMM	1R	8 Go	DDR4 (1,2 V), 3 200 MT/s	3 200 MT/s	2 933 MT/s	
	2 R	16 Go, 32 Go, 64 Go	DDR4 (1,2 V), 3 200 MT/s	3 200 MT/s	2 933 MT/s	
LRDIMM	4 R	128 Go	DDR4 (1,2 V), 3 200 MT/s	3 200 MT/s	2 933 MT/s	
	8 R	128 Go	DDR4 (1,2 V), 2 666 MT/s	2 666 MT/s	2 666 MT/s	

Tableau 13. Tableau des mémoires prises en charge (suite)

Type de module DIMM	Rang	Capacité	Tension nominale et vitesse de la	Vitesse de fonctionnement sur le processeur AMD EPYC™		
				1 barrette DIMM par canal (DPC)	2 barrettes DIMM par canal (DPC)	
	8 R	128 Go	DDR4 (1,2 V), 3 200 MT/s	3 200 MT/s	2 933 MT/s	

(i) REMARQUE : L'ancienne mémoire RDIMM de 32 Go avec largeur de données x4 et densité DRAM de 8 Go ne peut être combinée avec la mémoire RDIMM de capacité 32 Go la plus récente avec une largeur de données x8 et une densité de DRAM de 16 Go dans la même unité de processeur AMD EPYC[™].

REMARQUE : L'ancienne mémoire LRDIMM de capacité de 128 Go à une vitesse de 2 666 MT/s ne peut être combinée avec la nouvelle mémoire LRDIMM de capacité de 128 Go à une vitesse de 3 200 MT/s.

Consignes générales pour l'installation des modules de mémoire

Pour optimiser les performances de votre système, suivez les instructions ci-dessous lorsque vous configurez la mémoire de votre système. Si les configurations de mémoire de votre système ne respectent pas ces directives, il se peut que votre système ne démarre pas, qu'il ne réponde pas pendant la configuration mémoire ou qu'il fonctionne avec une mémoire réduite. Cette section fournit des informations sur les règles d'installation de la mémoire et sur l'accès mémoire non uniforme (NUMA) pour un système à un ou deux processeurs.

Le bus mémoire peut fonctionner à des vitesses de 4 800 Mt/s, 3 200 MT/s, 2 933 MT/s ou 2 666 MT/s selon les facteurs suivants :

- le profil système sélectionné (par exemple, Performances optimisées, ou Personnalisé [exécution à débit haut ou inférieur])
- Vitesse DIMM maximale supportée des processeurs
- Vitesse maximale supportée des barrettes DIMM

(i) **REMARQUE** : MT/s indique la vitesse de la barrette DIMM en méga-transferts par seconde.

Le système prend en charge la configuration de mémoire flexible (FMC), ce qui permet de configurer et d'exécuter le système avec n'importe quelle configuration d'architecture de chipset valide. Voici les consignes recommandées pour installer les barrettes de mémoire :

- Toutes les barrettes DIMM doivent être de type DDR4 ou supérieur.
- La combinaison de différentes capacités de modules de mémoire dans un système n'est pas prise en charge.
- Si vous installez des modules de mémoire avec des vitesses différentes, ils s'alignent sur le ou les modules de mémoire les plus lents.
- Installez des barrettes de mémoire dans les sockets uniquement si un processeur est installé.
 - Pour les systèmes à processeur unique, les sockets A1 à A16 sont disponibles.
 - Pour les systèmes à double processeur, les sockets A1 à A16 et B1 à B16 sont disponibles.
 - En mode Optimizer, les contrôleurs DRAM fonctionnent indépendamment en mode 64 bits et fournissent des performances mémoire optimisées.

Processeur	Configuration	Population de la mémoire	Informations sur l'installation de mémoire
Monoprocesseur	Optimiseur (canal indépendant) ordre d'insertion des modules	A{1}, A{2}, A{3}, A{4}, A{5}, A{6}, A{7}, A{8}, A{9}, A{10}, A{11}, A{12}, A{13}, A{14}, A{15}, A{16}	Quantité impaire de barrettes DIMM par processeur autorisée.
Double processeur (commencer par le processeur 1. L'installation du processeur 1 et celle du processeur 2 doivent correspondre)	Optimiseur (canal indépendant) ordre d'insertion des modules	A{1}, B{1}, A{2}, B{2}, A{3}, B{3}, A{4}, B{4}, A{5}, B{5}, A{6}, B{6}, A{7}, B{7} A{8, B{8}	Les quantités impaires de barrettes DIMM par processeur sont autorisées. Les barrettes DIMM doivent être remplies de manière identique par processeur.

Tableau 14. Règles d'installation de mémoire

- Remplissez en premier tous les sockets avec des pattes de dégagement blanches, puis ceux portant des pattes de dégagement noires.
- Dans une configuration à deux processeurs, la configuration de la mémoire pour chaque processeur doit être identique. Par exemple, si vous remplissez le socket A1 pour le processeur 1, vous devez alors remplir le socket B1 pour le processeur 2, etc.

- La configuration d'une mémoire déséquilibrée ou d'un nombre impair de canaux de mémoire provoque une perte de performances, et le système risque de ne pas identifier les modules de mémoire installés. Par conséquent, occupez toujours de manière identique les canaux de mémoire avec des modules DIMM identiques afin d'en optimiser les performances.
- Comme configuration minimale, il est recommandé d'occuper quatre modules de mémoire identiques par processeur. AMD recommande de limiter les processeurs de ce système à 32 cœurs au plus.
- Occupez huit modules de mémoire identiques par processeur (un module DIMM par canal) en même temps pour optimiser les performances.
 - **REMARQUE :** Les modules de mémoire identiques sont des modules DIMM présentant une capacité et des spécifications électriques identiques pouvant provenir de différents fournisseurs.

Entrelacement de mémoire avec accès mémoire non uniforme (NUMA)

L'accès mémoire non uniforme (NUMA) est une conception de mémoire utilisée en multitraitement, où le temps d'accès à la mémoire dépend de l'emplacement de la mémoire par rapport au processeur. En mode NUMA, un processeur peut accéder à sa propre mémoire locale plus rapidement qu'à la mémoire non locale.

La nouvelle fonctionnalité NPS vous permet de configurer les domaines NUMA de mémoire par socket. La configuration peut être constituée d'un seul domaine (NPS1), de deux domaines (NPS2) ou de quatre domaines (NPS4). Dans le cas d'une plate-forme à deux sockets, un profil NPS supplémentaire est disponible afin que l'ensemble de la mémoire système soit mappé en tant que domaine NUMA unique (NPS0). Pour plus d'informations sur l'entrelacement de mémoire pour NPSx, reportez-vous à la section sur les règles de mise en œuvre de l'entrelacement de mémoire de cette rubrique.

Mise en œuvre du BIOS pour NPSx

- Le menu de configuration du BIOS présente les options NPSx applicables en fonction du numéro de modèle sous-jacent. Une modification du NPSx actuel est communiquée au firmware pré-BIOS pour être prise en compte lors de l'amorçage suivant. Le paramètre NPS par défaut est 1.
- Lors de l'amorçage, si l'option NPSx sélectionnée n'est pas autorisée pour le numéro de modèle (par exemple, si le numéro de modèle du processeur change entre les redémarrages), le système s'arrête à la fin de l'auto-test de démarrage (POST) avec le message UEFI0388 affiché. Lors du redémarrage suivant, le système revient au paramètre par défaut NPS1.
- Lors de l'amorçage, si l'entrelacement privilégié pour le NPSx actuel ne peut pas être mis en œuvre en raison de la configuration de la mémoire (par exemple, si l'occupation de la mémoire est incohérente par rapport à l'entrelacement privilégié), le BIOS affiche un message d'avertissement UEFI0391.

REMARQUE : Le système est fonctionnel lorsque le message UEFI0391 s'affiche. Toutefois, le système peut ne pas être configuré pour fournir des performances optimales.

Optimisation du système NPS

La configuration système optimale dépend du modèle de processeur, de la configuration de la mémoire et des paramètres NPS. Faites correspondre la configuration de la mémoire avec les paramètres NPS disponibles pour le processeur.

Tableau 15. Modes NPS pris en charge par les processeurs

Numéro de modèle	Modes NPS pris en charge
7773X	4, 2, 1, 0
7573X	4, 2, 1, 0
75F3	4, 2, 1, 0
7713P	4, 2, 1
7663	4, 2, 1, 0
7 513	4, 2, 1, 0
7543P	4, 2, 1
7453	4, 2, 1, 0
74F3	4, 2, 1, 0
7 443	4, 2, 1, 0
7443P	4, 2, 1
73F3	4, 2, 1, 0
7343	4, 2, 1, 0
7313P	4, 2, 1

Numéro de modèle	Modes NPS pris en charge
7643	4, 2, 1, 0
72F3	4, 2, 1, 0
7742	4, 2, 1, 0
7702	4, 2, 1, 0
7662	4, 2, 1, 0
7642	4, 2, 1, 0
7552	2, 1, 0
7542	4, 2, 1, 0
7532	4, 2, 1, 0
7502	4, 2, 1, 0
7452	4, 2, 1, 0
7402	4, 2, 1, 0
7352	4, 2, 1, 0
7302	4, 2, 1, 0
7282	1, 0
7272	1, 0
7262	4, 2, 1, 0
7252	1, 0
7F72	2, 1, 0
7F52	4, 2, 1, 0
7F32	4, 2, 1, 0
7H12	4, 2, 1, 0
7713	4, 2, 1, 0
7543	4, 2, 1, 0
7763	4, 2, 1, 0
7413	4, 2, 1, 0

Tableau 15. Modes NPS pris en charge par les processeurs (suite)

Tableau 16. Configuration NPS optimale

Nombre de	NPS							
par processeur	0	1	2	4				
1	-	-	-	Х				
2	-	-	-	Х				
3	-	-	-	Х				
4	-	Х	-	-				
5	-	-	-	Х				
6	-	-	-	Х				
7	-	-	-	Х				
8	×	Х	-	-				

Tableau 16. Configuration NPS optimale (suite)

Nombre de	NPS							
par processeur	0	1	2	4				
9	-	-	-	Х				
10	-	-	-	Х				
11	-	-	-	Х				
12	-	-	Х	-				
13	-	-	-	Х				
14	-	-	-	Х				
15	-	-	-	Х				
16	Х	Х	-	-				

- Le paramètre NPS recommandé est accompagné d'un X qui indique des performances optimales.
- NPS0 est disponible uniquement pour les systèmes à processeur double et est le paramètre privilégié.
- Les paramètres NPS qui sont vides sont fonctionnels. Toutefois, cela signifie que les performances ne sont pas optimales.
- Le paramètre NPS par défaut du BIOS est 1.
- Le message UEFI0391 peut s'afficher au cours de l'amorçage si les modules DIMM sont configurés dans les espaces vides du tableau.
- Si le processeur ne prend pas en charge le paramètre NPS souhaité pour un nombre donné de modules DIMM, utilisez le paramètre par défaut (NPS1) et le message UEFI0391 s'affiche.

Règles de mise en œuvre d'entrelacement de la mémoire

- NPS4 : deux canaux entrelacés
 - Cette solution entrelace les canaux [A et B], [C et D], etc.
 - Chaque canal de la paire nécessite au moins un module de mémoire identique.
 - Fonctionne avec trois modules de mémoire par paire de canaux ; le module non symétrique est empilé sur le dessus (configurations impaires).
 - Tout canal de mémoire où l'un des deux canaux n'est pas occupé n'est pas entrelacé.
 - Il n'existe pas d'autre option, car toutes les configurations peuvent être mappées dans ce mode.
- NPS2 : quatre canaux entrelacés
 - Cette solution entrelace les quatre canaux sur la moitié gauche ou droite d'un processeur, qui sont des canaux [A, B, C, D] et [E, F, G, H].
 - Les quatre canaux nécessitent des modules de mémoire identiques.
 - Chaque ensemble partiel ou entrelacé peut avoir une capacité de mémoire totale différente.
- NPS1 : huit canaux entrelacés
 - Cette solution entrelace tous les canaux d'un processeur [A, B, C, D, E, F, G, H].
 - Tous les canaux d'un processeur nécessitent des modules de mémoire identiques.
 - Un système à processeur unique crée un seul nœud NUMA pour le système.

() **REMARQUE :** Une exception est admise lorsque le système dispose de 4 canaux installés [C, D, G, H] avec une mémoire identique, ce qui permet au système de passer en mode NPS1 même si les 8 canaux ne sont pas occupés.

- NPS0 : seize canaux entrelacés (processeur double)
 - Cette solution entrelace les 16 canaux dans un système à processeur double.
 - Tous les canaux d'un système nécessitent des modules de mémoire identiques.
 - Les systèmes à processeur double créent un seul nœud NUMA pour le système.

Retrait d'un module de mémoire

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.

AVERTISSEMENT : Les barrettes de mémoire restent chaudes au toucher quelque temps après l'arrêt du système. Laissez-les refroidir avant de les manipuler. Manipulez les modules de mémoire par les bords de la carte et évitez de toucher leurs composants.

Étapes

- 1. Localisez le socket de modules de mémoire approprié.
- 2. Pour dégager le module de mémoire de son socket, appuyez simultanément sur les dispositifs d'éjection situés de part et d'autre du socket du module de mémoire.

PRÉCAUTION : Ne tenez les modules de mémoire que par les bords de la carte, en veillant à ne pas toucher le milieu du module de mémoire ou les contacts métalliques.

3. Soulevez la barrette de mémoire pour la retirer du système.



Figure 76. Retrait d'un module de mémoire

Étapes suivantes

1. Remettez en place le module de mémoire.

Installation d'une barrette de mémoire

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.

AVERTISSEMENT : Les barrettes de mémoire restent chaudes un certain temps après la mise hors tension du système. Laissez-les refroidir avant de les manipuler. Manipulez les modules de mémoire par les bords de la carte et évitez de toucher leurs composants.

Étapes

1. Localisez le socket de modules de mémoire approprié.

PRÉCAUTION : Ne tenez les modules de mémoire que par les bords de la carte, en veillant à ne pas toucher le milieu du module de mémoire ou les contacts métalliques.

- 2. Si une barrette de mémoire est installée dans le socket, retirez-la.
- 3. Alignez le connecteur de bord de la barrette de mémoire sur le repère d'alignement du socket de la barrette de mémoire, puis insérez la barrette de mémoire dans le socket.

(i) **REMARQUE** : Assurez-vous que les dispositifs d'éjection des sockets de mémoire sont entièrement ouverts.

REMARQUE : La clé d'alignement du socket de la barrette de mémoire permet de garantir que la barrette est insérée dans le bon sens.

PRÉCAUTION : N'appuyez pas au centre du module de la barrette de mémoire ; appliquez une pression égale aux deux extrémités de la barrette de mémoire.

- PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la barrette de mémoire ou le socket de barrette de mémoire au cours de l'installation, ne tordez pas ou ne pliez pas la barrette de mémoire ; insérez les deux extrémités de la barrette de mémoire en même temps.
- 4. Appuyez sur la barrette de mémoire avec les pouces jusqu'à l'enclenchement des dispositifs d'éjection. Si la barrette de mémoire est installée correctement, les leviers s'alignent sur ceux des autres sockets équipés de barrettes.



Figure 77. Installation d'une barrette de mémoire

Étapes suivantes

- 1. Le cas échéant, réinstallez le carénage d'aération.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.
- Pour vérifier si le module de mémoire a été correctement installé, appuyez sur la touche F2 et accédez au Menu principal de la configuration système > BIOS du système > Paramètres de la mémoire. Dans l'écran Memory Settings (Paramètres de la mémoire), la taille de la mémoire système doit refléter la capacité mise à jour de la mémoire installée.
- 4. Si la taille de la mémoire système est incorrecte, une ou plusieurs barrettes de mémoire peuvent ne pas avoir été installées correctement. Vérifiez que les barrettes sont correctement insérées dans leur socket.
- 5. Exécutez le test de mémoire système dans les diagnostics du système.

Processeur et dissipateur de chaleur

Retrait d'un dissipateur de chaleur

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.

AVERTISSEMENT : Le dissipateur de chaleur et le processeur restent brûlants au toucher un certain temps après la mise hors tension du système. Laissez refroidir le dissipateur de chaleur et le processeur avant de les manipuler.

(i) **REMARQUE** : La procédure de retrait du dissipateur de chaleur standard et celle du dissipateur de chaleur Type L sont similaires.

Étapes

- 1. À l'aide d'un tournevis Torx T20, desserrez les vis imperdables du dissipateur de chaleur selon la séquence indiquée :
 - a. Desserrez partiellement les vis imperdables 1 et 2 (environ 3 tours).
 - **b.** Desserrez partiellement les vis imperdables 3 et 4 (environ 3 tours).
 - c. Desserrez complètement les vis imperdables 1 et 2.
 - d. Desserrez complètement les vis imperdables 3 et 4.

(i) **REMARQUE :** Les numéros des vis imperdables sont indiqués sur le dissipateur de chaleur.

2. Soulevez le dissipateur de chaleur pour le retirer du système.



Figure 78. Retrait d'un dissipateur de chaleur

Étapes suivantes

1. Si vous retirez un dissipateur de chaleur défectueux, réinstallez un nouveau dissipateur ou retirez le processeur.

Retrait des modules du dissipateur de chaleur à refroidissement liquide

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.
- AVERTISSEMENT : Les modules du dissipateur de chaleur à refroidissement liquide et le processeur restent brûlants au toucher un certain temps après la mise hors tension du système. Laissez refroidir le dissipateur de chaleur et le processeur avant de les manipuler.

Étapes

- 1. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 1, serrez la vis imperdable sur le porte-anneaux de refroidissement liquide.
- 2. Soulevez le porte-anneaux de refroidissement pour desserrer les tubes de refroidissement liquide.
- 3. Débranchez le câble de détection du refroidissement liquide du connecteur de carte RIO.
 - (i) **REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.
- 4. Retirez le point de terminaison des tubes de refroidissement liquide de la sortie arrière sur le panneau des fonctions d'E/S.
- 5. Soulevez légèrement les tubes de refroidissement liquide autour des logements DIMM.
- 6. À l'aide d'un tournevis Torx T20, desserrez les vis imperdables des modules du dissipateur de chaleur à refroidissement liquide selon la séquence indiquée :
 - a. Desserrez partiellement les vis imperdables 1 et 2 (environ 3 tours).
 - b. Desserrez partiellement les vis imperdables 3 et 4 (environ 3 tours).
 - c. Desserrez complètement les vis imperdables 1 et 2.
 - d. Desserrez complètement les vis imperdables 3 et 4.

(i) REMARQUE : Les numéros des vis imperdables sont indiqués sur les modules du dissipateur de chaleur à refroidissement liquide.

7. Soulevez le dissipateur de chaleur pour le retirer du système.



Figure 79. Retrait des modules du dissipateur de chaleur à refroidissement liquide

Étapes suivantes

1. Si vous retirez un dissipateur de chaleur défectueux, réinstallez les modules du dissipateur de chaleur à refroidissement liquide ou retirez le processeur.

Retrait du processeur

Prérequis

- AVERTISSEMENT : Le dissipateur de chaleur reste chaud un certain temps après la mise hors tension du système. Laissez-le refroidir avant de le retirer.
- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez le dissipateur de chaleur.
- PRÉCAUTION : Il est prévu qu'une décharge de la batterie CMOS ou qu'une erreur de la somme de contrôle CMOS s'affiche au cours de la première mise sous tension du système après le remplacement du processeur ou de la carte système. Pour résoudre ce problème, consultez les options de configuration pour configurer les paramètres système.

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis Torx T20, desserrez les vis pour libérer la plaque de pression. L'ordre à suivre pour desserrer les vis est : 3, 2 et 1.

(i) **REMARQUE :** Les numéros des vis sont indiqués sur la plaque de pression.



Figure 80. Retrait des vis sur la plaque de pression

2. Dégagez le cadre à rail du socket du processeur en soulevant les loquets bleus.



Figure 81. Soulèvement du cadre à rail

3. En tenant la patte bleue située sur le plateau du processeur, faites glisser le plateau pour le retirer du cadre à rail.



Figure 82. Retrait du plateau du processeur

Étapes suivantes

1. Remettez en place le processeur.

Installation du processeur

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Retirez le dissipateur de chaleur.

Étapes

1. En tenant la languette bleue située sur le plateau du processeur, faites glisser le plateau dans le cadre à rail du socket du processeur de façon à l'insérer correctement.



Figure 83. Positionnement du plateau du processeur dans le cadre à rail

2. Poussez le cadre à rail vers le bas de façon à enclencher les loquets bleus.



Figure 84. Fermeture du cadre à rail

- Fixez la plaque de pression à la base du socket du processeur en serrant les vis dans l'ordre (1, 2 et 3). Lorsque les trois vis sont complètement vissées, le socket est en place. Les trois vis sont serrées à un couple de 12 ±1,2 lbf/po.
 - (i) **REMARQUE :** Les numéros des vis sont indiqués sur la plaque de pression.
 - () **REMARQUE :** Appuyez sur la plaque de pression lorsque vous serrez les vis afin d'éviter de faire basculer le capot du processeur hors du socket.



Figure 85. Fixation de la plaque de pression

Étapes suivantes

- 1. Installez le dissipateur de chaleur.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Installation du dissipateur de chaleur

Prérequis

Ne désinstallez jamais le dissipateur de chaleur d'un processeur, sauf si vous souhaitez remplacer le processeur ou la carte système. Le dissipateur de chaleur est essentiel au maintien de bonnes conditions thermiques.

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.
- 4. S'il est installé, retirez le cache-poussière du processeur.
- (i) **REMARQUE** : La procédure d'installation du dissipateur de chaleur standard et celle du dissipateur de chaleur Type L sont similaires.

Étapes

1. Si vous utilisez un dissipateur de chaleur existant, retirez la graisse thermique qui recouvre le dissipateur de chaleur à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.

REMARQUE : Si vous utilisez un nouveau dissipateur de chaleur, la colle thermique est préappliquée sur le dissipateur de chaleur. Retirez le capot de protection et installez le dissipateur de chaleur.

2. Utilisez la seringue de graisse thermique fournie avec le kit du processeur pour appliquer la graisse sous la forme d'une fine spirale sur la partie supérieure du processeur.



Figure 86. Application de graisse thermique

PRÉCAUTION : Si vous appliquez trop de pâte thermique, celle-ci risque d'atteindre et de contaminer le socket de processeur.

- (i) **REMARQUE** : La graisse thermique est conçue pour un usage unique. Jetez la seringue après utilisation.
- Alignez les vis du dissipateur de chaleur avec les vis à entretoise de la carte système.
 REMARQUE : L'extrusion A1 du dissipateur de chaleur Type L doit être orientée vers le côté du système.
- 4. À l'aide d'un tournevis Torx T20, serrez les vis imperdables dans l'ordre indiqué ci-dessous :

REMARQUE : Les numéros des vis imperdables sont indiqués sur le dissipateur de chaleur ; celles-ci sont serrées à une valeur de couple de 12 ±1,2 lbf-po.

- **a.** Serrez partiellement les vis imperdables 1 et 2 (environ 3 tours).
- b. Serrez partiellement les vis imperdables 3 et 4 (environ 3 tours).
- c. Serrez complètement les vis imperdables 1 et 2.
- d. Serrez complètement les vis imperdables 3 et 4.



Figure 87. Installation du dissipateur de chaleur

Étapes suivantes

- 1. Le cas échéant, réinstallez le carénage d'aération.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Installation du dissipateur de chaleur à refroidissement liquide

Prérequis

Ne désinstallez jamais le dissipateur de chaleur d'un processeur, sauf si vous souhaitez remplacer le processeur ou la carte système. Le dissipateur de chaleur est essentiel au maintien de bonnes conditions thermiques.

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Le cas échéant, retirez le carénage d'aération.
- 4. S'il est installé, retirez le cache-poussière du processeur.
- 5. Pour les nouveaux dissipateurs de chaleur, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section Installation du dissipateur de chaleur pour l'application de la graisse thermique.

Étapes

1. Alignez les vis du dissipateur de chaleur à refroidissement liquide avec les vis à entretoise de la carte système. Assurez-vous que les tubes de refroidissement liquide et le câble de détection sont placés vers l'arrière du boîtier. À l'aide d'un tournevis Torx T20, serrez les vis imperdables dans l'ordre indiqué ci-dessous :

REMARQUE : Les numéros des vis imperdables sont indiqués sur le dissipateur de chaleur ; celles-ci sont serrées à une valeur de couple de 12 ±1,2 lbf-po.

- a. Serrez partiellement les vis imperdables 1 et 2 (environ 3 tours).
- b. Serrez partiellement les vis imperdables 3 et 4 (environ 3 tours).
- c. Serrez complètement les vis imperdables 1 et 2.
- d. Serrez complètement les vis imperdables 3 et 4.
- 2. Assurez-vous que les tubes de refroidissement liquide menant vers l'avant du boîtier sont placés entre les logements DIMM et les connecteurs J_SL. et que les tubes orientés vers l'arrière du châssis sont placés entre les logements DIMM et les composants de relais.

REMARQUE : Le câble de détection doit être placé sous les tubes de refroidissement pour ne pas interférer avec les cartes de montage PCIe.

- Faites passer les tubes de refroidissement liquide par le point de sortie arrière situé à côté du panneau de fonctions d'E/S. Assurezvous que le routage respecte les numéros d'étiquette indiqués sur le porte-tubes et sur le porte-anneaux de refroidissement liquide (1, 2).
- 4. Branchez le câble de détection du refroidissement liquide sur le connecteur de la carte RIO.
- 5. Insérez les anneaux en caoutchouc sur les tubes au niveau du support en caoutchouc.
- 6. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 1, serrez la vis imperdable sur le porte-anneaux de refroidissement liquide afin de le fixer.
 - () **REMARGUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 88. Installation du dissipateur de chaleur à refroidissement liquide

Étapes suivantes

- 1. Le cas échéant, réinstallez le carénage d'aération.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension

REMARQUE : Un événement système est consigné dans le Lifecycle Controller de l'iDRAC si une carte de montage pour carte d'extension n'est pas prise en charge ou si elle est manquante. Cela n'empêche pas votre système d'être mis sous tension. Toutefois,

si une pause F1/F2 se produit avec affichage d'un message d'erreur, consultez la section Dépannage des cartes d'extension du document Dell PowerEdge Servers Troubleshooting Guide (Guide de dépannage des serveurs Dell PowerEdge) à l'adresse .

Consignes d'installation des cartes d'extension

Le tableau suivant décrit la prise en charge des cartes d'extension :

Tableau 17. Configurations de cartes de montage pour carte d'extension

Carte de montage pour carte d'extension	Logements PCIe	Connexion des processeurs	Hauteur	Longueur	Largeur du logement
	Logomont 1				x8
Carto do montago 1	Logement	Processour 1	Hauteur standard	Domi longuour (HL)	×16
Calle de montage i	Logomont 2	FIOCESSEULI	(FH)	Demi-iongueur (HL)	x8
	Logement 2				x16
Carta da montaga 2	Logement 3	Processeur 1	Profil bos (P)	Demi-longueur (HL)	v16
Carte de montage 2	Logement 6	Processeur 2	FTOTIL Das (LF)		XIU
Carta da montaga 3	Logement 4	Processour 2	Hauteur standard	Domi longuour (HL)	x8
Calle de montage 5	Logement 5	FIOCESSEUL Z	(FH)	Demi-longueur (HL)	x16
					x8
Carte de montage 4	Logement 7		Hauteur standard	Demi-longueur (HL)	x16
		FIOCESSEUL Z	(FH)		x8
	Logement 8				x16

Tableau 18. Configurations des cartes de montage PCIe

Nº de config	Configura tion de RSR	Nbr de processeu rs	Type de PERC pris en charge	Stockage arrière possible	x8 processeur 1	x16 processeur 1	x8 processeur 2	x16 processeur 2
0	SANS RSR	2	Aucun	Non	0	0	0	0
1	R1B	1	PERC avant	Non	2	0	0	0
2	R1B+R4B	2	Adaptateur PERC/ PERC frontal	Non	2	0	2	0
3-1	R1A+R2A+ R3A+R4A (pleine longueur)	2	Adaptateur PERC/ PERC frontal	Non	0	2	0	3
3-2	R1A+R2A+ R3A+R4A (demi- longueur)	2	Adaptateur PERC/ PERC frontal	Non	0	2	0	3
4	R1B+R2A+ R3B+R4B	2	Adaptateur PERC/ PERC frontal	Non	2	1	4	1
6	R1C+R2A+ R3A+R4C	2	Adaptateur PERC	Non	0	3	0	4

Nº de config	Configura tion de RSR	Nbr de processeu rs	Type de PERC pris en charge	Stockage arrière possible	x8 processeur 1	x16 processeur 1	x8 processeur 2	x16 processeur 2
7	R1D+R2A+ R3B+R4D	2	Aucun	Non	0	1	2	1
8-1	R1A+R2A+ R4A (pleine longueur)	2	Adaptateur PERC	Oui	0	2	0	2
8-2	R1A+R2A+ R4A (demi- longueur)	2	Adaptateur PERC	Oui	0	2	0	2
9	R1B+R2A+ R4B	2	Adaptateur PERC	Oui	2	1	2	1
10	R2A+R4B	2	Adaptateur PERC	Oui	0	1	2	1
11	R1D+R2A+ R3B+R4B	2	Aucun	Non	0	1	4	1
12-1	R1D+R2A+ R3A+R4A (pleine longueur)	2	Aucun	Non	0	1	0	3
12-2	R1D+R2A+ R3A+R4A (demi- longueur)	2	Aucun	Non	0	1	0	3
13-1	R1A+R2A+ R3A (pleine longueur)	2	Adaptateur PERC/ PERC frontal	Non	0	2	0	2
13-2	R1A+R2A+ R3A (demi- longueur)	2	Adaptateur PERC/ PERC frontal	Non	0	2	0	2
14	R1B+R2A+ R3B	2	Adaptateur PERC/ PERC frontal	Non	2	1	2	1
15	R1D+R4D	1	Aucun	Non	0	0	0	0

Tableau 18. Configurations des cartes de montage PCIe (suite)

(i) **REMARQUE :** Les logements de carte d'extension ne sont pas échangeables à chaud.

Le tableau suivant présente des consignes d'installation des cartes d'extension afin d'assurer une installation et un refroidissement corrects. Il convient d'installer d'abord, dans le logement indiqué, les cartes d'extension dont le niveau de priorité est le plus élevé. Toutes les autres cartes d'extension doivent être installées selon leur ordre de priorité en suivant celui des logements.

Tableau 19. Configuration 0 : sans carte de montage

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1

Tableau 19. Configuration 0 : sans carte de montage (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) ADPT, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1

Tableau 20. Configuration 1 : R1B

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
FOXCONN (PERC avant) H755	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H755 MXC	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V3	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V2	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345 V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H355	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA345	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA345 V2	Logement interne	1
Mellanox (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q56	1, 2	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, V2	1, 2	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP	1, 2	2

Tableau 20. Configuration 1 : R1B (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	1, 2	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, FH	1, 2	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, FH2	1, 2	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	1, 2	2
QLogic (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	1, 2	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	1, 2	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	1, 2	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, LPE35002	1, 2	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	1, 2	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	1, 2	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	1, 2	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	1, 2	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	1, 2	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	1, 2	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	1, 2	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	1, 2	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	1, 2	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	1, 2	2
QLogic (HBA : FC16) FH, SP, 2690, V2	1, 2	2
QLogic (HBA : FC16) FH, 1P, S28, F1	1, 2	2
QLogic (HBA : FC16) FH, DP, 2692, V2	1, 2	2
QLogic (HBA : FC16) FH, 2P, S28, F1	1, 2	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, V2	1, 2	2
QLogic (NIC : 10 Gb) SFP, QP	1, 2	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP	1, 2	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+	1, 2	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, V2	1, 2	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP	1, 2	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP	1, 2	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) DP, 57416, FH	1, 2	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) DP, 57412, FH	1, 2	2
QLogic (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	1, 2	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	1, 2	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	1, 2	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	1, 2	2

Tableau 20. Configuration 1 : R1B (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Intel (NIC : 1 Gb) QP, V3	1, 2	2
Intel (NIC : 1 Gb) QP, F1	1, 2	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) QP, V2	1, 2	2
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V2	1, 2	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V3	1, 2	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	1, 2	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	1, 2	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA FH	1, 2	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA V2, FH	1, 2	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA	1, 2	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1

Tableau 20. Configuration 1 : R1B (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	1, 2	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	1, 2	1
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	1, 2	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	1, 2	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1725B	1, 2	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	1, 2	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	1, 2	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	1, 2	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	1, 2	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	1, 2	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	1, 2	2
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	1, 2	2
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	1, 2	2
Intel (disque SSD PCIe), PCIe, 375 Gb, P4800X	1, 2	2

Tableau 21. Configuration 2 : R1B + R4B

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (série) ASSY, CRD, SER, FH, SVR, 15G	8	1
FOXCONN (PERC avant) H755N	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H755N MXC	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H755	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H755 MXC	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V3	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V2	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345 V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H355	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i V2	Logement interne	1

Tableau 21. Configuration 2 : R1B + R4B (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
FOXCONN (PERC avant) HBA345	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA345 V2	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755	2	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755 MXC	2	1
Inventec (adaptateur PERC) H745 V2	2	1
Inventec (adaptateur PERC) H745	2	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H355	2	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345 V2	2	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345	2	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i	2	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i V2	2	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345	2	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345 V2	2	1
Mellanox (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q56	1, 2, 7, 8	4
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, V2	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, FH	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, FH2	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	1, 2, 7	3
QLogic (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, LPE35002	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC16) FH, SP, 2690, V2	1, 2, 7	3

Tableau 21. Configuration 2 : R1B + R4B (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
QLogic (HBA : FC16) FH, 1P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC16) FH, DP, 2692, V2	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC16) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, V2	1, 2, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) SFP, QP	1, 2, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) QP	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, V2	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) DP, 57416, FH	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) DP, 57412, FH	1, 2, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 1 Gb) QP, V3	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 1 Gb) QP, F1	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 1 Gb) QP, V2	1, 2, 7	3
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1

Tableau 21. Configuration 2 : R1B + R4B (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V2	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V3	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA FH	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA V2, FH	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA	1, 2, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	1, 2, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	1, 2, 7, 8	1
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1725B	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	1, 2, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	1, 2, 7, 8	4
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	1, 2, 7, 8	4
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	1, 2, 7, 8	4
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	1, 2, 7, 8	4

Tableau 22. Configuration 3-1 : R1A + R2A + R3A + R4A (pleine longueur)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
NVIDIA (processeur graphique) T4, 16 Gb, 70 W, L	3, 6	2
NVIDIA (processeur graphique) A2, 16 Gb, LP, V2	3, 6	2
NVIDIA (processeur graphique) M10, 32 Gb, 225 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) A100, 40 Gb, 250 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique A10, 24 Gb, 150 W)	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) A10, 24 Gb, V2	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) A30, 24 Gb, 165 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) A30, 24 Gb, V2	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) A40, 48 Gb, 300 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) A40, 48 Gb, V2	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) V100, 16 Gb, 250 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) V100S, 32 Gb, 250 W, PCIe	2, 5, 7	3
AMD (processeur graphique) MI100, 32 Gb, 300 W	2, 5, 7	3
AMD (processeur graphique) MI210, 64 Gb, 300 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) RTX6000, 24 Gb	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) RTX8000, 40 Gb	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) RTX5000, 16 Gb	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) A16, 64 Gb, 250 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) A16, 64 Gb, V2	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) A100, 80 Gb, 300 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) A100, 80 Gb, V2	2, 5, 7	3
Xilinx (accélérateurs - FPGA) XLNX, 225 W, PSV, FH	2, 5, 7	3
FOXCONN (PERC avant) H755N	Logement interne	2
FOXCONN (PERC avant) H755N MXC	Logement interne	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
FOXCONN (PERC avant) H755	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H755 MXC	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V3	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V2	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345 V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H355	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA345	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA345 V2	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) DP, QSF	3, 6	2
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2

Tableau 22. Configuration 3-1 : R1A + R2A + R3A + R4A (pleine longueur) (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, LPE35002	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
Qlogic (HBA : FC16) 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, LP, V2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, LP, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100) PCIe, CX6, SP, L, ML	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) LP, 1P, Q56	3, 6	2

Tableau 22. Configuration 3-1 : R1A + R2A + R3A + R4A (pleine longueur) (suite)

Tableau 22, Configuration	3-1: R1A + R2A + R3A + R4	A (pleine longueur) (suite)
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes	
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1	
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1	
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1	
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1	
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1	
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1	
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1	
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1	
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1	
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1	
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1	
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1	
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1	
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1	
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1	
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1	
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1	
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1	
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1	
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1	
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1	
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1	
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V2	3, 6	2	
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V3	3, 6	2	
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6	2	
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6	2	
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA FH	3, 6	2	
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA V2, FH	3, 6	2	
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA	3, 6	2	
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1	
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1	
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	3, 6	1	
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	3, 6	1	
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6	2	

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6	2
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6	2

Tableau 22. Configuration 3-1 : R1A + R2A + R3A + R4A (pleine longueur) (suite)

Tableau 23. Configuration 3-2 : R1A + R2A + R3A + R4A (demi-longueur)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (série) SVR, 15G	4, 8	1
NVIDIA (processeur graphique) T4, 16 Gb, 70 W, V2	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) T4, 16 Gb, 70 W, L	3, 6	2
NVIDIA (processeur graphique) A2, 16 Gb, 60 W	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) A2, 16 Gb, V2	2, 5, 7	3
NVIDIA (processeur graphique) A2, 16 Gb, LP, V2	3, 6	2
FOXCONN (PERC avant) H755N	Logement interne	2
FOXCONN (PERC avant) H755N MXC	Logement interne	2
FOXCONN (PERC avant) H755	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H755 MXC	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V3	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V2	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345 V2	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes	
FOXCONN (PERC avant) H345	Logement interne	1	
FOXCONN (PERC avant) H355	Logement interne	1	
FOXCONN (PERC avant) HBA355i	Logement interne	1	
FOXCONN (PERC avant) HBA355i V2	Logement interne	1	
FOXCONN (PERC avant) HBA345	Logement interne	1	
FOXCONN (PERC avant) HBA345 V2	Logement interne	1	
FOXCONN (adaptateur PERC) H755	3	1	
FOXCONN (adaptateur PERC) H755 MXC	3	1	
Inventec (adaptateur PERC) H745 V2	3	1	
Inventec (adaptateur PERC) H745	3	1	
FOXCONN (adaptateur PERC) H355	3	1	
FOXCONN (adaptateur PERC) H345 V2	3	1	
FOXCONN (adaptateur PERC) H345	3	1	
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i	3	1	
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i V2	3	1	
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345	3	1	
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345 V2	3	1	
Mellanox (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q56	2, 5, 7	3	
Mellanox (NIC : 100G) LP, 2P, Q56	3, 6	2	
NAPATECH (NIC : 100 Gb) DP, QSFP28	2, 5, 7	3	
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSFP	2, 5, 7	3	
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2	
Intel (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q28	2, 5, 7	3	
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2	
Broadcom (NIC : 100 Gb) FH, 2P, QSF	2, 5, 7	3	
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2	
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, V2	2, 5, 7	3	
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP, V2	3, 6	2	
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP	2, 5, 7	3	
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	2, 5, 7	3	
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2	
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2	
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 5, 7	3	
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	2, 5, 7	3	
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2	
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2	
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, FH	2, 5, 7	3	

Tableau 23. Configuration 3-2 : R1A + R2A + R3A + R4A (demi-longueur) (suite)

Tableau 23. Configuration 3-2 : R1A + R2A + R3A + R4A (demi-longueur) (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 5, 7	3
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 5, 7	3
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 4P, S28	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 4P, S28	2, 5, 7	3
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 5, 7	3
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	2, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	2, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	2, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, FH	2, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	2, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	2, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	2, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	2, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	2, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	2, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	2, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	2, 5, 7	3

Type de carte	Priorité du logement Nombre maximum de cartes	
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	2, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	2, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, FH, V2	2, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC16) FH, 1P, S28, F1	2, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, FH, V2	2, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC16) FH, 2P, S28, F1	2, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, QLG, V2	2, 5, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) SFP, QP	2, 5, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) QP	2, 5, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+	2, 5, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, V2	2, 5, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL	2, 5, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, FH	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCIe, DP, 57412, FH	2, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	2, 5, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	2, 5, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	2, 5, 7	3

Tableau 23. Configuration 3-2 : R1A + R2A + R3A + R4A (demi-longueur) (suite)

Tableau 23.	Configuration	3-2 : R1A +	R2A + R3A +	+ R4A ((demi-longueur)	(suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes	
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2	
Broadcom (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	2, 5, 7	3	
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2	
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2	
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2	
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, V3	2, 5, 7	3	
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	2, 5, 7	3	
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, V2	2, 5, 7	3	
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, LP, V2	3, 6	2	
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCle, CX6, SP, L	3, 6	2	
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCle, CX6, SP, F, ML	2, 5, 7	3	
Mellanox (NIC : HDR VPI) HDRV, 1P, Q56	3, 6	2	
Mellanox (NIC : HDR VPI) FH, HDRV, 1P, Q56	2, 5, 7	3	
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1	
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1	
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1	
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1	
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1	
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1	
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1	
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1	
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1	
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1	
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1	
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1	
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1	
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1	
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1	
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1	
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1	
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1	
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1	
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1	
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1	
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1	

Tableau 23. Configuration 3-2 : R1A + R2A + R3A + R4A	(demi-longueur) (suite)
---	-------------------------

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes	
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V2, 18F	2, 5, 7	2	
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V3, 18F	2, 5, 7	2	
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V2, 18	3, 6	2	
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V3, 18	3, 6	2	
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6, 2, 5, 7	2	
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6, 2, 5, 7	2	
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA FH	2, 5, 7	2	
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, FH	2, 5, 7	2	
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA LPF	3, 6	2	
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2	
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA	3, 6, 2, 5, 7	2	
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1	
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1	
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	2, 5, 7	1	
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1	
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	2, 5, 7	1	
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1	
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6, 2, 5, 7	5	
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6, 2, 5, 7	5	
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6, 2, 5, 7	5	
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6, 2, 5, 7	5	
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6, 2, 5, 7	5	
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6, 2, 5, 7	5	
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6, 2, 5, 7	5	
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6, 2, 5, 7	5	
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6, 2, 5, 7	5	
Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes	
--	----------------------	--------------------------	
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 2, 5, 7	5	
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 2, 5, 7	5	
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6, 2, 5, 7	5	

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (série) SVR, 15G	4, 8	1
FOXCONN (PERC avant) H755N	Logement interne	2
FOXCONN (PERC avant) H755N MXC	Logement interne	2
FOXCONN (PERC avant) H755	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H755 MXC	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V3	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V2	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345 V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H355	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA345	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA345 V2	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q56	4, 5, 1, 2, 7, 8	6
Mellanox (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (NIC : 25 Gb) DPSFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, 25G, SFP	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DPG, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA : FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, FH	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, FH, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA : FC16) FH, 1P, S28, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) FH, DP, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA : FC16) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, VT, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) SFP, QP	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (NIC : 10 Gb) QP	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, FH	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	4, 5, 1, 2, 7	5
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, V3	4, 5, 1, 2, 7	5
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, V2	4, 5, 1, 2, 7	5
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCle, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V2, 18F	4, 5, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V3, 18F	4, 5, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA FH	4, 5, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, FH	4, 5, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	4, 5, 1, 2, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	4, 5, 1, 2, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 8	8

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (série) FH, SVR, 15G	4, 8	1
NVIDIA (processeur graphique) T4, 16 Gb, 70 W, V2	1, 2, 7, 8	4
NVIDIA (processeur graphique) T4, 16 Gb, 70 W, L	3, 6	2
NVIDIA (processeur graphique) A2, 16 Gb, 60 W	1, 2, 7, 8	4
NVIDIA (processeur graphique) A2, 16 Gb, V2	1, 2, 7, 8	4
NVIDIA (processeur graphique) A2, 16 Gb, LP, V2	3, 6	2
FOXCONN (PERC) H755, ADPT	5, 3	1
FOXCONN (PERC) H755, ADPT, MXC	5, 3	1
Inventec (PERC) H745, 4 Gb, ADPT, V2	5, 3	1
Inventec (PERC) H745, 4 Gb, ADPT	5, 3	1
FOXCONN (PERC) H355, ADPT	5, 3	1
FOXCONN (PERC) H345, ADPT, V2	5, 3	1
FOXCONN (PERC) H345, ADPT	5, 3	1
FOXCONN (PERC) HBA355i, ADPT	5, 3	1
FOXCONN (PERC) HBA355i, ADPT, V2	5, 3	1
FOXCONN (PERC) HBA345, ADPT	5, 3	1
FOXCONN (PERC) HBA345, ADPT, V2	5, 3	1
Mellanox (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q56	1, 2, 5, 7, 8	5
Mellanox (NIC : 100G) LP, 2P, Q56	3, 6	2
NAPATECH (NIC : 100 Gb) DP, QSFP28	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSFP	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Intel (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q28	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC : 100 Gb) FH, 2P, QSF	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, V2	1, 2, 5, 7	4
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, FH	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, FH2	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2, 5, 7	4
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 4P, S28	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 4P, S28	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA : FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, FH	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	1, 2, 5, 7	4
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, FH, V2	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA : FC16) FH, 1P, S28, F1	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, FH, V2	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA : FC16) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 5, 7	4
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, QLG, V2	1, 2, 5, 7	4
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) SFP, QP	1, 2, 5, 7	4
QLogic (NIC : 10 Gb) QP	1, 2, 5, 7	4
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, V2	1, 2, 5, 7	4

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, FH	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	1, 2, 5, 7	4
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, V3	1, 2, 5, 7	4
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, V2	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCle, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCle, CX6, SP, F, ML	1, 2, 5, 7	4
Mellanox (NIC : HDR VPI) HDRV, 1P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) FH, HDRV, 1P, Q56	1, 2, 5, 7	4
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V2, 18F	1, 2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V3, 18F	1, 2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6, 1, 2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6, 1, 2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA FH	1, 2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, FH	1, 2, 5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA	3, 6, 1, 2, 5, 7	2
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	1, 2, 5, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	1, 2, 5, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6, 1, 2, 5, 7, 8	7

Tableau 26. Configuration 7 : R1D + R2A + R3B + R4D

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (série) FH, SVR, 15G	4	1
Mellanox (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q56	5, 4	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, V2	5, 4	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DPSFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, 25G, SFP	5, 4	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	5, 4	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, FH	5, 4	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, FH2	5, 4	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	5, 4	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DPG, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	5, 4	2
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	5, 4	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	5, 4	2
Emulex (HBA : FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	5, 4	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	5, 4	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, FH	5, 4	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	5, 4	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	5, 4	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	5, 4	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	5, 4	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	5, 4	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	5, 4	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	5, 4	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	5, 4	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	5, 4	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	5, 4	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Emulex (HBA : FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, FH, V2	5, 4	2
QLogic (HBA : FC16) FH, 1P, S28, F1	5, 4	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) FH, DP, V2	5, 4	2
QLogic (HBA : FC16) FH, 2P, S28, F1	5, 4	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, V2	5, 4	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, VT, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) SFP, QP	5, 4	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP	5, 4	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+	5, 4	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, V2	5, 4	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL	5, 4	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	5, 4	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, FH	5, 4	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCIe, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH	5, 4	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCIe, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	5, 4	2
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	5, 4	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	5, 4	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	5, 4	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, V3	5, 4	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	5, 4	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, V2	5, 4	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V2, 18F	5, 4	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V3, 18F	5, 4	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6, 5, 4	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6, 5, 4	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA FH	5, 4	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, FH	5, 4	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA	3, 6, 5, 4	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	5, 4	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	5, 4	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6, 5, 4	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6, 5, 4	4
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 5, 4	4
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 5, 4	4
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6, 5, 4	4

Tableau 27. Configuration 8-1 : R1A + R2A + R4A (pleine longueur)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
FOXCONN (PERC avant) H755	Logement interne	1
FOXCONN (avant) H755, MXC	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (PERC avant) VH745, V3	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345, V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H355	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i, V2	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) DP, QSF	3, 6	2
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, LPE35002	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
Qlogic (HBA : FC16) 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, LP, V2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, LP, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100) PCIe, CX6, SP, L, ML	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V2	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V3	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA V2, FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA	3, 6	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6	2
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (série) FH, SVR, 15G	8	1
FOXCONN (PERC avant) H755	Logement interne	1
FOXCONN (avant) H755, MXC	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) VH745, V3	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345, V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H355	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i, V2	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q56	2, 7	2
Mellanox (NIC : 100G) LP, 2P, Q56	3, 6	2
NAPATECH (NIC : 100 Gb) DP, QSFP28	2, 7	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSFP	2, 7	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Intel (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q28	2, 7	2
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC : 100 Gb) FH, 2P, QSF	2, 7	2
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, V2	2, 7	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP	2, 7	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	2, 7	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 7	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	2, 7	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, FH	2, 7	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, FH2	2, 7	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	2, 7	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 7	2
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 7	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 4P, S28	2, 7	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 4P, S28	2, 7	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 7	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	2, 7	2
Emulex (HBA : FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	2, 7	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	2, 7	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, FH	2, 7	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	2, 7	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	2, 7	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	2, 7	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	2, 7	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	2, 7	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	2, 7	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	2, 7	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	2, 7	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	2, 7	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	2, 7	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, FH, V2	2, 7	2
QLogic (HBA : FC16) FH, 1P, S28, F1	2, 7	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, FH, V2	2, 7	2
QLogic (HBA : FC16) FH, 2P, S28, F1	2, 7	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, QLG, V2	2, 7	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) SFP, QP	2, 7	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP	2, 7	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+	2, 7	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, V2	2, 7	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL	2, 7	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	2, 7	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, FH	2, 7	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH	2, 7	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	2, 7	2
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	2, 7	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	2, 7	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	2, 7	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, V3	2, 7	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	2, 7	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, V2	2, 7	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCle, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, F, ML	2, 7	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) HDRV, 1P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) FH, HDRV, 1P, Q56	2, 7	2
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V2, 18F	2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V3, 18F	2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA FH	2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, FH	2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA	3, 6, 2, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	2, 7	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	2, 7	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6, 2, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6, 2, 7	4
Intel (disque SSD PCIe) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 2, 7	4
Intel (disque SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 2, 7	4
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6, 2, 7	4

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (série) FH, SVR, 15G	8	1
FOXCONN (PERC avant, ASSY, CRD, CTL, H755, AVANT)	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant, ASSY, CRD, CTL, H755, FRT, MXC)	Logement interne	1
Inventec (PERC avant, ASSY, CRD, CTL, H745, 4 Gb, FPERC, V3	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant, ASSY, CRD, CTL, H345, FPERC, V2)	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant, ASSY, CRD, CTL, H355, FPERC)	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant, PWA, CTL, HBA355I, AVANT)	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant, PWA,CTL,HBA3551, AVANT, V2)	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745 V2	3	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (adaptateur PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q56	1, 2, 7, 8	4
Mellanox (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, V2	1, 2, 7	3
QLogic (NIC : 25 Gb) DPSFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, 25G, SFP	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, FH	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, FH2	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, LP	3. 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DPG, 57414, LP2	3. 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	1, 2, 7	3

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, FH	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	1, 2, 7	3
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, FH, V2	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC16) FH, 1P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) FH, DP, V2	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC16) FH, 2P, S28, F1	1, 2, 7	3
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, V2	1, 2, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, VT, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) SFP, QP	1, 2, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) QP	1, 2, 7	3

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, V2	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, FH	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	1, 2, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, V3	1, 2, 7	3
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, V2	1, 2, 7	3
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V2, 18F	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V3, 18F	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6, 1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA FH	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, FH	1, 2, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA	3, 6, 1, 2, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	1, 2, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	1, 2, 7, 8	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 1, 2, 7, 8	6
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6, 1, 2, 7, 8	6

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (série) FH, SVR, 15G	8	1
FOXCONN (PERC avant) H755	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H755, MXC	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745, V3	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345, V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H355	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i, V2	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345	3	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345	7, 8	2
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345 V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	7	1
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, V2	7	1
QLogic (NIC : 25 Gb) DPSFP, LP, V2	7	1
Intel (NIC : 25 Gb) DP, 25G, SFP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	7	1
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	7	1
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, FH	7	1
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, FH2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DPG, 57414, LP2	7	1
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	7	1
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	7	1
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	7	1
Emulex (HBA : FC64) LP, 2P, S28	7	1
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	7	1
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, FH	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 2P, V1.1	7	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, LP	7	1
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	7	1
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	7	1
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28	7	1
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28, F1	7	1
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28	7	1
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28, F1	7	1
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31K0, L	7	1
Emulex (HBA : FC16) LP, 1P, SF+, F1	7	1
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31K2, L	7	1
Emulex (HBA : FC16) LP, 2P, SF+, F1	7	1
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, FH, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) FH, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	7	1
QLogic (HBA : FC16) LP, 1P, S28, F1	7	1
QLogic (HBA : FC16) FH, DP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) FH, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	7	1
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, V2	7	1
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, VT, LP, V2	7	1
QLogic (NIC : 10 Gb) SFP, QP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	7	1
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	7	1
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, V2	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	7	1
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	7	1
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL	7	1
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, FH	7	1
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH	7	1
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	7	1
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	7	1
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	7	1
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	7	1
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	7	1
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, V3	7	1
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, V2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	Logement interne	1
Mellanox (NIC : HDR VPI) LP, 1P, Q56	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840, FH, V2, 18F	7	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840, FH, V3, 18F	7	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA FH	7	1
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, FH	7	1
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA	3, 6, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6, 7, 8	4

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6, 7, 8	4
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6, 7, 8	4
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 7, 8	4
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 7, 8	4
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6, 7, 8	4

Tableau 31. Configuration 11 : R1D + R2A + R3B + R4B

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (série) FH, SVR, 15G	4, 8	1
Mellanox (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q56	4, 5, 7, 8	4
Mellanox (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, V2	4, 5, 7	3
QLogic (NIC : 25 Gb) DPSFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, 25G, SFP	4, 5, 7	3
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 7	3
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, FH	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, FH2	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DPG, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	4, 5, 7	3
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	4, 5, 7	3
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	4, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	4, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	4, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, FH	4, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	4, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	4, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	4, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	4, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	4, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	4, 5, 7	3
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, FH, V2	4, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC16) FH, 1P, S28, F1	4, 5, 7	3

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) FH, DP, V2	4, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC16) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 7	3
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, V2	4, 5, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, VT, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) SFP, QP	4, 5, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) QP	4, 5, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+	4, 5, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, V2	4, 5, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL	4, 5, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, FH	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	4, 5, 7	3
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	4, 5, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	4, 5, 7	3
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, V3	4, 5, 7	3
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	4, 5, 7	3
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, V2	4, 5, 7	3
Tableau 31. Configuration 11 : R1D + R2A + R3B + R4B (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCIe, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840, FH, V2, 18F	4, 5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840, FH, V3, 18F	4, 5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6, 4, 5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6, 4, 5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA FH	4, 5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, FH	4, 5, 7	2

Tableau 31. Configuration 11 : R1D + R2A + R3B + R4B (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA	3, 6, 4, 5, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	4, 5, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	4, 5, 7, 8	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 7, 8	6
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 7, 8	6

Tableau 32. Configuration 12-1 : R1D + R2A + R3A + R4A (FL)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Xilinx (accélérateurs - FPGA) 225 W, PSV, FH	5, 7	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2

Tableau 32. Configuration 12-1 : R1D + R2A + R3A + R4A (FL) (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCIe, DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31K0, EM, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2

Tableau 32. Configuration 12-1 : R1D + R2A + R3A + R4A (FL) (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 10G, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) LP, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCle, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V2	3, 6	2

Tableau 32. Configuration 12-1 : R1D + R2A + R3A + R4A (FL) (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V3	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA V2, FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA	3, 6	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCIe) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6	2
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6	2

Tableau 33. Configuration 12-2 : R1D+R2A+R3A+R4A (demi-longueur)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (série) SVR, 15G	4, 8	1
Mellanox (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q56	5, 7	2
Mellanox (NIC : 100G) LP, 2P, Q56	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
NAPATECH (NIC : 100 Gb) DP, QSFP28	5, 7	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSFP	5, 7	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q28	5, 7	2
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC : 100 Gb) FH, 2P, QSF	5, 7	2
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, V2	5, 7	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP	5, 7	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	5, 7	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	5, 7	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	5, 7	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, FH	5, 7	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, FH2	5, 7	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	5, 7	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	5, 7	2
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	5, 7	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 4P, S28	5, 7	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 4P, S28	5, 7	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	5, 7	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	5, 7	2
Emulex (HBA : FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	5, 7	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	5, 7	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, FH	5, 7	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	5, 7	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	5, 7	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	5, 7	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	5, 7	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	5, 7	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	5, 7	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	5, 7	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	5, 7	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	5, 7	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	5, 7	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, FH, V2	5, 7	2
QLogic (HBA : FC16) FH, 1P, S28, F1	5, 7	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, FH, V2	5, 7	2
QLogic (HBA : FC16) FH, 2P, S28, F1	5, 7	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, QLG, V2	5, 7	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) SFP, QP	5, 7	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP	5, 7	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2

Tableau 33. Configuration 12-2 : R1D+R2A+R3A+R4A	(demi-longueur) (suite)
--	-------------------------

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+	5, 7	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, V2	5, 7	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL	5, 7	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	5, 7	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, FH	5, 7	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH	5, 7	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	5, 7	2
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	5, 7	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	5, 7	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	5, 7	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, V3	5, 7	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	5, 7	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, V2	5, 7	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCle, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCle, CX6, SP, F, ML	5, 7	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) HDRV, 1P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) FH, HDRV, 1P, Q56	5, 7	2
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840, FH, V2, 18F	5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840, FH, V3, 18F	5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840, LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840, LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6, 5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6, 5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA FH	5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, FH	5, 7	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA	3, 6, 5, 7	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	5, 7	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	5, 7	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6, 5, 7	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6, 5, 7	4
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 5, 7	4
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 5, 7	4
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6, 5, 7	4

Tableau 34. Configuration 13-1 : R1A+R2A+R3A (pleine longueur)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
FOXCONN (PERC avant) H755N	Logement interne	2
FOXCONN (PERC avant) H755N MXC	Logement interne	2
FOXCONN (PERC avant) H755	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H755 MXC	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V3	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V2	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345 V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H355	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA345	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
FOXCONN (PERC avant) HBA345 V2	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) DP, QSF	3, 6	2
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) SFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, LPE35002	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	3, 6 2	
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	3, 6	2

Tableau 34. Configuration 13-1 : R1A+R2A+R3A (pleine longueur) (suite)

Tableau 34. Configuration 13-1 : R1A+R2A+R3A (pleine longueur) (suite)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	3, 6 2	
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
Qlogic (HBA : FC16) 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, LP, V2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, LP, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100) PCle, CX6, SP, L, ML	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne 1	
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V2	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V3	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA V2, FH	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb SAS-HBA	3, 6	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6 1	
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6 2	
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6 2	
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6 2	
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6	2

Tableau 34. Configuration 13-1 : R1A+R2A+R3A (pleine longueur) (suite)

Tableau 34.	Configuration	13-1:	R1A+R2A+R3	A (pleine	longueur)	(suite)
-------------	---------------	-------	------------	-----------	-----------	---------

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6	2
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6	2
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6	2
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6	2

Tableau 35. Configuration 13-2 : R1A+R2A+R3A (demi-longueur)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (série ASSY, CRD, SER, FH, SVR, 15G)	4	1
FOXCONN (PERC avant) H755N	Logement interne	2
FOXCONN (PERC avant) H755N MXC	Logement interne	2
FOXCONN (PERC avant) H755	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H755 MXC	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V3	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V2	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345 V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H355	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA345	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA345 V2	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345 V2	3	1

Type de carte	Priorité du logement Nombre maximum de cartes		
Mellanox (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q56	2, 5 2		
Mellanox (NIC : 100G) LP, 2P, Q56	3, 6	2	
NAPATECH (NIC : 100 Gb) DP, QSFP28	2, 5	2	
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSFP	2, 5	2	
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2	
Intel (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q28	2, 5	2	
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2	
Broadcom (NIC : 100 Gb) FH, 2P, QSF	2, 5	2	
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2	
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, V2	2, 5	2	
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP, V2	3, 6	2	
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP	2, 5	2	
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	2, 5	2	
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2	
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2	
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 5	2	
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	2, 5	2	
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2	
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2	
Broadcom (NIC : 25 Gb) DP, 57414, FH	2, 5	2	
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, FH2	2, 5	2	
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	2, 5	2	
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, LP	3, 6	2	
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, LP2	3, 6	2	
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6 2		
QLogic (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 5	2	
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2	
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 5	2	
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2	
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 4P, S28	2,5 2		
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 4P, S28	2,5 2		
Mellanox (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	2, 5	2	
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2	
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	2, 5	2	
Emulex (HBA : FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2	

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	2, 5	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	2, 5	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, FH	2, 5	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	2, 5	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	2, 5	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	2, 5	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	2, 5	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	2, 5	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	2, 5	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	2, 5	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	2, 5	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	2, 5	2
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	2, 5	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, FH, V2	2, 5	2
QLogic (HBA : FC16) FH, 1P, S28, F1	2, 5	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, FH, V2	2, 5	2
QLogic (HBA : FC16) FH, 2P, S28, F1	2, 5	2
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, QLG, V2	2, 5	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) SFP, QP	2, 5	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
QLogic (NIC : 10 Gb) QP	2, 5	2
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+	2, 5	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, V2	2, 5	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL	2, 5	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	2, 5	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, FH	2, 5	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH	2, 5	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	2, 5	2
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	2, 5	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	2, 5	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	2, 5	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, V3	2, 5	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	2, 5	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, V2	2, 5	2
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, LP, V2	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCle, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCle, CX6, SP, F, ML	2, 5	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) HDRV, 1P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) FH, HDRV, 1P, Q56	2, 5	2
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1

Tableau 35.	Configuration	13-2 : R1A+R2A+R3A	(demi-longueur)	(suite)
			(active residue at)	(00100)

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V2, 18F	2, 5	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V3, 18F	2, 5	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6, 2, 5	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6, 2, 5	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA FH	2, 5	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, FH	2, 5	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA	3, 6, 2, 5	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	2, 5	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	2, 5	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6, 2, 5	4
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6, 2, 5	4
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 2, 5	4
Intel (disque SSD PCIe) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 2, 5	4
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6, 2, 5	4

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Inventec (série ASSY, CRD, SER, FH, SVR, 15G)	4	1
FOXCONN (PERC avant) H755N	Logement interne	2
FOXCONN (PERC avant) H755N MXC	Logement interne	2
FOXCONN (PERC avant) H755	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H755 MXC	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V3	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745 V2	Logement interne	1
Inventec (PERC avant) H745	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345 V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) H345	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
FOXCONN (PERC avant) H355	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA355i V2	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA345	Logement interne	1
FOXCONN (PERC avant) HBA345 V2	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H755 MXC	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745 V2	3	1
Inventec (adaptateur PERC) H745	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H355	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345 V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) H345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA355i V2	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345	3	1
FOXCONN (adaptateur PERC) HBA345 V2	3	1
Mellanox (NIC : 100 Gb) FH, 2P, Q56	4, 5, 1, 2	4
Mellanox (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q56	3, 6	2
Mellanox (NIC : 100 Gb) CX5, DP, QSF, L	3, 6	2
Intel (NIC : 100 Gb) LP, 2P, Q28	3, 6	2
Broadcom (NIC : 100 Gb) LP, 2P, QSF	3, 6	2
QLogic (NIC : 25 Gb) DP, SFP, V2	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC : 25 Gb) DPSFP, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) DP, 25G, SFP	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC : 25 Gb) DP, SFP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, FH	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, FH2	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC : 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DP, 57414, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) PCle, DPG, 57414, LP2	3, 6	2
Broadcom (NIC : 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
QLogic (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Intel (NIC : 25 Gb) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Mellanox (NIC : 25 Gb) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC64) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA : FC64) LP, 2P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA : FC32) FH, 2P, V1.1	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, FH	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 2P, V1.1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) 2P, LPE35002, LP	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA : FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
Emulex (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA : FC32) FH, 1P, S28, F1	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA : FC32) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28	3, 6	2
QLogic (HBA : FC32) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31000	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA : FC16) FH, 1P, SF+, F1	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA : FC16) 1P, LPE31K0, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 1P, SF+, F1	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31002	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA : FC16) FH, 2P, SF+, F1	4, 5, 1, 2	4
Emulex (HBA : FC16) 2P, LPE31K2, L	3, 6	2
Emulex (HBA : FC16) LP, 2P, SF+, F1	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, FH, V2	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA : FC16) FH, 1P, S28, F1	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA : FC16) SP, 2690, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 1P, S28, F1	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
QLogic (HBA : FC16) FH, DP, V2	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA : FC16) FH, 2P, S28, F1	4, 5, 1, 2	4
QLogic (HBA : FC16) DP, 2692, LP, V2	3, 6	2
QLogic (HBA : FC16) LP, 2P, S28, F1	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, BT, V2	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC : 10 Gb) DP, VT, LP, V2	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) SFP, QP	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC : 10 Gb) QP	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC : 10 Gb) QP, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, V2	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC : 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, FH	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC : 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP	3, 6	2
QLogic (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	4, 5, 1, 2	4
QLogic (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 10 Gb) FH, 2P, BT	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC : 10 Gb) LP, 2P, BT	3, 6	2
Broadcom (NIC : 10 Gb) FH, 4P, BT	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC : 10 Gb) LP, 4P, BT	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, V3	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, LP, F1	3, 6	2
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, V3	4, 5, 1, 2	4
Intel (NIC : 1 Gb) PCIe, QP, Intel, F1	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, V2	4, 5, 1, 2	4
Broadcom (NIC : 1 Gb) PCle, QP, LP, V2	3, 6	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Mellanox (NIC : HDR100 VPI) PCle, CX6, SP, L	3, 6	2
Mellanox (NIC : HDR VPI) LP, 1P, Q56	3, 6	2
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V2, 18F	4, 5, 1, 2	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 FH, V3, 18F	4, 5, 1, 2	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V2, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840 LP, V3, 18	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) H840	3, 6, 4, 5, 1, 2	2
FOXCONN (adaptateur externe) HBA355e	3, 6, 4, 5, 1, 2	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA FH	4, 5, 1, 2	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, FH	4, 5, 1, 2	2

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA V2, LPF	3, 6	2
FOXCONN (adaptateur externe) 12 Gb - SAS-HBA	3, 6, 4, 5, 1, 2	2
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH	4, 5, 1, 2	1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP	3, 6	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH	4, 5, 1, 2	1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP	3, 6	1
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1725B	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1725B	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1725B	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 1,6 To, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 3,2 To, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
SAMSUNG (disque SSD PCle) NVMe, 6,4 To, PM1735, O	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
Intel (disque SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 1, 2	6
Intel (disque SSD PCle), PCle, 375 Gb, P4800X	3, 6, 4, 5, 1, 2	6

Tableau 37. Configuration 15 : R1D + R4D

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
Broadcom (OCP : 25 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 25 Gb) 4P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1

Type de carte	Priorité du logement	Nombre maximum de cartes
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
SolarFlare (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 25 Gb) 4P, S28	Logement interne	1
Mellanox (OCP : 25 Gb) 2P, S28	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 10 Gb) 2P, V2	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 2P, SF+	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 2P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
QLogic (OCP : 10 Gb) 4P, SF+	Logement interne	1
Broadcom (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Intel (OCP : 1 Gb) 4P, BT	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) 15G	Logement interne	1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G	Logement interne	1

Tableau 37. Configuration 15 : R1D + R4D (suite)

Retrait des cartes de montage pour carte d'extension

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. (i) **REMARQUE :** Si le module BOSS-S2 est installé, assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation et le câble de transmission BOSS-S2 avant de retirer le boîtier de la carte de montage 1.



Figure 89. Retrait du câble d'alimentation du Boot Optimized Storage Subsystem et du câble de signal du Boot Optimized Storage Subsystem du module de carte contrôleur BOSS-S2

4. Débranchez tous les câbles connectés à la carte d'extension.

Étapes

- 1. Pour la carte de montage 1, desserrez les vis imperdables de la carte de montage.
 - a. Appuyez sur la patte de dégagement bleue et soulevez la carte de montage pour carte d'extension de son connecteur sur la carte système en la tenant par les bords.

(i) **REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 90. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 1)

2. Pour la carte de montage 2, appuyez sur le bouton bleu de carte de montage, saisissez la carte de montage pour carte d'extension par les ergots et soulevez-la pour la sortir de son connecteur sur la carte système.



Figure 91. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 2)

3. Pour la carte de montage 3, desserrez la vis imperdable, appuyez sur la patte de dégagement bleue, saisissez la carte de montage pour carte d'extension par les bords et soulevez-la pour la sortir de son connecteur sur la carte système.



Figure 92. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 3)

4. Pour la carte de montage 4, desserrez sa vis imperdable, appuyez sur sa patte de dégagement bleue, saisissez la carte de montage par le point de contact et soulevez-la pour la sortir de son connecteur sur la carte système.



Figure 93. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 4)

Étapes suivantes

1. Réinstallez la carte de montage pour carte d'extension.

Installation des cartes de montage pour carte d'extension

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Le cas échéant, réinstallez les cartes d'extension dans les cartes de montage pour carte d'extension.

Étapes

- 1. Saisissez la carte de montage pour carte d'extension par les bords ou les ergots et alignez ses trous sur les guides de la carte système.
- 2. Abaissez la carte de montage pour carte d'extension et appuyez sur ses ergots jusqu'à ce que son connecteur soit complètement enclenché sur le connecteur de la carte système.
- 3. Serrez les vis imperdables des cartes de montage et du système, le cas échéant.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 94. Installation de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 1)



Figure 95. Installation de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 2)



Figure 96. Installation de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 3)



Figure 97. Installation de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 4)

Étapes suivantes

- 1. Si nécessaire, reconnectez les câbles à la carte d'extension.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.
- 3. Installez tous les pilotes de périphérique requis pour la carte, comme indiqué dans la documentation de celle-ci.

Retrait de la carte d'extension hors de la carte de montage pour cartes d'extension

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. S'ils sont branchés, déconnectez les câbles de la carte d'extension.
- 4. Retirez la carte de montage pour carte d'extension.

Étapes

- 1. Tirez et soulevez le verrou du loquet de fixation de la carte d'extension pour l'ouvrir.
- 2. Tirez sur le support de carte noir avant de retirer la carte de la carte de montage.
- 3. Tenez la carte d'extension par les bords. et saisissez-la par ses bords, puis tirez-la jusqu'à ce que le connecteur sur le bord de la carte se dégage du connecteur de la carte d'extension sur la carte de montage.
 - (i) **REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 98. Retrait de la carte d'extension hors de la carte de montage pour cartes d'extension

4. Si la carte d'extension ne va pas être remplacée, installez une plaque de recouvrement et fermez le loquet de verrouillage de la carte.



Figure 99. Installation du support de recouvrement

Étapes suivantes

1. Le cas échéant, installez une carte d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension.

Installation d'une carte d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- Si vous installez une nouvelle carte d'extension, déballez-la et préparez la carte pour l'installation.
 (i) REMARQUE : Pour obtenir des instructions, voir la documentation fournie avec la carte.

Étapes

- 1. Tirez et soulevez le verrou du loquet de fixation de la carte d'extension pour l'ouvrir.
- 2. Si applicable, retirez la plaque de recouvrement.
 - () **REMARQUE :** Rangez la plaque de recouvrement en vue d'une utilisation ultérieure. Une plaque de recouvrement doit être installée dans les logements de carte d'extension vides pour assurer l'homologation FCC du système. Les plaques empêchent également l'infiltration de la poussière et d'autres particules dans le système et contribuent au refroidissement et à la circulation d'air à l'intérieur du système.



Figure 100. Retrait de la plaque de recouvrement

- 3. Tenez la carte par ses bords et alignez le connecteur du bord de la carte avec le connecteur de la carte d'extension situé sur la carte de montage.
- 4. Insérez fermement le connecteur latéral de la carte dans le connecteur de carte d'extension, jusqu'à ce que la carte soit complètement en place.
- 5. Fermez le loquet de fixation de la carte d'extension.
- 6. Appuyez sur le support de carte noir pour maintenir la carte dans la carte de montage.
 - (i) **REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 101. Installation d'une carte d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension

Étapes suivantes

- 1. Le cas échéant, connectez les câbles à la carte d'extension.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.
- 3. Installez tous les pilotes de périphérique requis pour la carte, comme indiqué dans la documentation de celle-ci.

Retrait des cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.
- 4. (i) **REMARQUE :** Si le module BOSS-S2 est installé, assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation et le câble de transmission BOSS-S2 avant de retirer le boîtier de la carte de montage 1.



Figure 102. Retrait du câble d'alimentation du Boot Optimized Storage Subsystem et du câble de signal du Boot Optimized Storage Subsystem du module de carte contrôleur BOSS-S2

Étapes

- 1. Pour retirer la carte de montage pour carte d'extension 1A :
 - a. Desserrez les vis imperdables de la carte de montage.
 - b. Appuyez sur la patte de dégagement bleue et soulevez la carte de montage pour carte d'extension de son connecteur sur la carte système en la tenant par les bords.
 - c. Débranchez le câble d'alimentation du processeur graphique de la carte système.
 - **REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 103. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension 1A

- 2. Pour retirer la carte de montage pour carte d'extension 3A :
 - a. Appuyez sur le bouton bleu et soulevez la carte de montage pour carte d'extension de son connecteur sur la carte système en la tenant par les bords.
 - b. Débranchez le câble d'alimentation du processeur graphique de la carte système.



Figure 104. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension 3A

- 3. Pour retirer la carte de montage pour carte d'extension 4A :
 - **a.** Débranchez le câble d'alimentation du processeur graphique de la carte système.
 - **b.** Desserrez la vis imperdable.
 - c. Appuyez sur la patte de dégagement bleue et soulevez la carte de montage pour carte d'extension de son connecteur sur la carte système en la tenant par les bords.



Figure 105. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension 4A

Étapes suivantes

1. Réinstallez la carte de montage pour carte d'extension pleine longueur.

Installation des cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. S'il a été retiré, réinstallez le processeur graphique dans les cartes de montage pour carte d'extension.

Étapes

- 1. Pour installer les cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur 1A et 3A :
 - a. Branchez le câble du processeur graphique à la carte système.
 - b. Saisissez la carte de montage pour carte d'extension par les bords ou les ergots et alignez ses trous sur les guides de la carte système.
 - c. Abaissez la carte de montage pour carte d'extension et appuyez sur ses ergots jusqu'à ce que son connecteur soit complètement enclenché sur le connecteur de la carte système.
 - d. Serrez les vis imperdables des cartes de montage et du système, le cas échéant.
 - **REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.


Figure 106. Installation de la carte de montage pour carte d'extension 1A



Figure 107. Installation de la carte de montage pour carte d'extension 3A

- 2. Pour installer la carte de montage pour carte d'extension pleine longueur 4A :
 - a. Saisissez la carte de montage pour carte d'extension par les bords ou les ergots et alignez ses trous sur les guides de la carte système.
 - b. Abaissez la carte de montage pour carte d'extension et appuyez sur ses ergots jusqu'à ce que son connecteur soit complètement enclenché sur le connecteur de la carte système.
 - c. Serrez la vis imperdable de la carte de montage.
 - d. Branchez le câble du processeur graphique à la carte système.



Figure 108. Installation de la carte de montage pour carte d'extension 4A

Étapes suivantes

- 1. S'il a été retiré, réinstallez le carénage d'aération du processeur graphique.
- 2. Installez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.
- 3. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.
- 4. Installez tous les pilotes de périphérique requis pour la carte, comme indiqué dans la documentation de celle-ci.

Retrait d'un processeur graphique

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. S'ils sont branchés, déconnectez les câbles de la carte d'extension.
- 4. Retrait du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique
- 5. Retirez la carte de montage pour carte d'extension pleine longueur.

Étapes

- 1. Pour retirer le processeur graphique de la carte de montage 1 :
 - a. Déconnectez le câble d'alimentation du GPU de la carte GPU.
 - b. Appuyez sur le bouton et tirez sur le support de carte noir avant de retirer la carte GPU de la carte de montage.
 - c. Ouvrez le loquet du support de carte d'extension sur la carte de montage.
 - d. Tenez la carte GPU par ses bords, puis tirez la carte jusqu'à ce que le connecteur du bord de la carte se dégage du connecteur de la carte GPU sur la carte de montage.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 109. Retrait du processeur graphique 1

- 2. Pour retirer le GPU de la carte de montage 3 et 4 :
 - a. Faites glisser le loquet de la carte d'extension sur la carte de montage.
 - b. Déconnectez le câble d'alimentation du GPU de la carte GPU.
 - c. Appuyez sur le bouton et tirez sur le support de carte noir avant de retirer la carte GPU de la carte de montage.
 - d. Ouvrez le loquet du support de carte d'extension sur la carte de montage.
 - e. Tenez la carte GPU par ses bords, puis tirez la carte jusqu'à ce que le connecteur du bord de la carte se dégage du connecteur de la carte GPU sur la carte de montage.



Figure 110. Retrait du GPU 3 et 4

- 3. Si vous retirez définitivement le GPU, vous devez installer une plaque de recouvrement.
 - REMARQUE : Vous devez installer une plaque de recouvrement sur un logement de carte d'extension vide pour conserver la certification FCC (Federal Communications Commission) du système. Les plaques empêchent également l'infiltration de la poussière et d'autres particules dans le système et contribuent au refroidissement et à la circulation d'air à l'intérieur du système. La plaque de recouvrement est essentielle au maintien de bonnes conditions thermiques.
- 4. Installez une plaque de recouvrement métallique sur le logement non utilisé, puis refermez le loquet de la carte d'extension.



Figure 111. Installation de la plaque de recouvrement métallique

Étapes suivantes

1. Remettez en place le GPU.

Installation d'un processeur graphique

Prérequis

AVERTISSEMENT : Aucun processeur graphique grand public ne doit être installé ou utilisé dans les produits Enterprise Server.

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Si vous installez une nouvelle carte d'extension, déballez-la et préparez la carte pour l'installation.
 - (i) **REMARQUE :** Pour obtenir des instructions, voir la documentation fournie avec la carte.
- 4. Retrait du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique

Étapes

1. Ouvrez le loquet de la carte d'extension, puis retirez la plaque de recouvrement métallique de la carte de montage.



Figure 112. Retrait de la plaque de recouvrement métallique

- 2. Pour installer le processeur graphique dans la carte de montage 1 :
 - **a.** Alignez le connecteur du processeur graphique sur celui de la carte de montage.
 - b. Insérez le processeur graphique dans la carte de montage et vérifiez qu'il est correctement installé.
 - c. Fermez le loquet du support de carte d'extension.
 - d. Appuyez sur le loquet du support de carte noir du processeur graphique et de la carte de montage pour installer la carte de processeur graphique dans la carte de montage.
 - e. Branchez le câble d'alimentation du processeur graphique à la carte de processeur graphique.



Figure 113. Installation du processeur graphique dans la carte de montage 1

- 3. Pour installer le processeur graphique dans les cartes de montage 3 et 4 :
 - **a.** Alignez le connecteur du processeur graphique sur celui de la carte de montage.
 - b. Insérez le processeur graphique dans la carte de montage et vérifiez qu'il est correctement installé.
 - c. Fermez le loquet du support de carte d'extension.
 - d. Appuyez sur le loquet du support de carte noir du processeur graphique et de la carte de montage pour installer la carte de processeur graphique dans la carte de montage.
 - e. Branchez le câble d'alimentation du processeur graphique à la carte de processeur graphique.
 - f. Remettez le loquet du support de carte d'extension de la carte de montage.



Figure 114. Installation du processeur graphique dans les cartes de montage 3 et 4

Étapes suivantes

- 1. S'il a été retiré, réinstallez le carénage d'aération du processeur graphique.
- 2. Installez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.
- 3. Installez la carte de montage pour carte d'extension pleine longueur.
- 4. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.
- 5. Installez tous les pilotes de périphérique requis pour la carte, comme indiqué dans la documentation de celle-ci.

Port série COM (en option)

Retrait du port série COM

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Retirez la carte de montage pour carte d'extension.
- 4. Débranchez le câble du port série COM de son connecteur situé sur la carte d'E/S arrière.

Étapes

1. Ouvrez le loquet de la carte de montage pour carte d'extension et faites glisser le port série COM pour le sortir de la carte de montage pour carte d'extension.



Figure 115. Retrait du port série COM

2. Débranchez le câble du port série COM du port série.



Figure 116. Retrait du port série COM

Étapes suivantes

1. Réinstallez le port série COM.

Installation du port série COM

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Retirez la carte de montage pour carte d'extension.
- 4. Débranchez le câble du port série COM de son connecteur situé sur la carte d'E/S arrière.

Étapes

1. Ouvrez le loquet de la carte de montage pour carte d'extension et retirez la plaque de recouvrement de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 3).



Figure 117. Installation du port série COM

- 2. Faites glisser le port série COM dans la carte de montage pour carte d'extension.
- 3. Connectez le câble du port série COM au port série.



Figure 118. Installation du port série COM

Étapes suivantes

- 1. Rebranchez le câble du port série COM à son connecteur sur la carte d'E/S arrière.
- 2. Installez la carte de montage pour carte d'extension.
- 3. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Module IDSDM (en option)

Retrait du module IDSDM

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Si vous remplacez le module IDSDM, retirez les cartes MicroSD :

(i) **REMARQUE :** Étiquetez temporairement chaque carte SD avec leur numéro de logement correspondant avant leur retrait. Remettez les cartes SD en place dans les logements correspondants.

Étapes

Saisissez la languette de retrait bleue et soulevez le module IDSDM pour le sortir du système.



Figure 119. Retrait du module IDSDM

Étapes suivantes

1. Remettez en place le module IDSDM.

Installation du module IDSDM

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

Étapes

- 1. Repérez le connecteur IDSDM sur la carte système.
 - **REMARQUE :** Veillez à installer le module IDSDM dans le logement de carte IDSDM/USB, et non dans le logement de connecteur J_R3_PCIE_PWR.

Pour localiser le module IDSDM, voir la section Connecteurs et cavaliers de la carte système.

- 2. Alignez le module IDSDM avec le connecteur situé sur la carte système.
- 3. Appuyez sur le module IDSDM jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement dans son connecteur sur la carte système.



Figure 120. Installation du module IDSDM

Étapes suivantes

1. Installez les cartes microSD.

REMARGUE : Réinstallez les cartes MicroSD dans les logements correspondants aux indications que vous avez marquées sur les cartes lors de leur retrait.

2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Carte MicroSD

Retrait de la carte MicroSD

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez le module IDSDM.

Étapes

- 1. Repérez le logement de la carte MicroSD sur le module IDSDM, appuyez sur la carte pour la dégager, puis retirez-la de son logement. Pour plus d'informations sur l'emplacement des logements, voir la section Cavaliers et connecteurs de la carte système.
- 2. Tenez la carte microSD et retirez-la de son logement.

(i) **REMARQUE :** Étiquetez temporairement chaque carte microSD avec le numéro de logement correspondant après retrait.



Figure 121. Retrait de la carte MicroSD

Étapes suivantes

1. Réinstallez les cartes micro SD.

Installation de la carte MicroSD

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- (i) **REMARQUE :** Pour utiliser une carte MicroSD avec le système, assurez-vous que l'option **Port de carte SD interne** est activée dans le programme de configuration du système.
- **REMARQUE :** Veillez à installer les cartes microSD dans les logements correspondant aux indications que vous avez marquées sur les cartes lors de leur retrait.

Étapes

1. Localisez le connecteur de la carte microSD sur le module IDSDM. Orientez la carte MicroSD de manière appropriée et insérez l'extrémité de la broche de contact de la carte dans le logement. Pour localiser le module IDSDM, voir la section Cavaliers et connecteurs de la carte système.

(i) **REMARQUE** : Le logement est muni d'un repère qui permet d'insérer la carte dans le bon sens.

2. Exercez une pression sur la carte jusqu'à ce qu'elle se mette en place.



Figure 122. Installation de la carte MicroSD

Étapes suivantes

- 1. Installez le module IDSDM.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Module SSD M.2 sur la carte d'adaptateur BOSS-S1

Retrait du module SSD M.2

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez la carte BOSS. La procédure de retrait de la carte BOSS est similaire à celle de retrait de la carte d'extension de la carte de montage pour carte d'extension.

Étapes

- 1. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 1, retirez les vis qui fixent le module SSD M.2 à la carte BOSS.
- 2. Tirez sur le module SSD M.2 pour le débrancher du connecteur de carte BOSS.

(i) **REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 123. Retrait du module SSD M.2

Étapes suivantes

1. Remettez en place le module SSD M.2.

Installation du module SSD M.2

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez la carte BOSS. La procédure de retrait de la carte BOSS est similaire à celle de retrait de la carte d'extension de la carte de montage pour carte d'extension.

Étapes

- 1. Alignez le module SSD M.2 en l'inclinant avec le connecteur de la carte BOSS.
- 2. Insérez le module SSD M.2 jusqu'à ce qu'il soit correctement installé dans le connecteur de la carte BOSS.
- 3. À l'aide d'un tournevis nº 1, vissez la vis de fixation du module SSD M.2 sur la carte BOSS.



Figure 124. Installation du module SSD M.2

Étapes suivantes

- 1. Installez la carte BOSS. La procédure d'installation de la carte BOSS est similaire à celle d'installation de la carte d'extension de la carte de montage pour carte d'extension.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Carte BOSS-S2 (en option)

Retrait du cache de la carte BOSS

Prérequis

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.

Étapes

Appuyez et tirez sur le cache de la carte BOSS pour le retirer de la baie du module de carte contrôleur BOSS S2.



Figure 125. Retrait du cache de la carte BOSS

Étapes suivantes

1. Remettez en place le cache de la carte BOSS ou le module de la carte contrôleur BOSS S2.

Installation du cache de la carte BOSS

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.

Étapes

Alignez le cache de la carte BOSS avec la baie du module de la carte contrôleur BOSS S2 et poussez-le dans la baie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Figure 126. Installation du cache de la carte BOSS

Retrait du module de carte contrôleur BOSS S2

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

Étapes

- 1. Tirez et soulevez le verrou du loquet de fixation du support de la carte BOSS S2 pour l'ouvrir.
- 2. Faites glisser le support de la carte BOSS S2 pour le dégager.



Figure 127. Retrait du support de la carte BOSS S2

3. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 1, retirez la vis M3x0,5x4,5 mm qui fixe le disque SSD M.2 au support de la carte BOSS S2.

4. Faites glisser le disque SSD M.2 vers le haut pour le dégager du support de la carte BOSS S2.



Figure 128. Retrait du disque SSD M.2

5. Déconnectez le câble d'alimentation BOSS-S2 et le câble de signal BOSS de la carte système.

REMARQUE : Si le module BOSS-S2 est installé, assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation et le câble de transmission BOSS-S2 avant de retirer le boîtier de la carte de montage 1.



Figure 129. Retrait du câble d'alimentation du Boot Optimized Storage Subsystem et du câble de signal du Boot Optimized Storage Subsystem du module de carte contrôleur BOSS-S2

6. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 1, retirez la vis M3x0,5x4,5 mm qui fixe le module de la carte contrôleur BOSS S2 à la carte de montage 1. Faites glisser le module de carte contrôleur BOSS S2 vers l'avant du boîtier, puis soulevez-le.



Figure 130. Retrait du module de carte contrôleur BOSS S2

7. Retirez le câble d'alimentation du Boot Optimized Storage Subsystem et le câble de signal du Boot Optimized Storage Subsystem du module de carte contrôleur BOSS-S2.

Étapes suivantes

1. Remettez en place le module de la carte contrôleur BOSS S2 ou Remettez en place le cache de la carte BOSS

Installation du module de carte contrôleur BOSS S2

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

Étapes

1. Connectez le câble d'alimentation du Boot Optimized Storage Subsystem et le câble de signal du Boot Optimized Storage Subsystem au module de carte contrôleur BOSS-S2.



Figure 131. Connexion du câble d'alimentation du Boot Optimized Storage Subsystem et du câble de signal du Boot Optimized Storage Subsystem au module de carte contrôleur BOSS-S2

- 2. Alignez le module de la carte contrôleur BOSS S2 sur son logement en l'inclinant.
- 3. Insérez le module de la carte contrôleur BOSS S2 et poussez-le vers l'arrière du boîtier jusqu'à ce qu'il bien en place.
- 4. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 1 et de la vis M3x0,5x4,5 mm, fixez le module de la carte contrôleur BOSS S2.
- 5. Connectez le câble d'alimentation BOSS et le câble de signal BOSS aux connecteurs de la carte système.



Figure 132. Installation du module de carte contrôleur BOSS S2

- 6. Alignez le disque SSD M.2 sur le support de la carte BOSS S2 en l'inclinant.
- 7. Insérez le disque SSD M.2 jusqu'à ce qu'il soit correctement installé dans le support de la carte BOSS S2.
- 8. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 1 et de la vis M3x0,5x4,5 mm, fixez le disque SSD M.2 sur le support de carte BOSS S2.



Figure 133. Installation du disque SSD M.2

- 9. Faites glisser le support de la carte BOSS S2 dans le logement du module de la carte contrôleur BOSS S2.
- 10. Fermez le loquet de déverrouillage du support de la carte BOSS S2 pour maintenir le support en place.



Figure 134. Installation du support de la carte BOSS S2

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Pile du système

Remise en place de la pile du système

Prérequis

AVERTISSEMENT : Un risque d'explosion de la nouvelle pile existe si cette dernière n'est pas correctement installée. Remplacez la pile uniquement par un modèle identique ou équivalent à celui recommandé par le fabricant. Débarrassezvous des piles usagées selon les instructions du fabricant. Reportez-vous à la section Consignes de sécurité fournie avec le système pour plus d'informations.

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Le cas échéant, débranchez les câbles d'alimentation ou de données des cartes d'extension.
- 4. Retirez les cartes de montage pour carte d'extension.

Étapes

- 1. Pour retirer la batterie :
 - a. Utilisez une pointe en plastique pour dégager doucement la pile du système.

PRÉCAUTION : Pour ne pas endommager le connecteur de la pile, vous devez le maintenir fermement en place lorsque vous installez ou retirez une pile.



Figure 135. Retrait de la pile du système

- 2. Pour installer une nouvelle pile du système :
 - a. Maintenez la pile avec le côté « + » vers le haut, puis faites-la glisser sous les pattes de fixation.
 - b. Appuyez sur la pile pour l'enclencher dans le connecteur.



Figure 136. Retrait de la pile du système

Étapes suivantes

- 1. Installez les cartes de montage pour cartes d'extension.
- 2. Le cas échéant, branchez les câbles à la ou les cartes d'extension.
- 3. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.
- 4. Vérifiez que la batterie fonctionne correctement, en effectuant les étapes suivantes :
 - a. Entrez dans le programme de configuration du système, lors de l'amorçage, en appuyant sur F2.
 - b. Saisissez l'heure et la date exactes dans les champs Heure et Date du programme de configuration du système.
 - c. Guittez la configuration du système.
 - d. Pour tester la nouvelle batterie, retirez le système du boîtier pendant au moins une heure.
 - e. Réinstallez le système dans le boîtier au bout d'une heure.
 - f. Accédez à la configuration du système et si la date et l'heure sont incorrectes, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Carte USB interne (en option)

(i) REMARQUE : Pour localiser le port USB interne sur la carte système, voir la section Connecteurs et cavaliers de la carte système.

Retrait de la carte USB interne

Prérequis

PRÉCAUTION : Afin d'éviter toute interférence avec les autres composants du module de serveur, les dimensions maximales autorisées pour la clé USB sont les suivantes : 15,9 mm (largeur) x 57,15 mm (longueur) x 7,9 mm (hauteur).

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Retirez les cartes de montage pour carte d'extension.

Étapes

- 1. Saisissez la languette bleue et soulevez la carte USB interne pour la débrancher de son connecteur sur la carte système.
- 2. Retirez la clé USB de la carte USB interne.



Figure 137. Retrait de la carte USB interne

Étapes suivantes

1. Réinstallez la carte USB interne.

Installation de la carte USB interne

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Retirez les cartes de montage pour carte d'extension.

Étapes

1. Branchez la clé USB à la carte USB interne.

REMARQUE : Veillez à installer la carte USB interne dans le logement de carte IDSDM/USB, et non dans le logement de connecteur J_R3_PCIE_PWR.

2. Alignez la carte USB interne sur le connecteur de la carte système, puis appuyez fermement jusqu'à ce que la carte USB interne soit installée.



Figure 138. Installation de la carte USB interne

Étapes suivantes

- 1. Installez les cartes de montage pour cartes d'extension.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.
- 3. Lors du démarrage, appuyez sur F2 pour entrer dans le **programme de configuration du système** et vérifiez que le système détecte bien la clé USB.

Module du commutateur d'intrusion

Retrait du module du commutateur d'intrusion

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Retirez la carte de montage pour carte d'extension.
- (i) **REMARQUE :** Assurez-vous que vous prenez note du routage des câbles lorsque vous les retirez de la carte système. Acheminez correctement le câble lorsque vous le remplacez pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes

- 1. Débranchez le câble du commutateur d'intrusion du connecteur de la carte d'E/S arrière.
- 2. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2, desserrez la vis du module du commutateur d'intrusion.
- 3. Faites glisser le module du commutateur d'intrusion hors de son logement sur le système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 139. Retrait du module du commutateur d'intrusion

Étapes suivantes

1. Réinstallez le module du commutateur d'intrusion.

Installation du module du commutateur d'intrusion

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Retirez la carte de montage pour carte d'extension.
- (i) **REMARQUE :** Assurez-vous que vous prenez note du routage des câbles lorsque vous les retirez de la carte système. Acheminez correctement le câble lorsque vous le remplacez pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes

- 1. Alignez les guides du module du commutateur d'intrusion sur les entretoises du système.
- 2. Faites glisser le module du commutateur d'intrusion dans son logement sur le système jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.
- **3.** À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2, serrez la vis du module du commutateur d'intrusion.
- 4. Branchez le câble du commutateur d'intrusion au connecteur de la carte d'E/S arrière.



Figure 140. Installation du module du commutateur d'intrusion

Étapes suivantes

- 1. Installez la carte de montage pour carte d'extension.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Carte OCP (en option)

Retrait de la carte OCP

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez la carte de montage pour carte d'extension.

Étapes

- 1. Ouvrez le loquet bleu pour déverrouiller la carte OCP.
- 2. Poussez la carte OCP vers l'extrémité arrière du système pour la débrancher du connecteur de la carte système.
- 3. Faites glisser la carte OCP hors de son logement pour la sortir.



Figure 141. Retrait de la carte OCP

4. Si vous ne remplacez pas la carte OCP, installez une plaque de recouvrement.



Figure 142. Installation de la plaque de recouvrement

Étapes suivantes

1. Replacez la carte OCP.

Installation de la carte OCP

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Retirez la carte de montage pour carte d'extension.

Étapes

1. Si applicable, retirez la plaque de recouvrement.



Figure 143. Retrait de la plaque de recouvrement

- 2. Ouvrez le loquet bleu sur la carte système.
- 3. Insérez la carte OCP dans son logement sur le système.
- 4. Poussez la carte OCP jusqu'à ce qu'elle soit branchée au connecteur de la carte système.
- 5. Fermez le loquet pour verrouiller la carte OCP sur le système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.



Figure 144. Installation de la carte OCP

Étapes suivantes

- 1. Installez la carte de montage pour cartes d'extension.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Bloc d'alimentation

- () **REMARQUE :** Remplacement d'un PSU remplaçable à chaud, après le prochain démarrage du serveur : le nouveau PSU est automatiquement mis à jour en reprenant le micrologiciel et la configuration de celui remplacé. Pour plus d'informations sur la configuration du remplacement de pièces, voir le *Lifecycle Controller User's Guide (Guide d'utilisation du Lifecycle Controller)* sur.
- (i) **REMARQUE**: Assurez-vous d'installer la dernière version d'iDRAC 4.4x ou version ultérieure pour prendre en charge le bloc d'alimentation CA/HVDC Titanium 1 100 W en mode mixte et le bloc d'alimentation CC 1 100 W (-48 V).

Object Missing

This object is not available in the repository.

Retrait du cache du bloc d'alimentation

Prérequis

Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.

Étapes

Retirez le cache du système.

PRÉCAUTION : Pour maintenir un niveau de refroidissement du système satisfaisant, vous devez installer un cache de bloc d'alimentation dans la baie du second bloc d'alimentation si la configuration n'est pas redondante. Retirez le cache de bloc d'alimentation uniquement si vous installez un second bloc d'alimentation.

Étapes suivantes

1. Réinstallez le cache du bloc d'alimentation ou le bloc d'alimentation.

Installation du cache de bloc d'alimentation

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.

(i) **REMARQUE** : N'installez le cache du bloc d'alimentation que sur la seconde baie du bloc d'alimentation.

2. Retirez le bloc d'alimentation.

Étapes

Alignez le cache de bloc d'alimentation avec la baie de bloc d'alimentation et poussez-le dans cette dernière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Retrait d'un bloc d'alimentation

Prérequis

PRÉCAUTION : Le système exige un bloc d'alimentation (PSU) pour un fonctionnement normal. Sur les systèmes avec alimentation redondante, retirez et remplacez un seul bloc d'alimentation à la fois lorsque le système est sous tension.

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique et du bloc d'alimentation que vous souhaitez retirer.
- 3. Retirez le câble de la bande sur la poignée du PSU.
- 4. Détachez et soulevez/retirez l'accessoire de gestion des câbles (en option) s'il gêne le retrait du bloc d'alimentation.

Pour plus d'informations sur la gestion des câbles lorsque le bloc d'alimentation est retiré ou installé alors que le système est dans un rack, voir la documentation du bras de gestion des câbles du système sur

Étapes

Appuyez sur le loquet de déverrouillage, puis maintenez la poignée du PSU pour faire glisser ce dernier hors de la baie de bloc d'alimentation.



Figure 145. Retrait d'un bloc d'alimentation

Étapes suivantes

1. Remettez en place le bloc d'alimentation ou installez le cache du bloc d'alimentation.

Installation d'un bloc d'alimentation

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Pour les systèmes prenant en charge les blocs d'alimentation redondants, vérifiez que le type et la puissance de sortie maximale des deux blocs d'alimentation sont identiques.

(i) **REMARQUE** : la puissance de sortie maximale (en watts) est indiquée sur l'étiquette du bloc d'alimentation.

3. Retirez le cache du bloc d'alimentation.

Étapes

Faites glisser le bloc d'alimentation dans la baie de bloc d'alimentation jusqu'à ce que le loquet de déverrouillage s'enclenche.



Figure 146. Installation d'un bloc d'alimentation

Étapes suivantes

- 1. Si vous avez débloqué ou retiré l'accessoire de gestion des câbles, réinstallé ou réenclenchez-le. Pour plus d'informations sur la gestion des câbles lorsque le bloc d'alimentation est retiré ou installé alors que le système est dans un rack, reportez-vous à la documentation des accessoires de gestion des câbles du système à l'adresse.
- 2. Branchez le câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation et branchez son autre extrémité sur une prise électrique.
 - PRÉCAUTION : Lorsque vous branchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation, fixez-le au bloc d'alimentation à l'aide de la bande.
 - () **REMARQUE :** Lors de l'installation, de l'échange à chaud ou de l'ajout à chaud d'un bloc d'alimentation, attendez 15 secondes pour que le système reconnaisse le bloc d'alimentation et détermine son état. La redondance du bloc d'alimentation peut ne pas se produire avant la fin du processus de détection. Le voyant d'état du bloc d'alimentation devient vert pour indiquer que le bloc d'alimentation fonctionne correctement.

Module TPM (Trusted Platform Module)

Mise à niveau du module TPM (Trusted Platform Module)

Retrait du module TPM

Prérequis

(i) REMARQUE :

- Assurez-vous que votre système d'exploitation prend en charge la version du module TPM en cours d'installation.
- Assurez-vous de télécharger et d'installer la dernière version du micrologiciel BIOS sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que le BIOS est configuré pour activer le mode de démarrage UEFI.

À propos de cette tâche

PRÉCAUTION : Une fois le module plug-in TPM installé, il est lié de manière cryptographique à cette carte système. Toute tentative de retrait d'un module d'extension TPM annule la liaison cryptographique ; le module TPM retiré ne peut pas être réinstallé ou installé sur une autre carte système.

Étapes

- 1. Repérez le connecteur du module TPM sur la carte système.
- 2. Appuyez sur le module pour le maintenir enfoncé et retirez la vis en utilisant la clé Torx de sécurité à 8 embouts livrée avec le module TPM.
- 3. Faites glisser le module TPM pour le débrancher de son connecteur.
- Poussez le rivet en plastique à l'opposé du connecteur TPM et tournez-le à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de le retirer de la carte système.
- 5. Retirez le rivet en plastique de son emplacement sur la carte système.

Installation du module TPM

Étapes

système.

- 1. Alignez les connecteurs sur les bords du module TPM avec l'emplacement sur le connecteur du module TPM.
- 2. Insérez le module TPM dans le connecteur TPM de sorte que les rivets en plastique s'alignent avec l'emplacement sur la carte
- 3. Appuyez sur le rivet en plastique jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 4. Remettez en place la vis qui fixe le module TPM à la carte système.



Figure 147. Installation du module TPM

Initialisation du TPM pour utilisateurs

Étapes

- 1. Initialisez le module TPM.
- Pour plus d'informations, voir Initialisation du TPM pour utilisateurs.
- 2. Le TPM Status (État TPM) prend la valeur Enabled, Activated (Activé).

Initialisation du module TPM 1.2 pour utilisateurs

Étapes

- 1. Lors de l'amorçage du système, appuyez sur la touche F2 pour accéder à la configuration du système.
- 2. Dans l'écran Menu principal de configuration du système, cliquez sur BIOS du système > Paramètres de sécurité du système.
- 3. Dans l'option Sécurité TPM, sélectionnez Activé avec les mesures de préamorçage.
- 4. Dans l'option TPM Command (Commande TPM), sélectionnez Activate (Activer).
- 5. Enregistrer les paramètres.
- 6. Redémarrez le système.

Initialisation du TPM 2.0 pour utilisateurs

Étapes

- 1. Lors de l'amorçage du système, appuyez sur la touche F2 pour accéder à la configuration du système.
- Dans l'écran Menu principal de configuration du système, cliquez sur BIOS du système > Paramètres de sécurité du système.
- 3. Dans l'option Sécurité TPM, sélectionnez Activé.
- 4. Enregistrer les paramètres.
- 5. Redémarrez le système.

Carte système

Retrait de la carte système

Prérequis

PRÉCAUTION : Si vous utilisez le module TPM (Trusted Platform Module) avec une clé de chiffrement, il est possible que vous soyez invité à créer une clé de récupération lors de la configuration du système ou d'un programme. Vous devez créer cette clé et la conserver en lieu sûr. Si vous êtes un jour amené à remplacer la carte système, vous devrez fournir cette clé de récupération lors du redémarrage du système ou du programme afin de pouvoir accéder aux données chiffrées qui se trouvent sur vos disques.

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez les composants suivants :
 - a. Carénage d'aération (le cas échéant).
 - b. Assemblage du bâti du ventilateur.
 - c. Dissipateur de chaleur.
 - d. Processeur.
 - e. Modules de mémoire.
 - f. Cartes de montage pour cartes d'extension.
 - g. Module IDSDM (le cas échéant).
- h. Carte USB interne (le cas échéant).
- i. Carte OCP (le cas échéant).
- j. Blocs d'alimentation.
- k. Bâti de disque arrière.
- I. Débranchez tous les câbles de la carte système.

PRÉCAUTION : Veillez à ne pas endommager le bouton d'identification du système en retirant la carte système du système.

Étapes

- 1. Saisissez le porte-carte système et sa broche d'arrêt, puis faites glisser la carte système vers l'avant du système.
- 2. Soulevez la carte système pour la retirer du châssis.



Figure 148. Retrait de la carte système

Étapes suivantes

1. Installez la carte système.

Installation de la carte système

Prérequis

- (i) **REMARQUE :** Avant de remettre en place la carte système, remplacez l'ancienne étiquette d'adresse MAC iDRAC de la plaque signalétique par l'étiquette d'adresse MAC iDRAC de la nouvelle carte système.
- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Si vous remplacez la carte système, retirez tous les composants répertoriés dans la section retrait de la carte système.

- 1. Déballez le nouvel assemblage de la carte système.
 - PRÉCAUTION : ne vous servez pas d'une barrette de mémoire, d'un processeur ou de tout autre composant pour soulever la carte système.
 - PRÉCAUTION : Veillez à ne pas endommager le bouton d'identification du système lors de la remise en place de la carte système dans le boîtier.

- 2. Saisissez le porte-carte système et sa broche d'arrêt, puis abaissez la carte système dans le système.
- 3. Faites glisser la carte système vers l'arrière du boîtier jusqu'à ce que les connecteurs soient correctement insérés dans les logements.



Figure 149. Installation de la carte système

Étapes suivantes

- 1. Remettez en place les composants suivants :
 - **a.** Module TPM (Trusted Platform Module).

(i) **REMARQUE** : Le module TPM doit être remplacé uniquement lors de l'installation d'une nouvelle carte système.

- b. Module IDSDM (le cas échéant).
- c. Carte USB interne (le cas échéant).
- d. Blocs d'alimentation.
- e. Carte OCP (le cas échéant).
- f. Processeur.
- g. Dissipateur de chaleur.
- h. Modules de mémoire.
- i. Assemblage du bâti du ventilateur.
- j. Carénage d'aération (le cas échéant).
- k. Bâti de disque arrière.
- 2. Rebranchez tous les câbles sur la carte système.
 - REMARQUE : Vérifiez que les câbles à l'intérieur du système longent la paroi du boîtier et sont fixés à l'aide du support de fixation de câble.
- 3. Assurez-vous d'effectuer les opérations suivantes :
 - a. Utiliser la fonctionnalité Easy Restore pour restaurer l'étiquette de service. Voir la section Restauration du système à l'aide de la fonction Easy Restore.
 - b. Si l'étiquette de service n'est pas sauvegardée dans l'appareil flash de sauvegarde, saisissez l'étiquette de service du système manuellement. Voir la section Mise à jour manuelle de l'étiquette de service à l'aide de la configuration du système.
 - c. Mettez à jour les versions du BIOS et de l'iDRAC.

Réactivez le module TPM (Trusted Platform Module). Reportez-vous à la section Mise à niveau du module TPM (Trusted Platform Module).

- 4. Si vous n'utilisez pas la restauration facile, importez votre (nouvelle) licence iDRAC Enterprise. Pour plus d'informations, voir .
- 5. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Restauration du numéro de série à l'aide de la fonctionnalité Easy Restore

La fonctionnalité Easy Restore vous permet de restaurer le numéro de série, la licence iDRAC, la configuration UEFI et les données de configuration du système après le remplacement de la carte système. Toutes les données sont sauvegardées automatiquement sur un périphérique Flash de sauvegarde. Si le BIOS détecte une nouvelle carte système et si le numéro de série disponible sur le périphérique Flash de sauvegarde est différent, le BIOS invite l'utilisateur à restaurer les informations de sauvegarde.

Étapes

- 1. Pour restaurer le numéro de série, la licence et les informations de diagnostics, appuyez sur O.
- 2. Pour accéder aux options de restauration basée sur Lifecycle Controller, appuyez sur N.
- 3. Pour restaurer les données à partir d'un Profil de serveur du matériel précédemment créé, appuyez sur F10.
 - (i) **REMARQUE :** Une fois le processus de restauration terminé, le BIOS vous invite à restaurer les données de configuration du système.
- 4. Pour restaurer les données de configuration du système, appuyez sur O.
- 5. Pour utiliser les paramètres de configuration par défaut, appuyez sur N.

(i) **REMARQUE :** Une fois le processus de restauration terminé, le système redémarre.

Mise à jour manuelle du numéro de série

Après le remplacement d'une carte système, si la fonction de restauration facile échoue, suivez ce processus pour saisir manuellement le numéro de série à l'aide de **Configuration du système**.

À propos de cette tâche

Si vous connaissez le numéro de série du système, utilisez le menu Configuration du système pour le saisir.

Étapes

- 1. Mettez le système sous tension.
- 2. Pour entrer dans Configuration du système, appuyez sur la touche F2.
- 3. Cliquez sur Paramètres du numéro de série.
- **4.** Saisissez le numéro de série.

(i) **REMARQUE :** vous pouvez saisir le numéro de série uniquement lorsque le champ **Numéro de série** est vide. Assurez-vous d'entrer le bon numéro de série. Une fois saisi, le numéro de série ne peut pas être mis à jour ou modifié.

5. Cliquez sur OK.

Carte LOM et carte d'E/S arrière

Retrait de la carte LOM et de la carte d'E/S arrière

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- **3.** Retirez la carte système.

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les vis qui fixent la carte LOM (LAN on Motherboard) et la carte d'E/S arrière à la carte système.

2. En tenant les bords, tirez sur la carte LOM ou la carte d'E/S arrière pour la sortir du connecteur de la carte système.



Figure 150. Retrait de la carte LOM et de la carte d'E/S arrière

Étapes suivantes

1. Réinstallez la carte LOM et la carte d'E/S arrière.

Installation de la carte LOM et de la carte d'E/S arrière

Prérequis

- 1. Suivez les instructions indiquées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez la carte système.

- 1. Alignez les connecteurs et les logements de la carte LOM ou de la carte d'E/S arrière sur le connecteur et les entretoises de la carte système.
- 2. Appuyez sur la carte LOM ou sur la carte d'E/S arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement dans le connecteur de la carte système.
- 3. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2, serrez les vis qui fixent la carte LOM ou la carte d'E/S arrière à la carte système.



Figure 151. Installation de la carte LOM et de la carte d'E/S arrière

Étapes suivantes

- 1. Installez la carte système.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Carte RIO

Retrait de la carte d'entrées/sorties arrière (RIO)

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez la carte système.

- 1. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2, retirez les vis qui fixent la carte RIO à la carte système.
- 2. En tenant les bords, tirez la carte RIO pour la débrancher du connecteur de la carte système.



Figure 152. Retrait de la carte RIO

Étapes suivantes

1. Remettez en place la carte RIO.

Installation de la carte d'entrées/sorties arrière (RIO)

Prérequis

- 1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Consignes de sécurité.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.
- 3. Retirez la carte système.
- 4. Si nécessaire, retirez la carte LOM.

REMARQUE : La mise à niveau de la carte système avec la solution de refroidissement liquide nécessite de remplacer la carte LOM par la carte RIO.

- 1. Alignez les connecteurs et les logements de la carte RIO sur le connecteur et les entretoises de la carte système.
- 2. Appuyez sur la carte RIO jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement dans le connecteur de la carte système.
- 3. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2 et des deux vis, fixez la carte RIO à la carte système.



Figure 153. Installation de la carte d'entrées/sorties arrière (RIO)

Étapes suivantes

- **1.** Installez la carte système.
- 2. Suivez la procédure décrite dans Après une intervention à l'intérieur de votre système.

Kits de mise à niveau

Le tableau répertorie les kits disponibles après-vente [APOS].

Tableau 38. Kits de mise à niveau

Kits	Numéro de référence	Liens connexes d'accès aux consignes techniques
Panneau	JYPW8/MPW3H (écran LCD)	Voir la section Installation du panneau avant
Boss	-	Voir la section Installation du module SSD M.2
BOSS S2	-	Reportez-vous à la section Installation du module de carte contrôleur BOSS-S2.
Gestion intégrée (IDSDM)	C2KCJ	Voir la section Kit IDSDM
Processeur graphique	-	Voir la section Kit de processeur graphique
Kit d'activation d'accélérateur	-	Voir la section Kit de processeur graphique
Disques durs	-	Voir la section Installation du disque
Disques durs (SSD)	-	Voir la section Installation du disque dans le support.
Mémoire	-	Voir la section Installation d'un module de mémoire
Cartes réseau (adaptateur PCle standard, profil bas/hauteur standard (LP/FH))	-	Voir la section Installation de la carte LOM et de la carte d'E/S arrière
Cartes réseau (OCP)	-	Voir la section Installation de la carte OCP.
carte SSD PCle	-	Voir la section Installation d'une carte d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension
Cordons d'alimentation	-	S.O.
Blocs d'alimentation	-	Voir la section Installation d'un bloc d'alimentation
Quick Sync	C70VC (PE)/8XK5Y (OEM)	S.O.
Cartes SD	-	Voir la section Installation de la carte microSD
Module TPM	JD9CH	Voir la section Mise à niveau du module TPM (Trusted Platform Module)
Kits thermiques d'activation du processeur	TVMK2/C82YT/8T3V2/ JWDV5/NP3NR	Voir la section Installation du processeur
Carte USB 3.0 interne	C19XC	Voir la section Kit de carte USB interne
Carte fille du port COM série	626YT	Voir la section Installation du port COM série

Sujets :

- Kit BOSS-S2
- Kit de processeur graphique
- Kit de module IDSDM
- Kit de carte USB interne
- Kit de port COM série

Kit BOSS-S2

BOSS-S2 prend en charge jusqu'à deux disques SSD M.2.

REMARQUE : Pour activer BOSS-S2 dans le système, assurez-vous que le firmware du BIOS est de version 1.5.5 et que le firmware du contrôleur iDRAC est de version 4.30.30.30 ou ultérieure.

Avant de commencer l'installation ou le retrait, suivez les indications des sections Consignes de sécurité et Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

Tableau 39. Composants du kit BOSS-S2

R7525 (quantité)	Composants du kit
S/O	Cache BOSS
1	Vis M3x0,05x4,5 mm
1	Câble de signal BOSS
1	Câble d'alimentation BOSS
1	Module de carte contrôleur BOSS-S2
1 ou 2*	Support de carte BOSS-S2
1 ou 2*	Disque SSD M.2
2	Étiquette d'informations sur le disque M.2 240 Go
2	Étiquette d'informations sur le disque M.2 480 Go
1	Plaque de recouvrement de la carte BOSS
1	Fiche technique

Pour retirer le cache BOSS :

- 1. Mettez le système hors tension et retirez le capot du système.
- 2. À l'aide d'un tournevis, poussez le cache BOSS pour le retirer du logement du module de carte contrôleur BOSS-S2.



Figure 154. Retrait du cache BOSS

Pour installer le cache BOSS :

1. Mettez le système hors tension et retirez le capot du système.

- 2. En l'inclinant, alignez le cache BOSS avec le logement du module de carte contrôleur BOSS-S2.
- 3. Insérez le cache BOSS dans le logement du module de carte contrôleur BOSS-S2 jusqu'à ce qu'il soit bien en place.



Figure 155. Installation du cache BOSS

Pour installer le module de carte contrôleur BOSS-S2 :

- 1. Installez la carte contrôleur BOSS-S2. Pour installer la carte contrôleur BOSS-S2, reportez-vous aux étapes 1 à 4 de la section Installation du module de carte contrôleur BOSS-S2.
- 2. Installez le disque SSD M.2. Pour installer le disque SSD M.2, reportez-vous aux étapes 5 à 9 de la section Installation du module de carte contrôleur BOSS-S2.
- () **REMARQUE :** L'installation du support de carte BOSS-S2 ne nécessite pas la mise hors tension du système. L'arrêt du système est requis uniquement lors de l'installation du module de carte contrôleur BOSS-S2.
- () **REMARQUE :** Branchez le câble de signal BOSS et le câble d'alimentation BOSS après avoir inséré le module de carte contrôleur BOSS-S2 dans le système.

Pour retirer le module de carte contrôleur BOSS-S2 :

- 1. Mettez le système hors tension et retirez le capot du système.
- 2. Retirez le disque SSD M.2. Pour retirer le disque SSD M.2, reportez-vous aux étapes 1 à 4 de la section Retrait du module de carte contrôleur BOSS-S2.
- **3.** Retirez le module de carte contrôleur BOSS-S2. Pour retirer le module de carte contrôleur BOSS-S2, reportez-vous aux étapes 5 à 6 de la section Retrait du module de carte contrôleur BOSS-S2.
- 4. Installez le cache BOSS.
- (i) **REMARQUE :** Le retrait du support de carte BOSS-S2 ne nécessite pas la mise hors tension du système. L'arrêt du système est requis uniquement lors du retrait du module de carte contrôleur BOSS-S2.
- REMARQUE : Déconnectez le câble de signal BOSS et le câble d'alimentation BOSS avant de soulever le module de carte contrôleur du système.

Kit de processeur graphique

AVERTISSEMENT : Aucun processeur graphique grand public ne doit être installé ou utilisé dans les produits Enterprise Server.

Trois kits de processeur graphique sont disponibles pour le client : pleine longueur (FL), demi-longueur (HL) ou câble d'alimentation (GPU). En fonction du kit commandé, les composants correspondants sont disponibles.

Tableau 40. Composants des kits de processeur graphique

Composants	Kit de processeur graphique pleine longueur (FL)		Kit de processeur graphique demi-longueur (HL)		Kit Câble d'alimentation de processeur graphique	
	-	Quantité	-	Quantité	-	Quantité
Cartes de montage	Configuration 3	3 cartes de montage pleine longueur (R1A, R3A, R4A) et 1 carte de montage demi- longueur (R2A) ou 4 cartes de montage demi- longueur (R1A, R2A, R3A, R4A)	Configuration 6	6 cartes de montage demi- longueur (HL) (R1A/R1C, R2A, R3A, R4A/R4C)	-	-
Carénage	Carénage du processeur graphique	1	Carénage du processeur graphique	1	-	-
Ventilateurs	Ventilateurs hautes performances (qualité Silver ou Gold)	6	Ventilateurs hautes performances (qualité Silver ou Gold)	6	-	-
Dissipateurs de chaleur	Type L : dissipateur de chaleur (DFR7M) pour le processeur 1 et dissipateur de chaleur (C0GMT) pour le processeur 2	2	Type L : dissipateur de chaleur (DFR7M) pour le processeur 1 et dissipateur de chaleur (C0GMT) pour le processeur 2	2	-	-
Câbles	Câble d'alimentation et XGMI	3 câbles d'alimentation (6 + 2 broches), 3 câbles d'alimentation (8 broches), 1 câble XGMI	Câble XGMI	1 câble XGMI	Câbles d'alimentation	3 câbles d'alimentation (6 + 2 broches), 3 câbles d'alimentation (8 broches)
Mousse	Mousse Mylar	1	Mousse Mylar	1	-	-
FL : pleine longue	eur, HL : demi-longu	ieur				

Il se peut que certains composants du kit ne soient pas nécessaires pour l'installation du processeur graphique. Pour plus d'informations sur les configurations des cartes de montage, voir la section Consignes d'installation des cartes d'extension.

() **REMARQUE :** Le câble XGMI est peut-être déjà installé dans le système. Sinon, installez le câble XGMI du kit pour obtenir de meilleures performances du système avec les processeurs graphiques installés. Pour savoir comment brancher le câble XGMI, consultez la section *Connexion du câble XGMI*.

() **REMARQUE :** Assurez-vous que la configuration de mémoire est équilibrée et que la mémoire est distribuée uniformément sur tous les canaux de mémoire. Au minimum, la mémoire doit être distribuée uniformément dans le premier module DIMM de chaque canal de mémoire (languette blanche).

Avant de commencer, suivez les indications des sections Consignes de sécurité et Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.

1. Retirez les ventilateurs standard et installez les ventilateurs hautes performances (qualité Silver ou Gold).

Consultez le tableau indiquant les ventilateurs et la mousse nécessaires dans les différentes configurations. Consultez la rubrique pour identifier les types de ventilateurs.

Tableau 41. Tableau des ventilateurs et de la mousse nécessaires

Configuration du système	Ventilateur	Mousse nécessaire
Pas de fond de panier	Ventilateur hautes performances (qualité Silver)	Non obligatoire
8 disques NVMe de 2,5 pouces	Ventilateur hautes performances (qualité Silver)	Non obligatoire
16 disques SAS/SATA de 2,5 pouces	Ventilateur hautes performances (qualité Silver)	Non obligatoire
16 disques SAS/SATA + 8 disques NVMe de 2,5 pouces	Ventilateur hautes performances (qualité Gold)	Requis
16 disques NVMe de 2,5 pouces	Ventilateur hautes performances (qualité Gold)	Requis
8 disques SAS/SATA de 3,5 pouces	Ventilateur hautes performances (qualité Silver)	Requis

- **REMARQUE :** Le système NVMe de 12 disques de 3,5 pouces et 24 disques de 2,5 pouces ne prend pas en charge les cartes de processeur graphique ou FPGA.
- 2. Retirez le dissipateur de chaleur et installez le dissipateur de chaleur de type L requis.
 - **REMARQUE :** Toutes les cartes de processeur graphique ou FPGA nécessitent un dissipateur de chaleur de type L et un carénage de processeur graphique, quelle que soit leur longueur.
- 3. Retirez le carénage d'aération et installez le carénage d'aération du processeur graphique.
- 4. Retirez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.
 - () **REMARQUE :** Le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique fait partie du carénage d'aération du processeur graphique.
- 5. Installez le processeur graphique.

Pour plus d'informations sur les logements d'installation du processeur graphique, consultez le tableau de configuration des logements de carte de montage et processeur graphique.

Tableau 42. Configuration des logements de carte de montage et processeur graphique

Carte de montage	Logements de carte de montage	Processeur	Configuration de carte de montage du système	Type de carte ou carte de montage	Logements de processeur graphique
Carte de montage 1	Logement 1	Processeur 1	Configuration 3	R1A : hauteur standard/mi-longueur (FH/FL) ou pleine longueur	2
	Logement 2	Processeur 1	Configuration 6	R1C : hauteur standard/ demi-longueur (FH/HL)	1, 2
Carte de	Logement 3	Processeur 1	Configuration 3 ou 6	R2A : demi-hauteur/	3, 6
montage 2	Logement 6	Processeur 2		demi-longueur (HH/HL)	
Carte de montage 3	Logement 5	Processeur 2	Configuration 3	R3A : hauteur standard/ pleine longueur (FH/FL) ou demi-longueur (HL)	5

Carte de montage	Logements de carte de montage	Processeur	Configuration de carte de montage du système	Type de carte ou carte de montage	Logements de processeur graphique
			Configuration 6	R3A : hauteur standard/ demi-longueur (FH/HL)	
Carte de montage 4	Logement 7	Processeur 2	Configuration 3	R4A : hauteur standard/ pleine longueur (FH/FL) ou demi-longueur (HL)	7
	Logement 8		Configuration 6	R4C : hauteur standard / demi- longueur (FH/HL)	7, 8
FH : hauteur s	standard. FL : pleine lo	naueur. HH : der	ni-hauteur. HL : demi-lonqueu	Ir	

Tableau 42. Configuration des logements de carte de montage et processeur graphique (suite)

() REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'emplacement des logements de carte de montage sur la carte système, consultez la rubrique Connecteurs et cavaliers de la carte système.

6. Le cas échéant, branchez les câbles d'alimentation au processeur graphique. Pour identifier les connecteurs du processeur graphique sur la carte système, voir la rubrique Connecteurs et cavaliers de la carte système.

Consultez le tableau des câbles d'alimentation de processeur graphique pour connaître les câbles nécessaires pour l'installation du processeur graphique.

Та	bleau 43.	Tableau	des o	câbles	d'alimentation	de p	processeur	graph	ique

Catégorie	Description	Туре	Fournisseur	Câble	Quantité de câbles
Processeur graphique	CRD,GRPHC,NVIDIA,T 4,16GB,70W,L	Demi-hauteur (HH) et demi-longueur (HL)	NVIDIA	Non obligatoire	Non obligatoire
Processeur graphique	CRD,GRPHC,32GB,22 5W,M10,PASSIV	Hauteur standard (FH) et pleine longueur (FL)	NVIDIA	Câble 6 + 2 broches	1 élément par carte de montage de processeur graphique
Processeur graphique	CRD,GRPHC,16GB,25 0W,V100,FF3.0	Hauteur standard (FH) et pleine longueur (FL)	NVIDIA	Câble 8 broches	1 élément par carte de montage de processeur graphique
Processeur graphique	CRD,GRPHC,32GB,25 0W,V100S,PCIE	Hauteur standard (FH) et pleine longueur (FL)	NVIDIA	Câble 8 broches	1 élément par carte de montage de processeur graphique
Processeur graphique	CRD,GRPHC,NVIDIA,2 4GB,RTX6000	Hauteur standard (FH) et pleine longueur (FL)	NVIDIA	Câble 8 broches	1 élément par carte de montage de processeur graphique
Processeur graphique	CRD,GRPHC,NVIDIA,4 8GB,RTX8000	Hauteur standard (FH) et pleine longueur (FL)	NVIDIA	Câble 8 broches	1 élément par carte de montage de processeur graphique
FPGA	Carte Xilinx Snow White	Hauteur standard (FH) et pleine longueur (FL)	Xilinx	Câble 6 + 2 broches	1 élément par carte de montage de processeur graphique
HH : demi-ha	auteur, HL : demi-longueu	ır, FH : hauteur standar	d, FL : pleine longu	ieur	-

REMARQUE : Le système prend en charge jusqu'à trois processeurs graphiques pleine longueur avec câbles d'alimentation, ou jusqu'à six processeurs graphiques demi-longueur.

7. Pour connecter le câble XGMI :

- a. Branchez les connecteurs MB_SL1 et MB_SL2 du câble XGMI aux connecteurs J_SL1 et J_SL2 de la carte système.
- b. Faites pivoter le câble à 180 degrés pour brancher les connecteurs MB_SL3 et MB_SL4 aux connecteurs J_SL3 et J_SL4 de la carte système.
- c. Installez le serre-câbles et serrez-le pour maintenir les câbles.

- d. Pour identifier les connecteurs du câble XGMI sur la carte système, voir la section Connecteurs et cavaliers de la carte système.
- 8. Installez la carte de montage pour carte d'extension pleine longueur ou la carte de montage pour carte d'extension demi-hauteur. Voir le tableau des composants du kit de processeur graphique pour connaître les cartes de montage de processeur graphique prises en charge.
- 9. Installez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.
- 10. Installez la mousse sur le capot du système. Pour installer la mousse :
 - a. Placez le capot du système en orientant l'étiquette d'informations système (SIL) vers le haut.
 - b. Pour faciliter la manipulation, décollez une petite partie de la protection adhésive et alignez la mousse sur le capot du système.
 - c. Retirez le reste de la protection adhésive et placez la mousse sur le capot du système.
 - d. Appuyez sur toute la longueur de la mousse pour bien la fixer au capot du système.



Figure 156. Installation de la mousse en Mylar sur le capot du système Après l'installation, suivez les instructions de la section Après une intervention à l'intérieur du système.

Kit de module IDSDM

Le kit IDSDM contient une carte IDSDM. Pour connaître la procédure d'installation du module IDSDM, reportez-vous à la section Installation du module IDSDM .

() **REMARQUE :** Veillez à installer le module IDSDM dans le port de carte IDSDM/USB, et non dans le port de connecteur J_R3_PCIE_PWR.



Figure 157. Informations sur le port IDSDM

Kit de carte USB interne

Le kit de carte USB interne contient une carte USB interne. Pour l'installation de la carte USB interne, reportez-vous à la section Installation de la carte USB interne .

REMARQUE : Veillez à installer la carte USB interne dans le port de carte IDSDM/USB, et non dans le port de connecteur J_R3_PCIE_PWR.



Figure 158. Informations sur le port de carte USB interne

Kit de port COM série

Le kit de port COM série contient les composants répertoriés dans le tableau.

Tableau 44. Kit de port COM série

Composants	Quantité
Carte de port COM série	1
Câble	1

Pour connaître la procédure d'installation du port COM série, voirla rubrique dans la section Port COM série.

Cavaliers et connecteurs

Cette section fournit des informations essentielles et des informations spécifiques sur les cavaliers et les commutateurs. Elle décrit également les connecteurs des différentes cartesdu système. Les cavaliers de la carte système permettent de désactiver le système et de réinitialiser les mots de passe. Pour installer correctement les composants et les câbles, vous devez pouvoir identifier les connecteurs de la carte système.

Sujets :

- Connecteurs de la carte système
- Paramètres des cavaliers de la carte système
- Désactivation d'un mot de passe oublié

Connecteurs de la carte système



Figure 159. Connecteurs et cavaliers de la carte système

Tableau 45. Connecteurs et cavaliers de la carte système

Élément	Connecteur	Description
1.	SL5_CPU2_PA4_SA1	Connecteur 5 PCIe/NVMe/SATA

Tableau 45. Connecteurs et cavaliers de la carte système (suite)

Élément	Connecteur	Description		
2.	IO_RISER4 (CPU2)	Carte de montage 4		
3.	SL6_CPU2_PB4	Connecteur 6 PCIe/NVMe		
4.	IO_RISER3 (CPU2)	Carte de montage 3		
5.	SIG_PWR_3	Alimentation du processeur graphique		
6.	J_R3_PCIE_PWR	Connecteur d'alimentation de carte de montage 3		
7.	Connecteur d'E/S arrière	Connecteur d'E/S arrière		
8.	Pile bouton	Pile bouton		
9.	IO_RISER2_A (CPU1)	Carte de montage 2		
	IO_RISER2_B (CPU2)			
10.	Connecteur OCP NIC 3.0	Connecteur OCP NIC 3.0		
11.	J_TPM	Module TPM		
12.	SIG_PWR_0 (BP arrière)	Alimentation et signal de fond de panier		
13.	Connecteur LOM	Connecteur LOM		
14.	Connecteur USB interne/IDSDM	Connecteur USB interne/IDSDM		
15.	SIG_PWR_4	Alimentation du processeur graphique		
16.	MB_FRONT_VIDEO	VGA avant		
17.	SL8_CPU1_PA2	Connecteur 8 PCle/NVMe		
18.	IO_RISER1 (CPU1)	Carte de montage 1		
19.	SL7_CPU1_PB2	Connecteur 7 PCIe/NVMe		
20.	BOSS_CARD_PWR	Alimentation de la carte BOSS		
21.	PWRD_EN	PWRD_EN (cavaliers)		
22.	RGT_CP	Panneau de configuration droit		
23.	FAN_2U6	Ventilateur 6		
24.	NVRAM_CLR	NVRAM_CLR (cavaliers)		
25.	A16, A8, A15, A7, A14, A4, A13, A3	Barrettes DIMM pour le processeur 1, canaux E, F, G, H		
26.	FAN2U5	Ventilateur 5		
27.	SIG_PWR_2	Alimentation et signal de fond de panier		
28.	CPU1	Processeur 1		
29.	FAN_2U4_1U5/6	Ventilateur 4		
30.	SL4_CPU1_PA1_XA1	Connecteur 4 xGMI/NVMe		
31.	A1, A9, A2, A10, A5, A11, A6, A12	Barrettes DIMM pour le processeur 1, canaux A, B, C, D		
32.	SIG_PWR_1	Alimentation et signal de fond de panier		
33.	SL3_CPU1_PB1_XB1	Connecteur 3 xGMI/NVMe		
34.	SL2_CPU2_PA3_XA2	Connecteur 2 xGMI/NVMe		
35.	FAN_2U3	Ventilateur 3		

Tableau 45. Connecteurs et cavaliers de la carte système (suite)

Élément	Connecteur	Description
36.	B16, B8, B15, B7, B14, B4, B13, B3	Barrettes DIMM pour le processeur 2, canaux E, F, G, H
37.	SL1_CPU2_PB3_XB2	Connecteur 1 xGMI/NVMe
38.	FAN_2U2	Ventilateur 2
39.	CPU2	Processeur 2
40.	FAN_2U1_1U1/2	Ventilateur 1
41.	B1, B9, B2, B10, B5, B11, B6, B12	Barrettes DIMM pour le processeur 2, canaux A, B, C, D
42.	LFT_CP	Panneau de configuration gauche

Paramètres des cavaliers de la carte système

Pour obtenir des informations sur la réinitialisation du cavalier du mot de passe afin de désactiver un mot de passe, consultez la section Désactivation d'un mot de passe oublié.

Tableau 46. Paramètres des cavaliers de la carte système

Cavalier	Paramètre	Description
PWRD_EN	2 4 6 (default)	La fonctionnalité de mot de passe du BIOS est activée.
		La fonctionnalité de mot de passe du BIOS est désactivée. Le mot de passe du BIOS est maintenant désactivé, et vous n'êtes pas autorisé à en définir un nouveau.
NVRAM_CLR	1 3 5 (default)	Les paramètres de configuration du BIOS sont conservés au démarrage du système.
		Les paramètres de configuration du BIOS sont supprimés au démarrage du système.

PRÉCAUTION : Modifiez les paramètres du BIOS avec précaution. L'interface du BIOS est conçue pour être utilisée par des utilisateurs avancés. Toute modification des paramètres pourrait empêcher votre système de démarrer correctement et entraîner une perte de données.

Désactivation d'un mot de passe oublié

Les fonctions de sécurité du logiciel du système comprennent un mot de passe système et un mot de passe de configuration. Le cavalier de mot de passe active ou désactive les fonctions de mot de passe et efface tout mot de passe actuellement utilisé.

Prérequis

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1. Mettez le système et tous les périphériques rattachés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2. Retirez le capot du système.

- 3. Déplacez le cavalier qui se trouve sur la carte système des broches 2 et 4 aux broches 4 et 6.
- 4. Replacez le capot du système.
 - () **REMARQUE :** Les mots de passe existants ne sont pas désactivés (effacés) tant que le système ne s'est pas amorcé avec le cavalier de mot de passe sur les broches 4 et 6. Toutefois, avant d'attribuer un nouveau mot de passe système et/ou de configuration, vous devez remettre le cavalier sur les broches 2 et 4..
 - () **REMARQUE :** Si vous attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration alors que le cavalier est toujours sur les broches 4 et 6, le système désactive les nouveaux mots de passe à son prochain démarrage.
- 5. Reconnectez le système et tous les périphériques rattachés.
- 6. Mettez le système hors tension.
- 7. Retirez le capot du système.
- 8. Déplacez le cavalier qui se trouve sur la carte système des broches 4 et 6 aux broches 2 et 4.
- **9.** Replacez le capot du système.
- 10. Rebranchez le système sur la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que tous les périphériques rattachés.
- 11. Attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration.

Diagnostics du système et codes des voyants

Cette section décrit les voyants de diagnostic sur le panneau avant du système qui affichent l'état au démarrage du système.

Sujets :

- Voyants LED d'état
- Codes des voyants d'intégrité du système et d'ID du système
- Codes indicateurs iDRAC Quick Sync 2
- Codes du voyant LED iDRAC Direct
- Écran LCD
- Codes des voyants de carte NIC
- Codes du voyant du bloc d'alimentation
- Codes des voyants du disque
- Utilisation des diagnostics du système

Voyants LED d'état

(i) **REMARQUE** : Les voyants sont orange fixe si une erreur se produit.



Figure 160. Voyants LED d'état

Tableau 47. Description des voyants LED d'état

Icône	Description	État	Action corrective
	Voyant du disque dur	Le voyant clignote en orange si le disque dur subit une erreur.	 Reportez-vous au journal des événements système pour déterminer si le disque dur a rencontré une erreur. Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Redémarrez le système puis exécutez les diagnostics intégrés (ePSA). Si les disques durs sont configurés dans une baie RAID, redémarrez le système puis entrez dans le programme de l'utilitaire de configuration de l'adaptateur hôte.
	Voyant de température	Le voyant clignote en orange si le système rencontre une erreur de température (par exemple, la température ambiante est en dehors des limites ou un ventilateur est défaillant).	 Assurez-vous qu'aucune des conditions suivantes n'existe : Un ventilateur de refroidissement a été retiré ou est défectueux. Le capot du système, le carénage d'aération ou le support de la plaque de recouvrement a été retiré. La température ambiante est trop élevée.

Tableau 47. Description des voyants LED d'état (suite)

Icône	Description	État	Action corrective
			La circulation d'air externe est bloquée.
			Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.
Voyant élec	Voyant électrique	ant électrique Le voyant clignote en orange si le système rencontre une erreur électrique (par exemple, une tension en dehors des limites ou un bloc d'alimentation ou un régulateur de tension défaillants).	Consultez le journal des événements système ou les messages système relatifs au problème spécifique. S'il est provoqué par un problème du bloc d'alimentation, vérifiez le voyant LED sur le bloc d'alimentation. Replacez le bloc d'alimentation.
			Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.
<i>()</i>	Voyant de mémoire	Le voyant clignote en orange si une erreur de mémoire survient.	Reportez-vous au journal des événements système ou aux messages du système pour trouver l'emplacement de la mémoire défaillante. Replacez les modules de mémoire
			Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.
	Voyant PCle	Le voyant clignote en orange si la carte PCIe rencontre une erreur.	Redémarrez le système. Mettez à jour tous les pilotes obligatoires pour la carte PCIe. Réinstallez la carte.
			Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.
			(i) REMARQUE : Pour en savoir plus sur les cartes PCIe prises en charge, voir la section Consignes d'installation des cartes d'extension.

Codes des voyants d'intégrité du système et d'ID du système

La LED d'intégrité du système et d'ID système se trouve sur le panneau de configuration gauche du système.

Figure 161. LED d'intégrité du système et ID du système

Tableau 48. Codes des voyants d'intégrité du système et d'ID du système

L'intégrité du système et code de la LED ID du système	État
Bleu uni	Indique que le système est sous tension et intègre, et que le mode d'ID système est inactif. L'intégrité du système et appuyez sur le bouton de l'ID du système pour passer au mode d'ID système.
Bleu clignotant	Indique que le mode d'ID système est actif. L'intégrité du système et appuyez sur le bouton de l'ID du système pour passer au mode d'intégrité du système.
Orange fixe	Indique que le système est en mode de prévention de défaillance. Si le problème persiste, voir la section Obtention d'aide.
Orange clignotant	Indique que le système rencontre une panne. Recherchez des messages d'erreur spécifiques dans le journal des événements système.

Codes indicateurs iDRAC Quick Sync 2

Le module iDRAC Quick Sync 2 (en option) se situe sur le panneau de configuration gauche du système.



Tableau 49. Description des voyants iDRAC Quick Sync 2

Code des voyants iDRAC Quick Sync 2	État	Action corrective
Désactivé (état par défaut)	Indique que la fonction iDRAC Quick Sync 2 est désactivée. Appuyez sur le bouton iDRAC Quick Sync 2 pour activer la fonction.	Si le voyant ne s'allume pas, réinstallez le câble souple du panneau de configuration gauche et vérifiez le fonctionnement. Si le problème persiste, reportez- vous à la section Obtention d'aide.
Blanc fixe	Indique qu'iDRAC Quick Sync 2 est prêt à communiquer. Appuyez sur le bouton iDRAC Quick Sync 2 pour désactiver la fonction.	Si le voyant LED ne s'éteint pas, redémarrez le système. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.
Clignotement blanc rapide	Indique le transfert de données.	Si le voyant continue à clignoter indéfiniment, reportez-vous à la section Obtention d'aide.
Clignotement blanc lent	Indique qu'une mise à jour de firmware est en cours.	Si le voyant continue à clignoter indéfiniment, reportez-vous à la section Obtention d'aide.
Cinq clignotements rapides blancs, puis s'éteint	Indique que la fonction iDRAC Quick Sync 2 est désactivée.	Vérifiez si la fonctionnalité iDRAC Quick Sync 2 est configurée pour être désactivée par l'iDRAC. Si le problème persiste, reportez- vous à la section Obtention d'aide. ou au document <i>Dell OpenManage Server</i> <i>Administrator User's Guide (Guide de l'utilisateur</i> <i>de Dell OpenManage Server Administrator)</i> à l'adresse.
Orange fixe	Indique que le système est en mode de prévention de défaillance.	Redémarrez le système. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.
Orange clignotant	Indique que le matériel iDRAC Quick Sync 2 ne répond pas correctement.	Redémarrez le système. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Codes du voyant LED iDRAC Direct

Le voyant d'iDRAC Direct s'allume pour indiquer que le port est connecté et utilisé en tant que partie intégrante du sous-système de l'iDRAC.

Vous pouvez configurer l'iDRAC Direct en utilisant un câble USB-micro USB (type AB) que vous pouvez connecter à un ordinateur portable ou à une tablette. La longueur du câble ne doit pas dépasser 3 pieds (0,91 mètre). La qualité des câbles peut affecter les performances. Le tableau suivant décrit l'activité d'iDRAC Direct lorsque le port iDRAC Direct est actif :

Tableau 50. Codes du voyant LED iDRAC Direct

Codes du voyant LED iDRAC Direct	État
Vert fixe pendant deux secondes	Indique que l'ordinateur portable ou la tablette est connecté.

Tableau 50. Codes du voyant LED iDRAC Direct (suite)

Codes du voyant LED iDRAC Direct	État
Vert clignotant (allumé pendant deux secondes puis éteint pendant deux secondes)	Indique que l'ordinateur portable ou la tablette connecté est reconnu.
Éteint	Indique que l'ordinateur portable ou la tablette est débranché.

Écran LCD

L'écran LCD du système fournit des informations système et des messages d'état et d'erreur indiquant si le système fonctionne correctement ou s'il requiert une intervention. L'écran LCD est utilisé pour configurer ou afficher l'adresse IP de l'iDRAC du système.

L'écran LCD est disponible uniquement sur le panneau avant (en option). Le panneau avant (en option) est enfichable à chaud.

Les états et les conditions de l'écran LCD sont décrits ici :

- Le rétroéclairage de l'écran LCD est de couleur bleue dans des conditions de fonctionnement normales.
- En cas de problème, l'écran LCD devient orange et affiche un code d'erreur suivi d'un texte descriptif.
 REMARQUE : Si le système est connecté à une source d'alimentation et qu'une erreur a été détectée, l'écran LCD devient

orange, que le système soit allumé ou non.

- Lorsque le système s'éteint et ne rencontre aucune erreur, l'écran LCD passe en mode veille au bout de cinq minutes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran LCD pour le mettre sous tension.
- Si l'écran LCD ne répond plus, retirez le cadre et réinstallez-le.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

• Le rétroéclairage de l'écran LCD reste inactif si la messagerie LCD a été désactivée via l'utilitaire iDRAC, l'écran LCD ou d'autres outils.



Figure 162. Fonctionnalités de l'écran LCD

Tableau 51. Fonctionnalités de l'écran LCD

Élé men t	Bouton ou affichage	Description
1	Gauche	Fait revenir le curseur étape par étape.
2	Sélectionner	Permet de sélectionner l'élément de menu mis en surbrillance à l'aide du curseur.
3	Droite	 Fait avancer le curseur étape par étape. Durant le défilement des messages : Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter la vitesse de défilement. Relâchez le bouton pour arrêter. (i) REMARQUE : L'écran arrête le défilement lorsque le bouton est relâché. Après 45 secondes d'inactivité, l'affichage démarre le défilement.
4	Écran LCD	Affiche les informations système, l'état, les messages d'erreur ou l'adresse IP de l'iDRAC.

Affichage de l'écran d'accueil

L'écran Accueil affiche des informations sur le système qui sont configurables par l'utilisateur. Cet écran s'affiche lorsque le système fonctionne normalement, en l'absence d'erreurs ou de messages d'état. Lorsque le système s'éteint et il n'y a pas d'erreurs, l'écran LCD passe en mode veille au bout de 5 minutes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton sur l'écran LCD pour le mettre sous tension.

Étapes

- 1. Pour afficher l'écran d'accueil, appuyez sur l'un des trois boutons de navigation (Sélectionner, Gauche ou Droite).
- 2. Pour accéder à l'écran d'accueil à partir d'un autre menu, suivez les étapes ci-dessous :
 - **a.** Appuyez sur le bouton de navigation et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'affichage de la flèche vers le haut $\, {f L}$.
 - b. Accédez à l'icône Accueil 🕈 en utilisant la flèche vers le haut 🕻 .
 - c. Sélectionnez l'icône Accueil.
 - d. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Sélectionner pour accéder au menu principal.

Menu Configuration

() REMARQUE : Si vous sélectionnez une option dans le menu Setup (Configuration), vous devez confirmer l'option avant de passer à l'étape suivante.

Tableau 52. Menu Configuration

Option	Description
iDRAC	Sélectionnez DHCP ou Static IP (IP statique) pour configurer le mode réseau. Si Static IP (IP statique) est sélectionné, les champs disponibles sont IP , Subnet (Sub) (sous-réseau) et Gateway (Gtw) (passerelle). Sélectionnez Setup DNS (configuration de DNS) pour activer une DNS et pour afficher les adresses de domaine. Deux entrées de DNS séparées sont disponibles.
Set Error (Définition du mode d'erreur)	Sélectionnez SEL pour afficher les messages d'erreur présentés sur l'écran LCD dans un format correspondant à la description IPMI fournie dans le journal d'événements système (SEL). Cela vous permet de faire correspondre chaque message de l'écran LCD à une entrée du journal SEL. Sélectionnez Simple pour afficher les messages d'erreurs LCD dans une description conviviale simplifiée.
Set Home (Définition de l'écran d'accueil)	Sélectionnez les informations par défaut que vous souhaitez afficher sur l' écran d'accueil . Reportez-vous à la section Menu Affichage pour voir les options et les éléments d'option qui peuvent être réglés par défaut sur l' écran d'accueil .

Menu View (Affichage)

(i) REMARQUE : Si vous sélectionnez une option dans le menu Afficher, vous devez la confirmer avant de passer à l'étape suivante.

Option	Description
IP iDRAC	Affiche les adresses IPv4 ou IPv6 de l'iDRAC9. Les adresses sont notamment : DNS (Principale et Secondaire), Passerelle , IP et Sous-réseau (IPv6 ne comporte pas de sous- réseau).
MAC	Affiche les adresses MAC des périphériques iDRAC, iSCSI ou réseau.
Nom	Affiche le nom de Host (hôte) , Model (modèle) ou User String (Chaîne utilisateur) pour le système.
Numéro	Affiche le numéro d'inventaire ou le numéro de série du système.
Alimentation	Affiche la puissance de sortie du système en BTU/h ou watts. Le format d'affichage peut être configuré dans le sous-menu d'accueil Configurer du menu Configurer .

Tableau 53. Menu View (Affichage)

Tableau 53. Menu View (Affichage) (suite)

Option	Description	
Température	Affiche la température du système en degrés Celsius ou Fahrenheit. Le format d'affichage peut être configuré dans le sous-menu d'accueil Configurer du menu Configurer .	

Codes des voyants de carte NIC

Chaque carte réseau (NIC) à l'arrière du système est munie de voyants qui indiquent des informations sur l'activité et l'état de la liaison. Le voyant d'activité indique si des données circulent via la carte réseau, et le voyant de liaison indique la vitesse du réseau connecté.



Figure 163. Codes des voyants de carte NIC

- 1. Voyant de liaison
- 2. Voyant d'activité

Tableau 54. Codes des voyants de carte NIC

Codes des voyants de carte NIC	État	
Les voyants de liaison et d'activité sont éteints.	Indique que la NIC n'est pas connectée au réseau.	
Le voyant de liaison est vert et le voyant d'activité clignote en vert.	Indique que la NIC est connectée à un réseau valide à son débit de port maximal et que des données sont envoyées ou reçues.	
Le voyant de liaison est orange et le voyant d'activité clignote en vert.	Indique que la NIC est connectée à un réseau valide à un débit inférieur à son débit de port maximal et que des données sont envoyées ou reçues.	
Le voyant de liaison est vert et le voyant d'activité est éteint.	Indique que la NIC est connectée à un réseau valide à son débit de port maximal et qu'aucune donnée n'est envoyée ou reçue.	
Le voyant de liaison est orange et le voyant d'activité est éteint.	Indique que la NIC est connectée à un réseau valide à un débit inférieur à son débit de port maximal et qu'aucune donnée n'est envoyée ou reçue.	
Le voyant de liaison clignote en vert et le voyant d'activité est éteint.	Indique que l'identification de la NIC est activée via l'utilitaire de configuration de la NIC.	

Codes du voyant du bloc d'alimentation

Les blocs d'alimentation secteur ont une poignée translucide éclairée qui joue le rôle de LED. Cette LED indique la présence de courant ou si une panne de courant est survenue.



Figure 164. LED d'état du bloc d'alimentation CA

- 1. Poignée du bloc d'alimentation CA
- 2. Socket
- 3. Loquet de déverrouillage

Tableau 55. Codes du voyant d'état du bloc d'alimentation CA

Codes du voyant d'alimentation	État	
Vert	Indique qu'une source d'alimentation valide est connectée au bloc d'alimentation et que celui-ci est opérationnel.	
Orange clignotant	Indique un problème lié au bloc d'alimentation.	
Éteint	Indique que l'alimentation n'est pas connectée au bloc d'alimentation.	
Vert olignotant	Indique que le micrologiciel du bloc d'alimentation est en cours de mise à jour. PRÉCAUTION : Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou le bloc d'alimentation lors de la mise à jour du micrologiciel. Si la mise à jour de firmware est interrompue, les blocs d'alimentation ne fonctionneront pas.	
Vert clignotant, puis éteint	Lors de l'installation à chaud d'un bloc d'alimentation, la LED clignote en vert cinq fois à une fréquence de 4 Hz, puis s'éteint. Cela indique une incohérence des blocs d'alimentation en termes d'efficacité, de fonctionnalité, d'état d'intégrité ou de tension prise en charge.	
	PRÉCAUTION : Si deux blocs sont installés, ils doivent être du même type et disposer de la même alimentation maximale de sortie.	
	PRÉCAUTION : Lorsque vous corrigez une incohérence des blocs d'alimentation, remplacez uniquement le bloc d'alimentation dont la LED clignote. Le remplacement d'un bloc d'alimentation pour créer une paire cohérente peut générer une condition d'erreur et l'arrêt inattendu du système. Pour modifier une configuration de sortie haute tension par une configuration de sortie basse	

Tableau 55. Codes du voyant d'état du bloc d'alimentation CA (suite)

Codes du voyant d'alimentation	État
	tension (et inversement), vous devez éteindre le système.
	PRÉCAUTION : Les blocs d'alimentation CA prennent en charge des tensions d'entrée de 240 V et 120 V. Lorsque deux blocs d'alimentation identiques reçoivent différentes tensions d'entrée, ils peuvent engendrer des puissances de sortie différentes et provoquer une non- correspondance.

Tableau 56. Codes de la LED d'état du bloc d'alimentation CC

Codes du voyant d'alimentation	État	
Vert	Indique qu'une source d'alimentation valide est connectée au bloc d'alimentation et que celui-ci est opérationnel.	
Orange clignotant	Indique un problème lié au bloc d'alimentation.	
Éteint	Indique que l'alimentation n'est pas connectée au bloc d'alimentation.	
Vert clignotant	Indique que l'alimentation n'est pas connectée au bloc d'alimentation. Lors de l'installation à chaud d'un bloc d'alimentation, la LED clignote en vert cinq fois à une fréquence de 4 Hz, puis s'éteint. Cela indique une incohérence des blocs d'alimentation en termes d'efficacité, de fonctionnalité, d'état d'intégrité ou de tension prise en charge. ▲ PRÉCAUTION : Si deux blocs d'alimentation sont installés, tous deux doivent avoir le même type de label, par exemple EPP (Extended Power Performance). Le mélange de blocs d'alimentation de précédentes générations de serveurs PowerEdge n'est pas pris en charge, même si les blocs d'alimentation ont la même fréquence d'alimentation. Cela entraînerait une incohérence des blocs d'alimentation ou l'impossibilité de démarrer le système. ▲ PRÉCAUTION : Si deux blocs sont installés, ils doivent être du même type et disposer de la même alimentation maximale de sortie. ▲ PRÉCAUTION : Lorsque vous corrigez une incohérence des blocs d'alimentation pour créer une paire cohérente peut générer une condition d'erreur et l'arrêt inattendu du système. Pour modifier une configuration de sortie haute tension par une configuration de sortie haute tension par une configuration de sortie le système.	
	CA et CC n'est pas prise en charge.	

Codes des voyants du disque

Les LED du support du disque indiquent l'état de chaque lecteur. Chaque support de disque est doté de deux LED : une LED d'activité (verte) et une LED d'état (bicolore, verte/orange). La LED d'activité clignote en cas d'accès au disque.



Figure 165. LED du disque

- 1. de la LED d'activité du disque
- 2. de la LED d'état du disque
- 3. Étiquette de volumétrie
- (i) REMARQUE : Si le disque dur est en mode AHCI (Advanced Host Controller Interface), la LED d'état ne s'allume pas.
- (i) **REMARQUE :** Le comportement de la LED d'état du disque dur est géré par les espaces de stockage direct. Les LED d'état du disque peuvent ne pas être tous utilisés.

Tableau 57. Codes des voyants du disque

Code de la LED d'état du disque	État
de la LED vert clignotant deux fois par seconde	Indique que le disque est en cours d'identification ou de préparation au retrait.
Désactivé	 Indique que le disque est prêt à être retiré. (i) REMARQUE : La LED d'état du disque reste éteinte jusqu'à ce que tous les disques soient initialisés après la mise sous tension du système. Il n'est pas possible de retirer des disques au cours de cette période.
Vert clignotant, orange, puis éteint	Indique qu'une défaillance du disque est attendue.
Orange clignotant quatre fois par seconde	Indique une défaillance du disque.
Vert clignotant lentement	Indique que le disque est en cours de reconstruction.
Vert fixe	Indique que le disque est en ligne.
Vert clignotant pendant trois secondes, orange pendant trois secondes, puis éteint après six secondes	Indique que la reconstruction s'est arrêtée.

Utilisation des diagnostics du système

Si vous rencontrez un problème avec le système, exécutez les diagnostics du système avant de contacter l'assistance technique Dell. L'exécution des diagnostics du système permet de tester le matériel du système sans équipement supplémentaire ni risque de perte de données. Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même le problème, le personnel de maintenance ou d'assistance peut utiliser les résultats des diagnostics pour vous aider à résoudre le problème.

Diagnostics du système intégré Dell

REMARQUE : Les diagnostics du système intégré Dell sont également appelés Enhanced Pre-boot System Assessment (PSA) Diagnostics.

Les diagnostics du système intégré offrent un ensemble d'options pour des appareils ou des groupes d'appareils particuliers, vous permettant d'effectuer les actions suivantes :

- Exécuter des tests automatiquement ou dans un mode interactif
- Répéter les tests
- Afficher ou enregistrer les résultats des tests

- Exécuter des tests rigoureux pour présentent des options de tests supplémentaires pour fournir des informations complémentaires sur un ou des périphériques défaillants
- Afficher des messages d'état qui indiquent si les tests ont abouti
- Afficher des messages d'erreur qui indiquent les problèmes détectés au cours des tests

Exécution des diagnostics intégrés du système à partir du Dell Lifecycle Controller

Étapes

- 1. Au démarrage du système, appuyez sur F10.
- 2. Sélectionnez Hardware Diagnostics (Diagnostics matériels)→ Run Hardware Diagnostics (Exécuter les diagnostics matériels).

La fenêtre **ePSA Pre-boot System Assessment (Évaluation du système au pré-amorçage ePSA)** s'affiche, répertoriant tous les périphériques détectés dans le système. Le diagnostic démarre l'exécution des tests sur tous les périphériques détectés.

Exécution des diagnostics du système intégré à partir du Gestionnaire d'amorçage

Exécutez les diagnostics intégrés du système (ePSA) si votre système ne démarre pas.

Étapes

- 1. Appuyez sur F11 lors de l'amorçage du système.
- 2. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour sélectionner Utilitaires système > Lancer les diagnostics.
- Sinon, lorsque le système est en cours d'amorçage, appuyez sur la touche F10 puis sélectionnez Diagnostics matériels > Exécuter les diagnostics matériels.

La fenêtre **ePSA Pre-boot System Assessment (Évaluation du système au pré-amorçage ePSA)** s'affiche, répertoriant tous les périphériques détectés dans le système. Le diagnostic démarre l'exécution des tests sur tous les périphériques détectés.

Résultats

Commandes du diagnostic du système

Tableau 58. Commandes du diagnostic du système

Menu	Description
Configuration	Affiche la configuration et les informations relatives à la condition de tous les périphériques détectés.
Résultats	Affiche les résultats de tous les tests exécutés.
Intégrité du système.	Propose un aperçu de la performance du système actuel.
Journal d'événements	Affiche un journal daté des résultats de tous les tests exécutés sur le système. Il est affiché si au moins une description d'un évènement est enregistrée.

Problème connu

AMD ROME Erratum 1474

Problème :

• Un cœur peut se bloquer au bout d'environ 1 044 jours en raison d'un échec de sortie du CC6 au bout d'environ 1 044 jours après la dernière réinitialisation du système. Le moment de la panne peut varier en fonction de l'étalement du spectre et de la fréquence REFCLK.

Solution de contournement :

- Option 1 : désactivez CC6 en écrivant 0x80808 sur CSTATE_CONFIG (MSR 0xC001_0296) sur tous les cœurs ou en définissant PcdAMDCStateMode sur « 0 » avant la date prévue de la panne.
- Option 2 : redémarrez le système avant l'heure prévue de la panne.

Correctif planifié :

• Aucun correctif planifié.

Obtenir de l'aide

Sujets :

- Informations sur le service de recyclage ou de fin de vie
- Contacter Dell
- Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator (QRL)
- Obtention du support automatique avec SupportAssist

Informations sur le service de recyclage ou de fin de vie

Les services de reprise et de recyclage sont proposés pour ce produit dans certains pays. Si vous souhaitez éliminer des composants du système, accédez a la page Comment recycler et sélectionnez le pays concerné.

Contacter Dell

Dell propose diverses options de maintenance et de support en ligne ou par téléphone. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact Dell figurent sur la facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture ou le catalogue de produits Dell. La disponibilité des services varie selon le pays et le produit. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique. Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service client :

Étapes

- 1. Accédez au site de Support.
- 2. Sélectionnez votre pays dans le menu déroulant située dans le coin inférieur droit de la page.
- 3. Pour obtenir une assistance personnalisée :
 - a. Entrez le numéro de série du système dans le champ Saisir un numéro de série, une demande de service, un modèle ou un mot-clé.
 - b. Cliquez sur Envoyer.
 - La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
- 4. Pour une assistance générale :
 - a. Sélectionnez la catégorie de votre produit.
 - b. Sélectionnez la gamme de votre produit.
 - c. Sélectionnez votre produit.
 - La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
- 5. Pour savoir comment contacter le support technique mondial Dell :
 - a. Cliquez sur .
 - b. La page Contacter le support technique qui s'affiche contient des informations détaillées concernant la façon de contacter l'équipe de support technique mondial Dell, par téléphone, chat ou courrier électronique.

Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator (QRL)

Vous pouvez utiliser le Quick Resource Locator (QRL) situé sur l'étiquette d'informations à l' du système R7525 pour accéder aux informations sur Dell Technologies PowerEdge R7525.

Prérequis

Assurez-vous que votre smartphone ou tablette a le scanner de code QR installé.

Le QRL comprend les informations suivantes à propos de votre système :

- Vidéos explicatives
- Documents de référence, y compris Installation and Service Manual (Manuel d'installation et de maintenance), et présentation mécanique
- Numéro de série du système pour accéder rapidement à la configuration matérielle spécifique, et informations de garantie
- Un lien direct vers Dell pour contacter l'assistance technique et les équipes commerciales

Étapes

- 1. Consultez et accédez à votre produit spécifique ou
- 2. Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour numériser le code QR (Quick Ressource) spécifique au modèle sur votre système ou dans la section Quick Resource Locator.

QRL (Quick Resource Locator) pour système PowerEdge R7525



Figure 166. QRL (Quick Resource Locator) pour système PowerEdge R7525

Obtention du support automatique avec SupportAssist

Dell SupportAssist est une offre de services Dell (en option) qui automatise le support technique pour vos appareils de serveur, de stockage et de gestion de réseau Dell. En installant et en configurant une application SupportAssist dans votre environnement informatique, vous pouvez bénéficier des avantages suivants :

- Détection automatisée des problèmes : SupportAssist surveille vos appareils Dell et détecte automatiquement les problèmes matériels, de manière proactive et prédictive.
- Création automatique de tickets : lorsqu'un problème est détecté, SupportAssist ouvre automatiquement un dossier d'incident auprès du support technique Dell.
- Collecte de diagnostics automatisée : SupportAssist collecte automatiquement les informations d'état du système à partir de vos appareils et les télécharge en toute sécurité sur Dell. Ces informations sont utilisées par le support technique Dell pour résoudre le problème.
- Contact proactif : un agent du support technique Dell vous contacte à propos du dossier d'incident et vous aide à résoudre le problème.

Les avantages disponibles varient en fonction des droits au service Dell achetés pour votre appareil. Pour plus d'informations sur SupportAssist, accédez à la page SupportAssist.

Ressources de documentation

Cette section fournit des informations sur les ressources de documentation correspondant à votre système.

Pour afficher le document qui est répertorié dans le tableau des ressources de documentation :

- Sur le site de support Dell :
 - 1. Dans le tableau, cliquez sur le lien de documentation qui est fourni dans la colonne Location.
 - 2. Cliquez sur le produit requis ou sur la version du produit.

(i) **REMARQUE** : Vous trouverez le nom et le modèle du produit sur la face avant de votre système.

3. Sur la page Support produit, cliquez sur Manuels et documents.

- Avec les moteurs de recherche :
 - Saisissez le nom et la version du document dans la zone de recherche.

Tableau 59. Ressources de documentation supplémentaires pour votre système

Tâche	Document	Emplacement
Configuration de votre système	Pour en savoir plus sur l'installation et la fixation du système dans un rack, voir le Guide d'installation des rails fourni avec votre solution de rails. Pour plus d'informations sur la configuration de votre système, reportez-vous au <i>Guide de mise en route</i> fourni avec votre système.	
Configuration de votre système	Pour plus d'informations sur les fonctionnalités iDRAC, la configuration et la connexion à iDRAC, ainsi que la gestion de votre système à distance, voir le guide Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur iDRAC).	
	Pour plus d'informations sur la compréhension des sous-commandes RACADM (Remote Access Controller Admin) et les interfaces RACADM prises en charge, voir le RACADM CLI Guide for iDRAC (Guide de référence de la ligne de commande RACADM pour iDRAC).	
	Pour plus d'informations sur Redfish et ses protocoles, ses schémas pris en charge, et les Redfish Eventing mis en œuvre dans l'iDRAC, voir le Redfish API Guide (Guide des API Redfish).	
	Pour plus d'informations sur les propriétés du groupe de base de données et la description des objets iDRAC, voir l'Attribute Registry Guide (Guide des Registres d'attributs).	
	Pour plus d'informations sur Intel QuickAssist Technology, voir le guide Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur iDRAC).	
	Pour plus d'informations sur les anciennes versions des documents iDRAC.	

Tableau 59. Ressources de documentation supplémentaires pour votre système (suite)

Tâche	Document	Emplacement
	Pour identifier la version de l'iDRAC disponible sur votre système, ouvrez l'interface Web iDRAC et cliquez sur ? > About.	
	Pour plus d'informations sur la mise à jour des pilotes et du firmware, voir la section Méthodes de téléchargement du firmware et des pilotes dans ce document.	
Gestion de votre système	Pour plus d'informations sur le logiciel de gestion des systèmes fourni par Dell, voir le manuel « Dell OpenManage Systems Management Overview » (Guide de présentation de la gestion des systèmes Dell OpenManage).	
	Pour des informations sur la configuration, l'utilisation et le dépannage d'OpenManage, voir le Dell OpenManage Server Administrator User's Guide (Guide de l'utilisateur de Dell OpenManage Server Administrator).	
	Pour plus d'informations sur l'installation, l'utilisation et le dépannage de Dell OpenManage Enterprise, voir le Dell OpenManage Enterprise User's Guide (Guide de l'utilisateur de Dell OpenManage Enterprise)	
	Pour plus d'informations sur les programmes partenaires d'Enterprise Systems Management, voir les documents de gestion des systèmes OpenManage Connections Enterprise.	
Comprendre les messages d'erreur et d'événements		
Dépannage du système	Pour plus d'informations sur l'identification et la résolution des problèmes du serveur PowerEdge, reportez-vous au Guide de dépannage du serveur.	