DCPMM de Dell EMC

Guía del usuario



Notas, precauciónes y advertencias

- () NOTA: Una NOTA señala información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.
- △ PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.
- ADVERTENCIA: Una señal de ADVERTENCIA indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

© 2019 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC, y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o de sus filiales. Puede que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

2019 - 07

Contenido

1 Introducción	5
Requisitos del sistema	5
Terminología	6
2 Lista de cambios	8
3 Hardware	9
Configuración de hardware del servidor	9
Instalación y extracción de DIMM	9
Configuración de hardware de DCPMM	9
Topologías recomendadas de DCPMM	9
Límites de memoria máxima y tipo de CPU	
Reglas de ocupación y combinación de DCPMM	
4 BIOS	13
Ajuste de configuración del BIOS para DCPMM de Intel	
Descubrimiento de DIMM	
Configuración de modo de aplicación directa	14
Crear objetivo	14
Información de la región	
Configuración de modo de memoria	17
Crear objetivo	
5 Informes de eventos de DCPMM	18
Eventos durante el tiempo de ejecución	
Eventos durante el arranque	
6 Administración de DCPMM de Intel en iDRAC	
GUI de iDRAC	
Versión de firmware de DCPMM	
Estado de hardware de DCPMM	
Configuración de objetivo de DCPMM mediante la GUI de iDRAC	
Resistencia de escritura nominal restante de DCPMM	24
7 Seguridad de DCPMM	
Modo de memoria	
Aplicación directa	
Borrado criptográfico y saneamiento de DCPMM	
Borrado criptográfico	
Saneamiento	
8 Cambios de configuración de DIMM	

9 Windows	
PMEM en modo de aplicación directa	
Administración de discos de PMEM	
Enumerar los discos físicos de PMEM y comprobar su estado	
Crear discos de PMEM	
Quitar discos de PMEM	
Disco de PMEM con conjuntos de intercalación	
Creación de discos de PMEM con conjuntos de intercalación	
PMEM en modo de memoria	
Solución de problemas y monitoreo de eventos de Windows	
10 Linux	
Identifique y configure el dispositivo de memoria persistente	
Enumeración de dispositivos de DCPMM	
Crear espacio de nombres	
Montar un sistema de archivos en un dispositivo de espacio de nombres	
Eliminar espacios de nombres	
Utilidad de administración	
Comprobar el estado del DCPMM	
Errata de Linux	
11 VMware ESXi	41
PMEM en modo de aplicación directa	41
PMEM en modo de memoria	42
Estado de PMEM	
Mantenimiento y solución de problemas de ESXi	43
12 Diagnósticos del sistema	44
13 Actualización del firmware	45
Actualización de DUP de Dell	

Introducción

Dell EMC ahora ofrece módulos de memoria persistente del centro de datos (DCPMM) de Intel, una memoria no volátil que tiene el mismo factor de forma que un DIMM DDR4 estándar.

Los DCPMM presentan tres capacidades: 128 GB, 256 GB y 512 GB.

Los DCPMM se instalan en las ranuras de memoria del servidor y son compatibles con RDIMM y LRDIMM.

EI DCPMM se puede configurar en dos modos:

- · Modo de memoria
- · Modo de aplicación directa

En modo de memoria: los DCPMM funcionan como memoria volátil del sistema y cualquier RDIMM o LRDIMM instalado funciona como caché para los DCPMM.

En el modo de aplicación directa: los DCPMM funcionan como memoria persistente asignada y memoria direccionable por bytes. Los DCPMM y la DRAM funcionan como recursos de memoria independientes. Los RDIMM o LRDIMM funcionan como memoria del sistema volátil. Las aplicaciones pueden acceder a la memoria persistente mediante comandos de almacén o carga de memoria. Las aplicaciones heredadas que tienen acceso al almacenamiento como dispositivos de bloque pueden acceder a la memoria persistente (PMEM) mediante el controlador de bloques de PMEM.

Los DCPMM no requieren una batería o una fuente de alimentación adicional y son inherentemente persistentes.

Este documento está diseñado para ayudar a los clientes a comprender los aspectos básicos de la tecnología de DCPMM de Intel integrada en los sistemas PowerEdge de Dell. Abarca los aspectos básicos de la instalación y la configuración de ajustes clave para ambos modos de funcionamiento.

Temas:

- · Requisitos del sistema
- · Terminología

Requisitos del sistema

Tabla 1. Requisitos del sistema

Componente	Versión mínima necesaria
Sistema	R740, R740xd y R940 (sistemas de 2 y 4 zócalos)
Procesador	Procesadores Intel Xeon Platinum o Gold de 2.ª generación
BIOS	2.2.10
CPLD	R740/R740xd: 1.0.8
	R940: 1.0.4

Componente	Versión mínima necesaria
idrac	3.34.34.34
FW de DCPMM	Compilación n.º 5375
Sistema operativo	Microsoft Windows 2019
	VMware ESXi 6.7 con EP10 (compilación n.º 13981272)
	Red Hat Enterprise Linux 7.6
	SUSE Linux Enterprise Server 15

Terminología

Tabla 2. Terminología

Terminología	Descripción
Modo de aplicación directa (AD)	Las aplicaciones acceden directamente a la memoria persistente como memoria direccionable de bytes.
СЦ	Interfaz de línea de comandos de Intel en el ambiente de UEFI o Linux
DCPMM	Módulo de memoria persistente de centro de datos de Intel
GiB	Gibibyte
	1 GiB = 1024 MiB
GB	Gigabyte
	1 GB = 1000 MB
iMC	Controladora de memoria integrada
Conjunto de intercalado	Capacidad de modo de aplicación directa contigua creada mediante la intercalación de la capacidad persistente de uno o más DCPMM.
Intercalación x1 (por uno)	El conjunto de intercalación que incluye la capacidad de aplicación directa de un solo DCPMM se pronuncia "por uno". Básicamente, esto es "No intercalado"
PM, PMEM	Memoria continua
Modo de memoria (MM)	RDIMM o LRDIMM se vuelve la caché para DCPMM no persistentes.
MiB	Mibibyte
	1 MiB = 1024 KB = 1 048 576 bytes
MB	Megabyte
	1 MB = 1000 KB = 1 000 000 bytes
Espacio de nombres	Un dispositivo de memoria persistente se vuelve disponible en el sistema de archivos.

Terminología	Descripción
ТіВ	Tebibyte
	1 TiB = 1024 GiB
ТВ	Terabyte
	1 TB = 1000 GB

Lista de cambios

Tabla 3. Lista de cambios

Versión

Cambios

1.0

Versión original

Hardware

Configuración de hardware del servidor

DCPMM es compatible con los servidores PowerEdge R940 y R740/R740XD, con procesadores escalables Intel Xeon de segunda generación de grados Gold y Platinum. Consulte las configuraciones de DCPMM para obtener una lista de las configuraciones de DCPMM totalmente compatibles y validadas en servidores de dos zócalos. Las configuraciones de cuatro zócalos son un escalamiento directo de las configuraciones de dos zócalos.

(i) NOTA: El número máximo de DCPMM para R740/R740XD es 12 y para R940 es 24. En PowerEdge R940, son necesarias PSU de 2400 W cuando hay DCPMM de Intel en el sistema. Cuando no se instalan las PSU necesarias, los usuarios ven mensajes en los registros de Lifecycle Controller sobre errores de falla de armado de CPLD y advertencias sobre configuraciones de PSU no válidas. Estos mensajes se producen durante el arranque. El mensaje de PWR se produce una sola vez cuando la alimentación de CA está encendida y no se vuelve a producir.

Instalación y extracción de DIMM

Las prácticas y los procedimientos de DIMM estándar del sector se deben seguir durante el manejo, la instalación o la extracción de las memorias de DCPMM.

Para obtener más detalles sobre los procedimientos para instalar o quitar módulos, consulte la documentación de JEDEC "Procedimientos y prácticas estándar: procedimiento de inserción de módulos para conectores de miniDIMM y DIMM".

Estándares de JEDEC (www.jedec.org): número de documento SPP-023B.

Configuración de hardware de DCPMM

Topologías recomendadas de DCPMM

Esta sección contiene una introducción de alto nivel a la configuración de DCPMM y conceptos de aprovisionamiento.

Las siguientes topologías son las recomendadas por zócalo de CPU. Para sistemas de varios zócalos, cada zócalo se debe ocupar idénticamente.

En la imagen a continuación, se muestran las ubicaciones de ranuras de DIMM y CPU R740/R740XD. Consulte el Manual de instalación y servicio para obtener las reglas de instalación de memoria.



Figura 1. Diseño de la memoria de R740/R740XD

Tabla 4. Configuraciones de DCPMM

DCPMM ocupados	Capacidad de DCPMM	Capacidad de LR/ RDIMM	Ubicaciones de ocupación	¿Modo de memoria compatible?	Relación de DDR:DCPMM en modo de memoria
6 veces	128 GB	32 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranuras 7-12	S	1:4
6 veces	128 GB	64 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranuras 7-12	N	N/A
6 veces	128 GB	128 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranuras 7-12	N	N/A
6 veces	256 GB	32 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranuras 7-12	S	1:8
6 veces	256 GB	64 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranuras 7-12	S	1:4
6 veces	256 GB	128 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranuras 7-12	N	N/A

DCPMM ocupados	Capacidad de DCPMM	Capacidad de LR/ RDIMM	Ubicaciones de ocupación	¿Modo de memoria compatible?	Relación de DDR:DCPMM en modo de memoria
6 veces	512 GB	32 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranuras 7-12	N	N/A
6 veces	512 GB	64 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranuras 7-12	S	1:8
6 veces	512 GB	128 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranuras 7-12	S	1:4
4x	512 GB	32 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranuras 7, 8, 10, 11	N	N/A
4x	512 GB	64 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranuras 7, 8, 10, 11	N	N/A
4x	256 GB	32 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranuras 7, 8, 10, 11	N	N/A
4x	256 GB	64 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranuras 7, 8, 10, 11	N	N/A
1x	128 GB	32 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranura 7	Ν	N/A
1x	128 GB	64 GB	RDIMM: ranuras 1-6 DCPMM: ranura 7	Ν	N/A

(i) NOTA: Los servidores con un DCPMM se pueden configurar solamente en una plataforma de un solo zócalo.

Límites de memoria máxima y tipo de CPU

Tabla 5. Límites de memoria máxima y tipo de CPU

Tipo de CPU	Memoria máxima compatible (Incluye voltaje y capacidad de memoria persistente)
Todas las SKU de CPU	1 TB por zócalo de CPU
SKU M	2 TB por zócalo de CPU

Tipo de CPU

SKU L

4,5 TB por zócalo de CPU

Reglas de ocupación y combinación de DCPMM

Esta sección tiene reglas generales para la ocupación y combinación de DIMM.

Cada sistema debe contener una sola capacidad de DCPMM. Si combina capacidades de DCPMM, se muestra un mensaje de advertencia de F1/F2. Esta no es una configuración compatible y no se debe ocupar. En la tabla, las configuraciones de DCPMM reemplazan las siguientes reglas:

Reglas de combinación

- · Los DCPMM se pueden combinar con RDIMM, LRDIMM y LRDIMM 3DS.
- No se pueden combinar tipos de DIMM DDR4 (RDIMM, LRDIMM, LRDIMM 3DS) dentro de un canal, iMC, zócalo o a través de zócalos.
- · Los DIMM DDR4 x4 y x8 se pueden combinar dentro de un canal.
- · No se pueden combinar modos de funcionamiento de DCPMM (aplicación directa, modo de memoria).

Reglas de ocupación

- · Un DCPMM por canal como máximo.
- Si solo se ocupa un DIMM por canal, siempre debe dirigirse a la primera ranura de ese canal (ranura blanca).
- · Si un DCPMM y un DIMM DDR4 se ocupan en el mismo canal, siempre conecte el DCPMM en la segunda ranura (ranura negra).
- Si DCPMM se configura en modo de memoria, la relación de capacidad recomendada de DDR4 a DCPMM es de 1:4 a 1:16 por iMC.

BIOS

Ajuste de configuración del BIOS para DCPMM de Intel

Descubrimiento de DIMM

Todos los DCPMM instalados que el BIOS descubrió durante el inventario del sistema se muestran en la pestaña de memoria persistente del BIOS de Intel:

Configuración de memoria > Memoria persistente > Memoria persistente de Intel > Configuración de DIMM de memoria persistente.

Cryptographic Erase			
Dimm in Slot A7	Oisabled	⊖ Enabled	
Dimm in Slot A8			
Dimm in Slot A10 Dimm in Slot A11			
Dimm in Slot B7			
Dimm in Slot B8 Dimm in Slot B10			
Dimm in Slot B11			
Dimm in Slot C7			

Figura 2. Pantalla de memoria persistente

() NOTA: Los DCPMM se muestran como DIMM.

Hay una entrada para cada DCPMM instalado y la información de estado actual para cada DCPMM se muestra de la siguiente manera:

Svstem BIOS		
System BIOS Settings • • Memory Setting	as • DIMM Info	
/iew settings or select an action below.	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Persistent Memory DIMM Location	A7	
Persistent Memory DIMM Capacity	502.5 GB	
Persistent Memory DIMM Speed [MHz]	2666	
Persistent Memory DIMM Firmware version	01.02.00.5298	
Persistent Memory DIMM Serial number	0x00001D4B	
Controller revision ID	B0 (0x0020)	
Remaining Rated Write Endurance[%]		
Lock state	Disabled	
Overwrite DIMM status	Not started	
Sanitize NVDIMM	Disabled	
Cryptographic Erase (if encryption is enabled)	and Sanitize persistent memory.	
U WARNING: All User Data, Configuration Data,	and (Press <f1> for more help)</f1>	

Figura 3. Información de la memoria

(i) NOTA: Siempre se da por hecho que los datos están en MiB/GiB/TiB, incluso si están etiquetados como MB/GB/TB. La sobrecarga de capacidad del usuario es de 2 % de capacidad como máximo (GiB). Es posible que otra sobrecarga sea necesaria para las regiones, los espacios de nombres y los sistemas de archivos.

Configuración de modo de aplicación directa

Crear objetivo

El objetivo se crea en el BIOS.

Para crear un objetivo en el BIOS, vaya a Configuración de memoria > Memoria persistente > Memoria persistente de Intel > Configuración de la región > Crear configuración de objetivo.

D≪LLE MC System Setup	Help About Exit
System BIOS	
System BIOS Settings • • Memory Sett	tings ∙ Create Goal Config
Persistent [%]: Memory Mode [%]: Persistent memory type:	No Change 0 0 100 No Change Solution No Change Solution S
Create goal configuration of DIMM regions.	
PowerEdge R740 Service Tag:	Back

Figura 4. Configuración de objetivo

Las opciones del BIOS determinan cómo se crea el objetivo y cómo se configuran los DCPMM:

Persistente [%]:

- · Sin cambios: no corresponde ningún cambio al objetivo actual.
- 100: crea un objetivo del 100 % de memoria persistente en los DCPMM seleccionados.
- O: crea un objetivo del 0 % de memoria persistente en los DCPMM seleccionados. Esta operación configura todos los DCPMM en modo de memoria.

Tipo de memoria persistente:

- Aplicación directa intercalada: intercalación de memoria persistente a través de los DCPMM en un zócalo. Los DCPMM se muestran de a un dispositivo de PMEM por zócalo en el sistema operativo.
- Aplicación directa no intercalada: el modo persistente se aplica a cada DCPMM individualmente. Cada DCPMM se muestra como un dispositivo de PMEM individual en el sistema operativo.

Una vez que se haya configurado el objetivo y que haya salido del BIOS, el objetivo se creará en todos los DCPMM con la configuración especificada por el usuario durante el siguiente arrangue.

Información de la región

Se puede acceder a la información sobre cada región creada durante el proceso de **Creación de configuración objetivo** en la pestaña **Configuración de la región** en el BIOS, después de restablecer el sistema:

Configuración de memoria > Memoria persistente > Memoria persistente de Intel > Configuración de la región.



Figura 5. Configuración de la región

El número de regiones que se muestran depende de la cantidad de procesadores en el sistema y no de los DCPMM intercalados. Si los DCPMM se configuran como intercalados, se enumera una región de memoria persistente por zócalo en el sistema con DCPMM instalados. Si los DCPMM se configuran como no intercalados, se enumera una región de memoria persistente por DCPMM instalado en el sistema.

Haga clic en cada vínculo de región de memoria persistente en el BIOS para acceder a la información de la región. A continuación, se presenta un ejemplo:

LLEMC System Setup		Help About
ystem BIOS		
ystem BIOS Settings • • Memory	y Settings • Region Info	
ew settings.		
Region ID:	0x0001	
Socket ID:	0x0000	
Persistent memory type:	App Direct	
Capacity:	1.9 TiB	
awarEdaa D0.40		

Figura 6. Información de la región

Configuración de modo de memoria

Crear objetivo

El objetivo se crea en el BIOS.

Para crear un objetivo en el BIOS, vaya a Configuración de memoria > Memoria persistente > Memoria persistente de Intel > Configuración de la región > Crear configuración de objetivo.

Las opciones del BIOS determinan cómo se crea el objetivo y cómo se configuran los DCPMM:

Destino de operación:

· Plataforma: aplica el objetivo a todos los DIMM del sistema (recomendado).

Persistente [%]:

- · Sin cambios: no corresponde ningún cambio al objetivo actual.
- 100: crea un objetivo del 100 % de memoria persistente en los DCPMM seleccionados.
- O: crea un objetivo del 0 % de memoria persistente en los DCPMM seleccionados. Esta operación configura todos los DCPMM en modo de memoria.

Informes de eventos de DCPMM

Cuando el sistema detecta eventos relacionados con DCPMM durante el tiempo de ejecución o la POST, el sistema registrará los eventos en el registro de eventos del sistema (SEL) del servidor y en el registro de ciclo de vida (LCL). Si se detecta un evento durante el tiempo de arranque, el sistema se detendrá durante la POST y el usuario deberá presionar F1 para continuar el proceso de arranque.

(i) NOTA: NVDIMM se utiliza con frecuencia en estos mensajes. El término NVDIMM es genérico para varias familias distintas de memoria persistente, incluyendo DCPMM, y no indica los módulos NVDIMM-N.

Temas:

- Eventos durante el tiempo de ejecución
- Eventos durante el arranque

Eventos durante el tiempo de ejecución

- MEM0001: se detectaron errores de varios bits en un dispositivo de memoria en la ubicación <ubicación>.
 Acción recomendada: reinstale el componente de memoria. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
- **MEM0701**: se superó la frecuencia de errores de memoria corregibles para la ubicación <ubicación>.
- Acción recomendada: reinstale el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- **MEM9022**: se detectó un evento no crítico en el dispositivo de módulo de memoria en forma de línea doble no volátil (NVDIMM) en la ranura <ubicación>.

Acción recomendada: si el problema persiste, comuníquese con el proveedor de servicios.

• **MEM9040**: se detectó un evento crítico en el dispositivo de módulo de memoria en forma de línea doble no volátil (NVDIMM) en la ranura <ubr/>ubicación>.

Acción recomendada: quite y reinstale el dispositivo de módulo de memoria en forma de línea doble no volátil (NVDIMM). Si el problema continúa, comuníquese con el proveedor de servicios. Para obtener información sobre la extracción y la reinstalación del NVDIMM, consulte el Manual del propietario del sistema, en el sitio de soporte.

 MEM9061: se detectó un evento de solo información en el dispositivo de módulo de memoria en forma de línea doble no volátil (NVDIMM) en la ranura <ubicación>. El NVDIMM funciona con normalidad.

Acción recomendada: no se requiere ninguna acción de respuesta.

• MEM9073: no se puede actualizar el firmware para el NVDIMM identificado en el mensaje.

Acción recomendada: reintente la operación. Si el problema continúa, reemplace el NVDIMM o comuníquese con el proveedor de servicios. También se recomienda actualizar el sistema al BIOS más reciente.

• **MEM9072**: la memoria del sistema encontró un error de memoria de varios bits que no se puede corregir en la ruta de no ejecución de un dispositivo de memoria, en la ubicación <ubr/>
ubicación>.

Acción recomendada: reinstale el dispositivo de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto, disponible en el sitio de soporte.

Eventos durante el arranque

UEFI0337: no se puede actualizar el firmware del NVDIMM ubicado en la ranura de memoria <número de ranura>.

Acción recomendada: Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos, vuelva a conectar la alimentación, encienda el servidor y reintente la operación. Si el problema persiste, reemplace el NVDIMM. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario del producto en el sitio de soporte.

- UEFI0338: el firmware del NVDIMM ubicado en la ranura de memoria <número de ranura> se actualizó correctamente.
 Acción recomendada: N/C
- UEFI0345: la operación de borrado en el DIMM no volátil con el número de serie <número de serie> en la ranura <número de ranura> se completó correctamente.

Acción recomendada: N/C

- **UEFI0347**: no se puede iniciar la memoria porque se produjeron uno o más errores durante la inicialización de NVDIMM en la ranura <número de ranura>.
- Acción recomendada: quite y reinstale el NVDIMM manualmente. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para obtener más información sobre la extracción y reinstalación de NVDIMM, consulte el Manual de instalación y servicio del producto, disponible en el sitio de soporte.
- UEFI0348: el valor de resistencia nominal restante del NVDIMM instalado en la ranura <número de ranura> es menor o igual al 1 %.
 Acción recomendada: apague el servidor y reemplace el NVDIMM inmediatamente. Para obtener más información sobre la resistencia nominal restante, consulte el Manual de instalación y servicio del producto, disponible en el sitio de soporte.
- UEFI0349: no se pueden iniciar los NVDIMM debido a que hay distintos tipos de SKU de NVDIMM o revisiones de controladora instaladas.

Acción recomendada: apague el servidor y reemplace los NVDIMM para asegurarse de que todas las SKU de NVDIMM o las revisiones de controladora sean las mismas. Para obtener más información sobre las SKU de NVDIMM o la revisión de la controladora, consulte el Manual de instalación y servicio del producto, disponible en el sitio de soporte.

 UEFI0350: el NVDIMM en la ranura de memoria <número de ranura> se reemplaza o se quita de una región de memoria persistente (PM) configurada anteriormente.

Acción recomendada: cree una nueva región de memoria persistente (PM). Para obtener más información sobre la creación de una región de PM, consulte el Manual de instalación y servicio de la plataforma, disponible en el sitio de soporte.

 UEFI0351: los NVDIMM del zócalo <número de zócalo> se instalan de manera (configuración) no compatible. Código de error importante <código de error de MRC importante> Código de error leve <código de error de MRC leve>. Es posible que no se pueda acceder a los datos de la región de memoria persistente (PM).

Acción recomendada: para obtener más información sobre la creación de una región de PM, consulte el Manual de instalación y servicio de la plataforma, disponible en el sitio de soporte.

• **UEFI0352**: no se puede utilizar la configuración de la región de memoria persistente (PM) del NVDIMM en la ranura de memoria <número de ranura>.

Acción recomendada: verifique la configuración de ocupación de NVDIMM y reintente la operación. Para obtener más información sobre los NVDIMM, consulte el Manual de instalación y servicio de la plataforma, disponible en el sitio de soporte.

• **UEFI0353**: la información de configuración de memoria persistente (PM) del NVDIMM en la ranura de memoria <número de ranura> está dañada debido a que la suma de comprobación o el tipo de encabezado no son válidos.

Acción recomendada: quite y reinstale los NVDIMM o cree una nueva configuración de memoria persistente (PM). Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para obtener más información sobre la creación de una región de PM, consulte el Manual de instalación y servicio de la plataforma, disponible en el sitio de soporte.

• **UEFI0354**: la relación de memoria DDR4 a NVDIMM en el zócalo <número de zócalo> no es óptima para proporcionar un requisito de rendimiento mínimo.

Acción recomendada: vuelva a configurar la memoria DDR4 a una relación entre 1:4 y 1:16. Para obtener más información sobre la reconfiguración de la memoria DDR4, consulte el Manual de instalación y servicio de la plataforma, disponible en el sitio de soporte.

• **UEFI0355**: todos los NVDIMM están deshabilitados, debido a que el valor de la capacidad de memoria de todos los NVDIMM instalados superó el valor máximo compatible con el procesador.

Acción recomendada: vuelva a configurar el procesador para que sea compatible con el valor de la capacidad de memoria de todos los NVDIMM instalados. Para obtener más información sobre cómo reconfigurar el procesador, consulte el Manual de instalación y servicio de la plataforma, disponible en el sitio de soporte.

UEFI0356: no se puede acceder a los datos del DIMM de memoria persistente ubicado en la ranura de memoria <etiqueta de ranura>, porque el DIMM está bloqueado y la frase de contraseña es incorrecta.

Acción recomendada: actualice la frase de contraseña de memoria persistente a la frase de contraseña correcta o realice una operación de borrado seguro en el módulo de memoria en forma de línea doble (DIMM). Borrado seguro, borra todos los datos persistentes.

UEFI0357: la operación de borrado criptográfico en el DIMM de memoria persistente de Intel con el número de serie <número de serie> en la ranura <número de ranura> se completó correctamente.

Acción recomendada: N/C

• **UEFI0358**: no se puede completar la operación de borrado criptográfico en el DIMM de memoria persistente de Intel con el número de serie <número de serie> en la ranura <número de ranura>.

Acción recomendada: reintente la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

UEFI0359: la operación de sobrescritura de DIMM en el DIMM de memoria persistente de Intel con el número de serie <número de serie> en la ranura <número de ranura> se completó correctamente.

Acción recomendada: N/C

(i) NOTA: Es parte de la función de saneamiento de DCPMM.

UEFI0360: no se puede completar la operación de sobrescritura de DIMM en el DIMM de memoria persistente de Intel con el número de serie <número de serie > en la ranura <número de ranura>.

Acción recomendada: reintente la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

(i) NOTA: Es parte de la función de saneamiento de DCPMM.

• **UEFI0361**: la operación predeterminada de fábrica para los DIMM de memoria persistente de Intel en el sistema se completó correctamente.

Acción recomendada: N/C

- UEFI0362: no se puede completar la operación predeterminada de fábrica en los DIMM de memoria persistente de Intel.
 Acción recomendada: reintente la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
- UEFI0367: la operación de creación de objetivo en los DIMM de memoria persistente de Intel se completó correctamente.
 Acción recomendada: N/C
- UEFI0368: no se puede completar la operación de creación de objetivo en los DIMM de memoria persistente de Intel.
 Acción recomendada: reintente la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
- **UEFI0369**: el dispositivo lógico programable complejo (CPLD) se armó correctamente para la señal de actualización asíncrona de DRAM (ADR).

Acción recomendada: N/C

- **UEFI0370**: el dispositivo lógico programable complejo (CPLD) no se puede armar para la señal de actualización asíncrona de DRAM (ADR). Es posible que se deba a que los DIMM de memoria persistente de Intel no se pudieron inicializar.
- Acción recomendada: reinicie el sistema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
- UEFI0372: el valor de resistencia nominal restante del NVDIMM instalado en la ranura <número de ranura> es igual al 0 %.
 Acción recomendada: apague el servidor y reemplace el NVDIMM inmediatamente. Para obtener más información sobre la resistencia
- nominal restante, consulte el Manual de instalación y servicio del producto, disponible en el sitio de soporte.
- UEFI0373: el NVDIMM instalado en la ranura <número de ranura > requiere mantenimiento.

Acción recomendada: considere reemplazar el DIMM durante el siguiente ciclo de mantenimiento. Para obtener más información sobre el estado del NVDIMM, consulte el Manual de instalación y servicio del producto, disponible en el sitio de soporte.

• UEFI0374: el NVDIMM instalado en la ranura <número de ranura> se encuentra en condición crítica.

Acción recomendada: apague el servidor y reemplace el NVDIMM inmediatamente. Para obtener más información sobre el estado del NVDIMM, consulte el Manual de instalación y servicio del producto, disponible en el sitio de soporte.

• **UEFI0375**: no se puede aplicar la configuración de región de memoria persistente (PM) del NVDIMM en la ranura de memoria <número de ranura>.

Acción recomendada: verifique la configuración de ocupación de NVDIMM y reintente la operación. Para obtener más información sobre los NVDIMM, consulte el Manual de instalación y servicio de la plataforma, disponible en el sitio de soporte.

 UEFI0376: todos los NVDIMM están deshabilitados porque el procesador instalado no es compatible con los DIMM de memoria persistente de Intel.

Acción recomendada: vuelva a configurar el procesador para que sea compatible con los DIMM de memoria persistente de Intel. Para obtener más información sobre cómo reconfigurar el procesador, consulte el Manual de instalación y servicio del sistema, disponible en el sitio de soporte.

UEFI0377: el módulo de memoria en forma de línea doble no volátil (NVDIMM) en la ranura de memoria <número de ranura> detectó una falla grave transitoria durante el arranque anterior.

Acción recomendada: quite y reinstale el dispositivo de módulo de memoria en forma de línea doble no volátil (NVDIMM). Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para obtener más información sobre la instalación y la extracción, consulte el Manual de instalación y servicio del servidor, disponible en el sitio de soporte.

UEFI0378: el módulo de memoria en forma de línea doble no volátil (NVDIMM) en la ranura de memoria <número de ranura> detectó un evento de apagado térmico durante el arranque anterior.

Acción recomendada: realice una de las siguientes acciones: 1) Apague el servidor. 2) Desconecte la alimentación de entrada, espere 30 segundos y vuelva a conectar la fuente de alimentación. 3) Encienda el servidor. 4) Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

PWR2281: no se puede realizar la operación de armado de memoria porque la configuración de la PSU del servidor no es suficiente para garantizar el tiempo de vaciado de datos en caso de que se pierda la alimentación.

Acción recomendada: realice las siguientes acciones y reintente la operación:

Apague el servidor.

.

- Asegúrese de que las PSU estén instaladas según las recomendaciones de la guía del usuario.
- Encienda el servidor.

Para obtener más información sobre las PSU compatibles, consulte el Manual de instalación y servicio del sistema, disponible en el sitio de soporte.

Administración de DCPMM de Intel en iDRAC GUI de iDRAC

Versión de firmware de DCPMM

La versión de FW de DCPMM se muestra en la pestaña Sistema > Inventario > Inventario de firmware.

DDR4 DIMM A7	01.02.00.5365
DDR4 DIMM A8	01.02.00.5365
DDR4 DIMM B12	01.02.00.5365

Figura 7. Versión de firmware de DCPMM

Estado de hardware de DCPMM

Seleccione el vínculo de memoria en el tablero para obtener más información sobre el estado de la memoria.

El estado de hardware de DCPMM se muestra en la pestaña Sistema > Inventario > Inventario de hardware.

DIMM A7

BankLabel:	A
CacheSize:	0 MB
CurrentOperatingSpeed:	2666 MHz
DeviceDescription:	DIMM A7
DeviceType:	Memory
FQDD:	DIMM.Socket.A7
InstanceID:	DIMM.Socket.A7
LastSystemInventoryTime:	2019-04-03T19:51:17
LastUpdateTime:	2019-03-28T20:45:29
ManufactureDate:	Mon Aug 20 07:00:00 2018 UTC
Manufacturer:	Intel
MemoryTechnology:	Intel persistent
MemoryType:	DDR-4
Model:	DDR4 DIMM
NonVolatileSize:	129024 MB
PartNumber:	NMA1XBD128GQS
PrimaryStatus:	Ok
Rank:	Single Rank
RemainingRatedWriteEndurance:	100 %
SerialNumber:	0000029B
Size:	131072 MB
Speed:	2666 MHz
SystemEraseCapability:	Supported
VolatileSize:	0 MB

Figura 8. Estado de hardware de DCPMM

Configuración de objetivo de DCPMM mediante la GUI de iDRAC

1 Iniciar sesión en la interfaz GUI de iDRAC.

2 Vaya a Configuración > Configuración del BIOS > Configuración de memoria > Pestaña de configuración de memoria persistente.



Figura 9. Configuración de objetivo de DCPMM mediante la GUI de iDRAC

3 Navegue a Memoria persistente de Intel > Configuración de la región > Crear configuración de objetivo.

	Current Value	Pending Value
Raw capacity:	1.4 TIB	
App Direct capacity:	1.4 TIB	
Memory capacity:	0 B	
Unconfigured capacity:	0 B	
Persistent Memory DIMM Configuration		
 Region Configuration 		
Persistent Memory Region 1 Informatio	n	
 > Persistent Memory Region 1 Informatio > Persistent Memory Region 2 Informatio 	n	
Persistent Memory Region 1 Informatio Persistent Memory Region 2 Informatio Create goal config	n	
 Persistent Memory Region 1 Informatio Persistent Memory Region 2 Informatio Create goal config 	n Current Value	Pending Valu
Persistent Memory Region 1 Informatio Persistent Memory Region 2 Informatio Create goal config Persistent [%]:	n Current Value No Change •	Pending Valu
Persistent Memory Region 1 Informatio Persistent Memory Region 2 Informatio Create goal config Persistent [%]: Memory Mode [%]:	n Current Value No Change • No Change	Pending Valu

Figura 10. Configuración de objetivo de DCPMM

- 4 Cambie el porcentaje persistente a 100 % para configurar DCPMM de Intel en el modo de aplicación directa del 100 % y a 0 % para configurar los módulos DIMM en el modo de memoria del 100 %.
 - (i) NOTA: El campo Tipo de memoria persistente sirve para configurar un nuevo objetivo. No sirve para leer el estado del objetivo actual. Utilice las instrucciones en Estado de hardware de DCPMM para confirmar la configuración actual.
- 5 Haga clic en Aplicar y restablezca el sistema.
- 6 Los objetivos se aplicarán en los modos de funcionamiento (aplicación directa o memoria) en el siguiente ciclo de apagado y encendido.

Resistencia de escritura nominal restante de DCPMM

La vida útil restante de DCPMM se refleja como **Resistencia de escritura nominal restante** en la GUI de iDRAC. Se muestra en **Sistema > Descripción general > Memoria**.

Información sobre las características y las limitaciones clave:

- La función no funciona si el sistema se detiene en el BIOS, como en la configuración del BIOS. Si el sistema permanece en este estado durante períodos largos, no se puede recuperar la resistencia para todos los informes de DCPMM con estado de 0 %. Para resolver este problema, el usuario debe iniciar el sistema operativo y esperar hasta 24 horas para el próximo sondeo automático del estado.
- Los valores no cambian con frecuencia y se sondean una vez al día. Si el usuario realiza un borrado del sistema o replanificación y retiro, destruye los valores almacenados para esta función. DCPMM se mostrará como 0 % después de dicha operación hasta el próximo sondeo automático, dentro de las próximas 24 horas.

Individual	Memory	Details
mannaaa	mennory	Detuno

StatusConnector NameMemory TechnologyTypeSizeRemaining Rated Withe EnduranceStateRankSpeedQDIMM SLOT A1DRAMDDR-432.08-Presence DetectedDual Rank2666 MHzQDIMM SLOT A2DRAMDDR-432.08-Presence DetectedDual Rank2666 MHzQDIMM SLOT A3DRAMDDR-432.08-Presence DetectedDual Rank2666 MHzQDIMM SLOT A3DRAMDDR-432.08-Presence DetectedDual Rank2666 MHzQDIMM SLOT A4DRAMDDR-432.08-Presence DetectedDual Rank2666 MHzQDIMM SLOT A5DRAMDDR-432.08-Presence DetectedDual Rank2666 MHzQDIMM SLOT A5DRAMDDR-432.08-Presence DetectedDual Rank2666 MHzQDIMM SLOT A5DRAMDDR-432.08-Presence DetectedDual Rank2666 MHzQDIMM SLOT A5DRAMDDR-432.0810%Presence DetectedDual Rank2666 MHzQDIMM SLOT A5Intel persistent memoryDDR-451.0810%Presence DetectedSingle Rank2666 MHzQDIMM SLOT A5Intel persistent memoryDDR-4Single10%Presence DetectedSingle Rank2666 MHzQDIMM SLOT A5Intel persistent memoryDDR-4Single10%Presence Detected <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>_</th><th></th><th></th></td<>							_		
PErsence Detected Dual Rank DDR4 S2 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A2 DRAM DOR4 S2 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A3 DRAM DDR4 S2 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A3 DRAM DDR4 S2 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A4 DRAM DDR4 S2 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A5 DRAM DDR4 S2 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A5 DRAM DDR4 S2 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A5 DRAM DDR4 S2 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A5 Intel persistent memory DDR4 S12 GB 10% Persence Detected Single Rank 2666 MHz	Status	Connector Name	Memory Technology	Туре	Size	Remaining Rated Write Endurance	State	Rank	Speed
PMM SLOT A2 DRAM DDR4 32 6B - concorrected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A3 DRAM DDR4 32 6B - concorrected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A3 DRAM DDR4 32 6B - concorrected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A4 DRAM DDR4 32 6B - concorrected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A5 DRAM DDR4 32 6B - concorrected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A5 DRAM DDR4 32 6B - concorrected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A5 DRAM DDR4 32 6B - concorrected Presence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A5 DRAM DDR4 52 6B 100% Presence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DIMM SLOT A5 Intel persistent memory DDR4 512 6B 100% Presence Detected Single Rank 2666 MHz Q DIMM SLOT A5 Intel persistent memory DDR4 <td< th=""><th></th><td>DIMM SLOT A1</td><td>DRAM</td><td>DDR-4</td><td>32 GB</td><td></td><td>Presence Detected</td><td>Dual Rank</td><td>2666 MHz</td></td<>		DIMM SLOT A1	DRAM	DDR-4	32 GB		Presence Detected	Dual Rank	2666 MHz
PErsence Detected Dual Rank DDR4 32 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A4 DRAM DDR4 32 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A5 DRAM DDR4 32 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A5 DRAM DDR4 32 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DMM SLOT A5 DRAM DDR4 32 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DIMM SLOT A5 DRAM DDR4 32 GB - Persence Detected Dual Rank 2666 MHz Q DIMM SLOT A5 Intel persistent memory DDR4 512 GB 100% Persence Detected Single Rank 2666 MHz Q DIMM SLOT A9 Uninown Information Not Available 0 GB - Absent Information Not Available 0 MHz Q DIMM SLOT A10		DIMM SLOT A2	DRAM	DDR-4	32 GB		Presence Detected	Dual Rank	2666 MHz
P1 DMM SLOT A4 DRAM DDR4 S2 68		DIMM SLOT A3	DRAM	DDR-4	32 GB		Presence Detected	Dual Rank	2666 MHz
DIAM SLOT A5 DRAM DDR4 32 6B - Comparing the state of the		DIMM SLOT A4	DRAM	DDR-4	32 GB		Presence Detected	Dual Rank	2666 MHz
D1MM SLOT A5 DRAM D0-4 32.68		DIMM SLOT A5	DRAM	DDR-4	32 GB		Presence Detected	Dual Rank	2666 MHz
DIMM SLOT A7 Intel persistent memory DDR-4 512 GB 100% Presence Detected Single Rank 2666 MHz Q DIMM SLOT A9 Intel persistent memory DDR-4 512 GB 100% Presence Detected Single Rank 2666 MHz Q DIMM SLOT A9 Unknown Information Not Available 0 GB - Absent Information Not Available 0 MHz Q DIMM SLOT A10 Intel persistent memory DDR-4 512 GB 100% Presence Detected Single Rank 2666 MHz Q DIMM SLOT A10 Intel persistent memory DDR-4 512 GB 100% Presence Detected Single Rank 2666 MHz Q DIMM SLOT A11 Intel persistent memory DDR-4 512 GB 100% Presence Detected Single Rank 2666 MHz Q DIMM SLOT A11 Intel persistent memory DDR-4 512 GB 100% Presence Detected Single Rank 2666 MHz		DIMM SLOT A6	DRAM	DDR-4	32 GB		Presence Detected	Dual Rank	2666 MHz
DIMM SLOT A8 Intel persistent memory DDR4 512 G8 100% Presence Detected Single Rank 2665 MHz Image: DIMM SLOT A9 Unknown Information Not Available 0.68 - Absent Information Not Available 0.44 0.666 MHz - Absent Information Not Available 0.646 MHz 0.666 MHz - - - Absent Information Not Available 0.646 MHz 0.666 MHz - <t< th=""><th></th><td>DIMM SLOT A7</td><td>Intel persistent memory</td><td>DDR-4</td><td>512 GB</td><td>100%</td><td>Presence Detected</td><td>Single Rank</td><td>2666 MHz</td></t<>		DIMM SLOT A7	Intel persistent memory	DDR-4	512 GB	100%	Presence Detected	Single Rank	2666 MHz
IMM SLOT A9 Unknown Information Not Available 0.68 - Absent Information Not Available 0.1412 IDM SLOT A10 Intel persistent memory DDR-4 512.68 100% Presence Detected Single Rank 2666 MHz IDM SLOT A11 Intel persistent memory DDR-4 512.68 100% Presence Detected Single Rank 2666 MHz		DIMM SLOT A8	Intel persistent memory	DDR-4	512 GB	100%	Presence Detected	Single Rank	2666 MHz
DIMM SLOT A10 Intel persistent memory DDR-4 512 GB 100% Presence Detected Single Rank 2666 MHz DIMM SLOT A11 Intel persistent memory DDR-4 512 GB 100% Presence Detected Single Rank 2666 MHz	$\langle \rangle$	DIMM SLOT A9	Unknown	Information Not Available	0 GB		Absent	Information Not Available	0 MHz
DIMM SLOT A11 Intel persistent memory DDR-4 512 GB 100% Presence Detected Single Rank 2666 MHz		DIMM SLOT A10	Intel persistent memory	DDR-4	512 GB	100%	Presence Detected	Single Rank	2666 MHz
		DIMM SLOT A11	Intel persistent memory	DDR-4	512 GB	100%	Presence Detected	Single Rank	2666 MHz

Figura 11. Detalles de memoria individual

Seguridad de DCPMM

Modo de memoria

En modo de memoria, los DCPMM funcionan como memoria del sistema volátil. La frase de contraseña del usuario no es compatible y esta configuración del BIOS aparecerá atenuada.

Aplicación directa

Los usuarios tienen la opción de habilitar la protección de frase de contraseña de las regiones de DCPMM. El propósito de la frase de contraseña es proteger contra el acceso no autorizado a los datos almacenados en la región de DCPMM. Si se transfieren los DCPMM de un servidor a otro, el usuario deberá reingresar la frase de contraseña de seguridad en la configuración del BIOS antes de poder acceder a los datos.

Ya sea que el cliente elija o no habilitar la protección de frase de contraseña, el BIOS bloquea el DCPMM antes de iniciar el sistema operativo o UEFI Shell. Esto significa que todos los cambios de seguridad se controlan mediante el BIOS de Dell y los cambios de seguridad a nivel de sistema operativo, incluidas la administración de la frase de contraseña y las funciones de borrado de DCPMM, no serán compatibles. Todas estas funciones se deben llevar a cabo a través de la configuración del BIOS.

NOTA: Como se indica en la sección Cambios de configuración de DIMM, el único escenario de migración compatible es un reemplazo de ranura por ranura entre placas base. Agregar o quitar DCPMM individuales por cualquier motivo probablemente provocará la pérdida de datos y activará la necesidad de reconfiguración de seguridad y objetivos.

La frase de contraseña para bloquear o cifrar los datos en reposo en el DCPMM en aplicación directa se puede configurar en la configuración del BIOS. Si el campo no está vacío, en cada arranque, se utiliza la frase de contraseña suministrada para intentar desbloquear todos los DCPMM en el sistema.

Los siguientes casos de uso se relacionan con escenarios de migración no compatibles:

- Cuando se cambia la frase de contraseña en la configuración del BIOS, la frase de contraseña existente solo se debe ingresar una vez por sesión. Aunque entre y salga del campo varias veces, no se volverá a solicitar la frase de contraseña (hasta la siguiente sesión de arranque).
- · Puede ingresar una cadena vacía en el campo de frase de contraseña de configuración del BIOS para borrar la frase de contraseña.

() NOTA: Para borrar la frase de contraseña, mantenga el campo de frase de contraseña en blanco y presione Entrar.

System BIOS		
System BIOS Settings • Memory S	ettings • Intel Persistent Memory	
Raw capacity: App Direct capacity: Memory capacity: Unconfigured capacity: Persistent Memory Passphrase Persistent Memory DIMM Configuration Region Configuration	3.9 TiB 3.9 TiB Persistent Memory Passphrase Create New Password.	
The Persistent Memory Passphrase Persistent Memory DIMMs are affect	unlocks secured Persistent Memory DIMMs. All red if the passphrase is (Press <f1> for more help)</f1>	Help About
The Persistent Memory Passphrase Persistent Memory DIMMs are affect KULEMC System Setup System BIOS	unlocks secured Persistent Memory DIMMs. All red if the passphrase is (Press <f1> for more help)</f1>	Help About
The Persistent Memory Passphrase Persistent Memory DIMMs are affect C System Setup System BIOS System BIOS Settings • Memory Setup	unlocks secured Persistent Memory DIMMs. All ed if the passphrase is (Press <f1> for more help)</f1>	Help About
The Persistent Memory Passphrase Persistent Memory DIMMs are affect KLLEMC System Setup System BIOS System BIOS Settings • Memory Set Raw capacity: App Direct capacity:	ettings • Intel Persistent Memory DIMMs. All additional for more help) ettings • Intel Persistent Memory 3.9 TiB 3.9 TiB	Help About
The Persistent Memory Passphrase Persistent Memory DIMMs are affect KLLEMC System Setup System BIOS System BIOS Settings • Memory Set Raw capacity: App Direct capacity: Memory capacity:	ettings • Intel Persistent Memory DIMMs. All a if the passphrase is (Press <f1> for more help) ettings • Intel Persistent Memory 3.9 TIB 3.9 TIB 3.9 TIB</f1>	Help About
The Persistent Memory Passphrase Persistent Memory DIMMs are affect C System Setup System BIOS System BIOS System BIOS System BIOS System BIOS System Configured Capacity: Unconfigured capacity: Persistent Memory Passphrase Persistent Memory DIMM Configuration Region Configuration	ettings • Intel Persistent Memory DIMMs. All ed if the passphrase is (Press <f1> for more help) ettings • Intel Persistent Memory 3.9 TiB 3.9 TiB 3.9 TiB Warning Changing Password Password will be cleared. Continue?</f1>	Help About

Figura 12. Borrado de frase de contraseña

Borrado criptográfico y saneamiento de DCPMM

Hay dos maneras de borrar el contenido de la región persistente (aplicación directa) del DCPMM:

- · Borrado criptográfico
- · Saneamiento

Ambos métodos de borrado se pueden ejecutar mediante las opciones de configuración del BIOS. El usuario puede optar por realizar un borrado en todos los DCPMM o en un subconjunto de los DCPMM instalados.

Borrado criptográfico

La función de borrado criptográfico borra la clave de región de aplicación directa (PM-RK) y obliga a reiniciar el sistema.

Para acceder a la opción de borrado criptográfico, puede ir a: Configuración del BIOS del sistema > Configuración de memoria > Memoria persistente > Memoria persistente de Intel > Configuración de DIMM de memoria persistente

System BIOS Settings • Memory Settings • Persistent Memory

Persistent Memory	○ Off
Sanitize All NVDIMMs	Disabled O Enabled
Intel Persistent Memory	

System BIOS								
System BIOS Settings • • Memory Settings • Persistent Memory DIMM Configuration								
Cryptographic Erase	Disabled	⊖ Enabled						
Dimm in Slot A9								
Dimm in Slot A7								

Figura 13. Borrado criptográfico

INOTA: No se recomienda borrar parte de los DCPMM instalados en el sistema cuando se configura la región de intercalación de aplicación directa. Esta operación hace que todos los datos en el conjunto de intercalación dejen de ser válidos.

Saneamiento

El saneamiento de DCPMM es una operación larga que se ejecuta en todas las memorias persistentes seleccionadas en paralelo.

Este proceso realiza un borrado criptográfico en primer lugar y, luego, escribe ceros en todas las regiones de medios persistentes accesibles en el DCPMM. Además, destruye cualquier contenido de objetivo de memoria existente. La región del DCPMM en la que está configurado el objetivo estará vacía y, en el próximo arranque, el valor predeterminado de la memoria será modo de memoria 100 %. Si el sistema no tiene una relación adecuada de memoria RDIMM o LRDIMM a DCPMM, se espera que, en el próximo arranque, se produzca un error que indique que la relación no está optimizada.

Para acceder a la opción de saneamiento, vaya a **Configuración del BIOS del sistema > Configuración de memoria > Memoria** persistente

System BIOS Settings • Memory Settings • Persistent Memory						
Persistent Memory	○ Off					
Sanitize All NVDIMMs	Disabled O Enabled					
Intel Persistent Memory						

Figura 14. Saneamiento

El saneamiento puede demorar hasta 15 minutos con una configuración de DIMM de 128 GB completamente cargada, 30 minutos con 256 GB y 1 hora con 512 GB.

(i) NOTA: El saneamiento no es compatible cuando los DCPMM están configurados en modo de memoria. Cuando la operación de saneamiento se está ejecutando, aparece una petición en el BIOS que indica que hay una sobrescritura. Sobrescritura es el nombre del segundo comando de firmware que se conduce. El primer comando que se produce rápidamente y no se muestra en la pantalla es el borrado criptográfico (el nombre del comando de firmware es "Borrado seguro").

Cambios de configuración de DIMM

Los siguientes escenarios de migración de DCPMM son compatibles:

· Reemplazo de la tarjeta madre del sistema debido a una falla

Todos los DIMM se deben volver a ocupar en las mismas ranuras. El contenido de datos y de DCPMM estará disponible para el acceso de las aplicaciones del cliente después de restaurar la placa a la misma configuración que la placa original. La restauración del sistema restaurará automáticamente la configuración del BIOS en la placa de reemplazo, incluida la frase de contraseña de DCPMM, si está establecida.

· Reemplazo de DIMM dañado

En el caso de un DCPMM fallido, se perderán todos los datos asociados con el DCPMM. El conjunto de intercalación y la región establecidos en el DCPMM fallido se deberán recrear una vez que se reemplace. El usuario debe usar la configuración del BIOS para crear un nuevo objetivo para los DCPMM afectados.

- NOTA: Se debe realizar un respaldo de los datos de memoria persistente restantes en el DCPMM de Intel antes de crear un objetivo. El proceso de creación de objetivos elimina todos los espacios de nombres, las regiones y los datos almacenados en los DCPMM en las CPU seleccionadas. Si se habilita una frase de contraseña de seguridad, la nueva región de memoria persistente se protege con la frase de contraseña de DCPMM del sistema.
- NOTA: Agregar o quitar DCPMM de una configuración de DCPMM existente no es compatible y no se validará. Se recomienda que los clientes respalden todos los datos de DCPMM en otro dispositivo de almacenamiento antes de realizar cualquier cambio en la configuración de DCPMM. Una vez que el servidor se vuelva a configurar para la nueva configuración de DCPMM, el cliente puede crear una configuración de objetivo y restaurar los datos nuevamente a los DCPMM.

Windows

Dell EMC es compatible con el DCPMM de Intel con Microsoft Windows 2019 en modo de memoria y en modo de aplicación directa.

() NOTA: Mantenga Windows actualizado con las actualizaciones acumulativas mensuales.

Temas:

- · PMEM en modo de aplicación directa
- · Disco de PMEM con conjuntos de intercalación
- PMEM en modo de memoria
- · Solución de problemas y monitoreo de eventos de Windows

PMEM en modo de aplicación directa

En el modo de aplicación directa, Windows crea dos tipos de objetos de dispositivo para DCPMM:

- · Dispositivo INVDIMM físico
- · Disco de memoria persistente lógica

Los discos de memoria persistente lógica se crean después de crear espacios de nombres en los discos físicos de PMEM.

Cuando el sistema se inicia por primera vez en el sistema operativo, los dispositivos de PMEM se enumeran como dispositivos INVDIMM físicos en Dispositivos de memoria, en el administrador de dispositivos.



Figura 15. Dispositivos de memoria en el administrador de dispositivos

Después de configurar los discos de PMEM en PowerShell, los discos de memoria persistente lógica aparecen en el administrador de dispositivos.



Figura 16. Dispositivos de memoria en el administrador de dispositivos

Administración de discos de PMEM

Actualmente, Windows solo es compatible con un espacio de nombres por conjunto de intercalación (independientemente de la cantidad de dispositivos físicos en el conjunto de intercalación). La opción para intercalar DCPMM se puede seleccionar durante la creación de objetivos, como se describe en las configuraciones de modo de memoria y aplicación directa.

Los discos de PMEM se deben crear con la ayuda del comando "New-Pmemdisk" e ID de región pertinentes. Una vez que se configuran los discos de PMEM, los volúmenes de PMEM se pueden usar como discos normales.

Windows es compatible con los siguientes cmdlets de PowerShell para administrar la memoria persistente:

- Get-PmemDisk
 - Devuelve uno o más discos de memoria persistente lógica.
 - El objeto devuelto contiene información sobre el tamaño, el tipo de atomicidad, el estado y los dispositivos físicos subyacentes.
- Get-PmemPhysicalDevice
 - Devuelve uno o más dispositivos de memoria persistente física (NVDIMM).
 - El objeto devuelto contiene información sobre los tamaños, el RFIC, la ubicación del dispositivo y el estado/funcionamiento.
- New-PmemDisk
 - Crea un nuevo disco a partir de una región no utilizada determinada.
 - Escribe las etiquetas para crear el espacio de nombres y reconstruye las pilas de SCM para exponer el nuevo dispositivo lógico.
 - Parámetros opcionales:
 - FriendlyName le da un nombre descriptivo al disco de memoria persistente. El valor predeterminado es "PmemDisk<N>".
 - AtomicityType le permite configurar BTT. El valor predeterminado es "ninguno".
- Remove-PmemDisk
 - Quita el disco de memoria persistente determinado. Acepta la salida de Get-PmemDisk.
 - Elimina las etiquetas del espacio de nombres y, a continuación, reconstruye las pilas de SCM para quitar el dispositivo lógico.
 - Requiere confirmación del usuario, que se puede reemplazar con Force.
- · Get-PmemUnusedRegion
 - Devuelve las regiones de PMEM agregadas disponibles para aprovisionar un dispositivo lógico.
 - El objeto devuelto tiene una ID de región única, un tamaño total y una lista de dispositivos físicos que contribuyen a la región no utilizada.
- Initialize-PmemPhysicalDevice
 - Escribe ceros en el área de almacenamiento de etiqueta, escribe nuevos bloques de índice de etiqueta y, a continuación, reconstruye las pilas de SCM para reflejar los cambios.
 - Requiere confirmación del usuario, que se puede reemplazar con Force.
 - Este cmdlet está diseñado como un mecanismo de recuperación "de gran impacto". No se recomienda para el uso habitual.

Enumerar los discos físicos de PMEM y comprobar su estado

En la imagen a continuación, se muestra el uso del comando para enumerar todos los dispositivos físicos de PMEM y obtener su estado. La ubicación física proporciona la ubicación del DIMM en la placa base.

PS C:\Users\Administrator> Get-PmemPhysicalDevice									
DeviceId	DeviceType	HealthStatus	OperationalStatus	PhysicalLocation	FirmwareRevision	Persistent memory size	Volatile memory size		
1	008906320000 INVDIMM device	Healthy	{0k}	A7	102005375	126 GB	0 GB		
1001	008906320000 INVDIMM device	Healthy	{0k}	B7	102005375	126 GB	0 GB		
1011	008906320000 INVDIMM device	Healthy	{0k}	88	102005375	126 GB	0 GB		
11	008906320000 INVDIMM device	Healthy	{0k}	A8	102005375	126 GB	0 GB		
PS C:\Use RegionId 1 2 4 5	ers\Administrator> Get-PmemU TotalSizeInBytes DeviceId 	nusedRegion							

Figura 17. Enumerar los discos físicos de PMEM y su estado

NOTA: Si el estado no es En buen estado y el estado de funcionamiento no es En buen estado, el problema se debe rectificar antes de crear espacios de nombres. Los clientes pueden encontrarse este escenario si los DCPMM se usaron anteriormente con otro sistema operativo y se iniciaron con Windows sin sanearlos. Si se produce este problema, haga clic con el botón secundario, desinstale todos los dispositivos de memoria y los discos de memoria persistente del administrador de dispositivos, y busque cambios de hardware en Acción, en el administrador de dispositivos. Esto resuelve cualquier problema con la pila de controladores.

Crear discos de PMEM

PS C Crea Crea Crea Crea PS C	PS C:\Users\Administrator> New-PmemDisk -RegionId 1,2,4,5 Creating new persistent memory disk. This may take a few moments. Creating new persistent memory disk. This may take a few moments. Creating new persistent memory disk. This may take a few moments. Creating new persistent memory disk. This may take a few moments. PS C:\Users\Administrator> Get-PmemDisk									
Disk	Number Si	ze Health	Status	AtomicityType	CanBeRemoved	PhysicalDeviceIds	UnsafeShutdownCount			
4				None	Триа	/13	Λ			
ŝ	12	6 GB Health	עי אר	None	True	(11)				
6	12	6 GB Health	עי עו	None	True	{1001}	2			
7	12	6 GB Health	יי. וע	None	True	{1011}	2			
PS C:	:\Users\A	dministrato	or> get-	disk -Friendly	Name "Persis	tent memory disk"				
Numbe	er Friend	ly Name		2	Serial Number		HealthStatus	OperationalStatus	Total Size	Partition Style
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		-	20100001-00-	40-6-404-47-07-		0-1/	100 00	
4	Persis	tent memory	aisk		30100691809C	42aoca2404/DC9/e	Healthy	Online	126 GB	DALL
5	Persis	tent memory	dick		301000962eDC	270571eut4280762	Healthy	Online	126 68	DAL
7	Persis	tent memory	dick		3012000903031	Rd1b96dc74d9640b	Healthy	Online	126 08	DAL
	Let.212	cent memory	-uisk		501000902715	buibbouc/409640D	nearchy	UIIIIe	120 00	n/nn

Figura 18. Crear discos de PMEM

Quitar discos de PMEM

PS C:\Users\Administrator> Get-PmemD	PS C:\Users\Administrator> Get-PmemDisk Remove-PmemDisk									
his will remove the persistent memory disk(s) from the system and will result in data loss. Nemove the persistent memory disk(s)? Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y Nemoving the persistent memory disk. This may take a few moments.										
This will remove the persistent memory disk(s) from the system and will result in data loss. Remove the persistent memory disk(s)? (Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): A Removing the persistent memory disk. This may take a few moments. Removing the persistent memory disk. This may take a few moments. Removing the persistent memory disk. This may take a few moments. PS C:\Users\Administrator> Get-PmemDisk No C:\Users\Administrator> Get-PmemUnusedRegion										
RegionId TotalSizeInBytes DeviceId										
1 135291469824 {1} 2 135291469824 {1} 4 135291469824 {101} 5 135291469824 {101}										
PS C:\Users\Administrator> Get-PmemP	hysicalDevice									
DeviceId DeviceType	HealthStatus	OperationalStatus	PhysicalLocation	FirmwareRevision	Persistent memory size	Volatile memory size				
1 008906320000 INVDIMM device 1001 008906320000 INVDIMM device 1011 008906320000 INVDIMM device 11 008906320000 INVDIMM device	Healthy Healthy Healthy Healthy	{0k} {0k} {0k} {0k} {0k}	A7 B7 B8 A8	102005375 102005375 102005375 102005375 102005375	126 GB 126 GB 126 GB 126 GB	0 GB 0 GB 0 GB 0 GB				

Figura 19. Quitar discos de PMEM

Windows 2019 no es compatible con la creación de volúmenes redundantes en discos de PMEM mediante el VDS (servicio de disco virtual) de Windows.

Para crear volúmenes redundantes, utilice el método de espacios de almacenamiento.

Para obtener información sobre el método de espacios de almacenamiento, consulte: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/ storage/storage-spaces/deploy-standalone-storage-spaces.

Disco de PMEM con conjuntos de intercalación

A menudo, se pueden crear conjuntos de intercalación para hacer que varios dispositivos de memoria persistente se muestren como un solo disco lógico en el servidor de Windows. Para el disco de PMEM con el conjunto de intercalación establecido, se debe seleccionar "Intercalación de aplicación directa" durante la configuración del objetivo.

Creación de discos de PMEM con conjuntos de intercalación

Cuando el conjunto de intercalación está habilitado, el BIOS asigna una ID de región única para los DCPMM conectados al mismo procesador.

Deviceld	DeviceType	HealthStatus	OperationalStatus	PhysicalLocation	FirmwareRevision	Persistent memory size	Volatile memor size
1	008906320000 INVDIMM device	Healthy	{0k}	A7	102005375	126 GB	0 GB
1001	008906320000 INVDIMM device	Healthy	{0k}	87	102005375	126 GB	0 GB
1011	008906320000 INVDIMM device	Healthy	{0k}	88	102005375	126 GB	0 GB
11	008906320000 INVDIMM device	Healthy	{0k}	A8	102005375	126 GB	0 GB
PS C:\Us	ers\Administrator> Get-PmemU	nusedRegion					
RegionId	TotalSizeInBytes DeviceId						
1	270582939648 {1, 11}						



En el ejemplo anterior, se crearon dos conjuntos de intercalación: un conjunto de intercalación mediante las ranuras A7 y A8, y otro conjunto de intercalación mediante las B7 y B8.

También podemos crear un disco de PMEM mediante la ID de región.



Figura 21. Creación de discos de PMEM mediante la ID de región

PMEM en modo de memoria

Cuando el DCPMM de Intel se configura en modo de memoria, el sistema operativo lo ve como la memoria del sistema.

El tamaño de la memoria persistente se muestra como cero y el tamaño de memoria volátil cuenta como todo el tamaño de la DCPMM.

)eviceId	DeviceType		HealthStatus	OperationalStatus	PhysicalLocation	FirmwareRevision	Persistent memory size	Volatile memory size
	 008906320000 TNVDTMM	device	Healthy	{0k}	Δ7	102005375	о GB	126 GB
1001	008906320000 INVDIMM	device	Healthy	{0k}	B7	102005375	0 GB	126 GB
011	008906320000 INVDIMM	device	Healthy	{0k}	B8	102005375	0 GB	126 GB
11	008906320000 INVDIMM	device	Healthy	{0k}	A8	102005375	0 GB	126 GB
PS C:\Use PS C:\Use	ers\Administrator> Ge ers\Administrator> _	t-PmemU	nusedRegion					

Figura 22. PMEM en modo de memoria

Solución de problemas y monitoreo de eventos de Windows

Si alguno de los dispositivos físicos o dispositivos lógicos de PMEM no funciona correctamente, se sugiere verificar el registro de eventos de Windows.

Para ver los registros, abra el visor de eventos y navegue a: Registros de servicios y aplicaciones > Microsoft > Windows

Los nombres de todos los controladores de memoria persistente comienzan con "PersistentMemory".

Todos los errores de tiempo de ejecución se registran en el registro "Operacional". Este registro captura la operación completa del dispositivo físico de PMEM (NVDIMM) y el dispositivo lógico de PMEM (PMEMDisk).

🛃 Event Viewer File Action View Help							- 🗆 X
🔶 🤿 🔁 📰 🛛 🖬							
> 🖺 Ntfs 🔷	Operational Number of ev	ents: 1,750				Act	ions
> MTLM	Level	Date and Time	Source	Event ID	Task Categor ^	Op	erational 🔺
> OneX	(i) Information	4/23/2019 7:54:59 AM	PersistentMemory-PmemDis	c 203	None	1	Open Saved Log
> OOBE-Machine-DUI	Error	4/23/2019 7:54:59 AM	PersistentMemory-PmemDis	c 215	None	5	Create Custom Vie
> 🛗 OtpCredentialProvider	Error	4/23/2019 7:54:59 AM	PersistentMemory-PmemDisl	c 215	None	1	Increase Constants Min
> 🧮 PackageStateRoaming	(i) Information	4/23/2019 7:54:59 AM	PersistentMemory-PmemDisl	c 203	None	_	import Custom vie
> 🧮 Partition	(i) Information	4/23/2019 7:54:59 AM	PersistentMemory-PmemDisl	c 203	None		Clear Log
> 🧮 PerceptionRuntime	(i) Information	4/23/2019 7:54:59 AM	PersistentMemory-PmemDisl	c 203	None	7	Filter Current Log
> PerceptionSensorDataSe	 Information 	4/23/2019 7:54:59 AM	PersistentMemory-PmemDis	c 203	None	100	Properties
PersistentMemory-Nvdi	Error	4/23/2019 7:54:32 AM	PersistentMemory-PmemDis	c 210	None	-	Disphielog
Operational	(i) Information	4/23/2019 7:54:28 AM	PersistentMemory-PmemDis	c 203	None		Disable Log
Persistentiviemory-Pmei	(i) Information	4/23/2019 7:54:28 AM	PersistentMemory-PmemDis	c 203	None	88	Find
	Information	A/30/3010 7.54.30 ANA	Derrictenth Asmony DreemDid	, 202	None		Save All Events As
Certification							Attach a Task To th
Operational	Event 210, PersistentMemory	-PmemDisk			×		View 🕨
> Policy-based QoS	General Details						Defeet
> 🧮 PowerShell					^	G	Kerresh
> PowerShell-DesiredState	Some physical memory I	ocations on persistent me	mory disk {ede3c051-5d96-4a6	7-8916-a7f247dfa98	9} ^	?	Help 🕨
> PrimaryNetworkIcon	are corrupt. In order to p	rotect your computer, Wi	ndows will not access those loc	ations and you may		Eve	nt 210. PersistentMe 🔺
> PrintBRM	isee failures trying to read	or write to your data. Co	ntact your hardware vendor to i	earn what recoverv		1	Event Desperties
Princervice	Log Name: Micro	soft-Windows-Persistent	Memory-PmemDisk/Operation	al			Event Properties
Program-Compatibility-	Source: Persis	tentMemory-PmemDi: L	.ogged: 4/23/2019 7:54:	32 AM			Attach Task To Thi
> Program company	Event ID: 210	1	ask Category: None			6	Сору
> 📔 PushNotifications-Platfc	Level: Error	k	(eywords:				Save Selected Even
> 🧮 Rdms-UI	User: SYST	EM (Computer: Administrator4	3.welabs.com			Refrech
> 🧮 ReadyBoost	OnCode: Info						Kerrean
ReFS Y					~		Help
]]					1	

Figura 23. Solución de problemas y monitoreo de eventos de Windows



Identifique y configure el dispositivo de memoria persistente

Enumeración de dispositivos de DCPMM

Para enumerar todos los dispositivos físicos en el sistema, ejecute el comando ndctl list -DHi

Crear espacio de nombres

La configuración de los espacios de nombres decidirá la cantidad de memoria que el usuario desea exponer al sistema operativo.

Para configurar el espacio de nombres, ejecute el siguiente comando:

ndctl create-namespace

Se debe ejecutar el siguiente comando para cada región creada cuando se crearon los objetivos para el sistema: ndctl create-namespace -r regionX

Después de crear espacios de nombres, se muestran todos los espacios de nombres mediante el siguiente comando: ndctl list -N

Para correlacionar un espacio de nombres con un dispositivo pmem, utilice el siguiente comando: lsblk

() NOTA: Asegúrese de eliminar todos los espacios de nombres antes de replanificar los DCPMM. La replanificación incluye la migración de DCPMM, la extracción y la reconfiguración entre la memoria y el modo de aplicación directa

Montar un sistema de archivos en un dispositivo de espacio de nombres

Después de ver los dispositivos de PMEM en la carpeta /device, monte los sistemas de archivos mediante los siguientes comandos: mkfs.xfs -f /dev/pmemX

(X es un número natural entre 0 y el número de dispositivos lógicos de PMEM)

mkdir /mnt/pmemX
mount -o dax /dev/pmemX /mnt/pmemX

Para escribir datos en el dispositivo, ejecute el siguiente comando:

```
cd /mnt/pmemX
echo "Hello World" >>test.txt
```

Restablezca el sistema y los datos deberían persistir después del ciclo de apagado y encendido.

Eliminar espacios de nombres

El espacio de nombres se puede eliminar mediante el comando NDCTL:

ndctl destroy-namespace <namespace>

<namespace> es el nombre del dispositivo namespaceX.Y que se puede recuperar mediante el siguiente comando:

ndctl list -N

Para eliminar todos los espacios de nombres del sistema, es posible que deba enviar el comando varias veces.

(i) NOTA: La reconfiguración del objetivo o la región desde la configuración del BIOS eliminará automáticamente todo el espacio de nombres del sistema.

Utilidad de administración

Las distribuciones de Linux utilizan la herramienta nativa ndctl para administrar dispositivos no volátiles.

Para obtener una lista completa de comandos y sintaxis, consulte el recurso de código abierto pmem.io.

Comprobar el estado del DCPMM

El siguiente comando de NDCTL muestra el estado de cada DCPMM instalado en el sistema:

ndctl list -DHi

La información de estado incluye:

Tabla 6. Información de estado

Campos de estado	Comment (Comentario)
Estado general	Crítico, No crítico, En buen estado
Temperatura de DIMM	En grados C
Porcentaje de repuesto/porcentaje de vida útil	En %
Temperatura de alarma configurada por el usuario	Umbral de temperatura de la controladora inteligente para alarma
Repuestos de alarma configurados por el usuario	Umbral de repuestos inteligentes para alarma
Estado de apagado	Contaminado o Limpio. Determina si los datos se limpiaron correctamente en el dominio persistente durante el ciclo de apagado y encendido anterior.

Errata de Linux

1 Si se produce un error que no se puede corregir en la región de metadatos temprana del DCPMM, el sistema puede entrar en un loop infinito y no responder cuando se inicia a Linux.

Solución alternativa: inicie con "modprobe.blacklist=nd_pmem" en la línea de comandos del kernel para detener el consumo del error y habilitar el progreso de arranque. Luego, espere un tiempo suficiente para que la función de limpieza del rango de direcciones limpie la memoria e identifique la ubicación de la dirección defectuosa, a fin de asignarla en arranques futuros.

2 El arranque de Linux falla al modo de emergencia cuando el DCPMM está configurado para el montaje automático durante el arranque en fstab. **Solución alternativa:** agregue "*x-systemd.device-timeout=0*" a las opciones de montaje para la partición de PMEM en fstab.

Por ejemplo: /dev/pmem5 /mnt/somedir ext4 al valor predeterminado, x-systemd.device-timeout=0,dax 0 2

3 El BIOS de Dell no es compatible con el arranque desde DCPMM. Algunas distribuciones de sistemas operativos de Linux (Red Hat Enterprise Linux 7.6, Red Hat Enterprise Linux 8.0) ofrecen una compatibilidad temprana con esta función, pero el BIOS de Dell no es compatible con esta función.

Solución alternativa: ninguna.

VMware ESXi

Dell EMC es compatible con DCPMM de Intel desde vSphere 6.7 EP10 (compilación n.º 13981272) y versiones posteriores. El soporte está disponible para el modo de memoria de DCPMM de Intel y los modos de aplicación directa.

Los detalles del inventario de memoria persistente están disponibles como parte del cliente de host. Consulte **Administración de la memoria persistente** en **Administración de host único de vSphere: cliente de host de VMware**, que detalla los datos de memoria persistentes que se presentan al usuario.

En las siguientes secciones, se explica cómo ESXi muestra los detalles de la memoria persistente en diferentes modos de funcionamiento.

Temas:

- · PMEM en modo de aplicación directa
- PMEM en modo de memoria
- Estado de PMEM
- · Mantenimiento y solución de problemas de ESXi

PMEM en modo de aplicación directa

Inicie sesión en el cliente host con las credenciales de ESXi. Navegue a **Almacenamiento > Memoria persistente** para ver los módulos de memoria persistente, los conjuntos de intercalación creados y los espacios de nombres que se crean en ESXi.

mware' Esxi''					rott@	I▼ I Help ▼ I Q Search
Navigator	I • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- Storage				
← [] Host Manage Monitor	Datastores Adapters	Devices Persiste	nt Memory			(O Search
Virtual Machines Storage	Interleave sets Namespaces	ID	~ Capacity	~ Free	~ Health	v v
2 Metworking	0x101 0x101 0x1001	126 GB 126 GB 126 GB	0B 0B 0B	Normal Normal Normal		
		0x1101	126 GB	0.8	Normal	4 items

Figura 24. Módulos de memoria persistentes ocupados en el sistema

Navigator		- Storage				
Host Manage	Datastores Adapters	Devices Persistent	Memory			
Monitor	Modules Interleave sets	C Refresh				Q Search
Virtual Machines	4 Namespaces	ID	~ Capacity	~ Free	~ State	~ NVDIMMs
Networking	3	1	126 GB	0.8	Active	0x1
Checkloning		2	126 GB	0.8	Active	0x101
		4	126 GB	0.8	Active	0x1001
		5	126 GB	08	Active	0x1101

Figura 25. Cantidad de conjuntos de intercalación creados en el sistema

La cantidad de conjuntos de intercalación se crean en función de la opción "intercalación" seleccionada durante la creación del objetivo. Cuando se selecciona **Intercalado**, la cantidad de conjuntos de intercalación expuesta será igual al número de zócalos de CPU en el sistema. Cuando se establece en **No intercalado**, los conjuntos de intercalación individuales se crean para cada módulo de DCPMM. A diferencia de Linux, ESXi crea espacios de nombres automáticamente en los conjuntos de intercalación expuestos.

mware [,] ESXi [*]						root@
Navigator E	he-	- Storage				
▼ 🗒 Host	Datastores Adapters	Devices Persistent Memory				
Manage Monitor	Modules Interleave sets	📑 Delete 🔥 Reboot hos	t C Refresh			Q Search
Storage	Namespaces	Name	 Capacity 	~ Health	v State	✓ Interleave Set ✓
Networking		VMW-PMemNS-1	126 GB	Normal	In use	t
		VMW-PMemNS-2	126 GB	Normal	In use	2
		VMW-PMemNS-4	126 GB	Normal	In use	4
		VMW-PMemNS-5	126 GB	Normal	In use	5
						4 items

Figura 26. Espacios de nombres creados en ESXi de los conjuntos de intercalación expuestos

Después de crear los espacios de nombres, ESXi crea automáticamente un área de almacenamiento de datos pMem y la monta como un almacén de datos para que los usuarios la consuman.

vmware' Esxi"			root@	Q Search -
"T Navigator	PMemDS-b4fcdf97-7a25-444	15-9ebf-9e3d77f1c0a2		
Constant Section	Register a VM Contact PMemDS- Type: Hostic: Virtual Machin	Hore browser 15 Increase capacity	970A/0E USED: 497.2.08	FREE 0.70 68 99% CAPACITY 003.88 68

Figura 27. Almacén de datos de PMEM

PMEM en modo de memoria

Cuando el DCPMM de Intel está configurado en modo de memoria, ESXi lo ve como la memoria del sistema.

NOTA: Los detalles de inventario en el cliente HTML de vSphere no estarán disponibles si el DCPMM de Intel está establecido en modo de memoria. No hay ningún almacén de datos creado en modo de memoria, ya que ESXi los crea en el modo de aplicación directa de DCPMM de Intel.

Estado de PMEM

ESXi proporciona varios estados para PMEM, como "Se requiere mantenimiento", "Pérdida de todos los datos" y "Normal".

ESXi informa el estado de los DCPMM específicos como "Se requiere mantenimiento" cuando se produce un error de estado.

vmware [,] ESXi ^{,,}						Build 1.	30.0.9951661 root@ 100000000 -		
🕆 Navigator 🛛		Storage							
▼ 🗒 Host	Datastores Adapters	Devices Persisten	t Memory						
Manage Monitor	Modules Interleave sets	C Refresh							
Virtual Machines	Namespaces	ID	 Capacity 	×	Free	~	Health		
Networking		Ox1	126 GB		0 B		Maintenance needed		
2		0x1001	126 GB		0 B		Normal		
		0x1101	126 GB		0 B		Normal		
		0x101	0.8		0.8		Normal		

Figura 28. Advertencia de estado de PMEM

ESXi informa el estado de los DCPMM específicos como "Pérdida de todos los datos" cuando se produce un error fatal.

vmware [,] ESXi [*]				Build 1.	30.0.9951661 root@ 1000000000 ~
🕆 Navigator 🗆		Storage			
✓ ☐ Host Manage	Datastores Adapters (Devices Persistent Mer	nory		
Monitor	Modules	C Refresh			
Virtual Machines Storage	Namespaces	ID ~	Capacity ~	Free	Health
Networking		Ox1	126 GB	0 B	Normal
		0x1001	126 GB	0.8	Normal
		0x1101	126 GB	0 B	Normal
		0x101	0.8	0.8	All data loss

Figura 29. Error de varios bits de PMEM

Mantenimiento y solución de problemas de ESXi

- (i) NOTA: Recorra /var/log/vmkernel.log para ver si se informan errores o advertencias relacionados con la memoria persistente. Las entradas de registro relacionadas con la memoria persistente se anexarían con "NVD" y/o "IntelNVDimm"
- · La configuración de Intel DCPMM en modo de memoria muestra una reducción de la memoria del sistema en el BIOS del sistema.
 - Por ejemplo, una configuración del sistema con 4* DCPMM de Intel de 128 GB configurada en el modo de memoria proporciona una memoria del sistema de 504 GB en lugar de 512 GB.
 - Es para reservar espacio para metadatos.
- · El almacén de datos de PMEM no se monta automáticamente en ESXi.
 - Consulte /var/log/vmkernel.log y verifique si hay errores relacionados con asas de DIMM 'shut down counter'.
 - Cuando se produce un error crítico en cualquiera de los DCPMM de Intel, ESXi no monta el almacén de datos.
- El arranque de ESXi demora más cuando los DCPMM de Intel se configuran como aplicación directa no intercalada.
 - Puede demorar de 70 a 80 segundos por conjunto entrelazado hasta 2 horas, según la capacidad, la configuración y el número de zócalos. Este es un comportamiento esperado debido a los ARS realizados en cada conjunto de intercalación de DCPMM de manera secuencial. El registro de Vmkernel puede contener entradas similares a "Intentar asignar cero bytes, asignando 1 byte". Estos mensajes se pueden ignorar con seguridad.
- Si los DCPMM contienen un error crítico, la GUI del cliente de host de ESXi (cliente HTML) no responde cuando el usuario pasa a la sección de memoria persistente, en Almacenamiento. El servidor de host no responde cuando lee el rango de direcciones de región de PMEM con el error crítico. Para obtener más información, consulte el artículo de la base de conocimientos de VMware 70661: https:// kb.vmware.com/s/article/70661.
- En ESXi, Windows, como sistema operativo invitado, no muestra el dispositivo de memoria de clase de almacenamiento en el administrador de dispositivos para los dispositivos de PMEM conectados a la máquina virtual (VM).

El BIOS virtual para la VM oculta el dispositivo del administrador de dispositivos. El usuario puede usar los cmdlets de PowerShell para ver los dispositivos de PMEM conectados a los sistemas operativos huésped de Windows que se ejecutan en ESXi.

- La utilidad 'esxtop' en ESXi expone algunos contadores de rendimiento ficticios cuando los DCPMM se configuran en el sistema. Es
 posible que los nombres de los contadores se muestren como "Acierto de caché", "Error de caché", "nBuffers", "Intervalo de vaciado".
 Estos son contadores de rendimiento ficticios y no funcionalidades asociadas con él.
- ESXi muestra una mayor cantidad de nodos de NUMA en sistemas configurados con DCPMM en el modo de aplicación directa. Este es un comportamiento esperado, ya que los nodos de NUMA se crean para rangos de direcciones volátiles y no volátiles. Los rangos de direcciones no volátiles se muestran como 0 MB.
- ESXi registra una advertencia en el registro de VMkernel: "No se puede registrar el sistema de archivos de PMEM para las notificaciones de APD". Esta entrada de registro se puede ignorar con seguridad, ya que el plug-in de APD (todas las rutas caídas) de PSA (arquitectura de almacenamiento con capacidad para conectarse) no es compatible con los volúmenes de tipo PMEM. Para obtener más información, consulte el artículo de la base de conocimientos de VMware 2145444: https://kb.vmware.com/s/article/ 2145444.

Diagnósticos del sistema

Los diagnósticos del sistema en Lifecycle Controller no prueban el DCPMM de Intel en el modo de aplicación directa para evitar destruir datos del cliente.

(i) NOTA: No se recomiendan los diagnósticos del sistema para investigar las fallas de DCPMM de Intel en el modo de memoria, debido a que el tiempo de prueba es muy prolongado.

Actualización del firmware

Actualización de DUP de Dell

Descargue el DUP de DCPMM en www.dell.com/support/drivers.

(i) NOTA: Asegúrese de que el BIOS esté actualizado a la versión más reciente antes de aplicar el DUP de DCPMM.

- 1 Inicie el sistema operativo y ejecute el paquete de DUP.
 - a En un sistema con Windows, haga doble clic en el archivo de DUP .exe. Reinicie el sistema y el DUP se ejecutará automáticamente.
 - b En un sistema con Linux:
 - 1 Vaya a la carpeta que contiene el archivo bin de DUP
 - 2 Otorgue permisos de lectura y escritura al archivo bin de DUP (Chmod 777)
 - 3 Ejecute el archivo bin de DUP (./)
- 2 Si no puede acceder a los sistemas operativos, inicie sesión en iDRAC. Navegue a **Mantenimiento > Actualización del sistema** y actualice e instale el archivo **.exe** descargado del sitio de soporte de Dell.

🕆 Dashboard	System V	🛢 Storage 🗸	\blacksquare Configuration \checkmark	Maintenance	e∨ 🌼 iDR/	AC Settings \checkmark
Maintena	ance					
Lifecycle Log	Job Queue	System Update	System Event Log	Troubleshooting	Diagnostics	SupportAssist
Manual Update	Automatic U	pdate RollBack				
Manual Update						
Location Type			Local			
Single Upda	te Location					
Update Path*			Choose File No	file chosen		
			Upload			

Figura 30. Actualización del sistema mediante iDRAC

- 3 El sistema se reiniciará automáticamente y realizará un flash del firmware mediante Lifecycle Controller. Habrá varios reinicios.
- 4 El firmware también se puede actualizar mediante Lifecycle Controller:
 - a Inicie Lifecycle Controller (LC) durante el arranque.
 - b Inicie la "Actualización de firmware" desde Lifecycle Controller.
 - c Seleccione el servidor FTP o la unidad local que aloje el DUP descargado e inicie la actualización.
 - d La actualización de DUP se realiza en etapas en LC.

Para obtener más información sobre la actualización de firmware mediante Lifecycle Controller, consulte: Lifecycle Controller User's Guide available at www.dell.com/idracmanuals.