Latitude 5320

Servicehandbok



Regleringsmodell: P138G/P139G Regleringstyp: P138G001/P139G001 January 2021 Rev. A00

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

(i) OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

MARNING: En VARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

© 2021 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Innehåll

Säkerhetsanvisninger. 6 Arbeta inuti datorn. 6 När du har arbetat inuti datorn. 10 apitel 2: Ta bort och installera komponenter. 11 Rekommenderade verktvg. 12 Rekommenderade verktvg. 12 Katrukta. 12 Huvudkomponenter i systemet. 15 SiM-kortsfäcket. 16 Installera SiM-kortsfäcket. 17 Installera SiM-kortsfäcket. 17 MicroSD-kortet. 15 Ta bort Nick-SD-kortet. 15 Instellera micro-SD-kortet. 15 Kåpen. 22 Ta bort baskåpan. 22 Instellera baskåpan. 22 Försktighetsåtgärder gällande litumjonbatterier. 22 Försktighetsåtgärder gällande litumjonbatterier. 22 Installera batteriet. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Ta bort WUAN-kortet. 22 Ta bort WLAN-kortet. 22 Ta bort WLAN-kortet. 22 Rekortes.	apitel 1: Arbeta med datorn	
Arbeta inuti datorn	Säkerhetsanvisningar	6
När du har arbetat inuti datorn. 10 apitel 2: Ta bort och installera komponenter. 12 Rekommenderade verktyg. 12 Skruvilsita. 15 Huvudkomponenter i systemet. 16 Ta bort SIM-kortsfacket. 16 Installera SIM-kortsfacket. 17 MicroSD-kort. 16 Ta bort mikro-SD-kortet 16 Installera micro-SD-kortet 17 Kåpan. 22 Installera baskåpan. 22 Forsiklighetsåtgärder gällande litumjonbatterier. 22 Forsiklighetsåtgärder gällande litumjonbatterier. 22 Ta bort WLAN-kortet. 22 Installera baskåpan. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Installera M.2 2280 SSD-disken. 32 Installera M.2 2280 SSD-disken. 33 Installera M.2 2280 SSD-disken. <th>Arbeta inuti datorn</th> <th>6</th>	Arbeta inuti datorn	6
apitel 2: Ta bort och installera komponenter. 12 Rekommenderade verktyg. 12 Skruvilsta. 12 Huvudkomponenter i systemet. 15 Silv-korthällare. 16 Ta bort SIM-kortsfacket. 16 Installera SIM-kortsfacket. 16 Installera SIM-kortsfacket. 17 MicroSD-kort 17 Ta bort mikro-SD-kortet. 17 Installera micro-SD-kortet. 17 Kåpan. 20 Ta bort baskåpan. 22 Forsiktighetsåtgärder gälande litumjonbatterier. 22 Ta bort baskåpan. 22 Istallera baskåpan. 22 Istallera bastköpen. 22 Ta bort batteriet. 22 Istallera batteriet. 22 Istallera batteriet. 22 Istallera WLAN-kortet. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Installera MLAN-kortet. 22	När du har arbetat inuti datorn	10
Rekommenderade verktyg. 12 Skruvlista. 12 Huvukkomponenter i systemet. 16 Ta bort SIM-kortsfacket. 16 Installera SIM-kortsfallare. 17 MicroSD-kort. 18 Ta bort mikro-SD-kortet. 16 Installera micro-SD-kortet. 16 Installera micro-SD-kortet. 17 Kåpan. 20 Ta bort baskåpan. 20 Installera baskåpan. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Installera MV.2 2280 SSD-disken. 30 Ta bort WVAN-kortet. 22 Installera MV.2 22	apitel 2: Ta bort och installera komponenter	12
Skruvlista. 12 Huvudkomponenter i systemet. 16 SIM-kortsfacket. 16 Ta bort SIM-kortsfacket. 16 Installera SIM-kortshällare. 17 MicroSD-kort. 18 Installera SIM-kortshällare. 17 MicroSD-kort. 18 Installera micro-SD-kortet. 18 Installera micro-SD-kortet. 19 Kåpan. 20 Ta bort baskåpan. 22 Forsiktighetsåtgårder gällande litiumjonbatterier. 22 Forsiktighetsåtgårder gällande litiumjonbatterier. 22 Ta bort baskåpan. 22 Installera busteriet. 22 Installera busteriet. 22 Installera busteriet. 22 VLAN-kort. 22 Ta bort WLAN-kortet. 22 Ta bort WLAN-kortet. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Installera MLAN-kortet. 22 Installera MLAN-kortet. 22 Installera MLAN-kortet. 22 Installera MLAN-kortet. 26 <td>Rekommenderade verktyg</td> <td></td>	Rekommenderade verktyg	
Huvudkomponenter i systemet. 16 SIM-korthällare. 16 Ta bort SiM-kortsfacket. 16 Installera SiM-kortshållare. 17 MicroSD-kort. 18 Ta bort mikro-SD-kortet. 16 Installera micro-SD-kortet. 16 Installera micro-SD-kortet. 16 Installera micro-SD-kortet. 16 Ta bort baskåpen. 22 Ta bort baskåpen. 22 Forsiktighetsåtgårder gållande litiumjonbatterier. 22 Ta bort batteriet. 22 Installera baskåpan. 22 Installera batteriet. 22 Installera batteriet. 22 Installera batteriet. 22 Installera batteriet. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Installera WLAN-kortet. 22 Installera WVAN-kortet. 25 Installera WVAN-kortet. 26 Mukalera ML 2280 SSD-disken. 26 Installera MVAN-kortet. 26 Installera ML 2280 SSD-disken. 37 Sta tillbaka SSD-fäst	Skruvlista	
SIM-korthållare. 16 Ta bort SIM-kortsfacket. 16 Installera SIM-kortsfacket. 16 Installera SIM-kortsfacket. 16 Ta bort mikro-SD-kortet. 18 Installera micro-SD-kortet. 18 Kåpan. 20 Ta bort baskåpan. 20 Ta bort baskåpan. 22 Försiktighetsåtgärder gälande litiumjonbatterier. 22 Ta bort baskåpan. 22 Ta bort baskåpan. 22 Ta bort baskåpan. 22 Försiktighetsåtgärder gälande litiumjonbatterier. 22 Ta bort batteriet. 22 Installera batteriet. 22 VLAN-kort. 25 Ta bort WLAN-kortet. 26 Installera WLAN-kortet. 27 Installera WLAN-kortet. 27 Installera WVAN-kortet. 27 Installera WVAN-kortet. 27 Installera MVA 2280 SSD-disken. 37 Installera M.2 2230 SSD-disken. 37 Installera M.2 2230 SSD-disken. 37 Ta bort Högtalarna. 33 Installera högtalarna.	Huvudkomponenter i systemet	
Ta bort SIM-kortsfacket	SIM-korthållare	
Installera SIM-kortshållare. 17 MicroSD-kort 18 Ta bort mikro-SD-kortet. 18 Installera micro-SD-kortet. 15 Kåpan. 20 Ta bort baskåpan. 22 Ta bort baskåpan. 22 Batteriet. 22 Försiktighetsåtgårder gällande litiumjonbatterier. 22 Ta bort batteriet. 22 Installera baskåpan. 22 Ta bort batteriet. 22 Installera baskåpan. 22 Ta bort batteriet. 22 Installera baskåpan. 22 Ta bort batteriet. 22 Installera batteriet. 22 Installera batteriet. 22 Installera WLAN-kortet. 26 WWAN-kortet. 26 Installera WUAN-kortet. 27 Ta bort WWAN-kortet. 26 Halvledarenhet. 22 Ta bort M.2 2280 SSD-disken. 30 Ta bort M.2 2280 SSD-disken. 37 Installera M.2 220 SSD-disken. 32 Ta bort högtalarna. 33 Ta bort högtalarna. </td <td>Ta bort SIM-kortsfacket</td> <td>16</td>	Ta bort SIM-kortsfacket	16
MicroSD-kort 16 Ta bort mikro-SD-kortet 16 Installera micro-SD-kortet 17 Kåpan 20 Ta bort baskåpan 20 Installera baskåpan 20 Installera baskåpan 22 Batteriet 22 Försiktighetsåtgårder gällande litiumjonbatterier 22 Ta bort batteriet 22 Installera batteriet 22 Installera batteriet 22 Ta bort WLAN-kortet 22 Ta bort WLAN-kortet 22 Installera WWAN-kortet 22 Installera ML 2280 SSD-disken 32 Installera M.2 2280 SSD-disken 33 Ta bort M 2 2280 SSD-disken 32 Installera M.2 2280 SSD-disken 32 Installera M.2 2280 SSD-disken 32 Installera M.2 2280 SSD-disken 32 Installera högtalarna 33 Installera högtalarna 33	Installera SIM-kortshållare	
Ta bort mikro-SD-kortet 18 Instailera micro-SD-kortet 19 Kåpan 20 Ta bort baskåpan 20 Instailera baskåpan 21 Batteriet 22 Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier 22 Ta bort batteriet 22 Installera WLAN-kortet 22 Installera WLAN-kortet 22 Installera WLAN-kortet 22 Installera WUAN-kortet 22 Installera WWAN-kortet 22 Ta bort MV2 2280 SSD-disken 22 Installera M.2 2230 SSD-disken 33 Installera M.2 2230 SSD-disken 32 Installera M.2 2230 SSD-disken 32 Högtalare 32 Ta bort högtalarna 32 Installera A.2 2230 SSD-disken 32 Installera A.2 230 SSD-disken 32 <t< td=""><td>MicroSD-kort</td><td></td></t<>	MicroSD-kort	
Installera micro-SD-kortet .16 Kåpan .20 Ta bort baskåpan .20 Installera baskåpan .21 Batteriet .22 Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier .22 Ta bort batteriet .22 Installera baskåpan .22 Ta bort batteriet .22 Ta bort batteriet .22 Installera WLAN-kortet .26 Installera WLAN-kortet .26 WWAN-kort .27 Ta bort WWAN-kortet .27 Installera WWAN-kortet .26 Halvedarenhet .26 Ta bort M.2 2280 SSD-disken .36 Installera M.2 2280 SSD-disken .37 Installera M.2 2280 SSD-disken .37 Sätta tillbaka SSD-fästen angen .32 Hädytelarea .33 Ta bort högtalarna .34 Högtalare .33 Ta bort högtalarna </td <td>Ta bort mikro-SD-kortet</td> <td></td>	Ta bort mikro-SD-kortet	
Kåpan.20Ta bort baskåpan.21Batteriet.22Batteriet.22Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier.23Ta bort batteriet.22Installera batteriet.22Installera batteriet.22Installera batteriet.22Installera batteriet.22Installera batteriet.22Installera batteriet.22Installera WLAN-kortet.25Ta bort WLAN-kortet.26WWAN-kortet.27Installera WLAN-kortet.27Installera WLAN-kortet.27Installera WWAN-kortet.27Installera WWAN-kortet.27Installera WWAN-kortet.22Ta bort M.2 2280 SSD-disken.26Installera M.2 2280 SSD-disken.36Installera M.2 2280 SSD-disken.36Ta bort H.2 2230 SSD-disken.37Installera M.2 2230 SSD-disken.32Högtalare.33Ta bort högtalarna.32Högtalare.33Ta bort högtalarna.34Fläkt.36Ta bort högtalarna.36Installera högtalarna.36Installera högtalarna.36Installera högtalarna.36Installera högtalarna.36Installera högtalarna.36Installera högtalarna.36Installera kiyflänsen.36Installera kiyflänsen.36Installera kiyflänsen.36Installera kiyflänsen.36	Installera micro-SD-kortet	
Ta bort baskåpan	Kåpan	
Installera baskåpan.2Batteriet.23Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier.23Ta bort batteriet.22Installera batteriet.22Installera batteriet.24WLAN-kort.25Ta bort WLAN-kortet.26Installera WLAN-kortet.26WWAN-kort.27Ta bort WWAN-kortet.27Ta bort WWAN-kortet.27Installera WWAN-kortet.27Installera WWAN-kortet.26Wildearenhet.22Ta bort M.2 2280 SSD-disken.26Installera M.2 2280 SSD-disken.36Ta bort M.2 2230 SSD-disken.37Installera M.2 2230 SSD-disken.37Sätta tillbaka SSD-fäststången.33Ta bort högtalarna.33Installera M.3.34Fläkt.36Ta bort högtalarna.36Ta bort högtalarna.36Installera Alfiten.36Ta bort kjflänsen.36Ta bort kjflänsen.36Ta bort kjflänsen.36Ta bort kjflänsen.36Ta bort kjflänsen.36Ta bort kjflänsen.36Ta bort kyflänsen.36Ta bort kyflänsen <t< td=""><td>Ta bort baskåpan</td><td></td></t<>	Ta bort baskåpan	
Batteriet23Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier23Ta bort batteriet22Installera batteriet22WLAN-kort25Ta bort WLAN-kortet26Installera WLAN-kortet26WWAN-kort27Ta bort WWAN-kortet27Installera WWAN-kortet27Installera WLAN-kortet27Installera WWAN-kortet27Installera WWAN-kortet27Installera WWAN-kortet26Halvledarenhet22Ta bort M.2 2280 SSD-disken29Installera M.2 2280 SSD-disken36Ta bort M.2 2230 SSD-disken37Installera M.2 2230 SSD-disken37Installera M.2 2230 SSD-disken33Installera M.3 2230 SSD-disken33Installera M.3 2230 SSD-disken33Installera M.3 2230 SSD-disken33Installera M.3 3334Fläkt.36Ta bort högtalarna33Installera A.3 436Installera Ingitalera36Installera Ingitalera36Installera Kylflänsen36Installera Kylflänsen36Installera Kylflänsen35Moderkort35	Installera baskåpan	
Försiktighetsåtgårder gällande litiumjonbatterier.22Ta bort batteriet.22Installera batteriet.22Installera batteriet.24WLAN-kort25Ta bort WLAN-kortet.25Installera WLAN-kortet.26WWAN-kort.27Ta bort WWAN-kortet.27Installera WLAN-kortet.27Installera WUAN-kortet.27Installera WWAN-kortet.27Installera WWAN-kortet.27Installera WWAN-kortet.26Halvledarenhet.26Ta bort M.2 2280 SSD-disken26Installera M.2 2280 SSD-disken30Ta bort M.2 2280 SSD-disken30Ta bort M.2 2230 SSD-disken31Installera M.2 2230 SSD-disken32Högtalare.33Installera M.2 2230 SSD-disken32Högtalare.33Installera M.2 2230 SSD-disken32Högtalare.33Installera M.334Fläkt.36Ta bort högtalarna.36Installera högtalarna.36Installera fläkten.36Installera fläkten.36Installera fläkten.36Installera fläkten.36Ta bort kylflänsen.36Installera kylflänsen.35Moderkort.35	Batteriet	
Ta bort batteriet. 22 Installera batteriet. 24 WLAN-kort. 25 Ta bort WLAN-kortet. 26 Installera WLAN-kortet. 26 WWAN-kort. 27 Ta bort WWAN-kortet. 27 Ta bort WWAN-kortet. 27 Installera WWAN-kortet. 26 Halvledarenhet. 22 Ta bort M.2 2280 SSD-disken. 26 Installera M.2 2280 SSD-disken. 37 Installera M.2 2230 SSD-disken. 37 Installera M.2 2230 SSD-disken. 32 Högtalare. 33 Ta bort högtalarna. 33 Installera högtalarna. 33 Installera högtalarna. 36 Install	Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier	
Installera batteriet24WLAN-kort25Ta bort WLAN-kortet26Installera WLAN-kortet26WWAN-kort27Ta bort WWAN-kortet27Installera WWAN-kortet27Installera WWAN-kortet26Halvledarenhet26Ta bort M.2 2280 SSD-disken29Installera M.2 2280 SSD-disken30Ta bort M.2 2230 SSD-disken37Installera M.2 2230 SSD-disken37Installera M.2 2230 SSD-disken37Installera M.2 2230 SSD-disken37Installera M.2 230 SSD-disken37Sätta tillbaka SSD-fäststången32Högtalare33Ta bort högtalarna34Fläkt.36Ta bort högtalarna36Installera fläkten36Installera fläkten36Installera fläkten38Ta bort kylflänsen38Installera kylflänsen38Installera kylflänsen38Installera kylflänsen39Moderkort39	Ta bort batteriet	
WLAN-kort 25 Ta bort WLAN-kortet 25 Installera WLAN-kortet 26 WWAN-kort 27 Ta bort WWAN-kortet 27 Installera WWAN-kortet 27 Installera WWAN-kortet 26 Halvledarenhet 26 Ta bort M.2 2280 SSD-disken 29 Installera M.2 2280 SSD-disken 30 Ta bort M.2 2230 SSD-disken 37 Installera M.2 2230 SSD-disken 37 Sätta tillbaka SSD-fäststången 32 Högtalare 33 Ta bort högtalarna 33 Installera fläkten 36 Ta bort högtalarna 36 Sitta tillbaka SSD-fäststången 32 Högtalare 33 Installera fläkten 36 Ta bort högtalarna 36 Installera fläkten 36 Installera fläkten 36 Installera fläkten 36 Installera kylflänsen 38 Installera kylflänsen 36 Installera kylflänsen 36 Installera kylflänsen 36	Installera batteriet	24
Ta bort WLAN-kortet25Installera WLAN-kortet26WWAN-kort27Ta bort WWAN-kortet27Installera WWAN-kortet26Halvledarenhet26Ta bort M.2 2280 SSD-disken29Installera M.2 2280 SSD-disken30Ta bort M.2 2230 SSD-disken37Installera M.2 2230 SSD-disken32Högtalare33Installera M.2 2230 SSD-disken32Högtalare33Installera M.2 230 SSD-disken32Högtalare33Installera M.2 230 SSD-disken32Högtalare33Installera M.2 230 SSD-disken32Kylflänsen36Ta bort högtalarna36Installera högtalarna36Installera högtalarna36Installera högtalarna36Installera fläkten36Installera fläkten36Installera kylflänsen38Installera kylflänsen36Installera kylflänsen36Installera kylflänsen36Installera kylflänsen36Moderkort36	WLAN-kort	
Installera WLAN-kortet.26WWAN-kort27Ta bort WWAN-kortet.27Installera WWAN-kortet.28Halvledarenhet.29Ta bort M.2 2280 SSD-disken.29Installera M.2 2280 SSD-disken.30Ta bort M.2 2230 SSD-disken.37Installera M.2 2230 SSD-disken.37Installera M.2 2230 SSD-disken.37Installera M.2 2230 SSD-disken.37Sätta tillbaka SSD-fäststången.32Högtalare.33Ta bort högtalarna.33Installera högtalarna.34Fläkt.36Ta bort fläkten.36Installera fläkten.36Installera fläkten.36Installera kylflänsen.38Installera kylflänsen.38Installera kylflänsen.39Moderkort.39	Ta bort WLAN-kortet	
WWAN-kort 27 Ta bort WWAN-kortet 27 Installera WWAN-kortet 28 Halvledarenhet 29 Ta bort M.2 2280 SSD-disken 29 Installera M.2 2280 SSD-disken 30 Ta bort M.2 2230 SSD-disken 37 Installera M.2 2230 SSD-disken 37 Installera M.2 2230 SSD-disken 37 Sätta tillbaka SSD-fäststången 32 Högtalare 33 Ta bort högtalarna 33 Installera högtalarna 34 Fläkt 36 Ta bort fläkten 36 Installera fläkten 36 Installera kylflänsen 38 Ta bort kylflänsen 38 Installera kylflänsen 39 Moderkort 39	Installera WLAN-kortet	
Ta bort WWAN-kortet.27Installera WWAN-kortet.28Halvledarenhet.29Ta bort M.2 2280 SSD-disken.29Installera M.2 2280 SSD-disken.30Ta bort M.2 2230 SSD-disken.37Installera M.2 2230 SSD-disken.37Sätta tillbaka SSD-fäststången.32Högtalare.33Installera högtalarna.33Installera högtalarna.34Fläkt.36Ta bort fläkten.36Installera fläkten.36Installera fläkten.36Installera fläkten.36Installera kylflänsen.38Installera kylflänsen.39Moderkort.39	WWAN-kort	
Installera WWAN-kortet.28Halvledarenhet.29Ta bort M.2 2280 SSD-disken.29Installera M.2 2280 SSD-disken.30Ta bort M.2 2230 SSD-disken.37Installera M.2 2230 SSD-disken.37Sätta tillbaka SSD-fäststången.32Högtalare.33Ta bort högtalarna.33Installera högtalarna.34Fläkt.36Ta bort fläkten.36Installera fläkten.37Kylfläns.38Ta bort kylflänsen.38Installera kylflänsen.38Moderkort.39	Ta bort WWAN-kortet	
Halvledarenhet29Ta bort M.2 2280 SSD-disken29Installera M.2 2280 SSD-disken30Ta bort M.2 2230 SSD-disken37Installera M.2 2230 SSD-disken37Sätta tillbaka SSD-fäststången32Högtalare32Ta bort högtalarna33Installera högtalarna34Fläkt36Ta bort fläkten36Installera fläkten37Kylffäns38Ta bort kylflänsen38Installera kylflänsen39Moderkort39	Installera WWAN-kortet	
Ta bort M.2 2280 SSD-disken.29Installera M.2 2280 SSD-disken.30Ta bort M.2 2230 SSD-disken.37Installera M.2 2230 SSD-disken.37Sätta tillbaka SSD-fäststången.32Högtalare.32Ta bort högtalarna.33Installera högtalarna.36Installera fläkten.36Ta bort fläkten.36Installera fläkten.36Installera kylflänsen.38Moderkort.39	Halvledarenhet	
Installera M.2 2280 SSD-disken.30Ta bort M.2 2230 SSD-disken.31Installera M.2 2230 SSD-disken.32Sätta tillbaka SSD-fäststången.32Högtalare.33Ta bort högtalarna.33Installera högtalarna.34Fläkt.36Ta bort fläkten.36Installera fläkten.36Installera fläkten.36Installera fläkten.36Installera fläkten.36Installera fläkten.36Installera fläkten.36Moder kylflänsen.39Moderkort.39	Ta bort M.2 2280 SSD-disken	
Ta bort M.2 2230 SSD-disken.3'Installera M.2 2230 SSD-disken.3'Sätta tillbaka SSD-fäststången.32Högtalare.33Ta bort högtalarna.33Installera högtalarna.34Fläkt.36Ta bort fläkten.36Installera fläkten.37Kylfläns.38Ta bort kylflänsen.38Installera kylflänsen.39Moderkort.39	Installera M.2 2280 SSD-disken	
Installera M.2 2230 SSD-disken.3'Sätta tillbaka SSD-fäststången.32Högtalare.33Ta bort högtalarna.33Installera högtalarna.34Fläkt.36Ta bort fläkten.36Installera fläkten.37Kylfläns.38Ta bort kylflänsen.38Installera kylflänsen.39Moderkort.39	Ta bort M.2 2230 SSD-disken	
Sätta tillbaka SSD-fäststången.32Högtalare.33Ta bort högtalarna.33Installera högtalarna.34Fläkt.36Ta bort fläkten.36Installera fläkten.36Installera fläkten.37Kylfläns.38Ta bort kylflänsen.38Installera kylflänsen.38Moderkort.39	Installera M.2 2230 SSD-disken	
Högtalare	Sätta tillbaka SSD-fäststången	
Ta bort högtalarna. 33 Installera högtalarna. 34 Fläkt. 36 Ta bort fläkten. 36 Installera fläkten. 36 Installera fläkten. 37 Kylfläns. 38 Ta bort kylflänsen. 38 Installera kylflänsen. 38 Moderkort. 39	Högtalare	
Installera högtalarna	Ta bort högtalarna	
Fläkt 36 Ta bort fläkten 36 Installera fläkten 37 Kylfläns 38 Ta bort kylflänsen 38 Installera kylflänsen 39 Moderkort 39	Installera högtalarna	
Ta bort fläkten	Fläkt	
Installera fläkten	Ta bort fläkten	
Kylfläns	Installera fläkten	
Ta bort kylflänsen	Kylfläns	
Installera kylflänsen	Ta bort kylflänsen	
Moderkort	Installera kylflänsen	
	Moderkort	

Ta bort moderkortet	
Installera moderkortet	41
Strömbrytare med fingeravtrycksläsare (tillval)	
Ta bort strömbrytaren med fingeravtrycksläsare (tillval)	43
Installera strömbrytaren med fingeravtrycksläsare (tillval)	
Bildskärmsenhet	
Ta bort bildskärmsenheten (bärbar dator)	
Installera bildskärmsenheten (bärbar dator)	
Ta bort bildskärmsenheten (2-i-1)	50
Installera bildskärmsenheten (2-i-1)	
Bildskärmsram	54
Ta bort bildskärmsramen	
Installera bildskärmsramen	
Bildskärmspanelen	
Ta bort bildskärmen	57
Installera bildskärmen	
Bildskärmsgångjärnen	
Ta bort bildskärmsgångjärnen	
Installera bildskärmsgångjärnen	
Bildskärmens bakre höljesmontering	65
Ta bort bildskärmens baksida	65
Installera bildskärmens baksida	
eDP-kabel	
Ta bort eDP-kabeln	
Installera eDP-kabeln	68
Sensorkort	
Ta bort sensorkortet	
Installera sensorkortet	70
LED-kort	
Ta bort LED-kortet	70
Installera LED-kortet	71
Kamera	72
Ta bort kameran	72
Installera kameran	73
Ta bort den infraröda kameran	74
Installera den infraröda kameran	75
Smartkortläsare	76
Ta bort smartkortläsaren (tillval)	
Installera smartkortläsaren (tillval)	77
Tangentbord	79
Ta bort tangentbordet	
Installera tangentbordet	
SIM-kortplatsutfyllnad	
Ta bort SIM-kortplatsutfyllnaden	
Installera SIM-kortplatsutfyllnaden	84
Enhet med handledsstöd och tangentbord	85
Ta bort handledsstödet	85
Installera handledsstödet	

Kapitel 3: Drivrutiner och hämtningsbara filer......88

ıpitel 4: Systeminstallationsprogram	
Översikt av BIOS	
Öppna BIOS-inställningsprogrammet	
Navigeringstangenter	
Startsekvens	90
BIOS-inställningar	90
Översikt	90
Startkonfiguration	
Integrerade enheter	
Lagring	
Bildskärm	92
Anslutningsalternativ	95
Strömhantering	95
Security (säkerhet)	
Lösenord	
Uppdatering och återställning	99
Systemhantering	
Tangentbord	
Förstartsbeteende	
Virtualization Support (virtualiseringsstöd)	
Performance (prestanda)	
Systemloggar	
System- och installationslösenord	
Tilldela ett systeminstallationslösenord	
Radera eller ändra ett befintligt systeminstallationslösenord	
pitel 5: Felsökning	
Inbyggt självtest (BIST)	
Inbyggt självtest för moderkort (M-BIST)	
Inbyggt självtest av bildskärmspanelens strömskena (L-BIST)	
Inbyggt självtest av bildskärmspanelens strömskena (L-BIST)	
Inbyggt självtest för bildskärmspanel (LCD-BIST)	
Dell SupportAssist-diagnostik för kontroll av systemprestanda före start	
Köra systemprestandakontroll för SupportAssist före start	
Systemets diagnosindikatorer	
Återställ operativsystemet	110
Flash-uppdatera BIOS (USB-minne)	11 [,]
Flash-uppdatera BIOS	
WiFi-cykel	11
	110

Arbeta med datorn

Ämnen:

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar

Följ dessa säkerhetsföreskrifter för att skydda datorn och dig själv. Om inget annat anges antar varje procedur som ingår i detta dokument att du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.

VARNING: Läs säkerhetsinstruktionerna som levererades med datorn innan du arbetar i datorn. Mer information om

 bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

 VARNING: Koppla bort datorn från alla strömkällor innan du öppnar datorkåpan eller panelerna. När du är klar sätter du tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter datorn till eluttaget.

 CAUTION: Undvik att datorn skadas genom att se till att arbetsytan är plan, torr och ren.

 CAUTION: Undvik att komponenter och kort skadas genom att hålla dem i kanterna och undvika att vidröra stift och kontakter.

 CAUTION: Du bör endast utföra felsökning och reparationer som godkänts eller anvisats av Dells team för teknisk hjälp. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin. Se säkerhetsanvisningarna som medföljde produkten eller på www.dell.com/regulatory_compliance.

 CAUTION: Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, till exempel metallen på datorns baksida, innan du rör vid något inuti datorn. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid en olackerad metallyta för att avleda statisk elektricitet som kan skada de inbyggda komponenterna.

CAUTION: När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i dess kontakt eller dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar eller vingskruvar som måste lossas innan kabeln kan kopplas från. När du kopplar från kablar ska du rikta in dem rakt för att undvika att kontaktstiften böjs. När du ansluter kablar ska du se till att portar och kontakter är korrekt vända och inriktade.

CAUTION: Tryck in och mata ut eventuella kort från mediekortläsaren.

(i) OBS: Färgen på datorn och vissa komponenter kan skilja sig från de som visas i det här dokumentet.

Arbeta inuti datorn

Innan du arbetar inuti datorn

Om denna uppgift

(i) OBS: Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

Steg

- 1. Spara och stäng alla öppna filer samt avsluta alla öppna program.
- 2. Stäng av datorn. Klicka på Start > 😃 Stänga > av strömmen.

OBS: Om du använder ett annat operativsystem finns det anvisningar för hur du stänger av datorn i operativsystemets dokumentation.

- 3. Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.
- 4. Koppla bort alla anslutna nätverksenheter och all kringutrustning, t.ex. tangentbord, mus och bildskärm, från datorn.

CAUTION: Nätverkskablar kopplas först loss från datorn och sedan från nätverksenheten.

5. Ta bort eventuella mediakort och optiska skivor från datorn, om det behövs.

Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)

ESD är ett stort problem när du hanterar elektroniska komponenter, särskilt känsliga komponenter såsom expansionskort, processorer, DIMM-minnen och moderkort. Mycket små belastningar kan skada kretsarna på ett sätt som kanske inte är uppenbart, men som kan ge tillfälliga problem eller en förkortad produktlivslängd. Eftersom det finns påtryckningar i branschen för lägre strömkrav och högre densitet blir ESD-skyddet allt viktigare att tänka på.

På grund av högre densitet hos de halvledare som används i de senaste Dell-produkterna är känsligheten för skador orsakade av statisk elektricitet nu högre än i tidigare Dell-produkter. Av denna orsak är vissa tidigare godkända metoder för att hantera komponenter inte längre tillämpliga.

Två erkända typer av skador orsakade av ESD är katastrofala och tillfälliga fel.

- Katastrofala ungefär 20 procent av alla ESD-relaterade fel utgörs av katastrofala fel. I dessa fall ger skada upphov till en omedelbar och fullständig förlust av funktionaliteten. Ett exempel på ett katastrofalt fel är när ett DIMM-minne utsätts för en statisk stöt och systemet omedelbart ger symtomet "No POST/No Video" (ingen post/ingen video) och avger en pipkod för avsaknad av eller ej fungerande minne.
- Tillfälliga tillfälliga fel representerar cirka 80 procent av de ESD-relaterade felen. Den höga andelen tillfälliga fel innebär att de flesta gånger som skador uppstår kan de inte identifieras omedelbart. DIMM-minnet utsätts för en statisk stöt, men spårningen försvagas knappt och ger inte omedelbart några symtom utåt som är relaterade till skadan. Det kan ta flera veckor eller månader för det försvagade spåret att smälta, och under tiden kan det uppstå försämringar av minnesintegriteten, tillfälliga minnesfel osv.

Det är svårare att känna igen och felsköka tillfälliga fel (kallas även intermittenta eller latenta).

Utför följande åtgärder för att förhindra ESD-skador:

- Använd ett kabelanslutet ESD-armband som är korrekt jordat. Det är inte längre tillåtet att använda trådlösa antistatiska armband eftersom de inte ger ett tillräckligt skydd. Det räcker inte med att röra vid chassit innan du hanterar delar för att få ett garanterat ESD-skydd för delar med ökad ESD-känslighet.
- Hantera alla komponenter som är känsliga för statisk elektricitet på en plats som är skyddad mot elektrostatiska urladdningar. Använd
 om möjligt antistatiska golvplattor och skrivbordsunderlägg.
- Ta inte ut en komponent som är känslig för statisk elektricitet från sin förpackning förrän du är redo att installera komponenten. Innan du packar upp den antistatiska förpackningen ska du se till att du jordar dig på något sätt.
- Innan du transporterar en komponent som är känslig för statisk elektricitet ska du placera den i en antistatisk behållare eller förpackning.

Fältservicekit för ESD

Det obevakade fältservicekittet är det vanligaste servicekittet. Varje fältservicekit omfattar tre huvuddelar: antistatisk matta, handledsrem och jordningstråd.

Komponenterna i ett fältservicekit för ESD

Komponenterna i ett fältservicekit för ESD är:

- Antistatisk matta Den antistatiska mattan är dissipativ och delar kan placeras på den under serviceförfaranden. När du använder en antistatisk matta din handledsrem ska sitta åt och jordningstråden ska kopplas till mattan och till någon omålad metall på systemet som du arbetar på. När den har anslutits ordentligt kan reservdelar tas ut från ESD-påsen och placeras direkt på mattan. ESD-känsliga artiklar är säkra i din hand, på ESD-mattan, i systemet eller inne i en påse.
- Handledsrem och jordningstråd Handledsremmen och jordningstråden kan antingen vara direkt anslutna mellan handleden och den omålade metalldelen på maskinvaran om ESD-mattan inte är nödvändig, eller ansluten till den antistatiska mattan för att skydda maskinvaran som tillfälligt har placerats på mattan. Den fysiska anslutningen av handledsremmen och jordningstråden mellan huden, ESD-mattan och maskinvaran kallas för bindning. Använd endast fältservicekittet med en handledsrem, matta och jordningstråd. Använd aldrig trådlösa handledsremmar. Var alltid medveten om att de interna kablarna i handledsremmen i slutänden

kommer att skadas av normalt slitage och de måste kontrolleras regelbundet med ett testverktyget för att undvika oavsiktliga ESD-maskinvaruskador. Vi rekommenderar att du testar handledsremmen och jordningstråden minst en gång per vecka.

- Testverktyg för ESD-handledsremmen Ledningarna inuti en ESD-handledsrem kommer att ta skada över tid. När du använder ett oövervakat kit är bästa praxis att regelbundet testa handledsremmen före varje servicebesök och minst en gång per vecka. Ett testverktyg för handledsremmen är den bästa metoden för att göra det här testet. Om du inte har något eget testverktyg för handledsremmen kan du höra med ditt regionala kontor för att ta reda på om de har ett. När du ska utföra testet ansluter du handledsremmens jordningstråd på testverktyget medan det är fastspänt på handleden och trycker på knappen för att testa. En grön LED lyser om testet lyckades, en röd LED tänds och ett larm ljuder om testet misslyckas.
- Isolatorelement Det är viktigt att hålla ESD-känsliga enheter, såsom kylflänsens platshöljen, borta från inre delar som är isolatorer och ofta är laddade.
- Arbetsmiljö Innan du använder ESD-fältservicekittet ska du utvärdera situationen på kundanläggningen. Till exempel, driftsättning av kittet för en servermiljö är annorlunda än för en stationär eller bärbar dator. Servrar är normalt installerade i ett rack inom ett datacenter; stationära eller bärbara datorer är vanligen placerade på kontorsskrivbord eller i bås. Titta alltid efter en stor öppen plan yta som är fritt från föremål och tillräckligt stor för användning av ESD-kittet med ytterligare utrymme för att rymma den typ av system som repareras. Arbetsytan ska också vara fri från isolatorer som kan orsaka en ESD-händelse. På arbetsytan ska isolatorer som t.ex. frigolit och annan plast ska alltid flyttas minst 12 tum eller 30 cm från känsliga komponenter innan du hanterar eventuella maskinvarukomponenter fysiskt
- ESD-förpackning Alla ESD-känsliga enheter måste skickas och tas emot i antistatiska förpackningar. Metall, statiskt avskärmade påsar är att föredra. Du bör dock alltid returnera den skadade delen med samma ESD-påse och förpackning som den nya delen levererades i. Påsen ska vikas ihop och tejpas igen och samma skumplastförpackning ska användas i den ursprungliga lådan som den nya delen levererades i. ESD-känsliga enheter bör endast tas ur förpackningen på en ESD-skyddad arbetsyta och delar bör aldrig placeras ovanpå ESD-påsen eftersom att endast påsens insida är avskärmad. Placera alltid delar i din handen, på ESD-mattan, i systemet eller i en antistatisk påse.
- **Transport av känsliga komponenter** När du transporterar ESD-känsliga komponenter, såsom reservdelar eller delar som ska returneras till Dell, är det viktigt att placera dessa artiklar i antistatiska påsar för säker transport.

Sammanfattning av ESD-skydd

Vi rekommenderar att alla servicetekniker använder traditionella trådbundna ESD-jordade handledsremmar och en skyddande antistatisk matta hela tiden när de servar Dell-produkter. Dessutom är det mycket viktigt att teknikerna förvarar känsliga delar separat från alla isolatordelar medan de genomför servicen och att de använder antistatiska påsar för transport av känsliga komponenter.

Transport av känsliga komponenter

Vid transport av ESD-känsliga komponenter, såsom reservdelar eller delar som ska returneras till Dell, är det viktigt att placera dessa delar i antistatiska påsar för säker transport.

Serviceläge

Serviceläge gör det möjligt för användare att omedelbart stänga av elen från systemet och utföra reparationer utan att koppla bort batterikabeln från moderkortet:

Så här aktiverar du Serviceläge:

- 1. Stäng av systemet och koppla från nätadaptern från systemet.
- 2. Håll ner ****-tangenten på tangentbordet och tryck på strömbrytaren i 3 sekunder tills Dell-logotypen visas på skärmen. Systemet startas.



3. Följande skärm visas.



Tryck på valfri tangent för att fortsätta.

(i) OBS: Proceduren för Serviceläge hoppar automatiskt över detta steg om systemets ägartagg inte är förinställd av tillverkaren.

4. När meddelandet för att fortsätta visas på skärmen trycker du på valfri tangent för att fortsätta. Systemet avger tre korta pip och stängs av omedelbart.



OBS: Om nätadaptern inte har kopplats bort från systemet visas ett meddelande på skärmen där du uppmanas att ta bort nätadaptern. Ta bort nätadaptern och tryck sedan på valfri tangent för att fortsätta proceduren för **Serviceläge**.



När systemet stängs av kan du utföra bytesprocedurerna utan att koppla bort batterikabeln från moderkortet.

5. För att avsluta **Serviceläge** när du har slutfört bytesprocedurerna ansluter du nätadaptern och trycker du på strömbrytaren för att slå på systemet. Systemet återgår automatiskt till normalt fungerande läge.

När du har arbetat inuti datorn

Om denna uppgift

CAUTION: Kvarglömda och lösa skruvar inuti datorn kan allvarligt skada datorn.

- 1. Sätt tillbaka alla skruvar och kontrollera att inga lösa skruvar finns kvar inuti datorn.
- 2. Anslut eventuella externa enheter, kringutrustning och kablar som du tog bort innan arbetet på datorn påbörjades.
- 3. Sätt tillbaka eventuella mediakort, skivor och andra delar som du tog bort innan arbetet på datorn påbörjades.
- 4. Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.
- 5. Starta datorn.



Ta bort och installera komponenter

(i) OBS: Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

Ämnen:

- Rekommenderade verktyg
- Skruvlista
- Huvudkomponenter i systemet
- SIM-korthållare
- MicroSD-kort
- Kåpan
- Batteriet
- WLAN-kort
- WWAN-kort
- Halvledarenhet
- Högtalare
- Fläkt
- Kylfläns
- Moderkort
- Strömbrytare med fingeravtrycksläsare (tillval)
- Bildskärmsenhet
- Bildskärmsram
- Bildskärmspanelen
- Bildskärmsgångjärnen
- Bildskärmens bakre höljesmontering
- eDP-kabel
- Sensorkort
- LED-kort
- Kamera
- Smartkortläsare
- Tangentbord
- SIM-kortplatsutfyllnad
- Enhet med handledsstöd och tangentbord

Rekommenderade verktyg

Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:

- Stjärnskruvmejsel nr 0
- Plastrits

(i) OBS: Skruvmejseln #0 är för skruvar 0–1 och skruvmejseln #1 är för skruvar 2–4.

Skruvlista

() OBS: När du tar bort skruvarna från en komponent rekommenderar vi att du noterar skruvtyp, antal skruvar och placerar dem i en skruvförvaringslåda. Detta är för att säkerställa att rätt antal skruvar och korrekt skruvtyp används när komponenten sätts tillbaka.

() OBS: Vissa datorer har magnetiska ytor. Kontrollera att skruvarna inte blir kvar på en sådan yta när du sätter tillbaka en komponent.

(i) OBS: Skruvfärgen kan variera med den konfiguration som beställts.

Tabell 1. Skruvlista

Komponent	Skruvtyp	Kvantitet	Skruvbild
Baskåpa	Fästskruvar	8	
3-cellsbatteri	Fästskruvar	4	
4-cellsbatteri	Fästskruvar	4	
WLAN	M2x3	1	ę
WWAN	M2x3	1	ę
SSD-diskhållare	M2x2,5	2	9
Fläkt	M2x3	2	*
Kylfläns – endast UMA	Fästskruvar	4	
Moderkort	M2x3	2	•
	M2x4	1	
	M2x2,5	2	
			9
Typ-C fäste	M2x5	3	
Strömbrytare med fingeravtrycksläsare	M2x2,5	1	•
Fingeravtrycksläsarens fäste	M2x4	1	٩
Obs! System utan fingeravtrycksläsare har inget fäste för fingeravtrycksläsare.			43
Tangentbord	M2x2	19	?
Bildskärmsenhet	Bärbar dator – M2,5x4	4	
	2-i-1 – M2,5x4	4	
Bildskärm	Bärbar dator – M2,5x4	2	?
Gångjärnsskruvar	M2,5x3	6	ę
Kabelfäste för eDP (eller bildskärm)	M2x4	1	

Tabell 1. Skruvlista (fortsättning)

Komponent	Skruvtyp	Kvantitet	Skruvbild
LED-kort	M2x3	1	9
Smartkortläsare (tillval)	M2x2,5	2	9

Huvudkomponenter i systemet



1. Baskåpa

- 2. Batteri
- 3. Termisk platta för SSD
- 4. M.2 2280 SSD-kort
- 5. Moderkort
- 6. Tangentbordsfäste
- 7. Tangentbord
- 8. Högtalare
- 9. Handledsstödsenhet
- 10. LED-kort
- 11. Bildskärm
- 12. Strömbrytare med fingeravtrycksläsare (tillval)
- **13.** WLAN
- **14.** WWAN
- **15.** Fläkt
- 16. Kylfläns
- () OBS: Dell innehåller en lista över komponenter och tillhörande artikelnummer för den ursprungliga systemkonfigurationen som köpts. Dessa delar är tillgängliga enligt garantitäckningar som kunden har köpt. Kontakta din Dell-säljare för köpalternativ.

SIM-korthållare

Ta bort SIM-kortsfacket

Förutsättningar

Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.

Om denna uppgift

Följande bild ger en visuell representation av borttagningsproceduren för SIM-kortfacket.





- 1. Sätt i ett stift i frigöringshålet för att frigöra SIM-kortshållaren.
- 2. Tryck på stiftet för att låsa upp låset och mata ut SIM-kortshållaren.
- 3. Skjut ut SIM-kortfacket från kortplatsen i systemet.
- 4. Ta bort SIM-kortet från SIM-kortshållaren.
- 5. Skjut in och tryck tillbaka SIM-kortfacket i kortplatsen.

Installera SIM-kortshållare

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den nödvändiga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild ger en visuell representation av installationsproceduren för SIM-kortfacket.





- 1. Rikta in och placera SIM-kortet på den avsedda platsen på SIM-kortfacket.
- 2. Skjut in SIM-kortfacket i kortplatsen i systemet [6] och tryck för att låsa den på plats.

Nästa Steg

Följ anvisningarna i När du har arbetat på datorn.

MicroSD-kort

Ta bort mikro-SD-kortet

Förutsättningar

Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.

Om denna uppgift

Följande bild ger en visuell representation av borttagningsproceduren för mikro-SD-kortet.





- 1. Tryck på mikro-SD-kortet för att mata ut det från kortplatsen.
- 2. Ta bort mikro-SD-kortet från systemet.

Installera micro-SD-kortet

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild ger en visuell representation av installationsproceduren för micro-SD-kortet.





För in micro-SD-kortet i kortplatsen tills det klickar på plats.

Nästa Steg

1. Följ anvisningarna i När du har arbetat på datorn.

Kåpan

Ta bort baskåpan

Förutsättningar

1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.

Om denna uppgift

Följande bilder anger placeringen av baslocket och ger en visuell representation av borttagningsförfarandet.





- 1. Lossa de åtta fästskruvarna som fäster baskåpan i handledsstödsenheten.
- 2. Använd en plastrits för att bända upp baskåpan från de U-formade jacken vid den övre kanten på baskåpan och fortsätt att lossa baskåpan från handledsstödet från sidorna.
- 3. Lyft bort kåpan från handledsstödet.

Installera baskåpan

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild anger placeringen av baslocket och ger en visuell representation av intstallationsförfarandet.



- 1. Rikta in flikarna på basskyddet med spåren på systemet och knäpp på plats basskyddet på handledsstödsenheten.
- 2. Dra åt de åtta fästskruvarna som håller fast baskåpan i handledsstödsenheten.

Nästa Steg

1. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Batteriet

Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier

- Var försiktig när du hanterar litiumjonbatterier.
- Lossa batteriet helt innan det tas bort. Koppla bort nätaggregatet från systemet och driv datorn enbart på batteriström batteriet är helt urladdat när datorn inte längre slås på när strömbrytaren trycks in.
- Undvik att krossa, tappa, skada eller tränga in i batteriet med främmande föremål.
- Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller montera isär batteripaketen och -cellerna.
- Tryck inte på batteriets yta.
- Böj inte batteriet.
- Använd inte verktyg av något slag för att bända på eller mot batteriet.
- Se till att inga skruvar för denna produkt går förlorade under service eller felplaceras för att förhindra oavsiktlig punktering eller skada på batteriet och andra systemkomponenter.
- Om batteriet sitter fast i datorn på grund av svullnad, försök inte frigöra det som punktering, böjning eller krossning av ett litiumjonbatteri kan vara farligt. Kontakta i dessa fall Dell tekniska support för hjälp. Se www.dell.com/contactdell.
- Köp alltid äkta batterier från www.dell.com eller auktoriserade Dell-partners och återförsäljare.

Ta bort batteriet

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.

Om denna uppgift

(i) OBS: Latitude 5320 stöder konfiguration med 3-cellsbatteri på 42 wattimmar och 4-cellsbatteri på 63 wattimmar.

Följande bild visar var 3-cellsbatteriet på 42 wattimmar sitter och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



- 1. Koppla bort batterikabeln från kontakten på moderkortet.
- 2. Lossa de fyra fästskruvarna som fäster batteriet i handledsstödet.
- 3. Lyft bort batteriet från handledsstödet.

Installera batteriet

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

(i) OBS: Latitude 5320 stöder konfiguration med 3-cellsbatteri på 42 wattimmar och 4-cellsbatteri på 63 wattimmar.

Följande bild visar platsen för 3-cellsbatteriet på 42 wattimmar och ger en visuell representation av installationsproceduren.



- 1. Placera batteriet på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen och placera skruvhålen på batteriet med skruvhålen på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen
- 2. Dra åt de fyra låsskruvarna för att fästa batteriet på plats.
- 3. Anslut batterikabeln till moderkortet.

Nästa Steg

- 1. Installera baskåpan.
- 2. Följ anvisningarna i När du har arbetat på datorn.

WLAN-kort

Ta bort WLAN-kortet

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Gå in i serviceläge.

Om denna uppgift

Följande bilder visar WLAN-kortets placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



- 1. Ta bort den enda skruven (M2x3) som håller fast WLAN-kortfästet i WLAN-kortet.
- 2. Ta bort WLAN-kortfästet från WLAN-kortet.
- 3. Koppla loss antennkablarna från WLAN-kortet.
- 4. Skjut ut WLAN-kortet och avlägsna det från platsen för WLAN-kortets kortplats.

OBS: När du tar bort WLAN-kortet från systemet, och om tejpen som hjälper till att fästa WLAN-kortet på plats tas bort från systemet tillsammans med WLAN-kortet, fäster du tillbaka den till systemet.

Installera WLAN-kortet

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar placeringen av WLAN-kortet och ger en visuell representation av installationsproceduren.



- 1. Rikta in spåret på WLAN-kortet med fliken på WLAN-kortplatsen och sätt in WLAN-kortet i en vinkel i WLAN-kortplatsen.
- 2. Anslut antennkablarna till WLAN-kortet.
- 3. Rikta in och placera WLAN-kortfästet på WLAN-kortet.
- 4. Sätt tillbaka skruven (M2x3) för att fästa WLAN-kortfästet på WLAN-kortet.

Nästa Steg

- 1. Installera baskåpan.
- 2. Anslut nätadaptern och slå på systemet.
- 3. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

WWAN-kort

Ta bort WWAN-kortet

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Gå in i serviceläge.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av WWAN-kortet och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



Steg

- 1. Ta bort den enda skruven (M2x3) som fäster WWAN-kortfästet i WWAN-kortet.
- 2. Lyft bort WWAN-kortfästet från systemet.
- 3. Koppla bort antennkablarna från kontakterna på WWAN-kortet.
- 4. Skjut ut WWAN-kortet och avlägsna det från platsen för WWAN-kortets kortplats.

Installera WWAN-kortet

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar placeringen av WWAN-kortet och ger en visuell representation av installationsproceduren.



- 1. Rikta in spåret på WWAN-kortet och skjut in WWAN-kortet i en vinkel i WWAN-kortplatsen.
- 2. Anslut antennkablarna i kontakterna på WWAN-kortet.
- 3. Rikta in och placera WWAN-kortfästet på moderkortet och WWAN-kortet och dra åt skruven (M2x3).

Nästa Steg

- 1. Installera baskåpan.
- 2. Anslut nätadaptern och slå på systemet.
- **3.** Följ anvisningarna i När du har arbetat på datorn.

Halvledarenhet

Ta bort M.2 2280 SSD-disken

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Gå in i serviceläge.

Om denna uppgift

Följande bilder visar SSD-diskens placering och ger en illustration av borttagningsproceduren för M.2 2280 SSD-disken.



Steg

- 1. Ta bort de två skruvarna (M2x2,5) som håller fast SSD-diskens termiska platta i moderkortet.
- 2. Lyft bort SSD-diskens termiska platta från systemet.
- 3. Lyft upp fästpinnen och lossa den försiktigt från kroken för att ta bort den.
- 4. Skjut ut och lossa SSD-disken från SSD-diskens plats på moderkortet.

Installera M.2 2280 SSD-disken

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar SSD-diskens placering och ger en illustration av installationsproceduren för M.2 2280 SSD-disken.



- 1. Justera spåret på SSD-disken med fliken på M.2-kortplatsen.
- 2. För in SSD-disken i M.2-kortplatsen på moderkortet.
- 3. Skjut fästpinnen över kroken och tryck den nedåt.
- 4. Rikta in och sätt fast SSD-diskens termiska platta och tryck fast den över SSD-disken.
- 5. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x2,5) som håller fast SSD-diskens termiska platta i moderkortet.

Nästa Steg

- 1. Installera baskåpan.
- 2. Anslut nätadaptern och slå på systemet.
- 3. Följ anvisningarna i När du har arbetat på datorn.

Ta bort M.2 2230 SSD-disken

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Gå in i serviceläge.

Om denna uppgift

Följande bilder visar SSD-diskens placering och ger en illustration av borttagningsproceduren för M.2 2230 SSD-disken.



Steg

- 1. Ta bort de två skruvarna (M2x2,5) som håller fast SSD-diskens termiska platta i moderkortet.
- 2. Lyft bort SSD-diskens termiska platta från systemet.
- 3. Lyft upp fästpinnen och lossa den försiktigt från kroken för att ta bort den.
- 4. Skjut ut och lossa SSD-disken från SSD-diskens plats på moderkortet.

Installera M.2 2230 SSD-disken

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar SSD-diskens placering och ger en illustration av installationsproceduren för M.2 2230 SSD-disken.



Steg

- 1. Justera spåret på SSD-disken med fliken på M.2-kortplatsen.
- 2. För in SSD-disken i M.2-kortplatsen på moderkortet.
- 3. Skjut fästpinnen över kroken och tryck den nedåt.
- 4. Rikta in och sätt fast SSD-diskens termiska platta och tryck fast den över SSD-disken.
- 5. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x2,5) som håller fast SSD-diskens termiska platta i moderkortet.

Nästa Steg

- 1. Installera baskåpan.
- 2. Anslut nätadaptern och slå på systemet.
- 3. Följ anvisningarna i När du har arbetat på datorn.

Sätta tillbaka SSD-fäststången

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Aktivera serviceläge om SSD-kortet har installerats och du tar bort SSD-kortet innan du sätter tillbaka fäststången.

Om denna uppgift

Bilden ger en visuell representation om du byter ut en M.2 2280 SSD-disk mot en M.2 2230 SSD-disk.

(i) OBS: Se till att M.2 2280 SSD-disken tas bort först. Se proceduren för borttagning av M.2 2280 SSD-disken.





Bilden ger en visuell representation om du byter ut en M.2 2230 SSD-disk mot en M.2 2280 SSD-disk. () OBS: Se till att M.2 2230 SSD-disken tas bort först. Se proceduren för borttagning av M.2 2230 SSD-disken.





Steg

- 1. Lyft och skjut SSD-fäststången över spärren för att ta bort den.
- 2. Beroende på typen av SSD-disk (M.2 2230/M.2 2280) ska du rikta in och sätta i SSD-extendern.
- **3.** Installera SSD-disken.

Högtalare

Ta bort högtalarna

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.

3. Ta bort batteriet.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för högtalarna och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



Steg

- 1. Koppla bort USH-kabeln, LED-kabeln och styrplattans kabeln från kontakterna på moderkortet.
- 2. Koppla loss högtalarkabeln från kontakten på moderkortet.
- 3. Dra bort den självhäftande tejpen som håller fast högtalarkabeln.
- 4. Observera hur högtalarkabeln är dragen och ta bort högtalarkabeln från kabelhållarna på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 5. Lyft bort högtalarna, tillsammans med kablarna, från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.

Installera högtalarna

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar placeringen av högtalaren och ger en visuell representation av installationsproceduren.





Steg

- 1. Använd justeringstapparna och gummitågringarna för att placera högtalarna i facken på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 2. Dra högtalarkabeln genom kabelhållarna på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 3. Anslut högtalarkabeln till moderkortet.
- 4. Sätt tillbaka tejpen för att fästa högtalarkablarna.
- 5. Anslut högtalarkabeln till kontakten på moderkortet.
- 6. Anslut USH-kabeln, LED-kabeln och styrplattans kabel till kontakterna på moderkortet.

Nästa Steg

- 1. Installera batteriet.
- 2. Installera baskåpan.
- 3. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Fläkt

Ta bort fläkten

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- **3.** Ta bort batteriet.
- 4. Ta bort WLAN-kortet.
- 5. Ta bort WWAN-kortet (tillval).

Om denna uppgift

Följande bild visar fläktens placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



Steg

- 1. Notera hur antennkabeln sitter och ta bort antennkabeln från kabelhållarna på fläkten.
- 2. Koppla loss IR-kamerakabeln från kontakten på moderkortet.
- 3. Notera hur IR-kamerakabeln sitter och ta bort IR-kamerakabeln från kabelhållarna på fläkten.
- **4.** Lyft upp mylarkanten.
- 5. Koppla bort fläktkabeln från kontakten på moderkortet.
- 6. Ta bort de två skruvarna (M2x3) som fäster fläkten i handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 7. Lyft av fläkten från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.

Installera fläkten

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för fläkten och ger en visuell representation av installationsproceduren.



- 1. Med hjälp av justeringsstolparna placerar du fläkten på handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 2. Sätt tillbaka de två (M2x3) skruvarna för att fästa fläkten på handledsstöds- och tangentbordsenheten.
- 3. Anslut fläktkabeln till dess kontakter på moderkortet.

- 4. Dra IR-kamerans kabel under fläkten.
- 5. Anslut IR-kamerans kabel till dess kontakter på moderkortet.
- 6. Sätt tillbaka mylarskyddet.
- 7. Dra antennkablarna bakåt under fläkten.

Nästa Steg

- 1. Installera WWAN-kortet (tillval).
- 2. Installera WLAN-kortet.
- 3. Installera batteriet.
- 4. Installera baskåpan.
- 5. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Kylfläns

Ta bort kylflänsen

Förutsättningar

(i) OBS: Kylflänsen kan bli varm även under normal drift. Låt kylflänsen svalna tillräckligt länge innan du rör den.

OBS: För att processorn ska kylas maximalt bör du inte röra vid kylflänsens värmeöverföringsytor. Fett och oljor från din hud kan reducera värmeöverföringskapaciteten i det termiska fettet.

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Ta bort batteriet.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av kylflänsen och ger en visuell representation av borttagningsförfarandet.



- 1. Lossa de fyra fästskruvarna som fäster kylflänsen vid moderkortet i rätt ordning (anges på kylflänsen).
- 2. Lyft bort kylflänsen från moderkortet.

Installera kylflänsen

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

(i) OBS: Felaktig inriktning av kylflänsen kan orsaka skada på moderkortet och processorn.

OBS: Om moderkortet eller kylflänsen byts ut ska du använda det termiska skyddet/krämen som medföljer i satsen för att säkerställa kylning.

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för kylflänsen och ger en visuell representation av installationsproceduren.



Steg

- 1. Rikta in skruvhålen på kylflänsen mot skruvhålen på moderkortet.
- 2. Dra åt i rätt ordning (anges på kylflänsen) fyra fästskruvarna som håller fast kylflänsen i moderkortet.

Nästa Steg

- 1. Installera batteriet.
- 2. Installera baskåpan.
- 3. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Moderkort

Ta bort moderkortet

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- **2.** Ta bort microSD kort.
- 3. Ta bort SIM-kortet.
- 4. Ta bort baskåpan.
- 5. Ta bort batteriet.

- 6. Ta bort WLAN-kortet.
- 7. Ta bort WWAN-kortet (tillval).
- 8. Ta bort M.2 2280 SSD eller M.2 2230 SSD.
- 9. Ta bort fläkten.
- 10. Ta bort kylflänsen.

Om denna uppgift

() OBS: Moderkortet kan installeras med kylflänsen monterad när du byter ut och sätter tillbaka andra delar för att förenkla proceduren och bevara den termiska förbindelsen mellan moderkortet och kylflänsen. För att göra detta måste du ta bort de två skruvarna (M2x3) som fäster fläkten på handledsstödet.

Följande bilder visar moderkortets placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.





1. Ta bort skruven (M2x4) som håller fast fingeravtrycksläsarens metallfäste.

(i) OBS: System med konfigurationer utan fingeravtrycksläsare har inga fingeravtrycksläsarfästen.

- 2. Ta bort fingeravtrycksmetallfästet från datorn och vänd på fingeravtryckssensorn.
- 3. Ta bort de tre skruvarna (M2x5) som håller fast typ-C-fästet.
- **4.** Ta bort den ledande tejpen som täcker eDP-kabeln.
- 5. Lyft upp spärren och koppla bort skärmens eDP-kabel från kontakten på moderkortet.
- 6. Ta bort de två (M2x4) skruvarna som fäster bildskärmens kabelfäste på moderkortet för att frigöra bildskärmskabeln.
- 7. Koppla bort bildskärmskabeln från kontakten på moderkortet.
- 8. Koppla loss högtalarkabeln från kontakten på moderkortet.
- 9. Koppla bort USH-kabeln från kontakterna på moderkortet.
- 10. Koppla bort LED-kabeln från kontakterna på moderkortet.
- 11. Koppla bort styrplattans kabel från kontakterna på moderkortet.
- 12. Ta bort de två skruvarna (M2x3), två skruvarna (M2x2.5) och skruven (M2x4) som håller fast moderkortet på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 13. Lyft av moderkortet från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.

Installera moderkortet

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

() OBS: Moderkortet kan installeras med kylflänsen monterad när du byter ut och sätter tillbaka andra delar för att förenkla proceduren och bevara den termiska förbindelsen mellan moderkortet och kylflänsen.

Följande bild visar placeringen av moderkortet och ger en illustration av borttagningsproceduren.











- 1. Placera moderkortet på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- 2. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x3), de två skruvarna (M2x2,5) och skruven (M2x4) som fäster moderkortet i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen.
- **3.** Sätt tillbaka fingeravtryckssensorn.

4. Rikta in fingeravtrycksläsarens metallfäste och sätt tillbaka skruven (M2x4) som den fäster den på moderkortet.

(i) OBS: System med konfigurationer utan fingeravtrycksläsare har inga fingeravtrycksläsarfästen.

- 5. Placera typ-C-fästet och sätt tillbaka de tre skruvarna (M2x5) för att sätta fast det.
- 6. Anslut skärmens eDP-kabel i kontakten på moderkortet och stäng spärren.
- 7. Sätt fast det ledande tejpen för att täcka eDP-kabeln.
- 8. Anslut bildskärmskabeln på kontakten på moderkortet.
- 9. Rikta in bildskärmens kabelfäste och sätt tillbaka skruven (M2x4) för att fästa bildskärmens kabelfäste på moderkortet.
- 10. Anslut högtalarkabeln från kontakten på moderkortet.
- 11. Anslut UHS-kabeln från kontakterna på moderkortet.
- 12. Anslut LED-kabeln från kontakterna på moderkortet.
- 13. Anslut styrplattans kabel från kontakterna på moderkortet.

Nästa Steg

- 1. Installera kylflänsen.
- 2. Installera fläkten.
- 3. Installera M.2 2280 SSD-kortet eller M.2 2230 SSD-kortet.
- 4. Installera WWAN-kortet (tillval).
- 5. Installera WLAN-kortet.
- 6. Installera batteriet.
- 7. Installera baskåpan.
- 8. Installera SIM-kortet.
- 9. Installera microSD-kortet.
- 10. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Strömbrytare med fingeravtrycksläsare (tillval)

Ta bort strömbrytaren med fingeravtrycksläsare (tillval)

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- **3.** Ta bort WLAN-kortet.
- 4. Ta bort WWAN-kortet (tillval).
- 5. Ta bort batteriet.
- 6. Ta bort fläkten.
- 7. Ta bort kylflänsen.
- 8. Ta bort moderkortet.

Om denna uppgift

OBS: Moderkortet kan tas bort med den kylfläns som är ansluten för att förenkla proceduren och bevara den termiska förbindelsen mellan moderkortet och kylflänsen.

Följande bilder visar strömbrytarkortets placering och ger en illustration av borttagningsproceduren.



- 1. Ta bort den enda (M2x2,5) skruven som håller fast strömbrytaren i handledsstödet.
- 2. Lyft bort strömbrytaren med fingeravtrycksläsaren (tillval) från systemet.

Installera strömbrytaren med fingeravtrycksläsare (tillval)

Om denna uppgift

() OBS: Moderkortet kan installeras med den kylfläns som är ansluten för att förenkla proceduren och bevara den termiska förbindelsen mellan moderkortet och kylflänsen.

Följande bilder visar placeringen av strömbrytaren med fingeravtrycksläsare (tillval) och ger en illustration av borttagningsproceduren.



- 1. Justera och placera strömbrytaren med fingeravtrycksläsaren på handledsstöds- och tangentbordsenheten,
- 2. Sätt tillbaka den enda skruven (M2x2,5) för att fästa strömbrytaren med valfri fingeravtrycksläsare i handledsstöds- och tangentbordsenheten.

Nästa Steg

- 1. Installera moderkortet.
- 2. Installera kylflänsen.
- 3. Installera fläkten.
- **4.** Installera batteriet.
- 5. Installera WWAN-kortet (tillval).
- 6. Installera WLAN-kortet.
- 7. Installera baskåpan.
- 8. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Bildskärmsenhet

Ta bort bildskärmsenheten (bärbar dator)

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Ta bort WLAN-kortet.
- 4. Ta bort WWAN-kortet (tillval).
- 5. Ta bort batteriet.

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för bildskärmsenheten och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



11.1

10-475





- **1.** Dra bort antennkablarna.
- 2. Koppla loss IR-kamerakabeln från kontakten på moderkortet.
- 3. Dra bort IR-kamerakabel från under fläkten.
- 4. Ta bort den ledande tejpen som täcker eDP-kabeln.

- 5. Öppna haken och koppla bort bildskärmens eDP-kabel från kontakten på moderkortet.
- 6. Ta bort den enda (M2x4) skruven som håller fast bildskärmskabelns fäste på moderkortet för att frigöra bildskärmskabeln.
- 7. Ta bort de två skruvarna (M2,5x4) som håller fast det vänstra bildskärmsgångjärnet på moderkortet.
- 8. Ta bort de två skruvarna (M2,5x4) som håller fast det högra displaygångjärnet på moderkortet.
- 9. Öppna bildskärmsgångjärnen i en vinkel på 90 grader.
- 10. Skjut försiktigt bort handledsstöds- och tangentbordsmonteringen från bildskärmsenheten.

Installera bildskärmsenheten (bärbar dator)

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar placeringen av bildskärmsenheten och ger en visuell representation av installationsproceduren.





- 1. Placera bildskärmsenheten på en ren och plan yta.
- 2. Rikta in och placera handledsstöds- och tangentbordsmonteringen på bildskärmen.
- 3. Med hjälp av justeringsposter, stäng bildskärms-gångjärnen.
- 4. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2,5x4) som håller fast det vänstra bildskärmsgångjärnet på moderkortet.
- 5. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2,5x4) som håller fast det högra displaygångjärnet på moderkortet.
- 6. Dra IR-kamerans kabel under fläkten.
- 7. Anslut IR-kamerakabeln till dess kontakt på moderkortet.

- 8. Dra antennkablarna under fläkten.
- 9. Anslut eDP-kabeln till kontakten på moderkortet och klistra fast den ledande tejpen.
- 10. Anslut bildskärmskabeln på kontakten på moderkortet.
- 11. Sätt tillbaka den enda skruven (M2x4) för att fästa bildskärmskabelns fäste.

Nästa Steg

- 1. Installera batteriet.
- 2. Installera WWAN-kortet (tillval).
- **3.** Installera WLAN-kortet.
- 4. Installera baskåpan.
- 5. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Ta bort bildskärmsenheten (2-i-1)

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Ta bort WLAN-kortet.
- **4.** Ta bort WWAN-kortet (tillval).
- 5. Ta bort batteriet.

Om denna uppgift

Följande bilder visar bildskärmsenhetens placering för 2-i-1 och ger en illustration av borttagningsproceduren.







- 1. Dra bort antennkablarna.
- 2. Koppla loss IR-kamerakabeln från kontakten på moderkortet.
- 3. Dra bort IR-kamerakabel från under fläkten.
- 4. Ta bort den ledande tejpen som täcker eDP-kabeln.
- 5. Öppna haken och koppla bort bildskärmens eDP-kabel från kontakten på moderkortet.
- 6. Ta bort den enda (M2x4) skruven som håller fast bildskärmskabelns fäste på moderkortet för att frigöra bildskärmskabeln.
- 7. Ta bort de två skruvarna (M2,5x4) som håller fast det vänstra bildskärmsgångjärnet på moderkortet.
- 8. Ta bort de två skruvarna (M2,5x4) som håller fast det högra displaygångjärnet på moderkortet.
- 9. Öppna bildskärmsgångjärnen i en vinkel på 90 grader.
- 10. Skjut försiktigt bort handledsstöds- och tangentbordsmonteringen från bildskärmsenheten.

Installera bildskärmsenheten (2-i-1)

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar bildskärmsenhetens placering för 2-i-1 och ger en illustration av installationsproceduren.





- 1. Placera bildskärmsenheten på en ren och plan yta.
- 2. Rikta in och placera handledsstöds- och tangentbordsmonteringen på bildskärmen.
- 3. Med hjälp av justeringsposter, stäng bildskärms-gångjärnen.
- 4. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2,5x4) som håller fast det vänstra bildskärmsgångjärnet på moderkortet.
- 5. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2,5x4) som håller fast det högra displaygångjärnet på moderkortet.
- 6. Dra IR-kamerans kabel under fläkten.
- 7. Anslut IR-kamerakabeln till dess kontakt på moderkortet.
- 8. Dra antennkablarna under fläkten.
- 9. Anslut eDP-kabeln till kontakten på moderkortet och klistra fast den ledande tejpen.
- **10.** Anslut bildskärmskabeln på kontakten på moderkortet.
- 11. Sätt tillbaka den enda skruven (M2x4) för att fästa bildskärmskabelns fäste.

Nästa Steg

- 1. Installera batteriet.
- 2. Installera WWAN-kortet (tillval).
- 3. Installera WLAN-kortet.
- 4. Installera baskåpan.
- 5. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Bildskärmsram

Ta bort bildskärmsramen

Förutsättningar

(i) OBS: Borttagningsproceduren för skärmens ram gäller endast för bärbara Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1-konfigurationen.

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Ta bort batteriet.

4. Ta bort bildskärmsenheten.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för bildskärmsramen och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



- 1. Sätt i en plastrits i spåren nära båda gångjärnsskydden så att du kan bända och lossa skärmramen.
 - **OBS:** Bildskärmsramen fästs på bildskärmen med tejp. Lossa fästmaterialet från en X- och Y-axel eller flytta horisontellt längs ramen för att lossa fästmaterialet innan du bänder uppåt.
 - (i) OBS: Bänd försiktigt och ta bort ramen så att risken för skador på bildskärmen minimeras.
- 2. Bänd försiktigt längs den yttre kanten av skärmens ram och arbeta dig fram längs hela ramen tills ramen är åtskild från skärmkåpan.
 - () OBS: Använd inte en plastrits eller några andra föremål för att bända upp skärmens ram på det sätt som visas i bilden eftersom trycket från plastritsen på bildskärmen skadar bildskärmen.



3. Lyft bort bildskärmsramen från bildskärmens bakre kåpa.

Installera bildskärmsramen

Förutsättningar

(i) OBS: Installationsproceduren för skärmens ram gäller endast för bärbara Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1-konfigurationen.

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar placeringen av bildskärmsramen och ger en illustration av installationsproceduren.



Passa in bildskärmsramen med bildskärmens bakhölje och antennmonteringen och snäpp försiktigt bildskärmsramen på plats.

Nästa Steg

- 1. Installera bildskärmsenheten.
- 2. Installera batteriet.
- **3.** Installera baskåpan.
- 4. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Bildskärmspanelen

Ta bort bildskärmen

Förutsättningar

(i) OBS: Borttagningsproceduren för bildskärmen gäller endast för bärbara Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1-konfigurationen.

OBS: Bildskärmen (med och utan pekfunktion) och dess stödfästen definieras som en enda enhet och kan inte demonteras ytterligare när den har tagits bort från bildskärmens baksida. Stödfästena ska inte tas bort från bildskärmen.

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- **3.** Ta bort batteriet.
- 4. Ta bort bildskärmsenheten.
- 5. Ta bort bildskärmsramen.
- 6. Ta bort bildskärmsgångjärnen.

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för bildskärmen och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.







(i) OBS: Dra inte och lossa stretchtejpen från bildskärmen. Det är inte nödvändigt att separera fästena från bildskärmen.

(i) OBS: När du tar bort bildskärmen lossar du flikarna på bildskärmen från bildskärmskåpan innan du vänder på den för att ta bort den.

Steg

- 1. Ta bort de två skruvarna (M2x2,5) som håller fast bildskärmen i bildskärmsenheten.
- 2. Lyft för att vända på bildskärmen för att komma åt bildskärmskablen.
- 3. Dra av den ledande tejpen på bildskärmens kontakt.
- 4. Lyft haken och koppla bort bildskärmskabeln från kontakten på bildskärmspanelen .

Installera bildskärmen

Förutsättningar

- (i) OBS: Installationsproceduren för bildskärmen gäller endast för bärbara Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1-konfigurationen.
- () OBS: Bildskärmen (med och utan pekfunktion) och dess stödfästen definieras som en enda enhet och kan inte demonteras ytterligare när den har tagits bort från bildskärmens baksida. Stödfästena ska inte tas bort från bildskärmen.

(i) OBS: När du installerar bildskärmen kontrollerar du att flikarna på bildskärmen förs in i spåren på bildskärmskåpan.

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar bildskärmens placering och ger en illustration av installationsproceduren.







- 1. Anslut bildskärmens kabel till kontakten och stäng spärren.
- 2. Klistra fast klisterremsan för att fästa bildskärmens kabelkontakt.
- 3. För in flikarna på bildskärmen i öppningarna på bildskärmskåpan.
- 4. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x2,5) som håller fast bildskärmen i bildskärmsenheten.

Nästa Steg

- 1. Installera bildskärmsgångjärnen.
- 2. Installera bildskärmsramen.
- **3.** Installera bildskärmsenheten.
- 4. Installera batteriet.
- 5. Installera baskåpan.
- 6. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Bildskärmsgångjärnen

Ta bort bildskärmsgångjärnen

Förutsättningar

- () OBS: Borttagningsproceduren för skärmgångjärnen gäller endast för bärbara Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1konfigurationen.
- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Ta bort batteriet.
- 4. Ta bort bildskärmsenheten.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för bildskärmsgångjärnen och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



Steg

1. Ta bort de sex skruvarna (M2.5x3) som fäster det vänstra och högra skärmgångjärnet på skärmens baksida.

2. Ta bort bildskärmsgångjärnen från bildskärmens bakre kåpa.

Installera bildskärmsgångjärnen

Förutsättningar

(i) OBS: Installationsproceduren för skärmgångjärn gäller endast för bärbara Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1-konfigurationen.

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för skärmgångjärnen och ger en visuell representation av installationsproceduren.



Steg

- 1. Sänk ner skärmgångjärnen på skärmenheten.
- 2. Byt ut de sex skruvarna (M2.5x3) för att fästa vänster och höger skärmgångjärn på skärmens baksida.

Nästa Steg

1. Installera bildskärmsenheten.

- 2. Installera batteriet.
- 3. Installera baskåpan.
- 4. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Bildskärmens bakre höljesmontering

Ta bort bildskärmens baksida

Förutsättningar

(i) OBS: Borttagningsproceduren för skärmens bakre hölje gäller endast för Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1-konfigurationen.

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Ta bort batteriet.
- 4. Ta bort bildskärmsenheten.
- 5. Ta bort bildskärmsramen.
- 6. Ta bort bildskärmsgångjärnen.
- 7. Ta bort bildskärmen.
- 8. Ta bort kameran.
- 9. Ta bort erDP-kabeln.

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för skärmens bakre kåpa och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



Steg

Efter att man har utfört de föregående stegen lämnas man med bildskärmens baksida.

Installera bildskärmens baksida

Förutsättningar

() OBS: Installationsproceduren för skärmens bakre hölje gäller endast för bärbara Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1konfigurationen.

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar placeringen av skärmens bakre kåpa och ger en visuell representation av installationsproceduren.



Steg

Placera skärmens bakre hölje på en plan yta och utför följande steg för att installera skärmens bakre hölje.

Nästa Steg

- 1. Installera eDP-kabeln.
- 2. Installera kameran.
- 3. Installera bildskärmen.
- 4. Installera bildskärmsgångjärnen.
- 5. Installera bildskärmsramen.
- 6. Installera bildskärmsenheten.
- 7. Installera batteriet.
- 8. Installera baskåpan.
- 9. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

eDP-kabel

Ta bort eDP-kabeln

Förutsättningar

(i) OBS: Borttagningsproceduren för EDP-kabeln gäller endast för bärbara Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1-konfigurationen.

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Ta bort batteriet.
- 4. Ta bort bildskärmsenheten.
- 5. Ta bort bildskärmsramen.
- 6. Ta bort bildskärmsgångjärnen.
- 7. Ta bort bildskärmen.

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för eDP-kabeln och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.





- 1. Dra av tejpen som håller fast eDP-kabeln på baksidan.
- 2. Ta bort eDP-kabeln från systemet.

Installera eDP-kabeln

Om denna uppgift

(i) OBS: Installationsproceduren för EDP-kabeln gäller endast för bärbara Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1-konfigurationen.

Följande bild visar placeringen av eDP-kabeln och ger en visuell representation av installationsproceduren.





Steg

Sätt fast tejpen för att fästa eDP-kabeln på skärmens bakre hölje.

Nästa Steg

- 1. Installera bildskärmen.
- 2. Installera bildskärmsgångjärnen.
- 3. Installera bildskärmsramen.
- 4. Installera bildskärmsenheten.

- 5. Installera batteriet.
- 6. Installera baskåpan.
- 7. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Sensorkort

Ta bort sensorkortet

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Ta bort batteriet.
- **4.** Ta bort bildskärmen.
- 5. Ta bort bildskärmsramen.
- 6. Ta bort bildskärmen.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för sensorkortet och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.





- 1. Öppna haken och koppla bort bildskärmskabeln från kontakten på sensorkortet.
- 2. Lyft försiktigt bort sensorkortet från bildskärmens baksida.

Installera sensorkortet

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för sensorkortet och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.





Steg

- 1. Rikta in och placera sensorkortet på bildskärmens baksida.
- 2. Skjut in bildskärmkabeln i kontakten på sensorkortet och stäng haken.

Nästa Steg

- 1. Installera bildskärmen.
- 2. Installera skärmens ram.
- 3. Installera bildskärmen.
- **4.** Installera batteriet.
- 5. Installera baskåpan.
- 6. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

LED-kort

Ta bort LED-kortet

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- **3.** Ta bort batteriet.

Om denna uppgift

Följande bild visar LED-kortets placering och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



Steg

- 1. Öppna spärren och koppla bort LED-kortets kabel från kontakten på moderkortet.
- 2. Ta bort den enskilda skruven (M2x3) som håller fast LED-kortet i handledsstödet.
- 3. Lyft bort LED-kortet och kabeln från handledsstödet.

Installera LED-kortet

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar LED-kortets placering och ger en visuell representation av installationsproceduren.



Steg

- 1. Rikta in skruvhålet på LED-kortet med skruvhålet i handledsstödet.
- 2. Sätt tillbaka den enskilda skruven (M2x3) för att sätta fast LED-kortet i handledsstödet.
- 3. Dra LED-kortets kabel och anslut kabeln till kontakten på LED-kortet och moderkortet.

Nästa Steg

- 1. Installera batteriet.
- 2. Installera baskåpan.
- 3. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Kamera

Ta bort kameran

Förutsättningar

(i) OBS: Borttagningsproceduren för kameran gäller endast för bärbara Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1-konfigurationen.

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- **3.** Ta bort batteriet.
- **4.** Ta bort bildskärmsenheten.
- 5. Ta bort bildskärmsramen.
- 6. Ta bort bildskärmsgångjärnen.
- 7. Ta bort bildskärmen.
Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för kameran och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



Steg

- 1. Dra bort den ledande tejpen som håller kameran på plats.
- 2. Lyft spärren och koppla bort kamerakabeln från kontakten på kameramodulen.
- 3. Bänd försiktigt och lyft kameramodulen från bildskärmens baksida.

Installera kameran

Förutsättningar

(i) OBS: Installationsproceduren för kameran gäller endast för bärbara Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1-konfigurationen.

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för kameran och ger en visuell representation av installationsproceduren.



- 1. För in kameran i facket på skärmens baksida.
- 2. Anslut kamerakabeln till kontakten och fäst tejpen ovanför kamerans kontakt.

Nästa Steg

- 1. Installera bildskärmen.
- 2. Installera bildskärmsgångjärnen.
- 3. Installera bildskärmsramen.
- 4. Installera bildskärmsenheten.
- 5. Installera batteriet.
- 6. Installera baskåpan.
- 7. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Ta bort den infraröda kameran

Förutsättningar

- (i) OBS: Borttagningsproceduren för den infraröda kameran gäller endast för bärbara Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1konfigurationen.
- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Ta bort batteriet.
- 4. Ta bort bildskärmsenheten.
- 5. Ta bort bildskärmsramen.
- 6. Ta bort bildskärmsgångjärnen.
- 7. Ta bort bildskärmen.

Om denna uppgift

Följande bilder visar placeringen av den infraröda kameran och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



- 1. Ta bort den ledande tejpen som håller IR-kameran på plats.
- 2. Koppla bort IR-kamerakabeln från kontakten på kameramodulen.
- 3. Bänd försiktigt och lyft kameramodulen från bildskärmens baksida.

Installera den infraröda kameran

Förutsättningar

(i) OBS: Installationsproceduren för den infraröda kameran gäller endast för bärbara Latitude 5320-datorer och inte för 2-i-1konfigurationen.

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för den infraröda kameran och ger en visuell representation av installationsproceduren.



- 1. För in den infraröda kameran i facket på skärmens baksida.
- 2. Anslut den infraröda kamerans kabel till kontakten och fäst tejpen ovanför kamerans kontakt.

Nästa Steg

- 1. Installera bildskärmen.
- 2. Installera bildskärmsgångjärnen.
- **3.** Installera bildskärmsramen.
- 4. Installera bildskärmsenheten.
- 5. Installera batteriet.
- 6. Installera baskåpan.
- 7. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Smartkortläsare

Ta bort smartkortläsaren (tillval)

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- **3.** Ta bort batteriet.
- 4. Ta bort högtalarna.

Om denna uppgift

(i) OBS: För modeller med smartkortläsarkonfiguration är smartkortläsaren förinstallerad i ersättningshandledsstödet.

Följande bilder visar smartkortläsarens placering och ger en visuell återgivning av borttagningsproceduren.



- 1. Öppna spärren och koppla bort styrplattans FPC.
- 2. Öppna spärren och koppla bort smartkortläsarens kabel från kontakten.
- 3. Ta bort de två skruvarna (M2x2.5) som fäster smartkortläsaren i handledsstödet.
- 4. Lyft bort smartkortläsaren från handledsstödet.

Installera smartkortläsaren (tillval)

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar platsen för smartkortläsaren och ger en visuell representation av installationsproceduren.



Steg

- 1. Rikta in och placera smartkortläsaren på handledsstödet.
- 2. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2x2.5) som fäster smartkortläsaren i handledsstödet.
- 3. Anslut smartkortläsarens kabeln till dess kontakt och stäng spärren.
- 4. Anslut styrplattans FPC till dess kontakter och stäng spärren.

Nästa Steg

- 1. Installera högtalarna.
- 2. Installera batteriet.
- 3. Installera baskåpan.
- 4. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

Tangentbord

Ta bort tangentbordet

Förutsättningar

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort baskåpan.
- 3. Ta bort WLAN-kortet.
- 4. Ta bort WWAN-kortet (tillval).
- 5. Ta bort M.2 2280 SSD eller M.2 2230 SSD.
- 6. Ta bort batteriet.
- 7. Ta bort fläkten.
- 8. Ta bort kylflänsen.
- 9. Ta bort moderkortet.
- 10. Ta bort strömbrytaren med fingeravtrycksläsare.
- 11. Ta bort smartkortläsaren (tillval).
- 12. Ta bort högtalarna.
- 13. Ta bort bildskärmsenheten.

Om denna uppgift

(i) OBS: Moderkortet kan tas bort med kylflänsen monterad för att förenkla proceduren och bevara den termiska förbindelsen mellan moderkortet och kylflänsen.

Följande bilder visar placeringen av tangentbordet och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.





- 1. Lyft spärren och koppla bort tangentbordskabeln och kabeln för tangentbordets bakgrundsbelysning.
- 2. Ta bort mylartejpen som täcker skruvarna.
- 3. Ta bort de sexton skruvarna (M2x2) som fäster tangentbordet i handledsstödet.
- 4. Lyft försiktigt bort tangentbordet från handledsstödet.
- 5. Vänd på tangentbordsenheten.
- 6. Ta bort de tre skruvarna (M2x2) som fäster tangentbordet i tangentbordsfästet.
- 7. Ta bort tangentbordet från tangentbordsfästet.

Installera tangentbordet

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

OBS: Moderkortet kan installeras med kylflänsen monterad för att förenkla proceduren och bevara den termiska förbindelsen mellan moderkortet och kylflänsen.

Följande bild visar platsen för tangentbordet och ger en visuell representation av installationsproceduren.





- 1. Sätt tillbaka de tre skruvarna (M2x2) för att fästa tangentbordet på tangentbordsfästet.
- 2. Vänd tangentbordsenheten och rikta in den till dess plats på handledsstödet.
- **3.** Tryck ner gallret på fästpunkterna för att fästa tangentbordet i handledsstödet.
- 4. Sätt tillbaka de sexton skruvarna (M2x2) som håller fast tangentbordet i handledsstödet.
- 5. Anslut tangentbordskabeln och kabeln för tangentbordets bakgrundsbelysning till kontakterna.

Nästa Steg

- 1. Installera bildskärmsenheten.
- 2. Installera högtalarna.
- 3. Installera smartkortläsaren (tillval).
- 4. Installera strömbrytaren med fingeravtrycksläsaren.
- 5. Installera moderkortet.
- 6. Installera kylflänsen.
- 7. Installera fläkten.
- 8. Installera batteriet.
- 9. Installera M.2 2280 SSD-kortet eller M.2 2230 SSD-kortet.
- **10.** Installera WWAN-kortet (tillval).
- **11.** Installera WLAN-kortet.

- 12. Installera baskåpan.
- 13. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

SIM-kortplatsutfyllnad

Ta bort SIM-kortplatsutfyllnaden

Förutsättningar

Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.

Om denna uppgift

() OBS: För modeller som levereras med endast WLAN-antenner är SIM-kortplatsutfyllnaden en separat servicedel och medföljer inte ersättningshandledsstödet, vilket innebär att SIM-kortplatsutfyllnaden måste tas bort och sedan återinstalleras när handledsstödet sätts tillbaka.

Följande bild ger en visuell representation av borttagningsproceduren för SIM-kortplatsutfyllnaden.



Steg

- 1. Dra i SIM-kortplatsutfyllnaden från översidan på handledsstödet.
- 2. Lyft ut SIM-kortplatsutfyllnaden från systemet.

Installera SIM-kortplatsutfyllnaden

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den nödvändiga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild ger en visuell representation av installationsproceduren för SIM-kortplatsutfyllnaden.



- 1. Placera SIM-kortplatsutfyllnaden i dess fack på handledsstödet och kontrollera att SIM-kortplatsutfyllnaden är i linje med ribborna på handledsstödet.
- 2. Tryck på SIM-kortplatsutfyllnaden tills du hör ett klick och kontrollera att den passar in säkert i SIM-kortplatsutfyllnaden.

Nästa Steg

Följ anvisningarna i När du har arbetat på datorn.

Enhet med handledsstöd och tangentbord

Ta bort handledsstödet

Förutsättningar

OBS: Moderkortet kan installeras med kylflänsen monterad för att förenkla proceduren och bevara den termiska förbindelsen mellan moderkortet och kylflänsen.

(i) OBS: För modeller med smartkortläsarkonfiguration är smartkortläsaren förinstallerad i ersättningshandledsstödet.

- 1. Följ anvisningarna i innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort SIM-kortet.
- **3.** Ta bort microSD kort.
- 4. Ta bort baskåpan.
- 5. Ta bort batteriet.
- 6. Ta bort WLAN-kortet.
- 7. Ta bort WWAN-kortet (tillval).
- 8. Ta bort SIM-kortplatshållaren (gäller ej WWAN-konfiguration).
- 9. Ta bort M.2 2280 SSD eller M.2 2230 SSD.
- 10. Ta bort fläkten.
- 11. Ta bort smartkortläsaren (tillval).
- 12. Ta bort högtalarna.
- 13. Ta bort kylflänsen.

- 14. Ta bort strömbrytaren med fingeravtrycksläsare.
- 15. Ta bort bildskärmen.
- **16.** Ta bort moderkortet.

Om denna uppgift

Följande bilder visar platsen för handledsstödet och ger en visuell representation av borttagningsproceduren.



Steg

Installera handledsstödet

Förutsättningar

Om du byter ut en komponent, ta bort den befintliga komponenten innan du utför installationsproceduren.

Om denna uppgift

Följande bild visar handledsstödet och ger en visuell representation av installationsproceduren.



Placera handledsstöds- och tangentbordsmonteringen på en plan yta.

Nästa Steg

- (i) OBS: Moderkortet kan installeras med kylflänsen monterad för att förenkla proceduren och bevara den termiska förbindelsen mellan moderkortet och kylflänsen.
- 1. Installera moderkortet.
- 2. Installera bildskärmsenheten.
- 3. Installera strömbrytaren med fingeravtrycksläsare (tillval).
- 4. Installera kylflänsen.
- 5. Installera högtalarna.
- 6. Installera smartkortläsaren (tillval).
- 7. Installera fläkten.
- 8. Installera M.2 2280 SSD-kortet eller M.2 2230 SSD-kortet.
- 9. Installera WWAN-kortet (tillval).
- 10. Installera SIM-kortplatsens utfyllnad (gäller ej WWAN-konfiguration).
- 11. Installera WLAN-kortet.
- 12. Installera batteriet.
- 13. Installera baskåpan.
- 14. Följ anvisningarna i när du har arbetat inuti datorn.

3

Drivrutiner och hämtningsbara filer

I det här kapitlet beskrivs de operativsystem som stöds tillsammans med instruktioner om hur du installerar drivrutinerna.

Ämnen:

• Hämta drivrutinerna

Hämta drivrutinerna

Steg

- 1. Starta datorn.
- 2. Gå till www.dell.com/support.
- 3. Ange servicetaggen för din dator och klicka sedan på Skicka.

(i) OBS: Om du inte har servicetaggen, använd automatisk identifiering eller slå upp din datormodell manuellt.

- 4. Klicka på Drivers & Downloads (Drivrutiner och hämtningar).
- 5. Klickar på knappen Identifiera drivrutiner.
- 6. Granska och godkänn villkoren för att använda SupportAssist och klicka sedan på Continue (fortsätt).
- 7. Om det behövs börjar datorn ladda ned och installera SupportAssist.

(i) OBS: Granska instruktionerna på skärmen för webbläsarspecifika instruktioner.

- 8. Klicka på View Drivers for My System (visa drivrutiner för mitt system).
- 9. Klicka Download and Install (hämta och installera) för att ladda ned och installera alla drivrutinsuppdateringar som är tillgänglig för din dator.
- **10.** Välj en plats för att spara filer.
- 11. Godkänn eventuella förfrågningar från User Account Control för att göra ändringar i systemet.
- 12. Programmet installerar alla drivrutiner och uppdateringar som hittas.
 - OBS: Det går inte att installera alla filer automatiskt. Granska installationens sammanfattning för att se om en manuell installation krävs.
- 13. Klicka på Category (kategori) för manuell nedladdning och installation.
- 14. Välj önskad drivrutin i listmenyn.
- 15. Klicka på Hämta för att hämta drivrutinen för din dator.
- 16. Navigera till mappen där du sparade drivrutinfilen när hämtningen är klar.
- 17. Dubbelklicka på ikonen för drivrutinsfilen och följ anvisningarna på skärmen för att installera drivrutinen.

Systeminstallationsprogram

CAUTION: Såvida du inte är en mycket kunnig datoranvändare bör du inte ändra inställningarna i BIOSinställningsprogrammet. Vissa ändringar kan medföra att datorn inte fungerar som den ska.

OBS: Innan du ändrar BIOS-inställningsprogrammet rekommenderar vi att du antecknar informationen som visas på skärmen i BIOS-inställningsprogrammet och sparar den ifall du skulle behöva den senare.

Använd BIOS-inställningsprogrammet i följande syften:

- Få information om maskinvaran som är installerad på datorn, till exempel storlek på RAM-minne och hårddisk.
- Ändra information om systemkonfigurationen.
- Ställa in eller ändra alternativ som användaren kan välja, till exempel användarlösenord, typ av hårddisk som är installerad och aktivering eller inaktivering av grundenheter.

Ämnen:

- Översikt av BIOS
- Öppna BIOS-inställningsprogrammet
- Navigeringstangenter
- Startsekvens
- BIOS-inställningar
- System- och installationslösenord

Översikt av BIOS

BIOS hanterar dataflödet mellan datorns operativsystem och anslutna enheter såsom hårddisk, grafikkort, tangentbord, mus och skrivare.

Öppna BIOS-inställningsprogrammet

Om denna uppgift

Starta (eller starta om) datorn och tryck omedelbart på F2.

Navigeringstangenter

() OBS: För de flesta alternativ i systeminstallationsprogrammet gäller att ändringar som görs sparas men träder inte i kraft förrän systemet startas om.

Tangenter	Navigering
Upp-pil	Går till föregående fält.
Ned-pil	Går till nästa fält.
Retur	Markerar ett värde i det markerade fältet (om sådana finns) eller följer länken i fältet.
Mellanslag	Visar eller döljer en nedrullningsbar meny, om sådan finns.
Flik	Går till nästa fokuserade område.
Esc	Flyttar till föregående sida tills du ser huvudskärmen. Om du trycker på Esc i huvudskärmen visas ett meddelande som uppmanar dig att spara osparade ändringar och startar om systemet.

Startsekvens

Startsekvens ger dig möjlighet att kringgå den systeminställningsspecifika startenhetsordningen och starta direkt till en viss enhet (till exempel: optisk enhet eller hårddisk). Under självtest (POST), när Dell-logotypen visas kan du:

- Starta systemkonfiguration genom att trycka på tangenten F2
- Öppna engångsstartmenyn genom att trycka på tangenten F12.

Engångsstartmenyn visar de enheter som du kan starta från inklusive diagnostikalternativet. Alternativen i startmenyn är följande:

Endast UEFI:

- Windows Boot Manager
- UEFI RST KXG60ZNV512G NVMe KIOXIA 512 GB 40NA83SKJ81L

Startsekvensskärmen visar även alternativet att öppna systeminstallationsskärmen.

BIOS-inställningar

() OBS: Beroende på surfplattandatornbärbara datorn och dess installerade enheter kan de föremål som anges i det här avsnittet visas eller inte visas.

Översikt

Tabell 2. Översikt

Alternativ	Beskrivning
Systeminformation	l det här avsnittet beskrivs de primära maskinvarufunktionerna i systemet.
	Alternativen al.
	Systeminformation
	 BIOS version
	• Service Tag
	○ Lillgångstagg
	 I IIIverkningsdatum
	 Aganderattsdatum
	• Expressijanstkod
	 Aganderattstagg Säller firmuseure eleterine
	 Saker firmwareuppdatering Betteri
	Batteri Drimört
	o Nätadapter
	Processor Information (processorinformation)
	• Processortyp
	 Högsta klockhastighet
	 Lägsta klockhastighet
	 Aktuell klockhastighet
	 Antal kärnor
	 Processor-ID
	 Processorns L2-cacheminne
	 Processorns L3-cacheminne
	 Mikrokodversion
	 Intel hypertrådningskapabel
	I

Tabell 2. Översikt

Alternativ	Beskrivning
	o 64-bitarsteknik
	 Memory Configuration (minneskonfiguration)
	 Installerad minnesstorlek
	 Tillgängligt minne
	 Minneshastighet
	 Minnets kanalläge
	 Minnesteknik
	Enhetsinformation
	 Paneltyp
	 Privat bildskärm
	 Videokontroller
	 Grafikminne
	 Wi-Fi-enhet
	 Ursprunglig upplösning
	 Video BIOS-version
	 Ljudstyrenhet
	 Bluetooth-enhet
	 Pass-through-MAC-adress
	 Cellular Device

Startkonfiguration

Tabell 3. Startkonfiguration

Alternativ	Beskrivning
Startsekvens	Gör det möjligt att ställa in i vilken ordning BIOS söker efter enheter för att hitta ett operativsystem att starta.
	Alternativen är: Windows Boot Manager UEFI RST OBS: Äldre startläge stöds inte på den här plattformen.
Secure Digital (SD) Card Boot (start från SD-kort)	Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera Aktivera start från SD-kort (Secure Digital).
Secure Boot (säker uppstart)	Säker uppstart hjälper till att säkerställa att systemet endast startar med verifierade startprogram.
	Aktivera säker uppstart – det här alternativet är inaktiverat som standard.
	(j) OBS: Systemet måste vara i UEFI-startläge för att aktivera Aktivera säker uppstart.
Läge för säker uppstart	Ändringar i driftstart för Secure Boot ändrar beteendet på Secure Boot för att möjliggöra utvärdering av UEFI-drivrutinens signaturer.
	 Alternativen är: Deployed Mode—det här alternativet är aktiverat som standard. Audit Mode
Expert Key Management (Expertnyckelhantering)	Låter dig aktivera eller inaktivera Expert Key Management.

Tabell 3. Startkonfiguration (fortsättning)

Alternativ	Beskrivning
	Enable Custom Mode—det här alternativet är inaktiverat som standard.
	Custom Mode Key Management alternativen är: PK – Det här alternativet är aktiverat som standard. KEK db dbx

Integrerade enheter

Tabell 4. Alternativ för integrerad enhet

Alternativ	Beskrivning
Datum/tid	Här kan du ändra datum och tid. Ändringen av systemdatum och tid träder omedelbart i kraft.
Kamera	Här kan du aktivera eller inaktivera kameran.
	Aktivera kamera – det här alternativet är aktiverat som standard.
Ljud	Här kan du stänga av allt integrerat ljud. Alternativet Enable Audio (aktivera ljud) är markerat som standard.
	Här kan du aktivera eller inaktivera det integrerade ljudet eller mikrofonen och högtalaren separat. Alternativet Enable Audio (aktivera ljud) är markerat som standard.
	Alternativen är:
	Aktivera mikrofon Aktivera inbyggd högtalare
USB/Thunderholt_konfiguration	
	Gor det mojligt att aktivera eller inaktivera start for USB- masslagringsenheter via startsekvensen eller startmenyn.
	Alternativen är:
	Aktivera extern USB-port – det här alternativet är aktiverat som standard
	 Aktivera USB-startsupport – det här alternativet är aktiverat som standard.
	Standardinställningen är att alla alternativ är aktiverade.
Aktivera Thunderbolt tekniksupport	Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera Thunderbolt-tekniken.
	Aktivera Thunderbolt tekniksupport – det här alternativet är aktiverat som standard.
Enable Thunderbolt Boot Support (aktivera thunderbolt- startsupport)	Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera Thunderbolt-adapterns funktioner under förstart.
	Aktivera Thunderbolt startsupport – det här alternativet är inaktiverat som standard.
Aktivera Thunderbolt (och PCle bakom TBT) Pre-boot moduler	Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera PCle-enheter som är anslutna via Thunderbolt-adapterfunktioner för att köra PCle- enheternas ROM:er för UEFI-alternativ, om dessa finns, under förstart.
	Aktivera Thunderbolt (och PCIe bakom TBT) förstartsmoduler – det här alternativet är inaktiverat som standard.

Tabell 4. Alternativ för integrerad enhet (fortsättning)

Alternativ	Beskrivning	
Disable USB4 PCIE Tunneling (inaktivera USB4 PCIE- tunnelanslutning)	Som standard är Inak inaktiverat.	tivera USB4 PCIE-tunnelanslutning
Video/Power only on Type-C Ports (endast video/ström på Type-C-portar)	Den här funktionen begränsar funktionerna för Type-C-porten till endast video eller ström.	
	Video/ström endast inaktiverat som stand	t på Type-C-portar – det här alternativet är ard.
	(i) OBS: Aktivera alt adapterstartstö adapterförstart anslutna till Thund i operativsysteme konfigurationen. E tills den är urkopp ansluter enheten operativsystemau	ternativet Aktivera Thunderbolt- d eller Aktivera Thunderbolt- smoduler kan tillåta att enheter som är derbolt-adaptern under förstart att fungera at, oavsett säkerhetsnivån som valts i BIOS- Enheten fortsätter att fungera i operativsystemet olad. När den är ansluten inom operativsystemet enligt säkerhetsnivån och föregående
Type-C Dock Override (åsidosättande av Type-C-docka)	Denna funktion gör de Type-C-Dell Dock för portar inte är inaktive	et möjligt för användare att använda anslutna att tillhandahålla dataström när externa USB- rade portfunktioner endast till video eller ström.
	Åsidosättande av T y som standard.	ype-C-docka – det här alternativet är aktiverat
	Undermenyn är:	
	Video	Gör det möjligt för användare att använda video på Dell Dock externa portar.
	Ljud	Gör det möjligt för användare använda ljud på Dell Dock externa portar.
	LAN	Gör det möjligt för användare att använda LAN på Dell Dock externa portar.
	Ljud och LAN – dess	a alternativ är aktiverade som standard.
Diverse enheter	Aktivera fingeravtry inaktivera fingeravtry standard.	ycksläsaren – gör det möjligt att aktivera eller cksläsaren. Det här alternativet är aktiverat som
Obehindrat läge	Aktivera obehindrat ljus och ljud. Det här a	t läge – gör det möjligt att stänga av systemets Ilternativet är som standard inställt på Av .

Lagring

Tabell 5. Lagringsalternativ

Alternativ	Beskrivning
SATA/NVMe-åtgärd	Här kan du ställa in driftläget för den inbyggda lagringsenhetens styrenhet.
	Alternativen är:
	 Disabled (inaktiverad) AHCI/NVMe RAID På – Alternativet RAID På är aktiverat som standard.
Lagringsgränssnitt	Portaktivering – Gör det möjligt att välja inbyggda enheter.

Tabell 5. Lagringsalternativ (fortsättning)

Alternativ	Beskrivning
	Alternativen är:
	 SATA-1 – Alternativet RAID På är aktiverat som standard. M.2 PCIe SSD – Alternativet RAID På är aktiverat som standard.
	Standardinställningen är att alla alternativ är aktiverade.
SMART Reporting (SMART-rapportering)	Det här fältet styr huruvida fel på inbyggda hårddiskar ska rapporteras under systemstart. Den här tekniken är en del av Self- Monitoring Analysis and Reporting Technology-specifikationen (Teknik för självövervakning och rapportering, SMART). Alternativet Enable SMART Reporting är avaktiverat som standard.
Enhetsinformation	Ger information om enhetstyp och enhet.
Aktivera mediakort	Gör det möjligt att slå På/Av alla mediakort eller aktivera/inaktivera mediakortet i skrivskyddat läge.
	SD-kort (Secure Digital) – Det här alternativet är aktiverat som standard.
	Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode (SD-kort i skrivskyddat läge)

Bildskärm

Tabell 6. Visningsalternativ

Alternativ	Beskrivning
Bildskärmens ljusstyrka	Här kan du ställa in skärmens ljusstyrka när du kör på batteri och nätadapter.
	Alternativen är:
	 Ljusstyrka med batteridrift – inställt på 50 som standard. Ljusstyrka med nätadapter – inställt på 100 som standard.
Pekskärm	Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera operativsystemets pekskärm.
	(j) OBS: Pekskärmen kommer alltid att fungera i BIOS- konfigurationen oberoende av den här inställningen.
	Pekskärm – det här alternativet är aktiverat som standard.
Helskärmslogotyp	Visar en helskärmslogotyp när bilden matchar skärmens upplösning.
	Det här alternativet är inaktiverat som standard.
Privat bildskärm	Gör det möjligt att ställa in driftläge för sekretesskärmen.
	Alternativen är:
	 Disabled (inaktiverad) Aktiverat – det här alternativet är aktiverat som standard. Alltid På

Anslutningsalternativ

Tabell 7. Anslutning

Alternativ	Beskrivning	
Aktivera trådlös enhet	WWAN/GPS	Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera den interna WWAN/GPS- enheten.
		WWAN-bussläge – gör det möjligt att ställa in gränssnittstyp för det trådlösa WAN-kortet.
		Alternativen är:
		Bussläge PCIe – det här alternativet rekommenderas för Microsoft Windows-användare.
		Bussläge USB
	WLAN	Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera den interna WLAN-enheten.
	Bluetooth	Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera den interna Bluetooth-enheten.
	Kontaktlöst smartkort/NFC	Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera de interna Near Field Computing- enheterna.
Enable UEFI Network Stack (aktivera UEFI-nätverksstack)	 Den gör det möjligt för förhands- och tidiga nätverksfunktioner i operativsystemet att använda valfritt NIC när UEFI-nätverksprotokollen är installerade och tillgängliga. Kan användas utan att PXE är aktiverat. Aktivera UEFI-nätverksstack – det här alternativet är aktiverat som standard. 	
Wireless Radio Control	Den här funktionen känner av när systemet ansluts till ett kabelnätverk och inaktiverar sedan vald trådlös kommunikation (WLAN och/eller WWAN).	
	Alternativen är:	
	Kontrollera WLA Kontrollera WW OBS: Att kontrol systemet är dock	AN-radio – det här alternativet är inaktiverat som standard. AN-radio – det här alternativet är inaktiverat som standard. Iera Kontrollera WLAN-radio kan leda till förlust av dockningsanslutning när at via WiGig och samtidigt anslutet via ett kabelnätverk.
HTTPs-startfel	Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera säker startfunktion för HTTP. HTTPs-start – det här alternativet är aktiverat som standard.	

Strömhantering

Tabell 8. Strömhantering

Alternativ	Beskrivning	
Batterikonfiguration	Tillåter systemet att köra på batteriet under toppströmförbrukningstiden.	
	Alternativen är:	
	 Standard 	
	 ExpressCharge (snabbladdning) Primarily AC use (främst AV-användning) 	
	Custom (anpassat)	
	() OBS: Om Custom Charge väljs kan du även konfigurera Custom Charge Start (anpassad laddning start) och Custom Charge Stop (anpassad laddning stopp).	
Avancerad konfiguration	Med det här alternativet kan du maximera batteritillståndet.	
	Som standard är Enable Advanced Battery Charge Mode alternativet avaktiverat.	

Tabell 8. Strömhantering (fortsättning)

Alternativ	Beskrivning	
	(i) OBS: Användaren kan ladda batteriet med hjälp av funktionen Dagens början och Arbetsperiod.	
	Arbetsperiod är inaktiverat som standard.	
	Använd ExpressCharge för snabbare laddning av batteri.	
Toppskift	Tillåter systemet att köra på batteriet under toppströmförbrukningstiden.	
	Toppskift – alternativet är aktiverat som standard.	
	(i) OBS: Användaren kan:	
	• Ställa in Batteriets tröskelvärde min = 15, max = 100	
	 Fornindra Vaxeistrom melian Vissa tider på dygnet med Start for toppskift, Slutet av toppskift och Laddningsstart för toppskift. 	
USB PowerShare	Gör det möjligt att ladda externa enheter som telefoner och bärbara musikspelare med lagrat systembatteri när systemet är i strömsparläge.	
	Aktivera USB PowerShare – Det här alternativet är inaktiverat som standard.	
Värmehantering	Möjliggör nedkylning av fläktar och processorns värmehantering för att justera systemets prestanda, brus och temperatur.	
	 Alternativen är: Optimerat – Det här alternativet är aktiverat som standard. Sval Tyst Ultra Performance 	
USB Wake Support	Dell USB-C-docka Låter dig använda en Dell USB-C-docka för att väcka systemet från standbyläge. med Wake on	
	Som standard är alternativet Väck vid dockning av Dell USB-C aktiverat.	
	() OBS: De här funktionerna fungerar bara när nätaggregatet är anslutet. Om nätaggregatet kopplas bort före standbyläge kommer BIOS att avbryta strömförsörjningen från alla USB-portar för att spara batteri.	
Blockera viloläge	Med det här alternativet kan du blockera övergången till strömsparläge (S3) i operativsystemmiljön. Som standard är Block Sleep alternativet inaktiverat.	
	(j OBS: När Block Sleep är aktiverad övergår datorn inte i strömsparläge. Intel Rapid Start inaktiveras automatiskt, och operativsystemets strömalternativ förblir tomt om det varit inställt på strömsparläge.	
Lid Switch	Gör det möjligt att kopplar ur lid switch.	
	 Alternativen är: Aktivera Lid Switch – Det här alternativet är aktiverat som standard. 	
Intel Speed Shift-teknik	Gör att du kan aktivera eller inaktivera stödet för Intel Speed Shift-teknik. Som standard är Intel Speed Shift-teknik aktiverat. Ställ in detta alternativ för att låta operativsystemet välja lämplig processorprestanda automatiskt.	
Primärt batteri med lång livscykel	Alternativen är: Normalt batteri – Det här alternativet är aktiverat som standard. LCL gen1-batteri LCL gen2-batteri	

Security (säkerhet)

Tabell 9. Security (säkerhet)

Alternativ	Beskrivning
TPM 2.0 Security	Här kan du aktivera eller inaktivera modulen för betrodd plattform (TPM).
	Alternativen är:
	 TPM 2.0 Security On (TPM 2.0-säkerhet på)—Det här alternativet är aktiverat som standard. Attestation Enable—Det här alternativet är aktiverat som standard. Key Storage Enable—Det här alternativet är aktiverat som standard. SHA-256—Det här alternativet är aktiverat som standard. Clear (rensa) PPI Bypass for Clear Command (PPI förbigå för rensa kommandon)
Intel Total Memory	Total Memory Encryption – det här alternativet är inaktiverat som standard.
Епстуртіоп	Används för att skydda minnet från fysiska attacker, inklusive fryssprej och avsökning av DDR för att läsa cyklerna. Systemminnet krypteras av TME-blocket som är kopplat till minnesstyrenheten.
Chassis Intrusion	Styr funktionen för chassiintrång.
(chassing)	Alternativen är:
	Disabled (inaktiverad) Aktivered
	 Tyst läge – det här alternativet är aktiverat som standard.
SMM Security Mitigation	Gör att du kan aktivera eller inaktivera ytterligare UEFI SMM-säkerhetsskydd.
	SMM säkerhetsminskning – det här alternativet är aktiverat som standard.
Datarensning vid nästa start	Låter BIOS köa en datarensningscykel för lagringsenheter som är anslutna till moderkortet vid nästa omstart.
	Starta datarensning – det här alternativet är inaktiverat som standard.
	() OBS: Secure Wipe-drift raderar information så att den inte kan rekonstrueras.
Absolut	Med det här fältet kan du aktivera, inaktivera eller permanent inaktivera BIOS-modulens gränssnitt till den valfria Absolute Persistence-modultjänsten från Absolute® Software.
	Alternativen är:
	 Enabled (aktiverat) – det har alternativet är aktiverat som standard. Disabled (inaktiverad) Inaktivera Absolute permanent
UEFI - startsökvägssäkerhet	Styr huruvida systemet uppmanar användaren att ange administratörslösenordet (om inställt) när en UEFI-startsökväg startas från F12-startmenyn.
	Alternativen är:
	Never
	 Always Alltid, utom för HDD – det här alternativet är aktiverat som standard.
	Alltid, utom för intern hårddisk och PXE

Lösenord

Tabell 10. Security (säkerhet)

Alternativ	Beskrivning
Administratörslösenord	Här kan du ange, ändra eller radera administratörslösenordet.

Tabell 10. Security (säkerhet) (fortsättning)

Alternativ	Beskrivning	
	Posterna för att ställ	a in lösenord är:
	Ange det gamla	l lösenordet:
	• Ange det nya lö	isenordet:
	Tryck på retur när d lösenordet.	u har angett det nya lösenordet och tryck ännu en på retur för att bekräfta det nya
	(i) OBS: Vid bortta Administratörslös du inte ställa in e inställt. Följaktlig systemlösenord	gning av administratörslösenordet raderas systemlösenordet (om det är inställt). senordet kan även användas för att ta bort hårddiskens lösenord. Av detta skäl kan ett administratörslösenord om ett systemlösenord eller lösenord till en hårddisk är en måste du först ställa in ett administratörslösenord om det ska användas med och/eller lösenord för hårddisk.
Systemlösenord	Här kan du ange, änd	dra eller radera systemlösenordet
	Posterna för att ställ	a in lösenord är:
	• Ange det gamla	a lösenordet:
	 Ange det nya lö 	isenordet:
	Tryck på retur när d lösenordet.	u har angett det nya lösenordet och tryck ännu en på retur för att bekräfta det nya
NVMe SSD0	Gör det möjligt att st	rälla in, ändra eller radera NVMe SSD0-lösenordet.
	Posterna för att ställ	a in lösenord är:
	 Ange det gamla Ange det nya lö 	ı lösenordet: İsenordet:
	Tryck på retur när d lösenordet.	u har angett det nya lösenordet och tryck ännu en på retur för att bekräfta det nya
Lösenordskonfiguration	Här kan du konfigure	era ett lösenord.
	Versal bokstav	När det här fältförstärkande lösenordet aktiveras måste det innehålla minst en versal bokstav.
	Gemen bokstav	När det här fältförstärkande lösenordet aktiveras måste det innehålla minst en gemen bokstav.
	Siffra	När det här fältförstärkande lösenordet aktiveras måste det innehålla minst ett ensiffrigt tal.
	Specialtecken	När det här fältförstärkande lösenordet aktiveras måste det innehålla minst ett specialtecken.
	(i) OBS: Dessa alte	rnativ är inaktiverade som standard
	Minsta antal tecken	Definierar antalet tillåtna tecken för ett lösenord. Min = 4
Förbigå lösenord	Tillåter prompter för läge.	systemlösenord och lösenord för intern hårddisk när systemet slås på från avstängt
	Alternativen är:	
	 Disabled—Det h Reboot bypass 	när alternativet är aktiverat som standard. (förbigå omstart)
Password Changes	Här kan du ändra sys	stemlösenordet och hårddiskens lösenord utan att behöva administratörslösenord.
	Aktivera Ändringar	* av icke-administratörslösenord – det här alternativet är aktiverat som standard.
Admin Setup Lockout	Låter administratörei	n styra hur användaren kan komma åt BIOS-installation.

Tabell 10. Security (säkerhet) (fortsättning)

Alternativ	Beskrivning	
	Aktivera spärr av administratörskonfiguration – det här alternativet är inaktiverat som standard.	
	() OBS:	
	 Om administratörslösenordet är inställt och Aktivera spärr av administratörsinstallationär aktiverat, kan du inte visa BIOS-inställningarna (med hjälp av F2 eller F12) utan administratörslösenordet. 	
	 Om administratörslösenordet är inställt och Aktivera spärr av administratörsinstallationär inaktiverat, kan BIOS-inställningarna matas in och objekt visas i Låst läge. 	
Master Password Lockout	Här kan du inaktivera stödet för huvudlösenord.	
	Aktivera spärr av huvudlösenord – det här alternativet är inaktiverat som standard.	
	() OBS: Hårddiskens lösenord måste rensas innan inställningarna kan ändras.	
Tillåt att icke-admin-PSID återställs	Styr åtkomst till återställning av fysiskt säkerhets-ID (Physical Security ID, PSID) på NVMe-hårddiskar från Dell Security Manager-prompten.	
	Aktivera Tillåt att icke-admin-PSID återställs – det här alternativet är inaktiverat som standard.	

Uppdatering och återställning

Tabell 11. Uppdatering och återställning

Alternativ	Beskrivning
UEFI Capsule Firmware Updates	Gör att du kan uppdatera system-BIOS genom UEFI-kapseluppdateringspaket.
	Aktivera uppdateringar med UEFI Capsule – det här alternativet är aktiverat som standard.
	() OBS: Inaktivering av det här alternativet blockerar BIOS-uppdateringar från tjänster som Microsoft Windows Update eller Linux Vendor Firmware Services.
BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS-återställning från hårddisk)	Gör det möjligt att återställa BIOS på den primära hårddisken eller den externa USB-enheten under skadade förhållanden.
	BIOS-återställning från hårddisk – det här alternativet är aktiverat som standard.
	() OBS: BIOS-återställning från hårddiskar är inte tillgänglig för Självkrypterande enheter (SED).
BIOS Downgrade	Gör att du kan kontrollera uppdateringen av systemets fasta programvara till föregående versioner.
	Tillåt BIOS-nedgradering – det här alternativet är aktiverat som standard.
SupportAssist OS Återställning	Här kan du aktivera eller inaktivera startflödet för SupportAssist OS-återställning om det föreligger vissa systemfel.
	SupportAssist OS-återställning – det här alternativet är aktiverat som standard.
	() OBS: Om inställningsalternativet SupportAssist OS-återställning är inaktiverat kommer alla automatiska startflöden för SupportAssist OS-återställningsverktyg att inaktiveras.
BIOSConnect	Gör det möjligt att återställa operativsystemet för molntjänsten om huvudoperativsystemet och/eller det lokala operativsystemet inte kan starta med lika många antal fel eller fler än värdet som anges av tröskelvärdet för Auto OS Recovery-inställningen och lokal Service OS inte startar eller inte är installerat. BIOSConnect – det här alternativet är aktiverat som standard.
Tröskelvärde för Dell Auto OS Recovery	Inställningsalternativen för Auto OS Recovery-tröskeln styr det automatiska flödet för SupportAssist System Resolution Console och för Dell OS Recovery-verktyget. Alternativen är:

Tabell 11. Uppdatering och återställning (fortsättning)

Alternativ	Beskrivning
	 Släckt 1
	 2 – standard 3

Systemhantering

Tabell 12. Systemhantering

Alternativ	Beskrivning
Service Tag	Visar systemets servicetagg.
Tillgångstagg	En tillgångstagg är en sträng på 64 tecken som används av IT-administratörer för att unikt identifiera ett visst system. En inställd tillgångstagg kan inte ändras.
Strömbeteende	Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera att systemet startar automatiskt när en nätadapter ansluts. Väck vid AC – det här alternativet är inaktiverat som standard.
Wake on LAN	 Gör det möjligt för systemet att slås på med hjälp av särskilda LAN-signaler. Alternativen är: Inaktiverat – det här alternativet är aktiverat som standard. LAN Only (endast LAN) LAN med PXE Boot
Automatisk På-tid	Med den här inställningen kan ett system aktiveras automatiskt för definierade dagar/tidpunkter. Alternativen är: Inaktiverat – det här alternativet är aktiverat som standard. Every day (varje dag) Weekdays (veckodagar) Select Days (vissa dagar)

Tangentbord

Tabell 13. Tangentbord

Alternativ	Beskrivning	
Alternativ för Fn Lock	Här kan du ändra funktionstangenternas inställningar.	
	Fn-låsläge – det här alternativet är aktiverat som standard.	
	 Alternativen är: Låsläge standard Låsläge sekundärt – det här alternativet är aktiverat som standard. 	
Tangentbordsbelysning	Gör det möjligt att göra inställningar för tangentbordsbelysning med snabbtangenterna <fn> + <f10> under normal systemdrift.</f10></fn>	
	Alternativen är:	
	Disabled (inaktiverad)	
	• Dim (mörk)	
	Ljust – det här alternativet är aktiverat som standard.	

Tabell 13. Tangentbord (fortsättning)

Alternativ	Beskrivning
	(i) OBS: Ljusstyrkan för tangentbordet kan ställas in från 0 % till 100 %.
Timeoutvärde för tantentbordsbelysning vid nätdrift	 Den här funktionen definierar timeout-värdet för tangentbordets bakgrundsbelysning när nätadaptern är ansluten till systemet. Alternativen är: 5 seconds (5 sekunder) 10 sekunder – det här alternativet är aktiverat som standard. 15 seconds (15 sekunder) 30 seconds (30 sekunder) 1 minute (1 minut) 5 minuter 15 minuter Never (i) OBS: Om du väljer Aldrig är bakgrundsbelysningen alltid tänd när systemet har nätadaptern ansluten.
Timeoutvärde för tangentbordsbelysning vid batteridrift	 Den här funktionen definierar timeout-värdet för tangentbordets bakgrundsbelysning när systemet endast körs på batteriet. Alternativen är: 5 seconds (5 sekunder) 10 sekunder – det här alternativet är aktiverat som standard. 15 seconds (15 sekunder) 30 seconds (30 sekunder) 1 minute (1 minut) 5 minuter 15 minuter Never (1) OBS: Om du väljer Aldrig är bakgrundsbelysningen alltid tänd när systemet drivs med batteri.
Snabbtangent till enhetskonfiguration	 Med den här funktionen kan användare få åtkomst till enhetens konfigurationsskärmar med snabbtangenter under systemstart. Det förhindrar användaråtkomst till Intel RAID (CTRL+I), LSI RAID (CTRL+C) eller Intel Management Engine BIOS-tillägg (CTRL+P/F12). Alternativen är: Aktiverat – det här alternativet är aktiverat som standard. One Time Enable (aktivera en gång) Disabled (inaktiverad)

Förstartsbeteende

Tabell 14. Förstartsbeteende

Alternativ	Beskrivning
Adapter Warnings	 Det här alternativet visar varningsmeddelanden vid start när adaptrar med liten strömkapacitet upptäcks. Enable Adapter Warnings—aktiverat som standard
Varningar och fel	Detta alternativ pausar startprocessen när varningar och fel upptäcks, i stället för att stoppa, fråga och vänta på inmatning från användaren. Den här funktionen är användbar när systemet fjärrhanteras.
	Välj ett av följande alternativ:
	 Prompt on Warnings and Errors—aktiverat som standard Continue on Warnings (fortsätt vid varningar)

Tabell 14. Förstartsbeteende (fortsättning)

Alternativ	Beskrivning
	 Continue on Warnings and Errors (fortsätt vid varningar och fel) OBS: Fel som anses kritiska för systemets maskinvara kommer alltid att stoppa systemet.
Snabbstart	Med det här alternativet kan du konfigurera hastigheten på UEFI-startprocessen. Välj ett av följande alternativ: • Minimal – aktiverat som standard • Thorough (grundlig) • Auto
Utöka tiden för BIOS POST	 Med det här alternativet kan du konfigurera BIOS POST inläsningstid. Välj ett av följande alternativ: 0 seconds (0 sekunder) – aktiverat som standard. 5 seconds (5 sekunder) 10 seconds (10 sekunder)
MAC Address Pass- Through	Detta gör det möjligt att välja en vald MAC-adress från systemet till den externa NIC MAC-adressen (i en docka eller dongel som stöds). Alternativen är: • Systemets unika MAC-adress – aktiverat som standard • Disabled (inaktiverad)

Virtualization Support (virtualiseringsstöd)

Tabell 15. Virtualization Support (virtualiseringsstöd)

Alternativ	Beskrivning
Intel Virtualization Technology	Det här alternativet anger huruvida systemet kan köras på en bildskärm för virtuella maskiner (VMM). Aktivera Intel Virtualization Technology (VT) – det här alternativet är aktiverat som standard.
VT för Direct I/O	Det här alternativet anger huruvida systemet kan utföra virtualiseringsbaserad teknik för direkt I/O; en Intel-metod för virtualisering för minneskarta I/O. Aktivera VT för Direct I/O – det här alternativet är aktiverat som standard.

Performance (prestanda)

Tabell 16. Performance (prestanda)

Alternativ	Beskrivning	
Multi Core Support	Gör det möjligt att ändra antalet CPU-kärnor som är tillgängliga för operativsystemet. Standardvärdet är inställt på det maximala antalet kärnor.	
	Alla kärnor – det här alternativet är aktiverat som standard.	
	• 2	
	• 3	
Intel SpeedStep	Den här funktionen tillåter systemet att dynamiskt justera processorspänning och kärnfrekvens genom minskad genomsnittlig strömförbrukning och värmeproduktion.	

Tabell 16. Performance (prestanda) (fortsättning)

Alternativ	Beskrivning	
	Aktivera Intel SpeedStep Technology – det här alternativet är aktiverat som standard.	
C-States Control	Den här funktionen låter dig aktivera eller inaktivera CPU:s förmåga att komma in och ut ur lågströmtillstånd.	
	Aktivera kontroll av C-tillstånd – det här alternativet är aktiverat som standard.	
Intel Turbo Boost-teknik	Här kan du aktivera eller inaktivera processorläget Intel TurboBoost.	
	Aktivera Intel Turbo Boost Technology – det här alternativet är aktiverat som standard.	
Intel Hyper-Threading Technology	Här kan du aktivera eller inaktivera HyperThreading i processorn.	
	Aktivera Intel Hyper-Threading Technology – det här alternativet är aktiverat som standard.	

Systemloggar

Tabell 17. Systemloggar

Alternativ	Beskrivning
BIOS händelselogg	Låter dig antingen behålla eller rensa BIOS-händelseloggen.
	Rensa BIOS-händelseloggen
	 Alternativen är: Behåll – det här alternativet är aktiverat som standard. Clear (rensa)
Termisk händelselogg	Låter dig antingen behålla eller rensa den termiska händelseloggen.
	Rensa termisk händelselogg
	 Alternativen är: Behåll – det här alternativet är aktiverat som standard. Clear (rensa)
Energihändelselogg	Låter dig antingen behålla eller rensa energihändelseloggen.
	Rensa strömhändelselogg
	 Alternativen är: Behåll – det här alternativet är aktiverat som standard. Clear (rensa)

System- och installationslösenord

Tabell 18. System- och installationslösenord

Lösenordstyp	Beskrivning	
Systemlösenord	Lösenord som du måste ange för att logga in till systemet.	
Installationslösenord	Lösenord som du måste ange för att öppna och göra ändringar i datorns BIOS-inställningar.	

Du kan skapa ett systemlösenord och ett installationslösenord för att skydda datorn.

CAUTION: Lösenordsfunktionerna ger dig en grundläggande säkerhetsnivå för informationen på datorn.

CAUTION: Vem som helst kan komma åt informationen som är lagrad på datorn om den inte är låst och lämnas utan tillsyn.

(i) OBS: Funktionen för system- och installationslösenord är inaktiverad.

Tilldela ett systeminstallationslösenord

Förutsättningar

Du kan endast tilldela ett nytt system- eller administratörslösenord när statusen är Ej inställt.

Om denna uppgift

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på F2 omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

Steg

1. På skärmen System BIOS (system-BIOS) eller System Setup (systeminstallation) väljer du Security (säkerhet) och trycker på Enter.

Skärmen Security (säkerhet) visas.

2. Välj system-/administratörslösenord och skapa ett lösenord i fältet Ange det nya lösenordet.

Använd följande rekommendationer för systemlösenordet:

- Ett lösenord kan ha upp till 32 tecken
- Lösenordet kan innehålla siffrorna 0 till 9
- Endast små bokstäver är giltiga, stora bokstäver är inte tillåtna.
- Endast följande specialtecken är tillåtna, blanksteg, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3. Skriv in systemlösenordet som du angav tidigare i fältet Bekräfta nytt lösenord och klicka på OK.
- 4. Tryck på Esc så blir du ombedd att spara ändringarna.
- 5. Tryck på Y för att spara ändringarna. Datorn startar om.

Radera eller ändra ett befintligt systeminstallationslösenord

Förutsättningar

Kontrollera att **lösenordsstatus** är upplåst (i systeminstallation) innan du försöker ta bort eller ändra det befintliga system- och installationslösenordet. Du kan inte ta bort eller ändra ett befintligt system- eller installationslösenord om **lösenordsstatus** är låst.

Om denna uppgift

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på F2 omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

Steg

1. På skärmen System BIOS (System-BIOS) eller System Setup (Systeminstallation) väljer du System Security (Systemsäkerhet) och trycker på Enter.

Skärmen System Security (Systemsäkerhet) visas.

- 2. På skärmen System Security (Systemsäkerhet), kontrollera att Password Status (Lösenordstatus) är Unlocked (Olåst).
- 3. Välj System Password (Systemlösenord), ändra eller radera det befintliga systemlösenordet och tryck på Enter eller Tab.
- 4. Välj Setup Password (Installationslösenord), ändra eller radera det befintliga installationslösenordet och tryck på Enter eller Tab.
 - () OBS: Om du ändrar system- och/eller installationslösenordet anger du det nya lösenordet igen när du uppmanas till det. Om du tar bort ett system- och installationslösenordet ska du bekräfta borttagningen när du uppmanas göra det.
- 5. Tryck på **Esc** så blir du ombedd att spara ändringarna.

 Tryck på Y för att spara ändringarna och avsluta systeminstallationsprogrammet. Datorn startar om.

5

Felsökning

Ämnen:

- Inbyggt självtest (BIST)
- Inbyggt självtest för moderkort (M-BIST)
- Inbyggt självtest av bildskärmspanelens strömskena (L-BIST)
- Inbyggt självtest för bildskärmspanel (LCD-BIST)
- Dell SupportAssist-diagnostik för kontroll av systemprestanda före start
- Systemets diagnosindikatorer
- Återställ operativsystemet
- Flash-uppdatera BIOS (USB-minne)
- Flash-uppdatera BIOS
- WiFi-cykel
- Ladda ur väntelägesström

Inbyggt självtest (BIST)

Om denna uppgift

Det finns tre olika typer av självtest för att kontrollera prestandan hos bildskärm, strömskena och moderkort. Dessa tester är viktiga för att utvärdera om ett LCD eller moderkort behöver bytas ut.

- 1. M-BIST: M-BIST är moderkortets inbyggda verktyg för diagnostik med självtestning som förbättrar diagnosen hos moderkortets inbäddade styrenhetsfel. M-BIST måste initieras manuellt före självtest och kan även köras på ett dött system.
- 2. L-BIST: L-BIST är en förbättring av den enskilda LED-felkoden och startas automatiskt under POST.
- 3. LCD-BIST: LCD BIST är ett förbättrat diagnostiskt test som införs genom PSA (Preboot System Assessment) på äldre system.

Tabell 19. Funktioner

	M-Bist	L-Bist
Syfte	Utvärderar moderkortets hälsotillstånd.	Kontrollerar om moderkortet förser LCD med ström genom att utföra ett test av LCD-strömskena.
Utlösare	Tryck på <m>-tangenten och strömbrytaren.</m>	Integrerad i LED-felkodsdiagnosen. Startas automatiskt under POST.
Indikator för fel	LED-batterilampa med Fast orange sken .	LED-batteriets felkod för [2,8] blinkar gult x 2, gör ett uppehåll och blinkar därefter vitt x 8.
Reparationsanvisning	Indikerar ett problem med moderkortet.	Indikerar ett problem med moderkortet.

Inbyggt självtest för moderkort (M-BIST)

Om denna uppgift



Steg

- 1. Tryck och håll både **M**-tangenten och **strömbrytaren** intryckta för att initiera M-BIST.
- 2. Batteristatuslampan lyser i gult när det finns ett fel på moderkortet.
- 3. Byt ut moderkortet för att åtgärda problemet.
 - (i) OBS: Batteristatus-LED tänds inte om moderkortet fungerar korrekt.

Inbyggt självtest av bildskärmspanelens strömskena (L-BIST)

Om denna uppgift



Nästa Steg

L-BIST (test av LCD-strömskena) är en förbättring av den enskilda LED-felkoden och **startas automatiskt** under **POST**. L-BIST isoleras om LCD tar emot ström från moderkortet. L-BIST kontrollerar om moderkortet förser LCD med ström genom att utföra ett test av LCD-strömskena. Om ingen ström tillförs till LCD blinkar batteristatusens LED med en **[2,8] LED-felkod**.

Inbyggt självtest av bildskärmspanelens strömskena (L-BIST)

Om denna uppgift



Nästa Steg

L-BIST (test av LCD-strömskena) är en förbättring av den enskilda LED-felkoden och **startas automatiskt** under **POST**. L-BIST isoleras om LCD tar emot ström från moderkortet. L-BIST kontrollerar om moderkortet förser LCD med ström genom att utföra ett test av LCD-strömskena. Om ingen ström tillförs till LCD blinkar batteristatusens LED med en **[2,8] LED-felkod.**

Inbyggt självtest för bildskärmspanel (LCD-BIST)

Om denna uppgift



Steg

- 1. Tryck på och håll nere D-tangenten och tryck sedan på strömbrytaren.
- 2. Släpp både D-tangenten och strömbrytaren när datorns självtest inleds.
- 3. Bildskärmspanelen börjar visa en solid färg eller växla mellan olika färger.
OBS: Färgsekvensen kan variera beroende på bildskärmspanelernas olika leverantörer. Användaren ska endast säkerställa att färgerna visas korrekt utan förvrängning eller grafiska avvikelser.

4. Datorn startar om vid slutet av den sista solida färgen.

Dell SupportAssist-diagnostik för kontroll av systemprestanda före start

Om denna uppgift

SupportAssist-diagnostiken (även kallad systemdiagnostik) utför en fullständig kontroll av din maskinvara. Dell SupportAssist-diagnostik för kontroll av systemprestanda före start är inbäddad med BIOS och startas av BIOS internt. Den inbäddade systemdiagnosen ger en uppsättning alternativ för specifika enheter eller enhetsgrupper som gör att du kan:

- Köra test automatiskt eller i interaktivt läge
- upprepa test
- Visa och spara testresultat
- Köra grundliga tester med ytterligare testalternativ för att skaffa extra information om enheter med fel
- Visa statusmeddelanden som informerar dig om att testerna har slutförts utan fel
- Visa felmeddelanden som informerar dig om problem som upptäckts under testningen
- **OBS:** Vissa tester för specifika enheter kräver användarinteraktion. Kontrollera alltid att du är närvarande vid datorn när diagnostiktestet körs.

Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).

Köra systemprestandakontroll för SupportAssist före start

Steg

- 1. Starta datorn.
- 2. När datorn startar trycker du på tangenten F12 när Dell-logotypen visas.
- 3. Välj alternativet Diagnostics (Diagnostik) på startmenyskärmen.
- **4.** Klicka på pilen i det nedre vänstra hörnet. Startsidan för diagnostik visas.
- 5. Klicka på pilen i det nedre högra hörnet för att gå till sidlistningen. Identifierade objekt visas.
- 6. Om du vill köra diagnostiktestet på en viss enhet trycker du på Esc och klickar på Yes (Ja) för att stoppa diagnostiktestet.
- 7. Välj enheten i den vänstra rutan och klicka på Run Tests (Kör tester).
- 8. Om det finns problem visas felkoderna. Anteckna felkoden och valideringsnumret och kontakta Dell.

Systemets diagnosindikatorer

Statuslampa för batteri

Indikerar status för ström och batteriladdning

Fast vitt sken — Nätaggregatet är anslutet och batteriet har mer än 5 procent laddning.

Gult sken — Datorn drivs med batteriet och batteriet har mindre än 5 procent laddning.

Släckt

- Nätaggregatet är anslutet och batteriet är fulladdat.
- Datorn drivs med batteriet och batteriet har mer än 5 procent laddning.
- Datorn är i strömsparläge, viloläge, eller avstängd.

Ström- och statuslampa för batteri blinkar orange tillsammans med pipkoder som indikerar ett fel.

Ström- och batteristatuslampa blinkar till exempel orange två gånger följt av en paus och blinkar sedan vitt tre gånger följt av en paus. Det här 2,3-mönstret upprepas tills datorn stängs av och indikerar att inget minne eller RAM detekteras.

I följande tabell visas ljusmönster för olika ström- och batteristatus samt tillhörande problem.

Tabell 20. LED-koder

Diagnostikindikatorkoder	Problembeskrivning
1,1	Fel vid TPM-avkänning
1,2	Icke återställningsbart SPI Flash-fel
1,3	Kortslutning i gångjärnskabel utlöst OCP1
1,4	Kortslutning i gångjärnskabel utlöst OCP2
1,5	EC kan inte programmera i-Fuse
1,6	Generisk catch-all för störande fel i EC-kodflöde
1,7	-
1,8	-
1,9	-
2,1	CPU-processorfel
2,2	Moderkort omfattar korrupt BIOS eller ROM-fel
2,3	Inget minne/RAM kunde identifieras
2,4	Fel på minne/RAM
2,5	Ogiltigt installerat minne
2,6	Fel på moderkort/kretsuppsättning
2,7	LCD fel – SBIOS-meddelande
2,8	LCD-fel - EC-detektering av strömskenefel
2,9	-
3,1	CMOS-batterifel
3,2	Fel på PCI i grafikkort/chip
3,4	Återställningsavbildning hittades men är ogiltig
3,5	EC körde till strömsekvensfel
3,6	Flash skada upptäckt av SBIOS
3,7	Timeout väntar på ME för att svara på HECI-meddelandet
3,8	-
3,9	-

Kamerastatusindikator: Anger om kameran används.

- Fast vitt sken Kameran används.
- Av Kameran används inte.

Caps Lock-statusindikator: Anger om Caps Lock är aktiverat eller inaktiverat.

- Fast vitt sken Caps Lock aktiverat.
- Av Caps Lock inaktiverat.

Återställ operativsystemet

När datorn inte kan starta upp till operativsystemet även efter upprepade försök startar den automatiskt Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery är ett fristående verktyg som är förinstallerat på alla Dell-datorer som är installerade med Windows 10 operativsystem. Den består av verktyg för att diagnostisera och felsöka problem som kan uppstå innan datorn startar till operativsystemet. Det gör att du kan diagnostisera hårdvaruproblem, reparera datorn, säkerhetskopiera dina filer eller återställa datorn till dess fabriksläge.

Du kan också ladda ner den från Dells supportsidan för att felsöka och fixa datorn när den inte startar upp i sitt primära operativsystem på grund av programvarufel eller maskinvarufel.

För mer information om Dell SupportAssist OS Recovery, se Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide på www.dell.com/support.

Flash-uppdatera BIOS (USB-minne)

Steg

- 1. Följ proceduren från steg 1 till steg 7 i "Uppdatera BIOS" om du vill hämta senaste BIOSinstallationsprogramfilen.
- 2. Skapa ett startbart USB-minne. Det finns mer information i kunskapsdatabasartikeln SLN143196 på www.dell.com/support.
- 3. Kopiera BIOS-installationsprogramfilen till den startbara USB-enheten.
- 4. Anslut den startbara USB-enheten i datorn som behöver BIOS-uppdateringen.
- 5. Starta om datorn och tryck på F12 när Dell-logotypen visas på skärmen.
- 6. Starta från USB-enheten från menyn för engångsstart.
- 7. Skriv in filnamnet för BIOS-inställningsprogrammet och tryck på Enter.
- 8. BIOS-uppdateringsverktyget visas. Slutför BIOS-uppdateringen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Flash-uppdatera BIOS

Om denna uppgift

Du kan vara tvungen att uppdatera BIOS när det finns en uppdatering eller när du bytt ut moderkortet.

Följ dessa steg för att flasha BIOS:

Steg

- 1. Starta datorn.
- 2. Gå till www.dell.com/support.
- 3. Klicka på Product Support (Produktsupport), ange servicenumret för din dator och klicka sedan på Submit (Skicka).

(i) OBS: Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din datormodell manuellt.

- 4. Klicka på Drivers & downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer) > Find it myself (Hitta det själv).
- 5. Välj det operativsystem som är installerat på datorn.
- 6. Bläddra nedåt på sidan och expandera **BIOS**.
- 7. Klicka på Download (Ladda ner) för att ladda ner den senaste versionen av BIOS för din dator.
- 8. Navigera till mappen där du sparade BIOS-uppdateringsfilen.
- 9. Dubbelklicka på ikonen för BIOS-uppdateringsfilen och följ anvisningarna på skärmen.

WiFi-cykel

Om denna uppgift

Om datorn inte kan ansluta till internet på grund av WiFi-anslutningsproblem kan en WiFi-cykelprocedur utföras. Följande procedur innehåller instruktioner om hur du genomför en WiFi-cykel:

(i) OBS: Vissa Internet-leverantörer tillhandahåller en modem-/router kombinationsenhet.

Steg

- 1. Stäng av datorn.
- 2. Stäng av modemet.

- 3. Stäng av den trådlösa routern.
- 4. Vänta 30 sekunder.
- 5. Slå på den trådlösa routern.
- 6. Slå på modernet.
- 7. Starta datorn.

Ladda ur väntelägesström

Om denna uppgift

Väntelägesström är statisk elektricitet som ligger kvar i datorn även efter att den har stängts av och batteriet har tagits bort. Följande procedur innehåller instruktioner för hur du laddar ur väntelägesströmmen:

Steg

- 1. Stäng av datorn.
- 2. Koppla bort strömadaptern från datorn.
- 3. Håll strömbrytaren intryckt i 15 sekunder för att ladda ur väntelägesströmmen.
- **4.** Anslut nätadaptern till datorn.
- 5. Starta datorn.

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dell-produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 21. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell-produkter och tjänster	www.dell.com
Tips	*
Kontakta support	l Windows skriver du Contact Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.	www.dell.com/support
Artiklarna i Dells kunskapsdatabas innehåller information om en rad olika datorproblem.	 Gå vidare till https://www.dell.com/support/home/? app=knowledgebase. Ange ämnet eller nyckelordet i rutan Search (Sök). Klicka på Search (Sök) för att hämta relaterade artiklar.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

(i) OBS: Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.

() OBS: Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.