Dell-dockningsstation WD19

Användarhandbok

Regleringsmodell: K20A Regleringstyp: K20A001 Juni 2022 Rev. A03



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

(i) OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

MARNING: En VARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

© 2019–2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Innehåll

Kapitel 1: Inledning	4
Kapitel 2: Förpackningens innehåll	5
Kapitel 3: Maskinvarukrav	7
Kapitel 4: Identifiera olika delar och funktioner	8
Kapitel 5: Viktig information	12
Kapitel 6: Snabb installation av maskinvara	13
Kapitel 7: Installation av externa bildskärmar	16
Uppdatera grafikdrivrutiner för datorn	
Konfigurera dina monitorer	
Visa bandbredd	
Skärmupplösningstabell	
Kapitel 8: Ta bort USB-typ C-kabel modulen Kapitel 9: Tekniska specifikationer	
Statusindikatorlampor	
Nätadapterlysdiod	
Statusindikator för dockning	
Dockningsspecifikationer	
Indata/utdata (I/O) kontakter	
Dell ExpressCharge och ExpressCharge boost-översikt	25
Kapitel 10: Uppdatering fast programvara Dell-dockningsstation	26
Kapitel 11: Vanliga frågor och svar	29
Kapitel 12: Felsökning av Dell dockningsstation WD19	
Symptom och lösningar	
Kapitel 13: Få hjälp	33
Kontakta Dell	

Inledning

Dell-dockningsstation WD19 är en enhet som länkar alla dina elektroniska enheter till din dator med hjälp av ett USB typ-C kabelgränssnitt. När man ansluter datorn till dockningsstationen kan man komma åt alla kringutrustning (mus, tangentbord, stereohögtalare, extern hårddisk och skärmbilder på stora skärmar) utan att behöva ansluta var och en till datorn.

CAUTION: Uppdatera datorns BIOS, grafikdrivrutiner och Dell-dockningsstation WD19 drivrutin till den senaste tillgängliga versionen på www.dell.com/support INNAN dockningsstationen används. Äldre BIOS-versioner och drivrutiner kan leda till att datorn inte känner igen dockningsstationen eller fungerar inte optimalt. Kontrollera alltid om rekommenderad fasta programvara är tillgänglig för dockningsstationen på www.dell.com/support.

Förpackningens innehåll

Dockningsenheten levereras med följande komponenter. Kontrollera att du har fått alla komponenter och kontakta Dell (se fakturan för kontaktinformation) om något saknas.

Tabell 1. Förpackningens innehåll

Innehåll	Specifikationer
	 Dockningsstation med USB typ C-kabel Nätadapter Nätsladd
<section-header><section-header><section-header><text><text><section-header><section-header><image/><image/></section-header></section-header></text></text></section-header></section-header></section-header>	Snabbinstallationsguide (QSG)

Tabell 1. Förpackningens innehåll (fortsättning)

Innehåll					Specifikationer
<image/> <image/> <section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>				Information om säkerhet, miljö och regelefterlevnad
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	<text></text>	<text></text>	<list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item>	

Maskinvarukrav

Innan du använder dockningsstationen ska du kontrollera att systemet har en DisplayPort över USB-typ-C utformad för att stödja dockningsstationen.

() OBS: Dell dockningsstationer stöds av utvalda Dell system. Se Dells kompatibilitetsguide för kommersiell dockning för listan över system som stöds och rekommenderad dockning.

Identifiera olika delar och funktioner

4



Figur 1. Ovansidan

C/g

1.

Viloläge/Wakeup/Strömbrytare

(i) OBS: Dockningsknappen är utformad för att replikera datorns strömbrytare. Om du ansluter Dell dockningsstation WD19 till Dell-datorer fungerar dockningsknappen som datorns strömbrytare och du kan använda den för att aktivera/vänteläge/forcera avstängning av datorn.

(i) OBS: Dockningsknappen fungerar inte när den är ansluten till Dell-datorer som inte stöds eller icke-Dell-datorer.



Figur 2. Framsida





Figur 3. Vänster sida



1.

Kilformat låsspår





Figur 4. Baksida





Figur 5. Undersidan

1. Etikett med servicenummer

Viktig information

Dell-dockningsstationens drivrutiner (Realtek USB GBE Ethernet Controller-drivrutinen och Realtek USB Audio-drivrutinen) måste installeras innan dockningsstationen används för att få full funktionalitet. Dell rekommenderar att du uppdaterar datorns BIOS och grafikdrivrutindatorns BIOS, grafikdrivrutin, Thunderbolt-drivrutin och Thunderbolts inbyggda programvara till den senaste version innan du använder dockningsstationen. Äldre BIOS-versioner och drivrutiner kan leda till att dockningsstationen inte känns igen av din dator eller inte fungerar optimalt.

Dell rekommenderar starkt följande applikationer för att automatisera installationen av BIOS, fast programvara, drivrutiner och kritiska uppdateringar som är specifika för ditt system och dockningsstation:

- Dell | Update endast för Dell XPS, Inspiron eller Vostro-datorer.
- Dell Command | Update för Dell Latitude, Dell Precision, eller XPS system.

Dessa program finns tillgängliga för nedladdning på sidan Drivers & Downloads för din produkt på www.dell.com/support

Uppdatera drivrutinuppsättningen för Dell-dockningsstationen WD19

För att till fullo stödja den nya generationens Dell-dockningsstation WD19 rekommenderar vi särskilt att du installerar följande alternativ för BIOS/drivrutiner på ett 64-bitars Windows-operativsystem:

- Gå till www.dell.com/support och klicka på Identifiera produkten för att automatiskt hitta din produkt eller ange datorns service tag-nummer i fältet Ange ett service tag-nummer eller expresstjänstkod eller klicka på Visa produkter för att bläddra till din datormodell.
- 2. Flasha den senaste BIOS som finns tillgänglig för datorn. Detta finns att hämta på dell.com/support under "BIOS". Starta om datorn före nästa steg.
- **3.** Installera de senaste Intel HD/nVIDIA/AMD-grafikkortsdrivrutinerna som finns tillgängliga för datorn. De finns tillgängliga på www.dell.com/support/drivers. Starta om datorn före nästa steg.
- 4. Installera Realtek USB-GBE Ethernet Controller-drivrutinen för Dell Dock WD19 som finns tillgänglig för din dator. Detta finns att hämta på dell.com/support under "Docks/Stand".
- 5. Installera Realtek USB-ljuddrivrutin för Dell Dock WD19 tillgänglig för din dator. Detta finns att hämta på dell.com/support under "Docks/Stands".

12

Snabb installation av maskinvara

Steg

1. Uppdatera systemets BIOS, grafikkort och drivrutiner från www.dell.com/support/drivers.





2. Anslut AC-nätadaptern till ett eluttag. Sedan ska du ansluta nätadaptern till 7,4 mm DC-in-strömingången på Dell dockningsstation WD19.



Figur 6. Ansluta nätadaptern

3. Anslut USB-Typ-C-kontakten till datorn.

Uppdatera fast programvara för Dell dockningsstation WD19 från www.dell.com/support/drivers.



Figur 7. Ansluta den USB typ C-kontakten

4. Anslut flera bildskärmar till dockningsstationen, efter behov.



Figur 8. Ansluta flera bildskärmar

Installation av externa bildskärmar

Ämnen:

- Uppdatera grafikdrivrutiner för datorn
- Konfigurera dina monitorer
- Visa bandbredd
- Skärmupplösningstabell

Uppdatera grafikdrivrutiner för datorn

Microsoft Windows-operativsystem innehåller endast VGA-grafikdrivrutinerna. Därför rekommenderas att Dell grafikkort för datorn installeras från dell.com/support under avsnittet **"Video"** för optimal grafikprestanda.

(i) OBS:

- 1. För nVidia Discrete Graphics-lösningar på de stödda Dell-systemen:
 - a. Först installerar du grafikkortet för Intel Media Adapter, som är tillämpligt för datorn.
 - b. För det andra, installera nVidia Discrete Graphics drivrutin som är tillämpligt på datorn.
- 2. För AMD Discrete Graphics-lösningar på de stödda Dell-systemen:
 - a. Först installerar du grafikkortet för Intel Media Adapter, som är tillämpligt för datorn.
 - b. För det andra, installera AMD Discrete Graphics drivrutin som är tillämpligt på datorn.

Konfigurera dina monitorer

Om du ansluter två bildskärmar, följ dessa steg:

Steg

- 1. Klicka på Start-knappen och välj sedan Inställningar.
- 2. Klicka på System och välj Bildskärm.

3. Under Multiplay-bildskärmar väljer du Utöka dessa bildskärmar.

<- Settings	
	Display
Find a setting	Select and rearrange displays
System	Select a display below to change its settings. Some settings are applied to all displays.
Display	
40 Sound	
Notifications & actions	
Focus assist	
Power & sleep	
🗢 Battery	identify Detect
Storage	
76 Tablet mode	Brightness and color
2 Multitasking	Change brightness
Projecting to this PC	Off
Shared experiences	Night light settings
Remote Desktop	
D About	Scale and layout
	Change the size of text, apps, and other items
	250% (Recommended)
	Advanced scaling settings
	Resolution
	3840 × 2160 (Recommended)
	Orientation
	Landscape
	Multiple displays
	Multiple displays
	Extend these displays V
	Make this my main display
	Connect to a wireless display
	Advanced display settings
	Graphics settings

Have a question? Get help Make Windows better Give us feedback

- a x

Visa bandbredd

Externa bildskärmar kräver en viss mängd bandbredd för att fungera korrekt. Bildskärmar med högre upplösning kräver mer bandbredd.

- DisplayPort High Bit Rate 2 (HBR2) är DP 1.2 (5,4 Gbps maximal länkhastighet per bana). Med DP-pålägg är den effektiva överföringshastigheten 4,3 Gbps per bana.
- DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) är DP 1.4 (8,1 Gbps maximal länkhastighet per bana). Med DP-pålägg är den effektiva överföringshastigheten 6,5 Gbps per bana.

Tabell 2. Visa bandbredd

Upplösning	Minimal bandbredd som krävs
1 x FHD (1920 x 1080) bildskärm @60 Hz	3,2 Gbps
1 x QHD (2560 x 1440) bildskärm @60 Hz	5,6 Gbps
1 x 4K (3840 x 2160) bildskärm @30 Hz	6,2 Gbps
1 x 4K (3840 x 2160) bildskärm @60 Hz	12,5 Gbps

Skärmupplösningstabell

Tabell 3. WD19

Tillgänglig bandbredd Display Port	Enkel bildskärm	Dubbel bildskärm	Trippel bildskärm (maximal
	(maximal upplösning)	(maximal upplösning)	upplösning)
HBR2 (HBR2 x2 banor - 8,6 Gbps)	DP1.4/HDMI2.0/MFDP Type-C: 4K (3840 x 2160) @30 Hz	 DP1.4 + DP1.4: FHD (1920 x 1080) @60 Hz DP1.4 + HDMI2.0: FHD (1920 x 1080) @60 Hz 	 DP1.4 + DP1.4 + HDMI2.0: 1 x FHD (1920 x 1080) @60 Hz 2 x HD (1280 x 720) @60 Hz

Tabell 3. WD19 (fortsättning)

Tillgänglig bandbredd Display Port	Enkel bildskärm (maximal upplösning)	Dubbel bildskärm (maximal upplösning)	Trippel bildskärm (maximal upplösning)
		 DP1.4 + MFDP Type-C: FHD (1920 x 1080) @60 Hz 	 DP1.4 + DP1.4 + MFDP Type-C: 1 x FHD (1920 x 1080) @60 Hz 2 x HD (1280 x 720) @60 Hz
HBR3 (HBR3 x2 banor - 12,9 Gbps)	DP1.4/HDMI2.0/MFDP Type-C: 4K (3840 x 2160) @60 Hz	 DP1.4 + DP1.4: QHD (2560 x 1440) @60 Hz DP1.4 + HDMI2.0: QHD (2560 x 1440) @60 Hz DP1.4 + MFDP Type-C: QHD (2560 x 1440) @60 Hz 	 DP1.4 + DP1.4 + HDMI2.0: FHD (1920 x 1080) @60 Hz DP1.4 + DP1.4 + MFDP Type-C: FHD (1920 x 1080) @60 Hz

OBS: HDMI2.0 och MFDP (DisplayPort med fler funktioner) typ-C-portar på baksidan av alla bryggor i WD19-familjen byts ut. HDMI2.0 och MFDP Type-C kan inte stödja dubbla bildskärmar samtidigt. Endast en av de här portarna kan användas som en visningsenhet åt gången.

OBS: Om högupplösta bildskärmar används, gör grafikdrivrutinen en bedömning baserad på bildspecifikationer och bildskärmskonfigurationer. Vissa upplösningar kanske inte kan stödjas och kommer därför att tas bort från Windows bildskärmsinställningar.

() OBS: Operativsystemet Linux kan inte fysiskt slå av den inbyggda bildskärmen och den externa bildskärmens siffror kommer att vara ett mindre än de som listas i tabellen ovan.

Om datahastigheten för Display Port är HBR2 så är den högsta upplösningen som Linux stöder 8192 x 8192 (räknat med inbyggd bildskärm, plus extern bildskärm).

(i) OBS: Upplösningsstöd beror också på bildskärmens upplösning för utökad bildskärmsidentifiering (EDID).

Ta bort USB-typ C-kabel modulen

Förutsättningar

Den Dell-dockningsstation WD19 levereras med USB typ C-kabeln ansluten. För att ta bort/byta kabelmodul, följ dessa steg:

Steg

1. Vänd på dockningsstationen.



2. Ta bort de två M2.5 x 5 skruvarna [1] och vänd dockningsstationen [2].



3. Drag försiktigt kabelmodulen bort från dockningsstationen.



4. Lyft och ta bort USB typ-C-kabelmodulen från dess kontakt i dockningsstationen.



Tekniska specifikationer

Ämnen:

- Statusindikatorlampor
- Dockningsspecifikationer
- Indata/utdata (I/O) kontakter
- Dell ExpressCharge och ExpressCharge boost-översikt

Statusindikatorlampor

Nätadapterlysdiod

Tabell 4. Lysdiodindikator för nätadapter

Läge	Lysdiodbeteende
Nätadaptern är ansluten till vägguttaget	Fast vitt

Statusindikator för dockning

Tabell 5. Indikatorlampor på dockningsstation

Läge	Lysdiodbeteende
Dockningsstationen får ström från nätadaptern	Blinkar tre gånger

Tabell 6. Indikatorlampor för kablar

Läge	Lysdiodbeteende
USB typ-C värd stöder video + data + ström	På
USB typ-C värd stöder inte video + data + ström	Av (tänds inte)

Tabell 7. RJ-45-indikatorlampor

Länkhastighetsindikatorer	Ethernetaktivitetsindikator
10 MB = grön	Gult blinkande
100 Mb = gul	
1 GB = grön + orange	

Dockningsspecifikationer

Tabell 8. Dockningsspecifikationer

Funktioner	Specifikationer
Standard	USB 3.1 Gen1/Gen2 typ C
Videoportar	 USB 3.1 Gen1/Gen2 typ C med DisplayPort 1.4 eller HDMl2.0 x1

Tabell 8. Dockningsspecifikationer (fortsättning)

Funktioner	Specifikationer				
	• DisplayPort++ 1.4 x2				
Ljudportar	 Främre uttag för headset x1 Bakre Linje ut x1 				
Nätverksport	 Gigabit Ethernet (RJ-45) x1 Stöd för aktivering på LAN från strömsparläge S3, S4 eller S5 med utvalda Dell- system. Mer information finns i konfigurationsguiden för plattformen. Stöd för MAC-adressvidarekoppling med utvalda Dell-system. Mer information finns i konfigurationsguiden för plattformen. 				
USB-portar	 Framsida USB 3.1 Gen1 x1: Dell PowerShare BC1.2; 2 A vid 5 V (max 10 W) Framsida USB 3.1 Gen1/Gen2 Type-C: 1,5 A vid 5 V (max 7,5 W) Baksida USB 3.1 Gen1 x2: 0,9 A vid 5 V (max 4,5 W) Baksida USB 3.1 Gen1/Gen2 Type-C med DisplayPort 1.4 x1: 3 A @ 5 V (max 15 W) 				
DC-in-port	7,4 mm DC-inport x1				
USB typ C kabellängd	1 m				
Kraftförsörjning	 Dell-system 90 W-funktionen för Dell-system med 130 W nätadapter 130 W-funktionen för Dell-system med 180 W nätadapter System från annan tillverkare 90 W stöd för USB Power Delivery 3.0. 				
Кпарр	Viloläge/Wakeup/Strömbrytare				
Mått	205 mm x 90 mm x 29 mm				
Vikt	590 g/1,30 lbs				
Nätaggregatets vikt	 130 W: 459 g/1,01 lbs 180 W: 600 g/1,32 lbs 				
Temperaturintervall	Drift: 0 °C-35 °C (32 °F-95 °F) Ej i drift: • Förvaring: -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F) • Transport: -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)				
Relativ luftfuktighet	Vid drift: 10 % till 80 % (icke-kondenserande) Ej i drift: • Förvaring: 5 % till 90 % (icke-kondenserande) • Frakt: 5 % till 90 % (icke-kondenserande)				
VESA-monteringsalternativ	Ja – via Dell-dockningsstationens monteringspaket				

Indata/utdata (I/O) kontakter

Dell-dockningsstation WD19 har följande I/O-kontakter:

Tabell 9. I/O-kontakter

Portar	kontakter
Videoportar	• DisplayPort++ 1.4 x2

Tabell 9. I/O-kontakter (fortsättning)

Portar	kontakter
	USB 3.1 Gen1/Gen2 med DisplayPort 1.4 eller HDMl2.0 x1
In-/ut-portar	 USB 3.1 Gen1 x 2 USB 3.1 Gen1 med PowerShare x 1 USB 3.1 Gen1/Gen2 typ-C 7,4 mm DC-x 1 Gigabit Ethernet (RJ 45) x 1 Headsetkontakt x 1 Linje ut-kontakt x 1

Dell ExpressCharge och ExpressCharge boost-översikt

- Dell ExpressCharge gör det möjligt för ett tomt batteri att ladda upp till 80% på ungefär en timme när systemet är avstängt och till 100% på cirka två timmar.
- Dell ExpressCharge Boost gör det möjligt att ladda ett tomt batteri till 35% på 15 minuter.
- Mätvärden skapas för system av utanför given laddningstid där systemet har varierade resultat.
- Kunder måste aktivera ExpressCharge-läge i BIOS eller via Dell Power Manager för att dra nytta av dessa funktioner.
- Kontrollera Dell Latitude eller Dell Precision-systemet för batteristorleken med hjälp av tabellen för att bestämma kompatibiliteten.

Tabell 10. Dell ExpressCharge kompatibilitet

Strömtillförsel till systemet	Max batteristorlek för ExpressCharge	Max batteristorlek för ExpressCharge Boost
90 W med 130 W-adapter	92 wattimmar	53 wattimmar
130 W med 180 W-adapter	100 wattimmar	76 wattimmar

Uppdatering fast programvara Delldockningsstation

Fristående verktygsprogram för uppdatering av dockningsstationens fasta programvara

OBS: Informationen som tillhandahålls är till för Windows-användare som kör det körbara verktyget. För andra operativsystem eller ytterligare detaljerade instruktioner, se WD19 admin guide på www.dell.com/support.

Hämta WD19-drivrutinen och uppdateringen av fast programvara från www.dell.com/support. Anslut dockningsstationen till systemet och starta verktyget i administrationsläge.

1. Vänta tills all information registreras i de olika rutorna för grafiskt användargränssnitt (GUI).

Resycle R			
bell Firmware Update Utility WD19	01.00	0.04.01 ? 🌣 🗆 🗖	×
WD19TB Mexica	Dell Firmware Update Utility The utility allows you to update the WD19 Firmware. To apply the updates in the list belo Warning: The update process may take up to 6 minutes and must not be interrupted. Interruption access will bely render your Dack unusable	ow, click "Update" button below. of the WD19 Firmware update	
	oading Firmware Data. 0 %		
🖷 🔿 Ask me anything 🛛 🖓 🗇 🤮 📻 🛱	1 🗠 🛤 🚺		へ 幅 *川 印) &19 PM 4/16/2019

2. Knapparna Uppdatera och Avsluta visas i det nedre högra hörnet. Klicka på knappen Uppdatera.

ajj Recycle Rin							
Steps Recorder - Recording Now - X	bell Firmware Update Utility WD19					01.00.04.01	◆ = □ ×
Pegre Recoil Stop Record Add Comment		Dell Firmware Update Utility This utility allows you to update the WD19 Firmware. To apply the updates in the list below, click "Update" button below. Warning: The update process may take up to 6 minutes and must not be interrupted. Interruption of the WD19 Firmware update					
		Before you o - D Status	efors you continue. • DO NOT disconnect the dock or the power source. • Do NOT disconnect the dock or the power source. • Satur • Redeal Name Current Version New Version Property Details.				
	Service Tag: 94765V2 Power Source: + 1 (100%)		MST [I2C]	05.03.10	05.03.10		
About			Gen1 Hub	01.21	01.21		
	About		Gen2 Hub	01.47	01.47		
			WD19 TBT Dock NVM (Legacy)	40.04	40.00		
			WD19 Dock Ec	01.00.00.00	01.00.00.00	Update	Exit
ی از میں میں میں میں اور							
🗧 🔿 Ask me anything 🛛 🖓	0 🗧 🚍 🖨 🔤 🖪					^	(m) ⁸⁰⁵ PM 4/16/2019 €2

3. Vänta tills uppdateringen av fast programvara har slutförts för alla komponenter. En förloppsindikator visas i botten.

	Dell Firm	nware Update	Utility				
60	This utility a	llows you to update	the WD19 Firmware.	To apply the upd	ates in the list below, click "Update"	button below.	
	Warning: The update process will Before you	process may take up likely render your D continue, IO NOT disconnect t	o to 6 minutes and mi ock unusable. the dock or the powe	ust not be interru	pted. Interruption of the WD19 Firm	ware update	
WD19TB					G		
Package	Status 🔨	Payload Name	Current Version	New Version	Progress Details		
Version: 01.00.04.00	~	MST [I2C]	05.03.10	05.03.10	Up To Date		
Power Source: 0 + 1 (100%)	×	Geni Hub	01.21	01.21	Up To Date		
	~	Gen2 Hub	01.47	01.47	Up To Date		
About	•	WD19 T8T Dock NVM [Legacy]	40.04	40.00	Updating Firmware.		
		WD19 Dock Ec	01.00.00.00	01.00.00.00			
	Updating Th 86 %	underbolt™ Firmwa	ire				
					Update	Exit	

4. Uppdateringsstatusen visas ovanför informationen om nyttolast.

eyde Bin Bi Strep Recorder - Recording New	19					01.00.04.01	? 0		⊐ ×
DP Pagee Record Stop Record Add Comment •		l Firm utility al ing: update ess will re you c - D Not	Ilows you to update Ilows you to update process may take up tikely render your Di continue, O NOT disconnect t te All firmwares are	Utility the WD19 Firmware. to 6 minutes and mi ock unusable. he dock or the powe up to date.	To apply the upda ist not be interru r source.	ates in the list below, click pted. Interruption of the W	Update" bul D19 Firmwa	tton below. re update	
Venion: DEBOORUU Service Tige: 9+F622 Power Source: ♦ + 1 (2003) About	Sta	tus 🔨	Payload Name MST (I2C) Gen1 Hub Gen2 Hub WD19 TBT Dock NVM (Legacy) WD19 Dock Ec	Current Version 05.03.10 01.21 01.47 40.04 01.00.00.00	New Version 05.03.10 01.21 01.47 40.00 01.00.00.00	Propress Details Up To Date Up To Date Up To Date Up To Date Up To Date			
🖬 🔘 Ask me anything 3, 🕕 😧 🛤 🛱 📼 🌆 📧							~ 900	Exit	PM 2019

Tabell 11. Kommandoradsalternativ

Kommandorader	Funktion
/? eller /h	Användning.
/s	Tyst.
/f	Tvinga uppdatering.
/forceit	Hoppa över strömkontroll.
/l= <filename></filename>	Loggfil.
/verflashexe	Visa aktuell version av verktygsprogrammet.
/componentsvers	Visa aktuell version av fast programvara för alla dockningsstationens komponenter.

IT-medarbetare och tekniker som behöver mer information om följande tekniska ämnen kan läsa administratörsguiden för Delldockningsstationen WD19:

- Steg-för-steg fristående DFU (uppdatering av fast programvara för dockning) och verktyg för uppdatering av drivrutiner.
- Använd DCU (Dell Command | Update) för hämtning av drivrutiner.
- Inventariehantering för dockning lokalt och via fjärranslutning via DCM (Dell Command | Monitor) och SCCM (System Center Configuration Manager).

Vanliga frågor och svar

1. Fläkten fungerar inte när du har anslutit med systemet.

- Fläkten utlöses av temperaturen. Dockningsfläkten kommer inte att rotera förrän dockningsstationen är tillräckligt varm för att utlösa en termisk tröskel.
- Vice versa, om dockningsstationen inte är tillräckligt sval kommer inte fläkten att stanna ens när du kopplar bort den från datorn.
- 2. Dockningsstationen fungerar inte efter fläktbuller på grund av hög hastighet.
 - När du hör du ett högt fläktbuller är det en varning för dig att dockan är i någon form av varmt tillstånd. Till exempel kan ventilen i dockningsstationen vara blockerad eller så arbetar den i en miljö med hög arbetstemperaturer (> 35C), osv.. Du bör eliminera dessa onormala förhållanden från dockningsstationen. Om du inte eliminera det onormala tillståndet, i en värsta-fall-situation, kommer dockningsstationen att stängas av via mekanismen för överhettningsskydd. När det inträffar ska du dra ut Typ C-kabeln från datorn och stänga av strömmen i dockningsstationen. Vänta sedan 15 sekunder och anslut strömmen till dockningsstationen för att återställa den online på nytt.

3. Jag hör ett fläktbuller när jag ansluter dockans nätadapter.

• Det är ett normalt tillstånd. Första gången du ansluter dockningsstationens nätadapter utlöser det fläktens rotation, men den kommer att stängas av mycket snart.

4. Jag hör ett högt buller från fläkten. Vad är det för fel?

• Dockningsstationens fläkt är designad med fem olika rotationshastigheter. Normalt sett fungerar dockningsstationen på låg fläkthastighet. Om du försätter dockningsstationen i tung belastning, eller i en hög arbetstemperaturer, kan dess fläkt ha en chans att fungera vid hög hastighet. Men, detta är normalt och fläkten fungerar vid en låg/hög hastighet beroende på arbetsbelastningen.

Läge	Tillståndsnamn	Fläktens varvtal (rpm)
0	Fläkt av	Släckt
1	Fläkt minimum	1 900
2	Fläkt låg	2 200
3	Fläkt medium	2 900
4	Fläkt medelhög	3 200
5	Fläkt hög	3 600

Tabell 12. Fläktlägen

5. Vad är funktionen laddningsstation?

• Dell dockningsstation WD19 kan ladda din mobil eller powerbank även utan att vara ansluten till datorn. Se bara till att din dockningsstation är ansluten till extern strömförsörjning. Dockningsstationens fläkt roterar automatiskt om den blir för varm. Detta är ett normalt arbetstillstånd.

6. Varför visas maskinvaruinstallationsfönstret när jag ansluter en USB-enhet till dockningsstationens portar?

• När en ny enhet kopplas in meddelar USB-hubbens drivrutin hanteraren Plug and Play (PnP) att en ny enhet har upptäckts. Hanteraren PnP frågar hubbens drivrutin om alla enhetens maskinvaru-ID:n och meddelar sedan Windows OS att en ny enhet behöver installeras. I det här scenariot kommer användaren att se en maskinvaruinstallation.

https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/step-1--the-new-device-is-identified

https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/identifiers-for-usb-devices

7. Varför blir kringutrustningen, som är ansluten till dockningsstationen, icke-responsiv efter återställning från ett strömavbrott?

 Vår Dell-dockningsstation är konstruerad att endast fungera med växelström från nätet och det stöder inte andra strömkällor (som drivs av datorns typ C-port). Ett strömavbrott kommer att göra att alla enheter på dockningsstationen slutar fungera. Även när du har återställt nätströmmen, fungerar fortfarande inte dockningsstationen eftersom den fortfarande måste förhandla med korrekt strömkontrakt med datorns typ C-port och upprätta en EC-till-docka-EC-anslutning.

Felsökning av Dell dockningsstation WD19

Ämnen:

• Symptom och lösningar

Symptom och lösningar

Tabell 13. Symptom och lösningar

Symptom	Förslag på lösningar
1. Ingen video på bildskärmarna som är anslutna till High Definition Multimedia Interface (HDMI) eller DisplayPort (DP)-porten på dockningsstationen.	 Se till att de senaste BIOS och drivrutinerna för systemet och dockningsstationen är installerade på systemet. Se till att systemet är säkert anslutet till dockningsstationen. Försök att koppla från och koppla tillbaka dockningsstationen till den bärbara datorn. Koppla loss båda ändarna på videokabeln och kontrollera efter skadade/böjda stift. Återanslut kabeln säkert till skärmen och dockningsstationen
	 Kontrollera att videokabeln (HDMI eller DisplayPort) är korrekt ansluten till skärmen och dockningsstationen. Se till att du väljer rätt videokälla på din bildskärm (se dokumentationen till din bildskärm för mer information om hur du ändrar videokällan). Kontrollera upplösningsinställningarna på systemet. Din skärm kan stödja högre upplösningar än vad dockningsstationen kan stödja. Se Skärmupplösningstabellen för mer information om maximal upplösningskapacitet.
	 Om din bildskärm är ansluten till dockningsstationen kan videoutgången på systemet vara inaktiverad. Du kan aktivera videoutmatningen med hjälp av Kontrollpanelen i Windows eller se systemets användarhandbok. Om endast en bildskärm visas, medan den andra inte visas.
	gå till Windows bildskärms-egenskaper, och under Flera bildskärmar välj utdata för den andra bildskärmen.
	 Med njaip av intel-grafik och LCD-system kan endast två ytterligare skärmar stödjas. För NVIDIA eller AMD-diskret grafik stöder dockan tre externa skärmar plus LCD-systemet.
	 Prova med en annan bildskärm och kabel som är känd för att vara bra, om möjligt.
2. Videon på den anslutna bildskärmen är förvrängd eller flimrar.	 Återställ bildskärmen till fabriksinställningarna. Mer information om hur du återställer bildskärmen till fabriksinställningarna finns i användarhandboken för din bildskärm.
	Kontrollera att videokabeln (HDMI eller DisplayPort) är korrekt ansluten till monitorn och dockningsstationen.
	 Koppla ifrån och koppla tillbaka bildskärmen/bildskärmarna från dockningsstationen. Slå först av dockningsstationen genom att koppla från typ-C kabeln och ta bort nätaggregatet från dockningsstationen. Slå sedan på dockningsstationen genom att ansluta nätaggregatet till dockningen innan du ansluter typ-C kabeln till ditt system.
	 Docka ur och starta om systemet om stegen ovan inte fungerar.

Tabell 13. Symptom och lösningar (fortsättning)

Symptom	Förslag på lösningar
 Videon på den anslutna bildskärmen visas inte som en utökad skärm. 	 Kontrollera att Intel HD Graphics-drivrutinen är installerad i Windows Enhetshanteraren. Kontrollera att drivrutinen nVidia eller AMD Graphics är installerad i Windows Enhetshanteraren. Öppna egenskaperna för Windows Display och gå till Flera bildskärmar-kontrollen för att ställa in skärmen till utökat läge.
4. Ljudkontakten fungerar inte eller så finns det en fördröjning i ljudet.	 Se till att de senaste BIOS och drivrutinerna för systemet och dockningsstationen är installerade på systemet. Om BIOS-installationsprogrammet har en funktion för aktivering/avaktivering av ljud kontrollerar du att den är inställd på Aktiverad. Kontrollera att korrekt uppspelningsenhet har valts i den bärbara datorn. Försök att ansluta ljudkabeln till extern högtalarutgång på dockningsstationen. Slå först av dockningsstationen genom att koppla från typ-C kabeln och ta bort nätaggregatet från dockningsstationen. Slå sedan på docknings innan du ansluter typ-C kabeln till ditt system.
5. USB-portarna på dockningsstationen fungerar inte.	 Se till att de senaste BIOS och drivrutinerna för systemet och dockningsstationen är installerade på systemet. Om BIOS-installationsprogrammet har en funktion för aktivering/avaktivering av USB, kontrollera att den är inställd på Aktiverad. Kontrollera om enheten är detekterad i Windows Enhetshanteraren och att rätt drivrutiner är installerade. Se till att dockningsstationen är ordentligt ansluten till den bärbara datorn. Försök att koppla från och koppla tillbaka dockningsstationen till systemet. Kontrollera USB-portarna. Försök med att ansluta USB-enheten till en annan port. Slå först av dockningsstationen genom att koppla från typ-C kabeln och ta bort nätaggregatet från dockningsstationen. Slå sedan på dockningsstationen genom att ansluta nätaggregatet till dockningen innan du ansluter typ-C kabeln till ditt system.
6. High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) innehållet visas inte på den medföljande bildskärmen.	Dell Dock stöder HDCP upp till HDCP 2.2. OBS: Användarens bildskärm/display måste stödja HDCP 2.2
7. LAN-porten fungerar inte.	 Se till att de senaste BIOS och drivrutinerna för systemet och dockningsstationen är installerade på systemet. Kontrollera att RealTek Gigabit Ethernet Controller är installerad i Windows Enhetshanteraren. Om BIOS-installationsprogrammet har en funktion för aktivering/avaktivering av LAN/GBE, kontrollera att den är inställd på Aktiverad Kontrollera att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till dockningsstationen och hubben/routern/brandväggen. Kontrollera status LED-lampan för Ethernet-kabeln för att bekräfta anslutningen. Återanslut båda ändarna av Ethernet-kabeln om LED-lampan inte lyser. Slå först av dockningsstationen genom att koppla från typ-C kabeln och ta bort nätaggregatet från dockningsstationen. Slå sedan på dockningsstationen genom att ansluta nätaggregatet till dockningen innan du ansluter typ-C kabeln till ditt system.
8. Kabel LED-lampan är inte PÅ när den har anslutits till värddatorn.	• Se till att WD19 är ansluten till nätström.

Tabell 13. Symptom och lösningar (fortsättning)

Symptom	Förslag på lösningar
	• Se till att systemet är anslutet till dockningsstationen. Försök att koppla från och ansluta igen med dockningsstationen.
9. USB-porten har ingen funktion i miljöer före operativsystemet.	 Om din BIOS har en USB-konfigurationssida, se till att följande alternativ är markerade: 1. Aktivera stöd för USB-start 2. Aktivera externa USB-port
10. PXE Boot i dockningsstationen fungerar inte.	 Om BIOS har en integrerad NIC-sida väljer du Enabled w/PXE (aktiverad med PXE). Om din BIOS-inställning på ditt system har en USB-konfigurationssida, se till att följande alternativ är markerade: 1. Aktivera stöd för USB-start
11. USB Boot fungerar inte.	 Om din BIOS har en USB-konfigurationssida, se till att följande alternativ är markerade: 1. Aktivera stöd för USB-start 2. Aktivera externa USB-port
12. Nätadaptern visas som "Ej installerad" på sidan Batteriinformation i Dell BIOS Setup när typ-C kabeln är ansluten.	 1. Se till att Dell-dockningsstation WD19 är korrekt ansluten till sin egen adapter (130 W eller 180 W). 2. Se till att kabelns LED-lampa på dockningsstationen är PÅ. 3. Koppla bort och återanslut (typ-C) kabeln till systemet.
13. Kringutrustning som är anslutna till dockningsstationen fungerar inte i en förinställd miljö.	 Om BIOS-inställningen på datorn har en USB konfigurationssida, kontrollera följande alternativ för att aktivera dockningsstationens funktion i en förinstallerad miljö: Enable External USB Port
14. Varningsmeddelande "Du har anslutit ett underdimensionerat nätaggregat till ditt system" visas när dockningsstationen är ansluten till systemet.	 Se till att dockningsstationen är ansluten på rätt sätt till sitt eget nätaggregat. Datorer som kräver mer än 130 W strömförsörjning måste också vara anslutna till sitt eget nätaggregat för laddning och drift vid full prestanda. Slå först av dockningsstationen genom att koppla från typ-C kabeln och ta bort nätaggregatet från dockningsstationen. Slå sedan på dockningsstationen genom att ansluta nätaggregatet till dockningen innan du ansluter typ-C kabeln till ditt system.
15. Ett varningsmeddelande om underdimensionerat nätaggregat visas och kabel LED-lampan är avstängd.	 Dockningsanslutningen har kopplats från systemets USB portar. Återanslut dockningskabeln från systemet, vänta i 15 sekunder eller mer och docka sedan igen.
16. Ingen extern bildskärm. USB eller data och kabel LED-lampan är avstängd.	 Dockningsanslutningen har kopplats från systemets USB portar. Återanslut dockningskontakten. Docka ur och starta om systemet om stegen ovan inte fungerar.
17. När systemet eller dockan flyttas stängs LED-lampan av.	 Undvik att flytta systemet/dockan n
18. Med Ubuntu 18.04 kommer WIFI att stängas av när dockningsstationen är ansluten till systemet och WIFI slås på igen när du har startat om systemet.	 Avmarkera alternativet Control WLAN radio (kontroll WLAN-radio) i BIOS. Alternativet är tillgängligt i - Settings (Inställningar) -> Power Management (Energisparfunktioner) -> Wireless Radio Control (Trådlös radiokontroll)



Ämnen:

• Kontakta Dell

Kontakta Dell

Förutsättningar

OBS: Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i Dells produktkatalog.

Om denna uppgift

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

Steg

- 1. Gå till Dell.com/support.
- 2. Välj supportkategori.
- 3. Välj land eller region i listrutan Choose A Country/Region (välj land/region) längst ner på sidan.
- 4. Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.