OptiPlex 7090 Ultra מדריך הגדרה ומפרטים



דגם תקינה: D13U סוג תקינה: D13U002 אוגוסט 2021 מהדורה A01

הערות, התראות ואזהרות

הערה "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

התראה "זהירות" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

אזהרה אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות. 🔨

© Dell Inc. 2021 או החברות הבנות שלה. כל הזכויות שמורות. EMC ,Dell והסימנים המסחריים האחרים הם סימנים מסחריים של Dell Inc. או חברות הבת שלה. סימנים מסחריים של Dell Inc. או חברות הבת שלה. סימנים מסחריים או החברות הבת שלה. סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.

תוכן עניינים

5	פרק 1: הגדר את OptiPlex 7090 Ultra	
5	י התקנת ההתקן במעמד קבוע	
14	זווית הטיה של הצג	
14	התקנת ההתקן במעמד Pro 1 שניתן להתאים את גובהו	
23	הטיית מעמד, ציר, ותמונות מסתובבות	
23	התקנת ההתקן במעמד היסט VESA	
30	התקנת ההתקן במעמד Pro 2 שניתן להתאים את גובהו	
45	הטיית מעמד, ציר, ותמונות מסתובבות	
48	התקנת התקן הקיר	
64	פרק 2: יצירת כונן שחזור מסוג USB עבור Windows	
65	פרק 3: מבט עלOptiPlex 7090 Ultra	
65	ראש הדף	
66	תחתית	
67	צד שמאל	
68	ימין	
68	מלפנים ומאחור	
70	מבט על מעמדים	
78	פריסת לוח המערכת	
79	פרק 4: מפרטים של OptiPlex 7090 Ultra	
79	י. מידות ומשקל	
79	 מעבד	
80	ערכת שבבים)	
80	מערכת הפעלה	
80	פלטפורמה מסחרית Windows 10 N-2 שנות תמיכה במערכת ההפעלה	
81	זיכרון	
81	זיכרון H10 Intel Optane איכרון B10 Intel Optane	
82	יציאות חיצוניות	
82	חריצים פנימיים	
83	Ethernet	
83	מודול אלחוט	
83	Audio	
83	אחסון	
84	מתאם מתח	
85	- GPU - משולב	
85	אספקת חשמל למערכת והפעלתה	
86	היסיון אורסבר איז איז דער דער איז איז איז איז איז איז איז איז איז דער	
86	סוכרוו לחצו הפעלה של ₪D	
86	סנפו זן וויבן אייניאייניי אייניאייניאייניאייניאייניא	
87	אבטוות נומנ ב	
87	דבת הבחסב. Enerov Star ומודול פלנופורמה מהימנה (TPM).	
88	הפוולת חושמל חרמות	

89	פרק 5: קבלת עזרה
89	Dell פנייה אל

1

OptiPlex 7090 Ultra הגדר את

נושאים:

٠

- התקנת ההתקן במעמד קבוע
- התקנת ההתקן במעמד Pro 1 שניתן להתאים את גובהו
 - התקנת ההתקן במעמד היסט VESA
- התקנת ההתקן במעמד Pro 2 שניתן להתאים את גובהו
 - התקנת התקן הקיר

התקנת ההתקן במעמד קבוע

- ישר והכנס את החריצים שבמעמד הקבוע לתוך הלשונית שבבסיס המעמד.
 - .2 הרם את בסיס המעמד והטה אותו.
 - . חזק את בורג החיזוק כדי להדק את הבסיס למעמד.





- . החלק את תפס השחרור במעמד, עד שתשמע נקישה, כדי לשחרר את כיסוי המעמד.
 - .5. החלק והרם את הכיסוי כדי לשחרר אותו מהמעמד.



- . הוצא את הבורג המחבר את תושבת התקנת המעמד למעמד.
- .7 הרם את תושבת התקנת המעמד כדי לשחרר את הלשוניות על התושבת מהחריצים במעמד.



- . כדי למנוע נזק לצג, ודא שאתה ממקם את הצג על משטח מגן.
- 9. ישר את הברגים בתושבת המעמד ביחס לחורי הברגים בצג.
- . 10 חזק את ארבעת בורגי החיזוק כדי להדק את תושבת המעמד לצג.



- . בחר את הגובה שבו ברצונך להרכיב את הצג ויישר את התפסים שבתושבת ההתקנה עם החריצים שבמעמד.
 - .12 הברג חזרה את הבורג כדי להדק את המעמד הקבוע לצג





- . יישר את פתחי האוורור שעל ההתקן עם פתחי האוורור שבכיסוי המעמד.
 - . הורד את ההתקן במעמד עד שתשמע נקישה.



- 15. חבר את כבלי החשמל, הרשת, המקלדת, העכבר והצג להתקן ולשקע החשמל.
- . הערה כדי להימנע מצביטה או לחיצה של הכבלים בעת סגירת כיסוי המעמד, מומלץ לנתב את הכבלים כפי שמצוין בתמונה.

הערה השימוש בכל הכבלים והיציאות נעשה בהתאם לציוד ההיקפי שנבחר ולתצורת המחשב.



. החלק את הכיסוי האחורי, יחד עם ההתקן, לתוך המעמד, עד שתשמע נקישה.



.17 נעל את ההתקן ואת כיסוי המעמד



. 18 לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



זווית הטיה של הצג



התקנת ההתקן במעמד Pro 1 שניתן להתאים את גובהו

- . ישר והכנס את החריצים שבמעמד הניתן לכוונון גובה לתוך הלשונית שבבסיס המעמד.
 - . הרם את בסיס המעמד והטה אותו.
 - . חזק את בורג החיזוק כדי להדק את הבסיס למעמד.





- . כדי למנוע נזק לצג, ודא שאתה ממקם את הצג על משטח מגן.
 - 5. להתקנת המעמד הניתן לכוונון בגובה לצג:
- a. ישר והכנס את הווים שבתושבת ההרכבה שעל המעמד לתוך החריצים שבצג, עד שתשמע נקישה.



- 6. להתקנת QR לתושבת VESA עבור צג E-Series:
- . ישר את חורי הברגים שב-QR לתושבת VESA עם חורי הברגים בצג.
- b. התקן את ארבעת מפרידי הברגים ואת הברגים כדי להדק את ה-QR לתושבת VESA אל הצג.
- . ישר והכנס את לשוניות ה-QR על המעמד לתוך החריצים שבמסגרת ה-QR לתושבת VESA על הצג.
 - . חזק את בורג הכנף כדי להדק את המעמד ל-QR לתושבת VESA.



- . כדי לשחרר את כיסוי המעמד, החלק את תפס השחרור עד שתשמע נקישה.
 - . החלק והרם את הכיסוי כדי לשחרר אותו מהמעמד.
 - . יישר את פתחי האוורור שעל ההתקן עם פתחי האוורור שבכיסוי המעמד.
 - . הורד את ההתקן במעמד עד שתשמע נקישה.



- . חבר את כבלי החשמל, הרשת, המקלדת, העכבר והצג להתקן ולשקע החשמל.
- הערה כדי להימנע מצביטה או לחיצה של הכבלים בעת סגירת כיסוי המעמד, מומלץ לנתב את הכבלים כפי שמצוין בתמונה.
 - הערה השימוש בכל הכבלים והיציאות נעשה בהתאם לציוד ההיקפי שנבחר ולתצורת המחשב.



. החלק את הכיסוי האחורי, יחד עם ההתקן, לתוך המעמד, עד שתשמע נקישה.



.13 נעל את ההתקן ואת כיסוי המעמד.



. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



הטיית מעמד, ציר, ותמונות מסתובבות





VESA התקנת ההתקן במעמד היסט

- .VESA ישר את חורי הברגים שבהתקן עם חורי הברגים שבמעמד היסט .VESA
 - .VESA התקן את ארבעת הברגים כדי להדק את ההתקן למעמד היסט VESA.



- . כדי למנוע נזק לצג, ודא שאתה ממקם את הצג על משטח מגן.
- .4. ישר את חורי הברגים שבמעמד היסט VESA עם חורי הברגים שבצג.
- .5. התקן את ארבעת מפרידי הברגים ואת הברגים כדי להדק את מעמד היסט VESA לצג.



- . הכנס את הווים שעל תושבת ההתקנה של מעמד זרוע הצג לתוך החריצים שבמעמד היסט VESA על הצג.
 - . הורד את הצג על זרוע מעמד הצג עד שתשמע נקישה.



- :Dell על צג מסדרת ESA כדי להתקין מעמד היסט.
- . ישר והתקן את ארבעת הברגים כדי להדק את ההתקן למעמד היסט VESA.



b. הסר את כיסוי מעמד היסט VESA מהחלק האחורי של הצג והדק את מעמד היסט VESA ואת ההתקן לצג.





הערה בזמן שאתה מכוון את הצג אופקית, נתב את כבל נעילת האבטחה לצדו הימני של ההתקן כדי להימנע מהשפעה כלשהי על ביצועי



התקנת ההתקן במעמד Pro 2 שניתן להתאים את גובהו

- . ישר והכנס את החריצים שבמעמד הניתן לכוונון גובה לתוך הלשונית שבבסיס המעמד.
 - הרם את בסיס המעמד והטה אותו.
 - חזק את בורג החיזוק כדי להדק את הבסיס למעמד.





הערה כדי להחליף את המעמד הגדול שנתן לכוונן את גובהו, הברגה חזרה של הבורג אל חור הבורג של ביטול סמל הנעילה שבבסיס המעמד מבטיחה שהצג בגודל 30 אינץ'-32 אינץ' יוכל להסתובב.



- . כדי למנוע נזק לצג, ודא שאתה ממקם את הצג על משטח מגן.
 - 5. להתקנת המעמד הניתן לכוונון בגובה לצג:
- a. ישר והכנס את הווים שבתושבת ההרכבה שעל המעמד לתוך החריצים שבצג, עד שתשמע נקישה.





- E-Series עבור צג VESA לתושבת OR להתקנת 0
- . ישר את חורי הברגים שב-QR לתושבת VESA עם חורי הברגים בצג.
- b. התקן את ארבעת מפרידי הברגים ואת הברגים כדי להדק את ה-QR לתושבת VESA אל הצג.
- . אל הצג. על המעמד לתוך החריצים שבמסגרת ה-QR לתושבת VESA ישר והכנס את לשוניות ה- ${\sf QR}$
 - .d חזק את בורג הכנף כדי להדק את המעמד ל-QR לתושבת VESA.





- . כדי לשחרר את כיסוי המעמד, לחץ על הלחצן שבצד מארז המעמד.
 - 8. החלק והרם את הכיסוי כדי לשחרר אותו מהמעמד.



. החלק ושחרר את הפס הפנימי בקצה התחתון של כיסוי המעמד.


.10 ישר את פתחי האוורור שעל ההתקן מול פתחי האוורור שבכיסוי המעמד והחלק את ההתקן לתוך הכיסוי.



. החלק את הפס הפנימי בחלק התחתון של כיסוי המעמד כדי לנעול את ההתקן לכיסוי.



.12 חבר את כבלי החשמל, הרשת, המקלדת, העכבר והצג להתקן ולשקע החשמל



13. כדי להימנע מצביטה או לחיצה של הכבלים בעת סגירת כיסוי המעמד, מומלץ לנתב את הכבלים כפי שמצוין בתמונה. (i) הערה השימוש בכל הכבלים והיציאות נעשה בהתאם לציוד ההיקפי שנבחר ולתצורת המחשב.

מעמד רגיל שניתן להתאים את גובהו



מעמד גדול שניתן להתאים את גובהו



. החלק את הכיסוי האחורי ואת ההתקן לתוך המעמד, עד שתשמע נקישה.



.15 נעל את ההתקן ואת כיסוי המעמד



. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



הטיית מעמד, ציר, ותמונות מסתובבות

:(מעמד רגיל שניתן להתאים את גובהו) עבור צג בגודל 19 אינץ' עד 27 אינץ' (מעמד רגיל שניתן להתאים א





:(מעמד גדול שניתן להתאים את גובהו) עבור צג בגודל 30 אינץ' עד 32 אינץ' (מעמד גדול שניתן להתאים את גובהו)





:עבור צגים גדולים מ-32 אינץ' (מעמד גדול שניתן להתאים את גובהו)



התקנת התקן הקיר

1. תפקוד מלא

. לחץ על לחצן השחרור כדי לפתוח את כיסוי הכבלים.



.b ישר את חורי הברגים שבתלייה על הקיר וסמן אותם מול הקיר בעיפרון.



. קדח את סימני הברגים על הקיר והכנס את שלושת עוגני הברגים לתוך חורי הברגים בקיר.



. ישר את חורי הברגים של התקן הקיר עם חורי הברגים שבקיר והתקן את שלושת הברגים כדי לאבטח את התקן הקיר לקיר.



- e. ישר את חורי הברגים שבהתקן הקיר מול חורי הברגים שבתושבת התקן הקיר.
 - . התקן את ארבעת הברגים כדי להדק את ההתקן לתושבת התקן הקיר.



- . הכנס את הקרסים שבתושבת התקן הקיר לתוך החריצים שבמודול תושבת התקן הקיר.
- h. ישר והכנס את הקרסים שעל מודול תושבת התקן הקיר לתוך החריצים שבבסיס הקיר, עד שייכנס למקומו בנקישה.



. חבר את כבלי החשמל, הרשת, המקלדת, העכבר והצג להתקן ולשקע החשמל.



j. כדי להימנע מצביטה או לחיצה של הכבלים בעת סגירת כיסוי המעמד, מומלץ לנתב את הכבלים כפי שמצוין בתמונה. הערה השימוש בכל הכבלים והיציאות נעשה בהתאם לציוד ההיקפי שנבחר ולתצורת המחשב.



.k סגור את כיסוי המעמד.



. נעל את ההתקן ואת כיסוי המעמד.



- 2. פונקציה פשוטה
- . ישר את חורי הברגים שעל התקן הקיר שבקיר וסמן אותם בעיפרון.



b. קדח את סימני הברגים על הקיר והכנס את שני הברגים לתוך חורי הברגים בקיר.



- . ישר את חורי הברגים שבהתקן הקיר מול חורי הברגים שבתושבת התקן הקיר.
 - d. התקן את ארבעת הברגים כדי להדק את ההתקן לתושבת התקן הקיר.



e חבר את כבלי החשמל, הרשת, המקלדת, העכבר והצג להתקן ולשקע החשמל.



- f. ישר את הברגים שעל הקיר עם תפסי האחיזה שבמודול תושבת התקן הקיר.
 - g. הרכב את מודול תושבת התקן הקיר בתוך הברגים שעל הקיר.



. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



2

Windows יצירת כונן שחזור מסוג USB עבור

צור כונן שחזור כדי לפתור ולתקן בעיות שעשויות להתרחש ב-Windows. ליצירת כונן שחזור דרוש כונן USB ריק עם קיבולת של לפחות 16 גיגה-בתים.

הערה תהליך זה עשוי להימשך עד שעה.

- הערה השלבים הבאים עשויים להשתנות בהתאם לגרסת ה-Windows המותקנת. עיין באתר התמיכה של Microsoft לקבלת ההוראות העדכניות ביותר.
 - 1. חבר את כונן ה-USB למחשב.
 - . בסרגל החיפוש של Windows, הקלד Recovery (שחזור).
 - (יצירת כונן אתחול). בתוצאות החיפוש, לחץ על Create a recovery drive (יצירת כונן אתחול). 3. החלון User Account Control (הוסף חשבון משתמש) יוצג.
 - (כן) **Yes** לחץ על **4** (כן) כדי להמשיך. החלון **Recovery Drive** (כונן שחזור) יוצג.
 - - . בחר את **USB flash drive** (כונן ה-USB) ולחץ על**אצ**א (הבא).
 - תופיע הודעה המציינת שכל הנתונים בכונן ה-USB יימחקו.
 - .7. לחץ על **צור**.
 - . לחץ על **סיום**.

לקבלת מידע נוסף על התקנה מחדש של Windows באמצעות כונן שחזור USB, עיין בסעיף *פתרון בעיות במדריך השירות* של המוצר שברשותך בכתובת www.dell.com/support/manuals.

65

2. לחצן הפעלה



1. פתח אוורור של המאוורר

1 2

ראש הדף

- פריסת לוח המערכת •
- מבט על מעמדים
- מלפנים ומאחור
- ימין
- צד שמאל
- תחתית

ראש הדף •

נושאים:

OptiPlex 7090 Ultraמבט על

תחתית



- DisplayPort 1.4 + + HBR2 .1
- SmartPower On מדור שני עם USB 3.2 Type-A ציאת 1. 2
- SmartPower On מדור שני עם USB 3.2 Type-A ציאת 1.3
 - RJ45 Ethernet יציאת. 4
 - DC-in יציאת.5
- DisplayPort Alt Mode/Power Delivery מדור שני עם USB 3.2 Type-C ויציאת 1.6

צד שמאל



- 1. שקע אוניברסלי לשמע⁄אוזניות
 - 2. פתח אוורור של המאוורר
 - 3. נורית מצב כונן קשיח
- DisplayPort ALT Mode/USB4 עם Thunderbolt 4 יציאת 1.4
 - E USB 3.2 Type-A אדור 2 עם USB 3.2 Type-A. 1



- Kensington חריץ למנעול של.1
 - 2. חריץ לבורג מנעול האבטחה
 - 3. פתחי אוורור



חזית



מאחור

69

מעמד קבוע:

מבט על מעמדים

M מסוג Solid state ג כיסוי כונן קשיח/כיסוי 1.





:שניתן להתאים את גובהו Pro 1.0 מעמד



:שניתן להתאים את גובהו Pro 2.0 מעמד



מעמד Pro 2.0 <mark>גדול שניתן להתאים את גובה</mark>ו:


:VESA מעמד היסט



:מתאם VESA למעמד Pro 2.0 שניתן להתאים את גובהו



:מתאם VESA למעמד 1.0 שניתן להתאים את גובהו



התקן קיר:



פריסת לוח המערכת



פריסת לוח המערכת של

- 1. מחבר מאוורר המערכת
 - 2. מחבר לחצן הפעלה
 - 3. מחבר סוללת מטבע
 - 4. מחבר הכונן הקשיח
 - 5. מחבר לוח הבת
 - CPU .6
- דור רביעי M.2 SSD PCle מחבר **.7**
 - M.2 WLAN מחבר 8.
 - 9. חריצי מודול הזיכרון

4

OptiPlex 7090 Ultra מפרטים של

נושאים:

- מידות ומשקל
 - מעבד
- (ערכת שבבים) Chipset
 - מערכת הפעלה
- פלטפורמה מסחרית Windows 10 N-2 ו-5 שנות תמיכה במערכת ההפעלה
 - זיכרון •
 - solid state עם אחסון H10 Intel Optane
 - יציאות חיצוניות •
 - חריצים פנימיים
 - Ethernet •
 - מודול אלחוט 🔹 🔸
 - Audio •
 - אחסון •
 - מתאם מתח
 - GPU משולב
 - אספקת חשמל למערכת והפעלתה 🔹
 - הגדרות תצוגה של Type-C
 - Dell סנכרון לחצן ההפעלה של
 - אבטחת נתונים •
 - סביבת המחשב
 - (TPM) ומודול פלטפורמה מהימנה (Energy Star
 - הפעלת חשמל חכמות

מידות ומשקל

טבלה 1. מידות ומשקל

תיאור	ערכים
גובה:	(אינץ') 10.09 מ"מ (10.09 מ"מ)
רוחב	(אינץ' 3.78) מ"מ (3.78 אינץ')
עומק	 ללא כונן קשיח: 19.70 מ"מ (0.78 אינץ') עם כונן קשיח: 27.74 מ"מ (1.09 אינץ')
(משקל) Weight	 מקסימום 0.65 ק"ג (1.43 ליברות) מינימום 0.51 ק"ג (1.13 ליברות) הערה משקל המחשב תלוי בתצורה שהוזמנה ובהבדלים בייצור.

מעבד

.OptiPlex 7090 Ultra הטבלה הבאה מפרטת את פרטי המעבדים הנתמכים על-ידי

טבלה 2. מעבד

עיאור מיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה	אפשרות שלישית
ן סוג מעבד	11 מדור Intel Core i3-1115G4 מדור	1145G7 וntel Core i5-1145G7 מדור 11, vPro	11,11 מדור 11, Intel Core i7-1185G7 vPro
רספק של המעבד בוואט	28W	28W	28W
מספר ליבות המעבד	2	4	4
מספר הליכי משנה של המעבד	4	8	8
) מהירות מעבד	GHz 4.1 עד GHz 3.0	GHz 4.4 עד 6Hz 2.6	GHz 4.8 עד GHz 3.0
3 מטמון המעבד	6MB	8MB	MB 12
גרטיס גרפי משולב	Intel UHD גרפיקת	80EU-ם Intel IrisXe Graphics	96EU-1 Intel IrisXe Graphics

(ערכת שבבים) Chipset

טבלה 3. Chipset (ערכת שבבים)

תיאור	ערכים
(ערכת שבבים) Chipset	(משולב במעבד) Tiger Lake PCH-LP
מעבד	Intel Core i3/i5/i7 מדור 11
(DRAM רוחב אפיק) DRAM bus width	64 סיביות
Flash EPROM	32GB
PCle אפיק	Gen4 עד

מערכת הפעלה

מחשב OptiPlex 7090 Ultra תומך במערכות ההפעלה הבאות:

- Windows 11 Pro, Windows 11 Pro,
- איביות 64 ,Windows 11 Pro National Academic
- סיביות 64 ,Windows 11 Home National Academic
 - Windows 11 Home), Windows 11 Home
 - שיביות 64 אוו Windows 10 Pro •
 - שיביות 64 ארסת Windows 10 Home •
 - סיביות 64 Windows 10 Pro Education •
- (סין בלבד) Windows 10 CMIT Government Edition
 - OEM) Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
 - Ubuntu 20.04 LTS, גרסת 64 סיביות,

פלטפורמה מסחרית Windows 10 N-2 ו-5 שנות תמיכה במערכת ההפעלה

כל הפלטפורמות שהוצגו לראשונה בשנת 2020 ומאוחר יותר (Precision ו- Latitude, OptiPlex) יעמדו בדרישות ויישלחו עם גרסת 2020 ומאוחר יותר (N-1, N-2) יעמדו בדרישות הגרסאות הקודמות (N-1, N-2). פלטפורמת התקן זו, Windows 10 החדשה ביותר שתותקן במפעל (N) ויעמדו בדרישות (אך לא ישלחו) עם שתי הגרסאות הקודמות (N-1, N-2). פלטפורמת התקן זו,

OptiPlex 7090 Ultra תהפוך ל-RTS עם Windows 10 (גרסאות 20H2 20H1,19H2) בזמן ההשקה, וגרסה זו תקבע את גרסאות N-2 המאושרות בהתחלה עבור פלטפורמה זו.

לגרסאות עתידיות של Dell ,Windows 10 ימשיך לבדוק את הפלטפורמה המסחרית המגיעה עם מהדורות Windows 10 במהלך ייצור ההתקן ובמשך חמש שנים לאחר הייצור, לרבות מהדורות הסתיו והאביב מ-Microsoft.

פנה לאתר שינים במערכות הפעלה של Windows. ניתן למצוא את Dell Windows פנה לאתר שירות (WaaS) לקבלת מידע נוסף על bell Windows את Dell Windows בארכות הפעלה של https://www.dell.com/support/article/us/en/04/qna44484/dell-windows-as-a-service-waas-supported-products? האתר בקישור זה: lang=en!

אתר אינטרנט זה כולל גם מטריצה של פלטפורמות אחרות המוסמכות בגרסאות מסוימות של Windows 10.

זיכרון

טבלה 4. מפרט זיכרון

תיאור	ערכים
חריצים	SODIMM שני חריצי
סוג	DDR4 זיכרון ערוץ כפול
מהירות	MHz 3200
זיכרון מרבי	64 GB
זיכרון מינימלי	4GB
גודל זיכרון לחריץ	4GB, 8GB, 16GB, 32GB
תצורות נתמכות	ארוץ כפול ,2200MHz ,DDR4 ,4GB x 1,4GB ארוץ כפול ,200MHz ,DDR4 ,8GB x 1,8GB ארוץ כפול ,200MHz ,DDR4 ,4GB x 2,8GB ארוץ כפול ,200MHz ,DDR4 ,16GB x 1,16GB ארוץ כפול ,200MHz ,DDR4 ,8GB x 2 ,16GB ארוץ כפול ,200MHz ,DDR4 ,32GB x 1 ,32GB ארוץ כפול ,200MHz ,DDR4 ,16GB x 2 ,32GB ארוץ כפול ,200MHz ,DDR4 ,32GB x 2 ,64GB

solid state עם אחסון H10 Intel Optane זיכרון

טכנולוגיית הזיכרון Intel Optane מנצלת את טכנולוגיית הזיכרון 3D XPoint ופועל כמטמון/מאיץ אחסון לא נדיף ו/או התקן אחסון בהתאם לזיכרון Intel Optane המותקן במחשב.

זיכרון 100 Intel Optane H10 עם אמצעי אחסון solid-state פועל הן כמטמון/מאיץ אחסון לא-נדיף (המאפשר מהירויות קריאה/כתיבה משופרות עבור אחסון בכונן קשיח) והן כפתרון אחסון solid-state. הוא לא מחליף את הזיכרון המותקן במחשב (RAM) ולא מוסיף לו.

solid-state עם מפרט אחסון Intel Optane H10 טבלה 5. זיכרון

תיאור	ערכים
ממשק	PCle 3 x4 NVMe • PCle 3 x2 PCle 3 x2 • אחד עבור אמצעי אחסון solid-state אחד עבור אמצעי אחסון PCle 3 x2
מחבר	M.2
גורם צורה	2280
קיבולת (זיכרון Intel Optane)	32GB
קיבולת (אמצעי אחסון solid-state)	512 GB

נתמך במחשבים שעומדים בדרישות הבאות: solid-state אחסון H10 Intel Optane נתמך במחשבים שעומדים בדרישות הבאות:

- מעבדי 10.15 Intel Core i3/i5/i7 מדור 9
 - ארסת 64 סיביות ואילך Windows 10 ●
- אילך Intel Rapid Storage מנהל התקן של טכנולוגיית Intel Rapid Storage בגרסה

יציאות חיצוניות

.OptiPlex 7090 Ultra הטבלה הבאה מפרטת את היציאות החיצוניות של

טבלה 6. יציאות חיצוניות

תיאור	ערכים
יציאת רשת	RJ-45 Ethernet יציאת
USB יציאות	 (צדדית) PowerShare אדור שני עם USB 3.2 Type-A (צדדית) 1 יציאת USB 3.2 Type-A עם DisplayPort Alt Mode/USB4 2 יציאת USB 3.2 Type-A (אחוריות) 9 DisplayPort Alt Mode/ אדור שני עם USB 3.2 Type-C (אחוריות) 9 Power Delivery
יציאת שמע	1 יציאת אוזניות∕שקע שמע אוניברסלי
יציאת וידאו	DisplayPort 1.4++ HBR2 יציאת 1
קורא כרטיסי מדיה	לא נתמך
יציאת מתאם חשמל	1 יציאת DC-in של 4.5 מ"מ X 2.9 מ"מ
חריץ כבל אבטחה	 Kensington חריץ למנעול חריץ לבורג אבטחה מתג חדירה למארז

חריצים פנימיים

.OptiPlex 7090 Ultra הטבלה הבאה מפרטת את החריצים הפנימיים של

טבלה 7. חריצים פנימיים

ניאור	ערכים
פנימי:	
M.2	 Bluetooth - WiFi אחד עבור כרטיס M.2 2230 1 חריץ מסוג M.2 2280 או 2230 לכונן Optane/solid-state PCle 1 (M.2 SSD-(תצורת מפרץ אופציונלית: אפשרות ל-M.2 SSD) PCle עם solid-stat לכונן M.2 2230 עם
	הערה לקבלת מידע נוסף על הסוגים השונים של כרטיסי M.2, עיין (גמאמר ה-M.2) אישע במאמר ה-www.dell.com/ במאמר ה-000144170 knowledge base. support
SATA	1 מחבר FFC SATA 3.0 לכונן קשיח

Ethernet

נעבלה 8. מפרטי Ethernet

תיאור	ערכים
מספר דגם	Intel i219LM
קצב העברה	10/100/1000Mbps

מודול אלחוט

הטבלה הבאה מפרטת את מודולי רשת התקשורת המקומית האלחוטית (WLAN) של OptiPlex 7090 Ultra.

טבלה 9. מפרט המודול האלחוטי

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה
מספר דגם	Qualcomm QCA61x4A	Intel Wi-Fi 6 AX201
קצב העברה	עד 867Mbps	עד 2.4Gbps
פסי תדרים נתמכים	2.4GHz, 5GHz	2.4GHz, 5GHz
תקנים אלחוטיים	Wi-Fi 802.11 a/b/g ● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) ● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) ●	Wi-Fi 802.11 a/b/g • (WiFi 802.11n) Wi-Fi 4 • (WiFi 802.11ac) Wi-Fi 5 • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) •
הצפנה	• WEP באורך 64 סיביות/128 סיביות WEP AES-CCMP TKIP •	 WEP באורך 64 סיביות/128 סיביות WEP AES-CCMP TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.1

Audio

טבלה 10. מפרטי השמע

תיאור	ערכים
בקר	Realtek ALC3204-CG
(המרת סטריאו) Stereo conversion	נתמך
ממשק פנימי	high-definition ממשק שמע באיכות
ממשק חיצוני	שקע שמע אוניברסלי
רמקולים	לא רלוונטי

אחסון

.OptiPlex 7090 Ultra סעיף זה מציג את אפשרויות האחסון של המחשב שלך תומך בתצורות הבאות:

- M.2 2230 אחד מסוג Solid State סנון
- כונן solid-state אחד מסוג M.2 2230 או כונן solid-state אחד מסוג 6.2
- כונן solid-state אחד מסוג M.2 2230 או כונן solid-state אחד מסוג M.2 2280
 - כונן Solid-State אחד מסוג 0.2 2230 וכונן קשיח אחד בגודל 2.5 אינץ', 7 מ"מ
 - M.2 2280 אחד מסוג Solid State סונן
 - . כונן קשיח אחד בגודל 2.5 אינץ', 7 מ"מ •
- כונן solid state אחד מסוג M.2 2230 M.2 אחד מסוג Solid State אחד עם אמצעי אחסון Solid State אחד מסוג M.2 2280, M.2 2280 מדור
 שלישי
 - אדור שלישי PCle NVMe x4 ,M.2 2280 ,512GB ,Solid State אחד עם אמצעי אחסון Intel Optane H20 סדור שלישי
 - שלבד Ubuntu- נתמך ב-32/64GB פופח MMC •

טבלה 11. מפרט אחסון

סוג אמצעי אחסון	סוג ממשק	קיבולת
כונן קשיח במהירות 5400 סל"ד בגודל 2.5 אינץ'	(SATA 3.0) 6Gbps עד, SATA AHCI	עד 2 TB
כונן קשיח במהירות 7200 סל"ד בגודל 2.5 אינץ'	(SATA 3.0) 6Gbps עד, SATA AHCI	עד 1TB
כונן קשיח 2.0 Opal עם הצפנה עצמית FIPS, בגודל 2.5 אינץ', במהירות 7200 <mark>סל"ד</mark>	(SATA 3.0) 6Gbps, עד FIPS,	עד 500GB
כונן solid state מסוג M.2 PCIe NVMe Class 35	עם PCle x4 מדור שלישי NVMe	512 GB עד
כונן Solid-State מסוג M.2 PCle NVMe Class עם הצפנה עצמית 35 Opal 2.0	אדור שלישי PCle x4 עם NVMe	עד 256 GB
כונן solid state מסוג M.2 PCIe NVMe Class 40	 PCle x4 עם NVMe מדור שלישי כונן NVMe עם AVMe מדור רביעי 	1 TB עד 2GB •
Olid-State מסוג M.2 PCle NVMe Class כונן 40 Opal 2.0 עם הצפנה עצמית	עם PCle x4 מדור שלישי NVMe	עד 1 TB
eMMC	eMMC	64GB עד

מתאם מתח

.OptiPlex 7090 Ultra הטבלה הבאה מספקת את מפרט מתאם החשמל של

טבלה 12. מפרטים של מתאם החשמל

תיאור	ערכים
οις	ואט 90
מידות המחברים:	
קוטר חיצוני	4.50 מ "מ
קוטר פנימי	2.90 מ"מ
(מתח כניסה) Input voltage	100 VAC-240 VAC
(תדר כניסה) Input frequency	50 Hz-60 Hz
זרם כניסה (מרבי)	1.50 A
זרם מוצא (רציף)	4.62 אמפר
(מתח יציאה נקוב) Rated output voltage	19.50 וולט זרם יש ר

טבלה 12. מפרטים של מתאם החשמל (המשך)

יאור ערכים	ערכים
וח טמפרטורות:	
Operating (בהפעלה) Operating	(104 °F עד 32 °F) 40 °C עד 0 °C
סיסנ- עד C°C אחסון	(158°F עד 40°F) אד 40°C- עד 40°C

- GPU - משולב

הטבלה הבאה מפרטת את המפרטים של יחידת העיבוד הגרפי (GPU) המשולבת הנתמכת על-ידי OptiPlex 7090 Ultra.

טבלה GPU - 3 משולב

מעבד	גודל הזיכרון	תמיכה בצג חיצוני	בקר
11 מעבדי Intel Core i3 מעבדי	זיכרון) Shared system memory מערכת משותף)	 עד ארבעה צגים הנתמכים עד ארבעה צגים הנתמכים DisplayPort יציאת ארובת זרימה (MST) יציאת DisplayPort 1.4 אחת על עSB 3.2 Type-C אחת על עדיציאת Thunderbolt 4 אחת עם יציאת Thunderbolt 4 אחת עם DisplayPort Alt Mode/USB4 DisplayPort Alt Mode/USB4 תמיכה ביציאת 1.4++ HBR2 יציאת PD רגילה אחורית 	Intel UHD גרפיקת
11 מדור Intel Core i5/i7 מעבד	זיכרון) Shared system memory מערכת משותף)	 עד ארבעה צגים הנתמכים באמצעות יציאת DisplayPort באמצעות יציאת OisplayPort עם טכנולוגיית מרובת זרימה (MST) יציאת DisplayPort 1.4 אחת על גבי יציאת USB 3.2 Type-C אחת עם מדור שני יציאת Thunderbolt 4 אחת עם DisplayPort Alt Mode/USB4 DisplayPort Alt Mode/USB4 DisplayPort Alt Mode/USB4 יציאת DisplayPort Alt Mode/USB4 	Intel IrisXe Graphics
רוץ כפול), לפחות 16GB עם גודלי	בזיכרון DDR4-3200 של 128 סיביות (עו	זיכות 8K60P, אנו ממליצים להשתמש נ	הערה לתמיכה בהפעלת וידאו בא

זיכרון ערוץ כפול (8GB+8GB).

אספקת חשמל למערכת והפעלתה

מערכת זו יכולה להיות מופעלת באמצעות מתאם W 6590 W (מקור הפעלה 4.5 מ"מ) או באמצעות כבל USB Type-C המחובר לתצוגה שמסוגלת להספק חשמל של W W או יותר. במהלך הפעלה רגילה, כאשר ההתקן מחובר למקור חשמל יחיד (מקור חשמל ראשי), חיבור מקור חשמל שני וניתוק מקור החשמל הראשי ישביתו את ההתקן. עם זאת, אם מקור החשמל המשני מנותק בזמן שמקור החשמל הראשי מחובר, המערכת ממשיכה לפעול כרגיל.

כאשר ההתקן מופעל באמצעות שני מקורות החשמל — מתאם זרם החילופין וכבל ה-USB Type-C, מתאם זרם החילופין הוא מקור החשמל הראשי וה-USB Type-C הוא מקור המתח המשני. ניתוק מתאם זרם החילופין יביא לכיבוי המערכת. אם מקור החשמל המשני מנותק, המערכת ממשיכה לפעול כרגיל.

. הערה החלפה חמה בין מתאם זרם החילופין לבין מקור החשמל USB Type-C אינה נתמכת.

טבלה 14. אספקת חשמל למערכת והפעלתה

הפעלה	מקור חשמל מנותק	מקור חשמל משני מחובר	מקור חשמל ראשי
כיבוי	AC מתאם	אחורי Type-C	AC מתאם
פעולה רגילה	туре -С אחורי	אחורי Type-C	AC מתאם
פעולה רגילה	AC מתאם	AC מתאם	т уре-С אחורי
כיבוי	туре -С אחורי	AC מתאם	Туре-С אחורי

הגדרות תצוגה של Type-C

בעת שימוש בצג Dell USB Type-C כדי להפעיל את Ultra 7090 OptiPlex, כדי למנוע הפסקת חשמל בהתקן כשהצג כבוי או במצב המתנה, ודא שהגדרת Always on USB-C Charging בתצוגה מופעלת.

בהפעלה הראשונה של צג ה-Dell USB Type-C, מוצגת **ההגדרה Easy initial**. לחץ על Yes (כן) כדי להפעיל את אפשרות Dell USB Type-C. charging.

אם אתה מחמיץ את הפעלת האפשרות בחלון הגדרת Easy Initial, תוכל להפעיל את ההגדרה באמצעות תפריט התצוגה על המסך הזמין בתצוגה. למידע נוסף על הפעלת האפשרות, עיין בתיעוד שנשלח יחד עם הצג.

USB-C Always On Charging" הערה ייתכן שאפשרות הקושחה "USB-C Always On Charging" אינה קיימת בכל צגי i) Always On charging רק לאחר עדכון הקושחה. הורד את קושחת הצג של Dell.com/support מכתובת Dell.com/support.

ולכן אין צורך C הערה הגדרות התצוגה Type-C יחולו רק בצגים של CY20. סדרת C או צגי CY21 מופעלים באמצעות סנכרון לחצן ההפעלה של Dell ולכן אין צורך (j) בהגדרה זאת.

סנכרון לחצן ההפעלה של Dell

סדרת C או צגי CY21 מופעלים באמצעות תכונת הסנכרון של לחצן ההפעלה Dell כדי לשלוט במצב צריכת החשמל של המחשב באמצעות לחצן ההפעלה של הצג. תכונה זו תואמת לפלטפורמת Ultra 7090 Dell OptiPlex, והיא נתמכת רק על ידי ממשק USB Type-C. על המשתמש ליצור סנכרון בין המחשב לבין הצג מותאם הסנכרון של לחצן ההפעלה Dell על ידי קביעת התצורה של לוח הבקרה של המחשב בפעם הראשונה.

כדי להגדיר את הסנכרון של לחצן ההפעלה Dell OptiPlex בפעם הראשונה, בצע את ההוראות הבאות בלוח הבקרה של מחשב Ultra 7090 Dell OptiPlex.

- **1.** פתח את לוח הבקרה.
- . בחר באפשרות חומרה וקול.
- .3. בחר אפשרויות צריכת חשמל מהרשימה.
- . בדף 'הגדרות המערכת', תוכל לבחור את הגדרות צריכת החשמל הדרושות עבור המחשב.
 - 5. עבור האפשרות **בעת לחיצה על לחצן ההפעלה:**, יש לבחור שינה/שינה/כיבוי.

הערה אל תבחר באפשרות "**אל תעשה דבר**" מתוך הרשימה הנפתחת. פעולה זו תמנע מלחצן ההפעלה של הצג להסתנכרן עם מצב צריכת החשמל של המחשב.

הערה לא יהיה צורך לקבוע מחדש את תצורת הגדרות לוח הבקרה בעת חיבור המחשב והצג בפעם הבאה, כי המחשב ייצור קשר עם הצג באופן אוטומטי ויסתנכרן איתו.

אבטחת נתונים

טבלה 15. אבטחת נתונים

מפרט	תכונות
אופציונלי	Dell Encryption Personal
אופציונלי	Dell Encryption Enterprise
אופציונלי	Dell Encryption External Media
אופציונלי	Dell של Data Guardian
אופציונלי	(DDP BLM) Dell Data Protection Bitlocker Manager

טבלה 15. אבטחת נתונים (המשך)

מפרט	תכונות
אופציונלי	Dell Endpoint או Endpoint Security Suite Dell Data Protection Security Suite Pro
אופציונלי	Dell או Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Protection Endpoint Security Suite Enterprise
אופציונלי	Dell Threat Defense
אופציונלי	RSA SecureID
אופציונלי	RSA של NetWitness Endpoint
אופציונלי	Microsoft Windows Bitlocker Manager
אופציונלי	Windows 10 של Credential Guard-ו Device Guard
אופציונלי	Intel Secure Boot (TXT + TPM) - Launch control policy
אופציונלי	הגנת זהויות (IPT) של Intel
אופציונלי	Intel Guard Technologies & Secure Key
אופציונלי	מינוי אבטחה לעסקים קטנים של McAfee, באספקה דיגיטלית
אופציונלי	(Secureworks מופעל על ידי) SafeGuard and Response
אופציונלי	SafeData: כולל Dell Endpoint ,Dell Encryption ,Dell Data Guardian: Security Services

סביבת המחשב

וכמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985 רמת זיהום אווירי: G1

טבלה 16. סביבת המחשב

תיאור	(בהפעלה Operating	אחסון
טווח טמפרטורות	(95°F עד 32°F) 35°C עד 0°C	(149°F עד -40°F) 65°C עד -40°C
לחות יחסית (מקסימום)	10% עד 90% (ללא התעבות)	0% עד 95% (ללא התעבות) 0%
*מידת תנודה (מרבית)	0.66 GRMS	1.30 GRMS
מידת זעזועים (מרבית)	†110 G	160G†
רום (מרבי)	15.2- עד 3048 מ' (49.87- עד 10,000 רגל)	15.2- עד 10,668 מ' (49.87- עד 35,000 רגל)

* נמדדת תוך שימוש בספקטרום תנודות אקראי המדמה סביבת משתמש.

. נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכונן הקשיח בשימוש \dagger

(TPM) ומודול פלטפורמה מהימנה (Energy Star

טבלה TPM-I Energy star .17

מפרט	תכונות
ENERGY STAR 8.0-אישור תאימות ל	Energy Star
 מודול פלטפורמה מהימנה (TPM נפרד מופעל) מודול פלטפורמה מהימנה של קושחה בלבד (TPM נפרד מושבת) 	TPM

טבלה TPM-ו Energy star .17 (המשך)

כונות	מפרט
תקו	תקנים סביבתיים (מדבקות אקולוגיות): ENERGY STAR, רשום EPEAT,
מאו	מאושר CEL ,TCO, NEEE, חוק האנרגיה היפני, -South Korea E.
dby	China RoHS ,EU RoHS, קווית סביבתית של דרום קוריאה, china RoHS ,EU RoHS.
לקב	לקבלת פרטים ספציפיים, פנה לנציג המקומי או אל www.dell.com.

הפעלת חשמל חכמות

שינה עמוקה מופעלת ב-BIOS כברירת מחדל. אם המערכת מחוברת למקלדת USB ושינה עמוקה מופעלת ב-BIOS, המערכת לא תופעל או תתעורר ממצב שינה כאשר מקש נלחץ על מקלדת הUSB.

:USB אפשר תמיכה בהתעוררות עם חיבור

- . הקש < F12 > כאשר מופיע הלוגו Dell כדי להפעיל תפריט אתחול חד-פעמי. עבור אל הגדרת ה-BIOS.
 - **.2** בחר ניהול צריכת חשמל.
 - USB Wake Support .3
 - 4. הפעל את אפשרות Enable USB Wake Support
 - 5. נווט אל Deep Sleep control
 - 6. השבת את אפשרות Deep Sleep

5

קבלת עזרה

נושאים:

Dell פנייה אל

ספנייה אל Dell

.Dell הערה אם אין לך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא את פרטי ההתקשרות בחשבונית הקנייה שלך, בתעודת האריזה, בחשבון או בקטלוג מוצרי.

חברת Dell מציעה מספר אפשרויות לתמיכה, בטלפון או דרך האינטרנט. הזמינות משתנה בהתאם למדינה ולשירות, וייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיה זמינים באזורך. כדי ליצור קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

- .Dell.com/support עבור אל .1
 - .2 בחר קטגוריית תמיכה.
- . ברר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך ברשימה הנפתחת Choose A Country/Region (בחר ארץ/אזור) בחלק התחתון של הדף.
 - . בחר את קישור השירות או התמיכה המתאים על פי צרכיך.