# Dell Secured Component Verification Version 1.5, 1.5.1 und 1.6

Referenzhandbuch für Server und Gehäuse



#### Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

(i) ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.

WARNUNG: Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

© 2022 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Andere Markennamen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Inhaber.

# Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Übersicht	4
- Neue Funktionen hinzugefügt	4
SCV 1.6	4
SCV 1.5.1	4
SCV 1.5	4
Secured Component Verification	4
Systemanforderungen	5
Unterstützte Systeme	5
Unterstützte Komponenten	7
Unterstützte URIs	8
Kapitel 2: Secured Component Verification auf WinPE	9
Erstellen eines ISO-Images zum Ausführen von SCV mit WinPE	9
Hinzufügen von SCV zu einem benutzerdefinierten ISO-Image	10
Ausführen von SCV auf WinPE	10
Überprüfen der SCV-Protokolle mit WinPE	12
Kapitel 3: Secured Component Verification auf Linux	13
Ausführen von SCV auf Linux	13
Überprüfen der SCV-Protokolle mit Linux	15
Kapitel 4: Secured Component Verification auf Windows Server 2019 und 2022	16
Installieren von SCVApp auf Windows Server 2019 und 2022	16
Ausführen von SCV auf Windows Server 2019 und 2022	19
Kapitel 5: Remoteausführung von Secured Component Verification (SCV)	22
Remoteausführung von SCV auf Windows Server 2019 und 2022	22
Remoteausführung von SCV auf WinPE	22
Remoteausführung von SCV auf Linux	23
Kapitel 6: SCV-Befehlsdetails	24
Abrufen von Informationen zum Ausführen von SCV	
Abrufen von Informationen über den Befehl scv validatesysteminventory	
Remoteverbindung zu einer Managementkonsole und Validierung von Beständen	25
Remoteverbindung zu einer Managementkonsole mit einem bestimmten Port und Bestandsvalidierung	
Übereinstimmung des Komponentenspeicherorts gewährleisten und Bestandsvalidierung	
SCV-Version abrufen	27
Kapitel 7: Rückgabecodes	28
Kapitel 8: Wie Sie Hilfe bekommen	29
Kontaktaufnahme mit Dell	29
Support-Dokumente und -Ressourcen	29
Feedback zur Dokumentation	29

# Übersicht

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über Secured Component Verification (SCV) und die Systemanforderungen für die Ausführung der Anwendung auf dem System.

#### Themen:

- Neue Funktionen hinzugefügt
- Secured Component Verification
- Systemanforderungen
- Unterstützte Komponenten
- Unterstützte URIs

# Neue Funktionen hinzugefügt

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der neuen Funktionen, die in den folgenden Versionen hinzugefügt wurden:

- SCV 1.6
- SCV 1.5.1
- SCV 1.5

### SCV 1.6

Folgende Funktionen wurden in dieser Version hinzugefügt oder aktualisiert:

• Unterstützung für Red Hat Enterprise Linux 9.0.

### SCV 1.5.1

Folgende Funktionen wurden in dieser Version hinzugefügt oder aktualisiert:

- Unterstützung für PowerEdge-Cloudserver.
- Unterstützung für modulare PowerEdge-Server und -Gehäuse (MX-Serie).

### SCV 1.5

Folgende Funktionen wurden in dieser Version hinzugefügt oder aktualisiert:

- Unterstützung für SCVTools.
- Unterstützung für Red Hat Enterprise Linux 8.x.
- Unterstützung für SCVApp für Windows Server 2019 und 2022.

# **Secured Component Verification**

Secured Component Verification (SCV) ist ein Überprüfungsangebot der Lieferkette, mit dem Sie überprüfen können, ob der PowerEdge-Server, den Sie erhalten haben, den Herstellungsspezifikationen im Werk entspricht. Zum Validieren von Komponenten wird während der Werkmontage ein Zertifikat erzeugt, das die eindeutigen Systemkomponenten-IDs enthält. Dieses Zertifikat wird im Dell Werk signiert und im System gespeichert, später wird es von der SCV-Anwendung verwendet. Die SCV-Anwendung validiert den Systembestand anhand des SCV-Zertifikats.

Die Anwendung erzeugt einen Validierungsbericht, in dem der Bestand als mit dem Zertifikat übereinstimmend oder nicht übereinstimmend aufgelistet wird. Außerdem werden das Zertifikat und die Vertrauenskette sowie der Eigentumsnachweis des privaten SCV-Schlüssels verifiziert. Die aktuelle Implementierung unterstützt direkt belieferte Kunden und beinhaltet keine VAR- oder Ersatzteilszenarien.

Die SCV-Anwendung führt die folgenden Funktionen aus:

- Lädt das im System über Dell Technologies APIs gespeicherte SCV-Zertifikat herunter und überprüft das SCV-Zertifikat und den Aussteller
- Überprüft den privaten SCV-Schlüssel, der im SCV-Zertifikat mit dem öffentlichen SCV-Schlüssel gekoppelt ist
- Erfasst den aktuellen Bestand des Systems.
   ANMERKUNG: Eine Liste der unterstützten Systemkomponenten finden Sie im Abschnitt Unterstützte Komponenten.
- Vergleicht den aktuellen Systembestand mit dem Bestand im SCV-Zertifikat.
- Eine Modifikation der im Zertifikat erfassten Komponenten wird als "Nichtübereinstimmung" erkannt.

#### Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass TPM aktiviert ist, bevor Sie die SCV-Anwendung ausführen. SCV unterstützt TPM-Version 2.0.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die SCV-Anwendung ausführen, bevor Sie Storage-Geräte dem System zuordnen.
- Stellen Sie in modularen Systemen sicher, dass FlexAddress deaktiviert ist, bevor Sie die SCV-Anwendung ausführen.
- Wenn die internen und iDRAC-USB-Ports deaktiviert sind, schlägt die SCV-Validierung fehl.
- Stellen Sie sicher, dass jedes Laufwerk, das aus dem System entfernt wird, in iDRAC oder einer anderen iDRAC-Schnittstelle registriert wird, bevor Sie die SCV-Validierung durchführen. Andernfalls werden falsche Daten in der SCV-Ausgabe angezeigt.
- SCV erfordert USB-NIC-Kommunikation f
  ür die In-Band-Validierung. Deaktivieren Sie nicht die USB-NIC w
  ährend der Ausf
  ührung des SCV-Vorgangs.
- In SCV 1.5 mit 1.0-Zertifikat wird einer der Einträge der TPM-Komponente (ECC) als "Übereinstimmung" mit den erwarteten Details als "Unbekannt" gemeldet, während die erkannten Details alle Informationen anzeigen. Dies ist ein erwartetes Verhalten, da das Zertifikat 1.0 keine ECC-Informationen enthält.

# Systemanforderungen

Kategorie	Anforderung
Unterstützte Betriebssysteme	WinPE 10.x, Red Hat Enterprise Linux 9.0, Red Hat Enterprise Linux 8.6, Red Hat Enterprise Linux 7.x, Windows Server 2019 und Windows Server 2022.
SCV Tools	SCV 1.5, 1.5.1 oder 1.6
Firmware-Versionen	SCV 1.5 – iDRAC-Version 5.10.30.00
	SCV 1.5.1 – iDRAC-Version 5.10.50.00
	SCV 1.6 – iDRAC-Version 6.00.30.00
	OME-M 2.00.00 und höhere Versionen
	PowerEdge BIOS 2.14.2 und höhere Versionen
Erforderliche Lizenzen	Secured Component Verification-Lizenz

(i) ANMERKUNG: SCV 1.6 unterstützt Red Hat Enterprise Linux 7.x nicht.

ANMERKUNG: In SCV Version 1.5 wird die TPM-Nichtübereinstimmung angezeigt, während Komponenten auf einem Server mit einer älteren iDRAC- und BIOS-Firmware validiert werden. Stellen Sie vor der Durchführung von SCV sicher, dass die iDRAC-Firmware auf Version 5.10.30.00 und die BIOS-Firmware auf Version 2.14.2 oder eine neuere Version aktualisiert wird.

ANMERKUNG: SCV 1.5 unterstützt keine Cloud-Plattformen (PowerEdge C4140, PowerEdge C6420, PowerEdge C6525, PowerEdge C6520).

### Unterstützte Systeme

ANMERKUNG: PowerEdge C4140, PowerEdge C6420, PowerEdge C6520 und PowerEdge C6525 werden nur mit SCV 1.5.1
 unterstützt.

• PowerEdge C4140

- PowerEdge C6420
- PowerEdge C6520
- PowerEdge C6525
- PowerEdge M640
- PowerEdge MX7000-Gehäuse
- PowerEdge MX740c
- PowerEdge MX750c
- PowerEdge MX840c
- PowerEdge R240
- PowerEdge R250
- PowerEdge R340
- PowerEdge R350
- PowerEdge R440
- PowerEdge R450
- PowerEdge R540
- PowerEdge R550
- PowerEdge R640
- PowerEdge R6415
- PowerEdge R650
- PowerEdge R6515
- PowerEdge R6525
- PowerEdge R740
- PowerEdge R740xd
- PowerEdge R740xd2
- PowerEdge R7415
- PowerEdge R7425
- PowerEdge R750
- PowerEdge R750xa
- PowerEdge R7515
- PowerEdge R7525
- PowerEdge R940
- PowerEdge R940xa
- PowerEdge T140
- PowerEdge T150
- PowerEdge T340
- PowerEdge T350
- PowerEdge T440
- PowerEdge T550
- PowerEdge T640
- PowerEdge XE2420
- PowerEdge XE8545
- PowerEdge XR11
- PowerEdge XR12
- PowerEdge XR2
- Dell EMC XC Core XC450
- Dell EMC XC Core XC650
- Dell EMC XC Core XC6520
- Dell EMC XC Core XC740xd2
- Dell EMC XC Core XC750
- Dell EMC XC Core XC750xa
- Dell EMC XC Core XC7525
- Dell EMC XC Core XC940 System
- Dell EMC XC Series XC940 Appliance
- Dell EMC XC Core XCXR2
- OEMR R240
- OEMR R340

- OEMR R440
- OEMR R450
- OEMR R540
- OEMR R550
- OEMR XL R640
- OEMR R650
- OEMR R650xs
- OEMR R6515
- OEMR R6525
- OEMR R740xd
- OEMR R740xd2
- OEMR R750
- OEMR R750xa
- OEMR R750xs
- OEMR R7515
- OEMR R7525
- OEMR R840
- OEMR R940xa
- OEMR T140
- OEMR T150
- OEMR T340
- OEMR T350
- OEMR T440
- OEMR T550
- OEMR XL T640
- OEMR XR11
- OEMR XR12
- VxRail E660F
- VxRail S670

## Unterstützte Komponenten

Unterstützte Komponenten für Rack-, Tower- und Cloud-Server
Baseboard
Prozessor
Arbeitsspeicher
Netzteil
Festplatte
Netzwerkkarte
idrac
ТРМ
Systeminformationen
PCle-Add-on-Karten
Unterstützte Komponenten für Modulare Server
Gehäuse-Controller
Lüfter

Open Manage Enterprise Modular

ChassisRCP

Unterstützte Komponenten für Modulare Server
PowerSupply
IOModule
M2Drive

**ANMERKUNG:** Direkt angeschlossene NVMe-PCle-SSDs werden nicht im PCle-Steckplatz angezeigt. Überprüfen Sie die HDD-Liste, um die PCle-SSD zu erhalten.

(i) ANMERKUNG: Wenn keine Geräte für eine Komponente vorhanden sind, zeigt der SCV-Bestand den Eintrag "Unbekannt" an.

(i) ANMERKUNG: Der SCV-Bestand zeigt nur Details für die Geräte einer Komponente an, die im System vorhanden sind.

# Unterstützte URIs

SCV unterstützt API (Application Programming Interfaces) für den Zugriff auf Informationen über einen API-Client. Weitere Informationen zur Verwendung von APIs finden Sie im Redfish-API-Handbuch für iDRAC9 unter developer.dell.com. Im Folgenden sind die Liste der URIs und die unterstützten Methoden aufgeführt:

#### • SCV-Zertifikate herunterladen

```
GET: /dtapi/rest/v1/x509-certificates
```

#### Beispielantwort

```
{
    "certificate": "<SCV_CERT_CONTENT>",
    "certificate_format": "PEM",
    "id": "scv_factory"
    }
```

#### • SCV-Bestand herunterladen

```
GET : /dtapi/rest/v1/scvs/0
```

#### Beispielantwort auf iDRAC

```
{
   "description": "Dell Platform Certificate Profile for PowerEdge Servers",
   "hardware_inventory": [ <ARRAY OF COMPONENT DETAILS> ],
   "profile_version": "<Profile Version Number>",
   "profile_name": "PowerEdge"
}
```

#### Beispielantwort auf MX-Systemen

```
{
    "description": " Dell Platform Certificate Profile for PowerEdge Modular
Infrastructure",
    "hardware_inventory": [ <ARRAY OF COMPONENT DETAILS> ],
    "profile_version": "<Profile Version Number>",
    "profile_name": "PowerEdge MX"
}
```

# **Secured Component Verification auf WinPE**

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu folgenden Themen: **Themen:** 

- Erstellen eines ISO-Images zum Ausführen von SCV mit WinPE
- Hinzufügen von SCV zu einem benutzerdefinierten ISO-Image
- Ausführen von SCV auf WinPE
- Überprüfen der SCV-Protokolle mit WinPE

# Erstellen eines ISO-Images zum Ausführen von SCV mit WinPE

So erstellen Sie ein ISO-Image, um SCV mit WinPE auszuführen:

- 1. Laden Sie die SCVTools von der Seite Treiber und Downloads unter https://www.dell.com/support herunter.
- 2. Stellen Sie sicher, dass Windows ADK und das Windows PE-Add-on für ADK im System für WinPE 10.x installiert sind. Um die Dateien herunterzuladen und zu installieren, gehen Sie zu https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/adk-install.
- **3.** Führen Sie die selbstextrahierende Datei für die SCVTools aus und klicken Sie auf **Entpacken**, um die Dateien an den Standardspeicherort zu extrahieren.

(i) **ANMERKUNG:** Um die Dateien an einen bestimmten Speicherort zu extrahieren, klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie den Ordner aus, in den die Dateien extrahiert werden sollen. Klicken Sie auf **OK** und dann auf **Entpacken**.

4. Starten Sie die Eingabeaufforderung und wechseln Sie in das Verzeichnis, in das die Dateien extrahiert wurden. Führen Sie die Batchdatei (WinPE10.x\_driverinst.bat) mithilfe der Eingabeaufforderung aus, um ein startfähiges ISO-Image zu erstellen.



#### Abbildung 1. Ausführen der Batchdatei über die Eingabeaufforderung

5. Sobald das ISO-Image erfolgreich erstellt wurde, öffnen Sie den Ordner mit dem Namen "WINPE10.x-%timestamp%", um das ISO-Image zu finden.



- Abbildung 2. Bestätigung für das erfolgreich erstellte ISO-Image
- 6. Verwenden Sie dieses ISO-Image, um die SCV-Umgebung auf dem Server zu starten.

# Hinzufügen von SCV zu einem benutzerdefinierten ISO-Image

So fügen Sie SCV zu einem benutzerdefinierten ISO-Image hinzu:

- 1. Laden Sie die SCVTools von der Seite Treiber und Downloads unter https://www.dell.com/support herunter.
- 2. Stellen Sie sicher, dass Windows ADK und das Windows PE-Add-on für ADK im System für WinPE 10.x installiert sind. Um die Dateien herunterzuladen und zu installieren, gehen Sie zu https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/adk-install.
- **3.** Führen Sie die selbstextrahierende Datei für die SCVTools aus und klicken Sie auf **Entpacken**, um die Dateien an den Standardspeicherort zu extrahieren.

(i) ANMERKUNG: Um die Dateien an einen bestimmten Speicherort zu extrahieren, klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie den Ordner aus, in den die Dateien extrahiert werden sollen. Klicken Sie auf **OK** und dann auf **Entpacken**.

- 4. Kopieren Sie die folgenden Ordner in den entsprechenden Ordnerpfad im benutzerdefinierten ISO-Image:
  - a. SCV in X:\Dell
  - b. Toolkit\OpenSSL in X:\Dell\scv
  - **c.** Toolkit\DLLs in X:\windows\system32
- 5. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, legen Sie den Pfad für den Ordner mithilfe des Befehls set PATH=%PATH%;X:\Dell\scv;X:\Dell\scv\openssl; fest.
- 6. SCV kann jetzt zum Ausführen der Validierung verwendet werden.

# Ausführen von SCV auf WinPE

- 1. Melden Sie sich bei iDRAC auf dem System an, auf dem Sie die SCV-Anwendung ausführen möchten.
- 2. Starten Sie die virtuelle Konsole und klicken Sie auf Virtuelle Datenträger verbinden.
- 3. Klicken Sie auf Virtuelle Datenträger und unter CD/DVD zuordnen auf Durchsuchen und wählen Sie das ISO-Image für SCV aus. Klicken Sie dann auf Gerät zuordnen und schließen Sie das Fenster.
- Klicken Sie im Fenster der virtuellen Konsole auf Start, wählen Sie Virtuelle CD/DVD/ISO aus und klicken Sie auf Ja in der Eingabeaufforderung, um das neue Startgerät zu bestätigen.
- 5. Klicken Sie auf Einschalten, um das System einzuschalten und lassen Sie es über das ISO-Image starten.
- 6. Nachdem das System über das ISO-Image gestartet wurde, warten Sie, bis das Eingabeaufforderungsfenster im Verzeichnis X:\Dell> geladen wurde.
- 7. Navigieren Sie zu X:\Dell\scv und führen Sie den Befehl scv validateSystemInventory aus, um den Validierungsvorgang zu starten.

 ANMERKUNG: Stellen Sie beim Ausführen von SCV auf dem Host sicher, dass die USB-NIC-IP-Adresse in iDRAC auf die Standard-IP-Adresse eingestellt ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die ersten drei Oktette der IP-Adresse "169.254.1" lauten.

- (i) ANMERKUNG: Nachdem Sie den Status "bereit" in der Ausgabe von racadm getremoteservicesstatus erhalten haben, achten Sie darauf, etwa 120 Sekunden zu warten, bevor Sie die SCV-Befehle ausführen.
- ANMERKUNG: Beim Ausführen des Befehls mit der Option –d wird möglicherweise der Fehler "Erfassen des Systembestands: fehlgeschlagen" beim Ausführen von scv validatesysteminventory angezeigt, wenn die Länge des Verzeichnispfads
   150 Zeichen überschreitet.



#### Abbildung 3. Ausführen des Validierungsbefehls

8. Nachdem das System die SCV-Anwendung erfolgreich ausgeführt hat, sollte das Ergebnis Validating System Inventory: Match angezeigt werden.

X:\Dell\scv>scv validatesysteminventory
Downloading SCV Factory Certificate: Pass
Validating Signature and Root of Trust: Pass
Validating Proof of Possession: Pass
Verification App supports Certificate profile version: Pass
Collecting System Inventory: Pass
Validating System Service Tag "R3V3057" matches Certificate: Match
Validating System Inventory: Match
See Detailed Log : ./scvapp/logs/SCVLog_R3V3057_2022_03_11_06_43_35.log

Abbildung 4. Ausführen des Validierungsbefehls mit erfolgreichem Ergebnis

9. Wenn das Ergebnis Validating System Inventory: Mismatch lautet, wird unter Mismatch Inventory Summary die Komponente angezeigt, die nicht übereinstimmt.

```
Mismatch Inventory Summary
Baseboard 1: Mismatch
_____
Checking Component: Baseboard
Baseboard 1: Mismatch
Expected:
{
     "certificate_identifier" : "Unknown",
     "hw_version_number" : "A02",
     "location" : "1",
"manufacturer" : "Dell Inc.",
     "model" : "0HDV4Y",
     "serial_number" : "CNFCP0015V004L"
}
Detected:
{
     "certificate_identifier" : "Unknown",
     "hw_version_number" : "Unknown",
     "location" : "Unknown",
     "manufacturer" : "Unknown",
     "model" : "Unknown",
     "serial_number" : "Unknown"
}
  _____
Overall Baseboard check Status: Mismatch
_____
                             _____
```

#### Abbildung 5. Erwartete und erkannte Details für nicht übereinstimmende Komponente

## Überprüfen der SCV-Protokolle mit WinPE

- 1. Nach der Ausführung von SCV in WinPE werden die erstellten Protokolle unter X:\Dell\scv\scvapp\logs gespeichert.
- 2. Um die Protokolle zu überprüfen, navigieren Sie zum Protokollordner und verwenden Sie den Befehl notepad SCVLog\_%service-tag%\_%timestamp%.log.

X:\Dell\scv	>cd scvapp			
X:\Dell\scv	\scvapp>cd	logs		
X:\Dell\scv Volume in Volume Ser	\scvapp\log drive X is ial Number	s≻dir Boot is D60A-0D	C2	
Directory	of X:\Dell\	scv\scvapp	\logs	
09/16/2020	10:09 AM	<dir></dir>		
09/16/2020	10:09 AM	<dir></dir>		
09/16/2020	10:10 AM 1 File(	s)	506 SCVLog_FRH89V2_2020_09_16_10_09_37.log	
	2 Dir(s	) 520,	667,136 bytes free	
X:\Dell\scv	\scvapp\log	s>notepad	SCVLog_FRH89V2_2020_09_16_10_09_37.log *	

Abbildung 6. Überprüfen der Protokolle mit WinPE

# **Secured Component Verification auf Linux**

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu folgenden Themen: **Themen:** 

- Ausführen von SCV auf Linux
- Überprüfen der SCV-Protokolle mit Linux

# Ausführen von SCV auf Linux

- 1. Laden Sie die SCVTools von der Seite Treiber und Downloads unter https://www.dell.com/supportherunter.
- 2. Navigieren Sie im Terminal zu dem Verzeichnis, in das das SCV-Paket heruntergeladen wurde, und entpacken Sie die Datei mit dem Befehl tar-zxvf DellEMC-SCV-Web-LX-X.X.X-XXXX XXX.tar.gz.

[root@auvcetillem1m1 Downloads]# tar -xvf DellEMC-SCV-Web-LX-2000-75.tar.gz
COPYRIGHT.txt
license.txt
SCVTools/
SCVTools/RPMS/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/RHEL7/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/RHEL7/x86 64/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/RHEL7/x86_64/scv-2.0.0-136.el7.x86_64.rpm
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/RHEL8/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/RHEL8/x86_64/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/RHFL8/x85 64/scv-2 0 0-136 el8 x86 64 rpm
SCVTools/install scv sh
SC/Tools/unitall.ccv.sh
SCVTOUS/uninistatt stv.sn
SCVTools/install_scv.sn SCVTools/uninstall_scv.sh SCVTools/readme.txt

#### Abbildung 7. Extrahieren der SCV-Tools unter Linux

- 3. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis SCVTools, nachdem die Dateien extrahiert wurden, und führen Sie das Skript **install\_scv. sh** mithilfe des Befehls sh install scv.sh aus.
  - () ANMERKUNG: Zur Deinstallation von SCV können Sie den Befehlsh uninstall scv.sh verwenden, um das Skript
    - uninstall\_scv. sh auszuführen.

<pre>[root@auvcetillem1m1 Downloads]# ls</pre>	
COPYRIGHT.txt DellEMC-SCV-Web-LX-200	00-75.tar.gz ismrfutil-el8-v0 license.txt SCVTools
<pre>[root@auvcetillem1m1 Downloads]# cd S</pre>	GCVTools/
<pre>[root@auvcetillem1m1 SCVTools]# ls</pre>	
install scv.sh readme.txt RPMS uni	install_scv.sh
<pre>[root@auvcetillem1m1 SCVTools]# sh un</pre>	hinstall_scv.sh
<pre>[root@auvcetillem1m1 SCVTools]# sh in</pre>	istall_scv.sh
warning: scv-2.0.0-136.el8.x86_64.rpm	1: Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID 34d8786f: NOKEY
Verifying	#######################################
Preparing	######################################
Updating / installing	
1:scv-2.0.0-136.el8	######################################
<pre>[root@auvcetillem1m1 SCVTools]#</pre>	

#### Abbildung 8. Ausführen des SCV-Installationsskripts

4. Führen Sie nach der Installation von SCV den Befehl scv validateSystemInventory aus, um den Validierungsvorgang zu starten.

 ANMERKUNG: Stellen Sie beim Ausführen von SCV auf dem Host sicher, dass die USB-NIC-IP-Adresse in iDRAC auf die Standard-IP-Adresse eingestellt ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die ersten drei Oktette der IP-Adresse "169.254.1" lauten.

(i) ANMERKUNG: Verwenden Sie den Befehl scv help, um weitere Informationen über SCV und die Ausführung zu erhalten.

(i) ANMERKUNG: Nachdem Sie den Status "bereit" in der Ausgabe von racadm getremoteservicesstatus erhalten haben, achten Sie darauf, etwa 120 Sekunden zu warten, bevor Sie die SCV-Befehle ausführen.

5. Nachdem das System die SCV-Anwendung erfolgreich ausgeführt hat, sollte das Ergebnis Validating System Inventory: Match angezeigt werden.

#### Abbildung 9. Ausführen des Validierungsbefehls mit erfolgreichem Ergebnis

6. Wenn das Ergebnis Validating System Inventory: Mismatch lautet, wird unter Mismatch Inventory Summary die Komponente angezeigt, die nicht übereinstimmt.

```
Mismatch Inventory Summary
Baseboard 1: Mismatch
_____
Checking Component: Baseboard
_____
Baseboard 1: Mismatch
Expected:
{
     "certificate_identifier" : "Unknown",
     "hw_version_number" : "A02",
     "location" : "1",
     "manufacturer" : "Dell Inc.",
     "model" : "0HDV4Y",
     "serial_number" : "CNFCP0015V004L"
}
Detected:
{
     "certificate_identifier" : "Unknown",
     "hw_version_number" : "Unknown",
     "location" : "Unknown",
     "manufacturer" : "Unknown",
     "model" : "Unknown",
     "serial_number" : "Unknown"
}
   .....
Overall Baseboard check Status: Mismatch
```

Abbildung 10. Erwartete und erkannte Details für nicht übereinstimmende Komponente

# Überprüfen der SCV-Protokolle mit Linux

- 1. Nach der Ausführung von SCV in Linux werden die erstellten Protokolle unter scvapp\logs gespeichert.
- 2. Um die Protokolle zu überprüfen, navigieren Sie zum Protokollordner und verwenden Sie den Befehl vi SCVLog\_%service-tag%\_%timestamp%.log.

[root@localhost scv]# vi ./scvapp/logs/SCVLog\_RTSTC21\_2020\_09\_15\_05\_55\_28.log

Abbildung 11. Überprüfen der Protokolle in Linux

# Secured Component Verification auf Windows Server 2019 und 2022

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Installieren und Ausführen von SCVApp: **Themen:** 

- Installieren von SCVApp auf Windows Server 2019 und 2022
- Ausführen von SCV auf Windows Server 2019 und 2022

# Installieren von SCVApp auf Windows Server 2019 und 2022

So installieren Sie SCVApp auf Windows Server 2019 und 2022:

- 1. Laden Sie das SCV-Installationsprogramm von der Seite Treiber und Downloads unter https://www.dell.com/support herunter.
- 2. Extrahieren Sie das SCV-Installationsprogramm.

	Name
*	Dell-SCVTools-Web-WINX64-1.5-156_A00
*	
*	

#### Abbildung 12. ZIP-Datei des SCV-Installationsprogramms



#### Abbildung 13. SCV-Installationsprogramm

16

3. Führen Sie die Anwendung aus, um den InstallShield-Assistenten zu starten.

SCVApp - InstallShield Wizard



Abbildung 14. Ausführen des SCV-Installationsprogramms

4. Klicken Sie auf Weiter, um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.

(i) ANMERKUNG: Stellen Sie bei der Installation der SCV-Anwendung sicher, dass Sie den Speicherort der Installationsdatei im Installationsassistenten in "C:\ProgramFiles\Dell\SCVTools" ändern.

🛃 SCV - InstallShield Wizard	×
	Welcome to the InstallShield Wizard for SCV
	The InstallShield(R) Wizard will install SCV on your computer. To continue, click Next.
DØLLEMC	
	WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
	< Back Next > Cancel

Abbildung 15. InstallShield-Assistent für SCVApp

	License Agreement			
	Please read the following license ag	reement carefully.		DELLEN
	Dell End User License Agreem	ent - S VERSION		1
	THIS END USER LICENSE AGE BETWEEN YOU (EITHER AN IN PRODUCTS L.P., A TEXAS LIM (SINGAPORE BRANCH), THE S INCORPORATED IN THE NETH BEHALF OF ITSELF, DELL INC SUBSIDIARIES (COLLECTIVE ALL SOFTWARE ("SOFTWARE HOTELYES, MODULES, POUT	REEMENT ("EULA" NDIVIDUAL OR AN IITED PARTNERSH SINGAPORE BRAN HERLANDS WITH I 2. AND DELL INC." LY, "DELL"). THIS J ") AND ANY UPGE	") IS A LEGAL AG N ENTITY) AND I IIP, OR DELL GL ICH OF A COMP LIMITED LIABIL S DIRECT AND I AGREEMENT GO ADES, UPDATE	GREEMENT DELL OBAL B.V. ANY ITY ON NDIRECT DVERNS S, PATCHES,
	I accept the terms in the license age	NES, FEATURE EN	HANCEMENTS	Print
	I do not accept the terms in the licer	ise agreement		
	InstallShield			
		< Back	Next >	Cancel
<b>bbildun</b> (licken Sie	g 16. Lizenzvereinbarung für SCVApp e auf Installieren, um mit der Installation zu	beginnen.		
<b>bbildun</b> (licken Sie	g 16. Lizenzvereinbarung für SCVApp e auf Installieren, um mit der Installation zu SCV - InstallShield Wizard Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installa	beginnen.		DELLEN
Abbildun (licken Sie	g 16. Lizenzvereinbarung für SCVApp e auf Installieren, um mit der Installation zu SCV - InstallShield Wizard Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installa	beginnen.		DØLLEN
bbildun licken Sie	g 16. Lizenzvereinbarung für SCVApp e auf Installieren, um mit der Installation zu SCV - InstallShield Wizard Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installa Click Install to begin the installation. If you want to review or change any the wizard.	beginnen. Ition.	ings, click Back. Click	Cancel to exit
bbildun licken Sit	g 16. Lizenzvereinbarung für SCVApp e auf Installieren, um mit der Installation zu SCV - InstallShield Wizard Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installa Click Install to begin the installation. If you want to review or change any the wizard.	beginnen. Ition.	ings, click Back. Click	Cancel to exit
<b>Abbildun</b> (licken Sir	<ul> <li>g 16. Lizenzvereinbarung für SCVApp e auf Installieren, um mit der Installation zu</li> <li>SCV - InstallShield Wizard</li> <li>Ready to Install the Program</li> <li>The wizard is ready to begin installa</li> <li>Click Install to begin the installation.</li> <li>If you want to review or change any the wizard.</li> </ul>	beginnen. tion.	ings, click Back. Click	Cancel to exit
Abbildun (licken Sir	<ul> <li>g 16. Lizenzvereinbarung für SCVApp e auf Installieren, um mit der Installation zu</li> <li>SCV - InstallShield Wizard</li> <li>Ready to Install the Program</li> <li>The wizard is ready to begin installa</li> <li>Click Install to begin the installation.</li> <li>If you want to review or change any the wizard.</li> </ul>	beginnen. tion.	ings, click Back. Click	Cancel to exit

Abbildung 17. Bereit zur Installation von SCVApp

🕵 SCVApp -	InstallShield Wizard		-	_	
<b>Installing</b> The prog	SCVApp ram features you selected are be	ing installed.			と
17	Please wait while the InstallShi minutes.	eld Wizard installs S	CVApp. This may	y take sev	veral
	Status:				
	Registering product				
InstallShield –					
		< Back	Next >		Cancel

#### Abbildung 18. SCVApp installieren

6. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Fertig stellen, um den InstallShield-Assistenten zu beenden.

🛃 SCV - InstallShield Wizard		$\times$
	InstallShield Wizard Completed	
	The InstallShield Wizard has successfully installed SCV. Click Finish to exit the wizard.	
	< Back Finish Cancel	

Abbildung 19. SCVApp-Installation abgeschlossen

### Ausführen von SCV auf Windows Server 2019 und 2022

- 1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und navigieren Sie zum Verzeichnis SCVTools.
- 2. Führen Sie den Befehl scv validatesysteminventory aus, um den Validierungsprozess zu starten.
  - ANMERKUNG: Stellen Sie beim Ausführen von SCV auf dem Host sicher, dass die USB-NIC-IP-Adresse in iDRAC auf die Standard-IP-Adresse eingestellt ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die ersten drei Oktette der IP-Adresse "169.254.1" lauten.

(j	ANMERKUNG: Der Fehler "Das Verzeichnis scvapp konnte nicht erstellt werden: Fehlgeschlagen" wird angezeigt, wenn der Befehl scv validatesysteminventory in einem anderen Verzeichnis als jenem ausgeführt wird, in dem die Anwendung liegt.
(j	ANMERKUNG: Der Fehler "Herunterladen des SCV-Werkszertifikats: Fehlgeschlagen" wird angezeigt, wenn der Befehl scv validatesysteminventory ausgeführt wird, während die Host-Firewall aktiviert ist. Um den Befehl erfolgreich auszuführen, stellen Sie sicher, dass Sie eine ausgehende Regel für IP-Adresse 169.254.1.1 erstellen.
(j	<b>ANMERKUNG:</b> Nachdem Sie den Status "bereit" in der Ausgabe von racadm getremoteservicesstatus erhalten haben, achten Sie darauf, etwa 120 Sekunden zu warten, bevor Sie die SCV-Befehle ausführen.
<b>()</b>	ANMERKUNG: Beim Ausführen des Befehls mit der Option –d wird möglicherweise der Fehler "Erfassen des Systembestands: fehlgeschlagen" beim Ausführen von scv validatesysteminventory angezeigt, wenn die Länge des Verzeichnispfads 150 Zeichen überschreitet.
	<pre>X:\Windows\System32&gt;scv validatesysteminventory Downloading SCV Certificate: Pass Validating Signature and Root of Trust: Pass Validating Proof of Possession: Pass Verification App supports Certificate profile version: Pass Collecting System Inventory: Pass Validating System Service Tag "R3V2040" matches Certificate: Match Validating System Inventory: Match </pre>

Abbildung 20. Ausführen des Validierungsbefehls mit erfolgreichem Ergebnis

3. Wenn das Ergebnis Validating System Inventory: Mismatch lautet, wird unter Mismatch Inventory Summary die Komponente angezeigt, die nicht übereinstimmt.

C:\Program Files\DELL\SCVTools>scv validatesysteminventory

Downloading SCV Factory Certificate: Pass Validating Signature and Root of Trust: Pass Validating Proof of Possession: Pass Verification App supports Certificate profile version: Pass Collecting System Inventory: Pass Validating System Service Tag "S3S5509" matches Certificate: Match Validating System Inventory: Mismatch Mismatch Inventory Summary Network 12: Mismatch See Detailed Log : ./scvapp/logs/SCVLog\_S3S5509\_2022\_03\_11\_21\_09\_49.log

Abbildung 21. Validierung mit nicht erfolgreichem Ergebnis

```
Network 12: Mismatch
Expected:
{
      "certificate_identifier" : "NIC.Embedded.2-1-1",
      "hw_version_number" : "Unknown"
      "location" : "F4:02:70:BF:8F:F5",
      "manufacturer" : "Broadcom Corp",
      "model" : "Broadcom Gigabit Ethernet BCM5720",
      "serial_number" : "Unknown",
}
Detected:
{
      "certificate identifier" : "Unknown",
      "hw_version_number" : "Unknown"
      "location" : "Unknown",
      "manufacturer" : "Unknown",
      "model" : "Unknown",
      "serial_number" : "Unknown",
}
   Overall Network check Status: Mismatch
```

Abbildung 22. Erwartete und erkannte Details für nicht übereinstimmende Komponente

# Remoteausführung von Secured Component Verification (SCV)

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu folgenden Themen: Themen:

- Remoteausführung von SCV auf Windows Server 2019 und 2022
- Remoteausführung von SCV auf WinPE
- Remoteausführung von SCV auf Linux

### Remoteausführung von SCV auf Windows Server 2019 und 2022

- 1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und navigieren Sie zum Verzeichnis SCVTools.
- 2. Führen Sie den Befehl scv validatesysteminventory -r <iDRAC IPv4/IPv6[] address> -u <iDRAC username> -p <iDRAC password> aus, um den Validierungsprozess zu starten.

C:\>scv validatesysteminventory -r <ip address=""> -i</ip>
Username: root
Password:
Downloading SCV Certificate: Pass
Validating Signature and Root of Trust: Pass
Validating Proof of Possession: Pass
Verification App supports Certificate profile version: Pass
Collecting System Inventory: Pass
Validating System Service Tag "R3V2040" matches Certificate: Match
Validating System Inventory: Match
See Detailed Log : ./scvapp/logs/SCVLog_R3V2040_2022_04_26_18_51_50.log

Abbildung 23. Remoteausführung des Validierungsbefehls unter Windows mit erfolgreichem Ergebnis

**ANMERKUNG:** Das obige Beispiel ist für die Ausführung des Validierungsbefehls im interaktiven Modus. Die Parameter -p und -u sind nicht erforderlich.

### Remoteausführung von SCV auf WinPE

- 1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und navigieren Sie zum Verzeichnis SCVTools.
- 2. Führen Sie den Befehl scv validatesysteminventory -r <iDRAC IPv4/IPv6[] address> -u <iDRAC username> -p <iDRAC password> aus, um den Validierungsprozess zu starten.

Abbildung 24. Remoteausführung des Validierungsbefehls unter WinPE mit erfolgreichem Ergebnis

**ANMERKUNG:** Das obige Beispiel ist für die Ausführung des Validierungsbefehls im interaktiven Modus. Die Parameter -p und -u sind nicht erforderlich.

### Remoteausführung von SCV auf Linux

- 1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und navigieren Sie zum Verzeichnis SCVTools.
- 2. Führen Sie den Befehl scv validatesysteminventory -r <iDRAC IPv4/IPv6[] address> -u <iDRAC username> -p <iDRAC password> aus, um den Validierungsprozess zu starten.



Abbildung 25. Remoteausführung des Validierungsbefehls unter Linux mit erfolgreichem Ergebnis

ANMERKUNG: Das obige Beispiel ist für die Ausführung des Validierungsbefehls im interaktiven Modus. Die Parameter -p und -u sind nicht erforderlich.

# **SCV-Befehlsdetails**

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu einigen zusätzlichen SCV-Befehlen. **Themen:** 

- Abrufen von Informationen zum Ausführen von SCV
- Abrufen von Informationen über den Befehl scv validatesysteminventory
- Remoteverbindung zu einer Managementkonsole und Validierung von Beständen
- Remoteverbindung zu einer Managementkonsole mit einem bestimmten Port und Bestandsvalidierung
- Übereinstimmung des Komponentenspeicherorts gewährleisten und Bestandsvalidierung
- SCV-Version abrufen

## Abrufen von Informationen zum Ausführen von SCV

#### Tabelle 1. Abrufen von weiteren Informationen über SCV

Beschreibung	Verwenden Sie den folgenden Befehl, um weitere Informationen über SCV und die Ausführung zu erhalten.
Zusammenfassu ng	scv help

#### Ausgang

```
C:\Users\Administrator>scv help
SCV -- Secured Component Verification
Syntax:
scv <subcommand> <options> [-d <directory>]
scv <subcommand> <options> [-r <target IP> -u <username> -p <password>] [-d <directory>]
scv <subcommand> <options> [-r <target IP> -i]
NOTE:
 "-r", "-u" and "-p" options are not required when scv is running on Host OS.
 Use the "-d" option to specify the output directory name. If not specified,
 by default the working directory is set as the output directory.
 The "-i" option allows you to interactively enter the username and password.
The detailed logs collected are available in: directory->scvapp->logs folder.
The list of available SCV subcommands:
 version
 ValidateSystemInventory
To display more information about a specific subcommand:
 scv help <subcommand>
C:\Users\Administrator>
```

# Abrufen von Informationen über den Befehl scv validatesysteminventory

#### Tabelle 2. Weitere Informationen zum Befehl scv validatesysteminventory

Beschreibung	Verwenden Sie den folgenden Befehl, um weitere Informationen zum Befehl validatesysteminventory u dessen Ausführung zu erhalten.	
Zusammenfassu ng	scv help validatesysteminventory	

#### Ausgang

C:\Users\Administrator>scv help validatesysteminventory
SCV Secured Component Verification
Syntax: scv ValidateSystemInventory [-r <target ip=""> -u <username> -p <password>] [-d <directory>] [enforceorder] scv ValidateSystemInventory [-d <directory>] [enforceorder] [-r <target ip=""> -i]</target></directory></directory></password></username></target>
NOTE: - "-r", "-u" and "-p" options are not required when scv is running on Host OS. - Use the "-d" option to specify the output directory name. If not specified, by default the working directory is set as the output directory. - "enforceorder" option indicates to additionally compare the component slot location along with the serial number. - The "-i" option allows you to interactively enter the username and password.
The detailed logs collected are available in: directory->scvapp->logs folder. Description: Downloads SCV factory certificate, Validates Signature and Root of Trust, Validates Proof of Possession, Verifies application supported certificate profile version, Validates System service Tag, Collects and validates system inventory.

# Remoteverbindung zu einer Managementkonsole und Validierung von Beständen

#### Tabelle 3. Remotevalidierung eines bestimmten Bestands

Beschreibung	Verwenden Sie den folgenden Befehl, um eine Remoteverbindung zu einer bestimmten Managementkonsolen-IP herzustellen und den Bestand zu validieren.	
Zusammenfassu ng	scv validatesysteminventory -r <ipv4 address="" ipv6=""> -u <username> -p <password></password></username></ipv4>	
Eingabe	<ul> <li>r - IPv4-/IPv6-Adresse</li> <li>u - Nutzername</li> <li>p - Kennwort</li> </ul>	

Ausgabe



# Remoteverbindung zu einer Managementkonsole mit einem bestimmten Port und Bestandsvalidierung

#### Tabelle 4. Bestandsvalidierung über einen bestimmten Port

Beschreibung	Verwenden Sie den folgenden Befehl, um eine Verbindung mit einer Managementkonsolen-IP über einen bestimmten Port herzustellen und den Bestand zu validieren.	
Zusammenfassu ng	scv validatesysteminventory -r <ipv4 address:port="" ipv6=""> -u <username> -p <password></password></username></ipv4>	
Eingang	<ul> <li>r - IPv4-/IPv6-Adresse</li> <li>u - Nutzername</li> <li>p - Kennwort</li> </ul>	

# Übereinstimmung des Komponentenspeicherorts gewährleisten und Bestandsvalidierung

#### Tabelle 5. Übereinstimmung des Komponentenspeicherorts gewährleisten

Beschreibung	Verwenden Sie den folgenden Befehl, um sicherzustellen, dass der Komponentenspeicherort bei der Bestandsvalidierung übereinstimmt. (i) ANMERKUNG: Jeder Komponentenaustausch wird bei Verwendung des Befehlsenforceorder als "Nicht übereinstimmend" identifiziert.
Zusammenfassu ng	scv validatesysteminventoryenforceorder

#### Ausgang

# **SCV-Version abrufen**

#### Tabelle 6. Version von SCV abrufen

Beschreibung	Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die aktuelle Version der SCV-Anwendung anzuzeigen.
Zusammenfassu ng	scv version

#### Ausgang

C:\Users\Administrator≻scv version SCV version 1.5 (Build 156) Copyright(c) 2020 - 2022 Dell, Inc. All Rights Reserved

C:\Users\Administrator> C:\Users\Administrator>



7

Im Folgenden wird die Liste der Rückgabecodes für SCV-Vorgänge aufgeführt:

#### Tabelle 7. SCV-Rückgabecodes

Code	Beschreibung
0	Alle Vorgänge waren erfolgreich und der Bestand stimmte überein.
1	Allgemeine Fehlermeldung.
2	Eine andere Instanz des SCV-Vorgangs wird ausgeführt.
3	Die Berechtigung ist für den Nutzer nicht geeignet.
4	SCV-Vorgang konnte nicht gestartet werden, Abhängigkeiten wurden nicht erfüllt.
5	Zertifikatdownload von iDRAC fehlgeschlagen.
6	Validierung der Signatur und des Vertrauensankers fehlgeschlagen.
7	Die Validierung des Eigentumsnachweises ist fehlgeschlagen.
8	Profil wird für die im Zertifikat angegebenen Versionsdetails nicht unterstützt.
9	Profil, Unterschema/Dienstprogramme sind manipuliert, Profilsignatur stimmt nicht überein.
10	Daten können aufgrund eines Dienstprogrammfehlers nicht erfasst werden.
11	Nicht übereinstimmende Bestandsinformationen.
12	Der angegebene Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Das Argument ist länger oder kürzer als zulässig.
13	Ungültigen oder falschen SCV-Befehl eingegeben. Eingegebene Befehle oder Optionen werden auf der aktuellen Schnittstelle/Plattform nicht unterstützt.
14	Die Syntax des Befehls ist falsch.
15	Befehl, der im Werkmodus (SSM) ausgeführt werden soll.
16	Für SCV ist keine erforderliche Lizenz installiert.
17	iDRAC verfügt nicht über genügend Ressourcen (z. B. Arbeitsspeicher)
18	Service nicht verfügbar/ausgelastet.
19	Dateiübertragungsproblem (Inband).
20	Der Sperrmodus ist aktiviert oder abhängige Attribute sind ungültig/nicht konfiguriert.
21	Verbindung kann nicht hergestellt werden (Out-of-Band)
22	Abhängigkeit für eine Spezifikation nicht erfüllt
23	Probleme im Zusammenhang mit der Sitzung.
24	Fehler aufgrund von ungültigen Schlüsseln, Zertifikaten und Signierungsfehlern.
25	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen.

# Wie Sie Hilfe bekommen

#### Themen:

- Kontaktaufnahme mit Dell
- Support-Dokumente und -Ressourcen
- Feedback zur Dokumentation

# Kontaktaufnahme mit Dell

Dell stellt verschiedene online-basierte und telefonische Support- und Serviceoptionen bereit. Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, finden Sie weitere Informationen auf Ihrer Bestellung, auf dem Lieferschein, auf der Rechnung oder im Dell Produktkatalog. Die Verfügbarkeit ist abhängig von Land und Produkt und einige Dienste sind in Ihrem Gebiet möglicherweise nicht verfügbar. So erreichen Sie den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst von Dell:

#### Schritte

- 1. Rufen Sie www.dell.com/support/home auf.
- 2. Wählen Sie Ihr Land im Dropdown-Menü in der unteren rechten Ecke auf der Seite aus.
- 3. Für individuellen Support:
  - a. Geben Sie die Service-Tag-Nummer Ihres Systems im Feld Service-Tag eingeben ein.
  - b. Klicken Sie auf Senden.
    - Die Support-Seite, auf der die verschiedenen Supportkategorien aufgelistet sind, wird angezeigt.
- 4. Für allgemeinen Support:
  - a. Wählen Sie Ihre Produktkategorie aus.
  - **b.** Wählen Sie Ihr Produktsegment aus.
  - c. Wählen Sie Ihr Produkt aus.
  - Die Support-Seite, auf der die verschiedenen Supportkategorien aufgelistet sind, wird angezeigt.
- 5. So erhalten Sie die Kontaktdaten für den weltweiten technischen Support von Dell:
  - a. Klicken Sie auf Kontaktaufnahme mit dem technischen Support.
  - b. Geben Sie das Service-Tag Ihres Systems im Feld Service-Tag eingeben auf der Website für Kontakt ein.

# Support-Dokumente und -Ressourcen

- Auf der iDRAC-Support-Startseite finden Sie Produktdokumentation, technische Whitepaper, Anleitungsvideos und mehr:
   www.dell.com/support/idrac
- iDRAC-Benutzerhandbuch und weitere Handbücher:
- www.dell.com/idracmanuals
- Weitere Informationen zu PowerEdge-Servern finden Sie in der Dokumentation unter:
- www.dell.com/poweredgemanuals
- Technischer Support von Dell
  - www.dell.com/support

# Feedback zur Dokumentation

Sie können auf all unseren Dell Dokumentationsseiten die Dokumentation bewerten oder Ihr Feedback dazu abgeben und uns diese Informationen zukommen lassen, indem Sie auf **Feedback senden** klicken.