Alienware Headset Gaming Wireless Tri-Mode AW920H Guia do Usuário



1

### Notas, Cuidados e Avisos

NOTA: uma NOTA indica informação importante que o ajuda a utilizar melhor o seu computador.

 $\triangle$  CUIDADO: um CUIDADO indica danos potenciais no hardware ou perda de dados caso as instruções não sejam seguidas.

 $\triangle$  AVISO: um AVISO indica um potencial dano para a propriedade, lesão pessoal ou morte.

**Direitos de Autor © 2022 Dell Inc. ou as suas subsidiárias. Todos os direitos reservados.** A Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas registadas da Dell Inc. ou das suas subsidiárias. As outras marcas comerciais podem ser marcas registadas dos seus respetivos proprietários.

2022 – 01 Rev. A00

# Índice

O que contém a caixa	5
Características	6
Headset	6
Acessórios	7
Carregar os headset	8
Vida da bateria	9
Ligar/desligar os seus headset	10
Desligar automaticamente	10
Ligar os headset ao seu aparelho	11
Requisitos de sistema	11
Inserir o microfone boom	11
Ligar os headset ao seu aparelho utilizando adaptador wireless USB	11
Ligar os headset ao seu dispositivo utilizando o Bluetooth Ligar os headset ao seu aparelho utilizando o cabo áudio interior	13 14
Configurar os headset no seu computador	. 15
Centro de Comando Alienware (AWCC)	17
Instalar o AWCC	17
Instalar o AWCC através das Atualizações do Windows	18
Instalar o AWCC a partir do website de Apoio da Dell	18

Ativar o Dolby Atmos para Fones	18
Atualizar o firmware	19
Atualizar manualmente o firmware dos headset	19
Atualizar o firmware do adaptador wireless USB manualmente	19
Utilizar os headset	20
Ajustar os headset	20
Utilizar as funcionalidades dos headset	21
Silenciar/ativar o som do microfone	22
Cancelamento Ativo do Ruído (ANC) on/off	23
Substituir as almofadas	24
Posição da etiqueta regulatória	25
Resolução de problemas	26
Especificações	30
Informação sobre a garantia	31
Garantia limitada e políticas de devolução	31
Para clientes dos EUA	31
Para clientes europeus, do Médio-oriente e africanos	31
Para clientes não residentes nos EUA	31
Informação de segurança	32



- 1 Headset Gaming Wireless Tri-Mode AW920H
- 3 Adaptador USB wireless
- 5 Cabo de áudio interno de 3,5 mm
- 7 Adaptador USB-A para USB-C

- 2 Cabo de carregamento USB-A para USB-C
- 4 Documentos
- 6 Microfone boom removível
- 8 Bolsa de transporte maleável

NOTA: carregue os headset para ativá-los antes de ligar pela primeira vez.

NOTA: os documentos enviados com os seus headset podem variar consoante a região.

NOTA: a bolsa de transporte maleável serve para proteger os headset e impedir o acumular de pó.

### Características

### Headset



- 1 Indicador LED
- 3 Área de controle de toque dos headset
- 5 Porta de carregamento USB-C
- 7 Botão silenciar microfone

- 2 Botão ligar/desligar
- 4 Cabo áudio interior/Porta de microfone boom
- 6 Slider ANC On/Off
- 8 Slider para alternar o emparelhamento 2,4G/BT/ BT

### Acessórios





1 Slider silenciador do microfone

3 Microfone

2 Microfone

4 LED silenciador do microfone

### Carregar os headset

Para carregar os headset, ligue a extremidade USB-C do cabo USB-A para USB-C à porta USB-C dos seus headset. Ligue a outra extremidade à porta USB do seu computador.



NOTA: para melhores resultados, assegure-se de que a bateria está totalmente carregada quando a utiliza pela primeira vez.

NOTA: para melhorar a vida da bateria, desligue quando os headset não estiverem a ser utilizados.

### Vida da bateria

A bateria dos headset pode durar até 30 horas de reprodução gaming/áudio e 55 horas durante o modo Bluetooth (com as luzes desligadas e o ANC desligado). O carregamento da bateria na íntegra pode demorar menos de 2,5 horas.

Quando os headset estiverem desligados e a carregar, a luz LED e o logótipo Alienhead indicam o estado da bateria.



#### Estado da bateria

	<b>Totalmente carregada</b> As luzes LED de energia e do logótipo Alienhead permanecem verdes.
	<b>Enquanto carrega</b> Ligada: a luz LED e o logótipo Alienhead alternam entre âmbar e verde durante 12 segundos, de seguida, passam para o efeito luminoso anterior. Desligada: a luz alterna entre âmbar e verde.
•↔ •	Quando a bateria está a menos de 20% LED de energia: a luz LED pisca lentamente a âmbar. Logótipo Alienhead: a luz pisca rapidamente a âmbar durante 5 segundos, de seguida, fica escura durante 15 segundos. Este ciclo repete-se até que a bateria fique descarregada.

### Ligar/desligar os seus headset

Pressione o botão de energia do lado direito do ouvido durante dois segundos para ligar desligar os headset.



#### **Desligar automaticamente**

Quando a ligação do adaptador wireless USB é perdida ou o Bluetooth não está ligado, mas inativo (o computador está desligado ou o adaptador wireless USB está removido da porta USB), os headset desligam-se automaticamente decorridos 30 minutos. Para ligar os headset, pressione o botão da Energia.

### Ligar os headset ao seu aparelho

### Requisitos de sistema

- · Uma porta USB para o adaptador wireless USB
- Uma porta USB para carregar (opcional)
- Microsoft Windows 10 ou Microsoft Windows 11 64-bit/Dispositivo móvel/PS4/ XboxOne

### Inserir o microfone boom

Insira firmemente o microfone boom na porta do microfone boom dos headset. (Para a ligação por adaptador wireless ou Bluetooth)



# Ligar os headset ao seu aparelho utilizando adaptador wireless USB

1. Ligue o adaptador wireless USB ao adaptador USB-A para USB-C e, de seguida, ligue o adaptador à porta USB do seu computador.



2. Deslize o slider de emparelhamento nos headset para o modo 2,4 GHz. Os headset e o adaptador wireless USB estão pré-emparelhados.



3. As luzes LED acendem-se a branco quando ligado.



### Ligar os headset ao seu dispositivo utilizando o Bluetooth

1. Ligue o Bluetooth ao seu computador antes de conectar os headset utilizando o Bluetooth.



2. Deslize o slider de emparelhamento para baixo durante dois segundos. Verá que a luz azul pisca, o que indica que o modo de emparelhamento está ligado.



3. Ligue os headset ao computador, portátil, smartphone ou tablet etc. A luz LED acende-se a azul quando estiver ligado.



# Ligar os headset ao seu aparelho utilizando o cabo áudio interior

1. Ligue uma extremidade do cabo áudio interior de 3,5 mm à porta do microfone boom nos seus headset e ligue a outra extremidade à porta de áudio/headset no seu computador ou dispositivo móvel.

2. As colunas dos headset e o microfone no cabo continuam a funcionar inclusive quando os headset estão desligados, desde que os headset estejam ligados a um cabo de áudio interior de 3,5 mm. Os botões e LEDs deixam de funcionar se os headset estiverem desligados.

3. Enquanto utiliza o cabo áudio interior de 3,5 mm, a fonte de áudio será fornecida apenas pelo cabo interior. O modo 2,4G e o modo Bluetooth continuará a funcionar após remover o cabo de áudio.

4. Quando utiliza o cabo áudio interior de 3,5 mm, os headset serão compatíveis com qualquer dispositivo com porta de jack áudio como telemóvel, XboxOne e PS4.



Nota: O áudio do cabo de áudio inline de 3,5 mm será silenciado quando o cabo USB-C for conectado a uma fonte de alimentação para carregar.

# Configurar os headset no seu computador

Para utilizar os seus headset para gaming e para ouvir música no seu computador, este tem de estar selecionado como o dispositivo de reprodução predefinido e como dispositivo de gravação predefinido nas Definições de Áudio do Windows.

1. Na barra de tarefas, clique no botão do lado direito no ícone da coluna e clique **Sons**. Aparecerá a caixa de diálogo **Sons**.



- 2. Clique no separador Reprodução e defina o seguinte:
  - Defina AW920H Game como dispositivo de reprodução predefinido.
  - · Defina AW920H Chat como o dispositivo de comunicação predefinido.



3. Clique no separador **Gravar**, defina o Alienware **AW920H Chat** como o dispositivo predefinido.

Soun	d						×
Playback	Recording	Sounds	Communi	ications			
Select a	recording de	evice belo	w to modi	fy its setti	ings:		
	Microphon 2- AW9201 Default De	i <b>e</b> H Chat vice					
Cont	igure			Set De	fault 🔽	Properties	1
		[	OK		Cancel	Appl	y

4. Clique no separador Comunicações, selecione Fazer nada. Clique OK.



### Centro de Comando Alienware (AWCC)

O Centro de Comando Alienware (AWCC) fornece uma única interface para transformar o seu computador Windows num ambiente de gaming reforçado. Esta aplicação permite-lhe realizar as seguintes funções:

## NOTA: terá funcionalidade limitada no AWCC quando o seu dispositivo está ligado por Bluetooth.

- 1. No menu FX, pode aceder aos seguintes recursos:
  - Consultar o tipo de conexão do dispositivo quando este está ligado através do Bluetooth.
  - · Consultar o nível da bateria e o estado do carregamento.
  - Alterar a cor da iluminação e da animação no separador **lluminação**.
- 2. No separador **Definições**, pode aceder às seguintes configurações:
  - Consultar a versão do firmware e atualizar o firmware do dispositivo para a versão mais recente na opção **Atualizar**.
  - Reiniciar as definições do dispositivo para as definições de fábrica.

# NOTA: para mais informação, consulte a Ajuda Online da aplicação AWCC.

#### **Instalar o AWCC**

Para utilizar os recursos do AWCC, desinstale o Centro dos Headset Alienware (AWHC) caso já tenha instalado o AWHC no seu computador. Tem de instalar o AWCC para configurar os recursos disponíveis nos Headset Gaming Wireless Tri-Mode AW920H.

Antes de instalar o AWCC no seu computador, assegure-se de que o seu computador está ligado à internet. Caso o seu computador esteja préinstalado com o AWCC 5,0 ou posterior, pode configurar os headset gaming através da FX disponível no AWCC. Caso o seu computador não esteja pré-instalado com o AWCC 5,0 ou posterior, instale o AWCC através das Atualizações do Windows ou a partir do website de Apoio da Dell em https://www.dell.com/support. O AWCC requer os Windows 10 versão 16299 ou posterior e o Windows 11.

### Instalar o AWCC através das Atualizações do Windows

1. Ligue o seu adaptador wireless USB Alienware ao seu computador através da porta USB. A aplicação AWCC é automaticamente descarregada e instalada.

A instalação do AWCC pode demorar até 10 minutos para concluir.
 Acesse à pasta do programa onde se encontra a instalação do AWCC. De seguida, execute o AWCC. Realize os seguintes passos para descarregar software adicional:

· Na janela Definições, clique Atualizações do Windows.

• Clique em **Verificar atualizações** para verificar o progresso de atualização da driver Alienware. Se a atualização da driver não estiver a responder no seu computador, instale o AWCC a partir do website de apoio da Dell.

### Instalar o AWCC a partir do website de Apoio da Dell

1. Descarregue a versão mais recente das seguintes aplicações em https://www.dell.com/support/drivers

- Centro de Comando Alienware
- Driver dos Headset Gaming Alienware
- 2. Acesse à pasta onde guardou os arquivos de configuração.

3. Clique duas vezes no arquivo de configuração e siga as instruções que aparecem no ecrã para instalar a aplicação.

NOTA: pode personalizar as funcionalidades dos headset e os efeitos de iluminação utilizando a aplicação AWCC.

### Ativar o Dolby Atmos para Fones

Os headset ativam automaticamente o Dolby Atmos quando estão ligados a um computador Microsoft Windows 10 ou Microsoft Windows 11 seguindo os passos abaixo:

- 1. Acesse à Loja Microsoft.
- 2. Descarregue a app gratuita Dolby Access.
- 3. Ligue os headset ao computador.

4. Assim que estiverem ligados, a Dolby Access detetará o seu dispositivo e ativará o Dolby Atmos para Fones.

### Atualizar o firmware

Para melhor performance, atualize o firmware dos seus headset e do adaptador wireless USB para a versão mais recente.

### Atualizar manualmente o firmware dos headset

1. Acesse a http://www.dell.com/support e procure AW920H.

2. A partir do separador **Drivers e Downloads, descarregue a ferramenta** atualizar AW920H Headset FW.

3. Ligue os seus headset ao seu computador através do cabo USB.

4. Abra o arquivo da ferramenta atualizar AW920H Headset FW.

5. Clique no botão **Atualizar**. Assim que a atualização do firmware estiver concluída é exibida a mensagem "**Atualização Concluída! OK**".

6. Fechar a janela.

NOTA: desligar o cabo USB do computador, fechar o software AWCC ou desligar o seu computador durante a atualização do firmware pode danificar os headset.

### Atualizar o firmware do adaptador wireless USB manualmente

1. Acesse a http://www.dell.com/support e procure por AW920H.

2. A partir do separador **Drivers e Downloads**, descarregue a **ferramenta atualizar AW920H Adaptador FW.** 

3. Ligue o seu adaptador ao seu computador.

4. Abra o arquivo ferramenta atualizar AW920H Adaptador FW.

5. Clique no botão **Atualizar Adaptador**. Assim que a atualização do firmware estiver concluída é exibida a mensagem "**Atualização Concluída! OK**". Feche a janela.

NOTA: desligar o adaptador wireless USB, fechar o software AWCC ou desligar o computador durante a atualização do firmware pode danificar o adaptador wireless USB.

### Utilizar os headset

### Ajustar os headset

Ajuste a alça de cabeça e as almofadas de ouvido para encontrar o ajuste ideal para a sua cabeça. Quando utiliza o microfone boom, posicione-o aproximadamente a dois centímetros da sua boca.



As almofadas de ouvido podem ser rodadas para utilizar os headset em torno do pescoço confortavelmente, ou para guardar com maior facilidade.



### Utilizar as funcionalidades dos headset

### Funcionalidades do controle de toque

Utilize o seu dedo para tocar a área de toque na almofada direita para controlar o volume, reproduzir música, atender chamadas, rejeitar chamadas e por aí adiante:

#### Deslizar para cima ou para baixo

- Deslize para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o volume dos headset.
  - 1. Utilizar o Bluetooth
    - Quando o nível do volume está entre 0 a 10%, o volume da unidade é de 5%.
    - Quando o nível de volume está entre 10 a 90%, o volume da unidade é de 8%.
    - Quando o nível de volume está entre 90 a 100%, o volume da unidade é de 5%.
  - 2. Utilizar o adaptador wireless USB
    - O volume da unidade é de 6%.

#### Deslizar para cima ou para baixo e aguardar

- Deslize para cima e aguarde para um incremente contínuo.
- Deslize para baixo e aguarde para um decremento contínuo.

#### Deslizar para a frente e para trás

- Deslize para a frente para a próxima faixa.
- Deslize para trás para a faixa anterior.

#### **Toque duplo**

- Reproduzir e/ou Pausar.
- Atender e/ou desligar chamada.

#### **Toque triplo**

• Ligar/desligar a iluminação Alienhead.

#### Tocar e manter pressionado durante três segundos

- Alterne entre Cancelamento Ativo do Ruído (ANC) e modo Transparência. (Sem resposta se o ANC estiver desligado)
- Rejeitar a chamada que está a receber.



NOTA: por favor, toque e deslize com um dedo apenas.

#### Silenciar/ativar o som do microfone

Pressione o botão silenciar na almofada do lado esquerdo para silenciar ou ativar o som do microfone. A luz indicativa do microfone silenciado fica vermelha quando o microfone está silenciado.

Pressione o botão silenciar e mantenha-o pressionado durante cinco segundos para ativar ou desativar a função AI-NR (a função Redução de Ruído está automaticamente ligada quando liga os headset) que consegue identificar a voz do utilizar e remover o ruído envolvente durante a chamada.



Alternativamente, utilize o slider silenciar no cabo áudio interior de 3,5 mm para silenciar ou ativar o som do microfone quando o cabo áudio interno estiver ligado.



### Cancelamento Ativo do Ruído (ANC) on/off

Utilize o slider ANC na almofada esquerda para ligar desligar o ANC.



#### Silenciar/ativar o som do microfone

Para remover a almofada, segure firmemente a almofada e, de seguida, afaste a almofada dos headset.



Observe que as almofadas esquerda e direita são diferentes. Encaixe as marcas triangulares na almofada de cada ouvido. Empurre os ganchos da almofada para os orifícios de cada suporte firmemente.



### Posição da etiqueta regulatória

Há três etiquetas regulatórias fixadas aos headset. Uma encontra-se do lado direito e as outras duas do lado esquerdo. Remove a almofada para encontrar as suas posições.

Auscultador esquerdo



Auscultador direito



### Resolução de problemas

Problemas	Possíveis soluções
Os headset não têm som	<ul> <li>Assegure-se de que os headset estão ligados e ligue devidamente através do adaptador wireless, Bluetooth ou cabo áudio interior.</li> </ul>
	<ul> <li>Assegure-se de que não está a utilizar os headset com a ligação de áudio interior enquanto carrega.</li> </ul>
	<ul> <li>Assegure-se de que o leitor de áudio está a reproduzir a música, e de que o volume do computador e o volume do leitor multimédia estão ligados e não estão silenciados.</li> </ul>
	<ul> <li>Clique no ícone do volume no seu computador.</li> <li>Ajuste o nível de volume na barra de volume.</li> </ul>
	<ul> <li>Verifique a definição de reprodução no computador e assegure-se de que o aparelho predefinido está definido para o NOME DO DISPOSITIVO.</li> </ul>
	<ul> <li>Verifique se os headset estão dentro do intervalo (10 m) do adaptador wireless ou dispositivos móveis conectados. (Caso esteja conectado através do adaptador wireless ou Bluetooth)</li> </ul>
	<ul> <li>Verifique se a ligação wireless é boa.</li> </ul>
	<ul> <li>Verifique se os headset estão ligados ao adaptador wireless (modo recomendado) no seu computador durante o jogo.</li> </ul>
A pessoa do outro lado não me consegue ouvir	<ul> <li>Assegure-se de que o microfone esta posicionado perto da boca.</li> </ul>
	<ul> <li>Assegure-se de que o microfone não está silenciado. A luz silenciado no microfone boom deve estar desligada.</li> </ul>

Problemas	Possíveis soluções
	<ul> <li>Verifique a definição de gravação no computador e assegure-se de que o dispositivo predefinido é o NOME DO DISPOSITIVO.</li> </ul>
	<ul> <li>Verifique que o microfone boom está totalmente inserido na porta do microfone. (Se estiver ligado através do adaptador wireless ou Bluetooth)</li> </ul>
	<ul> <li>Assegure-se de que os headset estão dentro do intervalo (10 m) do adaptador wireless ou dispositivos móveis ligados (caso esteja ligado através do adaptador wireless ou Bluetooth).</li> </ul>
	<ul> <li>Assegure-se de que a extremidade do cabo de áudio está bem inserida na porta do microfone boom nos seus headset e computador, respectivamente (se ligado através do cabo de áudio interior).</li> </ul>
	<ul> <li>Assegure-se de que o slider silenciados no cabo áudio interior não está silenciado.</li> </ul>
Os headset	<ul> <li>Verifique se há algo a obstruir os headset</li> </ul>
produzem um som anormal	<ul> <li>Ajuste o nível de volume para cima e para baixo, verifique se o som anormal muda.</li> </ul>
	<ul> <li>Assegure-se de que os headset estão dentro do intervalo (10 m) do adaptador wireless ou dispositivos móveis ligados. (Se estiver ligado através do adaptador wireless ou Bluetooth)</li> </ul>
	<ul> <li>Assegure de que o cabo de áudio interior está totalmente inserido na porta de áudio do computador ou dos dispositivos móveis. (Se ligado através do cabo áudio)</li> </ul>

Problemas	Possíveis soluções
Som desequilibrado nos headset	<ul> <li>Verifique se o equilíbrio do volume do computador está corretamente definido.</li> </ul>
	<ul> <li>Clique com o botão do lado direito no ícone dos headset.</li> </ul>
	<ul> <li>Selecione os dispositivos de reprodução.</li> </ul>
	<ul> <li>Clique com o botão do lado direito nos dispositivos</li> </ul>
	de reprodução predefinidos e selecione
	<b>Propriedades.</b> - Selecione <b>Níveis</b> , e clique <b>Equilíbrio</b> . Assegure-se de que os valores L e R são iguais.
As luzes dos beadset pão	<ul> <li>Assegure-se de que os headset estão ligados.</li> </ul>
acendem	<ul> <li>Abra o Centro de Comando Alienware e assegure- se de que as luzes estão ligadas.</li> </ul>
O intervalo wireless	<ul> <li>Assegure-se de que o adaptador wireless ou</li> </ul>
é demasiado curto	dispositivos móveis ligados com o Bluetooth não
	estão cobertos ou bloqueados por objetos de metal ou eletrônicos.
	<ul> <li>Tente conectar o adaptador wireless à porta USB na lateral do seu computador, ao invés da porta USB na parte posterior do seu computador.</li> </ul>
	<ul> <li>Certifique-se de que nenhum outro dispositivo USB esteja conectado ao lado do dongle sem fio.</li> </ul>
O microfone apanha demasiado ruído de fundo	<ul> <li>Assegure-se de que o microfone está posicionado perto da boca.</li> </ul>
	<ul> <li>Abra o Centro de Comando Alienware e reduza o volume do microfone.</li> </ul>

Problemas	Possíveis soluções
O silenciador do microfone não funciona quando	<ul> <li>Assegure-se de que a extremidade do cabo áudio está bem inserida na porta do microfone boom nos seus headset e computador respectivamente.</li> </ul>
cabo de áudio interior	<ul> <li>Assegure-se de que o botão para silenciar o microfone no cabo de áudio interior está definido para SILENCIADOR DESLIGADO.</li> </ul>
	<ul> <li>Assegure-se de que a extremidade do cabo áudio com 5 polos está inserida na porta dos headset e de que a extremidade com 4 polos está inserida no seu computador ou dispositivo móvel.</li> </ul>
	<ul> <li>Assegure-se de que o botão para silenciar o microfone no cabo de áudio interior está definida para SILENCIADOR DESLIGADO.</li> </ul>
O contro do	• Accordura do que os boodost estão lizados o do

O centro de comando Alienware não reconhece os headset  Assegure-se de que os headset estão ligados e de que os headset estão conectados ao computador através do cabo USB, adaptador wireless ou emparelhamento Bluetooth.

• Volte a conectar o adaptador wireless, emparelhe os headset utilizando o Bluetooth ou reinicie o Centro de Comenda Alienware.

### Especificações

Especificações	Valor
Peso dos headset	300 g
Dimensões dos headset	Comprimento: 174,15 mm (6,86 polegadas) Largura: 101,04 mm (3,98 polegadas) Altura: 209,73 mm (8,26 polegadas)
Microfones	Redução do ruído do microfone
Coluna	40 mm Coluna PureSound Dinâmica (Hi-Fi)
Potência máxima de entrada da coluna	50 mW
Intervalo de frequência da coluna	20Hz – 40kHz
Temperatura de funcionamento	5°C a 40°C (41°F a 104°F)
Temperatura de armazenamento	-5°C a 45°C (23°F a 113°F)
Umidade de funcionamento	5% a 90% de umidade relativa

### Informação sobre a garantia

### Garantia limitada e políticas de devolução

Os Headset Gaming Wireless Tri-Mode Alienware AW920H têm uma garantia limitada de hardware de 2 anos. Se adquiridos em conjunto com um computador Dell, estes seguirão o sistema de garantia.

### Para clientes dos EUA:

Esta compra e a sua utilização deste produto estão sujeitos ao acordo do consumidor final da Dell, o qual pode encontrar em **https://www.dell.com/terms.** Este documento contém uma cláusula de arbitragem vinculatória.

### Para clientes europeus, do Médio-oriente e africanos:

Os produtos da marca Dell que são vendidos e utilizados estão sujeitos aos direitos legais nacionais do consumidor, aos termos de qualquer acordo de venda de revendedor que tenha contratado (que aplicar-se-ão entre si e o revendedor)) e aos termos do contrato do utilizador final da Dell.

A Dell também pode fornecer garantia adicional do hardware – os detalhes integrais do contrato de utilizador final da Dell e os termos da garantia podem ser encontrados indo a **https://www.dell.com**, selecionando o seu país da lista no final da página inicial e, de seguida, clicando no link "termos e condições" para os termos do utilizador final ou no link "apoio" para os termos da garantia.

### Para clientes não residentes nos EUA:

Os produtos da marca Dell que são vendidos e utilizados estão sujeitos aos direitos legais nacionais do consumidor, aos termos de qualquer acordo de venda de revendedor que tenha contratado (que aplicar-se-ão entre si e o revendedor)) e aos termos do contrato do utilizador final da Dell. A Dell também pode fornecer garantia adicional do hardware – encontra todos os detalhes dos termos da garantia da Dell indo a: https://www.dell.com/terms, selecionando o seu país da lista no final da página inicial e, de seguida, clicando no link "termos e condições ou no link "apoio" para os termos da garantia.

### NOTA: a bolsa de transporte maleável não é coberta pela garantia.

### Informação de segurança

Antenha o volume a níveis ideais enquanto o utiliza. Não ouça em níveis de volume altos durante um período de tempo prolongado. A exposição prolongada a um volume alto pode provocar uma pressão sonora alta e pode provocar um risco de danos auditivos.