Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt

WD22TB4 Guia do Utilizador

Modelo regulamentar: K20A Tipo regulamentar: K20A001 Janeiro de 2022 Rev. A00



Notas, avisos e advertências

(i) NOTA: Uma NOTA fornece informações importantes para ajudar a utilizar melhor o produto.

AVISO: Um AVISO indica possíveis danos no hardware ou uma perda de dados e explica como pode evitar esse problema.

ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos no equipamento, lesões corporais ou morte.

© 2022 Dell Inc. ou as suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou às respetivas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer aos respetivos proprietários.

Índice

Capítulo1: Introdução	4
Capítulo2: Conteúdo da embalagem	5
Capítulo3: Requisitos de hardware	6
Capítulo4: Vistas da Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD22TB4	7
Parte superior	7
Frente	7
Direita	7
Posterior	
Parte inferior	8
Capítulo5: Informações importantes	9
Capítulo6: Instalação da estação de acoplamento	10
Capítulo7: Configuração dos Monitores Externos	12
Configuração dos Monitores	
Largura de banda do ecrã	
Tabela de resoluções do ecrã	
Capítulo8: Substituição do módulo do cabo USB Type-C	
Atualização das estações de acoplamento WD19	
Capítulo9: Especificações técnicas	24
Especificações do produto	24
Especificações do transformador	25
Desativação da porta	
Indicadores de estado do LED	
LED do Transformador	
Indicador de Estado da estação de acoplamento	
Descrição geral do Dell ExpressCharge e ExpressCharge Boost	
Especificações da estação de acoplamento	
Capítulo10: Atualização de firmware da estação de acoplamento Dell	31
Capítulo11: Perguntas frequentes	
Capítulo12: Resolução de problemas da Estação de Acoplamento Dell Thunder	bolt WD22TB435
Sintomas e soluções	
Capítulo13: Obter ajuda e contactar a Dell	

Introdução

A Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD22TB4 é um dispositivo que liga todos os seus dispositivos eletrónicos ao sistema, através de uma interface de cabos Thunderbolt 4 (Type-C). Ligar o sistema à estação de acoplamento, permite-lhe ligar facilmente vários periféricos (rato, teclado, colunas estéreo, disco rígido externo e monitores de ecrã grande) sem ter de ligar cada um deles ao sistema.

AVISO: Atualize o BIOS do sistema, os controladores da placa gráfica e os controladores da Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt para as versões mais recentes disponíveis em www.dell.com/support ANTES de utilizar a estação de acoplamento. As versões do BIOS e controladores mais antigos podem fazer com que o sistema não reconheça a estação de acoplamento ou não funcione adequadamente. Verifique sempre se existe algum firmware recomendado disponível para a estação de acoplamento em www.dell.com/support.

Conteúdo da embalagem

A estação de acoplamento é entregue com os componentes apresentados em baixo:

- **1.** Estação de acoplamento
- 2. Transformador e cabo de alimentação
- 3. Documentação (Guia de Início Rápido, Informações sobre Segurança, Ambiente e Regulamentação)



(i) NOTA: Contacte o suporte Dell se algum dos itens apresentados não estiver presente na sua caixa.



Requisitos de hardware

Antes de utilizar a estação de acoplamento, certifique-se de que o seu sistema dispõe de uma porta USB Type-C com DisplayPort Alt Mode (suportada) ou uma porta Thunderbolt (recomendada) sobre USB Type-C, concebida para suportar a estação de acoplamento.

4

Vistas da Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD22TB4

Tópicos

- Parte superior
- Frente
- Direita
- Posterior
- Parte inferior

Parte superior



1. Botão de Suspensão/Ativação/Alimentação

() NOTA: O botão da estação de acoplamento foi concebido para replicar o botão de alimentação do sistema. Se ligar a Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD22TB4 aos computadores Dell suportados, o botão da estação de acoplamento funciona como o botão de alimentação do computador e pode utilizá-lo para ligar/suspender/forçar o encerramento do computador.

(i) NOTA: O botão da estação de acoplamento só fica operacional quando é ligado a computadores Dell suportados.

Frente



- 1. Porta USB 3.2 de 2.ª Geração Type-C
- 2. Porta USB 3.2 de 1.ª Geração com PowerShare

Direita



- 1. Ranhura de bloqueio em forma de cunha
- 2. Ranhura do cabo de segurança Kensington

Posterior



- 1. Portas DisplayPort 1.4
- 2. Porta HDMI 2.0
- 3. Porta USB 3.2 Type-C de 2.ª Geração com DisplayPort 1.4 Alt Mode
- 4. Portas USB 3.2 de 1.ª Geração
- 5. Conector de rede (RJ-45)
- 6. Conector de alimentação
- 7. Portas Thunderbolt 4

Parte inferior



1. Rótulo da etiqueta de serviço

Informações importantes

Atualização dos controladores no sistema

Recomenda-se que atualize os seguintes controladores no sistema antes de utilizar a estação de acoplamento:

- 1. BIOS do sistema
- 2. Controlador da placa gráfica
- 3. Controlador Thunderbolt e firmware Thunderbolt
- 4. Controlador Ethernet

AVISO: As versões do BIOS e os controladores mais antigos podem fazer com que a estação de acoplamento não seja reconhecida pelo sistema ou que não funcione perfeitamente.

Nos sistemas Dell, pode aceder a www.dell.com/support e introduzir a Etiqueta de Serviço ou o Código de Serviço Expresso para encontrar qualquer controlador relevante. Para obter mais informações sobre como encontrar a Etiqueta de Serviço do computador, consulte Localizar a Etiqueta de Serviço no computador.

Nos sistemas não Dell, aceda à respetiva página de assistência dos fabricantes para encontrar os controladores mais recentes.

Atualização do conjunto de controladores da Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD22TB4

Para garantir que a Estação de Acoplamento funciona na perfeição, recomenda-se que instale o firmware mais recente disponível para a WD22TB4.

Pode encontrar todos os controladores disponíveis em www.dell.com/support.

Perguntas Frequentes sobre Controladores e Transferências

Quando realizar uma deteção e resolução de problemas, a transferência ou instalação dos controladores, recomendamos que leia o artigo 000123347 da Base de Dados de Conhecimentos da Dell, Perguntas Frequentes sobre Controladores e Transferências.

Instalação da estação de acoplamento

Passo

- 1. Atualize o BIOS, a placa gráfica, o Thunderbolt e os controladores de rede do sistema em www.dell.com/support/drivers.
 - () NOTA: As atualizações do controlador Thunderbolt são apenas para os sistemas que estão nativamente configurados com o hardware Thunderbolt e não são aplicáveis aos sistemas não Thunderbolt.

AVISO: Certifique-se de que o sistema está ligado a uma fonte de alimentação quando instalar o BIOS e os controladores.



2. Ligue o transformador CA a uma tomada eléctrica. Em seguida, ligue o transformador CA à entrada de alimentação CC de 7,4 mm na Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD22TB4.



3. Ligue a ficha USB Type-C ao sistema.

Atualize o firmware da Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt em www.dell.com/support/drivers.

4. Ligue vários monitores à estação de acoplamento, conforme necessário.



A tabela em cima mostras as diferentes combinações de portas de vídeo disponíveis para ligar vários ecrãs à estação de acoplamento Dell WD22TB4. Para obter mais informações detalhadas sobre as resoluções de ecrã suportadas, consulte Resolução de Ecrã.

Configuração dos Monitores Externos

2

Tópicos

- Configuração dos Monitores
- Largura de banda do ecrã
- Tabela de resoluções do ecrã

Configuração dos Monitores

Se ligar dois monitores, siga estes passos:

Passo

- 1. Clique no botão Iniciar e, sem seguida, selecione Definições.
- 2. Clique em Sistema e selecione Visualização.

3. Na secção Ecrãs de Multirreprodução, modifique a configuração do ecrã, conforme necessário.



Largura de banda do ecrã

Os monitores externos requerem um determinado valor de largura da banda para funcionarem adequadamente. Os monitores com maior resolução requerem uma maior largura da banda.

- O DisplayPort High Bit Rate 2 (HBR2) tem 5,4 Gbps de taxa de ligação máxima por faixa. Com tolerância DP, a taxa de dados efetiva é de 4,3 Gbps por faixa.
- O DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) tem 8,1 Gbps de taxa de ligação máxima por faixa. Com tolerância DP, a taxa de dados efetiva é de 6,5 Gbps por faixa.

Tabela 1. Largura de banda do ecrã

Resolução	Mínimo de largura da banda necessário
1 Ecrã FHD (1920 x 1080) a 60 Hz	3,2 Gbps
1 Ecrã QHD (2560 x 1440) a 60 Hz	5,6 Gbps
1 ecrã 4K (3840 x 2160) a 30 Hz	6,2 Gbps
1 Ecrã 4K (3840 x 2160) a 60 Hz	12,5 Gbps

Tabela de resoluções do ecrã

WD22TB4 para sistemas não Thunderbolt

Tabela 2. WD22TB4 para sistemas não Thunderbolt

Largura de banda disponível para DisplayPort	Um ecrã (resolução máxima)	ução Dois ecrãs Três ecrãs (resolução (resolução máxima)		Quatro ecrãs (resolução máxima)		
HBR2 (2 faixas HBR2 – 8,6 Gbps)	DP 1.4/HDMI 2.0/ MFDP Type-C/TBT Type-C: 4K (3840 x 2160) a 30 Hz	 DP 1.4 + DP 1.4: FHD (1920 × 1080) a 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0: FHD (1920 × 1080) a 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C: FHD (1920 × 1080) a 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: 1 x FHD (1920 x 1080) a 60 Hz 2 x HD (1280 x 720) a 60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: 1 x FHD (1920 x 1080) a 60 Hz 2 x HD (1280 x 720) a 60 Hz 	ND		
HBR3 (2 faixas HBR3 – 12,9 Gbps)	DP 1.4/HDMI 2.0/ MFDP Type-C/TBT Type-C: 4K (3840 x 2160) a 30 Hz	 DP 1.4 + DP 1.4: QHD (2560 × 1440) a 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0: QHD (2560 × 1440) a 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C: QHD (2560 × 1440) a 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: FHD (1920 x 1080) a 60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + MFPD Type-C: FHD (1920 x 1080) a 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: 4 x SXGA (1280 x 1024) a 60 Hz** DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: 4 x SXGA (1280 x 1024) a 60 Hz ** 		
HBR3 com DSC (Display Stream Compression)	DP 1.4/HDMI 2.0/ MFDP Type-C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz OU TBT Type-C 4K (3840 x 2160) a 30 Hz	 DP 1.4 + DP 1.4: QHD (2560 × 1440) a 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0: QHD (2560 × 1440) a 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C: QHD (2560 × 1440) a 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: QHD (2560 x 1440) a 60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + MFPD Type-C: QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: 3 × QHD (2560 × 1440) a 60 Hz + 1 × HD (1280 × 720) a 60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C:		

**O quarto ecrã tem de estar ligado em cadeia através de um dos monitores ligados às portas DP 1.4.

WD22TB4 para sistemas Thunderbolt

Tabela 3. WD22TB4 para sistemas Thunderbolt

Largura de banda disponível para DisplayPort	Um ecrã (resolução máxima)	Dois ecrãs (resolução máxima)	Três ecrãs (resolução máxima)	Quatro ecrãs (resolução máxima)	
HBR2 (8 faixas HBR2 – 34,5 Gbps)	DP 1.4 /HDMI 2.0/ MFDP Type-C/USB Type-C TB: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz	 DP 1.4 + DP 1.4: QHD (2560 × 1440) a 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0: QHD (2560 × 1440) a 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C: QHD (2560 × 1440) a 60 Hz DP 1.4 + TBT Type-C: 4K (3840 × 2160) a 60 Hz HDMI 2.0 + TBT Type-C: 4K (3840 × 2160) a 60 Hz MFDP Type-C + TBT Type-C: 4K (3840 × 2160) a 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: 2 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz + 1 x FHD (1920 x 1080) DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: 2 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 1 x FHD (1920 x 1080) DP 1.4 + DP 1.4 + TBT Type-C: 3 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C + TBT Type-C: 3 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0 + TBT Type-C: 3 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 	ND	
HBR3 (4 faixas HBR3 + 1 HBR3 – 32,4 Gbps)	DP 1.4/HDMI 2.0/ MFDP Type-C/TBT Type-C: 4K (3840 x 4320) a 60 Hz	 DP 1.4 + DP 1.4: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz DP 1.4 + TBT Type-C: 0 1 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz HDMI 2.0 + TBT Type-C: 0 1 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz MFDP Type-C + TBT Type-C: 0 1 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz MFDP Type-C + TBT Type-C: 0 1 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: 1 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 2 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: 1 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 2 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + TBT Type-C: 2 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + TBT Type-C: 2 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C + TBT Type-C: 2 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0 + TBT Type-C: 2 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0 + TBT Type-C: 2 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz DP 1.4 + MDMI 2.0 + TBT Type-C: 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0 + TBT Type- -C: QHD (2560 x 1440) a 60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C + TBT Type-C: QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 	

Largura de banda disponível para DisplayPort	Um ecrã (resolução máxima)	Dois ecrãs (resolução máxima)	Três ecrãs (resolução máxima)	Quatro ecrãs (resolução máxima)
		 ○ 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 		
HBR3 com DSC (Display Stream Compression)	DP 1.4/HDMI 2.0/ MFDP Type-C/TBT Type-C: 4K (3840 x 4320) a 60 Hz	 DP 1.4 + DP 1.4: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: 3 × 4K (3840 × 2160) a 60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: 3 × 4K (3840 × 2160) a 60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + TBT 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0 + TBT Type-C: 3 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz + 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz OU 3 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz + 1 x 4K

Tabela 3. WD22TB4 para sistemas Thunderbolt (continuação)

 In K (60 to X 2160) 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C: 4k (3840 x 2160) a 60 Hz DP 1.4 + TBT Type-C: 1 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz HDMI 2.0 + TBT Type-C: 1 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 	$\begin{array}{c} (2560 \times 1440) a 60 Hz \\ (3840 \times 2160) \\ (360 Hz \\ (2560 \times 1440) a 60 Hz \\ (3840 \times 2160) \\ (3840 \times 2160) a 30 Hz \\ (3840 \times 2160) a 40 Hz$
---	--

Desativação da porta

Tabela 4. Desativação da porta

Portas ligadas ao ecrã	Portas desativadas		
 2 portas DisplayPort 1.4 (traseiras) 1 porta HDMI 2.0 (traseira) 1 porta Thunderbolt 4 (traseira) 	A segunda porta Thunderbolt 4 Type-C só suporta dados (traseira)		
2 portas Thunderbolt 4 Type-C (traseiras)	 2 portas DisplayPort 1.4 (traseiras) 1 porta HDMI 2.0 (traseira) 1 porta USB 3.2 Type-C de 2.ª Geração com DisplayPort 1.4 Alt Mode 		

Importante

- NOTA: As portas HDMI 2.0 e MFDP (Multi-Function DisplayPort) Type-C na parte posterior estão ativadas. As portas HDMI 2.0 e
 MFDP Type-C não suportam dois monitores em simultâneo. Estas portas só podem ser utilizadas uma de cada vez.
- () NOTA: Se forem utilizados monitores de maior resolução, o controlador da Placa Gráfica avalia-os com base nas especificações do monitor e nas configurações do ecrã. Algumas resoluções podem não ser suportadas e, por isso, serão removidas do Painel de Controlo do Ecrã do Windows.
- **NOTA:** O sistema operativo Linux não consegue desligar fisicamente o ecrã incorporado, os números do ecrã externo serão inferiores um número abaixo dos números de ecrã apresentados nas tabelas acima.
- (i) NOTA: O suporte da resolução também depende da resolução EDID (Extended Display Identification Data) do monitor.

Substituição do módulo do cabo USB Type-C

Pré-requisitos

A Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD22TB4 é entregue com um módulo do cabo para ser utilizado. O cabo USB Type-C na estação de acoplamento pode ser removido e substituído ao executar estes passos:

Passo

1. Vire a estação de acoplamento ao contrário.



2. Retire os dois parafusos (M2.5 x 5) da placa inferior da estação de acoplamento.



3. Com um instrumento de plástico pontiagudo, puxe o módulo do cabo com cuidado para o afastar da estação de acoplamento.



4. Agite suavemente e retire o módulo do cabo USB Type-C do seu conector na estação de acoplamento.



5. Retire o módulo do cabo de substituição da respetiva embalagem.



6. Alinhe e coloque o módulo do cabo na estação de acoplamento.



7. Deslize e empurre o módulo do cabo para o ligar aos conectores da estação de acoplamento.



8. Volte a colocar os dois parafusos (M2.5 x 5) na placa inferior da estação de acoplamento.



9. Vire a estação de acoplamento ao contrário.



Tópicos

• Atualização das estações de acoplamento WD19

Atualização das estações de acoplamento WD19

Os seguintes tópicos descrevem o processo de atualização das estações de acoplamento da série WD19.

Atualização do módulo do cabo para Thunderbolt 4

As seguintes estações de acoplamento são compatíveis com o módulo do cabo Thunderbolt 4 na Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD22TB4:

- 1. Estação de Acoplamento Dell WD19
- 2. Estação de Acoplamento Dell WD19S
- 3. Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD19TB
- 4. Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD19TBS
- **5.** Estação de Acoplamento Dell Performance WD19DC
- 6. Estação de Acoplamento Dell Performance WD19DCS
- () NOTA: Antes de substituir o módulo do cabo nestes modelos, o firmware da estação de acoplamento tem de ser atualizado para a versão mais recente disponível para a WD22TB4 em www.dell.com/support. Se não o fizer, as estações de acoplamento não irão funcionar ou poderão funcionar com as capacidades Thunderbolt 4 desativadas.
- (i) NOTA: Quando o módulo do cabo for substituído, o firmware das estações de acoplamento deve ser novamente atualizado para a versão mais recente disponível para a Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD22TB4.

Tabela 5. Requisitos de atualização do firmware para a atualização do módulo do cabo da WD22TB4

Estação de acoplamento original		Novo módulo	Atualização do firmware antes da atualização do módulo do cabo	Atualização do firmware depois da atualização do módulo do cabo	
1.	Estação de Acoplamento Dell WD19	Módulo do cabo da WD22TB4	Obrigatório	Obrigatório	
2.	Estação de Acoplamento Dell WD19S				
3. Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD19TB					
4.	Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD19TBS				
5.	Estação de Acoplamento Dell Performance WD19DC	ação de Acoplamento I Performance WD19DC			
6.	Estação de Acoplamento Dell Performance WD19DCS				
Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD22TB4		Módulo do cabo da WD22TB4	Não obrigatório	Não obrigatório	
Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD22TB4		Módulo do cabo da WD19	Não obrigatório	Não obrigatório	

Especificações técnicas

Tópicos

- Especificações do produto
- Especificações do transformador
- Desativação da porta
- Indicadores de estado do LED
- Descrição geral do Dell ExpressCharge e ExpressCharge Boost
- Especificações da estação de acoplamento

Especificações do produto

Tabela 6. Especificações do produto

Características	Especificações
Modelo	WD22TB4
Portas de vídeo	 1 x USB 3.2 Type-C de 2.ª Geração com DisplayPort 1.4 Alt Mode 2 x DisplayPort 1.4 1 HDMI 2.0 2 x portas Type-C com Thunderbolt 4 (ligadas a um sistema anfitrião Thunderbolt 4)
Monitores externos suportados	Até 4
Portas USB Type-A	 2 x USB 3.2 de 1.ª Geração 1 x USB 3.2 de 1.ª Geração com PowerShare
Portas USB Type-C	 1 x USB 3.2 Type-C de 2.ª Geração 2 x portas Type-C com Thunderbolt 4 (ligadas a um sistema anfitrião Thunderbolt 4) NOTA: Nos sistemas não Thunderbolt, as portas funcionam como portas USB Type-C. 1 x USB 3.2 Type-C de 2.ª Geração com DisplayPort 1.4 Alt Mode
Rede	Gigabit Ethernet (RJ-45)
	Suporte para Reativação por LAN a partir do estado de suspensão S0, S3, S4 ou S5 com sistemas Dell selecionados. Consulte o guia de configuração da plataforma para obter mais detalhes.
	Suporte para Pass-Through do Endereço MAC com sistemas Dell selecionados. Consulte o guia de configuração da plataforma para obter mais detalhes.
Indicadores LED	 LED do botão de alimentação LED do transformador LED do conector do cabo de acoplamento LEDs do RJ-45
Opções de transformadores CA	180 W

Tabela 6. Especificações do produto (continuação)

Características	Especificações
Dimensões	205 mm x 90 mm x 29 mm
	8,07 pol. x 3,54 pol. x 1,14 pol.
Peso	450 g (0,99 lb)
Porta de entrada CC	7,4 mm
Cabo	0,8 m para WD22TB4
Alimentação de energia	 130 W para sistemas Dell com transformador CA de 180 W 90 W para sistemas não Dell com transformador CA de 180 W
Requisitos de sistema	Compatível com sistemas USB Type-C Thunderbolt e sistemas USB Type-C com DisplayPort Alt Mode
Função do botão de alimentação	Botão de Suspensão/Reativação/Alimentação
	(j) NOTA: para sistemas Dell, o botão de alimentação imita o comportamento do botão de alimentação do anfitrião.
Sistemas operativos	 Windows 10 Windows 11 Ubuntu 20.04 e versão posterior
Gestão de sistema	 Wireless vPro suportado por computadores portáteis, tablets ou workstations Proteção de DMA (Kefrnel Direct Memory Access)
Endereço MAC	Endereço MAC de Pass-through

Especificações do transformador

Tabela 7. Especificações do transformador

Especificações do transformador CA da Dell	180 W		
Tensão de entrada	100 a 240 V CA		
Corrente de entrada (máxima)	2,34 A		
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		
Corrente de saída	9,23 A (contínua)		
Tensão de saída nominal	19,5 VCC		
Peso (lb)	1,28		
Peso (kg)	0,58		
Dimensões (pol.)	1,18 x 3,0 x 6,1		
Dimensões (mm)	30 x 76,2 x 155		
Amplitude térmica em funcionamento	0 °C a 40 °C		
	32 °F a 104 °F		
Armazenamento	-40 °C a 70 °C		
	-40 °F a 158 °F		

Desativação da porta

A Desativação da Porta é uma funcionalidade do sistema que permite ao utilizador desativar seletivamente os protocolos DisplayPort ou Thunderbolt sobre as portas USB Type-C.

- A funcionalidade é disponibilizada através do Menu de Configuração do BIOS que permite a ativação/desativação.
- A Desativação da Porta é efetuada num nível baixo e esta funcionalidade não pode ser desativada pelo sistema operativo.
- A Desativação da Porta expande-se até às Estações de Acoplamento Dell, importando a configuração do sistema e aplicando localmente as definições.

Sistemas MFDP (DisplayPort Multifunções) de Nova Geração

A nova geração de sistemas com portas MFDP Type-C oferece as seguintes opções de configuração no BIOS:

- 1. Ativar/Desativar a Porta USB Externa para ativar/desativar o protocolo USB sobre as portas USB Type-A e Type-C.
- 2. Ativar/Desativar a NIC Integrada (esta definição é importada pela Estação de Acoplamento).

A tabela seguinte ilustra o modo como as definições afetam o funcionamento da Estação de Acoplamento:

Tabela 8. Sistemas MFDP (DisplayPort Multifunções) de Nova Geração

	Sistema MFDP Configuraçã		iração do	Estação de Acoplamento Dell WD22TB4						
	Opo config	ções de Juração do BIOS	sistema	acoplado	Módulo Thunde rbolt	lo Base				
Caso	Ativar portas USB externa s	Desativar o tunelament o PCIe USB4	Substit uição da Estação de Acopla mento	Modos de distribui ção da energia nas portas da Estação de Acoplam ento do Sistema	Porta Thunde rbolt	LAN	Portas de vídeo	Porta MFDP Type-C	Porta USB Type-C	Porta USB Type-A
1	Apagada	ND	Apagada	Apenas alimentaç ão	Apenas alimenta ção	Desativad o	Desativado	Desativa do	Desativa do	Desativa do
			Ligado	USB4/DP /USB	DP	Através da configura ção do sistema	DP/HDMI	DP	Desativa do	Desativa do
2	Ligado	Apagada	Apagada	USB4/DP /USB	USB4/D P/USB	Ativado	DP/HDMI	DP/USB	USB3/ USB2	USB3/ USB2
			Ligado	USB4/DP /USB	USB4/D P/USB	Através da configura ção do sistema	DP/HDMI	DP/USB	USB3/ USB2	USB3/ USB2
		Ligado	Apagada	USB4/DP /USB	USB4/D P/USB	Ativado	DP/HDMI	DP/USB	USB3/ USB2	USB3/ USB2
			Ligado	USB4/DP /USB	USB4/D P/USB	Através da configura	DP/HDMI	DP/USB	USB3/ USB2	USB3/ USB2

Tabela 8. Sistemas MFDP (DisplayPort Multifunções) de Nova Geração (continuação)

Sistema MFDP	Configuração do		Estação de Acoplamento Dell WD22TB4	4		
Opções de configuração do BIOS		Módulo Thunde rbolt	Módulo Base Thunde rbolt			
			ção do sistema			

Sistemas TBT (Thunderbolt) da Nova Geração

A nova geração de sistemas com portas Thunderbolt oferece as seguintes opções de configuração no BIOS:

- 1. Ativar/Desaativar Thunderbolt para ativar o Controlador Thunderbolt e ativar o protocolo Thunderbolt sobre a porta USB Type-C.
- 2. Ativar/Desativar a Porta USB Externa para ativar o protocolo USB sobre as portas USB Type-A e Type-C.
- 3. Ativar/Desativar a NIC Integrada (esta definição é importada pela Estação de Acoplamento).

A tabela seguinte ilustra o modo como as definições afetam o funcionamento da Estação de Acoplamento:

Tabela 9. Sistemas TBT (Thunderbolt) Da Nova Geração

		Sister	na MFDP		Configura			Estação	de Acoplament	o Dell WI	D22TB4	
	Opçõ	es de con	figuração	do BIOS	acoj	stema plado	Módul o Thund erbolt		Ba	ISE		
Caso	Ativar portas USB extern as	Apenas vídeo e aliment ação	Ativar Thunde rbolt	Desativar o tunelame nto PCIe USB4	Substi tuição da Estaçã o de Acopla mento	Modos de distrib uição da energia nas portas da Estaçã o de Acopla mento do Sistem a	Porta Thund erbolt	LAN	Portas de vídeo	Porta MFDP Type- C	Porta USB Type- C	Porta USB Type- A
1	Apaga da	ND	ND	ND	Apagad a	Apenas alimenta ção	Apenas aliment ação	Desativ ado	Desativado	Desativ ado	Desativ ado	Desativ ado
					Ligado	USB4/ DP/US B	DP	Através da configur ação do sistema	DP/HDMI	DP	Desativ ado	Desativ ado
2	Ligado	Ligado	ND	ND	Apagad a	DP	DP	Desativ ado	DP/HDMI	DP	Desativ ado	Desativ ado
					Ligado	USB4/ TBT/D P/USB	DP	Através da configur ação do sistema	DP/HDMI	DP	Desativ ado	Desativ ado
3	Ligado	Apagada	Ligado	Apagada	Apagad a	USB4/ TBT/D P/USB	USB4/ TBT/D P/USB	Ativado	DP/HDMI	DP/US B	USB3/ USB2	USB3/ USB2

	Sistema MFDP			Config	guração	ação Estação de Acoplamento Dell WD22TB4						
	Opçõ	Opções de configuração do BIOS			acoj	stema plado	Módul o Thund erbolt		Ba	ISE		
					Ligado	USB4/ TBT/D P/USB	USB4/ TBT/D P/USB	Através da configur ação do sistema	DP/HDMI	DP/US B	USB3/ USB2	USB3/ USB2
4a	Ligado	Apagada	Apagada	Apagada	Apagad a	USB4/ TBT/D P/USB	USB4/ TBT/D P/USB	Ativado	DP/HDMI	DP/US B	USB3/ USB2	USB3/ USB2
					Ligado	USB4/ TBT/D P/USB	USB4/ TBT/D P/USB	Através da configur ação do sistema	DP/HDMI	DP/US B	USB3/ USB2	USB3/ USB2
4b	Ligado	Apagada	Ligado	Ligado	Apagad a	USB4/ TBT/D P/USB	USB4/ TBT/D P/USB	Ativado	DP/HDMI	DP/US B	USB3/ USB2	USB3/ USB2
					Ligado	USB4/ TBT/D P/USB	USB4/ TBT/D P/USB	Através da configur ação do sistema	DP/HDMI	DP/US B	USB3/ USB2	USB3/ USB2

Tabela 9. Sistemas TBT (Thunderbolt) Da Nova Geração (continuação)

NOTA: O tunelamento PCIe é destivado para que os dispositivos PCIe a jusante não funcionem e nenhum dispositivo Thunderbolt3 fique ativo.

(i) NOTA: Com a função ativada para Desativar Tunelamento PCle, a Substituição da Estação de Acoplamento não deverá ser permitida.

Sistemas Thunderbolt antigos

Os sistemas antigos dispõem de uma opção adicional que é raramente usada, mas torna a configuração bastante complexa:

- 1. Ativar/Desaativar Thunderbolt para ativar o Controlador Thunderbolt e ativar o protocolo Thunderbolt sobre a porta USB Type-C.
- 2. Ativar/Desativar a Porta USB Externa para ativar o protocolo USB sobre as portas USB Type-A e Type-C.
- 3. Ativar Estações de Acoplamento Dell substituição dinâmica para expandir as definições do sistema aos limites da estação de acoplamento (a porta da estação de acoplamento que está ligada à Estação de Acoplamento Dell estava totalmente funcional e a Estação de Acoplamento desativou localmente a respetiva porta).
- 4. Ativar/Desativar a NIC Integrada (esta definição é importada pela Estação de Acoplamento).

A tabela seguinte ilustra o modo como essas definições afetam a funcionalidade da Estação de Acoplamento WD22TB4 (apenas para referência, consulte a Assistência ao Cliente da Dell para obter mais detalhes):

		Sistema TB	Г	Configura		Es	stação de A	coplamento Dell V	VD22TB4		
	Opçõe	s de config do BIOS	uração	sistema acoplado	Módulo	Thunderbo jusante	lt, Porta a		Base		
Caso	USB extern a	Thunderb olt	Substi tuição para permi tir a ligaçã	Modos de distribuiçã o da energia nas portas da	Porta Thund erbolt Type- C	DP	USB	LAN	Portas de vídeo	Porta MFDP Type- C	Portas USB Type- A e Type- C

Tabela 10. Sistemas Thunderbolt antigos

Tabela 10. Sistemas Thunderbolt antigos (continuação)

	Sistema TBT		Configura		Estação de Acoplamento Dell WD22TB4							
-	Opçõe	es de config do BIOS	uração	ção do sistema acoplado	Módulo	Thunderbo jusante	lt, Porta a	Base				
			o da estaçã o de acopla mento Dell	Estação de Acoplame nto do Sistema								
1	Ligado	Ligado	n/d	TBT/DP/U SB	A funcion ar	A funcionar	A funcionar	Através da configuração do sistema	Ativado	DP/US B	Ativado	
2	Ligado	Apagada	Ligado	TBT/DP/U SB	Não funcion a	A funcionar	A funcionar	Através da configuração do sistema	Ativado	DP/US B	Ativado	
3	Apaga da	Ligado	Ligado	TBT/DP/ USB	A funcio nar	A funciona r	Não funciona	Através da configuração do sistema	Ativad o	Modo DP	Desati vado	
4	Apagad a	Apagada	Ligado	TBT/DP/U SB	Não funcion a	A funcionar	Não funciona	Através da configuração do sistema	Ativado	Modo DP	Desativ ado	
5	Ligado	Apagada	Apaga da	TBT/DP/U SB	Não funcion a	A funcionar	A funcionar	Através da configuração do sistema	Ativado	DP/US B	Ativado	
6	Apaga da	Ligado	Apaga da	TBT/DP/ USB	A funcio nar	A funciona r	Não funciona	Através da configuração do sistema	Ativad o	Modo DP	Desati vado	
7	Apagad a	Apagada	Apaga da	TBT/DP/U SB	Não funcion a	A funcionar	Não funciona	Desativado	Ativado	Modo DP	Desativ ado	

Indicadores de estado do LED

LED do Transformador

Tabela 11. Indicador LED do Transformador

Estado	Comportamento do LED
O transformador está ligado na tomada elétrica	Pisca três vezes

Indicador de Estado da estação de acoplamento

Tabela 12. Indicadores LED da estação de acoplamento

Estado	Comportamento do LED
A estação de acoplamento está a receber alimentação do transformador	Pisca três vezes

Tabela 13. Indicadores LED do cabo

Estado	Comportamento do LED
O anfitrião USB Tipo C suporta vídeo + dados + energia	Ligado
O anfitrião USB Tipo C não suporta vídeo + dados + energia	Apagada (não acende)

Tabela 14. Indicadores LED de RJ-45

Indicadores de velocidade de ligação	Indicador de atividade Ethernet
10 Mb = Verde	Âmbar a piscar
100 Mb = Âmbar	
1 Gb = Verde + Laranja	

Descrição geral do Dell ExpressCharge e ExpressCharge Boost

- O Dell ExpressCharge permite que uma bateria completamente descarregada carregue a 80% em cerca de uma hora com o sistema desligado e a 100% em aproximadamente duas horas.
- O reforço Dell ExpressCharge permite que uma bateria totalmente descarregada carregue a 35% em 15 minutos.
- São criadas métricas para o sistema desligado, dado que o tempo de carregamento com o sistema ligado tem resultados variados.
- Os utilizadores têm de ativar o modo ExpressCharge no BIOS ou através do Dell Power Manager para poderem tirar partido destas funcionalidades.
- Verifique o tamanho da bateria do sistema Dell Latitude, XPS ou Precision utilizando a tabela em baixo para determinar a compatibilidade.

Tabela 15. Compatibilidade com Dell ExpressCharge

Fornecimento de energia ao sistema	Tamanho máximo da bateria para ExpressCharge	Tamanho máximo da bateria para o reforço ExpressCharge
90 W com adaptador de 130 W	92 Wh	53 Wh
130 W com adaptador de 180 W	100 Wh	76 Wh

Especificações da estação de acoplamento

Tabela 16. Condições ambientais de funcionamento e armazenamento

Descrição	Em funcionamento	Armazenamento
Intervalo de temperatura	0 °C – 35 °C (32 °F – 95 °F)	 Armazenamento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) Em transporte: -20 °C a 60 °C (-4°F a 140 °F)
Humidade relativa (máxima)	10% a 80% (sem condensação)	 Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação) Em transporte: 5% a 90% (sem condensação)
AVISO: Os intervalos da temperatura	de funcionamento e de armazenamento p	odem diferir consoante os

componentes, pelo que a utilização ou o armazenamento do dispositivo fora destes intervalos pode afetar o desempenho de componentes específicos.

Atualização de firmware da estação de acoplamento Dell

Utilitário autónomo de atualização de firmware da estação de acoplamento

() NOTA: A informação fornecida destina-se aos utilizadores Windows a usarem a ferramenta executável. Para outros sistemas operativos ou para obter mais instruções detalhadas, consulte o guia do administrador da WD22TB4, disponível em www.dell.com/support.

Transfira o controlador da estação de acoplamento WD22TB4 da Dell e a atualização do firmware em www.dell.com/support. Ligue a estação de acoplamento ao sistema e inicie a ferramenta no modo administrativo.

1. Espere até que todas as informações sejam introduzidas nos vários painéis da Interface de Utilizador Gráfica (GUI).

Dell Firmware Update Utility [Dell Dock	00.01.18.01 ?	* = =
	Dell Firmware Update Utility		
60	This utility allows you to update the Dell Dock Firmware. To apply below.	the updates in the list below, click "Upd	date" button
WD22TB4	Warning: The update process may take up to 6 minutes and must not be in process will likely render your Dock unusable. Before you continue, - DO NOT disconnect the dock or the power source.	terrupted. Interruption of the Dell Dock	Firmware update
Package 00.0117.01 Version: 8H6GQH3 Power Source: \$\$\psi\$\$ + \$\$\$ (100%)			
About			
	Detecting MST Connection Type		

2. Os botões Atualizar e Sair são apresentados no canto inferior direito. Clique no botão Atualizar.

	Dell						
	Dell Firn	nware Update Ut	ility				
60	This utility a below.	allows you to update the	e Dell Dock Firmwa	re. To apply the up	dates in the list below, clic	k "Update" button	
WD22TB4	Warning: The update process wil Before you - [process may take up to l likely render your Docl continue, DO NOT disconnect the	6 minutes and mu k unusable. dock or the power	st not be interrupte source.	ed. Interruption of the Dell	Dock Firmware upda	ute
Package 00.01.17.01 Version: 8H6GOH3	Status 🔺	Payload Name	Current Version	New Version	Progress Details		
Power Source: ₩ + (100%)		WD22TB4 MST	05.06.01	05.06.01			
11-11-11		Gen1 Hub	01.21	01.21			
About		Gen2 Hub	01.47	01.47			
		WD22TB4 Dock NVM	36.00	36.00			
		WD22TB4 Dock Ec	00.00.02.14	00.00.02.15			

3. Espere até que todas as atualizações de firmware do componente sejam concluídas. É apresentada uma barra de progresso na parte inferior.

bell Firmware Update Utility D	ell Dock			00.01.18.01	? ∲ _ □ ×
WD22TB4	Dell Firmware Update This utility allows you to update below. Warning: The update process may take u process will likely render your D Before you continue. - DO NOT disconnect	Utility the Dell Dock Firmwa to 6 minutes and mi bock unusable. the dock or the powe	are. To apply the t ust not be interruj r source.	updates in the list below, clic pted, Interruption of the Del	:k "Update" button I Dock Firmware update
Package 00.01.17.01	Status 🔨 Payload Name	Current Version	New Version	Progress Details	
Service Tag: 8H6GQH3	VWD22TB4 MST	05.06.01	05.06.01	Up To Date	
Power Source: ₩ + (100%)	✓ Gen1 Hub	01.21	01.21	Up To Date	
About	✓ Gen2 Hub	01.47	01.47	Up To Date	
	VWD22TB4 Dock NV	M 36.00	36.00	Up To Date	
	WD22TB4 Dock Ec	00.00.02.14	00.00.02.15	Updating Firmware.	
	Updating Dell Dock EC Firmwa 25%	re		Update	Exit

4. O estado da atualização é apresentado acima da informação de payload.

	Dell Firm	ware Update Ut	tility			
600	This utility al below.	lows you to update the	e Dell Dock Firmwa	re. To apply the up	dates in the list below, cli	ck "Update" button
WD22TB4	Warning: The update process will Before you c - D	process may take up to likely render your Docl continue, O NOT disconnect the	o 6 minutes and mu k unusable. dock or the power	st not be interrupti source.	ed. Interruption of the De	ll Dock Firmware update
Vackage 00.01.17.01	i Not	e: Firmware update wa	as successful.			
ervice Tag: 8H6GQH3						
ower Source: 🖕 + 💧 (100%)	Status 🔺	Payload Name	Current Version	New Version	Progress Details	
	~	WD22TB4 MST	05.06.01	05.06.01	Up To Date	
About	×	Gen1 Hub	01.21	01.21	Up To Date	
	~	Gen2 Hub	01.47	01.47	Up To Date	
	×	WD22TB4 Dock NVM	36.00	36.00	Up To Date	
	×	WD22TB4 Dock Ec	00.00.02.14	00.00.02.15	Updated.	

Tabela 17. Opções da linha de comandos

Linhas de comandos	Função
/? ou /h	Utilização.
/s	Silencioso.
/l= <filename></filename>	Ficheiro de registo.
/verflashexe	Apresentar versão do utilitário.
/componentsvers	Apresentar versão atual de todos os componentes de firmware da estação de acoplamento.

Para obter mais informações sobre os tópicos técnicos seguintes, os profissionais e engenheiros de TI podem consultar o Guia do Admin da Estação de Acoplamento Dell:

- DFU (Dock Firmware Update) independente detalhada e utilitários de atualização do controlador.
- Utilizar o DCU (Dell Command | Update) para transferência do controlador.
- Gestão de ativos da estação de acoplamento, local e remotamente, através do DCM (Dell Command | Monitor) e do SCCM (System Center Configuration Manager).

Perguntas frequentes

1. As ventoinhas não estão a trabalhar, produzem ruídos anormais ou muito altos e estão sobreaquecidas:

As ventoinhas que continuam a rodar muito depressa e a produzir ruídos anormais e muito altos podem indicar um problema. Causas comuns de ventoinhas que não funcionam ou produzem ruídos anormais ou muito altos e que estão sobreaquecidas:

- Ventoinhas ou aberturas de ventilação obstruídas
- Acumulação de poeiras nas aberturas de ventilação ou ventoinhas
- Ventilação insuficiente
- Danos físicos
- BIOS e controladores dos dispositivos desatualizados
- 2. O ruído das ventoinhas é ouvido quando o transformador CA está ligado à estação de acoplamento:
 - Quando ligar o transformador CA para alimentar a estação de acoplamento, a ventoinha liga-se durante algum tempo e depois desliga-se. Isto acontece devido ao design e ao correto funcionamento das estações de acoplamento.
- 3. Quais são as características da estação de carregamento?
 - A Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD22TB4 é capaz de carregar o seu telefone ou quaisquer outros dispositivos ligados por USB, mesmo sem estar ligada ao sistema. Contudo, o transformador CA deve estar ligado às estações de acoplamento para tudo funcionar na perfeição.
- 4. Por que razão me é pedido para aprovar os dispositivos Thunderbolt depois do início de sessão do Windows e o que devo fazer?
 - Isto existe para segurança do Thunderbolt. É-lhe pedido para aprovar um dispositivo Thunderbolt porque o nível de Segurança do Thunderbolt na unidade está definido para "Autorização do Utilizador" ou "Ligação Segura" na Configuração do BIOS. Não verá esta página se o nível de Segurança do Thunderbolt no sistema estiver definido para "Sem Segurança" ou "Apenas DisplayPort". Além disso, se marcou "Ativar o Suporte de Arranque Thunderbolt" na Configuração do BIOS e ligou o sistema com a estação de acoplamento WD22TB4 ligada, não verá esta página porque, neste caso, o nível de segurança é substituído por "Sem Segurança". Quando lhe é pedido que aprove um dispositivo Thunderbolt, pode selecionar "Ligar Sempre" se não tiver preocupações com a segurança de modo a permitir sempre a ligação do dispositivo Thunderbolt ao sistema. Ou pode selecionar "Ligar Apenas uma Vez" ou "Não Ligar" se tiver preocupações.
- 5. Por que razão aparece a janela de instalação de hardware quando ligo um dispositivo USB nas portas da estação de acoplamento?
- Quando se liga um novo dispositivo, o controlador do hub USB notifica o gestor Plug and Play (PnP) que foi detetado um novo dispositivo. O gestor PnP consulta o controlador do hub sobre as ID de hardware de todos os dispositivos e, depois, notifica o SO Windows de que é necessário instalar um novo dispositivo. Neste cenário, o utilizador vê uma janela de instalação de hardware.
- 6. Por que razão é que os dispositivos periféricos ligados à estação de acoplamento deixam de responder depois de recuperar de uma perda de energia?
 - A estação de acoplamento foi concebida para funcionar apenas com alimentação CA e não suporta a recuperação do sistema após uma falha de energia (alimentada pela porta Type-C do sistema). Um evento de perda de energia irá desligar todos os dispositivos ligados à estação de acoplamento. Mesmo depois de restaurar a alimentação CA, a estação de acoplamento pode continuar a não funcionar adequadamente, porque continua a precisar de negociar um contrato de energia adequado com a porta Type-C do sistema e estabelecer uma ligação EC-para-acoplamento-EC.
- Desligue e volte a ligar o transformador CA da parte de trás da estação de acoplamento para solucionar este problema.
- Entrar na configuração do BIOS utilizando F2 ou F12 não funciona no POST a partir de um teclado externo ligado à estação de acoplamento. Arranca o sistema operativo e o teclado e o rato só funcionam depois do arranque do sistema operativo.
 - Para ativar as opções de configuração pré-arranque utilizando F2 e F12 a partir da estação de acoplamento, tem de ativa o suporte de arranque para dispositivos Thunderbolt e tem de definir o arranque rápido para Ativado ou Automaticamente ativado no BIOS.

12

Resolução de problemas da Estação de Acoplamento Dell Thunderbolt WD22TB4

Tópicos

• Sintomas e soluções

Sintomas e soluções

Tabela 18. Sintomas e soluções

Sintomas	Soluções sugeridas
1. Não é apresentado vídeo nos monitores ligados às portas HDMI (High Definition Multimedia Interface) ou DP (DisplayPort) da estação de acoplamento.	 Certifique-se de que tem instalada a versão do BIOS e os controladores mais recentes para o seu computador e para a estação de acoplamento. Certifique-se de que o computador está ligado à estação de acoplamento em segurança. Tente desligar e voltar a ligar a estação de acoplamento ao computador portátil. Desligue ambas as extremidades do cabo de vídeo e verifique se apresenta pinos danificados/dobrados. Volte a ligar o cabo ao monitor e à estação de acoplamento em segurança. Certifique-se de que o cabo de vídeo (HDMI ou DisplayPort) está adequadamente ligado ao monitor e à estação de acoplamento. Certifique-se de que o cabo de vídeo (HDMI ou DisplayPort) está adequadamente ligado ao monitor e à estação de acoplamento. Certifique-se de que seleciona a fonte de vídeo correta no monitor (consulte a documentação do monitor para obter mais informações sobre como alterar a fonte de vídeo). Verifique as definições da resolução no computador. O monitor pode suportar resoluções mais altas do que as resoluções suportadas pela estação de acoplamento. Consulte a Tabela de resoluções do ecrã para obter mais informações sobre a capacidade máxima da resolução. Se o monitor estiver ligado à estação de acoplamento, a saída de vídeo no computador pode estar desativada. Pode ativar a saída de vídeo, utilizando o Painel de Controlo da Placa Gráfica Intel, ou consultar o Guia do Utilizador do computador. Se só for apresentado um monitor, e o outro não, vá Propriedades do Ecrã do Windows e em Múltiplos Ecrãs, selecione a saída para o segundo monitor. Se utilizar uma placa gráfica Intel e o LCD do sistema, só podem ser suportados dois ecrãs. Com a placa gráfica independente NVIDIA ou AMD, a estação de acoplamento suporta três monitores externos além do LCD do sistema. Experimente com um monitor e cabo diferentes que saiba serem bons, se possível.
2. O vídeo no monitor ligado está distorcido ou tremeluzente.	 Reponha as Predefinições de Fábrica no monitor. Consulte o Guia do Utilizador do monitor para obter mais informações sobre como repor as predefinições de fábrica no monitor. Certifique-se de que o cabo de vídeo (HDMI, ou DisplayPort) está ligado em segurança ao monitor e à estação de acoplamento.
	1

Tabela 18. Sintomas e soluções (continuação)

Sintomas	Soluções sugeridas
	 Desligue e volte a ligar o(s) monitor(es) à estação de acoplamento. Primeiro, desligue a estação de acoplamento desligando o cabo Type-C e, em seguida, retire o transformador do acoplamento. Depois, ligue a estação de acoplamento ligando o transformador à estação antes de ligar o cabo Type-C ao computador. Desacople e reinicie o sistema se os passos descritos acima não funcionarem.
3. O vídeo no monitor ligado não está a ser apresentado como Monitor Expandido.	 Certifique-se de que tem instalado o controlador Intel HD Graphics no Gestor de Dispositivos do Windows. Certifique-se-se de que tem instalado o controlador nVidia ou AMD Graphics no Gestor de Dispositivos do Windows. Abra Propriedades do Ecrã do Windows e vá para o controlo Múltiplos Ecrãs para definir o ecrã para o modo expandido.
4. As portas USB não estão a funcionar na estação de acoplamento.	 Certifique-se de que tem instalada a versão do BIOS e os controladores mais recentes para o seu computador e para a estação de acoplamento. Se o BIOS Setup (Configuração do BIOS) tem uma opção USB Enabled/Disabled (Áudio Ativado/Desativado), certifique-se de que está definido para Enabled (Ativado). Verifique se o dispositivo é detetado no Gestor de Dispositivos do Windows e se tem instalados os controladores corretos do dispositivo. Certifique-se de que a estação de acoplamento está ligada em segurança ao computador portátil. Tente desligar e voltar a ligar a estação de acoplamento ao computador. Verifique as portas USB. Tente ligar o dispositivo USB noutra porta. Primeiro, desligue a estação de acoplamento desligando o cabo Type-C e, em seguida, retire o transformador do acoplamento. Depois, ligue a estação de acoplamento ligando o transformador à estação antes de ligar o cabo Type-C ao computador.
5. O conteúdo HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) não é apresentado no monitor ligado.	 A Estação de Acoplamento Dell suporta o HDCP até HDCP 2.2. NOTA: O monitor/ecrã do utilizador tem de suportar HDCP 2.2.
6. A porta LAN não está a funcionar.	 Certifique-se de que tem instalada a versão do BIOS e os controladores mais recentes para o seu computador e para a estação de acoplamento. Certifique-se de que tem instalado o controlador RealTek Gigabit Ethernet no Gestor de Dispositivos do Windows. Se o BIOS Setup (Configuração do BIOS) tiver uma opção de ativação/desativação do LAN/GBE, certifique-se de que está definida para Enabled (Ativada). Certifique-se de que o cabo de Ethernet está ligado em segurança à estação de acoplamento e ao hub/router/firewall. Verifique o LED de estado do cabo de Ethernet para confirmar a conectividade. Volte a ligar ambas as extremidades do cabo de Ethernet se o LED não estiver aceso. Primeiro, desligue a estação de acoplamento desligando o cabo Type-C e, em seguida, retire o transformador do acoplamento. Depois, ligue a estação de acoplamento ligando o transformador à estação antes de ligar o cabo Type-C ao computador.

Tabela 18. Sintomas e soluções (continuação)

Sintomas	Soluções sugeridas
7. O LED do cabo não fica aceso depois de ser ligado ao sistema anfitrião.	 Certifique-se de que a WD22TB4 está ligada à alimentação CA. Certifique-se de que o computador portátil está ligado com a estação de acoplamento. Tente desligar e voltar a ligar novamente com a estação de acoplamento. Certifique-se de que a porta do anfitrião suporta MFDP.
8. A porta USB não funciona num ambiente pré-SO.	 Verifique BIOS > Dispositivos Integrados quanto às opções de Configuração USB/Thunderbolt, e certifique-se de que as seguintes opções estão marcadas: 1. Enable USB Boot Support (Ativar suporte de arranque USB) 2. Enable External USB Port (Ativar porta USB externa) 3. Enable Thunderbolt Boot Support (Ativar suporte de arranque Thunderbolt)
9. A inicialização PXE na estação de acoplamento não funciona.	 Verifique BIOS > Gestão de Sistema quanto às opções NIC integradas, e selecione Ativar c/PXE. Se a Configuração do BIOS no computador tiver uma página de Configuração de USB/Thunderbolt, certifique-se de que as opções seguintes estão marcadas: 1. Enable USB Boot Support (Ativar suporte de arranque USB) 2. Enable Thunderbolt Boot Support (Ativar suporte de arranque Thunderbolt)
10. O Arranque USB não funciona.	 Se o BIOS tiver uma página de Configuração de USB/ Thunderbolt, certifique-se de que as opções seguintes estão marcadas: 1. Enable USB Boot Support (Ativar suporte de arranque USB) 2. Enable External USB Port (Ativar porta USB externa) 3. Enable Thunderbolt Boot Support (Ativar suporte de arranque Thunderbolt)
11. O transformador CA é apresentado como "Não Instalado" na página Informações da Bateria na Configuração do BIOS da Dell quando o cabo Type-C/Thunderbolt 3 Type-C está ligado.	 1. Certifique-se de que a WD22TB4 está devidamente ligada ao respetivo transformador (130 W). 2. Certifique-se de que o LED do cabo da estação de acoplamento está aceso. 3. Desligue e volte a ligar o cabo Type-C/Thunderbolt 4 (TypeC) ao computador.
12. Os periféricos ligados à estação de acoplamento não funcionam num ambiente pré-SO.	 Thunderbolt Boot Support (Suporte de arranque Thunderbolt) está desativado como predefinição no BIOS Setup (Configuração do BIOS) no computador Dell. Com estas predefinições, a estação de acoplamento e os periféricos a ela ligados não funcionam num ambiente pré-SO. Se a Configuração do BIOS no computador tiver uma página de Configuração de USB/Thunderbolt, marque as seguintes opções para ativar o funcionamento da estação de acoplamento num ambiente pré-SO: Ativar Porta USB Externa Ativar Suporte de Arranque Thunderbolt
13. A mensagem de alerta "Ligou um transformador de capacidade inferior ao sistema" é apresentada quando a estação de acoplamento está ligada ao computador.	 Certifique-se de que a estação de acoplamento está adequadamente ligada ao seu próprio transformador. Os computadores que necessitam de mais de 130 W de entrada de energia também têm de estar ligados ao seu próprio transformador para carregar e funcionar no seu desempenho ideal.
14. É apresentada uma mensagem de advertência referente ao transformador de capacidade inferior à necessária e o LED do cabo está desligado.	• O conector de encaixe desligou-se das portas USB/ Thunderbolt do sistema. Volte a ligar o cabo de acoplamento do sistema, aguarde 15 segundos ou mais e, depois, volte a acoplar.

Tabela 18. Sintomas e soluções (continuação)

Sintomas	Soluções sugeridas
15. Não existe um ecrã externo. O USB ou o LED de dados e do cabo está apagado.	 O conector de encaixe desligou-se das portas USB/ Thunderbolt do sistema. Volte a ligar o conector de acoplamento. Desacople e reinicie o sistema se os passos descritos acima não funcionarem.
16. Quando o sistema ou a estação de acoplamento é movido, o LED do cabo desliga-se.	 Evite mover o sistema/estação de acoplamento quando o cabo de acoplamento está ligado ao sistema.
17. Com o Ubuntu 18.04 LTS, o Wi-Fi será desligado quando a estação de acoplamento for ligada ao sistema e o Wi-Fi volta a ligar-se depois de reiniciar o sistema.	 Desmarque a opção Control WLAN radio (Controlar rádio WLAN) no BIOS. A opção está disponível em Settings -> Power Management -> Wireless Radio Control (Definições -> Gestão de energia -> Controlo de rádio sem fios)
18. Quando a estação de acoplamento WD22TB4 não recebe energia.	 Desligue a porta USB Type-C do sistema e o transformador da WD22TB4. Volte a ligar a ficha do transformador CA da WD22TB4. O LED da estação de acoplamento WD22TB4 pisca 3 vezes.
19. Quando a estação de acoplamento WD22TB4 não está a funcionar, mesmo se o BIOS, o firmware e os controladores estiverem atualizados.	 Verifique se o BIOS/Firmware/Controlador estão atualizados. Se a resposta for "sim": Reinicie a estação de acoplamento. Se a resposta for "sim": Volte a ligar a ficha do transformador CA da estação de acoplamento Reinicie a estação de acoplamento. Se a resposta for "sim": Volte a ligar a ficha do transformador CA da estação de acoplamento Reinicie a estação de acoplamento. Se a resposta for "sim": Volte a ligar a ficha do transformador CA da estação de acoplamento Reinicie a estação de acoplamento. Se a estação de acoplamento Reinicie a estação de acoplamento. Se a estação de acoplamento não responder Ative a matriz de suporte do monitor da WD22TB4 Reinicie a estação de acoplamento

Obter ajuda e contactar a Dell

Recursos de autoajuda

Pode obter informações e ajuda sobre os produtos e serviços Dell utilizando estes recursos de autoajuda online:

Tabela 19. Recursos de autoajuda

Recursos de autoajuda	Localização de recursos		
Informações sobre os produtos e serviços Dell	www.dell.com		
App My Dell	Deell		
Sugestões	·•		
Suporte de Contacto	Na funcionalidade de pesquisa do Windows, digite Contact Support e prima a tecla Enter.		
Ajuda online para o sistema operativo	www.dell.com/support/windows		
Aceda as soluções de topo, diagnóstico, controladores e transferências e saiba mais sobre o seu computador através de vídeos, manuais e documentos.	O computador Dell está identificado de forma única através da Etiqueta de Serviço ou do Código de Serviço Expresso. Para ver recursos de suporte relevantes para o seu computador Dell, introduza a Etiqueta de Serviço ou o Código de Serviço Expresso em www.dell.com/support.		
	Para obter mais informações sobre como encontrar a Etiqueta de Serviço do computador, consulte Localizar a Etiqueta de Serviço do Computador Portátil Dell.		
Artigos da base de conhecimentos da Dell para uma variedade de problemas relacionados com o computador	 Aceda a www.dell.com/support. Na barra de menus na parte superior da página de Suporte, selecione Suporte > Base de Conhecimentos. No campo de Pesquisa na página da Base de Conhecimento, digite a palavra-chave, o tópico ou o número de modelo e, depois, clique ou toque no ícone de pesquisa para ver os artigos relacionados. 		

Contactar a Dell

Para contactar a Dell relativamente a vendas, suporte técnico ou problemas relativos à assistência ao cliente, consulte www.dell.com/ contactdell.

() NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país/região e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis no seu país/região.

() NOTA: Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar as informações de contacto na sua fatura, na nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.