Dell Thunderbolt dockningsstation

WD22TB4 Användarhandbok

Regleringsmodell: K20A Regleringstyp: K20A001 Januari 2022 Rev. A00



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

(i) OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

MARNING: En VARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

© 2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Innehåll

Kapitel 1: Inledning	4
Kapitel 2: Vad finns i lådan?	5
Kapitel 3: Maskinvarukrav	6
Kapitel 4: Vyer av Dell Thunderbolt Dock – WD22TB4	7
Ovansida	7
Framsida	7
Höger	7
Baksida	
Underdel	8
Kapitel 5: Viktig information	9
Kapitel 6: Konfigurera dockningsstationen	10
Kapitel 7: Installation av externa bildskärmar	
Konfigurera monitorerna	
Visa bandbredd	
Skärmupplösningstabell	14
Kapitel 8: Byta ut USB Type-C-kabelmodulen	17
Uppgradera WD19-dockningsstationerna	
Kapitel 9: Tekniska specifikationer	23
Produktspecifikationer	
Specifikationer för nätaggregatet	
Portinaktivering	
Statusindikatorlampor	
Nätaggregatslysdiod	
Statusindikator för dockning	
Dell ExpressCharge och ExpressCharge Boost-översikt	
Dockningsspecifikationer	
Kapitel 10: Uppdatering fast programvara Dell-dockningsstation	
Kapitel 11: Vanliga frågor och svar	
Kapitel 12: Felsöka Dell Thunderbolt Dock – WD22TB4	
Symptom och lösningar	
Kapitel 13: Få hjälp och kontakta Dell	

Inledning

Dell Thunderbolt Dock WD22TB4 är en enhet som länkar alla dina elektroniska enheter till systemet med hjälp av ett Thunderbolt 4-kabelgränssnitt (Type-C). Genom att ansluta systemet till dockningsstationen kan du ansluta all kringutrustning (mus, tangentbord, stereohögtalare, externa hårddiskar och skärmar med hög upplösning) utan att behöva ansluta var och en till systemet.

CAUTION: Uppdatera systemets BIOS, grafikdrivrutiner och Dell Thunderbolt Dock-drivrutiner till den senaste versionen som finns på www.dell.com/support INNAN du använder dockningsstationen. Äldre BIOS-versioner och drivrutiner kan leda till att systemet inte känner igen dockningsstationen eller inte fungerar optimalt. Kontrollera alltid om rekommenderad fasta programvara är tillgänglig för dockningsstationen på www.dell.com/support.

2

Vad finns i lådan?

Dockningsstationen levereras med följande komponenter:

- 1. Dockningsstation
- 2. Nätaggregat och nätsladd
- 3. Dokumentation (snabbstartsguide, säkerhets-, miljö- och gällande föreskrifter



(i) OBS: Kontakta Dells support om något av de angivna artiklarna saknas i lådan.



Maskinvarukrav

Innan du använder dockningsstationen ska du kontrollera att systemet har en USB Type-C med DisplayPort alternativt läge (stödd) eller Thunderbolt-port (rekommenderad) via USB Type-C utformad för att stödja dockningsstationen.

4

Vyer av Dell Thunderbolt Dock – WD22TB4

Ämnen:

- Ovansida
- Framsida
- Höger
- Baksida
- Underdel

Ovansida



1. Strömsparläges-/väcknings-/strömknapp

OBS: Dockningsknappen är utformad för att replikera datorns strömbrytare. Om du ansluter Dell Thunderbolt Dock WD22TB4 till Dell-datorer som stöds fungerar dockningsknappen som datorns strömbrytare och du kan använda den för att slå på eller forcera avstängning av datorn, eller för att försätta den i strömsparläge.

(i) OBS: Dockningsknappen fungerar endast när den är ansluten till Dell-datorer som stöds.

Framsida



- 1. USB 3.2-port Gen 2 Typ C-port
- 2. USB 3.2-port Gen 1 med PowerShare

Höger



- 1. Kilformat låsspår
- 2. Plats för Kensington-kabellås

Baksida



- 1. DisplayPort 1.4-portar
- 2. HDMI 2.0-port
- 3. USB 3.2 Gen 2 Type-C-port med DisplayPort 1.4 alternativt läge
- 4. USB 3.2 Gen 1-portar
- 5. Nätverkskontakt (RJ-45)
- 6. Nätkontakt
- 7. Thunderbolt 4-portar

Underdel



1. Etikett med service tag

Viktig information

Uppdatera drivrutiner på ditt system

Vi rekommenderar att du uppdaterar följande drivrutiner på systemet innan du använder dockningsstationen:

- 1. System BIOS
- 2. Grafikdrivrutin
- 3. Thunderbolt-drivrutin och fast Thunderbolt-programvara
- 4. Ethernet-drivrutin

CAUTION: Äldre BIOS-versioner och drivrutiner kan leda till att dockningsstationen inte känns igen av systemet eller inte fungerar optimalt.

För Dell-system kan du besöka www.dell.com/support och ange service tag-numret eller expresstjänstkoden för att hitta alla relevanta drivrutiner. Mer information om hur du hittar service tag för din dator finns i Hitta servicetaggen på din dator.

För system som inte kommer från Dell går du till supportsidan för respektive tillverkare för att hitta de senaste drivrutinerna.

Uppdatera drivrutinuppsättningen för Dell Thunderbolt Dock WD22TB4

För att säkerställa att dockningsstationen fungerar korrekt rekommenderar vi att du installerar den senaste fasta programvaran som är tillgänglig för WD22TB4.

Alla tillgängliga drivrutiner finns på www.dell.com/support.

Vanliga frågor om drivrutiner och hämtningsbara filer

Vid felsökning, hämtning eller installation av drivrutiner rekommenderas läsning av Dells kunskapsbasartikel Vanliga frågor om drivrutiner och hämtningsbara filer 000123347.

Konfigurera dockningsstationen

6

Steg

1. Uppdatera systemets BIOS, grafikkort, thunderbolt och nätverksdrivrutiner från www.dell.com/support/drivers.

OBS: Uppdateringar av Thunderbolt-drivrutinen är endast för system med inbyggd Thunderbolt-maskinvara och gäller inte för icke-Thunderbolt-system.

CAUTION: Kontrollera att systemet är anslutet till en strömkälla medan du installerar BIOS och drivrutinerna.



2. Anslut nätadaptern till ett eluttag. Anslut sedan nätadaptern till 7,4 mm DC-ingången på Dell Thunderbolt Dock – WD22TB4.



- Anslut USB-Type-C-kontakten till systemet.
 Uppdatera den fasta programvaran för Dell Thunderbolt Dock från www.dell.com/support/drivers.
- 4. Anslut flera bildskärmar till dockningsstationen, efter behov.



I tabellen ovan visas de olika videoportskombinationerna som är tillgängliga för anslutning av flera skärmar till Dell-dockan WD22TB4. Mer information om skärmupplösningar som stöds finns i Skärmupplösning.

7

Installation av externa bildskärmar

Ämnen:

- Konfigurera monitorerna
- Visa bandbredd
- Skärmupplösningstabell

Konfigurera monitorerna

Om du ansluter två bildskärmar, följ dessa steg:

Steg

- 1. Klicka på Start-knappen och välj sedan Inställningar.
- 2. Klicka på System och välj Bildskärm.

3. Under avsnittet Multiplay displays (Multiplay-bildskärmar) ändrar du bildskärmskonfigurationen efter behov.

← Settings		- σ ×
	Display	
Find a setting	Select and rearrange displays	Have a question?
System	Select a display below to change its settings, Some settings are applied to all displays.	Get help
C Display		Make Windows better Give us feedback
40 Sound		
Notifications & actions		
J Focus assist		
O Power & sleep		
🖾 Battery	identify Detect	
🖙 Storage		
C6 Tablet mode	Brightness and color	
H Multitasking	Charge trapfartess	
6P Projecting to this PC	Night light	
X Shared experiences	(e) Off	
> Remote Desktop		
O About	Scale and layout	
	Crange dres sigt of test, sigt and other risms	
	Advanced scaling settings	
	Resolution	
	3849 > 2160 (Recommended) v	
	Orientation 2	
	Freezense -	
	Multiple displays	
	Multiple displays	
	E merce as its future orders	
	Connect to a wrietis display	
	Avaintos atopis sentros	
(i) OBS: Bild	■ skärmtopologin kan konfigureras genom att flytta runt på bildskärmarna i avsnittet " Select and	rearrange displays

(välja och flytta bildskärmar) för att ändra var operativsystemet antar att dessa bildskärmar finns.

Visa bandbredd

Externa bildskärmar kräver en viss mängd bandbredd för att fungera korrekt. Bildskärmar med högre upplösning kräver mer bandbredd.

- DisplayPort High Bit Rate 2 (HBR2) är 5,4 Gbps maximal länk hastighet per bana. Med DP-pålägg är den effektiva överföringshastigheten 4,3 Gbps per bana.
- DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) är 8,1 Gbps maximal länk hastighet per bana. Med DP-pålägg är den effektiva överföringshastigheten 6,5 Gbps per bana.

Tabell 1. Visa bandbredd

Upplösning	Minimal bandbredd som krävs
1 x FHD (1920 x 1080) bildskärm @60 Hz	3,2 Gbps
1 x QHD (2560 x 1440) bildskärm @60 Hz	5,6 Gbps
1 x 4K (3840 x 2160) bildskärm @30 Hz	6,2 Gbps
1 x 4K (3840 x 2160) bildskärm @60 Hz	12,5 Gbps

Skärmupplösningstabell

WD22TB4 för icke-Thunderbolt-system

Tabell 2. WD22TB4 för icke-Thunderbolt-system

Tillgänglig bandbredd Display Port	Enkel bildskärm (maximal upplösning)	Dubbel bildskärm (maximal upplösning)	Trippel bildskärm (maximal upplösning)	Fyra bildskärm (maximal upplösning)
HBR2 (HBR2 x2 banor - 8,6 Gbps)	DP 1.4/HDMI 2.0/ MFDP Type-C/TBT Type-C: 4K (3 840 x 2 160) vid 30 Hz	 DP 1.4 + DP 1.4: FHD (1 920 x 1 080) vid 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0: FHD (1 920 x 1 080) vid 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C: FHD (1 920 x 1 080) vid 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: 1 x FHD (1920 x 1080) @60 Hz 2 x HD (1280 x 720) @60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: 1 x FHD (1920 x 1080) @60 Hz 2 x HD (1280 x 720) @60 Hz 	Ej tillämpligt
HBR3 (HBR3 x2 banor - 12,9 Gbps)	DP 1.4/HDMI 2.0/ MFDP Type-C/TBT Type-C: 4K (3 840 x 2 160) vid 30 Hz	 DP 1.4 + DP 1.4: QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0: QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C: QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz 	 DP 1,4 + DP 1,4 + HDMI 2.0: FHD (1 920 x 1 080) vid 60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + MFPD Type-C: FHD (1 920 x 1 080) vid 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: 4 x SXGA (1280 x 1024) vid 60 Hz** DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: 4 x SXGA (1280 x 1024) vid 60 Hz **
HBR3 med DSC (Display Stream Compression)	DP 1.4/HDMI 2.0/ MFDP Type-C: 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz ELLER TBT Type-C 4K (3 840 x 2 160) vid 30 Hz	 DP 1.4 + DP 1.4: QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0: QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C: QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz 	 DP 1,4 + DP 1,4 + HDMI 2.0: QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + MFPD Type-C: QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: 3 x QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz + 1x HD (1 280 x 720) vid 60 Hz ** DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: 3 x QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz + 1x HD (1 280 x 720) vid 60 Hz **

**Den fjärde bildskärmen måste seriekopplas via en av skärmarna som är anslutna till DP 1.4-portar.

WD22TB4 för Thunderbolt-system

Tabell 3. WD22TB4 för Thunderbolt-system

Tillgänglig bandbredd Display Port	Enkel bildskärm (maximal upplösning)	Dubbel bildskärm (maximal upplösning)	Trippel bildskärm (maximal upplösning)	Fyra bildskärm (maximal upplösning)
HBR2 (HBR2 x8 banor - 34,5 Gbps)	DP1.4 /HDMI 2.0/ MFDP Type-C/USB	 DP 1.4 + DP 1.4: QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: 2 x QHD (2 560 x 1 	Ej tillämpligt

Tabell 3. WD22TB4 för Thunderbolt-system (fortsättning)

Tillgänglig bandbredd Display Port	Enkel bildskärm (maximal upplösning)	Dubbel bildskärm (maximal upplösning)	Trippel bildskärm (maximal upplösning)	Fyra bildskärm (maximal upplösning)
	Type-C TB: 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz	 DP 1.4 + HDMI 2.0: QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C: QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz DP 1.4 + TBT Type-C: 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz HDMI 2.0 + TBT Type-C: 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz MFDP Type-C + TBT Type-C: 4K (3840 x 2160) @60 Hz 	 440) vid 60 Hz + 1 x FHD (1920 x 1080) DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: 2 x QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz 1 x FHD (1920 x 1080) DP 1.4 + DP 1.4 + TBT Type-C: 3 x QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C + TBT Type-C: 3 x QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0 + TBT Type-C: 3 x QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz 	
HBR3 (HBR3 x4 banor + HBR3 x1 - 32,4 Gbps)	DP 1.4/HDMI 2.0/ MFDP Type-C/TBT Type-C: 4K (3 840x4 320) vid 60Hz	 DP 1.4 + DP 1.4: 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0: 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C: 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz DP 1.4 + TBT Type-C: 0 1 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz HDMI 2.0 + TBT Type-C: 0 1 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz MFDP Type-C + TBT Type-C: 0 1 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz 	Image: DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: \circ 1 × 4K (3840 × 2160) @60 Hz \circ 2 × QHD (2560 × 1440) @60 Hz Image: DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: \circ 1 × 4K (3840 × 2160) @60 Hz \circ 2 × QHD (2560 × 1440) @60 Hz \circ 2 × QHD (2560 × 1440) @60 Hz Image: DP 1.4 + DP 1.4 + TBT Type-C: \circ 2 × 4K (3840 × 2160) @60 Hz Image: DP 1.4 + DP 1.4 + TBT Type-C: \circ 2 × 4K (3840 × 2160) @60 Hz Image: DP 1.4 + MFDP Type-C + TBT Type-C: \circ 2 × 4K (3840 × 2160) @60 Hz Image: DP 1.4 + HDMI 2.0 + TBT Type-C: \circ 1 × QHD (2560 × 1440) @60 Hz Image: DP 1.4 + HDMI 2.0 + TBT Type-C: \circ 2 × 4K (3840 × 2160) @60 Hz Image: DP 1.4 + HDMI 2.0 + TBT Type-C: \circ 2 × 4K (3840 × 2160) @60 Hz Image: DP 1.4 + HDMI 2.0 + TBT Type-C: \circ 2 × 4K (3840 × 2160) @60 Hz	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0 + TBT Type-C: QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C + TBT Type-C: QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz
HBR3 med DSC (Display Stream Compression)	DP 1.4/HDMI 2.0/ MFDP Type-C/TBT Type-C: 4K (3 840x4 320) vid 60Hz	 DP 1.4 + DP 1.4: 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0: 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: 3 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: 	 DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0 + TBT Type-C: 3 x 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz + 1 x QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz

Tabell 3. WD22TB4 för Thunderbolt-system (fortsättning)

Tillgänglig bandbredd Display Port	Enkel bildskärm (maximal upplösning)	Dubbel bildskärm (maximal upplösning)	Trippel bildskärm (maximal upplösning)	Fyra bildskärm (maximal upplösning)
		 DP 1.4 + MFDP Type-C: 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz DP 1.4 + TBT Type-C: 1 × 4K (3840 x 2160) @60 Hz 1 × QHD (2560 x 1440) @60 Hz HDMI 2.0 + TBT Type-C: 1 × 4K (3840 x 2160) @60 Hz 1 × QHD (2560 x 1440) @60 Hz MFDP Type-C + TBT Type-C: 1 × 4K (3840 x 2160) @60 Hz 1 × QHD (2560 x 1440) @60 Hz MFDP Type-C + TBT Type-C: 1 × QHD (2560 x 1440) @60 Hz 1 × QHD (2560 x 1440) @60 Hz 	 3 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + TBT Type-C: 2 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz DP 1.4 + MFDP Type-C + TBT Type-C: 2 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz DP 1.4 + HDMI 2.0 + TBT Type-C: 2 x 4K (3840 x 2160) @60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz 1 x QHD (2560 x 1440) @60 Hz 	3 x 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz + 1 x 4K (3 840 x 2 160) vid 30 Hz DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C + TBT Type-C: 3 x 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz + 1 x QHD (2 560 x 1 440) vid 60 Hz ELLER 3 x 4K (3 840 x 2 160) vid 60 Hz + 1 x 4K (3 840 x 2 160) vid 30 Hz

Portinaktivering

Tabell 4. Portinaktivering

Portar som är anslutna till bildskärm	Portar inaktiverade
 Två DisplayPort 1.4-portar (bak) En HDMI 2.0-port (bak) En Thunderbolt 4-port (bak) 	Den andra Thunderbolt 4 Type-C-porten stöder endast data (bak)
Två Thunderbolt 4 Type-C-portar (bak)	 Två DisplayPort 1.4-portar (bak) En HDMI 2.0-port (bak) En USB 3.2 Gen 2 Type-C-port med DisplayPort 1.4 alternativt läge

Viktigt

- **OBS:** HDMI 2.0 och MFDP (DisplayPort med fler funktioner) Type-C-portar på baksidan byts ut. HDMI 2.0 och MFDP Type-C kan inte stödja dubbla bildskärmar samtidigt. Endast en av de här portarna kan användas åt gången.
- () OBS: Om högupplösta bildskärmar används, gör grafikdrivrutinen en bedömning baserad på bildspecifikationer och bildskärmskonfigurationer. Vissa upplösningar kanske inte kan stödjas och kommer därför att tas bort från Windows bildskärmsinställningar.
- () OBS: Operativsystemet Linux kan inte fysiskt slå av den inbyggda bildskärmen och den externa bildskärmens siffror kommer att vara ett mindre än de som listas i tabellen ovan.
- (i) OBS: Upplösningsstöd beror också på bildskärmens upplösning för utökad bildskärmsidentifiering (EDID).

Byta ut USB Type-C-kabelmodulen

Förutsättningar

Dell Thunderbolt Dock – WD22TB4 levereras med en servicebar kabelmodul. USB Type-C-kabelmodulen på dockningsstationen kan tas bort och bytas ut på följande sätt:

Steg

1. Vänd på dockningsstationen.



2. Ta bort de två skruvarna (M2,5 x 5) från dockningsstationens nedre platta.



3. Drag försiktigt kabelmodulen bort från dockningsstationen med en plastmejsel.



4. Vicka försiktigt och ta bort USB Type-C-kabelmodulen från dess kontakt i dockningsstationen.



5. Ta ut ersättningskabelmodulen ur förpackningen.



6. Rikta in och placera kabelmodulen på dockningsstationen.



7. Skjut och tryck på kabelmodulen för att ansluta den till kontakterna på dockningsstationen.



8. Sätt tillbaka de två skruvarna (M2,5 x 5) på dockningsstationens bottenplatta.



9. Vänd på dockningsstationen.



Ämnen:

• Uppgradera WD19-dockningsstationerna

Uppgradera WD19-dockningsstationerna

I följande ämnen beskrivs hur du uppgraderar dockningsstationer i WD19-serien.

Uppgradera kabelmodulen till Thunderbolt 4

Följande dockningsstationer är kompatibla med Thunderbolt 4-kabelmodulen som på Dell Thunderbolt Dock – WD22TB4:

- 1. Dell-dockningsstation WD19
- 2. Dell-dockningsstation WD19S
- 3. Dell Thunderbolt Dock WD19TB
- 4. Dell Thunderbolt Dock WD19TBS
- 5. Dell Performance Dock WD19DC
- 6. Dell Performance Dock WD19DCS
- OBS: Innan kabelmodulen byts ut på dessa modeller måste den fasta programvaran för dockningsstationen uppdateras till den senaste versionen som är tillgänglig för WD22TB4 på www.dell.com/support. Om detta inte görs fungerar inte dockningsstationerna eller körs eventuellt med Thunderbolt 4-funktionerna inaktiverade.
- **OBS:** När kabelmodulen har bytts ut måste den fasta programvaran på dockningsstationerna uppdateras igen till den senaste tillgängliga versionen för Dell Thunderbolt Dock WD22TB4.

Tabell 5. Krav för uppdatering av fast programvara vid uppgradering till WD22TB4-kabelmodulen

Originaldockningsstation	Ny modul	Uppdatering av fast programvara före uppgradering av kabelmodulen	Uppdatering av fast programvara efter uppgradering av kabelmodulen
 Dell-dockningsstation – WD19 Dell-dockningsstation – 	WD22TB4-kabelmodul	Krävs	Krävs
WD19S 3. Dell Thunderbolt Dock – WD19TB			
 Dell Thunderbolt Dock – WD19TBS 			
5. Dell Performance Dock – WD19DC			
6. Dell Performance Dock – WD19DCS			
Dell Thunderbolt Dock – WD22TB4	WD22TB4-kabelmodul	Krävs inte	Krävs inte
Dell Thunderbolt Dock – WD22TB4	WD19-kabelmodul	Krävs inte	Krävs inte

Tekniska specifikationer

Ämnen:

- Produktspecifikationer
- Specifikationer för nätaggregatet
- Portinaktivering
- Statusindikatorlampor
- Dell ExpressCharge och ExpressCharge Boost-översikt
- Dockningsspecifikationer

Produktspecifikationer

Tabell 6. Produktspecifikationer

Funktion	Specifikationer
Modell	WD22TB4
Videoportar	 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C med DisplayPort 1.4 alternativt läge 2 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.0 2 x Type-C med Thunderbolt 4-port (ansluten till en Thunderbolt 4-värd)
Externa bildskärmar som stöds	Upp till 4
USB Type-A-portar	2 x USB 3.2 Gen11 x USB 3.2 Gen1 med PowerShare
USB Type-C-port	 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C 2 x Type-C med Thunderbolt 4-port (ansluten till en Thunderbolt 4-värd) OBS: På icke-Thunderbolt-system fungerar portarna som USB Type-C-portar. 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C med DisplayPort 1.4 alternativt läge
Nätverk	Gigabit Ethernet (RJ-45) Stöd för aktivering på LAN från strömsparläge S0, S3, S4 eller S5 med utvalda Dell-system. Mer information finns i konfigurationsguiden för plattformen. Stöd för MAC-adressvidarekoppling med utvalda Dell-system. Mer information finns i konfigurationsguiden för plattformen.
Lysdiodsindikatorer	 Strömbrytarlampa Nätaggregatslampa LED-lampa för dockningskabelns kontakt RJ-45 LED:er
Nätadapter alternativ	180 W
Mått	205 mm x 90 mm x 29 mm 8,07 tum x 3,54 tum x 1,14 tum.

Tabell 6. Produktspecifikationer (fortsättning)

Funktion	Specifikationer
Vikt	450 g (0,99 lb)
DC-in-port	7,4 mm
Kabel	0,8 m för WD22TB4
Kraftförsörjning	 130 W för Dell-system med 180 W nätadapter 90 W för system från annan tillverkare med 180 W nätadapter
Systemkrav	Kompatibel med USB Type-C Thunderbolt-system och USB Type- C-system med DisplayPort alternativt läge
Strömknappfunktion	Viloläge/Wakeup/Strömbrytare OBS: För Dell-system efterliknar strömbrytaren värdströmknappens beteende.
Operativsystem	 Windows 10 Windows 11 Ubuntu 20.04 och senare version
Systemhantering	 Trådlös vPro som stöds av den bärbara datorn, surfplattan eller arbetsstationen DMA-skydd (Kernel Direct Memory Access)
MAC-adress	Pass-through-MAC-adress

Specifikationer för nätaggregatet

Tabell 7. Specifikationer för nätaggregatet

Specifikationer för Dell-nätadaptern	180 W
Inspänning	100 till 240 VAC
Inström (maximal)	2,34 A
Infrekvens	50 till 60 Hz
Utström	9,23 A (kontinuerlig)
Nominell utspänning	19,5 V DC
Vikt (lb)	1.28
Vikt (kg)	0,58
Mått (tum)	1,18 x 3,0 x 6,1
Mått (mm)	30 x 76,2 x 155
Temperaturintervall drift	0 °C till 40 °C
	(32 °F till 104 °F)
Lagring	-40 °C till 70 °C
	(-40 °F till 158 °F)

Portinaktivering

Portinaktivering är en systemfunktion som gör det möjligt för användaren att selektivt inaktivera DisplayPort- eller Thunderbolt-protokoll via USB Type-C-portar.

- Funktionen erbjuds via BIOS och kräver att användaren startar till menyn BIOS Setup (BIOS-inställningar) för att aktivera/inaktivera funktionen.
- Portavaktivering hanteras på låg nivå och kan inte avaktiveras av operativsystemet.
- Portinaktivering utökas till Dell-dockningsstationer genom import av systemkonfiguration och lokal tillämpning av inställningarna.

New Gen MFDP-system (Multi-Function Display Port)

Nya generationer av system med MFDP Type-C-portar erbjuder följande konfigurationsalternativ i BIOS:

- 1. Aktivera/inaktivera extern USB-port för att aktivera/inaktivera USB-protokoll via USB Type-A- och Type-C-portar.
- 2. Aktivera/inaktivera integrerat nätverkskort (den här inställningen importeras av dockningsstationen).

I tabellen nedan visas hur dessa inställningar påverkar dockningsstationens funktioner:

Tabell 8. New Gen MFDP-system (Multi-Function Display Port)

	MFDP-system		Konfiguration av		Dell WD22TB4-dockningsstation						
BIOS-inställningar			uockat system		Thunde rbolt- modul	Bas					
Fall	Aktiver a externa USB- portar	Inaktivera USB4 PCIe- tunnelanslu tning	Kringgå ende av docknin gsstatio n	Strömfö rsörjning slägen för systemd ocknings portar	Thunde rbolt- port	LAN	Videoportar	Type-C MFDP- port	Type-C USB- port	Type-A USB- port	
1	Off (av)	Ej tillämpligt	Off (av)	Endast ström	Endast ström	lnaktivera t	Inaktiverat	lnaktiver at	lnaktiver at	lnaktiver at	
			På	USB4/DP /USB	DP	Per systemko nfiguratio n	DP/HDMI	DP	lnaktiver at	lnaktiver at	
2	På	Off (av)	Off (av)	USB4/DP /USB	USB4/D P/USB	Aktiverat	DP/HDMI	DP/USB	USB3/ USB2	USB3/ USB2	
			På	USB4/DP /USB	USB4/D P/USB	Per systemko nfiguratio n	DP/HDMI	DP/USB	USB3/ USB2	USB3/ USB2	
		På	Off (av)	USB4/DP /USB	USB4/D P/USB	Aktiverat	DP/HDMI	DP/USB	USB3/ USB2	USB3/ USB2	
			På	USB4/DP /USB	USB4/D P/USB	Per systemko nfiguratio n	DP/HDMI	DP/USB	USB3/ USB2	USB3/ USB2	

Nya Gen TBT-system (Thunderbolt)

Nya generationen system med Thunderbolt-portar erbjuder följande konfigurationsalternativ i BIOS:

- 1. Aktivera/inaktivera Thunderbolt för att aktivera Thunderbolt-styrenheten och aktivera Thunderbolt-protokollet via USB Type-Cporten.
- 2. Aktivera/inaktivera extern USB-port för att aktivera USB-protokoll via USB Type-A- och Type-C-portar.

3. Aktivera/inaktivera integrerat nätverkskort (den här inställningen importeras av dockningsstationen).

I tabellen nedan visas hur dessa inställningar påverkar dockningsstationens funktioner:

Tabell 9. Nya Gen TBT-system (Thunderbolt)

	MFDP-system			Konfiguration		Dell WD22TB4-dockningsstation						
		BIOS-inställningar			system		Thund erbolt -modu I		В	as		
Fall	Aktive ra extern a USB- portar	Endast video och ström	Aktiver a Thunde rbolt	Inaktiver a USB4 PCIe- tunnelan slutning	Kringg ående av dockni ngssta tion	Strömf örsörjn ingsläg en för system dockni ngspor tar	Thund erbolt -port	LAN	Videoportar	Type- C MFDP -port	Type- C USB- port	Type- A USB- port
1	Off (av)	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämpligt	Off (av)	Endast ström	Endast ström	lnaktive rat	Inaktiverat	lnaktiv erat	lnaktiv erat	lnaktiv erat
		t	t		På	USB4/ DP/US B	DP	Per systemk onfigura tion	DP/HDMI	DP	lnaktiv erat	lnaktiv erat
2	2 På På Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämpligt	Off (av)	DP	DP	lnaktive rat	DP/HDMI	DP	lnaktiv erat	lnaktiv erat	
			t		På	USB4/ TBT/D P/USB	DP	Per systemk onfigura tion	DP/HDMI	DP	lnaktiv erat	lnaktiv erat
3	På	Off (av)	På	Off (av)	Off (av)	USB4/ TBT/D P/USB	USB4/ TBT/D P/USB	Aktivera t	DP/HDMI	DP/US B	USB3/ USB2	USB3/ USB2
					På	USB4/ TBT/D P/USB	USB4/ TBT/D P/USB	Per systemk onfigura tion	DP/HDMI	DP/US B	USB3/ USB2	USB3/ USB2
4a	På	Off (av)	Off (av)	Off (av)	Off (av)	USB4/ TBT/D P/USB	USB4/ TBT/D P/USB	Aktivera t	DP/HDMI	DP/US B	USB3/ USB2	USB3/ USB2
					På	USB4/ TBT/D P/USB	USB4/ TBT/D P/USB	Per systemk onfigura tion	DP/HDMI	DP/US B	USB3/ USB2	USB3/ USB2
4b	På	Off (av)	På	På	Off (av)	USB4/ TBT/D P/USB	USB4/ TBT/D P/USB	Aktivera t	DP/HDMI	DP/US B	USB3/ USB2	USB3/ USB2
					På	USB4/ TBT/D P/USB	USB4/ TBT/D P/USB	Per systemk onfigura tion	DP/HDMI	DP/US B	USB3/ USB2	USB3/ USB2

() OBS: PCIe-tunnelanslutning är inaktiverat så att PCIe-nedströmsenheter inte fungerar och inga inbyggda Thunderbolt3-enheter är aktiva.

(i) OBS: När Disable PCIe Tunneling är aktiverat bör inte kringgående av dockningsstationen tillåtas.

Äldre Thunderbolt-system

Äldre system har ett extra alternativ som sällan användes men som har gjort konfigurationen mycket komplex:

- 1. Aktivera/inaktivera Thunderbolt för att aktivera Thunderbolt-styrenheten och aktivera Thunderbolt-protokollet via USB Type-Cporten.
- 2. Aktivera/inaktivera extern USB-port för att aktivera USB-protokoll via USB Type-A- och Type-C-portar.
- **3.** Aktivera dynamiskt kringgående för Dell-dockningsstationer för att utöka systeminställningarna till gränsområdet för dockningsstationen (dockningsporten som var ansluten till Dell Dock var fullt fungerande och dockningsstationen hanterade avaktivering av dockningsport lokalt).
- 4. Aktivera/inaktivera integrerat nätverkskort (den här inställningen importeras av dockningsstationen).

I tabellen nedan visas hur dessa inställningar kan påverka WD22TB4 Docks funktion (endast för referens. Kontakta Dells kundtjänst för mer information):

		TBT-system	1	Konfigura	Dell WD22TB4-dockningsstation								
	BIOS-inställningar			dockat system	Thu	underbolt-r nedströmsp	nodul, port	Bas					
Fall	Extern USB	Thunderb olt	Kringg å för att tillåta Dell- dockni ngsst ation	Strömförs örjningslä gen för systemdo ckningspo rtar	Type- C Thund erbolt- port	DP	USB	LAN	Videop ortar	Type- C MFDP- port	USB Type A- och Type- C- portar		
1	På	På	e.t.	TBT/DP/U SB	Arbetar	Arbetar	Arbetar	Per systemkonfigurat ion	Aktiver at	DP/US B	Aktiver at		
2	På	Off (av)	På	TBT/DP/U SB	Ingen funktio n	Arbetar	Arbetar	Per systemkonfigurat ion	Aktiver at	DP/US B	Aktiver at		
3	Off (av)	På	På	TBT/DP/ USB	Arbeta r	Arbetar	Ingen funktion	Per systemkonfigur ation	Aktive rat	DP- läge	lnaktiv erat		
4	Off (av)	Off (av)	På	TBT/DP/U SB	Ingen funktio n	Arbetar	Ingen funktion	Per systemkonfigurat ion	Aktiver at	DP- läge	lnaktive rat		
5	På	Off (av)	Off (av)	TBT/DP/U SB	Ingen funktio n	Arbetar	Arbetar	Per systemkonfigurat ion	Aktiver at	DP/US B	Aktiver at		
6	Off (av)	På	Off (av)	TBT/DP/ USB	Arbeta r	Arbetar	Ingen funktion	Per systemkonfigur ation	Aktive rat	DP- läge	lnaktiv erat		
7	Off (av)	Off (av)	Off (av)	TBT/DP/U SB	Ingen funktio n	Arbetar	Ingen funktion	Inaktiverat	Aktiver at	DP- läge	lnaktive rat		

Tabell 10. Äldre Thunderbolt-system

Statusindikatorlampor

Nätaggregatslysdiod

Tabell 11. Lysdiodindikator för nätaggregat

Läge	Lysdiodbeteende
Nätaggregatet är anslutet till vägguttaget	Blinkar tre gånger

Statusindikator för dockning

Tabell 12. Indikatorlampor på dockningsstation

Läge	Lysdiodbeteende
Dockningsstationen får ström från nätadaptern	Blinkar tre gånger

Tabell 13. Indikatorlampor för kablar

Läge	Lysdiodbeteende
USB typ-C värd stöder video + data + ström	På
USB typ-C värd stöder inte video + data + ström	Av (tänds inte)

Tabell 14. RJ-45-indikatorlampor

Länkhastighetsindikatorer	Ethernetaktivitetsindikator
10 MB = grön	Gult blinkande
100 Mb = gul	
1 GB = grön + orange	

Dell ExpressCharge och ExpressCharge Boost-översikt

- Dell ExpressCharge gör det möjligt för ett tomt batteri att ladda upp till 80% på ungefär en timme när systemet är avstängt och till 100% på cirka två timmar.
- Dell ExpressCharge Boost gör det möjligt att ladda ett tomt batteri till 35% på 15 minuter.
- Mätvärden skapas för system av utanför given laddningstid där systemet har varierade resultat.
- Kunder måste aktivera ExpressCharge-läge i BIOS eller via Dell Power Manager för att dra nytta av dessa funktioner.
- Kontrollera Dell Latitude-, XPS- eller Precision-systemet för batteristorleken med hjälp av tabellen för att bestämma kompatibiliteten.

Tabell 15. Dell ExpressCharge kompatibilitet

Strömtillförsel till systemet	Max batteristorlek för ExpressCharge	Max batteristorlek för ExpressCharge Boost
90 W med 130 W-adapter	92 wattimmar	53 wattimmar
130 W med 180 W-adapter	100 wattimmar	76 wattimmar

Dockningsspecifikationer

Tabell 16. Drift- och lagermiljö

Beskrivning	Drift	Lagring
Temperaturintervall	0-35 °C (32-95 °F)	 Förvaring: -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)
		 Transport: -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 80 % (icke-kondenserande)	 Förvaring: 5 % till 90 % (icke-kondenserande) Frakt: 5 % till 90 % (icke-kondenserande)
CAUTION: Drift- och lagringstemper enheten utanför dessa intervall kan p	aturintervallen kan variera mellan olika kor åverka prestandan hos enskilda komponer	mponenter, så att använda eller förvara nter.

Uppdatering fast programvara Delldockningsstation

Fristående verktygsprogram för uppdatering av dockningsstationens fasta programvara

() OBS: Informationen som tillhandahålls är till för Windows-användare som kör det körbara verktyget. För andra operativsystem eller ytterligare detaljerade instruktioner, se WD22TB4-adminguiden på www.dell.com/support.

Hämta drivrutinen och uppdateringen av fast programvara för Dell WD22TB4 Dock från www.dell.com/support. Anslut dockningsstationen till systemet och starta verktyget i administrationsläge.

1. Vänta tills all information registreras i de olika rutorna för grafiskt användargränssnitt (GUI).

😓 Dell Firmware Update Utility [Dell Dock	00.01.18.01	? ♦ = □ ×
WD22TB4 Wersion: 00011201 Service Tag: 8H6G0H3 Power Source: * * * * * 10000 About	Dell Firmware Update Utility This utility allows you to update the Dell Dock Firmware. T below. Marning He update process may take up to 6 minutes and must n process will likely render your Dock unusable. Before you continue. - DO NOT disconnect the dock or the power sou	Fo apply the updates in the list below, clic ot be interrupted. Interruption of the Dell urce.	k "Update" button Dock Firmware update
	Detecting MST Connection Type 5%		

2. Knapparna Uppdatera och Avsluta visas i det nedre högra hörnet. Klicka på knappen Uppdatera.

	Dell Firn	nware Update Ut	ility					
Geo I	This utility a below.	llows you to update the	Dell Dock Firmwa	re. To apply the up	dates in the list below, clic	k "Update" button		
WD22TB4	Warning: The update process may take up to 6 minutes and must not be interrupted. Interruption of the Dell Dock Firmware update process will likely render your Dock unusable. Before you continue, - DO NOT disconnect the dock or the power source.							
Package 00.01.17.01 Version: 8H6GOH3	Status 🔨	Payload Name	Current Version	New Version	Progress Details			
Power Source: 👙 + 🛔 (100%)		WD22TB4 MST	05.06.01	05.06.01				
About 1		Gen1 Hub	01.21	01.21				
About		Gen2 Hub	01.47	01.47				
		WD22TB4 Dock NVM	36.00	36.00				
		WD22TB4 Dock Ec	00.00.02.14	00.00.02.15				

3. Vänta tills uppdateringen av fast programvara har slutförts för alla komponenter. En förloppsindikator visas i botten.

	Dell Firn	nware Update U	tility						
	This utility allows you to update the Dell Dock Firmware. To apply the updates in the list below, click "Update" button below.								
WD22TB4	Warning: The update process will Before you - D	process may take up to l likely render your Doc continue, DO NOT disconnect the	o 6 minutes and mu k unusable. dock or the power	ust not be interruj r source.	pted. Interruption of the Dell Do	ock Firmware update			
Package 00.01.17.01	Status 🔺	Payload Name	Current Version	New Version	Progress Details				
Service Tag: 8H6GQH3	×	WD22TB4 MST	05.06.01	05.06.01	Up To Date				
Power Source: ₩ + (100%)	×	Gen1 Hub	01.21	01.21	Up To Date				
About	× .	Gen2 Hub	01.47	01.47	Up To Date				
	×	WD22TB4 Dock NVM	36.00	36.00	Up To Date				
	٠	WD22TB4 Dock Ec	00.00.02.14	00.00.02.15	Updating Firmware.				
	Updating D 25%	ell Dock EC Firmware							
					Lindate	Evit			

4. Uppdateringsstatusen visas ovanför informationen om nyttolast.

Dell Firmware Update Utility De	ll Dock				00.01.18.01	? 0 = □ >
WD22TB4	Dell Firm This utility al below. Warning: The update p process will Before you o - D	ware Update Ut lows you to update the process may take up to likely render your Docl continue, D NOT disconnect the	tility e Dell Dock Firmwa o 6 minutes and mu k unusable. • dock or the power	re. To apply the up ist not be interrupt · source.	dates in the list below, clic	ck "Update" button Il Dock Firmware update
Package Version: 00.01.17.01 Service Tag: 8H6GQH3 Power Source: ♥ + ● (100%)	Status 🔨	e: Firmware update wa Payload Name	as successful. Current Version	New Version	Progress Details	
About	× ×	WD22TB4 MST Gen1 Hub	05.06.01	05.06.01 01.21	Up To Date Up To Date	
	~	Gen2 Hub	01.47	01.47	Up To Date	
	× •	WD22TB4 Dock NVM WD22TB4 Dock Ec	36.00 00.00.02.14	36.00 00.00.02.15	Up To Date Updated.	
						Exit

Tabell 17. Kommandoradsalternativ

Kommandorader	Funktion
/? eller /h	Användning.
/s	Tyst.
/l= <filename></filename>	Loggfil.
/verflashexe	Visa aktuell version av verktygsprogrammet.
/componentsvers	Visa aktuell version av fast programvara för alla dockningsstationens komponenter.

IT-medarbetare och tekniker som behöver mer information om följande tekniska ämnen kan läsa administratörsguiden för Delldockningsstationer:

- Steg-för-steg fristående DFU (uppdatering av fast programvara för dockning) och verktyg för uppdatering av drivrutiner.
- Använd DCU (Dell Command | Update) för hämtning av drivrutiner.
- Inventariehantering för dockning lokalt och via fjärranslutning via DCM (Dell Command | Monitor) och SCCM (System Center Configuration Manager).

Vanliga frågor och svar

1. Fläktarna fungerar inte, onormalt eller högt fläktljud, överhettning:

Fläktar som ihållande snurrar snabbt och avger onormalt starkt ljud kan tyda på problem. Vanliga orsaker till att fläktarna inte fungerar, avger onormalt eller högt ljud eller är överhettade:

- Fläktar eller luftintag är tilltäppta
- Dammansamling på ventiler eller fläktar
- Otillräcklig ventilation
- Fysiska skador
- BIOS och drivrutiner är inte uppdaterade

2. Fläktljud hörs när nätadaptern är ansluten till dockningsstationen:

• När du ansluter nätadaptern och slår på dockningsstationen startar fläkten en stund och stängs sedan av. Det är avsiktligt och dockningsstationerna fungerar som förväntat.

3. Vad är funktionen laddningsstation?

- Dell Thunderbolt Dock WD22TB4 kan ladda din telefon eller andra USB-drivna enheter även utan att vara ansluten till systemet. Nätadaptern måste dock vara ansluten till dockningsstationerna för att det ska fungera.
- 4. Varför ombes jag godkänna Thunderbolt-enheter efter Windows-inloggningen och vad ska jag göra?
 - Detta är på grund av Thunderbolt-säkerhet. Du ombes att godkänna en Thunderbolt-enhet eftersom Thunderbolt-säkerhetsnivån
 på datorn är inställd på "Användarauktorisering" eller "Säker anslutning" i BIOS-inställningarna. Du kommer inte att se den här sidan
 om Thunderbolt-säkerhetsnivån i datorn är satt till "Ingen säkerhet" eller "Endast DisplayPort". Dessutom, om du har markerat
 rutan "Aktivera Thunderbolt Boot Support" i BIOS-inställningarna och startar datorn med WD22TB4 Dock ansluten, kommer du
 inte att se den här sidan eftersom säkerhetsnivån kringgås till "Ingen säkerhet" i detta fall. När du uppmanas att godkänna en
 Thunderbolt-enhet kan du välja "Anslut alltid" om du inte har några säkerhetsproblem med att alltid låta Thunderbolt-enheten
 anslutas till datorn. Annars kan du välja "Anslut bara en gång" eller "Anslut inte" om du inte är trygg med detta.

5. Varför visas maskinvaruinstallationsfönstret när jag ansluter en USB-enhet till dockningsstationens portar?

• När en ny enhet kopplas in meddelar USB-hubbens drivrutin hanteraren Plug and Play (PnP) att en ny enhet har upptäckts. Hanteraren PnP frågar hubbens drivrutin om alla enhetens maskinvaru-ID:n och meddelar sedan Windows OS att en ny enhet behöver installeras. I det här scenariot kommer användaren att se en maskinvaruinstallation.

6. Varför blir kringutrustningen, som är ansluten till dockningsstationen, icke-responsiv efter återställning från ett strömavbrott?

- Dockningsstationen är konstruerad att endast fungera med växelström från nätet och det stöder inte andra strömkällor (som drivs av datorns Type-C-port). Vid strömavbrott frånkopplas alla enheter som är anslutna till dockningsstationen. Även när du har återställt nätströmmen, fungerar fortfarande inte dockningsstationen eftersom den fortfarande måste förhandla med korrekt strömkontrakt med datorns typ C-port och upprätta en EC-till-docka-EC-anslutning.
- Åtgärda problemet genom att koppla bort och återansluta nätadaptern på dockningsstationens baksida.
- 7. Det går inte att öppna BIOS-inställningarna med F2 eller F12 vid POST-självtest från ett externt tangentbord som är anslutet till dockningsstationen. Det startar operativsystemet, och först när operativsystemet har startat fungerar tangentbordet och musen.
 - Om du vill aktivera inställningsalternativ före start med hjälp av F2 och F12 från dockningsstationen måste du aktivera startstöd för Thunderbolt-enheter och ställa in snabbstart till **Enabled (aktiverad)** eller **Auto Enabled (automatiskt aktiverad)** i BIOS.

Felsöka Dell Thunderbolt Dock – WD22TB4

Ämnen:

• Symptom och lösningar

Symptom och lösningar

Tabell 18. Symptom och lösningar

Symptom	Förslag på lösningar
1. Ingen video på bildskärmarna som är anslutna till High Definition Multimedia Interface (HDMI) eller DisplayPort (DP) -porten på dockningsstationen.	 Se till att de senaste BIOS och drivrutinerna för datorn och dockningsstationen är installerade på datorn. Se till att datorn är säkert ansluten till dockningsstationen. Försök att koppla från och koppla tillbaka dockningsstationen till den bärbara datorn. Koppla loss båda ändarna på videokabeln och kontrollera efter skadade/böjda stift. Återanslut kabeln säkert till skärmen och dockningsstationen. Se till att videokabeln (HDMI eller DisplayPort) är korrekt ansluten till monitorn och dockningsstationen. Se till att du väljer rätt videokälla på din bildskärm (se dokumentationen till din bildskärm för mer information om hur du ändrar videokällan). Kontrollera upplösningsinställningarna på datorn. Din skärm kan stödja högre upplösningstabellen för mer information om maximal upplösningskapacitet. Om din bildskärm är ansluten till dockningsstationen kan stödja. Se Skärmupplösningstabellen för mer information om maximal upplösningskapacitet. Om endast en bildskärm visas, medan den andra inte visas, gå till Windows bildskärms-egenskaper, och under Flera bildskärmer välj utdata för den andra bildskärmen. Med hjälp av Intel-grafik och systemets LCD kan endast två skärmar stödjas. För Nvidia eller AMD-diskret grafik stöder dockan tre externa skärmar plus LCD-systemet.
2. Videon på den anslutna bildskärmen är förvrängd eller flimrar.	 Återställ bildskärmen till fabriksinställningarna. Mer information om hur man återställer bildskärmen till fabriksinställningarna finns i användarhandboken för din bildskärm. Kontrollera att videokabeln (HDMI eller DisplayPort) är korrekt ansluten till monitorn och dockningsstationen. Koppla ifrån och koppla tillbaka bildskärmen/bildskärmarna från dockningsstationen. Slå först av dockningsstationen genom att koppla från Type-C kabeln och ta bort nätaggregatet från dockningsstationen. Slå sedan på dockningsstationen genom att ansluta nätaggregatet till dockningen innan du ansluter Type-C kabeln till din dator.

Tabell 18. Symptom och lösningar (fortsättning)

Symptom	Förslag på lösningar
	 Docka ur och starta om systemet om stegen ovan inte fungerar.
 Videon på den anslutna bildskärmen visas inte som en utökad skärm. 	 Kontrollera att Intel HD Graphics-drivrutinen är installerad i Windows Enhetshanteraren.
	 Kontrollera att drivrutinen nVidia eller AMD Graphics är installerad i Windows Enhetshanteraren.
	 Öppna egenskaperna för Windows Display och gå till Flera bildskärmar-kontrollen för att ställa in skärmen till utökat läge.
4. USB-portarna på dockningsstationen fungerar inte.	 Se till att de senaste BIOS och drivrutinerna för datorn och dockningsstationen är installerade på datorn.
	Om BIOS-installationsprogrammet har en funktion för aktivering/avaktivering av USB, kontrollera att den är inställd
	på Aktiverad . • Kontrollera om enheten är detekterad i Windows Faktabastassassa och ett nätt det mittassä i istallarada
	 Se till att dockningsstationen är ordentligt ansluten till den bärbara datora. Försök att koppla från och koppla tillbaka.
	dockningsstationen till datorn.
	enheten till en annan port.
	 Slå först av dockningsstationen genom att koppla från Type-C kabeln och ta bort nätaggregatet från dockningsstationen. Slå
	sedan på dockningsstationen genom att ansluta nätaggregatet till dockningen innan du ansluter Type-C kabeln till din dator.
5. High-Bandwidth Digital Content Protection-innehållet (HDCP)	Dell Dock har stöd för HDCP upp till HDCP 2.2.
	U OBS: Anvandarens bildskarm/display maste stodja HDCP 2.2
6. LAN-porten fungerar inte.	 Se till att de senaste BIOS och drivrutinerna för datorn och dockningsstationen är installerade på datorn.
	 Kontrollera att RealTek Gigabit Ethernet Controller är installerad i Windows Enhetshanteraren.
	 Om BIOS-installationsprogrammet har en funktion f
	Kontrollera att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till dockningsstationen och hubben (routern (brandvärgen
	 Kontrollera status LED-lampan för Ethernet-kabeln för att bekräfta anslutningen. Återanslut båda ändarna av Ethernet- kabeln om LED-lampan inte lyser.
	 Slå först av dockningsstationen genom att koppla från Type-C kabeln och ta bort nätaggregatet från dockningsstationen. Slå sedan på dockningsstationen genom att ansluta nätaggregatet till dockningen innan du ansluter Type-C kabeln till din dator.
7. Kabellampan är inte PÅ när den har anslutits till värddatorn.	 Kontrollera att WD22TB4 är ansluten till nätström. Se till att den bärbara datorn är ansluten till dockningsstationen. Försök att konpla från och ansluta igen
	 Montrollera att värdporten har stöd för MFDP.
8 USB-porten har ingen funktion i miljöer före operativsystemet.	 Kontrollera BIOS > Integrated Devices (integrerade enheter) för USB/Thunderbolt och se till att följande alternativ är valda:
	 1. Aktivera stöd för USB-start
	2. Aktivera externa USB-port3. Aktivera Thunderbolt-startsupport

Tabell 18. Symptom och lösningar (fortsättning)

Symptom	Förslag på lösningar
9. PXE Boot i dockningsstationen fungerar inte.	 Kontrollera BIOS > System Management (systemhantering) för integrerade NIC-alternativ och välj Enabled w/PXE (aktiverad med PXE). Om din BIOS-inställning på din dator har en USB-/Thunderbolt- konfigurationssida, se till att följande alternativ är markerade: Aktivera stöd för USB-start Aktivera Thunderbolt-startsupport
10. USB Boot fungerar inte.	 Om din BIOS har en USB-/Thunderbolt-konfigurationssida, se till att följande alternativ är markerade: 1. Aktivera stöd för USB-start 2. Aktivera externa USB-port 3. Aktivera Thunderbolt-startsupport
11. Nätadaptern visas som "Ej installerad" på sidan Batteriinformation i Dell BIOS Setup när Type-C/Thunderbolt 3 Type-C-kabeln är ansluten.	 1. Kontrollera att WD22TB4 är korrekt ansluten till en egen adapter (130 W). 2. Kontrollera att kabelns LED-lampa på dockningsstationen är PÅ. 3. Koppla bort och återanslut sedan Type-C-/Thunderbolt 4- kabeln (Type-C) till datorn.
12. Kringutrustning som är anslutna till dockningsstationen fungerar inte i en förinställd miljö.	 Thunderbolt Boot Support är som standard inaktiverad i BIOS Setup på Dell-datorn. Med sådan standardinställning fungerar inte dockningsstationen och kringutrustning som är ansluten till dockningsstationen i en förinställd miljö. Om BIOS-inställningen på datorn har en USB-/Thunderbolt- konfigurationssida, kontrollera följande alternativ för att aktivera dockningsstationens funktion i en förinstallerad miljö: Enable External USB Port Aktivera stöd för Thunderbolt-start
13. Varningsmeddelande "Du har anslutit ett underdimensionerat nätaggregat till ditt system" visas när dockningsstationen är ansluten till datorn.	 Se till att dockningsstationen är ansluten på rätt sätt till sitt eget nätaggregat. Datorer som kräver mer än 130 W strömförsörjning måste också vara anslutna till sitt eget nätaggregat för laddning och full prestanda.
14. Underdimensionerat nätaggregat varningsmeddelande visas och kabellampan är avstängd.	 Dockningskontakten har kopplats bort från systemets USB-/ Thunderbolt-portar. Återanslut dockningskabeln från systemet, vänta i 15 sekunder eller mer och docka sedan igen.
15. Ingen extern bildskärm. USB eller data och kabel LED-lampan är avstängd.	 Dockningskontakten har kopplats bort från systemets USB-/ Thunderbolt-portar. Återanslut dockningskontakten. Docka ur och starta om systemet om stegen ovan inte fungerar.
16. När systemet eller dockan flyttas stängs kabellampan av.	 Undvik att flytta systemet/dockan när dockningskabeln är ansluten till systemet.
17. Med Ubuntu 18.04 LTS stängs WIFI av när dockningsstationen är ansluten till systemet och WIFI slås på igen när du har startat om systemet.	 Avmarkera alternativet Control WLAN radio (kontroll WLAN-radio) i BIOS. Alternativet är tillgängligt i - Settings (Inställningar) -> Power Management (Strömhantering) -> Wireless Radio Control (Trådlös radiokontroll)
18. När WD22TB4 Dock inte har någon ström.	 Koppla bort USB Type-C från systemet och WD22TB4- nätaggregatet. Återanslut WD22TB4-nätadaptern. WD22TB4 Docks LED-lampa blinkar 3 gånger.
19. När WD22TB4 Dock inte fungerar även när BIOS, fast programvara och drivrutiner är uppdaterade.	Kontrollera att BIOS/fast programvara/drivrutin har uppdaterats. Om ja:

Tabell 18. Symptom och lösningar (fortsättning)

 Starta om dockningsstationen. Om ja: Återanslut nätadaptern för dockningsstationen Starta om dockningsstationen. Om ja: 	Symptom	Förslag på lösningar
 Aktivera WD22TB4-bildskärmens stödmatris Starta om dockan 		 Starta om dockningsstationen. Om ja: Återanslut nätadaptern för dockningsstationen Starta om dockningsstationen. Om ja: Återanslut nätadaptern för dockningsstationen Starta om dockningsstationen. Om dockningsstationen inte svarar Aktivera WD22TB4-bildskärmens stödmatris Starta om dockan

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dell-produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 19. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell-produkter och tjänster	www.dell.com
My Dell-appen	Deell
Tips	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kontakta support	l Windows skriver du Contact Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Dell-dator identifieras unikt av en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell-dator anger du service tag eller expresstjänstkoden på www.dell.com/support. Mer information om hur du hittar service tag för din dator finns i Hitta servicetaggen på din dator.
Artiklarna i Dells kunskapsdatabas innehåller information om en rad olika datorproblem	 Gå till www.dell.com/support. Välj Support > Kunskapsdatabas i menypanelen längst upp på sidan Support. I sökfältet på sidan Kunskapsdatabas skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

(i) OBS: Tillgängligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land/din region.

OBS: Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.